

# ТЕЛЕВИЗОР С ТЕЧНОКРИС ТАЛЕН ДИСПЛЕЙ ДИСПЛЕЙ

## Ръководство за експлоатация

37LC2RR\* 42LC2RR\* 42PC1RR\* 50PC1RR\*

Моля, прочетете **Information Manual** (приложеното Информационно) ръководство, преди да прочетете това ръководство и да работите с вашия телевизор.

Запазете го за справка.

апишете номера на модела и серийния номер на телевизора. жте надписа върху задното капаче и го съобщете на давача, когато ви потрябва

Nº :

MAGYAR

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Уверете се, че следните принадлежности са приложени към вашия телевизор. Ако някоя от тях липсва, моля, обърнете се към продавача, при когото сте закупили продукта.

Захранващ

кабел

1		
I	Owner's Manual	

Ръководство за

експлоатация



батерии

Дистанционно

управление





Кърпа за чистене Почистете екрана с кърпата. (опция) Ако има петно или отпечатъци от пръсти на външната част, почистете внимателно петното само с почистващите кърпички за външната част на продукта.

Не търкайте силно, когато отстранявате петното. Внимавайте, тъй като излишната сила може да причини надраскване или обезцветяване.





# СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	 1

#### УВОД

РЕГУЛАТОРИ / ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА С	
ВЪРЗВАНЕ (МОДЕЛ:	1-7
Функции на бутоните на дистанционното	
управление	3-9
Начално меню	10

#### МОНТАЖ

11
13
v
14
15

#### СВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

Свързване на антена	16
Настройка на видеокасетофона	. 17-18
Свързване на външно оборудване	19
Настройка на DVD	20-21
Настройка на STB (сет-топ-бокс)	22-23
Настройка за компютър	24-26

#### Основни функции

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА	27
Регулиране силата на звука	27
Избор на програма	28
Избор на език от екрана (опция)	28

#### СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

#### DVR(Цифров видеорекордер)

Изместване на времето	29
Напредък на функцията Timeshift	
(изместване на времето)	.30-31
Записване	.32-33
Гледане и запис	34
Запис от телевизията	35
Избор на записана програма и изскачащо меню	35-36
Изпълнение на записани програми	36
Използване на дистанционното управление	37
Ръчно записване	38
Scheduled List (Списък планувани)	39
качество на видеото	
форматирането на твърдия диск	40

PIP (Картина в картина)/POP (Картина върху картина)/Twin Picture (Две картини)

PIP (Картина в картина)
Гледане на PIP (Картина в картина)41
PIP Transparency (само в режим PIP) 41
Избор на програма за картина в картината . 42
Избор на източник на входящ сигнал за
вмъкната картина 42
Регулиране на размера на вмъкнатата картина
(само в режим PIP)
Местене на вмъкнатата картина (само в режим PIP) 42
Превключване между главната картина и
вмъкнатата картина
РОР (Картина върху картина: Сканиране на
програми)

#### Телетекст

Избор на език за телетекст (опция) 4	4
Включване/изключване	4
Телетекст SIMPLE (опция) 4	-5
ТОР текст (Тази характеристика не се предлага з	38
всички страни) (опция) 4	-5
FASTEXT	-5
Специални функции на телетекста 4	-6

#### ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ

Избор и регулиране на екранни менюта .... 47

#### Настройка на телевизионните канали

Автоматична настройка на програмите 48
Ръчна настройка на програмите 49
Фина настройка 50
Задаване на име на канал 51
Booster (опция)
Промяна на програма 53
Предпочитана програма 54
Програмна схема 55

#### Настройка на телевизионните канали

PSM (Picture Status Memory - Памет за
настройката на образа) 56
CSM (Colour Status Memory – Памет за
състояние на цветовете)57
Ръчно управление на цветовата температура
(CSM - потребителска опция)58
ХD Функция
sRGB Функция60
ACM (Active Colour Management, Активно
управление на цветовете)61
Ръчна настройка на образа 62

#### Опции на менюто за картината

SSM (Sound Status Memory – памет за
настройката на звука) 63
AVL (Auto Volume Leveler – автоматичен изравнител
на силата на звука) 64
Настройка на звука 65
ТV Високоговорител65
Стерео/двойно приемане 66
NICAM приемане (опция) 67
Избор на изходящия звуков сигнал 67

#### Опции на менюто за часа

Настройка на часовника	58
Време на включване/изключване	69
Автоматично изключване	70
Таймер за "сън"	70

#### Опции на меню Special (Специални)

Заключване за деца7	1
Метод ISM (Image Sticking Minimization - Свеждан	e
до минимум на постоянни изображения)7	2
Low Power	3
XD Demo	3
Index (опция)	4

#### Опции на екранното меню

Автоматично настройване75
Ръчно конфигуриране 76
Избор на широкоекранен XGA/VGA режим77
Задаване на формат на картината 78
Сіпета (Кино) 79
NR (Noise Reduction, Намаляване на шума)80
Нулиране (Възстановяване на оригиналните
фабрични стойности) 80

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

Програмиране на дистанционното управление	e .81
Кодове за програмиране 8	32-85
Списък за проверка при отстраняване на	
неизправности 8	36-87
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ	88
Спецификация на продукта 8	39-90



## РЕГУЛАТОРИ

Това е предния панел на телевизори модел 42PC1RR\*, 50PC1RR\*.

Това е опростено изображение на предния панел. Показаното тук може да се различава донякъде от вашия телевизор.

#### Регулатори на предния панел



увод

# ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

Това е задния панел на телевизори модел 42PC1RR\*, 50PC1RR\*.

#### Възможности за свързване на задния панел



Вход HDMI/DVI Свържете HDMI сигнал към HDMI/DVI.

#### Вход RGB/Audio (RGB/Аудио)

Свържете изходящия сигнал на компютърен монитор към съответния порт за входящ сигнал.

- Вход за Компонентно видео Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- Гнездо за кабел за електрозахранване Този телевизор работи с променлив ток. Напрежението е указано на страницата със спецификацията. Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- Гнездо Euro Scart (AV1/AV2) Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.

- 🛢 Вход за антена
- RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.

#### Порт Remote Control (Дистанционно управление)

#### Вход S-Video

За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство.

- Вход Audio/Video (Аудио/Видео) Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.
- Изход за променлив аудио сигнал Свържете външен усилвател или добавете събуфър към вашата система за съраунд звук.



## РЕГУЛАТОРИ

Това е предния панел на телевизори модел 37LC2RR\*, 42LC2RR\*.

Това е опростено изображение на предния панел. Показаното тук може да се различава донякъде от вашия телевизор.



Шарнирна поставка (само 42LC2RR \*)

- Тази характеристика не се предлага за всички модели.



- Телевизорът може да бъде завъртян удобно на поставката си на 30° наляво или надясно за оптимален ъгъл на гледане.

# ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

Това е задния панел на телевизори модел 37LC2RR\*, 42LC2RR\*.

Възможности за свързване на задния панел



#### Вход HDMI/DVI

Свържете HDMI сигнал към HDMI/DVI.

Вход RGB/Audio (RGB/Аудио)

Свържете изходящия сигнал на компютърен монитор към съответния порт за входящ сигнал.

- Вход за Компонентно видео Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- Гнездо за кабел за електрозахранване Този телевизор работи с променлив ток. Напрежението е указано на страницата със спецификацията. Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
  - Гнездо Euro Scart (AV1/AV2) Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.

- 🕒 Вход за антена
- RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.
- Порт Remote Control (Дистанционно управление)
- Вход S-Video

За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство.

- Вход Audio/Video (Аудио/Видео) Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.
- Изход за променлив аудио сигнал Свържете външен усилвател или добавете събуфър към вашата система за съраунд звук.

# увод

### Функции на бутоните на дистанционното управление



### Функции на бутоните на дистанционното управление

		-					
ОК	Приема вашия избор или показва текущия режим.		1				
▲ / ▼ или ◀ / ► (ИЗМЕСТВАНЕ НА ВРЕМЕТО)	– Избира или регулира елемент от менюто.		-•	TIME	F	OK OK	
PIP	Превключва режима за картина в картината PIP (картина в картина), DW (двоен прозорец)			SHIFT		•	
PIP PR + /-	избира програма за картина в картина.			PIPPR	PIP F		NA1
SWAP(Размяна)	Превключване между основната картина и картина в картината.				······		
РІР ІМРИТ (РІР ВХОД)	избира режим за вход за картина в картината.				ML		EXT
SIZE	настройва размерите на картина в картината.	Ш	(		_	0	_
POSITION	премества картина в картината в посока ▲ / ▼ или ◀ / ►.			4		2	]
Цифрови бутони	Избира програма. Избира номерирани елементи от меню. Включва телевизора от режим на готовност.		•			8	
LIST (Списък)	показва таблицата с програмите.		T				
Q.VIEW (Бърз преглед)	Връща към програмата, която сте гледали непосредствено преди това.			PIP			VII
SLEEP (ТСънУ)	Настройва таймера за "сън".	۱H	$\mathbb{H}$				
FAV(ПРЕДПОЧИТАН А ПРОГРАМА)	Показва избраната предпочитана програма.	7					

TIME

PR

3

6 9 Q.VIEW

#### Поставяне на батериите

- Отворете капака на гнездото за батерии от задната страна.
- 1 to
- Поставете две батерии, като спазвате полярността (+ с +, - с -). Не смесвайте стари или употребявани батерии с нови такива.
- Затворете капака.





 Ползвайте дистанционното управление на разстояние до 7 метра и под ъгъл до 30 градуса (вляво или вдясно) от приемащото устройство.

дистанционното управление

Ефективен обхват на

 Изхвърляйте използваните батерии в контейнер за рециклиране, за да предпазвате околната среда.



### Начално меню

Това меню е ръководство за съдържанието. От началното меню влизате в Recorded list of DVR (записан списък от DVR), Manual Rec (ръчно записване), Scheduled List (списък планувани) или TV Menu (меню TV).





# МОНТАЖ

### Разгъване на основата на стойката (42PC1RR\*)

• Тази функция не е налична за всички страни.



 Поставете телевизора с екрана надолу върху възглавница или мека кърпа, както е показано на Фигура 1.

Преди да разгърнете стойката, уверете се, че двете заключалки (А) от долната страна на стойката са избутани навън.

- Изтеглете стойката, както е показано по-горе на Фигури 2 ~ 3.
   След като разгърнете стойката, моля пъхнете и затегнете винтовете в дупките (В) на долната част на стойката.
- Когато свързвате кабелите към стойката, НЕ освобождавайте блокировката (С). Това може да доведе до падане на апарата, сериозни телесни наранявания и повреди на апарата.

D

#### • БЕЛЕЖКА

Тук може да е показано нещо по-различно от вашия телевизор.

#### Когато затваряте стойката за съхранение

Първо извадете винтовете от дупките (В) в долната част на стойката. След това изтеглете двете куки (D) от долната част на стойката и я сгънете към гърба на телевизора.

След като я сгънете, бутнете навън двете заключалки (А) в долната част на стойката.

# МОНТАЖ

# OCHOBHO CBЪP3BAHE (42PC1RR \*, 50PC1RR \*)

 При тези модели има два начина за подреждане на кабелите в зависимост от типа на стойката.

#### Стойка тип 1

Подредете кабелите както е показано на илюстрацията.



#### Стойка тип 2



Хванете **ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИТЕ** с две ръце и го натиснете, както е показано.



ОРГАНИЗАТОР НА КАБЕЛИТ

\_\_\_\_\_





Свържете кабелите както е необходимо.

За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела Свързване на външно оборудване.



Инсталирайте отново **ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ**, както е показано.

# OCHOBHO CBЪP3BAHE (37LC2RR\*, 42LC2RR\*)

Свържете кабелите, както е необходимо. След като свържете внимателно кабелите, подредете ги в държача за кабели.

За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела С ВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ.



Инсталирайте отново ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, както е показано.



Стегнете кабелите с приложената връзка за усукване.



# КАК ДА СВАЛИТЕ ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ

Хванете CABLE MANAGEMENT (ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ) с две ръце и го издърпайте назад.



#### • БЕЛЕЖКА

Не дръжте ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, когато местите продукта. - Ако продуктът бъде изпуснат, може да се нараните или да го счупите.

# МОНТАЖ

# Как да се монтира комплектът на уреда към стената, за да се предпази апарата от преобръщане

- Инсталирайте го в близост до стена, така че уредът да не падне, ако бъде бутнат назад.
- В инструкциите по-долу е даден по-безопасен начин за инсталиране на уреда, който се състои в закрепване за стената, така че уредът да не падне, ако бъде бутнат в посока назад. Така ще се предотврати и падането на уреда напред, което може да доведе до нараняване на хора. Така ще се избегне и повреда на уреда при евентуално падане. Погрижете се да няма възможност деца да се качват върху уреда или да увисват на него.



Използвайте болтовете с ухо или конзолите/болтовете за телевизора, за да закрепите уреда към стената, както е показано на илюстрацията.

(Ако при вашия апарат има болтове поставени на местата на болтовете с ухо преди да са поставени болтовете с ухо, развийте ги.)

\* Пъхнете болтовете с ухо или конзолите/болтовете за телевизора и ги затегнете здраво в горните дупки.

Закрепете стенните конзоли с болтовете за стената (не са приложени като част от изделието, трябва да се купят отделно). Трябва да нагласите височината съобразно конзолата, монтирана на стената.



Използвайте здраво въже (не е приложено като част от изделието, трябва да се купи отделно), за да вържете уреда. По-безопасно е да вържете въжето по такъв начин, че да застане хоризонтално между стената и уреда.

#### БЕЛЕЖКА

- Когато премествате уреда на друго място, първо откачете въжетата.
- Използвайте поставка за апаратура или шкаф, които са достатъчно големи и здрави, за да издържат размера и теглото на продукта.
- За да използвате уреда безопасно, се погрижете теглото, което може да издържа конзолата, да е същото, както теглото на уреда.

# МОНТАЖ НА СТОЙКА

- Телевизорът може да бъде монтиран по различни начини, например, на стена, върху бюро и др.
- Телевизорът е предназначен за хоризонтален монтаж.

#### ЗАЗЕМЯВАНЕ

Уверете се, че свързвате жица за заземяване, за да предотвратите токов удар. Ако не е възможно да се направи заземяване, повикайте квалифициран електротехник да инсталира отделен прекъсвач на веригата. Не се опитвайте да заземите апарата чрез свързване към телефонни кабели, гръмоотводи или газопроводи.

Електрозах ранване Прекъсвач при късо съединение

#### Монтаж на настолната стойка

За да има добро охлаждане, оставете разстояние 10 см между всяка страна и стената.



За да има добро охлаждане, оставете разстояние 10 см между всяка страна и стената. Подробни указания за поставянето можете да получите от вашия търговец. Вижте допълнителното ръководство "Поставяне и настройка на наклонената конзола за стенен монтаж".

<camo 42PC1RR\*> Свалете двата винта на гърба на апарата преди да монтирате конзолата за монтаж на стена.









# СВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

- За да избегнете повреда на устройствата, не включвайте никакви захранващи кабели, преди да сте приключили свързването на всички устройства.
- Тази част от CONNECTION & SETUP (СВЪРЗВАНЕ И НАСТРОЙКА) главно използва картини за 42PC1RR\*, 50PC1RR\*.

### Свързване на антена

- Регулирайте посоката на антената за най-добро качество на образа.
- •Антенен кабел и преобразувател не са включени в доставката.



- В зони, в които сигналът е слаб, за подобро качество на образа монтирайте антенен усилвател към антената, както е показано вдясно.
- Ако сигналът трябва да бъде разделен между два телевизора, за свързване ползвайте антенен сплитер.



# Настройка на видеокасетофона

- За да избегнете шум в картината (смущения), оставете достатъчно разстояние между видеокасетофона и телевизора.
- Обикновено това е видеокасетофон оставен на пауза. Ако се ползва формат на образа 4:3, статичните изображения отстрани на екрана може да останат видими.



#### • БЕЛЕЖКА

Ако имате моно видеокасетофон, свържете аудио кабела от видеокасетофона към гнездото AUDIO L/MONO (АУДИО ЛЯВО/МОНО) на телевизора.

# СВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

## Настройка на видеокасетофона



#### • БЕЛЕЖКА

Ако и двата конектора S-VIDEO и VIDEO са свързани едновременно към S-VHS на видеокасетофона, може да се приема само S-VIDEO сигнал.

### Свързване на външно оборудване



Направете справка с ръководството на външното оборудване.

# СВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

# Настройка на DVD



 Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

#### 🖲 БЕЛЕЖКА

DVD

- ▶ Когато се използва HDMI кабел, телевизорът може да приема едновременно видео и аудио сигнали.
- ► Ако DVD плейъра поддържа функцията Auto HDMI, разделителната способност на изходящия сигнал на DVD плейъра автоматично се задава като 1280х720 пиксела.
- ► Ако DVD плейърът не поддържа Auto HDMI, трябва вие да зададете подходяща разделителна способност на изходящия сигнал.За да получите най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на DVD плейъра на 1280х720 пиксела.

### Настройка на DVD



- Свържете видеоизходите (Y, Pв, Pr) на DVD плейъра към входовете COMPONENT IN VIDEO (С ъставен вход за DVD) (Y, Pв, Pr) на телевизора.
- Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към СОМ PONENT IN AUDIO (Аудио) входовете на телевизора.
  - Включете DVD плейъра, поставете DVD диск.
- Изберете Component (Съставен) като източник на входа с бутона INPUT на дистанционното управление.
  - Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

#### БЕЛЕЖКА

- Съставни входове
  - За да получите по-добро качество на образа, свържете DVD плейър към съставните входове, както е показано по-долу.

Съставни входове на телевизора	Y	Рв	Pr
	Y	Pb	Pr
Видеоизходи на DVD	Y	B-Y	R-Y
плейъра	Y	Cb	Cr
· · · ·	Y	Рв	PR

- Свържете гнездото scart на DVD плейъра към гнездото скарт AV1 (Аудио-видео 1) на телевизора. Моля, ползвайте екраниран кабел scart.
- Включете DVD плейъра, вкарайте DVD диск.
- Изберете AV1 (Аудио-видео 1) като източник на входа с бутона INPUT на дистанционното управление. - Ако е свързано scart гнездото AV2 (Аудио-видео 2), изберете AV2 (Аудио-видео 2) като източник на входа.

БЕЛЕЖКА

Използвайте екраниран кабел SCART.



# СВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

# Настройка на STB (сет-топ-бокс)

Този телевизор може да приема сигнали за ефирна цифрова телевизия/кабелна телевизия без външен цифров сет-топ-бокс. Но, ако получавате цифрови сигнали от цифров сет-топбокс или друго външно цифрово устройство, вижте показаната по-долу илюстрация.



#### 🖲 БЕЛЕЖКА

- ► Когато се използва HDMI кабел, телевизорът може да приема едновременно видео и аудио сигнали.
- ► Ако цифровият сет-топ-бокс поддържа функция Auto HDMI, разделителната способност на изходния сигнал се задава автоматично на 1280х720 пиксела.
- Ако цифровият сет-топ-бокс не поддържа Auto HDMI, трябва вие да зададете подходяща разделителна способност на изходящия сигнал. За да получите най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на цифровия сет-топ-бокс на 1280х720 пиксела.

### Настройка на STB (сет-топ-бокс)

#### Цифров сет-топ-бокс Свържете видеоизходите (Y, PB, PR) на DVD плейъра към входовете **COMPONENT IN VIDEO** (Съставен вход за DVD) (Y, PB, PR) на телевизора.. Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към СОМ-**PONENT IN AUDIO** (Аудио) входовете на телевизора. Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сет-топ-бокс.) 000 66 Изберете Component (Съставен) като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление. • БЕЛЕЖКА Сигнал RGB-DTV HDMI-DTV Компонентен 480i/576i Да He He 480p/576p/720p/1080i Дa Дa Дa



дистанционното управление.

Цифров сет-топ-бокс

#### • БЕЛЕЖКА

(R) A<sup>11</sup>

- Ако цифровият сет-топ-бокс има DVI изход, но не и HDMI изход, необходима е отделна връзка за аудио.
- Ако цифровият сет-топ-бокс поддържа функция Auto DVI, разделителната способност на изходния сигнал се задава автоматично на 1280х720 пиксела.
- Ако цифровият сет-топ-бокс не поддържа Auto DVI, трябва вие да зададете подходяща разделителна способност на изходящия сигнал. За да получите най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на цифровия сет-топ-бокс на 1280х720 пиксела.

# СВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

PC

### Настройка за компютър

• Този телевизор има Plug and Play възможности, което означава, че компютърът се настройва автоматично съобразно настройките на телевизора.



- Свържете RGB конектора на компютъра към гнездото RGB IN (PC/DTV) на телевизора.
- Свържете аудиоизхода на компютъра към входа AUDIO (RGB/DVI) на телевизора.
- Включете компютъра.
- Изберете RGB като източник на входящия сигнал с бутона INPUT (ВХОД) на дистанционното управление.

Свържете DVI изхода на компютъра към гнездото HDMI/DVI IN на телевизора.
Свържете аудиоизхода на компютъра към входа AUDIO (RGB/DVI) на телевизора.
Включете компютъра.
Изберете HDMI/DVI като източник на входящия сигнал с бутона INPUT (ВХОД) на дистанционното управление.

#### • БЕЛЕЖКА

- Ако компютърът има DVI изход, но не и HDMI изход, необходима е отделна връзка за аудио.
- Ако компютърът не поддържа Auto DVI, трябва вие да зададете подходяща разделителна способност на изходящия сигнал. За да постигнете най-добро качество на картината, задайте разделителната способност на изходния сигнал от графичната карта на компютъра да бъде 1024х768, 60Hz.

#### • БЕЛЕЖКА

- За да се насладите на жива картина и звук, свържете компютър към телевизора.
- Избягвайте да оставяте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Неподвижното изображение може да се отпечата трайно на екрана; когато е възможно използвайте скрийнсейвър.
- Свържете компютъра към порта RGB (PC/DTV) или HDMI/DVI на телевизора и съответно сменете разделителната способност на компютъра.
- В режим РС (компютър) е възможно да се получи шум в картината при някои разделителни способности, честоти на вертикално опресняване, настройки на контраста или яркостта. В такива случаи променете режима РС (компютър) на друга разделителна способност или променете честотата на опресняване, или променете яркостта и контраста от менюто, до изчистване на картината. Ако честотата на опресняване на графичната карта на компютъра не може да се промени, сменете графичната карта или се консултирайте с производителя на графичната карта на компютъра.
- Синхронизиращата форма на входа е отделна за хоризонталната и вертикалната честота.

- При модели 42PC1RR/50PC1RR
   препоръчваме използване на 1024x768,
   60Hz за режим PC това осигурява найдобро качество на картината.
- При модели 37LC2RR/42LC2RR препоръчваме използване на 1360x768, 60Hz за режим PC – това осигурява найдобро качество на картината.
- Ако разделителната способност на компютъра е по-голяма от UXGA, телевизорът няма да показва картина.
- Свържете кабела за сигнала от изхода на монитора на компютъра към порта RGB (PC/DTV) на телевизора или кабела за сигнала от HDMI изхода на компютъра към порта HDMI/DVI на телевизора.
- Когато използвате твърде дълъг кабел RGB-PC е възможно да се получи шум на екрана. Препоръчваме да се използва кабел по-къс от 5 м. Той осигурява найдобро качество на картината.
- Ако графичната карта на компютъра не подава едновременно цифров и аналогов RGB сигнал, свържете само или RGB (PC/DTV), или HDMI/DVI, за да покажете телевизионния сигнал на компютъра.

# СВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

Поддържана разделителна способност на дисплея режим RGB / HDMI (37LC2RR \*, 42LC2RR \*)

Поддържана разделителна способност на дисплея режим RGB / HDMI (42PC1RR \*, 50PC1RR \*)

	-	-
720x400	31,468	70,8
640x48 <b>0</b>	31,4 <b>69</b> 37,684	59,94 75,00
800x600	37,879 46,875	60,31 75,00
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,3 <b>63</b> 56,47 60,123	<b>60,00</b> 70,00 75,029
1280x <b>768</b>	47,776	59,870
1360x <b>768</b>	47,720	59,799
1366x768	47,720	59,799

640x350	31,468 37,861	70,09 85,08
720x400	31,469 37,927	70,08 85,03
640x480	31,469 35,000 37,861 37,500 43,269	59,94 66,66 72,80 75,00 85,00
848x480	31,500 37,799 39,375	60,00 70,00 75,00
852x480	31,500 37,799 39,375	60,00 70,00 75,00
800x600	35,156 37,879 48,077 46,875 53,674	56,25 60,31 72,18 75,00 85,06
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,363 56,476 60,023 68,677	60,00 70,06 75,02 85,00
1360x768	47,700	60,00
1366x <b>768</b>	47,700	60,00
1152x8 <b>64</b>	54,348 63,995	60,05 70,01
1280x768	47,776	59,87

# Основни функции

# ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

Когато телевизорът ви е включен, можете да се възползвате от функциите му.

#### Включване на телевизора

Първо, свържете правилно кабела за електрозахранването.

В този момент телевизорът преминава в режим на готовност

 От режим на готовност, за да включите телевизора натиснете бутон ტ/I, INPUT, PR ▲ /
 ▼ на телевизора, или натиснете бутон POWER (ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ), INPUT(ВХОД), MULTI-MEDIA, PR ▲ / ▼, цифрови бутони(0~9) а дистанционното, и телевизорът ще се включи.

#### Регулиране силата на звука

Натискайте бутона VOL ▲ / ▼ (Сила на звука), за да регулирате силата на звука.

- Ако желаете да изключите звука, натиснете бутона **MUTE** (Изключване на звука).
- Можете да нулирате функцията за изключване на звука, като натиснете бутона **МUTE** (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА) или бутона **VOL** ▲ / ▼ или **I/II** (УВЕЛИЧАВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ СИЛАТА НА ЗВУКА).



# Основни функции

# ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

#### Избор на програма

	Î
	-

Натиснете PR 🛦 / 🔻 или цифровите бутони, за да изберете номера на програмата.

### Избор на език от екрана (опция)

Менюто може да излезе на екрана на предпочитания от вас език. Първо изберете езика.

Натиснете бутон MENU (меню), след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за SPECIAL(Специално).

Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Language (език).





Натиснете бутон EXIT, за да се върнете към телевизионната програма.



#### **БЕЛЕЖКА**

Ако заминавате на почивка, извадете щепсела на захранването от контакта.

# СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ | DVR(Цифров видеорекордер)

### Изместване на времето

- Тази функция ви позволява да записвате автоматично телевизионни предавания на живо и да имате възможност да ги гледате повторно по всяко време.
- Когато е включено изместване на времето, можете да спрете на пауза и да превъртате нормалното гледане на телевизия, без да загубите част от живото предаване.



Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), след което натиснете бутона ▲ / ▼, за да изберете меню **DVR**.

Натиснете бутона ►, след което натиснете бутона ▲ / ▼, за да изберете меню Timeshift (изместване на времето).

Натиснете бутона ►, а след това ползвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете On (Включен) или Off (Изключен).



Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.







### Напредък на функцията Timeshift (изместване на времето)



След като изберете Timeshift On (изместване на времето вкл.), натиснете бутона ОК.

- Веднага след като започне изместването на времето, в долната част на екрана се показва лента на напредъка, която показва текущото състояние на записа.
- Натиснете бутона EXIT (ИЗХОД), за да скриете "лентата на напредъка", или натиснете бутона ОК, за да покажете "лентата на напредъка".
- Тази функция се запазва дори когато сменяте програма при напредъка на изместването на времето.

Когато приключи функцията изместване на времето, влезте в менюто за опции и изключете изместването на времето. "Лентата на напредъка"?

Тази функция показва възможна секция повторно DVR показване, текуща екранна позиция или позиция от живо предаване, запис секция по секция.

- Състояние на текущо показваното видео.
- Текущо време на записване.
- 15 минутни интервали от времето на стартиране на изместването на времето. (Общо – един час)
- Показва текущата позиция на изместването на времето.

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

#### БЕЛЕЖКА

- DVR (Цифров видеорекордер) : Устройство, което записва и изпълнява предавания на твърдия диск на телевизора или SET TOP BOX (CET-TOП-БОКС).
- За да се запази мястото на твърдия диск, не се записва нищо, ако няма сигнал.
- Общият капацитет на твърдия диск е 80 GB. Минимум 4 GB са запазени за функцията изместване на времето.
- След като се включи захранването, инициализирането на твърдия диск отнема максимум 3 минути.
- Записването няма да стартира за програми, които са защитени срещу копиране.

- Тъй като аналоговото предаване се прехвърля на цифров сигнал, видео, което съдържа бързи движения, може да покаже "напречни ленти". Това се случва, когато аналоговият сигнал се компресира и след това възстановява в цифров сигнал. Телевизорът ще се опита да намали това излишно смущение в картината.
- Когато използвате режими PIP (КвК)/DW (двоен прозорец), POP (КнК), изместването на времето се спира.
- ▶ Изместването на времето е налично в режими TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4.
- Изместването на времето не е налично за канали само с аудио.

# Напредване на функцията Timeshift (изместване на времето), изпълнение

 При напредване на изместването на времето, може да се извършва разнообразено изпълнение.





#### Използване на дистанционното управление

Можете да преместите изпълнението във всяка точка, когато изпълнявате записана програма

МАНК	При изпълнение, няколкократно натискайте бутона <b>REW( ( )</b> (ПРЕВЪРТАНЕ НАЗАД), за да ускорите
(HT)	Натиснете бутона 🖼 или 🔛 , за да си движите напред и назад в текущата програма.
	<ul> <li>Натиснете бутона</li></ul>
	Натиснете бутона ▲, за да прескочите напред с 20 секунди. ■ Натиснете бутона ▼, за да прескочите назад с 8 секунди.
	<ul> <li>По време на изпълнение натиснете бутона Pause ( □) (Пауза).</li> <li>Показва се неподвижен екран.</li> <li>Няколкократно натискайте бутона Pause ( □) (Пауза), за да напредвате кадър по кадър.</li> <li>Натиснете бутона Pause ( □) (Пауза) и след това използвайте бутона FF( □) за забавен каданс (като показване на ).</li> </ul>
	■Когато използвате бутона ◀ или ► по време на изпълнение, курсорът може да се види на екрана.
	Натиснете бутона <b>(                                   </b>
LIVETV	Ако искате да се върнете към текущото предаване на живо, натиснете бутон 座 .

# СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ | DVR(Цифров видеорекордер)

### Записване

- Използвайте тази функция за запис на програмата, която гледате на основния екран.

#### Незабавен запис

Тази функция записва текущо показваната програма.



+10мин > +20мин > +30мин > +40мин > +50мин > +60мин Без промяна

-10мин > -20мин > -30мин > -40мин > -50мин > -60мин

Допълнителното време на записване, добавено към съществуващото, е равно на крайното време на записване.

След като нагласите времето на записване, натиснете ОК. Ще се покаже лентата на състоянието.

Обща продължителност на записа

| Изминало време на записване

Натиснете бутона EXIT (Изход), за да скриете лентата на състоянието. Натиснете бутона OK, за да покажете лентата на състоянието.

Записването спира, когато е достигната избраната продължителност или когато натиснете бутона • . Въпреки че записването е спряло, функцията изместване на времето остава активна.

00:00~02:0	time 00 (0	00:00 min recorded)
Set dura	tion 🖪	No change
OK	Cancel	Stop Record

#### • БЕЛЕЖКА

- Докато записвате, ако наличното място за запис стане малко, записването ще спре автоматично.
- Записване за по-малко от 10 секунди няма да бъде запазено.
- За да се спести място на диска, докато се записват предавания, няма да бъде записана информация, ако няма сигнал.
- Записването няма да стартира за програми, които са защитени срещу копиране.
- Показваното време се различава леко от действителното.

- Ако няма сигнал или източник за филм, показваното време леко се различава от действителното.
- При напредването на изместването на времето програми, чиито съдържание е защитено, не могат да се записват.

Stop recording due to copy protection.

- Ако се записва стара лента, това може да увреди качеството на записа.
- Ще бъде съхранено отделно от програмата, според цветната система на сигнала.

# СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ | DVR(Цифров видеорекордер)

### Гледане и запис

 Докато записвате, можете да сменяте програмите или входящия сигнал, без да нарушите записването.
 Предаването, което се записва, може да бъде показано в долния десен ъгъл на основния екран.



След като започнете незабавен запис или запазен запис, сменете програмата или входящия сигнал.

- Можете да проверите коя програма са записва в долния десен ъгъл на основния екран (както е показано по-долу).
- Натиснете бутона PIP (КвК), за да покажете или скриете програмата, която се записва.
- Натиснете бутона SWAP (РАЗМЯНА), за да се върнете към записваната програма в Watching & Record (Гледане и запис).
- Когато се смени към програмата, която се записва в Watching & Record (гледане и запис), екранът се сменя в състояние на незабавен запис или запазен запис.



Записван екран

				-		
_	-	_	-	_	-	
Augnorop	0	0	0	0	0	0
AnaJOLOB AV/1	0	0	0	0	0	0
AV D	0	0	0	0	0	0
AVZ	0	0	0	X	0	0
S-VideoZ	0	0	X	0	0	0
AV3	0	0	0	0	0	0
AV4	0	0	0	0	0	0
Компонент	0	0	0	0	0	0
RGB	0	0	0	0	0	0
HDMI/DVI	0	0	0	0	0	0

#### ▲ ВНИМАНИЕ

Ако изключите записването, показва се съобщение като това по-долу:



- Ако изберете No (He), записването спира и захранването се изключва.
- Ако изберете Yes (Да), записването продължава и захранването се изключва.

#### Входящ сигнал за гледане и запис

## Запис от телевизията

- Можете да гледате списъка с записани програми с един поглед.

- Тази функция може да се използва от менюто DVR.

Натиснете бутона **жиле** за да покажете НОМЕ (НАЧАЛНО) меню.

Използвайте бутоните ▲ или ▼ за избор на Recorded TV (запис от телевизията) и след това използвайте бутоните ОК или ►.





# Избор на записана програма и изскачащо меню

 По горе се показва списъка с миниатюри на записаните програми.





Използвайте бутоните ▲ или ▼, за да се придвижвате нагоре/надолу.



Използвайте бутона MARK (МАРКИРАНЕ), за да изтривате от списъка. Ако е маркиран елемент, до миниатюрната снимка се показва




## СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ | DVR(Цифров видеорекордер)

Използвайте бутона 🔺 🗸 📥 за да се придвижите до подходящата миниатюрна снимка, след това натиснете бутона ОК, за да отворите изскачащото меню.

- Изпълнение : Начало на изпълнението на избран запис.
- Маркиране на всички : Маркиране на всички снимки на екрана.
- Демаркиране на всички : Сменяне на маркираните снимки с демаркирани.
- Изтриване : Изтриване на избрания запис.
- Преименуване : Редактиране на името на записана програма.
- Прекратяване : Затваряне на изскачащото меню.
- Няколкократно натиснете бутона EXIT (ИЗХОД), за да се върнете към гледане на телевизия, или натиснете бутона 페 , за да се върнете в началното меню.
- Ако твърдият диск има проблеми с изпълнението на дадена функция (записване), свързана с DVR, появява се това съобщение.
- Ако температурата е под нулата (0°), се появява предупредително съобщение и трябва да инициализирате твърдия диск.



Hard disk initialisation is in progress.



## Изпълнение на записани програми

- Можете за изпълните избрана програма от списъка със записани програми.



Изпълнение на записана програма.

Докато изпълнявате, можете да видите разнообразен екран на изпълнението, както е показано по-долу.

- Отначало се показва икона, посочваща текущия режим на изпълнение като след това натиснете бутона ОК, за да покажете лентата на напредъка.
- За да спрете показването на иконата на записаните програми, натиснете бутона EXIT (ИЗХОД).



"Лентата на напредъка"? Тази функция показва възможна секция повторно DVR показване, текуща екранна позиция или позиция от живо предаване, запис секция по секция.

- 🔵 Показва движение на записваната програма.
- Показва състояние на записваната програма.
- Показва изминалото време на. изпълнение.
- Показва общото време на изпълнение.
- Показва четвърт от времето за изпълнение на програмата.
- Показва текущата позиция на изпълнението.

## Използване на дистанционното управление

Можете да преместите изпълнението във всяка точка, когато изпълнявате записана програма

	_
	При изпълнение,
	няколкократно натискайте бутона <b>REW( ( )</b> (ПРЕВЪРТАНЕ НАЗАД), за да
	ускорите **2 -> **5 -> **10 -> **50 -> **100 .
манк	яколкократно натискайте бутона FF( 🛄) (ПРЕВЪРТАНЕ НАПРЕД), за да
	ускорите -> -> -> -> -> .
	<ul> <li>Натискането на тези бутони няколкократно увеличава скоростта на превъртане напред/назад.</li> </ul>
(144	Натиснете бутона 🗭 или 💭 , за да си движите напред и назад в текущата програма.
(Her)	Натиснете бутона (), за да прескочите до началото на програмата.
LIVE TV	Натиснете бутона 💭 , за да прескочите до края на програмата.
	Натиснете бутона 🔺, за да прескочите напред с 20 секунди.
<b>T</b>	■ Натиснете бутона 🛡, за да прескочите назад с 8 секунди.
	По време на изпълнение натиснете бутона Pause <b>( )</b> (Пауза).
	<ul> <li>Показва се неподвижен екран.</li> <li>Няколкократно натискайте бутона Pause ( ) (Пауза), за да напредвате кадър по кадър.</li> </ul>
	Натиснете бутона Pause ( ) (Пауза) и след това използвайте бутона
	FF <b>( )</b> за забавен каданс (като показване на 🕨 .)
	■ Когато използвате бутона    или   по време на изпълнение, курсорът може да се види на екрана.
	Натиснете бутона <b>( ा)</b> PLAY (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ), за да се върнете към
	нормално възпроизвеждане.
LIVE TV	Ако искате да се върнете към текущото предаване на живо, натиснете бутон 腕 .
	Ако натиснете бутона STOP( ), можете да гледате телевизия.

## СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ | DVR(Цифров видеорекордер)

## Ръчно записване

- Тази функция е лесна за регистриране към запазено записване.
- Тази функция може да се използва от менюто DVR.
- При ръчно записване записът се съхранява като звук по подразбиране за телевизора.



- Натиснете бутона ाव्ल्ल्यो , за да покажете началното меню. Използвайте бутоните ▲ или ▼ за избор на Manual Rec.(ръчно записване) и след това използвайте бутоните ОК или ►.
- Екранът на ръчното записване се показва, както е изобразено по-долу.

Използвайте бутона ▲ ▼ ◀ ► за задаване на входящ сигнал, програма, дата, час, продължителност, честота.

- входящ сигнал : Изберете източник на входящ сигнал от TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, и AV4.
- програма : Изберете или текущата програма или сканирана програма.
- дата : Можете да изберете дата до един месец напред.
- Час / Продължителност : Уверете се, че сте задали правилно.
- Честота : Изберете измежду веднъж, всеки ден и всяка седмица.



След като сте настроили ръчното записване, натиснете бутона ОК.



						5	un.Jen 1	00:00
	All	-	De Sanj	te. Uniti	Time 100:03	Duration 30min	freque Onc	e l
ENU	Menu	• Neviget	ion i	Modify	• Enter		EXIT	Exit:

## Scheduled List (Списък планувани)

- Можете да запаметите до 8 програми.
- Тази функция може да се използва от менюто DVR.





Натиснете бутона 📼 , за да покажете началното

Scheduled List (списък планувани) и след това използвайте бутоните ОК или ▶.

Екранът на списък планувани се показва, както е показано по долу:

Използвайте бутона ▲ ▼ , за да изберете записана програма.

## качество на видеото

- Тази функция не може да се използва при записване на програми.



Натиснете бутон **MENU** (меню), след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **DVR**.

- Натиснете бутона ►, след което натиснете бутона ▲ / ▼, за да изберете Video Quality (качество на видеото).
  - Натиснете бутона ►, след което натиснете бутона ▲ / ▼, за да изберете **High** (високо) или **Normal** (нормално).





## СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ | DVR(Цифров видеорекордер)

•

PR

4 | P

OK ()

Recorded TV

Manual Recording

Video Quality Format Hard Disk



## СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ КвК / КнК / Двойна картина

## **PIP (Картина в картина)**

PIP ви дава възможност да гледате на екрана на вашия телевизор едновременно сигнал от 2 различни източника. С игналът от единия източник е представен като голяма картина, а сигналът от втория източник е представен като малка картина в картината.

Тази функция не може да се използва в режим Телетекст. Режимът Twin Picture (двойна картина) разделя екрана на две изображения, което позволява на телевизора по едно и също време да се показват две картини от различни източници. На всеки от източниците е предоставен половин екран.

Тази функция не може да се използва при записване или изпълняване.





## Гледане на PIP

Натиснете бутона PIP за достъп до картината в картината. Всяко натискане на PIP променя PIP опциите, както е показано по-долу.



## PIP Transparency (само в режим PIP)

Натиснете бутон <b>MENU (меню)</b> , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за <b>PIP/DW</b> .
Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете <b>PIP Transparency</b> .
Натиснете бутона ► и след това бутона ◀ / ► , за да извършите съответното регулиране.

## СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ | PIP/POP/Twin Picture(Две картини)

## Избор на програма за картина в картината



Натиснете бутона **PIP PR +/-** (Картина в картина Програма +/-), за да изберете програма за вмъкнатата картина.

## Избор на източник на входящ сигнал за вмъкната картина

Натиснете бутона **PIP INPUT** (PIP ВХОД), за да изберете източника на входящия сигнал за картина в картината.

■ При всяко натискане на бутона PIP INPUT (ВХОДЯЩ СИГНАЛ ЗА КвК) се показва

различен източник на входящия сигнал за вмъкнатата картина, както е показано по-долу.





# Регулиране на размера на вмъкнатата картина (само в режим PIP)

Натиснете бутона SIZE (РАЗМЕР) и след това бутона ◀ / ▶, за да регулирате размера на вмъкнатата картина.

Когато използвате бутона SIZE (РАЗМЕР) в режими DW1 и DW2, главната и вмъкнатата картина се регулират едновременно. Когато използвате бутона SIZE (РАЗМЕР) в режим PIP, се регулира вмъкнатата картина.



## Местене на вмъкнатата картина (само в режим PIP)



Натиснете бутона **POSITION** (ПОЛОЖЕНИЕ).

Натискайте бутона ▲ / ▼ / ◀ / ▶, докато получите желаното положение. Вмъкнатата картина се движи нагоре/надолу или наляво/надясно.



# Превключване между главната картина и вмъкнатата картина

Натиснете бутона **SWAP** (Размяна), за да размените местата на главната картина и вмъкнатата картина.



## РОР (Картина върху картина: Сканиране на програми)

Използвайте РОР за търсене на програма във всички запаметени канали, една по една в 3 РОР екрана (като текущият канал остава източник на главната картина). Картините от всички програмирани канали се преглеждат с 3 РОР екрана.



## СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ Телетекст

- Телетекстът или (ТОР текст) е допълнителна функция, така че само телевизор със система за телетекст може да приеме излъчване с телетекст.
- Телетекстът е безплатна услуга, разпространявана от повечето телевизионни канали, която дава найновата информация за новините, времето, телевизионните програми, цени на акции и много други теми.
- Декодерът за телетекст на този телевизор поддържа системите SIMPLE, TOP и FASTEXT. SIMPLE (стандартен телетекст) се състои от определен брой страници, които се избират, като въведете директно съответния номер на страницата. ТОР и FASTEXT са по-съвременни методи, които позволяват бърз и лесен избор на информацията от телетекста.

## Избор на език за телетекст (опция)

Натиснете бутона MENU (Меню), а след това бутона ▲ / ▼ за да изберете меню Special (Специално).

Натиснете бутон ▶, а след това бутон ▲ / ▼, за да изберете Language (Език).

Натиснете бутона ▶, а след това използвайте бутона ▶, за да изберете Teletext Language (Език на телетекст).

Натиснете бутон 🛦 / 🔻 за да изберете желания език.

Натиснете бутон EXIT, за да се върнете към телевизионната програма.

#### • БЕЛЕЖКА

- а. Моля, изберете вашия местен език за телетекста.
- б. Ако не изберете вашия език, телетекстът може да не изглежда правилно на екрана.
- с. Тази функция не е налична за всички страни.

## Включване/изключване

Натиснете бутон **TEXT**, за да включите телетекста. На екрана излиза първата или последната страница.

На заглавния ред на екрана излизат номерата на две страници, името на телевизионния канал, датата и часът. Първият номер на страница указва вашия избор, докато вторият показва номера на текущата страница.

Натиснете бутон **TEXT**, за да изключите телетекста. Появява се предходният режим.

## Телетекст SIMPLE (опция)

#### 📕 Избор на страница



2

С цифровите бутони въведете желания номер на страница, състоящ се от три цифри. Ако при избор натиснете грешна цифра, трябва да допишете трицифрения номер, след което отново да въведете правилния номер на страница.

С бутона **PR ▲ / ▼** може да се избере предходната или следващата страница.

## ТОР текст (опция)

- Указателят има четири полета - червено, зелено, жълто и синьо в долната част на екрана. Жълтото поле обозначава следващата група, а синьото - следващия блок.



Със синия бутон можете да се придвижвате от блок до блок.

- С жълтия бутон се придвижвате до следващата група с автоматично прехвърляне към следващия блок.
- Със зеления бутон се придвижвате до следващата страница, ако има такава, с автоматично прехвърляне към следващата група. Може да използвате и бутон **PR** ▲.

С червения бутон се връщате към предходен избор. Може да използвате и бутон PR V.

#### Директен избор на страница

Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим ТОР.

## FASTEXT

- Телетекст страниците са кодирани в цвят в долната част на екрана и се избират с натискане на съответния цветен бутон.

#### 🔳 Избор на страница

0

Натиснете бутон 🗐 , за да изберете указателя.

Можете да избирате страници, указани в цвят на долния ред, с бутони в същия цвят.

Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим FASTEXT.

С бутона **PR ▲ / ▼** може да се избере предходната или следващата страница.

## СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ | Телетекст

## Специални функции на телетекста

#### Е? ПОКАЖИ

Натиснете този бутон, за да извадите скрита информация като решения на гатанки и загадки. Натиснете го отново, за да махнете информацията от екрана.

## **≣**≢ ГОЛЕМИНА

Избира двойно по-голям текст.

Натиснете този бутон, за да увеличите горната половина на страницата.

Натиснете този бутон отново, за да увеличите долната половина на страницата.

Натиснете бутона отново, за да се върнете към нормален дисплей.

#### 🖾 АКТУАЛИЗИРАЙ

Показва на екрана образ от телевизията, докато чакате за нова страница от телетекста.

Натиснете този бутон, за да прегледате актуализираната страница.

#### ≣ ЗАДРЪЖ

Спира автоматичната смяна на страници при телетекст, състоящ се от 2 или повече подстраници. Обикновено броят на подстраниците и номерът на показваната страница излиза на екрана под часовника. Когато натиснете този бутон, в горния ляв ъгъл на екрана излиза символ "стоп" и се спира автоматичната смяна на страници.

За да продължите отново натиснете този бутон.

#### **E** TIME

a) Когато гледате телевизионна програма, натиснете този бутон, за да видите часа в горния десен ъгъл на екрана. Натиснете го отново, за да махнете часа.

 b) В режим телетекст с този бутон се избира номер на подстраница. Номерът на подстраницата излиза в долната част на екрана. За да задържите или смените подстраницата, натиснете бутон ЧЕРВЕНО/ЗЕЛЕНО или **РR ▲ / ▼** бутони. Натиснете отново за да излезете от функцията.

## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ

## Избор и регулиране на екранни менюта

OSD (Екранният дисплей) на вашия телевизор може да се различава от показаното в това ръководство.



#### Бележка

- а. В режим телетекст не излизат менюта.
- b. При изпълняване на записана програма не може да се използва КАНАЛ, меню КвК/Двоен прозорец.

## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Настройка на телевизионните канали

## Автоматична настройка на програмите

- По този начин се запаметяват всички приемани канали.
   Препоръчваме ви при инсталиране на телевизора да използвате автоматичното програмиране.
- Тази функция не може да се използва при записване на програми.
  - Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Station** (Станция).
  - Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Auto programme (автоматично програмиране).
    - Натиснете бутон ►, за да изберете System (Система).
    - Натиснете бутона ◀ / ►, за да изберете меню за телевизионна система;
    - L : SECAM L/L' (опция)
    - BG : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Източна Европа / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
      - : PAL I/II (Великобритания/Ирландия / Hong Kong / South Africa)
    - DK : PAL D/K, SECAM D/K (Източна Европа / China / Africa / CIS)
    - M : (USA / Korea / Philippines) (опция)
    - Натиснете ▼ бутон, за да изберете Storage from (запаметяване от).
    - Натиснете бутона ◀ / ► (ПРОГРАМА) или цифровите бутони, за да изберете номера на началната програма.
  - Натиснете ▼ бутон , за да изберете Start.
  - Натиснете бутон ►, за да стартирате автоматичното програмиране.
    - Всички приемани програми се запаметяват.

#### БЕЛЕЖКА

L

При канали, които излъчват VPS (Video Programme Service услуга за видеопрограмиране), PDC (Programme Delivery Control - контрол върху предоставянето на програми) и телетекст, се запаметява и името на канала. Ако на канала не се даде име, той получава номер и се запаметява като С (V/UHF 01-69) или S (Cable 01-47) плюс номера.

За да преустановите автоматичното програмиране, натиснете бутон **MENU** (меню). След приключване на автоматичното програмиране, на екрана се появява меню **Programme edit** (промяна на програмата). За промяна на запаметена програма вижте раздел "Промяна на програма".











## Ръчна настройка на програмите

- Ръчната настройка ви дава възможност ръчно да настроите и подредите програмите в желаната от вас последователност.
- Тази функция не може да се използва в режим Timeshift On (изместване на времето вкл.).
- Тази функция не може да се използва при записване на програми.







## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Настройка на телевизионните канали

## Фина настройка

- По принцип фината настройка е необходима, ако образът е лош.



Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете**Manual programme** (ръчна настройка на програма).

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Fine**.

Натиснете бутон ◀ / ►, за да направите фина настройка за получаване на най-добра картина и звук.



Натиснете бутон ОК, за да го запаметите.







## Задаване на име на канал

- За всеки номер на програма можете да зададете име на канал от пет символа.

Натиснете бутон <b>MENU (меню)</b> , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню <b>Station</b> (Станция).
Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете <b>Manual programme</b> (ръчна настройка на програма).
Натиснете бутон ► за да изберете Name.
Натиснете бутона <b>▲</b> . Можете да използвате празно поле, +, - числата от <b>0</b> до <b>9</b> и азбучните символи от <b>А</b> до <b>Z</b> . С бутона ▼ можете да изберете обратната посока.
Преминете на следваща позиция с бутоните ► , след което въведете следващата буква, знак т.н.
Натиснете бутон ОК, за да го запаметите.
Натиснете бутон <b>EXIT</b> , за да се върнете към телевизионната програма.







## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Настройка на телевизионните канали

## BOOSTER (опция)

- В някои модели Бустер е опционална функция. Само приемниците с Бустер могат да изпълняват тази функция.
- Ако приемането е лошо в периферната зона на телевизионния сигнал, изберете за Бустер положение Включено. Когато картината е добра, не включвайте Бустер в положение Включено.





Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Station** (Станция).

- Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Manual programme (ръчна настройка на програма).

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Booster.

Натиснете бутон ◀ / ► за да изберете On (Включен) или Off (Изключен).

Натиснете бутон ОК.





## Промяна на програма

- Тази функция ви дава възможност да изтриете или пропуснете запаметените програми. Също така можете да преместите някои канали на други номера или да вмъкнете празна програма на избран номер.
- Тази функция не може да се използва при записване на програми.

Натиснете бутон MENU (меню), след което бутон **А /** . за да изберете меню Station (Станция).

Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Programme edit (редактиране на програмата).

Натиснете бутон 🕨 , за да излезе менюто за ръчна настройка на програмите.

#### Изтриване на програма

- 1. Изберете програмата, която да изтриете, с бутон
  - **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
- 2.Натиснете два пъти ЧЕРВЕНИЯ бутон. Маркираната програма се изтрива, всички останали програми се преместват с една позиция нагоре.

#### Копиране на програма

- 1.Изберете програмата, която ще се копира, с бутон  $\land / \lor / \triangleleft / \triangleright$
- 2.Натиснете ЗЕЛЕНИЯ бутон. Останалите програми се преместват с една позиция надолу.

#### Преместване на програма

1. Изберете програмата, която да преместите, с бутон

#### $\land / \lor / \triangleleft / \triangleright$

- 2.Натиснете ЖЪЛТИЯ бутон.
- 3.С бутон ▲ / ▼ / ◀ / ▶ преместете програмата на желания номер.
- 4.Натиснете повторно ЖЪЛТИЯ бутон, за да освободите тази функция.

#### Пропускане на номер на програма

- 1. Изберете програмата, която искате да пропуснете, с бутон ▲ / ▼ / ◀ / ►. 2.Натиснете СИНИЯ бутон. Пропуснатата програма се
- променя в синьо.
- 3.Натиснете повторно СИНИЯ бутон, за да освободите тази функция.

Когато даден номер се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да го избирате с бутон PR ▲ / ▼ Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата с цифровите бутони или я изберете от менюто за редактиране на програма или програмната схема.









## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Настройка на телевизионните канали

## Предпочитана програма

Тази функция ви дава възможност директно да изберете предпочитаните си програми.

За да изберете запаметени предпочитани програми, натиснете многократно бутон **FAV**.

Натиснете бутон MENU (меню), след което бутон
▲ / ▼, за да изберете меню Station (Станция).

- Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Favourite programme (предпочитана програма).
- Натиснете бутон ► за да изберете Favourite programme.

Натиснете ▲ / ▼ бутон , за да изберете - - - - - -.

Изберете желаната програма с бутона ◀ / ► или с цифровите бутони. Номерата под 10 се въвеждат с "0"(или "00") отпред, напр. "05"(или "005") за 5.

За да запаметите друга програма, повторете стъпки 4-5.

Можете да запаметите до 8 програми.



Натиснете бутон ОК.







## \_

## Програмна схема

- Можете да проверите запаметените програми, като извикате програмната схема.

#### Извикване на програмната схема

Натиснете бутон LIST (списък), за да излезе менюто Programme table (програмна схема).

На екрана излиза програмната схема.

#### 🔵 Бележка

- а. Може да откриете някои сини програми. Настроени са така, че да се пропускат в режим автоматично програмиране или редактиране.
- b. Някои програми с изписан номер в програмната схема указват, че нямат име на канала.

#### Избор на програма в програмната схема.

Изберете програма с бутон ▲ / ▼ / ◀ / ►. След това натиснете бутон ОК. Телевизорът превключва на избрания програмен номер.

#### Преглеждане на програмната схема

Програмната схема има 10 страници, съдържащи 100 програми. Страниците се сменят с многократното натискане на бутон ▲ / ▼ / ◀ / ►.

Натиснете бутон **LIST**, за да се върнете към телевизионната програма.



ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНК

## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Настройка на телевизионните канали

# PSM (Picture Status Memory - Памет за настройката на образа)

Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Picture** (образа).

- Натиснете бутона ►, след което бутона ▲ / ▼, за да изберете PSM (памет за състоянието на картината)
- Натиснете бутона ► и след това бутоните ▲ / ▼, за да изберете динамична, стандартна, умерена или потребител.
- Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.
- Изберете предварително зададена стойност от PSM менюто, въз основа на категорията на програмата.
- Когато регулирате Contrast (Контраст), Brightness (Яркост), Colour (Цвят), Sharpness (Рязкост), и Tint(само за NTSC) ръчно, PSM автоматично се променя на User (Потребител)
- Опциите за картина динамична, стандартна, умерена и потребител са предварително зададени и програмирани за добро качество на картината от производителя и не могат да бъдат променяни.







## CSM (Colour Status Memory – Памет за състояние на цветовете)

- За да нулирате стойностите (възстановите фабричните настройки), изберете опцията Normal (Нормални)
- Когато настройвате ръчно температурните опции за цветовете (червено, зелено или синьо), CSM автоматично се променя на **User** (потребител).
- Изберете една от трите автоматични настройки на цвета. Задайте warm (топло), за да подсилите топлите цветове, например червено, или cool (хладно), за да виждате по-малко наситени цветове, с повече синьо.

Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Picture** (образа).

Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **CSM.** 

.....

Натиснете бутона ► и след това бутоните ▲ / ▼, за да изберете Cool, Normal, Warm, умерена или потребител.









## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ Настройка на телевизионните канали

Ръчно управление на цветовата температура (CSM – опция за потребителя)

- За да регулирате червеното, зеленото или синьото за всякаква температура на цвета, която предпочитате.





Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Picture** (образа).

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **CSM**.

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **User** (Потребител).

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼ / ◀ / ►, за да направите съответните настройки.





## ХО Функция

- XD е уникална технология на LG Electronics за подобряване на образа, която позволява възпроизвеждане на реален HD източник с помощта на сложен цифров алгоритъм за обработка на сигнала.
- Тази функция не може да се използва в режим RGB[PC] или HDMI[PC].
- Когато избирате опции за картината (динамична, стандартна и умерена в меню PICTURE (КАРТИНА), XD автоматично се променя на On (вкл.).





Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Picture** (образа).

- Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете ХD.
- Натиснете бутон ►, а след това ползвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете On (Включен) или Off (Изключен).







## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ Настройка на телевизионните канали

## sRGB Функция

- огато телевизорът е свързан към външно устройство с функция sRGB, тя регулира цветовата разлика, за да показва еднакво изображение на двете устройства.
- Тази функция действа в следните режими: *RGB[PC], HDMI[PC]*.





Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Picture** (образа).

- Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **sRGB**.
- Натиснете бутон ▶, а след това ползвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете On (Включен) или Off (Изключен).
- Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.





# ACM (Active Colour Management, Активно управление на цветовете)

- Регулирайте ACM, за да изберете желаната опция за цвят на кожата.
- Тази функция действа в следните режими: TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, COMPONENT (KOMПOHEHT), RGB[DTV], HDMI[DTV].
- Тази функция не може да се използва в режим XD Off.



Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Picture** (образа).



Натиснете бутон ►, след което бутон ◄ / ►, за да направите съответните настройки.





	100	Greentone
		Bluetone
Colour		
Sharpness		

## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ Настройка на телевизионните канали

## Ръчна настройка на образа

- Можете да регулирате Contrast (Контраст), Brightness (Яркост), Colour (Цвят), Sharpness (Рязкост) и Tint (Оттенък) (само за NTSC) на картината на предпочитаните от вас нива.
- Тази функция не може да се използва в режим RGB[PC] или HDMI[PC]. (colour, sharpness)





Натиснете бутон **MENU** (меню), след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню Picture (образа).



Натиснете бутон ►, след което бутон ◄ / ►, за да направите съответните настройки.

Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.





## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на менюто за картината

# SSM (Sound Status Memory – памет за настройката на звука)

- SSM (Памет за състоянието на звука) ви дава възможност да се наслаждавате на най-добрия звук без специално регулиране, защото телевизорът настройва съответните опции за звука въз основа на съдържанието на програмата.
- Когато регулирате звуковия еквалайзер ръчно, SSM автоматично превключва на User (Потребител).
- SRS TSXT, Flat (Равен), Music (Музика), Movie (Филм), и Sports (Спорт) са фабрични настройки за добро качество на звука и не могат да бъдат регулирани.



Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Sound** (аудио).

- Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете SSM (Памет за състоянието на звука).
- Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете SRS, TSXT, Flat (Равен), Music (Музика), Movie (Филм), Sports (Спорт) или User (Потребител).
- Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

#### 🕨 Бележка

- а. SRSCO) е търговска марка на SRS Labs, Inc.
- b. Технологията TruSurround XT е вградена по лиценз на SRS Labs, Inc.







## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на менюто за картината

AVL (Auto Volume Leveler – автоматичен изравнител на силата на звука)

 AVL (Автоматичен изравнител на звука) поддържа автоматично еднаква сила на звука дори и при промяна на програмите.





Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Sound** (аудио).

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете AVL.

Натиснете бутон ►, а след това ползвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете On (Включен) или Off (Изключен).







## Настройка на звука

Натиснете бутон **MENU** (меню), след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Sound** (аудио).

Натиснете бутона ►, след което бутона ▲ / ▼, за да изберете желаната настройка на звука

Натиснете бутона ► и след това бутона ◄ / ► , за да извършите съответното регулиране.

Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.







## Високоговорител

Можете да регулирате състоянието на вътрешния високоговорител. В режими AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, COMPONENT, RGB и HDMI/DVI може да се възпроизвежда звук от вътрешния високоговорител, независимо, че няма видео сигнал.

Ако искате да използвате вашата външна hi-fi стерео система, изключете вътрешните високоговорители на телевизора.



Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Sound** (аудио).



Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **TV Speaker**.









## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на менюто за картината

## Стерео/двойно приемане

- Когато се избере програма, след като изчезне номерът на програмата и името на канала, се появява информация за звука на канала.



Предаване	На екрана
Моно	MONO
Стерео	STEREO
Двойно	DUAL I



#### Избор на моно звук

Ако, при стерео приемане, стерео сигналът е слаб, можете да включите моно като натиснете два пъти бутон І/ІІ. При моно приемане се подобрява дълбочината на звука. За да превключите обратно на стерео, натиснете отново бутон І/ІІ два пъти.

#### Избор на език при излъчване на два езика

Ако дадена програма се приема на два езика (двоен език), с многократното натискане на бутон можете да включите на DUAL I (двоен I), DUAL II (двоен II) или DUAL I+II (двоен I+II).

- DUAL I (двоен I) изпраща главния език на предаването към високоговорителите.
- DUAL II (двоен II) изпраща втория език на предаването към високоговорителите.
- DUAL I+II изпраща отделен език към всеки високоговорител.

## NICAM приемане (опция)

Ако телевизорът ви разполага с приемник за NICAM приемане, може да се получава висококачественият дигитален звук NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

В зависимост от вида получено предаване може да се избере изходящия звуков сигнал както следва, като многократно натиснете бутон I/II.

1 Когато получите NICAM моно, можете да изберете NICAM MONO или FM MONO.

Когато получите NICAM стерео, можете да изберете NICAM STEREO или FM MONO. Ако стерео сигналът е слаб, включете FM моно.

Когато получите двоен NICAM, можете да изберете NICAM DUAL I (двоен NICAM I), NICAM DUAL II (двоен NICAM II), NICAM DUAL I+II (двоен NICAM I+II) или MONO (моно). Когато изберете FM моно, на екрана се появява MONO (моно).

### Избор на изходящия звуков сигнал

- В режим AV, Component (Компонентно видео), RGB или HDMI/DVI можете да изберете изходящия звук за левия и десния високоговорител.

Натиснете многократно бутон І/ІІ, за да изберете изходящия звуков сигнал.

- L+R: Аудио сигналът от левия аудиовход се изпраща към левия високоговорител, а аудиосигналът от десния аудио вход се изпраща към десния високоговорител.
- L+L: Аудио сигналът от левия аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.
- R+R: Аудио сигналът от десния аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.

## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на менюто за часа

## Настройка на часовника

- Ако настройката за текущия час бъде изтрита поради спиране на тока или изключване на телевизора от контакта, настройте отново часовника.



	Натиснете бутон <b>MENU (меню)</b> , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за <b>Time</b> (време).
	Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Clock.
-	

Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите часа.

- Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите минутите.
- Натиснете бутон EXIT, за да се върнете към телевизионната програма.



## Време на включване/изключване

- Функцията за изключване измества функцията за включване, ако двете са настроени за един и същи час.
- Телевизорът трябва да е в режим на готовност, за да може да се активира таймерът за включване.



Натиснете бутон <b>MENU (меню)</b> , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за <b>Time</b> (време).
Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Off time (време на изключване) или On time (време на включване)
Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете <b>Оп</b> (включен).
Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите часа.
Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите минутите.
Само функция On (включен); Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите силата на звука и номера на програмата.
Натиснете бутон ЕХІТ, за да се върнете към

#### 🔵 Бележка

телевизионната програма.

- а. За да излезете от функцията **On/Off time** (време на включване/изключване), натиснете бутон ▲ / ▼, за да изберете **Off** (изключен). (step 3)
- b. Два часа след включване на телевизора чрез функцията за включване, той автоматично се връща в режим над готовност, освен ако не се натисне някой бутон.





# ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ

## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на менюто за часа

### Автоматично изключване

Ако телевизорът е настроен да се включи, а няма входящ сигнал, той ще се изключи автоматично след 10 минути.



Натиснете бутон MENU (меню), след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за Time (време).

- Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Auto sleep.
- Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете On (включен) или Off (изключен).
- Натиснете бутон EXIT, за да се върнете към телевизионната програма.







7

LIST

8

0

9

Q.VIEW

## Таймер за "сън"

- Натискайте бутона SLEEP (Сън) последователно, за да изберете броя минути. На екрана се появява първо опцията 🕒<sup>2</sup>--- Міп, а след това следните варианти за таймера за "сън": 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 и 240 минути.
- Таймерът започва обратно броене от избрания брой минути.



За да проверите оставащото време, натиснете бутона SLEEP (сън) веднъж.

- За да откажете изключването за сън, натискайте последователно бутона SLEEP (Сън), докато на дисплея се появи 🗈 zz --- Min.
- Когато изключите телевизора, зададеното време за изключване се анулира.



## ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ Опции на меню Special (Специални)

## Заключване за деца

- *П*елевизорът може да се настрои така, че да се задейства само с дистанционното управление.
- Тази функция се използва, за да се предотврати гледане без разрешение.





Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете менюто за **Special** (Специално)

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Child lock (заключване за деца).



Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On** (включен) или **Off** (изключен).

Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.





# ГЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ

#### 🛢 Бележка

- Този апарат е програмиран да запаметява коя опция е била зададена последна, дори и ако изключите апарата
- Когато Child lock (Заключване за деца) е на On (Вкл.), ако телевизорът се изключи, натиснете бутоните ⊕/I, INPUT (ВХОД), PR ▲ / ▼ на апарата или бутоните POWER, INPUT, MULTIMEDIA, PR ▲ / ▼ или цифров бутон на дистанционното управление.
- Когато Child lock (Заключване за деца) е включено, екрана се появява **(i) Child lock on**(Заключване за деца вкл.), ако по време на гледане на телевизия бъде натиснат някой бутон на предния панел.
### ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на меню Special (Специални)

### Метод ISM (Image Sticking Minimization - Свеждане до минимум на постоянни изображения)

 Спряно или неподвижно изображение от компютърна/видео игра, показано на екрана продължително време, може да доведе до поява на "призрачно" изображение, което остава дори след като промените картината. Избягвайте да оставяте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време.

- Тази функция не може да се използва в модели LCD TV.

Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲/▼, за да изберете менюто за **Special** (Специално).

- Натиснете бутон  $\blacktriangleright$ , след което бутон  $\blacktriangle$  /  $\bigtriangledown$ , за да изберете ISM Method (метод на ISM).
- Натиснете бутон ►, а след това бутон ▲ / ▼, за да изберете Normal (Нормално), White wash ("варосване"), Orbiter или Inversion (Инверсия). Ако не е необходимо да настройвате тази функция, задайте Normal (нормално).

### • White wash ("варосване") :

Функцията "варосване" премахва трайните изображения от екрана.

Бележка: Възможно е прекалено наситено изображение да не може да се премахне с "Варосване".

### • Orbiter :

Orbiter ви помага да избегнете "призрачни" изображения. Най-добре е да не се допуска картината да се фиксира на едно място на екрана. За да се избегне задържане на образи на екрана, картината ще се движи на всеки 2 минути.

### • Инверсия :

Тази функция инвертира цвета на панела на екрана. Цвета на панела се инвертира автоматично на всеки 30 минути

### • Normal (Нормални) :

Когато входящият сигнал е постоянно статичен или температурата и висока, нивото на яркост ще се намали автоматично за да се намали "замръзването" на образа.





### LOW POWER(опция)

- Това е функция за намаляване на консумацията на електроенергия от телевизора.
- Тази функция не може да се използва в модели LCD TV.



Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲/▼**, за да изберете менюто за **Special**(Специално).



Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Low power.



Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете On (включен) или Off (изключен).

Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.







### **XD** DEMO

- Използвайте, за да видите разликата между включено и изключено положение на XD demo (XD демонстрация).
- Тази функция не може да се използва в режим RGB[PC], HDMI[PC].



Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Special** (Специално).

- Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете XD Demo.
  - Натиснете бутона ►, за да стартирате **XD Demo** (XD демонстрация).
  - За да спрете **XD Demo** (XD демонстрация), натиснете бутона **MENU** или **EXIT**.



# ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на меню Special (Специални)

INDEX (опция)



 Натиснете бутон MENU (меню), след което бутон ▲/▼, за да изберете менюто за Special(Специално).
 Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Index.
 Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете On (включен) или Off (изключен).
 Натиснете бутон EXIT, за да се върнете към телевизионната програма.



# ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на екранното меню

### Автоматично настройване

- Автоматично настройва позицията на образа и намалява трептенето на изображенията.
- След регулиране, ако образът все още не е добър, телевизорът ви функционира нормално, но има нужда от някои допълнителни настройки.
- Не е необходимо функциите на автоматично конфигуриране да се пускат в режим HDMI/DVI.
- Тази функция действа в следните режими: RGB[PC]
- Тази функция е за автоматично настройване на позицията на екрана, часовника и фазата. Докато тече автоматичното конфигуриране, изображението ще бъде нестабилно за няколко секунди.





- Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Auto config (Автоматично конфигуриране).
- Натиснете бутона ►, за да стартирате Auto Config (Автоматично конфигуриране).
- Когато Auto Config(автоматичното конфигуриране) завърши, на екрана се показва OK.
- Ако позицията на образа все още не е правилна, опитайте отново да направите автоматична настройка.
- Ако образът има нужда от допълнителни настройки след Auto adjustment (автоматична настройка) в RGB (РС - компютър), можете да регулирате с **Manual Config**.(ръчни настройки).
- Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.





ГЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ

### ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на екранното меню

### Ръчно конфигуриране

- Ако образът не е достатъчно ясен след автоматичното настройване и особено, ако има трептящи елементи, регулирайте ръчно фазата на образа
- За да промените големината на екрана, настройте Clock (часовник).
- Тази функция действа в следните режими: само в режим RGB[PC], RGB[DTV], HDMI[DTV], COMPO-NENT[DTV].
- Не могат да се използват функции Phase (фаза), Clock (часовник) в режими RGB[DTV], HDMI[DTV], COMPO-NENT[DTV].

#### Мини речник

- Clock (Честота) С тази функция се намаляват вертикалните черти или линии, които се виждат на фона на екрана. Също така се променя и хоризонталният размер на екрана.
- Рhase (Фаза) С тази функция се маха хоризонталният шум и се изчистват и правят поконтрастни символите.



- Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Manual config..
- Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Phase (Фаза), Clock (Честота), H-posi tion (Хоризонтално положение) или V-Position (Вертикално положение).



Натиснете бутон ◀ / ►, за да извършите желаните настройки, които ще бъдат запаметени към User (потребител).







### Избор на широкоекранен XGA/VGA режим

- За да виждате нормален образ, разделителната способност при RGB режим и избора на VGA/XGA режим трябва да съвпадат.
- При някои модели не се предлага избиране на режим VGA.
- Тази функция действа в следните режими: RGB[PC] (компютър)





Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Screen** (екран).

Натиснете бутон 🕨 , след което бутон 🛦 🖊 🔻	, за да
изберете режим XGA (или режим VGA).	

Натиснете бутон ► след това бутон ▲ / ▼, за да изберете желаната разделителна способност за XGA/VGA.







# ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на екранното меню

### Задаване на формат на картината

- Можете да гледате телевизия в различни формати на изображението; **Spectacle** (Спектакъл), **Full** (Пълен), **Original** (Оригинал), **4:3**, **16:9**(широк екран), **14:9**, **Zoom**.(Мащабиране1)
- Ако продължително време на екрана се показва фиксирано изображение, то може да се отпечата на екрана и да остане видимо.
- Можете да избирате само 4:3, 16:9 (Широк екран) режими RGB[PC], HDMI[PC].
- Можете да избирате само **4**:**3**, **16**:**9** (Широк екран) и **Zoom** режими RGB[DTV], HDMI[DTV], **Component**[DTV].
- Можете да избирате само Spectacle (Спектакъл), Full (Пълен), 4:3, 16:9(широк екран), 14:9, Zoom.(Мащабиране1) режими Component [480i/576i].
- Това може да доведе до неудобство при режим "пълен". Тогава сменете на друг режим.
- Можете да регулирате пропорцията на увеличението с бутона 🔺 / 🔻.
- Тази функция действа при следните видове сигнал.

Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Screen** (екран).

Натиснете бутон ▶, след което бутон ▲/▼, за да изберете ARC.

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Spectacle (Спектакъл), Full (Пълен), Original (Оригинал), 4:3, 16:9(широк екран), 14:9, Zoom.

### • Spectacle (Спектакъл)

Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той ще ви направлява да настроите образа хоризонтално, в нелинейна пропорция, за да запълни целия екран.

### • Full (Пълен)

Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той ще ви направлява да настроите образа хоризонтално или вертикално в линейна пропорция, за да запълни целия екран. (Тази функция не действа при NTSC сигнал.)

#### • Original (Оригинал)

Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той автоматично ще превключи на формата на изпращания образ.

#### • 4:3

С този избор ще можете да гледате образ в оригиналното съотношение 4:3, със сиви ивици отляво и отдясно.

#### • 16:9(широк екран)

Този избор води до хоризонтално регулиране на образа, в линейно съотношение, до запълване на целия екран (полезно е при гледане на DVD във формат 4:3).

#### • 14:9

В режим 14:9 можете да гледате образ 14:9 и стандартни телевизионни програми. Екран 14:9 се гледа така, че екран 4:3 е увеличен нагоре/надолу и наляво/надясно.

#### • Zoom (Мащабиране)

С този избор ще можете да гледате образа без изменение и със запълване на екрана. Въпреки това горната и долната част от образа ще бъдат отрязани.







### Cinema (Кино)

- Когато гледате филм, тази функция регулира телевизора за най-добър вид на картината.
- Тази функция действа в следните режими: TV, AV1, AV2, S-VIDEO2, AV3, AV4 или COMPONENT (КОМПОНЕНТ) (480i/576i).





Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Screen** (екран).

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете Cinema.

Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете On (включен) или Off (изключен).





### ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ | Опции на екранното меню

# NR (Noise Reduction, Намаляване на шума)

- Можете да изберете 3D NR или MPEG NR, за да намалите смущенията в картината, които могат да се появят при гледане на телевизия.
- Тази функция не е достъпна в режим RGB[PC] и HDMI[PC].
- 3D NR не е достъпно в режим RGB, HDMI и Component[DTV].





Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Screen** (екран).

Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете NR



Натиснете бутон  $\blacktriangleright$  , след което бутон  $\blacktriangle$  / ▼, за да изберете 3D NR или MPEG NR

Натиснете бутона ◀ / ► , за да направите съответните настройки.

Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

# Нулиране (Възстановяване на оригиналните фабрични стойности)

- Тази функция е активна при всеки режим.

- За да нулирате зададената стойност.

Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон **▲ / ▼**, за да изберете меню **Screen** (екран).

Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Reset** (възстановяване на настройките).



Натиснете бутон 🕨.

 Можете да нулирате Phase, Clock, H-Position, V-Position, Position, Win. size, Win. position, PIP Transparency и големина на втората картина при две картини.









ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ

### Програмиране на дистанционното управление

Дистанционното управление е универсално дистанционно управление за различни марки. То маоже да се програмира за управляване на повечето устройства с дистанционно управление на други производители.

Имайте предвид, че дистанционното управление може да не управлява всички модели от други марки.

### Програмиране на код в дистанционен режим

Пробвайте вашето дистанционно управление. За да разберете дали вашето дистанционно управление може да управлява устройството без програмиране, включете устройството - например видеокасетофон - и натиснете бутона за съответния режим MODE (например DVD или VCR (видеокасетофон)) на дистанционното управление, като го държите насочено към устройството. Пробвайте бутоните POWER (ЗАХРАНВАНЕ) и PR +/-, за да видите дали устройството реагира, както трябва. Ако не реагира, дистанционното управление трябва да се програмира, за да може да управлява устройството.

2

Включете устройството, което трябва да се програмира, а след това натиснете бутона за съответния режим (например **DVD** или **VCR** (видеокасетофон)) на дистанционното управление. Бутонът на дистанционното за съответното устройство светва.

Натиснете едновременно бутоните **MENU** и **MUTE** Дистанционното управление е готово за програмиране на кода.

4

5

3

Въведете кода с цифровите бутони на дистанционното управление. Кодовете за програмиране на съответните устройства могат да бъдат намерени на следващите страници. Още веднъж - ако кодът е правилен, устройството ще се изключи.

Натиснете бутона **MENU** за запаметяване на кода. Пробвайте функциите на дистанционното управление, за да видите дали устройството реагира както трябва. Ако не реагира както трябва, повторете всичко от стъпка 2 нататък.

# Кодове за програмиране

### Видеокасетофони

AIWA	034				MAGNAVOX	031	033	034	041	SAMSUNG	032	040	102	104
AKAI	016	043	046	124		067	068				105	107	109	112
	125	146			MARANTZ	012	031	033	067		113	115	120	122
AMPRO	072					069					125			
ANAM	031	033	103		MARTA	101				SANSUI	022	043	048	135
AUDIO DYNAMICS	012	023	039	043	MATSUI	027	030			SANYO	003	007	010	014
BROKSONIC	035	037	129		MEI	031	033				102	134		
CANON	028	031	033		MEMOREX	003	010	014	031	SCOTT	017	037	112	129
CAPEHART	108					033	034	053	072		131			
CRAIG	003	040	135			101	102	134	139	SEARS	003	008	009	010
CURTIS MATHES	031	033	041		MGA	045	046	059			013	014	017	020
DAEWOO	005	007	010	064	MINOLTA	013	020				031	042	073	081
	065	108	110	111	MITSUBISHI	013	020	045	046		101			
	112	116	117	119		049	051	059	061	SHARP	031	054	149	
DAYTRON	108					151				SHINTOM	024			
DBX	012	023	039	043	MTC	034	040			SONY	003	009	031	052
DYNATECH	034	053			MULTITECH	024	034				056	057	058	076
ELECTROHOME	059				NEC	012	023	039	043		077	078	149	
EMERSON	006	017	025	027		048				SOUNDESIGN	034			
	029	031	034	035	NORDMENDE	043				STS	013			
	036	037	046	101	OPTONICA	053	054			SYLVANIA	031	033	034	059
	129	131	138	153	PANASONIC	066	070	074	083		067			
FISHER	003	008	009	010		133	140	145		SYMPHONIC	034			
FUNAI	034									TANDY	010	034		
GE	031	033	063	072	PENTAX	013	020	031	033	TATUNG	039	043		
	107	109	144	147		063				TEAC	034	039	043	
GO VIDEO	132	136			PHILCO	031	034	067		TECHNICS	031	033	070	
HARMAN KARDO	N	012	045		PHILIPS	031	033	034	054	TEKNIKA	019	031	033	034
HITACHI	004	018	026	034		067	071	101			101			
	043	063	137	150	PILOT	101				THOMAS	034			
INSTANTREPLAY	031	033			PIONEER	013	021	048		ТМК	006			
JCL	031	033			PORTLAND	108				TOSHIBA	008	013	042	047
JCPENNY	012	013	015	033	PULSAR	072					059	082	112	131
	040	066	101		QUARTZ	011	014			TOTEVISION	040	101		
JENSEN	043				QUASAR	033	066	075	145	UNITECH	040			
JVC	012	031	033	043	RCA	013	020	033	034	VECTOR RESEARCH	012			
	048	050	055	060		040	041	062	063	VICTOR	048			
	130	150	152			107	109	140	144	VIDEO CONCEPTS	012	034	046	
KENWOOD	014	034	039	043		145	147			VIDEOSONIC	040			
	047	048			REALISTIC	003	008	010	014	WARDS	003	013	017	024
lg (goldstar)	001	012	013	020		031	033	034	040		031	033	034	040
	101	106	114	123		053	054	101			053	054	131	
LLOYD	034				RICO	058				YAMAHA	012	034	039	043
LXI	003	009	013	014	RUNCO	148				ZENITH	034	048	056	
	017	034	101	106	SALORA	014					058	072	080	101
MAGIN	040													

### CATV

ABC	003 004	039 042	LG (GOLDSTAR)	001	106	101	005	SHERITECH	022			
	046 052	053	M-NET	037				SIGNAL	030			
AJIN	112		MACOM	033				SIGNATURE	052			
ANTRONIK	014		MAGNAVOX	010	012	064	079	SL MARX	030			
ARCHER	005 007	014 024	MEMOREX	100				SPRUCER	047	078		
CABLE STAR	026		MOVIE TIME	028	032			STARCOM	002	004	008	009
CENTURION	092		NSC	015	028	038	071	STARGATE	008	030		
CENTURY	007			073				TADIRAN	030			
CITIZEN	007		OAK	016	031	037	053	TAEKWANG	110			
COLOUR VOICE	065 090		PANASONIC	044	047			TAIHAN	105			
COMBANO	080 081		PARAGON	100				TANDY	017			
COMTRONICS	019 030		PHILIPS	006	012	013	020	TEXSCAN	029			
DIAMOND	023			065	085	090		ТОСОМ	039	040	056	
EAGLE	020 030	040	PIONEER	034	051	052	063	TOSHIBA	100			
EASTERN	057 062	066		076				UNIKA	007	014	024	
ELECTRICORD	032		POST NEWS WEEK	016				UNITED CABLE	004	053		
GE	072		PRUCER	059				UNIVERSAL	005	007	014	024
GEMINI	008 022	025 054	PTS	011	048	071	072		026	027	032	035
GI	052 074			073	074			VIEWSTAR	012	015	018	086
GOLDEN CHANNEL	030		PULSAR	100					087	088	089	
HAMLIN	049 050	055	RCA	047				ZENITH	100	114	060	093
HITACHI	052 055		REGAL	049	050							
HOSPITALITY	070 077		REGENCY	057								
JERROLD	002 003	004 008	REMBRANT	025								
	009 010	052 069	SAMSUNG	102	107	030	068					
	074		SCIENTIFIC ATLANTA	003	011	041	042					
				043	045	046						

### Кодове за програмиране

### HDSTB

ALPHASTAR DSR	123				HOUSTON TRACKER	033	037	039	051	PROSAT	072			
AMPLICA	050					057	104			RCA	066	106		
BIRDVIEW	051	126	129		HUGHES	068				REALISTIC	043	074		
CHANNEL MASTER	013	014	015	018	JANIEL	060	147			SAMSUNG	123			
	036	055			JERROLD	061				SATELLITE SERVICE CO	028	035	047	057
CHAPARRAL	008	009	012	077	KATHREIN	108					085			
CITOH	054				LEGEND	057				SCIENTIFIC ATLANTA	032	138		
CURTIS MATHES	050	145			LG	001				SONY	103			
DRAKE	005	006	007	010	LUTRON	132				STARCAST	041			
	011	052	112	116	LUXOR	062	144			SUPER GUIDE	020	124	125	
	141				MACOM	010	059	063	064	TEECOM	023	026	075	087
DX ANTENNA	024	046	056	076		065					088	090	107	130
ECHOSTAR	038	040	057	058	MEMOREX	057					137			
	093	094	095	096	NEXTWAVE	028	124	125		TOSHIBA	002	127		
	097	098	099	100	NORSAT	069	070			UNIDEN	016	025	042	043
	122				PACE SKY SATELLITE	E 143					044	045	048	049
ELECTRO HOME	089				PANASONIC	060	142				078	079	080	086
EUROPLUS	114				PANSAT	121					101	135	136	
FUJITSU	017	021	022	027	PERSONAL CABLE	117				VIEWSTAR	115			
	133	134			PHILIPS	071				WINEGARD	128	146		
GENERAL INSTRUMENT	003	004	016	029	PICO	105				ZENITH	081	082	083	084
	031	059	101		PRESIDENT	019	102				091	120		
HITACHI	139	140			PRIMESTAR	030	110	111						

### DVD

		_			
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON 027		PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

### Audio

AIWA	014 02	28 070	096	NAD	045	046			SANYO	019	083	234	
	125 12	29 139	229	LOTTE	014	016	036	098	SCOTT	106	186		
	230				100	172	173	174	SHARP	031	032	051	052
AKAI	163				175	176	177	178		072	082	117	119
ANAM	003 01	14 017	023		179	180	181	183		156	184	199	200
	059 10	)6 189	216		201	202	208	213		206	209		
	217 23	35 236			214	219	223	232	SHERWOOD	005	006	158	
BURMECTER	252				238	240			SONY	044	045	109	114
CARVER	086			LXI	103					118	126	248	249
CLARION	199			MAGNAVOX	111				TAEKWANG	012	020	073	074
DAEWOO	027 05	53 060	084	MARANTZ	002	018	020	025		076	077	105	161
	102 14	48 198	221		034	041	081	090		162	163	164	165
DENON	015 07	75 130	143		097	112				166	167	168	169
FANTASIA	071			MCINTOSH	049					205	231	233	242
FINEARTS	022			MCS	104				TEAC	010	085	106	136
FISHER	089 09	99		MEMOREX	107					185	187	237	
LG(GOLDSTAR)	001 02	21 024	029	NAD	046				TECHNICS	101	113	128	134
	087 10	07 108	110	ONKYO	013	040	041	047		147	218		
	190 19	91 192	210		048	056	057	132	TOSHIBA	137			
	211 21	2 239			133	140			THE	061			
HAITAI	034 03	35 188	222	OPTIMUS	158				VICTOR	088	131		
HARMAN/KARDON	068			PANASONIC	007	033	064	113	WARDS	089			
INKEL	037 03	58 062	069		142	220	241	251	YAMAHA	054	055	066	092
	078 07	79 095	121	PENNEY	104					199			
	122 14	19 150	151	PHILIPS	026	112	143						
	152 15	53 154	155	PIONEER	039	042	043	063					
	157 15	58 159	160		065	091	093	094					
	189 20	07 222	224		115	123	127	250					
	225 22	26 227	243	QUASAR	113								
	247			RCA	080								
JVC	004 01	13 141		RCX	092								
KEC	185 18	36 187		REALISTIC	103	106							
KENWOOD	038 05	50 067	089	SAMSUNG	124	145	146	182					
	170 17	1 197	206		193	194	195	203					
	215 22	22			204	244	245	246					
KOHEL	030			SANSUI	011	135	138	144					

### Списък за проверка при отстраняване на неизправности

Дистанционното управление не работи	<ul> <li>Проверете дали няма някакъв предмет между продукта и дистанционното управление, който да пречи на лъча.</li> <li>Спазена ли е полярността на батериите (+ към +, - към -)?</li> <li>Зададен ли е правилният режим на работа: TV (Телевизор), VCR (Видео) и пр.?</li> <li>Сложете нови батерии.</li> </ul>
Устройството внезапно се изключва	<ul> <li>Включен ли е таймерът за сън?</li> <li>Проверете настройките за контрол на захранването. Прекъсване на захранването</li> <li>Няма предаване на станция, нас</li> </ul>

Няма образ и звук	<ul> <li>Проверете дали продукта е включен.</li> <li>Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването.</li> <li>Включен ли е захранващият кабел в стенен контакт?</li> <li>Проверете посоката и положението на антената.</li> <li>Пробвайте стенния контакт, включете захранващия кабел на друго устройство в контакта, в който е бил включен захранващият кабел на изделието.</li> </ul>
След включване картината се появява бавно	<ul> <li>Това е нормално, картината се затъмнява при първоначално включване на продукта. Ако картината не се появи в рамките на пет минути, обадете се в сервиза.</li> </ul>
Няма цвят, цветовете или картината са лоши	<ul> <li>Настройте Color (Цвят) в менюто.</li> <li>Оставете достатъчно разстояние между продукта и видеокасетофона.</li> <li>Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването.</li> <li>Правилно ли са поставени видеокабелите?</li> <li>Задействайте някоя от функциите, за да възстановите яркостта на картината.</li> </ul>
Хоризонтални или вертикални ивици, или трептене на картината	<ul> <li>Проверете дали наблизо има смущаващи устройства - електроуреди, бормашини и други подобни инструменти.</li> </ul>
Лош образ на някои канали	<ul> <li>Може станцията или кабелният канал да има проблеми, включете на друга станция.</li> <li>Сигналът на станцията е слаб, преориентирайте антената за приемане на по-слаба станция.</li> <li>Проверете за източници на евентуални смущения.</li> </ul>
Линии или черти на образа	<ul> <li>Проверете антената (променете посоката на антената).</li> </ul>

Картината е добре, но няма звук	<ul> <li>Натиснете бутона VOL ▲ / ▼.</li> <li>Да не е изключен звукът? Натиснете бутон MUTE.</li> <li>Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването.</li> <li>Правилно ли са поставени аудиокабелите?</li> </ul>
Няма звук от единия високоговорител	Настройте Balance (Баланс) в менюто.
Необичаен шум от вътрешността на продукта	Промяна в околната влажност или температура може да доведе до необичаен шум, когато продукта бъде включен или изключен, но това не означава повреда на продукта.

Сигналът е извън обхвата.	<ul> <li>Променете разделителната способност, хоризонталната или вертикалната честота.</li> <li>Проверете входния източник.</li> </ul>
Вертикална черта или ивица на фон, хоризонтален шум и неправилно положение	<ul> <li>Ползвайте Auto configure (Автоматично конфигуриране) или настройте честотата, фазата или хоризонталното или вертикално положение. (опция)</li> </ul>
Цветовете на екрана са нестабилни или има само един цвят	<ul> <li>Проверете свързващия кабел.</li> <li>Инсталирайте повторно видеокартата на компютъра.</li> </ul>

# ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Ранните повреди могат да бъдат предотвратени. Внимателното и редовно почистване може да удължи времето, през което ще ползвате новия си телевизор. Проверете дали сте изключили електрозахранването и сте извадили кабела преди да започнете почистването.

### Почистване на екрана

Ето как да предпазите екрана си от прах за известно време. Намокрете мека кърпа със смес от хладка вода и малко омекотител или препарат за миене на съдове. Изстискайте кърпата докато остане почти суха, и избършете с нея екрана.



Уверете се, че на екрана не е останала вода, и оставете телевизора да изсъхне на въздуха преди да го включите.

### Почистване на корпуса

- За да премахнете замърсяване или прах, избършете корпуса с мека суха кърпа, която не оставя влакна.
- Не използвайте мокра кърпа.

### При продължително отсъствие

### **ВНИМАНИЕ**

Ако очаквате, че телевизорът ви продължително време няма да бъде използван (например по време на отпуск), добре е да го изключите от контакта, за да избегнете повреди от мълнии или токови удари.

# Спецификация на продукта

Размери (Широчина х Височина х Дълбочина)	със стойка	1129,0 x 748,5 x 380,0 мм 44,5 x 29,5 x 15,0 инча	1302,6 x 872 x 355,8 мм 51,2 x 34,3 x 14 инча				
Биссчина х двлосчина)	wбез стойка	1129,0 x 695,0 x 108,9 мм 44,5 x 27,4 x 4,3 инча	1302,6 x 810x 108,7 мм 51,2 x 31,8 x 4,3 инча				
Тегло	със стойка wбез стойка	29,1кг/64,2 фунта 25,6кг/56,5 фунта	51,7 кг/114,0 фунта 42,9 кг/94,6 фунта				
Изисквания за Консумирана мощност електрозахранване Импеданс на външна антен	a	AC100-240V~ 50/60Hz 310 W 450W PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 oma					
Условия на околната среда	Температура на експлоатация Влажност на експлоатация	0 ~ 40ЎС / 32 ~ 104ЎF По-малко от 80%					
	Температура на съхранение Влажност на съхранение	-20 ~ 60ЎС По-малк	/ -4 ~ 140ЎF о от 85%				

 Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

# Спецификация на продукта

Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	944,0 x 729 x 286 мм 37,1 x 28,7 x 11,2 инча	1054 x 813 x286 мм 41,4 x 32x 11,2 инча			
	wбез <b>стойк</b> а	944,0 x 659,3 x 129,7 мм 37,1 x 26 x 5,1 инча	1054 x 746 x 136,8 мм 41,4 x 29,3 x 5,3 инча			
Тегло	със стойка wбез стойка	30,4 кг/67,0 фунта 25,9 кг /57,1 фунта	42,3кг/93,2 фунта 35,7кг/78,7 фунта			
Изисквания за Консумирана мощност електрозахранване Импеданс на външна антена	a	AC100-240V~ 50/60Hz 200W 250W PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 ома				
Условия на околната сред	Температура на експлоатация Влажност на експлоатация	0 ~ 40ЎС / 32 ~ 104ЎF По-малко от 80%				
	Температура на съхранение Влажност на съхранение	-20 ~ 60ЎС / -4 ~ 140ЎF По-малко от 85%				

Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

# **LG Electronics Inc.**

### Настройка на външно управляващо устройство

- Свържете конектора RS-232C към външно управляващо устройство (като компютър или A/V контролна система) и управлявайте отвън функциите на телевизора.
- Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232С конектора на задното табло на телевизора.
- кабелът за RS-232С връзка не се доставя с телевизора.

### Настройка на RS-232C



### Тип на конектора; D-Sub 9-полюсен мъжки

- 1 Не се свързва
- 2 RXD (Получаване на данни)
- 3 TXD (Предаване на данни)
- 4 DTR (DTE страна готова)
- 5 GND (Земя)
- 6 DSR (DCE страна готова)
- 7 RTS (Готово за изпращане)
- 8 CTS (Свободно за изпращане)
- 9 Не се свързва



Конфигурации на RS-232C

	РС	TV			PC	ΤV	
RXD	2 •	3	TXD	RXD	2 •	• 3	TXD
TXD	3	2	RXD	TXD	3 •	• 2	RXD
GND	5 👞	<b>5</b>	GND	GND	5 •	• 5	GND
DTR	4 •	<b>—</b> 6	DSR	DTR	4	6	DTR
DSR	6 •	<b>—</b> 4	DTR	DSR	6	4	DSR
RTS	7 •		CTS	RTS	7	7	RTS
CTS	8 •	<b>—</b> • 7	RTS	CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9			D-Sub 9	D-Sub 9	

### Номер на телевизора



- Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Special** (Специално).
- Натиснете бутон ►, а след това ползвайте бутон ▲ / ▼, за да изберете Set ID (Зададен номер).
- Натиснете бутон ► и след това ползвайте бутона ◀/► button to, за да настроите в Set ID (Зададен номер) да се избере желания идентификационен номер на монитора.
- Обхватът на настройка на **Set ID** (Зададен номер) е 1 ~ 99.
- Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

### Параметри на връзката

- Скорост: 9600 бита/сек. (UART)
- Дължина на данните: 8 бита
- Проверка по четност: Няма
- Използвайте кръстосан (обърнат) кабел.
- Стоп бит: 1 бит
- ∎ од на връзката: ASCII код







### Списък на командите

			_	_		_	_
01. Захранване	k	а	0 ~ 1	19. Цветова температура	k	u	0 ~ 3
02. Избор на вход	k	b	0 ~ 8	20. Настройване на червено	k	v	0~50
03. Съотношение на страните	k	с	Вижте стр. 4	21. Настройване на зелено	k	w	0~50
04. Изключване на екрана	k	d	0 ~ 1	22. Настройване на синьо		\$	0 ~ 50
05. Изключване на звука	k	e	0 ~ 1	23. PIP input Source		у	0~8
06. Управление на силата на звук	a k	f	0~64	24. Необичайно състояние	k	z	0~9
07. Контраст	k	g	0 ~ 64	25. ISM метод (опция)	j	р	0 ~ 3
08. Яркост	k	h	0 ~ 64	26. Ниска консумация	j	q	0 ~ 1
09. Цвят	k	i	0 ~ 64	на електроенергия (опция)			
10. Оттенък (опция)	k	j	0 ~ 64	27. Настройка на време за Orbiter (опция)	j	r	1~Æ
11. Рязкост	k	k	0 ~ 64	28. Настройка на пиксели	j	5	1~3
12. OSD избор	k	1	0 ~ 1	за Orbiter (опция)			
13. Режим на заключване	k	m	0 ~ 1	29. Picture Size (опция)	j	t	0 ~ 20
на дистанционното				30. Автоматично	j	u	1
14. PIP/DW	k	n	Вижте стр. 5	конфигуриране (опция)	)		
(картина в картината/двоен екран)				31. Команда за настройка	m	a	0 ~ 63
15. РІР Позиция	k	q	0 ~ 3	32. Клавиш	m	с	Клавиш код
16. Treble	k	r	0 ~ 64	33. Избор на входящ сигнал (главна)	x	b	Вижте стр. 7
17. Bass	k	s	0 ~ 64	34. Избор на входящ сигнал (PIP)	х	у	Вижте стр. 7
18. Баланс	k	t	0 ~ 64	(картина в картината)			

### Протокол за предаване/приемане на данни

#### [Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

- \* [Command 1]: Първа команда (k,х или m)
- \* [Command 2]: Втора команда.
- \* [Set ID]:

Можете да изберете номер на телевизора, който да избира желания номер на монитор от менюто Special (С пециални). Диапазонът за избор е от 1 до 99. Когато изберете номер телевизора '0', всеки свързан телевизор се контролира. Номерът на телевизора се посочва като десетичен (1~99) в менюто и като шестнадесетичен (0х0~0х63) в протокола за предаване/приемане на данни.

\* [DATA]: Предаване на данни за команда.

Предаване на 'FF' данни за четене състоянието на командата.

- \* [Cr]: Символ за нов ред. ASCII код '0x0D'
- \* [ ]: ASCII код 'интервал (0x20)'

### [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Мониторът предава сигнал ACK (acknowledgement потвърждение) по този формат, когато получи данни нормално. В този момент, ако данните са в режим четене, той посочва настоящото състояние на данните. Ако данните са в режим запис, той връща данните към компютъра.

#### [Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

Мониторът предава сигнал ACK (acknowledgement потвърждение) по този формат, когато не получи данни нормално поради неустойчиви функции или грешки в комуникацията.

- Данни1: Невалиден код
- Данни2: неподдържана функция
- Данни 3: Изчакване по-дълго време

- 01. Включване на захранването (команда2: а) За управление на включването и изключването на телевизора.
  Предаване [k][a][][Set ID][][Data][Cr] Данни 0 : Изключване 1 : Включване
  Потвърждение [a][][Set ID][][OK][Data][x]
  За показване на включването и изключването.
  Предаване [k][a][][Set ID][][FF][Cr]
  Потвърждение [a][][Set ID][][OK][Data][x]
  \* По същия начин, ако другите функции предадат 'FF'
  - данни, базирани на този формат, обратна информация за потвърждаването на данните представя статуса на всяка функция.

#### 02. Избор на вход (команда2: b)

За избиране на входен източник за телевизора. Можете да изберете входния източник и с бутона INPUT SELECT на дистанционното управление на телевизора.

Предаване [k][l	o][][Set ID][][Data][Cr]
Данни0: TV	Данни 5: AV4
Данни1: AV1	Данни 6: Component
Цанни2: AV2 Данни3: S-Video2	Данни 7: RGB
Данни 4: AV3	Данни 8: HDMI/DVI
Потвържление	[b][][Set ID][][OK][Data][x]

### 

### 03. Съотношение на страните (команда2:с) (Формат на главната картина)

За регулиране на формата на екрана. Можете да регулирате формата на екрана и с бутона ARC (Aspect Ratio Control – контрол на съотношението на страните) на дистанционното управление.

 Предаване [k] [c] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

 Данни 1: Нормален екран (4:3)
 Данни 6: Original (Оригинал)

 Данни 2: Широк екран (16:9)
 Данни 7: 14:9

 Данни 3: Spectacle (Спектакъл)
 Данни 8: Full (Пълен)

 Данни 4: Zoom
 Данни 4: Zoom

- Потвърждение [c][][Set ID][][OK][Data][x]
- \* Като използвате входящ сигнал RGB-PC или Component, изберете съотношение на размерите на екрана 16:9 или 4:3.

#### 04. Изключване на екрана (команда2:d)

За избор на изключен или включен екран.

Предаване [k] [d] [] [Set ID] [] [Data] [Cr] Данни 0: Включен екран (има образ) Данни 1: Изключен екран (няма образ) Потвърждение [d] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

#### 05. Изключен звук (Command2:e)

За контрол на включването и изключването на звука. Може да изключвате звука и с бутона MUTE (Изключване на звука) на дистанционното управление

Предаване [k] [e] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr] Данни 0: Звук изключен (няма звук) Данни 1: Звук включен (има звук) Потвърждение [e] [ ][Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

### 06. Управление на силата на звука (команда2:f)

Регулиране на силата на звука. Може да регулирате звука и с бутоните за сила на звука на дистанционното управление. Предаване [k] [f] [][Set ID] [][Data] [Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 64 Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6. Потвърждение [f] [][Set ID] [][OK][Data] [x]

#### 07. контраст(команда2:g)

За Регулиране на контраста на екрана. Можете да регулирате контраста и с меню PICTURE (Образ). Предаване [k] [g] [] [Set ID] [][Data] [Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 64 Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6. Потвърждение [g] [][Set ID] [][OK] [Data] [x]

#### 08. Яркост(команда2:h)

За регулиране на яркостта на екрана. Можете да регулирате яркостта и в меню Picture (Образ).

Предаване [k] [h] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 64 Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6. Потвърждение [h] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

#### 09. Цвят (команда2:і)

За регулиране цвета на екрана. Можете да регулирате цвета и в меню Picture (Образ). Предаване [k] [i] [][Set ID] [][Data] [Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 64 Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6. Потвърждение [i] [][Set ID] [][OK][Data] [x]

#### 10. Оттенък (команда2:j) (опция)

За регулиране на оттенъка на екрана. Можете да регулирате оттенъка и в меню Picture (Образ). Предаване [k][j][][Set ID][][Data][Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 64 Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6. Потвърждение [j][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 11. контрастност (команда2:k)

За регулиране на контрастността на екрана. Можете да регулирате контрастността и в меню Picture (Образ).

Предаване [k][k][][Set ID][][Data][Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 64

Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6. Потвърждение [k][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 12. Избор на OSD (Извеждане на екрана) (команда2:1)

За избор на включване/изключване на OSD(Извеждане на екрана) при дистанционно управление.

Предаване [k] [l] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Данни 0: Извеждане на екрана изключено. 1: Извеждане на екрана включено

Потвърждение [l] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

#### 13. Режим на заключване на дистанционното (Command2:m)

За забраняване на контрола от дистанционното управление и от предното табло на телевизора.

Предаване [k] [m] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Данни 0: Отключване Данни 1: Контролът забранен

Потвърждение [m][][Set ID][][OK][Data][x]

Ако не ползвате дистанционното и предното табло на телевизора за контрол, ползвайте този режим. Когато главното захранване се включи или изключи, заключването на дистанционното управление отпада.

#### 14. PIP / DW (картина в картината / двоен екран) (Command2:n)

За управление на образа в PIP (Картина в картина) /DW (Двоен прозорец). Можете да управлявате образа на PIP/DW като

Можете да управлявате образа на PIP/DW като използвате бутона PIP/DW на дистанционното управление или чрез менюто PIP/DW.

Предаване [k][n][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 0:PIP/DW изключено

Данни 1: PIP (Картина в картина) Данни 2: DW1 (двоен прозорец 1) Данни 3: DW2 (двоен прозорец 2) Данни 5: POP

Потвърждение [n][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 15. PIP позиция (Command2:q)

За избор на позиция на вмъкната картина при PIP (картина в картина). Можете да регулирате позицията на картина в картината като използвате бутона POSI-TION (ПОЗИЦИЯ) на дистанционното управление или чрез менюто PIP/DW.

Предаване [k][q][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 0: Вдясно долу на екрана Данни 1: Вляво долу на екрана Данни 2: Вляво горе на екрана Данни 3: Вдясно горе на екрана

Потвърждение [q][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 16. Treble (Command2:r)

Предаване [k] [r] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 64

Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6.

Потвърждение [r][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 17. Bass (Command2:s)

Предаване [k] [s] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 64 Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6. Потвърждение [s] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

#### 18. Баланс (Command2:t)

За регулиране на баланса. Можете да регулирате баланса в меню SOUND (Звук). Предаване [k][t][][Set ID][][Data][Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 64 Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6. Потвърждение [t][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 19. Цветова температура (Command2:u)

Регулиране на температурата на цветовете.

 Можете да регулирате CSM в меню PICTURE (Образ).

 Предаване [k] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

 Данни 0: Хладно
 1: Нормално

 2: Топло
 3: User (Потребител)

 Потвърждение [u] [ ][Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

#### 20. Регулиране на червеното (Command2:v)

Регулиране на червеното в температурата на цветовете. Предаване [k] [v] [] [Set ID] [] [Data] [Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 50 Вижте 'Структуриране на реални данни 2'. Вж. стр. 6.

Потвърждение [v][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 21. Регулиране на зеленото (Command2:w)

Регулиране на червеното в температурата на цветовете. Предаване [k] [w] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 50 Вижте 'Структуриране на реални данни 2'. Вж. стр. 6.

Потвърждение [w][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 22. Регулиране на синьото (Command2:\$)

Регулиране на червеното в температурата на цветовете.

Предаване [k][\$][][Set ID][][Data][Cr] Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 50 Вижте 'Структуриране на реални данни 2'. Вж. стр. 6.

Потвърждение [\$][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 23. PIP Input Select (Command2:y)

 Предаване [k] [y] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

 Данни 0: TV
 Данни 1: AV1

 Данни 2: AV2
 Данни 3: S-Video2

 Данни 4: AV3
 Данни 5: AV4

 Данни 6: Component
 Данни 7: RGB

 Данни 8: HDMI/DVI
 Данни 5: AV4

Потвърждение [y][][Set ID][][OK][Data][x]

### ПРИПОЖЕНИЕ

#### 24. Необичайно състояние (Command2:z)

За разпознаване на необичайно състояние. Тази характеристика не се предлага за всички модели.

Предаване [k] [z] [] [Set ID] [] [Data] [] [Cr] Данни FF: Четене

Потвърждение [z][][Set ID][][OK][Data][x]

Данни 0: Нормално (включване и наличие на сигнал)

- Данни 1: Няма сигнал (захранване включено)
- Данни 2: Изключване на телевизора чрез дистанционното
- Данни 3: Изключване на телевизора чрез функция с таймер за "сън" Данни 4: Изключване на телевизора чрез функция на RS-232C Данни 5: Липса на 5V Данни 6: Липса на променлив ток

- Данни 7: Изключване на телевизора чрез функция Fan Alarm (будилник) (опция) Данни 8: Изключване на телевизора чрез функция с Off time (час на изключване)
- Данни 9: Изключване на телевизора чрез функция с Auto sleep (автоматичен "сън")
- Данни а: Изключване на телевизора чрез функция AV board detect (откриване на аудио/видео платка) \* Тази функция е "само за четене".

#### 25. ISM метод (Command1:j, Command2:p) (опция)

За управление на метода ISM. Можете да регулирате ISM и в меню SPECIAL (Специално). Тази характеристика не се предлага за всички модели.

Предаване [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 0: Нормален режим Данни 1: White wash ("варосване") Данни 2: Orbiter Данни 3: Инверсия

Потвърждение [p][][Set ID][][OK][Data][x]

26. Намаляване на консумация на електроенергия (Command1:j, Command2:p) (опция)

За намаляване на консумацията на електроенергия от монитора.

Можете да регулирате консумацията на електроенергия и в меню SPECIAL (Специално). Тази характеристика не се предлага за всички модели.

Предаване [j] [q] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [ ] [Cr] Данни 0: Изключване Данни 1: On (Включен)

Потвърждение [q][][Set ID][][OK][Data][x]

### 27. Задаване на време за Orbiter

(Command1:j, Command2:r) (опция) За настройка на времето на работа на Orbiter. Тази характеристика не се предлага за всички модели.

Предаване [j] [r] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [ ] [Cr]

Данни Мин.: 1 ~ Макс.: FE Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Потвърждение [r][][Set ID][][OK][Data][x]

28. Задаване на пиксели за Orbiter (Command1:j, Command2:s) (опция) Регулиране на броя на пикселите за функцията Orbiter.

Тази характеристика не се предлага за всички модели.

Предаване [j] [s] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr] Данни Мин.: 1 ~ Макс.: 3 Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Потвърждение [s][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 29. Picture Size Setting for Twin Picture Mode (Command1:j, Command2:t) (опция)

Тази характеристика не се предлага за всички модели.

Предаване [j][t][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин.: 0 ~ Макс.: 20 Вижте 'Структуриране на реални данни 1'.

Потвърждение [t] [][Set ID] [][OK][Data] [x]

#### 30. Автоматично конфигуриране (Command1:j, Command2:u) (опция)

За автоматично регулиране положението на образа и намаляване трептенето на картината до минимум.

Работи само в режим RGB(PC).

Предаване [j] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]

Данни 1: За настройка

Потвърждение [u][][Set ID][][OK][Data][x]

### 31. Избор на програма (Command1m, Command2:a)

За избор на за главната картина.

Предаване [m][a][][Set ID][][Data0][][Data1] [][Data2][Cr]

Данни 0: Мин: 0 ~ Макс.: 63 (0 ~ С7, 200 Pr is on) Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 6. Данни 1: Без значение Данни 2: 0 : Главна 1: Вмъкната

Потвърждение [a][][Set ID][][OK][Data0][x]

- \* Реално съотнасяне на данни 1 0: Стъпка 0

  - А: Стъпка 10 (номер на телевизора 10)
  - F: Стъпка 15 (номер на телевизора 15)
  - 10 : Стъпка 16 (номер на : телевизора 16)
  - 64 : Стъпка 100

  - 6Е : Стъпка 110
- 73 : Стъпка 115
- 74 : Стъпка 116
- С7: Стъпка 199
- FE : Стъпка 254
- FF : Стъпка 255

Реално съотнасяне на данни 2 0:-40 1:-392:-38 28:0 4E : +38 4F:+39 50:+40

#### 32. Бутон (Command1:m, Command2:c)

За изпращане на инфрачервения код на бутон на дистанционното управление.

Предаване [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Данни: Код на бутона - Вж. стр. 9

Потвърждение [c][][Set ID][][OK][Data][x]

33. Избор на входящ сигнал (Command 1:x, Command2:b)(Входящ сигнал за главната картина)

За избиране на входен източник за телевизора.

Предаване [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данни: Структура



0				S-Video		
0	1	0	0	Компонент		
0	1	0	1	RGB-DTV		
0	1	1	0	RGB-PC		
1	0	0	1	HDMI/DVI		

0	0	0	0	Вход1
0	0	0	1	Вход2
0	0	1	0	Вход3
0	0	1	1	Вход4

Потвърждение [b][][Set ID][][OK][Data][x]

#### 34. Избор на входящ сигнал (Command1:x, Command2:y)

За избор на входен източник за картина в картината в режим на PIP.

Предаване [x] [y] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr] Данни: Структура



0	0	0	0	Вход1
0	0			Вход2
0	0			Вход3
0	0	1	1	Вход4

Потвърждение [y] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]

### Кодове IR

### 1. Как да направим връзката

 Свържете вашето кабелно дистанционно управление към порта за дистанционно управление на телевизора.

### 2. IR кодове на дистанционното управление

### • Изходна вълна

Единичен импулс, модулиран с 37,917 KHz сигнал на 455 KHz.



Носеща честота FCAR = 1/TC = fosc/12 Работно съотношение = T1/TC = 1/3

### Конфигурация на кадъра

1-ви кадър



Повторен кадър



Водещ код



Код повторение



• Описание на битовете





Интервал на кадрите: Tf

Вълната продължава да се излъчва, докато клавишът остава натиснат.



# Кодове IR

(	00	PR 🔺	Бутон на дистанционното управление	1E	FAV (Favorite)	Бутон на дистанционното управление
(	01	PR ▼	Бутон на дистанционното управление	1A	Q.VIEW	Бутон на дистанционното управление
(	)2	VOL 🔺	Бутон на дистанционното управление	0A	1/11	Бутон на дистанционното управление
(	)3	VOL 🔻	Бутон на дистанционното управление	OE	SLEEP	Бутон на дистанционното управление
4	10	<b>A</b>	Бутон на дистанционното управление	43	MENU	Бутон на дистанционното управление
4	41	•	Бутон на дистанционното управление	44	OK())	Бутон на дистанционното управление
(	)6	•	Бутон на дистанционното управление	4D	PSM	Бутон на дистанционното управление
(	)7	•	Бутон на дистанционното управление	52	SSM	Бутон на дистанционното управление
0	)8	POWER	Бутон на дистанционното управление(Power On/Off)	53	LIST	Бутон на дистанционното управление
C	24	POWER ON	Дискретен код IR	20	TEXT	Бутон на дистанционното управление
	(3A)	ХРАНВАНЕ ВКЛЮЧЕНО)	(само захранване включено)	2A	REVEAL	Бутон на дистанционното управление
C	25	POWER OFF	Дискретен код IR	22	MODE	Бутон на дистанционното управление
	(3A)	ХРАНВАНЕ ИЗКЛЮЧЕНО)	(само захранване изключено)	24	MIX	Бутон на дистанционното управление
C	)9	MUTE	Бутон на дистанционното управление	26	TIME	Бутон на дистанционното управление
1	0	Цифров клавиш О	Бутон на дистанционното управление	62	UPDATE / POSITION	Бутон на дистанционното управление
1	1	Цифров клавиш 1	Бутон на дистанционното управление	64	SIZE	Бутон на дистанционното управление
1	2	Цифров клавиш 2	Бутон на дистанционното управление	65	HOLD	Бутон на дистанционното управление
1	3	Цифров клавиш 3	Бутон на дистанционното управление	70	INDEX	Бутон на дистанционното управление
1	4	Цифров клавиш 4	Бутон на дистанционното управление	60	PIP	Бутон на дистанционното управление
1	5	Цифров клавиш 5	Бутон на дистанционното управление	61	PIP INPUT	Бутон на дистанционното управление
1	6	Цифров клавиш 6	Бутон на дистанционното управление	63	SWAP	Бутон на дистанционното управление
1	7	Цифров клавиш 7	Бутон на дистанционното управление	71	PIP PR+	Бутон на дистанционното управление
1	8	Цифров клавиш 8	Бутон на дистанционното управление	72	PIP PR-	Бутон на дистанционното управление
1	9	Цифров клавиш 9	Бутон на дистанционното управление	79	ARC	Бутон на дистанционното управление
(	)B	INPUT	Бутон на дистанционното управление	76	ARC (4:3)	Дискретен код IR (4:3)
9	98	MULTIMEDIA	Бутон на дистанционното управление	77	ARC (16:9)	Дискретен код IR (16:9)
E	BF	COMPONENT	Дискретен код IR (COMPONENT)	AF	ARC (Zoom)	Дискретен код IR (Zoom)
C	6	HDMI	Дискретен код IR (HDMI)	B5	MARK	Бутон на дистанционното управление
۵	)5	RGB	Дискретен код IR (RGB)	BO	PLAY	Бутон на дистанционното управление
۵	06	ΤV	Дискретен код IR (TV)	B1	STOP	Бутон на дистанционното управление
5	5A	AV1	Дискретен код IR (AV1)	BA	PAUSE	Бутон на дистанционното управление
C	00	AV2	Дискретен код IR (AV2)			