

ТЕЛЕВИЗОР С | ТЕЛЕВИЗОР ТЕЧНОКРИС | С ПЛАЗМЕН ТАЛЕН ДИС ДИСПЛЕЙ

Ръководство за експлоатация

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ МОДЕЛИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН **ДИСПЛЕЙ** 32LG70**

37LG70**

- 42LG70**
- 47LG70**
- 52LG70**

ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ 50PG70** 60PG70**

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да включите телевизора.

Запазете го за справка.

Запишете номера на модела и серийния номер на телевизора.

Вижте надписа върху задното капаче и го съобщете на продавача, когато ви потрябва сервиз.

принадлежности

Уверете се, че следните принадлежности са приложени към вашия телевизор. Ако някоя от тях липсва, моля, обърнете се към продавача, при когото сте закупили продукта.

■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.



СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОДГОТОВКА

НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

НАСТРОЙКА НА НД ПРИЕМНИК 15	5
Настройка на DVD17	7
Настройка на видеокасетофона 20	С
ПОСТАВЯНЕ НА СІ МОДУЛ 22	2
НАСТРОЙКА НА ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО	
АУДИО 23	3
НАСТРОЙКА НА ДРУГ АУДИО/ВИДЕО	
ИЗТОЧНИК 24	4
НАСТРОЙ А НА USB ВХОДА 25	5
Настройка за компютър26	5
- Настройка на екрана за режим PC 29	Э

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Функции на бутоните на дистанционното
управление
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА 36
Избор на програма 36
Регулиране силата на звука 36
БЪРЗО МЕНЮ
Избор и регулиране на екранни менюта 38
Автоматична настройка на програмите 39
Ръчна настройка на програмите (В
ЦИФРОВ РЕЖИМ) 40
Ръчна настройка на програмите(В
АНАЛОГОВ РЕЖИМ) 41
Фина настройка 43
Booster (Усилвател) 46
SOFTWARE UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА С
ОФТУЕРА) 47

DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА)	48
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СІ [ОБЩ ИНТЕРФЕЙС]	49
Програмна схема	50
СПИСЪК НА ВХОДОВЕТЕ	51
'S) мрыпк	52
INPUT LABEL (ЕТИКЕТ НА ВХОДА)	54
АV MODE (АУДИО/ВИДЕО РЕЖИМ)	54
SIMPLE MANUAL (ПРОСТО РЪКОВОДСТВО) .	55

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

Предпазни мерки при ползване на
Bluetooth
НАСТРОЙКА НА BLUETOOTH 57
ЗАДАВАНЕ НА TV PIN (PIN КОД НА
ТЕЛЕВИЗОРА)
BLUETOOTH СЛУШАЛКА
- Свързване на нова Bluetooth слушалка59
- Свързване към вече регистрирана
Bluetooth слушалка 59
- Прекъсване на връзката с Bluetooth
слушалката по време на използване60
- При заявка за свързване с телевизора от
Bluetooth слушалка60
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНО BLUE-
ТООТН УСТРОИСТВО61
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОЯ BLUETOOTH62
ПОЛУЧАВАНЕ НА СНИМКИ ЧРЕЗ ВЪНШНО
BLUETOOTH УСТРОЙСТВО63

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

При свъ	озване на	USB yo	тройство	ото	64
СПИСЪ	НА СНИМ	И			65
СПИСЪ	на музи	АЛНИ	ФАЙЛО	BE	.69

ЕРС (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ)(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)

Включване/изключване на EPG 72
Избор на програма72
Функция на бутоните в режим на указател NOW/NEXT73
Функция на бутоните в режим "8-дневен указател"73
Функция на бутоните в режим на смяна на датата73
Функция на бутоните в полето за разширено описание
Функция на бутоните в режим на настройка на запис/напомняне74
Функция на бутоните в режим Schedule List (Списък планувани)74

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА КАРТИНАТА (С ЪОТНОШЕНИЕ)	75
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ НАСТРОЙКИ Н	A
КАРТИНАТА - Зададен режим на картината	77
 Автоматично управление на цветовия тон (Топъл/Средна/студен) 	.78
РЪЧНА НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА - Режим на картината - опция на потребителя	79
- Picture Mode-Expert Control (Режим Картина-Експертен контрол)	80
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА	81
РАЗШИРЕНИ – РЕЖИМ ФИЛМ/ REAL CINAMA	82
РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ – НИВО НА ЧЕРНОТ((ТЪМНИНАТА)) 83
ADVANCED TruMotion (PA3ШИРЕН TruMotion)	.84
TruMotion Demo	.85
ЕҮЕ CARE (ГРИЖА ЗА ОЧИТЕ)	.86
НУЛИРАНЕ НА КАРТИНАТА	87
POWER INDICATOR (ИНДИКАТОР НА	00
3AXPAHBAHETO)	88
Метод ISM (Image Sticking Minimization - Свежи	дане
	07 00
	20

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

Език на екранното меню/ Избор на държава.. 101 ИЗБОР НА ЕЗИК (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ) 102

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

Настройка на часовника	103
НАСТРОЙКА НА АВТОМАТИЧНО	
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА	104
НАСТРОЙКА НА АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ	105
НАСТРОЙКА НА ЧАСОВА ЗОНА	106
НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА ЗА СЪН	106

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ/КАТЕГОРИИ

ЗАДАВАНЕ НА ПАРОЛА И СИСТЕМА НА	
ЗАКЛЮЧВАНЕ	107
BLOCK PROGRAMME (БЛОКИРАНЕ НА	
	108
РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ	109
Key Lock (Заключване на клавишите)	110

Телетекст

Включване/изключване	111
Телетекст SIMPLE	111
ТОР текст (Тази характеристика не се	
предлага всички страни)	111
FASTEXT	112
Специални функции на телетекста	112

ЦИФРОВ ТЕЛЕТЕКСТ

ТЕЛЕТЕКСТ В РАМКИТЕ НА ЦИФРОВА УСЛУГА 113 ТЕЛЕТЕКСТ В ЦИФРОВА УСЛУГА...... 113

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	114
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ	116
Спецификация на продукта	117
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО	
УПРАВЛЕНИЕ	119
Кодове IR	121
Настройка на външно управляващо устройство	123

подготовка

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ

• Показаното може да се различава от вашия телевизор.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ



МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ



ПОДГОТОВКА

ИНФОРМАЦИЯ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ

■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ



- Гнездо за кабел за електрозахранване Този телевизор работи с променлив ток. Напрежението е указано на страницата със спецификацията. Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- НDMI (Интерфейс за медия с висока разделителна способност) Свържете HDMI сигнал към HDMI IN. Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- Аудио вход RGB/DVI Свържете аудиото от компютър или DTV.
- ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО Свързване на цифрово аудио от различни типове апаратура. Забележка: В режим на готовност тези портове не работят.
- Вход за Компонентно видео Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- 6 RGB вход Свържете изхода от компютър.

- RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.
- 8 Гнездо Euro Scart (AV1/AV2) Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- Вход за антена Свържете RF антена към този извод.
- Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). (Тази функция не е налична за всички страни.)
- Вход S-Video

За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство. Вход Audio/Video (Аудио/Видео) Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.

USB вход



- Гнездо за кабел за електрозахранване Този телевизор работи с променлив ток. Напрежението е указано на страницата със спецификацията. Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- НDMI (Интерфейс за медия с висока разделителна способност) Свържете HDMI сигнал към HDMI IN. Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- Оказание и совержете аудиото от компютър или DTV.
- ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО Свързване на цифрово аудио от различни типове апаратура. Забележка: В режим на готовност тези портове не работят.
- Вход за Компонентно видео Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- **6 RGB вход** Свържете изхода от компютър.

- RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.
- 8 Гнездо Euro Scart (AV1/AV2) Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- Вход за антена
 Свържете RF антена към този извод.
- Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). (Тази функция не е налична за всички страни.)
- Вход S-Video За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство. Вход Audio/Video (Аудио/Видео) Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.
- USB вход

ПОДГОТОВКА

МОНТАЖ НА СТОЙКА

Показаното може да се различава от вашия телевизор. Когато монтирате настолната стойка, проверете дали болтът е напълно затегнат. (Ако не е затегнат добре, уредът може да се наклони напред след монтажа.) Ако затегнете болта прекалено силно, той може да се изметне поради изтриване на притягащата му част.

Само 32/37/42LG70**



ВЪРТЯЩА СЕСТОЙКА

След монтиране на телевизора вие можете да регулирате положението на вашия телевизор ръчно, като го завъртите на 20 градуса наляво или надясно, за да го нагодите към вашата зрителна точка.



ИНСТАЛИРАЙТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО, ТАКА ЧЕ ДА НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАДАНЕ.

- Трябва да закупите на пазара крепежните елементи, необходими за закрепване на телевизора към стената.
- Сложете телевизора близко до стената, за да избегнете опасността от падане, ако бъде бутнат.
- В инструкциите по-долу е даден по-безопасен начин за инсталиране на телевизора, който се състои в закрепване към стената, така че уредът да не падне напред, ако бъде дръпнат. Така ще се предотврати падането на телевизора напред, което може да доведе до нараняване на хора.Освен това, така ще предотвратите повредата на телевизора. Вземете мерки на телевизора да не се качват и да не висят деца.





Използвайте болтовете с ухо или конзолите/болтовете за телевизора, за да закрепите уреда към стената, както е показано на илюстрацията.

(Ако шарнирните болтове на телевизора ви не са разхлабени, развъртете ги.) * Пъхнете болтовете с ухо или конзолите/болтовете за телевизора и ги затегнете здраво в горните дупки.

Закрепете стенните конзоли с болтовете за стената. Трябва да нагласите височината



Използвайте здраво въже, за да вържете уреда. По-безопасно е да вържете въжето по такъв начин, че да застане хоризонтално между стената и уреда.

• БЕЛЕЖКА

- ▶ Когато премествате уреда на друго място, първо откачете въжетата.
- Използвайте поставка за апаратура или шкаф, които са достатъчно големи и здрави, за да издържат размера и теглото на продукта.
- За да използвате уреда безопасно, се погрижете теглото, което може да издържа конзолата, да е същото, както теглото на уреда.

подготовка

ЗАДЕН КАПАК ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА КАБЕЛИТЕ

Показаното може да се различава от вашия телевизор.
 МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ

1

Свържете кабелите както е необходимо.

За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела "Инсталиране на външно оборудване".



Инсталирайте ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, както е показано.



Организатор на кабели

Как да свалите организатора на кабели

Хванете ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ с две ръце и го издърпайте нагоре.



Отделете от телевизора ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, като натиснете двете ключалки.

• БЕЛЕЖКА

▶ Не използвайте ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ за преместване на телевизора.

- Ако продуктът бъде изпуснат, може да се нараните или да го счупите.

Използване на феритна сърцевина (Само 50/60РG70**)

Феритната сърцевина може да се използва за намаляване на електромагнитните вълни при свързване на захранващия кабел. Колкото по-близо е феритната сърцевина до щепсела на захранващия кабел, толкова по-добре.



Монтирайте щепсела на захранващия кабел наблизо.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ



Свържете кабелите както е необходимо. За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела "Инсталиране на външно оборудване".





Отворете ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, както е показано, и прекарайте кабелите.





Сглобете ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, както е показано.



подготовка

- Телевизорът може да бъде монтиран по различни начини, например, на стена, върху бюро и др.
- Телевизорът е предназначен за хоризонтален монтаж.

ЗАЗЕМЯВАНЕ

Уверете се, че свързвате жица за заземяване, за да предотвратите токов удар. Ако не е възможно да се направи заземяване, повикайте квалифициран електротехник да инсталира отделен прекъсвач на веригата. Не се опитвайте да заземите апарата чрез свързване към телефонни кабели, гръмоотводи или газопроводи.



Монтаж на настолната стойка

За да има добро охлаждане, оставете разстояние 10 см между всяка страна и стената.



РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА НА ПОСТАВКА

(само 32/37LG70**)

Телевизорът трябва да се разполага на поставка така, че да не може да се тегли в посока напред/назад, което потенциално причинява нарушаване или повреда на изделието. Да се използва само прикаченият винт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите падане на телевизора, той трябва да бъде здраво закрепен към пода/стената според указанията за монтаж. Накланяне, клатене или люлеене на уреда може да предизвика нараняване.

Стенен монтаж: Хоризонтално поставяне

За да има добро охлаждане, оставете разстояние 10 см между всяка страна и стената. Препоръчваме ви да използвате конзола за окачване на стена с марката LG, когато монтирате телевизора на стената.



АКО НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ НАСТОЛНАТА СТОЙКА

Показаното може да се различава от вашия телевизор.

Когато монтирате изделието на стена, загърнете настолната стойка, за да я предпазите.



подготовка

За да избегнете повреда на устройствата, не включвайте никакви захранващи кабели, преди да сте приключили свързването на всички устройства.

Свързване на антена

- Регулирайте посоката на антената за най-добро качество на образа.
- Антенен кабел и преобразувател не са включени в доставката.





- В зони, в които сигналът е слаб, за по-добро качество на образа монтирайте антенен усилвател към антената, както е показано вдясно.
- Ако сигналът трябва да бъде разделен между два телевизора, за свързване ползвайте антенен сплитер.

- За да избегнете повреда на устройствата, не включвайте никакви захранващи кабели, преди да сте приключили свързването на всички устройства.
- В този раздел на ИНСТАЛИРАНЕ НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ се използват основно илюстрации, отнасящи се до моделите 50PG70**.
- Показаното може да се различава от вашия телевизор.

НАСТРОЙКА НА Н**D** ПРИЕМНИК

Този телевизор може да приема сигнали за цифрова/кабелна телевизия без външен цифров телевизионен приемник. Но ако получавате цифрови сигнали от цифров телевизионен приемник или друго външно цифрово устройство, вижте показаната по-долу илюстрация.

Когато свързвате със съставен кабел

- Свържете видеоизходите (Y, Pв, Pr) на DVD плейъра към входовете **СОМРОЛЕЛТ IN VIDEO** (Съставен вход за DVD) (Y, Pв, Pr) на телевизора.
 - Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към Сомронент IN AUDIO (Аудио) входовете на телевизора.
 - Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сет-топбокс.)
 - Изберете Компонент като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.

Δ

	 •[AV1
_			

Сигнал	Компонентен	HDMI
480i/576i	Да	He
480p/576p	Да	Да
720p/1080i	Да	Да
1080p	Да (само 50/60 Hz)	Да (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

Когато свързвате с кабел HDMI

- Свържете HDMI конектора на цифровия сет-топбокс към HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 или HDMI IN 4 (Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност) гнездото на телевизора.
- Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сет-топ-бокс.)
- 3

Изберете HDMI1, HDMI2, HDMI3 или HDMI4 като източник на входа с бутона INPUT на дистанционното управление.



Когато свързвате с кабел HDMI към DVI

- Свържете DVI конектора на цифровия сеттоп-бокс към гнездото HDMI/DVI IN 1 на телевизора.
- 2

3

Свържете аудио конекторите на цифровия сеттоп-бокс към гнездото **AUDIO IN (RGB/DVI)** на телевизора.

- Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сеттоп-бокс.)
- Изберете HDMI1 като източник на входа с бутона INPUT на дистанционното управление.





Настройка на DVD

Когато свързвате със съставен кабел

- Свържете видеоизходите (Y, Pв, Pr) на DVD плейъра към входовете COMPONENT IN VIDEO (Съставен вход за DVD) (Y, Pв, Pr) на телевизора.
- Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към СОМРОЛЕНТ IN AUDIO (Аудио) входовете на телевизора.
 - Включете DVD плейъра, поставете DVD диск.
 - Изберете Компонент като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.
 - Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

Съставни входове

3

Δ

За да получите по-добро качество на образа, свържете DVD плейър към съставните входове, както е показано по-долу.

Съставни входове на телевизора	Y	Рв	PR
	v	D-	D-
	Y	PB	PR
Видеоизходи на DVD	Y	B-Y	R-Y
плейъра	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr



EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

Когато свързвате с кабел scart

- Свържете гнездото scart на DVD плейъра към гнездото скарт AV1 (Аудио-видео 1) на телевизора. Моля, ползвайте екраниран кабел scart.
- 2
- Включете DVD плейъра, вкарайте DVD диск.
- Изберете AV1 (Аудио-видео 1) като източник на входа с бутона INPUT на дистанционното управление.

Ако е свързано scart гнездото **AV2** (Аудио-видео 2), изберете **AV2** (Аудио-видео 2) като източник на входа.

Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

• БЕЛЕЖКА

Ако искате да използвате кабел за EURO scart, трябва да използвате екраниран кабел за сигнал през Euro scart.

Когато свързвате с кабел S-Video

- Свържете изхода S-VIDEO на DVD плейъра към входа S-VIDEO на телевизора
 Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към AUDIO (Аудио) входовете на телевизора.
 Включете DVD плейъра, вкарайте DVD диск.
 Изберете AV3 като източник на входящия сигнал с бутона INPUT (ВХОД) на дистанционното управление.
 - Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.





Когато свързвате с НDМІ кабел

- Свържете HDMI конектора на DVD плейъра към гнездото HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 или HDMI IN 4 (С изключение на 50PG40**) (Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност) на телевизора.
- Изберете HDMI1, HDMI2, HDMI3 или HDMI4(С изключение на 50PG40**) като източник на входящия сигнал с бутона INPUT (ВХОД) на дистанционното управление.
 - Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

• БЕЛЕЖКА

- Когато се използва HDMI кабел, телевизорът може да приема едновременно видео и аудио сигнали.
- Ако DVD плейърът не поддържа Auto HDMI, трябва вие да зададете подходяща разделителна способност на изходящия сигнал.



EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

Настройка на видеокасетофона

- За да избегнете шум в картината (смущения), оставете достатъчно разстояние между видеокасетофона и телевизора.
- Обикновено това е видеокасетофон оставен на пауза. Ако се ползва формат на образа 4:3, статичните изображения отстрани на екрана може да останат видими.

Когато свързвате с RF кабел



Свържете гнездото **ANT OUT** (Антенен изход) на видеокасетофона към гнездото **ANTENNA IN** на телевизора.

Свържете антенния кабел към гнездото ANT IN (Антенен вход) на видеокасетофона.

Натиснете бутона **PLAY** (Възпроизвеждане) на видеокасетофона и настройте телевизора и видеокасетофона на подходящата програма за гледане.

 $(\mathbf{3})$

Когато свързвате с кабел Scart

- Свържете гнездото scart на видеокасетофона към гнездото скарт **AV1** (Аудио-видео 1) на телевизора. Моля, ползвайте екраниран кабел scart.
- Вкарайте видеокасета във видеокасетофона и натиснете PLAY (Възпроизвеждане) на видеокасетофона. (Направете справка с ръководството на видеокасетофона.)
- Изберете **AV1** (Аудио-видео 1) като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.
- 4

3

1

Ако е свързано scart гнездото **AV2** (Аудиовидео 2), изберете **AV2** (Аудио-видео 2) като източник на входа.





• БЕЛЕЖКА

Ако искате да използвате кабел за EURO scart, трябва да използвате екраниран кабел за сигнал през Euro scart.

Когато свързвате с кабел RCA

1

Свържете **AUDIO/VIDEO** (АУДИО/ВИДЕО) конекторите между телевизора и видеокасетофона. Цветовете на жаковете трябва да отговарят на цветовете на гнездата. (Видео = жълто, аудио ляво = бяло, аудио дясно = червено)

- Вкарайте видеокасета във видеокасетофона и натиснете PLAY (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) на видеокасетофона. (Направете справка с ръководството на видеокасетофона.)
- 3

Изберете **AV3** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.

• БЕЛЕЖКА

Ако имате моно видеокасетофон, свържете аудио кабела от видеокасетофона към гнездото AUDIO L/MONO (АУДИО ЛЯВО/МОНО) на телевизора.



Когато свързвате с кабел S-Video

Свържете изхода S-VIDEO на видеокасетофона към входа S-VIDEO на телевизора. Качеството на картината се подобрява в сравнение с нормалния вход за композитен сигнал (RCA кабел). Свържете аудиоизходите на видеокасетофона (2) **AUDIO** (Аудио) входовете на телевизора. Вкарайте видеокасета във видеокасетофона 3 и натиснете PLAY (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) на видеокасетофона. (Направете справка с ръководството на видеокасетофона.)

дистанционното управление.

Изберете AV3 като източник на входящия сигнал с бутона INPUT (ВХОД) на



БЕЛЕЖКА

Ако и двата конектора S-VIDEO и VIDEO са свързани едновременно към S-VHS на видеокасетофона, може да се приема само S-VIDEO сигнал.

ПОСТАВЯНЕ НА СІ МОДУЛ

- За да гледате кодирани (платени) програми в режим на цифрова телевизия.
- Тази функция не е налична за всички страни.

Поставете СІ модула в слота за карта РСМСІА 1 (Personal Computer Memory Card International Association) или телевизора, както е показано.

За допълнителна информация вж. стр. 49.



4

НАСТРОЙКА НА ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО

Изпраща аудио сигнал от телевизора към външна аудио апаратура чрез порта на изхода за цифрово аудио (оптичен).



Свържете единия край на оптичния кабел към порта Digital Audio (Optical) Output на телевизора.



Свържете другия край на оптичния кабел съм цифровия аудио (оптичен) вход на аудио апаратурата.

Задайте опцията TV Speaker (ТВ високоговорител) на Off (Изкл.) в менюто AUDIO (АУДИО). (▶ стр.96). Вж. ръководството на външната аудио апаратура за указания за работата.



Не гледайте в оптичния изходен порт. Гледането в лазерен лъч може да ви увреди зрението.



НАСТРОЙКА НА ДРУГ АУДИО/ВИДЕО ИЗТОЧНИК



1

Свържете **AUDIO/VIDEO** (АУДИО/ВИДЕО) конекторите между телевизора и видеокасетофона. Цветовете на жаковете трябва да отговарят на цветовете на гнездата. (Видео = жълто, аудио ляво = бяло, аудио дясно = червено)

Изберете AV3 като източник на входящия сигнал с бутона INPUT (ВХОД) на дистанционното управление.

Работете със съответното външно оборудване. Направете справка с ръководството на външното оборудване.

НАСТРОЙ А НА USB ВХОДА



1

Свържете USB устройството към входните USB жакове отстрани на телевизора.

След свързване на входните USB жакове използвате функцията USB. (> стр.64)

Настройка за компютър

Този телевизор има Plug and Play възможности, което означава, че компютърът се настройва автоматично съобразно настройките на телевизора.

Когато свързвате с 15-щифтов D-образен кабел

1

Свържете RGB конектора на компютъра към гнездото RGB IN (PC) на телевизора.



Свържете аудиоизхода на компютъра към входа AUDIO IN (RGB/DVI) на телевизора.



Включете компютъра.

4

Изберете **RGB** като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.



Когато свързвате с кабел HDMI към DVI

1

Свържете DVI изхода на компютъра към гнездото HDMI/DVI IN1 на телевизора.

2

Свържете аудиоизхода на компютъра към входа AUDIO IN (RGB/DVI)на телевизора.



Включете компютъра.

Изберете **HDMI1** като източник на входа с бутона INPUT на дистанционното управление.



Поддържана разделителна способност на дисплея

-МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ

режим RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1920x1080	66,587	59,934
1280x1024	63,98	60,02
1400x1050	65,317	59,979

режим HDMI/DVI-DTV				
Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)		
640x480	31,649	59,94		
	31,469	60		
720x480	31,47	59,94		
	31,50	60		
720x576	31,25	50,00		
1280x720	37,50	50,00		
	44,96	59,94		
	45,00	60		
1920x1080	28,125	50,00		
	33,72	59,94		
	33,75	60		
	27,00	24,00		
	33,750	30		
	56,25	50,00		
	67,433	59,94		
	67,50	60		

- МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ -

режим RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1920x1080	66,587	59,934
1280x1024	63,98	60,02
1400x1050	65,317	59,979

режим HDMI/DVI-DIV				
Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)		
640x480	31,649	59,94		
	31,469	60		
720x480	31,47	59,94		
	31,50	60		
720x576	31,25	50,00		
	37,50	50,00		
1280x720	44,96	50,94		
	45,00	60		
	28,125	50,00		
	33,72	59,94		
1920x1080	33,75	60		
	27,00	24,00		
	33,750	30		
	56,25	50,00		
	67,433	59,94		
	67,50	60		

· · - · · · · · - · · - - -

• БЕЛЕЖКА

- За да се насладите на жива картина и звук, свържете компютър към телевизора.
- АИзбягвайте да оставяте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Неподвижното изображение може да се отпечата трайно на екрана; когато е възможно използвайте скрийнсейвър.
- Свържете компютъра към RGB (PC) (RGB ЗА КОМПЮТЪР) или HDMI IN (или HDMI/DVI IN) порта на телевизора; променете съответно разделителната способност на компютъра.
- В режим РС (компютър) е възможно да се получи шум в картината при някои разделителни способности, честоти на вертикално опресняване, настройки на контраста или яркостта. В такива случаи променете режима РС (компютър) на друга разделителна способност или променете честотата на опресняване, или променете яркостта и контраста от менюто, до изчистване на картината. Ако честотата на опресняване на графичната карта на компютъра не може да се промени, сменете графичната карта или се консултирайте с производителя на графичната карта на компютъра.
- Синхронизиращата форма на входа е отделна за хоризонталната и вертикалната честота.
- Свържете кабела на сигнала от изходния порт за монитор на компютъра към порто RGB (PC) на телевизора или кабела на сигнала от изходния порт HDMI на компютъра към входния порт HDMI IN (или HDMI/DVI IN) на телевизора.
- Свържете аудио кабела от компютъра

към AUDIO INPUT (вход за аудио) гнездата на телевизора. (Към телевизора не са приложени кабели за аудио).

- Ако използвате звукова карта, настройте според изискванията звука на компютъра.
- Този телевизор използва решение VESA Plug and Play. Телевизорът предава EDID данни към системата на компютъра с DDC протокол. Компютърът се настройва автоматично, когато използва този телевизор.
- DDC протоколът е настроен предварително за режим RGB (аналогово RGB), HDMI (цифрово RGB).
- Ако е необходимо, регулирайте настройките за Plug and Play според функциите.
- Ако графичната карта на компютъра не извежда аналогов и цифров RGB сигнал едновременно, свържете само едното – RGB или HDMI IN (или HDMI/DVI IN) – за показване на компютъра PC в апарата.
- Ако графичната карта не извежда аналогов и цифров RGB едновременно, настройте телевизора на RGB или HDMI; (другият режим се настройва автоматично на Plug and Play от телевизора.)
- DOS режимът може да не работи, в зависимост от видеокартата, ако използвате кабел от HDMI към DVI.
- Когато използвате твърде дълъг кабел RGB-PC е възможно да се получи шум на екрана. Препоръчваме да се използва кабел по-къс от 5 м. Той осигурява найдобро качество на картината.
- Ако е свързан HDMI (1080р, над 12 бита) към HDMI извода отстрани, екранът може да не изглежда нормално.

Настройка на екрана за режим РС

Възстановяване на настройките на екрана

Възстановява фабричните настройки по подразбиране за Position (Позиция), Size (Размер) и Phase (Фаза).

Тази функция действа в следните режими: RGB[PC].





- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Регулиране на позицията, размера и фазата на екрана

Ако образът не е достатъчно ясен след автоматичното настройване и особено, ако има трептящи елементи, регулирайте ръчно фазата на образа.

ThТази функция действа в следните режими: RGB[PC].





- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Избиране на разделителна способност

За да виждате нормален образ, направете еднакви разделителната способност при RGB режим и тази на компютъра.

ThТази функция действа в следните режими:RGB[PC].





• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

• Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Автоматично настройване (само в режим RGB [PC – компютър])

Автоматично настройва позицията на образа и намалява трептенето на изображенията. След регулиране, ако образът все още не е добър, телевизорът ви функционира нормално, но има нужда от някои допълнителни настройки.

Авт. конфигуриране

Тази функция е за автоматично настройване на позицията на екрана, часовника и фазата. Докато тече автоматичното конфигуриране, изображението ще бъде нестабилно за няколко секунди.

	ТИНА • Контраст 90 • Яркост 50 • Рязкост 60 • Цвят 60 • Нюанс 0 В		ЕКРАН Разделителна слособност Авт. конфигуриране > Позиция Размер	•• Прем RETURN Назад За Настройка	
<u>е</u> кр	 Допълнително управление Възстанови картина 		 □ □ Нулиране 		
MENU	Изберете КАРТИНА .		• Ако позиция	та на образа в	зсе още не е
	Изберете ЕКРАН .		правилна, опитайте отново да направите автоматична настройка. • Ако след избиране на Auto adjustmer (Автоматично регулиране) в RGB (PC		
	Изберете Авт . конфигуриране.		се налага ка допълнителн промените н (Позиция), S (фаза)	ыртината да об но коригирана настройките за вize (Размер) н	ле , можете да a Position или Phase
	Изберете Да .		(φασα).		
Изпъл	пнете Авт. конфигурира	HE.			

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Нулиране (Възстановяване на оригиналните фабрични стойности)

Тази функция е активна при всеки режим. За да нулирате зададената стойност.

Когато менюто Lock System (Система за заключване) е в положение "On" (Вкл.), се показва съобщение за въвеждане на парола.





• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

• Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

WATCHING TV / PROGRAMME CONTROL

Функции на бутоните на дистанционното управление

Когато използвате дистанционното управление, насочвайте го към сензора на телевизора.




ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

Когато телевизорът ви е включен, можете да се възползвате от функциите му.

1

Първо, свържете правилно кабела за електрозахранването.

В този момент телевизорът преминава в режим на готовност

2

От режим на готовност, за да включите телевизора натиснете бутон Ф / I, INPUT или Р ▲ ▼ (или Р ^ ∨) на телевизора, или натиснете бутон POWER(ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ), INPUT(ВХОД), Р ^ ∨ или цифрови бутони(0~9) а дистанционното, и телевизорът ще се включи.

Инициализиране не настройката

Ако след включване на телевизора на екрана се покаже OSD (On Screen Display, екранно меню), можете да настроите Language (Език), Select Mode (Избор на режим), Country (С трана), Time Zone (Часова зона), Auto programme (Автоматична настройка на програми).

БЕЛЕЖКА

- а. Екранното меню автоматично ще изчезне от екрана след около 40 секунди, ако не бъде натиснат бутон.
- b. Натиснете бутона RETURN, за да смените текущото екранно меню на предишно екранно меню.
- с. За страните без потвърдени стандарти за DTV излъчване, някои DTV функции може и да не работят, което зависи от начина на DTV излъчване.
- d. Режим Ноте (Дом.) е оптималната настройка за домашна обстановка и това е режимът по подразбиране за телевизора.
- Режим In Store (Магазин) е оптималната настройка за използване в магазин. Ако даден потребител промени данните за качеството на образа, след известен период от време режим In Store (Магазин) връща качеството на образа на изделието към настройката, зададена от нас.
- Store (Магазин) връща качеството на образа на изделието към настройката, зададена от нас. f. Режимът (Home (Дом.), In Store (Магазин)) може да бъде променян чрез Factory Reset (Възстановяване на фабричните настройки) в меню ОРТІОN (ОПЦИИ).
- g. Режим In Store (Магазин)е оптимална настройка за показване в магазин. Режим In Store (Магазин)инициализира телевизора за настройка на качеството на образа и задейства "TruMotion Demo" след известен период от време. (само 37/42/47/52LG70**.)

Избор на програма

Натиснете Р <> </br>

Регулиране силата на звука

1

Натискайте бутона 🖊 + / - (Сила на звука), за да регулирате силата на звука.

Ако желаете да изключите звука, натиснете бутона **МUTE** (Изключване на звука).

Можете да включите отново звука, като натиснете някой от бутоните **MUTE**(Изключване на звука), ∠ + / - или I/II.

БЪРЗО МЕНЮ

OSD (Екранният дисплей) на вашия телевизор може да се различава от показаното в това ръководство.

Q.Menu (Бързо меню) е меню на функции, които често се използват от потребителите.

- Aspect Ratio (Съотношение на страните): Избира желания формат на картината. За настройка на увеличаването изберете 14:9, Zoom1 и Zoom2 в менюто за съотношение на страните. След като завършите избора на степен на увеличение, дисплеят се връща към бързото меню.
- Power Saving (Икономия на енергия) (само за плазмени телевизори): Регулира яркостта на екрана, за да се намали консумацията на електроенергия от телевизора.
- Фоново осветление (само за LCD телевизори): Регулира яркостта на екрана. При промяна на източника на сигнала настройката се връща към фабричната настройка по подразбиране.
- Clear Voice (Ясен глас): Чрез разпознаване на спектъра на човешкия глас сред другите шумове, помага на потребителите да слушат по-добре човешки гласове.
- Picture Mode (Режим картина): Избира желания режим на картината.
- Sound Mode (Режим звук): Тази функция автоматично задава онази комбинация на звука, която изглежда най-добра за наблюдаваното изображение. Избира желания режим на звука.
- Audio (Аудио): Избира звуковия изход.
- Sleep Timer (Таймер за сън): Настройва таймера за "сън".
- USB Eject (Изваждане на USB устройство): Изберете тази опция, за да извадите USB устройството.



 О. МЕНU
 Показва всяко меню.
 Изберете желания от вас източник.
 Натиснете бут

OK ③

- Натиснете бутона **Q.MENU** (БЪРЗО МЕНЮ), за да се върнете към нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Избор и регулиране на екранни менюта

OSD (Екранният дисплей) на вашия телевизор може да се различава от показаното в това ръководство.



Показва всяко меню.



OK ③

Избира елемент от

Прехвърляне в изскачащото меню.

меню.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

🚯 БЕЛЕЖКА

- Използването на ISM Method (ISM метод) и Power Saving (Икономия на енергия) е възможно само за плазмените модели.
- Използването на Backlight (Подсветване отзад), Power Indicator (Индикатор на захранването), TruMotion, TruMotion Demo (Демонстрация на TruMotion), Simple Manual (Просто ръководство) е възможно само за LCD модели. Използването на TruMotion и TruMotion Demo (Демонстрация на TruMotion) е възможно само за моделите 37/42/47/52LG70**.
- Не е възможно да използвате CI Information (Общ интерфейс) и Booster (Усилване) в режим Analogue (Аналогова телевизия).

Автоматична настройка на програмите

Използвайте го за автоматично намиране и запаметяване на програмите.

Когато започнете автоматично програмиране, цялата запаметена информация за станции ще бъде изтрита.



- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Ръчна настройка на програмите (в цифров режим)

Ръчната настройка ви дава възможност ръчно да добавите програма към своя списък от програми.





Изберете НАСТР..

Изберете Ръчна Настройка.

Изберете DTV.

Изберете желания номер на канал.

• Използвайте цифровите бутони, за да въведете 4-цифрена парола в Система заключване Вкл.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Ръчна настройка на програмите (в аналогов режим)

Ръчната настройка ви дава възможност ръчно да настроите и подредите програмите в желаната от вас последователност.



- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.
- Използвайте цифровите бутони, за да въведете 4-цифрена парола в Система заключване Вкл.
- L : SECAM L/L' (Франция)
 BG : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Източна Европа/Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia)
 I : PAL I/II (Великобритания/Ирландия/Hong Kong/South Africa)
 DK : PAL D/K, SECAM D/K (Източна Европа/China/Africa/CIS)
- За да запаметите друга програма, повторете стъпки 4-9.



■Задаване на име на канал

Също така за всеки номер на програма можете да зададете име на канал от пет символа.



• Фина настройка

По принцип фината настройка е необходима, ако образът е лош.



- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

43

Промяна на програма

Когато даден номер на програма се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да го избирате с бутона Р \land \lor при гледане на телевизия.

Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата с цифровите бутони или я изберете от менюто за редактиране на програма.

Тази функция ви дава възможност да пропуснете запаметените програми.

Само в някои страни е възможно преместването на номер на програма с ЖЪЈІТИЯ бутон.



Пропускане

Изберете НАСТР..
 Изберете НАСТР..
 Изберете Редакт. Програма.
 Изберете Редакт. Програма.
 Влезте в Редакт. Програма.
 Изберете програмата, която да

запаметите или пропуснете.

• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

• Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

В DTV/RADIO РЕЖИМ

Пропускане на номер на програма



Изберете номера на програмата, която да пропуснете.

Програмата, която ще бъде пропусната, се променя в синьо.

Освободете пропуснатата програма.

- Когато даден номер се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да го избирате с бутон Р \land \checkmark .
- Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата с цифровите бутони или я изберете от менюто за редактиране на програма или електронния указател на програмите (EPG).

•Избор на предпочитана програма.



Изберете номера на любимата си програма.

 Веднага ще включи избраната програма в списъка с любими програми.

В ТV РЕЖИМ

Тази функция ви дава възможност да изтриете или пропуснете запаметените програми.

Освен това можете да преместите някои канали и да използвате други номера на програми.

Auto S	Sort (Автоматично сортиране)					
ЗЕЛЕНО	Стартирайте Авт. Сортиране.	• След като веднъж активирате Auto Sort (Автоматично сортиране), повече не можете да редактирате програми.				
∎ Изтри	ване на програма					
	Изберете номера на програмата, която да изтриете.	 Маркираната програма се изтрива, всички останали програми се преместват с една позиция нагоре. 				
ЧЕРВЕНО	променя в червено.					
ЧЕРВЕНО	Освободете програма, която да се изтрие.					
∎ Преме	естване на програма					
	Изберете номера на програмата, която да	а преместите.				
2 жълто	Програмата, която ще бъде премес се променя в ЖЪЛТО.	тена,				
жълто	Освободете програмата, която да се прем	ести.				
∎ Пропу	скане на номер на програма					
	Изберете номера на програмата, която да пропуснете.	 Когато даден номер се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да 				
Синьо	Програмата, която ще бъде пропусната, се променя в синьо.	 го избирате с бутон Р ∧ ∨. Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата о инфрерите бутони или д 				
Синьо	Освободете пропуснатата програма.	изберете от менюто за редактиране на програма или програмната схема.				

■Избор на предпочитана програма



Изберете номера на любимата си програма.

• Избраната програма ще бъде включена в списъка с любими програми.

Booster (Усилвател) (в цифров режим)

Ако телевизионният сигнал е слаб, задайте Booster (Усилвател) на On (Вкл). Ако сигналът е силен, изберете Off (Изкл).



- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

SOFTWARE UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА) (Само в цифров режим)

Софтуерна актуализация означава, че софтуерът ще бъде изтеглен през цифрова сухоземна излъчваща система.



Понякога при предаването на актуализирана информация за цифровия софтуер на екрана на телевизора ще се появи следното меню.



Когато менюто Software Update (Актуализиране на софтуера) е в положение "Off" (Изкл.), се показва съобщение да го промените на "On" (Вкл.). Изберете **Да** с помощта на бутона < > и когато видите следната картина.

След завършване на актуализирането на софтуера системата се рестартира.



При изключване на захранването изтеглянето започва. При включване на захранването по време на актуализиране се показва лентата на напредъка. Downloading has been completed. Rebooting now.
 OK

- По време на извършването на актуализация на софтуера имайте предвид следното:
- Захранването на телевизора не трябва да се прекъсва.
- Телевизорът не трябва да се изключва.
- Връзката към антената не трябва да се прекъсва.
- След актуализация на софтуера можете да проверите актуализираната версия на софтуера в менюто Диагностика

DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА)

Тази функция ви позволява да видите производителя, модела/типа, серийния номер и версията на софтуера.

Показва информацията и силата на сигнала на включения MUX. Показва силата на сигнала и името на услугата на избрания MUX.



Изберете НАСТР..

Изберете Диагностика.

Покажете Manufacturer (Производител), Model/Туре (Модел/тип), Serial Number (Сериен номер) и Software Version (Версия на софтуера).

Покажете информацията за канала.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

OK ()

OK ③

> ́0к ⊙

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СІ [ОБЩ ИНТЕРФЕЙС]

Тази функция ви позволява да гледате някои кодирани услуги (платени услуги). Ако извадите CI модула, няма да можете да гледате платените услуги. Когато модулът се постави в слота за CI, можете да влезете в менюто на модула. За да закупите модул и смарт карта, обърнете се към своя доставчик. Не поставяйте или изваждайте често САМ модула от апарата. Това може да предизвика неизправност. Когато апаратът се включи след поставяне на CI модула, често не се чува звук.

Може да се появи неестествена картина, в зависимост от СІ модула и смарт картата.

Функцията CI (Общ интерфейс) може да не е приложима в зависимост от условията на излъчване в страната.



Изберете СІ информация.

OK ③

OK ③

OK ③ Изберете желания елемент. Информация за модула, информация за смарт картата, език, изтеглен софтуер и др.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Програмна схема

Можете да проверите запаметените програми, като извикате програмната схема.



Показване на таблицата на предпочитаните програми



Показва списъка на предпочитаните програми.

СПИСЪК НА ВХОДОВЕТЕ

HDMI и AV1, 2 (SCART) се разпознават по извода за откриване, затова се разрешават само когато има напрежение, подадено от външно устройство.

Чрез използване на бутона TV/RAD (ТВ/Радио) можете да се прехвърляте външен вход на RF вход и на последната гледана програма в режим DTV/RADIO/TV (DTV/Радио/TB).





- използвате DVD плейър или цифров телевизионен приемник в зависимост от конектора.
- RGB: Изберете го, ако използвате компютър в зависимост от конектора.
- HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4: Изберете го, ако използвате DVD плейър, компютър или цифров телевизионен приемник в зависимост от конектора.

SIMPLINK

Работи само на устройство с лого SIMPLINK. Проверете за наличието на лого SIMPLINK.

Изделието може да не работи правилно, когато се използва с други изделия с HDMI-CEC функция.

Това ви позволява да управлявате и пускате други AV устройства, свързани с телевизора, посредством HDMI кабел без допълнителни кабели и настройки.

Ако не искате да е включено менюто SIMPLINK, изберете Изкл..

Функцията SIMPLINK не се поддържа за входа HDMI IN 4.





- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

• БЕЛЕЖКА

- Свържете HDMI кабела към HDMI/DVI IN или гнездото (HDMI изход) на гърба на устройството SIMPLINK с гнездото HDMI IN.
- За домашно кино с функцията SIMPLINK: след свързване на гнездото HDMI по горния метод свържете кабела DIGITAL AUDIO OUT към гнездото DIGITAL AUDIO IN на гърба на телевизора и към гнездото OPTICAL на гърба на устройството SIMPLINK.
- Когато използвате външно устройство със SIMPLINK, натиснете бутона TV от бутона MODE на дистанционното управление и тогава работете с него.
- ▶ Когато входният източник бъде превключен към друг такъв чрез бутон INPUT на дистанционното управление или по друг начин, устройството, работещо със SIMPLINK, спира.
- Когато избирате или работите с носител на информация в устройството с функция Home theater (домашно кино), тонколоната автоматично превключва на HT Speaker (слушане през домашно кино).

Функции на SIMPLINK

възпроизвеждане на диск

Управлявайте свързаните AV устройства чрез натискане на бутоните ∧ ∨ < > OK, ►, ■, II, ◄◀ и ►►. (Бутонът ● не предлага такива функции.)

Пряко възпроизвеждане

След свързването на AV устройствата към телевизора, можете директно да управлявате тези устройства и да пускате медийни носители без допълнителни настройки.

Избор на AV устройство

Позволява ви да изберете едно от AV устройствата, свързани към телевизора, и да го пускате.

Изключване на всички устройства

Когато изключите телевизора, се изключват всички свързани устройства.

Изключване на аудио изхода

Предлага лесен начин да изключвате аудио изхода.

Синхронизирано включване

Когато пуснете да възпроизвеждане на свързаното AV устройство, телевизорът автоматично ще се включи.

*Устройство, което е свързано към телевизора през HDMI кабел, но не поддържа Simplink, не предлага тази функция.

Меню SIMPLINK

Натиснете бутона <> <> , а след това бутона OK, за да изберете желания източник на SIMPLINK.

- **TV viewing (Гледане на телевизия)**: Превключване на предишния телевизионен канал, независимо от режима в момента.
- DISC playback (Изпълнение на ДИСК): Избор и изпълнение на свързани дискове. Когато има на разположение повече от един диск, заглавията на дисковете по удобен начин се показват отдолу на екрана.
- VCR playback (Изпълнение на видеорекордер): Изпълнение и управление на свързан видеорекордер.
- HDD Recordings playback (Възпроизвеждане на записи от твърд диск): Възпроизвеждане и управление на записи, съхранявани на твърдия диск.
- S Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV (Аудио изход към домашно кино/към телевизор): Избор на тонколони на домашното кино или телевизора за изход на аудио.



- Домашно кино: Поддържа се само едно в даден момент
- DVD рекордер: Поддържат се до три едновременно
- Видеокасетофон: Поддържа се само един в даден момент

INPUT LABEL (ЕТИКЕТ НА ВХОДА)

Избира етикет за всеки входен източник.

							AV1	
	опция	A		Ē	опция	A. B	AV2	
		∢ прем ⊚ Ок	_			Ф прем (AV3	
	Език на аудиото	: Англйски			Език на аудиото	: Англйс	Компонент	
	Език на субтитрите	: Англйски			Език на субтитрите	: Англйс		
\odot	За глухонеми ()	: Изкл.		\odot	За глухонеми ()	: Изкл.	RGB	
۲	Страна	: UK		٢	Страна	: UK	HDMI1	
(iii)	Входен сигнал	0		蘭	Входен сигнал		HDMI2	
÷	SIMPLINK	: Вкл.		\$	SIMPLINK	: Вкл.	HDMI3	
	Заключване Бутони	: Изкл.			Заключване Бутони	: Изкл.	номи	
	Задаване На ИД	:1			Задаване На ИД	:1	101014	
255				1500	•		3a	тваряне



- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

АV MODE (АУДИО/ВИДЕО РЕЖИМ)

При свързване на аудиовизуални устройства към външен вход може да се избират оптимални изображения и звук.





Натиснете няколкократно бутона AV MODE (AV РЕЖИМ), за да изберете желания източник.

- Ако изберете режим Сіпета (Кино) в AV mode (AV режим), режимът Сіпета (Кино) ще се избере за Рісture Mode (Режим картина) и Sound Mode (Режим звук), съответно в менютата РІСТURE (КАРТИНА) и AUDIO (АУДИО).
- Ако в AV mode (AV режим) изберете Off (Изкл.), ще се изберат картината и изображението, които зададете първоначално.

SIMPLE MANUAL (ПРОСТО РЪКОВОДСТВО)

(само за LCD модели)

Можете лесно и ефективно да стигнете до информация за телевизора, като прегледате едно просто ръководство на телевизора.





• Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

Bluetooth?

Bluetooth е мрежова технология за къси разстояния, която използва честота 2,4 GHz за свързване към различни типове информационни устройства, като компютри, клетъчни телефони и PDA, както и цифрови приложения по безжична връзка, без да е необходимо да се свързват никакви кабели, за да се осъществи обменът на данни.

Чрез функцията за Bluetooth комуникация можете да свържете безжичната стерео слушалка с активиран Bluetooth или да получавате изображения от клетъчен телефон с активиран Bluetooth, като използвате този телевизор.

- Спецификация на връзката : BLUETOOTH Specification version 2.0
- Изход: BLUETOOTH спецификация клас на захранване 2
- Максимален обхват на връзката: Линия на пряк обхват прибл. 10 м (30 фута)
- Честотна лента: 2,4GHz лента (2,400 GHz ~ 2,4835GHz)
- Съвместим BLUETOOTH профил: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)

OPP(Object Push Profile)

Предпазни мерки при ползване на Bluetooth

▶ Използвайте в обхват 10 м(-45°~45°).

Ако използвате устройството извън този обхват или в рамките на обхвата, но при наличието на препятствия, може да възникнат комуникационни грешки.

- ▶ Комуникационна грешка може да възникне в зависимост от заобикалящото устройство.
- Изделия, които използват същата честота от 2,4 GHz (безжична LAN мрежа, микровълнова печка и т. н.), могат да предизвикат комуникационна грешка, тъй като използват същата честотна лента.
- Времето за търсене на устройства зависи от броя на Bluetooth устройствата и работната ситуация и вероятността за намиране се увеличава, колкото по-малък е броят на устройствата.
- Електромагнитните вълни могат да предизвикат смущения в съответните безжични устройства.
- ▶ Тъй като съществува вероятност за предизвикване на смущения в съответните безжични устройства от електромагнитните вълни, тези устройства не могат да служат за предоставяне на услуги, свързани с човешкия живот.
- За външното Bluetooth устройство можете в даден момент да свържете само една слушалка.
- ▶ Не можете да получите изображението, докато използвате Bluetooth слушалка.
- ► Не се поддържа функцията MP3.
- За подробна информация относно Bluetooth направете справка в ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.

QDID : B014281

НАСТРОЙКА НА BLUETOOTH

Ако искате да слушате предаван звук чрез Bluetooth слушалка или да получавате jpeg изображения от външно устройство и да ги разглеждате на телевизора, можете да използвате безжична връзка, без да се налага да свързвате никакви кабели.

Можете да използвате меню BLUETOOTH, като изберете "On" (Вкл.). Ако не искате да използвате функцията Bluetooth, изберете "Off" (Изкл.).

Ако е свързано към външно Bluetooth устройство, можете да изберете "Off" (Изкл.), след като прекъснете връзката с устройството.





- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

ЗАДАВАНЕ НА TV PIN (PIN КОД НА ТЕЛЕВИЗОРА)

За да приемете връзка от външно Bluetooth устройство или за да се свържете с такова.

За подробна информация относно задаването на PIN код на външно Bluetooth устройство направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройство.

Задаването на TV PIN (PIN код на телевизора) може да поддържа максимум до 10 цифри.





Изберете BLUETOOTH.

Изберете ТВ ПИН.

Изберете желания номер за PIN код.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

BLUETOOTH СЛУШАЛКА

Когато изберете Bluetooth стерео слушалка, можете да слушате звук от телевизора в нея чрез безжична връзка.

Трябва да я свържете в двойка с всяко ново Bluetooth устройство, преди да я използвате за първи път. За подробна информация направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройството. Могат да се използват максимум 12 цифри.

Когато устройството търси Bluetooth стерео слушалката, всички бутони с изключение на "Stop" (Стоп) (бутон ОК) не работят.

Свързване на нова Bluetooth слушалка

Можете да търсите новата Bluetooth стерео слушалка само когато не сте свързани. Когато стартирате търсенето, ще се покаже списък на всички отговарящи Bluetooth стерео слушалки. При търсенето на новото Bluetooth устройство е необходима проверка на PIN кода за свързване на устройството. За подробна информация направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройството.



Свързване към вече регистрирана Bluetooth слушалка

Bluetooth стерео слушалките са изредени според това колко често се използват, като използваната в момента слушалка е най-отгоре.

При свързване с вече регистрирано Bluetooth устройство можете направо да го изберете и свържете без проверка на PIN кода.



Изберете BLUETOOTH.

Изберете Bluetooth слушалки.



Ше се покаже съобщение с въпрос за свързване на избраната Bluetooth слушалка. Изберете Yes (Да) или No (He).

Свържете Bluetooth слушалката.



Изберете желаната Bluetooth слушалка.

- След свързване/използване на Bluetooth стерео слушалката тя автоматично ще премине в състояние на прекъсване на връзката, когато изключите захранването на телевизора.
- След свързване на Bluetooth стерео слушалката, високоговорителят на телевизора се превключва в състояние Mute (Изключване на звука) и звукът се възпроизвежда само от слушалката.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

Прекъсване на връзката с Bluetooth слушалката по време на използване



Изберете **BLUETOOTH**.





Прекъснете връзката на Bluetooth слушалката.



Когато менюто Bluetooth е "On" (Вкл.) и има заявка за свързване от слушалката, се показва това съобщение. В наличност е само за слушалките в поддръжка на тази функция. (Направете справка в ръководството за потребителя на съответната Bluetooth слушалка.)

О Искате ли да вклю	очите слушалките?
Да	Не



Изберете Yes (Да) или No (He).

• ЗАБЕЛЕЖКА

- ► LG препоръчва следните слушалки. (Име на модела: MOTOROLA (HT820, S9), Jabra (BT620S, BT8010), Plantronics(Pulsar590), Nokia (BH-501), Sony (DR-BT30Q), Philips (HSB7100), Logitech (Freepulse-Wireless), Idobi (HP-910) и LG(HBS250)). Може да възникне забавяне на звука в зависимост от размера на буферната памет на слушалките.
- Възможно е търсене и свързване само на стерео слушалка, която официално е сертифицирана като съвместима с Bluetooth.
- От Bluetooth устройствата може да бъде свързана само стерео слушалката, която поддържа функцията A2DP (AV).
- От Bluetooth устройствата стерео слушалката, която поддържа само функцията HF ("свободни ръце"), не може да бъде свързана.
- Ако PIN кодът, записан в настройката за PIN код на Bluetooth устройството, е различен от PIN кода, описан в ръководството за потребителя на стерео слушалката, устройството няма да се свърже. За информация направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройството.
- Ако телевизорът работи при следните условия, търсенето или свързването на устройството може да не е, както трябва.
 - Ако има силни електромагнитни вълни.
 - Ако има много Bluetooth устройства.
 - Ако стерео слушалката е изключена, не е на място или има грешка.
 - Тъй като изделия като микровълнови печки, безжични LAN карти, плазмени осветления и др.) използват същия честотен обхват, това може да предизвика комуникационна грешка.
- ▶ В даден момент може да бъде свързана само една стерео слушалка.
- ▶ Не можете да свържете друго Bluetooth устройство едновременно със стерео слушалката.
- Връзка, прекъсната например поради изключване на телевизора, няма да бъде възстановена автоматично. Опитайте да свържете отново съответното устройство.
- ▶ Някои операции може да се извършват по-бавно при работа на слушалката.
- Дори ако изберете simplink Home Theater (simplink домашно кино), след като сте използвали слушалката по време на действие на Simplink, устройството няма да превключи автоматично на високоговорители за домашно кино.
- Когато връзката на слушалката непрекъснато се разпада, свържете в двойка устройството още веднъж.

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНО BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

Ако няма регистрирани устройства, менюто Registered B/T Device (Регистрирано B/T устройство) ще бъде деактивирано и няма да може да бъде използвано. При регистрирането на 12 устройства няма да можете да регистрирате повече устройства и външното устройство повече няма да може да се свърже в двойка с телевизора. В такъв случай трябва да изтриете едно устройство (първо прекъснете връзката, ако има свързано устройство към телевизора) и след това можете да регистрирате друго устройство.



Изберете ВLUETOOTH.

Изберете Рег. Вluetooth устр..

Проверете регистрираното Bluetooth устройство.

Свързване на регистрирана Bluetooth стерео слушалка



MENU

OK ③

OK ⊙

Изберете желаната регистрирана Bluetooth стерео слушалка.



Ще се покаже съобщение с въпрос за свързване на избраното Bluetooth устройство.



Изберете Yes (Да) или No (Не).

■Изтриване на регистрирано Bluetooth устройство



Изберете желаното Bluetooth устройство.



Ще се покаже съобщение с въпрос за изтриване на избраното Bluetooth устройство.



Изберете Yes (Да) или No (He).

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОЯ BLUETOOTH

Тази функция предоставя на потребителя информация за My Bluetooth (Моя Bluetooth). "Edit" (Редактиране) ще бъде налично, когато изберете "Bluetooth device- disconnected" (Връзката с Bluetooth устройството е прекъсната)

Можете да редактирате My device name (Име на моето устройство). Можете да проверите My device Address (Адрес на моето устройство).





- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ПОЛУЧАВАНЕ НА СНИМКИ ЧРЕЗ ВЪНШНО BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

Изпратете снимката от външното Bluetooth устройство. За подробна информация относно изпращането на снимка от външно Bluetooth устройство направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройство.





• Когато изберете Close (Затваряне) с бутона ^ < >, екранното меню ще се скрие. А когато натиснете отново бутона OK, то ще се покаже отново.



Изберете желаните снимки.

(Rotate) (Завъртане): Завърта снимките.

- Завърта снимката на 90° по посока на часовниковата стрелка при бутон ОК в (Rotate) (Завъртане).
- Максималният общ размер на полученото изображение може да бъде 10 мегабайта.
- Само OPP (Object Push Profile) методът се поддържа от методите за изпращане на изображения чрез Bluetooth клетъчен телефон.
- Не можете да получите изображението, докато използвате Bluetooth стерео слушалка.
- Когато външното Bluetooth устройство в момента изпраща снимка, натиснете RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да спрете получаването на снимката. При това всички снимки, които вече са получени, ще бъдат изтрити.

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

При свързване на USB устройството

Насладете се на записаната медия, снимки, музика и филми, записани в USB устройството. огато свързвате едно USB устройство за съхранение, се показва автоматично този екран. Не можете да добавяте нова папка или да изтривате съществуваща в USB устройството за съхранение. "ИЗСКАЧАЩОТО МЕНЮ" няма да се покаже, докато е активирано ЕМ, включващо меню, ЕРG или списък с планувани, или докато е свързана Bluetooth слушалката.

1 Свържете USB устройството към входните USB жакове отстрани на телевизора.





OK ⊙

- Не се поддържа USB твърд диск.
- Този телевизор поддържа JPEG и MP3.



Предпазни мерки при използване на USB устройство

- ▶ Разпознава се само USB устройство за съхранение.
- ► Ако USB устройството за съхранение се свързва през USB концентратор, устройството не се разпознава.
- Може да не се разпознае USB устройство за съхранение, използващо програма за автоматично разпознаване.
- ▶ Може да не се разпознае USB устройство за съхранение, което използва негов собствен драйвер.
- Скоростта на разпознаване на едно USB устройство за съхранение може да зависи от всяко устройство.
- Моля, не изключвайте телевизора и не изваждайте USB устройството за съхранение, когато свързаното USB устройство за съхранение работи. огато се отдели или извади внезапно такова устройство, могат да се повредят записаните файлове или USB устройството за съхранение.
- Моля, не включвайте USB устройството за съхранение, което е било изкуствено маневрирано към персонален компютър. Устройството може да причини неизправност на изделието или неуспешно възпроизвеждане. Не забравяйте да използвате само USB устройство за съхранение с нормални музикални файлове или файлове с изображения.
- Моля, използвайте само USB устройство за съхранение, което е било форматирано като FAT32 файлова система под операционната система Windows. В случай на USB устройство за съхранение, форматирано с различна помощна програма, която не се поддържа от Windows, то може да не се разпознае.
- ▶ Моля, свържете захранване към USB устройство за съхранение, което изисква външен източник на захранване. Ако не, устройството може да не се разпознае.
- Моля, свържете USB устройството за съхранение с кабел, предложен от производител на USB. Ако се свърже с кабел, който не се предлага от производител на USB, или прекомерно дълъг кабел, устройството може да не се разпознае.
- ▶ Някои USB устройства за съхранение може да не се поддържат или да не работят гладко.
- Методът за подравняване на файлове на USB устройството е подобен на този в Windows XP и в името на файла могат да се разпознаят до 100 английски знака.
- Моля, правете резервни копия на важните файлове, защото могат да се повредят данните в USB устройството за съхранение. Управлението на данните е отговорност на потребителя и следователно производителите не покриват повреди на изделия, носители на данни.

списъ на сним и

On Screen Display (екранен дисплей) може да е различен за вашия телевизор. Изображенията са пример за подпомагане работата на телевизора.

Поддържан файл PHOTO(*.JPEG)

База: 7680 х 4320

- Можете да възпроизвеждате само JPEG файлове.
- В JPEG (само SOF0, SOF1) се поддържа само базово сканиране.
- Неподдържаните файлови формати се показват като растерна графика.

омпоненти на екрана



А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

Избор на снимки и изскачащо меню

СПИС. СНИМ.	Стр. 2/	3 🗹 Немаркиран			Свободно място 150М
🖏 Пы1	E	Пап. горе		KR103	
		KR101		KR104	
		KR102		KR105	
2-1-		JMJ001	п	JMJ005	
1000-700 40FMD	п	JMJ002	=	JMJ006	
1366×768, 125KB	=	1MJ003	=	JMJ007	
С Пап. горе	=	JMJ004	=	JMJ008	

\mathbb{V}

CITIVIC. CHIVINI.	Стр. 2	3 🗹 Немарк	иран	Свободно място 150
🖏 Път1	t	Пап. горе	KR103	
		KR101		
		KR102	1366X768, 125KB	
2-1-		JMJ001	Преглед	
1000-700 40FVD	=	JMJ002	Изтриване 6	
1366×768, 125KB	E	JMJ003	Затваряне 7	
С Пап. горе	=	JMJ004	8001INIC	

- Преглед : Показва избрания елемент.
- Марк. всички (Маркиране на всички) : Маркиране на всички снимки на екрана.
- Демарк. вс(Отмяна маркирането на всички) : Отменя избора на всички маркирани снимки.
- Изтриване : Изтрива избраната снимка.
- Затваряне : Затваряне на изскачащото меню.
- Избира папка или устройство. Избера желаните снимки. Показва изскачащото меню. Избира желаното изскачащо меню.
- За обхождане на страницата със снимки използвайте бутона Р
 \land \checkmark .
- Използвайте бутона MARK (Марк), за да маркирате или отмените маркирането на снимка. огато са маркирани една или повече снимки можете да разглеждате отделни снимки или слайдшоу от маркираните снимки. Ако няма маркирани снимки, можете да разглеждате всички снимки поотделно или всички снимки в папката в слайдшоу.

• Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

Настройка на менюто в цял екран

Можете да променяте настройките за показване на цял екран на снимките, записани на едно USB устройство.

 \geq

На разположение са подробни операции на екрана за преглед на снимки на цял екран.







Екранното съотношение на една снимка може да променя размера на показваната на екрана снимка в цял размер. Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се

върнете към предишния екран на менюто.



• За обхождане на страницата със снимки използвайте бутона Р
 $\, \wedge \, \lor$.

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО



СПИСЪ НА МУЗИ АЛНИ ФАЙЛОВЕ

Закупените музикални файлове (*.МРЗ) може да съдържат ограничения от авторски права. Възпроизвеждането на тези файлове може да не се поддържа от този модел. С този модул може да се възпроизвежда музикален файл на вашето USB устройство.

On Screen Display (екранен дисплей) може да е различен за вашия телевизор. Изображенията са пример за подпомагане работата на телевизора.

Музикален файл (*.МРЗ) Скорост на предаване 32 ~ 320

• Честота на модулиране MPEG1 слой 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

омпоненти на екрана



А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

Избор на музикални файлове и изскачащо меню

Както е показано, могат да се изброяват до 6 музикални заглавия на страница.



• Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Ако не натиснете някой бутон по време на възпроизвеждане, кутийката с информацията за възпроизвеждане (както е показана по-долу) ще "плува" като екранна защита.
- "Screen Saver" (екранна защита)? Екранната защита предпазва екрана от пикселни повреди от оставащо на екрана неподвижно изображение за продължителен период от време.



• БЕЛЕЖКА

- Когато се възпроизвежда музика, на фона на името на записа се показва иконата .
- ► Един повреден или увреден музикален файл не се възпроизвежда, а се показва 00:00 като време на възпроизвеждане.
- Един музикален файл, изтеглен от платена услуга със зашита от авторски права, не тръгва, а показва несъответстващо време на възпроизвеждане.
- ► Ако натиснете бутоните ОК, се спира екранната защита.
- ► Бутоните PLAY (възпроизвеждане) (►), Pause (пауза) (II), ■, ►►, ◄◄ на дистанционното управление също са на разположение в този режим.
- ► Можете да използвате бутона ►►, за да изберете следващата песен, и бутона ◄◄, за да изберете предишната песен.

ЕРБ (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)

Тази система има Електронен указател на програмите (EPG), който ви помага при намиране на възможностите за гледане.

ЕРG предлага информация като списъци на програмите, начални и крайни часове на всички предлагани услуги. Освен това, често в ЕРG се предлага подробна информация за програмата (наличността и количеството на тези програми е различно в зависимост от конкретната програма).

Тази функция може да се използва само когато от съответната програма се излъчва EPG информация.

В EPG се показва описание на програмите за следващите 8 дни.



Включване/изключване на EPG



Включете или изключете EPG.

🛎 1 YLE TV1		6/Map 2006 15:09
Всички	6/٨	Лар(Mon)
DCVINKVI	14:00	15:00
🖾 1 YLE TV1	Няма информа	ация Kungskonsument
₫ 2 YLE TV2	No Information	TV2: Farmen Няма информации
ه⊟ّ 4 TV	Няма и	нформация
di 5 YLE FST	Няма и	нформация
₫ 6 CNN	Няма и	нформация
₫ 8 YLE24		Tänään otsikoissa
	•	

Избор на програма



) Изберете желаната програма.

Покажете желаната програма.

Функция на бутоните в режим на указател NOW/NEXT



Смяна на режима на EPG.

Въвеждане на запис на таймер/напомняне на режима на настройка.

Въвеждане на запис на таймер/напомняне на режима на списък

Променете на избраната програма.

Изберете програма от NOW или NEXT.



Функция на бутоните в режим "8-дневен указател"



Смяна на режима на EPG.

Влизане в режим на настройка на дата.

Въвеждане на запис на таймер/напомняне на режима на настройка.

Въвеждане на запис на таймер/напомняне на режима на списък

Променете на избраната програма.

Изберете програма от NOW или NEXT.



Функция на бутоните в режим на смяна на датата



Изключване на режима на настройка на датата.

Смяна в избраната дата.



Изключване на режима на на настройка на датата.

Изключване на EPG.

Избор на дата.

ЕРБ (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)

Функция на бутоните в полето за разширено описание



Страница нагоре/надолу.

Въвеждане на запис на таймер/напомняне на режима на настройка.



Включване или изключване на подробната информация.

Изключване на EPG.

Функция на бутоните в режим на настройка на запис/напомняне

-Тази функция се предлага само когато записваща апаратура, която използва сигнализиране на записване с pin8 е свързано с извода DTV-OUT(AV2), като се използва кабел SCART.



OK © Преминаване към режим на указател или списък на таймер.

Запаметяване на запис/напомняне на таймер



Избор на тип, услуга, дата или време начало/край.

Настройка на функция.

Функция на бутоните в режим Schedule List (Списък планувани)



Добавяне на нов режим на ръчна настройка на таймера

Влезте в режим Schedule List (С писък планувани).

Изтриване на избрания елемент.



Преминаване в режим на указател.

Изберете Schedule List.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА КАРТИНАТА (СЪОТНОШЕНИЕ)

Можете да гледате екрана в различни формати на картината: 16:9, Just Scan, Оригинална, 4:3, 14:9 и Увеличаване1/2.

Ако продължително време на екрана се показва фиксирано изображение, то може да се отпечата на екрана и да остане видимо.

Можете да регулирате пропорцията на увеличението с бутона $\land \lor$.

Тази функция действа при следните видове сигнал.



Изберете Пропорщия.

Изберете желания формат на картината.

• 16:9 (широк екран)

Този избор води до хоризонтално регулиране на образа, в линейно съотношение, до запълване на целия екран (полезно е при гледане на DVD във формат 4:3).



Just Scan

Този избор ще ви позволи да гледате картина с най-добро качество, без загуба на оригиналната картина с висока разделителна способност. Забележка: Ако в оригиналната картина има шум, ще видите шума по ръба.



- Aspect Ratio (Съотношение на страните) можете де регулирате и от меню PICTURE (КАРТИНА).
- За настройка на увеличаването изберете 14:9, Zoom1 и Zoom2 в менюто за съотношение на страните. След като завършите избора на степен на увеличение, дисплеят се връща към бързото меню.

• Оригинална

Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той автоматично ще превключи на формата на изпращания образ.



• 4:3

С този избор ще можете да гледате образ в оригиналното съотношение 4:3, със сиви ивици отляво и отдясно.



• 14:9

В режим 14:9 можете да гледате образ 14:9 и стандартни телевизионни програми. Екран 14:9 се гледа така, че екран 4:3 е увеличен нагоре/надолу и наляво/надясно.



• Увеличаване1

С този избор ще можете да гледате образа без изменение и със запълване на екрана. Въпреки това горната и долната част от образа ще бъдат отрязани.



• Увеличаване2

Изберете Zoom 2 (Мащабиране 2), ако желаете образът да се измени, като едновременно се изтегли хоризонтално и се отреже вертикално. Така картината ще направи поравно компромис с изменението и запълването на екрана.



• БЕЛЕЖКА

- ► Можете да избирате 4:3, 16:9 (широк), 14:9, Увеличаване 1/2 само в режим Компонент, HDMI.
- ▶ Можете да избирате само 4:3, 16:9 (широк) само в режим RGB.
- ▶ В режим **HDMI/Компонент** (DTV/HDMI/Компонентно) (над 720р), се предлага само **Just Scan** (Само сканиране).

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ НАСТРОЙКИ НА КАРТИНАТА

Зададен режим на картината

	КАРТИНА ♀ Прем ⊙ ОК	
	Пропорция : 16:9	
	Режим на картина : Ярък 💿	L
\odot	• Фоново осветление 100	L
۲	• Контраст 100	L
Ē	• Яркост 50	L
(a)	• Рязкост 70	L
	• Цвят 70	
S	• Нюанс 0 Вилиния	

\gg	

-	КАРТИНА	ф П	рем ⊚ ОК	
	Пропорция : 16:9			
	Режим на картина : Ярък		Интелигентен	сензор
\odot	• Фоново осветл	ение 10 0	Ярък	O
۲	• Контраст	100	Стандартна	
	• Яркост	50	Кино	
\$	• Рязкост	70	Спорт	
	• Цвят	70	Игра	
1	• Нюанс	0	Еспрет1	
	•	_	Еспрет2	



Изберете КАРТИНА.

Изберете Режим на картина.

Изберете Интелигентен сензор (само за LCD телевизори), Ярък, Стандартна, Кино, Спорт или Игра.

- Режимът на картината регулира телевизора за най-добър вид на картината. Изберете от менюто Режим на картина предварително зададената стойност въз основа на категорията на програмата.
- Когато е включена функцията "Интелигентен сензор", картината се регулира автоматично, за да е найподходяща за условията на средата. (С амо за модели на LCD телевизори)
- Можете да регулирате Picture Mode (Режим Картина) и в Q.Menu (Бързо меню).
- Интелигентен сензор : Настройва картината в съответствие с обкръжаващите условия. (само за LCD телевизори)

• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

Автоматично управление на цветовия тон (Топъл/Средна/студен)

За да нулирате стойностите (възстановите фабричните настройки), изберете опцията Студена.

Изберете една от три автоматични настройки на цвета. Задайте Топли, за да подсилите топлите цветове като червено, или Студена, за да виждате по-малко наситени цветове, с повече синьо.



Изберете КАРТИНА.

Изберете Допълнително управление.

MENU

OK

Изберете Цветна температура.

Избер Средн

Изберете едно от следните: **Студена**, **Средна** или **Топла**.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РЪЧНА НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА

Режим на картината - опция на потребителя

- Фоново осветление (само за LCD телевизори)
 - Управлявайте яркостта на екрана чрез регулиране яркостта на LCD панела.
- Контраст
 - Регулира разликата между светлите и тъмните нива в картината.
- Яркост
- Увеличава или намалява наситеността на бялото в картината.
- Рязкост

Регулира нивото на рязкостта по краищата между светли и тъмни области на картината. Колкото по-ниско е нивото, толкова по-меко е изображението.

• Цвят

Регулира наситеността на всички цветове.

• Нюанс

MENU

OK ③

OK ⊙

OK ③

OK ③

Регулира баланса между нивата на червеното и зеленото.

Тази функция не може да се използва в режим Интелигентен сензор (само за LCD модели).



Изберете КАРТИНА.

Изберете Режим на картина.

Изберете Ярък, Стандартна, Кино, Спорт или Игра.

Изберете **Фоново осветление** (само за LCD телевизори), Контраст, Яркост, Рязкост, Цвят или Нюанс.

Направете необходимите настройки.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

• БЕЛЕЖКА

▶ В режим RGB-PC не можете да регулирате цвят, контрастност и оттенък до желани от вас нива.

Picture Mode-Expert Control (Режим Картина-Експертен контрол)

Чрез сегментиране на категории, Expert1 (Експерт1) и Expert2 (Експерт2) предлагат повече категории, които потребителите могат да задават по желание, което им предлага оптимално качество на картината.

	КАРТИНА		фП	оем⊚ОК			КАРТИНА		ф Прем⊚ОК			
	Пропорция	: 16:9		g _{pa} _K				• Контра	Свеж контраст	•	Изкл.	
	Режим на карти	на : Еспрет1		прык				• Яркост	Намаляване шум	1	Ниско	
\odot		• Фоново осветлен	ие100	Стандартна		\odot		• Рязкос	Гама	I	Ниско	
٢		• Контраст	100	Спорт		•		• Цвят	Ниво на черното			
国		• Яркост	50	Игра				• Нюанс	Real Cinema		Изкл.	
4		• Рязкост	70	Еспрет1		3		• Допълнит	TruMotion	F	Bucoko	
		• Цвят	70	Econocia	0			• Възстан	Trumotion		мсоко	
15		• Нюанс	0	Echperz			Екран		Цветен стандарт		HD	
2.1.		•				1000		•	Баланс бяло			
									• Усилване червено		255	
										•		
									Затв	аряне	е	1

Изберете КАРТИНА.

Изберете Режим на картина.

Изберете Еспрет1 или Еспрет2.

Изберете Допълнително управление.

Изберете желания от вас източник.

Направете необходимите настройки.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

MENU

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАРТИНАТА

Свеж контраст

Оптимизира автоматично контраста според яркостта на отражението.

Свеж цвят

Регулира автоматично цветовете на отражението, за да възпроизведе възможно найестествени цветове.

Намаляване шум

Премахва шума до ниво, при което не смущава оригиналната картина.

Гама

Високите стойности на гама водят до избледняване (побеляване) на изображенията, докато ниските стойности довеждат до изображения с висок контраст.





- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РАЗШИРЕНИ – РЕЖИМ ФИЛМ/ REAL CINEMA (само за 37/42/47/52LG70**)

Настройка на телевизора за най-добро качество на картината при гледане на филми.

Тази функция действа само в режими TV, AV (аудио/видео) и **Компонент** 480i/576i/1080i (само за Режим кино).



Изберете КАРТИНА.

Изберете Допълнително управление.



MENU

OK ⊙

Изберете Режим кино (или Real Cinema (само за 37/42/47/52LG70**).

Изберете **On** (Включено) или **Off** (Изключено).

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ – НИВО НА ЧЕРНОТО (ТЪМНИНАТА)

Когато гледате филм, тази функция регулира телевизора за най-добро качество на картината.

Тази функция действа в следните режими: AV (NTSC-M), HDMI или Компонент.





- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ADVANCED TruMotion (РАЗШИРЕН TruMotion) (само за 37/42/47/52LG70**)

Използва се за добро качество на картината без размазване или трептене, когато въведете бързо изображение или филмов източник.

Тази функция е деактивирана в режим RGB-PC, HDMI-PC.





Изберете КАРТИНА.

Изберете Допълнително управление.

Изберете TruMotion.

Изберете Изкл., Ниско или Високо.

• Високо

Осигурява по-плавно движение на картината

• Ниско Осигуря

Осигурява плавно движение на картината. Тази настройка е за стандартна употреба.

• Изкл.

Използвайте тази настройка, когато настройките High (Високо) и Low (Ниско) предизвикват шум.

- Ако активирате "TruMotion", на екрана може да се появи шум.
- В такъв случай задайте Off (Изкл.) за TruMotion.

• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

TruMotion DEMO (ДЕМОНСТРАЦИЯ на TruMotion)

(само за 37/42/47/52LG70**)

Използвайте, за да видите разликата между включено и изключено положение на TruMotion Demo (Демонстрация на TruMotion). Тази функция не може да се използва в режим RGB[PC], HDMI[PC].

Ave use porto TruMetion Domo (Develue Toullet on TruMetion Domo) and pactors

Ако изберете TruMotion Demo (Демонстрация на TruMotion Demo) при работа с bluetooth слушалката, връзката с bluetooth слушалката се прекъсва.

 \geq

Бартина		ф Прем⊚ОК
<u>.</u>	• Яркост	50
	• Рязкост	70
0	• Цвят	70
0	• Нюанс	0 R
E	• Допълните	лно управление
<u></u>	• Възстанов	ви картина
TruM Демо		٥
	•	



 Показаното може да се различава от вашия телевизор.



• Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

ЕҮЕ CARE (ГРИЖА ЗА ОЧИТЕ)

(само за LCD телевизори)

Това помага да регулирате яркостта, когато екранът е твърде ярък, за да избегнете заслепяването.





Изберете КАРТИНА.

Изберете **Допълнително** управление.

Изберете Eye Care.

Изберете **On** (Включено) или **Off** (Изключено).

• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

НУЛИРАНЕ НА КАРТИНАТА

Настройките на избраните режими на картина се възстановяват на фабрично заложените си стойности.





• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

POWER INDICATOR (ИНДИКАТОР НА ЗАХРАНВАНЕТО) (само за LCD телевизори)

Помага да се настрои яркостта на светодиода на индикатора за включено захранване.

Ē	опция	ộ Прем 💿 ОК	
	Страна	: UK	-
- nel le-	Входен сигнал		
\odot	SIMPLINK	: Вкл.	5
۲	Заключване Бутони	: Изкл.	
Ê	Съкратено ръково	одство	
6	Задаване На ИД	:1	
	Индикатор за раб	ота 💿	
1	Фабр. нулиране Т		





Изберете ОПЦИЯ.

Изберете Индикатор за

Изберете Индикатор за готовност или Светлинен индикатор за

Изберете желания от вас източник.

Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

Метод ISM (Image Sticking Minimization - Свеждане до минимум на постоянни изображения)

(само за плазмени телевизори)

Спряно или неподвижно изображение от компютърна/видео игра, показано на екрана продължително време, може да доведе до поява на "призрачно" изображение, което остава дори след като промените картината. Избягвайте да оставяте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време.

Изчистване

Функцията "варосване" премахва трайните изображения от екрана. Бележка: Възможно е прекалено наситено изображение да не може да се премахне с "Варосване".

Изк. Спътн

Orbiter ви помага да избегнете "призрачни" изображения. Най-добре е да не се допуска картината да се фиксира на едно място на екрана. За да се избегне задържане на образи на екрана, картината ще се движи на всеки 2 минути.

Инверсия

Тази функция инвертира цвета на панела на екрана. Цвета на панела се инвертира автоматично на всеки 30 минути.





Изберете ОПЦИЯ.

• Ако не е необходимо да настройвате тази функция, задайте Нормално.

Изберете Нормален, Изк. Спътн., Инверсия или Изчистване.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РЕЖИМ НА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

(само за плазмени телевизори)

ова е функция за намаляване на консумацията на електроенергия от телевизора.



• БЕЛЕЖКА

- Фабричната настройка по подразбиране отговаря на изискванията на Energy star и е регулирана на подходящото ниво за гледане в домашни условия. Можете да увеличавате яркостта на вашия екран, като регулирате Енергоспестяване (Ниво на икономия на енергия) или като настроите Режим на картина.
 - Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
 - Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

АВТОМАТИЧЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ЗВУКА

Автоматичният изравнител на звука поддържа автоматично еднаква сила на звука дори и при промяна на програмите.





Изберете АУДИО.

Изберете Авт. сила на звука.

Изберете On (Включено) или Off (Изключено).

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

ЗАДАДЕНИ НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА - РЕЖИМ НА ЗВУКА

Можете да изберете предпочитана от вас настройка на звука; Стандартна, Музика, Кино, Спорт или Игра, а можете също да регулирате честотите на звука на еквалайзера.

Режимът на звука ви дава възможност да се наслаждавате на най-добрия звук без специално регулиране, защото телевизорът настройва съответните опции за звука въз основа на съдържанието на програмата.

Standard (Стандартен), Music (Музика), Cinema (Кино), Sport (Спорт) и Game (Игра) са фабрични настройки за оптимално качество на звука.







Изберете АУДИО.

• Можете да регулирате Sound Mode (Режим звук) и в Q.Menu (Бързо меню).

Изберете Режим на звука.

Изберете Стандартна, Музика, Кино, Спорт или Игра.

• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ЗВУКА – РЕЖИМ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Регулиране на еквалайзера.

\odot	АУДИО ♀ Прем ⊙ ОК		0	АУДИО
	Авт. сила на звука :Изкл. Изчистване глас : Изкл.			Авт. сила на звука :Изкл. Музика Изчистване глас : Изкл. Солота
0	Баланс 0 в Режим на звука : Стандартна (потребител) ©	\geq	0	Баланс 0 Игра Режим на звука : Стандартна (потре
	• SRS TruSurround XT : Изкл. • 80Hz 0		i	• SRS TruSurround XT : Изкл. • 80Hz 0
*	• 220Hz 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •		₽	• 220Hz 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •



Изберете Режим на звука.

Изберете Стандартна, Музика, Кино, Спорт или Игра.



Изберете желаната сила на звука.

SRS TRUSURROUND XT



MENU

OK ③

OK •

OK •

Изберете АУДИО.

SRS TruSurround XT Изберете тази опци за реалистичен звук.

Изберете SRS TruSurround XT.

Изберете **On** (Включено) или **Off** (Изключено).

- SRS(•) е търговска марка на SRS Labs, Inc.
- ▶ Технологията TruSurround XT е вградена по лиценз на SRS Labs, Inc.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

CLEAR VOICE (ЯСЕН ГЛАС)

Чрез разпознаване на спектъра на човешкия глас сред другите шумове, помага на потребителите да слушат по-добре човешки гласове.

О АУДИО ↔ Прем ⊙ ОК	
Авт. сила на звука :Изкл.	
Изчистване глас : Вкл.	\odot
Баланс 0 с	R
Режим на звука : Стандартна	
• SRS TruSurround XT : Изкл.	
• 80Hz 0 -	+
• 220Hz 0 -	+
• 470Hz 0 -	+





Изберете АУДИО.

Изберете Изчистване глас.

Изберете **On** (Включено) или **Off** (Изключено).

• Ако изберете "On" (Вкл.) за Clear Voice (Ясен глас), функцията SRS TruSurround XT няма да работи.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

БАЛАНС

Можете да настроите баланса на високоговорителя до нивата, които предпочитате.





Изберете АУДИО.

Изберете Баланс.

Направете желаните настройки.

• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

НАСТРОЙКА НА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

Можете да регулирате състоянието на вътрешния високоговорител.

При AV1, AV2, AV3, **Компонент**, RGB и HDMI1 с HDMI към DVI кабел, телевизионната тонколона може да работи дори и да няма видеосигнал.

Ако искате да използвате вашата външна Hi-Fi стерео система, изключете вътрешните високоговорители на телевизора.

\odot	АУДИО	ф Пр	оем ⊚ ОК	\odot	АУДИО	ф п	рем 💿 ОК	
	• 470Hz	0	•		• 470Hz	0	•	
	• 1KHz	0	• +		• 1KHz	0	• +	
۲	• 2.2KHz	0	•	0	• 2.2KHz	0	-	
۲	• 4.7KHz	0	•	٢	• 4.7KHz	0	•	
Ē	• 12KHz	0	• +	Ē	• 12KHz	0	•	
43	• Нулиране			6	• Нулиране			
	Цифр. аудио изход : РСМ				Цифр. аудио изход : РСМ			
	ТV Високогов. : Изкл.		\odot		ТV Високогов. : Изкл.	Из	зкл.	
	▼				▼	В	кл.	



Изберете АУДИО.

Изберете ТУ Високогов..

Изберете On (Включено) или Off (Изключено).

• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

ИЗБИРАНЕ НА ИЗХОД НА ЦИФРОВО АУДИО

Тази функция ви позволява да изберете своя предпочитан изход на цифрово аудио. Апаратът може да възпроизвежда Dolby Digital само по канал, който излъчва аудио Dolby Digital.

Когато това се приложи във формат Dolby Digital, ако изберете Dolby Digital в менюто за цифров изход, на SPDIF ще се извежда Dolby Digital.

Дори и ако е избрано Dolby Digital, когато не се приложи формат Dolby Digital на изхода SPDIF ще се извежда PCM.

Ако и Dolby Digital и език за Audio са зададени за канал, който излъчва Dolby Digital Audio, ще се изпълнява само, only Dolby Digital Audio.





• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗВУКОВИТЕ НАСТРОЙКИ

Настройките на избрания режим на звука се възстановяват на фабрично заложените си стойности.





Изберете АУДИО.

Изберете Нулиране.

Връща зададената стойност в начално състояние.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Стерео/двойно приемане (Само в аналогов режим)

Когато се избере програма, информацията за звука на програмата се появява заедно с номера на програмата и името на станцията.



Предаване	На екрана
Моно	MONO
Стерео	STEREO
Двойно	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

🔳 Избор на моно звук

Ако стерео сигналът е слаб при стерео приемане, превключете на моно. При моно приемане се подобрява чистотата на звука.

Избор на език при излъчване на два езика

Ако дадена програма може да се приема на два езика (двоен език), можете да включите на DUAL I (ДВОЕН I), DUAL II (ДВОЕН II) или DUAL I+II (ДВОЕН I+II).

 DUAL I (двоен I)
 изпраща главния език на предаването към високоговорителите.

 DUAL II (двоен II)
 изпраща втория език на предаването към високоговорителите.

 DUAL I+II
 изпраща отделен език към всеки високоговорител.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

NICAM приемане (Само в аналогов режим)

Ако телевизорът ви разполага с приемник за NICAM приемане, може да се получава висококачественият дигитален звук NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Изходът за звука може да се избере съобразно типа на получаваното предаване.



2

Когато получите NICAM моно, можете да изберете NICAM MONO или FM MONO.

Когато получите NICAM стерео, можете да изберете NICAM STEREO или FM MONO. Ако стерео сигналът е слаб, включете FM MONO (моно).



Когато получите двоен NICAM, можете да изберете NICAM DUAL I (двоен NICAM I), NICAM DUAL II (двоен NICAM II), NICAM DUAL I+II (двоен NICAM I+II) или МОNО (моно). Когато изберете FM моно, на екрана се появява FM MONO (моно).

Избор на изходящия звуков сигнал

В режим AV, Component (Компонентно видео), RGB или HDMI можете да изберете изходящия звук за левия и десния високоговорител.

Изберете изходния сигнал на звука.

- L+R : Аудио сигналът от левия аудиовход се изпраща към левия високоговорител, а аудиосигналът от десния аудио вход се изпраща към десния високоговорител.
- L+L : Аудио сигналът от левия аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.
- **R+R**: Аудио сигналът от десния аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.i

Език на екранното меню/ Избор на държава

Когато телевизорът се включи за първи път, на екрана се появява менюто на ръководството за инсталиране.



Изберете желания от вас език.

Изберете вашата страна.

* Ако решите да промените избора на език / държава:



- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

• БЕЛЕЖКА

- Ако инсталацията на Installation guide (Ръководството за инсталиране) не бъде завършена чрез натискане на бутон EXIT или след изтичане на времето за изчакване на екранния дисплей, то ще се появява всеки път, когато включите уреда.
- Ако сте избрали погрешно страната, телетекстът може да не се показва правилно на екрана и по време на работа с телетекст може да се появят някои проблеми.
- Функцията CI (Общ интерфейс) може да не е приложима в зависимост от условията на излъчване в страната.
- Бутоните за управление на режим DTV може да не работят в зависимост от условията на излъчване в страната.
- В страни, в които не са приети разпоредби за цифрово излъчване, някои DTV функции може да не работят в зависимост от конкретните условия на цифровото излъчване.
- ▶ Настройката за държава "UK" трябва да се активира само във Великобритания.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

ИЗБОР НА ЕЗИК (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)

Функцията Аудио ви позволява да избирате своя предпочитан език за аудио. Ако не се излъчва аудиоинформация на избрания език, възпроизвежда се звукът на езика по подразбиране.

Използвайте функцията Subtitle (Субтитри), когато се излъчват субтитри на два или повече езика. Ако не се излъчва информация за субтитрите на избрания език, показват се субтитрите на езика по подразбиране.

Когато езиците, избрани от вас за основни за Audio Language (Език за аудио) и Subtitle Language (Език за субтитри) не се поддържат, можете да изберете език в допълнителна категория.



• Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

< Избор на език за звука >

Когато се излъчват два или повече езика за аудио, можете да изберете езика на аудио.



Изберете АУДИО.

Изберете език за аудио.

< Избор на език за субтитрите >

- Когато се излъчват субтитри на един или повече езици, можете да изберете езика за субтитрите с бутон SUBTITLE на дистанционното управление.
- ► Натиснете бутон ∧ ∨, за да изберете езика за субтитрите.

Disalari	
(Дисплей)	Status (Състояние)
N.A	Нееналично
MPEG	МРЕС звук
	Dolby Digital звук
2->>	Звук за хора със затруднено зрение
ARC	Звук за хора със затруднен слух

Изберете L+R, L+L или R+R.

Информация на екранния дисплей за езика за субтитрите

Display (Дисплей)	Status (Състояние)
N.A	Не е налично
	Субтитри за телетекст
ABC	Субтитри за хора със
	затруднен слух

- Звукът/субтитрите могат да се покажат в по-проста форма с 1 до 3 знака, които се излъчват от доставчика на услугата.
- Когато изберете допълнителен звук (звук за хора със затруднено зрение/слух), той може да се чува като част от основния звук.

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

Настройка на часовника

Часовникът се сверява автоматично при получаване на цифровия сигнал. (Можете да сверите часовника, ако телевизорът няма DTV сигнал.)

Трябва да нагласите точното време, преди да използвате функцията за включване/изключване в определен час.

 \gg

BPEME \mathcal{D} Време изкл. : Изкл. Време вкл. : Изкл. Sleep Таймер : Изкл. Авт. Заспиване: Изкл. Часова зона : Кан. Острови GMT

F







• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

НАСТРОЙКА НА АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА

Таймерът за изключване автоматично изключва телевизора до режим на готовност в определеното време.

Два часа след включване на телевизора чрез функцията за включване, той автоматично се връща в режим над готовност, освен ако не се натисне някой бутон.

След като се зададе време за включване или изключване, тези функции се активират всеки ден в определеното време.

Функцията за изключване измества функцията за включване, ако двете са настроени за един и същи час.

Телевизорът трябва да е в режим на готовност, за да може да се активира таймерът за включване.



 \geq







Задайте минутите.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

НАСТРОЙКА НА АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Ако телевизорът е настроен да се включи, а няма входящ сигнал, той ще се изключи автоматично след 10 минути.





Изберете ВРЕМЕ.

Изберете Авт. заспиване.

Изберете On (Включено) или Off (Изключено).

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВА ЗОНА

Когато изберете град от дадена часова зона, времето на телевизора се задава според информацията за разлика във времето на база часова зона и GMT (стандартно време по Гринуич), която се получава при излъчване на сигнал, когато времето автоматично се настройва от цифров сигнал.



НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА ЗА СЪН

Не се налага да изключвате телевизора, преди да си легнете да спите. Таймерът за "сън" автоматично изключва телевизора до режим на готовност след изтичане на определеното време.



- Когато изключите телевизора, зададеното време за изключване се анулира.
- Можете да настроите Sleep Timer (Таймера за сън) и в менюто TIME (ЧАС).
РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ/КАТЕГОРИИ

ЗАДАВАНЕ НА ПАРОЛА И СИСТЕМА НА ЗАКЛЮЧВАНЕ

Ако въвеждате паролата за пръв път, натиснете 0, 0, 0, 0 на дистанционното управление.

 \gg







• Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

• Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ/КАТЕГОРИИ

BLOCK PROGRAMME (БЛОКИРАНЕ НА ПРОГРАМА)

Блокира всякакви програми, които не искате да гледате или не искате децата ви да гледат.

Можете да използвате тази функция при Lock System "On" (Включена система на заключване).





- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Тази функция действа в съответствие с информацията от излъчващата станция. Затова, ако в сигнала има неправилна информация, тази функция не действа.

За достъп до това меню се изисква парола.

Този апарат е програмиран да запаметява коя опция е била зададена последна, дори и ако изключите апарата.

Не позволява на децата да гледат определени телевизионни програми само за възрастни, в съответствие със зададеното ограничение в оценките.





- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ/КАТЕГОРИИ

Key Lock (Заключване на клавишите)

Телевизорът може да се настрои така, че да се задейства само с дистанционното управление. Тази функция се използва, за да се предотврати гледане без разрешение.

	опция	ộ Прем 💿 ОК	Ē	опция	ф Прем ⊚ ОК	
	Език на менюто	: Англйски		Език на менюто	: Англйски	-
- and here	Език на аудиото	: Англйски		Език на аудиото	: Англйски	
\odot	Език на субтитрите	: Англйски	\odot	Език на субтитрите	: Англйски	
۲	За глухонеми ()	: Изкл.	۲	За глухонеми ()	: Изкл.	
Ê	Страна	: UK	Ē	Страна	: UK	
\$	Входен сигнал		6	Входен сигнал		
	SIMPLINK	: Вкл.		SIMPLINK	•Вкл	
*	Заключване Бутони	:Изкл. 🔘		Заключване Бутони	Изкл.	
S			ß	▼	Вкл.	



Изберете ОПЦИЯ.

Изберете Заключване Бутони.

Изберете **On** (Включено) или **Off** (Изключено).

- Когато Заключване Бутони е включено, ако телевизорът се изключен, натиснете бутона ⊕ / I, INPUT, Р ▲ или ▼ (или Р ^ ∨) на апарата или бутоните POWER, INPUT, Р ^ ∨ или ЦИФРОВ на дистанционното управление.
 Когато е включено Заключване Бутони, на
- екрана се появява ' 🔊 Заключване Бутони Вкл ' ако по време на гледане на телевизия бъде натиснат някой бутон на предния панел.

Запомнете.

OK ⊙

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.



Тази функция не е налична за всички страни.

Телетекстът е безплатна услуга, разпространявана от повечето телевизионни канали, която дава най-новата информация за новините, времето, телевизионните програми, цени на акции и много други теми.

Декодерът за телетекст на този телевизор поддържа системите SIMPLE, TOP и FASTEXT. SIM-PLE (стандартен телетекст) се състои от определен брой страници, които се избират, като въведете директно съответния номер на страницата. TOP и FASTEXT са по-съвременни методи, които позволяват бърз и лесен избор на информацията от телетекста.

Включване/изключване

Натиснете бутон **TEXT**, за да включите телетекста. На екрана излиза първата или последната страница.

На заглавния ред на екрана излизат номерата на две страници, името на телевизионния канал, датата и часът. Първият номер на страница указва вашия избор, докато вторият показва номера на текущата страница.

Натиснете бутон **TEXT**, за да изключите телетекста. Появява се предходният режим.

Телетекст SIMPLE

Избор на страница

- С цифровите бутони въведете желания номер на страница, състоящ се от три цифри. Ако при избор натиснете грешна цифра, трябва да допишете трицифрения номер, след което отново да въведете правилния номер на страница.
- ② С бутона Р ∧ ∨ може да се избере предходната или следващата страница.

ТОР текст (Тази характеристика не се предлага за всички страни)

Указателят има четири полета - червено, зелено, жълто и синьо в долната част на екрана. Жълтото поле обозначава следващата група, а синьото - следващия блок.

Избор на блок / група/ страница

- Със синия бутон можете да се придвижвате от блок до блок.
- С жълтия бутон се придвижвате до следващата група с автоматично прехвърляне към следващия блок.
- Отъс зеления бутон се придвижвате до следващата страница, ако има такава, с автоматично прехвърляне към следващата група. Може да използвате и бутон Р ^.
- О червения бутон се връщате към предходен избор. Може да използвате и бутон Р ч.

Директен избор на страница

Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим ТОР.

Телетекст

FASTEXT

Телетекст страниците са кодирани в цвят в долната част на екрана и се избират с натискане на съответния цветен бутон.

Избор на страница

- Натиснете бутона T.OPT и след това използвайте бутона ∧ ∨, за да изберете менюто Еі. Покажете страница с индекси.
- 2 Можете да избирате страници, указани в цвят на долния ред, с бутони в същия цвят.
- S Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим FASTEXT.
- C бутона P ^ v или може да се избере предходната или следващата страница.

Специални функции на телетекста

■ Натиснете бутона **T. OPT** и после използвайте бутона ∧ ∨ , за да изберете менюто Text Option (Опции за текста).



ПОКАЖИ

Изберете това меню, за да покажете скрита информация като решения на гатанки и загадки.

-	
E	=vl
H	-^

Актуализирай

Показва на екрана образ от телевизията, докато чакате за нова страница от телетекста. В горния ляв ъгъл на екрана ще се появи. Когато актуализираната страница се зареди, вместо ще излезе номера на страницата. Изберете отново това меню, за да прегледате актуализираната страница с телетекст.



BPEME

Натиснете го отново, за да махнете часа. В режим телетекст с този бутон се избира номер на подстраница. Номерът на подстраницата излиза в долната част на екрана. За да задържите или смените подстраницата, натиснете бутон ЧЕРВЕНО/ЗЕЛЕНО, < > или цифровите бутони.



🔳 ЗАДРЪЖ

Спира автоматичната смяна на страници при телетекст, състоящ се от 2 или повече подстраници. Обикновено броят на подстраниците и номерът на показваната страница излиза на екрана под часовника. Когато това меню е избрано, в горния ляв ъгъл на екрана излиза символ "стоп" и се спира автоматичната смяна на страници.

ЦИФРОВ ТЕЛЕТЕКСТ

*Тази функция работи само за Великобритания.

Телевизорът ви дава достъп до цифров телетекст, който има много подобрения в различните аспекти като текст, графика и др.

Този цифров телетекст може да се използва със специални услуги за цифров телетекст и специални услуги, които излъчват цифров телетекст.

Трябва да избирате от езика на субтитрите, за да показвате телетекст на съответния език, като натиснете бутона SUBTITLE.

ТЕЛЕТЕКСТ В РАМКИТЕ НА ЦИФРОВА УСЛУГА



Натиснете цифров бутон или бутона Р < > да изберете цифрова услуга, която излъчва цифров телетекст.

За да разберете кои са услугите на цифров телетекст, проверете в списъка на услугите в EPG.

2

Следвайте указанията в цифровия телетекст и преминете към следващата стъпка, като натиснете **TEXT**, **OK**, $\land \lor < >$, **ЧЕРВЕН**, **ЗЕЛЕН**, **ЖЪЛТ**, **СИН** или цифрови бутони и т. н.

За да смените цифровата услуга за телетекст, просто изберете друга услуга чрез цифров бутон или бутона Р \land \checkmark .



ТЕЛЕТЕКСТ В ЦИФРОВА УСЛУГА



Натиснете цифров бутон или бутона Р $\land \lor$, за да изберете определена услуга, която излъчва цифров телетекст.



Натиснете бутона ТЕХТ или цветен бутон, за да включите телетекста.



Следвайте указанията в цифровия телетекст и преминете към следващата стъпка, като натиснете ОК, $\land \lor \lt >$, ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, ЖЪЛТ, СИН или цифрови бутони и т. н.

4 Натиснете бутона **TEXT** или цветен бутон, за да изключите телетекста и се върнете към гледане на телевизия.

Някои услуги може да ви позволяват достъп до текстови услуги с натискане на бутона ЧЕРВЕН.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Устройството не рабо	ти нормално.
Дистанционното управление не работи	 Проверете дали няма някакъв предмет между продукта и дистанционното управление, който да пречи на лъча. Спазена ли е полярността на батериите (+ към +, - към -)? Зададен ли е правилният режим на работа: TV (Телевизор), STB и пр.? Сложете нови батерии.
Устройството внезапно се изключва	 Включен ли е таймерът за сън? Проверете настройките за контрол на захранването. Прекъсване на захранването Няма предаване на станция, нас

Функцията за видео і	не работи.
Няма образ и звук	 Проверете дали продукта е включен. Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването. Включен ли е захранващият кабел в стенен контакт? Проверете посоката и положението на антената. Пробвайте стенния контакт, включете захранващия кабел на друго устройство в контакта, в който е бил включен захранващият кабел на изделието.
След включване картината се появява бавно	 Това е нормално, картината се затъмнява при първоначално включване на продукта. Ако картината не се появи в рамките на пет минути, обадете се в сервиза.
Няма цвят, цветовете или картината са лоши	 Настройте Color (Цвят) в менюто. Оставете достатъчно разстояние между продукта и видеокасетофона. Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването. Правилно ли са поставени видеокабелите? Задействайте някоя от функциите, за да възстановите яркостта на картината.
Хоризонтални или вертикални ивици, или трептене на картината	 Проверете дали наблизо има смущаващи устройства - електроуреди, бормашини и други подобни инструменти.
Лош образ на някои канали	 Може станцията или кабелният канал да има проблеми, включете на друга станция. Сигналът на станцията е слаб, преориентирайте антената за приемане на по-слаба станция. Проверете за източници на евентуални смущения.
Линии или черти на образа	 Проверете антената (променете посоката на антената).
Липса на картина при свързване на HDMI	Проверете кабела при версия 1,3. НDMI кабелите не поддържат HDMI версия 1,3 – това води до трепкане или липса на изображение на екрана. В такъв случай използвайте последните модели кабели, които поддържат HDMI версия 1,3.

Функцията за звук не работи.							
Картината е добре, но няма звук	 Натиснете бутона + / Да не е изключен звукът? Натиснете бутон МИТЕ. Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването. Правилно ли са поставени аудиокабелите? 						
Няма звук от единия високоговорител	Настройте Balance (Баланс) в менюто.						
Необичаен шум от вътрешността на продукта	Промяна в околната влажност или температура може да доведе до необичаен шум, когато продукта бъде включен или изключен, но това не означава повреда на продукта.						
Липса на звук при свързване на HDMI или USB	 Проверете кабела при версия 1,3. Проверете USB кабела при версия 1,1. *Тази характеристика не се предлага за всички модели. 						

Има проблем в режим за компютър.(Важи само в режим за компютър)

Сигналът е извън обхвата.	 Променете разделителната способност, хоризонталната или вертикалната честота. Проверете входния източник.
Вертикална черта или ивица на фон, хоризонтален шум и неправилно положение	 Ползвайте Auto configure (Автоматично конфигуриране) или настройте честотата, фазата или хоризонталното или вертикално положение.
Цветовете на екрана са нестабилни или има само един цвят	 Проверете свързващия кабел. Инсталирайте повторно видеокартата на компютъра.

Има проблем с настройките на PICTURE (КАРТИНА).

Когато потребителят промени настройките на картината, след известен период от време телевизорът автоматично се връща към началните настройки.	 Това означава, че телевизорът в момента е настроен на режим In Store (Магазин). За да превключите на режим Ноте (Дом.), трябва да направите следното: От менюто на телевизора, изберете ОПЦИИ -> Фабр. нулиране -> Да(изчакайте няколко секунди телевизорът да ги изтегли отново) -> появява се ЕМ "ДОБРЕ ДОШЛИ" -> Натиснете бутон ОК -> Изберете Език -> Изберете Ноте (Дом.) -> Изберете вашатаСтрана и Часова зона-> Натиснете бутон ОК. Търсенето на програми ще започне автоматично (Можете да спрете търсенето, като натиснете бутон ОК). Сега вече сте завършили превключването към режим Ноте (Дом.)
--	--

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Ранните повреди могат да бъдат предотвратени. Внимателното и редовно почистване може да удължи времето, през което ще ползвате новия си телевизор. Проверете дали сте изключили електрозахранването и сте извадили кабела преди да започнете почистването.

Почистване на екрана



2

Ето как да предпазите екрана си от прах за известно време. Намокрете мека кърпа със смес от хладка вода и малко омекотител или препарат за миене на съдове. Изстискайте кърпата докато остане почти суха, и избършете с нея екрана.

Уверете се, че на екрана не е останала вода, и оставете телевизора да изсъхне на въздуха преди да го включите.

Почистване на корпуса

- За да премахнете замърсяване или прах, избършете корпуса с мека суха кърпа, която не оставя влакна.
- Не използвайте мокра кърпа.

При продължително отсъствие

ВНИМАНИЕ

Ако очаквате, че телевизорът ви продължително време няма да бъде използван (например по време на отпуск), добре е да го изключите от контакта, за да избегнете повреди от мълнии или токови удари.

Спецификация на продукта

I	модели	32LG70** 32LG7000-ZA	37LG70** 37LG7000-ZA		42LG70** 42LG7000-ZA	
Размери (Широчина	ах	797 х 597 х 227,3 мм 918,6 х 684,8 х 29 31,3 х 23,5 х 8,9 инча 36,2 х 26,9 х 11,6		293,4 мм 1026,2 x 734,0 x 293,4 мм		
Височина х Дълбочина	а) със стойка			,6 инча 40,4 x 28,8 x 11,5 инча		
	wбез стойка	797 x 558,6 x 100,5 мм 31,3 x 21,9 x 3,9 инча	797 x 558,6 x 100,5 мм 918,6x 635,8x 111,7м 31,3 x 21,9 x 3,9 инча 36,2x 25 x 4,4 инча		1026,2 x 687,9 x 111,8 мм 40,4 x 27,0 x 4,4 инча	
Тегло	със стойка	13,0kg / 28,7 фунта	18,5 kg / 40,8 ¢	рунта	22,1kg / 48,7 фунта	
	wбез стойка	11,5kg /25,4 фунта	15,8 kg / 34,8 ¢	рунта	19,4 kg / 42,8 фунта	
Изисквания за	електрозахранване	AC100-240V~ 50/60 Hz	AC100-240V~ 5	i0/60 Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	
Консумирана м	иощност	180W	180W		230W	
1	модели	47LG70** 47LG7000-Z/	4	52LG70** 52LG7000-ZA		
Размери (Широчина	ах	1140,4 x 820,1 x 342,9 к	лм	1284,4 x 898,6 x 342,9 мм		
Височина х Дълбочина	а) със стойка	44,8 x 32,2 x 13,5 инча		50,5 x 35,3 x 13,5 инча		
	wбез стойка	1140,4 x 764,8 x 129,0 м 44,8 x 30,1 x 5,0 инча	1M	1284,4 x 844,6 x 129,5 мм 50,5 x 33,2 x 5,1инча		
Тегло със стойка		29,8 kg / 65,7фунта		39,5 kg / 87,1 фунта		
wбез стойка		25,1 kg / 55,3 фунта		34,8kg / 76,7фунта		
Изисквания за	електрозахранване	AC100-240V~ 50/60 Hz A			C100-240V~ 50/60 Hz	
Консумирана м	иощност	300W 3			50W	
Телевизионна (система	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'				
Програмен обх	ват	VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47				
Импеданс на в	ъншна антена	75 oma				
Тем Условия на околната	ипература на експлоатация ажност на експлоатация	0 ~ 40°С / 32 ~ 104°F По-малко от 80%				
среда Тег Вл	ипература на съхранение ажност на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F				

Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

	MO	дЕЛИ	50PG70** 50PG7000-ZB	60PG70** 60PG7000-ZB		
Размери (Широчина х		със стойка	1235,6 x 849,3 x 364,1 мм	1455 x 985 x 414 мм		
Височина х Дълбочина)			48,6 x 33,4 x 14,3 инча	57,3 x 38,8 x 16,3 инча		
		wбез стойка	1235,6 х 792,8 х 79,6 мм 48,6 х 31,2 х 3,1 инча	1455 x 924,8 x 84,1 мм 57,3 x 36,4 x 3,3 инча		
Тегло със ст		със стойка	45,65 kg / 100,6 фунта	62,4 kg / 137,6 фунта		
wбез с		wбез стойка	41,7 kg / 91,9 фунта	54,9 kg / 121,0 фунта		
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност			AC100-240V~ 50/60 Hz AC100-240V~ 50/60 Hz 520W 700W			
Телевизионна система			PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/Ľ			
Програмен обхват			VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47			
Импеданс на външна антена			75 oma			
Условия на	Темпер	атура на експлоатация	0 ~ 40°С / 32 ~ 104°F			
околната	Влажн	ост на експлоатация	По-малко от 80%			
среда	Темпер	ратура на съхранение	-20 ~ 60°С / -4 ~ 140°F			
	Влажн	ост на съхранение	По-малко от 85%			

Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Дистанционното управление е универсално дистанционно управление за различни марки. То маоже да се програмира за управляване на повечето устройства с дистанционно управление на други производители.

Имайте предвид, че дистанционното управление може да не управлява всички модели от други марки.

Програмиране на код в дистанционен режим

- Пробвайте вашето дистанционно управление. За да разберете дали вашето дистанционно управление може да управлява устройството без програмиране, включете устройството, например STB, и натиснете бутона за съответния режим (например STB) на дистанционното управление, като го държите насочено към устройството. Пробвайте бутоните POWER (ЗАХРАНВАНЕ) и Р ^ V, за да видите дали устройството реагира, както трябва. Ако не реагира, дистанционното управление трябва да се програмира, за да може да управлява устройството.
- 2

Включете устройството, което трябва да се програмира, а след това натиснете бутона за съответния режим (например **DVD** или **STB**) на дистанционното управление. Бутонът на дистанционното за съответното устройство светва.

3 Натиснете едновременно бутоните **MENU** и **MUTE** Дистанционното управление е готово за програмиране на кода.

Въведете кода с цифровите бутони на дистанционното управление. Кодовете за програмиране на съответните устройства могат да бъдат намерени на следващите страници. Още веднъж - ако кодът е правилен, устройството ще се изключи.

- Натиснете бутона **MENU** за запаметяване на кода.
- 6 Пробвайте функциите на дистанционното управление, за да видите дали устройството реагира както трябва. Ако не реагира както трябва, повторете всичко от стъпка 2 нататък.

HDSTB

Марка	Код	ове			Марка	Код	ове			Марка	Код	ове		
ALPHASTAR DSR	123				HOUSTON TRACKER	033	037	039	051	PROSAT	072			
AMPLICA	050					057	104			RCA	066	106		
BIRDVIEW	051	126	129		HUGHES	068				REALISTIC	043	074		
CHANNEL MASTER	013	014	015	018	JANIEL	060	147			SAMSUNG	123			
	036	055			JERROLD	061				SATELLITE SERVICE CO	028	035	047	057
CHAPARRAL	008	009	012	077	KATHREIN	108					085			
CITOH	054				LEGEND	057				SCIENTIFIC ATLANTA	032	138		
CURTIS MATHES	050	145			LG	001				SONY	103			
DRAKE	005	006	007	010	LUTRON	132				STARCAST	041			
	011	052	112	116	LUXOR	062	144			SUPER GUIDE	020	124	125	
	141				MACOM	010	059	063	064	TEECOM	023	026	075	087
DX ANTENNA	024	046	056	076		065					088	090	107	130
ECHOSTAR	038	040	057	058	MEMOREX	057					137			
	093	094	095	096	NEXTWAVE	028	124	125		TOSHIBA	002	127		
	097	098	099	100	NORSAT	069	070			UNIDEN	016	025	042	043
	122				PACE SKY SATELLITE	143					044	045	048	049
ELECTRO HOME	089				PANASONIC	060	142				078	079	080	086
EUROPLUS	114				PANSAT	121					10	135	136	
FUJITSU	017	021	022	027	PERSONAL CABLE	117				VIEWSTAR	115			
	133	134			PHILIPS	071				WINEGARD	128	146		
GENERAL INSTRUMEN	T 003	004	016	029	PICO	105				ZENITH	081	082	083	084
	031	059	101		PRESIDENT	019	102				091	120		
HITACHI	139	140			PRIMESTAR	030	110	111						

Кодове IR

1. Как да направим връзката

 Свържете вашето кабелно дистанционно управление към порта за дистанционно управление на телевизора.

2. IR кодове на дистанционното управление

• Изходна вълна

Единичен импулс, модулиран с 37,917 KHz сигнал на 455 KHz.





Конфигурация на кадъра

1-ви кадър



Повторен кадър



Код (шестнайсетичен)	Функция	Бележка
08	POWER	Бутон на дистанционното управление (Power On/Off)
OB	INPUT	Бутон на дистанционното управление
f0	TV/RADIO	Бутон на дистанционното управление
45	Q.MENU	Бутон на дистанционното управление
43	MENU	Бутон на дистанционното управление
AB	GUIDE	Бутон на дистанционното управление
07	Left (<)	Бутон на дистанционното управление
06	Right (>)	Бутон на дистанционното управление
40	Up (^)	Бутон на дистанционното управление
41	Down (V)	Бутон на дистанционното управление
44	OK()	Бутон на дистанционното управление
28	RETÜRN	Бутон на дистанционното управление
AA	INFO ①	Бутон на дистанционното управление
30	AV MODE	Бутон на дистанционното управление
02	⊿+	Бутон на дистанционното управление
03	⊿ -	Бутон на дистанционното управление
00	P ^	Бутон на дистанционното управление
01	P V	Бутон на дистанционното управление
1E	FAV	Бутон на дистанционното управление
09	MUTE	Бутон на дистанционното управление
10~19	Цифров клавиш 0~9	Бутон на дистанционното управление
53	LIST	Бутон на дистанционното управление
1A	Q.VIEW	Бутон на дистанционното управление
72	ЧЕРВЕНО	Бутон на дистанционното управление
71	ЗЕЛЕНО	Бутон на дистанционното управление
63	ЖЪЛТО	Бутон на дистанционното управление
61	СИНЬО	Бутон на дистанционното управление
20	TEXT	Бутон на дистанционното управление
21	T.Option	Бутон на дистанционното управление
39	SUBTITLE	Бутон на дистанционното управление
BD	●(Record)	Бутон на дистанционното управление
7E	SIMPLINK	Бутон на дистанционното управление

Настройка на външно управляващо устройство

Настройка на RS-232C

Свържете конектора RS-232С към външно управляващо устройство (като компютър или A/V контролна система) и управлявайте отвън функциите на телевизора.

Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232С конектора на задното табло на телевизора.

Бележка: кабелът за RS-232С връзка не се доставя с телевизора.



Тип на конектора; D-Sub 9-полюсен мъжки

N⁰	Име на полюс
1	Не се свързва
2	RXD (Получаване на данни)
3	ТХD (Предаване на данни)
4	DTR (DTE страна готова)
5	GND (Земя)
6	DSR (DCE страна готова)
7	RTS (Готово за изпращане)
8	CTS (Свободно за изпращане)
~	

9 Не се свързва



Конфигурации на RS-232C

7-жични конфигурации (стандартен кабел RS-232C)						
	PC	TV				
RXD	2 .	• 3	TXD			
TXD	3 👞	<u> </u>	RXD			
GND	5 •	• 5	GND			
DTR	4 •	• 6	DSR			
DSR	6 •	— 4	DTR			
RTS	7 •	• 8	CTS			
CTS	8 •	• 7	RTS			
	D-Sub 9	D-Sub 9				

3-жични конфигурации (нестандартни)						
	PC	TV				
RXD	2 •	• 3	TXD			
TXD	3 •	• 2	RXD			
GND	5 •	• 5	GND			
DTR	4	6	DTR			
DSR	6	4	DSR			
RTS	7	7	RTS			
CTS	8	8	CTS			
	D-Sub 9	D-Sub 9				

приложение

Номер на телевизора

- Използвайте тази функция, за да определите идентификационен (ID) номер на монитора.
- Вижте "Подреждане на реални данни ". ► стр.128





• Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Параметри на връзката

- Скорост: 9600 бита/сек. (UART)
- Дължина на данните: 8 бита
- Проверка по четност: Няма
- Стоп бит: 1 бит
- од на връзката: ASCII код
- Използвайте кръстосан (обърнат)

Списък на командите

КС) МАНД 1	А КОМАНДА 2	Данни (Шестн.)
01. Захранване	k	а	00 ~ 01
02. Съотношение на страни	те k	c	Вж. стр. 126
03. Изключване на екрана	k	d	00 ~ 01
04. Изключване на звука	k	e	00 ~ 01
05. Управление на силата на зву	ка k	f	00 ~ 64
06. Контраст	k	g	00 ~ 64
07. Яркост	k	h	00 ~ 64
08. Цвят	k	i	00 ~ 64
09. Оттенък	k	j	00 ~ 64
10. Рязкост	k	k	00 ~ 64
11. OSD избор	k	I	00 ~ 01
12. Режим на заключване на дистанционното	k	m	00 ~ 01
13. Баланс	k	t	00 ~ 64
14. Цветова температура	k	u	00 ~ 02
15. Необичайно състояние	k	Z	00 ~ a
16. ISM метод	j	р	Вж. стр. 127
17. Икономия на енергия	j	q	00 ~ 04
18. Автоматично конфигуриран	e j	u	01
19. Еквалайзер	j	v	Вж. стр. 128
20. Команда за настройка	a m	а	Вж. стр. 128
21. Добавяне/пропускане на коман	да m	b	00 ~ 01
22. Клавиш	m	c	Клавиш код
23. Управление на подсветване	no m	g	00 ~ 64
24. Избор на входящ сигнал (главн	ia) x	b	Вж. стр. 129

 При настройка на 15 ~ 24, меню не се показва на екрана.

Протокол за предаване/приемане на данни <u>Предаване</u>

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

* [Command	[1] : Първа команда (j, k, m или x) [2] : Втора команда
* [Set ID]	: Можете да изберете номер на
	телевизора, който да избира желания номер на монитор от менюто Special (С пециални). Диапазонът за избор е от 1 до 99. Когато изберете номер
	телевизора '0', всеки свързан телевизор
	се контролира. Номерът на телевизора
	се посочва като десетичен (1~99) в
	менюто и като шестнадесетичен
	(0x0~0x63) в протокола за
	предаване/приемане на данни.
* [DATA]	: Предаване на данни за команда.
	Предаване на 'FF' данни за четене
	състоянието на командата.
* [Cr]	: Символ за нов ред.
* []	ASCII код '0x0D' : ASCII код 'интервал (0x20)'

ОК Потвърждение

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

Мониторът предава сигнал ACK (acknowledgement потвърждение) по този формат, когато получи данни нормално. В този момент, ако данните са в режим четене, той посочва настоящото състояние на данните. Ако данните са в режим запис, той връща данните към компютъра.

Потвърждение за грешка

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

 Мониторът предава сигнал ACK (acknowledgement потвърждение) по този формат, когато не получи данни нормално поради неустойчиви функции или грешки в комуникацията.

Данни 00: Невалиден код

01. Включване на захранването (команда: k а)

Включва телевизора от режим на готовност или го изключва в режим на готовност.

Предаване

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : Изключване 01 : Включване

<u>Потвърждение</u>

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

За показване на включването и изключването. Предаване

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

<u>Потвърждение</u>

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * По същия начин, ако другите функции предадат 'FF' данни, базирани на този формат, обратна информация за потвърждаването на данните представя статуса на всяка функция.
- * ОК Аск. (Потвърждение ОК), Error Ack. (Потвърждение за грешка) и други съобщения може да се покажат на екрана при включване на телевизора.

02. Пропорщия (команда: k c) (Размер на главнато картина)

За регулиране на формата на екрана. Можете да настроите формата на екран, като използвате Aspect Ratio (Съотношение на страните) в Q.MENU (БЪРЗО МЕНЮ) или меню PICTURE (КАРТИНА).

<u>Предаване</u>

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

- Данни 01 : Нормален екран (4:3) 02 : Широк екран (16:9) 04 : Zoom1
- 05 : Zoom2 06 : Original (Оригинал) 07 : 14:9 08 : Just Scan

<u>Потвърждение</u>

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Като използвате входящ сигнал RGB-PC или Компонент, изберете съотношение на размерите на екрана 16:9 или 4:3.
- в режим DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p 24Hz/50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Component(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) имате на разположение Just Scan (Само сканиране).

03. Изключване на екрана (команда: k d)

За избор на изключен или включен екран.
 Предаване

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : Изключен екран (няма образ) 01 : Включен екран (има образ)

<u>Потвърждение</u>

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Изключен звук (команда: k е)

За контрол на включването и изключването на звука. Може да изключвате звука и с бутона MUTE (Изключване на звука) на дистанционното управление

<u>Предаване</u>

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : Звук включен (има звук) 01 : Звук изключен (няма звук)

<u>Потвърждение</u>

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Управление на силата на звука (команда: k f)

Регулиране на силата на звука. Може да регулирате звука и с бутоните за сила на звука на дистанционното управление.

<u>Предаване</u>

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]
---------	------------	-------------

Данни Мин.: 00 ~ Макс.: 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 128.

<u>Потвърждение</u>

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. контраст (команда: k g)

За Регулиране на контраста на екрана. Можете да регулирате контраста и с меню КАРТИНА.

<u>Предаване</u>

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин.: 00 ~ Макс.: 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 128.

<u>Потвърждение</u>

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Яркост (команда: k h)

 За регулиране на яркостта на екрана. Можете да регулирате яркостта и в меню КАРТИНАО.

<u>Предаване</u>

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин.: 00 ~ Макс.: 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 128. Потвърждение

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Цвят (команда: k i)

• За регулиране цвета на екрана.

Можете да регулирате цвета и в меню КАРТИНА.

<u>Предаване</u>

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин.: 00 ~ Макс.: 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 128.

<u>Потвърждение</u>

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Оттенък (команда: k j)

За регулиране на оттенъка на екрана. Можете да регулирате оттенъка и в меню КАРТИНА. <u>Предаване</u>

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Данни ЧЕРВЕНО : 00 ~ ЕЛЕНО : 64 * Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 128.

<u>Потвърждение</u>

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. контрастност (команда: k k)

За регулиране на контрастността на екрана. Можете да регулирате контрастността и в меню КАРТИНА.

<u>Предаване</u>

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин.: 00 ~ Макс.: 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 128.

<u>Потвърждение</u>

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Избор на OSD (Извеждане на екрана) (команда: k I)

За избор на включване/изключване на OSD(Извеждане на екрана) при дистанционно управление.

<u>Предаване</u>

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : Извеждане на екрана изключено 01 : Извеждане на екрана включено

<u>Потвърждение</u>

[I][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Режим на заключване на дистанционното (команда: k m)

За забраняване на контрола от дистанционното управление и от предното табло на телевизора.

<u>Предаване</u>

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : Отключване 01 : Контролът забранен

<u>Потвърждение</u>

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

 Ако не използвате дистанционното управление, използвайте този режим.Когато основното захранване е включено/изключено, заключването на външното управление се анулира.

13. Баланс (команда: k t)

 За регулиране на баланса. Можете да регулирате баланса в меню АУДИО.

<u>Предаване</u>

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин.: 00 ~ Макс.: 64 * Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 128.

<u>Потвърждение</u>

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Цветова температура (команда: k u)

Регулиране на температурата на цветовете. Можете да регулирате Цветна температура в меню КАРТИНА. Предаване

[k][u][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00: Средна 01: Топло 02: Нормално

Потвърждение

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Необичайно състояние (команда: k z)

За разпознаване на необичайно състояние.
 <u>Предаване</u>

[k][z][][Set ID][][FF][][Cr]

Данни FF: Четене

<u>Потвърждение</u>

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Данни ОО: Нормално (включване и наличие на сигнал)
 - 01: Няма сигнал (захранване включено)
 - 02: Изключване на телевизора чрез дистанционното
 - 03: Изключване на телевизора чрез функция с таймер за "сън"
 - 04: Изключване на телевизора чрез функция на RS-232C
 - 05: Липса на 5V
 - 06: Липса на променлив ток
 - 07: Изключване на телевизора чрез функция Fan Alarm (будилник)
 - 08: Изключване на телевизора чрез функция с Off time (час на изключване)
 - 09: Изключване на телевизора чрез функция с Auto sleep (автоматичен "сън")
 - а: Изключване на телевизора чрез функция AV board detect (Откриване на аудио/видео платка)
- * Тази функция е "само за четене".

ISM метод (само за плазмени телевизори) (команда: j p)

За управление на метода ISM. Можете да регулирате ISM и в меню ОПЦИЯ.

Предаване

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

- Data 01: Нормален режим
 - 02: Изк. Спътн. 04: Изчистване
 - 08: Инверсия

<u>Потвърждение</u>

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Икономия на енергия (команда: j q) (само за плазмени телевизори)

За намаляване на консумацията на електроенергия от монитора. Можете да регулирате консумацията на електроенергия и в меню ОПЦИЯ.

<u>Предаване</u>

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин.: 00 ~ Макс. : 04 (*предават се като шестнайсетични числа)

<u>Потвърждение</u>

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Автоматично конфигуриране (команда: j u)

За автоматично регулиране положението на образа и намаляване трептенето на картината до минимум. Работи само в режим RGB(PC).

<u>Предаване</u>

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 01: За настройка

<u>Потвърждение</u>

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Еквалайзер (команда: j v)

• За настройване на еквалайзера.

<u>Предаване</u>

[j][v][][Set ID][][Data][Cr]



L _{Честота}

_____ Ј ______{Данни}

0

0

0

0

7	6	5	Честота	4	3	2	1	0
0	0	0	80Hz					
0	0	1	220Hz					
0	1	0	470Hz	00000 ~ 10010				
0	1	1	1 KHz		0000	/0 ~ I	0010	
1	0	0	2.2KHz					
1	0	1	4.7KHz					
1	1	0	12KHz					

LSB

0

<u>Потвърждение</u>

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Команда за настройка (команда: m а)

Избор на канала на следващото физическо число.
 Предаване

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Данни 00: Данни за висок канал

Данни 01: Данни за нисък канал напр. No. 47 -> 00 2F (2FH) No. 394 -> 01 88 (188H) DTV No. 0 -> Без значение Данни 02: 0x00 ATV Главна 0x10 : DTV Главна

Обхват на канала за данни

Аналогов - Мин: 00 ~Макс.: 63 (0~99)

Цифров - Мин: 00 ~Макс.: 3E7 (0~999)

<u>Потвърждение</u>

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Данни Мин.: 00 ~ Макс.: FF

21. Добавяне/пропускане на команда (команда: m b)

 За задаване на състоянието на пропускане на текущата програма.

<u>Предаване</u>

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : пропускане 01 : Добавяне

<u>Потвърждение</u>

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Реално съот	насяне на да	анни 1	* Pe
(номер на те	влка то елевизора	10)	
	ъпка 15 елевизора ъпка 16 елевизора	15) 16)	
64: Ст	ъпка 100		2
6Е: Ст	ъпка 110		
73: Ст 74: Ст	ъпка 115 ъпка 116		
Ċ7 : Ст	ъпка 199		
: FE:Ст FF:Ст	ъпка 254 ъпка 255		

* Реално	съотнасяне на данни 2
00 :	-40
01:-	39
02 :	-38
:	
28 :0)
4E :	+38
4F :	+39
50 :	+40

приложение

22. Клавиш (команда: m c)

• За изпращане на инфрачервения код на бутон на дистанционното управление.

Предаване

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Данни: Код на бутона - Вж. стр. 122.

Потвърждение

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Управление на подсветването (команда: m g) (само за LCD телевизори)

▶ за управление на подсветването. <u>Предаване</u>

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Данни: данни мин.: 00 ~ Макс.: 64 (* предават се като шестнайсетични числа)

Потвърждение

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Избор на входящ сигнал (команда: x b) (Входящ сигнал за главната картина)

• За избиране на входен източник за главната картина.

Предаване

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данни: Структура

MSB					
0	0	0	0	0	ſ

0 0

0

LSB

Lвъ си	ншен е гнал	зходяш	ļ	∟ _{Номер на вход}
Вънц	Цен вхо	одящ Сі	игнал	Данни
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Аналогов
0	0	1	0	AV (аудио/видео)
0	1	0	0	Компонент
0	1	0	1	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI/DTV-PC

Номер на вход				Данни
0	0	0	0	Вход1
0	0	0	1	Вход2
0	0	1	0	Вход3
0	0	1	1	Вход4

<u>Потвърждение</u>

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Забележка за софтуера с отворен код

За следните изпълними GPL файлове и LGPL/MPL библиотеки, използвани в този продукт, важат лицензионните споразумения за GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

ИЗПЪЛНИМИ GPL ФАЙЛОВЕ:

- Linux kernel 2.6
- busybox

LGPL БИБЛИОТЕКИ:

• glibc

МРL БИБЛИОТЕКИ:

• Nanox

LG Electronics предлага да ви предостави отворен код на компактдиск срещу такса, която покрива разходите за дистрибуцията, като цената на носителя, доставката и обработката, при поръчка по имейла до LG Electronics на адрес:

Opensource@lge.com

Тази оферта е валидна за период от три (3) години от датата на разпространение на този продукт от LG Electronics.

Освен това можете да получите преведените GPL и LGPL лицензи от http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.

- Този софтуер частично е базиран на работата на Independent JPEG Group.
- Този софтуер включва справочната PNG библиотека libpng.
- Този софтуер включва Zlib библиотеката за компресиране, разработена от Jean-loup Gailly и Mark Adler. (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

LG Electronics Inc.