

руководство пользователя МОНИТОР С ФУНКЦИЯМИ ТЕЛЕВИЗОРА

Перед использованием телевизора внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя и сохраните его для последующего использования.

МОДЕЛИ МОНИТОРОВ С ФУНКЦИЯМИ ТЕЛЕВИЗОРА M227WA M237WA

подготовка

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

 Это упрощенное представление передней панели. Приведенное здесь изображение может отличаться от вашего устройства



подготовка

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Это упрощенное представление задней панели. Приведенное здесь изображение может отличаться от вашего устройства



- Разъем для кабеля питания Данное устройство работает на переменном токе. Рабочее напряжение приведено на странице с техническими характеристиками. Не пытайтесь использовать устройство на постоянном токе.
- Входной порт HDMI Подключите сигнал HDMI к разъему HDMI IN. Или подключите сигнал DVI (видео) к порту HDMI с помощью кабеля DVI-HDMI.
- Вход аудиосигнала RGB/DVI Подключите аудиовыход от ПК.
- ВХОД RGB(ПК) Подключите выход от ПК.
- Вход компонентного сигнала (Component) Для приема компонентного аудио/видеосигнала от устройства.

- Вход аудио/видео Для приема аудио/видеосигнала от внешнего устройства.
- Разъем Euro SCART (AV1) Для приема сигнала от внешнего устройства или передачи сигнала на внешнее устройство с помощью кабелей SCART.
- Антенный вход Для подключения внешней антенны.
- Э Вход DVI-D Подключите выход от ПК.
- Входной порт RS-232С (УПРАВЛЕНИЕ&ОБС ЛУЖИВАНИЕ) Подключите последовательный порт к разъему RS-232С на компьютере.
- Вход S-Video Для приема выходного сигнала S-Video от устройства S-VIDEO.

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

Приведенное здесь изображение может несколько отличаться от вашего устройства.



Аккуратно положите телевизор на мягкую поверхность экраном вниз, чтобы защитить телевизор и экран от повреждения.



Присоедините подставку к продукту.



- Закрепите монитор на подставке, закрутив винт по часовой стрелке.
- * Поворачивайте винт с помощью соответствующего приспособления.

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

■ Приведенное здесь изображение может несколько отличаться от вашего устройства.



Аккуратно положите телевизор на мягкую поверхность экраном вниз, чтобы защитить телевизор и экран от повреждения.



Присоедините подставку к продукту.





Закрепите монитор на подставке, закрутив винт по часовой стрелке.

* Поворачивайте винт с помощью соответствующего приспособления.

<M227WA>

ПОДГОТОВКА

Отсоединение подставки

• Приведенное здесь изображение может несколько отличаться от вашего устройства.



Положите устройство экраном вниз на подушку или мягкую ткань.



2

Отсоедините монитор от подставки, открутив винт.





5

Поворачивайте винт с помощью соответствующего приспособления.



4 Выдвиньте подставку.





<M237WA>

ПОДГОТОВКА

Отсоединение подставки

• Приведенное здесь изображение может несколько отличаться от вашего устройства.



Положите устройство экраном вниз на подушку или мягкую ткань.





Отсоедините монитор от подставки, открутив винт.





5

Поворачивайте винт с помощью соответствующего приспособления.



Выдвиньте подставку.





Монтаж на стену: горизонтальное размещение

Для обеспечения необходимой вентиляции необходимо предусмотреть 10-сантиметровый зазор от боковых и задней стенок телевизора до стены. Подробные инструкции по настенному монтажу можно получить у продавца. Рекомендуется прочитать дополнительную инструкцию по установке и регулировке наклонного настенного кронштейна.



Настольное размещение на подставкеа

Для обеспечения необходимой вентиляции необходимо предусмотреть 10-сантиметровый зазор от боковых и задней стенок телевизора до стены.







Настройка положения дисплея

Приведенное здесь изображение может несколько отличаться от вашего устройства.

Выберите максимально удобное положение панели.

• Угол наклона



Размещение

Установите телевизор так, чтобы на экран не попадал яркий электрический или прямой солнечный свет. Защищайте устройство от излишней вибрации, попадания влаги и пыли или перегрева. Убедитесь, что расположение телевизора не препятствует свободному току воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.

Если Вы хотите установить телевизор на стене, прикрепите к его задней панели настенную монтажную панель (поставляется отдельно). При установке телевизора с помощью настенной монтажной панели (поставляется отдельно) будьте аккуратны, не уроните его.

- Убедитесь в том, что используются винты и настенное крепление, соответствующие стандартам VESA.
- Использование винтов, длина которых превышает рекомендуемое значение, может привести к повреждению устройства.

 Использование винтов, которые не соответствуют стандартам VESA, может привести к повреждению устройства или к падению устройства со стены. Мы не несем ответственности за любые повреждения, которые произошли из-за несоблюдения этих инструкций.

M227WA: расстояние между отверстиями 100 мм x 100 мм M237WA: расстояние между отверстиями 75 мм x 75 мм



Предупреждение.

Регулируя наклон экрана, не касайтесь пальцами области между верхней частью монитора и подставкой. Можно повредить пальцы.

Система безопасности Kensington Security System

- Изделие оснащено разъемом системы безопасности Kensington, который расположен на задней панели. Подключите кабель системы безопасности Kensington как показано ниже.
- Более подробные сведения об установке и использовании системы Kensington Security System приведены в руководстве пользователя, поставляемом в комплекте с системой Kensington Security System.
- Дополнительную информацию можно получить по адресу http://www.kensington.com (домашняя Интернет-страница компании Kensington). Компания Kensington торгует системами безопасности для дорогого электронного оборудования, например ноутбуков и жидкокристаллических проекторов.

Примечание.

- Система Kensington Security System является дополнительным приспособлением, не входящим в поставку.

Примечание.

- а. Если при прикосновении к изделию вы почувствуете, что оно холодное, то при включении возможно мерцание. Это нормально и не является неисправностью.
- 6. Некоторые точечные дефекты могут появляться на экране как крошечные красные, зеленые или синие пятна.

Но они не влияют на качество работы монитора. в. Старайтесь не прикасаться к ЖК-экрану и не держать на нем пальцы в течение продолжительного периода времени.

Это может вызвать временные искажения на экране.



<M237WA>

Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

Подключение антенны

- Выберите оптимальное направление антенны. Это повысит качество картинки.
- Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.





- В зонах слабого приема сигнала дополнительно к антенне можно установить усилитель сигнала, как это показано на рисунке сверху.
- Если сигнал требуется подавать на два телевизора, используйте антенный разветвитель.

Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

Приведенное здесь изображение может несколько отличаться от вашего устройства.

НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА СИГНАЛОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАПИСИ

Как правильно подключить компонентный кабель

Подключите выходы цифровой приставки к разъемам **СОМРОΝЕΝТ IN VIDEO** (Y PB PR) телевизора.

Подсоедините аудиокабель цифровой приставки к разъему **СОМРОНЕНТ IN AUDIO** телевизора.

Нажмите кнопку **INPUT**, чтобы выбрать в меню пункт **Component**.

Сигнал	Component
480i/576i	Да
480p/576p	Да
720p/1080i	Да
1080p	Да

1

2



Как правильно подключить кабель HDMI



Подключите выход HDMI цифровой приставки к гнезду **HDMI/DVI IN** телевизора.



Нажмите кнопку INPUT (Вход) для выбора HDMI1 или HDMI2.

Сигнал	HDMI
480i/576i	Нет
480p/576p	Да
720p/1080i	Да
1080p	Да



Подключение HDMI к разъему DVI

- Подключите цифровую приставку к гнезду HDMI IN телевизора.
- Подключите аудиовыход цифровой приставки к гнезду AUDIO IN (RGB/DVI) телевизора.
- Включите цифровую приставку (см. руководство по цифровой приставке).
- Нажмите кнопку INPUT (Вход) для выбора HDMI1 или HDMI2.



• ПРИМЕЧАНИЕ

Вход HDMI не поддерживает режим ПК. При подключении в режиме ПК экран может отображаться неправильно.

Установка DVD-проигрывателя

Как правильно подключить компонентный кабель

Подсоедините выходные разъемы DVD (У Рв Рв) к гнездам СОМРОЛЕНТ IN VIDEO (У Рв Рв) телевизора.

Подключите аудиокабель DVD к разъемам **СОМРОNENT IN AUDIO** телевизора.

Нажмите кнопку INPUT, чтобы выбрать пункт Component.

Нажмите кнопку **PLAY** на DVD-проигрывателе. На экране появится изображение с DVD-проигрывателя.

Входные порты Component

2

Δ

Для получения более качественной картинки подключите DVD-проигрыватель к входным портам компонентного сигнала, как это показано ниже.

Порты компонентов на устройстве.	Y	Рв	PR
	v	D-	D-
	ľ	ГВ	FR
Порты видеовыхода на	Y	B-Y	R-Y
DVD-проигрывателе	Y	СЬ	Cr
	Y	Pb	Pr



Как правильно подключить кабель SCART

Подключите разъем Euro scart DVDпроигрывателя к разъему Euro scart на телевизоре.

2

2

1

Нажмите кнопку INPUT, чтобы выбрать пункт AV1.

Нажмите кнопку **PLAY** на DVD-проигрывателе. На экране появится изображение с DVDпроигрывателя.



• ПРИМЕЧАНИЕ

- ► Тип сигнала RGB, т.е сигналы красного, зелёного и голубого могут быть выбраны только для гнезда 1 Euro scart или AV 1. Эти сигналы передаются, к примеру, платным TV декодером, игровой приставкой или фото CD устройством и т.д.
- ▶ Используйте экранированный кабель SCART.

Как правильно подключить кабель HDMI

Подключите выход HDMI DVD-проигрывателя к гнезду HDMI IN телевизора.

Нажмите кнопку INPUT (Вход) для выбора HDMI1 или HDMI2.



• ПРИМЕЧАНИЕ

- С помощью кабеля HDMI телевизор может одновременно принимать видео- и аудиосигнал.
- ▶ Если DVD плеер не поддерживает функцию, вам необходимо установить разрешение выходного сигнала DVD отдельно.

Настройка видеомагнитофона

- Во избежание шума на картинке (интерференция), установите видеомагнитофон на достаточном расстоянии от устройства
- Обычно видеомагнитофон отображает неподвижное изображение. Если пользователь долгое время использует формат изображения 4:3, по краям экрана может появляться остаточное изображение.

Как правильно подключить антенный кабель



Подключение с помощью кабеля RCA

- Подключите выходные разъемы аудио/видео видеомагнитофона к входным разъемам AUDIO/VIDEO телевизора.
- Нажмите кнопку INPUT (ВХОДНОЙ СИГНАЛ) для выбора аудио/видеосигнала.
- Нажмите кнопку PLAY (ВОС ПРОИЗВЕДЕНИЕ) на видеомагнитофоне. На экране появится изображение с видеомагнитофона.



• ПРИМЕЧАНИЕ

► Если подключен монофонический видеомагнитофон, подсоедините аудиокабель к разъему AUDIO L/MONO телевизора.

Подключение с помощью кабеля S-Video

	F	

Подключите разъем S-Video видеомагнитофона к разъему S-VIDEO телевизора.

5
-

Подключите аудиокабель S-VIDEO видеомагнитофона к разъемам AUDIO телевизора.

- 3 Нажмите кнопку INPUT (ВХОДНОЙ СИГНАЛ) для выбора аудио/видеосигнала.
 - Нажмите кнопку PLAY (ВОС ПРОИЗВЕДЕНИЕ) на видеомагнитофоне. На экране появится изображение с видеомагнитофона.



Как правильно подключить кабель SCART

- Подсоедините разъем типа Euro scart (скарт) видеомагнитофона к разъему Euro scart телевизора.
 - Нажмите кнопку **PLAY** на видеомагнитофоне. Если на выходной разъем вашего видеомагнитофона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV 1**. Но если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки ▲/▼ или цифровые кнопки.

В противном случае нажмите кнопку **INPUT** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **AV1**. На экране появится изображение, воспроизводимое видеомагнитофоном.

Кроме того, вы можете записывать принимаемые устройством программы на видеопленку.



• ПРИМЕЧАНИЕ

2

- Тип сигнала RGB, т.е сигналы красного, зелёного и голубого могут быть выбраны только для гнезда 1 Euro scart или AV 1. Эти сигналы передаются, к примеру, платным TV декодером, игровой приставкой или фото CD устройством и т.д.
- ▶ Используйте экранированный кабель SCART.

Настройка ПК

Данное устройство поддерживает функцию Plug and Play, что означает, что ПК автоматически подстраивается под настройки устройств.

Как правильно подключить 15-контактный кабель D-sub

Соединить сигнальным кабелем разъем РС для выхода на монитор с входа разъемом РС прибора LCD.Соединить кабелем AUDIO выход РС с AUDIO входом РС на LCD.

- Подключите аудиовыход компьютера к входу AUDIO IN (RGB/DVI) телевизора.
- Последовательными нажатиями кнопки INPUT выберите режим RGB.

Включить PC, и PC изображение появляется на экране. LCD может использоваться как монитор PC.



• ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователь должен применять экранированный сигнальный интерфейсный кабель (15-разъемный кабель D-sub, кабель DVI) с ферритовым сердечником, стандартно используемый с устройствами данного типа.

Подключение с помощью кабеля DVI



Подключите выход DVI компьютера к гнезду DVI IN телевизора.



Подключите аудиокабель компьютера к гнездам AUDIO IN (RGB/DVI) телевизора.



• ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении холодного LCD возможно небольшое "мерцание". Это нормальное явление.
- Если возможно, используйте видеорежим 1920 x 1080 @ 60 Гц чтобы получить наилучшее качество изображения на ЖК-мониторе. Если используется другое разрешение, на экране могут появиться некоторые признаки масштабируемости или другой обработки изображения. Режим VESA 1920 x 1080 @ 60 Гц установлен на заводе.
- Несколько точечных дефектов могут появляться на экране, в виде красных, зеленых или синих пятнен (местами). Однако, это не будет оказывать никакого воздействия или влияния на работу монитора.
- Не нажимайте на экран LCD пальцами в течение долгого времени, поскольку это

может привести к необратимым остаточным явлениям.

Старайтесь, чтобы одна и та же картинка не оставалась на экране длительное время. Зафиксированное изображение может "впечататься" в экран. Пользуйтесь экранными заставками.

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОВОДОВ

<M227WA>

Соедините кабели вместе с помощью держателя для кабеля, как показано на иллюстрации.



<M237WA>

Соедините два кабеля стяжкой, как показано на иллюстрации.



RGB/DVI [PC]

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (КГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
720x400	31,468	70
640x480	31,469	60
0100100	37,500	75
800×600	37,879	60
000,000	46,875	75
1024769	48,363	60
1024x/68	60,123	75
1152x864	67,500	75
1280×1024	63,981	60
120021024	79,976	75
1680,1050	64,674	60
1680x1050	65,290	60
1600x1200	75,000	60
1920x1080	66,587	60

Поддерживаемый режим HDMI[DTV]

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
720×480/60p	31,47	60
720X+80700p	31,5	60
720x576/50p	31,25	50
1280x720/50p	37,5	50
1280x720/60p	44,96	60
	45	60
1020-1020/60;	33,72	60
1920x1080/001	33,75	60
1920x1080/50i	28,125	50
1920x1080/24p	27	24
1920x1080/30p	33,75	30
1920x1080/50p	56,25	50
1020v1080/60p	67,43	60
1920x1080/60p	67,5	60

Функции клавиш пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления, его следует направлять на датчик дистанционного управления устройства.

POWER INPLITED I	TV/PC	Выбор режима ТВ или ПК. Включение телевизора.
	POWER	Включение и отключение устройства.
MUTEX PIP TEXT III	INPUT	Режимы внешнего входного сигнала переключаются в стандартной последовательности. Включение устройства.
4 5 6	MUTE	Включение и отключение звука.
	. PIP	Переключение дополнительной картинки PIP и режим DW. (См. стр. 32)
	Кнопки ТЕЛЕТЕКСТА	Эти кнопки используются для работы с телетекстом. Более подробно см. раздел ' Телетекст '. (См. стр. 53-55)
VOL OK VOL	1/11	Выбор выходного аудиосигнала. (См. стр. 47)
	Цифровые кнопки 0 – 9	Выбор программы. Выбор пронумерованных элементов в меню.
	LIST	Выводит на экран таблицу программ. (См. стр. 31)
MENU SLEEP ARC/* RETURN	Q.VIEW	Возврат к ранее просматриваемой программе.
HOLDER SIZER MIX TIMER	VOLUME UP /DOWN	Настройка громкости.
	Programme UP/DOWN	Выбор программы.
	ОК	Подтверждение выбора или отображение текущего режима. Дважды нажмите кнопку «ОК», затем «Auto Config» (Автонастройка). (Только для входа RGB)
	MENU	Выбор меню. (См. стр. 25)
	SLEEP	Установка таймера автоотключения(См. стр. 49)
	ARC/*	Выбор необходимого формата картинки.(См. стр. 33,34)
	RETURN	Позволяет пользователю переместиться на один шаг назад в диалоговом приложении, EPG или другой функции взаимодействия с пользователем.



Установка батарей в пульт дистанционного управления



- Откройте крышку отсека для батарей с задней стороны пульта дистанционного управления.
- Вставьте два батареи типа ААА 1,5 В, соблюдая полярность("плюс" к "плюсу", "минус" к "минусу"). Не вставляйте старые или использованные батареи вместе с новыми
- Закройте крышку.
- Чтобы снять аккумуляторы, выполните указания по установке аккумуляторов в обратном порядке.

Включение и выключение телевизора

Эти функции можно использовать, когда телевизор включен в сеть.



Подсоедините кабель питания к телевизору, затем подключите кабель питания к электросети.

Для включения телевизора нажмите кнопку, INPUT (ВХОД), PR▲ / ▼ на телевизоре или кнопку POWER (ПИТАНИЕ), INPUT (ВХОД), PR▲ / ▼, цифровые кнопки (0~9) на пульте дистанционного управления.

Руководство по установке

Если после настройки телевизора на экране отображается OSD (Экранный дисплей), вы можете выбрать **ЯЗЫК(Language)**, **РАСПОЛОЖЕНИЕ**, **Страна**, **Авт.поиск**.

Примечание:

- а. Оно автоматически убирается с экрана в течение прибл. 40 секунд отсутствия нажатий на кнопки.
- b. Режим "In-Store" (в магазине) оптимальная настройка для помещения магазина.
- с. Режим «Ноте» (домашний) оптимальная настройка для домашнего помещения, установлен на телевизоре по умолчанию.
- d. При изменении пользователем настроек качества отображаемой картинки, в режиме "In-Store" через некоторое время происходит сброс до настройки качества отображаемой картинки, установленной изготовителем.
- е. При установке в режим "In-Store" на плазменных моделях телевизоров изменяется яркость изображения.

Выбор программы

Для выбора программы нажмите кнопку **Р R**▲ / **▼** или **Цифровые кнопки** или цифровые кнопки.

Настройка громкости

Чтобы настроить громкость звука, нажмите кнопку VOL </

При желании можно отключить звук, нажав кнопку МUTE.

Вновь включить звук можно кнопками MUTE или VOL </▶.

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ ВЫБОР ЭКРАННЫХ МЕНЮ И НАСТРОЙКА

Экранное меню OSD телевизора может немного отличаться от изображенного на рисунках в данном руководстве.



- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

• ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция экранного меню OSD позволяет удобно настраивать экран, поскольку оно графическое.
- ▶В режиме системы телетекста, MENU не будет отображаться.

Настройка на телевизионные станции

В вашем телевизоре может быть запомнена настройка максимум на 100 телевизионных станций (под номерами программ от 00 до 99). После того, как вы настроились на станции, вы будете иметь возможность использовать кнопки **PR▲** / **▼** или цифровые кнопки для выбора запрограммированных вами станций. На станции можно настраиваться в автоматическом или ручном режиме.

При использовании этого способа запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Во время установки телевизора рекомендуется использовать автонастройку.



- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

Настройка на телевизионные станции

Режим ручной предварительной установки телевизионных каналов позволяет вам настроить телевизионные станции и расположить их в любой удобной для вас последовательности.

	Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню Настройка .
	Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Ручная настройка.
	Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ выберите пункт меню Память.
	Нажмите кнопку ◀ / ► или цифровые кнопки, чтобы выбрать нужный номер программы (от 0 до 99) Если используются цифровые кнопки, перед числами меньше 10 следует нажать "0", то есть, чтобы выбрать 5, введите "05".
	Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню Система.
	 Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать системное меню телевизора. BG : PAL BG SECAM BG Европа Восточная Европа Азия Новая Зеландия Ближний Восток Африка I : PAL III Великобритания Ирландия Гонконг Южная Африка DK : PAL DK SECAM DK Восточная Европа Китай Африка СНГ
	Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню Диапазон
)	Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ выберите пункт меню V/UHF или Кабель.
I	Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню Канал.
	Нужный номер программы можно выбрать кнопками ◀ / ▶ или цифровой кнопкой. По возможности выбирайте номер канала с помощью цифровых кнопок. Перед числами меньше 10 следует нажимать "0", то есть, чтобы выбрать 5, введите "05".
	Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню Поиск.
2	Нажмите кнопку ┥ / 🕨, чтобы начать поиск в меню Поиска.
13	Нажмите кнопку ОК.
14	Чтобы сохранить настройку на следующую станцию, повторите шаги с 3 по 13 .

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

Точная настройка

Обычно точная настройка бывает необходимой лишь при плохом качестве принимаемого сигнала.



4

Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼выберите меню **Настройка**. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Ручная настройка**. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ выберите пункт меню **Подстройка**

Нажатием кнопок ► затем ◀ / ► точно настройтесь на станцию, чтобы добиться наилучшего качества изображения и звука на ПОДСТРОЙКА меню.

Нажмите кнопку ОК.



y man naorponika	
Память	
Система	
Диапазон	
Канал	
Подстройка 🕨 🕨	◀/►
Поиск	
Название	
Усил. сигн.	

Присвоение названия станции

Также вы можете дать программе имя, состоящее из пяти символов для каждого номера программы.

Нажмите кнопку ▶ затем ▲ / ▼ выберите пункт меню Название.

- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼. Вы можете использовать пробел, +, -, цифры от 0 до 9 и буквы от А до Z.
- 3

2

Выберите положение с помощью кнопок ◀ / ▶, затем введите следующий символ и т.д.

Ручная настройка	
Deven	
Память	
Система	
Диапазон	
Канал	
Подстройка	
Поиск	
Название 🕨 🕨	C 69
Усил. сигн.	
▲▼ ◀► OK RETURN	

4 Нажмите кнопку **ОК**.

Точная настройка

В некоторых моделях может присутствовать функция Booster (усилитель несущей частоты). Эта функция работает только в паре с режимом Booster.

Если сигнал слабый, установите параметр Booster в положение «Включено». Если сигнал сильный, выберите «Выключено».



2

Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ выберите пункт меню Усил. сигн..

Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение Вкл. или Выкл..

Ручная настройка	
Память	
Система	
Диапазон	
Канал	
Подстройка	
Поиск	
Название	
Усил. сигн.	√ Выкл.
	Вкл.
▲▼ ◀► OK RETURN	

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

Редактирование программ

Эта функция позволяет вам удалять или пропускать сохраненные программы. Вы можете также переместить некоторые станции на другие номера программ или вставить пустую станцию на выбранный номер программы.



Нажмите кнопку ► чтобы появилось меню Редак. программ.

Удаление программы

- 1. Кнопками ▲ / ▼/ ◀ / ► выберите программу, подлежащую удалению.

Настройка

2. Дважды нажмите КРАСНУЮ кнопку.

Выбранная программа удаляется, а все последующие программы перемещаются вверх на одну позицию.

Автоматический выбор программы

- Используя информацию, поддерживаемую программой, запустите автоматический поиск программы.
- 2. Вы не сможете выбирать программы вручную после запуска автоматического выбора.

Перемещение программы

- 1. Кнопками ▲ / ▼/ ◀ / ► выберите программу, подлежащую перемещению.
- 2. Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.
- 3. Переместите программу на желаемый номер программы с помощью кнопок ▲ / ▼/ ◀ / ►.
- 4. Вновь нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию.

Пропуск номера программы

- 1. Кнопками ▲ / ▼/ ◀ / ► выберите номер программы, подлежащей пропуску.
- 2. Нажмите СИНЮЮ кнопку. Номер пропускаемой программы окрасится в синий цвет.
- 3. Вновь нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию. Когда номер программы пропускается, это означает, что вы не сможете ее выбрать в нормальном режиме работы телевизора с помощью кнопок ▲ / ▼ переключения программ. Если вы пожелаете выбрать программу с пропущенным номером, напрямую введите номер программы с помощью цифровых кнопок или выберите ее в меню редактирования программ или в таблице программ.

ОК RETURN Редак. программ 0 С 03 5 S 69 1 BLN 03 6 S 17 2 С 12 7 S 22 3 S 66 8 C 09 4 S 67 9 C 11

• Стереть

Перемещение ● Пропуск
 ▲▼ ▲► ОК RETURN

• Копия

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

Любимый канал

Эта функция позволит сразу переключиться Вам на любимые каналы.

Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню настройка.	настройка Авто.поиск Ручная настройка Редак. программ Пробиние программ
Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Любимые программы.	
3 Нажмите кнопку ►.	AV V VK KEIUKN
4 Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню	
5 Выберите нужную программу кнопками ◀ / ► или цифровыми кнопками. Перед числами меньше 10 следует нажимать "0", то есть, чтобы выбрать 5, введите "05".	
6 Чтобы сохранить другие программы, повторить пункты 4 и 5. Вы можете сохранить до 8 программ.	

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

Вызов таблицы программ

Вы можете проверить сохраняемые в памяти программы, вызвав на экран таблицу программ.

Вывод на экран таблицы программ

Нажмите кнопку LIST (список), чтобы вывести на экран таблицу программ. Таблица программ появляется на экране. Одна таблица программ содержит десять программ, как указано ниже.

• ПРИМЕЧАНИЕ

- а. Вы можете обнаружить, что некоторые программы имеют номера синего цвета. Они были установлены на пропуск при автоматической настройке или в режиме редактирования программ.
- b. У некоторых программ в таблице программ показан только номер канала и это означает, что отсутствует присвоенное им название станции.

Выбор программы в таблице программ

Выберите программу нажатием кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ►. Затем нажмите кнопку ОК.

Телевизор переключится на программу с выбранным номером.

Просмотр страниц таблицы программ

В таблице программ есть 10 страниц, которые содержат 100 программ. Страницы последовательно перелистываются нажатием кнопок **A** / **V**/**4** / **b**.

Нажмите кнопку LIST (СПИСОК) для закрытия окна списка программ.

Список программ								
	0	С	03		5	S (69	
	1	BLN	03		6	s	17	
	2	С	12		7	s :	22	
	3	s	66		8	C	09	
	4	s	67		9	с	11	
-			OK					

КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

РЕЖИМ РІР (КАРТИНКА В КАРТИНКЕ)

Функция PIP позволяет одновременно просматривать на экране телевизора две независимые картинки. Одна картинка будет большой, а вторая будет представлять собой небольшое вставленное изображение. Функция PIP доступна только при использовании входа RGB-PC или DVI (поддерживаются режимы TV, AV).

PIP			
PIP		PIP	
РІР вход. сигна	ал	 TV	
PIP PR		C 07 7	
Звук РІР		Выкл.	
Размер РІР		Маленький	
ПоложениеРІР			
	RETURN		

Режим PIP / Double Window (Двойное окно)

Нажатиями клавиши PIP переключаются режимы PIP -> DW1 (Двойное окно 1) -> DW2 (Двойное окно 2) -> PIP Off (PIP откл.).



Выбор программы для дополнительной картинки

Войдите в меню PIP, затем используйте кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ► для выбора программы дополнительной картинки. Номер выбранной программы отображается под входом RGB-PC или DVI.

Выбор источника сигнала для дополнительной картинки

Войдите в меню PIP, затем используйте кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ► для выбора источника сигнала PIP дополнительной картинки. (Дополнительная картинка может быть выбрана только для режимов TV, AV.)

Выбор источника аудиосигнала для дополнительной картинки

Войдите в меню PIP, затем используйте кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ► для выбора источника аудиосигнала PIP дополнительной картинки.

Регулировка размера дополнительной картинки (только для режима PIP)

Войдите в меню PIP, затем используйте кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ► для настройки размера дополнительной картинки.

Перемещение дополнительной картинки (только для режима PIP)

Войдите в меню PIP, затем используйте кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ► для настройки положения дополнительной картинки.

• ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция заголовка в режиме PIP не работает.
- ▶ В режиме PIP недоступны следующие клавиши пульта дистанционного управления:
- NUMBER (HOMEP), LIST (СПИСОК), FAV (ИЗБРАННОЕ), Q.VIEW (БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР)

КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗМЕРОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ (КОЭФФИЦИЕНТОМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ)

При просмотре телевизора вы можете выбирать разные форматы изображения ; 16:9, Обычный, 4:3, 14:9, УВЕЛИЧЕННЫЙ 1/2, Just Scan.

Функцией Just Scan можно воспользоваться в следующем режиме: Component (720p/1080i/1080p), HDMI (720p/1080i/1080p)

Если на экране в течение длительного времени остается фиксированная картинка, она может "отпечататься" на нем.

Масштаб можно увеличить с помощью кнопки 🔺 / 🔻.

Эта функция работает со следующим сигналом.

Коэффициент пропорциональности также можно настроить с помощью меню КАРТИНКА.

• 16:9

Выбрав этот формат, можно отрегулировать изображение так, чтобы оно в линейной пропорции заполняло по горизонтали весь экран (используется для просмотра DVD в формате 4:3).



• 4:3

При выборе этого формат можно просмотреть изображение в формате 4:3, а по краям справа и слева появятся серые полосы.



•14:9

Вы можете просматривать изображение в формате 14:9 или телепрограммы с таким форматом.

данный режим выглядит как режим 4:3, но он чуть увеличен сверху и снизу.



• Обычный

Если телевизор принимает широкоэкранный сигнал, он автоматически преобразуется в формат изображения, которое должно передаваться.



КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

• УВЕЛИЧЕННЫЙ1

Позволяет просматривать изображение, заполняющее весь экран, без преобразования. Однако верхняя и нижняя части изображения будут обрезаны.



• УВЕЛИЧЕННЫЙ2

Выберите УВЕЛИЧЕННЫЙ 2, если необходимо преобразовать растянутое по горизонтали и обрезанное по вертикали изображение. Изображение выводится как промежуточный вариант между преобразованием и заполнением экрана.



Just Scan

Данный режим позволяет просматривать изображение лучшего качества без потерь дпя сигнала высокого разрешения.



• ПРИМЕЧАНИЕ

- Для режимов RGB(PC)/HDMI/Компонентный доступны только значения 4:3 и 16:9 (Широкий экран).
- Режим «Только сканирование» доступен только при использовании HDMI/ Компонентный (выше 720р).
СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Режим отображения-стандартные настройки

Меню Режим изображения служит для настройки качества изображения. Выберите заданную настройку в меню Режим изображения на основе категории программы.

Настройки Красочный, Стандартный, Кино, Спорт и Игра запрограммированы изготовителем для оптимальной передачи изображения, их нельзя изменить.

1

Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню **Картинка**.

Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт Режим изображения.

3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение Красочный, Стандартный, Кино, Спорт, Игра, Пользователь1 или Пользователь2.



- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ-НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подсветка

Настройка яркости экрана ЖК-панели.

Контраст

Настраивает разницу между темными и светлыми уровнями изображения.

Яркость

Увеличивает или уменьшает количество белого в изображении.

Цвет

Изменяет интенсивность цветов.

Четкость

Изменяет уровень четкости границ между светлыми и темными областями изображения. Чем ниже уровень, тем размытее изображение.

Оттенки

Изменяет соотношение красного и зеленого цветов.

				Картинка		
0	Нажмите кнопку MENU (Меккнопок ▲ / ▼ выберите менн	ню) и с помощью о Картинка .	N	Режим изображения Температура цветов XD	Þ	Красочный Стандартный Кино Спорт
2	Нажмите кнопку ►, затем с выберите пункт Режим изоб	помощью кнопки▲ / ▼ 5 ражения .	0	Продвинутый Соотношение сторон Сброс параметров Зкран		Игра √ Пользователь1 Пользователь2
3	Нажмите кнопку ▶, затем с п выберите значение Пользов Пользователь2.	омощью кнопки ▲ / ▼ атель1 или		▲▼ ◀► ОК RETURN Пользователь1 Подсветка	100 ► 100	
4	Нажмите кнопку ► и с помош выберите нужный параметр: • TV/AV/Компонентный/HDM Контраст, Яркость, Цвет	цью кнопки ▲ / ▼ I : Подсветка, ;, Четкость и Оттенки.		Яркость Цвет Четкость Оттенки	50 70 70 0	
	• RGB-PC/DVI-PC Подсветк	а, Контраст, Яркость		▲▼ ◀► OK RETURN		
				<tv av="" kom<="" th=""><th>ипоне</th><th>ентный/HDMI></th></tv>	ипоне	ентный/HDMI>
5	С помощью кнопки ◀ / ► вын настройку.	полните нужную		Пользователь1 Подсветка Контраст Яркость	100 ► 100 50	
		▲ Подсветка 100 ◀ ▼	Þ			
				▲▼ ◀► OK RETURN		
				<rge< th=""><th>B-PC/I</th><th>OVI-PC></th></rge<>	B-PC/I	OVI-PC>

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

Автоматическое управление тоном экрана (Прохладный/ Средний/ Теплый)

Чтобы установить исходные значения (настройки по умолчанию), выберите параметр Прохладный.

Выберите один из трех вариантов автоматической настройки цвета. Повысьте температуру, чтобы подчеркнуть теплые цвета, такие как красный, или понизьте температуру, чтобы сделать цвета менее интенсивными, добавив синего.

Эту функцию можно использовать только в режиме Картинки ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1/2.

Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню **Картинка**.

- Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼выберите пункт Температура цветов.
- Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение Прохладный, Средний, Теплый или Пользователь.



Автоматическое управление тоном экрана(9300K/6500K/sRGB) (только для входного сигнала RGB-PC и DVI-PC)

Чтобы установить исходные значения (настройки по умолчанию), выберите параметр «6500К».

Эту функцию можно использовать только в режиме Картинки ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1/2.



Нажмите кнопку ►, затем кнопку ▲ / ▼ для выбора температуры «9300К», «6500К», «sRGB» или Пользователь.

	Картинка	
6	Режим изображения	
	Температура цветов 🛛 🕨 🕨	9300K
	XD	√ 6500K
\odot	Продвинутый Соотношение сторон	sRGB Пользователь
٢	Сброс параметров Зкран	
Ē		
	▲▼ ◀► OK RETURN	

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТОВ - параметр ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

настройка красного, зеленого и синего цвета согласно собственным предпочтениям.

Эту функцию можно использовать только в режиме Картинки ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1/2.

	Картинка
Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню Картинка.	 Режим изображения Температура цветов ► ХD Продвинутый Соотношение сторон
Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт Температура цветов.	Сброс параметров Зкран
	<Т V/AV/Компонентныи/НDMI>
3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ /	Картинка
• выберите значение Пользователь.	Режим изображения
	Температура цветов ► 5500К хр 6500К
	Продвинутый sRGB
4 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼	Соотношение сторон Сброс параметров
выберите значение Красный, Зеленый или Синий.	Зкран
	▲▼ ◀► OK RETURN
6 С помощью кнопки ◄ / ► выполните нужную настройку.	<rgb-pc dvi-pc=""></rgb-pc>
	Пользователь
	Красный 0 ►
	Запаный



A		
Красный	0 ৰ	►
▼		

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

ХО - ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Технология XD – это уникальная технология компании LG Electronic для улучшения качества картинки, которая позволяет выводить неискаженный сигнал высокой плотности записи (HD) посредством усовершенствованного алгоритма обработки цифрового сигнала.

Эта функция недоступна в режиме RGB-PC. Это меню активируется после выбора в меню Изображение параметра Пользоват. 1 или Пользоват.2.

Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню Картинка.	 Режим изображения Температура цветов ХD ✓ Авто
2 Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать XD.	Гродвинутый Ручной Соотношение сторон Сброс параметров Зкран
В Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / Кажмите значение Авто или Ручной.	IR ▲▼ ◆► OK RETURN

Картинка

* Выбор ручной настройки

- Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение XD Контраст, XD Цвет или XD NR.
- Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение ВЫКЛ., Низкий или Высокий. Выберите вариант ВЫКЛ., Низкий, Высокий или

Адаптивный (Только XD NR).

Ручной	
ХD Контраст 🕨	√ Выкл.
ХД Цвет	Низкий
XD NR	Высокий

- XD Контраст: Автоматически выбирает оптимальные настройки контрастности в соответствии с яркостью отражения.
- **ХО Цвет:** Автоматически изменяет цвета отражения, чтобы сделать цвета максимально естественными.
- **XD NR**: Удаление помех до уровня, когда они перестают искажать исходное изображение.

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

ADVANCED Р GAMMA (Развернутая гамма-коррекция)

При высоком значении гамма изображения выглядят осветленными, низкое значение гамма приводит к высокой контрастности изображений. Эта функция недоступна в режиме RGB-PC.



Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение Низкий, Средний или Высокий.



усовершенствованный - режим кино

Предназначены для настройки лучшего качества изображения телевизора при просмотре фильмов. Эта функция работает только в режимах Analog TV, AV, S-video и Component 480i/576i.



Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение Вкл. или Выкл..



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ — УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО (ТЕМНОГО)

При просмотре фильмов эта функция выбирает лучшее качество изображения. Регулирование контраста и яркости изображения с помощью уровня черного. Эта функция работает в следующих режимах: КОМПОНЕНТНЫЙ или HDMI.

1	Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт Уровень черного .

- Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение Низкий или Высокий.
- Низкий : Экран становится темней.
- Высокий : Экран становится ярче.

	Продвинутый	
	Гамма	
	Режим фильм	
	Уровень черного 🕨 🕨	√ Низкий
1		Высокий
	▲▼ ◀► OK RETURN	

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ СБРОС НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ

Восстановление заводских настроек по умолчанию для параметров Изображение, Оттенок цвета, XD, Современный.



2

3

Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню **Картинка**.

Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт Сброс параметров.

Нажмите кнопку 🕨.

	Картинка	
9	Режим изображения	
	Температура цветов	
	XD	
~	Продвинутый	
0	Соотношение сторон	
<i>1</i> 23.	Сброс параметров	Применить
9	Зкран	
	▲▼ ◀► OK RETURN	

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

Настройка экрана в режиме РС (ПК)

Автоподстройка (только для режима RGB)

Автоматически регулируется положение картинки и устраняется мерцание изображения. Если изображение телевизора после настройки остается неправильным, требуется дополнительная настройка.

Автонастройка

Функция автоматического выравнивания положение экрана, частоты и фазы. Пока идет автоматическая настройка, изображение на несколько секунд может исчезать с экрана.

1. Использование экрана OSD

 Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню Картинка.
 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт Экран.
 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼
 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼
 Для запуска функции Автонастройка нажмите кнопку ►.
 Когда работа функции автонастройки будет закончена, на экране появится сообщение OK.
 Если положение изображения останется неверным, запустите функцию автонастройки еще раз.

> после выполнения функции требуется дополнительная настройка в режиме RGB, можно использовать функцию Руч. настройка.



2. Использование ОК (пульт дистанционного управления или клавиша управления)

Эта функция доступна только для сигналов RGB.

1 Нажмите ОК.	Автонастройка (ОК)	 Если не нужно использовать функцию «Auto Configure» (Автонастройка), не нажимайте OK
2 Нажмите ОК.	Автонастройка <Разрешение 1920 x 1080>	Автонастройка Для оптимального изображения установите разрешение 1920 x 1080
	•	<Другое разрешение>
	 Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ Нажмите кнопку RETURN (BO3BP) экран меню. 	D) для закрытия окна меню. AT), чтобы переместиться на предыдущий

Руч. настройка (Регулировка фазы, частоты, положения экрана) (только для режима RGB)

Если после авторегулировки изображение нечеткое и, особенно, если оно вибрирует, то настройте Фазу вручную Для корректирования размера крана, регулируйте **Такт.сигнал**.

Функции ФАЗА и ЧАСЫ недоступны в режимах СОМРОNENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p), HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p).

- Часы : Эта функция помогает минимизировать любые вертикальные полосы, видимые на экранном фоне. Она также изменяет размер экрана по горизонтали.
- Фаза : Эта функция позволяет удалить любые горизонтальные искажения, а также очистить или повысить четкость изображения символов.

Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помош кнопок ▲ / ▼ выберите меню Картинка.	БЮ Картинка Режим изображения Температура цветов ХD
 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кноп ▼ выберите пункт Экран. 	ПКИ ▲ / Соотношение сторон Сброс параметров Экран Применить
В Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопка	ТКИ ▲ /
Нажмите кнопку ► и с помощью кнопки выберите пункт Фаза, Такт.сигнал, Горизили Верт. поз	Экран Автонастройка ПОЗ. Руч. Настройка Разрешение Сброс Гориз. поз. 50 Верт. поз. 50
Б Нажмите кнопку	HYЮ ▲▼ ◀► ok return

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

Выбор режима Разрешение

Для просмотра обычного изображения разрешение в режиме RGB должно совпадать с разрешением, выбранным для режима Разрешение. Эта функция работает в следующих режимах: RGB[PC]



1		
10-	Режим изображения	
	Температура цветов	
	XD	
୍	Продвинутый	
\sim	Соотношение сторон	
(2)	Сброс параметров	
<u> </u>	Экран 🕨	Применить
宦		
_		
	▲▼ ◀► OK RETURN	
	Экран	
	Автонастройка	
	Руч. Настройка	
	Разрешение	√ 1400 x 1050
	Cénee	4000 4050

Картинка

▲▼ ◀► OK RETURN

Сброс (возврат к настройкам производителя)

Эта функция работает в текущем режиме. Чтобы сбросить настроенное значение

 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт Экран.
 Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Сброс



- Нажмите кнопку ►.
- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ И ВЫБОР ЯЗЫКА

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗВУКА-ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ

Можно выбрать нужные параметры звука:SRS TSXT, Clear Voice, Стандартный, Музыка, Кино, С ПОРТ и Игра а также звуковую частоту эквалайзера.

Функция **Режим звучания** позволяет наслаждаться звуком самого высокого качества, не выполняя специальных настроек, потому что телевизор сам настраивает звук в соответствии с программой.

Настройки SRS TSXT, Clear Voice (Чистый звук), Стандартный, Музыка, Кино, Спорт и Игра заранее установлены изготовителем для обеспечения лучшего качества звука, их нельзя изменить.



Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню **Звук**.

- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Режим звучания.
- 3

Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼выберите значение SRS TSXT, Clear Voice, Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Игра или Пользователь.

Звук	
Режим звучания ► Авто громкость Баланс 0 Звук	SRS TSXT Clear Voice √Стандартный Музыка Кино Спорт Игра Пользователь
▲▼ ◀► OK RETURN	

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗВУКА-РЕЖИМ ЗВУЧАНИЯ

Звук

Настройка звукового эквалайзера.



- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

SRS() являются торговой маркой компании SRS Labs, Inc.

▶ Технология TruSurround XT интегрирована по лицензии компании SRS Labs, Inc.

▲▼ ◀► OK RETURN

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ И ВЫБОР ЯЗЫКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ

Функция AVL (автоматической регулировки громкости) автоматически поддерживает одинаковый уровень громкости при переключении с одной программы на другую.



Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню **Звук**.



Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Авто громкость.



Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение Вкл. или Выкл..

	Звук	
Ø	Режим звучания	
	Авто громкость 🕨	√ Выкл.
	Баланс 0	0 Вкл.
0	Звук	
۹		
Ē		
	▲▼ ◀► OK RETURN	

Баланс

Можно настроить баланс динамиков до нужного уровня.



Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Баланс.



Нажмите кнопку ►, затем кнопку ◀ / ►, чтобы внести нужные изменения.

	Звук		
۲	Режим звучания		
	Авто громкость		
- addre	Баланс	0 ►	
0	Звук		
0			
Ē			
	▲▼ ◀► OK RETURN		

НАСТРОЙКА ДИНАМИКОВ ТВ, ВКЛ/ВЫКЛ

Можно изменить настройки встроенного динамиков.

В режиме TV, AV, COMPONENT, RGB[PC] и HDMI можно выводить аудио без видеосигнала.

Если используются внешняя высококачественная стереосистема, отключите встроенный динамики телевизора.



- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ И ВЫБОР ЯЗЫКА

I/II

Прием стерео программ и программ, передаваемых на двух языках (Только в аналоговом режиме)

Когда программа выбрана, информация о звуке появляется после номера программы и названия передачи.



Нажмите кнопку Q.MENU, а затем кнопку ▲ / ▼ для выбора меню «Многоканальный звук».

Вещание Экранный Дисплей	
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

🔳 Установка моно звука

При наличии слабого приема стереофонического сигнала вы можете переключиться на моно. При приеме монофонического сигнала чистота звучания повышается.

Выбор языка для программы, передаваемой на двух языках

Если программу можно принимать на двух языках (двуязычная программа) вы можете переключиться на DUAL I, DUAL II или DUAL I+II.

DUAL I Громкоговорители воспроизводят основной язык.

DUAL II Громкоговорители воспроизводят второй язык.

DUAL I+II Один громкоговоритель воспроизводит основной язык, а второй громкоговоритель воспроизводит второй язык. (дополнительное устройство).

Прием передач, передаваемых в системе звукового сопровождения NICAM

Если ваш телевизор оснащен приемником NICAM, вы сможете получать высококачественный цифровй звук. Выход звукового сигнала можно выбрать в зависимости от типа принимаемой передачи.

Когда принимается стерео сигнал NICAM, вы можете выбрать режим NICAM MONO или FM MONO.

Когда принимается стерео сигнал NICAM, вы можете выбрать режим NICAM STEREO или FM MONO.

Когда принимается сигнал звукового сопровождения **NICAM** на двух языках, вы можете выбрать режимы **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** или FM **MONO**. Когда выбирается режим FM MONO, на экране появляется сообщение FM MONO.

Выбор выходного сигнала звукового сопровождения

В режиме AV, Component, RGB или HDMI вы можете осуществлять переключение выходного звукового сигнала, подаваемого на правый и левый громкоговорители.

Выберите выход для передачи звука.

- L+R : Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый громкоговоритель, а звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на правый громкоговоритель.
- L+L : Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый и правый громкоговорители.
- R+R : Звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на левый и правый громкоговорители.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установка часов

Вы должны точно установить время, прежде чем включать/выключать функцию времени. В случае сбоя питания (отсоединение от сети или отключение электричества) часы необходимо переустановить.



▲ / ▼.

Нажать кнопку **MENU (МЕНЮ)**, а затем кнопку▲ / ▼ чтобы перейти к меню **Время**.

- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Часы.
- 3 Нажмите кнопку ► и затем кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать год, дату или время.

Год, дата или время задаются с помощью кнопки

	Время	
Q	Часы 🕨	:
	Время Выключения	
	Время Включения	
6	Таймер выключения	
0	Авто-Откл.	
	▲▼ ◀► OK RETURN	

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Таймер выключения автоматически выводит телевизор в режим ожидания в заданное время. В случае перерыва в электроснабжении (отключении телевизора или электричества) время необходимо переустановить.

Через 2 часа после срабатывания функции автоматического включения, телевизор автоматически переключается в режим ожидания до тех пор, пока не нажимается какая- нибудь кнопка.

Уже установленная функция автоматического включения или выключения ежедневно срабатывает в заданное время.

Если функции автоматического выключения и включения установлены в одно и то же время, то срабатывает функция таймера выключения.

Для срабатывания функции автоматического включения телевизор должен быть в режиме ожидания.

 Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Время выключения или Время включения. Отмена включения и выключения в заданный момент времени производится выбором варианта «Off»(Выкл.) 	Время Часы Время Выключения ►: Время Включения Выкл. Таймер выключения Авто-Откл.
Для установки часов нажмите кнопку ► и затем кнопку ▲ / ▼.	▲▼ ◀► OK RETURN
3 Для исправления минуты нажмите кнопку ► и затем кнопку ▲ / ▼.	Время Часы Время Выключения
 Функция Только Время включения.; Программа : Нажмите кнопку ► и выберите программу с помощью кнопки ▲ / ▼. Звук : Нажмите кнопку ► и с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите уровень громкости. 	 Время Включения О7:00 Паймер выключения Авто-Откл. Звук Выкл.

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Вы можете не волноваться, что не выключили телевизор, перед тем как легли спать. Таймер выключения автоматически переводит телевизор в режим ожидания, когда истечет заранее установленное время.



Нажать кнопку **MENU (МЕНЮ)**, а затем кнопку ▲ / ▼ чтобы перейти к меню **Время**.



Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Таймер выключения.

	Время	
3	Часы	
-	Время Выключения	
	Время Включения	
6	Таймер выключения 🔹 🕨	Выкл.
Q	Авто-Откл.	
٢		
Ē		
	▲▼ ◀► OK RETURN	

Для исправления минуты нажмите кнопку ► и затем кнопку ▲ / ▼.

• ПРИМЕЧАНИЕ

Когда вы сами выключаете телевизор, он сбрасывает заданное таймером время выключения.

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ СИГНАЛА

Если эта функция включена и входной сигнал отсутствует, телевизор автоматически выключается через 10 минут.



Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Авто-Откл..

Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите значение Вкл. или Выкл..

	Время	
3	Часы	
	Время Выключения	
	Время Включения	
0	Таймер выключения	
U.	Авто-Откл. 🕨	√ Выкл.
		Вкл.

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

УСТАНОВКА Опции

Выбор языка экранного меню OSD или страны

Когда телевизор включается в первый раз, на экране появляется меню руководства по установке.

		1.000	Опции	
			Язык(Language) 🕨	Применить
U			Страна	
	помощью кнопки ОК выберите язык.		PIP	
			Блокировка кнопок	
		0	Установить ID	
		1	DDC-CI	
		0	Power Indicator	
		191	заводск. настр.	
			▲▼ ◀► OK RETURN	
1	Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помощью кнопок ▲ / ▼ выберите меню Опции .		Опции	
		8	Язык(Language)	
(2)	Для выбора режима Нзык(Language)	6-	Страна 🕨	Применить
	нажмите кнопку 🕨. затем кнопку 🛦 / 🖲.		PIP	
	, , , , , , , , , , , , ,		Блокировка кнопок	
		\odot	Установить ID	
3	Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ▲		DDC-CI	
	/ ▼/◀ / ▶ выберите другой язык или страну.	٢	Power Indicator	
			Заводск. настр.	
	прежде всего выоерите язык пользования.			
			▲▼ ◀► OK RETURN	
4	Нажмите кнопку ОК .			

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

• ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не закончили установку Руководства по инсталляции, нажав на кнопку RETURN, или из-за превышения лимита времени отображения экранного меню, меню снова появится при включении прибора.
- Если вы выбрали неверное название страны, могут возникнуть некоторые проблемы с отображением телетекста.

УСТАНОВКА Опции БЛОКИРОВКА КНОПОК

Телевизор можно настроить так, что для управления потребуется пульт дистанционного управления.

Эта функция может использоваться для предотвращения несанкционированного использования телевизора. Телевизор запрограммирован так, что помнит последний использованный режим даже после выключения.



• ПРИМЕЧАНИЕ

- ► Если блокировка кнопок включена, при выключенном телевизоре нажмите кнопки ① / I, INPUT(ВХОД), PR ▲ / ▼ телевизора, кнопки POWER (ПИТАНИЕ), INPUT, PR▲ / ▼ или цифровые кнопки пульта дистанционного управления.
- ▶ Если при включенной блокировке кнопок во время просмотра телевизора нажать любую кнопку на передней панели, на экране появится надпись `Блокировка кнопок вкл.'.

DDC CI(Только режим RGB, DVI)

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface, интерфейс команд канала данных дисплея) – это протокол связи при взаимодействии компьютера и телевизора.

DDC/CI позволяет отрегулировать и установить подробные функции на компьютере, а не в экранном меню телевизора.

При включенной функции DDC/CI телевизор можно отрегулировать с компьютера. При выключенной функции DDC/CI связь между компьютером и телевизором отсутствует, и телевизор нельзя отрегулировать с компьютера.



- Опции Язык(Language) Страна РIР Блокировка кнопок Установить ID DDC-CI Рower Indicator Заводск. настр. ▲▼ ◀► OK RETURN
- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

УСТАНОВКА Опции

Индикатор питания

Помогает контролировать ЖК-экран при включенном питании.



Восстановление настроек изготовителя.

Пользуйтесь этой функцией для оперативного восстановления исходных значений всех пунктов меню.

Этой функцией удаляются все телевизионные программы.



Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт Заводск. настр..

Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки </ ► выберите значение Да или Нет.

i

- Нажмите клавишу MENU (МЕНЮ) для закрытия окна меню.
- Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT), чтобы переместиться на предыдущий экран меню.

Телетекст

Эта функция доступна не во всех странах.

Телетекст - это бесплатная услуга, оказываемая большинством вещательных телевизионных станций. С помощью телетекста передается следующая информация: новости, погода, Программы телепередач, цены акций и т.д.

Декодер телетекста данного телевизора может поддерживать режимы Простой, главный и быстрый тест. Простой режим состоит из ряда страниц, которые напрямую выбираются путем ввода соответствующего номера страницы. главный и быстрый тест являются более современными системами телетекста, позволяющими быстро и легко находить нужную информацию, передаваемую в виде телетекста.

Включение и выключение функции телетекста

Для включения функции телетекста нажмите кнопку **TEXT (TEKCT)**. Нажмите кнопку TEXT (текст) для переключения в режим телетекст. На экране появится начальная или последняя страница телетекста. На экране телевизора появляется первая страница или последняя выбранная страница телетекста.

В строке заголовка отображается два номера страницы, имя телевизионной станции, дата и время. Первый номер страницы соответствует номеру выбранной вами страницы, а второй номер страницы соответствует номеру текущей воспроизводимой страницы.

Для выключения функции телетекста нажмите кнопку TEXT или RETURN. При этом отобразится предыдущий режим просмотра.

Простой текст

Выбор страницы

- Введите трехзначный номер нужной вам страницы посредством кнопок с цифрами. Если во время ввода номера страницы вы нажали не ту кнопку, вы должны закончить ввод трехзначного номера, а затем снова ввести правильный номер страницы.
- 2 Для вывода на экран предыдущей или последующей страницы телетекста можно использовать кнопку PR▲ / ▼.

Телетекст Текст СВЕРХУ

Для облегчения поиска информации, передаваемой с помощью телетекста, в нижней части экрана отображается четыре цветных поля: красное, зеленое, желтое и синее. Желтое поле обозначает следующую группу, а синее поле обозначает следующий блок.

- Выбор Группы / Блока / Страницы
- С помощью СИНЕЙ кнопки вы можете переходить от блока к блоку.
- Используйте ЖЕЛТУЮ кнопку для перехода на следующую группу с автоматическим переходом на следующий блок.
- ЗЕЛЕНАЯ кнопка позволит ва м перейти на следующую страницу с автоматическим переходом на следующую группу. Для этого также может использоваться кнопка PR ▲.
- Прямой выбор страницы

Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме **Главный Текст** вы можете выводить на экран страницу телетекста с помощью прямого ввода трехзначного номера страницы.

БЫСТРЫЙ ТЕКСТ

Страницы телетекста имеют цветовой код, который регистрируется в нижней части экрана, и выбираются с помощью соответствующей цветной кнопки.

- Выбор страницы
- ❶ Нажмите кнопку 🗉 для выбора страницы указателя.
- Вы можете выбрать страницы, имеющие цветовой код, показанный в нижней строчке, с помощью соответствующих цветных кнопок.
- Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме телетекста БЫСТРЫЙ ТЕКСТ вы можете выбрать страницу телетекста путем ввода трехзначного номера страницы с помощью цифровых кнопок.

Телетекст

Специальные функции телетекста



ТІМЕ (ВРЕМЯ)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения показаний времени в верхнем правом углу экрана во время просмотра телевизионной передачи. Для удаления показаний времени с экрана нажмите эту кнопку еще раз. В режиме телетекста эта кнопка используется для индикации номера субстраницы телетекста. Номер субстраницы телетекста отображается в нижней части экрана. Для удерживания или смены субстраницы нажмите любую из следующих кнопок: КРАСНАЯ/ЗЕЛЕНАЯ, PR ▲ / ▼, кнопки с цифрами. Для выхода из этого режима нажмите эту кнопку еще раз.



SIZE (УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА)

Устанавливает двойную высоту знаков телетекста.

Нажмите эту кнопку для увеличения верхней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения нижней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для возвращения в режим нормального воспроизведения.

EX

UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ)

Во время ожидания поступления новой страницы телетекста на экране будет воспроизводится нормальное телевизионное изображение.

В левом верхнем углу экрана отображается индикатор, при поступлении новой страницы телетекста индикатор меняется на номер страницы телетекста.Выберите это меню еще раз, чтобы просмотреть обновленную страницу телетекста.

≡?

REVEAL (ОТОБРАЖЕНИЕ СКРЫТОГО ТЕЛЕТЕКСТА)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения на экране скрытой информации, такой как, например, ответы на загадки и вопросы викторины.

Нажмите кнопку еще раз для удаления информации с экрана.

Ei

■ УКАЗАТЕЛЬ

Выберите каждую страницу указателя.



HOLD (УДЕРЖИВАНИЕ)

Прекращается автоматическая смена страниц телетекста, которая выполняется в том случае, если страница телетекста состоит из 2 или более субстраниц. Количество субстраниц и номер текущей субстраницы обычно воспроизводятся на экране под строкой времени. При нажатии этой кнопки в левом верхнем углу экрана отображается символ удерживания, и автоматическая смена страниц отменяется.

Для перехода на следующую страницу телетекста нажмите эту кнопку еще раз.

ПРИЛОЖЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не работает.		
Не работает пульт дистанционного управления	 Проверьте, чтобы между изделием и пультом дистанционного управления не было каких-либо препятствий. Проверьте, чтобы пульт дистанционного управления был направлен прямо на устройство. Проверьте правильность установки батарей ("+" к "+", "-" к "-")? Установите нужный режим дистанционного управления: TV, VCR и т.д. Замените батареи. 	
Неожиданно выключается питание	 Возможно, установлен таймер перехода в энергосберегающий режим (sleep timer). Проверьте настройки питания. Возможен отказ питания. Отсутствие вещания на станции, на которую вы настроены, если задан параметр Auto Off (Автовыключение). 	

Не работает функция видео.		
Ни звука, ни изображения	 Проверьте, включено ли устройство. Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче. Убедитесь в том, что кабель питания вставлен в розетку. Проверьте направление и местоположение антенны. Проверьте стенную розетку. Попробуйте подключить к ней другое устройство. 	
После включения питания изображение появляется не сразу	 Это нормально. Пока идет процесс включения, изображения не должно быть. Но если изображение не появляется в течение 5 минут, обратитесь в сервисный центр. 	
Отсутствие цвета, плохие цвета или плохая картинка	 Настройте в меню цвет (Color). Между устройством и видеомагнитофоном должно быть достаточное расстояние. Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче. Проверьте, правильно ли подсоединены видеокабели. Активируйте любую функцию, чтобы вернуть яркость изображения. 	
Горизонтальные или вертикальные полосы, дрожащее изображение	 Проверьте, нет ли помех от работающего электроприбора или электроинструмента. 	
Плохой прием на некоторых каналах	 Возможны проблемы на передающей станции или с кабелем. Настройтесь на другую станцию. Слабый сигнал со станции. Переориентируйте антенну для приема сигнала более слабой станции. Поищите возможные источники помех. 	
Линии или штрихи на изображении	 Проверьте антенну (переориентируйте ее). 	

приложение

Проблемы со звуком				
Изображение есть, звука нет	 Нажмите кнопку громкости VOL + / Звук мог быть отключен специально. Нажмите кнопку отключения звука MUTE. Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче со станции. Проверьте, правильно ли подсоединены звуковые кабели. Проверьте в меню Звук, находится ли функция Динамик телевизора во включенном состоянии (On). 			
Одна из колонок "молчит"	Настройте баланс (Balance) в меню.			
Необычный звук внутри устройства	Необычный звук во время включения или выключения устройства может быть вызван изменением влажности или температуры окружающей среды и не является дефектом или неисправностью.			

Только для режима RGB/DVI.

Нет изображения	
Не горит ли индикатор питания оранжевым светом?	Еще раз отрегулируйте яркость и контрастность.
Не горит ли индикатор питания красным светом?	 Если устройство находится в энергосберегающем режиме, подвигайте мышь или нажмите любую клавишу.
Появляется сообщение "Вне досягаемости"?	Сигнал с видеоплаты компьютера выходит за пределы допустимого диапазона частот кадровой или строчной развертки устройства. Настройте диапазон частот в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве пользователя.
Появляется сообщение "Проверьте сигнальный кабель"?	 Сигнальный кабель устройства не подсоединен к компьютеру. Проверьте сигнальный кабель. Нажмите кнопку INPUT на пульте дистанционного управления, чтобы проверить тип входного сигнала.

Устройство подключено	к компьютеру, но появляется сообщение "Unknown Product" (Неизвестное устройство)
Проверьте, установлен ли драйвер	Установите драйвер, который поставляется с устройством, или загрузите его с веб-сайта http://www.lge.com.
	 Проверьте в руководстве к видеоплате, поддерживается ли функция Plug&Play.

На экране устройства есть остаточное изображение					
После выключения устройства на нем остается остаточное изображение.	Использование неподвижного изображения в течение долгого времени может привести к повреждению пикселей. Во избежание этого пользуйтесь программами хранителя экрана.				

Необычный цвет экра	на
Низкое цветовое разрешение экрана (16 цветов)	 Установите настройку цвета выше 24 битов (true color). Выберите в Windows команду "Панель управления – Экран – Настройки – Цветовая палитра".
Цвет экрана	 Проверьте соединение сигнального кабеля. Можно также
нестабильный или	попробовать вынуть видеоплату из компьютера и вставить ее
монохромный	снова.
На экране	На экране могут появляться различные пиксели (красного,
появляются черные	зеленого, белого или черного цвета). Это является характерной
пятна	особенностью ЖК-панели и не считается неисправностью.

Только для режима RGB.

Изображение выглядит необычно					
Неправильное положение экрана	 Использовать меню Position OSD (Позиция). Проверьте, поддерживает ли устройство разрешение и частоту видеоплаты. Если частота выходит за пределы диапазона, установите рекомендуемое разрешение с помощью команды "Панель управления – Экран – Параметры" 				
На экранном фоне видны тонкие полосы	Использовать меню Частота OSD.				
Появляются горизонтальные искажения или символы нечеткие	■ Использовать меню ФАЗА OSD.				

ПРИЛОЖЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Можно избежать преждевременного появления неполадок. Тщательная и регулярная чистка могут продлить срок службы телевизора. Перед чисткой не забудьте отключить питание и отсоединить кабель питания от розетки.

Чистка экрана

Есть хороший способ защиты экрана от пыли. Намочите мягкую ткань теплой водой с добавлением небольшого количества смягчителя ткани или средства для мытья посуды. Отожмите тряпочку почти досуха и протрите экран.

Уберите с экрана излишки влаги и не включайте телевизор, пока экран полностью не высохнет.

Чистка корпуса

- Удаляйте пыль и грязь с корпуса мягкой, сухой, негрубой тканью.
- Не используйте влажную ткань.

Длительное неиспользование

ВНИМАНИЕ

Если вы долгое время не будет использовать телевизор (например, во время отпуска), рекомендуется отключить его от розетки, чтобы избежать повреждения из-за разряда молнии или скачка напряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

<M227WA>

ЖК-панель	Тип экрана	546,86 мм шириной (21,53 дюйм), ЖК-дисплей с тонкопленочной технологией (TFT) ЖК-панель (жидкокристаллическая) Видимый размер по диагонали: 546,86 мм			
	Шаг зерна	0,248 мм (H) x 0,248 мм (V)			
Видеосигнал	Максимальное разрешение	1920 х 1080, 60 Гц			
	Рекомендуемое разрешение	1920 х 1080, 60 Гц			
	Частота горизонтальной развертки	30 кГц в 83 кГц			
	Частота вертикальной развертки	56 Гц в 75 Гц			
	Тип синхронизации	Раздельная синхронизация, цифровая			
Входной разъем		S-VIDEO, CVBS, TV (телевизор), D-Sub Analog (разъем аналогового сигнала D-Sub), DVI-D, HDMI, SCART, PC Audio In, Компонентный			
Питание	Номинальное напряжение	100 – 240 В переменного тока, 50 / 60 Гц, 0,9 А			
	Потребляемая мощность	Во включенном режиме : 45 Вт (Тип.) В режиме ожидания ≤ 1 Вт (RGB) В отключенном режиме ≤ 1 Вт			
Наклон изображения	Диапазон наклона	-5° в 15°			
Габариты (Ширина x Высота x Глубина Вес		519,8 мм х 400,5 мм х 193,2 мм 4,7 кг (10,36 фунт)			
	Рабочая температура	10 °C в 35 °C			
Условия эксплуатации	Рабочая влажность	20 % в 80 %			
	Температура хранения	-10 °C в 60 °C			
	Влажность хранения	5 % B 90 %			

В целях повышения качества продукта данные спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

ПРИЛОЖЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

<M237WA>

ЖК-панель	Тип экрана	584,2 мм шириной (23 дюйм), ЖК-дисплей с тонкопленочной технологией (ТFT) ЖК-панель (жидкокристаллическая) Видимый размер по диагонали: 584,2 мм				
	Шаг зерна	0,265 мм (H) x 0,265 мм (V)				
Видеосигнал	Максимальное разрешение	1920 Х 1080, 60 Гц				
	Рекомендуемое разрешение	1920 Х 1080, 60 Гц				
	Частота горизонтальной развертки	30 кГц в 83 кГц				
	Частота вертикальной развертки	56 Гц в 75 Гц				
	Тип синхронизации	Раздельная синхронизация, цифровая				
Входной разъем		S-VIDEO, CVBS, TV (телевизор), D-Sub Analog (разъем аналогового сигнала D-Sub), DVI-D, HDMI, SCART, PC Audio In, Компонентный				
Питание	Номинальное напряжение	100 – 240 В переменного тока, 50 / 60 Гц, 1,0 А				
	Потребляемая мощность	Во включенном режиме : 50 Вт (Тип.) В режиме ожидания ≤ 1 Вт (RGB) В отключенном режиме ≤ 1 Вт				
Наклон изображения	Диапазон наклона	-5° в 15°				
Габариты (Ширина х Высота х Глубина Вес		560,8 мм x 427 мм x 193,2 мм 5,6 кг (12,35 фунт)				
	Рабочая температура	10 °С в 35 °С				
Vacabucavactor	Рабочая влажность	20 % в 80 %				
эсловия эксплуатации	Температура хранения	-10 °С в 60 °С				
	Влажность хранения	5 % в 90 %				

В целях повышения качества продукта данные спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

ИК-коды

1. Подключение

• Подключите проводной пульт дистанционного управления к порту пульта на телевизоре.

2. ИК-коды пульта дистанционного управления

Выходная временная диаграмма

Одиночный импульс, модулированный сигналом частотой 37,917 кГц при 455 кГц





Структура кадра

1-й кадр



Повтор кадра



Ведущий код



Повтор кода



• Описание бита



- Интервал кадра: Tf

Временная диаграмма начинает передаваться после отпускания клавиши.



приложение

Код (шестна,	Функция дцатеричный)	Примечание	Код (шестна,	Функция дцатеричный)	Примечание
79	ARC	Кнопка пульта дистанционного управления	09	MUTE	Кнопка пульта дистанционного управления
OB	INPUT	Кнопка пульта дистанционного управления	53	LIST	Кнопка пульта дистанционного управления
08	POWER	Кнопка пульта дистанционного	10 ~ 19	Цифровая	
		управления (Power On/Off)		клавиша 0 ~ 9К	нопка пульта дистанционного управления
43	MENU	Кнопка пульта дистанционного управления	1A	Q.VIEW	Кнопка пульта дистанционного управления
28	RETURN	Кнопка пульта дистанционного управления	20	TEXT	Кнопка пульта дистанционного управления
03	VOL <	Кнопка пульта дистанционного управления	26	TIME	Кнопка пульта дистанционного управления
02	VOL ►	Кнопка пульта дистанционного управления	64	SIZE	Кнопка пульта дистанционного управления
00	PR 🔺	Кнопка пульта дистанционного управления	62	UPDATE	Кнопка пульта дистанционного управления
01	PR ▼	Кнопка пульта дистанционного управления	70	INDEX	Кнопка пульта дистанционного управления
44	OK(⊚)	Кнопка пульта дистанционного управления	65	HOLD	Кнопка пульта дистанционного управления
72	RED	Кнопка пульта дистанционного управления	2A	REVEAL	Кнопка пульта дистанционного управления
71	GREEN	Кнопка пульта дистанционного управления	24	MIX	Кнопка пульта дистанционного управления
63	YELLOW	Кнопка пульта дистанционного управления	22	MODE	Кнопка пульта дистанционного управления
61	BLUE	Кнопка пульта дистанционного управления	0A	1/11	Кнопка пульта дистанционного управления
OF	TV/PC	Кнопка пульта дистанционного управления	0E	SLEEP	Кнопка пульта дистанционного управления
60	PIP	Кнопка пульта дистанционного управления			

Настройка внешнего устройства управления

Подключите входной разъем RS-232C к внешнему устройству управления (например, к компьютеру или системе контроля аудио/видео) и управляйте функциями телевизора извне.

Подключите последовательный порт устройства управления к разъему RS-232C, расположенному на задней панели телевизора.

Соединительный кабель RS-232С не входит в комплект поставки телевизора.

Установка RS-232C



Тип разъема; 9-контактный, вилка D-Sub

Ном	ер. Название контакта
1	Нет соединения
2	RXD (прием данных)
3	TXD (передача данных)
4	DTR (готовность терминала)
5	GND (земля)
6	DSR (готовность оборудования передачи данных)
7	RTS (готовность к передаче)
8	CTS (готовность к приему)
9	Нет соединения



Конфигурации RS-232C

7-проводные конфигурации (стандартный кабель RS-232C)			3-	проводные і (нестандарт	конфигурац ный кабель	ии)	
	PC	TV			PC	TV	
RXD	2	3	TXD	RXD	2 •	— 3	TXD
TXD	3	<u> </u>	RXD	TXD	3 •	— 2	RXD
GND	5	<u> </u>	GND	GND	5 •	• 5	GND
DTR	4 •	• 6	DSR	DTR	4	6	DTR
DSR	6 •	— 4	DTR	DSR	6	4	DSR
RTS	7 •	• 8	CTS	RTS	7	7	RTS
CTS	8 •	• 7	RTS	CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9			D-Sub 9	D-Sub 9	

Set ID (ID телевизора)

Эта функция используется для определения идентификационного номера (ID) телевизора. См. раздел "Реальное соответствие данных 1" на стр. 69.

Нажмите кнопку MENU, затем с помощью стрелок ▲ / ▼ выберите меню Опции.
 Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Установить ID.
 Нажмите кнопку ► и с помощью кнопки ◄ / ►

монитора – параметр **Установить ID**. • Параметр **Установить ID** может иметь значение от 1 до 99.

задайте идентификационный номер



Параметры обмена данными

- = Скорость двоичной передачи: 9600 бит/сек (UART)
- Разрядность: 8 бит
- Четность: нет

- Стоповый бит: 1 бит
- Код обмена данными: код ASCII
- Используйте кросс-кабель (реверсивный).

Список команд

,	Команда 1	Команда 2	Данные (шестнадцат иричные)	Ком	анда 1	Команда 2	Данные (шестнадцати ричные)
01. Питание	k	а	00 в 01	14. Цветовая температура	k	u	См. стр.68
02. Коэффициент			0	15. Настройка красного	k	v	00 в 3С
пропорциональности	k	C	См. стр.6/	16. Настройка зеленого	k	w	00 в 3С
03. Выключение экрана	k	d	00 в 01	17. Настройка СИНЮЮ	k	\$	00 в 3С
04. ыключение звука	k	e	00 в 01	18 Неправильное состояние	k	7	FF
05. Управление громкосты	o k	f	00 в 64	19 Автонастройка	i	1	01
06. Контрастность	k	g	00 в 64	20 Выровнять	i	v	См. стр. 69
07. Яркость	k	h	00 в 64) m	2	См. стр.69
08.Цвет	k	i	00 в 64			a	OM: 010.09
09 Оттенки	k	i	00 в 64	22. Пропуск каналов	m	D	00 8 01
	L.)		23. Клавиша.	m	с	Key Code
IU. MEIKOCIE	K	К	00 B 64	24. ввести выбор (Основной)	х	b	См. стр.69
11. Выбор меню OSD	k	I	00 в 01				
 Блокировка дистанц -онного управления 	иk	m	00 в 01				
13. Баланс	k	t	00 в 64				

Протокол передачи/приема

Передача	Подтверждение ОК
[команда1][команда2][][Set ID][][Data][Cr] * [Command 1]: Первая команда (k, j, m или x) * [Command 2]: Вторая команда * [Set ID] : Можно настроить идентификато устройства (Set ID) таким образо чтобы выбирать необходимый идентификационный номер монитора в меню Special (C	[команда2][][Set ID][][OK][Data][x] Когда монитор принимает обычные данные, он передает АСК (подтверждение приема) на основе этого формат. Если данные получены в режиме чтения, отображается их текущий статус. Если данные в режиме записи, возвращаются данные компьютера.
пециальное). Диапазон настрой 1 в 99. Если выбранный ID устройства равен '0', контролируются все подключенн телевизоры. ID устройства отображается десятичным число (1в 99) в меню и шестнадцатиричным (0х0 в 0х63 в протоколе перепачи/приема	КИ Подтверждение ошибки ные [команда2][][Set ID][][NG][Data][x] При получении нештатных данных от неизменяемых функций или возникновении коммуникационных ошибок телевизор передает АСК (код опознавания), основанный на его формате.
 * [DATA] : Для передачи данных команд: Передает данные 'FF', чтобы прочитать статус команды. 	[Command 2]: используется в качестве команды. [Set ID]: задается знаками нижнего регистра, если задан ID, равный 10, телевизор отвечает кодом '0', 'a'.
* [Cr] : Возврат каретки Код ASCII '0x0D' * [] : Код ASCII 'пробел (0x20)'	получении данных 0хар телевизор отвечает кодом 'a', 'b'. [NG]: используются знаки верхнего регистра.

01. Включение питания (команда : k а)

Для контроля за включением и выключением телевизора.

Передача [k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Питание выключено 01: Питание включено

Подтверждение [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Отображает состояние питания (включено/выключено)

Передача [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Подтверждение [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* При наличии запаздывания оповещения относительно команды в процессе включения напряжения питаниЯ это должно быть отмечено в поле примечания. В данной модели телевизора оповещение выдается по завершению процедуры включения напряжения питания. Между командой и оповещением может наблюдаться запаздывание.

02. Коэффициент пропорциональности (команда : k с) (Размер главной картинки)

Для выбора формата экрана.

Формат экрана также можно выбрать с помощью кнопки ARC (Управление коэффициентом пропорциональности) на пульте дистанционного управления или в меню Экран.

Передача [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: Нормальный экран(4:3)	Data 06: Original			
Data02: Широкий экран (16:9)	Data 07: 14:9			
Data 04: Увеличенный1	Data 09: Just Scan			

Data 05: Увеличенный2

Подтверждение [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Используя входной сигнал RGB-ПК, Component или выбираете соотношение размеров экрана 16:9 или 4:3.
- * Режим «Только сканирование» доступен только при использовании HDMI/ Компонентный (выше 720р).

03. Выключение экрана (команда:k d)

Для включения/выключения экрана.

Передача [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Функция выключена (есть изображение) 01: Функция включена (нет изображения)

Подтверждение [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Выключение звука (команда :k e)

Для включения/выключения звука. Включать/выключать звук можно также с помощью кнопки MUTE на пульте дистанционного управления.

Передача [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Функция включена (звук выключен) 01 : Функция выключена (звук включен)

Подтверждение [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Управление громкостью (команд :k f)

Для настройки громкости. Настроить громкость можно также с помощью соответс твующих кнопок на пульте дистанционного управления.

Передача [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 69.

Подтверждение [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Контрастность (команда :k g)

Для настройки контрастности экрана. Контрастность также можно настроить с помощью меню настройки изображения КАРТИНКА.

Передача [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 69.

Подтверждение [g][][Set ID][][OK][Data][x]

07. Яркость (команда :k h)

Для настройки яркости экрана. Можно настроить также с помощью меню КАРТИНКА.

Передача [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 69.

Подтверждение [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Цвет (команда :k i)

Для выбора цветов экрана. Настроить цвета можно также с помощью меню настройки изображения КАРТИНКА.

Передача [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 69.

Подтверждение [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Насыщенность (команда :k j)

Для настройки насыщенности экрана. Насыщенность также можно настроить с помощью меню КАРТИНКА.

Передача [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 69.

Подтверждение [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

приложение

10. Резкость (команда : k k)

Для настройки резкости экрана. Резкость можно также настроить с помощью меню настройки КАРТИНКА.

Передача [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 64 * См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 69.

Подтверждение [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Выбор OSD (команда : k l)

Для включения или отключения экранного меню OSD дистанционно.

Передача [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: OSD выключено

01: OSD включено

Подтверждение [I][][Set ID][][OK][Data][x]

12. Режим блокировки дистанционного управления (команда : k m)

Для блокировки пульта дистанционного управления и кнопок на передней панели телевизора.

Передача [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Отключить блокировку 01: Блокировка включена

Подтверждение [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

13. Баланс (команда :k t)

Для настройки баланса. Баланс также можно настроить с помощью меню ЗВУК.

Передача [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 64 * См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 69.

Подтверждение [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Цветовая температура (команда : k u)

Для настройки цветовой температуры. Температура цветов также можно настроить с помощью меню КАРТИНКА.

Передача [k][u][][Set ID][][Data][Cr]

15. Настройка красного (команда : k v)

Для настройки красного цвета в цветовой температуре.

Передача [k] [v] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 3С

* См. раздел "Реальное соответствие данных 2". См. стр. 69.

Подтверждение [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Настройка зеленого (команда : k w)

Для настройки красного цвета в цветовой температуре.

Передача [k] [w] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 3С

* См. раздел "Реальное соответствие данных 2". См. стр. 69.

Подтверждение [w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Настройка синего (команда : k \$)

Для настройки красного цвета в цветовой температуре.

Передача [k][\$][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 00 в Макс.: 3С

* См. раздел "Реальное соответствие данных 2". См. стр. 69.

Подтверждение [\$][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Неправильное состояние (команда : k z)

Для распознавания неправильного состояния.

Передача [k][z][][Set ID][][FF][][Cr]

Data FF: Чтение

Подтверждение [z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Data 00: Обычное (питание включено, сигнал есть)
- Data 01: Нет сигнала (питание включено)
- Data 02: Отключение телевизора с пульта дистанционного управления
- Data 03: Отключение телевизора с помощью функции автоматического выключения
- Data 04: Отключение телевизора с помощью функции RS-232C
- * Эта функция "только для чтения".

Data 00: Средний 01: Прохладный 02: Теплый(Don't operate in RGB, DVI mode) Data 05: 9300K 06: 6500K 07: sRGB(Operate in RGB, DVI mode)

Подтверждение [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

приложение

19. Автонастройка (команда : j u)

Для автоматической настройки положения картинки и минимизации дрожания изображения. Эта функция работает только в режиме RGB (ПК).

Передача [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 1: Применить

Подтверждение [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Эквалайзер(команда : j v)

Вастроить эквалайзер.



	Частота			Данные						
7	6	5	4	Hex	Remark	3	2	1	0	Шаі
0	0	0	0	0	1'st Band	0	0	0	0	0
0	0	1	0	2	2'nd Band	0	0	0	1	1
0	1	0	0	4	3'rd Band	0	0	1	0	2
0	1	1	0	6	4'th Band					
1	0	0	0	8	5'th Band	1	1	1	1	F

Подтверждение [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

21. Команда настройки / настройка каналов (команда: m а)

Настройте канал на требуемый физический номер.

Передача [m][a][][Set ID][][Data0][][Data1] [][Data2][Cr]

Данные 0: Мин.: 00 в Макс.: 63 (*передается шестнадцатеричным кодом) См. раздел "Реальное соответствие данных 1".

Данные 01: Неважно

Данные 02: 0: Основная

1: Дополнительная(опция)

Подтверждение [a][][Set ID][OK][][Data0][Data1][x] [a][][Set ID][NG][][Data0][x]

Пропуск каналов(команда: m b) Добавление или удаление текущей программы.

<i>Передача</i> [m][b][][Set ID][]	[Data] [Cr]
Данные 00 : Skip	01 : Ao	dd
<i>Подтверждение</i> [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Клавиша. (команда: т с)

Для отправки по И -связи кода дистанционной кнопки.

Передача [m][c][][Set ID][][Data][Cr] Данные: Код клавиши см. стр. 63

Подтверждение [c] [] [Set ID] [] [OK/NG] [Data] [x]

24. Выбор входного сигнала (команда : x b)

Для настройки источника входного сигнала для дополнительной картинки в режиме.

Передача [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данные : Структура

MSB							LSB
0	0	0	0	0	0	0	0
Ь	Внеш юдной	іний сигнал	 '	L _H	омер в сигн	ходног ала	. ₀]
					a d		

сигнала	command
ΤV	[x][b][][Set ID][][10][Cr]
AV	[x][b][][Set ID][][20][Cr]
Component	[x][b][][Set ID][][40][Cr]
RGB-PC	[x][b][][Set ID][][60][Cr]
DVI	[x][b][][Set ID][][80][Cr]
HDMI1	[x][b][][Set ID][][90][Cr]
HDMI2	[x][b][][Set ID][][91][Cr]

Подтверждение [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

 Реальное соответствие	 * Реальное соответствие
данных 1	данных 1
00 : Шаг 0	00 : -30
:	:
A : Step 50	1E:0
:	:
F : Step 100	3C : +30



Перед использованием устройства прочтите меры предосторожности. Держите руководство пользователя (компакт-диск) в легкодоступном месте для дальнейшего использования. Модель и серийный номер ТЕЛЕВИЗОРА располагается на задней части ТЕЛЕВИЗОРА. Запишите эти данные ниже на случай возникновения потребности в обслуживании.

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____