

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОНИТОР ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ВЫВЕСКИ

Перед использованием телевизора внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя и сохраните его для последующего использования.

МОДЕЛИ МОНИТОРОВ ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ВЫВЕСКИ М4224C M4224F

Присоединение подставки

- Только в некоторых моделях.
 - 1. Распакуйте детали подставки и соберите их, как показано на изображении.



2. Накройте стол мягкой тканью и положите на нее устройство экраном вниз. Присоедините к устройству подставку, как показано на изображении ниже.



3. С помощью винтов закрепите подставку на задней панели устройства, как показано на изображении.



Подключение динамиков

- Только в некоторых моделях.

С помощью винтов закрепите динамики на устройстве и подключите кабели, как показано на рисунке.



После установки динамиков аккуратно закрепите кабели с помощью держателей и кабельных стяжек.



Чтобы установить Portrait (Книжная)

- Только в некоторых моделях.



При установке Portrait (Книжная), поверните устройство по часовой стрелке.

Дистанционное управление

Кнопки на пульте дистанционного управления



Дистанционное управление



Установка батарей в пульт дистанционного управления



Тип ААА

- 1. Выдвиньте крышку отсека для батарей.
- 2. Вставьте батареи, соблюдая полярность (+/-).
- 3. Закройте крышку.
 - Выбрасывайте использованные батареи только в специально отведенные для мусора места, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Названия и функции компонентов

Изображение продукта в руководстве пользователя может отличаться от внешнего вида приобретенного продукта.



- Разъем питания. Подсоедините кабель питания.
- Последовательные порты RS-232C

Порты RGB. HDMI/DVI

: HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) поддерживает входной сигнал HD (высокой четкости) и систему HDCP (Система защиты цифрового содержимого, передаваемого по каналам с высокой пропускной способностью). Некоторым устройствам система HDCP требуется для отображения сигналов HD.

Пездо звуковой платы компьютера : Подсоедините аудиокабель к гнезду LINE OUT* на звуковой плате ПК

Порт проводного пульта дистанционного управления

- Порты для АV-входов
- 🕜 Порт LAN
- 🚯 Порты динамиков

*Гнездо LINE OUT

Гнездо для подключения динамиков со встроенным усилителем. Перед подключением необходимо проверить выходное гнездо на звуковой плате компьютера. Если для вывода звука на звуковой плате компьютера есть только гнездо Speaker Out, уменьшите громкость на компьютере. Если на звуковой плате есть гнезда Speaker Out и Line Out, переключите звуковой сигнал на гнездо Line Out программно или используя переключатель на плате (см. руководство по звуковой плате).



Подключение к компьютеру

Выключите компьютер, данное устройство и периферийные устройства. Затем подсоедините кабель входного сигнала.



Подсоединение кабеля входного сигнала D-Sub

В) Подсоединение кабеля входного сигнала HDMI/DVI. (не входит в поставку)



 Пользователь должен применять экранированный сигнальный интерфейсный кабель (15разъемный кабель D-sub, кабель DVI) с ферритовым сердечником, стандартно используемый с устройствами данного типа





Примечание

Подключение устройства к двум компьютерам.
 Подсоедините сигнальные кабели (HDMI/DVI и D-Sub) к каждому компьютеру.
 Нажмите кнопку INPUT (Источник) на пульте дистанционного управления, чтобы указать, какой компьютер будет использоваться.
 Подключаются напрямую к заземленной розетке или удлинителю (трехконтактной вилке).



При использовании локальной сети

Подключите кабель LAN, как показано на рисунке.



(С) Использование Интернета.



Подключите кабель LAN и установите программу eZ-Net Manager с компактдиска.

Дополнительную информацию о программе см. в руководстве eZ-Net на компакт-диске.

Примечание

• С помощью локальной сети можно установить связь между компьютером и монитором и использовать меню OSD как на мониторе, так и на компьютере.

Использование маршрутизатора B (коммутатора)



Задняя панель устройства.

PC



Последовательное подключение мониторов

Используйте эту функцию при подключении аналоговых входов ANALOG RGB компьютера к другому устройству.

Использование соединенных друг с другом различных устройств

Подключите один конец входного сигнального кабеля (кабель с 15-контактным разъемом D-Sub) к выходному разъему RGB OUT устройства 1, а другой конец – к входному разъему RGB IN другого устройства.



Примечание

При последовательном подключении рекомендуется использовать кабели, не искажающие сигнал. Рекомендуется использовать распределительную кабельную коробку.

Настенный кронштейн VESA FDMI

Данный кронштейн поддерживает стандарт монтировки VESA FDMI. Он приобретается отдельно и не поставляется компанией LG. Дополнительную информацию см. в инструкции к кронштейну.



http://www.kensington.com.



Вход видеосигнала

Подсоедините видеокабель, как показано на рисунке, и затем подсоедините кабель питания (см. стр. 7).

- А Подключение с помощью кабеля BNC.
 - Вставьте в гнезда входа провода соответствующего цвета.



В Подключение с помощью кабеля S-Video. Подсоедините кабель к входному гнезду

S-Video для просмотра фильмов с высоким качеством изображения. Монитор



Выберите входной сигнал.

Нажмите кнопку INPUT(Источник) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать входной сигнал.

INPUT → ▼ 🛦 → SET

Или нажмите кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК) на задней панели устройства.

 $SOURCE \rightarrow \blacksquare AUTO/SET$

- А) Подключение с помощью кабеля BNC
 Выберите AV.
 - Подключение с помощью кабеля S-Video • Выберите AV.

BXOQ VAV Component RGB PC HDMI/DVI

Примечание

В

При одновременном подключении кабеля BNC и S-Video вход S-Video имеет приоритет.



Вход компонентного сигнала (480p/576p/720p/1080p/1080i/480i/576i)

Подсоедините видео/аудиокабель, как показано на рисунке, и затем подсоедините кабель питания (см. стр. 7).

• Вставьте в гнезда входа провода соответствующего цвета.



Телевизор HDTV/DVD-проигрыватель

Примечание

- Некоторым устройствам для отображения сигналов HD требуется система HDCP.
- Компонентный вход не поддерживает HDCP.

Выберите входной сигнал.

Нажмите кнопку INPUT(Источник) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать входной сигнал.



Или нажмите кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК) на задней панели устройства.



• Выберите Component.

вход	
AV	
VComponent	
RGB PC	
HDMI/DVI	

Вход HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p)

 - HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) поддерживает входной сигнал HD (высокой четкости) и HDCP (Система защиты цифрового содержимого, передаваемого по каналам с высокой пропускной способностью). Некоторым устройствам система HDCP требуется для отображения сигналов HD.

Подсоедините видео/аудиокабель, как показано на рисунке, и затем подсоедините кабель питания (см. стр. 7).



Примечание : Dolby Digital не поддерживается.

Выберите входной сигнал.

Нажмите кнопку INPUT(Источник) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать входной сигнал.



Или нажмите кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК) на задней панели устройства.

 $\mathsf{SOURCE} \to \blacktriangledown \blacktriangle \to \mathsf{AUTO/SET}$

Выберите HDMI/DVI



Просмотр выходных аудио/видеосигналов (AV)

• При использовании входа AV можно подключить выход AV к другим мониторам.



Примечание

При последовательном подключении рекомендуется использовать кабели, не искажающие сигнал. Рекомендуется использовать распределительную кабельную коробку.



Параметры экрана



Экранное меню OSD

Значок	Описание функции
КАРТИНКА	Регулировка яркости, контрастности и цвета экрана
Звук	Настройка звука
ВРЕМЯ	Настройка таймера
Опции	Настройка экрана в соответствии с требованиями пользователя
Information	Настройте параметр Set ID (Идентификатор), а затем проверьте серийный номер и версию ПО.

Примечание

Экранное меню OSD (On Screen Display) Экранное меню OSD позволяет удобно настраивать экран, поскольку оно графическое.

Настройка экранного меню OSD



Г Для настройки экранного меню OSD используйте пульт дистанционного управления.



Автоматическая настройка экрана

При поступлении аналогового сигнала с компьютера нажмите кнопку AUTO/SET (Авто/Настройка) (или кнопку AUTO на пульте дистанционного управления). Будут выбраны оптимальные настройки экрана для текущего режима. Если автоматически выбранные настройки вас не устраивают, можно настроить экран вручную.

[Когда выбрано 1920 х 1080]

Проводиться автонастройка



Настройка цветового баланса экрана

Режим изображения

	КАРТИНКА	
• • • •	Режим изображения Температура цветов Продвинутый Соотношение сторон Сброс параметров ЭКРАН	✓ Красочный СТАНДАРТНЫЙ Кино Спорт Игра ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2

Функция **Режим изображения** автоматически подстраивает качество изображения в зависимости от звукового и видеорежима.

- Красочный : Обеспечивает четкое изображение.
- СТАНДАРТНЫЙ : Основной и наиболее естественный режим экрана.
- Кино : Снижает яркость изображения на уровень.
- Спорт : Делает изображение более мягким.
- Игра : Обеспечивает динамичность изображения при играх.
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1,2 : Использование настроек, задаваемых пользователем.

ПОЛЬЗОВАТЕ	ль 2		
Подсветк	20	►	•••••
KOHTPACT	90		
ЯРКОСТЬ	50		
ЦВЕТ	50		
ЧЕТКОСТЬ	50		
ОТТЕНКИ	50		
Expert			
▲▼∢►⊙ MENU	J		

- Подсветк : Чтобы отрегулировать яркость изображения, настройте подсветку ЖК-экрана.
- КОНТРАСТ : Настройка разницы между темными и светлыми уровнями изображения.
- ЯРКОСТь : Настройка яркости изображения.
- ЦВЕТ : Выбор нужного уровня цвета.
- ЧЕТКОСТь : Настройка четкости изображения.
- ОТТЕНКИ : Выбор нужного уровня оттенка. Функция доступна только для сигнала в стандарте NTSC.
- Expert (Эксперт): компенсация каждого режима отображения или настройка параметров отображения для конкретного изображения (применимо только к меню User 2 (Пользователь 2)

Примечание

Если в меню КАРТИНКА для параметра Режим изображения выбрано значение Красочный, СТАНДАРТНЫЙ, Кино, Спорт или Игра настройки всех остальных меню будут установлены автоматически.



Настройка цветового баланса экрана



КАРТИНКА		
Режим изображения Температура цветов Продвинутый Соотношение сторон Сброс параметров ЭКРАН	Þ	Прохладный V Средний Теплый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
▲▼◀ ► ⊙ MENU		

Выбор заводских установок цветового баланса.

- Прохладный : Сиреневато-белый.
- Средний : Голубовато-белый.
- Теплый : Красновато-белый.
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ : Использование настроек, задаваемых пользователем.

ПОЛЬЗОВАТ	ЕЛЬ	
17 ×	•	
красныи	0	• • • • • • • • •
Зеленый	0	
Синий	0	
▲▼∢ ▶⊙ MEN	IU	

Красный/Зеленый/Синий Установите собственные уровни цвета.





Настройка цветового баланса экрана

Продвинутый



- Гамма : настройка пользовательских значений гаммы : -50/0/50 При высоких значениях гаммы изображение на мониторе отдает в белизну, а при низких - становится очень контрастным.
- Режим Фильм : (Функция работает в следующих режимах AV, Component 480i/576i). При просмотре фильмов эта функция выбирает лучшее качество изображения.
- Уровень черного : (Функция работает в режимах AV(NTSC), HDMI/DVI). Настройка контрастности и яркости изображения с помощью уровня черного цвета на экране.
 - Низкий : Экран становится ярче.
 - Высокий : Экран становится темнее.
- NR : Удаление помех до уровня, когда они перестают искажать исходное изображение.



Настройка цветового баланса экрана

Соотношен ие сторон

Соотношен Настройка размера изображения на экране.

КАРТИНКА	
Режим изображения Температура цветов Продвинутый Соотношение сторон Сброс параметров ЭКРАН	V 16:9 Обычный 4:3 14:9 УВЕЛИЧЕННЫЙ1 УВЕЛИЧЕННЫЙ2
▲▼∢▶⊙ MENU	

<AV>

16:9 Широкоэкранный режим.

Just Scan	Только сканирование Позволяет передавать данные полностью, при этом ни одно изображение не обрезается. (* Это меню активируется только при разрешении 720p, 1080p и 1080i в режиме Component (Компонентный).
Обычный	Исходное соотношение сторон не меняется. Оно задается просматриваемой программой.
4:3	Соотношение сторон 4:3.
1:1	Этот формат картинки соответствует масштабу 1:1 обычного телеизображения (только для режимов RGB PC, HDMI/DVI PC).
14:9	Программы с соотношением сторон 14:9 отображаются в нормальном режиме 14:9, при этом снизу и сверху от изображения появляются черные полосы. Программы с соотношением сторон 4:3 увеличиваются сверху, снизу, слева и споава.

УВЕЛИЧЕННый1,2 Программы с соотношением сторон 4:3 увеличиваются таким образом, чтобы изображение соответствовало экрану 16:9. При этом верхняя и нижняя части обрезаются.

Режим	AV/	Component	HDMI/DVI		RGB
ARC	AV	component	DTV	PC	PC
16:9	•	•	•	●	•
Just Scan	Х	•	•	Х	Х
Обычный	•	Х	Х	Х	Х
4:3	٠	•	•	•	•
1:1	\times	X	X	•	•
14:9	٠	×	×	×	×
УВЕлИЧЕННый1	•	×	Х	Х	X
УВЕлИЧЕННый2	٠	X	×	×	×



Настройка цветового баланса экрана

Сброс

Восстановление заводских настроек для параметров Режим изображения, Температура параметров цветов, Продвинутый.





Настройка видеоизображения на экране

	КАРТИНКА			
	2		ЭКРАН	
	Режим изображения Температ ура цветов Продвинутый Соотношение сторон Сброс параметров		Автонастройка ► Руч.Настройка Режим XGA СБРОС	ПРИМЕНИТЬ
<u> </u>	ЭКРАН 🕨	ПРИМЕНИТЬ		
	▲▼∢⊳ ⊙ MENU			

Автонастройка	Кнопка автоматического выравнивания положения изображения, тактовой частоты и фазы. Эта функция доступна только для аналоговых сигналов.
Руч.Настройка (только для входного сигнала RGB-PC)	Если после автоматической настройки изображение остается нечетким и особенно если наблюдается дрожание, настройте фазу изображения вручную. * Ручную настройку нельзя применять для функций ФАЗА, Такт.сигнал в режимах, Component, HDMI/DVI DTV.
Такт.сигнал	Минимизирует любые вертикальные полосы, видимые на экранном фоне. Также изменяет горизонтальный размер экрана. Эта функция доступна только для аналоговых сигналов.
ΦΑ3Α	Настройка фокусировки изображения. Позволяет удалить любые горизонтальные искажения, а также очистить или повысить четкость изображения символов. Эта функция доступна только для аналоговых сигналов.
Гориз.Поз.	Изменение положения экрана по горизонтали.
Верт.поз.	Изменение положения экрана по вертикали.
H-Size (Размер по горизонтали)	Настройте размер экрана по горизонтали.
V-Size (Размер по вертикали)	Настройте размер экрана по вертикали.
Режим XGA (только для входного сигнала RGB-PC)	Для улучшения качества изображения выберите режим, соответствующий настройками разрешения на компьютере.
СБРОС	Восстановление заводских настроек меню Руч. Настройка.



Настройка звука

Режим звучания Автоматически выбирается наилучший звуковой режим в зависимости от типа видеорежима, используемого в данный момент.



 Чистый Звук : Эта функция выделяет звуковой диапазон человеческой речи, благодаря чему человеческие голоса становится лучше слышно.

- Стандартный : Наиболее выразительный и естественный звук.
- МУЗЫКА : Параметр для получения реалистичного звука при прослушивании музыки.
- Кино : Параметр для получения безупречного качества звука.
- СПОРТ : Для просмотра трансляции спортивных соревнований.
- Игра : Для достижения динамичного звука в играх.
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ : Использование настроек звука, задаваемых пользователем.



Авто Автоматическая настройка оптимального уровня громкости для всех каналов и громкость сигналов. Для включения функции выберите значение Вкл.

БАЛАНС Балансировка звука между левым и правым динамиками.

Звук Можно изменить настройки встроенного динамика. Если используется внешняя стереосистема, отключите встроенный динамик телевизора.

Примечание

Если монитор подключен к компьютеру и настройка **Режим звучания** установлена в режим **Чистый звук, Стандартный** или **МУЗЫКА, Кино, СПОРТ, Игра** то можно получить доступ в меню **БАЛАНС, Авто громкость, Звук**.





Настройка таймера

	BPEMЯ ЧАСЫ Время Вкл./Выкл. Таймер выключения Авто-Откл. Задержка вкл. Power Saving Image: Comparison of the memory of the
ЧАСЫ	Если часы указывают неверное время, настройте их вручную. 1) Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помощью кнопок ▼ ▲ выберите пункт ВРЕМЯ. 2) Нажмите кнопку ▶ и с помощью кнопки ▼ ▲ выберите меню ЧАСЫ . 3) Нажмите кнопку ▶ затем с помощью кнопки ▼ ▲ задайте часы (00 – 23). 4) Нажмите кнопку ▶ затем с помощью кнопки ▼ ▲ задайте минуты (00 – 59).
Время Вкл./Выкл.	 Включение и отключение по таймеру доступно только в режиме просмотра телепрограмм (хотя настраивать таймер можно в любом режиме). Таймер выключения автоматически переводит телевизор в режим ожидания в заранее установленное время. 1) Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помощью кнопок ▼ ▲ выберите пункт ВРЕМЯ. 2) Нажмите кнопку ▶ и с помощью кнопки ▼ ▲ выберите пункт ВРЕМЯ. 3) Нажмите кнопку ▶ затем с помощью кнопки ▼ ▲ задайте часы (00 – 23). 4) Нажмите кнопку ▶ затем с помощью кнопки ▼ ▲ задайте минуты (00 – 59). 5) Нажмите кнопку ▶ и с помощью кнопки ▼ ▲ выберите время суток (АМ – утро, РМ – вечер).
Таймер выключения	Питание автоматически выключается по прошествии периода времени, заданного пользователем. 1) Нажмите на кнопку MENU (Меню), а затем кнопками▼ ▲ выберите Таймер выключения. 2) Нажмите на кнопку►, а затем кнопками ▼ ▲ задайте время в часах (00~23). 3) Нажмите на кнопку►, а затем кнопками ▼ ▲ задайте время в минутах (00~59).
Авто-Откл.	Включение и отключение по таймеру доступно только в режиме просмотра телепрограмм (хотя настраивать таймер можно в любом режиме). При отсутствии входного сигнала и включенном режиме Авто-Откл. телевизор через 10 минут автоматически перейдет в режим ожидания. 1) Нажмите кнопку MENU (Меню) и с помощью кнопки ▼ ▲ выберите пункт Авто-Откл 2) Нажмите кнопку ▶ и с помощью кнопок ▼ ▲ выберите значение Вкл. или Выкл
Задержка вкл.	При подключении нескольких мониторов и подаче питания мониторы включаются по очереди во избежание перегрузки.
Примечание	 В случае сбоя питания (отсоединение кабеля или отключение электричества) время необходимо переустановить. Через два часа после включения с помощью функции таймера телевизор автоматически перейдет в режим ожидания, если не нажата какая-либо кнопка. Если установлено время включения или выключения, эта функция будет срабатывать ежедневно в указанное время. Чтобы функция включения по таймеру сработала, телевизор должен находиться в режиме ожидания. Если активен режим On time (Время включения) экран включается в том виде, в котором он был отключен.



Настройка таймера

ВРЕМЯ					
ЧАСЫ Время Вкл./Выкл. Таймер выключения Авто-Откл. Задержка вкл. Power Saving	Þ	ПРИМЕНИТЬ			
▲▼◀►⊙ MENU					
	Power	Saving			
	Level Время Время	▶ Включеия Выключеия	V BHI Lev Lev	kn vel 1 vel 2 vel 3	
	▲▼∢►	● MENU			

Power Saving Меню настройки яркости экрана помогает экономить потребление энергии. (Энергосбере

- жение)
- Level (Уровень): доступны 4 уровня яркости экрана.
- Off (Выкл.): подсветка 100 %
- Level 1 (Уровень 1): подсветка 80 %
- Level 2 (Уровень 2): подсветка 60 %
- Level 3 (Уровень 3): подсветка 40 %
- Время Включеия : автоматическое включение функции энергосбережения в запланированное время.
- Время Выключеия : автоматическое выключение функции энергосбережения в запланированное время.

*Функция энергосбережения работает только в заданный промежуток времени. Меню времени включения и выключения недоступны при выборе «Level Off» (Выкл.).





Выбор параметров

	Опции ЯЗЫК (Language) ► Блокировка кнопок ISM Ч Индикатор питания Выбор DPM Tile Mode Network Setup Заводск. настр. ▲▼◀► ⓒ MENU	ПРИМЕНИТЬ				
ЯЗЫК (Language)	Выбор языка для названий элементов	управления.				
(Language) Блокировка кнопок	Нажмите кнопку ▼ ▲ , чтобы выбрать вкл. или выкл. Телевизор можно настроить так, чтобы им можно было управлять только с пульта дистанционного управления. Эта функция запрещает неразрешенный просмотр. Чтобы заблокировать настройки экранного меню OSD, установите параметр Блокировка кнопок в значение Вкл. Чтобы снять блокировку: *На пульте дистанционного управления нажмите кнопку MENU (Меню) и установите параметр Блокировка кнопок в значение Выхл					
ISM (Метод ISM)	Если на экране долго остается фиксированное изображение с компьютера или видеоигры, оно может остаться на экране даже после смены картинки. Старайтесь, чтобы одна и та же картинка не оставалась на экране монитора в течение длительного времени.					
	Нормальный : Используйте обычный режим, если не опасаетесь проблем от выгорания изображения.					
	Орбитер : Экран заполняется и удаляется «отпечата "отпечатавшиеся" из может удалять не по	непрозрачным белым авшееся» изображен зображения функция олностью.)	и цветом. При этом с него ие. (Слишком сильно I White Wash (Чистка)			
	Orbiter: может помочь избежа Однако лучше не оста избежать "отпечатыва каждые две минуты. Инверсия : Эта функция меня- каждые 30 минут.	ть появления "отпеча влять фиксированну ния" изображения, э ет цвет экрана. Цвет	атавшихся" изображений. о картинку на экране. Чтобы кран должен обновляться автоматически меняется			
	Dot Wash (Чистка точек): Данн Черні кажд	ая функция перемец ые точки автоматиче ые 5 минут.	цает черные точки экрана. ски перемещаются			
Индикатор питания	С помощью этой функции можн на передней панели устройства. выключится. Установить значен питания автоматически включит	ю включить или откл Если установить знач ие Вкл . можно в любо гся.	ючить индикатор питания ение Выкл., индикатор й момент, и индикатор			
Выбор DPM	Пользователь может включить	или отключить режи	м энергосбережения.			



Выбор параметров

•Как использовать эту функцию

- Она должна отображаться с другими продуктами.
- Она должна входить в состав функций, подключаемых к разъемам RS-232C или RGB Out.

Tile mode (Мозаичны й режим)



Используется для увеличения размера экрана. Также используется для просмотра экрана на нескольких мониторах.

• Tile mode (Мозаичный режим)

Выбор расположение элементов на экране и установка ID для текущего продукта.

* Параметры настройки сохраняются только после нажатия кнопки SET.

- Мозаичный режим: столбец х строка(столбец = 1, 2, 3, 4, 5 строка = 1, 2, 3, 4, 5)

Доступно 5 x 5.

- Возможна также конфигурация объединенного экрана, а также конфигурация режима отображения с чередованием (One by one).



- Мозаичный режим (продукт 1 – 4): столбец(2) х строка(2)





Выбор параметров

- Мозаичный режим (продукт 1 – 9): столбец(3) x строка(3)



- Мозаичный режим (продукт 1 – 2): столбец(2) х строка(1)



- Мозаичный режим (продукт 1 – 16): столбец(4) х строка(4)





Выбор параметров

Tile mode		Опции					
(Мозаичны й режим)	 • • • • • • • 	ЯЗЫК (I Блокир ISM Индика Выбор I Tile Mo Networ Заводсі	Language) овка кнопок тор питания DPM de ► k Setup k. настр.	Tile mode H-Size V-Size Гориз. Поз. Верт. поз. CБРОС Tile ID Natural	Off 0 0 < > < > 1 Off		
		▲▼◀▶	• MENU				
	• H-Size Н (Размер по л горизонтали)		Настройка разм лицевой панели	ера экрана по го	оризо	нтали с учетом размера	
	• V-Size (Размер по вертикали) • Гориз. Поз. • Верт. поз.		Настройка размера экрана по вертикали с учетом размера лицевой панели.				
			Изменение положения экрана по горизонтали.				
			Изменение положения экрана по вертикали.				
	• СБРОС		Инициализация и сброс параметров функции мозаичного экрана. Все параметры функции мозаичного экрана сбрасываются в ноль, и монитор возвращается в режим полного экрана.				
	• Tile ID Выбор по (Идентификат ор мозаичного экрана)		Выбор положени идентификатора	ложения мозаичного экрана путем задания его икатора (ID).			
	• Natural (Обычный)		Пустое пространство между экранами исключается, благодаря чему изображение выглядит более естественно.				



Выбор параметров

Network	Настройка параметров сети.							
оецир (Настройка	Опции							
сети)	ЯЗЫК (Language	e)		Networ	rk Setup			
	Блокировка кно	ПОК		Network	K Select 🛛 🔊	LAN		
	Индикатор пита	ния		Manual		RS-232C		
	Выбор DPM	Выбор DPM						
	Tile Mode		ПРИМЕНИТЬ					
	Заводск. настр.							
	ATADO MEN	U						
					MENU			
	Network select	Настройк		пкпюцані	ий			
	(Выбор сети)	- I AN: включение соединения Ethernet						
	()	- RS-232C: включение соединения по последовательному порту.						
	• DHCP	Автоматическое назначение и установка IP-адреса.						
	• Manual(Вручную)	Установка IP-address(дреса), Gateway(шлю mask(маски подсети), Primary(первичного) Secondary(вторичного) DNS. При выборе «Execute» (Выполнить) заверш настройки, и внизу экрана отображается со Completed» (Настройка IP-адреса завершен отображении «Wait for IP Setup» (Подождит настройка IP-адреса) нельзя использовать устройства и пульт дистанционного управли «Wait for IP Setup» (Подождите, выполняети адреса) отображается до 40 секунд.			ateway(шлюза), первичного) и инъ) завершает ражается сообц са завершена). » (Подождите, е спољзовать кла ного управления , выполняется н кунд.	Subnet ся процесс цение «IP Setup При выполняется виши а. Сообщение астройка IP-		
	IP Address	000 000	000 000					
	Subnet Mask	000.000.0	. 000 . 000	\rightarrow	Wait for	IP Setup		
	Default Gateway	000.000	. 000 . 000					
	Primary DNS	000.000	000.000.000.000					
_	Execute	000.000.000.000				*		
					ID Sotup	Completed		
					IF Setup	Completed		

*Если для параметра «Network Select» (Выбор сети) установлено значение «Serial» (Последовательный порт), параметры «DHCP» и «Manual» (Вручную) недоступны.

Заводск. Восстановление заводских настроек.

настр.



Настройте параметр Set ID (Идентификатор), а затем проверьте серийный номер и версию ПО.

	Information
	Установить ID Серийный номер
	SW Version
	IP Address
	▲▼◀▶⊙ MENU
Установить ID	Если подключено несколько мониторов, можно задать уникальный номер Установить ID (назначение имени) для каждого монитора. Выберите номер (1 – 99) с помощью кнопок ▼ ▲и выйдите из меню. Используйте назначенный номер Установить ID для индивидуального управления каждым монитором с помощью программы Control Program.
Серийный номер	в этом меню отображается серийный номер изделия.
SW Version	этом меню отображается версия программного обеспечения.
IP Address (IP- адрес)	Отображение IP-адреса выбранной сети.



Устранение неисправностей

Нет изображения

• Подключен кабель питания устройства?	 Проверьте, правильно ли включен в розетку кабель питания.
• Горит индикатор питания?	 Проверьте, включено ли питание устройства. Возможно, требуется техническое обслуживание.
 Не горит ли индикатор питания оранжевым светом? 	 Еще раз отрегулируйте яркость и контрастность. Неисправность подсветки.
 Не горит ли индикатор питания красным светом? 	 Если устройство находится в энергосберегающем режиме, подвигайте мышь или нажмите любую клавишу. Отключите оба устройства и снова включите их.
 Появляется сообщение "Вне досягаемости"? 	 Сигнал с видеоплаты компьютера выходит за пределы допустимого диапазона частот кадровой или строчной развертки устройства. Настройте диапазон частот в соответствии со спецификациями. * Максимальное разрешение RGB. 1920 x 1080, 60 Гц HDMI/DVI. 1920 x 1080, 60 Гц
 Появляется сообщение "Проверьте кабель"? 	 Сигнальный кабель устройства не подсоединен к компьютеру. Проверьте сигнальный кабель. Нажмите кнопку INPUT на пульте дистанционного управления, чтобы проверить тип входного сигнала.

Устройство подключено к компьютеру, но появляется сообщение "Unknown product" (Неизвестное устройство)

• Проверьте, установлен ли драйвер.

- Установите драйвер, который поставляется с устройством, или загрузите его с веб-сайта http://www.lge.com.
- Проверьте в руководстве к видеоплате, поддерживается ли функция Plug&Play.

Появляется сообщение "Блокировка кнопок вкл".

- При нажатии кнопки Menu (Меню) появляется сообщение "Блокировка кнопок вкл".
- Функция блокировки настроек предотвращает случайное изменение настроек экрана по неосторожности. Чтобы снять блокировку, одновременно нажмите кнопку Menu и кнопку ▶ и не отпускайте в течение 5 секунд. Эту функцию нельзя настроить с помощью пульта дистанционного управления. Настройка производится только с панели монитора.

Примечание

* Частота вертикальной развертки. Чтобы пользователь мог комфортно смотреть на дисплей, изображение должно обновляться десятки раз в секунду, по принципу работы флуоресцентной лампы. Частота вертикальной развертки, или частота обновления, означает, сколько раз в секунду обновляется изображение. Измеряется в герцах (Гц). * Частота горизонтальной развертки. Интервал по горизонтали – это время отображения одной вертикальной линии. Если интервал по горизонтали равен 1, число горизонтальных линий, отображаемых каждую секунду, можно рассматривать как частоту горизонтальной развертки. Измеряется в килогерцах (кГц).



Устранение неисправностей

Изображение выглядит необычно

• Неправильное положение экрана	 Аналоговый сигнал D-Sub – нажмите на пульте дистанционного управления кнопку AUTO (Авто), чтобы устройство автоматически выбрало оптимальные настройки для используемого режима. Если результат вас не устраивает, используйте меню "Позиция". Проверьте, поддерживает ли устройство разрешение и частоту видеоплаты. Если частота выходит за пределы диапазона, установите рекомендуемое разрешение с помощью команды "Control Panel – Display – Setting" (Панель управления – Экран – Параметры).
• На экранном фоне видны тонкие полосы	 Аналоговый сигнал D-Sub – нажмите на пульте дистанционного управления кнопку AUTO (Авто), чтобы устройство автоматически выбрало оптимальные настройки для используемого режима. Если настройки вас не удовлетворяют, используйте меню "Частота".
 Появляются горизонтальные искажения или символы нечеткие 	 Аналоговый сигнал D-Sub – нажмите на пульте дистанционного управления кнопку AUTO (Авто), чтобы устройство автоматически выбрало оптимальные настройки для используемого режима. Если результат вас не устраивает, используйте меню "Фаза".
• Экран выглядит необычно	 На сигнальный вход не поступает правильный входной сигнал. Подсоедините сигнальный кабель с правильным входным сигналом источника.

На экране устройства наблюдается остаточное изображение.

- После выключения устройства на нем остается остаточное изображение.
- Использование неподвижного изображения в течение долгого времени может привести к повреждению пикселей. Во избежание этого пользуйтесь программами хранителя экрана.
Устранение неисправностей

Проблемы со звуком

• Нет звука

- Проверьте правильность подсоединения аудиокабеля.
- Настройте громкость.
- Проверьте настройки звука.
- Выберите соответствующий режим эквалайзера.
- Настройте громкость.

Необычный цвет экрана

 Низкое цветовое разрешение экрана (16 цветов)

Звук слишком глухой

Эвук слишком тихий

- Нестабильный или черно-белый цвет экрана
- На экране появляются черные пятна
- Установите настройку цвета выше 24 битов (true color).
 Выберите в Windows команду "Control Panel Display – Settings – Colour Table" (Панель управления – Экран – Параметры – Цветовая палитра).
- Проверьте соединение сигнального кабеля. Можно также попробовать вынуть видеоплату из компьютера и вставить ее снова.
- На экране могут появляться различные пиксели (красного, зеленого или черного цвета). Это является характерной особенностью ЖКпанели и не считается неисправностью.

Устройство не работает.

• Неожиданно выключается питание.	• Возможно, установлен таймер перехода в энергосберегающий режим (sleep timer).		
	• Проверьте настройки питания. Возможен отказ питания.		
	 "CAUTION! FAN STOP!" ("ВНИМАНИЕ! ВЕНТИЛЯТОР ПРЕКРАТИЛ РАБОТУ!") Если после такого сообщения питание выключается, это свидетельствует о неисправности вентилятора. В подобных случаях обращайтесь в ближайший сервисный центр. 		

В целях улучшения продукта спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

M4224C

ЖК-панель	106,731 см (42,02-дюйм) ЖК-дисплей с тонкопленочной технологией (ТFT) ЖК-панель (жидкокристаллическая) Видимый размер по диагонали: 106,731 см 0.4845 мм (шаг пикселя) х 0.4845 мм (шаг пикселя)							
Питание	Номинальное напряжение Потребляемая мощность	Номинальное напряжение 100–240 В~ переменного тока, 50 / 60 Гц, 2,2 А Потребляемая мощность Во включенном режиме : 220 Вт (Тип) В режиме автоотключения : ≤ 1 Вт (RGB) / 2 Вт (HDMI/DVI) (при выборе LAN OFF (LAN откл.)) В отключенном режиме : <0.5 Вт						
Габариты и вес								
	Ширина х Высота х Г [1] 96,7 см х 63,5 см х 25 [2] 96,7 см х 55,98 см х 2 [3] 96,7 см х 63,5 см х 25 [4] 96,7 см х 55,98 см х 3 Вес нетто	ісота х Глубина 3,5 см x 25,86 см (38,07 дюйм x 24,99 дюйм x 10,18 дюйм) 5,98 см x 12,369 см (38,07 дюйм x 22,03 дюйм x 4,87 дюйм) 3,5 см x 25,86 см (38,07 дюйм x 24,99 дюйм x 10,18 дюйм) 5,98 см x 12,369 см (38,07 дюйм x 22,03 дюйм x 4,87 дюйм)						
	[1] 19,92 кг (43,92 фунт) [3] 20,66 кг (45,55 фунт))	[2] 18,64 кг (41,10 фунт) [4] 19,38 кг (42,73 фунт))				

ПРИМЕЧАНИЕ

• Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

В целях улучшения продукта спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

M4224F

ЖК-панель	106,731 см (42,02-дюйм) ЖК-дисплей с тонкопленочной технологией (ТFT) ЖК-панель (жидкокристаллическая) Видимый размер по диагонали: 106,731 см 0.4845 мм (шаг пикселя) х 0.4845 мм (шаг пикселя)							
Питание	Номинальное напряжение 100–240 В~ переменного тока, 50 / 60 Гц, 2,2 А Потребляемая мощность Во включенном режиме : 220 Вт (Тип) В режиме автоотключения : ≤ 1 Вт (RGB) / 4 Вт (HDMI/DVI) (при выборе LAN OFF (LAN откл.)) В отключенном режиме : ≤ 1 Вт							
Габариты и вес		$\begin{bmatrix} 2 \\ \vdots \\$						
	Ширина х Высота х Глубина [1] 96,7 см х 63,5 см х 25,86 см (38,07 дюйм х 24,99 дюйм х 10,18 дюйм) [2] 96,7 см х 55,98 см х 12,369 см (38,07 дюйм х 22,03 дюйм х 4,87 дюйм) [3] 96,7 см х 63,5 см х 25,86 см (38,07 дюйм х 24,99 дюйм х 10,18 дюйм) [4] 96,7 см х 55,98 см х 12,369 см (38,07 дюйм х 22,03 дюйм х 4,87 дюйм)							
	Вес нетто [1] 19,92 кг (43,92 фунт) [3] 20,66 кг (45,55 фунт))	[2] 18,64 кг (41,10 фунт [4] 19,38 кг (42,73 фунт)				

ПРИМЕЧАНИЕ

• Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

В целях улучшения продукта спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Видеосигнал	Максимальное разрешение	RGB. 1920 x 1080, 60 Гц HDMI/DVI. 1920 x 1080, 60 Гц Р Может не поддерживаться в зависимости от ОС или типа видеоплаты.
	Рекомендуемое разрешение	RGB. WSXGA 1920 x 1080, 60 Гц HDMI/DVI. WSXGA 1920 x 1080, 60 Гц Р Может не поддерживаться в зависимости от ОС или типа видеоплаты.
	Частота горизонтальной развертки	RGB. 30 кГц в 83 кГц HDMI/DVI. 30 кГц в 83 кГц
	Частота вертикальной развертки	RGB. 56 Гц в 75 Гц HDMI/DVI. 56 Гц в 60 ц
	Тип синхронизации	Раздельный/Композитный/Цифровой
Входной разъем		15-контактный разъем D-Sub, разъем HDMI (цифровой), S-Video, композитный видеосигнал, HDTV, LAN
Условия окружающей среды	При работе При хранении	Температура: 0 ыС в 40 ыС , Влажность: 10 % в 80 % Температура: -20 ыС в 60 ыС , Влажность: 5 % в 90 %

* Только для моделей с динамиками

	Аудиовыход RMS	10 Вт + 10 Вт (R+L)
Аудиоаппаратура	Входная чувствительность	0,7 Vrms
	Полное сопротивление динамиков	8 Ω

ПРИМЕЧАНИЕ

• Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

🔵 Режим ПК – Заводская установка

Завод	ская установка	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Заво	цская установка	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота
1 2 *3 4 *5 6 7 *8 9 *10	640 x 350 720 x 400 640 x 480 800 x 600 800 x 600 832 x 624 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 720	31,469 31,468 31,469 37,5 37,879 46,875 49,725 48,363 60,123 44,772	70,8 70,8 59,94 75 60,317 75 74,55 60 75,029 59,855	*11 *12 *13 *14 15 *16 *17	1280 x 768 1360 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 1680 x 1050 1920 x 1080	47,7 47,72 47,7 63,981 79,98 65,290 67,5	60 59,799 60 60,02 75,02 59,954 60

🕽 Режим DTV

	Component	HDMI/DVI(DTV)
480i	0	x
576i	0	x
480p	0	о
576p	0	о
720p	0	о
1080i	0	о
1080p	0	0

Power Indicator (Индикатор питания)

Режим	Устройство
Во включенном режиме	Синий
В режиме автоотключения	Оранжевый
В отключенном режиме	-

ПРИМЕЧАНИЕ

 Выбор DTV/PC для входов RGB и HDMI/DVI доступен для разрешений ПК: 640 x 480 / 60 Гц, 1280 x 720 / 60 Гц, 1920 x 1080 / 60 Гц и разрешений DTV: 480p, 720p, 1080p.

1~17 : Режим RGB * : Режим HDMI/DVI

Используйте этот способ для подключения нескольких устройств к одному компьютеру. Можно управлять несколькими мониторами одновременно, подключив их к одному компьютеру.

Подключение кабеля

Подсоедините кабель RS-232C, как показано на рисунке.

* Протокол RS-232C используется для связи между компьютером и монитором. С компьютера можно включить и выключить монитор, выбрать источник входного сигнала или настроить экранное меню OSD.



Конфигурации RS-232C

7-проводн	7-проводные конфигурации (стандартный кабель RS-232C)		RS-232C)	3-проводные конфигурации (нестандартный кабель)			
	ПК	Монитор			ПК	Монитор	
RXD TXD GND DTR DSR RTS CTS	2 • 3 • 5 • 4 • 6 • 7 • 8 • • • • • • • • • • • • • • • •	3 T 2 F 5 G 6 C 4 C 8 C 7 F	TXD RXD GND DSR DTR CTS RTS	RXD TXD GND DTR DSR RTS CTS	2 • 3 3 • 5 4 6 7 8	 3 2 5 6 4 7 8 	TXD RXD GND DTR DSR RTS CTS
	D-Sub 9 (гнездовая часть)	D-Sub 9 (гнездовая часть)			D-Sub 9 (гнездовая часть)	D-Sub 9 (гнездовая часть))

Параметры обмена данными

- Скорость двоичной передачи: 9600 бит/с (UART)
- Размер данных: 8 бит
- Контрольный бит четности: нет
- Стоповый бит: 1 бит
- Управление потоками: нет
- Код обмена данными: код ASCII
- Используйте кросс-кабель (реверсивный).

Одновременная работа с несколькими устройствами

Список команд

	КОМАНДА 1	КОМАНДА 2	Данные 1	Данные2	Данные3
01. Питание	k	а	00H - 01H		
02. Выбор входного сигнала	k	b	02H - 09H		
03. Коэффициент пропорциональности	k	С	01H - 09H		
04. Выключение экрана	k	d	00H - 01H		
05. Выключение звука	k	е	00H - 01H		
06. Управление громкостью	k	f	00H - 64H		
07. Контрастность	k	g	00H - 64H		
08. Яркость	k	h	00H - 64H		
09. Цвет	k	i	00H - 64H		
10. Оттенки	k	j	00H - 64H		
11. Резкость	k	k	00H - 64H		
12. Выбор экранного меню OSD	k	I	00H - 01H		
13. Remote Lock/ key Lock	ĸ	m	00H - 01H		
14. Баланс	k	t	00H - 64H		
15. Цветовая температура	k k	u	00H - 03H		
	ĸ	Z			
	J	p			
	, ,	u	Kov Codo (Koz r		
	d	с д		Лавиши)	
20. Мозаичный режим	u	u			
	u	e			
	u	I A			
23. Горизонтальный (П) размер мозаики	d	9 b			
	u	:			
	d	1			
	d	J			
	u d	X			
20. Гежим звучания	d	y M			
29. Проверка исправности вентилятора	d	vv	FEH		
	d	n	FEH		
	d	n	EEU		
32. Проверка исправности лампы	u	þ			
33. Автоматическая регулировка громкости	d	u	00H - 01H		
34. Динамик	d	v	00H - 01H		
35. Время	f	a	00H - 06H	00H - 17H	00 - 3BH
36. Таймер включения(Таймер вкл./выкл.)-Вкл., Выкл.	f	b	00H, FFH	00H - FFH	
37. аймер выключения (Таймер вкл./выкл.)-Вкл., Выкл.	f	С	00H, FFH	00H - FFH	
38. Время срабатывания таймера включения(таймер вкл./выкл.)	f	d	00H - 07H	00H - 17H	00 - 3BH
39. Время срабатывания таймера выключения	f	е	00H - 07H	00H - 17H	00 - 3BH
40. Период выключения	f	f	00H - 08H		
41. Автоматическое выключение	f	g	00H - 01H		
42. Задержка включения	f	h	00H - 64H		
43. Язык	f	i	00H - 09H		
44. Настройка DPM	f	j	00H - 01H		
45. Сброс	f	k	00H - 02H		

Одновременная работа с несколькими устройствами

	КОМАНДА 1	КОМАНДА 2	Данные 1	Данные2	Данные3
46. Энергосбережение	f	 	00H - 03H		
47. Индикатор питания	f	0	00H - 01H		
48. Положение по горизонтали	f	q	00H - 64H		
49. Положение по вертикали	f	r r	00H - 64H		
50. Горизонтальный размер	f	S	00H - 64H		
51. Вертикальный размер	f	t	00H - 64H		
52. Выбор входного сигнала по расписанию	f	u	00H - 07H	00H - FEH	
53. Серийный номер	f	У	FFH		
54. Версия ПО	f	Z	FFH		
55. Высор входного сигнала	~	D	2011 - A011		

Протокол приема/передачи

<u>Передача</u>

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

* [Command 1]: Первая команда. (k, j, m, d, f, x)

* [Command 2]: Вторая команда. (a ~ u)

* [Set ID]: Задание идентификационного номера Set ID монитора.

Диапазон: 01H-63H. Установка этого параметра в значение 0 означает, что сервер может управлять всеми мониторами.

* При работе с 2 и более телевизорами, для которых параметр Set ID установлен в 0, подтверждающее сообщение не должно проверяться. Поскольку подтверждающие сообщения отправляют все телевизоры, осуществлять проверку всех подтверждающих сообщений не представляется возможным.

* [DATA]: Для передачи данных команды.

Чтобы узнать статус команды, передайте данные FF.

- * [Cr]: Возврат каретки
 - Код ASCII "0x0D"
- * []: Код ASCII для пробела (0x20)

Подтверждение успешной операции

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

*Когда устройство принимает обычные данные, оно передает АСК (подтверждение приема) на основе этого формата. Если данные получены в режиме чтения, отображается их текущий статус. Если данные получены в режиме записи, возвращаются данные компьютера.

<u>Подтверждение ошибки</u>

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* В случае ошибки возвращается значение NG.

Протокол приема/передачи

01. Включение питания (Команда: а)

• Для включения и выключения телевизора.

<u>Передача</u>

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 0: Питание отключено

1: Питание включено

<u>Подтверждение</u>

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

• Отображает состояние питания (включено/отключено).

<u>Передача</u>

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Подтверждение

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 0: Питание отключено

1: Питание включено

02. Выбор входного сигнала (Команда: b) (Вход главной картинки)

Источник входного сигнала можно также выбрать с помощью кнопки INPUT на пульте дистанционного управления.

<u>Передача</u>

Данные 2: AV

- 4 : Component 1 7 : RGB (PC) 5 : Component 2
- 8 : HDMI (DTV)
- 9 : HDMI (PC)

Подтверждение

[b][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 2: AV

- 4 : Component 1
- 7 : RGB (PC)
- 5 : Component 2
- 8 : HDMI (DTV)
- 9 : HDMI (PC)

Одновременная работа с несколькими устройствами



Протокол приема/передачи

03. Коэффициент пропорциональности (Команда: с) (Формат главного экрана)

Выбирает формат экрана.

Формат экрана также можно выбрать с помощью кнопки ARC (Управление коэффициентом пропорциональности) на пульте дистанционного управления или в меню Screen (Экран).

<u>Передача</u>

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 1: Нормальный экран (4:3)

- 2: Широкий экран (16:9)
- 4 : Масштаб1
- 5 : Масштаб2
- 6: Исходный
- 7:14:9
- 9: Только сканирование (HD DTV), 1:1(RGB PC, HDMI/DVI PC)

<u>Подтверждение</u>

[c][][Set ID][][OK][Data][x]

04. Отключение экрана (Команда: d)

• Для включения и отключения экрана.

<u>Передача</u>

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 0: Функция отключена (есть изображение) 1: Функция включена (нет изображения)

<u>Подтверждение</u>

[d][][Set ID][][OK][Data][x]



05. Отключение звука (Команда: е)

• Управляет включением и отключением звука.

<u>Передача</u>

RS-232C

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 0: Функция включена (звук отключен) 1: Функция отключена (звук включен)

<u>Подтверждение</u>

[e][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 0: Функция включена (звук отключен) 1: Функция отключена (звук включен)

06. Управление громкостью (Команда: f)

• Для настройки громкости.

<u>Передача</u>

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н (в шестнадцатеричном коде)

<u>Подтверждение</u>

[f][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

Одновременная работа с несколькими устройствами



Протокол приема/передачи

07. Контрастность (Команда: g)

• Для настройки контрастности экрана.

Контрастность также можно настроить с помощью меню "Картинка".

<u>Передача</u>

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Данные Мин.: 00H – Макс.: 64H

* См. ниже раздел "Реальное соответствие данных".

<u>Подтверждение</u>

[g][][Set ID][][OK][Data][x]

* Реальное соответствие данных

- 0 : Шаг 0
- :
- А : Шаг 10
- . F:Шаг 15
- 10:Шаг 16
- :

64 : Шаг 100

08. Яркость (Команда: h)

Для настройки яркости экрана.

Яркость можно также настроить с помощью меню "Картинка".

<u>Передача</u>

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

* См. ниже раздел "Реальное соответствие данных".

<u>Подтверждение</u>

[h][][Set ID][][OK][Data][x]

* Реальное соответствие данных

```
0 : Шаг
```

А: Шаг 10

. F:Шаг 15

- 10 : Шаг 16
- 64 : Шаг 100



09. Цвет (Команда: і) (Только настройка видео)

▶ Выбирает цвет экрана.

Настроить цвета можно также с помощью меню "Картинка".

<u>Передача</u>

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

(в шестнадцатеричном коде)

<u>Подтверждение</u>

[i][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

10. Оттенки (Команда: ј) (Только настройка видео)

Выбирает оттенки экрана.

Оттенки также можно настроить с помощью меню "Картинка".

<u>Передача</u>

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Данные Красный: 00Н – Зеленый: 64Н

(в шестнадцатеричном коде)

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

<u>Подтверждение</u>

[i][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные Красный: 00Н – Зеленый: 64Н

* Tint Реальное соответствие данных 0 : Шаг -0 - Красный

64 : Шаг 100 - Зеленый



11. Резкость (Команда: k) (Только настройка видео)

Выбирает резкость экрана.

Резкость можно также настроить с помощью меню "Картинка".

<u>Передача</u>

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н (в шестнадцатеричном коде)

<u>Подтверждение</u>

[k][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

12. Выбор экранного меню OSD (Команда: I)

▶ Для включения и отключения экранного меню OSD.

<u>Передача</u>

[k][I][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 0: Экранное меню OSD отключено

<u>Подтверждение</u>

[I][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 0: Экранное меню OSD отключено

- 13. Remote Lock /Key Lock (Блокировка ПДУ/Блокировка кнопок)(Команда: m)
- Для включения и отключения блокировки пульта дистанционного управления. Эта функция через разъем RS-232C блокирует кнопки пульта и кнопки на мониторе.

<u>Передача</u>

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 0: Блокировка пульта отключена

<u>Подтверждение</u>

[m][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 0: Блокировка пульта отключена

1: Блокировка пульта включена

1: Блокировка пульта включена

1: Экранное меню OSD включено

1: Экранное меню OSD включено



14. Баланс (Команда: t)

RS-232C

Для настройки баланса. <u>Передача</u>

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н (в шестнадцатеричном коде)

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

<u>Подтверждение</u>

[t][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

* Balance (Баланс): L(левый)50 – R(правый)50

15. Color Temperature (Цветовая температура) (Команда: u)

Для выбора цветовой температуры экрана.

<u>Передача</u>

[k][u][][Set ID][][Data]][Cr]

- Данные 0 : Среднее
 - 1: Холодный
 - 2 : Теплый
 - 3 : Пользовательский

<u>Подтверждение</u>

[u][][Set ID][][OK]][Data][X]

Данные 0 : Среднее

- 1: Холодный
- 2 : Теплый
- 3 : Пользовательский

*При запуске команды «Color Temperature» (Цветовая температура) включается режим изображения «User1» (Пользовательский 1).



Протокол приема/передачи

16. Abnormal State (Неправильное состояние) (Команда: z)

Используется для считывания состояния отключения питания, когда монитора в режиме ожидания.

<u>Передача</u>

[k][z][][Set ID][][Data][Cr]

Данные FF : Чтение

- 0: Обычное (питание включено, сигнал есть)
- 1: Нет сигнала (питание включено)
- 2: Отключение монитора с пульта дистанционного управления
- 3: Отключение монитора с помощью функции автоматического выключения
- 4 : Отключение монитора с помощью функции RS-232C
- 8: Отключение монитора с помощью функции выключения по времени
- 9: Отключение монитора с помощью функции автоматического выключения

<u>Подтверждение</u>

[z][][Set ID][][OK][Data][x]

17. ISM mode (Метод ISM) (Команда: j p)

 Используется для выбора функции подавления остаточного изображения. Зарезервировано.

<u>Передача</u>

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 1H : Inversion (Инверсия)

- 2H: Orbiter (Орбитер)
- 4H: White wash (Чистка)
- 8H : Normal (Обычный)
- 10H : Dot wash (Чистка точек)

<u>Подтверждение</u>

[p][][Set ID][][OK][Data][x]

. R12



Протокол приема/передачи

18. Автоматическая настройка (Команда: j u)

Для автоматической настройки положения картинки и минимизации дрожания изображения. Данная функция работает только в режиме RGB (ПК).

<u>Передача</u>

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 1: Включение режима

<u>Подтверждение</u>

[u][][Set ID][][OK][Data][X]

19. Клавиша (Команда: т с)

• Для отправки кода дистанционной клавиши по инфракрасной связи.

<u>Передача</u>

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Данные: Код клавиши: См. стр. R34.

<u>Подтверждение</u>

[c][]Set ID][][OK][Data][X]

Одновременная работа с несколькими устройствами

Протокол приема/передачи

20. Tile Mode (Мозаичный режим) (Команда: d d)

Изменение мозаичного режима.
 <u>Передача</u>

[d][d][][Set ID][][Data][x]

Режим	Описание
00 или 11	Режим отключен.
12	Режим 1 х 2 (столбец х строка)
13	Режим 1 х 3
14	Режим 1 х 4
55	Режим 5 х 5

* Данные не могут задаваться в виде ОХ или ХО, за исключением комбинации ОО.

Подтверждение

[d][][00][][OK/NG][Data][x]



21. Tile H Position (Мозаика, положение по горизонтали) (Команда: d e)

•Установка положения по горизонтали.

<u>Передача</u>

RS-232C

[d][e][][Set ID][][Data][x]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

<u>Подтверждение</u>

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

22. Tile V Position (Мозаика, положение по вертикали)(Команда: d f)

▶ Установка положения по вертикали. <u>Передача</u>

[d][f][][Set ID][][Data][x]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

<u>Подтверждение</u>

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



23. Tile H Size (Горизонтальный (Н) размер мозаики)(Команда: d g)

• Установка горизонтального размера.

<u>Передача</u>

[d][g][][Set ID][][Data][x]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

<u>Подтверждение</u>

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Tile V Size (Вертикальный (V) размер мозаики)(Команда: d h)

▶Установка вертикального размера. <u>Передача</u>

[d][h][][Set ID][][Data][x]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 64Н

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

Подтверждение

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

. R16



Протокол приема/передачи

25. Tile ID Set (Установка идентификатора (ID) мозаики) (Команда: d i)

▶ Назначение идентификатора (ID) мозаики мозаичной функции.

<u>Передача</u>

RS-232C

[d][i][][Set ID][][Data][x]

Данные Мин.: 00Н – Макс.: 19Н (в шестнадцатеричном коде)

<u>Подтверждение</u>

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

26 Natural Mode (In Tilemode) (Обычный режим (в мозаичном режиме)) (Команда : d j)

Для получения обычного изображения часть изображения размером, равному расстоянию между кадрами, опускается.

<u>Передача</u>

[d][j][][Set ID][][Data][x]

Данные 0 : Обычный выключен

- 1: Обычный включен
- ff : Считывание состояния

<u>Подтверждение</u>

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

27. Picture Mode (Режим изображения) (команда: d x)

• Настройка режима изображения

<u>Передача</u>

[d][x][][Set ID][][Data][x]

Структура данных

Данные (шестнадцатеричные)	Режим
00	Vivid (Насыщенный)
01	Standard (Стандартный)
02	Cinema (Кинотеатр)
03	Sport (Спорт)
04	Game (Игра)
05	User1 (Пользовательский 1)
06	User2 (Пользовательский 2)

<u>Подтверждение</u>

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

R1⁻

Протокол приема/передачи

28. Sound Mode (Режим звучания) (команда: d y)

•Настройка режима звучания.

<u>Передача</u>

[d][y][][Set ID][][Data][x]

Структура данных

Данные (шестнадцатеричные)	Режим
00	Clear Voice (Четкая речь)
01	Standard (Стандартный)
02	Music (Музыка)
03	Cinema (Кинотеатр)
04	Sport (Спорт)
05	Game (Игра)
06	User (Пользовательский)

<u>Подтверждение</u>

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

29. Fan Fault check (Проверка исправности вентилятора) (команда: d w) ▶ Проверка исправности вентилятора телевизора.

<u>Передача</u>

[d][w][][Set ID][][Data][x]

* Значение данных всегда равно FF(в шестнадцатеричной системе).

Данные ff: считывание состояния

<u>Подтверждение</u>

[w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Данные — это значение состояния исправности вентилятора. Данные 0: вентилятор неисправен

- 1: вентилятор работает нормально
- 2: Н/Д (Недоступно)

Одновременная работа с несколькими устройствами

Протокол приема/передачи

30. Elapsed time return (Истекшее время)(Команда: d I)

► Считывание истекшего времени. Передача

[d][I][][Set ID][][Data][x]

Данные : FF

(в шестнадцатеричном коде)

<u>Подтверждение</u>

[I][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Данные означают количество использованных часов (в шестнадцатеричном коде)

31. Temperature value (Температура) (Команда: d n)

• Считывание значения внутренней температуры. <u>Передача</u>

[d][n][][Set ID][][Data][x]

Данные : FF

(в шестнадцатеричном коде)

<u>Подтверждение</u>

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Данные представлены в виде шестнадцатеричных чисел длиной 1 байт

32. Lamp fault Check (Проверка исправности лампы) (Команда: d p)

• Проверка исправности лампы.

Передача

[d][p][][Set ID][][Data][x]

Данные : FF

(в шестнадцатеричном коде)

<u>Подтверждение</u>

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Данные 0 : Лампа неисправна 1 : Лампа исправна

Протокол приема/передачи

33. Автоматическая регулировка громкости (Команда : d u)

• функция, предназначенная для автоматической регулировки уровня громкости.

<u>Передача</u>

[d][u][][Set ID][][Data][x]

Data 0 :Off (Выкл.) 1 :On (Вкл.)

<u>Подтверждение</u>

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

34. Динамик (Команда : d v)

• включение и выключение динамика.

<u>Передача</u>

[d][v][][Set ID][][Data][x]

Data 0 :Off (Выкл.) 1 :On (Вкл.)

<u>Подтверждение</u>

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

, R2(



Протокол приема/передачи

35. Время (Команда : f a)

• настройка текущего времени.

<u>Передача</u>

[f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

[Data1]

- 0 : Monday (Понедельник)
- 1 : Tuesday (Вторник)
- 2 : Wednesday (Среда)
- 3 : Thursday (Четверг)
- 4 : Friday (Пятница)
- 5 : Saturday (Суббота)
- 6 : Sunday (Воскресенье)

[Data2] 0H~17Н (Часы)

[Data3] 00H~3BH (Минуты)

<u>Подтверждение</u>

[a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

*При считывании данных для параметров [Data1 (Данные 1)], [Data2 (Данные 2)] и [Data3 (Данные 3)] задается значение FFH. В других случаях все эти параметры игнорируются.

Протокол приема/передачи

36. Таймер включения (Таймер вкл./выкл.) - Вкл., Выкл. (Команда : d p)

• введение количества дней для параметра On Timer (Таймер включения)

Передача

[d][p][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]

[Data1] 0 (запись), FFH (считывание)

[Data2]

00H~FFH

Вit0: Monday On Timer (Понедельник: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit1: Tuesday On Timer (Вторник: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit2: Wednesday On Timer (Среда: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit3: Thursday On Timer (Четверг: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit4: Friday On Timer (Пятница: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit5: Saturday On Timer (Суббота: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit6: Sunday On Timer (Воскресение: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit7: Every day On Timer (Каждый день: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.)

<u>Подтверждение</u>

[p][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

Игнорируйте bit6-bit0, когда bit7(каждый) равен 1.

37. аймер выключения (Таймер вкл./выкл.) - Вкл., Выкл. (Команда : f c)

• введение количества дней для параметра Off Timer (Таймер выключения)

<u>Передача</u>

[f][c][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]

[Data1]

0 (запись), FFH (считывание)

[Data2]

00H~FFH

Вit0: Monday On Timer (Понедельник: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit1: Tuesday On Timer (Вторник: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit2: Wednesday On Timer (Среда: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit3: Thursday On Timer (Четверг: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit4: Friday On Timer (Патница: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit5: Saturday On Timer (Суббота: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit6: Sunday On Timer (Воскресение: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.) Bit7: Every day On Timer (Каждый день: таймер включения) On(1) (Вкл.), Off(0) (Выкл.)

<u>Подтверждение</u>

[c][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

* Игнорируйте bit6-bit0, когда bit7(каждый) равен 1.



38. Время срабатывания таймера включения (таймер вкл./выкл.) (Команда : f d)

▶ настройка таймера включения.

<u>Передача</u>

RS-232C

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][Data3][Cr]

[Data1]

- 0: Monday (Понедельник)
- 1 : Tuesday (Вторник)
- 2 : Wednesday (Среда)
- 3 : Thursday (Четверг)
- 4 : Friday (Пятница)
- 5 : Saturday (Суббота)
- 6 : Sunday (Воскресенье)
- 7 : Every day (Каждый день)

[Data2] 0H~17Н (Часы)

[Data3] 00H~3BH (Минуты)

<u>Подтверждение</u>

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

*При считывании данных для параметров [Data2 (Данные 2)] и [Data3 (Данные 3)] задается значение FFH. В других случаях все эти параметры игнорируются.

R2:

Одновременная работа с несколькими устройствами

Протокол приема/передачи

39. Время срабатывания таймера выключения (таймер вкл./выкл.) (Команда : f е)

• настройка таймера выключения.

<u>Передача</u>

[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

[Data1]

- 0: Monday (Понедельник)
- 1 : Tuesday (Вторник)
- 2 : Wednesday (Среда)
- 3 : Thursday (Четверг)
- 4 : Friday (Пятница)
- 5 : Saturday (Суббота)
- 6 : Sunday (Воскресенье)
- 7 : Every day (Каждый день)

[Data2] 0H~17Н (Часы)

[Data3] 00H~3BH (Минуты)

<u>Подтверждение</u>

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

*При считывании данных для параметров [Data2 (Данные 2)] и [Data3 (Данные 3)] задается значение FFH. В других случаях все эти параметры игнорируются.

> . R24

Протокол приема/передачи

40. Период выключения (Команда : f f)

настройка периода выключения.

<u>Передача</u>

[f][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0 :Off (Выкл.) 1 : 10 2 : 20 3 : 30 4 : 60 5 : 90 6 : 120 7 : 180 8 : 240 (Упорядоченно)

<u>Подтверждение</u>

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

41. Автоматическое выключение (Команда : f g)

• настройка автоматического выключения.

<u>Передача</u>

[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0 :Off (Выкл.) 1 :On (Вкл.)

<u>Подтверждение</u>

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Одновременная работа с несколькими устройствами



Протокол приема/передачи

42. Задержка включения (Команда : f h)

▶ настройка задержки включения устройств при включении питания (единицы измерения: секунды).

<u>Передача</u>

[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data : 00H ~ 64H (Значение данных)

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

<u>Подтверждение</u>

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

43. Язык (Команда : f i)

• настройка языка интерфейса.

<u>Передача</u>

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data

- 0 : English
- 1 : Franch
- 2 : German
- 3 : Spanish
- 4 : Italian
- 5 : Portuguese
- 6 : Chinese
- 7 : Japanese
- 8 : Korean
- 9 : Russian

<u>Подтверждение</u>

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



Протокол приема/передачи

44. Настройка DPM (Команда : f j)

▶настройка функции DPM (Display Power Management, управление энергопотреблением дисплея).

Передача

[f][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0 :Off (Выкл.) 1 :On (Вкл.)

Подтверждение

45. Сброс (Команда : f k)

▶ выполнение функций сброса настроек отображения и экрана, восстановление заводских настроек.

<u>Передача</u>

[f][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data

- 0 : Picture Reset (Сброс настроек отображения)
- 1 : Screen Reset (Сброс настроек экрана)
- 2 : Factory Reset (Восстановление заводских настроек)

<u>Подтверждение</u>

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

. R2[.]

Протокол приема/передачи

46. Power saving (Энергосбережение) (команда: f I)

Включение режима энергосбережения.

Передача

[f][I][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 0: выключено

1: (статический уровень 1)

2: (статический уровень 2)

3: (статический уровень 3)

<u>Подтверждение</u>

[I][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

47. Power Indicator (Индикатор питания) (команда: f o)

• Настройка светодиодного индикатора питания

<u>Передача</u>

[f][o][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 0: выключен 1: включен

<u>Подтверждение</u>

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

48. Н Position (Положение по горизонтали) (команда: f q)

• Установка положения по горизонтали

Передача

[f][q][][Set ID][][Data][Cr]

* Диапазон данных: от 00 до 64 (в шестнадцатеричной системе)

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

Подтверждение

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

. R28

🔵 Протокол приема/передачи

49. V Position (Положение по вертикали) (команда: f r)

• Установка положения по вертикали

<u>Передача</u>

RS-232C

[f][r][][Set ID][][Data][Cr]

* Диапазон данных: от 00 до 64 (в шестнадцатеричной системе)

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

<u>Подтверждение</u>

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

50. Н Size (Горизонтальный размер) (команда: f s)

• Установка горизонтального размера.

<u>Передача</u>

[f][s][][Set ID][][Data][Cr]

* Диапазон данных: от 00 до 64 (в шестнадцатеричной системе)

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

<u>Подтверждение</u>

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Реальное соответствие данных о горизонтальном размере [Данные1] 0x00: Шаг 0 0x0A: Шаг 10 0x14: Шаг 20 0x1E: Шаг 30 0x28: Шаг 40 0x32: Шаг 50 0x3C: Шаг 60 0x46: Шаг 70 0x50: Шаг 80 0x5A: Шаг 90

0х64: Шаг 100

Протокол приема/передачи

51. V Size (Вертикальный размер) (команда: f t)

• Установка вертикального размера

<u>Передача</u>

[f][t][][Set ID][][Data][Cr]

* Диапазон данных: от 00 до 64 (в шестнадцатеричной системе)

* См. раздел "Реальное соответствие данных", стр. R8.

Подтверждение

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Реальное соответствие данных о вертикальном размере [Данные1] 0x00: Шаг 0 0x0A: Шаг 10 0x14: Шаг 20 0x1E: Шаг 30 0x28: Шаг 40 0x32: Шаг 50 0x3C: Шаг 60 0x46: Шаг 70 0x50: Шаг 80 0x5A: Шаг 90 0x64: Шаг 100

R3(



52. Scheduling Input select (Выбор входного сигнала по расписанию) (команда: f u) (Главный входной сигнал)

• Выбор источника входного телевизионного сигнала по дням.

<u>Передача</u>

[f][u][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]

Структура данных 1

Мин.: 0 ~ макс.: 7 (0 — понедельник, 1 — вторник, 2 — среда, 3 — четверг, 4 — Пятница, 5 — суббота, 6 — воскресенье, 7 — каждый день)

Структура данных 2

Данные (шестнадцатеричные)	вход
02	AV
04	Component
07	RGB-PC
08	HDMI/DVI-DTV
09	HDMIDVI-PC
FE	Без изменений

<u>Подтверждение</u>

[u][][Set ID][][OK/NG][Data 1][Data 2][x]

53. Serial no.Check (Проверка серийного номера) (команда: f y)

• Чтение серийных номеров

<u>Передача</u>

[f][y][][Set ID][][Data][Cr]

Данные FF (для чтения серийных номеров)

Подтверждение

[y][][Set ID][][OK/NG][Data1] ~ [Data13] [x]

* Формат данных — ASCII.
Одновременная работа с несколькими устройствами

🔵 Протокол приема/передачи

54. Версия ПО (Команда : f z)

▶ здесь отображается версия программного обеспечения.

<u>Передача</u>

RS-232C

[f][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data FFH : Чтение

<u>Подтверждение</u>

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

55. Выбор входного сигнала (Команда: x b)

Источник входного сигнала можно также выбрать с помощью кнопки INPUT на пульте дистанционного управления.

<u>Передача</u>

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 20H : AV 40H : Component 60H : RGB (PC) 90H : HDMI/DVI (DTV) A0H : HDMI/DVI (PC)

<u>Подтверждение</u>

[b][][Set ID][][OK][Data][x]

Данные 20H : AV

40H : Component

- 60H : RGB (PC)
- 90H : HDMI/DVI (DTV)
- A0H : HDMI/DVI (PC)

RS-232C

Инфракрасные коды

Подключение

Подключите проводной пульт дистанционного управления к порту пульта на телевизоре. ►

ИК-коды пульта дистанционного управления

 Одиночный импульс, модулированный сигналом частотой 37.917 кГц при 455 кГц



Несущая частота

FCAR = 1/Tc = fosc/12Коэффициент заполнения = T1/TC = 1/3

2.24ms

Структура кадра

Г 1-й кадр



Г Повтор кадра



Г Ведущий код





1,12ms

Г Временная диаграмма начинает передаваться после отпускания клавиши.



Инфракрасные коды

Код (шестнадцатеричный)	Функция	Примечание
00		Кнопка ПДУ
01	▼	Кнопка ПДУ
02	VOL(▶)	Кнопка ПДУ
03	VOL(◀)	Кнопка ПДУ
08	POWER ON/OFF	Кнопка пульта для включения/выключения питания
C4	POWER ON	Отдельный ИК-код (только если питание вкл.)
C5	POWER OFF	Отдельный ИК-код (только если питание выкл.)
09	MUTE	Кнопка ПДУ
98	AV	Кнопка ПДУ
0B	INPUT	Кнопка ПДУ
0E	SLEEP	Кнопка ПДУ
43	MENU	Кнопка ПДУ
5B	EXIT	Кнопка ПДУ
6E	PSM	Кнопка ПДУ
44	SET	Кнопка ПДУ
10	Цифровая клавиша 0	Кнопка ПДУ
11	Цифровая клавиша 1	Кнопка ПДУ
12	Цифровая клавиша 2	Кнопка ПДУ
13	Цифровая клавиша 3	Кнопка ПДУ
14	Цифровая клавиша 4	Кнопка ПДУ
15	Цифровая клавиша 5	Кнопка ПДУ
16	Цифровая клавиша 6	Кнопка ПДУ
17	Цифровая клавиша 7	Кнопка ПДУ
18	Цифровая клавиша 8	Кнопка ПДУ
<u>19</u>	Цифровая клавиша 9	Кнопка ПДУ
<u>5A</u>	AV	Отдельный ИК-код (выбор входного сигнала AV)
BF	COMPONENT	Отдельный ИК-код (выбор входного сигнала Компонентный)
<u>D5</u>	RGB PC	Отдельный ИК-код (выбор входного сигнала RGB PC)
<u>C6</u>	HDMI/DVI	Отдельный ИК-код (выбор входного сигнала HDMI/DVI)
79	ARC	Кнопка ПДУ
76	ARC (4:3)	Отдельный ИК-код (только в формате 4:3)
77	ARC (16:9)	Отдельный ИК-код (только в формате 16:9)
AF	ARC (Масштаб)	Отдельный ИК-код (только в режиме масштабирования1, 2)
99	Автоматическая настройка	Отдельный ИК-код



Перед использованием устройства прочтите меры предосторожности.

Держите руководство пользователя (компакт-диск) в легкодоступном месте для дальнейшего использования.

Модель и серийный номер ТЕЛЕВИЗОРА располагается на задней части ТЕЛЕВИЗОРА. Запишите эти данные ниже на случай возникновения потребности в обслуживании.

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР __

Временные помехи являются обычными при ВКЛЮЧЕНИИ или ВЫКЛЮЧЕНИИ устройства.