

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil, et le conserver pour toute consultation ultérieure.

TYPE : KIT DE COMMANDE DE L'UNITÉ

www.lg.com

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	3
 Capteur nécessaire selon le mode de fonctionnement Description des pièces 	6 7
■ Fonctionnement de base du panneau de commande à distance câblé	8
Fonctions principales du panneau de commande à distance câblé	9
Fonctions complémentaires du panneau de commande à distance câblé	11
Humidificateur Péalage de l'humidité coulocitée	11
Ventilation auto	12
■ Réglage du niveau de CO₂ souhaité	14
Equations do programmation du pappagu do commando à distance câblé	15
Bédage de l'heure	15
Programmation : Programmation simple	17
Programmation : Mise en marche	18
Programmation : Arrêt	19
Programmation : Programmation hebdomadaire	20 22
Configuration de l'installation du panneau de commande à distance câblé	23
Comment activer le mode de configuration de l'installation	23
Configuration par code	24
Configuration de l'adresse de commande centralisee	25
Configuration de rouvertale du regulateur	
	00
Mode de fonctionnement manuel	29
■ Fonctionnement du ventilateur AR	29 29
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage	30
■ Vérifications à effectuer avant d'appeler un dépanneur	31
■ Test de fonctionnement	32
Fonction d'autodiagnostic	32

Consignes de sécurité

Pour éviter tout risque de blessure pour l'utilisateur ou des tiers, ainsi que tout dégât matériel, respectez les consignes ci-dessous. ■ Toute mauvaise utilisation découlant d'un non-respect des consignes comporte des risques corporels ou matériels. Leur niveau de gravité est indiqué par les libellés ci-dessous.

 AVERTISSEMENT
 Ce symbole indique un danger de mort ou de blessure grave.

 ATTENTION
 Ce signe indique un risque de blessure corporelle ou de dégât matériel.

 Les symboles ci-dessous utilisés dans ce manuel ont la signification suivante :

 Ane pas faire.





Installation

Le climatiseur ne peut être installé que par un technicien spécialisé ayant reçu l'agrément pour l'installation de ce genre de systèmes.

 Toute installation incorrecte peut provoquer des fuites, un incendie et une électrocution.

Ne stockez pas et n'utilisez pas de combustible ou de gaz inflammable à proximité du climatiseur.

 Sinon, il existe un risque d'incendie ou de dysfonctionnement de l'appareil.

Mettez toujours le produit à la terre.

 Si le produit n'est pas correctement mis à la terre, il risque de provoquer une électrocution. Pour le déplacement ou la réinstallation du climatiseur, veuillez contacter un technicien spécialisé dans l'installation d'appareils de traitement de l'air multiconstructeurs.

 Toute installation incorrecte peut provoquer des fuites, un incendie et une électrocution.

Ne pliez pas ou n'abîmez pas le cordon d'alimentation.

 Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

Lors de l'installation du produit, installez toujours un disjoncteur et un interrupteur exclusif.

• Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même l'appareil.

• Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

Pour le câblage électrique, faites appel aux services du distributeur ou au centre d'assistance.

• Le démontage ou la réparation arbitraire peut provoquer un incendie ou une électrocution.

N'utilisez pas un disjoncteur ou un interrupteur exclusif endommagé.

• Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

Consignes de sécurité

Lors de l'ouverture de la boîte ou de l'installation du produit, faites attention aux objets coupants.	Utilisez un fusible au calibre adéquat.	Pour l'installation du produit, faites appel aux services du centre d'assistance ou d'un installateur.
Il existe un risque de blessure.	 Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution. 	 Il existe un risque d'incendie, d'électrocution, d'explosion ou de blessure.
Le câblage électrique doit être effectué par un électricien conformément au manuel d'installation et au schéma de câblage fourni.	Utilisez le matériel d'installation fourni à l'endroit indiqué pour l'installation du produit.	N'installez pas le produit à l'extérieur.
L'utilisation de câbles inadéquats peut provoquer une électrocution ou un incendie. Norme technique pour les équipements électriques		
Fonctionnement		
Ne laissez pas de l'eau s'infiltrer dans le produit (contrôleur). Surtout, ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau.	Ne laissez pas le produit à proximité d'un appareil de chauffage.	Ne changez pas ou ne rallongez pas le cordon d'alimentation de manière arbitraire.
Il existe un risque d'électrocution ou de dysfonctionnement du produit.	Sinon, il existe un risque d'incendie.	Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.
Utilisez un câble exclusif pour le produit.	Si vous entendez un bruit ou sentez une odeur étrange, si vous voyez de la fumée émaner du produit, ou si une panne de courant se produit, coupez l'interrupteur principal.	Ne placez aucun objet lourd sur le câble d'alimentation.
Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.	Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.	Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.
Ne laissez aucun ouvrier ou utilisateur monter sur l'appareil.	N'utilisez aucun appareil de chauffage à proximité du câble d'alimentation.	Ne mettez pas l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur principal lorsque le produit est en cours de fonctionnement.
• Il risque de tomber et de se blesser.	 Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution. 	Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.
Ne manipulez pas l'interrupteur avec les mains mouillées.	Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période, coupez l'interrupteur principal.	En cas de fuite de gaz, ouvre la fenêtre pour aérer la pièce avant de faire fonctionner le produit.
Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.	 Sinon, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution. 	Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.

Ne placez aucun récipient contenant de l'eau au-dessus du produit.

· Si l'eau se renverse, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

ATTENTION

Fonctionnement

Lors de l'installation du produit, vérifiez toujours sa stabilité.

 Sinon, il existe un risque de vibrations ou de fuites. N'installez pas le produit dans un endroit où du gaz inflammable fuit.

 Sinon, il existe un risque d'incendie ou de dysfonctionnement de l'appareil. Ne portez pas seul le produit.

• Vous risquez de vous blesser.

Capteur nécessaire selon le mode de fonctionnement

Mode de fonctionnement	Capteur nécessaire	Fonction
Refroidissement	Capteur de température AF Capteur de température AR	 Cette fonction contrôle le refroidissement intérieur Le réglage initial de l'entrée d'air extérieur est de 30 % de l'alimentation en air lorsque le mode climatisation est utilisé, et ce réglage peut être modifié par l'utilisateur. Mais, si l'actionneur du régulateur est installé sur l'unité de traitement de l'air, le réglage peut être différent.
Chauffage	Capteur de température AF Capteur de température AR	 Fait fonctionner le chauffage intérieur. Le réglage initial de l'entrée d'air extérieur est de 30 % de l'alimentation en air lorsque le mode chauffage est utilisé, et ce réglage peut être modifié par l'utilisateur. Mais, si l'actionneur du régulateur est installé sur l'unité de traitement de l'air, le réglage peut être différent.
Économie d'énergie	Capteur de température AF Capteur de température AR Température AE Capteur d'humidité Actionneur du régulateur	 Mode de fonctionnement permettant de faire fonctionner la climatisation intérieure en contrôlant plusieurs unités extérieures par comparaison de l'enthalpie de l'air intérieur/extérieur. En mode économie d'énergie, le produit passe du mode de climatisation partielle (contrôle de plusieurs unités extérieures) au mode de climatisation externe (unité extérieure hors tension, 100 % de débit d'air externe). Mode de fonctionnement principalement utilisé pendant les saisons intermédiaires. S'il n'y a aucun capteur de température/humidité AE ou capteur de température/humidité AR sur l'unité de traitement de l'air, le mode économie d'énergie ne peut pas être sélectionné.
Déshumidification	Capteur de température AF Capteur de température AR Température AE Capteur d'humidité	 Mode de fonctionnement permettant de supprimer l'humidité intérieure lorsque le niveau d'humidité est excessif. En mode déshumidification, la valeur définie est de 50 % d'humidité relative (HR) et l'utilisateur ne peut modifier ce réglage. S'il n'y a aucun capteur de température/humidité AE ou capteur de température/humidité AR sur l'unité de traitement de l'air, le mode déshumidification ne peut pas être sélectionné.
Humidification	Capteur de température AF Capteur de température AR	 Mode de fonctionnement permettant de contrôler l'humidité en fonction d'une valeur définie en détectant le niveau d'humidité intérieure. Peut être sélectionné pendant le fonctionnement en mode chauffage. S'il n'y a aucun robinet d'humidification ni capteur de température/humidité AR sur l'unité de traitement de l'air, le fonctionnement en mode d'humidification ne peut être sélectionné.
Ventilation auto	Capteur de température AF Capteur de température AR Capteur de CO2 Actionneur du régulateur	 Mode de fonctionnement qui permet de contrôler le débit d'air externe afin que le niveau de CO₂ se maintienne au niveau défini en détectant le niveau de CO₂ à l'intérieur. Le niveau de CO₂ initial est défini sur 1000 parties par million et peut être modifié par l'utilisateur. Ce mode fonctionne lorsque la ventilation automatique (fonction complémentaire) est sélectionnée en mode climatisation ou chauffage. S'il n'y a aucun capteur de CO₂ ni actionneur du régulateur sur l'unité de traitement de l'air, le mode ventilation automatique ne peut pas être sélectionné.
Préchauffage	Capteur de température AF Capteur de température AR Température de mélange Capteur d'humidité	 Lorsque la température de mélange en cours de chauffage est inférieure à la valeur définie (5 °C), le dispositif de préchauffage se met automatiquement en marche. Le dispositif de préchauffage et le capteur de température de mélange doivent être installés sur l'unité de traitement de l'air pour que ce mode fonctionne automatiquement.

Description des pièces

Dénominations et fonctions



• Les boutons 3/4/12/13 ne fonctionnent pas.

· Le bouton de fonction complémentaire 6 varie en fonction du capteur utilisé

Fonctionnement de base du panneau de commande à distance câblé



Fonctions principales du panneau de commande à distance câblé

Fonctions complémentaires du panneau de commande à distance câblé

Humidificateur

Réglage de l'humidité souhaitée

Réglage du niveau de CO2 souhaité

Fonctions de programmation du panneau de commande à distance câblé

Réglage de l'heure

Programmation : Programmation simple

Si aucune programmation n'a été effectuée sur le système, il est possible d'effectuer une programmation SIMPLE sur une unité intérieure.

Si l'unité intérieure est en marche, il est possible de programmer son arrêt.
 A l'inverse, si l'unité intérieure est éteinte, il est possible de régler le minuteur pour l'allumer.
 La programmation peut durer de 1 à 7 heures.

Programmation : Mise en marche

Cette fonction permet de mettre le climatiseur en marche à une heure définie.

Programmation : Arrêt

Cette fonction permet d'éteindre le climatiseur à une heure définie.

FRANÇAIS

Programmation : Programmation hebdomadaire

La programmation hebdomadaire est disponible une fois l'heure actuelle réglée.

1	Appuyer sur le bouton de programmation pour passer en mode de programmation. Répéter l'appui sur la touche pour choisir [Weekly reservation]. (le segment clignote) Par ex.) Réglage d'une action comme ci-dessous	
	- Jour : TUE (mardi) - Heure de Marche : 11h30 - Heure d'Arrêt : 12h30	
2	Appuyer sur les touches gauche et droite pour régler le jour en cours.	SUN MON TUE WED THU FRI SAT
3	Appuyer sur les touches haut et bas pour régler le numéro d'action.	RESERVATION WEEKIV SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
4	Appuyer sur la touche droite pour passer à la partie « heure » de la section heure de Marche. (Le segment de « heure » clignote)	RESERVATION WVEEKLY SUN MON TURNEY THU FRI SAT Start Time Section
5	Appuyer sur les touches haut et bas pour ajuster l'heure de démarrage.	RESERVATION Image: WeekLY SUN MON TUE WED THU FRI SAT Image: Comparison of the set of t
6	Appuyer sur la touche droite pour passer à la partie « minute » de la section heure de démarrage. (le segment « minute » clignote)	

FRANÇAIS

Programmation : Vacances

Cette fonction permet d'arrêter automatiquement l'appareil certains jours.

Configuration de l'installation du panneau de commande à distance câblé

Comment activer le mode de configuration de l'installation

Configuration de l'installation du panneau de commande à distance câblé

Code 10 : Test de fonctionnement (l'unité de traitement de l'air ne fonctionne pas)		10:0 1
Code 11 : Configuration de l'adresse de commande centralisée		1 1:00
Code 12 : Configuration de l'ouverture du régulateur	N N	12:0 :040
Code 13 : Panneau de commande à distance Configuration Maître/Esclave		13:01
Écran C : Configuration de l'installation		

Configuration de l'adresse de commande centralisée

Configuration de l'ouverture du régulateur

Configuration de commande à distance maître/esclave

Mode de fonctionnement manuel

Fonctionnement du ventilateur AF

Contrôle du fonctionnement de l'éclairage

Lorsque vous définissez Contrôle de l'interrupteur sur activé, le témoin de Contrôle de la lumière s'allume.

2 La fonction Contrôle de la lumière LED sera activée.

3 Lorsque vous définissez Contrôle de l'interrupteur sur désactivé, la fonction de Contrôle de la lumière sera désactivée. Vous pouvez l'activer automatiquement via la télécommande filaire.

* Lors de l'opération AHU avec la télécommande filaire, l'interrupteur du Contrôle de la lumière du kit de contrôle doit être désactivé.

Vérifications à effectuer avant d'appeler un dépanneur

En cas de dysfonctionnement du produit, effectuez les vérifications suivantes avant de demander de l'assistance.

Symptôme	Vérifier	Action
L'appareil ne fonctionne	* L'interrupteur principal est-il coupé ?	* Activez l'interrupteur principal.
pas du tout.	* Y a-t-il une coupure de courant ?	* Vérifiez les autres appareils électriques. (S'il n'y a pas de coupure
		de courant, essayez à nouveau de faire fonctionner le produit.)
	* Il est possible que le fusible à l'intérieur	* Demandez de l'aide à l'installateur ou au centre d'assistance.
	de l'appareil soit déconnecté.	
	* La température souhaitée est-elle	* Réglez la température souhaitée à une valeur inférieure à la
L'air frais ne circule pas	définie à une valeur supérieure à la	température intérieure.
de manière continue.	température intérieure ?	
	* L'appareil fonctionne-t-il en mode	* Modifiez le mode de fonctionnement en climatisation.
	Déshumidification/Économie	
	d'énergie ?	
Je ne peux pas configurer	* Le programme a-t-il été bien défini ?	* RReportez-vous au manuel et essayez de configurer à nouveau la
le fonctionnement		programmation.
programmé.	* Avez-vous vérifié l'heure actuelle ?	* Si l'heure actuelle est incorrecte, réglez-la à nouveau.
L'unité de traitement de	* La programmation d'arrêt a-t-elle été	* Vérifiez le panneau de contrôle à distance et annulez la
l'air s'éteint	configurée ?	programmation d'arrêt.
automatiquement.		

Test de fonctionnement

Fonction d'autodiagnostic

Affichage d'erreur

- Cette fonction active l'autodiagnostic et affiche le type d'erreur identifiée, le cas échéant.
- Lors de l'affichage d'une erreur, le code applicable s'affiche à l'écran à 7 DEL sur le panneau de commande à distance câblé et le contrôleur de l'unité de traitement de l'air.
- S'il y a 2 erreurs ou plus simultanément, les codes s'affichent dans l'ordre d'occurrence.
- Une fois l'erreur résolue, le code d'erreur disparaît.

Error display method

Méthode d'affichage des erreurs

Le premier segment de l'écran à 7 DEL fait référence au code d'erreur, et la seconde partie fait référence aux informations d'emplacement de l'adresse du circuit imprimé de communication ou du capteur. Reportez-vous au tableau suivant pour plus de détails.

Type d'erreur	Condition d'affichage	Exemple de résultat	Description détaillée
Erreur de base	CH [Code d'erreur] 0	CH30	Erreur #3
Erreur du circuit imprimé de communication	CH [Code d'erreur] [Adresse]	CH204	Erreur #2 du circuit imprimé de communication à l'adresse #4
Erreur du capteur	CH [Code d'erreur] [Emplacement]	CH1302	Erreur du capteur de température de l'alimentation en air
Erreur de l'unité extérieure	CH [Code d'erreur] [Adresse]	CH17304	Erreur #173 sur l'unité extérieure connectée au circuit imprimé de communication à l'adresse #4

* L'adresse du circuit imprimé de communication fait référence au numéro d'interrupteur rotatif sur le circuit imprimé de communication.

Numéro d'emplacement	Nom de l'emplacement	Type de capteur applicable
01	RA	Capteur de température, capteur d'humidité
02	SA	Capteur de température, capteur d'humidité
03	OA	Capteur de température, capteur d'humidité
04	Mélange	Capteur de température
05	Pression différentielle	Capteur de pression différentielle
06	Pression statique	Capteur de pression statique

* Le tableau ci-dessus contient les informations de chaque emplacement en fonction du capteur.

Affichage d'erreur (unité de traitement de l'air)

fait référence aux informations d'adresse du circuit imprimé de communication.

Numéro affiché		ro é	Erreur	Cause de l'erreur	Cause ou erreur
СН	2	##	Erreur du capteur de température à l'entrée de la conduite de l'unité intérieure	Numéro d'interrupteur rotatif du circuit imprimé de communication ##	Déconnexion du capteur de température ou court-circuit à l'entrée de la conduite de l'unité intérieure
СН	3	00	Erreur de communication entre le panneau de commande à distance câblé et le contrôleur de l'unité de traitement de l'air	-	Aucun signal de communication pendant plus de 3 minutes entre le panneau de commande à distance câblé et le contrôleur de l'unité de traitement de l'air
СН	4	##	Erreur de communication entre le contrôleur de l'unité de traitement de l'air et le circuit imprimé de communication	Numéro d'interrupteur rotatif du circuit imprimé de communication ##	Aucun signal de communication pendant plus de 3 minutes entre le circuit imprimé de communication et le contrôleur de l'unité de traitement de l'air
СН	5	##	Erreur de communication entre le circuit imprimé de communication et l'unité extérieure	Numéro d'interrupteur rotatif du circuit imprimé de communication ##	Aucun signal de communication pendant 5 minutes d'affilées entre le circuit imprimé de communication et l'unité extérieure
СН	6	##	Erreur du capteur de température à la sortie de la conduite de l'unité intérieure	Numéro d'interrupteur rotatif du circuit imprimé de communication ##	Déconnexion du capteur de température ou court-circuit à la sortie de la conduite de l'unité intérieure
СН	8	00	Urgence	-	L'état de fonctionnement du détecteur de fumée s'affiche
СН	13	01	Erreur du capteur de	RA	Déconnexion du capteur de température (AR/AF/Mélange), court-circuit,
			température		mauvaise connexion ou valeur du capteur non comprise dans la plage
		02		SA	d'erreur
		04		Mélange	
СН	14	01	Erreur du capteur d'humidité	RA	Déconnexion du capteur d'humidité (AR/AF/AE), court-circuit, mauvaise
		02		SA	connexion ou valeur du capteur non comprise dans la plage d'erreur
		03		OA	
СН	15	00	Erreur du capteur de CO2	•	Deconnexion du capteur de CO ₂ , court-circuit, mauvaise connexion ou valeur du capteur non comprise dans la plage d'erreur
СН	16	05	Erreur du capteur de pression	Pression différentielle	Déconnexion du capteur de pression (pression différentielle, pression statique), court-
		06		Pression statique	circuit, mauvaise connexion ou valeur du capteur non comprise dans la plage d'erreur
СН	17	01	Erreur du capteur de débit d'air	RA	Déconnexion du capteur de débit d'air (AR, AF), court-circuit, mauvaise
		02		SA	connexion ou valeur du capteur non comprise dans la plage d'erreur

Exemple d'erreur

Situation	Erreur
Erreur du capteur de température à l'entrée de la conduite (numéro d'interrupteur rotatif du circuit imprimé de communication : 01)	$CH \rightarrow 2 \rightarrow 01$
Erreur de communication entre le circuit imprimé de communication et l'unité extérieure (Numéro d'interrupteur rotatif du circuit imprimé de communication : 05)	$CH \rightarrow 5 \rightarrow 05$
Erreur de température du conduit AF	$CH \rightarrow 13 \rightarrow 02$
Erreur d'humidité du conduit AR	$CH \rightarrow 14 \rightarrow 01$

Séquence d'erreur

- * L'occurrence de l'erreur s'affiche dans l'ordre $(1 \rightarrow 2) \rightarrow (3)$ sur les (7) segments.
- * Reportez-vous à la page 43 pour plus de détails sur 2 et 3.

Reportez-vous à la documentation technique du MULTI V pour plus de détails sur les codes d'erreurs et les points de vérification de l'unité extérieure.

