

LG OBED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

* A imagens neste guia são meramente ilustrativas.

* As imagens do PC ou telefone celular exibidas neste guia pode m variar dependendo do sistema operacional.

Conexão de Rede

SMART TV GUIA DE INSTALAÇÃO





Conexão de Rede com Fio



Confi gurações de Rede



Pressione a tecla SMART (1), no menu principal, selecione Configurações e pressione. (1) (OK).





Selecione Iniciar Conexão.









Automaticamente o aparelho detecta a conexão de rede disponível (primeiro rede com fio).



Caso cancele ou ocorra falhas durante a conexão, automaticamente será exibida a lista de conexões disponíveis, com fio ou sem fio, selecione a conexão desejada.

Ligação de Rede	98
Escolba a r	ede deseiada
Crowne a r	
- Wired Network	
Wireless : AAA	and all a
Wireless : BBB	🔒 🛶 atl
wireless : CCC	🔒 🖦 all
	com guração manual
	🔒 🛶 🔐 Atualizar lista

Para conexões sem fi o, o símbolo indica que a conexão está protegida por senha, para acessá-la insira corretamente a senha.



SMART TV GUIA DE INSTALAÇÃO

Pronto! Ligação de Rede fi nalizada. Selecione Concluído para fi nalizar a ligação de Rede. Ao selecionar Lista de outras redes, a lista de conexões disponíveis será exibida novamente.



Resolvendo problemas - Ligação de Rede



Pressione a tecla SMART **(**), no menu, selecione **Configurações** e pressione **(**) **(OK)**.





Siga as instruções abaixo para resolver problemas durante a Ligação de rede:

Estado da rede

		Ic. 1)
		0	
	>>>>>	>>>>>	>>>>> 🔊 🎾
TV	Gateway	DNS	Internet

Verifique a conexão na TV ou Roteador, quando o símbolo 🗸 não for exibido na TV.

- Cheque as conexões da TV, Roteador ou Modem.
- 2 Desligue e ligue a TV, Roteador e Modem.
- Se estiver usando endereço de IP estático, não esqueça de inseri-lo.
- entre em contato com o Provedor de Serviços, para saber se não existem problemas de conexão.

- 9 Quando estiver usando uma conexão sem fio, cheque ainda os seguintes itens:
- Verifique se a Senha do roteador está sendo digitada corretamente.
- Mude o nome da rede (SSID) ou o canal de comunicação wireless.



Cheque o roteador ou seu provedor de serviços de internet, quando o símbolo 🗸 não for exibido na TV e Gateway.

- emova o cabo de força do roteador e modem e conecte novamente após 5 segundos.
- 2 Reinicie o Roteador ou Modem.
- 8 Entre em contato com seu provedor de serviços.



Quando o símbolo 🗸 não for exibido na TV, Gateway e DNS.

- Remova o cabo de força do roteador e modem e conecte novamente após 5 segundos.
- 2 Reinicie o Roteador ou Modem.
- Ocheque se o endereço MAC da TV/Roteadorestá devidamente registrado com o seu provedor de Serviços. O endereço MAC éexibido na janela de status de rede, anote este endereço e registre-o com seu provedor de serviços.
- Ocheque no site do fabricante do roteador sea versão do firmware instalada no dispositivo necessita de atualização.

Conexão WiDi (Wireless Display)

Com a função WiDi (Wireless Display) é possível reproduzir áudio e vídeo de um notebook na sua TV usando a rede Wi-Fi. A função está disponível nos modos Live TV e nas entradas externas, em outro a TV não será detectada.



Ajuste **Miracast™** / **Intel's WiDi** em **Ligado**. Conecte o notebook na rede doméstica (o WiDi dispensa a conexão, porém recomendamos que ela seja efetuada). No notebook execute o programa **Intel WiDi** (20). O programa detecta automaticamente os dispositivos suportados. Na lista, selecione a TV desejada e clique em **Conectar**. No notebook digite a senha (b) exibida na tela da TV (a) e clique em **Continuar**. Em alguns segundos a tela do notebook será exibida na TV.





* A qualidade do sinal wireless é imprescindível, portanto verifi que a potência do sinal afim de evitar perda de imagem.
* Na TV, não é necessário efetuar registro.

- * A função Saída Digital de Som deve ser ajustada em PCM.
- * Para mais informações sobre Intel WiDi e dispositivos compatíveis, acesse http://intel.com/go/widi.
- * Na TV, feche o menu Miracast™ / Intel's WiDi para que a função WiDi possa localizar os dispositivos compatíveis.
- * Controle o PC usando o Magic Remote.
- * O notebook WiDi não é exibido na lista de dispositivos no menu Miracast™ / Intel's WiDi da TV.

SmartShare PC SW Installation & Setting

Instale os programas SmartShare PC SW (DLNA) e SmartShare PC SW (MediaLink) no PC.

- 1 Em www.lge.com.br acesse a seção SUPORTE > BUSQUE PELO SUPORTE AO PRODUTO e digite o nome do modelo, na lista clique sobre o modelo desejado.
- 2 Acesse Atualização de Software selecione os programas acima citados e efetue o download.
- 3 Após efetuar o download, instale os programas no PC.



 Os programas DLNA ou Media Link atuarão somente se o PC e a TV estiverem conectados na mesma rede doméstica e no mesmo roteador.

Conexão DLNA no Smartphone

- 1 Ative a conexão Wi-Fi no smartphone (para usar DLNA os dispositivos devem estar conectados na mesma rede doméstica).
- 2 No smartphone, instale e execute o aplicativo de compartilhamento (Em aparelhos LG use o aplicativo SmartShare).
- 3 Ative o programa e compartilhe arquivos com outros dispositivos.
- 4 Selecione o tipo de arquivo que deseja reproduzir (filmes, músicas ou fotos).
- 5 Selecione o arquivo de filme, música ou foto que será reproduzido na TV.
- 6 Adicione o arquivo selecionado à lista de reprodução.
- 7 Selecione a TV onde os arquivos serão reproduzidos. O nome da TV está indicado no painel traseiro do aparelho ou acesse REDE > Menu Nome da TV.
- 8 Inicie a reprodução do arquivo selecionado.

Atualizando o software da TV

SMART 🏠 ව 🎇 Configurações (SETTINGS) ව SUPORTE ව Atualização de Software ව Ligado.

Use esta função para verificar e baixar as versões mais recentes do software de sua TV.

Atualização de Software	Quando uma atualização for detectada o download será efetuado automaticamente, após finalização será solicitado o início da instalação do novo software.
Checar por nova versão	Use esta opção quando desejar verificar se existe uma nova atualização. Ao selecionar esta opção o modo de download será manualmente.

- A atualização pode ser efetuada via conexão digital ou internet. Ao mudar de canal (DTV) o processo de
- NOTA download é interrompido. Para retomar o processo volte ao canal inicial.
 - As atualizações de software corrigem erros de funções, facilitando assim o uso do aparelho.

Tag On (alguns modelos)



Tag On é uma tecnologia de transmissão de dados usada em dispositivos compatíveis com NFC (Near Field Communication). Apenas tocando o smartphone na etiqueta Tag On é possível compartilhar arquivos entre o dispositivo e a TV.

- Para conectar o smartphone e a TV usando Tag On, é necessário que o dispositivo e a TV estejam conectados na mesma rede doméstica ou que a função Miracast™/ Intel's WiDi esteja configurada como Ligado.
- Evite problemas de reconhecimento: Não instale a etiqueta Tag On nas partes metálicas da TV. Não amasse ou dobre a etiqueta.
- Função disponível somente para dispositivos na versão ICS (Android 4.0) ou superior.

Conexão Wi-Fi Direct

SMART 🏠 ව 🎆 Configurações (SETTINGS) ව REDE ව Wi-Fi Direct

Se a rede local estiver indisponível, use a função Wi-Fi Direct, ative-a e compartilhe os arquivos ou telas do dispositivo com sua TV.



Tela do dispositivo



Ao ativar, uma lista de dispositivos compatíveis é exibida. Selecione o dispositivo desejado, confi rme e aguarde a conexão, ou se preferir efetue a conexão através do seu dispositivo.

Minimize as interferências de comunicação ajustando a função para Desligado quando não possuir dispositivo compatível.

Conexão Miracast™

SMART TV GUIA DE INSTALAÇÃO

Usando o Miracast™ envie áudio e vídeo de um dispositivo conectado sem fios direto para sua TV.



Imagem ilustrativa

Na TV e no dispositivo, acesse as confi gurações de REDE e defi na a função Miracast™ / Intel's WiDi para Ligado.

Ao ativar, uma lista de dispositivos compatíveis é exibida. Selecione o dispositivo desejado, confi rme e aguarde a conexão, ou se preferir efetue a conexão através do seu dispositivo.

 Minimize as interferências de comunicação ajustando a função para Desligado quando não possuir dispositivo compatível.

Time Machine II

Assuma o controle do tempo com a função Time Machine II

Com a função Time Machine II é possível usar a função Timeshift (gravação temporária), gravar programas e defi nir uma gravação programada do seu programa favorito conectando seu HD USB na TV.

* Para gravar um programa não é necessário conectar um HD USB.

* Time Machine II grava qualquer programa em formato analógico ou digital e também grava da entrada AV (somente alguns modelos).





Enquanto estiver assistindo TV, pressione o botão Scroll (OK) no Magic Remote ou OK no controle simples.

A barra de progresso é exibida, nela épossível selecionar várias opções da função Time Machine II.



uma gravação for iniciada.

e avançar).

Retorne à programação ao vivo (Live TV) enguanto usa a função Timeshift (gravação temporária).

11



P/NO : MBM63822538 (1309-REV00)