המדריך לעדכון תוכנה



- 1. וודא את שם המודל המלא של מסך הטלוויזיה
- –UA בוגמא: UA ב-UA שם המודל המלא חייב להכיל את הUA–UA דוגמא: UA–
- 2. בדוק את גרסת העדכון למסך הטלוויזיה ואת מטרת העדכון. לאחר מכן, בחר את העדכון הרצוי מתוך הרשימה באתר
 - אין לנתק את מסך הטלוויזיה מהחשמל בזמן העדכון 3.

1. שיטת זיהוי מודל מסך הטלוויזיה שברשותך

שיטה ראשונה: בדוק את המדבקה שעל המסך (בצידו או בחלקו האחורי של המסך(



221	121 VEEOV have a second	C LG				42LV550Y תמיכת מוצר ל	
312	HG Smart @ IG Smart @	Links Good (2) Voc 1010 0 30130			421.V550Y (79) 552,5505 12 99237	שלא האלקטרוביקה בירורים שלא האלקטרוביקה בירורים שלא האלקטרוביקה בירורים שלא האלקטרוביקה בירורים שלא נער שלא האל בינה ביבורים בינה בינה בינה בינה שלא האלקטרוביקה בירורים שלא האלקטרובים בינה בינה בינה בינה בינה בינה בינה בינה	
1222	****	 Produced and the second second					
5	Total Sec. 10.00 (10.000) (10.	3010 2010 201			norm two pitters	NAME AND ADDRESS OF AD	
	עריים הנגנה בלים אנילי בניקן (די עריק) באינור קומים באיר וביה באור ביים אוריים צ'ר, א צ' ההגרש אורים באירוסי הנקה לצירה, או ביק או בקריך לאומנטי בי לקבירוראו.	reach. 10 on 25, 203, 20					
	BALALAR.	der 16 dens	-		ofense norme Windows NP Windows NP Windows NP	Vande don vou mond robust proving faile vou partier open notes in the association of the second seco	
	To Galaxies Talia agen		·	new 0	COVER FOYAL Window 2000 Window 200 Window 30 Window 30 W	bittere Veneti Gole	
	[Petrody seed AD 2 pain [Petrodes Rook]				LCP Int	Software Effective 34.03.10	



www.lg.com בחר את המדינה לאחר כניסה לאתר 🛈



הזן את שם הדגם שברשותך 🕄 UA)- לדוגמא: 47LV550Y (הזן את שם המודל ללא "או "Continue" לחץ על 🕘



"עבור אל SUPPORT או "תמיכה" (2)



לחץ על שם הדגם.

LG

Life's Good

תמיכה

תמיכת מוצר



לחץ על "דרייברים ותוכנות" (6) לחץ על שם התוכנה 🗇



8 בדוק את שם הדגם המלא (לדוגמא: 47LV550Y-UA) ואת מטרת עדכון התוכנה)



נייד USB הורדת קובץ התוכנה אל זיכרון

לחץ על " הורד את הקובץ הזה " באתר האינטרנט ושמור אותו במחשב)

	ישהאניאיי תמיכת מוצר ל 47LX9500 איזויזיז איקטרוקה ביוריז: 1000אנדיו: 2000אנדי	LG Life's Good
זרטים בשביל: The latest firmware file v04.01.01		חרדינה רישום מנטי המינה מוצר היותר המינהים מלירים שאלה כללית נפוצות
The_latest_firmware_file_v04.01.03.zip "לחץ על" (הורד את הקובץ הוה אין על גמרד: 33,5324	Name Annue (Neuro) Annue (Neuro) <td>אפערית עינער איז איז איז איז איז איז איז איז איז איז</td>	אפערית עינער איז
Windows 2000, Windows HF, Windows YE, Windows YS, Windows 3.1, MS-DOS, EXtypes Incryo 6.0, Windows XP, Windows XP, Tablet PC Edition, Windows Vista, Windows 7, Mac	, The latest (Innovare_file_vQ4.01.03.dp	

- נייד אל המחשב USB הכנס זיכרון 3
- (שם התיקיה חייב להיות כך) "LG_DTV" (שם התיקיה חייב להיות כך)
 - שבזיכרון הנייד "LG_DTV" שבזיכרון הנייד 5) שמור את קובץ התוכנה בתיקיה





במסך הטלוויזיה USBנייד אל כניסת ה USB הכנסת זיכרון 🕄

שמיקום כניסת USB במסך הטלוויזיה: בצידו או בחלקו האחורי



הרצת עדכון התוכנה 🚺

"או "התחל Start או ההודעה שמתחת מופיעה במסך הטלוויזיה אנא בחר 1 או "התחל"

אם יש גירסת תוכנה זהה או ישנה יותר בזיכרון ה USB אם יש גירסא 🕷 בטלוויזיה - ההודעה לא תופיע.

ניידים שאינם נתמכים USB ישנם מספר מצומצם של זיכרונות *

ע"י הטלויזיה - במקרה זה יש להשתמש בזיכרון USB ע"י

אם עדכון התוכנה הופעל כראוי - תופיע הודעה על מסך הטלוויזיה 🗵

1) העתקת הגרסא החדשה מזיכרון USB נייד אל זיכרון של מסך הטלוויזיה אין להסיר את זיכרון ה USB אין להסיר את זיכרון ה אין לנתק את כבל החשמל של מסך הטלוויזיה בזמן שההודעה מופיעה על גבי המסך 🕷

2) רצת עדכון התוכנה אין לנתק את כבל החשמל של מסך הטלוויזיה בזמן שההודעה מופיעה על גבי המסך 🛪

> 3) אם עדכון התוכנה הסתיים - הודעה זו מופיעה על גבי המסך והטלוויזיה תבצע "התחלה מחדש" באופן אוטומטי תוך 5 שניות.

TV Softwar	e Upgrade
Current Ver,	: Ver . 01,02,00
Update Ver.	: Ver. 01,03.00
File / Marger-42P3030-6	de-WELLER SE-Gall UPE and
To start upgrading you L. Press an antow key on the screen. J. Press ENTER key (#	or TV Set, please follow the procedures +C+ an your remote to reach START + on your remote to start develoading, compared the excepts file
please press the array Then, press the ENTER	a kay ≮*. 6 kay 40 on your renote.
Sometimes software upg load TV menu.	node may cause the reset of your custom-
Start	Cancel

🛕 TV Software Upgrade
Copying files from the Memory
Do not remove the memory card from the port! Do not plug off!
+
🗼 TV Software Upgrade
Upgrading
Do not plug off!
+
🗼 TV Software Upgrade
Upgrading COMPLETED
100%
The TV will restart automatically in 5 seconds.