Οδηγός Αναβάθμισης Λογισμικού

Προσοχή

- 1. Κάνετε σωστό έλεγχο της πλήρους ονομασίας μοντέλου της συσκευής.
- πχ) 47LX9500-UA : Το πλήρες μοντέλο πρέπει να περιλαμβάνει και το "-UA".
- 2. Επιλέξατε το αντίστοιχο αρχείο αναβάθμισης από την ιστοσελίδα.
- 3. Μην σβήσετε την συσκευή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβάθμισης.

1. Μέθοδος για την επιβεβαίωση του πλήρους μοντέλου της τηλεόρασης.

Μέθοδος ①. Έλεγχος της ετικέτας (Στο πλαϊνό ή πίσω μέρος της τηλεόρασης).



or



- Πιέστε το πλήκτρο [MENU].
- 2) Πιέστε 📕 το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.



Μέθοδος ③. Επιλέξτε τις Ρυθμίσεις.

- 1) Πιέστε το πλήκτρο [Home]
- 2) Επιλέξτε το "SETUP" ή Ρυθμίσεις.



14		100
	• Software Update	1000
â	Picture Test	1000
9	*Sound Test	-
	Product/Service Info.	

«Υποστήριξη» και επιλέξτε το



- 2. Μέθοδος για την επαλήθευση του μοντέλου και του αρχείου της αναβάθμισης στην ιστοσελίδα.
 - ① Επιλέξτε το "Προγράμματα οδήγησης και λογισμικό". ③ Ελέγξτε το πλήρες όνομα μοντέλου (πχ. 47LX9500-UA) καθώς και τον λόγο που χρειάζεται η αναβάθμιση.
 - ② Επιλέξτε την έκδοση λογισμικού.





Ελέγξτε το Μοντέλο



3) Ελέγξτε το

3) Προχωρήστε στο

47LX9500-UA.

Πληροφορίες Προϊόντος





5) Ελέγξτε το μοντέλο

Βρίσκοντας το λογισμικό.

① Επιλέξατε την χώρα σας αφού συνδεθείτε στο www.lg.com. ② Πηγαίνετε στην « Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη ».



③ Εισάγετε το μοντέλο σας.

(πχ. 47LX9500(το όνομα του μοντέλου χωρίς το "-UA".) Πιέστε το «Συνέχεια».



6 Επιλέξτε το «Προγράμματα οδήγησης και λογισμικό» Επιλέξτε το αρχείο της αναβάθμισης



⑧ Ελέγξτε το πλήρες μοντέλο (Ex. 47LX9500-UA) και τον λόγο που γίνεται η αναβάθμιση.



⑤ Επιλέξτε το μοντέλο σας.

Κατεβάζοντας το αρχείο της αναβάθμισης στην μνήμη USB

Επιλέξτε το «Λήψη του αρχείου» στην ιστοσελίδα για να το σώσετε στον υπολογιστή σας.



- ② Αποσυμπιέστε το αρχείο (χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα Unzip).
- ③ Τοποθετήστε την μνήμη USB στην θύρα του υπολογιστή σας.
- ④ Δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα "LG_DTV".
- 5 Σώστε το αρχείο στον φάκελο "LG_DTV" της μνήμης USB.



Εισάγετε την μνήμη USB στην θύρα USB της τηλεόρασης.

📰 Τοποθεσία της θύρας USB : Στο πλάι ή στο πίσω μέρος



]) Τρέχοντας την αναβάθμιση λογισμικού.

① Εάν το παρακάτω αρχείο εμφανιστεί στην τηλεόραση, επιλέξτε «Εκκίνηση».



- ※ Εάν η τηλεόραση έχει την ίδια ή παλαιότερη έκδοση από αυτή που υπάρχει στην μνήμη USB το μήνυμα αυτό δεν θα εμφανιστεί στην τηλεόραση
- ※ Κάποιες μνήμες USB μπορεί να μην είναι συμβατές με την τηλεόραση, σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε διαφορετική συσκευή μνήμης.
- ② Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθμισης, το παρακάτω μήνυμα θα εμφανιστεί:



1) Αντιγραφή του αρχείου αναβάθμισης στην τηλεόραση

※ Μην αφαιρείτε την μνήμη USB όσο εμφανίζεται αυτό το μήνυμα Μην βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης

- 2) Ενεργοποίηση του αρχείου αναβάθμισης.
 ※ Μην βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης
- Μόλις η αναβάθμιση ολοκληρωθεί το διπλανό μήνυμα θα εμφανιστεί και η τηλεόραση θα κάνει επανεκκίνηση αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.