Szoftver frissítési útmutató

Megjegyzés

- 1. Ellenőrizze a TV készülék teljes modellnevét.
- Pld.) 47LX9500-UA : A teljes modellnévnek tartalmaznia kell az utolsó két betűt is: "-UA".
- 2. Ellenőrizze az alkalmazni kívánt szoftvert teljes modellnév és cél szerint miután rákattintott a szoftver nevére a weboldalon.
- 3. Ne húzza ki a TV hálózati kábelét a szoftverfrissítés során!

1. A TV készülék teljes modell név ellenőrzésének leírása.

①Módszer: Ellenőrizze a TV készülékcímkét a készülék hátulján vagy oldalán.



or



②Módszer: Ellenőrizze a menüben.

- 1) Nyomja meg a [MENU] gombot a távirányítón.
- 2) Nyomja meg a 🦲 (piros) gombot a
- Távirányítón. A 🦲 (piros) gomb: "Ügyféltámogatás".



³Módszer. Ellenőrizze a beállításoknál.

- 1) Nyomjon [Home] gombot a távirányítón.
- 2) Válassza a "Beállításokat".





3) Válassza "Termék/
szolgáltatás infót."



4) Ellenőrizze a "Modellt/Típust"



5) Ellenőrizze a "Modell/típust"



- Lépjen a "Támogatásra"
- 4) Válassza a "Termék/szolgáltatás infót."



2. A TV készülék modelljének és a szoftverfrissítés céljának ellenőrzése a weboldalon.

Kattintson the "Illesztőprogramok és szoftverek"–re.
 Kattintson a szoftver nevére.



③ Ellenőrizze a modell teljes nevét (pld. 47LX9500-UA) és a szoftverfrissítés célját.



Szoftver keresése.

1 Válassza ki az országot miután elindította www.lg.com oldalt

Uhrs Good	LG SmartWorld LG HonNet Aircon
Select Your Region	Europe
Global	Austria Deutsch Bulaaria България
	📷 🔐 🔢 Belgium 🛛 Français Dutch 🕱 Croatia Hrvatska
* 2 2	Czech Republic Čeština 🚦 Denmark Dansk
CB	🔎 💻 Estonia Eesti 🕂 Finland Suomeksi
1 Firmed	🖣 🚺 France Francais 🧮 Germany Deutsch
Asia & Pacific North America	🔚 Greece Greek 🚍 Hungary Wagyar
1	🚺 Ireland English 🚺 Italy Italiano
	🚍 Latvia 🛛 Latviski 💼 Lithuania Lietuva
Middle East & Africa	🚍 Netherlands Dutch 🔡 Norway Norsk
- Contraction of the second se	Poland Polski 🚺 Portugal Português
Latin	erica 🚺 Romania Română 👼 Serbia Srbija
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	📓 Slovakia Slovak 🧵 Spain Espanol
5.6	💽 Switzerland Deutsch Français 🏣 Sweden Svensk
(🚟 United Kingdom English
	Remember My Choice

 Töltse ki a modell nevet. (Pld. 47LX9500 (írja be a modell nevet "-UA" nélkül.) (4) Kattintson a "Tovább"-ra.



Lépjen a "Terméktámogatás".



⑧ Ellenőrizze a modell teljes nevét

6 Kattintson a "Illesztőprogramok és szoftverek"-re. (7) Kattintson a szoftver nevére.



Szoftver letöltése USB memóriaeszközre.

① Kattintson a "Fájl letöltése" a honlapon hogy lementse a file-t a számítógépre.



- ② Tömörítse ki a szoftver file-t (Unzip).
- ③ Helyezze az USB memória eszközt a számítógép USB portjába.
- 4 Hozzon létre mappát az eszközön. A mappának "LG_DTV" nevet kell adni.
- (5) Másolja a szoftvert az USB memóriaeszköz "LG_DTV" mappájába.



Helyezze az USB memóriaeszközt a TV készülék USB portjába.

Position of USB port : Side or Rear



] A szoftverfrissítés futtatása.

1) Ha az alábbi üzenet jelenik meg a készüléken, válassza a "Start" gombot.



- * Ha ugyanaz vagy régebbi szoftver van USB memóriaeszközön, mint a TV-n, ez az ablak nem jön elő.
- Néhány USB memóriaeszköz esetleg nem kompatibilis a TV-el.
 Ebben az esetben próbálja meg egy másik memóriaeszközzel
- 2 Ha elindul a szoftverfrissítés, az alábbi üzenet jelenik meg a TV-n.



 Új szoftververzió másolása az USB memóriaeszközről a TV rendszer memóriájába

Ne távolítsa az USB memóriaeszközt amíg ezt az üzenetet látja.
 Ne húzza ki a hálózati kábelt amíg ezt az üzenetet látja.

2) A szoftverfrissítés futtatása.

* Ne húzza ki a hálózati kábelt amíg ezt az üzenetet látja.

 Ha a frissítés elkészült, az alábbi üzenet jelenik meg és a készülék újraindul 5 másodperc múlva.