# Anleitung zur Softwareaktualisierung

## Bemerkungen

- 1. Überprüfen Sie bitte die exakte Modellbezeichnung Ihres Gerätes. Als Beispiel: 47LX9500-ZA : Exakte Modellbezeichnung bitte immer mit "ZA".
- 2. Finden Sie die korrekte Software für Ihr Gerät und den jeweiligen Grund der Softwareänderung auf der Webseite.
- 3. Bitte niemals während einer Softwareaktualisierung das Gerät vom Netz trennen.

## 1. So stellen Sie die exakte Modellbezeichnung Ihres Gerätes fest .

Methode 1). An der Rückseite Ihres Gerätes finden Sie einen Aufkleber mit der Modellbezeichnung.



od er



3) Wählen Sie bitte

Software Update
 Picture Test
 Sound Test

Product/Service Info

Close

Network Test

"Product/Service Info."

Methode<sup>2</sup>. Via der Produktinfo im TV Menü.

- 1) Drücken Sie die [MENU] Taste.
- 2) Drücken Sie die 🦲 (Rote) Taste .
  - Die (Rote) Taste bedeutet "Customer Support".



Methode<sup>3</sup>. Via der Produktinfo im TV Menü.

- 1) Drücken Sie die [Home] Taste.
- 2) Wählen Sie bitte "Einstellungen".





3) Gehen Sie zu "SUPPORT"

4) Wählen Sie bitte "Product/

 - <u>Mendfactors</u> : <u>(1) Discretonics</u> Inc. - <u>Mendfactors</u> : <u>(4,00,18</u> - <u>Software Version</u> : <u>(4,00,18</u> - <u>Software Version</u> : <u>(4,00,18</u> - <u>Software Version</u> : <u>(4,00,18</u>) - <u>Software Version</u> : <u>(4,00,18)</u> - <u>(5,00,18)</u> 

- 2. So finden Sie die korrekte Software zu Ihrem TV und den Grund der Softwareänderung.
  - 1 Wählen Sie "Treiber & Software".
  - 2 Bestätigen Sie bitte die SW Bezeichnung.



- ③ Überprüfen Sie die Modellbezeichnung (z.B. 47LX9500-ZA) und weiters den Grund für die SW Änderung.
  - <text>





## 5) Modell / Type"



### So finden Sie die korrekte Software für Ihr Produkt.

1 Wählen Sie bitte Ihr Land unter <u>www.lg.com</u> aus.

elect Your Region					
	Europe				
Global	Austria	Deutsch	1	Bulgaria	България
	Belgium	Français	Dutch	Croatia	Hrvatska
	Czech Reput	lic Čeština	1	E Denmark	Dansk
C5	Estonia	Eesti		Finland	Suomeksi
1 Furne	France	Francais	1	Germany	Deutsch
Asia & Pacific	Greece	Greek	1	Hungary	Magyar
	Ireland	English	1	I Italy	Italiano
	🚍 Latvia	Latviski	1	Lithuania	Lietuva
iddle East & Africa	Netherlands	Dutch	1	Norway	Norsk
The second secon	Poland	Polski	1	Portugal	Português
Latin Ame	ica 🚺 Romania	Română	1	Serbia	Srbija
	Slovakia	Slovak		💶 Spain	Espanol
5 C	Swritzerland	Deutsch	Français	Sweden	Svensk
8	👬 United Kingd	om English			
	22.00	A			

Suche Q		
۵		
TV/Heimkino/Blu-ray		F
IT-Produkte		Pal
Mobiltelefone		2
Haushaltsgeräte		
Solar		
LED Lighting	*	·
Klimatechnik		
Für Unternehmen		
Aktionen		
Testergebnisse		-
Über I G		

5 Bestätigen Sie die Modellbezeichnung.

- ③ Geben die Modellbezeichnung Ihres Produktes ein. (z.B., 47LX9500)
- 4 Betätigen Sie die "Weiter" Funktion.





#### 8 Überprüfen Sie die Modellbezeichnung (z.B 47LX9500-ZA)) und den Grund der Softwareänderung.



6 Gehen Sie zu "Treiber & Software". Bestätigen Sie die Softwarebezeichnung.



2 Gehen Sie auf die "Support" Seite.

## Herunterladen der Software auf einen USB Stick.

① Wählen Sie "Diese Datei herunterladen" um die Software auf Ihren PC zu speichern.

0.4(7) 🛃 Mp://www.lse.com/u	y/sepper//product/support-product-profile_ap/icaetonie/ModelCode-33LG10000/nitie/Tab-documents	× 🕰
Support Register a Product	Intel the universities * Product Support for 32LG7000  T//adde/Vdec. Televities; 31,0700  Readed to product fail methylamidat itera large Readed to product fail methylamidat itera large Daylor one this product ?  Pagent Reade	Details für: The latest firmware file v03.20.25
Kanadi B briven Warrany Clains Tradi, a Clains/Regain Offser Repain Options Flief Datt & Accessories Contact Outstoner Service Jay LG Products	Menoli I, Iscarett, Zwent Schlaum         Menoli / IS         Result / IO           Ontwink I, Schwertt, Zwent Schlaum         Menoli / IO         Result / IO           Ontwink I, Schwertt, Zwent Schlaum         Menoli / IO         Result / IO           Schlaum         Menoli / IO         Result / IO           Schlaum         Menoli / IO         Result / IO	The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip Diese Datei herunterladen 🔶
	LG2000 2A_0/504_v/0 27.3J.CE_011_541A_090832_00mm/cod opt. Consent Hit (Fine: 1) Consent (proceeding of the consent of the c	Größe: 93,977K

- 2 Entpacken Sie bitte dieses File.
- ③ Schliessen Sie einen USB Stick an Ihren PC an.
- ④ Erstellen Sie einen Ordner auf diesen USB Stick. Ordner Name bitte als "LG\_DTV" benennen.
- (5) Speichern Sie die Software in den Ordner "LG\_DTV" auf Ihrem USB Stick ab..



Schliessen Sie den USB Stick nun an den USB Eingang Ihres TV Gerätes an. Position des USB Eingangs : seitlich oder an der Geräterückseite



#### Starten der Softwareaktualisierung.

① Sobald die folgende Information erscheint, bitte "Start" mit der OK Taste bestätigen .



- Sollte die Software auf Ihrem TV Gerät ident oder aktueller sein, als die Software auf dem USB Stick, erscheint keine Information.
- ※ Bitte versuchen Sie bei Problemen einen anderen USB Stick, da nicht alle USB Sticks kompatibel mit dem Gerät sind.
- 2 Nach der Bestätigung der Startmeldung erscheint folgende Information.



- 1) Die Software wird nun von dem USB Stick in den TV Speicher kopiert.
- WUSB bitte nicht vom Gerät trennen, solange diese Meldung sichtbar ist.
   Bitte trennen Sie das Gerät nicht vom Netz, solange die Aktualisierung läuft.

2) Aktualisierungsstatus.

- \* Bitte trennen Sie das Gerät nicht vom Netz, solange die Aktualisierung läuft.
- Nach erfolgter Aktualisierung erscheint folgende Meldung. Nach 5 Sekunden startet das Gerät neu.