# **TV Software Upgrade Handleiding**

## LET OP

- 1. Controleer zorgvuldig de volledige modelnaam van de TV.
- (B.v. 47LX9500-ZA De volledige modelnaam kan bijvoorbeeld '-ZA' bevatten)
- 2. Zoek op de website naar een beschikbare software update. Controleer of de volledige modelnaam op de TV met de softwareversie overeenkomt. De volledige modelnaam is ook te vinden in het Menu op de TV, zoals in de afbeeldingen hieronder. Bekijk welke methode van toepassing is op uw TV.

or

3. Haal de stekker van de TV niet uit het stopcontact tijdens het software updaten.

#### Methoden om de volledige modelnaam van de TV te vinden.

Methode ①. Bekijk het label op de TV (Zijkant of achter).



Methode 2. Ga naar Menu.

- 1) Druk op [MENU] op de afstandsbediening.
- 2) Druk op e op de afstandsbediening.
  - betekent "Customer Support".



#### Methode③. Ga naar SETUP.

- 1) Druk op [Home] op de afstandsbediening.
- 2) Kies "SETUP".



- Kies
   "Product/Service Informatie."
- 4) Bekijk "Model/Type"





5) Bekijk "Model/Type"







4) Kies



수

3) Ga naar "SUPPORT"

#### Het vinden van de software.

1

1) Ga naar <u>www.lg.com</u> en kies voor een regio en land.

2 Typ de modelnaam in (zonder b.v. '-VA')

<ul> <li>Select Your Region</li> <li>Support Freedom Outling</li> <li>Autring Deduction of Transition</li> <li>Constitution of Transition</li> <li>Constitution</li> <li>Constantitution</li> <li>Constitution</li> <li>Constitutio</li></ul>	C LG	LG SmartWorld   LG HomNet   Aircon E		
Select Your Region				≺ <u>Terug naar Televisie</u>
Const       Autris       Bageria       Surgeria       Surgeria       Costa       OVERZICHT         Autris       France       Costa       Bugeria       Surgeria       Bugeria       Surgeria       OVERZICHT         Autris       France       Costa       Bugeria       Surgeria       Bugeria       Bug	Select Your Region	Europe	Life's Good	47LX6500
Corte Ringuez Celtra     Densark     Densark     Densark     Densark       Etoma     Etoma     Etoma     Sometal     Products     1 von 1 results       Alle B Pacific     France     France     Greasey     Densark     Densark       Informe     France     France     France     Greasey     Densark       Informe     France     France     Products     If von 1 results     Alles bekijken       Veclegestelle     France     France     France     Products     Zoek antwoorden en sometal       Informe     Brank     Sorake     Sorake     Sorake     Sorake     Sorake     France	Global	Austria Deutsch 🖬 Bulgaria Biumapusi Belgium Français Dutch 🌋 Croatia Hrvatska	47LX650d Q ×	OVERZICHT
Alla Brenter Hoder Eat B Arrice Hoder Eat B Arrice Latin America Latin Americ		Estonia Eesti Eritand Suomeksi France Francais Germany Deutsch	Products	Deze link insluiter
Histor Latt Arris     Image for the Arris       Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris       Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris       Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris       Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris       Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris       Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris       Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris       Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris     Image for the Arris	Asia & Pacific	Greece Greek Hingary Magyar I Ireland English II Italy Italano Latvia Latviski Elithuania Lietuva	1 van 1 results Alles bekijken 471 X6500	Veelgestelde
Sovakia Sovakia Sovaki 🔤 Spain Espanol en producten.	Middle East & Africa Latin Am	Romania Română Castra Srbija	47" inch Design 3D Televisie met LED Plus technologie, AX HDMI	Zoek antwoorden en artik
Switzerland Deutsch Franzals 🔛 Sweten Sweten		Slovakia Slovak 🔟 Spain Espanol Switzerland Deutsch Français 🏣 Sweden Svensk 💥 United Ningdom English	en	producten.
Ga haar informatie over Bekijken 1 Categories with 2 results		C Remember My Choice	≺ Bekijken 1 Categories with 2 results	oa naar <u>informatie over uv</u> producten voor

- 3 Klik op de modelnaam
- ④ Ga naar 'Service'
- 5 Klik op software upgrade



### 2) Downloaden van het software bestand naar de USB memory stick

#### ① Klik op software upgrade



- ② Download de file naar USB stick
- ③ Maak een map aan op de USB stick . Geef deze map de naam: "LG\_DTV". (hoofdletters) en sla de download hierin op.
- ④ Haal de USB uit de PC

#### Steek de USB memory stick in de USB ingang van TV.

Positie van de USB ingang : Zijkant of achterkant. Elke USB ingang kan hiervoor gebruikt worden.



#### Uitvoeren van de Software Upgrade.

1 Indien onderstaande melding verschijnt op de TV, kies "Start".



*	Indien dezelfde of een lagere softwareversie dan de software versie in
	uw TV op de USB stick staat, zal de melding niet verschijnen.

- ※ Een aantal USB sticks zijn niet geschikt voor de TV, gebruik in dat geval een andere USB stick.
- ② Tijdens het upgraden verschijnen de volgende berichten in het beeld. Deze graag opvolgen.



- Tijdens kopiëren van het bestand vanaf de USB Memory stick naar het TV geheugen.
  - ※ Verwijder de USB Memory stick niet als deze melding in beeld is. Koppel deTV stekker niet los als deze melding in beeld is.
- 2) Tijdens software Upgrade uitvoeren.
  - **\*** Koppel deTV stekker niet los als deze melding in beeld is.
- Als de upgrade is voltooid, verschijnt deze melding.
   En de TV zal automatisch in 5 seconden opnieuw opstarten.