Ghid pentru upgrade software

Atentie

- 1. Verificati in mod corect numele complet al modelului TV. Ex) 47LX9500-UA : Numele complet al modelului trebuie sa includa "-UA".
- 2. Verificati numele intreg al aplicatiei si scopul actualizarii software-ului dupa ce faceti o cautare pe website a software-ului.
- 3. Nu deconectati cablul de alimentare TV in timpul actualizarii software-ului.

1. Metoda pentru a verifica numele complet al modelului TV.

Metoda^①. Verificati eticheta TV-ului(lateral sau spate).



sau



3) Selectati " Product/

Service Info".

Metoda⁽²⁾. Verificati meniul.

- 1) Apasati tasta [MENU] de pe telecomanda.
- 2) Apasati tasta (Rosu) de pe telecomanda. tasta (Rosie) este "Suport Clienti"



Metoda3. Verificati SETUP.

- 1) Apasati tasta [Home] de pe telecomanda.
- 2) Selectati "SETUP".



	Service Info."			
2	SUPPORT THE SALE OF BUT	-		
e 0 1 c	Software Update Picture Test Sound Test Condens Lefter			
3 11 C	Initialization of Premium	수있는		

Selectati "SUPPORT"

4) Selectati "Product/



5) Verificati "Model/Type"

- 2. Metoda pentru a verifica numele complet al modelului TV si scopul de a actualiza software-ul de pe website.
 - 1) Click pe "Drivere şi programe".
 - 2 Click pe numele Software-ului.



③ Verificati numele complet al modelului (Ex. 47LX9500-UA) si scopul actualizarii software-ului.

C LG	Suport produs pentru 47LX9500	-
Chart & Marchen W	LED 38 Production for Physics	10 Toyotana asar paratakan tau asar
anort Implifiant enclosite	THE NUM	102
niteksepi podala Autóropi sielos vadal Innukas kol kitakse		Compare and the second
Yordstyle ar av at paracts Managinet ar ar viter	model plandates been program where program have been been been been been been been be	
Contactual Array David	NUMBER OF STREET, AND A PARTY OF STREET, AND	Provide a serie
	Sector and	1002.27 *
	The average of the second seco	
		1
	Selected (September 1999) and September 1999	
		LG
		live contact (Ekek)
	Fire latest distances the late carpinite	

4) Verificati "Model/Type"



Cautarea software-ului.

① Selectati tara dumneavoastra dupa conectarea la www.lg.com.

Uin Good				l	G Sm	artWorld	LG HomNet
Select Your Region	Euro	ope					
Global	=	kietzia	Deutsch			Bulgaria	Estranya
		leloi:m	Francais	Dutch	Ŧ	Croatia	Hnyatoka
* 1	 1 	zech Republic	Čeština			Denmark	Dansk
65		Estonia	Eesti		÷	Finland	Suomeksi
		rance	Francais		-	Germany	Deutsch
Asia & Pacific	rica 🔛 🔁 d	Greece	Greek		=	Hungary	Magyar
1416 31	- III	reland	English		ū	Italy	Italiano
	=	atvia	Latviski		-	Lithuania	Lietuva
Middle East & Africa	(m. =)	letherlands	Dutch		÷	Norway	Norsk
		oland	Polski			Portugal	Português
u 🐴 👢	tin America	lomania	Romániá		0	Serbia	Srbija
	S 🖬 S	lovakia	Slovak		1	Spain	Espanol
7. /	7 🖬 S	witzerland	Deutsch	Français	÷	Sweden	Svensk
	(#)	inited Kingdom	English				
	C 8	anonhar Hu	Choice				

Căutare în tot site-c Q Căutare în tot site-c Q C TV/Audio/Video Telefonie mobila Electrocasnice Produse IT Aer conditionat Despre LG Suport Versiune in banda ingusta

icon B2





Informații produse

Pentru a cauta manuale de utilizare, softuri/drivere, informa anume produs, vă rugăm introduceți numele modelului sau cău

Scrieți numele sau numărul parțial sa

47LX9500

TV/Audio/Video

4

Introduceți un numar sau nume model

Nume/Numar model 47LX9500

Se potrivește cu 47LX9500

sau dati click pe un tip de produs

TV/Audio/Video

τν

(8) Verificati numele complet (Ex. 47LX9500-UA)

si scopul actualizarii software-ului.

- (5) Click pe numele modelului.
- ③ Completati numele modelului dumneavostra (Ex.47LX9500-Completati numele modelului, cu exceptia "-UA".)
- (4) Click pe "Continuati".



- 6 Click pe "Drivere şi programe".
- Click pe numele software-ului.



Selectati "Support".

Descarcati fisierul software-ului pe dispozitivul de memorie USB.

① Click pe "Descarca acest fisier" pe website si salvati pe PC.



- Dezarhivati fisierul software-ului.
- ③ in cazul in care exista doua fisiere arhivate ,actualizati cu versiunea mai veche apoi cu versiunea noua.



- 1) Introduceti dispozitivul de memorie USB in portul USB al PC-ului .
- 2) Salvati fisierul software-ului in folder-ul "LG_DTV" de pe dispozitivul de memorie USB.
- 3) Prima data, copiati fisierul cu versiunea mai veche in folder-ul LG_DTV de pe memoria USB



- 4) Introduceti dispozitivul de memorie USB in portul USB al TV-ului
 - Pozitia portului USB : lateral sau in spate



Veti vedea una din imaginile de mai jos :



※ Cateva dispozitive de memorie USB nu sunt compatibile cu televizorul, in acest caz utilizati alt dispozitiv USB. In cazul in care software-ul de actualizeaza, mesajul de mai jos va aparea pe TV.



Copierea unei noi versiuni a software-ului de pe dispozitivul USB in sistemul de memorie al TV-ului.

***** Nu scoateti dispozitivul de memorie USB in timp ce este afisat acest mesaj.

* Nu deconectati cablul de alimentare TV in timp ce este afisat acest mesaj.

Rularea actualizarii software-ului. *** Nu deconectati cablul de alimentare** TV in timp ce este afisat acest mesaj.

Daca actualizarea s-afinalizat, este afisat acest mesaj. Televizorul va reporni automat in 5 secunde.

- 5) In al doilea rand, copiati versiunea mai noua din folderul LG_DTV pe dispozitivul de memorie USB
- 6) Repetati pasul 4.
- 7) Actualizarea a luat sfarsit

* RETINETI !. Actualizati prima data versiunea mai veche apoi versiunea noua.