Instrukcja aktualizacji oprogramowania

🕨 Jak sprawdzić pełną nazwę modelu odbiornika TV.

Model może być odczytany z etykiety znajdującej się z tyłu i na środku lub drugiej z tyłu po prawej stronie telewizora.

2. Wybierz "WSPARCIE" IKONA (?)

Model można również odczytać z MENU telewizora. Patrz poniżej:

- 1.Wciśnij [Home] na pilocie i wybierz USTAWIENIA
- 1.Wciśnij [MENU] na pilocie



2.Wciśnij [czerwony] na pilocie



3.Wybierz "Inf. o produkcie/usłudze" Sprawdź "Model/Typ"

	ual. oprog.
🗆 Tes	t obrazu
🗆 Tes	t Dźwięku
🗆 Tes	it sygnału
	m. O Produkcie/Usłudze
Net	twork Test
	Zamknij

🕨 Wyszukiwanie oprogramowania.

- 1. Wejdź na stronę http://www.lg.com/pl/support/index.jsp
- 2. Wpisz swoją nazwę modelu np.42LW570S i wciśnij ""Kontynuuj"
- 3. Wybierz interesujący cię model



423K 148.000K

Software_Upgrade_Guide(English).pdf Software_File(Version_05.01.10).zip S

Ściąganie oprogramowania do pamięci USB.

1. Wciśnij "Ściągnij ten plik" na stronie internetowej żeby ściągnąć oprogramowanie na komputer.

Pomoc Indinkana Pomoc Indinkana dia Indinatawi komockowych Poblierz LG PC Suth Często zadewane pytania	Cry politics tabl produkt? Zardenné tenz. P	
Simolar ang sang Sang-ang sang sang sang sang sang sang sang s	Instruction Description Money, by month Registery and sectors with any money wave Money with any money wave Money, by month Money, by mo	A Part Honore 2000, Vitables INT, Westers R., Westers M., Westers D., Westers INT, Westers R., Westers M., Westers VI., We

- 2. Rozpakuj plik z oprogramowaniem.
- 3. Wprowadź pamięć USB do portu USB na twoim komputerze.
- 4. Stwórz folder w urządzeniu USB. Folder musi się nazywać "LG_DTV".
- 5. Jeżeli po rozpakowaniu dostępne są dwa pliki

GP3_DVB_EU_BB_MP_113Q_C0_RevNo59074_V05,01,10_ota_V2_SECURED,epk
 GP3_DVB_EU_BB_MP_113Q_C0_RevNo59074_V05,10,02_111125_ota_V2_SECURED,epk

Skopiuj wpierw wersję niższą tzw. pośrednią do folderu "LG_DTV" w pamięci USB i przejdź do 4 Uwaga. Jeżeli wersja ta została wcześniej zainstalowana otrzymasz powiadomienie na ekranie telewizora.

Jeżeli po rozpakowaniu dostępny jest jeden plik lub poprzednio zainstalowano tzw. wersję pośrednią skopiuj wersję najwyższą do folderu "LG_DTV" w pamięci USB i przejdź do 4

Wprowadź pamięć USB w port USB w twoim telewizorze.

📰 Umiejscowienie USB: Z boku lub z tyłu



🕽 Uruchamianie aktualizacji oprogramowania.

1.Wybierz przycisk "Start".

※ Jeśli wersja oprogramowania w Telewizorze jest taka sama jak w pamięci USB lub wersja w pamięci USB jest niższa wtedy żadna wiadomość się nie wyświetli lub wyświetli się informacja o braku konieczności instalacji.

- Niektóre urządzenia USB mogą być nie kompatybilne z Telewizorem, w takim wypadku możesz użyć innego urządzenia USB.
 - 2. Jeśli aktualizacja oprogramowania będzie się wykonywać, poniższa wiadomość pojawi się na ekranie telewizora:



Aktualizacja zakończona Ponowne uruchamianie.

- Kopiowanie nowej wersji oprogramowania z urządzenia USB do pamięci telewizora.
 Nie odłączaj urządzenia USB, podczas gdy ta wiadomość jest wyświetlana.
 Nie odłączaj zasilacza telewizora podczas gdy ta wiadomość jest wyświetlana.
- 2) Uruchamianie aktualizacji oprogramowania.
 <u>* Nie odłączaj zasilacza telewizora podczas gdy ta wiadomość jest wyświetlana.</u>
- Jeśli aktualizacja jest ukończona, wtedy pojawi się ta wiadomość i telewizor uruchomi się ponownie w ciągu 5 sekund.