Ohjelmiston päivitysopas

Huomaa

- Tarkista laitteen koko mallinumero laitteesta. esim. 42PK950N-ZA. Täydellinen mallinumeron jatkuu – merkin jälkeen merkeillä "ZA".
- 2. Tarkista laitteen täydellinen mallinumero ja ohjelmistopäivityksen tarkoitus ja klikkaa ohjelmiston nimeä nettisivuilla.
- 3. Älä irroita television sähköjohtoa päivityksen aikana.

1. Tarkista television tarkka mallinumero

1 Tapa . Tarkista tarkka mallinumero laitteen takaa tai sivusta



tai



3) Valitse Tuote

-/palvelutiedot

Kuvatesti

Signaalitesti

Verkkotesti

4) Valitse Tuote -/palvelutiedot

Sulje

Äänitesti

🗹 Tuote-/palv

3) Siiry "Tuki"

Ohjelmistopäivitys

- (2) Tapa. Tarkista Check the Menu.
 - 1) Paina [MENU] nappulaa kaukosäätimestä
 - 2) Paina -nappulaa kaukosäätimestä "Asiakaspalvelu"



③ Tapa . Tarkista Asetukset

- 1) Paina [Home] nappulaa kaukosäätimestä
- 2) Valitse <u>"Asetukset"</u>



•Ohjelmistopäiv	vitys	
*Kuvatesti		
*Äänitesti		
Signaalitesti		
Tuote-/palvel	liedot	

2. Varmista television mallinumero ja ohjelmistopäivityksen tarkoitus

- Klikkaa "Ohjaimet ja ohjelmisto".
- Klikkaa ohjelmiston nimeä.



4) Tarkista mallinumero



5) Tarkista mallinumero



③ Tarkista täydellinen mallinumero (esim. 42PK950N-ZA) ja päivityksen tarkoitus..

Ohjelmiston hakeminen

1 Valitse maa kun olet mennyt <u>www.lg.com</u>.

Ulivs Geod	LG SmartWorld LG HomMet Al	.rcoi
Select Your Region	Europe	
Global	Austria Deutsch 📕 Bulgaria България	
	📕 Belgium 🛛 Français Dutch 🌌 Croatia Hrvatska	
*	📔 Czech Republic Čeština 🛛 🚼 Denmark Dansk	
C5	💻 Estonia Eesti 🕂 Finland Suomeksi	
1 Furner	🚺 France Français 🗮 Germany Deutsch	
Asia & Pacific	🔚 Greece Greek 🗮 Hungary Magyar	
	🚺 Ireland English 🚺 Italy Italiano	
	📕 Latvia 🛛 Latviski 💼 Lithuania Lietuva	
Middle East & Africa	Netherlands Dutch ដ Norway Norsk	
	📻 Poland Polski 🚺 Portugal Português	
Latin America	🚺 Romania Româniă 🔯 Serbia Srbija	
	💼 Slovakia Slovak 💶 Spain Espanol	
N / 1	🚯 Switzerland Deutsch Français 🎇 Sweden Svensk	
()	Hunited Kingdom English	
	Remember My Choice	

Life's Good Haku Q V/Audio/Video Kodinkoneet Tietotekniikka Liiketoimintaratkaisut Lämpöpumput Tietoa LG:stä

5 Klikkaa mallinumeroa.

(8) Tarkista täydellinen mallinumero esim.

42LW450N-ZB ja ohjelmistopäivityksen tarkoitus.

Tuki

2 Siirry "Tuki"



③ Kirjoita täydellinen mallinumero esim. 42LW450N-ZB④ Klikkaa "Jatka".



6 Klikkaa "Ohjaimet ja ohjelmisto".

Klikkaa ohjelmiston nimeä.

LIG Life's Good	<u>Etci tolines mall</u> Tuki tuotteelle 42LW450N	LG Life's Good	Tuki tuotteelle 42LW450N Tuki tuotteelle 42LW450N	olemme (15113 auttaskremme
Haku Q	TV/Audio/Video: Televisiot: 42LV Tekniet tiedot, vakkuvakokoema, anaklaiden tuotetiedot ovat coolitiessa <u>Yieiskatsaus tuotte</u>	D E.K.I Tulić Matisupuhelimbilić Useln estettyja kysymyksta	Tenetor Had, vestorand share, restruction and y must builtande our contraction of <u>contracts builtande</u> outcomes	Otattispalvelun kasitta Kaskustein maalisekesesti tuotatuan eduutajan kassa Kaansentaista per jantahkin 9.00-16.00
TUKI Tuki Matkapuhelintuki Usein esitettyjä kysymyksiä Täkuuhuoltopyynnön jättäminen Muut korjausvaihtoehdot Etsi osat ja tarvikkeet Ota yhteyttä asiakaspalveluun	Kiyttöchjeet ja atialirjut Chjelmitopävitykset sisätävät van itelyn mallin ohjainet ja laiteohjainistopäv Kiyttölirjustelma Kakki saktavana devat	Tatababatippyonin may korjanahitehide Olionor Junahitehide County Junahitehide County tenta aslanguketuan	Instruction Operand to define the tools and to depined to define the operand o	Address of the second s
	The latest firmware file v04.60,26 Käyttöjärjestelmä Tiedostonimi Windows 200 The latest, firmware file v04.60,26,25,20 Windows NT Software Upgrede, Guide, v1.English.ppt Windows 98 Windows 95 Windows 29 Windows 24 Windows XP Windows XP		Software J. Jagenski, Softka, - y L. Digith, ppt Lee use taken banden Mitteling pointed and the software 200, instance 10, instance 11, instance 13, instance 14, instance 13, instance 14, instance 14, instance 13, instance 14, instance 1	



① Klikkaa Lataa tiedosto - nappulaa (Download this File) ja ja tallenna se tietokoneseeseen.



- Pura pakattu zip -tiedosto.
- ③ Mikäli pakatusta tiedostosta avautuu kaksi kappaletta tiedostoja,

päivitä ensin aikaisempi versio ja myöhäsempi tämän jälkeen.

- GP3_DVB_EU_BB_MP_113Q_C0_RevNo59074_V05,01,10_ota_V2_SECURED,epk
 GP3_DVB_EU_BB_MP_113Q_C0_RevNo59074_V05,10,02,111125_ota_V2_SECURED,epk
- 1) Laita USB muistitikku tietokoneen USB -porttiin.
- 2) Luo LG_DTV -niminen hakemisto USB -muistitikun juureen
- 3) Ensimmäiseksi kopioi aikaisempi ohjemistoversio LG_DTV -hakemistoon .

File Edit View Favorites	Tools He	þ	
3 Back • 🕥 · 🔊	D Search	Polders	
Address F:\LG_DTV			1
Folders Desktop My Computer My Computer Local Disk (C:) Color Disk (C:) Disk (C:) Color Disk (C:) Co	×	LCD TV-xxL	13000-xxLH4000

- 4) Laita USB -muistitikku television USB porttiin.
 - III USB portti on television laidassa tai takana







※ Jotkin harvat USB muistitikut eivät ole yhteensopivia television kanssa. Näissä tapauksissa käytä muuta USB -muistitikkua. Mikäli ohjemistopäivitys alkaa, seuraavat viestit tulevat televisioon näkyviin.



Kopioidaan uutta ohjemistotiedosta USB –muistitikulta television muistiin. **X Älä irroita USB –muistitikkua, kun tämä viesti näkyvillä.** <u>Älä irroita television virtajohtoa, kun tämä viesti näkyvillä.</u>

Aja ohjemistopäivitys.

* Älä irroita television virtajohtoa, kun tämä viesti on näkyvillä.

Kun päivitys on valmis, tämä viesti näytetään. Television käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.

- 5) Seuraavaksi kopioi myöhäisempi ohjelmistoversio "LG_DTV" hakemistoon USB muistitikulle.
- 6) Toista kohta 4)
- 7) Päivitys on suoritettu

* Muista: Päivitä aikaisempi versio ensin ja sitten vasta myöhäisempi versio.