

Обновление программы робота-пылесоса LG



1

Сохраните файл 'Update.zip' в корневой каталог флеш-памяти не создавая дополнительных каталогов.



2 Разархивируйте файл 'update.zip' в корневой каталог. Вы увидите три файла.



Выберите каталог для разархивирования.



3

После завершения извлеките флеш-память из компьютера. Для безопасного извлечения вы можете воспользоваться значком в области уведомлений.

🐞 Safe	ly Remove Hardware	<u>? ×</u>
1	Select the device you want to unplug or eject, and then click Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device computer.	. Stop. When e from your
Hardw	are devices:	
	JSB Mass Storage Device	

Отключите питание робота-пылесоса. (OFF) 4





После отключения питания вставьте флеш-память в USB порт.

5





6 Нажмите кнопку "START/STOP', чтобы включить питание и обновление запустится автоматически с голосовым сообщением 'Программное обеспечение будет обновлено'.

По окончании голосовое сообщение оповестит о завершении и питание будет отключено.

(После отключения питания проверьте, чтобы не горел светодиод на нижней камере)



ж осторожно – Не отключайте питание робота до голосового сообщения об окончании обновления'

7 После отключения питания извлеките флеш-память. После включения питания Вы можете снова использовать робот-пылесос.