Software Upgrade Guide

Avviso

- 1. Verificare il nome completo del modello di TV Set.
- Es) 47LX9500-UA : II modello completo deve includere "-UA".
- 2. Verificare il nome completo del TV e lo scopo del sofware upgrade dopo avere cliccato il nome del Modello sul sito LG.
- 3. Non disconnettere MAI il cavo di alimentazione durante l'aggiornamento software.

1. Metodo per verificare il nome completo del modello di TV Set.

Metodo①. Verificare il modello sul TV (lateralmente o dietro).



or



3) Selezionare

- Metodo⁽²⁾. Verificare il Menu.
 - 1) Premere il pulsante [MENU] del telecomando.
 - 2) Premere il pulsante rosso del TV
 - (Rosso) : "assistenza clienti"



Metodo³. Veriifcare SETUP.

- 1) Premere il pulsante [Home] del TC.
- 2) Selezionare "SETUP".



	Software Update
	Picture Test
	Sound Test
4	Product/Service Info.
	Network Test

Close

"Info prodotto/Servizio."

4) Verificare "Modello/Tipo"



5) Verificare "Modello/Tipo"



- 2. Metodo per verificare il nome completo del modello del TV Set e lo scopo del sw upgrade sul website.
 - 1) Cliccare "Drivers & Software".
 - (2) Cliccare Software name.



③ Verificare il nome completo del modello (Es. 47LX9500-UA) e lo scopo dell'aggiornamento sw.

C LG	Support für 47LX9500	Se arreit han sie uns
Tudha G	TWN SERVICE TWN STATES AND ADDRESS OF ADDRESS	
5,00007 Et innoado 5 August funni Missialo 5 August funni Sugar 114 August funnia Haugust 114 August funnia	nin industriali, Ausse dar deter indentification para inter an Edutation Beckers Ter deter i Pedda? Jahr reprintee: (b)	In 1992 DEL Contribution of Constant Factories Constant Installations Holdson Installations Holdson Installations
Happenberhögen Tählicklichen Regenhögenber In Statister Schlaufer die Kennanken Under Schlaufer Under Schlaufer Under Schlaufer	International Control of Control	Hands Harris
	Information (applie) (Althout Configuration (2

Muovere il cursore su "SUPPORT" 4) Selzionare "Info prodotto/Servizio."



Cercare il software.

 Selezionare il vostro paese dopo essersi connessi a www.lge.com.

ect Your Region		Euro	ope					
4		_	lurtria.	Deutroh			Dutaria	Estranua
	and the second second	1	Peloti m	Francais	Dutch	Ŧ	Croatia	Hrvatska
* 12 3	Sec. 1		Czech Republic	Čeština			Denmark	Dansk
C6	-C26		Estonia	Eesti		+	Finland	Suomeksi
A Start Start		11	Trance	Francais		-	Germany	Deutsch
Asia & Pacific	North America	22	Greece	Greek		=	Hungary	Magyar
ALC 37		11	reland	English		u	Italy	Italiano
14.	12	=	Latvia	Latviski			Lithuania	Lietuva
le East & Africa	Lan.	=	Vetherlands	Dutch		÷	Norway	Norsk
Con the second		-	Poland	Polski		٠	Portugal	Português
	Latin America		Romania	Română		σ.	Serbia	Srbija
V			Slovakia	Slovak		٤.	Spain	Espanol
5.7	- F	•	Switzerland	Deutsch	Français	÷	Sweden	Svensk
	8		Inited Kingdom	English				

Cerca in LG	Q
٥	
TV/Audio/Vide	0
Informatica	
Elettrodomesti	ci
Aria Condizion	ata
Telefonia	
Promozioni	
Informazioni si	J LG
	1



(8) Verificare il modello completo(Es. 47LX9800-UA)

and lo scopo dell'aggiornamento software.

Entra nella terza dimensioni divertimento e partecipa al "Scopri Il tuo lato 3D". Fai Il prodotti 3D più adatti alla ti e condividi i risultati con i ti vincere ogni giorno 2 bigliet cinema e ad estrazione un s Scopri Il tuo lato 3D per vive passioni in 3 dimensioni.

- ③ Riempire il campo con il modello.
 ⑤ Cliccare sul model name.
 (Es. 47LX9800(Riempire con il modello eccetto "-UA".)
- 4 Cliccare su "Continua".



6 Cliccare su "Drivers & Software".

Cliccare sul nome del software.

🕑 LG	<u>Cerca un'altro modello</u> > Supporto prodotto per 47L	LG Life's Good	<u>bote sub Madel</u> . Support für 47LX9500	So erreichen sie u
Life's Good	TV/Audio/Video: TV: 47LX9800 Per caratteristiche, galeria fotografica, recer per qualitasi altra informazione sul prodotto, v	Suche Q. SUPPORT Ein Produkt Registrieren Prodet Support Support für Mubitelefone	TV/Helmikhol/Burrys, TV, 47LX4900 RV Probabatal, devence deve hostantifications gene risette and <u>transations</u> Besteren Sie dieses Produkt? Jabe regeleriven	per Line Chut Chat Service mit uncer Technik - Operten Kontag bis Freitag von 09:000mr bis 19:000m
ASSISTENZA My LG Products Supporto Produtti Assistenza telefoni cellulari I Domande dl. Risposte (FAQs) Garanzla Produtti Stato Riparazione Altre Opzioni dl Riparazione Trova II. Centro dl Assistenza Kutorizzato LG	Possiedi questo prodotto? Registra Manuali e Documenti Drivers & Software Laggiornamento Software Include l'Inctalazione sul proprio Personal Computer i corretto reconscienento del prodotto LG una volta collegato. Questo servizo el dipondito sul prodotto LG una volta collegato. Per maggiori informazioni consultare il Manuale d'uso.	Insulinger Fragen (FAG) Reportencingen Statustahnage Reportencingen Gostette flowrinde UG Strates fendatatien Johanne LO Fromm	Delaward Delaward M Delaward M Delaward M Schward M Delaward M	Table Control of the
	Sistema Operativo Tuti Deponibili	¢	Software, Lingenda, Golda, et Lingelah pat Desartari Software Jame Software 2001 Software 20	2

2 Cliccare su "Assistenza".

Come scaricare il file sulla memoria USB.

① Cliccare su "Scarica questo file" sul website e salvarlo sul PC.



- Decompattare il file.
- ③ Inserire una memoria USB nella porta USB del PC.
- (4) Creare una cartella nella memoria USB. Il nome della cartella deve essere "LG_DTV".
- 5 Salvare il file scaricato n ella cartella "LG_DTV" della memoria.



Inserire la memoria USB nella porta USB del TV.

Posizione della porta USB : Laterale o posteriore.



Eseguire l'aggiornamento software.

1) Se appare il messaggio sotto, selezionare "Start".



- Se nel TV c'è una versione sw uguale o più aggiornata potrebbe non apparire nessun messaggio oppure un messaggio che indica che il TV non necessita di aggiornamento.
- ※ Alcune memorie USB potrebbero non essere compatibili con il TV, In quel caso utilizzare un'altra memoria USB.
- ② Se appare il messaggio di esecuzione dell'aggiornamento (sotto).



- Copia del nuovo software dalla memoria USB alla memoria del TV
 Non rimuovere la memoria USB mentre questo messaggio è visualizzato.
 Non disconnettere il cavo di alimentazione mentre questo messaggio è visualizzato.
- 2) Esecuzione dell'aggiornamento software.

Non disconnettere il cavo di alimentazione mentre questo messaggio è visualizzato.

 Se l'aggiornamento viene completato verrà mostrato questo messaggio e il TV si riavvierà nel giro di 5 secondi.