

Ghid de utilizare

Acesta este un 「Ghid de utilizare」 instalat pe televizor.

Conținutul acestui ghid face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă în scopuri de îmbunătățire a calității.

❑ Pentru setarea programelor favorite

SETTINGS ⇒ CONFIGURARE → Editare program

- 1 Apăsați butonul Q.MENU de pe ecranul Editare program și selectați Grup favorit.
- 2 Selectați programul dorit.
- 3 Apăsați butonul FAV. Programul selectat va fi salvat ca favorit.

❑ Pentru utilizarea unui program favorit

Apăsați butonul FAV.

Lista de programe favorite se afișează. Selectați programul favorit pe care îl doriți din lista Favorite A–D.

❏ Configurarea automată a programului

SETTINGS ⇒ SETARE → Acord auto

Caută automat programele.

- 1 Selectați țara în care se utilizează televizorul. Setările de program se modifică în funcție de țara pe care o alegeți.
 - 2 Inițializați **Acord auto**.
 - 3 Selectați sursa de intrare dorită.
 - 4 Setati acordul auto urmând instrucțiunile de pe ecran.
- ✎ Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca înregistrarea programului să nu funcționeze.
 - ✎ **Acordul auto** găsește numai programele transmise în prezent.
 - ✎ Dacă **Blocarea sistemului** este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita parola.

□ Opțiunea Setare cablu DTV

Când căutați programe utilizând setarea COMPLET, acest lucru poate dura mult timp. Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta toate programele disponibile rapid și corect. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate „implicit”.

- **Frecvență:** Introduceți o frecvență definită de utilizator.
- **Frecvență simbol:** Introduceți o frecvență a simbolurilor definită de utilizator (Frecvență simboluri: Viteza la care un dispozitiv de tipul unui modem transmite simboluri către un canal).
- **Modulație:** Introduceți o modulație definită de utilizator. (Modulație: Încărcarea de semnale audio sau video în purtător).
- **ID rețea:** Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.
- **Frecvență de pornire:** Introduceți un interval de frecvențe de pornire definit de utilizator.
- **Frecvență de terminare:** Introduceți un interval de frecvențe de terminare definit de utilizator.

❏ Setare cablu DTV

SETTINGS ⇒ SETARE → Setare cablu DTV

[Numai în modul cablu]

Când Actualizare automată canal este Pornit, puteți actualiza informațiile pentru toate programele care pot fi actualizate, inclusiv programul vizionat momentan. Când Actualizare automată canal este Oprit, puteți actualiza numai informațiile pentru programul vizionat momentan.

- ✎ Gama din care poate selecta un utilizator în meniul Operator de service diferă, în funcție de numărul operatorilor de service acceptați de fiecare țară.
- ✎ Dacă numărul operatorilor de service acceptați pentru fiecare țară este 1, funcția corespunzătoare devine inactivă.
- ✎ Nu puteți selecta opțiunea Setare cablu DTV când operatorul de service este setat la „Ziggo“.

❑ Pentru a utiliza acordul manual

SETTINGS ⇒ SETARE → Acord manual

Reglează manual programele și salvează rezultatele.

Pentru transmisia digitală, puterea și calitatea semnalului pot fi verificate.

Pentru transmisia analogică, puteți configura nume de posturi și puteți utiliza reglajul fin. Reglajul fin este necesar în mod normal doar dacă recepția este slabă.

❏ Pentru editarea programelor

SETTINGS ⇒ SETARE → Editare program

Editează programele salvate.


Setați ca program favorit, blocați/deblocați programul, omiteți programul etc.
pentru programul selectat.

Apăsați butonul **TEXT**.

[în funcție de țară]

Teletextul este un serviciu gratuit furnizat de postul TV care oferă informații text referitoare la programele TV, știri și vreme.




Decodorul de teletext al acestui televizor acceptă sisteme SIMPLE, TOP și FASTEXT.



- Buton culoare: Pentru a selecta pagina precedentă sau următoare.
- Buton număr: Introduce numărul paginii dorite
- **P**  : Pentru a selecta pagina precedentă sau următoare.

❑ Funcție teletext specială

Apăsați butonul **T. OPT.**

Selectați meniul **Opțiuni text.**

-  **Index** : Selectați fiecare pagină de index.
-  **Timp** : La vizualizarea unui program TV, selectați acest meniu pentru a afișa timpul în colțul din partea dreaptă sus a ecranului.
-  **Pauză** : Oprește schimbarea automată a paginii care va avea loc în cazul în care o pagină de teletext constă din 2 sau mai multe pagini.



-  **Relevare** : Selectați acest meniu pentru a afișa informațiile ascunse, precum soluțiile la ghicitori sau cuvinte încrucișate.
-  **Actualizare** : Afișează pe ecran imaginea TV în timp ce așteaptă o nouă pagină de teletext.
- **Limbă** [Numai în modul digital] : Setează limba teletextului.

Apăsați butonul **TEXT**.


[Exclusiv în UK/Irlanda]

Televizorul vă oferă acces la teletext digital care furnizează text, grafice etc. îmbunătățite față de teletextul analogic vechi. Teletextul digital poate accesa servicii de teletext digitale speciale și servicii specifice, care transmit semnale de teletext digital.

□ Teletext în serviciul digital

- 1 Apăsați butonul numeric sau **P**  pentru a selecta un anumit serviciu care transmite teletext digital.
- 2 Urmăți indicațiile privind teletextul digital și treceți la pasul următor apăsând butoanele **TEXT**, **OK**, Navigare, Roșu, Verde, Galben, Albastru sau NUMĂR, etc.
- 3 Apăsați butonul numeric sau **P**  pentru a utiliza un serviciu de teletext digital.

□ Teletext în serviciu digital

- 1 Apăsați butonul numeric sau **P**  pentru a selecta un anumit serviciu care transmite teletext digital.
- 2 Apăsați butonul **TEXT** sau culoare pentru a comuta pe teletext.
- 3 Urmăți indicațiile privind teletextul digital și treceți la pasul următor apăsând butoanele **OK**, Navigare, Roșu, Verde, Galben, Albastru sau NUMĂR, etc.
- 4 Apăsați butonul **TEXT** sau culoare pentru a opri teletextul digital și pentru a reveni la vizionarea TV.

SETTINGS ⇒ OPȚIUNI → Data Service

[În funcție de țară]

Această funcție permite utilizatorilor să aleagă între MHEG (Teletext digital) și Teletext, dacă sunt disponibile ambele servicii simultan.

Dacă este disponibil un singur serviciu, se activează MHEG sau Teletext indiferent de opțiunea pe care ați selectat-o.

SETTINGS ⇒ SETARE → Informații CI

- Această funcție vă permite să urmăriți anumite servicii criptate (servicii contra cost).
- Dacă îndepărtați Modulul CI, nu puteți urmări servicii contra cost.
- Este posibil ca funcțiile CI (Interfață comună) să nu fie disponibile, în funcție de circumstanțele privind transmisia din țara respectivă.
- Atunci când modulul este introdus în slotul CI, puteți accesa meniul modulului.
- Pentru a achiziționa un modul și un smart card, contactați-vă distribuitorul.

- Este posibil ca, la pornirea televizorului după introducerea unui modul CI, să nu existe sunet. Acesta ar putea fi incompatibil cu modulul CI și cu smart card-ul.
- La utilizarea unui CAM (Modul de acces condiționat), vă rugăm să vă asigurați că acesta îndeplinește toate cerințele DVB-CI sau CI plus.
- Funcționarea anormală a CAM (Modul de acces condiționat) poate conduce la redarea unei imagini proaste.

SETTINGS ⇒ IMAGINE → Format imagine

Selectează formatul imaginii.

- **16:9**: Redimensionează imaginile pentru a corespunde cu lăţimea ecranului.
- **Numai Scan**: Afişează imagini video la dimensiunea originală fără a îndepărta părţi ale marginii imaginii.
 - ✎ În modul DTV/HDMI/Component (peste 720p), este disponibil **Numai Scan**.
- **Original**: Când televizorul recepţionează semnal pentru ecran lat, va schimba automat la formatul de imagine emis.

- **Lat complet:** Când televizorul recepționează semnal pentru ecran lat, vă va permite ajustarea imaginii pe orizontală sau pe verticală, în proporție liniară, pentru a umple complet întregul ecran. Formatul video 4:3 și 14:9 este acceptat în modul ecran întreg fără niciun fel de distorsiune a imaginii prin intrarea DTV.
 - ✎ În modul Analogic/DTV/AV/Scart este disponibilă opțiunea **Lat complet**.
- **4:3:** Redimensionează imaginile la standardul anterior 4:3.
- **14:9:** Puteți vizualiza imagini în format 14:9 sau un program TV general în mod 14:9. Ecranul 14:9 este vizualizat în același mod ca și 4:3, dar se deplasează în sus și în jos.
- **Zoom:** Redimensionează imaginile pentru a corespunde cu lățimea ecranului. Partea de sus și cea de jos a imaginii pot fi decupate.

- **Zoom Cinema:** Alegeți Zoom Cinema atunci când doriți să măriți imaginea la proporția corectă.

✎ Când vizionați cu ajutorul unui dispozitiv extern, aceste cazuri pot determina fenomenul „image burn”:

- un video cu titluri staționare (precum denumirea rețelei)
- 4 : 3 mod raport imagine pentru o perioadă extinsă

Aveți grijă la utilizarea acestor funcții.

✎ Modurile de imagine disponibile pot diferi în funcție de semnalul de intrare.

✎ Raporturile de imagine ale ecranului la intrarea HDMI/RGB-PC sunt disponibile doar în 4:3 și 16:9. (Numai pentru modelele care acceptă conectarea la PC)

❑ Pentru reglarea imaginilor în modul de intrare PC

SETTINGS ⇒ IMAGINE → Ecran

Reglează imaginea în modul RGB-PC.

- **Rezoluție:** Setează rezoluția dorită.
 - ☞ Opțiunile pot fi selectate doar dacă rezoluția computerului este 1024 x 768, 1280 x 768 sau 1360 x 768.
- **Config. automată:** Optimizează imaginea.
- **Poziție/Dimensiune/Fază:** Reglează dimensiunea și poziția ecranului pentru o vizualizare optimă.
- **Resetare:** Inițializează setările ecranului în modul de intrare PC.

❑ Pentru setarea rezoluției PC

- 1 Faceți clic dreapta pe desktopul PC-ului și selectați 「Proprietăți」.
 - 2 Faceți clic pe 「Setări」 și consultați formatul acceptat pentru a seta rezoluția.
 - 3 Selectați 「Avansat → Monitor → Configurare monitor」 în fereastra de configurare. Consultați formatele acceptate pentru a selecta frecvența verticală optimă.
- ✎ În modul PC, rezoluția 1360 x 768 oferă o calitate optimă a imaginii.
 - ✎ Metoda de setare a rezoluției diferă în funcție de tipul de PC.

□ Formate acceptate

Mod de intrare PC	Rezoluție	Frecvență orizontală (KHz)	Frecvență verticală (Hz)
HDMI, RGB-PC	640x350	31.468	70.09
	720x400	31.469	70.08
	640x480	31.469	59.94
	800x600	37.879	60.31
	1024x768	48.363	60.00
	1152x864	54.348	60.053
	1360x768	47.712	60.015

[În funcție de model]

Apăsați butonul **AV MODE**.

Setează cea mai bună IMAGE / AUDIO, optimizate pentru moduri AV diferite.

- **Oprit**: Funcționează cu valoarea setată în meniul IMAGE / AUDIO.
- **Cinema**: Optimizează setările de imagine și audio pentru filme.
- **Sport**: Optimizează setările de imagine și audio pentru sporturi.
- **Joc**: Optimizează setările de imagine și audio pentru jocuri.

❑ To adjust picture with Picture Wizard

SETTINGS ⇒ IMAGINE → Expert Image II


Calibrează și reglează o calitate optimă a imaginii cu ajutorul telecomenzii și al Expertului Image, fără a utiliza alte dispozitive scumpe sau a apela la ajutorul unui specialist.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a obține o calitate optimă a imaginii.


❑ Pentru selectarea Modului imagine

SETTINGS ⇒ IMAGINE → Mod imagine

Selectează modul de imagine optimizată pentru mediul de vizionare sau programul respectiv.

-  **Expert:** Meniu pentru reglarea calității imaginii care le permite experților și amatorilor să se bucure de o vizualizare optimă la TV. Acesta este meniul de reglare furnizat pentru profesioniștii din domeniul calibrării imaginilor cu certificare ISF. (sigla ISF poate fi utilizată doar pe televizoarele cu certificare ISF)

ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ Gama disponibilă de moduri imagine poate varia în funcție de semnalul de intrare.
- ✎ Modul  **Expert** este destinat profesioniștilor în calibrarea imaginilor pentru controlarea și reglarea fină a unei anumite imagini. Pentru imaginile normale, este posibil ca efectele să nu fie semnificative

❑ Reglarea fină a modului imagine

SETTINGS ⇒ IMAGINE → Mod imagine → Sursă de lumină / Contrast / Luminozitate / Claritate / Culoare / Nuanță / Temp. cul.

Selectați Modul Imagine dorit.

- Sursă de lumină: Reglează luminozitatea ecranului prin schimbarea luminozității panoului LCD.
- 🔧 Gama de elemente detaliate pentru reglare poate varia în funcție de semnalul de intrare sau de alte setări ale imaginii.

❑ Pentru setarea controlului avansat


SETTINGS ⇒ IMAGINE → Mod imagine → Control avansat / Control expert

Ajustează ecranul pentru fiecare mod imagine sau reglează setările de imagine pentru un anumit ecran. Selectați **Mod imagine** dorit.

- **Contrast dinamic**: Reglează contrastul la nivelul optim în funcție de luminozitatea imaginii.
- **Culoare dinamică**: Reglează culorile pentru ca imaginea să pară a fi formată din culori mai naturale.
- **Clear White**: Accentuează nuanțele de alb pe ecran pentru ca imaginea să pară mai luminoasă și mai clară.

- **Culoare piele:** Setează spectrul de culori ale pielii separat pentru a aplica culoarea pielii așa cum este definită de utilizator.
- **Reducere zgomot:** Elimină zgomotul de imagine.
- **Red. digit. zg.:** Elimină zgomotul creat în timpul generării semnalelor digitale ale imaginii.
- **Gama:** Setează curba de gradare în conformitate cu ieșirea semnalului imaginii și în relație cu semnalul de intrare.
- **Nivel negru:** Reglează luminozitatea și contrastul ecranului astfel încât să fie adecvate nivelului de negru al imaginii de intrare prin utilizarea nivelului de negru pe ecran.

- Mod protecție vizuală / Motion Eye Care : Protejează utilizatorul de lumina orbitoare prin ajustarea luminozității ecranului.
 - ✎ Motion Eye Care : În funcție de model
- Cinema Real: Contribuie la menținerea ecranului în cea mai bună stare.
- Gamă culori: Selectează gama de culori care pot fi redată.
- Îmbunătățire imagine: Afășează margini mai clare și diferențiate, dar naturale, ale imaginii.
- Model Expert: Modele utilizate pentru reglarea de către experți
- Filtru culoare: Filtrează un anumit spectru de culori în culori RGB pentru reglarea fină a saturației și nuanței culorilor.

- **Temp. cul.:** Reglează tonul general al ecranului în funcție de preferințe. În Modul Expert, reglarea fină poate fi realizată prin metoda Gama, etc.
 - **Sistem de gestionare a culorii:** Este un sistem utilizat de experți la reglarea culorii cu un model de test. Experții pot selecta din șase zone de culoare (Roșu / Verde / Albastru / Cyan / Magenta / Galben) fără a afecta alte culori. Pentru culorile normale, este posibil ca reglările să nu conducă la schimbări vizibile ale culorilor.
-  Gama de elemente detaliate pentru reglare poate varia în funcție de semnalul de intrare sau de alte setări de imagine.

❑ Pentru resetarea parametrilor de imagine

SETTINGS ⇒ IMAGINE → Mod imagine → Resetare imagine

Resetează parametrii de imagine aleși de utilizator.

Fiecare mod imagine este resetat. Selectați modul imagine pe care doriți să-l resetați.

❑ Pentru a utiliza Modul Sunet

SETTINGS ⇒ AUDIO → Mod sunet


Reglați modul audio al TV-ului la un nivel optim conform cu modul de sunet selectat.

❑ Pentru a regla manual Modul sunet

SETTINGS ⇒ AUDIO → Mod sunet → Infinite Surround / Înalte / Joase / Resetare

Puteți seta opțiuni detaliate pentru fiecare mod de sunet.

Prima data selectați un Mod sunet la alegere.

- **Infinite Surround:** Tehnologia de procesare audio patentată LG permite emiterea unui sunet surround ca cel de la 5 canale de la două difuzoare.
 Dacă **Voce clară II** este setat la Pornit, **Infinite Surround** nu va fi selectat.
- **Înalte/Joase:** Reglați înaltele și joasele din Sunet.
- **Resetare:** Resetați opțiunile de voce pe care le-a modificat utilizatorul. Resetați fiecare mod voce. Selectați modul sunet pe care doriți să-l resetați.

❑ Pentru a seta opțiunea Volum auto

SETTINGS ⇒ AUDIO → Volum auto

Setare Volum auto pornit. Volumul variabil de la un canal la altul este reglat automat pentru urmărirea convenabilă a programelor TV atunci când se selectează diferite canale.

❑ Pentru a regla funcția Voce clară II

SETTINGS ⇒ AUDIO → Voce clară II

Amplifică claritatea audio a televizorului.

❑ Pentru a regla balansul audio

SETTINGS ⇒ AUDIO → Balans

Reglează balansul audio stânga/dreapta.

❑ Pentru utilizarea difuzoarelor TV

SETTINGS ⇒ AUDIO → Difuzor TV

[În funcție de model]

Atunci când ascultați sunetul emis de difuzoare de la dispozitive audio externe precum echipamentul home theatre, difuzorul TV poate fi oprit. Atunci când există dispozitive home theatre conectate SIMPLINK, setarea **difuzorului TV** ca **OPRIT** va porni automat echipamentul home theatre.

- **Oprit** : Difuzoarele TV nu redau sunet. Sunetele TV pot fi redade prin difuzoarele unui dispozitiv audio extern.
 - ✎ În acest mod, se reglează volumul dispozitivului audio extern conectat la TV.
- **Pornit** : Difuzoarele interne ale televizorului redau sunetul acestuia.

❑ Pentru a utiliza leșirea audio digitală

SETTINGS ⇒ AUDIO → leșire audio digit

[În funcție de model]

Setează leșirea audio digitală.

Element	Intrare audio	leșire audio digitală
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Total	PCM

❏ DTV Setări audio

SETTINGS ⇒ AUDIO → DTV Setări audio

[În funcție de model]

Când un semnal de intrare cuprinde diferite semnale audio, această funcție vă permite să selectați tipul audio pe care îl doriți.

Dacă este setat la **AUTO**, ordinea de căutare este HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG și rezultatul este produs în primul format audio găsit.

- ✎ Doar pentru Italia, ordinea de căutare este HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ✎ Dacă formatul audio selectat nu este acceptat, un alt format audio este utilizat pentru ieșire.

❑ Pentru a selecta intrarea externă

Apăsați butonul **INPUT**.

Selectează intrarea externă.

✎ Editare nume dispozitiv: Puteți edita numele dispozitivului extern conectat la portul de intrare extern.

❑ Pentru a utiliza SIMPLINK

SIMPLINK este o caracteristică care vă permite să controlați și să gestionați diverse dispozitive multimedia simplu, utilizând numai telecomanda TV, cu ajutorul meniului SIMPLINK.

- 1 Conectați terminalul **HDMI IN** al TV-ului și terminalul de ieșire HDMI al dispozitivului SIMPLINK utilizând un cablu HDMI.
 - [În funcție de model] Pentru unitățile home theatre cu funcția SIMPLINK, conectați terminalele HDMI conform descrierii de mai sus și utilizați un cablu optic pentru a conecta ieșirea audio digitală optică de la TV la intrarea audio digitală optică a dispozitivului SIMPLINK.
- 2 Selectați **INPUT** ⇒ **SimpLink**. Apare fereastra meniu SIMPLINK.
- 3 În fereastra de setări SIMPLINK, setați funcția SIMPLINK la **PORNIT**.
- 4 În fereastra meniu SIMPLINK selectați dispozitivul pe care doriți să-l controlați.

- ✎ Această funcție este compatibilă cu dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK. Verificați dacă dispozitivul extern are un logo SIMPLINK.
- ✎ Pentru a utiliza funcția SIMPLINK, aveți nevoie de un cablu HDMI® de mare viteză (cu caracteristica CEC (Consumer Electronics Control) adăugată). Cablurile HDMI® de mare viteză au pinul nr. 13 conectat pentru schimbul de informații dintre dispozitive.
- ✎ În cazul în care comutați la altă intrare, dispozitivul SIMPLINK se va opri.
- ✎ Dacă este, de asemenea, utilizat un dispozitiv terț cu funcția CEC - HDMI, este posibil ca dispozitivul SIMPLINK să nu funcționeze normal.
- ✎ [În funcție de model] Dacă selectați sau redați media de la un dispozitiv cu funcția home theatre difuzorul HT este conectat automat. Asigurați-vă că folosiți o conectare cu cablu optic (vândut separat) pentru a utiliza funcția difuzor HT.

□ Descriere funcție SIMPLINK

- Redare directă : Redă instant dispozitivul multimedia pe TV.
- Selectare dispozitiv multimedia : Selectează dispozitivul dorit prin meniul SIMPLINK pentru a-l controla instant de la ecranul TV.
- Redare disc : Gestionează dispozitivul multimedia cu ajutorul telecomenzii TV.
- Opreire toate dispozitivele : Când opriți televizorul, toate dispozitivele conectate sunt oprite.
- Alimentare sincronizată pornită : Când echipamentul cu funcția SIMPLINK, conectat la terminalul HDMI, începe să redea, televizorul va porni automat.
- Difuzor : [În funcție de model] Selectați difuzorul fie pe unitatea home theatre, fie pe TV.

SETTINGS ⇒ IMAGINE → Economisire energie

Economisește energie prin reglarea luminozității ecranului.

- **Stins** : Oprește economisirea energiei.
- **Minim/Mediu/Maxim** : Aplică economisirea presetată a energiei.
- **Ecran oprit** : Ecranul este oprit si este redat numai sunetul. Apăsați orice buton de la telecomandă pentru a reporni ecranul.

❑ Pentru a utiliza funcția Temporizator oprire

SETTINGS ⇒ TIMP → Temporizator oprire

Oprește televizorul după un număr de minute prestabilit.

Pentru a anula funcția Temporizator oprire, selectați Oprit.

❑ Pentru a seta ora curentă

SETTINGS ⇒ TIMP → Ceas

verifică sau schimbă ora în timp ce vizionați la televizor.

- **Auto** : Sincronizează ceasul televizorului cu informațiile de timp digitale trimise de postul TV.
- **Manual** : Setează data și ora manual dacă setarea automată nu corespunde orei curente.

❑ Pentru a seta televizorul să pornească și să se oprească automat

SETTINGS ⇒ TIMP → Temporizator pornire/ oprire

Setează Temporizatorul pornire/ oprire.

Selectați Oprit pentru Repetare pentru a întrerupe Temporizatorul pornire/ oprire.

✎ Pentru a utiliza Temporizatorul pornire/ oprire, setați ora curentă corect.

✎ Chiar dacă funcția Temporizator pornire este activată, televizorul se va opri automat în 120 de minute dacă nu este apăsat niciun buton în acest interval.

❑ Pentru a seta funcția Standby automat

SETTINGS ⇒ TIMP → Standby automat

[În funcție de model]

Dacă nu apăsați niciun buton de pe televizor sau de pe telecomandă pentru o anumită perioadă de timp, televizorul va comuta automat în modul standby.

✎ Această funcție nu funcționează în modul Demo magazin sau în timpul actualizării software-ului.

❏ Pentru setarea parolei

SETTINGS ⇒ BLOCARE → Setați parola

Setează sau modifică parola televizorului.

✎ Parola inițială este setată 「0000」.

Atunci când țara selectată este Franța, parola nu este 「0000」 ci 「1234」.

Atunci când țara selectată este Franța, parola nu poate fi setată 「0000」.

❑ Pentru blocarea sistemului

SETTINGS ⇒ BLOCARE → Blocare sistem

Blochează canalul selectat sau intrarea externă.

Setați inițial **Blocare sistem** în poziția **Pornit**.

- **Blocare program** : Blochează programele cu un conținut inadecvat pentru copii. Programele pot fi selectate, însă ecranul este gol și nu există sunet. Pentru a urmări un program blocat, introduceți parola.

- **Îndrumare parentală** : Această funcție operează conform informațiilor transmise de către furnizor. Prin urmare, dacă semnalul prezintă informații incorecte, această funcție nu este disponibilă. Îi împiedică pe copii să urmărească programe TV pentru adulți în funcție de limita clasificărilor stabilite. Pentru a urmări un program blocat, introduceți o parolă. Clasificările diferă în funcție de țară.
- **Blocare intrare** : Blochează sursele de intrare.

❏ Pentru a utiliza Blocare taste

SETTINGS ⇒ BLOCARE → Blocare taste

Blochează butoanele de control ale televizorului.

- ✎ Funcția Blocare taste rămâne intactă chiar și în cazul penelor de curent sau atunci când cablul de alimentare este scos din priză.
- ✎ Funcția Blocare taste poate fi setată numai din telecomandă și nu cu ajutorul butonului televizorului.
- ✎ **PORNIT** televizorul poate fi pornit cu ajutorul butoanelor de aprindere, de selectare a canalelor și de intrare TV și din telecomandă atunci când televizorul se află în modul așteptare.

SETTINGS ⇒ OPTIUNI → Limbă

Puteți selecta limba meniului afișată pe ecran și transmisia de sunet digital.

- **Limbă meniu** : Selectați o limbă pentru afișarea textului.
- **Limba audio** [Numai în modul digital] : Selectați limba dorită când vizionați transmisii digitale ce conțin mai multe limbi.
- **Limba subtitrării** [Numai în modul digital] : Utilizați funcția Subtitrare când sunt emise două sau mai multe limbi pentru subtitrare.
 - 📖 Dacă datele de subtitrare în limba selectată nu sunt emise, subtitrarea va fi afișată în limba implicită.

- **Limbă text** [Numai în modul digital] : Utilizați funcția Limbă text când sunt transmise două sau mai multe limbi pentru text.
 - ✎ Dacă datele teletext nu sunt transmise într-o limba selectată, va fi afișată Limbă text implicită.
 - ✎ Dacă selectați greșit țara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran și să aveți unele probleme când utilizați teletextul.

SETTINGS ⇒ OPȚIUNI → Țara

Setează țara utilizată de televizor.

Setările TV se modifică în funcție de mediul de transmisie din țara selectată.

- ✎ Dacă setarea țării este modificată, este posibil să apară ecranul cu informații despre **Acord auto**.
- ✎ În țările în care standardele emisie digitale nu sunt stabilite, unele funcții DTV ar putea să nu funcționeze, în funcție de condițiile emisie.
- ✎ Dacă setarea țării are valoarea „--“, sunt disponibile programele standard transmise în sistem digital terestru în Europa, dar este posibil ca anumite funcții DTV să nu funcționeze corect.

SETTINGS ⇒ OPȚIUNI → Asistență dezactivată

Sunt disponibile comentarii audio sau subtitrări pentru persoanele cu auz dificil sau tulburări de vedere.

- **Auz dificil** : Această funcție se adresează persoanelor cu probleme auditive. Dacă funcția este activată, subtitrarea este afișată implicit.
- **Descriere audio** : Această funcție se adresează persoanelor nevăzătoare și furnizează sonor cu explicații care descriu situația curentă dintr-un program TV, pe lângă sonorul de bază. Atunci când opțiunea **Descriere audio** este selectată ca fiind **pornită**, sonorul de bază și descrierea audio sunt furnizate exclusiv pentru programele care au inclusă opțiunea **Descriere audio**.

❑ Pentru a seta indicatorul de nivel putere

SETTINGS ⇒ OPȚIUNI → Lumină pt mod așteptare

Pornește/oprește lumina pentru modul de așteptare de panoul frontal al televizorului.

❑ Pentru a schimba modul TV

SETTINGS ⇒ OPȚIUNI → Setare mod

Selectați Utilizare acasă sau Demo magazin.

Când utilizați acasă selectați Utilizare acasă.

Modul demo magazin este pentru afișarea în magazin.

❑ Pentru a specifica setările din fabricație

SETTINGS ⇒ OPȚIUNI → Setări din fabricație

Toate informații stocate sunt șterse și setările TV sunt resetate.

TV-ul se oprește și pornește singur și toate setările sunt resetate.

✎ Când **Blocarea sistemului** este activată, o fereastră pop-up apare și cere parola.

✎ Nu opriți alimentarea în timpul inițializării.

Redă conținutul stocat pe dispozitivul USB (HDD extern, stick de memorie USB) direct pe TV, ușor și convenabil.

❑ Pentru a conecta un dispozitiv USB

Conectați dispozitivul de memorie USB la mufa de intrare **USB IN** TV-ului.

Dispozitivul de memorie USB conectat poate fi utilizat imediat.

❑ Pentru a îndepărta dispozitivul USB

Q.MENU ⇒ Dispozitiv USB

Selectați un dispozitiv de memorie USB pe care doriți să-l îndepărtați.

Când vedeți mesajul că dispozitivul USB a fost îndepărtat, separați dispozitivul de TV.

✎ În momentul în care un dispozitiv USB a fost selectat pentru îndepărtare, acesta nu mai poate fi citit. Îndepărtați dispozitivul de memorie USB și apoi reconectați-l.

❏ Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB – avertisment

- ✎ Este posibil ca dispozitivul de memorie USB să nu funcționeze dacă acesta are un program de auto-recunoaștere încorporat sau utilizează propriul driver.
- ✎ Este posibil ca unele dispozitive de memorie USB să nu funcționeze sau să funcționeze incorect.
- ✎ Utilizați numai dispozitive USB formatate cu sistemul de fișiere FAT32 sau NTFS de la Windows.
- ✎ Pentru HDD-uri USB externe, se recomandă utilizarea dispozitivelor cu o tensiune nominală mai mică de 5 V și un curent nominal mai mic de 500 mA.

- ✎ Se recomandă utilizarea stick-urilor de memorie USB de 32 GB sau mai puțin și a HDD-urilor USB de 1 TB sau mai puțin.
- ✎ Dacă un HDD USB cu funcție de economisire a energiei nu funcționează corect, opriți și reporniți alimentarea. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al HDD-ului USB.
- ✎ Datele de pe dispozitivul de memorie USB pot fi deteriorate, asigurați-vă că faceți copii de rezervă ale fișierelor importante pe alte dispozitive. Întreținerea datelor este responsabilitatea utilizatorului și producătorul nu este responsabil pentru pierderea datelor.

❑ Pentru a utiliza Suport propriu

SETTINGS ⇒ SUPPORT PROPRIU → Toate tipurile multimedia / Listă filme / Listă foto / Listă muzică

Selectează un fișier din listă. Afișează fișierul pe care l-ai ales.

Efectuează setări legate de redare verificând opțiunile în timpul redării discului.

❏ Configurare Suport propriu

SETTINGS ⇒ OPȚIUNI → Setare Suport propriu

- **Înregistrare DivX VOD:** Verifică codul de înregistrare DivX pentru redarea videoclipurilor DivX protejate. Înregistrați-vă la <http://vod.divx.com>. Utilizați codul de înregistrare pentru a închiria sau a achiziționa filme de la www.divx.com/vod.
 - ✎ Fișierele DivX închiriate/achiziționate nu pot fi redare dacă se utilizează codul de înregistrare DivX al unui dispozitiv diferit. Utilizați numai codul de înregistrare DivX acordat special pentru acest dispozitiv.
 - ✎ Este posibil ca fișierele convertite neconforme standardului codecului DivX să nu fie redare sau să producă sunete anormale.
- **Renunțare la înregistrare DivX:** Anulează înregistrarea DivX.

❑ Fișiere acceptate ca Suport propriu

Viteză maximă de transfer de date:

20 Mbps (megabiți pe secundă)

Formate de subtitrări externe acceptate:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1,0/2,0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX)

Formate de subtitrări interne acceptate:

XSUB (acceptă subtitrări interne generate de DivX6)

□ Fișier video disponibil

Maxim: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)

.asf, .wmv

[Video] VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple and Main Profiles

[Audio] WMA Standard

.divx, .avi

[Video] DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG

[Audio] MPEG-1 Layer I, II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mp4, .m4v, .mov

[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD

[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mkv

[Video] H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2

[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts

[Video] H.264/AVC, MPEG-2

[Audio] MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC

.vob

[Video] MPEG-1, MPEG-2

[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

.mpg, .mpeg, .mpe

[Video] MPEG-1

[Audio] MPEG-1 Layer I, II

□ Fișiere cu muzică disponibile

Tip fișier: mp3

[Rată de biți] 32 Kbps - 320 Kbps

[Frecvență de eșantionare] 16 kHz - 48 kHz

[Acceptă] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

□ Fișier foto disponibil

Categorie: 2D(jpeg, jpg, jpe)

[Tip fișier disponibil] SOF0: linie de bază,
SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive

[Dimensiune fotografie] Minim: 64 x 64

Maxim: Tip normal: 15360 (W) x 8640 (H)

Tip progresiv: 1920 (W) x 1440 (H)

❑ Aspecte de reținut la redarea videoclipurilor

- ✎ Este posibil ca unele subtitrări create de utilizatori să nu funcționeze corect.
- ✎ Fișierele video și de subtitrare trebuie plasate în același director. Pentru ca subtitrarea să fie afișată corect, fișierele video și de subtitrare trebuie să aibă același nume.
- ✎ Nu acceptăm fluxuri care conțin GMC (Global Motion Compensation) sau Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- ✎ Se acceptă numai H.264/AVC de nivel 4.1 al profilului sau inferior.
- ✎ Fișierele video care depășesc 50 GB (gigabiți) nu sunt acceptate pentru redare. Limita dimensiunii fișierului depinde de mediul de codificare.

Dacă apar următoarele simptome, efectuați verificările și reglările descrise mai jos. Este posibil să nu existe o defecțiune.

❑ Probleme operaționale

- ☑ Anumite canale nu pot fi vizualizate.
 - Reglați locația sau orientarea antenei.
 - Salvați canalele pe care doriți să le vizualizați utilizând **Acordul auto** sau **Editare program**.
- ☑ După pornirea TV-ului există o întârziere înainte de apariția completă a imaginii.
 - Acest lucru este normal. Orice întârziere se datorează procesului de ștergere a imaginii care curăță zgomotul imaginii ce poate apărea când TV-ul este pornit pentru prima dată.

❏ Probleme de imagine

SETTINGS ⇒ Suport clienți → Test imagine

Prima dată efectuați un test de imagine pentru a verifica dacă este normală ieșirea semnalului de imagine.

Dacă nu există nicio problemă cu imaginea de test, verificați dispozitivele externe conectate și semnalul de difuzare.

☑ Imaginile de la canalul anterior sau de la alte canale întârzie sau ecranul afișează linii enervante.

- Reglați orientarea antenei la transmițătorul TV sau consultați manualul pentru instrucțiuni privind conectarea antenei.

- ☑ Momentan apar modele plasă și linii verticale/orizontale care vibrează.
 - Acestea pot fi cauzate de interferențe electrice puternice. Dacă se întâmplă, închideți telefoanele mobile, uscătoarele de păr sau mașinile de găurit.
- ☑ Afișajul ecranului îngheață sau nu funcționează corect în timpul transmisiei digitale.
 - Se poate întâmpla în cazul unui semnal slab sau a unei recepții instabile. Reglați orientarea antenei și conexiunile cablului.
 - Dacă puterea sau calitatea semnalului este scăzută la **acordul manual**, verificați la postul TV sau biroul administrativ.

- ✓ Transmisia digitală nu este disponibilă chiar dacă este conectat cablul.
 - Apelați operatorul de cablu care vă furnizează abonamentul și/sau semnalul.
(În funcție de abonamentul dvs. este posibil ca transmisia digitală să nu fie acceptată.)
- ✓ Afișajul este inactiv sau neclar când este conectat la o sursă HDMI®.
 - Verificați specificațiile cablului HDMI®. Dacă cablul dvs. HDMI® nu este autentic, imaginile pot crește sau scădea în intensitate sau nu sunt afișate corect.
 - Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate sigur. În cazul în care conexiunile nu sunt sigure, este posibil ca imaginile să nu fie afișate corect.
- ✓ Nu funcționează cu un dispozitiv de memorie USB.
 - Verificați ca versiunea cablului și dispozitivului USB să fie 2.0 sau ulterioară.

❏ Probleme de sunet

SETTINGS ⇒ Suport clienți → Test sunet

Efectuați un test de sunet pentru a verifica dacă este normală ieșirea semnalului de sunet.

Dacă nu există nicio problemă cu sunetul de test, verificați dispozitivele externe conectate și semnalul de difuzare.

☑ Afișajul ecranului este pornit dar nu există sunet.

- Verificați alte canale TV.
- [În funcție de model] Asigurați-vă că difuzoarele TV sunt setate la Pornit.

- ✓ Pentru o transmisie analogică, sunetul stereo nu este clar sau sunetul este emis doar de un difuzor.
 - Într-o zonă cu recepție slabă (zone cu semnale slabe sau instabile) sau dacă Multi Audio nu este stabil, selectați **Mono** la **Multi Audio**.
 - Reglați **Balansul** utilizând butonul de navigare.
- ✓ Sunetul de la TV nu este sincronizat cu imaginea sau acesta se întrerupe ocazional.
 - Dacă problema afectează numai un canal TV, aceasta poate fi cauzată de probleme cu semnalul de transmisie pentru acel post. Consultați postul TV sau operatorul dvs. de cablu.

- ✓ Volumul se modifică când schimb un canal.
 - Volumul poate varia de la canal la canal.
 - Setează **Volumul auto** la Pornit.

- ✓ La anumite programe nu există deloc sunet sau se poate auzi numai muzica de fundal. (în cazul unui program creat pentru telespectatorii din străinătate).
 - În meniul Limbă, setați **Limba** → **Limba audio** la cea aleasă de dvs. Chiar dacă schimbați limba la **Multi Audio**, puteți reveni la setarea implicită când opriți alimentarea sau schimbați programul.

☑ Nu este sunet când este conectată o sursă HDMI® / USB.

- Asigurați-vă că cablul HDMI® este unul de viteză ridicată.
- Verificați dacă versiunea cablului și dispozitivului USB este 2.0 sau ulterioară.
- Utilizați numai fișiere de muzică normale (*.mp3).

❑ Problemă de conectare PC (Numai pentru modelele care acceptă conectarea la PC)

- ☑ Afişajul ecranului nu porneşte după conectarea computerului.
 - Asiguraţi-vă că TV-ul şi calculatorul sunt conectate în siguranţă.
 - Verificaţi dacă rezoluţia este setată corect pentru intrarea PC.
 - Pentru a utiliza TV-ul ca monitor secundar, verificaţi dacă desktop-ul sau laptop-ul conectat acceptă afişarea monitor dual.
- ☑ Nu există sunet după conectarea calculatorului cu ajutorul cablului HDMI.
 - Consultaţi producătorul plăcii video pentru a vă asigura că aceasta acceptă ieşire de voce HDMI. (Plăcile video în format DVI necesită conectarea unui cablu de sunet separat.)

- ✓ Când este conectat la un computer, afișajul este parțial decupat sau se deplasează spre o laterală.
- Setați rezoluția pentru a accepta intrarea PC. (Dacă aceasta nu dă rezultate, reporniți computerul.)
- Selectați Ecran și reglați Poziția/Dimensiunea/Faza.

❏ Probleme la redarea din nou a filmelor în Suport propriu

- ✓ Nu pot vizualiza fișierele din **Lista de filme**.
 - Verificați dacă fișierul de pe dispozitivul de memorie USB poate fi citit pe computer.
 - Verificați dacă extensia fișierului este acceptată.
- ✓ Fișierul este invalid. Mesajul de eroare de mai sus apare. Sunetul, imagine video sau subtitrările nu sunt normale.
 - Asigurați-vă că fișierul este redat normal pe playerul video al computerului. (Verificați dacă fișierele sunt deteriorate.)
 - Verificați dacă Suport propriu poate accepta fișierul selectat.
- ✎ Pentru informații despre solicitarea de service, consultați următorul meniu.
SETTINGS ⇒ Suport clienți → Info. despre produs/service.

❑ După utilizare (Doar TV LCD care utilizează lampă cu mercur)

- Lampa fluorescentă utilizată în acest produs conține cantități mici de mercur.
- Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer din casă.
- Aruncarea acestui produs trebuie să fie efectuată conform recomandărilor autorităților locale.