



**LG**

Life's Good

ROMÂNĂ  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ENGLISH

**Informații generale**

<Centrul de informații pentru clienți LG>

40-31-2283542

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

**Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300**

Ghidul utilizatorului

**LG-E510**

P/N : MFL67362540 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



**CE 0168**

**Wi-Fi (WLAN)**

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.  
WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța, Rusia și Ucraina.

**Wi-Fi (WLAN)**

Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους στις χώρες της Ε.Ε., αλλά όχι σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.  
The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.




Română

# LG-E510 Ghidul utilizatorului

Acest ghid vă ajută să folosiți telefonul dvs.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vizitați site-ul [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Este posibil ca un anumit conținut din acest manual să nu fie aplicabil telefonului dvs. Acest lucru depinde de software-ul telefonului și de furnizorul dvs. de servicii.
- Acest telefon nu este recomandat pentru persoanele nevăzătoare, din cauza tastaturii sale pe ecranul tactil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ și Android Market™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.



# Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă.....	8	Ecranul de start .....	44	Vizualizarea barei de stare .....	50
Înștiințare importantă ...	20	Sfaturi de utilizare a ecranului tactil .....	44	Tastatura pe ecran .....	55
Telefonul dvs.....	36	Blocarea telefonului.....	45	Introducerea literelor accentuate .....	56
Instalarea cartelei SIM și a bateriei.....	39	Deblocare ecran.....	46	<b>Configurarea contului Google.....</b>	<b>57</b>
Încărcarea bateriei .....	40	Mod silențios .....	46	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>58</b>
Instalarea cardului de memorie.....	41	Acasă .....	46	Activarea Wi-Fi .....	58
Formatarea cardului de memorie.....	43	Adăugarea aplicațiilor widget la ecranul dvs. de start .....	48	Conectarea la Wi-Fi.....	58
		Revenirea la aplicațiile utilizate recent .....	49	Partajarea conexiunii de date a telefonului .....	59
		Casetă de înștiințare.....	49		

Setările de partajare a conexiunii Internet prin USB și hotspot Wi-Fi portabil.....61  
Pentru a vă partaja conexiunea de date a telefonului dvs. prin USB .....62  
Partajarea conexiunii Internet prin USB și partajarea datelor.....62  
Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului dvs. ca un hotspot Wi-Fi portabil.64

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil.....64  
Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare prin SmartShare .....66  
Utilizarea aplicației Wi-Fi Cast .....67  
**On-Screen Phone.....69**  
Modul de utilizare a On-Screen Phone .....69  
Pictogramele On-Screen Phone .....69

Caracteristici On-Screen Phone .....69  
Cum se instalează On-Screen Phone pe PC-ul dvs.....71  
Cum se conectează telefonul mobil la PC ....71  
Pentru a verifica conexiunea telefonului la PC .....73  
Pentru a vă deconecta telefonul de la PC.....73

# Cuprins

<b>Apeluri .....</b>	<b>74</b>	<b>Contacte .....</b>	<b>78</b>	Modificarea setărilor mesajului.....	83
Efectuarea unui apel ....	74	Căutarea unui contact ..	78	Deschidere E-mail și	
Apelarea contactelor ....	74	Adăugarea unui contact nou .....	78	Ecran conturi .....	83
Acceptarea și respingerea unui apel .....	75	Contacte preferate .....	79	Compunerea și trimiterea unui E-mail.....	85
Reglarea volumului unui apel .....	75	Mutarea contactelor de pe telefonul vechi pe noul dvs. telefon.....	80	Lucrul cu foldere Cont..	87
Efectuarea unui nou apel .....	76	<b>Mesaje/E-mail .....</b>	<b>81</b>	Adăugarea și editarea conturilor de e-mail.....	88
Vizualizarea jurnalelor de apeluri.....	76	Mesaje .....	81	<b>Rețele sociale .....</b>	<b>90</b>
Setări apel.....	77	Trimiterea unui mesaj...	81	Rețele sociale .....	90
		Casetă listă mesaje .....	82	Adăugarea contului dvs. la telefon.....	90
		Folosirea zâmbetelor ....	82		

Vizualizarea și actualizarea stării dvs. ....	91		
Eliminarea conturilor de pe telefonul dvs. ....	92		
<b>Camera</b> .....	<b>93</b>	<b>Camera video</b> .....	<b>99</b>
Prezentarea vizorului ....	93	Prezentarea vizorului ....	99
Fotografierea rapidă ....	94	Înregistrarea rapidă a unui videoclip.....	100
După ce ați realizat fotografia.....	94	După filmarea unui videoclip.....	100
Utilizarea setărilor avansate .....	95	Utilizarea setărilor avansate .....	101
Vizualizarea fotografiilor salvate .....	98	Vizionarea videoclipurilor salvate .....	102
		Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip.....	103
		<b>Multimedia</b> .....	<b>104</b>
		Mod vizualizare .....	104
		Vizualizarea cronologică.....	104
		Utilizarea SmartShare ..	105
		Muzică .....	106
		Redarea unei melodii..	106
		Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă USB..	108
		Cum să transferați fișierele muzicale/video în telefon.....	109

# Cuprins

Trimiterea datelor din telefon utilizând Bluetooth.....	110	Adăugarea unui eveniment în calendar .....	116	Utilizarea barei cu instrumente Web.....	120
Radio FM.....	112	Modificarea vizualizării calendarului.....	117	Utilizarea opțiunilor.....	121
Căutarea posturilor.....	112	Polaris Viewer .....	117	<b>Setări .....</b>	<b>123</b>
Resetarea canalelor....	113	Înregistrare voce .....	118	Setări rețele.....	123
Ascultarea posturilor radio .....	113	Înregistrarea unui sunet sau a unei voci.....	118	Setări apel.....	125
<b>Utilitare .....</b>	<b>115</b>	Expedierea înregistrărilor vocale .....	119	Sunet .....	127
Setarea alarmei .....	115	<b>Web-ul .....</b>	<b>120</b>	Afișare .....	129
Utilizarea calculatorului .....	115	Navigator.....	120	Locație și securitate ..	129
				Aplicații .....	131
				Conturi și sincronizare.	132
				Confidențialitate.....	132

Stocare pe card SD și telefon.....	133	DivX Mobile .....	140
Limbă și tastatură .....	134	<b>Accesorii.....</b>	<b>142</b>
Introducere și ieșire vocală .....	134	<b>Date tehnice .....</b>	<b>143</b>
Accesibilitate .....	136	<b>Depanarea .....</b>	<b>144</b>
Data și oră.....	136		
Despre telefon .....	137		
<b>Actualizarea software-ului .....</b>	<b>138</b>		
Actualizare software telefon.....	138		

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

## Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR). Telefonul mobil LG-E510 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor,

indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele

sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.

- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg, mediată pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 0,713 W/kg (10 g), iar pentru purtarea pe corp este de 1,12 W/kg (10 g).

- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică și Electronică(IEEE), sunt de 1,6 W/Kg, calculată în medie la 1 g de țesut.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Îngrijirea și întreținerea produsului

### **AVERTISMENT**

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.

- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul in orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul

funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea în absența unei ventilări adecvate poate conduce la disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul operării sau imediat după operare.

### Utilizarea eficientă a telefonului

#### Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

## Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.

- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

### **Evitarea afectării auzului**

Azul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

**NOTĂ:** Sunetul sau presiunea excesiv(ă) de la căști poate cauza pierderea auzului.

## Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

### În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

### Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

### Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.



### Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Atunci când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/EC.
- 2 Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3 Casarea corectă a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații suplimentare despre casarea vechiului aparat, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



### Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Atunci când simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X este atașat bateriilor/acumulatorilor produsului dvs., înseamnă că acestea/aceștia respectă Directiva Europeană 2006/66/EC.
- 2 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 3 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile menajere, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 4 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și cea umană.
- 5 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

## Înștiințare importantă

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

### 1. Memoria telefonului

Atunci când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi un mesaj nou. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

### Aplicații de administrare

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Setări > Aplicații > Administrare aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**, apoi atingeți **OK** pentru a dezinstala aplicația selectată.

## 2. Optimizarea duratei de încărcare a bateriei

Prelunghiți durata de viață a bateriei între două încărcări oprind caracteristicile a căror rulare constantă nu este necesară în fundal. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

### Prelungirea duratei de viață a bateriei

- Opriți comunicațiile radio pe care nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.

- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Google Mail™, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Este posibil ca unele aplicații pe care le-ați descărcat să cauzeze reducerea duratei de viață a bateriei dvs.

### Verificarea nivelului de încărcare a bateriei

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Setări > Despre telefon > Stare**.

## Înștiințare importantă

- 2 Starea bateriei (Se încarcă, Nu se încarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) sunt afișate în partea superioară a ecranului.

### Monitorizarea și controlul aplicațiilor care utilizează bateria

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Setări > Despre telefon > Utilizare baterie**.
- 2 Timpul de utilizare a bateriei este afișat în partea superioară a ecranului. Sunteți informat cât timp a trecut de când v-

ați conectat ultima dată la o sursă de alimentare sau, dacă sunteți conectat la o sursă de alimentare, cât timp ați utilizat energia bateriei ultima dată. Partea centrală a ecranului listează aplicații sau servicii care utilizează energia bateriei, de la cantitatea cea mai mare de energie până la cea mai mică.

### 3. Instalarea unui sistem de operare Open Source

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare Open Source (OS) pe telefonul dvs. în loc de a utiliza sistemul de operare furnizat de către producător, este posibil ca telefonul să funcționeze defectuos.

#### **AVERTISMENT**

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, telefonul dvs. nu mai este acoperit de garanție.

#### **AVERTISMENT**

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Android Market™. Dacă telefonul dvs. conține aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă de funcționare. Trebuie să dezinstalați din telefon aplicațiile respective și toate datele și setările asociate acestora.

# Înștiințare importantă

## 4. Utilizarea modelului deblocare

Setați modelul deblocare pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului.

**Atenție:** Creați întâi un cont Gmail, înainte de a seta un model de deblocare.



### AVERTISMENT

#### Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

## Când nu vă puteți aminti modelul de deblocare setat:

Dacă v-ați conectat la un cont Google de pe telefon și nu ați introdus modelul corect de 5 ori, atingeți butonul Model uitat. Apoi vi se solicită să vă conectați la contul Google pentru a vă debloca telefonul.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau l-ați uitat, trebuie să efectuați o resetare hardware.

**Atenție:** Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului sunt șterse.

## 5. Utilizarea resetării hardware

Dacă nu revine la starea inițială, utilizați resetarea hardware pentru a vă inițializa telefonul.

Când telefonul este oprit, apăsați și mențineți apăsată **tasta pentru Reducerea volumului + tasta Pornire** timp de peste zece secunde. Când pe ecran este afișată sigla LG, eliberați tasta **Pornire**.

După ce ecranul afișează ecranul de resetare hardware, eliberați celelalte taste.

Lăsați-vă telefonul timp de cel puțin un minut în timp ce efectuează resetarea hardware, apoi telefonul dvs. va fi pornit.

# Înștiințare importantă

**Atenție:** Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului sunt șterse. Această operație are efecte ireversibile. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare hardware.

## 6. Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza funcția Wi-Fi pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces wireless sau „punct de conectare”. Unele puncte de acces sunt deschise și vă puteți conecta pur și simplu la acestea. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici

de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriti funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

### Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Setări > Setări rețele > Setări Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi** pentru a porni această funcție și a începe scanarea pentru rețelele Wi-Fi disponibile.

- Este afișată o listă a rețelelor Wi-Fi disponibile. Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 3** Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
- Dacă rețeaua este deschisă, vi se solicită să confirmați că doriți să vă conectați la acea rețea atingând **Conectare**.
  - Dacă rețeaua este securizată ,vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)

**4** Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

## 7. Utilizarea unui card microSD

Imaginile, alături de fișierele muzicale sau video, pot fi salvate numai în memoria externă.

Înainte de a utiliza camera încorporată, trebuie să introduceți mai întâi în telefon un card de memorie microSD.

Dacă nu introduceți un card de memorie, nu puteți salva imaginile și videoclipurile pe care le efectuați cu camera telefonului.

## Înștiințare importantă

### AVERTISMENT

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. Făcând aceasta, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte. Pentru a scoate în siguranță cardul de memorie, din ecranul de start atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Setări > Stocare pe card SD și telefon > Demontare card SD**.

## 8. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Utilizarea de operații multiple este simplă cu Android, deoarece puteți rula mai multe aplicații simultan. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactive nu consumă resurse în mod inutil.

## Oprirea aplicațiilor

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Setări > Aplicații > Administrare aplicații > selectați În curs**.
- 2 Derulați până la aplicația dorită și atingeți **Forțare oprire** pentru a înceta să o mai utilizați.

**SFAT!** Revenirea la aplicațiile utilizate recent Apăsati și mențineți apăsată tasta Acasă. În continuare apare un ecran care afișează o listă cu aplicațiile utilizate recent.

## 9. Copierea unui LG PC Suite de pe un card SD

LG PC Suite IV este un program care vă ajută să vă conectați telefonul mobil la un PC utilizând un cablu de comunicare de date prin USB. După conectare, puteți utiliza funcțiile telefonului mobil pe PC.

### Funcții principale ale LG PC Suite IV

- Crearea, editarea și ștergerea cu ușurință a datelor din telefon
- Sincronizarea datelor din telefonul mobil cu datele deținute pe PC (contacte, calendar, mesaje SMS, semne de carte și jurnal de apeluri)

## Înștiințare importantă

- Transferarea simplă a fișierelor media (fotografii, videoclipuri, muzică) doar prin operații de tragere și plasare a acestora cu ajutorul mouse-ului între PC și telefon
- Transferarea mesajelor SMS de pe telefonul dvs. pe un PC
- Actualizare software fără a pierde datele

### Instalarea LG PC Suite de pe cardul de memorie microSD

- 1 Introduceți cardul de memorie microSD în telefonul dvs. (Este posibil ca acesta să fie deja introdus.)

- 2 Înainte de a conecta cablul de date USB, asigurați-vă că pe telefonul dvs. este activat modul **Numai stocare în masă**. (În meniul de aplicații, alegeți **Setări** > **Stocare pe card SD și telefon** > caseta de validare **Numai stocare în masă**.)
- 3 Utilizați cablul de date USB pentru a vă conecta telefonul la PC.
- 4
  - Trageți pictograma USB în bara de stare.
  - Alegeți **USB conectat și Pornire disp stocare USB**. Apoi selectați OK pentru a confirma.

- Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă pe calculator și apoi să transferați fișierele.
- 5** • Copiați folderul LGPCSuiteIV pe spațiul de stocare în masă de pe computerul dvs.
- Rulați fișierul LGInstaller.exe pe computerul dvs. și urmați instrucțiunile.

\* Când s-a finalizat instalarea LG PC Suite IV, dezactivați modul **Numai stocare în masă** pentru a rula LG PC Suite IV.

**NOTĂ:** Nu eliminați sau ștergeți alte fișiere de program instalate pe cardul dvs. de

memorie. Acest lucru poate deteriora aplicațiile preinstalate.

## 10. Conectarea telefonului dvs. la un computer prin USB

**NOTĂ:** Pentru a vă sincroniza telefonul și computerul utilizând cablul USB, trebuie să instalați pe computer LG PC Suite. Descărcați programul de pe site-ul Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Accesați [www.lg.com](http://www.lg.com) și selectați regiunea, țara și limba dvs. Pentru informații suplimentare, vizitați diversele pagini ale site-ului. Întrucât programul PC Suite se află pe cardul microSD, puteți să îl copiați pur și simplu pe PC.

# Înștiințare importantă

## Telefonul LG-E510 nu acceptă:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- De făcut în Calendar
- Memento
- Aplicații Java

După instalarea PC Suite IV, puteți găsi Ghidul utilizatorului în meniul Asistență.

**1** Utilizați cablul USB pentru a vă conecta telefonul la un port USB de pe computerul dvs. Odată conectat, veți fi înștiințat că s-a efectuat o conexiune USB.

- 2** Deschideți caseta de înștiințare și atingeți **USB conectat**.
- 3** Atingeți **Pornire disp stocare USB**, apoi atingeți OK pentru a confirma că doriți să transferați fișierele între cardul microSD al telefonului dvs. și computer.

Când telefonul se conectează la un dispozitiv de stocare USB, veți primi o înștiințare. Cardul microSD al telefonului dvs. este montat ca unitate pe computerul dvs. Puteți copia acum fișiere pe și de pe cardul microSD.

**NOTĂ:** Atunci când dezinstalați PC Suite IV, driverule pentru conexiunile USB și Bluetooth nu se îndepărtează automat. Trebuie să le dezinstalați manual.

**SFAT!** Pentru a utiliza din nou cardul microSD pe telefon, trebuie să deschideți din nou caseta de înștiințare și să atingeți **Dezactivare dispozitiv de stocare USB.**

În acest timp, nu puteți accesa cardul microSD de pe telefon, deci nu puteți utiliza aplicațiile care se bazează pe cardul microSD, precum Cameră, Galerie și Muzică.

Pentru a vă deconecta telefonul de la computer, urmați cu atenție instrucțiunile computerului pentru a deconecta dispozitivele USB în mod corect, evitând pierderea de informații de pe card.

- 1 Deschideți caseta de înștiințare și atingeți **Dezactivare dispozitiv de stocare USB.**
- 2 Deconectați în siguranță dispozitivul USB de pe computer.

## Înștiințare importantă

### **11. Deblocarea ecranului în timpul utilizării unei conexiuni de date**

Afișajul dvs. se întunecă dacă nu este atins o perioadă de timp atunci când utilizați o conexiune de date. Pentru a vă activa ecranul LCD, apăsați tasta Blocare.

### **12. Țineți telefonul în poziție verticală**

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, la fel cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul LG-E510 are o antenă internă. Aveți grijă

să nu zgâriați sau deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care provoacă scăderi ale performanței.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul apucându-l de partea inferioară în care este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.

### **13. Atunci când ecranul se blochează**

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Scoateți bateria, introduceți-o la loc, apoi porniți telefonul. Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

#### **14. Nu conectați telefonul când porniți/opriți PC-ul.**


Asigurați-vă că ați deconectat cablul de date dintre telefon și PC; dacă acesta rămâne conectat, pot surveni erori în funcționarea computerului.

## Telefonul dvs.

Pentru a porni telefonul, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire timp de 3 secunde.

Pentru a închide telefonul, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire timp de 3 secunde, apoi atingeți **Oprire** și **OK**.

Difuzor/Receptor



**Tasta pornire/blocare**

Porniți/opriți telefonul apăsând și menținând apăsată această tastă.

Opriți și blocați ecranul.

**Senzor de proximitate**

**Tasta Meniu** 

Verificați opțiunile disponibile.

**Tasta Acasă** 

Revine la ecranul de start din orice ecran.

**Tasta Înapoi** 

Revine la ecranul anterior.



### Taste de volum


Pe ecranul de start: controlează volumul soneriei.

- În timpul unui apel: controlați-vă volumul conversației.
- La redarea unei melodii: controlează continuu volumul.

Conector cască stereo



Tasta pornire/blocare



## Telefonul dvs.

### **NOTĂ: Senzor de proximitate**


Atunci când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează tastatura tactilă, prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Aceasta prelungeste durata de viață a bateriei și previne activarea neintenționată a tastaturii tactile în timpul apelurilor.

### **⚠️ AVERTISMENT**


Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți filmul protector de pe senzorul de proximitate al ecranului LCD. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

## Instalarea cartelei SIM și a bateriei

- 1 Pentru a scoate carcasa din spate, țineți telefonul ferm în mână. Cu cealaltă mână, apăsați ferm cu degetul mare pe carcasa spate. Acum ridicați capacul bateriei.




- 2 Glisați cartela SIM în locașul aferent. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.




## Telefonul dvs.


- 3 Introduceți bateria aliniind contactele aurii de pe telefon și baterie.



- 4 Înlocuiți carcasa din spate a telefonului.

## Încărcarea bateriei

Glisați în lateral capacul conectorului încărcătorului pentru a-l deschide. Introduceți încărcătorul, apoi conectați-l la o priză electrică. Telefonul dvs. mobil LG-E510 trebuie să fie încărcat pentru a putea vedea .



**NOTĂ:** Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.


## Instalarea cardului de memorie

Pentru a stoca fișiere multimedia, precum fotografiile capturate cu camera încorporată, trebuie să introduceți un card de memorie în telefonul dvs.

**NOTĂ:** Telefonul LG-E510 acceptă carduri de memorie de până la 32 GB.


### Pentru a introduce un card de memorie:

- 1 Opriti telefonul înainte de a introduce sau a îndepărta un card de memorie. Scoateți carcasa spate.



## Telefonul dvs.

- 2 Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.



### **AVERTISMENT**

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. Făcând aceasta, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

## Formatarea cardului de memorie

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea utiliza.

**NOTĂ:** Toate fișierele de pe card se șterg atunci când formatați cardul.

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Derulați la și atingeți **Setări > Stocare pe card SD și telefon**, apoi selectați **Numai stocare în masă**.

3 Atingeți **Demontare card SD** și atingeți OK pentru a confirma.

4 Atingeți **Ștergere card SD**, apoi confirmați opțiunea.

5 Dacă ați setat un modelul de blocare, introduceți-l și apoi selectați **Ștergere toate**. Cardul este formatat și pregătit de utilizare.

**NOTĂ:** În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de foldere poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

# Ecranul de start

## Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare prin telefonul dvs.

**Atingere** – Pentru a selecta un meniu/o opțiune sau pentru a deschide o aplicație, folosiți atingerea.

**Atingere și menținere** – Pentru a deschide un meniu de opțiuni sau pentru a prinde un obiect pe care doriți să îl deplasați, atingeți și mențineți atins.

**Tragere** – Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge ușor, trageți peste ecranul tactil.

**Deplasare** – Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge rapid, deplasați-vă peste ecranul tactil (trageți rapid și eliberați).

### NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

## Blocarea telefonului

Atunci când nu utilizați telefonul LG-E510, apăsați tasta de pornire pentru a-l bloca. Aceasta previne apăsări accidentale și economisește bateria.

De asemenea, dacă nu utilizați telefonul pentru o anumită perioadă, ecranul de start sau un alt ecran pe care-l vizionați este înlocuit cu ecranul de blocare pentru a economisi energia bateriei.

Dacă există programe în uz atunci când setați modelul, acestea pot fi în continuare active în modul Blocare. Se recomandă să

ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul Blocare pentru a evita taxele inutile (de ex., apeluri telefonice, acces la pagina de Web și comunicații de date).

**Setarea modelului de deblocare:** Vă puteți trasa propriul model de deblocare, prin conectarea punctelor. Dacă setați un model, ecranul telefonului se blochează. Pentru a debloca telefonul, trasați modelul pe care l-ați setat pe ecran.

**Atenție:** Atunci când setați un model pentru deblocare, trebuie să vă creați mai întâi contul Gmail.

## Ecranul de start

**Atenție:** Dacă există peste 5 erori consecutive de trasare a modelului, nu puteți debloca telefonul. În acest caz, informațiile dvs. personale și datele descărcate sunt șterse.

### Deblocare ecran

Atunci când telefonul LG-E510 nu este utilizat, revine la ecranul de blocare. Trageți cu degetul de jos în sus pentru a debloca ecranul.



### Mod silențios

În caseta de înștiințare, atingeți  , pentru a comuta la modul .

### Acasă

Nu trebuie decât să treceți rapid cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a

vizualiza panourile. Puteți personaliza fiecare panou cu aplicații widget, scurtături (către aplicațiile favorite), foldere și fundalul.

**NOTĂ:** Unele imagini pentru ecran pot fi diferite, în funcție de furnizorul telefonului.

În ecranul de start, puteți vizualiza taste rapide la partea inferioară a ecranului. Tastele rapide asigură accesul rapid, printr-o singură atingere, la funcțiile cel mai frecvent utilizate.



Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura de apelare a ecranului tactil pentru efectuarea unui apel.



Atingeți pictograma **Contacte** pentru a deschide contactele.



Atingeți pictograma **Mesaj** pentru a accesa meniul de mesagerie. Aici puteți compune un mesaj nou.



Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Vă puteți vizualiza apoi toate instalațiile aplicate.

Pentru a deschide aplicația dorită, pur și simplu atingeți pictograma din lista de aplicații.

## Ecranul de start

**NOTĂ:** Aplicațiile preîncărcate pot diferi în conformitate cu software-ul telefonului dvs. sau cu furnizorul dvs. de servicii.

### Adăugarea aplicațiilor widget la ecranul dvs. de start


Vă puteți personaliza ecranul de start prin adăugarea de scurtături, aplicații widget sau foldere. Pentru utilizarea mai confortabilă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile widget preferate pe ecranul de start.

**1** Din ecranul de start, apăsați tasta **Meniu** și selectați **Adăugare**. Sau atingeți

și mențineți apăsată partea goală a ecranului de întâmpinare.

- 2** În meniul **Mod editare**, atingeți tipul de element pe care doriți să-l adăugați.
- 3** De exemplu, selectați **Directoare** din listă și atingeți-l.
- 4** Vedeți apoi pictograma unui folder nou pe ecranul de start. Trageți-o în locația dorită de pe panoul corespunzător și ridicați degetul de pe ecran.

**SFAT!** Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul **Aplicații**, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

**SFAT!** Pentru a îndepărta pictograma unei aplicații de pe ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o îndepărtați, apoi trageți-o spre .

**NOTĂ:** Nu puteți șterge aplicațiile preîncărcate. (Numai pictogramele acestora pot fi șterse de pe ecran)

## Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată tasta **Acasă**. Pe ecran este afișată o casetă pop-up cu pictograme ale aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a reveni la aplicația curentă.

## Casetă de înștiințare

Casetă de înștiințare este afișată în partea superioară a ecranului dvs.

# Ecranul de start



Atingeți și glisați cu degetul în jos caseta de înștiințare.

Sau din ecranul de start, apăsați tasta **Meniu** și selectați **Înștiințări**. Aici puteți verifica și administra sunetul, Wi-Fi, Bluetooth și GPS, precum și alte notificări.

## Vizualizarea barei de stare

Bara de stare utilizează pictograme diferite pentru a afișa informații despre telefon, cum ar fi intensitatea semnalului, mesajele noi, autonomia bateriei și conexiunile Bluetooth și de date active.

Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.









**[Bară de stare]**






## Ecranul de start

Pictogramă	Descriere
	Nu există cartelă SIM
	Niciun semnal
	Mod avion
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Wi-Fi Direct este pornit.
	Cască cu fir

Pictogramă	Descriere
	Apel în curs
	Rețineră
	Difuzor
	Microfonul telefonului are sonorul dezactivat
	Apel nepreluat

Pictogramă	Descriere
	Bluetooth este activat
	Conectat la un dispozitiv Bluetooth
	Avertisment de sistem
	Alarma este setată
	Mesaj vocal nou


Pictogramă	Descriere
	Soneria este dezactivată
	Mod vibrații
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Intrare și ieșire date



Pictogramă	Descriere
	Telefonul este conectat la PC prin cablul USB
	Descărcare date
	Încărcare date
	GPS achiziționează date
	Recepție date de localizare de la GPS

Pictogramă	Descriere
	On-Screen Phone conectat
	Încă 3 înștiințări neafișate
	Datele se sincronizează
	Descărcare finalizată
	Gmail nou

## Ecranul de start

Pictogramă	Descriere
	Mesaj Google Talk nou
	Mesaj nou
	Este redată o melodie
	Eveniment care urmează să aibă loc
	Radio FM pornit în fundal


Pictogramă	Descriere
	SmartShare pornit
	Solicitare de partajare SmartShare
	Partajare conexiune Internet prin USB este activă

Pictogramă	Descriere
	Hotspot Wi-Fi portabil este activ
	Atât Partajare conexiune Internet prin USB, cât și hotspot portabil sunt active


## Tastatura pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura pe ecran se afișează automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

### Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastați. Atingeți de două ori pentru toate majusculele.

  Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri. Puteți, de asemenea, să atingeți și să mențineți apăsată această filă pentru a vizualiza meniul Setări.

 Atingeți pentru a vizualiza sau apăsați și mențineți apăsat pentru a modifica limba de scriere.

 Atingeți pentru a introduce un emoticon atunci când scrieți un mesaj.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă în câmpul mesaj.

## Ecranul de start

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

 Atingeți pentru a ascunde tastatura de pe ecran.

### **Introducerea literelor accentuate**

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta zoom-in se mărește și afișează caractere din diferite limbi. Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.

## Configurarea contului Google

Atunci când vă activați telefonul pentru prima dată, aveți oportunitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați unele servicii Google.

### **Pentru a vă configura contul Google:**

\* Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

\* **Aplicații** > selectați o aplicație Google, precum **Gmail** > selectați **Înainte** > selectați **Creați** pentru a crea un cont nou.

Dacă aveți un cont Google, introduceți-vă adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Conectați-vă**.

După ce v-ați configurat contul Google pe telefon, telefonul dvs. se sincronizează automat cu contul dvs. Google de pe Web.

Contactele dvs., mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Web sunt sincronizate cu telefonul dvs. (Acest lucru depinde de setările de sincronizare).

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

## Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless.

Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

### Activarea Wi-Fi

Din ecranul de start, deschideți caseta de înștiințare și atingeți .

Sau atingeți **Aplicații** > **Setări** > **Setări rețele**, apoi > **Wi-Fi** .

### Conectarea la Wi-Fi

Alegeți rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă vedeți , trebuie să introduceți o parolă pentru a vă conecta.

#### NOTĂ:

- Dacă sunteți în afara zonei cu acoperire Wi-Fi și alegeți conexiunea 3G, este posibil să se aplice taxe suplimentare.
- Dacă telefonul dvs. intră în modul repaus când este conectat la Wi-Fi, conexiunea Wi-Fi este dezactivată automat.

- În acest caz, dacă telefonul dvs. are acces la date 3G, este posibil să se conecteze automat la rețeaua 3G și să se aplice taxe suplimentare.
- Telefonul LG-E510 acceptă WEP, WPA/ WPA2-PSK și securitate EAP 802.1x. Dacă furnizorul dvs. de servicii Wi-Fi sau administratorul de rețea stabilește o tehnologie de criptare pentru a asigura securitatea rețelei, introduceți cheia în fereastra de confirmare. Dacă tehnologia de criptare nu este stabilită, această fereastră de confirmare nu este afișată.



Obțineți cheia de la furnizorul dvs. de servicii Wi-Fi sau de la administratorul rețelei.

## Partajarea conexiunii de date a telefonului

Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur calculator prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). Puteți partaja conexiunea de date a telefonului dvs. cu până la cinci dispozitive odată, transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi portabil.

## Wi-Fi

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pictogramă	Descriere
	Partajare conexiune Internet prin USB este activă
	Hotspot Wi-Fi portabil este activ



Atât Partajare conexiune Internet prin USB, cât și hotspot portabil sunt active

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

**NOTĂ:** Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

## Setările de partajare a conexiunii Internet prin USB și hotspot Wi-Fi portabil

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări rețele** și selectați **Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil**.
- 3 Alegeți opțiunile pe care doriți să le reglați.

### Partajare conexiune Internet prin USB

– Bifați pentru a partaja conexiunea de date

a rețelei de telefonie mobilă a telefonului dvs. cu calculatorul, printr-o conexiune USB.

**Hotspot Wi-Fi portabil** – Bifați pentru a partaja conexiunea de date a rețelei de telefonie mobilă a telefonului dvs. ca partajare Wi-Fi.

**Asistență** – Deschide o casetă de dialog cu informații despre partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre hotspot-urile Wi-Fi portabile, precum și cu informații despre alte resurse de unde puteți afla mai multe.

## Wi-Fi

### **Pentru a vă partaja conexiunea de date a telefonului dvs. prin USB**

În cazul în care calculatorul dvs. rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este nevoie să vă pregătiți calculatorul pentru acces la Internet prin dispozitiv mobil. Dar dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, este posibil să aveți nevoie să vă pregătiți calculatorul


să stabilească o conexiune la rețea prin intermediul USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

### **Partajarea conexiunii Internet prin USB și partajarea datelor**

Nu puteți partaja conexiunea de date a telefonului dvs. și cardul microSD prin USB în același timp. Dacă utilizați conexiunea USB pentru a pune cardul microSD la

dispoziția calculatorului dvs., trebuie mai întâi să-l deconectați.

- 1 Utilizați cablul USB primit împreună cu telefonul pentru a vă conecta telefonul la calculator.
- 2 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.
- 3 Atingeți **Setări rețele** și selectați **Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil**.
- 4 Bifați **Partajare conexiune Internet prin USB**.

- Telefonul începe să-și partajeze conexiunea de date a rețelei de telefonie mobilă cu calculatorul dvs., prin conexiunea USB. O înștiințare continuă  se adaugă la bara de stare și la caseta de înștiințare.
- 5 Debifați **Partajare conexiune Internet prin USB** pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date. Sau este suficient să deconectați cablul USB.

## Wi-Fi

### Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului dvs. ca un hotspot Wi-Fi portabil

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări rețele** și selectați **Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil**.
- 3 Bifați **Hotspot Wi-Fi portabil**.
  - După un moment, telefonul începe să transmită numele său de rețea Wi-Fi (SSID), deci îl puteți conecta cu până la opt calculatoare sau cu alte dispozitive. O

înștiințare continuă  se adaugă la bara de stare și la caseta de înștiințare.

- Când este bifată opțiunea **Hotspot Wi-Fi portabil**, puteți schimba numele rețelei sau o puteți securiza.
- 4 Debifați **Hotspot Wi-Fi portabil** pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date prin intermediul Wi-Fi.

### Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și să securizați rețeaua Wi-Fi.

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.
  - 2 Atingeți **Setări rețele** și selectați **Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil**.
  - 3 Asigurați-vă că este bifată opțiunea **Hotspot Wi-Fi portabil**.
  - 4 Atingeți **Setări hotspot Wi-Fi portabil**.
  - 5 Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi**.
    - Se deschide caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**.
    - Puteți modifica numele de rețea (SSID) pe care îl văd alte calculatoare atunci când scanează după rețele Wi-Fi.
- Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), cu o tastă prepartajată (PSK).
  - Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți acea parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un calculator sau cu un alt dispozitiv. Sau atingeți **Deschidere** din mediul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.

## Wi-Fi

### ATENȚIE!

Dacă setați opțiunea de securitate ca **Deschisă**, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

### 6 Atingeți **Salvare**.

### Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare prin SmartShare

Wi-Fi Direct nu poate fi activat în timpul utilizării altor funcții Wi-Fi.

Wi-Fi Direct scanează automat dispozitive Wi-Fi Direct din apropiere și dispozitivele căutate vor fi enumerate în ordinea intrării și puteți selecta un dispozitiv specific pentru partajarea datelor multimedia prin SmartShare.

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.

- 2 Atingeți **Setări rețele** și selectați **Setări Wi-Fi Direct**.
- 3 Asigurați-vă că **Wi-Fi Direct** este selectat.
- 4 Selectați un dispozitiv pentru conectare în lista de dispozitive scanate.

#### **Modul Proprietar grup forțat este** –

Atingeți pentru a activa modul proprietar de grup care permite conectarea dispozitivelor Wi-Fi de generație anterioară prin scanarea telefonului dvs.

În acest caz trebuie să introduceți parola care este setată în **Meniu > Avansat > Parolă**.

**NOTĂ:** Când telefonul dvs. devine proprietar de grup, acesta va consuma mai multă energie de la baterie decât atunci când este client. Conexiunea Wi-Fi Direct nu oferă serviciu Internet. Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

#### **Utilizarea aplicației Wi-Fi Cast**

Vă puteți partaja muzica, imaginile și conținutul video între utilizatori care utilizează telefonul Android conectat prin aceeași rețea Wi-Fi și Wi-Fi Directed.

## Wi-Fi

Verificați-vă rețeaua Wi-Fi și Wi-Fi Directed în avans și asigurați-vă că aceeași rețea este conectată între utilizatori.

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări rețele** și selectați **Setări Wi-Fi Direct**.
- 3 Asigurați-vă că este selectat **Wi-Fi Direct** și selectați un dispozitiv pentru conectare în lista de dispozitive scanate.
- 4 Atingeți **Conectare**.

### NOTĂ:

Aplicația Wi-Fi cast este activată între utilizatori.

Asigurați-vă de conectarea aceleiași rețele Wi-Fi între utilizatori.

# On-Screen Phone

## Modul de utilizare a On-Screen Phone

On-Screen Phone vă permite să vizualizați ecranul telefonului dvs. mobil de pe un PC prin intermediul unui USB sau al conexiunii Bluetooth.

Vă puteți controla de asemenea telefonul mobil de la PC utilizând mouse-ul sau tastatura.

## Pictogramele On-Screen Phone



Conectează telefonul mobil la PC sau îl deconectează.



Rotește fereastra On-Screen Phone (disponibilă numai la aplicațiile care acceptă rotația).



Modifică preferințele On-Screen Phone.



Ieșe din programul On-Screen Phone.



Minimizează fereastra On-Screen Phone.

## Caracteristici On-Screen Phone

- Transfer și control în timp real: afișează și controlează ecranul telefonului dvs. mobil atunci când este conectat la PC.

## On-Screen Phone

- Control mouse: vă permite să vă controlați telefonul mobil utilizând mouse-ul pentru a face clic și a trage pe ecranul PC-ului.
- Introducere text cu tastatura: vă permite să redactați un mesaj text sau o notă utilizând tastatura calculatorului.
- Transfer de fișiere (de la telefonul mobil la PC): trimite un fișier de pe telefonul mobil (de ex. fotografii, videoclipuri, muzică și fișiere de vizionare Polaris) pe PC. Nu trebuie decât să faceți clic dreapta și să trageți pentru a trimite un fișier pe PC.
- Transfer de fișiere (de la PC la telefonul mobil): trimite fișiere de la PC la telefonul mobil. Nu trebuie decât să selectați fișierele pe care doriți să le transferați, să trageți și să le plasați în fereastra On-Screen Phone. Fișierele pe care le trimiteți sunt stocate pe un card microSD.
- Înștiințări evenimente în timp real: afișează o fereastră pop-up pentru a vă informa în legătură cu orice apeluri primite sau mesaje text, precum și cu înștiințări privind alarme și evenimente.

## Cum se instalează On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

Dacă instalați LG PC Suite IV, programul On-Screen Phone va fi descărcat, de asemenea, pe PC-ul dvs. Apoi puteți instala On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

## Cum se conectează telefonul mobil la PC

### Conexiune USB:

- 1 Deschideți Expert conexiune, selectați „Conexiune prin cablu” și faceți clic pe „Înainte”.

- 2 Conectați telefonul mobil la PC utilizând un cablu USB și faceți clic pe „Înainte”.
- 3 Introduceți parola On-Screen Phone și faceți clic pe „Înainte”. Parola implicită este „0000”. Puteți modifica parola din **Setări > Setări rețele > Setări On-Screen Phone**.
- 4 Faceți clic pe „OK” pentru a ieși din fereastră.

**NOTĂ:** Accesați **Setări > Stocare pe card SD și telefon** și asigurați-vă că ați deselectat caseta de validare „**Numai stocare în masă**”.

# On-Screen Phone

## Conexiune wireless cu Bluetooth:

- 1** Pe telefonul dvs. mobil, accesați **Setări** > **Setări rețele** > **Setări Bluetooth**.

Selectați **Activare Bluetooth** și selectați **Poate fi descoperit**.

- 2** Dacă v-ați conectat anterior utilizând un cablu, rulați Expert conexiune nouă pentru a crea o nouă conexiune.
- 3** Rulați Expert conexiune pe calculator, selectați „Conexiune Bluetooth, apoi „Înainte”.
- 4** Expertul începe să caute telefoane mobile compatibile Bluetooth. Atunci când apare

telefonul mobil pe care doriți să-l căutați, faceți clic pe „Oprire” pentru a opri căutarea.

- 5** Selectați „LG-E510” din lista de dispozitive și faceți clic pe „Înainte”. Puteți redenumi dispozitivul dacă doriți.
- 6** Introduceți codul PIN (de ex. „0000”) și faceți clic pe „Înainte”.
- 7** Pe telefonul mobil, acceptați solicitarea și bifați același cod PIN, apoi atingeți „OK”.
- 8** Introduceți parola On-Screen Phone și faceți clic pe „Înainte” (parola implicită este „0000”).

9 Atingeți „OK” pentru a ieși.

## Pentru a verifica conexiunea telefonului la PC

După ce dispozitivele au fost conectate, trageți în jos bara de înștiințare din partea superioară a ecranului de întâmpinare pentru a verifica starea conexiunii On-Screen Phone.

## Pentru a vă deconecta telefonul de la PC

Faceți clic pe  în partea stângă sus a ferestrei On-Screen Phone. Sau trageți în

jos bara de înștiințare din partea superioară a ecranului de start și selectați „On-Screen Phone”. Atingeți „Da” din fereastra Deconectare.

**NOTĂ:** Trebuie să vă reporniți telefonul după închiderea serviciului On-Screen Phone.


# Apeluri

## Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura.  
Pentru a șterge o cifră, atingeți pictograma **Ștergeți** .
- 3 Atingeți pictograma **Apel**  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

**SFAT!** Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

## Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți prima(ele) literă(e) a(le) numelui contactului pe care doriți să-l apelați apăsând pe **Căutare**.
- 3 În listă, atingeți contactul pe care doriți să-l apelați și atingeți numărul sau pictograma apelare pentru a efectua apelul.

## Acceptarea și respingerea unui apel

Atunci când ecranul este blocat și vă sună telefonul, trageți pictograma **Răspuns**  către dreapta.

Trageți pictograma **Respingere**  către stânga pentru a respinge un apel primit. Trageți bara **Mesaje de refuzare** din partea de jos dacă doriți să trimiteți unul. Dacă apelantul este necunoscut, bara **Mesaje de refuzare** nu este disponibilă.

### SFAT! Mesaje de refuzare




Atunci când respingeți un apel, puteți trimite rapid un mesaj atingând Trimitere SMS. Acest lucru este util dacă trebuie să trimiteți mesajul în timpul unei întâlniri.

## Reglarea volumului unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tasta de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

# Apeluri

## Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului inițial, atingeți **Meniu** și selectați .
- 2 Formați numărul sau căutați-vă contactele.
- 3 Atingeți pictograma **Apel**  pentru a conecta apelul.
- 4 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 5 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți .

**Combinare** pentru a activa un apel de tip conferință.

- 6 Pentru a termina apelurile active, atingeți **Terminare**.

**NOTĂ:** Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnal apeluri**.

Vizualizați o listă completă a tuturor apelurilor vocale efectuate, primite și nepreluat.

**SFAT!** Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.

**SFAT!** Apăsăți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

## Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1** Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații.
- 2** Derulați și atingeți **Setări**.
- 3** Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le reglați.

# Contacte


Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul dvs. Google sau alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

## Căutarea unui contact

### Din ecranul de start

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.

## Adăugarea unui contact nou


- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi apăsați tasta **Meniu**. Atingeți **Adăugare la Contacte** și apoi **Creare contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți  Alegeți dintre **Captură imagine** sau **Alegere din Galerie**.
- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .

- 4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 5 Atingeți **Salvare**.

## Contacte preferate


Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.

### Adăugarea unui contact la cele preferate

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.

- 3 Atingeți steluța din dreapta numelui contactului. Steluța devine aurie.

### Eliminarea unui contact din lista celor preferate

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila **Grupuri** și selectați **Favorite** în partea superioară a listei, apoi alegeți un contact pentru a vizualiza detaliile acestuia.
- 3 Atingeți steluța aurie din partea dreaptă a numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

## Contacte

### Mutarea contactelor de pe telefonul vechi pe noul dvs. telefon

**Exportați contactele ca fișier CSV din telefonul vechi în PC utilizând un program de sincronizare PC.**

- 1 Descărcați PC Suite IV de pe [www.lg.com](http://www.lg.com) și instalați-l pe PC. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 2 Selectați pictograma **Contacte**. Accesați **Meniu > Mai multe > import/Export** și selectați fișierul CSV salvat pe PC-ul dvs.

- 3 În cazul în care câmpurile din fișierul CSV sunt diferite de cele din PC Suite IV, trebuie să mapați câmpurile. După maparea câmpurilor, faceți clic pe OK. Apoi contactele sunt adăugate la PC Suite IV.
- 4 Dacă PC Suite IV detectează conexiunea telefonului dvs. LG-E510 (care utilizează cablul USB), faceți clic pe Sincronizare sau pe Sincronizare contacte pentru a sincroniza contactele salvate în PC cu telefonul.

# Mesaje/E-mail

## Mesaje

Telefonul LG-E510 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

## Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți pictograma  din ecranul principal și atingeți **Mesaj nou** pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, apar contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.

**NOTĂ:** Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul Scriere mesaj și începeți să vă compuneți mesajul.
- 4 Apăsăți tasta **Meniu** pentru a deschide meniul cu opțiuni. Alegeți dintre **Apelare, Adăugare subiect, Renunțați, Răspuns prin, Atașare** și **Mai multe**.
- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a vă trimite mesajul.
- 6 Se deschide ecranul de mesaje, cu mesajul dvs. după Numele/Numărul destinatarului. Răspunsurile apar pe

## Mesaje/E-mail

ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.

 **AVERTISMENT:** Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de codul pentru SMS și de limbă.

 **AVERTISMENT:** Dacă la un SMS se adaugă o imagine, un videoclip sau un fișier audio, acesta va fi convertit automat într-un mesaj MMS și veți fi taxat în consecință.

**NOTĂ:** Dacă primiți un mesaj SMS în timpul unui apel, va exista o înștiințare prin sonerie.

### Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

### Folosirea zâmbetelor

Înveseliți-vă mesajele utilizând Zâmbete. Atunci când scrieți un mesaj nou, apăsați tasta **Meniu**, apoi alegeți **Introducere smiley**.

## Modificarea setărilor mesajului

Setările de mesaje ale telefonului dvs. LG-E510 sunt predefinite, deci puteți trimite mesaje imediat. Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.



**AVERTISMENT:** În acest mod, dispozitivul Client MMS dirijează utilizatorul în crearea și trimiterea de mesaje având conținut care aparține Domeniului de conținut MM de bază. Această dirijare este asigurată prin dialoguri de avertisment.

## Deschidere E-mail și Ecran conturi

Puteți utiliza aplicația **E-mail** pentru a citi e-mail-urile aferente altor servicii decât Google Mail. Această aplicație E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange.

### Pentru a deschide aplicația E-mail

Din ecranul de start, atingeți Aplicație-> Selectare e-mail > Furnizor de servicii de e-mail.

## Mesaje/E-mail

Se deschide un expert pentru configurare pentru a vă ajuta să adăugați un cont de e-mail. După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite (dacă aveți numai un singur cont) sau ecranul Conturi (dacă aveți conturi multiple).

### Ecranul Conturi

Ecranul Conturi prezintă Primite combinate și fiecare dintre conturile dvs. de e-mail.

- 1 Deschideți aplicația **E-mail**. Dacă nu sunteți pe ecranul Cont, apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Conturi**.

- 2 Selectați furnizorul de servicii de e-mail.



- Atingeți pentru a deschide Primite combinate, cu mesaje primite în toate conturile dvs.



- Atingeți pentru a deschide o listă numai cu mesajele cu steluță.



- Atingeți pictograma folder pentru a deschide folderele contului.

Puteți atinge un cont pentru a-i vedea mesajele Primite. Contul de pe care trimiteți în mod prestabilit e-mail este indicat cu o bifă.

## Pentru a deschide Primate combinate

Dacă ați configurat E-mailul să trimită și să primească e-mailuri de la mai mult de un cont, puteți vizualiza toate mesajele trimise în toate conturile în Primate combinate.

- 1 Atingeți **E-mail**.
- 2 Atingeți **Primate combinate** (din ecranul Conturi). Mesajele din Primate combinate sunt codate cu culori în partea stângă, după cont, utilizând aceleași culori utilizate pentru conturile dvs. în ecranul Conturi.


Numai cele mai recente e-mail-uri din contul dvs. sunt descărcate în telefon. Pentru a descărca mai multe mesaje e-mail (anterioare), atingeți **Încărcare mai multe mesaje** de la partea inferioară a listei de e-mailuri.

## Compunerea și trimiterea unui E-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce sunteți în aplicația **E-mail**, apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Redactare**.

## Mesaje/E-mail

- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, sunt oferite adrese care corespund din Contactele dvs. Separați adresele multiple cu virgule.
- 3 Atingeți tasta **Meniu** și apoi atingeți **Adăugare Cc/Bcc** pentru a trimite copii sau copii carbon invizibile ale e-mailului la alte contacte/adrese de e-mail.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Apăsăți tasta **Meniu** și atingeți **Adăugare atașament** pentru a trimite un fișier cu mesajul.
- 6 Atingeți butonul **Trimitere**.  
Dacă nu sunteți gata să trimiteți mesajul, atingeți butonul **Salvare ca ciornă** pentru a-l salva într-un folder de **Ciornă**. Atingeți un mesaj ciornă dintr-un folder **Ciornă** pentru a reîncepe să lucrați la acesta. Mesajul dvs. va fi salvat, de asemenea, ca ciornă dacă atingeți **tasta Înapoi**  înainte de a-l trimite. Atingeți butonul **Abandonare** pentru a abandona și a șterge un mesaj, inclusiv orice ciorne salvate. Dacă nu sunteți conectat la o rețea, de exemplu, dacă lucrați în modul avion, mesajele pe care le-ați trimis sunt

stocate în folderul dvs. **De trimis** până când vă conectați din nou la o rețea. În cazul în care aveți mesaje în așteptare, **De trimis** este afișat pe ecranul Conturi.

Vă rugăm să rețineți că mesajele trimise utilizând un cont Exchange nu vor fi localizate pe telefon; acestea vor fi totuși localizate pe serverul Exchange. Dacă doriți să vă vedeți mesajele trimise în folderul **Trimise**, atingeți tasta Meniu și atingeți Foldere, apoi atingeți folderul **Trimise** și selectați **Reîmprospătare** din Meniul de opțiuni.

**SFAT!** Când în Primate ajunge un mesaj de e-mail nou, sunteți înștiințat prin sunet sau vibrație.

## Lucrul cu foldere Cont

Fiecare cont are foldere **Primate**, **De trimis**, **Trimise** și **Ciornă**. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți foldere suplimentare.

## Mesaje/E-mail

### Adăugarea și editarea conturilor de e-mail

- 1 Pentru a adăuga un cont nou de e-mail, atingeți fila **Aplicații** și selectați **E-mail**.
- 2 Selectați **MS Exchange** sau **Altele** și introduceți setările contului.
- 3 Dacă un cont de e-mail este deja configurat, trebuie să atingeți tasta **Meniu**, apoi să atingeți **Adăugare cont** din ecranul Conturi.
- 4 Introduceți un nume pentru cont, confirmați cum doriți să apară numele

dvs. în e-mailul de ieșire, apoi atingeți butonul **Finalizare**.

### Pentru a modifica setările unui cont

- 1 Deschideți ecranul **Conturi**.
- 2 Atingeți și mențineți apăsat contul ale cărui setări doriți să le modificați. În meniul care se deschide, atingeți **Setări cont**.

### Pentru a șterge un cont de e-mail

- 1 Deschideți ecranul **Conturi**.
- 2 Atingeți și rețineți contul pe care doriți să-l ștergeți.

- 3 Atingeți **Eliminați contul** în meniul care se deschide.
- 4 Atingeți butonul **OK** din caseta de dialog pentru a confirma că doriți să ștergeți contul.

# Rețele sociale

## Rețele sociale

Cu telefonul dvs, puteți beneficia de Rețele sociale și vă puteți administra micro-blog-ul din comunități on-line. Vă puteți actualiza starea curentă, puteți încărca fotografii și puteți vizualiza actualizările de stare ale prietenilor dvs. în timp real.

Vă puteți adăuga conturile Facebook, Twitter și Myspace la telefon. Dacă nu aveți un cont, le puteți vizita site-urile web pentru a-l configura.

**NOTĂ:** Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

## Adăugarea contului dvs. la telefon

- 1 Atingeți și mențineți apăsat ecranul de întâmpinare. Când apar diverse widgeturi, alegeți Social+  și apăsați pe butonul  Setare. Puteți accesa, de asemenea, într-un mod diferit: pe ecranul de start, alegeți **Aplicații > Setări > Conturi și sincronizare > Setări Social+**.

- 2** Alegeți aplicația de client pentru rețele sociale pe care doriți s-o utilizați de la Facebook pentru LG, Twitter pentru LG și MySpace pentru LG.
- 3** Introduceți-vă adresa de e-mail și parola utilizate pentru comunitate, apoi atingeți Conectare.
- 4** Așteptați în timp ce detaliile dvs. sunt confirmate în cadrul comunității dvs.
- 5** Dacă atingeți comunitatea, puteți vizualiza starea sa curentă.

**SFAT!** Dacă adăugați o aplicație widget pentru o Rețea socială pe ecranul de start, aplicația widget va indica starea dvs. atunci când telefonul se actualizează de la rețea. De asemenea, puteți accesa comunitatea socială direct, atingând aplicația widget.

## Vizualizarea și actualizarea stării dvs.

- 1** Puteți vizualiza și actualiza conținutul din comunitatea socială utilizând widgetul Social+ în orice moment.

## Rețele sociale

- 2 În widgetul Social+, alegeți serviciul Rețele sociale la care doriți să vă conectați. Apoi veți vedea starea și conținuturile.
- 3 Când atingeți caseta de scriere, ecranul va comuta pentru a actualiza starea dvs. curentă cu comentarii sau fotografii încărcate.

**SFAT!** Vă puteți actualiza starea și puteți încărca fotografii simultan pe Facebook pentru LG, Twitter pentru LG și MySpace pentru LG prin selectarea casetei de validare.

**NOTĂ:** Acest lucru depinde de serviciile de rețea.

**SFAT!** Puteți sincroniza contactele prietenilor dvs. cu lista dvs. de contacte.

### Eliminarea conturilor de pe telefonul dvs.

Alegeți **Setări > Conturi și sincronizare > Alegeți un cont pe care doriți să-l ștergeți > Atingeți **Eliminați contul.****

# Cameră

## Prezentarea vizorului




**SFAT!** Puteți închide toate opțiunile de scurtătură pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber atingând o dată centrul vizorului. Pentru a afișa opțiunile, atingeți din nou ecranul.

- 1 Zoom** - Mărire sau micșorare. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului.
- 2 Luminozitate** - Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru a reduce luminozitatea imaginii sau spre „+” pentru o luminozitate mai mare.
- 3 Mod Scenă** - Alegeți dintre **Auto**, **Portret**, **Peisaj**, **Sporturi**, **Noapte și Apus de soare**.
- 4 Dimensiune imagine** - Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) fotografiei pe care o realizați.
- 5 Setări** - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Consultați „Utilizarea setărilor avansate”.
- 6 Modul Video** - Glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul video.
- 7 Realizarea unei fotografii**
- 8 Galerie** - Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

# Cameră

## Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Țineți telefonul în poziție orizontală și direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 În centrul ecranului vizorului, începe să lumineze intermitent o casetă de focalizare pe măsură ce încearcă să focalizeze subiectul.
- 4 Casetă de focalizare devine verde când subiectul este focalizat.

- 5 Apăsați butonul de captură . Puteți apăsa butonul de captură indiferent dacă este verde sau nu caseta de focalizare.

## După ce ați realizat fotografia

Pe ecran apare fotografia capturată.

### Partajare



Atingeți pentru a vă partaja fotografia utilizând **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mesaje**, **Picasa**, **Social+** sau **Wi-Fi Cast**.


**NOTĂ:** la descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

**SFAT!** Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., vă puteți partaja fotografia cu comunitatea SNS.

**Setare ca** Atingeți pentru a utiliza imaginea ca **Pictogramă contact** sau **Fundal**.

**Redenumire** Atingeți pentru a edita numele fotografiei pe care tocmai ați realizat-o.

-  Atingeți pentru a șterge imaginea.
-  Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie. Fotografia dvs. curentă este salvată.

-  Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o, dar și galeria

## Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Modificați setările camerei derulând lista. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

**ISO** – Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât

## Camera

camera este mai sensibilă. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul. Selectați dintre valorile ISO **Auto**, **400**, **200** și **100**.

**Balans Alb** – Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însoțit**, **Fluorescent** și **Înnorat**.

**Efect culoare** – Selectați un ton de culoare pentru noua dvs. fotografie.

**Temporizator** – Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de timp după ce butonul de captură este apăsat. Selectați **Dezactivat**, **3 Secs**, **5 Secs** sau **10 Secs**.

Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie.

**Calitate imagine** – Alegeți dintre **Super-fin**, **Fin** și **Normală**. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât fotografia este mai clară. Totuși, dimensiunea fișierului crește în consecință, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.

**Revedere automată** – Dacă activați **Revedere automată**, fotografia pe care tocmai ați realizat-o va fi afișată automat.

**Sunet declanșator** – Selectați unul dintre cele patru sunete emise la declanșare.

**Poziție etichetă** – Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Realizați fotografiile oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați fotografiile marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.

**NOTĂ:** Această funcție este disponibilă numai dacă funcția GPS este activată.

 – Restaurați toate setările implicite ale camerei.

 – Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum operează această funcție. Aceasta vă furnizează un ghid rapid.

**SFAT!** Atunci când ieșiți din cameră, unele setări revin la valorile prestabilite, precum balans tonuri de alb, efect culoare și cronometru. Verificați-le înainte de a realiza următoarea fotografie.

**SFAT!** Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel încât dacă schimbați elemente care țin de culoarea sau calitatea imaginii, previzualizați modificarea imaginii în spatele meniului Setări.

# Cameră

## Vizualizarea fotografiilor salvate

Accesați fotografiile salvate în timp ce sunteți în modul **Cameră**. Atingeți pur și simplu  și atingeți ecranul. În continuare apar **Diaporamă** și **Meniu**.

**SFAT!** Deplasați către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza alte fotografii sau videoclipuri.



- Atingeți pentru a urmări o diaporamă.



- Atingeți pentru a partaja conținutul sau a șterge o fotografie. Atingeți **Mai multe** pentru mai multe opțiuni.

**Detalii** – Consultați informații privind conținutul.


**Setare ca** – Setati ca Pictogramă contact sau Fundal.

**Decupare** – Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona.

**Rotire la stânga/ Rotire la dreapta**  
- Rotiți la stânga sau la dreapta.

# Camera video

## Prezentarea vizorului



- 1 Zoom** - Mărire sau micșorare. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului.
- 2 Luminozitate** - Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în videoclip. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru a reduce luminozitatea videoclipului sau spre „+” pentru o luminozitate mai mare.
- 3 Dimensiune videoclip** - Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistrați.
- 4 Durată** - Seteți limita duratei videoclipului. Alegeți între Normal și MMS pentru a limita dimensiunea maximă de trimitere ca mesaj MMS.
- 5 Setări** - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Consultați „Utilizarea setărilor avansate”.
- 6 Mod cameră** - Glisați în sus această pictogramă pentru a trece în modul cameră.
- 7 Începerea înregistrării**
- 8 Galerie** - Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul videoclip.

## Camera video

### Înregistrarea rapidă a unui videoclip

- 1 Deplasați în jos butonul pentru modul **Camăra** și pictograma se modifică în .
- 2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Apăsăți butonul Înregistrare  o dată pentru a începe înregistrarea.
- 5 În partea inferioară a vizorului apare REC, împreună cu un cronometru care afișează durata videoclipului.

- 6 Atingeți  de pe ecran pentru a opri înregistrarea.

### După filmarea unui videoclip

O imagine statică reprezentând videoclipul va apărea pe ecran.

**Redare** Atingeți pentru a reda videoclipul.

**Partajare** Atingeți pentru a vă partaja videoclipul utilizând **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Mesaje, Wi-Fi Cast** sau **YouTube**.

**NOTĂ:** La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

#### Redenumire

Atingeți pentru a edita numele videoclipului selectat.



Atingeți pentru a realiza imediat alt videoclip. Videoclipul dvs. curent este salvat.




Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat. Confirmați atingând **OK**. Vizorul reapare.



Atingeți pentru a vizualiza ultimele videoclipuri realizate, precum și galeria.

## Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate. Reglați setările camerei video derulând prin listă. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

**Balans Alb** – Balansul de alb asigură aspectul realist al tuturor zonelor albe din videoclipul dvs. Pentru a regla corect balansul tonurilor de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit**, **Fluorescent** și **Înnorat**.

## Camera video

**Efect culoare** – Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.

**Calitatea videoclipului** – Alegeți dintre **Super-fin**, **Fin** și **Normală**.

**Voce** – Alegeți **Mut** pentru a înregistra un videoclip fără sunet.

**Revedere automată** – Revederea automată vă afișează automat videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat.

 – Restaurați toate setările implicite ale camerei video.

 – Atingeți dacă doriți să știți cum funcționează această funcție. Aceasta vă furnizează un ghid rapid.

### Vizionarea videoclipurilor salvate

- 1 În vizor, atingeți .
- 2 Pe ecran este afișată galeria dvs.
- 3 Atingeți un videoclip o dată pentru a-l afișa la începutul galeriei. Redarea acestuia începe automat.

## Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, folosiți tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

## Multimedia

Puteți stoca fișiere multimedia pe un card de memorie, pentru a avea acces facil la toate fișierele dvs. de imagine și video.

Atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Galerie**. Deschideți o listă cu barele de catalogare în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

**NOTĂ:** Asigurați-vă că instalați un card de memorie în telefon pentru a salva fotografiile și videoclipurile. Fără un card de memorie, telefonul nu afișează fotografiile sau videoclipurile, cu excepția imaginilor Picasa care se află în albumul dvs. Web Picasa.

### Mod vizualizare

Atingeți **Galerie**. Se afișează Vizualizare foldere.

Atingeți orice folder și va trece în modul vizualizare grilă. Dacă atingeți o fotografie, aceasta se modifică în modul vizualizare integrală.

### Vizualizarea cronologică

**Galerie** telefonului LG-E510 oferă o vizualizare cronologică a fotografiilor și videoclipurilor dvs. În modul Vizualizare grilă, trageți  către dreapta, iar data la care ați realizat fotografiile este afișată începând

cu cea mai recentă. Dacă selectați o dată specifică, sunt grupate toate fotografiile realizate în ziua respectivă.

## Utilizarea SmartShare

SmartShare vă oferă un mod mai bun de a vă bucura de conținut multimedia cu alte dispozitive activate DLNA (Digital Living Network Alliance).

### \* Partajați conținutul media cu alte dispozitive DLNA (DMS)

**1** Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **SmartShare**.

**2** Apăsați tasta **Meniu** și selectați **Setări**.

**3** Atingeți caseta de validare Poate fi descoperit pentru a porni.

**4** Puteți schimba numele dispozitivului, pictograma și puteți selecta tipurile de conținut partajate.

**\* Permiteți dispozitivului de redare (de ex. televizor) să redea conținut multimedia din biblioteca de conținut la distanță (de ex. PC)**

**1** Atingeți butonul din dreapta sus pentru a selecta dispozitivul dintr-o listă de redare.

## Multimedia

- 2 Atingeți butonul din stânga sus și selectați o bibliotecă de conținut la distanță.
- 3 Puteți parcurge biblioteca de conținut la distanță.
- 4 Atingeți o miniatură de conținut sau apăsați tasta **Meniu** și selectați butonul Redare.

**Notă:** Verificați dacă dispozitivul dvs. este conectat la rețeaua de reședință utilizând o conexiune Wi-Fi pentru a utiliza această aplicație.

**Precizare:** Unele dispozitive activate DLNA (de ex. televizorul) acceptă doar





caracteristica DMP a DLNA și nu vor apărea în listele dispozitivului de redare.

### Muzică

Telefonul dvs. LG-E510 dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți **Muzică**.

### Redarea unei melodii

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.

- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.
- 4 Atingeți  pentru a întrerupe melodia.
- 5 Atingeți  pentru a trece la următoarea melodie.
- 6 Atingeți  pentru a reveni la începutul melodiei. Atingeți  de două ori pentru a reveni la melodia anterioară.

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă.

Sunt afișate opțiunile **Redare, Adăugare la**

**lista de redare, Utilizare ca ton de apel telefon, Ștergere, Detalii, Partajare și Căutare.**

# Multimedia

**NOTĂ:** Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

## Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă USB

### Pentru a transfera fișiere folosind dispozitive USB

- 1 Conectați telefonul LG-E510 la un PC utilizând un cablu USB.
- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver pe PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări > Stocare pe card SD și telefon**, apoi selectați **Numai stocare în masă**.
- 3 Atingeți **Pornire disp stocare USB**.

**4** Puteți vizualiza conținuturile de stocare în masă pe calculator și apoi să transferați fișierele.

**NOTĂ:** Trebuie să instalați mai întâi un card SD. Fără un card SD nu puteți folosi stocarea în masă USB.

**NOTĂ:** Dacă ați instalat LG Android Platform Driver, veți vedea imediat o fereastră pop up care solicită Activare stocare USB.

## Cum să transferați fișierele muzicale/video în telefon

**1** Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB. Din ecranul de start, atingeți

și trageți în jos caseta de înștiințare. Selectați **USB conectat > Pornire disp stocare USB >** Selectați Deschidere folder pentru a vizualiza fișiere din fereastra pop up Disc amovibil care apare pe PC. Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver pe PC, trebuie să îl configurați manual. Pentru informații suplimentare, consultați „Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă USB”.

**2** Transferați fișierele muzicale sau video de pe PC pe unitatea de stocare amovibilă a telefonului.

## Multimedia

- Puteți copia sau muta fișiere de pe PC pe unitatea de stocare amovibilă a telefonului utilizând un cititor de carduri.
- Dacă există un fișier video cu un fișier de subtitrare (fișier \*.srt având același nume ca fișierul video), plasați-le în același director, pentru afișarea automată a subtitrării la redarea fișierului video.
- Atunci când descărcați fișiere muzicale sau video, drepturile de autor trebuie asigurate. Rețineți că fișierele corupte sau fișierele cu extensii incorecte pot deteriora telefonul.

### Trimiterea datelor din telefon utilizând Bluetooth

#### Trimiterea datelor utilizând Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

- \* **Trimiterea imaginilor:** Rulați aplicația Galerie, apoi selectați **Imagine > Meniu**. Faceți clic pe **Partajare**, apoi selectați **Bluetooth**. Verificați ca Bluetooth să fie activat, apoi selectați **Scanare dispozitive**. Alegeți din listă dispozitivul la care doriți să trimiteți date.

\* **Exportarea contactelor:** Rulați aplicația Contacte. Atingeți adresa la care doriți să exportați. Apăsați tasta **Meniu** și selectați **Partajare > Bluetooth**. Verificați ca Bluetooth să fie activat, apoi selectați **Scanare dispozitive**. Alegeți din listă dispozitivul la care doriți să trimiteți date.

\* **Trimiterea mai multor contacte selectate:** Rulați aplicația Contacte. Pentru a selecta mai mult de un contact, atingeți tasta **Meniu** și atingeți **Partajare**. Selectați contactele pe care doriți să le trimiteți sau atingeți opțiunea **Sel. Toate** din partea superioară > selectați **Partajare >**

**Bluetooth > Activare Bluetooth** și selectați **Scanare dispozitive > Alegeți dispozitivul** pe care doriți să trimiteți date din listă.

\* **Conectare la FTP (numai serverul FTP este acceptat pe acest telefon):** selectați **Setări > Setări rețele > Setări Bluetooth**. Selectați caseta **Poate fi descoperit** astfel încât să vă puteți căuta telefonul pe alte dispozitive. Găsiți serviciul FTP și conectați-vă la serverul FTP.

• Dacă doriți să căutați acest telefon de pe alte dispozitive, accesați **Setări > Setări rețele > Setări Bluetooth**. Selectați

# Multimedia

caseta **Poate fi descoperit**. Caseta este debifată după 120 de secunde.

## Radio FM

Telefonul LG-E510 are un radio FM încorporat, prin urmare puteți să vă căutați posturile preferate și să ascultați oriunde v-ați afla.

**NOTĂ:** Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.

## Căutarea posturilor

Puteți căuta posturile radio manual sau automat. Acestea vor fi salvate apoi în numerele specifice de canale, deci nu mai trebuie să căutați posturile din nou. Puteți stoca până la 48 de canale în telefonul dvs.

### Căutarea automată

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsăți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Scanare automată**.
- 3 Dacă există canale presetate, apare o fereastră pop-up în care sunteți întrebat

„Resetați toate canalele și începeți scanarea automată?”. Dacă alegeți OK, toate canalele presetate sunt șterse și începe **Scanarea automată**.

- 4** În timpul scanării automate, atingeți **Oprire** dacă doriți să opriți scanarea. Numai canalele scanate sunt salvate înainte de a termina scanarea.

**NOTĂ:** Puteți, de asemenea, să căutați automat un post utilizând meniul circular afișat.

## Resetarea canalelor

Apăsați tasta **Meniu** și alegeți **Resetare canal** pentru a reseta canalul curent, sau alegeți **Resetare globală canale** pentru a reseta toate canalele.

## Ascultarea posturilor radio

- 1** Din ecranul principal, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Radio FM**.
- 2** Atingeți numărul de canal al postului pe care doriți să îl ascultați.
- 3** Atingeți **Ascultare prin** pentru a seta modul de a asculta la radio prin difuzor sau prin cască.

# Multimedia

4 Atingeți  pictograma pentru volum.

**SFAT!** Pentru a îmbunătăți recepția radio, extindeți cablul căștilor deoarece acesta funcționează și ca o antenă radio.

 **AVERTISMENT**

În cazul în care conectați o cască ce nu este destinată special recepționării posturilor radio, recepția poate fi slabă.

# Utilitare

## Setarea alarmei

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Ceas**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o alarmă nouă, atingeți  și selectați **Adăugare alarmă**.
- 3 Setați ora pentru a porni alarma. După ce ați setat ora, telefonul LG-E510 vă permite să știți cât timp a rămas până când va suna alarma.
- 4 Setați **Repetare**, **Ton de apel** sau **Vibrează**, apoi adăugați o etichetă pentru a denumi alarma. Apăsăți **Finalizare**.

**NOTĂ:** pentru a modifica setările alarmei pe ecranul listei de alarme, atingeți tasta **Meniu** și selectați **Setări**. Puteți regla opțiunile de mai jos: **Alarma este în modul silențios**, **Volum alarmă**, **Durată amânare** și **Comportament buton lateral**.

## Utilizarea calculatorului

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calculele simple, atingeți funcția dorită (+, -, x sau ÷) urmată de =.

## Utilitare

- 4 Pentru calcule mai complexe apăsați tasta **Meniu**, atingeți Funcții avansate, apoi alegeți sin, cos, tan, log ș.a.m.d.

### Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calendar**.
- 2 Pentru a verifica evenimentul, atingeți data. Atingeți și țineți apăsat dacă doriți să adăugați un nou eveniment. Atingeți **Eveniment nou**.
- 3 Atingeți **Ce**, apoi introduceți numele evenimentului. Verificați data și introduceți

orele la care doriți să înceapă și să se termine evenimentul.

- 4 De asemenea, atingeți **Unde**, apoi introduceți locația.
- 5 Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți **Descriere** și introduceți detaliile.
- 6 Dacă doriți să repetați alarma, setați **Repetiție** și **Reamintiri**, dacă este necesar.
- 7 Atingeți **Finalizare** pentru a salva evenimentul în calendar. Un pătrat colorat în calendar marchează toate zilele care

au evenimente salvate. La începerea evenimentului se declanșează un semnal de alarmă, pentru a vă ajuta să fiți organizat.

## Modificarea vizualizării calendarului

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calendar**. Apăsăți tasta **Meniu**.
- 2 Selectați vizualizarea calendarului pentru o zi, săptămână sau lună anume.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer este o soluție profesională pentru biroul mobil ce le permite utilizatorilor vizualizarea comodă a unor tipuri variate de documente de serviciu, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde, oricând, cu ajutorul dispozitivului mobil.

### Gestionare fișiere

Aplicația de vizionare Polaris le asigură utilizatorilor de telefoane mobile caracteristici comode de gestionare a fișierelor, inclusiv copierea, mutarea, redenumirea și ștergerea

## Utilitare

fișierelor și folderelor chiar pe dispozitiv și trimiterea fișierelor de pe dispozitiv.




### Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Când vizualizați documente utilizând Polaris Viewer, obiectele și machetarea rămân la fel ca în documentele originale respective.

### Înregistrare voce

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

### Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Din ecranul de start, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Înregistrare voce**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

**NOTĂ:** atingeți  pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate.

**Notă:** timpul disponibil de înregistrare poate diferi de ora reală.

## Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 Odată ce ați terminat de înregistrat, puteți trimite clipul audio prin atingerea opțiunii **Partajare**.
- 2 Alegeți dintre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Message** și **Wi-Fi Cast**. Când selectați **E-mail**, **Gmail** și **Mesagerie**, înregistrarea vocală este adăugată la mesaj, apoi puteți scrie și trimite mesajul în mod normal.




# Web-ul




## Navigator

Navigatorul vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și orice v-ar plăcea.

**NOTĂ:** se pot percepe taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

## Utilizarea barei cu instrumente Web

-  Atingeți pentru a reveni la pagina anterioară.
-  Atingeți pentru a trece la pagina următoare celei la care v-ați conectat după pagina curentă. Aceasta este comanda opusă celei pe care o dați apăsând tasta **Înapoi**, care accesează pagina anterioară.
-  Atingeți pentru a afișa toate ferestrele deschise.

-  Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră
-  Atingeți pentru a modifica setările navigatorului Web.
-  Adăugați/Afișați un semn de carte și afișați **Cele mai vizitate, Citește-l mai târziu și Istoric.**

## Utilizarea opțiunilor

Apăsați tasta **Meniu** pentru a vizualiza opțiunile.

-  **Citește-l mai târziu** – Adaugă pagina Web curentă ca semn de carte.

-  **Adăugați formate RSS** – Adaugă pagina Web curentă la formatul RSS.
-  **Partajare pagină** – Vă permite să partajați pagina Web cu alte persoane.
-  **Găsește la pagina** – Vă permite să găsiți litere sau cuvinte pe pagina Web curentă.
-  **Selectare text** – vă permite să copiați orice text de pe pagina Web.
-  **Mai multe**
  - **Pagina de start:** Accesați pagina de start.
  - **Setare pagină de întâmpinare:** Setati pagina Web curentă ca pagină de start.

## Web-ul

- **Adăugare scurtătură în ecranul de întâmpinare:** Adăugați scurtătura pentru pagina Web curentă pe ecranul de start.
- **Informații pagină:** Afișează informații de pe pagina Web.
- **Descărcări:** Afișează istoricul descărcărilor efectuate.

**SFAT** Pentru a reveni la pagina Web anterioară, apăsați tasta **Înapoi**.

# Setări

Pe ecranul de start, atingeți fila **Aplicații**, apoi derulați până la și atingeți **Setări**.

## Setări rețele

Aici puteți administra caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth. Puteți de asemenea configura rețelele mobile și comuta la modul avion.

**Mod avion** – După setarea Modulului avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

**Wi-Fi** – Atingeți pentru a selecta: Aceasta activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

**Setări Wi-Fi** – Vă permite să configurați și să administrați punctele de acces. Setări înștiințările de rețea sau adăugați o rețea Wi-Fi. Ecranul de setări avansate Wi-Fi este accesat din ecranul de setări Wi-Fi. Apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Avansat**.

**Setări Wi-Fi Direct** – Setări numele dispozitivului Wi-Fi Direct și scanați alte dispozitive. Sau fiți un proprietar de Grup pentru a permite conectarea dispozitivelor Wi-Fi de generație anterioară.

# Setări

## **SFAT!** Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în unele rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fie necesară introducerea adresei MAC a telefonului dvs. LG-E510 în router.

Puteți găsi adresa MAC în următoarea interfață cu utilizatorul: Atingeți **Aplicație > Setări > Setări rețele > Setări Wi-Fi** și apăsați tasta **Meniu**. Apoi selectați **Avansat > Adresă MAC**.

**Bluetooth** – Atingeți pentru a selecta: Acest lucru activează Bluetooth pentru a se conecta la dispozitive Bluetooth.

**Setări Bluetooth** – Setați opțiunile nume dispozitiv și modul „poate fi descoperit”, scanați alte dispozitive. Sau consultați o listă de dispozitive Bluetooth pe care le-ați configurat anterior și cele detectate ultima oară când telefonul a scanat după dispozitive Bluetooth.

**Acces Internet prin dispozitiv mobil și hotspot portabil** – Puteți configura setările Acces Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil.

**Setări VPN** – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

**Rețele mobile** – Setați opțiunile pentru roaming pentru date, mod și operatori rețea, nume puncte de acces (APN) ș.a.m.d.

**Setări On-Screen Phone** – Vă permite să modificați parola pe ecran a telefonului (parola implicită este „0000”). On-Screen Phone vă permite să vizualizați ecranul telefonului dvs. mobil de pe un PC prin intermediul unui USB sau al conexiunii

Bluetooth. Vă puteți controla de asemenea telefonul mobil de la PC utilizând mouse-ul sau tastatura.

## Setări apel

< **Numere cu apelare fixă** >

Selectați **Numere cu apelare fixă** pentru a deschide și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

## Setări

### < Mesagerie vocală >

**Serviciu mesagerie vocală** – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

**Setări mesagerie vocală** – Dacă utilizați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs., această opțiune vă permite să introduceți numărul de telefon utilizat pentru ascultarea și gestionarea mesageriei dvs. vocale.

### < Alte setări apel >

**Mesaje de refuzare** – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj

rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

**Redirecționare apel** – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde și dacă nu puteți fi contactat.

**Barare apel** – Selectați când doriți să restricționați apelurile. Introduceți parola pentru restricționarea apelurilor. Consultați operatorul de rețea în legătură cu acest serviciu.

**Respingere apel** – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Dezact.**, **Respingere pe listă** sau **Resping. toate apel.**

**Costuri apel** – Vizualizați taxele aplicate apelurilor dvs. (Acest serviciu depinde de rețea; unii operatori nu acceptă această funcție)

**Durață apel** – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv ultimul apel, toate apelurile, apeluri efectuate și apeluri primite.

**Setări de apel suplimentare** – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

**ID apelant:** Alegeți dacă afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.

**Apel în așteptare:** Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă va înștiința în legătură cu un apel primit când sunteți în altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

## Sunet

< General >

**Mod silențios** – Vă permite să dezactivați toate sunetele (inclusiv tonurile de notificare și de apel) cu excepția fișierelor audio din

## Setări

muzică și videoclipuri și orice alarme ați setat. Trebuie să dezactivați sunetul fișierelor media și alarmelor în propriile lor aplicații.

**Vibrează** – Vă permite să setați telefonul să vibreze atunci când primiți un apel.

**Volum** – Vă permite să setați volumul pentru tonuri de apel, media și alarme. Dacă deselectați opțiunea de a utiliza volumul apelului primit pentru înștiințări, puteți seta volumul pentru apeluri primite și înștiințări separat.

### < Apeluri primite >

**Ton de apel telefon** – Vă permite să setați tonul de apel implicit pentru apelurile primite.

### < Notificări >

**Ton de apel înștiințare** – Vă permite să setați tonul de apel implicit pentru înștiințare.

### < Feedback >

**Tonuri de atingere sonore** – Vă permite să setați telefonul să redea tonuri când utilizați tastatura de apelare pentru a forma numere.

**Selecție sonoră** – Vă permite să setați telefonul să redea un sunet când atingeți

butoane, pictograme și alte elemente de pe ecran care reacționează la atingerea dvs.

**Sunete la blocarea ecranului** – Vă permite să setați telefonul să redea un sunet la blocarea sau la deblocarea ecranului.

**Feedback la atingere** – Permite vibrarea telefonului dvs. la apăsarea tastelor rapide și la anumite interacțiuni IU.

## Afișare

**Luminozitate** – Reglați luminozitatea ecranului.

**Orientare** – Setați să se comute orientarea automat atunci când rotiți telefonul.

**Animație** – Setați pentru a afișa o animație.

**Expirare ecran** – Setați intervalul pentru timpul de expirare al ecranului.

## Locație și securitate

**Utilizare rețele wireless** – Dacă selectați **Utilizare rețele wireless**, telefonul va determina locația dvs. aproximativă utilizând Wi-Fi și rețelele mobile. Atunci când selectați această opțiune, sunteți întrebat(ă) dacă vă

## Setări

dați acordul ca Google să utilizeze locația dvs. atunci când oferă aceste servicii.

**Utilizare sateliți GPS** – Dacă selectați **Utilizare sateliți GPS**, telefonul determină locația dvs. pentru acuratețe la nivel de stradă.

**Configurare blocare ecran** – Setati un model de deblocare pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Puteți seta un **PIN** sau o **Parolă** în loc de **model** sau îl puteți lăsa ca **Niciunul**.

Când veți deschide telefonul sau când veți activa ecranul, vi se va solicita să desenați modelul de deblocare pentru a debloca ecranul.

### **Configurare blocare cartelă SIM/RUIM**

– Configurați blocarea cartelei SIM/RUIM sau schimbați PIN-ul pentru SIM/RUIM.

**Parole vizibile** – Selectați pentru a afișa parolele pe măsură ce le tipăriți sau deselectați pentru a ascunde parolele pe măsură ce le tipăriți.

### **Selectare administratori dispozitiv**

– Adăugați unul sau mai mulți administratori.

**Utilizare acreditări sigure** – Vă permite să accesați certificate sigure.

**Instalare de pe cardul SD** – Alegeți să instalați certificate criptate de pe cardul dvs. SD.

**Setare parolă** – Setati sau modificați parola de stocare acreditare.

**Ștergere stocare** – Ștergeți acreditările pentru toate conținuturile și resetați parola.

## Aplicații

Puteți administra aplicații și configura scurtături de lansare rapidă.

**Surse necunoscute** – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor non-Market.

**Administrare aplicații** – Administrați și ștergeți aplicațiile instalate.

**Servicii în curs de rulare** – Verificați serviciile care sunt în curs de rulare.

**Utilizare stocare** – Vizualizați spațiul de stocare utilizat de aplicații.

## Setări

**Utilizare baterie** – Vizualizați ce aplicații utilizează bateria.

**Dezvoltare** – Setare opțiuni pentru dezvoltare aplicație.

### Conturi și sincronizare

< **Setări generale de sincronizare** >

**Date în fundal** – Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și diminuează (dar nu elimină) utilizarea datelor.

**Sincronizare automată** – Permite aplicațiilor să sincronizeze, trimită și să primească date conform propriului program.

< **Administrează conturile** >

Lista tuturor Conturilor Google și a altor conturi adăugate la telefon.

Dacă atingeți un cont în acest ecran, se va deschide ecranul aferent contului respectiv.

### Confidențialitate

Dacă selectați **Resetare date din fabrică**, toate datele personale din spațiul de stocare intern al telefonului vor fi șterse,

inclusiv informațiile despre contul dvs. Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicațiilor dvs., precum și orice aplicații descărcate și licența DRM. Resetarea telefonului nu șterge nicio actualizare software a sistemului pe care ați descărcat-o sau niciun fișier de pe cardul microSD, precum muzică sau fotografii. Dacă resetați telefonul astfel, vi se va solicita să reintroduceți același tip de informații pe care le-ați introdus atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

## Stocare pe card SD și telefon

### < Mod conectare prin USB >

**Numai stocare în masă** - Telefonul dvs. poate fi utilizat ca dispozitiv de stocare în masă dacă are introdus un card de memorie. Puteți seta **Numai stocare în masă** ca setare implicită a modului de conexiune USB.

### < Card SD >

Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți **Demontare card SD** pentru scoaterea în siguranță. **Ștergere card SD** dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

# Setări

## < Stocare telefon intern >

Verifică spațiul disponibil.

## Limbă și tastatură

Setează limba și regiunea locale, precum și setările tastaturii.

## Introducere și ieșire vocală

### < Introducere vocală >

**Setări Recunoaștere vocală** – Utilizați

**Setări Recunoaștere vocală** pentru a configura caracteristica Android pentru intrare voce.

- **Limbă:** Deschide un ecran unde puteți seta limba pe care o utilizați pentru a introduce text prin vorbire.
- **Căutare sigură:** Deschide o casetă de dialog unde puteți seta dacă doriți ca filtrarea Google SafeSearch să blocheze unele rezultate.
- **Blocați cuvintele jignitoare:** Atunci când este debifată această opțiune, funcția de recunoaștere a vocii Google va recunoaște și va transcrie cuvinte pe care numeroase persoane le consideră ofensatoare, atunci când utilizați vorbirea pentru a

introduce text. Atunci când este selectată, recunoașterea vocii Google înlocuiește acele cuvinte în transcrieri cu un înlocuitor care constă din simboluri diez ( # ).

### < leșire vocală >

**Setări text-la-vorbire** – Utilizați **Setări text-la-vorbire** pentru a configura sintetizatorul text-la-vorbire Android pentru aplicații care pot utiliza această caracteristică.

**NOTĂ:** dacă nu aveți instalate date de sintetizator voce, este disponibilă numai setarea Instalare date voce.

- **Ascultare exemplu:** Redă o mostră scurtă a sintetizatorului voce, utilizând setările curente.
- **Utiliz. setările mele:** Bifați pentru a utiliza setările de pe acest ecran în locul setărilor sintetizatorului de voce disponibile în alte aplicații.
- **Motor implicit:** Deschide o casetă de dialog unde puteți seta aplicația text-la-vorbire pe care doriți s-o utilizați dacă aveți mai multe astfel de aplicații instalate.
- **Instalare date voce:** Dacă telefonul dvs. nu are instalate datele sintetizatorului de voce, acesta se conectează la Android

## Setări

Market și vă ghidează prin procesul de descărcare și de instalare date. Această setare nu este disponibilă dacă datele sunt deja instalate.

- **Rată voce:** Deschide o casetă dialog unde puteți selecta cât de repede doriți să vorbească sintetizatorul.
- **Limbă:** Deschide o casetă dialog unde puteți selecta limba textului pe care doriți s-o citească sintetizatorul. Această opțiune este deosebit de utilă în combinație cu **Utilizează întotdeauna setările mele** pentru a vă asigura că textul este vorbit

corect într-o varietate de aplicații.

- **Pico TTS:** Configurați setările **Pico TTS**.

### Accesibilitate

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

**NOTĂ:** necesită plug-in-uri suplimentare.

### Data și oră

Utilizați setările **Data și oră** pentru a vă seta preferințele legate de modul de afișare a datei. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste

setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

## Despre telefon

Vizualizați informațiile legale și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

# Actualizarea software-ului

## Actualizare software telefon

### Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://update.lgmobile.com> sau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba. Această caracteristică vă permite să realizați comod actualizarea firmware-ului pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi necesar să vizitați un centru de service. Această caracteristică este disponibilă numai dacă și când LG

pune la dispoziție cea mai nouă versiune a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB sau a bateriei în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

**NOTĂ:** LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

### **Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)**

Această caracteristică vă permite să actualizați confortabil firmware-ul telefonului dvs. la cea mai nouă versiune prin OTA fără conectarea cablului de date USB. Această

caracteristică este disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție cea mai nouă versiune a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi puteți verifica versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări > Despre telefon > Actualizare soft > Verifica, acum, pentru actualizare.**

Puteți de asemenea întârzia actualizarea cu 1 oră, 4 ore, 8 ore sau 24 de ore. În acest caz, aplicația vă va înștiința să actualizați atunci când este momentul. Puteți de asemenea rearanja manual o actualizare.

## Actualizarea software-ului

**NOTĂ:** Această caracteristică depinde de furnizorul de servicii de rețea, de regiune sau de țară.

### DivX Mobile **DIVX**

**DESPRE DIVX VIDEO:** DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv certificat DivX® care redă fișiere video în format DivX. Vizitați [divx.com](http://divx.com) pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor dvs. în fișiere video format DivX.

### **DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:**

Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

**DivX Certified® pentru a reda înregistrări video DivX® până la 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi**

**Corporation sau ale sucursalelor acesteia și sunt utilizate sub licență.**

**Notă:**

**Software Open Source**

Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

# Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu LG-E510. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

**Adaptor de  
călătorie**



**Baterie**



**Căști stereo**



**Cablu de date**

Conectați telefonul LG-E510 și PC-ul.



**Ghidul utilizatorului**

Aflați mai multe despre telefonul dvs.  
LG-E510.



**NOTĂ:**

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

# Date tehnice

Temperatura ambiantă de funcționare

Max: +55 °C (descărcare),  
+45 °C (încărcare)

Min: -10 °C

DECLARATIE DE CONFORMITATE		LG Electronics
<b>Detalii furnizor</b>		
Nume	LG Electronics Inc	
Adresa	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Detalii produs</b>		
Nume Produs	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Nume Model	LG-ES10	
Nume Marca	LG	
		<b>CE 0168</b>
<b>Detalii standarde aplicate</b>		
Directiva R&TTE 1999/5/EC		
EN 301 488-01 v1.8.1 / EN 301 488-01 v1.3.1 / EN 301 488-17 v2.1.1 / EN 301 488-10 v1.2.1 / EN 301 488-24 v1.5.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 67650-1-2008-A11-2009 EN 50360-2001 / AC-2006 / EN62209-1-2006 / EN62209-2-2010 EN 301 811 v8.0.2 EN 301 808-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1		
<b>Informații suplimentare</b>		
Conformitatea cu standardele de mai sus este verificată de Notified Body(SABT)		
SABT, Forsy@House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Numarul de identificare al Notified Body : 0168		
<b>Declarație</b>		
Declaram pe propria răspundere, în conformitate cu H.G.4570/2003, H.G.1014/2003, H.G.4870/2003, H.G.1564/2003 și H.G.1082/2002 ca produsul la care se referă această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului înconjurător și corespunde standardului menționat în declarațiile de conformitate ale producătorului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele de normativitate menționate mai sus.	Nume / Poziție	Data
LG Electronics România, București, sector 1, str. București-Posezi nr.17-21 Tel: 004021 2324991, Fax: 004021 2324977 Înregistrată la O.R.C. București sub nr. J4021/10/16.02.2004, C.U.I. RO1610618	Hyun Jeon GSM Manager	28 septembrie 2011

## Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Eroare SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.
Nu există conexiune la rețea/Se pierde rețeaua	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Operatorul a aplicat noi servicii.	Deplasați-vă într-o zonă deschisă sau spre o fereastră. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea. Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Codurile nu corespund	<p>Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.</p> <p>Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.</p>	<p>Codul implicit este [0000].</p> <p>Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.</p>
Nu poate fi setată nicio aplicație	<p>Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.</p>	<p>Contactați furnizorul de servicii.</p>

## Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare Cartelă SIM nouă introdusă. S-a atins limita pre-plătită.	Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit. Bateria nu este încărcată. Contactele bateriei sunt murdare.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde. Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj. Curățați contactele bateriei.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare de încărcare	<p>Bateria nu este încărcată.</p> <p>Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.</p> <p>Probleme de contact</p> <p>Nu există tensiune</p> <p>Încărcător defect</p> <p>Încărcător necorespunzător</p> <p>Baterie defectă</p>	<p>Încărcați bateria.</p> <p>Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.</p> <p>Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar.</p> <p>Cuplați încărcătorul la altă priză.</p> <p>Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l.</p> <p>Utilizați doar accesorii LG originale.</p> <p>Înlocuiți bateria.</p>
Numărul nu este permis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.

# Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și imagini	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier care sunt acceptate.
Cardul SD nu funcționează	Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16, FAT32	Verificați sistemul de fișiere al cardului SD prin intermediul cititorului de card sau formatați cardul SD utilizând telefonul.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Apelul se închide sau se blochează	Problemă intermitentă software	Scoateți bateria, introduceți-o din nou și porniți telefonul. Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.
Telefonul este blocat și nu funcționează.	Repornirea telefonului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opriți alimentarea.</li> <li>2. Scoateți carcasa spate.</li> <li>3. Scoateți bateria și reinstalați-o.</li> <li>4. Închideți capacul posterior.</li> <li>5. Porniți din nou telefonul.</li> </ol>






Ελληνικά

## LG-E510 Οδηγός χρήσης

Αυτός ο οδηγός σας βοηθά να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Κάποια από τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να μην ισχύουν για το τηλέφωνό σας. Εξαρτάται από το λογισμικό του τηλεφώνου και από τον πάροχο.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με προβλήματα όρασης, επειδή διαθέτει πληκτρολόγιο σε οθόνη αφής.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
- Οι επωνυμίες Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ και Android Market™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.



# Περιεχόμενα

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση ....	8	Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης.....	48	Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.....	56
Σημαντική σημείωση .....	22	<b>Η αρχική οθόνη.....</b>	<b>50</b>	Συρτάρι ειδοποιήσεων .	57
Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου.....	41	Συμβουλές για την οθόνη αφής.....	50	Προβολή της γραμμής κατάστασης .....	58
Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας ..	44	Κλείδωμα τηλεφώνου ...	51	Πληκτρολόγιο οθόνης ..	63
Φόρτιση τηλεφώνου .....	46	Ξεκλείδωμα οθόνης.....	52	Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων .....	64
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....	46	Αθόρυβη λειτουργία .....	53	<b>Ρύθμιση λογαριασμού Google .....</b>	<b>65</b>
		Αρχική σελίδα .....	53	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>67</b>
		Προσθήκη χρηστών εφαρμογών στην αρχική οθόνη.....	54	Ενεργοποίηση Wi-Fi.....	67

Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi.....	67
Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου.....	68
Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi.....	70
Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB .....	71

Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και κοινή χρήση δεδομένων.....	72
Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.....	73
Μετονομασία ή ασφάλεια του φορητού σημείου πρόσβασης.....	74

Αν ενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct, θα μπορείτε να μοιράζεστε μέσω SmartShare .....	77
Χρήση της υπηρεσίας Wi-Fi Cast.....	78
<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>80</b>
Τρόπος χρήσης του On- Screen Phone .....	80
Εικονίδια On-Screen Phone.....	80
Δυνατότητες του On- Screen Phone .....	80

# Περιεχόμενα

Εγκατάσταση του On-Screen Phone στον υπολογιστή σας.....	82
Σύνδεση του κινητού τηλεφώνου με τον υπολογιστή .....	82
Έλεγχος της σύνδεσης τηλεφώνου με τον υπολογιστή .....	84
Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή .....	85

<b>Κλήσεις .....</b>	<b>86</b>
Πραγματοποίηση κλήσης.....	86
Κλήση επαφών .....	86
Απάντηση και απόρριψη κλήσης.....	87
Ρύθμιση έντασης κλήσης.....	88
Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης.....	88
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων ...	89
Ρυθμίσεις κλήσεων .....	90

<b>Επαφές.....</b>	<b>91</b>
Αναζήτηση επαφής.....	91
Προσθήκη νέας επαφής.	91
Αγαπημένες επαφές .....	92
Μετακίνηση επαφών από παλιό σε νέο τηλέφωνο	93
<b>Μηνύματα/Email.....</b>	<b>95</b>
Μηνύματα .....	95
Αποστολή μηνύματος...	95
Γραμματοκιβώτιο συνομιλιών .....	97
Χρήση των εικονιδίων Smiley .....	97

Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων.....	98
Άνοιγμα οθόνης email και λογαριασμών .....	99
Σύνθεση και αποστολή email.....	102
Χρήση φακέλων λογαριασμών .....	104
Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών email .....	104
Κοινωνική δικτύωση ...	105

Προσθήκη λογαριασμού στο τηλέφωνο.....	106
Προβολή και ενημέρωση της κατάστασής σας ...	108
Κατάργηση λογαριασμών από το τηλέφωνό σας.	108
<b>Κάμερα .....</b>	<b>109</b>
Εξοικείωση με το σκόπευτρο .....	109
Γρήγορη λήψη φωτογραφίας .....	110
Μετά τη λήψη φωτογραφίας.....	110

Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους .....	112
Προβολή αποθηκευμένων φωτογραφιών .....	115
<b>Βιντεοκάμερα .....</b>	<b>117</b>
Εξοικείωση με το σκόπευτρο .....	117
Γρήγορη λήψη βίντεο..	118
Μετά τη λήψη βίντεο...	118
Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους .....	119

# Περιεχόμενα

Παρακολούθηση αποθηκευμένων βίντεο.....	121	Αναπαραγωγή τραγουδιών .....	126	Ακρόαση ραδιοφώνου.134	
Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την προβολή βίντεο.....	121	Μεταφορά αρχείων με τη χρήση συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB.....	127	<b>Βοηθητικές εφαρμογές..135</b>	
<b>Πολυμέσα.....122</b>		Αποθήκευση αρχείων μουσικής/βίντεο στο τηλέφωνο .....	128	Ρύθμιση αφύπνισης.....	135
Λειτουργία προβολής.123		Αποστολή δεδομένων από το τηλέφωνο μέσω Bluetooth.....	130	Χρήση αριθμομηχανής.....	136
Προβολή λωρίδας χρόνου.....	123	Ραδιόφωνο FM .....	132	Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο.....	136
Χρήση του SmartShare .....	123	Αναζήτηση σταθμών... 133		Αλλαγή της προβολής ημερολογίου .....	137
Μουσική.....	125	Επαναφορά καναλιών.134		Polaris Viewer.....	138
				Φωνητική εγγραφή.....	139
				Εγγραφή ήχου ή φωνής.....	139

Αποστολή φωνητικής εγγραφής.....	140	Προβολή.....	152	Ημερομηνία & Ώρα.....	161
<b>To Web.....</b>	<b>141</b>	Τοποθεσία και ασφάλεια .....	152	Σχετικά με το τηλέφωνο.....	161
Internet .....	141	Εφαρμογές.....	154	<b>Ενημέρωση λογισμικού.162</b>	
Χρήση της γραμμής εργαλείων web.....	141	Λογαριασμοί και συγχρονισμός.....	155	Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου.....	162
Χρήση επιλογών .....	142	Απόρρητο.....	156	DivX Mobile.....	164
<b>Ρυθμίσεις.....</b>	<b>144</b>	Αποθήκευση σε κάρτα SD και τηλέφωνο.....	157	<b>Αξεσουάρ.....166</b>	
Συνδεσιμότητα και Δίκτυα.....	144	Γλώσσα και πληκτρολόγιο.....	157	<b>Τεχνικά δεδομένα.....167</b>	
Ρυθμίσεις κλήσεων .....	147	Φωνητική είσοδος και έξοδος .....	158	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων.....168</b>	
Ήχος.....	150	Προσβασιμότητα.....	161		

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

### Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ). Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-E510 έχει σχεδιαστεί με βάση τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές

βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες

- τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
  - Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη "Διεθνή επιτροπή προστασίας από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία" (ICNIRP) είναι 2 W/kg, με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
  - Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου, όπως έχει ελεγχθεί με το σύστημα DASY4, είναι 0,713 W/kg (10 g) για χρήση στο αυτί και 1,12 W/kg (10 g) για χρήση στο σώμα.
  - Δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), το οποίο είναι 1,6 W/kg κατά μέσο όρο για 1 g σωματικού ιστού.

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

## Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Σύμφωνα με την LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούργιων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι όμοια με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.

- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μη φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως είναι τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο

ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.

- Το τηλέφωνό σας είναι ηλεκτρονική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λειτουργία του.

## Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου

### Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, όπως για παράδειγμα σε τσέπη στο στήθος σας.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.

### Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω

σας. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε κοντά σε δρόμο.

### **Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας**

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

### Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση

πτώσης της κινητής συσκευής σε σκληρή επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίξετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή, μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

### Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Ακολουθείτε τους περιορισμούς και τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

## Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

## Χρήση σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

## Παιδιά

Φυλάξτε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

## Επείγουσες κλήσεις

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε

αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

## Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας καθαρές.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς μπορεί να μειωθεί η απόδοσή της.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
- Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, μεταβείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή στον μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.



### Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Όταν ένα προϊόν συμβολίζεται με διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα συμβάλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- 4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



### Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών

- 1 Όταν οι μπαταρίες/συσσωρευτές της συσκευής σας συμβολίζονται με διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EC.
- 2 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb). Αρκεί η μπαταρία να περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.
- 3 Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 4 Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
- 5 Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## Σημαντική σημείωση

Ελέγξτε αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το τηλέφωνό σας περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, πριν δώσετε το τηλέφωνο για σέρβις ή πριν καλέσετε κάποιον αντιπρόσωπο σέρβις.

### 1. Μνήμη τηλεφώνου

Όταν ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου είναι λιγότερος από το 10% της συνολικής χωρητικότητας, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει νέα μηνύματα. Πρέπει να ελέγξετε τη μνήμη του τηλεφώνου και να διαγράψετε κάποια δεδομένα, όπως εφαρμογές ή μηνύματα,

για να αυξηθεί η διαθέσιμη μνήμη.

### Διαχείριση εφαρμογών

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών**.
- 2 Αφού εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές, βρείτε με κύλιση και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.
- 3 Για να καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής που επιλέξατε, πατήστε **Κατάργηση εγκατάστασης** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

## 2. Βελτίωση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μεταξύ των φορτίσεων, απενεργοποιώντας δυνατότητες που δεν χρειάζεται να λειτουργούν συνεχώς στο παρασκήνιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε πόση μπαταρία καταναλώνουν οι εφαρμογές και οι πόροι του συστήματος.

### Παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Απενεργοποιήστε τις ραδιοεπικοινωνίες που δεν χρησιμοποιείτε. Αν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, Bluetooth ή GPS, απενεργοποιήστε τις αντίστοιχες λειτουργίες.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και ορίστε μικρότερο χρονικό όριο απενεργοποίησης για την οθόνη.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό για το Google Mail™, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και άλλες εφαρμογές.

## Σημαντική σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε κάποιες εφαρμογές που αποθηκεύετε από το Διαδίκτυο, μειώνεται ενδεχομένως η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

### Έλεγχος της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κατάσταση**.
- 2 Η κατάσταση (φόρτιση, χωρίς φόρτιση) και η στάθμη (ποσοστό φόρτισης) της μπαταρίας εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

### Παρακολούθηση και έλεγχος των εφαρμογών που καταναλώνουν την ισχύ της μπαταρίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Χρήση μπαταρίας**.
- 2 Η διάρκεια χρήσης της μπαταρίας εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Σας ενημερώνει σχετικά με το χρονικό διάστημα που πέρασε από την τελευταία φορά που συνδέσατε το τηλέφωνο σε πηγή τροφοδοσίας είτε, αν είναι ήδη συνδεδεμένο σε πηγή

τροφοδοσίας, το χρονικό διάστημα που πέρασε από την τελευταία φορά που λειτούργησε με ρεύμα από την μπαταρία. Στο κυρίως σώμα της οθόνης εμφανίζονται εφαρμογές ή υπηρεσίες που καταναλώνουν την ισχύ της μπαταρίας, ξεκινώντας από αυτές που καταναλώνουν την περισσότερη ισχύ.

### **3. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος ανοικτού κώδικα**

Αν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας ένα λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα, αντί για το λειτουργικό σύστημα που παρέχει ο κατασκευαστής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο τηλέφωνο.

## Σημαντική σημείωση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα από εκείνο που προσφέρει ο κατασκευαστής, το τηλέφωνο δεν θα καλύπτεται πλέον από εγγύηση.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να λαμβάνετε εφαρμογές από αξιόπιστες πηγές, όπως το Android Market™. Αν κάποιες εφαρμογές δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά το τηλέφωνο ή να προκύψει σοβαρό σφάλμα. Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτών των εφαρμογών, καθώς και όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις τους από το τηλέφωνο.

## 4. Χρήση του μοτίβου ξεκλειδώματος

Ρυθμίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος για να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν στη διαδικασία σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης.

**Προσοχή:** Πριν ορίσετε μοτίβο ξεκλειδώματος, δημιουργήστε πρώτα λογαριασμό στο Gmail.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε όταν χρησιμοποιείτε το κλείδωμα με μοτίβο.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που ορίζετε. Αν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο μοτίβο 5 φορές, δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε το τηλέφωνό σας. Έχετε 5 ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

## Σημαντική σημείωση

**Όταν δεν μπορείτε να θυμηθείτε το μοτίβο ξεκλειδώματος:**

Αν συνδεθήκατε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google από το τηλέφωνό σας, αλλά αποτύχατε 5 φορές να εισαγάγετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το κουμπί "Ξεχάσατε το μοτίβο;". Έπειτα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή αν τον ξεχάσατε,

πρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

**Προσοχή:** Αν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (ολική επαναφορά), όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν. Πριν από την ολική επαναφορά, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

## 5. Ολική επαναφορά

Αν το τηλέφωνο δεν επανέλθει στην αρχική κατάσταση, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα ολικής επαναφοράς για να το ενεργοποιήσετε.

Με το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας** για πάνω από δέκα δευτερόλεπτα. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το λογότυπο της LG, αφήστε το **κουμπί λειτουργίας**.

Μόλις εμφανιστεί η οθόνη ολικής επαναφοράς, αφήστε τα άλλα πλήκτρα. Κατά τη διάρκεια της ολικής επαναφοράς, μην χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για τουλάχιστον ένα λεπτό. Στη συνέχεια, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

**Προσοχή:** Αν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (ολική επαναφορά), όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν. Δεν είναι εφικτή η αναίρεση αυτής της ενέργειας. Πριν από την ολική επαναφορά, φροντίστε να δημιουργήσετε

## Σημαντική σημείωση

αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

### 6. Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi στο τηλέφωνό σας, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης ή "σημείο πρόσβασης". Ορισμένα σημεία πρόσβασης είναι ανοιχτά και απλώς συνδέεστε σε αυτά. Άλλα σημεία είναι κρυφά ή χρησιμοποιούν λειτουργίες ασφαλείας. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους

του τηλεφώνου σας για να μπορέσετε να συνδεθείτε.

Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

### Ενεργοποίηση του Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να ξεκινήσει η αναζήτηση

διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi, πατήστε **Wi-Fi**.

- Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Τα δίκτυα με προστασία υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο κλειδαριάς.
- 3** Πατήστε σε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε με αυτό.
- Αν το δίκτυο είναι ανοιχτό, ένα μήνυμά σας ζητάει να επιβεβαιώσετε αν θέλετε να συνδεθείτε στο δίκτυο πατώντας **Σύνδεση**.

- Αν το δίκτυο διαθέτει προστασία, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια. (Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου)
- 4** Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει εικονίδια που υποδεικνύουν την κατάσταση Wi-Fi.

## 7. Χρήση κάρτας microSD

Μπορείτε να αποθηκεύετε εικόνες, καθώς και αρχεία μουσικής και βίντεο, μόνο σε εξωτερική μνήμη.

## Σημαντική σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη κάμερα, πρέπει να τοποθετήσετε πρώτα στο τηλέφωνό σας μια κάρτα μνήμης microSD.

Αν δεν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης, δεν θα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβάτε με την κάμερα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στο τηλέφωνό σας και να καταστραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την κάρτα μνήμης, πατήστε **Εφαρμογές** στην αρχική οθόνη και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Αποθήκευση σε κάρτα SD και τηλέφωνο > Αφαίρεση κάρτας SD**.

## 8. Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών

Η εκτέλεση πολλαπλών εργασιών είναι εύκολη με το Android καθώς μπορείτε να εκτελείτε περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να κλείσετε μια εφαρμογή για να ανοίξετε μια άλλη. Χρησιμοποιήστε εναλλάξ διάφορες ανοιχτές εφαρμογές. Το Android διαχειρίζεται κάθε εφαρμογή, διακόπτοντας και ξεκινώντας τη λειτουργία της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αδρανείς εφαρμογές δεν καταναλώνουν άσκοπα πόρους.

### Διακοπή λειτουργίας εφαρμογών

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών**.
- 2 Μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε **Υποχρεωτική διακοπή** για να διακόψετε τη λειτουργία της.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Επιστροφή σε πρόσφατες εφαρμογές Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Σε μια οθόνη εμφανίζεται μια λίστα των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

## Σημαντική σημείωση

### 9. Αντιγραφή του LG PC Suite από κάρτα SD

Με το πρόγραμμα LG PC Suite IV μπορείτε να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο σε υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB. Αφού το συνδέσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου στον υπολογιστή σας.

#### Βασικές δυνατότητες του LG PC Suite IV

- Εύκολη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή δεδομένων του τηλεφώνου
- Συγχρονισμός των δεδομένων του κινητού τηλεφώνου με τα δεδομένα του υπολογιστή (επαφές, ημερολόγιο, μηνύματα SMS, σελιδοδείκτες και αρχείο καταγραφής κλήσεων)
- Εύκολη μεταφορά αρχείων πολυμέσων (φωτογραφίες, βίντεο, μουσική) μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου σας, με απλή μεταφορά και απόθεση
- Μεταφορά των μηνυμάτων SMS από το τηλέφωνο στον υπολογιστή
- Ενημέρωση λογισμικού χωρίς απώλεια δεδομένων

## Εγκατάσταση του LG PC Suite από την κάρτα μνήμης microSD

- 1** Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης microSD στο τηλέφωνό σας. (Ίσως έχει τοποθετηθεί ήδη)
- 2** Πριν συνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Μαζικής αποθήκευσης μόνο** είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας. (Στο μενού εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής **Μαζικής αποθήκευσης μόνο**.)
- 3** Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή.
- 4** • Στη γραμμή κατάστασης, σύρετε το εικονίδιο USB.  
• Επιλέξτε **Το USB είναι συνδεδεμένο και Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB**.  
• Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο της μονάδας μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε αρχεία.

## Σημαντική σημείωση

- 5 • Αντιγράψτε το φάκελο LGPCSuiteIV στη μαζική αποθήκευση στον υπολογιστή σας.
  - Εκτελέστε το αρχείο LGInstaller.exe στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

\* Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του LG PC Suite IV, απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Μαζικής αποθήκευσης μόνο** για να εκτελέσετε το LG PC Suite IV.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην καταργήσετε ή διαγράψετε κάποιο άλλο αρχείο προγράμματος που έχει εγκατασταθεί

στην κάρτα μνήμης. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στις προεγκαταστημένες εφαρμογές.

## 10. Σύνδεση του τηλεφώνου σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας USB

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να συγχρονίσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, πρέπει να εγκαταστήσετε το LG PC Suite στον υπολογιστή. Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος από τη διαδικτυακή

τοποθεσία της LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) και επιλέξτε την περιοχή, τη χώρα και τη γλώσσα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις διάφορες σελίδες της τοποθεσίας. Καθώς το PC Suite βρίσκεται στην κάρτα microSD, μπορείτε απλώς να το αντιγράψετε στον υπολογιστή σας.

**Το LG-E510 δεν υποστηρίζει τα εξής:**

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Εκκρεμείς εργασίες στο Ημερολόγιο
- Σημειώσεις

- Εφαρμογές Java

Μόλις εγκαταστήσετε το PC Suite IV, μπορείτε να βρείτε τον οδηγό χρήστη στο μενού Βοήθεια.

- 1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνο σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Αφού συνδεθεί, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι η σύνδεση USB ολοκληρώθηκε.
- 2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Το USB είναι συνδεδεμένο**.
- 3 Πατήστε **Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB** για

## Σημαντική σημείωση

να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στην κάρτα microSD του τηλεφώνου και στον υπολογιστή.

Όταν το τηλέφωνο συνδεθεί ως αποθηκευτικός χώρος USB, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Η κάρτα microSD του τηλεφώνου είναι συνδεδεμένη ως μονάδα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε πλέον να αντιγράψετε αρχεία από και προς την κάρτα microSD.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την απεγκατάσταση του PC Suite IV, τα προγράμματα οδήγησης

USB και Bluetooth δεν καταργούνται αυτόματα. Επομένως, πρέπει να τα απεγκαταστήσετε μόνοι σας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να ξαναχρησιμοποιήσετε μια κάρτα microSD στο τηλέφωνό σας, πρέπει να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και να πατήσετε **Απενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB**.

Ταυτόχρονα, δεν έχετε πρόσβαση στην κάρτα microSD από το τηλέφωνο, οπότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

εφαρμογές που βασίζονται στην κάρτα microSD, όπως είναι η Κάμερα, η Συλλογή και η Μουσική.

Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του υπολογιστή για τη σωστή αποσύνδεση των συσκευών USB, ώστε να μην χαθούν πληροφορίες από την κάρτα.

- 1 Αποσυνδέστε με ασφάλεια τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας.
- 2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Απενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB**.

- 3 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, πατήστε **Απενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB**.

## 11. Ξεκλείδωμα οθόνης κατά τη σύνδεση δεδομένων

Η οθόνη σβήνει, αν δεν την αγγίξετε για κάποιο χρονικό διάστημα, όταν χρησιμοποιείται σύνδεση δεδομένων. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη LCD, απλώς αγγίξετε την.

## 12. Κρατήστε το τηλέφωνο όρθιο

Κρατήστε το τηλέφωνο όρθιο, όπως ένα κανονικό τηλέφωνο. Το LG-E510 διαθέτει

## Σημαντική σημείωση

εσωτερική κεραία. Φροντίστε να μη γρατσουνίσετε ή καταστρέψετε το πίσω μέρος του τηλεφώνου, καθώς αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση.

Όταν πραγματοποιείτε/δέχεστε κλήσεις ή στέλνετε/λαμβάνετε δεδομένα, μην κρατάτε το τηλέφωνο από τη βάση του, όπου βρίσκεται η κεραία. Μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της κλήσης.

### 13. Πάγωμα οθόνης

Αν η οθόνη παγώσει ή το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να το χρησιμοποιήσετε:

Αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.


### 14. Όταν ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε τον υπολογιστή, μην συνδέετε το τηλέφωνο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή. Αν παραμείνει συνδεδεμένο, μπορεί να προκληθούν σφάλματα στον υπολογιστή.

# Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, πατήστε **Απενεργοποίηση** και **OK**.



# Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου



## Πλήκτρα έντασης

Στην αρχική οθόνη: έλεγχος της έντασης ήχου κλήσης.

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: έλεγχος της έντασης ήχου του ακουστικού.
- Κατά την αναπαραγωγή κομματιού: διαρκής έλεγχος έντασης ήχου.

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών



Πλήκτρο λειτουργίας / κλειδώματος



### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αισθητήρας εγγύτητας

Όταν πραγματοποιείτε και λαμβάνετε κλήσεις, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί αυτόματα το φωτισμό τηλεφώνου και κλειδώνει το πληκτρολόγιο αφής εντοπίζοντας τότε το τηλέφωνο βρίσκεται κοντά στο αυτί σας. Έτσι επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αποτρέπετε την ακούσια ενεργοποίηση του πληκτρολογίου αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.


### **⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο ή καθίσετε πάνω στο τηλέφωνο, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD και στις λειτουργίες της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε την προστατευτική μεμβράνη στον αισθητήρα εγγύτητας της οθόνης LCD. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα.


# Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

## Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

- 1 Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, πιέστε σταθερά το πίσω κάλυμμα με τον αντίχειρα. Στη συνέχεια, ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.



- 2** Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.




- 3** Όταν τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τις επίχρυσες επαφές με το τηλέφωνο και την μπαταρία.




- 4** Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.

# Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

## Φόρτιση τηλεφώνου

Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής φορτιστή στο πλάι. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή και συνδέστε το στην πρίζα. Μόλις φορτιστεί το LG-E510, εμφανίζεται η ένδειξη .



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Την πρώτη φορά, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως. Έτσι βελτιώνεται η διάρκεια ζωής.


## Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Για να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων, όπως εικόνες που τραβήξατε με την ενσωματωμένη κάμερα, πρέπει να τοποθετήσετε κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το LG-E510 υποστηρίζει κάρτες μνήμης έως και 32 GB.

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης:

- 1 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.



- 2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή είναι στραμμένη προς τα κάτω.



## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στο τηλέφωνό σας και να καταστραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

### Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη. Αν δεν είναι, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε, για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όλα τα αρχεία της κάρτας διαγράφονται κατά τη διαμόρφωση της κάρτας.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** για να ανοίξετε το μενού εφαρμογών.

- 2 Μεταβείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αποθήκευση σε κάρτα SD και τηλέφωνο**, και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μαζικής αποθήκευσης μόνο**.
- 3 Πατήστε **Αφαίρεση κάρτας SD**.
- 4 Πατήστε **Διαγραφή κάρτας SD** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- 5 Αν έχετε ορίσει μοτίβο κλειδώματος, σχηματίστε το και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**. Στη συνέχεια, η κάρτα διαμορφώνεται και είναι έτοιμη για χρήση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν υπάρχει περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, η δομή των φακέλων μπορεί να είναι διαφορετική μετά τη διαμόρφωση, αφού όλα τα αρχεία θα έχουν διαγραφεί.

# Η αρχική οθόνη

## Συμβουλές για την οθόνη αφής

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για την πλοήγηση στα μενού του τηλεφώνου σας.

**Πάτημα** - Για να επιλέξετε ένα μενού, να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ή να ανοίξετε μια εφαρμογή, πατήστε τα.

**Παρατεταμένο πάτημα** - Για να ανοίξετε ένα μενού επιλογών ή να πιάσετε ένα αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε το παρατεταμένα.

**Σύρσιμο** – Για κύλιση σε λίστα ή αργή μετακίνηση, σύρετε το δάκτυλο κατά μήκος της οθόνης αφής.

**Τράβηγμα** – Για κύλιση σε λίστα ή γρήγορη μετακίνηση, τραβήξτε το δάκτυλο κατά μήκος της οθόνης αφής (σύρετε γρήγορα και αφήστε).

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε στο κέντρο του εικονιδίου.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Η οθόνη αφής είναι τόσο ευαίσθητη, που

ενεργοποιείται ακόμα και με ένα ελαφρύ, σταθερό πάτημα.

- Χρησιμοποιήστε την άκρη του δαχτύλου σας για να πατήσετε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.

## Κλείδωμα τηλεφώνου

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το LG-E510, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να κλειδώσετε το τηλέφωνο. Έτσι αποφεύγετε τυχόν κατά λάθος πατήματα και εξοικονομείτε μπαταρία.

Επίσης, αν δεν χρησιμοποιήσετε για λίγη ώρα το τηλέφωνο, η οθόνη κλειδώματος αντικαθιστά την εμφανιζόμενη αρχική (ή άλλη) οθόνη, προκειμένου να εξοικονομηθεί μπαταρία.

Αν εκτελούνται προγράμματα όταν ορίζετε το μοτίβο, μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούνται στη λειτουργία κλειδώματος. Σας συνιστούμε να κλείνετε όλες τις εφαρμογές πριν κλειδώσετε το τηλέφωνο, προκειμένου να αποφύγετε περιττές χρεώσεις (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις, πρόσβαση στο web και μετάδοση δεδομένων).

## Η αρχική οθόνη

**Ορίστε μοτίβο ξεκλειδώματος:** Μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας μοτίβο ξεκλειδώματος, συνδέοντας τελείες. Αν ορίσετε μοτίβο, η οθόνη του τηλεφώνου κλειδώνει. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, σχεδιάστε στην οθόνη το μοτίβο που έχετε ορίσει.

**Προσοχή:** Όταν ορίζετε μοτίβο ξεκλειδώματος, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό Gmail.

**Προσοχή:** Αν σχεδιάσετε λάθος μοτίβο για πάνω από 5 συνεχόμενες φορές, δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράφονται οι προσωπικές σας πληροφορίες και τα δεδομένα λήψης.

### Ξεκλείδωμα οθόνης

Όταν το LG-E510 δεν χρησιμοποιείται, επανέρχεται στην οθόνη κλειδώματος. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, σύρετε το δάχτυλο από κάτω προς τα πάνω.



## Αθόρυβη λειτουργία

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε



για να αλλάξει σε



## Αρχική σελίδα

Απλά σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τα

πάνελ. Μπορείτε ακόμη να προσαρμόσετε κάθε πάνελ με χρήσιμες εφαρμογές, με συντομεύσεις στις αγαπημένες σας εφαρμογές, φακέλους και φόντο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μερικές εικόνες της οθόνης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης μπορείτε να δείτε τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης. Με τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης μπορείτε να επιλέγετε με ένα μόνο άγγιγμα τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

## Η αρχική οθόνη



Αν πατήσετε το εικονίδιο **Τηλέφωνο**, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής με το οποίο μπορείτε να καλείτε.



Πατήστε το εικονίδιο **Επαφές** για να ανοίξετε τις επαφές.



Πατήστε το εικονίδιο **Μηνύματα** για να ανοίξετε το μενού ανταλλαγής μηνυμάτων. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.



Επιλέξτε την καρτέλα **Εφαρμογές** στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να δείτε όλες τις εγκαταστημένες εφαρμογές.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή που θέλετε, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο στη λίστα εφαρμογών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προεγκαταστημένες εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχό σας.

### Προσθήκη χρήσιμων εφαρμογών στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική σας οθόνη προσθέτοντας συντομεύσεις, χρήσιμες εφαρμογές ή φακέλους. Για να


χρησιμοποιείτε πιο άνετα το τηλέφωνο, προσθέστε τις αγαπημένες σας χρήσιμες εφαρμογές στην αρχική οθόνη.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Προσθήκη**. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το κενό τμήμα της αρχικής οθόνης.
- 2 Στο μενού **Επεξεργασία**, πατήστε τον τύπο του στοιχείου που θέλετε να προσθέσετε.
- 3 Για παράδειγμα, επιλέξτε και πατήστε το στοιχείο **Φάκελοι** από τη λίστα.

- 4 Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ενός νέου φακέλου. Σύρετε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε στο επιθυμητό πάνελ, και αφήστε το.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να προσθέσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στο μενού **Εφαρμογές** και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε.

## Η αρχική οθόνη

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να καταργήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο που θέλετε να καταργήσετε και σύρετέ το στο .

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεγκαταστημένες εφαρμογές. (Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα εικονίδιά τους από την οθόνη)

### Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Αρχική σελίδα**. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με εικονίδια των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
- 2 Πατήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω** για να επιστρέψετε στην τρέχουσα εφαρμογή.

## Συρτάρι ειδοποιήσεων

Το συρτάρι ειδοποιήσεων βρίσκεται κατά μήκος του επάνω τμήματος της οθόνης.



Πατήστε και τραβήξτε το συρτάρι ειδοποιήσεων προς τα κάτω με το δάχτυλό σας.

Εναλλακτικά, στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Ειδοποιήσεις**. Από εδώ μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τις ειδοποιήσεις που αφορούν τον ήχο, το

## Η αρχική οθόνη

Wi-Fi, το Bluetooth και το GPS, καθώς και άλλες ειδοποιήσεις.

### Προβολή της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης χρησιμοποιεί διαφορετικά εικονίδια για να εμφανίσει διάφορες πληροφορίες του τηλεφώνου, όπως είναι η ισχύς του σήματος, τα νέα μηνύματα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και οι ενεργές συνδέσεις Bluetooth και δεδομένων.

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας πίνακας, ο οποίος εξηγεί το νόημα των εικονιδίων που ενδέχεται να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης.







[Γραμμή κατάστασης]


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Δεν υπάρχει σήμα
	Λειτουργία πτήσης
	Συνδεθήκατε σε δίκτυο Wi-Fi
	Το Wi-Fi Direct είναι ενεργό.




Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ενσύρματα ακουστικά
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναμονή
	Ηχείο
	Το μικρόφωνο του τηλεφώνου δεν έχει ήχο


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Αναπάντητη κλήση
	Το Bluetooth είναι ενεργό
	Συνδεθήκατε σε συσκευή Bluetooth
	Προειδοποίηση συστήματος




## Η αρχική οθόνη






Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ορίστηκε αφύπνιση
	Νέο φωνητικό ταχυδρομείο
	Ο ήχος κλήσης απενεργοποιήθηκε
	Λειτουργία δόνησης

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μπαταρία πλήρως φορτισμένη
	Φόρτιση μπαταρίας
	Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Το τηλέφωνο συνδέθηκε σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
	Λήψη δεδομένων
	Αποστολή δεδομένων



Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λήψη GPS
	Λήψη δεδομένων τοποθεσίας μέσω GPS
	Το On-Screen Phone έχει συνδεθεί

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δεν έχουν εμφανιστεί 3 ακόμα ειδοποιήσεις
	Τα δεδομένα συγχρονίζονται
	Η λήψη ολοκληρώθηκε

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Νέο μήνυμα Gmail
	Νέο μήνυμα Google Talk
	Νέο μήνυμα
	Αναπαραγωγή τραγουδιού
	Προσεχές συμβάν

## Η αρχική οθόνη

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
	Ενεργοποίηση SmartShare
	Αίτημα κοινής χρήσης SmartShare


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB είναι ενεργή
	Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργό

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο πρόσβασης είναι ενεργά



## Πληκτρολόγιο οθόνης


Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο μέσω του πληκτρολογίου της οθόνης. Το πληκτρολόγιο της οθόνης εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που πρέπει να εισαγάγετε κείμενο. Για να εμφανιστεί μη αυτόματα το πληκτρολόγιο, απλώς πατήστε ένα πεδίο κειμένου στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε κείμενο.


### Χρήση του πληκτρολογίου και εισαγωγή κειμένου

 Πατήστε μία φορά για να μετατρέψετε σε κεφαλαίο το επόμενο γράμμα που θα πληκτρολογήσετε. Για να είναι όλα


κεφαλαία, πατήστε δύο φορές.


  Πατήστε για να μεταβείτε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο και το πληκτρολόγιο συμβόλων. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα αυτήν την καρτέλα για να δείτε το μενού ρυθμίσεων.


 Αν πατήσετε, θα δείτε τη γλώσσα γραφής. Αν πατήσετε παρατεταμένα, μπορείτε να την αλλάξετε.


 Αν γράφετε μήνυμα και πατήσετε, μπορείτε να προσθέσετε εικονίδιο emoticon.

## Η αρχική οθόνη

 Πατήστε για να προσθέσετε κενό διάστημα.

 Πατήστε για να δημιουργήσετε νέα γραμμή στο πεδίο μηνύματος.

 Πατήστε για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.

 Πατήστε για απόκρυψη του πληκτρολογίου οθόνης.

### Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων

Αν επιλέξετε τα Γαλλικά ή τα Ισπανικά ως γλώσσα εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε γαλλικούς ή ισπανικούς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. "á").

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εισαγάγετε το χαρακτήρα "á", πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "a", μέχρι το πλήκτρο μεγέθυνσης να μεγαλώσει και να προβάλλει χαρακτήρες από διαφορετικές γλώσσες. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε.

## Ρύθμιση λογαριασμού Google

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το δίκτυο, να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google και να αποφασίσετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες Google.

**Για να ρυθμίσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Google:**

\* Συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Google από την οθόνη ρύθμισης.

Ή

\* **Εφαρμογές** > επιλέξτε εφαρμογή

Google (π.χ. **Gmail**) > επιλέξτε "**Δημιουργία**", για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.

Αν έχετε λογαριασμό Google, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Έπειτα πατήστε **Σύνδεση**.

Αφού ρυθμίσετε το λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας, αυτό συγχρονίζεται αυτόματα με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google στο web.

Οι επαφές, τα μηνύματα του Gmail, τα συμβάντα του Ημερολογίου και άλλες

## Ρύθμιση λογαριασμού Google

πληροφορίες αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών web συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας. (Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.)


Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail™ και να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες της Google στο τηλέφωνό σας.

## Wi-Fi

Με τη λειτουργία Wi-Fi, αποκτάτε πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, στην εμβέλεια του ασύρματου σημείου πρόσβασης (AP).

Με το Wi-Fi συνδέεστε ασύρματα στο Διαδίκτυο, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

### Ενεργοποίηση Wi-Fi


Στην αρχική οθόνη, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε .

Εναλλακτικά, πατήστε διαδοχικά

**Εφαρμογές > Ρυθμίσεις >**

**Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Wi-Fi** .

### Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν εμφανιστεί η ένδειξη , η σύνδεση απαιτεί κωδικό πρόσβασης.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης Wi-Fi και επιλέξετε σύνδεση 3G, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις.
- Αν το τηλέφωνο μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας ενώ είναι συνδεδεμένο

## Wi-Fi

σε δίκτυο Wi-Fi, η σύνδεση Wi-Fi απενεργοποιείται αυτόματα.

- Σε αυτήν την περίπτωση, αν το τηλέφωνο έχει πρόσβαση σε δεδομένα 3G, μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο 3G, με τις ανάλογες χρεώσεις.
- Το LG-E510 υποστηρίζει τα πρότυπα ασφαλείας WEP, WPA/WPA2-PSK και 802.1x EAP. Αν ο πάροχος υπηρεσιών Wi-Fi ή ο διαχειριστής δικτύου έχει ορίσει κρυπτογράφηση για την ασφάλεια του δικτύου, εισαγάγετε το κλειδί στο αναδυόμενο παράθυρο.




Αν δεν έχει οριστεί κρυπτογράφηση, το αναδυόμενο παράθυρο δεν θα εμφανιστεί. Αποκτήστε το κλειδί από τον πάροχο υπηρεσιών Wi-Fi ή το διαχειριστή δικτύου.

### **Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου**

Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του κινητού τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή, μέσω καλωδίου USB (Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB, γνωστή και ως tethering). Μπορείτε

επίσης να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας μέχρι και με πέντε συσκευές ταυτόχρονα, μετατρέποντάς το έτσι σε φορητό Wi-Fi hotspot.

Όταν το τηλέφωνό σας μοιράζεται τη σύνδεση δεδομένων, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης και μια εξερχόμενη ειδοποίηση στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB είναι ενεργή
	Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργό
	Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο πρόσβασης είναι ενεργά

## Wi-Fi

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω κινητής συσκευής και τα φορητά σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και άλλων λεπτομερειών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.android.com/tether>.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να χρεωθείτε επιπλέον. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

### Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Συνδεσιμότητα και Δίκτυα** και επιλέξτε **Tethering και φορητό σημ. πρόσβ.**
- 3 Κάντε τις επιλογές που θέλετε να τροποποιήσετε.

**Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB**  
– Αν το επιλέξετε, μπορείτε να μοιράζεστε

μέσω USB τη σύνδεση δεδομένων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου με τον υπολογιστή σας.

**Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** – Αν το επιλέξετε, μπορείτε να μοιράζεστε μέσω Wi-Fi τη σύνδεση δεδομένων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου.

**Βοήθεια** – Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με πληροφορίες που αφορούν τη σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB, τα φορητά σημεία πρόσβασης Wi-Fi και το πού μπορείτε να μάθετε περισσότερα.

## Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB

Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί Windows 7 ή μια πρόσφατη διανομή ορισμένων εκδόσεων του Linux (όπως Ubuntu), συνήθως δεν χρειάζεται να τον προετοιμάσετε για tethering. Αλλά εάν εκτελείτε παλαιότερη έκδοση των Windows ή κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα, ίσως χρειαστεί να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας για να πραγματοποιήσετε σύνδεση

## Wi-Fi

δικτύου μέσω USB. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν τη σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και πώς διαμορφώνονται, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.android.com/tether>.

### **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και κοινή χρήση δεδομένων**


Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας και της κάρτας microSD ταυτόχρονα μέσω USB. Εάν

χρησιμοποιείτε τη σύνδεση USB για πρόσβαση στην κάρτα microSD από τον υπολογιστή σας, θα πρέπει πρώτα να την διακόψετε.

- 1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας.
- 2 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Πατήστε **Συνδεσιμότητα και Δίκτυα** και επιλέξτε **Tethering και φορητό σημ. πρόσβ.**

#### 4 Επιλέξτε **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB**.

- Το τηλέφωνο αρχίζει να μοιράζεται τη σύνδεση δεδομένων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με τον υπολογιστή σας, μέσω της σύνδεσης USB.


Μια εξερχόμενη ειδοποίηση  προστίθεται στη γραμμή κατάστασης και το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

- #### 5 Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων, αποεπιλέξτε το πλαίσιο **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB**. Εναλλακτικά, απλά αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

### Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 2 Πατήστε **Συνδεσιμότητα και Δίκτυα** και επιλέξτε **Tethering** και φορητό σημ. πρόσβ.
  - 3 Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.
- Μετά από λίγο, το τηλέφωνο αρχίζει να εκπέμπει το όνομα του δικτύου Wi-Fi

## Wi-Fi

(SSID), ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτό μέχρι και με πέντε υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Μια εξερχόμενη ειδοποίηση  προστίθεται στη γραμμή κατάστασης και το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

- Όταν είναι επιλεγμένο κάποιο **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα δικτύου ή να το ασφαλίσετε.

- 4 Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων μέσω Wi-Fi, απενεργοποιήστε την επιλογή **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.

### Μετονομασία ή ασφάλεια του φορητού σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi του τηλεφώνου (SSID) και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

- 2 Πατήστε **Συνδεσιμότητα και Δίκτυα** και επιλέξτε **Tethering και φορητό σημ. πρόσβ.**
  - 3 Βεβαιωθείτε ότι το **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** είναι επιλεγμένο.
  - 4 Πατήστε **Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.
  - 5 Πατήστε **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.
- Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.
  - Μπορείτε να αλλάξετε το SSID δικτύου (όνομα) που βλέπουν οι υπόλοιποι υπολογιστές όταν αναζητούν δίκτυα Wi-Fi.
  - Αν πατήσετε το μενού **Ασφάλεια**, μπορείτε να διαμορφώσετε με ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί (PSK) το δίκτυο με ασφάλεια **Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)**.
  - Εάν πατήσετε την επιλογή ασφάλειας **WPA2 PSK**, ένα πεδίο κωδικού πρόσβασης προστίθεται στο παράθυρο διαλόγου **Διαμόρφωση σημείου**

## Wi-Fi

**πρόσβασης Wi-Fi.** Εάν εισάγετε κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης όταν συνδέεστε στο φορητό σημείο πρόσβασης του τηλεφώνου με υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή. Εναλλακτικά επιλέξτε **Άνοιγμα** στο μενού **Ασφάλεια** για να καταργήσετε την ασφάλεια από το δίκτυο Wi-Fi.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή ασφάλειας **Άνοιγμα**, δεν μπορείτε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από άλλα άτομα και ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, διατηρήστε ενεργοποιημένη την επιλογή ασφάλειας.

**6** Πατήστε **Αποθήκευση**.

## **Αν ενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct, θα μπορείτε να μοιράζεστε μέσω SmartShare**

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του Wi-Fi Direct όταν χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες Wi-Fi.

Το Wi-Fi Direct αναζητά αυτόματα κοντινές συσκευές Wi-Fi Direct και εμφανίζει μια λίστα με βάση τη σειρά εντοπισμού. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε μια συσκευή και να μοιραστείτε μαζί της δεδομένα πολυμέσων μέσω του SmartShare.

- 1** Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2** Πατήστε **Συνδεσιμότητα και Δίκτυα** και επιλέξτε **Ρυθ/σεις Wi-Fi Direct**.
- 3** Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλέξει το στοιχείο **Wi-Fi Direct**.
- 4** Από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν, επιλέξτε μία για να συνδεθείτε.

**Λειτουργία επιβεβλημένης κατοχής ομάδας** – Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοχής

## Wi-Fi

ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, οι παλιές συσκευές Wi-Fi μπορούν να συνδεθούν αναζητώντας το τηλέφωνό σας.

Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης που είχατε επιλέξει παρακάτω: **Μενού > Για προχωρημένους > Κωδικός πρόσβασης.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν το τηλέφωνό σας ορίζεται ως ιδιοκτήτης ομάδας, καταναλώνει περισσότερη μπαταρία από όταν είναι πελάτης. Η σύνδεση Wi-Fi Direct δεν προσφέρει υπηρεσία σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Εάν συνδεθείτε και

χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

### Χρήση της υπηρεσίας Wi-Fi Cast

Μπορείτε να μοιράζεστε τη μουσική, τις εικόνες και τα βίντεό σας με χρήστες τηλεφώνου Android που έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi ή Wi-Fi Direct.

Ελέγξτε το δίκτυο Wi-Fi ή Wi-Fi Direct και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο.

- 1** Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2** Πατήστε **Συνδεσιμότητα και Δίκτυα** και επιλέξτε **Ρυθ/σεις Wi-Fi Direct**.
- 3** Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το **Wi-Fi Direct**, επιλέξτε από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών μια συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4** Πατήστε **Σύνδεση**.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Η υπηρεσία Wi-Fi Cast ενεργοποιείται για όλους τους χρήστες.


Φροντίστε να συνδεθείτε στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τους άλλους χρήστες.





# On-Screen Phone

## Τρόπος χρήσης του On-Screen Phone

Η επιλογή On-Screen Phone σας επιτρέπει να δείτε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB ή Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το κινητό τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή με τη χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου.

## Εικονίδια On-Screen Phone

 Συνδέει το κινητό σας τηλέφωνο στον υπολογιστή ή το αποσυνδέει.

-  Περιστρέφει το παράθυρο On-Screen Phone (διατίθεται μόνο σε εφαρμογές που υποστηρίζουν την περιστροφή).
-  Αλλάζει τις προτιμήσεις του On-Screen Phone.
-  Τερματίζει το πρόγραμμα On-Screen Phone.
-  Ελαχιστοποιεί το παράθυρο του On-Screen Phone.

## Δυνατότητες του On-Screen Phone

- Μεταφορά και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο: εμφανίζει και ελέγχει την οθόνη

του κινητού τηλεφώνου σας όταν είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή.

- Έλεγχος ποντικιού: μπορείτε να ελέγχετε το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το ποντίκι για μεταφορά και απόθεση στην επιφάνεια του υπολογιστή.
- Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο: μπορείτε να συνθέσετε ένα μήνυμα κειμένου ή μια σημείωση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
- Μεταφορά αρχείων (από κινητό τηλέφωνο σε υπολογιστή): Στέλνει

αρχεία από το κινητό σας τηλέφωνο (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και αρχεία Polaris) στον υπολογιστή σας. Απλά κάντε δεξί κλικ και σύρετε για να στείλετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας.

- Μεταφορά αρχείων (υπολογιστής στο κινητό τηλέφωνο): στέλνει αρχεία από τον υπολογιστή σας στο κινητό τηλέφωνο. Απλώς επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε και αποθέστε τα στο παράθυρο του On-Screen Phone. Τα αρχεία που στέλνετε αποθηκεύονται

# On-Screen Phone

στην κάρτα micro SD.

- Απευθείας ειδοποιήσεις συμβάντων: Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ενημερώνει για εισερχόμενες κλήσεις ή εισερχόμενα μηνύματα, καθώς και για αφυπνίσεις και ειδοποιήσεις συμβάντων.

## Εγκατάσταση του On-Screen Phone στον υπολογιστή σας

Αν εγκαταστήσετε το LG PC Suite IV, στον υπολογιστή θα αποθηκευτεί και το πρόγραμμα On-Screen Phone από το Διαδίκτυο. Στη συνέχεια, μπορείτε να

εγκαταστήσετε το On-Screen Phone στον υπολογιστή σας.

## Σύνδεση του κινητού τηλεφώνου με τον υπολογιστή

### Σύνδεση USB:

- 1 Ανοίξτε τον Οδηγό σύνδεσης, επιλέξτε "Σύνδεση καλωδίου USB" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".
- 2 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

- 3** Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης On-Screen Phone και κάντε κλικ στο "Επόμενο". Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "0000". Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης από τη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις On-Screen Phone**.
- 4** Κάντε κλικ στο "OK" για έξοδο από το παράθυρο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Αποθήκευση σε κάρτα SD και τηλέφωνο** και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο **"Μαζικής αποθήκευσης μόνο"**.

## **Ασύρματη σύνδεση με Bluetooth:**

- 1** Στο κινητό τηλέφωνο, ακολουθήστε τη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth**. Επιλέξτε διαδοχικά **Ενεργοποίηση Bluetooth** και **Μπορεί να εντοπιστεί**.
- 2** Εάν έχετε συνδεθεί παλαιότερα με τη χρήση καλωδίου, εκτελέστε τον Οδηγό νέας σύνδεσης για να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση.
- 3** Εκτελέστε τον Οδηγό σύνδεσης στον υπολογιστή, επιλέξτε **"Σύνδεση Bluetooth"** και έπειτα **"Επόμενο"**.

## On-Screen Phone


- 4 Ο οδηγός ξεκινά την αναζήτηση για κινητά τηλέφωνα με ενεργοποιημένο το Bluetooth. Όταν εμφανιστεί το κινητό τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στη "Διακοπή" για να διακόψετε την αναζήτηση.
- 5 Επιλέξτε "LG-E510" από τη λίστα συσκευών και πατήστε "Επόμενο". Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.
- 6 Εισαγάγετε τον κωδικό PIN (π.χ. "0000") και κάντε κλικ στο "Επόμενο".
- 7 Στο κινητό τηλέφωνο, αποδεχθείτε το αίτημα, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό PIN και πατήστε "OK".
- 8 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του On-Screen Phone και κάντε κλικ στο "Επόμενο" (ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "0000").
- 9 Πατήστε "OK" για έξοδο.

### Έλεγχος της σύνδεσης τηλεφώνου με τον υπολογιστή

Μόλις οι συσκευές συνδεθούν, σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων στην κορυφή

της αρχικής οθόνης για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του On-Screen Phone.





## Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή


Πατήστε  επάνω αριστερά στο παράθυρο του On-Screen Phone. Εναλλακτικά, σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω, στην κορυφή της αρχικής οθόνης, και επιλέξτε "On-Screen Phone". Πατήστε "Ναι" στο παράθυρο Αποσύνδεση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφού τερματίσετε την υπηρεσία On-Screen Phone, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο.


# Κλήσεις

## Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Πατήστε  για να ανοίξει το πληκτρολόγιο.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε το εικονίδιο **Εκκαθάριση** .
- 3 Πατήστε το εικονίδιο **Κλήση**  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
- 4 Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το εικονίδιο **Τέλος** .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για την εισαγωγή του συμβόλου “+” όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα το .


## Κλήση επαφών

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Περιηγηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε πατώντας **Αναζήτηση**.

- 3** Στη λίστα, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

### Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, σύρετε το εικονίδιο **Απάντηση**  προς τα δεξιά.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε το εικονίδιο **Απόρριψη**  προς τα αριστερά. Αν θέλετε να στείλετε **Μηνύματα δικαιολογίας**, σύρετε τη γραμμή μηνυμάτων δικαιολογίας από το κάτω μέρος της οθόνης. Αν δεν γνωρίζετε

τον καλούντα, η γραμμή **Μηνύματα δικαιολογίας** δεν εμφανίζεται.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μηνύματα δικαιολογίας

Όταν απορρίψετε μια κλήση, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα γρήγορα πατώντας Αποστολή SMS. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν πρέπει να απαντήσετε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.



# Κλήσεις

## Ρύθμιση έντασης κλήσης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αυξομείωσης της έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

## Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αρχικής κλήσης, πατήστε **Μενού** και .
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στις επαφές σας.

- 3 Πατήστε το εικονίδιο **Κλήση**  για να συνδέσετε την κλήση.
- 4 Στην οθόνη κλήσεων εμφανίζονται και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση κλειδώνεται και τίθεται σε αναμονή.
- 5 Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε τον εμφανιζόμενο αριθμό. Για κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε  **Συγχώνευση**.
- 6 Για να τερματίσετε τις ενεργές κλήσεις, πατήστε **Τέλος**. Για να τερματίσετε ταυτόχρονα όλες τις κλήσεις, σύρετε τη

γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και επιλέξτε **Τέλος**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Χρεώνεστε για κάθε κλήση που κάνετε.

## Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε την καρτέλα **Αρχείο κλήσεων**.

Εμφανίζεται μια πλήρης λίστα όλων των εξερχόμενων, εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Επιλέξτε οποιαδήποτε καταχώριση του αρχείου καταγραφής κλήσεων για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**, για να διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία.

# Κλήσεις

## Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικών κλήσεων, όπως είναι η προώθηση κλήσεων και άλλες ειδικές δυνατότητες που σας προσφέρει ο πάροχός σας.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** για να ανοίξετε το μενού εφαρμογών.
- 2 Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Ρυθμίσεις**.


- 3 Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων** και ορίστε τις επιλογές που θέλετε να προσαρμόσετε.

## Επαφές




Προσθέστε επαφές στο τηλέφωνο και συγχρονίστε τις με τις επαφές του λογαριασμού Google σας ή άλλων λογαριασμών που υποστηρίζουν το συγχρονισμό επαφών.

### Αναζήτηση επαφής

Στην αρχική οθόνη

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Πατήστε **Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής που θέλετε.

### Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Πατήστε , εισαγάγετε τον αριθμό της νέας επαφής και πατήστε το πλήκτρο **Μενού**. Στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη στις επαφές** και **Δημιουργία νέας επαφής**.
- 2 Αν θέλετε να προσθέσετε μια φωτογραφία στη νέα επαφή, πατήστε . Επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας** ή **Επιλογή από συλλογή**.
- 3 Για να επιλέξετε τύπο επαφής, πατήστε .


## Επαφές

- 4 Πατήστε μια κατηγορία στις πληροφορίες επαφών και εισαγάγετε τα στοιχεία για την επαφή σας.
- 5 Πατήστε **Αποθήκευση**.

### Αγαπημένες επαφές


Μπορείτε να ορίσετε ως αγαπημένες τις επαφές που καλείτε πιο συχνά.

**Προσθήκη επαφής στις αγαπημένες σας**

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Πατήστε σε μια επαφή για να προβάλετε τα στοιχεία της.

- 3 Πατήστε στο αστέρι που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της επαφής. Το αστέρι γίνεται χρυσό.

**Κατάργηση μιας επαφής από τη λίστα αγαπημένων**

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Πατήστε την καρτέλα **Ομάδες** επιλέξτε **Αγαπημένοι** στο πάνω μέρος της λίστας και επιλέξτε μια επαφή για να δείτε τα στοιχεία της.
- 3 Πατήστε το κίτρινο αστέρι που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της

επαφής. Το αστέρι γίνεται γκριζο και η επαφή καταργείται από τα αγαπημένα.

## Μετακίνηση επαφών από παλιό σε νέο τηλέφωνο

Με ένα πρόγραμμα συγχρονισμού υπολογιστή, εξαγάγετε σε αρχείο CSV τις επαφές από το παλιό τηλέφωνο στον υπολογιστή.

**1** Αποθηκεύστε το αρχείο PC Suite IV από τη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή. Εκτελέστε το πρόγραμμα και συνδέστε

με καλώδιο USB το κινητό τηλέφωνο Android στον υπολογιστή.

- 2** Επιλέξτε το εικονίδιο **Επαφές**. Επιλέξτε διαδοχικά **Μενού** > **Περισσότερα** > **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και επιλέξτε το αρχείο CSV που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή.
- 3** Αν τα πεδία του εισαγόμενου αρχείου CSV διαφέρουν από τα πεδία του PC Suite IV, πρέπει να αντιστοιχίσετε τα πεδία. Μόλις τα αντιστοιχίσετε, πατήστε OK. Οι επαφές προστίθενται στο PC Suite IV.

## Επαφές


- 4 Αν το PC Suite IV εντοπίσει τη σύνδεση του τηλεφώνου LG-E510 (μέσω καλωδίου USB), κάντε κλικ στις επιλογές "Συγχρονισμός" ή "Συγχρονισμός επαφών" για να συγχρονίσετε τις αποθηκευμένες επαφές του υπολογιστή με το τηλέφωνο.

# Μηνύματα/Email

## Μηνύματα

Το LG-E510 συνδυάζει SMS και MMS σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.

## Αποστολή μηνύματος

- 1 Πατήστε το εικονίδιο  στην αρχική οθόνη. Για να ανοίξετε ένα κενό μήνυμα, πατήστε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Προσθέστε όνομα ή αριθμό επαφής στο πεδίο **Προς**. Όσο πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής, εμφανίζονται επαφές που ταιριάζουν. Μπορείτε να πατήσετε έναν προτεινόμενο παραλήπτη. Μπορείτε να προσθέσετε

πολλές επαφές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για κάθε άτομο στο οποίο στέλνετε το μήνυμα, θα χρεωθείτε με το κόστος ενός γραπτού μηνύματος.

- 3 Για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε το μήνυμά σας, πατήστε παρακάτω "Για σύνθεση κειμένου, πληκτρολογήστε".
- 4 Για να ανοίξετε το μενού επιλογών, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**. Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω: **Κλήση**, **Προσθήκη θέματος**, **Απόρριψη**, **Απάντηση με**, **Επισύναψη** και **Περισσότερα**

## Μηνύματα/Email

- 5 Πατήστε **Αποστ** για να στείλετε το μήνυμά σας.
- 6 Ανοίγει η οθόνη μηνυμάτων, όπου εμφανίζεται το μήνυμα μετά το όνομά σας. Οι απαντήσεις εμφανίζονται στην οθόνη. Καθώς προβάλλετε και στέλνετε πρόσθετα μηνύματα, δημιουργείται ένα νήμα μηνυμάτων.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το όριο των 160 χαρακτήρων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την κωδικοποίηση και τη γλώσσα του SMS.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν προσθέσετε ένα αρχείο εικόνας, βίντεο ή ήχου σε ένα μήνυμα SMS, τότε το μήνυμα θα μετατραπεί αυτόματα σε μήνυμα MMS και θα επιβαρυνθείτε με την ανάλογη χρέωση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα SMS κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση.

## Γραμματοκιβώτιο συνομιλιών

Τα μηνύματα (SMS, MMS) που έχετε ανταλλάξει με κάποιο άλλο άτομο μπορούν να προβληθούν με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να εμφανίσετε μια επισκόπηση της συνομιλίας σας.

## Χρήση των εικονιδίων Smiley

Ζωντανέψτε τα μηνύματά σας με εικονίδια Smiley.

## Μηνύματα/Email

Όταν γράφετε νέο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Εισαγ.εικον. smiley**.

### Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του LG-E510 είναι προκαθορισμένες, έτσι ώστε να στέλνετε μηνύματα απευθείας. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή-πελάτης MMS καθοδηγεί το χρήστη στη διαδικασία δημιουργίας και αποστολής μηνυμάτων με περιεχόμενο που ανήκει στον τομέα περιεχομένου Core MM. Αυτή η καθοδήγηση παρέχεται μέσω προειδοποιητικών διαλόγων.

## Άνοιγμα οθόνης email και λογαριασμών

Με την εφαρμογή **Email** μπορείτε να διαβάζετε email και από άλλες υπηρεσίες (όχι μόνο από το Google Mail, δηλαδή). Η εφαρμογή Email υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους λογαριασμού: POP3, IMAP και Exchange.

**Για να ανοίξετε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Email**.

Επιλέξτε πάροχο email.

Ανοίγει ένας οδηγός ρύθμισης που σας βοηθά να προσθέσετε ένα λογαριασμό email. Μόλις ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, η εφαρμογή Email εμφανίζει τα περιεχόμενα στα Εισερχόμενα (αν έχετε μόνο ένα λογαριασμό) ή την οθόνη Λογαριασμοί (αν έχετε πολλούς λογαριασμούς).

### Η οθόνη Λογαριασμοί

Στην οθόνη Λογαριασμοί εμφανίζονται η Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων και καθένας από τους προσωπικούς σας λογαριασμούς email.

## Μηνύματα/Email

**1** Ανοίξτε την εφαρμογή **Email**. Αν δεν βρίσκεστε στην οθόνη λογαριασμών, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Λογαριασμοί**.

**2** Επιλέξτε παροχέα υπηρεσιών email.



- Πατήστε για να ανοίξετε τη συνδυασμένη προβολή εισερχομένων, ώστε να δείτε όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί σε όλους τους λογαριασμούς σας.



- Πατήστε για να ανοίξει μια λίστα με όσα μηνύματά σας έχουν σημειωθεί με αστέρι.



- Πατήστε το εικονίδιο φακέλου για να ανοίξετε τους φακέλους του λογαριασμού.

Για να δείτε τα Εισερχόμενα κάποιου λογαριασμού, πατήστε τον. Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός αποστολής email επισημαίνεται με σημάδι επιλογής.

**Για να ανοίξετε τη συνδυασμένη προβολή εισερχομένων**

Αν έχετε ρυθμίσει το Email ώστε να στέλνει και να λαμβάνει email από περισσότερους του ενός λογαριασμούς, τότε στη συνδυασμένη προβολή εισερχομένων μπορείτε να δείτε όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί σε όλους τους λογαριασμούς.

- 1 Πατήστε **Email**.
- 2 Πατήστε **Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων** (στην οθόνη λογαριασμών). Στη Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων, τα μηνύματα έχουν κωδικό χρώματος στα

αριστερά, με βάση το λογαριασμό. Χρησιμοποιούνται τα ίδια χρώματα με τους λογαριασμούς της οθόνης λογαριασμών.


Στο τηλέφωνό σας είναι δυνατή η λήψη μόνο των πιο πρόσφατων email του λογαριασμού. Για τη λήψη περισσότερων (παλιότερων) μηνυμάτων email, πατήστε **Φόρτωση περισσότερων μηνυμάτων** στο κάτω μέρος της λίστας email.

# Μηνύματα/Email

## Σύνθεση και αποστολή email

Για να συνθέσετε και να στείλετε μήνυμα

- 1 Στην εφαρμογή **Email**, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Σύνταξη**.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη του μηνύματος. Όσο πληκτρολογείτε το κείμενο, εμφανίζονται διευθύνσεις επαφών που ταιριάζουν. Αν υπάρχουν πολλές διευθύνσεις, να τις διαχωρίσετε με κόμματα.
- 3 Για να κοινοποιήσετε (απευθείας ή κρυφά) σε άλλες επαφές ή διευθύνσεις email, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Προσθήκη Κοιν./Κρυφής κοιν.**
- 4 Εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος.
- 5 Για να στείλετε αρχείο μαζί με το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Προσθήκη επισύναψης**.
- 6 Πατήστε το κουμπί **Αποστολή**. Αν δεν είστε έτοιμοι να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το κουμπί **Αποθήκευση ως πρόχειρο**, για να το αποθηκεύσετε στο φάκελο

**Πρόχειρα.** Για να συνεχίσετε ένα πρόχειρο μήνυμα από το φάκελο **Πρόχειρα**, πατήστε το μήνυμα. Επίσης, το μήνυμα αποθηκεύεται ως πρόχειρο αν πατήσετε το πλήκτρο **Πίσω**  πριν από την αποστολή. Για να εξέλθετε από ένα μήνυμα και να το διαγράψετε μαζί με τα αποθηκευμένα πρόχειρα, πατήστε το κουμπί **Απόρριψη**. Αν δεν έχετε συνδεθεί σε δίκτυο (για παράδειγμα, στη λειτουργία πτήσης), τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**, μέχρι

να συνδεθείτε ξανά σε δίκτυο. Αν υπάρχουν εκκρεμή μηνύματα, τα **Εξερχόμενα** εμφανίζονται στην οθόνη Λογαριασμοί.

Να έχετε υπόψη σας ότι τα μηνύματα που στέλνετε από λογαριασμό Exchange δεν αποθηκεύονται στο τηλέφωνο, αλλά στον ίδιο το διακομιστή του Exchange. Αν θέλετε να δείτε τα απεσταλμένα μηνύματα του φακέλου **Απεσταλμένα** (ή με την ετικέτα **Απεσταλμένα**), θα πρέπει συχνά να ανοίξετε το φάκελο ή την ετικέτα **Απεσταλμένα** και να επιλέξετε **Ανανέωση** στο μενού επιλογών.

# Μηνύματα/Email

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Όταν λαμβάνετε ένα νέο email στα Εισερχόμενα, θα ειδοποιείστε με ήχο ή δόνηση. Αν πατήσετε την ειδοποίηση email, την απενεργοποιείτε.

## Χρήση φακέλων λογαριασμών

Κάθε λογαριασμός περιέχει τους εξής φακέλους: **Εισερχόμ.**, **Εξερχόμενα**, **Απεσταλμένα** και **Πρόχειρα**. Ίσως υπάρχουν κι άλλοι φάκελοι, ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζει ο

παροχέας υπηρεσιών του λογαριασμού σας.

## Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών email

Για να προσθέσετε λογαριασμό email

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Προσθήκη λογαριασμού**.
- 2 Επιλέξτε **Microsoft Exchange** ή **Άλλα**. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού.
- 3 Εισαγάγετε όνομα για το λογαριασμό, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να εμφανίζεται το όνομά σας στα

εξερχόμενα email και πατήστε το κουμπί **Τέλος**.

### Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού

- 1 Ανοίξτε την οθόνη **Λογαριασμοί**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Στο μενού που ανοίγει, πατήστε **Ρυθμίσεις λογαριασμού**.

### Για να διαγράψετε λογαριασμό email

- 1 Ανοίξτε την οθόνη **Λογαριασμοί**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.

3 Στο μενού που ανοίγει, πατήστε **Κατάργηση λογαριασμού**.

4 Για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό, πατήστε το κουμπί **OK** στο παράθυρο διαλόγου.

## Κοινωνική δικτύωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και να διαχειριστείτε το μικροϊστολόγιό σας στις διαδικτυακές κοινότητες. Μπορείτε να ενημερώσετε την τρέχουσα κατάστασή

## Μηνύματα/Email

σας, να δημοσιεύσετε φωτογραφίες και να δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας σε πραγματικό χρόνο.

Μπορείτε να προσθέσετε στο τηλέφωνό σας τους λογαριασμούς σας από το Facebook και το Twitter. Αν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες τοποθεσίες και να δημιουργήσετε έναν.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις

χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών.

### Προσθήκη λογαριασμού στο τηλέφωνο

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 2 Αν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό, πατήστε "Εγγραφή τώρα" και εισαγάγετε τα στοιχεία σας.
- 3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε στην

κοινότητα και, στη συνέχεια, πατήστε **Σύνδεση**.

- 4 Περιμένετε μέχρι η κοινότητα να ελέγξει τα στοιχεία σας.
- 5 Βεβαιωθείτε ότι η κοινότητά σας είναι **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**. Αν επιλέξετε την κοινότητά σας, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση της κοινότητα κοινωνικού δικτύου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Αν προσθέσετε μια χρήσιμη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στην αρχική οθόνη, τότε η χρήσιμη εφαρμογή θα δείχνει την κατάστασή σας κάθε φορά που το τηλέφωνο ενημερώνεται από το δίκτυο.

Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στην κοινότητα κοινωνικού δικτύου απευθείας, πατώντας τη χρήσιμη εφαρμογή.

## Μηνύματα/Email

### Προβολή και ενημέρωση της κατάστασής σας

- 1 Επιλέξτε την κοινότητα στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 2 Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση της κοινότητας κοινωνικής δικτύωσης.
- 3 Μπορείτε να ενημερώσετε την κατάστασή σας με σχόλια ή δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις υπηρεσίες δικτύου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες για φίλους μόνο στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή να συγχρονίσετε όλα τα δεδομένα στις επαφές.

### Κατάργηση λογαριασμών από το τηλέφωνό σας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί και συγχρονισμός > Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε > Πατήστε Κατάργηση λογαριασμού.**

# Κάμερα

## Εξοικείωση με το σκόπευτρο



**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Κλείστε όλες τις επιλογές συντομεύσεων για να υπάρχει περισσότερος χώρος στην οθόνη του σκοπεύτρου. Πατήστε μία φορά στο κέντρο του σκοπεύτρου. Για να εμφανιστούν οι επιλογές, πατήστε ξανά στην οθόνη.

- 1 Ζουμ** - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης.
- 2 Φωτεινότητα** - Ορίζει και ελέγχει πόσο ηλιακό φως εισχωρεί στην εικόνα. Σύρετε το δείκτη φωτεινότητας κατά μήκος της γραμμής: προς το "-" για να μειώσετε τη φωτεινότητα της εικόνας ή προς το "+" για να την αυξήσετε.
- 3 Σκηνικό** - Επιλέξτε μεταξύ των εξής ρυθμίσεων: **Αυτόματο, Πορτραίτο, Τοπίο, Αθλήματα, Νύχτα και Ηλιοβασιλέμα.**
- 4 Μέγεθ. εικ.** - Πατήστε για να καθορίσετε το μέγεθος (σε pixel) της φωτογραφίας που τραβάτε.
- 5 Ρυθμίσεις** - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους".
- 6 Λειτουργία βίντεο** - Για να μεταβείτε στη λειτουργία βίντεο, σύρετε αυτό το εικονίδιο προς τα κάτω.
- 7 Λήψη φωτογραφίας**
- 8 Άλμπουμ** - Πατήστε για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στη συλλογή και να δείτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες σας ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία κάμερας.

# Κάμερα

## Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**.
- 2 Κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση και στρέψτε το φακό προς το θέμα της φωτογραφίας σας.
- 3 Στο κέντρο της οθόνης του σκοπεύτρου αρχίζει να αναβοσβήνει ένα πράσινο πλαίσιο, που προσπαθεί να εστιαστεί στο θέμα.
- 4 Το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο όταν εστιαστεί στο θέμα.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί λήψης είτε είναι

πράσινο το πλαίσιο εστίασης είτε όχι.

- 6 Πατήστε το κουμπί λήψης .

## Μετά τη λήψη φωτογραφίας

Στην οθόνη εμφανίζεται η φωτογραφία που έχετε τραβήξει.

**Κοινή  
χρ.**

Πατήστε για να μοιραστείτε τη φωτογραφία σας μέσω **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Μηνύματα, Picasa, Social+** ή **Wi-Fi Cast**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λήψη μηνυμάτων MMS σε κατάσταση περιαγωγής μπορεί να σας επιβαρύνει με επιπλέον χρεώσεις.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Αν έχετε ρυθμίσει στο τηλέφωνό σας κάποιο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιραστείτε τη φωτογραφία σας με την κοινότητα κοινωνικής δικτύωσης.

**Ορισμός  
ως**

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως **Εικονίδιο επαφής** ή **Φόντο**.

**Μετονομασία**

Πατήστε για να επεξεργαστείτε το όνομα της φωτογραφίας που μόλις τραβήξατε.



Πατήστε για να διαγράψετε την εικόνα.




Πατήστε για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία αμέσως. Η τρέχουσα φωτογραφία αποθηκεύεται.



Πατήστε για να δείτε μια συλλογή των αποθηκευμένων φωτογραφιών σας.

# Κάμερα

## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  για να ανοίξουν όλες οι επιλογές για προχωρημένους.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας με κύλιση στη λίστα. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.

**ISO** - Η κλίμακα ISO καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ISO, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της κάμερας. Η ρύθμιση αυτή είναι

χρήσιμη για τις πιο σκοτεινές συνθήκες, όπου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας. Επιλέξτε από τις παρακάτω τιμές ISO: **Αυτόματο, 400, 200 και 100**.

**Ισορροπία λευκού** – Επιλέξτε από τις ρυθμίσεις **Αυτόματο, Πυρακτώσεως, Ήλιος, Φθορισμού και Συννεφιά**.

**Χρωματικό εφέ** – Επιλέξτε τόνο χρώματος για τη νέα σας φωτογραφία.

**Αντιστρ. Χρονόμ.** - Με το αυτόματο χρονόμετρο μπορείτε να ορίσετε την καθυστέρηση που θα υπάρχει αφού πατήσετε το κουμπί λήψης. Επιλέξτε

μεταξύ των εξής: **Απενεργ.**, **3 δευτ.**, **5 δευτ.** ή **10 δευτ.** Η ρύθμιση αυτή είναι ιδανική αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη φωτογραφία.

**Ποιότητα εικόνας** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Πολύ καλή**, **Καλή** και **Κανονικό**. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα, τόσο καθαρότερη θα είναι η φωτογραφία. Ωστόσο, το μέγεθος του αρχείου αυξάνεται, οπότε μπορείτε να αποθηκεύσετε λιγότερες φωτογραφίες στη μνήμη.

**Αυτ. ανασκόπηση** – Αν ενεργοποιήσετε την **Αυτ. ανασκόπηση**, εμφανίζεται αυτόματα η φωτογραφία που μόλις τραβήξατε.



**Ήχος κλείστρου** – Επιλέξτε έναν από τους τέσσερις ήχους κλείστρου.

**Τοποθεσία ετικέτας** – Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας του τηλεφώνου. Τραβήξτε φωτογραφίες όπου κι αν είστε. Έπειτα προσθέστε στις φωτογραφίες σας ετικέτα με την τοποθεσία. Εάν στείλετε

## Κάμερα

φωτογραφίες με ετικέτες γεωγραφικών πληροφοριών σε ιστολόγιο που υποστηρίζει την προσθήκη γεωγραφικών πληροφοριών, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σε χάρτη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η εφαρμογή GPS.

-  – Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάμερας.
-  – Πατήστε το όποτε θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη


δυνατότητα. Σας παρέχει έναν γρήγορο οδηγό.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Όταν τερματίζετε τη λειτουργία της κάμερας, ορισμένες ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλογές, όπως η ισορροπία λευκού, ο τόνος χρώματος, το αντίστροφο χρονόμετρο και το σκηνικό. Προτού τραβήξετε την επόμενη φωτογραφία, ελέγξτε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.



**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται μπροστά από το σκόπευτρο. Έτσι, όταν αλλάζετε στοιχεία του χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας, μπορείτε να βλέπετε τις αλλαγές της εικόνας σε προεπισκόπηση πίσω από το μενού ρυθμίσεων.

## Προβολή αποθηκευμένων φωτογραφιών

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες φωτογραφίες ενώ

βρίσκεστε σε λειτουργία **Κάμερα**. Απλώς πατήστε  και έπειτα την οθόνη. Εμφανίζονται οι επιλογές **Προβολή διαφανειών** και **Μενού**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να δείτε άλλες φωτογραφίες ή βίντεο.

-  - Πατήστε για να δείτε μια προβολή διαφανειών.
-  - Πατήστε για να μοιραστείτε τα περιεχόμενα ή να διαγράψετε μια

## Κάμερα

φωτογραφία. Πατήστε **Περισσότερα** για να δείτε περισσότερες επιλογές.

**Λεπτομέρειες** - Δείτε πληροφορίες για το περιεχόμενο.


**Ορισμός ως** - Ορίστε την εικόνα ως εικονίδιο επαφής ή ως φόντο.

**Περικοπή** - Περικόψτε τη φωτογραφία σας. Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης, για να επιλέξετε την περιοχή.

**Αριστερή περιστροφή/Δεξιά περιστροφή** - Περιστρέψτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

# Βιντεοκάμερα



## Εξοικείωση με το σκόπευτρο




- 1 Ζουμ** - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης.
- 2 Φωτεινότητα** - Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του ηλιακού φωτός που εισχωρεί στο βίντεο. Σύρετε το δείκτη φωτεινότητας κατά μήκος της γραμμής προς το "-" για να μειώσετε τη φωτεινότητα του βίντεο ή προς το "+" για να την αυξήσετε.
- 3 Μέγεθος βίντεο** - Πατήστε για να ορίσετε το μέγεθος (σε pixel) του βίντεο που τραβάτε.
- 4 Διάρκεια** - Επιλέξτε όριο διάρκειας για το βίντεο. Για να περιορίσετε το μέγιστο μέγεθος των αποσταλμένων μηνυμάτων MMS, επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων Κανονικό και MMS.
- 5 Ρυθμίσεις** - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους".
- 6 Λειτουργία κάμερας** - Για να μεταβείτε στη λειτουργία κάμερας, σύρετε προς τα επάνω αυτό το εικονίδιο.
- 7 Έναρξη εγγραφής**
- 8 Άλμπουμ** - Πατήστε για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στο άλμπουμ και να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεό σας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία βίντεο.

# Βιντεοκάμερα

## Γρήγορη λήψη βίντεο

- 1 Σύρετε το κουμπί λειτουργίας **Κάμερα** προς τα κάτω. Το εικονίδιο αλλάζει σε .
- 2 Το σκόπευτρο της βιντεοκάμερας εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση και στρέψτε το φακό προς το θέμα του βίντεό σας.
- 4 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε μία φορά το πλήκτρο εγγραφής .
- 5 Η ένδειξη REC εμφανίζεται στο κάτω μέρος του σκοπεύτρου, με ένα

χρονόμετρο που δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.

- 6 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε  στην οθόνη.

## Μετά τη λήψη βίντεο

Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια φωτογραφία που αντιπροσωπεύει το βίντεο.

**Αναπ.**

Πατήστε την για αναπαραγωγή του βίντεο.


**Κοινή χρ.**


Πατήστε για να μοιραστείτε το βίντεο μέσω **SmartShare**,

## Bluetooth, Gmail, Wi-Fi Cast, YouTube ή Μηνύματα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λήψη μηνυμάτων MMS σε κατάσταση περιαγωγής μπορεί να σας επιβαρύνει με επιπλέον χρεώσεις.


**Μετονομασία** Πατήστε για να επεξεργαστείτε το όνομα του επιλεγμένου βίντεο.

 Πατήστε για να τραβήξετε άλλο ένα βίντεο αμέσως. Το τρέχον βίντεο αποθηκεύεται.

 Πατήστε το για να διαγράψετε το βίντεο που μόλις δημιουργήσατε. Για επιβεβαίωση, πατήστε **OK**. Εμφανίζεται ξανά το σκόπευτρο.

 Πατήστε το για να δείτε τη συλλογή των αποθηκευμένων βίντεο.

## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Στο σκόπευτρο, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές για προχωρημένους. Περιηγηθείτε στη λίστα, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της

## Βιντεοκάμερα

βιντεοκάμερας. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.

**Ισορροπία λευκού** – Η ισορροπία λευκού εξασφαλίζει τη ρεαλιστική απεικόνιση των λευκών περιοχών του βίντεο. Για να ρυθμίσετε σωστά την ισορροπία λευκού στην κάμερα, ίσως πρέπει να προσαρμόσετε τις συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Αυτόματο, Πυρακτώσεως, Ήλιος, Φθορισμού και Συννεφιά**.


**Χρωματικό εφέ** - Επιλέξτε τον τόνο χρώματος που θα χρησιμοποιήσετε στη


νέα προβολή.

**Ποιότητα βίντεο** – Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Πολύ καλή, Καλή και Κανονικό**.


**Ήχος** – Για να τραβήξετε το βίντεο χωρίς ήχο, επιλέξτε **Σίγαση**.

**Αυτ. ανασκόπηση** – Με την αυτόματη ανασκόπηση εμφανίζεται αυτόματα το βίντεο που μόλις τραβήξατε.

 – Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας.

 – Πατήστε το αν θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δυνατότητα. Σας παρέχει έναν γρήγορο οδηγό.

## Παρακολούθηση αποθηκευμένων βίντεο

- 1 Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε .
- 2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί το άλμπουμ σας.
- 3 Πατήστε μία φορά το βίντεο για να το φέρετε στο προσκήνιο της συλλογής. Η αναπαραγωγή ξεκινάει αυτόματα.

## Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την προβολή βίντεο

Με τα κουμπιά έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενός βίντεο όσο παίζεται.

## Πολυμέσα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια κάρτα μνήμης, για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία εικόνων και βίντεο.

Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Άλμπουμ**. Ανοίξτε μια λίστα γραμμών καταλόγου, όπου περιέχονται όλα τα αρχεία πολυμέσων.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εικόνες σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο. Χωρίς την κάρτα μνήμης, το τηλέφωνο δεν εμφανίζει φωτογραφίες ή βίντεο χωρίς εικόνες Picasa από το άλμπουμ Picasa.

## Λειτουργία προβολής

Πατήστε **Άλμπουμ** Εμφανίζεται η προβολή φακέλων.

Αν πατήσετε οποιονδήποτε φάκελο, η προβολή αλλάζει σε προβολή πλέγματος. Αν πατήσετε μια φωτογραφία, η προβολή αλλάζει σε πλήρη οθόνη.

## Προβολή λωρίδας χρόνου

Το **Άλμπουμ** του LG-E510 προβάλλει μια λωρίδα χρόνου με τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Στην προβολή πλέγματος, σύρετε το  προς τα

δεξιά. Εμφανίζεται η ημερομηνία λήψης των φωτογραφιών, με πρώτη την πιο πρόσφατη. Αν επιλέξετε συγκεκριμένη ημερομηνία, όλες οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί τη συγκεκριμένη ημέρα συγκεντρώνονται σε μια ομάδα.

## Χρήση του SmartShare

Το SmartShare σάς προσφέρει έναν καλύτερο τρόπο να απολαμβάνετε τα πολυμέσα σας και σε άλλες συσκευές DLNA (Digital Living Network Alliance).

## Πολυμέσα

\* **Μοιραστείτε τα πολυμέσα σας με άλλες συσκευές DLNA (DMS)**

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **SmartShare**.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Ενεργοποιείται αν πατήσετε το πλαίσιο επιλογής "Μπορεί να εντοπιστεί".
- 4 Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και το εικονίδιο της συσκευής σας και να επιλέξετε τους τύπους περιεχομένου που θα μοιράζεστε.

\* **Επιτρέψτε στη συσκευή απόδοσης (π.χ. τηλεόραση) να αναπαράγει περιεχόμενο πολυμέσων από μια απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένων (π.χ. υπολογιστή)**

- 1 Πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά για να επιλέξετε τη συσκευή από μια λίστα συσκευών απόδοσης.
- 2 Πατήστε το κουμπί επάνω αριστερά και επιλέξτε απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου.
- 3 Μπορείτε να περιηγηθείτε στην απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου.

**4** Πατήστε μια μικρογραφία περιεχομένου ή πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε το κουμπί Αναπ.

**Σημείωση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο μέσω Wi-Fi.





**Σημείωση:** Ορισμένες συσκευές με δυνατότητα DLNA (π.χ. τηλεόραση) υποστηρίζουν μόνο τη λειτουργία DMP του DLNA και δεν εμφανίζονται στη λίστα συσκευών απόδοσης.

## **Μουσική**

Το LG-E510 διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, για να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια. Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μουσική**.

# Πολυμέσα

## Αναπαραγωγή τραγουδιών

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε **Τραγούδια**.
- 3 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε.
- 4 Πατήστε  για παύση της αναπαραγωγής τραγουδιού.
- 5 Πατήστε  για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην αρχή του τραγουδιού. Πατήστε 

δύο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου ενώ ακούτε μουσική, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης του ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε τραγούδι της λίστας. Εμφανίζονται οι εξής επιλογές: **Αναπαρ.**, **Προσθ.στη λίστα αναπαρ.**, **Χρήση ως ήχος κλήσης τηλεφώνου**, **Διαγραφή**, **Λεπτομέρειες**, **Κοινή χρ.** και **Αναζήτηση**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Επομένως, για την αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής, ίσως χρειαστείτε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης. Σε ορισμένες χώρες, οι διατάξεις του νόμου απαγορεύουν στους ιδιώτες την αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν από τη λήψη ή την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.

## Μεταφορά αρχείων με τη χρήση συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB

Για να μεταφέρετε αρχεία μέσω συσκευών USB

- 1 Συνδέστε το LG-E510 σε υπολογιστή, με καλώδιο USB.
- 2 Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της πλατφόρμας LG Android στον υπολογιστή σας, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Αποθήκευση σε κάρτα SD** και

## Πολυμέσα

τηλέφωνο, και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μαζικής αποθήκευσης μόνο**.

- 3 Πατήστε **Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB**.
- 4 Μπορείτε να προβάλετε τα περιεχόμενα της συσκευής μαζικής αποθήκευσης στον υπολογιστή σας και να μεταφέρετε τα αρχεία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε κάρτα SD. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB, εάν δεν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα SD.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν εγκαταστήσατε το πρόγραμμα οδήγησης για την πλατφόρμα LG Android, εμφανίζεται αμέσως το αναδυόμενο μήνυμα "Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB".

### Αποθήκευση αρχείων μουσικής/ βίντεο στο τηλέφωνο

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με το καλώδιο USB. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης. Επιλέξτε διαδοχικά **Το USB είναι**

**συνδεδεμένο > Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB > Άνοιγμα φακέλου για προβολή αρχείων.** Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της πλατφόρμας LG Android στον υπολογιστή, πρέπει να το ρυθμίσετε μόνοι σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μεταφορά αρχείων με χρήση της μαζικής αποθήκευσης USB".

**2** Αποθηκεύστε αρχεία μουσικής ή βίντεο από τον υπολογιστή στον αφαιρούμενο αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα ανάγνωσης καρτών για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στον αφαιρούμενο αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου.
- Αν υπάρχει αρχείο βίντεο με αρχείο υποτίτλων (αρχείο \*.srt με το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο), τοποθετήστε τα στον ίδιο φάκελο, για να εμφανίζονται αυτόματα οι υπότιτλοι κατά την αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο.

## Πολυμέσα

- Κατά τη λήψη αρχείων μουσικής ή βίντεο, πρέπει να διασφαλίζετε ότι τηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τυχόν κατεστραμμένα αρχεία ή αρχεία με λανθασμένη επέκταση μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο.

### Αποστολή δεδομένων από το τηλέφωνο μέσω Bluetooth

#### Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να στείλετε δεδομένα μέσω Bluetooth, εκτελέστε την αντίστοιχη εφαρμογή.

Δεν χρειάζεται να μεταβείτε στο μενού Bluetooth, όπως στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα.

- \* **Αποστολή εικόνων:** Εκτελέστε την εφαρμογή Άλμπουμ και επιλέξτε **Φωτογραφία > Μενού**. Κάντε κλικ στην επιλογή **Κοινή χρ.** και επιλέξτε **Bluetooth**. Ελέγξτε αν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και επιλέξτε **Σάρωση συσκευών**. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα.

- \* **Εξαγωγή επαφών:** Εκτελέστε την εφαρμογή Επαφές. Πατήστε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να γίνει η εξαγωγή. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Κοινή χρ.** > **Bluetooth**. Ελέγξτε αν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και επιλέξτε **Σάρωση συσκευών**. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα.
- \* **Αποστολή πολλών επιλεγμένων επαφών:** Εκτελέστε την εφαρμογή Επαφές. Για να επιλέξετε περισσότερες

από μία επαφές, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Κοινή χρ.** > **Πολλαπλή επιλ.** Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να στείλετε. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και πατήστε διαδοχικά **Επιλ. Όλων** > **Κοινή χρ.** > **Bluetooth**. Ελέγξτε αν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και επιλέξτε **Σάρωση συσκευών**. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα.

## Πολυμέσα

- \* **Σύνδεση σε FTP (αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο διακομιστή FTP):**  
Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth**. Επιλέξτε το πλαίσιο **Μπορεί να εντοπιστεί** και αναζητήστε το τηλέφωνό σας από άλλες συσκευές. Βρείτε την υπηρεσία FTP και συνδεθείτε στο διακομιστή FTP.
- Εάν θέλετε να αναζητήσετε το τηλέφωνο από άλλες συσκευές, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth**.

Επισημάνετε το πλαίσιο επιλογής **Μπορεί να εντοπιστεί**. Το πλαίσιο επιλογής εκκαθαρίζεται μετά από 120 δευτερόλεπτα.

### Ραδιόφωνο FM

Το LG-E510 διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM, για να απολαμβάνετε τους αγαπημένους σας σταθμούς εν κινήσει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά. Συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών.

## Αναζήτηση σταθμών

Μπορείτε να συντονιστείτε με ραδιοφωνικούς σταθμούς, πραγματοποιώντας αυτόματη ή μη αυτόματη αναζήτηση. Αποθηκεύονται σε συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών ώστε να μη χρειάζεται να τους αναζητείτε κάθε φορά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 48 κανάλια στο τηλέφωνο.

### Αυτόματος συντονισμός

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Αυτόματη αναζήτηση**.
- 3 Αν υπάρχουν προεπιλεγμένα κανάλια, εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα "Επαναφ. όλων των καναλιών και εκκίνηση της αυτόμ. αναζήτ.:". Αν επιλέξετε **OK**, διαγράφονται όλα τα προεπιλεγμένα κανάλια και ξεκινάει η **Αυτόματη αναζήτηση**.
- 4 Αν θέλετε να διακόψετε την αναζήτηση κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης, πατήστε **Διακοπή**. Θα αποθηκευτούν μόνο όσα κανάλια είχαν εντοπιστεί πριν διακόψετε την αναζήτηση.

# Πολυμέσα

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε ακόμη να συντονιστείτε σε κάποιο σταθμό χειροκίνητα, με την εμφανιζόμενη ροδέλα.

## Επαναφορά καναλιών

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Επαναφορά καναλιού** για να επαναφέρετε το τρέχον κανάλι ή **Επαναφορά όλων των καναλιών** για να επαναφέρετε όλα τα κανάλια.

## Ακρόαση ραδιοφώνου

Αν πατήσετε **Ακρόαση μέσω**, μπορείτε να ρυθμίσετε το ηχείο ή τα ακουστικά για να

ακούσετε ραδιόφωνο.



**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη, επεκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών, το οποίο λειτουργεί και ως ραδιοφωνική κεραία.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν συνδέσετε ακουστικά που δεν προορίζονται αποκλειστικά για ραδιοφωνική λήψη, η λήψη ίσως να μην είναι καλή.

# Βοηθητικές εφαρμογές

## Ρύθμιση αφύπνισης

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ρολόι**.
- 2 Για να προσθέσετε νέα αφύπνιση, πατήστε  και επιλέξτε **Προσθήκη ξυπνητηριού**.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση, ορίστε ώρα και πατήστε . Αφού ορίσετε την ώρα, το LG-E510 σας ειδοποιεί για το χρόνο που απομένει μέχρι να ακουστεί η αφύπνιση.

- 4 Ορίστε τα στοιχεία **Επανάληψη**, **Ήχος κλήσης** ή **Δόνηση** και προσθέστε ετικέτα ονομασίας του ξυπνητηριού. Πατήστε **Τέλος**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αφύπνισης στην οθόνη της λίστας αφυπνίσεων, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω επιλογές: **Ξυπνητήρι σε αθόρυβη λειτουργία**, **Ένταση ήχου ξυπνητηριού**, **Διάρκεια αναβολής αφύπνισης** και **Συμπεριφορά πλευρικού κουμπιού**.

## Βοηθητικές εφαρμογές

### Χρήση αριθμομηχανής

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Αριθμομηχ.**
- 2 Για να εισαγάγετε αριθμούς, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
- 3 Για απλούς υπολογισμούς, πατήστε το σύμβολο της πράξης που θέλετε (+, -, x ή ÷) και προσθέστε το =.
- 4 Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**, πατήστε **Πίνακας σύνθετων συναρτήσεων**, επιλέξτε sin, cos, tan, log κ.ο.κ.

### Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 2 Για να δείτε το συμβάν, πατήστε την ημερομηνία. Πατήστε παρατεταμένα, αν θέλετε να προσθέσετε νέο συμβάν. Πατήστε **Νέο συμβάν**.
- 3 Πατήστε **Τι** και προσθέστε το όνομα του συμβάντος. Επιλέξτε την ημερομηνία και ορίστε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει και να τελειώσει το συμβάν.

- 4 Επίσης, πατήστε **Που** και προσθέστε την τοποθεσία.
- 5 Αν θέλετε να προσθέσετε σημείωση στο συμβάν, πατήστε **Περιγραφή** και εισαγάγετε τις λεπτομέρειες.
- 6 Εάν θέλετε επανάληψη της ειδοποίησης, ορίστε την επιλογή **Επανάληψη** και ρυθμίστε τις **Υπενθυμίσεις** εάν είναι απαραίτητο.
- 7 Για να αποθηκεύσετε το συμβάν στο ημερολόγιο, πατήστε **Τέλος**. Όλες οι ημέρες με αποθηκευμένα συμβάντα επισημαίνονται στο ημερολόγιο με ένα

χρωματιστό τετράγωνο. Κατά την ώρα έναρξης του συμβάντος ενεργοποιείται ένας ήχος ειδοποίησης, που σας βοηθά να οργανώνετε καλύτερα.

## Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε την προβολή ημερολογίου για μια συγκεκριμένη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα.

# Βοηθητικές εφαρμογές

## **Polaris Viewer**

Το Polaris Viewer είναι μια επαγγελματική λύση mobile office με την οποία οι χρήστες μπορούν να προβάλουν διάφορους τύπους εγγράφων office, όπως αρχεία Word, Excel και PowerPoint, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή τους.

### **Διαχείριση αρχείων**

Με το Polaris Viewer οι χρήστες κινητών διαθέτουν χρήσιμες λειτουργίες διαχείρισης αρχείων, όπως αντιγραφή,

αποκοπή και επικόλληση, και διαγραφή αρχείων και φακέλων στην ίδια τη συσκευή.



### **Προβολή αρχείων**

Οι χρήστες κινητών μπορούν πλέον να προβάλουν εύκολα μια μεγάλη ποικιλία τύπων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων Microsoft Office και Adobe PDF, στην κινητή συσκευή τους. Κατά την προβολή εγγράφων χρησιμοποιώντας το Polaris Viewer, τα αντικείμενα και η διάταξη παραμένουν ίδια όπως στα πρωτότυπα έγγραφα.


## Φωνητική εγγραφή

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εγγραφής για να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις ή άλλα αρχεία ήχου.

## Εγγραφή ήχου ή φωνής

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και επιλέξτε **Φωνητ. εγγραφή**.
- 2 Πατήστε  για έναρξη της εγγραφής.
- 3 Πατήστε  για να τερματίσετε την εγγραφή.

- 4 Πατήστε  για να ακούσετε την εγγραφή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πατήστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο άλμπουμ σας. Μπορείτε να ακούσετε την αποθηκευμένη εγγραφή.

**Σημείωση:** Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο.

## Βοηθητικές εφαρμογές

### Αποστολή φωνητικής εγγραφής

- 1 Από τη στιγμή που έχετε τελειώσει με την εγγραφή, μπορείτε να στείλετε το κλιπ ήχου πατώντας **Κοινή χρ..**
- 2 Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω: **Bluetooth, Email, Gmail** και **Wi-Fi Cast, Μηνύματα**. Αν επιλέξετε **Email, Gmail** και **Μηνύματα**, η φωνητική εγγραφή θα προστεθεί στο μήνυμα. Έπειτα μπορείτε να γράψετε και να στείλετε κανονικά το μήνυμα.

# To Web



## Internet

Η εφαρμογή Browser σας προσφέρει έναν γρήγορο και πολύχρωμο κόσμο παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων, αθλητικών, ψυχαγωγίας και πολλών άλλων, απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο. Όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν απολαμβάνετε.





**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη σύνδεση σε αυτές τις υπηρεσίες και για τη λήψη περιεχομένου ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις

δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

## Χρήση της γραμμής εργαλείων web


-  Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως προηγούμενη σελίδα.
-  Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως επόμενη σελίδα σε σχέση με τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε. Λειτουργεί ακριβώς αντίθετα σε σχέση με το πλήκτρο **Πίσω**, που σας μεταφέρει στην προηγούμενη σελίδα.


## To Web


-  Πατήστε για να εμφανιστούν όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
-  Πατήστε για να προσθέσετε νέο παράθυρο.
-  Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο web.
-  Προσθέστε/εμφανίστε σελιδοδείκτες. Μπορείτε να δείτε τις σελίδες με την ένδειξη **Οι πιο δημοφιλείς, Ανάγνωση αργότερα και Ιστορικό.**

## Χρήση επιλογών

Για να δείτε τις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**.

 **Ανάγνωση αργότερα** – Προσθέστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη.

 **Προσθήκη τροφοδοσιών RSS** – Προσθέστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα στην τροφοδοσία RSS.

 **Κοινή χρήση σελίδας** – Μπορείτε να κοινοποιήσετε την ιστοσελίδα σε άλλους.



**Εύρεση στη σελίδα** – Μπορείτε να βρείτε γράμματα ή λέξεις στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.



**Επιλογή κειμένου** – Μπορείτε να αντιγράψετε κείμενο από την ιστοσελίδα.



**Περισσότερα**

- **Αρχική σελίδα:** Μεταβείτε στην αρχική σελίδα.
- **Ορισμός ως αρχική σελίδα:** Ορίστε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα.

- **Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη:** Προσθέστε τη συντόμευση της τρέχουσας ιστοσελίδας στην αρχική οθόνη.
- **Πληροφορίες σελίδας:** Εμφανίζονται πληροφορίες για την ιστοσελίδα.
- **Λήψεις:** Εμφανίζεται το ιστορικό των λήψεών σας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ** Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.

## Ρυθμίσεις

Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές** και με κύλιση επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

### Συνδεσιμότητα και Δίκτυα

Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

**Λειτουργία πτήσης** – Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πτήσης, όλες οι ασύρματες συνδέσεις απενεργοποιούνται.

**Wi-Fi** – Πατήστε για να το ενεργοποιήσετε. Ενεργοποιείται η λειτουργία Wi-Fi, για σύνδεση στα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

**Ρυθμίσεις Wi-Fi** – Μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε σημεία ασύρματης πρόσβασης. Ρυθμίστε την ειδοποίηση δικτύου ή προσθέστε ένα δίκτυο Wi-Fi. Από την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi για προχωρημένους. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Για προχωρημένους**.

**Ρυθ/σεις Wi-Fi Direct** – Ορίστε το όνομα της συσκευής Wi-Fi Direct και αναζητήστε

άλλες συσκευές. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ομάδα, ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση σε συγκεκριμένες συσκευές Wi-Fi.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Τρόπος λήψης διεύθυνσης MAC

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε ορισμένα ασύρματα δίκτυα με φίλτρα MAC, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC του LG-E510 στο δρομολογητή.

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC στο παρακάτω περιβάλλον χρήστη: Πατήστε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi** και πατήστε το πλήκτρο **Μενού**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Για προχωρημένους > Διεύθυνση MAC**.

## Ρυθμίσεις

**Bluetooth** – Πατήστε για να το επιλέξετε. Έτσι ενεργοποιείται η λειτουργία Bluetooth, για σύνδεση με συσκευές Bluetooth.

**Ρυθμίσεις Bluetooth** – Ορίστε το όνομα της συσκευής και ρυθμίστε τη δυνατότητα εντοπισμού. Αναζητήστε άλλες συσκευές. Επιλέξτε μια λίστα συσκευών Bluetooth που είχατε προηγουμένως διαμορφώσει, καθώς και όσες συσκευές εντοπίστηκαν κατά την τελευταία αναζήτηση του τηλεφώνου για συσκευές Bluetooth.

**Tethering και φορητό σημ. πρόσβ.** – Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης μέσω κινητής συσκευής (tethering) με USB και του φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi.

**Ρυθμίσεις VPN** – Εμφανίζεται η λίστα των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) που είχατε διαμορφώσει προηγουμένως. Μπορείτε να προσθέσετε διάφορους τύπους VPN.

**Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας** – Ρυθμίστε τις επιλογές για την περιαγωγή δεδομένων, τη λειτουργία και τους

παρόχους δικτύου, τα ονόματα σημείων πρόσβασης (APN) κ.λπ.

**Ρυθμίσεις On-Screen Phone** – Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του On-Screen Phone (ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "0000"). Η επιλογή On-Screen Phone σάς επιτρέπει να δείτε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB ή Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το κινητό τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή με τη χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου.

## **Ρυθμίσεις κλήσεων**

< **Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών** >

Αν επιλέξετε **Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών**, ενεργοποιείτε και δημιουργείτε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN2, τον οποίο θα σας δώσει ο πάροχος. Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα καθορισμένων αριθμών.

## Ρυθμίσεις

### < Φωνητικό ταχυδρομείο >

#### Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή

– Μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή του παρόχου σας.

#### Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή

- Αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή του παρόχου σας, με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για να ακούτε και να διαχειρίζεστε τον τηλεφωνητή.

### < Άλλες ρυθμίσεις κλήσης >

**Μηνύματα δικαιολογίας** – Όταν θέλετε να απορρίψετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε γρήγορο μήνυμα. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν πρέπει να απορρίψετε μια κλήση κατά τη διάρκεια συνάντησης.

**Πρώθηση κλήσης** – Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται εκτροπή όλων των κλήσεων όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή, όταν δεν υπάρχει απάντηση και όταν είστε εκτός δικτύου.

**Φραγή κλήσεων** – Επιλέξτε τις περιπτώσεις στις οποίες θα γίνεται φραγή κλήσεων. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου.

**Απόρριψη κλήσης** – Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία απόρριψης κλήσεων. Επιλέξτε μεταξύ των εξής: **Απενεργ.**, **Απόρριψη στη λίστα** ή **Απόρ. όλων των κλ..**

**Κόστος κλήσεων** – Δείτε τις χρεώσεις που ισχύουν για τις κλήσεις σας. (Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από το δίκτυο.

Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.)

**Διάρκεια κλήσεων** – Δείτε τη διάρκεια των κλήσεων (όλων των κλήσεων, των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων, καθώς και της τελευταίας κλήσης).

**Πρόσθετες ρυθμίσεις** – Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

**Αναγνώριση κλήσης:** Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας σε μια εξερχόμενη κλήση.

## Ρυθμίσεις

**Αναμ. κλήσ.** – Αν έχει ενεργοποιηθεί η αναμονή κλήσεων, η συσκευή θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε ήδη σε κλήση (ανάλογα με τον πάροχο δικτύου).

### Ήχος

< Γενικές >

**Αθόρυβη λειτουργία** – Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους (ακόμη και τους ήχους κλήσης και ειδοποιήσεων), εκτός από τον ήχο της μουσικής, των βίντεο και όσων

αφυπνίσεων έχετε ορίσει. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πολυμέσων και των αφυπνίσεων στις αντίστοιχες εφαρμογές.

**Δόνηση** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να δονείται όταν δέχεστε εισερχόμενη κλήση.

**Ένταση** – Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, των πολυμέσων και των αφυπνίσεων. Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή της έντασης ήχου εισερχόμενων κλήσεων για τις ειδοποιήσεις, θα μπορείτε να ορίσετε

ξεχωριστά την ένταση ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις και τις ειδοποιήσεις.

< **Εισερχόμενες κλήσεις** >

**Ήχος κλήσης τηλεφώνου** – Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των εισερχόμενων κλήσεων.

< **Ειδοποιήσεις** >

**Ήχος ειδοποιήσεων** – Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των ειδοποιήσεων.

< **Σχόλια** >

**Ενεργοί ήχοι αφής** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να

ακούγονται ήχοι όταν καλείτε αριθμούς από το πληκτρολόγιο.

**Επιλογή με ήχο** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να ακούγονται ήχοι όταν πατάτε κουμπιά, εικονίδια και όποια άλλα στοιχεία της οθόνης ανταποκρίνονται στο πάτημα.

**Ήχοι κλειδώματος οθόνης** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να ακούγεται ήχος όταν κλειδώνετε και ξεκλειδώνετε την οθόνη.

**Απτικά σχόλια**

## Ρυθμίσεις

### Προβολή

**Φωτεινότητα** - Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

**Αυτόματη περιστροφή οθόνης** – Έτσι αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός όταν περιστρέφετε το τηλέφωνο.

**Κινούμενα γραφικά** – Έτσι εμφανίζεται κάποιο κινούμενο γραφικό.

**Λήξη χρονικού ορίου οθόνης** – Ορίστε το διάστημα στο οποίο λήγει το χρονικό όριο της οθόνης.

### Τοποθεσία και ασφάλεια

**Να χρησιμοποιούνται ασύρματα δίκτυα** – Αν επιλέξετε **Να χρησιμοποιούνται ασύρματα δίκτυα**, το τηλέφωνό σας προσδιορίζει τη θέση σας κατά προσέγγιση, μέσω των δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας. Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή, ζητείται η συγκατάθεσή σας ώστε η Google να χρησιμοποιεί τη θέση σας όταν παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

**Χρήση δορυφόρων GPS** – Αν επιλέξετε **Χρήση δορυφόρων GPS**, το τηλέφωνο προσδιορίζει τη θέση σας με ακρίβεια οδού.

**Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης** – Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο, ορίστε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος. Ανοίγει μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν στη διαδικασία σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης. Αντί για μοτίβο, μπορείτε να ορίσετε αριθμό **Κωδικός κλειδώματος** ή **Κωδικός πρόσβασης**. Εναλλακτικά, **Μοτίβο** να αφήσετε το πεδίο κενό **Κανένα**.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή την οθόνη, σας ζητείται να σχεδιάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

**Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM/RUIM**  
– Ρυθμίστε το κλείδωμα της κάρτας SIM/RUIM ή αλλάξτε τον αριθμό PIN της SIM/RUIM.

**Ορατοί κωδικοί πρόσβασης** – Με αυτήν την επιλογή εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης όταν τους πληκτρολογείτε. Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή, οι κωδικοί πρόσβασης αποκρύπτονται.

**Επιλογή διαχειριστών συσκευών**  
– Προσθέστε έναν ή περισσότερους διαχειριστές.

## Ρυθμίσεις

### **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**

– Αποκτήστε πρόσβαση σε ασφαλή διαπιστευτήρια.

### **Εγκατάσταση από κάρτα SD**

– Με αυτήν την επιλογή εγκαθιστάτε κρυπτογραφημένα πιστοποιητικά από την κάρτα SD.

**Ορισμός κωδικού πρόσβασης** – Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του αποθηκευτικού χώρου των διαπιστευτηρίων.

### **Εκκαθάριση αποθηκευτικού χώρου**

- Εκκαθαρίστε τα διαπιστευτήρια για όλα

τα περιεχόμενα και αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης.

## Εφαρμογές

Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και να ρυθμίσετε συντομεύσεις γρήγορης εκκίνησης.

**Άγνωστες προελεύσεις** – Είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την εγκατάσταση εφαρμογών εκτός Market.

**Διαχείριση εφαρμογών** – Διαχειριστείτε και καταργήστε εγκαταστημένες εφαρμογές.

**Υπηρεσίες που εκτελούνται** – Ελέγξτε τις υπηρεσίες που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή.

**Αποθηκευτικός χώρος** – Δείτε το χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές.

**Χρήση μπαταρίας** – Δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την μπαταρία.

**Ανάπτυξη** – Ορίστε επιλογές για την ανάπτυξη εφαρμογών.

## **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**

< Γενικές ρυθμίσεις συγχρονισμού >

**Δεδομένα φόντου** – Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν δεδομένα στο παρασκήνιο, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ενεργά είτε όχι. Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, εξοικονομείτε μπαταρία και μειώνετε (αλλά δεν διακόπτετε) τη χρήση δεδομένων.

**Αυτόματος συγχρονισμός** – Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν, να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα με βάση το χρονοδιάγραμμά τους.

## Ρυθμίσεις

### < Διαχείριση λογαριασμών >

Λίστα όλων των λογαριασμών Google ή άλλων λογαριασμών που έχετε προσθέσει στο τηλέφωνο.

Αν πατήσετε ένα λογαριασμό στην οθόνη, ανοίγει η οθόνη του λογαριασμού.

### Απόρρητο

Αν επιλέξετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων", θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου. Μεταξύ άλλων, θα

διαγραφούν τα στοιχεία του λογαριασμού Google και των υπόλοιπων λογαριασμών σας, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις των εφαρμογών και του συστήματος, οι εφαρμογές που έχετε αποθηκεύσει από το Διαδίκτυο και η άδεια χρήσης DRM. Με την επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφονται όσες ενημερώσεις λογισμικού συστήματος έχετε λάβει μέσω Διαδικτύου, ούτε τα αρχεία της κάρτας microSD, όπως η μουσική και οι φωτογραφίες. Αν η επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του τηλεφώνου γίνει

με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθούν οι ίδιες πληροφορίες που σας ζητήθηκαν κατά την πρώτη εκκίνηση του Android.

## **Αποθήκευση σε κάρτα SD και τηλέφωνο**

### **< Σύνδεση USB >**

**Μαζικής αποθήκευσης μόνο** – Αν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης. Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση **Μαζικής αποθήκευσης μόνο** ως προεπιλεγμένη ρύθμιση της σύνδεσης USB.

### **< Κάρτα SD >**

Εξετάστε τον συνολικό διαθέσιμο χώρο στην κάρτα SD. Πατήστε **Αφαίρεση κάρτας SD** για ασφαλή αφαίρεση της κάρτας. Πατήστε **Διαγραφή κάρτας SD** αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από την κάρτα SD.

### **< Αποθήκευση στο τηλέφωνο >**

Ελέγχει τον διαθέσιμο χώρο.

## **Γλώσσα και πληκτρολόγιο**

Ορίστε την τοπική γλώσσα και περιοχή καθώς και τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου.

# Ρυθμίσεις

## Φωνητική είσοδος και έξοδος

< Φωνητική είσοδος >

**Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας** – Με την επιλογή **Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας** μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία φωνητικής εισόδου του Android.

- **Γλώσσα:** Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα εκφώνησης του κειμένου.
- **Ασφαλής Αναζήτηση:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε αν θέλετε το φίλτρο Google SafeSearch να αποκλείσει ορισμένα αποτελέσματα.

- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων:** Αν δεν το επιλέξετε, η φωνητική αναγνώριση Google θα αναγνωρίζει και θα μεταγράψει λέξεις που θεωρούνται προσβλητικές, όταν εκφωνείτε κείμενο. Αν το επιλέξετε, η φωνητική αναγνώριση Google αντικαθιστά τις λέξεις αυτές με μεταγραφές ειδικών χαρακτήρων που αποτελούνται από σύμβολα δίσκου (#).

< Φωνητική έξοδος >

**Ρυθμίσεις κειμένου σε λόγο**

– Με τις **Ρυθμίσεις κειμένου σε λόγο** διαμορφώνετε τη λειτουργία σύνθεσης

κειμένου σε ομιλία του Android, ώστε να τη χρησιμοποιήσετε σε κατάλληλες εφαρμογές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε εγκαταστήσει δεδομένα σύνθεσης ομιλίας, είναι διαθέσιμη μόνο η ρύθμιση **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**.

- **Ακούστε ένα παράδειγμα:** Ακούγεται ένα σύντομο δείγμα σύνθεσης ομιλίας, με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

- **Χρήση των ρυθμίσεών μου πάντα:** Αν το επιλέξετε, θα χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτής της οθόνης, αντί των ρυθμίσεων σύνθεσης ομιλίας που είναι διαθέσιμες σε άλλες εφαρμογές.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή μετατροπής κειμένου σε ομιλία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (εφόσον έχετε εγκαταστήσει περισσότερες από μία εφαρμογές).

## Ρυθμίσεις

- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής:** Αν στο τηλέφωνό σας δεν έχουν εγκατασταθεί δεδομένα σύνθεσης ομιλίας, τότε αυτή η λειτουργία σας συνδέει στο Android Market και σας καθοδηγεί στη διαδικασία λήψης και εγκατάστασης των δεδομένων. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν τα δεδομένα είναι ήδη εγκαταστημένα.
- **Ταχύτητα λόγου:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να διαβάζει η εφαρμογή σύνθεσης ομιλίας.
- **Γλώσσα:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του κειμένου στην οποία θέλετε να διαβάζει η εφαρμογή σύνθεσης ομιλίας. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνδυασμό με τη **Χρήση των ρυθμίσεών μου πάντα**, για να διασφαλίσετε ότι το κείμενο εκφωνείται σωστά σε διάφορες εφαρμογές.
- **Pico TTS:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Pico TTS.

## Προσβασιμότητα

Από τις ρυθμίσεις **Προσβασιμότητας** μπορείτε να διαμορφώσετε τα πρόσθετα προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** απαιτεί επιπλέον πρόσθετα.

## Ημερομηνία & Ώρα

Με τις ρυθμίσεις **Ημερομηνία & Ώρα** μπορείτε να ορίσετε πώς θα εμφανίζονται οι ημερομηνίες. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ορίσετε τη δική σας ώρα και

ζώνη ώρας, αντί να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ώρα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

## Σχετικά με το τηλέφωνο

Δείτε τις νομικές πληροφορίες και ελέγξτε την κατάσταση του τηλεφώνου και την έκδοση λογισμικού.

# Ενημέρωση λογισμικού

## Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

### Ενημέρωση λογισμικού για κινητό τηλέφωνο LG μέσω Διαδικτύου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://update.lgmobile.com> ή τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> → επιλέξτε χώρα και γλώσσα.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώνετε εύκολα μέσω Διαδικτύου το τηλέφωνο με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, χωρίς να επισκεφθείτε

κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη σε όλη τη διάρκειά της. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα. Λάβετε υπόψη ότι η αφαίρεση του καλωδίου δεδομένων USB ή των μπαταριών κατά

τη διάρκεια της αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η LG διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ενημερώσεις υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

**Ενημέρωση λογισμικού του κινητού τηλεφώνου LG μέσω του δικτύου Over-the-Air (OTA)**

Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του τηλεφώνου σας με τη νεότερη έκδοση εύκολα μέσω OTA χωρίς τη σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Αρχικά, μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στο κινητό τηλέφωνο:  
**Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημέρωση λογισμικού > Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού.**

## Ενημέρωση λογισμικού

Μπορείτε επίσης να καθυστερήσετε την ενημέρωση κατά 1 ώρα, 4 ώρες, 8 ώρες ή 24 ώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει για την ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί. Μπορείτε επίσης να ξαναρυθμίσετε μόνοι σας πότε θα γίνει ενημέρωση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου, την περιοχή ή τη χώρα.

**DivX Mobile** **DIVX**

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX:** Το

DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο

που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc., θυγατρική της Rovi Corporation. Το τηλέφωνό σας αποτελεί επίσημη πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [divx.com](http://divx.com).

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:**

Για να μπορείτε να βλέπετε τις ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε, πρέπει πρώτα να δηλώσετε την παρούσα συσκευή με πιστοποίηση

DivX Certified®. Για να βρείτε τον κωδικό δήλωσης, ανατρέξτε στην ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της δήλωσης, ανατρέξτε στην τοποθεσία vod.divx.com.

**Με πιστοποίηση DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως 320x240**

Οι ονομασίες DivX® και DivX Certified®, καθώς και τα σχετικά λογότυπα, αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

### **Ειδοποίηση:**

#### **Λογισμικό ανοικτού κώδικα**

Για να αποκτήσετε τον αντίστοιχο κώδικα προέλευσης για τις άδειες GPL, LGPL, MPL και λοιπές άδειες ανοικτού κώδικα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com/>

Όλοι οι όροι άδειας, οι αποποιήσεις ευθυνών και οι ειδοποιήσεις που αναφέρονται διατίθενται για λήψη με τον κώδικα προέλευσης.

# Αξεσουάρ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αξεσουάρ με το LG-E510. (Τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να είναι προαιρετικά.)

Φορτιστής



Μπαταρία



Στερεοφωνικά  
ακουστικά



Καλώδιο δεδομένων

Συνδέστε το LG-E510 με τον υπολογιστή σας.



Οδηγός χρήσης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το LG-E510.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή.

# Τεχνικά δεδομένα

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μέγ.: +55°C (αποφόρτιση), +45°C  
(φόρτιση)

Ελάχ.: -10°C

## Δήλωση Συμμόρφωσης



### Στοιχεία Προϊόντος

Όνομα

LG Electronics Inc

Διεύθυνση

· LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Παραγωγός Προϊόντος

Όνομα Προϊόντος

GSM 900 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Μοντέλο

LG-E519

Εμπορική Επωνυμία

LG

CE0168 ①

### Τεχνικός Αποδέκτης

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 490-1 V1.2.1 / EN 301 490-2 V1.2.1 / EN 301 490-3 V2.1.1

EN 301 490-4 V1.2.1 / EN 301 490-5 V1.2.1

EN 300 320 V1.2.1

EN 60956-1:2006+A11:2009

EN 50360-2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V0.2.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

### Προσέκτης Πληροφοριών

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον αδειούχο κατασκευαστή φορτίου (BABT)

BABT, Foylsh House, Churchfield Road, Wilton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Δήλωση

Εγώ, ο υπογραφεύμενος, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω στο κείμενο αυτής της δήλωσης συμμορφώνονται προς τα προαναφερθέντα πρότυπα και οδηγίες

Όνομα

Ημερομηνία Έκδοσης

Doa Heung Lee (Δοαβόντ) 15/September 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Volkscamm 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Υπογραφή του εκπαιδευτού

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Για ορισμένα προβλήματα πρέπει να καλέσετε τον πάροχο υπηρεσιών, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα επιλύσετε εύκολα μόνοι σας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα SIM	Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου / Απώλεια δικτύου	<p>Το σήμα είναι αδύναμο ή βρίσκεστε εκτός του δικτύου του παρόχου.</p> <p>Ο πάροχος εφαρμόσε νέες υπηρεσίες.</p>	<p>Μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο ή σε μια ανοιχτή περιοχή. Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του παροχέα δικτύου.</p> <p>Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι παλαιότερη από 6 με 12 μήνες. Αν είναι, αλλάξτε τη SIM σας στο κοντινότερο υποκατάστημα του παρόχου δικτύου που χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.</p>

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν	Για να αλλάξετε έναν κωδικό ασφαλείας, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό. Απλώς καταχωρήστε τον ξανά. Οι δύο κωδικοί που εισαγάγατε δεν ταιριάζουν.	Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι [0000]. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Δεν μπορείτε να ορίσετε καμία εφαρμογή	Δεν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων	<p>Σφάλμα κλήσης</p> <p>Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM.</p> <p>Το όριο της προπληρωμένης χρέωσης εξαντλήθηκε.</p>	<p>Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο.</p> <p>Ελέγξτε για νέους περιορισμούς.</p> <p>Επικοινωνήστε με τον πάροχο ή μηδενίστε το όριο με τον κωδικό PIN 2.</p>

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	Πιέσατε πολύ σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Οι επαφές της μπαταρίας είναι βρόμικες.	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.  Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη.  Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα φόρτισης	<p>Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.</p> <p>Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.</p> <p>Πρόβλημα επαφής</p> <p>Μηδενική τάση</p> <p>Ελαττωματικός φορτιστής</p> <p>Λάθος φορτιστής</p> <p>Ελαττωματική μπαταρία</p>	<p>Φορτίστε τη μπαταρία.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.</p> <p>Ελέγξτε τον φορτιστή και τη σύνδεσή του στο τηλέφωνο. Ελέγξτε τις επαφές της μπαταρίας και καθαρίστε τις εάν είναι απαραίτητο.</p> <p>Συνδέστε το φορτιστή σε διαφορετική πρίζα.</p> <p>Εάν ο φορτιστής δεν θερμαίνεται, αντικαταστήστε τον.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.</p> <p>Αντικαταστήστε τη μπαταρία.</p>

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν επιτρέπεται η κλήση αριθμού	Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε το μενού Ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η λήψη/ αποστολή SMS και εικόνων	Μνήμη πλήρης	Διαγράψτε κάποια μηνύματα από το τηλέφωνο.
Τα αρχεία δεν ανοίγουν	Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Ελέγξτε ποιες μορφές αρχείων υποστηρίζονται.

<b>Μήνυμα</b>	<b>Πιθανές αιτίες</b>	<b>Πιθανά διορθωτικά μέτρα</b>
Η κάρτα SD δεν λειτουργεί	Υποστηρίζονται μόνο τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.	Ελέγξτε το σύστημα αρχείων της κάρτας SD μέσω της μονάδας ανάγνωσης καρτών ή διαμορφώστε την κάρτα SD από το τηλέφωνο.
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν λαμβάνω κλήση.	Πρόβλημα αισθητήρα εγγύτητας	Αν χρησιμοποιείτε ταινία ή θήκη προστασίας, ελέγξτε αν καλύπτεται η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας είναι καθαρή.
Χωρίς ήχο	Λειτουργία δόνησης	Ελέγξτε την κατάσταση ρυθμίσεων του μενού ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης ή σε αθόρυβη λειτουργία.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Αναμονή ή πάγωμα	Περιστασιακό πρόβλημα λογισμικού	Αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Δοκιμάστε την υπηρεσία ενημερώσεων του λογισμικού μέσω του ιστοτόπου.
Το τηλέφωνο κλειδώθηκε και δεν λειτουργεί.	Επανεκκίνηση του τηλεφώνου	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.</li><li>2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.</li><li>3. Τοποθετήστε την μπαταρία.</li><li>4. Κλείστε το κάλυμμα.</li><li>5. Ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο.</li></ol>




English

## LG-E510 User Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	7	<b>Your Home screen</b> .....	41	Entering accented letters .....	52
<b>Important notice</b> .....	18	Touch screen tips.....	41	<b>Google account setup</b> ...	53
<b>Getting to know your phone</b> .....	33	Lock your phone .....	42	<b>Wi-Fi</b> .....	55
Installing the SIM card and battery .....	36	Unlock screen.....	43	Turning on Wi-Fi.....	55
Charging your phone....	37	Silent mode .....	43	Connecting to Wi-Fi.....	55
Installing the memory card .....	38	Home .....	43	Sharing your phone's data connection.....	56
Formatting the memory card .....	40	Adding widgets to your Home screen .....	44	USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings...57	
		Returning to recently-used applications .....	46	To share your phone's data connection via USB .....	58
		Notification drawer .....	46		
		Viewing the status bar ..	47		
		Onscreen keyboard .....	51		

USB tethering and data sharing.....	59	How to use On-Screen Phone .....	65	<b>Calls.....</b>	<b>70</b>
To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot ..	60	On-Screen Phone icons.	65	Making a call .....	70
To rename or secure your portable hotspot.....	60	On-Screen Phone features.....	65	Calling your contacts....	70
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare .....	62	How to install On-Screen Phone on your PC .....	66	Answering and rejecting a call.....	70
Using the Wi-Fi Cast.....	63	How to connect your mobile phone to your PC .....	67	Adjusting call volume ...	71
<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>65</b>	To check the phone to PC connection.....	68	Making a second call ...	71
		To disconnect your phone from your PC .....	69	Viewing your call logs...	72
				Call settings.....	72
				<b>Contacts.....</b>	<b>73</b>
				Searching for a contact.	73
				Adding a new contact...	73
				Favorite contacts.....	74

# Contents

Moving contacts from your old phone to your new phone .....	75	Composing and Sending Email.....	80	Removing accounts from your phone .....	86
<b>Messaging/Email .....</b>	<b>76</b>	Working with Account Folders.....	82	<b>Camera .....</b>	<b>87</b>
Messaging.....	76	Adding and Editing email Accounts .....	82	Getting to know the viewfinder.....	87
Sending a message.....	76	<b>Social Networking .....</b>	<b>84</b>	Taking a quick photo ...	88
Threaded box .....	77	Social Networking .....	84	Once you've taken the photo .....	88
Using Smilies .....	77	Adding your account to your phone .....	84	Using the advanced settings .....	89
Changing your message settings .....	78	Viewing and updating your status .....	85	Viewing your saved photos.....	92
Opening Email and the Accounts Screen.....	78				

**Video camera.....93**

- Getting to know the viewfinder.....93
- Shooting a quick video .94
- After shooting a video...94
- Using the advanced settings .....95
- Watching your saved videos .....96
- Adjusting the volume when viewing a video ...96

**Multimedia.....97**

- View mode .....97

- Timeline view.....97
- Using SmartShare .....98
- Music.....99
- Playing a song .....99
- Transferring files using USB mass storage devices.....101
- How to Transfer music/video files to your phone .....101
- Sending data from your phone using Bluetooth.102
- FM Radio.....104

- Searching for stations.104
- Resetting channels.....105
- Listening to the radio..106

**Utilities.....107**

- Setting your alarm.....107
- Using your calculator..107
- Adding an event to your calendar .....108
- Changing your calendar view .....109
- Polaris Viewer .....109
- Voice Recorder.....110

# Contents

Recording a sound or voice .....	110	Display .....	119	<b>Software update .....</b>	<b>128</b>
Sending the voice recording.....	110	Location & security ....	120	Phone software update .....	128
<b>The Web .....</b>	<b>111</b>	Applications.....	121	DivX Mobile .....	130
Browser.....	111	Accounts & sync .....	122	<b>Accessories .....</b>	<b>132</b>
Using the web toolbar.	111	Privacy .....	122	<b>Technical data.....</b>	<b>133</b>
Using options.....	112	SD card & phone storage.....	123	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>134</b>
<b>Settings .....</b>	<b>114</b>	Language & keyboard .	124		
Wireless & networks...	114	Voice input & output...	124		
Call settings.....	116	Accessibility.....	126		
Sound .....	118	Date & time .....	126		
		About phone.....	127		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-E510 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,

regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

## Guidelines for safe and efficient use

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.713 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.12 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

- Do not use your device for a long period of time with any part of your body in direct contact with it. During normal operation, the temperature of the product may increase, which may cause your skin to be harmed or burnt.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting

permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.

## Guidelines for safe and efficient use

- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass

breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

## Guidelines for safe and efficient use

- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

## 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

### Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Important notice

### Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

### 3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.



#### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

## 4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

**Caution:** Create a Gmail account before setting an unlock pattern.

## Important notice



### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap on the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

## 5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Volume down key + Power key** for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key. After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

## Important notice

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card.**

## Important notice

### 8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop it.

**TIP!** Returning to recent apps Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

## 9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

### Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

### Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the

## Important notice

applications menu, choose **Settings** > **SD card & phone storage** > **Mass storage only** check box.)

- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage**. Then touch OK to confirm
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5
  - Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.

- Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

**NOTE:** Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

## 10. Connecting your phone to a computer using USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install

LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-E510 does not support:**

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1** Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2** Open the notification drawer and touch **USB connected**.
- 3** Touch **Turn on USB storage** then touch OK to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to

## Important notice

and from the microSD card.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Safely disconnect the USB device from your computer.

## **11. Unlocking the screen when using a data connection**

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, Press lock key.

## **12. Hold your phone straight up**

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E510 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## **13. When the screen freezes**

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

## Important notice

### **14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.**


Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

# Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

## Speaker/Receiver



### Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.  
Turn off and lock the screen.

### Proximity sensor

### Menu key

Check what options are available.

### Home key

Return to home from any screen.

### Back key


Return to the previous screen.

## Stereo earphone connector



### Power/Lock key

# Getting to know your phone



## Volume keys

On the home screen: control ringer volume.

- During a call: control your In-Call volume.
- When playing a track: control volume continuously.



**NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.


 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.


# Getting to know your phone

## Installing the SIM card and battery

- 1 To remove the back cover, hold the phone in your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. Now lift off the battery cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.





- 3 Insert the battery by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.

## Charging your phone

Slide open the cover of the charger connector on the side. Insert the charger, then plug it into an electrical outlet. Your LG-E510 must be charged before you see .



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

# Getting to know your phone


## Installing the memory card

To store multimedia files, such as images captured using the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

**NOTE:** The LG-E510 supports memory cards up to 32 GB.

### To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing a memory card. Remove the back cover.



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



 **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Getting to know your phone

### Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll to and touch **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only**.

- 3 Touch **Unmount SD card** and touch OK to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**. The card is then formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

## NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

# Your Home screen

## Lock your phone

When you are not using the LG-E510, press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or another screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve battery power.

If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the

Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, Web access and data communications).

**Setting an unlock pattern:** you can draw your own unlock pattern by connecting the dots.

If you set a pattern, the phone screen locks. To unlock the phone, draw the pattern that you set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

**Caution:** If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock



the phone. In this case, your personal information and downloaded data is deleted.

## Unlock screen

Whenever your LG-E510 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.



## Silent mode

In the notification drawer touch , to change to  mode.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

# Your Home screen

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all

your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.


**NOTE:** Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

## Adding widgets to your Home screen

You can customise your Home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

- 1 In the Home screen, press the **Menu** key and select **Add**. Or touch and hold the empty part of the home screen.
- 2 In the **Edit mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 You then see a new folder icon on the Home screen. Drag it to the desired location on the desired panel, then take your finger off the screen.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

**TIP!** To remove an application icon from the Home screen, touch and hold the icon you want to remove, then drag it to .

**NOTE:** You cannot delete preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen)

# Your Home screen

## Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, in the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.

## Viewing the status bar







The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.
















[Status bar]






# Your Home screen






Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on.
	Wired headset

Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device




Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging



Icon	Description
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS

Icon	Description
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail

Icon	Description
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background

## Your Home screen

Icon	Description
	SmartShare On
	SmartShare sharing request
	USB tethering is active



Icon	Description
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


## Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

  Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

## Your Home screen

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account :

\* Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

\* **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Next** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings) .

## Google account setup


After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Turning on Wi-Fi

From the Home screen, open the notification drawer and touch .

Or touch **Applications** > **Settings** > **Wireless & networks**, then > **Wi-Fi** .

### Connecting to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

#### NOTE:

- If you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.
- If your phone goes into sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.
- In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network\_\_\_\_\_

## Wi-Fi




automatically and additional charges may apply.

- The LG-E510 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Sharing your phone's data connection

You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with up to five devices at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Choose options that you want to adjust.

## Wi-Fi

**USB tethering** – Tick to share your phone's mobile network data connection with your computer via a USB connection.

**Portable Wi-Fi hotspot** – Tick to share your phone's mobile network data connection as Wi-Fi sharing.

**Help** – Opens a dialog with information about USB tethering and portable Wi-Fi hotspots as well as information on where to learn more.

## To share your phone's data connection via USB

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## USB tethering and data sharing

You can't share your phone's data connection and microSD card via USB at the same time. If you are using your USB connection to make your microSD card available to your computer, you must disconnect it first.

- 1 Use the USB cable that came with your phone to connect your phone to your computer.
- 2 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

- 3 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.

- 4 Tick **USB tethering**.

- The phone starts sharing its mobile network data connection with your computer via the USB connection. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.

- 5 Untick **USB tethering** to stop sharing your data connection. Or just disconnect the USB cable.

## Wi-Fi

### To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Tick **Portable Wi-Fi hotspot**.
  - After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID) so you can connect to it with up to eight computers or other devices. An

ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.

- When **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked, you can change its network name or secure it.
- 4 Untick **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

### To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
  - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
  - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security, with a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

# Wi-Fi

## ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## 6 Touch **Save**.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices will be listed up in the order of arrival and you can select a specific device to share multimedia data through SmartShare.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct settings**.

- 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected.
- 4 Select a device to connect in the scanned device list.

**Forced Group owner mode** – Touch to activate group owner mode that enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone.

In this case you must enter the password that is set in the **Menu > Advanced > Password**.

**NOTE:** When your phone becomes group owner, it will consume more battery power than being a client. Wi-Fi Direct connection

does not provide Internet service. Additional cost may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video contents between users who use Android Phone connected via same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure same network is connected between the users.

## Wi-Fi

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct settings**.
- 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected and select a device to connect in the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

### NOTE:

Wi-Fi cast is activated between the users.

Make sure to connect to same Wi-Fi Network between the users.

# On-Screen Phone

## How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection.

You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

## On-Screen Phone icons



Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.



Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).



Changes the On-Screen Phone preferences.



Exits the On-Screen Phone program.



Minimises the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.

## On-Screen Phone

- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends a file from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris viewer files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on a micro SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.

### How to install On-Screen Phone on your PC

If you install LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

## How to connect your mobile phone to your PC

### USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & networks > On-Screen Phone settings**.

- 4 Click "OK" to exit the window.

**NOTE:** Go to **Settings > SD card & phone storage** and make sure that the "Mass storage only" checkbox is deselected.

### Wireless connection with Bluetooth:

- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.


## On-Screen Phone

- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard starts searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone that you wish to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-E510" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "Next".
- 7 On your mobile phone, accept the request and check the same PIN code, then touch "OK".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "Next" (the default password is "0000").
- 9 Touch "OK" to exit.

### To check the phone to PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.





## To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

**NOTE:** You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.


# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact which you want to call and tap on the number or call icon to make call.

## Answering and rejecting a call

When the Screen is locked and your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right. Drag the **Decline** icon  to the left to

reject an incoming call. Drag the **Excuse messages** bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknown, the **Excuse messages** bar is not available.




**TIP! Excuse messages**

When you reject a call, you can send a message quickly by touching Send SMS. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Down key on the left side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your initial call, tap on the **Menu** and select .
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 5 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End**.

# Calls

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

In the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

# Contacts




Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact


- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Capture picture** or **Pick from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

# Contacts


## Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

### Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

### Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, select **Favorites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the Gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Moving contacts from your old phone to your new phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.


- 1 Download PC Suite IV from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > More > Import/Export** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to PC Suite IV.
- 4 If PC Suite IV detects the connection of your LG-E510 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

# Messaging/Email

## Messaging

Your LG-E510 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New Message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch Enter message field and start to compose your message.
- 4 Press the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Call, Add subject, Discard, Reply by, Attach** and **More**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



**WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.



**WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS, it will be automatically converted into an MMS , and you will be charged accordingly.

**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies


Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

# Messaging/Email

## Changing your message settings

Your LG-E510 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

 **WARNING:** In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

**NOTE:** Cell broadcast settings can be supported only for SIM1

## Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

### To open the Email application

From the Home screen, touch Application->Email Select Email Service Provider.

A setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, Email displays the contents of your Inbox (if you have only one account) or the Accounts

screen (if you have multiple accounts).

## The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

**1** Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, press the **Menu** Key and touch **Accounts**.

**2** Select the Email service provider.



- Touch to open your Combined Inbox, with messages Recieved to all of your accounts.



- Touch to open a list of just your starred messages.



- Touch the folder icon to open the account's folders.

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

## To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

## Messaging/Email

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are colour coded along their left sides, by account, using the same colours that are used for your accounts in the Accounts screen.

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.


## Composing and Sending Email

### To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, press the **Menu** Key and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to send copy or blind copy of the mail to other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.

**5** Press the **Menu** Key and touch **Add attachment** to send a file with the message.

**6** Touch the **Send** button.

If you're not ready to send the message, touch the **Save as draft** button to save it in a **Drafts** folder. Touch a draft message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back Key**  before sending it. Touch the **Discard** button to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't

connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the **Outbox** is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the **Sent** folder, then touch Menu key and touch

## Messaging/Email

on Folders then touch on **Sent** folder and select **Refresh** from the options Menu.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

### Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, and **Drafts** folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Adding and Editing email Accounts

- 1 To add an email account Touch the **Applications** tab and select **Email**.
- 2 Select **Microsoft Exchange** or **Others**, and enter account settings.
- 3 If an email account is already set up, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account** from Accounts Screen.
- 4 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the **Done** button.

## To change an account's settings

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

## To delete an email account

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

# Social Networking

## Social Networking

With your phone, you can take advantage of Social Networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose Social+  and tap the Setting  button. You can also access in a different way, on the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings**.
- 2 Choose the Social Networking client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.

- 3 Enter your community email address and password, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see its current status.

**TIP!** If you add a Social Networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network. You can also access the social community directly by touching the widget.

## Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the Social+ widget at any time.
- 2 On the Social+ widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

## Social Networking

**TIP!** You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

**NOTE:** This depends on network services.

**TIP!** You can synchronise your friend contact to your contact list.

### Removing accounts from your phone

Choose **Settings** > **Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder




**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen by touching the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.
- 3 Scene mode** - Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Night and Sunset**.
- 4 Image size** - Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the Settings menu. See 'Using the advanced settings'.
- 6 Video mode** - Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally and point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 In the centre of the viewfinder screen, a focus box starts blinking as it tries to get the subject in focus.
- 4 The focus box turns green when the subject is in focus.
- 5 Press the capture  button. You can press the capture button whether the focus box is green or not.

## Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

### Share

Touch to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, Picasa, Social+** or **Wi-Fi Cast**.


**NOTE:** additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

**Set as** Touch to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the picture just taken.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.

 Touch to view the last photo you captured as well as the gallery

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the

## Camera

camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Color effect** – Choose a colour tone for your new photo.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off**, **3 secs.**, **5 secs.** or **10 secs.** This is ideal if you want to be in the photo.

**Image quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size increases as a result, which means you can store fewer photos in the memory.



**Auto review** – If you turn **Auto review** on, it automatically shows you the picture you just took.

**Shutter sound** – Select one of four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the

location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect and timer . Check these before you take your next photo.

**TIP!** The Settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

# Camera

## Viewing your saved photos

Access your saved photos while in **Camera** mode. Just touch  and touch the screen. You then see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.



- Touch to see a slideshow.



- Touch to share the contents or delete a photo. Touch **More** for more options.

**Details** – Check information on the content.


**Set as** – Set as a contact icon or wallpaper.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate Left/Rotate Right** – Rotate left or right.

# Video camera



## Getting to know the viewfinder



- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.
- 3 Video size** - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See 'Using the advanced settings'.
- 6 Camera mode** - Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

### After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

**Play**

Touch to play the video.

**Share**


Touch to share your video using **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, Wi-Fi Cast** or **YouTube**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**Rename** Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to shoot another video right away. Your current video is saved.

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

 Touch to view the last recorded video as well as the gallery.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**White balance** – White balance ensures that the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

## Video camera


**Color effect** – Choose a colour tone to use for your new view.

**Video quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

**Audio recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.

**Auto review** – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery appears on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts playing automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

## Multimedia

You can store multimedia files on a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


**NOTE:** Make sure you install a memory card in the phone to save photos and videos. Without a memory card, the phone does not display photos or videos except Picasa images, which are in your Picasa web album.

### View mode

Touch **Gallery**. Folder view is displayed.

Touch any folder and it turns to grid view mode. If you tap a photo, it changes into full view mode.

### Timeline view

LG-E510 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

# Multimedia

## Using SmartShare

SmartShare provides you with a better way to enjoy multimedia contents with other DLNA (Digital Living Network Alliance) enabled devices.

### \* Share your media contents with other DLNA devices (DMS)

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch the Discoverable tickbox to turn on.

- 4 You can change your device name, icon and select the sharing content types.

### \* Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from remote content library (e.g. PC)

- 1 Touch the top right button to select the device from a list of renderers.
- 2 Touch the top left button and select a remote content library.
- 3 You can browse the remote content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select the Play button.





**Notice:** Check that your device is connected to your home network using a Wi-Fi connection in order to use this application.

**Notice:** Some DLNA-enabled devices (e.g. TV) support only DMP features of DLNA and will not appear in the renderer device lists.

## Music

Your LG-E510 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

## Playing a song

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the beginning of the song. Touch  twice to return to the previous song.

## Multimedia

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Use as phone ringtone, Delete, Details, Share** and **Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Transferring files using USB mass storage devices

### To transfer files using USB devices

- 1 Connect the LG-E510 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

**NOTE:** If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

## How to Transfer music/video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable. In the Home screen, touch and drag down the notification drawer. Select **USB connected > Turn on USB storage > Select Open folder to view**

## Multimedia

files from Removable Disk pop up which appears in PC .

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you must set it up manually.

For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

**2** Transfer music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You can copy or move files from your PC to your phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (\*.srt file with the same name as the video file), place it in the same folder to display subtitles automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyrights must be secured. Note that corrupted files or files with incorrect extensions may damage your phone.

### **Sending data from your phone using Bluetooth**

**Sending data using Bluetooth** You can use Bluetooth to send data by running a

corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application, then select **Picture > Menu**. Click **Share**, then select **Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.
- \* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press the **Menu** key and select **Share > Bluetooth**. Check whether

Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.

- \* **Sending multi-selected contacts:** Run the Contacts application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all** option from top > Select **Share > Bluetooth > Enable Bluetooth** and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

## Multimedia

- \* **Connecting to FTP (only FTP server is supported on this handset):** select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select the **Discoverable** box so you can search for your phone on other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.
- If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select the **Discoverable** box. The box is cleared after 120 seconds.

### FM Radio

Your LG-E510 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You must attach your headphone to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

### Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will be then saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning it.

You can store up to 48 channels on your phone.

### Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **FM Radio**.
- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
- 3 If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start **Auto scan**?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.

- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

### Resetting channels

Press the **Menu** key and choose **Reset channel** to reset the current channel, or choose **Reset all channels** to reset all the channels.

# Multimedia

## Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.
- 3 Touch **Listen Via** to set the mode to speaker or headset to listen to the radio.
- 4 Touch  icon for volume.


**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

### **WARNING**

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

# Utilities

## Setting your alarm

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch  and select **Add Alarm**.
- 3 Set the time to turn on the alarm. After you set the time, the LG-E510 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate**, then add a label to name the alarm. Touch **Done**.

**NOTE:** to change alarm settings on alarm list screen, press the **Menu** key and select **Settings**. You can adjust the below options: **Alarm in silent mode**, **Alarm volume**, **Snooze duration** and **Side button behaviour**.

## Using your calculator

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.

## Utilities

- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. Touch **New event**.
- 3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.

- 4 Also, touch **Where** then enter the location.
- 5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar marks all days that have saved events. An alarm sounds at the event start time to help you stay organised.

## Changing your calendar view

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**. Press the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week or month.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

## Managing files

Polaris Viewer provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving, renaming and deleting files and folders right on the device and sending files from the device.

## Viewing files





Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer, the objects and layout remain the same as in their original documents.

# Utilities

## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
  - 2 Touch  to begin recording.
  - 3 Touch  to end the recording.
  - 4 Touch  to listen to the recording.
- NOTE:** touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

**Notice:** the available recording time may differ from the real time.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail Messaging** and **Wi-Fi Cast**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording is added to the message, then you write and send the message normally.

# The Web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the web toolbar



Touch to go backwards one page.



Touch to go forwards one page to the one you connected to after the current page. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.



Touch to show all your open windows.



Touch to add a new window



Touch to change web browser settings.



Add/show bookmark and show **Most visited**, **Read it later** and **History**.

# The Web

## Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **Read it later** – Add the current web page as a bookmark.

 **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.

 **Share page** – Allows you to share the web page with others.

 **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.

 **Select text** – allows you to copy any text from the web page.

 **More**

- **Home page:** Go to the Home page.
- **Set home page:** Set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.

- **Downloads:** Displays your download history.

**TIP** To return to the previous web page, press the **Back** key.

# Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab then scroll to and touch **Settings**.

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi** – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification, or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

**Wi-Fi Direct settings** – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices. Or be a Group owner to allow legacy Wi-Fi devices to connect.

**TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E510 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**, and press the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC address**.

**Bluetooth** – Touch to select: This turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

**Bluetooth settings** – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

**Tethering & portable hotspot** – You can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've

# Settings

previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

**On-Screen Phone settings** – Allows you to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

## Call settings

### < Fixed dialing numbers >

Select **Fixed dialing numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows

you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < **Other call settings** >

**Excuse messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network

operator about this service.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

**Call duration** – View the duration of calls including last call, all calls, dialled calls and received calls.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

# Settings

**Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call (depending on your network provider).

## Sound

### < General >

**Silent mode** – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You

must mute media and alarm sounds in their own applications.

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you deselect the option to use the incoming call volume for notifications, you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

### < Incoming calls >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

## < Notifications >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

## < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows your phone to vibrate when pressing soft keys and on certain UI interactions.

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

# Settings

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

## Location & security

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

**Set up screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Set up SIM/RUIM card lock** – Set up SIM/RUIM card lock or change the SIM/RUIM PIN.

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

**Select device administrators** – Add one or more administrators.

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** – Clear credentials for all content and reset password.

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Check services that are currently running.

**Storage use** – View storage used by applications.

# Settings

**Battery use** – See what has been using the battery.

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

### < General sync settings >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them.

Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

### < Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

## Privacy

If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from the internal phone storage, including information about

your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licence.

Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you did when you first started Android.

## SD card & phone storage

### < USB connection mode >

**Mass storage only** – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set **Mass storage only** as a default setting of the USB connection mode.

### < SD card >

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format SD card** if you want to delete all data from the SD card.

# Settings

## < Internal phone storage >

Checks the available space.

## Language & keyboard

Set local language and region as well as keyboard settings.

## Voice input & output

### < Voice input >

**Voice recogniser settings** – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use for speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of hash symbols ( # ).

## < Voice output >

**Text-to-speech settings** – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

**NOTE:** if you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Tick to use the settings on this screen in place of speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default Engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data.

# Settings

This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful in combination with **Always use my settings** to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** requires additional plug-ins.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set your preference for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About phone

View legal information and check phone status and software version.

# Software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the

newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does

not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### **LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)**

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About**

**phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** This feature is dependent on the network service provider, region or countries.

## Software update

### DivX Mobile **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to

[vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.**

**Notice:**

**Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the LG-E510. (Items described below may be optional.)

**Travel adapter**



**Battery**



**Stereo headset**



**Data cable**

Connect your LG-E510 and PC.



**User Guide**

Learn more about your LG-E510.



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions..

# Technical data

## Ambient temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E510

Trade Name

LG

CE0168①

### Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-20 V1.2.1 / EN 301 489-21 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.1

EN 300 320 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC 2006 / EN62299-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V1.2.2

EN 301 930-1 V1.2.1 / EN 301 930-2 V1.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NABT)

NABT, Forgh House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Willemsoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds.  Charge battery. Check charging indicator on the display.  Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn the phone off.</li> <li>2. Remove the back cover.</li> <li>3. Remove the battery and reinstall it.</li> <li>4. Close the back cover.</li> <li>5. Turn the phone on again.</li> </ol>

