LG
Life's Good

FRANCAIS

MANUEL D'INSTALLATION
CLIMATISEUR

- Veuillez lire ce manuel entièrement avant d'installer le produit.
- Les travaux d'installation doivent être effectués exclusivement par un personnel agréé et conformément aux normes de câblage nationales.
- Veuillez conserver ce manuel d'installation pour une consultation et pour des besoins de référence ultérieurs après l'avoir lu intégralement.

MULTI V™ III

MODELES : Série ARUN
Série ARUV

www.lg.com

TABLE DES MATIERES

Consignes de sécurité 3

Procédure d'installationv 7

Informations sur les unités extérieures 8

Réfrigérant écologique et alternatif de série R410A 14

Sélectionnez le meilleur emplacement 14

Espace requis pour l'installation 15

Méthode de levage 17

Installation 18

Installation de la tuyauterie du réfrigérant 23

Raccordements des tuyaux entre l'unité extérieure et intérieure 27

Câblage électrique 53

Test de fonctionnement 84

Nouvelle fonction 109

Avertissement contre les fuites sur le réfrigérant 118

Guide d'installation en bordure de mer 120

Processus de sécurité

Il faut respecter les instructions ci-dessous afin d'éviter des blessures à l'utilisateur et aux autres personnes ainsi que des dommages matériels.

■ L'utilisation incorrecte de l'unité due à la méconnaissance des instructions de ce manuel pourrait provoquer des blessures ou des dommages dont la gravité est indiquée par les mentions suivantes.

⚠ AVERTISSEMENT	Ce symbole indique qu'il y a danger de mort ou de blessures graves.
⚠ ATTENTION	Ce symbole indique qu'il y a danger de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

■ Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

⃠	**Ne faites pas ceci.**
❗	**Faites toujours cela.**

FRANCAIS

⚠ AVERTISSEMENT

■ Installation

Commandez tout travail électrique à un électricien agréé conformément aux standards d'installations électriques et à la réglementation électrique en vigueur, ainsi qu'aux instructions dans ce manuel. Utilisez toujours un circuit dédié.

- Si la capacité d'alimentation électrique n'est pas adéquate ou que le travail électrique est effectué incorrectement, vous risquez de subir un choc électrique ou de provoquer un incendie.

Demandez au revendeur ou à un technicien agréé d'installer le climatiseur.

- Une installation incorrecte effectué par l'utilisateur risque de provoquer des fuites d'eau, un choc électrique ou un incendie.

Branchez toujours ce produit sur une prise reliée à la terre.

- Autrement, vous risquerez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Installez toujours un circuit et un disjoncteur dédiés.

- Un câblage ou une installation inappropriés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.

Pour remettre en place le produit installé, contactez toujours un distributeur ou un centre de service après-vente.

- Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou subir des blessures.

N'installez, n'enlevez ni ne remettez en place l'unité vous-même (si vous êtes un client).

- Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou subir des blessures.

N'emmagasinez ni n'utilisez de substances inflammables ou combustibles près du climatiseur.

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du produit.

Utilisez un disjoncteur ou fusible à valeur nominale appropriée.

- Autrement, vous risquerez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Préparez l'installation pour des vents forts ou des tremblements de terre et installez-la à la place spécifiée.

- Une installation incorrecte peut faire tomber l'unité et provoquer des blessures.

N'installez pas ce produit sur un support d'installation défectueux.

- Ceci peut provoquer des blessures, un accident ou bien endommager le produit.

Lors de l'installation et le déplacement du climatiseur vers un autre emplacement, ne le chargez pas un réfrigérant autre que celui spécifié pour cette unité.

- Si un réfrigérant différent ou de l'air est mélangé au réfrigérant d'origine, le cycle de réfrigération peut avoir des dysfonctionnements et l'unité pourrait en résulter endommagée.

Ne modifiez pas les réglages des dispositifs de protection.

- Si le commutateur de pression ou celui de la température est coupé, que le fonctionnement est forcé ou que des pièces autres que celles spécifiées par LGE sont utilisées, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion.

S'il y a eu une fuite de gaz, aérez la pièce avant de mettre en marche le climatiseur.

- Autrement, vous risquez de provoquer une explosion, un incendie ou des brûlures.

Installez fermement le couvercle du boîtier de commande et le panneau.

- Si le couvercle et le panneau ne sont pas fermement installés, de la poussière ou de l'eau peut pénétrer dans l'unité extérieure et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Si le climatiseur est installé dans une petite salle, vous devez prendre des mesures pour éviter une concentration de réfrigérant dépassant les limites de sécurité lors d'une fuite de réfrigérant.

- Consultez le revendeur sur les mesures adéquates pour éviter de dépasser les limites de sécurité. S'il y a une fuite de réfrigérant dépassant les limites de sécurité, il peut y avoir un manque d'oxygène dans la salle.

■ Fonctionnement

N'endommagez pas le câble d'alimentation et n'utilisez pas un câble non spécifié.

- Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou subir des blessures.

Utilisez une prise de courant dédiée pour cet appareil.

- Autrement, vous risquerez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Veuillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.

- Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager le produit.

Ne touchez pas l'interrupteur de marche/arrêt avec les mains humides.

- Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou subir des blessures.

Contactez le centre de service après-vente agréé si le produit est trempé (rempli d'eau ou submergé).

- Autrement, vous risquerez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Faites attention pour ne pas toucher les bords aiguisés lors de l'installation.

- Vous risquez de vous blesser.

Assurez-vous que personne ne peut marcher ou tomber sur l'unité extérieure.

- Ceci pourrait provoquer des blessures personnelles et endommager le produit.

N'ouvrez pas la grille de la prise d'air du produit en cours de fonctionnement. (Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'unité en est équipée.)

- Autrement, vous risquerez de subir des blessures physiques, un choc électrique ou de provoquer une défaillance du produit.

⚠ ATTENTION

■ Installation

Vérifiez toujours s'il y a des fuites de gaz (frigorigène) suite à l'installation ou réparation du produit.

- Des niveaux de réfrigérant trop bas peuvent provoquer une défaillance du produit.

Maintenez le produit toujours à niveau, même lors de l'installation du produit.

- Vous éviterez ainsi des vibrations ou des fuites d'eau.

Utilisez des câbles électriques dont la capacité de transport de courant et la valeur nominale soient suffisantes.

- Des câbles trop petits peuvent subir des fuites, générer de la chaleur et provoquer un incendie.

Conservez cette unité hors de la portée des enfants. L'échangeur de chaleur est trop aiguisé.

- Il peut provoquer des blessures, telles qu'une coupure dans les doigts. En outre, une ailette endommagée peut résulter dans une diminution de la performance de l'unité.

N'installez pas le produit à un endroit où le bruit ou l'air chaud dégagés de l'unité extérieure pourraient déranger les voisins.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes à vos voisins.

N'installez pas cette unité à un endroit où il pourrait se produire une fuite de gaz.

- S'il y a une fuite de gaz et que le gaz s'accumule autour de l'unité, il peut y avoir une explosion.

N'utilisez pas ce produit pour des objectifs spéciaux tels que la préservation d'aliments, d'oeuvres d'art, etc. C'est un climatiseur grand public, non pas un système frigorifique de précision.

- Il y a risque de dommage à la propriété ou de pertes matérielles.

Si vous installez cette unité dans un hôpital, une station de télécommunication ou tout autre endroit similaire, prévoyez une protection suffisante contre le bruit.

- Un onduleur, un groupe électrogène privé, un équipement médical à haute fréquence ou un équipement de communication radio peut provoquer un dysfonctionnement du climatiseur ou bien son manque de fonctionnement. D'autre part, le climatiseur pourrait nuire au fonctionnement de tels équipements, provoquer des bruits perturbant les traitements médicaux ou la diffusion des images.

N'installez pas ce produit à un endroit où il serait exposé directement au vent de la mer (pulvérisation d'eau de mer).

- Ceci peut provoquer de la corrosion sur le produit. La corrosion, particulièrement sur les ailettes du condenseur et de l'évaporateur, peut provoquer un dysfonctionnement ou un fonctionnement inefficace du produit.

■ Fonctionnement

N'utilisez pas ce climatiseur dans des endroits spéciaux.

- L'huile, la vapeur, les vapeurs sulfuriques, etc., peuvent réduire considérablement la performance du climatiseur ou endommager ses pièces.

Faites des connexions fermement reliés de manière à ce que toute force extérieure appliquée sur un câble ne passe pas aux bornes.

- Une connexion ou une fixation inadéquate peut générer de la chaleur et provoquer un incendie.

Ne bloquez pas les prises d'entrée ou de sortie d'air.

- Autrement, vous risquez de provoquer une défaillance d'appareil ou un accident.

Vérifiez que la zone d'installation n'est pas abîmée par le temps.

- Si la base s'écroule, le climatiseur pourrait tomber avec elle, provoquant des dommages matériels, une défaillance du produit et des blessures.

FRANCAIS

Installez et isolez le raccord de drainage de manière à assurer que l'eau draine correctement vers le dehors conformément aux instructions dans ce manuel.

- Une mauvaise connexion peut provoquer des fuites d'eau.

Faites très attention lors du transport du produit.

- Une seule personne ne peut normalement pas transporter ce produit dont le poids dépasse les 20 kg.
- Certains produits utilisent des bandes de polypropylène pour l'emballage. N'utilisez pas de bandes de polypropylène comme moyen de transport. C'est dangereux.
- Ne touchez pas les ailettes de l'échangeur de chaleur. Autrement, vous pourriez vous couper les doigts.
- Lors du transport de l'unité extérieure, posez-la dans les positions spécifiées sur la base de l'unité. Accrochez également l'unité extérieure aux quatre points pour qu'elle ne glisse pas latéralement.

Mise au rebut sure des matériaux d'emballage.

- Les matériaux d'emballage, tels que les clous ou toute autre pièce en métal ou en bois, peuvent provoquer des blessures.
- Arrachez les sacs en plastique utilisés pour l'emballage et en débarrassez-vous pour éviter que les enfants ne jouent pas avec ces matériaux.
  Si les enfants trouvent un sac en plastique et qu'ils jouent avec, ils pourraient se suffoquer.

Mettez l'unité sous tension au moins 6 heures avant de la faire démarrer

- Faire démarrer l'unité immédiatement après l'avoir mise sous tension peut résulter dans un dommage sévère des pièces internes. Conservez l'unité sous tension pendant la saison de climatisation.

Ne touchez aucun tuyau de réfrigérant pendant ou après le fonctionnement de l'unité.

- Ceci pourrait vous provoquer des brûlures ou des engelures.

Ne faites pas marcher le climatiseur si les panneaux ou les couvercles de protection ne sont pas à leur place.

- Des pièces en rotation, chaudes ou à haute tension peuvent provoquer des blessures.

Ne mettez pas l'unité hors tension immédiatement après l'avoir arrêtée.

- Attendez au moins 5 minutes avant de mettre l'interrupteur sur la position d'arrêt.
  Autrement, vous risquez de provoquer une fuite d'eau ou d'autres problèmes.

L'adressage automatique ne doit être effectué que si toutes les unités intérieures et extérieures sont mises sous tension. L'adressage automatique doit également être effectué en cas de changement de la carte de circuit imprimé de l'unité intérieure.

Utilisez un outil ou une échelle solide lorsque vous faites des opérations de nettoyage ou de maintenance du climatiseur.

- Faites attention et évitez des blessures.

N'insérez pas les mains ou d'autres objets à travers les fentes d'entrée ou la sortie d'air alors que le climatiseur est branché.

- Il y a des bords aiguisés et des pièces mobiles qui pourraient vous blesser.

Méthode d’installatio

⚠ ATTENTION

- La liste ci-dessus indique l'ordre dans lequel les opérations individuelles sont normalement effectuées, mais cet ordre est susceptible d'être modifié si les conditions locales justifient un tel changement.
- L'épaisseur des tuyaux doit être conforme à la réglementation locale et nationale pertinente pour la pression indiquée de 3,8 MPa.
- Le R410A étant un mélange de réfrigérant, tout réfrigérant supplémentaire ajouté doit être chargé en état liquide (si le réfrigérant est chargé en état gazeux, sa composition en résulte modifie et le système ne marchera pas correctement).

FRANCAIS

Informations sur les unités extérieures

⚠ ATTENTION

■ **Ratio de combinaison (50~200%)**

Numéro de l'unité extérieur	Capacité de connexion
Unités extérieures simples	200%
Unités extérieures doubles	160%
Unités extérieures triples	130%

Remarque: * Nous ne pouvons garantir un fonctionnement qu'à 130% de combinaison. Si vous voulez effectuer des raccordements à plus de 130%, veuillez nous contacter pour discuter des exigences comme celles présentées ci-dessous.

1) Si le fonctionnement de l'unité intérieure se situe à plus de 130%, le débit d'air est faible dans toutes les unités intérieures.

2) Le nombre de () renvoie au nombre maximum d'unités intérieures connectables, lorsque la capacité de raccordement de ces unités est égale aux valeurs du tableau ci-dessus.

Alimentation: Unité extérieure (3Ø, 380 - 415V, 50Hz/3Ø, 380V, 60Hz)

■ Thermopompe

Unité		1 Unité extérieure		
Système (HP)		**8**	**10**	**12**
Modèle		ARUN80LN3	ARUN100LN3	ARUN120LN3
		ARUN80LN3	ARUN100LN3	ARUN120LN3
Redevances sur le produit	kg	5.0	6.4	6.4
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		13(20)	16(25)	20(30)
Poids net	kg	190 x 1	240 x 1	240 x 1
	Livres	418 x 1	529 x 1	529 x 1
Dimensions (LxHxP)	mm	(920 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 1
	Pouces	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	19.05(3/4)	22.2(7/8)	28.58(1 1/8)

Unité		2 Unité extérieure			
Système (HP)		**14**	**16**	**18**	**20**
Modèle		ARUN140LN3	ARUN160LN3	ARUN180LN3	ARUN200LN3
		ARUN140LN3	ARUN160LN3	ARUN180LN3	ARUN200LN3
Redevances sur le produit	kg	7.0	7.0	7.5	9.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		23(35)	26(40)	29(45)	32(44)
Poids net	kg	260 x 1	260 x 1	315 x 1	325 x 1
	Livres	573 x 1	573 x 1	694 x 1	715 x 1
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 1
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	28.58(1 1/8)	28.58(1 1/8)	28.58(1 1/8)	28.58(1 1/8)

Unité		2 Unité extérieure			
Système (HP)		22	24	26	28
Modèle		ARUN220LN3	ARUN240LN3	ARUN260LN3	ARUN280LN3
		ARUN120LN3	ARUN120LN3	ARUN140LN3	ARUN160LN3
		ARUN100LN3	ARUN120LN3	ARUN120LN3	ARUN120LN3
Redevances sur le produit	kg	12.8	12.8	13.4	13.4
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		35(44)	39(48)	42(52)	45(56)
Poids net	kg	240 x 2	240 x 2	240 x 1 + 260 x 1	240 x 1 + 260 x 1
	Livres	529 x 2	529 x 2	529 x 1 + 573 x 1	529 x 1 + 573 x 1
Dimensions (LxHxP)	mm	(920 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 1) (1,240 x 1,680 x 760) x 1
	Pouces	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 1
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	15.88(5/8)	15.88(5/8)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	28.58(1 1/8)	34.9(1 3/8)	34.9(1 3/8)	34.9(1 3/8)

Unité		2 Unité extérieure			
Système (HP)		30	32	34	36
Modèle		ARUN300LN3	ARUN320LN3	ARUN340LN3	ARUN360LN3
		ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN180LN3	ARUN200LN3
		ARUN140LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3
Redevances sur le produit	kg	14.0	14.0	14.5	16.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		49(60)	52(64)	55(64)	58(64)
Poids net	kg	260 x 2	260 x 2	260 x 1 + 315 x 1	260 x 1 + 325 x 1
	Livres	573 x 2	573 x 2	573 x 1 + 694 x 1	573 x 1 + 715 x 1
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 2
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 2
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	34.9(1 3/8)	34.9(1 3/8)	34.9(1 3/8)	41.3(1 5/8)

Unité		2 Unité extérieure		3 Unité extérieure	
Système (HP)		38	40	42	44
Modèle		ARUN380LN3	ARUN400LN3	ARUN420LN3	ARUN440LN3
		ARUN200LN3	ARUN200LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3
		ARUN180LN3	ARUN200LN3	ARUN140LN3	ARUN160LN3
				ARUN120LN3	ARUN120LN3
Redevances sur le produit	kg	16.5	18.0	20.4	20.4
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		61(64)	64	64	64
Poids net	kg	315 x 1 + 325 x 1	325 x 2	240 x 1 + 260 x 2	240 x 1 + 260 x 2
	Livres	694 x 1 + 715 x 1	715 x 2	529 x 1 + 573 x 2	529 x 1 + 573 x 2
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 2
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 2
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)

Unité		3 Unité extérieure			
Système (HP)		46	48	50	52
Modèle		ARUN460LN3	ARUN480LN3	ARUN500LN3	ARUN520LN3
		ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN180LN3	ARUN200LN3
		ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3
		ARUN140LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3
Redevances sur le produit	kg	21.0	21.0	21.5	23.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64	64	64
Poids net	kg	260 x 3	260 x 3	260 x 2 + 315 x 1	260 x 2 + 325 x 1
	Livres	573 x 3	573 x 3	573 x 2 + 694 x 1	573 x 2 + 715 x 1
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)

Unité		3 Unité extérieure			
Système (HP)		**54**	**56**	**58**	**60**
Modèle		ARUN540LN3	ARUN560LN3	ARUN580LN3	ARUN600LN3
		ARUN200LN3	ARUN200LN3	ARUN200LN3	ARUN200LN3
		ARUN200LN3	ARUN200LN3	ARUN200LN3	ARUN200LN3
		ARUN140LN3	ARUN160LN3	ARUN180LN3	ARUN200LN3
Redevances sur le produit	kg	25.0	25.0	25.5	27.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64	64	64
Poids net	kg	260 x 1 + 325 x 2	260 x 1 + 325 x 2	315 x 1 + 325 x 2	325 x 3
	Livres	573 x 1 + 715 x 2	573 x 1 + 715 x 2	694 x 1 + 715 x 2	715 x 3
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)

Unité		4 Unité extérieure			
Système (HP)		**62**	**64**	**66**	**68**
Modèle		ARUN620LN3	ARUN640LN3	ARUN660LN3	ARUN680LN3
		ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN180LN3	ARUN180LN3
		ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN180LN3
		ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3
		ARUN140LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3
Redevances sur le produit	kg	28.0	28.0	28.5	29.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64	64	64
Poids net	kg	260 x 4	260 x 4	260 x 3 + 315 x 1	260 x 2 + 315 x 2
	Livres	573 x 4	573 x 4	573 x 3 + 694 x 1	573 x 2 + 694 x 2
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	44.5(1 3/4)	44.5(1 3/4)	53.98(2)	53.98(2)

Unité		4 Unité extérieure			
Système (HP)		**70**	**72**	**74**	**76**
Modèle		ARUN700LN3	ARUN720LN3	ARUN740LN3	ARUN760LN3
		ARUN200LN3	ARUN200LN3	ARUN200LN3	ARUN200LN3
		ARUN180LN3	ARUN200LN3	ARUN200LN3	ARUN200LN3
		ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN180LN3	ARUN200LN3
		ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3	ARUN160LN3
Redevances sur le produit	kg	30.5	32.0	32.5	34.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64	64	64
Poids net	kg	260 x 2 + 315 x 1 + 325 x 1	260 x 2 + 325 x 2	260 x 1 + 315 x 1 + 325 x 2	260 x 1 + 325 x 3
	Livres	573 x 2 + 694 x 1 + 715 x 1	573 x 2 + 715 x 2	573 x 1 + 694 x 1 + 715 x 2	573 x 1 + 715 x 3
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	53.98(2)	53.98(2)	53.98(2)	53.98(2)

Unité		4 Unité extérieure	
Système (HP)		**78**	**80**
Modèle		ARUN780LN3	ARUN800LN3
		ARUN200LN3	ARUN200LN3
		ARUN200LN3	ARUN200LN3
		ARUN200LN3	ARUN200LN3
		ARUN180LN3	ARUN200LN3
Redevances sur le produit	kg	34.5	36.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64
Poids net	kg	315 x 1 + 325 x 3	325 x 4
	Livres	694 x 1 + 715 x 3	715 x 4
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	53.98(2)	53.98(2)

■ Refroidissement uniquement

Unité		4 Unité extérieure			
Système (HP)		6	8	10	12
Modèle		ARUV60LT3	ARUV80LT3	ARUV100LT3	ARUV120LT3
		ARUV60LT3	ARUV80LT3	ARUV100LT3	ARUV120LT3
Redevances sur le produit	kg	4.0	4.0	6.4	6.4
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		10(12)	13(20)	16(25)	20(30)
Poids net	kg	155 x 1	155 x 1	185 x 1	235 x 1
	Livres	341 x 1	341 x 1	408 x 1	518 x 1
Dimensions (LxHxP)	mm	(620 x 1,680 x 760) x 1	(620 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 1
	Pouces	(24.4 x 66.1 x 29.9) x 1	(24.4 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	22.2(7/8)	28.58(1 1/8)

Unité		4 Unité extérieure			
Système (HP)		14	16	18	20
Modèle		ARUV140LT3	ARUV160LT3	ARUV180LT3	ARUV200LT3
		ARUV140LT3	ARUV160LT3	ARUV180LT3	ARUV200LT3
Redevances sur le produit	kg	6.4	7.0	7.5	9.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		23(35)	26(40)	29(45)	32(44)
Poids net	kg	235 x 1	255 x 1	310 x 1	310 x 1
	Livres	518 x 1	562 x 1	683 x 1	683 x 1
Dimensions (LxHxP)	mm	(920 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 1
	Pouces	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 1
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	28.58(1 1/8)	28.58(1 1/8)	28.58(1 1/8)	28.58(1 1/8)

Unité		2 Unité extérieure			
Système (HP)		22	24	26	28
Modèle		ARUV220LT3	ARUV240LT3	ARUV260LT3	ARUV280LT3
		ARUV120LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3
		ARUV100LT3	ARUV100LT3	ARUV120LT3	ARUV140LT3
Redevances sur le produit	kg	12.8	12.8	12.8	12.8
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		35(44)	39(48)	42(52)	45(56)
Poids net	kg	185 x 1 + 235 x 1	185 x 1 + 235 x 1	235 x 2	235 x 2
	Livres	408 x 1 + 518 x 1	408 x 1 + 518 x 1	518 x 2	518 x 2
Dimensions (LxHxP)	mm	(920 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 2
	Pouces	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	15.88(5/8)	15.88(5/8)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	28.58(1 1/8)	34.9(1 3/8)	34.9(1 3/8)	34.9(1 3/8)

Unité		2 Unité extérieure			
Système (HP)		30	32	34	36
Modèle		ARUV300LT3	ARUV320LT3	ARUV340LT3	ARUV360LT3
		ARUV160LT3	ARUV180LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV160LT3
Redevances sur le produit	kg	13.4	13.9	15.4	16.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		49(60)	52(64)	55(64)	58(64)
Poids net	kg	235 x 1 + 255 x 1	235 x 1 + 310 x 1	235 x 1 + 310 x 1	255 x 1 + 310 x 1
	Livres	518 x 1 + 562 x 1	518 x 1 + 683 x 1	518 x 1 + 683 x 1	562 x 1 + 683 x 1
Dimensions (LxHxP)	mm	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 2
	Pouces	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 2
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	34.9(1 3/8)	34.9(1 3/8)	34.9(1 3/8)	41.3(1 5/8)

FRANCAIS

Unité		2 Unité extérieure		3 Unité extérieure	
Système (HP)		**38**	**40**	**42**	**44**
Modèle		ARUV380LT3	ARUV400LT3	ARUV420LT3	ARUV440LT3
		ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV140LT3	ARUV160LT3
		ARUV180LT3	ARUV200LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3
				ARUV140LT3	ARUV140LT3
Redevances sur le produit	kg	16.5	18.0	19.2	19.8
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		61(64)	64	64	64
Poids net	kg	310 x 2	310 x 2	235 x 3	235 x 2 + 255 x 1
	Livres	683 x 2	683 x 2	518 x 3	518 x 2 + 562 x 1
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(920 x 1,680 x 760) x 2 (1,240 x 1,680 x 760) x 1
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 1
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)

Unité		3 Unité extérieure			
Système (HP)		**46**	**48**	**50**	**52**
Modèle		ARUV460LT3	ARUV480LT3	ARUV500LT3	ARUV520LT3
		ARUV180LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV160LT3	ARUV180LT3
		ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3
Redevances sur le produit	kg	20.3	21.8	22.4	22.9
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64	64	64
Poids net	kg	235 x 2 + 310 x 1	235 x 2 + 310 x 1	235 x 1 + 255 x 1 + 310 x 1	235 x 1 + 310 x 2
	Livres	518 x 2 + 683 x 1	518 x 2 + 683 x 1	518 x 1 + 562 x 1 + 683 x 1	518 x 1 + 683 x 2
Dimensions (LxHxP)	mm	(920 x 1,680 x 760) x 2 (1,240 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 2 (1,240 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 2
	Pouces	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 2
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)

Unité		3 Unité extérieure			
Système (HP)		**54**	**56**	**58**	**60**
Modèle		ARUV540LT3	ARUV560LT3	ARUV580LT3	ARUV600LT3
		ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV140LT3	ARUV160LT3	ARUV180LT3	ARUV200LT3
Redevances sur le produit	kg	24.4	25.0	25.5	27.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64	64	64
Poids net	kg	235 x 1 + 310 x 2	255 x 1 + 310 x 2	310 x 3	310 x 3
	Livres	518 x 1 + 683 x 2	562 x 1 + 683 x 2	683 x 3	683 x 3
Dimensions (LxHxP)	mm	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3
	Pouces	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 3
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)	41.3(1 5/8)

Unité		4 Unité extérieure			
Système (HP)		62	64	66	68
Modèle		ARUV620LT3	ARUV640LT3	ARUV660LT3	ARUV680LT3
		ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV140LT3	ARUV160LT3	ARUV180LT3	ARUV200LT3
		ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3
		ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3
Redevances sur le produit	kg	28.2	28.8	29.3	30.8
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64	64	64
Poids net	kg	235 x 3 + 310 x 1	235 x 2 + 255 x 1 + 310 x 1	235 x 2 + 310 x 2	235 x 2 + 310 x 2
	Livres	518 x 3 + 683 x 1	518 x 2 + 562 x 1 + 683 x 1	518 x 2 + 683 x 2	518 x 2 + 683 x 2
Dimensions (LxHxP)	mm	(920 x 1,680 x 760) x 3 (1,240 x 1,680 x 760) x 1	(920 x 1,680 x 760) x 2 (1,240 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 2 (1,240 x 1,680 x 760) x 2	(920 x 1,680 x 760) x 2 (1,240 x 1,680 x 760) x 2
	Pouces	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 3 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 1	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 2	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 2 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 2
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	44.5(1 3/4)	44.5(1 3/4)	53.98(2)	53.98(2)

Unité		4 Unité extérieure			
Système (HP)		70	72	74	76
Modèle		ARUV700LT3	ARUV720LT3	ARUV740LT3	ARUV760LT3
		ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV160LT3	ARUV180LT3	ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV140LT3	ARUV160LT3
Redevances sur le produit	kg	31.4	31.9	33.4	34.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64	64	64
Poids net	kg	235 x 1 + 255 x 1 + 310 x 2	235 x 1 + 310 x 3	235 x 1 + 310 x 3	255 x 1 + 310 x 3
	Livres	518 x 1 + 562 x 1 + 683 x 2	518 x 1 + 683 x 3	518 x 1 + 683 x 3	562 x 1 + 683 x 3
Dimensions (LxHxP)	mm	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 3	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 3	(920 x 1,680 x 760) x 1 (1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 4
	Pouces	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(36.2 x 66.1 x 29.9) x 1 (48.8 x 66.1 x 29.9) x 3	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	53.98(2)	53.98(2)	53.98(2)	53.98(2)

Unité		4 Unité extérieure	
Système (HP)		78	80
Modèle		ARUV780LT3	ARUV800LT3
		ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV200LT3	ARUV200LT3
		ARUV180LT3	ARUV200LT3
Redevances sur le produit	kg	34.5	36.0
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	64
Poids net	kg	310 x 4	310 x 4
	lbs	683 x 4	683 x 4
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4
	Pouces	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4	(48.8 x 66.1 x 29.9) x 4
Tuyaux de raccordement	Tuyaux de passage des liquides [mm (pouce)]	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Tuyaux à gaz [mm (pouce)]	53.98(2)	53.98(2)

FRANCAIS

Alternative d'environnement aimable Réfrigérant R410A

- Le réfrigérant R410A est caractérisé par une pression de fonctionnement plus haute par rapport au R22. Il faut tenir compte des caractéristiques particulières de tous les matériaux dont la pression de résistance est plus haute que celle du R22 lors de l'installation.
  R410A est un azéotrope de R32 et R125 mélange à 50/50, le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PDO) du R410A est alors 0. Les pays développés l'ont approuvé, dès nos jours, comme un réfrigérant écologique et ils ont encouragé leur utilisation généralisée afin d'éviter la pollution de l'environnement.

ATTENTION :

- L'épaisseur de la tuyauterie doit être conforme à la réglementation locale et nationale pertinente pour la pression indiquée de 3,8 MPa.
- Le R410A étant un réfrigérant mélangé, tout réfrigérant supplémentaire ajouté doit être chargé en état liquide. Si le réfrigérant est chargé en état gazeux, sa composition en résulte modifie et le système ne marchera pas correctement.
- Ne rangez pas le récipient du réfrigérant sous la lumière directe du soleil. Autrement, il pourrait exploser.
- Vous ne devez utiliser aucun tuyau non approuvé pour le réfrigérant à haute pression.
- Ne réchauffez pas les tuyaux plus que nécessaire afin d'éviter qu'ils ne s'adoucissent.
- Ce réfrigérant étant plus coûteux par rapport au R22, veillez à effectuer correctement l'installation afin de minimiser les pertes économiques.

Choisir le meilleur emplacement

L'emplacement sélectionnez pour installer l'unité extérieure doit se conformer aux conditions suivantes :

- Aucune radiation thermique directe provenant d'autres sources de chaleur.
- Aucune possibilité de gêner les voisins à cause du bruit produit par l'unité.
- Pas d'exposition aux vents forts.
- Suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité.
- Le drainage doit couler hors de l'unité en mode chauffage.
- Suffisamment d'espace pour le passage de l'air et les travaux de service technique indiqués ci-après.
- Étant donné le risque d'incendie, n'installez pas l'unité dans un endroit où la génération, l'afflux, la stagnation ou des fuites de gaz inflammables pourraient se produire.
- Évitez d'installer l'unité à un endroit où des solutions acides et des pulvérisations (soufre) sont souvent utilisées.
- N'utilisez pas cette unité dans un environnement spécial où il y a de l'huile, de la vapeur et des émanations sulfuriques.
- On recommande de protéger la zone de l'unité extérieure afin d'éviter qu'aucune personne ou animal ne puisse accéder à l'unité extérieure.
- Si la région où sera installée cette unité est trop neigeuse, vous devez suivre les instructions ci-dessous.
  - Faites des fondations aussi hautes que possible.
  - Installez un couvercle de protection pour la neige.
- Sélectionnez l'emplacement de cette unité en prenant compte des conditions suivantes afin d'éviter des mauvaises conditions dues à une opération de dégivrage supplémentaire.
  1. Installez l'unité extérieure dans un emplacement bien ventilé et recevant beaucoup de lumière du soleil en cas d'installation de ce produit dans un endroit à humidité élevé en hiver (près d'une plage, d'une côte, d'un lac, etc.).
     Ex.: Unité sur la toiture alors que le soleil brille toujours.

Espace requis pour l'installation

Installation individuelle

■ Lors de l'installation de l'unité, prenez en considération l'entrée et la sortie d'air, l'entretien, et aménagez un espace minimum comme l'illustrent les figures ci-dessous.

Catégorie	Espace requis pour l'installation	Exemple 1 (10mm≤espace sur les côtés≤49mm)	Exemple 2 (espace sur les côtés≤49mm)
Les 4 côtés sont des parois		A≥10 B≥300 C≥10 D≥500	A≥50 B≥100 C≥50 D≥500
		A≥10 B≥300 C≥10 D≥500 E≥20	A≥50 B≥100 C≥50 D≥500 E≥100
		A≥10 B≥300 C≥10 D≥500 E≥20 F≥600	A≥50 B≥100 C≥50 D≥500 E≥100 E≥500
		A≥10 B≥300 C≥10 D≥300 E≥20 F≥500	A≥50 B≥100 C≥50 D≥100 E≥100 E≥500
Seuls 2 côtés sont des parois	 Aucune limite à la hauteur de la paroi	A≥10 B≥300	
	 Aucune limite à la hauteur de la paroi	A≥200 B≥300 E≥400	
Limites sur la hauteur de la paroi (référez-vous aux 4 parois latérales)	 • La hauteur du mur sur la façade avant doit être égale à 1500mm ou moins. • La hauteur du mur sur le côté d'admission doit être égale à 500mm ou moins. • Il n'existe aucune limite par rapport au mur sur le côté. • Si les hauteurs des parois à l'avant et sur le côté sont supérieures à la limite, il faut prévoir un espace supplémentaire à l'avant et sur le côté. - Espace supplémentaire sur le côté d'entrée d'air à 1/2 de h1 - Espace supplémentaire à l'avant à 1/2 de h2 - h_2 = A (hauteur réelle) – 1500 - h_1 = B (hauteur réelle) – 500		

FRANCAIS

Vent saisonnier et précautions pour l'hiver

- Des mesures appropriées sont requises pour des zones couvertes de neige ou caractérisées par un froid intense pendant l'hiver pour que le produit puisse fonctionner normalement.
- Préparez-vous également pour le vent saisonnier ou la neige même dans d'autres régions.
- Installez une gaine d'aspiration ou d'évacuation pour empêcher que la neige ou la pluie s'introduise dans le système.
- Installez l'unité extérieure de telle manière qu'elle ne soit pas directement en contact avec la neige. Si la neige s'entasse et (se) gèle dans le trou de la gaine d'aspiration, le système pourrait connaître des dysfonctionnements. S'il est installé dans une zone enneigée, attachez une hotte d'aspiration au système.
- Installez l'unité extérieure sur la console d'installation dont la hauteur dépasse de 50 cm la chute de neige moyenne (chute de neige moyenne annuelle) si le système est installé dans une zone caractérisée par d'intenses chutes de neige.
- Dans le cas où la neige s'accumule sur la partie supérieure de l'Unité Extérieure à plus de 10cm, enlevez toujours cette neige pour que le système fonctionne.

1. La hauteur du châssis H doit être deux fois supérieure à la chute de neige et sa largeur ne doit pas dépasser celle du produit. (Si la largeur du châssis est supérieure à celle du produit, la neige peut s'accumuler)
2. N'installez pas la gaine d'aspiration et la gaine d'évacuation de l'Unité Extérieure dans le sens opposé au vent saisonnier.

Méthode de levage

- Lorsque vous portez l'unité en suspension, placez les élingues au-dessous de l'unité et utilisez les points d'accrochage situés à l'avant et à l'arrière.
- Soulevez toujours l'unité avec des élingues attachées sur quatre points pour qu'elle ne soit pas soumise aux impacts.
- Attachez les élingues à l'unité sur un angle de 40° ou moins.

Poids par capacité

Châssis	Capacité (HP)		Poids (kg)	
	Thermopompe	Refroidissement uniquement	Thermopompe	Refroidissement uniquement
UX1	-	6	-	155
	-	8	-	155
UX2	8	-	190	-
	10	10	240	185
	12	12	240	235
	-	14	-	235
UX3	14	-	260	-
	16	16	315	255
	18	18	315	310
	20	20	325	310

ATTENTION

Faites très attention lorsque vous transportez le produit.

- Ne laissez pas une seule personne transporter le produit s'il pèse plus de 20 kg.
- Les bandes PP sont utilisées pour emballer certains produits. Ne les utilisez pas comme moyen de transport parce qu'elles sont dangereuses.
- Ne touchez pas les ailettes de l'échangeur de chaleur avec des mains nues.
- Sinon, vous pouvez vous blesser.
- Déchirez le sac d'emballage en plastique et mettez-le au rebut pour que les enfants n'en fassent pas un objet de jeu. Dans le cas contraire, ces sacs en plastique peuvent provoquer la mort des enfants par asphyxie.
- Lorsque vous faites entrer l'Unité Extérieure, soutenez-la sur les quatre points d'appui. Le transport et le levage du produit sur 3 points d'appui peuvent rendre l'Unité Extérieure instable et provoquer une chute.
- Utilisez 2 ceintures de 8 m de long au moins.
- Placez un tissu ou des panneaux supplémentaires partout où le boîtier est en contact avec l'élingue pour éviter toute détérioration.
- Soulevez l'unité en veillant à ce que le levage soit effectué sur son centre de gravité.

Installation

- Installez le produit dans un emplacement où il peut supporter le poids et les vibrations/bruits de l'unité extérieure.
- Les supports de l'unité extérieure fixés en dessous doivent avoir au moins une largeur de 100mm sous les pieds de l'unité avant d'être fixés.
- Les supports de l'unité extérieure doivent avoir une hauteur minimum de 200mm.
- Les boulons d'ancrage doivent être insérés à 75 mm au moins.

Emplacement des boulons d'ancrage

Châssis	Capacité de l'unité extérieure		A(mm)	B(mm)
	H/P	C/O		
UX1		6~8HP	620	497
UX2	8~12HP	10~14HP	920	792
UX3	14~20HP	16~20HP	1240	1102

Emplacement pour l'installation

- Fixez solidement l'unité à l'aide des boulons comme l'illustre la figure ci-dessous pour qu'elle ne tombe pas à cause d'un tremblement de terre ou d'un coup de vent.
- Utilisez le support en poutre en H comme support de base
- Des bruits ou des vibrations peuvent provenir du plancher ou de la paroi puisque les vibrations sont transférées à travers le système en fonction de l'installation.
  Par conséquent, utilisez entièrement des équipements anti-vibrations (coussin-galette) (le coussinet de base doit avoir plus de 200mm).

- L'extrémité doit être fixée solidement. Dans le cas contraire, le support d'installation peut être tordu.
- Utilisez des boulons d'ancrage M10.
- Placez le coussin-galet entre l'unité extérieure et le support de base pour protéger le système contre les vibrations dans une zone étendue.
- Emplacement de la tuyauterie et du câble (tuyaux et câbles pour la base)
- Support en poutre en H
- Support en béton

AVERTISSEMENT

- **Installez le produit où le poids de l'unité extérieure peut normalement être supporté.
  Si le support ne dispose pas d'une force suffisante, l'unité extérieure peut tomber et provoquer des blessures individuelles.**
- **Installez le produit où l'unité extérieure ne peut pas tomber en cas de vent fort ou de tremblement de terre. S'il y a un défaut au niveau des éléments de support, l'unité extérieure peut tomber et causer des blessures individuelles.**
- **Veuillez accorder une attention particulière à la force d'appui du sol, au traitement de la sortie d'eau (traitement de l'eau qui sort de l'unité extérieure en service), et aux passages des tuyaux et des câbles, lors de l'installation du support au sol.**
- **N'utilisez pas de tube ou de tuyau de la sortie d'eau dans le plateau. Utilisez plutôt la vidange pour la sortie d'eau. Le tube ou le tuyau peuvent (se) geler, empêchant la vidange de l'eau.**

AVERTISSEMENT

- **Assurez-vous que vous avez enlevé la palette (support en bois) en bas du plateau de l'unité extérieure avant de fixer le boulon. Elle peut provoquer l'instabilité de l'installation extérieure et la congélation de l'échangeur de chaleur, causant ainsi des dysfonctionnements.**
- **Assurez-vous que vous avez enlevé la palette (support en bois) en bas de l'unité extérieure avant le soudage.
  Le fait de ne pas retirer la palette (support en bois) provoque des risques d'incendie pendant le soudage.**

FRANCAIS

Préparation de la tuyauterie

La cause principale des fuites de gaz est un défaut d'évasement. Effectuez un évasement correct en suivant la procédure ci-dessous.

1) Coupez les tuyaux et le câble.

- Utilisez le kit de tuyauterie accessoire ou des tuyaux achetés sur place.
- Mesurez la distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
- Coupez les tuyaux un peu plus longs que la distance mesurée. Coupez le câble à une longueur supérieure de 1,5 m par rapport à la longueur du tuyau.

2) Enlevez les bavures

- Retirez complètement toutes les bavures de la section coupée du tuyau/tube.
- Placez l'extrémité du tube/tuyau de cuivre vers le bas pendant que vous retirez les bavures, a fin d'éviter que des bavures tombent à l'intérieur de la tuyauterie.

3) Évasement

- Effectuez l'évasement à l'aide d'un outil d'évasement comme montré ci-dessous.

Unité intérieure [kW (Btu/h]	Tuyau		" A "	
	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide
<5.6(19,100)	1/2"	1/4"	0.5~0.8	0~0.5
<16.0(54,600)	5/8"	3/8"	0.8~1.0	0.5~0.8
<22.4(76,400)	3/4"	3/8"	1.0~1.3	0.5~0.8

Fixez fermement le tuyau en cuivre dans une barre (ou coussinet) aux dimensions indiquées dans le tableau ci-dessus.

4) Vérifiez

- Comparez l'évasement effectué avec la figure ci-dessous.
- Si vous notez que l'évasement est défectueux, coupez la section évasée et refaites l'évasement.

FORME DE L'ÉVASEMENT ET COUPLE DE SERRAGE DU RACCORD CONIQUE

Précautions pour le raccordement des tuyaux

- Voir le tableau suivant pour les dimensions d'usinage des pièces à évaser.
- Lors de la connexion des raccords coniques, appliquez de l'huile frigorigène sur les surfaces intérieures et extérieures des raccords et faites-les tourner d'abord trois ou quatre fois. (Utilisez de l'huile d'ester ou de l'huile d'éther)
- Voir le tableau suivant pour le couple de serrage (Les raccords coniques pourraient se casser si vous appliquez un couple de serrage excessif).
- Une fois toute la tuyauterie raccordée, utilisez de l'azote pour effectuer la vérification des fuites de gaz.

taille du tuyau	couple de serrage (Ncm)	A(mm)	forme d'évasement
Ø9.5	3270-3990	12.8-13.2	
Ø12.7	4950-6030	16.2-16.6	
Ø15.9	6180-7540	19.3-19.7	

ATTENTION

- Utilisez toujours un raccord de charge pour la connexion du port de service.
- Une fois le bouchon serré, vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites de réfrigérant.
- Si un raccord conique est desserré, utilisez toujours deux clés en combinaison. Lors de la connexion de la tuyauterie, utilisez toujours une clé de serrage et une clé dynamométrique en combinaison pour serrer les raccords coniques.
- Lors de la connexion d'un raccord conique, revêtez l'évasement (faces intérieure et extérieure) avec de l'huile pour R410A(PVE) et serrez initialement l'écrou 3 ou 4 fois à la main.

Ouverture du robinet de sectionnement

1. Enlevez le bouchon et faites tourner le robinet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé hexagonale.
2. Faites-la tourner jusqu'à ce que le bras s'arrête.
   Ne faites pas trop de force sur le robinet de sectionnement. Autrement, vous risquez de casser le corps du robinet, car le robinet n'est pas du type siège arrière. Employez toujours un outil spécial.
3. Assurez-vous de serrer fermement le bouchon.

Fermeture du robinet de sectionnement

1. Enlevez le bouchon et faites tourner le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé hexagonale.
2. Serrez fermement le robinet jusqu'à ce que le bras touche le joint du corps principal.
3. ssurez-vous de serrer fermement le bouchon.
   * Pour plus de détails sur le couple de serrage, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Couple de serrage

Taille du robinet de sectionnement	Couple de serrage N-m (Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer)					
	Bras (corps du robinet)		Bouchon (couvercle du robinet)	Port de service	Raccord conique	Tuyauterie de gaz raccordée à l'unité
Ø6.4	5.4-6.6	Clé hexagonale de 4 mm	13.5-16.5	11.5-13.9	14-17	-
Ø9.5					33-39	
Ø12.7	8.1-9.9		18-22		50-60	
Ø15.9	13.5-16.5	Clé hexagonale de 6 mm	23-27		62-75	
Ø22.2	27-33	Clé hexagonale de 10 mm	36-44		-	22-28
Ø25.4						

FRANCAIS

ISOLEMENT CONTRE LA CHALEUR

1. Utilisez du matériel isolant thermique pour la tuyauterie de réfrigération très résistant (plus de 120°C).

2. Précautions dans des conditions d'humidité élevée.
   Ce climatiseur a été testé conformément aux "conditions ISO avec brouillard" et il a été vérifié qu'il n'a aucun défaut. Cependant, s'il est utilisé longtemps dans une ambiance très humide (température du point de rosée : plus de 23°C), des condensats pourraient couler. Ajouter du matériel isolant thermique suivant la procédure ci-dessous :
   • Matériel d'isolation thermique à préparer…EPDM (Etileno Propileno Dieno Metileno)- 120° por encima de la temperatura de resistencia al calor.
   • Añada el aislante sobre 10 mm de grosor en un entorno de alta humedad.

Installation de la tuyauterie du réfrigérant

Précautions relatives au raccordement de la tuyauterie / fonctionnement de la soupape

Le raccordement des tuyaux est effectué de l'extrémité du tuyau vers les tuyaux de branchement, et le tuyau du réfrigérant venant de l'unité extérieure est divisé à l'extrémité pour être raccordé à chaque unité intérieure. Raccord à épanoui pour l'unité intérieure, raccord de soudage pour le tuyau extérieur et les parties de branchement.

• Utilisez une clé hexagonale pour ouvrir/fermer la soupape.

AVERTISSEMENT

- Veillez toujours à ne pas provoquer de fuites du réfrigérant pendant le soudage
- Le réfrigérant génère un gaz toxique et dangereux pour l'organisme humain s'il est en combustion.
- N'effectuez pas le soudage dans un espace clos.
- Assurez-vous que vous avez fermé le bouchon du port de service pour empêcher les fuites de gaz après le travail.

ATTENTION

Veuillez bloquer les éjecteurs de tuyaux sur les panneaux avant et latéraux après avoir installé les tuyaux. (Des animaux ou des corps étrangers pourraient s'y introduire et endommager les câbles.)

Raccordement des tuyaux ordinaires: haute/basse pression

1. Pour le tuyau ordinaire haute/basse pression, utilisez des coudes pour connecter les unités extérieures qui utilisent les tuyaux.
2. En coupant les tuyaux, enlevez les ébarbures et les substances étrangères avant le raccordement.
   Dans le cas contraire, l'unité peut ne pas fonctionner à cause de l'accumulation de la boue à l'intérieur du tuyau.
3. Appliquez l'azote gazeux avec une pression atteignant 3,8MPa (38.7kgf/cm2) pour effectuer le test de détection des fuites dans la zone de travail.
4. Après que le degré d'un vide ait atteint 5 torrs, continuez l'opération de vidage pendant plus d'une heure.
5. Ouvrez le pôle qui est sur le côté à l'aide d'une clé hexagonale.

❈ Lors du raccordement avec le tuyau ordinaire à haute/basse pression, raccordez des tuyaux en utilisant des coudes de raccordement.

Détachez les éjecteurs conformément aux consignes d'application.

Installation sur la façade avant

Installation sur le côté (limitée au tuyau ordinaire basse/haute pression)

FRANCAIS

Raccordement des unités extérieures

2 unités extérieures

[Unité: mm]

Unités extérieures		Modèle	Tuyau de gaz	Tuyau de passage des liquides
2 Unité	Ⓒ Ⓒ	Ⓒ ARCNN21	416 408 I.D.28.58 I.D.28.58 I.D.31.8 I.D.34.9 I.D.22.2 111 I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9 I.D.28.58 130	331 314 I.D.15.88 I.D.15.88 I.D.19.05 I.D.12.7 I.D.9.52 83 I.D.22.2 O.D.19.05 I.D.12.7 I.D.15.88 70
3 Unité	Ⓑ Ⓒ	Ⓑ ARCNN31	341 298 I.D.41.3 I.D.34.9 111 I.D.41.3 O.D.34.9 I.D.28.58 125	334 281 I.D.22.2 I.D.19.05 I.D.19.05 83 I.D.15.88 I.D.12.7
4 Unité	Ⓐ Ⓑ Ⓒ	Ⓐ ARCNN41	415 375 I.D.44.48 I.D.53.98 I.D.41.3 134 I.D.28.58	334 281 I.D.22.2 I.D.19.05 I.D.19.05 83 I.D.25.4 O.D.22.2 I.D.15.88 I.D.12.7 80

Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'installation.

Tuyaux ordinaires

Alimentation de terrain (non fournie par LG)

Ⓐ AVers l'unité extérieure
Ⓑ BBranchement de la tuyauterie ou de l'unité intérieure

Attention

1. Utilisez les matériaux suivant pour la tuyauterie de réfrigération.
   - Matériel : Tuyau en cuivre désoxydé phosphoreux sans soudure.
   - Épaisseur du mur : Conforme aux réglementations locales et nationales pertinentes pour une pression indiquée de 3,8 MPa. Nous recommandons le tableau suivant comme épaisseur minimale pour le mur.

Diamètre extérieur [mm]	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.2	25.4	28.58	31.8	34.9	38.1	41.3	44.45	53.98
Epaisseur minimum [mm]	0.8	0.8	0.8	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.1	1.21	1.35	1.43	1.55	2.1

2. Les tuyaux sur le marché contiennent souvent de la poussière et d'autres matières. Nettoyez-les toujours en soufflant du gaz inerte sec.
3. Veillez à éviter que la poussière, l'eau ou d'autres contaminants pénètrent dans les tuyaux lors de l'installation.
4. Réduisez le nombre de sections pliées au minimum, et faites le rayon de pliage aussi grand que possible.
5. Utilisez toujours le jeu pour branchement montré ci-dessous, qui est vendu séparément.

Branchement Y	Collecteur		
	4 branch	7 branch	10 branch
ARBLN01621, ARBLN03321, ARBLN07121, ARBLN14521, ARBLN23220	ARBL054	ARBL057	ARBL1010
	ARBL104	ARBL107	ARBL2010

6. Si le diamètre des tuyaux secondaires diffère de celui indiqué pour la tuyauterie de réfrigération, utilisez un coupe-tube pour couper la section de raccordement et utilisez ensuite un adaptateur pour raccorder les tuyaux à diamètres différents.
7. Respectez toujours les limitations concernant la tuyauterie de réfrigération (telles que la longueur nominale, la différence de hauteur et le diamètre des tuyaux).
   Autrement, vous risquez de provoquer une défaillance de l'équipement ou une réduction de la performance de chauffage/refroidissement.
8. Il est impossible d'effectuer une autre ramification après un collecteur. (Ceci est indiqué par (⊘) .)

Ⓐ Vers l'unité extérieure
Ⓑ Tuyauterie scellée

9. Le système s'arrêtera s'il y a une situation anormale telle qu'un volume de réfrigérant excessif ou insuffisant. Dans ce cas, rectifiez toujours la charge de l'unité. Lors du service technique, vérifiez toujours les remarques concernant la longueur des tuyaux et le volume de réfrigérant supplémentaire.
10. **N'effectuez jamais une évacuation. Ceci risque non seulement d'endommager le compresseur mais aussi de réduire la performance de l'unité.**
11. **N'utilisez jamais de réfrigérant pour effectuer une purge d'air. Faites le vide toujours à l'aide d'une pompe à vide.**

12. Isolez toujours correctement la tuyauterie. Une isolation insuffisant peut résulter dans une réduction de la performance de chauffage/refroidissement, dans un écoulement des condensats et dans d'autres problèmes
13. Lors du raccordement de la tuyauterie de réfrigération, assurez-vous que les vannes de services de l'unité extérieure sont complètement fermées (réglage usine) et ne faites pas marcher l'unité jusqu'à avoir connecté la tuyauterie de réfrigération pour l'unité extérieure et les unités intérieures, avoir fait un test pour fuites de réfrigérant et avoir complété un processus d'évacuation.
14. Utilisez toujours du matériel de brassage non oxydant pour le brassage des pièces et n'utilisez pas de flux. Autrement, la couche oxydée peut provoquer une obstruction ou endommager les compresseurs et le flux peut endommager les tuyaux en cuivre ou l'huile frigorigène.

AVERTISSEMENT

Lors de l'installation et le déplacement du climatiseur vers un autre emplacement, assurez-vous de faire une recharge de réfrigérant après avoir effectué une évacuation.

- Si un réfrigérant différent ou de l'air est mélangé au réfrigérant d'origine, le cycle de réfrigération peut avoir des dysfonctionnements et l'unité pourrait en résulter endommagée.
- Après avoir sélectionné le diamètre du tuyau de réfrigération pour le faire coïncider avec la capacité totale de l'unité intérieure raccordée après une ramification, utilisez un jeu de tuyaux pour ramification approprié en fonction du diamètre du tuyau de l'unité intérieure et des plans d'installation de la tuyauterie.

Raccordement des tuyaux entre l'unité extérieure et intérieure

- Le raccordement des tuyaux peut être effectué sur la façade avant ou sur le côté en fonction des cadres d'installation.
- Assurez-vous que 0,2kgf/cm2 d'azote circule dans le tuyau lors du soudage.
- Si l'azote ne circule pas pendant le soudage, plusieurs membranes oxydées peuvent se former à l'intérieur du tuyau et compromettre le fonctionnement normal des soupapes et des condensateurs.

Travail préparatoire

- Utilise les éjecteurs du plateau de l'unité extérieure pour la Gauche/Droite ou les extracteurs du tuyau de fond.

ATTENTION

- N'endommagez pas le tuyau/la base pendant les travaux d'éjection.
- Continuez à travailler sur le tuyau après avoir enlevé les ébarbures après les travaux d'éjection.
- Travaillez le manchon pour éviter d'endommager les câbles en les raccordant à l'aide des éjecteurs.

ATTENTION

- Retirez les supports fixés sur les pieds du condensateur avec inverseur prévus pour protéger l'unité lors du transport. (Le fait de ne pas enlever ces supports peut provoquer des vibrations ou des bruits anormaux.)

1. Ouvrez le panneau avant.
2. Enlevez les supports
3. Fixez uniquement avec l'écrou et la rondelle comme l'illustre la figure.

FRANCAIS

■ Enlevez le bouchon de prévention des fuites

- Enlevez le bouchon de prévention des fuites fixé sur la soupape de service de l'unité extérieure avant d'effectuer des travaux sur la tuyauterie.
- Pour retirer le bouchon de prévention des fuites, procédez comme suit:
  1. Vérifiez si les tuyaux communs/gaz/liquide sont verrouillés.
  2. Faites sortir le réfrigérant ou l'air résiduel de l'intérieur à l'aide du port de service.
  3. Enlevez le bouchon de prévention des fuites

■ Mode de fonctionnement du bouchon du tuyau pendant l'installation d'une unité extérieure simple

1. Enlevez le bouchon en caoutchouc inséré dans le tuyau commun.
2. Enveloppez la soupape de service du tuyau commun dans une serviette mouillée.
3. Insérez le bouchon de tuyau fourni dans le tuyau commun.
4. Placez le bouchon de l'écrou évasé basse/haute pression de telle manière que le bouchon du tuyau soit stable.
5. Soudez le bouchon du tuyau.
   - ❊ Si la soupape n'est pas enveloppée avec une serviette mouillée, elle peut être endommagée.
   - ❊ Si l'unité fonctionne sans bouchon du tuyau, le cycle peut connaître des perturbations causées par la fuite du réfrigérant.

Extraction du tuyau lors du raccordement unique/en série

■ Méthode d'extraction des tuyaux à l'avant

- Continuez d'effectuer des travaux sur les tuyaux comme l'illustre la figure ci-dessous pour l'extraction du tuyau avant.

■ Méthode d'extraction des tuyaux à la base

① Extraction du tuyau ordinaire à travers le panneau latéral

② Extraction du tuyau commun à travers le tuyau du fond

■ Figure des parties latérales lors de l'extraction à travers le tuyau du fond

FRANCAIS

Système de la tuyauterie du réfrigération

◆ Méthode de raccordement en Y

1 Unité extérieurieur

Exemple : 5 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : 1er raccordement (raccordement Y)
Ⓒ : Unités intérieures

2 Unités extérieures

Exemple : 5 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : 1er raccordement (raccordement Y)
Ⓒ : Unités intérieures
Ⓓ : Unité intérieure vers le bas
Ⓔ : Tuyau de connexion entre les unités extérieures : ARCNN21

La longueur du tuyau du raccordement extérieur à l'unité extérieure est égale ou supérieure à 10m, longueur équivalente : maximum 13m (pour 22HP ou plus).

Application supplémentaire

Pour satisfaire la condition ci-dessous pour avoir une longueur de tuyau de 40 à 90m après le premier rameau.

1) Le diamètre des tuyaux entre le premier et le dernier rameau doit être augmenté d'un cran, sauf le diamètres des tuyaux B,C, D qui est le même que celui du tuyau A
   Ø6.35 → Ø 9.52 → Ø 12.7 → Ø 15.88 → Ø 19.05 → Ø 22.2 → Ø 25.4*, Ø 28.58 → Ø 31.8*, Ø 34.9 → Ø 38.1*
   * : Il n'est pas nécessaire d'augmenter.
2) Tandis que vous calculez la longueur totale du tuyau du réfrigérant, la longueur du tuyau B, C, D doit être calculée deux fois.
   A+Bx2+Cx2+Dx2+a+b+c+d+e ≤ 1,000 m
3) La longueur de tuyau de chaque unité intérieure au rameau le plus proche (a,b,c,d,e) est égale ou supérieur à 40m.
4) [La longueur du tuyau de l'unité extérieure à l'unité intérieure 5 la plus éloignée (A+B+C+D+e)]. [Longueur du tuyau de l'unité extérieure à l'unité intérieure 1 la plus proche (A+a)] égale o supérieure à 40m.

3 Unités extérieures

Exemple : 5 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : 1er raccordement (raccordement Y)
Ⓒ : Unités intérieures
Ⓓ : Unité intérieure vers le bas
Ⓔ : Tuyau de connexion entre les unités extérieures : ARCNN31
Ⓕ : Tuyau de connexion entre les unités extérieures : ARCNN21

4 Unités extérieures

Exemple : 5 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : 1er raccordement (raccordement Y)
Ⓒ : Unités intérieures
Ⓓ : Unité intérieure vers le bas
Ⓔ : Tuyau de connexion entre les unités extérieures : ARCNN41
Ⓕ : Tuyau de connexion entre les unités extérieures : ARCNN31
Ⓖ : Tuyau de connexion entre les unités extérieures : ARCNN21

La longueur de la tuyauterie du rameau extérieur à l'unité extérieure égale ou supérieure à 10m, longueur équivalente :max 13m (pour 18HP ou plus)

Application supplémentaire

Pour satisfaire la condition ci-dessous pour faire une longueur de tuyau de 40 à 90m après le premier raccordement.

1) Le diamètre des tuyaux entre le premier raccordement et le dernier doit être augmenté d'un cran, sauf si le diamètre des tuyaux B,C, D est le même que celui de diamètre A
   Ø6.35 → Ø 9.52 → Ø 12.7 → Ø 15.88 → Ø 19.05 → Ø 22.2 → Ø 25.4*, Ø 28.58 → Ø 31.8*, Ø 34.9 → Ø 38.1*
   * : Il n'est pas nécessaire d'augmenter.
2) Tandis que vous calculez la longueur totale du tuyau du réfrigérant, la longueur du tuyau B, C, D doit être calculée deux fois.
   A+Bx2+Cx2+Dx2+a+b+c+d+e ≤ 1,000 m
3) La longueur de tuyau de chaque unité intérieure au raccordement le plus proche (a,b,c,d,e) égal ou inférieur à 40m.
4) [La longueur du tuyau de l'unité extérieure à l'unité intérieure 5 la plus lointaine (A+B+C+D+e)]. [Longueur du tuyau de l'unité extérieure à l'unité intérieure 1 la plus proche (A+a)] égale o inférieure à 40m.

FRANCAIS

➲ Diamètre du tuyau du réfrigérant d'un raccordement à l'autre (B,C,D)

Capacité totale de l'unité intérieure vers le bas [kW(Btu/h)]	Tuyau de liquide [mm(pouce)]	Tuyau de gaz [mm(pouce)]
≤ 5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)
< 16.0(54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)
≤ 22.4(76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)
< 33.6(114,700)	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)
< 50.4(172,000)	Ø12.7(1/2)	Ø28.58(1 1/8)
< 67.2(229,400)	Ø15.88(5/8)	Ø28.58(1 1/8)
< 72.8(248.500)	Ø15.88(5/8)	Ø34.9(1 3/8)
< 100.8(344,000)	Ø19.05(3/4)	Ø34.9(1 3/8)
< 173.6(592,500)	Ø19.05(3/4)	Ø41.3(1 5/8)
< 184.8(630,700)	Ø22.2(7/8)	Ø44.5(1 3/4)
< 224.0(764,400)	Ø22.2(7/8)	Ø53.98(2)

➲ Longueur totale de la tuyauterie = A+B+C+D+a+b+c+d+e égale ou supérieure à 1.000 m

L	Plus grande longueur de tuyau	Longueur de tuyau équivalente
	A+B+C+D+e ≤ 150m(200 m**)	*A+B+C+D+e ≤ 175m(225 m**)
l	Plus grande longueur du tuyau après le 1er raccordement	
	B+C+D+e ≤ 40m(90 m**)	
H	Différence en hauteur (unité extérieure ↔ unité intérieure)	
	H ≤ 100m	
h	Différence en hauteur (unité intérieure ↔ unité extérieure)	
	H ≤ 15m	
h1	Différence en hauteur (unité extérieure ↔ unité intérieure)	
	h1 ≤ 5m	

- * : Supposant que la longueur équivalente de la tuyauterie du raccordement en Y doit être de 0,5m, que la dérivation doit être d'1 m dans le mode de calcul.
- ** : Pour appliquer l'application conditionnelle

➲ Diamètre tuyau réfrigérant de l'unité extérieure au premier embranchement. (A)

Capacité totale unité extérieure [kW (Btu/h)	Diamètre tuyau ordinaire		Application conditionnelle (plus de 90 m de l'ODU à l'IDU)	
	Tuyau liquide [mm (pouce)]	Tuyau ga [mm (pouce)]	Tuyau liquide [mm (pouce)]	Tuyau ga [mm (pouce)]
16.0~22.4(54,600~76,400)	Φ9.52(3/8)	Φ19.05(3/4)	Φ12.7(1/2)	Φ22.2(7/8)
28.0(95,900)		Φ22.2(7/8)		Φ25.4(1)
33.6~44.8(172,000~152,900)	Φ12.7(1/2)	Φ28.58(1 1/8)	Φ15.88(5/8)	Φ28.58(1 1/8)
50.4~61.6(172,000~210,600)	Φ15.88(5/8)		Φ19.05(3/4)	Φ31.8(1 1/4)
67.2(229,400)		Φ34.9(1 3/8)		Φ34.9(1 3/8)
72.8~95.2(248,500~324,900)	Φ19.05(3/4)		Φ22.2(7/8)	Φ38.1(1 1/2)
100.8~168.0(344,000~573,300)		Φ41.3(1 5/8)		Φ41.3(1 5/8)
173.6~179.2(592,500~611,600)	Φ22.2(7/8)	Φ44.5(1 3/4)	Φ25.4(1)	Φ53.98(2)
184.8~224.0(630,700~764,400)		Φ53.98(2)		

❊ Si disponible sur site, utilisation de cette taille. Autrement, elle peut être augmentée.

◆ Méthode de dérivation

1 Unité extérieure

Exemple : 6 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : 1er raccordement
Ⓒ : Unités intérieures
Ⓓ : Tuyauterie étanche

2 Unités extérieures

Exemple : 6 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : Raccordement de dérivation
Ⓒ : Unités intérieures
Ⓓ : Etanchéité
Ⓔ : Connexion de l'embranchement entre les unités extérieures : ARCNN21

FRANCAIS

3 Unités extérieures

Exemple : 6 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : Raccordement de dérivation
Ⓒ : Unités intérieures
Ⓓ : Etanchéité
Ⓔ : Connexion de l'embranchement entre les unités extérieures : ARCNN31
Ⓕ : Connexion de l'embranchement entre les unités extérieures : ARCNN21

Le tuyau de branchement ne peut pas être utilisé après le collecteur

4 Unités extérieures

Exemple : 6 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : Raccordement de dérivation
Ⓒ : Unités intérieures
Ⓓ : Etanchéité
Ⓔ : Connexion de l'embranchement entre les unités extérieures : ARCNN41
Ⓕ : Connexion de l'embranchement entre les unités extérieures : ARCNN41
Ⓖ : Connexion de l'embranchement entre les unités extérieures : ARCNN21

Le tuyau de branchement ne peut pas être utilisé après le collecteur

➲ Longueur totale de la tuyauterie = A +a +b + c + d +e + f ≤ 1,000m

L	Plus grande longueur de tuyauterie	* Longueur équivalente de tuyauterie
	A+f ≤ 200m	A+f ≤ 225m
l	La plus longue longueur de pipe après la 1e branche	
	f ≤ 40m	
H	Différence en hauteur (unité intérieure ↔ unité intérieure)	
	H ≤ 110m	
h	Différence en hauteur (unité extérieure ↔ unité extérieure)	
	h ≤15m	
h1	Différence en hauteur (unité extérieure↔ unité intérieure)	
	h1 ≤ 5m	

⚠ ATTENTION

Longueur de la tuyauterie après le branchement de la dérivation (a~f)
Il est recommandé que la différence en longueur des tuyaux connectés aux unités intérieures soit minimisée.
Une différence de performance peut se produire entre les unités intérieures.

- * : Pour calculer, supposer que la longueur équivalente de la tuyauterie du branchement en Y doit être de 0,5m, que celle de l'en-tête doit être d'un m
- L'unité intérieure doit être installée sur une position plus basse que la dérivation.
- La longueur de la tuyauterie du raccordement extérieur à l'unité intérieure ≤10m longueur équivalente : max 13m (pour 18HP ou plus).

◆ Combinaison de la méthode de raccordement en Y/dérivation

1 Unités extérieures

Exemple : 5 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : 1er raccordement (raccordement Y)
Ⓒ : raccordement en Y
Ⓓ : Unité intérieure
Ⓔ : Dérivation
Ⓕ : Tuyauterie étanche

Le tuyau de branchement ne peut pas être utilisé après le collecteur

2 Unités extérieures

Exemple : 5 unités intérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : 1er raccordement
Ⓒ : raccordement en Y
Ⓓ : Unité intérieure
Ⓔ : Connexion de la tuyauterie en rameau entre les unités extérieures : ARCNN21
Ⓖ : Dérivation
Ⓗ : Tuyauterie étanche

Le tuyau de branchement ne peut pas être utilisé après le collecteur

FRANCAIS

3 Unités extérieures

Exemple: 5 unités extérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : 1er branchement (branchement Y)
Ⓒ : branchement Y
Ⓓ : unité intérieure
Ⓔ : raccordement du tuyau de branchement entre les unités extérieures: ARCNN31
Ⓕ : raccordement du tuyau de branchement entre les unités extérieures: ARCNN21
Ⓖ : collecteur
Ⓗ : étanchéité

Le tuyau de branchement ne peut pas être utilisé après le collecteur

4 Unités extérieures

Exemple: 5 unités extérieures connectées

Ⓐ : Unité extérieure
Ⓑ : 1er branchement (branchement Y)
Ⓒ : branchement Y
Ⓓ : unité intérieure
Ⓔ : raccordement du tuyau de branchement entre les unités extérieures: ARCNN41
Ⓕ : raccordement du tuyau de branchement entre les unités extérieures: ARCNN31
Ⓖ : raccordement du tuyau de branchement entre les unités extérieures: ARCNN21
Ⓗ : collecteur
Ⓘ : étanchéité

Le tuyau de branchement ne peut pas être utilisé après le collecteur

➲ Diamètre de la tuyauterie du réfrigérant d'un raccordement à l'autre (B,C)

Capacité totale de l'unité extérieure inférieure[kW(Btu/h)]	Tuyauterie du liquide [mm(pouces)]	Tuyauterie du gaz [mm(pouces)]
≤ 5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)
< 16.0(54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)
≤ 22.4(76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)
< 33.6(114,700)	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)
< 50.4(172,000)	Ø12.7(1/2)	Ø28.58(1 1/8)
< 67.2(229,400)	Ø15.88(5/8)	Ø28.58(1 1/8)
< 72.8(248,500)	Ø15.88(5/8)	Ø34.9(1 3/8)
< 100.8(344,000)	Ø19.05(3/4)	Ø34.9(1 3/8)
< 173.6(592,500)	Ø19.05(3/4)	Ø41.3(1 5/8)
< 184.8(630,700)	Ø22.2(7/8)	Ø44.5(1 3/4)
< 224.0(764,400)	Ø22.2(7/8)	Ø53.98(2)

➲ Longueur totale de la tuyauterie = A+B+C+a+b+c+d+e ≤ 1,000m

L	Plus grande longueur de tuyauterie	* Longueur équivalente de tuyauterie
	A+B+b ≤ 150m(200m**)	A+B+b ≤ 175m(225m**)
l	Plus grande longueur de tuyauterie après le 1er raccordement	
	B+b ≤ 40m(90m**)	
H	Différence en hauteur (unité extérieure ↔ unité intérieure)	
	H ≤ 100m	
h	Différence en hauteur (unité intérieure extérieure ↔ unité intérieure)	
	h ≤ 15m	
h1	Différence en hauteur (unité extérieure ↔ unité extérieure)	
	h1 ≤ 5m	

- * : Pour calculer, supposer que la longueur équivalente de la tuyauterie du branchement en Y doit être de 0,5m, que l'en-tête doit être d'un m dans le mode de calcul.
- L'unité intérieure devrait être installée dans une position plus basse que la dérivation.

ATTENTION

Il est recommandé que la différence de longueur de la tuyauterie des tuyaux connectés aux unités intérieures soit minimisée. Une différence de performance peut se produire entre les unités intérieures.

ATTENTION

Si la longueur générale de tuyau correspondante est de plus de 90 m de l'ODU à l'IDU le plus long, Le diamètre du tuyau principal (tuyaux gaz et liquides) doit être augmenté comme suit.

➲ Diamètre tuyau réfrigérant de l'unité extérieure au premier embranchement. (A)

Capacité totale unité extérieure [kW (Btu/h)	Diamètre tuyau ordinaire		Conditional application (more than 90m from ODU to IDU)	
	Tuyau liquide [mm (pouce)]	Tuyau gaz [mm (pouce)]	Tuyau liquide [mm (pouce)]	Tuyau gaz [mm (pouce)]
16.0~22.4(54,600~76,400)	Φ9.52(3/8)	Φ19.05(3/4)	Φ12.7(1/2)	Φ22.2(7/8)
28.0(95,900)		Φ22.2(7/8)		Φ25.4(1)
33.6~44.8(172,000~152,900)	Φ12.7(1/2)	Φ28.58(1 1/8)	Φ15.88(5/8)	Φ28.58(1 1/8)
50.4~61.6(172,000~210,600)	Φ15.88(5/8)		Φ19.05(3/4)	Φ31.8(1 1/4)
67.2(229,400)		Φ34.9(1 3/8)		Φ34.9(1 3/8)
72.8~95.2(248,500~324,900)	Φ19.05(3/4)		Φ22.2(7/8)	Φ38.1(1 1/2)
100.8~168.0(344,000~573,300)		Φ41.3(1 5/8)		Φ41.3(1 5/8)
173.6~179.2(592,500~611,600)	Φ22.2(7/8)	Φ44.5(1 3/4)	Φ25.4(1)	Φ53.98(2)
184.8~224.0(630,700~764,400)		Φ53.98(2)		

❊ Si disponible sur site, utilisation de cette taille. Autrement, elle peut être augmentée.

FRANCAIS

◆ Connexion de l'unité extérieure

ATTENTION

- Dans le cas où le diamètre du tuyau B connecté après le 1er rameau est supérieur à celui du tuyau A, B doit être de la même taille que A.
  Ex) Dans le cas d'une unité intérieure avec une combinaison ratio de 120% est connectée à une unité extérieure de 70kW.
  1) Le diamètre du tuyau A de l'unité extérieure principale : Ø34.9 (tuyau du gaz), Ø15.88 (tuyau du liquide)
  2) Le diamètre du tuyau B après le 1er raccordement suivant la combinaison de l'unité d'entrée à 120% (84kW) :Ø34.9 (tuyau du gaz), Ø19.05(tuyau du liquide).
  Cependant, le diamètre du tuyau B connecté après le 1er raccordement devrait être de Ø34.9 (tuyau du gaz)/Ø15.88 (tuyau du liquide) qui est le même que celui du tuyau principal.

[Exemple]

Ne choisissez pas le diamètre du tuyau principal en fonction de la capacité totale de l'unité intérieure mais en fonction du nom du modèle de l'unité extérieure.
Faites en sorte que le tuyau de connexion d'un rameau à l'autre n'excède pas le diamètre du tuyau principal choisi par le nom du modèle de l'unité extérieure.
EX) Où connectent les unités intérieures à l'unité extérieure de 22 HP (61.5 kW) à 120% de sa capacité de système (73.8 kW) et raccorder 7k (2,1Kw) de l'unité intérieure au 1er raccordement.
Le diamètre du tuyau principal (unité extérieure de 22HP) : Ø28.58 (tuyau du gaz) Ø15.88 (tuyau du liquide).
Le diamètre du tuyau entre le 1er et le 2ème raccordement (71.7kW d'unités intérieures) : Ø34.9 (tuyau du gaz) Ø19.05 (tuyau du liquide) en conformité avec les unités intérieures inférieures.
Etant donné que le diamètre du tuyau principal de l'unité extérieure de 22HP est de Ø28.58 (tuyau du gaz) et de Ø15.88 (tuyau du liquide), Ø28.58 (tuyau du gaz) et Ø15.88 (tuyau du liquide), il est utilisé en tant que tuyau principal et la connexion du tuyau entre le 1er et le 2ème raccordement.

* Pression haute/basse d'un tuyau commun : Ø19.05(18HP ou plus)

◆ Connexion de l'unité intérieure

➲ Connexion du tuyau de l'unité intérieure à partir du raccordement (a,b,c,d,e,f)

Capacité de l'unité intérieure [kW(Btu/h)]	Tuyau du liquide [mm(pouces)]	Tuyau du gaz [mm(pouces)]
≤ 5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)
< 16.0(54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)
< 22.4(76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)

♦ Méthode de raccordement des tuyaux/précautions pour les raccordements en série entre les unités extérieures

- Des joints séparés pour le branchement Y sont requis pour des raccordements en série entre des unités extérieures.
- Veuillez vous référer aux exemples de raccordement ci-dessous pour installer les raccords des tuyaux entre les unités extérieures.

■ Raccordement des tuyaux entre les unités extérieures (cas général)

■ Les tuyaux installés entre les unités extérieures ont 2 m ou moins.

■ Les tuyaux installés entre les unités extérieures ont 2 m ou plus

• Si la distance entre les unités extérieures s'élève à plus de 2 m, appliquez des séparateurs d'huile entre les tuyaux de gaz.
• Si l'unité extérieure est placée à un niveau inférieur par rapport au tuyau principal, appliquez un séparateur d'huile.

■ Cas de raccordements incorrects des tuyaux

FRANCAIS

- Les tuyaux installés entre les unités extérieures doivent maintenir un nivellement horizontal ou offrir une inclinaison pour empêcher le retour vers l'unité extérieure esclave. Dans le cas contraire, il est possible que l'unité ne fonctionne pas normalement.

(Exemple 1)

(Exemple 2)

(Exemple 3)

- Appliquez une trappe d'huile comme l'illustre la figure ci-dessous lorsque la longueur du tuyau entre les unités extérieures est supérieure à 2m. Dans le cas contraire, il est possible que l'unité ne fonctionne pas normalement.

(Exemple 1)

(Exemple 2)

- When connecting the pipes between the outdoor units, the accumulation of oil in the slave outdoor unit should be avoided. Otherwise, the unit may not operate properly.

(Exemple 1)

(Exemple 2)

(Exemple 3)

FRANCAIS

◆ Quantité du réfrigérant

Le calcul de la charge supplémentaire doit prendre en considération la longueur du tuyau et la valeur du FC (facteur de correction) pour l'unité intérieure.

Charge supplémentaire (kg)	=	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø25, 4 mm	× 0.480(kg/m)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø22.2 mm	× 0.354(kg/m)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø19.05 mm	× 0.266(kg/m)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø15.88 mm	× 0.173(kg/m)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø12.7 mm	× 0.118(kg/m)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø9.52 mm	× 0.061(kg/m)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø6.35 mm	× 0.022(kg/m)
	+	Valeur FC de l'unité intérieure	

Quantité de réfrigérant des unités intérieures
Exemple) cassette de plafond à 4 voies: 14,5kW
- 1ea Conduit caché dans le plafond
7,3kW-2ea Montage mural 2,3kW-4ea

CF = 0.64 × 1 + 0.26 × 2 + 0.24 × 4 = 2.12 kg

Valeur FC de l'unité intérieure (unité: kg)

Type \ Capacité (Btu/h (kW))	5k (1.6)	7k (2.2)	9k (2.8)	12k (3.6)	15k (4.5)	18k (5.6)	24k (7.1)	28k (8.2)	36k (10.6)	42k (12.3)	48k (14.1)	76k (22.4)	96k (28.0)
Conduit caché dans le plafond (basse pression statique)	-	0.17	0.17	0.17	0.17	0.37	0.37	-	-	-	-	-	-
Conduit caché dans le plafond (haute pression statique)	-	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.44	0.44	0.44	0.62	1.00	1.00
Montage mural	-	0.24	0.24	0.24	0.24	0.28	0.28	-	-	-	-	-	-
Cassette de plafond à 1 voie	-	0.20	0.20	0.20	-	0.29	0.29	-	-	-	-	-	-
Cassette de plafond à 2 voies	-	-	-	-	-	0.16	0.16	-	-	-	-	-	-
Cassette de plafond à 4 voies	0.18	0.18	0.25	0.25	0.32	0.32	0.48	0.48	0.64	0.64	0.64	-	-
Galerie ARTCOOL	-	0.10	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Position sur le plancher	-	0.17	0.17	0.17	0.17	0.37	0.37	-	-	-	-	-	-
plafond et plancher	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plafond suspendu	-	-	-	-	-	0.35	0.35	-	0.54	-	0.75	-	-
Console	-	0.17	0.17	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
Unité d'admission d'air frais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	1.00	1.00
Ventilateur récupérateur de chaleur (DX)	-	-	-	0.20	-	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-

ATTENTION

Utilisez uniquement l'unité intérieure de série 2. Ex) ARNU***2

AVERTISSEMENT

▶ Réglementation sur les fuites de réfrigérant
: la quantité de réfrigérant qui fuit doit résoudre l'équation suivante pour la sécurité des personnes.

$$\frac{\text{Quantité totale du réfrigérant dans le système}}{\text{Volume de l'espace où l'unité intérieure de plus faible capacité est installée}} \leq 0.44 \ (\text{kg} / \text{m}^3)$$

❒ **Si l'équation ci-dessus n'est pas résolue, suivez les étapes suivantes:**

- Sélection du système de climatisation d'air: sélectionnez l'une des procédures suivantes
  1. Installation de la partie avec ouverture effective
  2. Seconde confirmation de la capacité de l'Unité Extérieure et de la longueur des tuyaux
  3. Réduction de la quantité du réfrigérant
  4. Installation de 2 ou de plusieurs dispositifs de sécurité (alarme pour fuite de gaz)

Changez le type d'Unité Intérieure
: la position d'installation doit être au-dessus de 2m à partir du plancher (type montage mural Type Cassette)
Adoption du système de ventilation
: choisissez un système de ventilation ordinaire ou un système de ventilation pour immeuble
Limitation des travaux de tuyauterie
: prenez des dispositions contre le tremblement de terre et la contrainte thermique

FRANCAIS

Embouteillage du réfrigérant

Ⓐ Sonde du collecteur
Ⓑ Manivelle côté basse pression
Ⓒ Manivelle côté haute pression

- Ajoutez la quantité exacte de réfrigérant calculée par longueur et diamètre du tuyau d'installation ainsi que la combinaison intérieure.
- Si la quantité du réfrigérant n'est pas exacte, il est possible que le système ne fonctionne pas normalement.
- Si la quantité supplémentaire du réfrigérant embouteillé est supérieure à ±10%, cela peut provoquer un rendement insuffisant de l'unité intérieure ou griller le condensateur.

AVERTISSEMENT

- Tuyau à vider: tuyau de gaz, tuyau d'eau, tuyau commun
- Si la quantité du réfrigérant n'est pas exacte, il est possible que le système ne fonctionne pas normalement.
- Si la quantité supplémentaire du réfrigérant embouteillé est supérieure à ±10%, cela peut provoquer un rendement insuffisant de l'unité intérieure ou griller le condensateur.

Méthode de distribution

1. Répartition des lignes

2. Distribution verticale

Assurez-vous que les tuyaux de branchement sont attachés verticalement.

3. Autres

Installation de la tuyauterie secondaire

■ Ramification en Y

Ⓐ Vers l'unit ext rieure
Ⓑ Vers la tuyauterie secondaire ou l'unit int rieure

- Assurez-vous que les tuyaux secondaires sont fixés horizontalement ou verticalement (voir le schéma ci-dessous).

- Il n'y a aucune limitation pour la configuration du montage du joint.
- Si le diamètre de la tuyauterie de réfrigération sélectionné suivant les procédures décrites est différent de la taille du joint, la section de raccordement doit être coupé à l'aide d'un coupe-tube.
- Le tuyau secondaire doit être isolé à l'aide du matériel isolant qui se trouve dans chaque jeu.

■ Collecteur

Ⓐ Vers l'unité extérieure
Ⓑ Vers l'unité intérieure

- Toute unité intérieure dont la capacité soit plus élevée doit être installé plus près de Ⓐ que les unités intérieures à faible capacité.
- Si le diamètre de la tuyauterie de réfrigération sélectionné suivant les procédures décrites est différent de la taille du joint, la section de raccordement doit être coupé à l'aide d'un coupe-tube.

ⓒ Coupe-tube

- Si le nombre de tubes à raccorder est inférieur au nombre de ramifications du collecteur, installez un bouchon pour les ramifications non raccordées.

FRANCAIS

- Si le nombre d'unités intérieures à raccorder aux tuyaux secondaires est inférieur au nombre de tuyaux secondaires disponibles pour connexion, il faudra installer des ramifications supplémentaires.

- Installez la trajectoire du tuyau secondaire sur un plan horizontal.

View from point B in the direction of the arrow

- Le collecteur doit être isolé à l'aide du matériel isolant qui se trouve dans chaque jeu.

- Les joints entre la ramification et le tuyau doivent être scellés à l'aide du ruban adhésif inclus dans chaque jeu.

- Tout tuyau à bouchon doit être isolé à l'aide du matériel isolant fourni dans chaque jeu, puis entouré de ruban comme décrit ci-dessus.

◆ Tuyau de branchement Y

[unité: mm]

Modèles	Tuyau de gaz	Tuyau de passage des liquides
ARBLN01621		
ARBLN03321		
ARBLN07121		
ARBLN14521		
ARBLN23220		

FRANCAIS

◆ Collecteur

[unité: mm]

Modèles	Tuyau de gaz	Tuyau de passage des liquides
4 branch-ements ARBL054		
7 branch-ements ARBL057		
4 branch-ements ARBL104		
7 branch-ements ARBL107		
10 branch-ements ARBL1010		
10 branch-ements ARBL2010		

Essai pour détection de fuites et séchage sous vide

(1) Essai pour détection de fuites

Le test pour détection de fuites doit être effectué en pressurisant de l'azote sec à 3,8 MPa (38,7 kgf/cm2). Si la pression ne diminue pas dans les 24 heures, le système a réussi le test. Si la pression diminue, vérifiez l'emplacement des fuites d'azote. Pour plus de détails sur la méthode d'essai, reportez voue à la figure suivante. (Effectuez le test avec les vannes de service fermées. Assurez-vous également de pressuriser le tuyau de liquide, le tuyau de gaz et le tuyau commun à haute/basse pression)
Le résultat du test peut être jugé bon si la pression n'a pas diminué après un jour environ suite à la pressurisation complète à l'azote sec.

Remarque :
Si la température ambiante diffère entre le moment où la pression est appliquée et celui où la chute de pression est vérifiée, appliquez le facteur de correction suivant:

Il y a un changement de pression d'environ 0.1 kg/cm^2 (0.01 MPa) pour chaque 1° C de différence de température.

Correction = (Temp. au moment de la pressurisation – Temp. au moment de la vérification) X 0.01.
Par exemple: la température au moment de la pressurisation (3.8 MPa) est de 27°C.
24 heures après : 3.73 Mpa, 20°C
Dans ce cas-ci, la chute de pression de 0.07 est due à la baisse de la température.
Et par conséquent, aucune fuite dans le tuyau ne se produit.

Attention:
Pour empêcher l'azote d'entrer dans le système de réfrigération à l'état liquide, la partie supérieure du cylindre doit être plus élevée que sa partie inférieure lors de la pressurisation du système. Normalement, le cylindre est utilisé en position verticale et debout.

(2) Vide

Le séchage à vide doit s'effectuer à partir du port fourni sur la valve de service de l'unité extérieure à la pompe à vide couramment utilisé pour la conduite du liquide, du gaz et des hautes/basses pressions comme tuyau courant. (Procédez à cette opération avec la valve fermée).

*Ne réalisez jamais une purge avec le réfrigérant.

. Séchage à vide : utiliser une pompe de vide qui peut évacuer jusqu'à -100.7kPa (5 Torr, -755mmHg).

1. Évacuez le système depuis les tuyaux de liquide et de gaz avec une pompe de vide pendant plus de 2h et apporter le système à -100.7kPa.
   Après avoir maintenu le système dans ces conditions pendant 1h, confirmez-vous le fait que le calibre de séchage est atteint. Le système peut contenir de l'humidité ou fuir.
2. Ce qui suit peut être réalisé s'il existe la possibilité que de l'humidité reste à l'intérieur du tuyau.
   (De l'eau de pluie peut entrer dans le tuyau durant le fonctionnement pendant la saison des pluies ou après un long temps de fonctionnement).
   Après l'évacuation du système pendant 2hs, donner de la pression au système jusqu'à 0.05MPa (point de rupture du vide) avec du gaz nitrogène et l'évacuer ensuite de nouveau avec la pompe de vidependant 1h jusqu'à -100.7kPa (séchage sous vide).
   Si le système ne peut être évacué jusqu'à 100.7kPa dans un laps de 2hs, répétez les phases de rupture d'évacuation et de séchage.
   Finalement, vérifiez si la jauge s'élève ou non, après avoir maintenu le système en position d'évacuation pendant 1hr.

Echelle
Utilisez un gravimètre. (un qui puisse mesurer jusqu'à 0,1kg).
Si vous n'êtes pas en mesure de préparer un gravimètre de haute précision, vous pouvez utiliser un cylindre de charge.

Note : Toujours ajouter la quantité appropriée de réfrigérant. (Pour le réfrigérant à ajouter en plus)
Trop ou trop peu de réfrigérant peut causer des problèmes.
Pour utiliser le mode de vide.
(En mode vidange est mis, tous les robinets des unités intérieures et extérieures seront ouverts.)

ATTENTION

Quand vous installez ou déplacez le climatiseur dans un autre endroit, rechargez-le après une parfaite évacuation.

- Si un réfrigérant différent ou de l'air est mélangé avec le réfrigérant d'origine, le cycle du réfrigérant peut mal fonctionner et l'appareil pourrait être endommagé.

Mode de vide

Cette fonction est utilisée pour créer un vide dans le système après le remplacement du compresseur, des parties ODU ou du rajout/remplacement de l'IDU.

FRANCAIS

PRÉCAUTION

Le fonctionnement de l'ODU s'arrête durant le mode de vide. Le compresseur ne peut pas fonctionner.

Isolement thermique de la tuyauterie de réfrigération

Assurez-vous d'isoler la tuyauterie de réfrigération en enveloppant séparément le tuyau de liquide et le tuyau de gaz avec une épaisseur suffisante de polyéthylène résistant à la chaleur, de manière à ne pas laisser d'espaces dans le joint entre l'unité intérieure et le matériel isolant, et le matériel isolant lui-même. Si l'isolement est insuffisant, des condensats pourraient tomber, etc. Faites très attention pour l'isolement complet du plafond.

Ⓐ Matériel isolant thermique

Ⓑ Tuyau

Ⓒ Revêtement extérieur
(Enveloppez la zone de raccordement et la zone de coupure du matériel isolant thermique à l'aide de ruban de finition)

Matériel isolant thermique	Adhésif + Mousse en polyéthylène résistante à la chaleur + Ruban adhésif	
Revêtement extérieur	Unité intérieure	Ruban adhésif
	Sol exposé	Tissu de chanvre imperméable + couche de bronze
	Unité extérieure	Tissu de chanvre imperméable + plaque de zinc + peinture à l'huile

Remarque :
Si vous utilisez un couvercle de polyéthylène comme matériel de revêtement, la couche de bronze n'est pas nécessaire.

Mauvais exemple	• N'isolez pas les tuyaux de gaz ou à basse pression et les tuyaux de liquide ou à haute pression ensemble. Ⓐ Tuyau de liquide Ⓑ Tuyau de gaz Ⓒ Lignes électriques Ⓓ Ruban de finition Ⓔ Matériel isolant Ⓕ Lignes de communication	• Assurez-vous d'isoler complètement la zone de raccordement. Ⓐ Ces pièces ne sont pas isolées.
Bon exemple	Ⓐ Tuyau de liquide Ⓑ Tuyau de gaz Ⓒ Lignes électriques Ⓓ Matériel isolant Ⓔ Lignes de communication Lignes d'alimentation Lignes de communication Séparation	

Pénétrations

Mur intérieur (caché)

Mur extérieur

Mur extérieur (exposé)

Plancher (résistant au feu)

Bras du tuyau de toiture

Portion de pénétration dans les limites du feu et du mur

Ⓐ Manchon
Ⓑ Matériel isolant thermique
Ⓒ Revêtement calorifuge
Ⓓ Mastic
Ⓔ Bande
Ⓕ Couche d'étanchéité
Ⓖ Manchon avec extrémité
Ⓗ Matériel de revêtement calorifuge
Ⓘ Mortier ou autre mastic incombustible
Ⓙ Matériel isolant thermique incombustible

Lorsque vous remplissez un espace avec du mortier, couvrez la zone de pénétration avec une plaque tôle en acier, de manière à ce que le matériel isolant ne pénètre pas là-bas. Pour cette zone, utilisez des matériaux incombustibles aussi bien pour l'isolement que pour le revêtement (des revêtements en vinyle ne doivent pas être utilisés).

Câblage Électrique

Zones de précaution

1. Respectez la réglementation locale sur les standards techniques concernant les équipements électriques et le câblage, ainsi que les consignes de votre fournisseur d'énergie électrique.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de demander à des ingénieurs électriques agrées de faire l'installation électrique en utilisant des circuits spéciaux conformes à la réglementation et suivant les consignes dans ce manuel d'installation. Si le circuit d'alimentation électrique a une fuite de courant ou qu'il y a une défaillance dans l'installation électrique, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

2. Installez la ligne de communication de l'unité extérieure loin des câbles d'alimentation de manière à éviter que l'unité ne soit affectée par le bruit électrique provenant de la source d'alimentation. (Ne les installez pas dans la même conduite.)
3. Assurez-vous d'effectuer la mise à la terre indiquée pour l'unité extérieure.

ATTENTION

Assurez-vous de relier l'unité extérieure à la terre. Ne raccordez pas la ligne de terre à aucun tuyau de gaz, ni à un tuyau d'eau, un paratonnerre ou une ligne de terre pour le téléphone. Si la mise à la terre n'est pas complétée, vous risquez de provoquer un choc électrique.

4. Laissez un certain espace pour le câblage du boîtier électrique des unités intérieures et extérieures, car le boîtier nécessite parfois d'être enlever pour des opérations d'entretien.
5. Ne raccordez jamais la source d'alimentation principale au bornier de la ligne de communication. Autrement, les pièces électriques se brûleraient.
6. Utilisez des câbles bipolaires blindés pour la ligne de communication (marqué O dans la figure ci-dessous). Si les lignes de communication de différents systèmes sont câblés avec les mêmes câbles multipolaires, la mauvaise qualité de communication et de réception entraînera des dysfonctionnements. (Marqué (⊘) dans la figure ci-dessous)
7. Seul la ligne de communication spécifiée doit être raccordée au bornier pour communication de l'unité extérieure.

Câble bipolaire blindé

Câble multipolaire

FRANCAIS

2-Core Shield Cable

Multi-Core Cable

AVERTISSEMENT

- **Utilisez des câbles bipolaires blindés pour les lignes de communication. Ne les employez jamais ensemble avec les câbles d'alimentation.**
- **La couche de protection conductrice du câble devrait être raccordée aux parties en métal des deux appareils.**
- **N'utilisez jamais des câbles multipolaires.**
- **Cette unité étant équipée d'un inverseur, l'installation d'un condensateur pour déphasage en avance non seulement nuira à l'effet d'amélioration du facteur de puissance, mais elle provoquera aussi le chauffage anormal du condensateur. C'est pourquoi vous ne devez jamais installer un condensateur pour déphasage en avance.**
- **Maintenez le déséquilibre de puissance à 2% de la puissance nominale. Un déséquilibre large diminuera la durée de vie du condensateur de filtrage.**

◆ Soyez vigilant lors de l’installation du câblage d’alimentation.

Utilisez des bornes de pression de forme arrondie pour les raccordements aux bornes d’alimentation.

Si vous ne disposez pas de câble, suivez les instructions ci-dessous.

- Ne connectez pas des câbles d’épaisseurs différentes aux bornes d’alimentation (tout jeu au niveau des câbles d’alimentation peut générer une chaleur anormale).
- Lorsque vous raccordez des câbles de même épaisseur, procédez conformément aux schémas ci-dessous.

- Pour le câblage, utilisez les câbles d’alimentation appropriés et raccordez-les soigneusement. Veillez également à ce que la pression extérieure ne puisse pas être exercée sur les bornes d’alimentation.
- Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis du bornier.
  Un tournevis doté d’une petite tête risque d’arracher la partie supérieure de la vis et rendre tout serrage impossible.
- Un serrage excessif des vis du bornier risque de les altérer de manière irréversible.

Boîte de contrôle et position de connexion des câbles

- Enlevez toutes les vis du panneau frontal et retirer celui-ci en le tirant vers l'extérieur.

- Connectez la ligne de communication entre l'unité extérieure principale et la secondaire via le bloc terminal.
- Connectez les lignes de communication entre les unités extérieure et intérieure via le bloc terminal.
- Quand le système de contrôle central est connecte à l'unité extérieure un PCB spécial doit être connecté entre eux.
- Quand vous connectez la ligne de communication entre l'unité extérieure et les unités intérieures avec un câble de protection, connecter le la protection terre avec la vis de terre.

ATTENTION

Le capteur de température pour l'air extérieur ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil.

. Fournissez une protection correcte contre les rayons du soleil.

FRANCAIS

Lignes de transmission et d'alimentation

1) Câble de transmission

- Types: câble de protection
- Coupe transversale: 1,0~1,5mm2
- Température maximum admissible: 60°C
- Longueur de ligne maximum admissible: au-dessous de 1000m

2) Câble de contrôle à distance

- Types: Câble à 3 voies

3) Câble de contrôle central

Type de produit	Type de câble	Diamètre
Gestionnaire ACP&AC	(2 câbles de protection, 2 fils de noyau)	1.0~1.5mm²
AC intelligent	(2 câbles de protection, 2 fils de noyau)	1.0~1.5mm²
Contrôleur central simple	(2 câbles de protection, 2 fils de noyau)	1.0~1.5mm²

4) Séparation des lignes de transmission et d'alimentation

- Si les lignes de transmission et d'alimentation sont placées les unes à côté des autres, la probabilité des erreurs opérationnelles est forte à cause des interférences observées à l'intérieur du circuit de signalisation, provoquées par l'accouplement électrostatique et électromagnétique.
  Les tableaux ci-dessous indiquent nos recommandations pour ce qui est de l'espace approprié où les lignes de transmission et d'alimentation doivent fonctionner en parallèle.

Capacité normale de la ligne d'alimentation		Écart
100V or more	10A	300mm
	50A	500mm
	100A	1000mm
	100A ou plus	1500mm

Remarque :

1. Ces chiffres sont basées sur une longueur présupposée de 100 m pour le câblage parallèle. Pour une longueur dépassant les 100 m, ces chiffres devront être recalculées de manière proportionnellement directe par rapport à la longueur supplémentaire des lignes concernées.
2. Si la courbe d'onde de l'alimentation continue de montrer une certaine distorsion, il faut augmenter l'écart recommandé dans le tableau.
   - Si les lignes sont installées à l'intérieur de conduites, vous devez prendre en compte le point suivant lors de l'agroupement de plusieurs lignes en vue de leur installation dans des conduites.
   - Les lignes d'alimentation (y comprise l'alimentation pour le climatiseur) et les lignes de communication ne doivent pas être installées à l'intérieure de la même conduite.
   - De même, lors de l'agroupement, les lignes d'alimentation et les lignes de communication ne doivent pas être groupés ensemble.

ATTENTION

■ Si l'appareil n'est pas correctement relié à la terre, il y aura toujours un risque de choc électrique. La mise à la terre de l'appareil doit être effectuée par une personne qualifiée.

Câble de l'alimentation secteur et capacité de l'équipement

1. Utilisez une alimentation séparée pour l'unité extérieure et l'unité intérieure.
2. Prenez en compte les conditions ambiantes (température ambiante, lumière directe du soleil, eau de pluie, etc.) lors du câblage et des raccordements.
3. La taille des câbles est la valeur minimale pour les câbles à fils métalliques. La taille du câble d'alimentation doit être 1 rang plus épaisse prenant en compte les chutes de la tension électrique Assurez-vous que la tension d'alimentation ne descend pas plus de 10%.
4. Les exigences particulières en matière de câblage doivent se conformer à la réglementation locale.
5. Les câbles d'alimentation des composantes des appareils pour l'extérieur ne doivent pas être plus légers qu'un câble flexible gainé en polychloroprène.
6. N'installez pas un interrupteur individuel ou une prise de courant pour mettre hors tension chaque unité intérieure séparément.

VERTISSEMENT

- **Assurez-vous d'utiliser les câbles spécifiés afin de ne pas appliquer des forces externes aux connexions des bornes. Si les connexions ne sont pas fermement reliées, vous risquez de provoquer une surchauffe ou un incendie.**
- **Assurez-vous d'utiliser un interrupteur de protection contre les surtensions adéquat. Veuillez noter que les surtensions générées peuvent inclure un certain volume de courant direct.**

ATTENTION

- **Certains emplacement d'installation peuvent nécessiter l'ajout d'un disjoncteur pour pertes à la terre. Si aucun disjoncteur pour pertes à la terre n'est installé, un choc électrique pourrait se produire.**
- **N'utilisez que des disjoncteurs et des fusibles ayant la capacité adéquate. L'utilisation d'un fusible, de câbles ou de câbles en cuivre à capacité trop large peut provoquer des dysfonctionnement de l'unité ou un incendie.**

Câblage sur le terrain

1. 50Hz

◆ Exemple de raccordement du câble de communication

■ 1 Unité extérieure 3Ø, 380-415V

AVERTISSEMENT

- **Les lignes de base de l'unité intérieure sont requises pour la prévention des accidents par choc électrique lors des fuites de courant, des perturbations de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).**
- **N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.**
- **Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.**
- **S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local.**
  Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure

SODU		IDU		INTERNET		DRY1	DRY2	GND	12V
B	A	B	A	B	A				

Maître
Unité extérieure

Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '-' pour le contact en journée, il ne représente pas le point de connexion de la masse.

■ 2 Unités extérieures 3Ø, 380-415V

■ **Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.**

■ **Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.**

FRANCAIS

AVERTISSEMENT

- **Les lignes de base de l'unité intérieure sont requises pour la prévention des accidents par choc électrique lors des fuites de courant, des perturbations de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).**
- **N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.**
- **Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.**
- **S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local.**

Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure

Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '(*)' pour le contact sec.
Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.

- Assurez-vous que le numéro du terminal de l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

■ 3 Unités extérieures 3Ø, 380-415V

■ **Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.**

■ **Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.**

FRANCAIS

AVERTISSEMENT

- **Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau)**
- **N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.**
- **Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.**
- **S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local. Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.**

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure

Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '(*)' pour le contact sec. Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.

- Assurez-vous que le numéro du terminal de l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

■ 4 Unités extérieures 3Ø, 380-415V

■ Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.

AVERTISSEMENT

Lorsque la capacité totale est supérieure aux valeurs ci-dessous, n'utilisez pas la source d'alimentation en série entre les unités.
Le premier bloc terminal n'a pas pu être grillé. (Thermopompe: 68 Hp, refroidissement uniquement: 62 Hp)

■ Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.

FRANCAIS

AVERTISSEMENT

- **Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau)**
- **N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.**
- **Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.**
- **S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local. Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.**

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure

Maître
Unité extérieure

Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '(*)' pour le contact sec. Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.

- Assurez-vous que le numéro du terminal de l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

2. 60Hz

◆ Exemple de raccordement du câble de communication

■ 1 Unité extérieure - 3Ø, 380V

AVERTISSEMENT

- **Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).**
- **N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.**
- **Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.**
- **S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local.**
  Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure

SODU		IDU		INTERNET		DRY1	DRY2	GND	12V
B	A	B	A	B	A				

Maître
Unité extérieure

Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '-' pour le contact en journée, il ne représente pas le point de connexion de la masse.

FRANCAIS

■ 2 Unités extérieures - 3Ø, 380V

■ Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.

■ Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.

AVERTISSEMENT

- **Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).**
- **N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.**
- **Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.**
- **S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local.**
  Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure

Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '-' pour le contact sec.
Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.

- Assurez-vous que le numéro du terminal de l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

FRANCAIS

■ 3 Unités extérieures - 3Ø, 380V

■ Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.

■ Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.

AVERTISSEMENT

- **Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).**
- **N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.**
- **Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.**
- **S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local.**
  Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure

Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '-' pour le contact sec.
Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.

- Assurez-vous que le numéro du terminal de l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

FRANCAIS

■ 4 Unités extérieures - 3Ø, 380V

■ Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.

AVERTISSEMENT

Lorsque la capacité totale est supérieure aux valeurs ci-dessous, n'utilisez pas la source d'alimentation en série entre les unités.
Le premier bloc terminal n'a pas pu être grillé. (Thermopompe: 68 Hp, refroidissement uniquement: 62 Hp)

■ Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.

AVERTISSEMENT

- **Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).**
- **N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.**
- **Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.**
- **S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local.**
  Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure

Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '-' pour le contact sec.
Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.

- Assurez-vous que le numéro du terminal e l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

FRANCAIS

◆ Raccordement d'exemple de câble de communication

[Type d'BUS]

- Le raccordement du câble de communication doit être installé comme la figure ci-dessous entre l'unité d'intérieur à l'unité extérieure.

[Type d'ÉTOILE]

- Le dysfonctionnement peut être provoqué par défaut de communication, quand le raccordement du câble de communication est installé comme la figure ci-dessous (type d'ÉTOILE).

◆ Raccordement des câbles du châssis UX1

Côté gauche

Côté droit

Façade avant 1

Façade avant 2

Raccordement de l'alimentation principale

Connexion PCB principal

FRANCAIS

◆ Raccordement des câbles du châssis UX2

Côté gauche

Côté droit

Façade avant 1

Façade avant 2

Raccordement de l'alimentation principale

Connexion PCB principal

◆ Raccordement des câbles du châssis UX3

Côté gauche

Côté droit

Façade avant 1

Façade avant 2

Raccordement de l'alimentation principale

Connexion PCB principal

FRANCAIS

Position du commutateur DIP

Réglage de l'interrupteur DIP

■ Vérification suivant l'installation de l'interrupteur dip

1. Vous pouvez vérifier les valeurs de réglage de l'unité extérieure principale à partir du segment LED (signal lumineux) 7.
   La position de l'interrupteur dip peut être modifiée quand l'appareil et en position OFF.
2. Celui-ci vérifie si l'entrée est correctement effectuée sans mauvais contact de l'interrupteur dip ou non.

■ Vérification de l'installation de l'unité principale

Le chiffre apparaît par séquence au segment 7 5 secondes après la mise sous tension. Ce chiffre représente la condition de réglage (Par exemple représente 3 unités R410A).

Code du modèle du principal → Code du modèle de l' Auxiliaire 1 → Code du modèle de l' Auxiliaire 2 → Capacité totale → 2 → 25 → 153

1~255 : Code du modele de l' Auxiliaire 1
1~255 : Code du modele de l' Auxiliaire 2
1~255 : Code du modele de l' Auxiliaire 3
} Référez-vous au code du tableau

6~80HP : Quantité de HP (Somme de la capacité du principal et de l' Auxiliaire)
Pas d'affichage : refroidissement seulement 2 : Pompe à chaleur

25 : Normal

153: Type de modèle(ARUNxxxN3)

Exemple) 30HP, R410A
16 → 15 → 30 → 2 → 25 → 153

PRÉCAUTION

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si l'interrupteur DIP correspondant n'est pas correctement installé.

Code du modèle.

Code du modèle	Unité (HP)	Unité	Référence
11	6	Principal & Slave	R410A
12	8		
13	10		
14	12		
15	14		
16	16		
17	18		
18	20		

FRANCAIS

■ Installation du commutateur DIP

- Si vous configurez le commutateur DIP lorsque le produit est sous tension, la modification de cette configuration ne va pas s'appliquer immédiatement. La modification de la configuration sera activée uniquement lorsque vous réinitialisez l'alimentation ou en appuyant sur le bouton Réinitialiser.

	Indice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fonction	Capacité de chauffage vers le haut	●													
	Ventilateur IDU contrôle RPM		●												
	Chargement automatique	●	●					●						×	×
	Fonction de vérification du réfrigérant	●	●					●						×	●
	Fonction d'exploitation du test intégré (refroidissement)	●	●					×						●	×
	Fonction d'exploitation du test intégré (chauffage)	●	●					×						●	●
	Sauvegarde de l'inverseur			●											
	Sauvegarde de l'unité				●										
	Réglage EEV de l'unité intérieure non opérationnelle	×	×			●	×	×							
	Sous-refroidissement ciblé de l'unité intérieure / réglage de la surchauffe	×	×			×	●	×							
	Réglage EEV de l'unité intérieure opérationnelle	×	●			●	×	×							
	Contact sec					●	●	×							
	Fonction d'extraction de la neige								●	×					
	Décongélation forcée								×	●					
	Extraction de la neige + décongélation forcée								●	●					
	Décongélation forcée							●							●
	Mode pression statique	×	×										×	●	×
	Fonctionnement à faible coefficient acoustique (refroidissement uniquement)												●	×	●
	Fonctionnement à faible coefficient acoustique (refroidissement/chauffage)												●	●	●
	Evacuation										●				×
	Vidange										●				●
	Fonctionnement avec retour d'huile forcé	×	×					●							×
	Mode sous vide											●	×	×	●
	Décongélation générale uniquement											●			
	La combinaison obligatoire dégivrent	×	×									●	●		×
	Réglage adresse ODU												●	×	×
Configuration ODU	Unité principale					×	×	×							
	Unité esclave 1					●	×	●							
	Unité esclave 2					×	●	●							
	Unité esclave 3					●	●	●							

ATTENTION

1. La marque 'X' à l'intérieur d'un tableau signifie que le commutateur DIP doit être tiré vers le bas. Sinon, il est possible que cette option ne fonctionne pas normalement.
2. Si le commutateur DIP utilisé n'est pas correctement configuré, il est possible que le produit ne fonctionne pas normalement.
3. Lors de l'exécution du test de fonctionnement, vérifiez les conditions de fonctionnement de l'unité intérieure et exécutez l'opération uniquement lorsque toutes les unités intérieures sont arrêtées.
4. La fonction d'exploitation du test automatique n'est pas opérationnelle pour le produit dans le cas où une unité extérieure est connectée et en cours d'utilisation.
5. Le modèle à refroidissement uniquement n'est pas opérationnel avec les fonctions du modèle thermopompe.

• Refroidissement uniquement

- Si vous configurez le commutateur DIP lorsque le produit est sous tension, la modification de cette configuration ne va pas s'appliquer immédiatement. La modification de la configuration sera activée uniquement lorsque vous réinitialisez l'alimentation ou en appuyant sur le bouton Réinitialiser.

Indice		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fonction	Chargement automatique	●	●					●						×	×
	Fonction de vérification du réfrigérant	●	●					●						×	●
	Fonction d'exploitation du test intégré (refroidissement)	●	●					×						●	×
	Sauvegarde de l'inverseur			●											
	Sauvegarde de l'unité				●										
	Sous-refroidissement ciblé de l'unité intérieure / réglage de la surchauffe	×	×			×	●	×							
	Contact sec					●	●	×							
	Fonction d'extraction de la neige								●	×					
	Mode pression statique	×	×										×	●	×
	Fonctionnement à faible coefficient acoustique (refroidissement uniquement)												●	×	●
	Pompe vers le bas										●				×
	Fonctionnement avec retour d'huile forcé	×	×					●							×
	Mode sous vide											●	×	×	●
Configuration ODU	Unité principale					×	×	×							
	Unité esclave 1					●	×	●							
	Unité esclave 2					×	●	●							
	Unité esclave 3					●	●	●							

ATTENTION

1. La marque ‘X’ à l'intérieur d'un tableau signifie que le commutateur DIP doit être tiré vers le bas. Sinon, il est possible que cette option ne fonctionne pas normalement.
2. Si le commutateur DIP utilisé n'est pas correctement configuré, il est possible que le produit ne fonctionne pas normalement.
3. Lors de l'exécution du test de fonctionnement, vérifiez les conditions de fonctionnement de l'unité intérieure et exécutez l'opération uniquement lorsque toutes les unités intérieures sont arrêtées.
4. La fonction d'exploitation du test automatique n'est pas opérationnelle pour le produit dans le cas où une unité extérieure est connectée et en cours d'utilisation.
5. Le modèle à refroidissement uniquement n'est pas opérationnel avec les fonctions du modèle thermopompe.

Adressage automatique

• **L'adresse des unités intérieures sera configurée par adressage automatique**

1) Patientez 3 minutes après la mise sous tension. (Unités extérieures Maître et esclave, unités intérieures)
2) Appuyez sur le bouton ROUGE des unités extérieures pendant 5 secondes. (H/P: SW0B, C/O: SW02V)
3) "88" est indiqué sur le voyant à 7 segments de l'unité extérieure PCB.
4) Pour terminer l'adressage, 2~7 minutes sont requises selon le nombre d'unités intérieures connectées
5) Le nombre d'unités intérieures connectées dont l'adressage est terminé s'affiche pendant 30 secondes sur le voyant à 7 segments de l'unité extérieure.
6) Après l'adressage, l'adresse de chaque unité intérieure est indiquée sur l'écran d'affichage de la télécommande avec fil. (CH01, CH02, CH03, ……, CH06: Indiqués comme nombre d'unités intérieures connectées)

⚠ PRÉCAUTION

- En cas de remplacement du PCB de l'unité intérieure, toujours refaire le réglage de l'adressage automatique.
Si le courant fourni n'est pas appliqué à l'unité intérieure, une erreur de fonctionnement peut se produire.
L'adressage automatique n'est possible que sur le PCB principal.
L'adressage automatique doit être réalisée après3 minutes pour améliorer la communication.

◆ Procédure d'adressage automatique

FRANCAIS

Réglage du numéro de groupe

Réglage du numéro de groupe pour les unités intérieures

① Confirmez que tout le système (unité intérieure, unité extérieure) est en position OFF, si ce n'est pas le cas, le mettre dans cette position.

② Les lignes de communication connectées à INTERNET doivent être connectées au contrôle central de l'unité extérieure en prenant soin de leur polarité(A → A, B → B)

③ Mettez tout le système en position on.

④ Installez le groupe et la quantité d'unités intérieures avec un contrôle à distance.

⑤ Pour contrôler plusieurs réglages d'unités intérieures à l'intérieur d'un groupe, établir l'identification du groupe de 0 à F à cet effet.

Exemple) configuration du numéro du groupe

1 F

Groupe unité intérieure

Le premier nombre indique le numéro du groupe.
Le 2ème nombre indique le numéro de l'unité intérieure.

Groupe reconnaissant le contrôleur central individuel
No.0 groupe (00~0F)
No.1 groupe (10~1F)
No.2 groupe (20~2F)
No.3 groupe (30~3F)
No.4 groupe (40~4F)
No.5 groupe (50~5F)
No.6 groupe (60~6F)
No.7 groupe (70~7F)
No.8 groupe (80~8F)
No.9 groupe (90~9F)
No. A groupe (A0~AF)
No. B groupe (B0~BF)
No. C groupe (C0~CF)
No. D groupe (D0~DF)
No. E groupe (E0~EF)
No. F groupe (F0~FF)

Installation et connexion du contact sec de l'unité extérieure

- Connectez les câbles comme dans la figure ci-dessous sur la cavité de la partie arrière du contact sec de l'unité extérieure.
- Insérez le câble dans la cavité de connexion en appuyant sur la touche ''Push''.
- Réglage du commutateur DIP de la carte électronique de l'unité extérieure principale.

Raccordement et installation sans collecteur de chauffage/refroidissement

Dans ce cas, essayez de configurer le mode sans sélecteur de chauffage/refroidissement et d'utiliser un commutateur autre que celui de l'Unité Extérieure LG.
Sélecteur de chauffage/refroidissement sur le terrain.

Connectez le bloc de branchement des signaux comme l'indiquent la figure et la description ci-dessous.

- Mode de configuration sans sélecteur de chauffage/refroidissement

- Configuration du mode de refroidissement
  ① ➔ Connexion GND
  ② ➔ Désactivé (ouvert)

- Configuration du mode de chauffage
  ① ➔ Connexion GND
  ② ➔ Connexion GND

- Configuration du mode Ventilateur/tout DESACTIVE
  ① ➔ Désactivé (ouvert)
  ② ➔ Connexion GND

FRANCAIS

Test de fonctionnement

Vérifications avant le test de fonctionnement

1	Vérifiez pour voir s'il y a une fuite de réfrigérant, et une baisse de tension ou le câble de communication.
2	Confirmez que les megger 500 V indique 2.0 MΩ ou plus entre l'énergie fournie par le bloc terminal et la terre. Ne faitez pas faire fonctionner en cas de 2.0 MΩ ou moins. NOTE : Immédiatement après avoir monté l'unité ou après l'avoir laissée éteinte longtemps, la résistance de l'isolation entre la fourniture d'énergie du tableau terminal et le sol peut diminuer d'aproximativement 2.0 M_ du fait de du fait de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur interne . Si la résistance de l'isolation est inférieure à 2.0 M, allumer l'alimentation d'énergie principale et activer la manivelle du radiateur pendant plus de 6 h pour provoquer l'évaporation du réfrigérant, augmentant ainsi la résistance de l'isolation.
3	Vérifiez si les soupapes du tuyau courant haute/basse pression, du tuyau du liquide et du tuyau du gaz sont ouvertes. NOTE : Assurez-vous de bien fixer les capuchons.
4	Vérifiez s'il y a des problèmes d'adressage automatique ou non : Vérifiez et confirmez qu'il n'y a pas de messages d'erreur dans l'affichage des unités extérieures ou des contrôles à distance et des LED des unités extérieures.

Fonctions de chaque étape du test de fonctionnement

Etape 0. Vérifiez les signaux de commande.
Sélectionnez la fonction qui doit être exécutée pendant l'exécution du test.
Etape 1. Examinez le capteur.
Vérifiez le fonctionnement normal des capteurs fixés sur les unités intérieures/extérieures.
Etape 2. Vérifiez l'unité intérieure EEV et le câblage incorrect.
Vérifiez le fonctionnement normal de l'EEV fixée sur l'unité intérieure et les câblages de celle-ci.
Etape 3. Recharge automatique du réfrigérant.
Si l'embouteillage supplémentaire du réfrigérant est requis, appliquez cette étape pour exécuter cette opération automatiquement.
Etape 4. Choix de la recharge automatique du réfrigérant.
Vérifiez si le réfrigérant embouteillé dans le système est en quantité suffisante.
Etape 5. Test de fonctionnement intégré.
Effectuez ce test pour vérifier le fonctionnement normal des composants connectés au système ainsi que celui du système.
Etape 6. Vérification du capteur en temps réel.
Vérifiez les capteurs lors du fonctionnement en temps réel.

❊ **Inspection des tuyaux de passage du gaz et des liquides**
: vérifiez si les tuyaux de passage du gaz et des liquides sont connectés les uns aux autres.

PRÉCAUTION

lorsque vous coupez le courant principal du Multi V

- **Toujours appliquez l'énergie principale durant l'utilisation de l'appareil (saison froide/saison de chauffage).**
- **Toujours appliquez l'énergie 6 h à l'avance pour chauffer carter où se réalise le test de fonctionnement après l'installation de l'appareil. Cela pourrait faire brûler le compresseur si vous ne préchauffez pas le carter pendant plus de 6 heures. (Dans le cas où la température extérieure est inférieure à 10°C)**

Comment résoudre une anomalie du test de fonctionnement

Le phénomène se produit à partir d'une défaillance du composant principal

Composant	Phénomène	Cause	Méthode de vérification et solution des problèmes
Compresseur	Ne fonctionne pas	Isolation du moteur cassée	Vérifiez la résistance entre les terminaux et le châssis
		Filtre bouché	Changez le filtre
		Fuite d'huile	Vérifiez la quantité d'huile après ouverture du port d'huile
	S'arrête durant le fonctionnement	Défaillance de l'isolation du moteur	Vérifiez la résistance entre les terminaux et le châssis
	Bruit anormal durant le fonctionnement	Mauvaise connexion R-S-T	Vérifiez la connexion du compresseur R-S-T
Ventilateur extérieur	Erreur de haute pression en refroidissement	Défaillance du moteur, mauvaise ventilation autour de l'échangeur du radiateur extérieur	Vérifiez le fonctionnement du ventilateur extérieur après avoir éteint les unités extérieures pendant un certain temps. Retirez les obstacles autour des unités extérieures
EEV extérieur	Défaillance du chauffage, dégivrage fréquent	Mauvais contact du connecteur	Vérifiez le connecteur
	Pas de son de fonctionnement en mettant sous tension	Défaillance du rouleau	Vérifiez la résistance entre les terminaux
	Défaillance du chauffage, partie de l'échangeur du radiateur extérieur givré	EEV bouché	Service technique nécessaire Service technique nécessaire
	Erreur de basse pression ou erreur de température déchargée	EEV bouché	

Quand il se produit des erreurs de système, le code d'erreur est affiché sur l'affichage de l'unité intérieure ou celui du contrôle à distance, le service de solution de problèmes se trouve dans le manuel de maintenance.

FRANCAIS

Fonction de vérification du capteur

La fonction de vérification du capteur permet de vérifier si la température actuelle des capteurs de l'unité extérieure et intérieure est correcte. 3 capteurs de température, 10 capteurs de température extérieure [Note 1)], 2 capteurs de pression extérieure.

Note 1. La valeur de la température extérieure est différente en fonction de chaque châssis.

	UX1	UX2(1 Comp)	UX2	UX3 (2 Comp)	UX3
Thermopompe	6	6	7	7	8
Refroidissement uniquement	-	7	8	8	9

Note 2. Veuillez vérifier le capteur dont l'état est anormal.
Note 3. Chaque étape s'affiche sur le voyant du PBC principal.
Note 4. Veuillez vous référer à la description des erreurs des capteurs à la page suivante.

AVERTISSEMENT

1. Veuillez confirmer si la fonction d'adressage automatique a été exécutée. (Vérifiez le nombre d'unités intérieures installées.)
2. Une erreur peut se produire lorsque le capteur est normal selon le lieu d'installation et les conditions de (la) température. Si une erreur se produit, veuillez vérifier chaque capteur pour identifier l'erreur.

Affichage du code d'erreur lors de la vérification du capteur

En cas d'erreur lors du processus de vérification du capteur, une erreur s'affiche, comme indiqué ci-dessous.

Les contenus suivants sont affichés l'un après l'autre sur le PCB principal de l'unité extérieure principale.

* 5 chiffres d'erreur sont affichés en permanence et à plusieurs reprises.

Contenu de l'affichage d'erreur

■ Affichage d'erreur de l'unité intérieure

1. Le 1er et le 2ème chiffre représentent le nº de l'unité intérieure
2. Le dernier chiffre représente le capteur

1. Capteur de température du tuyau d'entrée
2. Capteur de température du tuyau de sortie
3. Capteur de la température de l'air

ex) Unité intérieure Nº 2 Erreur du capteur de température intérieure d'entrée

■ Affichage d'erreur de l'unité extérieure

1. Le 1er et le 2ème chiffre représentent le contenu de l'erreur (code)
2. Le dernier chiffre représente le nº de l'unité extérieure

1 : Principal
2 : Auxiliaire 1
3 : Auxiliaire 2
4 : Auxiliaire 3

* Le nº de l'unité intérieure suit le nº d'adressage automatique. (Pour vérifier la donnée LGMV)

ex) Unité extérieure principale Erreur du capteur de température du tuyau du liquide

ex) IDU nº 2 Erreur du capteur de température du tuyau d'entrée et du capteur de température d'aspiration de l'ODU principal, erreur du capteur de haute pression de l' Auxiliaire 3.

Tableau 1. Code d'erreur du capteur ODU

Nº.	Type de capteur
1	Température de l'air extérieur
2	Température de l'échangeur d'air
5	Température tuyau de passage des liquides
6	Sortie du tuyau SC
7	Température d'aspiration
8	Comp. inverseur Température de refoulement
9	Comp. constante 1 température de refoulement
10	Comp. constante 2 température de refoulement
11	Haute pression
12	Basse pression
14	Température IPM

Tableau 2. Code d'erreur du capteur IDU

Nº.	Classification
1	Température interne du tuyau
2	Température externe du tuyau
3	Température de l'air intérieur

Précaution

1. Jusqu'à 5 chiffres d'erreur sont affichés c en permanence et à plusieurs reprises. Dans le cas où il se produit 5 erreurs, effectuer de nouveau la vérification du capteur après avoir résolu les problèmes.
2. IDU dans lequel il apparaît une erreur dans le mode de circulation d'air.

FRANCAIS

Chargement automatique du réfrigérant (paramètre 1)

Cette fonction permet de charger automatiquement la quantité de réfrigérant appropriée à travers un cycle de fonctionnement. Elle peut être utilisée lorsque la quantité du réfrigérant n'est pas établie à cause du SVC et des fuites.

Paramètres du commutateur DIP

Avertissement: Veuillez réinitialiser PCB principal avant de démarrer cette fonction.

Note

1. Après avoir installé le dispositif de chargement du réfrigérant 568 comme l'illustre la figure, ouvrez la soupape.
2. Dans le cas où la température de l'air se situe hors du niveau requis, il est possible que le processus de chargement automatique ne soit pas exécuté.
3. La durée de chargement du réfrigérant peut varier en fonction de la quantité à charger (environ 1.5min/lb)

Procédure

1. **Mettez en place le manomètre d'admission, le montage capillaire, le réservoir et la balance à fluide frigorigène**
2. **Branchez le manomètre d'admission au robinet de service du tuyau pour gaz de l'unité extérieure, comme indiqué dans l'illustration.**
3. **Branchez le manomètre d'admission au tube capillaire. Utilisez uniquement le montage capillaire prévu.**
   En cas de non-utilisation du montage capillaire prévu, le système peut être endommagé.
4. **Branchez le tube capillaire au réservoir à fluide frigorigène.**
5. **Purgez le tuyau et le manomètre d'admission.**
6. **Après que (568) s'affiche, ouvrez le robinet et chargez le fluide frigorigène**

■ Contenu des erreurs de la fonction de chargement automatique du fluide frigorigène

1. 329 : Erreur de l'échelle de température (si les unités intérieure ou extérieure sont hors échelle)
2. 339 : Erreur de baisse de pression inférieure (si le système fonctionne à la limite de la pression inférieure pendant plus de 10 minutes)
3. 349 : Débit entrant rapide du fluide frigorigène (si le fluide frigorigène entre à cause de la non-utilisation du montage capillaire prévu)
4. 359 : Erreur d'instabilité (si la pression cible supérieure/inférieure n'est pas obtenue pendant une période donnée après le démarrage)

ATTENTION

1. **Plage de températures recommandées (une erreur va se produire si la température se situe hors de ces limites)**
   IDU: 20°C (68°F) ~ 32°C (90°F)
   ODU: 0°C (0,00°C) ~ 43°C (25,00°C)
2. **Pour le chargement du réfrigérant, utilisez uniquement le dispositif recommandé. (Assemblage capillaire)**
3. **Définissez le mode de détection de la température par télécommande avec fil sur IDU.**
4. **Veillez à ce que l'IDU ne soit pas en mode thermo désactivée.**

FRANCAIS

Fonction de vérification du réfrigérant (paramètre 2)

Cette fonction permet d'évaluer les fuites et la surcharge du réfrigérant.
Elle ne peut pas être utilisée avec la fonction de chargement automatique du réfrigérant.

Paramètres du commutateur DIP

Avertissement: Veuillez réinitialiser PCB principal avant de démarrer cette fonction.

Note

1. Dans le cas où la température de l'air se situe hors du niveau requis, il est possible que la fonction de vérification du réfrigérant se termine sans que ce processus soit exécuté. Utilisez uniquement la plage de températures recommandées.
2. Lors de l'évaluation de la quantité de réfrigérant, si le cycle n'est pas stable, il est possible que la fonction de vérification du réfrigérant se termine sans exécuter le processus.

ATTENTION

1. **Plage de températures recommandées (une erreur se produit si la température se situe hors de la plage recommandée)**
   IDU: 20 ~ 35 °C
   ODU: 0 ~ 43 °C
2. **Définissez le paramètre du capteur de température par télécommande avec fil sur 'IDU'.**
3. **Assurez-vous que l'IDU ne fonctionne pas en mode thermo désactivée pendant le service.**

[Contenus des erreurs sur la fonction de chargement automatique]

1. 329 : erreur plage de températures (dans le cas où l'IDU ou l'ODU se situent hors de la plage).
2. 609 : erreur instabilité du système (dans le cas où le système ne se stabilise pas après 45 min de fonctionnement)

Gestion des résultats de la vérification du réfrigérant

1. Si la température ne correspond pas à la plage de températures recommandées, le système ne va pas exécuter la vérification du réfrigérant et il sera mis hors tension.
2. **Réfrigérant en quantité excessive (619)**
   Après avoir enlevé 20% de la quantité totale de réfrigérant calculée, rechargez le réfrigérant en utilisant la Fonction de chargement automatique du réfrigérant.
3. **Manque de réfrigérant (629)**
   Chargez le réfrigérant en utilisant la Fonction de chargement automatique du réfrigérant.
4. **Evaluation impossible (639)**
   Si le système ne fonctionne pas correctement, recherchez d'autres problèmes en dehors du réfrigérant.

Fonction intégrée Test de fonctionnement_Mode refroidissement (paramètre 3)

This function is checking process for normal operation of parts and system On operating system.
• All processes carry out included refrigerant amount judge logic and check normal condition of parts on cooling mode.
• This function check only normal condition of parts on heating mode.
• Saved data can check using LGMV.

DIP Switch Settings

Avertissement: Veuillez réinitialiser PCB principal avant de démarrer cette fonction.

Note

1. Judge the normal condition refer to report of Test Running.

Fonction intégrée Test de fonctionnement_Mode chauffage (paramètre 4)

Cette fonction permet de vérifier le fonctionnement normal des parties et du système sur un système d'exploitation.
- Tous les processus exécutés impliquent l'évaluation logique de la quantité de réfrigérant utilisée et la vérification du fonctionnement normal des composants en mode chauffage.
- Cette fonction vérifie uniquement le fonctionnement normal des composants en mode chauffage.
- Les données enregistrées peuvent être vérifiées à l'aide du LGMV.

Paramètres du commutateur DIP

Avertissement: Veuillez réinitialiser PCB principal avant de démarrer cette fonction.

Note

1. Evaluez le fonctionnement normal et référez-vous pour ce faire au rapport du Test de fonctionnement.

ATTENTION

1. **Plage de températures recommandées (une erreur se produit si la température se situe hors de la plage recommandée)**
   IDU: 20 ~ 35 °C
   ODU: 0 ~ 43 °C
2. **Définissez le paramètre du capteur de température par télécommande avec fil sur 'IDU'.**
3. **Assurez-vous que l'IDU ne fonctionne pas en mode thermo désactivée pendant le service.**

[Contenus des erreurs sur la fonction de chargement automatique]

1. 329 : erreur plage de températures (dans le cas où l'IDU ou l'ODU se situent hors de la plage).
2. 609 : erreur instabilité du système (dans le cas où le système ne se stabilise pas après 45 min de fonctionnement)

Gestion des résultats de la vérification du réfrigérant

1. Si la température ne correspond pas à la plage de températures recommandées, le système ne va pas exécuter la vérification du réfrigérant et il sera mis hors tension.
2. **Réfrigérant en quantité excessive (619)**
   Après avoir enlevé 20% de la quantité totale de réfrigérant calculée, rechargez le réfrigérant en utilisant la Fonction de chargement automatique du réfrigérant.
3. **Manque de réfrigérant (629)**
   Chargez le réfrigérant en utilisant la Fonction de chargement automatique du réfrigérant.
4. **Evaluation impossible (639)**
   Si le système ne fonctionne pas correctement, recherchez d'autres problèmes en dehors du réfrigérant.

Fonctionnement nocturne à faible coefficient acoustique

En mode refroidissement, cette fonction permet au ventilateur ODU de fonctionner avec une vitesse de rotation et une charge de refroidissement faible pour réduire les bruits du ventilateur ODU pendant la nuit.

Méthode de configuration de la vitesse de rotation max.

Réglez le commutateur DIP S/W.

↓

Réinitialisez l'alimentation

Note 1)

↓

Configuration de la vitesse de rotation max. du ventilateur

↓

Configuration terminée

Exemple de configuration de la vitesse de rotation max.

Méthode de configuration de la vitesse de rotation max. du ventilateur

Etape	Bouton noir	Bouton rouge
1	1 temps	1 temps
2	2 temps	1 temps
3	3 temps	1 temps
4	4 temps	1 temps
5	5 temps	1 temps
6	6 temps	1 temps
7	7 temps	1 temps
8	8 temps	1 temps
9	9 temps	1 temps

Paramètres temps / vitesse de rotation

		Capacité			Temps d'évaluation (heure)	Temps d'exécution (heure)
Thermopompe		16kW	23~35kW	41~58kW		
Refroidissement uniquement		16~23kW	29~41kW	46~58kW		
Etape		Vitesse de rotation maximum				
1	①	730	790	900	8	9
2					6.5	10.5
3					5	12
4	②	620	680	800	8	9
5					6.5	10.5
6					5	12
7	③	510	620	780	8	9
8					6.5	10.5
9					5	12

Bruits

	Capacité		
Thermopompe	16kW	23~35kW	41~58kW
Refroidissement uniquement	16~23kW	29~41kW	46~58kW
Etape	Bruits (dB)		
Standard	56	58	62
①	53	55	59
②	50	52	56
③	47	49	53

Paramètres du commutateur DIP

[Thermopompe]

[Refroidissement uniquement]

Avertissement: Veuillez réinitialiser PCB principal avant de démarrer cette fonction.

ATTENTION

1. Demandez à l'installateur de configurer cette fonction pendant l'installation.
2. Dans le cas où cette fonction n'est pas utilisée, réglez le commutateur DIP S/W sur OFF et réinitialisez l'alimentation.
3. Si la vitesse de rotation de l'ODU change, la capacité de refroidissement peut baisser.

FRANCAIS

Mode mise sous vide

Cette fonction est utilisée pour créer un vide dans le système après le remplacement du compresseur, des composants ODU ou le remplacement/ajout de l'IDU.

Paramètres du commutateur DIP

Avertissement: Veuillez réinitialiser PCB principal avant de démarrer cette fonction.

ATTENTION

L'ODU arrête de fonctionner en mode mise sous vide. Le compresseur ne peut pas fonctionner.

Mode de compensation de la pression statique

Cette fonction permet de sécuriser le débit d'air de l'ODU, dans le cas où une pression statique a été appliquée en utilisant une gaine d'évacuation au niveau du ventilateur de l'ODU.

■ Méthode de configuration du commutateur DIP S/W: compensation de la pression statique

Mode haute pression statique: Réglez le commutateur DIP S/W

Paramètres du commutateur DIP

Avertissement: Veuillez réinitialiser PCB principal avant de démarrer cette fonction.

FRANCAIS

Fonction d'auto diagnostic

Indicateur d'erreur

- Cette fonction indique les types de défaillance dans l'auto diagnostic et la production de défaillance de la condition de l'air.
- La marque d'erreur s'affiche sur la fenêtre d'affichage des unités intérieures et du contrôle à distance, et le segment 7 du LED du panneau de contrôle de l'unité extérieure comme indiqué dans le tableau.
- Si plus de deux problèmes se produisent simultanément, c'est le code d'erreur du chiffre le plus bas qui s'affiche d'abord.
- Après l'occurrence d'une erreur, si l'erreur est réparée, le LED erreur disparaît simultanément.

Affichage d'erreur

Les 1er et 2ème affichages sur le segment 7 du LED indiquent le nº d'erreur, le 3ème indique le nº de l'unité.
Ex) 211 : Nº d'erreur 21 de l'unité principale
213 : Nº d'erreur 21 de l' auxiliaire 2
011 → 051 : NNº d'erreur 105 de l'unité principale

❈ Consultez le manuel DX-Venitilation pour le code d'erreur DX-Venitilation

Affichage				Titre	Cause de l'erreur
Indoor unit related error	0	1	-	Capteur de température de l'unité intérieure	Le capteur de température de l'unité intérieure est ouvert ou court-circuité.
	0	2	-	Capteur de température du tuyau d'entrée de l'unité intérieure	Le capteur de température du tuyau d'entrée de l'unité intérieure est ouvert ou court-circuité.
	0	3	-	Erreur de communication: télécommande avec fil ↔ unité intérieure	Echec réception du signal de la télécommande avec fil dans l'unité intérieur PCB
	0	4	-	Pompe d'évacuation	Dysfonctionnement de la pompe d'évacuation
	0	5	-	Erreur de communication: unité extérieure ↔ unité intérieure	Echec réception du signal de l'unité extérieure dans l'unité intérieur PCB
	0	6	-	Capteur de température du tuyau de sortie de l'unité intérieure	Le capteur de température du tuyau de sortie de l'unité intérieure est ouvert ou court-circuité.
	0	9	-	Erreur EEPROM intérieure	Dans le cas où le numéro de série inscrit sur EEPROM de l'unité intérieure est 0 ou FFFFFF.
	1	0	-	Fonctionnement anormal du moteur du ventilateur	Déconnexion raccord du moteur du ventilateur/échec verrouillage du moteur du ventilateur interne
	1	7	-	Capteur de température de l'air aspiré du FAU	Le capteur de température de l'unité intérieure est ouvert ou court-circuité.
Outdoor unit related error	2	1	1	Erreur IPM compresseur inverseur de l'unité extérieure maître	Erreur IPM côté compresseur inverseur de l'unité extérieure maître
			2	Erreur IPM compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 1	Erreur IPM côté compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Erreur IPM compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 2	Erreur IPM côté compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 2
			4	Erreur IPM compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 3	Erreur IPM côté compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 3
	2	2	1	Surintensité à l'entrée du panneau de l'inverseur (RMS) de l'unité extérieure maître	Surintensité (RMS) à l'entrée du panneau de l'inverseur de l'unité extérieure maître
			2	Surintensité à l'entrée du panneau de l'inverseur (RMS) de l'unité extérieure esclave 1	Surintensité (RMS) à l'entrée du panneau de l'inverseur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Surintensité à l'entrée du panneau de l'inverseur (RMS) de l'unité extérieure esclave 2	Surintensité (RMS) à l'entrée du panneau de l'inverseur de l'unité extérieure esclave 2
			4	Surintensité à l'entrée du panneau de l'inverseur (RMS) de l'unité extérieure esclave 3	Surintensité (RMS) à l'entrée du panneau de l'inverseur de l'unité extérieure esclave 3

	Affichage			Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	2	3	1	Voltage bas du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale	Le chargement DC ne se fait pas sur l'unité extérieure principale après le démarrage du relais.
			2	Voltage bas du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure esclave1	Le chargement DC ne se fait pas sur l'unité extérieure auxiliaire 1 après le démarrage du relais.
			3	Voltage bas du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le chargement DC ne se fait pas sur l'unité extérieure auxiliaire 2 après le démarrage du relais.
			4	Voltage bas du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3	Le chargement DC ne se fait pas sur l'unité extérieure auxiliaire 3 après le démarrage du relais.
	2	4	1	Interrupteur de haute pression de l'unité extérieure principale	Le système est désactivé par l'interrupteur de haute pression de l'unité extérieure principale.
			2	Interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1	Le système est désactivé par l'interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1
			3	Interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le système est désactivé par l'interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.
			4	Interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 3	Le système est désactivé par l'interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 3.
	2	5	1	Entrée de haut/bas voltage dans l'unité extérieure principale	Le voltage d'entrée de l'unité extérieure principale est supérieur à 478V ou inférieur à 270V.
			2	Entrée de haut/bas voltage dans l'unité extérieure auxiliaire 1	Le voltage d'entrée de l'unité extérieure auxiliaire 1 est supérieur à 478V ou inférieur à 270V.
			3	Entrée de haut/bas voltage dans l'unité extérieure auxiliaire 2	Le voltage d'entrée de l'unité extérieure auxiliaire 2 est supérieur à 478V ou inférieur à 270V.
			4	Entrée de haut/bas voltage dans l'unité extérieure auxiliaire 3	Le voltage d'entrée de l'unité extérieure auxiliaire 3 est supérieur à 478V ou inférieur à 270V.
	2	6	1	Défaillance de démarrage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale	Défaillance du 1er démarrage suite à une anomalie du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale.
			2	Défaillance de démarrage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1	Défaillance du 1er démarrage suite à une anomalie du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1.
			3	Défaillance de démarrage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2	Défaillance du 1er démarrage suite à une anomalie du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2.
			4	Défaillance de démarrage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3	Défaillance du 1er démarrage suite à une anomalie du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3.
	2	8	1	Haut voltage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale	Le système est désactivé par une surcharge de voltage DC de l'unité extérieure principale.
			2	Haut voltage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure esclave1	Le système est désactivé par une surcharge de voltage DC de l'unité extérieure auxiliaire 1.
			3	Haut voltage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le système est désactivé par une surcharge de voltage DC de l'unité extérieure auxiliaire 2.
			4	Haut voltage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3	Le système est désactivé par une surcharge de voltage DC de l'unité extérieure auxiliaire 3.
	2	9	1	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale supérieur à l'habituel	Faute du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale OU du drive.
			2	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1 supérieur à l'habituel	Faute du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1 OU du drive.
			3	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2 supérieur à l'habituel	Faute du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2 OU du drive.
			4	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3 supérieur à l'habituel	Faute du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3 OU du drive.

FRANCAIS

	Affichage			Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	3	0	1	Unité extérieure maître, vitesse constante, température de refoulement élevée au niveau du compresseur 2	Le système est mis hors tension par l'élévation de la température de refoulement du compresseur 2, vitesse constante, unité extérieure maître
			2	Unité extérieure esclave 1, vitesse constante, température de refoulement élevée au niveau du compresseur 2	Le système est mis hors tension par l'élévation de la température de refoulement du compresseur 2, vitesse constante, unité extérieure esclave 1
			3	Unité extérieure esclave 2, vitesse constante, température de refoulement élevée au niveau du compresseur 2	Le système est mis hors tension par l'élévation de la température de refoulement du compresseur 2, vitesse constante, unité extérieure esclave 2
			4	Unité extérieure esclave 3, vitesse constante, température de refoulement élevée au niveau du compresseur 2	Le système est mis hors tension par l'élévation de la température de refoulement du compresseur 2, vitesse constante, unité extérieure esclave 3
	3	2	1	Haute température de décharge du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale.	Le système est désactivé par l'onduleur de l'unité extérieure principale, haute température de décharge du compresseur.
			2	Haute température de décharge du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le système est désactivé par l'onduleur de l'unité extérieure Auxiliaire 1, haute température de décharge du compresseur
			3	Haute température de décharge du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le système est désactivé par l'onduleur de l'unité extérieure Auxiliaire 2, haute température de décharge du compresseur
			4	Haute température de décharge du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le système est désactivé par l'onduleur de l'unité extérieure Auxiliaire 3, haute température de décharge du compresseur
	3	3	1	Haute température de décharge du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure principale.	Le système est désactivé par l'unité extérieure principale, haute température de décharge à une vitesse constante
			2	Haute température de décharge du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le système est désactivé par l'unité extérieure Auxiliaire 1, haute température de décharge à une vitesse constante
			3	Haute température de décharge du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le système est désactivé par l'unité extérieure Auxiliaire 2, haute température de décharge à une vitesse constante
			4	Haute température de décharge du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le système est désactivé par l'unité extérieure Auxiliaire 3, haute température de décharge à une vitesse constante
	3	4	1	Haute pression de l'unité extérieure principale.	Le système s'arrête suite à une augmentation excessive de la haute pression de l'unité extérieure principale.
			2	Haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le système s'arrête suite à une augmentation excessive de la haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.
			3	Haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le système s'arrête suite à une augmentation excessive de la haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.
			4	Haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le système s'arrête suite à une augmentation excessive de la haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 3.
	3	5	1	Pression basse de l'unité extérieure principale.	Le système s'arrête suite à une baisse excessive de la basse pression de l'unité extérieure principale.
			2	Pression basse de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le système s'arrête suite à une baisse excessive de la basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.
			3	Pression basse de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le système s'arrête suite à une baisse excessive de la basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.
			4	Pression basse de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le système s'arrête suite à une baisse excessive de la basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 3.
	3	6	1	Limitation du ratio de faible condensation de l'unité extérieure maître	L'unité extérieure maître est restée au-dessous d'une limite de faible condensation pendant 3 minutes.
			2	Limitation du ratio de faible condensation de l'unité esclave 1	L'unité extérieure esclave 1 est restée au-dessous d'une limite de faible condensation pendant 3 minutes.
			3	Limitation du ratio de faible condensation de l'unité esclave 2	L'unité extérieure esclave 2 est restée au-dessous d'une limite de faible condensation pendant 3 minutes.
			4	Limitation du ratio de faible condensation de l'unité esclave 3	L'unité extérieure esclave 3 est restée au-dessous d'une limite de faible condensation pendant 3 minutes.

	Affichage			Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	4	0	1	Faute du capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale.	Le capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.
			3	Faute du capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court.
			4	Faute du capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3 est ouvert ou court.
	4	1	1	Faute du capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale.	Le capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.
			3	Faute du capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court.
			4	Faute du capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire est ouvert ou court.
	4	2	1	Faute du capteur de basse pression de l'unité extérieure principale.	Le capteur de basse pression de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.
			3	Faute du capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court.
			4	Faute du capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 3 est ouvert ou court.
	4	3	1	Faute du capteur de haute pression de l'unité extérieure principale.	Le capteur de haute pression de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.
			3	Faute du capteur de haute pression de l'unité extérieure sclave 2.	Le capteur de haute pression de l'unité extérieure esclav 2 est ouvert ou court.
			4	Faute du capteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le capteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 3 est ouvert ou court.
	4	4	1	Faute du capteur de température de l'air de l'unité extérieure principale.	Le capteur de la température de l'air de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur de température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de la température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.
			3	Faute du capteur de température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur de la température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court.
			4	Faute du capteur de température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le capteur de la température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 3 est ouvert ou court.

FRANCAIS

	Affichage			Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	4	5	1	Faute du capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure principale.	Capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure principale ouvert ou court
			2	Faute du capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 1 ouvert ou court
			3	Faute du capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 2 ouvert ou court
			4	Faute du capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 3 ouvert ou court
	4	6	1	Faute du capteur de température de suction de l'unité extérieure principale.	Le capteur de température d'aspirationde l'unité extérieure principale est ouvert ou court
			2	Faute du capteur de température de suction de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de température d'aspirationde l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court
			3	Faute du capteur de température de suction de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur de température d'aspirationde l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court
			4	Faute du capteur de température de suction de l'unité extérieure auxiliaire 3.	Le capteur de température d'aspirationde l'unité extérieure auxiliaire 3 est ouvert ou court
	4	7	1	Faute du capteur de température d'aspirationdu compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure principale	Le capteur de décharge de température du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur de température d'aspirationdu compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 1	Le capteur de décharge de température du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court
			3	Faute du capteur de température d'aspirationdu compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le capteur de décharge de température du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court
			4	Faute du capteur de température d'aspirationdu compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 3	Le capteur de décharge de température du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 3 est ouvert ou court
	4	8	1	Faute du capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure principale	Le capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure principale est ouvert ou court
			2	Faute du capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 1	Le capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court
			3	Faute du capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court
			4	Faute du capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 3	Le capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 3 est ouvert ou court

	Affichage			Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	4	9	1	Capteur de température: défaillance IPM de l'unité extérieure maître	Capteur de température IPM ouvert/court-circuité au niveau de l'unité extérieure maître
			2	Capteur de température: défaillance IPM de l'unité extérieure esclave 1	Capteur de température IPM ouvert/court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 1
			3	Capteur de température: défaillance IPM de l'unité extérieure esclave 2	Capteur de température IPM ouvert/court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 2
			4	Capteur de température: défaillance IPM de l'unité extérieure esclave 3	Capteur de température IPM ouvert/court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 3
	5	0	1	Omission de la connexion de l'énergie R, S, T de l'unité extérieure principale	Ommission de la connexion de l'unité extérieure principale
			2	Omission de la connexion de l'énergie R, S, T de l'unité extérieure auxiliaire 1	Ommission de la connexion de l'unité extérieure auxiliaire 1
			3	Omission de la connexion de l'énergie R, S, T de l'unité extérieure auxiliaire 2	Ommission de la connexion de l'unité extérieure auxiliaire 2
			4	Omission de la connexion de l'énergie R, S, T de l'unité extérieure auxiliaire 3	Ommission de la connexion de l'unité extérieure auxiliaire 3
	5	1	1	Capacité excessive des unités intérieures	Connexion excessive des unités intérieures par rapport à la capacité de l'unité extérieure
	5	2	1	Erreur de communication : onduleur PCB → PCB principal	Défaillance pour recevoir le signal de l'onduleur sur le PCB principal de l'unité extérieure principale
			2	Erreur de communication : onduleur PCB → PCB principal	Défaillance pour recevoir le signal de l'onduleur sur le PCB principal de l'unité extérieure auxiliaire 1
			3	Erreur de communication : onduleur PCB → PCB principal	Défaillance pour recevoir le signal de l'onduleur sur le PCB principal de l'unité extérieure auxiliaire 2
			4	Erreur de communication : onduleur PCB → PCB principal	Défaillance pour recevoir le signal de l'onduleur sur le PCB principal de l'unité extérieure auxiliaire 3
	5	3	1	Erreur de communication. unité intérieure→PCB de l'unité extérieure	Défaillance dans la réception du signal d'unité intérieure sur le PCB de l'unité extérieure
	5	4	1	Connexion inverse de l'énergie R,S,T, de l'unité extérieure principale	Connexion inversée ou omission de la connexion à l'énergie R, S, T de l'unité extérieure principale
			2	Connexion inverse de l'énergie R,S,T, de l'unité extérieure auxiliaire 1	Connexion inversée ou omission de la connexion à l'énergie R, S, T de l'unité extérieure auxiliaire 1
			3	Connexion inverse de l'énergie R,S,T, de l'unité extérieure auxiliaire 2	Connexion inversée ou omission de la connexion à l'énergie R, S, T de l'unité extérieure auxiliaire 2
			4	Connexion inverse de l'énergie R,S,T, de l'unité extérieure auxiliaire 3	Connexion inversée ou omission de la connexion à l'énergie R, S, T de l'unité extérieure auxiliaire 3
	5	7	1	Erreur de communication de l'unité extérieure maître avec le contrôleur de l'inverseur	Une partie du contrôleur de l'unité extérieure maître ne peut pas recevoir les signaux du contrôleur de l'inverseur (cet incident survient généralement après l'installation sur le panneau)
			2	Erreur de communication de l'unité extérieure esclave 1 avec le contrôleur de l'inverseur	Une partie du contrôleur de l'unité extérieure esclave 1 ne peut pas recevoir les signaux du contrôleur de l'inverseur (cet incident survient généralement après l'installation sur le panneau)
			3	Erreur de communication de l'unité extérieure esclave 2 avec le contrôleur de l'inverseur	Une partie du contrôleur de l'unité extérieure esclave 2 ne peut pas recevoir les signaux du contrôleur de l'inverseur (cet incident survient généralement après l'installation sur le panneau)
			4	Erreur de communication de l'unité extérieure esclave 3 avec le contrôleur de l'inverseur	Une partie du contrôleur de l'unité extérieure esclave 3 ne peut pas recevoir les signaux du contrôleur de l'inverseur (cet incident survient généralement après l'installation sur le panneau)
	5	9	1	Erreur d'installation de série	Dans le cas d'installer une plus petite unité extérieure en tant qu'unité principale

FRANCAIS

	Affichage			Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	6	0	1	Erreur EEPROM PCB du convertisseur de l'unité extérieure maître	Erreur d'accès PCB du convertisseur de l'unité extérieure maître
			2	Erreur EEPROM PCB du convertisseur de l'unité esclave 1	Erreur d'accès PCB du convertisseur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Erreur EEPROM PCB du convertisseur de l'unité esclave 2	Erreur d'accès PCB du convertisseur de l'unité extérieure esclave 2
			4	Erreur EEPROM PCB du convertisseur de l'unité esclave 3	Erreur d'accès PCB du convertisseur de l'unité extérieure esclave 3
	6	7	1	Verrouillage ventilateur de l'unité extérieure maître	Restriction de l'unité extérieure maître
			2	Verrouillage ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Restriction de l'unité extérieure esclave 1
			3	Verrouillage ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Restriction de l'unité extérieure esclave 2
			4	Verrouillage ventilateur de l'unité extérieure esclave 3	Restriction de l'unité extérieure esclave 3
	6	9	1	Constante 1: erreur du capteur CT de l'unité extérieure maître	Constante 1: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 1
			2	Constante 1: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 1	Constant1 CT Sensor open or short of Slave1 Outdoor Unit
			3	Constante 1: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 2	Constante 1: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 2
			4	Constante 1: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 3	Constante 1: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 3
	7	0	1	Constante 2: erreur du capteur CT de l'unité extérieure maître	Constante 2: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure maître
			2	Constante 2: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 1	Constante 2: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 1
			3	Constante 2: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 2	Constante 2: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 2
			4	Constante 2: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 3	Constante 2: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 3
	7	3	1	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure maître PFC	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure maître PFC
			2	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 1 PFC	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 1 PFC
			3	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 2 PFC	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 2 PFC
			4	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 3 PFC	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 3 PFC
	7	5	1	Erreur capteur CT du ventilateur de l'unité extérieure maître	Capteur CT court-circuité ou ouvert au niveau du ventilateur de l'unité extérieure maître
			2	Erreur capteur CT du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Capteur CT court-circuité ou ouvert au niveau du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Erreur capteur CT du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Capteur CT court-circuité ou ouvert au niveau du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
			4	Erreur capteur CT du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3	Capteur CT court-circuité ou ouvert au niveau du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3

	Affichage			Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	7	6	1	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure maître	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure maître
			2	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
			4	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3
	7	7	1	Erreur surintensité du ventilateur de l'unité extérieure maître	L'intensité du ventilateur de l'unité extérieure maître est supérieure à 5A.
			2	Erreur surintensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	L'intensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1 est supérieure à 5A.
			3	Erreur surintensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	L'intensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2 est supérieure à 5A.
			4	Erreur surintensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3	L'intensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3 est supérieure à 5A.
	7	9	1	Erreur échec de démarrage du ventilateur de l'unité extérieure maître	Echec détection de la première position du ventilateur de l'unité extérieure maître
			2	Erreur échec de démarrage du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Echec détection de la première position du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Erreur échec de démarrage du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Echec détection de la première position du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
			4	Erreur échec de démarrage du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3	Echec détection de la première position du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3
	8	6	1	Erreur EEPROM PCB de l'unité extérieure maître	Echec de communication entre le MICOM principal de l'unité extérieure maître et l'EEPROM ou omission EEPROM
			2	Erreur EEPROM PCB principal de l'unité extérieure esclave 1	Echec de communication entre le MICOM principal de l'unité extérieure esclave 1 et l'EEPROM ou omission EEPROM
			3	Erreur EEPROM PCB principal de l'unité extérieure esclave 2	Echec de communication entre le MICOM principal de l'unité extérieure esclave 2 et l'EEPROM ou omission EEPROM
			4	Erreur EEPROM PCB principal de l'unité extérieure esclave 3	Echec de communication entre le MICOM principal de l'unité extérieure esclave 3 et l'EEPROM ou omission EEPROM
	8	7	1	Erreur EEPROM PCB du ventilateur de l'unité extérieure maître	Echec de communication entre le MICOM du ventilateur de l'unité extérieure maître et l'EEPROM ou omission EEPROM
			2	Erreur EEPROM PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Echec de communication entre le MICOM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1 et l'EEPROM ou omission EEPROM
			3	Erreur EEPROM PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Echec de communication entre le MICOM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2 et l'EEPROM ou omission EEPROM
			4	Erreur EEPROM PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3	Echec de communication entre le MICOM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3 et l'EEPROM ou omission EEPROM

	Affichage				Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	1	0	4	1	Erreur de communication entre l'unité extérieure maître et l'autre unité extérieure	Echec réception du signal de l'unité esclave au niveau du PCB principal de l'unité principale maître
				2	Erreur de communication entre l'unité extérieure esclave 1 et l'autre unité extérieure	Echec réception du signal de l'unité maître et de l'autre unité esclave au niveau du PCB principal de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur de communication entre l'unité extérieure esclave 2 et l'autre unité extérieure	Echec réception du signal de l'unité maître et de l'autre unité esclave au niveau du PCB principal de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur de communication entre l'unité extérieure esclave 3 et l'autre unité extérieure	Echec réception du signal de l'unité maître et de l'autre unité esclave au niveau du PCB principal de l'unité extérieure esclave 3
	1	0	5	1	Erreur de communication PCB du ventilateur de l'unité extérieure maître	Echec réception du signal du ventilateur au niveau du PCB principal de l'unité maître
				2	Erreur de communication PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Echec réception du signal du ventilateur au niveau du PCB principal de l'unité esclave 1
				3	Erreur de communication PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Echec réception du signal du ventilateur au niveau du PCB principal de l'unité esclave 2
				4	Erreur de communication PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3	Echec réception du signal du ventilateur au niveau du PCB principal de l'unité esclave 3
	1	0	6	1	Erreur IPM VENTILATEUR de l'unité extérieure maître	Surintensité instantanée au niveau IPM du ventilateur de l'unité extérieure maître
				2	Erreur IPM VENTILATEUR de l'unité extérieure esclave 1	Surintensité instantanée au niveau IPM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur IPM VENTILATEUR de l'unité extérieure esclave 2	Surintensité instantanée au niveau IPM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur IPM VENTILATEUR de l'unité extérieure esclave 3	Surintensité instantanée au niveau IPM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3
	1	0	7	1	Erreur basse tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure maître	La tension d'entrée de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure maître est inférieure à 380
				2	Erreur basse tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	La tension d'entrée de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1 est inférieure à 380
				3	Erreur basse tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	La tension d'entrée de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2 est inférieure à 380
				4	Erreur basse tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3	La tension d'entrée de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3 est inférieure à 380
	1	1	3	1	Erreur capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure maître	Le capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure est ouvert ou court-circuité.
				2	Erreur capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 1	Le capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 1 est ouvert ou court-circuité.
				3	Erreur capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 2	Le capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 2 est ouvert ou court-circuité.
				4	Erreur capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 3	Le capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 3 est ouvert ou court-circuité.

	Affichage				Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	1	1	5	1	Erreur capteur de température: sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure maître	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau de la sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure maître
				2	Erreur capteur de température: sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 1	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau de la sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur capteur de température: sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 2	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau de la sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur capteur de température: sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 3	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau de la sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 3
	1	5	1	1	Echec conversion du mode de fonctionnement au niveau de l'unité extérieure maître	Déséquilibre de la pression entre les unités extérieures
				2	Echec conversion du mode de fonctionnement au niveau de l'unité extérieure esclave 1	Déséquilibre de la pression entre les unités extérieures
				3	Echec conversion du mode de fonctionnement au niveau de l'unité extérieure esclave 2	Déséquilibre de la pression entre les unités extérieures
				4	Echec conversion du mode de fonctionnement au niveau de l'unité extérieure esclave 3	Déséquilibre de la pression entre les unités extérieures
	1	5	3	1	Erreur capteur de température de l'échangeur de chaleur au niveau de la partie supérieure l'unité maître	Capteur de température court-circuité/ouvert au niveau de la partie supérieure de l'unité extérieure maître
				2	Erreur capteur de température de l'échangeur de chaleur au niveau de la partie supérieure de l'unité esclave 1	Capteur de température court-circuité/ouvert au niveau de la partie supérieure de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur capteur de température de l'échangeur de chaleur au niveau de la partie supérieure de l'unité esclave 2	Capteur de température court-circuité/ouvert au niveau de la partie supérieure de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur capteur de température de l'échangeur de chaleur au niveau de la partie supérieure de l'unité esclave 3	Capteur de température court-circuité/ouvert au niveau de la partie supérieure de l'unité extérieure esclave 3
	1	5	4	1	Erreur capteur de température de l'échangeur de chaleur au niveau de la partie inférieure de l'unité maître	Capteur de température court-circuité/ouvert au niveau de la partie inférieure de l'unité extérieure maître
				2	Erreur capteur de température de l'échangeur de chaleur au niveau de la partie inférieure de l'unité esclave 1	Capteur de température court-circuité/ouvert au niveau de la partie inférieure de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur capteur de température de l'échangeur de chaleur au niveau de la partie inférieure de l'unité esclave 2	Capteur de température court-circuité/ouvert au niveau de la partie inférieure de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur capteur de température de l'échangeur de chaleur au niveau de la partie inférieure de l'unité esclave 3	Capteur de température court-circuité/ouvert au niveau de la partie inférieure de l'unité extérieure esclave 3
	1	7	3	1	Erreur vitesse constante du compresseur de l'unité extérieure maître	Verrouillage comp, fuite clapet anti retour, panne diélectrique du compresseur au niveau de l'unité extérieure maître
				2	Erreur vitesse constante du compresseur de l'unité extérieure esclave 1	Verrouillage comp, fuite clapet anti retour, panne diélectrique du compresseur au niveau de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur vitesse constante du compresseur de l'unité extérieure esclave 2	Verrouillage comp, fuite clapet anti retour, panne diélectrique du compresseur au niveau de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur vitesse constante du compresseur de l'unité extérieure esclave 3	Verrouillage comp, fuite clapet anti retour, panne diélectrique du compresseur au niveau de l'unité extérieure esclave 3
	1	7	4	1	Vitesse estimée de l'unité extérieure maître 2: surintensité du condensateur	Vitesse estimée de l'unité extérieure maître 2: condensateur grillé / bloqué ou erreur causée par la surintensité
				2	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave1 2: surintensité du condensateur	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave1 2: condensateur grillé / bloqué ou erreur causée par la surintensité
				3	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave2 2: surintensité du condensateur	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave2 2: condensateur grillé / bloqué ou erreur causée par la surintensité
				4	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave3 2: surintensité du condensateur	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave3 2: condensateur grillé / bloqué ou erreur causée par la surintensité

FRANCAIS

	Affichage				Titre	Cause de l'erreur
Erreur liée à l'unité extérieure	1	8	2	1	Erreur de communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure maître	Echec communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure maître
				2	Erreur de communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 1	Echec communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur de communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 2	Echec communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur de communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 3	Echec communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 3
	1	8	4	1	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile inv. de l'unité maître	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure maître
				2	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile inv. de l'unité esclave 1	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile inv. de l'unité esclave 2	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile inv. de l'unité esclave 3	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure esclave 3
	1	8	5	1	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile const.1 de l'unité maître	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure maître
				2	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile const.1 de l'unité esclave 1	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile const.1 de l'unité esclave 2	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile const.1 de l'unité esclave 3	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure esclave 3
	1	8	6	1	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile const.2 de l'unité maître	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure maître
				2	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile const.1 de l'unité esclave 1	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile const.2 de l'unité esclave 2	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur capteur de température du tuyau de compensation d'huile const.2 de l'unité esclave 3	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau du tuyau de compensation d'huile de l'unité extérieure esclave 3
	1	9	3	1	Augmentation excessive de la température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure maître	La température PCB de l'inverseur du ventilateur de l'unité extérieure maître est supérieure à 95°C
				2	Augmentation excessive de la température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 1	La température PCB de l'inverseur du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1 est supérieure à 95°C
				3	Augmentation excessive de la température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 2	La température PCB de l'inverseur du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2 est supérieure à 95°C
				4	Augmentation excessive de la température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 3	La température PCB de l'inverseur du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3 est supérieure à 95°C
	1	9	4	1	Erreur capteur de température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure maître	Capteur de température du radiateur du ventilateur PCB court-circuité ou ouvert de l'unité extérieure maître
				2	Erreur capteur de température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 1	Capteur de température de chute court ou ouvert: PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur capteur de température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 2	Capteur de température de chute court ou ouvert: PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
				4	Erreur capteur de température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 3	Capteur de température de chute court ou ouvert: PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 3

Nouvelle fonction

■ Multi V III présente les nouvelles fonctions suivantes.

Nouvelle fonction		Elément appliqué
Sélectionneur Fraîcheur/Chaleur (PRDSBM)	Fraîcheur/ Chaleur/ Ventilateur Fraîcheur / Chaleur / ARRET	ODU Accessoire Solution
Contact sec ODU (PQDSBDCVM0)	Contrôle demande -. Fonction faible charge -. Contrôle DCC (Entrée CC0~10V)	ODU Accessoire Solution
	Contrôle faible vitesse ventilateur ODU (Fonction silencieux nuit)	
	Alarme Erreur	
Module de courant indépendant	Module Courant Indépendant	Accessoire Solution ('11.01 disponible)

❊ Pour plus de détails, veuillez vous référer à chaque manuel d'installation.

■ Caractéristique sortie

• Sélectionneur Fraîcheur/Chaleur

FRANCAIS

1 Sélectionneur Fraîcheur/Chaleur

1.1 Sélectionneur Fraîcheur/Chaleur présente deux fonctions différentes.

- Fraîcheur/ chaleur/ mode verrouillage ventilateur
- Fraîcheur/ chaleur/ mode ARRET

[Installation]

1. Vérifiez le contenu du sélectionneur Fraîcheur/Chaleur

<Corps principal contact sec extérieur>

<Boîtier avant>

2. Connectez PCB principal extérieur et sélectionneur Fraîcheur/ Chaleur.
   -. Connectez les terminaux sur le côté arrière du Sélectionneur Fraîcheur/Chaleur au terminal extérieur comme indiqué.

❊ La longueur de la ligne de communication peut être d'un maximum de 300m, utilisez une ligne de communication d'une épaisseur de 1,25 mm2.

1.2 Contact sec ODU

Contact sec ODU présente trois fonctions différentes

- Contrôle Demande
- Contrôle silencieux nuit
- Fonction contrôle alarme erreur

[Contact sec ODU]

- Dénomination caractéristiques et pièces

1. SWDIP : interrupteur pour sélectionner la fonction principale
2. SW_Address2 : Interrupteur pour régler une adresse supérieure à l'unité extérieure
3. SW_Address1 : Interrupteur pour régler une adresse inférieure à l'unité extérieure
4. SW_STEP : Etape pou sélectionner un mode de contrôle
5. CN_PWR : Terminal Entrée CC
6. ERREUR : Affichage erreur avec contact relais
7. BUS-A : Terminal RS-485 (+)
8. BUS-B : Terminal RS-485 (-)
9. CN_CAPACITY : Terminal entrée signal pour contrôler la capacité de l'unité extérieure
10. CN_SPEED/CAP : Terminal entrée signal pour fonction alimentation/silencieux
11. CN_OUT : Connecteur unité extérieure
12. LED1 : Affichage LED pour statut RS-485
13. LED01G, 02G, 03G : Affichage LED pour statut communication
14. CN_JIG : Connecteur pour programme écriture
15. SW1 : Interrupteur Réinitialisation

- Installation
  1. Installation simple contact sec ODU : Connexion ODU avec séries et unités simples.

FRANCAIS

2. Contact sec ODU avec la commande centrale
   : Avec l'unité extérieure simple

: Avec unités extérieures séries

2 Nouveau contact sec

2.1 Contrôles demande

Contact sec ODU présente deux méthodes différentes pour contrôle demande

- Utilisation signal contact
  : Modification des valeurs de pression Elevée/ Faible en réglant la valeur du convertisseur rotatif S/W
- Utilisation signal analogue avec module DCC
  : Modification des valeurs de pression Elevée/ Faible en réglant la valeur du module DCC (0~10V)

[Réglage convertisseur rotatif S/W]

ETAPE_SW	Signal entrée
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	Signal contact
D, E	Signal analogue

[Réglages]

- Chaque méthode de connexion
  1. Utilisation signal de contact

<Sans source d'alimentation externe>

Remarques
Ne réglez pas le signal de tension sur le mode de réglage "NON VOLT". Cela peut provoquer de graves dommages.

<Avec source d'alimentation externe>

2. Utilisation signal analogue avec module DCC

[Valeur contrôle]

- Utilisation signal contact

Convertisseur rotatif S/W	Volt	Refroidissement		Chauffage	
		Etape	Contrôle	Etape	Contrôle
D	0	0	Non-Contrôle	0	Non-Contrôle
	1	1	100%	0	100%
	2	2	90%	0	90%
	3	3	80%	0	80%
	4	4	70%	0 0	70%
	5	5	60%	0	60%
	6	6	50%	0	50%
	7	7	45%	0	45%
	8	8	40%	0	40%
	9	9	ARRET Comp	0	ARRET Comp
	10	10	ARRET	0	ARRET

Convertisseur rotatif S/W	Volt	Refroidissement		Chauffage	
		Etape	Contrôle	Etape	Contrôle
E	0	9	ARRET Comp	0	ARRET Comp
	1	8	40%	0	40%
	2	7	45%	0	45%
	3	6	52%	0	50%
	4	5	60%	0 0	60%
	5	4	70%	0	70%
	6	3	80%	0	80%
	7	2	90%	0	90%
	8	1	100%	0	100%
	9	1	100%	0	100%
	10	1	100%	0	100%

- Utilisation signal analogue avec module DCC

ETAPE _SW	Entrée_1	Entrée _2	Entrée _3	Capacité comp de l'unité extérieure (%)
0	0	0	0	Non contrôle
	1	0	0	70
	0	1	0	40
	0	0	1	ARRET Comp
1	0	0	0	Non contrôle
	1	0	0	70
	0	1	0	50
	0	0	1	ARRET Comp
2	0	0	0	Non contrôle
	1	0	0	80
	0	1	0	50
	0	0	1	ARRET Comp
3	0	0	0	Non contrôle
	1	0	0	70
	0	1	0	40
	0	0	1	ARRET
4	0	0	0	Non contrôle
	1	0	0	70
	0	1	0	50
	0	0	1	ARRET
5	0	0	0	Non contrôle
	1	0	0	80
	0	1	0	50
	0	0	1	ARRET
6	0	0	0	Non contrôle
	1	0	0	50
	0	1	0	ARRET Comp
	0	0	1	ARRET

FRANCAIS

2.2 Contrôle Silencieux nuit

Le contact sec ODU présente deux méthodes de contrôle silencieux nuit

- Fonctionnement automatique]
  : Utilisation de la méthode précédente
- Manuel de l'utilisateur
  : Utilisation interrupteur unique et programmateur

[Réglages]

- Pour contact sec ODU

Position	Function
ON L1 2 3 4	ON : Master Mode OFF : Slave Mode
ON L1 2 3 4	ON : Enable Low Noise Operation OFF : Disable Low Noise Operation

- Pour unité extérieure
  Voir le tableau des réglages DIP S/W

11.2.3 Contrôle alarme erreur

Contact sec ODU présente des fonctions de contrôle alarme erreur

Notice pour information défaut système par sonnerie ou signal lumineux
Défaut pas seulement ODU mais également IDU.

[Réglages]

- Remarque
  Courant CA : 3A @250V
  Courant CC : 3A @30V

3 Module d'alimentation indépendant

Le PCB principal contrôle le kit EEV lorsque le système est mis en marche.

Le PCB secondaire indépendant contrôle le kit EEV lorsque le système est mis hors tension.

FRANCAIS

Précaution contre la fuite de réfrigération

L'installateur et les spécialistes du système assureront une protection contre les fuites en accord avec les régulations locales ou les normes standards.
Les normes standars suivantes seront applicables en cas d'absence de régultions locales.

Introduction

Le réfrigérant R410Aest inoffensif et incombustible en soi, la pièce à doter d'un climatiseur doit être suffisamment grande pour que le gaz n'excède pas la limite de concentration même s'il se produit des fuites.

■ Limite de concentration

La limite de concentration est la limite de concentration du gaz Freon au cours de laquelle des mesures peuvent être prises immédiatement sans risque pour le corps humain même en cas de fuites. L'unité de limite de concentration peut se décrire comme kg/m3 (le poids du gaz Freon par unité de volume d'air) afin de faciliter les calculs.

Limite de concentration : 0.3kg/m^3(R410A)

Vérification de la procédure de limite de concentration

Vérifiez la limite de concentration suivant l'ordre indiqué et prendre les mesures appropriées suivant la situation..

■ Calcul de la quantité pour un réapprovisionnement global en réfrigérant (kg) pour chaque système de réfrigérant.

Quantité de réfrigérant nécessaire au réapprovisionnement de chaque unité extérieure du système
+
Quantité de réfrigérant à la sortie d'usine
=
Quantité totale de réfrigérant pour un réapprovisionnement (en kg)

Quantité de réapprovisionnements supplémentaires en réfrigérant

Quantité de réapprovisionnements supplémentaires en réfrigérant suivant la longueur et le diamètre des tuyaux

Note : Au cas où les besoins sont divisés en 2 systèmes, ou plus, de réfrigérant et que chaque système est indépendant, la quantité de réapprovisionnement de chaque système doit être respectée.

■ Calcul de la capacité minimum d'une pièce

Calculer la capacité d'une pièce en fonction de la partie d'une pièce ou de la pièce la plus petite.

(1) Sans division

(2) Avec division et avec une ouverture permettant le passage de l'air à la pièce contiguë.

(3) Avec division et sans ouverture permettant le passage de l'air à la pièce contiguë.

■ Calcul de la concentration du réfrigérant

$$\frac{\text{Quantité totale de réfrigérant pour réapprovisionnement (kg)}}{\text{Capacité de la plus petite pièce où sera installée l'unité intérieure (m}^3\text{)}} = \text{Concentration du réfrigérant (kg/m}^3\text{) (R410A)}$$

Dans le cas où le résultat de ce calcul dépasse la limite de concentration, réalisez le même calcul avec la seconde plus petite pièce, puis avec la troisième jusqu'à ce que le résultat soit inférieur à la limite de concentration.

■ Dans lecas où la concentration dépasse la limite

Quand la concentration dépasse la limite, modifiez le plan initial ou prenez l'une des contre-mesures indiquées ci-dessous.

- **Contre-mesure 1**
  Prévoir une ouverture pour la ventilation
  Prévoir un espace de 0,15% au-dessous et au-dessus de la porte, ou prévoir une ouverture sans porte.
- **Contre-mesure 2**
  Prévoir une alarme de fuite de gaz reliée au ventilateur mécanique.
  Réduction de la quantité de réfrigérant.

Accordez une attention spéciale à l'endroit, comme la cave par exemple, où le réfrigérant peut rester, dans le mesure où il est plus lourd que l'air.

FRANCAIS

Guide d'installation dans les régions côtières

⚠ PRÉCAUTION

1. **Les climatiseurs ne doivent pas être installés dans des secteurs dans lesquels des gaz corrosifs, acides ou alcalins,peuvent se produire.**
2. **N'installez pas l'appareil dans des zones où il peut être exposé directement au vent de la mer (vent salé). Il pourrait ètre corrodé. La corrosion, en particulier sur les extrémités du condenseur et de l'évaporateur pourrait provoquer un mauvais fonctionnement ou un manque d'efficacité de celui-ci.**
3. **Si l'appareil est installé près de la côte, évitez de l'exposer directement au vent de la mer. Dans le cas contraire il faudrait prévoir un traitement anti corrosion supplémentaire pour l'échangeur du radiateur.**

Choix de l'emplacement (Unité extérieure)

1) Si l'unité extérieure doit être installée près de la côte, évitez son exposition directe au vent marin. Installez l'unité extérieure sur le côté opposé à la direction du vent marin.

2) Dans le cas d'une installation sur la côte, installer un coupe-vent pour ne pas l'exposer au vent marin

- Celui-ci doit être suffisamment épais pour retenir le vent marin.
- La hauteur et la largeur doivent être 150% supérieures à celles de l'unité extérieure.
- Il doit y avoir un espace de plus de 70cm entre l'unité extérieure et le coupe-vent afin de permettre la circualtion de l'air.

3) Choisir un emplacement qui sèche bien.

1. Si vous ne pouvez pas respecter les consignes ci-dessus pour l'installation en bord de mer, veuillez contacter LG Electronics pour le traitement anti-corrosion.
2. Nettoyez périodiquement (plus d'une fois par an) la poussière et les particules de sel collées sur les échangeurs de chaleur avec de l'eau.

LG
Life's Good