LG

Life's Good

使用说明书

吸尘器

强 劲 吸 力

V-CR543SDV

售后服务电话

使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。

目 录

产品规格 2
使用前注意事项 3-4
吸尘器的组装与吸力调节 5
部分名称与连接方法
附件
吸力调节
刷头的使用方法与清洁方法 6
地板/地毯刷头的使用方法
震动刷头的使用方法
震动刷头的清洁方法
各种附件的使用方法 7
毛刷、尖吸嘴的使用方法
集尘盒 7-8
电机过滤海绵的清洁 8
微粒子过滤器的清洁 8
集尘袋的更换方法 9
机器的正确保管 9
故障通告前需确认事项 10
装箱单 10

产品规格

型号: V-CR543SDV

额定电压: 220V, 50Hz

额定功率: 1, 200W

吸率: 280W

净重: 4.9kg

外形尺寸: 386mmX284mmX236mm

本产品执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.7-2004
GB17625.1-2003
GB4343.1-2003

※为了提高产品质量而进行的外观及规格上的变更将不再另行通知。

使用前注意事项

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。

危险 此标识表明违反标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。

警告 此标识表明违反标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。

注意 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险

请不要在易燃液体附近使用吸尘器，以免发生火灾。

插拔电源插头时，请先关闭电源开关，以免发生火灾或触电的危险。请不要用湿手触摸电源插头，以防触电。（不要在220V以外的电源上使用产品）

警告

不能当作玩具使用，当机器正在使用或在儿童附近时应该特别注意。

通电后请不要离开吸尘器。停止使用和维修前，拔下电源插头。

不要把任何物体放入吸口，不可吸附任何容易阻塞吸口的东西。吸口被堵塞时，必须将堵塞物清除后方可使用。

为避免发生火灾或触电的危险，在清扫时，注意不要让机体吸入液体、刀片、火种以及水泥、石膏粉等小微粒。

使用前注意事项

警告

拔掉电源时，应握住插头，而不能拽拉电源线。

不要用湿手触摸插头和产品。

拔掉电源插头前，关掉所有控制装置。

必须按本手册的规定使用，只能使用制造商推荐的附件。

注意

如果电源线被损坏，为了避免危险，则必须由LG指定的维修店或具有类似资格的人来更换。非专业维修人员请勿开机修理。

在未装集尘盒或集尘袋、未装微粒子过滤器时，不要使用。

远离热源。不要弯曲，践踏，拉拽电源线，不要用重物或尖刃物压线。

将头发，宽松的衣服，手指及身体的其他部位远离吸口。

将电线卷回卷线器时，要抓住插头，不要让插头随意甩打。

15A以上的电流请单独使用插线板，在一个插线板上同时使用多种电器可能会引发火灾。建议不要使用电源线延长线，以免引起不必要的危险。

部分名称与连接方法

附件	V-CR543SDV

● 地板/地毯刷头

● 震动刷头

● 毛刷

● 尖吸嘴

● 三段钢管

● 软管

吸力调节

请按图示使用

移动吸力调节滑钮，可随意调节吸力大小。

软管手柄处有一个手动的气流控制扭，使您可以简单方便的调节吸力大小。

刷头的使用方法与清洁方法

地板/地毯刷头的使用方法

适用性 适用于瓷砖、木地板等硬地环境和地毯、毯子等软物质环境。

使用方法

⚠ 注意：当在硬地板（瓷砖，水泥地，木地板等）上使用时，请务必按下踏板，放出刷子，当在地毯上使用时，收回刷子即可。

震动刷头的使用方法

适用性 适用于被褥等床上用品的清扫，可将内部灰尘通过拍打弹出后清除掉。

使用方法

最佳效果清扫方法

- 床、床褥、厚棉被
- 薄被、毛毯

清扫薄被时，下面垫一个厚被，效果更理想！

- *若震动拍不运作，可轻轻向地面敲打刷头后再使用。*
- *如还不震动，检查一下震动拍是否被棉絮卡住或需要调大吸力。*
- *吸地毯时，根据地毯种类的不同，也会有发生不震动的可能性，所以最好专用于清扫床上用品。*
- *集尘袋集满灰尘或吸力减小，震动幅度相应减小时，应注意及时更换集尘袋。*

震动刷头的清洁方法

▶ 用毛刷或尖吸嘴简单清理震动刷头

▶ 内外部都需要清理（吸入口不可用水冲洗，否则有可能产生机器故障）

❶ 分离刷头底盘 ▸▸ ❷ 擦拭刷头缝隙脏物 ▸▸ ❸ 用水冲洗底盘 ▸▸ ❹ 将底盘嵌入卡槽将刷头重新装好

- *内部震动结构具有严格的尺寸要求，请勿自行拆开本产品，否则会影响震动性能。注意不要让异物进入震动活塞行腔。*
- *请勿拆开震动活塞行腔，否则会对拍打性能产生影响。*
- *底盘应很好地与刷头结合后再使用，在重新装好震动刷头前，请确认震动拍是否已放到正确的位置上。如没有底盘震动拍，有可能不运作。*
- *请只在清扫床上用品时使用震动刷头。（在普通地面或其他部位使用，会弄脏底盘或出现其他损坏）*

毛刷、尖吸嘴的使用方法

请按图示使用

使用方法

用来清洁一般不容易接触的地方，如窗框，墙缝，画框，家具边缘，书或其它不平物体。

集尘盒

▶ 为了使吸尘效果达到最佳，请经常清洁集尘盒。

集尘盒的清洁

1. 关闭电源，拔下插头。
2. 打开过滤盖。
3. 拿出集尘盒。

4. 按箭头方向推动滑钮，将集尘盒过滤器取下。

5. 用柔软的棉布清洗集尘盒。

6. 在集尘盒过滤器的背面有一个小毛刷，请沿箭头方向取下，并用它来清洁集尘盒过滤器。

7. 将过滤器支架从集尘盒过滤器上取下。

8. 用小毛刷清洁集尘盒过滤器和过滤器支架。

注意：请不要使用清洁剂或者放入洗碗机、洗衣机中清洗。

集尘盒/电机过滤海绵的清洁
微粒子过滤器的清洁

9. 请将集尘盒过滤器和过滤器支架放置在阴凉处风干。

注意: 请不要使用旋转烘干、微波烘干或者其他的直接烘干的方式。
请确保集尘盒过滤器和过滤器支架完全干后再放入吸尘器中使用。

电机过滤海绵的清洁

警告: 触电危险, 在没有安装电机过滤海绵的时候, 请不要运行吸尘器; 为了防止电机损坏和触电危险, 请确保电机过滤海绵是干燥的, 并且装入正确。

请经常检查并清洁电机过滤海绵。

1. 关闭电源, 拔下插头, 打开过滤盖。
2. 请按图示方向拿出集尘盒及电机过滤海绵。
3. 将电机过滤海绵放在温的肥皂水中清洗, 然后晾干。
   注意: 请不要放入洗碗机中清洗。
   请不要将潮湿的电机过滤海绵安装到机器中。
4. 将电机过滤海绵装入吸尘器中。
5. 装入集尘盒, 关上过滤盖。

微粒子过滤器的清洁

▶ 请至少半年清洗一次, 放置在阴凉处风干, 或根据使用频率酌情处理。

集尘袋的更换方法

1. 关闭电源，拔下插头。
2. 打开过滤盖。
3. 按图示方向取出集尘盒，妥善保存。

4. 将集尘袋支架左右凸出的两个定位柱，沿箭头所指的方向分别安装到底壳的两个限位槽内。

5. 将集尘袋沿箭头所指的方向插入集尘袋支架的滑槽内。

6. 关闭过滤盖。

机器的正确保管

▶ 拔掉插头，按下卷线器按钮，收起电源线。当储存吸尘器时，应使用放置槽。

* 如电源线不能完全收回机体内时，请按下卷线器按钮，拉出一部分线后再重新收回。

故障通告前需确认事项
装箱单

故障通告前需确认事项

▶ 如果您怀疑产品发生故障，请先确认故障发生原因，再与售后服务中心或代理商联系，以确保检修的效率。

故　障	检　查	措　施
吸尘器为何不工作？	• 电源插头是否插上？ • 电源插座有电吗？ • 软管是否插上？ • 电机热保护处于开启期间。	• 请将电源插牢（本产品适用于220V电压）. • 确认插座是否有电。 • 将软管插牢。 • 2小时后重新启动。
震动刷头不工作或震幅过小。	• 震动刷头是用于清扫床上用品、沙发等织物时使用的。 • 清扫地毯时，请使用大刷头。检查底盘是否正确地与刷头结合。 清扫薄织物时，请在下面垫上厚被褥。清扫地毯时，由于地毯材质不同，有可能出现不工作现象，请按要求操作。 • 请确认集尘盒和吸入口各部位是否有阻塞现象。 吸力下降也可能使震幅减小。	
吸尘器吸力低。	• 集尘盒或集尘袋已满或被阻塞。 • 软管有破损。 • 吸嘴被阻塞。 • 过滤盖未闭合。 • 软管连接不良。	• 清理集尘盒或集尘袋，并检查微粒子过滤器。 • 更换软管。 • 检查吸嘴。 • 关闭过滤盖。 • 重新安装软管。
吸尘器吸嘴移动困难。	• 吸力过强。	• 适当调整吸嘴角度，以减小吸力。

装箱单

V-CR543SDV

吸尘器	一台
软管	一根
地板/地毯刷头	一个
震动刷头	一个
毛刷	一个
尖吸嘴	一个
钢管	三根
说明书	一本
保修卡	一本
附件袋（含集尘纸袋、集尘布袋、集尘袋支架）	一套

如有问题
请拨打 LG 服务一号通

LG 电子 (天津)电器有限公司
地址: 中国・天津市北辰区兴淀公路
邮编: 300402
电话: 022-26903019
传真: 022-26903476

LG 电子

http://cn.lge.com

因为本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。

P/No.: 38288I2003F