LG

คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

รุ่น : WF-T7522TD / WF-T8022TD

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

มอก.1463-2540

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ

สถานที่ในการติดตั้ง

สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่อง โดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้

ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็น ถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้

อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ

อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับ เต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนัก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา

Page 16

ห้ามเทโซดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสม ของสารติดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด

ห้ามเทน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก

ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือดูวิธี การแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญลักษณ์

ข้อควรระวัง !
ต้องอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนใช้งาน

รายละเอียด
ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆ ของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG ---------- 1-2

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า: ---------- 3-6

- 2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า ---------- 3
- 2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง ---------- 4
- 2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า ---------- 5
- 2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ---------- 6

3. คำแนะนำก่อนการซัก: ---------- 7-8

- 3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก ---------- 7
- 3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก ---------- 8

4. การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ: ---------- 9-14

- 4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น ---------- 9-10
- 4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ ---------- 11
  (Program:Fuzzy, Quick Wash, Jean & Wool)
- 4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก ---------- 12
  (Process:Speedysoak, Wash, Rinse & Spin)
- 4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation) ---------- 13
- 4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Wash Option ---------- 14

5. เมื่อประสบปัญหา: ---------- 15-17

- 5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center) ---------- 15
- 5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข ---------- 17

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง ---------- 18-19

LG Family Comic

Eco save ช่วยคุณได้ค่ะ
ด้วยวิวัฒนการล่าสุดของ LG
ช่วยให้ประหยัดได้ถึง 3 ข้อ
1. ประหยัดพลังงานลง 30 %
2. ประหยัดปริมาณน้ำลง 30 % และ
3. ประหยัดเวลาการทำงานลง 25 %
ถ้าใช้ไฟและน้ำน้อย อย่างนี้จะซักสะอาดหรือคะ...?
ระบบการซักแบบ Punch + 3 จะช่วยให้การซักเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
แล้วอะไรคือ Punch + 3 ล่ะฮะ...?
คือแกนซักแบบ Punch ตรงกลางจะสร้างกระแสน้ำแนวดิ่ง เพื่อช่วยพลิกและกระจายผ้าไม่ให้พันกัน ส่วน + 3 คือแกนซักเล็ก 3 แกนซึ่งช่วยขยี้ผ้า และขจัดสิ่งสกปรกเล็กๆ ที่ติดตามผ้าออกจ๊ะ
อืม...เอาไงดีเนี่ย... ทุกคนว่าไงมั่ง...?
พ่อเอา
หนูเห็นด้วยค่ะ
Yeah!! ซื้อเลยๆ
OK...คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์งั้นตกลงซื้อค่ะ
ok ok ok
OK
ขอบพระคุณค่ะ ที่เลือกใช้ LG
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล LG ค่ะ
Page 15

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

ตัวเครื่อง		
1	กล่องเติมผงซักฟอก	7
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	7
3	ช่องเติมน้ำยาซักฟอกขาว	7
4	แผงควบคุมการทำงาน	9
5	ถังซัก	18
6	ปุ่ม Auto off	11
7	ขาปรับระดับเครื่อง	4
8	ฐานเครื่อง	4
9	ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น	18
10	ปลั๊กไฟฟ้า	A.I

อุปกรณ์ต่างๆ		
A	ท่อระบายน้ำทิ้ง	6
B	สายต่อน้ำเข้า	5

หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม
หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง

1.เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง

2. นำโฟมออก (ด้านบน & ด้านล่าง)

ระดับ & สถานที่ตั้ง

1.เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม

2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง

3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

❶ ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เหมาะสม

1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด
2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออก
3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก
4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น
5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม
6 ตรวจการรั่วของน้ำ

❷ แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยการกดและดึงตามภาพ

❸ คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน แล้วเอาแผ่นนำออก

❹ ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกันโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

❺ ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเดือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

❻ ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหลให้ เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

ตรวจดูเหล็กรัดท่อให้อยู่ตำแหน่งดังภาพ

ต่อข้องอของท่อน้ำ ดันเข้ากับเครื่อง

ตรวจเช็คความแน่นหนาอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

ท่อน้ำทิ้งควรวางราบ ไม่คดงอ บิดพันกัน

ไม่ควรยาวเกิน 2 ม. สูงจากพื้นไม่เกิน 4 ซม.

ปลายท่อน้ำทิ้งต้องไม่จุ่มกับน้ำ

เอาหละ...มาลงมือซักกันเลยดีกว่า
ให้หนูช่วยนะคะ
1 ก่อนอื่น ทำการตรวจหาสิ่งตกค้าง และนำออกให้หมด เช่น เหรียญ กุญแจ ฯลฯ
นี่ไงเต็มไปหมดเลย
2 คัดแยกผ้าก่อนการซักเช่น ผ้าสีผ้าขาว ผ้าห่มผ้านวม ผ้าสกปรกมาก-น้อย
3 หากเป็นผ้าเก่า บอบบาง หรือ ชุดชั้นในผู้หญิง ควรแยกใส่ถุงซัก
4 ผ้าสกปรกมาก ควรทำการลบรอยเปื้อน ก่อนการซัก
น้ำยาซักผ้าขาว
5 อย่าใส่ผ้ามากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขยี้ผ้า
Ex-Large
Large
Medium
Small
เติมผงซักฟอกที่ช่องนี้
กล่องเติมผงซักฟอก
Page 8
6 ใส่ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า เพราะหากใส่มากเกินไป อาจเกิดการตกค้างได้
7 น้ำยาฟอกขาว ไม่ควรใส่โดนผ้าโดยตรง ควรใส่ตามช่องที่กำหนด
ช่องเติมน้ำยาฟอกขาว
8 ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามช่องที่กำหนดแค่ 1-2 ช้อนก็เพียงพอให้ผ้าหอมสดชื่น
ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
สามารถถอดออกได้ในบางรุ่น
แค่นี้ก็สามารถซักผ้าได้สะอาดแล้ว !
เพียงใส่ใจอ่านคู่มือซักนิดก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้า LG ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว !!!
สมเป็นครอบครัว LG

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

การเลือกระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า ปริมาณผงซักฟอก และปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม				
รุ่น / ความจุ	ปริมาณผ้า	ระดับน้ำ	ปริมาณผงซักฟอก	
WF-T7522TD (7.5 kg) WF-T8022TD (8.0 kg)	5.1 Kg หรือมากกว่า	**XL** ระดับสูงสุด	2 ช้อนตวง ครบสกปรกทั่วไป	1 ฝา
	3.1~5.0 Kg	**L** ระดับสูง	1.5 ช้อนตวง ครบสกปรกทั่วไป	3/4 ฝา
	1.1~3.0 Kg	**M** ระดับปานกลาง	1.2 ช้อนตวง ครบสกปรกทั่วไป	2/4 ฝา
	1.0 Kg หรือน้อยกว่า	**S** ระดับต่ำสุด	1 ช้อนตวง ครบสกปรกทั่วไป	1/4 ฝา

ปริมาณผ้าในการซัก

★ ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือ น้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง
หากใส่ผ้ามากจนเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง

★ เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้าร่ม
ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาจึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 16 กรัม)	**ถุงเท้า** (ผ้าทอผสม , ประมาณ 50 กรัม)	**กางเกงใน** (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 50 กรัม)	**ผ้าขนหนู (ผืนเล็ก)** (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 70 กรัม)
กระโปรงชั้นใน (ผ้าทอผสม , ประมาณ 150 กรัม)	**เสื้อยืดแขนยาว** (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 150 กรัม)	**เสื้อเชิต** (ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)	**เสื้อสตรี** (ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)
ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 300 กรัม)	**ชุดนอน** (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 500 กรัม)	**กางเกงยีนส์** (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 600 กรัม)	

1. การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น

ปุ่มเลือกระดับน้ำ - ปริมาณผงซักฟอกโดยประมาณ

- ใช้เพื่อปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสม จะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ (Water · Detergent)
- เมื่อเลือกโปรแกรมการซักอัตโนมัติ (Fuzzy) ระดับน้ำจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มการปรับตั้งจะแสดงดังนี้

LARGE ▶ EX-LARGE ▶ SMALL ▶ MEDIUM ▶ LARGE

Page 8

จอแสดงผลการทำงาน และสัญญาณเตือน

- เวลาที่เหลือ - ระหว่างทำงานปกติ จะแสดงเวลาที่เหลือในการทำงาน
- เวลาเสร็จล่วงหน้า - เมื่อเลือกให้การตั้งเวลาล่วงหน้า จะแสดงเวลาที่จะเสร็จสิ้น
- สัญญาณเตือน - เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทำงาน เครื่องจะแสดงข้อความบอกสาเหตุของความผิดพลาดผ่านทางหน้าจอนี้

Page 16

ปุ่มทางเลือกพิเศษของการทำงาน

- Air Dry เพื่อทำให้ถังซักแห้ง ควรทำความสะอาด 2 อาทิตย์/ครั้ง
- Extra Rinse เพิ่มช่วงการล้างสิ่งสกปรก มั่นใจได้ว่าผ้าได้ผ่านการล้างมาจนสะอาด
- Gentle Spin ถนอมผ้าโดย ลดความเร็วการปั่นผ้า เมื่อคุณซักผ้าที่บอบบาง

Page 14

ปุ่มล้างถังซัก

- ใช้เพื่อทำการล้างถังซัก
- หากต้องการล้างถังซักให้ กดปุ่ม Water Level และ Delay Start พร้อมกัน
- เครื่องซักผ้าจะทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งเวลาการซักล่วงหน้า

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก
- เวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่มจาก

3 ▶ 4 ▶ 5 ▶ ...11 ▶ 12 ▶ 14 ▶ 16 ▶ ...46 ▶ 48

- ตั้งเวลาเสร็จสิ้นล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 3 ~ 48 ชั่วโมง
- ยกเลิกการตั้งเวลาด้วยการกดปุ่ม POWER เพื่อปิดเครื่อง

Page 13

ปุ่มเริ่มต้นการทำงาน / หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงาน หรือ หยุดชั่วคราว ในระหว่างกระบวนการซัก ล้าง ปั่น
- กดปุ่มอีกครั้งเมื่อต้องการให้เครื่องทำงานต่อจากขั้นตอนเดิม ซึ่งได้ทำการหยุดชั่วคราวไว้
- เครื่องจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อการทำงานทั้งหมดเสร็จสิ้น

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ AUTO OFF (POWER)

- ใช้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเมื่อต้องการเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองโดยอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก
- สามารถเลือกได้แตกต่างกันถึง 4 โปรแกรมตามความแตกต่างของชนิดผ้าและความสกปรก
- เมื่อเลือโปรแกรมไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้

FUZZY ▶QUICK WASH▶ JEAN ▶ WOOL ▶ FUZZY

**

Page 11

ปุ่มขั้นตอนในการซัก

ใช้เลือกการทำงานจากรายการดังต่อไปนี้

- Soak : การแช่ผ้า
- Wash : การซัก
- Rinse : การล้าง
- Spin : การปั่นแห้ง

ล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าจากที่ตั้งไว้
- หากต้องการล็อคให้กดปุ่ม PROCESS และ PROGRAM พร้อมกัน
- ปุ่มกดทุกปุ่มจะไม่สามารถสั่งการได้ หากยังไม่ทำการปลดล็อค
- การปลดล็อคทำได้โดยกด PROCESS และ PROGRAM พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

Page 12

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ

1. นำผ้าใส่ถัง

2. กดปุ่ม AUTO OFF

3.ใส่ผงซักฟอก

FUZZY	ใช้กับปริมาณผ้าปกติ การซักวิธีนี้ตัวตรวจสอบภายในเครื่องจะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดการการซัก ล้าง และปั่น ให้อัตโนมัติ	PROGRAM → FUZZY / QUICK WASH / JEAN / WOOL — กด ให้ไฟสีแดงติด ที่ฟังก์ชั่นFuzzy (เพื่อซักผ้าแบบอัตโนมัติ)
QUICK WASH	ใช้เมื่อซักผ้าสกปรกน้อย เพื่อใช้เวลาที่สั้นลง น้ำหนักควรน้อยกว่า 2 กิโลกรัม เช่นผ้าเช็ดหน้า ผ้าอ้อม ชุดนอน ฯลฯ	PROGRAM → FUZZY / QUICK WASH / JEAN / WOOL — กด ให้ไฟสีแดงติด ที่ฟังก์ชั่น Quick Wash (เพื่อประหยัดเวลาในการซัก)
JEAN	ใช้เมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก ผ้าเนื้อหนา หรือผ้ายีนส์	PROGRAM → FUZZY / QUICK WASH / JEAN / WOOL — กด ให้ไฟสีแดงติด ที่ฟังก์ชั่นJean (เพื่อซักผ้าที่สกปรกมาก)
WOOL	ใช้เมื่อซักผ้าที่บอบบาง เช่นชุดชั้นใน หรือผ้าขนสัตว์ มุ้ง และ ผ้าที่ซักด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว	PROGRAM → FUZZY / QUICK WASH / JEAN / WOOL — กด ให้ไฟสีแดงติด ที่ฟังก์ชั่นWool (เพื่อซักผ้าที่เบาบาง)

4. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับผ้า

Page 14

5.เลือก WASH OPTION หากต้องการ

เริ่มต้นการทำงาน

6. ปิดฝาแล้วกด START เพื่อเริ่มการทำงาน

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก

1. นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม Auto off เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก Page 11

กด1ครั้ง ให้ไฟสีแดงติด
ที่ฟังก์ชั่น QUICK WASH
(เพื่อประหยัดเวลาในการซัก)

กด2ครั้ง ให้ไฟสีแดงติด
ที่ฟังก์ชั่น Jean
(เพื่อซักผ้าที่สกปรกมาก)

กด3ครั้ง ให้ไฟสีแดงติด
ที่ฟังก์ชั่นWool
(เพื่อซักผ้าที่เบาบาง)

3. กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 กดปุ่ม Process เลือกรูปแบบการซักและปรับตามต้องการ

กดปุ่มให้ไฟติดทุกดวง
(เมื่อต้องการแช่ผ้า, ซัก, ซักน้ำเปล่า, ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด3ดวงที่ Wash, Rinse, Spin
(เมื่อต้องการซัก, ซักน้ำเปล่า, ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Wash
(เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว)

กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Wash, Rinse
(เมื่อต้องการซักและซักน้ำเปล่า)

กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Wash, Spin
(เมื่อต้องการซักและ ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Rinse
(เมื่อต้องกาซักน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว)

กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Rinse, Spin
(เมื่อต้องการซักน้ำเปล่าและ ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Spin
(เมื่อต้องการปั่นแห้งเพียงอย่างเดียว)

4. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 8

กดปุ่มให้ไฟติดที่Ex-Large
(ต้องการระดับน้ำสูงสุด)

กดปุ่มให้ไฟติดที่Large
(ต้องการระดับน้ำสูง)

กดปุ่มให้ไฟติดที่Medium
(ต้องการระดับน้ำปานกลาง)

กดปุ่มให้ไฟติดที่Small
(ต้องการระดับน้ำต่ำ)

5. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือก WASH OPTION Page 14

* เลือกใช้ได้มากกว่า 1 โปรแกรม

6.เลือก WASH OPTION หากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 8

7. ใส่ผงซักฟอก

8 ปิดฝา แล้วกดปุ่ม Start/Pause

เริ่มต้นการทำงาน

8. ปิดฝา แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

ข้อดีของ Program Delay Start

1. ตั้งเวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จล่วงหน้า ได้ 3 - 48 ชม.
2. ผ้าไม่มีกลิ่นอับ เมื่อซักเสร็จ
3. หมดปัญหาผ้ายับ กลับมาตากได้เลย

วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก Page 11

3. กดปุ่ม DELAY START (Reservation) เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ

4. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ Page 12

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า Page 8

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

ลักษณะผ้า ที่เหมาะสม

ปั่นถังแห้ง (Tub Dry) — ปั่นแห้ง (Air Dry)

เลือก 1-3 ชั่วโมง สำหรับผ้าแห้งหมาด
เลือก 30 นาที เพื่อปั่นถังแห้ง

สำหรับผ้าที่มีคราบ เหงื่อไคล หรือ
ต้องการการล้างน้ำเป็นพิเศษ

สำหรับผ้าที่บอบบาง ง่ายต่อการเสียหาย
หรือต้องการการปั่นถนอมผ้าเป็นพิเศษ

การเลือกโปรแกรม

กดปุ่ม Wash Option 1–4 ครั้ง	กดปุ่ม Wash Option 1 ครั้ง	กดปุ่ม Wash Option 3 ครั้ง
WASH OPTION (โปรแกรมพิเศษ) → กด 1–4 ครั้ง → AIR DRY (ปั่นแห้ง) ● / EXTRA RINSE (เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง) ○ / GENTLE SPIN (ปั่นหมาดแบบถนอมผ้า) ○	WASH OPTION (โปรแกรมพิเศษ) → กด 1 ครั้ง → AIR DRY (ปั่นแห้ง) ○ / EXTRA RINSE (เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง) ● / GENTLE SPIN (ปั่นหมาดแบบถนอมผ้า) ○	WASH OPTION (โปรแกรมพิเศษ) → กด 3 ครั้ง → AIR DRY (ปั่นแห้ง) ○ / EXTRA RINSE (เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง) ○ / GENTLE SPIN (ปั่นหมาดแบบถนอมผ้า) ●
แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ **Air Dry** (โปรแกรมปั่นแห้ง) กดซ้ำเพื่อเลือกเวลา	แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ **Extra Rinse** (โปรแกรมการล้างพิเศษ)	แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ **Gentle Spin** (โปรแกรมการปั่นพิเศษ)

รายละเอียดโปรแกรม

เพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นผ้า
เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการตากผ้าลง

เพิ่มประสิทธิภาพในการซักโดยเพิ่ม
การล้างผ้าอีก 1 รอบจากปรกติ

ถนอมผ้าโดยใช้ความเร็วในการหมุน
ต่ำกว่าปกติ และลดเวลาการปั่นลง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

* ในการเลือกโปรแกรมพิเศษเพื่อเพิ่มการล้างหรือปั่นนุ่มนวลพิเศษต้องเลือกโปรแกรมการซักก่อน โดยโปรแกรมการซักที่สามารถเลือกโปรแกรมพิเศษได้คือ โปรแกรมอัตโนมัติ , ผ้ายีนส์ แต่ในการเลือกโปรแกรมแบบอัตโนมัตินั้นต้องกดปุ่มโปรแกรมให้วน กลับมาที่โปรแกรมอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงจะเลือกโปรแกรมเพิ่มการล้างหรือโปรแกรมปั่นแบบนุ่มนวลได้ เพราะถ้าไม่เลือกโปรแกรมการซักก่อนจะเป็นการเลือกเวลาในโปรแกรมพิเศษปั่นแห้ง

* สามารถเลือกโปรแกรมการล้างพิเศษกับโปรแกรมการปั่นพิเศษพร้อมกันได้ แต่เมื่อเลือกโปรแกรมปั่นแห้งแล้วจะไม่สามารถเลือกโปรแกรมอื่นได้

เช้าวันหนึ่ง

LG Customer Service

Service Center

ศูนย์บริการข้อมูล (CIC)

http://th.lgservice.com

ศูนย์บริการข้อมูล	หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์สายด่วน*โทรฟรี*	1800-545454
ศูนย์บริการสุขุมวิท	0-2204-8895
ศูนย์บริการบางนา	0-2312-7271-2
ศูนย์บริการตากสิน	0-2878-5757
ศูนย์บริการเชียงใหม่	0-5321-5823
ศูนย์บริการพิษณุโลก	0-5528-0508
ศูนย์บริการอุดรธานี	0-4220-4757
ศูนย์บริการหาดใหญ่	0-7423-1391
ศูนย์บริการนครราชสีมา	0-4424-7304
ศูนย์บริการพัทยา	0-3871-9006

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางข้างล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
1E **ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง**	➢เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ➢แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ➢น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำ ➢ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	➢เปิดน้ำเข้าเครื่อง ➢ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ➢หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ➢ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
0E **ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง**	➢ท่อระบายน้ำทิ้งขดงอ ➢ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร ➢ต่อสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ➢ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ➢มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	➢จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ➢วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ➢ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ➢นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ➢ตรวจดูภายใน และนำออก
UE **ถังปั่นไม่สมดุลย์**	➢เครื่องไม่สมดุลย์ พื้นไม่มั่นคงหรือ เอียง ➢ผ้าในถังซักไม่สมดุลย์ ➢ปริมาณผ้ามากเกินไป ➢ซักผ้าที่ต่างคุณสมบัติกันมากรวมกัน	➢ตั้งเครื่องให้สมดุลย์ ➢จัดผ้าในถังซักให้สมดุลย์ ➢นำผ้าบางส่วนออกก่อน ➢แยกผ้าในการซัก
dE **ฝาเครื่องเปิดอยู่**	➢ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	➢ปิดฝาเครื่องแล้วรอให้เครื่องทำงาน
PE **ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน** AE **ไม่มีไฟ** FE **ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน**	➢ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น	Page 15 ➢เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน

แก๊ก...แก๊ก แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
แก๊ก...
แก๊ก...
แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย... ทำไมเสียงดังอย่างงี้...
แก๊ก แก๊ก แก๊ก แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการซะแล้ว 0-2878-5757 (ตากสิน)
Hello ศูนย์บริการ LG ใช่มั้ยค่ะ คือเครื่องซักผ้าที่บ้านท่าทางจะมีบัญหาค่ะ
ค่ะ... เดี๋ยวเราจะจัดส่งช่างเข้าไปตรวจสอบให้ค่ะ
ขอทราบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ
LG Customer Information Center
ตอนเย็น
สวัสดีครับ
ผมเป็นช่างจาก LG มีอะไรให้รับใช้ครับ
หล่อจัง...
เอ้ย..มาเร็วจัง!!
เครื่องมีปัญหาเสียงดังใช้มั้ยครับ งั้นขอผมตรวจดูหน่อยได้มั้ยครับ
งั้นเชิญทางนี้เลยคะ
ไหนดูซิ...
อย่างนี้นี่เอง...มีเหล็กดันทรงหล่นลงไปใต้จานซัก เอาออกก็เรียบร้อยแล้ว เครื่องไม่ได้เสียครับ
ควรตรวจสอบสิ่งตกค้างจากเสื้อ และชุดชั้นในควรแยกใส่ถุงซัก ก่อนทำการซักทุกครั้ง จะช่วยป้องกันปัญหาได้ครับ
OK เงียบแล้ว
อายจัง
ขอบคุณค่ะ แต่.. เอ๊ะ..ไม่คิดค่าบริการหรือค่ะ ?
เครื่องยังอยู่ในระยะรับประกัน บริการฟรีครับ

ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิดฝาระบายกลิ่นอับชื้น

ทุกสัปดาห์: ทำความสะอาดถุงกรองใยผ้า, ฝุ่น

*ไม่ควรเปิดฝาทิ้งไว้นานเกินไปเพื่อป้องกันสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง

ทุกเดือน: ทำความสะอาดช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ทุก 6 เดือน: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน
ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก

(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจรแยกต่างหากและต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด อย่าต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. อย่าต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายไฟแสงสว่าง อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. การต่อสายดินกับพลาสติกจะไม่มีผล

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	ขนาด	น้ำหนัก	แรงดันน้ำ
WF-T7522TD	590(W)x606(D)x928(H)	41 Kg	0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T8022TD	590(W)x606(D)x958(H)	41 Kg	0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

LG Electronics Inc.

P/No.: MFL39099006