BUZDOLABI

KULLANICI KILAVUZU

LÜTFEN ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU KULLANICI KILAVUZUNUN TAMAMINI OKUYUN VE İLERİDE REFERANS OLARAK BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

P/NO:MFL30138188

İÇİNDEKİLER

KURULUM.....3
ÖZELLİK ŞEMASI.....4
ÇALIŞMA.....5
Başlangıç
Sıcaklık Kontrolü
Buz Yapma
Buz Çözme
YİYECEK SAKLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER.....6
TEMİZLİK.....6
GENEL BİLGİ.....6
AMPUL DEĞİŞTİRME.....7
ÖNEMLİ UYARILAR.....7

BU BUZDOLABI, BÜYÜK BİR ÖZENLE ÜRETİLMİŞ OLUP EN SON TEKNOLOJİYİ KULLANMAKTADIR.
BU ÜRÜNÜN PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİĞİNDEN TAMAMEN MEMNUN KALACAĞINIZA EMİNİZ.
BUZDOLABINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KİTAPÇIĞI DİKKATLE OKUYUN.
BU KİTAPÇIKTA MONTAJ, ÇALIŞTIRMA VE BAKIMA YÖNELİK TALİMATLARIN YANI SIRA BAZI YARARLI İPUÇLARI DA YER ALMAKTADIR.

Bu setin çalışma ömrü müşteriye tesliminden itibaren 7 yıldır. .

Eski cihazınızın imha edilmesi

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/AT sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

MONTAJ

1.İyi bir konum belirleyin.
Buzdolabınızı, kullanımı kolay olacak bir yere yerleştirin.

2.Isı kaynakları, doğrudan güneş ışığı veya nemden uzak yerlere yerleştirin.

3.Buzdolabı-dondurucunun etrafında düzgün bir hava döngüsü sağlamak için, lütfen her iki yandan ve tepeden yeterli boşluk bırakın ve arkasındaki duvardan en az 5 cm (2 inç) uzaklıkta olmasına dikkat edin.

4.Sarsıntıları engellemek için cihazı dengeleyin.
Gerekirse zeminin engebesini telafi etmek için dengeleme vidalarını ayarlayın.
Kapağın rahatça kapanabilmesi için ön kısmın arkaya göre hafiften daha yüksekte olması gerekir.
Bölme hafifçe eğilerek dengeleme vidaları kolaylıkla döndürülebilir.
Üniteyi yükseltmek için dengeleme vidalarını saat yönünde, alçaltmak için ise saat yönünün aksine döndürün.

5.Buzdolabınızı iyice temizleyin ve nakliyat sırasında biriken tozları silin.

6.Buz tepsisi, raf, vb. aksesuarları doğru yerlerine yerleştirin.
Nakliyat sırasında oluşabilecek hasar riskini önlemek için tümü beraber paketlenmiştir.

7.Güç kablosunu (veya fişi) prize takın.
Başka cihazların bağlı olduğu prizleri kullanmayın.

8.Kullanmadan önce buzdolabını 2 - 3 saat açık bırakın.
Yeterli soğutmayı sağlamak için buharlaştırıcıdaki soğuk hava akımını kontrol edin.
Tüm bunların ardından buzdolabınız kullanıma hazır durumdadır.

ÖZELLİK ŞEMASI

ÇALIŞMA

BAŞLATMA

Buzdolabınız ilk monte edildiğinde, içine taze yiyecekler yerleştirmeden önce normal çalışma sıcaklığında 2-3 saat kendini dengelemesini bekleyin.
Çalışma işlemi yarıda kesilirse, tekrar başlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

SICAKLIK KONTROLÜ

Buzdolabınızın, içindeki sıcaklığı ayarlamanızı sağlayan bir kontrolü vardır.
İlk önce, kontrolü orta konuma getirin.
Daha düşük sıcaklıklar için kontrolü daha yüksek sayılara, daha yüksek bir sıcaklık için de daha düşük sayılara ayarlayın.

BUZ YAPMA

- Buz küpleri oluşturmak için buz tepsisini suyla doldurun ve buharlaştırıcının üzerine yerleştirin.
- Buzları çıkarmak için, hazneyi uçlarından tutun ve hafifçe bükün.

Buzları kolayca çıkarmak için, bükmeden önce haznenin üzerine su tutun.

BUZ ÇÖZME

- Verimli bir çalışma performansı sağlamak için düzenli olarak buz çözme işlemi gerçekleştirin. Buz çözme işlemi öncesinde buharlaştırıcının üzerindeki buzlanma 6 mm'den fazla olmamalıdır.
- Buz çözme işlemi için, kontrolü '0' konumuna getirin.
  Buz çözme işlemini başlatmadan önce, buharlaştırıcıdaki yiyecekleri çıkarın ve damlama tepsisini doğru konumuna yerleştirin.
- Buz çözme işlemi tamamlanınca damlama tepsisini çıkarın, suyu boşaltın, tepsiyi kurulayıp normal konumuna yerleştirin.
  Kontrol kadranını istenilen konuma getirin.

DİKKAT : Buharlaştırıcıdaki buz veya buz küpü parçalarını temizlemek için sivri veya metal aletler kullanmayın.

YİYECEK SAKLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

YİYECEKLERİ SAKLAMA

- Taze yiyecekleri buzdolabı bölmesinde depolayın.
  Yiyeceğin nasıl dondurulduğu ve çözüldüğü, tazeliğini ve lezzetini korumasında önemli bir nedendir.
- Muz, ananas ve kavun gibi düşük sıcaklıkta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolabında saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce ılıklaştırın.
  Buzdolabına sıcak yiyeceklerin koyulması, diğer yiyeceklerin bozulmasına ve daha yüksek elektrik faturalarına neden olabilir!
- Depolama sırasında, yiyecekleri vinil ile sarın veya kapalı bir kaba koyun.
  Bu nemin buharlaşmasını önler; yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini korumasını sağlar.
- Kapıyı sıkça açmayın.
  Kapıyı açmak sıcak havanın buzdolabına girmesine neden olur ve sıcaklığı yükseltir.
- Dondurucu bölmesinde şişe depolamayın – donunca kırılabilirler.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmaması için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmiş yiyecekleri yıkayın.

TEMİZLEME

İstenmeyen kokuları önlemek için buzdolabınızı temiz tutun.
Dökülen yiyecekler hemen temizlenmelidir, çünkü temizlenmezlerse plastik yüzeyleri aşındırabilir ve bu yüzeylerde leke bırakabilirler.

Metal bulaşık tellerini, fırçaları, sert aşındırıcı temizleyicileri veya güçlü alkalin çözeltileri herhangi bir yüzeyde kullanmayın.

Temizlemeden önce, nemli nesnelerin aşırı soğuk yüzeylere yapışıp kalabileceğini unutmayın.
Islak veya nemli ellerle donmuş yüzeylere dokunmayın.

DIŞ YÜZEY- Buzdolabınızın dayanıklı dış yüzeyini silmek için sabun veya deterjanlı ılık su kullanın.
emiz, nemli bir bezle silin ve kurulayın.

İÇ YÜZEY – İç yüzeyin ve iç parçaların düzenli olarak temizlenmesi önerilir.
Fişi çekin, yiyecekleri, rafları, tepsileri, vb.'ni çıkarın.
Tüm bölmeleri ve rafları, tepsileri vb. aksesuarları karbonat sölüsyonu ile yıkayın.
Durulayın ve kurulayın.

UYARI
Her zaman elektrik parçaları yakınında temizlik yaparken güç kablosunu fişten çekin.
Su veya sıvının elektrik parçalarının içine girmesini ve elektrik çarpmasını önlemek için aşırı nemi sünger veya bir bezle silin.
Yanıcı veya zehirli temizleme sıvıları kullanmayın.

GENEL BİLGİLER

TATİL ZAMANLARI

Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolabınızı çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür.
Buzdolabını uzun süre kullanmayacağınız zaman, tüm yiyecekleri çıkarın, güç kablosunu çıkarın, içerisini iyice temizleyin ve koku oluşmasını önlemek için kapakları AÇIK bırakın.

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabınızın sıcaklığını etkilemez.
Ancak elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapağını elinizden geldiğince az açmalısınız.

Uzun süreli elektrik kesintilerinde, buzlu paketlerinizin üzerine kuru buz parçaları yerleştirin.

TAŞINMA

Buzdolabının içindeki tüm gevşek parçaları çıkarın veya güvenli bir şekilde sabitleyin.
Dengeleme vidasına zarar vermemek için, vidaları sonuna kadar tabana girecek şekilde sıkın.

ÖNEMLİ UYARILAR

UZATMA KABLOSU KULLANMAYIN

Mümkünse, buzdolabının ve diğer cihazların veya evdeki ışıkların aşırı yüklenerek güç kesintisine neden olmasını önlemek için buzdolabını kendi elektrik prizine takın.

GÜÇ KABLOSUNU DEĞİŞTİRME

Güç kablosu hasar görmüşse, üreticiye veya onun servis temsilcisine ait özel bir kablo veya montajla değiştirilmelidir.

OYUN ALANI OLARAK ÇOK TEHLİKELİ

Boş bir buzdolabı, tehlikeli şekilde çocukların ilgisini çekebilir.Kullanılmayan buzdolabının contalarını, mandallarını, kapaklarını veya ana kapağın tamamını çıkarın ya da buzdolabını zararsız hale getirecek başka önlemler alın.

TOPRAKLAMA HAKKINDA

Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.
Olası elektrik çarpması durumlarını önlemek için bu cihazın topraklanması gerekir.
Topraklama fişinin uygun şekilde kullanılmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmazsa veya cihazın doğru bir şekilde topraklandığından emin değilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

Bu cihaz topraklanmalıdır.

BEKLEMEYİN! HEMEN ŞİMDİ YAPIN!

ASLA PATLAYICI VE KİMYASAL DEPOLAMAYIN

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

**ÇOĞU ZAMAN SERVİS ÇAĞIRMAYA GEREK KALMAYABİLİR!
BUZDOLABINIZIN DÜZGÜN ÇALIŞMADIĞINI DÜŞÜNÜYORSANIZ, ÖNCELİKLE OLASI NEDENLERİ KONTROL EDİN:**

SORUN	OLASI NEDENLER
BUZDOLABI ÇALIŞMIYOR	• Ev sigortası ya da şalter attı mı? • Güç kablosunun fişi elektrik prizinden çıkarılmış ya da gevşemiş mi?
SICAKLIK ÇOK YÜKSEK	• Sıcaklık kontrolü uygun konuma getirilmemiş olabilir. • Cihaz duvarın veya ısı kaynağının yakınına yerleştirilmiş olabilir. • Hava sıcakken kapı çok sık açılıyor olabilir. • Kapı uzun süre açık bırakılmış olabilir. • Buzdolabında çok fazla yiyecek saklanıyor olabilir.
ANORMAL GÜRÜLTÜ(LER) ÇIKARIYOR	• Buzdolabı zayıf veya engebeli bir yüzeye yerleştirilmiştir ya da dengeleme vidalarının ayarlanması gerekiyor olabilir. • Buzdolabının arka tarafına gereksiz nesneler yerleştirilmiş olabilir.
BUZDOLABINDA KOKU VAR	• Güçlü kokusu olan yiyeceklerin sıkıca sarılması veya kapaklı bir kaba koyulması gerekir. • İç kısmın temizlenmesi gerekiyor olabilir.
BÖLME YÜZEYİNDE SU DAMLALARI VAR	• Yüksek nemlilik zamanlarında normal bir durumdur. • Kapak aralık bırakılmış olabilir.