LG

คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

รุ่น : WF-T1176TD

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

มอก.1462-2548

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ

สถานที่ในการติดตั้ง

สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่องโดยตรง หรือบริเวณที่ฟ่นสาดได้

ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็นถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้

อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ

อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับเต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนัก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา

ห้ามเทโซดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสมของสารติดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด

ห้ามเทน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก

ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญลักษณ์

ข้อควรระวัง !
ต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนใช้งาน

รายละเอียด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้งานต่างๆของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG 1-2

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า 3-6

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า..... 3

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง..... 4

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า..... 5

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง..... 6

3. คำแนะนำก่อนการซัก 7-8

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก..... 7

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก..... 8

4. การใช้งานโปรแกรมต่างๆ 9-14

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น..... 9-10

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ..... 11

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก..... 12

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)..... 13

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Soak and Air Dry..... 14

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite..... 15

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean and Silent..... 16

5. เมื่อประสบปัญหา 17-19

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล..... 17

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข..... 18-19

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง 20-23

LG Family Comic

New Program:

Page 15

1. **Tub Clean** ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
2. **Favorite** ใช้ตั้งรูปแบบการซักที่ใช้บ่อย
3. **Silent** ใช้เมื่อต้องการซักที่เงียบกว่าปกติ
4. **Smart Cleaning** ใช้เมื่อต้องการเพิ่มการล้าง

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

ตัวเครื่อง		
1	กล่องเติมผงซักฟอก	7
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	7
3	แผงควบคุมการทำงาน	9
4	ถังซัก	20
5	ปุ่ม Auto off	10
6	ขาปรับระดับเครื่อง	4
7	ฐานเครื่อง	4
8	ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น	20
9	ปลั๊กไฟฟ้า	A.I

อุปกรณ์ต่างๆ		
A	ท่อระบายน้ำทิ้ง	6
B	แผ่นกันหนู	4
C	สายต่อน้ำเข้า	5

หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้แทน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง

1.เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง

2.นำโฟมออก (ด้านบน & ด้านล่าง)

3.ใส่ตะแกรงกันหนู

การล่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม

1.นำกล่องน้ำยาใส่กล่องที่เตรียมไว้

2. เทน้ำยาปรับผ้านุ่มตามที่ต้องการ

3. ไม่ควรใช้น้ำยาชนิดข้นใส่ในกล่องน้ำยา

ระดับ & สถานที่ตั้ง

1.เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม

2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง

3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมยืนผ้าไม่เหมาะสม

ก๊อกน้ำแบบธรรมดา	
ก๊อกน้ำแบบโยกคอได้	
ก๊อกน้ำรูปสี่เหลี่ยมยืนผ้า	

1	ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด
2	แยกตัวเชื่อมตรงกลางออก
3	คลายสกรูตัวเชื่อมออก
4	ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น
5	ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม
6	ตรวจการรั่วของน้ำ

2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยกดและดึงตามภาพ

3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน
แล้วเอาแผ่นนำออก

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำ ให้หน้ายางกันยึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกัน โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเดือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

6 ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหล ให้เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1

การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

ตรวจดูเหล็กรัดท่อให้อยู่ในตำแหน่งดังภาพ

ต่อท่องอของท่อน้ำ ดันเข้ากับเครื่อง

ตรวจเช็คความแน่นหนาอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

ท่อน้ำทิ้งควรวางราบ ไม่คดงอ บิดพันกัน

ไม่ควรยาวเกิน 2 ม. สูงไม่เกิน 4 ซม.

ปลายท่อน้ำทิ้งต้องไม่จุ่มน้ำ

เอาหละ...มาลงมือซักกันเลยดีกว่า
ให้หนูช่วยนะคะ
1 ก่อนอื่น ทำการตรวจหาสิ่งตกค้าง และนำออกให้หมด เช่น เหรียญ กุญแจ ฯลฯ
นี่ไงเต็มไปหมดเลย
2 คัดแยกผ้าก่อนการซักเช่น ผ้าสีผ้าขาว ผ้าห่มผ้านวม ผ้าสกปรกมาก-น้อย
3 หากเป็นผ้าเก่า บอบบาง หรือ ชุดชั้นในสตรี ควรแยกใส่ถุงซัก
4 ผ้าสกปรกมาก ควรทำการลบรอยเปื้อน ก่อนการซัก
น้ำยาซักผ้าขาว
5 อย่าใส่ผ้ามากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขยี้ผ้า
Page 8
เติมผงซักฟอกที่ช่องนี้
กล่องเติมผงซักฟอก
น้ำ-ผงซักฟอก
Water-Detergent
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
6 ใส่ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า เพราะหากใส่มากเกินไป อาจเกิดการตกค้างได้
7 ตรวจสอบดู ที่กรองสิ่งสกปรกว่ามีสิ่งสกปรกหรือเปล่า ควรล้างให้สะอาดก่อนนำไปใช้
8 ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามช่องที่กำหนดแค่ 1-2 ช้อนก็เพียงพอให้ผ้าหอมสดชื่น
แค่นี้ก็สามารถซักผ้าได้สะอาดแล้ว !
เพียงใส่ใจอ่านคู่มือซักนิดก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้า LG ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว !!!
สมเป็นครอบครัว LG

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำ ควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WF-T1176TD						
			ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
	ระดับน้ำ	ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาซักผ้า 26 มล.	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มล.	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 20 มล.
8.5 กก. หรือมากกว่า	10	100 ลิตร	80 กรัม	61 มล.	20 มล.	60 มล.
6.2-8.4 กก.	9 8	98 ลิตร 92 ลิตร	72 กรัม	55 มล.	18 มล.	54 มล.
5.2-6.1 กก.	7	86 ลิตร	68 กรัม	52 มล.	17 มล.	51 มล.
3.4-5.1 กก.	6 5	80 ลิตร 72 ลิตร	61 กรัม	47 มล.	15 มล.	46 มล.
2.6-3.3 กก.	4	65 ลิตร	55 กรัม	42 มล.	14 มล.	42 มล.
0.5-2.5 กก.	3 2	58 ลิตร 51 ลิตร	44 กรัม	34 มล.	11 มล.	33 มล.
0.5 กก. หรือน้อยกว่า	1	46 ลิตร	38 กรัม	29 มล.	10 มล.	29 มล.

หมายเหตุ : ปริมาณผงซักฟอก 1 ช้อน = 40 กรัม

ปริมาณผ้าในการซัก

- ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือน้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง หากใส่ผ้ามากจนเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง
- ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา จึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้าร่ม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย ประมาณ 16 กรัม)

ถุงเท้า (ผ้าทอผสม ประมาณ 50 กรัม)

กางเกงใน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 50 กรัม)

ผ้าขนหนู(ผืนเล็ก) (ผ้าฝ้าย ประมาณ 70 กรัม)

กระโปรงชั้นใน (ผ้าทอผสม ประมาณ 150 กรัม)

เสื้อยืดแขนยาว (ผ้าฝ้าย ประมาณ 150 กรัม)

เสื้อเชิ้ต (ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)

เสื้อสตรี (ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)

ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 300 กรัม)

ชุดนอน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 500 กรัม)

กางเกงยีนส์ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 600 กรัม)

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่มเลือกระดับเสียงเตือน

- ใช้เพื่อเลือกความดังของเสียงกด การเลือกใช้โปรแกรมของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะแสดงดังนี้

  ดัง(HIGH) ► ปิด(OFF) ► เบา(LOW) ► ดัง(HIGH)

  โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ ดัง(HIGH)

ปุ่มเลือกระดับน้ำ (แสดงผงซักฟอกโดยปริมาณ)

- ใช้เพื่อเลือกปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ น้ำ-ผงซักฟอก (WATER-DETERGENT)
- เมื่อเลือกโปรแกรมซักปกติ (FUZZY) ระดับน้ำจะถูกเลือกอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่กดปุ่มแสดงการปรับตั้งจะแสดง

  7 ►8 ►9 ►10 ►1 ►2 ►3 ►4 ► 5 ► 6►7

Page 8

แสดงเวลาที่เหลืออยู่, สำรองการซัก (Reservation), สัญญาณเตือน

- **เวลาที่เหลือ -** ระหว่างทำการซัก จะแสดงเวลาที่เหลือในการซัก
- **แสดงเวลาสำรองการซัก (Reservation) -** เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซัก จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น (RES. = DELAY)
- **สัญญาณเตือน -** เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดจะกระพริบเตือน เช่น dE หมายถึง ฝาเครื่องเปิดอยู่ขณะการซัก

Page 18

ปุ่มเลือกระดับการปั่นแห้ง

- ใช้ปรับเลือกช่วงเวลาในการปั่นแห้งในแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงดังนี้

  ปั่นถังแห้ง (Tub Dry) ► 60 ► 90 ► 120 ► ปั่นถังแห้ง (Tub Dry)

  การปรับระดับการซักนี้ไม่สามารถทำได้ในระหว่างที่เครื่องทำการซักอยู่

Page 14

ล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้ ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการล็อคให้กดปุ่ม RINSE และ SPIN พร้อมกัน หรือปลดล็อคให้กดมากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างอยู่ในขั้นตอนการซัก

ปุ่มเพิ่มเวลาในการซัก ล้าง ปั่นหมาด

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาในการซัก ล้าง หรือปั่นหมาด โดยเวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม
- ถ้าต้องการปรับเวลาระหว่างการซัก ต้องกดปุ่ม (START/PAUSE) ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก เวลาที่เหลือจะถูกแสดงออกมา

Page 12

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ (AUTO OFF (Power))

- ใช้เพื่อปิดหรือเปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก เวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม ทุกครั้งที่กดจะแสดงดังนี้ 3 ► 4 ► 5 ► ... ►11 ►12 ►14 ► 46 ►... ►48

3 HOUR

ยกเลิกการสำรองซักให้ปิดเครื่องโหมด ปุ่ม POWER

ปุ่มเลือกโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก สามารถเลือกได้ แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรมตาม แตกต่างของผ้า หรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก
- เมื่อเลือกโปรแกรม ไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้ :

FUZZY ►WOOL► QUICK WASH ► JEANS ► EXTRA CLEANING ► SILENT ► FAVOURITE ► TUB CLEAN ► FUZZY

ฯลฯ เลือกโปรแกรมได้ตามความต้องการโดยการกดปุ่ม

Page 11

ปุ่มเลือกการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือหยุด ชั่วคราวในขั้นตอนการซัก
- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นซักใหม่ หรือหยุด ชั่วคราว

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ

1.นำผ้าใส่ถัง

เปิด/ปิด
POWER
AUTO OFF

2.กดปุ่ม AUTO OFF

3.ใส่ผงซักฟอก & น้ำยาปรับผ้านุ่ม

FUZZY	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	โปรแกรม PROGRAM	FUZZY อัตโนมัติ FUZZY	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน FUZZY
WOOL	ใช้กับผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นใน	โปรแกรม PROGRAM	ผ้าขนสัตว์ WOOL	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน WOOL
QUICK WASH	ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก	โปรแกรม PROGRAM	ซักด่วน QUICK WASH	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน QUICK WASH
JEAN	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา ผ้ายีนส์ และผ้าที่สกปรกมาก	โปรแกรม PROGRAM	ผ้ายีนส์ JEANS	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน JEAN
EXTRA CLEANING	ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง สำหรับชุดทำงานทั่วไป	โปรแกรม PROGRAM	EXTRA CLEANING ล้างพิเศษ	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน EXTRA CLEANING
SILENT	ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือตอนเช้ามืดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก	โปรแกรม PROGRAM	เงียบ SILENT	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน SILENT
FAVORITE	ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้	โปรแกรม PROGRAM	จดจำการซัก FAVORITE	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน FAVORITE
TUB CLEAN	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	โปรแกรม PROGRAM	ล้างถังซัก TUB CLEAN	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน TUB CLEAN

4.กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า

ปั่นแห้ง
AIR DRY

(min.)
- 120
- 90
- 60
- ปั่นถังแห้ง TUB DRY

Page 14

5.เลือก AIR DRY หากต้องการ

เริ่ม/หยุด

START
PAUSE

เริ่มต้นการทำงาน

6.ปิดฝาแล้วกด START / PAUSE

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก

1.นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

เปิด/ปิด
POWER
AUTO OFF

2.กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก Page 11-14

โปรแกรม
PROGRAM

- อัตโนมัติ FUZZY
- ผ้าขนสัตว์ WOOL
- ซักด่วน QUICK WASH
- ผ้ายีนส์ JEANS
- ล้างถังซัก TUB CLEAN
- จดจำการซัก FAVORITE
- เงียบ SILENT
- ล้างพิเศษ EXTRA CLEANING

3.กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 เลือก WASH, RINSE, SPIN รูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

ซัก WASH | ล้าง RINSE | ปั่นหมาด SPIN

เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของตัวแสดงผลจะแสดง “F”

เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการล้างเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก (ซัก WASH)	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง (ล้าง RINSE)	กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด (ปั่นหมาด SPIN)
เมื่อต้องการซักและล้าง	**เมื่อต้องการล้างและปั่นหมาด**	**เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียว**
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก (ซัก WASH) กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง (ล้าง RINSE)	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง (ล้าง RINSE) กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด (ปั่นหมาด SPIN)	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียวให้รอจนน้ำในถังซักระบายออกหมด *เมื่อเลือกการซัก ซัก/ล้าง หรือล้างอย่างเดียว เครื่องจะไม่ระบายน้ำเมื่อเสร็จขั้นตอน ให้กดปุ่ม SPIN เพื่อระบายน้ำ

4.กดปุ่มเลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 8

ระดับน้ำ
WATER

น้ำ-ผงซักฟอก
Water+Detergent

9	10
7	8
5	6
3	4
1	2

กดปุ่มเลือกระดับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า หากไม่ได้เลือก เครื่องจะกำหนดระดับน้ำให้เป็นระดับกลาง โดยอัตโนมัติ

5.กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือกระดับเสียงเตือน

เสียงเตือน
BEEPER

- ดัง HIGH
- เบา LOW
- ปิด OFF

6.เลือกปรับระดับเสียงเตือนหากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 8

7.ใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

8 ปิดฝาแล้วกดปุ่ม START/PAUSE

START
PAUSE
เริ่ม/หยุด

8.ปิดฝา กดปุ่ม START/PAUSE

วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก Page 11

3. กดปุ่ม DELAY เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ

4. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เพื่อเลือกรูปแบบการซัก Page 12

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม Page 8

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

วิธีการตั้งโปรแกรม SOAK	วิธีการตั้งโปรแกรม AIR DRY
❶ กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง เปิด/ปิด POWER AUTO OFF	❶ กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง เปิด/ปิด POWER AUTO OFF
❷ กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก โปรแกรม PROGRAM โปรแกรม WOOL และ QUICK WASH จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นแช่ผ้า(SOAK) ได้	❷ กดปุ่ม AIR DRY เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ ปั่นแห้ง AIR DRY
❸ กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกโปรแกรมการแช่ผ้า กดปุ่ม WASH จนกว่าไฟที่จอแสดงผลจะติดดังรูป ซัก WASH โปรแกรมแช่ผ้าจะทำงานที่ 40 นาทีขึ้นไป	❸ ปิดฝาเครื่อง กดปุ่ม START/PAUSE START PAUSE เริ่ม/หยุด * เลือก AIR DRY 30 นาที ---> TUB DRY - ใช้โปรแกรมนี้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราเนื่องจากความชื้นที่เหลืออยู่ในถัง - ไม่ต้องใส่ผ้าลงในถัง - ใช้โปรแกรมนี้อาทิตย์ละครั้ง
❹ ใส่ผ้า ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม	
❺ ปิดฝาเครื่อง และกดปุ่ม START/PAUSE START PAUSE เริ่ม/หยุด * โปรแกรมการแช่ผ้าจะสามารถใช้ได้กับโปรแกรม FUZZY, JEAN, SILENT หรือ FAVORITE	* เลือก AIR DRY มากกว่า 1 ชั่วโมง - ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดเวลาการปั่นแห้ง - ใช้ได้ผลดีกับผ้าใยสังเคราะห์ - วางผ้าให้กระจายทั่วๆ ถัง - สำหรับผ้าทั่วไป : เลือก 1 ชั่วโมง - สำหรับผ้าสังเคราะห์ : เลือก 2 ชั่วโมง

วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก “Favorite”

Page 11

3. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 12

4. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 12

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 8

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก “Tub Clean”

Page 11

3. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 12

4. หลังจากที่เครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่อง โดยไม่ต้องใส่ผ้า

Page 8

หน้าจอแสดงผล

หมายเหตุ

**โปรแกรมจะเลือก ระดับน้ำอยู่ที่ระดับสูง สุดเสมอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อแนะนำ

ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1. ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน
2. โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการทำงานโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานดังนี้ ซักประมาณ 110 นาที(โดยจะทำการแช่ถังซักและปั่นสลับกัน) ล้างประมาณ 25 นาที และ ปั่นหมาดประมาณ 15 นาที
3. เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง
4. ความใช้โปรแกรมนี้ 1ครั้ง/เดือน

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Silent

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก “Silent”

Page 11

3. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 12

4. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 12

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 10

เช้าวันหนึ่ง

Service Center

ศูนย์บริการข้อมูล

http://th.lgservice.com

ศูนย์บริการข้อมูล	หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์สายด่วน*โทรฟรี*	1800-545454
ศูนย์บริการสุขุมวิท	0-2204-8895
ศูนย์บริการบางนา	0-2312-7271-2
ศูนย์บริการตากสิน	0-2878-5757
ศูนย์บริการเชียงใหม่	0-5321-5823
ศูนย์บริการพิษณุโลก	0-5528-0508
ศูนย์บริการอุดรธานี	0-4220-4757
ศูนย์บริการหาดใหญ่	0-7423-1391
ศูนย์บริการนครราชสีมา	0-4424-7304
ศูนย์บริการพัทยา	0-3848-8557

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางด้านล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
IE ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง	✪ เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ✪ แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ✪ น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำหรือไม่ ✪ ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	✪ เปิดน้ำเข้าเครื่อง ✪ ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ✪ หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ✪ ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
OE ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง	✪ ท่อระบายน้ำทิ้งคดงอ ✪ ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร ✪ ตัดสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ✪ ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ✪ มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	✪ จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ✪ วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ✪ ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ✪ นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ✪ ตรวจดูภายใน และนำออก
UE ถังปั่นไม่สมดุล	✪ เครื่องไม่สมดุล พื้นไม่มั่นคง หรือ เอียง ✪ ผ้าในถังซักไม่สมดุล ✪ ปริมาณผ้ามากเกินไป ✪ นำผ้าที่ต่างชนิดกันมาซักรวมกัน	✪ ตั้งเครื่องให้สมดุล ✪ จัดผ้าในถังซักให้สมดุล ✪ ซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม ✪ แยกผ้าก่อนทำการซัก
dE ฝาเครื่องเปิดอยู่	✪ ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	✪ ปิดฝาเครื่อง แล้วรอให้เครื่องทำงาน
PE ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน AE ไม่มีไฟ FE ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน	✪ ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น	✪ เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน Page 17

แก๊ก...แก๊ก แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
แก๊ก...
แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย... ทำไมเสียงดังอย่างนี้...
แก๊ก แก๊ก แก๊ก แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการซะแล้ว 0-2878-5757 (ตากสิน)
สวัสดีค่ะ..ศูนย์บริการ LG ใช่มั๊ยคะ คือเครื่องซักผ้าที่บ้านท่าทางจะมีปัญหาค่ะ
ค่ะ...เดี๋ยวทางเราจะจัดส่งช่างเข้าไปตรวจสอบให้ค่ะ
ขอทราบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ
LG Customer Information Center
ตอนเย็น
สวัสดีครับ
ผมเป็นช่างจาก LG มีอะไรให้รับใช้ครับ
หล่อจัง...
โห...มาเร็วจัง!!
เครื่องมีปัญหาเสียงดังใช่มั๊ยครับ งั้นขอผมตรวจดูหน่อยได้มั๊ยครับ
งั้นเชิญทางนี้เลยค่ะ
ไหนดูซิ...
อย่างนี้นี่เอง..มีเหล็กตันทรงหล่นลงไปใต้จานซัก เอาออกก็เรียบร้อยแล้ว เครื่องไม่ได้เสียครับ
ควรตรวจสอบสิ่งตกค้างจากเสื้อ และชุดชั้นในควรแยกใส่ถุงซัก ก่อนทำการซักทุกครั้ง จะช่วยป้องกันปัญหาได้ครับ
ขอบคุณค่ะ แต่..เอ๊ะ.. ไม่คิดค่าบริการหรือคะ?
เครื่องยังอยู่ในระยะรับประกัน บริการฟรีครับผม

ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิดฝาระบายกลิ่นอับชื้น

ทุกสัปดาห์: ทำความสะอาดถุงกรองใยผ้า, ฝุ่น

ทุกเดือน: ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าและปรับผ้านุ่ม

ทุก 6 เดือน: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

* ไม่ควรใส่ ผงซักฟอก กับ ช่องใส่น้ำยาซักผ้าควรนำกล่องน้ำยาซักผ้าออกก่อน

วิธีการใช้ตัวล็อกที่จับฝาเครื่อง

ลูกค้าสามารถล็อกที่จับฝาเครื่องได้ โดยใช้ตัวล็อกที่อยู่ใต้ที่จับ

- เลื่อนตัวล็อกซ้ายไปทางด้านซ้าย และเลื่อนตัวล็อกขวาไปทางด้านขวา จนได้ยินเสียง " กิ๊ก " ที่จับจะถูกล็อกไว้ดังรูป
- เลื่อนตัวล็อกกลับตำแหน่งเดิม เพื่อปลดล็อก

ลักษณะของที่จับเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อก

ลักษณะของที่จับเมื่ออยู่ในตำแหน่งปลดล็อก

ข้อควรระวัง

ถ้าฝาเครื่องอยู่ในลักษณะดังรูปซ้ายมือด้านล่าง เป็นการล๊อกที่ผิดวิธี อาจทำให้ตัวล๊อกเสียหายได้
การล๊อกที่ถูกต้องจะต้องให้ตัวล๊อกอยู่ในตำแหน่งดังรูปขวามือด้านล่าง

การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก

(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจรแยกต่างหาก และต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ควรต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. ไม่ควรต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับพลาสติก

รุ่น	WF-T1176TD
ขนาด	611(W)x635(D)x992(H) มิลลิเมตร
น้ำหนัก	45.0 กิโลกรัม
แรงดันน้ำ	0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร

LG Digitally yours

LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.

เก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

P/No.: MFL62207704