LG

*คู่มือการใช้งาน* COMIC VERSION

# เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

## รุ่น : WF-T9551TD

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

มอก.1462-2548

# คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ

## สถานที่ในการติดตั้ง

สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่อง
โดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้

ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็น
ถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้

อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อนเพราะ
อาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

## การต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับ

อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับ
เต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนัก
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

## การใช้งานและบำรุงรักษา

Page 19

ห้ามเทโซดาไฟ หรือสารเคมีที่ส่วนผสม
ของสารติดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด

ห้ามเทน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
70 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก

ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเอง เมื่อเกิดปัญหาโปรดติดต่อช่าง
ผู้ชำนาญ หรือดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญลักษณ์

**ข้อควรระวัง !**
ต้องอ่านและทำความเข้าใจ
ก่อนใช้งาน

**รายละเอียด**
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

# สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีการแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page

1.จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG ---------- 1-4

2.การติดตั้งเครื่องซักผ้า ---------- 5-8

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า ---------- 5

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง ---------- 6

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า ---------- 7

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ---------- 8

3.คำแนะนำก่อนการซัก ---------- 9-10

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก ---------- 9

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก ---------- 10

4.การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ---------- 11-18

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น ---------- 11-12

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ ---------- 13

(Program : Fuzzy, Delicate, Quick Wash, Jeans, Wool, Silent, Favorite, Tub clean)

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก ---------- 14

(Process : Speed Soak, Wash, Rinse & Spin)

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation) ---------- 15

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Option ---------- 16

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite,Tub Clean, Silent ---------- 17-18

5.เมื่อประสบปัญหา ---------- 19-21

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center) ---------- 19

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข ---------- 20-21

6.การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง ---------- 22-23

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องซักผ้า ---------- 24

# LG Family Comic

Eco save ช่วยคุณได้ค่ะ
ด้วยวิวัฒนาการล่าสุดของ LG
ช่วยให้ประหยัดได้ถึง 3 ข้อ
1. ประหยัดพลังงานลง 30%
2. ประหยัดปริมาณน้ำลง 30% และ
3. ประหยัดเวลาการทำงานลง 25%

แล้วถ้าไฟดับขึ้นมาล่ะครับ
ไม่ต้องซักกันใหม่เลยเหรอ
ยิ่งเปลืองไปใหญ่

ระบบ Auto Restart
จะจดจำการทำงาน
ล่าสุดไว้และสามารถ
ทำงานต่อจากเดิม
ได้เองเมื่อไฟมาค่ะ

ถ้าใช้ไฟและน้ำน้อย
อย่างนี้จะซักสะอาด
หรือคะ...?

ระบบการซักแบบ
Punch + 3 จะช่วยให้การซัก
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ

แล้วอะไรคือ
Punch + 3
ล่ะฮะ...?
คือแกนซักแบบ Punch ตรงกลาง
จะสร้างกระแสน้ำวนแนวดิ่ง เพื่อช่วย
พลิกและกระจายผ้าไม่ให้พันกัน ส่วน
+ 3 คือแกนซักเล็ก 3 แกนซึ่งช่วย
ขยี้ผ้า และขจัดสิ่งสกปรกเล็กๆ
ที่ติดตามผ้าออก

โอ้โห...ดีจริงๆ
งั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่า
จะซักผ้าไม่สะอาด
แล้วซิค่ะ
จริงด้วยแม่

โอ้โห...ดีจริงๆ
งั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่า
จะซักผ้าไม่สะอาด
แล้วซิคะ

## New Program :

Page 13

1. Delicate ใช้กับผ้าบาง ที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล
2. Tub Clean ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
3. Favorite ใช้ตั้งรูปแบบการซักที่ใช้บ่อย
4. Silent ใช้เมื่อต้องการการซักที่เงียบกว่าปรกติ

โปรแกรม Silent หรือ เงียบ จะเอาไว้ซักตอนกลางคืน หรือเช้ามืด
ส่วนโปรแกรม Delicate หรือ ผ้าบอบบางจะใช้กับผ้าที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล เช่น ผ้าไนลอน ผ้าที่สกปรกน้อย
แล้วโปรแกรม Tub Clean ล่ะคะ... เอาไว้ใช้ตอนไหน ?
นั่นสิครับ พี่สาว...
สำหรับโปรแกรม Tub Clean หรือ ล้างถังซัก จะใช้สำหรับทำความสะอาดถังซักเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ภายในถังซึ่งอาจเป็นสาเหตุของคราบสกปรกบนเสื้อผ้าหรือกลิ่นอับภายในถังซัก
อืม...เอาไงดีเนี่ย... ทุกคนว่าไงมั่ง...?
พ่อเอา
หนูเห็นด้วยค่ะ
Yeah!! ซื้อเลยๆ
OK...คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์งั้นตกลงซื้อค่ะ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล LG ค่ะ

# ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

| | ตัวเครื่อง | |
|---|---|---|
| 1 | กล่องเติมผงซักฟอก | 7 |
| 2 | ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม | 7 |
| 3 | ช่องเติมน้ำยาซักผ้าขาว | 7 |
| 4 | แผงควบคุมการทำงาน | 9 |
| 5 | ถังซัก | 18 |
| 6 | ปุ่ม Auto off | 11 |
| 7 | ขาปรับระดับเครื่อง | 4 |
| 8 | ฐานเครื่อง | 4 |
| 9 | ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น | 18 |
| 10 | ปลั๊กไฟฟ้า | A.I |

| | อุปกรณ์ต่างๆ | |
|---|---|---|
| A | ท่อระบายน้ำทิ้ง | 6 |
| B | แผ่นกันหนู | 4 |
| C | สายต่อน้ำเข้า | 5 |

หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้แทน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้

## การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

### การเตรียมการติดตั้ง

1. เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง

2. นำโฟมออก (ด้านบน&ด้านล่าง)

3. ใส่ตะแกรงกันหนูด้านหลังเครื่อง

### ระดับ & สถานที่ติดตั้ง

1. เลือกสถานที่ติดตั้งให้เหมาะสม

2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง

3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

# การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

| | |
|---|---|
| 1 | ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด |
| 2 | แยกตัวเชื่อมตรงกลางออก |
| 3 | คลายสกรูตัวเชื่อมออก |
| 4 | ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น |
| 5 | ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม |
| 6 | ตรวจการรั่วของน้ำ |

## 1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมยืนผ้าไม่เหมาะสม

## 2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยกดและดึงตามภาพ

## 3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน
แล้วเอาแผ่นนำออก

## 4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำ ให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกัน โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

## 5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเดือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

## 6 ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหล ให้เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1

# การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

## การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

ตรวจดูเหล็กรัดท่อให้อยู่ในตำแหน่งดังภาพ

ต่อข้องอของท่อน้ำ ดันเข้ากับตัวเครื่อง

ตรวจเช็คความหนาแน่นอีกครั้ง

## ข้อควรระวัง

ท่อน้ำทิ้งควรวางราบ ไม่คดงอ บิดพันกัน

ไม่ควรยาวเกิน 2 ม.สูงจากพื้นไม่เกิน 4 ซม.

ปลายท่อน้ำทิ้งต้องไม่จุ่มกับน้ำ

เอาหละ...มาลงมือซักกันเลยดีกว่า
ให้หนูช่วยนะคะ
1 ก่อนอื่น ทำการตรวจหาสิ่งตกค้าง และนำออกให้หมด เช่น เหรียญ กุญแจ ฯลฯ
นี่ไงเต็มไปหมดเลย
2 คัดแยกผ้าก่อนการซักเช่น ผ้าสีผ้าขาว ผ้าห่มผ้านวม ผ้าสกปรกมาก-น้อย
3 หากเป็นผ้าเก่า บอบบาง หรือ ชุดชั้นในผู้หญิง ควรแยกใส่ถุงซัก
4 ผ้าสกปรกมาก ควรทำการลบรอยเปื้อน ก่อนการซัก
น้ำยาซักผ้าขาว
5 อย่าใส่ผ้ามากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขยี้ผ้า
Page 10
เติมผงซักฟอกที่ช่องนี้
กล่องเติมผงซักฟอก
WATER - DETERGENT
น้ำ-ผงซักฟอก
XL
L
M
S
6 ใส่ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า เพราะหากใส่มากเกินไป อาจเกิดการตกค้างได้
7 น้ำยาฟอกขาว ไม่ควรใส่โดนผ้าโดยตรง ควรใส่ตามช่องที่กำหนด
ช่องเติมน้ำยาฟอกขาว
8 ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามช่องที่กำหนดแค่ 1-2 ช้อนก็เพียงพอให้ผ้าหอมสดชื่น
ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม สามารถถอดออกเพื่อเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
แค่นี้ก็สามารถซักผ้าได้สะอาดแล้ว !
เพียงใส่ใจอ่านคู่มือซักนิด ก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้า LG ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว !!!
สมเป็นครอบครัว LG

# ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำ ควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

| การเลือกระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า ปริมาณผงซักฟอก และปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น / ความจุ | ปริมาณผ้า | ระดับน้ำ | ปริมาณผงซักฟอก | ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม |
| WF-T9551TD (9.5 กก.) | 5.6 กก. หรือมากกว่า | ○ XL 61 ลิตร ระดับสูงสุด | 52 กรัม | 40 มิลลิลิตร |
| | 5.1 ~ 5.5 กก. | ○ L.XL 57 ลิตร ระดับสูงถึงสูงสุด | 49 กรัม | 37 มิลลิลิตร |
| | 4.1 ~ 5.0 กก. | ○ L 56 ลิตร ระดับสูง | 48 กรัม | 37 มิลลิลิตร |
| | 3.1 ~ 4.0 กก. | ○ M.L 43 ลิตร ระดับกลางถึงสูง | 37 กรัม | 28 มิลลิลิตร |
| | 2.1 ~ 3.0 กก. | ○ M 36 ลิตร ระดับกลาง | 33 กรัม | 25 มิลลิลิตร |
| | 1.1 ~ 2.0 กก. | ○ S.M 28 ลิตร ระดับต่ำถึงกลาง | 24 กรัม | 19 มิลลิลิตร |
| | 1.0 กก. หรือน้อยกว่า | ○ S 22 ลิตร ระดับต่ำ | 19 กรัม | 15 มิลลิลิตร |

# ปริมาณผ้าในการซัก

★ ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือน้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง หากใส่ผ้ามากจนเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง

★ ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา จึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้ารม่

## ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย ประมาณ 16 กรัม)

ถุงเท้า (ผ้าทอผสม ประมาณ 50 กรัม)

กางเกงใน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 50 กรัม)

ผ้าขนหนู(ผืนเล็ก) (ผ้าฝ้าย ประมาณ 70 กรัม)

กระโปรงชั้นใน (ผ้าทอผสม ประมาณ 150 กรัม)

เสื้อยืดแขนยาว (ผ้าฝ้าย ประมาณ 150 กรัม)

เสื้อเชิ้ต (ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)

เสื้อสตรี (ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)

ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 300 กรัม)

ชุดนอน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 500 กรัม)

กางเกงยีนส์ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 600 กรัม)

# ❖ การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น

## ปุ่มเลือกระดับน้ำ – ปริมาณผงซักฟอกโดยประมาณ

- ✪ ใช้เพื่อปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ (Water Detergent)
- ✪ เมื่อเลือกโปรแกรมการซักอัตโนมัติ (Fuzzy) ระดับน้ำจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
- ✪ ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มการปรับตั้งจะแสดงดังนี้
  LARGE ► EX-LARGE ► SMALL ► MEDIUM ► LARGE

Page 10

## จอแสดงผลการทำงาน และสัญญาณเตือน

- ✪ เวลาที่เหลือ - ระหว่างทำงานปกติ จะแสดงเวลาที่เหลือในการทำงาน
- ✪ เวลาเสร็จล่วงหน้า - เมื่อเลือกให้การตั้งเวลาล่วงหน้าจะแสดงเวลาที่จะเสร็จสิ้น
- ✪ สัญญาณเตือน - เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทำงานเครื่องจะแสดงข้อความบอกสาเหตุของความผิดพลาดผ่านทางหน้าจอนี้

Page 20

## ปุ่มทางเลือกพิเศษของการทำงาน

- ✪ Air Dry 30 นาทีใช้ในการทำความสะอาดถังซักโดยต้องวาง ท่อน้ำทิ้งกับพื้นและควรใช้โปรแกรมนี้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ Air Dry 1-3 ชม.
- ✪ Extra Rinse เพิ่มช่วงการล้างสิ่งสกปรก จนมั่นใจได้ว่าได้ผ่านการล้างมาจนสะอาด
- ✪ Gentle Spin ถนอมผ้าโดยลดความเร็วการปั่นผ้าเมื่อคุณซักที่บอบบาง

Page 16

## ปุ่มตั้งเวลาการซักล่วงหน้า

- ✪ ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก
- ✪ เวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่มจาก
  3►4►5►...11►12►14►16►46►48
- ✪ ตั้งเวลาเสร็จสิ้นล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 3~48 ชั่วโมง
- ✪ ยกเลิกการตั้งเวลาด้วยการกดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง

Page 15

## ปุ่มเริ่มต้นการทำงาน / หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงาน หรือหยุดชั่วคราวในระหว่างกระบวนการซัก ล้าง ปั่น
- กดปุ่มอีกครั้งเมื่อต้องการให้เครื่องทำงานต่อจากขั้นตอนเดิม ซึ่งได้ทำการหยุดชั่วคราวไว้
- เครื่องจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อการทำงานทั้งหมดเสร็จสิ้น

## ปิดเครื่องอัตโนมัติ
**AUTO OFF(Power)**

- ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากการทำการซักเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติ

## ปุ่มตั้งโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก
- สามารถเลือกได้แตกต่างกันถึง 4 โปรแกรมตามความแตกต่างของชนิดผ้าและความสกปรก
- เมื่อเลือกโปรแกรมไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้ Fuzzy ► Delicate ► Quick Wash ► Jeans ► Tub Clean ► Favorite ► Silent ► Wool ► Fuzzy

Page 13

## ปุ่มขั้นตอนในการซัก

ใช้เลือกการทำงานจากรายการดังต่อไปนี้

- Speedy Soak: การแช่ผ้า
- Wash : การซัก
- Rinse : การล้าง
- Spin : การปั่นแห้ง

Page 14

## ล็อคปุ่มควบคุม(ป้องกันเด็ก)

- ใช้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าจากที่ตั้งไว้
- หากต้องการล็อคให้กดปุ่ม PROCESS และ PROGRAM พร้อมกัน
- ปุ่มกดทุกปุ่มจะไม่สามารถสั่งการได้ หากยังไม่ทำการปลดล็อค
- การปลดล็อคทำได้โดยกดปุ่ม PROCESS และ PROGRAM พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

# ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ

1. นำผ้าใส่ถัง

2. กดปุ่ม AUTO OFF

3. ใส่ผงซักฟอก

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUZZY | ใช้กับเสื้อผ้าทั่วไป | PROGRAM โปรแกรม → FUZZY อัตโนมัติ | กดปุ่มโปรแกรม ให้ไฟติด |
| DELICATE | ใช้กับผ้าบอบบางที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล เช่น กระโปรง ผ้าไนลอน หรือผ้าที่สกปรกเล็กน้อย | PROGRAM โปรแกรม → DELICATE ผ้าบอบบาง | กดปุ่มโปรแกรม ให้ไฟติด |
| QUICK WASH | ใช้กับผ้าที่สกปรกน้อย เพื่อประหยัดเวลา ในการซัก | PROGRAM โปรแกรม → QUICK WASH ซักด่วน | กดปุ่มโปรแกรม ให้ไฟติด |
| JEANS | ใช้เมื่อต้องการซักผ้าเนื้อหนา ผ้ายีนส์ และผ้าที่สกปรกมาก | PROGRAM โปรแกรม → JEANS ผ้ายีนส์ | กดปุ่มโปรแกรม ให้ไฟติด |
| WOOL | ใช้กับผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นใน | PROGRAM โปรแกรม → WOOL ผ้าขนสัตว์ | กดปุ่มโปรแกรม ให้ไฟติด |
| SILENT | ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือ ตอนเช้ามืดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก | PROGRAM โปรแกรม → SILENT เงียบ | กดปุ่มโปรแกรม ให้ไฟติด |
| FAVORITE | ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้ จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้ | PROGRAM โปรแกรม → FAVORITE จดจำการซัก | กดปุ่มโปรแกรม ให้ไฟติด |
| TUB CLEAN | ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก | PROGRAM โปรแกรม → TUB CLEAN ล้างถังซัก | กดปุ่มโปรแกรม ให้ไฟติด |

4. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า

WASH OPTION
โปรแกรมพิเศษ

(30Min.:Tub Dry)
(30 นาที : ปั่นถังแห้ง)
Air Dry ปั่นแห้ง
Extra Rinse เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง
Gentle Spin ปั่นหมาดแบบถนอมผ้า

Page 16

5. เลือก OPTION หากต้องการ

START เริ่ม
PAUSE หยุด

เริ่มต้นการทำงาน

6. ปิดฝาแล้วกด START/PAUSE

# ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

**1** นำผ้าใส่ในถังซัก

1.นำผ้าใส่ในถังซัก

**2** กดปุ่ม Auto off เพื่อเปิดเครื่อง

2.กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

**3** กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก Page 13

PROGRAM โปรแกรม

- FUZZY อัตโนมัติ
- QUICK WASH ซักด่วน
- SILENT เงียบ
- TUB CLEAN ล้างถังซัก
- DELICATE ผ้าบอบบาง
- JEANS ผ้ายีนส์
- WOOL ผ้าขนสัตว์
- FAVORITE จดจำการซัก

3.กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

**4** กดปุ่ม Process เลือกรูปแบบการซักและปรับตามต้องการ

| | |
|---|---|
| SpeedySoak แช่ผ้า, Wash ซัก, Rinse ล้าง, Spin ปั่นหมาด | กดปุ่มให้ไฟติดทุกดวง (เมื่อต้องการแช่ผ้า ซัก ล้างน้ำ ปั่นหมาด) |
| SpeedySoak แช่ผ้า, Wash ซัก, Rinse ล้าง, Spin ปั่นหมาด | กดปุ่มให้ไฟติด 3 ดวงที่ Wash, Rinse, Spin (เมื่อต้องการซัก ล้างน้ำ ปั่นหมาด) |
| SpeedySoak แช่ผ้า, Wash ซัก, Rinse ล้าง, Spin ปั่นหมาด | กดปุ่มให้ไฟติด 1 ดวงที่ Wash (เมื่อต้องการซักอย่างเดียว) |
| SpeedySoak แช่ผ้า, Wash ซัก, Rinse ล้าง, Spin ปั่นหมาด | กดปุ่มให้ไฟติด 2 ดวงที่ Wash, Rinse (เมื่อต้องการซัก และล้างน้ำ) |
| SpeedySoak แช่ผ้า, Wash ซัก, Rinse ล้าง, Spin ปั่นหมาด | กดปุ่มให้ไฟติด 2 ดวงที่ Wash, Spin (เมื่อต้องการซัก และปั่นหมาด) |
| SpeedySoak แช่ผ้า, Wash ซัก, Rinse ล้าง, Spin ปั่นหมาด | กดปุ่มให้ไฟติด 1 ดวงที่ Rinse (เมื่อต้องการล้างน้ำเพียงอย่างเดียว) |
| SpeedySoak แช่ผ้า, Wash ซัก, Rinse ล้าง, Spin ปั่นหมาด | กดปุ่มให้ไฟติด 2 ดวงที่ Rinse, Spin (เมื่อต้องการล้างน้ำ และปั่นหมาด) |
| SpeedySoak แช่ผ้า, Wash ซัก, Rinse ล้าง, Spin ปั่นหมาด | กดปุ่มให้ไฟติด 1 ดวงที่ Spin (เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว) |

4.กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

**5** กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 10

WATER LEVEL ระดับน้ำ

WATER-DETERGENT น้ำ-ผงซักฟอก
- สูงสุด XL
- สูง L
- กลาง M
- ต่ำ S

สามารถเลือกระดับน้ำย่อยๆได้อีก 3 ระดับ

กดปุ่มให้ไฟติดที่ XL (ต้องการระดับน้ำสูงสุด)

กดปุ่มให้ไฟติดที่ L (ต้องการระดับน้ำสูง)

กดปุ่มให้ไฟติดที่ M (ต้องการระดับน้ำปานกลาง)

กดปุ่มให้ไฟติดที่ S (ต้องการระดับน้ำต่ำ)

5.กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

**6** เลือก Option Page 16

- Air Dry ปั่นแห้ง
- Extra Rinse เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง
- Gentle Spin ปั่นหมาดแบบนุ่มนวล

* เลือกใช้ได้มากกว่า 1 โปรแกรม

6.เลือก OPTION หากต้องการ

**7** ใส่ผงซักฟอก Page 10

7.ใส่ผงซักฟอก

**8** ปิดผา แล้วกดปุ่ม Start/Pause

เริ่มต้นการทำงาน

8.ปิดผา แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

## วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก Page 13

3. กดปุ่ม DELAY START (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ

4. กดปุ่ม PROCESS (ขั้นตอน) เพื่อเลือกรูปแบบการซัก Page 14

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม Page 10

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

## ลักษณะผ้าที่เหมาะสม

ปั่นถังแห้ง (Tub Dry) — ปั่นแห้ง (Air Dry)

เลือก 1-3 ชั่วโมง สำหรับผ้าแห้งหมาด
เลือก 30 นาที เพื่อปั่นถังแห้ง

สำหรับผ้าที่มีคราบเหงื่อไคล หรือ
ต้องการล้างน้ำเป็นพิเศษ

สำหรับผ้าที่บางเบา ง่ายต่อการเสียหาย
หรือต้องการการปั่นแบบถนอมผ้าเป็นพิเศษ

## การเลือกโปรแกรม

| กดปุ่ม Option 1-4 ครั้ง | กดปุ่ม Option 1 ครั้ง | กดปุ่ม Option 3 ครั้ง |
|---|---|---|
| | | |
| แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ Air Dry (โปรแกรมปั่นแห้ง) กดซ้ำเพื่อเลือกเวลา | แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ Extra Rinse (โปรแกรมการล้างพิเศษ) | แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ Gentle Spin (โปรแกรมการปั่นพิเศษ) |



## รายละเอียดโปรแกรม

เพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นผ้า
เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการตากผ้า

เพิ่มประสิทธิภาพในการซักโดยเพิ่ม
การล้างผ้าอีก 1 รอบจากปกติ

ถนอมผ้าโดยใช้ความเร็วในการหมุน
ต่ำกว่าปกติ และลดเวลาการปั่นลง

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม

* ในการเลือกโปรแกรมพิเศษเพื่อเพิ่มการล้าง หรือปั่นหมาดแบบถนอมผ้า ต้องเลือกโปรแกรมการซักก่อน โดยโปรแกรมการซักที่สามารถเลือกโปรแกรมพิเศษได้คือ โปรแกรมอัตโนมัติ ผ้ายีนส์ แต่ในการเลือกโปรแกรมแบบอัตโนมัตินั้น ต้องกดปุ่มโปรแกรมให้วนกลับมาที่โปรแกรมอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งก่อน ถึงจะเลือกโปรแกรมเพิ่มการล้าง หรือปั่นหมาดแบบถนอมผ้าได้ เพราะถ้าไม่เลือกโปรแกรมการซักก่อน จะเป็นการเลือกเวลาในโปรแกรมพิเศษปั่นแห้ง
* สามารถเลือกโปรแกรมการล้างพิเศษ กับโปรแกรมการปั่นพิเศษพร้อมกันได้ แต่เมื่อเลือกโปรแกรมปั่นแห้งแล้วจะไม่สามารถเลือกโปรแกรมอื่นได้

## วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "FAVORITE"

Page 13

3. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 14

4. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 10

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 9

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

## วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "Tub Clean"

Page 13

3. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 14

4. หลังจากที่เครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่อง โดยไม่ต้องใส่ผ้า

Page 9

**หมายเหตุ**

**โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำอยู่ที่ระดับสูงสุดเสมอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

### ข้อแนะนำ

**ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean**

1. ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน
2. โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการทำงานโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานดังนี้ ซักประมาณ 129 นาที(โดยจะทำการแช่ถังซักและปั่นสลับกัน) ล้างประมาณ 10 นาที และ ปั่นหมาดประมาณ 6 นาที
3. เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง
4. ความใช้โปรแกรมนี้ 1ครั้ง/เดือน

## วิธีการติดตั้งโปรแกรม Silent

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "Silent"

Page 13

3. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 14

4. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 10

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 9

เช้าวันหนึ่ง
ว้าย ! ทำไมเครื่องซักผ้า มันหมุนซ้าย-ขวา ไปมาเฉยๆ มันไม่ทำงานเหมือนทุกที ?
ทำไมดี...ทำไงดี คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิง ก็ไม่อยู่ด้วย??
จริงซิ...ลองดู คู่มือการใช้เครื่องซักผ้า ก่อนดีกว่า บางทีอาจ ช่วยเราได้
LG Customer Service
Service Center
ศูนย์บริการข้อมูล
http://th.lgservice.com
ศูนย์บริการข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์สายด่วน*โทรฟรี*
1800-545454
ศูนย์บริการตากสิน
0-2878-5757
ไหนดูซิ
ลองโทรไปที่ สายด่วนดีกว่า ฟรีด้วยดีจัง
สวัสดีค่ะ ศูนย์บริการข้อมูล LG ค่ะ "วรวรรณ" รับสายค่ะ
ค่ะ คือเครื่องซักผ้ามันหมุน ซ้าย-ขวา ไปมาเฉยๆ มันไม่ทำงานเหมือนทุกที
LG Customer Information Center
คุณเลือกใช้งาน Speedy Soak หรือเปล่าค่ะ
ใช่ค่ะ..
Page 14
อย่างนี้เป็นปกติค่ะ โปรแกรม Speed Soak จะทำการแช่ผ้าโดย ถังซักจะหมุนสลับ ซ้าย-ขวา ไปมาเบาๆ 30 นาที ก่อน ทำการซักค่ะ
อ๋อ ! เหรอค่ะ ดีฉันก็นึกว่าเครื่องเสีย
เครื่องซักผ้า LG รับประกัน ประสิทธิภาพ การทำงานอยู่แล้วค่ะ
ขอบคุณมากนะค่ะ LG นี่พึ่งพาได้จริงๆ
LG
Digitally yours

# ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางด้านล่างนี้

| ข้อความแจ้ง & สาเหตุ | การตรวจหาสาเหตุ | การแก้ไขด้วยตนเอง |
|---|---|---|
| ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง | ✪ เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง<br>✪ แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่<br>✪ น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำหรือไม่<br>✪ ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน | ✪ เปิดน้ำเข้าเครื่อง<br>✪ ต่อสายท่อน้ำเข้าที่<br>✪ หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น<br>✪ ทำความสะอาดที่กรองน้ำ |
| ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง | ✪ ท่อระบายน้ำทิ้งคดงอ<br>✪ ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร<br>✪ ตัดสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร<br>✪ ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ<br>✪ มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ | ✪ จัดวางท่อระบายน้ำใหม่<br>✪ วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ<br>✪ ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง<br>✪ นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ<br>✪ ตรวจดูภายใน และนำออก |
| ถังปั่นไม่สมดุล | ✪ เครื่องไม่สมดุล พื้นไม่มั่นคง หรือ เอียง<br>✪ ผ้าในถังซักไม่สมดุล<br>✪ ปริมาณผ้ามากเกินไป<br>✪ นำผ้าที่ต่างชนิดกันมาซักรวมกัน | ✪ ตั้งเครื่องให้สมดุล<br>✪ จัดผ้าในถังซักให้สมดุล<br>✪ ซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม<br>✪ แยกผ้าก่อนทำการซัก |
| ฝาเครื่องเปิดอยู่ | ✪ ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่ | ✪ ปิดฝาเครื่อง แล้วรอให้เครื่องทำงาน |
| ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน<br> ไม่มีไฟ<br> ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน | <br>✪ ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น | Page 19<br>✪ เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน |

แก๊ก...แก๊ก แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
แก๊ก...
แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย... ทำไมเสียงดังอย่างนี้...
แก๊ก แก๊ก แก๊ก แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการซะแล้ว 0-2878-5757 (ตากสิน)
สวัสดีค่ะ..ศูนย์บริการ LG ใช่มั๊ยคะ คือเครื่องซักผ้าที่บ้านท่าทางจะมีปัญหาค่ะ
ค่ะ...เดี๋ยวทางเราจะจัดส่งช่างเข้าไปตรวจสอบให้ค่ะ
ขอทราบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ
LG Customer Information Center
ตอนเย็น
สวัสดีครับ
ผมเป็นช่างจาก LG มีอะไรให้รับใช้ครับ
หล่อจัง...
โห...มาเร็วจัง!!
เครื่องมีปัญหาเสียงดัง ใช่มั๊ยครับ งั้นขอผมตรวจดูหน่อยได้มั๊ยครับ
งั้นเชิญทางนี้เลยค่ะ
ไหนดูซิ...
อย่างนี้นี่เอง..มีเหล็กตันทรงหล่นลงไปใต้จานซัก เอาออกก็เรียบร้อยแล้ว เครื่องไม่ได้เสียครับ
ควรตรวจสอบสิ่งตกค้างจากเสื้อ และชุดชั้นในควรแยกใส่ถุงซัก ก่อนทำการซักทุกครั้ง จะช่วยป้องกันปัญหาได้ครับ
ขอบคุณค่ะ แต่..เอ๊ะ.. ไม่คิดค่าบริการหรือคะ?
เครื่องยังอยู่ในระยะรับประกัน บริการฟรีครับผม

ทุกครั้ง : เช็ดถังซัก เปิดผาระบายกลิ่นอับชื้น

ทุกสัปดาห์ : ทำความสะอาดถุงกรองใยผ้า, ฝุ่น

ทุกเดือน : ทำความสะอาดช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ทุก 6 เดือน : ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

# การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

**การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน**

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน
ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก

(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

**การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร**

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจรแยกต่างหาก และต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

**ข้อควรระวัง**

1. เพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ควรต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. ไม่ควรต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับพลาสติก

# ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| รุ่น | WF-T9551TD |
| ขนาด | 590 (ก) x 606(ย) x 958(ส) มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 41.0 กิโลกรัม |
| แรงดันน้ำ | 0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร |

LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.

P/No.:MFL62253801