LG
Life's Good

Ελληνικά

Τηλεόραση LCD
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LCD

19LU70**
22LU70**

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προτού λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας. Διατηρήστε το για μελλοντική μεταφορά.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο οπισθόφυλλο και αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες στην αντιπροσωπία, όταν χρειάζεται σέρβις.

Μοντέλο:
Αρ. σειράς:

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα συνοδεύουν την τηλεόρασή σας. Εάν κάποιο εξάρτημα λείπει, επικοινωνήστε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε την τηλεόραση.

■ Η εικόνα που προβάλλεται ενδέχεται να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Τηλεχειριστήριο

Εγχειρίδιο κατόχου

Μπαταρίες

Καλώδιο ρεύματος

Αυτό το είδος δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.

Ύφασμα στίλβωσης
Ύφασμα στίλβωσης για χρήση στην οθόνη.

*** Σκουπίστε ελαφρά τυχόν λεκέδες ή δαχτυλικά αποτυπώματα από την επιφάνεια της τηλεόρασης, με το ύφασμα στίλβωσης.**

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. Έτσι ενδέχεται να δημιουργηθούν ρωγμές ή αποχρωματισμός.

Στήριγμα για τοποθέτηση στον τοίχο (αγοράζεται ξεχωριστά)

RW120

(19/22LU70**)

HDMI

Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing LLC.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κουμπιά πρόσοψης - 4
Πληροφορίες στον πίσω πίνακα - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Τοποθέτηση της βάσης- 6
Τοποθέτηση σε βάση στην επιφάνεια γραφείου- - - - - - 6
Συμβουλές για προσεκτική εγκατάσταση - - - - - - - - - - 7
Τοποθέτηση στον τοίχο: Οριζόντια εγκατάσταση - - - - - 8
Σύνδεση κεραίας - 9

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ρύθμιση δέκτη HD - 10
Ρύθμιση DVD - 12
Ρύθμιση VCR - 14
Τοποθέτηση υπομονάδας CI - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Ρύθμιση εξόδου Εξόδου ψηφ. ήχου - - - - - - - - - - - - - 16
ρύθμιση ακουστικού - 16
Ρύθμιση άλλης πηγής A/V- 17
Ρύθμιση USB - 17
Ρύθμιση υπολογιστή- 18

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Λειτουργίες πλήκτρων τηλεχειριστηρίου - - - - - - - - - - 24
Άναμμα της τηλεόρασης - 26
Επιλογή προγράμματος - 26
Προσαρμογή της έντασης του ήχου - - - - - - - - - - - - - 26
Γρήγορο μενού - 27
Επιλογή και προσαρμογή των μενού οθόνης - - - - - - 28
Αυτ. συντονισμός προγράμματος - - - - - - - - - - - - - - 29
Χειροκίνητος συντονισμός προγράμματος (στον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας)- 30
Χειροκίνητος συντονισμός προγράμματος (στον αναλογικό τρόπο λειτουργίας) - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
Επεξ. προγράμματος - 33
Ενημέρωση λογισμικού- 35
Διαγνωστικός έλεγχος- 38
Πληροφ. CI (μόνο στον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας) - 39
Επιλογή της Λίστας προγράμματος - - - - - - - - - - - - - 40
Λίστα εισόδου - 41
Ετικ. εισόδου - 42
Λειτουργία AV - 42
Προετοιμασία (Επαναφορά στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις) - 43

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Λίστα φωτογρ. - 45
Λίστα μουσικής - 49

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (EPG: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΤΡΌΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ DVD

Σημειώσεις σε δίσκους - 56
Αναπαραγωγή δίσκου DVD ή CD βίντεο- - - - - - - - - - 58
Λειτουργία Mp3 - 63
Χειρισμός δίσκου CD ήχου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66
Λειτουργία JPEG - 69

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Έλεγχος μεγέθους εικόνας (λόγος πλευρών) - - - - - - 71
οικονόμΙΑ ενέργειας - 73
Προρρυθμισμένες ρυθμίσεις εικόνας - Λειτουργία εικόνας - -74
Μη αυτόματη ρύθμιση εικόνας - Λειτουργία χρήστη - - 75
Τεχνολογία βελτίωσης εικόνας- - - - - - - - - - - - - - - - - 76
Επαν. εικόνας - 78
Ρύθμ. λειτουργίας - 79

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

Auto Volume Leveler - 80
Προρρυθμισμένες ρυθμίσεις ήχου - Λειτ. ήχου - - - - - 81
Μη αυτόματες ρυθμίσεις ήχου - Λειτουργία χρήστη - - 82
SRS TruSurround XT - 82
Ισορροπία - 83
Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) ηχείων τηλεόρασης - 84
Επιλογή "Έξοδος ψηφ. ήχου" - - - - - - - - - - - - - - - - - 85
Επαναφορά ήχου- 86
I/II- 87
Επιλογή χώρας - 89
Επιλογή γλώσσας - 90

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

Ρύθμιση του ρολογιού - 91
Ρύθμιση της ώρας αυτόματου ανάμματος/σβησίματος- - 92
Ρύθμιση του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας - - - 93
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου - - - - - - - - - - - - - 93

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης και κλείδωμα του συστήματος- 94
Φραγή προγράμματος - 95
Γονικός έλεγχος (μόνο στον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας)- - -96
Κλείδωμα πλήκτρων- 97

TELETEXT

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση - - - - - - - - - - - - - - - 98
Απλό κείμενο- 98
Fastext - 98
Ειδικές λειτουργίες Teletext - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99

ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT

Επιλογή teletext σε μια ψηφιακή υπηρεσία- - - - - - - 100
Προβολή teletext σε μια ψηφιακή υπηρεσία - - - - - - 100

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Αντιμετώπιση προβλημάτων - - - - - - - - - - - - - - - - - 101
Συντήρηση - 103
Προδιαγραφές προϊόντος - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 105

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

► **Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από την αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 5,315,448 και 6,836,549 και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να δωθεί εξουσιοδότηση από τη Macrovision για τη χρήση της τεχνολογίας προστασίας από την αντιγραφή της Macrovision. Η αντίστροφη μηχανολογική σχεδίαση και η αποσυναρμολόγηση απαγορεύονται.**

DVD VIDEO είναι εμπορικό σήμα της DVD format/Logo Licensing Corporation.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΚΟΥΜΠΙΆ ΠΡΌΣΟΨΗΣ

Η εικόνα που προβάλλεται ενδέχεται να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΜΕΝΟΥ

OK

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Αναμονή/Λειτουργία)

Συρταρωτή θήκη δίσκου
Να τοποθετείτε τον δίσκο με την ετικέτα του προς τα επάνω. Πατήστε το κουμπί **EJECT** για να ανοίξετε ή να κλείσετε τον δίσκο.

Η ενδεικτική λυχνία DVD
ανάβει με μπλε χρώμα κατά την τοποθέτηση του δίσκου ή την ενεργοποίηση της τηλεόρασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► **Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε τη συρταρωτή θήκη δίσκου χρησιμοποιώντας το κουμπί EJECT, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα προϊόντων. Να μην προσπαθείτε να ανοίξετε τη συρταρωτή θήκη δίσκου μη αυτόματα, καθώς έτσι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.**
- ► **Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στη θύρα της συρταρωτής θήκης δίσκου, όταν την ανοίγετε ή την κλείνετε.**

Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/αναμονής

- ανάβει με κόκκινο χρώμα στη λειτουργία αναμονής.
- ανάβει με μπλε χρώμα όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

(Πίσω)

ΕΞΑΓΩΓΗ

ΣΤΟΠ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πίσω)

- ► **Όταν δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία η τηλεόραση από το τηλεχειριστήριο, ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. (Όταν ο κύριος διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος, η τηλεόραση δεν θα ενεργοποιείται από το τηλεχειριστήριο).**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΤΟΝ ΠΊΣΩ ΠΊΝΑΚΑ

■ Η εικόνα που προβάλλεται ενδέχεται να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

① **Κύριος διακόπτης λειτουργίας**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (On/Off)

② **Υποδοχή καλωδίου ρεύματος**
Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Η τάση υποδεικνύεται στη σελίδα Προδιαγραφές. Ποτέ μην επιχειρείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση με συνεχές ρεύμα (DC).

③ **Υποδοχή εισόδου HDMI/DVI IN**
Να συνδέετε τα καλώδια σήματος HDMI στην υποδοχή εισόδου HDMI IN ή τα καλώδια σήματος DVI (ΒΙΝΤΕΟ) στην υποδοχή εισόδου HDMI/DVI, χρησιμοποιώντας καλώδιο DVI σε HDMI.

④ **Υποδοχή εισόδου ήχου RGB/DVI**
Σύνδεση ήχου από υπολογιστή ή συσκευή DTV.

⑤ **Είσοδος RGB IN**
Σύνδεση της εξόδου ενός υπολογιστή.

⑥ **ΟΠΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ**
Σύνδεση ψηφιακού σήματος ήχου σε διάφορους τύπους εξοπλισμού.
Σύνδεση σε Εξάρτημα ψηφιακού ήχου.
Χρησιμοποιήστε καλώδιο οπτικού σήματος ήχου.

⑦ **Είσοδος σήματος ήχου/βίντεο**
Σε αυτές τις υποδοχές γίνεται σύνδεση σήματος εξόδου ήχου/βίντεο από εξωτερική συσκευή.

⑧ **Είσοδος σήματος συνιστωσών**
Σε αυτές τις υποδοχές γίνεται σύνδεση σήματος συνιστωσών από συσκευή βίντεο/ήχου.

⑨ **Υποδοχή Euro Scart (AV1 / AV2)**
Σε αυτές τις υποδοχές γίνεται σύνδεση σήματος εισόδου ή εξόδου από εξωτερική συσκευή, με βύσμα scart.

⑩ **Είσοδος κεραίας**
Σε αυτή την υποδοχή γίνεται σύνδεση κεραίας ή καλωδιακού δέκτη.

⑪ **Υποδοχή κάρτας PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)**
Εισαγάγετε την Υπομονάδα CI στην ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ PCMCIA.
(Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες).

⑫ **Υποδοχή εισόδου USB**
Σε αυτή την υποδοχή συνδέετε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

⑬ **Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών**
Στην υποδοχή ακουστικών συνδέεονται τα ακουστικά.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΆΣΗΣ

■ Η εικόνα που προβάλλεται ενδέχεται να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

❶ Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη της τηλεόρασης με την όψη προς τα κάτω σε μια επιφάνεια με μαξιλάρι, για να προστατεύσετε την οθόνη από τυχόν ζημιά.

❷ Συναρμολογήστε την τηλεόραση όπως φαίνεται.
Ωθήστε τη βάση προς τα επάνω (προς το πίσω μέρος της τηλεόρασης) ωσότου οι πείροι στερέωσης να ασφαλίσουν καλά με έναν ήχο κλικ.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΕ ΒΆΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΊΟΥ

Για επαρκή εξαερισμό, αφήστε ένα κενό 4" (10 cm) γύρω από την τηλεόραση.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

- Θα πρέπει να αγοράσετε τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη στερέωση της τηλεόρασης με ασφάλεια στον τοίχο.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, για να αποφύγετε τον ενδεχόμενο πτώσης εάν, κατά τύχη, την σπρώξετε.
- Οι οδηγίες που εμφανίζονται περιγράφουν τον ασφαλέστερο τρόπο τοποθέτησης της τηλεόρασης, με στερέωση στον τοίχο, αποφεύγοντας τη δυνατότητα πτώσης προς τα εμπρός εάν την τραβήξετε. Έτσι θα αποτραπεί η πτώση της τηλεόρασης προς τα εμπρός και η πρόκληση τραυματισμού. Έτσι θα αποτραπεί επίσης η πρόκληση ζημιάς στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν θα σκαρφαλώσουν και δεν θα κρεμαστούν από την τηλεόραση.

❶ Χρησιμοποιήστε τις οπές ή τα στηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης για τη στερέωση του προϊόντος στον τοίχο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
(Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει βίδες στις οπές, χαλαρώστε αυτές τις βίδες.)
* Τοποθετήστε τις βίδες ούπατ ή τα στηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης και βιδώστε τα στέρεα στις απάνω οπές.

❷ Στερεώστε τα στηρίγματα τοίχου με τις βίδες στον τοίχο. Αντιστοιχίστε το ύψος του στηρίγματος που είναι τοποθετημένο στον τοίχο.

❸ Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό σχοινί για να δέσετε το προϊόν για ευθυγράμμιση. Είναι πιο ασφαλές να δέσετε το σχοινί έτσι ώστε να οριζοντιωθεί μεταξύ του τοίχου και του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► **Όταν μετακινείτε την τηλεόραση, λύστε πρώτα τα σχοινιά.**
- ► **Χρησιμοποιήστε μια πλατφόρμα ή ένα ντουλάπι αρκετά ανθεκτικό και αρκετά μεγάλο για να υποστηρίζει τις διαστάσεις και το βάρος της τηλεόρασης.**
- ► **Για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι το ύψος του στηρίγματος στον τοίχο και στην τηλεόραση είναι ίδιο.**

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Η τηλεόραση μπορεί να τοποθετηθεί με διάφορους τρόπους, π.χ. στο τοίχο, σε επιφάνεια τραπεζιού κ.λπ.
- Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί για οριζόντια τοποθέτηση.

ΓΕΙΩΣΗ

Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο της γείωσης για να αποτρέψετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι γείωσης, φροντίστε ώστε ένας ειδικευμένος ηλεκτρολόγος να τοποθετήσει ξεχωριστόν ασφαλειοδιακόπτη.
Μην επιχειρήσετε να γειώσετε την τηλεόραση συνδέοντάς την σε τηλεφωνικά καλώδια, ράβδους φωτισμού ή αγωγούς αερίου.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΊΧΟ: ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

- Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο, συνιστούμε τη χρήση στηρίγματος τηλεόρασης μάρκας LG.
- Συνιστούμε να αγοράσετε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, που να υποστηρίζει το πρότυπο VESA.
- Η εταιρεία LG συνιστά την εκτέλεση της τοποθέτησης στον τοίχο από κάποιον ειδικευμένο, επαγγελματία τεχνικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► **Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το στήριγμα τοίχου σε έναν ανθεκτικό τοίχο, κατακόρυφο προς το δάπεδο.**
- ► **Εάν θέλετε να κάνετε την τοποθέτηση στην οροφή ή σε κεκλιμένο τοίχο, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδικό στήριγμα τοίχου.**
- ► **Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το στήριγμα τοίχου θα πρέπει να διαθέτει επαρκή αντοχή για να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής της τηλεόρασης: π.χ. σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα και πλίνθους.**
- ► **Ο τύπος και το μήκος των βιδών τοποθέτησης, εξαρτάται από το στήριγμα τοποθέτησης που θα χρησιμοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη βάση.**
- ► **Η εταιρεία LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή βλάβες σε περιουσιακά στοιχεία ή στην τηλεόραση, λόγω κακής εγκατάστασης:**
  - **Στις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθεί στήριγμα τοίχου μη συμβατό με το πρότυπο VESA.**
  - **Στις περιπτώσεις όπου η κακή στερέωση των βιδών στην επιφάνεια θα προκαλέσει την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμών.**
  - **Στις περιπτώσεις όπου δεν θα ακολουθηθεί η συνιστώμενη μέθοδος εγκατάστασης.**
- ► **Προσέχετε με τον δίσκο DVD, όταν η τηλεόραση είναι κρεμασμένη στον τοίχο.**

Μοντέλο	VESA(A*B)	Τυπική βίδα	Ποσότητα
19LU70**, 22LU70**	100 * 100	M4	4

- Για να αποτραπεί τυχόν ζημιά, μην συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα ωσότου γίνουν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των συσκευών.

ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΊΑΣ

- Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας.
- Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και μετατροπέας.

- Στις περιοχές όπου το σήμα είναι κακό, για να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα εικόνας ενδέχεται να χρειαστεί η τοποθέτηση ενισχυτή σήματος στην κεραία, όπως φαίνεται παραπάνω.
- Εάν το σήμα πρέπει να διαχωριστεί για την εξυπηρέτηση δύο τηλεοράσεων, χρησιμοποιήστε διαχωριστή σήματος κεραίας για τη σύνδεση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς σε οποιαδήποτε συσκευή εξοπλισμού, ποτέ μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθεί η σύνδεση όλου του εξοπλισμού.
- Η εικόνα που προβάλλεται ενδέχεται να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΔΈΚΤΗ HD

- Αυτή η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει Ψηφιακό ραδιοσυχνοτικό/καλωδιακό σήμα, χωρίς εξωτερική, ψηφιακή συσκευή set-top box. Ωστόσο, αν λαμβάνετε ψηφιακό σήμα από ψηφιακή συσκευή set-top box ή άλλη εξωτερική, ψηφιακή συσκευή, ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα.

Σύνδεση με καλώδιο σήματος συνιστωσών

❶ Συνδέστε τις εξόδους βίντεο (Y, P_B, P_R) της ψηφιακής συσκευής set top box στις υποδοχές **COMPONENT IN VIDEO** της τηλεόρασης.

❷ Συνδέστε τις εξόδους ήχου της ψηφιακής συσκευής set-top box στις υποδοχές **COMPONENT IN AUDIO** της τηλεόρασης.

❸ Ενεργοποιήστε την ψηφιακή συσκευή set-top box. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της ψηφιακής συσκευής set-top box.)

❹ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **Συνιστωσών** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

Σήμα	Σήμα συνιστωσών	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (μόνον 50/60 Hz)	O (24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz)

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

❶ Συνδέστε την ψηφιακή συσκευή set-top box στην υποδοχή **HDMI/DVI IN 1** ή **HDMI IN 2** στην τηλεόραση.

❷ Ενεργοποιήστε την ψηφιακή συσκευή set-top box.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της ψηφιακής συσκευής set-top box.)

❸ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **HDMI1** ή **HDMI2** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► **Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI που χρησιμοποιείτε είναι έκδοσης 1.3 ή υψηλότερης. Εάν τα καλώδια HDMI δεν υποστηρίζουν HDMI έκδοση 1.3, η εικόνα ενδέχεται να παρουσιάζει τρέμισμα ή να μην υπάρχει καθόλου εικόνα. Να χρησιμοποιείτε καλώδια πρόσφατης έκδοσης, που να υποστηρίζουν τουλάχιστον HDMI έκδοσης 1.3.**

Σύνδεση με καλώδιο HDMI σε DVI

❶ Συνδέστε την ψηφιακή συσκευή set-top box στην υποδοχή **HDMI/DVI IN 1** της τηλεόρασης.

❷ Συνδέστε την έξοδο ήχου της ψηφιακής συσκευής set-top box στην υποδοχή **AUDIO IN (RGB/DVI)** της τηλεόρασης.

❸ Ενεργοποιήστε την ψηφιακή συσκευή set-top box.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της ψηφιακής συσκευής set-top box.)

❹ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **HDMI 1** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ DVD

Σύνδεση με καλώδιο σήματος συνιστωσών

❶ Συνδέστε τις εξόδους βίντεο (Y, P_B, P_R) του DVD στις υποδοχές **COMPONENT IN VIDEO** της τηλεόρασης.

❷ Συνδέστε τις εξόδους ήχου της συσκευής DVD στις υποδοχές **COMPONENT IN AUDIO** της τηλεόρασης.

❸ Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD, τοποθετήστε ένα DVD.

❹ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **Συνιστωσών** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

❺ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής αναπαραγωγής DVD για οδηγίες λειτουργίας.

Θύρες εισόδου σήματος συνιστωσών

Για να επιτύχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD στις θύρες εισόδου σήματος συνιστωσών, όπως φαίνεται παρακάτω.

Θύρες εισόδου σήματος στην τηλεόραση	Y	P_B	P_R
Θύρες εξόδου σήματος βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής DVD	Y Y Y Y	P_B B-Y Cb P_b	P_R R-Y Cr P_r

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

❶ Συνδέστε την έξοδο HDMI της συσκευής DVD στην υποδοχή **HDMI/DVI IN 1** ή **HDMI IN 2** της τηλεόρασης.

❷ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **HDMI1** ή **HDMI2** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

❸ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής αναπαραγωγής DVD για οδηγίες λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► **Η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει σήμα βίντεο και ήχου συγχρόνως, κατά τη χρήση καλωδίου HDMI.**
- ► **Εάν η συσκευή DVD δεν υποστηρίζει Auto HDMI, πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα την ανάλυση σήματος εξόδου.**
- ► **Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI που χρησιμοποιείτε είναι έκδοσης 1.3 ή υψηλότερης. Εάν τα καλώδια HDMI δεν υποστηρίζουν HDMI έκδοση 1.3, η εικόνα ενδέχεται να παρουσιάζει τρέμισμα ή να μην υπάρχει καθόλου εικόνα. Να χρησιμοποιείτε καλώδια πρόσφατης έκδοσης, που να υποστηρίζουν τουλάχιστον HDMI έκδοσης 1.3.**

Σύνδεση με ένα καλώδιο τύπου Euro Scart

❶ Συνδέστε την υποδοχή Euro scart της συσκευής DVD στην υποδοχή **AV1** Euro scart της τηλεόρασης.

❷ Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD, τοποθετήστε ένα DVD.

❸ Επιλέξτε την πηγή σήματος εισόδου **AV1** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.
Εάν συνδεθεί στην υποδοχή Euro scart **AV2**, επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV2**.

❹ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής αναπαραγωγής DVD για οδηγίες λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► **Το καλώδιο Euro scart που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι μονωμένο από σήμα.**
- ► **Τα προγράμματα με προστασία από την αντιγραφή δεν θα έχουν έξοδο στις υποδοχές EURO scart για νομικούς λόγους. Ακόμα κι αν έχει έξοδο, το σήμα βίντεο που τροφοδοτείται μέσω των υποδοχών EURO scart δεν θα εγγράφεται μέσω των συστημάτων προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.**

Έξοδος Scart

Κύρια υποδοχή εισόδου		AV1 (Έξοδος SCART1)	AV2 (Έξοδος SCART2)
Ψηφιακή τηλεόραση		Σίγαση	Ψηφιακή τηλεόραση
Αναλογική τηλεόραση		Σίγαση (Αναλογική τηλεόραση εάν η λειτουργία τηλεόρασης που παρακολουθήσατε τελευταία είναι η αναλογική λειτουργία.)	Αναλογική τηλεόραση
AV1 (SCART1)	CVBS		AV1 (CVBS)
	RGB		
AV2 (SCART2)	CVBS		AV2 (CVBS)
Σήμα συνιστωσών			Σίγαση
DVD			Σίγαση
RGB			Σίγαση
AV3(CVBS)			AV3(CVBS)
HDMI1			Σίγαση
HDMI2			Σίγαση

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ VCR

Για να αποφύγετε το θόρυβο εικόνας (παρεμβολές), αφήστε επαρκή απόσταση ανάμεσα στη συσκευή βίντεο και την τηλεόραση.

Σύνδεση με καλώδιο σήματος RF

❶ Συνδέστε την υποδοχή **ANT OUT** της συσκευής βίντεο στην υποδοχή **ANTENNA IN** της τηλεόρασης.

❷ Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας επίγειου σήματος στην υποδοχή **ANT IN** της συσκευής βίντεο.

❸ Πατήστε το κουμπί **PLAY** στη συσκευή βίντεο και αντιστοιχίστε το κατάλληλο κανάλι μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής βίντεο για προβολή.

Σύνδεση με καλώδιο σήματος RCA

❶ Συνδέστε τις υποδοχές **AUDIO/VIDEO** ανάμεσα στην τηλεόραση και τη συσκευή βίντεο. Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών (Βίντεο = κίτρινο (Y), Ήχου αριστερό = Λευκό (W) και Ήχου δεξιό = κόκκινο (R))

❷ Τοποθετήστε μια ταινία βίντεο στη συσκευή βίντεο και πατήστε το κουμπί PLAY (αναπαραγωγή) στη συσκευή βίντεο. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής βίντεο).

❸ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **AV3** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► **Αν έχετε μονοφωνική συσκευή βίντεο, συνδέστε το καλώδιο ήχου από τη συσκευή στην υποδοχή AUDIO L/MONO της τηλεόρασης.**

Σύνδεση με ένα καλώδιο τύπου Euro Scart

❶ Συνδέστε την υποδοχή Euro scart της συσκευής βίντεο στην υποδοχή **AV1** Euro scart της τηλεόρασης.

❷ Τοποθετήστε μια ταινία βίντεο στη συσκευή βίντεο και πατήστε το κουμπί PLAY (αναπαραγωγή) στη συσκευή βίντεο.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής βίντεο).

❸ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **AV1** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

❹ Εάν συνδεθεί στην υποδοχή Euro scart **AV2**, επιλέξτε την υποδοχή εισόδου **AV2**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► **Το καλώδιο Euro Scart που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι μονωμένο από σήμα.**
- ► **Τα προγράμματα με προστασία από την αντιγραφή δεν θα έχουν έξοδο στις υποδοχές EURO scart για νομικούς λόγους. Ακόμα κι αν έχει έξοδο, το σήμα βίντεο που τροφοδοτείται μέσω των υποδοχών EURO scart δεν θα εγγράφεται μέσω των συστημάτων προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.**

Έξοδος Scart

Κύρια υποδοχή εισόδου		AV1 (Έξοδος SCART1)	AV2 (Έξοδος SCART2)
Ψηφιακή τηλεόραση		Σίγαση	Ψηφιακή τηλεόραση
Αναλογική τηλεόραση		Σίγαση (Αναλογική τηλεόραση εάν η λειτουργία τηλεόρασης που παρακολουθήσατε τελευταία είναι η αναλογική λειτουργία.)	Αναλογική τηλεόραση
AV1 (SCART1)	CVBS		AV1 (CVBS)
	RGB		
AV2 (SCART2)	CVBS		AV2 (CVBS)
Σήμα συνιστωσών			Σίγαση
DVD			Σίγαση
RGB			Σίγαση
AV3(CVBS)			AV3(CVBS)
HDMI1			Σίγαση
HDMI2			Σίγαση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΥΠΟΜΟΝΆΔΑΣ CI

- Για προβολή των κρυπτογραφημένων (πληρωτέων) υπηρεσιών σε λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης.
- Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.

❶ Εισαγάγετε την Υπομονάδα CI στην **ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ PCMCIA** (Personal Computer Memory Card International Association) της τηλεόρασης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 39.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► **Ελέγξτε εάν η υπομονάδα CI έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή κάρτας PCMCIA, με τη σωστή κατεύθυνση. Εάν η υπομονάδα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην τηλεόραση και στην υποδοχή της κάρτας PCMCIA.**

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΕΞΌΔΟΥ ΕΞΌΔΟΥ ΨΗΦ. ΉΧΟΥ

Αποστολή του ψηφιακού σήματος ήχου της τηλεόρασης σε εξωτερικό εξοπλισμό ήχου, μέσω της θύρας Εξόδου ψηφιακού ήχου (οπτική).

Αν θέλετε να απολαύσετε ψηφιακή εκπομπή μέσω ηχείων 5,1 καναλιών, συνδέστε την υποδοχή OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης σε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου (ή ενισχυτή).

❶ Συνδέστε το ένα άκρο ενός οπτικού καλωδίου στη θύρα εξόδου ψηφιακού ήχου της τηλεόρασης (Οπτική).

❷ Συνδέστε το άλλο άκρο του οπτικού καλωδίου στην υποδοχή εισόδου ψηφιακού ήχου (οπτική), στον εξοπλισμό ήχου.

❸ Επιλέξτε την εντολή "Ηχείο TV - Απενεργοποιημένο" στο μενού ΗΧΟΣ.(▶σελ. 84). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του εξωτερικού εξοπλισμού ήχου, για οδηγίες χειρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

► **Μην κοιτάζετε στο εσωτερικό της οπτικής θύρας εξόδου. Το να κοιτάζετε στη δέσμη του λέιζερ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όρασή σας.**

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο μέσω του ακουστικού.

❶ Συνδέστε το ακουστικό στην υποδοχή ακουστικών.

❷ Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του ακουστικού, πατήστε το κουμπί ◿ + ή -.
Αν πατήσετε το κουμπί MUTE, ο ήχος από το ακουστικό απενεργοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► **Τα στοιχεία του μενού AUDIO απενεργοποιούνται όταν συνδεθεί ακουστικό.**
► **Όταν αλλάζετε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV με συνδεδεμένο ακουστικό, η αλλαγή γίνεται στο βίντεο αλλά όχι στον ήχο.**
► **Η Έξοδος ψηφ. ήχου δεν είναι διαθέσιμη όταν συνδεθεί ακουστικό.**

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΆΛΛΗΣ ΠΗΓΉΣ A/V

❶ Συνδέστε τις υποδοχές **AUDIO/VIDEO** μεταξύ της τηλεόρασης και του εξωτερικού εξοπλισμού. Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών. (Βίντεο = κίτρινο (Y), Ήχου αριστερό = Λευκό (W) και Ήχου δεξιό = κόκκινο (R))

❷ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **AV3** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

❸ Λειτουργήστε τον αντίστοιχο εξωτερικό εξοπλισμό.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εξωτερικού εξοπλισμού).

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ USB

❶ Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB IN** στο πλάι της τηλεόρασης.

❷ Αφού συνδέσετε την υποδοχή **USB IN**, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **USB**. (▶σελ. 44)

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ

Αυτή η τηλεόραση παρέχει δυνατότητα Σύνδεσης και Άμεσης λειτουργίας (Plug and Play), πράγμα που σημαίνει ότι ο υπολογιστής προσαρμόζεται αυτόματα στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

Σύνδεση με καλώδιο 15 ακίδων D-sub

❶ Συνδέστε την έξοδο RGB του υπολογιστή στην υποδοχή **RGB IN (PC)** της τηλεόρασης.

❷ Συνδέστε την έξοδο ήχου του υπολογιστή στην υποδοχή **AUDIO IN (RGB/DVI)** της τηλεόρασης.

❸ Ανάψτε τον υπολογιστή και την τηλεόραση.

❹ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **RGB** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

Σύνδεση με καλώδιο HDMI σε DVI

❶ Συνδέστε την έξοδο DVI του υπολογιστή στην υποδοχή **HDMI/DVI IN 1** της τηλεόρασης.

❷ Συνδέστε την έξοδο ήχου του υπολογιστή στην υποδοχή **AUDIO IN (RGB/DVI)** της τηλεόρασης.

❸ Ανάψτε τον υπολογιστή και την τηλεόραση.

❹ Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος **HDMI 1** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** του τηλεχειριστηρίου.

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

RGB(PC), HDMI1(DVI) -λειτουργία υπολογιστή

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
720 x 400	31.468	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.31
1024 x 768	48.363	60.00
1280 x 768	47.78	59.87
1360 x 768	47.72	59.80

Λειτουργία συνιστωσών

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
720 x 480	15.73 15.75 31.47 31.50	59.94 60 59.94 60
720 x 576	15.625 31.25	50 50
1280 x 720	37.50 44.96 45.00	50.00 59.94 60.00
1920 x 1080	33.72 33.75 28.125 56.25 67.433 67.500	59.94 60.00 50.00 50.00 59.94 60.00

HDMI1, HDMI2 -Λειτουργία DTV

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
640 x 480	31.649 31.469	59.94 60
720 x 480	31.47 31.50	59.94 60
720 x 576	31.25	50.00
1280 x 720	37.50 44.96 45.00	50.00 59.94 60
1920 x 1080	28.125 33.72 33.75 27.00 33.750 56.25 67.433 67.50	50.00 59.94 60 24.00 30 50.00 59.94 60

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- ► **Αποφύγετε να διατηρείτε μια σταθερή εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Η σταθερή εικόνα ενδεχομένως να παραμείνει μόνιμα αποτυπωμένη στην οθόνη. Να χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης όταν υπάρχει δυνατότητα.**
- ► **Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές αναφορικά με την ανάλυση, το κατακόρυφο μοτίβο, την αντίθεση ή τη φωτεινότητα, σε λειτουργία υπολογιστή. Αλλάξτε τη λειτουργία υπολογιστή σε άλλη τιμή ανάλυσης ή αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης σε άλλη τιμή ή ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μενού, ωσότου η εικόνα να είναι καθαρή. Αν ο ρυθμός ανανέωσης της κάρτας γραφικών του υπολογιστή δεν μπορεί να αλλαχθεί, αλλάξτε την κάρτα γραφικών του υπολογιστή ή συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών του υπολογιστή.**
- ► **Η κυματομορφή εισόδου συγχρονισμού για τις τιμές Οριζόντιας και Κατακόρυφης συχνότητας είναι διαφορετική.**
- ► **Συνιστούμε τη χρήση της ανάλυσης 1360x768, στα 60 Hz για τη λειτουργία υπολογιστή. Αυτή η ρύθμιση θα αποδώσει την καλύτερη ποιότητα εικόνας.**
- ► **Συνδέστε το καλώδιο σήματος από τη θύρα εξόδου της οθόνης του υπολογιστή στη θύρα RGB IN(PC) της τηλεόρασης ή το καλώδιο σήματος από τη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή στη θύρα εισόδου HDMI/DVI IN 1(DVI) της τηλεόρασης.**
- ► **Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή στην υποδοχή AUDIO IN (RGB/DVI) της τηλεόρασης. (Τα καλώδια ήχου δεν συνοδεύουν την τηλεόραση).**
- ► **Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα ήχου, ρυθμίστε τον ήχο του υπολογιστή όπως απαιτείται.**
- ► **Εάν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή δεν έχει έξοδο αναλογικού και ψηφιακού σήματος RGB συγχρόνως, συνδέστε μόνον μια από τις υποδοχές RGB IN ή HDMI/DVI IN 1(DVI) για προβολή της εξόδου υπολογιστή στην τηλεόραση.**
- ► **Εάν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή δεν εξάγει ψηφιακό και αναλογικό σήμα RGB συγχρόνως, ρυθμίστε την τηλεόραση σε σήμα RGB ή HDMI (η άλλη λειτουργία ρυθμίζεται αυτόματα στη λειτουργία Σύνδεσης και Αυτόματης λειτουργίας, από την τηλεόραση).**
- ► **Η λειτουργία DOS ενδέχεται να μην λειτουργεί, ανάλογα με την κάρτα βίντεο, εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI σε DVI.**
- ► **Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο RGB-υπολογιστή, υπερβολικού μήκους, ενδεχομένως να εμφανιστούν παρεμβολές στην οθόνη. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καλώδιο μήκους μικρότερου από 5 m. Έτσι θα έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.**

Ρύθμιση οθόνης για λειτουργία υπολογιστή (μόνον σε λειτουργία RGB)

Επιλογή ανάλυσης

Για να προβάλλετε κανονική εικόνα, αντιστοιχίστε την ανάλυση της λειτουργίας RGB και την ανάλυση του υπολογιστή.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Οθόνη**.

3

Επιλέξτε **Ανάλυση**.

4

Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Αυτόματη διαμόρφωση

Βελτιώνει αυτόματα την οθόνη. Συνιστάται για την πρώτη φορά που θα γίνει σύνδεση σε υπολογιστή.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Οθόνη**.

3

Επιλέξτε **Αυτόμ. Διαμ.**.

4

Επιλέξτε **Ναι**.

5

Εκτελέστε **Αυτόμ. Διαμ.**.

- Εάν η εικόνα δεν είναι καθαρή μετά από την αυτόματη διαμόρφωση, ρυθμίστε την θέση, το μέγεθος ή τη φάση της εικόνας, μη αυτόματα.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προαρμογή Θέσης, Μεγέθους, Φάσης οθόνης

Εάν η εικόνα δεν είναι καθαρή μετά από την αυτόματη ρύθμιση και, ειδικότερα, εάν οι χαρακτήρες εξακολουθούν να τρέμουν, ρυθμίστε τη φάση της εικόνας μη αυτόματα.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Οθόνη**.

3

Επιλέξτε **Θέση**, **Μέγεθος** ή **Φάση**.

4

Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Επαναφορά οθόνης

Επαναφέρει τη Θέση, το Μέγεθος και τη Φάση στις εργοστασιακές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Οθόνη**.

3

Επιλέξτε **Επαναφορά**.

4

Επιλέξτε **Ναι**.

5

Εκτελέστε **Επαναφορά**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΠΛΉΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, να το στρέφετε προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου στην τηλεόραση.

TV/RAD	Επιλογή καναλιών ραδιοφώνου ή τηλεόρασης.
AV MODE	Βοηθά στην επιλογή και τη ρύθμιση της εικόνας και του ήχου κατά τη σύνδεση συσκευών AV. (▶ σελ. 42)
POWER	Άναμμα της τηλεόρασης από αναμονή ή σβήσιμο της τηλεόρασης σε αναμονή.
INPUT	Διαδοχική επιλογή όλων των εισόδων AV. (▶ σελ. 41)
ENERGY SAVING	Προσαρμογή της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας της τηλεόρασης. (▶ σελ. 73)

Αριθμητικά κουμπιά 0~9	Επιλογή προγράμματος. Επιλογή αριθμημένων στοιχείων σε ένα μενού.
LIST	Προβολή του πίνακα προγραμμάτων. (▶ σελ. 40)
Q.VIEW	Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα που προβλήθηκε.

Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά	Επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού της οθόνης και την προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
OK	Αποδοχή της επιλογής σας ή προβολή της τρέχουσας λειτουργίας.
MENU	Επιλογή μενού. Απαλοιφή όλων των ενδείξεων οθόνης και επιστροφή στην προβολή τηλεόρασης από οποιοδήποτε μενού. (▶ σελ. 28)
RETURN (EXIT)	Επιτρέπει στο χρήστη να μετακινηθεί ένα βήμα προς τα πίσω σε μια διαδραστική εφαρμογή, το EPG ή κάποια άλλη λειτουργία αλληλεπίδρασης με το χρήστη.

Έγχρωμα κουμπιά	Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext (μόνο σε μοντέλα με **TELETEXT**), **Επεξ. προγράμματος**.
❶ **Κουμπιά ελέγχου μενού USB** (◀◀, ▶▶, ■, ▶, ❚❚)	Έλεγχος του μενού USB (Λίστα φωτογρ. ή Λίστα μουσικής).

ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ	Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
MUTE	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟ-ΓΡΑΜΜΑ	Επιλογή προγράμματος.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ/ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ	Μετακίνηση από ένα πλήρες σύνολο πληροφοριών οθόνης στο επόμενο.

❷ **Κουμπιά ελέγχου DVD**	Έλεγχος της ενσωματωμένης λειτουργίας DVD. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία DVD'. (▶ σελ. 56)

Κουμπιά TELETEXT (TEXT, T.OPT)	Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Teletext'. (▶ σελ. 98)
GUIDE	Προβολή του χρονοδιαγράμματος προγραμμάτων. (▶ σελ. 52)
Q. MENU	Επιλογή της επιθυμητής πηγής γρήγορου μενού. (Λόγος πλευρών, Εξοικονόμηση ενέργειας, Λειτ. εικόνας, Λειτ. ήχου, Ήχος, Χρονοδιακόπτης ύπνου, Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση αγαπημένων, Εξαγωγή USB). (▶ σελ. 27)
INFO ⓘ	Προβολή των πληροφοριών τρέχουσας οθόνης.
SUBTITLE	Ανάκληση των προτιμώμενων υποτίτλων σε ψηφιακό τρόπο λειτουργίας.
MARK	Επιλογή και κατάργηση επιλογής προγραμμάτων.
FAV	Προβολή του επιλεγμένου αγαπημένου προγράμματος.

Τοποθέτηση μπαταριών

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος και τοποθετήστε τις μπαταρίες, δίνοντας προσοχή στη σωστή πολικότητα.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA των 1,5 V. Μην ανακατεύετε παλιές ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες με καινούργιες.
3. Κλείστε το κάλυμμα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΆΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗΣ

- Όταν είναι αναμμένη η τηλεόραση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε της δυνατότητές της.

❶ Αρχικά, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σπρώχνοντάς το σταθερά στην υποδοχή του και ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος στην τηλεόραση.
Σε αυτό το χρονικό σημείο, η τηλεόραση τίθεται σε κατάσταση αναμονής. (Η ένδειξη λειτουργίας στην τηλεόραση ανάβει με κόκκινο χρώμα).

❷ Στην κατάσταση αναμονής, για να ανάψετε την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **POWER**, **INPUT** ή **P**∧∨ (Επόμενο/Προηγούμενο πρόγραμμα) στην τηλεόραση ή πατήστε το κουμπί **POWER**, **INPUT**, **P**∧∨ ή **ΑΡΙΘΜΩΝ** στο τηλεχειριστήριο και η τηλεόραση θα ανάψει.

Αρχική ρύθμιση
Αν εμφανιστούν στην οθόνη OSD (Ενδείξεις οθόνης) αφού ανάψετε την τηλεόραση, μπορείτε να προσαρμόσετε τα **Γλώσσα**, **Ρυθμ. λειτουργίας, Χώρα, Ζώνη ώρας, Αυτόμ. συντονισμός**.

Σημείωση:

- ► **Αν το μενού αρχικής ρύθμισης εξαφανιστεί λόγω λήξης του χρονικού ορίου, χωρίς να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία αναζήτησης καναλιών, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όλα τα κανάλια. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ > Αυτόμ. συντονισμός για να αναζητήσετε περισσότερα κανάλια.**
- ► **Πατήστε το κουμπί RETURN για να αλλάξετε τις τρέχουσες OSD στις προηγούμενες OSD.**
- ► **Για τις χώρες χωρίς επικυρωμένα πρότυπα μετάδοσης DTV, ορισμένες δυνατότητες DTV ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με το περιβάλλον μετάδοσης DTV.**
- ► **Η λειτουργία "Χρήση οικίας" είναι η βέλτιστη ρύθμιση για οικιακά περιβάλλοντα και η προεπιλεγμένη λειτουργία της τηλεόρασης.**
- ► **Η λειτουργία "Επίδ. καταστ." εκτελεί αυτόματα προετοιμασία της ποιότητας εικόνας στη βέλτιστη ρύθμιση για περιβάλλοντα καταστήματος, μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.**
- ► **Αυτή η λειτουργία (Χρήση οικίας, Επίδ. καταστ.) μπορεί να αλλάξει με την εκτέλεση του Ρύθμ. λειτουργίας στο μενού ΕΠΙΛΟΓΗ.**
- ► **Οι επιλογές Γλώσσα, Χώρα και Ζώνη ώρας δεν είναι διαθέσιμες στο Ηνωμένο Βασίλειο.**

ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

❶ Πατήστε τα κουμπιά **P**∧∨ (Επόμενο/Προηγούμενο πρόγραμμα) ή **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ

❶ Πατήστε το κουμπί ◿ **+** ή **-** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί **MUTE**.
Μπορείτε να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί **MUTE**, ◿ **+** , **-** ή **AV MODE**.

ΓΡΉΓΟΡΟ ΜΕΝΟΎ

Οι πραγματικές OSD (Ενδείξεις οθόνης) της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από αυτές που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Η επιλογή Q.Menu (Γρήγορο μενού) είναι ένα μενού με τις δυνατότητες που ενδέχεται να χρησιμοποιούν συχνά οι χρήστες.

	Λόγος πλευρών Επιλογή της επιθυμητής μορφής εικόνας. Για τη ρύθμιση μεγέθυνσης, επιλέξτε 14:9, Μεγέθυνση και Cinema Zoom στο μενού Λόγος. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της μεγέθυνσης, ο προβολή επιστρέφει στο Γρήγορο μενού.		**Ήχος** Επιλογή της εξόδου ήχου.
	Οικονομία ενέργειας Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.		**Χρονοδ.ς ύπνου** Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.
	Λειτ. εικόνας Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας εικόνας.	PR	**Αγαπ.Ενεργ./Απενεργ.** Προσθήκη του προγράμματος στη λίστα αγαπημένων.
	Λειτ. Ήχου Μια δυνατότητα που ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο συνδυασμό ήχων για τις εικόνες που παρακολουθούνται. Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας ήχου.		**Εξαγωγή USB** Επιλέξτε "Εξαγωγή" προκειμένου να αφαιρέσετε μια συσκευή USB.

1

Προβάλετε κάθε μενού.

2

Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΜΕΝΟΎ ΟΘΌΝΗΣ

Οι πραγματικές OSD (Ενδείξεις οθόνης) της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από αυτές που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

1

Πατήστε **MENU** για να προβάλετε τα εικονίδια επιλογών και πλοηγηθείτε στο επιθυμητό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω/Αριστερού/Δεξιού βέλους.

2

Πατήστε **OK** για να κάνετε μια επιλογή μενού και μετακινηθείτε στο αναδυόμενο μενού.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► **Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πληροφ. CI σε αναλογικό τρόπο λειτουργίας.**

ΑΥΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Κατά την έναρξη του αυτόματου προγραμματισμού, διαγράφονται όλες οι πληροφορίες υπηρεσιών που είχαν αποθηκευτεί προηγουμένως.

Ο μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορεί να αποθηκευτεί είναι 1098 (ψηφιακά: 999, αναλογικά: 99). Αλλά ο αριθμός τους ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά, ανάλογα με τα εκπεμπόμενα σήματα.

1

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2

Επιλέξτε **Αυτόμ. συντονισμός**.

3

Επιλέξτε **Ναι**.

4

Επιλέξτε **Έναρξη**.

5

Εκτελέστε το **Αυτόμ. συντονισμός**.
Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
Τα προγράμματα που βρέθηκαν αποθηκεύονται αυτόματα, με τη σειρά.

- Αν έχετε επιλέξει **Σε λειτ.** στο μενού **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** > **Κλείδ. συστ.**, εμφανίζεται προτροπή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
- **Αναζήτ. SECAM L**: Υποστηρίζεται μόνο στη Γαλλία.
- **Αυτόματη αρίθμηση**: Μπορείτε να ρυθμίσετε αν τα κανάλια λαμβάνουν αυτόματα αριθμούς κατά σταθμό εκπομπής. (Υποστηρίζεται μόνο στις χώρες με υπηρεσίες LCN)
- Πρώτα συντονίζονται τα ψηφιακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, κατόπιν τα αναλογικά προγράμματα.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ (ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΤΡΌΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)

Ο χειροκίνητος συντονισμός επιτρέπει τη χειροκίνητη προσθήκη ενός προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων.

1

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2

Επιλέξτε **Χειροκ. συντονισμός**.

3

Επιλέξτε **DTV**.

4

Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό καναλιού.

5

Επιλέξτε **Ενημέρωση**.

- Αν έχετε επιλέξει **Σε λειτ.** στο μενού **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** > **Κλείδ. συστ.**, εμφανίζεται προτροπή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.

• Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
• Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ (ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΌ ΤΡΌΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)

Ο χειροκίνητος συντονισμός σάς επιτρέπει να συντονίσετε και να ταξινομήσετε χειροκίνητα τους σταθμούς, με οποιαδήποτε σειρά θέλετε.

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

Επιλέξτε **Χειροκ. συντονισμός**.

Επιλέξτε **TV**.

Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος.

- Αν έχετε επιλέξει **Σε λειτ.** στο μενού **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** > **Κλείδ. συστ.**, εμφανίζεται προτροπή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
- L: SECAM L/L' (Γαλλία)
  BG: PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη/Ανατολική Ευρώπη/Ασία/Νέα Ζηλανδία/Μέση Ανατολή/Αφρική/Αυστραλία)
  I: PAL I/II (Η.Β./Ιρλανδία/Χονγκ Κονγκ/Νότιος Αφρική)
  DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη/Κίνα/Αφρική/Ρωσία)
- Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα κανάλι, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 9.

Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό σύστημα.

Επιλέξτε **V/UHF** ή **Καλωδιακή**.

Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό καναλιού.

8 Ξεκινήστε την αναζήτηση.

9 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

■ **Εκχώρηση ονόματος σταθμού**

Μπορείτε να εκχωρήσετε ένα όνομα σταθμού με πέντε χαρακτήρες σε κάθε αριθμό προγράμματος.

1 Επιλέξτε **Όνομα**.

2 Επιλέξτε μια θέση και κάντε την επιλογή του δεύτερου χαρακτήρα κ.ο.κ.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες του αλφαβήτου, τους αριθμούς από 0 έως 9, τα πρόσημα +/ - και κενά.

3 Επιλέξτε **Κλείσιμο**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

■ **Ακριβής συντονισμός**

Κανονικά ο ακριβής συντονισμός είναι αναγκαίος μόνο αν υπάρχει κακή λήψη.

1 Επιλέξτε **Τέλειο**.

2 Συντονίστε με ακρίβεια, για βέλτιστη εικόνα και ήχο.

3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΕΠΕΞ. ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διαγραφή, τη μετακίνηση ή την επιλογή των επιθυμητών προγραμμάτων.

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό προγράμματος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Μετακίνηση, αν δεν είναι επιλεγμένο το "Αυτόματη αρίθμηση" κατά την έναρξη του Αυτόματου συντονισμού.

1

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2

Επιλέξτε **Επεξ. προγράμματος**.

3

Εισαγάγετε το **Επεξ. προγράμματος**.

- Αν έχετε επιλέξει **Σε λειτ.** στο μενού **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** > **Κλείδ. συστ.**, εμφανίζεται προτροπή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
- Αν το κανάλι έχει LCN, η λειτουργία **Μεταφορά** δεν είναι διαθέσιμη.

■ **Αλλαγή προγράμματος**

1

Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.

2

Μεταβείτε στο επιλεγμένο πρόγραμμα.

■ **Αλλαγή ομάδας**

1

Εναλλαγή μεταξύ τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ομάδων.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

■ **Επιλογή προγραμμάτων**

1 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.

2 MARK FAV — Επισημάνετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

3 YELLOW — Επισημάνετε όλα τα προγράμματα.

■ **Διαγραφή προγραμμάτων**

1 MARK FAV — Επιλέξτε τα προγράμματα που θέλετε να διαγράψετε.

2 RED — Διαγράψτε τα επιλεγμένα προγράμματα.

■ **Μετακίνηση προγραμμάτων**

1 MARK FAV — Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να μετακινήσετε.

2 BLUE MARK FAV — Τοποθετήστε το δρομέα στην επιθυμητή θέση.

3 OK — Μετακινήστε τα επιλεγμένα προγράμματα στη νέα θέση.

- Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία, πατήστε το κουμπί **RETURN** ή **EXIT** για να αποθηκεύσετε όλες τις αλλαγές.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ

Η επιλογή Ενημέρωση λογισμικού επιτρέπει την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος, για να διατηρηθεί στο κατάλληλο επίπεδο η απόδοση του προϊόντος.

Η λήψη του λογισμικού μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος ψηφιακής μετάδοσης.

1 Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2 Επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού**.

- Αν έχετε επιλέξει **Σε λειτ.** στο μενού **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** > **Κλείδ. συστ.**, εμφανίζεται προτροπή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.

■ **Αυτόματη ενημέρωση**

1 Επιλέξτε **Αυτόματη ενημέρωση**.

2 Αναζητήστε το νέο λογισμικό.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες του νέου λογισμικού.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Κατά την ανίχνευση νέου λογισμικού με χρήση του μενού Αυτόματη ενημέρωση ή Μη αυτόματη ενημέρωση". (▶ σελ. 37)

Κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης λογισμικού, έχετε υπόψη τα ακόλουθα:
- Δεν πρέπει να διακοπεί η τροφοδοσία της τηλεόρασης με ρεύμα.
- Δεν πρέπει να σβηστεί η τηλεόραση.
- Δεν πρέπει να αποσυνδεθεί η κεραία.
- Μετά την ενημέρωση του λογισμικού, μπορείτε να επαληθεύσετε την ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού από το μενού Διαγνωστικός έλεγχος.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

■ **Μη αυτόματη ενημέρωση**

1

Επιλέξτε **Μη αυτόματη ενημέρωση**.

2 ή

Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό καναλιού.

3

Επιλέξτε **Αναζήτηση**. Γίνεται αναζήτηση για νέο λογισμικό. Εμφανίζονται οι πληροφορίες του νέου λογισμικού. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κατά την ανίχνευση νέου λογισμικού με χρήση του μενού Αυτόματη ενημέρωση ή Μη αυτόματη ενημέρωση". (▶ σελ. 37)

■ **Τακτική αυτόματη ενημέρωση**

Στην κατάσταση αναμονής, αν το μενού Τακτική αυτόματη ενημέρωση είναι "Ενεργοποιημένο", η τηλεόραση θα αναζητήσει αυτόματα νέο λογισμικό κατά το χρόνο αναζήτησης, χωρίς να αλλάξει τρόπο λειτουργίας.

1

Επιλέξτε **Τακτική αυτόματη ενημέρωση**.

2

Επιλέξτε **Σε λειτ.**.

3

Επιλέξτε **Ώρα** ή **Λεπτό** και εισαγάγετε το χρόνο αναζήτησης.

4

Επιλέξτε **Κλείσιμο**.

Αν ανιχνευτεί νέο λογισμικό, όταν ανάβετε την τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα ενημέρωσης λογισμικού. Επιλέξτε **Ναι** και πατήστε το κουμπί **OK** για έναρξη της ενημέρωσης λογισμικού.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

* Κατά την ανίχνευση νέου λογισμικού με χρήση του μενού Αυτόματη ενημέρωση ή Μη αυτόματη ενημέρωση

❶ Εμφανίζονται οι πληροφορίες του νέου λογισμικού.

❷ Επιλέξτε **Ναι** χρησιμοποιώντας το κουμπί <> και πατήστε το κουμπί **OK** για έναρξη της ενημέρωσης λογισμικού.

- Επιλέξτε **Όχι** και πατήστε το κουμπί **OK** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού χωρίς να κάνετε ενημέρωση.

❸ Το σύστημα επανεκκινείται αυτόματα και η ενημέρωση αρχίζει. Εμφανίζεται η κατάσταση της προόδου. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

❹ Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και το σύστημα επανεκκινείται αυτόματα.

* Κατά την ανίχνευση νέου λογισμικού μέσω της Τακτικής αυτόματης ενημέρωσης σε κατάσταση αναμονής

❶ Όταν ανάβετε την τηλεόραση αφού ανιχνευτεί νέο λογισμικό, εμφανίζεται το μήνυμα ενημέρωσης λογισμικού.

❷ Επιλέξτε **Ναι** και πατήστε το κουμπί **OK** για έναρξη της ενημέρωσης λογισμικού. Εμφανίζεται η κατάσταση της προόδου. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

❸ Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και το σύστημα επανεκκινείται αυτόματα.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προβολή πληροφοριών κατάστασης συστήματος, όπως Κατασκευαστής, Μοντέλο/Τύπος, Ημ/νία ενημ., Έκδοση λογισμικού, Έκδοση Loader, Έκδοση Micom, Ισχύς ή Ποιότητα.

1

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2

Επιλέξτε **Διαγνωστικός έλεγχος**.

3

Προβάλετε το **Διαγνωστικό έλεγχο**. Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης συστήματος.

- Η ισχύς και η ποιότητα δεν εμφανίζονται στον αναλογικό τρόπο λειτουργίας.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΠΛΗΡΟΦ. CI (ΜΌΝΟ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΤΡΌΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την παρακολούθηση ορισμένων κρυπτογραφημένων ψηφιακών επίγειων υπηρεσιών (συνδρομητικές υπηρεσίες). Αν αφαιρέσετε την υπομονάδα CI, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε συνδρομητικές υπηρεσίες.

Όταν η υπομονάδα είναι τοποθετημένη στην υποδοχή CI, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της υπομονάδας.

Για να αγοράσετε μια υπομονάδα και μια έξυπνη κάρτα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε επανειλημμένα μια υπομονάδα CI από την τηλεόραση. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Όταν η τηλεόραση ανάψει μετά την τοποθέτηση μιας υπομονάδας CI, ενδέχεται να μην ακούγεται ήχος. Ενδέχεται η τηλεόραση να μην είναι συμβατή με τη μονάδα CI και την έξυπνη κάρτα.

Οι λειτουργίες CI (Κοινό περιβάλλον χρήσης) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της κάθε χώρας.

- Αυτές οι OSD προορίζονται αποκλειστικά για παρουσίαση. Οι επιλογές μενού και η μορφή οθόνης ποικίλλουν, ανάλογα με τον πάροχο των ψηφιακών συνδρομητικών υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη μενού και τις υπηρεσίες CI (Κοινό περιβάλλον χρήσης). Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

1

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2

Επιλέξτε **Πληροφ. CI**.

3

Προβάλετε το **Πληροφ. CI**.

4

Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο:
Πληροφορίες υπομονάδας, πληροφορίες έξυπνης κάρτας, γλώσσα, λήψη λογισμικού κλπ.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΛΊΣΤΑΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να ελέγξετε τα προγράμματα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, προβάλλοντας τη λίστα προγραμμάτων.

Εμφανίζεται αν το πρόγραμμα είναι κλειδωμένο.

■ **Προβολή της Λίστας προγράμματος**

1 LIST

Προβολή ή έξοδος από τη λίστα προγραμμάτων.

■ **Προβολή της Λίστας αγαπημένων**

1 FAV

Προβολή ή έξοδος από τη λίστα αγαπημένων προγραμμάτων.

■ **Επιλογή προγράμματος**

1

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.

P

Αλλαγή της σελίδας.

2 OK

Μεταβείτε στο επιλεγμένο πρόγραμμα.

ΛΊΣΤΑ ΕΙΣΌΔΟΥ

Οι είσοδοι HDMI και AV1, 2 (SCART) μπορούν να αναγνωριστούν μέσω μιας ακίδας ανίχνευσης και συνεπώς ενεργοποιούνται μόνο αν μια εξωτερική συσκευή εγκρίνει την τάση.

■ **Χρήση του κουμπιού INPUT**

1

Επιλέξτε την πηγή εισόδου.

- Αν πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί **INPUT** στη λίστα εισόδου, μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα ανάμεσα στις συνδεδεμένες εισόδους.

■ **Χρήση του κουμπιού MENU**

1

Επιλέξτε **ΕΙΣΟΔΟΣ**.

2

Επιλέξτε την πηγή εισόδου.

- **Κεραία**: Επιλέξτε όταν παρακολουθείτε TV/DTV.
- **AV1, AV2, AV3**: Επιλέξτε όταν παρακολουθείτε από βίντεο ή εξωτερικό εξοπλισμό.
- **Σήμα συνιστωσών**: Επιλέξτε όταν χρησιμοποιείτε συσκευή DVD ή ψηφιακό set-top box, ανάλογα με το βύσμα.
- **DVD**: Επιλέξτε όταν παρακολουθείτε από το ενσωματωμένο DVD.
- **RGB**: Επιλέξτε όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, ανάλογα με το βύσμα.
- **HDMI1, HDMI2**: Επιλέξτε όταν χρησιμοποιείτε συσκευή DVD, υπολογιστή ή ψηφιακό set-top box, ανάλογα με το βύσμα.

ΕΤΙΚ. ΕΙΣΌΔΟΥ

Επιλογή μιας ετικέτας για κάθε εξωτερική πηγή εισόδου.

1

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2

Επιλέξτε **Ετικ. εισόδου**.

3

Επιλέξτε την πηγή.

4
Επιλέξτε την ετικέτα.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ AV

Αν πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί **AV MODE**, μπορείτε να επιλέξετε τη βέλτιστη εικόνα και ήχο κατά τη σύνδεση συσκευών AV στην εξωτερική είσοδο.

Εκτός λειτ. → **Σινεμά** → **Αθλητικά** → **Παιχνίδι**

- Αν επιλέξετε τη λειτουργία **Σινεμά** στη λειτουργία AV, η λειτουργία **Σινεμά** επιλέγεται ως **Λειτ. εικόνας** και **Λειτ. ήχου** στα μενού **ΕΙΚΟΝΑ** και **ΗΧΟΣ** αντίστοιχα.
- Αν επιλέξετε **"Εκτός λειτ."** στη λειτουργία AV, επιλέγεται η εικόνα και ο ήχος που ρυθμίσατε αρχικά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΈΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ)

Αυτή η λειτουργία εκτελεί προετοιμασία όλων των ρυθμίσεων.
Η προετοιμασία του προϊόντος είναι χρήσιμη αν μετακομίσετε σε μια άλλη πόλη ή χώρα.
Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία Εργοστ. επαν., θα πρέπει να επαναλάβετε τη ρύθμιση προετοιμασίας.
Αν το μενού **Κλείδ. συστ.** είναι **"Σε λειτ."**, εμφανίζεται ένα μηνυμα για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

Επιλέξτε **Εργοστ. επαν.**.

Επιλέξτε **Ναι**.

Εκτελέστε το **Εργοστ. επαν.**.

- Αν έχετε επιλέξει **Σε λειτ.** στο μενού **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** > **Κλείδ. συστ.**, εμφανίζεται προτροπή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε.
  Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
- Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε 7777 για επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Όταν συνδέσετε μια συσκευή USB, εμφανίζεται αυτομάτως αυτό το αναδυόμενο μενού.

Το "ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ" δεν θα προβάλλεται ενόσω είναι ενεργοποιημένες Ενδείξεις επί της οθόνης (OSD), μεταξύ των οποίων το Μενού, το EPG ή η Λίστα χρονοδ.

Όταν το Αναδυόμενο μενού δεν εμφανίζεται, μπορείτε να επιλέξτε Λίστα μουσικής ή Λίστα φωτογραφιών στο μενού USB.

Στη συσκευή USB, δεν μπορείτε να προσθέσετε νέο φάκελο ή να διαγράψετε τον υφιστάμενο φάκελο.

1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB IN** στο πλάλι της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε **ΛΙΣΤΑ ΦΩΤΟΓΡ.** ή **ΛΙΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**.

3 OK

- Δεν υποστηρίζει USB HDD.
- Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει JPEG και MP3.

Όταν αφαιρείται η συσκευή USB

Επιλέξτε το μενού ΕΞΑΓΩΓΗ USB πριν από την αφαίρεση της συσκευής USB.

1 Q.MENU

Επιλέξτε **Εξαγωγή USB**.

2 OK

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μιας συσκευής USB

- ► **Μόνον μια συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να αναγνωριστεί.**
- ► **Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB, η συσκευή δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί.**
- ► **Μια συσκευή αποθήκευσης USB που χρησιμοποιεί πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης ενδέχεται να μην αναγνωριστεί.**
- ► **Μια συσκευή αποθήκευσης USB που χρησιμοποιεί δικό της πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να μην αναγνωριστεί.**
- ► **Η ταχύτητα αναγνώρισης μιας συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να εξαρτάται από την κάθε συσκευή.**
- ► **Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB όταν η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB βρίσκεται σε λειτουργία.**
  Όταν μια τέτοια συσκευή διαχωριστεί ή αποσυνδεθεί ξαφνικά, τα αποθηκευμένα αρχεία ή η συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να υποστούν βλάβη.
- ► **Μην συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB που τοποθετήθηκε τεχνητά στον υπολογιστή. Η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος ή αδυναμία αναπαραγωγής. Να θυμάστε να χρησιμοποιείτε πάντα μόνον μία συσκευή αποθήκευσης USB, η οποία να περιέχει αρχεία μουσικής ή αρχεία εικόνας.**
- ► **Να χρησιμοποιείτε μόνον μια συσκευή αποθήκευσης USB, προετοιμασμένη ως σύστημα αρχείων FAT32, που παρέχεται μαζί με το λειτουργικό σύστημξα Windows. Σε περίπτωση που η συσκευή αποθήκευσης έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό βοηθητικό πρόγραμμα που δεν υποστηρίζεται από τα Windows, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.**
- ► **Συνδέστε τροφοδοτικό στη συσκευή αποθήκευσης USB (ένταση ρεύματος υψηλότερη από 0,5 A), που χρειάζεται εξωτερικό τροφοδοτικό. Εάν όχι, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.**
- ► **Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με το καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο καλώδιο που δεν προσέφερεται από τον κατασκευαστή της συσκευής ή κάποιο καλώδιο με υπερβολικό μήκος (μέγ. 5 m), η συσκευή ενδεχομένως να μην αναγνωρίζεται.**
- ► **Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ή να μην λειτουργούν ομαλά.**
- ► **Η μέθοδος ευθυγράμμισης αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB είναι παρόμοια με τα Windows XP και το όνομα αρχείου μπορεί να αναγνωρίσει έως 100 αγγλικούς χαρακτήρες.**
- ► **Φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων γιατί, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή μνήμης USB ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.**
- ► **Εάν η δική σας συσκευή μνήμης USB διαθέτει πολλαπλά διαμερίσματα ή εάν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών USB μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 4 διαμερίσματα ή συσκευές μνήμης USB.**
- ► **Μόνον το σύστημα αρχείων FAT32 υποστηρίζει τη λειτουργία διαγραφής.**
- ► **Εάν μια συσκευή μνήμης USB έχει συνδεθεί σε συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών USB, τα δεδομένα του τόμου της ενδεχομένως να μην διαγραφούν.**
- ► **Εάν η συσκευή μνήμης USB δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε την και επανασυνδέστε την.**
- ► **Το πόσο γρήγορα ανιχνεύεται μια συσκευή μνήμης USB διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.**
- ► **Η συνιστώμενη χωρητικότητα είναι 32 GB ή μικρότερη για τη μνήμη USB.**

ΛΊΣΤΑ ΦΩΤΟΓΡ.

Μπορείτε να προβάλλετε τα αρχεία φωτογραφιών στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Οι Ενδείξεις επί της οθόνης ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τη δική σας τηλεόραση. Οι εικόνες αποτελούν παράδειγμα για την υποβοήθηση της λειτουργίας της τηλεόρασης.

Αρχείο υποστήριξης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (*.JPEG)
Γραμμή βάσης: 7680 x 4320
- Μπορείτε να αναπαράγετε μόνον αρχεία JPEG.
- Μόνον η σάρωση γραμμής βάσης υποστηρίζεται μεταξύ JPEG (μόνον SOF0, SOF1).
- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται σε μορφή bitmap.

Μέρη οθόνης

1

Επιλέξτε **USB**.

2

Επιλέξτε **Λίστα φωτο.**

❶ Μετακινείται σε αρχείο ανώτερου επιπέδου

❷ Τρέχουσα σελίδα/Συνολικές σελίδες

❸ Συνολικός αριθμός επισημασμένων φωτογραφιών

❹ Μνήμη USB με δυνατότητα χρήσης

❺ Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο

Επιλογή φωτογραφιών και Αναδυόμενο μενού

- **Προβολή** : Προβολή του επιλεγμένου στοιχείου.
- **Υποδ. όλων** : Υπόδειξη όλων των φωτογραφιών στην οθόνη.
- **Κατ. υποδ. όλων** : Κατάργηση επιλογής όλων των υποδεδειγμένων φωτογραφιών.
- **Διαγραφή** : Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου φωτογραφίας.
- **Κλείσιμο** : Κλείσιμο του αναδυόμενου μενού.

1

Επιλέξτε το φάκελο ή τη μονάδα προορισμού.

2

Επιλέξτε τις επιθυμητές φωτογραφίες.

3

Προβάλλετε το Αναδυόμενο μενού.

4

Επιλέξτε το επιθυμητό Αναδυόμενο μενού.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ∧∨ για πλοήγηση στη σελίδα φωτογραφιών.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **MARK** για την επισήμανση ή την κατάργηση επισήμανσης μιας φωτογραφίας. Όταν μία ή περισσότερες φωτογραφίες έχουν επισημανθεί, μπορείτε να προβάλλετε μεμονωμένες φωτογραφίες ή παρουσίαση διαφανειών των επισημασμένων φωτογραφιών. Εάν δεν υπάρχουν επισημασμένες φωτογραφίες, μπορείτε να προβάλλετε όλες τις φωτογραφίες μεμονωμενα ή όλες τις φωτογραφίες του φακέλου σε παρουσίαση διαφανειών.

- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Τρόπος προβολής φωτογραφιών

Οι λεπτομερείς λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε οθόνη προβολής πλήρους φωτογραφίας.

Ο λόγος πλευρών μιας φωτογραφίας ενδέχεται να αλλάξει το μέγεθος της φωτογραφίας που προβάλλεται στην οθόνη σε πλήρες μέγεθος.
Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

1 Επιλέξτε το φάκελο ή τη μονάδα προορισμού.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ∧ ∨ για πλοήγηση στη σελίδα φωτογραφιών.

2 Επιλέξτε τις επιθυμητές φωτογραφίες.

3 Προβάλλετε το Αναδυόμενο μενού.

4 Επιλέξτε **Προβολή**.

5 Η επιλεγμένη φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρες μέγεθος.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

6 Επιλέξτε **Παρ. διαφ.** , **BGM**, ↻ **(Περιστροφή)**, **Διαγραφή**, **Επιλογή** ή **Κλείσιμο**.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί < > για επιλογή της προηγούμενης ή της επόμενης φωτογραφίας.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ∨ < > και **OK** για επιλογή και έλεγχο του μενού στην οθόνη πλήρους μεγέθους.

▶ **Παρ. διαφ.:** Όταν δεν υπάρχει επιλεγμένη εικόνα, όλες οι φωτογραφίες του τρέχοντος φακέλου προβάλλονται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης διαφανειών. Εάν έχουν επιλεγεί ορισμένες φωτογραφίες, εκείνες οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε παρουσίαση διαφανειών.
Ρυθμίστε το διάστημα της παρουσίασης διαφανειών στο **Επιλογή**.

▶ **BGM(Μουσική υπόκρ.):** Ακρόαση μουσικής κατά την προβολή φωτογραφιών πλήρους μεγέθους.
Ρυθμίστε το Φάκελο μουσικής για το BGM στις Επιλογές, πριν από τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

▶ ↻ **(Περιστροφή) : Περιστρέφει τις φωτογραφίες.**
Περιστρέφει τη φωτογραφία δεξιόστροφα κατά 90°, 180°, 270°, 360°.
Δεν μπορεί να γίνει περιστροφή όταν το πλάτος της φωτογραφίας είναι μεγαλύτερο από το ύψος που υποστηρίζεται.

▶ **Διαγραφή :** Διαγραφή φωτογραφιών.

▶ **Επιλογή** : Ρυθμίστε τις τιμές για Ταχύτ. διαφ. και Φάκ. μουσικής για το BGM.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ∧∨< > και **OK** για ρύθμιση των τιμών. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο OK και πατήστε **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεων.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση **Φάκ. μουσικής** ενώ γίνεται αναπαραγωγή BGM.

▶ **Κλείσιμο:** Κάντε απόκριψη του μενού στην οθόνη πλήρους μεγέθους.
Για να δείτε και πάλι το μενού στην οθόνη πλήρους μεγέθους, πατήστε το κουμπί **OK** για προβολή.

ΛΊΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΉΣ

Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Τα αρχεία μουσικής(*.MP3) που αγοράζετε ενδέχεται να περιέχουν περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή αυτών των αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από αυτό το μοντέλο.

Το αρχείο μουσικής σε αυτή τη συσκευή USB μπορεί να αναπαραχθεί από αυτή τη μονάδα.

Οι Ενδείξεις επί της οθόνης ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τη δική σας τηλεόραση. Οι εικόνες αποτελούν παράδειγμα για την υποβοήθηση της λειτουργίας της τηλεόρασης.

Αρχείο υποστήριξης ΜΟΥΣΙΚΗΣ (*.MP3)
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 32 ~ 320
- Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG1 στρώματος 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

Μέρη οθόνης

1

Επιλέξτε **USB**.

2

Επιλέξτε **Λίστα μουσικής**.

❶ Μετακινείται σε αρχείο ανώτερου επιπέδου
❷ Τρέχουσα σελίδα/Συνολικές σελίδες
❸ Συνολικός αριθμός υποδεδειγμένων αρχείων μουσικής
❹ Μνήμη USB με δυνατότητα χρήσης
❺ Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Επιλογή μουσικής και Αναδυόμενο μενού

Όπως φαίνεται, εμφανίζονται έως 6 τίτλοι μουσικής ανά σελίδα.

- ▶ **Αναπαραγωγή (κατά τη διακοπή):** Αναπαραγωγή των επιλεγμένων αρχείων μουσικής.
  Αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής, θα αρχίσει η αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου. Όταν δεν υπάρχουν επιλεγμένα αρχεία μουσικής για αναπαραγωγή, θα αρχίσει η αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου στον τρέχοντα φάκελο. Αν μεταβείτε σε διαφορετικό φάκελο και πατήσετε το κουμπί **OK**, η αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου μουσικής θα σταματήσει.
- ▶ **Διακοπή αναπαραγωγής (κατά την αναπαραγωγή):** Διακοπή της μουσικής που αναπαράγεται.
- ▶ **Αναπ. με φωτογρ.** : Έναρξη αναπαραγωγής των επιλεγμένων αρχείων μουσικής και μετακίνηση στη Λίστα φωτογρ.
- ▶ **Υποδ. όλων** : Υπόδειξη όλων των αρχείων μουσικής που υπάρχουν στο φάκελο.
- ▶ **Κατ. υποδ. όλων** : Κατάργηση επιλογής όλων των υποδεδειγμένων αρχείων μουσικής.
- ▶ **Διαγραφή** : Διαγραφή των επιλεγμένων αρχείων μουσικής.
- ▶ **Κλείσιμο** : Κλείσιμο του αναδυόμενου μενού.

1

Επιλέξτε το φάκελο ή τη μονάδα προορισμού.

2

Επιλέξτε τα επιθυμητά αρχεία μουσικής.

3

Προβάλλετε το Αναδυόμενο μενού.

4

Επιλέξτε το επιθυμητό Αναδυόμενο μενού.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P**∧∨ για πλοήγηση στη σελίδα μουσικής.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **ΥΠΟΔ.** για υπόδειξη ή κατάργηση υπόδειξης ενός αρχείου μουσικής.
  Όταν ένα ή περισσότερα αρχεία μουσικής υποδειχθούν, τα αρχεία μουσικής που έχουν υποδειχθεί θα προβάλλονται σε ακολουθία. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ακούτε μόνον ένα αρχείο μουσικής επανειλημμένα, υποδείξτε μόνον το αρχείο μουσικής και αναπαράγετέ το.
  Αν δεν έχει υποδειχθεί κανένα αρχείο μουσικής, όλα τα αρχεία μουσικής στον φάκελο θα αναπαράγονται σε ακολουθία.

- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

- Αν δεν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί για κάποιο διάστημα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, το πλαίσιο πληροφοριών για την αναπαραγωγή (όπως φαίνεται παρακάτω) θα εμφανίζεται στην οθόνη ως προφύλαξη οθόνης.

- Η προφύλαξη οθόνης προορίζεται για να αποτραπεί η πρόκληση βλάβης στα pixel της οθόνης λόγω παραμονής μόνιμης εικόνας στην οθόνη, για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► **Όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής, στο πίσω μέρος του τίτλου μουσικής εμφανίζεται η ένδειξη ♪.**
- ► **Εάν κάποιο αρχείο μουσικής έχει υποστεί βλάβη ή αλλοιωθεί, δεν αναπαράγεται, αλλά ο χρόνος αναπαραγωγής προβάλλει την ένδειξη 00:00.**
- ► **Ένα αρχείο μουσικής του οποίου έχει γίνει λήψη από πληρωνόμενη υπηρεσία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν εκκινείται, αλλά προβάλλονται ακατάλληλες πληροφορίες στην ένδειξη ώρας αναπαραγωγής.**
- ► **Αν πατήσετε το κουμπί ■ , η προφύλαξη οθόνης διακόπτεται.**
- ► **Στη λειτουργία αυτή είναι επίσης διαθέσιμα τα κουμπιά ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (▶), Pause (||), ■, ▶▶,◀◀ του τηλεχειριστηρίου.**
- ► **Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ▶▶ για επιλογή του επόμενου αρχείου μουσικής και το κουμπί ◀◀ για να επιλέξετε το προηγούμενο αρχείο μουσικής.**

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (EPG: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΤΡΌΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)

Η επιλογή **ΟΔΗΓΟΣ Τ/Ο** προβάλλει τα προγράμματα των επόμενων 7 ημερών, όπως στάλθηκαν από το σταθμό εκπομπής.
Τρεις λειτουργίες είναι διαθέσιμες, για γρήγορη αναζήτηση και υπενθύμιση: **Πίνακας**, **Πρόγραμμα** και **Αναζήτηση**.

1 GUIDE — Προβολή ή έξοδος από τον τηλεοπτικό οδηγό.

2 GREEN — Μετάβαση στη λειτουργία **Πρόγραμμα**.

3 YELLOW — Μετάβαση στη λειτουργία **Αναζήτηση**.

4 RED — Μετάβαση στη λειτουργία **Πίνακας**.

Λειτουργίες κουμπιών στη λειτουργία πίνακα

Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες προγράμματος όλων των καναλιών, με σειρά ώρας και ημερομηνίας.

Αλλαγή της ημερομηνίας.

Αλλαγή της σελίδας.

Εναλλαγή μεταξύ τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ομάδων.

Προβολή των πληροφοριών προγράμματος.

■ **Επιλογή προγράμματος**

1

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται.

2

Μεταβείτε στο επιλεγμένο πρόγραμμα.

■ **Κράτηση μιας εκπομπής για παρακολούθηση**

1

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θα μεταδοθεί μελλοντικά.

2

Κάντε κράτηση για παρακολούθηση του επιλεγμένου προγράμματος. (Για ακύρωση, πατήστε το και πάλι). Τα κρατημένα προγράμματα προσθέτονται αυτόματα στο **Πρόγραμμα**.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (EPG: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Λειτουργίες κουμπιών στη λειτουργία προγράμματος

Η επιλογή **Πρόγραμμα** προβάλλει μια λίστα με τα κρατημένα προγράμματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε υπενθυμίσεις.

Επεξεργασία ή προσθήκη μιας υπενθύμισης.

Διαγραφή μιας υπενθύμισης.

Αλλαγή της σελίδας.

Προβολή των πληροφοριών προγράμματος.

■ **Επεξεργασία/Προσθήκη υπενθύμισης**

1

Επιλέξτε μια υπενθύμιση και προβάλετε το αναδυόμενο μενού Υπενθ/ση.

2

Επιλέξτε κάθε πεδίο και εισαγάγετε την τιμή του.

3

Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση.

Λειτουργίες κουμπιών στη λειτουργία αναζήτησης

Η επιλογή **Αναζήτηση** επιτρέπει την εύρεση του επιθυμητού προγράμματος με την εισαγωγή μιας λέξης-κλειδιού, του είδους, της ώρας και της ημέρας του προγράμματος.

Εισαγάγετε τις τιμές Λέξη-κλειδί, Είδος, Ώρα, Ημέρα και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Προβολή των τιμών που εισαγάγατε προηγουμένως.

Αλλαγή της σελίδας.

Προβολή των πληροφοριών προγράμματος.

■ **Επιλογή προγράμματος**

1

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται.

2

Μεταβείτε στο επιλεγμένο πρόγραμμα.

■ **Κράτηση μιας εκπομπής για παρακολούθηση**

1

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θα μεταδοθεί μελλοντικά.

2

Κάντε κράτηση για παρακολούθηση του επιλεγμένου προγράμματος. (Για ακύρωση, πατήστε το και πάλι). Τα κρατημένα προγράμματα προσθέτονται αυτόματα στο **Πρόγραμμα**.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ DVD

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΕ ΔΊΣΚΟΥΣ

Σύμβολο

Το "⊘" ενδέχεται να εμφανιστεί στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Το "⊘" σημαίνει ότι ο χειρισμός δεν επιτρέπεται από τη μονάδα ή δεν διατίθεται στον δίσκο.

Σχετικά με τη διαχείριση των δίσκων

Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου.	Μην επικολλάτε χαρτί ή ταινία σε δίσκους.
○ Πλευρά αναπαραγωγής	×

Σχετικά με τον καθαρισμό δίσκων

- Τα δαχτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο μπορούν να προκαλέσουν μείωση της ποιότητας της εικόνας και του δίσκου. Σκουπίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω με ένα μαλακό πανί. Να διατηρείτε τον δίσκο πάντοτε καθαρό.
- Να μην χρησιμοποιείτε κανενός τύπου διαλυτικό όπως διαλυτικό χρωμάτων, βενζίνη, καθαριστικά που διατίθενται στην αγορά ή αντιστατικό σπρέι για δίσκους βινυλίου. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον δίσκο.

Σχετικά με την αποθήκευση των δίσκων

- Μην αποθηκεύετε δίσκους σε σημείο που εκτίθεται άμεσα σε ηλιακό φως ή βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην αποθηκεύετε δίσκους σε σημεία που εκτίθενται σε υγρασία και σκόνη, όπως σε μπάνιο ή κοντά σε υγραντήρα.
- Να αποθηκεύετε δίσκους κατακόρυφα σε θήκη. Η στοίβαξη ή η τοποθέτηση αντικειμένων επάνω σε δίσκους που δεν βρίσκονται αποθηκευμένοι στη θήκη τους, ενδέχεται να προκαλέσουν τη στρέβλωσή τους.

Δομή περιεχομένου δίσκου

Κανονικά, οι δίσκοι βίντεο DVD διαιρούνται σε τίτλους και οι τίτλοι υποδιαιρούνται σε κεφάλαια. Οι δίσκοι CD βίντεο και οι δίσκοι CD ήχου διαιρούνται σε κομμάτια.

Δίσκος DVD βίντεο

CD βίντεο/CD ήχου

Σε κάθε τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι εκχωρείται ένας αριθμός, που ονομάζεται "αριθμός τίτλου", "αριθμός κεφαλαίου" ή "αριθμός κομματιού" αντίστοιχα.

Ενδέχεται να υπάρχουν δίσκοι που δεν έχουν αυτούς τους αριθμούς.

Τίτλος:	Όταν δύο ή περισσότερες ταινίες έχουν εγγραφεί σε έναν δίσκο, ο δίσκος διαιρείται σε σε δύο ή περισσότερα μέρη. Κάθε μέρος ονομάζεται "ΤΙΤΛΟΣ".
Κεφάλαιο:	Οι τίτλοι μπορούν να υποδιαρεθούν σε πολλές ενότητες. Κάθε ενότητα ονομάζεται "ΚΕΦΑΛΑΙΟ".
Κομμάτι:	Ένας δίσκος CD ήχου μπορεί να περιέχει διάφορα στοιχεία. Αυτά εκχωρούνται στα κομμάτια.

Σημείωση

► **Εάν ένας δίσκος CD που θα περιέχει αρχεία MP3 ή JPG δημιουργηθεί με λανθασμένη μέθοδο, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα να το αναγνωρίσει. Εάν συμβεί αυτό, δοκιμάστε να εκτελέσετε εγγραφή σε άλλον δίσκο CD, αφού ρυθμίσετε σωστά τις παραμέτρους εγγραφής του CD στον υπολογιστή σας.**

Τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

- DVD (δίσκος 8 cm / 12 cm)
- Δίσκος CD βίντεο (δίσκος 8 cm / 12 cm)
- Δίσκος CD ήχου (δίσκος 8 cm / 12 cm)

Επιπλέον, αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW, SVCD και CD-R / CD-RW, που θα περιέχουν τίτλους αρχείων ήχου, MP3, WMA ή/και αρχεία JPG.

Σημείωση

► **Ανάλογα με την κατάσταση του εξοπλισμού εγγραφής ή του ίδιου του δίσκου CD-R/RW (ή DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW), ορισμένοι δίσκοι CD-R/RW (ή DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) δεν μπορούν να αναπαραχθούν στη μονάδα.**

Περιφερειακός κωδικός της συσκευής αναπαραγωγής DVD και δίσκοι DVD

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DVD έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την αναπαραγωγή του λογισμικού DVD με κωδικοποίηση περιοχής "2". Ο κωδικός περιοχής που αναγράφεται στις ετικέτες ορισμένων δίσκων DVD υποδεικνύει ποιος τύπος συσκευής αναπαραγωγής μπορεί να αναπαραγάγει αυτούς τους δίσκους. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαραγάγει μόνον δίσκους DVD με την ένδειξη "2" ή "ALL" (Όλες). Αν προσπαθήσετε να εκτελέσετε αναπαραγωγή άλλων δίσκων, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί το μήνυμα "Wrong Region" (Λάθος περιοχή). Ορισμένοι δίσκοι DVD ενδέχεται να μην έχουν ετικέτα κωδικού περιοχής, αν και η αναπαραγωγή τους υπόκειται σε αντίστοιχους περιορισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

► **Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων ενσωματώνει ένα σύστημα λέιζερ.**

► **Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο κατόχου και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα χρειάζεται συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (βλ. διαδικασία σέρβις).**

► **Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία.**

► **Για να αποτραπεί η άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα. Η ακτινοβολία λέιζερ είναι ορατή όταν ανοιχθεί. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ

► **Η συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε νερό (σταγόνες ή πιτσίλισμα). Δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στη συσκευή δοχεία γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.**

Μνήμη τελευταίας σκηνής

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που έπαιξε. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη, ακόμα κι αν αλλάξετε την πηγή σήματος εισόδου.

Σημείωση

► **Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν απομνημονεύει τη σκηνή αν αφαιρέσετε τον δίσκο από τη συσκευή ή απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.**

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΔΊΣΚΟΥ DVD Ή CD ΒΊΝΤΕΟ

Βασική αναπαραγωγή

1

Θέστε την τηλεόραση σε λειτουργία.

2

Επιλέξτε σήμα εισόδου DVD.

3

Ανοίξτε τη συρταρωτή θήκη του δίσκου.

4

Τοποθετήστε έναν δίσκο με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω.
Η συρταρωτή θήκη του δίσκου θα κλείσει και η αναπαραγωγή θα αρχίσει αυτόματα.

Διακοπή / Συνέχιση

1

Πατήστε για την προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
("II ■" εμφανίζεται στην οθόνη.)
Η μονάδα απομνημονεύει το σημείο όπου σταμάτησε (ακόμα κι αν τοποθετηθεί σε λειτουργία αναμονής ή άλλη λειτουργία).

2

Συνεχίστε την αναπαραγωγή από το σημείο όπου σταματήσατε. (εκτός εάν διακόψατε την κύρια πηγή τροφοδοσίας ή αφαιρέσατε τον δίσκο αφού σταμάτησε η αναπαραγωγή)

Πλήρης διακοπή / Εξαγωγή

1

Πατήστε δύο φορές για την πλήρη διακοπή της αναπαραγωγής.
("■" εμφανίζεται στην οθόνη.)

2

Αφαιρέστε το δίσκο.

Παύση αναπαραγωγής (λειτουργία φωτογραφίας)

1

Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.

2

Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

- Ο ήχος τοποθετείται σε σίγαση κατά τη λειτουργία φωτογραφίας.

Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω/προς τα εμπρός

1 ή

Πατήστε για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
Επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα πατώντας επανειλημμένα. (x2, x4, x16, x32 ή x128)

2

Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

Αργή μετάβαση προς τα πίσω/προς τα εμπρός

1

Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.

2 ή

Πατήστε για αργή αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
Επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα πατώντας επανειλημμένα. (x1/16, x1/8, x1/4 ή x1/2)

3

Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

- Η αργή μετάβαση είναι διαθέσιμη για DVD.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ DVD

Αγνόηση ενός Κεφαλαίου/Κομματιού

1

Πατήστε για την παράλειψη του τρέχοντος κεφαλαίου/κομματιού.
Η αναπαραγωγή αρχίζει από την αρχή του επομένου κεφαλαίου/κομματιού.

2

Πατήστε για την επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/κομματιού.

- Μπορείτε να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι που θέλετε, πατώντας επανειλημμένα.

Φωτογραφία και αναπαραγωγή καρέ-καρέ

1

Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.

2

Πατήστε επανειλημμένα για προώθηση της εικόνας καρέ-καρέ.

3

Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Μπορείτε να αναπαραγάγετε επανειλημμένα κάποιον συγκεκριμένο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή μέρος.

1

Πατήστε για ρύθμιση της λειτουργίας επανάληψης.
Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε τη λειτουργία επανάληψης.

- DVD: ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΙΤΛΟΣ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
- VCD : ΚΟΜΜΑΤΙ, ΟΛΑ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

- Σε ένα CD βίντεο με PBC, πρέπει να ρυθμίσετε το **PBC-Off** με τη χρήση του κουμπιού **PBC** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης.

Επανάληψη αναπαραγωγής A-B

Η επανάληψη αναπαραγωγής A-B σάς επιτρέπει να κάνετε επανάληψη μεταξύ δύο επιλεγμένων σημείων.

1

Επιλέξτε το σημείο έναρξης κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.
"**A**" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και ορίζεται το σημείο έναρξης του επιλεγμένου τμήματος.

2

Επιλέξτε το τελικό σημείο.
"**A B**" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και ορίζεται το τελικό σημείο.
Η αναπαραγωγή ξεκινά στο σημείο που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή σταματά στο τελικό σημείο, επιστρέφει στο Σημείο A αυτομάτως και, στη συνέχεια, εκκινείται και πάλι.

3

Συνέχιση κανονικής αναπαραγωγής.

Μενού δίσκου (DVD μόνον)

1

Πατήστε για προβολή του μενού δίσκου.

2

Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.

3

Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

Μενού τίτλων (μόνον DVD)

1

Πατήστε για προβολή του μενού τίτλων

2

Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.

- Η τηλεόραση ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το μενού του δίσκου ή των τίτλων, ανάλογα με το είδος του δίσκου DVD.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ DVD

Προβολή πληροφοριών

1 DISPLAY 1

Πατήστε αυτό το κουμπί κατά την αναπαραγωγή.
Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες κατάστασης όπως ο αριθμός τίτλου, ο αριθμός κεφαλαίου, ο αριθμός αναπαραγωγής, οι επιλογές ήχου, η γλώσσα υποτίτλων και η Γωνία.

- Η προβολή ενδείξεων επί της οθόνης (OSD) ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το είδος του δίσκου DVD.

Γωνία κάμερας (μόνον DVD)

Εάν η σκηνή έχει εγγραφεί από πολλαπλές γωνίες, μπορείτε να αλλάξετε εύκολα τη γωνία της κάμερας της σκηνής που βλέπετε εκείνη τη στιγμή.

1 ANGLE 3

Πατήστε αυτό το κουμπί κατά την αναπαραγωγή.

2 ANGLE 3

Πατήστε το επανειλημμένα, για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.

- Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία μόνον για τα DVD που παρέχουν πολλαπλές γωνίες σκηνών.
- Η λειτουργία της γωνίας δεν θα λειτουργήσει σε δίσκους DVD βίντεο που δεν περιέχουν σκηνές εγγεγραμμένες υπό διαφορετικές γωνίες.
- Ο αριθμός των γωνιών διαφέρει από δίσκο σε δίσκο.

Υπότιτλοι (μόνον DVD)

1 SUBTITLE 7

Πατήστε αυτό το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να δείτε τις διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων.

2 SUBTITLE 7

Πατήστε το επανειλημμένα, για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

Μεγέθυνση

Κατά τη μεγέθυνση της εικόνας, ενδέχεται να αλλοιωθεί.

1

Πατήστε αυτό το κουμπί κατά την αναπαραγωγή.

2

Πατήστε το επανειλημμένα για να μεγεθύνετε την εικόνα του DVD: x1, x4, x16.

3

Ρυθμίστε τη θέση της κύριας εικόνας, ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία μεγεθυσμένης εικόνας.

- Το ζουμε ενδέχεται να μην λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους DVD.

PBC (Μόνον CD βίντεο)

Ρύθμιση του Ελέγχου αναπαραγωγής (PBC) σε Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο.

1

Επιλέξτε Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο.

- **Ενεργοποιημένο:** Οι δίσκοι CD βίντεο με PBC αναπαράγονται σύμφωνα με το PBC.
- **Απενεργοποιημένο:** Οι δίσκοι CD βίντεο με PBC αναπαράγονται με τον ίδιο τρόπο με τους δίσκους CD ήχου.

- Η λειτουργία PBC είναι διαθέσιμη για δίσκους CD βίντεο με τη λειτουργία PBC (στην έκδοση 2.0).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ MP3

Βασική αναπαραγωγή

1

Τοποθετήστε έναν δίσκο.
Εμφανίζεται το μενού της οθόνης ΜΟΥΣΙΚΗ.

2

Επιλέξτε το επιθυμητό ντοσιέ.

3

Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.

4

Αναπαράγετε τα αρχεία MP3 από το επιλεγμένο αρχείο.

- Μπορείτε να μετακινήσετε εύκολα το δείκτη στην επόμενη σελίδα, χρησιμοποιώντας το κουμπί DISC MENU.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον δίσκο με αρχεία MP3 και JPEG, πατήστε το κουμπί TITLE για εναλλακτική επιλογή των οθονών μενού ΜΟΥΣΙΚΗ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ DVD

Προβολή πληροφοριών

1

Πατήστε για προβολή των πληροφοριών στο τρέχον αρχείο αναπαραγωγής.
Οι πληροφορίες όπως η διαδρομή, ο τίτλος, ο καλλιτέχνης, το άλμπουμ, το έτος και το σχόλιο θα εμφανιστούν μία προς μία, με επανειλημμένο πάτημα.

Διακοπή / Συνέχιση

1

Πατήστε μία φορά, για την προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
("II ■" εμφανίζεται στην οθόνη.)

2

Συνεχίστε την αναπαραγωγή από το σημείο όπου σταματήσατε.

Πλήρης διακοπή / Εξαγωγή

1

Πατήστε δύο φορές για την πλήρη διακοπή της αναπαραγωγής.
("■" εμφανίζεται στην οθόνη.)

2

Αφαιρέστε το δίσκο.

Παύση αναπαραγωγής

1

Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.

2

Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω/προς τα εμπρός

1 ή

Πατήστε για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
Επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα πατώντας επανειλημμένα. (x2, x4 ή x8)

2

Επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

Μεταφορά σε άλλο κομμάτι

1

Πατήστε για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
Η αναπαραγωγή αρχίζει από την αρχή του επομένου κομματιού

2

Πατήστε για την επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.

- Μπορείτε να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι που θέλετε, πατώντας επανειλημμένα.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Μπορείτε να κάνετε επανειλημμένη αναπαραγωγή συγκεκριμένου κομματιού.

1

Πατήστε για ρύθμιση της λειτουργίας επανάληψης.
Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε τη λειτουργία επανάληψης. (ΚΟΜΜΑΤΙ, ΟΛΑ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Επεξεργασία λίστας προγράμματος

1

Πατήστε για επεξεργασία της λίστας προγράμματος.
("F" εμφανίζεται στην οθόνη.)

2

Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο στη λίστα και προσθέστε το στη λίστα προγραμμάτων δεξιά.

3

Επιλέξτε **Σβήσιμο όλων** για διαγραφή όλων των αρχείων της λίστας προγραμμάτων.

Απαιτήσεις αρχείου μουσικής MP3/WMA
Η συμβατότητα MP3/WMA με αυτή τη μονάδα περιορίζεται ως εξής:

- Καταλήξεις αρχείων: ".mp3", ".wma"
- Συχνότητα δειγματοληψίας: εύρος 8 - 48 kHz (MP3), εύρος 32 - 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: εύρος 8 - 320 kbps (MP3), εύρος 32 - 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων/δίσκων: Λιγότερα από 600 (συνολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΔΊΣΚΟΥ CD ΉΧΟΥ

Βασική αναπαραγωγή

1

Τοποθετήστε έναν δίσκο.

Εμφανίζεται η οθόνη του μενού CD ΗΧΟΥ και αρχίζει αυτόματα η αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι.

- Μπορείτε να μετακινήσετε εύκολα το δείκτη στην επόμενη σελίδα, χρησιμοποιώντας το κουμπί DISC MENU.

Διακοπή / Συνέχιση

1

Πατήστε μία φορά, για την προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
("II ■" εμφανίζεται στην οθόνη.)

2

Συνεχίστε την αναπαραγωγή από το σημείο όπου σταματήσατε.

Πλήρης διακοπή / Εξαγωγή

1

Πατήστε δύο φορές για την πλήρη διακοπή της αναπαραγωγής.
("■" εμφανίζεται στην οθόνη.)

2

Αφαιρέστε το δίσκο.

Παύση αναπαραγωγής

1

Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.

2

Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω/προς τα εμπρός

1 ή

Πατήστε για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
Επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα πατώντας επανειλημμένα. (x2, x4 ή x8)

2

Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

Μεταφορά σε άλλο κομμάτι

1

Πατήστε για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
Η αναπαραγωγή αρχίζει από την αρχή του επομένου κομματιού

2

Πατήστε για την επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.

- Μπορείτε να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι που θέλετε, πατώντας επανειλημμένα.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Μπορείτε να κάνετε επανειλημμένη αναπαραγωγή συγκεκριμένου κομματιού.

1 REPEAT 4

Πατήστε για ρύθμιση της λειτουργίας επανάληψης.
Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε τη λειτουργία επανάληψης. (ΚΟΜΜΑΤΙ, ΟΛΑ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Επανάληψη αναπαραγωγής A-B

Η επανάληψη αναπαραγωγής A-B σάς επιτρέπει να κάνετε επανάληψη μεταξύ δύο επιλεγμένων σημείων.

1

Επιλέξτε το σημείο έναρξης κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.
"**A**" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και ορίζεται το σημείο έναρξης του επιλεγμένου τμήματος.

2

Επιλέξτε το τελικό σημείο.
"**A-B**" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και ορίζεται το τελικό σημείο.
Η αναπαραγωγή ξεκινά στο σημείο που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή σταματά στο τελικό σημείο, επιστρέφει στο Σημείο A αυτομάτως και, στη συνέχεια, εκκινείται και πάλι.

3

Συνέχιση κανονικής αναπαραγωγής.

Επεξεργασία λίστας προγράμματος

1

Πατήστε για επεξεργασία της της λίστας προγράμματος.
("F" εμφανίζεται στην οθόνη.)

2

Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι στη λίστα και προσθέστε το στη λίστα προγραμμάτων δεξιά.

3

Επιλέξτε **Σβήσιμο όλων** για διαγραφή όλων των κομματιών της λίστας προγραμμάτων.

Λειτουργία JPEG

Βασική αναπαραγωγή

1

Τοποθετήστε έναν δίσκο.
Εμφανίζεται το μενού της οθόνης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.

2

Επιλέξτε το επιθυμητό ντοσιέ.

3

Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.

4

Προβάλλετε την επιθυμητή εικόνα JPEG σε πλήρη οθόνη.

5

Επιστροφή στην οθόνη μενού.

- Μπορείτε να μετακινήσετε εύκολα το δείκτη στην επόμενη σελίδα, χρησιμοποιώντας το κουμπί DISC MENU.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον δίσκο με αρχεία MP3 και JPEG, πατήστε το κουμπί TITLE για εναλλακτική επιλογή των οθονών μενού ΜΟΥΣΙΚΗ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.

Ακολουθία φωτογραφιών

1

Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.

2

Επιλέξτε "" για ρύθμιση του διαστήματος παρουσίασης διαφανειών.

3

Επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα πατώντας επανειλημμένα. (6, 10 ή 14 δευτερόλεπτα)

4

Επιλέξτε "" για έναρξη της παρουσίασης διαφανειών από το επιλεγμένο αρχείο.

5

Πατήστε για παύση της παρουσίασης διαφανειών.

6

Πατήστε για διακοπή της παρουσίασης διαφανειών.

- Πατήστε το κουμπί DISPLAY για απόκρυψη του μενού ελέγχου αναπαραγωγής κατά την προβολή.

Περιστροφή

1

Περιστρέψτε ένα αρχείο JPEG δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα κατά την προβολή.

Απαίτηση αρχείου φωτογραφίας
Η συμβατότητα αρχείων JPEG με αυτή τη μονάδα περιορίζεται ως εξής:

- Καταλήξεις αρχείων: ".jpg"
- Μέγεθος φωτογραφιών: Συνιστώνται λιγότερα από 2 MB
- Μέγιστος αριθμός αρχείων/δίσκων: Λιγότερα από 600 (συνολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΕΙΚΌΝΑΣ (ΛΌΓΟΣ ΠΛΕΥΡΏΝ)

Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη σε διάφορες μορφές εικόνας: 16:9, Just Scan, Αρχικό, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom και Cinema Zoom1.

Εάν κάποια εικόνα προβάλλεται σταθερά στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σταθερή εικόνα ενδέχεται να εντυπωθεί στην οθόνη και να παραμείνει ορατή.

1

Επιλέξτε **Λόγος πλευρών**.

2

Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή εικόνας.

- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το **Λόγο πλευρών** στο μενού **ΕΙΚΟΝΑ**.
- Πατώντας το κουμπί **OK** σε λόγο πλευρών **14:9**, **Zoom** ή **Cinema Zoom 1**, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος και τη θέση μεγέθυνσης. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της μεγέθυνσης, ο προβολή επιστρέφει στο Γρήγορο μενού.

- **16:9**
  Η παρακάτω επιλογή θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε την εικόνα οριζοντίως, σε γραμμική αναλογία, για κάλυψη ολόκληρης της οθόνης (χρήσιμο για προβολή δίσκων DVD με μορφοποίηση 4:3).

- **Just Scan**
  Η επιλογή αυτή θα σας επιτρέψει να προβάλλετε την εικόνα καλύτερης ποιότητας, χωρίς απώλεια της αρχικής εικόνας σε εικόνα υψηλής ανάλυσης.

Σημείωση :

► **Εάν υπάρχει θόρυβος στην αρχική Εικόνα, μπορείτε να δείτε το θόρυβο στα άκρα.**

- **Αρχικό**
  Όταν η τηλεόρασή σας λάβει ένα σήμα ευρείας οθόνης, θα αλλάξει αυτόματα στη μορφή εικόνας που μεταδίδεται.

- **Full Wide**
  Όταν η τηλεόραση λαμβάνει σήμα ευρείας οθόνης, θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε την εικόνα οριζοντίως ή καθέτως, σε γραμμική αναλογία, για κάλυψη ολόκληρης της οθόνης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

- **4:3**
  Η παρακάτω επιλογή θα σας επιτρέπει να βλέπετε μια εικόνα με αρχικό λόγο πλευρών 4:3, ενώ στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης θα εμφανίζονται γκρίζες ράβδοι.

- **14:9**
  Μπορείτε να προβάλλετε μια μορφή εικόνας 14:9 ή ένα γενικό πρόγραμμα τηλεόρασης σε μορφή 14:9. Η οθόνη 14:9 προβάλλεται με τον ίδιο τρόπο με το λόγο 4:3, αλλά μεγεθύνεται προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.

- **Zoom**
  Η παρακάτω επιλογή σάς επιτρέπει να προβάλλετε την εικόνα χωρίς καμία αλλαγή, ενώ θα καλύπτει ολόκληρη την οθόνη. Ωστόσο, η κορυφή και η βάση της εικόνας θα περικόπτεται.

- **Cinema Zoom 1**
  Να επιλέγετε Cinema Zoom 1 όταν θέλετε να μεγεθύνετε την εικόνα κατά τις σωστές αναλογίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

► **Κατά τη μεγέθυνση ή τη μίεωση της εικόνας, η εικόνα ενδέχεται να αλλοιωθεί.**

Κονμπί ◄ ή ►: Απλώς αυξήστε τις αναλογίες του Cinema Zoom. Το εύρος ρύθμισης είναι 1~16.
Κουμπί ▲ ή ▼ : Μετακινήστε την οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

► **Μπορείτε να επιλέξετε μόνον τη λειτουργία 4:3, 16:9 (ευρεία), 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1 σε λειτουργία σήματος Συνιστωσών ή HDMI.**
► **Μπορείτε να επιλέγετε μόνον 4:3, 16:9 (ευρεία) σε λειτουργία RGB μόνον.**
► **Σε λειτουργία σήματος HDMI/Συνιστωσών/Ψηφιακής τηλεόρασης (σε 720p), το Just Scan είναι διαθέσιμο.**

ΟΙΚΟΝΌΜΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Περιορίζει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης.

Μπορείτε να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας, προσαρμόζοντας το **επίπεδο Εξοικονόμησης ενέργειας** ή ρυθμίζοντας τη **Λειτουργία εικόνας**.

Όταν ρυθμίζετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε λειτουργία MHEG, η ρύθμιση Εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση της MHEG.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Οικονομία ενέργειας**.

3

Επιλέξτε **Εκτός λειτ.**, **Ελάχιστη**, **Μέση**, **Μέγιστη** ή **Οθόνη Off**.

- Όταν επιλέγετε Οθόνη off, η τηλεόραση σβήνει μετά από 3 δευτερόλεπτα.
- Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **"Οικονομία ενέργειας-Ελάχιστη**, **Μέση**, **Μέγιστη"**, το χαρακτηριστικό Φωτισμός δεν θα λειτουργήσει.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτές τις επιλογές, πατώντας το κουμπί **Εξοικονόμηση ενέργειας** στο τηλεχειριστήριο.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΠΡΟΡΡΥΘΜΙΣΜΈΝΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΕΙΚΌΝΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΙΚΌΝΑΣ

Ζωντανή	Ενδυναμώνει την αντίθεση, τη φωτεινότητα, το χρώμα και την ευκρίνεια, για να επιτύχει ζωντανή εικόνα.
Τυπική	Η πιο γενική κατάσταση προβολής οθόνης.
Φυσική	Η πιο φυσική κατάσταση προβολής οθόνης.
Σινεμά	Βελτιώνει το βίντεο για την προβολή ταινιών.
Αθλητικά	Βελτιώνει το βίντεο για την προβολή αθλητικών διοργανώσεων.
Παιχνίδι	Βελτιώνει το βίντεο για τα παιχνίδια.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Λειτουργία Εικόνας**.

3

Επιλέξτε **Ζωντανή**, **Τυπική**, **Φυσική**, **Σινεμά**, **Αθλητικά** ή **Παιχνίδι**.

- Η **Λειτ. εικόνας** προσαρμόζει την τηλεόραση για την καλύτερη προβολή εικόνας. Επιλέξτε την προκαθορισμένη τιμή του μενού **Λειτ. εικόνας**, με βάση την κατηγορία προγράμματος.
- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη **Λειτ. εικόνας** στο **Q. Menu**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΜΗ ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΕΙΚΌΝΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΧΡΉΣΤΗ

- **Φωτισμός**
  Για να ελέγξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.
  Συνιστάται η ρύθμιση του φωτισμού κατά τη ρύθμιση της φωτεινότητας της συσκευής.
- **Αντίθεση**
  Προσαρμόζει το επίπεδο σήματος μεταξύ μαύρου και λευκού στην εικόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αντίθεση όταν η φωτεινή πλευρά της εικόνας έχει κορεστεί.
- **Φωτεινότ.**
  Ρυθμίζει το βασικό επίπεδο του σήματος στην εικόνα.
- **Χρώμα**
  Ρυθμίζει την ένταση όλων των χρωμάτων.
- **Ευκρίνεια**
  Ρυθμίζει το επίπεδο ευκρίνειας στα άκρα μεταξύ των περιοχών φωτός και σκοταδιού της εικόνας.
  Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο πιο μαλακή είναι η εικόνα.
- **Απόχ.**
  Ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ επιπέδου κόκκινου και πράσινου.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Λειτ. εικόνας**.

3

Επιλέξτε **Ζωντανή**, **Τυπική**, **Φυσική**, **Σινεμά**, **Αθλητικά** ή **Παιχνίδι**.

4

Επιλέξτε **Φωτισμός**, **Αντίθεση**, **Φωτεινότ.**, **Χρώμα**, **Ευκρίνεια** ή **Απόχρ.**.

5

Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- **Πλεονεκτήματα της χρήσης του φωτισμού**
- Η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται κατά έως και 60%.
- Η φωτεινότητα του μαύρου περιορίζεται. (Καθώς το μαύρο χρώμα έχει μεγαλύτερο βάθος, μπορείτε να απολαύσετε υψηλότερη ευκρίνεια).
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, διατηρώντας την αρχική ανάλυση του σήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► **Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα, την ευκρίνεια και την απόχρωση στη λειτουργία RGB-PC.**

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ

Μπορείτε να βαθμονομήσετε την οθόνη για κάθε Λειτουργία εικόνας ή να ρυθμίσετε την τιμή του βίντεο, σύμφωνα με την ειδική οθόνη βίντεο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή του βίντεο διαφορετικά για κάθε σήμα εισόδου.

Για επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη οθόνη μετά από την εκτέλεση ρυθμίσεων σε κάθε λειτουργία βίντεο, εκτελέστε τη λειτουργία "Επαν. εικόνας" για κάθε Λειτ. εικόνας.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Προηγ. έλεγχος**.

3

Επιλέξτε την επιθυμητή Πηγή.
Χρωματική θερμοκρ., **Μείωση θορύβου**, **Επίπεδο μαύρου**, **Πρ. ματιών**, **Πραγ. σινεμά** ή **Λειτ. φιλμ**. (▶ σελ.77)

4

Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρωματική θερμοκρασία (Θερμό/Μέτριο/Ψυχρό)	■ Επιλέξτε μία από τρεις αυτόματες ρυθμίσεις χρώματος. Ρυθμίστε στο θερμό για να βελτιώσετε τα θερμά χρώματα, όπως το κόκκινο ή ρυθμίστε στο ψυχρό για να δώσετε στην εικόνα μια μπλε απόχρωση.
Μείωση θορύβου (Εκτός λειτ./Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	■ Μειώνει το θόρυβο της οθόνης, χωρίς να μειώνει την ποιότητα του βίντεο
Επίπεδο μαύρου (Χαμηλό/Υψηλό)	• **Χαμηλό**: Η εικόνα στην οθόνη σκουραίνει. • **Υψηλό**: Η εικόνα στην οθόνη γίνεται πιο φωτεινή. ■ Ρυθμίστε το επίπεδο μαύρου της οθόνης στο κατάλληλο επίπεδο. ■ Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής 'Χαμηλό' ή 'Υψηλό' στις παρακάτω λειτουργίες: AV(NTSC-M), HDMI ή Συνιστωσών.
Πρ. ματιών (Σε λειτ./Εκτός λειτ.)	■ Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης, ώστε να μην είναι υπερβολικά φωτεινή. Μειώνει τη φωτεινότητα στις υπερβολικά φωτεινές εικόνες. ■ Αυτό το χαρακτηριστικό είναι απενεργοποιημένο στη λειτουργία "**Λειτ. εικόνας-Ζωντανή**, **Σινεμά**.
Πραγ. σινεμά/Λειτ. φιλμ (Σε λειτ./Εκτός λειτ.)	■ Κάνει τα βιντεοκλίπ που έχουν εγγραφεί σε φιλμ να μοιάζουν πιο φυσικά, απομακρύνοντας το εφέ του τρεμίσματος.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΕΠΑΝ. ΕΙΚΌΝΑΣ

Οι ρυθμίσεις των επιλεγμένων λειτουργιών εικόνας επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Επαν. εικόνας**.

3

Μηδενίστε την προσαρμοσμένη τιμή.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Ρ'ΥΘΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την τηλεόραση στη λειτουργία "**Χρήση οικίας**" για την καλύτερη δυνατή εικόνα στο περιβάλλον του σπιτιού σας.

"Η λειτουργία **Επίδ. καταστ.**" είναι η καλύτερη ρύθμιση για προβολή σε καταστήματα.

1

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2

Επιλέξτε **Ρύθμ. λειτουργίας**.

3

Επιλέξτε **Επίδ. καταστ.** ή **Χρήση οικίας**.

4

Αποθηκεύστε τις επιλογές σας.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

AUTO VOLUME LEVELER

Το AVL παραμένει αυτόματα στο ίδιο επίπεδο έντασης ήχου, αν αλλάξετε προγράμματα.

Επειδή κάθε σταθμός εκπομπής έχει τις δικές του συνθήκες σήματος, ενδέχεται να χρειάζεται ρύθμιση της έντασης του ήχου κάθε φορά που αλλζει το κανάλι. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν σταθερό επίπεδο έντασης ήχου, κάνοντας αυτόματες ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα.

1

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2

Επιλέξτε **Αυτόμ. ένταση**.

3

Επιλέξτε **Σε λειτ.** ή **Εκτός λειτ.**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΠΡΟΡΡΥΘΜΙΣΜΈΝΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΉΧΟΥ - ΛΕΙΤ. ΉΧΟΥ

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση ήχου που προτιμάτε: Τυπική, Μουσική, Σινεμά, Αθλητικά ή Παιχνίδι και μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συχνότητα του ισοσταθμιστή.

Η Λειτ. ήχου σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τον καλύτερο δυνατό ήχο, χωρίς καμία Ιδιαίτερη ρύθμιση, καθώς η τηλεόραση ρυθμίζει τις καλύτερες επιλογές ήχου, με βάση το περιεχόμενο του προγράμματος.

Οι ρυθμίσεις Τυπική, Μουσική, Σινεμά, Αθλητικά και Παιχνίδι έχουν προρρυθμιστεί εργοστασιακά για τη βέλτιστη ποιότητα ήχου.

Τυπική	Αποδίδει ήχο με την ποιότητα των προτύπων.
Μουσική	Βελτιώνει τον ήχο για ακρόαση μουσικής.
Σινεμά	Βελτιώνει τον ήχο για την προβολή ταινιών.
Αθλητικά	Βελτιώνει τον ήχο για την προβολή αθλητικών διοργανώσεων.
Παιχνίδι	Βελτιώνει τον ήχο για τα παιχνίδια.

1

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2

Επιλέξτε **Λειτ. Ήχου**.

3

Επιλέξτε **Τυπική**, **Μουσική**, **Σινεμά**, **Αθλητικά** ή **Παιχνίδι**.

- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη **Λειτ. ήχου** στο **Q. Menu**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΜΗ ΑΥΤΌΜΑΤΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΉΧΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΧΡΉΣΤΗ

Ρύθμιση του ισοσταθμιστή του ήχου.

1

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2

Επιλέξτε **Λειτ. ήχου**.

3

Επιλέξτε **Τυπική**, **Μουσική**, **Σινεμά**, **Αθλητικά** ή **Παιχνίδι**.

4

Επιλέξτε μια ζώνη συχνοτήτων.

5

Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο ήχου.

SRS TRUSURROUND XT

Κάντε αυτή την επιλογή για ρεαλιστικό ήχο.

1

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2

Επιλέξτε **SRS TruSurround XT**.

3

Επιλέξτε **Σε λειτ.** ή **Εκτός λειτ.**.

SRS TruSurround XT : Το TruSurround XT είναι μια τεχνολογία επίλυσης του προβλήματος αναπαραγωγής πολυκάναλου ήχου 5.1 από δύο ηχεία, κατοχυρωμένη από την SRS.

▶ SRS TruSurround XT είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας SRSLabs, Inc.
▶ Η τεχνολογία TruSurround XT χρησιμοποιείται με την άδεια της SRS Labs, Inc.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία του ήχου των ηχείων στα επιθυμητά επίπεδα.

1

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2

Επιλέξτε **Ισορροπία**.

3

Κάντε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ (ON/OFF) ΗΧΕΊΩΝ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση του εσωτερικού ηχείου της τηλεόρασης.

Σε λειτουργία σήματος **AV1**, **AV2**, **AV3**, **ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ**, **RGB** και **HDMI1** με καλώδιο HDMI σε DVI, το ηχείο της τηλεόρασης μπορεί να λειτουργεί, ακόμα κι αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό σύστημα Hi-Fi, απενεργοποιήστε τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.

1 Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2 Επιλέξτε **Ηχείο TV**.

3 Επιλέξτε **Σε λειτ.** ή **Εκτός λειτ.**.

- Ορισμένα μενού στη ρύθμιση **ΗΧΟΣ** απενεργοποιούνται όταν το ηχείο της τηλεόρασης έχει οριστεί σε Απενεργοποιημένο.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΕΠΙΛΟΓΉ "ΈΞΟΔΟΣ ΨΗΦ. ΉΧΟΥ"

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέγετε την προτιμώμενη Έξοδο ψηφιακού ήχου.

Η τηλεόραση μπορεί να προβεί σε έξοδο Dolby Digital μόνον εάν υπάρχει εκπομπή κάποιου καναλιού με ήχο Dolby Digital.

Όταν υπάρχει διαθέσιμο ψηφιακό σήμα Dolby, η επιλογή Dolby Digital στο μενού Έξοδος ψηφ. ήχου θα ρυθμίσει την έξοδο του SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) σε Dolby Digital

Εάν επιλεγεί η ρύθμιση Dolby Digital στο μενού εξόδου ψηφιακού ήχου, ενώ το ψηφιακό σήμα dolby δεν είναι διαθέσιμο, η έξοδος σήματος SPDIF θα είναι PCM (Pulse-Code Modulation).

Ακόμα κι αν έχουν οριστεί και Dolby Digital και Γλώσσα ήχου σε κάποιο κανάλι με εκπομπή Ήχου Dolby Digital, θα αναπαράγεται μόνον ήχος Dolby Digital.

1

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2

Επιλέξτε **Έξοδος ψηφ. ήχου**.

3

Επιλέξτε **Dolby Digital** ή **PCM**.

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Το *Dolby* και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

- Ενδεχομένως, στη λειτουργία HDMI, ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD να μην εκπέμπουν ήχο SPDIF. Εκείνη τη στιγμή, ορίστε την έξοδο του ψηφιακού ήχου της συσκευής αναπαραγωγής DVD στο PCM.

Στοιχείο	Είσοδος σήματος ήχου	Έξοδος ψηφιακού ήχου
Dolby Digital	MPEG DD DD+	PCM DD Δεν διατίθεται
PCM	MPEG DD DD+	PCM PCM Δεν διατίθεται

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΉΧΟΥ

Οι ρυθμίσεις της επιλεγμένης Λειτουργίας ήχου επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2

Επιλέξτε **Επαναφορά**.

3

Μηδενίστε την προσαρμοσμένη τιμή.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

I/II

Στέρεο/Διπλή λήψη (μόνον σε λειτουργία αναλογικού σήματος)

Όταν επιλεγεί ένα πρόγραμμα, οι πληροφορίες σχετικά με τον ήχο του σταθμού εμφανίζονται μαζί με τον αριθμό του προγράμματος και το όνομα του σταθμού.

1

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2

Επιλέξτε την έξοδο του ήχου.

Εκπομπή	Ενδείξεις επί της Οθόνης
Μονοφωνικό	MONO
Στέρεο	ΣΤΕΡΕΟ
Δικάναλος	DUAL I , DUAL I I , DUAL I+I I

- **Επιλογή μονοφωνικού ήχου**
  Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι αδύναμο κατά τη λήψη στέρεο, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση σε Μονοφωνικό. Κατά τη μονοφωνική λήψη, η καθαρότητα του σήματος βελτιώνεται.
- **Επιλογή γλώσσας για εκπομπή σε διπλή γλώσσα**
  Αν κάποιο πρόγραμμα μπορεί να λαμβάνεται σε δύο γλώσσες (διπλή γλώσσα), μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σε DUAL I, DUAL II or DUAL I+II.

DUAL I	Στέλνει τη βασική γλώσσα εκπομπής στα ηχεία.
DUAL II	Στέλνει τη δευτερεύουσα γλώσσα εκπομπής στα ηχεία.
DUAL I+II	Στέλνει ξεχωριστή γλώσσα σε κάθε ηχείο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

Λήψη NICAM (μόνον σε λειτουργία αναλογικού σήματος)

Εάν η τηλεόραση διαθέτει δέκτη για λήψη NICAM, μπορεί να λαμβάνεται ψηφιακός ήχος NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) υψηλής ποιότητας.

Η έξοδος ήχου μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τον τύπο της εκπομπής που λαμβάνεται.

❶ Όταν λαμβάνεται μονοφωνικό σήμα **NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM MONO** ή **FM MONO**.

❷ Όταν λαμβάνεται στερεοφωνικό σήμα **NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM STEREO** ή **FM MONO**.
Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι αδύναμο, επιλέξτε εναλλακτικά **FM MONO**.

❸ Όταν λαμβάνεται σήμα **NICAM dual**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ή **NICAM DUAL I+II** ή **FM MONO**.

Επιλογή εξόδου ήχου ηχείου

Σε λειτουργία σήματος AV, Συνιστωσών, RGB και HDMI, μπορείτε να επιλέξετε ήχο εξόδου για το αριστερό και το δεξί ηχείο.

Επιλέξτε την έξοδο του ήχου.

Α+Δ Το σήμα ήχου από την Α είσοδο ήχου στο αριστερό ηχείο και το σήμα ήχου από τη Δ είσοδο ήχου αποστέλλεται στο δεξί ηχείο.

Α+Α Το σήμα ήχου από την Α είσοδο ήχου αποστέλλονται στο αριστερό και το δεξί ηχείο.

Δ+Δ Το σήμα ήχου από τη Δ είσοδο ήχου αποστέλλονται στο αριστερό και το δεξί ηχείο.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΧΏΡΑΣ

*** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο.**

Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή χώρας,

1

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2

Επιλέξτε **Χώρα**.

3

Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε.

4

Αποθηκεύστε τις επιλογές σας.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► **Αν επιλέξετε λάθος τοπική χώρα, ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στην οθόνη το teletext και ενδέχεται να προκύψουν κάποια προβλήματα κατά τη λειτουργία του teletext.**
- ► **Οι λειτουργίες CI (Κοινό περιβάλλον χρήσης) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις συνθήκες εκπομπής της κάθε χώρας.**
- ► **Τα κουμπιά ελέγχου της λειτουργίας DTV ενδέχεται να μην λειτουργούν με βάση τις συνθήκες εκπομπής της χώρας.**
- ► **Σε χώρες όπου η νομοθεσία για τις ψηφιακές εκπομπές δεν είναι καθορισμένη, κάποια λειτουργία DTV ενδέχεται να μην λειτουργεί, ανάλογα με τις συνθήκες ψηφιακής εκπομπής.**

ΕΠΙΛΟΓΉ ΓΛΏΣΣΑΣ

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα για τη ρύθμιση για θεατές με προβλήματα ακοής.

1 Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2 Επιλέξτε **Γλώσσα Μενού** ή **Γλώσσα Ήχου** ή **Γλώσσα Υποτίτλων**.

3 Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

4 Αποθηκεύστε τις επιλογές σας.

1 Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2 Επιλέξτε **Πρόβλ. ακοής (...)**.

3 Επιλέξτε **Σε λειτ.** ή **Εκτός λειτ.**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Γλώσσα ήχου/υποτίτλων (μόνο στον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας)

Όταν οι γλώσσες που επιλέξατε ως κύριες για Γλώσσα ήχου και Γλώσσα υποτίτλων δεν υποστηρίζονται, μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα στη δευτερεύουσα κατηγορία.

Εάν τα δεδομένα ήχου σε κάποια επιλεγμένη γλώσσα δεν εκπέμπονται, θα αναπαράγεται η προεπιλεγμένη γλώσσα ήχου. Εάν τα δεδομένα υποτίτλων σε κάποια επιλεγμένη γλώσσα δεν εκπέμπονται, θα αναπαράγεται η προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων.

< Επιλογή γλώσσας ήχου >

Η λειτουργία Ήχος επιτρέπει την επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας.

► **Όταν επιλέγονται δύο ή περισσότερες γλώσσες ήχου, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου.**

1 Επιλέξτε **Ήχος**.

2 Επιλέξετε μια γλώσσα ήχου.

3 Επιλέξτε **Α+Δ**, **Α+Α** ή **Δ+Δ**.

Πληροφορίες Γλώσσας ήχου ενδείξεων επί της οθόνης

Προβολή	Κατάσταση
Δ/Α	Δεν διατίθεται
MPEG	Ήχος MPEG
DD	Ήχος Dolby Digital
	Ήχος για θεατές με "Προβλ. όρασης"
ABC	Ήχος για θεατές με "Προβλ. ακοής"

< Επιλογή γλώσσας υποτίτλων >

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Υπότιτλοι όταν εκπέμπονται δύο ή περισσότερες γλώσσες υποτίτλων.

► **Όταν εκπέμπονται δύο ή περισσότερες γλώσσες υποτίτλων, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων με το κουμπί SUBTITLE του τηλεχειριστηρίου.**

► **Πατήστε το κουμπί ∧ ∨ για να επιλέξετε μια γλώσσα υποτίτλων.**

Πληροφορίες Γλώσσας υποτίτλων ενδείξεων επί της οθόνης

Προβολή	Κατάσταση
Δ/Α	Δεν διατίθεται
TXT	Υπότιτλοι Teletext
ABC	Υπότιτλοι για άτομα με "Προβλήματα ακοής"

- Ο ήχος/υπότιτλοι μπορούν να προβάλλονται σε απλούστερη μορφή, με εκπομπή 1 έως 3 χαρακτήρων από τον πάροχο υπηρεσιών.
- Όταν επιλέξετε συμπληρωματικό Ήχο (Ήχο για "Θεατές με Προβλ. όρασης/Προβλ. ακοής") η τηλεόραση ενδεχομένως να προωθήσει την έξοδο ενός μέρους στο κανάλι Κύριου ήχου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

Ρ΄ΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟ΄Υ

Το ρολόι ρυθμίζεται αυτόματα κατά τη λήψη ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος.

Όταν επιλέγετε μια πόλη για τη ζώνη ώρας, η ώρα της τηλεόρασης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες απόκλισης ώρας, με βάση τη Ζώνη ώρας και τη GMT (Μέση ώρα Γκρίνουιτς) που λαμβάνεται μαζί με το εκπεμπόμενο σήμα και η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα μέσω ενός ψηφιακού σήματος.

Αφού το ρολόι ρυθμιστεί στον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ώρα. (Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα μόνο αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει σήμα DTV).

Πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα σωστά προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

1

Επιλέξτε **ΩΡΑ**.

2

Επιλέξτε **Ρολόι**.

3

Επιλέξτε το πεδίο έτους, ημερομηνίας ή ώρας.

4

Ρυθμίστε τις επιλογές έτους, ημερομηνίας και ώρας.

5

Επιλέξτε **Κλείσιμο**.

6

Επιλέξτε **Ζώνη ώρας**.

7

Επιλέξτε μια πόλη στη Ζώνη ώρας.

8

Αποθηκεύστε τις επιλογές σας.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΏΡΑΣ ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ ΑΝΆΜΜΑΤΟΣ/ΣΒΗΣΊΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία ώρας σβησίματος θέτει αυτόματα την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής μια προκαθορισμένη ώρα.
Αν δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί δύο ώρες μετά το άναμμα της τηλεόρασης από τη λειτουργία ώρας ανάμματος, η τηλεόραση επανέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Η λειτουργία ώρας σβησίματος υπερισχύει της λειτουργίας ώρας ανάμματος, αν ρυθμιστούν και οι δύο στην ίδια ώρα.
Η τηλεόραση πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να λειτουργήσει ο χρονοδιακόπτης ανάμματος.

1

Επιλέξτε **ΩΡΑ**.

2

Επιλέξτε **Χρόνος Off** ή **Στην ώρα**.

3

Επιλέξτε **Επανάληψη**.

4

Επιλέξτε **Εκτός λειτ.**, **Μία φορά**, **Κάθε μέρα**, **Δευ~Παρ**, **Δευ~Σαβ**, **Σαβ~Κυρ** ή **Κυρ**.

5

Ρυθμίστε την ώρα.

6

Ρυθμίστε τα λεπτά.

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία **Στην ώρα/Χρόνος Off**, επιλέξτε **Εκτός λειτ.**.
- **Μόνο για τη λειτουργία ώρας ανάμματος**

1

Επιλέξτε **Λειτουργία**.

2

Επιλέξτε **TV** ή **DTV**.

3

Ρυθμίστε το πρόγραμμα.

4

Προσαρμόστε το επίπεδο της έντασης ήχου κατά το άναμμα.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΎ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Αν η τηλεόραση είναι αναμμένη και δεν υπάρχει σήμα εισόδου, σβήνει αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

1

Επιλέξτε **ΩΡΑ**.

2

Επιλέξτε **Αυτόματη νάρκη**.

3

Επιλέξτε **Εκτός λειτ.** ή **Σε λειτ.**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΌΠΤΗ ΎΠΝΟΥ

Δεν χρειάζεται να θυμάστε να σβήνετε την τηλεόραση προτού κοιμηθείτε.
Ο χρονοδιακόπτης ύπνου θέτει αυτόματα την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής αφού παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος.

1

Επιλέξτε **Χρονοδ. ύπνου**.

2

Επιλέξτε **Εκτός λειτ.**, **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** ή **240** λεπτά.

- Όταν σβήνετε την τηλεόραση, ο προκαθορισμένος χρονοδιακόπτης ύπνου ακυρώνεται.
- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το **Χρονοδ. ύπνου** στο μενού **ΩΡΑ**.

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟ'Υ ΠΡ'ΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕ'ΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤ'ΗΜΑΤΟΣ

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε '0', '0', '0', '0' στο τηλεχειριστήριο.

1

Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.

2

Επιλέξτε **Κλείδ. συστ.**.

3

Επιλέξτε **Σε λειτ.**.

4

Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης.

5

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
Φροντίστε να θυμάστε αυτόν τον αριθμό!
Εισαγάγετε και πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.

- Αν έχετε επιλέξει **Σε λειτ.** στο μενού **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** > **Κλείδ. συστ.**, εμφανίζεται προτροπή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε.
  Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
- Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε 7777 για επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΦΡΑΓΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Κλειδώνει τα προγράμματα που δεν θέλετε να παρακολουθήσετε ή αυτά που δεν θέλετε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για να τη χρησιμοποιήσετε με το **Κλείδ. συστ. "Σε λειτ."**.
Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο πρόγραμμα, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

1

Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.

2

Επιλέξτε **Φραγή προγραμ.**.

3

Εισαγάγετε το **Φραγή προγραμ.**.

4
Επιλέξτε το πρόγραμμα που θα κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί.

5

Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε το.

- Αν έχετε επιλέξει **Σε λειτ.** στο μενού **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** > **Κλείδ. συστ.**, εμφανίζεται προτροπή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
- Αν το κανάλι είναι κλειδωμένο, εμφανίζεται το εικονίδιο 🔒.
- Στον αναλογικό τρόπο λειτουργίας Κεραία, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα χωρίς μήνυμα επιβεβαίωσης.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΓΟΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ (ΜΌΝΟ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΤΡΌΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)

Αυτή η λειτουργία εκτελείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το σταθμό εκπομπής. Επομένως, αν το σήμα έχει εσφαλμένες πληροφορίες αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης.

Αυτή η τηλεόραση έχει προγραμματιστεί ώστε να απομνημονεύει την επιλογή στην οποία ρυθμίστηκε τελευταία, ακόμη και αν σβήσετε την τηλεόραση.

Αποτρέπει τα παιδιά από το να παρακολουθούν ορισμένα ακατάλληλα τηλεοπτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όρια αξιολόγησης που έχουν ρυθμιστεί.

Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο πρόγραμμα, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

1

Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.

2

Επιλέξτε **Γονική καθοδήγηση**.

3

Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Αν έχετε επιλέξει **Σε λειτ.** στο μενού **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** > **Κλείδ. συστ.**, εμφανίζεται προτροπή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ** για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
- Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε 7777 για επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
- Αν ρυθμιστεί το **Γονική καθοδήγηση**, τα προγράμματα χωρίς γονική αξιολόγηση κλειδώνονται.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΛΉΚΤΡΩΝ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση έτσι ώστε να απαιτείται το τηλεχειριστήριο για τον έλεγχό της. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση.

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

Επιλέξτε **Κλείδ. πλήκτρων**.

Επιλέξτε **Σε λειτ.** ή **Εκτός λειτ.**.

Αποθηκεύστε τις επιλογές σας.

- Με το **Κλείδ. πλήκτρων 'Σε λειτ.'**, αν η τηλεόραση είναι σβηστή, πατήστε το κουμπί **INPUT**, **P** ∧ ∨ στην τηλεόραση ή το κουμπί **POWER**, **INPUT**, **P** ∧ ∨ ή **ΑΡΙΘΜΩΝ** στο τηλεχειριστήριο για να ανάψετε την τηλεόραση.
- Αν το **Κλείδ. πλήκτρων** είναι ενεργοποιημένο, αν πατηθεί κάποιο κουμπί στην πρόσοψη κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη '⚠ **Κλείδ. πλήκτρων On**'.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

TELETEXT

*** Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.**

Το teletext είναι μια δωρεάν υπηρεσία που εκπέμπεται από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς, η οποία παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ειδήσεις, τον καιρό, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις τιμές των μετοχών και πολλά άλλα θέματα.

Ο αποκωδικοποιητής teletext αυτής της τηλεόρασης μπορεί να υποστηρίξει τα συστήματα SIMPLE και FASTEXT. Το SIMPLE (τυπικό teletext) αποτελείται από έναν αριθμό σελίδων που επιλέγονται μέσω της απευθείας εισαγωγής του αντίστοιχου αριθμού σελίδας.
Το FASTEXT είναι μια πιο σύγχρονη μέθοδος, που επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη επιλογή πληροφοριών teletext.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ

Πατήστε το κουμπί **TEXT** για να ενεργοποιήσετε το teletext. Εμφανίζεται στην οθόνη η αρχική σελίδα ή η τελευταία σελίδα που προβλήθηκε.

Στον τίτλο της οθόνης εμφανίζονται δύο αριθμοί σελίδας, το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού, η ημερομηνία και η ώρα. Ο πρώτος αριθμός σελίδας υποδεικνύει την επιλογή σας, ενώ ο δεύτερος υποδεικνύει την τρέχουσα σελίδα που προβάλλεται.

Πατήστε το κουμπί **TEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext. Επανεμφανίζεται η προηγούμενη λειτουργία.

ΑΠΛΌ ΚΕΊΜΕΝΟ

■ **Επιλογή σελίδας**

❶ Εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας ως έναν τριψήφιο αριθμό με τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΩΝ**. Αν πατήσετε έναν λάθος αριθμό κατά την επιλογή σελίδας, πρέπει να συμπληρώσετε τον τριψήφιο αριθμό και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε και πάλι το σωστό αριθμό σελίδας.

❷ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **P** ∧ ∨ για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

FASTEXT

Οι σελίδες του teletext έχουν χρωματική κωδικοποίηση στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέγονται με το πάτημα του αντίστοιχου έγχρωμου κουμπιού.

■ **Επιλογή σελίδας**

❶ Πατήστε το κουμπί **T.OPT** και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί ∧ ∨ για να επιλέξετε το μενού [i]. Προβάλλεται η σελίδα ευρετηρίου.

❷ Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες που έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κάτω γραμμή με τα αντίστοιχα έγχρωμα κουμπιά.

❸ Όπως με τη λειτουργία teletext SIMPLE, μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα πληκτρολογώντας τον τριψήφιο αριθμό σελίδας με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά και σε λειτουργία FASTEXT.

❹ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί P ∧ ∨ για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

ΕΙΔΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ TELETEXT

Πατήστε το κουμπί **T. OPT** και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί ∧ ∨ για να επιλέξετε το μενού **Επιλ. κειμ.**.

- **Μέγεθος**
  Επιλογή κειμένου διπλάσιου ύψους.

- **Ευρετ.**
  Προβολή της σελίδας ευρετηρίου.

- **Ώρα**
  Στη λειτουργία teletext, πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε έναν αριθμό δευτερεύουσας σελίδας. Ο αριθμός δευτερεύουσας σελίδας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να κρατήσετε ή να αλλάξετε τη δευτερεύουσα σελίδα, πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά.

- **Κράτ.**
  Διακοπή της αυτόματης αλλαγής σελίδας που συμβαίνει αν μια σελίδα teletext αποτελείται από 2 ή περισσότερες δευτερεύουσες σελίδες. Ο αριθμός από δευτερεύουσες σελίδες και η δευτερεύουσα σελίδα που προβάλλεται εμφανίζονται στην οθόνη συνήθως κάτω από την ώρα. Όταν επιλέγεται αυτό το μενού, στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζεται το σύμβολο διακοπής και η αυτόματη αλλαγή σελίδας απενεργοποιείται.

- **Αποκ.**
  Επιλέξτε αυτό το μενού για να προβάλετε τις κρυφές πληροφορίες, όπως λύσεις σε αινίγματα ή γρίφους.

- **Ενημέρωση**
  Προβολή στην οθόνη της τηλεοπτικής εικόνας κατά την αναμονή για μια νέα σελίδα teletext. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη teletext. Όταν η ενημερωμένη σελίδα είναι διαθέσιμη, η ένδειξη αλλάζει στον αριθμό σελίδας. Επιλέξτε και πάλι αυτό το μενού για να προβάλετε την ενημερωμένη σελίδα teletext.

ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT

***Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.**

Η τηλεόραση παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακό teletext, που είναι πολύ βελτιωμένο από διάφορες απόψεις, όπως το κείμενο, τα γραφικά κλπ.
Αυτό το ψηφιακό teletext μπορεί να προσπελάσει ειδικές υπηρεσίες ψηφιακού teletext και συγκεκριμένες υπηρεσίες που εκπέμπουν ψηφιακό teletext.

ΕΠΙΛΟΓΉ TELETEXT ΣΕ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ

❶ Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί **P** ∧ ∨ για να επιλέξετε μια ψηφιακή υπηρεσία που εκπέμπει ψηφιακό teletext. Για να μάθετε ποιες υπηρεσίες έχουν ψηφιακό teletext, ανατρέξτε στη λίστα υπηρεσιών του EPG.

❷ Ακολουθήστε τις υποδείξεις στο ψηφιακό teletext και μεταβείτε στο επόμενο βήμα πατώντας τα κουμπιά **TEXT**, **OK**, ∧ ∨ < >, **ΚΟΚΚΙΝΟ**, **ΠΡΑΣΙΝΟ**, **ΚΙΤΡΙΝΟ**, **ΜΠΛΕ** ή **ΑΡΙΘΜΩΝ** κλπ.

❸ Για να αλλάξετε υπηρεσία ψηφιακού teletext, επιλέξτε μια διαφορετική υπηρεσία με τα αριθμητικά κουμπιά η το κουμπί **P** ∧ ∨.

ΠΡΟΒΟΛΉ TELETEXT ΣΕ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ

❶ Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το κουμπί **P** ∧ ∨ για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία που εκπέμπει ψηφιακό teletext.

❷ Πατήστε το κουμπί **TEXT** ή τα έγχρωμα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε το teletext.

❸ Ακολουθήστε τις υποδείξεις στο ψηφιακό teletext και μεταβείτε στο επόμενο βήμα πατώντας τα κουμπιά **OK**, ∧ ∨ < >, **ΚΟΚΚΙΝΟ**, **ΠΡΑΣΙΝΟ**, **ΚΙΤΡΙΝΟ**, **ΜΠΛΕ** ή **ΑΡΙΘΜΩΝ** κ.ο.κ.

❹ Πατήστε το κουμπί **TEXT** ή τα έγχρωμα κουμπιά για να απενεργοποιήσετε το ψηφιακό teletext και να επιστρέψετε στην προβολή τηλεόρασης.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες κειμένου με το πάτημα του **ΚΟΚΚΙΝΟΥ** κουμπιού.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

Η τηλεόραση δεν λειτουργεί σωστά.	
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	- Ελέγξτε για να δείτε εάν υπάρχει κάποιο αντικείμενο ανάμεσα στην τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο, και λειτουργεί ως εμπόδιο. Διασφαλίστε ότι έχετε το τηλεχειριστήριο στραμμένο απευθείας στην τηλεόραση. - Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα (+ στο +, - στο -). - Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
Η τροφοδοσία ρεύματος απενεργοποιείται ξαφνικά	- Έχει οριστεί ο χρονοδιακόπτης αδράνειας; - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου της τροφοδοσίας. Έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος; - Αν η τηλεόραση είναι αναμμένη και δεν υπάρχει σήμα εισόδου, σβήνει αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Η λειτουργία βίντεο δεν λειτουργεί.	
Δεν υπάρχει εικόνα και Δεν υπάρχει ήχος	- Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. - Δοκιμάστε άλλο κανάλι. Το πρόβλημα ενδέχεται να είναι στην εκπομπή. - Συνδέθηκε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα; - Ελέγξτε την κατεύθυνση ή/και τη θέση της κεραίας σας. - Ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας άλλο προϊόν στην ίδια πρίζα.
Η εικόνα εμφανίζεται αργά μετά από την ενεργοποίηση	- Αυτό είναι κανονικό, η εικόνα εμφανίζεται με σίγαση κατά τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας της τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις, εάν η εικόνα δεν έχει εμφανιστεί μετά από πέντε λεπτά.
Δεν υπάρχει εικόνα ή το χρώμα της εικόνας είναι κακό ή η εικόνα είναι κακή	- Ρυθμίστε το Χρώμα στην επιλογή του μενού. - Επιτρέψτε επαρκή απόσταση ανάμεσα στην τηλεόραση και το βίντεο. - Δοκιμάστε άλλο κανάλι. Το πρόβλημα ενδέχεται να είναι στην εκπομπή. - Έχουν εγκατασταθεί σωστά τα καλώδια του βίντεο; - Ενεργοποιήστε οποιαδήποτε λειτουργία για αποκατάσταση της φωτεινότητας της εικόνας.
Οριζόντιες/κατακόρυφες γραμμές ή εικόνα που τρέμει	- Ελέγξτε για τοπικές παρεμβολές, π.χ. από ηλεκτρική συσκευή ή ηλεκτρικό εργαλείο.
Κακή λήψη σε ορισμένα κανάλια	- Ο σταθμός ή το καλωδιακό κανάλι αντιμετωπίζει προβλήματα, συνδεθείτε σε άλλον σταθμό. - Το σήμα του σταθμού είναι αδύναμο, τοποθετήστε και πάλι την κεραία για λήψη σταθμών με πιο αδύναμο σήμα. - Ελέγξτε για πηγές ενδεχόμενων παρεμβολών.
Γραμμές ή λωρίδες σε εικόνες	- Ελέγξτε την κεραία (αλλάξτε τη θέση της κεραίας).
Δεν υπάρχει εικόνα κατά τη σύνδεση σήματος HDMI	- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI που χρησιμοποιείτε είναι έκδοσης 1.3 ή υψηλότερης. - Εάν τα καλώδια HDMI δεν υποστηρίζουν HDMI έκδοση 1.3, η εικόνα ενδέχεται να παρουσιάζει τρέμισμα ή να μην υπάρχει καθόλου εικόνα. Να χρησιμοποιείτε καλώδια πρόσφατης έκδοσης, που να υποστηρίζουν τουλάχιστον HDMI έκδοσης 1.3.

Η λειτουργία ήχου δεν λειτουργεί.	
Η εικόνα είναι OK και Δεν υπάρχει ήχος	- Πατήστε το κουμπί ◿ + ή -. - Ο ήχος έχει τεθεί σε σίγαση; Πατήστε το κουμπί **MUTE**. - Δοκιμάστε άλλο κανάλι. Το πρόβλημα ενδέχεται να είναι στην εκπομπή. - Έχουν εγκατασταθεί σωστά τα καλώδια ήχου;
Δεν υπάρχει έξοδος από το ένα από τα ηχεία	- Ρυθμίστε την **Ισορροπία** στην επιλογή του μενού.
Ασυνήθιστος ήχος από το εσωτερικό της τηλεόρασης	- Ενδέχεται να προκληθεί κάποια αλλαγή στην υγρασία ή τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας που θα προκαλέσει ασυνήθιστο θόρυβο όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη ή μη και δεν υποδεικνύει βλάβη στην τηλεόραση.
Δεν υπάρχει ήχος κατά τη σύνδεση σήματος HDMI ή USB	- Ελέγξτε το καλώδιο HDMI στην έκδοση 1.3. - Ελέγξτε το καλώδιο USB στην έκδοση 2.0.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία υπολογιστή. (Μόνον στη λειτουργία υπολογιστή)	
Το σήμα είναι εκτός εμβέλειας (μη έγκυρη μορφή)	- Ρύθμιση της ανάλυσης, οριζόντια συχνότητα ή κατακόρυφη συχνότητα. - Ελέγξτε την πηγή εισόδου.
Κατακόρυφη ράβδος ή λωρίδα στο φόντο και Οριζόντιος θόρυβος και Λανθασμένη θέση	- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματη διαμόρφωση ή ρυθμίστε το ρολόι, τη φάση ή την Ο/Κ θέση. (Επιλογή)
Το χρώμα της οθόνης είναι ασταθές ή έχει γίνει μονόχρωμη	- Ελέγξτε το καλώδιο σήματος. - Επανεγκαταστήστε την κάρτα βίντεο του υπολογιστή.

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις ρυθμίσεις ΕΙΚΟΝΑΣ.	
Όταν ο χρήστης αλλάζει τις ρυθμίσεις της εικόνας, η τηλεόραση επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις, μετά από κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.	- Σημαίνει ότι η τηλεόραση αυτή τη στιγμή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία **Επίδ. καταστ.**. Για μετάβαση σε Χρήση οικίας, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω: Από το μενού της τηλεόρασης επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ** -> Επιλέξτε **Ρύθμ. λειτουργίας** -> Επιλογή**Χρήση οικίας**. Τώρα, ολοκληρώσατε την μετάβαση στη λειτουργία **Χρήση οικίας**.

Η λειτουργία DVD δεν λειτουργεί.	
Η αναπαραγωγή δεν εκκινείται.	- Δεν υπάρχει τοποθετημένος δίσκος. - Ο δίσκος ενδέχεται να είναι λερωμένος. Καθαρίστε το δίσκο. - Η μονάδα δεν μπορεί να αναπαράγει CD-ROM κ.λπ.
Η εικόνα αλλοιώνεται κατά τη γρήγορη αναπαραγωγή εμπρός/πίσω.	- Η εικόνα θα αλλοιώνεται κατά καιρούς.
Δεν μπορεί να διακοπεί η αναπαραγωγή, η αναζήτηση, η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, η επανάληψη αναπαραγωγής ή η αναπαραγωγή προγράμματος κ.λπ.	- Ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην εκτελούν ορισμένες λειτουργίες.
Η ηχητική επένδυση ή/και η γλώσσα υποτίτλων δεν αλλάζει όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD.	- Στον δίσκο DVD δεν εγγράφεται ήχος πολλαπλών γλωσσών.
Χωρίς υποτίτλους.	- Ορισμένοι δίσκοι δεν διαθέτουν υποτίτλους. - Οι υπότιτλοι διαγράφονται. Πατήστε το κουμπί **SUBTITLE** για DVD.
Η γωνία δεν μπορεί να αλλαχθεί.	- Στο δίσκο DVD δεν εγγράφεται εικόνα πολλαπλών γωνιών.
"⃠" εμφανίζεται στην οθόνη.	- Η λειτουργία απαγορεύεται από τη μονάδα ή το δίσκο.

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Οι πρώιμες δυσλειτουργίες μπορούν να αποφευχθούν. Ο προσεκτικός και τακτικός καθαρισμός μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της νέας τηλεόρασης.

Προσοχή: Φροντίστε να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, προτού αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.

Καθαρισμός της οθόνης

1. Ένας καλός τρόπος για να κρατήσετε τη σκόνη μακριά από την οθόνη σας για ένα διάστημα είναι να βρέξετε ένα μαλακό ύφασμα σε ένα μίγμα χλιαρού νερού και λίγου μαλακτικού υφασμάτων ή απορρυπαντικού για πιάτα. Στίψτε το ύφασμα ωσότου να είναι σχεδόν στεγνό και, στη συνέχεια, σκουπίστε με αυτό την οθόνη.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίσσεια νερού στην οθόνη. Αφήστε το νερό ή την υγρασία να εξατμιστούν πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Καθαρισμός του περιβλήματος

Για να αφαιρέσετε τους ρύπους ή τη σκόνη, σκουπίστε το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

- Μην χρησιμοποιήσετε βρεγμένο ύφασμα.

Παρατεταμένη απουσία

ΠΡΟΣΟΧΗ

► **Αν πρόκειται να αφήσετε την τηλεόρασή σας σε αδράνεια για παρατεταμένη χρονική περίοδο (π.χ. για διακοπές), αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για προστασία από ενδεχόμενη βλάβη, αν πέσει κάποιος κεραυνός ή συμβούν υπερτάσεις ρεύματος.**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ		19LU70**	22LU70**
		19LU7000-ZA	22LU7000-ZA
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	με βάση	467,5 x 410,2 x 194,0 mm 18,4 x 16,15 x 7,6 ίντσες	536,5 x 449,7 x 194,0 mm 21,1 x 17,7 x 7,6 ίντσες
	χωρίς βάση	467,5 x 410,2 x 161,3 mm 18,4 x 16,15 x 6,35 ίντσες	536,5 x 449,7 x 161,3 mm 21,1 x 17,7 x 6,35 ίντσες
Βάρος	με βάση χωρίς βάση	5,1 kg / 11,2 lbs 5,0 kg / 11,0 lbs	6,2 kg / 13,7 lbs 6,1 kg / 13,4 lbs
Απαιτήσεις ισχύος Κατανάλωση ρεύματος		AC 220-240 V ~ 50/60 Hz 38 W	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz 48 W
Μέγεθος υπομ. CI (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)		100,0 x 55,0 x 5,0mm 3,94 x 2,17 x 0,20 ίντσες	
Σύστημα τηλεόρασης Κάλυψη προγράμματος Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας		PAL/SECAM-B/G/D/K , PAL-I, SECAM-L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 ohm	
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Λιγότερη από 80%	
	Θερμοκρασία φύλαξης Υγρασία φύλαξης	-20 ~ 60°C / -4 ~ 60,00°F Λιγότερη από 85%	

- Οι προδιαγραφές που φαίνονται παραπάνω ενδέχεται να αλλάζουν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ειδοποίηση για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Τα παρακάτω εκτελέσιμα αρχεία GPL και οι βιβλιοθήκες LGPL που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν υπόκεινται στις Συμβάσεις άδειας χρήσης GPL2.0/LGPL2.1:

ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ GPL:

• Linux kernel 2.6

• busybox

• freetype

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ LGPL:

• glibc

• libexif

• id3lib

Η εταιρεία LG Electronics σας προσφέρει τον ανοιχτό πηγαίο κώδικα σε μορφή CD-ROM, χρεώνοντάς σας ένα ποσό που θα καλύψει το κόστος εκτέλεσης της διανομής, δηλαδή το κόστος του μέσου αποθήκευσης, της αποστολής και της διαχείρισης, κατόπιν αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην LG Electronics, στη διεύθυνση: Opensource@lge.com

Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία διανομής του προϊόντος από την LG Electronics.

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των αδειών χρήσης GPL και LGPL, στις επόμενες σελίδες.

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε τη μετάφραση των αδειών GPL, LGPL από τη διεύθυνση http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.

• Αυτό το λογισμικό βασίζεται μερικώς στην εργασία του Ανεξάρτητου Ομίλου JPEG.

• Σε αυτό το λογισμικό βασίζεται η βιβλιοθήκη αναφοράς libpng, PNG.

• Το λογισμικό αυτό περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη συμπίεσης Zlib, που έχουν αναπτύξει οι Jean-loup Gailly και Mark Adler.

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly και Mark Adler

LG Electronics Inc.