LG
Life's Good

ITALIANO

MANUALE DELL'UTENTE

CORNICE FOTOGRAFICA DIGITALE

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e di conservarlo per consultazione futura.

MODELLI DI CORNICE FOTOGRAFICA DIGITALE
F8010P

www.lge.com

Indice

Preparazione e installazione / collegamento

Precauzioni importanti per la sicurezza **1**

Panoramica del prodotto **3**

Contenuto della confezione 3

Identificazione dei componenti 4

Nomi e funzioni dei tasti del telecomando 6

Sensore del telecomando/Sostituzione della batteria del telecomando 7

Installazione e collegamento del prodotto **8**

Utilizzo del supporto / Collegamento dell'alimentatore 8

Connessione USB / Connessione scheda di memoria 9

Menu e funzioni

Operazioni preliminari **11**

Prima impostazione 11

Guida ai tasti 12

Menu principale **13**

Display e tasti 13

Utilizzo del menu Presentaz. **14**

Funzioni del menu Presentazione 14

Utilizzo del menu Musica **16**

Riproduzione di musica 16

Composizione della schermata di riproduzione e tasti 17

Utilizzo del menu Video **18**

Riproduzione di video 18

Composizione della schermata di riproduzione e tasti 19

Gestione file **20**

Composizione della schermata e tasti 20

Menu di gestione file 21

Copia/eliminazione di file 22

Selezione/deselezione di tutti i file 23

Impostazione di rete **24**

Impostazione della connessione Wi-Fi 24

Controllo dello stato della connessione 27

Utilizzo del menu Rete **28**

Utilizzo di Picasa/Flickr 28

Utilizzo di YouTube 32

Utilizzo di FrameIT 33

Utilizzo di Internet Radio 34

Utilizzo di Rete domestica 35

Windows Media Player 11 - Condivisione file multimediali **37**

Utilizzo di *Bluetooth*® **40**

Connessione ad un dispositivo *Bluetooth*® 40

Invio di file alla cornice fotografica 41

Impostazione **42**

Funzione Messaggio accensione 44

Appendice

Risoluzione dei problemi **45**

Caratteristiche tecniche **47**

Informazioni per l'assistenza **48**

Cornice fotografica digitale

Precauzioni importanti per la sicurezza

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto per garantire la sicurezza personale. Un uso improprio dello stesso potrebbe causare scosse elettriche o pericolo di incendi. Per consentire il corretto funzionamento delle protezioni integrate nello schermo, osservare le seguenti regole basiche per l'installazione, l'uso e l'assistenza.

Sicurezza

Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione con l'apparecchio. Se si utilizza un cavo diverso, assicurarsi che sia certificato secondo le norme nazionali applicabili, se non fornito dal produttore. Se il cavo di alimentazione è in qualche modo guasto, rivolgersi al produttore o al più vicino centro di assistenza autorizzato affinché venga sostituito.

Accendere il display solo mediante sorgenti di alimentazione indicate nelle caratteristiche tecniche di questo manuale o elencate sul display. Se si è in dubbio sul tipo di alimentazione in uso, rivolgersi al proprio rivenditore.

È pericoloso sovraccaricare le prese CA e le prolunghe o utilizzare cavi di alimentazione logorati e spine rotte. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o pericolo di incendi. Rivolgersi al tecnico dell'assistenza per la sostituzione.

Finché l'apparecchio è collegato a una presa di corrente CA, non è completamente scollegato dall'alimentazione, neanche se è spento.

Non aprire il display:
- Il display non contiene parti riparabili dall'utente.
- All'interno vi sono parti ad alta tensione pericolose anche ad apparecchio spento.
- Se il display non funziona correttamente, rivolgersi al proprio rivenditore.

Per evitare lesioni personali:
- Non posizionare il display su ripiani inclinati, a meno che non sia fissato adeguatamente.
- Utilizzare esclusivamente il supporto indicato dal produttore.
- Non far cadere oggetti sul prodotto ed evitare urti. Non lanciare giocattoli o altri oggetti sullo schermo del prodotto. Ciò potrebbe causare lesioni personali e/o danni al prodotto.

Per evitare incendi o altri pericoli:
- Spegnere il display se si esce dalla stanza per un periodo di tempo prolungato. Non lasciare acceso il display quando si esce di casa.
- Evitare che i bambini facciano cadere o inseriscano oggetti nelle aperture del case del display. Alcune parti interne presentano tensioni pericolose.
- Non aggiungere accessori inadatti a questo display.
- Se si deve lasciare incustodito il display per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla presa di rete.
- Non toccare il cavo di alimentazione in caso di tuoni e fulmini. Ciò potrebbe essere estremamente pericoloso e potrebbe causare scosse elettriche.

Installazione

Non appoggiare alcun oggetto sul cavo di alimentazione e non calpestarlo. Non posizionare il display in un luogo in cui il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi.

Non adoperare il display in ambienti umidi, ad esempio in prossimità di una vasca da bagno, di un lavandino, di un lavello, di un seminterrato umido o nelle vicinanze di una piscina.
I display sono dotati di aperture di ventilazione nel case che consentono la fuoriuscita del calore generatosi durante l'uso. Se le aperture sono bloccate, il calore accumulato potrebbe causare guasti e pericolo di incendi. Pertanto:
- NON collocare il display in vani incassati se non siano adeguatamente ventilati.
- NON collocare il display sopra o accanto a termosifoni o fonti di calore.

Non strofinare né urtare il display LCD a matrice attiva con un oggetto duro in quanto potrebbe graffiarsi, rovinarsi o danneggiarsi in modo permanente.

Non premere il display LCD con le dita per un periodo prolungato in quanto potrebbe causare persistenza di immagini.

Alcuni difetti di punto potrebbero apparire come puntini rossi, verdi o blu sullo schermo. Tuttavia, ciò non influisce sulle prestazioni del display.

Lasciando un'immagine fissa sullo schermo per un periodo prolungato si potrebbero causare danni allo schermo e burn-in delle immagini. Assicurarsi di usare uno screensaver sul prodotto. I problemi di burn-in e simili non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

Assicurarsi che il pannello sia rivolto in avanti e tenerlo con entrambe le mani per spostarlo. La caduta del prodotto può danneggiarlo e provocare scosse elettriche o incendi. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.

Evitare temperature elevate e umidità.

Pulizia

- Scollegare il display prima di pulire lo schermo.
- Usare un panno leggermente inumidito (non bagnato). Non usare spray diretti sul display in quanto un getto eccessivo potrebbe causare scosse elettriche.
- Per pulire il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e strofinare leggermente con un panno morbido per evitare graffiature. Non pulire con panni bagnati né spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul prodotto. Potrebbero verificarsi scosse elettriche (non usare prodotti chimici come benzene, solventi per pittura e alcol).
- Spruzzare acqua su un panno morbido 2 - 4 volte, quindi usarlo per pulire il lato anteriore della cornice; strofinare in una sola direzione. Troppa umidità può lasciare delle macchie.

Reimballaggio

- Non gettare il cartone e i materiali dell'imballaggio. Sono un contenitore ideale per il trasporto dell'apparecchio. Quando si trasporta l'apparecchio in un altro luogo, reimballarlo nel suo materiale originale.

Smaltimento

- La lampada fluorescente usata in questo prodotto contiene una piccola quantità di mercurio.
- Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Lo smaltimento di questo prodotto deve essere eseguito in base alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

Contenuto della confezione

n **Controllare il contenuto della confezione.**

Cornice fotografica digitale

Telecomando

Schede/guida dell'utente su CD

Cavo USB
(per connessione PC)

Alimentatore

Nota

n La cornice fotografica digitale e gli accessori potrebbero essere diversi da quelli mostrati in questo manuale.

Identificazione dei componenti

Parte anteriore

1	**Sensore del telecomando**	Il sensore del telecomando è situato al centro del prodotto. Rivolgere il telecomando verso il sensore.
2	**Logo LG**	Quando l'apparecchio è acceso, il logo LG si illumina.
3	**Tastierino**	
	Tasto MENU	Visualizza un menu a comparsa
	Tasto SU	Su
	Tasto GIÙ	Giù
	Tasto SINISTRO	Sinistra
	Tasto DESTRO	Destra
	Tasto OK	OK (il tasto Riproduci/Pausa viene utilizzato per riprodurre file di Presentazione, Musica e Video)
	Tasto SELEZIONE	Premere una volta per selezionare un file nella modalità **Elenco**; premere di nuovo per annullare la selezione.
	Tasto INDIETRO	Pressione breve: Esci / Pressione prolungata: Torna a Menu principale

Parte posteriore

1	**Tasto di ACCENSIONE**	Per spegnere e riaccendere il dispositivo.
2	**Collegamento ad un dispositivo esterno (→ Pagina 9)**	
3	**Tasto di risparmio energetico**	Premendolo una volta, lo schermo passa alla modalità Risp. energ.; premendolo nuovamente, torna all'impostazione predefinita.
4	**Terminale DC 9 V IN**	È possibile collegare l'alimentatore al terminale DC 9 V IN, quindi collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
5	**Blocco di sicurezza Kensington (da acquistare separatamente)**	Per il collegamento di un cavo di sicurezza acquistabile separatamente in qualsiasi negozio di computer.
6	**Supporto**	

Nomi e funzioni dei tasti del telecomando

1		Accende/spegne il dispositivo
2		**Presentaz.**
3		**Menu principale**
4		Visualizza un menu a comparsa
5		Su
		Giù
		Sinistra
		Destra
		OK (il tasto Riproduci/Pausa viene utilizzato per riprodurre file di Presentaz., Musica e Video)
6		Consente di tornare alla schermata precedente
7		Premere una volta per selezionare un file nella modalità **Elenco**; premere di nuovo per annullare la selezione.
8		Consente di attivare la funzione Mute
		Consente di abbassare il volume
		Consente di aumentare il volume

Nota

n Prima di utilizzare il telecomando, rimuovere il foglio isolante dal vano batteria come illustrato.

Sensore del telecomando

Il sensore del telecomando è situato al centro del prodotto. Rivolgere il telecomando verso il sensore.

Sostituzione della batteria del telecomando

1 Premere la linguetta del supporto della batteria sul lato inferiore posteriore del telecomando.

2 Estrarre il supporto della batteria.

3 Sostituire la batteria (cella al litio CR2025 3V) e inserire nuovamente il supporto.

Nota

- Utilizzare solo la batteria in dotazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi seri danni alla salute e materiali. Ad esempio, la batteria potrebbe esplodere.
- Assicurarsi che nessun corpo estraneo penetri all'interno del telecomando durante la sostituzione della batteria.
- Utilizzare la batteria in modo corretto per evitare perdite o corrosione.

Utilizzo del supporto

1 Estrarre delicatamente il supporto del prodotto finché non è posizionato saldamente su una superficie piana.

2 Il prodotto può essere posizionato in orizzontale o in verticale.

Collegamento dell'alimentatore

1 Collegare l'alimentatore al terminale DC 9 V IN del prodotto come illustrato, quindi collegare l'alimentatore alla presa di corrente.

2 Premere il tasto di ACCENSIONE ⏻ sulla parte posteriore del prodotto o sul telecomando per accenderlo.
Per spegnere il dispositivo, premere il tasto di ACCENSIONE per 2~3 secondi fino a quando lo schermo non si spegne.

Nota

- Una volta posizionato il supporto, verificare che il prodotto sia stabile. Se il prodotto non è posizionato correttamente, potrebbe cadere e danneggiarsi.
- Se si seleziona **Auto** in **Orientamento** del menu **Impostaz.**, anche l'immagine ruota automaticamente. Tuttavia, il menu e la Guida ai tasti non ruotano.
- Il prodotto e gli accessori potrebbero essere diversi da quelli mostrati in questo manuale.

Connessione USB / Connessione scheda di memoria

1 **Connessione di una periferica di memorizzazione**

1. Collegare al terminale USB del prodotto.
2. Collegare il cavo USB alla periferica di memorizzazione esterna.
3. Quando viene rilevata la periferica di memorizzazione, appare una finestra come illustrato di seguito.
   Selezionare l'operazione desiderata.

2 Collegamento al PC

1. Collegare il cavo USB in dotazione al terminale USB del prodotto.
2. Collegare al terminale USB del PC.
3. Quando viene rilevato il PC, appare una finestra come illustrato di seguito. Scegliere la modalità desiderata tra **Archiviazione di massa** e **Mini monitor**.

3 Alloggiamento scheda di memoria (SD/MS/xD/MMC)

1. Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita con l'orientamento corretto.
2. Inserire nell'alloggiamento.
3. Quando viene rilevata la scheda di memoria esterna, appare una finestra come illustrato di seguito. Selezionare l'operazione desiderata.

Nota

- La memoria interna del prodotto è di 2 GB. Se la memoria è piena, non vengono salvati altri file.
- È possibile collegare contemporaneamente due o più periferiche esterne al prodotto.
- Non spegnere il prodotto o rimuovere le periferiche esterne durante lo spostamento, il salvataggio, la riproduzione o l'eliminazione di file.
- La rimozione di periferiche esterne durante la riproduzione di un file potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto. In tal caso, spegnere e riaccendere il dispositivo.
- Per collegare periferiche di archiviazione esterne al prodotto, usare i cavi in dotazione con le periferiche (per maggiori informazioni sulle periferiche di archiviazione e sull'acquisto dei cavi, rivolgersi a un centro di assistenza specializzato).
- Il prodotto non supporta hard disk esterni o lettori di schede.
- Per il collegamento a un PC mediante cavo USB, il nome volume (ad es. E:, F:, G:, e così via) del disco rimovibile dipende dal computer.

Prima impostazione

- Quando si accende per la prima volta il dispositivo, appare l'installazione guidata per l'impostazione di **Lingua (Language)**, **Data e ora**, **Configurazione Wi-Fi** e **Mess. Accensione**. Una volta completata l'impostazione, non apparirà di nuovo. Se si ripristina il prodotto, riappare l'installazione guidata.
- Per i dettagli di ciascun menu, vedere **Impostaz.** . (→ Pagina 42)
- È possibile modificare nuovamente le impostazioni in **Impostaz.** . (→ Pagina 42)

Fase 1: impostare Lingua

Fase 2: impostare Data e ora

Fase 3: impostare Configurazione Wi-Fi (→ Pagina 24)

Fase 4: impostare Messaggio accensione (→ Pagina 44)

Guida ai tasti

n Guida ai tasti è situato nell'angolo inferiore destro di ciascun menu per suggerimenti su come usare i tasti. Consultarla per informazioni sul funzionamento dei tasti del prodotto.

Guida ai tasti

Menu principale

Display e tasti

Selezionare il menu desiderato.

1		**Presentaz.**	Consente di visualizzare la foto. (→ Pagina 14)
2		**Immagini**	Consente di selezionare e gestire le immagini. (→ Pagina 20)
3		**Musica**	Consente di riprodurre la musica. (→ Pagina 16) Consente di selezionare e gestire la musica. (→ Pagina 20)
4		**Video**	Consente di riprodurre video. (→ Pagina 18) Consente di selezionare e gestire video. (→ Pagina 20)
5		**Rete**	Nel menu Rete è possibile utilizzare le applicazioni in dotazione. (→ Pagina 28)
6		**Impostaz.**	Consente di effettuare la connessione Wi-Fi. (→ Pagina 24) È possibile abilitare/disabilitare la funzione *Bluetooth*®. (→ Pagina 40) È possibile effettuare altre impostazioni. (→ Pagina 42)
7		**Guida ai tasti**	

Utilizzo del menu Presentaz.

- Utilizzare **Presentaz.** per riprodurre file di immagini.
- Per avviare Presentazione, premere il tasto sul telecomando oppure selezionare **Presentaz.** in **Menu principale**.
- Selezionando **Presentaz.** in **Menu principale**, vengono visualizzate le immagini. Per riprodurre musica o video, selezionare **Musica** e **Video** .

Funzioni del menu Presentaz.

Tasti funzione	
Per aprire/ chiudere il menu	
Per scorrere il menu	
Per regolare in dettaglio il menu	
Per selezionare il menu/ l'impostazione	OK

1 Ruota

Consente di ruotare le immagini per angoli prestabiliti.

0° - 90° - 180° - 270°

2 Zoom

Consente di ingrandire l'immagine premendo il tasto . L'immagine viene ingrandita dal 100% al 400%, mentre premendo il tasto con visualizzazione al 400%, l'immagine torna al 100%.

100% - 150% - 200% - 300% - 400%

Indicazione della percentuale di ingrandimento

3 Elenco

Consente di spostarsi sulla modalità **Elenco** in **Immagini** per la gestione del file. (Pagina 20)

4 **Orol./Calend.** Per impostare orologio e calendario.

- **Immagini**
  + : Inserisci immagine- : Elimina immagine
- **Orol./Calend.**
  1~4 : Seleziona file tema- : Elimina Orol./Calend.

5 **Copia** Consente di copiare l'immagine aperta.

6 **Cancella** Consente di eliminare l'immagine aperta.

7 **Impostazioni presentazione** Per impostare le presentazioni.

- **Durata**: Per impostare la durata di visualizzazione delle immagini.
  3 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 ore, 12 ore, 24 ore
- **Effetto**:Per impostare l'effetto transizione tra le immagini. Se è impostata la selezione casuale, vengono utilizzati tutti gli effetti in sequenza casuale tranne Multi-immagine.

  * L'effetto Immagini multiple è supportato solo per la visualizzazione orizzontale.

  Casuale, Multi-immagine, Incrociato, Porta aperta, Porta chiusa, Mosaico casuale, Barra mosaico, Chiocciola, Transizione, Otturatore, Scorrimento, Scorrimento angolo, Dissolvenza, Scale
- **Sequenza**: Per impostare l'ordine di apertura delle immagini.
  Per ora, Per nome, Casuale
- **Liminosità**: Per impostare la luminosità dello schermo.
  1~5

Suggerimento

- Premere il tasto < per passare all'immagine precedente di Presentaz.. Premere il tasto > per passare all'immagine successiva.
- Premere il tasto OK per interrompere la presentazione (icona ⏸ sullo schermo). Premendolo di nuovo, si riavvia la presentazione (icona ▶ sullo schermo).
- Se le dimensioni dell'immagine sono troppo elevate, il tempo di cambio delle immagini potrebbe essere maggiore del tempo originariamente impostato.
- Per riprodurre musica e immagini contemporaneamente, impostare **Riproduzione automatica musica** su **Impostaz.** ⚙ .

Utilizzo del menu Musica

Riproduzione di musica

1 Per riprodurre musica, premere / / / per selezionare **Musica** in **Menu principale**, quindi premere .

2 Selezionare il file desiderato con il tasto .

3 Avviare la riproduzione della musica selezionata premendo il tasto .

Utilizzo del menu Musica

Composizione della schermata di riproduzione e tasti

Tasti funzione	
Per impostare la modalità di riproduzione	
Per riprodurre il brano precedente	
Per riprodurre il brano successivo	
Per mettere in pausa/ riprodurre	OK
Per regolare il volume	

1	**Informazioni sul file**	Indica nome del file, artista e titolo dell'album.
2	**Ordine di riproduzione**	Indica il numero totale dei file da riprodurre e il numero del file in riproduzione.
3	**Barra di avanzamento**	Indica l'avanzamento del file in riproduzione.
4	**Titolo file precedente/ successivo**	Indica il file precedente e quello successivo.
5	**Guida ai tasti**	

Modalità di riproduzione

- Premendo il tasto nella schermata di riproduzione della musica, si passa a Modalità di riproduzione.
- È possibile impostare la modalità di ripetizione della musica selezionata.
- Si può selezionare Singola, Ripeti tutto, Ripeti uno e Casuale.

Utilizzo del menu Video

Riproduzione di video

1 Per riprodurre un video, premere / / / per selezionare **Video** in **Menu principale**, quindi premere .

2 Selezionare il file desiderato con il tasto .

3 Avviare la riproduzione del video selezionato premendo il tasto .

Utilizzo del menu Video

Composizione della schermata di riproduzione e tasti

Tasti funzione	
Per aprire/chiudere la barra di avanzamento	
Per riavvolgere	
Per riavvolgere velocemente	
Per mettere in pausa/ riprodurre	
Per regolare il volume	

1	**Informazioni sul file**	Indica il nome del file in riproduzione.
2	**Barra di avanzamento**	Indica l'avanzamento del file in riproduzione.
3	**Guida ai tasti**	

Composizione della schermata e tasti

- È possibile gestire separatamente i file su **Immagini**, **Musica** e **Video**.
- Di seguito viene riportato un esempio di **Immagini**. È possibile applicare lo stesso metodo per **Musica** e **Video**.

1	**Selezione del tipo di dispositivo**	Indica la memoria interna e il dispositivo di memoria esterno. Selezionare il tipo desiderato.
2	**Cartella**	Indica la cartella del dispositivo selezionato. Selezionare la cartella desiderata.
3	**Informazioni sul file**	Indica nome del file, dimensioni ecc.
4	**Modalità elenco**	Visualizza tutti i file della cartella selezionata come miniature. Per i file musicali e video sono fornite le corrispondenti informazioni.
5	**Indicazione della selezione**	Per selezionare qualsiasi contenuto di file multimediale. Premere per selezionare un file; premere di nuovo per deselezionare il file. **<Abilitato>** **<Disabilitato>**
6	**Indicazione della pagina**	Viene indicato il numero della pagina corrente e il numero totale di pagine; per cambiare pagina, utilizzare il tasto / . Premendo a lungo / si passa rispettivamente alla prima o all'ultima pagina.
7	**Numero dei file selezionati**	Indica il numero totale dei file selezionati.
8	**Guida ai tasti**	

Suggerimento

- Si consiglia di assegnare i nomi file nella stessa lingua di quella correntemente impostata sul prodotto. In caso contrario, alcune lettere potrebbero essere visualizzate in modo anomalo.

Menu di gestione file

- Premere il tasto su **Immagini**, **Musica** e **Video** per spostarsi da un menu all'altro.
- Il menu utilizzabile potrebbe essere diverso in funzione del formato del file selezionato.

1	**Indicazione del file selezionato**	Indica il numero e la capacità dei file selezionati.
2	**Funzione**	Selezionare la funzione desiderata.
	- **Presentazione**	Si avvia la presentazione.
	- **Seleziona tutto**	Consente di selezionare tutti i file presenti nel dispositivo selezionato. (→ Pagina 23)
	- **Deseleziona tutto**	Consente di deselezionare tutti i file selezionati all'interno del dispositivo corrente. (→ Pagina 23)
	- **Copia**	Consente di copiare i file (→ Pagina 22).
	- **Cancella**	Consente di cancellare i file (→ Pagina 22).
	- **Ruota**	Per ruotare le immagini.
	- **Sequenza**	Consente di impostare l'ordine di riproduzione delle immagini.
3	**Guida ai tasti**	

Copia/eliminazione di file

1 **Selezione del menu Copia/Cancella**

Premendo il tasto in **Immagini**, **Musica** o **Video** si visualizza il menu.
Selezionare il menu **Copia** o **Cancella**.

2 **Scelta della destinazione per la copia (menu Cancella non incluso)**
Selezionare il dispositivo per la copia del file.

3 **Copia/Cancella**
Consente di copiare/eliminare il file. Premere il tasto OK al termine del processo di copia/eliminazione.

Nota

- Non è possibile copiare un file da una memoria interna a un'altra memoria interna (tra memorie interne differenti).
- Non è possibile copiare/eliminare contemporaneamente tutti i file di **Immagini**, **Musica** o **Video**. Utilizzare il menu Copia/Cancella di **Immagini**, **Musica** o **Video** per copiare o eliminare i file singolarmente.

Selezione/deselezione di tutti i file

Selezione/deselezione di tutti i file nel dispositivo

Premere il tasto su **Immagini**, **Musica** o **Video** per visualizzare il menu. Selezionare **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto**.

Selezione/deselezione di tutti i file nella cartella

Per selezionare tutti i file, premere il tasto OK mentre si visualizza la cartella desiderata. Per deselezionare tutti i file, premere nuovamente il tasto.

Impostazione della connessione Wi-Fi

Prima di utilizzare le applicazioni in dotazione nel menu **Rete** , è necessario impostare la connessione Wi-Fi.

- Assicurarsi che sia disponibile nelle vicinanze un access point (AP) wireless.
- Determinare il tipo di rete wireless cui ci si sta connettendo e utilizzare uno dei seguenti metodi di connessione.

Connessione automatica ad un AP tramite ricerca

1 Premere / / / per selezionare **Impostaz.** in **Menu principale**, quindi premere .

2 Premere / per selezionare **Rete** in **Impostaz.**, quindi premere .

3 In **Configurazione Wi-Fi**, premere per selezionare **Scansione**, quindi premere .

Il prodotto inizia la ricerca automatica degli AP wireless disponibili nelle vicinanze.

4 Viene visualizzata la schermata di seguito con un elenco degli AP disponibili nelle vicinanze. Premere / / / per selezionare l'AP cui si desidera connettersi, quindi premere .

5
- Per connettersi ad un AP protetto, premere per spostarsi sul campo **Chiave**, quindi premere . Utilizzare la tastiera su schermo per immettere la password. Quindi, selezionare **OK** e premere per connettersi alla rete wireless.
- Per connettersi ad un AP non protetto, selezionare direttamente **OK**, quindi premere per connettersi alla rete wireless.

6 Una volta completato, appare la pagina **Informazioni di rete attuali**, che mostra lo stato della connessione e altre informazioni sulla rete. (→ Pagina 27)

Utilizzo della tastiera su schermo

Connessione ad un AP WPS

1 Premere ⌃ / ⌄ / < / > per selezionare **Impostaz.** in **Menu principale**, quindi premere OK.

2 Premere ⌃ / ⌄ per selezionare **Rete** in **Impostaz.**, quindi premere OK.

3 In **Configurazione Wi-Fi**, premere > e ⌄ per selezionare **WPS**, quindi premere OK.

4 In base alla modalità di abilitazione dell'AP WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile utilizzare **Premi il pulsante Metodo** o **Metodo PIN**.

5
- Se si utilizza **Premi il pulsante Metodo**, il prodotto inizia la ricerca dell'AP. Premere il tasto sull'AP WPS entro il tempo indicato.
- Se si utilizza **Metodo PIN**, immettere il codice PIN visualizzato sul prodotto nell'AP. Selezionare **OK**, quindi premere OK una volta terminato.

6 Seguire le altre istruzioni su schermo per stabilire la connessione.

7 Una volta completato, appare la pagina **Informazioni di rete attuali**, che mostra lo stato della connessione e altre informazioni sulla rete. (→ Pagina 27)

Nota

n Per ulteriori informazioni sulla configurazione di rete, contattare il proprio amministratore di rete o il service provider.

Connessione manuale ad un AP

1 Premere ⌃ / ⌄ / < / > per selezionare **Impostaz.** in **Menu principale**, quindi premere OK.

2 Premere ⌃ / ⌄ per selezionare **Rete** in **Impostaz.**, quindi premere OK.

3 In **Configurazione Wi-Fi**, premere > e ⌄ per selezionare **Manuale**, quindi premere OK.

4 Utilizzare la tastiera su schermo per immettere il nome della rete wireless nel campo **SSID** (Service Set Identifier) e la chiave di protezione dell'AP nel campo **Chiave**.

- Per dettagli sull'utilizzo della tastiera su schermo: → Pagina 24.

5 Seguire le altre istruzioni su schermo per stabilire la connessione.

6 Una volta completato, appare la pagina **Informazioni di rete attuali**, che mostra lo stato della connessione e altre informazioni sulla rete. (→ Pagina 27)

Connessione ad un AP tramite configurazione IP

Oltre ad utilizzare i 3 metodi di connessione inclusi in **Configurazione Wi-Fi**, è possibile utilizzare anche le opzioni di **Configurazione IP** come segue.

- **Andare su Impostaz. -> Rete -> Configurazione IP -> Indirizzo IP statico:**
  Nella pagina **Indirizzo IP statico**, utilizzare la tastiera su schermo per immettere indirizzo IP, subnet mask, gateway e server DNS. Quindi, selezionare **OK** e premere OK per connettersi alla rete wireless.

Nota

- Se si è immesso un indirizzo IP non corretto nel campo **Indirizzo IP**, non sarà possibile connettersi alla rete wireless. Per risolvere questo problema, selezionare l'opzione **DHCP** su **Configurazione IP** e premere OK per abilitare l'assegnazione automatica di un indirizzo IP da parte dell'AP. Una volta assegnato l'indirizzo IP, è possibile connettersi alla rete wireless.
- Per visualizzare l'indirizzo IP, andare su **Impostazione -> Rete -> Informazioni rete corrente**. Premere ^ / v per trovare le informazioni relative all'indirizzo IP.

Controllo dello stato della connessione

È possibile controllare lo stato della rete in **Impostaz.** -> **Rete** -> **Informazioni di rete attuali**.

- Se nella voce “Stato” appare “Abilita” e nella voce “Connessione” “Sì”, significa che il prodotto è connesso ad una rete wireless.
- Se nella voce “Stato” appare “Disabilita” e nella voce “Connessione” “No”, significa che il prodotto non è connesso ad alcuna rete wireless.

Per uscire dalla pagina **Informazioni di rete attuali**, premere OK o ↩.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di rete o la risoluzione dei relativi problemi, contattare il proprio amministratore di rete o il service provider.

Utilizzo del menu Rete

Una volta connessi ad una rete wireless, è possibile utilizzare le seguenti applicazioni incluse nel menu **Rete** .

- **Picasa**: consente di accedere agli album fotografici Picasa pubblici. (Pagina 28)
- **Flickr**: consente di accedere agli album fotografici Flickr pubblici. (Pagina 28)
- **YouTube**: consente di guardare video pubblici da YouTube. (Pagina 32)
- **FrameIT**: consente di visualizzare le collezioni Windows Live ID sul prodotto. (Pagina 33)
- **Radio in streaming**: consente di ascoltare i canali radio sul web. (Pagina 34)
- **Home Network**: consente lo streaming delle foto condivise dal PC alla cornice fotografica, quando si abilita Condivisione file multimediali su Windows Media Player 11. (Pagina 35)

Utilizzo di Picasa/Flickr

- È possibile utilizzare **Picasa** nel menu **Rete** per visualizzare album fotografici Picasa pubblici. Per registrare un account Picasa su Internet, visitare **www.picasa.google.com**
- È possibile utilizzare **Flickr** nel menu **Rete** per visualizzare album fotografici Flickr pubblici. Per registrare un account Flickr su Internet, visitare **www.flickr.com**
- Le schermate mostrate in questa sezione sono esempi dell'applicazione Picasa. Il funzionamento dell'applicazione Flickr è identico.

Ricerca di album fotografici Picasa/Flickr in base allo username

1. Premere / / / per selezionare **Rete** in **Menu principale**, quindi premere .
2. Selezionare **Picasa/Flickr**, quindi premere .
3. Selezionare **Nuovo nome utente** nella pagina **Ricerca nome utente**, quindi premere .
4. Nella tastiera su schermo che appare, immettere un nome per l'account Picasa/Flickr, selezionare **OK**, quindi premere . L'account Picasa/Flickr immessa verrà memorizzato nella pagina **Ricerca nome utente**.
   - Per dettagli sull'utilizzo della tastiera su schermo: Pagina 24.

Utilizzo del menu Rete

5 Premere ⌃ / ⌄ / < / > per selezionare l'account immesso, quindi premere OK.

6 Il prodotto visualizza gli album fotografici da questo account Picasa/Flickr. (→ Pagina 30)

7 Selezionare le foto desiderate premendo ☑, quindi premere ▣ per visualizzare il menu a comparsa.

8 Nel menu a comparsa che appare, è possibile:

- Avviare una presentazione delle foto selezionate con **Presentazione**.
- Selezionare tutte le foto della cartella corrente con **Seleziona tutto**.
- Deselezionare tutte le foto della cartella corrente con **Deseleziona tutto**.
- Copiare le foto selezionate con **Copia**.

Suggerimento

n Quando si avvia la presentazione, è possibile premere ▣ per utilizzare le funzioni **Ruota**, **Zoom**, **Elenco**, **Orol./Calend.**, **Copia** e **Impostazioni presentazione** (→ Pagina 14).

Composizione della schermata degli album fotografici Picasa/Flickr

1	**Nome account**	Indica l'account Picasa/Flickr attualmente immesso.
2	**Album fotografico**	Indica gli album fotografici disponibili dall'account Picasa/Flickr. Premere < / > per passare tra gli album fotografici Picasa/Flickr.
3	**Numero file attuale/ numero file totale**	Indica il numero di file selezionato attualmente/il numero di file totale nella cartella.
4	**Informazioni sul file**	Indica il nome del file attualmente selezionato.
5	**Modalità elenco**	Visualizza come miniature le foto dall'album fotografico Picasa/Flickr attualmente selezionato.
6	**Indicazione della selezione**	È possibile premere ∧ / ∨ / < / > per spostarsi, quindi premere ☑ per selezionare un file oppure premere di nuovo ☑ per deselezionare un file. **<Abilitato>** **<Disabilitato>**
7	**Indicazione della pagina**	Viene indicato il numero della pagina corrente e il numero totale di pagine; per cambiare pagina, utilizzare il tasto < / >. Premendo a lungo < / > si passa rispettivamente alla prima o all'ultima pagina.
8	**Numero dei file selezionati**	Indica il numero totale dei file selezionati.
9	**Guida ai tasti**	

Ricerca di album fotografici Picasa/Flickr in base alla parola chiave

1 Premere ⌃ / ⌄ / < / > per selezionare **Rete** in **Menu principale**, quindi premere OK.

2 Selezionare **Picasa/Flickr**, quindi premere OK.

3 Premere ⌃ per evidenziare la pagina **Ricerca nome utente**, quindi premere > per spostarsi alla pagina **Ricerca parola chiave**.

4 Selezionare **Nuova parola chiave** nella pagina **Ricerca parola chiave**, quindi premere OK.

5 Nella tastiera su schermo che appare, immettere una parola chiave per la ricerca, selezionare **OK**, quindi premere OK. L parola chiave immessa verrà memorizzata nella pagina **Ricerca parola chiave**.
- Per dettagli sull'utilizzo della tastiera su schermo: → Pagina 24.

6 Premere ⌃ / ⌄ / < / > per spostarsi sulla parola chiave, quindi premere OK.

7 I risultati della ricerca vengono visualizzati sullo schermo.

8 Selezionare le foto desiderate premendo ☑, quindi premere ⧉ per visualizzare il menu a comparsa.

9 Nel menu a comparsa che appare, è possibile:
- Avviare una presentazione delle foto selezionate con **Presentazione**.
- Selezionare tutte le foto dalla ricerca per parola chiave con **Seleziona tutto**.
- Deselezionare tutte le foto dalla ricerca per parola chiave con **Deseleziona tutto**.
- Copiare le foto selezionate con **Copia**.

Utilizzo di YouTube

È possibile utilizzare **YouTube** nel menu **Rete** per guardare video pubblici da YouTube.

1 Premere / / / per selezionare **Rete** in **Menu principale**, quindi premere .

2 Selezionare **YouTube**, quindi premere .

3 Per default, nella pagina **Video inclusi** viene visualizzato un elenco dei video disponibili su YouTube.

Quando si evidenzia **Video inclusi**, è possibile premere / per passare tra le pagine **Video inclusi**, **Video recenti**, **I più votati** o **Cerca**.

4
- Nelle pagine **Video inclusi**, **Video recenti** o **I più votati**, premere / / / per selezionare un video, quindi premere per avviare la riproduzione.
- Nella pagina **Cerca** è possibile utilizzare la tastiera su schermo per immettere la parola chiave per la ricerca. Una volta visualizzati i risultati della ricerca, premere / / / per selezionare un video, quindi premere per avviare la riproduzione.

5 Quando si avvia la riproduzione, è possibile:
- Premere per interrompere/riprendere la riproduzione.
- Premere per abilitare la riproduzione veloce in avanti.
- Premere per abilitare la riproduzione veloce all'indietro.
- Premere per arrestare la riproduzione e uscire.

Utilizzo del menu Rete

Utilizzo di FrameIT

- È possibile utilizzare **FrameIT** nel menu **Rete** per connettersi a FrameIT e visualizzare le proprie collezioni Windows Live FrameIT.
- Prima di utilizzare FrameIT, è necessario Windows Live ID. Registrarsi su Windows Live ID su Internet. Visitare **www.frameit.com**

1 Premere / / / per selezionare **Rete** in **Menu principale**, quindi premere .

2 Selezionare **FrameIT**, quindi premere .

3 Quando si evidenzia **Registra cornice**, premere .

4 Seguire le istruzioni su schermo, quindi:
- **Sul PC**: andare al sito web specificato, immettere il token di registrazione visualizzato sullo schermo, quindi accedere a Windows Live ID per completare la registrazione.
- **Sul prodotto**: premere per connettere il prodotto a FrameIT.

5 Una volta connesso, il prodotto visualizza le collezioni disponibili.

6
- Premere / / / per selezionare una collezione, quindi premere per riprodurre la collezione a schermo intero.
- Premere per arrestare la riproduzione e uscire.

Suggerimento

- È possibile creare e gestire collezioni sul sito web Windows Live FrameIT. Per i dettagli, consultare la guida online.

Utilizzo di Internet Radio

È possibile utilizzare **Radio in streaming** nel menu **Rete** per ascoltare i canali radio sul web.

1 Premere / / / per selezionare **Rete** in **Menu principale**, quindi premere .

2 Selezionare **Radio in streaming**, quindi premere .

3 Per default, appare la pagina **Paese**.
- Nella pagina **Paese**, i canali radio sono ordinati in base al Paese.
- Nella pagina **Genere**, i canali radio sono ordinati in base al genere.
- Quando si evidenzia **Paese**, è possibile premere / per passare tra le pagine **Paese**, **Genere** o **Preferito**.

4 Nelle pagine **Paese** o **Genere**, premere / / / per selezionare un video, quindi premere per avviare la riproduzione.

5 Quando si avvia la riproduzione, è possibile:
- Premere per interrompere/riprendere la riproduzione.
- Premere per spostarsi al canale successivo.
- Premere per spostarsi al canale precedente.
- Premere per aggiungere il canale radio corrente all'elenco di **Preferito**.
- Premere per arrestare la riproduzione e uscire.

Utilizzo di Rete domestica

Quando il prodotto e il PC sono connessi alla stessa rete wireless, avviene lo streaming delle foto dal computer al prodotto tramite la condivisione di file multimediali su Windows Media Player 11.

1 Premere ⌃ / ⌄ / < / > per selezionare **Rete** in **Menu principale**, quindi premere OK.

2 Selezionare **Rete domestica**, quindi premere OK.

3 Appare l'elenco **Server**, con un elenco dei PC connessi alla stessa rete.

4 Selezionare il PC dall'elenco **Server**, quindi premere OK.

5 Aprire Windows Media Player 11 sul PC e applicare le configurazioni di seguito:

a. Fare clic sotto la scheda **Catalogo multimediale**, quindi fare clic su **Condivisione file multimediali**.

b. Nella finestra di dialogo **Condivisione file multimediali**, selezionare la casella **Condividi file multimediali del computer in uso per**.

c. Selezionare un dispositivo (il prodotto) nell'elenco dei dispositivi sotto la casella **Condividi file multimediali del computer in uso per**.

d. Per condividere le foto con il dispositivo selezionato, fare clic su **Consenti**.

6 Il prodotto visualizzerà le miniature delle foto condivise dal catalogo multimediale di Windows Media Player 11 (modalità **Elenco**).

7 Nella modalità **Elenco**, selezionare i file desiderati premendo .

8 Una volta selezionate le foto desiderate, è possibile premere per visualizzare il menu a comparsa.

Nota

n Per utilizzare Rete principale, è necessario impostare la voce Condivisione file multimediali di Windows Media Player 11 sul PC. Per ulteriori informazioni, consultare Pagina 37.

Utilizzo del menu Rete

9 Nel menu a comparsa che appare, è possibile:

- Avviare una presentazione delle foto selezionate con **Presentazione**.
- Tornare alla pagina dell'elenco **Server** su **Change Server** (Cambia server).
- Selezionare tutti i file della cartella corrente con **Seleziona tutto**.
- Deselezionare tutti i file della cartella corrente con **Deseleziona tutto**.
- Copiare le foto selezionate con **Copia**.
- Ruotare le foto selezionate con **Ruota**.

10 Se si è avviata una presentazione, è possibile premere per utilizzare le funzioni **Ruota**, **Zoom**, **Elenco**, **Orol./ Calend.**, **Copia** e **Impostazioni presentazione**. (→ Pagina 14)

Nota

n Per scaricare Windows Media Player 11, consultare
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx

1 Nel menu [Library (Catalogo multimediale)], selezionare [Add to Library (Aggiungi al Catalogo multimediale)].

2 Nella finestra [Add to Library (Aggiungi al Catalogo multimediale)], selezionare [My folders and those of others that I can access (Cartelle personali e cartelle accessibili di altri utenti)]. Selezionare una cartella nell'elenco delle cartelle monitorare da condividere con la cornice fotografica. Se non si desidera alcuna cartella cercata, fare clic sul tasto [Add (Aggiungi)] per aggiungere una cartella, quindi premere il tasto [OK].

3 Nel menu [Library (Catalogo multimediale)], selezionare [Media Sharing (Condivisione file multimediali)].

4 Nella finestra [Media Sharing (Condivisione file multimediali)], selezionare [Share my media (Condividi file multimediali del computer in uso)]. Se non viene visualizzato [Available device (Dispositivo disponibile)], procedere al punto **5**. Se viene visualizzato, procedere al punto **6**.

5 Fare clic sul tasto [Networking (Rete)] e controllare se la rete corrente è impostata su [Private Network (Rete privata)]. In caso contrario, impostare su [Private Network (Rete privata)].

6 Se viene visualizzato [Available device (Dispositivo disponibile)], fare clic sul tasto [Settings (Impostazioni)].

7 Fare clic sul tasto [Setup (Impostazione)] per visualizzare la finestra [Media Sharing - Default Setup (Condivisione file multimediali - Impostazioni predefinite)]. Per aggiungere dispositivi esterni e un PC cui connettersi automaticamente, selezionare [Allow new device and computers automatically (Autorizza automaticamente nuovi dispositivi e computer)]. Selezionare Immagini da Tipi di dati multimediali, selezionare una classificazione e fare clic sul tasto [OK].

8 Selezionare il dispositivo (la cornice fotografica) da condividere, quindi premere il tasto [OK].

Connessione ad un dispositivo *Bluetooth*®

Bluetooth®

La cornice fotografica dispone di tecnologia *Bluetooth*® integrata che consente la ricezione di file da altri dispositivi *Bluetooth*®.
È necessario attivare la funzione *Bluetooth*® per stabilire una connessione *Bluetooth*® tra la cornice digitale e altri dispositivi *Bluetooth*®, ad esempio un telefono digitale.

1 Premere ⌃ / ⌄ / < / > per selezionare **Impostaz.** in **Menu principale**, quindi premere OK.

2 Premere ⌃ / ⌄ per selezionare **Bluetooth** in **Impostaz.**, quindi premere OK.

3 Assicurarsi che la cornice fotografica sia preparata:
- **Bluetooth On/Off** deve essere impostato su **On**.
- **Visibilità** deve essere impostato su **On**.

4 Assicurarsi di aver attivato la funzione *Bluetooth*® sul dispositivo *Bluetooth*® cui si desidera connettersi.

Per le istruzioni, se necessario, consultare la guida dell'utente in dotazione con il dispositivo.

5 Sul dispositivo *Bluetooth*®, cercare dispositivi *Bluetooth*® disponibili.

6 Sul dispositivo *Bluetooth*®, selezionare “LG DPF” dai risultati di ricerca, quindi immettere il codice di protezione predefinito “0000”.

7 Una volta stabilita la connessione *Bluetooth*®, è possibile inviare i file dal dispositivo *Bluetooth*® alla cornice fotografica.

Nota

n La portata massima effettiva della connessione tra la cornice fotografica e il dispositivo *Bluetooth*® è di 5 metri.

Suggerimento

n “LG DPF” è il nome predefinito del prodotto. Per modificare il nome, andare su **Impostaz.** > **Bluetooth** > **Nome DPF** e selezionare **Rinomina** e utilizzare la tastiera su schermo.

Invio di file alla cornice fotografica

Una volta connessa la cornice fotografica ad un dispositivo *Bluetooth*®, è possibile inviare file dal dispositivo *Bluetooth*® alla cornice fotografica.

1 Sul dispositivo *Bluetooth*®, selezionare il file da inviare alla cornice fotografica.

2 Sulla cornice fotografica appare la seguente schermata a comparsa.

Per accettare il file, selezionare **Sì**, quindi premere OK per procedere.

3 La cornice fotografica inizia a ricevere il file inviato dal dispositivo *Bluetooth*®.

4 Una volta completato l'invio, sul prodotto viene visualizzato il file ricevuto come miniatura (modalità **Elenco**).

Nota

- Assicurarsi che il formato del file da inviare sia supportato sulla cornice fotografica. In caso contrario, nonostante il file venga inviato, non sarà possibile visualizzarlo sulla cornice fotografica.
- I file ricevuti vengono memorizzati nella cartella "*Bluetooth*" della memoria interna.

Impostazione

Il menu Impostaz. consente di configurare le proprietà di base del prodotto. Selezionare **Impostaz.** in **Menu principale**.

n **Luminosità**	Imposta la luminosità dello schermo. Il livello di luminosità varia da 1 a 5.
n **Orientamento**	Imposta la direzione di visualizzazione delle immagini (* questo prodotto legge le informazioni delle foto e il valore di orientamento e ruota le immagini di conseguenza). • **Auto** — Il sensore rileva automaticamente l'orientamento del prodotto e ruota l'immagine di conseguenza. • **Orizzontale** — Visualizza le immagini in larghezza. • **Verticale** — Visualizza le immagini in lunghezza.
n **Formato foto**	Regola il formato dello schermo. • **Personalizzazione larghezza** — Ingrandisce l'immagine in orizzontale per riempire lo schermo. • **Personalizzazione altezza** — Ingrandisce l'immagine in verticale per riempire lo schermo. • **Originale** — Mostra l'immagine nelle sue dimensioni originali. • **Pieno 1** — Consente di visualizzare l'immagine a schermo intero indipendentemente dal formato dell'immagine. • **Pieno 2** — Consente di visualizzare l'immagine a schermo intero mantenendo il formato dell'immagine. I bordi esterni potrebbero essere tagliati a seconda delle dimensioni dell'immagine.
n **Formato video**	Consente di regolare il formato video. • **Originale** — Consente di visualizzare il video regolandone automaticamente il formato. • **4:3** — Consente di visualizzare il video in formato 4:3. • **16:9** — Consente di visualizzare il video in formato 16:9.

n **Sveglia**	È possibile impostare la sveglia. Consente di impostare l'ora, la ripetizione, il tipo di suono, ecc.
n **Riproduzione automatica musica**	Se nella presentazione fotografica viene rilevato un file musicare, viene automaticamente avviata la riproduzione della musica come sottofondo per la presentazione.
n **Risp. energ.**	È possibile impostare l'orario di accensione e di spegnimento dell'apparecchio.
n **Rete**	È possibile utilizzare la pagina di impostazione Rete per connettersi ad una rete wireless e controllare lo stato della rete. (→ Pagina 24)
n **Bluetooth**	È possibile utilizzare la pagina di impostazione *Bluetooth*® per abilitare/disabilitare la funzione *Bluetooth*®, impostare Visibilità o modificare il nome DPF. (→ Pagina 40)
n **Modalità di avvio**	Imposta la schermata visualizzata all'accensione dell'apparecchio. • **Menu principale** Sia vvia in **Menu principale**. • **Presentazione** Si avvia in Presentazione. • **Ultima modalità** Si avvia nell'ultima modalità utilizzata.
n **Luce logo**	Imposta la luce logo situata sotto il pannello anteriore.
n **Lingua (Language)**	Consente di selezionare la lingua da usare per le schermate del menu.
n **Data e ora**	Consente di impostare data e ora.
n **Mess. Accensione**	Consente di impostare il messaggio visualizzato all'accensione. (→ Pagina 44) • **On** Quando si fa un regalo, è possibile selezionare una foto e una frase indirizzata al destinatario. • **Off** Nessuna impostazione per il messaggio.
n **Formato interno**	Consente di cancellare tutti i dati memorizzati nella memoria interna.
n **Reset**	Consente di inizializzare tutte le impostazioni.
n **Informazioni sul prodotto**	Consente di visualizzare le informazioni sul prodotto.

Nota

n Le opzioni relative a lingua e ora non vengono inizializzate quando si esegue **Reset**.

Funzione Messaggio accensione

n La funzione Messaggio accensione consente di impostare un messaggio, immagini, musica e video da visualizzare all'accensione dell'apparecchio.

1 Selezione di 'On'

Selezionare **On** nel menu **Messaggio accensione**.

2 Selezione del messaggio

Selezionare il messaggio da visualizzare all'accensione del prodotto.

3 Selezione di immagini (video)

Selezionare **Immagini (Video)**. Selezionare il tasto **Salta** per continuare senza inserire immagini o video.

* Selezionando video, non è possibile inserire musica.

4 Selezione di musica (disponibile solo quando si aggiunge una foto)

Selezionare il file musicale. Selezionando il tasto **Avanti**, è possibile scegliere il file musicale dall'elenco, mentre selezionando il tasto **Salta**, si può procedere al punto successivo senza inserire alcun file musicale.

5 Completamento dell'impostazione

È possibile visualizzare in anteprima **Messaggio anteprima** premendo il tasto **Anteprima** al termine dell'impostazione.

Nota

n I testi utilizzati in Messaggio accensione vengono visualizzati solo in orizzontale, indipendentemente dal modo in cui è posizionato il prodotto.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo non funziona.	• Assicurarsi che il prodotto sia correttamente collegato all'alimentatore. • Assicurarsi che l'alimentatore sia correttamente collegato alla presa di corrente. • Premere il tasto di ACCENSIONE per accendere il prodotto.
Le immagini non vengono visualizzate sullo schermo.	• Alcuni formati di file di immagini non sono supportati. Verificare le caratteristiche tecniche del prodotto.
Video e audio non funzionano.	• La configurazione del file video potrebbe non corrispondere. Controllare le specifiche del prodotto e modificare la configurazione del video.
Impossibile riprodurre musica.	• Alcuni formati di file musicali non sono supportati. Verificare le caratteristiche tecniche del prodotto. • Premere i tasti , , per verificare se il volume è disattivato.
La scheda di memoria/USB non viene rilevata.	• Assicurarsi che il cavo USB sia correttamente collegato al prodotto e alla periferica esterna. • Alcuni formati di schede di memoria non sono supportati. Verificare le caratteristiche tecniche del prodotto. • Verificare che i file memorizzati sulla periferica esterna siano nei formati file supportati.
Lo schermo è nero oppure non funziona nessun tasto.	• Il prodotto potrebbe non rispondere a causa di formati file non validi, virus o situazioni impreviste. Scollegare e ricollegare il jack CC perché l'apparecchio funzioni normalmente.
Vorrei formattare la memoria interna.	• Per formattare la memoria interna, andare su **Impostaz.** -> **Formato interno**. La formattazione cancella tutti i file multimediali. • Non formattare la memoria interna utilizzando il PC dopo aver collegato il prodotto al PC poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
La visualizzazione delle immagini richiede molto tempo.	• L'apertura di file da una scheda di memoria esterna può richiedere tempo. • Il tempo necessario per la visualizzazione delle immagini può variare a seconda delle dimensioni e del formato del file.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Il formato dello schermo non è normale.	• Regolare il formato dello schermo su **Impostaz. -> Formato foto o Impostaz. -> Formato video**.
Il colore dello schermo è sfuocato o scuro.	• Regolare la luminosità dello schermo su **Impostaz. -> Luminosità** o **Impostazioni presentazione -> Luminosità**.
La cornice fotografica non è in grado di connettersi alla rete Wi-Fi.	• Verificare che l'AP cui ci sta connettendo sia attivo e funzionante in modo corretto. • Il prodotto supporta solo reti wireless 802.11 b/g. • Per l'assistenza tecnica, contattare il proprio amministratore di rete o il service provider.
Non è possibile connettere la cornice fotografica digitale a Windows Media Player 11 sul PC.	• Controllare che il computer e la cornice fotografica siano connessi allo stesso WAP (Wireless Access Point). • Selezionare la cornice fotografica da Catalogo multimediale - Condivisione file multimediali in Windows Media Player 11 e controllare che sia selezionato [Autorizza automaticamente nuovi dispositivi e computer].
Non è possibile accedere a Picasa e Flickr.	• Controllare di avere immesso una corretta ID utente Picasa o Flickr. • Verificare che i siti Picasa e Flickr siano attualmente online e che consentano la condivisione dei file multimediali con la rete.
Non è possibile ricevere un file tramite il menu *Bluetooth*®.	• Verificare la presenza dell'icona *Bluetooth*® icon ( ) nell'angolo superiore destro della schermata Menu principale. • Mantenere una distanza massima di 5 metri tra la cornice fotografica e il dispositivo.
Il nuovo nome della cornice fotografica digitale non viene riconosciuto da altri dispositivi.	• Riavviare la cornice fotografica, quindi utilizzare l'altro dispositivo per cercare la cornice fotografica.

Caratteristiche tecniche

F8010P

* Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Modello	F8010P
Formato	20.25 cm (8 pollici)
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)	**Supporto ripiegato** 221,8 mm x 178,3 mm x 29,5 mm
	Supporto esteso 221,8 mm x 166,7 mm x 126 mm
Peso (senza confezione)	558 g
Risoluzione	800 x 600
Ingresso alimentazione	DC 9 V 2.0 A
Consumo energetico	**Modalità On:** 8 W (tip.)
	Modalità Off: meno di 1 W
USB	Versione 2.0 X 2 (upstream (host) X1, downstream (slave) X1)
Memoria interna	2 GB
Formati file supportati	JPEG, BMP, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4 (SD), FLV
Schede di memoria supportate	SD ≤ 2 GB / SDHC ≤ 32 GB / MMC ≤ 2 GB / MS ≤ 128 MB / MS-PRO ≤ 32 GB / xD Card ≤ 2 GB
Alimentatore CA-CC	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA) SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD
Rete	Wi-Fi 802.11 b/g
Bluetooth®	*Bluetooth®* 2.1 + EDR *Bluetooth®* Object Push Profile 1.1 (solo immagini)

Informazioni per l'assistenza

Centro di assistenza

- Sito web del centro di assistenza LG Electronics: **http://www.lgservice.com**

Aggiornamenti software

- Per gli aggiornamenti software, consultare il sito **www.lge.com**

Registrazione del prodotto

- Visitare il sito **www.lge.com** e registrare il numero di serie riportato sulla confezione del prodotto o sul retro del prodotto.
- Il numero di serie è composto da 12 cifre e lettere.
- Registrando il numero di serie è possibile beneficiare di assistenza A/S gratuita e vari eventi.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Precauzioni importanti.
Conservare la guida dell'utente (CD) in un posto accessibile per consultazione futura.
Il modello e il numero di serie dell'APPARECCHIO si trova sul retro e su un lato. In caso di assistenza, annotarlo di seguito.

MODELLO _____

N. DI SERIE _____