LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

MARCO FOTOGRÁFICO DIGITAL

Lea este manual atentamente antes de utilizar la unidad y consérvelo por si tuviera que consultarlo en otro momento.

MODELOS DE MARCO FOTOGRÁFICO DIGITAL
F8010P

www.lge.com

Contenidos

Preparación e instalación/ conexión

Precauciones importantes sobre seguridad 1

Información general del producto 3

Contenido del paquete 3

Identificar las partes del producto 4

Nombres y funciones de los botones del mando a distancia 6

Sensor del mando a distancia / Sustitución de la pila del mando a distancia 7

Instalación y conexión del producto 8

Utilización del soporte y conexión del adaptador de alimentación 8

Conexión USB y de tarjetas de memoria 9

Menús y funciones

Procedimientos iniciales 11

Primera configuración 11

Ayuda sobre los botones 12

Menú principal 13

Pantalla y botones 13

Utilización del menú Presentac 14

Funciones del menú Presentación 14

Utilización del menú Música 16

Reproducción de música 16

Composición de la pantalla de reproducción y botones 17

Utilización del menú Vídeos 18

Reproducción de vídeo 18

Composición de la pantalla de reproducción y botones 19

Gestión de archivos 20

Composición de la pantalla y botones 20

Menú de gestión de archivos 21

Copiar y eliminar archivos 22

Seleccionar todos los archivos o cancelar la selección de los mismos 23

Configuración de red 24

Configuración de la conexión Wi-Fi 24

Comprobación del estado de la conexión 27

Utilización del menú Apa. 28

Utilización de Picasa o Flickr 28

Utilización de YouTube 32

Utilización de FrameIT 33

Utilización de la radio a través de Internet 34

Utilización de la red doméstica 35

Windows Media Player 11 - Uso compartido de multimedia 37

Utilización de la funcionalidad *Bluetooth*® 40

Conexión a un dispositivo *Bluetooth*® 40

Envío de archivos al marco fotográfico 41

Configuración 42

Función del mensaje de encendido 44

Apéndice

Solución de problemas 45

Especificaciones 47

Información sobre el servicio técnico 48

Marco fotográfico digital

Precauciones importantes sobre seguridad

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para garantizar la seguridad personal, no obstante, un uso inadecuado de la misma podría producir una potencial descarga eléctrica o riesgo de incendio. Para que todas las medidas de seguridad incorporadas en esta pantalla funcionen correctamente, siga estas reglas básicas para la instalación, el uso o la reparación.

Información relacionada con la seguridad

Utilice únicamente el cable de corriente suministrado con la unidad. En caso de usar otro cable de corriente, asegúrese de que esté certificado según las normas nacionales en vigor si no se lo suministra el proveedor. Si el cable de corriente presentase algún defecto, póngase en contacto con el fabricante o con el servicio técnico autorizado más próximo para conseguir otro.

Utilice el marco solo desde una fuente de alimentación indicada en las especificaciones de este manual o en el marco. Si no está seguro del tipo de suministro eléctrico que existe en su domicilio, consulte al distribuidor.

Las tomas de CA y los alargadores sobrecargados son peligrosos. Así como los cables de corriente deshilachados y las clavijas rotas. Podrían producir una descarga eléctrica o riesgo de incendio. Llame al servicio técnico para solicitar otros nuevos.

Siempre que la unidad está conectada a la toma de pared de CA, no se desconecta de la fuente de alimentación CA, aunque esté apagada.

No abra el marco:
- Dentro de la unidad no hay elementos que pueda reparar el usuario.
- En el interior hay peligro de alta tensión, aunque la unidad esté apagada.
- Póngase en contacto con el distribuidor si el marco no funciona correctamente.

Para evitar lesiones personales:
- No coloque el marco en un estante inclinado a menos que esté bien fijado.
- Utilice únicamente el soporte recomendado por el fabricante.
- No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee. No lance juguetes u objetos a la pantalla del producto. Podría producir lesiones personales y/o daños en el producto.

Para evitar incendios y otros riesgos:
- Apague siempre el marco si abandona la sala durante un tiempo. Nunca deje el marco encendido cuando salga de casa.
- Impida que los niños dejen caer o introduzcan objetos por las aberturas de la carcasa de la pantalla. Algunas piezas internas tienen voltajes peligrosos.
- No incorpore accesorios que no estén diseñados para este marco.
- Cuando vaya a ausentarse durante un largo período de tiempo, desenchufe el marco de la toma de pared.
- Nunca toque el cable de corriente en caso de tormentas y rayos. Puede resultar muy peligroso y producir una descarga eléctrica.

Información sobre la instalación

No deje que ningún objeto se coloque sobre el cable de corriente ni lo enrolle, ni coloque el marco donde el cable de corriente pueda resultar dañado.

No utilice este marco cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, del lavabo, del fregadero, de la pila de lavar, en una habitación con humedad o cerca de una piscina.
La carcasa de marcos incluye aberturas de ventilación para permitir que el calor se disipe durante su funcionamiento. Si estas aberturas se obstruyen, se puede producir un aumento del calor y provocar fallos que den como resultado un riesgo de incendio. Por lo tanto, NUNCA:
- Coloque el marco en un lugar cerrado a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- Coloque el marco cerca de un radiador o una fuente de calor, ni encima de dicho aparato.

No frote ni golpee la pantalla LCD de matriz activa con elementos duros, ya que podría arañarla o estropearla de forma permanente.

No haga presión con los dedos sobre la pantalla LCD durante un largo período de tiempo ya que podría ocasionar imágenes reflejadas.

En la pantalla podrían aparecer algunos defectos de puntos como puntos rojos, verdes o azules. No obstante, este fenómeno no tendrá impacto o efecto alguno en el rendimiento de la pantalla.

Si se deja una imagen fija en la pantalla durante mucho tiempo, la pantalla podría estropearse y que se queme la imagen. Asegúrese de que utiliza un protector de pantalla con el producto. Dicho problema de quemado y los problemas relacionados no están cubiertos por la garantía de este producto.

Asegúrese de que el panel esté orientado hacia delante y sujételo con las dos manos cuando desea moverlo. Si deja caer el producto, el producto estropeado puede causar una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para que proceda a su reparación.

Evite altas temperaturas y un nivel elevado de humedad.

Información sobre la limpieza

- Desenchufe el marco antes de limpiar la parte frontal de la pantalla.
- Utilice un paño ligeramente humedecido (que no esté mojado). No aplique aerosoles directamente a la pantalla ya que el exceso de pulverizado podría provocar una descarga eléctrica.
- Al limpiar el producto, desenchufe el cable de corriente y utilice un paño suave para frotar con suavidad y evitar arañazos. Para su limpieza, no utilice un paño mojado ni un espray de agua o de otros líquidos directamente sobre el producto. Se podría producir una descarga eléctrica. (No utilice productos químicos como benceno, disolvente para pinturas o alcohol)
- Pulverice agua en un paño suave 2 o 4 veces y utilice dicho paño para limpiar el marco frontal; pase el paño en una sola dirección. Demasiada humedad podría ocasionar manchas.

Información sobre el embalaje

- No tire la caja ni los materiales de embalaje. Son el contenedor ideal para transportar la unidad. Cuando traslade la unidad a otro lugar, vuelva a embalarla con el material original.

Información sobre la eliminación de productos

- La lámpara fluorescente que se utiliza en este producto contiene una pequeña cantidad de mercurio.
- No elimine este producto con la basura doméstica.
- La eliminación de este producto se deberá realizar según las normativas dictaminadas por las autoridades locales.

Contenido del paquete

n **Compruebe el contenido del paquete.**

Marco fotográfico digital

Mando a distancia

Guía del usuario en CD / Tarjetas

Cable USB
(para conexión a su PC)

Adaptador de corriente

Nota

n El marco fotográfico digital y sus accesorios podrían tener un aspecto diferente de los aquí mostrados.

Identificar las partes del producto

Panel frontal

1	**Sensor del mando a distancia**	El sensor del mando a distancia se **encuentra** en el centro del producto. Apunte al sensor del mando a distancia cuando utilice dicho mando.
2	**Logotipo de LG**	Si conecta la unidad a la corriente eléctrica, se enciende la luz del logotipo de LG.
3	**Botones**	
	Botón MENÚ	Muestra el menú emergente
	Botón ARRIBA	Permite ir hacia arriba
	Botón ABAJO	Permite ir hacia abajo
	Botón IZQUIERDA	Permite ir hacia la izquierda
	Botón DERECHA	Permite ir hacia la derecha
	Botón ACEPTAR	ACEPTAR (el botón Reproducir/Pausa se utiliza para reproducir archivos de presentaciones, música y vídeos).
	Botón SELECCIONAR	Púlselo una vez para seleccionar un archivo en el modo **Lista**; púlselo una vez más para cancelar la selección.
	Botón ATRÁS	Púlsar el botón brevemente: Salir. Pulsar el botón prolongadamente: Ir al menú principal

Panel posterior

1	**Botón de ENCENDIDO**	Podrá encender y apagar el dispositivo.
2	**Conectar a un dispositivo externo (→ Página 9)**	
3	**Botón de ahorro de energía**	Si se pulsa una vez, la pantalla pasa al modo de ahorro de energía; si se vuelve a pulsar una vez más, vuelve a la pantalla original.
4	**Terminal ENTRADA DE CC DE 9 V**	Puede conectar el adaptador de alimentación al terminal ENTRADA DE CC DE 9 V y, a continuación, enchufar dicho adaptador a la toma de corriente eléctrica.
5	**Ranura de seguridad Kensington (es necesario adquirir el dispositivo por separado)**	Unidad a un cable de bloqueo que se puede adquirir por separado en la mayoría de las tiendas de informática.
6	**Soporte**	

Nombres y funciones de los botones del mando a distancia

1		Permite ENCENDER o APAGAR la alimentación
2		Permite ir a **Presentac.**
3		Permite ir a **Menú principal**
4		Muestra el menú emergente
5		Permite ir hacia arriba
		Permite ir hacia abajo
		Permite ir hacia la izquierda
		Permite ir hacia la derecha
		ACEPTAR (el botón Reproducir/Pausa se utiliza para reproducir archivos de presentaciones, música y vídeos).
6		Permite ir a la pantalla anterior
7		Púlselo una vez para seleccionar un archivo en el modo **Lista**; púlselo una vez más para cancelar la selección.
8		Habilita la función Silencio
		Baja el volumen
		Sube el volumen

Nota

n Antes de utilizar el mando a distancia, quite la lámina aislante de plástico del compartimento de la pila tal y como se muestra en la imagen.

Sensor del mando a distancia

El sensor del mando a distancia se encuentra en el centro del producto. Apunte al sensor del mando a distancia cuando utilice dicho mando.

Sustitución de la pila del mando a distancia

1 Pulse la pestaña de la tapa de la pila situada detrás, en la parte inferior del mando a distancia.

2 Extraiga el soporte de la pila.

3 Cambie la pila (pila de litio CR2025 3 V) y vuelva a insertar el soporte.

Nota

- Utilice únicamente la pila especificada. Si no lo hace, se pueden producir daños personales y materiales graves. La pila podría explotar, por ejemplo.
- Procure que no entren elementos extraños en el mando a distancia cuando cambie la pila.
- Utilice la pila correctamente; de lo contrario, el líquido que contiene podría fugarse o provocar corrosiones.

Instalación y conexión del producto

Utilización del soporte

1 Extraiga con cuidado el soporte del producto hasta que éste quede colocado de forma segura en una superficie plana.

2 Puede colocar el producto horizontal o verticalmente.

Conectar el adaptador de alimentación

1 Conecte el adaptador de alimentación al terminal ENTRADA DE CC DE 9 V del producto tal y como se muestra en la imagen y, a continuación, enchufe dicho adaptador a la toma de corriente eléctrica.

2 Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO ⏻ situado en la parte posterior del producto, o en el mando a distancia, para encender el marco.
Para desconectar el marco, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO de 2 a 3 segundos hasta que se apague la pantalla.

Nota

- Una vez colocado el soporte, asegúrese de que el marco está estable. Si el producto no se coloca correctamente, puede resultar dañado si se golpea o se cae.
- Si selecciona la opción **Automático** para **Orientación** en el menú **Config,**, la imagen también girará automáticamente.
  Sin embargo, el menú y la tecla de ayuda no girarán.
- El producto y sus accesorios podrían tener un aspecto diferente de los aquí mostrados.

Conexión USB y de tarjetas de memoria

1 **Conexión del dispositivo de almacenamiento**

1. Conecte el cable al terminal USB del producto.
2. Conecte el cable al terminal USB del dispositivo de almacenamiento externo.
3. Al detectar el dispositivo de almacenamiento externo, aparecerá la siguiente ventana.
   Seleccione la operación que desea realizar.

2 Conexión al PC

1. Conecte el cable USB suministrado al terminal USB del producto.
2. Conecte el cable al terminal USB del PC.
3. Al detectar el PC, aparecerá la siguiente ventana. Seleccione el modo que desea utilizar: **Almacenamiento masivo** o **Mini Monitor**.

3 Ranura para tarjetas de memoria (SD/MS/xD/MMC)

1. Asegúrese de que la tarjeta de memoria se encuentra colocada con la orientación correcta.
2. Introdúzcala en la ranura.
3. Al detectar la tarjeta de memoria, aparecerá la siguiente ventana. Seleccione la operación que desea realizar.

Nota

- La capacidad de la memoria interna del producto es de 2 GB. Si la memoria se llena, no es posible guardar más archivos.
- Se pueden conectar dos o más dispositivos externos al producto simultáneamente.
- No apague el producto ni retire los dispositivos externos cuando mueva, guarde, reproduzca o elimine archivos.
- Si quita los dispositivos externos durante la reproducción de un archivo el producto pueden funcionar incorrectamente. Si se produce esta circunstancia, desconecte la alimentación y vuelva a conectarla.
- Cuando conecte dispositivos externos de almacenamiento al producto, utilice los cables suministrados con dichos dispositivos. (Para obtener más información sobre los dispositivos de almacenamiento y la adquisición de cables, póngase en contacto con el servicio técnico correspondiente a dichos dispositivos.)
- Este producto no admite lectores discos duros ni lectores de tarjetas externos.
- Cuando conecte el producto al PC por medio del cable USB, el nombre del volumen (por ejemplo E:, F:, G:, etc.) del disco extraíble puede variar en función de las circunstancias del equipo.

Primera configuración

- La primera vez que conecta la alimentación aparece el asistente para la configuración, que le guía paso a paso a través de los parámetros **Idioma**, **Fecha y hora**, **Configuración Wi-Fi** y **Mens. encendido**. Una vez completada la configuración, no volverá a aparecer. Si restablece el producto, el asistente para la configuración vuelve a aparecer.
- Consulte el apartado **Config.** para obtener información detallada sobre cada menú. (Página 42)
- La configuración se puede volver a cambiar en el menú **Config.** . (Página 42)

Paso 1: Establecer el idioma

Paso 2: Establecer la fecha y la hora

Paso 3: Establecer la configuración Wi-Fi (Página 24)

Paso 4: Establecer el mensaje que aparece durante el encendido (Página 44)

Ayuda sobre los botones

n La ayuda sobre los botones se encuentra en la esquina inferior derecha de cada menú para mostrar sugerencias sobre cómo utilizar dichos botones. Consúltela para saber cómo utilizar los botones del producto.

Ayuda sobre los botones

Pantalla y botones

Seleccione el menú que desee.

1		**Presentac.**	Le permite mostrar la fotografía. (→ Página 14)
2		**Fotos**	Le permite seleccionar y gestionar la fotografía. (→ Página 20)
3		**Música**	Le permite reproducir música. (→ Página 16) Podrá seleccionar y administrar su música. (→ Página 20)
4		**Vídeos**	Le permite reproducir vídeo. (→ Página 18) Podrá seleccionar y administrar sus vídeos. (→ Página 20)
5		**Apa.**	Puede utilizar las aplicaciones proporcionadas en el menú Apa.. (→ Página 28)
6		**Conf.**	Podrá configurar la conexión Wi-Fi. (→ Página 24) Puede habilitar o deshabilitar la función *Bluetooth*®. (→ Página 40) Le permite configurar otras configuraciones. (→ Página 42)
7		**Ayuda sobre los botones**	

Utilización del menú Presentac.

- La función **Presentac.** le permite reproducir archivos de fotografías.
- Para iniciar el menú Presentación, pulse el botón del mando a distancia o bien seleccione la opción **Presentac.** en **Menú principal**.
- Al seleccionar **Presentac.** en **Menú principal** se reproducirán las fotografías. Si desea reproducir música o vídeo, vaya primero a **Música** y **Vídeos** .

Funciones del menú Presentac.

Teclas de funcionamiento	
Abrir o cerrar menú	
Mover menú	
Ajuste detallado del menú	
Selección de menú o configuración	

1 Girar

Podrá girar la foto en ángulos fijos.

0° - 90° - 180° - 270°

2 Zoom

Puede ampliar la foto mediante el botón . Las fotos se amplían progresivamente desde el 100% al 400%. Al pulsar el botón en el 400%, vuelven al 100%.

100% - 150% - 200% - 300% - 400%

Indicación de valor de ampliación

3 Lista

Pasa al modo **Lista** en la opción **Fotos** donde podrá administrar el archivo.
(Página 20)

Utilización del menú Presentac.

4 Reloj/Calendario

Le permite configurar el reloj y el calendario.

- **Fotos**
  + : Insertar foto -: Eliminar foto
- **Reloj/Calendario**
  1~4 : Seleccionar tema-: Eliminar reloj/calendario

5 Copiar

Copia la fotografía que se muestra en ese momento.

6 Eliminar

Elimina la fotografía que se muestra en ese momento.

7 Configuración de presentación

Le permite configurar los parámetros de la presentación.

- **Duración**: permite configurar el tiempo entre fotografías.
  3 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 30 min., 1 hora, 12 horas y 24 horas
- **Efectos** :permite configurar los efectos de transición entre fotografías. En una selección aleatoria, se incluyen todos los efectos salvo el de varias imágenes.
  * El efecto Multi-imagen sólo funciona en la visualización horizontal.

  Aleatorio, Multi-imagen, Barrido en cruz, Puerta abierta, Puerta cerrada, Mosaico aleatorio, Barra mosaico, Caracol, Transición, Obturación, Deslizamiento, Deslizamiento de la esquina, Disolución y Escaleras
- **Secuencia**: permite configurar el orden de reproducción de las fotografías.
  Por tiempo, Por nombre y Aleatorio
- **Brillo**: le permite configurar el brillo de la pantalla.
  1~5

Sugerencia

- Pulse el botón < para ir a la fotografía anterior en la Presentac.. Pulse el botón > para ir a la siguiente fotografía.
- Pulse el botón OK en la presentación para pausar esta (el icono ⏸ se muestra en la pantalla). Si lo pulsa una vez más, la presentación comenzará de nuevo (el botón ▶ se muestra en la pantalla)
- Si el tamaño o la capacidad de la fotografía es grande, el tiempo de cambio de fotografía podría ser mayor que el tiempo establecido originalmente.
- Si desea reproducir fotos y música a la vez, en **Config.** , vaya a **Reproducción automática de música**.

Reproducción de música

1 Si desea reproducir la música, pulse / / / para seleccionar **Música** en **Menú principal** y, a continuación, pulse .

2 Seleccione el archivo deseado con el botón .

3 Al pulsar el botón , se reproducirá la música seleccionada.

Composición de la pantalla de reproducción y botones

Teclas de funcionamiento	
Configuración del modo de reproducción	
Reproducir la canción anterior	
Reproducir la canción siguiente	
Pausa / Reproducir	OK
Ajuste del volumen	

1	**Indicador de información del archivo**	Indica el nombre del archivo, artista y título del álbum.
2	**Orden de reproducción**	Indica el número total de archivos reproducidos y el orden del archivo que se está reproduciendo.
3	**Barra de reproducción**	Indica el estado del archivo que se está reproduciendo en esos momentos.
4	**Indicador del archivo Anterior/ Siguiente**	Indica el archivo previo y el siguiente.
5	**Ayuda sobre los botones**	

Modo de reproducción

- Al pulsar el botón en la pantalla de reproducción de música, accederá a Modo de reproducción.
- Podrá configurar la repetición de la música seleccionada.
- Podrá elegir las siguientes opciones de reproducción: Una vez, Repetir tod, Repetir uno y Aleatorio.

Reproducción de vídeo

1 Si desea reproducir el vídeo, pulse / / / para seleccionar **Vídeos** en **Menú principal** y, a continuación, pulse .

2 Seleccione el archivo deseado con el botón .

3 Al pulsar el botón , se reproducirá el vídeo seleccionado.

Composición de la pantalla de reproducción y botones

Teclas de funcionamiento	
Abrir/Cerrar barra de reproducción	
Retroceder	
Retroceder rápidamente	
Pausa / Reproducir	
Ajuste del volumen	

1	**Indicador de información del archivo**	Indica el nombre del archivo que se está reproduciendo en esos momentos.
2	**Barra de reproducción**	Indica el estado del archivo que se está reproduciendo en esos momentos.
3	**Ayuda sobre los botones**	

Composición de la pantalla y botones

- Podrá administrar los archivos independientemente en los menús **Fotos**, **Música** y **Vídeos**.
- A continuación, dispone de una explicación con un ejemplo del menú **Fotos**. El método de funcionamiento de los menús **Música** y **Vídeos** es idéntico.

1	**Selección del tipo de dispositivo**	Indica la memoria interna y el tipo de dispositivo externo de memoria conectado. Seleccione el tipo deseado.
2	**Carpeta**	Indica la carpeta seleccionada en el dispositivo. Seleccione la carpeta que desee.
3	**Información de archivo**	Indica el nombre de archivo, su capacidad, etc.
4	**Modo de lista**	Muestra todos los archivos de la carpeta seleccionada en miniaturas de fotografías. La información del archivo correspondiente se proporciona para archivos de música y vídeo.
5	**Indicación de selección**	Permite seleccionar cualquier contenido de archivo multimedia. Pulse para seleccionar un archivo; pulse de nuevo para anular la selección de dicho archivo. **<Activado>** **<Desactivado>**
6	**Indicación de página**	Se indica el número de página actual y el número total de páginas. Pulse los botones y para desplazarse por las páginas. Si pulsa los botones y durante unos segundos, accederá a la primera página y a la última página, respectivamente.
7	**Número de archivos seleccionados**	Indica el número total de archivos seleccionados actualmente.
8	**Ayuda sobre los botones**	

Sugerencia

- Se recomienda utilizar nombres de archivo en el mismo idioma que el seleccionado en la configuración actual de idioma del producto. De lo contrario, algunas letras podrían mostrarse de forma incorrecta.

Menú de gestión de archivos

- Al pulsar el botón en **Fotos**, **Música** y **Vídeos**, aparecerá el menú correspondiente.
- Los menús activos podrían ser diferentes según el formato del archivo seleccionado.

1	**Indicación de archivo seleccionado**	Indica el número y el tamaño de los archivos seleccionados.
2	**Función**	Seleccione la función deseada.
	n **Presentación**	Iniciar presentación
	n **Seleccionar todos**	Selecciona todos los archivos ubicados actualmente en el dispositivo. (→ Página 23)
	n **Deshacer selección**	Anula la selección de todos los archivos seleccionados en el dispositivo actual. (→ Página 23)
	n **Copiar**	Le permite copiar el archivo (→ Página 22).
	n **Eliminar**	Le permite eliminar el archivo (→ Página 22).
	n **Girar**	Le permite girar la fotografía.
	n **Secuencia**	Configuración del orden de visualización de fotos.
3	**Ayuda sobre los botones**	

Copiar y eliminar archivos

1 Selección del menú Copiar o Eliminar

Al pulsar el botón en **Fotos**, **Música** o **Vídeos**, aparecerá el menú correspondiente. Seleccione el menú **Copiar** o **Eliminar**.

2 Designación de la ubicación de la copia (menú Eliminar no incluido.)

Asigne el dispositivo para copiar el archivo.

3 Copiar o eliminar

Copia o elimina el archivo. Cuando la copia o eliminación termine, pulse el botón OK.

Nota

- No es posible copiar archivos desde una memoria interna a otra memoria interna (entre memorias internas).
- No puede copiar o eliminar todos los archivos de **Fotos**, **Música** o **Vídeos** a la vez. Utilice el menú Copiar o Eliminar de **Fotos**, **Música** o **Vídeos** para copiar o eliminar archivos de forma individual.

Seleccionar todos los archivos o cancelar la selección de los mismos

Seleccionar todos los archivos o cancelar la selección de todos los archivos del dispositivo

Al pulsar el botón en **Fotos**, **Música** o **Vídeos**, aparecerá un menú. Elija entre **Seleccionar todos** o **Deshacer selección**.

Seleccionar todos los archivos/Cancelar la selección de todos los archivos de una carpeta

Al pulsar el botón OK en la ubicación de la carpeta correspondiente, se seleccionarán todos los archivos. Al pulsar una vez más, se cancelará la selección.

Configuración de la conexión de la red

Para utilizar las aplicaciones proporcionadas en el menú **Apa.** , es necesario establecer primero la conexión Wi-Fi.

- Asegúrese de que hay disponible un punto de acceso (PA) inalámbrico cercano.
- Determine el tipo de red inalámbrica al que se va a conectar y utilice uno de los métodos de conexión apropiados que se indican a continuación.

Conexión a un PA automáticamente por búsqueda

1 Pulse / / / para seleccionar **Config.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse .

2 Pulse / para seleccionar **Apa.** en **Config.** y, a continuación, pulse .

3 En **Configuración Wi-Fi**, pulse para seleccionar **Buscar** y, a continuación, pulse .

El producto comenzará a buscar automáticamente los puntos de acceso inalámbricos cercanos disponibles.

4 Aparecerá la pantalla siguiente en la que se mostrará una lista de puntos de acceso cercanos disponibles. Pulse / / / para seleccionar el PA al que desea conectarse y, a continuación, pulse .

5
- Para conectarse a un PA con seguridad habilitada, pulse para pasar al campo **Clave** y, a continuación, pulse . Utilice el teclado en pantalla para especificar la contraseña. A continuación, seleccione **Aceptar** y pulse para conectarse a la red inalámbrica.
- Para conectarse a un PA sin seguridad habilitada, seleccione directamente **Aceptar** y, a continuación, pulse para conectarse a la red inalámbrica.

6 Una vez completado, aparecerá la página **Información de red actual** en la que se mostrará el estado de la conexión y otra inforamción de red. (→ Página 27)

Uso del teclado en pantalla

Conexión a un PA WPS

1 Pulse ⌃ / ⌄ / < / > para seleccionar **Config.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse OK.

2 Pulse ⌃ / ⌄ para seleccionar **Apa.** en **Config.** y, a continuación, pulse OK.

3 En **Configuración Wi-Fi**, pulse > y ⌄ para seleccionar **WPS** y, a continuación, pulse OK.

4 Dependiendo de cómo se habilitara el PA con configuración protegida Wi-Fi (WPS, Wi-Fi Protected Setup), podrá utilizar la opción **Método de pulsación** o **Método PIN**.

5
- Si utiliza la opción **Método de pulsación**, el producto comenzará a buscar el PA. Pulse el botón en el PA WPS antes de que transcurra el tiempo mostrado.
- Cuando utilice la opción **Método PIN**, inserte el código PIN mostrado en el producto en el PA. Seleccione **Aceptar** y pulse OK cuando haya terminado.

6 Siga las instrucciones restantes que aparezcan en la pantalla para establecer correctamente la conexión.

7 Una vez completado, aparecerá la página **Información de red actual** en la que se mostrará el estado de la conexión y otra inforamción de red. (→ Página 27)

Nota

n Para obtener información adicional sobre la configuración de la red, póngase en contacto con el administrador o el proveedor de servicio de la red.

Conexión a un PA manualmente

1 Pulse / / / para seleccionar **Config.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse .

2 Pulse / para seleccionar **Apa.** en **Config.** y, a continuación, pulse .

3 En **Configuración Wi-Fi**, pulse y para seleccionar **Manual** y, a continuación, pulse .

4 Utilice el teclado en pantalla para especificar el nombre de la red inalámbrica en el campo **SSID** (Service set identifier, es decir, Identificador del conjunto de servicios) y, a continuación, la clave de seguridad del PA en el campo **Clave**.

- Para obtener detalles sobre cómo utilizar el teclado en pantalla: → Página 24.

5 Siga las instrucciones restantes que aparezcan en la pantalla para establecer correctamente la conexión.

6 Una vez completado, aparecerá la página **Información de red actual** en la que se mostrará el estado de la conexión y otra inforamción de red. (→ Página 27)

Conexión a un PA mediante una configuración de dirección IP

Además de utilizar los 3 métodos de conexión proporcionados en **Configuración Wi-Fi**, también puede utilizar las opciones de **Configuración IP** tal y como se indica a continuación.

- **Vaya a Config. -> Apa. -> Configuración IP-> Dirección IP estática:**

  En la página **Dirección IP estática**, utilice el teclado en pantalla para especificar la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el servidor DNS. A continuación, seleccione **Aceptar** y pulse OK para conectarse a la red inalámbrica.

Nota

- Si escribe una dirección IP incorrecta en el campo **Dirección IP**, no podrá conectarse a la red inalámbrica. Para solucionar este problema, seleccione la opción **DHCP** en **Configuración IP** y presione OK para habilitar el punto de acceso para asignar automáticamente una dirección IP. Una vez asignada la dirección IP, podrá conectarse a la red inalámbrica.
- Para ver la dirección IP, vaya a **Configuración -> Red -> Información actual de red**. Presione ^ / v para buscar la información sobre la dirección IP.

Comprobación del estado de la conexión

Puede comprobar el estado de la red seleccionando **Config.** -> **Apa.** -> **Información de la red actual**.

- Si el elemento “Estado” muestra “Habilitar” y el elemento “Conectando” muestra “Sí”, significa que el producto se ha conectado a una red inalámbrica.
- Si el elemento “Estado” muestra “Deshabilitar” y el elemento “Conectando” muestra “No”, significa que el producto no se ha conectado a ninguna red inalámbrica.

Para salir de la página **Información de red actual**, presione OK o ↩.

Para obtener información adicional o solucionar problemas relacionados con la configuración de la red, póngase en contacto con el administrador o el proveedor de servicio de la red.

Utilización del menú Apa.

Cuando se haya conectado a una red inalámbrica, puede utilizar las aplicaciones proporcionadas en el menú **Apa.** de la siguiente forma.

- **Cada día**: permite acceder a los álbumes fotográficos públicos de Picasa. (→ Página 28)
- **Flickr**: permite acceder a los álbumes fotográficos públicos de Flickr. (→ Página 28)
- **YouTube**: permite ver clips de vídeo públicos de YouTube. (→ Página 32)
- **FrameIT**: permite mostrar sus colecciones de Windows Live ID en el producto. (→ Página 33)
- **Internet Radio**: permite escuchar canales de radio de la Web. (→ Página 34)
- **Red local** : permite transmitir fotografías compartidas en secuencias desde su PC al marco fotográfico cuando la opción Uso compartido de multimedia se ha habilitado en Windows Media Player 11. (→ Página 35)

Utilización de Picasa o Flickr

- Puede utilizar **Picasa** en el menú **Apa.** para ver álbumes fotográficos públicos de Picasa. Para suscribirse a una cuenta de Picasa en Internet, visite **www.picasa.google.com**
- Puede utilizar **Flickr** en el menú **Apa.** para ver álbumes fotográficos públicos de Flickr. Para suscribirse a una cuenta de Flickr en Internet, visite **www.flickr.com**
- Las pantallas mostradas en esta sección son ejemplos de la aplicación Picasa. El método de funcionamiento de la aplicación Flickr es idéntico.

Búsqueda de álbumes fotográficos de Picasa o Flickr por nombre de usuario

1. Pulse ⌃ / ⌄ / < / > para seleccionar **Apa.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse OK.
2. Seleccione **Picasa o Flickr** y pulse OK.
3. En la página **Nombre de usuario**, seleccione **Nuevo nombre de usuario** y, a continuación, pulse OK.
4. En el teclado en pantalla que aparece, especifique el nombre de cuenta de Picasa o Flickr, seleccione **Aceptar** y pulse OK. La cuenta de Picasa o Flickr especificada se almacenará en la página **Nombre de usuario**.
   - Para obtener detalles sobre cómo utilizar el teclado en pantalla: → Página 24.

5 Pulse ⌃ / ⌄ / < / > para seleccionar la cuenta especificada y, a continuación, pulse OK.

6 El producto mostrará álbumes fotográficos desde esta cuenta de Picasa o Flickr. (➞ Página 30)

7 Seleccione las fotografías que desee pulsando ☑ y, a continuación, pulse ⧉ para mostrar el menú emergente.

8 En el menú emergente que aparece, puede:
- Iniciar una presentación de las fotografías seleccionadas mediante la opción **Presentación**.
- Seleccionar todas las fotografías de la carpeta actual mediante la opción **Seleccionar todos**
- Anular la selección de todas las fotografías de la carpeta mediante la opción **Deshacer selección**.
- Copiar las fotografías seleccionadas mediante la opción **Copiar**.

Sugerencia

n Cuando la presentación se inicie, puede pulsar ⧉ para utilizar las funciones **Girar**, **Zoom**, **Lista**, **Reloj/Calendario**, **Copiar** y **Configuración de presentación** (➞ Página 14).

Composición de la pantalla de los álbumes fotográficos de Picasa o Flickr

1	**Nombre de la cuenta**	Indica la cuenta de Picasa o Flickr que está utilizando actualmente.
2	**Álbumes fotográficos**	Indica los álbumes fotográficos disponibles de la cuenta de Picasa o Flickr. Pulse < / > para cambiar entre los álbumes fotográficos de Picasa y Flickr.
3	**Número de archivo actual/Número total de archivos**	Indica el número de archivo actualmente seleccionado y el número total de archivos de la carpeta actual.
4	**Información de archivo**	Indica el número de archivo del archivo seleccionado actualmente.
5	**Modo de lista**	Muestra las fotografías en miniaturas del álbum fotográfico de Picasa o Flickr actualmente seleccionado.
6	**Indicación de selección**	Puede pulsar ∧ / ∨ / < / > para recorrer las fotografías y, a continuación, pulsar ☑ para seleccionar un archivo o pulsar ☑ de nuevo para anular la selección de dicho archivo. **<Activado>** **<Desactivado>**
7	**Indicación de página**	Se indica el número de página actual y el número total de páginas. Pulse los botones < y > para desplazarse por las páginas. Si pulsa los botones < y > durante unos segundos, accederá a la primera página y a la última página, respectivamente.
8	**Número de archivos seleccionados**	Indica el número total de archivos seleccionados actualmente.
9	**Ayuda sobre los botones**	

Búsqueda de álbumes fotográficos de Picasa o Flickr por palabra clave

1 Pulse ⌃ / ⌄ / < / > para seleccionar **Apa.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse OK.

2 Seleccione **Picasa o Flickr** y pulse OK.

3 Pulse ⌃ para resaltar la página **Nombre de usuario** y, a continuación, pulse > para pasar a la página **Búsqueda por palabra clave**.

4 En la página **Nueva palabra clave**, seleccione **Búsqueda por palabra clave** y, a continuación, pulse OK.

5 En el teclado en pantalla que aparece, especifique una palabra clave para la búsqueda, seleccione **Aceptar** y pulse OK. La palabra clave especificada se almacenará en la página **Búsqueda por palabra clave**.
- Para obtener detalles sobre cómo utilizar el teclado en pantalla: → Página 24.

6 Pulse ⌃ / ⌄ / < / > para pasar a la palabra clave y, a continuación, pulse OK.

7 Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la pantalla.

8 Seleccione las fotografías que desee pulsando ☑ y, a continuación, pulse ▭ para mostrar el menú emergente.

9 En el menú emergente que aparece, puede:
- Iniciar una presentación de las fotografías seleccionadas mediante la opción **Presentación**.
- Seleccionar todas las fotografías que aparecen en el resultado de la búsqueda por palabras clave mediante la opción **Seleccionar todos**.
- Anular la selección de todas las fotografías que aparecen en el resultado de la búsqueda por palabras clave mediante la opción **Deshacer selección**.
- Copiar las fotografías seleccionadas mediante la opción **Copiar**.

Utilización de YouTube

Puede utilizar **YouTube** en el menú **Apa.** para ver clips de vídeo públicos de YouTube.

1 Pulse / / / para seleccionar **Apa.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse .

2 Seleccione **YouTube** y pulse .

3 De forma predeterminada, la página **Vídeos destacados** muestra una lista de los clips de vídeo disponibles en YouTube.

Si resalta la opción **Vídeos destacados** , puede pulsar / para cambiar entre las páginas **Vídeos destacados** , **Vídeos recientes**, **Más valorados** o **Buscar**.

4
- En las páginas **Vídeos destacados** , **Vídeos recientes** o **Más valorados** , pulse / / / para seleccionar un clip de vídeo y, a continuación, pulse para iniciar la reproducción.
- En la página **Buscar**, puede utilizar el teclado en pantalla para especificar la palabra clave para realizar la búsqueda. Una vez mostrados los resultados, pulse / / / para seleccionar un clip de vídeo y, a continuación, pulse para iniciar la reproducción.

5 Cuando la reproducción se inicie, podrá:
- Pulsar para pausar o reanudar la reproducción.
- Pulsar para hacer avanzar rápidamente reproducción.
- Pulsar para hacer retroceder rápidamente reproducción.
- Pulsar para detener la reproducción y salir.

Utilización de FrameIT

- Puede utilizar **FrameIT** en el menú **Apa.** para conectarse a FrameIT para mostrar sus colecciones de Windows Live FrameIT.
- Para utilizar FrameIT, se necesita una cuenta de Windows Live ID. Suscríbase a una cuenta de Windows Live ID en Internet, si aún no tiene una. Visite el sitio Web **www.frameit.com**.

1 Pulse / / / para seleccionar **Apa.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse .

2 Seleccione **FrameIT** y pulse .

3 Cuando la opción **Registrar marco** esté resaltada, pulse .

4 Siga las instrucciones de la pantalla y, a continuación:
- **En su PC**: vaya al sitio Web especificado, inserte la clave de registro mostrada en la pantalla y, a continuación, inicie sesión en su cuenta de Windows Live ID para completar el registro.
- **En el producto**: pulse para conectar el producto a FrameIT.

5 Una vez conectado, el producto mostrará las colecciones disponibles.

6
- Pulse / / / para seleccionar una colección y, a continuación, pulse para reproducir la colección a pantalla completa.
- Para detener la reproducción y salir, pulse .

Sugerencia

- Puede crear y gestionar colecciones en el sitio Web de Windows Live FrameIT. Para obtener detalles, consulte la ayuda en línea.

Radio a través de Internet

Puede utilizar la opción **Internet Radio** del menú **Apa.** para escuchar canales de radio de la Web.

1 Pulse / / / para seleccionar **Apa.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse .

2 Seleccione **Internet Radio** y pulse .

3 De forma predeterminada, aparece la página **País**.
- En la página **País**, los canales de radio están ordenados por países.
- En la página **Género**, los canales de radio están ordenados por género.
- Si resalta la opción **País**, puede pulsar / para cambiar entre las páginas **País**, **Género** o **Favoritos**.

4 En las páginas **País** o **Género**, pulse / / / para seleccionar un clip de vídeo y, a continuación, pulse para iniciar la reproducción.

5 Cuando la reproducción se inicie, podrá:
- Pulsar para pausar o reanudar la reproducción.
- Pulsar para pasar al canal siguiente.
- Pulsar para pasar al canal anterior.
- Pulsar para agregar el canal de radio actual a la lista **Favoritos**.
- Pulsar para detener la reproducción y salir.

Utilización de la red doméstica

Cuando el producto y su PC están conectados a la misma red inalámbrica, puede transmitir secuencias de fotografías desde su PC al producto mediante el uso compartido de multimedia de Windows Media Player 11.

1 Pulse / / / para seleccionar **Apa.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse .

2 Seleccione la opción **Red local** y pulse .

3 Aparecerá la lista **Servidor** en la que se mostrará una lista de PCs conectados a la misma red.

4 Seleccione su PC en la lista **Servidor** y pulse .

5 En su PC, abra la aplicación Windows Media Player 11 y aplique la configuración que se indica a continuación:

a. Haga clic en la flecha que se encuentra debajo de la ficha **Library (Biblioteca)** y, a continuación, haga clic en **Media Sharing (Uso compartido de multimedia)**.

b. En el cuadro de diálogo **Media Sharing (Uso compartido de multimedia)**, active la casilla **Share my media to (Compartir mi multimedia)**.

c. En la lista de dispositivos que se encuentra debajo de la casilla **Share my media to (Compartir mi multimedia)**, seleccione un dispositivo (el producto).

d. Para compartir sus fotografías con el dispositivo seleccionado, haga clic en **Allow (Permitir)**.

6 El producto mostrará las fotografías compartidas de la biblioteca de la aplicación Windows Media Player 11 en miniaturas (modo **Lista**).

7 En el modo **List (Lista)**, seleccione los archivos que desee pulsando .

8 Una vez seleccionadas las fotografías que desea, puede pulsar para mostrar el menú emergente.

Nota

n Para utilizar la opción Red doméstica, es necesario establecer el elemento Uso compartido de multimedia de la aplicación Windows Media Player 11 en su PC. Consulte la Página 37 para obtener más información.

Utilización del menú Apa.

9 En el menú emergente que aparece, puede:
- Iniciar una presentación de las fotografías seleccionadas mediante la opción **Presentación**.
- Volver a la página de la lista **Servidor** mediante **Cambiar servidor**.
- Seleccionar todos los archivos de la carpeta actual mediante la opción **Seleccionar todos**.
- Anular la selección de todos los archivos de la carpeta actual mediante la opción **Deshacer selección**.
- Copiar las fotografías seleccionadas mediante la opción **Copiar**.
- Girar las fotografías seleccionadas mediante la opción **Girar**.

10 Si ha iniciado una presentación, puede pulsar para utilizar las funciones **Girar**, **Zoom**, **Lista**, **Reloj/Calendario**, **Copiar** y **Configuración de presentación**.
(→ Página 14)

Nota

n Para descargar Windows Media Player 11, visite la página Web
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx

1 En el menú [Library] (Biblioteca), seleccione [Add to Library] (Agregar a la biblioteca).

2 En la ventana [Add to Library] (Agregar a la biblioteca), seleccione [My folders and those of others that I can access] (Mis carpetas y las de otras personas a las que puedo obtener acceso). Seleccione una carpeta en la lista de carpetas supervisadas para compartir con el marco fotográfico. Si la carpeta que desea no aparece en la lista, haga clic en el botón [Add] (Agregar) para añadir una carpeta y, a continuación, pulse el botón [OK] (Aceptar).

3 En el menú [Library] (Biblioteca), seleccione [Media Sharing] (Uso compartido de multimedia).

4 En la ventana [Media Sharing] (Uso compartido de multimedia), active la casilla [Share my media] (Compartir mi multimedia). Si no se muestran dispositivos disponibles, continúe con el paso **5**. En caso contrario, siga con el paso **6**.

5 Haga clic en el botón [Networking] (Funciones de red) y compruebe si la red actual es una red privada. Si no lo es, establézcala en red privada.

6 Si se muestran dispositivos disponibles, haga clic en el botón [Settings] (Configuración).

7 Haga clic en el botón [Setup] (Configuración) para mostrar la ventana [Media Sharing - Default Setup] (Uso compartido de multimedia: configuración predeterminada). Para agregar dispositivos externos a su PC para que se conecten automáticamente, active la casilla [Allow new device and computers automatically] (Permitir automáticamente nuevos dispositivos y equipos). En Media types (Tipos de multimedia) seleccione Photo (Imágenes), elija una clasificación y haga clic en el botón [OK] (Aceptar).

8 Seleccione el dispositivo (su marco fotográfico) que desee compartir y pulse el botón [OK] (Aceptar).

Conexión a un dispositivo *Bluetooth*®

Bluetooth®

El marco fotográfico cuenta con tecnología *Bluetooth*® que permite recibir archivos de otros dispositivos *Bluetooth*®.
Es necesario activar la función *Bluetooth*® para establecer una conexión *Bluetooth*® entre el marco fotográfico y otros dispositivos *Bluetooth*®, como por ejemplo un teléfono móvil.

1 Pulse ⌃ / ⌄ / < / > para seleccionar **Config.** en **Menú principal** y, a continuación, pulse OK.

2 Pulse ⌃ / ⌄ para seleccionar **Bluetooth** en **Config.** y, a continuación, pulse OK.

3 Asegúrese de que el marco fotográfico está preparado:
- La opción **Bluetooth act./desact.** debe estar establecida en **Activar**.
- La opción **Visibilidad** debe estar establecida en **Activar**.

4 Asegúrese de que ha activado la opción *Bluetooth*® en el dispositivo *Bluetooth*® al que desea conectarse.

Si es necesario, consulte la guía del usuario incluida con el dispositivo para obtener instrucciones.

5 En el dispositivo *Bluetooth*®, busque los dispositivos *Bluetooth*® disponibles.

6 En el dispositivo *Bluetooth*®, seleccione “LG DPF” en los resultados de la búsqueda y, a continuación, especifique el código de paso “0000”.

7 Cuando la conexión *Bluetooth*® esté establecida, puede enviar archivos desde el dispositivo *Bluetooth*® al marco fotográfico.

Nota

n El alcance efectivo máximo de conexión entre el marco fotográfico y el dispositivo *Bluetooth*® es de 5 metros.

Sugerencia

n “LG DPF” es el nombre predeterminado del producto. Si desea cambiar el nombre, vaya a **Config.** > **Bluetooth** > **Mi nombre DPF** y seleccione **Cambiar nombre**. A continuación, utilice el teclado en pantalla para cambiar el nombre.

Envío de archivos al marco fotográfico

Una vez conectado el marco fotográfico a un dispositivo *Bluetooth*®, podrá enviar archivos desde este a aquel.

1 En el dispositivo *Bluetooth*®, seleccione el archivo que desee enviar al marco fotográfico.

2 El marco fotográfico mostrará una pantalla como la siguiente.

Para aceptar el archivo, seleccione **Sí** y, a continuación, pulse OK para continuar.

3 El marco fotográfico comenzará a recibir el archivo enviado por el dispositivo *Bluetooth*®.

4 Una vez completado el envío, el producto mostrará el archivo recibido en miniatura (modo **Lista**).

Nota

- Asegúrese de que el marco fotográfico admite el formato del archivo que desea enviar. Si no lo admite, aunque el archivo se envíe, no podrá mostrarse en el marco fotográfico.
- Los archivos recibidos se almacenarán en la carpeta “*Bluetooth*” en la memoria interna.

Configuración

El menú Config. le permite establecer las propiedades básicas del producto. Seleccione **Config.** en **Menú principal**.

n **Brillo**	Le permite configurar el brillo de la pantalla. El nivel de brillo se puede establecer entre 1 y 5.
n **Orientación**	Le permite establecer la orientación de visualización de la imagen del producto. (* Este producto lee la información de la fotografía y el valor de orientación y gira la fotografía en consecuencia.) • **Automático** — El sensor gira automáticamente la fotografía mediante la detección de la orientación del producto. • **Horizontal** — Muestra la fotografía en posición apaisada. • **Vertical** — Muestra la fotografía en posición vertical.
n **Formato foto**	Ajusta el formato de la pantalla. • **Ancho** — Amplía el tamaño de la fotografía en horizontal para ocupar toda la pantalla. • **Alto** — Amplía el tamaño de la fotografía en vertical para ocupar toda la pantalla. • **Original** — Muestra una fotografía con su tamaño original. • **Pantalla completa 1** — Muestra la fotografía adaptada al tamaño de la pantalla, independientemente del formato de dicha fotografía. • **Pantalla completa 2** — Muestra la fotografía adaptada al tamaño de la pantalla, pero sigue manteniendo la relación de aspecto de dicha fotografía. Es posible que los bordes exteriores queden cortados en función del tamaño de la fotografía.
n **Formato vídeo**	Ajusta el formato de vídeo. • **Original** — Se muestra ajustando automáticamente el formato de la pantalla. • **4:3** — Se muestra en formato 4:3. • **16:9** — Se muestra en formato 16:9.

n **Alarma**	Podrá configurar la alarma. Configure la hora, la repetición, el sonido, etc.
n **Reproducción automática de música**	Si el archivo de música se detecta en la presentación de fotografías, la reproducción de música se inicia automáticamente para dicha presentación.
n **Ahorro de energía**	Le permite configurar el tiempo de encendido o apagado de la unidad.
n **Apa.**	Puede utilizar la página de configuración Apa. para conectar una red inalámbrica y comprobar el estado de la misma. (→ Página 24)
n **Bluetooth**	Puede utilizar la página de configuración *Bluetooth*® para habilitar o deshabilitar la función *Bluetooth*®, establecer la visibilidad o cambiar el nombre del marco fotográfico. (→ Página 40)
n **Modo de inicio**	Le permite configurar la pantalla que se muestra inicialmente al encender el marco. • **Menú principal** Iniciar en **Menú principal**. • **Presentación** Iniciar con la presentación. • **Último modo** Iniciar con el último estado configurado en el momento del apagado.
n **Luz de logotipo**	Configure la luz de indicación de logotipo situada justamente debajo del panel frontal.
n **Idioma**	Seleccione el idioma que se utiliza en las pantallas de menús.
n **Fecha y hora**	Ajuste la fecha y la hora.
n **Mens. encendido**	Configure el mensaje de presentación. (→ Página 44) • **Encendido** Cuando dé un regalo, puede configurar el marco mediante la selección de la fotografía y de la frase adecuada para tal fin. • **Apagado** No hay ninguna configuración para el mensaje de presentación
n **Formateo Interno**	Borra todos los datos almacenados en la memoria interna.
n **Reiniciar**	Inicializa todos los parámetros de configuración.
n **Información del producto**	Permite ver la información del producto.

Nota

n El idioma y la hora no se inicializan cuando ejecuta la opción **Reiniciar**.

Función del mensaje de encendido

n El mensaje de encendido muestra la función de configuración durante el encendido para mensajes, fotografías, música y vídeo.

1 Selección de 'Encendido'

Seleccione **Encendido** en el menú **Mens. encendido**.

2 Selección de mensaje

Seleccione el mensaje que desea mostrar al encender el producto.

3 Selección de fotografía (vídeo)

Seleccione **Fotos (Vídeos)**. Seleccione el botón **Omitir** si desea continuar sin insertar ninguna fotografía o vídeo.

* Al seleccionar vídeo, no podrá insertar música.

4 Seleccionar música (disponible solamente cuando se agrega la fotografía).

Seleccione la música. Si pulsa el botón **Sig** , podrá seleccionar música de la lista de música. Si pulsa el botón **Omitir**, podrá continuar con el siguiente paso sin insertar ningún archivo de música.

5 Finalización de la configuración

Podrá obtener una vista previa del contenido de la opción **Mens. encendido** si selecciona el botón **Vista previa** tras la configuración.

Nota

n Los textos utilizados en la opción Mens. encendido solamente aparecen en horizontal, independientemente de cómo se coloque el producto.

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
La pantalla no funciona.	• Compruebe si el producto está conectado correctamente al adaptador de corriente. • Compruebe si el adaptador de corriente está enchufado correctamente a la toma de pared. • Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender el producto.
La fotografía no se muestra en la pantalla.	• Hay determinados formatos de archivo de imagen que no son compatibles con este producto. Consulte las especificaciones del producto.
La pantalla de vídeo y el sonido no funcionan.	• Es posible que la configuración del archivo de vídeo no sea la adecuada. Compruebe el estándar del producto y, a continuación, cambie la configuración de vídeo.
La música no se reproduce.	• Algunos formatos de archivos de música no son compatibles. Consulte las especificaciones del producto. • Pulse los botones , y para comprobar si el volumen está desactivado.
No se detecta la tarjeta de memoria/ USB.	• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado al producto y al dispositivo externo. • Hay determinados formatos de tarjeta de memoria que no son compatibles con este producto. Consulte las especificaciones del producto. • Compruebe si los archivos almacenados en el dispositivo externo tienen un formato de archivo admitido.
La pantalla está negra o no funciona ningún botón.	• Es posible que el producto no responda debido a un formato de archivo no válido, a una infección por virus o a una situación inesperada. Desenchufe la clavija de CC y vuelva a enchufarla para que la unidad funcione con normalidad.
Deseo formatear la memoria interna.	• Si desea formatear la memoria interna, el procedimiento que debe seguir es el siguiente: menú **Config.** -> **Formateo interno**. El proceso de formateo borrará todos los archivos multimedia. • No formatee la memoria interna con el PC después de conectar el producto al ordenador, ya que podría ocasionar un funcionamiento inadecuado.
La fotografía tarda mucho en visualizarse.	• Cuando se abre un archivo desde la tarjeta de memoria externa, podría tardar algún tiempo. • El tiempo necesario para visualizar la fotografía dependerá del tipo de formato del archivo y de su tamaño.

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
La relación de aspecto de la pantalla no es normal.	• Ajuste la relación de aspecto de la pantalla. Puede realizar el ajuste **Config. ->Formato foto, o bien Config. ->Formato vídeo**.
El color de la pantalla aparece tenue u oscuro.	• Ajuste el brillo de la pantalla. Puede realizar el ajuste mediante el menú **Config. -> Brillo**, o bien **Configuración de presentación -> Brillo**.
El marco fotográfico no se puede conectar a una red Wi-Fi.	• Compruebe que el punto de acceso al que está conectándose está activo y funciona perfectamente. • El producto solamente admite redes inalámbricas 802.11 b/g. • Para obtener soporte técnico, póngase en contacto con el administrador de la red o con el proveedor del servicio de red.
No puedo conectar el marco fotográfico digital a Windows Media Player 11 en mi PC.	• Compruebe si su PC y el marco fotográfico están conectados al mismo punto de acceso inalámbrico (WAP, Wireless Access Point). • En Windows Media Player 11, seleccione el marco fotográfico en Library (Biblioteca) - Media Sharing (Uso compartido de multimedia) y compruebe si la casilla [Allow new device and computers automatically] (Permitir automáticamente nuevos dispositivos y equipos) está activada.
No puedo acceder a Picasa ni a Flickr.	• Compruebe si ha especificado un identificador de usuario de Picasa o Flickr correcto. • Compruebe si los sitios de Picasa y Flickr están en línea y, a continuación, compruebe si deniegan el uso compartido de multimedia con la red.
No puedo recibir un archivo mediante el menú *Bluetooth*®.	• Compruebe si el icono *Bluetooth*® ( ) aparece en el lado superior derecho de la pantalla Menú principal. • Mantenga una distancia no superior a 5 metros entre el marco fotográfico y el dispositivo.
Otros dispositivos no reconocen el nuevo nombre del marco fotográfico	• Reinicie el marco fotográfico y utilice el otro dispositivo para buscarlo.

Especificaciones

F8010P

* La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Modelo	F8010P
Tamaño	20,25 cm (8 pulgadas)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	**Soporte plegado** 221,8 mm x 178,3 mm x 29,5 mm
	Soporte desplegado 221,8 mm x 166,7 mm x 126 mm
Peso (sin embalaje)	558 g
Resolución	800 x 600
Alimentación eléctrica	CC 9 V 2,0 A
Consumo eléctrico	**Modo de encendido:** 8 W (valor típico)
	Modo de apagado: inferior a 1 W
USB	2 conexiones USB versión 2.0 (subida (host) X1, bajada (esclavo) X1)
Memoria interna	2 GB
Formatos de archivo admitidos	JPEG, BMP, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4 (SD) y FLV
Tarjetas de memoria admitidas	SD ≤ 2 GB / SDHC ≤ 32 GB / MMC ≤ 2 GB / MS ≤ 128 MB / MS-PRO ≤ 32 GB / xD Card ≤ 2 GB
Adaptador CA-CC	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA) SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD
Apa.	Wi-Fi 802.11 b/g
Bluetooth®	*Bluetooth®* 2.1 + EDR *Bluetooth®* Object Push Profile 1.1 (solamente imagen)

Información sobre el servicio técnico

Centro de servicio técnico

- Sitio Web del centro de servicio de LG Electronics: **http://www.lgservice.com**

Actualización del software

- Para obtener actualizaciones del software, visite **www.lge.com**

Registro del producto

- Visite **www.lge.com** y registre el número de serie que aparece en la caja del producto o en la parte posterior del mismo.
- El número de serie es una combinación de 12 dígitos con letras inglesas y números.
- Si registra el número de serie, podrá disfrutar de servicios A/S gratuitos y de diversos eventos.

Asegúrese de leer el apartado Precauciones importantes antes de usar el producto.
Guarde el manual del usuario (CD) en un lugar de fácil acceso para su consulta en el futuro.
El modelo y el número de serie de la UNIDAD se encuentran en la parte posterior y en un lateral de la dicha UNIDAD. Anótelos a continuación por si alguna vez necesita repararlo.

MODELO _____

NÚMERO DE SERIE _____