1 นิ้วยึดกันสะเทือนขณะขนส่ง

เครื่องซักผ้าประกอบด้วยนิ้วยึดกันสะเทือนขณะขนส่ง ซึ่งจะป้องกันสิ่งแปลกปลอมภายในเครื่องซักผ้าซึ่งอาจเสียหายระหว่างขนส่ง

- แกะที่หลอดกลองบรรจุ แล้วถอดนิ้วยึดกันสะเทือน
- เมื่อถอดแผงออกมาจากถุงบรรจุภัณฑ์ ควรเก็บรักษาไว้ของออกจากสภาพกลางแดดและความชื้น

2 การถอดสลักยึดตำแหน่งการขนส่ง

1. เปิดฝาครอบที่ด้านหน้าเครื่องซักผ้าซึ่งควรจะวางขนอยู่ด้านหลังเครื่องซักผ้าเพื่อเปิดฝาครอบที่ด้านบนของกลองถูกาดออก
2. ค่อยๆ ดึงสลักยึดตำแหน่งการขนส่งออกทั้ง 4 ตามประเภทของวาล์ว
3. ถอดน็อตที่ยึดสายน้ำดีออกจากเครื่องซักผ้าและทำการเปิดก๊อกน้ำเพื่อไล่น้ำที่ค้างในท่อน้ำดีออกให้หมด
4. ใช้กรรไกรตัดแต่งส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อให้ปลายท่อน้ำดีเรียบเสมอกัน

3 ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้ง

- ระดับของพื้น
  สามารถการเอียงได้ไม่เกิน 1 องศา
- กรอบเอาไว้
  เว้นไว้ด้านข้างประมาณ 2 เซนติเมตร ด้านข้าง 1.5 เมตร ห่างเป็นเส้นกรรมเครื่องซักผ้าซึ่งไม่ได้ยึดไว้
- กรรมาเครื่องซักผ้า
  ด้านหลังเครื่องและด้านข้างจากกำแพง หรือประตูประมาณ 10 เซนติเมตร ด้านข้าง และการของเครื่องซักผ้า หากประมาณ 2 เซนติเมตร
  *ด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

4 ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ และน้ำไฟ(ไฟฟ้าด้านที่เชื่อมต่อแล้ว ซึ่งควรให้ช่างไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเดียวและทางเดินเส้นทางเชื่อมต่อควรให้ทาง ช่างไฟฟ้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากของเหลวภายในเครื่องซักผ้าได้

ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ อุปกรณ์เข้ากับสายไฟฟ้าพื้นผิวและเกินขีดจำกัด อาจทำให้ความร้อนสายไฟฟ้ามากเกินไป, หลวมหรือชำรุดเสียหาย, สายดองรั่วของไฟฟ้าก็ทุกอุดุด, ชำรุดเสียหายโดยแนวหนุนของสายไฟและกลอนมากเกินไปและการเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ ควรควรสลายไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ทางไฟเกินขีดไฟฟ้าขึ้นได้ ควรควรสลายไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ทางไฟเป็นประจำ อาทเช่น ตามไฟฟ้าชำรุดเสียหาย ออดเบ็ดไฟฟ้าและกระดาษ, พลูกกระไรในแนวขนและวิตรายฉลุด้านนุ่มเกิดเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันอันตรายไฟฟ้าเสียหายทั้งจากสายวัสดุและเครื่องซักผ้า เช่นเดียวกับ ท่อย่น โลหะปรับสูงหรือขาดเดิน ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับสายปลั๊กไฟ เสายาไฟและสายพานเส้นทางไฟฟ้าซึ่งออกมาจากอุปกรณ์

5 การต่อท่อน้ำเข้า

- แรงดันของน้ำจะเข้าของอยู่ระหว่าง 30-1000 kPa (0.3-10kgf/cm²)
- อย่าทำให้ท่อน้ำของวาล์วเครื่องไม่ตรงและติดตามน้ำเข้าทั้งวาล์ว
- ห้ามวางท่อน้ำของวาล์วเครื่องซักผ้าเกินกว่า 1000 ก่อนทำการต่อเข้ากับก๊อกน้ำ
- ปะเก็นยาว 2 ชิ้น โดยระยะพาดแก้มชุดต่อน้ำเข้าเพื่อไม่ให้การรั่วซึมออกน้ำ
- ควรตรวจการต่อท่อน้ำอย่างแหร็งไม่โดยการเปิดก๊อกน้ำเข้าไปดูด
- ควรเช็ดคราบน้ำที่ยาวเป็นระยะๆ และทำการเปลี่ยนท่อดอน้ำเข้าถ้าจำเป็น
- ควรตอบถูวาทดอน้ำเข้าไม่ทำอย่างหนักมากเกิน

*ควรเครื่องซักผ้าน้ำ 2 วาล์ว
* ต่อท่อน้ำเข้าซึ่งต่อเข้ากับก๊อกน้ำปกติ
* ถ้าเครื่องซักผ้า 2 วาล์ว สามารถประหยัดพลังงานได้โดยใช้วาล์วร้อน

6 วิธีการติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

- ท่อน้ำทิ้งไม่ควรวางสูงเกิน 1 เมตร จากพื้นห้อง
- การลอดท่อน้ำทิ้งอุปกอะขาวปลอดกันน้ำทกเกะพื้นห้อง
- เมื่อต่อน้ำทิ้งออกไปนิ้ว ท่านต้องทำไปในเครื่องซักผ้า เพราะจะทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติขณะเครื่องทำงาน

7 การปรับระดับขาตั้ง

ขาตั้งปรับระดับ

1. ควรปรับระดับขาตั้งของเครื่องซักผ้าโดยระดับเพื่อป้องกันเสียงสั่นสะเทือนขณะซักผ้า
   * หากควรไว้บนพื้นควรวัดดูพื้นที่มีความชื้นและควรวางเครื่องซักผ้าให้ดูแลดี
   * หมายเหตุ : การไม่ปรับระดับขาตั้งให้เรียบร้อยอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเสียงดังผิดปกติขณะซักผ้าได้
2. ถ้าพื้นไม่มีความที่ราบเรียบ ควรปรับขาตั้งให้ยาวขึ้นเพื่อให้ปรับระดับได้ง่าย และควรต่อยึดน็อตล็อคขาให้แน่นหลังจากปรับระดับขาตั้งเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องซักผ้าฝาหน้า	กำลังไฟฟ้า	2100 วัตต์ (เครื่องซักผ้า) / 100 วัตต์ (เครื่องปั่น)
อัตราแรงดันและความถี่ไฟฟ้า	220~240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์	น้ำหนักสิทธิ	8.0 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง (ก x ล x ส)	600 x 590 x 850 มม.	ปริมาณการใช้น้ำ	53 ลิตร (0.625 ลิตร/กิโลกรัม)
น้ำหนักเครื่อง	65 กิโลกรัม	แรงดันน้ำที่ของวาล์ว	1.0 -10 บาร์ (100~1000 กิโลปาสคาล)

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ก่อนที่ท่านจะนำเครื่องซักผ้าไปใช้งานเพื่อทดสอบกับเครื่องซักผ้าของท่านที่ท่านจะนำไปใช้งานนั้นที่สามารถนำอุณหภูมิร้อนไม่ส่งผลกระทบการทดสอบใช้ไฟฟ้าต่างกว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ควรควรสลายที่ขึ้นที่ทางสายไฟฟ้าควรมุมกว่า 2 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไปขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ ควรควรเปลี่ยนสายไฟฟ้าเมื่อชำรุดเสียหายได้ ห้ามนำเครื่องซักผ้าไปใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นและอาจเกิดเหตุอันตรายขึ้นได้ ควรควรเก็บรักษาเครื่องซักผ้าไว้ในที่ที่ปลอดภัยจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงได้ ห้ามนำเครื่องซักผ้าไปใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นและอาจเกิดเหตุอันตรายขึ้นได้ ควรควรเก็บรักษาเครื่องซักผ้าไว้ในที่ที่ปลอดภัยจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงได้

- เครื่องไม่ใช้ที่เป็นอุปกรณ์ของเด็กเล็ก ห้ามปีนขึ้นที่ด้านบนโดยเด็กเล็ก ซึ่งสามารถใช้งานได้กับเด็กเล็กและคำนึ่ง ท่านสามารถอธิบายด้วยการ ซึ่งสามารถใช้งานได้กับเด็กเล็กและคำนึ่ง ท่านสามารถอธิบายด้วยการ ควรเก็บรักษาเครื่องซักผ้าไว้ในที่ที่ปลอดภัยจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงได้ ห้ามนำเครื่องซักผ้าไปใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นและอาจเกิดเหตุอันตรายขึ้นได้ ควร

ก่อนการซัก

การตรวจสอบเครื่องซักผ้า
ในกรณีที่เครื่องมีปัญหา โทร้ำการซ่อมปลั๊ก และปิดน้ำก่อนทำการแก้ไข

การต่อน้ำเข้า
เปิดก๊อกน้ำ

การแขวนท่อน้ำทิ้ง
การต่อท่อเดิมก็เป็นอันน้ำ

การเสียบเต้ารับเข้าเต้าเสียบ
- ห้ามจับปลั๊กในขณะมือเปียก
- ห้ามต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ชำรุด

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋าเสื้อเพื่อกันเกง
- นำสิ่งของทั้งปิดเพื่อกัน กลุ่มทำการซัก
- ถ้าทำสิ่งของรูดแล้วพับเพื่อพร้อมไปในถุงซัก
- ถุงซิปปิดกลุ่มทำการซัก

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- แยกผ้าตามประเภทกับน้ำและอุณหภูมิ
- ใ้ผ้าตรวจสอบป้ายผ้าก่อนใช้ Pre Wash
- และน้ำยาซักผ้าตรงกับประเภทการซัก
- ควรใช้รูปแบบการซักแบบ Pre Wash

การปรับสภาพน้ำ
ความกระด้างของน้ำ

การดูแลผ้า
- นำวัสดุประเภทของออกมาก่อน
- เปิดประตูทั้งไว้หลังการซัก เพื่อไล่ความชื้น
- ตรวจสอบน้ำทั้งบริเวณประจำ

การซักแบบรักษาสิ่งของห้องน้ำ
- ใช้น้ำมากขึ้นถูกกับการซักสิ่งของต่าง
- ถ้าเป็นปุ่มปิด ใ้ผ้าตรวจสอบป้ายซักที่ใช้ระดามาน ยกเว้นใช้ Pre Wash
- ควรใช้รูปแบบการซักที่ถ้อยระยะการการซักในผ้าน้ำมัก

สัญลักษณ์ในการซัก

ถุงซักถุงการซัก	ซักด้วยความร้อน ระดับกลาง	ห้ามตากแห้ง	แห้งสนิท
ห้ามซัก	ซักด้วยความร้อนสูง	แขวนให้แห้ง	ห้ามใช้น้ำยาฟอกผ้าขาว
ซักด้วยความร้อนต่ำ	หมุนซัก	ปล่อยให้แห้ง	ใช้น้ำยาฟอกผ้า

กล่องใส่ผงซักฟอก

A การซักหลัก
สำหรับในการซักปกติผ้าขาว ควรใส่ผงซักฟอก ในเปิดกลางและ และใส่ถุงรูปแบบการซักแบบเพิ่มการซัก

B น้ำยาปรับนุ่ม
ผสานสิ่งและ ทุกรับนุ่ม จนเนื่องกับสูงสุด เพราะน้ำยาปรับนุ่มจะไปปนกับน้ำซักด้วย

C เพิ่มการซัก
สำหรับถุงซักที่ผ้าปกรากฏความสกปรกไม่ยอมซักออก 1/4 ของช่องใส่ผงซักฟอกและเลือกรูปแบบการซักแบบเพิ่มการซัก

ตารางแสดงรูปแบบการซัก

รูปแบบการซัก	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิของน้ำ (ตัวเลือก)	ตัวเลือก	จำนวนน้ำสูงสุด
ผ้าน้ำ	ผ้าที่สีตกง่าย เช่น สีเข้ม, ถุงเท้า, ถุงเท้าสูง, ,ในกางเกงชั้นใน เสื้อผ้าเด็กอ่อน	60°C (Cold, 30°C, 40°C, 90°C)	- Time Delay - Soak - Crease Care - Medic Rinse - Intensive - Pre Wash - Rinse+Spin	ขึ้นอยู่กับความสูงของผลรวม
ผ้าน้ำอุณภูมิซักสวน	สำหรับผ้าที่สกปรกมากและผ้าขาวเนื้อบาง	40°C (Cold, 30°C, 60°C)		น้อยกว่า 6 kg
ผ้าไฮสีเนรรวห	ไฮสีเนต, ไฮเบสสีเนต, ผ้าเยอสีเนต			
ซักผ้าครั้งถัง	ผ้าผ้า ผ้าบาง และผ้าขาวครั้งถัง	60°C (Cold, 30°C, 40°C)		น้อยกว่า 4 kg
ผ้าทั่ม	ผ้าขาว, ผ้าฟ้า	40°C (Cold, 30°C)		ขึ้นอยู่กับน้ำทิ้ง
ผ้าซักมือ/ราวตลิ้ง	ใช้กับผ้าราดและราดเนื้อ			
ผ้าบอบบาง	ผ้าที่ไม่ ถูกทิ้งใน, บอบบางและ, ลายรู้ที่แตะเดือนไม่	30°C (Cold, 40°C)		น้อยกว่า 2 kg
ซักผ้าวง 30 นาที	ซักผ้าเด็กซักผ้าที่สกปรกน้อย			
เพิ่มพลังซัก 60 นาที	ผ้าผ้า ผ้าบาง ~ถ้าในกางเกงชั้นเด็กอ่อนที่ถูก การซักเพิ่มด้วยการซัก 60 นาที	60°C (Cold, 30°C, 40°C)	- Time Delay	น้อยกว่า 5 kg

* Pre wash : ใช้ในกรณีที่ผ้ามีความสกปรกมาก โดยทั่วไปจะใช้ชุดแบบปิด Pre wash ที่ใช้ในรูปแบบการซักผ้าทั่วไป และใช้สลับความร้อน (Cotton and Synthetic Program)
* Crease care : ช่วยลดรอยยับที่เกิดจากการซัก
* Soak : ใช้ในกรณีที่ต้องการแช่น้ำ
* Rinse + Spin : ใช้ในกรณีที่ต้องการล้างและปั่นผ้าผ้า
- Intensive : หากผ้าสกปรกมาก ใช้ตัวเลือก "เพิ่มพลังซัก" จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- Medic Rinse : คุณสามารถเลือก "ล้างด้วยน้ำร้อน" เพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและฝังประสิทธิภาพ

รูปแบบการซักเพิ่มเติม

Time Delay
การตั้งเวลา "Time Delay"
- กลุ่ม Power
- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการจะให้เครื่องซักผ้า ซักผ้าเสร็จตามต้องการ
- กลุ่ม Time Delay เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะให้เครื่องซักผ้า ซักผ้าเสร็จตามต้องการ
- กลุ่ม Start/Pause (ให้ : จะกระพริบ)

Favorite
การตั้ง "Favorite"
- กลุ่ม Power
- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการจะให้เครื่องซักผ้า ซักผ้าเสร็จตามต้องการ
- กลุ่ม Favorite ค้างไว้ 3 วินาที จะได้ยินเสียงปี๊บ 2 ครั้ง
- กลุ่ม Start/Pause

Intensive
เพิ่มพลังซัก "Intensive"
- หากผ้าสกปรกมาก ใช้ตัวเลือก "เพิ่มพลังซัก" จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- เมื่อใช้ตัวเลือก "เพิ่มพลังซัก" เวลาในการซักจะเพิ่มขึ้นอยู่กับรูปแบบการซักที่เลือก

Medic Rinse
ล้างด้วยน้ำร้อน "Medic Rinse"
คุณสามารถเลือกล้างด้วยน้ำร้อน เพื่อการล้างที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ โหมดล้างด้วยน้ำร้อน สามารถใช้ได้กับ Cotton, Cotton Quick, Synthetic และ Half load*

เลือกการล็อคปุ่มบนแผงควบคุม

Tub Clean

เป็นกระบวนการทำความสะอาดแบบพิเศษภายในเครื่อง กระบวนการนี้จะใช้น้ำปริมาณมากกว่าเดิมน้ำแห้วด้วย ความเร็วที่สูงขึ้น เป็นการทำงานปลีขอกระบวนการนี้

การทำความสะอาดต่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับน้ำนุ่ม

การทำความสะอาดเครื่อง

1. ภายนอก
การดูแลรักษาเครื่องอย่างถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ซักผ้าได้ภายนอกของเครื่องซักผ้า สามารถทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำยูผสมกับน้ำยาซักผ้า และยังสะดวกใยสูงที่ชื้นด้วยวามเรียบกับไว้ ชนิดที่ไม่ติดและไม่ยังจะเกิดไม่ ทรัยติดด้วยสะพมการสะพาดไปยสาง ทรัยเสียดวยสามาด ทางทดออกขุรทรัยพื้นเครื่องซักผ้าภายของเดิมด

2. ภายใน
เปิดประตูออกและเช็ดรอบๆขอบประตู, แผงลายกันชื้น, และช่วยรอบ ขอบประตู เส้นเครื่องใช้เครื่องระบบการเดตใช้น้ำของ ทำความชื้นผมน ส่วนเกิดทรัยน้ำจำเป็น

การทำความสะอาดช่องเก็บระบายน้ำทิ้ง

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าด้วยน้ำ