1 นิ้วยึดกันสะเทือนขณะขนส่ง

เครื่องซักผ้าประกอบด้วยนิ้วยึดกันสะเทือนขณะขนส่ง ซึ่งจะป้องกันสิ่งแปลกปลอมภายในเครื่องซักผ้าชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง

- แกะทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า
- เมื่อถอดแผงออกง่ายออกจากเครื่องซักผ้า ควรขอบอบน่านำขึ้นออกจากภายนอกของแผงออกมาก่อน

2 การถอดสลักยึดตำแหน่งการขนส่ง

1. เปิดฝาด้านบนด้วย 4 ตัวยึดที่ยึดไว้สำหรับปิดฝาด้านบนด้านหลังชำชำชำชุดควรการขนส่ง ก่อนนำสายไฟเสียบปลั๊กเพื่อเปิดเครื่องซักผ้าขณะขนส่งอยู่ตามเดิม
2. ควรขอบอบ ด้วยด้วย 4 ตามประเมินการ
3. 3.ถอดน็อตเสียเยียดขนส่งออกจากเครื่องซักผ้าอยู่ตามเดิมด้วยประเมิน 4 ตัวและประเมินการขนส่งการใช้งานในแนวตั้ง
4. 4. ปิดรูน็อตเดิมด้านบนเดิมตามเดิมด้วยด้วยด้วยด้วยด้วย

3 ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้ง

- ระดับของพื้น
  สามารถกระโดดได้ไม่เกิน 1 องศา
- กรอบเดาะ
  เท่านั้นใช้ ควรมีระยะทางจากด้านขอบเครื่องซักผ้าไม่เกิน 1.5 เมตร ห่างเป็นสำรองกันเครื่องใช้ไฟฟ้า
- กรรการเครื่องซักผ้า
  ด้านหลังเครื่องแตกต่างกางกันและ หรือประตูประมาณ 10 เซนติเมตร ด้านข้าง และการของเครื่องซักผ้า หางประมาณ 2 เซนติเมตร
  *ด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพราะขอบข้างหลังเดิมขอบไม่

4 ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่งพลังงานผ่านไปที่ปุ่มติดตั้งเครื่องซักผ้าด้วยสายไฟ ซึ่งสายไฟที่ถูกเปรียบเทียบไฟฟ้าอย่างเดียวและหากเดอเดียวหรือสายรองไฟฟ้า ไหลรวมออกไปพร้อมกันจะมีอุณหภูมิเกินกำลังไฟฟ้าเกินกำลังไฟฟ้าเกินกำลังไฟฟ้า

ก่อนการซัก

การตรวจสอบเครื่องซักผ้า
ในการใช้งานซึ่งเครื่องมีปัญหา ให้ทำการตอบปัญ และปัหาก่อนทำการแก้ไข

การต่อน้ำเข้า
เปิดก๊อกน้ำ

การขนาดหน่วยน้ำหนัก
การตอบคดีคดีกับ์ก๊อกน้ำ

การเติมปลั๊กเข้ากับผ้าเสียบ
ทำ่นยับปลั๊กไฟสมบรพ์ดีแล้ว
⚠ ทำ่นอดปลั๊กจากผ้าเสียบโดยการดึงที่สายไฟ

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- นำสิ่งของที่ทนต่อของการกระบะบำเพ็ดเพียรกางเกง
- นำสิ่งของที่เป็นโลหะออก ก่อนทำการซัก
- ควรซักของถูดแบ็ฟติเคษตรไม่ในถุงซัก
- ดูสิปปิกก่อนทำการซัก

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- ดูสาน่าสกปรกมากน้อยออกจากกัน
- ไม่ควรใช้ถุงไม่บกการซักแบบ Pre Wash
- แผ่นผ้าชำนาจุดที่สกปรกมากการซัก
- ควรใช้ถุงแบบการซักแบบ Pre Wash

การปรับสภาพน้ำ
ความกระดางของน้ำ

การดูแลผ้า
- นำวัตถุแปลกปลอมออกแกะกั่ง
- เปิดประตูทิ้งไว้หลังการซัก เพื่อให้ชื้นแห้ง
- ตรวจสอบน้ำทิ้งเป็นประจำ

การจักแบบรักษาสิ่งแวดล้อม
- ใช้ผงาน้ำที่ดูในการซักแบบสะดวก
- ถ้าเป็นไปได้ ไม่ควรใช้ถุงในบการซักที่ใช้ระยามาน ยกเว้นแบบ Pre Wash
- ควรใช้ถุงแบบการซักที่ถึงขอบนาการซักได้น้ำผนนัก

สัญลักษณ์ในการซัก

ซุดหมุดซักการซัก	รีดด้วยความร้อนระดับกลาง	ห้ามบบแดด	แห้งผนัก
ห้ามซัก	รีดด้วยความร้อนสูง	แขวนให้หมาง	ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
รีดด้วยความร้อนต่ำ	ห้ามรีด	ปล่อยให้แห้ง	ให้น้ำยาฟอกผ้า

กล่องใส่ผงซักฟอก

A การซักหลัก
สำหรับน้ำที่สกปรกไม่มาก ควรใส่ผงซักฟอก ในบริเวณช่องด้านหน้า และให้ปฏิบัตบการซักแบบเดี่ยวการซัก

B น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ยานี้ผงน้ำยาปรับผ้านุ่ม จนถึงระดับสูงสุด เพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะไปปนกับน้ำที่ซัก

C เพื่อการซัก
สำหรับน้ำที่สกปรกมากควรใส่ผงซักฟอก 1-4 ของช่องใส่ผงซักฟอกและเลือกรูปแบบการซัก และระยะเวลาการซัก

ตารางแสดงรูปแบบการซัก

รูปแบบการซัก	ชนิดของผ้า	ซุดหมุดซักออกน้ำ (ตัวเลือก)	ตัวเลือก	จำนวนผ้าสูงสุด
ผ้าฝ้าย	ผ้าที่ติดเร็วเช่นเสื้อ, ซุดหมุด, ซุดหมุด...ในกะน้ำขาวที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเป็น)	60°C	• Time Delay • Steam Wash • Intensive • Soak	ขึ้นอยู่กับความซุดหมุดหมุด
ผ้าฝ้ายแบบซีเทติก	สำหรับผ้าที่สกปรกของผ้าฝ้ายในผ้าก	40°C (Cold), 30°C, 60°C	• Pre Wash • Crease Care • Rinse+Spin • Medio Rinse	ผลการ 6 kg
ผ้าใยสังเคราะห์	ไนลิโอน, โพลีเอสเตอร์, ผ้าผสมฝ้าย	40°C (Cold), 30°C, 60°C		ผลการ 4 kg
เสื้อผ้าเด็ก	สำหรับเสื้อผ้าเด็ก	60°C (40°C, 30°C)		ผลการ 4.5 kg
ผ้าเครื่องใช้ถุง	ผ้าที่ใบ่ถุดที่เป็น, เขอกขนาน, ผ้าถุดที่ผนะเสื้อผ้าเด็ก	60°C	• Time Delay • Steam Default • Intensive • Crease Care • Rinse+Spin • Medio Rinse	ผลการ 4 kg
ผ้าผสมบาง	ผ้าบางที่ทอออกจากฝาย	30°C (Cold, 40°C)		ผลการ 3.0 kg
ผ้าที่ต้องเข้าซักพิเศษ	ใช้กับผ้าวานผลง่ายผลิตผ้า	40°C (Cold, 30°C)	• Time Delay • Intensive • Crease Care • Rinse+Spin	ผลการ 2.0 kg
ผ้าผ้าผสมฝ้าย	ผ้าผ้าผสมฝ้ายน้ำที่สกปรกผ้าผ้าผสม	30°C (Cold, 40°C)		
ผ้าขนหนู/ เสื้อผ้าเด็ก	ผ้าขนหนู,เสื้อผ้าผลผลิตผ้าผสมฝ้าย/ เสื้อผ้าเด็ก	ไม่เลือก	• Steam	3 ผ้า

- Intensive : ทำน้ำสกปรกมาก ให้เพิ่มเติมซัก และน้ำผ้าผสมฝ้าย
- Time Delay : ใช้งานการตั้งเวลาซักล่วงหน้า
- Steam Wash : ซุดหมุดการซักผ้า "การซักด้วยไอน้ำ" เพื่อการซักที่มีประสิทธิภาพ
- Medio Rinse : ซุดหมุดการซักผ้า "ล้างด้วยน้ำเย็น" เพื่อการล้างที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
- Pre wash : ใช้ในการซักที่ผ้าสกปรกมากา โดยที่ระยะซุดหมุดซักใช้ Pre wash ซึ่งใช้ในรูปแบบการซักผ้าทั่วไป และมีรูปแบบการซัก (Baby Care, Cotton, Cotton Quick, Synthetic)
- Crease care : ช่วยลดรอยยับที่เกิดจากการซัก
- Soak : ใช้ในการซักที่ผ้าสกปรกผ้า
- Rinse + Spin : ใช้ในการซักที่ผ้าสกปรกของเนื้อหนาพ
- Tub/p MD-1000/000/0/ผลผลิต-1-600/000 เท่านั้น ซึ่งรูปแบบ ผ้าผ้า-ผ้าผ้าผสมฝ้าย-ผ้าใยสังเคราะห์-เสื้อผ้าเด็ก-ปลอกไม่ผ้าผ้า-ผลผลิตผ้าผ้าผสมฝ้าย สามารถใช้ร่วมกับปลอกผลิต Steam Wash ได้

รูปแบบการซักเพิ่มเติม

Time Delay (3–19 ชม.)

การตั้งเวลา "Time Delay"
- กดปุ่ม Power
- หมุนปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
- กดปุ่ม Time Delay เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะให้เครื่องซักผ้า ซักผ้าแล้วจามต้องการ
- กดปุ่ม Start/Pause

Intensive

เพิ่มพลังซัก "Intensive"
- หากอาสกปรกมาก ให้ตั้งเลือก "เพิ่มพลังซัก" จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- เมื่อใช้ตัวเลือก "เพิ่มพลังซัก" กดปุ่ม Intensive ก่อนเริ่มการซัก

เวลาในการซักจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการซักที่เลือก

Medic Rinse

ล้างด้วยน้ำร้อน "Medic Rinse"
คุณสามารถเลือกล่างด้วยน้ำร้อน เพื่อการล้างที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ โหมดล้างด้วยน้ำร้อนสามารถใช้ได้กับ Cotton, Cotton Quick, Synthetic, Baby care และ Allergy Care

** เครื่องจะซักด้วยน้ำเย็นเท่านั้นโหมด Baby Care

Steam Washing and Refresh cycle

Refresh | Allergy Care | Baby Care | Cotton | Cotton Quick | Synthetic

การซักโดยใช้ Steam Wash จะช่วยขจัดรอยเปื้อนที่แตกประกาม ออกจากเสื้อผ้า เมื่อทำการเลือกโดยกดปุ่มการซักด้วยไอน้ำ ไฟ Steam Wash จะสว่างขึ้น
* โปรแกรมการซักจะใช้งานได้ถูกกำหนดเดดิมไว้สำหรับ โปรแกรม Refresh กับ Allergy Care ทั้งนี้สามารถเลือกโปรแกรมอื่นๆ ให้ร่วมกับการซักแบบไอน้ำได้

- ใช้กับเสื้อผ้าที่ผ้าสกปรกประกามาก, ชุดชั้นใน หรือเสื้อผ้าเด็ก
- Steam wash สามารถใช้ได้กับรูปแบบการซัก Baby Care, Cotton, Cotton Quick Synthetic, Allergy Care
- Refresh cycle ขจัด Steam Wash
- ไม่ควรใส่ผ้าที่ขาดง่าย เช่น ผ้าชนผ้ดว่ ผ้าไหม และ ผ้าที่ติดกาว

โปรแกรมการซัก	ดุผมหูผึ่	โปรแกรมการซัก	ดุผมหูผึ่
ผ้าฝ้าย	น้ำเย็น, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C	เสื้อผ้าเด็ก	40°C, 60°C, 95°C
ผ้าฝ้ายแบบซีทติก	น้ำเย็น, 30°C, 40°C, 60°C	Refresh	ไม่เลือก
ผ้าใยสังเคราะห์	น้ำเย็น, 30°C, 40°C, 60°C	ปลอกไม่ผ้าผ้า	60°C

วิธีการใช้ปโปรแกรม Refresh

1. เปิดเครื่องซักผ้าและเลือกโปรแกรม Refresh
2. ใส่ผ้าไม่เกิน 3 ชิ้น และปิดประตูเครื่องซักผ้า
3. กดปุ่ม Steam Wash ค้าง ขณะรอง ผ้าจนผ้าที่ต้องการเสร็จแล้ว
4. กดปุ่มเริ่ม/หยุด

เลือกการล็อคปุ่มบนแผงควบคุม

ล็อคปุ่ม : กดปุ่ม Option พร้อมกันสองปุ่ม แล้วค้างไว้ 3 วินาที

ปลดล็อคปุ่ม : กดปุ่ม Option พร้อมกันสองปุ่ม แล้วค้างไว้ 3 วินาที

การเปลี่ยนไปยังโปรแกรมซักที่ต้องการขณะที่อยู่ในโหมดล็อคปุ่มกด
กดปุ่ม Option พร้อมกันสองปุ่ม แล้วค้างไว้ 3 วินาที
กดปุ่ม Start/Pause
เลือกรูปแบบการซักที่ต้องการ
กดปุ่ม Start/Pause

Tub Clean

เป็นการบบการทำความสะอาดแบบพิเศษทางในเมนัยัก กรบบวบการนี้ผมใช้น้ำปริมาณมากว่าเดิมเพื่อให้ความสะอาดที่ถังซักผ้าสูงขึ้น เป็นการทำงานปเกลือออกระบบการนี้

1. นำผ้าผ้ออกจากถังซัก และปิดประตู
2. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่ลาวไร่ของกันพิญญ่น(Calgon) ลงไปในช่องMain Wash แล้วปิดช่องเติมผงซักฟอก
3. กดปุ่มเปิดเครื่อง ค้าง 3 วินาที และปุ่ม Rinse และ Temp พร้อมกันค้างไว้ 3วินาที
4. กดปุ่มเริ่ม/หยุด
5. หลังจากบบการทำงาน เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ถังแห้ง

ทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่อง

⚠ คำเตือน : ก่อนการทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้า ควรถอดปลั๊กก่อนทุกครั้ง และพึงปประกันผ้นเสมราจากการกัดไฟฟ้าช็อต

ทำความสะอาดตัวกรองน้ำที่วาล์วน้ำเข้า

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ดึงสายก๊อกน้ำออกจากตัวเครื่อง
3. ทำความสะอาดด้วยประตัดผิวหนเล็ก
4. ใส่ก๊อกน้ำกลับที่เดิม หลังทำความสะอาดแล้ว

ทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้ง

1. เปิดฝาปิดตัวกรอง เพื่อดึงสายออกจากฝา
2. ถอดฝาที่ดูดกรองและปรองเปิดบนถังน้ำ ขณะที่ทำความสะอาดใช้ปากคีบหรือนิ้วมือกดแผ่นปิดฝาที่ปากกรองเพื่อปิดช่องดูดที่ก้นถังน้ำทิ้งเพื่อป้องกันน้ำรั่ว
3. นำปิดดูดกรองออกจากตัวกรองเปิดน้ำทิ้งเดิม
4. ทำความสะอาดตัวกรองและปิดฝาปิดตัวกรองเปิดน้ำทิ้งเดิม

การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

1. ดึงกล่องใส่ผงซักฟอกออก
2. ทำความสะอาดน้ำมัน
3. ทำความสะอาดภายในโดยใช้แปรงสีฟัน
4. ใส่กล่องผงซักฟอกกลับคืน
5. หลังจากทำความสะอาดเสร็จ ให้ทำการเปิดเครื่องโดยเลือกการล้างอย่างเดียวโดยไม่ผ้ง ไส่ผ้า

การทำความสะอาดเครื่อง

1. ภายนอก
การดูแลรักษาเครื่องอย่างถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ซึ่งถ้าไม่การดูแลของเครื่องซักผ้า สามารถทำความสะอาดได้ด้วยการใช้น้ำยูนุ่มผสมกับผงซักฟอก และเช็ดด้วยวัสดุที่ใช้ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรอยขีดข่วนที่ตัวเครื่องและไม่เสียหายกับไว้ หรือเช็ดด้วยสารทำความสะอาดของหรือเช็ดด้วยน้ำหมาด ห้ามสเปรยอุปกรณ์ซึ่งติดเครื่องซักผ้าด้วยของเหลว

2. ภายใน
ตัวเครื่องซักผ้าเกิดกลอเสียหรือมาของปประอุ, แผ่นยางกันซึม, และฝากรองของปประอุ เกิดเศษขี้ยไงเกิดขึ้นจากบระหว่างการใช้งานใช้น้ำยาซักผ้าที่เกินขนาด ทำความสะอาดของปประอุ เกิดเศษขี้ยไงเกิดขึ้นจากบระหว่างการใช้งานใช้น้ำยาซักผ้าที่เกินขนาด ความเสียหายดังกล่าวจะเกิด