LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 4, 5 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

VF-4804HT

MFL62546608

www.lg.com
Made in Korea

Table of contents

Important safety instructions ..... **4~5**

How to use ..... **6~16**

Assembling vacuum cleaner ..... 6~7

Operating vacuum cleaner 8

Using carpet and floor nozzle 9

Using carpet master nozzle and mini turbine nozzle 10

Using 2 in 1 nozzle 11

Using accessory nozzles 12

Emptying dust tank 13

Cleaning dust tank 14

Cleaning dust separator 15

Cleaning exhaust filter 16

What to do if your vacuum cleaner does not work **17**

What to do when suction power decreases **17**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following EC Directives :-2006/95/EC Low Voltage Directive -2004/108/EC EMC Directive.

This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.”
These words mean:

WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

WARNING

- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury**
  The cord moves rapidly when rewinding.
- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
  Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
  The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
  Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
  Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut punctured.**
  Failure to do so could result in death, or electrical shock.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner.**
  Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
  Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
  Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not put fingers near the gear.**
  Failure to do so could result in personal injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
  These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
  They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
  Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner is not intended to use by young children or infirm people without supervision.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
  The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result.
  You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner. (Page 13)
- **If after emptying the dust tank the alarm sounds, clean the dust tank.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not use filters that is not dried.**
- **If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.**
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified electrician.

How to use Assembling vacuum cleaner

❶ Carpet and floor nozzle (depend on model)

Push the telescopic pipe into the nozzle.

❷ Telescopic pipe

- Push the hose handle firmly into the telescopic pipe.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

❸ Connecting the hose to the vacuum cleaner

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner.
To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.

How to use Operating vacuum cleaner

❶ How to operate

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Place the control knob of the hose handle to the required position.
- To turn off, slide control knob to OFF position.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

❷ Alram sound

- Alram will sound when the dust tank is full or the air filter is clogged.
- After about 1min 30sec, vacuum cleaner turn itself off and alarm will sound.
- Empty the dust tank and reuse the vacuum cleaner.

❸ Park mode

- To store during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
  - Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of vacuum cleaner.

❹ Storage

- When you have switched off and unplugged the vacuum cleaner, press the cord reel button to automatically rewind the cord.
- You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.

NOTICE

When alram sounds :
1. The dust tank is full
➜ Turn off the vacuum cleaner and empty the dust tank
2. Power is on without the dust tank
➜ Turn of the vacuum cleaner and reattach the dust tank
3. Rotating plate in the dust tank is restricted because obstruction
➜ Turn of the vacuum cleaner and remove obstruction

⚠ WARNING

No liquid suction.
Liquid suction can cause defects.

How to use Using carpet and floor nozzle

❶ Carpet and floor nozzle (depend on model)

- **The 2 position nozzle**
  This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
- **Carpet or rug position**
  Press the pedal ( ) to lower brush.
- **Hard floor position** (tiles, parquets floor)
  Press the pedal ( ) to lift the brush up.

- **Cleaning carpet and floor nozzle**

- Clean the hole and the brush of the nozzle.

❷ Hard floor nozzle (depend on model)

- Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum, etc)

How to use Using carpet master nozzle and mini turbine nozzle

❸ Carpet master (depend on model)

- **Cleaning turbine brush nozzle.**
- Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
- Use the crevice tool to clean the brush and the fan.

❹ Mini turbine nozzle (depend on model)

- Mini turbine is used for stairs and other hard-to-reach places.
- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover :
  Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

How to use Using 2 in 1 nozzle

Upholstery nozzle

Dusting brush

❺ Upholstery nozzle(depend on model)

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Push the button

< Upholstery nozzle mode >

❻ Dusting brush(depend on model)

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Pull the cover

< Dusting brush mode >

• BOX •

• 2 in 1 nozzle included in the "BOX" with owner's manual(depend on model)

How to use Using accessory nozzles

Crevice tool

Upholstery nozzle

Dusting brush

❼ Crevice tool (depend on model)

Crevice tool is for vacuuming in those nomally hard-to-reach place such as reaching cobwebs or between the cushios of sofa.

❽ Upholstery nozzle (depend on model)

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.
The thread collectors help to plck up the tnreads and fluff.

❾ Dusting brushl (depend on model)

Dusting brush is for vacuurning picture frames, furniture frames, books and other irreguiar surfaces.

NOTICE

Use accessory in the sofa mode.

• Accessory nozzles included in the "PE BAG" with owner's manual (depend on model)

How to use Emptying dust tank

The dust tank needs emptying when alarm sounds.
- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Grasp the handle of the tank and then press the tank separation button.
- Pull out the dust tank.
- Empty the tank and then assemble the dust tank as shown.

NOTICE

- If suction power decreases after emptying the dust tank, clean the dust tank ➜ next page
- **Since the dust tank is full, alram sounds for 1 min 30 sec and suction power will decrease for a while, then vacuum cleaner will turn itself off.**

Moving the vacuum cleaner

- Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner. The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body.
  You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.

How to use Cleaning dust tank

- Press tank separation button and pull out the dust tank.
- Raise the dust tank cap.
- Wash the dust tank.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

NOTICE

If suction power decreases after cleaning the dust tank, clean the air filter and the motor safety filter.
➜ next page

How to use Cleaning dust separator
- Inside of dust separator, air filter, motor safety filter

If suction power decreases after cleaning the dust tank or alarm sounds, clean the air filter and the motor safety filter.
The air filter and the motor safety filter are located on the top of the vacuum cleaner as above the figure.

- Open the vacuum cleaner cover by pushing the button.
- Grasp the handle of the dust separator and take out it.
- Open the guide cover by pulling the guide cover lever and remove the dust.
- Open the air filter cover by pushing the air filter cover lever and take out the air filter.
- Separate the motor safety filter from the dust separator.
- Wash the air filter and the motor safety filter.
- Do not wash filters with hot water.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
- The air filter and the motor safety filter should be cleaned as above the figure.

⚠ WARNING

Dry fully for more than 24 hours in shade.

NOTICE

If filters are damaged, do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.
Wash filters at least once a month.

How to use Cleaning exhaust filter

- The exhaust filter is a reuseable filter.
- To clean the exhaust filter, open the exhaust filter cover by pushing the button.
- Separate the exhaust filter by pushing the lever.
- Dust off the exhaust filter.(Do not wash the exhaust filter with water.)
- Insert the exhaust filter lugs into the grooves of the motor housing and push the exhaust filter.
- The exhaust filter should be cleaned at least a year.

What to do if your vacuum cleaner does not work

Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.

What to do when suction power decreases

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.
- Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
- Check that the exhaust filter is not clogged. Clean the exhaust filter if necessary.
- Check that the air filter and the motor safety filter are not clogged.
  Clean the them if necessary.
- Check the inside of the dust separator.
  Clean the inside of the dust separator if necessary.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Note

LG
Life's Good

راهنمای مصرف کنندگان

نوع جدید جارو برقی سایکلون

این راهنمای مصرف کنندگان، حاوی دستورالعمل های مهم در خصوص استفاده ایمن و همچنین نحوه نگه داری دستگاه جارو برقی می باشد.
خصوصا اطلاعات موجود در صفحات 4، 5 که در مورد ایمنی شما می باشند را مطالعه بفرمایید.
لطفا این راهنما را همیشه در دسترس قرار داده و در زمان نیاز به آن مراجعه کنید.

VF-4804HT

MFL62546608

www.lg.com
ساخت کره

فهرست مطالب

دستورالعمل های مهم ایمنی ..... 5~4

روش استفاده..... 16~6

روش اتصال اجزای دستگاه جارو برقی .....7~6

روش کار کردن با دستگاه جارو برقی 8

روش استفاده از سر تمیز کننده فرش و کف زمین.....9

روش استفاده از سر تمیز کننده کلیه سطوح.....10
/ سر تمیز کننده دارای توربین کوچک

روش استفاده از سری تمیز کننده دو کاره 11

روش استفاده از سری های تمیز کننده جانبی.....12

روش خالی کردن محفظه آشغال 13

روش تمیز کردن محفظه آشغال 14

روش تخلیه محفظه آشغال 15

تمیز کردن فیلتر های خروجی.....16

در زمان کار نکردن دستگاه جارو برقی، چه کارهائی باید انجام داد..... 17

در زمان کلش قدرت مکش، چه کارهائی باید انجام داد 17

دستورالعمل ای مهم ایمنی

بمنظور جلو گیری از خطرات آتش سوزی، برق گرفتگی، بروز جراحت و یا آسیب دیدگی دستگاه جارو برقی در نگام استفاده، این رانما را قبل از مورد استفاده قرار دادن دستگاه، مطالعه و دستورالعمل ای آن را مورد دقت قرار دید.
این رانما مسلما کلیه وضعیت ائی که ممکن است پیش آید را نمی تواند پوشش دد. میشه در برخورد با ایراداتی که در مورد آنها آگاهی ندارید، با نماینده سرویس و یا کارخانه سازنده تماس حاصل بفرمائید. این دستگاه با استانداردای اتحادیه اروپا بشرح زیر مطابقت ارد: 2006/95/EC– استاندارد ولتاژ پائین– 2004/108/EC و استاندارد EMC.

ین سمبل نشاندنده شدار ایمنی می باشد.
این سمبل به شما در خصوص خطرات احتمالی که منجر به مرگ یا جراحت شما و دیگران می گردند، شدار می دد.
پس از کلیه پیام ای ایمنی، نشانه ای شدار ایمنی و یا کلمات "شدار" و یا "احتیاط" خواند آمد.
معنای این کلمات بدین شرح می باشند:

شدار — این سمبل مواردی را به شما خبر می دند که انجام آن ا خطرناک و غیر ایمن بوده و می توانند منجر به بروز سوانح جدی بدنی و یا حتی مرگ گردند.

احتیاط — این سمبل مواردی را به شما خبر می دند که انجام آن ا خطرناک و غیر ایمن بوده و می توانند منجر به بروز جراحات‌بدنی و یا آسیب دیدگی دستگاه گردند.

شدار

- **در زمانی که دکمه کنترل بروی حالت خاموش قرار ندارد، دو شاخه دستگاه را به پریز برق وصل ننمائید.**
در این حالت بروز جراحت به اشخاص و یا آسیب دیدگی دستگاه متصور است.
- **بمنظور جلو گیری از بروز جراحات بر افراد، در نگام جمع کردن کابل برق به موانع موجود توجه داشته باشید و در عین حال کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.**
حرکت کابل در نگام جمع شدن سریع است.
- **در زمانی که از دستگاه جارو برقی استفاده نمی نمائید و یا در نگام سرویس و تمیز کاری آن، دو شاخه را از پریز برق خارج فرمائید.**
عدم انجام چنین کاری باعث بروز برق گرفتگی و یا جراحت افراد خواد شد.
- **از دستگاه جارو برقی برای مکش و برداشتن مواد در حال اشتعال و یا دود زا مانند سیگار روشن و یا خاکستر داغ استفاده نفرمائید.**
انجام چنین کاری احتمال خطر مرگ، آتش سوزی و یا برق گرفتگی را بهمراه خواد داشت.
- **از مکش مواد اشتعال زا و یا قابل انفجار مانند گازوئیل، بنزین، تینر پروپان (بصورت مایع و یا گاز) خود داری بفرمائید.**
بخار حاصل از این مواد قابلیت ایجاد خطر آتش سوزی و یا انفجار را دارا می باشد. انجام چنین عملی امکان بروز مرگ و یا جراحت افراد را بهمراه خواد داشت.
- **از تماس دستان خیس با دو شاخه یا بدنه دستگاه جارو برقی پریز فرمائید.**
انجام چنین کاری احتمال خطر مرگ و یا برق گرفتگی را بهمر اه خواد داشت.
- **از خارج کردن دو شاخه از پریز بوسیله کشیدن سیم، خودداری شود. انجام چنین کاری احتمال آسیب دیدگی دستگاه و یا برق گرفتگی را** بهمراه خواهد داشت. جهت خارج کردن دوشاخه، خود آن و نه سیم را، محکم بگیرید .
- **مو، لباس گشاد، انگشتان دست و کلیه قسمت ای بدن را از منافذ و اجزای متحرک دستگاه دور نگاه دارید.**
عدم رعایت انجام چنین کاری احتمال برق گرفتگی و یا جراحات فر دی را بهمراه خواد داشت.
- **از کشیدن یا حمل دستگاه بوسیله سیم آن و یا استفاده از سیم بعنوان دسته خودداری شود. مچنین از بستن درب بروی سیم و کشیده شدن سیم بروی لبه ا و گوشه ای تیز پریز گردد. از حرکت دادن دستگاه جارو برقی بروی سیم آن خود داری شود. .سیم را از سطوح داغ دور نگه دارید**
عدم رعایت انجام چنین کاری احتمال برق گرفتگی و یا جراحات فردی مچنین آتش سوزی و خرابی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **شلنگ حاوی سیم های برق می باشد. در صورت آسیب دیدگی و یا سوراخ شدن، از آن استفاده ننمایید.**
عدم رعایت این مورد باعث بروز مرگ و یا برق گرفتگی خواهد شد.
- **اجازه ندید که از دستگاه بعنوان بازیچه استفاده شود. در نگامیکه از دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده می کنید، وجه دقیق لازم است.**
حاصل این عمل جراحت فردی و یا آسیب دیدگی دستگاه خواد بود.
- **در صورت خرابی و یا آسیب دیدگی سیم برق و یا دو شاخه، از دستگاه جارو برقی استفاده نفرمائید.**
اصل این عمل جراحت فردی و یا آسیب دیدگی دستگاه خواد بود.
در این موارد، بمنظور جلوگیری از خطر با نماینده سرویس شرکت ال جی الکترونیکز تماس حاصل بفرمائید.
- **از فرو کردن اجسام در منافذ دستگاه خود داری کنید.**
عدم رعایت انجام چنین کاری احتمال آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **در صورتیکه روی دستگاه آب ریخته باشد، از آن استفاده نکنید.**
حاصل این عمل جراحت فردی و یا آسیب دیدگی دستگاه خواد بود. در این موارد، بمنظور جلوگیری از خطر با نماینده سرویس شرکت ال جی الکترونیکز تماس حاصل بفرمائید.
- **در موقع کار کردن با دستگاه جارو برقی، از سیم رابط استفاده ننمائید.**
حاصل این عمل احتمال آتش سوزی یا آسیب دیدگی دستگاه خواد بود.
- **از ولتاژ مناسب استفاده شود.**
استفاده از ولتاژ نامناسب باعث خرابی موتور و امکان بروز جراحت برای فرد مصرف کننده خواد بود. نوع ولتاژ مناسب در قسمت کف دستگاه جارو برقی درج شده است.
- **قبل از خارج کردن دو شاخه از پریز، کلیه کنترل ا را در وضعیت خاموش قرار دید.**
عدم رعایت انجام چنین کاری احتمال برق گرفتگی و یا جراحت فردی را بهمراه خواد داشت.
- **بهیچ وجه دو شاخه دستگاه را عوض نکنید.**
عدم رعایت انجام چنین کاری احتمال برق گرفتگی و یا جراحت فردی و یا آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت. انجام این کار خطر مرگ را بهمراه دارد. نانچه نوع دو شاخه، مناسب پریز شما نیست، از یک متخصص برقکار مجرب کمک بخواید تا پریز مناسب را برای شما نصب کند. در صورت آسیب دیدگی سیم برق، می بایست نسبت به تعمیر آن توسط شرکت تولید کننده، مرکز سرویس مجاز آن و یا افراد مجرب قدام نمود تا از بروز خطر جلوگیری بعمل آید.
- **انجام امور تعمیراتی بروی دستگاه ای برقی می باید صرفا توسط مهندسین کارآمد سرویس و خدمات انجام شود.**
تعمیرات غیر اصولی منجر به بروز خطرات جدی برای مصرف کننده خواد شد.

دستورالعمل ای مهم ایمنی

⚠ احتیاط

- **انگشتان خود را در مجاورت دنده قرار ندید.**
عدم رعایت انجام چنین کاری بروز جراحت فردی را بهمراه خواد داشت.
- **در نگام انسداد ر یک از منافذ دستگاه، از استفاده از آن خود داری شود. کلیه منافذ را از وجود گرد و خاک، کرک پارچه و ر آنچه که مانع جریان وا میشود، پاک نگاه دارید.**
عدم رعایت انجام چنین کاری احتمال آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد د اشت.
- **از استفاده دستگاه در زمان عدم وجود محفظه آشغال و / یا فیلتر ا در جای خود، پریز شود.**
عدم رعایت انجام چنین کاری احتمال آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **میشه پس از جارو کردن مواد تمیز کننده فرش، نرم کننده ا، پودر ا و گرد و غبار، محفظه آشغال دستگاه را تمیز کنید.**
وجود این مواد باعث گرفتگی فیلتر ا شده و جریان وا را کاش میدد که متقابلا باعث خرابی دستگاه جارو برقی می گردد. عدم تمیز کاری محفظه آشغال نیز می تواند آسیب ای جبران ناپذیری را به دستگاه و ارد نماید.
- **از دستگاه جارو برقی جهت مکش اشیاء تیز و سخت، اسباب بازی ای کوچک، سنجاق، گیره ای کاغذ و امثالهم استفاده نکنید.**
وجود این اشیاء باعث خرابی دستگاه جارو برقی و یا محفظه آشغال می گردد.
- **دستگاه جارو برقی را در مکان مسقف نگه داری نمائید.**
بمنظور جلوگیری از افتادن بروی دستگاه، آن را پس از استفاده در مکانی بدور از رفت و آمد قرار دید.
- **طراحی کاربرد این دستگاه جهت استفاده کودکان و یا افراد معلول بدون نظارت افراد عادی، نمی باشد.**
عدم رعایت انجام چنین موردی، احتمال بروز جراحت شخصی و یا آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **فقط قطعات تولیدی توسط شرکت ال جی الکترونیکز و یا توصیه شده نمایندگان سرویس آن شرکت را مورد بهره برداری قرار دید.**
عدم رعایت انجام چنین موردی، احتمال آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **دستگاه جارو برقی را تنها بر اساس نکات ذکر شده در این دفترچه رلنما مورد استفاده قرار دید. تنها از لوازم جانبی و ملزومات مورد تایید و توصیه شرکت ال جی استفاده فرمائید.**
عدم رعایت انجام چنین موردی، احتمال بروز جراحت شخصی و یا آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **بمنظور جلو گیری از بروز جراحات فردی و مچنین بجهت پریز از افتادن دستگاه در نگام جارو کشی پلکان، میشه دستگاه را در پایین پله ا قرار دید.**
عدم رعایت انجام چنین موردی، احتمال بروز جراحت شخصی و یا آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **از سر ای تمیز کننده جانبی در حالت کاناپه استفاده کنید.**
عدم رعایت انجام چنین موردی، احتمال آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **در نگام جابجائی دستگاه، دسته محفظه آشغال را در دست نگیرید.**
دیدگی‌ممکن است در اثر جدا شدن محفظه آشغال از بدنه دستگاه، کل بدنه بروی زمین بیفتد. نتیجه این عمل، جراحت شخصی و یا آسیب دستگاه خواد بود. شما می بایست در نگام حمل و نقل دستگاه جارو برقی، دسته مخصوص حمل آن را در دست بگیرید. (صفحه 13)
- **چنانچه بعد از تخلیه محفظه آشغال، صدای آلارم بگوش رسید، نسبت به تمیز کردن محفظه اقدام گردد.**
عدم رعایت انجام چنین موردی، احتمال آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **قبل از جایگذاری مجدد در داخل دستگاه جارو برقی، از خشک بودن کامل فیلتر ا (فیلتر وای خروجی و فیلتر ایمنی موتور) اطمینان حاصل بفرمائید.**
عدم رعایت انجام چنین موردی، احتمال آسیب دیدگی دستگاه را بهمراه خواد داشت.
- **از خشک کردن فیلتر بروی اجاق و یا داخل ماکرو فر خود داری شود.**
عدم رعایت انجام چنین موردی، احتمال خطر آتش سوزی را بهمراه خواد داشت.
- **از خشک کردن فیلتر توسط خشک کن لباس خود داری شود.**
عدم رعایت انجام چنین موردی، احتمال خطر آتش سوزی ر بهمراه خواد داشت.
- **از فیلتر ائی که کاملا خشک نشده اند، استفاده ننمائید.**
- **در صورت آسیب دیدگی سیم برق، می بایست نسبت به تعمیرآن توسط سرویس کاران مجاز اقدام نمود تا از بروز خطر جلوگیری بعمل آید.**
- **طراحی کاربرد این دستگاه برای استفاده افرادی که دارای کمبود توانائی ای بدنی، حسی و یا ننی می باشند (شامل کودکان) و مچنین افراد فاقد تجربه و آگلی کافی، انجام نشده است. این گونه افر اد می تواند تحت نظارت و رلنمائی شخصی که مسئولیت حفاظت از ایمنی آنان را برعهده دارد، و پس از تفهیم کامل نحوه کاربر د، به استفاده از دستگاه بپردازند.**
باید کودکان را نظارت نمود تا با دستگاه جارو برقی بازی نکنند.

محافظ حرارتی:

این دستگاه جارو برقی دارای یک محافظ حرارتی مخصوص می باشد که دستگاه را در مواقعی که دمای موتور آن به بیش از حد مجاز برسد، محافظت می نماید. در صورتیکه دستگاه جارو برقی بطور ناگهانی خاموش شد، دکمه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق خارج کنید. دستگاه جارو برقی را از جهت عوامل احتمالی افزایش دمای‌موتور از قبیل پر بودن محفظه آشغال، انسداد لوله و یا گرفتگی فیلتر مورد بررسی قرار دید. در صورت وجود چنین مواردی، آن ا را برطرف نموده و پیش از استفاده مجدد از دستگاه جارو برقی، حداقل 30 دقیقه صبر نمائید. پس از گذشت زمان 30 دقیقه ای، دو شاخه دستگاه جارو برقی را به پریز وصل نموده و دکمه آن را در وضعیت روشن قرار دید. چنانچه باز م دستگاه جارو برقی کار نکرد، با برقکار مجرب تماس بگیرید.

روش استفاده روش اتصال اجزای دستگاه جارو برقی

❶ سر تمیز کننده فرش و کف زمین (بستگی به مدل دارد)

سر تمیز کننده را در داخل لوله تلسکوپی فشار دید.

❷ لوله تلسکوپی

- دسته لوله خرطومی را بطور محکم در داخل لوله تلسکوپی فشار دید.
- خار قفل کننده را فشار دید تا لوله باز شود.
- لوله را به اندازه دلخواه بیرون بکشید.

❸ روش اتصال شلنگ خرطومی به دستگاه جارو برقی

قسمت اتصال لوله موجود بروی شلنگ خرطومی را در داخل نقطه اتصال دستگاه جارو برقی فشار دید.
جهت برداشتن شلنگ خرطومی از روی دستگاه جارو برقی، دکمه ای که بروی قسمت اتصال لوله واقع شده را فشار داده و سپس این قسمت را از داخل جارو برقی به بیرون بکشید.

روش استفاده روش کار کردن با دستگاه جارو برقی

❶ نحوه کارکرد

- سیم برق را به اندازه دلخواه بیرون کشیده و دو شاخه را به برق بزنید.
- دکمه کنترل روی دسته شلنگ را روی وضعیت مناسب قرار دهید.
- بمنظور خاموش کردن، دکمه کنترل روی دسته شلنگ را بروی وضعیت خاموش (OFF) قرار دهید.
- پس از استفاده از دستگاه، دکمه سیم جمع کن را فشار دهید تا سیم جمع شود.

❷ صدای آلارم

- زمانی که محفظه آشغال پر شود و یا فیلتر هوا مسدود شده باشد، صدای آلارم شنیده خواهد شد.
- پس از حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه، دستگاه جارو برقی بطور خودکار خاموش و صدای آلارم ادامه می یابد.
- محفظه آشغال را تخلیه نموده و مجددا از دستگاه استفاده فرمائید.

❸ حالت پارک دستگاه

- در هنگام توقف های کوتاه مدت جارو کشی، بعنوان مثال جابجا کردن قطعات کوچک اثاثیه و قالیچه، از حالت پارک جهت نگه داری لوله خرطومی و سر تمیز کننده استفاده فرمائید.
  – قلاب روی سر تمیز کننده را در شکاف کنار بدنه دستگا جارو برقی قرار داده و فشار دید.

❹ روش نگه داری دستگاه در زمان عدم استفاده

- زمانی که دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه آن را از پریز خارج کردید، دکمه سیم جمع کن را فشار دهید تا سیم برق را بطور خودکار جمع کند.
- شما می توانید دستگاه جارو برقی خود را در وضعیت عمودی نگه داری نمائید. بدین منظور، قلاب روی سر تمیز کننده را در شکاف کنار بدنه دستگاه جارو برقی قرار داده و فشار دهید.

توجه

هنگامیکه صدای آلارم شنیده شد:

1. محفظه آشغال پر شده است
   ⬅ دستگاه جارو برقی را خاموش نموده و محفظه آشغال را خالی نمایید.
2. دستگاه بدون وجود محفظه آشغال روشن شده است
   ⬅ دستگاه جارو برقی را خاموش نموده و محفظه آشغال را مجددا وصل نمایید.
3. صفحه چرخان داخل محفظه آشغال بدلیل وجود انسداد محدود شده است
   ⬅ دستگاه جارو برقی را خاموش نموده و مانع را برطرف سازید.

⚠ هشدار

عدم مکش مایعات.
مکش مایعات می تواند باعث خرابی شود.

روش استفاده روش استفاده از سر تمیز کننده فرش و کف زمین

❶ سر تمیز کننده فرش و کف زمین (به مدل بستگی دارد)

❷ سری تمیز کننده سطوح سخت (به مدل بستگی دارد)

- **سر تمیز کننده 2 وضعیته**
  این وسیله مجهز به پدالی است که به شما امکان تغییر وضعیت سر تمیز کننده بمقتضی نوع سطح کف زمین را می دد.
- **وضعیت فرش یا گلیم**
  پدال را فشار دید (⊔)پدال به سمت پایین بیاید.
- **وضعیت سطوح سخت (کف ای سرامیک، پارکت)**
  پدال را فشار دید (⊔⊔) تا پدال به سمت بالا بیاید.

- تمیز کردن بهینه سطوح سخت
  (چوب، کفپوش پلاستیکی و غیره)

روش تمیز کردن با سر تمیز کننده فرش و کف زمین

سوراخ و برس سر تمیز کننده را پاک کنید.

روش استفاده

روش استفاده از سر تمیز کننده کلیه سطوح / سر تمیز کننده دارای توربین کوچک

❸ سری اصلی تمیز کننده فرش (به مدل بستگی دارد)

کاربرد سر تمیز کننده مبلمان در تمیز کاری مبلمان، تشک ها و امثالهم می باشد.

❸ سری تمیز کننده کناره های دیوار(به مدل بستگی دارد)

کاربری سر تمیز کننده کناره ها در تمیز کاری نقاطی است که بطور معمول دسترسی به آن ها مشکل می باشد. مثلا جا هائی که تار عنکبوت بسته و یا لای کوسن های یک کاناپه.

روش استفاده

روش استفاده از سری تمیز کننده دو کاره

سر تمیز کننده مبلمان

برس غبار روب

❺ سر تمیز کننده مبلمان (به مدل بستگی دارد)

کاربرد برس غبار روب در تمیز کاری قاب ای عکس، چهار چوب اثاثیه، کتاب ا و دیگر سطوح غیر موار می باشد.

❻ برس غبار روب (به مدل بستگی دارد)

سری تمیز کننده دو کاره در "جعبه لوازم جانبی" و بهمراه دفترچه رانمای مصرف کنندگان تدارک میگردد (بستگی به مدل دارد)

دکمه را فشار بید

‹حالت سر تمیز کننده مبلمان›

درپوش را بکشید.

‹حالت برس غبار روب›

• جعبه لوازم جانبی •

سری تمیز کننده دو کاره در "جعبه لوازم جانبی" و بهمراه دفترچه رانمای مصرف کنندگان تدارک میگردد (بستگی به مدل دارد)

روش استفاده روش استفاده از سری ای تمیز کننده جانبی

سر تمیز کننده کناره ا

سر تمیز کننده مبلمان

برس غبار روب

❼ سر تمیز کننده کناره ا(بستگی به مدل دارد) ❽ سر تمیز کننده مبلمان (بستگی به مدل دارد) ❾ برس غبار روب (بستگی به مدل دارد)

کاربری سر تمیز کننده کناره ا در تمیز کاری نقاطی است که بطور معمول دسترسی به آن ا مشکل می باشد. مثلا جا ائی که تار عنکبوت بسته و یا لای کوسن ای یک کاناپه.

کاربرد سر تمیز کننده مبلمان در تمیز کاری مبلمان، تشک ا و امثالهم می باشد.
کاربرد ابزار نخ جمع کن در مکش نخ و کرک می باشد.

"کاربرد برس غبار روب در تمیز کاری قاب ای عکس، چهار چوب اثاثیه، کتاب ا و دیگر سطوح غیر موار می باشد.

توجه

در حالت کاناپه از لوازم جانبی استفاده فرمائید.

• جعبه لوازم جانبی •

سری های تمیز کننده در "کیسه نایلون" و بهمراه راهنمای مصرف کنندگان ارائه می گردند (به مدل بستگی دارد)

روش استفاده روش خالی کردن محفظه آشغال

نگامیکه صدای آلارم بگوش رسید، لازم است که محفظه آشغال را تخلیه نمائید.

- دستگاه جارو برقی را خاموش و دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنید.
- دسته محفظه را در دست گرفته و آنگاه دکمه جدا کننده محفظه را فشار دید.
- محفظه آشغال را بیرون بیاورید.
- محفظه آشغال را خالی نموده و سپس مطابق شکل آن را مجددا به دستگاه وصل کنید.

روش اتصال محفظه آشغال به بدنه دستگاه

توجه

- در صورتیکه پس از تخلیه محفظه آشغال باز م قدرت مکش کم بود، می بایست مطابق دستورالعمل صفحه بعد، محفظه ⬅ را بشوئید.
- **نظر به اینکه فرض بر آن است که محفظه آشغال پر شده است، صدای آلارم بمدت 1 دقیقه و 30 ثانیه به بگوش رسیده و برای مدتی قدرت مکش کاش می یابد. آنگاه دستگاه جارو برقی بطور خودکار خاموش می شود.**

روش حمل و نقل دستگاه جارو برقی

- در نگام جابجائی دستگاه جارو برقی، دسته محفظه آشغال را در دست نگیرید.
- ممکن است در اثر جدا شدن محفظه آشغال از بدنه دستگاه، کل در دست نگیرید.
- شما می بایست در نگام حمل و نقل دستگاه جارو برقی، دسته مخصوص حمل آن را در دست بگیرید.

روش استفاده روش تمیز کردن محفظه آشغال

- دکمه جدا کننده محفظه آشغال را فشار داده و محفظه را بیرون بیاورید.
- درپوش محفظه آشغال را بردارید.
- محفظه آشغال را بشوئید.
- کاملا در سایه خشک کنید بطوریکه کل رطوبت آن از بین برود.

توجه

در صورتیکه پس از شستشوی محفظه آشغال باز م قدرت مکش کم بود، می بایست مطابق دستورالعمل صفحه بعد، فیلتر وا و فیلتر ایمنی موتور را تمیز کنید. ⬅صفحه بعد

روش استفاده روش تخلیه محفظه آشغال

- داخل جدا ساز آشغال، فیلتر هوا، فیلتر ایمنی موتور

در صورتیکه پس از تمیز کردن محفظه آشغال و یا شنیده شدن صدای آلارم، باز هم قدرت مکش کم بود، می بایست فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را تمیز کنید.
در شکل بالا محل قرار گرفتن فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور در قسمت بالای دستگاه جارو برقی نشان داده شده است.

- با فشار دکمه، درپوش روی دستگاه جارو برقی را باز نمائید.
- دسته جدا ساز آشغال را در دست گرفته و آن را به سمت بیرون بکشید.
- با کشیدن اهرم درپوش راهنما، آن را باز نموده و گرد و خاک را تخلیه کنید.
- با فشار دادن اهرم درپوش فیلتر هوا، آن را باز نموده و فیلتر هوا را خارج کنید.
- فیلتر ایمنی موتور را از جدا ساز آشغال جدا کنید.
- فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را بشوئید.
- از شستشوی فیلتر با آب داغ پرهیز شود.
- فیلتر ها را در سایه بنحوی خشک کنید که اثری از رطوبت در آن ها باقی نماند.
- فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور می بایست بنحوی که در شکل بالا نشان داده شده است، تمیز گردند.

⚠ هشدار

بیش از ۲۴ ساعت در سایه به طور کامل خشک کنید.

توجه

در صورت خرابی فیلتر ها، آنها را مورد استفاده قرار ندید در چنین حالتی، با نمایندگی سرویس شرکت ال جی الکترونیکز تماس بگیرید.
فیلترها را حداقل هر ماه یکبار بشویید.

روش استفاده تمیز کردن فیلتر وای خروجی

- فیلتر وای خروجی قابلیت استفاده مجدد را د
- بمنظور تمیز کردن فیلتر وای خروجی، با فشار دادن دکمه مربوطه، درپوش این فیلتر را باز کنید.
- با فشار دادن ارم، فیلتر وای خروجی را جدا سازید.
- گرد و خاک فیلتر وای خروجی را بتکانید.
  از شستشوی فیلتر وای خروجی با آب پریز شود.)
- قلاب ای فیلتر وای خروجی را در داخل شیار ای بدنه موتور دستگاه جارو برقی قرار داده و فیلتر را فشار دید.
- فیلتر وای خروجی می بایست حداقل سالی یک بار تمیز گردد.

در زمان کار نکردن دستگاه جارو برقی، چه کارائی باید انجام داد

ابتدا چک کنید که دو شاخه دستگاه جارو برقی بطور صحیح د
داخل دو شاخه قرار گرفته و پریز نیز برق داشته باشد.

در زمان کلش قدرت مکش، چه کارائی باید انجام داد

- دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه آن را از پریز برق بکشید
- لوله تلسکوپی، شلنگ خرطومی و ابزار تمیز کننده را از لحاظ گرفتگی و انسداد مجاری چک نمائید.
- محفظه آشغال را چک کنید که پر نشده باشد. در صورت لزوم.آن را خالی کنید.
- فیلتر وای خروجی را از لحاظ گرفتگی چک کنید. در صورت لزوم آن را تمیز کنید.
- فیلتر وا و فیلتر ایمنی موتور را از لحاظ گرفتگی چک کنید.
- در صورت لزوم آن ا را تمیز کنید.
- در صورت نیاز، قسمت داخلی جدا ساز آشغال را تمیز کنید.

روش دور انداختن دستگاه قديمي

1. نگامي كه علامت ضربدر بروي سطل چرخدار بروي حصولي نصب شده باشد بدان معني است كه آن محصول تحت استاندارد اروپائي شماره EC / 96 / 2002
2. كليه محصولات الكتريكي و الكترونيكي را مي بايد خارج از سيستم زباله شهري و بصورت كاملا مجزا از زباله اى معمولى و در محل اي مخصوص مشخص شده توسط مقامات دولتي يا محلي دور انداخت.
3. دور انداختن صحيح دستگاه قديمي شما از پيامد اي منفي زيست محيطي و يا اثر سوء بر عوامل مربوط به سلامت انسان ا جلو گيري بعمل خواد آورد.
4. جهت كسب جزئيات بيشتر در خصوص نحوه دور انداختن‌دستگاه قديمي خود، لطفا با مركز تخليه زباله شهرداري و يا فروشگاي كه دستگاه خود را از آن خريداري نموده ايد تماس حاصل بفرمائيد.

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۰۸۰۲	مراغه	۲۲۲۰۰۶۶-۲۲۲۸۵۲۷
۲۰۸۰۳	میانه	۲۲۲۲۰۲۲-۲۲۳۳۶۷۹
۲۰۸۰۴	تبریز	۳۳۰۴۷۸۹
۲۰۸۰۶	عجبشیر	۶۲۲۳۸۱۵-۶۲۲۹۹۴۹
۲۰۸۰۷	آذرشهر	۴۲۲۳۸۸۲
۲۰۸۰۸	هادی شهر	۳۰۴۲۵۹۶
۲۰۸۰۹	ملکان	۸۲۲۳۶۶۵
۲۰۸۱۲	مراغه	۲۲۳۹۲۴۱
۲۰۸۱۷	بناب	۷۲۳۰۲۴۰
۲۰۸۱۸	شبستر	۲۲۲۰۲۰۲
۲۰۹۰۱	ارومیه	۲۲۴۰۹۲۰-۲۲۲۰۲۵۰
۲۰۹۰۳	مهاباد	۲۲۲۵۱۴۵
۲۰۹۰۵	سلماس	۵۲۴۳۷۵۸
۲۰۹۰۷	میاندوآب	۲۳۳۳۶۲۱
۲۰۹۰۸	ماکو	۳۲۴۵۹۰۰
۲۰۹۰۹	ارومیه	۳۸۴۲۱۷۰-۳۸۴۲۴۹۳
۲۰۹۱۰	شاهین دژ	۴۲۲۲۱۳۳
۲۰۹۱۱	نقده	۶۲۶۰۶۳۴
۲۰۸۱۳	تبریز	۵۴۰۲۳۳۶-۵۴۰۶۲۸۴-۵۴۲۲۵۲۲
۲۰۸۱۴	مرند	۲۲۳۱۲۲۳-۲۲۶۳۰۱۳
۲۰۸۱۵	اهر	۳۳۳۳۴۴۴
۲۰۸۱۶	سراب	۲۲۳۲۶۷۰
۲۰۸۱۹	خسروشهر	۲۶۶۳۷۵۰
۲۰۹۰۴	بوکان	۶۲۴۳۸۵۲-۶۲۴۳۸۵۳-۶۲۲۴۶۲۰
۲۰۹۱۳	پیرانشهر	۴۲۲۹۹۱۸
۲۰۹۱۴	خوی	۲۴۴۴۵۰۸
۲۰۹۱۵	قره ضیاءالدین	۲۷۲۶۶۸۶
۲۰۹۱۶	نقده	۶۲۳۱۳۳۲
۲۰۹۱۷	تکاب	۵۲۲۴۳۱۰
۲۰۹۱۸	ارومیه	۳۴۴۰۱۲۳
۲۲۲۰۱	اردبیل	۶۶۱۷۸۱۴-۶۶۱۸۰۰۱
۲۲۲۰۲	پارس آباد مغان	۷۲۳۰۰۰۱
۲۲۲۰۳	خلخال	۴۲۳۱۴۲۰
۲۲۲۰۴	مشکین شهر	۵۲۳۹۱۱۸-۵۲۴۰۸۸۸
۲۰۳۰۱	اصفهان	۶۲۴۳۶۶۲-۶۲۸۰۲۵۶-۶۲۴۳۶۶۲
۲۰۳۰۵	خمینی شهر	۳۶۵۲۸۴۴
۲۰۳۰۶	مبارکه	۵۲۳۵۰۰۰
۲۰۳۰۷	گلپایگان	۳۲۲۸۹۸۹
۲۰۳۰۸	داران	۴۲۲۲۲۳۲
۳۰۳۰۹	کاشان	۴۲۴۳۰۰۰-۴۴۶۷۵۰۰
۲۰۳۱۰	شهرضا	۲۲۲۲۱۲۰
۲۰۳۱۲	شاهین شهر	۵۲۴۹۹۹۳
۲۰۳۱۳	نطنز	۴۲۴۳۲۷۸
۲۰۳۱۴	گلپایگان	۳۲۴۳۳۰۹
۲۰۳۱۵	کاشان	۴۴۷۱۱۹۰
۲۰۳۱۶	نجف آباد	۲۶۲۷۸۳۲
۲۰۳۱۷	اصفهان	۲۲۵۸۷۵۱-۲۲۶۳۲۷۹
۲۰۳۱۸	نائین	۲۲۵۱۳۲۷
۲۰۱۲۹	هشتگرد	۱۶۹۵۸۶۰۰
۲۰۱۳۱	کرج	۴۴۳۵۶۶۷

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۰۱۳۳	اشتهارد	۷۷۲۳۴۹۰
۲۰۱۳۴	کرج	۶۶۴۷۷۵۱
۵۰۱۸۶	کرج	۴۲۰۰۹۱۲
۶۰۱۸۹	کرج	۴۲۰۰۹۱۲
۸۰۱۶۹	کرج	۴۲۰۰۹۱۲-۴۲۰۰۹۰۵-۶
۲۲۴۰۱	ایلام	۳۳۵۳۸۴۳
۲۲۴۰۲	ایلام	۳۳۶۴۷۳۰
۲۲۴۰۳	آبدانان	۶۲۲۶۲۱۱-۶۲۲۰۱۱۰
۲۲۴۰۴	دره شهر	۵۲۲۷۶۹۲
۲۵۱۹۹	دهلران	۷۲۲۹۶۶۸
۲۱۲۰۴	بندر دیر	۸۲۲۲۶۰۶
۲۱۲۰۹	برازجان	۴۲۴۳۷۹۸
۲۱۲۱۱	ولایت جم	۷۶۳۴۳۱۸
۲۱۲۱۲	بوشهر	۲۵۴۳۵۹۹-۲۵۴۳۵۹۸
۲۰۱۰۲	کرج	۲۲۴۰۴۰۲-۲۲۴۰۴۰۱-۲۲۰۸۱۵۵
۲۰۱۰۳	ورامین	۲۲۵۲۲۵۲
۲۰۱۰۵	اسلامشهر	۲۳۵۱۱۲۳
۲۰۱۰۹	تهران	۷۷۳۵۹۱۶۲-۷۷۷۸۰۴۰۰
۲۰۱۱۰	تهران	۳-۶۶۵۷۴۱۰۰-۶۶۵۷۴۱۱۰۵
۲۰۱۱۱	تهران	۲۲۵۰۴۴۵۰-۲۲۳۰۱۷۱۹-۲۲۳۱۳۹۶۵
۲۰۱۱۲	تهران	۶۶۰۰۴۷۸۴
۲۰۱۱۸	تهران	۵-۶۶۳۸۹۸۸۴
۲۰۱۲۰	تهران	۴۴۴۳۷۶۶۵
۲۰۱۲۱	پاکدشت	۳۰۳۷۸۹۳-۳۰۴۰۸۴۳
۲۰۱۲۲	دماوند	۵۲۳۴۶۶۴-۵۲۴۳۴۵۴
۲۰۱۲۳	تهران	۸۸۷۲۲۰۰۷-۸۹۳۰۵۱۰۱-۳
۲۰۱۲۴	کرج	۳۵۲۳۱۹۹-۳۵۲۱۳۲۳-۳۵۲۷۵۳۰
۲۰۱۲۵	تهران	۵-۳۳۰۵۷۳۳۴
۲۰۱۲۶	شهریار	۳۲۵۵۸۰۹-۳۲۵۵۸۲۴-۳۲۵۵۸۲۰
۲۰۱۲۷	تهران	۶۶۳۸۹۸۸۹-۶۶۳۸۵۷۵۸
۲۰۱۲۸	تهران	۵۵۹۵۵۰۰۰-۵۵۹۰۳۹۰۰
۲۰۱۳۰	تهران	۸۸۷۰۳۶۰۸-۸۹۳۰۵۳۰۵
۲۰۱۳۲	شهرقدس	۴۶۸۸۸۹۹۶
۲۵۱۹۶	رباط کریم	۴۲۳۹۳۸۹
۶۰۱۶۰	تهران	۵۶۵۴۶۹۷۸
۶۰۱۸۱	تهران	۸۸۵۵۵۶۴۲
۸۰۱۶۱	تهران	۴-۸۸۶۸۶۰۵۳
۲۲۷۰۱	شهرکرد	۲۲۲۴۲۸۱
۲۲۷۰۳	بروجن	۴۲۳۸۹۲۴
۲۲۷۰۴	فارسان	۷۲۳۹۴۰۰
۲۰۲۲۸	فردوس	۲۲۲۱۱۰۱
۲۵۲۴۸	بیرجند	۲۲۳۱۱۹۰-۲۲۳۴۵۷۷
۲۰۲۰۱	مشهد	۸۴۲۰۲۲۷
۲۰۲۰۴	نیشابور	۳۳۳۰۴۰۰-۳۳۳۰۳۰۰
۲۰۲۰۵	سبزوار	۲۲۲۵۸۵۵
۲۰۲۰۸	خلیل آباد	۷۷۲۳۲۵۲
۲۰۲۱۱	قوچان	۲۲۴۳۵۱۵
۲۰۲۱۲	تربت حیدریه	۲۲۲۳۴۷۷-۲۳۱۳۴۷۷
۲۰۲۱۴	مشهد	۸۹۱۱۳۳۳
۲۰۲۱۵	کاشمر	۸۲۲۳۸۵۵

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۰۲۱۷	تربت حیدریه	۲۲۳۰۰۰۱
۲۰۲۲۰	چناران	۶۲۲۶۴۴۶-۶۲۲۹۱۹۲
۲۰۲۲۲	سبزوار	۲۲۲۹۵۶۰-۲۲۳۸۳۴۸
۲۰۲۲۳	خواف	۴۲۲۶۸۹۳
۲۰۲۲۴	سرخس	۵۲۳۹۵۱۶-۵۲۲۱۲۱۱
۲۰۲۲۵	گناباد	۷۲۵۱۶۶۱
۲۰۲۲۶	مشهد	۸۵۹۷۷۷۶
۲۰۲۲۷	مشهد	۷۲۵۷۸۸۹
۲۰۲۲۹	تایباد	۴۲۳۰۵۶۹
۲۰۲۳۰	فریمان	۶۲۲۲۶۷۹
۲۰۲۳۱	تربت جام	۲۲۲۴۲۱۱
۲۰۲۰۳	بجنورد	۲۲۲۹۶۴۱-۲۲۵۰۷۰۵
۲۰۲۰۹	شیروان	۶۲۲۷۸۵۴
۲۰۲۱۸	اسفراین	۷۲۲۲۶۶۹
۲۰۲۱۹	اشخانه	۴۲۲۵۶۵۵
۲۰۲۲۱	گرمه	۳۲۵۳۳۹۹۰
۲۵۰۰۷	بجنورد	۲۲۳۳۹۵۲-۲۲۳۸۰۴۵
۲۰۵۰۳	آبادان	۴۴۳۳۲۱۲-۴۴۳۱۲۸۸
۲۰۵۰۷	دزفول	۲۲۲۲۸۳۳-۲۲۴۹۴۰۰-۲۲۴۲۲۲۰
۲۰۵۰۹	دزفول	۲۲۲۷۳۹۹
۲۰۵۱۰	خرمشهر	۴۲۲۳۸۸۲-۴۲۲۳۰۶۰
۲۰۵۱۱	ماهشهر	۲۳۲۶۵۹۷-۲۳۳۱۸۳۲
۲۰۵۱۳	شوش دانیال	۵۲۲۷۱۲۱
۲۰۵۱۴	شوشتر	۶۲۴۲۸۰۰
۲۰۵۱۷	شادگان	۳۲۲۰۰۶۸
۲۰۵۲۱	خرمشهر	۴۲۲۶۳۳۲-۴۲۲۸۲۲۲
۲۰۵۲۴	ایزه	۵۲۳۱۲۱۱
۲۰۵۲۵	رامهرمز	۲۲۲۰۴۱۵
۲۰۵۲۷	بندر امام	۲۲۳۰۰۲۳
۲۰۵۳۰	اندیمشک	۴۲۲۵۵۷۲
۲۰۵۳۲	اهواز	۱-۲۹۲۴۱۰۰
۲۰۵۳۳	آبادان	۴۴۴۴۴۰۰-۴۴۲۶۸۵۳
۲۰۵۳۴	بهبهان	۴۲۲۵۲۲۷
۲۰۵۳۵	امیدیه	۳۳۳۱۹۸۹
۲۵۲۱۴	اندیمشک	۴۲۲۰۸۱۴
۲۵۳۰۵	باغملک	۴۲۲۱۴۱۴
۶۰۱۸۲	اهواز	۶۱۱۳۳۷۹۷۸۷
۲۲۰۰۱	زنجان	۷۲۷۵۹۲۲
۲۲۰۰۲	ابهر	۵۲۷۷۷۱۱
۲۲۰۰۳	خدابنده (قیدار)	۴۲۲۰۹۰۷
۲۲۰۰۴	خرم دره	۵۵۲۳۷۳۵
۲۰۷۰۸	محمود آباد	۷۷۴۶۰۸۳
۲۰۷۲۳	فریدونکنار	۵۶۵۱۴۵۰-۵۶۵۱۴۵۱
۲۲۵۰۱	سمنان	۳۳۳۳۱۰۴-۳۳۳۶۸۷۷
۲۲۵۰۲	دامغان	۵۲۴۳۶۱۵
۲۲۵۰۳	گرمسار	۴۲۲۵۷۶۷
۲۲۵۰۴	شاهرود	۳۳۳۴۷۱۷
۲۲۵۰۵	شاهرود	۲۲۲۱۹۶۵
۲۲۶۰۳	زاهدان	۳۲۶۳۷۲۹-۳۲۶۳۷۳۹-۳۲۶۳۷
۲۲۶۰۴	چابهار	۴۲۸۳۵۱۸

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۲۶۰۵	زابل	۲۲۲۵۹۱۹
۲۲۶۰۶	ایرانشهر	۲۲۳۰۱۳۷
۲۰۴۰۲	آباده	۳۳۳۸۵۹۹-۳۳۴۴۴۸۸
۲۰۴۰۳	داراب	۶۲۴۴۵۶۲
۲۰۴۰۴	فسا	۲۲۲۶۰۱۰-۳۳۳۶۰۱۰
۲۰۴۰۷	خنج	۴۲۵۳۴۹۴-۴۵۲۳۴۹۵
۲۰۴۰۹	مرودشت	۲۲۳۲۷۵۴
۲۰۴۱۰	نیریز	۵۲۳۹۱۴۲-۵۲۳۱۵۸۸
۲۰۴۱۲	نورآباد ممسنی	۴۲۲۳۷۸۷
۲۰۴۱۴	کازرون	۲۲۲۵۲۶۳
۲۰۴۱۵	ارسنجان	۷۶۲۵۷۷۵
۲۰۴۱۷	شیراز	۱-۸۲۰۹۲۷۲
۲۰۴۱۸	جهرم	۴۴۴۵۷۴۷
۲۰۴۱۹	نورآباد ممسنی	۴۲۲۴۲۳۹
۲۰۴۲۰	شیراز	۷۲۷۳۴۶۷-۷۲۷۷۰۵۹
۲۰۴۲۱	لارستان	۲۲۲۶۰۲۲
۲۰۴۲۲	خرم بید	۳۵۲۱۳۰۸
۲۰۴۲۳	لامرد	۵۲۲۴۰۵۴-۵۲۲۳۹۸۵
۲۰۴۲۴	فیروزآباد	۶۲۳۶۵۶۵
۲۰۴۲۵	اقلید فارس	۴۲۲۲۹۵۳
۲۰۴۲۶	شیراز	۶۲۵۱۱۷۳
۲۱۴۰۱	قزوین	۲۲۲۳۱۸۳
۲۱۴۰۳	قزوین	۲۵۶۳۱۱۸-۲۵۶۸۸۱۸
۲۱۴۰۴	تاکستان	۵۲۲۸۲۳۹
۲۱۴۰۵	قزوین	۳۳۲۲۸۴۶
۲۱۴۰۶	بوئین زهرا	۴۲۲۵۲۳۵
۲۵۰۴۱	قزوین	۳۳۳۵۶۴۶-۳۳۲۱۱۴۲-۳
۲۱۵۰۱	قم	۶۶۰۱۴۸۰
۲۵۰۳۳	قم	۷۶۰۳۴۳۴
۲۲۳۰۱	سنندج	۳۲۸۸۳۶۹-۳۲۴۷۵۴۵
۲۲۳۰۲	بیجار	۴۲۲۵۶۲۲-۴۲۲۲۲۵۸
۲۲۳۰۳	سقز	۳۲۳۸۸۸۲-۳۲۳۸۸۸۱
۲۲۳۰۵	سنندج	۳۲۳۷۷۰۶
۲۱۷۰۴	کهنوج	۵۲۲۶۵۱۱
۲۱۷۰۵	رفسنجان	۵۲۲۸۴۶۹
۲۱۷۰۷	سیرجان	۳۲۲۱۶۹۸
۲۱۷۰۸	عنبرآباد	۴۶۲۳۳۱۱
۲۱۷۰۹	رفسنجان	۵۲۲۰۹۵۹
۲۱۷۱۱	کرمان	۲۴۴۹۴۲۰
۲۱۷۱۲	بافت	۴۲۲۴۴۴۰
۲۱۷۱۳	انار	۳۲۲۲۱۱۶
۲۱۷۱۴	بم	۲۲۱۴۷۸۴
۲۱۷۱۵	جیرفت	۲۳۱۶۶۳۱-۲۴۱۴۱۹۵
۲۱۶۰۲	کرمانشاه	۷۲۲۵۶۲۷
۲۱۶۰۳	کرمانشاه	۸۲۴۳۳۴۳-۸۲۳۴۵۰۰
۲۱۶۰۴	سرپل ذهاب	۲۲۲۱۴۰۶
۲۱۶۰۵	اسلام آباد غرب	۵۲۲۲۱۸۲-۵۲۲۷۸۶۷
۲۱۶۰۶	کرمانشاه	۷۲۲۷۱۰۳
۲۱۶۰۷	صحنه	۳۲۲۷۰۳۲
۲۱۶۰۸	جوانرود	۶۲۲۲۵۱۲

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۱۶۰۹	کنگاور	۹۱۸۸۳۷۶۰۸۱
۲۲۸۰۱	دوگنبدان	۹۱۷۶۶۰۱۰۷۰-۹۳۵۶۰۴۹۸۰۲
۲۲۳۰۷	مریوان	۹۱۸۹۸۵۰۶۹۴-۰۹۳۷۴۸۲۴۲۳۸
۲۱۷۱۶	کرمان	۹۱۳۳۹۹۶۸۵۰
۲۵۱۸۱	زرند	۹۱۳۲۹۷۲۴۳۱
۲۲۸۰۳	یاسوج	۹۱۷۷۴۱۷۲۶۹
۲۱۰۰۲	گنبدکاووس	۹۱۱۱۷۲۱۷۱۴
۲۱۰۰۳	کردکوی	۹۱۱۳۷۵۷۹۱۱
۲۱۰۰۴	علی آباد کتول	۹۱۱۳۷۳۰۰۰۳
۲۱۰۰۵	گرگان	۹۱۱۳۷۷۱۳۰۰-۹۱۱۱۷۰۴۰۱۹
۲۱۰۰۶	آق قلا	۹۱۱۷۵۲۰۹۸
۲۱۰۰۷	کلاله	۹۱۱۹۷۶۴۰۲۶
۲۱۰۰۹	مینودشت	۹۱۱۳۷۴۰۶۱۶-۹۱۱۱۷۷۶۰۹۹
۲۱۰۱۰	گرگان	۹۱۱۱۷۵۶۹۷۲
۲۱۰۰۸	گنبدکاووس	۹۱۱۳۷۲۲۳۱۴
۲۰۶۰۱	رشت	۹۱۱۳۳۱۴۳۵۱
۲۰۶۰۳	بندرانزلی	۹۱۱۱۸۳۹۱۱۰
۲۰۶۰۵	لاهیجان	۹۱۱۱۴۱۴۴۷۱
۲۰۶۰۶	لنگرود	۹۱۱۱۴۵۴۷۸۴
۲۰۶۰۷	رودسر	۹۱۱۱۴۲۱۲۰۱
۲۰۶۰۸	تالش	۹۱۱۱۸۱۹۳۲۲
۲۰۶۰۹	تالش	۹۱۱۳۸۲۳۰۱۲
۲۰۶۱۱	آستانه اشرفیه	۹۱۱۱۴۲۴۶۳۱
۲۰۶۱۲	رضوان شهر	۹۱۱۱۴۸۰۴۸۹
۲۰۶۱۳	خمام	۹۱۱۳۳۹۷۷۴۷
۲۰۶۱۴	رودبار	۹۱۱۱۳۶۹۷۸۱
۲۰۶۱۵	صومعه سرا	۹۱۱۱۳۲۲۱۰۷
۲۰۶۱۶	لوشان	۹۱۱۱۳۸۵۹۶۵
۲۰۶۱۸	رشت	۹۱۱۱۳۲۰۷۸۳
۲۰۶۱۹	بندر انزلی	۹۱۱۱۸۱۱۱۹۸
۲۰۶۲۰	لشت نشاء	۹۱۱۳۳۵۵۳۵۶
۲۰۶۲۱	کلاچای	۹۱۱۳۴۲۵۰۱۳
۲۰۶۲۲	املش	۹۱۱۱۴۲۱۴۳۶
۲۰۶۲۴	لاهیجان	۹۱۱۱۴۱۴۳۴۵
۲۰۶۲۵	صومعه سرا	۹۱۱۳۸۲۱۰۴۱
۲۰۶۲۶	رشت	۹۱۱۱۳۱۴۹۷۶
۲۰۶۲۷	فومن	۰۹۱۱۱۳۸۶۰۹۷-۹۳۵۱۳۸۶۰۹۷
۲۰۶۲۸	آستارا	۹۱۱۱۸۵۴۹۸۱
۲۰۶۲۹	سیاهکل	۹۱۱۷۴۸۸۸۵۸
۲۰۶۳۰	رستم آباد رودبار	۹۱۱۳۳۷۱۸۵۹
۲۰۶۳۱	رشت	۹۱۱۳۳۵۲۰۵۱
۲۰۶۳۲	ماسال	۹۱۱۹۸۳۹۵۸۰
۲۰۶۳۳	آستارا	۹۱۱۱۸۵۵۱۵۳
۲۰۷۱۸	بهشهر	۹۱۱۱۵۶۶۵۰۳-۹۱۱۸۶۳۵۸۴۴
۲۰۷۳۳	تنکابن	۹۱۱۱۹۲۶۷۵۵
۲۲۱۰۱	خرم آباد	۹۱۶۱۶۱۲۳۰۳
۲۲۱۰۴	بروجرد	۹۱۶۱۶۲۳۴۰۱
۲۲۱۰۵	الیگودرز	۹۱۶۶۶۴۲۰۴۹
۲۲۱۰۶	خرم آباد	۹۱۶۶۶۳۲۴۶۳
۲۲۱۰۷	پلدختر	۹۱۶۶۶۱۴۴۲۳

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۲۱۰۸	کوهدشت	۶۲۳۸۳۱۰
۲۲۱۰۹	بروجرد	۲۶۱۷۹۸۸-۴۴۶۰۹۲۲
۲۲۱۱۰	دورود	۴۲۲۹۸۳۱
۲۰۶۲۳	رامسر	۵۲۵۹۹۶۸
۲۰۷۰۳	بابل	۳۲۷۲۹۴۹-۳۲۷۱۹۴۸
۲۰۷۰۴	بابلسر	۵۲۳۲۱۳۳-۵۲۵۴۷۳۳
۲۰۷۱۰	نور	۶۲۲۲۶۱۰
۲۰۷۱۲	تنکابن	۴۲۲۵۳۸۲
۲۰۷۱۳	خزرشهر	۵۲۲۵۶۹۳
۲۰۷۱۴	محمودآباد	۷۷۴۵۴۴۶
۲۰۷۱۵	جویبار	۳۲۲۸۴۴۸
۲۰۷۱۶	نکاء	۵۶۲۵۷۲۲
۲۰۷۱۷	گلوگاه	۶۲۲۲۷۹۳
۲۰۷۲۰	تنکابن	۴۲۸۲۱۹۹
۲۰۷۱۲	چالوس	۲۲۲۶۷۸۲
۲۰۷۲۲	قائم شهر	۲۲۲۰۶۹۵
۲۰۷۲۵	فریدون کنار	۵۶۵۴۳۰۹
۲۰۷۲۷	ساری	۳۲۱۳۰۴۸
۲۰۷۲۸	ساری	۲۲۶۳۵۳۵
۲۰۷۳۰	آمل	۳۲۶۹۱۶۲
۲۰۷۳۱	عباس آباد تنکابن	۴۶۲۶۶۱۵
۲۰۷۳۲	نوشهر	۳۲۳۶۲۲۱
۲۰۷۳۴	قائم شهر	۲۲۴۷۷۲۹
۲۰۷۳۵	نوشهر	۳۲۳۹۷۶۰-۳۲۳۴۸۰۴-۱۹۳۹۰۹۷
۲۰۷۳۶	بابل	۳۲۹۶۲۲۶-۳۲۹۶۲۵۹
۲۰۷۳۷	کلاردشت	۲۶۲۰۰۵۵
۲۰۷۳۸	آمل	۲۲۸۲۲۲۸
۲۰۷۳۹	چالوس	۲۲۱۶۷۱۴
۲۰۷۴۰	سوادکوه	۵۲۲۲۶۷۸-۵۲۲۱۶۰۰
۲۰۷۴۱	رویان	۶۲۴۵۱۹۵-۶۲۴۲۷۴۸
۲۰۷۴۲	چمستان	۵۲۲۹۲۷۳
۲۰۷۴۳	ساری	۳۱۱۹۴۶۵-۳۲۵۵۴۶۵
۲۱۹۰۱	اراک	۲۲۴۹۲۱۰
۲۱۹۰۲	خمین	۲۲۲۴۴۱۰
۲۱۹۰۳	ساوه	۲۲۲۴۶۵۴-۲۲۲۰۹۰۰-۴۲۳۷۴۷۰-۱
۲۱۹۰۵	دلیجان	۴۲۲۸۱۹۰
۲۱۹۰۶	اراک	۳۶۶۷۲۹۲-۳۶۸۸۴۴۰-۲
۲۱۹۰۷	مامونیه	۵۲۲۸۹۱۸
۲۱۹۰۸	محلات	۳۲۲۲۶۶۲
۲۱۱۰۴	بندرلنگه	۲۲۴۲۶۴۱
۲۱۱۰۶	میناب	۲۲۸۳۰۷۴
۲۱۱۱۱	بندرعباس	۳۳۵۴۰۰۲-۳۳۴۰۷۳۹
۲۱۱۱۲	جزیره کیش	۴۴۶۲۶۷۴-۴۴۲۱۵۶۰
۲۱۱۱۳	رودان	۴۲۲۷۰۵۲
۲۱۸۰۱	همدان	۲۵۱۳۲۳۴-۲۵۶۲۶۷۶-۶۲۴۶۷۴۵
۲۱۸۰۳	ملایر	۲۲۲۸۹۰۰
۲۱۸۰۴	اسدآباد	۳۲۲۵۱۸۴
۲۱۸۰۵	همدان	۲۵۴۵۵۹۳
۲۱۸۰۶	کبودرآهنگ	۵۲۲۶۹۹۶-۵۲۲۲۸۰۵
۲۱۳۰۲	یزد	۸۲۸۹۰۷۵

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۱۳۰۳	یزد	۷۲۶۵۱۲۱-۷۲۴۹۹۱۴
۲۱۳۰۴	اردکان	۷۲۳۱۶۱۷
۲۱۳۰۵	هرات	۵۷۲۲۲۸۲-۵۷۲۲۰۰۹
۲۱۳۰۶	طبس	۴۲۳۴۰۴۶
۲۱۳۰۷	مهریز	۵۲۲۲۵۳۸-۵۲۲۹۳۹۹
۲۰۲۰۲	بیرجند	۴۴۳۳۳۰۹-۴۴۳۲۵۱۵
۲۲۳۰۶	قروه	۵۲۲۸۴۵۱
۵۰۱۸۵	تهران	۸۴۷۳۱۱۵۹-۸۴۷۳۱۱۰۱
۶۰۱۸۰	تهران	۵۶۵۴۶۴۸۹-۵۶۵۴۰۱۹۷
۶۰۱۸۳	اصفهان	۲۶۷۰۹۰۰
۶۰۱۸۴	تبریز	۳۳۶۷۹۴۹
۶۰۱۸۵	تهران	۸۴۷۳۱۱۱۱
۶۰۱۸۶	شیراز	۲۳۲۰۸۲۰
۶۰۱۸۷	مشهد	۸۴۵۳۲۴۰
۶۰۱۸۸	اهواز	۳۹۲۴۵۷۳

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران ۰۹۶۸۵

یادداشت