LG
Life's Good

ITALIANO

MANUALE DELL'UTENTE

DIGITAL SIGNAGE MEDIA PLAYER

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il set e conservarlo come riferimento per il futuro.

DIGITAL SIGNAGE MEDIA PLAYER
NC1000
NC2000

www.lg.com

SOMMARIO

NC1000

Specifiche....4
- Specifiche generali.... 4
- Porta multi I/O 4
- Specifiche di funzionamento 4

Componenti....5
- Componenti di base 5
- Componenti opzionali.... 5

Nome e funzioni di ciascun componente .6
- Pannello posteriore 6

Collegamento....7

Collegamento con cavo di ingresso/ uscita....9
- Collegamento di un monitor con un cavo D-SUB 9
- Collegamento di un monitor con un cavo HDMI 12
- Collegamento/Scollegamento del cavo HDMI in Windows.... 14
- Conferma dell'installazione del dispositivo NC1000 15
- Collegamento a più monitor 15

NC2000

Specifiche....16
- Specifiche generali.... 16
- Porta multi I/O 16
- Specifiche di funzionamento 16

Componenti....17
- Componenti di base 17

Nome e funzioni di ciascun componente 18
- Pannello posteriore 18

Collegamento....19

Soluzione SuperSign

Che cos'è SuperSign?....20
- Display 20
- Lettore multimediale.... 20
- Software 20

Istruzioni di installazione della soluzione SuperSign 21
- Tramite rete LAN/Internet.... 21
- Tramite cavo RS-232C(Solo per NC1000).. 21

SuperSign Player

Che cos'è SuperSign Player? 22

Avvio di SuperSign Player....22
- Accensione del dispositivo NC1000.... 22

Impostazioni di SuperSign Player 23
- Accesso al menu Impostazione 23
- Impostazioni di rete 24
- Impostazione Schermo 29
- Password 30
- EWF 31
- Inizializza S/W.... 32

Impostazioni delle opzioni internazionali e della lingua 33
- Impostazioni delle opzioni internazionali e della lingua 33

Funzioni di SuperSign Player....34
- Modalità Segnaletica (Modalità di riproduzione video).... 34
- Descrizione dell'icona della barra delle applicazioni 35
- Menu dell'icona della barra delle applicazioni 36
- Visualizzazione delle informazioni di riepilogo relative a SuperSign Player 36

SuperSign Manager

Informazioni su SuperSign Manager.....37
Informazioni sul prodotto..... 37
Istruzioni di installazione di SuperSign Manager 38
Requisiti di sistema 38
Installazione del programma 39
Installazione di SuperSign Manager 40
Disinstallazione del programma 43
Avvio di SuperSign Manager.....45
Avvio di SuperSign Manager..... 45
Collegamento 45
Selezione dei lettori..... 46
Impostazione del canvas..... 47
Selezione di modelli o layout..... 48
Panoramica di SuperSign Manager 49
Modifica contenuti 50
Panoramica 50
Verifica dei dettagli 51
Modifica dei layout 53
Modifica dei modelli..... 54
Utilizzo della libreria 55
Creazione di contenuti 58
Impostazione della timeline..... 67
Distribuzione dei contenuti completati..... 69
Proprietà/Strumenti dei contenuti..... 71
Pianificazione 76
Panoramica 76
Finestra Proprietà e Strumenti 77
Impostazione delle pianificazioni..... 78
Copia di pianificazioni 79
Eliminazione delle pianificazioni..... 80
Distribuzione delle pianificazioni 80
Gestione.....81
Panoramica 81
Funzioni di gestione 82
Modalità di creazione tile..... 85
Altre funzioni 88

Appendice

Domande frequenti.....91
Istruzioni per la connessione alla rete SuperSign 93
Connessione alla rete tramite LAN 93
Connessione alla rete tramite Internet 94
Connessione di rete wireless 95
Modelli di monitor supportati da SuperSign 96
Elenco dei menu di SuperSign Manager 98
Menu File 98
Menu Modifica..... 98
Menu Visualizza 98
Menu Opzione..... 99
Menu Impostazione..... 99
Menu Guida..... 99
Software richiesto e installazione del pacchetto di codec 100
Software richiesto..... 100
Installazione del pacchetto di codec 101
File supportati da SuperSign..... 101
Limitazioni di Microsoft Windows Embedded Standard 102
Cambio di display.....103
Impostazione dell'e-mail SMTP.....104

Specifiche

Attenzione

- Le specifiche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso al fine di ottenere prestazioni migliori.

Specifiche generali

Dimensioni	250 mm (L) x 220 mm (H) x 45 mm (P) (solo il Set)
Peso	1,321 kg (solo il Set)
CPU	Processore Intel ATOM 330 1,6 GHz (Dual Core), FSB 533 MHz
Chipset	Nvidia MCP7A-I ON
Memoria principale	SODIMM DDR3 1066, 1 GB, 2 GB
Dispositivo di memorizzazione secondario	SSD SATA 8 GB, 16 GB, 32 GB
Sistema operativo	Windows Embedded Standard

		SSD		
		8G	16G	32G
DDR	1GB	NC1000-BAAB	NC1000-CAAB	NC1000-DAAB
	2GB	NC1000-BABB	NC1000-CABB	NC1000-DABB

Porta multi I/O

Porta seriale	Una porta seriale RS-232 esterna
Porta USB	Porta USB 2.0 ad alta velocità con rate di 480 Mbps (x5)
Porta LAN	Controller Ethernet Realtek RTL8103E 10/100 Mbps
VGA / HDMI	Chipset grafico integrato Nvidia MCP7A-ION
Scheda 4 in 1	Scheda Secure Digital (SD) / scheda multimediale (MMC/MMC4.0) / Memory Stick (MS/MS-Pro) / scheda di memoria xD
Slot per scheda PCI Express	Supportato
LINE OUT	Supportato
SPDIF (uscita audio digitale)	Canale 5.1 supportato (in base al segnale sorgente)

Specifiche di funzionamento

Risoluzione	Risoluzione massima	1920 x 1080 a 60 Hz			
	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 a 60 Hz			
Alimentazione	Tensione nominale	CA 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz, 1,2 A			
Wattaggio uscita audio	Uscita audio RMS 10 W + 10 W (Dx + Sx): Se collegato al monitor (Nome modello: M4224C)				
Condizione di funzionamento			Sync (H/V)	Video	LED
	Modalità normale		On/On	Attivo	On
	Modalità sospensione (Impostazione = Off)		Off/Off	Off	Off
Condizioni di funzionamento	Condizioni di funzionamento	Temperatura	da 5 ℃ a 35 ℃	umidità	da 10 % a 80 %
	Condizioni di stoccaggio	Temperatura	da -20 ℃ a 60 ℃	umidità	da 5 % a 95 %

Componenti

Componenti di base

Il dispositivo NC1000 è composto dai seguenti componenti. Prima di effettuare l'installazione, verificare che tali componenti siano presenti.

NC1000

Programma di configurazione/ Manuale per l'utente

Staffa di fissaggio

Cavo di alimentazione

Cavo RS-232C

Binario x 2

Staffa x 2

M3, L8 x 8
(per fissare le staffe)

M3, L12 x 4
(per fissare la staffa di fissaggio al monitor)

Attenzione

- L'illustrazione potrebbe non corrispondere al prodotto. Alcuni componenti potrebbero essere diversi a seconda delle circostanze.

Componenti opzionali

Il dispositivo NC1000 supporta anche componenti opzionali che non sono forniti con il prodotto. Acquistare gli eventuali componenti opzionali in base alle proprie esigenze.

- Cavo HDMI, Cavo D-SUB, Cavo LINE-OUT, Cavo in fibra ottica, Cavo LAN, Mouse, Tastiera

Nome e funzioni di ciascun componente

Pannello posteriore

Numero	ogni parte	Descrizione della funzione
A	Ingresso cavo di alimentazione	Specifico per il cavo di alimentazione.
B	Interruttore di alimentazione	Fornisce l'alimentazione al dispositivo NC1000.
C	Uscita RS-232C	Specifica per il cavo RS-232C.
D	Ingresso modem wireless USB	Specifico per un modem wireless di tipo USB.
E	Ingresso USB	Specifico per dispositivi USB tra cui memoria, disco rigido, CD-ROM, tastiera e mouse.
F	Uscita HDMI	Specifica per un monitor HDMI compatibile.
G	Connettore LAN	Specifico per un cavo LAN.
H	Slot multischeda 4 in 1	Ospita schede di memoria per la memorizzazione di video o la lettura di immagini. Le schede supportate comprendono Secure Digital (SD), scheda multimediale (MMC/MMC4.0), Memory Stick (MS/MS-Pro) e schede di memoria xD.
I	Uscita D-SUB	Specifica per l'ingresso video RGB del monitor.
J	Uscita OPTICAL	Specifica per un cavo ottico per il trasferimento del segnale audio digitale.
K	Pulsante di accensione del dispositivo NC1000	Consente di accendere il dispositivo NC1000.
L	Connettore LINE-OUT	Specifico per un cavo di uscita linea per il trasferimento del segnale audio analogico.
M	Slot per scheda MINI PCI Express	Specifico per schede Mini PCI Express.

Collegamento

Per ottenere i risultati corretti, si consiglia di utilizzare i componenti in dotazione con il dispositivo NC1000 e di attenersi alle istruzioni fornite per integrare il prodotto con il monitor.

Attenzione

- Le illustrazioni relative all'integrazione con il monitor potrebbero non corrispondere al prodotto.

1 Posizionare la staffa negli slot posti sul lato del prodotto.

2 Utilizzare le viti per fissare la staffa.

3 Posizionare il binario negli slot posti sul lato del prodotto.

Avviso

- Prestare attenzione ai bordi taglienti dei binari e delle staffe.

4 Utilizzare le viti per fissare la staffa del lettore ai quattro fori posizionatisul retro del monitor, come mostrato di seguito.

5 Far scorrere il lettore nella staffa e premere verso l'alto.

6 Utilizzare le viti per fissare il lettore alla staffa come mostrato di seguito.

Collegamento con cavo di ingresso/uscita

Per poter guardare video tramite un monitor, è necessario collegare il dispositivo NC1000 al monitor utilizzando un cavo D-SUB o un cavo HDMI.

Attenzione

- Nella confezione del prodotto non sono inclusi i cavi D-SUB, HDMI, LINE-OUT, OPTICAL e LAN. I cavi non inclusi nella confezione del monitor devono essere acquistati.
- Una volta collegati tutti i cavi necessari, configurare il SET ID su 1 per il primo monitor collegato al dispositivo NC1000. Il SET ID per uno dei monitor collegati deve essere configurato su 1.
- Per configurare il SET ID, consultare il manuale per l'utente relativo al monitor.
- I monitor utilizzati con il dispositivo NC1000 devono supportare i protocolli LG RS-232C. Tramite il software SuperSign Manager è possibile controllare i livelli di luminosità, risoluzione, suono e altre funzioni dei monitor abilitati ai protocolli LG RS-232C.

Nota

- Un SET ID è un numero di riferimento per il monitor che può essere impostato in base alle preferenze dell'utente. Il SET ID del monitor viene utilizzato dal software SuperSign Manager per identificare i monitor.

Collegamento di un monitor con un cavo D-SUB

Attenzione

- L'audio non è disponibile se al monitor è collegato solo un cavo D-SUB. Per attivare l'audio, è necessario collegare un cavo LINE-OUT oppure OPTICAL.

Nota

- I cavi D-SUB sono noti anche come cavi RGB.

1 Collegare i cavi di alimentazione appropriati rispettivamente al monitor e al dispositivo NC1000 (vedere **Accensione del dispositivo NC1000**).

2 Collegare la porta D-SUB del dispositivo NC1000 e la porta RGB-IN del monitor con un cavo D-SUB.

3 Collegare l'uscita del dispositivo NC1000 (OUT) all'ingresso del monitor (IN) con un cavo RS-232C.

4 Collegare il dispositivo NC1000 al monitor con un cavo di uscita linea.

5 Collegare un cavo LAN al dispositivo NC1000.

Collegamento di un monitor con un cavo HDMI

Il collegamento HDMI consente il trasferimento dei segnali digitali audio e video con un unico cavo.
Il collegamento mediante cavo HDMI non richiede un cavo aggiuntivo di ingresso audio.

Nota

- I segnali di ingresso e uscita non sono differenziati nei dispositivi HDMI.

Attenzione

- Il monitor da collegare al dispositivo NC1000 deve essere dotato di un ingresso HDMI per il collegamento HDMI.
- Per utilizzare il dispositivo HDMI, è necessario attivarlo in Windows XP Embedded, il sistema operativo del dispositivo NC1000. Le procedure per l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi HDMI sono descritte di seguito.

1 Collegare i cavi di alimentazione appropriati rispettivamente al monitor e al dispositivo NC1000 (vedere **Accensione del dispositivo NC1000**).

2 Collegare il dispositivo NC1000 a un monitor con un cavo HDMI.

3 Collegare l'uscita del dispositivo NC1000 (OUT) all'ingresso del monitor (IN) con un cavo RS-232C.

4 Collegare un cavo LAN al dispositivo NC1000.

Collegamento/Scollegamento del cavo HDMI in Windows

Collegamento del cavo HDMI

Accedere al desktop del monitor collegato al dispositivo NC1000.

1	Fare clic su start nella parte inferiore sinistra dello schermo.
2	Selezionare **Start > Pannello di controllo > Suoni e periferiche audio > Audio.**
3	Selezionare **Riproduzione suoni > NVIDIA High Definition Audio** dall'elenco e fare clic su **OK**.

Scollegamento del cavo HDMI

Accedere al desktop del monitor collegato al dispositivo NC1000.

1	Fare clic su start nella parte inferiore sinistra dello schermo.
2	Selezionare **Start > Pannello di controllo > Suoni e periferiche audio > Audio.**
3	Selezionare **Riproduzione suoni > Realtek HD Audio output** dall'elenco e fare clic su **OK**.

Attenzione

- Se non si esegue il reset dopo aver scollegato il cavo HDMI dal dispositivo NC1000, l'audio non funziona.
- Per consentire il corretto funzionamento dell'audio, interrompere la riproduzione dei contenuti e riavviare il dispositivo NC1000.

Conferma dell'installazione del dispositivo NC1000

Collegare il dispositivo NC1000 al monitor come descritto in precedenza e accendere entrambi. Quando il monitor è acceso, viene visualizzata la schermata iniziale di SuperSign Player mostrata nell'immagine a destra.

Collegamento a più monitor

Ciascun dispositivo NC1000 può ospitare fino a 25 monitor per la riproduzione di video.
È possibile collegare il dispositivo a diversi monitor in modalità tile.

1	Collegare l'uscita D-SUB OUT del dispositivo NC1000 all'ingresso D-SUB IN del primo monitor, che ha il SET ID = 1.
2	Collegare eventuali altri monitor con i cavi D-SUB come mostrato di seguito (ingresso/uscita separati).

3	Collegare l'uscita RS-232C (OUT) del dispositivo NC1000 all'ingresso RS-232C (IN) del primo monitor che ha il SET ID = 1.
4	Collegare eventuali altri monitor con i cavi RS-232C come mostrato di seguito (ingresso/uscita separati).

Attenzione

- È possibile acquistare cavi RS-232C aggiuntivi per utilizzare diversi monitor insieme.
- Con il cavo HDMI non è possibile utilizzare più monitor.

Nota

- Per riprodurre un video in modalità tile, andare alla sezione **Modalità di creazione tile > Crea tile** del presente documento.

Specifiche

Attenzione

- Le specifiche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso al fine di ottenere prestazioni migliori.

Specifiche generali

Dimensioni	99,8 mm (L) x 183,3 mm (H) x 28,4 mm (P) (solo il Set)
Peso	0,215 kg (solo il Set)
CPU	Processore Intel ATOM 330 1,6 GHz (Dual Core), FSB 533 MHz
Chipset	Nvidia MCP7A-I ON
Memoria principale	SODIMM DDR3 1066, 1 GB, 2 GB
Dispositivo di memorizzazione secondario	SSD SATA 8 GB, 16 GB, 32 GB
Sistema operativo	Windows Embedded Standard

		SSD		
		8G	16G	32G
DDR	1GB	NC2000-BAAB	NC2000-CAAB	NC2000-DAAB
	2GB	NC2000-BABB	NC2000-CABB	NC2000-DABB

Porta multi I/O

Porta seriale	N/A
Porta USB	Porta USB 2.0 ad alta velocità con rate di 480 Mbps (x3)
Porta LAN	Controller Ethernet Realtek RTL8103E 10/100 Mbps
VGA / HDMI	Chipset grafico integrato Nvidia MCP7A-ION
Scheda 4 in 1	N/A
Slot per scheda PCI Express	Supportato
LINE OUT	N/A
SPDIF (uscita audio digitale)	N/A

Specifiche di funzionamento

Risoluzione	Risoluzione massima	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Alimentazione	Tensione nominale	DC 12 V / 3,5 A			
Wattaggio uscita audio	N/A				
Condizione di funzionamento			Sync (H/V)	Video	LED
	Modalità normale		On/On	Attivo	On
	Modalità sospensione (Impostazione = Off)		Off/Off	Off	Off
Condizioni di funzionamento	Condizioni di funzionamento	Temperatura	da 5 ℃ a 35 ℃	umidità	da 10 % a 80 %
	Condizioni di stoccaggio	Temperatura	da -20 ℃ a 60 ℃	umidità	da 5 % a 95 %

Componenti

Componenti di base

Il dispositivo NC2000 è composto dai seguenti componenti. Prima di effettuare l'installazione, verificare che tali componenti siano presenti.

NC2000

Programma di configurazione/ Manuale per l'utente

2 viti

Attenzione

- L'illustrazione potrebbe non corrispondere al prodotto. Alcuni componenti potrebbero essere diversi a seconda delle circostanze.

Nome e funzioni di ciascun componente

Pannello posteriore

Numero	ogni parte	Descrizione della funzione
A	Uscita HDMI	Specifica per un monitor HDMI compatibile.
B	Connettore LAN	Specifico per un cavo LAN.
C	Ingresso USB	Specifico per dispositivi USB tra cui memoria, disco rigido, CD-ROM, tastiera e mouse.
D	Slot per scheda MINI PCI Express	Specifico per schede Mini PCI Express.

Collegamento

Per ottenere i risultati corretti, si consiglia di utilizzare i componenti in dotazione con il dispositivo NC2000 e di attenersi alle istruzioni fornite per integrare il prodotto con il monitor.

Attenzione

- Le illustrazioni relative all'integrazione con il monitor potrebbero non corrispondere al prodotto.

1 Rimuovere la vite e il coperchio di metallo.

2 Inserire la scheda nei binari e premere verso l'alto.

3 Utilizzare le viti per fissare la scheda come mostrato di seguito.

Che cos'è SuperSign?

SuperSign è una soluzione di segnaletica digitale che è stata sviluppata esclusivamente da LG Electronics. La soluzione LG SuperSign mette a disposizione un display, un lettore multimediale (sia hardware che software) e programmi di gestione.

Nota

- La soluzione Digital Signage è un programma di comunicazione per la segnaletica digitale in rete. Questi nuovi mezzi pubblicitari possono essere utilizzati in vari luoghi quali strutture pubbliche e commerciali, aeroporti e scuole a seconda del contenuto dell'annuncio e in base alle caratteristiche del luogo.

Display

Il display è collegato al lettore multimediale e viene utilizzato per visualizzare video pubblicitari. La soluzione SuperSign è adatta per la maggior parte dei prodotti LG quali monitor e display LCD che supportano i protocolli LG RS-232C. Tramite il software SuperSign Manager è possibile controllare i livelli di luminosità, risoluzione, suono e altre funzioni dei monitor abilitati ai protocolli LG RS-232C.

Nota

- I tipi di display e la gamma delle funzioni controllabili sono riportati nell'**Appendice** del presente documento.

Lettore multimediale

Il lettore multimediale della soluzione SuperSign comprende l'hardware NC1000/NC2000 nonché il relativo software.

Software

La soluzione SuperSign mette a disposizione il software SuperSign Manager, un programma di gestione all-in-one utilizzato per controllare il display e il lettore multimediale nonché per creare e distribuire contenuti multimediali.

Nota

- Ulteriori informazioni su SuperSign Manager sono disponibili nella sezione **SuperSign Manager** del presente documento.

Istruzioni di installazione della soluzione SuperSign

Tramite rete LAN/Internet

I monitor dotati di dispositivo NC1000/NC2000 integrato possono essere connessi tramite rete LAN o Internet.

Nota

- Non esiste alcun limite al numero di SuperSign Player (NC1000/NC2000) che possono essere collegati.
- Con SuperSign Player, ciascun display può riprodurre video differenti contemporaneamente.

Tramite cavo RS-232C(Solo per NC1000)

Un monitor dotato di dispositivo NC1000/NC2000 integrato (con SET ID = 1) può gestire più monitor.

Nota

- Poiché è collegato un solo SuperSign Player, i monitor collegati possono riprodurre solo lo stesso video.
- NC2000 non supporta la connessione RS-232C.

Che cos'è SuperSign Player?

SuperSign Player è la parte software del dispositivo NC1000/NC2000, il lettore LG Digital Signage Media Player, progettato per la riproduzione di contenuti di segnaletica digitale. SuperSign Player può riprodurre file multimediali quali video, immagini, audio, Flash e documenti trasferiti da SuperSign Manager.

Attenzione

- SuperSign Player è preinstallato nel dispositivo NC1000/NC2000. Avviare il lettore multimediale e verificare che SuperSign Player sia installato.

Nota

- I tipi di file multimediali che possono essere riprodotti da SuperSign Player sono riportati nella sezione **File supportati da SuperSign** nell'appendice del presente documento.

Avvio di SuperSign Player

Accensione del dispositivo NC1000

Completato il collegamento dei cavi, accendere il dispositivo NC1000 premendo l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore.

Attention

- Quando il monitor è acceso viene fornita automaticamente alimentazione al dispositivo NC2000.

Nota

- Per informazioni dettagliate sul pannello posteriore del dispositivo NC1000, andare alla sezione **Nome e funzioni di ciascun componente).**

Accendere il dispositivo NC1000 rispettando il seguente ordine:

1	Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nell'ingresso di alimentazione del dispositivo NC1000.
2	Premere l'interruttore di alimentazione per alimentare il dispositivo NC1000.
3	Premere il pulsante di accensione del dispositivo NC1000. Le spie verdi si illuminano per indicare che il dispositivo è acceso.

Una volta acceso il dispositivo NC1000, SuperSign Player viene eseguito automaticamente e viene visualizzata la relativa schermata iniziale mostrata nell'immagine a destra.

Attenzione

- Se la schermata iniziale non viene visualizzata, controllare se il monitor è acceso.
- Se il monitor è acceso, verificare che il dispositivo NC1000 sia collegato al monitor con i cavi corretti.

Nota

- Premere il tasto **ESC** nella schermata iniziale di SuperSign Player per visualizzare il desktop.

Impostazioni di SuperSign Player

SuperSign Player può essere personalizzato per più utenti.

Accesso al menu Impostazione

1 Per utilizzare il menu delle impostazioni di SuperSign Player, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di SuperSign Player ( ) situata sulla barra delle applicazioni di Windows. Viene visualizzato il relativo menu di scelta rapida come mostrato di seguito.

2 Fare clic su **Impostazione** per visualizzare la schermata di immissione della password.
La password predefinita di SuperSign Player è **"0000"**.

3 Digitare la password e fare clic su **OK** per visualizzare il <Menu lettore SuperSign Player> come mostrato di seguito.

Nota

- Tale password può essere cambiata dall'utente. Per informazioni dettagliate sull'impostazione della password, consultare la sezione **Password** del presente documento.

Impostazioni di rete

In **Impostazioni di rete** è possibile impostare l'IP del lettore (ovvero l'IP del dispositivo NC1000/NC2000 in cui è installato il software SuperSign Player) e l'IP del server (ovvero l'IP del PC in cui è installato il software SuperSign Manager).

Impostazione del NIC

Con l'opzione **Impostazione del NIC**, è possibile selezionare una scheda di interfaccia di rete da un elenco. Questa opzione viene utilizzata quando nel lettore è installata più di una scheda di rete.

Nota

- Quando il lettore viene avviato, SuperSign Player rileva automaticamente una scheda di interfaccia di rete disponibile.

Impostazione dell'IP del lettore

Impostazione dell'IP del lettore è specifica per le impostazioni dell'IP del dispositivo NC1000/NC2000. L'impostazione predefinita è **IP dinamico**.

- Quando è attivata l'opzione **IP dinamico**, l'IP viene generato automaticamente.
- Con l'opzione **IP statico**, è possibile assegnare un IP specifico per il dispositivo NC1000/NC2000.
- Il nome **Nome lettore** predefinito corrisponde al MAC address del dispositivo di rete dell' NC1000/NC2000. Tale nome può essere in seguito modificato dall'utente.
- Fare clic sul pulsante **Salva** per salvare le impostazioni.

Impostazione IP del server

Nell'**impostazione IP server** è possibile impostare l'IP del PC (server) in cui è installato SuperSign Manager. L'impostazione predefinita è **Impostazione automatica**.

- Quando è selezionata l'opzione **Impostazione automatica**, viene assegnato automaticamente l'IP del server che utilizza la medesima rete del lettore.
- Quando è selezionata l'opzione **Impostazione manuale**, è possibile scegliere un IP specifico per il server.
- Fare clic sul pulsante **Salva** per salvare le impostazioni.

Nota

- Nelle impostazioni IP del server e del lettore è supportato solo il protocollo IPv4.
- Se l'IP è stato immesso manualmente e la rete è disconnessa, verificare l'indirizzo IP e riprovare.

Impostazione della configurazione guidata

La soluzione SuperSign include una procedura guidata per la configurazione di rete in SuperSign Player e in SuperSign Manager.

Attenzione

- Prima di continuare con la procedura guidata, accertarsi che sul server sia installato SuperSign Manager. In caso contrario, la procedura guidata potrebbe non configurare correttamente le connessioni di rete.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per configurare le connessioni di rete utilizzando la procedura guidata.

1 Selezionare l'ambiente di rete che si desidera utilizzare per il collegamento a SuperSign Manager e SuperSign Player.

- Selezionare la rete **LAN** quando SuperSign Manager e SuperSign Player sono connessi alla stessa rete.
- Selezionare la rete **WAN** quando SuperSign Manager e SuperSign Player sono connessi a reti diverse.

Nota

- Se l'indirizzo del gateway predefinito e la subnet mask impostati in SuperSign Manager sono uguali a quelli impostati in SuperSign Player, significa che sono connessi alla stessa rete.
- Di seguito viene illustrato come trovare l'indirizzo del gateway predefinito e la subnet mask impostati in SuperSign Manager.
  Accedere al desktop del server in cui è installato SuperSign Manager.
  1. Fare clic su **Start > Pannello di controllo**.
  2. In Pannello di controllo, fare doppio clic su Connessioni di rete.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione alla rete locale (LAN).
  4. Fare clic su **Proprietà**.
  5. Selezionare **Protocollo Internet (TCP/IP)**, quindi fare clic su **Proprietà**.
  6 Viene visualizzata la finestra di dialogo < Internet Protocol (TCP/IP) Registration Information>.
  7. Controllare l'**indirizzo del gateway predefinito** e la **subnet mask**.
- Per le impostazioni di rete di SuperSign Player, vedere **Impostazioni di SuperSign Player > Impostazioni di rete** nel presente documento.

2 Immettere un nome per SuperSign Player. Questo nome viene utilizzato da SuperSign Manager per identificare i lettori collegati.

3 Selezionare una scheda di rete da utilizzare per la connessione.

4 Impostare l'indirizzo IP di SuperSign Player. Tale indirizzo IP può essere assegnato automaticamente o manualmente.

- Selezionare **IP dinamico** se si desidera che la procedura guidata definisca automaticamente le impostazioni IP.
- Selezionare **IP statico** se si desidera assegnare un preciso indirizzo IP.

5 Impostare l'indirizzo IP del server in cui è installato SuperSign Manager. Tale indirizzo IP può essere assegnato automaticamente o manualmente.

- Selezionare **Impostazione automatica** se si desidera che la procedura guidata assegni automaticamente l'indirizzo IP al server.
- Selezionare **Impostazione manuale** se si desidera assegnare un preciso indirizzo IP.

6 La connessione viene stabilita se il lettore è collegato correttamente con un cavo di rete. Per completare la connessione di rete, accedere a SuperSign Manager e selezionare **Opzione > Inizia ricerca** nel menu File. Verificare la connessione sui lettori eseguendo il comando "Inizia ricerca".

Attenzione

- Se l'impostazione della rete non riesce e viene generato un errore, verificare che il server e il lettore siano connessi alla rete, quindi riprovare.

Impostazione Schermo

Nel menu Impostazione Schermo è possibile scegliere il tipo di visualizzazione sullo schermo. L'impostazione predefinita è **Orizzontale**.

- Selezionare **Orizzontale** se il monitor è posizionato orizzontalmente.
- Selezionare **Verticale** se il monitor è posizionato verticalmente.

Password

Nel menu Password, è possibile impostare una password per accedere ai <Menu lettore SuperSign>.

Impostazioni

È possibile scegliere se utilizzare una password quando si accede al <Menu lettore SuperSign>.

- Se si seleziona **Attiva**, è necessario digitare la password per utilizzare il **Menu lettore SuperSign Player**.
- Se si seleziona **Disattiva**, è possibile utilizzare il **Menu lettore SuperSign Player** senza immettere la password.

Cambia

È possibile cambiare la password richiesta per il <Menu lettore SuperSign>. La password deve essere composta da un numero di 4 cifre. In tal caso, è necessario utilizzare la nuova password per avviare il <Menu lettore SuperSign>.

1	Immettere una nuova password nel menu **Cambia** e fare clic sul pulsante **OK**. Viene attivato il menu **Verifica**.
2	Nel menu **Verifica**, reimmettere la stessa password utilizzata nel menu **Cambia**. Salvare la modifica facendo clic sul pulsante **OK**.
3	Viene visualizzato il messaggio: **"La password è stata cambiata".**

EWF

Nel menu **EWF**, è possibile selezionare se utilizzare o meno la funzione **Enhanced Write Filter** di Microsoft Windows XP Embedded.

- **EWF** protegge il prodotto contro eventuali virus che possono distruggerne il file system.
- Se **EWF** è impostato su **Attiva**, non è possibile aggiungere, eliminare o modificare i dati salvati nell'unità C del dispositivo NC1000/NC2000.
- Se è necessario aggiungere un nuovo programma al dispositivo NC1000/NC2000, impostare **EWF** su **Disattiva**.
- Se è selezionato **Attiva**, il nuovo programma non può essere installato.
- Per applicare la modifica di **EWF**, riavviare il sistema.

Nota

- Per ulteriori informazioni su **EWF**, visitare il sito Web Microsoft.
- Le impostazioni del **<Menu lettore SuperSign>** come quelle relative alla rete e allo schermo nonché la password **EWF** non vengono eliminate, poiché non sono controllate dalle funzioni **EWF**.
- Per l'applicazione delle modifiche alle impostazioni **EWF** e IP sono necessari da cinque secondi a due minuti.

Attenzione

- Quando EWF è attivato, riavviando il dispositivo i dati vengono eliminati anche se sono stati salvati nell'unità C. Se si desidera conservare i dati, salvarli nell'unità D.

Inizializza S/W

Il menu **Inizializza S/W** consente di inizializzare le impostazioni di SuperSign Player.

Quando si fa clic su nel menu, viene visualizzata una finestra di avviso come mostrato di seguito.

Quando si fa clic su **Sì**, vengono ripristinate le impostazioni di SuperSign Player esistenti al momento dell'acquisto.

Attenzione

- Il reset delle impostazioni di rete non viene eseguito neanche dopo l'inizializzazione del software.

Impostazioni delle opzioni internazionali e della lingua

Impostazioni delle opzioni internazionali e della lingua

Per modificare la lingua, è possibile utilizzare le <Opzioni internazionali e della lingua> di Microsoft Windows XP Embedded, il sistema operativo dell' NC1000/NC2000.

Di seguito è riportata la procedura per modificare la lingua:

1	Cambiare l'impostazione di EWF su **Disattiva** nel menu di SuperSign Player.
2	In Windows, selezionare **Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Opzioni internazionali e della lingua**.
3	Scegliere la lingua da utilizzare come mostrato nell'illustrazione di seguito.
4	Reinstallare SuperSign Player con la nuova lingua.
5	Cambiare l'impostazione di EWF su **Attiva** nel menu di SuperSign Player.
6	Riavviare il sistema.

Attenzione

- SuperSign Manager e SuperSign Player devono utilizzare la stessa lingua.

Funzioni di SuperSign Player

Modalità Segnaletica (Modalità di riproduzione video)

Una volta configurato, SuperSign Player si avvia automaticamente. SuperSign Player esegue quindi in automatico la **funzione Riproduci in base a pianificazione**. La **modalità Segnaletica** viene utilizzata per la riproduzione di video predistribuiti in base alla pianificazione assegnata.

La schermata relativa alla modalità Segnaletica viene mostrata di seguito.

Nota

- Quando viene riavviato SuperSign Player, il contenuto dell'annuncio viene automaticamente riprodotto in base all'ultima pianificazione trasferita. Tuttavia, i contenuti distribuiti dal menu **Modifica contenuti** o **Gestione** di SuperSign Manager non vengono riprodotti automaticamente neanche se quest'ultimo viene riavviato. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione **Pianificazione in SuperSign Manager**.

Attenzione

- Se vengono riprodotti contemporaneamente più di due video Full HD (H.264, MPEG-2, WMV) o altri tipi di file multimediali, la riproduzione può risultare lenta.
- Se alcuni messaggi o testi si sovrappongono in più di due video, potrebbero verificarsi intermittenze.
- PowerDVD SE è incluso in SuperSign Player. Se si rimuove PowerDVD da SuperSign Player, non è disponibile la riproduzione rapida di video.
- Se si utilizza l'effetto di transizione su immagini di qualità Full HD o su più di due immagini, la riproduzione potrebbe risultare rallentata.
- Le modifiche alla timeline standard di Windows vengono applicate dopo il riavvio di SuperSign Player.

Descrizione dell'icona della barra delle applicazioni

Premendo il tasto **ESC** nella modalità Segnaletica durante la riproduzione di video, il video viene messo in pausa e si passa al desktop. L'icona della barra delle applicazioni di SuperSign Player si trova nella parte inferiore destra del desktop.

L'icona della barra delle applicazioni di SuperSign Player consente di visualizzare lo stato di connettività del server come mostrato di seguito.

Icona della barra delle applicazioni di SuperSign Player	Descrizione
	SuperSign Player è in fase di installazione.
	SuperSign Player è in fase di disinstallazione.
	SuperSign Player è connesso al server in cui è installato SuperSign Manager.
	SuperSign Player non è connesso al server in cui è installato SuperSign Manager.

Menu dell'icona della barra delle applicazioni

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra degli strumenti di SuperSign Player nella parte inferiore destra del desktop per visualizzare il menu della barra delle applicazioni.

Menu	Descrizione
Apri file esportato	Consente di visualizzare l'elenco dei contenuti trasferiti da SuperSign Manager. È possibile selezionare i contenuti da riprodurre dalla cartella in cui sono stati salvati.
Riproduci pianificazione	È possibile riprodurre i contenuti in base alla pianificazione di SuperSign Player.
Elimina pianificazione	Consente di eliminare la pianificazione memorizzata in SuperSign Player.
Impostazione	Consente di accedere al menu di SuperSign Player.
Informazioni sul programma	In questo menu vengono visualizzate le informazioni sul programma, incluse quelle sulla versione SuperSign Player.
Chiudi	Consente di uscire da SuperSign Player

Visualizzazione delle informazioni di riepilogo relative a SuperSign Player

Quando si sposta il puntatore del mouse sull'icona della barra delle applicazioni di SuperSign Player, viene visualizzo il riepilogo delle informazioni sul programma per circa cinque secondi.

Tipo di informazione	Messaggio	Descrizione
Informazioni software	SuperSign 1.0.1.1	La versione di SuperSign Player.
Informazioni sulla connessione del server	Disconnesso	Disconnesso da SuperSign Manager. Connesso a SuperSign Manager
	Indirizzo IP	L'indirizzo IP di SuperSign Manager connesso/disconnesso
Informazioni di pianificazione	Pronto	Nessuna pianificazione registrata.
	Pianificato	Una o più pianificazioni registrate.

Informazioni su SuperSign Manager

Informazioni sul prodotto

SuperSign Manager è un programma di gestione completo basato sulla rete per creare e gestire supporti digitali, distribuire contenuti nonché supportare la riproduzione di video e il controllo remoto.

Modifica contenuti

È possibile creare contenuti per SuperSign Player con vari file multimediali. Sono supportati numerosi file multimediali, inclusi video, audio, documenti e file Flash e viene applicata una facile funzione Trascina selezione per semplificare la creazione di contenuti.

Pianificazione

È possibile gestire le pianificazioni dei contenuti da riprodurre in SuperSign Player. È possibile assegnare le pianificazioni in base al periodo e all'ora.

Gestione

È possibile registrare e gestire più di un SuperSign Player sulla stessa rete. È possibile gestire i SuperSign Player registrati controllando l'accensione e lo spegnimento, il collegamento di più monitor e gli aggiornamenti.

Istruzioni di installazione di SuperSign Manager

SuperSign Manager viene fornito con il dispositivo NC1000/NC2000. Inserire il CD incluso nella confezione nel computer e installare SuperSign Manager.

Requisiti di sistema

Specifiche del PC consigliate per SuperSign Manager

Accessori	Requisiti
CPU	2,5 GHz Core 2 Duo L2 Cache 2 MB o superiore
RAM	2 GB o superiore
HDD	250 GB o superiore
Rete	100 Mbps o superiore
Sistema operativo	Windows XP sp3 o Window Server 2003
Memoria scheda grafica	512 MB o superiore

Requisiti minimi del PC per SuperSign Manager

Accessori	Requisiti
CPU	2 GHz L2 Cache 512 KB o superiore
RAM	1 GB o superiore
HDD	40 GB o superiore
Rete	10 Mbps o superiore
Sistema operativo	Windows XP sp2 o superiore
Memoria scheda grafica	512 MB o superiore

Nota

- SuperSign Manager è supportato solo da Windows XP (32-bit), Windows Server 2003 (32-bit) e Windows VISTA (32-bit). Non è possibile eseguire il programma su sistemi operativi diversi.

Installazione del programma

Quando si inserisce in un PC il CD fornito nella confezione di NC1000/NC2000, il programma di installazione viene eseguito automaticamente come mostrato di seguito.

A	Installazione del programma SuperSign	L'installazione viene avviata facendo clic su **SuperSign Manager**.

Nota

- Se l'avvio automatico non funziona, aprire manualmente la finestra facendo doppio clic sul file **SupersignMgr_setup.exe** nella **directory dell'unità CD-ROM:\SuperSign\SuperSign_Software\Application\SuperSign_Manager** del CD.

Installazione di SuperSign Manager

Quando si inserisce in un PC il CD fornito nella confezione di NC1000, il programma di installazione viene eseguito automaticamente.
Seguire la procedura riportata di seguito per installare SuperSign Manager.

1 Fare clic su **Esegui** nella finestra popup di download dei file.

2 Fare clic su **Esegui** nella finestra popup Avviso di protezione.

3 Selezionare la lingua e fare clic su **OK** per continuare.

4 Dopo aver consultato le istruzioni di installazione, fare clic su **Avanti** per continuare.

5 Se necessario, cambiare il percorso dell'installazione impostandolo sulla directory in cui si desidera **installare** SuperSign Manager. Fare clic su Avanti per continuare.

6 L'installazione ha inizio. Fare clic su **Dettagli** per visualizzare le informazioni dettagliate sul processo durante l'installazione.

7 Durante il processo di installazione, viene avviato automaticamente il programma di installazione di Adobe AIR. Fare clic su **Accetto** per installare Adobe AIR. Per utilizzare correttamente SuperSign Manager è necessario installare Adobe AIR.

8 Fare clic su **Completa** per terminare l'installazione di Adobe AIR.

9 Viene avviata l'installazione di Adobe Flash Player Active X. Fare clic su **Chiudi** al termine dell'installazione di Adobe Flash Player Active X.

10 Una volta installato SuperSign Manager, fare clic su **Fine** per chiudere l'installazione.

Nota

- Quando si reinstalla il programma senza averlo disinstallato, è possibile mantenere i dati o inizializzare il sistema.
- Se si utilizza il sistema operativo Windows Vista, è necessario accedere come Amministratore. Altrimenti, non è possibile installare il programma.

Disinstallazione del programma

Per disinstallare SuperSign Manager, fare clic su **Start > Programmi > SuperSign Manager > Rimuovi Super-Sign Manager**.

Seguire questa procedura per disinstallare SuperSign Manager.

1 Fare clic su **Rimuovi** per avviare la disinstallazione di SuperSign Manager.

2 Fare clic su **Dettagli** per visualizzare le informazioni dettagliate sul processo durante la disinstallazione.

3 Una volta disinstallato SuperSign Manager, fare clic su **Fine** per chiudere la disinstallazione.

Nota

- È possibile disinstallare SuperSign Manager tramite Installazione applicazioni nel Pannello di controllo.

1. Windows XP, Windows Server 2003
Selezionare SuperSign Manager in **Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Installazione applicazioni**, fare clic su **Rimuovi**.

2. Windows VISTA
Selezionare SuperSign Manager in **Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Programmi e funzionalità > Disinstalla o modifica programma**, fare clic su **Rimuovi**.

Attenzione

- Tutti i dati creati dall'utente vengono eliminati quando il programma viene disinstallato.

Avvio di SuperSign Manager

Avvio di SuperSign Manager

Aprire il programma facendo clic su **Start > Programmi > SuperSign Manager > SuperSign Manager**.

Collegamento

1	Quando viene avviato SuperSign Manager, viene visualizzata una finestra di accesso come mostrato di seguito.
2	Se è la prima volta che viene eseguito SuperSign Manager, occorre creare un ID e una password da utilizzare per l'accesso. Effettuare l'accesso a SuperSign Manager facendo clic sul pulsante **OK**. Quando si fa clic sul pulsante **Annulla**, le informazioni di accesso vengono annullate e il programma viene chiuso.

Nota

- Alla prima esecuzione di SuperSign Manager, l'ID utente predefinito viene impostato come **"Administrator"**, ma è possibile modificarlo in seguito.

Attenzione

- È opportuno ricordare il nuovo ID e la nuova password, poiché sono necessari per il prossimo accesso.
- Se si perde la password, non è possibile ripristinarla. In tal caso, è necessario inizializzare l'account amministratore.
- Per effettuare questa operazione, immettere **"1234567890init"** nel campo della password.
- L'ID e la password possono essere composti da un massimo di 20 caratteri ognuno.

Selezione dei lettori

1 Una volta eseguito l'accesso, SuperSign Manager ricerca automaticamente i SuperSign Player presenti sulla stessa rete.

2 Al termine della scansione, vengono elencati i lettori SuperSign Player disponibili.

3 Selezionare il lettore SuperSign Player a cui connettersi e fare clic su OK o sul pulsante Impostazioni del canvas.

- **Scansione**
  Consente di ripetere la ricerca dei SuperSign Player collegati.
- **Impostazioni del canvas**
  Consente di impostare la risoluzione desiderata.
- **OK**
  Premendo il pulsante OK si apre la finestra da cui è possibile scegliere modelli e layout.
- **Annulla**
  Consente di annullare il SuperSign Player selezionato.
- **Non visualizzare al prossimo riavvio.**
  Viene visualizzata di nuovo la finestra <Selezionare un lettore>.

Nota

- Il tempo necessario per la ricerca dei lettori può variare a seconda del numero di lettori.

Impostazione del canvas

Il canvas è uno spazio in cui è possibile importare e modificare foto, video e testi.

1 Fare clic su **Impostazioni del canvas** nella finestra <Selezionare un lettore> per visualizzarle.

2 Nella finestra <Impostazioni del canvas> è possibile selezionare la risoluzione desiderata. Scegliere la risoluzione desiderata e fare clic sul pulsante **OK**.

Nota

- Se si fa clic sul pulsante **OK** nella schermata <Selezionare un lettore>, <Impostazioni del canvas> viene ignorata e si accede direttamente alla schermata <Selezionare un Modello o un Layout>.
- SuperSign supporta le risoluzioni dei monitor 1920 x 1080, 1360 x 768, 1080 x 1920 e 768 x 1360.

Selezione di modelli o layout

SuperSign Manager offre i layout o i modelli più diffusi per consentire agli utenti di realizzare contenuti in modo semplice e rapido.

1 Quando si fa clic sul pulsante **OK** nella finestra <Selezionare un lettore> o <Impostazioni del canvas> viene visualizzata la schermata <Selezionare un Modello o un Layout>.

2 Selezionare un modello o un layout e fare clic sul pulsante **OK**.

Nota

- SuperSign offre modelli e layout se la risoluzione è 1920 x 1080, 1360 x 768, 1080 x 1920 o 768 x 1360.

Panoramica di SuperSign Manager

Indice	Voce	Descrizione
A	Menu File	Le funzioni principali di SuperSign Manager sono elencate in questa parte dello schermo.
B	Menu superiore	Con i menu della scheda, in questa sezione è possibile effettuare la modifica dei contenuti, l'impostazione della pianificazione della riproduzione di contenuti e la gestione del sistema.
C	Area di lavoro	In questa sezione e è possibile effettuare la modifica dei contenuti, l'impostazione della pianificazione della riproduzione e la gestione del lettore.
D	Pulsante Nascondi	Se si fa clic sul pulsante Nascondi, la finestra non utilizzata viene visualizzata o nascosta.

Modifica contenuti

SuperSign Manager offre un editor dei contenuti multimediali.

L'editor dei contenuti consente di creare contenuti e riprodurli in SuperSign Player.

Panoramica

La modifica dei contenuti e diverse altre funzioni sono disponibili in **Modifica contenuti** nel menu superiore.

Indice	Voce	Descrizione
A	Menu File	Le funzioni principali di SuperSign Manager sono elencate in questa parte dello schermo.
B	Menu superiore	Con i menu della scheda, in questa sezione è possibile effettuare la modifica dei contenuti, l'impostazione della pianificazione della riproduzione di contenuti e la gestione del sistema.
C	Finestra Media	È possibile visualizzare elementi registrati nei modelli e nella libreria multimediale. Le informazioni registrate di SuperSign Player sono disponibili in questa sezione.
D	Menu rapido	Le funzioni di modifica dei contenuti più diffuse vengono visualizzate per la ricerca rapida.
E	Asse del tempo	Viene fornita una timeline intuitiva per consentire la modifica dell'ora e l'ordine per zona. La timeline consente di disporre la durata per ciascun contenuto multimediale in modo che sia possibile riprodurre i file multimediali all'ora impostata. È possibile impostare l'ora di inizio, la durata e l'ora di fine della zona.
F	Canvas	Il canvas è uno spazio in cui è possibile importare e modificare foto, video e testi. È possibile dividere le zone canvas e applicare un layout differente in ciascuna sezione. Sovrapponendo varie immagini nelle sezioni divise in timeline differenti, è possibile creare più strati di immagini.
G	Finestra Strumento	È possibile modificare le proprietà della zona o del file multimediale selezionato. Utilizzare questa finestra per modificare le proprietà del colore o dell'immagine di sfondo.
H	Proprietà	Consente di visualizzare le proprietà della zona o del file multimediale selezionato. Vengono visualizzate informazioni relative al SuperSign Player collegato e alla risoluzione della zona.

Verifica dei dettagli

Indice	Descrizione	
A	Nome e risoluzione del file canvas.	
B	Pulsanti per la creazione di zone e caselle di testo.	
	Zona	Creare una zona sul canvas. Fare clic sul pulsante **Zona**, quindi fare clic sul canvas per creare una zona.
	Testo	Creare una casella di testo sul canvas. Fare clic sul pulsante **Testo**, quindi fare clic sul canvas per creare una casella di testo.
C	50	Barra di scorrimento utilizzata per ingrandire o ridurre la schermata del canvas. Le dimensioni della schermata vengono controllate spostando la barra o inserendo un numero nel campo. L'unità per la regolazione delle dimensioni della schermata è 10.

Nota

- Che cos'è una zona?

Una zona SuperSign Manager è un'area sul canvas in cui si trova un file multimediale o un layer durante la modifica dei contenuti. È possibile creare una zona combinando diversi tipi di elementi multimediali e creare un annuncio includendo una o più zone aggiuntive (una zona può ospitare solo un tipo di file multimediale). La zona può contenete foto, documenti, pagine Web, file video, Flash, musicali e altro ancora. Dal momento che ciascuna zona è un'area separata, dispone delle sue proprietà e può essere eliminata o inserita facilmente. Inoltre, il contenuto dell'annuncio viene creato facilmente tramite trascinamento nel canvas.

Numero	Descrizione	
D	Menu rapidi che consentono l'utilizzo delle funzioni di modifica dei contenuti più diffuse.	
	Anteprima	È possibile visualizzare in anteprima i contenuti prima di riprodurli con SuperSign Player. In questo modo l'utente può visualizzare in anteprima i contenuti modificati nel canvas prima di esportarli in SuperSign Player.
	Invia al lettore	È possibile trasferire i contenuti in SuperSign Player, che si trova sulla stessa rete di SuperSign Manager.
	Arresta il lettore	Consente di interrompere la riproduzione corrente dei contenuti sul lettore.

Attenzione

- Verificare che il programma Office sia chiuso prima di visualizzare l'anteprima dei file Office.
- I file Office o Web potrebbero non essere visualizzati nell'ordine modificato (Z-order).
- Per ripetere la riproduzione dei file SWF, è necessaria l'apposita impostazione di ripetizione.

Nota

- I nomi dei file dei contenuti possono comprendere lettere, numeri e caratteri speciali come ad esempio @, #, $, %, [,], { e }.

Modifica dei layout

È possibile modificare i layout in base alle proprie necessità.

1	Fare clic su **Modello > Layout** nella parte sinistra della schermata di SuperSign Manager.
2	Vengono visualizzati i layout registrati nella libreria multimediale.

3	Fare doppio clic su un nuovo layout.
4	Questo viene visualizzato sul canvas.

Attenzione

- Se si modifica il layout, i contenuti che si stanno modificando andranno persi. Salvarli prima di modificare il layout.

Modifica dei modelli

Come per i layout, è possibile modificare i modelli in base alle proprie necessità.

1	Fare clic su **Modello** nella parte sinistra della schermata di SuperSign Manager.
2	Vengono visualizzati i modelli registrati nella libreria multimediale sotto diverse categorie. Le categorie comprendono Bar/Ristoranti, Centro commerciale e Organizzazioni pubbliche.

3	Fare doppio clic su un nuovo modello. In questo esempio viene mostrato come cambiare un modello esistente in un modello di centro commerciale (fare doppio clic su **shopping**).
4	Il modello selezionato viene visualizzato sul canvas.

Attenzione

- Se si modifica il modello, i contenuti che si stanno modificando andranno persi. Salvarli prima di modificare il modello.

Utilizzo della libreria

La libreria multimediale viene utilizzata per registrare i file multimediali necessari per la produzione di contenuti multimediali e per utilizzare servizi, inclusi siti Web, RSS e Widget.
Per registrare file nella libreria multimediale, fare clic sulla scheda **Libreria** della finestra Media nella parte sinistra della schermata SuperSign Manager.

Nota

- Una anteprima del video viene prelevata in maniera casuale dai fotogrammi centrali del file.
- Se non è possibile caricare un video, controllare i codec richiesti da **Installazione del pacchetto di codec** nella sezione Appendice.

La libreria viene suddivisa in file multimediali e servizi, come mostrato di seguito.

Aggiunta di un file multimediale

È possibile aggiungere foto, file video, Flash, musicali, PDF e MS Office sulla scheda Media.

Per aggiungere file multimediali, fare clic su +Add nella scheda Media.

Dopo aver selezionato il file dalla finestra Seleziona file e fatto clic sul pulsante **Apri**, il file multimediale viene registrato nella libreria come mostrato di seguito.

Oltre che per le foto, è possibile utilizzare lo stesso processo per registrare file video, Flash, musicali e PDF/MS Office.

Attenzione

- Tenere presente che quando si elimina un file multimediale dalla cartella AutoUpload, viene eliminato anche dalla libreria.

Nota

- I file multimediali registrati vengono salvati automaticamente nella cartella AutoUpload all'interno della cartella contenente SuperSign Manager. Ad esempio, C:\Program Files\SupersignMgr\AutoUpload
- Una volta registrato, un file multimediale viene automaticamente memorizzato nella libreria qualora venga eseguito SuperSign Manager.
- Per modificare la cartella della libreria, fare clic su **Opzioni > Modifica contenuti** nel menu File e selezionare il campo "Informazioni sulla cartella della libreria multimediale locale".
- Impostando il ciclo di sincronizzazione (caricamento automatico) in **Opzioni > Modifica contenuti** nel menu File, i file multimediali della libreria vengono **caricati automaticamente** in qualsiasi ora impostata. Per avviare il processo di caricamento automatico, fare clic sul pulsante **Inizia sinc**.

Aggiunta di contenuti relativi alla manutenzione

È possibile utilizzare SuperSign Manager per aggiungere contenuti online, come ad esempio siti Web, RSS feed e widget, nonché la relativa data e ora.

Fare clic su **Libreria > Servizi** nella finestra Media per avviare il menu per l'aggiunta di contenuti, come mostrato di seguito.

Nota

- Non è possibile salvare i contenuti relativi ai servizi insieme ai file multimediali nella libreria.
- Per informazioni dettagliate sull'aggiunta di contenuti, consultare la sezione **Creazione di contenuti** di questo documento.

Creazione di contenuti

Per creare i contenuti procedere come descritto di seguito:

1 **Selezione di un modello o layout**

Selezionare un layout o un modello per visualizzare vari file multimediali nella schermata. Nell'esempio viene visualizzato il layout impostato su **None**. Per informazioni specifiche sulle modalità di modifica dei layout, consultare la sezione **Modifica dei layout** o **Modifica dei modelli** di questo documento.

2 **Registrazione di file multimediali nella libreria**

Per utilizzare un file multimediale, è necessario prima di tutto registrarlo nella libreria. Registrare un file multimediale come descritto nella sezione **Utilizzo della libreria** di questo documento.

3 **Visualizzazione di file multimediali**
È possibile esibire file multimediali quali foto, video, file musicali, PDF e MS Office registrati nella libreria.

Sono disponibili due modalità di visualizzazione dei file multimediali sul canvas.

Aggiunta di file multimediali alla zona

1 Fare clic sul pulsante **Zona** nella parte superiore destra della schermata. Tenere premuto il pulsante **Zona**.

2 Spostare il puntatore del mouse sulla posizione desiderata nel canvas e fare clic.
La zona viene creata come mostrato di seguito.

3 Trascinare un file multimediale già registrato nella libreria.

4 Il file multimediale viene aggiunto alla zona.

Trascinamento di file multimediali

È possibile visualizzare direttamente file multimediali.

1 Per effettuare questa operazione, trascinare un file multimediale registrato.

2 Il file viene visualizzato sul canvas, come mostrato di seguito. Si noterà anche che è stata creata una nuova zona. È possibile regolare liberamente le dimensioni e la posizione della nuova zona.

4 **Visualizzazione di contenuti relativi ai servizi**
È possibile utilizzare SuperSign Manager per aggiungere contenuti online, come ad esempio siti Web, RSS feed e widget, nonché la relativa data e ora.

Per aggiungere contenuti relativi ai servizi fare click su **Libreria > Servizi** sulla finestra Media.

Aggiunta di siti Web

1 Per aggiungere un sito Web, inserire un URL da aggiungere e fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

La zona dei siti Web viene aggiunta sul canvas.

2 Spostare la nuova zona dei siti Web nella posizione desiderata. Fare clic sul pulsante **Anteprima** nei menu rapidi. Viene visualizzato il sito Web aggiunto, come mostrato di seguito.

Aggiunta di RSS feed

1 Per aggiungere un RSS feed, inserire un URL da aggiungere e fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

La zona di RSS feed verrà aggiunta sul canvas.

Nota

- Le zone dei servizi e di testo possono contenere solo un elemento ciascuna.
- RSS è la sigla di Really Simple Syndication e rappresenta un formato utilizzato per pubblicare lavori aggiornati frequentemente. Utilizzando il software del lettore RSS, gli utenti possono abbonarsi per ricevere contenuti aggiornati tempestivamente forniti tramite i siti preferiti in un formato compatibile con RSS.

2 Visualizzare la zona dell'RSS feed nella posizione desiderata sul canvas. Fare clic sul pulsante **Anteprima** nei menu rapidi per visualizzare la schermata con i contenuti RSS aggiunti.

Aggiunta di widget

1 Per aggiungere widget, inserire un codice widget e fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

La zona del widget viene aggiunta sul canvas.

Nota

- I widget sono piccole icone collegate ai servizi utilizzati frequentemente che gli utenti possono eseguire senza aprire un browser Web.

2 Visualizzare la zona del widget nella posizione desiderata sul canvas. Fare clic sul pulsante **Anteprima** nei menu rapidi per visualizzare la schermata con i contenuti del widget aggiunti.

Aggiunta della data

1 Per aggoiungere la data, fare clic su **Aggiungi data** nella zona **Data/Ora.**

Viene aggiunta la zona della data.

2 Spostare la nuova zona della data nella posizione desiderata. Fare clic sul pulsante **Anteprima** nei menu rapidi per visualizzare la schermata con le informazioni sulla data.

Aggiunta dell'ora

1 Per aggiungere l'ora, fare clic su **Aggiungi ora** nella zona **Data/Ora.**

Viene aggiunta la zona dell'ora.

2 Spostare la nuova zona dell'ora nella posizione desiderata. Fare clic sul pulsante **Anteprima** nei menu rapidi per visualizzare la schermata con le informazioni sull'ora.

Copia di zone

È possibile copiare una zona sul canvas e incollarla su altri spazi.

1 Per effettuare questa operazione, prima di tutto selezionare la zona da copiare.

2 Fare clic su **Modifica > Copia** nel menu File o premere **Ctrl + c** per copiare la zona selezionata.

3 Fare clic su **Modifica > Incolla** nel menu File o premere **Ctrl + v** per incollare la zona selezionata nel canvas.

Nota

- Se si copia una zona, vengono copiate anche le relative proprietà e i file multimediali in essa contenuti.

Impostazione della timeline

La timeline consente di disporre la durata per ciascun contenuto multimediale in modo che sia possibile riprodurre i file multimediali all'ora impostata. Sulla timeline, è possibile impostare l'ora di inizio, la durata e l'ora di fine dei contenuti nella zona. È possibile impostare la riproduzione dei contenuti per un massimo di 12 ore.

Panoramica delle impostazioni della timeline

	È possibile visualizzare o nascondere il colore del margine e il nome del file della zona sul canvas.
	(attivato: , disattivato:)
1m'	Impostare l'unità di tempo di base della timeline. Le unità di tempo che possono essere selezionate sono: 1 minuto, 10 minuti o 30 minuti.
Web	Fare doppio clic sul nome della zona per modificarlo. Fare clic sul riquadro di fronte al nome della zona per modificare il colore del margine della zona.
	È possibile attivare o disattivare la funzione di ripetizione. Una zona con questa funzione attivata viene riprodotta ripetutamente fino all'ora di fine registrata.
	(attivata: , disattivata:)
	Blocco della zona. Le zone bloccate non possono essere selezionate o modificate.
	(attivato: , disattivato:)
	Eliminare la zona selezionata. A tale scopo, selezionare la zona da rimuovere e fare clic su oppure spostare la zona sull'icona . È possibile eliminare il file multimediale nella zona utilizzando gli stessi metodi.
00:01:17	Consente di visualizzare la durata totale dei contenuti. Questo orario indica il tempo di durata più lungo delle zone.
background	Modificare il colore o l'immagine dello sfondo del canvas. Fare clic sul riquadro di fronte al nome del canvas per modificare il colore dello sfondo. Per modificare l'immagine dello sfondo, trascinare una foto dalla libreria nella timeline del canvas. E' possibile utilizzare solo un'immagine di sfondo alla volta.

Aggiunta di file multimediali alla timeline

Per aggiungere file multimediali alla timeline, trascinare un file nella timeline della zona in cui si desidera aggiungerli.

Copia di file multimediali nella timeline

1 Selezionare un file multimediale dalla timeline.

2 Con il file multimediale selezionato, premere la combinazione **Ctrl + c**.

3 Premere **Ctrl + v** per incollare il file.

Nota

- Non è possibile copiare testo o servizi, inclusi RSS, siti Web e widget.

Distribuzione dei contenuti completati

È possibile distribuire i contenuti inviandoli da SuperSign Manager a SuperSign Player per riprodurli con tale lettore.
Sono disponibili tre modi di distribuzione dei contenuti:

Distribuzione immediata

È possibile inviare direttamente i contenuti creati e riprodurli con SuperSign Player.

1	Selezionare **Lettore** nella finestra Media. Vengono elencati i SuperSign Player attualmente connessi.
2	Selezionare il SuperSign Player in cui si desidera trasferire i propri contenuti.
3	Fare clic su **Invia al lettore** nei menu rapidi. Viene visualizzata la finestra <SuperSign > Invia al lettore>. Se non è connesso alcun lettore, viene visualizzata la finestra <Selezionare un gruppo o un lettore.> per la ricerca del lettore.

4	Immettere la durata nella finestra <SuperSign > Invia al lettore> e fare clic sul pulsante **OK**.

- Ripetizione costante: continuare a riprodurre finché non viene aggiunta una nuova pianificazione.
- Durata: continuare a riprodurre a questo orario per tutta la durata.

5	Una volta inviati i contenuti a SuperSign Player, vengono riprodotti sullo schermo collegato a SuperSign Player.

Nota

- Quando si trasferiscono contenuti tramite il comando **Invia al lettore**, le pianificazioni inviate precedentemente vengono sovrascritte.
- Con il comando **Invia al lettore**, i contenuti vengono inviati a gruppi di lettori e non a un singolo lettore.
- Se viene visualizzato il messaggio "La capacità di memorizzazione è esaurita", controllare lo spazio libero a disposizione nel menu di gestione di SuperSign Manager.

Distribuzione pianificata

È possibile inviare contenuti a SuperSign Player nell'orario pianificato. I contenuti verranno inviati e riprodotti nell'orario pianificato. Per informazioni dettagliate sulla distribuzione pianificata, consultare la sezione **Pianificazione** di questo documento.

Esportazione dei contenuti

È possibile salvare i contenuti in un formato di file riproducibile con SuperSign Player. I contenuti salvati possono essere spostati tramite un disco rimovibile da riprodurre in SuperSign Player.
Di seguito viene descritta la procedura per l'esportazione di contenuti:

1	Completare i contenuti e fare clic su **Esporta contenuti**.
2	Specificare la cartella in cui salvare i contenuti.
3	Fare clic su **Esporta contenuti** per creare una nuova cartella in cui salvare i contenuti. ● I file multimediali e di informazioni dei contenuti vengono memorizzati nella cartella. ● Utilizzare una periferica di memorizzazione USB per riprodurre i file dei contenuti inviati con **Esporta contenuti**. ● È possibile riprodurre automaticamente o manualmente in SuperSign Player i file inviati con **Esporta contenuti.**

Attenzione

● **Esporta contenuti** non è disponibile per immagini fornite con i modelli.

Nota

● I contenuti salvati in una periferica di memorizzazione USB tramite **Esporta contenuti** possono essere riprodotti automaticamente in SuperSign Player come descritto di seguito, a seconda delle modalità di salvataggio dei contenuti.

1. Creare una cartella denominata AutoPlay nella periferica USB.
2. Copiare i file cts e multimediali creati tramite la funzione **Esporta contenuti** nella cartella AutoPlay.
3. Quando si inserisce la periferica USB nella porta USB del dispositivo NC1000/NC2000, i contenuti vengono riprodotti automaticamente.
4. Quando si rimuove la periferica USB dalla porta, la riproduzione viene chiusa.

Proprietà/Strumenti dei contenuti

In SuperSign Manager, gli utenti possono controllare e modificare le proprietà dei contenuti selezionati.

Selezionando una zona del canvas vengono visualizzate le **proprietà** della zona nella parte superiore destra della finestra Proprietà. È anche possibile modificare l'ora, le dimensioni dell'immagine, la ripetizione della riproduzione e il volume della zona nella finestra **Strumento** sotto alla finestra delle proprietà.

Proprietà/Strumenti dei contenuti

■ File multimediale

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Risoluzione dello sfondo

Personalizzazione dello sfondo
Solo le immagini nella libreria multimediale possono essere utilizzate come sfondo.

<Sfondo>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Informazioni sulla zona

Personalizzazione della zona

Consente di modificare l'ordine della zona (porta in primo piano, porta avanti, porta indietro, porta sotto)

Consente di ripetere l'impostazione nel canvas

<Zona>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Consente di visualizzare informazioni sull'immagine selezionata.

Consente di impostare un orario di riproduzione per l'immagine selezionata.

Adatta alla zona come l'originale
Adatta alla zona, mantenendo il formato
Adatta alla zona come schermo intero

Consente di aggiungere effetti speciali all'immagine.

<Foto >

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Consente di visualizzare informazioni sul video selezionato.

Consente di impostare l'orario della riproduzione.

Adatta alla zona mantenendo il formato
Adatta alla zona come schermo intero

Consente di specificare se ripetere la riproduzione del video selezionato nell'orario di riproduzione di file multimediali impostato.

Controllo volume

<Video>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Consente di visualizzare informazioni relative all'audio sezionato.

Consente di impostare un orario di riproduzione dell'audio.

Consente di specificare se ripetere la riproduzione dell'audio selezionato.

Controllo volume

<Musica>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Consente di visualizzare informazioni relative al documento Flash selezionato.

Consente di impostare un orario di riproduzione del documento Flash.

Consente di specificare se ripetere la riproduzione del documento Flash.

<Flash>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Consente di visualizzare informazioni relative al documento selezionato.

Consente di impostare un orario di riproduzione per il PDF.

<PDF/Office>

■ Servizi

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Sito Web da collegare.

Consente di impostare l'orario di riproduzione per il sito Web selezionato.

Consente di modificare il sito Web da collegare.

<Sito Web>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Consente di impostare un orario di riproduzione del testo.

Consente di impostare il formato del testo sullo stile selezionato.

Consente di impostare la direzione e la velocità del movimento del testo.

<Testo>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

RSS (Really Simple Syndication) feed da collegare.

Consente di impostare l'orario di riproduzione per l'RSS feed selezionato.

Consente di impostare il formato del testo sullo stile selezionato.

Consente di impostare la direzione e la velocità del movimento del testo.

Consente di modificare l'RSS feed da collegare.

Consente di impostare lo spazio tra i titoli RSS.

Consente di impostare il periodo di aggiornamento per l'RSS.

<RSS>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Consente di impostare un orario di riproduzione per la data.

Consente di impostare il formato del testo sullo stile selezionato.

Formato della data

<Data>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Consente di impostare un orario di riproduzione per i contenuti dell'ora.

Consente di impostare il formato del testo sullo stile selezionato.

Formato dell'ora

<Ora>

Consente di visualizzare informazioni sui lettori e i gruppi collegati.

Informazioni sul widget collegato

Consente di impostare un orario di riproduzione del widget.

Consente di modificare l'URL di un widget collegato.

<Widget>

Pianificazione

Una pianificazione rappresenta l'orario per la riproduzione di contenuti in SuperSign Player.
Le pianificazioni sono impostate come quotidiane settimanali o ripetute.

Panoramica

Indice	Descrizione	
A	Vengono visualizzate le informazioni relative al lettore collegato a SuperSign Manager. Vengono elencati i file dei contenuti e multimediali creati nell'editor dei contenuti.	
B	I tempi di visualizzazione sono impostati su 10 minuti, 30 minuti o un'ora.	
C	Selezionando una zona del canvas vengono visualizzate le proprietà della zona nella parte superiore destra della finestra Proprietà. È anche possibile modificare l'ora, le dimensioni dell'immagine, la ripetizione della riproduzione e il volume della zona nella finestra Strumento sotto alla finestra delle proprietà.	
D	Le pianificazioni vengono visualizzate in tre diversi modi.	
	● Oggi	Viene visualizzata la pianificazione quotidiana (unità 24 ore). Fare clic sul pulsante **Oggi** della modalità quotidiana per spostarsi sulla data di oggi. Fare clic sul pulsante **Oggi** della modalità settimanale per visualizzare la settimana
	● Giorno	Viene visualizzata la pianificazione quotidiana (unità 24 ore). Fare clic sul pulsante **Oggi** della modalità quotidiana per spostarsi sulla data di oggi. Fare clic sul pulsante **Settimana** della modalità quotidiana per spostarsi sulla settimana della data selezionata.
	● Settimana	Viene visualizzata la pianificazione settimanale (unità 7 giorni). Fare clic sul pulsante **Oggi** della modalità settimanale per visualizzare la settimana attuale. Fare clic sul pulsante **Giorno** della modalità settimanale per accedere alla data selezionata. Se non è stata selezionata alcuna data, si accederà al primo giorno della settimana selezionata.
E	Vengono visualizzate le proprietà della pianificazione.	

Finestra Proprietà e Strumenti

A Il nome, il tipo e la risoluzione del lettore selezionato.

B Anteprima del contenuto selezionato

C Proprietà dei file o contenuti multimediali per i quali sono state registrate le pianificazioni.

D Immettere direttamente la durata per la visualizzazione dei contenuti.

E Impostare un ciclo di ripetizione.

Per impostare cicli di ripetizione:

1	Immettere l'ora di fine della ripetizione.
2	Impostare i giorni per la pianificazione della ripetizione prima dell'ora di fine.
3	Selezionare la casella **Ogni giorno** per ripetere la riproduzione ogni giorno.
4	Fare clic sul pulsante **OK** per aggiornare la pianificazione con questa modifica.

Impostazione delle pianificazioni

Seguire questa procedura per eseguire una pianificazione:

1	Fare clic sul menu **Lettore** nella finestra Media e selezionare il SuperSign Player in cui si desidera modificare le pianificazioni.
2	Verranno visualizzate le pianificazioni correnti di SuperSign Player.

3	Per modificare la pianificazione, selezionare un contenuto o un file multimediale dalla **Libreria** nella finestra Media.
4	Creare la pianificazione di base trascinando i contenuti o i file multimediali selezionati.

5	È possibile regolare l'ora trascinando una cella in basso o inserendo la relativa ora direttamente in Proprietà e strumenti.

Nota

- È possibile regolare i blocchi della pianificazione per un massimo di 24 ore in incrementi di 10 minuti.

Copia di pianificazioni

È possibile copiare le pianificazioni per utilizzarle di nuovo.

1	Selezionare i blocchi della pianificazione da copiare.
2	Premere **Ctrl + c** per trasformare il puntatore del mouse nell'icona di copia ( ). Premere il tasto **Esc** per trasformare di nuovo l'icona nel puntatore del mouse.
3	Fare clic sul punto nella tabella della pianificazione in cui si desidera incollare la pianificazione copiata.

4	Fare clic sul pulsante **Salva** per applicare le modifiche.

Eliminazione delle pianificazioni

Eliminazione delle pianificazioni tramite menu File

Selezionare il blocco della pianificazione da eliminare, quindi selezionare **Modifica > Elimina** nel menu File.

Eliminazione delle pianificazioni tramite il pulsante X

Selezionare il blocco della pianificazione da eliminare, quindi fare clic sul pulsante **Elimina**.

Eliminazione delle pianificazioni tramite il tasto Delete

Selezionare il blocco della pianificazione da eliminare, quindi premere il tasto **Delete** sulla tastiera.

Distribuzione delle pianificazioni

Distribuzione immediata

Inviare una pianificazione a un lettore selezionato facendo clic sul pulsante Invia al lettore.

Distribuzione pianificata

È possibile impostare orari di distribuzione pianificati in **Opzione > Distribuzione** nel menu File. L'orario di distribuzione della pianificazione è **disattivato** per impostazione predefinita.

Nota

- È possibile interrompere il trasferimento durante l'invio di pianificazioni o contenuti. Una volta sospeso, è necessario riprendere il processo di trasferimento dall'inizio.
  Se il trasferimento non è completato al 100%, i contenuti non vengono riprodotti.

Gestione

I SuperSign Player collegati a SuperSign Manager e i monitor collegati a ciascun lettore possono essere gestiti da gruppi nel menu Gestione. Raggruppando destinazioni di distribuzione, durata e luoghi da visualizzare, è possibile controllare il lettore e le informazioni sui monitor.

Panoramica

Indice	Descrizione
A	È elencato il SuperSign Player collegato a SuperSign Manager.
B	Vengono elencati i file di contenuti e multimediali creati dall'editor dei contenuti.
C	È presente una scheda Informazioni contenente il SuperSign Player selezionato e una scheda Controllo con le impostazioni di controllo. Se si seleziona un gruppo, non vengono visualizzate le informazioni relative al lettore e al controllo. : Gruppo, : Lettore, : Visualizza dispositivo
D	Componenti software SuperSign Manager Scansione — Consente di cercare nuovamente i lettori. Aggiungi gruppo — Consente di aggiungere un nuovo gruppo. Rilascio — Consente di eliminare il gruppo selezionato. Vista ad albero — Modalità Vista ad albero Elenco — Modalità Elenca visualizzazione
E	Fare doppio clic sul gruppo o sul lettore per rinominarlo.

Nota

- I nomi di gruppo, lettore e display possono essere composti da un massimo di 20 caratteri ciascuno.

Nota

- Se un lettore viene scollegato, viene tentata automaticamente la riconnessione di SuperSign Manager.
- La disconnessione dal SuperSign Manager durante l'uso verrà comunicata tramite un messaggio di avviso e le spie di stato.

Nota

- Quando si utilizzano più SuperSign Manager, non è possibile utilizzarli per controllare contemporaneamente lo stesso lettore. È necessario utilizzare **Impostazione manuale** per collegare il lettore da controllare.
- Quando si ricercano lettori da più di un SuperSign Manager, viene collegato il primo lettore trovato. Lo stesso lettore non può essere utilizzato da diversi gestori.

Funzioni di gestione

Distribuzione immediata di contenuti

Trascinare i file di contenuti o multimediali sulla schermata di gestione per distribuirli immediatamente al SuperSign Player connesso.

1	Selezionare i file di contenuti o multimediali per inviarli a SuperSign Player nella libreria.
2	Trascinare il file sul SuperSign Player a cui si desidera inviarlo.
3	Viene visualizzata la finestra <SuperSign > Invia al lettore>.
4	Immettere la durata nella finestra <SuperSign > Invia al lettore> e fare clic sul pulsante OK.

- Ripetizione costante: continuare a riprodurre finché non viene aggiunta una nuova pianificazione.
- Durata: continuare a riprodurre a questo orario per tutta la durata.

5	Una volta inviati i contenuti al SuperSign Player, vengono riprodotti sullo schermo collegato al rispettivo lettore.

Nota

- Quando si distribuiscono contenuti multimediali tramite trascinamento, questi vengono applicati al gruppo di lettori e non a un lettore individuale.

Gestione di gruppi

In questa sezione è possibile gestire i lettori in un gruppo e i relativi display.
Quando si seleziona un gruppo, vengono attivate le schede basate sul gruppo.
Con le schede basate sul gruppo, è possibile controllare l'alimentazione del lettore, l'alimentazione del display, l'ora, lo schermo, l'audio, il video e altre funzioni generali.

Nota

- Le informazioni sullo stato non sono disponibili nel controllo del gruppo.

Controllo di lettori

È possibile controllare lettori in gruppo o collegati singolarmente.
Quando si seleziona un lettore, gli elementi appropriati vengono visualizzati sulle schede per ciascun lettore.
In questa sezione è possibile controllare l'alimentazione del lettore, la produzione di tile, le funzioni generali e gli aggiornamenti.

Nota

- Scansione consente la ricerca di **lettori** che condividono la stessa rete con SuperSign Manager.
- Le informazioni del lettore ricercato comprendono il lettore e il display.
- È possibile controllare l'alimentazione di SuperSign Player (Acceso/Spento) sulla stessa rete.

Controllo dei display

È possibile controllare il display collegato al lettore.

Quando si seleziona il display, vengono attivate le impostazioni con schede.

L'alimentazione del display, l'ora, lo schermo, l'audio, il video, la regolazione di tile e altre funzioni generali sono disponibili in questa sezione.

In ciascuna scheda sono elencate le impostazioni del display corrente.

Nota

- Il controllo del display viene attivato in base alle relative voci o opzioni.
- Il controllo del display consente di visualizzare le informazioni sullo stato del display collegato.
- I comandi RS-232C tramite hyper terminal non sono eseguiti durante l'utilizzo di SuperSign Player.

Modalità di creazione tile

Crea tile

Eseguire l'opzione di **Ricerca dispositivi connessi** in anticipo quando si configura la **Modalità tile**.

1

È possibile specificare il numero di righe e colonne nella modalità tile tramite clic del mouse o trascinamento. Le dimensioni del tile non possono superare il numero massimo di display collegati.

Fare clic sul pulsante Avanti per passare alla fase **Successivo**.

2

Fare clic sul pulsante per passare alla fase successiva.

Il layout per la parete del display viene organizzato automaticamente in base alle dimensioni del tile impostate precedentemente.

È possibile configurare l'ingresso di ciascun display.

3

È possibile selezionare un display da utilizzare durante l'organizzazione della modalità tile.
I display selezionati vengono evidenziati come mostrato in precedenza.

4

Specificare l'origine di ingresso dei display selezionati.

Attenzione

- Se si seleziona l'origine di ingresso dopo aver selezionato un display, il display imposta le dimensioni del proprio tile come 1x1.

5

È possibile scegliere l'ordine dei display utilizzando il trascinamento.

6

Applica: consente di completare la configurazione delle impostazioni per una modalità tile.
Annulla: consente di annullare le impostazioni configurate.
Reset: consente di ripristinare la configurazione predefinita delle impostazioni.

Nella scheda Anteprima/Applica, è possibile visualizzare l'anteprima dell'immagine.

Nota

- Il numero di tile non può superare il numero di monitor collegati.
- Per collegare più monitor per modalità tile, consultare la sezione Istruzioni di installazione di questo documento.
- Il controllo consente di visualizzare le informazioni sullo stato del display collegato.

Opzione

1	Se si desidera cercare manualmente un display dopo aver collegato il monitor con un cavo RS-232C, selezionare il lettore e quindi **Controllo > Opzione > Ricerca dispositivi connessi**.
2	Fare clic sul pulsante **Scansione** per trovare e aggiungere i display connessi.

Altre funzioni

Aggiornamento

È possibile aggiornare il software SuperSign Player in remoto.
Le impostazioni del lettore immesse dall'utente non vengono modificate.

1 Fare clic su un lettore connesso nella finestra Raggruppamento e Monitoraggio e selezionare il menu della scheda di aggiornamento nel menu di controllo.

2 Premere il pulsante Apri per selezionare i file di aggiornamento di SuperSign Player scaricati dalla pagina iniziale di SuperSign all'indirizzo www.lg.com.

3 Premere il pulsante Aggiorna adesso per aggiornare il software del lettore selezionato.
Il lettore in una posizione remota viene riavviato automaticamente dopo il completamento dell'aggiornamento.
A questo punto, il lettore viene disconnesso dal gestore, quindi riconnesso al termine del riavvio.

Invio di messaggi

È possibile inviare messaggi sullo schermo del lettore collegato per annunci urgenti, avvisi o emergenze.

A	Impostare le proprietà del testo quali font, dimensioni e colore.
B	Immettere il messaggio da inviare.
C	Regolare la posizione del testo da inviare.
D	Impostare il tempo di riproduzione del messaggio. La durata predefinita è 10 secondi.
E	Completare il messaggio e fare clic sul pulsante **Invia** per inoltrarlo istantaneamente al lettore.

Nota

- L'immissione del messaggio è disponibile solo in modalità orizzontale.
- Il messaggio non viene salvato.
- Tuttavia, è possibile salvare il formato del messaggio, ovvero il carattere, le dimensioni e il colore. Il formato viene salvato solo se si invia il messaggio e non viene salvato se si chiude la finestra senza inviarlo.

Creazione del Rapporto del registro

È possibile visualizzare le informazioni di registro del sistema e dei contenuti.

- Le informazioni di registro si riferiscono a un massimo di 180 giorni precedenti.
- Il rapporto verrà aggiornato con le informazioni più recenti.
- Tramite Invia e-mail, è possibile inviare i file di rapporto del registro (.csv) a un indirizzo e-mail assegnato.
- Modificare le impostazioni e-mail in **Opzione > Gestione**.
- Utilizzare il pulsante **Invia un'email** nella parte inferiore della finestra del rapporto del registro per trasferi-re il file di registro all'amministratore.

Nota

- Informazioni dettagliate sull'impostazione dell'e-mail SMTP sono fornite nella sezione **Appendice** di questo documento.

Domande frequenti

Domanda	Risposta
Il trasferimento si è interrotto durante l'attività [Invia al lettore].	● Verificare se il file multimediale è di un tipo ufficialmente supportato e riprovare. I tipi di file multimediali ufficialmente supportati sono disponibili nell'elenco **File supportati da SuperSign**.
La "Scansione" mostra i lettori non disponibili.	● Verificare se SuperSign Player è attivo. ● Verificare se SuperSign Player funziona correttamente. ● Verificare lo stato del collegamento del cavo di rete di SuperSign Player. ● Verificare lo stato dell'indirizzo IP di rete di SuperSign Player. ● Impostare manualmente l'IP di rete di SuperSign Player.
Non sono disponibili modelli visibili in SuperSign Manager.	● Durante la selezione di un lettore, se si seleziona una risoluzione del lettore non supportata dal modello, il modello non viene visualizzato. ● Le risoluzioni supportate sono 1360 x 768, 1920 x 1080, 768 x 1360 e 1080 x 1920.
I dati salvati nell'unità C di SuperSign Player andranno persi.	● SuperSign Player utilizza la funzione Enhanced Write Filter (EWF) per la protezione dei dati. Con la funzione EWF attivata, i dati salvati dagli utenti nell'unità C vengono salvati solo temporaneamente. I dati salvati temporaneamente vengono eliminati al riavvio di SuperSign Player. Se non si desidera utilizzare la funzione EWF, accedere al menu Lettore e disattivare EWF.
I file di MS Office non si aprono in SuperSign Player.	● Verificare se il programma MS Office è installato correttamente. Con la funzione EWF "attivata", il programma MS Office non viene installato correttamente. "Disattivare" EWF e reinstallare il programma MS Office. Si consiglia di "attivare" EWF una volta completata l'installazione.
Non è possibile riprodurre i contenuti anche se i contenuti inviati al lettore sono stati registrati nella libreria multimediale.	● Il lettore non riproduce i nuovi contenuti ricevuti se è in corso la riproduzione di altri file sullo stesso lettore. Interrompere i contenuti attualmente in riproduzione, quindi ripetere il processo "Invia al lettore".
Le lettere dell'RSS, il testo o i messaggi non sono visualizzati correttamente.	● Modificare l'impostazione della lingua di Windows utilizzando le opzioni internazionali e della lingua.

Domande frequenti

Domanda	Risposta
Non è possibile visualizzare fotografie e file PDF.	● Controllare le impostazioni correnti relative alle opzioni internazionali e della lingua in Windows, quindi modificare il nome file affinché sia coerente con la lingua e registrare nuovamente il file nella libreria. Ad esempio, se la lingua è impostata sull'inglese non è possibile vedere le fotografie il cui nome è in coreano.
Dopo aver modificato l'ora di Windows in cui è stato installato SuperSign Player, l'ora risulta impostata come in precedenza.	● Verificare per prima cosa se la funzione EWF era "disattivata" quando è stata modificata la configurazione dell'orario. ● Se era "attivata", "disattivarla" e riprovare. ● Cercare inoltre l'opzione per la **sincronizzazione dell'ora** facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni di Windows e aprendo il menu della finestra di dialogo **Data/Ora**. Quando si seleziona questa opzione, viene eseguito regolarmente il reset dell'ora in base alla **timeline** selezionata dall'utente. Se non si desidera utilizzare questa funzione, selezionare la scheda Ora Internet nella schermata del menu e deselezionare la voce "Sincronizzazione automatica con server di riferimento ora".
Dopo aver inviato il contenuto durante la riproduzione di un video con SuperSign Player, il video si è interrotto.	● Ciò potrebbe dipendere dallo stato della rete. Riprovare il trasferimento quando nel lettore non viene riprodotto alcun contenuto.
La password amministratore di SuperSign Manager è stata persa.	● Una volta persa, la password non può essere ripristinata. In tal caso, è necessario inizializzare l'account amministratore. ● Per inizializzare l'account amministratore, digitare **"1234567890init"** nel campo della password.
Dov'è possibile ottenere i programmi di SuperSign Player o i relativi file dei driver?	● È possibile reperire **SuperSign\SuperSign_Software\Application\SuperSign Player** oppure **SuperSign\SuperSign_Software\System\SuperSign Driver** nel CD incluso nel pacchetto del dispositivo NC1000/NC2000.
Viene visualizzato un messaggio con il seguente testo: "Il programma sarà terminato in quanto il Web server non è funzionante". Che cosa significa?	● Significa che il server Web non è stato installato correttamente al momento della configurazione di SuperSign Manager. Anche se è disponibile un altro server Web, SuperSign Manager potrebbe non funzionare correttamente. Se è già utilizzato un altro server Web, eliminarlo, oppure controllare se viene utilizzata la porta 6080.

Istruzioni per la connessione alla rete SuperSign

Connessione alla rete tramite LAN

Viene utilizzata quando SuperSign Manager e SuperSign Player si trovano sulla stessa rete.

- Il fatto che si trovino sulla stessa rete significa che utilizzano il medesimo indirizzo di subnet e gateway nelle impostazioni di comunicazione IP.
- La funzione di ricerca di SuperSign Manager può essere utilizzata per trovare i SuperSign Player che si trovano sulla stessa rete.
- Per un collegamento singolo, utilizzare un cavo incrociato in modo che la comunicazione sia possibile senza che vengano utilizzati i dispositivi di rete.
- Funzioni quali pagine Web, widget e RSS non sono disponibili su una rete chiusa non connessa alla rete Internet esterna.
- Se sulla rete non è presente alcun server DHCP, è necessario selezionare manualmente gli indirizzi IP di SuperSign Manager e SuperSign Player.

Collegamento singolo

Più collegamenti

Connessione alla rete tramite Internet

Utilizzare questo metodo quando il gestore e il lettore non si trovano sulla stessa rete.

- SuperSign Manager non è in grado di cercare diversi SuperSign Player che non condividono la stessa rete.
- SuperSign Player può essere connesso a SuperSign Manager su una rete diversa utilizzando la modalità Rilevamento manuale.
- Se SuperSign Manager si trova su una rete privata, SuperSign Player non viene connesso correttamente.
- Se la rete è dotata di un firewall, la funzione di trasferimento potrebbe non funzionare correttamente.
- Funzioni quali pagine Web, widget e RSS non sono disponibili su una rete chiusa non connessa alla rete Internet esterna.
- Se sulla rete non è presente alcun server DHCP, è necessario selezionare manualmente gli indirizzi IP di SuperSign Manager e SuperSign Player.

Connessione di rete privata

Connessione a Internet

Connessione di rete wireless

Viene utilizzata quando SuperSign Manager e SuperSign Player sono connessi tramite un router wireless.

- SuperSign Manager e SuperSign Player supportano sia la connettività di rete cablata che wireless.
- Se questi due tipi di rete vengono utilizzati contemporaneamente, SuperSign Player potrebbe non funzionare correttamente.
- Scollegare il cavo LAN nel caso in cui si desideri collegare il lettore a SuperSign Manager in modalità wireless. Non utilizzare dispositivi di rete wireless quando si è connessi a SuperSign Manager con la rete cablata.
- Controllare se SuperSign Manager e SuperSign Player si trovano sulla stessa rete quando si utilizza un router cablato o wireless. Se si trovano su reti diverse, la ricerca del lettore non è disponibile. Se SuperSign Manager è posizionato dietro al router o al firewall, la connessione potrebbe non funzionare correttamente.

Router cablato/wireless

Rete cablata/wireless complessa

Modelli di monitor supportati da SuperSign

La gamma delle funzioni controllate da SuperSign Manager può variare in base ai monitor. Nell'elenco seguente sono riportati i monitor che possono essere controllati da SuperSign Manager. I modelli di monitor non controllati da SuperSign Manager sono contrassegnati con una X.

Funtion \ Model	M5201C	M4212C	M3202C	M3702C	M4714C	M4224C	M4213C
01. Alimentazione	O	O	O	O	O	O	O
02. Selezione ingresso	O	O	O	O	O	O	O
03. Rapporto larghezza-altezza	O	O	O	O	O	O	O
04. Schermo silenzioso	O	O	O	O	O	O	O
05. Volume silenzioso	O	O	O	O	O	O	O
06. Controllo volume	O	O	O	O	O	O	O
07. Contrasto	O	O	O	O	O	O	O
08. Luminosità	O	O	O	O	O	O	O
09. Colore	O	O	O	O	O	O	O
10. Tinta	O	O	O	O	O	O	O
11. Nitidezza	O	O	O	O	O	O	O
12. Selezione OSD	O	O	O	O	O	O	O
13. Remote Lock/ key Lock	O	O	O	O	O	O	O
14. Bilanciamento	O	O	O	O	O	O	O
15. Color Temperature	O	O	O	O	O	O	O
16. Abnomal state	O	O	O	O	O	O	O
17. ISM mode	O	O	O	O	O	O	O
18. Configurazione Automatica	O	O	O	O	O	O	O
19. Pulsante	O	O	O	O	O	O	O
20. Modalità ad elementi affiancati	O	O	O	O	O	O	O
21. Affianca posizione H	X	X	X	X	X	O	O
22. Affianca posizione V	X	X	X	X	X	O	O
23. Dimensioni H affiancato	O	O	O	O	O	O	O
24. Dimensioni V affiancato	O	O	O	O	O	O	O
25. Impostazione ID affiancato	O	O	O	O	O	O	O
26. nella modalità affiancata	O	O	O	O	O	O	O
27. Modalità immagine (PSM)	X	X	X	X	X	O	O
28. Modalità audio	X	X	X	X	X	O	O
29. Controllo guasto ventola	X	X	X	X	X	O	O
30. Risposta tempo trascorso	O	O	O	O	O	O	O
31. Temperature value	O	O	O	O	O	O	O
32. Controllo guasto lampada	O	O	O	O	O	O	O
33. Volume Automatico	X	O	O	O	O	O	O
34. Altoparlante	X	O	O	O	O	O	O
35. Tempo	X	O	O	O	O	O	O
36. Accensione Timer (Off/On Timer) On, Off	X	O	O	O	O	O	O
37. Timer spegnimento (Off/On Timer) On, Off	X	O	O	O	O	O	O
38. Accensione Timer (Timer Off/On) Ora	X	O	O	O	O	O	O
39. Timer spegnimento (Off/On Timer) Ora	X	O	O	O	O	O	O
40. Funzione Sleep del timer	X	O	O	O	O	O	O
41. Spegnimento automatico	X	O	O	O	O	O	O
42. Ritardo accensione	X	O	O	O	O	O	O
43. Lingua	X	O	O	O	O	O	O
44. Selezione DPM	X	O	O	O	O	O	O
45. Ripristina	X	O	O	O	O	O	O
46. Risparmio energia	X	X	X	X	X	O	O
47. Indicatore alimentazione	X	X	X	X	X	O	O
48. Posizione H	X	X	X	X	X	O	O
49. Posizione V	X	X	X	X	X	O	O
50. Dimensione H	X	X	X	X	X	O	O
51. Dimensione V	X	X	X	X	X	O	O
52. Programmazione selezione ingresso	X	X	X	X	X	O	O
53. No. Seriale	X	X	X	X	X	O	O
54. Ripristino valori di fabbrica	X	O	O	O	O	O	O
55. Selezione ingresso	X	O	O	O	O	O	O
56. Inverter control	X	X	X	X	X	X	X
57. PC Power On/Off	X	X	X	X	X	X	X
58. PC Sync On/Off	X	X	X	X	X	X	X

Modelli di monitor supportati da SuperSign

Funtion \ Model	M5201C	M4212C	M3202C	M3702C	M4714C	M4224C	M4213C
01. Alimentazione	O	O	O	O	O	O	O
02. Selezione ingresso	O	O	O	O	O	O	O
03. Rapporto larghezza-altezza	O	O	O	O	O	O	O
04. Schermo silenzioso	O	O	O	O	O	O	O
05. Volume silenzioso	O	O	O	O	O	O	O
06. Controllo volume	O	O	O	O	O	O	O
07. Contrasto	O	O	O	O	O	O	O
08. Luminosità	O	O	O	O	O	O	O
09. Colore	O	O	O	O	O	O	O
10. Tinta	O	O	O	O	O	O	O
11. Nitidezza	O	O	O	O	O	O	O
12. Selezione OSD	O	O	O	O	O	O	O
13. Remote Lock/ key Lock	O	O	O	O	O	O	O
14. Bilanciamento	O	O	O	O	O	O	O
15. Color Temperature	O	O	O	O	O	O	O
16. Abnomal state	O	O	O	O	O	O	O
17. ISM mode	O	O	O	O	O	O	O
18. Configurazione Automatica	O	O	O	O	O	O	O
19. Pulsante	O	O	O	O	O	O	O
20. Modalità ad elementi affiancati	O	O	O	O	O	O	O
21. Affianca posizione H	X	X	X	X	X	O	O
22. Affianca posizione V	X	X	X	X	X	O	O
23. Dimensioni H affiancato	O	O	O	O	O	O	O
24. Dimensioni V affiancato	O	O	O	O	O	O	O
25. Impostazione ID affiancato	O	O	O	O	O	O	O
26. nella modalità affiancata	O	O	O	O	O	O	O
27. Modalità immagine (PSM)	X	X	X	X	X	O	O
28. Modalità audio	X	X	X	X	X	O	O
29. Controllo guasto ventola	X	X	X	X	X	O	O
30. Risposta tempo trascorso	O	O	O	O	O	O	O
31. Temperature value	O	O	O	O	O	O	O
32. Controllo guasto lampada	O	O	O	O	O	O	O
33. Volume Automatico	X	O	O	O	O	O	O
34. Altoparlante	X	O	O	O	O	O	O
35. Tempo	X	O	O	O	O	O	O
36. Accensione Timer (Off/On Timer) On, Off	X	O	O	O	O	O	O
37. Timer spegnimento (Off/On Timer) On, Off	X	O	O	O	O	O	O
38. Accensione Timer (Timer Off/On) Ora	X	O	O	O	O	O	O
39. Timer spegnimento (Off/On Timer) Ora	X	O	O	O	O	O	O
40. Funzione Sleep del timer	X	O	O	O	O	O	O
41. Spegnimento automatico	X	O	O	O	O	O	O
42. Ritardo accensione	X	O	O	O	O	O	O
43. Lingua	X	O	O	O	O	O	O
44. Selezione DPM	X	O	O	O	O	O	O
45. Ripristina	X	O	O	O	O	O	O
46. Risparmio energia	X	X	X	X	X	O	O
47. Indicatore alimentazione	X	X	X	X	X	O	O
48. Posizione H	X	X	X	X	X	O	O
49. Posizione V	X	X	X	X	X	O	O
50. Dimensione H	X	X	X	X	X	O	O
51. Dimensione V	X	X	X	X	X	O	O
52. Programmazione selezione ingresso	X	X	X	X	X	O	O
53. No. Seriale	X	X	X	X	X	O	O
54. Ripristino valori di fabbrica	X	O	O	O	O	O	O
55. Selezione ingresso	X	O	O	O	O	O	O
56. Inverter control	X	X	X	X	X	X	X
57. PC Power On/Off	X	X	X	X	X	X	X
58. PC Sync On/Off	X	X	X	X	X	X	X

Elenco dei menu di SuperSign Manager

Menu File

Menu principale	Menu secondario	Opzione	Menu attivato			Descrizione
			Modifica contenuti	Pianificazione	Gestione	
File	Scrivi un nuovo canvas		●			Scrivere un nuovo canvas
	Apri		●			Aprire file dei contenuti esistenti
	Chiudi		●			Chiudere i canvas a cui si stanno apportando modifiche
	Salva		●	●		Salvare i contenuti a cui si stanno apportando modifiche
	Salva come		●			Salvare i contenuti con un nuovo nome
	Salva come modello		●			Salvare i contenuti come modello
	Esporta contenuti		●			Esportare i contenuti a cui si stanno apportando modifiche nel file
	Invia al lettore		●	●		Inviare i contenuti a cui si stanno apportando modifiche al lettore
	Esci		●	●	●	Disconnettere l'utente
	Cambiare la password		●	●	●	Modificare la password dell'utente
	Esci		●	●	●	Chiudere il programma

Menu Modifica

Menu principale	Menu secondario	Opzione	Menu attivato			Descrizione
			Modifica contenuti	Pianificazione	Gestione	
Modifica	Taglia		●	●		Taglia
	Copia		●	●		Copia
	Incolla		●			Incolla
	Elimina		●	●		Elimina
	Sposta alla finestra di Modifica contenuti			●		Visualizzare la finestra di modifica dei contenuti
	Sposta alla finestra di pianificazione		●			Visualizzare la finestra Plan
	Aggiungi gruppo				●	Creare un nuovo gruppo
	Rilascia gruppo				●	Rimuovere un gruppo selezionato

Menu Visualizza

Menu principale	Menu secondario	Opzione	Menu attivato			Descrizione
			Modifica contenuti	Pianificazione	Gestione	
Visualizza	Zoom avanti/ indietro	150%	●		●	150% (Ingrandimento)
		120%	●		●	120% (Ingrandimento)
		100%	●		●	100% (Ingrandimento)
		80%	●		●	80% (Riduzione)
		60%	●		●	60% (Riduzione)
		50%	●		●	50% (Riduzione)
		30%	●		●	30% (Riduzione)
	Anteprima		●			Visualizzare l'anteprima dei contenuti a cui si stanno apportando delle modifiche
	Visualizza installazi-one guidata		●	●	●	Visualizzare la procedura guidata di avvio quando si esegue il programma o si scrive un nuovo canvas
	Nascondi installazi-one guidata		●	●	●	Non visualizzare la procedura guidata di avvio quando si esegue il programma o si scrive un nuovo canvas
	Finestra di modifica dei contenuti	Timeline	●			Mostrare/nascondere la timeline
		Lettore Modello Libreria	●			Mostrare/nascondere il lettore/modello/la libreria
		Proprietà Strumenti	●			Mostrare/nascondere la proprietà/lo strumento
	Finestra Plan	Lettore Libreria		●		Mostrare/nascondere il lettore/la libreria
		Proprietà Configurazi-one orario		●		Mostrare/nascondere l'impostazione ora della proprietà/la libreria
	Finestra di gestione	Libreria			●	Mostrare/nascondere la libreria
		Informazioni Controllo			●	Mostrare/nascondere le informazioni/il controllo

Menu Opzione

Menu principale	Menu secondario	Opzione	Menu attivato			Descrizione
			Modifica contenuti	Pianificazione	Gestione	
Opzione	Inizia ricerca		●	●	●	Avviare la scansione del lettore
	Modifica contenuti		●	●	●	Impostare le opzioni relative alla modalità di modifica dei contenuti
	Gestione		●	●	●	Impostare l'e-mail dell'amministratore per inviare il rapporto del registro
	Distribuzione		●	●	●	Impostare la pianificazione dell'orario di distribuzione dei contenuti

Menu Impostazione

Menu principale	Menu secondario	Opzione	Menu attivato			Descrizione
			Modifica contenuti	Pianificazione	Gestione	
Impostazi-one	Server		●	●	●	Visualizzare le informazioni sul server
	Inizializza		●	●	●	Inizializzare le impostazioni di SuperSign Manager

Menu Guida

Menu principale	Menu secondario	Opzione	Menu attivato			Descrizione
			Modifica contenuti	Pianificazione	Gestione	
Guida	Manuale		●	●	●	Visualizzare il manuale di SuperSign
	Assistenza tecnica		●	●	●	Visualizzare le informazioni di supporto tecnico di LG Electronics
	Informazioni		●	●	●	Show SuperSign Manager software information

Software richiesto e installazione del pacchetto di codec

Software richiesto

Per sfruttare al meglio le funzioni della soluzione SuperSign, è necessario installare tutto il software riportato di seguito.

Microsoft Office

Per creare contenuti utilizzando documenti in formato Microsoft Office Word, PowerPoint ed Excel, è necessario che SuperSign Manager e SuperSign Player dispongano entrambi della stessa versione della suite MS Office: 2000, XP, 2003 o 2007.

Attenzione

- È necessario acquistare il pacchetto Microsoft Office.

Adobe Acrobat Reader (8.1 o versione successiva)

Per visualizzare la Guida e per utilizzare i file PDF come file multimediali, è necessario disporre di Adobe Acrobat Reader 8.1 o versione successiva (versione Lite esclusa). Adobe Acrobat Reader deve essere installato sia in SuperSign Manager che in SuperSign Player.

Nota

- È possibile scaricare Adobe Acrobat Reader dal CD di installazione oppure gratuitamente dal sito Web Adobe all'indirizzo www.adobe.com.

Installazione del pacchetto di codec

Per caricare o riprodurre video è necessario installare i codec.
Se in SuperSign Manager e SuperSign Player sono installati codec diversi, il lettore non è in grado di riprodurre i contenuti. Utilizzare lo stesso tipo e la stessa versione di codec in SuperSign Manager e SuperSign Player.

A seconda dei file video potrebbero essere necessari codec diversi.

È possibile scaricare pacchetti di codec dai collegamenti riportati di seguito.
- http://www.codecguide.com
- http://shark007.net
- http://www.free-codecs.com

Attenzione
- Controllare le istruzioni del sito relative ai dettagli sulla licenza dei codec.

Nota
- LG Electronics non può essere ritenuta responsabile per la gestione dei siti indicati sopra. Il contenuto di ciascun sito può subire modifiche senza preavviso.

Attenzione
- Verificare se il pacchetto scaricato contiene il codec richiesto, quindi installarlo.
- Installare lo stesso pacchetto di codec in SuperSign Manager e SuperSign Player.
- Non reinstallare il pacchetto nel caso sia già installato.
- Se si desidera installare un altro pacchetto di codec, verificare che quello installato precedentemente sia stato rimosso.

File supportati da SuperSign

Formati di file video supportati: .avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .ts, .tp, .mpg, .mpeg, .flv

Attenzione
- Per poter registrare e riprodurre video, è necessario che SuperSign Manager e SuperSign Player dispongano del pacchetto di codec richiesto.

Formati di file immagine supportati: .jpg, .bmp, .png.

Attenzione
- La dimensione massima delle immagini è 8.192 pixel (larghezza o altezza). Il numero totale di pixel non deve essere superiore a 16.777.216.

Formati di file audio supportati: .mp3, .wma, .wav
Formati di file Flash supportati: .swf
Formati di file documento supportati: .ppt, .xls, .doc, .pdf

Limitazioni di Microsoft Windows Embedded Standard

Di seguito sono riportati gli errori potenziali che potrebbero verificarsi a causa delle limitazioni interne di Microsoft Windows Embedded Standard, il sistema operativo di SuperSign Player.

- Se si preme Alt+Invio nella finestra DOS, è possibile che il testo in lingua diversa dall'inglese non venga visualizzato correttamente.
- Se si utilizza la funzione Salva con nome nella finestra di stampa, il nome della finestra di menu viene visualizzato in inglese.
- Quando si accede a voci di sottomenu come ad esempio quelle del Pannello di controllo, alcune voci quali hyper terminal e l'impostazione del paese e della lingua sono scritte in inglese.

Cambio di display

È possibile cambiare il monitor principale e secondario in **Pannello di controllo > Nvidia Control Panel**.

Attenzione

- Il chipset grafico Nvidia, che è la scheda grafica in dotazione con SuperSign Player (NC1000/NC2000), non supporta il cambio di display nelle informazioni del Registro di sistema relative allo schermo di Windows.

Impostazione dell'e-mail SMTP

Seguire la procedura riportata di seguito per impostare l'e-mail SMTP. I rapporti del registro possono essere inviati all'indirizzo e-mail impostato.

1 Selezionare menu File **Opzioni > Gestione** per utilizzare il menu delle impostazioni e-mail.

2 Viene visualizzata la finestra <Opzione>.

3 Digitare un indirizzo e-mail nel campo **Email amministratore** per ricevere il rapporto. Digitare l'indirizzo del server e-mail nel campo **Server SMTP**.

4 Se il server SMTP richiede l'identificazione utente, fornire l'ID utente e la password e fare clic sul pulsante **OK** (non è supportata la cifratura di tipo SPA e SSL).

5 Quando sono stati compilati tutti i campi richiesti, fare clic sul pulsante **Email di test**.

6 Verificare se l'e-mail di test è arrivata all'indirizzo stabilito.

Leggere le Precauzioni importanti prima di utilizzare il prodotto.
Conservare il CD della Guida per l'utente in un posto accessibile per futuri riferimenti.
Il modello e il numero di serie del SET si trovano sul retro e su un lato del SET. Annotarli qui di seguito affinché siano disponibili in futuro in caso di manutenzione.

MODELLO _____

N. DI SERIE _____

AVVISO - Questo è un prodotto di classe A. Questo prodotto se utilizzato in un ambiente domestico può causare radio interferenze. In tal caso è opportuno che l'utente prenda misure adeguate.

Quando il dispositivo viene acceso o spento è normale che si avvertano rumori a carattere temporaneo.