LG

Linear

BZ03

SXS REFRIGERATOR

User's Guide

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

Холодильник SXS

Инструкция по эксплуатации

Перед включением холодильника внимательно прочитайте данную инструкцию и всегда держите ее под рукой

ХОЛОДИЛЬНИК SXS

Інструкція з експлуатації

Перед вмиканням холодильника уважно прочитайте цю інструкцію й завжди тримайте її під рукою.

SXS ТОҢАЗЫТҚЫШЫ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Жұмыс істетер алдында осы нұсқаулықты толық оқып шығып, келешекте пайдалану үшін сақтап қоюыңыз сұралады.

Зміст

Вступ

Підготовка 75

Інструкції з безпеки 75

Інструкції з безпеки 76

Основні компоненти 83

Установка

Де поставити 84

Заміна фільтра для очистки води(Тільки для моделей із внутрішнім фільтром) 85

Зняття дверцят 86

Установка дверцят 87

Підключення шланга подавання води 87

Якщо дверцята морозильного відділення розташовані нижче дверцят холодильного відділення 88

Коли дверцята холодильного відділення нижче, ніж дверцята морозильного відділення. 88

Експлуатація

Підготовка до роботи 89

Вибір температури та режимів роботи 89

Вбудований бар (є не у всіх моделях) 94

Полиця 95

Поличка для вин (є не у всіх моделях) 96

Ємність для яєць (є не у всіх моделях) 96

Як використовувати систему, що дезодорує 97

Перетворення на відділення для овочів або м'яса (є не у всіх моделях) 97

Поглинач запахів (є не у всіх моделях) 97

"Чарівна зона" буферного температурного режиму (є не у всіх моделях) 98

Зміна температури у "чарівній зоні" (є не у всіх моделях) 98

"Чарівна зона" (є не у всіх моделях) 98

Рекомендації щодо зберігання продуктів

Розміщення продуктів 99

Зберігання продуктів 100

Догляд та обслуговування

Розбирання холодильника 101

Загальна інформація 103

Очищення 103

Пошук і усунення несправностей 104

- **Цей пристрій живиться лише від електромережі 230-240 В/50 Гц.**
- **У разі використання в країні з електромережею 110 В слід придбати трансформатор потужністю понад 2,0 кВА.**
- **Забороняється підключати пристрій до мережі із частотою, відмінною від 50 Гц.**

Підготовка

Номер моделі і серійний номер холодильника зазначені на внутрішній або задній стороні холодильного відділення. Ці номери для кожного холодильника індивідуальні й не повторюються на інших виробах.
Запишіть тут необхідну інформацію та зберігайте її як постійний документ, що засвідчує вашу покупку. Прикріпіть сюди чек.

Дата покупки : _____
Дилер, у якого придбано пристрій : _____
Адреса дилера : _____
Телефон дилера : _____
Модель № : _____
Серійний № : _____

⚠ Інструкції з безпеки

Перед початком використання холодильника необхідно його встановити й підключити відповідно до даної інструкції.

При переміщенні холодильника стежте за тим, щоб не передавити шнур живлення або якимось іншим способом не пошкодити його.

Після вмикання холодильника не торкайтеся руками, особливо вологими або мокрими, холодних поверхонь морозильної камери, оскільки шкіра може до них примерзнути.

Відключайте холодильник від електромережі при його чищенні або виконанні інших операцій. Не доторкайтеся до нього мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.

Не поміщайте в морозильну камеру скляний посуд, тому що він може луснути чере розширення вмісту при заморожуванні.

Холодильник не призначений для використання маленькими дітьми або недієздатними людьми без нагляду.

За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.

Не використовуйте подовжувач

Якщо можливо, використовуйте для живлення холодильника окрему розетку, щоб запобігти перевантаженню мережі цим та іншими пристроями і, як наслідок, перебоям в подачі електроенергії.

Доступ до мережної вилки

Холодильник з морозильною камерою слід встановити в такий спосіб, щоб мережну вилку можна було легко вийняти у випадку непередбачених обставин.

Заміна мережного шнура

Якщо шнур живлення пошкоджений, його заміну має здійснювати виробник, його сервісна служба або інша особа відповідної кваліфікації. Це допоможе запобігти небезпеці.

⚠ Інструкції з безпеки

Основні заходи безпеки

Дане керівництво містить багато важливих вказівок щодо безпеки. Завжди уважно читайте і дотримуйтеся усіх інструкцій з безпеки.

⚠ Даний символ попереджає про небезпеку. Цим символом відмічаються інструкції з безпеки, що повідомляють про ризик для вашого життя або життя інших людей у разі ушкодження виробу. Усі інструкції з безпеки виділені символом небезпеки і заголовком НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ або ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Ці заголовки означають:

⚠ НЕБЕЗПЕКА Недотримання інструкцій приводить до смерті або тяжких травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Недотримання інструкцій може приводити до смерті або тяжких травм.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка у разі, якщо її не усунути, може спричинити легкі або середні травми, або тільки ушкодження виробу.

Усі інструкції з безпеки ідентифікують небезпечну ситуацію, повідомляють про способи зменшення небезпеки і про наслідки недотримання інструкцій.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом або травмування під час користування виробом, дотримуйтеся основних заходів безпеки, наведених нижче. Перед користуванням виробом прочитайте усі інструкції.

1. Підключення до електромережі

Користуйтеся окремою розеткою.

- Підключення декількох пристроїв до однієї розетки може привести до займання.
- Електричний запобіжник може пошкодити харчові продукти і може протекти дозатор.

Не підключайте вилку до розетки шнуром догори і не затискайте її задньою стінкою холодильника.

Це може привести до потрапляння на вилку води або до її ушкодження, що є причиною займання або ураження електричним струмом.

Щоб не ушкодити шнур живлення, не згинайте його і не ставте на нього важкі предмети.

Пошкоджений шнур живлення може стати причиною займання або ураження електричним струмом.

Не розтягуйте і не подовжуйте шнур живлення.

Ушкодження шнура або інших компонентів виробу внаслідок таких дій можуть стати причиною займання або ураження електричним струмом.

На час чищення і обслуговування холодильника, а також для заміни внутрішньої лампи, відключайте вилку від розетки.

- У протилежному випадку можна отримати травму або електричний удар.
- Під час заміни внутрішньої лампи холодильника переконайтеся, що гумове кільце для захисту від іскрового розряду знаходиться на місці.

Не тягніть за шнур живлення і не торкайтеся вилки вологими руками.

- Це може стати причиною ураження електричним струмом або травми.

Видаліть з вилки вологу і пил і надійно вставте її клеми у розетку.

Пил, волога, або ненадійний контакт з’єднання можуть стати причиною займання або ураження електричним струмом.

Забезпечте відповідне заземлення.

Неправильне заземлення може стати причиною ушкодження виробу або ураження електричним струмом.

Не користуйтеся ушкодженими шнуром живлення або вилкою, а також розеткою із ослабленими отворами.

Це може стати причиною ураження електричним струмом або займання у результатів короткого замикання..

2. Користування холодильником

Не ставте на холодильник важкі або небезпечні предмети (посуд з водою).

При відкриванні або закриванні дверцят такі предмети можуть впасти і стати причиною травми, займання або ураження електричним струмом.

Не встановлюйте холодильник у вологому місці або у місці, де на нього можуть потрапляти краплі дощу або води.

Псування ізоляції електричних компонентів може стати причиною витоку струму.

2. Користування холодильником

Не гойдайтеся на дверцятах або на полицях дверцят холодильного і морозильного відділень, а також міні-бара.

Це може привести до падіння холодильника або травмування рук. Особливо уважно стежте, щоб цього не робили діти.

Не зберігайте у холодильнику або поряд із ним будь-які займисті речовини, такі як ефір, бензин, спирт, медичні препарати, зріджений газ, аерозолі або косметику.

Це може стати причиною вибуху або займання.

Не ставте у холодильник запалену свічу для усунення запахів.

Це може стати причиною вибуху або займання.

Бережіть руки від потрапляння у контейнер для льоду або у дозатор льоду.
(тільки для моделей із дозатором).

Працюючий льодогенератор може спричинити травми.

Не зберігайте у холодильнику медичні або хімічні препарати.

Холодильник не призначений для зберігання чутливих до температури речовин. Можуть погіршитися властивості речовин або відбуватися небажані хімічні реакції.

Не користуйтеся поряд із холодильником займистими або вибухонебезпечними аерозолями.

Це може стати причиною займання.

Не розміщуйте холодильник поряд із нагрівальними приладами.

Це може стати причиною займання.

Не розміщуйте на холодильнику вази, чашки, косметичні або лікарські засоби, а також будь-який посуд із водою.

Це може стати причиною займання, ураження електричним струмом або травми внаслідок падіння.

Якщо холодильник був затоплений, обов'язково перевірте його перед користуванням.

У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або займання.

У випадку витоку газу не торкайтеся холодильника і шнура живлення, негайно провітріть приміщення.

- Займання із-за іскри може стати причиною пожежі або опіків.
- У якості холодоагенту у холодильнику використовується екологічно чистий природний газ (ізобутан, R600a), навіть невеликої кількості якого (80~90 г) достатньо для утворення вибухонебезпечної суміші. Якщо із-за серйозного ушкодження під час доставки, встановлення або експлуатації холодильника виникає витік газу, навіть найслабша іскра може стати причиною займання і опіків. (тільки для моделей з використанням газу R600a).

Не застосовуйте надмірного об'єму води при чищенні холодильника ззовні і всередині, також не чистіть його бензином або розчинником.

Псування ізоляції електричних компонентів може стати причиною ураження електричним струмом і займання.

При виявленні незвичного запаху або диму від холодильника негайно відключіть його від розетки і зверніться до сервісного центру.

У протилежному випадку може статися займання.

Розбирати, ремонтувати або міняти конструкцію холодильника дозволяється тільки кваліфікованому персоналу.

Невиконання цієї вимоги може стати причиною травми, ураження електричним струмом або займання.

Користуйтеся холодильником виключно у побутових цілях (не зберігайте у ньому лікарські або хімічні матеріали, не встановлюйте на суднах тощо.)

Це може викликати такі небажані наслідки, як займання, ураження електричним струмом, псування матеріалів або хімічні реакції.

2. Користування холодильником

При утилізації холодильника видаліть замки на дверцятах.

Це допоможе уникнути блокування дитини всередині холодильника.

Холодильник потрібно встановлювати на міцній і рівній підлозі.

Якщо холодильник встановлений на хиткій підлозі, його падіння під час відкривання або закривання дверцят може стати причиною смерті.

Не допускайте потрапляння рук і металевих предметів у вихідний отвір холодного повітря, під кожух та під дно холодильника, а також за теплостійку решітку (випускний отвір) на задній стінці.

Це може стати причиною ураження електричним струмом або травми.

Для утилізації холодильника зверніться у спеціальну службу.

Для утилізації великогабаритних побутових відходів, таких як старі електричні прилади або меблі, ми рекомендуємо звертатися до місцевої утилізаційної служби.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Недотримання цієї інструкції може стати причиною травми або ушкодження домівки або меблів. Будь-ласка, завжди будьте обережними.

Не торкайтеся продуктів або посуду у морозильному відділенні вологими руками.

Це може стати причиною обмороження.

Не кладіть лід у посуд із тонкого кришталю або у керамічний посуд.

Посуд може тріснути і травмувати вас.

При відключенні електроенергії вийміть лід із контейнера для льоду (тільки для моделей із дозатором).

Із-за тривалої відсутності живлення лід може падати на підлогу і пошкоджувати її.
Якщо передбачається тривале відключення від електромережі, вийміть лід із контейнера.

Наповнюйте автоматичний льодогенератор тільки питною водою (тільки для моделей з дозатором).

Недотримання цієї вимоги може бути небезпечним.

Якщо ви відключили холодильник від розетки, зачекайте щонайменше 5 хвилин перед тим, як підключити його знову.

Інакше можуть виникнути збої у роботі холодильника.

Не кладіть пляшки у морозильне відділення.

Рідина замерзає і може зруйнувати пляшку, яка потім може травмувати вас.

При відключенні від розетки не тягніть за шнур, а міцно візьміть вилку і вийміть її із розетки.

Інакше може статися ураження електричним струмом або займання внаслідок короткого замикання.

Не встановлюйте холодильник у вологому місці або у місці, де на нього можуть потрапляти краплі дощу або води.

Псування ізоляції електричних компонентів може стати причиною витоку струму.

Не виконуйте ніяких дій руками під холодильником.

Гострі кромки металевої основи можуть стати причиною травми.

Для переноски холодильника користуйтеся рукоятками у нижній частині передньої сторони і у верхній частині задньої сторони.

Інакше холодильник може вислизнути із рук і спричинити травму.

Відкриваючи або закриваючи дверцята холодильника, будь-ласка, будьте обережними, щоб не травмувати оточуючих.

При відкриванні або закриванні дверцят вони можуть притиснути ногу або руку, або дитина може вдаритися об край.

Ніколи не поміщайте у холодильник домашніх тварин.

⚠ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей пристрій не призначений для використання особами (у т.ч. дітьми) з фізичними, розумовими вадами або порушеннями почуттів, із недостатнім досвідом або знаннями, за винятком випадків, коли їм надає інструкції або за ними наглядає особа, відповідальна за їх безпеку.

За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ

⚠ Тримайте вентиляційні отвори в корпусі пристрою або оточуючій структурі відкритими.

⚠ Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби (крім тих, що рекомендовані виробником) для прискорення розморожування.

⚠ Не пошкоджуйте трубки, якими подається охолоджувальна речовина.

⚠ Не використовуйте електроприлади всередині холодильника, крім випадків, коли вони рекомендовані виробником.

⚠ Охолоджувальна речовина та газ для обдування ізоляції, що використовуються в цьому пристрої, потребують застосування спеціальних процедур утилізації.Проконсультуйтеся із представником сервісної служби або іншим кваліфікованим спеціалістом.

Цей пристрій містить малу кількість ізобутанового холодоагенту (R600a), природного газу, який не є шкідливим для довкілля, але є займистим. Під час транспортування та установки пристрою приділяйте увагу тому, щоб не пошкодити кола та контури холодильника.Бризки холодоагенту з пошкоджених трубок можуть спалахнути або пошкодити очі.При виявленні витоку уникайте відкритого полум'я, можливих джерел займання та провітрить кімнату, в якій знаходиться пристрій, протягом кількох хвилин.

Щоб уникнути утворення займистої газової суміші у випадку витоку з контурів холодоагенту, розмір приміщення, в якому можна установити пристрій, залежить від кількості використовуваного холодоагенту.Розмір кімнати повинен становити 1 м2 на кожні 8 г холодоагенту R600a всередині пристрою.Кількість холодоагенту у вашому пристрої зазначена на його паспортній табличці.Не вмикайте пристрій, який має ознаки пошкодження.У разі виникнення сумнівів проконсультуйтесь з дилером.

Попередження про небезпеку потрапляння дітей у холодильник

⚠ **НЕБЕЗПЕКА** : Ризик потрапляння дітей у холодильник.
Перед викиданням старого холодильника або морозильної камери:
Зніміть дверцята, а полки залишіть на місці, щоб дітям було важче залізти всередину. Холодильник не призначений для використання маленькими дітьми або недієздатними людьми без нагляду. За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.

Не зберігайте

Не зберігайте й не використайте в безпосередній близькості від холодильника бензин і інші легкозаймисті речовини.

Заземлення

У випадку короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, тому що він йде в землю по додатковому проводу. Щоб уникнути ураження електричним струмом, холодильник повинен бути правильно заземлений. Неправильне використання шнура заземлення може призвести до ураження електричним струмом. У випадку неясності інструкцій із заземлення або сумнівів у правильності його виконання зверніться до кваліфікованого

Основні компоненти

ПРИМІТКА

- Якщо у Вашому холодильнику відсутні деякі наведені на малюнку частини, можливо, вони не входять до комплекту поставки даної моделі й використовуються тільки в інших моделях.

Де поставити

Правильно виберіть місце

1. Установіть пристрій так, щоб їм було зручно користуватися.
2. Не приміщуйте його поруч із джерелами тепла, під прямими сонячними променями або поблизу від води.
3. Для забезпечення належної циркуляції повітря навколо холодильника/морозильника залишіть достатньо вільного простору з обох боків, а також зверху. Також залишіть не менше 2 дюймів (5 см) від задньої стінки.
4. Щоб уникнути вібрації, необхідно вирівняти прилад.
5. Не встановлюйте пристрій при температурі нижче 5°C. Це може погіршити якість його роботи.

Утилізація старого побутового приладу

Цей побутовий прилад містить рідину (холодоагент, змащення) і виготовлений з деталей і матеріалів, які придатні для повторного використання і/або переробки.

Всі цінні матеріали необхідно відправляти в центр збирання утильсировини. Вони будуть повторно використовуватися після переробки (утилізації). З питань вивезення старого обладнання звертайтеся до місцевого агентства.

Установка та обслуговування

Порядок заміни водоочисного фільтра (Стосується лише моделі внутрішнього фільтра).

Підключення до водопроводу

1) Перед встановленням фільтра для води

Вийміть верхню полицю та пересуньте її в нижню частину.

2) Установка фільтра для води

Зніміть кришку фільтра (Ⓓ), повернувши її проти годинникової стрілки ① на 90° і витягнувши у напрямку вниз.

Змініть червону кришку (Ⓔ) з фільтра та прикріпіть наліпку (Ⓕ).

Установіть верхню частину фільтра та закріпіть його, повернувши по годинниковій стрілці на 90°.

ПРИМІТКА

• Перевірте відповідність між напрямною та позначенням напрямку закріплення.

• Заміна фільтра для води

Тримаючи нижню частину фільтра, поверніть його проти годинникової стрілки ① на 90° і витягніть вниз.

ПРИМІТКА

• Перевірте відповідність між напрямною та позначенням напрямку від'єднання.

3) Після установки фільтра для води

Установіть на місце верхню полицю.

Для прочистки системи подавання води злийте воду протягом приблизно 3 хвилин.

Зняття дверцят

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом
Перед установкою холодильника відключіть його від мережі. Невиконання цього правила може призвести до серйозних травм або смерті.

Якщо холодильник не проходить у двері, зніміть дверцята й внесіть його боком.

Зніміть нижню кришку й шланг подавання води

Зніміть нижню панель рухом вгору, зніміть скобу ⓐ та витягніть трубку для подачі води, натиснувши у місці, позначеному(①), як показано на малюнку праворуч.

ПРИМІТКА
- Якщо кінець шланга пошкоджений, обріжте пошкоджену частину.

Зніміть дверцята морозильного відділення

1) Послабивши гвинти накладки дверної петлі, зніміть її, а потім від'єднайте всі дроти, крім заземлення.

2) Зніміть тримач, повертаючи його по годинниковій стрілці (①), а потім підніміть верхню петлю (②).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
- При знятті дверцят стежте, щоб вони не впали.

3) Зніміть дверцята морозильного відділення, піднявши їх. Цього разу дверцята слід підняти так, що шланг подавання води повністю від'єднався.

ПРИМІТКА
- Внесіть дверцята холодильного відділення й покладіть їх на підлогу, стежачи за тим, щоб не пошкодити шланг подавання води.

Зніміть дверцята холодильника

1) Послабивши гвинти накладки дверної петлі, зніміть її, а потім від'єднайте всі дроти (якщо є), крім заземлення.

2) Зніміть тримач, повертаючи його по годинниковій стрілці (①), а потім підніміть верхню петлю (②).

3) Піднявши дверцята холодильного відділення, зніміть їх.

Внесіть холодильник

Внесіть холодильник у двері боком, як показано на малюнку праворуч.

Установка дверцят

Після внесення холодильника навісьте його дверцята в порядку, зворотному зняттю.

Підключення шланга подавання води

Перед установкою

- Автоматичному відділенню для готування льоду потрібний тиск води 147~834 кПа (1,5~8,5 кгс/см^2), що відповідає наповненню склянки об'ємом 180 см^3 за 3 с.
- Якщо тиск води недостатній (менше 147 кПа або 1,5 кгс/см^2), необхідно придбати окремий насос для нормальної роботи пристрою готування льоду й охолодженої води.
- Довжина шланга не повинна перевищувати 8 м. Стежте, щоб шланг не перегинався. Якщо довжина шланга перевищує 8 м, можливі неполадки в подачі води через її недостатній тиск.
- Розміщайте шланг подалі від джерел тепла.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Підключайте шланг тільки до джерела питної води.
- Див. інструкції щодо установки фільтра для води у інструкції, що додається до нього.

Якщо дверцята морозильного відділення розташовані нижче дверцят холодильного відділення

Якщо дверцята морозильного відділення розташовані нижче дверцят холодильного відділення, вставте прозору вставку із комплекту.

- Зніміть дверцята, які розташовані нижче, за допомогою хрестоподібної (+) викрутки відкрутивши гвинти нижньої петлі, як показано на малюнку (①), вставте прозору вставку між нижньою петлею і нижньою скобою, та зафіксуйте її за допомогою гвинтів, як показано на малюнку (②).
- При необхідності вставте додаткові вставки, щоб вирівняти дверцята по висоті. (Усього в комплект входить 4 вставки).

Коли дверцята холодильного відділення нижче, ніж дверцята морозильного відділення.

Виконайте регулювання, якщо при користуванні холодильником дверцята холодильного відділення знаходяться нижче, ніж дверцята морозильного відділення

1. Відпустіть стопорну гайку①, використовуючи широку сторону регулювального інструмента③.
2. Щоб вирівняти по висоті дверцята холодильного відділення з дверцятами морозильного відділення, вузькою стороною регулювального інструмента③ обертайте установочний штифт петлі ② за годинниковою стрілкою або проти.
3. Після вирівнювання дверцят по висоті, затягніть стопорну гайку, обертаючи її проти годинникової стрілки.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Після вирівнювання висоти дверей

Не піднімайте дверцята дуже високо, інакше можна втратити установочний штифт. (Висота регулюється в межах не більше 5 мм)

Потім

За допомогою гвинта регулювання висоти трохи підніміть передню частину холодильника, щоб дверцята закривалися щільніше. Нещільно закриті дверцята негативно впливають на роботу приладу.

1.Видаліть пил, що накопичився за час перевезення приладу, і ретельно його очистіть.

2.Встановіть аксесуари, такі як контейнер для льоду, лоток для випаровування води тощо. Вони упаковані разом для запобігання пошкодженню під час перевезення.

3.Вставте вилку в розетку. Не використовуйте трійників.

Підготовка до роботи

Свіжі або заморожені продукти можна завантажувати в холодильник через 2-3 години після його першого вмикання. Це необхідно для того, щоб робота пристрою стала стабільною. Після вимикання холодильника повторне вмикання дозволяється через 5 хвилин.

Вибір температури й режимів роботи

ПРИМІТКА

- У вашій моделі можуть бути відсутні деякі функції.

Енергозберігаючий режим диспле

Дана функція переводить дисплей у енергозберігаючий режим донаступного відкриття дверей.
Одночасно натисніть кнопки FREEZER і EXPRESS FRZ. і утримуйте їх протягом 5 секунд доки не пролунає дзвінок. Усі індикатори загоряться, а потім згаснуть. Якщо активовано енергозберігаючий режим, дисплей буде відключений до наступного відкриття дверей. Дисплей включиться знову, якщо відкрити дверці або натиснути будь-яку кнопку. Через 20 секунд після останнього відкриття дверей або натискання кнопки дисплей відключиться знову. Щоб відключити енергозберігаючий режим, одночасно натисніть кнопки FREEZER і EXPRESS FRZ. і утримуйте їх протягом 5 секунд доки не пролунає дзвінок.
При закриванні дверцят або натисканні кнопки зупинки протягом 20 секунд яскравість світлодіодного дисплея зменшиться. Вмикається режим енергозбереження. Якщо дверцята відкриті, або натиснута кнопка, яскравість світлодіодного дисплея збільшиться.

Ви можете окремо відрегулювати температуру в морозильному і в холодильному відділенні.

Регулювання температури в морозильному відділенні

Вибір температури морозильного відділення

※ При послідовному натисканні кнопки FREEZER установки температури змінюються по черзі (-19℃→-20℃…→-23℃→-15℃…→-19℃).

Регулювання температури в холодильному відділенні

Вибір температури холодильного відділення

※ При послідовному натисканні кнопки REFRIGERATOR установки температури змінюються по черзі (3℃→2℃…→0℃→6℃…→3℃).

- Поточна температура усередині холодильника залежить від стану продуктів, оскільки значення на індикаторі є заданою, а не реальною температурою всередині холодильника.
- У перші годинники експлуатації охолодження буде відбуватися повільно. Відрегулюйте температуру, як зазначено вище, після використання холодильника протягом,принаймні, 2-3 днів.

Експрес-заморозка

Виберіть цю функцію для швидкого заморожування продуктів.

- При натисканні на клавішу EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS функція швидкого заморожування буде або вмикатися (ON), або вимикатися.
- Знак у вигляді стрілки залишається в положенні "On", якщо вибрано функцію спеціального охолодження.
- По закінченні встановленого часу функція швидкого заморожування відключиться автоматично.

Замок

Ця кнопка блокує роботу різних клавіш панелі керування

- При натисканні на клавішу функція блокування буде вмикатися або вимикатися.
- Після натискання кнопки EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS ви не зможете скористатися іншими кнопками, поки не розблокуєте прилад. При натисканні інших кнопок на заблокованому приладі кнопка Lock тричі подасть світловий сигнал, указуючи на те, що прилад у даний момент перебуває в заблокованому стані.

Вибір функції дозатора

Ви можете вибрати режим "вода" або "лід".

❊ Залежно від вашого бажання натисніть на клавішу DISPENSER для вибору води, пластинок або кубиків льоду.

❊ Візьміть склянку й злегка натисніть нею на натискний вимикач.

- Вибрана функція буде виділена контурною рамкою.
- Через 5 секунд після подачі льоду ви почуєте звуковий сигнал. Він подається після закриття отвору подачі.

• **Рекомендація:** Після останнього натискання на вимикач відразу не забирайте склянку й зачекайте 2-3 секунди, щоб забрати останні шматочки або пластинки льоду чи воду із пристрою подачі.

Автоматичний пристрій для готування льоду

- Пристрій для готування льоду може автоматично приготувати 8 кубиків льоду за один раз або до 80 кубиків льоду на день. Однак зазначена кількість приготовленого льоду може варіюватися залежно від певних умов. Наприклад, від тривалості часу, протягом якого дверцята холодильника відкриті, або періодичності відкривання дверцят холодильника.
- Процес готування льоду автоматично припиняється після заповнення ємності для кубиків.
- Якщо ви не бажаєте використовувати функцію автоматичного готування льоду, перемістить селекторний перемикач пристрою для готування льоду в положення Вимкн. Якщо Ви вирішите скористатися цією функцію, установіть перемикач в положення Увімкн. Примітка: Опція ручного вибору функцій наявна тільки в деяких моделях.

ПРИМІТКА

- При падінні приготовленого кубика льоду в ємність зберігання лунає характерний звук - це нормальне явище.

Кришка пристрою для готування льоду

При використанні пристрою для готування льоду зніміть кришку з дверцят та покладіть її в ємність на дверцятах або інше місце.
Якщо пристрій для готування льоду не використовується, установіть кришку на місце та вимкніть пристрій перемикачем, а потім вилучіть увесь лід з пристрою в ємність.

При виникненні збоїв у роботі пристрою готування льоду

Кубики льоду злипаються разом

- Якщо кубики льоду злипаються, витягніть їх з ємності для зберігання, розбийте злиплі кубики на маленькі шматочки й помістіть їх назад у ємність.
- Якщо пристрій готування льоду робить дуже маленькі кубики або кубики, що злипаються, необхідно відрегулювати подачу води в пристрій. Зверніться до сервісного центра.

❊ Якщо ви рідко користуєтеся льодом, він буде сліпатися.

Збій живлення

- Лід може впасти в морозильне відділення. Витягніть контейнер для льоду, вилучіть з нього весь лід, просушіть його й установіть на місце. Після повторного вмикання живлення автоматично буде вибраний режим пластинок льоду.

Холодильник був установлений недавно

- Тільки що встановленому холодильнику потрібно близько 12 годин для приготування льоду в морозильному відділенні.

Як подається лід/ холодна вода

Вода охолоджується під час її зберігання в холодильнику в ємності для води, а потім подається в дозатор.
Лід готується в автоматичному пристрої готування льоду, а потім відправляється в пристрій подачі у вигляді пластинок або кубиків льоду.

ПРИМІТКА

- Спочатку вода не буде досить холодною. Якщо вам необхідна більш холодна вода, додайте в склянку кілька кубиків льоду.

Як використовувати пристрій подачі

- Виберіть необхідну функцію із пластинок льоду, води й кубиків льоду, а потім злегка натисніть на натискний вимикач склянкою або іншою ємністю для льоду.

Вода

Натисніть на клавішу вибору так, щоб засвітився індикатор води.

- При натисканні на натискний вимикач склянкою із пристрою подачі буде подаватися холодна вода.

Кубики льоду

Натисніть на клавішу вибору так, щоб засвітився індикатор кубиків льоду.

- При натисканні на натискний вимикач склянкою із пристрою подачі будуть подаватися кубики льоду.

Пластинки льоду

Натисніть на клавішу вибору так, щоб засвітився індикатор пластинок льоду.

- При натисканні на натискний вимикач склянкою із пристрою подачі будуть подаватися пластинки льоду.

Функція відображення стану (циклу заміни) фільтра

- У холодильнику передбачений індикатор заміни водного фільтра дозатора.
- Водний фільтр потрібно заміняти через кожні 6 місяців.

- Індикатор заміни фільтра загоряється, щоб нагадати вам, коли потрібно замінити фільтр.
- Після заміни фільтра натисніть і утримуйте протягом щонайменше 3-х секунд кнопку індикатора фільтра, щоб обнулити індикатор.
- З питань заміни фільтра зверніться до вашого сервісного центру.

Підсвічування дозатора

Ця кнопка призначена для вмикання або вимикання підсвічування дозатора.

- При натисканні на кнопку Light/Filter підсвічування дозатора вмикається або вимикається.

Інші функції

Попередження про відкриті двері

- Якщо через одну хвилину після відкриття дверцята холодильника або домашнього бара не будуть зачинені або будуть закриті неповністю, холодильник з інтервалом 30 секунд буде 3 рази подавати попереджуючий звуковий сигнал.
- Якщо після зачинення дверцят звуковий сигнал продовжуватиметься, зверніться до місцевого сервісного центра.

Діагностика несправності

- Функція діагностики автоматично визначає виникнення несправності при користуванні холодильником.
- У випадку виникнення несправності холодильник не буде реагувати на натискання кнопок, і індикація на панелі керування може давати збої. У випадку виникнення несправності не вимикайте холодильник, а негайно зверніться до місцевого сервісного центра. У випадку вимикання холодильника фахівцеві з ремонту знадобитися значно більше часу для виявлення несправності.

⚠ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Після першого вмикання холодильника викиньте близько 20 кубиків льоду й близько 7 склянок води.
Тому що вони можуть пахнути матеріалом шланга або ємності для води чи містити їх частинки. Те ж саме є справедливим при вмиканні холодильника після тривалої перерви.

Не дозволяйте дітям користуватися дозатором.
Вони можуть його використовувати неправильно або пошкодити індикатори.

Стежте за тим, щоб продукти, які перебувають у холодильнику, не заважали видачі льоду.
Якщо в жолобі для льоду лежать продукти, лід може не видаватись дозатором. При готуванні тільки крижаної крихти жолоб може бути покритий крижаним пилом. У цьому випадку його слід витерти.

Не кладіть у ємність для льоду банки з напоями або інші продукти для їх швидкого охолодження.
Ці дії можуть пошкодити автоматичний пристрій для готування льоду.

Не використайте для льоду тонкий кришталевий або глиняний посуд.
Тому що він може розбитися.

У склянку спочатку кладіть лід, а потім наливайте воду або інші напої.
Якщо додавати лід у склянку з водою, вона може розплескатися.

Не торкайтеся виходу для льоду руками й підручними предметами.
Це може призвести до пошкодження холодильника й травми руки.

Іноді ємність для льоду заповнена ним повністю.
І лід нагромаджується в безпосередній близькості від відділення для готування льоду. При цьому відділення для готування льоду може припинити процес виготовлення льоду, оскільки ємність повна.

Якщо лід змінив колір, негайно припиніть користуватися відділенням для льоду й зв'яжіться із сервісним центром.

Не користуйтеся занадто вузькими або глибокими склянками.
Лід може застрягти в жолобі, що може призвести до пошкодження холодильника.

Тримайте склянку на достатній відстані від отвору для виходу льоду.
Якщо склянка перебуває надто близько, це може перешкоджати виходу льоду.

При тривалій відсутності електроенергії вийміть лід із контейнера для льоду.
При тривалій відсутності електроенергії лід у контейнері може розтанути, внаслідок чого розтала вода може витекти із холодильника.Вода, що витекла із холодильника, може пошкодити підлогу. Тому ми рекомендуємо видалити весь лід із контейнера перед відключенням електроенергії, а також перед відбуттям на тривалий час.

Вбудований бар (є не у всіх моделях)

Як користуватись домашнім баром

1. Натисніть верхню центральну частину домашнього бара до клацання.
   - Ви зможете зберегти електроенергію, оскільки не потрібно буде відкривати дверцята холодильника.
   - Оскільки внутрішні лампи морозильної камери та холодильника вмикаються навіть при відкриванні лише дверцят домашнього бара, ви зможете легко вийняти з нього потрібні продукти.
   - Для закривання домашнього бара натисніть його дверцята до клацання. Натискайте до клацання.

Натискайте до клацання

2. Відкрийте дверцята та використовуйте їх як опору.
   - Покладіть напої або харчові продукти на опору для зручності використання.

Порядок зняття кришки домашнього бара

Спочатку відокремте верхню ємність дверцят домашнього бара(①), а потім потягніть вверх кришку домашнього бара(②).

Застережні заходи

1. Не використовуйте холодильник, якщо кришку домашнього бара знято.
   - Якщо кришку знято, домашній бар не зможе працювати.

2. Будьте обережні! Не натискайте сильно на опору домашнього бара, щоб не пошкодити її.
   - Опору можна пошкодити, якщо сильно опертися на неї рукою.
   - Не використовуйте опору для нарізання гострими предметами, щоб запобігти утворенню на ній подряпин.
   - Якщо поверхня опори забруднена рідиною, наприклад, соком, це може негативно позначитись на роботі пристрою.
   - Якщо поверхня ущільнення забруднюється сторонньою рідиною, наприклад, соком, періодично протирайте її.
   - Не ставте на дверцята бара важкі предмети і не дозволяйте дітям на них гойдатися.

   Це може призвести не тільки до пошкодження кришки, але й до травмування дитини.

Полка

Правила користування

Можна зберігати продукти чи заморожені продукти на полиці із достатньою відстанню між контейнерами.

Порядок розбирання

1. Візьміться за передню частину полиці та виймайте її до блокування частиною з гачком.
2. Коли полицю вже не вдається більше просунути, трохи підніміть її.
3. Трохи притримуючи полицю, нахилить її, щоб витягнути.

Поличка для вин (є не у всіх моделях)

Регулювання полички для вин

Ця підставка дозволяє зберігати пляшки в горизонтальному положенні.

(Тип 1)

(Тип 2)

Лоток для яєць (є не у всіх моделях)

Ви можете поставити лоток для яєць у будь-яке місце.

[Норма]

[Для великої кількості яєць]

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте цю ємність для зберігання льоду. Вона може зламатися.
- Не тримайте лоток для яєць у морозильному відділенні й у відділенні для свіжих продуктів.

Як використовувати систему, що дезодорує

- При зберіганні овочів і фруктів ви можете змінювати вологість, пересуваючи регулятор вправо або вліво.

Висока вологість

Низька вологість

Перетворення на відділення для овочів або м'яса (є не у всіх моделях)

- Висувний ящик у нижній частині холодильника можна використовувати для зберігання овочів або м’яса

Відділення для овочів

Відділення для м’яса

У відділенні для м'яса підтримується більше низька температура, ніж у холодильному відділенні. Завдяки цьому м'ясо й риба довше зберігають свіжість.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Якщо перемикач установлений у положення "для м'яса", овочі й фрукти можуть замерзнути. Обов'язково переконайтеся, що перемикач перебуває потрібному положенні.

Поглинач запахів (є не у всіх моделях)

У системі використовується оптичний каталізатор, що ефективно поглинає сильні запахи. На властивості продуктів, що перебувають у холодильнику, система не впливає.

Контроль вологості у відділенні для овочів

- Оскільки система встановлена на трубці забору холодного повітря з холодильного відділення при виробництві холодильника, спеціальна установка непотрібна.
- Для зберігання продуктів із сильним запахом використовуйте закриті ємності. У противному випадку цим запахом можуть просочитися інші продукти.

"Чарівна зона" буферного температурного режиму (є не у всіх моделях)

Для зберігання різних заморожених продуктів, наприклад, овочів, фруктів, м'яса, риби тощо.

Зміна температури у "чарівній зоні" (є не у всіх моделях)

Використання

Ви можете задати оптимальний температурний діапазон для зберігання потрібного типу продуктів.

- 4-позиційний перемикач температури: -3°C, -1°C, 2°C і 5°C. Овочі/фрукти або свіже м'ясо/риба, яким важлива оптимальна вологість повітря, будуть довше зберігатися свіжими.

- Якщо довго зберігати в "чарівній зоні" м'ясо й рибу, вони можуть зіпсуватися.
- Тому м'ясо й рибу краще зберігати в холодильному відділенні.
- При відкриванні дверцят холодильника вбраний режим буде підсвічений, а при завиненні - підсвічування вимикатиметься.
- При натисканні на кнопку "ТЕМП." по черзі вмикається функція (VEGE) –>(REF)–>(FISH)–>(MEAT) "ОВОЧІ" "ЗАМОРОЖ.""РИБА""М'ЯСО".

"Чарівна зона" (є не у всіх моделях)

Вилучення "чарівної зони"

- Спочатку зніміть ємність для овочів.
- Потім злегка підніміть ящик "чарівної зон" ① до упору й витягніть його вперед ② .

Установка "чарівної зони"

- Установіть ящик "чарівної зони" на полози ① і обережно засуньте усередину ② .
- Застосування сили може пошкодити механізм.

Розміщення продуктів

(див. "Основні компоненти")

Поличка для вин

Для зберігання вин.

Ящик для закусок

Для зберігання продуктів невеликих розмірів, наприклад, хліба, закусок тощо.

Полиця морозильного відділення

Для зберігання різних заморожених продуктів, наприклад, м'яса, риби, морозива, заморожених закусок тощо.

Полиця на дверцятах морозильного відділення

- Для зберігання упакованих заморожених продуктів невеликого розміру.
- Для Коли дверцята відкриваються, температура може підвищитися. Тому не рекомендується тримати на цій полиці продукти тривалого зберігання, наприклад, морозива.

Висувний ящик морозильного відділення

- Для зберігання загорнених в алюмінієву фольгу м'яса, риби, курчат тощо.
- Для зберігання сухих продуктів.

Відділення для молочних продуктів

Для зберігання молочних продуктів, наприклад, сиру, масла тощо.

Лоток для яєць

Лоток для яєць можна встановити у зручне місце.

Вбудований бар

Для зберігання часто використовуваних продуктів, наприклад, напоїв тощо.

Полиця в холодильному відділенні

Для ефективного охолодження необхідно розміщати їх на достатній відстані один від одного.

Полиця на дверцятах холодильного відділення

Для зберігання напоїв і впакованих продуктів невеликих розмірів, наприклад, молока, соку, пива тощо.

Ящик для овочів

Для зберігання овочів і фруктів.

Відділення для овочів/м’яса

Для зберігання овочів, фруктів, м'яса для розморожування, риби тощо. При необхідності перемикач встановлюють в потрібне положення.

Перед приміщенням продуктів переконайтеся, що перемикач перебуває в правильному положенні.

Зберігання продуктів

- Зберігання продуктів. Зберігайте свіжі продукти в холодильному відділенні. Режим заморозки й розморожування істотно впливає на збереження свіжості й природного аромату продуктів.
- Не зберігайте при низькій температурі продукти, які від цього втрачають якість, наприклад, банани або дині.
- Дайте охолонути гарячій їжі, перш ніж приміщувати її в холодильник. Приміщення в холодильник гарячої їжі може призвести до псування інших продуктів і збільшення споживання енергії.
- Зберігайте продукти загорненими у вінілову плівку або в ємностях із кришками. Це запобігає появі вологи, що виникає при випаровуванні, і сприяє збереженню смаку й живильних властивостей продуктів.
- Не припускайте блокування продуктами вентиляційних отворів. Рівномірна циркуляція охолодженого повітря забезпечує рівномірність температури всередині холодильника.
- Не слід часто відкривати дверцята холодильника. Відкривання дверцят веде до потрапляння в холодильник теплого повітря, що спричиняє підвищення температури.
- Не перевантажуйте полиці на дверцятах, оскільки вони можуть надавлювати на внутрішні полиці холодильника, що приведе до нещільного закривання дверцят.

Морозильне відділення

- Не зберігайте в морозильному відділенні пляшки, тому що при заморожуванні вони можуть тріснути.
- Не можна повторно заморожувати відталі продукти. Це приводить до втрати смакових і живильних властивостей продуктів.
- При довгостроковому зберіганні продуктів типу морозива поміщайте їх не на дверну полицю, а на полицю морозильного відділення.
- Не торкайтесь заморожених продуктів або контейнерів, особливо металевих, вологими руками й не ставте скляний посуд у морозильну камеру.

⚠ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Ви можете обморозитися, а скляний посуд - розбитися при замерзанні вмісту й поранити вас.

Холодильне відділення

- Не кладіть на верхні полиці холодильника вологі продукти, тому що вони можуть замерзнути від прямого контакту з холодним повітрям.
- Завжди мийте продукти перед приміщенням у холодильник. Овочі й фрукти треба вимити й витерти, щоб не зіпсувалися продукти, що перебувають поруч із ними.
- Переконайтеся, що яйця, що лежать у лотку для яєць або на полиці, свіжі, і завжди зберігайте їх у вертикальному положенні. Це дозволить їм довше залишатися свіжими.

ПРИМІТКА

- Якщо холодильник перебуває в теплому і сирому місці, і його дверцятах часто відчиняють, або в ньому зберігають багато овочів, усередині нього може утворитися волога, що не впливатиме на якість роботи пристрою. Витріть вологу ганчіркою.

Розбирання холодильника

ПРИМІТКА

- Розбирання здійснюється в порядку, зворотному складанню. Перед складанням й розбиранням переконайтеся, що шнур живлення від'єднано від розетки. При розбиранні ніколи не застосовуйте силу, це може призвести до поломки частин холодильника.

Лампочка морозильного відділення

Вийміть лампочку, витягнувши її ②, одночасно злегка натискаючи ① та повертаючи ③ кришку, що її закриває.
Виверніть лампочку, обертаючи її проти годинникової стрілки.
(Перед виконанням операції відключіть електроживлення)
Використовуйте світлодіодну лампу 12 В постійного струму 0,75 Вт.
Якщо світлодіодна лампа не працює правильно, зверніться до місцевого сервісного центра.

Полиця морозильного відділення

Щоб зняти полицю, посуньте полицю вліво②, злегка підніміть лівий край полиці①, підніміть правий край③і вийміть полицю.

Полиця на дверцятах і упор

Підніміть полицю у дверцятах, тримаючи її за обидва боки (①), а потім вийміть у напрямку (②).

Додатковий відсік

Підніміть додаткову полицю (①) і витягніть її в напрямку (②).

Ємність для зберігання льоду

Візьміть ємність для зберігання льоду так, як показано на малюнку праворуч, і вийміть її (②), злегка піднявши *.

- Не рекомендується виймати ємність для льоду без необхідності.
- Виймаючи ємність для льоду, тримайте її двома руками, щоб не упустити на підлогу.
- Якщо ємність для льоду тримається нещільно, злегка поверніть поворотний пристрій.

Після використання дозатора

Водозбірник не має власного стоку,тому його потрібно регулярно осушувати.
Спочатку вийміть кришку ємності для збирання води.
Натисніть кришку у місці з позначкою PUSH ①, щоб підняти її.
Вийміть кришку ємності для збирання води, як показано на малюнку②.

Лампочка холодильного відділення

Вийміть лампочку, витягнувши її ②, одночасно злегка натиснувши ① та повертаючи ③ кришку, що її закриває.
(Перед виконанням операції відключіть електроживлення)
Вигвинтіть гвинти панелі лампи та витягніть її.
Використовуйте світлодіодну лампу 12 В постійного струму 2 Вт.
Якщо світлодіодна лампа не працює правильно, зверніться до місцевого сервісного центра.

Просто витягніть лампу ①.
Виверніть лампочку, обертаючи її проти годинникової стрілки.
(Перед виконанням операції відключіть електроживлення)
Використовуйте світлодіодну лампу 12 В постійного струму 0,75 Вт.

Вбудований бар

- Відокремте ємність (①), подавши її вгору.
- Відокремте верхню раму вбудованого бару, а потім витягніть кришку вбудованого бару (②).
- Тепер можна витягти увесь бар, потягнувши його вверх.

ПРИМІТКА

- До того, як знімати вбудований бар, відділення для овочів та висувний ящик для закусок слід зняти деталі з дверцят холодильника.

Кришка відділення для овочів

- Для того, щоб зняти кришку відділення для овочів, потягніть його трохи вперед ①, підніміть передню частину кришки, як показано на малюнку ②, а потім зніміть.

Пристрій для готування льоду

- Якщо ви їдете у тривалу відпустку або не використовуватимете лід, установіть вимикач пристрою для готування льоду в положення "off" (вимкн.), знявши додаткову полицю. Якщо вам потрібний лід, установіть вимикач в положення "on" (увімкн.).

Загальна інформація

Відпустка

Якщо ви від'їжджаєте у звичайну відпустку, немає необхідності відключати холодильник. Для кращого збереження продуктів перекладіть все, що можна, з холодильного відділення в морозильне.
Для вимикання холодильника потрібно вийняти всі продукти, від'єднати шнур живлення, ретельно вимити холодильник всередині й залишити дверцята відкритими (щоб запобігти виникненню запаху).

Збій живлення

У більшості випадків тривалість перебоїв у подачі електроенергії не перевищує однієї-двох годин, і це практично не позначається на температурі усередині холодильника.
Проте в цей час краще рідше відкривати дверцята холодильника.

При переїзді

Вийміть або надійно закріпіть всі рухливі частини холодильника.
Щоб уникнути ушкодження гвинтів регулювання висоти, вверніть їх усередину до упору.

Протиконденсатна трубка

У деяких випадках, особливо відразу ж після установки, зовнішня стінка холодильника може нагрітися.
Не хвилюйтеся. Це відбувається завдяки протиконденсатній трубці, по якій проходить тепле повітря для того, щоб стінка холодильника не вкривалася конденсатом.

⚠ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Перевірте гумову прокладку, що запобігає виникненню іскор.
- Не торкайтесь лампи, яка світила протягом тривалого часу.

Очищення

Холодильник важливо тримати в чистоті, щоб не виникли неприємні запахи. Якщо щось пролилося, потрібно все негайно витерти, тому що інакше на пластмасових поверхнях можуть залишитися плями.

Зовнішні поверхні холодильника

Зовнішні поверхні холодильника промивають теплим розчином миючого засобу, а потім насухо витирають м'якою тканиною.

Внутрішні поверхні холодильника

Рекомендуємо регулярно мити холодильник. Промивайте всі відділення холодильника теплим розчином питної соди або м'якого миючого засобу. Після миття необхідно сполоснути їх і висушити.

Після очищення

Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений, розетка не перегрілася, а вилка щільно вставлена в розетку.

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед тим, як чистити пристрій в безпосередній близькості від електричних частин (лампочок, перемикачів, індикаторів тощо), вимкніть з розетки шнур живлення.
Витирайте воду губкою або тканиною, щоб вона не потрапила в електричні частини холодильника і не призвела до ураження електричним струмом.
Не використовуйте для миття холодильника металеві й абразивні щітки, міцні лужні розчини, легкозаймисті й токсичні рідини.
Не торкайтеся мокрими або вологими руками холодних поверхонь: мокра шкіра може до них примерзнути.

Пошук і усунення несправностей

Прочитайте цей розділ, перш ніж звертатися в службу сервісу. Це може заощадити час і гроші.
У цьому списку наведені найпоширеніші ситуації, які не є результатом поганої якості складання або матеріалів.

Ситуація	Можлива причина	Рішення
Холодильник працює		
Не працює компресор	Не натиснута кнопка вмикання холодильника	Увімкніть живлення натисканням кнопки Див. порядок користування засобами керування.
	Холодильник перебуває в режимі розморожування.	Це нормально. У холодильнику з автоматичним розморожуванням цей процес періодично відбувається сам по собі.
	Шнур живлення не включений у розетку.	Переконайтеся, що вилка добре вставлена в розетку.
	Збій живлення. Перевірте наявність світла в будинку.	Подзвоніть в місцеву аварійну службу.
Компресор працює занадто довго	Цей холодильник більше, ніж старий.	Це нормальне явище. Більш об'ємний і більше ефективний холодильник працює довше.
	Навколишнє повітря надто тепле.	У цих умовах для холодильника є нормальним працювати подовгу.
	Холодильник незадовго до цього був на якийсь час відключений.	Холодильнику після вмикання потрібно кілька годин для того, щоб увійти в нормальний режим.
	Незадовго до цього в холодильник було покладено багато теплих або гарячих продуктів.	Через теплі продукти холодильнику потрібно якийсь час, щоб досягти нормальної температури.
	Дверцята відкриваються занадто часто або на довгий час	Тепле повітря, що потрапляє в холодильник, спричиняє більш тривалу роботу. Відкривайте дверцята рідше.
	Дверцята холодильного або морозильного відділення відкриті.	Переконайтесь, що холодильник встановлено рівно. Переконайтеся, що продукти не заважають дверцятам щільно закриватися. Див. розділ "Відкривання й закривання дверцят".
	Установлена надто низька температура в холодильному відділенні.	Установіть регулятор температури на більш високу температуру, що Вас влаштовує.
	Прокладка холодильного або морозильного відділення забруднена, пошкоджена або погано прилягає.	Очистіть або замініть прокладку. Через "витоки холоду" холодильнику для підтримки температури потрібно працювати довше.
	Терморегулятор підтримує температуру холодильника на одному рівні.	Це нормальне явище. Для підтримки постійної температури холодильник періодично вмикається й вимикається.

Ситуація	Можлива причина	Рішення
Не працює компресор	Терморегулятор підтримує температуру холодильника на одному рівні.	Це нормальне явище. Для підтримки постійної температури холодильник періодично вмикається й вимикається.
Занадто низька температура		
У морозильному відділенні температура занадто низька, а в холодильному відділенні - нормальна	Установлена занадто низька температура в морозильному відділенні	Установіть регулятор температури морозильного відділення на більш високу температуру, що Вас влаштовує.
У холодильному відділенні температура занадто низька, а в морозильному відділенні - нормальна	Установлена надто низька температура в холодильному відділенні.	Установіть регулятор температури холодильного відділення на більш високу температуру
Продукти, що зберігаються у висувних ящиках, замерзають	Установлена надто низька температура в холодильному відділенні.	Див. рішення вище.
М'ясо, що зберігається у відділенні для свіжих продуктів, замерзає	М'ясо довше всього зберігається при температурі трохи нижче точки замерзання води (32 °F або 0 °C)	Оскільки м'ясо містить вологу, утворення кристалів льоду є нормальним.
Занадто висока температура		
Температура в холодильному або морозильному відділенні занадто висока	Установлена занадто висока температура для морозильного відділення.	Установіть регулятор температури холодильного або морозильного відділення на більше низьку температуру, що Вас влаштовує.
	Установлена занадто висока температура для холодильного відділення. Температура в холодильному відділенні трохи впливає на температуру в морозильному відділенні	Установіть регулятор температури холодильного або морозильного відділення на більше низьку температуру, що Вас влаштовує.
	Дверцята відкриваються занадто часто або на тривалий час	Тепле повітря, що потрапляє в холодильник, приводить до більш тривалої роботи компресора. Відкривайте дверцята рідше.
	Відкрито дверцята.	Щільно закрийте дверцята.
	Незадовго до цього в холодильник було покладено багато теплих або гарячих продуктів.	Зачекайте, доки в холодильнику або морозильнику встановиться нормальна температура.
	Холодильник незадовго до цього був на якийсь час відключений.	Холодильнику потрібен деякий час для охолодження.
У холодильному відділенні температура занадто висока, а в морозильному відділенні - нормальна	Установлена занадто висока температура для холодильного відділення.	Установіть регулятор температури на більш сильний холод.

Ситуація	Можлива причина	Рішення
Шум		
Холодильник працює занадто голосно	Сучасні холодильники мають збільшену ємність і забезпечують більш стабільну температуру	Більше високий рівень шуму є нормальним.
Компресор працює голосно.	При вмиканні холодильник працює при більше високому тиску.	Це нормальне явище. Рівень шуму знизиться, коли холодильник увійде в стаціонарний режим роботи.
Вібрація або деренчання	Нерівна або хибка підлога. При невеликому переміщенні холодильник трясеться.	Переконайтеся, що підлога є досить рівною і твердою та витримує навантаження холодильника.
	Деренчать предмети, що перебувають на холодильнику.	Заберіть предмети з холодильника.
	На полицях холодильника деренчать тарілки.	Це нормально. Злегка перемістіть тарілки. Переконайтеся, що холодильник рівно стоїть на підлозі.
	Холодильник торкається стін або шаф.	Пересуньте холодильник так, щоб він не торкався стін або шаф.
Вода/волога/лід усередині холодильника		
На внутрішніх стінках холодильника волога	Тепла й волога погода приводить до збільшення утворення інею й внутрішньому відпріванню.	Це нормальне явище.
	Відкрито дверцята.	Див. розділ "Відкривання й закривання дверцят"
	Дверцята відкриваються занадто часто або на тривалий час	Відкривайте дверцята рідше.
Вода/волога/лід ззовні холодильника		
Волога збирається на зовнішніх стінках холодильника	Погода волога.	При вологій погоді це нормально. Коли вологість понизиться, волога пропаде.
	Дверцята злегка відкриті, і холодне повітря з холодильника зустрічається з теплим навколишнім повітрям.	Щільно закрийте дверцята.

Ситуація	Можлива причина	Рішення
Запахи в холодильнику		
	Внутрішню частину холодильника треба вимити.	Вимийте холодильник всередині за допомогою губки теплою водою із харчовою содою.
	У холодильнику лежать продукти із сильним запахом.	Ретельно загорніть продукти.
	Іноді тара або пакувальні матеріали пахнуть.	Використайте іншу тару або впакування.
Відкривання й закривання дверцят		
Дверцята не закриваються	Продукти заважають закриванню дверцят.	Пересуньте продукти, які заважають закриванню дверцят.
	Одні дверцята були сильно закриті, що викликало відкривання інших дверцят	Акуратно закрийте усі дверцята.
	Холодильник стоїть не рівно. При невеликому переміщенні холодильник трясеться.	Відрегулюйте гвинт регулювання висоти.
	Нерівна або хибка підлога. При невеликому переміщенні холодильник трясеться.	Переконайтеся, що підлога досить рівна і тверда та витримує навантаження холодильника. Для вирівнювання підлоги викличте спеціаліста.
	Холодильник торкається стін або шаф.	Пересуньте холодильник.
Ящики висуваються важко	Продукти впираються в полицю над ящиком	Тримайте в ящику менше продуктів
	Забруднено пази, по яких рухається ящик.	Вичистіть пази і ящик.
Дозатор		
Дозатор не видає лід	Ємність для льоду порожня	Коли в ємність надійде перша порція льоду, дозатор почне працювати.
	Установлена занадто висока температура морозильного відділення.	Установіть регулятор температури морозильного відділення на більш сильний холод. У цьому випадку утворюватимуться кубики льоду. Коли в ємність надійде перша порція льоду, дозатор почне працювати
	Вентиль подачі води у квартиру закритий.	Відкрийте вентиль і зачекайте якийсь час. Коли лід буде готовий, дозатор почне працювати.
	Дверцята холодильного або морозильного відділення не закриті.	Переконайтеся, що всі дверцята закриті.

Ситуація	Можлива причина	Рішення
Дозатор не видає лід	Лід підтанув і змерзнув навколо мішалки в результаті рідкого використання, коливань температури і/або вимикання живлення.	Вийміть ємність для льоду й дайте її вмісту відтанути. Очистите ємність, витріть її насухо й поставте на місце. Коли новий лід буде готовий, дозатор почне працювати.
Дозатор забитий льодом	Кубики льоду затиснуті між мішалкою й задньою стінкою ємності.	Витягніть кубики льоду, що забили дозатор.
	Кубики льоду змерзнулися.	Використовуйте дозатор частіше, щоб кубики не встигали змерзатися.
	У дозаторі використовувалися покупні або отримані іншим способом кубики льоду.	Дозатор розрахований на використання тільки тих кубиків, які вироблені у пристрої для готування льоду.
Дозатор не видає воду	Вентиль подачі води у квартиру закритий. Див. "Дозатор не видає лід"	Відкрийте вентиль подачі води.
	Дверцята холодильного або морозильного відділення не закриті.	Переконайтеся, що всі дверцята закриті
Вода має дивний присмак і/або запах	Вода занадто довго перебувала в резервуарі.	Вилийте 7 склянок води, щоб освіжити воду. Вилийте ще 7 склянок води, щоб обполоснути резервуар.
	Холодильник неправильно підключений до джерела води	Приєднаєте холодильник до джерела холодної води, що підведений до кухонного крана
Звук падаючого льоду	Цей звук спричиняється кубиками льоду при їх падінні з відділення для готування льоду в ємність для льоду. Гучність звуку залежить від положення холодильника.	
Звук потоку води	Цей звук лунає після падіння кубиків льоду при надходженні у відділення для приготування льоду чергової порції води.	
Інші	Уважно прочитайте розділ даної інструкції "Автоматичний пристрій для готування льоду та дозатор".	

УТИЛІЗАЦІЯ СТАРОГО ПРИСТРОЮ

1. Символ на пристрої, що зображує перекреслений сміттєвий бак на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/ЄС.
2. Електричні й електронні пристрої повинні утилізовуватись не разом з побутовим сміттям, а через спеціальні місця, зазначені центральними або місцевими органами влади.
3. Правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище і здоров’я людини.
4. Для одержання більш докладної інформації про старий пристрій зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією, або до магазину, де був придбаний продукт.

P/NO : MFL63294110

Printed in China