LG
Life's Good

FRANÇAIS

GUIDE D'UTILISATION

LECTEUR MULTIMEDIA POUR L'AFFICHAGE DYNAMIQUE

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de d'utiliser votre appareil et le conserver pour vous y reporter ultérieurement.

LECTEUR MULTIMEDIA POUR L'AFFICHAGE DYNAMIQUE
NC1000
NC2000

www.lg.com

SOMMAIRE

NC1000

Spécifications 4
Spécifications générales 4
Panneau de Connexion..... 4
Spécifications relatives au fonctionnement ... 4
Composants 5
Composants de base 5
Accessoires..... 5
Nom et fonctions de chaque pièce 6
Panneau de Connexion..... 6
Installation 7
Raccordement..... 9
Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble D-SUB 9
Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble HDMI 12
Connexion/déconnexion d'un câble HDMI sous Windows 14
Confirmation de l'installation du NC1000 15
Branchement à plusieurs moniteurs..... 15

NC2000

Spécifications 16
Spécifications générales 16
Panneau de Connexion..... 16
Spécifications relatives au fonctionnement . 16
Composants 17
Composants de base 17
Nom et fonctions de chaque pièce 18
Panneau de Connexion..... 18
Installation 19

La solution SuperSign

Qu'est-ce-que SuperSign ? 20
Affichage 20
Lecteur multimédia..... 20
Logiciel 20
Procédure d'installation de la solution SuperSign 21
Par réseau LAN/Internet 21
Par câble RS-232C(NC1000 uniquement)21

Lecteur SuperSign

Qu'est-ce-que le lecteur SuperSign ? 22
Démarrez le lecteur SuperSign 22
Activation du NC1000 22
Réglages du lecteur SuperSign 23
Menu des paramètres de connexion..... 23
Paramètres réseau..... 24
Paramètre écran 29
Mot de passe..... 30
EWF 31
Initialiser le logiciel 32
Réglages des options régionales et linguistiques 33
Réglages des options régionales et linguistiques 33
Fonctions du lecteur SuperSign 34
Mode d'affichage (mode de lecture vidéo) .. 34
Description de l'icône de la barre d'état système..... 35
Menu de l'icône de la barre d'état système. 36
Affichage de la synthèse des informations du lecteur SuperSign..... 36

SuperSign Manager

À propos de SuperSign Manager..... 37
Informations sur le produit..... 37
Procédure d'installation de SuperSign Manager 38
Configuration requise 38
Installation du programme..... 39
Installation de SuperSign Manager 40
Désinstallation du programme 43
Démarrage de SuperSign Manager 45
Démarrage de SuperSign Manager 45
Ouverture de session 45
Sélection de lecteurs..... 46
Définition de la zone de dessin 47
Sélection de modèles ou de présentations . 48
Vue d'ensemble de SuperSign Manager..... 49
Modification du contenu 50
Vue d'ensemble..... 50
Vérification des détails 51

Modification des présentations..... 53
Modification des modèles..... 54
Utilisation de la médiathèque..... 55
Création de contenu..... 58
Définition du plan de montage 67
Diffusion du contenu réalisé..... 69
Outil/propriétés du contenu 71
Programme 76
Vue d'ensemble..... 76
Fenêtres Propriétés et Outil 77
Définition de programmes..... 78
Copie de programmes..... 79
Suppression de programmes..... 80
Diffusion de programmes 80
Gestion.....81
Vue d'ensemble..... 81
Fonctions de gestion 82
Création en mode mosaïque..... 85
Autres fonctions 88

Annexe

Foire aux questions (FAQ) 91
Instructions de raccordement au réseau SuperSign 93
Raccorder au réseau par LAN 93
Raccorder au réseau par Internet 94
Connexion au réseau sans fil..... 95
Modèles de moniteur pris en charge par SuperSign 96
Liste des menus de SuperSign Manager 98
Menu Fichier 98
Menu Edition 98
Menu Affichage..... 98
Menu Option..... 99
Menu Réglage..... 99
Menu Aide 99
Installation du logiciel requis et du pack de codecs 100
Logiciel requis 100
Installation du pack de codecs 101
Fichiers pris en charge par SuperSign..... 101
Limites de Microsoft Windows Embedded Standard 102
Modifier l'affichage 103
Paramètre e-mail SMTP.....104

Spécifications

Attention

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer les performances du produit.

Spécifications générales

Dimensions	250 mm (L) x 220 mm (H) x 45 mm (P) (appareil uniquement)
Poids	1,321 kg (appareil uniquement)
Processeur	Processeur Intel ATOM 330, 1,6 GHz (double cœur), bus frontal 533 MHz
Interface graphique	Nvidia MCP7A-ION intégré
Mémoire principale	DDR3 1066 de type SODIMM, 1 GB, 2 GB
Périphérique de stockage secondaire	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB
Système d'exploitation	Windows Embedded Standard

		SSD		
		8G	16G	32G
DDR	1GB	NC1000-BAAB	NC1000-CAAB	NC1000-DAAB
	2GB	NC1000-BABB	NC1000-CABB	NC1000-DABB

Panneau de Connexion

Port série	un port série externe RS-232
Port USB	port USB haute vitesse 2.0, débit de 480 Mbit/s (x5)
Port LAN	contrôleur Ethernet Realtek RTL8103E à 10/100 Mbit/s
VGA / HDMI	Interface graphique Nvidia MCP7A-ION intégré
Carte 4 en 1	carte mémoire flash (SD) / multimédia (MMC/MMC4.0) / carte mémoire flash (MS/MS-Pro) / carte mémoire xD
Fente pour carte PCI Express	prise en charge
LINE OUT	prise en charge
SPDIF (sortie audio numérique)	canal 5.1 pris en charge (dépend du signal source)

Spécifications relatives au fonctionnement

Résolution	Résolution maximum	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Alimentation	Tension nominale	CA 100-240 V, 50 / 60 Hz, 1,2 A			
Puissance audio en sortie	Sortie audio RMS 10 W + 10 W (D + G) : si raccordé au moniteur (nom du modèle : M4224C)				
Condition de fonctionnement		Sync (H/V)		Vidéo	DEL
	Mode normal	Marche/marche		Actif	Marche
	Mode veille renforcée (réglage = arrêt)	Arrêt/arrêt		Arrêt	Arrêt
Conditions de fonctionnement	Conditions de fonction-nement	Température	5°C à 35°C	humidité	10 % à 80 %
	Conditions de stockage	Température	-20°C à 60°C	humidity	5 % à 95 %

Composants

Composants de base

Le NC1000 est livré avec les éléments ci-dessous. Vérifiez qu'ils sont en votre possession avant de procéder à l'installation

NC1000

Configuration du programme/ Manuel utilisateur

Plaque de fixation

Câble d'alimentation

Câble RS-232C

2 x rails

2 x poignées

M3, L8 x 8 (pour fixer la poignée)

M3, L12 x 4 (pour fixer la plaque de fixation sur le moniteur)

Attention

- L'illustration peut ne pas être identique à votre produit.
  Certains de ces éléments peuvent varier selon les circonstantes.

Accessoires

Les accessoires suivants sont à utiliser avec le NC1000 mais ne sont pas fournis en standard, les acheter séparément.

- Câble HDMI, câble D-SUB, câble LINE-OUT, câble fibre optique, câble LAN, souris, clavier

Nom et fonctions de chaque pièce

Panneau de Connexion

Numéro	Connexion	Description
A	Prise alimentation	Connexion du câble d'alimentation
B	Interrupteur I/O	Allumage et mise hors tension du NC1000
C	Port RS-232C	Connexion du câble série RS232C
D	Port USB	Connexion périphériques USB
E	Port USB	Connexion périphériques USB, clavier, souris
F	Sortie HDMI	Connexion d'un câble HDMI vers moniteur
G	Port LAN	Connexion LAN pour câble réseau RJ45
H	Slot multicarte 4 en 1	Reçoit des cartes mémoire de stockage de fichiers photos et vidéos. Sont prises en charge les cartes mémoire Flash SD, les cartes multimédias MMC/MMC 4.0, les cartes mémoire flash MS/MS-Pro et les cartes mémoire XD.
I	Sortie D-SUB	Connexion d'un câble D-SUB RGB VGA vers le moniteur
J	Sortie optique	Connexion d'un câble audio optique son numérique
K	Interrupteur du NC1000	Démarrage du NC1000
L	Sortie audio Line-Out	Connexion d'un câble audio analogique
M	Slot Carte PCI Mini Express	Reçoit des cartes PCI Mini Express

Installation

Il est recommandé d'utiliser les éléments fournis avec votre NC1000 et de suivre les instructions relatives à l'intégration du produit à votre moniteur afin d'être certain d'obtenir les bons résultats.

Attention

- Les illustrations du moniteur présentées ci-dessus pour faciliter votre installation peuvent différer de votre moniteur.

1 Placez la poignée dans les fentes situées sur le côté du produit.

2 Fixez la poignée à l'aide des vis.

3 Placez le rail dans les fentes situées sur le côté du produit.

Avertissement

- Méfiez-vous des arêtes tranchantes sur le rail et la poignée.

4 Comme illustré ci-dessous, vissez la plaque de fixation du lecteur NC1000 à l'arrière du moniteur.

5 Faites glisser le lecteur NC1000 dans la plaque de fixation en poussant vers le haut.

6 A l'aide des vis fournies verrouillez le lecteur NC1000 dans la plaque de fixation, comme indiqué ci-dessous

Raccordement

Pour pouvoir afficher des contenus vidéo sur un moniteur, vous devez au préalable le raccorder au lecteur NC1000 avec un câble D-SUB ou HDMI

Attention

- Les câbles D-SUB, HDMI, audio numérique et analogique, réseau LAN RJ45 ne sont pas fournis avec le lecteur NC1000, les acheter séparément.
- Après avoir branché tous les câbles nécessaires, il faut permettre au lecteur NC1000 d'identifier le moniteur connecté, ainsi que les autres éventuels moniteurs chaînés entre eux dans une configuration d'affichage multiple. Le premier moniteur connecté doit être configuré sur 1.
- Pour configurer l'identifiant de configuration, se reporter au manuel d'utilisation du moniteur et au menu de réglages concerné.
- Seuls peuvent être connectés au lecteur NC1000 les moniteurs LG pilotables par protocole de communication série RS232C. Les réglages de luminosité, de volume sonore, de résolution ainsi que d'autres fonctions sont pilotables à distance via le logiciel SuperSign Manager.

Remarque

- L'identifiant de configuration est le numéro d'immatriculation du moniteur, il peut être défini selon les préférences de l'utilisateur. Le lecteur NC1000 et le logiciel SuperSign l'utilisent pour reconnaître le ou les moniteurs connectés.

Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble D-SUB

Attention

- **Aucun son ne sera émis si seul un câble D-SUB est branché au moniteur. Pour le son, vous devez brancher un câble de ligne de sortie ou optique.**

Remarque

- Les câbles D-SUB sont également appelés câbles RGB.

1. 1. Raccordez les câbles d'alimentation appropriés à un moniteur et au NC1000 respectivement. (Voir Activation du NC1000)

2 Raccordez un câble D-SUB au port D-SUB du NC1000 et au port d'entrée RGB du moniteur.

3 Raccordez le NC1000 (sortie) au moniteur (entrée) à l'aide d'un câble RS-232C.

4 Raccordez le NC1000 au moniteur à l'aide d'un câble de ligne de sortie.

5 Raccordez un câble LAN au NC1000

Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble HDMI

La connexion HDMI permet de transférer des signaux numériques audio et vidéo à l'aide d'un seul câble.
La connexion à l'aide du câble HDMI ne nécessite aucun câble d'entrée audio supplémentaire.

Remarque

- Les signaux d'entrée et de sortie sont identiques dans le câble HDMI.

Attention

- Le moniteur qui sera raccordé au NC1000 doit être équipé d'une entrée HDMI pour la connexion HDMI.
- Pour utiliser le périphérique HDMI, vous devez activer le périphérique HDMI sous Windows XP Embedded, le système d'exploitation du NC1000.
  Les procédures d'activation et de désactivation des périphériques HDMI sont décrites ci-dessous.

1 Raccordez les câbles d'alimentation appropriés à un moniteur et au NC1000 respectivement. (Voir Activation du NC1000)

2 Raccordez le NC1000 à un moniteur à l'aide d'un câble HDMI.

3 Raccordez le NC1000 (sortie) au moniteur (entrée) à l'aide d'un câble RS-232C.

4 Raccordez un câble LAN au NC1000.

Connexion/déconnexion d'un câble HDMI sous Windows

Connexion HDMI

Sur l'image du bureau Windows affiché sur le moniteur depuis le NC1000.

1	Cliquez sur le bouton start en bas à gauche de l'écran.
2	**Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Audio.**
3	Sélectionnez Lire les sons > Audio haute définition NVIDIA dans la liste et cliquez sur OK.

Déconnexion HDMI

Sur l'image du bureau Windows affiché sur le moniteur depuis le NC1000.

1	Cliquez sur le bouton start en bas à gauche de l'écran.
2	**Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Audio.**
3	Sélectionnez Lire les sons > Sortie audio HD Realtek dans la liste et cliquez sur OK.

Attention

- Si vous ne procédez pas au redémarrage après avoir débranché le câble HDMI du NC1000, le son ne fonctionnera pas.
- Pour que le son fonctionne correctement, interrompez la lecture du contenu et redémarrez le NC1000.

Confirmation de l'installation du NC1000

Raccordez le NC1000 au moniteur, comme décrit ci-dessus et mettez le moniteur et le NC1000 sous tension. Une fois le moniteur allumé, l'écran d'accueil du lecteur SuperSign apparaît, comme illustré à droite.

Branchement à plusieurs moniteurs

Le lecteur NC1000 peut être raccordé à 25 moniteurs au maximum en cas de besoin d'affichage multiple. Dans ce cas, vous devez chaîner le NC1000 et les moniteurs entre eux

1	Branchez la sortie D-SUB du NC1000 à l'entrée D-SUB du premier moniteur, dont l'identifiant de configuration est 1.
2	Raccordez les autres moniteurs à l'aide de câbles D-SUB, comme illustré ci-dessous. (Entrée/sortie séparées)

3	Branchez la sortie RS-232C du NC1000 à l'entrée RS-232C du premier moniteur, dont l'identifiant de configuration est 1.
4	Raccordez les autres moniteurs à l'aide de câbles RS-232C, comme illustré ci-dessous. (Entrée/sortie séparées)

Attention

- Pour utiliser plusieurs moniteurs simultanément, vous devez acheter des câbles RS-232C supplémentaires.
- Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs moniteurs avec le câble HDMI.

Remarque

- Pour configurer un affichage multiple, allez à la section Création en mode mosaïque > Créer une mosaïque de ce document

Spécifications

Attention

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer les performances du produit.

Spécifications générales

Dimensions	99,8 mm (W) x 183,3 mm (H) x 28,4 mm (D) (appareil uniquement)
Poids	0,215 kg (appareil uniquement)
Processeur	Processeur Intel ATOM 330, 1,6 GHz (double cœur), bus frontal 533 MHz
Interface graphique	Nvidia MCP7A-ION intégré
Mémoire principale	DDR3 1066 de type SODIMM, 1 GB, 2 GB
Périphérique de stockage secondaire	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB
Système d'exploitation	Windows Embedded Standard

		SSD		
		8G	16G	32G
DDR	1GB	NC2000-BAAB	NC2000-CAAB	NC2000-DAAB
	2GB	NC2000-BABB	NC2000-CABB	NC2000-DABB

Panneau de Connexion

Port série	N/A
Port USB	port USB haute vitesse 2.0, débit de 480 Mbit/s (x3)
Port LAN	contrôleur Ethernet Realtek RTL8103E à 10/100 Mbit/s
VGA / HDMI	Interface graphique Nvidia MCP7A-ION intégré
Carte 4 en 1	N/A
Fente pour carte PCI Express	prise en charge
LINE OUT	N/A
SPDIF (sortie audio numérique)	N/A

Spécifications relatives au fonctionnement

Résolution	Résolution maximum	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Alimentation	Tension nominale	DC 12 V / 3,5 A			
Puissance audio en sortie	N/A				
Condition de fonctionnement		Sync (H/V)		Vidéo	DEL
	Mode normal	Marche/marche		Actif	Marche
	Mode veille renforcée (réglage = arrêt)	Arrêt/arrêt		Arrêt	Arrêt
Conditions de fonctionnement	Conditions de fonctionnement	Température	5°C à 35°C	humidité	10 % à 80 %
	Conditions de stockage	Température	-20°C à 60°C	humidity	5 % à 95 %

Composants

Composants de base

Le NC2000 est livré avec les éléments ci-dessous. Vérifiez qu'ils sont en votre possession avant de procéder à l'installation

NC2000

Configuration du programme/ Manuel utilisateur

Vis x 2

Attention

- L'illustration peut ne pas être identique à votre produit.
  Certains de ces éléments peuvent varier selon les circonstantes.

Nom et fonctions de chaque pièce

Panneau de Connexion

Numéro	Connexion	Description
A	Sortie HDMI	Connexion d'un câble HDMI vers moniteur
B	Port LAN	Connexion LAN pour câble réseau RJ45
C	Port USB	Connexion périphériques USB, clavier, souris
D	Slot Carte PCI Mini Express	Reçoit des cartes PCI Mini Express

Installation

Il est recommandé d'utiliser les éléments fournis avec votre NC2000 et de suivre les instructions relatives à l'intégration du produit à votre moniteur afin d'être certain d'obtenir les bons résultats.

Attention

- Les illustrations du moniteur présentées ci-dessus pour faciliter votre installation peuvent différer de votre moniteur.

1 Déposez la vis et le capot métallique.

2 Adaptez le produit dans les encoches rainurées, et poussez-le vers le haut.

3 À l'aide de vis, fixez le lecteur et le produit comme illustré ci-dessus.

Qu’est-ce-que SuperSign ?

SuperSign est une solution d’affichage dynamique développée exclusivement par LG Electronics. Elle est constituée de moniteurs, du lecteur multimédia NC1000, de logiciels de création de contenus et de gestion de l’affichage.

Remarque

- La solution d’affichage dynamique SuperSign est un média de communication audiovisuelle en réseau. Ce nouveau média peut être déployé dans tous lieux publics, points de ventes et galeries commerciales, zones aéroportuaires, milieux éducatifs, afin de diffuser efficacement des contenus adaptés.

Affichage

Le ou les moniteurs sont raccordés au lecteur NC1000 pour l’affichage de contenus conçus à l’aide du logiciel SuperSign manager. Seuls peuvent être connectés au lecteur NC1000 les moniteurs LG pilotables par protocole de communication série RS232C. Les réglages de luminosité, de volume sonore, de résolution ainsi que d’autres fonctions sont pilotables à distance via le logiciel SuperSign Manager.

Remarque

- Les modèles de moniteurs LG compatibles avec les protocoles de communication série RS232C ainsi que les fonctions pilotables à distance sont répertoriés en annexe de ce document.

Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia de la solution SuperSign est constitué du boîtier lecteur NC1000 lui-même et de ses logiciels intégrés

Logiciel

La solution SuperSign inclut le logiciel SuperSign Manager, un logiciel complet qui permet le contrôle du lecteur multimédia NC1000, la répartition de l’affichage sur le ou les moniteurs raccordés, la création et la planification de contenus multimédias.

Remarque

- Pour plus d’informations sur SuperSign Manager, consultez la section **SuperSign Manager** de ce document.

Procédure d'installation de la solution SuperSign

Par réseau LAN/Internet

Les moniteurs et lecteurs NC1000 peuvent être reliés par réseau LAN ou via Internet.

Remarque

- Le nombre de lecteurs NC1000 connectés en réseau n'est pas limité.
- Les moniteurs et lecteurs NC1000 connectés en réseau peuvent afficher simultanément un contenu identique ou différent.

Par câble RS-232C(NC1000 uniquement)

Un lecteur NC1000 connecté à un premier moniteur (identifié en 1 dans la configuration) peut piloter plusieurs moniteurs chaînés au premier.

Remarque

- Sachant qu'un seul lecteur SuperSign est connecté au premier moniteur, tous les autres moniteurs en chaîne afficheront le même contenu.
- NC2000 ne reconnaît pas la connexion RS-232C.

Qu’est-ce-que le lecteur SuperSign ?

Conçu par LG pour l’affichage dynamique, le lecteur SuperSign est constitué du boîtier lecteur NC1000/NC2000 lui-même et de son logiciel player intégré. Il peut utiliser des fichiers multimédias tels que des vidéos, photos, sons, Flash et autres assemblés et transférés depuis un PC distant sous SuperSign Manager.

Attention

- Le logiciel player SuperSign est préinstallé dans le lecteur NC1000/NC2000. Démarrez le lecteur NC1000 et vérifier que le logiciel est bien installé

Remarque

- La liste des types de fichier multimédia pouvant être lus par le lecteur SuperSign est présentée dans la rubrique Fichiers pris en charge par SuperSign dans l’annexe du présent document.

Démarrez le lecteur SuperSign

Attention

- Le NC2000 est automatiquement alimenté dès la mise sous tension du moniteur.

Activation du NC1000

Lorsque vous avez terminé de brancher les câbles, mettez le NC1000 sous tension en appuyant sur l’interrupteur situé au niveau du panneau arrière.

Remarque

- Pour plus de détails sur le panneau arrière du NC1000, consultez les Nom et fonctions de chaque pièce.

Activez le NC1000 en procédant comme suit

1	Vérifiez que le câble d’alimentation est correctement inséré dans l’entrée de l’alimentation du NC1000.
2	Basculez l’interrupteur en position de marche pour allumer le NC1000.
3	Appuyez sur l’interrupteur de mise en marche du NC1000. Les voyants verts s’allument pour indiquer la mise sous tension.

Une fois le NC1000 sous tension, le lecteur SuperSign fonctionne automatiquement et son écran d’accueil apparaît, comme illustré à droite.

Attention

- Si l’écran d’accueil ne s’affiche pas, vérifiez que le moniteur est allumé.
- Si le moniteur est sous tension, vérifiez que le NC1000 est raccordé au moniteur à l’aide des câbles appropriés.

Remarque

- Appuyez sur la touche Echap sur l’écran d’accueil du lecteur SuperSign pour afficher le bureau.

Réglages du lecteur SuperSign

Le lecteur SuperSign peut être personnalisé pour plusieurs utilisateurs.

Menu des paramètres de connexion

1. Pour utiliser le menu des paramètres du lecteur SuperSign, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du lecteur SuperSign ( ) sur la barre des tâches de Windows.
Son menu contextuel apparaît, comme illustré ci-dessous.

2. Cliquez sur **Réglage** pour afficher l'écran de saisie du mot de passe.
Le mot de passe par défaut du lecteur SuperSign est **« 0000 »**.

3. Tapez votre mot de passe et cliquez sur **OK** pour afficher <Menu du lecteur SuperSign>, comme illustré ci-dessous.

Remarque

- Vous pouvez changez ce mot de passe vous-même. Pour obtenir des détails sur la définition du mot de passe, reportez-vous à la section **Mot de passe** de ce document.

Paramètres réseau

Vous pouvez définir le protocole IP du lecteur (le protocole IP du NC1000/NC2000 dans lequel est installé le logiciel du lecteur SuperSign) et le protocole IP du serveur (le protocole IP du PC dans lequel est installé le logiciel de SuperSign Manager) dans les paramètres réseau.

Paramétrage de la carte réseau

L'option **Paramétrage de la carte réseau** permet de sélectionner une carte d'interface réseau dans la liste. Cette option est utilisée lorsque plusieurs cartes réseau sont installées sur votre lecteur.

Remarque

- Le lecteur SuperSign détecte automatiquement une carte d'interface réseau disponible au démarrage du lecteur.

Paramètres de l'adresse IP du lecteur

La **Paramètres de l'adresse IP du lecteur** concerne les paramètres IP du NC1000/NC2000. Par défaut, elle est définie sur **dynamique.**

- Lorsque l'option **Adresse IP dynamique** est activée, le protocole IP est généré automatiquement.
- L'option **Adresse IP statique** permet d'attribuer vous-même un protocole IP spécifique pour le NC1000/NC2000.
- Par défaut, le **Nom du lecteur** est défini sur l'adresse MAC du périphérique réseau du NC1000/NC2000. L'utilisateur peut modifier ce paramètre ultérieurement.
- Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour enregistrer les réglages.

Paramètres de l'adresse IP du serveur

Au niveau du paramètre **Paramètres de l'adresse IP du serveur**, vous pouvez définir le protocole IP du PC (serveur) dans lequel est installé SuperSign Manager. Par défaut, il est défini sur **Réglage automatique**.

- Si vous sélectionnez **Réglage automatique**, le protocole IP du serveur utilisant le même réseau que le lecteur sera affecté automatiquement.
- Si vous sélectionnez **Réglage manuel**, vous pouvez choisir un protocole IP de serveur spécifique.
- Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour enregistrer les réglages.

Remarque

- Seul IPv4 est pris en charge dans le lecteur et les paramètres IP du serveur.
- Si vous avez saisi le protocole IP manuellement et si le réseau est déconnecté, vérifiez l'adresse IP et réessayez.

Paramétrage de l'assistant

La solution SuperSign propose désormais un assistant de configuration du réseau qui vous guide à travers les étapes nécessaires à la configuration des paramètres réseau sur votre lecteur SuperSign et SuperSign Manager.

Attention

- Avant d'utiliser l'assistant, vérifiez que SuperSign Manager est déjà installé sur votre serveur. Dans le cas contraire, cet assistant risque de ne pas configurer correctement les connexions réseau.

Suivez les étapes suivantes pour configurer les connexions réseau à l'aide de l'assistant.

1 Sélectionnez l'environnement réseau que vous souhaitez utiliser pour raccorder SuperSign Manager et le lecteur SuperSign.

- Choisissez **LAN** lorsque SuperSign Manager et le lecteur SuperSign sont connectés au même réseau.
- Choisissez **WAN** lorsque SuperSign Manager et le lecteur SuperSign sont connectés à différents réseaux.

Remarque

- Si l'adresse de la passerelle par défaut et le masque de sous-réseau définis pour SuperSign Manager sont identiques à ceux du lecteur SuperSign, c'est qu'ils sont connectés au même réseau
- Pour connaître l'adresse de la passerelle par défaut et le masque de sous-réseau définis pour SuperSign Manager, procédez comme suit. Allez sur le bureau du serveur sur lequel est installé SuperSign Manager.
  1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration.**
  2. Dans le panneau de configuration, double-cliquez sur Connexions réseau.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur Connexion au réseau local.
  4. Cliquez sur **Propriétés.**
  5. Sélectionnez **Protocole Internet (TCP/IP)**, puis cliquez sur **Propriétés.**
  6. La boîte de dialogue < Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)> apparaît.
  7. Vérifiez l'**adresse de la passerelle par défaut** et le **masque de sous-réseau.**
- Pour les paramètres réseau du lecteur SuperSign, reportez-vous à la section **Paramètres du lecteur SuperSign > Paramètres réseau** dans ce document.

2 Saisissez un nom pour le lecteur SuperSign. SuperSign Manager utilise le nom pour identifier les lecteurs raccordés.

3 Sélectionnez une carte d'interface réseau qui sera utilisée pour les connexions réseau.

4 Définissez l'adresse IP du lecteur SuperSign. L'adresse IP du lecteur peut être attribuée automatiquement ou manuellement.

- Choisissez **Adresse IP dynamique** si vous souhaitez que l'assistant définisse automatiquement les paramètres IP.
- Choisissez **Adresse IP statique** si vous souhaitez attribuer vous-même l'adresse IP.

5 Définissez l'adresse IP du serveur sur lequel est installé SuperSign Manager.
L'adresse IP du serveur peut être attribuée automatiquement ou manuellement.

- Choisissez **Réglage automatique** si vous souhaitez que l'assistant attribue automatiquement l'adresse IP au serveur.
- Choisissez **Réglage manuel** si vous souhaitez attribuer vous-même l'adresse IP.

6 La connexion sera établie si le lecteur est correctement connecté à l'aide d'un câble réseau.
Pour terminer la connexion réseau, passez sur SuperSign Manager et sélectionnez la recherche **Option > Commencer la recherche** dans le menu **Fichier**.
Pour vérifier la connexion aux lecteurs, cliquez sur « Commencer recherche ».

Attention

- En cas d'échec du paramètre réseau avec l'apparition d'une erreur, assurez-vous que le serveur et le lecteur sont connectés au réseau et réessayez.

Paramètre écran

Dans le menu Paramètre écran, vous pouvez choisir le type d'affichage à l'écran.
Par défaut, le type est défini sur **Paysage.**

- Sélectionnez **Paysage** lorsque vous placez le moniteur à l'horizontale.
- Sélectionnez **Portrait** lorsque vous placez le moniteur à la verticale.

Mot de passe

Dans le menu Mot de passe, vous pouvez définir un mot de passe afin d'accéder aux <Menu du lecteur SuperSign>.

Paramètres

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non un mot de passe pour accéder au <Menu du lecteur SuperSign>.

- Si vous sélectionnez **Activer**, vous devez saisir votre mot de passe pour utiliser le <Menu du lecteur SuperSign>.
- Si vous sélectionnez **Désactiver**, vous pouvez utiliser le <Menu du lecteur SuperSign> sans saisir de mot de passe.

Changer

Vous pouvez modifier le mot de passe requis pour le <Menu du lecteur SuperSign>. Le mot de passe doit comporter quatre chiffres. Vous devez ensuite utiliser votre nouveau mot de passe pour lancer le <Menu du lecteur SuperSign>.

1	Saisissez un nouveau mot de passe dans le menu **Changer**, puis cliquez sur le bouton **OK**. Le menu **Vérifier** est alors activé.
2	Dans le menu **Vérifier**, saisissez à nouveau le mot de passe que vous avez utilisé dans le menu **Changer**. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur le bouton **OK**.
3	Le message suivant s'affiche alors : « Votre mot de passe a été modifié. »

EWF

Dans le menu **EWF**, vous pouvez choisir d'utiliser la fonction Filtre d'écriture améliorée de Microsoft Windows XP Embedded.

- La fonction EWF protège contre les virus susceptibles de détruire le système de fichiers du produit.
- Lorsque EWF est défini sur **Activer**, vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou modifier les données enregistrées sur le lecteur C du NC1000/NC2000.
- Lorsque vous souhaitez ajouter un nouveau programme au NC1000/NC2000, réglez EWF sur **Désactiver**.
- Lorsque **Activer** est sélectionné, il n'est pas possible d'installer le nouveau programme.
- Pour appliquer les modifications EWF, redémarrez votre système.

Remarque

- Pour plus d'informations sur EWF, visitez le site Web de Microsoft.
- Les réglages du <Menu du lecteur SuperSign>, tels que les paramètres réseau et écran, ainsi que le mot de passé EWF ne sont pas supprimés, car ils ne sont pas commandés par les fonctions EWF.
- Cinq secondes à deux minutes sont nécessaires pour que les modifications soient appliquées aux paramètres IP et EWF.

Attention

- En cas d'activation de la fonction EWF, les données sont supprimées au redémarrage de la machine, même si vous les avez enregistrées dans le lecteur C. Si vous souhaitez conserver les données, enregistrez-les sur le lecteur D.

Initialiser le logiciel

Le menu **Initialiser le logiciel** permet d'initialiser les paramètres du lecteur SuperSign.

Lorsque vous cliquez sur dans le menu, une fenêtre d'alerte s'affiche, comme illustré ci-dessous.

Lorsque vous cliquez sur **Oui**, les paramètres du lecteur SuperSign définis en usine sont appliqués.

Attention

- Même après avoir initialisé le logiciel, les paramètres réseau ne sont pas réinitialisés.

Réglages des options régionales et linguistiques

Réglages des options régionales et linguistiques

Si vous souhaitez modifier la langue, vous pouvez utiliser les <Options régionales et linguistiques> de Microsoft Windows XP Embedded, le système d'exploitation du NC1000/NC2000.

Pour changer la langue, procédez comme suit :

1	Basculez EWF sur **Désactiver** dans le menu du lecteur SuperSign.
2	Dans Windows, sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Options régionales et linguistiques**.
3	Choisissez la langue que vous souhaitez utiliser, comme indiqué sur l'illustration.
4	Réinstallez le lecteur SuperSign avec la nouvelle langue.
5	Basculez EWF sur **Activer** dans le <Menu du lecteur SuperSign>.
6	Redémarrez le système.

Attention

- SuperSign Manager et le lecteur SuperSign doivent utiliser la même langue.

Fonctions du lecteur SuperSign

Mode d'affichage (mode de lecture vidéo)

Une fois l'installation et l'initialisation du logiciel player terminées, le lecteur SuperSign passe en Mode d'affichage et la fonction lecture des programmes démarre automatiquement. Dans ce mode, les contenus conçus sous SuperSign Manager et adressés par le réseau depuis le PC serveur sont lus automatiquement selon la programmation établie.

L'écran d'accueil du Mode d'affichage est présenté ci-dessous.

Remarque

- Au redémarrage du lecteur SuperSign, en Mode d'affichage, c'est le dernier contenu transféré par le réseau qui sera automatiquement lu par défaut, selon la dernière programmation horaire établie. Un nouveau contenu modifié depuis le menu Modifier le contenu ou le menu Gestion de SuperSign Manager ne sera pris en compte qu'après définition d'une nouvelle planification, consultez la section Programme de SuperSign Manager.

Attention

- Il est possible que la lecture soit lente lorsque plus de deux vidéos Full HD (H.264, MPEG-2, WMV) ou d'autres types de support sont lus simultanément.
- Lorsque des messages ou des textes se chevauchent avec plus de deux vidéos, cela peut provoquer un clignotement.
- Le PowerDVD SE est inclus dans le lecteur SuperSign. Si vous retirez le PowerDVD du lecteur SuperSign, la vidéo rapide ne sera pas possible.
- Si vous utilisez l'effet de transition sur des images Full HD ou sur plusieurs images, vous risquez de ralentir la lecture.
- Au redémarrage du lecteur SuperSign, un plan de montage chronologique Windows Standard sera appliqué.

Description de l'icône de la barre d'état système

Si vous appuyez sur la touche **Esc** en mode affichage alors qu'une vidéo est en cours de lecture, celle-ci se met en pause et est déplacée sur le bureau.
L'icône de la barre d'état système du lecteur SuperSign se trouve en bas à droite du bureau.

L'icône de la barre d'état système du lecteur SuperSign présente l'état de connectivité du serveur, comme illustré ci-dessous.

Icône de la barre d'état système du lecteur SuperSign	Description
	Le lecteur SuperSign est en cours d'installation.
	Le lecteur SuperSign est en cours de désinstallation.
	Le lecteur SuperSign est connecté au serveur sur lequel est installé SuperSign Manager.
	Le lecteur SuperSign n'est pas connecté au serveur sur lequel est installé SuperSign

Menu de l'icône de la barre d'état système

Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de la barre d'état système du lecteur SuperSign en bas à droite du bureau pour afficher le menu de l'icône de la barre d'état système.

Menu	Description
Ouvrir le fichier exporté	Cette option présente la liste du contenu transféré par SuperSign Manager. Vous pouvez sélectionner le contenu que vous souhaitez lire à partir du dossier dans lequel il a été enregistré.
Lire le planification	Vous pouvez lire le contenu à partir du programme du lecteur SuperSign.
Supprimer la planification	Permet de supprimer le programme enregistré dans le lecteur SuperSign.
Réglage	Permet d'aller dans le menu du lecteur SuperSign.
À propos du programme	Présente les informations relatives au programme, notamment la version du lecteur SuperSign.
Fermer	Permet de fermer le lecteur SuperSign.

Affichage de la synthèse des informations du lecteur SuperSign

Si vous déplacez le pointeur de la souris sur l'icône de la barre d'état système du lecteur SuperSign, la synthèse des informations du programme s'affiche pendant cinq secondes environ.

Type d'information	Message	Description
Informations sur le logiciel	SuperSign 1.0.1.1	Version du lecteur SuperSign
Informations sur la connexion au serveur	Déconnecté	Déconnecté de SuperSign Manager. Connecté à SuperSign Manager.
	Adresse IP	Adresse IP du SuperSign Manager connecté/déconnecté.
Information sur le programme	Prêt	Aucun programme n'est enregistré.
	Programmé	Un ou plusieurs programmes sont enregistrés.

À propos de SuperSign Manager

Informations sur le produit

SuperSign Manager est un logiciel complet, qui permet de créer des contenus d'affichage dynamique, de les diffuser en réseau selon des planifications horaires, de commander à distance les lecteurs SuperSign et les écrans connectés.

Éditer le contenu

Vous pouvez créer des contenus pour lecteur SuperSign à partir de nombreux fichiers multimédias. Le logiciel SuperSign Manager prend en charge des fichiers vidéo, audio, photos, Flash que l'on assemble facilement par une simple manipulation de glisser-déposer.

Planification

Vous pouvez gérer la planification des contenus à diffuser en réseau sur les lecteurs SuperSign et moniteurs connectés. Cette programmation se définit par dates et plages horaires.

Gestion

Vous pouvez enregistrer et gérer plusieurs lecteurs SuperSign sur le même réseau.
Vous pouvez gérer les lecteurs SuperSign enregistrés en commandant leur mise sous tension/hors tension, la connexion à plusieurs moniteurs et les mises à jour.

Procédure d’installation de SuperSign Manager

Le logiciel SuperSign Manager est fourni avec le lecteur SuperSign NC1000/NC2000.
Prenez le CD fourni dans l'emballage et insérez-le dans le lecteur de votre PC, puis installez SuperSign Manager.

Configuration requise

Spécifications recommandées sur PC pour SuperSign Manager

Accessoires	Configuration requise
Processeur	2,5 GHz Core 2 Duo Cache L2 2 Mo ou plus
RAM	2 Go ou plus
Disque dur	250 Go ou plus
Réseau	100 Mbit/s ou plus
OS	Windows XP sp3 ou Window 2003 Server
Mémoire de la carte graphique	512 Mo ou plus

Configuration minimale requise sur PC de SuperSign Manager

Accessoires	Configuration requise
Processeur	2,0 GHz Cache L2 512 ko ou plus
RAM	1 Go ou plus
Disque dur	40 Go ou plus
Réseau	10 Mbit/s ou plus
SO	Windows XP sp2 ou version supérieure
Mémoire de la carte graphique	512 Mo ou plus

Remarque

- SuperSign Manager prend en charge Windows XP (32 bits), Windows 2003 Server (32 bits) et Windows VISTA (32 bits) uniquement. Le programme ne peut pas fonctionner sur d’autres systèmes d’exploitation.

Installation du programme

Lorsque vous insérez le CD fourni avec le NC1000/NC2000 dans un PC, le programme d'installation démarre automatiquement, comme illustré ci-dessous.

A	Installation du programme SuperSign	Pour démarrer l'installation, cliquez sur **SuperSign Manager**.

Remarque

- Si le démarrage automatique ne fonctionne pas, ouvrez la fenêtre manuellement en double-cliquant sur le fichier **SupersignMgr_setup.exe** sous **CD-ROM Drive:\SuperSign\SuperSign_Software\Application\SuperSign_Manager**directory du CD

Installation de SuperSign Manager

Lorsque vous insérez le CD fourni avec le NC1000 dans un PC, le programme d'installation démarre automatiquement. Pour installer SuperSign Manager, procédez comme suit.

1 Cliquez sur **Exécuter(Run)** dans la fenêtre contextuelle Télécharger le fichier.

2 Cliquez sur **Exécuter(Run)** dans la fenêtre contextuelle Avertissement de sécurité.

3 Sélectionnez la langue, puis cliquez sur **OK** pour continuer.

4 Après avoir vérifié les instructions d'installation, cliquez sur **Suivant** pour continuer.

5 Au besoin, modifier le chemin d'installation et sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez **installer** SuperSign Manager.
Cliquez sur Suivant pour continuer.

6 L'installation commence. Cliquez sur **Plus dinfos** pour afficher les informations détaillées sur la procédure d'installation pendant l'installation.

7 Au cours de la procédure d'installation, le programme d'installation d'Adobe AIR démarre pour installer ce dernier. Cliquez sur **J'accepte(I Agree)** pour installer Adobe AIR. Vous devez installer Adobe AIR pour pouvoir utiliser correctement SuperSign Manager.

8 Cliquez sur **Terminer(Finish)** pour terminer l'installation d'Adobe AIR.

9 L'installation d'Adobe Flash Player Active X démarre. Cliquez sur **Fermer(Close)** lorsque l'installation d'Adobe Flash Player Active X est terminée.

10 Une fois l'installation de SuperSign Manager terminée, cliquez sur **Fermer** pour quitter la procédure d'installation.

Remarque

- Si vous réinstallez le programme sans le désinstaller, vous pouvez conserver les données ou initialiser le système.
- Si vous utilisez le système d'exploitation Windows Vista, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur.
  Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas installer le programme.

Désinstallation du programme

Pour désinstaller SuperSign Manager, cliquez sur **Démarrer > Programme > SuperSign Manager > Supprimer SuperSign Manager**.

Pour désinstaller SuperSign Manager, procédez comme suit :

1 Cliquez sur **Désinstaller** pour lancer la désinstallation de SuperSign Manager.

2 Cliquez sur **Plus dinfos** pour afficher les informations détaillées sur la procédure de désinstallation pendant la désinstallation.

3 Une fois la désinstallation de SuperSign Manager terminée, cliquez sur **Fermer** pour quitter la procédure de désinstallation.

Remarque

● Vous pouvez désinstaller SuperSign Manager à partir de l'option Ajout/Suppression de programmes dans le Panneau de configuration.

1. Windows XP, Windows 2003 Server
Sélectionnez SuperSign Manager dans **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes**, puis cliquez sur **Supprimer**.

2. Windows VISTA
Sélectionnez SuperSign Manager dans **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités > Désinstaller ou modifier un programme**, puis cliquez sur **Supprimer.**

Attention

● Toutes les données créées par l'utilisateur seront supprimées lors de la désinstallation du programme.

Démarrage de SuperSign Manager

Démarrage de SuperSign Manager

Pour ouvrir le programme, cliquez sur **Start > Programs > SuperSign Manager > SuperSign Manager**.

Ouverture de session

1	Au démarrage de SuperSign Manager, une fenêtre de <Connexion> apparaît, comme illustré ci-dessous.
2	Si vous utilisez SuperSign Manager pour la première fois, vous devez créer un identifiant et un mot de passe que vous utiliserez ensuite. Pour ouvrir une session dans SuperSign Manager, cliquez sur le bouton **OK**. Si vous cliquez sur le bouton **Annuler**, l'ouverture de session sera annulée et le programme sera fermé.

Remarque

- Au lancement initial de SuperSign Manager, l'identifiant par défaut de l'utilisateur est défini comme « **Administrator** », mais vous pouvez le modifier ultérieurement.

Attention

- Vous devez vous souvenir des nouveaux identifiant et mot de passe que vous avez choisis car vous en aurez besoin lors de la prochaine ouverture de session.
- Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pouvez pas le récupérer. Dans ce cas, vous devez initialiser le compte administrateur.
- TPour ce faire, entrez « **1234567890init** » dans le champ du mot de passe.
- Votre identifiant et votre mot de passe peuvent comporter jusqu'à 20 caractères chacun.

Sélection de lecteurs

1 Une fois que vous êtes connecté, SuperSign Manager recherche automatiquement des lecteurs SuperSign sur le même réseau.

2 Une fois l'analyse terminée, les lecteurs SuperSign disponibles s'affichent.

3 Sélectionnez le lecteur SuperSign auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton OK ou Définition de la zone de dessin.

- **Analyser**
  Répétez la recherche pour les lecteurs SuperSign connectés.
- **Paraméftres de la zone de dessin**
  Vous pouvez définir la résolution souhaitée.
- **OK**
  Le bouton OK permet d'afficher une fenêtre à partir de laquelle vous pouvez choisir des modèles et des présentations.
- **Annuler**
  Permet d'annuler le lecteur SuperSign sélectionné.
- **Ne pas afficher au prochain démarrage.**
  La fenêtre <Sélectionner un lecteur> n'apparaît plus.

Remarque

- La durée de recherche des lecteurs peut varier selon le nombre de lecteurs.

Définition de la zone de dessin

La zone de dessin est un espace dans lequel vous pouvez importer et modifier des photos, des vidéos et du texte.

1 Cliquez sur **Paramétres de la zone de dessin** dans la fenêtre <Sélectionner un lecteur> pour l'afficher.

2 Vous pouvez sélectionner la résolution que vous souhaitez dans la fenêtre <Paramétres de la zone de dessin>. Choisissez la résolution et cliquez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Si vous cliquez sur le bouton **OK** dans l'écran <Sélectionner un lecteur>, l'étape <Paramétres de la zone de dessin> est ignorée et l'écran <Sélectionnez un modèle ou une disposition> s'affiche directement.
- SuperSign prend en charge les résolutions d'écran suivantes : 1920 x 1080, 1360 x 768, 1080 x 1920 et 768 x 1360.

Sélection de modèles ou de présentations

Le logiciel SuperSign Manager propose des modèles de présentation prêts à l'emploi, par thèmes, afin d'aider les utilisateurs à créer des contenus dynamiques facilement et rapidement.

1 Si vous cliquez sur le bouton **OK** dans la fenêtre <Sélectionner un lecteur> ou la fenêtre <Définition de la zone de dessin>, l'écran <Sélectionnez un modèle ou une disposition> s'affiche.

2 Sélectionnez un modèle ou une présentation, puis cliquez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Le logiciel SuperSign Manager contient des modèles de présentations dans les résolutions 1920 x 1080, 1360 x 768, 1080 x 1920, ou 768 x 1360 pixels.

Vue d’ensemble de SuperSign Manager

Index	Élément	Description
A	Menu Fichier	Cette section répertorie les principales fonctions de SuperSign Manager.
B	Menu supérieur	Par les onglets successifs de ce menu, vous pouvez éditer des contenus, définir la planification de leur diffusion et gérer le réseau.
C	Espace de travail	Dans cet espace, vous pouvez modifier du contenu, définir un programme de lecture et gérer le lecteur.
D	Bouton Masquer	Si vous cliquez sur le bouton Masquer, la fenêtre non utilisée s’affiche ou est masquée.

Modification du contenu

SuperSign Manager propose un éditeur de contenu multimédia.

Cet éditeur de contenu vous permet de créer du contenu et de le lire dans le lecteur SuperSign.

Vue d'ensemble

La modification du contenu et diverses autres fonctions sont proposées sous Modification du contenu dans le menu supérieur.

Index	Élément	Description
A	Menu Fichier	Cette section répertorie les principales fonctions de SuperSign Manager.
B	Menu supérieur	Par les onglets successifs de ce menu, vous pouvez éditer des contenus, définir la planification de leur diffusion et gérer le réseau.
C	Fenêtre multimédia	Vous pouvez afficher les éléments enregistrés dans les modèles et la médiathèque. Cette section présente les informations enregistrées dans le lecteur SuperSign.
D	Menu rapide	Utiliser ce menu pour avoir un aperçu global du contenu en cours de création, l'envoyer au lecteur SuperSign ou arrêter le lecteur.
E	Plan de montage chronologique	Le plan de montage chronologique intuitif permet de modifier l'heure et la commande par zone. Le plan de montage chronologique permet d'organiser la durée de chaque contenu multimédia, de sorte que le support puisse être lu à l'heure indiquée. L'heure de début, la durée et l'heure de fin de la zone peuvent être définies.
F	Zone de dessin	La zone de dessin est un espace dans lequel vous pouvez importer et modifier des photos, des vidéos et du texte. Vous pouvez diviser la zone de dessin et appliquer une présentation différente pour chaque section. En superposant de nombreuses images dans chaque section de différents plans de montage chronologique, vous pouvez créer plusieurs couches d'images.
G	Fenêtre Outil	Vous pouvez modifier les propriétés de la zone ou du support sélectionné(e). Utilisez cette section pour changer la couleur d'arrière-plan ou les propriétés de l'image.
H	Propriétés	Permet d'afficher les propriétés de la zone ou du support sélectionné(e). Dans cette section sont affichées les informations sur le lecteur SuperSign connecté et sur la résolution de la zone.

Vérification des détails

Index	Description	
A	Nom et résolution du fichier de la zone de dessin.	
B	Boutons utilisés pour la création de zones et de zones de texte.	
	Zone	Permet de créer une zone dans la zone de dessin. Pour créer une zone, cliquez sur le bouton **Zone**, puis sur la zone de dessin.
	T Texte	Permet de créer une zone de texte dans la zone de dessin. Pour créer une zone de texte, cliquez sur le bouton **Texte**, puis sur la zone de dessin.
C	50	Barre de graduation permettant d'effectuer un zoom avant ou arrière dans la zone de dessin. Pour modifier la taille d'affichage, déplacez le curseur à l'aide de la souris ou saisissez un nombre dans le champ correspondant. L'unité d'ajustement de la taille d'affichage est 10.

Remarque

- Qu'est-ce-qu'une zone ?

  Dans le logiciel SuperSign Manager, en phase de création / modification de contenu, une zone est un espace que l'on crée dans la zone de dessin globale pour y placer au choix de la photo, de la vidéo, du texte, un document, une page internet, du Flash, de la musique et bien d'autres choses encore. La zone globale de dessin du contenu peut ainsi recevoir et associer plusieurs zones complémentaires, chacune étant un espace séparé qui possède ses propriétés et attributs. Chaque zone est un espace séparé qui peut être inséré ou supprimé facilement. Vous pouvez également créer du contenu facilement par simple action de glisser-déposer dans la zone globale de dessin.

Index	Description
D	Menu d'accès rapide aux fonctions d'édition de contenu.
Aperçu	Vous pouvez afficher un aperçu de votre contenu avant de le lire avec le lecteur SuperSign. Cela permet aux utilisateurs d'afficher un aperçu du contenu en cours d'édition dans la zone de dessin avant de l'exporter vers le lecteur SuperSign.
Envoyer au lecteur	Vous pouvez transférer votre contenu dans le lecteur SuperSign situé sur le même réseau que SuperSign Manager.
Arrêter le lecteur	Permet d'arrêter la lecture en cours du contenu dans le lecteur.

Attention

- Avant d'afficher un aperçu de contenu incluant des éléments créés sous un programme Office, assurez-vous d'avoir fermé le programme Office concerné
- Il est possible que les fichiers Office ou Web ne s'affichent pas dans l'ordre dans lequel ils ont été édités (ordre de plan).
- Pour répéter des fichiers EWF, vous devez les définir de sorte qu'ils soient lus de manière répétée.

Remarque

- Les noms des fichiers de contenu peuvent inclure des lettres, des chiffres, ainsi que des caractères spéciaux, tels que @, #, $, %, [,] et { ,}.

Modification des présentations

Vous pouvez modifier les présentations selon vos besoins.

1	Cliquez sur **Modèle > Disposition** dans la partie gauche de l'écran SuperSign Manager.
2	Cela entraîne l'affichage des présentations enregistrées dans la médiathèque.

3	Double-cliquez sur une nouvelle présentation.
4	Elle apparaît dans la zone de dessin.

Attention

- Si vous modifiez la présentation, le contenu en cours d'édition sera perdu.
  Enregistrez-le avant de modifier la présentation.

Modification des modèles

Comme les présentations, vous pouvez modifier les modèles selon vos besoins.

1	Cliquez sur **Modèle** dans la partie gauche de l'écran SuperSign Manager.
2	Cela entraîne l'affichage des modèles enregistrés dans la médiathèque sous différentes catégories. Parmi les catégories présentées, Bars/restaurants, Shopping et Organismes publics.

3	Double-cliquez sur un nouveau modèle. Cet exemple explique comment modifier un modèle existant en modèle centre commercial (Double-cliquez sur le **Shopping**.)
4	Le modèle de présentation sélectionné apparaît dans la zone d'édition.

Attention

- Si vous modifiez le modèle, le contenu en cours d'édition sera perdu. Enregistrez-le avant de modifier le modèle.

Utilisation de la médiathèque

La médiathèque permet d'enregistrer des fichiers multimédias nécessaires à la production de contenu multimédia et d'utiliser des services, notamment des sites Web, des flux RSS et des composants graphiques. Pour enregistrer des fichiers multimédias dans la médiathèque, cliquez sur l'onglet **Bibliothèque** dans la fenêtre Multimédia située dans la partie gauche de l'écran SuperSign Manager.

Remarque

- Une imagette vidéo est extraite des cadres centraux du fichier de manière aléatoire.
- Si vous ne parvenez pas à téléverser une vidéo, vérifiez les codecs requis dans **Installation du pack de codecs** dans la section Annexe.

La médiathèque est divisée en deux sections : la section Multimédia et la section Service, comme illustré ci-dessous.

Ajouter un fichier multimédia

Vous pouvez ajouter des photos, des vidéos, des fonctions Flash, de la musique, des fichiers PDF et des fichiers MS Office dans l'onglet Multimédia.

Pour ajouter un fichier multimédia, cliquez sur (+Add) dans l'onglet Multimédia.

Après avoir sélectionné le fichier dans la fenêtre Sélectionner des fichiers et cliqué sur le bouton **Ouvrir**, vous constatez que le fichier multimédia est enregistré dans la médiathèque, comme illustré ci-dessous.

Le même processus peut être utilisé pour enregistrer non seulement des photos, mais également des vidéos, des fonctions Flash, de la musique et des fichiers PDF/MS Office.

Attention

- Notez que lorsqu'un fichier multimédia est supprimé du dossier AutoUpload, il disparaît également de la médiathèque.

Remarque

- Les fichiers multimédias enregistrés sont automatiquement sauvegardés dans le dossier AutoUpload du dossier contenant SuperSign Manager. Par exemple, C:\Program Files\SupersignMgr\AutoUpload
- Une fois enregistré, le fichier multimédia est automatiquement sauvegardé dans la médiathèque lors du fonctionnement de SuperSign Manager.
- Pour changer la médiathèque de dossier, cliquez sur **Option > Édifier le contenu** dans le menu Fichier, puis sélectionnez le champ « Informations sur le dossier local de la médiathèque ».
- En définissant le cycle de Sync (téléversement automatique) dans **Option > Édifier le contenu** sous le menu de fichier, les fichiers multimédias de votre médiathèque sont **téléversés automatiquement** à chaque heure indiquée. Pour démarrer le processus de téléversement automatique, cliquez sur le bouton **Démarrer la sync**.

Ajouter du contenu de service

Vous pouvez utiliser SuperSign Manager pour ajouter du contenu en ligne, tel que des sites Web, des flux RSS et des composants graphiques, ainsi que leurs date et heure.

Cliquez sur **Bibliothèque > Service** dans la fenêtre Multimédia pour lancer le menu permettant d'ajouter du contenu, comme illustré ci-dessous.

Remarque

- Le contenu du service ne peut pas être enregistré simultanément avec des fichiers multimédias dans la médiathèque.
- Pour obtenir des détails sur l'ajout de contenu, reportez-vous à la section **Créer du contenu** dans ce document.

Création de contenu

Pour créer du contenu, procédez comme suit :

1 **Sélectionnez un modèle ou une présentation**

Sélectionnez une présentation ou un modèle pour afficher divers supports à l'écran.

Dans l'exemple présenté, la présentation est définie sur **None**.

Pour obtenir des informations spécifiques sur la procédure de changement de présentation, reportez-vous à la section **Modification des présentations** ou **Modification des modèles** de ce document.

2 **Enregistrez des fichiers multimédias dans la médiathèque.**

Pour utiliser un fichier multimédia, vous devez d'abord l'enregistrer dans la médiathèque.

Pour enregistrer un fichier multimédia, procédez comme indiqué dans la section **Utilisation de la médiathèque** de ce document.

3 Affichez des fichiers multimédias

Vous pouvez afficher des fichiers multimédias tels que des photos, des vidéos, de la musique, ainsi que des fichiers PDF et MS Office enregistrés dans la médiathèque.

Vous pouvez afficher des fichiers multimédias dans la zone de dessin selon deux méthodes.

Ajouter des fichiers multimédias dans la zone

1 Cliquez sur le bouton Zone en haut à droite de l'écran et maintenez-le enfoncé.

2 Déplacez le pointeur de souris à l'emplacement souhaité dans la zone de dessin et cliquez une fois. La zone est créée, comme illustré ci-dessous.

3 Glissez-déposez un fichier multimédia déjà enregistré dans la médiathèque.

4 Le fichier multimédia est ajouté dans la zone.

Faire glisser un fichier multimédia

Vous pouvez afficher directement des fichiers multimédias.

1 Pour ce faire, glissez-déposez un fichier multimédia enregistré.

2 Le fichier s'affiche dans la zone de dessin, comme illustré ci-dessous.
Vous voyez également qu'une nouvelle zone est automatiquement créée.
Vous pouvez modifier librement la taille et l'emplacement de la nouvelle zone.

4 **Insérez des contenus en ligne**
Vous pouvez utiliser SuperSign Manager pour ajouter du contenu en ligne, tel que des sites Web, des flux RSS et des composants graphiques, ainsi que leurs date et heure.

Pour ajouter du contenu de service, cliquez sur **Bibliothèque > Service** dans la fenêtre Multimédia.

Ajouter des sites Web

1 Pour ajouter un site Web, saisissez l'URL que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La zone du site Web est alors ajoutée dans la zone de dessin.

2 Déplacez la nouvelle zone du site Web à l'emplacement souhaité.
Cliquez sur le bouton **Aperçu** à partir des menus rapides.
Vous voyez sur le site Web a été ajouté, comme illustré ci-dessous.

Ajouter des flux RSS

1 Pour ajouter un flux RSS, saisissez l'URL que vous souhaitez ajouter et cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La zone du flux RSS est alors ajoutée dans la zone de dessin.

Remarque

- Les zones de service et de texte peuvent inclure un seul élément chacune.
- RSS est l'acronyme de Really Simple Syndication et est défini comme un format utilisé pour publier des pages fréquemment mises à jour. Depuis les sites internet sélectionnés et grâce à des logiciels de lecture appropriés, les utilisateurs peuvent Insérer des flux RSS dans une zone de service et recevoir ainsi en temps et en heure les mises à jours automatiques des pages concernées

2 Affichez la zone du flux RSS à l'emplacement souhaité de la zone de dessin.
Cliquez sur le bouton **Aperçu** à partir des menus rapides pour afficher l'écran sur lequel a été ajouté le contenu RSS.

Ajouter des composants graphiques

1 Pour ajouter un composant graphique Widget dans la zone de dessin, saisissez son code et cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La zone du composant graphique est alors ajoutée dans la zone de dessin.

Remarque

- Les Widgets sont de petites icônes de raccourci associées à des services fréquemment utilisés (service météo, bulletin d'information), que les utilisateurs peuvent lancer sans devoir ouvrir un navigateur internet.

2 Déplacez la zone Widget créée à l'emplacement souhaité dans la zone de dessin. Cliquez sur le bouton Aperçu dans le menu rapide pour visualiser l'ensemble du contenu avec la zone Widget ajoutée.

Ajouter une zone de date

1 Pour ajouter des dates, cliquez sur **Ajouter la date** dans la zone **Date\Durée.**

La zone de la date est alors ajoutée.

2 Déplacez la zone de date à l'emplacement souhaité dans la zone de dessin. Cliquez sur le bouton **Aperçu** dans le menu rapide pour visualiser l'ensemble du contenu avec la zone de date ajoutée.

Ajouter une zone horaire

1 Pour ajouter des heures, cliquez sur **Ajouter l'heure** dans la zone **Date/Durée.**

La zone de l'heure est alors ajoutée.

2 Déplacez la zone horaire à l'emplacement souhaité dans la zone de dessin. Cliquez sur le bouton **Aperçu** dans le menu rapide pour visualiser l'ensemble du contenu avec la zone horaire ajoutée.

Copier des zones

Une zone de la zone de dessin peut être copiée et collée dans d'autres espaces.

1 Pour ce faire, sélectionnez d'abord la zone que vous souhaitez copier.

2 Cliquez sur **Editer > Copier** dans le menu Fichier, ou appuyez sur **Ctrl + c** pour copier la zone sélectionnée.

3 Cliquez sur **Editer > Coller** dans le menu Fichier, ou appuyez sur **Ctrl + v** pour coller la zone sélectionnée dans la zone de dessin.

Remarque

- Si vous copiez une zone, ses propriétés et le fichier multimédia qu'elle contient sont également copiés.

Définition du plan de montage

Le plan de montage permet de définir la durée de lecture de chaque zone ou élément constitutif du contenu multimédia. Dans le plan de montage, vous pouvez définir l'heure de début, la durée et l'heure de fin de lecture de chaque élément dans la zone de dessin. La durée maximale de lecture de chaque élément est de 12 heures d'affilée.

Définition du plan de montage chronologique d'ensemble

	Vous pouvez afficher ou masquer la couleur de la bordure et le nom du fichier de la zone dans la zone de dessin.
	(Vérrouillé : , déverrouillé :)
1m'	Définissez l'unité de temps du plan de montage chronologique. Vous pouvez choisir 1 minute, 10 minutes ou 30 minutes comme unité de temps.
Web	Double-cliquez sur le nom de la zone pour le modifier. Cliquez sur le carré situé devant le nom de la zone pour modifier la couleur de bordure de la zone.
	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de répétition. Une zone dont la fonction de répétition est activée sera lue de manière répétée jusqu'à l'heure de fin enregistrée.
	(Vérrouillé : , déverrouillé :)
	Permet de verrouiller la zone. Les zones verrouillées ne peuvent pas être sélectionnées ou modifiées.
	(Vérrouillé : , déverrouillé :)
	Permet de supprimer la zone sélectionnée. Pour ce faire, sélectionnez la zone que vous souhaitez supprimer et cliquez sur ( ) ou déplacez la zone jusqu'à l'icône ( ). Vous pouvez supprimer le fichier multimédia situé dans la zone de la même façon.
00:01:17	Ce champ indique la durée totale du contenu. La durée la plus longue des zones est affichée.
background	Permet de modifier la couleur de fond ou l'image d'arrière-plan de la zone de dessin. Cliquez sur le carré situé en face du nom de la zone de dessin pour modifier sa couleur d'arrière-plan. Pour modifier l'image d'arrière-plan, faites glisser une photo depuis la médiathèque et déposez-la dans le plan de montage chronologique de la zone de dessin. Une seule image d'arrière-plan peut être utilisée à la fois.

Ajouter un fichier multimédia au plan de montage chronologique

Pour ajouter un fichier multimédia au plan de montage chronologique, faites glisser un fichier dans le plan de montage chronologique de la zone que vous souhaitez ajouter.

Copier un fichier multimédia dans le plan de montage chronologique

1 Sélectionnez un fichier multimédia à partir du plan de montage chronologique.

2 Après avoir sélectionné le fichier multimédia, appuyez sur la touche de raccourci **Ctrl + c**.

3 Appuyez sur **Ctrl + v** pour coller le fichier.

Remarque

- Vous ne pouvez pas copier du texte et des services, notamment des flux RSS, des sites Web et des composants graphiques.

Diffusion du contenu réalisé

Vous pouvez diffuser le contenu réalisé sous le logiciel SuperSign Manager en l'adressant vers le lecteur SuperSign NC1000 connecté au moniteur destiné à l'affichage. Le contenu peut être adressé au lecteur de trois façons différentes.

Diffusion immédiate

Vous pouvez envoyer instantanément le contenu créé au lecteur SuperSign et le lire avec celui-ci.

1	Sélectionnez **Lecteur** dans la fenêtre Multimédia. Les lecteurs SuperSign connectés sont affichés.
2	Sélectionnez le lecteur SuperSign auquel vous souhaitez transférer votre contenu.
3	Cliquez sur **Envoyer au lecteur** dans les menus rapides. La fenêtre <SuperSign > Envoyer au lecteur> apparaît. Si aucun lecteur n'est connecté, la fenêtre <Sélectionnez un groupe ou lecteur> apparaît pour que vous lanciez une recherche de lecteur.

4	Saisissez une durée dans la fenêtre <SuperSign > Envoyer au lecteur>, puis cliquez sur le bouton **OK**.

- Répétition constante : la lecture se poursuit jusqu'à ce qu'un nouveau programme soit ajouté.
- Durée : la lecture se poursuit à l'heure et pendant la durée indiquées.

5	Dès lors que le contenu est envoyé au lecteur SuperSign, il est lu sur l'écran connecté au lecteur SuperSign.

Remarque

- Lorsque vous transférez du contenu à partir de l'option **Envoyer au lecteur**, les programmes envoyés précédemment sont écrasés.
- L'option **Envoyer au lecteur** permet d'envoyer le contenu à des groupes de lecteurs plutôt qu'à un seul lecteur.
- Si le message « La capacité de stockage est pleine » apparaît, vérifiez l'espace libre disponible dans le menu de gestion de SuperSign Manager.

Diffusion programmée

Vous pouvez adresser du contenu au lecteur SuperSign Player selon un horaire planifié.
Le contenu sera envoyé et affiché à l'heure programmée.
Pour plus de détails sur la diffusion programmée, rendez-vous à la section **Planification** de ce document.

Exporter du contenu

Vous pouvez enregistrer le contenu créé sous un format de fichier directement lisible par le lecteur SuperSign Player. Le contenu ainsi sauvegardé peut être ainsi chargé dans le lecteur SuperSign Player via un périphérique de stockage USB. Les étapes nécessaires à l'exportation du contenu sont décrites ci-dessous.

1	Terminez la création du contenu et cliquez sur **Exporter du contenu**.
2	Spécifiez le dossier dans lequel sera enregistré le contenu.
3	Cliquez sur **Exporter du contenu** pour créer un nouveau dossier dans lequel le contenu sera enregistré. ● Les fichiers d'information et de support de contenu seront enregistrés dans le dossier. ● Utilisez un périphérique de stockage USB pour lire le fichier de contenu envoyé à l'aide de la fonction **Exporter du contenu**. ● L'option **Exporter du contenu** peut être exécutée automatiquement ou manuellement dans le lecteur SuperSign.

Attention

● L'option **Exporter du contenu** n'est pas disponible pour les images fournies avec les modèles.

Remarque

● Le contenu enregistré dans un périphérique de stockage USB à l'aide de l'option **Exporter du contenu** peut être lu automatiquement dans le lecteur SuperSign comme suit, selon la manière dont le contenu a été enregistré.

1. Créez un dossier appelé AutoPlay dans le périphérique USB.
2. Copiez les fichiers cts et multimédias créés à l'aide de la fonction **Exporter du contenu** dans ce dossier « AutoPlay ».
3. Lorsque vous insérez le périphérique USB dans le port USB du NC1000/NC2000, le contenu est lu automatiquement.
4. Lorsque vous retirez le périphérique USB du port, la lecture s'interrompt.

Outil/propriétés du contenu

Dans SuperSign Manager, les utilisateurs peuvent vérifier les propriétés du contenu sélectionné et les modifier.

Sélectionnez un espace de la zone de dessin pour afficher les **propriétés** de cet espace en haut à droite de la fenêtre Propriétés.
Vous pouvez également changer l'heure, la taille de l'image, la répétition de la lecture ainsi que le volume de l'espace dans la fenêtre **Outil** sous la fenêtre des propriétés.

Outils/propriétés du contenu

■ Fichier multimédia

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Résolution de l'arrière-plan

Les images de personnalisation d'arrière-plan situées uniquement dans la médiathèque peuvent être utilisées en arrière-plan.

<Arrière-plan>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Informations sur la zone

Personnalisation de la zone

permet de hiérarchiser l'affichage de la zone (mettre au premier plan, mettre en avant, mettre en retrait, mettre en arrière plan)

Permet de dupliquer dans la zone de dessin

<Espace>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Affiche des informations sur l'image sélectionnée.

Définit une heure de lecture pour l'image sélectionnée.

Ajuster à la zone en format original, Ajuster à la zone dans le rapport d'affichage, Ajuster à la zone en plein écran

Permet d'ajouter des effets spéciaux à l'image.

<Photo>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Affiche des informations sur la vidéo sélectionnée.

Permet de définir l'heure de la lecture.

Ajuster à la zone en format original, Ajuster à la zone dans le rapport d'affichage, Ajuster à la zone en plein écran

Permet de spécifier si la lecture de la vidéo sélectionnée sera répétée pendant la durée définie de la lecture du support.

Commande de volume

<Vidéo>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Affiche des informations sur le fichier audio sélectionné.

Permet de définir l'heure de lecture d'un fichier audio.

Permet de spécifier si la lecture du son sélectionné sera répétée ou non.

Commande de volume

<Musique>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Affiche des informations sur le fichier Flash sélectionné.

Permet de définir l'heure de lecture d'un fichier Flash.

Permet de spécifier si la lecture du fichier Flash sera répétée ou non.

<Fichier Flash>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Affiche des informations sur le document sélectionné.

Permet de définir l'heure de lecture du document

<PDF/Office>

■ Service

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Site Web auquel se connecter.

Définit une heure de lecture pour le site Web sélectionné.

Permet de modifier le nom du site Web auquel se connecter.

<Site Web>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Permet de définir l'heure de lecture d'un fichier texte.

Permet de définir le format du texte selon le style sélectionné.

Permet de définir le sens et la vitesse du mouvement du texte.

<Texte>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Flux RSS (Really Simple Syndication) auxquels se connecter.

Définit une heure de lecture pour le flux RSS sélectionné.

Permet de définir le format du texte selon le style sélectionné.

Permet de définir le sens et la vitesse du mouvement du texte.

Permet de modifier le flux RSS auquel se connecter.

Permet de définir un espace entre des titres RSS.
Permet de définir une période de mise à jour des flux RSS.

<RSS>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Permet de définir l'heure de lecture d'une date.

Permet de définir le format du texte selon le style sélectionné.

Format de date

<Date>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Définit une heure de lecture pour le contenu de l'heure.

Permet de définir le format du texte selon le style sélectionné.

Format de l'heure

<Heure>

Affiche des informations sur les lecteurs et groupes connectés.

Informations sur le composant graphique connecté

Permet de définir l'heure de lecture d'un composant graphique.

Permet de modifier l'URL d'un composant graphique à raccorder.

<Composant graphique>

Programme

Un programme correspond à la planification de lecture du contenu dans le lecteur SuperSign. La planification peut être définie de manière quotidienne, hebdomadaire, répétitive

Vue d'ensemble

Index	Description	
A	Affiche des informations sur le lecteur connecté à SuperSign Manager. Le contenu et les fichiers multimédias créés dans l'éditeur de contenu sont répertoriés.	
B	Les durées de diffusion sont définies par unités de 10 minutes, 30 minutes ou d'une heure.	
C	Calez dans la table de planification les contenus et fichiers multimédias aux heures de diffusion souhaitées. Vous ne pouvez pas planifier une diffusion de contenu à une date expirée. La planification de contenu ne peut pas s'anticiper à plus de 180 jours suivants la date courante.	
D	Les programmes sont affichés selon trois modes différents.	
	● Aujourd'hui	Le programme quotidien (au format 24 heures) s'affiche. Cliquez sur le bouton **Aujourd'hui** du mode quotidien pour vous rendre à la date d'aujourd'hui. Cliquez sur le bouton **Aujourd'hui** du mode hebdomadaire pour afficher la semaine en cours.
	● Jour	Le programme quotidien (au format 24 heures) s'affiche. Cliquez sur le bouton **Aujourd'hui** du mode quotidien pour vous rendre à la date d'aujourd'hui.Cliquez sur le bouton Hebdomadaire du mode quotidien pour vous rendre à la **Semaine** de la date sélectionnée.
	● Semaine	Le programme hebdomadaire (au format 7 jours) s'affiche. Cliquez sur le bouton **Aujourd'hui** du mode hebdomadaire pour afficher la Semaine en cours. Cliquez sur le bouton Quotidien du mode hebdomadaire pour vous rendre à la date sélectionnée. Si aucune date n'est sélectionnée, le premier Jour de la semaine sélectionnée sera choisi.
E	Le détail de la planification est affiché	

Fenêtres Propriétés et Outil

- **A** Nom, type et résolution du lecteur sélectionné.
- **B** Permet d'afficher le contenu sélectionné.
- **C** Propriétés du contenu ou des fichiers multimédias pour lesquels des programmes sont enregistrés.
- **D** Permet d'imputer directement une durée de diffusion au contenu.
- **E** Permet de définir un cycle de répétition.

Pour définir des cycles de répétition, procédez comme suit :

1	Saisissez l'heure de fin de la répétition.
2	Définissez les jours de programmation de la répétition avant la date de fin.
3	Cochez la case **Tous les jours** pour répéter la lecture tous les jours.
4	Cliquez sur le bouton **OK** pour mettre à jour le programme après avoir fait cette modification.

Définition de programmes

Pour définir une planification de contenu, procédez comme suit:

1	Cliquez sur le menu **Lecteur** dans la fenêtre Multimédia et sélectionnez le lecteur dont vous souhaiter modifier la planification de diffusion.
2	Les contenus programmés sur le lecteur SuperSign NC1000 concerné apparaissent.

3	Pour définir ou modifier la planification de diffusion d'un contenu, sélectionnez son fichier dans la **Bibliothèque.**
4	Par action de glisser-déposer, calez le fichier de contenu dans la table de planification selon l'horaire de diffusion souhaité.

5	Vous pouvez ajuster la planification de diffusion en agrandissant le bloc ainsi créé ou en entrant directement un horaire dans la fenêtre Propriétés

Remarque

- La planification de diffusion d'un contenu peut être ajustée dans une plage de 24 heures et par unité de 10 minutes

Copie de programmes

Vous pouvez dupliquer la diffusion d'un contenu dans la table de planification.

1	Sélectionnez les blocs de programmes que vous souhaitez copier.
2	Appuyez sur Ctrl + c pour que le pointeur de souris prennent la forme de l'icône de copie ( ). Appuyez sur la touche **Esc** pour que le pointeur de souris reprenne sa forme normale.
3	Dans la table de planification, cliquez à l'endroit où vous voulez dupliquer la diffusion du contenu

4	Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour appliquer les modifications.

Suppression de programmes

Supprimer des programmes à partir du menu Fichier

Sélectionnez le bloc de programmes que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Editer > Supprimer** dans le menu Fichier.

Supprimer des programmes à l'aide de la touche X

Sélectionnez le bloc de programmes que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Supprimer des programmes à l'aide de la touche Suppr

Sélectionnez le bloc de programmes que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche **Delete** de votre clavier.

Diffusion de programmes

Diffusion immédiate

Pour envoyer le programme à un lecteur sélectionné, cliquez sur le bouton **Envoyer au lecteur**.

Diffusion programmée

Vous pouvez définir des heures de diffusion programmée en sélectionnant **Option > Diffusion** dans le menu Fichier.

Par défaut, l'heure de diffusion programmée est **désactivée**.

Remarque

- Vous pouvez interrompre le transfert tandis que du contenu ou des programmes sont en cours d'envoi. Une fois le transfert suspendu, vous devez reprendre le processus de transfert depuis le début. Si le transfert n'est pas entièrement terminé, le contenu ne sera pas lu.

Gestion

Depuis le PC serveur et le logiciel SuperSign manager, les différents lecteurs SuperSign et moniteurs connectés en réseau peuvent être contrôlés individuellement ou par groupe à distance via le menu Gestion. Vous pouvez les lister par groupes de diffusion et disposer d'un retour d'information du réseau d'affichage.

Vue d'ensemble

Index	Description
A	Les lecteurs SuperSign connectés à SuperSign Manager sont répertoriés dans cette section.
B	Le contenu et les fichiers multimédias créés à l'aide de l'éditeur de contenu apparaîtront à cet emplacement.
C	Cette section comporte un onglet d'information contenant le lecteur SuperSign sélectionné et un onglet de contrôle avec des paramètres de contrôle. Le lecteur et les informations de contrôle n'apparaissent pas si vous sélectionnez un groupe.
	: groupe, : lecteur, : périphérique d'affichage
D	Options logicielles de SuperSign Manager Analyser — permet de chercher des lecteurs. Ajouter un groupe — permet d'ajouter un nouveau groupe. Relâcher — permet de supprimer le groupe sélectionné. Arborescence — mode arborescence Mode liste — mode d'affichage sous forme de liste
E	Double-cliquez sur le groupe ou le lecteur pour le renommer.

Remarque

- Chaque nom de groupe, de lecteur et d'affichage peut comporter jusqu'à 20 caractères.

Remarque

- Si un lecteur est déconnecté, il tentera automatiquement de se reconnecter à SuperSign Manager.
- Si SuperSign Manager se déconnecte pendant son utilisation, un message d'alerte est envoyé et des voyants d'état s'allument.

Remarque

- Si vous disposez de plusieurs SuperSign Managers, vous ne pouvez pas les utiliser simultanément pour commander le même lecteur. Vous devez utiliser le Réglage manuel pour raccorder le lecteur à commander.
- En cas de recherche de lecteurs à partir de plusieurs SuperSign Managers, le premier lecteur trouvé est connecté. Un même lecteur ne peut pas être utilisé par différents Managers.

Fonctions de gestion

Diffuser du contenu immédiatement

Faites glisser le contenu ou les fichiers multimédias sur l'écran de gestion pour le(s) diffuser immédiatement au lecteur SuperSign connecté.

1	Sélectionnez le contenu ou les fichiers multimédias à envoyer au lecteur SuperSign dans la médiathèque.
2	Faites glisser le fichier dans le lecteur SuperSign auquel vous souhaitez l'envoyer.
3	La fenêtre <SuperSign > Envoyer au lecteur> apparaît.
4	Saisissez une durée dans la fenêtre <SuperSign > Envoyer au lecteur>, puis cliquez sur le bouton OK.

- **Répétition constante** : Répétition constante : la lecture se poursuit jusqu'à ce qu'un nouveau programme soit ajouté.
- **Durée** : la lecture se poursuit à l'heure et pendant la durée indiquées.

5	Dès lors que le contenu est envoyé au lecteur SuperSign, il est lu sur l'écran connecté au lecteur SuperSign.

Remarque

- Lorsque vous diffusez du contenu multimédia par glisser-déposer, celui-ci s'applique au groupe de lecteurs plutôt qu'à un seul lecteur.

Gérer des groupes

Vous pouvez contrôler les lecteurs et leurs moniteurs depuis cette section. Lorsque que vous sélectionnez un groupe, les onglets relatifs à ce groupe sont activés dans le menu Gestion. Depuis ces onglets, vous pouvez contrôler à distance l'allumage des lecteurs et des moniteurs, l'horaire, l'affichage, le son et d'autres fonctions.

Remarque

- Le retour d'information individuel n'est pas disponible en mode contrôle de groupe.

Contrôler les lecteurs

Vous pouvez commander les lecteurs qui se trouvent dans un groupe ou qui sont connectés individuellement. Lorsque vous sélectionnez un lecteur, les options correspondantes s'affichent sur des onglets pour chaque lecteur. L'alimentation du lecteur, la création en mosaïque, les fonctions générales et les mises à jour peuvent être commandées dans cette section.

Remarque

- L'analyse permet de chercher des lecteurs qui partagent le même réseau avec SuperSign Manager.
- Le retour d'information sur le lecteur recherché inclut le moniteur qui lui est connecté.
- La mise sous tension/hors tension du lecteur SuperSign peut être commandée dans le même réseau.

Contrôler les moniteurs

Dans cette section, vous pouvez contrôler le ou les moniteurs connecté(s) au lecteur. Quand vous sélectionnez un moniteur, différents onglets de réglage sont activés. Vous pouvez contrôler l'allumage, l'horaire, l'affichage, le son, le réglage du mode mosaïque et d'autres fonctions générales. Chaque onglet décrit les réglages du moniteur concerné.

Remarque

- Le contrôle du moniteur est accessible à distance en fonction de ses connexions et des options dont il dispose.
- Le contrôle du moniteur donne un retour d'information sur son état de fonctionnement.
- Le contrôle direct d'un moniteur en protocole RS-232C par hyper terminal n'est pas possible lorsque le lecteur SuperSign qui lui est connecté est actif.

Création en mode mosaïque

Créer mosaïque

Exécutez l'option **Recherche d'affichage pour connexion en guirlande** à l'avance lorsque vous configurez le mode mosaïque.

1

Vous pouvez spécifier le nombre de lignes et de colonnes en mode mosaïque à l'aide de clics de souris ou de glisser-déposer.
La taille de la mosaïque ne peut pas dépasser le nombre maximum d'écrans connectés.

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante.

2

Cliquez sur le bouton pour passer à l'étape suivante.

Le mur d'image se dessine automatiquement selon la mosaïque définie précédemment .

Vous pouvez spécifier l'entrée active sur chaque moniteur.

3

Vous pouvez sélectionner un moniteur maître dans la composition de la mosaïque.
L'écran sélectionné apparaîtra en surbrillance comme ci-dessus.

4

Spécifiez la source d'entrée active des moniteurs sélectionnés.

Attention

- Si vous spécifiez la source active après avoir sélectionné un moniteur, son réglage mur d'image par défaut sera 1 x 1.

5

Vous pouvez choisir l'ordre des moniteurs chaînés par glisser-déposer.

6

Appliquer : permet de confirmer les paramètres en mode mosaïque.
Annuler : permet d'annuler les paramètres définis.
Réinitialiser : permet de réinitialiser les paramètres selon la configuration par défaut.

Dans l'onglet Aperçu/Appliquer, vous pouvez afficher un aperçu de l'image présentée sous forme de mosaïque.

Remarque

- Le nombre d'écrans composant la mosaïque – mur d'image ne peut pas dépasser le nombre de moniteurs connectés en chaîne.
- Pour raccorder plusieurs moniteurs en mode mosaïque, consultez la section Procédure d'installation dans ce document.
- Cette commande présente des informations sur l'état de l'affichage raccordé.

Option

1	Si vous souhaitez rechercher manuellement un affichage après avoir raccordé le moniteur à l'aide d'un câble RS-232C, sélectionnez un lecteur et les options **Contrôle > Options > Recherche d'affichage pour connexion en guirlande**.
2	Cliquez sur le bouton rechercher pour trouver et ajouter dans la chaîne le moniteur concerné.

Autres fonctions

Mettre à jour maintenant

Vous pouvez mettre à jour le logiciel du lecteur SuperSign à distance.
Les paramètres du lecteur saisis par l'utilisateur ne changeront pas.

1 Cliquez sur un lecteur raccordé dans la fenêtre Groupage et surveillance et sélectionnez le menu de l'onglet de mise à jour dans le menu de contrôle.

2 Appuyez sur le bouton Ouvrir pour sélectionner les fichiers de mise à jour du lecteur SuperSign téléchargés à partir de la page d'accueil SuperSign, www.lg.com.

3 Appuyez sur le bouton Mettre à jour maintenant pour mettre à jour le logiciel du lecteur sélectionné.
Le lecteur distant est redémarré automatiquement une fois la mise à jour terminée.
À ce stade, le lecteur est déconnecté du gestionnaire, puis reconnecté une fois le redémarrage terminé.

Envoyer des messages

Vous pouvez charger des messages sur l'écran du lecteur connecté pour des annonces urgentes, des notifications ou des urgences.

A	Définissez les propriétés du texte, telles que la police, la taille et la couleur.
B	Saisissez le message à envoyer.
C	Ajustez l'emplacement du texte à envoyer.
D	Définissez l'heure de lecture du message. Par défaut, la durée est de 10 secondes.
E	Terminez le message et cliquez sur le bouton **Envoyer** pour le transmettre instantanément au lecteur.

Remarque

- Le message ne peut être saisi qu'en mode paysage.
- Le message n'est pas enregistré.
- Néanmoins, le format du message, tel que la police, la taille et la couleur peut être enregistré.
  Le format sera enregistré uniquement si vous envoyez le message et il ne sera pas enregistré si vous fermez la fenêtre sans l'envoyer.

Créer un journal de rapport d'information sur le réseau

Vous pouvez recevoir à distance des informations sur le réseau connecté et le contenu diffusé.

- Le rapport d'information porte sur les derniers 180 jours écoulés.
- Le rapport sera mis à jour avec les dernières informations.
- L'option Envoyer un e-mail permet d'adresser le rapport d'information au format (.csv) sur une adresse e-mail spécifique
- Pour modifier les paramètres de l'e-mail, sélectionnez **Option > Gestion**.
- Pour transférer le fichier journal à l'administrateur, utilisez le bouton **Envoyer un courrier électronique** dans la partie inférieure de la fenêtre d'état du fichier journal.

Remarque

- Pour obtenir des détails sur les paramètres e-mail SMTP, consultez **Annexe** de ce document.

Foire aux questions (FAQ)

Question	Réponse
Le transfert s'est interrompu pendant la tâche [Envoyer au lecteur].	● Assurez-vous que le type du fichier multimédia est pris en charge officiellement et réessayez. Les types de fichiers multimédias pris en charge officiellement sont indiqués dans la liste des Fichiers **pris en charge par SuperSign**.
L'« analyse » n'affiche aucun lecteur disponible.	● Vérifiez que SuperSign Player est bien en marche. ● Vérifiez que SuperSign Player fonctionne correctement. ● Vérifiez la connexion du câble réseau du lecteur SuperSign. ● Vérifiez l'adresse IP réseau du lecteur SuperSign. ● Définissez manuellement le protocole IP réseau du lecteur SuperSign.
Aucun modèle n'est visible dans SuperSign Manager.	● Au moment de sélectionner un lecteur, si vous choisissez une résolution pour celui-ci non prise en charge par le modèle, ce dernier ne sera pas affiché. ● Les résolutions prises en charge sont 1360 x 768, 1920 x 1080, 768 x 1360 et 1080 x 1 920.
Les données enregistrées sur le lecteur C du lecteur SuperSign ont été perdues.	● Le lecteur SuperSign utilise la fonction EWF (Filtre d'écriture avancé) pour la protection des données. Lorsque la fonction EWF est activée, les données enregistrées par des utilisateurs sur le lecteur C le sont temporairement uniquement. Ces données enregistrées temporairement seront supprimées au prochain redémarrage du lecteur SuperSign. Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction EWF, allez dans le menu du lecteur et désactivez la fonction EWF.
Les fichiers MS Office ne s'ouvrent pas dans le lecteur SuperSign.	● Vérifiez que le programme MS Office est correctement installé. Si la fonction EWF est activée, le programme MS Office ne s'installe pas correctement. Désactivez la fonction EWF et réinstallez le programme MS Office. Il est conseillé d'activer la fonction EWF une fois l'installation terminée.
Le contenu ne peut pas être lu, bien que le contenu que j'ai envoyé au lecteur a été enregistré dans la médiathèque.	● Le lecteur ne lira pas le nouveau contenu reçu si un autre fichier est en cours de lecture sur le même lecteur. Interrompez la lecture du contenu en cours, puis répétez la procédure « Envoyer au lecteur ».
Les lettres des flux RSS, le texte ou les messages ne s'affichent pas correctement.	● Modifiez les paramètres linguistiques de Windows à l'aide des options régionales et linguistiques.

Foire aux questions (FAQ)

Question	Réponse
Je ne vois pas les fichiers photo et PDF.	● Vérifiez les paramètres en cours des options régionales et linguistiques sous Windows et modifiez le nom du fichier pour être cohérent avec la langue, puis enregistrez à nouveau le fichier dans la médiathèque. Par exemple, les photos portant un nom coréen risquent de ne pas être visibles lorsque l'anglais est sélectionné.
Après avoir modifié l'heure du logiciel Windows sur lequel est installé le lecteur SuperSign, je me suis aperçu que son réglage précédent avait été rétabli.	● Vérifiez tout d'abord si la fonction EWF était désactivée lors du réglage de l'heure. ● Si elle était activée, désactivez-la, puis réessayez. ● Vérifiez également l'option **Sync de l'heure en** cliquant avec le bouton droit sur la barre des tâches de Windows et en ouvrant le menu de la boîte de dialogue **Date/heure**. Lorsque cette option est cochée, l'heure est réinitialisée régulièrement en fonction du plan de montage chronologique sélectionné par l'utilisateur. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, sélectionnez l'onglet Temps Internet sur l'écran de menu et décochez la case « Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps Internet ».
Après avoir envoyé du contenu tandis que le lecteur SuperSign lisait une vidéo, cette dernière a été brouillée.	● Cela peut être dû à l'état du réseau. Réessayez de procéder au transfert lorsqu'aucun contenu n'est lu par le lecteur.
J'ai perdu le mot de passe administrateur de SuperSign Manager.	● Si vous perdez le mot de passe, vous ne pouvez pas le récupérer. Dans ce cas, vous devez initialiser le compte administrateur. ● Pour initialiser le compte administrateur, saisissez « **1234567890init** » dans le champ du mot de passe.
Où puis-je obtenir les programmes du lecteur SuperSign ou les fichiers de leur pilote ?	● **SuperSign\SuperSign_Software\Application\SuperSign Player ou SuperSign\SuperSign_Software\System\SuperSign Driver** se trouve sur le CD fourni avec le NC1000/NC2000.
Le message suivant s'est affiché : « Le serveur Web n'est pas prêt, le programme va donc se fermer ». Que signifietil ?	● Cela signifie que le serveur Web n'a pas été correctement installé lors de la configuration de SuperSign Manager. Même si un autre serveur Web est disponible, il est possible que SuperSign Manager ne fonctionne pas correctement. Si vous utilisez déjà un autre serveur Web, supprimez-le ou vérifiez si le port 6080 est utilisé.

Instructions de raccordement au réseau SuperSign

Raccorder au réseau par LAN

Cette fonction est utilisée lorsque SuperSign Manager et le lecteur SuperSign se trouvent sur le même réseau.

- Le fait qu'ils se trouvent sur le même réseau signifie qu'ils utilisent la même passerelle et la même adresse de sous-réseau dans les paramètres de communication IP.
- Vous pouvez utiliser la fonction de recherche de SuperSign Manager pour chercher des lecteurs SuperSign sur le même réseau.
- Pour une connexion simple, utilisez un câble inverseur afin de permettre la communication sans utiliser de périphérique réseau.
- Les fonctions telles que les pages Web, les composants graphiques et les flux RSS ne sont pas disponibles sur un réseau fermé non connecté à Internet.
- Si aucun serveur DHCP ne se trouve sur le réseau, vous devez sélectionner manuellement les adresses IP de SuperSign Manager et du lecteur SuperSign.

Connexion simple

Connexions multiples

Raccorder au réseau par Internet

Utilisez cette méthode lorsque le gestionnaire et le lecteur ne se trouvent pas sur le même réseau.

- SuperSign Manager ne peut pas rechercher d'autres lecteurs SuperSign qui ne partagent pas le même réseau.
- Le lecteur SuperSign peut être raccordé à SuperSign Manager sur un autre réseau grâce au mode Découverte manuelle.
- Si SuperSign Manager se trouve sur un réseau privé, le lecteur SuperSign ne sera pas correctement raccordé.
- Si le réseau est équipé d'un pare-feu, la fonction de transfert risque de ne pas fonctionner correctement.
- Les fonctions telles que les pages Web, les composants graphiques et les flux RSS ne sont pas disponibles sur un réseau fermé non connecté à Internet.
- Si aucun serveur DHCP ne se trouve sur le réseau, vous devez sélectionner manuellement les adresses IP de SuperSign Manager et du lecteur SuperSign.

Connexion réseau privé

Connexion Internet

Connexion au réseau sans fil

Ce type de connexion est utilisé lorsque SuperSign Manager et le lecteur SuperSign sont raccordés à l'aide d'un routeur sans fil.

- SuperSign Manager et le lecteur SuperSign prennent en charge à la fois la connectivité par câble et la connectivité sans fil.
- Si vous utilisez ces deux types de réseau simultanément, il est possible que le lecteur ne fonctionne pas correctement.
- Débranchez le câble LAN si vous souhaitez connecter le lecteur à SuperSign Manager sans fil. N'utilisez pas de périphérique réseau sans fil lorsque vous vous connectez à SuperSign Manager à l'aide du réseau câblé.
- Vérifiez si SuperSign Manager et le lecteur SuperSign se trouvent sur le même réseau lorsque vous utilisez un routeur filaire ou un routeur sans fil. S'ils utilisent différents réseaux, la recherche de lecteurs ne sera pas possible. Si SuperSign Manager se trouve derrière le routeur ou le pare-feu, la connexion risque de ne pas fonctionner correctement.

Routeur filaire/sans fil

Réseau complexe câblé/sans fil

Modèles de moniteur pris en charge par SuperSign

Le nombre de fonctions commandées par SuperSign Manager peut varier selon les moniteurs.
La liste suivante inclut les moniteurs susceptibles d'être commandés par SuperSign Manager.
Les modèles non commandés par SuperSign Manager sont indiqués par une X.

fonction \ MODÈLE	M5201C	M4212C	M3202C	M3702C	M4714C	M4224C	M4213C
01. Marche/Arrêt	O	O	O	O	O	O	O
02. Sélection de l'entrée	O	O	O	O	O	O	O
03. Format d'image	O	O	O	O	O	O	O
04. Activation/Désactivation des images	O	O	O	O	O	O	O
05. Volume muet	O	O	O	O	O	O	O
06. Contrôle du volume	O	O	O	O	O	O	O
07. Contraste	O	O	O	O	O	O	O
08. Luminosité	O	O	O	O	O	O	O
09. Couleur	O	O	O	O	O	O	O
10. Teinte	O	O	O	O	O	O	O
11. Brillance	O	O	O	O	O	O	O
12. Activation/Désactivation de l'affichage à l'écran	O	O	O	O	O	O	O
13. Remote Lock/ key Lock	O	O	O	O	O	O	O
14. Balance	O	O	O	O	O	O	O
15. Color Temperature	O	O	O	O	O	O	O
16. État anormal	O	O	O	O	O	O	O
17. Méthode ISM	O	O	O	O	O	O	O
18. Configuration Auto.	O	O	O	O	O	O	O
19. Clé	O	O	O	O	O	O	O
20. Mode Mosaïque	O	O	O	O	O	O	O
21. Position mosaïque H	X	X	X	X	X	O	O
22. Position mosaïque V	X	X	X	X	X	O	O
23. Taille H en Mosaïque	O	O	O	O	O	O	O
24. Taille V en Mosaïque	O	O	O	O	O	O	O
25. Configuration ID en Mosaïque	O	O	O	O	O	O	O
26. En mode	O	O	O	O	O	O	O
27. Mode d'image (PSM)	X	X	X	X	X	O	O
28. Mode du son	X	X	X	X	X	O	O
29. Contrôle de défaut du ventilateur	X	X	X	X	X	O	O
30. Valeur de temps écoulé	O	O	O	O	O	O	O
31. Valeur de température	O	O	O	O	O	O	O
32. Vérification de défaut de la lampe	O	O	O	O	O	O	O
33. volume automatique	X	O	O	O	O	O	O
34. hautàparleur	X	O	O	O	O	O	O
35. heure	X	O	O	O	O	O	O
36. On Timer (On/Off Timer) On, Off	X	O	O	O	O	O	O
37. Off Timer (On/Off Timer) On, Off	X	O	O	O	O	O	O
38. On Timer (On/Off Timer) Time	X	O	O	O	O	O	O
39. Off Timer (On/Off Timer) Time	X	O	O	O	O	O	O
40. temps de mise en veille	X	O	O	O	O	O	O
41. veille automatique	X	O	O	O	O	O	O
42. délai de mise en route	X	O	O	O	O	O	O
43. langue	X	O	O	O	O	O	O
44. sélection DPM	X	O	O	O	O	O	O
45. réinitialisation	X	O	O	O	O	O	O
46. Économie d'énergie	X	X	X	X	X	O	O
47. Indicateur de puissance	X	X	X	X	X	O	O
48. Position H	X	X	X	X	X	O	O
49. Position V	X	X	X	X	X	O	O
50. Dimension H	X	X	X	X	X	O	O
51. Dimension V	X	X	X	X	X	O	O
52. Programmation de la sélection de l'entrée	X	X	X	X	X	O	O
53. Numero de série	X	X	X	X	X	O	O
54. version de logiciel	X	O	O	O	O	O	O
55. Sélection de l'entrée	X	O	O	O	O	O	O
56. Inverter control	X	X	X	X	X	X	X
57. PC Power On/Off	X	X	X	X	X	X	X
58. PC Sync On/Off	X	X	X	X	X	X	X

Modèles de moniteur pris en charge par SuperSign

fonction / MODÈLE	M4715C	M3203C	M3703C	M6503C	M4210N	M4224N	M4210D
01. Marche/Arrêt	O	O	O	O	O	O	O
02. Sélection de l'entrée	O	O	O	O	O	O	O
03. Format d'image	O	O	O	O	O	O	O
04. Activation/Désactivation des images	O	O	O	O	O	O	O
05. Volume muet	O	O	O	O	O	O	O
06. Contrôle du volume	O	O	O	O	O	O	O
07. Contraste	O	O	O	O	O	O	O
08. Luminosité	O	O	O	O	O	O	O
09. Couleur	O	O	O	O	X	X	X
10. Teinte	O	O	O	O	X	X	X
11. Brillance	O	O	O	O	X	X	X
12. Activation/Désactivation de l'affichage à l'écran	O	O	O	O	O	O	O
13. Remote Lock/ key Lock	O	O	O	O	O	O	O
14. Balance	O	O	O	O	O	O	O
15. Color Temperature	O	O	O	O	O	O	O
16. État anormal	O	O	O	O	X	X	X
17. Méthode ISM	O	O	O	O	X	X	X
18. Configuration Auto.	O	O	O	O	O	O	O
19. Clé	O	O	O	O	X	X	X
20. Mode Mosaïque	O	O	O	O	O	O	O
21. Position mosaïque H	O	O	O	O	O	O	O
22. Position mosaïque V	O	O	O	O	O	O	O
23. Taille H en Mosaïque	O	O	O	O	O	O	O
24. Taille V en Mosaïque	O	O	O	O	O	O	O
25. Configuration ID en Mosaïque	O	O	O	O	O	O	O
26. En mode	O	O	O	O	X	X	X
27. Mode d'image (PSM)	O	O	O	O	X	X	X
28. Mode du son	O	O	O	O	X	X	X
29. Contrôle de défaut du ventilateur	O	O	O	O	X	X	X
30. Valeur de temps écoulé	O	O	O	O	X	X	X
31. Valeur de température	O	O	O	O	O	O	O
32. Vérification de défaut de la lampe	O	O	O	O	X	X	X
33. volume automatique	O	O	O	O	X	X	X
34. hautàparleur	O	O	O	O	X	X	X
35. heure	O	O	O	O	X	X	X
36. On Timer (On/Off Timer) On, Off	O	O	O	O	X	X	X
37. Off Timer (On/Off Timer) On, Off	O	O	O	O	X	X	X
38. On Timer (On/Off Timer) Time	O	O	O	O	X	X	X
39. Off Timer (On/Off Timer) Time	O	O	O	O	X	X	X
40. temps de mise en veille	O	O	O	O	X	X	X
41. veille automatique	O	O	O	O	X	X	X
42. délai de mise en route	O	O	O	O	X	X	X
43. langue	O	O	O	O	X	X	X
44. sélection DPM	O	O	O	O	X	X	X
45. réinitialisation	O	O	O	O	X	X	X
46. Économie d'énergie	O	O	O	O	X	X	X
47. Indicateur de puissance	O	O	O	O	X	X	X
48. Position H	O	O	O	O	X	X	X
49. Position V	O	O	O	O	X	X	X
50. Dimension H	O	O	O	O	X	X	X
51. Dimension V	O	O	O	O	X	X	X
52. Programmation de la sélection de l'entrée	O	O	O	O	X	X	X
53. Numero de série	O	O	O	O	X	X	X
54. version de logiciel	O	O	O	O	X	X	X
55. Sélection de l'entrée	O	O	O	O	O	O	O
56. Inverter control	X	X	X	X	O	O	O
57. PC Power On/Off	X	X	X	X	O	O	O
58. PC Sync On/Off	X	X	X	X	O	O	O

Liste des menus de SuperSign Manager

Menu Fichier

Menu principal	Sous-menu	Option	Menu Activé			Description
			Éditer le contenu	Planification	Gestion	
Fichier	Créer une nouvelle zone de dessin		●			Écrire un nouveau canevas
	Ouvrir		●			Ouvrir un fichier de contenu existant
	Fermer		●			Fermer un canevas actuellement édité
	Enregistrer		●	●		Enregistrer un contenu actuellement édité
	Enregistrer sous		●			Enregistrer le contenu sous un nouveau nom
	Enregistrer comme modèle		●			Enregistrer le contenu comme modèle
	Exporter les contenus		●			Exporter le contenu actuellement édité dans un fichier
	Envoyer au lecteur		●	●		Envoyer le contenu actuellement édité vers le lecteur
	Déconnexion		●	●	●	Déconnexion utilisateur
	Modification du mot de passe		●	●	●	Changer de mot de passe utilisateur
	Quitter		●	●	●	Quitter le programme

Menu Edition

Menu principal	Sous-menu	Option	Menu Activé			Description
			Éditer le contenu	Planification	Gestion	
Modifier	Couper		●	●		
	Copier		●	●		
	Coller		●			
	Supprimer		●	●		
	Déplacer dans la fenêtre de modification des contenus			●		Déplacer vers la fenêtre Édition du contenu
	Déplacer dans la fenêtre de plan		●			Déplacer vers la fenêtre Plan
	Ajouter un groupe				●	Créer un groupe
	Libérer le groupe				●	Supprimer le groupe sélectionné

Menu Affichage

Menu principal	Sous-menu	Option	Menu Activé			Description
			Éditer le contenu	Planification	Gestion	
Afficher	Zoom avant/arrière	150%	●		●	150% (Zoom avant)
		120%	●		●	120% (Zoom avant)
		100%	●		●	100% (Taille origine)
		80%	●		●	80% (Zoom arrière)
		60%	●		●	60% (Zoom arrière)
		50%	●		●	50% (Zoom arrière)
		30%	●		●	30% (Zoom arrière)
	Aperçu		●			Prévisualiser le contenu actuellement édité
	Afficher l'assistant		●	●	●	Afficher Démarrer assistant au démarrage du programme ou lors de l'écriture d'un nouveau canevas
	Masquer l'assistant		●	●	●	Ne pas afficher Démarrer assistant au démarrage du programme ou lors de l'écriture d'un nouveau canevas
	Fenêtre de modification des contenus	Frise chronol-ogique	●			Afficher/Masquer Calendrier
		Player Modèle Library	●			Afficher/Masquer lecteur/Modèle/Bibliothèque
		Property Tool	●			Afficher/Masquer Propriété/Outil
	Fenêtre Plan	Player Library		●		Afficher/Masquer lecteur/Bibliothèque
		Property TimeSetting		●		Afficher/Masquer Réglage temps propriété/Bibliothèque
	Fenêtre de gestion	Library			●	Afficher/Masquer Bibliothèque
		Information Control			●	Afficher/Masquer Information/Contrôle

Menu Option

Menu principal	Sous-menu	Option	Menu Activé			Description
			Éditer le contenu	Planification	Gestion	
Option	Commencer la recherche		●	●	●	Démarrer Exploration lecteur
	Éditer le contenu		●	●	●	Définir options liées au mode Édition du contenu
	Gestion		●	●	●	Définir l'adresse de courriel de l'administrateur pour envoi du journal-rapport
	Distribution		●	●	●	Définir le calendrier général de distribution des contenus

Menu Réglage

Menu principal	Sous-menu	Option	Menu Activé			Description
			Éditer le contenu	Planification	Gestion	
Réglage	Serveur		●	●	●	Afficher les informations du serveur
	Réinitialiser		●	●	●	Initialiser les paramètres de SuperSign Manager

Menu Aide

Menu principal	Sous-menu	Option	Menu Activé			Description
			Éditer le contenu	Planification	Gestion	
Aide	Manuel		●	●	●	Afficher le manuel de SuperSign
	Support technique		●	●	●	Afficher les informations du support technique de LG Electronics
	À propos		●	●	●	Afficher les informations du logiciel SuperSign Manager

Installation du logiciel requis et du pack de codecs

Logiciel requis

Vous devez installer tous les logiciels suivants pour profiter de l'ensemble des fonctions d'édition de la solution SuperSign.

Microsoft Office

Pour créer du contenu avec des documents formatés Microsoft Office Word, PowerPoint et Excel, la même version de MS Office suite doit être installée sur SuperSign Manager et le lecteur SuperSign, à savoir : 2000, XP, 2003 ou 2007.

Attention

- Vous devez acheter le pack Microsoft Office.

Adobe Acrobat Reader (8.1 ou version ultérieure)

Pour afficher l'aide et utiliser des fichiers PDF comme support, vous devez installer Adobe Acrobat Reader version 8.1 ou ultérieure (à l'exception de la version Lite).
Adobe Acrobat Reader doit être installé dans SuperSign Manager et le lecteur SuperSign.

Remarque

- Vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader à partir du CD d'installation ou du site Web d'Adobe www.adobe.com gratuitement.

Installation du pack de codecs

Vous devez installer des codecs si vous souhaitez téléverser ou lire des vidéos.
Si différents codecs sont installés sur SuperSign Manager et le lecteur SuperSign, il est possible que le lecteur ne puisse pas lire de contenu. Utilisez le même type et la même version de codecs dans SuperSign Manager et le lecteur SuperSign.

Selon les fichiers vidéos lus, vous aurez peut-être besoin de différents codecs.

Vous pouvez télécharger des packs de codecs à partir des liens suivants.

- http://www.codecguide.com
- http://shark007.net
- http://www.free-codecs.com

Attention

- Consultez les instructions du site pour connaître les détails liés à la licence de codec.

Remarque

- LG Electronics n'assume aucune responsabilité pour la gestion des sites ci-dessus.
  Le contenu de chaque site peut être modifié sans préavis.

Attention

- Vérifiez si le pack que vous avez téléchargé contient les codecs requis, puis installez-le.
- Installez le même pack de codecs dans SuperSign Manager et le lecteur SuperSign.
- Ne réinstallez pas le pack s'il est déjà installé.
- Si vous souhaitez installer un autre pack de codecs, assurez-vous que le pack installé précédemment a été supprimé.

Fichiers pris en charge par SuperSign

Fichier vidéo pris en charge Formats : .avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .ts, .tp, .mpg, .mpeg, .flv

Attention

- Pour enregistrer et lire des vidéos, SuperSign Manager et le lecteur SuperSign doivent être équipés du pack de codecs requis.

Formats de fichier image pris en charge : .jpg, .bmp, .png.

Attention

- La taille d'image maximum est 8 192 pixels (largeur ou hauteur). Le nombre total de pixels ne doit pas dépasser 16 777 216.

Formats de fichier musique pris en charge : .mp3, .wma, .wav

Formats de fichier Flash pris en charge : .swf

Formats de fichier document pris en charge : .ppt, .xls, .doc, .pdf

Limites de Microsoft Windows Embedded Standard

Voici des erreurs potentielles susceptibles de se produire en raison des limites internes de Microsoft Windows Embedded Standard, qui est le système d'exploitation du lecteur SuperSign.

- Si vous appuyez sur Alt+Entrée dans la fenêtre DOS, il est possible que le texte rédigé dans une autre langue que l'anglais soit corrompu à l'affichage.
- Si vous utilisez la fonction Enregistrer sous dans la fenêtre Impression, le nom de la fenêtre du menu s'affiche en anglais.
- Lorsque vous vous déplacez dans des options de sous-menu, telles que Panneau de configuration, certaines options, telles que les paramètres d'hyper terminal, de pays et de langue sont affichées en anglais.

Modifier l’affichage

Pour basculer entre les moniteurs primaires et secondaires, sélectionnez **Panneau de configuration > Panneau de configuration Nvidia**.

Attention

- Le jeu de puces graphiques Nvidia, qui est la carte graphique installée dans le lecteur SuperSign (NC1000/NC2000), ne prend pas en charge le changement d’affichage dans les informations du registre d’affichage de Windows.

Paramètre e-mail SMTP

Pour configurer l'adresse e-mail SMPT, procédez comme suit. Les rapports d'information sur le réseau connecté peuvent être envoyés à l'adresse e-mail que vous avez définie

1 Pour utiliser le menu de définition d'e-mail sélectionnez **Option > Gestion** dans le menu Fichier.

2 La fenêtre <Option> apparaît.

3 Saisissez une adresse e-mail dans le champ **Courrier électronique administrateur** pour recevoir le rapport. Saisissez l'adresse du serveur e-mail dans le champ **Serveur SMTP**.

4 Si le serveur SMTP requiert une identification de l'utilisateur, indiquez l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur, puis cliquez sur le bouton **OK**. (Le cryptage, tel que SPA et SSL n'est pas pris en charge.)

5 Après avoir renseigné les champs requis, cliquez sur le bouton **Courrier électronique de test**.

6 Vérifiez si l'e-mail test est bien arrivé à l'adresse indiquée.

Veillez à lire les précautions importantes avant d'utiliser le produit.
Conservez le guide de l'utilisateur (CD) dans un lieu facilement accessible pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
Le modèle et le numéro de série de l'appareil se trouvent à l'arrière et sur un côté de l'appareil. Notez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin de faire réparer l'appareil.

MODÈLE _____

NUMÉRO DE SÉRIE _____

AVERTISSEMENT : il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio. L'utilisateur est donc tenu de prendre des mesures adéquates.

La mise sous tension et hors tension de cet appareil peut provoquer un bruit temporaire, qui est tout à fait normal.