LG
Life's Good

繁體中文

使用說明書
LED液晶體電視

LED液晶體電視型號

72LEX9***

請在操作電視機前，認真閱讀此手冊。
並保管好此手冊，以備將來查用。

www.lg.com

需另外購買

掛牆支架

LSW600B

另行選購的產品，可能為了提升質素而作出變換或改動而並不會作任何通知。
如要購買這些產品，請聯絡您的經銷商。

無線媒體盒

AN-WL 100W

寬帶/DLNA無限網絡適配器

HDMI，HDMI標記及高清晰度多媒體界面為 HDMI 授權公司的商標或註冊商標。

目錄

準備工作

附件 III
前面板的控制 IV
背面板資訊 V
底座安裝 VI
排線後蓋 VII
臺式底座角度 VII
安保系統 VIII
安裝建議 VIII
接地 IX
臺式底座安裝 IX
掛牆架安裝：水平安裝 IX
遙控器按鍵功能說明 X
幻動遙控器按鍵功能 XII

外置設備的連接

天線連接 1
色差纜線的連接 2
HDMI纜線的連接 3
HDMI至 DVI纜線的連接 4
外部設備無線連接 5
支援的顯示器解像度 6
個人電腦模式的螢幕設置 8
網絡設定 12

收看電視/節目控制

幻動遙控器RF規格 22
注冊幻動遙控器 22
怎樣使用幻動遙控器 23
使用幻動遙控器時的注意事項 23
指針選單選項 24
打開電視機 25
執行初始設定 25
節目選擇 25
音量調節 25
快速功能表 26
主頁功能表 27
螢幕選單選擇和調整 28
自動搜尋頻道 30
手動搜尋頻道 31
頻道編輯 34
訊號加強器（在數碼模式中） 37
軟件更新 38
圖片/聲音測試 40
訊號測試 41
產品/服務資訊 42
網絡測試 42
簡易手冊 43
選擇節目清單 44
選擇最喜愛的節目表 45
輸入清單 46
輸入類別 47
SIMPLINK 48
AV模式 51
重設為出廠設定值（返回原始出廠設置） 52

網路廣播

法律聲明 53
網路廣播選單 55
YouTube 56
ACCUWEATHER 58
PICASA 59

使用3D視頻

3D視頻 61
使用3D眼鏡時的注意事項 62
3D視頻觀賞範圍 62
觀看3D視頻 63

目錄

使用USB或者PC設備

進入模式 65
連接USB裝置時 66
DLNA 68
電影清單. 72
相片清單 81
音樂清單 89
DIVX註冊碼 95
停用 96

遊戲 / 日程表

世界時間 97
日程表 98
遊戲 100

電子節目表（EPG）（數碼模式）

電子節目表（EPG）. 101
預校功能 103
引伸描述 104
時間表 105

畫面控制

畫面尺寸（畫面比例）控制 106
影像精靈 108
智能節電模式 109
預設畫面設定 110
手動畫面調整 111
畫面改進技術 112
專業影像控制 113
影像重新設定 116
TruMotion 117
LED區域光暗調較 118
電源顯示燈 119
MHEG指南 119
模式選項 120
展示模式 121

聲音和語言控制

自動控制音量平衡調節器 122
Clear Voice II 123
預設聲音設定-聲音模式 124
聲音設定調整-用戶模式 125
Infinite Sound 125
平衡 126
電視喇叭開啓 / 關閉設定 127
數碼電視聲音設定 128
選擇數位音效輸出 129
音頻重設 130
立體聲/雙聲道接收（僅適用於模擬模式）131
麗音接收（僅適用於模擬模式） 132
喇叭音響輸出選擇 132
螢幕功能表語言/國家/地區選擇 133
語言選擇（僅適用於數碼模式） 134

時間設置

時間設定 136
預校開機/關機時間 137
睡眠時間設定 138

家長監控/評級

設定密碼和系統鎖定 139
封鎖節目. 140
外部輸入封鎖 141
按鍵鎖 142

圖文電視

開/關切換 143
簡易圖文 143
前置圖文 144
快速圖文 145
特別圖文電視功能. 146

附錄

疑難排解 147
維護 147
產品規格 150
開放原始碼軟件通知. 151

準備工作

附件

請確保你的電視機附有以下附件。如果某件附件遺失，請聯絡你購買電視機的經銷商。

■ 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

用戶手冊

電池
(AAA x 2
AA x 2)

遙控器

幻動遙控器

手帶

電源線

Nero
MediaHome 4
Essentials光碟

並非所有型號均備有此附件。

清潔布
用此布清潔
螢幕.

* 如果電視機表面有污點或指紋，請使用清潔布輕輕擦拭。

請輕輕擦拭電視機表面，過度用力可能引起擦傷或變色。

3D 眼鏡

×2

磁環

x 4

(M5x35)

x 4

(M4x26)

底座安裝螺絲

纜線固定帶

色差纜線 x 2

AV纜線 x 2

前面板的控制

註：

- 電視機可以設置為待機模式以減少功率損耗。
- 如果可以降低影像亮度，就可以大幅降低使用中能量消耗，這將能夠降低整體運作費用。

注意：

- 切勿踏在玻璃底座上，或令底座受硬物撞擊，否則底座可能會爆裂，令玻璃碎片引致受傷或令電視機掉下。
- 不要拖曳電視機，以免造成地板或電視機損壞。

■ 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

準備工作

背面板資訊

■ 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

❶ 電源端口
本機使用AC電源。電壓值參考規格頁。（第150頁）切勿使用DC電源操作本機。

❷ LAN（乙太網絡端口）
連接到互聯網，可連接至Accu Weather, You Tube， Picasa等網站。也可用於本地網絡的照片及音樂文件共享。

❸ RGB IN 輸入
連接至電腦輸出端口。

❹ RGB/DVI 音頻輸入
從電腦連接音頻輸出。

❺ 光學數碼音頻輸出
連接各式的數碼音頻設備。
連接到光學音頻部件。使用光學音頻纜線。

❻ RS-232C IN (控制和服務) 端口
連接到電腦的RS-232C端口。
此端口用於客戶服務或酒店模式。

❼ 天線輸入
連接天線至此端口。

❽ CABLE 輸入
連接有線電視訊號至此端口。

❾ 音頻/視頻輸入
連接外部設備的音頻/視頻輸出至該端口。

❿ 色差輸入
連接色差音頻/視頻設備到此端口。

⓫ USB 輸入
連接USB存儲設備至此端口。

⓬ 無線控制
將無線媒體盒連接到電視機上的無線端口。

⓭ HDMI/DVI IN輸入
連接HDMI訊號至HDMI IN。或用一條DVI到HDMI的纜線連接DVI(視頻)訊號到HDMI/DVI端口。

底座安裝

■ 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。
當採用臺式安裝時，請務必擰緊螺絲。（如果沒有擰緊，電視機安裝後會向前傾斜。）但是如果擰得過緊，會導致螺絲擰緊的地方磨損而發生偏移。

1 請小心地將電視機放置在軟墊上，螢幕朝下以防螢幕損壞。

2 如下圖所示組裝底座，將底座支架插入底座基板中并用螺釘固定。

3 通過底座支架上的2個定位突起對準電視機後蓋上的孔并插入其中。
底座裝飾面板按如圖所示安裝。

4 將4顆螺絲安裝到電視機後蓋上的孔中。

準備工作

排線後蓋

1 連接所需的纜線後，如圖所示安裝纜線固定帶，並將纜線綑好。

纜線固定帶

臺式底座角度

■ 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。
電視機安裝完成後，您可以在20度範圍內左右手動旋轉底座來達到最佳觀看視角。

安保系統

- 此功能不是所有型號都適用。
- 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

電視機可以配有能夠連接在電視機的背面板上的Kensington(肯辛通)安全系統。按照下圖所示連接Kensington(肯辛通)安全系統。
Kensington(肯辛通)安全系統的詳細安裝和使用方法請參考Kensington(肯辛通)安全系統提供的使用說明書。
如需更多資訊，請登錄Kensington(肯辛通)公司的主頁http://www.kens- ington.com查詢。
Kensington(肯辛通)公司銷售的安全系統一般用於貴重的電氣設備，如筆記本電腦和液晶投影儀。

註：

- ▶ KENSINGTON(肯辛通)安全系統是可選附件。
- ▶ 如果電視機摸起來有點涼，那麼開機的時候影像會有小的閃動。
  這是正常現象，電視機沒有故障。
- ▶ 螢幕上有時候會看見微小的紅色、綠色、藍色的小點，但是它們並不會影響電視機的使用性能。
- ▶ 避免觸摸或用手指長時間按在液晶顯示螢幕上面。這樣會導致螢幕瞬時變形。

安裝建議

- 您應當在市場上購買必要的部件以便安全地固定電視機並安裝到牆壁上。
- 將電視機的位置靠近牆壁安裝，預防按壓時可能跌落。
- 下圖所示說明是一種安全地將電視機固定到牆上的方法，可以防止拉動時向前跌落。這種方法能夠防止電視機向前掉落而導致人身傷害，還能防止電視機受損。切勿讓兒童攀爬或懸掛在電視機下。

1. 如圖所示，用環首螺栓或電視機支架/螺栓將電視機固定到牆壁上。
   (如果你的電視機的環首螺栓中有螺栓，則應將它們鬆開。)
   * 將環首螺栓或電視機支架/螺栓插入上方的螺孔中並牢固擰緊。
2. 用螺栓將牆掛牆架固定到牆上。調節牆壁上的掛架的高度，使之合適。

3. 用一根結實的繩子捆住電視機以便校準。用繩子捆扎更容易使得電視機與牆壁之間平行。

註：

- ▶ 當移動電視機時應先拔出電源線。
- ▶ 使用的平臺或箱子應足夠牢固、足夠大，以支撐電視機的尺寸和重量。
- ▶ 為安全使用電視機，應確保牆上的掛架高度與電視機掛架高度相同。

準備工作

- 本電視機可以採取多種安裝方式，如掛牆式安裝或臺式安裝等。
- 本電視機的設計風格只允許水平安裝。

接地

請確保所有地線已經連接，以防止潛在的觸電危險。如果無法正確接地，則請專業電氣人員安裝單獨的電路斷路器。
切勿嘗試將電視機連接至電話線、避雷針或煤氣管道上。

臺式底座安裝

- 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

為保證適當通風，安裝時請在電視機各面距離牆壁留出10釐米的空隙。

掛牆架安裝：水平安裝

- 電視機採用掛牆式安裝時，我們建議您使用LG品牌的掛架。
- 我們建議您使用符合VESA標準的掛架。
- LG 建議由專業安裝人員幫助您安裝掛架。

註：

▶ 必須將掛架垂直地面安裝在堅固的牆上。
▶ 如果需要安裝到天花板或傾斜的牆面上，需要使用特殊的掛架。
▶ 掛架所掛的牆面必須是能夠承受電視機的重量，例如：混凝土、天然石塊、磚和中空磚的牆壁。
▶ 安裝所使用的螺絲的類型和長度取決於所用的掛架。更多資訊，請參閱掛架的使用說明書。
▶ LG對由於以下的錯誤安裝而造成的事故和對電視機的損壞或財產損失不負任何責任：
- 使用不符合VESA標準的掛架。
- 不正確固定螺絲，容易造成電視機掉落和人員傷害。
- 沒有按照推薦的安裝方法進行安裝。

型號	VESA (A + B)	標準螺絲	數量
72LEX9***	600 * 400	M6	4

遙控器按鍵功能說明

使用遙控器時，請將其對準電視機上的遙控感應器。

POWER	切換電視機至開機或待機狀態。
ENERGY SAVING	調節電視機的智能節電模式。
AV MODE	它可以幫助您選擇和設定圖片與聲音質素。
INPUT	信號選擇，以有規律的順序循環切換。
TV/RAD	選擇 Radio，TV 和 DTV 頻道。

MENU	選擇功能表。 清除螢幕所有顯示內容並從任何選單返回到電視機查看影像。(▶第28頁至29頁)
NetCast	選擇想要的網絡電視選單源。 (ACCUWEATHER、 PICASA、YOUTUBE 等)
Q. MENU	快速功能表。 (畫面比率、Clear VoiceII、影像模式、聲音模式、音效、睡眠時間設定、略過頻道關閉／開啓、USB 裝置)。
BACK	允許用戶返回先前畫面、EPG 或其他相互作用的功能。
GUIDE	顯示節目播放列表。(▶第101頁)
EXIT	清除螢幕所有顯示內容並從任何選單返回到電視機查看影像。
THUMBSTICK (Up/Down/Left/Right)	能夠讓您瀏覽螢幕選單以及按照您的喜好調節系統設置。
OK	確認您的選擇或顯示當前模式。

Coloured buttons	這些按鍵用於文本頻道編輯(僅用於 TELE-TEXT 模式),頻道編輯。
L/R SELECT	觀看3D 視頻。(▶第63頁)

SIMPLINK/ MY MEDIA Menu	控制 SIMPLINK 或 MY MEDIA 選單（照片列表、音樂列表和電影列表）。

準備工作

0~9 number button	選擇一個節目頻道。 選擇功能表中的數字項。
LIST	顯示節目清單。
Q.VIEW	返回上次觀看的節目。

VOLUME UP /DOWN	調節音量。
FAV	顯示所選擇的我的最愛節目。
MARK	在影像精靈（ PICTURE WIZARD ）設置后，選取輸入設置套用設定。 檢查和確定USB 選單中的節目。
3D	觀看3D視頻。(▶第63頁)
CHAR/NUM	切換網絡電視選單的字元或數字。
MUTE	關閉或重開聲音。
DELETE	輸入字元時刪除字元。
Programme UP/DOWN	選擇某個節目頻道。
PAGE UP/ DOWN	從整頁的全螢幕資訊轉到下一頁資訊。

DIGITAL TELETEXT	這些按鍵用於數碼頻道編輯。 進一步的詳情請參閱“數碼圖文電視”章節。(▶第143頁)
SUBTILE	數字電視時選擇想要的字幕

SIMPLINK	查看與電視機相連的AV 設備。 當你按動這個按鍵後，螢幕將出現SIMPLINK選單。
INFO ⓘ	顯示當前的螢幕資訊。
RATIO	選擇你想要的圖像的畫面比例。(▶第106頁)

安裝電池

- 打開遙控器後面的電池盒蓋，按照正確的極性方向插入電池 (+對 +，-對 -)。
- 安裝2節1.5V AAA電池。新舊電池切勿混用。
- 合上電池盒蓋。
- 如要拿掉電池，則按照上述相反順序操作。

準備工作

幻動遙控器按鍵功能

指針接收器	操作時，燈會閃爍。
⏻ POWER	切換電視機至開機或待機狀態。
OK/ HOME MENU	顯示指針。
VOLUME UP /DOWN	調節音量。
Programme UP/DOWN	選擇某個節目頻道。
MUTE	開啓或關閉聲音。

安裝電池

- 當出現：“幻動遙控器電池電量低。請更換電池。”的信息提示時，請更換電池。
- 打開遙控器後面的電池盒蓋，按照正確的極性方向插入電池 (+對 +，-對 -)。
- 安裝2節1.5V AA電池。新舊電池切勿混用。
- 合上電池盒蓋。
- 如要拿掉電池，則按照上述相反順序操作。

外部設備的安裝

- 為防止設備損壞，請勿在各裝置之間連接完成之前接通電源。

天線連接

- 請調整天線方向已獲取最佳畫質。
- 天線線纜和轉接器不是隨機附件。

- 在訊號較弱區域，為獲取更佳畫質，可能有必要在天線上安裝訊號放大器，如上圖所示。
- 如果訊號需要分配給兩台電視機，則需要連接一隻訊號分配器。

外部設備的安裝

- 為防止任何設備損壞，在您連接完成所有設備之前，請不要插入任何電源線。
- 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

HDMI纜線的連接

- 為防止任何設備損壞，在您連接完成所有設備之前，請不要插入任何電源線。
- 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

▶ HDMI支援格式：Dolby Digital，PCM；不支援DTS音頻格式。

訊號	色差	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (僅用50 Hz/60 Hz)	O (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

色差輸入端口

為獲得更佳的圖形質量，如下圖所示，連接DVD播放機至各個色差輸入端口。

電視機上的色差端口	Y	P_B	P_R
DVD播放器上的輸出端口	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

HDMI至DVI纜線的連接

註：

- 當使用HDMI纜線時,電視可以同時接收視頻和音頻信號.
- 若DVD不支持自動HDMI,您需設置搭配的輸出解像度.
- 檢查您的HDMI纜線是否為高速HDMI纜線. 若HDMI纜線不支持高速HDMI纜線,閃爍或無螢幕顯示. 請使用支持高速的HDMI纜線.

為了避免影像出現雜訊（干擾），VCR和電視機之間要留有足夠距離。

注意：

- 請勿看向光學的輸出端口,激光可能損壞您的視力.

外部設備的安裝

外部設備的無線連接

備有無線控制端口的LG電視機，支持LG無線媒體盒（須另行購買）。您將無線通訊裝置（隨無線媒體盒附上）連接到電視機時，外部設備就能連接到LG無線媒體盒，視頻和音頻也就可以無線方式發送到電視機。

無線連接完成後，按INPUT按鍵查看無線輸入畫面。請參閱無線媒體盒說明書內的操作說明。

1. 將無線通訊裝置的無線控制端口，連接到電視機上的WIRELESS CONTROL端口。

2. 將無線通訊裝置的HDMI輸出，連接到電視機上的HDMI/DVI IN 1、HDMI/DVI IN 2或HDMI/DVI IN 3端口。

LG無線媒體盒

註：

- WIRELESS CONTROL：無線通訊裝置電源及作為控制之用。
- HDMI：視頻/音頻訊號連接到無線通訊裝置.
- 連接無線媒體盒（須另行購買）後，以無線方式連接到無線媒體盒的外部設備內容，也可一併觀看。
- 使用連接到無線媒體盒的外部設備時，電視機上的某些功能可能無法使用。

支援的顯示器解像度

RGB-PC、HDMI/DVI-PC 模式

解像度	水平頻率（kHz）	垂直頻率（Hz）
720x400	31.468	70.08
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.31
1024x768	48.363	60.00
1280x768	47.78	59.87
1360x768	47.72	59.80
1280x1024	63.981	60.02
1920x1080 (RGB-PC)	66.587	59.93
1920x1080 (HDMI-PC)	67.5	60.00

HDMI/DVI-DTV 模式

解像度	水平頻率（kHz）	垂直頻率（Hz）
720x480	31.469	59.94
	31.5	60
720x576	31.25	50
1280x720	37.5	50
	44.96/45	59.94/60
1920x1080	33.72	59.94
	33.75	60
	28.125	50
	26.97	23.97
	27	24
	33.716	29.976
	33.75	30.00
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60

外部設備的安裝

註：

- 個人電腦模式中的解像度、垂直模式、對比度或亮度可能會有衝突。應把個人電腦模式變成另一種解像度，或把掃描頻率變成另一個頻率，或調整選單上的亮度和對比度，直到影像清晰。如果個人電腦圖像顯示卡上的掃描頻率無法改變，則應更換個人電腦圖像顯示卡或諮詢個人電腦圖像顯示卡的生產廠商。
- 水平和垂直頻率的同步輸入波形是分開的。
- 我方建議個人電腦模式使用1920x1080，60 Hz，以提供最佳畫質。
- 把監視器輸出端口的訊號纜線連接到電視機的RGB（個人電腦）端口，或把個人電腦的HDMI輸出端口的訊號纜線連接到電視機上的HDMI IN（或HDMI/DVI IN）端口。
- 把音頻纜線從個人纜線連接到電視機上的音頻輸入。（音頻纜線不隨電視機附上）。
- 如果使用音效卡，則按要求調節個人電腦的聲音。
- 如果個人電腦上的圖像顯示卡不能同時輸出模擬和數碼RGB，則只連接RGB或HDMI IN（或 HDMI/DVI IN）的其中一種，以便在電視機上顯示個人電腦的輸出。
- 如果個人電腦上的圖像顯示卡可同時輸出模擬和數碼RGB，則把電視設置為RGB或HDMI；（其他模式由電視機自動設置到隨插即用模式。）
- 如果您使用HDMI連接DVI纜線，則DOS模式可能無法工作，視圖像顯示卡而定。
- 如果您使用了太長的RGB-PC纜線，螢幕上可能會有干擾。我們建議使用5米以下的纜線，以保持最佳畫質。

個人電腦模式的螢幕設置

螢幕重新設定

把位置、大小和相位返回出廠默認設置。

此功能可在下列模式中使用：RGB[PC].

選擇影像。

選擇畫面。

選擇重新設定。

選擇確定。

執行重新設定。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

外部設備的安裝

自動畫面調整（只適用於RGB[PC]模式）

自動調整畫面位置，使畫面的不穩定性減到最小。調整後，如果畫面仍不正確，您的電視機功能正常，但需作進一步調整。

自動畫面調整

此功能用於螢幕位置、大小和相位的自動調整。在進行自動畫面調整時，顯示的畫面將出現幾秒鐘不穩定的情況。

選擇影像。

選擇畫面。

選擇自動畫面調整。

選擇確定。

執行自動畫面調整。

. 如果圖像的位置仍然不正確，則再次嘗試自動畫面調整。
. 如果在RGB（PC）中自動畫面調整後，畫面需要再次調整，您可以調整位置、大小或相位。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

選擇解像度

為了觀看到正常畫面，應與RGB模式的解像度相配，並選擇個人電腦模式。
此功能可在下列模式中使用：RGB[PC]

選擇影像。

選擇畫面。

選擇解像度。

選擇想要的解像度

確定。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

外部設備的安裝

螢幕位置、大小和相位的調整

如果自動調整後，畫面仍不清晰，特別是如果字符仍然抖動，則應手動調整畫面相位。
此功能可在下列模式中使用：RGB [PC]

選擇影像。

選擇畫面。

選擇位置、大小或相位。

進行適當調整。

確定。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

網絡設定

有線網絡連線

本電視機可經由LAN接口連接到區域網絡（LAN）。經過實體連線後，電視機需要設定網絡通訊。

1. 將數據機或路由器的LAN接口連接到電視機上的LAN接口。
2. 在網絡選單中選擇「網絡設定」。
3. 連接網絡接口後，使用網路廣播選單。
   欲知有關網路廣播設定的詳情及查閱疑難排解，請前往 http://lgknowledgebase.com，並搜尋網路廣播。

⚠ 注意

- ▶ 切勿將模件電話線連接至網絡接口。
- ▶ 由於連線方式各異，請依照電訊公司或互聯網服務供應商的指示。

外部設備的安裝

有線網絡設定

如果有線及無線網絡均可使用，建議使用連線方法。
建立實體連線後，少數家庭網絡可能需要調整電視網絡設定。
欲知詳情，請聯絡您的互聯絡供應商或參閱路由器說明書。

選擇網絡。

選擇網絡設定。

選擇有線。

如果您已設定好網絡設定：選擇重新設定。新的連線設定會重新設定目前的網絡設定。

選擇自動設定**IP**或手動設定**IP**。

選擇手動設定**IP**時：
IP位址需要手動輸入。

選擇確定。

- 此功能需要持續的寬頻互聯網連線。
- 使用此功能時，無需連接電腦。
- 如果無法進行網絡設定，請檢查網絡狀況。檢查LAN纜線，並在希望使用自動設定時，確保您的路由器已開啓DHCP。選擇想要的選單選項（設定、測試、關閉）。
- 如果未完成網絡設定，網絡可能無法正常運作。
- 自動設定IP：若使用有線連接的區域網絡（LAN）上有DHCP伺服器，請選擇此項。電視機會自動獲指定一個IP位址。如果您使用寬頻路由器或寬頻數據機，而這些裝置有DHCP（動態主機設定協定）伺服器功能，IP位址就會自動確定。
- 手動設定IP：如果網絡中沒有DHCP伺服器，而您也想手動設定IP位址時，請選擇此項。

註：

- 欲知有關網路廣播設定的詳情及查閱疑難排解，請前往http://lgknowledgebase.com，並搜尋網路廣播。
- 請在本電視機上使用標準的LAN纜線，即Cat5或以上規格，配RJ45接頭。
- 很多在設定時遇到的網絡連線問題，通常都可以由重新設定路由器或數據機來解決。將播放器連接至家庭網絡後，迅速關上家庭網絡路由器或纜線數據機電源，及/或拆除這些設備的電源線。接著，重新開啓電源及/或重新連接電源線。
- 按互聯網服務供應商（ISP）而定，可收到互聯網服務的裝置數目，可能受適用的服務條款限制。欲知詳情，請聯絡您的ISP。
- 任何與您的寬頻互聯網連線或其他已連接的設備有關、因通訊錯誤/故障而導致的電視機及/或互聯網連線功能故障，LG概不負責。
- 您的互聯網連線問題，LG概不負責。
- 一些可透過網絡連線取得的內容，可能與電視機不相容。如果您對該等內容有疑問，請聯絡內容的製作者。
- 如果網絡連線速度不符合存取內容的要求，您可能會遇到非預期的結果。
- 一些互聯網連線操作，可能因向您提供寬頻互聯網連線的互聯網服務供應商（ISP）設下某些限制而無法執行。
- 您須承擔所有由ISP收取的費用（包括但不限於連線費用）。
- 一個10 Base-T或100 Base-TX的LAN接口，需用於連接本電視機。若您的互聯網服務不容許使用這種連線，您就不能連接電視機。
- 若使用DSL服務，就需要DSL數據機；使用纜線數據機服務，則需要纜線數據機。視乎您使用ISP存取的方法，以及與ISP訂立的登記人協議，您可能無法使用本電視機內的互聯網連線功能，或者可能會受到同時連線的裝置數目限制。（如果您的ISP限制您只登記一個裝置，而電腦已經連線，則可能不允許本電視機連線。）
- 視乎ISP的政策及規限，使用「路由器」可能不被允許或受到限制。詳情請直接聯絡您的ISP。
- 使用無線網絡時，可能會因周圍的無線狀況而減低服務速度。
- 關閉所有區域家庭網絡之中不使用的網絡器材。一些裝置可能會佔用網絡流量。
- 在某些情況下，將存取點裝置或無線路由器置於距離地面較遠時，可能會改善接收效果。
- 無線接收質素視乎多種因素而定，例如存取點裝置類型、播放器與存取點的距離、播放器位置等。
- 經由有線/無線分享器連接互聯網時，可能會因服務公司的使用限制及受到服務公司確認而干擾連線。
- 要連接無線AP（存取點），就必需有支援無線連接的AP，並需要啓動AP的無線連接功能。請向AP供應商查詢AP的無線連接能力。
- 請驗證AP SSID的安全設定以作無線AP連線，並向AP供應商查詢AP SSID的安全設定。
- 電視機可因網絡器材（無線/有線路由器、集線器等）設定錯誤而變慢或出現故障。請參閱器材的說明手冊並設定網絡，以進行正確安裝。
- 若AP設定為包括802.11n，而加密方式指定為WEP（64/128位元）或WPA（TKIP/AES），則可能無法連接。連接方式可能視乎不同的AP生產商而有分別。

無線網絡連線

使用LG寬帶 / DLNA無限網絡適配器，電視機可通過無線方式上網。
網絡配置和連線方法可能按使用中的器材和網絡環境而有所分別。請參閱隨存取點裝置或無線路由器提供的設定指示，以查看詳細的連線步驟和網絡設定。

1. 將「LG寬帶 / DLNA無限網絡適配器（需另行選購）」連接至電視機上的USB IN 1或USB IN 2插孔。
2. 在網絡選單中選擇「網絡設定」選單，連接設置完成后可使用網路廣播選單。

註：

- 如要使用路由器播放儲存在電腦上的圖片、音樂或視頻，建議使用路由器的有線接口。
- 使用路由器的無線接口時，某些功能可能會有所限制。

無線網絡設定

將電視機連接到網絡前，需設定AP（存取點）或無線路由器。

1

選擇網絡。

2

選擇網絡設定。

3

選擇無線。

4

如果您已設定好網絡設定：選擇重新設定。
新的連線設定會重新設定目前的網絡設定。

5

選擇從AP列表中設定。

6

掃描所有範圍內可用的AP（存取點）或無線路由器，並以列表形式顯示。

7

選擇列表上的AP（存取點）或無線路由器。
（如果您的AP已被鎖定，請輸入AP的安全密鑰）。

8

輸入AP的安全密鑰。

9 重覆第13頁的步驟5-6。

若已經設定安全碼

PIN（個人識別號碼）

如欲使用PIN連接AP（存取點）或路由器，請使用此功能。

1 重覆第13頁的步驟1-6。

2 RED 使用PIN模式連接存取點。

3 您可在電視畫面上看到網絡ID和安全密鑰。
將PIN號碼輸入裝置。

4 OK 選擇連接。

5 重覆第13頁的步驟5-6。

■ PIN號碼是裝置唯一的8位數字號碼。

簡易設定（WPS按鈕模式）

如果您的存取點裝置或無線路由器支援PIN或WPS，您就可在數120下內使用存取點或無線路由器。
您無需知道存取點裝置或無線路由器的存取點名稱（SSID：無線網絡識別碼）和安全碼。

1 重覆第13頁的步驟1-4。

2

選擇簡易設定（WPS按鈕模式）。

3

選擇連接。

4 重覆第13頁的步驟5-6。

AD-hoc模式

這是與機器直接通訊，而無需使用AP通訊的方法。
這種方法與使用交叉電纜連接兩部電腦相同。

• 例子：支援無線網絡的電腦設定
1. 找出電腦上的無線網絡裝置。
2. 選擇列表中出現的LGTV10。
（選擇與電視螢幕中出現的網絡ID相同的名稱。）
3. 在輸入安全密鑰的對話框中，輸入1111111111。
（輸出在電視螢幕中出現的安全密鑰。）

• 電腦設定
電腦的互聯網協定（TCP/IP）需以手動設定。
IP位址、子網絡遮罩和閘道可自行設定。
例如：IP位址：192.168.0.1 / 子網絡遮罩：255.255.255.0 / 閘道：192.168.0.10

• 電視設定
驗證電腦的IP位址和閘道。
輸入電腦閘道位址至IP位址，以及電腦IP位址至閘道，然後選擇**確定**。
例如：IP位址：192.168.0.10 / 子網絡遮罩：255.255.255.0 / 閘道：192.168.0.1

---

1 重覆第17頁的步驟1-3。

2
選擇正在設定AD-hoc網絡。

3
選擇確定。

4
選擇連接以連接點對點網絡。您可在電視畫面上看到網絡ID和安全密鑰。
將此網絡ID和安全密鑰輸入到裝置。
如果網絡無法運作，則使用紅色按鍵變更設定資料。

5
輸入IP位址。

6
網絡設定完成。
選擇**關閉**。

網絡狀態

有線連接

無線連接

1

選擇網絡。

2

選擇網絡狀態。

3

檢查網絡狀態。

- 設定：返回網絡設定選單或無線網絡設定類型選單。
- 測試：設定網絡後，測試目前的網絡狀態。
- 關閉：返回上一級選單。

收看電視/節目控制

幻動遙控器RF規格

幻動遙控器使用2.4 GHz頻寬的無線電頻率（RF），與電視機進行通訊。

- 輸出：1 dBm或以下
- 最大通訊距離：開放空間內10米
- 頻寬：2.4 GHz（2.4035 GHz - 2.4783 GHz）
- 傳輸速率：250 kbps

注冊幻動遙控器

幻動遙控器，與電視機配接後即可操作。
購買一台LG電視機後，將幻動遙控器登記進電視機。

怎樣注冊幻動遙控器
若要登記遙控器，請將遙控器對準電視機，然後按下遙控器上的OK按鍵。

怎樣在注冊幻動遙控器失敗後重新注冊
對準電視機同時按住OK和MUTE按鍵5~15秒，重新設定遙控器。（重新設定完成後，指針RF接收器上的指示燈會閃爍。）然後重覆上述步驟，重新登記遙控器。

收看電視/節目控制

怎樣使用幻動遙控器

1

如果電視螢幕上沒有指針，請按下此按鍵。指針會在螢幕中出現。
如果在一段時間後沒有使用指針，指針就會消失。

2

您可以將遙控器上的指針接收器對準電視機，然後向上下左右移動指針。
如果指針在按下OK按鍵後無法正常運作，則放下遙控器10秒後再使用。

使用幻動遙控器時的注意事項

- 製造商或安裝方不能保障由於使用了無線設備產生的電磁干擾對人體無傷害。
- 在最大通訊距離內使用遙控器（10米）。超過這個距離使用遙控器，或者中間有物件阻隔，可導致通訊失敗。
- 附近的裝置可能會導致通訊失敗。微波爐或無線LAN產品等電器可導致通訊干擾，因為這些電器使用的頻寬與動作感應遙控器相同（2.4 GHz）。
- 幻動遙控器在掉下或受重物撞擊後，可能會損壞或發生故障。
- 使用幻動遙控器進行遊戲時，將手繩套在手腕上，並以調整環調整長度，使其穩固。
- 使用幻動遙控器時，注意別讓遙控器撞到附近的傢俬或其他人。

指針選單選項

選擇主頁功能表。

選擇**指針**。

進行適當調整。

選擇**離開**。

- **速度**：變更指針速度。
- **形狀**：選擇指針形狀。
- **大小**：變更指針大小。
- **自動游標校準**：自動游標校準設定為「開啓」時，您可輕易校準遙控器指針在電視螢幕上的方向，方法是向左或向右揮動遙控器。然後，指針就會自動移動到螢幕中間。

收看電視/節目控制

打開電視機

打開電視機後，您就能夠使用這些功能。

1. 首先，正確地連接電源線。
   在本階段，電視機切換到備用模式。

2. 在備用模式中，打開電視機，按下電視機上的⏻ / I、INPUT 或 P ∧ ∨ 按鍵，或按下遙控器上的 ⏻ 、INPUT, P ∧ ∨ 或NUMBER按鍵，電視機將會啓動。

執行初始設定

1. 打開電視機後，如果OSD（螢幕選單）顯示在螢幕上，您可調整城市、展示模式選項、電源指示燈、自動選擇頻道。

註：

a. 如果沒有完成初始設置就關閉了電視機，初始設置選單可再次顯示。
b. 按下BACK按鍵，把當前的螢幕選單變為上一級螢幕選單。
c. 對於沒有確定數碼電視廣播標準的那些國家，有些數碼電視功能可能無法工作，這要視乎數 碼電視的廣播環境而定。.
d. "家用"模式是家庭環境的最佳設置，也是電視機的預設模式。
e. "商店展示"模式是商店環境的最佳設置。如果用戶改變了畫質數據，則在一段時間後，"商店展示"模式會把產品重設為出廠設定值到出廠的畫面質量設置。
f. 模式（家用、商店展示）可通過執行其他選項選單中的展示模式選項予以改變。

節目選擇

1. 按下 P ∧ ∨ 或NUMBER按鍵選擇一個節目編號。

音量調節

1. 按下◿ +或-按鍵調節音量。

2. 如果您希望關掉聲音，按下MUTE按鍵。

   您可以按下MUTE 、 ◿ +或-，或AV Mode按鍵取消此功能。

收看電視/節目控制

快速功能表

您的電視的OSD（螢幕選單）可能與本手冊所示略有不同。快速功能表是用戶可能會經常用到的功能選單。

- 畫面比例：選擇想要的畫面格式。
  如要設置縮放，可選擇比例選單中的14:9、縮放和劇院縮放。完成縮放設置後，顯示器回到快速功能表。
- **Clear Voice II**：把人聲範圍與其他聲音區分開來。此舉可幫助用戶聽到更佳的人聲。
- 影像模式：選擇想要的影像模式。
- 聲音模式：這是自動組合音色的功能，其音色組合最適合正在觀看的畫面。選擇想要的聲音模式。
- 音效：選擇音響輸出。
- 睡眠時間設定：設置睡眠定時器。
- 略過頻道關閉/開啓：選擇略過關/開。
- **USB**裝置：選擇“退出USB裝置”以便彈出USB裝置。

選擇快速功能表。

選擇想要的來源。

選擇關閉。

註：

▶ 快速功能表可按下標準遙控器上的Q.MENU按鍵，或者在主頁功能表螢幕中選擇。

收看電視/節目控制

主頁功能表(使用幻動遙控器時)

電視機上的OSD（螢幕選單）可能與本手冊所示略有不同。

1 選擇主頁功能表。

2 選擇選單項目。

指南	觀看廣播資訊時，節目檢視或節目的錄製可加以排程。
輸入來源	選擇想要使用的輸入來源。
網路廣播	選擇網路廣播選單選項，並享用網上服務。
我的媒體	用以查看照片、觀看電影及聽MP3。
遊戲/日程表	讓您享受安裝在電視機內的遊戲或設定日程。
快速功能表	快速功能表是用戶可能會經常用到的功能選單。
簡易指引	您可查看電視上的簡易手冊，簡單而有效地獲得電視資訊。
指針	設置動作感應遙控器的設定。
離開	離開主頁功能表。

螢幕選單選擇和調整

您的電視的OSD（螢幕選單）可能與本手冊所示略有不同。

1 MENU 顯示每個選單。

2 OK 選擇一個選單項目。

3 OK 移動到彈出式選單。

- 按下紅色按鍵，您可檢查客戶支援選單。
- 按下綠色按鍵，您可檢查簡易手冊選單。
- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

收看電視/節目控制

- 更多信息請參考“無線多媒體盒&無線發射接收棒”使用手冊。

■ 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

自動搜尋頻道

利用這一功能自動搜尋並儲存所有可看節目。
開始自動搜尋節目時，以前儲存的服務資訊將予全部刪除。
可儲存的節目數量最多為500個。但是，視乎廣播訊號而定，這個數量可能會不同。

選擇設定。

選擇自動搜尋頻道。

選擇開始。

執行自動搜尋頻道。

- 使用NUMBER按鍵，在系統鎖定‘開啓’中輸入4位數字密碼。
- 如希望繼續自動搜尋頻道，利用 ∧ ∨ 鍵選擇開始，然後按下確定鍵，否則選擇關閉。
- 進入自動搜尋前需輸入密碼

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

手動搜尋頻道
（在數碼模式中）

手動搜尋頻道，讓您將節目手動添加到節目清單。

1. 選擇設定。
2. 選擇手動搜尋頻道。
3. 選擇數碼電視。
4. 選擇想使用的頻段編號。
5. 如果有訊號，選擇更新或增加。

- 使用NUMBER按鍵，在系統鎖定‘開啓’中輸入4位數字密碼。
- 若系統鎖定狀態下，注入手動搜索需輸入密碼。

手動搜尋頻道時，您在每個所需項目中，使用自動搜尋頻道中設置的資料。

如有需要變更，請先進行自動搜尋頻道。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

手動搜尋頻道
（在模擬模式中）

手動搜尋頻道，可讓您手動調節電視台，並安排您想要的順序。

1 選擇設定。

2 選擇手動搜尋頻道。

3 選擇TV或有線TV。

4 或 選擇想要使用的節目編號。

5 選擇電視系統。

6 選擇V/UHF或纜線。

7 或 選擇想使用的頻道號碼。

8 開始搜索。

9 選擇儲存。

- 按下MENU按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

- 使用NUMBER按鍵，在系統鎖定‘開啓’中輸入4位數字密碼。
- **I**：PAL I/II (英國/愛爾蘭/香港/南非)
  DK：PAL D/K (東歐/中國/非洲/獨聯體)
  NTSC M：美國/韓國/菲律賓
- 要儲存另一個頻道，重複步驟4-9。

指定電視台名稱

您可以使用五個字符，為每個節目編號指定一個名稱。

選擇設定。

選擇手動搜尋頻道。

選擇TV或有線TV。

選擇頻道命名。

選擇位置並選擇第二個字母，如此類推。
您可使用字母A-Z、數字0-9、+/-和空格。

選擇關閉。

選擇儲存。

■ 微調

在正常情況下，微調只在接收差劣時需要使用。

選擇設定。

選擇手動搜尋頻道。

選擇TV或有線TV。

選擇微調。

微調頻道，以得到最佳畫面和聲音。

選擇儲存。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

頻道編輯

如果略過了一個節目編號，您在收看電視節目收視期間，就不能夠使用按鍵選擇該編號。

如果您想選擇略過的節目，可用NUMBER按鍵直接輸入節目編號，或在頻道編輯選單中選擇該編號。

此功能使您能夠略過儲存的節目。

如果啓動自動搜尋頻道時沒有選擇“自動編號”，可用“移動”功能來變換節目編號。

選擇設定。

選擇頻道編輯。

輸入頻道編輯。

選擇要儲存或略過的節目。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

在數碼電視/收音機模式中

■ **略過節目編號**

1 選擇要略過的節目編號。

2 BLUE 節目編號變為藍色。

3 BLUE 釋放。

- 略過節目時，被略過的節目顯示為藍色。在收看電視期間，您不能使用 **P**∧∨按鍵來選擇這些略過的節目。
- 如果您想選擇略過的節目，可用NUMBER按鍵直接輸入節目編號，或在頻道編輯或EPG中選擇該編號。

■ **封鎖節目編號**

1 選擇要封鎖的節目編號。

2 YELLOW 節目編號變成黃色。

3 YELLOW 釋放。

- 即使在鎖定系統關閉時，也能夠註冊為“封鎖節目”。

在TV/有線TV模式中

此功能能夠讓您刪除或略過儲存的節目。
您也可移動一些頻道，並使用其他節目編號。

■ **刪除節目**

1 選擇要刪除的節目編號。

2 RED 跳出對話框確認是否刪除。

3 RED 刪除。

- 所選的節目被刪除後，後面所有節目上移一格。
- 節目刪除后只能通過頻道搜索找回。

收看電視/節目控制

■ **移動節目**

1 選擇要移動的節目編號。

2 GREEN 節目編號變為綠色。

3 移動到節目存放位置。

4 GREEN 釋放。

■ **選擇我最喜愛的節目**

我最喜愛的節目是一項很方便的功能，讓您不用等待電視掃描中間所有節目，就可以快速掃描到您選擇的節目。

1 選擇您想看的節目。

2 MARK FAV 把相應的節目添加到當前我最喜愛的節目組中。

3 MARK FAV 釋放。

■ **選擇我最喜愛的節目組**

1 選擇您想看的節目。

2 Q.MENU 顯示彈出式視窗，此時您可以改變我最喜愛的節目組。

3 OK 選擇我最喜愛的節目組。

訊號加強器（在數碼模式中）

如果接收不良，選擇訊號加強器為開啓。
訊號強時，選擇“關閉”。

選擇設定。

選擇訊號加強器。

選擇開啓或關閉。

儲存。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

軟件更新

軟件更新，是指軟件可通過數碼地面廣播系統進行下載。
*實際使用情況視乎個別國家/地區及服務供應商而定。

1 MENU RED 選擇客戶支援。

2 選擇軟件更新。

3 選擇開啓或關閉。
- 如果選擇開啓，將出現用戶確認資訊對話框，通知您找到新軟件。

4 儲存。

- 按下EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

■ 設置“軟件更新”時

有時候，傳送更新數碼軟件資訊，會使電視螢幕上出現以下選單。

簡單更新：用於當前更新流

進度更新：用於進度更新流軟件更新選單為“關閉”時，將會出現提示“開啓”的資訊。

選擇“確定”時，下載開始。此時不會顯示下載進度彈出式視窗。
下載進度狀態可在軟件更新選單中檢查。

下載結束後，出現如下視窗。選擇“確定”，電視機就會重新啓動。

- 軟件更新過程中，請注意以下幾點：
- 電視機電源不得中斷。
- 天線不得斷開。
- 進行軟件更新後，您可以在軟件更新選單中確認更新軟件的版本。
- 下載軟件可能要花上數小時，所以要確保下載過程中電源穩定。
- 軟件只會在待機模式，或在MUX中使用軟件更新服務下載，且在拔掉電源線或未用軟件更新服務查看MUX時，停止下載。
- 當打開NETCAST選單后再進行新軟件升級時，軟件升級未完成時將不能使用NETCAST選單。
- 用軟件更新服務返回待機模式或MUX模式時，軟件下載將從其停止的地方恢復下載。

圖片/聲音測試

這是一項用戶支援功能，能夠進行圖片和聲音測試。

1

選擇客戶支援。

2
選擇圖片測試或聲音測試。

3

選擇確定或取消。

訊號測試

此功能可使您查看有關製造商、型號及軟件版本方面的資訊。
這顯示了資訊和已調好*MUX的訊號強度。
這顯示了訊號資訊和選定MUX的服務名稱。
(*MUX：數碼廣播中的高級頻道目錄。)

1 MENU RED 選擇客戶支援。

2 選擇訊號測試。

3 OK 顯示制造商、型號及軟件版本。

4 OK 顯示頻道資訊。

- 按下EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

產品/服務資訊

這是一項用戶支援功能，能夠看到產品/服務資訊和客戶服務中心的資訊。

■ 以下僅爲示意圖，與實際可能不同。

1 MENU RED 選擇客戶支援。

2 選擇產品/服務資訊。

3 OK 顯示型號/類型、軟件版本、序列號、使用時間、客戶服務中心及主頁。

網絡測試

這是客戶支援功能，可測試網絡連線的狀態。

1 MENU RED 選擇客戶支援。

2 選擇網絡測試。

3 OK 測試網絡狀態。

- 按下EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

簡易手冊

您可查看電視上的簡易手冊，簡單而有效地獲得電視資訊。
操作簡易手冊期間，電視機將會啓動靜音。

■ 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

1 選擇主頁功能表。

2 選擇簡易手冊。

3 選擇您想看的手冊內容。

- 使用紅色按鍵前往索引頁面。
- 使用藍色按鍵，選擇自動或手動播放簡易手冊。

- 按下EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。

選擇節目清單

您可以顯示節目清單，檢查儲存在記憶體中頻道。

迷您術語表

節目被封鎖時，會顯示術語表。

1 顯示節目清單。

2 選擇你想要切換的頻道。

3 選擇離開。

- 您會找到一些藍色的頻道。這些頻道已在頻道編輯模式中設定好可以略過。
- 一些頻道在節目清單中顯示頻道號碼，表示沒有指定電視台名稱。

選擇最喜愛的節目表

最喜愛的節目是一項很方便的功能，讓您不用等待電視選擇中間所有節目，就可以快速選擇想要的節目。

選擇節目清單。

選擇最喜愛的節目表。

選擇想要的頻道組，組別為A至D。

選擇想要的頻道。

選擇登記節目以登記或取消最喜愛的節目清單內目前的頻道。

- 您也可以在設定選單節目清單中，設定最喜愛的節目清單。

輸入清單

使用TV/RAD按鍵，您可以在數碼電視/收音機/電視模式中，從外部輸入轉為天線輸入，及轉為最後收看的電視節目。

- 所示畫面可能與實物不同。

選擇主頁功能表。

選擇輸入清單。

選擇想要的輸入來源。

- 天線：收看數碼電視/電視時，請選擇“天線”。
- 纜線：收看有線數碼電視/有線電視時，請選擇“纜線”。
- **USB**：使用USB時，請選擇“USB”，此選項視乎接頭而定。
- **AV**：收看VCR或者外接設備時，請選擇“AV”。
- 色差：使用DVD或者數碼機頂盒時，請選擇“色差”，此選項此選項視乎接頭而定。
- **RGB**：使用PC時，請選擇“RGB”，此選項此選項視乎接頭而定。
- **HDMI**：使用DVD、PC或者數碼機頂盒時，請選擇“HDMI”，此選項視乎接頭而定。

輸入類別

為每個輸入源選擇一個標誌。

· 所示畫面可能與實物不同。

1 選擇主頁功能表。

2 選擇輸入清單。

3 選擇輸入標籤。

4 選擇想要使用的輸入來源，
然後按下 ◀ ▶ 選擇輸入標籤。

· 您也可使用電視遙控器上的藍色按鍵選擇輸入標籤。

SIMPLINK

此功能僅適用於貼有SIMPLINK標籤的裝置。
請檢查裝置是否有SIMPLINK標籤。
與其他帶有HDMI-CEC功能的產品一起使用時，本電視機未必能正確運作。
因此，您可以在無需額外纜線和設置的情況下，通過HDMI纜線控制並播放其他連接至顯示器的AV裝置。

如果您不需要進入SIMPLINE選單，請選擇“關閉”。
無線外部輸出不支援SIMPLINK功能。

選擇遙控熒幕。

選擇SIMPLINK。

選擇確定。

選擇想要使用的裝置。

連接至貼有SIMPLINK標籤的家庭影院。

1. 利用HDMI纜線，將HDMI/DVI IN 1，HDMI/DVI IN 2或HDMI/DVI IN 3連接至電視機背後的接線端和家庭影院的HDMI輸出接線端。
2. 利用光纖線，將數碼音頻輸出連接至電視機背後的接線端，和家庭影院的數碼音頻輸入接線端。
3. 按下SIMPLINK按鍵，在揚聲器選單中選擇家庭影院。

▶ 選擇或使用帶有家庭影院功能的媒體裝置時，揚聲器會自動進入家庭影院揚聲器模式（HT揚聲器）。

註：

▶ 使用HDMI纜線，將電視機的HDMI/DVI IN或者HDMI IN接線端連接至SIMPLINK裝置的接線端（HDMI接線端）。

▶ 按下遙控器上的INPUT按鍵以切換輸入源時，您可以停止由SIMPLINK控制的裝置的操作。

SIMPLINK功能

Disc重放

按下 ∧ ∨ < > ,O K ， ▶ ■ II ◀◀ 和 ▶▶ 等按鍵，控制已連接的AV 裝置。

直接播放

在將 AV 裝置連接至電視機之後，您可以直接控制該裝置，並在無需額外設置的情況下播放媒體檔案。

選擇 AV 裝置

允許您選擇一種已經連接至電視機的 AV 裝置，並操作該裝置。

關閉所有裝置

關閉電視機時，所有已連接的裝置都會被關閉。

切換音頻輸出

切換音頻輸出的簡便方式。

同步開機

帶有 Simplink 功能的設備如果連接至 HDMI 接線端，那麼該設備開始播放時，電視機將自動變為開啓模式。

*通過 HDMI 纜線連接至電視機，但並不支援 SIMPLINK 的裝置，不具備此功能。

註：如要操作 SIMPLINK，應當使用帶有 *CEC功能的 1.3 版本以上 HDMI 纜線。

（*CEC：消費者電子控制）。

SIMPLINK選單

先按下∧ ∨ < > 按鍵，然後按下“確定”按鍵，來選擇您想要的 SIMPLINK 源。

❶ **收看電視**：不管當前的模式如何，將切換至之前的電視節目。

❷ **DISC重放**：選擇並播放已連接的光碟。如裝置支援多張光碟，光碟的名稱將顯示在螢幕最下面。

❸ **VCR重放**：播放並控制已連接的VCR。

❹ **硬碟錄像重放**：播放並控制儲存在硬碟中的錄像。

❺ **音頻輸出至家庭影院/音頻輸出至電視**：音頻輸出選擇為家庭影院或電視喇叭。

- 家庭影院：每次只能支援一台。
- DVD、錄影機：每次支援四台。
- VCR：每次只能支援一台。

收看電視/節目控制

AV模式

您可以選擇最佳影音效果。

關閉　關閉AV模式。
劇院　觀看電影的最佳影音效果。
運動　收看體育節目的最佳影音效果。
遊戲　玩遊戲時獲得的最佳影音效果。

選擇遙控熒幕。

選擇AV模式。

反覆選擇AV模式，選擇想要的選單選項。

- 如果選擇AV模式中的電影，影像選單和音效選單中的影像模式和聲音模式，將分別選為劇院。
- 如果選擇AV模式中的“關閉”，您最初設置的畫面和影像模式將予選擇。
- 反覆按下AV模式按鍵，選擇想要的來源。

重設為出廠設定值（返回原始出廠設置）

此功能將對所有設置進行重設為出廠設定值。
但是，影像模式的 白天和 晚上設置不可以被重設為出廠設定值。
如果您搬至其他城市或國家，重設為出廠設定值十分有用。
出廠重置完成時，您必須重新進行執行初始設定。
系統鎖定選單出現”開啓”時，就會出現輸入密碼提示。

選擇其他選項。

選擇重設為出廠設定值。

選擇確定。

啓動出廠重置。

- 系統鎖定為”開啓”時，如果您忘記密碼，可以在遙控器上按下“0”、“3”、“2”、“5”。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

網路廣播

法律聲明

選擇網絡。

選擇法律聲明。

查閱法律聲明。

· 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。

與網絡服務有關的重要聲明

任何可透過本裝置存取的內容和服務均歸第三方擁有，並且受版權法、專利、商標和/或其他知識產權法的保護。此等內容和服務僅可用作非商業性的個人用途。
任何相關內容或服務不得用於內容擁有者或服務提供者授權以外的其他用途。
在不限制上述條款的原則下，除非獲得相關內容擁有者或服務提供者明確授權，否則不得透過任何形式或介質對本裝置顯示的任何內容或服務進行複製、上載、張貼、傳輸、翻譯、出售、修改、創造衍生品或分發。
用戶明確承認并同意，本裝置以及所有第三方內容和服務均「按原樣」提供，並且不享有任何明示或默示保證。LG ELECTRONICS明確聲明不會承擔任何與內容和服務有關的明示或默示保證和條件，包括但不限於有關適銷性、質量滿意度、適合作某特定用途及不侵害第三方權利的保證。
對於任何透過本裝置提供的內容或服務的準確性、有效性、時限性、合法性或完整性，LG概不承擔任何責任；LG亦不保證裝置或服務符合客戶要求，或者裝置或服務會不受干擾地操作而且毫無錯誤。
在任何情況下（包括疏忽），由於用戶或任何第三方存取任何內容或服務資訊而造成的與合約或侵權有關的任何直接、間接、附帶、特殊或後續損害，LG無需承擔任何責任。
第三方服務可能會隨時變更、暫停、刪除、終止或中斷，並且存取權限可能會隨時停用，恕不另行通知；LG不會對任何內容或服務的可用期限做出任何聲明或保證。
所有內容和服務由第三方透過LG無權監控的網絡和傳輸設備進行傳輸。LG可能隨時對特定服務或內容的使用或存取加以限制，並且無需進行通知或承擔任何責任。LG明確聲明不會承擔因變更、中斷、停用、刪除或暫停透過本裝置提供的任何內容或服務而導致的任何責任。
LG亦不會承擔與內容和服務相關的客戶服務。
任何與內容或服務有關的問題或服務要求必須直接發送至相應的內容和服務提供者。

網路廣播

網路廣播選單

這些服務由獨立的內容供應商提供。
請前往內容供應商的網站，查詢其服務的特定資訊。（然而，視乎內容供應商而定，一些內容說明可能不予提供。網路廣播選單源可能因國家/地區不同而有所分別。

選擇網路廣播。

選擇網路廣播選單選項。
享用網上服務。

註：

- 由電視機搜尋的視頻列表，可能與電腦瀏覽器搜尋到的列表有所不同。
- 本電視機的設定，不會影響YouTube的播放質素。
- 視乎寬頻速度而定，播放視頻時可能會出現暫停、停止或進行緩衝處理的情況。
  建議最低連線速度為1.5Mbps。如要獲得最佳播放環境，則需要4.0Mbps的連線速度。有時候，您的寬頻速度會根據ISP的網絡狀況而有差別。如在保持快速而可靠的連線方面遇上問題，或您想增加連線速度，請聯絡您的ISP。很多ISP都會提供多種寬頻速度選項。
- 要查閱由內容供應商提供的用戶手冊，請前往我們的網站，網址為http://www.lg.com。
- 要使用需要登入的服務，請用電腦前往網站加入適用的服務，然後在電視機上登入，以享用各種額外功能。
- 按下紅色按鍵，設定想要選擇的城市後，網路廣播的背景就會設定為所選城市的天氣。
- 你也可以通過一般遙控器上的NETCAST按鍵進入NetCast選單。

- 按下紅色按鍵，選擇所在地區的天氣狀況。
- 按下EXIT按鍵，返回正常電視收看模式。

YOUTUBE

YOUTUBE為視頻分享網站，用戶可隨時瀏覽各式各樣的視頻短片。

YOUTUBE螢幕組件

❶ YOUTUBE選單
❷ 視頻列表

RED	設定選項選單。
NetCast	返回網路廣播選單。
EXIT	返回電視收看模式。

註：

▶ 如果正在完整模式下播放YOUTUBE影片，則按下Q.MENU按鍵時，您可設定視頻選項。

YOUTUBE服務選單

- 首頁：您可即時觀看熱門視頻。
- 代表性：顯示精選視頻列表。
- 流行：顯示YOUTUBE伺服器中最高評分的視頻列表。
- 最近檢視：顯示最多觀看次數的視頻列表。
- 搜索：顯示輔助鍵盤/鍵盤選單。
- 歷史記錄：顯示先前播放過的視頻列表，最多可儲存20段視頻。
- 我最喜愛的頻道：在登入狀態中，此選單會顯示您的帳戶在YOUTUBE伺服器中編排的視頻列表（即使視頻已在伺服器中作出編排，一些視頻也可能不會出現於我最喜愛的頻道列表）。
- 登入（登出）：顯示輔助鍵盤/鍵盤選單，以作登入或登出狀態之用。

使用遙控器

■	停止視頻，並顯示相關的視頻列表。
II	在播放視頻時暫停視頻。
►	播放所選的視頻。
‹ ›	向前或向後跳段播放。
RED	設定選項選單。
NetCast	返回網路廣播選單。
EXIT	返回電視收看模式。
GREEN	全螢幕

ACCUWEATHER

AccuWeather是一項提供全球天氣預報的服務。

ACCUWEATHER螢幕組件

❶ ACCUWEATHER選單
❷ 各大城市的天氣列表
❸ 搖控器上相應的按鍵

RED	在攝氏（°C）及華氏（°F）之間切換。
◇	移動焦點到想要的選單。
OK	選擇已對焦的選單。
NetCast	返回網路廣播選單。
EXIT	返回電視收看模式。

ACCUWEATHER服務選單

- HOME（首頁）：顯示所選城市的天氣情況。
- FAVORITE CITY（我的最愛城市）：經常查看的城市，可登記查看城市的天氣情況。

註：

- ► 預設已登記的城市為紐約、倫敦和巴黎。用戶可在FAVORITE CITY（我的最愛城市）中增加/刪除城市。
- ► LG對於天氣報告的準確程度概不負責。
- ► 視乎ACCUWEATHER所提供的資訊，適用的天氣資訊可能與實際天氣情況有別。

網路廣播

PICASA

PICASA是GOOGLE提供的應用程式，提供了便捷的數碼照片觀賞方式。

PICASA螢幕組件

1. PICASA選單
2. 照片列表
3. 遙控器上相應的按鍵

	選擇想要的照片。
	顯示所選擇的照片。
	返回網路廣播選單。
	返回電視收看模式。

PICASA服務選單

- 首頁：顯示精選照片列表。
- 好友：您可將持有想要的照片的用戶登記為好友。您可加入最多10位好友。
- 搜尋：顯示輔助鍵盤/鍵盤選單。
- 我的相片：您可查看上載到網絡的照片。此功能只可在登入後使用。
- 登入（登出）：顯示輔助鍵盤/鍵盤選單，以作登入或返回登出狀態之用。

使用3D視頻

3D視頻

本電視機在接收相容3D裝置的視頻後可予以顯示。3D視頻的每一格視頻中均包含兩張圖片，分別安排給左眼和右眼，因此需使用特製的3D眼鏡收看3D視頻。

- ▶ 首次啓動電源後，可能需要用數秒與電視校準。
- ▶ 觀看立體效果時，如果望其他地方後再看回立體效果，可能需要一些時間才看到標準的立體效果。
- ▶ 在使用三波長光管（50 Hz~60 Hz）以下或在窗口附近觀看立體效果時，電視畫面可能出現輕微閃爍。如有這種情況，則建議使用窗簾阻擋陽光，並將燈光校暗。
- ▶ 如使用其他公司的3D眼鏡，3D視頻可能無法正確顯示。
- ▶ 發射極和3D眼鏡之間如有阻隔，3D畫面可能無法正常播放。
- ▶ 將電視機盡量遠離其他電子器材及紅外線器材。

觀看3D視頻時的注意事項

- ▶ 觀看3D視頻時，應在有效的觀賞角度和距離內望著電視。
  - 在觀賞角度或距離以外，您可能無法看到3D視頻。
- ▶ 如果接收範圍超出指定範圍，則可能無法看到3D視頻畫面。如在躺下時觀看，則可能無法看到螢幕畫面。
- ▶ 長時間在太近的距離觀看3D視頻，可能會對視力造成損害。
- ▶ 長時間使用3D視頻眼鏡觀看電視或遊戲螢幕，可導致暈眩或眼睛疲勞。
  - 如果感到頭痛、疲勞或暈眩，應暫停觀看電視並休息一會。
- ▶ 懷孕婦女、長者、心臟有問題或經常出現暈眩的人士，不應觀看3D視頻。
- ▶ 一些3D視頻可能會令你蹲下或躲避視頻中的圖像。切勿在易碎的物件或容易撞倒的物件附近觀看3D視頻。
- ▶ 5歲以下兒童應避免觀看3D視頻，否則可導致視力正常發展出現問題。
- ▶ 關於光敏性癲癇的警告

  電視遊戲中的特定圖像，以及視頻中的光或特定的樣式，可導致部分人士出現癲癇症發作。如果您或您的家人過往有癲癇症的記錄，請在觀看3D視頻前諮詢醫生的意見。

  此外，以下症狀可在沒有特定病情，且沒有過往記錄的情況下出現。
  - 觀看3D視頻期間或觀看後出現暈眩、視力轉變、視力或面部感知不穩定、無意識的行動、痙攣、失去知覺、混亂、失去方向感或噁心，應立即停止觀看3D視頻，並前往醫生處就診。 採取下列行動，可減低出現癲癇症發作的危險。
  - 每觀看1小時，休息5-15分鐘。
  - 任何人士，如果左右眼的視力有別，可在採用視力矯正措施後觀看。
  - 眼睛與3D螢幕保持水平視線，並對正螢幕前面。
  - 如果感到疲累、暈眩或頭痛，應停止觀看並休息一會。
  - 在眼睏、疲倦和生病時，切勿觀看3D視頻，以及避免長時間觀看3D視頻。

使用3D眼鏡時的注意事項

- ▶ 3D眼鏡需另行購買。請參閱3D眼鏡手冊，以查看操作指示。
- ▶ 切勿以3D眼鏡取代一般眼鏡、太陽鏡或護目鏡。
- ▶ 切勿將3D眼鏡存放於炎熱或寒冷的位置。
- ▶ 切勿讓任何物件掉落在3D眼鏡上。切勿讓眼鏡掉下或扭曲眼鏡。
- ▶ 由於3D眼鏡上的鏡片容易刮花，因此確保只使用軟布清潔鏡片。如果布上有異物，產品可能會被刮花，因此使用前應弄走布上的塵埃。

3D視頻觀賞範圍

電視機大小、觀賞角度及其他情況，可能會使觀賞距離和視角改變。

觀賞距離	2m －7m
觀賞角度	120度（觀看距離為2m時）

使用3D視頻

觀看3D視頻

1 播放以3D視頻製作的影片。

請參閱下表，以得知支援的3D視頻輸入格式。

	信號	分辨率	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	可播放3D視頻格式
HDMI 輸入	720p	1280x720	45	60	上 &下，左右
			89.9/90	59.94/60	HDMI（可播放3D的1.4版本）幀包
			37.5	50	上 &下，左右
			75		HDMI（可播放3D的1.4版本）幀包
	1080i	1920X1080	33.75	60	上 &下，左右
			28.125	50	
	1080p	1920X1080	67.50	60	上 &下，左右，交錯排列 單幀重疊
			56.250	50	上 &下，左右
			27	24	上 &下，左右，交錯排列
			53.95/54	23.98/24	HDMI（可播放3D的1.4版本）幀包
USB 輸入	1080p	1920X1080	33.75	30	上 &下，左右，交錯排列

輸入的3D視頻節目，如果以HDMI（可播放3D的1.4版本）幀重疊格式輸入，視頻就會自動切換為3D。

媒體內容和播放器需支援HDMI（可播放3D的1.4版本）幀包，才能播放畫面集合格式的立體畫面。

以HDMI（可播放3D的1.4版本）幀重疊格式輸入的視頻，會自動切換為立體畫面。

2

選擇顯示在電視螢幕上的形狀後，請戴上3D眼鏡。

3

選擇設定左／右。

4

選擇左／右或右／左。
選擇可見度較佳的3D視頻螢幕。

- 按下3D按鍵，返回正常的電視收看模式。

註：

- 觀看3D視頻時，一些選單會無法運作。
- 您只可用遙控器上的AV模式按鍵，選擇→標準→電影→遊戲。玩立體效果遊戲時，AV模式會設定為標準。
- 如果選擇適當的3D模式，則在播放提供至電視機的3D輸入訊號時，就能看到3D效果。
- 進入3D模式時，畫面模式會設定為標準，節能則會設定為關。
- 觀看立體效果圖像時，無法使用選單調節視頻/音頻設定。
- 播放*.MPO檔案（3D相機檔案）時，立體效果模式會自動設定為開。
- 數碼電視不支援3D模式。
- 如果您想使用*.MPO檔案（3D相機檔案）播放背景音樂，則背景音樂的內容路徑，應該預先在並非*.MPO檔案（3D相機檔案）的完整大小相片檢視螢幕中設定。

使用USB或者PC設備

進入模式

連接USB 裝置時，會自動顯示此彈出式選單。
啓動含有選單、EPG或時間表的螢幕選單時，不會顯示“彈出式選單”。
彈出式選單出現時，您可以選擇USB選單裡的音樂清單、相片清單或電影清單。
在USB 裝置中，您不可以添加新資料夾或刪除現有的資料夾。
選擇所需的媒體類型后，選擇文件所存儲的設備：USB設備或者DLNA。

選擇主頁功能表。

選擇我的媒體。

選擇電影清單、相片清單或音樂清單。

選擇想要的裝置。

搜索其他的網絡設備。

使用USB或者PC設備

連接USB裝置時

連接USB 裝置時，會自動顯示此彈出式選單。
啓動含有選單、EPG或時間表的螢幕選單時，不會顯示“彈出式選單”。
彈出式選單出現時，您可以選擇USB選單裡的音樂清單、相片清單或電影清單。
在USB 裝置中，您不可以添加新資料夾或刪除現有的資料夾。

1 將USB 裝置連接至電視機上的USB IN 1或USB IN 2接口。

- 僅支援照片（JPEG）、音樂（MP3）和電影（DAT、MPG、MPEG、VOB、AVI、DIVX、MP4、MKV、TS、TRP、TP、ASF、WMV）。

退出USB 裝置時

退出USB 裝置前，選擇USB 裝置選單。

1

選擇快速功能表。

2

移動到USB裝置。

3

選擇退出。

使用USB 裝置時應注意的事項

- ▶ 只能識別USB儲存裝置。
- ▶ 如果通過USB集線器連接USB儲存裝置，則該裝置不可被識別。
- ▶ 使用自動識別程式的USB儲存裝置不可以被識別。
- ▶ 使用自身驅動程式的USB儲存裝置不可被識別。
- ▶ 識別USB儲存裝置的速度取決於裝置本身。
- ▶ 已連接的USB儲存裝置正在運作時，請勿關閉電視機或者拔出USB 裝置。如果裝置被突然分離或拔出，已儲存的檔案或USB儲存裝置可能會被損壞。
- ▶人為在PC上操作的USB儲存裝置，請勿連接至電視機。該裝置可能會導致產品出現故障或無法播放。請謹記只能使用存有普通音樂檔案、圖像檔案或電影檔案的USB儲存裝置。
- ▶ 請只使用由Windows操作系統提供、已格式化為FAT32或NTFS檔案系統的USB儲存裝置。如果儲存裝置被格式化為另一種Windows不支援的工具程式，儲存裝置就無法被識別。
- ▶ 請將電源接至需使用外部電源的USB儲存裝置（0.5A以上），否則該裝置無法被識別。
- ▶ 請用裝置製造商提供的連接線連接USB儲存裝置。
- ▶ 某些USB儲存裝置可能無法順利支援或操作。
- ▶ USB儲存裝置的檔案對齊方式與Windows XP相似。可識別的檔案名稱最多為100個英文字符。
- ▶ 由於儲存在USB 裝置的數據有可能會被破壞，請確保已對重要檔案進行備份。我們不對任何數據損壞情況承擔責任。
- ▶ 如果USB硬碟沒有外部電源，則USB 裝置無法被識別，因此請確保連接外部電源。請使用電源轉接器來連接外部電源。我們不保證USB連接線適用於外部電源。
- ▶ 如果您的USB儲存裝置具有多個磁碟分割，或者您使用多合一USB讀卡器，您可以使用多達4個分割的USB儲存裝置。
- ▶ 如果將USB儲存裝置連接至多合一USB讀卡器，其容量數據可能無法被檢測。
- ▶ 如果USB儲存裝置無法正常運作，請斷開連接再重新連接。
- ▶ 每台USB儲存裝置的偵測到的速度都不盡相同。
- ▶ 連接USB 裝置時，如果電視機正在待機模式，則當打開電視機時，指定的硬碟將被自動載入。
- ▶ USB外置硬碟的建議容量為1TB或以下，USB記憶棒的建議容量為32GB或以下。
- ▶ 任何超過建議容量的裝置，可能無法正常運作。
- ▶ 如果帶有“智能節電模式”功能的USB外置硬碟無法運作，請關閉硬碟後重新開啓，使之正常運作。
- ▶ USB 2.0以下的USB儲存裝置也能支援。但是在電影清單中，該裝置也許無法正常運作。
- ▶在一個文件夾下，最多能識別1000個文件夾或文件。
- ▶USB儲存裝置的檔案對齊方式與Windows XP相似。可識別的檔案名稱最多為100個英文字符。
- ▶一個資料夾內如有太多資料夾和檔案，則可能無法正常運作。
- ▶可識別文件夾多達200個。

DLNA

有關DLNA

本電視機係由DLNA認證的數碼媒體產品，可從您得到DLNA認證的網絡裝置及DLNA伺服器、顯示及播放電影、照片及音樂內容。
數碼生活網絡聯盟（DLNA）是跨行業的機構，涵蓋消費者電子產品、電腦工業和流動裝置公司。數碼生活為消費者提供容易共享的的數碼媒體，
數碼生活為消費者提供易於共享數碼媒體的方法，方法是使用家中有線或無線的網絡。
DLNA認證標誌，使您易於尋找符合DLNA相容操作性指南的產品。本裝置附合DLNA相容操作性指南1.5版本。電腦執行DLNA伺服器軟件或其他DLNA相容的裝置連接到此播放器時，軟件或其他裝置可能需變更某些設定。詳情請參閱軟件或裝置的操作說明。

註：

- 所提供的NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS光碟，是只為分享此播放器的檔案和資料夾而設的定製版本軟件。
- 所提供的NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS軟件，並不支援下列功能：轉碼、遠端監控、電視控制、互聯絡服務和APPLE ITUNES。
- 本說明書解釋NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS英文版本的操作以作示例。請參考您實際操作的語言版本，並跟從其解釋。
- 一個資料夾內如有太多資料夾和檔案，則可能無法正常運作。
- 如要使用DLNA選項，應使用隨電視提供的Nero MediaHome程式。然而，我們無法保證第三方程式可完美運作。

安裝Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials這款軟件，用於共享儲存在您的電腦或本電視機的電影、音樂及照片檔案。

安裝**Nero MediaHome 4 Essentials**的電腦系統要求

- Windows® XP（Service Pack 2或較後版本）、Windows Vista®（無需Service Pack）、Windows® XP Media Center Edition 2005（Service Pack 2或較後版本）、Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64位元版本（應用程式在32位元模式下運行）
- 硬碟空間：200 MB硬碟空間為Nero MediaHome可單獨執行版本的基本安裝空間
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III或AMD Sempron™ 2200+處理器
- 記憶體：256 MB RAM
- 圖像處理卡最少有32 MB視訊記憶體，最低解像度為800 x 600像素和16位元色彩設定
- Windows® Internet Explorer® 6.0或以較版本
- DirectX® 9.0c revision 30（2006年8月）或較後版本
- 網絡環境：100 Mb乙太網絡、WLAN（IEEE 802.11b/g/n）

1 啓動您的電腦，將Nero MediaHome 4 Essentials光碟放入電腦的光碟機內。
安裝精靈會指導您完成簡便快捷的安裝程序。

2 關閉所有Microsoft Windows程式，並關閉所有可能運作中的防毒軟件。

3 將Nero MediaHome 4 Essentials光碟放入電腦的光碟機內。

4 按Nero MediaHome 4 Essentials。程式已準備好安裝，此時會出現安裝精靈。

5 按下一步按鍵，顯示輸入註冊碼的畫面。按下一步前往下一步驟。

6 如果您接受所有條款，按我接受授權條款核取方塊，然後按下一步。您必須接受條款，才能安裝程式。

7 按基本安裝，然後按下一步。開裝程序開始。

8 如果您願意參與不記名的資料搜集活動，請選擇核取方塊，然後按下一步按鍵。

9 按離開按鍵，完成安裝。

使用USB或者PC設備

共享檔案和資料夾

您必須分享包含電影、音樂及/或照片內容的資料夾，以使用「我的媒體」功能播放。
本部份解釋選擇電腦中共享資料夾的程序。

1 按兩下NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS桌面圖示。

2 按左邊的網絡圖示，並在網絡名稱欄位定義網絡名稱。您輸入的網絡名稱會由播放器加以辨認。

3 按左邊的共享圖示。

4 在共享螢幕畫面中按本地資料夾標籤。

5 按新增圖示，開啓瀏覽器資料夾視窗。

6 選擇包含想要分享檔案的資料夾。所選的資料夾會加到共享資料夾列表之中。

7 按開始伺服器圖示，以開始伺服器。

註：

- 如果共享資料夾或檔案不在電視中顯示，請按本地資料夾標籤，並在更多按鍵中按重新掃描資料夾。
- 請前往www.nero.com以查詢詳情及查找軟件工具。

播放共享內容

您可以顯示及播放儲存在您的電腦或其他DLNA媒體伺服器的電影、照片及音樂內容。

1 開始您的電腦伺服器或其他連接到家庭網絡的裝置。

2

選擇我的媒體。

3

選擇電影列表、照片列表或音樂列表。

4

選擇DLNA。
視乎媒體伺服器而定，本電視機可能需要從伺服器中取得許可。
如欲重新掃描可用的媒體伺服器，請按下藍色按鍵。

註：

- 要播放媒體伺服器上的檔案，電視機與媒體伺服器必須連接到同一存取點。
- 由於「我的媒體」選單的相容度與可用的重放功能，經由附帶的DLNA伺服器環?（NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS）測試，「我的媒體」選單中的檔案要求及重放功能可能因媒體伺服器不同而有所分別。
- 本頁面的檔案要求，並非必定相容，因為可能會由檔案功能，及因媒體伺服器的能力而有所規限。
- 無法播放的檔案縮圖，可在「我的媒體」選單中顯示，但無法在此播放器中播放。
- 在「我的媒體」選單中，如有無法播放的音樂檔案，播放器會跳過檔案並播放下一個檔案。
- 「我的媒體」選單裡的音樂和電影檔案，在螢幕中指出的檔案資料未必正確。
- 電影字幕檔案，只能使用此播放器提供的NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS軟件製作的媒體伺服器播放。
- 字幕檔案名稱及電影檔案名稱必須相同，並置於相同的資料夾。
- 如果在已經指定索引路徑後新增字幕檔案，用戶須移除資料夾後，再次新增資料夾到共享列表。
- 「我的媒體」功的的重放及操作質素，可能會受到您的家庭網絡狀況影響。
- 您的媒體伺服器裡，可移除的媒體之內的檔案，如USB磁碟、DVD光碟機等，可能無法正常共享。

電影清單

您可以播放USB儲存裝置中的電影檔案。
一旦偵測到USB **裝置**，電影清單將予啓用。在電視機上播放電影檔案時會用到此功能。
播放USB資料夾中的電影，並支援播放。
允許重放資料夾中的所有電影，以及用戶想要播放的所有檔案。
電影清單會顯示資料夾資訊和電影檔案。
螢幕選單可能與您的電視機不同。這些圖像是協助您操作電視機的例子。

電影
（*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*/*.flv/*.avi (motion-jpeg)/*.mp4 (motion-jpeg)/*.mkv (motion-jpeg)）支援檔案
視頻格式：DivX3.11、DivX4.12、DivX5.x、DivX6、Xvid1.00、Xvid1.01、Xvid1.02、Xvid1.03、Xvid1.10 beta-1/beta-2、Mpeg-1、Mpeg-2、Mpeg-4、H.264/AVC、VC1、JPEG、Sorenson H.263
音頻格式：Dolby Digital、AAC、Mpeg、MP3、LPCM、HE-AAC、ADPCM、WMA
位元速率：在32-320kbps（MP3）之間
外部字幕格式：*.smi/*.srt/*.sub（MircroDVD、Subviewer1.0/2.0）/*.ass/*.ssa/*.txt（TMPlayer）/*psb（PowerDivX）
內部字幕格式：只有XSUB（這是DivX6檔案中使用的字幕格式）

- 某些由用戶建立的字幕無法正常運作。
- 字幕不支援某些特殊字符。
- 字幕不支援HTML標籤。
- 除了支援的語言外，字幕不支援其他語言。
- 變更音效語言變時，螢幕有可能遭遇臨時中斷（圖像中斷、重放加快等）。
- 損壞的電影檔案有可能無法正常播放，或者播放器的某些功能無法使用。
- 用某些編碼程式製作的電影檔案，可能無法正常播放。
- 如果已錄製檔案中的視頻和音頻結構並非隔行掃描（interleave），則只能輸出視頻或音頻。
- HD視頻最高支援1920×1080@25/30P或者1280×720@50/60P，視乎幀率而定。
- 解像度高於1920 ×1080@25/30P或者1280 ×720@50/60P的視頻，可能無法正常運行，視乎幀率而定。
- 上述指定類型和格式以外的電影檔案，可能無法正常運作。
- 可播放電影檔案的最高位元速率為20Mbps。
- 我們不保證重放H.264/AVC 4.1級編碼或以上的視頻時，能夠順暢地重放。
- DTS音頻編解碼器不予支援。
- 大於30GB的電影檔案不支援重放。
- DivX電影檔案及其字幕檔案，必須放在同一個資料夾中。
- 視頻檔案及其字幕檔案的名稱必須相同，以便正確顯示。
- 使用不支援高速的USB連接方式播放視頻時，視頻有可能無法正常運行。
- 編碼為GMC（全域動態補償）的檔案，可能無法播放。
- 使用電影清單功能觀看電影時，您可以使用遙控器上的智能節電模式和AV模式按鍵調整圖像。每個圖像模式的用戶設置無法操作。

使用USB或PC設備

副檔名	視頻/音頻	編解碼器	規範/級別支援	說明
.asf .wmv	視頻	VC-1 進階規範	進階規範@Level 3 (如720p60, 1080i60, 1080p30)	只支援符合 SMPTE 421M VC-1 標準的串流。
		VC-1 簡單及主要規範	簡單規範@中層級(如CIF, QVGA) 主要規範@高層級(如1080p30)	
	音頻	WMA 標準版 WMA 9 專業版		
.divx .avi	視頻	DivX3.11 DivX4 DivX5 DivX6 XViD	進階簡單規範 (如720p/1080i)	不支援全域動態補償或四分一像素動態估測。使用此語法的串流不予支援。
		H.264 / AVC	主要規範@ Level 4.1 高級規範@ Level 4.1 (如 720p60. 1080i60. 1080p30)	
	音頻	MPEG-1Layer I, II MPEG-1 Layer III(MP3) 杜比數碼		
.mp4 .m4v	視頻	H.264 / AVC	主要規範@ Level 4.1 高級規範@ Level 4.1 (如720p60 1080i60, 1080p30)	不支援全域動態補償或四分一像素動態估測。使用此語法的串流不予支援。
		MPEG-4 Part 2	進階簡單規範(如720p/1080i)	
	音頻	AAC	AAC-LC及HE-AAC	
.mkv	視頻	H.264 / AVC	主要規範@ Level 4.1 高級規範@ Level 4.1 (如720p60, 1080i60, 1080p30)	大部分可用的MKV內容均由開放原始碼的 x264 編解碼器編碼。
	音頻	AAC	AAC-LC及HE-AAC	
		杜比數碼		
.ts .trp .tp	視頻	H.264 / AVC	主要規範@ Level 4.1 高級規範@ Level 4.1 (如720p60, 1080i60, 1080p30)	只支援符合SMPTE 421M VC-1標準的串流。
		MPEG-2	主規範@高層級(如720p60, 1080i60)	
		VC-1	簡單規範@中層級(如CIF, QVGA) 主要規範@高層級(如1080p30) 進階規範@Level3 (如720p60, 1080i60, 1080p30)	
	音頻	MPEG-1Layer I, II MPEG-1 Layer III(MP3) 杜比數碼		
		AAC	AAC-LC及HE-AAC	
.vob	視頻	MPEG-1		
		MPEG-2	主要規範@高層級(如720p60, 1080i60)	
	音頻	杜比數碼 MPEG-1Layer I, II DVD-LPCM		
.mpg	視頻	MPEG-1	主要規範@高層級 (如720p60, 1080i60)	TS、PS或ES只支援符合正確設定的串流。
	音頻	MPEG-1Layer I, II		

使用USB或者PC設備

窗口構成

您也可以在輸入選單中選擇USB。

選擇主頁功能表。

選擇我的媒體。

選擇電影清單。

❶移至上一級資料夾
❷當前頁數/總頁數
❸遙控器上的對應按鍵

❹選擇 ❶ 之後的資料夾內容

❺選擇 ❶ 之後，資料夾內容的當前頁數/總頁數

- 一些檔案可能只以圖示來顯示預覽圖像。

- 不支援的檔案只以圖示來顯示預覽圖像。

- 不正常的檔案以點陣圖格式顯示。

電影選擇

■ **播放電影檔案時**

選擇目標資料夾或驅動器。

選擇想要的電影名稱。

播放電影檔案。

使用遙控器

1	變更裝置。
2	按下綠色按鍵，前往照片列表。
3	查看5張大照片的方法或簡易列表。
4	轉換至選取模式。
5	返回正常電視收看模式。
▶	按下**PLAY**(▶) 按鍵，返回正常播放。

使用USB或者PC設備

■ 播放所選擇的電影檔案時

選擇目標資料夾或驅動器。

選擇選取模式。

選擇想要的電影名稱。

選擇播放已選取項目。
播放已選取的電影檔案。

- 選取一個或多個電影檔案時，所選取的電影將順序播放。

1	播放所選的電影檔案。 一個電影檔案播放完畢後，下一個所選的電影檔案就會自動播放。
2	選取螢幕上所有電影檔案。
3	取消選擇所有已選取的電影檔案。
4	退出選取模式。
5	返回到正常的電視收看模式。

註：

- ▶ 如果檔案不支援，則會顯示“檔案不支援”訊息。
- ▶ 停止播放電影檔案後，如果您在播放同一個檔案時在螢幕選單上選擇「是」，檔案就會在先前停止之處重新播放。
- ▶ 如果資料夾內有一連串連續的檔案，下一個檔案就會自動播放，以下情況除外：電影列表選項中的重複功能為「開」（請參閱第87頁）；或者檔案設定為已選取播放。

使用USB或者PC設備

使用電影清單功能播放

選擇選項選單。

選擇設定視訊播放、設定視訊、設定音效或設定3D視訊。

1	(■): 停止播放電影檔案。 (►): 按下**PLAY(►)**按鍵返回正常重放。 **(II):** 在播放期間，按下**Pause(II)** 按鍵。 ■ 顯示靜止的畫面。 ■ 如果在暫停之後的10分鐘內未按下遙控器上的按鍵，則電視機返回播放狀態。 ■ 按下 **Pause(II)** 按鍵，然後使用 **FF(►►)** 按鍵進行慢鏡播放。 (◄◄ / ►►): 播放時 重複按下**REW(◄◄)**按鍵，可以快速後退數倍◄◄(x2) -> ◄◄◄(x4) -> ◄◄◄◄(x8) -> ◄◄◄◄◄(x16) -> ◄◄◄◄◄◄ (x32)。 重複按下**FF(►►)**按鍵，可以快速前進數倍 ►► (x2)-> ►►► (x4) -> ►►►► (x8) -> ►►►►► (x16) -> ►►►►►► (x32)。 ■ 重複按下這些按鍵，可以提高快速前進/後退速度。
2	重複按下e∅ 按鍵，可以改變螢幕亮度（請參閱第109頁）。
3	在全螢幕上隱藏選單。 ■ 如果想在全螢幕上看到選單，則按下 **OK** 按鍵來顯示。
4	返回正常的收看模式。

註：

- ► 在電影清單中改變的選項數值，不會影響相片清單和音樂清單。
- ► 在相片清單和音樂清單中改變的選項數值，則同樣在相片清單和音樂清單中改變，電影清單除外。
- ► 停止後重新播放視頻檔案時，可以從先前停止之處開始播放。

使用USB或者PC設備

■ 選擇設定視訊播放時，

選擇畫面大小、音頻語言、字幕語言、語言、代碼頁或重複。

進行適當調整。

字幕語言	支援語言
拉丁語1	英語、西班牙語、法語、德語、意大利語、瑞典語、芬蘭語、荷蘭語、葡萄牙語、丹麥語、羅馬尼亞語、挪威語、阿爾巴尼亞語、蓋爾語、威爾斯語、愛爾蘭語、加泰羅尼亞語、華倫西亞語
拉丁語2	波斯尼亞語、波蘭語、克羅地亞語、捷克語、斯洛伐克語、斯洛文尼亞語、塞爾維亞語、匈牙利語
拉丁語4	愛沙尼亞語、拉脫維亞語、立陶宛語
西利爾字母	保加利亞語、馬其頓語、俄語、烏克蘭語、哈薩克語
希臘語 土耳其語	希臘語 土耳其語

- ▶ 影像大小：播放電影時選擇想要的畫面格式。
- ▶ 音效語言：播放電影時改變音頻的語言組。
- ▶ 字幕語言：開/關外部的字幕語言。
- ▶ 語言：啓用以用於 SMI 字幕，並且在字幕中選擇語言。
- ▶ 代碼頁：可以選擇字幕的字體。如果設定為預設，則使用一般選單的字體。
- ▶ 同步：播放電影時調整字幕的時間同步，範圍為 -10秒～10秒，每次調整 0.5 秒。
- ▶ 位置：播放電影時，上移或下移字幕的位置。
- ▶ 重複：開閉電影播放的重複功能。開啓此功能時，資料夾中的檔案將反複重放。即使關閉重複回放，如果文件名與之前的相似，它仍可以運行回放

註：

- ▶ 字幕檔案中只能支援10,000同步區塊。
- ▶ 播放視頻時，您可以按下比例按鍵調整畫面尺寸。

■ 選擇設定視訊時

進行適當調整（請參閱第110至118頁），然後選擇關閉。

使用USB或者PC設備

■ 選擇設定音效時

做適當調整。（請參閱第124頁至126頁）。
然後，選擇關閉。

■ 選擇設定**3D**視訊時

還擇了電視上所示的圖像顯示方式後，請戴上3D眼鏡（請參閱第63頁）。然後，選擇關閉。

相片清單

您可以瀏覽 USB 儲存裝置上的照片檔案。
螢幕選單可能與您的電視機不同。這些圖像是協助您操作電視機的例子。
使用相片清單功能瀏覽照片時，您無法改變影像模式。

照片（*.JPEG）支援檔案
基礎：64 ×64～15360 ×8640
漸進式：64 ×64～1920×1440

- 您只能播放 JPEG 檔案。
- 不支援的檔案將以預先定義的圖示顯示。

	文件擴展名	項目	屬性
2D	jpeg jpg jpe	支持文件格式	SOF0: 基準 SOF1: 連續擴展 SOF2: 高級
		圖片大小	最小: 64 x 64 最大 - 普通類型: 15360 (W) x 8640 (H) 高級類型: 1920 (W) x 1440 (H)
3D	mpo	支持文件格式	mpo
		圖片大小	4:3 : 3,648 x 2,736 2,592 x 1,944 2,048 x 1,536 3:2 : 3,648 x 2,432

窗口構成

您也可以在輸入選單中選擇 USB。

1
選擇**主頁功能表**。

2
選擇**我的媒體**。

3
選擇**相片清單**。

❶ 移至上一級資料夾。
❷ 當前頁數/總頁數。
❸ 遙控器上的對應按鍵。
❹ 選擇❶之後的資料夾內容。
❺ 選擇❶之後，資料夾內容的當前頁數/總頁數。

使用USB或者PC設備

照片選擇

▪ 顯示照片檔案時

選擇目標資料夾或驅動器。

選擇想要的照片。

顯示照片檔案。

1	變更裝置。
2	按下綠色按鍵，轉換至音樂列表。
3	查看5張大照片的方法或簡易列表。
4	轉換至選取模式。
5	返回正常電視收看模式。

■ 顯示所選擇的照片檔案時

選擇目標資料夾或驅動器。

轉換至選取模式。

選擇想要的照片檔案。

選擇查看已選取項目。
播放已選取的照片檔案。

- 選取一張或多張照片時，您可以逐一瀏覽選取的照片，或者用放映幻燈片瀏覽選取的照片。如果沒有相片加上選取，則可單獨查看資料夾中的每張照片，或者用放映幻燈片瀏覽所有照片。

1	顯示所選的相片檔案。
2	選取螢幕上所有相片檔案。
3	取消選擇所有已選取的相片檔案。
4	退出選取模式。
5	返回到正常的電視收看模式。

如何查看照片

在全螢幕照片檢視螢幕中，可使用詳細操作。

照片的畫面比例，可能改變顯示於全螢幕上的照片大小。按下 **EXIT** 按鍵以返回上一級選單螢幕。

1 選擇目標資料夾或驅動器。

2 選擇想要的照片。

3 所選擇的照片以全螢幕顯示。

使用USB或者PC設備

4 選擇幻燈片播放，背景音樂，(旋轉)，/，，選項，隱藏或者離開。

- 使用 ∧ ∨ 按鍵選擇上一張或下一張照片。
- 使用 ∧ ∨ 按鍵選擇和控制全螢幕上的選單。

▶ **幻燈片播放**：若未選擇圖片，則在放映幻燈片時，會顯示當前資料夾中的全部照片。若選擇了一些照片，則放映幻燈片時會顯示這些照片。

■ 在選項中設定幻燈片的時間間隔。

▶ **背景音樂**：在全螢幕瀏覽照片的同時聽音樂。

■ 使用此功能前，在選項中為背景音樂設定音樂資料夾。

■ 您可以用遙控器上的 Q.MENU 或 MENU 調整選項。

▶ (旋轉)：旋轉照片

■ 順時針旋轉照片：90° 、180° 、270° 和 360° 。

■ 圖片寬度大於支援的高度時，則無法旋轉。

▶ /：可以全螢幕模式或以原始尺寸查看圖片。

▶ : 反復按遙控器上的 按鍵調節熒幕亮度。（參考第109頁）

▶ **選項**：為背景音樂的幻燈片速度和音樂資料夾設定數值。

■ 使用按鍵和 OK按鍵來設定數值。按下 OK 儲存設定。

■ 播放背景音樂時，無法改變音樂資料夾。

▶ **隱藏**：在全螢幕隱藏選單。

■ 如要在全螢幕上再次顯示選單，按下按鍵。

▶ **離開**：切換至上一級選單螢幕。

使用相片清單功能

選擇選項選單。

選擇設置相片檢視、設定視訊、設定音效或設定3D視訊。

註：

- 在電影清單中改變的選項數值，不會影響相片清單和音樂清單。
- 在相片清單和音樂清單中改變的選項數值，則同樣在相片清單和音樂清單中改變，電影清單除外。

使用USB或者PC設備

■ 選擇設置照片檢視時

選擇幻燈片播放速度或背景音樂。

做適當調整。

■ 選擇設定視訊時，

做適當調整。（請參閱第110頁至第118頁）。
然後，選擇關閉。

■ 選擇設定音效時，

做適當調整。（請參閱第124頁至126頁）。
然後，選擇關閉。

■ 選擇設定**3D**視訊時

還擇了電視上所示的圖像顯示方式後，請戴上3D眼鏡（請參閱第63頁）。然後，選擇關閉。

音樂清單

您可以播放 USB 儲存裝置上的音樂檔案。
購買的音樂檔案（*.MP3）可能會包含版權限制。這個型號未必支援重放這些檔案。
這個機體可以播放在您的 USB 設備上的音樂檔案。
螢幕選單可能與您的電視機不同。這些圖像是協助您操作電視機的例子。

音樂（*.MP3）支援檔案
位元速率32～320

- 採樣率 MPEG1 LAYER 3：32kHz,44.1kHz,48kHz
- 採樣率 MPEG2 LAYER 3：16kHz,22.05kHz,24kHz

窗口構成

您也可以在輸入選單中選取 USB。

選擇**主頁功能表**。

選擇**我的媒體**。

選擇**音樂清單**。

❶ 預覽：如果檔案的專輯封面（專輯封面圖像）存在，則會顯示該封面。
❷ 移至上一級資料夾
❸ 當前頁數/總頁數
❹ 遙控器上的對應按鍵。
❺ 選擇 ❷ 之後的資料夾內容
❻ 選擇 ❷ 之後，資料夾內容的當前頁數/總頁數

使用USB或者PC設備

音樂選擇

▪ 播放音樂檔案時

1 選擇目標資料夾或驅動器。

2 選擇想要的音樂曲目。

3 播放音樂檔案。

1	變更裝置。
2	按下綠色按鍵，轉換至電影列表。
3	查看5張大照片的方法或簡易列表。
4	轉換至選取模式。
5	返回正常電視收看模式。

▪ 播放所選擇的音樂檔案時

1 選擇目標資料夾或驅動器。

2 轉換至**選取模式**。

3 選擇想要的音樂曲目。

4 選擇播放選取。
播放選取音樂。

- 選取一個或多個音樂檔案時，所選取的音樂曲目將順序播放。例如，若您只想重複播放一首音樂，則只需選取該首音樂然後播放。如果沒有選取任何音樂，則資料夾中的所有音樂將順序播放。
- 若您想啓用隨機播放，那麼您必須將**選項–>設定音效播放–>隨機設置為開啓**。

1	顯示所選的音樂檔案。
2	選取螢幕上所有音樂檔案。
3	取消選擇所有已選取的音樂檔案。
4	退出選取模式。
5	返回到正常的電視收看模式。

使用音樂清單功能播放

選擇選項選單。

選擇設定音效播放或者設定音效。

1	(■) : 停止播放音樂檔案。
	(►) : 返回正常重放。
	(II) : 播放檔案時按下**Pause(II)** 按鍵，播放將會暫停。 在播放暫停時按下 **Pause(II)** 按鍵，則會恢復播放。
	(◄◄ / ►►) : 播放時， 按下**REW(◄◄)** 按鍵，將會播放上一個音樂檔案。 按下 **FF(►►)** 按鍵，則播放下一個音樂檔案。
2	開始播放所選擇的音樂檔案，然後移至相片清單。
3	重複按下 ⊘ 按鍵，可改變以增加螢幕亮度（請參閱第 109 頁）。 只能從電影清單、相片清單和音樂清單上進行關閉/螢幕關閉操作。
4	■ 如在播放音樂時按下**隱藏**按鍵，當前正在播放的音樂播放器將被隱藏，而只顯示音樂清單。
5	■ 如在顯示音樂播放器時按下**離開**按鍵，則只有音樂會停止播放，但播放器不會返回正常的收看模式。 ■ 如在音樂停止或音樂播放器隱藏時按下**離開**按鍵，則播放器將返回到正常的收看模式。

註：

- ► 在電影清單中改變的選項數值，不會影響相片清單和音樂清單。
- ► 在相片清單和音樂清單中改變的選項數值，則同樣在相片清單和音樂清單中改變，電影清單除外。

▪ 選擇設定音效播放時

做適當調整。

▪ 選擇設定音效時

做適當調整。（請參閱第124頁至126頁）
然後，選擇關閉。

■ 如在播放過程中，有一段時間沒有按下任何按鍵，音樂資訊盒（如下圖所示）將會像螢幕保護程式那樣漂浮。

■ 甚麼是螢幕保護程式？
螢幕保護程式是為了防止某個固定圖像長時間留在螢幕上，因而使螢幕產生像素損害。

註：

▶ 損壞的音樂將無法播放，並會顯示播放時間為 00:00。
▶ 從版權保護的付費服務中下載的音樂將無法開始播放，並會在播放時間上顯示不合適的資訊。
▶ 如果按下確認、■ 按鍵，螢幕保護程式將會停止。
▶ 在這種模式中，您也可以使用遙控器上的 **PLAY(►)**、**Pause(II)**、■、►► 和◄◄ 按鍵。
▶ 您可以使用 ►► 按鍵選擇下一首音樂，及使用 ◄◄ 按鍵選擇上一首音樂。

使用USB或者PC設備

DIVX 註冊碼

確認電視機的 DivX 註冊碼。使用註冊號碼，可以從 www.divx.com/vod 上租用或購買電影。
使用其他電視機的 DivX 註冊碼，則不允許重放租用或購買的 DivX 檔案。（與所購電視機的註冊碼相匹配的 DivX 檔案才能播放。）

選擇我的媒體。

選擇DivX註冊碼。

顯示DivX註冊碼。

• 按下 EXIT 按鍵，返回到正常的電視收看模式。

關於DIVX VIDEO：DivX® 是由DivX, Inc.創製的數碼視頻格式。本電視機是一台可以播放DivX視頻的DivX官方認證設備。請前往www.divx.com獲取更多資訊，及取得各種軟件工具，將您的檔案轉換成DivX視頻。

關於DIVX VIDEO-ON-DEMAND：此DivX Certified® 設備必須經過註冊，方能播放DivX VOD（自選影像）內容。如欲生成註冊碼，請在設備安裝選單中找出DivX VOD章節。使用這個註冊碼前往vod.divx.com完成註冊程序，並在那裡瞭解更多關於DivX VOD的資訊。

“通過DivX認證，可以播放最高為HD 1080p的DivX視頻，並且包含優質內容”

“專利7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”

註：

▶支援的電影檔案如下：
解像度：少於 1920×1080 W×H像素
幀率：少於 30 格/秒（1920×1080），少於 60 格/秒（少於1280×720）
▶視頻編解碼器：MPEG 1,MPEG 2,MPEG 4,H.264/AVC,DivX 3.11,DivX 4.12,DivX 5.x,DivX 6, Xvid 1.00,Xvid 1.01,Xvid 1.02,Xvid 1.03,Xvid 1.10-beta1,Xvid 1.10-beta2,JPEG,VC1,Sorenson H.263/H.264
▶當使用電影清單相關功能時，DLNA服務器上的DRM文件不能播放。

停用

停用功能之目的，是讓用戶通過web伺服器啓用所有可用設備，因而無法啓用更多設備時，停用部分設備。DivX VOD允許用戶在一個帳戶下最多啓用6個設備；但用戶在取代或停用其中任何設備時，需聯絡DivX系統支援，並要求刪除設備。現在，客戶可使用此項新增功能自行停用設備，由此更能管理其DivX VOD設備。

選擇我的媒體。

選擇停用。

選擇是。

顯示停用。

- 按下EXIT按鍵，返回到正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移至上一級選單螢幕。

遊戲/日程表

遊戲/日程表

世界時間

此功能只在已設定目前時間後才可操作。

1 選擇主頁功能表。

2 選擇遊戲/日程表。

3 選擇世界時間。

4 選擇想要查看的城市。
您現在即可查閱世界時間。

日程表

此功能只在已設定目前時間後才可操作。

選擇主頁功能表。

選擇遊戲/日程表。

選擇日程表。

選擇想要的日期。
您現在即可查閱日程。

日程表登記

選擇想要的選單選項。

顯示圖示。

選擇清單檢視使用日程表。

遊戲

讓您享用安裝在電視機內的遊戲。

選擇主頁功能表。

選擇遊戲/日程。

輸入已選擇的遊戲模式。

電子節目表 (EPG) (數碼模式)

本系統設有電子節目表 (EPG) 以助您導覽所有可能的檢視選項。

EPG 提供的資訊包括節目清單、所有可供應的服務的開始及結束時間。
此外，有關頻道的詳情也可於EPG中取得 (視乎不同的廣播機構，頻道的供應及數量可能會有所不同)。

本功能僅可以於當廣播公司廣播EPG資訊時使用。

EPG會顯示未來8日的頻道詳情。

INFO 顯示目前畫面資訊。

- 與 DTV 頻道顯示。
- 與電台頻道顯示。
- HE-AAC 與 HE-AAC 頻道顯示。
- 4:3 廣播節目的圖像縱橫比。
- 16:9 廣播節目的圖像縱橫比。
- 與字幕頻道顯示。
- 以擾亂程式顯示。
- D 與杜比頻道顯示。
- D+ 與杜比數字 + 頻道顯示。
- 576i/p, 720p, 1080i/p :廣播節目的解析度。

顯示下一節目資訊。

顯示其他節目資訊。

OK 出現提醒設置的彈出式視窗。

選擇時間提醒設置模式。

電子節目表（EPG）（數碼模式）

選擇主頁功能表。

選擇指南。

變更最喜愛的模式。

1. 我的喜愛頻道：選擇最喜愛的模式。
2. 模式：變更 EPG 模式。
3. 日期：進入日期設定模式。
4. 預校功能：進入預校功能設定模式。
5. 預校錄影清單：進入預校錄影清單。
6. 離開：關閉 EPG。
7. 選擇您想看的節目。

電子節目表 (EPG) (數碼模式)

預校功能

設置開始或結束時間、節目以存儲，或當結束時間變為灰色時設置開始時間、節目以提醒。
預校功能僅支持數字信號，不支持模擬信號下節目。

1 重覆第102頁的步驟1-2。

2 選擇預校功能。

3 選擇日期。

4 選擇重複周期。

5 選擇類型、開始時間、結束時間或節目。

6 選擇離開。

引伸描述

1 重覆第102頁的步驟1-2。

2

選擇想要觀看的節目。

3

選擇提示功能。

電子節目表（EPG）（數碼模式）

時間表

如果您建立了時間表，已排程的節目就會在已排程的時間顯示，即使當時您正在觀看另一個節目亦然。
當前錄製中的項目無法予以編輯或刪除。

1 重覆第102頁的步驟1-2。

2 選擇時間表。

3 選擇時間表進行修改。

4 選擇想要修改的特性。

5 選擇離開。

畫面控制

畫面尺寸（畫面比例）控制

您可以使用多種畫面格式觀看螢幕：16:9、點對點掃描、原始比例、寬螢幕、4:3、14:9、縮放和劇院縮放。

若固定的圖像在顯示器上長時間顯示，該固定圖像可能會印在顯示器上並持續可見。

您可以使用 ∧ ∨ 鍵來調整放大比例。

此功能在以下訊號之下運作。

1

選擇快速功能表。

2

選擇畫面比例。

3

選擇想要的圖片格式。

- 您也可以在影像選單中調整畫面比例。
- 如要縮放畫面，可在比例選單中選擇 14:9、縮放和劇院縮放。完成縮放設置後，顯示器將返回快速功能表。

- **16:9**
  以下選項可讓您以線性比例橫向調節畫面，使其充滿整個螢幕（用於觀看格式為 4:3 的 DVD ）。

- **點對點掃描**
  以下選項可讓您觀看最高品質的畫面，而不會使高解像度圖像失真。
  註：若原始畫面中存在雜訊，您會在畫面邊緣看到雜訊。

- **原始比例**
  電視機收到闊螢幕訊號時，螢幕會自動改變畫面格式進行播放。

- **寬螢幕**
  電視機收到闊螢幕訊號時，會讓您按線性比例橫向或縱向調整畫面，使其充滿整個螢幕。即使沒有任何視頻，4：3 和14：9視頻仍然可以通過DTV輸入支持全螢屏。

- **4:3**
  以下選項可讓您在4:3的原始畫面比例下觀看畫面。

- **14:9**
  您可以觀看格式為14:9的畫面，或14:9模式的普通電視節目。14:9螢幕的觀看方式可與4:3時相同，但畫面可能向上或下移動。

- **縮放**
  以下選項可讓您在沒有改動畫面的情況下，在整個螢幕觀看畫面。但是，畫面的頂部和底部將會被裁掉。

- **劇院縮放1**
  如希望按正確比例放大畫面，可選擇劇院縮放。
  註：放大或縮小畫面時，圖像可能會變形。

◀ 鍵 ▶：調整劇院縮放的放大比例。調整範圍為1-16倍。
▼ 鍵 ▲：移動畫面。

注意

- ▶ 在色差模式中，只能選擇4:3、16:9（寬）及14:9、縮放/劇院縮放。
- ▶ 在HDMI模式中，只能選擇4:3、原設置、16:9（寬）及14:9、縮放/劇院縮放。
- ▶ 在RGB-PC和HDMI-PC模式中，只能選擇4:3及16:9（寬）。
- ▶ 在數碼電視/HDMI/色差（超過720p）模式中，可以使用掃描。
- ▶ DTV模式中，可以使用寬螢幕。

影像精靈

此功能可讓您調整原始圖像的畫質。
使用此功能調整黑和白水平等各項，以校準螢幕畫質。普通用戶可按照以下各個簡易步驟，輕鬆校準螢幕畫質。
您將畫質調整至低、建議值或高時，可以通過瀏覽效果來觀察調整結果。

在RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC模式中，已改變的色彩、色調或水平/垂直銳利度的數值並不適用。

- 如在最終步驟前停止設置，這些設置就不會被套用。
- 調整數值會儲存至專業1之處。
- 影像精靈設定圖像品質後，智能節電模式將會設置為“關閉”。

1

選擇影像

2

選擇影像精靈

3

選擇標準或首選。

4

調整標準（黑階設定、白色位階、色調、色彩、水平銳利度、垂直銳利度、背光）或首選（黑階設定、白色位階、色調、色彩、銳利度、動態對比度、色溫、背光）。

5

選擇輸入源以套用設置。

6

保存設置並返回正常電視觀看狀態。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回到正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移至上一級選單螢幕。

智能節電模式

此功能可減少電視機的能源消耗。
預設的出廠設置，遵循能源之星（Energy Star）規定的要求，並已調整至適合家庭觀看的級別。

您可以調整智能節電模式級別或設置影像模式來增加螢幕的亮度。

若在 MHEG 模式中調整智能節電模式，就會在完成 MHEG 後套用智能節電模式設置。

使用電台頻道時，選擇螢幕關閉可減少能源消耗。

選擇遙控熒幕。

選擇節能。

反覆選擇節能，以選擇想要的選單選項。

- 選擇視訊關閉時，螢幕會在3秒內關閉，視訊關閉功能將會啓動。
  如果調整“智能節電模式－自動、最大節能”，背光功能將無法使用。
- 您也可以使用遙控器上的ENERGY SAVING按鍵來調整此功能。
- 電視機內如有智能感應模式，選擇自動時，背光會通過智能感應模式，根據電視機周圍環境的狀況自行調整。

畫面控制

預設畫面設定

影像模式預設

明亮 增強畫面的對比度、亮度、色彩和銳利度，使畫面更鮮明。
標準 最通用的螢幕顯示狀態。
劇院 優化收看電影時的視頻。
運動 優化收看運動賽事時的視頻。
遊戲 優化玩遊戲時的視頻。

選擇影像。

選擇影像模式。

選擇智能感應模式、明亮、標準、劇院、運動或遊戲。

- 影像模式 調整電視機，使其顯示最佳的畫面。按照節目分類，選擇影像模式選單中的預設值。
- 智能感應模式功能啓用時，會自動按周圍環境調整為最合適的畫面。
- 您也可以在快速功能表中調整影像模式。
- 智能感應模式：按周圍條件調整畫面。

- 按下 MENU/EXIT 按鍵，返回到正常的電視收看模式。
- 按下 BACK 按鍵，移至上一級選單螢幕

手動畫面調整

影像模式–用戶選項

背光
如要控制螢幕的亮度，可調整液晶面板的亮度。
建議在設定螢幕亮度時調整背燈。

對比度
調整畫面中黑白之間的訊號等級。畫面的光亮部分飽和時，就可使用對比度。

亮度
調整畫面中的基本訊號等級。

銳利度
調整畫面深淺區域之間的邊緣的銳利度。
等級越低，畫面就越柔和。

色彩
調整所有色彩的強度。

色調
調整紅綠等級之間的平衡。

色溫
向左方向調整使畫面變紅；向右方向調整則使畫面變藍。
在“智能感應模式” 中，無法使用此功能。

選擇影像。

選擇影像模式。

選擇明亮、標準、劇院、運動或遊戲。

選擇背光、對比度、亮度、銳利度、色彩、色調或色溫。

做適當調整。

- 使用背光的好處：
  - 耗電量減少 60%。
  - 黑色亮度降低。（如果黑色較深，您可享受更佳的清晰度。）
  - 保持原始訊號解像度的同時，可以調整亮度。

- 按下 MENU/EXIT 按鍵，返回到正常的電視收看模式。
- 按下 BACK 按鍵，移至上一級選單螢幕

注意
- ▶ 在RGB-個人電腦/HDMI-個人電腦模式中，無法調整色彩、銳利度和色調。
- ▶ 選擇專業 1/2 後，您可選擇背光、對比度、亮度、水平銳利度、垂直銳利度、色彩或色調。

畫面改進技術

您可根據特殊的視頻螢幕，校準每種影像模式的螢幕或設定視頻數值。

您可為每個輸入設定不同的視頻數值。

調整每種視頻模式後，如要重新設定為出廠預設畫面，請在每種影像模式中執行“影像重新設定”功能。

所示畫面可能與實物不同。

1

選擇影像。

2

選擇進階控制。

3

選擇想要的來源：
動態對比度、動態色彩、Clear White、皮膚顏色、降低雜訊、數碼降噪、Gamma值、黑階設定、護眼模式、24P真實影院模式、色域或 xvYCC。

4
做適當調整。

- 按下 MENU/EXIT 按鍵，返回到正常的電視收看模式。
- 按下 BACK 按鍵，移至上一級選單螢幕

專業影像控制

通過細分類別，專業1和專業2提供更多類別，用戶可設定至合適為止。此選項為用戶提供最佳畫質。

影像控制也可用來幫助專業人員，利用特定視頻來優化電視機性能。

所示畫面可能與實物不同。

1 選擇影像。

2 選擇影像模式。

3 選擇專業1或專業2。

4 選擇專業控制。

5 選擇想要的來源。

6 做適當調整。

選擇 專業1或 專業2，然後在遙控器上按下'8' '7' '4' '1'，您就可以進入 日間或 夜間模式。

- 按下 MENU/EXIT 按鍵，返回到正常的電視收看模式。
- 按下 BACK 按鍵，移至上一級選單螢幕

畫面控制

* 此功能並非適用於所有型號。

動態對比度 （關閉/低/正常/高）	■ 根據螢幕亮度調整對比度，使螢幕保持在最佳的對比度。 改進畫面的方法，是使亮處更亮，使暗處更暗。
動態色彩 （關閉/低/高）	■ 調整螢幕色彩，使它們看起來更生動、更豐富、更清晰。此功能增強色相（HUE）、飽和度（SATURATION）和照度（LUMINANCE），使紅、藍、綠、白四色看起來更加明亮。
皮膚顏色 (-5至5)	■ 調整畫像的皮膚顏色，使用戶能設定自己最喜愛的皮膚顏色。
降低雜訊 （關閉/低/正常/高/自動 （僅適用於模擬模式））	■ 降低螢幕雜訊，同時不損壞視頻質量。
數碼降噪 （關閉/低/正常/高）	■ 清除MPEG壓縮視頻中的雜訊。
Gamma值 （進階控制：低/正常/高 專業控制：1.9/2.2/2.4 ）	■ 您可調整畫面的暗區和中灰等級區域的亮度。 · 低/1.9：把畫面的暗區和中灰等級區域變亮。 · 正常/2.2：表示初始畫面等級。 · 高/2.4：把畫面的暗區和中灰等級區域變暗。
黑階設定 （低/高/自動）	· 低：螢幕的畫面變得較暗。 · 高：螢幕的畫面變得較亮。 · 自動：根據輸入訊號強度，自動將螢幕的黑色等級設定為高或低。 ■ 把螢幕的黑色等級設定到合適的水平。 ■ 此功能可使您在下列模式中選擇“低”或“高”： AV(NTSC-M)、HDMI或色差。否則，“黑階設定”將設定為“自動”。
CLEAR WHITE （關閉/低/高）	■ 使螢幕的白色區域更亮、更清晰。
護眼模式 （低/高/關閉）	* 此功能並非適用於所有型號。 ■ 螢幕太亮時，自動調整螢幕的亮度，使其處於最適合雙眼的水平。 ■ 此功能在“影像模式–明亮、劇院、專業1、專業2、智能感應模式”中將會停用。
24P真實影院模式 （開啓/關閉）	■ 消除抖動的影響後，您就能看到有如電影般的視頻。 ■ 收看由菲林拍攝的電影內容時，可使用此功能。 ■ 關閉TruMotion後，可使用此功能。

色域 (進階控制： 寬/標準)	· 標準：不管顯示器特徵為何，也使用原始色域的模式。 · 寬廣：使用電視機顯示器最大色域的模式。
色域 (專業控制：標準/EBU/ SMPTE/BT709/寬廣標準)	· 標準：不管顯示器特徵為何，也使用原始色域的模式。 · 寬廣：使用電視機顯示器最大色域的模式。 · EBU：顯示EBU色域的模式。 · SMPTE：顯示SMPTE色域的模式。 · BT709：顯示BT709色域的模式。
邊緣增強器 (關閉/低/高)	■ 使視頻角位顯得更清晰突出而不失自然。 ■ 此功能在“影像模式-專業”中使用。
XVYCC (自動/關閉/開啓)	* 此功能並非適用於所有型號。 ■ 這是表示更豐富色彩的功能。 ■ 使用HDMI輸入XVYCC訊號時，可在“影像模式 - 電影、專業”中啓用此功能。
專業模式 (關閉/模式1/模式2)	■ 這是調整數碼電視畫面所需的模式。 ■ 收看數碼電視時，可在“影像模式-專業”中啓用此功能。
色彩過濾 (關閉/紅/綠/藍)	■ 這是過濾視頻之中指定色彩的功能。 您可使用RGB過濾器，精確設定色彩飽和度和色相。
色溫 (正常/暖色系/冷色系)	此功能把螢幕的整體色彩，調整到您想要的感覺。 A. · 方法：2點 · 樣式：內、外 · 紅/綠/藍對比度，紅/綠/藍亮度： 調整範圍是-50 ~ +50。 B. · 方法：10點 IRE · 樣式：內 / 外 · IRE（無線電工程師學會）是顯示視頻訊號大小的單位，能夠在10、20、30 — 100之間進行設定。您可為每項設定調整紅、綠、藍三色。 · 照度：此功能顯示在2.2 γ 計算出來的照度數值。 您可以在100 IRE處輸入想要的照度數值，然後在10 IRE至90 IRE之間，以每次增加10步的幅度，顯示在2.2 γ 的目標照度數值。 · 紅色/綠色/藍色: 調整範圍是-50 ~ +50。
色彩管理系統	■ 此功能是專家使用測試樣式作出調整的工具，並不影響其他色彩，但能夠用來調整6個色區（紅/綠/藍/藍綠（CYAN）/紫紅（MAGENTA）/黃）。 即使調整一般視頻，色彩差別也未必相當明顯。 ■ 調整紅/綠/藍/黃/藍綠/紫紅色。 · 紅/綠/藍/黃/藍綠/紫紅色彩：調整範圍是-30 ~ +30。 · 紅/綠/藍/黃/藍綠/紫紅色調：調整範圍是-30 ~ +30。 ■ 在RGB-個人電腦和HDMI（個人電腦）模式中，無法使用此功能。

影像重新設定

選定影像模式的設定恢復到預設出廠設定。

選擇影像。

選擇影像重新設定。

選擇確定或取消。

重設為出廠設定值調整的數值。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

TruMotion

進入快速圖像或電影源時獲得最佳畫質，而不會出現移動模糊或抖動情況。

高：提供流暢的畫面移動。
低：不可調，只有為“用戶”時才可調。
關閉：關閉 TRUMOTION 操作。
用戶：用戶可單獨調整 TRUMOTION 操作中的抖動和模糊等級。
- 抖動：調整螢幕的雜訊。
- 模糊：調整螢幕的殘像。

在RGB-PC、HDMI-PC模式中，將會停用此功能。
如果您啓用“TRUMOTION”，則螢幕上可能出現雜訊。
如出現這種情況，可把“TRUMOTION”設定為“關閉”。
如果您選擇“影像模式-遊戲”，可把“TRUMOTION”設定為“關閉”。

選擇影像。

選擇TRUMOTION。

選擇低、高、用戶或關閉。

做適當調整。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

LED區域光暗調較

分析螢幕區域的視頻輸入訊號後，電視機可調節背光，以增強對比值。

選擇畫面。

選擇智能局部光暗調較。

選擇開啓或關閉。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

電源顯示燈

調整電視機正面的電源/待機顯示燈。

待機顯示燈
選擇在待機模式中，把電視機前的顯示燈設定為開啓還是關閉。
電源顯示燈
選擇在電源打開時，把電視機前的顯示燈設定為開啓還是關閉。
若還擇3D模式，電源顯示燈自動關閉。

選擇其他選項。

選擇電源顯示燈。

選擇待機顯示燈或電源顯示燈。

選擇想要的來源。

MHEG指南

用戶按“指南”鍵，可此選單確定要顯示UI指南，還是顯示由MHEG提供的指南。
把“MHEG指南”選單設定為開啓，就會使用廣播機構發送的“數碼圖文電視”。請注意，“數碼圖文電視”可能不予提供。

選擇其他選項。

選擇MHEG指南。

選擇開啓或關閉。

儲存。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

模式選項

我們建議在您的家庭環境中，把電視機設定為“家用”模式，以獲得最佳畫面。
“商店展示”模式是在商店顯示時的最佳設定。

選擇其他選項。

選擇展示模式選項。

選擇商店展示或家用。

儲存。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

展示模式

顯示幻燈片，解釋本電視機的各種不同標誌。
在家用模式中，無法使用展示模式。
在商店展示中，展示模式將自動設定為開啓。
商店展示模式中的展示模式如果設定為關閉，則展示模式不會執行，只會進行螢幕重新設定。
在展示模式中，螢幕會在5分鐘後自動重新設定。

選擇其他選項。

選擇展式模式選項。

選擇商店展示。

選擇開啓，顯示電視機的各種標誌。

返回電視收看模式。
如果您想停止展式，按下任何按鍵
(靜音、⊿+ 、- 鍵除外)。

· 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
· 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

自動控制音量平衡調節器

如果您變換節目，AVL會自動保持在同一級音量。
因為每個廣播電視台都有自身的訊號條件，所以每次變更頻道時，可能需要調整音量。此功能可自動調整每個節目的音量，使用戶享受穩定的音量等級。
如果聲音質量或音量不在您想要的音量等級，建議使用獨立的家庭影院系統或擴音器，以應付不同的用戶環境。
連接耳筒時，將會停用音頻。

選擇音效。

選擇自動控制音量平衡。

選擇開啓或關閉。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

Clear Voice II

此功能把人類聲音範圍於其他聲音區分，有助用戶更清楚地聽到人聲。

選擇音效。

選擇Clear VoiceII。

選擇開啓或關閉。

- 如果您選擇Clear VoiceII為“開啓”，Infinite Sound功能將不能使用。
- 選擇“-6”至“+6”之間的等級。

選擇為開啓時，Clear VoiceII等級的調整

選擇等級。

進行想要的調整。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

聲音和語言控制

預設聲音設定–聲音模式

您可選擇首選的聲音設定：標準、音樂、劇院、運動或遊戲。您也可以調整高音和低音。
聲音模式讓您不用任何特別調整，就能享受最優質的聲音。電視機會根據節目內容，調整合適的聲音選項。
標準、音樂、劇院、運動和遊戲，是出廠時預設的最佳聲音質量。

標準　提供標準質量的聲音。
音樂　優化聽音樂時的聲音。
劇院　優化收看劇院時的聲音。
運動　優化收看運動賽事時的聲音。
遊戲　優化玩遊戲時的聲音。

選擇音效。

選擇聲音模式。

選擇標準、音樂、劇院、運動或遊戲。

• 您也可以在快速功能表中調整聲音模式。

• 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
• 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

聲音設定調整–用戶模式

選擇音效。

選擇聲音模式。

選擇標準、音樂、劇院、運動或遊戲。

選擇高音或低音。

設定想要的聲音等級。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

Infinite Sound

選擇音效。

選擇Infinite Sound。

選擇開啓或關閉。

Infinite Sound：Infinite Sound是LG獨家專利的音響處理技術，運用前方兩個揚聲器，盡力營造身歷其境的5.1環迴立體聲臨場感覺象。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

聲音和語言控制

平衡

您可把喇叭的聲音平衡，調整到喜歡的等級。

選擇音效。

選擇平衡。

進行想要的調整。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

電視喇叭開啓/關閉設定

您可調整電視機內部喇叭的狀態。
如有HDMI至DVI纜線，在AV、色差、RGB和HDMI1/2/3中，即使沒有視頻訊號，電視喇叭也可操作。

選擇音效。

選擇電視喇叭。

選擇開啓或關閉。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

注意

▶ 如果SIMPLINK家庭影院正在運作，而電視喇叭已關閉，音響輸出將自動切換到家庭影院揚聲器；但打開電視喇叭後，聲音就會輸出到電視喇叭。
▶ 電視喇叭設定為關閉時，音頻中的一些選單將會停用。

聲音和語言控制

數碼電視聲音設定

一個輸入訊號中存在不同的音頻類型時，此功能允許您選擇想要的音頻模式。

選擇音效。

選擇數碼電視聲音設定。

選擇自動、HE-AAC、Dolby Digital+、
杜比數位或MPEG。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

- 自動：以HE-AAC > Dolby Digital+ > 杜比數位 > MPEG的順序自動輸出。
- HE-AAC,Dolby Digital+,杜比數位、MPEG：讓用戶選擇想要的音頻模式。
  如果選擇MPEG，則總是輸出MPEG。
  如果不支援MPEG，則以該順序選擇數字杜比 。
- 請參閱第144至145頁（音頻語言選擇）

選擇數位音效輸出

此功能讓您選擇首選的數位音效輸出。
如可使用杜比數字，並在數位音效輸出選單中選擇自動，SPDIF（新力飛利浦數碼介面）輸出會設定為杜比數字。
如不可使用杜比數字，而在數位音效輸出選單中選擇自動，則SPDIF輸出將會是PCM（啓衝編碼調變）。
即使杜比數字和音效，都設定在播放杜比數字音頻的一個頻道中，也只會播放杜比數字。

選擇音效。

選擇數位音效輸出。

選擇自動或PCM。

DOLBY DIGITAL PLUS	經杜比實驗室授權生產。“DOLBY”和DD符號是DOLBY LABORATORIES的商標。

- 以下情況可能出現：在HDMI模式時，一些DVD播放器不會輸出SPDIF聲音。此時，把DVD播放器的數位音效輸出設定為PCM。（在HDMI模式中，杜比數字 +不予支援）。

項目	音頻輸入	數位音效輸出
自動（喇叭開啓）	MPEG DD DD+ HE-AAC	PCM DD DD PCM
自動（喇叭關閉）	MPEG DD DD+ HE-AAC	PCM DD DD DD
PCM	All	PCM

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

音頻重設

所選擇的聲音模式設定，將返回預設出廠設定。

選擇音效。

選擇重設。

選擇確定。

重設為出廠設定值已調整的數值。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

立體聲/雙聲道接收（僅適用於模擬模式）

選定一個節目時，與該電視台有關的聲音資料，將會與節目號碼和電視台名稱一起出現。

選擇音效語言。

選擇音響輸出。

廣播	螢幕選單
單聲道	單聲道
立體聲	立體聲
雙聲道	雙聲道I、雙聲道II、雙聲道I+II

■ 單聲道聲音選擇
接收立體聲時，如果立體聲訊號微弱，您可切換到單聲道。在單聲道接收模式中，聲音的清晰度會有所改善。

■ 雙語言廣播的語言選擇
如果用兩種語言（雙語言）接收節目，您可切換到雙聲道I、雙聲道II或雙聲道I+II。

雙聲道I　向喇叭發送主要廣播語言。
雙聲道II　向喇叭發送第二種廣播語言。
雙聲道I+II　向每個喇叭發送一種獨立的語言。

聲音和語言控制

麗音接收（僅適用於模擬模式）

如果電視機配有麗音接收的接收器，則可接收到高質量的麗音（NICAM，接近即時的縮擴音頻多路廣播）數碼聲音。
音響輸出可根據接收到的廣播類型選擇。

1. 接收麗音單聲道時，可選擇麗音單聲道或FM單聲道。
2. 接收麗音立體聲時，可選擇麗音立體聲或FM單聲道。如果立體聲訊號微弱，可切換到FM單聲道。
3. 接收麗音雙聲道時，可選擇麗音雙聲道I、麗音雙聲道II、麗音雙聲道I+II或FM單聲道。

喇叭音響輸出選擇

在AV、色差、RGB和HDMI模式中，您可選擇用於左右喇叭的輸出聲音。

選擇音響輸出。

L+R：音頻L輸入的音頻訊號會發送到左喇叭，而音頻R輸入的音頻訊號則會發送到右喇叭。
L+L：音頻L輸入的音頻訊號會發送到左右喇叭。
R+R：音頻R輸入的音頻訊號會發送到左右喇叭。

螢幕功能表語言/國家/地區選擇

首次開機時，電視機螢幕上會出現安裝指南選單。

1 選擇您所在的國家。

* 如果您想改變語言/地區或國家選擇

1 選擇其他選項。

2 選擇語言（LANGUAGE）。

3 選擇功能表語言。

4 選擇想要使用的語言。

5 儲存。

1 選擇其他選項。

2 選擇國家或地區。

3 選擇您所在的國家。

4 儲存。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

注

- ▶ 如未按下BACK按鍵完成設定安裝指南，或者如果超出了OSD（螢幕選單）的時間，則安裝選單將持續出現，直至打開電視機後完成設定為止。
- ▶ 視乎國家的廣播環境而定，數碼電視模式控制按鍵可能無法使用。
- ▶ 在數碼廣播規例尚未確定的國家，有些數碼電視功能可能無法使用，使用情況視數碼廣播環境而定。

聲音和語言控制

語言選擇（僅適用於數碼模式）

音頻功能可讓您選擇首選語言。
如果選定語言的音頻數據沒有播放，則會播放預設的語言音頻。
如播放兩種或多種字幕語言，可使用字幕功能。如果選定語言的字幕數據沒有播放，則會播放預設的語言字幕。
如果選為音頻和字幕的首選語言不予支援，您可選擇第二個類別的第二種語言。

1

選擇其他選項。

2

選擇語言（LANGUAGE）。

3

選擇功能表語言、音效語言或字幕語言。

4
選擇想要使用的語言。

5

儲存。

1

選擇其他選項。

2

選擇聽障者適用字幕。

3

選擇開啓或關閉。

• 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

<音效選擇>

▶ 播放兩種或多種音效時，您可選擇音效。

1

選擇音效。

2

選擇一種音效。

3
選擇L+R，L+L或R+R。

音效OSD資訊

顯示	狀態
N.A	不可用
MPEG	MEPG音頻
DD D	杜比數字音頻
	“視覺受損”適用音頻
ABC	“聽覺受損”適用音頻
DD D+	杜比數字+音頻
HE-AAC	AAC音頻

<字幕語言選擇>

▶ 播放兩種或多種字幕語言時，您可用遙控器上的SUBTITLE按鍵選擇字幕語言。

▶ 按下^ ∨按鍵，選擇一種字幕語言。

字幕語言OSD資訊

顯示	狀態
N.A	不可用
TXT	圖文字幕
ABC	“聽障者”適用字幕

- 音頻/字幕可能會用更簡單的形式顯示出來，由服務提供商以1至3個字符播放。
- 選擇輔助音頻（“視覺受損/聽覺受損”者適用的音頻）時，電視機可能會輸出部份主要音頻。

時間設置

時間設定

接收到數碼訊號後，時間會自動設定。（只有在電視機沒有數碼電視訊號時，方可手動時間設定。）
使用預校開機/關機時間功能之前，您必須正確設定時間。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

預校開機/關機時間

預校關機時間功能，會在一個預設時間自動把電視機切換到待機狀態。
使預校開機時間功能打開電視兩小時後，電視機將會自動切換回待機模式，除非按下某個按鍵。

如果同時設定預校開機時間和預校關機時間功能，則預校關機時間功能會蓋過預校開機時間功能。
電視機必須在待機模式，才能使用預校開機時間功能。

1

選擇時間。

2

選擇預校關機時間或預校開機時間。

3

選擇重複。

4
選擇關機、一次、每天、周一至周五、周一至周六、周六至周日或周日。

5
設定小時。

6
設定分。

- 要取消開機/關機時間功能，選擇關閉。
- 只適用於開機時間功能。

1
選擇輸入來源。

2
選擇輸入來源。

3
設定節目。

4
調整開機時的音量等級。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

時間設置

睡眠時間設定

睡覺前，您無需記得關掉電視機。
預設時間過去後，睡眠時間設定會自動把電視機切換到待機狀態。

選擇快速功能表。

選擇睡眠時間設定。

選擇關閉、10、20、30、60、90、120、180或240分鐘。

- 關掉電視機時，預設的睡眠時間設定即被取消。
- 您也可在時間選單中，調整睡眠時間設定。

家長監控/評級

設定密碼和系統鎖定

輸入密碼，按下遙控器上的“0”、“0”、“0”、“0”。
如果有一個頻道被鎖定，輸入密碼可暫時解鎖。

1

選擇鎖定。

2

選擇系統鎖定。

3

選擇開啓。

4

設定密碼。

5

輸入一個4位數字密碼。
再次輸入新密碼確認。

- 如果忘記密碼，按下遙控器上的“0”、“3”、“2”、“5”。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

家長監控/評級

封鎖節目

封鎖您不想收看的節目或不想讓孩子收看的節目。
系統鎖定為“開啓”時，可使用此功能。
輸入密碼，收看被封鎖的節目。

1

選擇鎖定。

2

選擇系統鎖定。

3

選擇封鎖節目。

4

進入封鎖節目。

5

選擇要鎖定的節目。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

外部輸入封鎖

可讓您阻止一種輸入方式。
系統鎖定為“開啓”時，可使用此功能。

選擇鎖定。

選擇系統鎖定。

選擇輸入封鎖。

選擇輸入源。

選擇開啓或關閉。

儲存。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

家長監控/評級

按鍵鎖

此功能可用於防止未經授權而觀看內容的情況，方法是鎖定前面板的控制，使其只能以遙控器來使用。
本電視機的程式，可記下最近設定的選項，即使已關閉電視機時也可使用。

選擇鎖定。

選擇按鍵鎖。

選擇開啓或關閉。

儲存。

- 按鍵鎖為“開啓”時，如果電視機已關掉，可按下電視上的 ⏻ / I、INPUT、**P** ∧ ∨ 按鍵，或按下遙控器上的POWER INPUT、**P** ∧ ∨ 或NUMBER按鍵，這樣電視機就會打開。
- 按鍵鎖為“ ⚠ 開啓”時，如果收看電視時按下前面板上的任何按鍵，“按鍵鎖已開啓”就會出現在螢幕上。

- 按下MENU/EXIT按鍵，返回正常的電視收看模式。
- 按下BACK按鍵，移動到上一級選單螢幕。

圖文電視

此功能並非所有國家均有提供。

圖文電視是由多數電視台播放的一項免費服務，為您提供新聞、天氣、電視節目、股價等多種即時訊息。

本電視機的圖文電視解碼器，可支援簡易、前置及快速圖文系統。簡易SIMPLE（標準圖文電視）包含多個頁面，選擇頁面的方法為直接輸入相應的頁數。前置及快速圖文是較為新式的方法，讓您簡單快捷選擇圖文電視資訊。

■ 下圖所示僅為示意圖，可能與實物不同。

開/關切換

按下TEXT按鍵，切換到圖文電視。螢幕會顯示初始頁面或最近收看的頁面。

電視台名稱、日期、時間和兩個頁數，會顯示在螢幕頭條。第一個頁數指出你的選擇，第二個頁數則指出目前顯示的頁數。

按下TEXT按鍵關閉圖文電視，並種新顯示先前使用的模式。

簡易圖文

■ 頁面選擇

❶ 使用NUMBER按鍵，輸入想要的三位數字頁數。選擇期間，如果按錯頁數，您必須完成輸入三位數字後，才可重新輸入正確的頁數。

❷ P∧∨ 按鍵可用來選擇上一頁或下一頁。

前置圖文

用戶指南在螢幕下方顯示四組顏色：紅、綠、黃、藍。黃色指下一組，藍色則指下一段。

■ 選擇段/組/頁

❶ 您可使用藍色按鍵，從一段跳住另一段。
❷ 您可使用黃色按鍵前往下一組，並自動溢出到下一段。
❸ 您可使用綠色按鍵，前往下一個現存頁面，並自動溢出到下一組。
❹ 您也可以使用P按鍵。
按下紅色按鍵，就會返回上一個選擇。您也可以使用P按鍵。

■ 直接選擇頁面

和簡易圖文電視模式相若，您可在前置模式中，使用NUMBER按鍵輸入三位數字，以選擇一個頁面。

圖文電視

快速圖文

圖文電視頁面以螢幕下方的顏色編碼，可按下相應的顏色按鍵選擇。

■ 頁面選擇

1. 按下T.OPT按鍵，然後使用按鍵選擇選單。顯示索引頁面。
2. 使用相應的顏色按鍵，您可選擇以螢幕下方顏色編碼的頁面。
3. 與簡易數碼圖文模式相同，您可在快速模式選擇使用NUMBER按鍵輸入三位數字，以選擇一個頁面。
4. **P** ∧ ∨ 按鍵可用來選擇上一頁或下一頁。

特別圖文電視功能

■ 按下T.OPT按鍵，並使用 ∧ ∨ 按鍵選擇文字選項選擇。
在英國（在數碼模式中），T.OPT無法運作。

■ 索引
選擇每個索引頁。

■ 時間
收看電視節目時選擇此選單，可在螢幕右上角顯示時間。
在圖文電視模式中按下這個按鈕，以選擇子頁面的數目。子頁面的數目會在下方顯示。
要保留或變更子頁面，按下紅/綠按鍵、< > 或NUMBER按鍵。

■ 保留
如果圖文電視頁面由2個或以上子頁面組成，就會停止自動頁面變更。子頁面數目及顯示的子頁面，通常會顯示在螢幕上的時間之下。如果選擇這個選單，停止符號就會在螢幕左上角顯示，而自動頁面變更將不會使用。

■ 揭示
選擇此選單以顯示隱藏資訊，例如謎語或拼圖的解決方法。

■ 更新
等待新的圖文電視頁面期間，顯示螢幕上的電視畫面。顯示標誌會在螢幕右上角出現。如有提供已更新的頁面，顯示器就會變更頁數。再次選擇這個選單，以檢視已更新的圖文電視頁面。

附錄

疑難排解

電視機無法正常運作。	
遙控器沒有反應	■ 檢查電視機和遙控器之間是否有障礙物。確保遙控器直接指向電視機。 ■ 確保電池兩極安裝正確（+對+，-對-）。 ■ 更換新電池。
電源突然斷電	■ 是否設定了睡眠時間？ ■ 檢查電源控制設定。電源是否已中斷？ ■ 若電視機打開但並無輸入訊號，則會在15分鐘之後自動關閉。

視頻功能無法運作。	
無畫面且無聲音	■ 檢查電視機是否已經開啓。 ■ 請嘗試其他頻道。問題有可能是由廣播機構引起。 ■ 電源線是否已正確插入主要插座？ ■ 檢查天線方向及/或位置。 ■ 將另一台電視機插入同一主要插座，以檢查該插座是否正常。
開機後畫面較遲出現	■ 在電視機啓動過程中，圖像無聲是正常現象。若五分鐘後仍然未有圖像，請與服務中心聯絡。
無色彩、色彩差劣或畫面效果差劣	■ 在選單選項中調整色彩。 ■ 使電視機和VCR之間保持足夠距離。 ■ 請嘗試其他頻道。問題有可能由廣播機構引起。 ■ 視頻纜線是否正確安裝？ ■ 啓動任何可恢復畫面亮度的功能。
出現橫條/直條或圖像顫動	■ 檢查有否有局部干擾，例如電器或電動工具等。
部分頻道訊號接收效果差劣	■ 電視台或有線頻道出現問題，請嘗試轉往其他電視台。 ■ 電視台訊號微弱，請重新調整天線的位置，以接收較弱的電視台。 ■ 檢查可能存在的干擾來源。
圖像中出現線條或條紋	■ 檢查天線（改變天線的位置）。
連接HDMI後無畫面出現	■ 檢查並確保HDMI纜線為1.3或以上版本。 ■ 若HDMI纜線不支援HDMI 1.3版本，可能會導致畫面閃爍或無法顯示畫面。請使用至少支援HDMI 1.3版本的最新纜線。

音頻功能無法運作。	
畫面正常但沒有聲音	■ 按⊿+ 或 - 鍵。 ■ 是否已開啓靜音？請按MUTE鍵。 ■ 請嘗試其他頻道。問題有可能由廣播機構引起。 ■ 音頻纜線是否已正確安裝？
其中一個喇叭沒有聲音	■ 在選單選項中調整均衡。
電視機內傳出異常聲響	■ 周圍環境濕度或溫度的變化，可能會導致開關電視機時發出異常聲響，但是這並不表示電視機發生故障。
連接HDMI或USB後沒有聲音	■ 檢查並確保HDMI纜線為1.3版本以上。 ■ 檢查並確保USB連接線為2.0版本以上。 * 此功能並非適用於所有型號。

在個人電腦模式中出現問題。（只適用於個人電腦模式）	
訊號在接受範圍之外（無效格式）	■ 調節解像度、水平頻率或垂直頻率。 ■ 檢查輸入源。
背景出現直條或條紋、出現橫向雜訊及位置不正確	■ 使用自動畫面調整或調整時間設定、相位或水平/垂直位置。（選項）
螢幕色彩不穩定或呈現單色	■ 檢查訊號線。 ■ 重新安裝個人電腦顯示卡。

圖片設定出現問題。	
用戶改變畫面設定時，電視機在一段時間後自動轉變回初始設定。	■ 這代表著電視機當前設定為儲存展示模式。 若要轉換為家用模式，應按以下步驟進行： 在電視選單中，選擇選項 -> 選擇展式模式選項 -> 選擇家用。現在已切換到家用模式。

維護

早期故障可以預防。定期仔細清潔，可以延長新電視機的使用壽命。
注意：清潔前確保電源關閉，並已拔出電源線。

清潔螢幕

1. 用溫水混合少量衣物柔順劑或洗潔精將軟布浸濕，然後將軟布擰至微濕，並用其擦拭螢幕。這樣可以在短時間內有效防止螢幕沾上灰塵。

2. 確保螢幕上沒有多餘水分。開機前應確保所有的水或濕氣完全揮發。

清潔機殼

- 用柔軟的無絨乾布擦拭機殼，以清除灰塵。
- 切勿使用濕布。

長期不使用

⚠ 注意：

▶ 如要讓望電視機長時間保持休眠狀態（如度假），可拔出電源線，以防止可能由閃電或電壓突增引起的損壞。

產品規格

項目 \ 型號		72LEX9*** 72LEX9S-CA
尺寸 (闊 x 高 x 厚)	連底座	1721.0毫米 x 1126.0毫米 x 410.0毫米
	不連底座	1721.0毫米 x 1045.0毫米 x 69.9毫米
重量	連底座 不連底座	79.7kg 64.7kg
電源要求		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 5.2A
環境狀況	運作溫度 運作濕度	0 °C 至40 °C 低於 80 %
	儲放溫度 儲放濕度	-20 °C 至 60° C 低於 85 %
支持的影片文件格式		參閱第72頁到第73頁

■ 上述規格可能在無事先通知下，因質量改進而作出變更。

開放原始碼軟件通知

下列在本產品中使用的GPL可執行檔案及LGPL/MPL程式庫，須受GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1授權協議之約束：

GPL可執行檔案：
Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, mtd-utils, ntpclient,procps, udhcpc

LGPL程式庫：
Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb, pango, uClibc, webkit

MPL程式庫：
Nanox, spidermonkey

以電子郵件opensource@lge.com向LG Electronics提出申請，LG Electronics願意向您提供CD-ROM原始碼，但需收取一項費用，以支付發佈資料時的所需成本，例如媒體、運輸及行政費用等。

此項服務在LG Electronics發佈本產品之日期起三（3）年內有效。

您可在本產品附帶的光碟內，取得GPL、LGPL、MPL許可證。您也可以前往以下網站，取得GPL、LGPL許可證翻譯本：http://www.gnu.org/licenses/old- licenses/gpl-2.0-translations.html、http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html。

本產品包括其他開放原始碼的軟件。

- boost C++：軟件由http://www.boost.org開發，根據Boost軟件授權1.0版本發佈
- expat：
  - 版權所有© 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd及Clark Cooper
  - 版權所有© 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat維護者
- fontconfig：版權所有© 2001, 2003 Keith Packard
- freetype：版權所有© 2003 The FreeType Project (www.freetype.org)
- ICU：版權所有© 1995-2008 International Business Machines Corporation及其他組織
- libcurl：版權所有© 1996 - 2008, Daniel Stenberg
- libjpeg：此軟件部份建基於Independent JPEG Group版權所有© 1991 — 1998, Thomas G. Lane的作品
- libmng：版權所有© 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- libpng：版權所有© 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
- lua interpreter：版權所有© 1994—2008 Lua.org, PUC-Rio
- md5：版權所有© 1991-2, RSA Data Security, Inc
- openSSL：
  - 由Eric Young編寫的加密軟件
  - 由Tim Hudson編寫的軟件
  - 由OpenSSL Project開發的軟件，用於OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)

- pixman：
  - 版權所有© 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
  - 版權所有© 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
  - 版權所有© 1999, 2004, 2008 Keith Packard
  - 版權所有© 2000 SuSE, Inc.
  - 版權所有© 2000 Keith Packard，The XFree86 Project, Inc.之成員
  - 版權所有© 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
  - 版權所有© 2004 Nicholas Miell
  - 版權所有© 2005 Lars Knoll及Zack Rusin，Trolltech
  - 版權所有© 2005 Trolltech AS
  - 版權所有© 2007 Luca Barbato
  - 版權所有© 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
  - 版權所有© 2008 Rodrigo Kumpera
  - 版權所有© 2008 André Tupinambá
  - 版權所有© 2008 Mozilla Corporation
  - 版權所有© 2008 Frederic Plourde
- portmap：版權所有© 1983,1991 加州大學董事會
- tiff：版權所有© 1987, 1993, 1994 加州大學董事會
- tinyxml: 版權所有© 2000-2006 Lee Thomason
- xyssl：
  - 版權所有© 2006-2008 Christophe Devine
  - 版權所有© 2009 Paul Bakker

Zlib：版權所有© 1995-2005 Jean-loup Gailly及Mark Adler

保留所有權利。

任何取得此軟件及相關文件檔案（下稱「軟件」）的人，均獲准免費及無限制地利用軟件，包括但不限於使用、複製、修改、合併、出版、散佈、再授權，及/或銷售軟件副本的權利，並允許獲提供軟件的人進行上述事項，但必須受下列條件約束：

此軟件按「現有」基礎提供，且並無任何明示或暗示的保證，包括但不限於保證其商業適售性、適宜於某一特定用途及不侵害他人的權利。程式設計者或版權持有者，均不會因源自軟件、與軟件或對軟件的使用有關或以其他方式利用軟件，而負責合約、民事侵權法或其他侵權行為上的任何賠償、損壞或其他責任。

LG
Life's Good

記下電視的型號和機身編號。
參考封底的標籤並引用此資訊。
如需任何服務，請聯絡經銷商。

型號：_____
序列號：_____