LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด ก่อนการใช้เครื่องซักผ้านี้

WD-12085AD
WD-12080AD

มอก. 1462-2548

มอก. 1389-2539

P/No.: MFL63726603

www.lg.com/th

ก่อนการซัก

การตรวจสอบเครื่องซักผ้า
ในกรณีที่เครื่องมีปัญหา ให้ทำการถอดปลั๊ก
และปิดน้ำก่อนทำการแก้ไข

การต่อน้ำเข้า
เปิดก็อกน้ำ

การแขวนท่อน้ำทิ้ง
การต่อท่อติดกับก็อกน้ำ

การเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ
ห้ามจับปลั๊กในขณะที่มือเปียก
ห้ามถอดปลั๊กจากเต้าเสียบโดยการดึงที่สายไฟ

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง
- นำสิ่งของที่เป็นโลหะออก ก่อนทำการซัก
- ผ้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษควรใส่ในถุงซัก
- รูดซิปปิดก่อนทำการซัก

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- แยกผ้าสกปรกมากกับน้อยออกจากกัน
เบาสุด - ไม่ควรใช้รูปแบบการซักแบบ Pre Wash
- แต่มน้ำยาซักผ้าจุดที่สกปรกก่อนการซัก
หนักสุด - ควรใช้รูปแบบการซักแบบ Pre Wash

การปรับสภาพน้ำ
ความกระด้างของน้ำ

การดูแลถัง
- นำวัตถุแปลกปลอมออกนอกถัง
- เปิดประตูทิ้งไว้หลังการซัก เพื่อให้ถังแห้ง
- ตรวจสอบน้ำรั่วเป็นประจำ

การซักแบบรักษาสิ่งแวดล้อม
- ใช้ผ้ามากที่สุดในการซักแต่ละครั้ง
- ถ้าเป็นไปได้ ไม่ควรใช้รูปแบบการซักที่ใช้เวลานาน
  อย่างเช่น Pre Wash
- ควรใช้รูปแบบการซักที่มีระยะเวลาการซักไม่นานนัก

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่อง

⚠ คำเตือน : ก่อนการทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้า ควรถอดปลั๊กก่อนทุกครั้ง และเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต

การทำความสะอาดตัวกรองน้ำที่วาล์วน้ำเข้า

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. คลายก๊อกน้ำออกจากตัวเครื่อง
3. ทำความสะอาดด้วยแปรงที่มีขนแข็ง
4. ทำความสะอาดด้วยแปรงที่มีขนแข็ง
5. ใส่ท่อน้ำเข้ากลับที่เดิมหลังทำความสะอาดแล้ว

การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้ง

1. เปิดฝาปิดตัวกรองเพื่อดึงสายระบายน้ำออก
2. ถอดฝาที่จุดถ่ายน้ำออกและปล่อยให้น้ำไหลออก ให้นำภาชนะมารองเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้หกเลอะพื้น เมื่อน้ำหยุดไหลให้เปิดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ
3. นำวัสดุแปลกปลอมออกจากตัวกรองปั๊มระบายน้ำ หลังทำความสะอาดให้หมุนใส่ตัวกรองปั๊มเข้าที่เดิม
4. ปิดฝาที่จุดถ่ายน้ำออกและปิดฝาตัวกรองเข้าที่เดิม
5.

การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

1. ดึงกล่องใส่ผงซักฟอกออกมา
2. ทำความสะอาดในน้ำ
3. ทำความสะอาดภายในโดยใช้แปรงสีฟัน
4. ใส่กล่องผงซักฟอกกลับคืน
5. หลังจากทำความสะอาดเสร็จ ให้ทำการเปิดเครื่องโดยเลือกการล้างอย่างเดียวโดยไม่ต้องใส่ผ้า

การทำความสะอาดเครื่อง

1. ภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องอย่างถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าได้ภายนอกของเครื่องซักผ้า สามารถทำความสะอาดได้ด้วยการใช้น้ำอุ่นผสมกับผงซักฟอก แล้วขัดด้วยวัสดุที่ใช้ขัดในบ้านเรือนทั่วไปชนิดที่ไม่มีคมและไม่แข็งจนเกินไป หรือขัดด้วยเศษกระดาษโดยตรงหรือเช็ดด้วยผ้าหมาด ห้ามทดลองทุบหรือพันเครื่องซักผ้าด้วยของมีคม

2. ภายใน

เปิดประตูออกและเช็ดรอบๆขอบประตู, แผ่นยางกันซึม, และฝากระจกขอบประตู เดินเครื่องให้เสร็จกระบวนการโดยใช้น้ำร้อน ทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้งถ้าจำเป็น

1 น็อตยึดกันสะเทือนขณะขนส่ง

เครื่องซักผ้านี้ประกอบด้วยน็อตกันสะเทือนขณะขนส่ง ซึ่งจะป้องกันชิ้นส่วนภายในเครื่องซักผ้าชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง

- แกะหีบห่อและกล่องบรรจุ แล้วจึงถอดน็อตกันสะเทือน
- เมื่อยกแผ่นรองด้านล่างออกจากเครื่องซักผ้า ตรวจสอบว่านำที่รองออกจากส่วนกลางของแผ่นรองด้านล่างแล้ว

2 การถอดสลักยึดสำหรับการขนส่ง

1.น็อตกันสะเทือน 4 ตัวถูกขันยึดไว้สำหรับป้องกันชิ้นส่วนภายในเครื่องซักผ้าชำรุดระหว่างการขนส่ง
ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้าให้ถอดน็อตกันสะเทือนพร้อมถอดจุกยางออก

2. คลายสกรูของสลักทั้ง 4 ด้วยประแจปากตาย

3.ถอดน็อตกันสะเทือนพร้อมจุกยางออกโดยหมุนจุกยางเบาๆเก็บน็อตกันสะเทือน 4 ตัวและประแจปากตายไว้เพื่อการใช้งานในอนาคต

4. ปิดรูที่ถอดน็อตกันสะเทือนด้วยฝาปิดที่จัดมาให้

3 ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้ง

- ระดับของพื้น
  สามารถวางเอียงได้ไม่เกิน 1 องศา

- การต่อเต้ารับ
  เต้ารับไฟ ควรมีระยะห่างจากด้านข้างของเครื่องซักผ้าไม่เกิน 1.5 เมตร
  ห้ามใช้เต้ารับรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

- การวางเครื่องซักผ้า
  ด้านหลังเครื่องควรตั้งห่างจากกำแพง หรือประตูประมาณ 10 เซนติเมตร ด้านซ้ายและขวาของเครื่องซักผ้า ห่างประมาณ 2 เซนติเมตร
  *ห้ามวางสิ่งของบนเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

4 ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟฟ้า

- อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่แนะนำให้ปฏิบัติตามคำเตือนบนแผงไฟ ซึ่งควรใช้เต้ารับกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และห้ามต่อเติม หรือขยายวงจรไฟฟ้า ดังนั้นควรตรวจสอบคุณสมบัติจากคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง
- ห้ามพ่วงปลั๊กไฟหลาย ๆ อันเข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน จะทำให้เต้ารับจ่ายกระแสไฟฟ้ามากเกินไป สาเหตุดังกล่าวจะทำให้ปลั๊กไฟหลวม ชำรุดเสียหาย, หรืออาจทำให้สายไฟเกิดการยืดตัวได้ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฉนวนหุ้มของสายไฟฉีกขาด ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ เช่น ทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้ จึงควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจำ หากพบว่าสายไฟชำรุดเสียหาย ให้ถอดปลั๊กออก, หยุดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่ให้
- การป้องกันสายไฟเสียหายอันเกิดจากการใช้งานในทางที่ผิดทั้งจากวัสดุและเครื่องจักร เช่น การม้วนสายไฟ การขดสายไฟ ร่องรอยจากการหนีบ บีบ รัด การเสียดสีบริเวณเสาของประตู หรือขอบบนทางเดิน เป็นต้น จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งในส่วนของปลั๊กไฟ เต้ารับ และตำแหน่งที่สายไฟยื่นโผล่พ้นออกมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อีกทั้งจะต้องคำนึงถึงกระแสไฟที่เหลืออยู่จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในแหล่งจ่ายไฟต่าง ๆ

① ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง

② ห้ามใช้ปลั๊กต่อ 2ขา (Adapter)

5 การต่อท่อน้ำเข้า

1. คลายตัวยึดก๊อกน้ำให้หลวม
2. หากก๊อกน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เกินไป ให้ถอดแผ่นบังคับ การไหลของน้ำออก
3. ผลักหัวต่อท่อน้ำเข้าไปจนกระทั่ง ปะเก็นยางสีดำสัมผัสกับหัวก๊อกได้ แน่นสนิท จึงขันสกรู 4 ตัวให้แน่น ขันหัวต่อท่อตรงกลางที่เปิดออก มาครึ่งหนึ่งให้แน่น เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
4. ต่อสายท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำแล้ว ดันขั้วหัวต่อลง ดันขั้วผลักหัวต่อที่ติดอยู่กับสาย ท่อจ่ายน้ำลงไปแล้ว เลื่อนเข้าไป ข้างในหัวต่อตรงกลางแล้วดึงสาย ท่อจ่ายน้ำลงมาเพื่อดูว่าต่อแน่น เข้ากับหัวก๊อกน้ำดีหรือยัง

- แรงดันของน้ำจ่ายเข้าต้องอยู่ระหว่าง 100-1000 kPa ($1.0-10\ kgf/cm^2$)

กรณีที่เครื่องซักผ้ามี 2 วาล์ว

* ท่อต่อน้ำเข้าที่มีข้อต่อสีแดงให้ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำร้อน
* ถ้าเครื่องซักผ้ามี 2 วาล์ว สามารถประหยัดพลังงานได้โดยใช้วาล์วน้ำร้อน

6 วิธีการติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

- ท่อน้ำทิ้งไม่ควรวางสูงเกิน 1 เมตร จากพื้นห้อง
- การต่อท่อน้ำทิ้งที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันน้ำหกเลอะพื้นห้อง
- เมื่อท่อน้ำทิ้งยาวเกินไป ห้ามดันเข้าไปในเครื่องซักผ้า เพราะจะทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติขณะเครื่องทำงาน

7 การปรับระดับขาตั้ง

หรือ

ขาตั้งปรับระดับ

1. ควรปรับระดับขาตั้งของเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับเพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังหรือเครื่องสั่นขณะซักได้
   - ควรวางไว้บนพื้นหรือวัสดุที่มีผิวแข็งแรง และควรวางเครื่องซักผ้าไว้ที่มุมห้อง

* หมายเหตุ : การใช้ไม้ค้ำยันหรือติดตั้งระบบกันสะเทือน เป็นการกระทำที่เกินความจำเป็น

2. ถ้าพื้นไม่เรียบหรือไม่ได้ระดับ ให้ทำการปรับระดับที่ขาตั้งปรับระดับ (ห้ามนำแผ่นไม้หรือวัสดุอื่น รองใต้ขาตั้งปรับระดับ) ควรปรับระดับให้ขาทุกขางได้ระดับเดียวกันและสัมผัสพื้นอย่างมั่นคง และทำการตรวจเช็คความมั่นคงของขาตั้งโดยการสั่นเครื่องซักผ้า หากยังไม่ได้ระดับให้ทำการปรับจนกว่าจะได้ระดับที่เหมาะสม

สัญลักษณ์ในการซัก

- อุณหภูมิการซัก
- รีดด้วยความร้อนระดับกลาง
- ห้ามอบแห้ง
- แห้งสนิท
- ห้ามซัก
- รีดด้วยความร้อนสูง
- แขวนให้แห้ง
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกผ้า
- รีดด้วยความร้อนต่ำ
- ห้ามรีด
- ปล่อยให้แห้ง
- ใช้น้ำยาฟอกผ้า

กล่องใส่ผงซักฟอก

A การซักหลัก
สำหรับผ้าที่สกปรกไม่มาก ควรใช้ผงซักฟอกในปริมาณน้อย และไม่ใช้รูปแบบการซักแบบเพิ่มการซัก

B น้ำยาปรับผ้านุ่ม
อย่าเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม จนถึงระดับสูงสุด เพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะไปปนกับน้ำที่ซัก

C เพิ่มการซัก
สำหรับผ้าที่สกปรกมากควรใช้ผงซักฟอก 1/4 ของช่องใส่ผงซักฟอกและเลือกรูปแบบการซักแบบเพิ่มการซัก

ตารางแสดงรูปแบบการซัก

รูปแบบการซัก	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิของน้ำ (ตัวเลือก)	การซักผ้า(ตัวเลือก)	การอบผ้า(ตัวเลือก)	จำนวนผ้าสูงสุด
Cotton (ผ้าฝ้าย)	ผ้าที่สีตกเร็ว (เสื้อเชิ้ต, ชุดนอน,ชุดตลุม...)และ ผ้าฝ้ายบางที่เปื้อนเล็กน้อย(ชุดชั้นใน)	30°C (cold,40°C ,60°C ,95°C)	Time delay (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน) Pre wash (เพิ่มการซัก) หรือ Disinfectant(เพิ่มการซักฆ่าเชื้อ) Intensive (เพิ่มพลังซัก) Time save (ลดเวลาทำงาน) Rinse 1-5(เพิ่มการล้าง1-5 ครั้ง)	Low Temparature(อุณหภูมิต่ำ) Iron Dry (ปานกลาง) Cupboard Dry (ปรกติ) Eco Dry(ประหยัดพลังงาน) Time(ตามเวลา)	ซักผ้า 8.0 กิโลกรัม อบผ้า 5.0 กิโลกรัม
Eco Wash (ซักแบบประหยัด)	สำหรับผ้าสกปรกน้อย และจำนวนไม่มาก	Cold, (Cold ,30°C ,40°C ,60°C)			ซักผ้า 6.0 กิโลกรัม อบผ้า 4.0 กิโลกรัม
Mix (ผ้าหลายชนิด)	ใช้สำหรับผ้าหลายชนิด	40°C (Cold,30°C)			ซักผ้า 8.0 กิโลกรัม อบผ้า 4.0 กิโลกรัม
Synthetic (ผ้าใยสังเคราะห์)	โพลีไมด์ โพลีเอสเตอร์ ผ้าอะคลิลิค	40°C (Cold,30°C,40°C,60°C)			ซักผ้า 4.0 กิโลกรัม อบผ้า 4.0 กิโลกรัม
Skin care (ขจัดผงซักฟอกตกค้าง)	ใช้สำหรับขจัดผงซักฟอกตกค้าง	40°C (Cold,30°C,60°C)			ซักผ้า 8.0 กิโลกรัม อบผ้า 4.0 กิโลกรัม
Night Wash (ซักกลางคืน)	ใช้สำหรับซักตอนกลางคืน	40°C (Cold,30°C,60°C)			ซักผ้า 8.0 กิโลกรัม อบผ้า 5.0 กิโลกรัม
Duvet (ผ้าห่ม)	ใช้สำหรับผ้าห่ม	40°C (Cold,30°C)		ไม่ระบุ	
Sports Wear (ชุดกีฬา)	ใช้สำหรับชุดกีฬา	40°C (Cold,30°C)			ซักผ้า 3.0 กิโลกรัม
Wool (ผ้าขนสัตว์)	ใช้กับผ้าบางและผ้าขนสัตว์	40°C (Cold,30°C)	Time delay(ตั้งเวลาเริ่มทำงาน) Intensive (เพิ่มพลังซัก) Rinse 1-5(เพิ่มการล้าง1-5 ครั้ง)		ซักผ้า 1.5 กิโลกรัม
Intensive 60 (เพิ่มพลังซัก)	ใช้กับผ้าที่สกปรกมาก	60°C (Cold,30°C,40°C)	Time delay(ตั้งเวลาเริ่มทำงาน) Pre wash(เพิ่มการซัก) หรือ Disinfectant(เพิ่มการซักฆ่าเชื้อ) Intensive (เพิ่มพลังซัก) Rinse 1-5(เพิ่มการล้าง1-5 ครั้ง)	Low Temparature(อุณหภูมิต่ำ) Iron Dry (ปานกลาง) Cupboard Dry (ปรกติ) Eco Dry(ประหยัดพลังงาน) Time(ตามเวลา)	ซักผ้า 3.0 กิโลกรัม อบผ้า 3.0 กิโลกรัม
Baby Care (ผ้าเด็กอ่อน)	สำหรับเสื้อผ้าเด็ก	60°C (95 C)			ซักผ้า 4.5 กิโลกรัม อบผ้า 4.0 กิโลกรัม
Color Wear (ผ้าสี)	ใช้กับผ้าสี	30°C (Cold,40°C)	Time delay(ตั้งเวลาเริ่มทำงาน) Intensive (เพิ่มพลังซัก) Time save (ลดเวลาทำงาน) Rinse 1-5(เพิ่มการล้าง1-5 ครั้ง)		ซักผ้า 8.0 กิโลกรัม อบผ้า 5.0 กิโลกรัม
Quick 30 (ซักด่วน)	ซักด่วนสำหรับผ้าสกปรกน้อย	30°C (Cold,40°C)	Time delay(ตั้งเวลาเริ่มทำงาน) Disinfectant(เพิ่มการซักฆ่าเชื้อ) Intensive (เพิ่มพลังซัก) Rinse 1-5(เพิ่มการล้าง1-5 ครั้ง)		ซักผ้า 3.0 กิโลกรัม อบผ้า 3.0 กิโลกรัม
Rinse + Spin (ล้าง+ปั่น)	ใช้กับผ้าที่ต้องการล้างปั่นหมาด	ไม่ระบุ	Time delay(ตั้งเวลาเริ่มทำงาน) Rinse 1-5(เพิ่มการล้าง1-5 ครั้ง)		

- Intensive : หากผ้าสกปรกมาก ใช้ตัวเลือก “เพิ่มพลังซัก” จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- Time Delay : โปรแกรมการตั้งเวลาซักล่วงหน้า

* Pre wash : ใช้ในกรณีที่ผ้ามีความสกปรกมาก โดยที่เราจะใช้คุณสมบัติ Pre wash นี้ได้ในรูปแบบการซักผ้าทั่วไป และผ้าใยสังเคราะห์

การจัดผ้าที่ซัก

1

สังเกตสัญลักษณ์คำแนะนำการซัก
สังเกตระดับความสกปรก
สังเกตชนิดของผ้าและสี

การจัดผ้าใส่ถัง

2

ตรวจดูขอบยางของถัง(สีเทา) และภายในถังซักหาก
มีวัตถุแปลกปลอมควรนำออก เพื่อป้องกันเสื้อผ้าและ
ยางที่ขอบถังเสียหาย

การเติมผงซักฟอก

3

อ่านจากฉลากที่เขียนบน
กล่องของผงซักฟอก

การเปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดเครื่อง

เลือกรูปแบบการซัก

เลือกรูปแบบการอบ

เลือกลักษณะการซัก ล้าง

ประหยัดเวลา / เพิ่มพลังซัก

เลือกการปั่นและอุณหภูมิการซัก

ช่องเติมผงซักฟอก
และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ถังซัก

ฝาปิดปั๊ม

ลักษณะการซักพิเศษ

ตั้งเวลาซักล่วงหน้า / จดจำการซัก / เพิ่มการซัก / โปรแกรมฆ่าเชื้อ

การปิด

- ปิดน้ำ
- ทำความสะอาดเครื่อง
- ถอดสายไฟ

เพิ่มเติม

- ปิดเครื่อง
- ปล่อยไว้จนกว่าเครื่องจะสามารถให้เปิดประตูได้

การนำผ้าออก

- เปิดประตู
- นำผ้าออกจากเครื่อง

รอจนกระทั่งจบการทำงาน

กดปุ่ม เพื่อเริ่มกระบวนการซัก

รูปแบบการซักเพิ่มเติม

TIME DELAY (3~19 ชม.)

การตั้งเวลา “Time Delay”

- กดปุ่ม power
- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ
- กดปุ่ม “Time Delay” เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะให้เครื่องซักผ้า ซักผ้าเสร็จตามที่ต้องการ
- กดปุ่ม start/Pause เพื่อเริ่มการทำงาน

FAVORITE

การตั้ง favorite (จดจำการซัก)

- กดปุ่ม power
- เลือกรูปแบบโปรแกรมที่ต้องการ
- กดปุ่ม favorite ค้างไว้ 3 วินาที จะได้ยินเสียงปี๊ป 2 ครั้ง
- กดปุ่ม start/Pause เพื่อเริ่มการทำงาน

(ในกรณีที่ต้องการติดตั้งรูปแบบการซักในรูปแบบอื่น สามารถทำได้โดยวิธีด้านบน)

สามารถบันทึกรูปแบบการซัก ได้เพียว 1 รูปแบบการซักเท่านั้น

การใช้งานในครั้งต่อไป

- กดปุ่ม power
- กดปุ่ม favorite (จะได้รูปแบบการซักที่ทำการติดตั้งไว้)
- กดปุ่ม start/Pause เพื่อเริ่มการทำงาน

PRE WASH

เพิ่มการซัก “Pre Wash”

ใช้ในกรณีที่ผ้าผ้ามีความสกปรกมาก โดยที่เราจะใช้คุณสมบัติ “ เพิ่มการซัก”

โดยที่จะสามารถใช้ได้ในบางโปรแกรม

DISINFECTANT

โปรแกรมสำหรับเพิ่มการฆ่าเชื้อ “ Disinfectant ”ที่ติดในผ้า

-โปรแกรมนี้ใช้กับเพียงผ้าที่ได้สำผัสใกล้ชิดภายในร่างกาย เช่น ผ้าขนหนู ผ้าคลุมเตียง หรือเสื้อผ้าเด็ก โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่กลับมาจากโรงพยาบาล สถานีต่างๆ หรือ กลับจากต่างประเทศ

- กดปุ่ม power
- เลือกรูปแบบโปรแกรมที่ต้องการ
- กดปุ่ม Disinfectant
- กดปุ่ม start/Pause เพื่อเริ่มการทำงาน

TIME SAVE

ลดเวลาการทำงาน “Time Save “

- เมื่อกดเลือก “Time Save “ เวลาการทำงานของเครื่องจะลดลง

INTENSIVE

เพิ่มพลังซัก “Intensive”

- หากผ้าสกปรกมากใช้ตัวเลือก “เพิ่มพลังซัก”จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- เมื่อใช้ตัวเลือกเพิ่มพลังซัก เวลาในการซักจะเพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการซักที่เลือก

การอบผ้า – ก๊อกน้ำจะต้องเปิดอยู่ขณะทำการอบแห้ง

- กระบวนการซักผ้า-อบผ้าอัตโนมัตินี้จะทำการอบแห้งสามารถเลือกโปรแกรมได้ อย่างง่ายดาย สำหรับการอบผ้าจะต้องแน่ใจว่าผ้าที่จะใช้อบนั้นเป็นผ้าที่ทำมาจากวัสดุเดียวกันและมีความหนาเท่ากัน
- อย่าใส่ผ้าในถังโดยการวางผ้าซ้อนกันในปริมาณที่มากจนเกินไป ซึ่งการจัดเรียงผ้านั้นจะต้องวางให้ผ้าสามารถคลายตัวได้อิสระ
- หากท่านเปิดฝาและเอาผ้าออกมาก่อนที่เครื่องอบผ้าจะเสร็จสิ้นการทำงานควรจำไว้เสมอว่าต้องกดปุ่ม Start / Pause ทุกครั้ง
- ท่านสามารถเลือกอุณหภูมิแผงควบคุมได้ โดยการหมุนปุ่ม Dry ดังนี้ :

Cupboard Dry ➡ Eco Dry ➡ 30 ➡ 60 ➡ 120 ➡ Low Temp ➡ Iron Dry

- หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการอบผ้าแล้วเครื่องจะแสดงสัญลักษณ์บนหน้าจอ “Cd” ซึ่งเราสามารถกดปุ่ม Start / Pause เพื่อสิ้นสุดโปรแกรมอบผ้าแต่หากท่านไม่กดปุ่ม “Start / Pause” เครื่องจะทำการสิ้นสุดโปรแกรมอบผ้าให้และทำการหล่อเย็นโดยใช้เวลา 4 ชั่วโมง
  1. คำแนะนำในการใช้การโปรแกรมอบผ้าแบบ อัตโนมัติ
- หากท่านจำเป็นต้องอบผ้า หลายๆ ครั้งเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิจะทำการวัดอุณหภูมิที่ใช้ในการอบผ้าโดยจะเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิ ของการอบผ้าและรวมไปถึงการควบคุมอุณหภูมิให้มีความสม่ำเสมอ
- ข้อแนะนำสำหรับการอบผ้าแบบอัติโนมัติด้วยผ้าลักษณะต่างๆ
  a) Low Temp : สำหรับผ้าใยสังเคราะห์
  b) Iron Dry : สำหรับผ้าที่ต้องการรีด
  c) Cupboard Dry : สำหรับผ้าฝ้าย
  d) Eco Dry : เป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับประหยัดน้ำในการบวนการอ
  e) Time (30/60/120 Min.) - 30 min : Cotton 1.5 kg
  - 60 min : Cotton 3 kg
  - 120 min : Towel 5 kg

ข้อสังเกต : การประมาณเวลาการอบผ้าจะมาจากการน้ำเวลาที่ใช้จริงในหลายๆครั้งของการอบผ้าแบบอัติโนมัติมาหาเวลาที่เหมาะสมประเภทของเสื้อผ้า, ปริมาณของผ้าที่จะใช้อบ และการเลือกฟังก์ชันในการอบ จะมีผลกระทบต่อเวลาในการอบผ้านั้นๆ

ข้อสังเกต : หน้าจอแสดงเวลาอบผ้า
ในช่วงเวลาที่การอบเหลือ 6 นาที เครื่องจะตรวจความชื้นของผ้าถ้ายังไม่แห้งเครื่องจะทำการเพิ่มเวลาในการอบเพื่อให้ผ้าแห้งอย่างเหมาะสม โดยที่เวลาจะไม่เกิน 30 นาที โดยที่หน้าจอจะยังแสดงผล 6 นาที

เลือกการล็อคปุ่มบนแผงควบคุม

ล็อคปุ่ม : กดปุ่ม **Wash & Rinse** พร้อมกันสองปุ่ม แล้วค้างไว้ 3 วินาที

ปลดล็อคปุ่ม : กดปุ่ม **Wash & Rinse** พร้อมกันสองปุ่ม แล้วค้างไว้ 3 วินาที

การเปลี่ยนไปยังโปรแกรมการซักที่ต้องการขณะที่อยู่ในโหมดล็อกปุ่มกด

กดปุ่ม **Wash & Rinse** พร้อมกันสองปุ่ม แล้วค้างไว้ 3 วินาที	กดปุ่ม Start/Pause	เลือกรูปแบบการซักที่ต้องการ	กดปุ่ม Start/Pause

Tub Clean

เป็นกระบวนการทำความสะอาดแบบพิเศษภายในถังซัก กระบวนการนี้จะใช้น้ำปริมาณมากกว่าเดิมปั่นด้วยความเร็วที่สูงขึ้น เป็นการทำงานปกติของกระบวนการนี้

1. นำผ้าออกจากถังซักและปิดประตู
2. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่สารป้องกันหินปูน(Calgon) ลงในช่องMain Wash แล้วปิดช่องเติมผงซักฟอก
3. กดปุ่มเปิดเครื่อง แล้วกดปุ่ม **Spin** และ **Temp** พร้อมกันค้างไว้ 3วินาที
4. กดปุ่มเริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มกระบวนการทำงาน
5. หลังจากจบการทำงานเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ถังแห้ง

IE	: ปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอ : เปิดก๊อกน้ำจ่ายเข้าไม่เต็มที่ : ท่อต่อน้ำเข้าหักงอ : ไส้กรองน้ำ ท่อต่อน้ำเข้าอุดตัน	: เช็คก๊อกน้ำอื่นๆภายในบ้าน : เปิดก๊อกน้ำให้เต็มที่ : จัดวางท่อต่อน้ำเข้าไม่ให้หักงอ : ตรวจสอบไส้กรองน้ำ ท่อต่อน้ำเข้า
OE	: ท่อระบายน้ำทิ้งหักงอหรืออุดตัน : ตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้งอุดตัน	: ทำความสะอาดและจัดวางท่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้อุดตัน : ทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำออก
UE	: ปริมาณผ้าน้อยเกินไป : ผ้ากองเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง : วางเครื่องไม่สมดุลหรือการทำงานไม่ถูกต้อง หากเครื่องต้องรับภาระอย่างหนัก (เช่น ผ้าเกาะกันเป็นก้อน,เสื้อคลุม) ระบบจะหยุดปั่น หรือปั่นๆหยุดๆ : ถ้าผ้ายังคงชื้นอยู่มากเมื่อปั่นเสร็จ ให้ทำการใส่ผ้าเพิ่มเข้าไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้ผ้าเกิดความสมดุล และทำการปั่นแห้งอีกครั้ง	: ใส่ผ้าเพิ่มเข้าไปอีก 1-2ชิ้น เพื่อช่วยให้เกิดความสมดุล : จัดผ้าใหม่ให้ได้ระดับที่สมดุล
dE	: ประตูเปิดอยู่หรือไม่?	: ปิดประตู ถ้าอักษร dE ยังไม่หายไป ให้ติดต่อศูนย์บริการ
tE		: ถอดปลั๊กออกและติดต่อศูนย์บริการ
FE	: น้ำล้นเนื่องจากวาล์วน้ำเข้าผิดปกติ	: ปิดก๊อกน้ำ : ถอดปลั๊กไฟ : ติดต่อศูนย์บริการ
PE	: เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำขัดข้อง	
LE	: มอเตอร์รับภาระมากเกินไป	
AE	: น้ำรั่ว	: ติดต่อศูนย์บริการ
PF	: เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง โดยดับทันทีทันใด	Restart the cycle.
dHE	: ตรวจสอบการจ่ายน้ำ	: เปิดก๊อกน้ำ หาก "dHE" ยังแสดงอยู่ให้ถอดปลั๊กออก แจ้งศูนย์บริการ

เสียงสิ่งของกระทบกัน	มีวัตถุแปลกปลอม เช่น เหรียญหรือเข็มกลัดอยู่ในถังหรือปั๊ม
เสียงกระแทก	การใส่ผ้าลงในถังซักเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทกได้ซึ่งเป็นการทำงานปกติ
มีเสียงสั่นสะเทือน	ถอดน็อตกันสะเทือนทั้งหมดออกแล้วหรือยัง?/ขาของเครื่องซักผ้าทั้งหมดอยู่ติดกับพื้นหรือไม่?
น้ำรั่ว	ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าหรือท่อระบายน้ำทิ้งหลวม / ท่อระบายน้ำภายในบ้านอุดตัน / มีสิ่งของติดอยู่ยางที่ขอบถังซักกับกระจก
ฟองมากเกินไป	ใส่ผงซักฟอกมาก / ใส่ผงซักฟอกไม่เหมาะกับปริมาณน้ำ หรือใส่ผงซักฟอกผิดประเภท
เครื่องซักผ้าไม่เริ่มปั่นหมาด	ตรวจสอบว่าปิดประตูแน่นแล้ว
เปิดประตูไม่ได้	ในขณะที่เครื่องทำงาน ท่านจะไม่สามารถเปิดประตูได้ เพื่อความปลอดภัยประตูจะยังคงล็อคอยู่ 1-2 นาทีหลังจากจบการทำงาน จากนั้นประตูจะปลดล็อคเอง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

อ่านคำแนะนำและคำอธิบายให้ละเอียดก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควรเก็บคำแนะนำในการทำงานนี้ ไว้ในสถานที่ที่สามารถนำออกมาใช้งานได้สะดวก หากเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว ถูกซื้อไปหรือ ส่งต่อไปยังผู้ใช้งานคนใหม่ท่านจะต้องแน่ใจว่า ผู้ใช้งานท่านใหม่จะได้รับคำแนะนำในการใช้งานนี้อย่างแน่นอน เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรสังเกตคำเตือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง ก่อนที่ท่านจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และนำไปใช้งาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ซักผ้าภายในบ้านเรือน ซึ่งสามารถใช้งานได้กับน้ำเย็นเพียงเท่านี้ ท่านสามารถซักเสื้อผ้าด้วยผงซักฟอก กับเครื่องซักผ้านี้ได้อย่างง่ายดาย และในทุกๆครั้งของการใช้งานที่ไม่เหมาะสมนั้น อาจจะนำไปสู่ความเสียหายได้ ดังนั้น การประกันความเสียหายจากผู้ผลิตก็จะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลง
- การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น ไม่ควรให้เด็กเล่น หรือสัมผัสปุ่มต่างๆบนแผงควบคุมโดยเด็ดขาด
- อย่าทำการปรับแต่งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ด้วยตัวท่านเองเป็นอันขาด เพราะอาจจะทำให้ท่านได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
- เครื่องใช้ไฟฟ้ามีน้ำหนักมาก ดังนั้นการเคลื่อนย้ายควรทำด้วยความระมัดระวัง
- ก่อนที่ท่านจะใช้งานควรตรวจสอบว่า ท่านได้ถอดโฟมกันกระแทก รวมไปถึงสลักเกลียว ที่ใช้ยึดถังเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันถังเครื่องซักผ้ากระแทกในระหว่างการขนย้าย มิฉะนั้นแล้วอาจจะนำพาไปสู่การเสียหายครั้งร้ายแรงได้
- การติดตั้งจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ ท่านได้รับการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญงาน
- การต่อวงจรทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำงานเป็นปกติ ควรให้ช่างอิเลกทรอนิกส์ที่มีความรู้มาทำการต่อวงจรให้
- ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่ยังเสียบปลั๊กอยู่เป็นอันขาด
- หากท่านวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนพรม ควรจะวางให้อากาศสามารถผ่านใต้เครื่องได้อย่างอิสระ
- ควรถอดปลั๊กและปิดวาล์วจ่ายน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน การเลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการดึงเพียงแค่ปลั๊กหรือสายไฟออก ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งในขณะที่นิ้วมือหรือมือ เปียกน้ำอยู่
- อย่าใส่ผ้ามากจนเกิน ความสามารถของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ซักผ้าที่ทำมาจากสิ่งท่อ ด้วยเครื่องซักผ้าเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซักผ้านี้ ท่านสังเกตดูรายละเอียดที่ป้าย
- อย่าวางอุปกรณ์ทำความร้อน อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ไว้ใกล้กับบริเวณเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันขาด เพราะจะเป็นสาเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดประกายไฟหรือชิ้นส่วนต่างๆ เกิดการบิดงอได้
- ควรป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากความเปียกชื้น และละอองน้ำ มิฉะนั้น จะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต และเกิดเพลิงไหม้ได้
- ในการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ ขนาด 220 – 240 โวลต์นั้น ไม่ควรดึงสายไฟหรือเสียบต่อจากหม้อแปลงเป็นอันขาด
- ห้ามนำสิ่งของ วัตถุแข็งหรือ แหลมคม อาทิเช่น เหรียญ เข็ม ตะปู สกรู หรือก้อนหิน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ น้ำหนักผ้าที่ไม่สมดุลกันอาจจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่หนักหน่วง หากการสั่นสะเทือนดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ไม่มีผ้าอยู่ในถังให้ท่านโทรศัพท์ไปแจ้งที่ศูนย์บริการลูกค้าโดยทันที
- ไม่ควรซัก-อบเสื้อผ้า ที่ผ่านการทำความสะอาด ล้าง แช่น้ำลงใน สารที่ง่ายต่อการติดไฟ หรือสารก่อให้เกิดการระเบิด อาทิเช่น แว็ก น้ำมัน สีทาบ้าน น้ำมันเบนซิน จาระบี สารทำละลายฟอกขาว น้ำมันก๊าด ฯลฯ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ จะทำให้เกิดการลุกไหม้ และการระเบิดขึ้นได้
- ไม่ควรใส่ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยสารประกอบของน้ำมัน อาทิเช่น วัสดุเคลือบด้วยไนลอน สายเส็มขัดพลาสติกฯลฯ ลงในถังเครื่องซักผ้า ซึ่งหากท่านต้องการจะขจัดคราบเปื้อนที่ผ่านการใช้งานนี้ จะต้องแน่ใจว่าตัวทำละลายดังกล่าวจะถูกล้างออกอย่างหมดจดด้วยความระมัดระวังก่อนที่ท่านจะนำเสื้อผ้า มาใส่เข้าไปในเครื่องในครั้งถัดไป ซึ่งน้ำมันดังกล่าวอาจจะหลงเหลือภายในถัง หลังจากที่ท่านทำการอบผ้า จะทำให้เกิดการลุกไหม้ ดังนั้น ไม่ควรซัก-อบด้วยผ้าที่มีส่วนประกอบจากน้ำมัน
- ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ว่างใกล้บริเวณที่มีสารไวไฟ อาทิเช่น น้ำมัน น้ำมันเบนซิน หรือ แก๊สไวไฟ เป็นอันขาด
- ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าว จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิด และการลุกไหม้ อีกทั้งไม่ควรใช้ผงซักฟอกที่มีองค์ประกอบของสารไวไฟ
- ควรใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้น หากใช้ในปริมาณมากเกินความจำเป็นจะทำให้เสื้อผ้าเกิดความเสียหาย
- หลังจากซักผ้าแล้ว ให้เปิดฝาเครื่องซักผ้า เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของฝายาง
- ต้องแน่ใจว่า น้ำในถังนั้นไหลออกหมดแล้ว ไม่ควรเปิดฝาออกอย่างเด็ดขาด ถ้าหากภายในถังยังมีน้ำอยู่ อาจจะถูกน้ำลวกได้
- บางครั้ง เด็กหรือสัตว์เลี้ยง อาจจะเข้าไปอยู่ข้างในเครื่องซักผ้า ดังนั้น ก่อนจะใช้งานทุกครั้งควรตรวจตราให้ละเอียดถี่ถ้วน
- ระหว่างการซักผ้า ฝากระจกจะมีอุณหภูมิสูงมาก ดังนั้น ควรแนะนำให้เด็กๆอยู่ห่างเครื่องซักผ้า ในขณะที่ทำงานอยู่
- ไม่ควรซ่อมเครื่องซักผ้า ด้วยตัวท่านเองเป็นอันขาด การซ่อมที่ผิดวิธีจะส่งผลให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องเกิดความเสียหายรุนแรงได้
- ผลิตภัณฑ์จะได้รับบริการและถูกซ่อมแซม โดยช่างของศูนย์บริการลูกค้า เท่านั้น ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆจะเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตมาจากโรงงานโดยตรง
- เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเก่า สายไฟจะต้องสวมกันอยู่ และระบบล็อคประตูจะต้องใช้งานได้ โดยไม่ผิดปกติ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆ
- จะต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรมาขวางเบ้าเสียบปลั๊กตัวเมีย เมื่อท่านวางเครื่องซักผ้าลงบนพื้นที่ปูด้วยพรม
- หากเครื่องซักผ้าของท่านเปียกน้ำ ควรจะติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้า ซึ่งสาเหตุดังกล่าวจะทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้
- ระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่นั้น ไม่ควรเปิดฝาครอบตัวกรองและลิ้นซักสำหรับใส่ผงซักฟอก เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- ควรจะเก็บผงซักฟอกและน้ำยาซักฟอกให้พ้นมือเด็ก เพราะเด็กอาจได้รับอันตรายจากสารพิษจากสารซักฟอก
- หากใช้เครื่องซักผ้า เพื่อจุดประสงค์ ในเชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า (ตัวอย่างเช่น : การติดตั้งไว้ในห้องน้ำสาธารณะ,บ้านรับรอง, ศูนย์ฝึกอบรม, หอพัก)

การกำจัดขยะมูลฝอย

- เมื่อพบสัญลักษณ์รูป กากบาททับที่ถังขยะที่มีล้อสำหรับเข็น ซึ่งก็หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ครอบคลุมไปถึงสนธิสัญญายุโรป ฉบับ 2002/96/ EC
- ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะถูกกำจัดโดยการแยกชิ้นส่วน ระบบกำจัดของเสียด้วยละอองน้ำที่ทางเทศบาล ได้รับการออกแบบและอำนวยความสะดวกมาจากรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ โดยตรง
- การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสภาพที่เก่า ผ่านการใช้งานมายาวนาน จะช่วยป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอันตรายกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ พลานามัยของมนุษย์ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามาที่หลังนี้ได้
- ส่วนรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กรุณาติดต่อกับเทศบาลจังหวัดรวมไปถึงการบริการกำจัดของเสีย หรือร้านค้าที่รับซื้อของเก่าในเมืองของท่าน

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง

สถานที่ที่จะทำการติดตั้ง หรือจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่อยู่ในที่ที่ มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา หรือวางไว้ข้างนอก พื้นที่ที่เหมาะสมในการวางเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรจะอยู่ในข้อกำหนดที่ได้ระบุเอาไว้ ถ้าต้องติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่เป็นพรม จะต้องแน่ใจว่าพื้นดังกล่าว เป็นที่โล่งปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆ ซึ่งในที่ต่างๆเหล่านี้จะมีความเสี่ยงจากแมลงสาบ หรือแมลงต่างๆ ที่สร้างความรำคาญ ควรจะเอาใจใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า และควรหมั่นทำความสะอาดบริเวณรอบๆในทุกๆครั้ง การประกันความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ครอบคลุมในส่วนของความเสียหายต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดมาจากแมลงสาบหรือแมลงที่ทำอันตรายเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่าน

คำเตือนสำหรับตำแหน่งที่ใช้ติดตั้งเครื่องซักผ้า

ติดตั้งเครื่องซักผ้าลงบนพื้นที่ที่มีความราบเรียบและแข็งแรง สำหรับพื้นที่ปูด้วยพรม ต้องแน่ใจว่ามีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง

- ไม่ควรรองด้วยเศษไม้ เศษตู้ หรือวัสดุอื่นที่ราบเรียบ เพื่อปรับพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ บริเวณใต้เครื่องซักผ้าเป็นอันขาด
- หากไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องซักผ้าไว้ใกล้ๆกับ เตาแก๊ส หรือ เตาฟิง ควรนำแผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่มีขนาด85cm x60 cm ที่หุ้มด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์มาวางด้านข้างของเตาแก๊ส หรือเตาฟิง โดยจะต้องสอดไว้ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสองเครื่อง
- เครื่องซักผ้าจะต้องไม่ติดตั้งไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 °C
- ท่านต้องแน่ใจว่า เมื่อทำการติดตั้งเครื่องซักผ้านี้ไปแล้ว ทางวิศวกรจะสามารถเข้ามาตรวจสอบได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดเสียหายขึ้นมา
- ปรับขาตั้งทั้งสี่ของเครื่องซักผ้า โดยใช้ประแจที่ติดมากับเครื่องซักผ้า เพื่อให้เครื่องซักผ้าเกิดความสมดุล ไม่โยกเยก

คำเตือนสำหรับการใช้งานสายไฟ

เราต้องคำนึงถึงวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไป ที่เกี่ยวของกับวงจรไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟจะถูกส่งมายังเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผ่านทางเต้ารับ ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะใช้งานควรจะตรวจเช็คข้อกำหนดต่างๆในคู่มือการใช้งานให้ละเอียด อย่าพ่วงปลั๊กหลายๆอันกับเต้ารับเพียงอันเดียว เพราะสาเหตุดังกล่าวจะทำให้ ปลั๊กหลวม ชำรุดเสียหาย หรืออาจจะทำให้สายไฟเกิดการยืดตัวได้ ซึ่งก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สายไฟที่หุ้มด้วยฉนวน เกิดการฉีกขาด เปื่อยลุ่ย ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น การเกิดไฟช็อต การเกิดเพลิงลุกไหม้ได้ และเมื่อท่านใช้งานเครื่องซักผ้าไปช่วงเวลาหนึ่งแล้ว หากท่านพบว่าเครื่องซักผ้าได้บ่งบอกถึงอันตรายหรือการเสื่อมสภาพของสายไฟขึ้น ให้ถอดปลั๊กออก และห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น จนกว่าทางศูนย์บริการลูกค้าจะเข้ามาทำการเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่ การป้องกันสายไฟที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิด เช่น การม้วนสายไฟ การขดสายไฟ ร่องรอยที่เกิดจากการหนีบ บีบ รัด การเสียดสีบริเวณเสาของประตู หรือขอบบนทางเดิน เป็นต้น ควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปลั๊กไฟ เต้ารับ และจุดที่สายไฟ โผล่พ้นออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า อีกทั้งเรายังต้องคำนึงถึงกระแสไฟที่เหลืออยู่จากการใช้งานอุปกรณ์ ในแหล่งจ่ายไฟต่างๆ

คำเตือนสำหรับตำแหน่งที่ตั้งและการเคลื่อนย้าย

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนเรือ หรือการติดตั้งบนสถานที่ที่มีการเคลื่อนย้ายได้ เช่น กองคาราวาน แอร์คราฟ เป็นต้น ปิดก๊อกน้ำ ในกรณีที่เครื่องต้องหยุดใช้งานเป็นเวลานานๆ (เช่น ท่านต้องออกไปพักผ่อนหลายๆวันในช่วงวันหยุด) / ถ้ามีน้ำค้างข้างในเครื่องให้ระบายน้ำออกทันที / ถ้ามีการย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปวางในที่ใหม่ ระบบการล็อคประตูจะไม่สามารถใช้การได้ เพื่อป้องกันเด็กเล็กที่อาจจะเข้าไปอยู่ข้างในเครื่องซักผ้า วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ (เช่น แผ่นพลาสติกบางๆ เม็ดโฟม) จะสามารถทำอันตรายแก่เด็กได้ โดยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจติดขัด หรือหายใจไม่ออกได้ ดังนั้น ควรจะเก็บบรรจุภัณฑ์นี้ให้พ้นมือเด็ก

คำเตือนสำหรับพื้นผิวเพื่อใช้ในทำการติดตั้ง

- พื้นผิวที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องเป็นพื้นที่มีความสะอาด แห้ง และราบเรียบ
- ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าลงบนพื้นที่มีความราบเรียบ และแข็งแรง
- การวางเครื่องซักผ้าในตำแหน่งและระดับที่เหมาะสม จะช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- การวางเครื่องซักผ้าจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่โยกเยก/โคลงเคลง
- พื้นผิวที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องสะอาด ปราศจากการเคลือบด้วยแว็ค และสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ
- ไม่ควรให้พื้นที่บริเวณขาตั้งของเครื่องซักผ้า เปียกน้ำ หากขาตั้งของเครื่องซักผ้าเปียกน้ำแล้ว อาจจะทำให้เกิดการลื่นไถล

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องซักผ้าฝาหน้า
อัตราแรงดันและความถี่ไฟฟ้า	220 โวลต์ 50 เฮริตซ์
ขนาดเครื่อง (ก x ย x ส)	600 x 590 x 850 มม.
น้ำหนักเครื่อง	67 กิโลกรัม

กำลังวัตต์	2100 วัตต์ (เครื่องซักผ้า) / 1250 วัตต์ (เครื่องอบผ้า)
น้ำหนักซัก	8.0/5.0 กิโลกรัม
ปริมาณการใช้น้ำ	90 ลิตร
แรงดันน้ำที่ยอมรับได้	1.0 -10 บาร์ (100-1000 กิโลปาสคาล)

Memo

LG

Life's Good