1 นิ้วเอียดกันสะเทือนขณะซนส่าย

เครื่องซักผ้าไม่ประกอบด้วยนิ้วเอียดกันสะเทือนขณะซนส่าย ซึ่งจะโปอกเส้นด้วย ภาายในเครื่องซักผ้าว่าชุดเสียหายระหว่างขนส่ง

- แกะพับหุ้มและถอดกรรูจุ แล้วจึงถอดนิ้วเอียด
- เมื่อถอนแล้วอดเผ่ายอากาศเข้าช่องทำงาน

2 การถอดสลักยึดสำหรับการขนส่ง

1. เปิดฝาเติมผ้าน 4 ด้านูกยึดไว้ ใช้ไขควงยึดกันตามภาพ ในตำแหน่งสลักยึดทั้งสี่ด้าน
2. ดึงสลักยึดทั้งสี่ด้านออกจนสุด ในตำแหน่งที่ยึดกันเพื่อขนส่งออกจนสุด
3. 3.ถอดน็อตเกลียวซึ่งขนาดยาวออกเครื่องซักผ้าจากการขนส่ง ในตำแหน่งที่ยึดกันไม่ให้เกิดเสียงกระแทกขณะขนส่ง
4. 4. ปิดรูน็อตเกลียวเดิมกลับเข้าที่ดังเดิม

3 ขอกำหนดสำหรับการติดตั้ง

- ระดับของพื้น
  สามารถกางเท้าออกได้ไม่เกิน 1 เซนติ

- การยดเท้า
  เท้าปรับ ช่วยปรับระดับความสูงของเครื่องซักผ้าไม่เกิน 1.5 เมตร หากเป็นเท้าปรับเครื่องไม่ได้ซึ่งใน

- การวางเครื่องซักผ้า
  ด้านหลังเครื่องและด้านข้างควรเว้นระยะ หรือประมาณ 10 เซนติเมตร ด้านข้าง และการของเครื่องซักผ้า หากประมาณ 2 เซนติเมตร
  *ด้านหลังซึ่งของเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

4 ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟฟ้า

- อุปกรณ์ไฟฟ้าส่งเกณฑ์มาตรฐานให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งควรใช้เท่านั้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภทและไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งไม่ต้องรวมความรวมถึงผลเสียหายและอาการบาดเจ็บต่างๆ ที่ส่งผลจากวิศวกรรมไฟฟ้าและการใช้งานผิดประเภทและไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยเช่นกัน
- ห้ามพยายามใช้สายสายไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายหรือสายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อทำการซ่อมแซมเองเด็ดขาด หากพบว่าสายไฟฟ้าชำรุดเสียหาย ให้ทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ทันทีเท่านั้น ซึ่งควรจะเป็นการซ่อมแซมจากผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามพยายามใช้งานเครื่องซักผ้าเมื่อสายไฟฟ้าชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจจะเกิดอาการลัดวงจรไฟฟ้าและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ห้ามพยายามดึงสายไฟฟ้าออกจากปลั๊กไฟฟ้าด้วยมือที่เปียกชื้นเด็ดขาด ซึ่งอาจเกิดอาการลัดวงจรไฟฟ้าและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ห้ามพยายามใช้งานปลั๊กไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายหรือปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานเด็ดขาด ซึ่งอาจเกิดอาการลัดวงจรไฟฟ้าและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ห้ามพยายามใช้งานเต้ารับไฟฟ้าร่วมกับเต้ารับไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดอาการลัดวงจรไฟฟ้าและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ห้ามพยายามใช้งานเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานเด็ดขาด ซึ่งอาจเกิดอาการลัดวงจรไฟฟ้าและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
- ห้ามพยายามใช้งานเต้ารับไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายเด็ดขาด

ก่อนการซัก

การตรวจสอบเครื่องซักผ้า
ในกรณีที่เครื่องมีปัญหา โทร้ำการซ่อมบำรุง และปิดน้ำก่อนทำการแก้ไข

การต่อน้ำ
เปิดก๊อกน้ำ

การแขวนท่อน้ำทิ้ง
การต่อขอเสียดีกับก๊อกน้ำ

การเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ
- ห้ามจับปลั๊กในขณะมือเปียก
- ห้ามเอาเครื่องซักผ้าเสียบไฟเอาการดึงที่สายไฟ

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง
- นำสิ่งของทั้งปิ่นไม่หลอด กลงทำการซัก
- ถ้าทำสิ่งของรูดแล้วเป็นสนิมหรือไม่ใหญ่ซัก
- รูดซิปปิดกลงทำการซัก

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- ผ้าที่ผ่านประกอบกับกันผ้าออกจากกัน
- ใ้ผงวาไรปูกลงทำการซักแบบ Pre Wash
- แต่ผ้าข้างที่ผ่าที่ผ่านประกอบกลงทำการซัก
- ควรปรับแบบการซักแบบ Pre Wash

6 motion (ระบบการซักด้วย 6 จังหวะ)
ระบบการซักแบบหลายรูปแบบเพื่อเหมาะกับเนื้อผ้าเลือกโดยจะควบคุมความเร็วของมอเตอร์ของเครื่องซักเพื่อเป็นประโยชน์ในการลิดรีดคราบที่ติดซักออกได้ทุกเส้นใยของเนื้อผ้าด้วยการซักผ้าแบบต่างๆ คุณลดทุกแบบเครื่องซัก

การดูแลผ้า
- นำวัสดุปูแผ่นปกป้องผ้ากลุกกันกัน
- เปิดประตูทั้งไว้หลังการซัก เพื่อให้ถ่องแห้ง
- ควรลอยแห้งร่วมวัสประจำ

การรักษาบงรักษาสิ่งของต่อของ
- ใช้น้ำยาเครื่องซักผ้าที่ถูกต้องเท่านั้น
- ถ้าเป็นปิ่นใ ไม่ควรใช้ระบบการซักที่ใช้ระยามาน ยกเว้นกรณ Pre Wash
- ควรใช้ระบบการซักที่มีระยะเวลาการซักไม่นานนัก

สัญลักษณ์ในการซัก

ดูแลผ้าการซัก	ซักด้วยความร้อนสูง ระดับกลาง	ห้ามฟอกขาว	แห้งแบบแขวน	แห้งสลิด
ห้ามซัก	ซักด้วยความร้อนสูง	แสงแดดแห้ง	ห้ามใ้ผ้าน้ำยาฟอกขาว
รีดด้วยความร้อนต่ำ	ห้ามรีด	ปล่อยให้แห้ง	ใช้น้ำยาฟอกขาว

กล่องใส่ผงซักฟอก

A การซักผ้า
สำหรับผ้าที่ต้องการปั่นมาก ควรใส่ผงซักฟอกในเปิดกลางและ ผงใส่ใช้ระบบการซักแบบเพิ่มการซัก

B น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องนี้ ดูดูดเพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะไปปนกับน้ำซักผ้า

C เพิ่มการซัก
สำหรับผ้าและน้ำยาซักผ้าสามารถเทลงสิ่งซักฟอก 1/4 ของช่องใส่ผงซักฟอกและเลือกดูระบบการซักแบบเพิ่มการซัก

ตารางแสดงรูปแบบการซัก

รูปแบบการซัก	ชนิดของผ้า	รายละเอียด	อุณหภูมิของน้ำ (ซ็ลเซียส)	การซักน้ำ(ตัวเลือก)	จำนวนน้ำดูดูด
Cotton (น้ำร้อน)	ผ้าฝ้ายหรือเส้นใยที่ทนได้ (ดูจากป้ายแนะนำการซักผ้า)	ผ้าที่ต้องเพิ่มอุณหภูมิน้ำร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซักผ้า	40°C (น้ำร้อน-90°C)		ขึ้นอยู่กับความดูของเครื่อง
Cotton Eco (น้ำอุ่นประหยัด)	ผ้าฝ้ายและผ้าผสมใยสังเคราะห์	ระบบการซักแบบประหยัดน้ำร้อนและประสิทธิภาพการซักที่ดี	60°C (น้ำร้อน-90°C)	- Time Delay - Creasecare - Favorite - Pre Wash - Medic Rinse - Rinse+Spin - Time Save - Intensive	4.0 กก
Mix (ผ้าทั่วไป)	ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ผสมกับฝ้าย เช่น ทีซี (ทอ. ทูซีซี, ทีซีซี, ทีซีซี) ซึ่งเป็นผ้าผสมใยใน ปริมาณ	ผ้าที่เป็นใยผสมกันใน	40°C (น้ำร้อน-90°C)		
Easy Care (ผ้าเส้นใยสังเคราะห์)	ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ไนลอน โพลีเอสเตอร์ และอื่นๆ	เหมาะสำหรับซักผ้าที่ต้องการ ซักในปริมาณน้ำน้อยๆ	40°C (น้ำร้อน-90°C)		ขึ้นอยู่กับความดูของเครื่อง
Skin Care (ผ้าผสมใยสังเคราะห์ และฝ้าย)	ผ้าที่มีเส้นใยสังเคราะห์ผสมกับฝ้าย เช่น ทูซีซี (ทอ. ทูซีซี, ทีซีซี)	ซักด้วยน้ำเย็นเพื่อป้องกันผ้าหดตัวและการยืด	40°C (น้ำร้อน-90°C)		
Baby Care (ผ้าเด็กทารก)	ผ้าทารกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ	ใช้สำหรับผ้าทารก	60°C (90°C)	- Time Delay - Favorite - Medic Rinse - Intensive - Creasecare - Pre Wash - Rinse+Spin	4.0 กก
Duvet (ชุดผ้าห่มนวม)	ผ้าห่มชุดใหญ่ ประกอบด้วยผ้าฝ้าย (ผ้าขาวเย็น) ผ้าใยสังเคราะห์ (ไนลอน, ทอ. ทูซีซี, ทีซีซี) ผ้าใยธรรมชาติ (ขนเป็ด, ขนห่าน, ขนสัตว์ชนิดต่างๆ)	ผ้าห่มที่ทำจากผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าใยธรรมชาติ ซึ่งมีขนาดใหญ่ เป็นต้น	40°C (น้ำร้อน-40°C)	- Time Delay - Crease Care - Favorite - Rinse+Spin - Time Save - Intensive	น้ำปูลิ่นเดี่ยว
Sports Wear (ชุดกีฬา)	ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น ชุดกีฬา ชุดนอน ชุดทำงาน ชุดที่เป็น	เป็นผ้าสวมใส่ เช่น T-shirts, Sweatshirts, Sweatpants	40°C (น้ำร้อน-40°C)		2.0 กก
Silent Wash (ซักเงียบ)	ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ชุดนอน ชุดทำงานทั่วไป เช่น ชุดที่เป็น	เหมาะสำหรับซักผ้าที่ต้องการซักเงียบ ซึ่งเป็นการลดการสั่นสะเทือนของเครื่องซักผ้าด้วย	40°C (น้ำร้อน-60°C)		4.5 กก
Cam Wash (น้ำเย็น)	ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์	ใช้ระบบน้ำเย็นในการซักผ้าที่ต้องการซักด้วยน้ำเย็นเท่านั้น	30°C (น้ำร้อน-40°C)		
Delicate (ผ้าละเอียด)	ผ้าบางบาง และเส้นใยบาง	เหมาะสำหรับซักผ้าบางบาง เช่น ชุดไหม, ผ้าเนต			2.0 กก
Wool (น้ำยาเย็น)	ผ้าขนสัตว์ผ้าขนสัตว์ใยผสมกับผ้าขนสัตว์	ผ้าขนสัตว์ที่ควรซักด้วยน้ำเย็นและน้ำยาเย็นเท่านั้น	40°C (น้ำร้อน-40°C)	- Time Delay - Crease Care - Favorite - Rinse+Spin - Intensive	
Quick 30 (จับเวลา 30นาที)	ผ้าฝ้ายที่เลียกปกติ	ใช้ระบบซักผ้าแบบสำเร็จเร็ว (จับเวลา 30 นาที)	40°C (น้ำร้อน-40°C)		
Intensive 60 (ซักเข้มข้น 60นาที)	ผ้าฝ้าย และผ้าผสม เป็นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์	ใช้ระบบซักผ้าสำหรับผ้าฝ้ายที่ต้องการซักเข้มข้นเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดแน่นออกได้อย่างเต็มที่	60°C (น้ำร้อน-60°C)		4.0 กก

* Pre wash : ใช้ในกรณีที่ผ้ามีความสกปรกมาก โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับฟังก์ชั่น Pre wash เป็นไม่ใช้ระบบการซักผ้าทั่วไป และควรใช้ผ้าสำหรับ (Cotton and Synthetic Program)

* Crease care : ช่วยลดรอยยับที่เกิดขึ้นภายหลัง

* Rinse + Spin : ใช้ในกรณีที่ต้องการล้างและปั่นเท่านาน

* Intensive : ทำงานช่วงเวลา ใช้ร่วมกับ "ซักเพิ่มเติม" เพราะทำงานช่วงเวลาที่ยาวขึ้น

* Medic Rinse : อุณหภาพเฉลี่ย "ร้อนเกินไปนะ" เพื่อการฆ่าเชื้อและแพ้ผ้าบริสุทธิ์

รูปแบบการซักเพิ่มเติม

Time Delay
การตั้งเวลา "Time Delay"
- กดปุ่ม Power
- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการจะให้เครื่องซักผ้า ซักผ้าเสร็จตามต้องการ
- กดปุ่ม Time Delay เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะให้เครื่องซักผ้า ซักผ้าเสร็จตามต้องการ
- กดปุ่ม Start/Pause (ให้ : จะกระพริบ)

Crease Care
โปรแกรม Crease Care เป็นโปรแกรมที่ลดการยับของเนื้อผ้า
1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
2. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
3. กดเลือกฟังก์ชั่น Crease Care
4. กดปุ่ม Start/Pause

Favorite
โปรแกรม Favorite จะเก็บรั่ำผล การซักไว้เพื่อ ใช้ในการซักครั้งต่อไป
1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
2. กดเลือกโปรแกรม
3. กดเลือกฟังก์ชั่น
(ริธีการซัก, จำนวนการล้าง, ความเร็วรอบ, อุณหภูมิน้ำ)
4. กด ปุ่ม Favorite จะจดจำการซักไว้ใช้ในครั้งต่อไป เมื่อต้องการใช้โปรแกรมเดิม ให้เลือกโปรแกรม Favorite และกดปุ่ม Start / Pause

Pre Wash
ถ้าเสื้อผ้าสกปรกมาก ควรเลือกฟังก์ชั่น "Pre Wash" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซัก
1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
2. เลือกโปรแกรม
3. กดปุ่ม Pre Wash
4. กดปุ่ม Start / Pause

เลือกการล็อคปุ่มบนแผงควบคุม

CL

3 วินาที 3 วินาที

การเปลี่ยนไปยังโปรแกรมการซักที่ต้องการขณะที่อยู่ในโหมดล็อกปุ่มกด

3 วินาที 3 วินาที

ล็อคปุ่ม : กดปุ่ม Option พร้อมกันต่อปุ่ม แล้วค้างไว้ 3 วินาที

ปลดล็อคปุ่ม : กดปุ่ม Option พร้อมกันต่อปุ่ม แล้วค้างไว้ 3 วินาที

กดปุ่ม Option พร้อมกันต่อปุ่ม แล้วค้างไว้ 3 วินาที

กดปุ่ม Start/Pause

เลือกรูปแบบการซักที่ต้องการ

กดปุ่ม Start/Pause

Tub Clean

เป็นกระบวนการทำความสะอาดแบบพิเศษภายในเครื่อง กระบวนการนี้จะใช้น้ำปริมาณมากกว่าเดิมเพื่อทำความสะอาดถังซักผ้า เป็นการทำงานน้ำล้างของกระบวนการนี้

tCL

น้ำผ่านออกจากปั๊มและปิดประตู

เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่สารประกอบทำความสะอาดถังซักผ้าลงในช่องใส่ผงซักฟอก

กดปุ่มเลือกรูปแบบการซักผ้าและกดปุ่ม Rinse และ Spin พร้อมกันค้างไว้ 3วินาที

กดปุ่มเริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มกระบวนการทำงาน

หลังจากบกระทำงาน เปิดประตูถังไว้เพื่อให้ถังแห้ง

การใช้ SMART DIAGNOSIS™

■ หมายเหตุ : สำหรับ **SMART DIAGNOSIS™** จะใช้ได้กับเครื่องที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ถ้าเครื่องไม่ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเชื่อมกับเครื่องซักผ้า (Static Option) สำหรับ **SMART DIAGNOSIS™** จะใช้ไม่ได้ครับ

* การใช้ **SMART DIAGNOSIS** ขึ้นอยู่กับการทำงานน้ำของคุณและการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ซึ่งการดูแลบริการซ่อมการซ่อม เป็นปัญหาปัญหาของเครือข่าย

* สำหรับ **SMART DIAGNOSIS** ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย ดังนั้นในการใช้ฟังก์ชั่นนี้ปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้าหรือการใช้งานเครือข่ายภายนอกเราไม่ได้รับผิดชอบ

➡ วิธีการใช้ SMART DIAGNOSIS™

1.ใช้โทรศัพท์มือถือของท่านโทรมาโปเปิดดูแลบริการ ท่านต้องแจ้งเบอร์ของท่านก่อน

2. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นดูแลเลือกรูปแบบการซัก(Fig.1)

3. เพื่อแจ้งปัญหาให้ดูแลบริการทราบ โพ่ยอธาน่ใ่ใกล้ที่ช่องเปิดโทรศัพท์มือถือให้ห่าง 1 ฟุต Power (Fig.2)

4. กดปุ่ม "Temp." ค้างไว้ 3 วินาที โดยเมื่อถึงโทรศัพท์ท่านไว้ที่ปุ่ม Power (Fig.3)

5. ถือโทรศัพท์ท่านไว้ตามการเคลื่อนดูแลเครื่อง (Fig.4)
- การส่งดูแลไม่ว่าเวลาประมาณ 17 วินาที โดยที่ท่านต้องเองแต่ตลงตัวเองเพื่อ
- เพื่อการส่งดูแลที่ได้ โดยการเปิดโทรศัพท์ของเครื่องซักผ้าเพื่อส่งสายของดูแล
- ถ้าดูแลเกิดการโทรกับดูแลไม่ติดขณะ ทางดูแลบริการการของโทรศัพท์ของดูแลไหม่อีกครั้ง
- ถ้าการดูแล Power ระหว่างกำลังส่งของดูแล สำหรับ **SMART DIAGNOSIS** ™ ออกูปติดอีกไม่ได้

6.เมื่อส่งเสร็จสิ้นของการส่งแจ้งการของและติดการสายของดูแลติดแล้ว โทรไม่ผ่านทางท่านกับ เจ้าหน้าที่ดูแลบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทำแจ้งข้อมูลของเครื่องซักผ้าของท่านให้ดูแลบริการ ได้ทราบการซ่อม

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่อง

⚠ คำเตือน : กดการทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้า ควรถอดปลั๊กกอนหูกครั้ง และพึงเปยกนิ้นมือขณะทำการกดวงกิดไฟฟ้าช่อด

การทำความสะอาดตัวรองน้ำที่ขวางน้ำเข้า

การทำความสะอาดตัวกรองน้ำระบายน้ำทิ้ง

การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

การทำความสะอาดเครื่อง

1. การแจก
การดูแลรักษาเครื่องอยาถูกต่อง จะช่วยติดอายุการใช้งานของเครื่อง ซักผ้าได้ภายนอกของเครื่องซักผ้า สามารถทำความสะอาดได้ด้วยการใช้น้ำยูผสมกับน้ำยาเล็กน้อย และใช้ผ้าสวมใส่ถูที่ดีที่ผ้าแว่นเรียบก็ไม่ ซึ่งหรือไม่ติดและไม่ต้องเกิดไม่ ทรัยติดตามสะพานราวหาไม่ตลาง หรือเสียหายหาม หากเหตุของรุบรรทีเพิ่มเครื่องซักผ้าของท่านได้ด

2. ภายใน
เปิดประตูของเครื่องซักผ้าและเช็ดถาบขอบประตู, แผงลายกันซึม, และช่วยรอยประตู เส้นเล็กเรื่องใช้ผ้าเรียบรายการเกิดไฟฟ้าของ ท่านเองเพื่อเกิดการช่วยกัน