KF300 | USER GUIDE

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0222253(1.0) H

KF300 | USER GUIDE

LG Electronics Inc.

Life's Good

LG

ENGLISH
简体中文
MALAY

KF300 | USER GUIDE

CE 0168

Bluetooth QD ID B013568

KF300 USER GUIDE

- English

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Table of Contents

Introduction 6

For Your Safety 7

Guidelines for safe and effi cient use 8

KF300 features 13

Parts of the phone

Getting started 19

Inserting the SIM card and the handset battery

Charging the Battery 20

Disconnecting the adapter 21

How to use a microSD memory card 22

General Functions 26

Making and answering calls

Entering text 28

Selecting functions and options 32

In-call menu 33

Menu Tree 36

Games & Apps 38

Games

Applications 39

Network profiles

Call history 40

All calls

Missed calls

Dialled calls

Received calls

Call duration

Call costs 41

Data information

Organizer 42

Calendar

Memo

To do 43

Multimedia **44**
MP3 player
All songs 45
My playlist
Settings
Camera **46**
Video camera **48**
FM Radio **49**
Voice recorder **50**

Messaging **51**
New message
Inbox **53**
Drafts **54**
Outbox
Sent **55**
Listen to voicemail
Info message
Read 56
Topics
Templates
Text templates
Multimedia templates 57
Settings **58**
Text message
Multimedia message
Voicemail number 60
Service message
Info message

My stuff **61**
Images
Sounds **62**
Videos **63**
Others **64**

Profiles **65**
General
Silent
Vibrate only
Outdoor
Activate
Personalize
Headset

Contacts **67**
Search
New contact **68**
Speed dials

Table of Contents

Groups 69
Copy all
Delete all
Settings 70
View options
Backup Contacts
Restore Contacts
Information
Service dial number
Own number
My business card

Tools 71
Alarm clock
Calculator
Stopwatch 72
Unit converter
World clock
WINE +
SIM services 73

Browser 74
Home 75
Yahoo !
Bookmarks
Enter address 76
History
Saved pages
Settings
Network profiles
Rendering mode 77
Cache
Cookies
Security certificates
Show image 78
Java script
Memory in use
Information

Connectivity 79
Bluetooth
Network 81
Network selection
GPRS attach 82
Access Point
USB connection mode 84

Settings 85

Date & Time

Set date

Date format

Set time

Time format

Auto update

Languages

Display

Wallpaper

Clock

Backlight timer

Brightness

Home screen shortcut 86

Font size

Theme

Menu style

Dialing

Standby text

Network name

Shortcut

Call

Call divert

Call barring 87

Fixed dial number 88

Answer mode 89

Send my number

Call waiting

Minute minder

Auto redial 90

Select line

Send DTMF tones

Security

PIN code request

Phone lock 91

Anti Theft Mobile Tracker

Change codes

Flight mode 92

Power save

Reset

Memory status

Accessories 93

Technical data 94

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF300 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

For Your Safety

WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.*
- *Don't charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.*
- *Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.*

CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*
- *Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.*

Guidelines for safe and effi cient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KF300 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientifi c guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specifi c Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certifi ed power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.833 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.594 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualifi ed service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- S witch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- D o not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- D o not to charge a handset near fl ammable material as the handset can become hot and create a fi re hazard.
- U se a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- D o not charge the phone when it is on soft furnishings.
- T he phone should be charged in a well ventilated area.
- D o not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

Effi cient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store fl ammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

KF300 features

Parts of the phone

1. Earpiece

2. Main LCD

3. Send key

- Dials a phone number and answers a call.
- **In standby mode:** Shows the history of calls.

4. Alpha numeric keys

- **In standby mode:**
  Input numbers to dial
  Hold down
  0 – International calls
  1 – Activate Voice mail centre menu
  2 to 9 – Speed dials
- **In editing mode:**
  Enter numbers & characters

5. Clear key

- Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.

6. End key

- switch on/off (hold down)
- End or reject a call.

7. Microphone

KF300 features

1. Alarm Hot key

- Go to Alarm Menu

2. Schdeule Hot key

- Go to Schedule Menu

3. Message Hotkey

- Go to New Message editor.

4. Wine + Hot key

- Go to **Wine** + Menu

5. Navigation key

- **In standby mode:**
  - **Briefly:** Go to Images Album.
  - **Briefly:** Go to contacts menu.
  - **Briefly:** Go to Profiles Menu
  - **Briefly:** Go to MP3 Player Menu
- **In menu:** Scroll up & down

6. Soft keys (Left soft key / Right soft key)

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

7. Camera hot key

- Go to Camera preview.

8. Confirm key / OK key

- Selects menu options and confirms actions.

1. Side keys

- **In standby mode (opened):** Keypad tones volume adjustment
- **In standby mode (closed):** Show Date & Time by turns
- **During a call:** Earpiece volume adjustment
- **During playing MP3 music:** Audio volume adjustment

2. Headset/Charger/USB cable connector

Note

Please ensure the phone is powered on , external memory card is inserted and in idle mode before connecting the USB cable for Mass Storage.

3. Camera lens

4. Sub LCD

KF300 features

Display Information

Icon area

Text and graphic area

Soft key indications

Area	Description
First line	Displays various icons.
Middle lines	Displays messages, instructions and any information that you enter, such as number to be dialled.
Last line	Shows the functions currently assigned to the two soft keys.

On-Screen Icons

The screen displays several icons. There are described below.

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.*

Note

* The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio.
Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

KF300 features

Icon	Description
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates that flight mode has been activated.
	Indicates that a call is in progress.
	All calls are diverted.
	Indicates that the phone is accessing the Browser.
	Indicates that you are using GPRS.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Indicates that you have a schedule.

Icon	Description
	Indicates that external memory is installed.
	You have received a message.
	You have received a voice mail.
	General menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Vibrate only menu in profile.
	Outdoor menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Tells you the status of the battery.
	Indicates that external memory is unformatted or is unsupported by phone.

Inserting the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery cover.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

Note

Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

3. Inserting the SIM card.

Inserting the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

Inserting the SIM card

Remove the SIM card

Caution!

The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling.
Follow the instructions supplied with the SIM card.

4. Inserting the battery.

Inserting the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.

5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

Charging the Battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

1. With the battery in position in the phone, connect the lead from the travel adapter to the socket on the left side of the phone. Check that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.

2. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution!

- *Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.*
- *Installing the battery pack charger vertically to wall power outlet.*
- *If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.*
- *Do not remove your battery or the SIM card while charging.*

WARNING!

- *Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.*
- *Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.*
- *Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.*

Disconnecting the adapter

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Battery Full unplug the charger' is displayed on the screen.

2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- Do not remove the battery or SIM card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.

How to use a microSD memory card

<microSD memory card>

< How to installing a microSD memory card>

1. Turn the phone off. Inserting or removing the memory card when the phone is on may damage the files stored in the memory card.
2. Open the slot protection.

3. Installing the memory card into the slot. The gold contacts must be kept on the back of the microSD memory card. If the memory card doesn't go into the slot easily, you may be trying to installing it in the wrong way or there could be a foreign object in the slot.

4. Close the slot protection.
5. To remove the memory card, turn the phone off. Open the slot protection and carefully extract the memory card.

Note

- Avoid using the memory card when the battery is low.
- When writing to the card, wait for the operation to complete before removing the card.
- The card is designed to fit easily into the system one way only.

Note

- Do not bend the card or force it into the slot.
- Do not install any memory cards other than those made by microSD.
- If the microSD has been formatted using FAT32, format the microSD using FAT16 again.
- After you insert microSD card into your phone, please check the icon area on your screen.
- If the memory error icon is displayed, your memory card is not formated or is unsuppported by the phone.
- In this case, you have to try to format your memory card.
- If the memory error icon is still displayed on icon area , please contact service center.

For more information on the microSD, please refer to the memory card instruction manual.

Memory card formatting

Before you start to use the memory card you have to format it. After you insert the memory card, select **Menu** → **Settings** → **Memory status** → **External memory**, then press the OK key.

This operation should only be done when you insert the memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.

Turning your handset on

Ensure that your SIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold the end key until the power comes on. Enter the SIM PIN code that was supplied with your SIM card if the PIN code request is set to On. After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold the end key until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down. Do not turn the handset on again during this time.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using Change codes feature of Settings menu.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the PIN code request is set to Enable, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the PIN code request is set to Disable, your phone

connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as advice of **Call costs and Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorized use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security menu.

General Functions

Making and answering calls

Making a call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code.

▸ Press and hold the C key to erase the entire number.

3. Press the key to make the call.
4. To end the call, press the key.

Making a call from the call history list

1. In standby mode, press the key, and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press the key.

Making an international call

1. Press and hold the 0+ key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the key.

Ending a call

When you have finished your call, press the key.

Making a call from the Contacts

You can save the names and phone numbers dialled frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the contacts list. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts.

Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the contacts) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone when Flip open has been set as the answer mode. You can change the answer mode what you want by using the Answer mode feature.

Note

If the **Any key** has been set as the answer mode, any key press will answer a call except for the key or the right soft key.

- To reject an incoming call when flip is closed, press and hold side down key on the left side of the phone without opening the flip.
- You can answer a call while using the Contacts or other menu features.

2. To end the call, close the flip or press the key.(If you are using Headset, call continues even after closing the flip)

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator ( ) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad.
For example, storing names in the contacts, writing a message, creating a personal greeting. The following text input methods are available in the phone.

T9 (T9 Abc) mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the # key until 123 Mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing the # key. You can check the current text input mode in the upper right corner of the LCD screen.

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys 2 abc to 9 wxyz. Press one key per letter.
   - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
   - If the word is still incorrect after typing completely, press the Down Navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example

Press 4663 to type **Good**

   - If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
   - You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by 0 or ▶ key.
   To delete letters, press C. Press and hold down C to erase the letters continuously.

Using the ABC mode

Use the 2 abc to 9 wxyz keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on

2. To insert a space, press the right navigation key ▶ once.
   To delete letters, press the C key.

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the symbol mode

To enter a symbol, select Options o Insert o Symbol or press * key. Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press the OK key.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the Contacts.

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.

Making a Second Call

(Network Dependent)

You can search and dial the number from **Contacts** to make a second call.

Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press the key or the left soft key, and then select **Swap Call**.

Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call.
A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting feature.

If **Call waiting** is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing the left soft key or the send key.

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the key.

In-call menu

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the right soft key [Mute]. The handset can be unmuted by pressing the right soft key [Unmute]. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

DTMF tones while calling

To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use the phone with an automatic switchboard) press the left soft key [Options] followed by Enable DTMF. Select Disable DTMF to disable DTMF tones. DTMF tones are normally on.

Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered.

Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

Making a Second Call

You can make a second call while currently in call. Enter the second number and press the key.

When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the key.

Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the Join menu of Conference call.

Activate the Conference Call on Hold

To activate a conference call on hold, press the key. Alternatively press the left soft key [Options] and select Join all/Hold all calls. Other users on hold will stay connected. To return to conference call mode, press the left soft key [Options] followed by Conference call.

Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

Ending a Conference Call

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the key.

Menu Tree

The menu in this phone can be displayed in 2 ways. The menu in this phone can be displayed in either Grid view or List View.
Please note that menu number options are different in each view.
The default setting on the phone is set to show the menu in grid view, so therefore all the menu number selections throughout the manual are shown according to that setting.

You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys and the OK key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding number key of desired menu after pressing the left soft key [Menu].

1. Games & Apps
1.1 Games
1.2 Applications
1.3 Network profiles

2. Call history
2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialed calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information

3. Organizer
3.1 Calendar
3.2 Memo
3.3 To do
4. Multimedia
4.1 MP3 player
4.2 Camera
4.3 Video camera
4.4 FM radio
4.5 Voice recorder

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen to voicemail
- 5.7 Info message
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Videos
- 6.4 Others

7. Profiles

- 7.1 General
- 7.2 Silent
- 7.3 Vibrate only
- 7.4 Outdoor
- 7.5 Headset

8. Contacts

- 8.1 Search
- 8.2 New contact
- 8.3 Speed dials
- 8.4 Groups
- 8.5 Copy all
- 8.6 Delete all
- 8.7 Settings
- 8.8 Information

9. Tools

- 9.1 Alarm clock
- 9.2 Calculator
- 9.3 Stopwatch
- 9.4 Unit converter
- 9.5 World clock
- 9.6 WINE+
- 9.6 SIM services

*. Browser

- *.1 Home
- *.2 Yahoo !
- *.3 Bookmarks
- *.4 Enter address
- *.5 History
- *.6 Saved pages
- *.7 Settings
- *.8 Information

0. Connectivity

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Network
- 0.3 USB connection mode

#. Settings

- #.1 Date & Time
- #.2 Languages
- #.3 Display
- #.4 Shortcut
- #.5 Call
- #.6 Security
- #.7 Flight mode
- #.8 Power save
- #.9 Reset
- #.0 Memory status

Games & Apps

Games

Menu 1.1

You can access a great selection of games on your phone.

Note

Java™ is a technology developed by Sun Microsystems. There are two methods to install Java Applet. The first method, Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the Games or Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files are saved in the phone are in .jad or .jar format.

Note

The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

The another method, You can use the Java Applet existed in External memory.
Go to My stuff -> External memory -> Others, and then select either.jad or .jar file of Java Applet you want to install in your phone.

Caution

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Applications Menu 1.2

When Applications menu is selected, Java loading screen is displayed.
You can select and easily access other applications in this menu. For further details, please contact your service provider.

Network profiles Menu 1.3

Network profiles menu allows you to see the network information used to connect to the Internet. You can activate or add new profiles.

Call history

You can check the record of missed, received, and Last dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

All calls Menu 2.1

You can view all lists of outgoing or incoming calls or missed calls.

Missed calls Menu 2.2

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in the contacts.

Dialled calls Menu 2.3

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in the contacts.

Received calls Menu 2.4

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in the contacts.

Call duration Menu 2.5

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timers.

The following timers are available:

- **Last call:** Length of the last call.
- **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- **Dialed calls:** Length of the outgoing calls.
- **Received calls:** Length of the incoming calls.

Call costs

Menu 2.6

Allows you to check the cost of your last call and all calls.

Data information

Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option.
In addition, you can also view how much time you are online.

Organizer

Calendar Menu 3.1

You can refer to your schedule by months. The cursor is on the current date, and the registered date is marked.

Each press of	1	skips back a year.
	3	skips forward a year.
	5	moves to today.
	*	skips back a month.
	#	skips forward a month.

You can view the schedule note or memo for the chosen day by pressing the OK key.

- **View:** You can view the schedule note or memo for the chosen day.
- **New schedule:** Select this to enter a new schedule.
- **Scheduler tone:** You can set the scheduler tone.
- **All schedules:** You can view all schedules.
- **Go to date:** You can go the chosen date directly.
- **Delete old:** Select this to delete the expired schedule notes that you have already been notified of.
- **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes.

Memo Menu 3.2

You can add new memo, view and manage saved memos.

1. If the entry is empty, press the left soft key [New] and enter the contents of the memo. You can save the memo to the list by the left soft key [Options] then choose [Save].
2. If you have saved memos, you can access following options with the left soft key [Options] : **View**, **Delete**, **New memo**, **Send via**, **Edit**, **Multi delete**, **Delete all**.

Note

If you want to change the text input mode, press the # key.

To do Menu 3.3

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order. Tasks that have been completed or not completed are displayed in different ways.

1. If the entry is empty, press the left soft key [New].
2. Input the **Due date**, **Note**, **Priority**, and **Status**.
3. When you have finished entering the data, press the left soft key [Save].
4. You can manage saved to do notes by pressing the left soft key [Options].

Multimedia

MP3 player Menu 4.1

The KF300 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

Note

Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **AAC**: ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **AAC+**: V1: (Bit rate 16~128Kbps)
  V2 : (Bit rate 16~48Kbps)
  (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)

Note

KF300 doesn't support the variable bit rate of all mentioned file types. Therefore, you can't change the file from MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the **Mass Storage**.

When you connect the phone to a PC using the USB cable and then you can show removable disk through windows explorer. After you copy songs in removable disk, you should execute safe remove from your system.

Note

- You should copy MP3 to Sounds/ MP3 folder. If you copy another folder, you can't see MP3 files.
- The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

All songs (Menu 4.1.1)

You can see the all of music files.

My playlist (Menu 4.1.2)

You can set the music files of your taste.

Settings (Menu 4.1.3)

- **Shuffle:** If you select **On**, you can listen to the music randomly.
- **Repeat:** This menu allows to set the play mode: **Off**, **One**, **All**.
- **Equalizer:** This menu helps you to adjust various of environment on listening to the music.
- **Player skin:** This menu allows to change the background of main LCD on playing MP3 file.

Note

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Camera Menu 4.2

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Note

When using the camera, power consumption increases. If the battery is too low, you may not be able to use the **Camera** feature, please recharge the battery before use.

• **To take a picture**

- To take clear pictures, press the camera key while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vulnerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.

1. Press the camera key in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the camera key or the OK key.
3. The photo you have taken is automatically saved in the **Images** folder of **My stuff**. After taking a photo, you can select the submenus by pressing the left soft key [Options].

Before taking a photo, you can set the following options by pressing the left soft key [Options].

- **Resolution:** Allows you to set the image size. (320*240/640*480/1280 *1024/1600*1200)
- **Quality:** Allows you to set the image quality from **Normal**, **Fine** and **Super fine**.

- **Self timer:** Allow you to select the delay time (Off/ 3 secs/ 5 secs/ 10 secs). Then the phone takes a photo after the specified time.
- **View option:** You can set the view mode. (Full image/Full screen)
- **Save to:** You can set the save option for a picture. (Phone/External)
- **Multi shot:** allows you to take multishot-photos successively.
- **Effects:** 4 settings are available. (Off/Sepia/Mono/Negative)
- **White balance:** Allows you to change the settings according to the enviroment. (Auto/Daylight/ Incandescent/Cloudy/Fluorescent/ Nightmode)
- **Shutter tone:** You can set the sound when taking a picture.
- **Reset settings:** Allows you to reset the settings.

Note

- You can adjust the brightness by using the ◀, ▶.
- The zoom function varies depending on the resolution the camera is set to. For example, if the camera resolution is set to the highest setting you can't zoom.

3. the photo you have taken is automatically saved in the Images folder of My stuff. After taking a photo, you can select the submenus by pressing the left soft key [Options].

- **New photo:** You can take a new photo.
- **Set as:** You can set the taken photo as a **Wallpaper/Picture ID**.
- **Send via:** You can send the photo via/Bluetooth
- **Album:** You can access the **Images** folder of **My stuff**.

Video camera Menu 4.3

You can record and save a video clip.

1. To start recording press the OK key. As soon as it starts to record, a timer will be displayed.
   Before recording a video clip, you can set the following options by pressing the left soft key [Options].

- **Video mode:** Allows you to send video file through **MMS** or **General**.
- **Resolution:** Allows you to set the size. (176x144/320x240)
- **Quality:** Allows you to set the image quality from **Normal**, **Fine** and **Super fine**.
- **Save to:** You can set the save option for a video clip. (Phone/External)
- **Effects:** 4 settings are available. (Off/Sepia/Mono/Negative)
- **White balance:** Allows you to change the settings according to the enviroment. (Auto/Daylight/Incandescent/Cloudy/Fluorescent)
- **Reset settings:** Allows you to reset the settings.

2. Press the left soft key[Stop]/confirm key/ camera hot key to end the recording.
3. The video clip you recorded is automatically saved in the **Videos** folder of **My stuff**. After recording a video, you can select the submenus by pressing the left soft key [Options].

- **New video:** You can record a new video.
- **Play:** You can play the recorded video clip.
- **Send via:** You can send the video file via **message/Bluetooth**.
- **Album:** You can access the **Videos** folder of **My stuff**.

FM Radio Menu 4.4

1. Connect the headset with your phone.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

- **Edit channel:** You can adjust frequency and change the radio station in the selected channel. You can change the frequency with Left/Right navigation keys and number keys.
- **Auto scan:** If you select "Auto scan Now?" On, automatically set the radio channel. And When "Save this station" message will be popped up, if you select Yes, the selected frequency will be stored.
- **Reset all channels:** You can delete all channels you saved.
- **Listen via:** Select this to listen to the radio through Speaker/Wired headset/Bluetooth in the [Options].

Voice recorder Menu 4.5

You can record a voice memo.

1. Press the OK key to start recording. Once recording is started, the message "**REC**" and the recording time are displayed, talk into the microphone.
2. If you want to finish recording, press the right soft key [Stop]. The recorded file is automatically saved in **Sounds** folder of **My stuff**.
3. If you press the left soft key [Options], you can select the submenus as follow:

- **New voice record:** You can start a new voice recording.
- **Play:** You can play the recorded voice memo.
- **Send via:** You can send the recorded sound file via Message/ Bluetooth
- **Album:** You can access the **Sounds** folder of **My stuff**.

New message Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), as well as the network's service messages.

Options

- **Send to:** Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press the down navigation key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the contacts.
4. Press the left soft key [Options] and then select **Send** after entering numbers. The message will automatically be saved in the **Sent** folder. If the message has not been sent, it will remain in the **Outbox** with a failed status.

- **Send to Group:** You can send to group.
- **Insert**

- **Image:** You can add image.
- **Sound:** You can add sound.
- **Video:** You can add video.
- **Symbol:** You can add special characters.
- **Text template:** You can use Text templates already set in the phone.
- **Emoticon:** You can insert emoticon.
- **Name& Number:** You can add phone numbers or addresses in the contacts.
- **New slide:** Select this to add a new slide

- **Subject:** Select this to insert a subject.
- **More:** Select this to add a Contact, a My Business card, Schedule, and Memo

- **Save to drafts:** Stores messages in **Drafts**.
- **Set T9:** Activate/Deactivate T9 input mode by selecting ON/OFF.
- **Writing language:** Select the language for T9 input mode.
- **New T9 word:** Select the **New T9 word** for inputting new word into the dictionary.
- **Clear text:** You can clear text while writing Message.
- **Exit:** If you select **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the New message menu. The message you have written is not saved.

Note

If you select the picture (200K) on writing multimedia message, loading duration will take around 3 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 3 seconds, it is available to write multimedia message.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

If the phone shows '**No space for SIM message**', you have to delete only SIM messages from Inbox.

> ❊ **SIM message**
> SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key [Options].

The following options are available.

- **View:** You can view the received messages.
- **Delete:** You can delete the current message.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Return call:** You can call back to the sender.
- **Save number:** You can save the sender's phone number in the contacts.
- **Information:** You can view information about received messages.
- **Multi delete:** After selecting the messages you want to remove, you can delete the selected messages.
- **Delete all read:** You can delete all messages read.
- **Delete all:** You can delete all messages.

Drafts Menu 5.3

Using this menu, you can preset multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **View:** You can see the multimedia messages.
- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Delete:** Deletes the message you choose.
- **Information:** You can view information about the message you choose.
- **Multi delete:** After selecting the messages you want to remove, press the OK key and you can delete the selected messages.
- **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Outbox Menu 5.4

You can view the list and contents of sending/resending/waiting/send fail in this menu and can also verify if the transmission was successful.

After sending the message successfully, the message will be moved to sent box.

The following options are available.

- **View:** You can view the message.
- **Delete:** You can delete the message.
- **Resend:** You can resend the selected message.
- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Information:** You can check information of each message.
- **Multi delete:** Select and delete the selected messages.
- **Delete all:** You can delete all messages in the folder.

Sent

Menu 5.5

This menu allows you to view the messages which are already sent. You can check the time and the contents of message.

Listen to voicemail

Menu 5.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

Once this menu has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the 1 key in standby mode to listen to voicemail.

Note

When you receive a voicemail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message

Menu 5.7

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

each type of Info message has a number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information.

When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed.

To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read (Menu 5.7.1)

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling the left or right navigation key.
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics (Menu 5.7.2) (Dependent to network and subscription)

You can see info service message numbers which you added. If you press the left soft key [Options], you can edit and delete info message category which you added.

You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 5.8

Text templates (Menu 5.8.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please, call me back .**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Urgent! Please, contact.**
- **I love you!**

The following options are available.

- **View:** You can see selected templates.
- **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- **Send via**
  - **Message:** Use this to send the selected template message by message.
- **Delete:** Deletes the template.
- **New template:** Use this to create a new template.
- **Delete all:** Allows you to delete all template messages.

Multimedia templates

(Menu 5.8.2)

You can save a new multimedia template and edit the saved multimedia templates.

After saving new template, you can use the following options.

- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected multimedia template message from the multimedia template list.
- **Send:** Use this to send the multimedia template message by MMS.

- **Delete:** Deletes the multimedia template.
- **New template:** Use this to create a new template.
- **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Settings Menu 5.9

Text message (Menu 5.9.1)

- **Message types:**
  Text, Voice, Fax, Paging, X.400, ERMES
  Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
- **Validity period:** This network service allows you to set how long your messages will be stored at the message centre.
- **Delivery report:** If you set to ON, you can check whether your message is sent successfully.
- **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- **Message center number:** you should enter the SMS Centre number. Normally the SMS Centre number is read from the SIM card.

Multimedia message

(Menu 5.9.2)

- **Slide duration:** Displays the duration of each page when writing the message.
- **Delivery time:** Deliver your message at a specific time.
- **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- **Validity period:** This network service allows you to set how long your messages will be stored at the message centre.

- **Delivery reports:** You can set ON/OFF in these menus.
  - **Request report:** Request reports to check out whether your messages are sent to the recipients successfully.
  - **Allow report:** When the senders request delivery reports, you can decide the report to be delivered or not.
- **Read report:** You can set ON/OFF in these menus.
  - **Request report:** Request reports to check out whether your messages are read by the recipients
  - **Allow report:** When the senders request read reports, you can decide the report to be delivered or not.
- **Auto download:** You can receive multimedia messages automatically from Home network / Roaming network when you select 'Automatic' in this menu. But when you select 'Manual', you receive only notification messages in the inbox and then you can decide to receive multimedia messages in the option menu of Notifications.
- **Network profiles:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- **Permitted message types**
  - **Personal:** Personal message.
  - **Advertisements:** Commercial message.
  - **Information:** Necessary information.

Voicemail number (Menu 5.9.3)

You can receive voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

Service message (Menu 5.9.4)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Info message (Menu 5.9.5)

- **Receive**
  - **On:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.
  - **Off:** If you select this menu, your phone will not receive Info se68rvice messages any more.
- **Alerts**
  - **On:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
  - **Off:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.
- **Languages**

  You can select the language you want by pressing the OK key. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Images Menu 6.1

The Images folder consists of embedded links for downloading pictures through the internet and default images. To view the image in details, press the OK key.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- **View:** You can see the selected file.
- **Delete:** Delete a selected file.
- **Set as**
  - **Wallpaper:** Currently selected image can be set as a **Wallpaper**.
  - **Picture ID:** Currently selected image can be set as a **Picture ID**.
- **Send via:** Send the selected file to another device via **Message, Bluetooth**.
- **File**
  - **Rename:** Change the file name of selected file. You cannot change the extension of file.
  - **Move to folder:** Move the selected file to the folder.
  - **Move to external memory / Move to phone memory:** Move the selected file to the external memory (if inserted) or multimedia memory in your phone.
  - **Copy to external memory / Copy to phone memory:** Copy the selected file to the external memory or multimedia memory in your phone.
  - **Information:** Show the file information.

- **Print via Bluetooth:** Most pictures that you have taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth to a printer.
- **Slide show:** You can view a slide show of the files you stored.
- **New folder:** You can create a new folder.
- **Multi delete:** You can remove a number of files you selected.
- **Delete all:** Delete all files in the list.
- **Sort by:** You can arrange the files by as **Date, Type** and **Name**.
- **Thumbnail view/List view:** Allows you to set the view type.

Sounds Menu 6.2

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- **Play:** You can play the selected file.
- **Delete:** Delete a selected file.
- **Set as:** Currently selected sound can be set as a **Ringtone/ Ringtone ID/Message tones**.
- **Send via:** Send the selected file to another device via **Message, Bluetooth**.
- **File**
  - **Rename:** Changes the file name of the selected file.
  - **Move to folder:** Move the selected file to the folder.
  - **Move to external memory / Move to phone memory:** Move the selected file to the external memory (if inserted) or multimedia memory in your phone.

- **Copy to external memory / Copy to phone memory:** Copy the selected file to the external memory (if inserted) or multimedia memory in your phone.
- **Information:** Show the selected file information.

- **New folder:** You can create a new folder.
- **Multi delete:** You can remove a number of files you selected.
- **Delete all:** Delete all files in the list.
- **Sort by:** You can arrange the files as **Date, Type** and **Name**.

Videos

Menu 6.3

Show the list of 3GP, 3G2 files at My media/Videos in Multimedia memory. Supported only .3gp files, that are encoded with MPEG4 and h.263 videocodecs and AMR audio-codec.

Here you can manage or send saved video clips. When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- **Open:** You can open the selected file.
- **Delete:** Delete a selected file.
- **Send via:** Send the selected file to another device via **Message, Bluetooth**.
- **File**
  - **Rename:** Change the file name of selected file. The maximum length of characters is 59.

Warning!

*You can't use the following characters: \ / : * ? < > |*

- **Move to folder:** Move the selected file to the folder.
- **Move to external memory / Move to phone memory:** Move the selected file to the external memory (if inserted) or multimedia memory in your phone.
- **Copy to external memory / Copy to phone memory:** Copy the selected file to the external memory (if inserted) or multimedia memory in your phone.
- **Information:** Show the file information.

- **New folder:** You can create a new folder.
- **Multi delete:** You can remove a number of files you selected.
- **Delete all:** Delete all files in the list.
- **Sort by:** You can arrange the files as **Date, Type** and **Name** .

Others

Menu 6.4

Other files except images, sounds, videos are stored in this folder.

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones and volume.

There are five preset profiles: **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Each profile can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select Profiles using up/down navigation keys.

Activate (Menu 7.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [OK] or the OK key.
3. Then, select **Activate**.

Personalize (Menu 7.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profiles list(other than silent and vibrate only). After pressing the left soft key or the OK key, select **Personalize**.

The profile setting option opens. Set the option as required.

- **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- **Message tones:** Select the alert tone for messages.

Profiles

- **Message volume:** Set the volume of Message tone.
- **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- **Flip tones:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

Note
All profiles cannot be renamed.

Search

Menu 8.1

1. Select **Search** and enter the name that you want to search.

Note

- You can access the Contacts directly by pressing the right soft key [Contacts] in standby mode.
- Instant searching is available by inputting the initial letter of the name.

2. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the send key.
3. If you want to edit, delete, copy an entry select the left soft key [Options].

The following menu will be displayed.

- **View:** You can view each entry in details.
- **Edit:** You can edit the selected contact.
- **New message:** After you have found the number you want, you can send a **messages** to the selected number.
- **Send via:** You can send the data of the contacts via **messages/ Bluetooth**.
- **Delete:** You can delete an entry.
- **New Contact:** After selecting the place (SIM/Phone) you want to save, you can add to the contacts.
- **Add to speed dial:** Allows you to set the selected number to add a speed dial list.
- **Multi delete:** Allows you to remove a number of files selected.
- **Copy to SIM / Copy to phone:** You can copy an entry from phone to SIM or from SIM to phone.
- **Main number:** If a contact has more than one number stored, select the one that you use most often. This main number will be displayed first.

New contact Menu 8.2

You can add or save a new contact. You can enter the name, different phone numbers and email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include a picture, assign a specific ringtone and enter the anniversary for the contact. You can enter and manage contact addresses depending on the memory usage.

Note

- The contact entry fields may differ when you add or save a contact in the SIM address in the SIM.
- Maximum stored name and number length depends on SIM card type.

Speed dials Menu 8.3

Using this menu you can manage speed dials.

You can assign any of the keys 2 abc to 9 wxyz with a name list entry. You can call directly by pressing this key.

1. Open the **Contacts** first by pressing the right soft key [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key [OK].
3. If you want to add speed dial, select <Empty> by pressing the left soft key [Assign]. Then, you can search the name in the contacts.
4. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message by this number.

Groups Menu 8.4

You can list up to the members per each group. In the handset memory, there are 7 default groups: **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **VIP**, **Group 1**, **Group 2**, and **Group 3**.

Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Option]. The following submenus will be displayed.

- **View members:** Shows the group members you have selected.
- **Group ringtone:** Allows you to specify ring tone for the group members call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on group.
- **Add member:** You can add group members.
- **Remove member:** You can remove the member from the group member list. But the name and the number will be remained in the **Contacts**.
- **Rename:** You can change a group name.
- **Reset all:** Allows you to reset all contacts.

Copy all Menu 8.5

You can copy entries from SIM card memory to phone memory and vice versa.

- **SIM to phone:** You can copy the entry from SIM card to phone memory.
- **Phone to SIM:** You can copy the entry from phone memory to SIM card.

Delete all Menu 8.6

You can delete all entries from SIM card or phone memory. This function requires the security code.

Settings Menu 8.7

View options (Menu 8.7.1)

You can set the contact display option.

- **Name only:** Set the contact information with only name.
- **Name & Number:** Set the contact information with name and number.
- **With picture:** Set the contact information with picture.

Backup Contacts (Menu 8.7.2) (External Memory dependent)

You can save Contacts data to the others folder in external memory.

Restore Contacts (Menu 8.7.3) (External Memory dependent)

You can save Vcard format(*.vcf) existd in My stuff ->External memory -> Others to the Contacts.

Information Menu 8.8

Service dial number (Menu 8.8.1)

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card).

Own number (Menu 8.8.2) (SIM dependent)

You can save and check your own number in SIM card.

My business card (Menu 8.8.3)

This option allows you to create your own business card featuring name, any numbers. To create a new business card, press the left soft key [New] and enter the information into the fields. If you want to edit, delete or to send a business card, select the left soft key [Options].

Alarm clock Menu 9.1

You can set the alarm clock to go on at a specified time.

1. If there is no alarm, press the left soft key [New] to add a new alarm.
2. Set or cancel the alarm using the options for specifying whether the alarm is on or by choosing the alarm time.
3. Select the repeat period: **Once**, **Daily**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun**.
4. Select the alarm tone by using **Options** → **Sounds**. You can press the up/down navigation keys and select the sound you want, then press the left soft key [OK].
5. Edit the title and press the left soft key [Save].

Calculator Menu 9.2

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions.

1. You can enter numbers by using the number keys, and the operators by using navigation key.

Note

- To erase any mistake or clear the display, use the C key.
- To include a decimal point, press the * key.
- To include parentheses, press the # key.

2. To calculate the result, press the OK key.
3. After calculation, press the right soft key to return to the initial state.

Stopwatch Menu 9.3

This menu allows you to record the elapsed time of an event.

1. Press the left soft key [Start] to take time and record the lap time by pressing the right soft key [Lap].
2. Press the left soft key [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press the right soft key [Reset] to default condition.

Unit converter Menu 9.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** and **Velocity**.

World clock Menu 9.5

The World clock function provides time information on major cities worldwide.

You can select the following options by pressing the left soft key [Options].

- **Change time zone:** You can change the time zone by selecting city.
- **New city:** You can add a desired city.
- **Daylight saving:** You can apply to daylight saving time.

WINE + Menu 9.6

Using the wine function built in your phone, you can search for information about wine .

WINE SEARCH

To search Type , Flavor, Region, Cost and Food which is related to Wine, Select the desired fuction with ▲ / ▼ and confirm the selection with OK.

WINE DICTIONARY

Using Wine dictionary module, you can search for Wine terms.

WINE MAP

Using WINE MAP module, you can get information about Wine producer and learn how to read the wine label.

SIM services Menu 9.7

(SIM dependent)

With the SIM services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service. For more information contact your service provider.

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the key. The phone will return to the idle menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Icon	Description
	Scrolls each line of the content area
C	Returns to the previous page
OK	Select options and confirm actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note

The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home Menu *.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Yahoo ! Menu *.2

You can access Yahoo Mobile Internet Service.

- **oneSearch:** You can search for instant answers.

Note

Some of countries are unable to access Yahoo! service because of network service.

Bookmarks Menu *.3

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select **New bookmark** and press the OK key.
3. After entering the desired name and URL, press the OK key.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- **View:** You can see the selected bookmark.
- **Edit:** You can edit the selected bookmark.
- **Delete:** You can delete the selected bookmark.
- **New bookmark:** Select this to create a new bookmark.

- **New folder:** Select this to create a new folder.
- **Move:** You can move the selected bookmark to sub folder.
- **Copy:** You can copy the selected bookmark.
- **Send URL via:** Sends the selected bookmark via **message**.
- **Multi delete:** Allows you to select and delete saved bookmarks.
- **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

Enter address Menu *.4

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the left soft key [Options] and select the **Connect**.

History Menu *.5

This menu shows the recently browsed pages.

Saved pages Menu *.6

The phone can save the page on display as an offline file.

Settings Menu *.7

You can set the profile, cache and security related to internet service.

Network profiles (Menu *.7.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It s impossible to rename default profiles.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected profile.
- **View:** You can see the selected profile.
- **Edit:** You can edit the selected profile.
- **New profile:** You can add a new profile.
- **Delete:** Deletes the selected profile from the list.

Rendering mode (Menu *.7.2)

You can adjust the size of URL page when the page is larger than phone screen.

Cache (Menu *.7.3)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Note

A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Cookies (Menu *.7.4)

Enabling cookies allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

Security certificates (Menu *.7.5)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Browser

Show image (Menu *.7.6)

You can select to display image or not during WAP browsing.

Java script (Menu *.7.7)

Select whether to turn Java script on or off.

Memory in use (Menu *.7.8)

You can choose phone or external.

Information Menu *.8

You can view the information of WAP browser version.

Bluetooth Menu 0.1

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect it. With compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook
- When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.
- Depending on the file type, it will be stored in the following folders:
  - **Video (.3gp, mp4):** Videos folder
  - **Image (.bmp, gif, jpg, png):** Images folder
  - **Sound (.amr, wav, aac):** Sounds folder
  - **MP3 (.mp3):** Sounds/MP3 folder
  - **Other files (.txt, html):** Others folder

Connectivity

- **Bluetooth on/off**
  You can activate or cancel the Bluetooth function.

- **Device list**
  You can view all devices which your KF300 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options

  - **Connect /Disconnect:** After pairing with headset or stereo headset, you should connect with those devices. Then you can use those devices.

  - **New:** Allows to search new Bluetooth devices and add them to your phone's list of paired devices. When you select New your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the Right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [ok]. You will then be asked to enter a passcode.

  The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both devices) or is one that is pre-determined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

  - **Set as authorized /Set as unauthorized:** Allows you to set an unauthorized connection between each Bluetooth device. For example if you regularly use a Bluetooth headset with your phone then setting the connection as unauthorized will mean the headset will automatically connect to the handset each time the headset is powered on.

  - **All services:** Allows to view all services which are supported by Bluetooth device.

  - **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.

- **Rename:** Allows you to change the name of the paired Bluetooth device and how it is displayed on the handset.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

▶ **Bluetooth settings**

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KF300.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.
- **Primary storage:** You can choose phone or memory card.

Network Menu 0.2

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection (Menu 0.2.1)

Usually, the network selection is set to **Automatic**.

▶ **Automatic:** If you select **Automatic** mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected **Automatic**, the phone will be set to **Automatic** even though the power is off and on.

▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

- **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

GPRS attach (Menu 0.2.2)

You can set GPRS service depending on various situations.

- **Power on**

  If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

- **When needed**

  If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or applicaion connection.

Access Point (Menu 0.2.3)

- **View:** You can see the selected profile.
- **Edit:** You can edit the selected profile.
- **New access point**
  - **Name:** You can type the network name.
  - **Bearer setting:** You can set the bearer data service. Data/GPRS.

<Data settings>

Appears only if you select Data Settings as a Bearer/service.

- **Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
- **User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
- **Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
- **Call type:** Select the type of data call, Analog or Digital (ISDN)
- **Linger time:** You need to enter timeout period.

After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary Server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The users identify for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary Server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

USB connection mode

Menu 0.3

You can choose one mode of Data service and USB Mass storage.

▸ **Mass storage**

You can connect your phone to your PC, as a USB storage device, using the cable in three ways.

1. Connect the phone to the PC when the idle screen is displayed.
2. Connect the phone while it is performing an operation or menu function, and then move to the idle screen.
3. Connect the phone while it is performing an operation or menu function, and then select the **USB Mass Storage** menu.

When you have finished using the the microSD memory, click Exit and take the following steps.

> ***Caution!***
>
> *Before you remove the cable, it is necessary that you click Exit. Or, the integrity of transferred data is not guaranteed.*

1. Click on the notification area. [Unplug or Eject Hardware]
2. Select **USB mass Storage Device**, click on **Stop**. The following message will appear: The **USB mass Storage Device** can now be safely removed from the system.
3. Then remove the cable.

▸ **Data service**

Select the **Data service** menu to use the LG Mobile Sync program.

Date & Time Menu #.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu #.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu #.1.2)

You can set the Date format such as YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu #.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu #.1.4)

Your can set the time format between 24 hours and 12 hours.

Auto update (Menu #.1.5)

Select **On**, the phone will automatically update the data and time.

Languages Menu #.2

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language Input mode.

Display Menu #.3

Wallpaper (Menu #.3.1)

You can select the background pictures in standby mode.

Clock (Menu #.3.2)

You can select the clock format to display the clock on the Internal/External Phone screen.

Backlight timer (Menu #.3.3)

You can set the light-up duration of the display.

Brightness (Menu #.3.4)

You can set the brightness of LCD.

Home screen shortcut (Menu #.3.5)

If you select on, functionality of 4 navigation keys will be displayed on idle screen

Font size (Menu #.3.6)

You can change the font size for display text in your phone.

Theme (Menu #.3.7)

You can set the screen theme to be displayed on the main screen.

Menu style (Menu #.3.8)

Your phone provides you with **Grid view** and **List view** menu themes. Set the menu style by scrolling and pressing the left soft key [OK].

Dialing (Menu #.3.9)

You can set the font style/font size of the numbers which appear in the home screen when you make a call.

Standby text (Menu #.3.0)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Network name (Menu #.3.*)

If this function is activated, network name will be displayed on LCD.

Shortcut Menu #.4

You can set the functions of 4 navigation keys for using shortcut in the idle mode.

Call Menu #.5

You can set the menu relevant to a call by pressing the left soft key [Select] in the **Setting** menu.

Call divert (Menu #.5.1)

The **Call divert** service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate:** Activate the corresponding service.

  To voicemail number: Forwards to message centre. This function is not shown at **All data calls** and **All fax calls** menus.

  To other number: Inputs the number for diverting.

  To favourite number: You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- **View status:** View the status of the corresponding service.

Call barring (Menu #.5.2)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

  The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

  The barring service for all outgoing international calls.

- **O/G international expect home country**

  The barring service for all international outgoing calls when roaming

- **All incoming**

  The barring service for all incoming calls.

- **Incoming when abroad**

  The barring service for all incoming calls when roaming.

- **Cancel all barrings**

  You can cancel all barring services.

- **Change password**

  You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- Activate

Allows to request the network to set call restriction on.

- Cancel

Set the selected call restriction off.

- View status

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu #.5.3) (SIM dependent)

- You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **On**

  You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Off**

  You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**

  You can view the number list saved as Fixed dial number

Answer mode (Menu #.5.4)

- **Flip open:** If you select this menu, you can receive an incoming call when you open the flip.
- **Any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except the end key and the right soft key.
- **Send key only:** If you select this menu, you can receive a call by only pressing the send key.

Send my number (Menu #.5.5) (network and subscription dependent)

- **Set by network:** If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.
- **On:** You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.
- **Off:** Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu #.5.6) (network dependent)

- **Activate:** If you select **Activate**, you can accept a waiting (receiving) call.
- **Cancel:** If you select **Cancel**, you cannot recognize the waiting (receiving) call.
- **View status:** Shows the status of **Call waiting**.

Minute minder (Menu #.5.7)

If you select **On**, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

Auto redial (Menu #.5.8)

- **On:** When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- **Off:** Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Select line (Menu #.5.9)

(SIM dependent)

Depending on the support or not of 2 line services on your SIM card, you can select the line you wants.

Send DTMF tones (Menu #.5.0)

You can send touch tones during an active call to control your voice mailbox or other automated phone services.

Security Menu #.6

PIN code request (Menu #.6.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you ll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press the left soft key [OK].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock (Menu #.6.2)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **When switch on**.

If you set phone lock to **When SIM changed**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Anti Theft Mobile Tracker

(Menu #.6.3)

The ATMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you loose or misplace it. The moment an unauthorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is send to your pre-defined number. The SMS will be sent to your predefined numbers without the notice of the un-authorized user.

Change codes (Menu #.6.4)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **Security code**, **PIN2 code, ATMT code**.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code/ATMT Code, input your original code, and then press the left soft key [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code/ATMT code and verify them.

Note

You can also change PIN code only if Pin code request option is ON.

Flight mode Menu #.7

This allows you to use only the phone features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Power save Menu #.8

Choose to switch the factory set power saving settings on or off.

Reset Menu #.9

You can initialize all factory defaults. You need **Security code** to activate this function.

Memory status Menu #.0

You can check free space and memory usage of phone, SIM card and external memory (if inserted).

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

Hands free earmicrophone

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

Technical data

General

Product name: KF300

System: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF300, KF300c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	11. January. 2008

Signature of representative

Memo

KF300 用户手册

- 简体中文

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

目录

简介 6

为了您的安全 7

关于安全有效使用手机的准则 8

手机部件 13

KF300 功能 14

使用入门 19

插入 SIM 卡和手机电池

为电池充电 20

断开适配器连接 21

如何使用 microSD 存储卡 22

常规功能 26

拨打电话和应答电话

输入文本 28

选择功能和选项 30

呼叫中功能表 31

功能表树 34

游戏与应用程序 36

游戏

应用程序 37

网络设置文件

通话记录 38

所有通话

未接来电

拨电

已接来电

通话持续时间

通话费用 39

数据资料

公文包 40

日历

备忘录

任务 41

多媒体 42

MP3播放机

所有歌曲 43

我的播放列表）

设置

照相机 44

录像机 45

FM 收音机 46

语音录音机 47

信息 48

新信息

收件箱 49

草稿箱 50

发件箱

已发送 51

收听语音邮件

小区广播

阅读 52

题目

模板

文本模板

多媒体模板 53

设置

文本信息

多媒体信息 54

语音邮件中心 55

服务信息

小区广播信息

我的文档 56

图像

声音 57

视频 58

其它 59

情景模式 60

启动

个人化

电话本 62

搜索

新联系人 63

快速拨号

群组 64

全部复制

全部删除

设置 65

查看选项

备份电话簿

恢复电话簿

目录

资料 65
服务拨号号码
本机号码
我的名片

工具 66
闹钟
计算器
计时表 67
单位对换器
世界时钟
WINE+
SIM 卡服务 68

浏览器 69
主页 70
Yahoo!
书签
输入地址 71
浏览记录
已保存的页面
设置
网络设置文件
提供模式 72
缓存
Cookies
保安证书
显示图像
Java 脚本
已用内存
资料

连接性 73
蓝牙
网络 75
网络选择
GPRS 连接
接入点
USB 连接模式 77

设置 78
日期和时间
设定日期
日期格式
设定时间
时间格式
自动更新
语言
显示
墙纸
时钟
背景灯计时器 79
亮度
主屏快捷键
字体大小
主题
菜单样式
正在拨号
待机文本
网络名称
快捷键
呼叫 80
呼叫转移
呼叫阻截 81
固定拨号号码
接听模式 82
发送本机号码
呼叫等待
分钟提示
自动重拨
线路选择 83
发送双音多频
保安
PIN 码要求
手机锁
防盗手机追踪器 84
更改密码
航行模式
省电模式
重新设置
储存器状态 85
配件 86
技术参数 87

简介

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 KF300 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

本用户手册包含有关手机使用和操作的重要信息。 请仔细阅读所有信息以获得手机的最佳性能，并防止因误用而造成的任何损坏。 如果作出未在本用户手册中明确认可的更改或修改，可能导致手机的保修失效。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

为了您的安全

警告！

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿持握手机。
- 请勿在汽油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。 这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。应在通风条件好的位置对手机进行充电 。

警告！

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急电话功能。
- 仅使用原装配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按照相关条例处置电池。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息

此款 KF300 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状 况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十 (10) 克薄纸。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测 试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.833 W/kg（10克），戴在身体上时，其值为 0.594 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告！

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰 会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。行车安全查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。
- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃零件

手机的部分零件由玻璃制成。当手机掉在坚硬的表层或受到重大的撞击时，玻璃可能破裂。若玻璃破裂，请勿碰触或尝试取出。立即停止使用手机，直到授权服务供应商更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线装置可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

手机部件

1. 听筒

2. 主屏幕

3. 发送键

- 拨打电话号码或接听来电。
- **在待机模式下:** 显示通话记录。

4. 字母数字键

- **在待机模式下:**
  输入号码以便拨号。
  长按
  0 – 国际电话
  1 – 启动语音邮件中心
  功能表
  2 至 9 – 快速拨号
- **在编辑模式下:**
  输入号码和字符

5. 清除键

- 每按一下清除一个字符。 按住此键清除所有输入内容。

6. 结束键

- 开机/关机（长按）
- 结束通话或拒接来电。

7. 麦克风

KF300 功能

1. 闹钟热键

- 转到“闹钟”功能表

2. 日程表热键

- 转到“日程表”功能表

3. 信息热键

- 转到“信息”功能表

4. WINE+ 热键

- 转到WINE+ 功能表

5. 导航键

- **在待机模式下:**
  - **短按:** 转到图像
  - **短按:** 转到“电话本”列表
  - **短按:** 转到“收藏夹”功能表
  - **短按:** 转到“MP3 播放器”功能表。
- **在功能表中:** 向上和向下滚动

6. 软键（左软键/右软键）

- 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

7. 相机热键

- 转到相机预览。

8. 确定键/选择键

- 选择功能表选项并确认操作。

1. 侧键

- **在待机模式下（开盖）：** 按键音量调节
- **在待机模式下（关闭）：** 按顺序显示日期和时间。
- **在通话过程中:** 耳机音量调节
- **播放 MP3 音乐过程中:** 音频音量调节

2. 耳机/充电器/USB 数据线接口

备注

连接 USB 数据线前，请确保手机开机并处于待机模式。

3. 相机镜头

4. 副屏幕

KF300 功能

显示信息

图标区域

文本和图形区域

软键指示

区域	说明
第一行	显示不同图标。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息，如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能。

屏幕图标

屏幕可能会显示多个图标。 如下所述。

图标	说明
	指示网络信号的强度。*

备注

* 通话质量视网络信号强度而定。 信号强度低于 2 格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。

  请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内：在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务（电话、消息等）。

KF300 功能

图标	说明
	指示 GPRS 服务可用。
	指示已启动飞行模式。
	指示呼叫正在进行中。
	手机将转接所有来电。
	指示手机目前正在访问浏览器。
	指示您目前正在使用 GPRS。
	显示您目前正在使用漫游服务。
	已设定并开启闹钟。
	指示您有一个日程表。

图标	说明
	指示已安装外部存储器。
	您收到了一条信息。
	您收到了一封语音邮件。
	情景模式中的“普通”功能表。
	情景模式中的“静音”功能表。
	情景模式中的“振动”功能表。
	情景模式中的“户外”功能表。
	情景模式中的“耳机”功能表。
	指示电池状态。
	指示外部存储器未格式化或手机不支持。

插入 SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池盖。

按电池释放闩，将电池盖沿着手机底部滑动。 卸下电池盖。

备注

如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

2. 卸下电池。

握住电池边缘，将电池从电池室取出。

3. 插入 SIM 卡。

将 SIM 卡插入弹夹内。将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保 SIM 卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

插入 SIM 卡

取出 SIM 卡

警告！

SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。 操作时请对 SIM 卡多加注意。
遵守随 SIM 卡提供的说明。

4. 插入电池。

先将电池后端插入电池室底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。

5. 更换电池盖。

将电池盖放到手机的适当位置，并滑动它直至闩锁卡入到位。

为电池充电

要将手机连接到电源适配器，您必须首先安装电池。

1. 在电池正确装入手机后，将旅行适配器的导线连接到手机左侧的插槽。确保导线接头上的箭头朝向手机正面。
2. 将电源适配器的另一端连接到电源插座。请仅使用包装盒随附的充电器。
3. 充电结束后，电池图标的移动条停止。

警告！

- 不要强行插拔接头，这可能会损坏手机和（或）旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插入墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 不要在充电过程中取出电池或 SIM 卡。

警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。 这存在引发火灾的危险。
- 手机充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

断开适配器连接

1. 充电结束后，电池图标的移动条停止并且屏幕上显示“电池电量已满，请拔下充电器”字样。
2. 从电源插座上拔下适配器。 按住接头两侧的凸钮并拉出接头，将适配器从手机上断开。

备注

- 使用手机之前，请确保电池已完全充电。
- 不要在充电过程中取出电池或 SIM 卡。
- 如果出现电池未正确充电的情况，请使用电源键关闭并重新打开手机，然后再次对电池进行充电。 在取出并重新装入电池之后，请再次对电池进行充电。

如何使用 microSD 存储卡

〈microSD 储存卡〉

< 如何插入 microSD 储存卡>

1. 关机。在手机开机时插入或取出储存卡会损坏保存在储存卡中的文件。
2. 打开插槽保护。

3. 将存储卡插入插槽。金属触点必须与 microSD 储存卡的背部接触。如果不能轻松地将储存卡插入插槽，则您可能是插入方式出错或是插槽内有异物。

4. 关闭插槽保护。
5. 要取出储存卡，请关机。打开插槽保护，小心地取出储存卡。

备注

- 电池电量低时避免使用储存卡。
- 写入存储卡时，请在写入操作完成后再取出存储卡。
- 存储卡在设计时即采取仅以一个方向轻松插入到位。
- 不要折弯存储卡或强行将其插入插槽。
- 除 microSD 卡外，不要插入其它任何类型的存储卡。
- 如果已使用 FAT32 格式化 microSD 卡，请再使用 FAT16 格式化 microSD 卡一次。
- 将 microSD 卡插入手机后，请查看屏幕的图标区域。
- 如果显示内存错误图标 表明内存卡未被格式化或不受手机支持。
- 在这种情况下，您需要尝试格式化储存卡。
- 如果图标区域仍显示内存错误图标，请联系服务中心。

有关 microSD 卡的详细信息，请参阅存储卡说明指南。

存储卡格式化

开始使用存储卡之前，您必须先对其进行格式化。插入存储卡之后，选择**功能表** → **设置** → **内存状态** → **外部存储器**，然后按“确定”键。

此操作仅应在第一次插入存储卡时完成。格式化期间，手机将为不同的数据类型创建不同的文件夹。

开机

确保在手机中插入 SIM 卡并装入已充电的电池。按住结束键，直到开机。当 PIN 码请求设置为开时，请输入随 SIM 卡提供的 SIM PIN 码。数秒钟后，手机便可完成网络注册。

关机

按住结束键，直到关机。 关机时可能会出现几秒钟的延迟。 在此期间，不要再次开机。

访问密码

您可以使用本节所述的访问密码来防止他人未经允许使用您的手机。您可以使用改变代码功能来更改访问密码（PUK 和 PUK2 码除外）。

PIN 码（4 至 8 位数字）

PIN（个人身份号码）码可防止他人未经允许使用您的 SIM 卡。 PIN 码通常随 SIM 卡提供。 当“需要 PIN 码”设置为“开”时，每次开机时手机都会要求 PIN 码。当“需要 PIN 码”设置为“关”时，手机将直接连接到网络，而无需 PIN 码。

PIN2 码（4 至 8 位数字）

随某些 SIM 卡会提供 PIN2 码，访问诸如**话费建议和固定拨号**之类的功能时要求 PIN2 码。 仅当您的 SIM 卡支持此类功能时，才可以使用这些功能。 请咨询网络运营商以获得进一步的信息。

PUK 码（4 至 8 位数字）

更改被锁定的 PIN 码时需要 PUK（PIN 解锁密码）码。 SIM 卡可能会提供 PUK 码。 如果未提供，请联系您的网络运营商以获得该密码。 如果丢失了该密码，请同样与您的网络运营商联系。

PUK2 码（4 至 8 位数字）

随某些 SIM 卡会提供 PUK2 码，更改被锁定的 PIN2 码时需要 PUK2 码。 如果丢失了该密码，请同样与您的网络运营商联系。

安全密码（4 至 8 位数字）

安全密码可防止他人未经允许使用您的手机。 默认的安全密码设置为“0000”，删除所有电话记录及激活恢复初始设定功能表时需要安全密码。

并且，开关话机锁功能以防止未经允许使用手机时，也需要安全密码。 从“安全”功能表中可以修改安全密码默认设置。

常规功能

拨打电话和应答电话

拨打电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。

▶ 按住 C 键删除整个号码。

3. 按 键拨打电话。
4. 要结束通话，请按 键。

通过通话记录列表拨打电话

1. 在待机模式中，按 键，屏幕将显示最后的来电、去电和未接来电。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按 键。

拨打国际电话

1. 按住 0± 键以输入国际前缀。“+”字符自动选择国际接入码。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按 键。

结束通话

结束通话时，请按 键。

从电话本拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在 SIM 卡和手机内存中，如联系人列表。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

接听电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕上出现闪烁的电话图标。 如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 要接听来电，请打开手机（当已将翻盖接听设置为接听模式时）。 您可以使用接听模式功能，根据需要更改接听模式。

备注

如果已将**按任意键**设置为接听模式，则按除 或右软键以外的任何按键可应答电话。

- 要在静音模式下拒接来电，无需打开手机，按住手机左侧的向下键即可。

在其它情景模式下，若要在不打开手机的情况下拒接来电，需要执行两个步骤。

在来电时按住手机侧面的向下键，当前情景模式将更改为静音模式。

再次按住侧面的向下键，来电即被拒接。

- 在使用电话本或其它功能表功能时，您也可以接听来电。

2. 要结束呼叫，关闭手机或按 键。

信号强度

您可以通过手机屏幕上的信号指示符（ ）检查信号强度。
信号强度会有所差别，尤其是在建筑物内。 移到窗口附近可以改进接收质量。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。
例如，在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。 本款手机提供以下文本输入方法。

T9 (T9 Abc) 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。 键盘上的每个按键对应于多个字母。 T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。 有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。 要在文本输入区域中更改为 123 模式，按 # 键直到显示 123 模式。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按 # 键更改文本输入模式。 在屏幕的右下角，可以查看文本输入模式。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。 当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。 您还可以在词典中添加新单词。 当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按 2 abc 到 9 wxyz 键开始输入单词。 每个字母按一次键。

- 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直至整个单词输入完毕。
- 如果在完成输入之后单词仍不正确，按键一次或多次以循环选择其它单词。

示例

按 4663 键入 **Good**

- 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。
- 也可以通过选择 **T9 关闭**来关闭 T9 模式。 手机的默认设置为“T9 开启”模式。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按键 0 或 1 键以空格结束每个单词。
   要删除字母，请按 C。 按住 C 连续清除字母。

使用 ABC 模式

使用 2 至 9 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
   - 按一次输入第一个字母
   - 按两次输入第二个字母
   - 依此类推
2. 要插入空格，请按向右导航键 ▶ 一次。
   要删除字母，按 C 键。
   按住 C 键以清除所有文本。

使用123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

使用符号模式

使用符号模式，您可以输入各种符号或特殊字符。 要输入符号，请选择**选项** → **插入** → **符号**。 使用导航键和数字键选择所需的符号，然后按“确定”键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。 这些功能位于功能表和子功能表中，可以通过两个标记的软键来访问。 每个功能表和子功能表允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同；每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

按左软键访问可用的功能表。

按右软键访问电话本。

呼叫中功能表

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。 要在呼叫期间访问这些功能，按左软键［选项］。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的功能表与在待机模式中显示的默认主功能表不同，下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话

（需网络支持）

您可以在**电话本**中搜索并拨打号码，以拨打第二个电话。

在两个通话间切换

要在两个通话间切换，请按 键或左软键，然后选择**切换通话**。

应答来电

要在手机响铃时应答来电，只需按 键。 当您已处于呼叫中时，手机还能够提示您有新入来电。听筒中发出提示音，显示屏上将显示第二个呼叫正在等待。

此功能称为**呼叫等待**，仅当网络支持此功能时才可使用。 有关如何激活和停用此功能的详细信息，请参阅“呼叫等待”功能。

如果**呼叫等待**功能已打开，您可以按左软键或发送键将第一个呼叫置于保持状态，然后接听第二个呼叫。

拒接来电

只需按 键，您可以拒接来电而不作应答。

通话过程中，您可以通过按 键拒接来电。

呼叫中功能表

使麦克风静音

通话过程中，您可以通过按右软键［静音］使麦克风静音。 通过按右软键［取消静音］，可以解除手机的静音。 当手机静音时，致电者不能听到您的声音，但您仍可以听到他们的声音。

通话时的双音多频提示音

要在通话时打开双音多频提示（例如，通过自动电话交换台使用手机），请按左软键［选项］键，然后按“开启双音多频”。 选择“关闭双音多频”以禁用双音多频提示音。 双音多频提示音通常为开启。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络服务提供商支持此功能）。

仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。 所有这些选项均在“呼叫中”功能表中提供。 在多方通话中最多可以与五位致电者通话。 开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。 输入第二个号码并按 键。

当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。 通过按 键，可在通话间切换。

建立多方通话

建立多方通话：保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择“多方通话”中的“加入”功能表。

激活保持的多方通话

要激活保持的多方通话，请按 键。 此外也可以按左软键［选项］并选择“全部加入”/“保持所有通话”。 保持通话的其他用户不会断开。 要返回多方通话模式，请在选择多方通话后按左软键［选项］。

向多方通话加入呼叫

要将一个通话添加到现有的多方通话，请按左软键，然后选择“多方通话”中的“加入”功能表。

多方通话中的私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。 选择“多方通话”中的“私人”功能表，保持所有其他致电者的通话。

结束多方通话

通过按 键可以将当前显示的多方通话中的致电者断开。

功能表树

本手机中的功能表可以 2 种方式显示。 本手机中的功能表可以格式视图和列表视图显示。
请注意，这两种类型的功能表数字选项有所不同。
手机默认设置为以格式视图显示功能表，因此，本手册中所有功能表数字选择依此设置。

您可以使用左软键［功能表］、导航键和“选择”键转到所需的功能表。 也可以在按左软键［功能表］之后按所需功能表的相应数字键，快速转到所需的功能表。

1. 游戏与应用程序
1.1 游戏
1.2 应用程序
1.3 网络设置文件

2. 通话记录
2.1 所有通话
2.2 未接来电
2.3 拨电
2.4 已接来电
2.5 通话持续时间
2.6 通话费用
2.7 数据资料

3. 公文包
3.1 日历
3.2 备忘录
3.3 任务

4. 多媒体
4.1 MP3播放机
4.2 照相机
4.3 录像机
4.4 FM 收音机
4.5 语音录音机

5. 信息

- 5.1 新信息
- 5.2 收件箱
- 5.3 草稿箱
- 5.4 发件箱
- 5.5 已发送
- 5.6 收听语音邮件
- 5.7 小区广播
- 5.8 模板
- 5.9 设置

6. 我的文档

- 6.1 图像
- 6.2 声音
- 6.3 视频
- 6.4 其它

7. 情景模式

- 7.1 普通
- 7.2 静音
- 7.3 仅振动
- 7.4 户外
- 7.5 耳机

8. 电话本

- 8.1 搜索
- 8.2 新联系人
- 8.3 快速拨号
- 8.4 群组
- 8.5 全部复制
- 8.6 全部删除
- 8.7 设置
- 8.8 资料

9. 工具

- 9.1 闹钟
- 9.2 计算器
- 9.3 计时表
- 9.4 单位对换器
- 9.5 世界时钟
- 9.6 WINE+
- 9.7 SIM 卡服务

*. 浏览器

- *.1 主页
- *.2 Yahoo!
- *.3 书签
- *.4 输入地址
- *.5 浏览记录
- *.6 已保存的页面
- *.7 设置
- *.8 资料

0. 连接性

- 0.1 蓝牙
- 0.2 网络
- 0.3 USB 连接模式

#. 设置

- #.1 日期和时间
- #.2 语言
- #.3 显示
- #.4 快捷键
- #.5 呼叫
- #.6 保安
- #.7 航行模式
- #.8 省电模式
- #.9 重新设置
- #.0 储存器状态

游戏与应用程序

游戏

功能表 1.1

手机上提供了很多可供您选择的游戏。

备注

Java™ 是由 Sun Microsystems 开发的一项技术。 要安装 Java Applet，有两种方法。
第一种方法与使用标准微软 Internet Explorer 浏览器下载 Java Applet 的方式相同，可以使用具有 WAP 功能的手机下载 Java MIDlet。 视服务提供商而定，所有基于 Java 的程序（如 Java 游戏）均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后，即可以在“游戏与应用程序”功能表中查看、选择、执行或删除 Java 程序。 Java 程序文件以 .JAD 或 .JAR 格式保存在手机中。

备注

JAR 文件是 Java 程序的压缩格式，JAD 文件是包含所有详细信息的描述文件。 在下载之前，您可以从网络上的 JAD 文件中查看所有详细的文件说明。

第二种方法，您可以使用外部存储器中的 Java Applet。
转到“我的资料”->“外部存储器”->“其它”，然后选择要在手机中安装的 Java Applet 的 .jad 或 .jar 文件。

警告

只有基于 J2ME（Java 2 微版本）的程序会在手机上运行。 基于 J2SE（Java 2 标准版本）的程序只能在 PC 环境中运行。

应用程序 功能表 1.2

选择“应用程序”功能表时，将显示 Java 载入屏幕。
您可以选择并轻松访问此功能表中的其它应用程序。 有关详细信息，请联系您的服务提供商。

网络设置文件 功能表 1.3

“网络设置”功能表允许您查看连接到互联网所用的网络信息。 您可以启动或添加新设置。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别（CLI）时，您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。 您还可以查看您呼叫的次数。

所有通话 功能表 2.1

您可以查看所有拨电和来电列表。

未接来电 功能表 2.2

使您能够查看未接来电的记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

拨电 功能表 2.3

使您能够查看拨出电话的记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

已接来电 功能表 2.4

使您能够查看已接来电的记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

通话持续时间 功能表 2.5

可查看来电和去电的通话持续时间长度。

您也可以重置通话计时器。

可以使用以下计时方式：

- **最后通话：**最后一次通话的时间长度。
- **所有通话：**自上次重置计时器后，所有来电和去电的总时间长度。
- **拨电：**拨电的时间长度。
- **已接来电：**来电的时间长度。

通话费用 功能表 2.6

允许您查看最后一次通话或所有通话的费用。

数据资料 功能表 2.7

您可以通过 GPRS 信息选项查看在网络上传输的数据量。
此外，您也可以查看自己的在线时间。

公文包

日历

功能表 3.1

您可以按月参考日程表。 光标定位在当前日期上，注册日期下显示下划线。

每按一下	1	后退一年。
	3 def	前进一年。
	5 jkl	转到今天。
	* .,	后退一月。
	#	前进一月。

按“选择”键，您可以查看所选日程表备注或备忘录。

- **查看：**您可以查看所选日期的日程表备注或备忘录。
- **新日程表：**选择此选项输入新日程表或备忘录。
- **日程表铃音：**您可以设置闹钟类型。
- **所有日程表：**您可以显示所有日程表。
- **转到日期：**您可以直接转到所选日期。
- **删除旧的：**选择此选项删除已发出通知的过期日程表备注。
- **全部清除：**选择此选项删除所有日程表备注和备忘录。

备忘录

功能表 3.2

您可以添加新备忘录，查看并更改已保存的备忘录。

1. 如果条目为空，按左软键［新建］以输入备忘录内容。 按左软键［选项］，然后选择［保存］，您可以将备忘录保存在列表中。
2. 如果您已经保存了备忘录，可以通过左软键［选项］访问以下选项：**查看、删除、新备忘录、发送方式、修改、多项删除、全部清除。**

备注

如果要更改文本输入模式，请依次按 # 键。

任务

功能表 3.3

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。 任务按时间顺序显示。 已完成任务或未完成任务的显示方式不同。

1. 如果条目为空，按左软键 [新建]。
2. 输入**期限日期**、**笔记**、**优先权**和**状态**。
3. 输入完数据后，请按左软键 [保存]。
4. 您可以通过按左软键 [选项] 管理保存的任务笔记。

多媒体

MP3播放机

功能表 4.1

KF300 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。 通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机中的 MP3 音乐文件。

备注

由于扬声器的尺寸较小，在某些情况下声音可能失真，特别是在最大音量和低音部较多时。 因此，建议您使用立体声耳机以便欣赏高质量的音乐。

音乐播放器支持：

- MPEG-2 Layer III、MPEG-2.5 Layer III: 采样频率为 8KHz 至 48KHz。 位速率高达 320Kbps，立体声。
- AAC: ADIF、ADTS 格式（采样频率为 8KHz 至 48KHz）
- AAC+:

  V1: （位速率为 16~128Kbps）

  V2: （位速率为 16~48Kbps）

  （采样频率为 8KHz 至 48KHz）

备注

KF300 不支持所有已知的可变位速率文件类型。 因此，您无法将文件从 MP3 格式更改为 AAC 格式。

使用**大量存储**，您可以将 MP3 文件从兼容的电脑传输到手机存储器中。

使用 USB 电缆将手机连接到电脑时，您可通过 Windows 资源管理器显示可移动磁盘。 将歌曲复制到可移动磁盘后，您应执行从系统安全移除的相关操作。

备注

- 您应将 MP3 复制到“声音”/MP3 文件夹。 如果您复制到其它文件夹，将无法看到 MP3 文件。
- 电脑应运行 Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。

所有歌曲（功能表 4.1.1）

您可以查看所有音乐文件。

我的播放列表（功能表 4.1.2）

您可以设置喜爱的音乐文件。

设置（功能表 4.1.3）

- **随机播放：**如果您选择**开**，则可以随机听音乐。
- **重复：**此功能表允许您设定播放模式：**关**、**单曲**、**全部**。
- **平衡：**此功能表可帮助您调整收听音乐时的各种环境。
- **播放机外皮：**此功能表允许您更改播放 MP3 文件时主屏幕的背景。

备注

音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。 可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。 在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。 请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

照相机

功能表 4.2

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄人物照片。 此外，您可以将照片发送给其他人，或将照片用作墙纸。

备注

使用相机时，耗电量增加。 如果电池电量太低，可能无法使用**照相机**功能，请在使用前为电池充电。

• 拍照

- 要拍摄清晰的照片，请托稳相机不要晃动，按相机 键。
- 适当地调节与拍摄对象的距离（大于 50 厘米）。
- 小心保管相机，避免撞击，使用柔软的布擦拭相机镜头。
- 不要拆解或维修相机，这可能引起火灾或相机出现故障。

1. 在待机模式下按相机 键。
2. 对准要拍摄的对象，然后按相机 键或“确定”键。
3. 您拍摄的照片会自动保存在**我的资料**的**图像**文件夹中。 拍摄照片后，您可以通过按左软键［选项］选择子功能表。

在拍摄之前，您可以通过按左软键［选项］设定以下选项。

- **解析度：**允许您设置图像大小。(320*240/640*480/1280*1024/1600*1200)
- **质量：**允许您设置图像质量：**正常**、**精细**和**超精细**。
- **自拍计时器：**允许您选择延迟时间（关闭/3 秒/5 秒/10 秒）。 手机将会在指定的时间之后拍照。
- **查看选项：**您可以设置查看模式。（完整图像/全屏）
- **保存：**您可以设置图片的保存选项。（手机/外部）

- **连拍：**允许您连续拍摄多张照片。
- **效果：**有 4 种设置可用。（关/怀旧/黑白/反色）
- **白平衡：**允许您根据环境更改设置。(自动/日光/白炽灯/阴天/荧光灯/夜间模式)”
- **快门音：**您可以设置拍照时的声音。
- **恢复初始设置：**允许您重新设定设置。

备注

- 您可以使用 ◀、▶ 调节亮度。
- 缩放功能因照相机设定的分辨率而有所不同。 例如，如果照相机分辨率设置为最高，则您将不能缩放。

3. 您拍摄的照片会自动保存在“我的资料”的“图像”文件夹中。拍摄照片后，您可以通过按左软键［选项］选择子功能表。

- **新照片：**您可以拍摄新的照片。
- **设定为：**您可以将拍摄的照片设为**墙纸/图片编号**。
- **发送方式：**您可以通过信息/蓝牙/发送照片。
- **相册：**您可以访问**我的资料**的**图像**文件夹。

录像机

功能表 4.3

您可以录制和保存视频剪辑。

1. 要开始录制，请按“选择”键。一旦开始录制，屏幕上即会显示一个计时器。

在拍摄视频剪辑之前，您可以通过按左软键［选项］设定以下选项。

- **视频模式：**允许您通过**多媒体信息**或**普通**方式发送视频文件。
- **解析度：**允许您设置大小。(176x144/320x240)
- **质量：**允许您设置图像质量：**正常**、**精细**和**超精细**。

- **保存：**您可以设置视频剪辑的保存选项。（手机/外部）
- **效果：**有 4 种设置可用。（关/怀旧/黑白/反色）
- **白平衡：**允许您根据环境更改设置。（自动/日光/荧光灯/阴天/白炽灯）
- **恢复初始设置：**允许您重新设定设置。

2. 按左软键［停止］/确认键/相机热键结束录制。
3. 您摄制的视频剪辑会自动保存在**我的资料**的**视频**文件夹中。 摄制照片后，您可以通过按左软键［选项］选择子功能表。

- **新视频：**您可以录制新的视频。
- **播放：**您可以播放录制的视频剪辑。
- **发送方式：**您可以通过**多媒体信息/蓝牙**。
- **相册：**您可以访问**我的资料**的**视频**文件夹。

FM 收音机

功能表 4.4

1. 使用手机连接耳机。
2. 预设收音机频道之后，您可以通过按（短按）相应的数字键来收听其它频道。
3. 您可以通过按左软键［选项］来访问以下选项功能表。

- **修改频道：**您可以调节频率以及更改指定频道的收音机电台。 您可以使用向左/向右导航键和数字键更改频率。
- **自动扫描：**如果将“现在自动扫描？”选择为“开”，将自动设置收音机频道。 当弹出“保存此电台”信息时，如果选择“是”，将保存选定的频率。
- **重置所有频道：**您可以删除保存的所有频道。
- **收听方式：**选择此选项，在［选项］中通过扬声器/有线耳机/蓝牙收听收音机。

语音录音机 功能表 4.5

您可以录制语音备忘录。

1. 按“确定”键开始录制。 录音开始后，屏幕上将显示“REC”字样以及录制时间，请对着麦克风说话。
2. 如果要结束录音，请按右软键[停止]。 录制的文件会自动保存在**我的文档**的**声音**文件夹中。
3. 如果您按左软键 [选项]，则可以选择以下子功能表：

- **新录音:** 您可以开始录制新的语音备忘录。
- **播放:** 您可以播放录制的语音备忘录。
- **发送方式：**您可以通过信息/蓝牙
- **相册：**您可以访问**我的文档**的**声音**文件夹。

信息

新信息 功能表 5.1

此功能表包含与短信（短信服务）、多媒体信息（彩信服务）、电子邮件，以及网络服务消息相关的功能。

选项

- **发送至：**发送文本信息。

1. 输入收件人号码。
2. 按向下导航键添加更多收件人。
3. 您可以添加电话本中的电话号码。
4. 按左软键［选项］，然后在输入号码后选择**发送**。 消息将自动保存在**已发送**文件夹。 如果消息未发送出去，它将被保存在**发件箱**中并标记为失败状态。

- **发送至群组：**您可发送至群组。

插入

- **图像：**您可以插入适用于文本信息的图像。
- **歌曲：**您可以插入适用于信息的声音。
- **视频：**您可以插入适用于信息的视频 。
- **符号：**您可以添加特殊字符。
- **文本模板：**可以使用手机中已设置的**文本模板**。
- **情绪图标：**您可以插入情绪图标。
- **姓名和号码：**您可以添加电话本中的手机号码或电子邮件地址。
- **新幻灯片 ：**您可插入幻灯片。
- **标题 ：**您可加标题。
- **更多 ：**您可插入联系人、名片、日程表、备忘录。

- **保存到草稿箱：**将信息保存到**草稿箱**。
- **设置 T9：**通过选择“开/关”，激活/停用 T9 输入模式。
- **编写语言：**选择 T9 输入模式的语言。
- **新建T9字：**选择**新建T9字**为字典添加新字。
- **清除文本：**您可以在编写短信时清除文本。
- **退出：**如果在写信息时选择**退出**，可结束写信息并返回“新信息”功能表。 您写的信息不会保存。

备注

如果在创建多媒体信息时选择了图片 (200K)，则加载过程将用时至少 3 秒钟。 此外，在载入期间您不能激活按键。 3 秒钟后，您就可以编写多媒体信息了。

收件箱

功能表 5.2

当接收到信息时，您将会收到提示。 这些信息存储在收件箱中。

如果手机显示**无空间接收 SIM 卡信息**，您仅需要从收件箱中删除 SIM 卡信息即可。

SIM 卡信息

SIM 卡信息指存储在 SIM 卡中的信息。

对于发出通知的彩信，您必须等待信息的下载和处理。

要阅读信息，请按左软键 [选项] 选择其中的一则信息。

可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看收到的信息。
- **删除：**您可以删除当前信息。
- **转发：**您可以将选定的信息转发给其他人。

- **回复电话：**您可以给发件人拨打电话。
- **保存号码：**您可以将发件人的电话号码保存在电话本中。
- **信息：**您可以查看与接收的信息有关的信息。
- **多项删除：**选定要删除的信息后，按“确定”，将删除您选定的所有信息。
- **删除已读：**您可以删除所有已读信息。
- **全部清除：**您可以删除所有信息。

草稿箱 功能表 5.3

使用此功能表，您可以预设常用的彩信。 此功能表显示预设的彩信列表。

可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看彩信。
- **修改：**修改您选定的信息。
- **删除：**删除您选定的信息。
- **信息：**您可以查看选定信息的信息。
- **多项删除：**选定要删除的信息后，按“确定”键删除您选定的所有信息。
- **全部清除：**删除文件夹中的所有信息。

发件箱 功能表 5.4

在此功能表中，您可以查看此功能表中正在发送/正在重新发送/正在等待/发送失败的列表和内容，还可以确认发送是否成功。

成功发送信息后，信息将被移到已发送信箱。

可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看信息。
- **删除：**您可以删除信息。
- **重新发送：**您可以重新发送选定的信息。
- **修改：**修改您选定的信息。
- **信息：**您可以查看信息的信息。
- **多项删除：**选择并删除选定的信息。
- **全部清除：**您可以删除文件夹中的所有信息。

已发送 功能表 5.5

此功能表允许您查看已发送的邮件。 您可以检查邮件时间和内容。

收听语音邮件 功能表 5.6

此功能表提供访问语音邮箱的快速方法（如果网络提供语音邮箱）。在使用此功能之前，您必须输入从网络运营商处获得的语音服务号码。

一旦选择此功能表，只需按左软键 [选择] 即可收听语音邮件。 您也可以在待机模式下长按 1 键来收听语音邮件。

备注

当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。 请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播 功能表 5.7
（取决于网络和订阅）

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。 它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。

不同类型的小区广播有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。

在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

要再次查看信息或者不处于待机模式下，请按下述步骤执行操作：

阅读（功能表 5.7.1）

1. 收到小区广播信息时，请选择**读取**以查看信息，信息将显示在屏幕上。 您可以通过向左或向右滚动导航键来阅读其它信息。
2. 在其它信息到达之前，始终显示该信息。

题目（功能表 5.7.2）（取决于网络和订阅）

您可以查看您添加的小区广播信息号码。 如果您按左软键［选项］，可以编辑及删除添加的小区广播信息类别。

您可以选择活动列表中的小区广播信息号码。 如果激活某小区广播信息号码，您便可以接收由该号码发出的信息。

模板 功能表 5.8

文本模板 （功能表 5.8.1）

您共有 6 种文本模板，如下所示：

- 请回我电话。
- 对不起！我迟到了。我马上就到。
- 你现在在哪里？
- 我在路上。
- 非常紧急，请速联系！
- 我爱你

可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看选定模板。
- **修改：**使用此功能撰写新的短信，或者在文本模板列表中编辑所选模板信息。
- **发送方式**
  - **信息：**使用此选项可以通过短信发送选定的模板信息。

- **删除：**删除模板。
- **新模板：**使用此选项创建新的模板。
- **全部清除：**允许您删除所有模板信息。

多媒体模板（功能表 5.8.2）

您可以保存新的多媒体模板并编辑已保存的多媒体模板。

保存新模板后，您可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看多媒体模板。
- **修改：**使用此选项撰写新的信息，或者在多媒体模板列表中编辑选定的多媒体模板信息。
- **发送：**使用此选项通过彩信发送选定的多媒体模板信息。
- **删除：**删除多媒体模板。
- **新模板：**使用此选项创建新的模板。
- **全部清除：**允许您删除所有彩信。

设置

功能表 5.9

文本信息（功能表 5.9.1）

- **信息类型：**
  文本、语音、传真、传呼、X.400、电邮、ERMES
  通常，信息类型设置为“文本”。 您可以将文本信息转换为其它形式。 请与服务供应商联系以了解是否提供此功能。
- **有效期：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- **发送报告：**如果设为“否”，您可以检查信息发送是否成功。
- **回复计费：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- **信息中心号码：**您应输入短信中心号码。 通常，短信中心号码从 SIM 卡读取。

多媒体信息（功能表 5.9.2）

- **幻灯片持续时间：**撰写信息时，每页的显示时间。
- **发送时间：**在指定时间发送信息。
- **优先权：**您可以设置您选择的信息的优先权。
- **有效期：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- **发送报告：**您可以在这些功能表中设置开/关。
  - **要求报告：**请求报告以查看信息是否成功发送至收件人。
  - **允许报告：**当发件人请求发送报告时，您可以决定是否要报告。
- **阅读报告：**您可以在这些功能表中设置开/关。
  - **要求报告：**请求报告以查看信息是否已被收件人读取。
  - **允许报告：**当发件人请求阅读报告时，您可以决定是否要报告。
- **自动下载：**如果选择此功能表中的“自动”，您可以从本地网络/漫游网络自动接收多媒体信息。如果选择“手动”，您仅可以在收件箱中收到通知信息，随后，您可以通过“通知”的选项功能表决定是否要接收多媒体信息。
- **网络设置文件：**如果您选择多媒体信息服务器，则可以为多媒体信息服务器设置 URL。
- **允许的信息类型**
  - **私人：**个人信息。
  - **广告：**商业信息。
  - **资料：**知识性信息。

语音邮件中心（功能表 5.9.3）

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。 当新语音邮件到达时，屏幕上显示相应符号。 请与您的网络服务提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机进行相应配置。

服务信息（功能表 5.9.4）

您可以通过设置选项来确定是否接收信息。

小区广播信息（功能表 5.9.5）

- **接收**
  - **开：**如果选择此功能表，您的手机将会接收小区广播信息。
  - **关：**如果选择此功能表，您的手机将不再接收小区广播信息。
- **提示**
  - **开：**当您收到小区广播信息时，您的手机将发出蜂鸣音。
  - **关：**当您收到小区广播信息时，您的手机不会发出蜂鸣音。
- **语言**

  通过按“选择”键，您可以选择所需语言。 随后，小区广播信息将以您选定的语言显示。

我的文档

图像

功能表 6.1

“图像”文件夹由用于从互联网下载图片的嵌入式链接和默认图像组成。 要查看图像详细信息，请按选择键。

选定一个文件后，按左软键［选项］将出现以下选项：

- **查看：**您可以查看选定的文件。
- **删除：**删除选定的文件。
- **设定为**
  - **墙纸：**可将当前选定的图像设定为**墙纸**。
  - **图片编号：**可将当前选定的图像设定为**图片编号**。
- **发送方式：**将选定的文件通过**信息**、**蓝牙**发送到其它设备。
- **文件**
  - **重命名：**更改选定文件的文件名。 您不能更改文件的扩展名。
  - **移动至文件夹：**将选定文件移至文件夹。
  - **移至外部存储器/移动至手机内存：**将选定的文件移动至手机中的外部存储器（如果插入）或多媒体存储器。
  - **复制到外部存储器/复制至手机内存：**将选定的文件复制到手机中的外部存储器或多媒体存储器。
  - **资料：**显示选定文件的资料。
- **通过蓝牙打印：**大多数您以相机模式拍摄的照片以及通过 WAP 下载的图片都可以通过蓝牙传送到打印机。
- **幻灯片：**您可以查看存储的幻灯片文件。
- **新建文件夹：**可以创建新的文件夹。
- **多项删除：**您可以删除选定的多个文件。
- **全部清除：**删除列表中的所有文件。
- **排列顺序：**您可以按**日期**、**类型**和**名称**排列文件。
- **缩略图视图/列表视图：**允许您设置视图类型。

声音

功能表 6.2

选定一个文件后，按左软键［选项］将出现以下选项：

- **播放：**您可以播放选定的文件。
- **删除：**删除选定的文件。
- **设定为：**可将当前选定的声音设置为**铃声/铃声编号/信息提示音**。
- **发送方式：**将选定的文件通过**信息、蓝牙**发送到其它设备。
- **文件**
  - **重命名：**更改选定文件的文件名。
  - **移动至文件夹：**将选定文件移至文件夹。
  - **移至外部存储器/移动至手机内存：**将选定的文件移动至手机中的外部存储器（如果插入）或多媒体存储器。
  - **复制到外部存储器/复制至手机内存：**将选定的文件复制至手机中的外部存储器（如果插入）或多媒体存储器。
  - **资料：**显示选定文件的资料。
- **新建文件夹：**可以创建新的文件夹。
- **多项删除：**您可以删除选定的多个文件。
- **全部清除：**删除列表中的所有文件。
- **排列顺序：**您可以按**日期、类型**和**名称**排列文件。

视频

功能表 6.3

显示多媒体存储器中“我的媒体”/“视频”内的 3GP、3G2 文件列表。 仅支持 .3gp 文件，此类文件格式为 MPEG4、h.263 视频编码和 AMR 音频编码。

在此，您可以管理或发送保存的视频剪辑。 选定一个文件后，按左软键［选项］将出现以下选项：

- **打开：**您可以打开选定的文件。
- **删除：**删除选定的文件。
- **发送方式：**将选定的文件通过**信息**、**蓝牙**发送到其它设备。
- **文件**
  - **重命名：**更改选定文件的文件名。 最长为 59 个字符。
  - **移动至文件夹：**将选定文件移至文件夹。
  - **移至外部存储器/移动至手机内存：**将选定的文件移动至手机中的外部存储器（如果插入）或多媒体存储器。
  - **复制到外部存储器/复制至手机内存：**将选定的文件复制至手机中的外部存储器（如果插入）或多媒体存储器。
  - **资料：**显示选定文件的资料。
- **新建文件夹：**可以创建新的文件夹。
- **多项删除：**您可以删除选定的多个文件。
- **全部清除：**删除列表中的所有文件。
- **排列顺序：**您可以按**日期**、**类型**和**名称**排列文件。

警告！

您不能使用以下字符：\ / : * ? < > |

其它

功能表 6.4

除图像、声音、视频以外的其它文件都保存在此文件夹中。

情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声、提示音和音量。

有五种预设的情景模式：**普通**、**静音**、**仅振动**、**户外**和**耳机**。

每种情景模式均可以进行更改。 按左软键［功能表］，然后使用上/下导航键选择情景模式。

启动（功能表 7.X.1）

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在“情景模式”列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键［选择］或“选择”键。
3. 然后，选择**启动**。

个人化（功能表 7.X.2）

在“情景模式”列表中，滚动到所需的情景模式。 按左软键或“选择”键后，选择**个人化**。

情景模式设置选项打开。 按需要设置该选项。

- **来电提示类型：**设置来电提示类型。
- **铃声：**从列表中选择所需的铃声。
- **响铃音量：**设置铃声的音量。
- **短信提示类型：**设置信息的提示类型。
- **信息提示音：**选择信息的提示音。
- **信息音量：**设置信息提示的音量。
- **按键音：**选择所需的按键音。
- **按键音量：**设置按键音的音量。

- **翻盖音：**允许设置翻盖音，以适应环境。
- **效果音音量：**设置效果音音量。
- **开/关机音量：**设置开机/关机时的铃音音量。

备注

所有情景模式都无法重命名。

电话本

搜索

功能表 8.1

1. 选择**搜索**并输入您要搜索的姓名。

备注

- 您还可以通过在待机模式下按右软键［电话本］访问电话本。
- 通过输入姓名的第一个字母可以进行即时搜索。

2. 找到所需的联系人之后，您可以按发送键拨打该号码。
3. 如果要编辑、删除或复制条目，请选择左软键［选项］。

屏幕上显示以下功能表。

- **查看：**您可以查看每个条目的详细信息。
- **修改：**您可以编辑选定的联系人。
- **新信息：**找到您需要的号码后，则可以向选定的号码发送**短信/多媒体信息**。
- **发送方式：**您可以通过**文本信息/多媒体信息/蓝牙**发送电话本数据。
- **删除：**可删除一个条目。
- **新联系人：**选定保存位置（SIM 卡/手机）后，您可以将其添加到电话本。
- **添加到快速拨号：**允许您对选定号码进行设置，以添加到快速拨号列表。
- **多项删除：**允许您删除选定的多个文件。
- **复制到 SIM 卡/复制到手机：**您可以将条目从手机复制到 SIM 卡或从 SIM 卡复制到手机。
- **主号码：**如果一个联系人有多个号码，请选择其中您经常使用的一个。 主要号码将被首先显示。

新联系人 功能表 8.2

您可以添加或保存新联系人。您可以输入新联系人的姓名、不同电话号码和电子邮件地址。您也可以将联系人分配给群组，包括图片；为联系人分配特定铃声以及输入周年纪念。 根据内存使用情况，您可以输入和管理联系人通讯信息。

备注

- 如果您在 SIM 卡的 SIM 卡地址中添加或保存联系人，那么联系人条目字段会有所不同。
- 最多可存储的姓名和号码长度取决于 SIM 卡的类型。

快速拨号 功能表 8.3

使用此功能表，您可以管理快速拨号。

您可以为姓名列表条目指定从 2 abc 到 9 wxyz 的任意按键。 可按此按键直接呼叫。

1. 在待机模式中，通过按右软键 [电话本]，首先打开**电话本**。
2. 滚动到**快速拨号**，然后按左软键 [确定]。
3. 如果您要添加快速拨号，请通过按左软键 [分配] 选择 <空条目>。 然后，您可以通过“电话本”搜索姓名。
4. 在指定快速拨号号码后，您可以更改或删除条目。 您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

群组 功能表 8.4

您可以列出每组的成员。 在手机内存中，有 7 个默认群组：**家人**、**朋友**、**同事**、**重要人士**、**群组 1**、**群组 2** 和**群组 3**。

按左软键 [选项]，选择要管理的群组名称。 屏幕上显示以下子功能表。

- **查看成员：**显示选定的群组成员。
- **群组铃声：**允许您为群组成员的来电指定铃音。
- **群组图标：**允许您按“群组”选择图标。
- **添加成员：**您可以添加组成员。
- **删除成员：**您可以从组成员列表中删除成员。 但是，该成员的名字和号码仍将保留在**电话本**中。
- **重命名：**您可以更改组名。
- **全部重新设置：**允许您重设所有的联系人。

全部复制 功能表 8.5

您可以在 SIM 卡存储器和手机内存之间复制条目。

- **SIM 卡转到手机：**您可以将条目从 SIM 卡复制到内存存储器中。
- **手机转到 SIM 卡：**您可以将条目从内存存储器复制到 SIM 卡。

全部删除 功能表 8.6

您可以删除 SIM 卡存储器或手机内存中的所有条目。 此功能要求提供安全密码。

设置 功能表 8.7

查看选项（功能表 8.7.1）

您可以设置联系人显示选项。

- **只显示姓名：**设置联系人信息只显示姓名。
- **姓名和号码：**设置联系人信息显示姓名和号码。
- **附图片：**设置联系人信息带图片显示。

备份电话簿（功能表 8.7.2）（视外部存储器情况而定）

您可以将电话本数据保存到外部存储器的其它文件夹中。

恢复电话簿（功能表 8.7.3）（视外部存储器情况而定）

您可以将“我的资料”->“外部存储器”->“其它”中的 Vcard 格式(*.vcf) 保存到电话本中。

资料 功能表 8.8

服务拨号号码（功能表 8.8.1）

您可以查看由您的服务提供商分配的服务拨号号码 (SDN)（如果 SIM 卡支持）。

本机号码（功能表 8.8.2）（视 SIM 卡情况而定）

您可以在 SIM 卡中保存和检查您自己的号码。

我的名片（功能表 8.8.3）

此选项允许您创建自己的名片，包含姓名、号码以及电子邮件。 要创建新名片，请按左软键 [新建] 并将信息输入字段中。 如果您要编辑、删除或发送名片，请选择左软键 [选项]。

工具

闹钟

功能表 9.1

您可以将闹钟设为在指定时间响铃。

1. 如果没有闹钟，请按左软键 [新建]，添加新的闹钟。
2. 使用选项设置或取消闹钟，指定是否开启闹钟或者选择闹钟时间。
3. 选择重复期间：**一次、每天、周一至五、周一至六、周六至日。**
4. 使用**选项** → **声音**选择闹钟铃声。 您可以按下上/下导航键选择所需的声音，然后按下左软键 [选择]。
5. 编辑标题，然后按下左软键 [保存]。

计算器

功能表 9.2

计算器模式允许您执行基本的数学运算，例如加法、减法、乘法和除法；以及一些科学计算函数。

1. 您可以使用数字键输入数字，并使用导航键输入运算符。

备注

- 要清除错误或清空显示屏，请使用 C 键。
- 要输入小数点，请按 * 键。
- 要输入圆括号，请按 # 键。

2. 要计算结果，请按“确定”键。
3. 计算之后，按右软键返回初始状态。

计时表 功能表 9.3

可用此功能表记录事件所用时间。

1. 按左软键［开始］计时，按右软键［记录］记录时间。
2. 按左软键［停止］确定记录时间。
3. 按右软键［重新设定］复位。

单位对换器 功能表 9.4

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。 共有 7 种单位可以转换：**货币、面积、长度、重量、温度、体积/容量和速度。**

世界时钟 功能表 9.5

世界时钟功能提供有关世界各地主要城市的时间信息。

您可以通过按左软键［选项］来选择以下选项功能表。

- **更改时区：**通过选择城市，您可以更改时区。
- **新城市：**您可以添加所需城市。
- **日光节能：**您可以适用日光节能时间。

WINE+ 功能表 9.6

使用手机内置的WINE+功能，您可以搜索有关葡萄酒的信息。

葡萄酒搜索

要搜索与葡萄酒有关信息：类型、香味、产地、价格及食物。使用 ▲/▼ 选择所需功能，使用 OK 确认选择。

葡萄酒电子词典

使用葡萄酒电子词典模式，您可以搜索与葡萄酒有关的词条。

葡萄酒地图

使用葡萄酒地图模式，您可以获取有关葡萄酒制造商的信息，以及了解如何识别葡萄酒标签。

SIM 卡服务 功能表 9.7

（视 SIM 卡情况而定）

通过“SIM 卡服务”功能表，您的手机能够满足将来的使用需要，并能够支持服务提供商所提供的额外服务。 有关详细信息，请联系您的服务提供商。

浏览器

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。 这些服务专为手机应用而设计，由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商或希望使用其服务的服务提供商咨询，了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。
服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接，屏幕上即显示主页。 主页内容视服务提供商而定。
要在任何时间退出浏览器，按 键。 手机将返回待机屏幕。

使用 WAP 浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器功能表上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能与手机模式中不同。

图标	说明
	将内容区域滚动一行
C	返回上一页
OK	选择选项并确认操作

使用 WAP 浏览器功能表

当通过移动网络上网时，有多个功能表选项可供使用。

备注

视浏览器版本而定，WAP 浏览器功能表可能有所不同。

浏览器

主页 功能表 *.1

连接到主页。 主页是在已启动的网络设置中定义的站点。 如果您未在已启动的网络设置中定义该站点，则将由服务提供商定义。

Yahoo! 功能表 *.2

您可以访问 Yahoo Mobile 网际网络服务。

- oneSearch：您可以搜索即时答案。

备注

某些国家或地区无法访问 Yahoo! Go 服务，具体取决于网络服务。

书签 功能表 *.3

此功能表使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

创建书签

1. 按左软键 [选项]。
2. 选择**新建书签**，然后按“选择”键。
3. 输入相应的名称和 URL 后，按“选择”键。

选择需要的书签后，将出现以下选项。

- **连接**：连接到选定的书签。
- **查看**：您可以查看选定的书签。
- **修改**：您可以编辑选定的书签。
- **删除**：可以删除所选的书签。
- **新书签**：选择此选项创建新书签。
- **新建文件夹**：选择此选项创建新的文件夹。
- **移动**：您可以将选定的书签移动到子文件夹。

- **复制：**您可以复制选定的书签。
- **网址发送方式：**您可以通过 **信息**发送选定的书签。
- **多项删除：**允许您选择并删除选定的书签。
- **全部清除：**删除所有书签。

输入地址 功能表 *.4

您可以直接连接到所要的站点。 输入特定的 URL 后，按左软键［选项］然后选择**连接**。

浏览记录 功能表 *.5

此功能表显示最近浏览的页面。

已保存的页面 功能表 *.6

本手机可将显示屏上的页面保存为脱机文件。

设置 功能表 *.7

您可以设置与互联网服务相关的网络设置、缓存、和安全设置。

网络设置文件（功能表 *.7.1）

网络设置是用于连接 Internet 的网络信息。

手机内存中已存有某些运营商的默认网络设置。 不能重命名默认的网络设置。

每个网络设置均有子功能表，如下所示：

- **启动：**启动所选网络设置。
- **查看：**您可以查看选定的网络设置。

- **新设置文件：**您可以添加新的网络设置。

提供模式（功能表 *.7.2）

当页面大于手机屏幕时，您可以调整 URL 页面的大小。

缓存（功能表 *.7.3）

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

> **备注**
>
> 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

Cookies（功能表 *.7.4）

启用 Cookie 将允许您保存发自服务器的 Cookie。 禁用此功能将阻止 cookie 存储到您的手机中。

保安证书（功能表 *.7.5）

您可以查看存储在手机中的个人证书的列表。

显示图像（功能表 *.7.6）

您可以在 WAP 浏览过程中选择显示或隐藏图像。

Java 脚本（功能表 *.7.7）

选择开启或关闭 Java 脚本 。

已用内存（功能表 *.7.8）

可选择手机或外部存储器。

资料 功能表 *.8

您可以查看 WAP 浏览器版本的信息。

蓝牙

功能表 0.1

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本款手机支持内置蓝牙连接，可连接蓝牙、 兼容的蓝牙耳机以及计算机应用程序等。

备注

- 如果您通过蓝牙使用 LG PC Sync，则只可以交换电话本中的数据。
- 当您从其它蓝牙装置接收数据时，手机要求确认。 确认传输后，文件将被复制到您的手机上。

备注

- 根据其类型，文件将被保存在以下文件夹：
  - **视频** (.3gp, mp4)：视频文件夹
  - **图像** (.bmp, gif, jpg, png)：图像文件夹
  - **声音** (.amr, wav, aac)：声音文件夹
  - **MP3** (.mp3)：声音/MP3 文件夹
  - **其它文件** (.txt, html)：其它文件夹

- **开/关蓝牙**
  您可以启动或取消蓝牙设备功能。
- **装置列表**
  您可以查看 KF300 已配套的所有设备。 如果输入已配套设备，便可以访问以下选项：

- **连接/切断连接：**与耳机或立体声耳机配套后，您便可以与这些设备连接。 随后，您便可以使用这些设备了。
- **新增：**允许您搜索新的蓝牙设备，然后将其添加到手机的配套设备列表。 当您选择“新建”时，手机会搜索一定范围内的蓝牙设备。 一旦您要与其配套的设备出现在列表中，请按右软键［停止］。 滚动到所需设备，然后按左软键［确定］。 随后，系统将要求您输入密码。
  密码可以是您希望使用的任何代码（两个设备必须使用同一密码），也可以是您要尝试与其配套的设备的制造商预定义的密码。 请检查您要配套的设备的“用户手册”，以查看是否存在预定义的密码。
- **设置为已认可/设置为未认可：**允许您在每个蓝牙设备间设置已授权的连接。 例如，如果您的手机经常使用蓝牙耳机，将连接设置为“已授权”即意味着每次手机开机时，都将自动连接蓝牙耳机。
- **全部服务：**允许查看蓝牙设备支持的所有服务。
- **删除：**您可以删除某个配套的蓝牙设备。
- **重命名：**允许您更改已配套蓝牙设备的名称，以及其在手机中的显示方式。
- **全部清除：**允许删除所有配套的蓝牙设备。

▶ **蓝牙设置**

- **本机能见度：**指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。
- **我的手机名称：**您可以设置蓝牙设备的名称。 默认名称为 LG KF300。
- **我的地址：**您可以查看您的蓝牙设备的地址。
- **主储存位置**

网络 功能表 0.2

您可以选择自动注册或手动注册的网络。

网络选择（功能表 0.2.1）

通常，网络选择设为**自动**。

- **自动：**如果您选择**自动**模式，手机将自动搜索并选择一个网络。一旦选择**自动**，无论手机是开机还是关机，都将被设定为**自动**。
- **手动：**手机将查找可用网络列表并显示它们。 随后，您可以选择要使用的网络（该网络应与您的本地网络运营商之间具有漫游协议）。 如果手机无法访问所选的网络，则您可以选择另一网络。
- **首选网络：**您可以设置首选网络列表，手机将首先尝试注册该网络，然后尝试注册任何其它网络。 此列表在手机已知网络的预定义列表中设置。

GPRS 连接（功能表 0.2.2）

您可以根据不同的情形设定 GPRS 服务。

- **开机**

  如果选择此功能表，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。 启动 WAP 或计算机拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。 结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。
- **需要时**

  如果选择此功能表，则会在连接 WAP 或应用程序服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 或应用程序连接后结束。

接入点（功能表 0.2.3）

- **查看：**您可以查看选定的网络设置。
- **修改：**您可以修改选定的网络设置。

连接性

▶ 新接入点

- **名称：**您可以键入网络名称。
- **载体：**您可以设定载体数据服务。 数据/GPRS。

<数据设定>

仅当选择“数据设定”作为载体服务时出现。

- **拨打号码：**输入要拨打的电话号码以访问 WAP 网关。
- **用户编号：**用于识别拨号服务器（不是 WAP 网关）的用户。
- **密码：**拨号服务器（不是 WAP 网关）要求提供的识别您身份的密码。
- **呼叫类型：**选择数据电话类型，模拟或数字 (ISDN)。
- **空闲时限：**您需要输入超时期间。

输入超时期间后，如果未输入或传输任何数据，WAP 导航服务将不可用。

- **主服务器：**输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址
- **副服务器：**输入您访问的副 DNS 服务器的 IP 地址。

该服务设置仅在选择 GPRS 作为载体服务时可用。

- **接入点：**输入 GPRS 的接入点。
- **用户名：**用于接入点服务器识别用户。
- **密码：**接入点服务器要求提供的密码。
- **主服务器：**输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址
- **副服务器：**输入您访问的副 DNS 服务器的 IP 地址。

USB 连接模式 功能表 0.3

您可以选择一种模式：数据服务和 USB 大量存储。

▶ **批量储存**

您可以通过三种方式，使用数据线将手机连接到计算机以作为 USB 存储设备。

1. 显示待机屏时，将手机连接到计算机。
2. 执行操作或功能表功能时连接手机，然后转到待机屏。
3. 执行操作或功能表功能时连接手机，然后选择 **USB 批量储存**功能表。

结束使用 microSD 卡内存时，单击“退出”并执行以下步骤。

> **警告！**
> 移除数据线之前，请务必先单击“退出”。 否则，将无法保证传输数据的完整性。

1. 单击通知区域。 [拔出或弹出硬件]
2. 选择 **USB 批量储存设备**，单击**停止**。 此时将出现以下信息：“现在您可以从系统安全移除 **USB 批量储存设备**”。
3. 然后，请移除数据线。

▶ **数据服务**

选择**数据服务**功能表以使用 LG 手机同步程序。

设置

日期和时间 功能表 #.1

您可以设置与日期和时间相关的功能。

设定日期（功能表 #.1.1）

您可以输入当前日期。

日期格式（功能表 #.1.2）

您可以设定日期格式，如 YYYY/MM/DD、DD/MM/YYYY、MM/DD/YYYY。（D：日/M：月/Y：年）

设定时间（功能表 #.1.3）

您可以输入当前时间。

时间格式（功能表 #.1.4）

您可以在 24 小时制和 12 小时制之间设定时间格式。

自动更新（功能表 #.1.5）

选择**开**，手机将自动更新日期和时间。

语言 功能表 #.2

您可以更改手机中显示文本的语言。 此更改还将影响语言输入模式。

显示 功能表 #.3

墙纸（功能表 #.3.1）

您可以在待机模式下选择背景图片。

时钟（功能表 #.3.2）

您可以选择要在内部/外部手机屏幕上显示的时钟格式。

背景灯计时器（功能表 #.3.3）

您可以设定屏幕显示的持续亮灯时间。

亮度（功能表 #.3.4）

您可以设定屏幕的亮度。

主屏快捷键（功能表 #.3.5）

您可以设定 4 个导航键的功能以便在待机模式下使用快捷键。

字体大小（功能表 #.3.6）

您可以更改手机中显示文本的字体大小。

主题（功能表 #.3.7）

您可以设置要在主屏上显示的屏幕主题。

菜单样式（功能表 #.3.8）

手机提供了**格式视图**和**列表视图**功能表主题。 通过滚动和按左软键［确定］来设定功能表样式。

正在拨号（功能表 #.3.9）

您可以设定在拨打电话时主屏上所显示数字的字体样式/字体大小。

待机文本（功能表 #.3.0）

如果选择**开**，您可以修改待机模式下显示的文本。

网络名称（功能表 #.3.*）

如果已激活此功能，网络名称将显示在屏幕上。

快捷键　　功能表 #.4

如果选择“开”，您可以修改待机模式下显示的文本。

呼叫 功能表 #.5

您可以通过在**设置**功能表中按左软键［选择］设定与呼叫相关的功能表。

呼叫转移（功能表 #.5.1）

呼叫转接服务允许您将接收到的语音电话、传真电话和数据电话转接到其它号码。 有关详细信息，请联系您的服务提供商。

- **所有语音来电：**无条件地转接所有语音呼叫。
- **无法接听时：**当手机正在使用时转接语音呼叫。
- **无人接听时：**转接未应答的语音呼叫。
- **无法接通时：**当手机关机或处于网络覆盖范围之外时转接语音呼叫。
- **所有数据通话：**无条件地转接具有 PC 连接的号码。
- **所有传真：**无条件地转接具有传真连接的号码。
- **全部取消：**取消所有呼叫转接设置。

子功能表

“呼叫转接”功能表包含以下子功能表。

- **启动：**启动相应服务。
  语音信箱：转发到短信中心。此功能不会显示在**转接所有数据来电和转接所有传真来电**功能表下。
  其它号码：输入要转接到的号码。
  常用号码：您可以查看五个最近的转接号码。
- **取消：**停用相应服务。
- **查看状态：**查看相应服务的状态。

呼叫阻截（功能表 #.5.2）

“呼叫限制”服务阻止手机拨打或接听特定类别的电话。 此功能要求呼叫限制密码。 您可以看到以下子功能表。

- **所有呼出电话**
  所有拨出电话的限制服务。
- **国际**
  所有国际拨电的限制服务。
- **国际漫游时拨打电话**
  漫游时所有拨出国际电话的限制服务
- **所有来电**
  所有来电的限制服务。
- **国际漫游时来电**
  所有国际漫游时来电的限制服务。
- **取消所有阻截**
  您可以取消所有呼叫限制。
- **更换密码**
  您可以更改呼叫限制服务的密码。

子功能表:

– 启动
允许请求网络以启用呼叫限制。

– 取消
关闭选定的呼叫限制。

– 查看状态
查看呼叫是否被限制的状态。

固定拨号号码（功能表 #.5.3）（视 SIM 卡情况而定）

- 您可以限制呼叫选定的电话号码。 号码受 PIN2 码保护。
- **开**
  您可以限制呼叫选定的电话号码。
- **关**
  您可以取消固定拨号功能。
- **号码列表**
  您可以查看保存为固定拨号的号码列表。

接听模式（功能表 #.5.4）

- **翻盖接听：**如果选择此功能表，那么您可以在打开翻盖时接听来电。
- **按任何键：**如果选择此功能表，您可以按除结束键和右软键以外的任意键接听来电。
- **仅发送键：**如果选择此功能表，您只有按发送键才可以接听电话。

发送本机号码（功能表 #.5.5）（视网络和订阅情况而定）

- **网络设定：**如果选择此选项，您可以根据两条服务线路（如线路 1 和线路 2）发送手机号码。
- **开：**您可以将您的电话号码发送至其他方。 您的电话号码将显示在接收手机上。
- **关：**您的电话号码将不显示。

呼叫等待（功能表 #.5.6）（视网络情况而定）

- **启动：**如果您选择**启动**，您可以接受等待（接收）的呼叫。
- **取消：**如果您选择**取消**，您无法识别等待（接收）的呼叫。
- **查看状态：**显示**呼叫等待**的状态。

分钟提示（功能表 #.5.7）

如果选择**开**，在通话过程中，手机每分钟会发出蜂鸣声，您可以据此了解通话持续时间。

自动重拨（功能表 #.5.8）

- **开：**如果已启动此功能，那么，连接呼叫失败时，手机将自动尝试重拨。
- **关：**如果无法连接原始呼叫，手机不会尝试重拨。

线路选择（功能表 #.5.9）（视 SIM 卡情况而定）

根据您的 SIM 卡是否支持 2 线路服务，您可以选择所需的线路。

发送双音多频（功能表 #.5.0）

您可以在通话过程中发送按键音，以控制语音邮箱或其它自动手机服务。

保安 功能表 #.6

PIN 码要求（功能表 #.6.1）

在此功能表中，您可以将手机设定为开机时要求输入 SIM 卡的 PIN 码。

如果启动此功能，手机将要求您输入 PIN 码。

1. 保安设置功能表中选择“需要 PIN 码”，然后按左软键 [选择]。
2. 设定**开/关**。
3. 如果要更改设置，您需要在开机时输入 PIN 码。
4. 如果 PIN 码输入错误次数超过 3 次，手机将被锁定。 如果 PIN 码被锁，您需要输入 PUK 码。
5. 可输入 PUK 码的最多次数为 10 次。 如果 PUK 码输入错误次数超过 10 次，将无法解锁手机。您需要联系您的服务提供商。

手机锁（功能表 #.6.2）

您可以使用安全密码来防止他人擅自使用手机。 如果您将手机锁设置为**开机**，则无论何时，只要您打开手机，手机都将请求您输入安全密码。

如果您将手机锁设置为**SIM 卡更换时**，那么，只有在您更换 SIM 卡时才请求您输入安全密码。

防盗手机追踪器（功能表 #.6.3）

本手机的 ATMT 功能为您提供了跟踪系统，用于跟踪丢失或放错位置的手机。 一旦未经授权的用户使用您的手机，手机便会生成一条短信并将其发送到预定义号码。 手机将生成的短信发送到预定义号码时，不会通知该未经授权用户。

更改密码（功能表 #.6.4）

PIN 码是 Personal Identification Number 的缩写，用于限制未经授权人员使用手机。

您可以更改访问密码：**安全密码**、**PIN2 码**。

1. 如果要更改**安全密码/PIN2 码**，请输入您的初始码，然后按［确定］键。
2. 输入新的安全密码/PIN2 码并验证。

航行模式 功能表 #.7

如果您在飞机上或在阻止了无线网络的处所，此功能允许您使用不需使用无线网络的电话功能。

如果您启用了飞行模式，该图标将代替网络信号图标显示在屏幕上。

- **开**：您无法拨打（或接听）任何电话，包括紧急电话，或使用需要网络信号的其它功能。
- **关**：您可以关闭飞行模式，然后重启手机以访问网络。

省电模式 功能表 #.8

选择开启或关闭初始的省电模式。

重新设置 功能表 #.9

您可以初始化所有出厂默认设置。要启动此功能，您需要**安全密码**。

储存器状态 功能表 #.0

您可以检查手机、SIM 卡和外部存储器（如已插入）的可用空间及内存使用情况。

配件

有多种配件适用于您的手机。 您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

标准电池

免提式耳机

旅行适配器

此充电器允许您在离开家或公司的时候可以对电池进行充电。

备注

- 务必使用原装LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

普通

产品名称： KF300

系统： E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

外部环境

最高温度： +55° C（放电）
+45° C（充电）

最低温度： -10° C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF300, KF300c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	11. January. 2008

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

KF300 PANDUAN PENGGUNA

- Malay

Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

Daftar Kandungan

Pengenalan **6**

Untuk Keselamatan Anda **7**

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efi sien **8**

Ciri KF300 **15**

Bahagian-bahagian telefon

Bermula **21**

Memasukkan kad SIM dan bateri telefon bimbit

Mengecas Bateri 22

Mencabut pengecas 24

Bagaimana menggunakan kad memori microSD

Fungsi Umum **29**

Membuat dan menjawab panggilan

Memasukkan teks 31

Memilih fungsi dan opsyen **34**

Menu Panggilan masuk **35**

Pokok Menu **39**

Permainan & Aplikasi **41**

Permainan

Java 42

Profil Rangkaian

Daftar panggilan **43**

Semua panggilan

Panggilan Tidak Dijawab

Panggilan Didail

Panggilan diterima

Jangkamasa Panggilan 44

Kos Panggilan

Informasi GPRS

Penjadualan **45**

Kalendar

Memo

Tugas 46

Multimedia **47**

Pemain MP3

Semua lagu 48

Senarai main saya

Tetapan

Kamera 49
Kamera video 51
Radio FM 53
Perakam suara

Mesej 55
mesej baru
Peti masuk 57
Draf 58
Peti keluar
Dihantar 59
Dengar mel suara
Servis info 60
Baca
Topik 61
Templat
Templat teks
Templat multimedia 62
Tetapan
Mesej teks
Mesej Multimedia 63
Nombor mel suara 65
Mesej perkhidmatan
Servis info

Barang Saya 67
Imej
Bunyi 68
Video 69
Lain-lain 70

Profil 71
Aktif
Peribadikan

Kenalan 73
Cari
Tambah baru 74
Dail Cepat
Kumpulan Pemanggil 75
Salin Semua 76
Padam semua
Tetapan
Lihat pilihan
Kenalan Sandaran
Simpan semula Kenalan 77
Informasi
Nombor Dail Servis
Nombor Sendiri
Kad bisnes saya

Daftar Kandungan

Alat **78**
Jam Loceng
Kalkulator
Jam Randik 79
Pengubah Unit
Waktu Dunia
WINE +
Perkhidmatan SIM 80

Pelayar **81**
Rumah 82
Yahoo !
Penanda Buku 83
Masukkan Alamat 84
Sejarah
Laman disimpan
Tetapan
Profil Rangkaian 85
Mod rendering
Cache
Cookies
Sijil keselamatan
Tunjuk imej 86
Skrip Java
Informasi

Kesambungan **87**
Bluetooth
Rangkaian 90
Pemilihan rangkaian
Sangkutan GPRS 91
Titik akses
Mod sambungan USB 93

Tetapan. **94**
Tarikh & Masa
Set tarikh
Format Tarikh
Setkan masa
Format Masa
Kemaskini auto
Bahasa
Paparan
Kertas Hias Dinding
Jam
Pemasa lampu latar 95
Kecerahan
Pintasan Skrin utama
Saiz Huruf
Tema
Gaya menu

Dailan 95
Nota Ucapan
Nama rangkaian
Kunci pintas 96
Panggilan
Alih Panggilan
Panggilan Sekat 97
Nombor Dailan Tetap 98
Mod Jawapan
Hantar nombor saya 99
Panggilan Menunggu
Peringatan minit
Dail semula auto 100
Pilih talian
Hantar nada DTMF
Sekuriti
Permintaan Kod PIN
Kunci telefon 101
Jejak telefon hilang
Tukar Kod
Mod penerbangan 102
Jimat tenaga
Reset 103
Status memori
Aksesori 104
Data teknikal 105

Pengenalan

Tahniah atas pembelian iaitu telefon bimbit KF300 anda yang canggih dan padat, direka bentuk untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital yang terkini.

Panduan pengguna ini mengandungi maklumat penting berkenaan penggunaan dan operasi telefon ini. Sila baca semua maklumat dengan teliti untuk prestasi optimum dan untuk mencegah sebarang kerosakan atau penyalah gunaan telefon ini. Sebarang perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan nyata dalam panduan pengguna ini dan boleh membatalkan jaminan bagi peralatan ini.

Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

Untuk Keselamatan Anda

AMARAN

- *Telefon Mudah alih mesti dimatikan pada sepanjang masa di dalam kapal terbang.*
- *Jangan pegang telefon semasa memandu.*
- *Jangan gunakan telefon berhampiran dengan stesen petrol, depot bahan bakar, loji kimia atau operasi letupan.*
- *Demi keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas ASAL.*
- *Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan serius kepada telefon anda.*
- *Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.*
- *Jangan cas telefon bimbit berdekatan bahan mudah bakar kerana telefon bimbit tersebut boleh menjadi panas dan menyebabkan bahaya api.*
- *Jangan caj telefon semasa ia berada di atas kain hiasan. Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.*

PERINGATAN!

- *Matikan telefon dalam sebarang kawasan yang mana anda memerlukan peraturan khas. Contohnya, jangan gunakan telefon dalam hospital kerana ia menjejaskan peralatan perubatan sensitif.*
- *Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung pada telefon mudah alih anda untuk panggilan kecemasan.*
- *Hanya gunakan aksesori ASAL untuk mengelakkan kerosakan kepada telefon anda.*
- *Semua penghantar radio membawa risiko gangguan dengan elektronik yang berdekatan. Gangguan yang sedikit boleh menjejas TV, radio, PC, dan sebagainya.*
- *Bateri harus dilupuskan mengikut peraturan relevan.*
- *Jangan buka telefon atau bateri.*
- *Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.*

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efi sien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat Pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih model KF300 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan boleh guna bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifi k yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya antarabangsa mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP), iaitu 2 W/Kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.

- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan pada telinga ialah 0.833 W/Kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.594 W/Kg (10g).
- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/Kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Off telefon ditempat larangan telefon bimbit. Jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan sentuh telefon dengan tangan yang lembab semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efi sien

- Jangan cas di kawasan berhampiran bahan mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. (Jangan gunakan pelarut solvent seperti benzena, pencair atau alkohol.)
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Cas telefon di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga denga berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.

Pengendalian telefon yang efi sien

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung iaitu dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejas TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini ialah terutamanya semasa berdekatan dengan jalan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Elakkan kerosakan kepada

pendengaran anda Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Bahagian Kaca

Sebahagian dari peranti telefon anda diperbuat dari kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca retak atau pecah, dinasihatkan supaya tidak memegang atau cuba untuk membuangnya. Sila berhenti menggunakan telefon anda sehingga kaca yang retak atau pecah telah digantikan oleh agen yang dilantik.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan,dan patuhi sebarang peraturan atau undangundang.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak. Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesori-aksesorinya..

Dalam kapal terbang

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapalterbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat di lapangan terbang tanpa izin anak kepal .

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian-bahagian yang kecil yang, jika tertanggal mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda .

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcaskan bateri anda sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaslan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Janga lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.

Bahagian-bahagian telefon

1. Cuping telinga

2. LCD Utama

3. Kekunci hantar

- Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan.
- **Dalam mod siap sedia:** Tunjuk sejarah panggilan.

4. Kekunci alfanumerik

- **Dalam mod siap sedia:**
  Nombor input untuk didail
  Tahan
  0 – Panggilan antarabangsa
  1 – Aktifkan pusat Mel suara menu
  2 ke 9 – Dail cepat
- **Dalam mod edit:**
  Masukkan nombor & aksara

5. Kekunci kosongkan

- Memadam aksara dengan setiap tekanan. Tekan dan tahan kekunci ini untuk memadam semua input.

6. Kekunci tamat

- Suis hidup/mati (tekan dan tahan).
- Menamatkan atau menolak panggilan.

7. Mikrofon

Ciri KF300

1. Kekunci Pantas penggera

- Pergi ke Menu Penggera

2. Kekunci Pantas jadual

- Pergi ke Menu Jadual

3. Kekunci Pantas Mesej

- Pergi ke menu Mesej

4. Kekunci Pantas Wine +

- Pergi ke Wine + Menu

5. Kekunci navigasi

- **Dalam mod siap sedia:**
  - **Secara ringkas:** Album teks
  - **Secara ringkas:** Pergi ke Senarai kenalan
  - **Secara ringkas:** Pergi ke Menu Profil
  - **Secara ringkas:** Pergi ke Menu Pemain MP3
- **Dalam menu:** Tatal ke atas & ke bawah

6. Kekunci lembut (Kekunci lembut kiri/ Kekunci lembut kanan)

- Kekunci ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan di bahagian bawah paparan.

7. Kekunci pantas kamera

- Pergi ke pratonton Kamera.

8. Kekunci Sah / Kekunci OK

- Memilih menu pilihan dan mengesahkan tindakan.

1. Kekunci sisi

- **Dalam mod siap sedia (dibuka):** Pelarasan kelantangan nada pad kekunci
- **Dalam mod siap sedia (ditutup):** Tunjukkan Tarikh & Masa mengikut giliran
- **Semasa panggilan:** Pelarasan kelantangan cuping telinga
- **Semasa memainkan muzik MP3:** Pelarasan kelantangan audio

2. Alat dengar/Pengecas/ penyambung kabel USB

Nota

Sila pastikan telefon dihidupkan dan dalam mod melahu sebelum menyambungkan kabel USB.

3. Kanta kamera

4. Sub LCD

Ciri KF300

Memaparkan Maklumat

Kawasan ikon

Kawasan teks dan grafik

Penunjuk-penunjuk kekunci lembut

Kawasan	Perihalan
Garis pertama	Memaparkan pelbagai ikon.
Garisan tengah	Memaparkan mesej, arahan dan sebarang maklumat yang anda masukkan, seperti nombor untuk di dail.
Garisan akhir	Menunjukkan fungsi sekarang ini diperuntukkan pada dua kekunci lembut.

Ikon Pada-Skrin

Skrin memaparkan beberapa ikon. Ia digambarkan di bawah.

Ikon	Perihalan
	Menandakan kekuatan isyarat rangkaian.*

Nota

* Mutu perbualan boleh berubah bergantung kepada liputan rangkaian. Apabila kekuatan isyarat adalah di bawah 2 bar, anda mungkin mengalami suara yang hilang, panggilan yang digugurkan dan audio yang kurang baik.
Sila ambil bar rangkaian sebagai penunjuk bagi panggilan anda. Apabila tiada liputan, ia bermakna tiada liputan rangkaian: dalam kes ini, anda tidak dapat mengakses rangkaian pada sebarang perkhidmatan (panggilan, mesej dan lain-lain lagi).

Ciri KF300

Ikon	Perihalan
	Menandakan perkhidmatan GPRS tersedia.
	Menandakan mod penerbangan telah diaktifkan.
	Menandakan bahawa semua panggilan sedang dilakukan.
	Semua panggilan dialihkan.
	Menunjukkan bahawa telefon sedang mengakses Pelayar.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan GPRS.
	Menunjukkan bahawa anda menggunakan perkhidmatan merayau.
	Penggera telah ditetapkan dan dihidupkan.
	Menandakan bahawa anda mempunyai jadual.

Ikon	Perihalan
	Menandakan bahawa memori luaran telah dipasangkan.
	Anda telah menerima mesej.
	Anda menerima mel suara.
	Menu umum dalam profil.
	Menu senyap dalam profil.
	Menu getaran sahaja dalam profil.
	Menu luar bangunan dalam profil.
	Manu alat dengar dalam profil.
	Memberitahu anda status bateri.
	Menunjukkan bahawa memori luaran tidak diformatkan atau tidak disokong oleh telefon.

Memasukkan kad SIM dan bateri telefon bimbit

Pastikan kuasa dimatikan sebelum anda mengeluarkan bateri.

1. Tanggalkan penutup bateri.

Tekan kunci pelepas bateri dan luncurkan penutup bateri ke arah bawah telefon. Tanggalkan penutup bateri.

Nota

Mengeluarkan bateri dari telefon apabila kuasa dihidupkan mungkin menyebabkan telefon rosak.

2. Keluarkan bateri.

Tahan pinggir atas bateri dan angkat bateri daripada ruang bateri.

3. Memasukkan Kad SIM.

Memasukkan kad SIM ke dalam pemegang. Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul dan kawasan sesentuh keemasan pada kad menghadap ke bawah. Untuk keluarkan kad SIM, tekan ke bawah dengan perlahan dan tarik ke arah bertentangan.

Memasukkan kad SIM tersebut Keluarkan kad SIM

> ***AWAS!***
>
> *Sesentuh logam pada kad SIM akan mudah rosak jika tercalar. Tumpukan perhatian khusus semasa mengendalikan kad SIM. Ikut arahan yang dibekalkan dengan kad SIM.*

4. Memasukkan bateri.

Memasukkan bahagian bawah bateri terlebih dahulu ke pinggir bawah bagi petak bateri. Tolak bahagian atas bateri ke bawah hingga ia berdetap ke dalam ruang tersebut.

5. Gantikan penutup bateri.

Letakkan penutup bateri sebagai ganti telefon dan gelongsorkannya sehingga selaknya berdetap.

Mengecas Bateri

Untuk menyambung pengecas utama ke telefon, anda perlu memasangkan bateri.

1. Dengan bateri di letakkan dalam telefon, sambung pendulu dari pengecas pada bahagian kiri telefon. Semak bahawa anak panah pada sambungan pendulu berhadapan pada bahagian depan telefon.

2. Sambungkan hujung yang satu lagi ke sesalur pengecas ke soket utama.. Gunakan hanya pengecas yang disertakan.

3. Bar ikon bateri akan berhenti selepas pengecasan selesai.

AWAS!

- *Jangan memaksa penyambung kerana mungkin merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.*
- *Memasukkan pengecas pek bateri secara menegak pada alur keluar kuasa dinding*
- *Jika anda mengecas pek bateri di luar negara anda, guna pengecas yang sesuai.*
- *Jangan keluarkan bateri atau kad SIM semasa mengecas.*

AMARAN

- *Cabut palam kord kuasa dan pengecas semasa kilat untuk elakkan kejutan elektrik atau kebakaran.*
- *Untuk memastikan bahawa tiada item bersudut tajam seperti gigi binatang, kuku merosakkan bateri. Terdapat risiko ini akan menyebabkan kebakaran.*
- *Jangan letak atau menjawab panggilan semasa mengecas telefon kerana ia litar pintas mungkin berlaku kepada telefon dan/atau menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.*

Mencabut pengecas

1. Apabila selesai mengecas, bar bergerak ikon bateri berhenti dan tanda 'Bateri Penuh cabut pengecas' dipaparkan pada skrin.
2. Cabut pengecas dari alur keluar kuasa. Putuskan sambungan pengecas dari telefon dengan menekan tab pada kedua-dua sisi penyambung dan tarik penyambung keluar.

Nota

- Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon buat pertama kali.
- Jangan keluarkan bateri atau kad SIM semasa mengecas.
- Jika bateri tidak dicas sepenuhnya, sila matikan dan hidupkan menggunakan kekunci kuasa, kemudian cas semula bateri. Selepas mengeluarkan dan memasukkan bateri, sila caj bateri.

Bagaimana menggunakan kad memori microSD

<kad memori microSD>

< Bagaimana memasukkan kad memori microSD>

1. Matikan telefon. Memasukkan atau mengeluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan boleh merosakkan fail yang tersimpan dalam kad memori.
2. Buka pelindungan slot.

3. Memasang kad memori ke dalam slot. Sesentuh emas perlu disimpan pada bahagian belakang kad memori microSD. Jika kad memori tidak mudah dimasukkan, anda mungkin salah memasukkannya atau mungkin terdapat objek asing dalam slot.

4. Tutup slot pelindungan.
5. Untuk mengeluarkan kad memori, matikan telefon. Buka slot pelindungan dan ekstrak kad memori dengan berhati-hati.

Nota

- Elakkan menggunakan kad memori apabila bateri lemah.
- Apabila menulis pada kad, tunggu operasi lengkap sebelum mengeluarkan kad.
- Kad tersebut direka untuk disesuaikan dengan mudah ke dalam sistem satu cara sahaja.

Nota

- Jangan lenturkan kad atau memasukkan kad secara paksa ke dalam slot.
- Jangan masukkan sebarang kad memori selain daripada yang dibuat oleh microSD.
- Jika microSD telah diformatkan menggunakan FAT32, formatkan microSD menggunakan FAT16 sekali lagi.
- Selepas anda memasukkan kad mikroSD ke dalam telefon anda, sila periksa kawasan ikon pada skrin anda.
- Jika ikon ralat memori dipaparkan, kad memori anda tidak diformatkan atau tidak disokong oleh telefon.
- Dalam kes ini, anda perlu cuba memformatkan memori kad anda.
- Jika ikon ralat memori masih dipaparkan pada kawasan ikon, sila hubungi pusat khidmat.

Untuk maklumat lanjut mengenai microSD, sila rujuk manual arahan kad memori.

Pemformatan kad memori

Sebelum anda mula menggunakan kad memori anda perlu memformatkannya dahulu. Selepas anda memasukkan kad memori, pilih Menu o Tetapan o Status memori o Memori luaran, kemudian tekan kekunci OK.

Operasi ini hendaklah dilakukan hanya apabila anda memasukkan kad memori buat kali pertama. Semasa memformatkan pelbagai folder akan dibuat untuk jenis data yang berlainan.

Hidupkan telefon anda

Pastikan kad SIM anda berada dalam telefon dan bateri dicas. Tekan dan tahan kekunci tamat sehingga kuasa dihidupkan. Masukkan kod PIN SIM yang dibekalkan bersama kad SIM anda jika permintaan kod PIN Dihidupkan. Anda akan didaftarkan pada rangkaian selepas beberapa saat.

Matikan telefon anda

Tekan dan tahan kekunci tamat sehingga kuasa dimatikan. Mungkin terdapat sedikit kelewatan semasa kuasa telefon sedang dimatikan. Jangan hidupkan telefon semula pada masa ini.

Kod Akses

Anda boleh menggunakan kod akses yang dihuraikan dalam bahagian ini untuk mengelakkan telefon anda digunakan tanpa kebenaran. Kod akses (kecuali kod PUK dan PUK2) boleh diubah dengan menggunakan ciri Tukar kod dalam menu Tetapan.

Kod PIN (4 hingga 8 digit)

Kod PIN (Nombor Pengenalan Diri) melindungi kad SIM anda daripada digunakan tanpa kebenaran. Kod PIN biasanya dibekalkan dengan kad SIM. Apabila permintaan kod PIN ditetapkan kepada Didayakan, telefon akan meminta kod PIN anda setiap kali telefon anda dihidupkan. Apabila permintaan kod PIN ditetapkan ke Dilumpuhkan,telefon anda menyambung secara langsung ke rangkaian tanpa kod PIN.

Kod PIN2 (4 hingga 8 digit)

Kod PIN2, dibekalkan dengan beberapa kad SIM, diperlukan untuk mengakses beberapa fungsi seperti Nasihat Caj panggilan dan Nombor Dailan Tetap.. Fungsi ini hanya tersedia jika disokong oleh kad SIM anda. Periksa dengan rangkaian anda untuk maklumat lanjut.

Kod PUK (4 hingga 8 digit)

Kod PUK (Kekunci Membuka halangan PIN) dikehendaki untuk menukar kod PIN yang dihalang. Kod PUK boleh dibekalkan dengan kad SIM. Jika tidak, hubungi operator rangkaian untuk kod tersebut. Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.

Kod PUK2 (4 hingga 8 digit)

Kod PUK2, dibekalkan bersama beberapa kad SIM, diperlukan untuk membuka telefon yang dihalang kod PIN2. Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.

Kod PUK2 (4 hingga 8 digit)

Kod keselamatan melindungi telefon anda daripada digunakan tanpa kebenaran. Kod keselamatan lalai ditetapkan kepada '0000' dan kod keselamatan diperlukan untuk memadam semua entri telefon dan untuk mengaktifkan menu tetapan Tetapkan semula.
Juga, kod keselamatan diperlukan untuk mendayakan atau menyahdayakan ciri kunci telefon untuk mengelakkan penggunaan telefon yang tidak dibenarkan.
Tetapan lalai kod keselamatan boleh diubah suai dari menu Keselamatan.

Membuat dan menjawab panggilan

Membuat panggilan

1. Pastikan telefon anda dihidupkan.
2. Masukkan nombor telefon termasuk kod kawasan.

▶ Sila tekan dan tahan kekunci C untuk memadam keseluruhan nombor.

3. Sila tekan kekunci untuk membuat panggilan.
4. Untuk menamatkan panggilan, tekan kekunci .

Membuat panggilan dari senarai sejarah panggilan

1. Dalam mod siap sedia, tekan kekunci , dan nombor telefon terkini yang masuk, keluar dan terlepas akan dipaparkan.
2. Pilih nombor yang dikehendaki dengan menggunakan kekunci navigasi ke bawah/atas.
3. Tekan kekunci .

Membuat panggilan antarabangsa

1. Tekan dan tahan kekunci 0 untuk awalan antarabangsa. Aksara '+' memilih secara automatik kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan dan nombor telefon.
3. Tekan kekunci .

Menamatkan panggilan

Apabila anda telah menamatkan panggilan, tekan kekunci .

Membuat panggilan dari Kenalan

Anda boleh menyimpan nama dan nombor telefon yang sering didail dalam kad SIM serta memori telefon yang dikenali sebagai senarai kenalan. Anda boleh mendail satu nombor dengan hanya mencari nama yang diingini dalam kenalan.

Menjawab panggilan

Apabila anda menerima panggilan, nada telefon dan ikon telefon yang berkelip akan muncul pada skrin. Jika pemanggil boleh dikenal pasti, nombor telefon pemanggil (atau namanya jika disimpan dalam buku telefon) dipaparkan.

1. Untuk menjawab panggilan yang masuk, buka telefon semasa Lipatan dibuka ditetapkan sebagai mod jawapan. Anda boleh menukar mod jawapan dengan apa yang anda ingini dengan menggunakan fungsi mod Jawapan.

Nota

Jika Tekan sebarang kunci telah ditetapkan sebagai mod jawab, sebarang tekanan kekunci akan menjawab panggilan kecuali kekunci e atau kekunci kanan lembut.

- Untuk menolak panggilan masuk dalam mod senyap, tekan dan tahan kekunci sisi bawah pada sisi kiri telefon tanpa membuka telefon. Tetapi anda perlu menjalankan dua langkah untuk menolak panggilan masuk dalam mod profil lain tanpa membuka telefon.

Selepas anda menekan dan menahan kekunci sisi bawah, profil semasa akan ditukar ke mod Senyap.

Tekan dan tahan kekunci sisi bawah lagi, panggilan masuk itu ditolak.

- Anda boleh menjawab panggilan semasa menggunakan Kenalan atau ciri menu lain.

2. Untuk menamatkan panggilan, tutup telefon atau tekan kekunci e.

Kekuatan isyarat

Anda boleh menyemak kekuatan isyarat anda dengan penanda isyarat () pada skrin LCD telefon anda. Kekuatan isyarat boleh berbeza-beza, terutama sekali apabila di dalam bangunan. Bergerak hampir dengan tingkap boleh meningkatkan penerimaan.

Memasukkan teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon.
Sebagai contoh, menyimpan nama dalam kenalan, menulis mesej, membuat kata sambutan peribadi. Kaedah input teks berikut boleh didapati dalam telefon.

T9 (T9 Abc) mode

Mod ini membenarkan anda memasukkan perkataan hanya dengan satu strok kekunci setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9 membandingkan strok kekunci anda dengan kamus dalaman secara automatik untuk menentukan perkataan yang betul, sekali gus menggunakan strok kekunci yang kurang daripada mod ABC tradisional. Ini kadangkala disebut sebagai teks ramalan.

Mod ABC

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf dengan menekan kekunci yang berlabel dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua, tiga, atau empat kali sehingga hurufnya dipaparkan.

Mod 123 (Mod Nombor)

Taip nombor menggunakan satu strok kekunci setiap nombor. Untuk menukar mod 123 dalam medan entri teks, tekan kekunci # sehingga mod 123 dipaparkan.

Menukar mod input teks

1. Apabila anda berada di medan yang membenarkan aksara dimasukkan, anda akan diberitahu bahawa penunjuk mod teks masuk adalah di penjuru atas sebelah kanan skrin LCD.
2. Tukar mod input teks dengan menekan kekunci #. Anda boleh menyemak mod input teks semasa di kawasan kanan bawah skrin LCD.

Menggunakan mod T9

Mod input teks ramalan T9 membolehkan anda memasukkan perkataan dengan mudah dengan bilangan penekanan kekunci yang minimum. Semasa anda menekan setiap kekunci, telefon akan mula memaparkan aksara yang ia fikirkan anda menaip mengikut kamus terbina dalam. Anda boleh juga menambah perkataan baru dalam kamus ini. Apabila perkataan baru ditambah, perkataannya akan mengubah untuk menggambarkan calon yang paling hampir dari kamusnya.

1. Apabila anda berada dalam mod input teks ramalan T9, mula memasukkan perkataan dengan menekan kekunci 2 hingga 9. Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.

- Perkataan berubah semasa perkataan ditaip. Abaikan apa yang terdapat pada skrin sehingga perkataan ditaip dengan lengkap.
- Jika kata tersebut masih salah selepas menaip dengan lengkap, tekan kekunci sekali atau lebih untuk kitar melalui pilihan kata lain.

Contoh

Tekan 4663 untuk menaip Good

- Jika kata yang dikehendaki tiada dalam senarai pilihan kata, tambahkannya dengan menggunakan mod ABC.
- Anda boleh juga mematikan mod T9 dengan memilih matikan T9. Pengesetan lalai pada telefon adalah mod didayakan T9.

2. Masukkan kata penuh sebelum mengedit atau memadam apa-apa masukan kekunci.
3. Lengkapkan setiap kata dengan ruang dengan menekan kekunci 0 atau kekunci l .
   Untuk memadam huruf, tekan c.
   Tekan dan tahan c untuk memadam huruf secara berterusan.

Menggunakan Mod ABC

Gunakan kekunci 2 ke 9 untuk memasukkan teks anda.

1. Tekan kekunci yang berlabel dengan huruf yang dikehendaki:

- Sekali untuk huruf pertama.
- Dua kali untuk huruf yang kedua.
- Dan seterusnya.

2. Untuk memasukkan ruang, tekan kekunci navigasi kanan R sekali. Untuk memadam huruf, tekan kekunci c.
   Tekan dan tahan kekunci c untuk mengosongkan kesemua paparan.

Menggunakan Mod 123 (Nombor)

Mod 123 membolehkan anda memasukkan nombor dalam mesej teks (nombor telefon, contohnya). Tekan kekunci yang bersamaan dengan angka yang dikehendaki sebelum beralih semula secara manual kepada mod entri teks.

Gunakan mod simbol

Mod simbol membolehkan anda memasukkan pelbagai simbol atau aksara tertentu. Untuk memasukkan simbol, pilih Pilihan o Masuk o Simbol. Gunakan navigasi dan kekunci nombor untuk memilih simbol yang diingini dan tekan kekunci OK.

Memilih fungsi dan opsyen

Telefon anda menawarkan set fungsi yang membolehkan anda memperibadikan telefon. Fungsi ini disusun dalam menu dan submenu, diakses mengikut dua kekunci lembut yang ditanda. Setiap menu dan sub-menu membolehkan anda untuk melihat dan menukar tetapan bagi sesetengah fungsi.

Peranan kekunci lembut berbeza bergantung kepada konteks semasa; label pada garisan bawah paparan berada tepat atas setiap kekunci menunjukan peranan semasa.

Tekan kekunci lembut kiri untuk mengakses Menu yang tersedia.

Tekan kekunci lembut kanan untuk mengakses Kenalan.

Menu Panggilan masuk

Telefon anda menyediakan beberapa fungsi kawalan yang anda boleh gunakan semasa membuat panggilan. Untuk mengakses fungsi ini semasa dalam panggilan, tekan kekunci lembut kiri [Opsyen]

Semasa panggilan

Menu dipaparkan pada skrin telefon mudah alih semasa dalam panggilan adalah berlainan daripada menu utama lalai yang dipaparkan semasa skrin melahu, dan pilihannya dihuraikan di bawah.

Membuat Panggilan Kedua

(Bergantung pada Rangkaian)

Anda boleh mencari dan mendail nombor dari Buku Alamat untuk membuat panggilan kedua.

Bertukar-tukar Antara Dua Panggilan

Untuk bertukar antara dua panggilan, tekan kekunci s atau kekunci kiri lembut, dan kemudian pilih Tukar Panggilan.

Menjawab Panggilan Masuk

Untuk menjawab panggilan masuk apabila telefon berdering, tekan sahaja kekunci s. Alat dengar juga boleh memberi amaran kepada anda mengenai panggilan masuk semasa anda sedang dalam panggilan. Satu nada berbunyi di dalam cuping telinga, dan paparan akan menunjukkan bahawa panggilan kedua sedang menunggu.

Ciri ini, yang dipanggil Call Waiting (Panggilan Menunggu), hanya boleh didapati jika rangkaian anda menyokongnya. Untuk butiran cara mengaktifkan atau menyahaktifkan ia sila lihat ciri Panggilan menunggu.

Jika Panggilan Menunggu aktif, anda boleh menunda panggilan pertama

dan menjawab panggilan kedua, dengan menekan kekunci lembut kiri.

Menolak Panggilan Masuk

Anda boleh menolak panggilan masuk tanpa menjawabnya hanya dengan menekan kekunci e.

Semasa panggilan, anda boleh menolak panggilan masuk dengan menekan kekunci e.

Membisukan Mikrofon

Anda boleh membisukan mikrofon dengan menekan kekunci lembut kanan [Bisu]. Alat dengar boleh dinyahbisukan dengan menekan kekunci lembut kanan [Nyahbisu]. Apabila telefon bimbit disenyapkan, pemanggil tidak dapat mendengar anda, tetapi anda masih boleh mendengar mereka.

Nada DTMF semasa memanggil

Untuk menghidupkan nada DTMF semasa memanggil (cth untuk menggunakan telefon dengan papan suis automatik) tekan kekunci [Opsyen] diikuti dengan menghidupkan Dayakan DTMF. Pilih Nyah daya DTMF untuk menyahdayakan nada DTMF. Nada DTMF biasanya hidup.

Panggilan Persidangan

Perkhidmatan persidangan menyediakan anda dengan keupayaan untuk mengadakan perbualan serentak dengan lebih dari seorang pemanggil, jika operator rangkaian anda menyokong ciri ini.

Panggilan persidangan hanya boleh disediakan apabila anda mempunyai satu panggilan aktif dan satu panggilan ditunda, kedua-dua panggilan telah dijawab.

Sebaik saja panggilan persidangan disediakan, panggilan boleh ditambah, diputuskan sambungan atau dipisahkan (iaitu, dikeluarkan daripada panggilan persidangan tetapi masih bersambung kepada anda) oleh orang yang menyediakan panggilan persidangan. Pilihan ini semuanya tersedia dari menu Panggilan masuk. Pemanggil maksimum dalam panggilan persidangan adalah lima. Sebaik saja dimulakan, anda dapat mengawal panggilan persidangan dan hanya anda boleh menambah panggilan ke panggilan persidangan.

Membuat Panggilan Kedua

Anda boleh membuat panggilan kedua semasa dalam panggilan. Masukkan nombor kedua dan tekan kekunci s.

Apabila panggilan kedua disambungkan, panggilan pertama ditunda secara automatik. Anda boleh bertukar-tukar antara panggilan, dengan menekan kekunci s.

Menetapkan Panggilan Persidangan

Untuk menyediakan panggilan persidangan, tundakan satu panggilan dan semasa panggilan aktif hidup, tekan kekunci lembut kiri dan kemudian pilih menu Sertai daripada panggilan Persidangan.

Aktifkan Panggilan Persidangan Sedang Ditunda

Untuk mengaktifkan panggilan persidangan yang sedang ditunda, tekan kekunci s. Secara alternatif tekan kekunci lembut kiri [Opsyen] dan pilih Sertai semua/Tunda semua panggilan. Pengguna lain yang ditunda akan tetap bersambung. Untuk kembali ke mod panggilan persidangan, tekan kekunci lembut kiri [Opsyen] diikuti dengan Panggilan Persidangan.

Menu Panggilan masuk

Menambah Panggilan ke Panggilan Persidangan

Untuk menambah panggilan ke panggilan persidangan sedia ada, tekan kekunci lembut kiri, dan kemudian pilih menu Sertai daripada Panggilan Persidangan.

Panggilan Peribadi dalam Panggilan Persidangan

Untuk membuat panggilan peribadi dengan seorang pemanggil persidangan, paparkan nombor pemanggil yang anda hendak bercakap pada skrin, kemudian tekan kekunci lembut kiri. Pilih menu Peribadi daripada Panggilan Persidangan untuk menundakan semua pemanggil lain.

Menamatkan Panggilan Persidangan

Pemanggil yang kini dipaparkan dari panggilan persidangan boleh diputuskan dengan menekan kekunci .

Pokok Menu

Menu di dalam telefon ini boleh dipaparkan dengan 2 cara. Menu dalam telefon boleh dipaparkan sama ada dalam bentuk paparan Grid atau Paparan senarai. Ambil perhatian bahawa menu pilihan nombor adalah berbeza dalam setiap paparan.
Tetapan lalai pada telefon ditetapkan untuk menunjukkan menu dalam pameran grid, oleh itu semua pemilihan nombor menu melalui manual ditunjukkan mengikut tetapan tersebut.

Anda boleh pergi ke menu yang dikehendaki menggunakan kekunci lembut kiri [Menu], kekunci navigasi dan kekunci OK. Dan anda boleh juga membuat pintasan dengan menekan kekunci nombor yang bersamaan dengan menu yang dikehendaki selepas menekan kekunci lembut kiri [Menu].

1. Permainan & Aplikasi
1.1 Permainan
1.2 Java
1.3 Profil Rangkaian

2. Daftar panggilan
2.1 Semua Panggilan
2.2 Panggilan Tidak Dijawab
2.3 Panggilan Didail
2.4 Panggilan diterima
2.5 Jangkamasa Panggilan
2.6 Kos Panggilan
2.7 Informasi GPRS

3. Penjadualan
3.1 Kalendar
3.2 Memo
3.3 Tugas
4. Multimedia
4.1 Pemain MP3
4.2 Kamera
4.3 Kamera video
4.4 Radio FM
4.5 Perakam suara

Pokok Menu

5. Mesej
5.1 mesej baru
5.2 Peti masuk
5.3 Draf
5.4 Peti keluar
5.5 Dihantar
5.6 Dengar mel suara
5.7 Servis info
5.8 Templat
5.9 Tetapan

6. Barang Saya
6.1 Imej
6.2 Bunyi
6.3 Video
6.4 Lain-lain

7. Profil
7.1 Umum
7.2 Senyap
7.3 Getar sahaja
7.4 Luar
7.5 Alat dengar

8. Kenalan
8.1 Cari
8.2 Tambah baru
8.3 Dail Cepat
8.4 Kumpulan Pemanggil
8.5 Salin Semua
8.6 Padam semua
8.7 Tetapan
8.8 Informasi

9. Alat
9.1 Jam Loceng
9.2 Kalkulator
9.3 Jam Randik
9.4 Pengubah Unit
9.5 Waktu Dunia
9.6 WINE+
9.6 Perkhidmatan SIM

*. Pelayar
*.1 Rumah
*.2 Yahoo !
*.3 Penanda Buku
*.4 Masukkan Alamat
*.5 Sejarah
*.6 Laman disimpan
*.7 Tetapan
*.8 Informasi

0. Kesambungan
0.1 Bluetooth
0.2 Rangkaian
0.3 Mod sambungan USB

#. Tetapan
#.1 Tarikh & Masa
#.2 Bahasa
#.3 Paparan
#.4 Kunci pintas
#.5 Panggilan
#.6 Sekuriti
#.7 Mod penerbangan
#.8 Jimat tenaga
#.9 Reset
#.0 Status memori

Permainan & Aplikasi

Permainan Menu 1.1

Anda boleh mengakses pilihan hebat permainan pada telefon anda.

Nota

Java™ adalah teknologi yang dihasilkan oleh Sun Microsystems. Terdapat dua kaedah untuk memasang Java Applet.
Kaedah pertama, Serupa dengan cara anda memuat turun Java Applet menggunakan pelayar MS Internet Explorer standard, Java MIDlet boleh dimuat turun menggunakan telefon yang didayakan WAP. Bergantung kepada pembekal khidmat, semua program berasaskan Java seperti permainan Java boleh dimuat turun dan dijalankan pada telefon. Sebaik sahaja dimuatkan, program Java boleh dilihat dalam menu Permainan atau Aplikasi di mana anda boleh memilih, melaksanakan atau memadamkan. Fail program Java yang disimpan dalam telefon adalah dalam format .JAD atau .JAR.

Nota

Fail JAR adalah format yang dimampatkan bagi program Java dan fail JAD adalah fail penggambaran yang meliputi semua maklumat terperinci. Dari rangkaian, sebelum muat turun, anda boleh melihat semua perihalan fail yang terperinci dari fail JAD.

Kaedah lain ialah, Anda boleh gunakan Java Applet yang sudah wujud dalam memori Luaran. Pergi ke Bahan saya -> Memori Luaran -> Lain-lain, dan kemudian pilih sama ada fail .jad atau .jar Java Applet yang anda mahu pasang dalam telefon anda.

Peringatan
Hanya J2ME (Java 2 Micro Edition) berasaskan program akan dijalankan dalam persekitaran telefon. Program berasaskan J2SE (Java 2 Standard Edition) akan hanya berjalan di dalam persekitaran PC.

Java Menu 1.2

Apabila menu aplikasi dipilih, skrin memuatkan Java dipaparkan.
Anda boleh memilih dan mengakses aplikasi dalam menu ini dengan mudah. Untuk butiran lanjut, sila hubungi pembekal khidmat anda.

Profil Rangkaian Menu 1.3

Profil rangkaian membolehkan anda melihat maklumat rangkaian digunakan untuk menyambung pada Internet. Anda boleh mengaktifkan atau menambah profil baru.

Daftar panggilan

Anda boleh memeriksa rekod bagi panggilan tidak dijawab, diterima, dan didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) dalam kawasan perkhidmatan.

Nombor dan nama (jika tersedia) dipaparkan bersama dengan tarikh dan masa ketika panggilan tersebut dibuat. Anda juga boleh melihat bilangan panggilan yang telah anda buat.

Semua panggilan

Menu 2.1

Anda boleh melihat semua senarai panggilan keluar atau masuk.

Panggilan Tidak Dijawab

Menu 2.2

Membenarkan anda melihat rekod panggilan tidak dijawab, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam kenalan.

Panggilan Didail

Menu 2.3

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang didail, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam kenalan.

Panggilan diterima

Menu 2.4

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang diterima, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam kenalan.

Daftar panggilan

Jangkamasa Panggilan Menu 2.5

Membenarkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan keluar anda. Anda juga boleh menetap semula pemasa panggilan.

Pemasa yang berikut tersedia:

- **Panggilan terakhir:** Panjang panggilan terakhir.
- **Semua panggilan:** Jumlah tempoh semua panggilan yang dibuat dan panggilan masuk sejak pemasa akhir sekali ditetapkan.
- **Panggilan Didail:** Panjang panggilan keluar.
- **Panggilan diterima:** Panjang panggilan masuk.

Kos Panggilan Menu 2.6

Membolehkan anda memeriksa kos panggilan terakhir dan semua panggilan anda.

Informasi GPRS Menu 2.7

Anda boleh memeriksa bilangan data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi pilihan maklumat GPRS. Sebagai tambahan, anda juga boleh melihat bilangan masa anda dalam talian.

Kalendar Menu 3.1

Anda boleh merujuk jadual berdasarkan bulan. Kursor berada pada tarikh semasa, dan tarikh pendaftaran ditandai.

Setiap penekanan	1	langkau satu tahun ke belakang.
	3 def	langkau satu tahun ke hadapan.
	5 jkl	bergerak ke hari ini.
	*	langkau satu bulan ke belakang.
	#	langkau satu bulan ke hadapan.

Anda boleh melihat nota jadual atau memo untuk hari yang dipilih dengan menekan kekunci OK.

- **Lihat:** Anda boleh lihat nota jadual atau memo bagi hari yang dipilih.
- **Tambah baru:** Pilih ini untuk memasukkan jadual atau memo baru.
- **Setkan nada penggera:** Anda boleh tetapkan nada penjadual.
- **Semua jadual:** Anda boleh lihat semua jadual.
- **Pergi ke tarikh:** Anda boleh pergi ke tarikh yang dipilih secara terus.
- **PMasukan lama:** Pilih ini untuk padam nota jadual tamat tempoh yang mana anda telah diberitahu mengenainya.
- **Padam semua:** Pilih ini untuk memadam semua nota dan memo jadual.

Memo Menu 3.2

Anda boleh menambah memo baru, papar dan uruskan memo yang disimpan.

1. Jika entri kosong, tekan kekunci lembut kiri [Baru] dan masukkan kandungan memo. Anda boleh simpan memo kepada senarai dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan] kemudian pilih [Simpan].

2. Jika anda telah menyimpan memo, anda boleh akses pilihan berikut dengan kekunci lembut kiri [Pilihan] : Lihat, Padam, Memo baru, Hantar melalui, Edit, Berbilang padam, Padam semua.

Nota

Jika anda mahu menukar mod input teks, tekan kekunci #.

Tugas

Menu 3.3

Anda boleh melihat, mengedit dan menambah tugasan yang perlu dilakukan. Tugasan dipaparkan dalam susunan masa. Tugasan yang telah dilengkapkan atau tidak dilengkapkan dipaparkan dalam pelbagai cara.

1. Jika entri kosong, tekan kekunci lembut kiri [Baru].
2. Masukkan Tarikh habis tempoh, Nota, Keutamaan, dan Status.
3. Apabila anda selesai memasukkan data, tekan kekunci lembut kiri [Simpan].
4. Anda boleh uruskan nota tugasan yang disimpan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Pemain MP3 Menu 4.1

KF300 mempunyai pemain MP3 bersepadu yang terbina dalam. Anda boleh menikmati mendengar fail muzik MP3 pada telefon anda dengan menggunakan alat dengar yang serasi atau melalui pembesar suara dalaman.

Nota

Oleh kerana dimensi kecil pembesar suara, dalam sesetengah keadaan audio mungkin herot, terutama sekali pada kelantangan maksimum dan apabila terdapat banyak bunyi bes. Dari itu, kami mengesyorkan anda menggunakan alat dengar stereo untuk memperoleh muzik yang berkualiti tinggi.

Pemain muzik menyokong:

- **MPEG-2 Lapisan III, MPEG-2.5 Lapisan III: Frekuensi pensampelan naik dari 8KHz hingga 48KHz.** Kadar bit naik hingga 320Kbps, stereo.
- **AAC: ADIF, ADTS (Frekuensi sampel dari 8KHz hingga 48KHz)**
- **AAC+:** V1: (Kadar bit 16~128Kbps)
  V2 : (Kadar bit 16~48Kbps)
  (Frekuensi pensampelan dari 8KHz hingga 48KHz)

Nota

KF300 tidak menyokong kadar bit pemboleh ubah untuk jenis yang disebutkan. Oleh itu, anda tidak boleh menukar fail dari format MP3 ke AAC.

Anda boleh memindahkan fail MP3 dari PC yang serasi ke memori dalam telefon anda dengan menggunakan Penyimpanan Massa.

Semasa anda menyambung telefon ke PC dengan menggunakan kabel USB dan kemudian anda boleh menunjukkan cakera boleh tanggal melalui windows explorer. Selepas anda menyalin lagu dalam cakera boleh tanggal, anda hendaklah menjalankan pengeluaran selamat dari sistem anda.

Nota

- Anda perlu menyalin MP3 pada folder Bunyi/ MP3. Jika anda menyalin folder lain, anda tidak akan dapat melihat fail MP3.
- PC hendaklah menjalankan sistem pengendalian Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.

Semua lagu (Menu 4.1.1)

Anda boleh melihat kesemua fail muzik.

Senarai main saya (Menu 4.1.2)

Anda boleh menetapkan fail muzik mengikut cita rasa anda.

Tetapan (Menu 4.1.3)

- **Setkan rawak:** Jika anda pilih Hidup, anda boleh mendengar muzik secara rawak.
- **Ulang:** Menu ini membolehkan anda menetapkan mod main: Mati, Sekali, Semua.
- **Ekualiser:** Menu ini membantu anda menyelaraskan pelbagai persekitaran untuk mendengar muzik.
- **Kulit pemain:** Menu ini membolehkan anda menukar latar belakang LCD utama apabila fail MP3 dimainkan.

Nota

Muzik dilindungi hak cipta dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Ia mungkin perlu memperoleh kebenaran atau lesen untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sila semak perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan seumpama ini.

Kamera

Menu 4.2

Menggunakan modul kamera terbina dalam telefon anda, anda boleh mengambil gambar orang ramai. Selain itu, anda boleh menghantar foto kepada orang lain dan memilih foto sebagai kertas hias dinding.

Nota

Apabila menggunakan kamera, penggunaan kuasa bertambah. Jika bateri terlalu rendah, anda mungkin tidak boleh menggunakan ciri Kamera, sila cas semula bateri sebelum digunakan.

- **Untuk mengambil gambar**

- Untuk mengambil gambar yang jelas, tekan kekunci C kamera semasa memegang kamera tanpa sebarang pergerakan.
- Melaraskan jarak dengan betul pada objek yang hendak anda ambil gambar (lebih daripada 50 cm).
- Kendalikan dengan berhati-hati memandangkan kamera mudah rosak pada kejutan dan gunakan kain lembut apabila membersihkan kanta kamera.
- Jangan buka atau ubah suai kamera kerana ia boleh mengakibatkan kebakaran atau kerosakan.

1. Tekan kekunci C kamera dalam mod siap sedia.
2. Fokus pada subjek untuk menangkap imej, kemudian tekan kekunci C kamera atau kekunci OK.
3. Foto yang anda ambil akan disimpan secara automatik ke dalam folder Imej dalam Bahan Saya.. Selepas mengambil foto, anda boleh memilih submenu dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Sebelum mengambil foto, anda boleh menetapkan pilihan berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- **Resolusi:** Bolehkan anda menetapkan saiz imej. (320*240/640*480/1280*1024/1600*1200)
- **Kualiti:** Bolehkan anda menetapkan kualiti imej dari Normal, Halus dan Sangat Halus.
- **Pemasa kendiri:** Bolehkan anda memilih masa tunda (Mati/3 Saat/5 saat/10 Saat). Kemudian telefon akan mengambil foto selepas masa yang ditentukan.
- **Mod pameran:** Anda boleh tetapkan mod paparan. (Imej penuh/Skrin penuh)
- **Simpan ke:** Anda boleh tetapkan pilihan menyimpan gambar. (Telefon/Luaran)
- **Syot vanyak:** membolehkan anda mengambil berbilang tangkapan foto berturut-turut.
- **Efek:** 4 tetapan tersedia. (Mati/Sepia/Mono/Negatif)
- **Keseimbangan Putih :** Membolehkan anda mengubah tetapan menurut persekitarannya. (Auto/Siang hari/Pijar/Mendung/Pendarfluor/ Mod malam)
- **Nada pengatup:** Anda boleh menetapkan bunyi semasa mengambil gambar.
- **Reset tetapan:** Membolehkan anda menetapkan semula seluruh tetapan.

Nota

- Anda boleh laraskan kecerahan dengan menggunakan L , R.
- Fungsi zum berbeza-beza bergantung kepada resolusi kamera yang telah ditetapkan. Contohnya, jika resolusi kamera telah ditetapkan kepada tetapan yang paling tinggi, anda tidak boleh zum.

3. foto yang anda ambil akan disimpan secara automatik ke dalam folder Imej dalam Bahan Saya.. Selepas mengambil gambar, anda boleh memilih submenu dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- **Foto baru:** Anda boleh mengambil foto baru.
- **Set sebagai:** Anda boleh tetapkan foto sebagai Kertas hias dinding/ ID Gambar.
- **Hantar melalui:** Anda boleh menghantar foto melalui mesej Multimedia/ Bluetooth/E-mel
- **Album:** Anda boleh mengakses folder Imej dalam Bahan saya.

Kamera video Menu 4.3

Anda boleh merakam dan simpan klip video.

1. Untuk mula merakam tekan kekunci OK. Sebaik saja ia mula merakam, pemasa akan dipaparkan.

sebelum merakam klip video, anda boleh tetapkan pilihan berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- **Mod video:** Membolehkan anda menghantar fail video melalui MMS atau Umum.
- **Resolusi:** Membolehkan anda menetapkan saiz imej. (176x144/ 320x240)
- **Kualiti:** Membolehkan anda menetapkan kualiti imej dari Normal, Halus dan Sangat halus.
- **Simpan ke:** Anda boleh tetapkan pilihan menyimpan klip video. (Telefon/Luaran)

- **Efek: 4 tetapan tersedia.** (Mati/ Sepia/Mono/Negatif)
- **Keseimbangan Putih :** Membolehkan anda mengubah tetapan menurut persekitarannya. (Auto/Siang hari/Pijar/Mendung/ Pendarfluor)
- **Reset tetapan:** Membolehkan anda menetapkan semula seluruh tetapan.

2. Tekan kekunci lembut kiri[Henti]/ kekunci sahkan/ kekunci panas kamera untuk menamatkan rakaman.
3. Video klip yang dirakam akan disimpan secara automatik dalam folder Video dalamBahan Saya. Selepas merakam video, anda boleh memilih submenu dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- **Video baru:** Anda boleh rakam video baru.
- **Main:** Anda boleh mainkan klip video yang dirakam.
- **Hantar melalui:** Anda boleh menghantar foto melalui mesej Multimedia message/Bluetooth/E-mel.
- **Album:** Anda boleh mengakses folder Video dalam Bahan saya.

Radio FM Menu 4.4

1. Sambungkan alat dengar dengan telefon anda.
2. Selepas pratetapkan saluran radio, anda boleh mendengar saluran lain dengan menekan kekunci nombor yang sepadan (tekanan pendek).
3. Anda boleh mengakses menu pilihan berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- **Edit saluran:** Anda boleh melaraskan frekuensi dan menukar stesen radio dalam saluran yang dipilih. Anda boleh menukar frekuensi dengan kekunci navigasi Kiri/Kana dan kekunci nombor.
- **Imbas auto:** Jika anda memilih "Imbas Auto Sekarang?" kepada Hidup, ia akan menetapkan saluran radio secara automatik. Dan Apabila mesej "Simpan Stesen ini" muncul, jika anda memilih Ya, frekuensi yang dipilih akan disimpan.
- **Tetapkan semula saluran:** Anda boleh padam semua saluran yang anda simpan.
- **Hantar melalui:** Pilih ini untuk mendengar radio menerusi Pembesar suara/Alat dengar berwayar/Bluetooth dalam [Pilihan].

Perakam suara Menu 4.5

Anda boleh merakam memo suara.

1. Tekan kekunci OK untuk memulakan rakaman. Sebaik saja rakaman telah dimulakan, mesej "REC" dan pemasa rakaman akan dipaparkan melalui mikrofon.
2. Jika anda hendak menyelesaikan rakaman, tekan kekunci lembut kanan [Berhenti]. Fail yang dirakam disimpan secara automatik dalam folder Bunyi dalam Bahan Saya.
3. Jika anda menekan kekunci lembut kiri [Pilihan], anda boleh memilih submenu berikut:

- **Rakaman suara baru:** Anda boleh mulakan rakaman suara baru.
- **Main:** Anda boleh mainkan memo suara yang dirakam.
- **Hantar melalui:** Anda boleh hantar foto melalui Mesej/Bluetooth
- **Album:** Anda boleh mengakses folder Bunyi dalam Bahan saya.

mesej baru Menu 5.1

Menu ini termasuk fungsi yang berkaitan dengan SMS (Perkhidmatan Mesej Pendek), MMS (Perkhidmatan Mesej Multimedia), E-mel, begitu juga dengan mesej perkhidmatan rangkaian.

Pilihan

▶ **Hantar: Menghantar mesej teks.**

1. Masukkan bilangan penerima.
2. Tekan kekunci navigasi ke bawah untuk menambah lebih ramai penerima.
3. Anda boleh menambahkan nombor telefon dalam kenalan.
4. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] kemudian pilih Hantar selepas memasukkan nombor. Mesej akan disimpan secara automatik dalam folder Hantar. Jika mesej tidak dihantar, ia akan kekal dalam Peti keluar dengan status gagal.

▶ **Masukkan**

- **Imej:** Anda boleh memasukkan imej yang disediakan untuk mesej pendek.
- **Bunyi:** Anda boleh memasukkan bunyi yang tersedia untuk mesej ringkas.

Video: Anda boleh masukkan klip video. (Satu klip video setiap slaid)

- **Simbol:** Anda boleh menambah aksara khas
- **Templat teks:** Anda boleh menggunakan Templat teks yang telah ditetapkan dalam telefon.
- **Emotikon:** Anda boleh memasukkan emotikon.
- **Nama& Nombor:** Anda boleh menambah nombor telefon atau alamat e-mel dalam kenalan.
- **Slaid baru:** Tekan ini untuk menambah slaid baru.
- **Subjek:** Pilih ini untuk memasukkan subjek.

- **Lebih:** Pilih ini untuk menambah Kad perniagaan, Jadual, Memo,Tugasan, dan Kad Perniagaan Saya.

- **Simpan ke draf:** Simpan mesej dalamDraf.
- **Set T9:** Aktifkan/Nyah aktifkan mod input T9 dengan memilih HIDUP/MATI
- **Bahasa penulisan:** Pilih bahasa untuk mod input T9.
- **Kata T9 Baru:** Pilih Perkataan T9 baru untuk diinputkan perkataan baru ke dalam kamus.
- **Padam Teks:** Anda boleh mengosongkan teks semasa menulis mesej.
- **Keluar:** Jika anda memilih Keluar semasa menulis mesej, anda boleh menamatkan penulisan mesej dan kembali ke menu Mesej baru. Mesej yang anda tulis tidak di simpan.

Nota

Jika anda memilih gambar (200K) dalam menulis mesej multimedia, tempoh pemuatan akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 saat. Tambahan pula, anda tidak boleh mengaktifkan sebarang kekunci pada masa pemuatan. Selepas 3 saat, anda boleh menulis mesej multimedia.

Peti masuk Menu 5.2

Anda akan diberitahu apabila anda menerima mesej. Ia akan disimpan dalam Peti masuk.

Jika telefon menunjukkan 'Tiada ruang untuk mesej SIM', anda perlu memadam hanya mesej SIM dari Peti Masuk.

> **❊ Mesej SIM**
> Mesej SIM bermaksud mesej luar biasa yang disimpan dalam kad SIM.

Untuk mesej multimedia yang diberitahu, anda perlu menunggu untuk memuat turun dan memproses mesej.

Untuk membaca mesej, pilih satu daripada mesej dengan menekan kekunci lembut kiri [Opsyen].

Pilihan berikut tersedia.

- **LIhat:**Anda boleh melihat mesej yang diterima.
- **Padam:** Anda boleh memadam mesej semasa.
- **Ke Hadapan:** Anda boleh mengirim semula mesej yang dipilih kepada pihak lain.
- **Balas Panggilan:** Anda boleh memanggil balik penghantar.
- **Simpan nombor:** Anda boleh simpan nombor telefon pengirim dalam kenalan.
- **Informasi:** Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej diterima.
- **Berbilang padam:** Selepas memilih mesej yang anda hendak buang, anda boleh memadam mesej yang dipilih.

- **Padam yg dibaca:** Anda boleh memadam semua mesej dibaca.
- **Padam semua:** Anda boleh memadam semua mesej.

Draf Menu 5.3

Menggunakan menu ini, anda boleh pratetap mesej multimedia yang anda gunakan dengan kerap. Menu ini menunjukkan senarai mesej multimedia yang diparatetap.

Pilihan berikut tersedia.

- **Lihat:** Anda boleh melihat mesej multimedia.
- **Edit:** Mengubah suai mesej yang anda pilih.
- **Padam:** Memadam mesej yang anda pilih.
- **Informasi:** Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej yang anda pilih.
- **Berbilang padam:** Selepas memilih mesej yang anda hendak buang, tekan kekunci OK dan anda boleh memadam mesej yang telah dipilih.
- **Padam semua:** Memadam semua mesej dalam folder.

Peti keluar Menu 5.4

Anda boleh melihat senarai dan kandungan mesej yang dihantar/dihantar semula/ditunggu/hantar fail dalam menu ini dan sahkan jika pemindahan berjaya dilakukan.

Selepas berjaya menghantar mesej, mesej akan dipindahkan pada kotak dihantar.

Pilihan berikut tersedia.

- **Lihat:** Anda boleh melihat mesej.
- **Padam:** Anda boleh memadam mesej.

- **Hantar semula:** Anda boleh menghantar semula mesej yang dipilih.
- **Edit:** Mengubah suai mesej yang anda pilih.
- **Informasi:** Anda boleh menyemak maklumat setiap mesej.
- **Berbilang padam:** Pilih dan padam mesej yang dipilih.
- **Padam semua:** Anda boleh memadam semua mesej dalam folder.

Dihantar

Menu 5.5

Menu ini membolehkan anda melihat mesej yang telah anda hantar. Anda boleh memeriksa masa dan kandungan mesej.

Dengar mel suara

Menu 5.6

Menu ini menyediakan anda cara pantas untuk mengakses peti mel suara anda (jika disediakan oleh rangkaian anda). Sebelum menggunakan ciri ini, anda mesti memasukkan nombor pelayan suara yang boleh didapati dari operator rangkaian anda.

Sebaik sahaja menu telah dipilih, hanya tekan kekunci lembut kiri [OK] untuk mendengar pada mel suara. Anda juga boleh menahan kekunci 1 dalam mod siap sedia untuk mendengar mel suara.

Nota

Apabila anda menerima mel suara, telefon anda displays memaparkan ikon dan anda mendengar satu penggera. Sila periksa pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran mengenai perkhidmatan mereka untuk menata rajahkan telefon bimbit dengan betul.

Servis info (Bergantung pada rangkaian dan langganan) Menu 5.7

Mesej perkhidmatan maklumat adalah mesej yang dihantar oleh rangkaian pada GSM. Mereka menyediakan maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teksi, farmasi dan harga saham.

Setiap jenis Mesej maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat selagi anda telah memasukkan nombor tertentu bagi maklumat tersebut.

Apabila anda telah menerima mesej perkhidmatan maklumat, anda dapat melihat mesej pop timbul untuk menunjukkan pada anda bahawa anda telah menerima mesej atau mesej Perkhidmatan maklumat dipaparkan secara langsung.

Untuk melihat mesej sekali lagi atau bukan dalam mod siap sedia, ikut urutan yang diberikan di bawah;

Baca (Menu 5.7.1)

1. Apabila anda telah menerima mesej perkhidmatan maklumat dan memilih Dibaca untuk melihat mesej tersebut, ia akan dipaparkan pada skrin. Anda boleh membaca mesej lain dengan menatal menggunakan kekunci navigasi kiri atau kanan.
2. Mesej ini akan di tunjukkan sehingga mesej lain telah dicapai.

Topik (Menu 5.7.2)
(Bergantung pada rangkaian dan langganan)

Anda boleh melihat nombor mesej khidmat maklumat yang telah anda tambahkan. Jika anda menekan kekunci kiri lembut [Opsyen], anda boleh mengedit dan memadam kategori mesej maklumat yang telah anda tambahkan.

Anda boleh memilih nombor mesej khidmat maklumat di dalam senarai aktif. Jika anda mengaktifkan nombor perkhidmatan maklumat, anda boleh menerima mesej yang dihantar dari nombor ini.

Templat Menu 5.8

Templat teks (Menu 5.8.1)

Anda mempunyai 6 templat teks seperti di bawah;

- **Sila hubungi saya balik .**
- **Saya terlewat. Saya akan sampai di sana pada**
- **Di mana anda sekarang?**
- **Saya dalam perjalanan.**
- **Penting! Sila hubungi.**
- **Saya cintakan kamu!**

Pilihan berikut tersedia.

- **Lihat:** Anda boleh melihat templat dipilih.
- **Edit:** Gunakan ini untuk menulis mesej baru atau mengedit mesej templat yang dipilih dari senarai templat teks.
- **Hantar melalui**
  - **Mesej:** Gunakan ini untuk menghantar mesej templat yang dipilih melalui Mesej.

- **Padam:** Memadam templat.
- **Templat baru:** Gunakan ini untuk membuat templat baru.
- **Padam semua:** Membenarkan anda memadam semua mesej multimedia.

Templat multimedia

(Menu 5.8.2)

Anda boleh menyimpan templat multimedia baru dan edit templat multimedia yang disimpan.

Selepas menyimpan templat baru, anda boleh menggunakan pilihan berikut.

- **Lihat:** Anda boleh melihat templat multimedia.
- **Edit:** Gunakan ini untuk menulis mesej baru atau mengedit mesej templat multimedia yang dipilih dari senarai templat multimedia.
- **Hantar:** Gunakan ini untuk menghantar mesej templat multimedia melalui MMS.
- **Padam:** Memadam templat multimedia.
- **Templat baru:** Gunakan ini untuk membuat templat baru.
- **Padam semua:** Membenarkan anda memadam semua mesej multimedia.

Tetapan Menu 5.9

Mesej teks (Menu 5.9.1)

- **Jenis mesej:**
  Teks, Suara, Faks, Mengelui, X.400, E-mel, ERMES
  Biasanya, jenis mesej ditetapkan pada Teks. Anda boleh menukar teks anda pada format alternatif. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

- **Tempoh sah:** Perkhidmatan rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej anda akan disimpan pada pusat mesej.
- **Laporan serahan:** Jika anda tetapkan pada HIDUP, anda boleh semak sama ada mesej anda berjaya dihantar.
- **Bayaran membalas:** Apabila mesej dihantar, ia membolehkan penerima membalas dan mengenakan bayaran kos balasan kepada bil telefon anda.
- **Nombor pusat mesej:** anda perlu memasukkan nombor Pusat SMS. Biasanya nombor Pusat SMS dibaca dari kad SIM.

Mesej Multimedia (Menu 5.9.2)

- **Tempoh slaid:** Memaparkan tempoh setiap halaman apabila menulis mesej.
- **Masa penghantaran:** Hantar mesej anda pada masa khusus.
- **Prioriti:** Anda boleh menetapkan keutamaan mesej yang anda pilih.
- **Tempoh sah:** Perkhidmatan rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej anda akan disimpan pada pusat mesej.
- **Laporan serahan:** Anda boleh menetapkan HIDUP/MATI dalam menu berikut.
  - **Minta laporan:** Meminta laporan untuk memeriksa sama anda mesej anda berjaya dihantar pada penerima.

- **Benar laporan:** Semasa pengirim meminta laporan penghantaran, anda boleh menentukan sama ada laporan diberi atau tidak.

▶ **Laporan baca:** Anda boleh menetapkan HIDUP/MATI dalam menu tersebut.

- **Minta laporan:** Meminta laporan untuk memeriksa sama anda mesej anda berjaya dihantar pada penerima.
- **Benar laporan:** Semasa pengirim meminta laporan pembacaan, anda boleh menentukan sama ada laporan diberi atau tidak.

▶ **Muat turun auto:** Anda boleh menerima mesej multimedia secara automatik dari Rangkaian rumah / Rangkaian perayauan apabila anda pilih 'Auitomatik' dalam menu ini.

Tetapi bila anda memilih 'Manual', anda hanya menerima mesej pemberitahuan dalam peti masuk dan kemudian anda boleh memilih untuk menerima mesej multimedia dari menu pilihan Pemberitahuan.

▶ **Profil Rangkaian:** Jika anda pilih pelayan mesej multimedia, anda boleh tetapkan URL untuk pelayan mesej multimedia.

▶ **Jenis mesej yang dibenarkan**

- **Peribadi:** Mesej Peribadi.
- **Iklan:** Mesej Komersil.
- **Informasi:** Maklumat yang diperlukan.

Nombor mel suara (Menu 5.9.3)

Anda boleh menerima mel suara jika pembekal rangkaian anda menyokong ciri ini. Apabila mel suara baru terima, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila semak dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran perkhidmatan mereka untuk menata rajah telefon dengan betul.

Mesej perkhidmatan

(Menu 5.9.4)

Anda boleh tetapkan pilihan sama ada anda akan menerima mesej atau tidak.

Servis info (Menu 5.9.5)

- **Terima**
  - **Hidup:** Jika anda memilih menu ini, telefon anda akan menerima mesej perkhidmatan maklumat.
  - **Mati:** Jika anda menerima menu ini, telefon anda tidak akan menerima mesej perkhidmatan maklumat lagi.
- **Isyarat**
  - **Hidup:** Telefon anda akan bunyi bip apabila anda menerima nombor mesej perkhidmatan maklumat.
  - **Mati:** telefon anda tidak akan berbunyi walaupun anda telah menerima mesej perkhidmatan maklumat.

Bahasa

Anda boleh memilih bahasa yang anda hendak dengan menekan kekunci OK. Kemudian, mesej maklumat perkhidmatan akan dipaparkan dalam bahasa yang anda pilih.

Imej

Menu 6.1

Folder imej mengandungi pautan terbenam untuk memuat turun gambar melalui Internet dan imej lalai. Untuk melihat imej secara terperinci, tekan kekunci Ok.

Apabila fail dipilih, pilihan tersebut akan dipaparkan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- **Lihat:** Anda boleh lihat fail yang dipilih.
- **Padam:** Padam fail yang dipilih.
- **Set sebagai**
  - **Kertas Hias Dinding:** Imej yang kini dipilih boleh ditetapkan sebagai Kertas hias dinding.
  - **ID gambar:** Imej yang kini dipilih boleh ditetapkan sebagai ID Gambar.
- **Hantar melalui:** Hantar fail yang dipilih kepada peranti lain melalui MMS, Bluetooth.
- **Fail**
  - **Namakan Semula:** Tukar nama fail bagi fail yang dipilih. Anda tidak boleh menukar tambahan fail.
  - **Alih ke folder:** Pindahkan fail yang dipilih ke folder.
  - **Pindah kepada memori luaran / Pindah kepada memori telefon:** Pindahkan fail yang dipilih kepada memori luaran (jika dimasukkan) atau memori multimedia dalam telefon anda.
  - **Salin ke memori luaran/ Salin ke memori telefon:** Salin fail yang dipilih kepada memori luaran atau memori multimedia dalam telefon anda.
  - **Informasi:** Tunjukkan maklumat fail.

- **Cetak melalui Bluetooth:** Kebanyakan gambar yang anda ambil dalam mod kamera dan yang telah dimuat turun melalui WAP boleh dihantar melalui Bluetooth ke pencetak.
- **Pertunjukan slaid:** Anda boleh melihat tayangan slaid fail yang anda simpan.
- **Folder Baru:** Anda boleh membuat folder baru.
- **Berbilang padam:** Anda boleh mengeluarkan sebilangan fail yang anda pilih.
- **Padam semua:** Memadam semua fail dalam senarai.
- **Susun mengikut:** Anda boleh aturkan fail mengikut Tarikh, Jenis dan Nama.
- **Pameran imej kecil/Paparan senarai:** Membolehkan anda menetapkan jenis paparan.

Bunyi

Menu 6.2

Apabila fail dipilih, pilihan tersebut akan dipaparkan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- **Main:** Anda boleh mainkan fail yang dipilih.
- **Padam:** Padam fail yang dipilih.
- **Set sebagai:** Bunyi yang kini dipilih boleh ditetapkan sebagai Nada dering/ID/Message Nada dering.
- **Hantar melalui:** Hantar fail yang dipilih kepada peranti lain melalui MMS, Bluetooth.
- **Fail**
  - **Namakan semula:** menukar nama fail bagi fail yang dipilih.
  - **Pindah kepada folder:** Pindahkan fail yang dipilih ke folder.

- **Pindah kepada memori luaran / Pindah kepada memori telefon:** Pindahkan fail yang dipilih kepada memori luaran (jika dimasukkan) atau memori multimedia dalam telefon anda.
- **Salin kepada memori luaran / Salin kepada memori telefon:** Salin fail yang dipilih kepada memori luaran (jika dimasukkan) atau memori multimedia dalam telefon anda.
- **Maklumat:** Tunjukkan maklumat fail yang dipilih.

▶ **Folder baru:** Anda boleh membuat folder baru.

▶ **Berbilang padam:** Anda boleh mengeluarkan sebilangan fail yang anda pilih.

▶ **Padam semua:** Memadam semua fail dalam senarai.

▶ **Susun mengikut:** Anda boleh aturkan fail mengikut Tarikh, Jenis dan Nama.

Video

Menu 6.3

Tunjuk senarai fail 3GP, 3G2 pada Media/Video saya dalam memori Multimedia. Hanya menyokong fail .3gp, yang dikodkan dengan MPEG4 dan video kodek .263 dan kodek audio AMR.

Di sini anda boleh uruskan atau hantar klip video yang disimpan. Apabila fail dipilih, pilihan tersebut akan dipaparkan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

▶ **Buka:** Anda boleh buka fail yang dipilih.

▶ **Padam:** Padam fail yang dipilih.

▶ **Hantar melalui:** Hantar fail yang dipilih kepada peranti lain melalui MMS, Bluetooth.

▶ **Fail**

- **Namakan semula:** Tukar nama fail bagi fail yang dipilih. Panjang maksimum aksara ialah 59.

Amaran!

*Anda tidak boleh menggunakan aksara berikut: \ / : * ? < > |*

- **Alih ke folder:** Pindahkan fail yang dipilih ke folder.
- **Pindah kepada memori luaran / Pindah kepada memori telefon:** Pindahkan fail yang dipilih kepada memori luaran (jika dimasukkan) atau memori multimedia dalam telefon anda.
- **Salin kepada memori luaran / Salin kepada memori telefon:** Salin fail yang dipilih kepada memori luaran (jika dimasukkan) atau memori multimedia dalam telefon anda.
- **Informasi:** Tunjukkan maklumat fail.

▶ **Folder Baru:** Anda boleh membuat folder baru.

▶ **Berbilang padam:** Anda boleh mengeluarkan sebilangan fail yang anda pilih.

▶ **Padam semua:** Memadam semua fail dalam senarai.

▶ **Susun mengikut:** Anda boleh aturkan fail mengikut Tarikh, Jenis dan Nama.

Lain-lain

Menu 6.4

Fail lain kecuali imej, bunyi, video disimpan dalam folder ini.

Profil

Dalam Profil, anda boleh selaraskan dan menyesuaikan nada telefon untuk peristiwa, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan.

Terdapat lima profil pratetap:Umum, Senyap, Getar sahaja, Luar dan Alat dengar .

Setiap profil akan diperibadikan. Tekan kekunci lembut kiri [Menu] dan pilih Profil dengan menggunakan kekunci navigasi ke atas/bawah.

Aktif (Menu 7.X.1)

1. Senarai profil dipaparkan.
2. Dalam senarai Profil, tatal ke profil yang hendak anda aktifkan dan tekan kekunci lembut kiri [OK] atau kekunci OK.
3. Kemudian, pilih Aktifkan.

Peribadikan (Menu 7.X.2)

Tatal ke profil yang dikehendaki dalam senarai Profil. Selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih Peribadikan.

Pilihan tetapan profil terbuka. Tetapkan pilihan seperti yang dikehendaki.

- **Jenis isyarat panggilan:** Tetapkan jenis isyarat untuk panggilan masuk.
- **Nada Deringan:** Pilih nada dering yang dikehendaki dari senarai.
- **Volum Deringan:** Tetapkan kelantangan nada dering.
- **Jenis Isyarat Mesej:** tetapkan jenis isyarat untuk mesej.
- **Nada mesej:** Pilih nada isyarat untuk mesej.
- **Volum mesej:** Tetapkan kelantangan nada mesej.
- **Nada Pad Kekunci:** Pilih nada pad kekunci yang dikehendaki.

Profil

- **Volum Pad Kekunci:** Tetapkan kelantangan nada pad kekunci.
- **Nada Flip:** Bolehkan untuk menetapkan nada selak untuk persekitaran pelarasan.
- **Volum kesan bunyi:** Tetapkan kelantangan bunyi kesan.
- **Volum padam/pasang Kuasa:** Tetapkan kelantangan nada dering apabila menghidupkan/mematikan telefon.

Nota

Semua profil tidak boleh di namakan semula.

Cari

Menu 8.1

1. Pilih Carian dan masukkan nama yang hendak anda cari.

Nota

- Anda boleh akses Kenalan secara terus dengan menekan kekunci lembut kanan [Kenalan] dalam mod siap sedia.
- Pencarian segera boleh didapati dengan memasukkan huruf awal bagi nama tersebut.

2. Selepas menemui kenalan yang dikehendaki, anda boleh membuat panggilan pada nombor dengan menekan kekunci hantar.
3. Jika anda mahu edit, padam, salin entri, pilih kekunci lembut kiri [Pilihan].

Menu berikut akan dipaparkan.

- **Lihat:** Anda boleh melihat setiap entri secara terperinci.
- **Edit:** Anda boleh edit kenalan yang dipilih.
- **Mesej baru:** Selepas anda menemui nombor yang anda mahu, anda boleh hantar Mesej kepada nombor yang dipilih.
- **Hantar melalui:** Anda boleh hantar data kenalan melalui Mesej/ Bluetooth.
- **Padam:** Anda boleh memadam entri.
- **Tambah baru:** Selepas memilih tempat (SIM/Phone) yang anda mahu simpan, anda boleh tambah kepada kenalan.
- **Set Dail Cepat:** Membolehkan anda menetapkan nombor yang dipilih untuk tambah kepada senarai dailan cepat.
- **Berbilang padam:** Membolehkan anda mengeluarkan sebilangan fail yang dipilih.
- **Salin ke SIM / Salin ke telefon:** Anda boleh salin entri daripada telefon kepada SIM atau daripada SIM kepada telefon.

- **Nombor utama:** Jika kenalan mempunyai lebih daripada satu nombor disimpan, pilih satu daripadanya yang kerap anda gunakan. Nombor utama ini akan dipaparkan dahulu.

Tambah baru Menu 8.2

Anda boleh tambah atau simpan kenalan baru. Anda boleh memasukkan nama, nombor telefon yang berlainan dan alamat e-mel kenalan baru. Anda juga boleh berikan kenalan pada kumpulan, letakkan gambar, berikan nada dering khusus dan masukkan tarikh ulang tahun untuk kenalan. Anda boleh memasukkan dan menguruskan alamat kenalan bergantung pada penggunaan memori.

Nota

- Medan entri kenalan mungkin berbeza semasa anda menambah atau menyimpan kenalan dalam alamat SIM address dalam SIM.
- Nama yang disimpan dan panjang nombor maksimum bergantung pada jenis kad SIM.

Dail Cepat Menu 8.3

Menggunakan menu ini anda boleh mengendalikan dail cepat.

Anda boleh menetapkan sebarang kekunci 2 hingga 9 dengan entri senarai nama. Anda boleh memanggil terus dengan menekan kekunci ini.

1. Buka Kenalan dahulu dengan menekan kekunci lembut kanan [Kenalan] dalam mod siap sedia.
2. Tatal kepada Dailan cepat, kemudian tekan kekunci lembut kiri [OK].

3. Jika anda mahu tambah dailan cepat, pilih <Kosong> dengan memilh kekunci lembut kiri [Berikan]. kemudian, anda boleh mencari nama dalam kenalan.
4. Selepas memberikan nombornya sebagai dail pantas, anda boleh mengubah dan memadam entrinya. Anda boleh juga membuat panggilan atau menghantar mesej melalui nombor ini.

Kumpulan Pemanggil

Menu 8.4

Anda boleh menyenaraikan ahli bagi setiap kumpulan. Dalam memori telefon, terdapat 7 kumpulan lalai: Keluarga, Rakan, Rakan sekerja, VIP, Kumpulan 1, Kumpulan 2, dan Kumpulan 3.

Pilih nama kumpulan yang anda hendak uruskan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan]. Submenu berikut akan dipaparkan.

- **Lihat ahli:** Menunjukkan ahli kumpulan yang telah anda pilih.
- **Nada Dering Kumpulan:** Membolehkan anda menentukan nada dering untuk panggilan ahli kumpulan.
- **Ikon Kumpulan:** Membolehkan anda memilih ikon bergantung pada Kumpulan.
- **Tambah Ahli:** Anda boleh menambah ahli kumpulan.
- **Padam Ahli-ahli:** Anda boleh mengeluarkan ahli daripada senarai ahli kumpulan. Tetapi nama dan nombornya masih kekal dalam Kenalan.

- **Namakan Semula:** Anda boleh menukar nama kumpulan.
- **Setkan semula semua:** Membenarkan anda menetapkan semula semua kenalan.

Salin Semua Menu 8.5

Anda boleh menyalin entri dari kad memori SIM pada memori telefon dan begitu juga sebaliknya.

- **SIM ke telefon:** Anda boleh menyalin entri dari Kad SIM ke Memori telefon.
- **Telefon ke SIM:** Anda boleh menyalin entri dari memori Telefon ke kad SIM.

Padam semua Menu 8.6

Anda boleh memadan semua entri dari kad SIM atau memori telefon. Fungsi ini memerlukan kod keselamatan.

Tetapan Menu 8.7

Lihat pilihan (Menu 8.7.1)

Anda boleh menetapkan pilihan paparan kenalan.

- **Nama Sahaja:** Tetapkan maklumat kenalan dengan nama sahaja.
- **Nama & nombor:** tetapkan maklumat kenalan dengan nama dan nombor.
- **Dengan gambar:** Tetapkan maklumat kenalan dengan gambar.

Kenalan Sandaran (Menu 8.7.2)

(Bergantung pada Memori Luaran)

Anda boleh simpan data Kenalan pada folder lain dalam memori luaran.

Simpan semula Kenalan

(Menu 8.7.3)

(Bergantung pada Memori Luaran)

Anda boleh simpan format Vkad(*.vcf) yang wujud dalam Bahan saya ->Memori Luaran -> Lain-lain kepada Kenalan.

Informasi Menu 8.8

Nombor Dail Servis (Menu 8.8.1)

Anda boleh melihat senarai Nombor Dailan Perkhidmatan(SDN) yang diberikan oleh pembekal khidmat anda (jika disokong oleh kad SIM).

Nombor Sendiri (Menu 8.8.2)

(Bergantung pada SIM)

Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.

Kad bisnes saya (Menu 8.8.3)

Pilihan ini membolehkan anda membuat kad perniagaan anda sendiri termasuk nama, sebarang nombor dan e-mel. Untuk membuat kad perniagaan baru, tekan kekunci lembut kiri [Baru] dan masukkan maklumat ke dalam medan ini. Jika anda hendak edit, padam atau hantar kad perniagaan, pilih kekunci lembut kiri [Pilihan].

Alat

Jam Loceng Menu 9.1

Anda boleh tetapkan jam penggera agar berbunyi pada masa yang ditetapkan.

1. Jika tiada penggera, tekan kekunci lembut kiri [Baru] untuk tambah penggera baru.
2. Tetapkan atau batal penggera menggunakan pilihan untuk menetapkan penggera hidup atau dengan memilih masa penggera.
3. Pilih tempoh ulangan: Sekali,Tiap-tiap hari, Isn~Jum, Isn~Sab, Sab~Ahd.
4. Pilih nada penggera dengan menggunakan Pilihan o Bunyi. Anda boleh menekan kekunci navigasi atas/bawah dan pilih bunyi yang anda mahu, kemudian tekan kekunci lembut kiri [OK].
5. Edit tajuk dan kemudian tekan kekunci lembut kiri [Simpan].

Kalkulator Menu 9.2

Modul kalkulator membolehkan anda menjalankan fungsi asas aritmetik, tambah, tolak, darab dan bahagi begitu juga dengan fungsi saintifik.

1. Anda boleh masukkan nombor dengan menggunakan kekunci nombor dan operator dengan menggunakan kekunci navigasi.

Nota

- Untuk memadam sebarang kesalahan atau mengosongkan paparan, gunakan kekunci c.
- Untuk memasukkan titik perpuluhan, tekan kekunci *.
- Untuk memasukkan tanda kurungan, tekan kekunci #.

2. Untuk mengira keputusan, tekan kekunci OK.
3. Selepas pengiraan, tekan kekunci lembut kanan untuk kembali kepada keadaan mula.

Jam Randik Menu 9.3

Menu ini membolehkan anda mencatat masa berlalu bagi sesuatu peristiwa.

1. Tekan kekunci lembut kiri [Mula] untuk mengira masa dan merekodkan masa pusingan dengan menekan kekunci lembut kanan [Pusingan].
2. Tekan kekunci lembut kiri [Berhenti] untuk memastikan catatan masa pusingan.
3. Tekan kekunci lembut kanan [Set semula] untuk ke keadaan lalai.

Pengubah Unit Menu 9.4

Ia menukar sebarang pengukuran kepada unit yang anda hendak. Terdapat 7 jenis unit yang boleh ditukarkan:Mata wang,Permukaan,P anjang,Berat,Suhu,Isi padu dan Halaju.

Waktu Dunia Menu 9.5

Fungsi Jam dunia menyediakan maklumat masa bagi bandar utama dunia.

Anda boleh memilih pilihan berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- **Tukar zon masa:** Anda boleh tukar zon masa dengan memilih bandar.
- **Bandar baru:** Anda boleh tambah bandar yang diingini.
- **Kejimatan Pada Waktu Siang:** Anda boleh gunakan masa penjimatan waktu siang.

WINE + Menu 9.6

Menggunakan fungsi wine terbina dalam telefon anda, anda boleh mencari maklumat mengenai wine .

CARIAN WINE

Untuk mencari Jenis, Perisa, Wilayah, Kos dan Makanan yang berkaitan dengan Wine, Pilih fungsi yang diingini dengan U / D dan sahkan pilihan dengan O.

KAMUS WINE

Menggunakan modul kamus Wine, anda boleh mencari istilah bagi Wine.

PETA WINE

Menggunakan modul PETA WINE, anda boleh mendapatkan maklumat mengenai pengeluar Wine dan pelajari bagaimana untuk membaca label wine.

Perkhidmatan SIM

Menu 9.7

(Bergantung pada SIM)

Dengan menu Perkhidmatan SIM telefon anda maju ke hadapan dan akan menyokong tambahan kepada perkhidmatan pembekal khidmat anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut hubungi pembekal khidmat anda.

Pelayar

Anda boleh mengakses pelbagai khidmat WAP (Wireless Application Protocol) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan maklumat penerbangan. Khidmat-khidmat ini direka khas untuk telefon bimbit dan diselenggarakan oleh pembekal-khidmat WAP.

Semak ketersediaan khidmat-khidmat WAP, harga dan tarif dengan operator rangkaian anda atau pembekal khidmat yang khidmatnya ingin anda gunakan.
Pembekal-pembekal khidmat akan juga memberi anda arahan tentang cara menggunakan khidmat-khidmat mereka.

Setelah disambungkan, halaman utama akan dipaparkan.
Kandungannya bergantung kepada pembekal khidmat. Untuk keluar dari pelayar pada bila-bila masa, tekan kekunci . Telefon akan kembali ke menu melahu.

Menavigasi dengan pelayar WAP

Anda boleh melayari Internet dengan menggunakan sama ada kekunci telefon atau menu pelayar WAP.

Menggunakan kekunci telefon

Semasa melayari Internet, kekunci telefon berfungsi dengan cara yang berlainan daripada mod telefon.

Ikon	Perihalan
▲ ▼	Menatal pada setiap baris di kawasan kandungan
C	Kembali ke halaman sebelumnya
OK	Pilih pilihan dan mengesahkan tindakan

Menggunakan menu pelayar WAP

Terdapat pelbagai pilihan menu yang tersedia semasa melayari Mobile Web.

Nota
Menu pelayar WAP mungkin berbeza, bergantung kepada versi pelayar anda.

Rumah

Menu *.1

Menyambung ke halaman utama. Halaman utama ialah tapak yang ditentukan dalam profil aktif. Ia akan di ditentukan oleh pembekal khidmat jika anda belum lagi menentukan ia dalam profil aktif.

Yahoo !

Menu *.2

Anda boleh mengakses Perkhidmatan Internet Yahoo Mobile.

- **OneSearch:** Anda boleh mencari jawapan segera.
- **Cuaca:** Menunjukkan cuaca semasa dan ramalan cuaca untuk pelbagai lokasi di seluruh dunia. Lihat ringkasan cuaca untuk bandar yang disimpan. Memilih Buka, ramalan cuaca terperinci untuk beberapa bandar.
- **Tempatan & Peta:** Mencari dan melayar alamat tempatan, restoran, bar, hotel dan lebih banyak lagi.
- **Pembaca kandungan:** Menawarkan pelbagai kandungan berbeza: Berita, Kewangan, Hiburan dan Sukan.

- **Kalendar dan Buku Alamat:** Anda boleh mengakses temu janji anda dan semua butiran kenalan apabila anda sedang bergerak. Temu janji dan peristiwa dari kalendar juga dimasukkan dalam paparan Hari ini.
- **Flickr:** Widget Flickr membolehkan anda berkongsi dan mengekalkan foto anda apabila sedang bergerak. Apabila pengguna didaftarkan masuk untuk Flickr anda boleh melihat semua foto Flickr dan kenalan anda.

Nota

Sesetengah negara tidak boleh mengakses Perkhidmatan Yahoo! Go disebabkan oleh perkhidmatan rangkaian.

Penanda Buku Menu *.3

Menu ini membolehkan anda menyimpan URL halaman web kegemaran anda agar mudah diakses pada masa lain.

Untuk membuat penanda buku

1. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
2. Pilih Penanda buku baru dan tekan kekunci OK.
3. Selepas memasukkan URL dan tajuk yang dikehendaki, tekan kekunci OK.

Selepas memilih penanda buku yang dikehendaki, pilihan yang berikut tersedia.

- **Sambung:** Menyambung ke penanda buku yang dipilih.
- **Lihat:** Anda boleh lihat penanda buku yang dipilih.

- **Edit:** Anda boleh edit penanda buku yang dipilih.
- **Padam:** Anda boleh padam penanda buku yang dipilih.
- **Penanda Buku Baru:** Pilih ini untuk membuat penanda buku baru.
- **Folder Baru:** Pilih ini untuk membuat folder baru.
- **Pindah:** Anda boleh pindahkan penanda buku yang dipilih kepada sub folder.
- **Salin:** Anda boleh salin penanda buku yang dipilih.
- **Hantar URL melalui:** Menghantar penanda buku yang dipilih melalui Mesej.
- **Berbilang padam:** Membolehkan anda memilih dan memadam penanda buku yang disimpan.
- **Padam semua:** Memadam semua penanda buku.

Masukkan Alamat

Menu *.4

Anda boleh terus menyambung kepada tapak yang anda kehendaki. Selepas memasukkan URL yang khusus, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih Sambung.

Sejarah

Menu *.5

Menu ini akan menunjukkan halaman penyemak imbasan terkini.

Laman disimpan

Menu *.6

Telefon boleh menyimpan halaman dalam paparan sebagai fail luar talian.

Tetapan

Menu *.7

Anda boleh menetapkan profil, cache, cookies dan keselamatan yang berkaitan dengan perkhidmatan Internet.

Profil Rangkaian (Menu *.7.1)

Profil adalah maklumat rangkaian yang digunakan untuk menyambung kepada Internet.

Terdapat profil lalai untuk sesetengah operator, yang disimpan dalam memori telefon. Ia mustahil untuk menamakan semula profil lalai.

Setiap profil mempunyai submenu seperti berikut:

- **Aktif:** Mengaktifkan profil yang dipilih.
- **Lihat:** Anda boleh melihat profil yang dipilih.
- **Edit:** Anda boleh mengedit profil yang dipilih.
- **Profil baru:** Anda boleh menambah profil baru.
- **Padam:** Memadam profil yang dipilih dari senarai.

Mod rendering (Menu *.7.2)

Anda boleh laraskan saiz halaman URL sekiranya halaman lebih besar daripada skrin telefon.

Cache (Menu *.7.3)

Maklumat atau perkhidmatan anda telah akses disimpan dalam memori cache bagi telefon.

Nota

Cache adalah penimbal fail yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara.

Cookies (Menu *.7.4)

Mendayakan Cookies membolehkan anda menyimpan Cookies yang dihantar dari pelayan. Menyahdayakan fungsi ini akan menghalang Cookies disimpan dari telefon anda.

Sijil keselamatan (Menu *.7.5)

Anda boleh melihat senarai sijil peribadi yang telah disimpan dalam telefon anda.

Tunjuk imej (Menu *.7.6)

Anda boleh memilih untuk memaparkan imej atau pun tidak semasa menyemak imbas WAP.

Skrip Java (Menu *.7.7)

Pilih sama anda hendak menghidupkan atau mematikan Skrip Java.

Informasi Menu *.8

Anda boleh melihat maklumat versi penyemak imbas WAP.

Bluetooth Menu 0.1

Bluetooth membolehkan peranti bergerak, persisian dan komputer serasi yang berdekatan untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain tanpa wayar.

Telefon bimbit ini menyokong kesambungan Bluetooth terbina dalam yang membolehkan ia menyambungnya. Bersama dengan alat dengar Bluetooth, aplikasi komputer dan sebagainya yang serasi.

Nota

- Jika anda menggunakan LG PC Segerak melalui Bluetooth, anda boleh tukar data hanya di dalam buku telefon
- Apabila anda menerima data dari peranti Bluetooth yang lain, telefon meminta pengesahan. Setelah mengesahkan pemindahan, fail boleh disalin pada telefon anda.
- Bergantung kepada jenis fail, ia akan disimpan dalam folder yang berikut.
  - **Video (.3gp, mp4):** Folder video
  - **Imej (.bmp, gif, jpg, png):** Folder imej
  - **Bunyi (.amr, wav, aac):** Folder bunyi
  - **Fail-fail lain (.txt, html):** Folder lain-lain

Kesambungan

- **Bluetooth on/off**
  Anda boleh mengaktifkan atau membatalkan fungsi Bluetooth.
- **Peranti saya**
  Anda boleh melihat semua peranti yang berpasangan dengan KF300 anda. Jika anda memasukkan peranti yang Berpasangan, anda mengakses pilihan
  - **Sambung / Nyah sambung:** Selepas berpasangan dengan alat dengar atau alat dengar stereo, anda hendaklah membuat sambungan dengan peranti tersebut. Kemudian anda boleh menggunakan peranti tersebut.
  - **Baru:** Membolehkan anda mencari peranti Bluetooth baru dan menambahnya kepada senarai peranti dipasangankan telefon anda. Apabila anda memilih Baru, telefon bimbit anda akan mencari peranti Bluetooth yang berada dalam lingkungan.

Apabila peranti yang anda mahu pasangankan muncul dalam senarai, tekan Kekunci lembut kanan [Henti]. Tatal kepada peranti yang diingini dan tekan kekunci lembut kiri [ok]. Anda kemudiannya akan diminta memasukkan kod laluan. Kod laluan boleh jadi sebarang kod yang anda ingin gunakan (kod laluan yang sama mesti digunakan oleh kedua-dua peranti) atau ia adalah kod laluan yang telah dipratentukan oleh pengilang peranti yang anda cuba berpasangan dengannya. Sila periksa Panduan Pengguna bagi peranti yang anda mula berpasangan untuk melihat sama ada ia mempunyai kod laluan yang telah dipratentukan.

- **Tetapkan sebagai dibenarkan /Tetapkan sebagai tidak dibenarkan:** Membolehkan anda menetapkan sambungan tidak dibenarkan antara peranti Bluetooth. Sebagai contoh jika anda kerap menggunakan alat dengar Bluetooth dengan telefon anda kemudian menetapkan sambungan tersebut sebagai sambungan yang dibenarkan, bermakna alat dengar akan disambung secara automatik setiap kali alat dengar dikuasakan hidup.
- **Semua perkhidmatan:** Membolehkan melihat semua perkhidmatan yang disokong oleh peranti bluetooth.
- **Padam:** Membolehkan memadam peranti Bluetooth dipasangankan.
- **Namakan semula:** Membenarkan anda menukar nama peranti Bluetooth yang berpasangan dan bagaimana ia dipaparkan pada telefon bimbit.
- **Padam semua:** Membolehkan anda memadam semua peranti Bluetooth dipasangankan.

▶ **Tetapan**

- **Kebolehlihatan telefon:** Ini menunjukkan sama ada telefon bimbit anda akan boleh dilihat oleh peranti Bluetooth yang lain ataupun tidak.
- **Nama telefon:** Anda boleh menetapkan nama peranti Bluetooth tersebut. Nama lalainya ialah LG KF300.
- **Alamat saya:** Anda boleh melihat alamat peranti Bluetooth anda.

Rangkaian Menu 0.2

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual.

Pemilihan rangkaian

(Menu 0.2.1)

Biasanya, pemilihan rangkaian ditetapkan pada Automatik.

- **Automatik:** Jika anda pilih mod Automatik, telefon akan mencari secara automatik dan pilih rangkaian untuk anda. Sebaik sahaja anda telah memilih Automatik, telefon akan ditetapkan pada Automatik walaupun kuasa dimatikan atau dihidupkan.
- **Manual:** Telefon akan mencari senarai rangkaian tersedia dan tunjukkan pada anda. Kemudian anda boleh memilih rangkaian yang anda hendak guna jika rangkaian ini mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rumah anda. Telefon membolehkan anda memilih rangkaian lain jika telefon gagal mengakses rangkaian yang dipilih.
- **Yang digemari:** Anda boleh menetapkan senarai rangkaian yang diutamakan dan telefon cuba untuk mendaftar buat kali pertama, sebelum mencuba mendaftar pada rangkaian yang lain. Senarai ini ditetapkan dari senarai pratakrif bagi rangkaian yang diketahui.

Sangkutan GPRS (Menu 0.2.2)

Anda boleh menetapkan perkhidmatan GPRS bergantung kepada pelbagai situasi.

- **Pasang Kuasa**

  Jika anda memilih menu ini, telefon ini didaftarkan secara automatik ke rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon. Memulakan aplikasi WAP atau dailan PC akan mewujudkan sambungan antara telefon dan rangkaian dan ini memungkinkan pemindahan data. Apabila anda menamatkan aplikasi, sambungan GPRS ditamatkan tetapi pendaftaran ke rangkaian GPRS tetap kekal.

- **Bila diperlukan**

  Jika anda pilih menu ini, sambungan GPRS dimulakan apabila anda menyambung pada WAP atau perkhidmatan aplikasi dan diputuskan apabila anda menamatkan WAP atau sambungan aplikasi.

Titik akses (Menu 0.2.3)

- **Lihat:** Anda boleh melihat profil yang dipilih.
- **Edit:** Anda boleh mengedit profil yang dipilih.
- **Pusat akses baru**
  - **Nama:** Anda boleh menaip nama rangkaian.
  - **Pembawa:** Anda boleh menetapkan perkhidmatan data pembawa. Data/GPRS

Kesambungan

<Tetapan data>

Muncul hanya jika anda memilih Tetapan Data sebagai Pembawa/ perkhidmatan.

- **Dail nombor:** Masukkan nombor telefon untuk mendail untuk mengakses laluan get WAP anda.
- **ID Pengguna:** Pengenalan pengguna untuk pelayan dailan anda (dan BUKAN laluan get WAP).
- **Kata laluan:** Kata laluan yang dikehendaki oleh pelayan dailan anda (dan BUKAN laluan get WAP) untuk mengenal pasti anda.
- **Jenis panggilan:** Pilih jenis panggilan data, Analog atau Digital (ISDN).
- **Masa lengah:** Anda perlu memasukkan tempoh tamat masa.

Selepas memasukkan tersebut, perkhidmatan navigasi WAP tidak akan tersedia jika sebarang data tidak di input atau dipindahkan.

- **Pelayan utama:** Masukkan alamat IP pelayan DNS utama yang anda akses
- **Pelayan kedua:** Masukkan alamat IP pelayan DNS kedua yang anda akses.

Tetapan perkhidmatan hanya tersedia apabila GPRS dipilih sebagai perkhidmatan pembawa.

- **APN:** Masukkan APN bagi GPRS.
- **ID Pengguna:** Pengguna mengenal pasti pelayan APN anda.
- **Kata laluan:** Kata laluan diperlukan oleh pelayan APN anda.
- **Pelayan utama:** Masukkan alamat IP pelayan DNS utama yang anda akses
- **Pelayan kedua:** Masukkan alamat IP pelayan DNS kedua yang anda akses.

Mod sambungan USB

Menu 0.3

Anda boleh memilih satu mod perkhidmatan Data dan Penyimpanan massa USB.

▶ **Storan massa**

Anda boleh menyambung telefon pada PC anda, sebagai peranti penyimpanan USB, menggunakan kabel dengan tiga cara.

1. Sambungkan telefon dengan PC apabila skrin melahu dipaparkan.
2. Sambungkan telefon semasa ia menjalankan operasi atau fungsi menu, dan kemudian pindah ke skrin melahu.
3. Sambungkan telefon sementara ia melaksanakan operasi atau fungsi menu, dan kemudian pilih menu Penyimpanan Massa USB .

Apabila anda telah selesai menggunakan memori mikroSD, klik Keluar dan lakukan langkah berikut.

> ***Awas!***
>
> *Sebelum anda menanggalkan kabel, anda perlu klik Keluar. Atau, integriti data yang dipindah tidak akan terjamin.*

1. Klik pada kawasan pemberitahuan. [Cabut palam atau Lecit Perkakas]
2. Pilih Peranti Penyimpanan massa USB, klik pada Henti. Mesej berikut akan muncul: Peranti Penyimpanan USB boleh dialihkan dengan selamat daripada sistem.
3. Kemudian tanggalkan kabel.

▶ **Perkhidmatan data**

Pilih menu Perkhidmatan data untuk menggunakan program LG Mobile Segerak.

Tetapan.

Tarikh & Masa Menu #.1

Anda boleh menetapkan fungsi berdasarkan tarikh dan masa.

Set tarikh (Menu #.1.1)

Anda boleh memasukkan tarikh semasa.

Format Tarikh (Menu #.1.2)

Anda boleh menetapkan format Tarikh seperti TTTT/BB/HH, HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT. (H: Hari/ B: Bulan / T: Tahun)

Setkan masa (Menu #.1.3)

Anda boleh memasukkan tarikh semasa.

Format Masa (Menu #.1.4)

Anda boleh menetapkan format masa antara 24 jam dan 12 jam.

Kemaskini auto (Menu #.1.5)

Pilih Hidup, telefon anda mengemas kini data dan tarikh secara automatik.

Bahasa Menu #.2

Anda boleh menukar bahasa untuk teks paparan dalam telefon anda. Perubahan ini juga memberi kesan pada mod input bahasa.

Paparan Menu #.3

Kertas Hias Dinding (Menu #.3.1)

Anda boleh memilih gambar latar belakang dalam mod siap sedia.

Jam (Menu #.3.2)

Anda boleh pilih format jam untuk memaparkan jam pada skrin Telefon Dalaman/Luaran.

Pemasa lampu latar (Menu #.3.3)

Anda boleh menetapkan tempoh lampu paparan.

Kecerahan (Menu #.3.4)

Anda boleh menetapkan kecerahan LCD.

Pintasan Skrin utama (Menu #.3.5)

Anda boleh menetapkan fungsi 4 kekunci navigasi untuk menggunakan pintasan dalam mod melahu.

Saiz Huruf (Menu #.3.6)

Anda boleh menukar saiz fon teks paparan dalam telefon anda.

Tema (Menu #.3.7)

Anda boleh menetapkan tema skrin untuk dipaparkan pada skrin utama.

Gaya menu (Menu #.3.8)

Telefon anda menyediakan anda dengan tema menu Paparan grid dan Paparan senarai. Tetapkan gaya menu dengan menatal dan menekan kekunci lembut kiri [OK].

Dailan (Menu #.3.9)

Anda boleh menetapkan gaya fon/ saiz fon nombor yang akan muncul dalam skrin utama semasa anda membuat panggilan.

Nota Ucapan (Menu #.3.0)

Jika anda pilih Hidup, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod siap sedia.

Nama rangkaian (Menu #.3.*)

Jika fungsi ini diaktifkan, nama rangkaian akan dipaparkan pada LCD.

Kunci pintas Menu #.4

Jika anda pilih Hidup, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod siap sedia.

Panggilan Menu #.5

Anda boleh menetapkan menu relevan kepada panggilan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilih] dalam menu Tetapan.

Alih Panggilan (Menu #.5.1)

Perkhidmatan Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data pada nombor yang lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

- **Semua Panggilan Semua:** Alihkan panggilan suara tanpa syarat.
- **Jika Sibuk:** Alihkan panggilan suara apabila telefon sedang digunakan.
- **Jika Tiada Balasan:** Alihkan panggilan suara yang tidak dapat anda jawab.
- **Jika Tidak Dapat Dihubungi:** Alih panggilan suara apabila telefon dimatikan atau tidak dapat dihubungi.
- **Semua Panggilan Data:** Alih pada nombor dengan sambungan PC tanpa bersyarat.
- **Semua Panggilan Faks:** Alih pada nombor dengan sambungan PC tanpa bersyarat.
- **Batal semua:** Batalkan semua perkhidmatan alih panggilan.

Submenu

Menu alih panggilan mempunyai submenu yang ditunjukkan di bawah.

- **Aktif:** Aktifkan perkhidmatan yang sepadan.

Ke Pusat mel suara: Alihkan pada pusat mesej. Fungsi ini tidak ditunjukkan pada menu Semua panggilan data dan Semua panggilan faks .

Ke Nombor Lain: Masukkan nombor untuk pengalihan.

Ke Nombor Kegemaran: Anda boleh menyemak 5 nombor alihan yang terkini.

- **Batal:** Nyah aktif perkhidmatan sepadan.
- **Lihat status:** Lihat status perkhidmatan yang sepadan.

Panggilan Sekat (Menu #.5.2)

Perkhidmatan Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan yang tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat submenu berikut.

- **Semua panggilan keluar**

  Perkhidmatan sekatan bagi semua panggilan keluar.

- **Antarabangsa**

  Perkhidmatan sekatan bagi semua panggilan keluar antarabangsa.

- **Panggilan keluar antarabangsa kecuali negara asal**

  Perkhidmatan sekatan untuk semua panggilan keluar antarabangsa apabila merayau

- **Semua Panggilan Masuk**

  Perkhidmatan sekatan bagi semua panggilan masuk.

- **Panggilan masuk bila di luar negara**

  Perkhidmatan sekatan bagi semua panggilan masuk semasa merayau.

- **Batal semua**

  Anda boleh membatalkan semua perkhidmatan sekatan.

- **Tukar Katalaluan**

  Anda boleh menukar kata laluan bagi Perkhidmatan Sekatan.

Submenu:

- Aktif

Membenarkan anda meminta rangkaian untuk menetapkan sekatan panggilan kepada hidup.

- Batal

Tetapkan sekatan panggilan pada mati.

- Lihat status

Lihat status sama ada panggilan disekat atau tidak.

Nombor Dailan Tetap

(Menu #.5.3)

(Bergantung pada SIM)

- Anda boleh menyekat panggilan keluar anda pada nombor telefon yang dipilih. Nombor dilindungi oleh kod PIN2 anda.

- **Hidup**

  Anda boleh menyekat panggilan keluar anda pada nombor telefon yang dipilih.

- **Mati**

  Anda boleh batalkan fungsi dailan tetap.

- **Senarai Nombor**

  Anda boleh melihat senarai nombor yang disimpan sebagai Nombor dail tetap.

Mod Jawapan (Menu #.5.4)

- **Buka Folder:** Jika anda pilih menu ini, anda boleh menerima panggilan masuk apabila anda buka lipatan.
- **Tekan mana mana kekunci:** Jika anda pilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan sebarang kekunci melainkan kekunci tamat dan kekunci lembut kanan.

- **Hantar Sahaja:** Jika anda pilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci hantar.

Hantar nombor saya

(Menu #.5.5)

(bergantung pada rangkaian dan langganan)

- **Set oleh rangkaian:** Jika anda pilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung pada perkhidmatan dua talian seperti talian 1 atau talian 2.
- **Hidup:** anda boleh menghantar nombor telefon anda pada pihak yang lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada nombor telefon penerima.
- **Mati:** Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

Panggilan Menunggu

(Menu #.5.6)

(bergantung pada rangkaian)

- **Aktif:** jika anda pilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan menunggu (menerima).
- **Batal:** Jika anda pilih Batal, anda tidak boleh mengenal pasti panggilan menunggu (menerima).
- **Lihat status:** Menunjukkan status Panggilan menunggu.

Peringatan minit (Menu #.5.7)

Jika anda pilih Hidup, anda boleh menyemak tempoh panggilan dengan bunyi bip yang berbunyi setiap minit semasa panggilan.

Dail semula auto (Menu #.5.8)

- **Hidup:** Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan dail semula secara automatik dalam kes gagal untuk menyambung panggilan.
- **Mati:** Telefon anda tidak akan membuat sebarang percubaan untuk mendail semula apabila panggilan asal tidak disambungkan.

Pilih talian (Menu #.5.9)

(Bergantung pada SIM)

Bergantung pada sokongan atau tidak bagi perkhidmatan 2 talian dalam kad SIM anda, anda boleh memilih talian yang anda hendak.

Hantar nada DTMF (Menu #.5.0)

Anda boleh menghantar nada sentuh semasa panggilan aktif untuk mengawal peti mel suara anda atau perkhidmatan telefon automatik yang lain.

Sekuriti Menu #.6

Permintaan Kod PIN (Menu #.6.1)

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon untuk bertanya kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan.

Jika fungsi ini diaktifkan, anda diminta untuk memasukkan kod PIN anda.

1. Pilih permintaan kod PIN dalam menu tetapan, kemudian tekan kekunci lembut kiri [OK].
2. Tetapkan Hidup/Mati.
3. Jika anda hendak menukar tetapan, anda perlu memasukkan kod PIN apabila anda menghidupkan telefon.
4. Jika anda masukkan kod PIN salah lebih daripada 3 kali, telefon akan terkunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.

5. Anda boleh masukkan kod PUK anda sehingga 10 kali. Jika anda masukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

Kunci telefon (Menu #.6.2)

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelak telefon anda daripada digunakan tanpa kebenaran. Setiap kali anda menghidupkan telefon, ia akan meminta kod keselamatan jika anda menetapkan telefon tersebut dikunci pada Apabila dihidupkan .

Jika anda menetapkan telefon dikunci ke Apabila SIM ditukar, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

Jejak telefon hilang (Menu #.6.3)

Ciri ATMT telefon ini memberi anda kemampuan untuk mempunyai sistem penjejakan untuk telefon mudah alih anda sekiranya anda kehilangannya atau tersalah letak. Sebaik sahaja pengguna yang tidak dibenarkan menggunakan telefon anda, SMS dihantar dari telefon anda dan mesej dihantar ke nombor yang telah dipratentu oleh anda. SMS itu akan dihantar kepada nombor dipratentu oleh anda tanpa pengetahuan pengguna tanpa kebenaran.

Tukar Kod (Menu #.6.4)

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi (Personal Identification Number) untuk mengelakkan penggunaan oleh orang yang tidak dibenarkan.

Anda boleh menukar kod akses: Kod keselamatan, Kod PIN2.

1. Jika anda mahu menukar Kod Keselamatan/Kod PIN2 masukkan kod asal anda, kemudian tekan kekunci lembut kiri [OK].
2. Masukkan Kod keselamatan n/Kod PIN2 dan tentu sahkannya.

Mod penerbangan

Menu #.7

Ini membolehkan anda untuk hanya menggunakan ciri telefon ini yang tidak memerlukan penggunaan rangkaian wayarles semasa anda berada di dalam kapal terbang atau di tempat-tempat yang rangkaian wayarlesnya dihalang.

Jika anda menetapkan mod penerbangan dihidupkan, ikon akan dipaparkan pada skrin menggantikan ikon isyarat rangkaian.

- **Hidup:** Anda tidak boleh membuat (atau menerima) sebarang panggilan, termasuk panggilan kecemasan, atau gunakan ciri lain yang memerlukan liputan rangkaian.
- **Mati:** Anda boleh nyah aktif mod penerbangan dan mula semula telefon bimbit untuk mengakses rangkaian.

Jimat tenaga

Menu #.8

Pilih untuk menukar tetapan penjimatan kuasa set kilang hidup atau mati.

Reset Menu #.9

Anda boleh memulakan semua lalai kilang. Anda perlukan Kod Keselamatan untuk aktifkan fungsi ini.

Status memori Menu #.0

Anda boleh memeriksa ruang dan penggunaan memori kosong bagi telefon, kad SIM dan memori luaran (jika dimasukkan).

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon mudah alih anda. Anda boleh memilih pilihan ini bergantung pada keperluan komunikasi peribadi anda.

Bateri Piawai

Mikrofon telinga bebas tangan

Pengecas Kembara

Pengecas ini membolehkan anda mengecas bateri semasa jauh dari rumah atau pejabat.

Nota

- Sentiasa gunakan aksesori LG yang asli.
- Gagal untuk melakukannya mungkin akan mentak sahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan yang berlainan: sila semak dengan syarikat perkhidmatan wilayah atau ejen untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Data teknikal

Umum

Nama produk: KF300

Sistem: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Suhu Ambien

Maks: +55°C (menyahcas)
+45°C (mengecas)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	11. January. 2008

Signature of representative

Life's Good

LG

LIMITED WARRANTY CARD

LG Electronics (M) Sdn Bhd

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read LG Electronics (M) Sdn Bhd Limited Warranty terms together with the Important and Care & Maintainance sections provided in the User's Manual.

Limited Warranty

LG Electronics (M) Sdn Bhd warrants that LG Mobile Phones ("LG") cellular products and/or genuine LG accessories ("Product") are free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the mobile phone product, data products and all genuine LG accessories (except battery packs) extends for the first twelve (12) months beginning on the date of purchase of the Product.

2. The limited warranty for genuine LG battery packs extends for the first six (6) months beginning on the date of purchase of Product.

3. The limited warranty extends only to the original purchaser ("Customer") of the Product. It is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

4. The limited warranty extends to only Product purchased in Malaysia and distributed by Authorized distributors.

5. During the limited warranty period, LG Electronics (M) Sdn Bhd or its authorized service centres will repair or replace, at LG Electronics (M) Sdn Bhd option, any defective Products or parts thereof with new or factory rebuilt replacement items, and return the Product to the Customer in working condition. Customer will not be required to pay for either parts or labor in repairing or replacing the Product provided such defects are covered under the terms and conditions of this limited warranty card. All replaced parts, boards and equipment shall become property of LG Electronics (M) Sdn Bhd. The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

6. Repaired Product will be warranted for the balance of the original warranty period.

7. Upon request from LG Electronics (M) Sdn Bhd or authorized service centre, the Customer must provide purchase receipt or other information to prove the date and place of purchase.

8. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG Electronics (M) Sdn Bhd, including damage caused by dropping, blown fuses, spills of food or liquid.
(3) Breakage or damage to antennas
(4) Defects or malfunctions of the Product not notified by customer during the warranty period.

LG Electronics (M) Sdn Bhd

(5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or tampered with.
(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
(9) Products operated outside published maximum ratings.
(10) Products used or obtained in a rental program.
(11) Consumables (such as fuses).
(12) The defect or damage was caused by defective function of the cellular system or by inadequate signal reception by external antenna.
(13) The Product was used with or connected to accessory not supplied by LG, not fit for use with LG mobile phones or used in other than its intended use.
(14) The battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering or the battery was used in equipment other than its intended use.

9. CONDITIONS:
No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS (M) SDN BHD SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

10. LG Electronics (M) Sdn Bhd neither assumes nor authorizes any authorized service centre or any person or entity to assume for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.

11. All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.

LG Electronics (M) Sdn Bhd

Customer's Copy

LIMITED WARRANTY CARD

LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)
Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2,
Jalan Stadium SS 7/15, 47301 Kelana Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
LG Customer Care Line : 1800-822-822
Opening Hours: 9.00am to 6.00pm (Mon-Fri)

The customer must produce this Limited Warranty Card and the original proof of purchase when sending in the LG mobile phone to LG Mobile Phone Customer Care Centre for repair. In the event that either of these documents is not produced, service charges together with the payment for any parts being replaced are applicable and the Customer will be charged accordingly.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No (H)
Serial No.		(O)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp	
Handphone No.	For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card	
Remarks		

Headquarters Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS7/15, 47301 Kelana Jaya, Selangor	Penang Branch 92A, Jalan Air Hitam, 11500 Penang	Johore Baharu Branch 2/17, Taman Johor Haya, 81100 Johor Baru, Johor.
Ipoh Branch No. 6, Medan Ipoh 4, Medan Baru Ipoh, 31400 Ipoh, Perak	Malacca Branch 357A & 357A-1, Peringgit Centre, Taman Peringgit Jaya, 75400 Malacca.	Kuantan Branch A-265, Jalan Putih, 25300 Kuantan, Pahang
Sabah Branch Lot 7, Grd & 1st Floor, (DBKK Shop No 5-0 & 5-1), Blok B,Iramanis Centre, Off Ring Road, 88450 Kota Kinabalu, Sabah.	Sarawak Branch Lot 9635, Grd & 1st Floor, Section 64, KTLD, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak.	

Authorized Service Centre – Hello Service Centre

Headquarters 13th Floor, Menara BGI, Plaza Bejaya, Jalan Imbi, 55100 KL	Malacca Branch No. 661, Grd Floor, Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.	Penang Branch 2-A,Brown Road, Penang.
Kuanatan Branch No. B-300,Tmn Beserah Ria, Jln Beserah, 25000 Kuantan, Pahang.	Ipoh Branch No. 26A, Pesiaran Greentown 1, Pusat Perdagangan Greentown, 30450 Ipoh, Perak	J.Baharu Branch 32A, Jln Dedap 17, Tmn Johor Jaya, 81100 Johore Baharu, Johor.
K.Kinabalu Branch Suite 1-6-E11, 6th Floor, CPS Tower, No 1, Jln Centre Point, 88000 K. Kinabalu.	Kuching Branch Lot 2686, No 242, Grd Floor, Twin Tower Centre, 2 _ Mile, Rock Road, 93200 Kuching.	

Please
Affix
Stamp
Here

LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)

Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS 7/15,
47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel : 603-7491 2888 Fax: 603-7491 9209

LG Electronics (M) Sdn Bhd

LIMITED WARRANTY CARD

Please fill up the following and mail back to LG Electronics (M) Sdn Bhd within 7 days from date of purchase to validate the limited warranty for your LG mobile phone.

<table>
<tr><td rowspan="2">Model No.</td><td colspan="2">Owner's Name</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Address</td><td>Contact No

(H)</td></tr>
<tr><td>IMEI No.</td><td></td></tr>
<tr><td>Serial No.</td><td>(O)</td></tr>
<tr><td>Date of Purchase</td><td colspan="2" rowspan="2">Authorized Dealer's Stamp

For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card</td></tr>
<tr><td>Handphone No.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Remarks</td></tr>
</table>

LG Electronics (M) Sdn Bhd