KT610 | GEBRUIKERSHANDLEIDING

LG Electronics Inc.
http://www.lgmobile.com

P/N : MMBB0290103 (1.1) H

KT610 | GEBRUIKERSHANDLEIDING

LG Electronics Inc.

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

KT610 | GEBRUIKERSHANDLEIDING

CE0168

Bluetooth QD ID B012388

NEDERLANDS

KT610 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon gaat bedienen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Uw oude apparaat wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoud

Inleiding 4

Voor uw veiligheid 5

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik 7

KT610-functies 14
Onderdelen van de telefoon

Aan de slag 18

Algemene functies 23

Menustructuur 35

Google 36
Search
Maps
Mail
YouTube

Multimedia 37
RealPlayer
Muziekspeler
Dictafoon 38
Camera 39
Flash-speler 42

Profielen 43

Web 44
Surfen op internet
Opgeslagen pagina's
Automatische bookmarks 45
Browserfeeds

Logboek 46
Recente oproepen
Duur oproep
Packet-ggvns 47

Berichten 48
Nieuw bericht
Inbox 51
Mijn mappen 52
Mailbox
Ontwerpen
Verzonden 53
Outbox
Rapporten

Contacten 55
Nieuw contact
Contactpersonenlijst
Groepen

Verbindingen 56

Verbindingsbeheer
Bluetooth
USB 57
Synchroniseren 58

Organiser 59

Agenda
Klok
Notities 60
Quickoffice 61
Rekenmachine
Omreken. 62
Bestandsbeheer
Geheugen

Mijn dingen 64

Afbeeldingen
Videoclips 65
Tracks
Geluidsclips 66
Streaming
Presentaties
Alle bestanden 67

Instrumntn 68

Installatie
Oproepmailbox
Snelkeuze
Thema's 69
Activeringssleutels 71
Toepassingsbeheer 73
GPS-gegevens
Plaatsen 74
Apparaatbeheer 75
Help
Info

Instellingen 76

Algemeen
Telefoon 78
Verbinding 80
Toepassingen 83

Accessoires 85

Technische gegevens 86

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte KT610 3G mobiele videotelefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele-communicatietechnologie.

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en de werking van deze telefoon. Lees alle informatie goed door voor optimale prestaties en om schade aan en misbruik van de telefoon te voorkomen. Wijzigingen of modificaties die niet expliciet in deze handleiding zijn goedgekeurd kunnen ertoe leiden dat uw garantie op deze apparatuur vervalt.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Waarschuwing

- Mobiele telefoons dienen aan boord van een vliegtuig uitgeschakeld te zijn.
- Houd de telefoon niet in uw hand vast als u een voertuig bestuurt.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van benzinestations, chemische fabrieken of explosiewerkzaamheden.
- Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen of de telefoon kunnen beschadigen.
- Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Let op!

- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit uitsluitend afhankelijk te zijn van uw mobiele telefoon.
- Gebruik alleen de ORIGINELE accessoires, om schade aan uw telefoon te vermijden.

Voor uw veiligheid

- Alle radiozenders kunnen storing veroorzaken in elektronische apparaten die zich in de buurt bevinden. Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.
- Batterijen dienen volgens de geldende wetgeving te worden weggegooid.
- Haal de telefoon of batterij niet uit de behuizing.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Certificatie-informatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer

energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,537 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is.
Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 1,32 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In

de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING! Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Plaats nooit uw telefoon in een magnetron; de batterij zou hierdoor kunnen ontploffen.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- De coating van het apparaat kan beschadigd raken als het wordt afgedekt met folie of een vinylhoes.
- Reinig de telefoon niet met sterke chemicaliën (bijv. alcohol, benzeen, verdunners enz.) of reinigingsmiddelen. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie

op de magnetische strip kan beïnvloeden.

- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Wees voorzichtig met het gebruik van accessoires, zoals oordopjes en headsets. Zorg ervoor dat kabels veilig zijn opgeborgen en raak de antenne niet onnodig aan.
- Verwijder de gegevenskabel voordat u de handset inschakelt.

Efficiënt telefoongebruik

Met de volgende tips haalt u een optimale prestatie uit uw telefoon met minimaal stroomverbruik.

- Houd de antenne niet vast terwijl de telefoon in gebruik is. Als u de antenne vasthoudt, kan dat de kwaliteit van het gesprek beïnvloeden. Ook kan de telefoon dan op een hogere energiestand werken dan nodig is, wat de spreek- en stand-by tijd verkort.

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoorapparaatlen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door gemonteerde of draagbare draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk als u de straat oversteekt.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerk-zaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations. Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin de mobiele telefoon en eventuele accessoires zich bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het apparaat niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit uitsluitend afhankelijk te zijn van uw mobiele telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.

- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.
- Als u de batterij moet vervangen, vraagt uw dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicestation of -dealer om informatie.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

KT610-functies

Onderdelen van de telefoon

Voorkant - geopend

Speaker

Camerasneltoets

LCD-scherm
Pictogrammen die de signaalsterkte, het batterijniveau en verscheidene andere functies aangeven.
Softkeys.

Bevestigingstoets
Hiermee selecteert u menuopties en bevestigt u acties.

Verzendtoets
- Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.
- In de stand-by modus worden hier de geplaatste, ontvangen en gemiste oproepen weergegeven.

Wistoets
Hiermee verwijdert u één teken per druk op de knop. Houd de knop ingedrukt om alle invoer te wissen. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm.

Aan-uittoets
Een oproep beëindigen of afwijzen. Hiermee sluit u het taakvenster en gaat u terug naar de stand-by modus.

Alfanumerieke toetsen
- **In stand-by modus:** te kiezen nummers.

Ingedrukt houden

1 - Voicemail-centrum bellen

2 t/m 9 - Snelkeuzetoetsen

- **In bewerkingsmodus:** cijfers en tekens invoeren.

Linker softkey/rechter softkey

- Hiermee voert u de functie uit die wordt aangegeven aan de onderkant van het scherm.

Luidspreker

Wistoets

Verzendtoets

Navigatietoetsen

Eindetoets

Interne cameralens

Alfanumerieke toetsen

Shift-toets

- Hiermee wisselt u tijdens het typen tussen hoofdletters/ kleine letters.

Symbooltoets

- Hiermee kunt u symbolen in de tekst invoegen.

Enter-toets

Spatietoets

- Hiermee kunt u tijdens het bewerken van tekst een spatie invoegen.

Cameratoets

Bevestigingstoets

- Hiermee selecteert u menuopties en bevestigt u acties.

Wistoets

- Hiermee verwijdert u één teken per druk op de knop. Houd de knop ingedrukt om alle invoer te wissen.
- Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm.

Menutoets

- Hiermee opent u het hoofdmenu.
- Hiermee opent u Taakbeheer.

KT610-functies

Linkerkant

Toetsen aan de zijkant

Opmerking

- *Om uw gehoor te beschermen is het maximale volumeniveau 10.*

Rechterkant

Sleuf voor Micro SD-geheugenkaart

Aansluiting voor headset/lader/kabels

Opmerking

- *Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld en in de stand-by modus staat voordat u de USB-kabel aansluit.*

Achteraanzicht

Aan de slag

SIM-kaart en batterij installeren

1. **De SIM-kaart installeren.**

   De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, gegevens over de dienst en uw contactpersonen. deze dient in de telefoon te worden geplaatst. Verwijder de oplader en andere accessoires voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert. Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Plaats de SIM-kaart met het metalen stukje naar beneden. Om de SIM-kaart te verwijderen drukt u enigszins op de kaart en trekt u deze uit de houder.

De SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart verwijderen

Opmerking

- *De metalen contactpunten van de SIM-kaart kunnen door krassen snel worden beschadigd. Behandel de SIM-kaart uiterst voorzichtig. Houd u aan de instructies die met de SIM-kaart zijn meegeleverd..*

2. **De batterij installeren**

   Schuif de batterij omhoog tot deze vastklikt.

3.

3. **De batterij verwijderen.**

   Zet het apparaat uit. (Als het apparaat aan blijft, kunnen de opgeslagen telefoonnummers en berichten verloren gaan.)

   Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij ingedrukt en schuif de batterij omlaag.

De batterij opladen

Als u de oplader wilt aansluiten op de telefoon, dient u eerst de batterij te plaatsen.

1. Plaats de stekker van de adapter zoals aangegeven in de afbeelding in de aansluiting aan de linkerzijde van de telefoon totdat de stekker vastklikt.
2. Sluit het andere uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.

Opmerking

▶ *Gebruik alleen de meegeleverde lader.*

3. Als de balkjes van het batterijpictogram niet meer bewegen, is de batterij volledig opgeladen.
4. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt.

Let op!

- *Oefen geen kracht uit op de telefoon en/of op de reisadapter.*
- *Als u de oplader in het buitenland wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u de juiste aansluitingsadapter hebt.*
- *Verwijder tijdens het opladen nooit de batterij of de SIM-kaart.*

Waarschuwing

- *Koppel bij onweer het stroomsnoer en de oplader los, om kortsluiting en brand te voorkomen.*
- *Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.*

De oplader loskoppelen

Koppel de oplader los van de telefoon zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

Een geheugenkaart gebruiken

<Geheugenkaart>

<**Een geheugenkaart plaatsen**>

1 Zet de telefoon uit. Als u een geheugenkaart plaatst of verwijdert terwijl de telefoon nog aan staat, kunnen de bestanden op de geheugenkaart beschadigd raken.

2 Til de plastic bescherming van de sleuf op.

3 Plaats de geheugenkaart in de sleuf. De metalen contactpunten dienen zich aan de achterkant van de geheugenkaart te bevinden. Druk de geheugenkaart niet te hard aan. Als de kaart niet gemakkelijk in de sleuf schuift, is het mogelijk dat u hem verkeerd om probeert te plaatsen, of dat er iets in de sleuf zit.

4 Druk de kaart nadat hij is geplaatst aan totdat u een klik hoort, wat betekent dat de geheugenkaart goed is vergrendeld.

5 Sluit de plastic bescherming.

6 Om de geheugenkaart te verwijderen, opent u de bescherming en drukt u de geheugenkaart aan om hem te ontgrendelen. Trek de kaart er voorzichtig uit.

Let op:

- Gebruik geen geheugenkaart als de batterij bijna leeg is.
- Als u iets op de kaart opslaat, wacht dan tot de bewerking is voltooid voordat u de kaart verwijdert.
- De kaart is zo ontworpen dat hij op maar één manier in het apparaat past.
- Buig de kaart niet en forceer hem niet in de sleuf.
- Plaats geen geheugenkaarten die niet door geheugenkaart zijn gemaakt.
- Formatteer de geheugenkaart opnieuw met FAT16 als deze is geformatteerd met FAT32.

Zie de gebruiksaanwijzing van de geheugenkaart voor meer informatie over de geheugenkaart.

De geheugenkaart formatteren

Voordat u de geheugenkaart kunt gebruiken, dient u deze te formatteren. Nadat u de geheugenkaart hebt geplaatst, selecteert u → **Organiser** → **Geheugen**. Druk vervolgens op OK.

Deze bewerking is alleen nodig wanneer u de geheugenkaart voor de eerste keer plaatst. Tijdens het formatteren worden er verschillende mappen voor verschillende gegevenstypes aangemaakt.

De telefoon aan-/uitzetten

De telefoon aanzetten

Zorg ervoor dat de SIM-kaart in de telefoon is geplaatst en dat de batterij is opgeladen. Houd ingedrukt totdat het apparaat aan gaat. Voer de SIM PIN-code in die bij uw SIM-kaart is geleverd, als PIN-codeverzoek is ingesteld op Aan. Na enkele seconden wordt u aangemeld op het netwerk.

De handset uitzetten

Houd ingedrukt totdat het apparaat uit gaat. U kunt ook op drukken en Uitschakelen selecteren. Het kan een paar seconden duren voordat de handset uit gaat. Zet de handset ondertussen niet weer aan.

Oproepen plaatsen en beantwoorden

Een spraakoproep plaatsen

1. Voer het nummer met het netnummer in.
   - Druk op ⊖ om een cijfer te verwijderen.
     Houd ⊖ ingedrukt om alle cijfers te verwijderen.
2. Druk op ⌒ om een oproep te plaatsen.
3. Tijdens een actieve oproep kunt u op de linker softkey [Opties] drukken om de volgende opties weer te geven:
   - **Luidspreker/handset inschakelen:** u kunt de luidspreker bijvoorbeeld inschakelen als u wilt dat anderen met het gesprek meeluisteren.
   - **Actieve oproep beëindigen:** selecteer deze optie als u de actieve oproep wilt beëindigen.
   - **In wacht:** selecteer deze optie als u een beller in de wacht wilt zetten. Selecteer **Uit wachtstand halen** om het gesprek voort te zetten.
   - **Dempen:** selecteer deze optie als u de microfoon wilt uitschakelen. Druk op Geluid aan om de microfoon opnieuw in te schakelen.
   - **Nieuwe oproep:** selecteer deze optie als u een nieuwe oproep wilt plaatsen. De actieve oproep wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.
   - **Actief standby openen:** selecteer deze optie als u het scherm Actief stand-by wilt openen.
   - **Vergadering:** selecteer deze optie als u een telefonische vergadering wilt starten, zodat u een gesprek met meerdere personen kunt voeren.

Tip

- *Als u een deelnemer aan een telefonische vergadering wilt toevoegen, belt u de nieuwe deelnemer, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u Vergadering > Toevoegen aan vergadering.*
  - **Naar video-oproep:** hiermee beëindigt u de actieve oproep en plaatst u automatisch een video-oproep naar hetzelfde nummer.
  - **MMS verzenden:** u kunt een mediabestand als multimediabericht naar de ander verzenden.
  - **DTMF verzenden:** hiermee kunt u aanraaktonen verzenden.

Tip

- *Tijdens een actieve oproep kunt u op de cijfertoetsen drukken om DTMF-tonen te verzenden. Door middel van DTMF-tonen kunt u met voicemailboxen en telefonische computersystemen communiceren.*
  - **Help:** selecteer deze optie als u meer informatie over de telefoonfunctie wilt opvragen.

4. Druk op om de oproep te beëindigen, of sluit de handset.

Een oproep plaatsen met behulp van het logbestand

1. Druk in de stand-by modus op voor een overzicht van onlangs binnengekomen, uitgegane en gemiste oproepen.
2. Selecteer het gewenste nummer met behulp van de navigatietoetsen omhoog/omlaag.
3. Druk op om het nummer te bellen.

Een internationale oproep plaatsen

U kunt een video-oproep plaatsen in een servicegebied met 3G-dekking. Als de ontvanger een 3G-videotelefoon in een gebied met 3G-dekking heeft, wordt de oproep verbonden. U kunt ook inkomende video-oproepen beantwoorden.

1. Voer het telefoonnummer in met het toetsenblok of kies een nummer uit de lijst geplaatste/ontvangen oproepen.
   - U kunt fouten herstellen door kort op [←] te drukken om het laatste nummer te wissen of [←] ingedrukt houden om alle nummers te wissen.
2. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de headset is aangesloten.
3. Om de video-functie te starten, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u **Oproep** → **Video-oproep.**
   - U ontvangt een melding dat u andere toepassingen moet sluiten om een video-oproep te plaatsen.

Opmerking

- *Het maken van een videoverbinding kan even duren.*

4. Verstel indien nodig de positie van de camera.
5. Tijdens een actieve video-oproep kunt u op de linker softkey [Opties] drukken om de volgende opties weer te geven:
   - **Inschakelen**
     - Video verzenden: selecteer deze optie om uw eigen videobeeld te verzenden.
     - Audio verzenden: selecteer deze optie om het geluid van de microfoon in te schakelen, zodat u geluid kunt verzenden.
     - Audio en video verzenden: selecteer deze optie om video en audio te verzenden.

Algemene functies

Opmerking

- *U kunt op uw videobeeld in- en uitzoomen met behulp van de navigatietoetsen omhoog/omlaag.*

- **Uitschakelen**
  - Video verzenden: selecteer deze optie als u uw videobeeld niet wilt verzenden.
  - Audio verzenden: selecteer deze optie om het geluid van de microfoon te dempen, zodat er geen geluid wordt verzonden.
  - Audio en video verzenden: selecteer deze optie als u geen video en audio wilt verzenden.
- **Luidspreker/handset inschakelen:** u kunt de luidspreker bijvoorbeeld inschakelen als u wilt dat anderen met het gesprek meeluisteren.
- **Videovoorkeur:** selecteer **Heldere details** als u een lagere framerate met een goede beeldkwaliteit voor ontvangen videobeelden wilt instellen. Selecteer **Vloeiende video** als u een hogere framerate met een slechtere beeldkwaliteit wilt gebruiken.
- **Snapshot verzenden:** u kunt een foto maken en deze naar de ander verzenden. Druk op **Vastleggen** om de foto te nemen. Selecteer na het verzenden **Video gebruiken** om naar de normale video-oproep terug te gaan.
- **Afbeelding delen:** u kunt een afbeelding verzenden die zich in de map **Afbeelding** in **Mijn dingen** bevindt.
- **Actieve oproep beëindigen:** selecteer deze optie als u een video-oproep wilt beantwoorden terwijl er al een video- of spraakoproep actief is.

- **Actief standby openen:** hiermee geeft u de afbeelding voor de stand-by modus op het scherm weer.
- **Tweede camera gebruiken:** selecteer deze optie als u de tweede camera wilt gebruiken.
- **Beeld wisselen:** hiermee verwisselt u het beeld van de ander en uw eigen videobeeld of stilstaande afbeelding op het scherm.
- **In-/uitzoomen:** u kunt op uw eigen videobeeld in- of uitzoomen.
- **Naar spraakoproep:** hiermee beëindigt u de video-oproep en kiest u automatisch hetzelfde nummer opnieuw voor een normale spraakoproep.
- **Help:** selecteer deze optie als u meer informatie over de telefoonfunctie wilt opvragen.

6. Druk op om de oproep te beëindigen, of sluit de handset.

Een spraak- of video-oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

U kunt eenvoudig iemand bellen van wie u het nummer hebt opgeslagen in uw Contactpersonen.

1. Beweeg de joystick omlaag om de lijst met contactpersonen te openen.
2. Zoek de gewenste contactpersoon op om een oproep te plaatsen.
3. Druk op om een spraakoproep te plaatsen. Druk op de linker softkey en selecteer **Video-oproep plaatsen** om een video-oproep te plaatsen.
4. Druk op om de oproep te beëindigen.

Internationale oproepen plaatsen

1. Druk tweemaal op [*+] om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken + wordt gebruikt als voorvoegsel voor een internationaal nummer.
2. Voer vervolgens het landnummer, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op [ ] .

Het volume aanpassen

Gebruik [ ] aan de linkerkant van de telefoon om tijdens een oproep het volume van de luidspreker aan te passen.

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, gaat de telefoon rinkelen en knippert het telefoonpictogram op het scherm. Als degene die u belt kan worden geïdentificeerd, wordt het telefoonnummer en (indien deze persoon in uw Contactpersonen is opgeslagen) de naam van deze persoon weergegeven.

1. Druk op [ ] om een inkomende oproep aan te nemen.

Opmerking

- *Om een inkomende oproep te weigeren, drukt u tweemaal op [ ] of de rechter softkey.*
- *Als Willekeurige toets beantwoordt oproep is ingeschakeld (Menu → Instellingen → Telefoon → Oproep → Aannem. Willek. Toets beantwoordt oproep), kunt u de oproep met elke toets behalve [ ] beantwoorden.*

2. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Opmerking

- *U kunt een oproep beantwoorden terwijl u Contactpersonen of andere menufuncties gebruikt.*
- *Wanneer er een compatibele headset is aangesloten, kunt u naast de telefoon ook de toets van de headset gebruiken om de telefoon te beantwoorden. Druk op [ ] om een inkomende oproep te weigeren.*

▶ *U kunt het geluid van de beltoon voor inkomende oproepen dempen door op de rechter softkey [Stil] te drukken.*

Sneltoets om stille modus te activeren

U kunt de stille modus activeren door [#] ingedrukt te houden nadat u de telefoon hebt geopend. U kunt ook op [⏻] drukken en **Stil** selecteren.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met het toetsenblok.

Wanneer u bijvoorbeeld een naam wilt opslaan in Contactpersonen of wanneer u een bericht wilt schrijven of gebeurtenissen wilt plannen in de agenda, zult u tekst moeten invoeren. De volgende invoermethoden zijn beschikbaar voor de handset.

T9-modus Abc abc

Met deze modus kunt u woorden invoeren met maar één druk op de toets per letter. Aan elke toets op het toetsenblok zijn meerdere letters toegekend. In de T9-modus worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met een intern woordenboek om het juiste woord te bepalen. Op deze manier hoeft u minder toetsen in te drukken dan in de gewone ABC-modus. Dit wordt soms ook wel de modus voor voorspellende tekst genoemd.

Modus Abc abc

Met deze modus kunt u letters invoeren door eenmaal, tweemaal, driemaal of viermaal op de toets te drukken met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.

Algemene functies

123-modus (nummermodus) 123

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. Als u de 123-modus in een tekstveld wilt inschakelen, drukt u meerdere keren op de toets [#] totdat de 123-modus wordt weergegeven.

Tekstinvoermodus wijzigen

Als u zich in een veld bevindt waarin tekens kunnen worden ingevoerd, wordt rechtsboven in het LCD-scherm de indicator voor de tekstinvoermodus weergeven.

- Druk op [#] om de opties Abc, abc, Abc en abc langs te lopen.
- Houd [#] ingedrukt om tussen de tekstinvoermodus en nummerinvoermodus te schakelen.

De T9-modus gebruiken

Met de automatisch aanvullende T9-tekstinvoermodus kunt u woorden eenvoudig invoeren door zo min mogelijk toetsen in te drukken. Wanneer u op een toets drukt, toont de telefoon de tekens die u waarschijnlijk nodig hebt op basis van de ingebouwde woordenlijst. Wanneer nieuwe letters worden toegevoegd, wordt het woord overeenkomstig aangepast om de beste mogelijkheid uit het woordenboek weer te geven.

1. Wanneer de T9-tekstinvoermodus is ingeschakeld, kunt u een woord beginnen door op de toets [2abc] t/m [9wxyz] te drukken. Druk per letter één keer op een toets.
   - Het woord verandert terwijl u de letters invoert. Negeer de tekst op het scherm totdat u het volledige woord hebt ingevoerd.
   - Als het woord nog niet klopt nadat u het volledig hebt ingevoerd, druk dan een of meer keer op [*] om de overige woordopties langs te lopen.

Voorbeeld

Druk op 2abc 4ghi 2abc 6mno om het woord **Hond** te typen.
Druk op * + om **Home** te gebruiken.

- Als het gewenste woord niet in de lijst voorkomt, kunt u het in de ABC-modus invoeren.

2. Voer het volledige woord in voordat u toetsaanslagen wijzigt of verwijdert.
3. Voeg na elk woord een spatie in door op 0 ↔ te drukken.

Druk op ↩ om letters te verwijderen. U kunt ↩ ingedrukt houden totdat een volledig woord is verwijderd.

De ABC-modus gebruiken

Gebruik 2abc t/m 9wxyz om de gewenste tekst in te voeren.

1. Druk op de toets met de gewenste letter:
   - Eenmaal voor de eerste letter.
   - Tweemaal voor de tweede letter.
   - En zo verder.
2. Druk eenmaal op 0 ↔ als u een spatie wilt invoeren. Druk op ↩ om letters te verwijderen. Houd ↩ ingedrukt om het scherm te wissen.

Zie de volgende tabel voor informatie over de tekens die u met de alfanumerieke toetsen kunt invoeren.

Toets	Karakters in volgorde weergegeven	
	Hoofdletters	Kleine letters
1	. , ? ! 1 @ ' - _ ( ) : ; & / % * # + < = > " $ £ § ¥ ¤ ¡ ¿	. , ? ! 1 @ ' - _ ( ) : ; & / % * # + < = > " $ £ § ¥ ¤ ¡ ¿
2abc	ABC2ÄÁÀÂÃÅÆÇ	abc2äáàâãåæç
3def	DEF3ËÉÈÊÐ	def3ëéèêð
4ghi	GHI4ÏÍÌÎ	ghi4ïíìî
5jkl	JKL5£	jkl5£
6mno	MNO6ÖÓÒÔÕØÑ	mno6öóòôõøñ
7pqrs	PQRS7$	pqrs7ß$
8tuv	TUV8ÜÚÙÛ	tuv8üúùû
9wxyz	WXYZ9ÝÞ	wxyz9ýþ

Opmerking

- *De tekens die aan de toetsen worden toegewezen en hun volgorde hangen af van de taal die is gekozen in de optie Invoermethode. De tabel hierboven toont de tekenset voor het Engels.*

De 123-modus (cijfers) gebruiken

Met de 123-modus kunt u nummers in een bericht invoeren (bijvoorbeeld een telefoonnummer). Tik op de toetsen voor de gewenste cijfers voordat u de gewenste tekstinvoermodus handmatig inschakelt. In de tekstinvoermodus kunt u cijfers invoeren door de bijbehorende toetsen lang ingedrukt te houden.

De symboolmodus gebruiken

In de symboolmodus kunt u symbolen of speciale tekens invoeren.

1. Als u een symbool wilt invoeren, drukt u op de toets voor bewerken [CLR] en selecteert u **Meer symbolen**. De lijst met symbolen wordt weergegeven.
2. Selecteer het gewenste symbool met behulp van de navigatietoetsen en druk vervolgens op OK.

Pictogrammen op het scherm

Omschrijving	pictogram
	Het apparaat wordt gebruikt binnen een GSM-netwerk.
3G	Het apparaat wordt gebruikt binnen een UMTS-netwerk (netwerkdienst).
	De map Postvak IN in Berichten bevat één of meer ongelezen berichten.
	De map Postvak UIT bevat berichten in de wachtrij voor verzending.
	Er zijn gemiste oproepen.
	Wordt weergegeven als het beltoontype Stil is ingesteld en de berichtsignaaltoon, chatsignaaltoon en e-mailsignaaltoon zijn uitgeschakeld.
	Het toetsenblok is vergrendeld.
	Het alarm is ingeschakeld.
2	De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).
	Alle inkomende oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld. Als u twee telefoonlijnen gebruikt (netwerkdienst), wordt voor de eerste lijn de aanduiding 1 en voor de tweede lijn de aanduiding 2 gebruikt.
	GPS de toepassing is in gebruik.
	Er is een compatibele headset op het apparaat aangesloten.
	Een GPRS-verbinding voor packet-gegevens is beschikbaar.
	Een GPRS-verbinding voor packet-gegevens is actief.
	Een GPRS-verbinding voor packet-gegevens is opgeschort.

Algemene functies

Omschrijving	pictogram
	Een EDGE-verbinding voor packet-gegevens is beschikbaar.
	Een EDGE-verbinding voor packet-gegevens is actief
	Een EDGE-verbinding voor packet-gegevens is opgeschort.
	Een UMTS-verbinding voor packet-gegevens is beschikbaar.
	Een UMTS-verbinding voor packet-gegevens is actief.
	Een UMTS-verbinding voor packet-gegevens is opgeschort.
	Een HSDPA-verbinding voor packet-gegevens is beschikbaar.
	Een HSDPA-verbinding voor packet-gegevens is actief.
	Een HSDPA-verbinding voor packet-gegevens is opgeschort.
	Bluetooth-Verbindingen is ingeschakeld.
	Er worden gegevens verzonden via Bluetooth.
	Een USB-verbinding is actief.

Menustructuur

1. Google
- 1.1 Search
- 1.2 Maps
- 1.3 Mail
- 1.4 YouTube

2. Multimedia
- 2.1 RealPlayer
- 2.2 Muziekspeler
- 2.3 Dictafoon
- 2.4 Camera
- 2.5 Flash-speler

3. Profielen
- 3.1 Algemeen
- 3.2 Stil
- 3.3 Vergadering
- 3.4 Buiten
- 3.5 Semafoon
- 3.6 offline

4. Web

5. Logboek
- 5.1 Recente oproepen
- 5.2 Duur oproep
- 5.3 packetgegevens

6. Berichten
- 6.1 Nieuw bericht
- 6.2 Inbox
- 6.3 Mijn mappen
- 6.4 Mailbox
- 6.5 Ontwerpen
- 6.6 Verzonden
- 6.7 Outbox
- 6.8 Rapporten

7. Contacten

8. Verbindingen
- 8.1 Chatten(IM)
- 8.2 Verbindingsbeheer
- 8.3 Bluetooth
- 8.4 USB
- 8.5 Synchroniseren

9. Organiser
- 9.1 Agenda
- 9.2 Klok
- 9.3 Notities
- 9.4 Quickoffice
- 9.5 Rekenmachine
- 9.6 Omreken.
- 9.7 Bestandsbeheer
- 9.8 Geheugen

0. Mijn dingen
- Afbeeldingen
- Videoclips
- Tracks
- Geluidsclips
- Streaming
- Presentaties
- Alle bestanden

✳. Instrumntn
- ✳.1 Installatie
- ✳.2 Oproepmailbox
- ✳.3 Snelkeuze
- ✳.4 Thema's
- ✳.5 Activeringssleutels
- ✳.6 Toepassingsbeheer
- ✳.7 GPS-gegevens
- ✳.8 Plaatsen
- ✳.9 Apparaatbeheer
- ✳.0 Help
- ✳.✳Info

#. Instellingen
- #.1 Algemeen
- #.2 Telefoon
- #.3 Verbinding
- #.4 Toepassingen

Google

In deze toepassing kunt u Google-diensten starten. Selecteer deze optie om de Google-dienst voor het geselecteerde item te starten. Ga naar de lijst met Google-diensten en druk op OK.

Search

Met Google Mobile Web Search kunt u websites zoeken die speciaal zijn ontworpen voor mobiele telefoons en andere mobiele apparaten.

(Deze omschrijving is afkomstig van http://www.google.com/support.)

Maps

U kunt kaarten op uw telefoon bekijken. Daarbij kunt u kiezen uit de volgende opties:

Mail

Gmail voor mobiele apparaten is een Java-toepassing die u kunt downloaden. Deze toepassing biedt de ultieme Gmail-ervaring op de mobiele apparaten die worden ondersteund. Als u de toepassing wilt downloaden, opent u http://gmail.com/app in de webbrowser.

YouTube

U kunt met uw mobiele apparaat video's bekijken op YouTube Mobile.

Opmerking

- Google en YouTube brengen geen kosten in rekening voor het gebruik van de website voor mobiele apparaten. Uw serviceprovider kan echter een vergoeding voor het gegevensverkeer vragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de verschillende tarieven.

RealPlayer

U kunt geluids- en videoclips afspelen die op de telefoon zijn opgeslagen of streaming muziek en videoclips weergeven.

▶ **Openen**

- **Recente clips:** selecteer deze optie als u een van de zes geluids- of videoclips die u recentelijk hebt afgespeeld opnieuw wilt afspelen.
- **Opgeslagen clip:** selecteer deze optie als u een clip wilt afspelen die u hebt opgeslagen of een streaming koppeling naar een geluidsbestand wilt openen.

▶ **Video's downloaden:** u kunt videoclips van internet downloaden.

▶ **Instellingen:** u kunt de video- of verbindingsinstellingen wijzigen.

▶ **Over toepassing:** u kunt informatie over de toepassing weergeven.

Muziekspeler

U kunt nummers afspelen.

<Bedieningsknoppen>

Knop	Omschrijvin
OK / 5	Hiermee start u het afspelen van muziek.
‹	Hiermee verlaagt u het volume.
›	Hiermee verhoogt u het volume.
⌃ / 2	Hiermee spoelt u het nummer terug.
0	Hiermee stopt u het afspelen.
⌄ / 8	Hiermee spoelt u het nummer verder.

▶ **Muziekbibliotheek:** u kunt alle nummers die op het apparaat of de geheugenkaart zijn opgeslagen weergeven, afspelen en beheren.

▶ **'Afspelen' openen:** u kunt de reeks nummers weergeven die momenteel wordt afgespeeld.

- **Tracks downloaden:** u kunt muziek downloaden van internet.
- **Willekeurig afspelen:** u kunt nummers in een willekeurige volgorde afspelen.
- **Herhalen:** u kunt een bepaald nummer of alle nummers herhaald afspelen.
- **Equalizer:** bij het afspelen kunt u bepaalde geluidsfrequenties versterken of dempen.
- **Toevoegen aan tracklijst:** u kunt het nummer dat wordt afgespeeld aan een nieuwe of een opgeslagen tracklijst toevoegen.
- **Toon gebruiken**
  - **Instellen als beltoon:** u kunt het nummer als beltoon voor het huidige profiel instellen.
  - **Toewijzen aan contact:** u kunt het nummer als beltoon voor een contactpersoon instellen.
- **afsp. In achtergrond:** u kunt **Muziekspeler** op de achtergrond uitvoeren terwijl u andere toepassingen gebruikt.
- **Details weergeven**
- **afsluiten**

Dictafoon

U kunt spraak of een geluid opnemen.

U kunt ook een telefoongesprek opnemen door tijdens het gesprek **Dictafoon** te selecteren.

Opmerking

- *Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het opnemen van telefoongesprekken. Beide deelnemers aan het gesprek horen tijdens de opname om de vijf seconden een toon.*

1. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer **Instellingen** om de opnamekwaliteit en het standaardgeheugen voor geluidsclips te selecteren.
2. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer **Geluidsclip opnemen** om de opname te starten. Als er een opname wordt gestart, wordt de opnametijd op het LCD-scherm weergegeven.

3. Druk op de rechter softkey [Stoppen] om de opname te beëindigen. Het opgenomen bestand wordt automatisch opgeslagen in de map **Geluidsclips** in **Mijn dingen**.
4. Druk op [OK] als u de geluidsclip na het opnemen wilt afspelen.
5. Selecteer **Ga naar Mijn dingen** als u eerder opgenomen geluidsclips wilt beluisteren.

Camera

Met deze toepassing kunt u foto's of video-opnamen maken.

Met de navigatietoetsen omhoog/omlaag schakelt u tussen de camera en videoDictafoon.

Foto's nemen

1. De beeldzoeker bevat de afbeelding die wordt vastgelegd.
2. Druk op de linker- of rechternavigatietoets om in of uit te zoomen.
3. Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven:
   - **Vastleggen:** selecteer deze optie om een foto te nemen.
   - **Werkbalk weergeven:** als u deze optie selecteert, kunt u tussen de **Afbeeldingsmodus** en **Video modus** schakelen, de nacht- of reeksmodus activeren of op [OK] drukken om tussen de hoofdcamera en tweede camera te schakelen.
   - **Videomodus:** hiermee activeert u de **Videomodus**.
   - **Tweede camera gebruiken:** selecteer deze optie als u de tweede camera wilt gebruiken.
   - **Nachtmodus:** hiermee schakelt u de nachtmodus in of uit.
   - **Reeksmodus:** selecteer **Aan** als u in één keer meerdere foto's wilt maken.

- **Zelfontspanner:** hiermee wordt na een korte wachttijd automatisch een foto gemaakt.
- **Ga naar Mijn dingen:** selecteer deze optie als u afbeeldingen en video's wilt bekijken die in de telefoon of op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Aanpassen:** u kunt de helderheid, het contrast, de witbalans en de kleurtint aanpassen.
- **Instellingen**

Afbeelding

- Afbeeldingskwaliteit: u kunt de afbeeldingskwaliteit aanpassen.

Opmerking

- *Bij een hogere afbeeldingskwaliteit neemt elke foto meer geheugenruimte in beslag, zodat u minder foto's in de telefoon of op de geheugenkaart kunt opslaan.*

- Opgenomen afbeelding tonen: selecteer **Nee** als u meerdere foto's na elkaar wilt kunnen nemen. De foto's die u hebt gemaakt blijven in dat geval niet op het scherm staan, zodat u de camera meteen weer kunt gebruiken.
- Resolutie (camera 1): druk op [OK] om de gewenste resolutie voor de externe camera te selecteren.
- Resolutie (camera 2): druk op [OK] om de gewenste resolutie voor de interne camera te selecteren.
- Standaardnaam afbeelding: voer de standaardnaam voor uw nieuwe foto's in.
- Geef aan waar u uw foto's wilt opslaan.

- **Help:** selecteer deze optie als u meer informatie over de telefoonfunctie wilt opvragen.
- **Afsluiten**

<Sneltoetsen>

1 : Hiermee activeert u de nachtmodus zodat u foto's kunt maken bij weinig licht, waarvoor een lange sluitertijd is vereist.

3 : Hiermee kunt u de helderheidsinstellingen wijzigen.

4 : Hiermee activeert u de reeksmodus, zodat u zes foto's achter elkaar kunt maken.

6 : Hiermee kunt u de contrastinstellingen wijzigen.

4. Druk op OK om een foto te nemen. Foto's worden automatisch opgeslagen in de map **Afbeeldingen** in **Mijn dingen**.

Video's opnemen

1. Druk op de navigatietoets omlaag om de videoDictafoon in te schakelen.
2. Druk op de linker- of rechternavigatietoets om in of uit te zoomen.
3. Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Opnemen, Werkbalk weergeven, Afbeeldingsmodus, Tweede camera gebruiken, Nachtmodus, Dempen, Ga naar Mijn dingen, Aanpassen, Instellingen.**

Video

- Lengte: selecteer **Maximum** of **Kort**.

Tip

▶ *Als u de videoclip als onderdeel van een multimediabericht wilt verzenden, kunt u Kort selecteren om de grootte van de video te beperken.*

- Resolutie (camera 1): druk op OK om de gewenste resolutie voor de externe camera te selecteren.
- Resolutie (camera 2): druk op OK om de gewenste resolutie voor de interne camera te selecteren.
- Standaardvideonaam: voer de standaardnaam voor uw nieuwe video's in.

- Gebruikt geheugen: geef aan waar u uw video's wilt opslaan.

▶ **Help:** selecteer deze optie als u meer informatie over de telefoonfunctie wilt opvragen.

▶ **Afsluiten**: hiermee sluit u de toepassing af.

4. Druk op [OK] om een video-opname te maken.

5. Druk op de rechter softkey [Stoppen] om de opname te beëindigen. Video's worden automatisch opgeslagen in de map **Videoclips** in **Mijn dingen.** Druk op [←] als u een video nu wilt opslaan. Als u de video wilt afspelen, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u **Afspelen**.

Flash-speler

U kunt Flash-bestanden voor mobiele apparaten weergeven en afspelen.

1. Als u een map wilt openen of een Flash-bestand wilt afspelen, gaat u naar de map of het bestand en drukt u op [OK].

2. Ga naar een Flash-bestand en druk op de linker softkey [Opties].

Opmerking

▶ *De beschikbare opties kunnen variëren.*

▶ **Verzenden:** u kunt het Flash-bestand naar compatibele apparaten verzenden.

▶ **Ordenen**

- **Kopiëren naar map:** hiermee kunt u een kopie van het bestand in een andere map opslaan.
- **Verplaatsen naar map:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map verplaatsen.
- **Nieuwe map:** hiermee kunt u een nieuwe map maken waarin u uw Flash-bestanden kunt ordenen.

3. Als u een Flash-bestand wilt wissen, gaat u ernaartoe en drukt u op [←].

Profielen

U kunt de instellingen voor de waarschuwing bij oproepen, berichten en andere gebeurtenissen wijzigen.

1. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar het gewenste profiel, drukt u op de linker softkey [**Opties**] en selecteert u **Activeren**.

Opmerking

- *Als u het profiel wilt wijzigen terwijl een willekeurige weergave actief is, drukt u kort op de aan-uittoets aan de rechterkant van de telefoon.*
- *Houd [#] ingedrukt om in de stand-by modus snel het profiel Stil in te schakelen. Als u het profiel Algemeen weer wilt inschakelen, houdt u [#] opnieuw ingedrukt.*
- *Als het profiel Offline actief is, kunt u geen oproepen plaatsen of ontvangen of andere functies gebruiken waarvoor netwerktoegang vereist is.*

2. Als u een profiel wilt wijzigen, gaat u naar het gewenste profiel, drukt u op de linker softkey [**Opties**] en selecteert u **Personaliseren**.

Ga naar de volgende opties en druk op [OK] om de bijbehorende instelling te wijzigen: Beltoon, Video-oproeptoon, Beltoontype, Belvolume, Berichtsignaaltoon, E-mailsignaaltoon, Trilwaarschuwing, Toetsenbloktonen, Waarschuwingstonen, Signaal voor.

Tip

- *Als u **Toenemend** selecteert, begint het belvolume op het eerste niveau en neemt het volume stapsgewijs toe tot aan het maximale volume dat u bij de volgende instelling opgeeft.*

Druk op **Terug** om uw instellingen op te slaan.

3. Als u een nieuw profiel met uw eigen geluidsinstellingen wilt maken, drukt u op de linker softkey [**Opties**] en selecteert u **Maken**.

Web

Surfen op internet

Via dit menu kunt u webpagina's bekijken. Voer het webadres in en druk vervolgens op de linker softkey **[Ga naar].**

Sneltoetsen

B / 1	Hiermee opent u een **b**ookmark.
F / 2	Hiermee kunt u tekst in de pagina zoeken (**Z**oeken).
P / 3	Hiermee gaat u terug naar de vorige **p**agina.
Z / 5	Hiermee schakelt u tussen de geopende **v**ensters.
O / 8	Hiermee schakelt u het pagina**o**verzicht in of uit.
G / 9	Hiermee **g**aat u naar een andere webpagina.
H / 0	Hiermee gaat u naar uw **s**tartpagina.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Koppeling openen, Ga naar webadres, Favorieten, Als favoriet opslaan, Scherm draaien, Navigatieopties, Zoomopties, Venster, Privacygegevens wissen, Extra, Zoeken, Instellingen.**

Tip

- *Cookies zijn noodzakelijk als u op internet winkelt, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat artikelen in uw winkelwagentje aanwezig blijven totdat u wilt afrekenen. Deze informatie kan echter worden misbruikt, zodat u bijvoorbeeld ongewenste advertenties op uw telefoon ontvangt.*

Opgeslagen pagina's

U kunt een webpagina openen die u hebt opgeslagen. Ga naar de gewenste webpagina en druk op OK.

Ga naar een webpagina die u hebt opgeslagen en druk op de linker softkey **[Opties]** om de volgende opties weer te geven: **Opgeslagen pagina's, Privacygegevens wissen.**

Als u een opgeslagen pagina wilt verwijderen, gaat u ernaartoe en drukt u op [←].

Automatische bookmarks

U kunt teruggaan naar een webpagina die u onlangs hebt bekeken. Ga naar het adres van de gewenste pagina en druk op [OK].

Ga naar een bookmark en druk op de linker softkey [**Opties**] om de volgende opties weer te geven: **Terug naar pagina, Bookmarkbeheer, Markeren/Markering opheffen, Navigatieopties, Privacygegevens wissen, Extra, Details, Instellingen.**

Als u een bookmark wilt wissen, gaat u ernaartoe en drukt u op [←].

Browserfeeds

U kunt feeds en blogs downloaden en beheren. Blog is een afkorting van "weblog". Een blog is een internetdagboek dat voortdurend wordt bijgewerkt en voor alle internetgebruikers toegankelijk is. Als u een feed of blog wilt downloaden, gaat u ernaartoe en drukt u op [OK]. Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Vernieuwen, Alles vernieuwen, Feed beheren, Markeren/Markering opheffen, Terug naar pagina, Privacygegevens wissen, Instellingen.**

Logboek

Recente oproepen

U kunt recentelijk gemiste, ontvangen en geplaatste oproepen weergeven.

Gemiste oproepen

U kunt de laatste 20 telefoonnummers weergeven van bellers die u tevergeefs probeerden te bereiken.

Ontvangen oproepen

U kunt de laatste 20 telefoonnummers weergeven waarvan u de oproep hebt beantwoord.

Gebelde nummers

U kunt de laatste 20 telefoonnummers weergeven die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen.

Opmerking

- *In de stand-by modus kunt u op [ ] drukken om de gebelde nummers weer te geven.*

U kunt iemand bellen, een bericht verzenden en het telefoonnummer in Contactpersonen opslaan. Selecteer de optie **Nummer gebruiken** als u het telefoonnummer wilt bewerken of kopiëren. U kunt de oproepen die u hebt gemist of ontvangen of de gebelde nummers verwijderen.

U kunt het overzicht van recente oproepen in **Recente oproepen** wissen. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer **Recente oproepen wissen**. Selecteer de optie **Instellingen** om aan te geven hoe lang logboekgebeurtenissen in het telefoongeheugen bewaard moeten blijven.

Duur oproep

U kunt de gespreksduur zien van oproepen vanaf en naar uw telefoon.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Timers op nul, Instellingen, Help, Afsluiten.**

Packet-ggvns

U kunt controleren hoeveel gegevens er via een packet-gegevensverbinding zijn overgebracht.

Opmerking

- *Mogelijk worden er kosten voor packet-gegevensverbindingen in rekening gebracht op basis van de hoeveelheid gegevens die zijn overgebracht.*

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Timers op nul, Instellingen, Help, Afsluiten**.

Berichten

Nieuw bericht

U kunt een SMS-bericht, multimediabericht, audiobericht of e-mailbericht maken. Druk op de linker softkey [Opties]. U kunt de volgende opties selecteren:

Bericht maken

U kunt een SMS-bericht, multimediabericht, audiobericht of e-mailbericht maken.

SMS

1. Druk in het veld **Aan** op OK om ontvangers in Contactpersonen te selecteren of voer een mobiel telefoonnummer in.
2. Druk op de navigatietoets omlaag om naar het berichtveld te gaan.
3. Typ uw bericht in het berichtveld.

   Optiemenu's in het berichtveld: **Ontvanger toevoegen, Invoegen, Verzendopties, Berichtgegevens, Schrijftaal.**
4. Druk op om het bericht te verzenden. Berichten worden automatisch opgeslagen in de map Verzonden berichten. Als het bericht niet is verzonden, blijft het in Postvak UIT met de status mislukt.

Opmerking

▶ *Als u het bericht wilt opslaan zonder het te verzenden, drukt u op de rechter softkey [Sluiten] en selecteert u* ***Opslaan in Concepten****.*

Multimediabericht

Multimediaberichten kunnen tekst, afbeeldingen, geluids- en videoclips bevatten. Als u multimediaberichten wilt verzenden en ontvangen, moet u zich bij een dienst voor multimediaberichten aanmelden en multimedia-instellingen in uw telefoon opgeven.

1. Druk in het veld **Aan** op OK om ontvangers in Contactpersonen te selecteren. U kunt ook een mobiel telefoonnummer of e-mailadres invoeren.

Tip

- *Als u meerdere nummers wilt invoeren, moet u een puntkomma als scheidingsteken tussen de nummers gebruiken. Om een puntkomma in te voeren, drukt u op [Clr] en selecteert u ; met behulp van de navigatietoetsen.*
- *Om in de lettermodus @ in te voeren, houdt u [⇧] ingedrukt en drukt u vervolgens op [2].*

2. Voer in het veld **Onderwerp** een onderwerp in.
3. Typ uw bericht in het berichtveld.

   Optiemenu's in het berichtveld (Opmerking: de beschikbare opties kunnen variëren): **Verzenden, Ontvanger toevoegen, Presentatie maken, Object invoegen, Nieuw invoegen, Tekst bovenaan/ Tekst onderaan, Adresvelden, Voorbeeld, Objecten, Contacten controleren, Verzendopties, Berichtgegevens, Schrijftaal, Help, Afsluiten.**

4. Druk op [⌒] om het bericht te verzenden.

Audiobericht

1. Druk op [OK] om uw bericht op te nemen.
2. Start de opname wanneer u een geluid hoort.
   (De opname duurt maximaal 2 minuten en 30 seconden.)
3. Als u de geluidsclip wilt opslaan, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u **Geluidsclip opslaan**.

Opmerking

- *Selecteer de optie **Geluidsclip afspelen** als u de opname wilt controleren.*
- *Selecteer **Geluidsclip vervangen** → **Nieuwe geluidsclip** als u de geluidsclip wilt vervangen.*
- *Selecteer **Geluidsclip vervangen** → **Uit Mijn dingen** als u een geluidsclip wilt verzenden die in uw telefoon of op de geheugenkaart is opgeslagen. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste geluidsclip en druk op [OK].*

- *Druk op ← om de geluidsclip te wissen.*

4. Ga naar het veld **Aan**. Druk op OK om ontvangers in Contactpersonen te selecteren of voer een mobiel telefoonnummer in.

Tip

- *Als u meerdere nummers wilt invoeren, moet u een puntkomma als scheidingsteken tussen de nummers gebruiken. Om een puntkomma in te voeren, drukt u op Ok en selecteert u ; met behulp van de navigatietoetsen.*

5. Druk op ⌒ om het bericht te verzenden. Audioberichten worden via de dienst voor multimediaberichten verzonden.

E-mail

Om e-mail te kunnen verzenden en ontvangen, moet u een e-mailaccount instellen.

1. Druk in het veld **Aan** op OK om ontvangers in Contactpersonen te selecteren of voer een e-mailadres in.

Tip

- *Als u verschillende adressen invoert, moet u een puntkomma als scheidingsteken gebruiken. Om een puntkomma in te voeren, drukt u op Ok en selecteert u ; met behulp van de navigatietoetsen.*
- *Voeg de primaire ontvangers toe aan het veld **Aan** en de ontvangers die het e-mailbericht ter referentie ontvangen aan het veld **Cc**.*

2. Voer in het veld **Onderwerp** een onderwerp in.
3. Typ uw bericht in het berichtveld.

   Optiemenu's in het berichtveld (Opmerking: de beschikbare opties kunnen variëren): **Ontvanger toevoegen, Invoegen, Adresvelden, Bijlagen, Verzendopties, Schrijftaal, Help, Afsluiten.**

4. Druk op ⌒ om het bericht te verzenden.

Opmerking

- *Als u het bericht wilt opslaan zonder het te verzenden, drukt u op de rechter softkey [Sluiten] en selecteert u* ***Opslaan in Concepten****.*

SIM-berichten

U kunt de berichten op uw SIM-kaart bekijken.

Infodienst

Via de dienst voor Cell Broadcast (CBS) kunt u informatieberichten van uw serviceprovider over verschillende onderwerpen ontvangen, zoals het weer of de verkeerssituatie in een bepaalde regio.

Als u Cell Broadcast-berichten wilt ontvangen, moet u de optie voor het ontvangen van Cell Broadcast-berichten inschakelen.

Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer **Instellingen**. Selecteer **Aan** bij Ontvangst.

In de onderwerpenlijst Cell Broadcast kunt u op de linker softkey [Opties] drukken om de volgende opties weer te geven: **Openen, Abonneren, Direct melden, Onderwerp, Instellingen.**

Dienstopdracht

U kunt serviceopdrachten naar uw serviceprovider verzenden, bijvoorbeeld aanvragen om netwerkdiensten te activeren. Voer de opdracht in en druk vervolgens op [ ].

Instellingen

U kunt instellingen voor verschillende berichttypen definiëren of wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie het menu Help van de telefoon.

Inbox

U kunt SMS-berichten, multimediaberichten en andere berichten die u hebt ontvangen bekijken, openen en beheren.

1. Ga naar een nieuw bericht en druk op [OK].

2. Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven (Opmerking: de beschikbare opties kunnen variëren): **Bericht maken, Antwoorden, Sorteren op, Verplaatsen naar map, Markeren/ Markering opheffen.**

Druk op ← om een bericht te verwijderen.
Druk op ☎ als u de afzender van het bericht wilt bellen.

Opmerking

▸ *U kunt andere mappen in **Berichten** bekijken met behulp van de navigatietoetsen naar links/rechts.*

Mijn mappen

U kunt berichten of berichtsjablonen weergeven die u in uw eigen mappen hebt opgeslagen.

Mailbox

U kunt alleen e-mailberichten verzenden of ontvangen als u zich bij een dienst voor e-mailberichten hebt aangemeld.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de juiste instellingen.

In de lijst met e-mailberichten kunt u de volgende opties weergeven door op de linker softkey [Opties] te drukken

(Opmerking: de beschikbare opties kunnen variëren): **Bericht maken, Verbinding maken, E-mail ophalen, Verwijderen, Sorteren op, E-mailinstellingen.**

Ontwerpen

U kunt berichten die u hebt gemaakt maar nog niet hebt verzonden bekijken, bewerken en verzenden.

1. Druk op OK als u een bericht wilt weergeven of bewerken.

2. Druk op om een bericht te verzenden.
3. Als u een bericht wilt verwijderen, gaat u ernaartoe en drukt u op . U kunt meerdere berichten tegelijk verwijderen. Druk op [Opties] en selecteer **Markeren/ Markering opheffen** om een vinkje bij de gewenste berichten te plaatsen. Druk op wanneer u alle gewenste berichten hebt gemarkeerd.

Verzonden

De laatste 20 berichten die u hebt verzonden worden automatisch opgeslagen in de map **Verzonden**. Druk op de linker softkey om de volgende opties weer te geven (Opmerking: de beschikbare opties kunnen variëren): **Sorteren op**, **Verplaatsen naar map.**

Outbox

Berichten in de wachtrij voor verzending kunt u bekijken en beheren.

1. Als u de verzending van een bericht wilt annuleren, drukt u op de linker softkey [Opties] en kiest u vervolgens een van de volgende opties: **Verzending opschorten, Verwijderen of Verplaatsen naar Concepten.**
2. Als u een bericht wilt verzenden dat opgeschort of mislukt is of dat voor latere bezorging is ingepland, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u **Verzenden**.

Rapporten

U kunt de SMS- en multimediaberichten bijhouden die u hebt verzonden. Druk op om de ontvanger van een bericht te bellen.

Opmerking

- *Bij de instellingen voor SMS- en multimediaberichten kunt u aangeven of u ontvangstrapporten wilt ontvangen of afwijzen. (Open Berichten, druk op de linker softkey [Opties] en selecteer **Instellingen** → **Tekstberichten of Multimediabericht**. Selecteer Ja/Nee bij **Rapport ontvangen**.)*
- *Er zijn geen ontvangstrapporten beschikbaar voor berichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.*

Contacten

Nieuw contact

U kunt adresgegevens van een contactpersoon vastleggen. U kunt de voornaam, de achternaam, het mobiele nummer, het telefoonnummer, het e-mailadres, het nummer voor video-oproepen, het semafoonnummer, de bedrijfsnaam en de functie van een nieuwe contactpersoon invoeren. Selecteer de optie **Detail toevoegen, Label bewerken** of **Detail verwijderen** als u velden aan een contactkaart wilt toevoegen, de naam van velden wilt wijzigen of velden wilt verwijderen. Voer de informatie voor de velden in en druk op de rechter softkey [Gereed].

Contactpersonenlijst

Druk op [OK] om een contactkaart weer te geven. Druk op [ ] om een contactpersoon te bellen of een video-oproep te plaatsen.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Openen, Bellen, Bericht maken, Bewerken, Verwijderen, Dupliceren, Markeren/Markering opheffen, Kopiëren naar SIM, SIM-contacten, Visitekaartje verzenden, Contactinfo, Synchronisatie → Start, Synchronisatie → Instellingen, Instellingen, Help, Afsluiten.**

Druk op [←] om een contactpersoon te verwijderen.

Groepen

Open de lijst met contactpersonen en druk op de rechternavigatietoets.

Wanneer u contactgroepen maakt, kunt u bijvoorbeeld berichten naar meerdere contactpersonen tegelijk verzenden.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Openen, Bericht maken, Nieuwe groep, Verwijderen, Naam wijzigen, Beltoon, Contactinfo, Instellingen, Help, Afsluiten.**

Druk op [←] om een contactgroep te verwijderen. De contactkaarten van de afzonderlijke groepsleden blijven in Contactpersonen aanwezig.

Verbindingen

Verbindingsbeheer

U kunt actieve gegevensverbindingen beheren. Als u uitgebreide verbindingsgegevens wilt bekijken, zoals de duur en snelheid van de gegevensoverdracht en de hoeveelheid gegevens die is ontvangen of verzonden, gaat u naar de verbinding en drukt u op [OK]. Als u een verbinding wilt beëindigen, gaat u er naartoe en drukt u op [←]. Als u alle verbindingen wilt beëindigen, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u **Alle verbindingen verbreken.**

Bluetooth

U kunt een draadloze verbinding met andere compatibele apparatuur tot stand brengen, bijvoorbeeld met computers.

Bluetooth ondersteunt draadloze verbindingen met andere Bluetooth-apparaten, zoals computers of andere telefoons.

- **Bluetooth:** selecteer **Aan** als u een draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparatuur wilt maken.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** kies een instelling voor de zichtbaarheid van uw telefoon voor andere Bluetooth-apparatuur.

Opmerking

- ***Gekoppelde apparaten*** *kunnen altijd verbinding met uw telefoon maken,zelfs als u* ***Verborgen*** *selecteert.*

- **Naam van mijn telefoon:** u kunt de naam van uw telefoon wijzigen. Deze naam is zichtbaar op andere apparatuur waarop Bluetooth-apparaten worden gezocht. Voer de nieuwe naam in en druk op **OK.**

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Open de toepassing met het item dat u wilt verzenden.
2. Ga naar het item, druk op de linker softkey **[Opties]** en selecteer **Verzenden → Via Bluetooth.**

3. De telefoon zoekt Bluetooth-apparaten die zich binnen het bereik bevinden en geeft een lijst van deze apparaten weer.

Ga naar het gewenste apparaat en druk op [OK] om de verbinding tot stand te brengen.

Een apparaat koppelen

1. Druk op de rechter navigatietoets om naar het venster **Gekoppelde apparaten** te gaan.
2. Druk op de linker softkey **[Opties]** en selecteer **Nieuw gekoppeld apparaat.** De telefoon zoekt Bluetooth-apparaten die zich binnen het bereik bevinden.
3. Ga naar het apparaat dat u wilt koppelen en druk op [OK].
4. Spreek een wachtwoord af met de eigenaar van het andere apparaat en voer dit in. Druk op **OK.**

Opmerking

- *Sommige apparaten hebben een vast wachtwoord.*

Als u een gekoppeld apparaat vertrouwt, kunt u toestemming geven om automatisch verbinding met uw telefoon te maken. Ga naar het apparaat, druk op de linker softkey **[Opties]** en selecteer **Instellen als toegestaan.** Hierdoor hoeft u het apparaat niet steeds handmatig te accepteren bij het maken van een verbinding.

Als u een bijnaam voor een gekoppeld apparaat wilt instellen, die alleen op uw telefoon wordt weergegeven, bladert u naar het apparaat, drukt u op de linker softkey **[Opties]** en selecteert u **Korte naam toewijzen.**

Als u de koppeling met een apparaat wilt opheffen, gaat u naar het apparaat en drukt u op [←].

USB

U kunt gegevens met een ander apparaat uitwisselen via de USB-kabel die u in de verpakking aantreft.

U kunt het apparaattype wijzigen waarmee u uw telefoon normaal via de USB-kabel verbindt.

USB-modus

- **PC Suite:** hiermee kunt u PC Suite via de USB-kabel met uw telefoon verbinden.
- **Gegevensoverdracht:** hiermee kunt u via USB gegevens, bijvoorbeeld tekst- of muziekbestanden, uitwisselen tussen uw geheugenkaart en een compatibel apparaat, bijvoorbeeld een computer.

Vragen bij verbinding

Selecteer **Ja** als u steeds de **USB-modus** wilt selecteren wanneer u de USB-kabel gebruikt om uw telefoon met een ander apparaat te verbinden.

Synchroniseren

U kunt de gegevens in de toepassingen voor contactpersonen, uw agenda, notities en SMS-berichten op uw telefoon synchroniseren met overeenkomstige toepassingen op een computer of internetserver. Synchronisatie-instellingen worden opgeslagen in synchronisatieprofielen.

Opmerking

- *De toepassingen die voor synchronisatie beschikbaar zijn kunnen variëren. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.*

Ga naar een synchronisatieprofiel en druk op de linker softkey [Opties]. U kunt de volgende opties selecteren: **Synchroniseren**, **Synchronisatieprofiel bijwerken**, **Nieuw synchronisatieprofiel**, **Logboek bekijken.**

Als u een synchronisatieprofiel wilt wissen, gaat u ernaartoe en drukt u op ←.

Agenda

U kunt uw agenda bijhouden en bewerken.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Openen, Nieuw item, Weekoverzicht, Taakoverzicht, Item verwijderen, Naar datum, Instellingen.**

Tip

- *U kunt een afspraak ook toevoegen door informatie in te voeren met behulp van de cijfertoetsen. De editor voor vergaderingen wordt automatisch geopend.*

Klok

Tijd

U kunt de tijd, dag en datum weergeven, alarmen instellen of bewerken en de datum- en tijdinstellingen wijzigen.

1. Als u de datum en tijd wilt instellen, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u **Instellingen**.
2. Ga naar de volgende opties en druk op [OK]: **Tijd, Tijdzone, Datum, Datumnotatie, Datumscheidingteken, Tijdnotatie, Tijdscheidingteken, Kloktype, Wekkertoon, Werkdagen, Tijd via netwerkoperator.**

Opmerking

- *Deze dienst is mogelijk niet voor alle netwerken beschikbaar.*

3. Druk op de rechter softkey [Terug] om uw instellingen op te slaan.

Als u snel een eenmalig alarm wilt instellen, drukt u op een willekeurige cijfertoets en voert u de alarmtijd in. Als u het tijdstip wilt wijzigen van een alarm dat is ingesteld, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u **Alarm opnieuw instellen**.

Alarm

1. Open het venster **Klok** en druk op de rechternavigatietoets.

2. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer **Nieuw alarm**.
3. Geef informatie op in de volgende velden: **Alarmtijd, Omschrijving, Herhalen.**
4. Druk op de linker softkey [Gereed].

Tip

- *Als u snel een eenmalig alarm wilt instellen, kunt u ook op een willekeurige cijfertoets drukken en de alarmtijd invoeren.*

Als u een alarm wilt uitschakelen of verwijderen, gaat u ernaartoe en drukt u op [←].

Wereld

1. Open het venster **Klok** en druk tweemaal op de rechternavigatietoets.
2. Druk op de linker softkey [Opties]: **Plaats toevoegen, Instellen als huidige plaats, Instellingen.**
3. Als u een plaats wilt wissen, gaat u ernaartoe en drukt u op [←].

Notities

U kunt notities maken of bekijken.

1. Als u een notitie wilt maken, drukt u op een willekeurige cijfertoets. De editor voor notities wordt automatisch geopend.

Tip

- *Druk op [␣] om een spatie tussen twee woorden toe te voegen.*
- *Druk op [Sym] om een speciaal teken in te voegen.*

2. Als u uw notitie wilt opslaan, drukt u op de rechter softkey [Gereed].
3. Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Openen, Verzenden, Nieuwe notitie, Verwijderen, Markeren/Markering opheffen, Synchronisatie.**

Quickoffice

Hier worden compatibele bestanden weergegeven die zich in de map Documenten in het telefoongeheugen en/of op de geheugenkaart bevinden.

De instellingen op de tabbladen voor toepassingen bepalen welke documenttypen worden weergegeven.

- **Quickword:** Microsoft Word- en tekstdocumenten.
- **Quicksheet:** Microsoft Excel-spreadsheets.
- **Quickpoint:** Microsoft PowerPoint-presentaties.
- **Quickmanager:** hiermee kunt u de Quickoffice-software bijwerken en andere nuttige toepassingen downloaden.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Nieuw bestand, Sorteren op, Details**, **Verzenden.**

Rekenmachine

De rekenmachine gebruiken

1. Voer het eerste getal van de berekening in.
2. Als u een functie aan de rechterkant van het scherm wilt selecteren, gaat u ernaartoe en drukt u op [OK].
3. Voer het volgende getal van de berekening in.
4. Selecteer eventuele verdere bewerkingen en voer getallen in.
5. Als u de berekening wilt uitvoeren, gaat u naar "=" en drukt u op [OK].
6. Het resultaat van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan als eerste getal van een nieuwe berekening worden gebruikt.

Omreken.

Selecteer de optie **Valuta, Gebied, Energie, Lengte, Massa, Vermogen, Druk, Temperatuur, Tijd, Snelheid** of **Volume** als u waarden van de ene maateenheid (bijvoorbeeld kilometer) naar de andere wilt omzetten (bijvoorbeeld mile).

Bestandsbeheer

U kunt mappen en bestanden bekijken en beheren.

1. Als u de inhoud van een map of bestand wilt weergeven, gaat u ernaartoe en drukt u op [OK].
2. Als u een bestand naar een compatibel apparaat wilt verzenden, gaat u ernaartoe en drukt u op [ ].
3. Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Verplaatsen naar map, Kopiëren naar map, Nieuwe map, Markeren/Markering opheffen, Naam wijzigen, Zoeken, Details weergeven, Gegevens geheugen.**

Opmerking

- *Standaardmappen zoals de map **Geluidsclips** in **Mijn dingen** kunt u niet verplaatsen of verwijderen.*

4. Als u een map of bestand wilt verwijderen, gaat u ernaartoe en drukt u op [ ].

Opmerking

- *Druk op de rechternavigatietoets als u mappen en bestanden op de geheugenkaart wilt bekijken of beheren.*

Geheugen

U kunt de status van de geheugenkaart bekijken. Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Geheugenkaart verwijderen, Reservekopie, Herstellen vanaf kaart, Geheugenkaart formatteren, Naam geheugenkaart, Wachtwoord instellen, Gegevens geheugen.**

Opmerking

- *Formatteer geen geheugenkaart die belangrijke software of belangrijke gegevens bevat. Bij het formatteren worden alle gegevens van de geheugenkaart verwijderd.*

Tip

- *U kunt later de optie Wachtwoord verwijderen selecteren. Hiermee ontgrendelt u de geheugenkaart, zodat er geen wachtwoord wordt gevraagd wanneer de geheugenkaart in een ander apparaat wordt geplaatst. De gegevens die op de kaart zijn opgeslagen zijn in dat geval echter niet beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik.*

Mijn dingen

U kunt de mediabestanden in elke map bekijken.

Afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een map met standaardafbeeldingen en Flash-bestanden die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

- **Downloaden:** u kunt afbeeldingen van internet downloaden.
- **Verzenden:** u kunt een afbeelding via MMS, Bluetooth of e-mail verzenden.
- **Zoeken:** als u een specifieke afbeelding wilt zoeken, voert u de eerste letters van de naam van de afbeelding in. Druk op als u een afbeelding naar een compatibel apparaat wilt verzenden.
- **Sorteren op:** u kunt uw afbeeldingen sorteren op datum, titel, grootte of indeling.
- **Afbeelding gebruiken**
  - **Achtergrond instellen:** u kunt een afbeelding als achtergrond van het scherm in de stand-by modus instellen.
  - **Aan contactpersoon toevoegen:** u kunt een miniatuurbeeld aan een contactkaart toevoegen.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u een bestand.
- **Ordenen**
  - **Nieuwe map:** u kunt een map maken om afbeeldingen in op te slaan.
  - **Verplaatsen naar map:** u kunt de afbeelding naar een andere map verplaatsen.
  - **Kopiëren naar geheugenkaart/Kopiëren naar telefoongeheugen:** u kunt de afbeelding of map naar de geheugenkaart of het telefoongeheugen kopiëren.
  - **Verplaatsen naar geheugenkaart/Verplaatsen**

naar telefoongeheugen: u kunt de afbeelding of map van het ene naar het andere geheugen verplaatsen.

- **Markeren/Markering opheffen:** u kunt meerdere afbeeldingen selecteren, zodat u deze bijvoorbeeld gelijktijdig kunt verzenden of verwijderen.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de bestandsnaam.
- **Details weergeven:** hiermee geeft u uitgebreide informatie over de afbeelding weer.

Videoclips

De map **Video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen. Opties: Downloaden, Verzenden, **Zoeken, Sorteren op, Verwijderen, Ordenen, Markeren/Markering opheffen, Naam wijzigen, Details weergeven.**

Tracks

Er worden automatisch albums samengesteld op basis van de ID3-codes die aan uw muziekbestanden zijn gekoppeld.

U kunt albums weergeven of verbergen met de optie **Albums weergeven/Albums verbergen.** Opties:**Downloaden, Verzenden, Zoeken, Sorteren op, Nieuwe tracklijst, Toon gebruiken, Bewerken, Ordenen, Albums weergeven/Albums verbergen, Details weergeven, Markeren/ Markering opheffen, Verwijderen.**

Opmerking

- *Als u M3U-bestanden via de optie **Nieuwe tracklijst** verwijdert, worden de bijbehorende nummers niet verwijderd. Als u een item via de optie **Album weergeven** verwijdert, wordt elk nummer van het album verwijderd.*

Geluidsclips

De map **Geluiden** bevat **standaardgeluiden**, uw spraakopnamen en geluidsbestanden die u hebt gedownload. Via deze map kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen. Opties: **Downloaden, Verzenden, Zoeken, Sorteren op, Toon gebruiken, Ordenen, Details weergeven, Markeren/Markering opheffen.**

Streaming

Als u een mediabestand via een koppeling wilt afspelen, gaat u naar de koppeling en drukt u op [OK]. Opties: **Verzenden, Zoeken, Nieuwe koppeling, Bewerken, Ordenen, Markeren/Markering opheffen.**

Opmerking

- *Als u een streaming koppeling gebruikt, wordt het bijbehorende muziekbestand of de bijbehorende video- of geluidsclip rechtstreeks van internet afgespeeld, zonder dat het bestand eerst naar uw telefoon wordt gedownload.*

Presentaties

De map **Presentaties** kan SVG -T- en Flash-presentaties bevatten waarin verschillende mediabestanden worden gecombineerd, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluidsclips. Een presentatie kan ook interactief zijn. Als u een presentatie wilt weergeven, gaat u ernaartoe en drukt u op [OK]. Druk op [⋮] aan de linkerkant van de telefoon om het volume aan te passen. Als u een presentatie wilt verwijderen, gaat u ernaartoe en drukt u op [←]. Opties: **Zoeken, Sorteren op, Ordenen, Markeren/Markering opheffen.**

Alle bestanden

Druk op (OK) om een mediabestand of een streaming koppeling naar een mediabestand weer te geven of af te spelen. Opties: **Zoeken, Sorteren op, Ordenen, Markeren/Markering opheffen, Naam wijzigen.**

Opmerking

- *Niet beschikbaar voor koppelingen. Gebruik de optie **Bewerken** als u de naam van een koppeling wilt wijzigen.*

Instrumntn

Installatie

Sommige toepassingen zijn standaard geïnstalleerd.

Oproepmailbox

U kunt de netwerkdienst voor voicemail gebruiken. Voicemail is vergelijkbaar met een antwoordapparaat.
Een oproepmailbox is een netwerkdienst die mensen die u niet kunnen bereiken de mogelijkheid biedt om een bericht achter te laten.

Tip

- *Via de netwerkdienst voor het doorschakelen van oproepen kunt u inkomende oproepen naar uw oproepmailbox doorschakelen. [Menu → Instellingen → Telefoon → Oproep doorschakelen → Spraakoproepen]*

Als uw telefoon om het nummer van de oproepmailbox vraagt en u dit niet weet, drukt u op de linker softkey [Zoeken] om het nummer in **Contactpersonen** te zoeken.

Tip

- *Als u snel uw oproepmailbox wilt bellen terwijl de stand-by modus actief is, drukt u op 1 en ⌒.*

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Nummer definiëren, Voicemailbox bellen, Nummer wijzigen.**

Snelkeuze

U kunt snelkiestoetsen (2 t/m 9) toewijzen aan telefoonnummers in uw lijst met contactpersonen.

Bepaalde cijfertoetsen zijn mogelijk als snelkiestoetsen voor speciale telefoonnummers ingesteld. De cijfertoets 1 is bijvoorbeeld voor uw oproepmailbox gereserveerd.
Snelkiestoetsen toewijzen:

1. Ga naar een snelkiestoets die beschikbaar is en druk op OK.
2. Selecteer **Toewijzen.**

3. Selecteer de contactpersoon waaraan u de snelkiestoets wilt toewijzen. Selecteer het telefoonnummer.

Als u in de stand-by modus een telefoonnummer wilt bellen waarvoor een snelkiestoets is ingesteld, drukt u op de snelkiestoets en vervolgens op .

Opmerking

- *Als u telefoonnummers waarvoor een snelkiestoets is ingesteld in de stand-by modus wilt kunnen bellen door alleen de snelkiestoets ingedrukt te houden, opent u* ***Instellingen*** *→* ***Telefoon*** *→* ***Oproep*** *→* ***Snelkiezen*** *en* ***selecteert u Aan****.*

Een snelkiestoets aan een ander telefoonnummer toewijzen:

1. Ga naar de snelkiestoets en druk op de linker softkey [Opties].
2. Selecteer **Wijzigen.**
3. Selecteer de nieuwe contactpersoon en het nieuwe telefoonnummer.

Als u het telefoonnummer dat aan een snelkiestoets is gekoppeld wilt verwijderen, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u **Verwijderen.**

De contactpersoon die u hebt verwijderd en het bijbehorende telefoonnummer blijven in **Contactpersonen** aanwezig.

Thema's

U kunt de weergave op het scherm van de telefoon wijzigen. In Thema's kunt u verschillende thema's selecteren. Een thema bestaat uit verschillende instellingen die de weergave op het scherm beïnvloeden. Sommige thema's bevatten ook beltonen of berichtsignaaltonen.

Algemeen

U kunt een voorbeeld van een thema bekijken of het thema wijzigen dat wordt gebruikt voor alle toepassingen waarvoor geen apart thema is ingesteld. U kunt ook meer thema's naar uw telefoon downloaden.

Menuweergave

Bij **Menu** kunt u **Raster** of **Lijst** selecteren om de weergave van toepassingen te wijzigen.

Achtergrond

U kunt de achtergrondafbeelding wijzigen die in de stand-by modus op het scherm wordt weergegeven. Als u de achtergrondafbeelding wilt wijzigen, gaat u naar Afbeelding en drukt u op [OK].

Spaarstand

Selecteer **Datum en tijd, Tekst** of **Animatie** om aan te geven welke weergave u wilt gebruiken om energie te besparen als het apparaat enige tijd niet is gebruikt en er ook geen toetsen zijn ingedrukt.

Tip

- *U kunt de wachttijd voor het inschakelen van de modus voor energiebesparing invoeren. Selecteer hiertoe **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Personaliseren** → **Weergave**.*

Opmerking

- *U kunt ook een andere screensaver selecteren die op uw telefoon is geïnstalleerd.*

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Voorbeeld, Instellingen**.

Activeringssleutels

U kunt de rechten voor het gebruik van de mediabestanden op uw telefoon bekijken en beheren. Sommige mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziekbestanden en videoclips, worden beschermd door rechten voor digitaal gebruik.

Het gebruik van dergelijke bestanden kan door middel van activeringssleutels worden beperkt. Activeringssleutels kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat u een nummer slechts een bepaald aantal keren kunt beluisteren. Tijdens een afspeelsessie kunt u het nummer verder- of terugspoelen of het afspelen onderbreken, maar wanneer u het afspelen beëindigt, is er één exemplaar gebruikt.

Geldige sleutels

Als u uitgebreide informatie over uw gebruiksrechten voor een mediabestand wilt bekijken, zoals de geldigheidsstatus en antwoord op de vraag of u het mediabestand naar andere apparaten kunt verzenden, gaat u naar de bijbehorende activeringssleutel en drukt u op [OK].

Tip

- *In de detailweergave van de activeringssleutel ziet u de geldigheidsstatus van de sleutel, informatie over uw gebruiksrechten en beperkingen voor het bijbehorende mediabestand en informatie over de huidige opslaglocatie van het mediabestand op uw apparaat.*

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Nieuwe sleutel ophalen**, **Opnieuw laden**.

Als u de activeringssleutel voor een mediabestand en het bijbehorende mediabestand wilt verwijderen, gaat u naar de sleutel en drukt u op [←].

Ongeldige sleutels

Als u uitgebreide informatie over verlopen of ontbrekende rechten voor een mediabestand wilt weergeven, gaat u naar de bijbehorende activeringssleutel en drukt u op [OK].

Tip

- *Een activeringssleutel verloopt als u het aantal toegestane exemplaren hebt opgebruikt of als de toegestane periode voor het gebruik van het bestand is afgelopen.*
- *In de detailweergave van de activeringssleutel ziet u de geldigheidsstatus van de sleutel, informatie over uw gebruiksrechten en beperkingen voor het bijbehorende mediabestand en informatie over de opslaglocatie van het mediabestand op uw apparaat.*

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven:
Nieuwe sleutel ophalen, Opnieuw laden.

Opmerking

- *Mogelijk kunt u niet van alle mediabestanden extra exemplaren aanschaffen of de gebruiksperiode verlengen.*

Niet in gebruik

Ongebruikte activeringssleutels zijn meestal gekoppeld aan mediabestanden die van het apparaat zijn verwijderd of zijn opgeslagen op een geheugenkaart die is verwijderd. Als u uitgebreide informatie wilt weergeven over een activeringssleutel die niet in gebruik is, gaat u ernaartoe en drukt u op [OK]. Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven:
Opnieuw laden, Activeringssleutels herstellen.

Toepassingsbeheer

U kunt Java en andere toepassingen of onderdelen die compatibel zijn met het besturingssysteem Symbian installeren en bijwerken.
U kunt de installatiepakketten van de software ontvangen via e-mail of een multimediabericht, overdragen vanaf een computer of downloaden van internet.
Selecteer **Toepassingen downloaden** als u software van internet wilt downloaden en installeren.

Ga naar een toepassing en druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Installeren, Openen, Details weergeven, Verzenden, Verwijderen, Logboek bekijken, Instellingen.**

GPS-gegevens

Opmerking

- *De toepassing voor GPS-gegevens werkt alleen correct als er een methode voor positiebepaling op basis van satellieten wordt gebruikt. Druk op Optie → Instellingen positiebepaling* om de methode te selecteren die wordt gebruikt om de locatie van het apparaat te bepalen.

Navigatie

U kunt de navigatiegegevens voor uw bestemming bekijken. Bij Duur ziet u de geschatte tijd tot het bereiken van uw bestemming op basis van uw huidige snelheid.

Tip

- *De richtingaanduiding klopt alleen als de bovenkant van het scherm in de richting wijst waarin u beweegt.*

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Bestemming instellen, Navigatie stoppen, Positie opslaan, Satellietstatus.**

Positie

U kunt positiegegevens bekijken zoals de hoogte- en breedtecoördinaten en hoogte van uw huidige locatie. Ook kunt u de nauwkeurigheid van deze informatie bekijken.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Positie opslaan, Satellietstatus**.

Tripafstand

U kunt informatie over uw reis weergeven, zoals de afgelegde afstand, de reisduur en de gemiddelde en maximumsnelheid.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Starten, Stoppen, Hervatten, Opnieuw instellen, Opnieuw starten, Wissen, Satellietstatus.**

Opmerking

- *De toepassing voor GPS-gegevens moet positiegegevens van ten minste 3 satellieten ontvangen om als navigatiesysteem te dienen. Als het satellietsignaal onderweg wegvalt worden niet de huidige tripgegevens afgebeeld, maar de tripgegevens op het moment waarop de positiegegevens voor het laatst beschikbaar waren.*

Plaatsen

U kunt bepaalde locaties in uw apparaat vastleggen, zodat u deze plaatsen gemakkelijk kunt vinden.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Bewerken, Nieuwe plaats, Verwijderen, Toevoegen aan categorie, Verzenden, Bellen, Ga naar webadres, Markeren/ Markering opheffen, Categorieën bewerken, Plaatspictogram.**

Apparaatbeheer

Hiermee kunt u de huidige softwareversie van het apparaat bekijken of bijwerken.

Druk op de linker softkey [Opties] om de volgende opties weer te geven: **Update installeren, Controleren op updates, Instellingen.**

Opmerking

- *Voordat u de installatie uitvoert, moet u een back-up maken van de gegevens op het apparaat. Controleer ook of de batterijsterkte voldoende is of sluit de oplader aan.*

Help

Hier vindt u aanwijzingen bij het gebruik van de toepassingen en functies van de telefoon.

Info

Hier vindt u de copyrightgegevens van het product.

Instellingen

Algemeen

U kunt de algemene instellingen van het apparaat wijzigen of de oorspronkelijke standaardinstellingen van het apparaat herstellen.

Persoonlijk

Hier kunt u instellingen wijzigen die betrekking hebben op het scherm, de stand-by modus en de algemene functionaliteit van het apparaat.

- **Weergave:** u kunt de helderheid, de lijst met lettertypegrootten en andere weergave-instellingen wijzigen. Druk nadat u een waarde hebt ingesteld op de rechter softkey [Terug]. Selecteer **Helderheid, Lijst met lettertypegrootten, Time-out spaarstand, Welkomstnotitie/logo** of **Time-out verlichting.**
- **Stand-by modus:** u kunt een algemeen thema voor uw apparaat instellen door de thema-instellingen te wijzigen en het operatorlogo weer te geven of te verbergen. **Actief stand-by, Snelkoppelingen** of **Toepassingen actief stand-by.**
- **Tonen:** hiermee wijzigt u de instellingen van de verschillende telefoongeluiden.
- **Thema's:** hiermee wijzigt u de weergave op het scherm van het apparaat.
- **Taal:** hier selecteert u de schermtaal van de telefoon en de taal voor het schrijven van berichten, notities en andere teksten. Opties: **Displaytaal, Schrijftaal, Tekstvoorspelling.**

Datum en tijd

Hier wijzigt u de datum- en tijdinstellingen.

Toebehoren

Hier wijzigt u de instellingen voor het toebehoren van de telefoon zoals een **headset** of **draadloze carkit**.

- **Headset**: **Standaardprofiel, Automatisch beantwoorden.**

- **Draadloze carkit**: **Standaardprofiel, Automatisch beantwoorden.**

Beveiliging

Hier kunt u instellingen wijzigen voor de beveiliging van de persoonlijke gegevens op uw telefoon of SIM-kaart en de beveiliging van gegevensverbindingen tussen uw apparaat en het netwerk.

- **Telefoon en SIM-kaart:** hier wijzigt u de PIN-code en andere beveiligingscodes en geeft u andere beveiligingsinstellingen voor uw telefoon en SIM-kaart op. Opties: **PIN-codeverzoek, PIN-code, PIN2-code, Periode automatisch blokkeren toetsenblok, Periode automatisch blokkeren telefoon, Vergrendelingscode, Blokkeren als SIM-kaart gewijzigd, SIM-diensten bevestigen.**
- **Certificaatbeheer**
  Hier kunt u de digitale certificaten op uw telefoon bekijken en beheren.
- **Beveiligingsmodule**
  Hier kunt u beveiligingsmodules bekijken of wijzigen.

Fabrieksinstell.

Als u alle standaardinstellingen van het apparaat wilt herstellen of alle operatorinstellingen wilt verwijderen, drukt u op de linker softkey [Ja] en voert u de vergrendelingscode in.

Positiebepaling

De locatie van het apparaat kan worden bepaald en deze informatie kan door andere toepassingen op het apparaat worden gebruikt.

Telefoon

U kunt de algemene instellingen voor het plaatsen en ontvangen van oproepen bewerken.

Oproepinstellingen

- **Identificatie verzenden:** ga naar **Ja** als uw identificatie mag worden getoond aan de personen die u belt, ga naar **Nee** om uw identificatie te verbergen of ga naar **Via netwerk instellen** om de standaardinstelling van uw eigen netwerk te gebruiken.
- **Oproep in wacht:** selecteer Activeren als u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent.
- **Oproep weigeren met SMS:** selecteer **Ja** als u een tekstbericht met uitleg wilt verzenden naar personen waarvan u de oproep weigert.
- **Berichttekst:** voer het bericht in dat u wilt verzenden naar personen waarvan u de oproep weigert.
- **Afbeelding in video-oproep:** wanneer u het verzenden van het videobeeld tijdens een video-oproep uitschakelt, kunt u een stilstaande afbeelding verzenden.
- **Autom. Herkiezen:** selecteer **Aan** als u automatisch opnieuw wilt kiezen wanneer een nummer in gesprek is of de oproep niet wordt beantwoord.
- **Gespreksduur tonen:** selecteer **Ja** als tijdens een gesprek de gespreksduur moet worden getoond.
- **Samenvatting na oproep:** selecteer **Aan** als na een gesprek kort de gespreksduur moet worden getoond.
- **Snelkeuze:** selecteer **Aan** als u de telefoonnummers waarvoor u sneltoetsen hebt ingesteld wilt kunnen bellen door de sneltoets ingedrukt te houden.

- **Willekeurige toets beantwoordt oproep:** selecteer **Aan** als u een inkomende oproep wilt beantwoorden door op een willekeurige toets behalve de toets voor aan/uit en einde oproep te drukken.
- **Lijn in gebruik (wordt weergegeven als de SIM-kaart ALS ondersteunt):** selecteer deze optie als één van uw beide telefoonlijnen de primaire lijn is voor het plaatsen van oproepen en het verzenden van berichten.
- **Lijn wijzigen (wordt weergegeven als de SIM-kaart ALS ondersteunt):** selecteer **Uitschakelen** om te voorkomen dat de primaire lijn wordt gewijzigd. U hebt uw PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

Opmerking

- *De beschikbaarheid van sommige oproepinstellingen is afhankelijk van de beschikbare netwerkdiensten en uw abonnement. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.*

Doorschakelen

U kunt inkomende oproepen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer doorschakelen.

- **Spraakoproepen:** u kunt inkomende spraakoproepen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer doorschakelen. Selecteer **Activeren** → **Naar voicemailbox** of **Naar ander nummer**.

Als u oproepen niet langer wilt doorschakelen, gaat u naar de actieve doorschakeloptie, drukt u op de linker softkey [**Opties**] en selecteert u **Annuleren**.

Als u de huidige doorschakelopties wilt weergeven, gaat u naar de doorschakelopties, drukt u op de linker softkey [**Opties**] en selecteert u **Status controleren**.

- **Gegevens- en video-oproepen:** u kunt inkomende gegevens- en video-oproepen naar een ander telefoonnummer doorschakelen.

Blokkeren

U kunt bepaalde oproepen blokkeren: **Uitgaande oproepen/ Internationale oproepen/ Internationale oproepen behalve naar thuisland/Inkomende oproepen/Inkomende oproepen in buitenland.**

Als u de instellingen voor het blokkeren van mobiele oproepen wilt bewerken, hebt u een wachtwoord nodig. U krijgt een wachtwoord van uw provider wanneer u zich op deze service abonneert. Oproep blokkeren is van toepassing op alle spraak- en gegevensoproepen, met uitzondering van noodoproepen. Ga naar de blokkeringsopties, druk op [OK] en selecteer:

- **Activeren** om de oproepblokkering in te schakelen
- **Annuleren** om de oproepblokkering uit te schakelen
- **Status controleren** om de blokkeringsstatus weer te geven

Netwerk

U kunt het gewenste netwerktype selecteren, de manier waarop een netwerk wordt geselecteerd kiezen en aangeven wanneer uw telefoon in een MCN (Micro Cellular Network) wordt gebruikt. Opties: **Netwerkmodus, Operatorselectie, Weergave info dienst**.

Verbinding

U kunt het toegangspunt wijzigen en andere verbindingsinstellingen opgeven.

Bluetooth

U kunt de instellingen voor de Bluetooth-Verbindingen wijzigen. Voor meer informatie.

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparatuur tot stand brengen, bijvoorbeeld computers of andere telefoons. Opties: **Bluetooth, Zichtbaarheid van mijn telefoon, Naam van mijn telefoon.**

Tip

- *Stel een herkenbare naam voor uw telefoon in, zodat u uw telefoon gemakkelijk kunt herkennen als zich meerdere Bluetooth-apparaten binnen het bereik bevinden.*

USB

U kunt het apparaattype wijzigen waarmee u uw telefoon normaal via de USB-kabel verbindt. **USB-modus**, **Vragen bij verbinding.**

Toegangspunten

U kunt toegangspunten bekijken, maken en beheren. Een toegangspunt is het punt waarop uw telefoon verbinding maakt met het netwerk, met behulp van een gegevensoproep of packet-gegevens. Als u e-mail- of multimediadiensten wilt gebruiken of webpagina's wilt bekijken, moet u eerst een internettoegangspunt voor deze diensten instellen.

1. Als u een nieuw toegangspunt wilt maken, drukt u op de linker softkey **[Opties]** en selecteert u **Nieuw toegangspunt**.
2. Ga naar de volgende opties en druk op [OK] om de instellingen te wijzigen: **Naam verbinding, Drager gegevens, Inbelnummer, Gebruikersnaam, Wachtwoord vragen, Wachtwoord, Validatie, Startpagina, Type gegevensoproep, Maximumsnelheid gegevens.**
3. Als u uw instellingen wilt opslaan, drukt u op de rechter softkey [Terug].

De pictogrammen links van de toegangspunten duiden de bijbehorende dragers aan.

Als u een toegangspunt wilt bewerken, gaat u ernaartoe en drukt u op [OK].

Als u een toegangspunt wilt verwijderen, gaat u ernaartoe en drukt u op [←].

Opmerking

- *Raadpleeg voor meer informatie het menu Help van de telefoon.*

Packet-ggvns

U kunt aangeven wanneer packet-gegevensverbindingen moeten worden gebruikt en opgeven welk toegangspunt u wilt gebruiken wanneer de telefoon als modem voor een computer dient.

- **Packet-gegevensverbinding:** geef aan wanneer u een packet-gegevensverbinding wilt gebruiken.
- **Toegangspunt:** als u de telefoon als modem gebruikt, zodat op een computer een packet-gegevensverbinding beschikbaar is, gaat u naar deze optie en drukt u op [OK]. Voer de naam van het toegangspunt in en druk op **OK.** Uw serviceprovider kan u vertellen welke naam van het toegangspunt u voor modemverbindingen moet opgeven.

Als u uw instellingen wilt opslaan, drukt u op de rechter softkey **[Terug]**.

SIP-instellingen

U kunt SIP-profielen (Session Initiation Protocol) maken of bewerken. Deze profielen hebt u nodig voor telefoongesprekken via internet.

Als u een SIP-profiel wilt maken, drukt u op de linker softkey **[Opties]** en selecteert u **Nieuw SIP-profiel** → **Standaardprofiel** of **Standaardprofiel gebruiken** als u een bestaand profiel wilt selecteren waarop u het nieuwe profiel wilt baseren.

Als u een SIP-profiel wilt bewerken, gaat u ernaartoe en drukt u op [OK].

Als u het SIP-profiel wilt selecteren dat u standaard voor communicatiesessies wilt gebruiken, gaat u naar het profiel, drukt u op de linker softkey **[Opties]** en selecteert u **Standaardprofiel**.

Als u een SIP-profiel wilt verwijderen, gaat u ernaartoe en drukt u op [←].

Opmerking

- *SIP-profielen zijn mogelijk standaard in uw apparaat ingesteld, of u kunt SIP-profielen van uw serviceprovider ontvangen. Mogelijk kunt u uw SIP-profielen niet bewerken of beheren.*

Configuraties

U kunt de vertrouwde servers waarvan uw telefoon configuratie-instellingen kan ontvangen bekijken of verwijderen. U kunt berichten ontvangen van uw netwerkoperator, van uw serviceprovider of van de afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf. Deze berichten bevatten configuratie-instellingen voor vertrouwde servers en worden automatisch in **Configuraties** opgeslagen. Van vertrouwde servers kunt u configuratie-instellingen voor toegangspunten, e-mail- of multimediadiensten en synchronisatie-instellingen ontvangen.

Als u de configuratie van een vertrouwde server wilt verwijderen, gaat u naar de server en drukt u op [←]. De configuratie-instellingen voor andere toepassingen die van deze server afkomstig zijn, worden eveneens verwijderd.

Opmerking

- *U kunt de configuratie van vertrouwde servers en de bijbehorende configuratie-instellingen bijvoorbeeld verwijderen wanneer u van serviceprovider verandert.*

Toepassingen

U kunt de instellingen van verschillende toepassingen bewerken.

RealPlayer

U kunt de video- of verbindingsinstellingen van RealPlayer wijzigen. Opties: **Video, Streaming.**

Camera

U kunt de beeld- of video-instellingen wijzigen. Zie pagina 35-37 voor meer informatie.

Dictafoon

U kunt de opnamekwaliteit en het standaardgeheugen voor geluidsclips selecteren. Opties: **Opnamekwaliteit, Gebruikt geheugen.**

Toepassingsbeheer

U kunt de instellingen van Toepassingsbeheer bewerken.

Sommige softwarepakketten die u op het apparaat installeert bevatten certificaten voor extra beveiliging. Opties: **Software-installatie, On line certificaatcontrole, Standaardwebadres.**

Logboek

U kunt de bewaarperiode voor logboekgebeurtenissen opgeven en aangeven of u de gespreksduur tijdens gesprekken wilt weergeven.

Opmerking

- *Als u **Geen logboek** selecteert, wordt de volledige inhoud van het logboek definitief verwijderd.*

Tip

- *Mogelijk kunt u via deze lijst ook de instellingen wijzigen van andere toepassingen die door uw serviceprovider zijn geïnstalleerd.*

Accessoires

Er zijn verscheidene accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar. U kunt deze opties selecteren al naar gelang uw persoonlijke communicatiebehoeften.

Oplader

Standaardbatterij

Gegevenskabel/cd

U kunt de telefoon op uw pc aansluiten om gegevens uit te wisselen.

Handsfree oordopjes en geluidsregelaar

Opmerking

- *Gebruik altijd authentieke LG-accessoires.*
- *Als u dit niet doet, kan uw garantie vervallen.*
- *Accessoires kunnen per gebied verschillen. Ga naar ons plaatselijke servicebedrijf of onze agent voor meer informatie.*

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: KT610

Systeem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Omgevingstemperaturen

Max : +55°C (Normal), +45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KT610

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, JI / Director	18.Apr. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

FRANÇAIS

KT610 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce guide avant de mettre en service votre téléphone portable. Conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Mise au rebut de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC (DEEE).
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les poubelles prévues à cet effet par votre municipalité.
3. Si vous jetez votre ancien appareil dans les poubelles prévues à cet effet, vous contribuerez à la protection de l'environnement, ainsi que la limitation des risques sanitaires.
4. Pour plus d'informations concernant la mise au rebut de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Introduction 4

Pour votre sécurité 5

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 7

Caractéristiques du KT610 15

Présentation du téléphone

Mise en route 19

Fonctions générales 25

Arborescence des menus 37

Google 38

Search
Maps
Mail
YouTube

Multimédia 39

RealPlayer
Lecteur audio
Dictaphone 40
Appareil photo 41
Flash 45

Modes 46

Web 47

Navigation sur le Web
Pages enregistrées
Signets automatiques 48
Flux RSS

Journal 49

Derniers appels
Durées d'appel 50
Donn. paquets

Messagerie 51

Nouveau message
Messages reçus 55
Mes dossiers
Boîte aux lettres
Brouillons 56
Messages Envoyés
A envoyer
Rapports 57

Contacts 58

Nouveau contact
contacts
Groupe

Connectivité 59

Gestion de la connexion
Bluetooth
USB 61
Sync

Organiseur 62

Agenda
Horloge
Notes 63
Quickoffice 64
Calculatrice
Convertisseur 65
Gestion des fichiers
Mémoire

Perso 67

Photos
Clips vidéo 68
Pistes
Clips audio
Liens streaming 69
Diaporama
Ts les fichiers

Outils 70

Installations
Boîte d'appel
Appel abrégé
Thèmes 71
Clés activées 72
Gest. d'appl. 74
Données GPS 75
Repères 76
Gest. term. 77
Aide
A propos

Paramètres 78

Général
Téléphone 79
Connexion 82
Applications 85

Accessoires 87

Données techniques 88

Introduction

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KT610 3G, un téléphone portable vidéo compact et performant, conçu pour vous permettre de profiter pleinement de toutes les dernières technologies utilisées en matière de communication mobile numérique.

Ce guide contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement du téléphone. Lisez attentivement ces informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et d'éviter de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut se révéler dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- À bord d'un avion, les téléphones portables doivent toujours être éteints.
- Vous devez utiliser un kit mains libres lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur d'ORIGINE.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Cela pourrait provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec des petites pièces si elles venaient à se détacher.

Attention

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, au risque de perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.

Pour votre sécurité

- Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences lorsque des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire les présentes recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Le présent manuel contient également des informations détaillées.

Informations de certification (SAR)

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'exposition à l'énergie générée par les radiofréquences pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,537 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible.
Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués pour vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation près du corps est de 1,32 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée. Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique qui contient les informations relatives aux produits, disponible sur le site www.lgmobile.com.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut se révéler dangereuse et annuler les licences ou garanties fournies avec le téléphone, quelles qu'elles soient.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité d'appareils électriques : téléviseurs, postes de radio ou ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, au risque de provoquer l'explosion de la batterie.
- Ne le laissez pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle ou autre matière.
- N'utilisez pas de substances chimiques corrosives (alcool, benzène, diluants, etc.) ou de détergents pour nettoyer le téléphone. Ceci peut provoquer un incendie.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, au risque d'altérer les données des bandes magnétiques y figurant.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, au risque d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires, tels que les oreillettes et le casque, avec la plus grande précaution. Assurez-vous que les fils ne vous gênent pas et qu'ils ne touchent pas l'antenne.
- Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, respectez les consignes suivantes :

- Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, vous risquez d'affecter la qualité de l'appel, d'entraîner une surconsommation de la batterie et donc de réduire l'autonomie de votre téléphone, en communication et en mode Veille.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences susceptibles d'affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- N'utilisez pas votre téléphone alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.

- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement par la présence d'un équipement sans fil portable ou fixe. Si cet airbag ne parvient pas à fonctionner correctement, de graves blessures peuvent en effet en résulter.

Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veillez à ce que le volume ne soit pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Protection contre le risque de perte auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil à proximité de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. Ces derniers risquent en effet de s'étouffer avec ses petites pièces si jamais elles se détachent.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus de performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa longévité.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, au risque d'affecter les performances de sa batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Caractéristiques du KT610

Présentation du téléphone

Clapet ouvert

Écouteur

Touche de raccourci de l'appareil photo

Écran LCD
Icônes indiquant l'intensité du signal, l'état de la batterie et d'autres fonctions. Indications relatives aux touches de fonction.

Touche de validation
Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.
- En mode Veille : affiche l'historique des appels émis, reçus et manqués.

Touche Effacer
Cette touche permet d'effacer les caractères un par un. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez cette touche enfoncée. Permet également de revenir à l'écran précédent.

Touche Fin/Marche-Arrêt
Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser. Permet de fermer la fenêtre de tâche et de revenir au mode Veille.

Touches alphanumériques

- **En mode Veille :** permettent de saisir les chiffres du numéro à composer.

Touche maintenue enfoncée

1 - pour appeler le centre de messagerie vocale.

2 à 9 - pour les appels abrégés.

- **En mode Édition :** permettent de saisir des chiffres et des caractères.

Caractéristiques du KT610

Touche de fonction gauche / Touche de fonction droite

- Exécute la fonction indiquée en bas de l'écran.

Objectif interne de l'appareil photo

Micro

Touche Effacer

Touche Envoyer

Touches alphanumériques

Touches de navigation

Touche Fin

Touche Maj

- Permet de changer la casse en cours de saisie.

Touche Appareil photo

Touche de validation

- Sélectionner des options de menu et confirmer des actions

Touche de caractère

- Permet d'insérer des symboles dans le texte.

Touche Entrée

Touche Espace

- Permet d'insérer un espace au cours de modifications.

Touche Effacer

- Cette touche permet, à chaque pression, d'effacer les caractères un par un. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez cette touche enfoncée.
- Permet également de revenir à l'écran précédent.

Touche Menu

- Permet d'ouvrir le menu principal.
- Permet d'ouvrir le gestionnaire des tâches.

Vue du côté gauche

Touches latérales

Remarque

- *Pour préserver votre audition, le volume maximal est de 10.*

Vue du côté droit

Emplacement de carte mémoire Micro SD

Prise du casque/du chargeur/du câble

Remarque

- *Avant de le connecter au câble USB, assurez-vous que le téléphone est sous tension, en mode Veille.*

Caractéristiques du KT610

Face arrière

Appuyez sur ce bouton pour retirer la batterie.

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. **Installation de la carte SIM**

   Votre carte SIM contient votre numéro de téléphone, les informations de votre service et la liste de vos contacts ; elle doit être installée dans votre téléphone. Veillez à toujours débrancher le chargeur ainsi que tout autre accessoire avant d'installer ou de retirer la carte SIM de votre téléphone. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est installée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus, puis tirez-la dans la direction opposée.

Pour insérer la carte SIM

Pour retirer la carte SIM

Remarque

- *Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.*

2. **Installation de la batterie**

   Faites glisser la batterie vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en place.

3. **Retrait de la batterie**

   Éteignez votre téléphone. (Si le téléphone est toujours sous tension, vous risquez de perdre les numéros et les messages stockés dans la mémoire du téléphone.)

   Appuyez sur le bouton d'ouverture et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser la batterie pour la dégager.

Chargement de la batterie

Avant de brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez installer la batterie.

1. Placez la flèche face à vous, comme indiqué sur l'illustration, et branchez la fiche de l'adaptateur de batterie dans la prise située sur le côté gauche du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez entendre un clic.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale.

Remarque

- *Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone.*

3. Les barres animées de l'icône de la batterie cesseront de clignoter dès la fin du chargement.

4.

A

A

4. Avant la première utilisation du téléphone, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

Attention

- *Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.*
- *Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié.*
- *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

Avertissement

- *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.*
- *Tenez la batterie éloignée des animaux, de leurs crocs ou de leurs griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.*

Débranchement du chargeur

Débranchez le chargeur du téléphone comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

Utilisation d'une carte mémoire

<Carte mémoire>

<**Insertion d'une carte mémoire**>

1 Éteignez le téléphone. L'insertion ou le retrait de la carte mémoire alors que le téléphone est en marche peut endommager les fichiers stockés sur la carte mémoire.

Mise en route

2 Soulevez le taquet en plastique qui protège l'emplacement de la carte.

3 Insérez la carte dans son emplacement. Orientez la carte mémoire de sorte que la zone de contact dorée fasse face au dos de la carte. N'appuyez pas trop fort sur la carte. Si elle ne s'insère pas facilement dans son emplacement, elle se trouve peut-être dans le mauvais sens ou qu'un corps étranger encombre l'emplacement.

4 Une fois la carte mémoire insérée, appuyez sur celle-ci jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant qu'elle est bien en place.

5 Replacez le taquet en plastique protégeant l'emplacement.

6 Pour retirer la carte mémoire, relevez le taquet de protection de l'emplacement et appuyez sur la carte mémoire pour la dégager. Retirez la carte mémoire avec précaution.

A
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Po
ca
m

Attention :

- Évitez d'utiliser la carte mémoire si la batterie est faible.
- Patientez jusqu'au terme des opérations d'écriture avant de retirer la carte.
- La carte est conçue pour s'insérer facilement dans le système.
- Ne pliez pas la carte et ne forcez pas pour l'insérer dans son emplacement.
- N'insérez pas de carte mémoire d'une autre marque.
- Si la carte mémoire a été formatée au format FAT32, formatez-la à nouveau en utilisant le format FAT16.

Pour plus d'informations sur la carte mémoire, reportez-vous à son manuel d'instructions.

Formatage de la carte mémoire

Avant de pouvoir utiliser la carte, elle doit être formatée. Après avoir inséré la carte mémoire, sélectionnez [ ] → **Organiseur** → **Mémoire**, puis appuyez sur [OK].

Cette opération est requise uniquement la première fois que vous insérez la carte mémoire. Au cours du formatage, plusieurs dossiers sont créés, correspondant chacun à un type de données différent.

Mise sous tension et hors tension du téléphone

Mise sous tension du téléphone

Assurez-vous que la carte SIM est installée sur votre téléphone et que la batterie est chargée. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'allume. Si l'option Demander code PIN est réglée sur Activer, saisissez le code PIN SIM fourni avec votre carte SIM. La connexion au réseau s'effectue au bout de quelques secondes.

Mise hors tension du téléphone

Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Vous pouvez également appuyer sur , puis sélectionner l'option Éteindre. La mise hors tension du téléphone peut prendre quelques secondes. Ne tentez pas de remettre le téléphone sous tension pendant cette période.

É
d

É

1.

2.

3.

Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel vocal

1. Composez le numéro souhaité en indiquant l'indicatif de zone complet.
   - Pour effacer un chiffre, appuyez sur [←] .
     Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche [←] enfoncée.
2. Appuyez sur [⌒] pour émettre l'appel.
3. Au cours d'une conversation, la touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes :
   - **Activer le haut-parleur/ combiné :** permet d'activer et de désactiver le haut-parleur, par exemple pour permettre aux personnes autour de vous de participer à la conversation.
   - **Fin d'appel en cours :** permet de mettre fin à l'appel en cours.
   - **Suspendre :** permet de mettre l'appelant en attente. Sélectionnez **Reprendre** pour reprendre la conversation.
   - **Silence :** permet de couper le microphone. Pour le réactiver, appuyez sur Son.
   - **Nouvel appel :** permet d'effectuer un nouvel appel. L'activation des appels s'effectue de manière automatique.
   - **Ouvrir mode Veille active :** permet d'ouvrir l'écran de veille active.
   - **Conférence :** permet de démarrer une conférence téléphonique et ainsi de pouvoir parler à plusieurs personnes en même temps.

Astuce

- *Pour ajouter un interlocuteur à une conférence téléphonique, appelez le nouveau participant, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Conférence > Inviter à la conférence.*

  - **Passer en appel vidéo :** permet de mettre un terme à l'appel en cours et de lancer automatiquement un appel vidéo à ce même numéro.
  - **Envoyer MMS :** permet d'envoyer un fichier multimédia à votre interlocuteur sous la forme d'un message multimédia.
  - **Envoyer DTMF :** permet d'envoyer des tonalités de touche.

Astuce

- *Pendant un appel, vous pouvez appuyer sur les touches numériques pour envoyer des sons DTMF. Les sons DTMF vous permettent de communiquer avec les boîtes vocales et les systèmes téléphoniques automatiques.*

  - **Aide :** permet d'en savoir plus sur les fonctionnalités du téléphone.

4. Appuyez sur pour terminer l'appel ou fermez le clapet de votre téléphone.

Émission d'un appel depuis le journal des appels

1. En mode Veille, appuyez sur pour afficher le dernier numéro d'appel entrant, d'appel sortant ou d'appel en absence.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur pour appeler le numéro.

Émission d'un appel international

Vous pouvez émettre un appel vidéo dans une zone de couverture 3G. L'appel est établi si l'utilisateur appelé dispose d'un téléphone visio 3G et se trouve dans une zone de couverture

3G. Vous pouvez également répondre à un appel vidéo entrant.

1. Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou reçus.
   - Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur ← pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la touche ← enfoncée pour effacer le numéro entier.
2. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le casque est branché.
3. Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Appel** → **Appel vidéo.**
   - Un message s'affiche alors vous indiquant que vous devez d'abord fermer les autres applications pour pouvoir effectuer un appel vidéo.

Remarque

- *La connexion à un appel vidéo peut prendre quelques instants.*

4. Modifiez l'orientation de la caméra si nécessaire.
5. Au cours d'un appel vidéo, la touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes :
   - **Activer**
     - Envoi de vidéos : permet l'envoi de votre propre image vidéo.
     - Envoi de sons : permet de réactiver le microphone pour permettre la transmission de messages audio.
     - Envoi sons & vidéos : permet l'envoi de vos messages vidéo et audio.

Remarque

- *Vous pouvez effectuer des zooms avant et arrière à l'aide des touches de navigation haut/bas.*

- **Désactiver**
  - Envoi de vidéos : permet de ne pas envoyer votre image vidéo.
  - Envoi de sons : permet de désactiver le son du microphone pour empêcher la transmission de messages audio.
  - Envoi sons & vidéos : permet de désactiver l'envoi de vos messages vidéo et audio.
- **Activer le** haut-parleur/ combiné : permet d'activer et de désactiver le haut-parleur, par exemple pour permettre aux personnes autour de vous de participer à la conversation.
- **Préférence vidéo :** sélectionnez **Détails plus clairs** pour définir une fréquence d'image inférieure mais une qualité d'image supérieure pour les vidéos reçues. Sélectionnez **Vidéo plus régulière** pour définir une fréquence d'image supérieure mais une qualité d'image inférieure pour les vidéos reçues.
- **Envoyer un instantané :** permet de prendre une photo et de l'envoyer à l'interlocuteur. Appuyez sur **Capturer** pour prendre la photo, puis sur **Utiliser la vidéo** pour revenir à la vidéo normale après l'envoi.
- **Partager une photo :** permet d'envoyer une photo dans le dossier **Photo** de la section **Perso**.
- **Fin d'appel en cours :** permet de répondre à un appel vidéo alors qu'un appel vidéo ou vocal est déjà en cours.
- **Ouvrir mode Veille active :** permet d'ouvrir l'image du mode Veille à l'écran.
- **Utiliser viseur secondaire :** permet d'utiliser l'appareil photo secondaire.

- **Permuter fenêtres vidéo :** permet d'inverser l'emplacement de la vidéo de votre interlocuteur et de votre propre vidéo, ainsi que l'emplacement des images fixes affichées à l'écran.
- **Zoom avant/arrière :** permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur votre image vidéo.
- **Passer en appel vocal :** permet de mettre un terme à l'appel vidéo en cours et de lancer automatiquement un appel vocal à ce même numéro.
- **Aide :** permet d'en savoir plus sur les fonctionnalités du téléphone.

6. Appuyez sur pour terminer l'appel ou fermez le clapet du téléphone.

Émission d'un appel vocal/ vidéo à partir de la liste de contacts

Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans vos contacts.

1. Appuyez sur la touche du bas du pavé de navigation pour accéder à la liste de vos contacts.
2. Faites ensuite défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
3. Appuyez sur pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Émission d'un appel vidéo** pour émettre un appel vidéo.
4. Appuyez sur pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux

1. Appuyez deux fois sur pour entrer l'indicatif international de votre appel. Le caractère « + » s'affiche devant l'indicatif à entrer.

2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume des écouteurs au cours d'une communication à l'aide des touches ( ), situées sur le côté gauche du téléphone.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si la fonction d'affichage des numéros est activée, le numéro de votre correspondant (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Appuyez sur pour répondre à un appel entrant.

Remarque

- *Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur ou appuyez deux fois sur la touche de fonction droite.*
- *Si l'option Réponse touches est activée (Menu → Paramètres → Téléphone → Appel → Réponse touches), toutes les touches permettent de répondre à un appel, à l'exception de .*

2. Pour raccrocher, appuyez sur .

Remarque

- *Il est possible de répondre à un appel pendant que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.*
- *Si un casque compatible est connecté, vous pouvez prendre l'appel aussi bien à l'aide de la touche du casque que via le téléphone. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur .*
- *Vous pouvez interrompre la sonnerie d'un appel entrant en maintenant la touche de fonction de droite [Silence] enfoncée.*

Raccourci d'activation du mode Silencieux

Vous pouvez activer le mode Silencieux en maintenant la touche # enfoncée une fois le clapet ouvert.

Vous pouvez également appuyer sur , puis sélectionner **Silencieux**.

Saisie de texte

Le clavier permet également d'entrer des caractères alphanumériques.

Saisir du texte peut se révéler nécessaire, par exemple pour enregistrer des noms dans le répertoire, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou consigner des événements dans l'agenda. Différentes méthodes de saisie sont disponibles.

Mode T9 Abc abc

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode Abc abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (Chiffres) 123

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche # jusqu'à ce que le mode 123 s'affiche.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche en haut, à droite de l'écran.

- Appuyez sur [#] pour sélectionner tour à tour Abc, abc, Abc ou abc.
- Pour passer du mode de saisie de texte au mode de saisie numérique et inversement, maintenez la touche [#] enfoncée.

Utilisation du mode T9

Le mode de saisie intuitive T9 permet de faciliter la saisie des mots en minimisant l'utilisation des touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur le dictionnaire intégré. À mesure que de nouvelles lettres sont ajoutées, le mot se modifie pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par saisir un mot à l'aide des touches [2abc] à [9wxyz]. Appuyez une seule fois par lettre.
   - Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
   - Si le mot affiché n'est pas correct une fois que vous avez terminé la saisie, appuyez sur [*+], une ou plusieurs fois, pour consulter les autres mots proposés.

     Exemple
     Appuyez sur les chiffres [2abc] [4ghi] [2abc] [6mno] pour saisir le mot **Bien**.
     Appuyez sur [*+] pour afficher la **page d'accueil**.
   - Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.

2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Séparez chaque mot par un espace en appuyant sur [0].

Pour effacer des lettres, appuyez sur [↩]. Vous pouvez maintenir la touche [↩] enfoncée jusqu'à ce que le ou les mots entiers soient effacés.

Utilisation du mode ABC

Utilisez les touches [2abc] à [9wxyz] pour saisir du texte.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
   - Une fois, pour obtenir la première lettre de la touche.
   - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
   - Et ainsi de suite.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur [0]. Pour effacer des lettres, appuyez sur [↩]. Pour effacer l'ensemble du texte saisi, maintenez la touche [↩] enfoncée.

Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau suivant.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
[1]	. , ? ! 1 @ ' - _ ( ) : ; & / % * # + < = > " $ £ § ¥ ¤ ¡ ¿	. , ? ! 1 @ ' - _ ( ) : ; & / % * # + < = > " $ £ § ¥ ¤ ¡ ¿
[2abc]	ABC2ÀÂÆÇÄÁÃ	abc2àâæçäáã
[3def]	DEF3ÉÈÊË	def3éèêë
[4ghi]	GHI4ÏÎÌÍĞİ	ghi4ïîìíğı
[5jkl]	JKL5	jkl5
[6mno]	MNO6ÔŒÖÑÒÓØ	mno6ôœöñòóø
[7pqrs]	PQRS7$	pqrs7$ß
[8tuv]	TUV8ÙÛÜÚ	tuv8ùûüú
[9wxyz]	WXYZ9	wxyz9

Remarque

- *Les caractères affectés aux touches et leur ordre d'apparition dépendent de la langue sélectionnée dans l'option de méthode de saisie. Le tableau ci-dessus indique les caractères correspondant à l'anglais.*

Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 permet de saisir des chiffres dans un message (par exemple, un numéro de téléphone). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié. En mode de saisie de texte, vous pouvez entrer des chiffres en appuyant longuement sur les touches correspondantes.

Utilisation du mode Symboles

Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou caractères spéciaux.

1. Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche Modifier [Chr], puis sélectionnez **Autres symboles**. La liste des symboles s'affiche.
2. Sélectionnez celui qui vous intéresse à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur OK.

Icônes affichées à l'écran

Icône	Description
	Le périphérique est utilisé dans un réseau GSM.
3G	Le périphérique est utilisé dans un réseau UMTS (service réseau).
	Le dossier Msgs reçus, dans Messages, contient au moins un message non lu.
	Le dossier À envoyer contient des messages en attente d'envoi.
	Vous avez manqué des appels.
	S'affiche lorsque le type de sonnerie est défini sur Silencieux et que les options Signalisation messages, Signalisation Chat et Signalisation e-mails sont désactivées.
	Le clavier du téléphone est verrouillé.
	Le réveil est activé.
2	La deuxième ligne téléphonique est en cours d'utilisation (service réseau).
	Tous les appels vers l'appareil sont transférés vers un autre numéro. Si vous possédez deux lignes téléphoniques (service réseau), l'indicateur de la première ligne est 1, tandis que celui de la deuxième est 2.
	L'application de GPS est en service.
	Un kit oreillette compatible est raccordé à l'appareil.
	Une connexion aux données par paquets GPRS est disponible.
	Une connexion aux données par paquets GPRS est active.
	Une connexion aux données par paquets GPRS est suspendue.

Fonctions générales

Icône	Description
	Une connexion aux données par paquets EDGE est disponible.
	Une connexion aux données par paquets EDGE est active.
	Une connexion aux données par paquets EDGE est suspendue.
	Une connexion aux données par paquets UMTS est disponible.
	Une connexion aux données par paquets UMTS est active.
	Une connexion aux données par paquets UMTS est suspendue.
	Une connexion aux données par paquets HSDPA est disponible.
	Une connexion aux données par paquets HSDPA est active.
	Une connexion aux données par paquets HSDPA est suspendue.
	La connectivité Bluetooth est activée.
	Des données sont en cours de transfert via Bluetooth.
	Une connexion USB est active.

Arborescence des menus

1. Google
- 1.1 Search
- 1.2 Maps
- 1.3 Mail
- 1.4 YouTube

2. Multimédia
- 2.1 RealPlayer
- 2.2 Lecteur audio
- 2.3 Dictaphone
- 2.4 Appareil photo
- 2.5 Flash

3. Modes
- 3.1 Général
- 3.2 Silencieux
- 3.3 Réunion
- 3.4 Extérieur
- 3.5 Messager
- 3.6 Hors connexion

4. Web

5. Journal
- 5.1 Derniers appels
- 5.2 Durées d'appel
- 5.3 Donn. paquets

6. Messagerie
- 6.1 Nouveau message
- 6.2 Messages reçus
- 6.3 Mes dossiers
- 6.4 Boîte aux lettres
- 6.5 Brouillons
- 6.6 Messages Envoyés
- 6.7 A envoyer
- 6.8 Rapports

7. Contacts

8. Connectivité
- 8.1 Chat
- 8.2 Gest. connex.
- 8.3 Bluetooth
- 8.4 USB
- 8.5 Sync

9. Organiseur
- 9.1 Agenda
- 9.2 Horloge
- 9.3 Notes
- 9.4 Quickoffice
- 9.5 Calculatrice
- 9.6 Convertisseur
- 9.7 Gest. fichiers
- 9.8 Mémoire

0. Perso
- Photos
- Clips vidéo
- Pistes
- Clips audio
- Liens streaming
- Diaporama
- Ts les fichiers

✳. Outils
- ✳.1 Installations
- ✳.2 Boîte d'appel
- ✳.3 Appel abrégé
- ✳.4 Thèmes
- ✳.5 Clés activ.
- ✳.6 Gest. d'appl.
- ✳.7 Données GPS
- ✳.8 Repères
- ✳.9 Gest. terminal
- ✳.0 Aide
- ✳.✳A propos

#. Paramètres
- #.1 Général
- #.2 Téléphone
- #.3 Connexion
- #.4 Applications

Google

Cette application vous permet de lancer les services Google. Pour démarrer le service Google souhaité, sélectionnez l'élément correspondant dans la liste répertoriant les services Google, puis appuyez sur OK.

Search

Le service Google Mobile Web Search permet de rechercher des sites Web spécialement conçus pour les téléphones portables et périphériques mobiles.

(Cette description est extraite du site http://www.google.com/support.)

Maps

Les options suivantes vous permettent d'accéder à des cartes à partir de vos périphériques mobiles :

Mail

L'application Gmail for mobile est une application Java téléchargeable qui optimise l'utilisation de Gmail pour les périphériques mobiles pris en charge. Pour télécharger cette application, consultez le site http://gmail.com/app à l'aide du navigateur de votre téléphone portable.

YouTube

YouTube Mobile vous permet de regarder des vidéos sur votre téléphone portable.

Remarque

- Google et YouTube offrent aux utilisateurs un accès gratuit à notre site Web pour périphériques mobiles. Cependant, votre prestataire de services peut, à sa seule discrétion, choisir de facturer les données utilisées. Pour plus d'informations sur les différents barèmes proposés, contactez directement votre prestataire de services.

RealPlayer

Vous pouvez lire des clips audio et vidéo enregistrés sur le téléphone ou lire des clips audio et vidéo en streaming.

- **Ouvrir**
  - **Derniers clips :** permet de lire l'un des six clips audio ou vidéo lus récemment.
  - **Clip enregistré :** permet de lire un clip vidéo enregistré ou pour ouvrir un lien de streaming vers un clip média.
- **Télécharger vidéos :** permet de télécharger des clips vidéo à partir du Web.
- **Paramètres :** permet de modifier les paramètres de connexion ou vidéo.
- **À propos de l'application :** permet d'afficher des informations sur l'application.

Lecteur audio

Vous pouvez lire des pistes musicales.

<Fonctions des touches>

Touche	Description
OK / 5	Lecture de la musique.
‹	Diminution du volume.
›	Augmentation du volume.
⌃ / 2	Retour sur la piste.
0	Arrêt de la lecture.
⌄ / 8	Avance rapide de la piste.

- **Musicothèque :** permet d'afficher, de lire et de gérer toutes les pistes musicales enregistrées sur votre périphérique ou carte mémoire.
- **Ouvrir « En écoute » :** permet d'afficher l'ensemble des pistes en cours de lecture.

- **Télécharger pistes :** permet de télécharger de la musique à partir du Web.
- **Lecture aléatoire :** permet de lire des pistes musicales de manière aléatoire.
- **Lecture en boucle :** permet de lire les pistes en boucle, qu'il s'agisse d'une piste particulière ou de toutes les pistes.
- **Égaliseur :** permet d'améliorer ou de diminuer les fréquences pendant la lecture des pistes.
- **Ajouter à la liste :** permet d'ajouter la piste musicale en cours de lecture à une nouvelle liste de pistes ou à une liste enregistrée.
- **Utiliser la sonnerie**
  - **Déf. comme sonnerie :** permet de définir une piste musicale comme sonnerie pour le mode affiché.
  - **Attribuer à un contact :** permet d'affecter la piste comme sonnerie d'un contact.
- **Écoute en fond :** permet de laisser le **lecteur audio** allumé en fond sonore lorsque vous utilisez d'autres applications.
- **Afficher détails**
- **Détails supplémentaires**

Dictaphone

Vous pouvez enregistrer de la voix ou du son.

Vous pouvez également enregistrer une conversation téléphonique en sélectionnant **Dictaphone** pendant la communication.

Remarque

- *Respectez toutes les lois locales régissant l'enregistrement de communications téléphoniques. Les deux parties prenant part à la conversation entendent une tonalité toutes les 5 secondes pendant l'enregistrement.*

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Paramètres** pour sélectionner la qualité d'enregistrement et la mémoire par défaut de vos clips audio.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Enregistrer clip audio** pour lancer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement lancé, sa durée s'affiche sur l'écran.
3. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche de fonction droite [Arrêter]. Le fichier enregistré est automatiquement conservé dans le dossier **Clips audio** de la section **Perso**.
4. Pour lire le clip audio après enregistrement, appuyez sur [OK].
5. Pour écouter des clips audio enregistrés, sélectionnez **Aller à Perso**.

Appareil photo

Cette application permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.

Les touches de navigation haut/bas permettent de basculer entre l'appareil photo et l'enregistreur vidéo.

Pour prendre des photos, procédez comme suit :

1. Le viseur affiche la photo qui vous êtes sur le point de prendre.
2. Pour effectuer un zoom avant/arrière, appuyez sur la touche de navigation droite/gauche.
3. La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes
   - **Capturer :** permet de prendre une photo.
   - **Afficher barre d'outils :** une fois cette option sélectionnée, vous pouvez basculer entre les modes **Photo** et **Vidéo**, activer le mode Nuit ou Série,

ou encore basculer entre l'appareil photo principal et secondaire à l'aide de [OK].

- **Mode Vidéo :** permet de passer en **mode Vidéo**.
- **Utiliser viseur secondaire :** permet d'utiliser l'appareil photo secondaire.
- **Mode Nuit :** permet d'activer ou de désactiver le mode Nuit.
- **Mode Série :** permet de prendre plusieurs photos d'affilée ; pour ce faire, sélectionnez **Activé**
- **Retardateur :** permet de prendre une photo automatiquement après un bref intervalle de temps.
- **Aller à Perso :** permet d'afficher des images et des vidéos enregistrées dans le téléphone ou sur la carte mémoire.
- **Régler :** permet de régler la luminosité, le contraste, l'équilibrage des blancs et la tonalité.
- **Paramètres**

Image

• Qualité de la photo : permet de régler la qualité de la photo.

Remarque

- *Plus la qualité d'image est élevée, plus les photos prises occupent de l'espace dans la mémoire et moins, par conséquent, le nombre de photos que vous pouvez y sauvegarder est important.*

  - Afficher photo prise : sélectionnez **Non** pour prendre une série de photos. De cette manière, vos photos ne restent pas affichées et l'appareil est prêt pour de nouvelles prises.

- Résolution (App. photo 1) : sélectionnez la résolution souhaitée pour l'appareil photo externe en appuyant sur [OK].
- Résolution (App. photo 2) : sélectionnez la résolution souhaitée pour l'appareil photo interne en appuyant sur [OK].
- Nom de photo par défaut : permet de saisir le nom par défaut des nouvelles photos.
- Emplacement dans lequel enregistrer les photos.

▶ **Aide :** permet d'en savoir plus sur les fonctionnalités du téléphone.

▶ **Quitter**

<Touches de raccourci>

[1] : permet d'activer le mode Nuit et de prendre des photos lorsque la luminosité est faible, nécessitant une exposition plus longue.

[3] : permet de modifier les paramètres de luminosité.

[4] : permet d'activer le mode Série pour prendre 6 photos d'affilée.

[6] : permet de modifier les paramètres de contraste.

4. Pour prendre une photo, appuyez sur [OK]. Les photos sont automatiquement enregistrées dans le dossier **Photos** de la section **Perso**.

Pour enregistrer des vidéos, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche de navigation du bas pour passer à l'enregistreur vidéo.
2. Pour effectuer un zoom avant/arrière, appuyez sur la touche de navigation droite/gauche.

3. La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Enregistrer, Afficher barre d'outils, Mode Photo, Utiliser viseur secondaire, Mode Nuit, Silence, Aller à Perso, Régler** ou **Paramètres.**

Vidéo

- Longueur : sélectionnez **Maximum** ou **Courte**.

Astuce

▶ *Pour envoyer le clip vidéo dans un MMS, sélectionnez Courte afin de réduire sa taille.*

- Résolution (App. photo 1) : sélectionnez la résolution souhaitée pour l'appareil photo externe en appuyant sur [OK].
- Résolution (App. photo 2) : sélectionnez la résolution souhaitée pour l'appareil photo interne en appuyant sur [OK].
- Nom vidéo par défaut : permet de saisir le nom par défaut des nouvelles vidéos.
- Mémoire utilisée : permet d'indiquer l'emplacement dans lequel enregistrer les vidéos.

▶ **Aide :** permet d'en savoir plus sur les fonctionnalités du téléphone.

▶ **Quitter :** permet de quitter l'application.

4. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur [OK].
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de fonction droite [Arrêter]. Les vidéos sont automatiquement enregistrées dans le dossier **Clips vidéo** de **la section Perso.** Si vous ne souhaitez pas enregistrer la vidéo, appuyez sur [←]. Pour lancer la lecture de la vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Lecture**.

Flash

Vous pouvez lire des fichiers Flash créés pour les périphériques mobiles.

1. Pour ouvrir un dossier ou lire un fichier Flash, sélectionnez ce fichier ou dossier et appuyez sur [OK].
2. Sélectionnez un fichier Flash, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Remarque

▶ *Les options disponibles peuvent varier.*

▶ **Envoyer :** permet d'envoyer le fichier Flash vers des périphériques compatibles.

▶ **Organiser**

- **Copier dans dossier :** permet d'enregistrer une copie du fichier dans un autre dossier.
- **Déplacer vers dossier :** permet de déplacer le fichier vers un autre dossier.
- **Nouveau dossier :** permet de créer un nouveau dossier pour organiser les fichiers Flash.

3. Pour supprimer un fichier Flash, sélectionnez-le, puis appuyez sur [←].

Modes

Vous pouvez gérer les paramètres d'appel, de message et d'alerte de votre téléphone.

1. Pour modifier le mode actif, sélectionnez-le en faisant défiler la liste, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Activer**.

Remarque

- *Pour modifier des modes dans n'importe quel écran, appuyez brièvement sur la touche Marche/ Arrêt, située sur le côté droit du téléphone.*
- *Pour activer rapidement le mode Silencieux en mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée. Pour revenir au mode Général, maintenez à nouveau la touche [#] enfoncée.*
- *En mode Hors ligne, vous ne pouvez pas passer ni recevoir d'appel, ni utiliser d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau.*

2. Pour modifier un mode, sélectionnez-le en faisant défiler la liste, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Personnaliser**.

Sélectionnez les paramètres suivants, puis appuyez sur [OK] pour les modifier : Sonnerie, Sonnerie appels vidéo, Type de sonnerie, Volume de la sonnerie, Signalisation msgs, Signalisation e-mails, Vibreur, Bips touches, Bips d'avertissement, Signalisation pour.

Astuce

- *Lorsque vous sélectionnez **De + en + fort**, le volume de la sonnerie commence au niveau un et augmente au fur et à mesure jusqu'au niveau maximum, déterminé à l'aide du paramètre suivant.*

Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur **Retour**.

3. Pour créer un nouveau mode avec vos propres paramètres de son, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Créer nouveau**.

Navigation sur le Web

Ce menu permet de naviguer dans des pages Web. Saisissez l'adresse de la page souhaitée, puis appuyez sur la touche de fonction gauche **[Aller à].**

Raccourcis clavier :

B / 1	Pour ouvrir les signets (**B**)
F / 2	Pour rechercher du texte spécifique sur la page (**F**)
P / 3	Pour revenir à la page précédente (**P**)
Z / 5	Pour basculer entre les fenêtres ouvertes (**W**)
O / 8	Pour basculer de la page entière vers son aperçu, et inversement (**O**)
G / 9	Pour passer à une autre page Web (**G**)
H / 0	Pour accéder à la page d'accueil (**H**)

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes :
Ouvrir le lien, Aller à l'adresse Web, Signets, Enreg. comme signet, Faire pivoter l'écran, Options navigation, Options du zoom, Fenêtre, Effac. don. confidential., Outils, Chercher, Paramètres.

Astuce

- *Les cookies sont nécessaires si vous effectuez des achats sur le Web afin de conserver les articles que vous souhaitez acheter jusqu'à la page de paiement, par exemple. Cependant, ces informations peuvent être mal utilisées et vous pouvez recevoir des publicités non souhaitées sur votre téléphone.*

Pages enregistrées

Vous pouvez afficher une page Web enregistrée. Sélectionnez-la, puis appuyez sur OK.

Sélectionnez une page enregistrée, puis appuyez sur la touche de fonction gauche **[Options]** pour accéder aux options suivantes : **Pages enregistrées, Effac. don. confidential.**

Pour supprimer une page enregistrée, sélectionnez-la, puis appuyez sur ←.

Signets automatiques

Vous pouvez revenir à une page Web que vous avez visitée récemment. Accédez à l'adresse de la page souhaitée, puis appuyez sur OK.

Sélectionnez un signet, puis appuyez sur la touche de fonction gauche **[Options]** pour accéder aux options suivantes : **Retour à la page, Gestionnaire de signets, Cocher/ Décocher, Options navigation, Effac. don. confidential., Outils, Détails, Paramètres.**

Pour supprimer un signet, sélectionnez-le, puis appuyez sur ←.

Flux RSS

Vous pouvez télécharger et gérer des flux et des blogues.

Un blogue est un journal Web constamment mis à jour et destiné à être lu par n'importe quel utilisateur Web.

Pour télécharger un flux ou un blogue, sélectionnez-le, puis appuyez sur OK.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Actualiser, Tout actualiser, Gestion du flux, Cocher/ Décocher, Retour à la page, Effac. don. confidential., Paramètres.**

Derniers appels

Vous pouvez afficher les appels récents (en absence, reçus ou numéros composés).

Appels en abs.

Permet d'afficher le numéro de téléphone des 20 derniers appels téléphoniques auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels reçus

Permet d'afficher le numéro de téléphone des 20 derniers appels auxquels vous avez répondu.

Numéros composés

Permet d'afficher le numéro de téléphone des 20 derniers appels que vous avez passés ou tenté de passer.

Remarque

- *Vous pouvez également afficher la liste Nº composés en mode Veille en appuyant sur* .

Vous pouvez passer un appel, envoyer un message et enregistrer un numéro dans votre répertoire. Vous pouvez également modifier le numéro de téléphone ou le copier à l'aide de l'option **Utiliser ce numéro**. Vous avez en outre la possibilité de supprimer tous vos appels en absence, appels reçus et numéros composés.

Pour réinitialiser la liste des appels récents dans **Derniers appels**, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Effacer derniers appels**. Pour définir l'intervalle pendant lequel conserver les événements des journaux dans la mémoire du téléphone, sélectionnez l'option **Paramètres**.

Durées d'appel

Vous pouvez afficher la durée des appels reçus et émis.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Mettre compteurs à zéro, Paramètres, Aide, Quitter.**

Donn. paquets

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées au cours d'une connexion par paquets.

Remarque

- *Dans certains cas, les connexions par paquets sont facturées en fonction de la quantité de données transférées.*

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Mettre compteurs à zéro, Paramètres, Aide, Quitter.**

Messagerie

Nouveau message

Vous pouvez créer un SMS, un MMS, un message audio ou un e-mail. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Vous pouvez accéder aux options ci-dessous.

Nouveau message

Vous pouvez créer un SMS, un MMS, un message audio ou un e-mail.

SMS

1. Dans le champ **À**, appuyez sur [OK] pour sélectionner les destinataires souhaités à partir de votre répertoire ou saisissez le numéro de téléphone portable de vos correspondants.
2. Accédez au champ du message en appuyant sur la touche de navigation du bas.
3. Saisissez votre message dans le champ prévu à cet effet.

   Menus du champ Message : **Ajouter destinataire, Insérer, Options d'envoi, Détails du message, Langue d'écriture.**
4. Appuyez sur [⌒] pour envoyer le message. Le message est automatiquement enregistré dans le dossier des messages envoyés. Si le message n'est pas envoyé, il reste dans la boîte d'envoi et son état indique que l'envoi a échoué.

Remarque

- *Pour enregistrer le message sans l'envoyer, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer], puis sélectionnez **Enregistrer ds Brouillons**.*

MMS

Les messages multimédia (MMS) peuvent contenir du texte, des images, ainsi que des clips audio et vidéo. Pour envoyer et recevoir des MMS, vous devez vous abonner à un service de messagerie multimédia et définir les paramètres multimédia sur votre téléphone.

1. Dans le champ **À**, appuyez sur [OK] pour sélectionner les destinataires à partir de votre répertoire ou saisissez le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail de vos correspondants.

Astuce

- *Si vous saisissez plusieurs numéros, séparez-les par des points-virgules. Pour insérer un point-virgule, appuyez sur [Ok], puis sélectionnez ; à l'aide des touches de navigation.*
- *Pour insérer le caractère @ en mode Lettre, maintenez la touche [⇧] enfoncée et appuyez sur [2].*

2. Saisissez l'objet dans le champ **Sujet**.
3. Saisissez votre message dans le champ prévu à cet effet.

   Menus du champ Message (remarque : les options disponibles peuvent varier) : **Envoyer, Ajouter destinataire, Créer présentation, Insérer objet, Insérer nouveau, Insérer d'abord texte/Placer texte à la fin, Champs d'adresse, Aperçu, Objets, Vérifier les contacts, Options d'envoi, Détails du message, Langue d'écriture, Aide, Quitter.**
4. Appuyez sur [⌒] pour envoyer le message.

Message audio

1. Appuyez sur [OK] pour enregistrer le message.
2. Lorsque vous entendez un son, commencez l'enregistrement. (Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 minutes et 30 secondes.)
3. Pour enregistrer le clip audio, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Enregistrer clip audio**.

Remarque

- *Vous pouvez vérifier votre enregistrement à l'aide de l'option **Ecouter clip audio**.*
- *Pour remplacer le clip audio, sélectionnez **Remplacer clip audio** → **Nouveau clip audio**.*
- *Pour envoyer un clip audio figurant sur votre téléphone ou carte mémoire, sélectionnez **Remplacer clip audio** → **Depuis la galerie**. Sélectionnez la piste musicale ou le clip audio souhaité, puis appuyez sur [OK].*

- *Pour supprimer le clip audio, appuyez sur* [←] .

4. Faites défiler jusqu'au champ **À**. Appuyez sur [OK] pour sélectionner les destinataires à partir de votre répertoire ou saisissez directement le numéro de téléphone portable de vos correspondants.

Astuce

- *Si vous saisissez plusieurs numéros, séparez-les par des points-virgules. Pour insérer un point-virgule, appuyez sur* [Clr], *puis sélectionnez ; à l'aide des touches de navigation.*

5. Appuyez sur [⌒] pour envoyer le message. Les messages audio sont transférés au service de messagerie multimédia.

E-mail

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

1. Dans le champ **À**, appuyez sur [OK] pour sélectionner les destinataires à partir de votre répertoire ou saisissez directement leur adresse e-mail.

Astuce

- *Si vous entrez plusieurs adresses, séparez-les par un point-virgule. Pour insérer un point-virgule, appuyez sur* [Clr], *puis sélectionnez ; à l'aide des touches de navigation.*
- *Insérez les principaux destinataires dans le champ **À** et les destinataires, qui reçoivent l'e-mail uniquement à titre d'information, dans le champ **Cc**.*

2. Saisissez l'objet dans le champ **Sujet**.
3. Saisissez votre message dans le champ prévu à cet effet.

   Menus du champ Message (remarque : les options disponibles peuvent varier) : **Ajouter destinataire, Insérer, Champs d'adresse, Pièces jointes, Options d'envoi, Langue d'écriture, Aide, Quitter.**

4. Appuyez sur pour envoyer le message.

Remarque

- *Pour enregistrer le message sans l'envoyer, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer], puis sélectionnez **Enregistrer ds Brouillons**.*

Messages SIM

Vous pouvez faire défiler les messages qui se trouvent sur votre carte SIM.

Diffusion Cellules

Grâce au service de messages de diffusion, vous pouvez recevoir des messages d'information de votre opérateur sur différents sujets, par exemple, la météo ou l'état du trafic dans une région donnée.

Pour recevoir des messages de diffusion, vous devez activer la réception des diffusions.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Paramètres**. Définissez le paramètre **Réception sur Activer**.

Dans la liste des rubriques Diffusion cellules, la touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Ouvrir, Souscrire, Notification prioritaire, Sujet, Paramètres.**

Cmde de services

Vous pouvez envoyer des commandes de service, telles que des demandes d'activation de services réseau, à votre prestataire de services. Saisissez une commande, puis appuyez sur .

Paramètres

Vous pouvez définir ou modifier les paramètres des différents types de messages. Pour plus d'informations, reportez-vous au menu Aide du téléphone.

Messages reçus

Vous pouvez parcourir, ouvrir et gérer les messages texte, multimédia et autres que vous avez reçus.

1. Sélectionnez un nouveau message, puis appuyez sur [OK].
2. La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes (remarque : les options disponibles peuvent varier) : **Créer message, Répondre, Trier par, Déplacer vers dossier** ou **Cocher/Décocher.**

Pour effacer un message, appuyez sur [←].
Pour appeler l'expéditeur du message, appuyez sur [⌒].

Remarque

- *Les touches de navigation gauche/droite vous permettent de consulter d'autres dossiers de la section **Messages**.*

Mes dossiers

Vous pouvez afficher des messages ou des modèles de message enregistrés dans vos propres dossiers.

Boîte aux lettres

Pour pouvoir recevoir ou envoyer des e-mails, vous devez vous enregistrer auprès d'un service de messagerie et configurer une boîte aux lettres pour l'envoi/la réception d'e-mails.

Adressez-vous à votre prestataire de services pour connaître les paramètres exacts.

Dans la liste de la messagerie, la touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes

(remarque : les options disponibles peuvent varier) : **Créer message, Se connecter, Télécharger e-mail, Supprimer, Trier par** ou **Paramètres e-mail.**

Brouillons

Vous pouvez afficher, modifier et envoyer les messages que vous avez créés, mais pas encore envoyés.

1. Appuyez sur [OK] pour afficher ou modifier un message.
2. Pour envoyer un message, appuyez sur [ ].
3. Pour supprimer un message, sélectionnez-le et appuyez sur [←]. Vous pouvez supprimer plusieurs messages à la fois. Pour ce faire, appuyez sur la touche de navigation gauche [Options], puis sélectionnez **Cocher/Décocher** pour cocher le ou les messages à supprimer. Une fois que vous avez coché les messages souhaités, appuyez sur [←].

Messages Envoyés

Les 20 derniers messages que vous avez envoyés sont automatiquement enregistrés dans le dossier **Envoyé**. La touche de fonction gauche permet d'accéder aux options suivantes (remarque : les options disponibles peuvent varier) : **Trier par** ou **Déplacer vers dossier.**

A envoyer

Vous pouvez afficher et gérer les messages en attente d'envoi.

1. Pour annuler l'envoi d'un message, utilisez les options suivantes après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options] : **Différer envoi, Supprimer, Déplacer dans Brouillons.**
2. Pour envoyer un message suspendu, en échec ou à envoyer ultérieurement, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Envoyer**.

Rapports

Vous pouvez effectuer le suivi de vos SMS et de vos MMS après leur envoi. Vous pouvez également appeler le destinataire d'un message en appuyant sur la touche .

Remarque

- *Vous pouvez recevoir ou rejeter des accusés de réception en définissant les paramètres des SMS et des MMS. Pour ce faire, ouvrez Messages, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez* ***Paramètres*** *→* ***SMS ou MMS****. Définissez* ***Accusés de réception*** *sur* ***Oui/Non.***
- *Aucun accusé de réception ne peut être reçu pour les messages envoyés à des adresses e-mail.*

contacts

Nouveau contact

Vous pouvez créer une adresse de contact Vous avez la possibilité d'indiquer le prénom, le nom, le numéro de portable, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, le numéro pour les appels vidéo, le numéro de pageur, le nom de l'entreprise et la fonction d'un nouveau contact. Il est possible d'ajouter, de renommer ou de supprimer des champs de la carte de contact à l'aide des options **Ajouter détail, Modifier étiquette** ou **Supprimer détail**. Une fois les champs renseignés, appuyez sur la touche de fonction droite [Terminer].

contacts

Vous pouvez afficher la carte d'un contact en appuyant sur [OK].

Pour effectuer un appel vocal ou vidéo vers un contact, appuyez sur [ ].

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Ouvrir, Appel, Créer message, Modifier, Supprimer, Dupliquer, Cocher/Décocher, Copier dans répertoire SIM, Contacts SIM, Envoyer carte de visite, Infos contacts, Synchronisation → Début, Synchronisation → Paramètres, Paramètres, Aide, Quitter**

Pour supprimer un contact de votre répertoire, appuyez sur la touche [←].

Groupe

Appuyez sur la touche de navigation droite dans la liste des contacts.

Vous pouvez créer des groupes de contacts, par exemple pour envoyer des messages à plusieurs personnes en même temps.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Ouvrir, Créer message, Nouveau groupe, Supprimer, Renommer, Sonnerie, Infos contacts, Paramètres, Aide, Quitter.**

Pour créer un groupe de contacts, appuyez sur [←]. La carte de contact de chaque membre du groupe demeure dans le répertoire de contacts.

Gest. connex.

Vous pouvez gérer les connexions de données actives.
Pour afficher des informations de connexion détaillées, telles que la durée, la vitesse de transfert des données et la quantité de données envoyées ou reçues, sélectionnez la connexion souhaitée, puis appuyez sur [OK].
Pour mettre fin à une connexion, sélectionnez-la, puis appuyez sur [←].
Pour mettre fin à toutes les connexions, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Tout déconnecter.**

Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil avec d'autres périphériques compatibles, tels que des ordinateurs.

La technologie Bluetooth vous permet de vous connecter sans fil à d'autres périphériques Bluetooth tels que des ordinateurs ou d'autres téléphones.

- **Bluetooth :** pour activer les connexions sans fil vers d'autres périphériques Bluetooth, sélectionnez **Activer.**
- **Visibilité de mon tél. :** permet de définir la visibilité de votre téléphone vis-à-vis des autres périphériques Bluetooth.

Remarque

- *La sélection de l'option **Masqué** n'empêche pas la connexion de vos **Périphériques associés** à votre téléphone.*

- **Nom de mon téléphone :** permet de modifier le nom de votre téléphone tel qu'il apparaît aux autres périphériques recherchant des périphériques Bluetooth. Saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer des données via Bluetooth, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application contenant l'élément que vous souhaitez envoyer.

2. Sélectionnez l'élément, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Envoyer → Par Bluetooth.**
3. Le téléphone recherche les périphériques Bluetooth à portée et en dresse une liste.

Sélectionnez le périphérique souhaité, puis appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

Pour effectuer une association avec un périphérique, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche de navigation droite pour accéder à la fenêtre **Équipements reliés**.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Ajouter équipement.** Le téléphone commence à rechercher des périphériques Bluetooth à portée.
3. Sélectionnez le périphérique à associer, puis appuyez sur [OK].
4. Décidez d'un mot de passe commun avec le propriétaire de l'autre périphérique, puis saisissez ce mot de passe. Appuyez sur **OK**.

Remarque

▶ *Le mot de passe de certains périphériques est fixe.*

Si vous êtes sûr de la fiabilité d'un périphérique associé, vous pouvez autoriser sa connexion automatique à votre téléphone. Sélectionnez le périphérique, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Défini autorisé.** De cette manière, vous n'avez plus à l'accepter manuellement à chaque fois que vous vous y connectez.

Pour attribuer à un périphérique associé un surnom qui ne sera affiché que sur votre téléphone, sélectionnez le périphérique concerné, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Attribuer dénomination**.

Pour supprimer une association avec un périphérique, sélectionnez ce dernier, puis appuyez sur [←].

USB

Vous pouvez transférer des données vers et depuis un autre périphérique à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.

Vous pouvez également modifier le type d'appareil auquel vous connectez normalement votre téléphone à l'aide du câble USB.

Mode USB

- **PC Suite :** permet de connecter PC Suite à votre téléphone à l'aide du câble USB.
- **Transfert de données :** permet d'accéder à des données, telles que des fichiers texte ou de la musique, et de les transférer, à l'aide de la technologie USB, entre votre carte mémoire et un périphérique compatible, un ordinateur, par exemple.

Demander connexion

Sélectionnez **Oui** pour sélectionner le **mode USB** à chaque fois que vous utilisez le câble USB pour relier votre téléphone à un autre périphérique.

Sync

Vous pouvez synchroniser les données des contacts, de l'agenda, des notes et des applications de messagerie textuelle de votre téléphone avec les applications correspondantes d'un ordinateur ou serveur Internet. Les paramètres de synchronisation sont enregistrés dans les profils Sync.

Remarque

- *Les applications disponibles pour la synchronisation peuvent varier. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre prestataire de services.*

Sélectionnez un mode Sync, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Vous pouvez accéder aux options ci-dessous. **Synchroniser**, **Modifier mode**, **Nouveau mode de sync, Afficher journal.**

Pour supprimer un mode de synchronisation, sélectionnez-le, puis appuyez sur [←].

Organiseur

Agenda

Vous pouvez modifier et effectuer le suivi de vos rendez-vous.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes **Ouvrir, Nouvelle entrée, Affichage par semaine, Affichage tâches, Supprimer entrée, Chercher date, Paramètres.**

Astuce

- *Vous pouvez également ajouter des rendez-vous en commençant par les écrire à l'aide des touches numériques. L'éditeur **Réunion** s'ouvre alors automatiquement.*

Horloge

Heure

Vous pouvez afficher l'heure, le jour de la semaine et la date, définir et modifier des alarmes ou encore modifier les paramètres de date et d'heure.

1. Pour régler la date et l'heure, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez les paramètres suivants, puis appuyez sur [OK] : **Heure, Fuseau horaire, Date, Format date, Séparateur date, Format heure, Séparateur heure, Type d'horloge, Sonnerie Réveil, Jours ouvrables, Heure de l'opérateur.**

Remarque

- *Il se peut que le service ne soit pas proposé par tous les réseaux.*

3. Appuyez sur la touche de fonction droite [Retour] pour enregistrer les paramètres.

Pour définir rapidement une alarme ponctuelle, appuyez sur une touche numérique, puis saisissez l'heure de l'alarme. Pour modifier l'heure d'une alarme définie, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Modifier l'alarme**.

Alarme

1. Dans la fenêtre **Horloge**, appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Nouvelle alarme**.
3. Renseignez les champs ci-dessous. **Heure de l'alarme, Description, Répéter.**
4. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Terminer].

Astuce

- *Pour définir rapidement une alarme ponctuelle, vous pouvez également appuyer sur une touche numérique, puis saisir l'heure de l'alarme.*

Pour désactiver ou supprimer une alarme, sélectionnez-la et appuyez sur [←].

Monde

1. Dans la fenêtre **Horloge**, appuyez deux fois sur la touche de navigation droite.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] : **Ajouter une ville, Définir comme ville actuelle, Paramètres.**
3. Pour supprimer une ville, sélectionnez-la et appuyez sur [←].

Notes

Vous pouvez afficher ou rédiger des notes.

1. Pour rédiger une note, appuyez sur n'importe quelle touche numérique. L'éditeur de note s'ouvre automatiquement.

Astuce

- *Pour insérer un espace entre deux mots, appuyez sur [␣].*
- *Pour insérer des caractères spéciaux, appuyez sur [OK].*

2. Pour enregistrer la note, appuyez sur la touche de fonction droite [Terminer].

3. La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Ouvrir, Envoyer, Nouvelle note, Supprimer, Cocher/Décocher, Synchronisation.**

Quickoffice

Ce menu affiche les fichiers compatibles dans le dossier Documents de la mémoire du téléphone et/ou de la carte mémoire.

Les onglets de l'application déterminent les types de documents qui s'affichent.

- **Quickword :** Microsoft Word et documents texte.
- **Quicksheet :** feuilles de calcul Microsoft Excel.
- **Quickpoint :** diaporamas Microsoft PowerPoint.
- **Quickmanager :** permet de mettre à jour et à niveau le logiciel Quickoffice et de télécharger d'autres applications utiles.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes **Nouveau fichier, Trier par, Détails**, **Envoyer.**

Calculatrice

Pour utiliser la calculatrice, procédez comme suit :

1. Saisissez la première valeur du calcul.
2. Pour sélectionner une fonction sur la droite de l'écran, faites défiler l'affichage pour y accéder, puis appuyez sur [OK].
3. Saisissez la valeur suivante du calcul.
4. Sélectionnez les autres opérations éventuelles, puis saisissez leurs valeurs respectives.
5. Pour effectuer le calcul, sélectionnez le signe « = », puis appuyez sur [OK].
6. Le résultat du calcul reste dans le champ éditeur et peut être utilisé en tant que première valeur d'un nouveau calcul.

Convertisseur

Vous pouvez convertir les éléments **Devise, Superficie, Énergie, Longueur, Masse, Puissance, Pression, Température, Heure, Vitesse** et **Volume** d'une unité vers une autre (par exemple, des gallons vers des litres).

Gest. fichiers

Vous pouvez parcourir et gérer les dossiers et les fichiers.

1. Pour afficher le contenu d'un dossier ou d'un fichier, sélectionnez-le, puis appuyez sur [OK].
2. Pour envoyer un fichier vers des périphériques compatibles, sélectionnez-le, puis appuyez sur [ ].
3. La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Déplacer vers dossier, Copier dans dossier, Nouveau dossier, Cocher/ Décocher, Renommer, Chercher, Afficher détails, Détails mémoire.**

Remarque

- *Il est impossible de déplacer ou de supprimer les dossiers par défaut tels que le dossier **Clips audio** de la section **Perso**.*

4. Pour supprimer un dossier ou un fichier, sélectionnez-le, puis appuyez sur [←].

Remarque

- *Pour parcourir et gérer les dossiers et fichiers stockés sur votre carte mémoire, appuyez sur la touche de navigation droite.*

Mémoire

Vous pouvez afficher l'état de la carte mémoire. La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Retirer carte mémoire, Sauvegarder mém. tél., Restaurer dps carte, Formater carte, Nom carte mémoire, Définir mot de passe, Détails mémoire.**

Remarque

- *Ne formatez pas une carte mémoire qui contient des données ou des logiciels importants car le formatage détruit tout ce qui est enregistré sur la carte.*

Astuce

- *Vous pouvez sélectionner l'option Supprimer mot de passe par la suite. Dans ce cas, la carte mémoire est déverrouillée et aucun mot de passe n'est demandé lorsqu'elle est insérée dans un autre périphérique. Les données se trouvant sur la carte ne sont alors plus protégées contre une utilisation frauduleuse.*

Vous pouvez naviguer parmi les fichiers multimédia de chaque dossier.

Photos

Le dossier Photos contient un dossier d'images comprenant des fichiers Flash par défaut préchargés sur votre téléphone, les photos que vous téléchargez et les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

- **Télécharger :** permet de télécharger des images sur le Web.
- **Envoyer :** permet d'envoyer l'image via MMS, Bluetooth ou e-mail.
- **Chercher :** pour localiser une photo particulière, saisissez les premières lettres de son nom. Vous pouvez envoyer une image vers des périphériques compatibles en appuyant sur [ ].
- **Trier par :** permet de réorganiser des photos en fonction de leur date, titre, taille ou format.
- **Utiliser la photo**
  - **Définir en fond d'écran :** permet de définir la photo en tant qu'image d'arrière-plan à l'écran lorsque le téléphone se trouve en mode Veille.
  - **Ajouter au contact :** permet d'ajouter une image miniature à la carte d'un contact.
- **Supprimer :** permet de supprimer un fichier.
- **Organiser**
  - **Nouveau dossier :** permet de créer un dossier pour stocker des photos.
  - **Déplacer vers dossier :** permet de déplacer la photo vers un autre dossier.
  - **Copier ds carte mém./Copier dans mém. tél. :** permet de copier la photo ou le dossier sur la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.
  - **Dépl. vers carte mém./Dépl. vers mém. tél. :** permet de transférer une photo ou

un dossier entre les deux mémoires.

- **Cocher/Décocher :** permet de sélectionner plusieurs photos à envoyer ou supprimer simultanément, par exemple.
- **Renommer :** permet de renommer le fichier.
- **Afficher détails :** permet d'afficher des informations détaillées sur la photo.

Clips vidéo

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone : **Télécharger, Envoyer, Chercher, Trier par, Supprimer, Organiser, Cocher/Décocher, Renommer, Afficher détails.**

Pistes

Les albums sont automatiquement créés sur la base des balises ID3 qui accompagnent les fichiers de musique.

Vous pouvez autoriser ou interdire l'affichage de ces albums à l'aide de l'option **Afficher albums/Cacher albums** : **Télécharger, Envoyer, Chercher, Trier par, Nvelle liste de pistes, Utiliser la sonnerie, Modifier, Organiser, Afficher albums/Cacher albums, Afficher détails, Cocher/Décocher, Supprimer.**

Remarque

- *Si vous supprimez les fichiers M3U avec l'option **Nvelle liste de pistes**, les pistes incluses ne seront pas supprimées. Si vous supprimez un élément affiché à l'aide de l'option **Afficher albums**, toutes les pistes de l'album seront supprimées.*

Clips audio

Le dossier **Sons** contient des **sons par défaut**, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son téléchargés. Ce dossier permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons en tant que sonneries : **Télécharger, Envoyer, Chercher, Trier par, Utiliser la**

sonnerie, Organiser, Afficher détails, Cocher/Décocher.

Liens streaming

Pour lire un fichier multimédia à partir d'un lien, sélectionnez le lien, puis appuyez sur [OK] : **Envoyer, Chercher, Nouveau lien, Modifier, Organiser, Cocher/Décocher**

Remarque

- *Le streaming consiste à lire des fichiers de musique, des vidéos ou des clips audio directement sur le Web, sans les télécharger sur votre téléphone.*

Diaporama

Le dossier **Diaporamas** peut contenir des fichiers SVG-T et Flash qui associent plusieurs fichiers multimédia, par exemple, des images et des clips audio. Les diaporamas peuvent également être interactifs. Pour lancer une présentation, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur [OK]. Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches [ ] situées sur le côté gauche du téléphone. Pour supprimer une présentation, sélectionnez-la, puis appuyez sur [←] : **Chercher, Trier par, Organiser, Cocher/Décocher.**

Ts les fichiers

Vous pouvez visualiser ou lire un fichier multimédia ou un lien de streaming dans un fichier multimédia en appuyant sur [OK] : **Chercher, Trier par, Organiser, Cocher/Décocher, Renommer.**

Remarque

- *Non disponible pour les liens. Vous pouvez renommer les liens à l'aide de l'option **Modifier**.*

Outils

Installations

Les applications sont automatiquement installées au démarrage de votre téléphone.

Boîte d'appel

Vous pouvez utiliser le service réseau de boîte vocale, lequel sert de répondeur sur votre téléphone. Une boîte d'appel est un service réseau qui fonctionne comme un répondeur et sur laquelle vos correspondants peuvent laisser des messages lorsqu'ils ne parviennent pas à vous joindre.

Astuce

- *Grâce au service réseau de transfert d'appels, vous pouvez rediriger les appels entrants vers votre boîte d'appel. [Menu → Paramètres → Téléphone → Renvoi d'appel → Appels vocaux]*

Si votre téléphone indique un numéro de boîte d'appel que vous ne reconnaissez pas, appuyez sur la touche de fonction gauche [Chercher] pour tenter de le trouver dans votre **répertoire**.

Astuce

- *Pour appeler rapidement votre boîte d'appel en mode Veille, appuyez sur 1 et .*

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Définir numéro, Appeler bte vocale, Changer numéro.**

Appel abrégé

Vous pouvez attribuer des touches de numérotation rapide (comprises entre 2 et 9) aux numéros de votre répertoire de contacts.

Certaines touches numériques peuvent être attribuées à certains numéros spéciaux pour les composer rapidement. Par exemple, le chiffre 1 peut être réservé à votre boîte d'appel. Pour attribuer des touches de numérotation abrégée :

1. Sélectionnez une touche de numérotation abrégée disponible, puis appuyez sur [OK].
2. Sélectionnez **Attribuer**.
3. Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez attribuer le numéro d'appel abrégé. Sélectionnez le numéro de téléphone.

Vous pouvez appeler un numéro de téléphone associé à une touche de numérotation abrégée en mode Veille en appuyant sur la touche de numérotation abrégée, puis sur [ ].

Remarque

- *Pour appeler un numéro de téléphone associé à une touche de numérotation abrégée en maintenant simplement la touche enfoncée en mode Veille, ouvrez **Paramètres** → **Téléphone** → **Appel** → **Appel abrégé**, puis **sélectionnez Activer**.*

Pour attribuer une touche de numérotation abrégée à un autre numéro de téléphone :

1. Sélectionnez la touche de numérotation abrégée, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].
2. Sélectionnez **Changer.**
3. Sélectionnez le nouveau contact et le numéro.

Pour supprimer un numéro lié à un numéro abrégé, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Supprimer**

Le contact et le numéro de téléphone supprimés restent néanmoins dans votre **répertoire.**

Thèmes

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran de votre téléphone. Le menu Thèmes permet de sélectionner différents thèmes, caractérisés par plusieurs paramètres modifiant l'apparence de l'écran de votre téléphone. Certains thèmes peuvent également inclure des sonneries ou des alertes de message.

Outils

Généraux

Vous pouvez prévisualiser ou modifier le thème utilisé pour toutes les applications qui ne disposent pas de leur propre thème ou encore télécharger d'autres thèmes sur votre appareil.

Affichage menu

Vous pouvez modifier l'apparence des applications à l'écran dans **Menu** avec les mises en forme **Icônes** et **Liste**.

Fond d'écran

Vous pouvez modifier l'image qui se trouve à l'écran en arrière plan en mode Veille. Pour modifier l'image se trouvant en arrière plan en mode Veille, sélectionnez Photo, puis appuyez sur [OK].

Economiseur de batterie

Vous pouvez modifier l'option d'économiseur d'écran qui s'affiche lorsque votre appareil est inactif et qu'aucune touche n'est enfoncée pendant un certain temps : **Date et heure, Texte** ou **Animation.**

Astuce

- *Vous pouvez définir le délai au terme duquel l'économiseur d'écran s'affiche dans **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Personnaliser** → **Affichage**.*

Remarque

- *Vous pouvez également choisir tout autre économiseur d'écran installé sur votre téléphone.*

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Aperçu, Paramètres.**

Clés activ.

Vous pouvez consulter et gérer les droits d'utilisation des fichiers multimédia de votre téléphone. Certains fichiers multimédia, tels que les images, la musique ou les clips vidéo, sont protégés par des droits d'utilisation numériques.

Les clés d'activation de ces fichiers peuvent autoriser ou limiter leur utilisation. Ainsi, certaines clés d'activation vous permettent d'écouter une piste musicale pour un nombre de fois limité. Lors de la session d'écoute, vous pouvez revenir en arrière, effectuer une avance rapide ou mettre sur pause, mais une fois la piste arrêtée, vous serez considéré comme ayant utilisé l'une des instances autorisées.

Clés valides

Pour afficher des informations détaillées sur les droits d'utilisation relatifs à un fichier multimédia, telles que leur validité ou la possibilité d'envoyer ce fichier à d'autres périphériques, accédez à la clé d'activation correspondante, puis appuyez sur [OK].

Astuce

- *Dans l'affichage détaillé de la clé d'activation, vous pouvez consulter la validité de la clé et des informations détaillées sur vos droits et vos limites d'utilisation du fichier multimédia correspondant, ainsi que l'emplacement du périphérique où ce fichier est actuellement sauvegardé.*

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Obtenir une nlle clé**, **Recharger**

Pour supprimer la clé d'activation d'un fichier multimédia et le fichier lui-même, sélectionnez la clé et appuyez sur [←].

Clés non valides

Pour afficher des informations détaillées sur les droits manquants ou expirés relatifs à un fichier multimédia, sélectionnez la clé d'activation correspondante et appuyez sur [OK].

Astuce

- *Les clés d'activation expirent lorsque vous êtes à court d'instances d'utilisation autorisées ou lorsque la durée d'utilisation du fichier arrive à échéance.*

- *Dans l'affichage détaillé de la clé d'activation, vous pouvez consulter la validité de la clé et des informations détaillées sur vos droits et vos limites d'utilisation du fichier multimédia correspondant, ainsi que l'emplacement de votre périphérique où ce fichier est actuellement sauvegardé.*

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Obtenir une nlle clé, Recharger.**

Remarque

- *Il se peut que certains fichiers multimédia ne vous autorisent pas à acheter des instances d'utilisation supplémentaires ou à prolonger leur période d'utilisation respective.*

Clés inutilisées

Les clés d'activation non utilisées correspondent généralement à des fichiers multimédia qui ont été supprimés du périphérique ou sauvegardés sur une carte mémoire ayant été retirée. Pour afficher des informations détaillées sur une clé d'activation non utilisée, sélectionnez la clé, puis appuyez sur [OK]. La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes :
Recharger, Restaurer les clés.

Gest. d'appl.

Vous pouvez installer et mettre à jour des applications ou des composants Java ou autres, compatibles avec le système d'exploitation Symbian.
Ainsi, vous pouvez recevoir des installations de logiciels via e-mail ou messagerie multimédia, les transférer depuis un ordinateur ou les télécharger depuis le Web.
Pour télécharger et installer un logiciel depuis le Web, sélectionnez **Téléch. applications**.

Sélectionnez une application, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder aux options suivantes : **Installer,**

Ouvrir, Afficher détails, Envoyer, Désinstaller, Afficher journal, Paramètres

Données GPS

Remarque

- *Pour que l'application Données GPS fonctionne correctement, vous devez utiliser une méthode de positionnement par satellite. Pour sélectionner la méthode de positionnement permettant de détecter l'emplacement de votre périphérique, appuyez sur Option → Param. positionnement.*

Navigation

Vous pouvez afficher les informations relatives à l'itinéraire que vous devez emprunter pour atteindre votre destination. La durée affichée est une estimation, basée sur votre vitesse actuelle, du temps qu'il vous reste à parcourir avant de rejoindre votre destination.

Astuce

- *Le haut de l'écran doit pointer dans la direction vers laquelle vous vous dirigez. Dans le cas contraire, cela signifie que vous ne vous dirigez pas dans la bonne direction.*

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Définir destination, Arrêter navigation, Enregistrer position, État du satellite.**

Position

Vous pouvez consulter des informations de positionnement, telles que les coordonnées de latitude et de longitude, ainsi que l'altitude de votre emplacement actuel. Vous pouvez également voir la précision de ces informations.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Enregistrer position, État du satellite.**

Compteur

Vous pouvez afficher les informations de trajet, telles que la distance et la durée parcourues, ainsi que vos vitesses moyenne et maximale.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Début, Stop, Reprendre, Réinitialiser, Redémarrer, Effacer, État du satellite.**

Remarque

- *L'application Données GPS doit recevoir des informations de positionnement d'au moins 3 satellites pour pouvoir vous assister tout au long de votre voyage. Si le signal du satellite est perdu au cours du voyage, les valeurs de distance indiquées pour le trajet cessent d'être mises à jour ; elles sont alors basées sur les dernières informations de positionnement disponibles.*

Repères

Vous pouvez enregistrer des emplacements spécifiques dans votre appareil pour pouvoir les retrouver facilement.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Modifier, Nouveau repère, Supprimer, Ajouter à catégorie, Envoyer, Appel, Aller à l'adresse Web, Cocher/ Décocher, Modifier catégories, Icône de repère.**

Gest. term.

Ce menu permet d'afficher ou de mettre à jour la version actuelle du logiciel de votre périphérique.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'accéder aux options suivantes : **Installer la mise à jour, Chercher mises à jour, Paramètres.**

Remarque

- *Avant de lancer l'installation, effectuez une sauvegarde des données de votre périphérique et assurez-vous que sa batterie est suffisamment chargée ; dans le cas contraire, branchez le chargeur.*

Aide

Vous pouvez consulter les instructions sur l'utilisation des applications et fonctions de votre téléphone.

A propos

Ce menu permet de consulter les informations de copyright de ce produit.

Paramètres

Général

Vous pouvez modifier les paramètres généraux de votre appareil ou restaurer ses paramètres par défaut.

Personnalisation

Cette option vous permet de modifier les paramètres liés à l'affichage, au mode Veille et aux fonctions générales de votre appareil.

- **Affichage :** permet de modifier la luminosité, la liste des tailles de police, ainsi que d'autres paramètres d'affichage. Après avoir défini chaque valeur, appuyez sur la touche de fonction droite [Retour] : **Luminosité, Liste des tailles de police, Attente économiseur de batterie, Logo ou texte accueil** ou **Expiration de l'éclairage.**
- **Mode Veille :** permet de sélectionner le thème général pour votre appareil, de modifier les paramètres de thème et d'afficher ou de masquer le logo de l'opérateur. **Veille active, Raccourcis** ou **Appl. veille active.**
- **Sonneries :** permet de modifier les paramètres relatifs aux différents sons émis par votre téléphone.
- **Thèmes :** permet de modifier l'apparence de l'écran de votre appareil.
- **Langue :** permet de sélectionner les langues pour les textes de votre téléphone et pour la rédaction de messages, notes et autres textes : **Langue du téléphone, Langue d'écriture, Saisie prédictive.**

Date et heure

Permet de modifier les paramètres de date et heure.

Accessoires

Vous pouvez modifier les paramètres liés aux divers accessoires compatibles avec votre appareil, tels qu'un **kit oreillette** ou un **kit voiture sans fil**.

- **Kit oreillette** : **Mode par défaut, Réponse automatique.**

- **Kit voiture sans fil : Mode par défaut, Réponse automatique.**

Sécurité

Vous pouvez modifier les paramètres liés à la sécurité des informations personnelles stockées sur votre téléphone ou carte SIM, ainsi qu'à la sécurité des connexions de données établies entre votre appareil et le réseau.

- **Téléphone et SIM :** permet de modifier des codes de sécurité, tels que le code PIN, ainsi que d'autres paramètres de sécurité relatifs à votre téléphone et à votre carte SIM : **Demande code PIN, Code PIN, Code PIN2, Délai verrou automatique, Période verrou du tél., Code de verrouillage, Verrou si carte SIM chgée, Confirmer services SIM.**
- **Gestion des certificats**
  Permet d'afficher et de gérer les certificats numériques de votre téléphone.
- **Module de sécurité**
  Permet d'afficher ou de modifier les modules de sécurité.

Config. d'origine

Pour restaurer les paramètres par défaut de votre appareil ou supprimer un paramètre opérateur, appuyez sur la touche de fonction gauche [Oui], puis saisissez le code de verrouillage.

Positionnement

L'emplacement de votre périphérique peut être déterminé et les informations correspondantes peuvent être utilisées par les autres applications de votre téléphone.

Téléphone

Vous pouvez modifier les paramètres généraux liés aux appels entrants et sortants.

Appel

- **Envoyer mon numéro :** sélectionnez **Oui** pour indiquer votre identité à vos correspondants, **Non** pour la masquer ou **Défini par réseau** pour opter pour le paramétrage par défaut de votre réseau local.
- **Appel en attente :** pour être averti des appels entrants lorsque vous êtes déjà en communication, sélectionnez **Activer**.
- **Rejeter appel avec SMS :** pour envoyer un message texte d'explication à vos correspondants lorsque vous rejetez leur appel, sélectionnez **Oui**.
- **SMS :** saisissez le texte de votre message pour l'envoyer à vos correspondants rejetés.
- **Photo ds appel vidéo :** permet d'envoyer une image fixe à des correspondants vidéo lorsque l'envoi de vos images vidéo est désactivé pendant les communications.
- **Rappel automatique :** pour que votre téléphone recompose les numéros occupés ou n'ayant pas reçu de réponse, sélectionnez **Activé.**
- **Durée des appels :** pour que la durée de communication s'affiche pendant l'appel, sélectionnez **Oui.**
- **Résumé après appel :** pour que la durée d'une communication brève s'affiche après l'appel, sélectionnez **Activé.**
- **Appels abrégés :** pour pouvoir appeler des numéros de téléphone auxquels vous avez attribué des touches de numérotation abrégée en appuyant sur la touche de numérotation abrégée et en la maintenant enfoncée, sélectionnez **Activés.**
- **Réponse touches :** pour répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche à l'exception des touches Fin et Marche/arrêt, sélectionnez **Activée**.

- **Ligne utilisée (affichée si ALS est pris en charge par la carte SIM) :** sélectionnez l'une des lignes de votre téléphone comme ligne principale pour passer des appels et envoyer des messages.
- **Changement de ligne (affichée si ALS est pris en charge par la carte SIM) :** pour éviter toute modification de la ligne principale, sélectionnez **Désactiver.** Vous avez besoin du code PIN2 pour modifier ce paramètre.

Remarque

- *L'accessibilité de certains paramètres d'appel dépend de la disponibilité et de la souscription à des services réseau. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre prestataire de services.*

Renvoi d'appel

Vous pouvez rediriger les appels entrants vers votre boîte vocale ou tout autre numéro de téléphone.

- **Appels vocaux :** vous pouvez rediriger les appels vocaux entrants vers votre boîte vocale ou tout autre numéro de téléphone. Sélectionnez **Activer** → **Vers boîte vocale** ou **Vers autre numéro**.

Pour annuler le transfert d'appels, accédez aux options de transfert actives, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Annuler**.

Pour vérifier vos transferts actuels, accédez aux options de transfert d'appel, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Vérifier état**.

- **Appels données et vidéo :** permet de renvoyer les appels de données et vidéo entrants vers un autre numéro de téléphone.

Interdiction d'appels

Vous pouvez limiter les appels reçus : **Appels sortants / Appels internationaux / Appels internationaux sauf vers pays d'origine / Appels entrants / Entrants à l'étranger.**

Un mot de passe est nécessaire pour modifier les paramètres d'interdiction d'appel vers des mobiles. Vous pouvez obtenir ce mot de passe d'interdiction auprès de votre prestataire de services lors de l'abonnement à son service réseau. L'interdiction d'appel concerne tous les appels vocaux et données, à l'exception des appels d'urgence. Accédez aux options d'interdiction, appuyez sur [OK], puis sélectionnez :

- **Activer** : pour restreindre les appels.
- **Annuler** : pour annuler la restriction des appels.
- **Vérifier état** : pour voir si les appels sont limités ou non.

Réseau

Vous pouvez sélectionner le type de réseau, la manière de sélectionner les réseaux et indiquer quand votre téléphone doit être utilisé sur un réseau microcellulaire: **Mode Réseau, Sélection opérateur, Diffusion sur cellules.**

Connexion

Vous pouvez modifier le point d'accès et d'autres paramètres de connexion.

Bluetooth

Vous pouvez modifier les paramètres de connectivité Bluetooth. Pour plus d'informations.

La technologie Bluetooth vous permet de vous connecter sans fil à d'autres périphériques Bluetooth tels que des ordinateurs ou d'autres téléphones : **Bluetooth, Visibilité de mon tél., Nom de mon téléphone.**

Astuce

- *Donnez un nom unique à votre téléphone et assurez-vous qu'il est facile à reconnaître lorsque plusieurs périphériques Bluetooth se trouvent à proximité.*

USB

Vous pouvez également modifier le type d'appareil auquel vous connectez normalement votre téléphone à l'aide du câble USB: **Mode USB**, **Demander connexion.**

Points d'accès

Vous pouvez afficher et gérer les points d'accès, ainsi qu'en créer. Le point d'accès est l'endroit à partir duquel votre téléphone se connecte au réseau en utilisant un appel de données ou des données par paquets. Pour utiliser les services e-mail et multimédia ou pour parcourir des pages Web, vous devez d'abord définir les points d'accès Internet correspondant à ces services.

1. Pour créer un nouveau point d'accès, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Créer**.
2. Accédez aux paramètres suivants, puis appuyez sur [OK] pour modifier les options suivantes : **Nom de connexion, Porteuse de données, Nº d'appel serveur, Nom d'utilisateur, Demande mot de passe, Mot de passe, Authentification, Page d'accueil, Type appel données, Débit données maximum.**
3. Pour enregistrer les paramètres, appuyez sur la touche de fonction droite [Retour].

Les icônes situées à gauche des points d'accès signalent les porteuses de données utilisées par ces points.

Pour modifier un point d'accès, sélectionnez-le et appuyez sur [OK].

Pour supprimer un point d'accès, sélectionnez-le et appuyez sur [←].

Remarque

- *Pour plus d'informations, reportez-vous au menu Aide sur le combiné.*

Données par paquets

Vous pouvez déterminer quand utiliser les connexions par paquets et saisir le point d'accès à utiliser lorsque votre téléphone sert de modem à un ordinateur.

- **Connexion paquets :** permet de déterminer à quel moment utiliser les connexions de données par paquets.
- **Point d'accès :** si vous utilisez le téléphone en tant que modem pour activer la connectivité de données par paquets depuis un ordinateur, accédez à cette option, puis sélectionnez [OK]. Saisissez le nom du point d'accès, puis appuyez sur **OK.** Pour obtenir le nom du point d'accès dédié aux connexions par modem, contactez votre prestataire de services.

Pour enregistrer les paramètres, appuyez sur la touche de fonction droite **[Retour].**

Paramètres SIP

Vous pouvez créer ou modifier des modes SIP (Session Initiation Protocol), nécessaires aux communications sur Internet.

Pour créer un mode SIP, appuyez sur la touche de fonction gauche **[Options]**, puis sélectionnez **Nouveau mode SIP** → **Mode par défaut** ou **Utiliser mode par déf.** pour choisir le mode de base du nouveau mode.

Pour modifier un mode SIP, sélectionnez-le, puis appuyez sur [OK].

Pour sélectionner le mode SIP à utiliser par défaut pour les sessions de communication, sélectionnez-le, appuyez sur la touche de fonction gauche **[Options]**, puis sélectionnez **Mode par défaut**.

Pour supprimer un mode SIP, sélectionnez-le, puis appuyez sur [←].

Remarque

- *Les modes SIP peuvent être prédéfinis sur votre périphérique ou vous pouvez les obtenir auprès de votre prestataire de services. Il est possible que vous ne puissiez pas modifier ou gérer les modes SIP.*

Configurations

Vous pouvez afficher ou supprimer les serveurs sécurisés à partir desquels votre téléphone peut recevoir des paramètres de configuration. Vous pouvez recevoir des messages de votre opérateur réseau, de votre prestataire de services ou du département chargé de la gestion des informations au sein de votre entreprise. Ces messages contiennent les paramètres de configuration des serveurs sécurisés et sont automatiquement enregistrés dans **Configurations**. Les serveurs sécurisés peuvent vous envoyer des paramètres de configuration pour les points d'accès, les services multimédia ou de messagerie électronique, ainsi que des paramètres de synchronisation.

Pour supprimer les configurations d'un serveur sécurisé, sélectionnez ce serveur, puis appuyez sur [←]. Les paramètres de configuration fournis par ce serveur aux autres applications sont également supprimés.

Remarque

- *Il se peut par exemple que vous deviez supprimer des configurations de serveur sécurisé et les paramètres de configuration afférents lorsque vous changez de prestataire de services.*

Applications

Vous pouvez modifier les paramètres de différentes applications.

RealPlayer

Vous pouvez modifier les paramètres de connexion ou de vidéo RealPlayer : **Vidéo, Streaming.**

Appareil photo

Vous pouvez modifier les paramètres d'image ou de vidéo. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 35 à 37.

Dictaphone

Vous pouvez sélectionner la qualité d'enregistrement et la mémoire par défaut de vos clips audio : **Qualité enregistrement, Mém. utilisée.**

Gest. d'appl.

Vous pouvez modifier les paramètres du gestionnaire d'applications.

Certains logiciels que vous installez sur votre appareil peuvent contenir des certificats visant à renforcer la sécurité : **Installation logiciels, Vérif. en ligne certificat, Adresse Web par défaut.**

Journal

Vous pouvez déterminer la durée pendant laquelle les événements de journal sont conservés et afficher la durée de la communication pendant les appels.

Remarque

- *Si vous sélectionnez **Aucun journal**, le contenu de tous les journaux est définitivement supprimé.*

Astuce

- *Vous pouvez également modifier les paramètres des applications installées sur votre appareil par votre prestataire de services et qui figurent dans la liste.*

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur

Batterie standard

Câble de données / CD

Vous pouvez connecter votre téléphone à un PC pour permettre un échange de données entre eux.

Pack kit piéton et commande audio

Remarque

- *Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par LG.*
- *Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.*
- *Les accessoires fournis peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.*

Données techniques

Général

Nom du produit : KT610

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Températures de fonctionnement

Max : +55°C (En communication), +45°C (En charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité

LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

KT610

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Information supplémentaire

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom: **Seung Hyoun, Ji / Director**

Date de publication: **18. KWI. 2008**

Signature du représentant

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

ENGLISH

KT610 USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

Introduction 4

For Your Safety 5

Guidelines for safe and efficient use 6

KT610 Features 12
Parts of the phone

Getting started 16

General functions 21

Menu tree 31

Google 32
Search
Maps
Mail
YouTube

Multimedia 33
RealPlayer
Music player
Recorder 34
Camera 35
Flash Player 37

Profiles 38

Browser 39
Browsing the web
Saved pages
Auto. Bookmarks 40
Browser feeds

Log 41
Recent calls
Call duration
Packet data

Messaging 42
New message
Inbox 45
My folders
Mailbox
Drafts 46
Sent
Outbox
Reports

Contacts 47
New contact
Contacts list
Groups

Connectivity 48

Conn.mgr.
Bluetooth
USB 49
Sync 50

Organiser 51

Calendar
Clock
Notes 52
Quickoffice
Calculator 53
Converter
File mgr.
Memory 54

My stuff 55

Images
Video clips 56
Tracks
Sound clips
Streaming links
Presentations 57
All files

Tools 58

Installations
Call mailbox
Speed dial
Themes 59
Actv. keys 60
App. mgr. 61
GPS data 62
Landmarks 63
Device mgr.
Help
About

Settings 64

General
Phone 65
Connection 67
Applications 70

Accessories 71

Technical data 72

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KT610 3G video mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Certification information (SAR)

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European

R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0,537 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1,32 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please.

- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst outside and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

KT610 Features

Parts of the phone

Open view

Earpiece

Camera hot key

LCD screen
Icons showing signal strength, battery level and various other functions.
Soft key indications.

Confirm key
Selects menu options and confirms actions

Send key
- Dials a phone number and answers a call.
- In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

Clear key
Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.
Use this key to go back to a previous screen.

End/Power key
End or reject a call.
Closes the task window and goes back to standby mode.

Alpha numeric keys
- **In standby mode:** Input numbers to dial.

Hold down

1 - to dial voice mail centre.

2 to 9 - for speed dials.

- **In editing mode:** Enter numbers & characters.

Left soft key/ Right soft key

- Performs the function indicated at the bottom of the display.

Speaker

Clear Key

Send key

Navigation keys

End key

Internal camera lens

Alpha numeric keys

Shift Key

- Use to change letter case when typing.

Camera Key

Enter Key

Space Key

- Use to enter space while editing.

Character Key

- Use to insert symbols into text.

Confirm key

- Selects menu options and confirms actions.

Clear key

- Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.
- Use this key to go back to a previous screen.

Menu key

- Opens the main menu.
- Opens the task manager

KT610 Features

Left side view

Side keys

Note

- *To protect your hearing, maximum volume level is 10.*

Right side view

Micro SD memory card slot

Headset/Charger/Cable connector

Note

- *Please ensure phone is powered on and in standby mode before connecting the USB cable.*

Rear view

External camera lens
Battery terminals
SIM card socket
SIM card terminals
Battery
Battery release latch
Press this button to
remove the battery.

le.

Getting started

Installing the SIM card and battery

1. **Installing the SIM card.**

   Your SIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your SIM card. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is properly inserted and the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

To insert the SIM card

To remove the SIM card

Note

- *The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.*

2. **Install the battery.**

   Slide the battery upwards until it snaps back into place.

3. **To remove the battery.**

   Turn the power off. (If the power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.)

   Press and hold down the battery release button and slide the battery down.

Charging the battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the left side of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.

Note

- *Only use the charger included in the box.*

3. The moving bars on the battery icon will stop after charging is complete.
4. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.

Caution

- *Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.*
- *If you use the battery pack charger when abroad, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.*
- *Do not remove your battery or the SIM card while charging.*

Warning

- *Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.*
- *Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. This may cause a fire.*

Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone as shown in the diagram below.

How to use a memory card

<Memory card>

<**How to insert memory card**>

1 Turn the phone off. Inserting or removing the memory card when the phone is on may damage the files stored in the memory card.

2 Lift the plastic cover which protects the slot.

3 Insert the memory card into the slot. The gold contacts behind memory card must be facing down while inseting into the

phone. Don't push the memory card too much. If it doesn't go into the slot easily, you may be trying to insert it in the wrong way or there could be a foreign object in the slot.

4 Once inserted, push the memory card until you hear a 'Click', meaning that the memory card has been correctly engaged.

5 Close the plastic slot protection.

6 To remove the memory card, open the slot protection and push the memory card to unlock it. Carefully extract the memory card.

Attention:

- Avoid using the memory card when the battery is low.
- When writing to the card, wait for the operation to complete before removing the card.
- The card is designed to fit easily into the system one way only.
- Do not bend the card or force it into the slot.
- Do not insert any memory cards other than those made by memory card.
- If the memory card has been formatted using FAT32, format the memory card using FAT16 again.

For more information on the memory card, please refer to the memory card instruction manual.

Memory card formatting

Before you start to use the memory card you have to format it. After you insert the memory card, select → **Organiser** → **Memory**, then press OK .

This operation should only be done when you insert the memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.

Turning the handset on/off

Turning your handset on

Ensure that your SIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold until the power comes on. Enter the SIM PIN code that was supplied with your SIM card if the PIN code request is set to On. After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold until the power goes off. Or press and select Switch off!. There may be a few seconds delay while the handset powers down. Do not turn the handset on again during this time.

General functions

Making and answering calls

Making a voice call

1. Enter the number including the full area code.
   - To delete a digit press [←] . To delete all digits press and hold [←] .
2. Press [⌒] to make the call.
3. When you have a call in progress, you can access the followings by pressing the left soft key [Options].
   - **Activate loudspeaker/ handset:** You can switch on/off the loudspeaker to allow others nearby to participate in the conversation, for example.
   - **End active call:** Select this if you want to finish active call.
   - **Hold:** Select this to put a caller on hold. Select **Unhold** to continue your conversation.
   - **Call Mute:** Select this to switch the microphone off. To switch it back on, press Unmute.
   - **New call:** Select this to make a new call. Activating call is automatically held.
   - **Open active standby:** select this to open active standby screen.
   - **Conference:** Select this to create a conference call to converse with multiple people at the same time.

Tip

- *To add a participant to a conference call, call the new participant, press the left soft key [Options] and select Conference > Add to conference.*

   - **Switch to video call:** Ends the active call and automatically make a video call to the same number.
   - **Send MMS:** You can send a media file to the other party as a multimedia message.

- **Send DTMF:** To send touch tones.

Tip

- *While a call is in progress, you can press the number keys to send DTMF tones. You can use DTMF tones to communicate with voice mailboxes and computerised telephony systems.*

- **Help:** Use this option to get to know the phone feature.

4. Press to finish the call, or close the handset.

Making a call from the call logs

1. In standby mode, press and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press to call the number.

Making an Video call

You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, the call will be established. You can also answer a video call for video incoming call.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
   - To correct mistakes, press briefly to delete the last number, or press and hold to delete all numbers.
2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key [Options] and select **Call** → **Video call.**
   - You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.

Note

▶ *The video call may take some time to connect.*

4. Adjust the camera position if necessary.

5. When you have a video call in progress, you can access the followings by pressing the left soft key [Options].

▶ **Enable**

- Sending video: Select this to send your own video image.
- Sending audio: Select this to unmute the microphone so as to allow audio sending.
- Sending aud. & video: Select this to send your video and audio.

Note

▶ *You can zoom your video image in or out using up /down navigation keys.*

▶ **Disable**

- Sending video: Select this not to send your video image.
- Sending audio: Select this to mute the microphone so as not to allow audio sending.
- Sending aud. & video: Select this not to send your video and audio.

▶ **Activate loudspeaker/ handset:** You can switch on/off the loudspeaker to allow others nearby to participate in the conversation, for example.

▶ **Video preference:** Select **Clearer detail** to set received video quality preference with a lower frame rate but a good image quality. Select **Smoother video** to use a higher frame rate but a lower image quality.

▶ **Send snapshot:** You can take a picture and send it to the other party. Press **Capture** to take the picture and **Use video** to return to the regular video call after sending it.

- **Share image:** You can send an image in the **Image** folder in **My stuff**.
- **End active call:** Select this to answer a video call while you already have another video or voice call in progress.
- **Open active standby:** To open the standby mode image on the display.
- **Use secondary camera:** Select this to use the secondary camera.
- **Change image order:** To switch the location of the other party's and your own video or still image on the display.
- **Zoom in/out:** You can zoom your video image in or out.
- **Switch to voice call:** Ends the video call and automatically redial the same number for a regular voice call.
- **Help:** Use this option to get to know the phone feature.

6. Press to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

1. Move the joystick to the down to access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
4. Press to finish the call.

Making international calls

1. Press twice for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.

3. Press .

Adjusting the volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use ( ) on the left side of the phone.

Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Press to answer an incoming call.

Note

- *To reject an incoming call, press or the right soft key twice.*
- *If Anykey answer is set to On (Menu → Settings → Phone → Call → Anykey answer), any key will answer a call except .*

2. End the call by pressing .

Note

- *You can answer a call while using the Contacts or other menu features.*
- *When the compatible headset is connected, you can also answer a call using the headset key, as well as using the phone. To reject an incoming call, press .*
- *You can mute the ringtone when a call comes in by pressing the right soft key [Silence].*

Shortcut to activate silent mode

You can activate the silent mode by pressing and holding down # when Flip of the phone is closed. Or press and select **Silent**.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad.

For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require

entering text. The following text input methods are available with the handset.

T9 Mode

Abc abc

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

Mode Abc abc

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

123

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the # key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.

- Press # to cycle between Abc, abc, Abc, abc.
- Press and hold # to switch between text entry mode and number entry mode.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing 2 to 9. Press one key per letter.
   - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
   - If the word is still incorrect after typing completely, press * once or more to scroll through the other word options.

     Example

     Press 2 4 2 6 to type **Good**.

     Press * to get **Home**.
   - If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing 0.

To delete letters, press ↩. You can press and hold down ↩ until the entire words are deleted.

Using the ABC Mode

Use 2 to 9 to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
   - Once for the first letter.
   - Twice for the second letter.
   - And so on.
2. To insert a space, press 0 once. To delete letters, press ↩. Press and hold down ↩ to clear the display.

Refer to the following table for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

General functions

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1	.,?!1@'-_():;&/%*#+<=>"$£§¥¤¡¿	.,?!1@'-_():;&/%*#+<=>"$£§¥¤¡¿
2 abc	ABC2ÄÆÅÀÁÂÃÇ	abc2äæåàáâãç
3 def	DEF3ÈÉÊËÐ	def3èéêëð
4 ghi	GHI4ÌÍÎÏ	ghi4ìíîï
5 jkl	JKL5£	jkl5£
6 mno	MNO6ÖØÒÓÔÕÑ	mno6öøòóôõñ
7 pqrs	PQRS7$	pqrs7ß$
8 tuv	TUV8ÙÚÛÜ	tuv8ùúûü
9 wxyz	WXYZ9ÝÞ	wxyz9ýþ

Note

- *The characters assigned to the keys and their order of appearance depends on the language selected using the option Input method. The table above provides the characters set for English language.*

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a message(a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.
In the text entry mode, you can enter numbers by long press on the corresponding keys.

Using the symbol mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters.

1. To enter a symbol, press Edit key [OK] and select **More symbols**. The symbol list window is shown up.
2. After selecting the desired one using navigation keys, press OK.

On-screen icons

Icon	Description
	The device is being used in a GSM network.
3G	The device is being used in a UMTS network (network service).
	You have one or more unread messages in the Inbox folder in Messag.
	There are messages waiting to be sent in the Outbox folder.
	You have missed calls.
	Shown if Ringing type is set to Silent and Message alert tone, IM alert tone, and E-mail alert tone are set to Off.
	The device keypad is locked.
	A clock alarm is active.
2	The second phone line is being used (network service).
	All calls to the device are diverted to another number. If you have two phone lines(network service), the indicator for the first line is 1 and for the second 2 .
	GPS application is in use.
	A compatible headset is connected to the device.
	A GPRS packet data connection is available.
	A GPRS packet data connection is active.
	A GPRS packet data connection is on hold.

General functions

Icon	Description
	A EDGE packet data connection is available.
	A EDGE packet data connection is active.
	A EDGE packet data connection is on hold.
	A UMTS packet data connection is available.
	A UMTS packet data connection is avtive.
	A UMTS packet data connection is on hold.
	A HSDPA packet data connection is available.
	A HSDPA packet data connection is avtive.
	A HSDPA packet data connection is on hold.
	Bluetooth connectivity is on.
	Data is being transmitted using Bluetooth connectivity.
	A USB connection is active.

Menu tree

1. Google
- 1.1 Search
- 1.2 Maps
- 1.3 Mail
- 1.4 YouTube

2. Multimedia
- 2.1 RealPlayer
- 2.2 Music player
- 2.3 Recorder
- 2.4 Camera
- 2.5 Flash Player

3. Profiles
- 3.1 General
- 3.2 Silent
- 3.3 Meeting
- 3.4 Outdoor
- 3.5 Pager
- 3.6 Offline

4. Browser

5. Log
- 5.1 Recent calls
- 5.2 Call duration
- 5.3 Packet data

6. Message
- 6.1 New message
- 6.2 Inbox
- 6.3 My folders
- 6.4 Mailbox
- 6.5 Drafts
- 6.6 Sent
- 6.7 Outbox
- 6.8 Reports

7. Contacts

8. Connectivity
- 8.1 IM
- 8.2 Conn. Mgr.
- 8.3 Bluetooth
- 8.4 USB
- 8.5 Sync

9. Organiser
- 9.1 Calendar
- 9.2 Clock
- 9.3 Notes
- 9.4 Quickoffice
- 9.5 Calculator
- 9.6 Converter
- 9.7 File mgr.
- 9.8 Memory

0. My stuff
- Images
- Video clips
- Tracks
- Sound clips
- Streaming links
- Presentations
- All files

✱. Tools
- ✱.1 Installations
- ✱.2 Call mailbox
- ✱.3 Speed dial
- ✱.4 Themes
- ✱.5 Actv. keys
- ✱.6 App. mgr.
- ✱.7 GPS data
- ✱.8 Landmarks
- ✱.9 Device mgr.
- ✱.0 Help
- ✱.✱About

#. Settings
- #.1 General
- #.2 Phone
- #.3 Connection
- #.4 Applications

Google

You can access Google and use the followings; Search, Maps, Blogger and YouTube.

Search

You can search the web-pages in this menu.

Maps

You can access maps from your mobile devices with this option.

Mail

You can receive or send e-mail. For details, please contact your service provider.

YouTube

You can view your friends' Youtube pages or log into your own and manage your postings.

RealPlayer

You can play sound or video clips saved in the phone or stream music and video clips.

- **Open**
  - **Most recent clips:** Select this to play one of the up to 6 music or video clips you most recently played.
  - **Saved clip:** Select this to play a saved video clip or to open a stream link to a media clip.
- **Download videos:** You can download video clips from the web.
- **Settings:** You can change video or connection settings.
- **About application:** You can view info about the application.

Music player

You can play music tracks.

<Key operations>

Key	Description
OK / 5	Starts playing music.
‹	Decreases the volume.
›	Increases the volume.
⌃ / 2	Rewinds the track.
0	Stops playback
⌄ / 8	Fast fwds the track.

- **Music library:** You can view, play and manage all music tracks saved on your device or memory card.
- **Open 'Now playing':** You can view the currently playing set of tracks.
- **Download tracks:** You can download music from the web.
- **Random play:** You can play music tracks in a random order.
- **Loop:** You can repeatedly play music, either a specific track or all tracks.

- **Equaliser:** You can enhance or diminish frequencies during music playback.
- **Add to track list:** You can add the playing music track to a new or saved track list.
- **Use tone**
  - **Set as ringing tone:** You can set the music track as the ringing tone for the current profile.
  - **Assign to contact:** You can set the music track as ringing tone for a contact.
- **Play in background:** You can leave **Music player** on in the background when using other applications.
- **View details**

Recorder

You can record speech or sound.

You can record a phone call by selecting **Recorder** during the call.

Note

- *Obey all local laws governing the recording of phone calls. Both parties of the call hear a tone every 5 seconds during recording.*

1. Press the left soft key [Options] and select **Settings** to select the recording quality and default memory for your sound clips.
2. Press the left soft key [Options] and select **Record sound clip** to start recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD.
3. When you finish the recording, press the right soft key [Stop]. The recorded file is automatically saved in **Sound clips** folder in **My stuff**.
4. To play the sound clip after recording, press [OK].
5. You can listen to previously recorded sound clips by selecting **Go to My stuff**.

Camera

In this application, you can take photos or record videos.

You can switch between camera and video recorder using the right/left navigation keys.

To take photos:

1. The viewfinder shows you the image to be captured.
2. To zoom in/out, press the up/down navigation key.
3. Using the left soft key [Options], the followings are available.
   - **Capture:** Select this to take a photo.
   - **Show toolbar:** After selecting this, you can switch between **Image** and **Video** modes, activate night or sequence mode, or switch between main and secondary camera using the [OK].
   - **Video mode:** Switches to **Video** mode.
   - **Use secondary camera:** Select this to use the secondary camera.
   - **Night mode:** You can activate/deactivate the night mode.
   - **Sequence mode:** You can take multiple photos in one go by selecting **On.**
   - **Self-timer:** To take a photo automatically after a short time delay.
   - **Go to My stuff:** To view images and videos saved on the phone or memory card.
   - **Adjust:** You can adjust the brightness, contrast, white balance and colour tone.
   - **Settings**

Image

- Image quality: You can adjust the image quality.

Note

- *The better the image quality, the more memory the photo uses and the fewer photos you can save on your phone or memory card.*

- Show captured image: Select **No** to take one photo immediately after another. This way, your photos do not remain on the display after you take them, and the camera is ready for use again.
- Resolution (Camera 1): Select the desired resolution for the external camera by pressing [OK].
- Resolution (Camera 2): Select the desired resolution for the internal camera by pressing [OK].
- Default image name: To key in the default name for your new photos.
- Memory in use: where to save your photos.

▶ **Help:** Use this option to get to know the phone feature.

▶ **Exit**

<Short-cut keys>

[1] : To activate night mode and take photos when lighting is dim and the camera needs a long exposure time.

[3] : To edit brightness settings.

[4] : To activate sequence mode and take 6 photos in one go.

[6] : To edit contrast settings.

4. To take a photo, press [OK]. Photos are automatically saved in **Images** folder in **My stuff**.

To record videos:

1. Press right navigation keyto switch to video camera.
2. To zoom in/out press up/down navigation key.
3. Using the left soft key [Options], the followings are available: **Record, Show toolbar, Image mode, Use secondary camera, Night mode, Mute, Go to My stuff, Adjust** or **Settings.**

Video

- Length: Select between **Maximum** and **Short**.

Tip

▶ *To send the video clip in a multimedia message, select Short to reduce the size of the video.*

- Resolution (Camera 1): Select the desired resolution for the external camera by pressing [OK].
- Resolution (Camera 2): Select the desired resolution for the internal camera by pressing [OK].
- Default video name: To key in the default name for your new videos.
- Memory in use: Select where to save your videos.

▶ **Help:** Use this option to get to know the phone feature.

▶ **Exit:** Exits the application.

4. To record a video, press [OK].
5. To stop recording, press the right soft key [Stop]. Videos are automatically saved in **Video clips** folder in **My stuff.** if you do not want to save the video press [←].

To play the video, press the left soft key [Options] and select **Play**.

Flash Player

You can view and play Flash files made for mobile devices.

1. To open a folder or play Flash file, scroll to the folder of file and press [OK].
2. Scroll to a Flash file and press the left soft key [Options].

Note

▶ *Available options may vary.*

▶ **Send:** You can send the Flash file to compatible devices.

▶ **Organise**

- **Copy to folder:** To save a copy of the file in another folder.
- **Move to folder:** To move the file to a different folder.
- **New folder:** To create a folder to organize your Flash files.

3. To delete a Flash file, scroll to it and press [←].

Profiles

You can manage the call, message, and other alert settings of your phone.

1. To change the profile, scroll to the desired profile, press the left soft key [**Options**] and select **Activate**.

Note

- *To change profiles in any view, briefly press the Power key on the right side of the phone.*
- *To quickly activate the Silent profile in standby mode, press and hold [#]. To return to General profile, again press and hold [#].*
- *In Offline profile, you cannot make or receive calls or use other features that require network coverage.*

2. To modify a profile, scroll to it, press the left soft key [**Options**], and select **Personalise**.

Scroll to the following settings and [OK] to edit: Ring tone, Video call tone, Ring type, Ring volume, Message alert tone, E-mail alert tone, Vibrating alert, Keypad tones, Warning tones, Alert for.

Tip

- *When you select **Ascending**, the ringing volume starts from level one and increases level by level to the maximum volume you set in the next setting.*

To save your settings, press **Back.**

3. To create a new profile with your own sound settings, press the left soft key [**Options**] and select **Create new**.

Browsing the web

You can browse web pages in this menu. Key in the page address and press the left soft key **[Go to].**

Keyboard shortcuts:

B / 1	To Open your **B**ookmark
F / 2	To search for specific text on the page(**F**ind)
P / 3	To return to the **P**revious page
Z / 5	To switch between your open **W**indows
O / 8	To toggle page **O**verview on and off
G / 9	To **G**o to a different web page.
H / 0	To goto your **H**omepage

You can access the followings by pressing the left soft key [Options]: **Open link, Go to web address, Bookmarks, Save as bookmark, Rotate screen, Navigation options, Zooming options, Window, Clear privacy data, Tools, Find, Settings.**

Tip

- *Cookies are necessary if you shop on the web to retain the items you buy until you reach the cashier page, for example. However, the info may be misused, and you may receive unwanted advertisements in your phone, for example.*

Saved pages

You can view a saved web page. After scrolling to it, press OK.

Scroll to a saved page and press the left soft key **[Options]** to access the followings: **Saved pages, Clear privacy data.**

To remove a saved page, scroll to it and press ←.

Auto. Bookmarks

You can returns to a web page you have recently visited. After scrolling to the desired page address, press [OK].

Scroll to a bookmark and press the left soft key **[Options]** to access the followings: **Back to page, Bookmark manager, Mark/Unmark, Navigation options, Clear privacy data, Tools, Details, Settings.**

To delete a bookmark, scroll to it and press [←].

Browser feeds

You can download and manage feeds and blogs.

Blog is short for weblog, which is a continuously updated web diary meant to be viewed by any web user.

To download a feed or blog, scroll to it and press [OK].

You can access the following by press the left soft key [Options]: **Refresh, Refresh all, Manage feed, Mark/ Unmark, Back to page, Clear privacy data, Settings.**

Recent calls

You can view the recently missed, received and dialed calls.

Missed calls

Allows you to view the last 20 phone numbers from which someone unsuccessfully tried to reach you.

Received calls

Allows you to view the last 20 phone numbers that you have answered.

Dialled numbers

Allows you to view the last 20 phone numbers that you have called or tried to call.

Note

- *You can also view Dialled numbers in standby mode by pressing* .

You can make a call, send a message and save the number in Contacts. You can edit the phone number or copy the number using **Use number** option. You can delete your missed, received, or dialled calls.

You can reset the recent calls register in **Recent calls**, press the left soft key [Options] and select **Clear recent calls**. To set the time period to keep log events in the phone memory, select **Settings** option.

Call duration

You can view the duration of calls to and from your phone.

Using the left soft key [Options], the followings are available: **Clear timers, Settings, Help, Exit.**

Packet data

You can check the amount of data transferred during packet data connections.

Note

- *You may be charged for your packet data connections according to the amount of transferred data.*

Using the left soft key [Options], the followings are available: **Clear counters, Settings, Help, Exit.**

Messaging

New message

You can create a text message, multimedia message, audio message or E-mail. Press the left soft key [Options]. You can access the followings.

Create message

You can create Text message/ Multimedia message/ Audio message/ E-mail.

Text message

1. In the **To** field, press [OK] to select recipients from Contacts or key in a recipient mobile phone number.
2. Move to the message field by pressing the down navigation key.
3. Enter your message in the message field.

   Option menus in message field: Add recipient, Insert, Sending options, Message details, Writing language.
4. Press [ ] to send the message. The messages will automatically be saved in the Sent message folder.

   If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Note

- *To save the message without sending it, press the right soft key [Close] and select **Save to Drafts**.*

Multimedia message

Multimedia messages may contain text, images and sound and video clips. To send and receive multimedia messages, you need to register with a multimedia messaging service and define multimedia settings in your phone.

1. In the **To** field, press [OK] to select recipients from Contacts or key in a recipient mobile phone number or an e-mail address.

Tip

- *If you key in more than one number, separate the numbers with a semicolon. To insert a semicolon, press [OK] and select ; using the navigation keys.*

- *To add @ in letter mode, press and hold ⇧ and press 2.*

2. Enter a subject in the **Subject** field.
3. Enter your message in the message field.

   Option menus in message field (Note: Available options may vary.): **Send, Add recipient, Create presentation, Insert object, Insert new, Place text first/ Place text last, Address fields, Preview, Objects, Check contacts, Sending options, Message details, Writing language, Help, Exit.**

4. Press ⌒ to send the message.

Audio message

1. Press OK to record your message.
2. When you hear a sound, please start recording.
   (You can record up to 2 minutes and 30 seconds.)
3. To save the sound clip, press the left soft key [Options] and select **Save sound clip**.

Note

- *You can check what you recorded using **Play sound clip** option.*
- *To replace the sound clip, select **Replace sound clip** → **New sound clip**.*
- *To send a sound clip in your phone or memory card, select **Replace sound clip** → **From My stuff**. Scroll to the desired music track or sound clip and press OK.*
- *To delete the audio clip, press ←.*

4. Scroll to the **To** field. Press OK to select recipients from Contacts or key in a recipient mobile phone number.

Tip

- *If you key in more than one number, separate the numbers with a semicolon. To insert a semicolon, press OK and select ; using the navigation keys.*

5. Press ⌒ to send the message.
   Audio messages are transferred in the multimedia messaging service.

Messaging

E-mail

To send/receive an email, you should set up the email account.

1. In the **To** field, press [OK] to select recipients from Contacts or key in an e-mail address.

Tip

- *If you key in several addresses, separate them with a semicolon. To insert a semicolon, press [Cy] and select ; using the navigation keys.*
- *Insert the primary recipients in the **To** field and those who only need the e-mail for reference in the **Cc** field.*

2. Enter a subject in the **Subject** field.
3. Enter your message in the message field.

   Option menus in message field (Note: Available options may vary.): **Add recipient, Insert, Address fields, Attachments, Sending options, Writing language, Help, Exit.**
4. Press [ ] to send the message.

Note

- *To save the message without sending it, press the right soft key [Close] and select **Save to Drafts**.*

SIM messages

You can browse messages on your SIM card.

Cell broadcast

With the cell broadcast service (CBS), you can receive informative messages from your service provider on various topics, such as weather or traffic conditions in a particular region.

To receive cell broadcast messages, you need to turn on cell broadcast reception.

Press the left soft key [Options] and select **Settings**. Set the **Reception On**.

In the Cell broadcast topic list, the followings are available by pressing the left soft key [Options]: **Open, Subscribe, Hotmark, Topic, Settings.**

Service commands

You can send service commands such as activation requests for network services, to your service provider. After keying in a command and press [call].

Settings

You can define or edit settings for different message types. For further information, please refer to the Help menu on the phone.

Inbox

You can browse, open and manage received text, multimedia and other messages.

1. Scroll to a new message and press [OK].
2. Using the left soft key [Options], the followings are available. (Note: Available options may vary): **Create message, Reply, Sort by, Move to folder** or **Mark/Unmark.**

To delete a message, press [←].

To call the sender of the message, press [call].

Note

- *You can view other folders in **Messages** by using the left/right navigation keys.*

My folders

You can view messages or message templates saved in your own folders.

Mailbox

You must register for an e-mail service and set up a mailbox to receive/send emails.

Contact your service provider for correct settings.

In the e-mail list, the followings are available by pressing the left soft key [Options].

(Note: Available options may vary): **Create message, Connect, Retrieve e-mail, Delete, Sort by** or **E-mail settings.**

Drafts

You can view, edit and send messages you have created but not yet sent.

1. Press [OK] to view or edit a message.
2. To send a message, press [ ].
3. To delete a message, scroll to it and press [←] . You can delete multiple messages. [Options] and select **Mark/Unmark** to put a tick next to it. Once you have marked the desired messages, press [←].

Sent

Your last 20 sent messages are automatically saved in the **Sent** folder. The following options are available using the left soft key. (Note: Available options may vary) **Sort by** or **Move to folder.**

Outbox

You can view and manage messages waiting to be sent.

1. To cancel sending a message, use the following options after pressing the left soft key [Options]: **Defer sending, Delete, Move to Drafts.**
2. To send a message that is suspended, failed or scheduled for later delivery, press the left soft key [Options] and select **Send**.

Reports

You can keep track of your text and multimedia messages after sending. You can call a message recipient by pressing the [ ].

Note

- *You can receive or reject delivery reports in text and multimedia message settings. (Open Messages and press the left soft key [Options] and select **Settings** → **Text messages or Multimedia message**. Set **Receive report** to **Yes/No.**)*
- *No delivery reports can be received from messages sent to e-mail addresses.*

New contact

You can create a contact address. You can enter the first name, last name, mobile number, telephone number, E-mail address, a number for video call, pager number, company name and job title of a new contact. You can add, rename or delete contact card fields, using **Add detail, Edit label** or **Delete detail** options. After filling in the fields, press the right soft key [Done].

Contacts list

You can view a contact card by pressing the [OK].
To make a voice or video call to a contact, press [ ].

Using the left soft key [Options], the followings are available: **Open, Call, Create message, Edit, Delete, Duplicate, Mark/Unmark, Copy to SIM directory, SIM contacts, Send business card, Contacts info, Synchronisation → Start, Synchronisation → Settings, Settings, Help, Exit**

To remove a contact from the directory, press the [←].

Groups

Press the right navigation key in Contact list.

You can create contact groups to send messages to a number of people at the same time, for example.

Using the left soft key [Options], the followings are available: **Open, Create message, New group, Delete, Rename, Ringtone, Contacts info, Settings, Help, Exit.**

To delete a contact group, press the [←]. The individual contacts cards of group members remain in the Contacts directory.

Connectivity

Conn.mgr.

You can manage active data connections.
To view detailed connection info, such as the duration, speed of data transfer, and the amount of data sent or received, scroll to the connection and press [OK].
To end a connection, scroll to it and press [←].
To end all connections, press the left soft key [Options] and select **Disconnect all.**

Bluetooth

You can make a wireless connection to other compatible devices such as computers.

Bluetooth provides you with wireless connections to other Bluetooth devices such as computers or other phones.

- **Bluetooth:** To enable wireless connections to other Bluetooth devices, select **On.**
- **My phone's visibility:** Set the visibility of your phone to other Bluetooth devices.

Note

- *Your **Paired devices** can still connect to your phone even if you select **Hidden**.*

- **My phone's name:** You can change the name of your phone, which is visible to other devices that search for Bluetooth devices. Key in the new name and press **OK.**

To send data via Bluetooth:

1. Open the application that contains the item you want to send.
2. Scroll to the item, press the left soft key [**Options**] and select **Send → Via Bluetooth.**
3. The phone searches for Bluetooth devices within range and lists them.

Scroll to the desired device and press [OK] to set up the connection.

To pair with a device:

1. Press the right navigation key to move to the **Paired devices** window.
2. Press the left soft key **[Options]** and select **New paired device.** The phone starts to search for Bluetooth devices within range.
3. Scroll to the device with which you want to pair and press OK.
4. Agree on a common passcode with the owner of the other device and key it in. Press **OK.**

Note

▶ *Some devices have fixed passcodes.*

If you trust a paired device, you can allow it to connect automatically to your phone. Scroll to the device, press the left soft key **[Options]** and select **Set as authorised.** This way, you do not have to accept a device manually every time you connect to it.

To give a nickname to a paired device that is displayed only in your phone, scroll to the device, press the left soft key **[Options]**, and select **Assign short name.**

To delete pairing with a device, scroll to the device and press ←.

USB

You can transfer data to and from another device using the USB wire provided in the sales pack.

You can change the device type to which you normally connect your phone with the USB cable.

USB mode

▶ **PC Suite:** To connect PC Suite to your phone via the USB cable.

▶ **Data transfer:** To access and transfer data, such as text or music files, between your memory card and a compatible device, such as a computer, using USB.

Ask on connection

Select **Yes** to select the **USB mode** every time you use the USB cable to connect your phone to another device.

Sync

You can synchronise data in your phone's contacts, calendar, notes and text message applications with corresponding applications on a computer or Internet server. Synchronisation settings are saved in sync profiles.

Note

- *The available applications you can synchronise may vary. Contact your service provider for more information.*

Scroll to a sync profile and press the left soft key [Options]. You can access the followings. **Synchronise**, **Edit sync profile**, **New sync profile**, **View log.**

To delete a synchronization profile, scroll to it and press [←].

Organiser

Calendar

You can edit and keep track of your schedule.

Using the left soft key [Options], the followings are available. **Open, New entry, Week view, To-do view, Delete entry, Go to date, Settings.**

Tip

- *You can also add appointments by starting to write with the number keys. The **Meeting** editor opens automatically.*

Clock

Time

You can view the time, day of the week and date, or set and edit alarms or modify date and time settings.

1. To set date and time, press the left soft key [Options] and select **Settings**.
2. Scroll to the following settings and press [OK]: **Time, Time zone, Date, Date format, Date separator, Time format, Time separator, Clock type, Alarm clock tone, Workdays , Network operator time.**

Note

- *This service may not be available in all networks.*

3. Press the right soft key [Back] to save your settings.

To quickly set a one -time alarm, press any number key and key in the alarm time. To change the time of a set alarm, press the left soft key [Options] and select **Reset alarm**.

Alarm

1. In the **Clock** window, press the right navigation key.
2. Press the left soft key [Options] and select **New alarm**.
3. Fill in the following fields. **Alarm time, Description, Repeat.**
4. Press the left soft key [Done].

Tip

- *To quickly set a one-time alarm, you can also press any number key and key in the alarm time.*

To deactivate or delete an alarm, scroll to it and press [←].

World

1. In the **Clock** window, press the right navigation key twice.
2. Press the left soft key [Options]: **Add city, Set as the current city, Settings.**
3. To delete a city, scroll to it and press [←].

Notes

You can view or write notes.

1. To write a note, press any number key. The note editor opens automatically.

Tip

- *To add a space between words, press* [␣].
- *To insert special characters, press* [CHR].

2. To save your note, press the right soft key [Done].
3. Using the left soft key [Options], the followings are available: **Open, Send, New note, Delete, Mark/ Unmark, Synchronisation.**

Quickoffice

Shows compatible files in the Documents folder in phone memory and/or the memory card.

The application tabs determine which types of documents are displayed.

- **Quickword:** Microsoft Word and text documents.
- **Quicksheet:** Microsoft Excel spreadsheets.
- **Quickpoint:** Microsoft PowerPoint presentations.
- **Quickmanager:** To update and upgrade your Quickoffice software and download other userful applications.

Using the left soft key [Options], the followings are available. **New file, Sort by, Details**, **Send.**

Calculator

To use the calculator:

1. Key in the first number of the calculation.
2. To select a function on the right-hand side of the display, scroll to it and press the [OK].
3. Key in the next number of the calculation.
4. Select any remaining operations and key in numbers.
5. To execute the calculation, scroll to "=" and press [OK].
6. The result of the calculation remains in the editor field and can be used as the first number of a new calculation.

Converter

You can convert **Currency, Area, Energy, Length, Mass, Power, Pressure, Temperature, Time, Velocity** and **Volume** from one unit (for example, gallons) to another (litres).

File mgr.

You can browse and manage folders and files.

1. To view the contents of a folder or file, scroll to it and press [OK].
2. To send a file to compatible devices, scroll to it and press [ ].
3. Using the left soft key [Options], the followings are available: **Move to folder, Copy to folder, New folder, Mark/Unmark, Rename, Find, View details, Memory details.**

Note

- *Default folders such as **Sound clips** in **My stuff** cannot be moved or deleted.*

4. To delete a folder or file, scroll to it and press [←].

Note

- *To browse and manage folders and files on your memory card, press the right navigation key.*

Memory

You can view the status of the memory card. Using the left soft key [Options], the followings are available: **Remove memory card, Back up phone memory, Restore from card, Format memory card, Memory card name, Set password, Memory details.**

Note

- *Do not format a memory card that contains important software or data as formatting destroys all that is saved on the card.*

Tip

- *You can select Remove password later. This means the memory card is unlocked and no password is requested when it is inserted into another device. In this case, the data saved on the card is not protected against unauthorised use.*

You can browse media files in each folder.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

- **Download:** You can download images from the web.
- **Send:** You can send the image via MMS, Bluetooth or Email.
- **Find:** To find a particular image, key in the first letters of the image name. You can send an image to compatible devices by pressing the [ ].
- **Sort by:** You can arrange your images according to their date, title, size, format.
- **Use image**
  - **Set as wallpaper:** You can set the image as the background image for the display while the phone is in standby mode.
  - **Add to contact:** You can add a thumbnail image to a contact card.
- **Delete:** Delete a file
- **Organise**
  - **New folder:** You can create a folder to store images.
  - **Move to folder:** You can move the image to a different folder.
  - **Copy to memory card/ Copy to phone mem.:** To copy the image or folder to your memory card or phone memory.
  - **Move to memory card/ Move to phone mem.:** To move the image or folder from one memory to another.
- **Mark/Unmark:** You can select multiple images for sending or deleting at the same time, for example.
- **Rename:** Change the file name.
- **View details:** You can view detailed information on the image.

Video clips

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone: **Download, Send, Find, Sort by, Delete, Organise, Mark/Unmark, Rename, View details.**

Tracks

Music albums are automatically created based on the ID3 tags attached to the music files.

You can allow or prevent the display of these albums using **Show albums/ Hide albums** option: **Download, Send, Find, Sort by, New track list, Use tone, Edit, Organise, Show albums/ Hide albums, View details, Mark/Unmark, Delete.**

Note

- *If you delete M3U files by using **New track list** option, the contained tracks are not deleted. If you delete an item shown using the **Show album** option, every track the album includes will be deleted.*

Sound clips

The **Sounds** folder contains the **Default sounds**, your voice recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones: **Download, Send, Find, Sort by, Use tone, Organise, View details, Mark/Unmark.**

Streaming links

To use a link to play the media file, scroll to the link and press OK: **Send, Find, New link, Edit, Organise, Mark/ Unmark**

Note

- *Streaming means playing music, video, or sound clip files directly from the web, without first downloading it to your phone.*

Presentations

Presentations may contain SVG -T and Flash file presentations, which combine multiple media files, such as images and sound clips. Presentations may also be interactive. To play a presentation scroll to it and press [OK]. You can adjust the volume using [:] on the left side of the phone. To delete a presentation, scroll to it and press [←]: **Find, Sort by, Organise, Mark/Unmark.**

All files

You can view or play a media file or streaming link to a media file by pressing [OK]: **Find, Sort by, Organise, Mark/Unmark, Rename.**

Note

- *Not available for links. You can rename links using **Edit** option.*

Tools

Installations

Applications are installed automatically with your phone start.

Call mailbox

You can use the network service of voice mail that works as an answering machine for your phone. A call mailbox is a network service that works as an answering machine where people who are unable to reach you can leave messages.

Tip

- *With the call diverting network service, you can direct incoming calls to your call mailbox. [Menu → Settings → Phone → Call divert → Voice calls]*

If your phone prompts you for the call mailbox number that you cannot recall, press the left soft key [Find] to search for it in **Contacts.**

Tip

- *To quickly call your call mailbox in standby mode, press 1 and .*

Using the left soft key [Options], you can access the followings. **Define number, Call voice mailbox, Change number.**

Speed dial

You can assign speed dialling keys (from 2 to 9) to phone numbers in your contacts directory.

Some number keys may be assigned as speed dials to special phone numbers. For example, number 1 is reserved for your call mailbox.
To assign speed dialling keys:

1. Scroll to an available speed dialling number and press OK.
2. Select **Assign.**
3. Select the contact to whom you want to assign the speed dial. Select the phone number.

You can call a phone number linked to a speed dialling key in standby mode by pressing the speed dial and then .

Note

- *To call a number linked to a speed dialling key just by pressing and holding the speed dial in standby mode, open **Settings** → **Phone** → **Call** → **Speed dialing** and **select On**.*

To assign a speed dialling key to a different phone number:

1. Scroll to the speed dialling number and press the left soft key [Options].
2. Select **Change.**
3. Select the new contact and number.

You can remove a number linked to a speed dial by pressing the left soft key [Options] and selecting **Remove.**

The contact and phone number you remove will remain in your **Contacts.**

Themes

You can change the look of your phone's display. In Themes, you can select different themes, which consist of various settings that affect the appearance of your phone's display.

Some themes may also include ringtones or message alert tones.

General

You can preview or change the theme used for all applications that do not have their own themes or download more themes to your phone.

Menu view

You can change the display appearance of applications in **Menu** between **Grid** and **List** formation.

Wallpaper

You can change the background image on the display in standby mode. To change the background image on the display in standby mode, scroll to Image and press OK.

Power saver

You can change the option that appears as power saver when your device has been idle and no keys have been passed for some time: **Date and time, Text** or **Animation.**

Tip

- *You can key in the Power saver time-out after which the power saver is turned on, in **Menu** → **Settings** → **General** → **Personalisation** → **Display**.*

Note

- *You can also choose any other power saver you may have installed on your phone.*

Using the left soft key [Options], you can access the followings: **Preview, Settings.**

Actv. keys

You can view and manage usage rights for media files in your phone. Some media files, such as images, music or video clips are protected by digital usage rights.

The activation keys for such files may allow or restrict their usage. For example, with some activation keys you may listen to a music track only a limited number of times. During one playback session you may rewind, fast-forward or pause the track, but once your stop it, you have used one of the instances allowed.

Valid keys

To view detailed info about your usage rights for a media file, such as their validity status and whether you can send the media file to other devices, scroll to the corresponding activation key and press [OK].

Tip

- *In the activation key details view, you can see the validity status of the key, details about your usage rights and restrictions for the corresponding media file and where the media file is currently saved on your device.*

Using the left soft key [Options], you can access the followings. **Get new key**, **Reload**

To delete the activation key for a media file and the media file itself, scroll t o the key and press [←].

Invalid keys

To view detailed info about your expired or missing usage rights for a media file, scroll to the corresponding activation key and press [OK].

Tip

- *Activation keys expire when you run out of instances when you are allowed to use a media file or the time period for using the file ends.*
- *In the activation key details view, you can see the validity status of the key, details about your usage rights and restrictions for the corresponding media file and where the media file is saved on your device.*

Using the left soft key [Options], you can access the followings. **Get new key, Reload.**

Note

- *You may not be able to buy more instances or extend the usage period for all media files.*

Not in use

Unused activation keys are usually for media files that have been deleted from the device or saved on a removed memory card. To view detailed info about an activation key not in use, scroll to it and press [OK]. Using the left soft key [Options], you can access the followings.
Reload, Restore activation keys.

App. mgr.

You can install and update Java and other applications or components compatible with the Symbian operating system.
You can receive software installation packages via e-mail or multimedia messaging, transfer them from a computer or download them from the Web.
To download and install software from the Web, select **Download apps**.

Scroll to an application and press the left soft key [Options] to access the followings: **Install, Open, View details, Send, Remove, View log, Settings**

GPS data

Note

- *For the GPS data application to function correctly, a satellite-based positioning method must be in use. To select the positioning method used to detect the location of your device, press Option → Positioning settings.*

Navigation

You can view navigating info to your trip destination. Duration provides you with an estimate of the remaining time before you reach your destination at your current travelling speed.

Tip

- *The top of the display must point in the direction you are moving for the direction to your destination to remain valid.*

Using the left soft key [Options], you can access the followings: **Set destination, Stop navigation, Save position, Satellite status.**

Position

You can view positioning info, such as the latitude and longitude coordinates and the altitude of your current location. You can also see the accuracy of this info.

Using the left soft key [Options], you can access the followings: **Save position, Satellite status.**

Trip distance

You can view your travelling info, such as the distance, duration you have travelled, your average speed and maximum speed.

Using the left soft key [Options], you can access the followings: **Start, Stop, Resume, Reset, Restart, Clear, Satellite status.**

Note

- *The GPS data application must receive positioning info from at least 3 satellites to function as a travelling aid. If the satellite signal is lost during the tip, the trip distance values you can see are not current, but based on the latest positioning info available.*

Landmarks

You can map particular locations in your device and make it easy to find them.

Using the left soft key [Options], you can access the followings: **Edit, New land mark, Delete, Add to category, Send, Call, Go to web address, Mark/Unmark, Edit categories, Landmark icon.**

Device mgr.

To view or update the current software version of your device.

Using the left soft key [Options], you can access the followings: **Install update, Check for updates, Settings.**

Note

- *Before the installation, make a backup of the data in your device, and check that the device battery has enough power or connect the charger.*

Help

You can read instructions about using the applications and functions of your phone.

About

You can see the copyright information of this product.

Settings

General

You can edit the general settings of your device or restore the original default device settings.

Personalisation

To edit settings related to the display, standby mode and general functionality of your device.

- **Display:** You can edit brightness, list font size and other display settings. After setting each value, press the right soft key [Back]: **Brightness, List font size, Power saver time-out, Welcome note / logo** or **Light time-out.**
- **Standby mode:** To select the general theme for your device, edit the theme settings and display or hide the operator logo. **Active standby, Shortcuts** or **Active standby apps.**
- **Tones:** To edit settings for the various sounds produced by your phone.
- **Themes:** To change the look of your device's display.

Note

- **Language:** To select the languages for the phone texts and for you to write messages, notes and other texts.

Date and time

To edit time and date settings.

Enhancement

You can edit settings related to the various enhancements such as **Headset** and **Wireless car kit** you can use with your device.

- **Headset**: **Default profile, Automatic answer.**
- **Wireless car kit**: **Default profile, Automatic answer.**

Security

You can edit settings related to the security of your personal information on your phone or SIM card and data connections between your device and the network.

- **Phone and SIM card:** To change the PIN and other security codes and edit other security settings for your phone and SIM card: **PIN code request, PIN code, PIN2 code, Keypad autolock period, Phone autolock period, Lock code, Lock if SIM card changed, Confirm SIM services.**
- **Certificate management**

  To view and manage the digital certificates in your phone.
- **Security module**

  To view or edit security modules.

Factory settings

To restore the default settings of your device or remove any operator settings, press the left soft key [Yes] and key in the lock code.

Positioning

The location of your device can be detected and the info can be used by other applications in your device.

Phone

You can edit the general settings related to making and receiving calls.

Call settings

- **Send my caller ID:** Scroll to **Yes** to display your caller identity to the people you call, **No** to hide it or **Set by network** to follow the default setting of your home network.
- **Call waiting:** To be notified of incoming calls while you have a call in progress, select **Activate**.
- **Reject call with SMS:** To send an explanatory text message to callers when you reject their call, select **Yes**.
- **Message text:** Key in the text for the message to send to rejected callers.
- **Image in video call:** To send a

still image to video callers if you disable sending your video during the calls.

- **Automatic redial:** To have your phone redial when numbers are busy or calls are not answered, select **On.**
- **Show call duration:** To have the length of a call displayed during the call, select **Yes.**
- **Summary after call:** To have the duration of a call briefly displayed after the call, select **On.**
- **Speed dialling:** To call the phone numbers to which you have assigned speed dialling keys by pressing and holding the speed dial key, select **On.**
- **Anykey answer:** To answer incoming calls by pressing any key except the End and Power keys, select **On**.
- **Line in use (shown if ALS is supported by SIM):** Select either of your phone lines as the primary line for making calls and sending messages.
- **Line change (shown if ALS is supported by SIM):** To prevent the primary line from being changed, select **Disable.** You need your PIN2 code to change this setting.

Note

- *The accessibility of some Call settings depends on the availability and your subscription to the network services. Contact your service provider for more information.*

Call divert

You can divert incoming calls to your voice mailbox or to another phone number.

- **Voice calls:** You can divert incoming voice calls to your voice mailbox or to another phone number. Select **Activate** → **To voice mailbox** or **To other number**.

To cancel the diverting of calls, scroll to the active divert options, press the left soft key **[Options]** and select **Cancel**.

To check your current diverts, scroll to the call divert options, press the left soft key [**Options**] and select **Check status**.

- **Data and video calls:** You can divert incoming data and video calls to another phone number.

Call barring

You can restrict the receiving of calls: **Outgoing calls/ International calls/ International calls except to home country/ Incoming calls/ Incoming calls when abroad.**

To edit mobile call barring settings, you need a password. You obtain the barring password from your service provider upon subscription to this network service. Call barring affects all voice and data calls, except emergency calls. Scroll to barring options, press [OK] and select:

- **Activate** to restrict calls.
- **Cancel** to undo call restriction.
- **Check status** to see if calls are restricted or not.

Network

You can select the network type, the manner of selecting networks and indicate when your phone is used in a Micro Cellular Network: **Network mode, Operator selection, Cell info display**

Connection

You can edit access point and other connection settings.

Bluetooth

You can edit settings for Bluetooth connectivity. For further information.

Bluetooth provides you with wireless connections to other Bluetooth devices such as computers or other phones: **Bluetooth, My phone's visibility, My phone's name.**

Tip

- *Give a unique name to your phone to make sure it is easy to recognise when there are several Bluetooth devices in the vicinity.*

USB

You can change the device type to which you normally connect your phone with the USB cable. **USB mode**, **Ask on connection.**

Access points

You can view, create, and manage access points. An access point is where your phone connects to the network by way of a data call or packet data. To use e-mail and multimedia services or to browse web pages, you must first define internet access points for these services.

1. To create a new access point, press the left soft key **[Options]** and select **New access point**.
2. Scroll to the following settings and press [OK] to edit: **Connection name, Data bearer, Dial-up number, User name, Prompt password, Password, Authentication, Homepage, Data call type, Maximum data speed.**
3. To save your settings, press the right soft key [Back].

The icons on the left-hand side of the access points indicate their data bearers.

To edit an access point, scroll to it and press [OK].

To delete an access point, scroll to it and press [←].

Note

- *For further information, please refer to the Help option on the handset.*

Packet data

You can set when to use packet data connections and key in the access point to be used if you use your phone as a modem for a computer.

- **Packet data connection:** Define when to use packet data connections.
- **Access point:** If you use the phone as a modem to enable packet data connectivity from a computer, scroll to this and press [OK]. Key in the access point name and press

OK. Contact your service provider for the access point name for modem connections.

To save your settings, press the right soft key **[Back].**

SIP settings

You can create or edit session initiation protocol (SIP) profiles, which are necessary for making Internet calls.

To create a SIP profile, press the left soft key **[Options]** and select **New SIP profile** → **Default profile** or **Use default profile** to select a profile as the basis for the new profile.

To edit a SIP profile, scroll to it and press OK.

To select the SIP profile you want to use by default for communications sessions, scroll to the profile, press the left soft key **[Options]** and select **Default profile**.

To delete a SIP profile, scroll to it and press ←.

Note

▶ *SIP profiles may be preset in your device or you may receive them from your service provider. You may not be able to edit or manage SIP profiles.*

Configurations

You can view or delete trusted servers from which your phone may receive configuration settings. You can receive messages from your network operator, service provider, or company information management department. These messages contain configuration settings for trusted servers and are automatically saved in **Configurations.** From trusted servers you may receive configuration settings for access points, multimedia or e-mail services, and synchronisation settings.

To delete configurations for a trusted server, scroll to the server and press ←. The configuration settings for other applications provided by this server are also deleted.

Note

- *For example, you may need to delete trusted server configurations and the configuration settings provided by it when you change your service provider.*

Applications

You can edit the settings of different applications.

RealPlayer

You can change RealPlayer video or connection settings: **Video, Streaming.**

Camera

You can edit image or video settings. For further information, please refer to p.35-37.

Voice recorder

You can select the recording quality and default memory for your sound clips: **Recording quality, Memory in use.**

App. manager

You can edit the Application manager settings.

Some software packages that you install in your device may contain certificates for additional security: **Software installation, Online certificate check, Default web address.**

Log

You can set the time period to keep log events and to display call duration during calls.

Note

- *If you select **No log**, all log contents are permanently deleted.*

Tip

- *You may also edit the settings of other applications installed in your device by your service provider that appear on the list.*

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Charger

Standard Battery

Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Hands free ear-microphone and controller combo

Note

- *Always use genuine LG accessories.*
- *Failure to do so may invalidate your warranty.*
- *Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.*

Technical data

General

Product name : KT610

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Ambient temperatures

Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KT610

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, JI / Director	18.Apr. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.

(5) Products which have had the serial number removed or made illegible.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

LG Electronics Inc.

MEMO

MEMO