CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0271144 (1.3) W

KF600 User Guide

LG ELECTRONICS INC.

KF600

LG

ENGLISH

简体中文

MALAY

TIẾNGVIỆT

Bluetooth QD ID B012723

LG

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KF600 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF600 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Browser 01
Call Logs 02
Tools 03
Multimedia 04
Messaging 05
My stuff 06
Profiles 07
Contacts 08
Settings 09
Accessories 10

Contents

Getting to know your phone

Installing the SIM and battery

Memory card

Menu map

Your standby screen

Browser

Home 17
Yahoo! Go 18
Bookmarks 18
Enter address 19
History 19
Saved pages 19
Browser Settings 19
- Network profiles 19
- Rendering mode 19
- Cache 19
- Cookies 19
- Security certificates 19
- Show image 20
- JavaScript 20
- Storage lication 20

Yahoo settings 20
Information 20

Call Logs

All calls 21
Missed calls 21
Dialled calls 21
Received calls 21
Call duration 22
Call costs 22
Data information 22

Tools

Alarm clock 23
Calendar 23
- Adding an event to your calendar 23
- Editing a calendar event 24
- Sharing a calendar event 24

Calculator 24
Memo 24
Stop watch 25
Unit converter 25
World clock 25
SIM services 25

Multimedia

MP3 player 26
Camera 27
Video camera 29
FM radio 29
Voice recorder 30

Messaging

New message 31
Text 31
Multimedia 31
Email 33
Bluetooth message 33
Inbox 34
Mailbox 34
Drafts 35
Outbox 35
Sent Items 35
Listen to voicemail 36
Info messages 36
Read 36
Topics 36
Templates 37
Text templates 37
Multimedia templates 37
Settings 38
Text message 38
Multimedia message 38
Email 39
Voicemail number 40
Service message 40
Info message 40

My stuff

Images 41
Sounds 42
Videos 43
Documents 43
Others 43
Games & Apps 43
External memory 44

Profiles

Activate 45
Personalise 45

Contents

Contacts

Search 46
New contact 46
Speed dials 46
Groups 47
Copy all 47
Delete all 47
Settings 47
Information 47

Settings

Date & Time 48
- Set date 48
- Date format 48
- Set time 48
- Time format 48
- Auto update 48

Languages 48
Screen 48
- Wallpaper 48
- Backlight timer 48
- Brightness 48
- Home screen shortcut 48
- Theme 48
- Menu style 48
- Main font style 49
- Dialing font style 49
- Standby text 49
- Network name 49
- InteractPad™ calibration 49

Connectivity 49
- Bluetooth 49
- Network 50
- USB connection 52

Call 52
- Call divert 52
- Answer mode 53
- Send my number 53
- Call waiting 53
- Minute minder 53
- Auto redial 54
- Send DTMF tones 54

Security 54
- PIN code request 54
- Phone lock 54
- InteractPad™ lock 54
- Call barring 54
- Fixed dial number 55
- Change codes 55

Flight mode 56
Power save..... 56
Reset.....56
Memory manager 56

Accessories 57

Network service..... 58

Technical data 58

For your safety..... 60

Guidelines for safe and efficient use 61

Getting to know your phone

End/Power key
Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

Clear key
Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Main screen

InteractPad™

Call key
Dials a phone number and answers incoming calls.

Charger, Cable, Handsfree connector

Volume

MP3 Player

Capture button

Battery cover
Flash
Camera lens
SIM card
Memory card slot
Battery

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

WARNING

Do not use your fingernail when removing the battery.

WARNING

Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Remove the battery
Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

5 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards.

To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KF600. Insert the charger and plug into a mains electricity socket.

Your KF600 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

Memory card

Installing a memory card

Expand the memory space available on your phone using a memory card. The KF600 will support up to a 2 GB memory card.

1 Remove the battery cover and battery as before.

2 Insert the memory card. Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing upwards.

3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it. If your card isn't formatted you will need to do so.

1 From the standby screen touch ⁝⁝ and select ⚙.

2 Choose **Memory manager** and select **External memory**.

3 Touch Format and enter the password, which is set to 0000 as default. Your card will be formatted and ready to use.

4 To view the new formatted folders on your KF600 touch ⁝⁝ and select 🗀. Choose **External Memory**. You'll see five folders: Images, Sounds, Videos, Documents and Others.

For more details on using a memory card, see page 46.

⚠ ***WARNING***

When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

1 From the standby screen touch ⁝⁝, and choose ☎.

2 Select **Copy all**.

3 Choose **Phone to SIM** then **Keep original** or **Delete original**.

4 Touch **Yes** to confirm.

Menu map

Browser
1 Home
2 Yahoo! Go
3 Bookmarks
4 Enter address
5 History
6 Saved pages
7 Browser Settings
8 Yahoo settings
9 Information

Call Logs
1 All calls
2 Missed calls
3 Dialled calls
4 Received calls
5 Call duration
6 Call costs
7 Data information

Tools
1 Alarm clock
2 Calendar
3 Calculator
4 Memo
5 Stop watch
6 Unit converter
7 World clock
8 SIM services

Multimedia
1 MP3 player
2 Camera
3 Video camera
4 FM radio
5 Voice recorder

Messaging
1 New message
2 Inbox
3 Mailbox
4 Drafts
5 Outbox
6 Sent items
7 Listen to voicemail
8 Info messages
9 Templates
0 Settings

My Stuff
1 Images
2 Sounds
3 Videos
4 Documents
5 Others
6 Games & Apps
7 External memory

Profiles
1 General
2 Silent
3 Vibrate only
4 Outdoor
5 Headset

Contacts
1 Search
2 New contact
3 Speed dials
4 Groups
5 Copy all
6 Delete all
7 Settings
8 Information

Settings
1 Date & Time
2 Language
3 Screen
4 Connectivity
5 Call
6 Security
7 Flight mode
8 Power save
9 Reset
0 Memory manager

Your standby screen

Whenever your KF600 isn't in use it'll return to your standby screen. From here you access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Your KF600 has two screens, a InteractPad and a main screen. You can determine what you see on the main screen using the smaller InteractPad beneath it.

▲ standby screen

InteractPad tips

The standby screen is also a great place to get accustomed to the InteractPad.

To select an item touch the icon on the touch screen accurately. Your KF600 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

- There's no need to press too hard, the InteractPad is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys around it.
- When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the InteractPad will not work with any material covering it.
- When you enter an options menu, the touch screen will provide a four way arrow pad. Either touch the arrows to move through a menu one item at a time, or slide your finger across the InteractPad in the direction you want to move.

▲ InteractPad™

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

Touch to open the main menu.

Touch to create and send an SMS message. See page 34 for details.

Touch to open your address book. Your contacts are displayed as a alphabetical list. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 54 for details.

Tap to set theme on screen.

Touch to choose a sound profile for your phone.

Touch to close the quick keys and lock the InteractPad. Press the camera key once to unlock.

The main menu

The main menu provides nine menu options. To open the menu:

1. Touch .
2. The main menu will appear on the main screen. The InteractPad will display four directional arrows.
3. Touch the arrows to move around the main menu one icon at a time.
4. When the option you require is circled, touch **OK** to open.

▲ main menu

Your standby screen

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	An alarm is set
	Vibrate profile in use

Icon	Description
	General profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE available
	Roaming
	Flight mode is selected
	Bluetooth

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the ( ) key. The phone will return to the idle menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
∧ ∨	Scrolls each line of the content area
C	Returns to the previous page
OK	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

TIP! *The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.*

Home

Menu 1.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Browser

Yahoo! Go Menu 1.2

You can access Yahoo Mobile Internet Service.

- **oneSearch:** You can search for instant answers.
- **Email:** Shows your email account.
- **Weather:** Shows current conditions and forecasts for various locations worldwide. View the weather summary for your saved cities. Selecting Open, a detailed weather forecast for several cities.
- **Local & Maps:** Searching and browsing for local addresses, restaurants, bar, hotels and more.
- **Content readers:** Offer the variety of different contents: News, Finance, Entertainment and Sports
- **Calendar and Address Book:** You can access your appointments and all contact details on the go. Appointments and events from the calendar are also included in the Today view.
- **Flickr:** The Flickr widget allows you to share and maintain your photos on the go. When a user is signed up for Flickr you can see all photos of Flickr and your contacts.

TIP! *Some of countries are unable to access Yahoo! Go Service cause of network service.*

Bookmarks Menu 1.3

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

To create a bookmark

1. Press the left soft key **Options**.
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the **OK** key. After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- **New bookmark:** Select this to create a new bookmark.
- **New folder:** Select this to create a new folder.
- **Copy:** Copy to the folder.
- **Send URL via:** Sends the selected bookmark via Text/Multimedia message and Email.

Enter address Menu 1.4

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the **OK** key.

History Menu 1.5

This menu will shows the recent browsing pages.

Saved pages Menu 1.6

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 30 pages can be saved.

TIP! *Total capacity is up to 500kb.*

Browser Settings Menu 1.7

You can set the profile, cache and security related to internet service.

Network profiles (Menu 1.7.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It s impossible to rename default profiles.

Each profile has submenus as follows:

Activate

Activates the selected profile.

View

You can see the selected profile.

- **New profile:** You can add a new profile.
- **Reset all:** Allows you to reset all profiles.

Rendering mode (Menu 1.7.2)

- **Normal:** Displays all the information normally.
- **Optimized:** Displays all the information optimized.

Cache (Menu 1.7.3)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

TIP! *A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.*

Cookies (Menu 1.7.4)

Check whether a cookie is used or not.

Security certificates (Menu 1.7.5)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Browser

Show image (Menu 1.7.6)

Select whether to display image/avatar or not.

JavaScript (Menu 1.7.7)

You can set the JavaScript working on and off.

Storage lication (Menu 1.7.8)

- **Phone:** Displays memory used and memory available for storing new applications in the phone.
- **External:** Displays memory used and memory available for storing new applications in the external memory.

Yahoo settings Menu 1.8

You can set the network profiles Yahoo! Go and Java application.

Information Menu 1.9

You can view the information of WAP browser version.

Call Logs

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.
The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls Menu 2.1

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

Missed calls Menu 2.2

This option lets you view the last 50 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the Address Book
- Enter a new name for the number and save both in the Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Dialled calls Menu 2.3

This option lets you view the last 50 outgoing calls (called or attempted). You can also:

- View the number if available and call it or save it in the Address Book.
- Enter new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.

Received calls Menu 2.4

This option lets you view the last 50 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it or save it in the Address Book.
- Enter new name for the number and save both in the Address Book.
- Send a message by this number.
- Delete the call from the list.

Call Logs

Call duration Menu 2.5

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

The following timers are available:

- **Last call:** Length of the last call.
- **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- **Received calls:** Length of the incoming calls.

Call costs Menu 2.6

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need PIN2 code.

Data information Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option.

In addition, you can also view how much time you are online.

Tools

Alarm clock Menu 3.1

You can set the alarm clock to expire at a specified time.

1 Select On and enter the alarm time you want.

2 Select the repeat period: Once, Daily, Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Sun.

3 Scroll down and choose whether you would like the alarm to Follow profile, Always sound or Always vibrate.

4 Scroll down to choose the alarm sound. Touch Search to select a new sound.

5 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.

6 Touch Save.

TIP! *You can set up to 5 alarms.*

TIP! *Although your phone is off, alarm function is working at the time set.*
If you tap Snooze then after 5 minutes alarm is turn on again and if you tap QUIT, the message "Turn your phone on" is pop up.

Calendar Menu 3.2

Adding an event to your calendar (Menu 3.2.1)

1 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the InteractPad arrows or by touching ☰ and manually entering the date.

TIP! *Once you've already got an event saved in your calendar, you will need to select* ***Go to date*** *after touching ☰ in order to enter a date to set your event to.*

2 Touch **New** and enter the time you would like your event to begin. Scroll down using the InteractPad arrows and enter the end time of your event.

3 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can select for the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.

4 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.

5 Scroll down once more to select whether the event is a one-off or if it is to be repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.

6 Touch **Save** and your event will be saved in the calendar. A triangular cursor will mark the days that any events have been saved to.

Editing a calendar event (Menu 3.2.2)

1 Press ☰ and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and touch **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and touch **View**.

2 Touch **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and touch **Save** to store the edited event.

TIP! *You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then touching* ***Delete****.*

Sharing a calendar event (Menu 3.2.3)

1 Select the event you would like to share and touch ☰ .

2 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Calculator Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, -, x, / : Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.
Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.

1 Input the numbers by pressing numeric keys.

2 Use InteractPad to select a sign for calculation.

3 Then input the numbers.

4 Press **=** to view the result.

5 For more complex calculations, touch ☰ to select a command.

6 Touch **AC** to clear the screen to start a new calculation.

Memo Menu 3.4

1 Select the Memo by pressing **View**.

2 If the entry is empty, press **New**.

3 Input the memo and then press **Save**.

Stop watch

Menu 3.5

1 Press **Start** to take time and record the lap time by pressing **Lap**.

2 Press **Stop** to ascertain the record of lap time.

3 Press **Reset** to default condition.

4 Touch Resume to restart the stopwatch at the time you stopped it at or touch Reset to begin the time again.

Unit converter

Menu 3.6

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

1 You can select one of unit types by pressing **OK** key.

2 Select the unit you want to convert by pressing , . It s impossible to input - symbol in unit converter.

3 Select the standard value by using , .

World clock

Menu 3.7

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world, using , , , and .
The screen shows the city name, current date and time.

SIM services

Menu 3.8

This menu depends on SIM and the network services.

Multimedia

MP3 player

Menu 4.1

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- **My playlist** Contains any playlists you have created as well as **On the go list**, **Recent songs**, and **Favourite songs**.
- **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

1. Choose MP3 Player.
2. Select All songs and then the song you want to play. Touch ▶.
3. Touch ❚❚ to pause the song.
4. Touch ▶▶ to skip to the next song.
5. Touch ◀◀ to skip to the previous song.
6. Touch mp3 side key to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
7. Touch ↩ to stop the music and return to the music menu.

Using options while playing music

Touch ☰ and choose from:

- **View playlist:** Look at the playlist you are currently listening to.
- **Set as ringtone:** You can set the current music on playing MP3 file as a ringtone.
- **Settings:** Change the **Equalizer** or **Play mode** or **Set shuffle** on to mix up the music.

TIP! *To change the volume while listening to music, use the volume keys on the side of your phone.*

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

1. Choose **MP3 Player**, then My playlist.
2. Touch **New**, enter the playlist name and touch **Save**.
3. The **All songs** folder will show. Select all the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to the ones you want and touching ☑ ; a tick will show next to their name. If you accidentally add a song you don't want, select it and touch ☑ again to untick it.
4. Touch **Save** to store the playlist.

Playing a playlist

1 Touch **MP3 Player**, then **My playlist**.

2 Select the playlist you would like to play and touch View, then ▶.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.
You may also want to organise your playlists. When you want to do this, you can edit the playlist.

1 Choose **MP3 Player**, then **My playlist**.

2 Scroll to the playlist you want to edit and touch View, then ☰. Choose from:

- **Play:** Play the playlist.
- **Add:** You can add or delete songs from the playlist using this option.
- **Remove:** Remove a song from the playlist. Touch Yes to confirm.
- **Move up/Move down:** Move the song up or down the list to change the playing order.
- **Multi delete:** Delete songs from the playlist.
- **Remove all:** Remove all of the songs from the playlist.
- **Information:** View the playlist information.

Deleting a playlist

1 Choose **MP3 Player**, then **My playlist**.

2 Scroll to the playlist you want to delete and touch ☰.

3 Select **Delete** and touch **Yes** to confirm.

Camera

Menu 4.2

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

TIP! *When using the camera, power consumption increases. If this icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.*

• To take a picture

Hold down the camera button. The camera will be ready to use and you may want to rotate the screen into a horizontal position.

- To take clear pictures, press the camera button while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vunerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.

Multimedia

- Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when taking a picture. Press the camera button half way to adjust focus.

Tab to set various conditions. You can move by pressing .

TIP! *You can adjust zoom by using the*

- **Go to [ ]:** Choose to view the photos in your **Album** or to switch to **Video** camera mode.
- **Shot mode [ ]:** Allows you to set the shot mode from Auto, Portrait, Scene, Sports, Night.
- **Resolution [ ]:** Allows you to set the image size. (2048x1536)(1600x1200), (1280x960) (640x480) and (320x240). Multishot is only available with the (320x240), (640x480) pixel resolution.
- **Quality [ ]:** Allows you to set the image quality from Normal, Fine and Super fine.
- **Portrait enhancer [ ]:** Allows you to set Portrait enhancer.
- **Flash [ ]:** Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- **Shake reduction[ ]:** Select On for unsteady hands.
- **Self timer [ ]:** Allows you to select the delay time (3 seconds, 5 seconds or 10 seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- **Save to [ ]:** You can set the space after taking a picture. (External/Phone)
- **Multi shot [ ]:** Allows to take multishot photos successively.
- **Auto focus [AF]:** Turn Auto focus On or Off. Alternatively select Macro to take extreme close-ups - If you are trying to take a closeup shot but the focus box remains red, try turning the macro mode On.
- **Colour effect [ ]:** 4 settings are available. Off (normal/colour), Sepia, Mono (black and white) or Negative.
- **White balance [WB]:** Allows you to change the settings according to the enviroment. Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy or Fluorescent.
- **Shutter tone [ ]:** You can set the sound when taking a picture.
- **Reset settings [ ]:** Allows you to reset the settings.

Video camera Menu 4.3

1 Select Video camera menu.

2 Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:

- **Video mode [ ]:** Allows you to set to send a video file through MMS or General.
- **Resolution [ ]:** You may select the following resolution: 320x240, 176x144 .

FM radio Menu 4.4

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

TIP! *To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM antenna.*

1 Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.

2 After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).

3 You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

- **Edit freq:** You can adjust frequency and change the radio station in the selected channel. You can change the frequency 0.1 MHz at a time with , and number keys.
- **Auto scan:** If you select "Auto Scan Now?" On, automatically set the radio channel. And When "Save this Station?" message will be popped up, if you select Yes, the selected frequency will be stored.
- **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Listen via headset" in the [Options].
- **Station info:** You can view the radio station information.

Multimedia

Voice recorder Menu 4.5

You can record voice memo.

Record

1 Press ◉ to start recording. Once recording is started, the message starts Recording and the counter is displayed.

2 If you want to pause or resume recording, press left soft key or OK key.

3 If you want to finish recording, press right soft key **Stop**.

Album

You can view the Sounds folder which contains all sound files saved in the memory.

Messaging

New message Menu 5.1

This menu includes functions related to Text, Multimedia, Email, as well as Bluetooth message.

Text (Menu 5.1.1)

You can write and edit text message.

1 If you want to write a new message, select Text.

2 To make text input easier, use T9.

3 Press each button to attach the followings.

Insert

- **Symbol:** You add special characters.
- **Image:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- **Sound:** You can insert sounds that are available for short messages.
- **Default image:** You can insert Animations stored.
- **Default sound:** You can insert Sounds stored.
- **Text template:** You can use Text templates already set in the phone.
- **Name & Number:** You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.
- **My business card:** You can add your Business card to the message.

- **Save to drafts:** Stores messages in Drafts.
- **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting T9 off .
- **New T9 word:** Select the New T9 word for inputting New word into the dictionary.
- **Handwriting:** Select to turn on Handwriting recognition, begin a new message.
- **Clear text:** You can clear text while writing SMS.
- **Exit:** You can get back to the Message menu.

TIP! Character encoding: *Select Reduced support, it can change 2byte character to 1byte character. ("á é í ó ñ ú" -> "a e i o n u")*

Multimedia (Menu 5.1.2)

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1 If you want to write a new message, select Multimedia.

2 You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.

Messaging

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 300 kb.

1 Enter numbers of recipient.

2 Press key to add more recipients.

3 You can add phone numbers in the address book.

4 Press the [Option] and then press send after entering numbers.

Insert

- **Symbol:** You add special characters.
- **Image:** You can insert the Existing Image or graphics in My pictures from New photo that are available for short messages.
- **Sound:** You can insert sounds the Existing sound or New voice record for short messages.
- **Video:** You can insert the Existing video or New video for short messages.
- **Symbol:** You can insert the Symbol.
- **Text template:** You can use Text templates already set in the phone.
- **Name & Number:** You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.
- **New slide:** You can choose Insert slide before or Insert slide after.
- **More:** You can insert Contact or My business card or Schedule.

- **Save to:** You can save multimedia messages To drafts or As templates.
- **Edit Subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- **Slide duration:** You can set the duration of slide of multimedia message.
- **Remove:** You can remove.
- **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off' .
- **New T9 word:** Select the New T9 word for inputting New word into the dictionary.
- **Clear text:** You can clear text while writing SMS.
- **Handwriting:** Select to turn on Handwriting recognition, begin a new message.
- **Exit:** If you press Exit while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

TIP! *If you select a picture with a large file size (200K for example) on writing multimedia message, the loading duration will take around 10 seconds. Furthermore, you can't activate any keys during the loading time. After about 10 seconds, you should be able to write the message.*

Email (Menu 5.1.3)

Email account (Menu 5.1.3.1)

To send/receive an email, you should set up the email New account.

1 Make a subject and write your message Press ☰ to attach images, videos, sounds or other file types

2 ☰ press Send to then enter the recipients address

3 Touch Send and your email will be sent.

4 Use the tabs and to enter the recipients address and write your message. Use the Files tab to attach images, videos, sounds or other file types.

5 Touch Send and your email will be sent.

Access point (Menu 5.1.3.2)

Specify the access point name.

Retrieve interval (Menu 5.1.3.3)

Choose how often your KF600 checks for new email messages.

Signature (Menu 5.1.3.4)

Create an email signature and switch this feature on.

Bluetooth message (Menu 5.1.4)

- **Save to drafts:** Select this to save the message in Drafts.
- **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- **New T9 word:** Select the New T9 word menu for inputting a new word into the dictionary.
- **Clear text:** You can clear text while writing the message.
- **Handwriting:** Select to turn on Handwriting recognition, begin a new message.
- **Exit:** If you select this while writing the message, you can exit from writing message and go back to the previous screen. The message you have written is not stored.

TIP! *For all email accounts you may save up to 100 messages totally. In Draft , Outbox and Sent folders up to 100 messages. In case Inbox is full, you don't receive email any more.*

Messaging

TIP! *Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 300 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some attachment may display incorrectly.*

TIP! *If you receive a mail over 300kb, you can not find the over sized mail.*

Inbox Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

If the phone shows No space for SIM message , you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays No space for message , you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* **SIM message**

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

- **View:** You can view the received messages.
- **Delete:** You can delete the current message.
- **Reply:** You can reply to the sender.
- **Reply all:** You can reply to all senders.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Return call:** You can call back to the sender.
- **Information:** You can view information about received messages; Senders address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Multi delete:** After selecting the messages you want to remove, you can delete the selected messages.
- **Delete all read:** You can delete all read messages.
- **Delete all:** You can delete all messages.

Mailbox Menu 5.3

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the Drafts, Outbox.

Drafts Menu 5.4

Using this menu, you can preset multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list. The following options are available.

- **View:** You can see the multimedia messages.
- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Delete:** Deletes the message you choose.
- **Information:** You can view information about the message you choose.
- **Multi delete:** After selecting the messages you want to remove, press **OK** and you can delete the selected messages.
- **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Outbox Menu 5.5

This menu allows to view the message which is about to send or is failed sending.
After sending the message successfully, the message will be moved to sent box.

- **View:** You can view the message.
- **Delete:** You can delete the message.
- **Resend:** You can resend the selected message.
- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Information:** You can check information of each message.
- **Multi delete:** Select and delete the selected messages.
- **Delete all:** You can delete all messages in outbox.

Sent Items Menu 5.6

This menu allows you to view the messages which are already sent. You can check the time and the contents of message.

Messaging

Listen to voicemail Menu 5.7

Once this menu has been selected, simply press **OK** to listen to voice mail.

Info messages Menu 5.8

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

Each type of message has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information.

When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed.

To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read (Menu 5.8.1)

1. When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics (Menu 5.8.2)

(Dependent to network and subscription)

- **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press each button, you can edit and delete info message category which you added.
- **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 5.9

Text templates (Menu 5.9.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way**
- **Urgent! Please contact.**
- **I love you**

The following options are available.

- **Send via**
  - **Text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
  - **Multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
  - **Bluetooth message:** Use this to send the selected template message by Bluetooth.
  - **Email:** This menu allows you to edit, delete or add an email account.
- **Delete:** Deletes the template.
- **New template:** Use this to create new template.
- **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.
- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.

Multimedia templates (Menu 5.9.2)

After saving new template, you can use the following options.

- **Save:** Allows you to save new multimedia templates you created.
- **Insert:** You can add Symbol, Image, Video, Sound, New slide, Text template, Contact, Business card and Others.
- **Preview:** You can preview multimedia templates you wrote.
- **Edit subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- **Slide duration:** You can set the duration of slide of multimedia message.
- **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting T9 off .
- **Exit:** Will take you back to the Message menu.

Messaging

Settings Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)

- **Message type:**
  Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES
  Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
- **Validity period:** This network service allows you to set how long your messages will be stored at the message centre.
- **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- **Message centre number:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.
- **Character encoding**
- **Bearer setting:** You can set the bearer setting such as GSM preferred, GPRS preferred.

Multimedia message (Menu 5.0.2)

- **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- **Slide duration:** Display the duration of each page when writing the message.
- **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- **Read report:** You can receive the report whether the receiver read the message or not.
- **Auto download:** Home network allows you receive multimedia messages depends on Homenetwork. Roaming network allows you receive multimedia messages depends on Roaming network. If you select Automatic, you receive multimedia messages automatically. If you select Manual, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.
- **Network profile:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- **Permitted message type**
  Personal: Personal message.
  Advertisement: Commercial message.
  Information: Necessary information.

Email (Menu 5.0.3)

▶ **Email account**

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

1 Touch New.

2 You can now choose how your account works

Account name: Account name.

Email address: Enter the email address given to you by your service provider.

My name: You can make your nickname.

Incoming mail server: Enter the POP3 address and Port number of the that receives your email.

User name: Enter your email ID.

Password: Enter your email password.

Outgoing mail server: Enter the SMTP address and Port number of computer that sends your email.

Outgoing mail authentication: when you send the mail, you can set authentication whether or not.

Outgoing server ID/password: Enter the ID and password for sending your email.

To enter the following information, touch ☰ and select **Advanced settings**.

- **Advanced settings**

Protocol type: Choose your protocol type. (POP3/IMAP4)

Maximum receive size: View the Maximum size that you can receive mails.

Save to server: Select On to leave the messages on the server.

Insert signature: Select On to attach your signature to your email messages.

Reply email address: Email address that you can receive the reply.

Incoming port number: Allow you to edit POP3/IMAP port number.

Outgoing port number: Allow you to edit SMTP port number.

Auto retrieving: Select to automatically retrieve your emails.

Retrieve download: Select Headers only or All. Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

- **New account:** You can set up to 5 email accounts by selecting New account menu. Using the Edit menu, you can set the following values.
- **Delete:** Deletes the selected account from the list.
- **Delete all:** You can delete all accounts from the list.

▶ **Access point**

Specify the access point name.

▶ **Retrieve interval**

Choose how often your KF600 checks for new email messages.

▶ **Signature**

Create an email signature and switch this feature On.

Messaging

Voicemail number (Menu 5.0.4)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

Service message (Menu 5.0.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Info message (Menu 5.0.6)

- **Receive**

  On: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

  Off: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alerts**

  On: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

  Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Language**

  You can select the language you want by pressing . Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

My stuff

Images

Menu 6.1

Images contains a folder of default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Images option menus

The options which are available to you in images depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the File info, Print via, Slide show, Sort by and Thumbnail / List view options are available for default images.

In the images folder, touch ☰ to bring up your list of options.

- **Delete:** Delete the selected image.
- **Send via:** Send the selected image to a friend via MMS, Bluetooth or Email.

TIP! *The image(.jpeg) may need to be resized before it can be sent by MMS or e-mail.*

- **File:** Rotate, rename or view the information (Name, Size, Date, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.
- **Print via:** Print an image file via PictBridge or Bluetooth®.
- **Slide show:** See Creating a slide show on page 48.
- **New folder:** Create a new folder within the main Images folder.
- **Multi-delete:** Select more than one image before touching Delete.
- **Delete all:** Delete all the photos in your Images folder.
- **Sort by:** Arrange your images by Date, Type or Name.
- **List view / Thumbnail View:** Change the way you view your photos.

Sending a photo

1. Scroll to and select Images.
2. Select a photo and touch ☰.
3. Touch **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
4. If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose Bluetooth, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Organising your images

1. Scroll to and select **Images**.
2. Touch ☰ then **Sort by**.
3. Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

My stuff

Deleting an image

1 Scroll to and select **Images**.

2 Select an image and touch ☰.

3 Touch **Delete**.

Deleting multiple images

1 Scroll to and select Images.

2 Touch ☰ and select Multi delete.

3 A box will appear next to each image. Select the image and touch ☑ to mark it. To unmark an image, touch the ☑ again so that the tick disappears from the box.

4 Once you have marked all of the appropriate boxes, touch Delete and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

1 Select **Images**.

2 Select the photo you would like to begin the slideshow and touch ☰.

3 Select Slide show and it will begin.

4 Touch Pause to pause the slide show and Quit to end the slide show and return to the Images folder.

Touching ☰ during the slide show presents further options:

- **View:** Choose between **Full image** and **Full Screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.
- **Repeat on / off:** Decide whether you want the slide show on repeat or not.

Sounds

Menu 6.2

The **Sounds** folder contains the **Default sounds** and your voice recordings. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

1 Select **Sounds.**

2 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.

3 Select a sound and touch ▶ to listen to it.

4 Touch **Set as** and choose from **Ringtone** and **Ringtone ID**.

Videos Menu 6.3

The My videos folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

1 Select **Videos**.

3 Select a video and touch ▶.

TIP! *The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all, in which case choose one of the other sending options.*

Using the video options menu

In the Videos folder, touch ☰ to bring up the following list of options.

- **Delete:** Delete the selected video.
- **File:** Rename the video, move it to another folder or view the information (Name, Size, Date, Resolution, Type and Copyright).
- **New folder:** Create a new folder within the main Videos folder.
- **Multi-delete:** Select more than one video clip before touching Delete.
- **Delete all:** Delete all the clips in your Videos folder.
- **Sort by:** Arrange your videos by Date, Type or Name.
- **List view / Thumbnail View:** Change the way you view your videos.

Documents Menu 6.4

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, PowerPoint, Word, Text and PDF files.

Others Menu 6.5

Show the list of files in Other folder in the internal, external memory. In the Multimedia memory.

TIP! *You may send files via Bluetooth only if they are stored in the phone memory, external memory.*

TIP! *When connecting with a PC via USB cable you will only see the following folders in the internal memory: Images, Sounds, Videos, and Others. You can see all folders in the external memory. If Bluetooth connects with PC, it can exchange files in images, sounds, videos, documents, others folders except default folder. (In others folder it can not work "view", "play")*

Games & Apps Menu 6.6

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

My stuff

External memory Menu 6.7

This menu allows you to view Images, Sounds, Videos, Documents and Others in memory card. If the external memory is not available, a pop up message Please insert external memory is displayed.

TIP! *The SIM card must be installed in order for the phone to be recognized as a removable disk.*

New Fantastic LG

The KF600 works as a mass storage device. If you connect the USB cable, you can use the phone as a Removable Disk. You can download MP3 files, photos, videos, text files etc. this gives you fast access from the PC to phone, by just connecting the USB cable.

TIP! *MASS STORAGE function will only work when the phone is in idle mode.*

TIP! *DO NOT remove the cable while you are downloading files. After you download the files, you need to click "Safely Remove Hardware" on the PC and then disconnect the cable.*

TIP! *When you copy a file to the removable disk, you can see a message on the display animation. It means MASS STORAGE is working and data is being transferred. While display animation, do not disconnect the cable. If you disconnect the cable while display animation , data will be lost or corrupted and possibly damage the phone.*

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are five preset profiles: **General, Silent, Vibrate only, Outdoor** and **Headset.**

Activate (Menu 7.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate.
3. Then, select Activate.

Personalise (Menu 7.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. Select Personalise.

The profile setting option opens. Set the option as required.

- **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- **Message tones:** Select the alert tone for messages.
- **Message volume:** Set the volume of the message tone.
- **Touch & key feedback:** You can set all the things with Touch & key. (tones,volume,vibration etc)
- **Slide tones:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

TIP! *All profiles cannot be renamed.*

Contacts

Search Menu 8.1

1 Enter the name that you want to search.

TIP! *Instant searching is available by inputting the initial letter of the name.*

2 If you want to edit, delete, copy an entry, tap .

The following menu will be displayed.

- **View:** You can view each entry in details.
- **Edit:** You can edit the name, number, group, ringtone and picture by using the navigation key.
- **New message:** After you have found the number you want, you can send a message(Text/Multimedia/Email) to the selected number.
- **Send via:** You can send the data of phone book via Text message, Multimedia message, Bluetooth or Email.
- **Delete:** You can delete an entry.
- **New contact:** After selecting the place (SIM/Phone) you want to save, you can add to the phonebook list.
- **Multi delete:** Allows you to remove a number of files selected.
- **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

New contact Menu 8.2

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. The number of character is SIM dependent feature.

TIP! *Maximum stored name and number length depends on SIMcard type.*

1 Select New contact.

2 Choose the storage to save.

3 Input a name.

4 Press , then you can input a number. (Mobile, Home, Office, E-mail adress, Fax)

5 You can set a group for the entry by pressing , .

6 You can set a ringtone and a photo for the entry.

Speed dials Menu 8.3

You can assign any of the keys 2 abc to 9 wxyz with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

1 Select Speed dial.

2 If you want to add speed dial, select <empty> by pressing **Assign**. Then, you can search the name in phonebook.

3 After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message by this number.

Groups Menu 8.4

You can list up to the members per each group. There are 7 groups you can make lists to.

- **View members:** Shows the group members you have selected.
- **Group ringtone:** Allows you to specify ring tone for the group members call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number will remain in phonebook.
- **Remove all member:** You can remove all the members from the Group member list.
- **Rename:** You can change a group name.
- **Reset all:** You can reset all.
- **View:** Shows the group you have selected.
- **Add:** You can add the group members.

Copy all Menu 8.5

You can copy entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

- **SIM to phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

Delete all Menu 8.6

You can delete all entries from SIM or Phone.

Settings Menu 8.7

- **View options**

  Scroll to highlight View options, and then press **OK**.

  - **Name and number:** Set the phonebook list with displaying name and number.
  - **With picture:** Set the phonebook list with the information of character and picture.

Information Menu 8.8

- **Service dial numbers**

  Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

- **Own numbers (SIM dependent)**

  You can save and check your own number in SIM card.

- **My business card**

  This option allows you to create your own business card featuring Name and an mobile phone number.

  To create a new business card, press the left soft key [New] and enter the information into the fields.

  If you want to edit, delete or to send a business card, select left soft key [options].

Settings

Date & Time Menu 9.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu 9.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu 9.1.2)

You can set the Date format such as YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 9.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu 9.1.4)

Your can set the time format between 24 hours and 12 hours.

Auto update (Menu 9.1.5)

Select On, the phone will automatically update the data and time.

Languages Menu 9.2

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Screen Menu 9.3

Wallpaper (Menu 9.3.1)

You can select the background pictures in standby mode.

Backlight timer (Menu 9.3.2)

You can set the light-up duration of the display.
(Off/10 secs/20 secs/30 secs/60 secs)

Brightness (Menu 9.3.3)

You can set the brightness of LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Home screen shortcut (Menu 9.3.4)

Selecting On displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the middle of the idle window.

Theme (Menu 9.3.5)

Quickly change the whole look of your screen.

Menu style (Menu 9.3.6)

Your phone provides you with Grid and List menu themes. Set the menu style by scrolling and pressing **OK**.

Main font style (Menu 9.3.7)

You can select the desired main font style.

Dialing font style (Menu 9.3.8)

Your phone provides you with four dialing styles. (Music style/Lawn style/Patch style)

Standby text (Menu 9.3.9)

If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Network name (Menu 9.3.0)

If this function is activated, network name will be displayed on LCD.

InteractPad™ calibration (Menu 9.3.*)

Reset your InteractPad for ease of use

Connectivity Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

TIP! *Supported profile: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP*

TIP! *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*

TIP! *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*

- ***Video (.3gp, mp4):*** *Videos folder*
- ***Image (.bmp, gif, jpg, png):*** *Images folder*
- ***Sound (.amr, wav, aac):*** *Sounds folder*
- ***MP3 (.mp3):*** *Sounds folder*
- ***Documents (.txt):*** *Documents folder*

TIP! *A document(txt) with up to 160 characters is saved in Inbox(menu 5-2).*

- **Bluetooth on/off**
  You can activate or cancel the Bluetooth function.
- **Device list**
  - **Connect / Disconnect:** After pairing with headset or stereo headset, automatically connected with that. After pairing with handset device, you can connect with ftp of that handset.
  - **New:** Allows to search new Bluetooth devices and add them to your phones list of paired devices. When you select Add new your handset will start to search for Bluetooth devices within range.

TIP! *If the desired device is not found after searching, press Refresh for retry searching.*

If you transfer file via bluetooth, screen goes to idle because of background file transfer.

Scroll to the desired device and press **Pair**. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both devices) or is one that is pre-determined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

You can view all devices which your KF600 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options icon.

- **Rename:** Allows you to change the name of the paired Bluetooth device and how it is displayed on the handset.
- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. For example if you regularly use a Bluetooth headset with your phone then setting the connection as authorised will mean the headset will automatically connect to the handset each time the headset is powered on.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

▶ **Bluetooth settings**

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KF600.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

▶ **All service**

After pairing, we can show supported bluetooth profile of that device.

Network (Menu 9.4.2)

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection (Menu 9.4.2.1)

Usually, the network selection is set to Automatic.

▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic , the phone will be set to Automatic even though the power is off and on.

▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

- **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phones predefined list of known networks.

GPRS attach (Menu 9.4.2.2)

You can set GPRS service depending on various situations.

- **Power on**

  If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone On. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

- **When needed**

  If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or applicaion connection.

Acess point (Menu 9.4.2.3)

- **View:** View the access point name.
- **Edit:** Edit the access point name.

TIP! *Changes could effect other contents.*

Network profile

- **Data connections**
  - **Name:** You can type the network name.
  - **Bearer:** You can set the bearer data service.

  1 Data/2 GPRS

  <Data settings>

  Appears only if you select Data Settings as a Bearer/service.

  - **Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
  - **User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
  - **Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
  - **Call type:** Select the type of data call; Analogue or Digital (ISDN).
  - **Call speed:** The speed of your data connection; 9600 or 14400 (Depends on Operator)
  - **Linger time:** You need to enter timeout period.
    After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.
  - **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
  - **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

<GPRS settings>

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The users identify for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

USB connection (Menu 9.4.3)

You can choose one mode of Data service and Mass storage.

When you have finished using the phone memory, click Exit and take the following steps.

CAUTION!

Before you remove the cable, it is necessary that you click Exit. Or, the integrity of transferred data is not guaranteed.

1 Click on the notification area. [Unplug or Eject Hardware]

2 Select USB Mass Storage Device, click on Stop. The following message will appear: The USB Mass Storage Device device can now be safely removed from the system

3 Then remove the cable.

Call Menu 9.5

You can set the menu relevant to a call.

Call divert (Menu 9.5.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**
  Diverts voice calls unconditionally.
- **If busy**
  Diverts voice calls when the phone is in use.
- **If no reply**
  Diverts voice calls which you do not answer.
- **If out of reach**
  Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- **All data calls**
  Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- **All fax calls**
  Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- **Cancel all**
  Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**
  Activate the corresponding service.

To voice mail number

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**
  Deactivate the corresponding service.
- **View status**
  View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 9.5.2)

- **Slide open**
  If you select this menu, you can receive an incoming call when you open the slide.
- **Any key**
  If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except [End] key.
- **Accept key only**
  If you select this menu, you can receive a call by only pressing [Send] key.

Send my number (Menu 9.5.3)

(network and subscription dependent)

- **Set by network**
  If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.
- **On**
  You can send your phone number to another party.
  Your phone number will be shown on the receivers phone.
- **Off**
  Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu 9.5.4)

(network dependent)

- **Activate**
  If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.
- **Deactivate**
  If you select Deactivate, you cannot recognize the waiting (receiving) call.
- **View status**
  Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.5.5)

If you select On, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

Auto redial (Menu 9.5.6)

- **On**
  When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- **Off**
  Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Send DTMF tones (Menu 9.5.7)

You can send touch tones during an active call to control your voice mailbox or other automated phone services.

Security Menu 9.6

PIN code request (Menu 9.6.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you will be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press **OK**.
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock (Menu 9.6.2)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to When switch on.

If you set phone lock to When SIM changed, your phone will request security code only when you change your SIM card.

InteractPad™ lock (Menu 9.6.3)

If you activate this function, InteractPad will be locked.

Call barring (Menu 9.6.4)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**
  The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**
  The barring service for all outgoing international calls.
- **O/G international except home country**
  The barring service for all international outgoing calls except home network.
- **All incoming**
  The barring service for all incoming calls.
- **Incoming when abroad**
  The barring service for all incoming calls when roaming.
- **Cancel all barring**
  You can cancel all barring services.
- **Change password**
  You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**
  Allows to request the network to set call restriction on.
- **Deactivate**
  Set the selected call restriction off.
- **View status**
  View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 9.6.5)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **On**
  You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- **Off**
  You can cancel fixed dialling function.
- **List view**
  You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 9.6.6)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: Security code, PIN1 code, PIN2 code.

1. If you want to change the Security code/PIN1/PIN2 code input your original code, and then press **OK**.
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Settings

Flight mode Menu 9.7

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage
- **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Power save Menu 9.8

If you set On, you can save the power when you don't use the phone.

Reset Menu 9.9

You can initialize all factory defaults. You will need Security code to activate this function.

Memory manager Menu 9.0

You can check free space and memory usage of each repository, Internal memory and Multimedia memory. You can go to each repository menu.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Acumulator standard

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Hands free earmicrophone and music player controller combo

- **Stereo headset**
- **Controller:** Answer & End button, music player control, volume control, Hold button and microphone.

User Guide

TIP! *Always use genuine LG accessories.*

TIP! *Failure to do this may invalidate your warranty.*

TIP! *Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquires.*

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS1900.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name: KF600

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging)/+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF600

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 **v1.6.1** / EN 301 489-07 **v1.3.1** / EN 301 489-17 **v.1.2.1**
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	21. Nov. 2007

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

For your safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may `cause a choking hazard.*

CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*
- *Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.*

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KF600 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.471 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.743 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as a TV s, radios or personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- Please remove the data cable before powering on the handset.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children s reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery s performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions.

Memo

LG

视话机软件或服务提供商而定，
本手册中的部分内容可能与您的
手机有所不同。

KF600 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KF600 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

浏览器 01
通话日志 02
工具 03
多媒体 04
信息 05
我的文档 06
情景模式 07
电话本 08
设置 09
配件 10

内容

内容

开始了解您的手机

安装 SIM 卡和电池

存储卡

菜单地图

待机屏幕

浏览器

主页 17
Yahoo! Go 17
书签 18
输入网址.....18
网页游览记录 18
已保存的页面 18
浏览器设置 18
  网络设定 18
  提供模式 19
  缓存.....19
  Cookies 19
  保安证书 19
  显示图像 19
  JavaScript 19
  已用内存 19
Yahoo 设置 19
资料 19

通话日志

所有通话.....20
未接来电.....20
拨电 20
已接来电.....20
通话时间.....21
通话费.....21
数据资料.....21

工具

闹钟 22
日程表.....22
  将事件添加到日程表中 22
  编辑日程表事件 23
  共享日程表事件 23
计算器.....23
备忘录.....23
秒表 24
单位对换器 24
世界时钟.....24
SIM 卡服务.....24

多媒体

MP3播放机.....25
照相机.....26
录影机.....27
FM 收音机.....28
录音机.....28

信息

新信息.....29
文本.....29
多媒体.....29
电子邮件.....30
蓝牙信息.....31
收件箱.....31
邮箱.....32
草稿箱.....32
发件箱.....33
已发送的项目.....33
收听语音邮件.....33
小区广播信息.....33
阅读.....33
题目.....33
模板.....34
文本模板.....34
多媒体模板.....34
设置.....35
文本信息.....35
多媒体信息.....35
电子邮件.....36
语音邮件中心号码.....37
服务信息.....37
小区广播信息.....37

我的文档

图像.....38
声音.....39
视频.....39
文件.....40
其它.....40
游戏与应用程序.....40
外部储存器.....40

情景模式

启动.....42
个人化.....42

内容

电话簿

搜索 43
新联系人 43
快速拨号 43
群组 44
全部复制 44
全部删除 44
设置 44
资料 45

设置

日期和时间 46
  设定日期 46
  日期格式 46
  设定时间 46
  时间格式 46
  自动更新 46
语言 46
屏幕 46
  墙纸 46
  背景灯计时器 46
  亮度 46
  主屏快捷键 46
  主题 46
  菜单样式 46
  拨号字体样式 47
  待机文本 47
  网络名称 47
  触摸盘校准 47
连接性 47
  蓝牙 47
  网络 48
  USB 连接 50
呼叫 50
  呼叫转接 50
  接听模式 51
  发送本机号码 51
  来电连接等待 51
  分钟提示 51
  自动重拨 52
  发送双音多频 52

保安设置.....52
PIN 码要求.....52
手机锁 52
灵趣屏锁 52
呼叫阻截 52
固定拨号号码.....53
更改密码 53
航行模式.....53
省电模式.....54
重新设置.....54
储存管理器 54

配件 55

网络服务.....56

技术参数.....56

为了您的安全 58

关于安全有效使用手机的准则 ...59

开始了解您的手机

结束/电源键

挂断或拒接来电。

开机/关机。

按一次返回

待机屏幕。

清除键

每按一下删除一个字符。 使用此键返回上一屏幕。

主屏

InteractPad™

呼叫键

拨打电话号码并接听来电。

音量

充电器、数据线、免提连接器

MP3 播放机

捕抓按钮

电池盖
闪光灯
相机镜头
SIM 卡
存储卡插槽
电池

安装 SIM 卡和电池

1 **卸下电池盖**
将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

2 **卸下电池**
抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

警告

不要使用指甲取出电池

警告

手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

5 **更换电池盖**
将电池盖沿手机顶部滑动，直到卡入到位。

3 **安装 SIM 卡**
将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。 确保卡的金色接触区域面朝下。
要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。

4 **安装电池**
先将电池顶端插入电池室顶部。 请确保电池触点与手机端子对齐。 向下推电池底部，直至电池卡入到位。

6 **充电**
推开 KF600 侧面的充电器插槽盖。 插入充电器并插入电流插座。 只要屏幕上显示“已完全充电”信息，KF600 充电才完成。

存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。 KF600 最大支持 2GB 存储卡。

1 像前面一样卸下电池盖，取出电池。

2 插入存储卡。 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。 确保金色接触区域面朝上。

3 像前面一样替换电池盖。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。 如果未格式化存储卡，您需要先进行格式化。

1 从待机屏幕点触 ⁞⁞ 并选择 ⚙。

2 选择记忆处理，然后选择外部储存器。

3 点触“格式化”，输入密码，密码默认为 0000。 存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

4 要在 KF600 上查看新格式化的文件夹，请点触 ⁞⁞ 并选择 📁 。 选择外部储存器。 您将看到五个文件夹：“图像”、“声音”、“视频”、“文档”和“其它”。

有关使用存储卡的详细信息，请参阅第 46 页。

⚠ 警告

格式化卡时，所有内容将被擦除。 如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

1 从待机屏幕点触 ⁞⁞，然后选择 📞。

2 选择全部复制。

3 选择手机至 SIM 卡，然后选择保留原号码或删除原号码。

4 点触是确认。

菜单地图

浏览器

1 主页
2 Yahoo! Go
3 书签
4 输入网址
5 网页游览记录
6 已保存的页面
7 浏览器
8 Yahoo 设置
9 资料

通话日志

1 所有通话
2 未接来电
3 拨电
4 已接来电
5 通话时间
6 通话费
7 数据资料

工具

1 闹钟
2 日程表
3 计算器
4 备忘录
5 秒表
6 单位对唤器
7 世界时钟
8 SIM 卡服务

多媒体

1 MP3 播放机
2 照相机
3 录影机
4 FM 收音机
5 录音机

信息

1 新信息
2 收件箱
3 邮箱
4 草稿箱
5 发件箱
6 已发送的项目
7 收听语音邮件
8 小区广播信息
9 模板
0 设置

我的文档

1 图像
2 声音
3 视频
4 文件
5 其它
6 游戏和应用程序
7 外部储存器

情景模式

1 通用
2 静音
3 仅振动
4 户外
5 耳机

电话簿

1 搜索
2 新联系人
3 快速拨号
4 群组
5 全部复制
6 全部删除
7 设置
8 资料

设置

1 日期和时间
2 语言
3 屏幕
4 连接性
5 呼叫
6 保安设置
7 航行模式
8 省电模式
9 重新设置
0 储存管理器

待机屏幕

不使用 KF600 时，将返回待机屏。 在此，您可以访问菜单选项、快速拨打电话和更改情景模式，以及其它一些操作。

KF600 配备了两个屏幕，一个InteractPad和一个 主屏。 使用主屏下面的小型InteractPad，您可以确定主屏上的显示内容。

InteractPad提示

您也可以在InteractPad上熟悉使用InteractPad。

要选择一个项目，请准确点触InteractPad上的图标。 当 KF600 识别您点触的选项时，会轻微振动。

- 无需大力按，InteractPad非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到旁边的其它键。
- 屏幕指示灯关时，按手机右侧的相机键恢复到待机屏。
- 不要使用手机套，使用金属套可能导致InteractPad不可用。
- 进入选项菜单时，InteractPad会提供一个四向箭头盘。 点触箭头一次，移过一个菜单项；或使用手指，以要移动的方向滑过InteractPad。

▲ 待机屏幕

▲ InteractPad™

快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。

点触以打开主菜单。

点触以创建和发送短信。 有关详细信息，请参阅第 27 页。

点触以打开地址簿。
电话本中的联系人按字母顺序显示。 您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。 有关详细信息，请参阅第 24 页。

按键以设定屏幕主题。

点触以选择手机的声音情景模式。

点触以关闭快速键并锁定 InteractPad。 按相机键一次以解锁。

主菜单

主菜单提供 9 个菜单选项。 打开菜单：

1 点触 。

2 主菜单将出现在主屏上。
InteractPad将显示四个方向箭头。

3 点触箭头一次，移过主菜单中的一个图标。

4 突出显示您需要的选项时，点触**确定**打开。

▲ 主菜单

待机屏幕

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新建文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	闹钟响铃时间已设定
	正在使用“振动”情景模式

图标	说明
	正在使用“普通”情景模式
	正在使用“大声”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	GPRS 可用
	EDGE 可用
	正在漫游
	已选择飞行模式
	蓝牙

浏览器

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。 这些服务专为手机应用而设计，由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及（或）希望使用其服务的服务提供商咨询，了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。 服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接，屏幕上即显示主页。 主页内容视服务提供商而定。 要在任何时间退出浏览器，按 ( ) 键。 手机将返回待机屏幕。

使用 WAP 浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能与手机模式中不同。

按键	说明
	将内容区域滚动一行
C	返回上一页
OK	选择选项并确认操作

使用 WAP 浏览器菜单

当通过移动网络上网时，有多个菜单选项可供使用。

提示！ 视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页 菜单 1.1

连接到主页。 主页是在激活的网络设定中定义的站点。 如果您未在激活的网络设定中定义该站点，则将由服务提供商定义。

Yahoo! Go 菜单 1.2

您可以访问 Yahoo Mobile 网际网络服务。

- **oneSearch：**您可以搜索即时答案。
- **电子邮件：**显示您的电子邮件帐户。
- **天气：**显示全球各地的当前条件和天气预报。查看您所保存城市的天气摘要。选择“打开”，将显示多个城市的详细天气预报。
- **本地地图：**搜索并浏览本地地址、旅馆、酒吧、酒店及其它。
- **内容阅读器：**提供各种不同的内容：新闻、财经、娱乐和体育

- **日程表和地址簿**：您可以在旅行中查看您的约会和所有联系人的详细资料。日程表中的约会和事件还将显示在“今日”视图中。
- **Flickr**：Flickr 小工具允许您在旅行中共享并维护照片。如果用户注册了 Flickr，您可以查看 Flickr 的所有照片和您的联系人信息。

提示！ 某些国家或地区无法访问 Yahoo! Go 服务，具体取决于网络服务。

书签 菜单 1.3

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

创建书签

1 按左软件**选项**。

2 选择“新增”，然后按“确定”键。

3 输入相应的 URL 和标题后，按**确定**键。 选择需要的书签后，将出现以下选项。

- **新书签**：选择此选项创建新书签。
- **新文件夹**：选择此选项创建新的文件夹。
- **复制**：复制到文件夹
- **网址发送方式**：通过文本/多媒体信息和电子邮件发送选定的书签。

输入网址 菜单 1.4

您可以直接连接到所要的站点。 输入特定的 URL 后，按**确定**键。

网页游览记录 菜单 1.5

此菜单将显示最近浏览的页面。

已保存的页面 菜单 1.6

本手机可将显示屏上的页面保存为脱机文件。 最多可以保存 30 个网页。

提示！ 总存储空间不超过 500kb。

浏览器设置 菜单 1.7

您可以设置与网际网络服务相关的网络设定、缓存、和保密设置。

网络设定（菜单 1.7.1）

网络设定是用于连接网际网络的网络信息。

内存存储器中已存有某些运营商的默认网络设定。 不能重命名默认的网络设定。

每个网络设定均有子菜单，如下所示：

启动

启动所选网络设定。

查看

您可以查看选定的网络设定。

- **编辑**：您可以编辑选定的网络设定。
- **新建**：您可以添加新的网络设定。
- **删除**：从列表中删除选定的网络设定。
- **全部重置**：允许您重设所有的网络设定。

提供模式（菜单 1.7.2）

- **正常**：显示所有正常信息。
- **优选**：显示所有优选信息。

缓存（菜单 1.7.3）

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

提示！ 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

Cookies（菜单 1.7.4）

检查是否使用了 cookie。

保安证书（菜单 1.7.5）

您可以看到存储在您手机中的个人证书列表。

显示图像（菜单 1.7.6）

选择是否要显示图像/个人形象。

JavaScript（菜单 1.7.7）

- 您可以将 JavaScript 设置为开或关。

已用内存（菜单 1.7.8）

- **手机**：显示手机的已用内存以及可存储新应用程序的可用内存。
- **外部储存器**：显示外部储存器的已用内存以及可存储新应用程序的可用内存。

Yahoo 设置 菜单 1.8

您可以设置 Yahoo! Go 和 Java 应用程序的网络设定。

资料 菜单 1.9

您可以查看 WAP 浏览器版本的信息。

通话日志

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。 您还可以查看通话时间。

所有通话 菜单 2.1

您可以查看所有拨电和来电列表。

未接来电 菜单 2.2

此选项允许您查看最后 50 个未应答的来电。 您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到地址簿中
- 为该号码输入新的姓名，并保存到地址簿中
- 向该号码发送信息
- 从列表中删除该呼叫

拨电 菜单 2.3

此选项允许您查看最后 50 个拨出电话（已拨出或尝试拨出）。 您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到地址簿中。
- 为该号码输入新的姓名，并保存到地址簿中。
- 向该号码发送信息。
- 从列表中删除该呼叫。

已接来电 菜单 2.4

此选项允许您查看最后 50 个来电。 您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到地址簿中。
- 为该号码输入新的姓名，并保存到地址簿中。
- 向该号码发送信息。
- 从列表中删除该呼叫。

通话时间 菜单 2.5

可查看来电和去电的通话时间长度。 您也可以重置通话时间。

可以使用以下计时方式：

- **最后通话**：最后一次通话的时间长度。
- **全部通话**：自上次重置计时器后，所有来电和去电的总时间长度。
- **已拨电话**：拨电的时间长度。
- **接通来电**：来电的时间长度。

通话费 菜单 2.6

可检查最后通话、全部通话的费用，剩余和重设费用。 要重设费用，您需要 PIN2 码。

数据资料 菜单 2.7

您可以通过 GPRS 资料选项查看在网络上传输的数据量。

此外，您也可以查看自己的在线时间。

工具

闹钟 菜单 3.1

您可以设定一个闹钟并使其在指定的时间后过期。

1 选择“开”，输入所需闹钟时间。

2 选择重复期间：每天、一次、周一至周五、周一至周六、周六至周日。

3 向下滚动，为闹钟选择“跟随外形”、“总声音”或“总振动”。

4 向下滚动，选择闹钟声音。点触“搜索”选择一个新声音。

5 向下滚动，为闹钟输入名称或保留建议的名称。

6 点触“保存”。

提示！ 您最多可以设置 5 个闹钟。

日程表 菜单 3.2

将事件添加到日程表中（菜单 3.2.1）

1 选择您要添加事件的日期。 您可以通过以下方式选择日期：使用InteractPad箭头滚动到日期；或点触 ☰ 并手动输入日期。

提示！ 如果您已在日程表中保存了事件，要为事件输入日期，在点触 ☰ 后，请选择**转到日期**。

2 点触**新建**，输入事件开始的时间。使用InteractPad箭头向下滚动，输入事件的结束时间。

3 再次向下滚动，选择是否要为事件设置**闹钟**。 向左或向右滚动，查看可用选项。 您可以选择将闹钟设为在事件开始时停止，或在事件开始前的特定时间期内停止，以提醒您该事件即将开始。

4 向下滚动，输入电子邮件**主题**。 使用键盘键入字母和数字。

5 再次向下滚动，选择事件是一次性事件，还是以**每日**、**每周**、**每月**或**每年**为间隔重复。 如果事件为重复事件，您还可以向下滚动以输入**截止日期**，事件将在该日期完全停止。

6 点触**保存**，您的事件将保存在日历中。 对于保存了事件的日期，将以三角形光标标记。

编辑日程表事件（菜单 3.2.2）

1 按 ☰ 并选择**所有日程表**以查看所有事件列表。 滚动到您要编辑的事件，然后点触**查看**。 或者，在日程表中选择事件发生的日期，然后点触**查看**。

2 点触**编辑**，然后滚动到您要更改的事件详细资料。 进行修改，然后点触**保存**以存储编辑过的事件。

提示！ 您可以选择事件以查看它，然后点触**删除**从日程表中删除该事件。

共享日程表事件（菜单 3.2.3）

1 选择要共享的事件，然后点触 ☰。

2 选择**发送方式**，从**文本信息**、**多媒体信息**、**蓝牙**或**电子邮件**中选择。

计算器 菜单 3.3

它包括了标准功能，如 +、-、x、/：加、减、乘和除。

此外，您还可以使用计算器的其它各种功能，如：加减运算、正弦函数、余弦函数、正切函数、对数、自然对数、指数、角度值、弧度值运算。

1 按数字键输入数字。

2 使用触摸板选择计算标志。

3 然后输入数字。

4 按 = 查看结果。

5 对于更复杂的计算，请点触 ☰ 以选择一个命令。

6 点触 AC 清除屏幕，开始新计算。

备忘录 菜单 3.4

1 通过按**查看**选择备忘录。

2 如果条目为空，请按**新建**。

3 输入备忘录，然后按**保存**。

工具

秒表 菜单 3.5

1 按**开始**开始计时，按**记录**记录时间。

2 按**停止**确定记录时间。

3 按**重设**复位。

4 点触“继续”从您停止的时间重新开始秒表，或点触“重设”重新开始计时。

单位对换器 菜单 3.6

此功能用于将任一度量值对换成所需的单位。 共有 7 种单位可以对换：币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

1 您可以按**确定**键选择一种单位类型。

2 按 ⌃、⌄ 选择您要对换的单位。单位换算器中不能输入“-”符号。

3 使用 ‹、› 选择标准值。

世界时钟 菜单 3.7

使用 ‹、›、⌃、⌄ 和 ⊕. 可以查看格林威治标准时间 (GMT) 和世界各地主要城市的时间。

屏幕上显示城市名、当前日期和时间。

SIM 卡服务 菜单 3.8

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

多媒体

MP3播放机 菜单 4.1

LG KF600 拥有内置的 MP3 播放机，因此，您可以播放所有喜爱的音乐。

- **所有歌曲**：包含手机中的所有歌曲。
- **我的播放列表**：包含您创建的播放列表，以及**在去名单**、**近期播放的歌曲**和**喜爱的歌曲**。
- **设置**：调整音乐设置。

播放歌曲

1 选择 MP3 播放机。

2 选择“全部歌曲”，然后选择要播放的歌曲。 点触 ▶。

3 点触 ❚❚ 暂停歌曲。

4 点触 ▶▶ 跳到下一首歌曲。

5 点触 ◀◀ 跳到上一首歌曲。

6 按下 mp3 侧键 隐藏音乐播放器屏幕，这样您就可以在播放音乐的同时，继续正常使用手机。

7 点触 ↩ 以停止音乐并返回音乐菜单。

播放音乐时使用选项

点触 ☰ 并从以下选项中选择：

- **查看播放列表**：查看您当前正在聆听的播放列表。
- **设为铃声**：您可以将当前播放的 MP3 音乐文件设为铃声。
- **设置**：更改**均衡器**或**播放模式**或打开**设定随机播放**以调节音乐效果。

提示！ 要在聆听音乐时更改音量，请使用手机侧面的音量键。

创建播放列表

您可以从**全部歌曲**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

1 选择 **MP3播放机**，然后选择“我的播放列表”。

2 点触**新建**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。

3 此时会显示**全部歌曲**文件夹。 选择要包括在播放列表中的所有歌曲：滚动到这些歌曲，然后点触 ☑ ；这些歌曲的名称前面会显示一个勾号。如果意外添加了不需要的歌曲，请选择它并再次点触 ☑ 以取消勾选。

4 点触**保存**存储播放列表。

播放播放列表

1 点触 **MP3播放机**，然后选择**我的播放列表**。

2 选择要播放的播放列表，点触“查看”，然后点触 ▶。

编辑播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。
您也可能需要管理播放列表。要管理播放列表，您可以对其进行编辑。

1 选择 **MP3播放机**，然后选择**我的播放列表**。

2 滚动到您要编辑的播放列表，点触“查看”，然后点触 ☰。从以下选项选择：

- **播放**：播放播放列表。
- **添加**：使用此选项，您可以向播放列表添加歌曲，也可以从中删除歌曲。
- **删除**：从播放列表中删除歌曲。点触“是”确认。
- **上移/下移** – 在列表中上移或下移歌曲，以更改播放顺序。
- **多项删除**：从播放列表中删除多首歌曲。
- **全部删除**：从播放列表中删除所有歌曲。
- **资料**：查看播放列表资料。

删除播放列表

1 选择 **MP3播放机**，然后选择**我的播放列表**。

2 滚动到您要删除的播放列表，然后点触 ☰。

3 选择**删除**，然后点触**是**确定。

照相机 菜单 4.2

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄照片或录制视频。此外，您可以将照片发送给其他人，或将照片用作墙纸。

提示！ 使用相机时，耗电量增加。如果墙纸上显示图标 ▭，表示电池电量低，请在使用前充电。

- **拍照**

按住相机 ▮ 按钮。相机就绪，您可以将屏幕旋转为水平位置。

- 要拍摄清晰的照片，请托稳相机不要晃动，按相机 ▮ 按钮。
- 适当地调节与拍摄对象的距离（大于 50 厘米）。
- 小心保管相机，避免撞击，使用柔软的布擦拭相机镜头。
- 不要拆解或维修相机，这可能引起火灾或相机出现故障。

- 拍照时启用自动对焦功能。 半按相机 按钮以调整对焦。

点触 设置各种条件。 您可以通过按 移动。

提示！ 您可以使用 调节缩放

- **转至 [ ]**：选择查看**相册**中的照片，或切换到**录影机**模式。
- **拍摄模式 [ ]**：允许您设置拍摄模式：自动、肖像、场景、运动、夜间。
- **分辨率 [ ]**：允许您设置图像大小。 (2048x1536)(1600x1200)、(1280x960)(640x480) 和 (320x240)。 连拍仅适用于 (320x240)、(640x480) 的分辨率。
- **质量 [ ]**：允许您设置图像质量：正常、精细、超精细。
- **画像改进物 [ ]**：允许您设置画像改进物。
- **闪光灯 [ ]**：允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。
- **防抖功能 [ ]**：如果手抖，请选择“开”。
- **自拍计时器 [ ]**：允许您选择延迟时间（3 秒、5 秒或 10 秒）。 手机将会在指定的时间之后拍照。
- **保存至 [ ]**：您可以设置拍照后的保存位置。（外部储存器/手机）
- **连拍 [ ]**：允许您连续拍摄多张照片。
- **自动对焦 [AF]**：将自动对焦设为“开”或“关”。 或者，选择“微距”拍摄特写 - 如果您尝试拍摄特写而对焦框显示为红色，请尝试启用微距模式。
- **色彩效果 [ ]**：有 4 种设置可用。关（正常/色彩）、棕褐色、单色（黑白）或反色。
- **白平衡 [WB]**：允许您根据环境更改设置。 自动、日光、灯光、阴天、荧光效果。
- **快门音 [ ]**：您可以设置拍照时的声音。
- **恢复最初设定 [ ]**：允许您重新设定设置。

录影机 菜单 4.3

1 选择录影机菜单。

2 录影机设置菜单与照相机设置菜单基本相同，除以下项之外：

- **视频模式 [ ]**：允许您将视频文件发送方式设置为“多媒体信息”或“通用”。
- **分辨率 [ ]**：您可以选择以下分辨率：320x240、176x144。

多媒体

FM 收音机 菜单 4.4

您可以搜索收音机电台并收听节目。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有 FM 天线的功能。

1 按相应频道的数字键以将当前选定的收音机电台存储于此频道。

2 预设收音机频道之后，您可以通过按（短按）相应的数字键来收听其它频道。

3 您可以通过按左软键 [选项] 来访问以下选项菜单。

- **编改频率：**您可以调节频率以及更改指定频道的收音机电台。 您可以使用 、 和数字键更改频率，每次 0.1 MHz。
- **自动扫描：**如果将“立即自动扫描？”选择为“开”，将自动设置收音机频道。 当弹出“保存此电台？”信息时，如果选择“是”，将保存选定的频率。
- **通过扬声器收听：**选择此菜单，通过内置扬声器收听收音机。 要关闭扬声器，请选择 [选项] 中的“通过耳机收听”
- **电台信息：**您可以查看收音机电台信息。

录音机 菜单 4.5

您可以录制语音备忘录。

录音

1 按 开始录音。 一旦录音开始，屏幕上将显示“正在录制”字样以及所用时间。

2 如果要暂停或恢复录音，请按左软键或“确定”键。

3 如果要结束录音，请按右软键 **停止**。

专辑

您可以查看“声音”文件夹，该文件夹下列出了保存在内存中的所有声音文件。

信息

新信息 菜单 5.1

此菜单包括与文本、多媒体、电子邮件及蓝牙信息相关的功能。

文本（菜单 5.1.1）

您可以编写和编辑文本信息。

1 如果您要编写一则新信息，请选择文本。

2 要使输入更加方便，请使用 T9 输入法。

3 按每个按钮执行以下操作。

插入

- **符号**：您可以添加特殊字符。
- **图像**：可插入默认图形或我的图片中的图形，以便用短信发送。
- **声音**：您可以插入适用于文本信息的声音。
- **默认图像**：您可以插入存储的动画。
- **默认声音**：您可以插入存储的声音。
- **文本模板**：您可以使用手机中已设置的文本模板。
- **姓名与号码**：您可以添加地址簿中的电话号码或电子邮件地址。
- **我的名片**：您可以在信息中添加您的名片。

▶ **保存至草稿箱**：将信息保存到草稿箱。

▶ **T9语言输入法**：选择 T9 输入模式的语言。您也可以通过选择“T9关”来停用 T9 输入模式。

▶ **添加新 T9 字**：选择“添加新 T9 字”为字典添加新字。

▶ **手写设置**：选择以打开手写识别，以输入新信息。

▶ **清除文本**：您可以在编写短信时清除文本。

▶ **退出**：您可以返回到“信息”菜单。

提示！字符编码：选择“缩小支持”，将 2 字节字符更改为 1 字节字符。
（“áéíóñú” -> “aeionu”）

多媒体（菜单 5.1.2）

您可以编写和编辑多媒体信息，检查信息大小。

1 如果要编写一则新信息，请选择“多媒体”。

2 您可以创建新信息，也可以从已创建的多媒体信息模板中进行选择。

可插入多媒体信息的文件最大为 300 kb。

1 输入收件人号码。

2 按 ✉ 键添加更多收件人。

3 可在地址簿中添加电话号码。

4 按 [选项]，然后再输入号码后按“发送”。

信息

提示！ 如果在撰写多媒体信息时选择了大尺寸的图片文件（例如，200K），加载时间可能需要 10 秒钟。 此外，在加载期间您不能激活按键。 大约 10 秒钟之后，您可以撰写信息。

插入

- **符号：**您可以添加特殊字符。
- **图像：**您可以通过“新建相片”插入“我的图片”中可供短信使用的现有图像或图片。
- **声音：**您可以插入声音：可供短信使用的现有声音或新录制的语音。
- **视频：**您可以插入可供短信使用的现有视频或新视频。
- **符号：**您可以插入符号。
- **文本模板：**您可以使用手机中已设置的文本模板。
- **姓名与号码：**您可以添加地址簿中的电话号码或电子邮件地址。
- **新幻灯片：**您可以选择在前一页插入幻灯片或者在下一页插入幻灯片。
- **更多：**您可以插入联系人或名片或日程表。

▶ **保存：**您可以将多媒体信息保存到“草稿箱”。

▶ **编辑主题:** 允许您修改选定的多媒体信息。

▶ **预览:** 您可以预览创建的多媒体信息。

▶ **设置定时器:** 您可以设置多媒体信息的幻灯片持续 时间。

▶ **删除：**您可以进行删除。

▶ **T9语言输入法：**选择 T9 输入模式的语言。 您也可以通过选择“T9关”来停用 T9 输入模式。

▶ **添加新 T9 字：**选择“添加新 T9 字”为字典添加新字。

▶ **清除文本：**您可以在编写短信时清除文本。

▶ **手写设置：**选择以打开手写识别，以输入新信息。

▶ **退出：**如果在写信息时按退出，可结束写信息并返回“信息”菜单。 您写的信息不会保存。

提示！ 如果在撰写多媒体信息时选择了大尺寸的图片文件（例如，200K），加载时间可能需要 10 秒钟。此外，在加载期间您不能激活按键。大约 10 秒钟之后，您可以撰写信息。

电子邮件（菜单 5.1.3）

电子邮件帐户（菜单 5.1.3.1）

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件新帐户。

1 写主题和信息。按 ☰ 附加图像、视频、声音或其它类型的文件。

2 ☰ 按“发送”随后输入收件人地址。

3 点触“发送”，您的电子邮件将被发送。

4 使用选项卡，输入收件人地址并写邮件。 使用文件选项卡附加图像、视频、声音或其它类型的文件。

5 点触“发送”，您的电子邮件将被发送。

接入点（菜单 5.1.3.2）

指定接入点名称。

检索间隔时间（菜单 5.1.3.3）

选择 KF600 查看新电子邮件信息的频率。

签名（菜单 5.1.3.4）

创建电子邮件签名并打开此功能。

蓝牙信息（菜单 5.1.4）

- **保存至草稿箱：**选择此菜单以将邮件保存到草稿箱中。
- **T9语言输入法：**选择 T9 输入模式的语言。 您也可以通过选择“T9关”来停用 T9 输入模式。
- **添加新 T9 字：**选择“添加新 T9 字”菜单，为字典添加新字。
- **清除文本：**您可以在撰写消息时清除文本。
- **手写设置：**选择以打开手写识别，以输入新信息。
- **退出：**如果您在写邮件时选择此菜单，则您可以退出编写邮件状态，并返回至上一屏幕。 您之前撰写的邮件未被保存。

提示！ 对于所有电子邮件帐户，您可以最多保存 100 封邮件。在“草稿箱”、“发件箱”和“已发信息”文件夹中，最多可保存 100 封邮件。如果“收件箱”已满，您将不能再接收电子邮件。

提示！ 您可以发送最大 300 kb 的邮件（包括附件在内），并且可以接收最大 300 kb 的邮件。 如果您将接收含有 5 个以上附件的邮件，则手机将仅接收 5 个附件。 某些附件可能无法正确显示。

提示！ 如果您收到一封邮件大于 300kb，您将找不到此超大邮件。

收件箱 菜单 5.2

当收到短信时，您将会收到提示。 这些短信存储在收信箱中。

如果手机显示“无空间接收 SIM 卡信息”，您仅需要从收件箱中删除 SIM 卡信息即可。 如果手机显示“无空间接收信息”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序获得空间。

信息

* SIM 卡信息

SIM 卡信息指存储在 SIM 卡中的信息。 您可以将此信息移至手机。

对于发出通知的多媒体信息，您必须等待信息的下载和处理。

- **查看**：您可以查看收到的信息。
- **删除**：您可以删除当前信息。
- **回复**：您可以回复发送人。
- **回复全部**：您可以回复所有发件人。
- **转发**：您可以将选定的信息转发给其他人。
- **回复电话**：您可以给发件人拨打电话。
- **资料**：您可以查看接收到的信息的相关信息：发件人地址、主题（仅适用于多媒体信息）、信息日期和时间、信息类型、信息大小。
- **多项删除**：选定要删除的信息后，按“确定”，将删除您选定的所有信息。
- **删除全部已读信息**：您可以删除所有已读信息。
- **全部删除**：您可以删除所有信息。

邮箱 菜单 5.3

当您进入此菜单时，您既可以连接您的远程邮箱检索新邮件，也可以在不登录电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。您可以查看草稿箱、发件箱。

草稿箱 菜单 5.4

使用此菜单，您可以预设常用的多媒体信息。 此菜单显示预设的多媒体信息列表。

可以使用以下选项。

- **查看**：您可以查看多媒体信息。
- **编辑**：修改您选定的信息。
- **删除**：删除您选定的信息。
- **资料**：您可以查看选定信息的资料。
- **多项删除**：选定要删除的信息后，按**确定**，将删除您选定的所有信息。
- **全部删除**：删除文件夹中的所有信息。

发件箱 菜单 5.5

此菜单允许您查看要发送或发送失败的信息。

成功发送信息后，信息将被移到已发送信箱。

- **查看**：您可以查看信息。
- **删除**：您可以删除信息。
- **重新发送**：您可以重新发送选定的信息。
- **编辑**：修改您选择的信息。
- **资料**：您可以查看信息的资料。
- **多项删除**：选择并删除选定的信息。
- **全部删除**：您可以删除发件箱中的所有信息。

已发送的项目 菜单 5.6

此菜单允许您查看已发送的邮件。 您可以检查邮件时间和内容。

收听语音邮件 菜单 5.7

选定此菜单后，只需按**确定**即可收收听语音邮件。

提示！ 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。 请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播信息 菜单 5.8

（取决于网络和订阅）

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。 它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。

不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。

在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

要再次查看信息或者不处于待机模式下，请按下述步骤执行操作：

阅读（菜单 5.8.1）

1 收到小区广播信息时，请选择“阅读”以查看信息，信息将显示在屏幕上。

2 在其它信息到达之前，始终显示该信息。

题目（菜单 5.8.2）

（取决于网络和订阅）

- **查看列表**：您可以查看您添加的小区广播信息号码。按每个选项，您可以编辑及删除添加的小区广播信息类别。

- **当前列表：**您可以选择当前列表中的小区广播信息号码。 如果激活某小区广播信息号码，您便可以接收由该号码发出的信息。

模板 菜单 5.9

文本模板（菜单 5.9.1）

您共有 6 种文本模板，如下所示：

- **请回电。**
- **我迟到了。 我马上就到**
- **你现在在哪里？**
- **我在路上了**
- **紧急！ 请联系。**
- **我爱你**

可以使用以下选项。

- **发送方式**
  - **文本信息：**使用此选项可以通过短信发送选定的模板信息。
  - **多媒体信息：**使用此选项可以通过多媒体发送所选的模板信息。
  - **蓝牙信息：** 使用此功能通过蓝牙发送所选的模板。
  - **电子邮件：**此菜单允许您编辑、删除或添加电子邮件帐户。
- **删除：**删除模板。
- **新建模板：**使用此功能创建新的模板。
- **全部删除：**允许您删除所有多媒体信息。
- **查看：**您可以查看多媒体模板。
- **编辑：**使用此功能撰写新的短信，或者在文本模板列表中编辑所选模板信息。

多媒体模板（菜单 5.9.2）

保存新模板后，您可以使用以下选项。

- **保存：**允许您保存创建的新多媒体模板。
- **插入：**您可以添加符号、图像、视频、声音、新幻灯片、文本模板、联络号码、名片和其它。
- **预览：**您可以预览编写的多媒体模板。
- **编辑主题：**允许您修改选定的多媒体信息。
- **幻灯片持续时间：**您可以设置多媒体信息的幻灯片持续时间。

T9语言输入法：选择 T9 输入模式所需的语言。 您也可以通过选择“T9关”来停用 T9 输入模式。

- **退出：**您将返回到“信息”菜单。

设置 菜单 5.0

文本信息（菜单 5.0.1）

- **信息类型：**

  文本、语音、传真、传呼、X.400、电子邮件、ERMES

  通常，信息类型设置为“文本”。您可以将文本转换为其它格式。请与服务供应商联系以了解是否提供此功能。

- **有效期**：此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- **发送报告：**如果设为“是”，您可以检查信息发送是否成功。
- **回复计费：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- **信息中心号码：**如果要发送文本信息，您可以通过此菜单接收短信中心地址。
- **字符编码**
- **载体设定：**您可以设定载体设置：如首选 GSM、首选 GPRS。

多媒体信息（菜单 5.0.2）

- **主题：**此菜单为“开”时，您可以输入多媒体信息主题。
- **幻灯片持续时间：**撰写信息时，每页的显示时间。
- **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- **有效期：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- **发送报告：**如果此菜单设为“是”，您可以检查信息发送是否成功。
- **阅读报告：**您可以就收件人是否接收到信息收到报告。
- **自动下载：**“本地网络”允许您通过本地网络接收多媒体信息。“漫游网络”允许您通过漫游网络接收多媒体信息。如果您选择“自动”，您将自动接收多媒体信息。如果您选择“手动”，您将只会在收件箱中接收到通知短信和进行查看。
- **网络设定：**如果您选择多媒体信息服务器，则可以为多媒体信息服务器设置 URL。
- **许可的消息类型**

  个人：个人信息。

  广告：广告信息。

  资料：必需资料。

信息

电子邮件（菜单 5.0.3）

▶ 电子邮件帐户

此菜单允许您编辑、删除或添加电子邮件帐户。

1 点触“新建”。

2 现在，您可以选择帐户工作方式

帐户名称：账户名称。

电子邮件地址：输入服务提供商提供给您的电子邮件地址。

我的名称：您可以设置昵称。

接收邮件服务器：输入接收电子邮件的电脑的 POP3 地址及端口号。

用户名：输入您的电子邮件 ID。

密码：输入您的电子邮件密码。

发送邮件服务器：输入发送电子邮件的电脑的 SMTP 地址及端口号。

发送邮件鉴定：发送邮件时，您可以设置是否需要鉴定。

发送服务器 ID/密码：输入用于发送电子邮件的 ID 和密码。

要输入以下信息，请点触 ☰，然后选择**高级设置**。

- **高级设置**

协议类型：选择您的协议类型。(POP3/IMAP4)

最大接收大小：查看您可以接收邮件的最大大小。

保存至服务器：选择“开”以将邮件保留到服务器上。

插入签名：选择“开”以将您的签名附加到电子邮件中。

邮件回复地址：您可以接收回复的电子邮件地址。

接收端口号：允许您编辑 POP3/IMAP 端口号。

发送端口号：允许您编辑 SMTP 端口号。

自动检索：选择以自动

检索电子邮件。

检索下载：选择“标题”

或“全部”。现在，已经设置了您的账户，它将显示在“电子邮件”文件夹的账户列表中。

- **新建账户：**通过选择“新建账户”菜单，您最多可以设置 5 个电子邮件账户。使用“编辑”菜单，您可以设置以下值。
- **删除：**从列表中删除选定的帐户。
- **全部删除：**您可以删除所有帐户列表。

▶ 接入点

指定接入点名称。

▶ 检索间隔时间

选择 KF600 查看新电子邮件信息的频率。

▶ **签名**

创建电子邮件签名并打开此功能。

语音邮件中心号码（菜单 5.0.4）

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。 当新语音邮件到达时，屏幕上显示相应符号。 请与您的网络服务提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机进行相应配置。

服务信息（菜单 5.0.5）

您可以通过设置选项来确定是否接收信息。

小区广播信息（菜单 5.0.6）

▶ **接收**

是：如果选择此菜单，您的手机将会接收小区广播信息。

否：如果选择此菜单，您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ **信息提示**

是：当您收到小区广播信息时，您的手机将发出蜂鸣音。

否：当您收到小区广播信息时，您的手机不会发出蜂鸣音。

▶ **语言**

通过按**确定**键，您可以选择所需语言。 随后，小区广播信息将以您选定的语言显示。

我的文档

图像 菜单 6.1

图像包含一个文件夹，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

图像选项菜单

图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。 对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用“文件资料”、“打印方法”、“幻灯片放映”、“排序方法”和“缩略图/列表”视图选项。

在图像文件夹中，点触 ☰ 以显示选项列表。

- **删除：**删除选定的图像。
- **发送方式：**通过多媒体信息、蓝牙或电子邮件向朋友发送选定的图像。

提示！ 在通过多媒体信息或电子邮件发送图像 (.jpeg) 前，可能需要调整其大小。

- **文件：**旋转、重命名或查看选定图像的信息（名称、大小、日期、分辨率、类型和版权所有）。 如果插入了外部储存器，将另外显示两个选项：**移至外部储存器**和**复制至外部储存器**。
- **打印方法：**通过 PictBridge 或 Bluetooth® 打印图像文件。
- **幻灯片放映：**请参阅第 48 页的“创建幻灯片”。
- **新文件夹：**在主图像文件夹中创建一个新文件夹。
- **多项删除：**选择多个图像，然后点触“删除”。
- **全部删除：**删除“图像”文件夹中的所有图片。
- **排序方法：**按日期、类型或名称排列图像。
- **列表视图/缩略图视图：**更改您查看图片的方式。

发送图片

1. 滚动并选择“图像”。
2. 选择图片并点触 ☰。
3. 点触**发送方式**，然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电子邮件**中选择。
4. 如果选择**多媒体信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。 如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

管理图像

1. 滚动并选择图像。
2. 点触 ☰，然后点触排序方法。
3. 从日期、类型或名称中选择。

删除图像

1 滚动并选择图像。

2 选择图像并点触 ☰ 。

3 点触删除。

删除多个图像

1 滚动并选择图像。

2 点触 ☰ ，然后选择“多项删除”。

3 在每个图像旁边将显示一个框。 选择图像，然后点触 [☑] 以标记它。要取消标记图像，请再次点触 [☑]，以取消勾选。

4 标记了所有对应的框后，点触“删除”并确认您要删除所有标记的图像。

创建幻灯片

如果您要查看手机中的所有图像或浏览已有图像，您可以创建一个幻灯片，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

1 选择**图像**。

2 选择您要开始幻灯片放映的照片，然后点触 ☰ 。

3 选择“幻灯片放映”，放映即开始。

4 点触“暂停”暂停幻灯片放映，点触“退出”结束幻灯片放映并返回“图像”文件夹。

在幻灯片放映过程中点触 ☰ 会显示更多选项：

- **查看**：在**完整图像**和**全屏**之间选择。选择**风景**更改图像方向。
- **重复开/关**：确定是否重复幻灯片放映。

声音 菜单 6.2

声音文件夹包含**默认声音**和录音。 在此，您可以管理、发送或将声音设为铃音。

使用声音

1 选择“**声音**”。

2 选择**默认声音**或从录音文件列表中选择。

3 选择一个声音，点触 [51] 试听。

4 点触**设定为**从**铃音**和**铃声编号**中选择。

视频 菜单 6.3

“我的视频”文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

1 选择**视频**。

2 选择视频，然后点触 ▶ 。

我的文档

提示！ 在通过多媒体信息发送视频前，可能需要调整其大小。 某些视频可能太大，根本无法通过多媒体信息发送，在这种情况下，请选择其它发送选项。

使用视频选项菜单

在“视频”文件夹中，点触 ☰ 以显示下列选项列表。

- **删除：**删除选定的视频。
- **文件：**重命名视频、将视频移动到其它文件夹或查看资料（名称、大小、日期、分辨率、类型和版权所有）。
- **新文件夹：**在主视频文件夹中创建一个新文件夹。
- **多项删除：**选择多个图像，然后点触“删除”。
- **全部删除：**删除“视频”文件夹中的所有剪辑。
- **排序方法：**按日期、类型或名称排列视频。
- **列表视图/缩略图视图：**更改您查看视频的方式。

文件 菜单 6.4

从“文档”菜单中，您可以查看所有文档文件。 在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

其它 菜单 6.5

显示内外部储存器的“其它”文件夹中的文件列表。在多媒体储存器中。

提示！ 如果文件存储在内部储存器而不是外部储存器中，则您可以通过蓝牙将它们发送出去。

提示！ 您只能在“照片”、“声音”和“图像”文件夹中接收文件。 您仅可以查看或播放“其它”文件夹中的文件（如果文件类型受支持）。
如果蓝牙与 PC 连接，它可以交换“图像”、“声音”、“视频”、“文档”、“其它”文件夹中的文件，默认文件夹中的文件除外。

游戏与应用程序 菜单 6.6

在此菜单中，您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。 您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。

外部储存器 菜单 6.7

此菜单允许您查看存储卡中的“图像”、“声音”、“视频”、“文档”和“其它”文件夹。 如果外部储存器不可用，将会显示一则弹出信息“请插入外部储存器”。

提示！ 要将手机识别为可移动磁盘，必须先安装 SIM 卡。

令人耳目一新的 LG

KF600 可用作批量储存设备。 如果连接 USB 数据线，您可以将手机用作可移动磁盘。 您可以下载 MP3 文件、照片、视频和文本文件等。我们为您提供从电脑访问手机的最快方式，即仅需连接 USB 数据线即可。

提示！ 批量储存功能仅在手机为待机模式时可用。

提示！ 在下载某些文件时，请勿移除数据线。文件下载完毕后，您需要单击电脑上的“安全移除硬件”，然后切断数据线连接。

提示！ 在将文件复制到可移动磁盘时，显示屏上将显示动画。这表示批量储存正在运行，数据正在传输。显示动画时，请不要切断数据线连接。如果在显示动画时切断数据线连接，将丢失或损坏所有数据，并可能会损坏手机。

情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式：**通用、静音、仅振动、户外**和**耳机**。

启动（菜单 7.X.1）

1 屏幕上显示情景模式的列表。

2 在“情景模式”列表中，滚动到您要启动的情景模式。

3 然后，选择“启动”。

个人化（菜单 7.X. 2）

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。 选择“个性化”。

情景模式设置选项打开。 按需要设置该选项。

- **来电提示：**设置来电提示类型。
- **铃音：**从列表中选择所需的铃音。
- **铃声音量：**设置铃音的音量。
- **信息提示：**设置信息的提示类型。
- **信息提示音：**选择信息的提示音。
- **信息音量：**设置信息提示音的音量。
- **触摸与键回授：**使用点触和按键，您可以设置所有内容（提示音、音量、振动等）。
- **滑盖音：**允许设置滑盖音，以适应环境。
- **音乐效果音量：**设置音乐效果的音量。
- **开/关机音量：**设置开机/关机时的铃音音量。

提示！ 所有情景模式都不能重命名。

电话簿

搜索 菜单 8.1

1 输入您要搜索的名称。

提示！ 通过输入姓名的第一个字母可以进行即时搜索。

2 如果要编辑、删除、复制条目，请点触 ☰。

屏幕上显示以下菜单。

- **查看：**您可以查看每个条目的详细资料。
- **编辑：**您可以通过使用导航键编辑姓名、号码、群组、铃音和图片。
- **新信息：**找到您需要的号码后，则可以向选定的号码发送信息（文本/多媒体/电子邮件）。
- **发送方式：**您可以通过文本信息、多媒体信息、蓝牙或电子邮件发送电话本中的数据。
- **删除：**您可以删除一个条目。
- **新联系人：**选定保存位置（SIM 卡/手机）后，您可以将其添加到电话本列表。
- **多项删除：**允许您删除选定的多个文件。
- **复制至内存/SIM 卡：**可将一个条目从 SIM 卡复制到手机或从手机复制到 SIM 卡。

新联系人 菜单 8.2

您可以使用此功能添加电话本条目。 内存存储器容量为 1000 个条目。 SIM 卡存储容量视蜂窝服务提供商而定。 字符数视 SIM 卡功能而定。

提示！ 最多可存储的姓名和号码长度取决于 SIM 卡的类型。

1 选择“新联系人”。

2 选择要保存的储存器。

3 输入姓名。

4 按 d，然后输入号码。（手机、住宅、办公室、电子邮件地址、传真）

5 您可以按 l、r 设置一个条目组。

6 您可以为条目设置铃音和图片。

快速拨号 菜单 8.3

您可以为姓名列表条目指定从 2abc 到 9wxyz 的任意按键。 可按此按键直接呼叫。

1 选择“快速拨号”。

2 如果要添加快速拨号，请按指定选择 <空>。 然后，您可以通过“电话本”搜索姓名。

3 在指定快速拨号号码后，您可以更改或删除条目。 您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

电话本

群组 菜单 8.4

您可以列出每组的成员。 您可以列出 7 个组的成员。

- **查看成员**：显示选定的群组成员。
- **群组铃声**：允许您为群组成员的来电指定铃音。
- **群组标志**：允许您按“群组”选择图标。
- **删除成员**：您可以从组成员列表中删除成员。 但是，该成员的名字和号码仍将保留在电话本中。
- **删除所有成员**：您可以从群组成员列表中删除所有成员。
- **重命名**：您可以更改组名。
- **全部重置**：您可以全部重置。
- **查 看**：显示选定的群组。
- **添加**：您可以添加群组成员。

全部复制 菜单 8.5

您可以在 SIM 卡存储器和内部存储器之间复制条目。

- **SIM 卡至手机**：您可以将条目从 SIM 卡复制到内存存储器中。
- **手机至 SIM 卡**：您可以将条目从内存存储器复制到 SIM 卡。

全部删除 菜单 8.6

您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。

设置 菜单 8.7

- **查看选项**

  滚动并突出显示“查看”选项，然后按**确定**。

  - **姓名和号码**：设置含有显示姓名和号码的电话本列表。
  - **图片显示**：设置含有联系人信息和图片的电话本列表。

资料 菜单 8.8

服务号码

使用此功能访问网络运营商提供的特定服务列表（如果 SIM 卡支持）。

本机号码

（视 SIM 卡情况而定）

您可以在 SIM 卡中保存和检查本机号码。

名片

此选项允许您创建自己的名片，包含您的姓名和手机号码。

要创建新名片，请按左软键 [新建] 并将信息输入此字段。

如果您要编辑、删除或发送名片，请选择左软键 [选项]。

设置

日期和时间 菜单 9.1

您可以设置与日期和时间相关的功能。

设定日期（菜单 9.1.1）

您可以输入当前日期。

日期格式（菜单 9.1.2）

您可以设置日期格式，如 YYYY/MM/DD、DD/MM/YYYY、MM/DD/YYYY。（D：日/M：月/Y：年）

设定时间（菜单 9.1.3）

您可以输入当前时间。

时间格式（菜单 9.1.4）

您可以在 24 小时制和 12 小时制之间设置时间格式。

自动更新（菜单 9.1.5）

选择“开”，手机将自动更新日期和时间。

语言 菜单 9.2

您可以更改手机中显示文本的语言。 此更改还将影响语言输入模式。

屏幕 菜单 9.3

墙纸（菜单 9.3.1）

您可以在待机模式下选择背景图片。

背景灯计时器（菜单 9.3.2）

您可以设置屏幕显示的持续亮灯时间。（关/10 秒/20 秒/30 秒/60 秒）

亮度（菜单 9.3.3）

您可以设置 LCD 屏幕的亮度：100%、80%、60%、40%

主屏快捷键（菜单 9.3.4）

当待机窗口中间显示图片时，选择“开”将显示 4 个导航键和“菜单”键的功能。

主题（菜单 9.3.5）

快速更改屏幕的整体外观。

菜单样式（菜单 9.3.6）

手机提供了网格和列表菜单主题。 通过滚动并按**确定**设置菜单样式。

拨号字体样式（菜单 9.3.7）

本手机提供了四种拨号样式。

（乐谱风格/草坪风格/布片风格）

待机文本（菜单 9.3.8）

如果选择“开”，您可以编辑待机模式下显示的文本。

网络名称（菜单 9.3.9）

如果已激活此功能，网络名称将显示在 LCD 屏幕上。

触摸盘校准（菜单 9.3.0）

重置InteractPad以方便使用

连接性 菜单 9.4

蓝牙（菜单 9.4.1）

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

提示！ 支持的模式：HSP、HFP、OPP、BPP、FTP、SPP、A2DP、AVRCP、DUN、SAP、PBAP

提示！ 当您从其它蓝牙装置接收数据时，手机要求确认。 确认传输后，文件将被复制到您的手机上。

提示！ 根据其类型，文件将被保存在以下文件夹：

- **视频 (.3gp, mp4)：**“视频”文件夹
- **图像 (.bmp, gif, jpg, png)：**“图像”文件夹
- **声音 (.amr, wav, aac)：**“声音”文件夹
- **MP3 (.mp3)：**“声音”文件夹
- **文档 (.txt)：**“文档”文件夹

提示！ 最多包含 160 个字符的文档 (txt) 保存在“收件箱”中（菜单 5-2）。

▶ **打开/关闭蓝牙**

您可以启动或取消蓝牙装置功能。

▶ **装置列表**

- **连接/切断连接：**与耳机或立体声耳机配对后，将自动连接。与手机装置配对后，您可以使用该手机连接 FTP。
- **新建：**允许搜索新的蓝牙装置，并将其添加到手机的已配对装置列表。当您选择“新增”时，手机会搜索一定范围内的蓝牙装置。

提示！如果搜索后未找到所需装置，按“刷新”重新尝试搜索。

如果通过蓝牙传输文件，将在后台进行文件传输，屏幕将切换回待机屏幕。

滚动到所需装置，然后按**配对**。 随后，系统将要求您输入密码。 密码可以是您希望使用的任何代码（两个设备必须使用同一密码），也可以是您要尝试与其配对的装置的制造商预定义的密码。 请检查您要配对的装置的“用户手册”，以查看是否存在预定义的密码。

您可以查看 KF600 已配对的所有装置。 如果输入已配对装置，便可以访问以下选项：

- **重命名：**允许您更改已配对蓝牙装置的名称，以及其在手机中的显示方式。
- **设为已授权/设为未授权：**允许您在每个蓝牙装置间设置已授权的连接。例如，如果您的手机经常使用蓝牙耳机，将连接设置为“已授权”即意味着每次手机开机时，都将自动连接蓝牙耳机。
- **删除：**您可以删除某个配对的蓝牙装置。
- **全部删除：**允许删除所有已配对蓝牙装置。

▶ **蓝牙设置**

- **本机的能见度：**指其它蓝牙装置是否可以搜索到您的手机。
- **我的名字：**您可以设置蓝牙装置的名称。 默认名称为 LG KF600。
- **我的地址：**您可以查看您的蓝牙装置的地址。

▶ **所有服务**

配对后，我们可以显示该装置支持的蓝牙模式。

网络（菜单 9.4.2）

您可以选择自动注册或手动注册的网络。

网络选择（菜单 9.4.2.1）

通常，网络选择设为“自动”。

▶ **自动：**如果您选择自动模式，手机将自动搜索并选择一个网络。 一旦选择“自动”，无论手机是开机还是关机，都将被设置为“自动”。

▶ **手动：**手机将查找可用网络列表并显示它们。 随后，您可以选择要使用的网络（该网络应与您的本地网络运营商之间具有漫游协议）。 如果手机无法访问所选的网络，则您可以选择另一网络。

▶ **首选网络：**您可以设置首选网络列表，手机将首先尝试注册该网络，然后尝试注册任何其它网络。 此列表在手机已知网络的预定义列表中设置。

GPRS 设定（菜单 9.4.2.2）

您可以根据不同的情形设置 GPRS 服务。

▶ **开机**

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。 启动 WAP 或计算机拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。 结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

▶ **需要时**

如果选择此菜单，则会在连接 WAP 或应用程序服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 或应用程序连接后结束。

接入点（菜单 9.4.2.3）

▶ **查看**：查看接入点名称。

▶ **编辑**：编辑接入点名称。

提示！ 更改可能影响其它内容。

网络设定

▶ **数据设定**

- **名称**：您可以键入网络名称。
- **载体**：您可以设置载体数据服务。

1 数据/2 GPRS

<数据设定>

仅当选择“数据设定”作为载体服务时出现。

- **拨号**：输入要拨打的电话号码以访问 WAP 网关。
- **用户ID**：用于识别拨号服务器（不是 WAP 网关）的用户。
- **密码**：拨号服务器（不是 WAP 网关）要求提供的识别您身份的密码。
- **通话类型**：选择数据电话类型，模拟或数字 (ISDN)。
- **通话速率**：数据连接的速度：9600 或 14400（取决于运营商）
- **空闲时限**：您需要输入超时期间。输入超时期间后，如果未输入或传输任何数据，WAP 导航服务将不可用。
- **首选服务器**：输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址。
- **次服务器**：输入您访问的次 DNS 服务器的 IP 地址。

<GPRS 设置>

该服务设置仅在选择 GPRS 作为载体服务时可用。

- **APN**：输入 GPRS 的 APN。
- **用户ID**：用于 APN 服务器识别用户。
- **密码**：APN 服务器要求提供的密码。

- **首选服务器：**输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址。
- **次服务器：**输入您访问的次 DNS 服务器的 IP 地址。

USB 连接（菜单 9.4.3）

您可以选择一种模式：数据服务和批量储存。

结束使用内存存储器时，单击“退出”并执行以下步骤。

警告！

移除数据线之前，请务必先单击“退出”。否则，将无法保证传输数据的完整性。

1 单击通知区域。
[拔出或弹出硬件]

2 选择 USB 批量储存装置，单击“停止”。
此时将出现以下信息：“现在您可以从系统安全移除 USB 批量储存装置”

3 然后移除数据线。

呼叫 菜单 9.5

您可以设置与呼叫相关的菜单。

呼叫转接（菜单 9.5.1）

呼叫转接服务允许您将接收到的语音电话、传真电话和数据电话转接到其它号码。有关详细信息，请联系您的服务提供商。

- **所有语音呼号**
  无条件地转接语音电话。
- **忙碌时**
  当手机正在使用时转接语音电话。
- **无人接听时**
  转接未应答的语音电话。
- **无网络或关机时**
  当手机关机或不在网络服务区域时转接语音电话。
- **所有数据来电**
  无条件地转接具有 PC 连接的号码。
- **所有传真来电**
  无条件地转接具有传真连接的号码。
- **全部停用**
  取消所有呼叫转接服务。

子菜单

“呼叫转接”菜单包含以下子菜单。

- **启动**

启动相应服务。

至语音邮件号码

转接到信息中心。 此功能不会显示在“所有数据来电”和“所有传真来电”菜单下。

至其它号码

输入要转接的号码。

至常用号码

您可以查看五个最近的转接号码。

- **停用**

停用相应服务。

- **查看状态**

查看相应服务的状态。

接听模式（菜单 9.5.2）

▶ **滑盖打开**

如果选择此菜单，那么您可以在打开滑盖时接听来电。

▶ **任意键**

如果选择此菜单，您可以按除 [结束] 键以外的任意键接听来电。

▶ **仅“接受”键**

如果选择此菜单，您只有按 [发送] 键才可以接听电话。

发送本机号码（菜单 9.5.3）（视网络和订阅情况而定）

▶ **由网络设定**

如果选择此选项，您可以根据两条服务线路（如线路 1 和线路 2）发送手机号码。

▶ **开**

您可以将您的手机号码发送至其他方。

您的手机号码将显示在接收手机上。

▶ **关**

您的手机号码将不显示。

来电连接等待（菜单 9.5.4）（视网络情况而定）

▶ **启动**

如果选择“启动”，您可以接受等待（接收）的呼叫。

▶ **停用**

如果选择“取消”，您无法识别等待（接收）的呼叫。

▶ **查看状态**

显示来电连接等待的状态。

分钟提示（菜单 9.5.5）

如果选择“开”，在通话过程中，手机每分钟会发出蜂鸣声，您可以据此了解通话时长。

自动重拨（菜单 9.5.6）

▶ **开**

如果已激活此功能，那么，连接呼叫失败时，手机将自动尝试重拨。

▶ **关**

如果无法连接原始呼叫，手机不会尝试重拨。

发送双音多频（菜单 9.5.7）

您可以在通话过程中发送按键音，以控制语音邮箱或其它自动手机服务。

保安设置 菜单 9.6

PIN 码要求（菜单 9.6.1）

在此菜单中，您可以将手机设置为开机时要求输入 SIM 卡的 PIN 码。

如果已激活此功能，手机将要求您输入 PIN 码。

1 在保密设置菜单中选择“PIN 码要求”，然后按**确定**。

2 设置“开/关”。

3 如果要更改设置，您需要在开机时输入 PIN 码。

4 如果 PIN 码输入错误次数超过 3 次，手机将被锁定。 如果 PIN 码被锁，您需要输入 PUK 码。

5 可输入 PUK 码的最多次数为 10 次。如果 PUK 码输入错误次数超过 10 次，将无法解锁手机。 您需要联系您的服务提供商。

手机锁（菜单 9.6.2）

您可以使用保安密码来防止他人擅自使用手机。 如果您将手机锁设置为“当开机时”，则无论何时，只要您打开手机，手机都将请求您输入保安密码。

如果您将手机锁设置为“当更换SIM卡时”，那么，只有在您更换 SIM 卡时才请求您输入保安密码。

灵趣屏锁 (菜单 9.6.3)

如果启动此功能，触式键盘将锁定。

呼叫阻截（菜单 9.6.4）

“呼叫限制”服务阻止手机拨打或接听特定类别的电话。 此功能要求呼叫限制密码。 您可以看到以下子菜单。

▶ **所有拨电**

所有拨电的限制服务。

▶ **国际拨电**

所有国际拨电的限制服务。

▶ **国际漫游时拨打电话**

所有国际漫游时拨打电话的限制服务。

▶ **所有来电**

所有来电的限制服务。

▶ **国际漫游时来电**

所有国际漫游时来电的限制服务。

▶ **停用所有限制**

您可以取消所有呼叫限制。

▶ **更改密码**

您可以更改呼叫限制服务的密码。

子菜单：

- 启动

允许请求网络以启用呼叫限制。

- 停用

关闭选定的呼叫限制。

- 查看状态

查看呼叫是否被限制的状态。

固定拨号号码（菜单 9.6.5）（视 SIM 卡情况而定）

您可以限制呼叫选定的电话号码。 号码受 PIN2 码保护。

▶ **开**

您可以限制呼叫选定的电话号码。

▶ **关**

您可以取消固定拨号功能。

▶ **列表视图**

您可以查看保存为固定拨号的号码列表。

更改密码（菜单 9.6.6）

PIN 码是 Personal Identification Number 的缩写，用于限制未经授权人员使用手机。

您可以更改访问密码：保安密码、PIN1 码、PIN2 码。

1 如果要更改保安密码/PIN1 码/ PIN2 码，请输入您的原始码，然后按**确定**。

2 输入新的保安密码/PIN1 码/PIN2 码并验证。

航行模式 菜单 9.7

如果您在飞机上或在阻止了无线网络的处所，此功能允许您使用不需使用无线网络的电话功能。

如果您启用了飞行模式，该图标将代替网络信号图标显示在屏幕上。

▶ **开：**您无法拨打（或接听）任何电话，包括紧急电话，或使用需要网络信号的其它功能

▶ **关：**您可以关闭飞行模式，然后重启手机以访问网络。

设置

省电模式 菜单 9.8

如果设置为“开”，可以在不使用手机时节省用电。

重新设置 菜单 9.9

您可以初始化所有出厂默认设置。 要启动此功能，您需要保安密码。

储存管理器 菜单 9.0

您可以检查各个储存器、内存和多媒体储存器的可用空间和储存器使用情况。您可以进入各个储存器菜单。

配件

有多种配件适用于您的手机。 您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

标准电池

旅行适配器

此充电器允许您在离开家或公司的时候可以对电池进行充电。

数据线/CD

可使用其连接手机与 PC，以进行两者间的数据交换。

免提式耳麦和音乐播放机 控制器组合

- **立体声耳机**
- **控制器：**接听与结束按钮、音乐播放机控制、音量控制、停顿通话按钮和麦克风。

用户手册

提示！ 务必使用正品 LG 配件。

提示！ 否则可能导致保修失效。

提示！ 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800 和 PCS1900。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。 这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。 在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

普通

产品名称：KF600

系统：GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

外部环境

最高温度：+55˚C（放电）/+45˚C（充电）

最低温度：-10˚C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF600

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 **v1.6.1** / EN 301 489-07 **v1.3.1** / EN 301 489-17 **v.1.2.1**
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	21. Nov. 2007

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

为了您的安全

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。 本手册中给出了进一步的详细信息。

警告！

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿持握手机。
- 请勿在汽油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。 这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方。 手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

警告！

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。 例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。 因此，您不应仅依赖于手机的紧急电话功能。
- 仅使用原装配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按照相关条例处置电池。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。 本手册中给出了进一步的详细信息。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息

此款 KF600 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。 SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每十 (10) 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.471 W/kg（10克），戴在身体上时，其值为 0.743 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民（例如美国、加拿大、澳大利亚和泰国）。

产品保养和维护

警告！

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。 使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆卸本机。 当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 请勿使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机。 这存在引发火灾的危险。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 小心谨慎使用配件，如耳塞和耳机。请确保电缆已安全卷起，不会意外接触到天线。
- 开机前，请先移除数据线。

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。 不要将手机放在心脏起搏点上（即胸前的口袋内）。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 如果车辆配备气囊，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。 由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。 在过马路时，尤其要注意这一点。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。 因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。 同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。 因此，您不应仅依赖于手机的紧急电话功能。 请向当地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。 与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。 LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。 在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。

Memo

LG

Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

KF600 Panduan Pengguna

Tahniah kerana membeli telefon KF600 LG yang canggih dan kompak, yang direka bentuk dengan teknologi komunikasi digital yang terkini.

Pelayar 01
Log Panggilan 02
Alatan 03
Multimedia 04
Mesej 05
Bahan saya 06
Profil 07
Kenalan 08
Tetapan 09
Aksesori 10

Isi kandungan

Mengenali telefon anda

Memasang SIM dan bateri

Kad memori

Peta menu

Skrin siap sedia anda

Pelayar

Rumah 19
Yahoo! Go 19
Penanda buku 19
Masukkan alamat 20
Sejarah 20
Laman disimpan 20
Tetapan pelayar 20
- Profil rangkaian 20
- Mod penyediaan 21
- Cache 21
- Cookies 21
- Sijil sekuriti 21
- Tunjuk imej 21
- Skrip Java 21
- Memori sedang diguna 21

Tetapan Yahoo 21
Maklumat 21

Log Panggilan

Semua panggilan 22
Panggilan tidak dijawab 22
Panggilan didail 22
Panggilan diterima 22
Tempoh panggilan 23
Kos panggilan 23
Maklumat data 23

Alatan

Jam penggera 24
Kalendar 24
- Tambah peristiwa pada kalendar anda . 24
- Mengedit peristiwa kalendar 25
- Berkongsi peristiwa kalendar 25

Kalkulator 25
Memo 26
Jam randik 26
Penukar unit 26
Jam dunia 26
Perkhidmatan SIM 26

Multimedia

Pemain MP3 27
Kamera..... 29
Kamera video..... 31
Radio FM 31
Perakam suara 32

Mesej

Mesej baru 33
Teks 33
Multimedia 33
E-mel 34
Mesej Bluetooth 35
Peti masuk..... 35
Peti mel 36
Draf 36
Peti keluar 36
Item Dihantar..... 37
Dengar mel suara 37
maklumat Mesej 37
baca 37
Tajuk 38
Templat 38
Templat Teks 38
Templat Multimedia 38
Tetapan 39
Mesej teks 39
Mesej multimedia 39
E-mel 40
Nombor mel suara 41
Mesej perkhidmatan 41
Mesej maklumat 41

Bahan saya

Imej 42
Bunyi 43
Video 43
Dokumen..... 44
Lain-lain 44
Permainan & Aplikasi 45
Memori luaran 45

Profil

Aktifkan 46
Peribadikan 46

Isi kandungan

Kenalan

Cari 47
Kenalan baru 47
Dail cepat 48
Kumpulan 48
Salin semua..... 48
Padam semua..... 49
Tetapan 49
Maklumat 49

Tetapan

Tarikh & Masa..... 50
- Tetapkan tarikh 50
- Format tarikh 50
- Tetapkan masa 50
- Format masa 50
- Auto kemas kini 50

Bahasa 50
Skrin..... 50
- Kertas Hias Dinding 50
- Pemasa lampu latar 50
- Kecerahan 50
- Pintasan skrin utama 50
- Tema 50
- Gaya menu 50
- Gaya huruf dail 51
- Teks sedia 51
- Nama rangkaian 51
- Kalibrasi InteractPad™ 51

Kesambungan..... 51
- Bluetooth 51
- Rangkaian 53
- Sambungan USB 54

Panggil 55
- Alihan panggilan 55
- Mod jawab 56
- Hantar nombor saya 56
- Panggilan menunggu 56
- Penjaga minit 56
- Dail semula auto 56
- Hantar nada DTMF 56

Keselamatan..... 57
Permintaan kod PIN 57
Kunci telefon 57
Kunci InteractPad™ 57
Sekatan panggilan 58
Nombor dail tetap 58
Tukar kod 59
Mod penerbangan..... 59
Jimat kuasa..... 59
Reset..... 60
Pengurus memori 60

Aksesori 61

Perkhidmatan rangkaian.....62

Data teknikal 62

Untuk keselamatan anda 64

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap 65

Mengenali telefon anda

Kekunci Tamat/Kuasa
Menamatkan atau menolak panggilan.
Hidupkan/Matikan telefon.
Tekan sekali untuk kembali ke skrin siap sedia.

Kekunci kosongkan
Memadam aksara dengan setiap tekanan. Guna kekunci ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.

Skrin utama

InteractPad™

Kekunci panggil
Dail nombor telefon dan jawab panggilan masuk.

Pengecas, Kabel, Penyambung alat bebas tangan

Kelantangan:

Pemain MP3

Butang tangkap

Penutup bateri
Flash
Kanta kamera
Kad SIM
Slot kad memori
Bateri

Memasang SIM dan bateri

1 Tanggalkan penutup bateri
Lungsurkan penutup bateri ke bahagian bawah dan ke arah luar dari telefon.

2 Keluarkan bateri
Umpil hujung bawah bateri dan keluarkan ia dengan cermat daripada ruang bateri.

⚠ ***AMARAN:*** *Jangan guna kuku anda semasa mengeluarkan bateri.*

⚠ ***AMARAN:*** *Jangan keluarkan bateri apabila telefon dihidupkan, kerana ia boleh merosakkan telefon.*

5 Letak semula penutup bateri
Lungsurkan penutup bateri ke arah atas telefon sehingga ia klik pada tempatnya.

3 Pasang kad SIM

Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghala ke bawah.
Untuk membuang kad SIM, tarik ia dengan lembut dalam arah bertentangan.

4 Memasang bateri

Masukkan bahagian atas bateri terlebih dahulu ke pinggir atas petak bateri. Pastikan sesentuh bateri sejajar dengan terminal pada telefon. Tekan bahagian bawah bateri ke bawah sehingga ia klip pada tempatnya.

6 Mengecas telefon anda

Tarik keluar penutup soket pengecas pada sisi KF600 anda. Masukkan pengecas dan palamkan ia ke soket elektrik utama. KF600 anda perlu dicas sehingga mesej bertulis Dicas Penuh muncul pada skrin.

Kad memori

Memasang kad memori

Besarkan ruang memori yang tersedia pada telefon anda dengan menggunakan kad memori. KF600 akan menyokong kad memori sehingga 2GB.

1 Tanggalkan penutup bateri dan bateri seperti sebelumnya.

2 Masukkan kad memori Lungsurkan kad memori ke slot pada bahagian atas, hingga ia klik pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghala ke atas.

3 Letakkan semula penutup bateri seperti sedia kala.

Memformat kad memori

Jika kad memori anda sudahpun diformatkan, anda boleh bermula menggunakannya.
Jika kad anda belum diformat anda perlu memformatkannya.

1 Dari skrin siap sedia sentuh dan pilih .

2 Pilih **Pengurus memori** dan pilih **Memori luaran**.

3 Sentuh Format dan masukkan kata laluan tersebut, yang di setkan kepada 0000 sebagai lalai. Kad anda akan diformatkan dan sedia digunakan.

4 Untuk melihat folder terformat yang baru pada pada KF600 anda sentuh dan pilih . Pilih **Memori Luaran**. Anda akan melihat lima folder: Imej, Bunyi, Video, Dokumen dan Lain-lain.

Untuk butiran lanjut bagi menggunakan kad memori, lihat halaman 46.

AMARAN: *Apabila anda memformat kad memori anda, semua kandungan akan di padam. Jika anda tidak mahu kehilangan data pada kad memori anda, buat sandaran terlebih dahulu.*

Memindahkan kenalan anda

Untuk memindahkan kenalan anda dari SIM ke telefon anda:

1 Dari skrin siap sedia sentuh , dan pilih .

2 Pilih **Salin semua**.

3 Pilih **Telefon ke SIM** kemudian **Kekalkan yang asal** atau **Padam yang asal**.

4 Sentuh **Ya** untuk mengesahkan.

Peta menu

PELAYAR
1 Rumah
2 Yahoo! Go
3 Penanda buku
4 Masukkan alamat
5 Sejarah
6 Laman disimpan
7 Tetapan pelayar
8 Tetapan Yahoo
9 Maklumat

LOG PANGGILAN
1 Semua panggilan
2 Panggilan tidak dijawab
3 Panggilan didail
4 Panggilan diterima
5 Tempoh panggilan
6 Kos panggilan
7 Maklumat data

ALATAN
1 Jam penggera
2 Kalendar
3 Kalkulator
4 Memo
5 Jam randik
6 Penukar unit
7 Jam dunia
8 Perkhidmatan SIM

MULTIMEDIA
1 Pemain MP3
2 Kamera
3 Kamera video
4 Radio FM
5 Perakam suara

MESEJ
1 Mesej baru
2 Peti masuk
3 Peti mel
4 Draf
5 Peti keluar
6 Item Dihantar
7 Dengar mel suara
8 maklumat Mesej
9 Templat
0 Tetapan

BAHAN SAYA
1 Imej
2 Bunyi
3 Video
4 Dokumen
5 Lain-lain
6 Permainan & Aplikasi
7 Memori luaran

PROFIL
1 Umum
2 Senyap
3 Getar sahaja
4 Kuat
5 Alat dengar

KENALAN
1 Cari
2 Kenalan baru
3 Dail cepat
4 Kumpulan
5 Salin semua
6 Padam semua
7 Tetapan
8 Maklumat

TETAPAN
1 Tarikh & Masa
2 Bahasa
3 Skrin
4 Kesambungan
5 Panggil
6 Keselamatan
7 Mod penerbangan
8 Jimat kuasa
9 Reset
0 Pengurus memori

Skrin siap sedia anda

Apabila KF600 anda tidak digunakan ia akan kembali ke skrin siap sedia. Dari sini, anda mengakses pilihan menu, buat panggilan ringkas dan tukar profil anda - dan juga banyak perkara lain.

KF600 anda mempunyai dua skrin, satu skrinsentuh dan satu skrin utama. Anda boleh menentukan apa yang anda lihat pada skrin utama menggunakan skrinsentuh yang lebih kecil di bawahnya.

Petua InteractPad

Skrin siap sedia juga tempat yang hebat untuk menyesuaikan diri kepada InteractPad.

Untuk memilih item, sentuh ikon tersebut pada InteractPad dengan tepat. KF600 anda akan bergetar dengan perlahan apabila ia mengenal pasti bahawa anda telah menyentuh pilihan.

- Tidak perlu menekan dengan kuat, InteractPad sudah cukup sensitif dengan hanya sentuhan lembut tetapi teguh.
- Gunakan penghujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang diperlukan. Berhati-hati untuk tidak menyentuh kekunci lain di sekitarnya.
- Apabila lampu skrin mati, tekan kekunci kamera pada sisi kanan telefon untuk memulihkan skrin siap sedia.
- Jangan tutup telefon dengan kantung atau sarungnya kerana InteractPad tidak akan berfungsi jika ada apa-apa bahan menutupinya.
- Apabila anda memasukki menu pilihan, InteractPad akan menyediakan pad anak panah empat hala. Sama ada sentuh anak panah tersebut untuk melalui menu, item demi item, atau luncurkan jari anda merentasi InteractPad mengikut arah yang anda kehendaki.

▲ skrin siap sedia

▲ InteractPad™

Kekunci pantas

Kekunci pantas menyediakan akses mudah, sekali sentuh kepada fungsi anda yang paling kerap digunakan.

Sentuh untuk membuka menu utama.

Sentuh untuk menulis dan menghantar mesej SMS. Lihat halaman 33 untuk mendapatkan butiran.

Sentuh untuk membuka buku alamat anda.
Kenalan anda dipaparkan sebagai senarai mengikut abjad. Anda juga boleh membuat kenalan baru dan mengedit yang sedia ada. Lihat halaman 47 untuk mendapatkan butiran.

Sentuh untuk set tema dalam skrin.

Sentuh untuk memilih profil bunyi untuk telefon anda.

Sentuh untuk menutup kekuncipantas dan mengunci InteractPad. Tekan kekunci kamera sekali untuk membuka kunci.

Skrin siap sedia anda

Menu utama

Menu utama menyediakan sembilan menu pilihan. Untuk membuka menu:

1. Sentuh ⁞⁞.
2. Menu utama akan muncul pada skrin utama. menu utama akan memaparkan empat anak panah berarah.
3. Sentuh anak panah untuk bergerak di sekitar menu utama ikon demi ikon.
4. Apabila pilihan yang anda perlukan dibulatkan, sentuh **OK** untuk buka.

▲ menu utama

Bar status

Bar status menunjukkan, dengan menggunakan pelbagai ikon, perkara sepertikekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri dan juga memberitahu anda sama ada Bluetooth anda sedang aktif.

Di bawah adalah jadual yang menjelaskan makna ikon yang anda akan lihat dalam bar status.

Ikon	Perihalan
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	Tiada isyarat rangkaian
	Baki hayat bateri
	Bateri kosong
	Mesej teks baru
	Mesej suara baru
	Peti masuk mesej penuh
	Penggera ditetapkan
	Profil getaran digunakan

Ikon	Perihalan
	Profil umum digunakan
	Profil luar digunakan
	Profil senyap digunakan
	Profil alat dengar digunakan
	Panggilan dialihkan
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	Rayau
	Mod penerbangan dipilih
	Bluetooth

Pelayar

Anda boleh mengakses pelbagai perkhidmatan WAP (Wireless Application Protocol) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan maklumat penerbangan. Perkhidmatan ini direka khas untuk telefon bimbit dan diselenggarakan oleh pembekal khidmat WAP.

Periksa ketersediaan perkhidmatan WAP, harga dan tarif dengan operator rangkaian anda dan/atau pembekal khidmat yang perkhidmatannya ingin anda gunakan. Pembekal khidmat akan juga memberi anda arahan tentang cara menggunakan perkhidmatan mereka.

Setelah disambungkan, halaman utama akan dipaparkan. Kandungannya bergantung kepada pembekal khidmat. Untuk keluar dari penyemak imbas pada bila-bila masa, tekan kekunci ( ). Telefon akan kembali ke menu melahu.

Menavigasi dengan pelayar WAP

Anda boleh melayari Internet dengan menggunakan sama ada kekunci telefon atau menu pelayar WAP.

Menggunakan kekunci telefon

Semasa melayari Internet, kekunci telefon berfungsi dengan cara yang berlainan daripada mod telefon.

Kekunci	Perihalan
^ v	Menskrol ke stiap baris di kawasan kandungan
C	Kembali ke halaman sebelumnya
OK	Pilih op-syen dan mengesahkan tindakan

Menggunakan menu pelayar WAP

Terdapat pelbagai pilihan menu yang tersedia semasa melayari Mobile Web.

PETUA! *Menu pelayar WAP mungkin berbeza, bergantung kepada versi pelayar anda.*

Rumah Menu 1.1

Menyambung ke halaman utama. Halaman utama ialah tapak yang ditentukan dalam profil aktif. Ia akan di ditentukan oleh pembekal khidmat jika anda belum lagi menentukan ia dalam profil aktif.

Yahoo! Go Menu 1.2

Anda boleh mengakses Perkhidmatan Internet Yahoo Mobile.

- **oneSearch:** Anda boleh mencari jawapan segera.
- **E-mel:** Menunjukkan akaun e-mel anda.
- **Cuaca:** Menunjukkan cuaca semasa dan ramalan cuaca untuk pelbagai lokasi di seluruh dunia. Lihat ringkasan cuaca untuk bandar yang disimpan. Memilih Buka, ramalan cuaca terperinci untuk beberapa bandar.
- **Tempatan & Peta:** Mencari dan menyemak imbas alamat tempatan, restoran, bar, hotel dan lebih banyak lagi.
- **Berita:** Menawarkan pelbagai kandungan berbeza: Berita, Kewangan, Hiburan dan Sukan.
- **Kalendar dan Buku Alamat:** Anda boleh mengakses temu janji anda dan semua butiran kenalan apabila anda sedang bergerak. Temu janji dan peristiwa dari kalendar juga dimasukkan dalam paparan Hari ini.
- **Flickr:** Widget Flickr membolehkan anda berkongsi dan mengekalkan foto anda apabila sedang bergerak. Apabila pengguna didaftarkan masuk untuk Flickr anda boleh melihat semua foto Flickr dan kenalan anda.

PETUA! *Beberapa negara tidak dapat mengakses Perkhidmatan Yahoo! Go disebabkan oleh perkhidmatan rangkaian.*

Penanda buku Menu 1.3

Menu ini membolehkan anda menyimpan URL halaman web kegemaran anda agar mudah diakses pada masa lain.

Untuk membuat penanda buku

1. Tekan kekunci lembut kiri **Opsyen**.
2. Pilih Tambah baru dan tekan kekunci OK.
3. Selepas memasukkan URL dan tajuk yang dikehendaki, tekan kekunci **OK**. Selepas memilih penana buku yang dikehendaki, pilihan yang berikut tersedia.

- **Penanda buku baru:** Pilih ini untuk membuat penanda buku baru.
- **Folder baru:** Pilih ini untuk membuat folder baru.
- **Salin:** Salin ke folder.
- **Hantar URL menerusi:** Menghantar penanda buku yang dipilih menerusi mesej Teks/Multimedia dan E-mel.

Pelayar

Masukkan alamat Menu 1.4

Anda boleh terus menyambung kepada tapak yang anda kehendaki. Selepas memasukkan URL yang tertentu, tekan kekunci **OK**.

Sejarah Menu 1.5

Menu ini akan menunjukkan halaman pelayar terkini

Laman disimpan Menu 1.6

Telefon boleh menyimpan halaman dalam paparan sebagai fail luar talian. Sehingga 30 mukasurat boleh disimpan.

PETUA! *Jumlah kapasiti sehingga 500kb.*

Tetapan pelayar Menu 1.7

Anda boleh menetapkan profil, cache, kuki dan keselamatan yang berkaitan dengan perkhidmatan internet.

Profil rangkaian (Menu 1.7.1)

Profil adalah maklumat rangkaian yang digunakan untuk menyambung kepada Internet.

Terdapat profil lalai untuk sesetengah operator, yang disimpan dalam memori telefon. Ia mustahil untuk menamakan semula profil lalai.

Setiap profil mempunyai submenu seperti berikut:

Aktifkan

Mengaktifkan profil yang dipilih.

Lihat

Anda boleh melihat profil yang dipilih.

- **Edit:** Anda boleh mengedit profil yang dipilih.
- **Profil baru:** Anda boleh menambah profil baru.
- **Padam:** Memadam profil yang dipilih dari senarai.
- **Padam semua:** Memadam semua profil dari senarai.
- **Tetapkan semua:** Membenarkan anda menetapkan semua profil.

Mod penyediaan (Menu 1.7.2)

- **Normal:** Memaparkan semua maklumat secara normal.
- **Dioptimumkan:** Memaparkan semua maklumat yang dioptimumkan.

Cache (Menu 1.7.3)

Maklumat atau perkhidmatan anda telah akses disimpan dalam memori cache bagi telefon.

PETUA! *Cache adalah penimbal memori, yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara.*

Cookies (Menu 1.7.4)

Periksa sama ada Cookies digunakan atau tidak.

Sijil sekuriti (Menu 1.7.5)

Anda boleh melihat senarai sijil peribadi yang telah disimpan dalam telefon anda.

Tunjuk imej (Menu 1.7.6)

Pilih samada untuk memapar imej/avatar atau tidak.

Skrip Java (Menu 1.7.7)

Anda boleh menetapkan fungsi JavaScript mati dan hidup.

Memori sedang diguna (Menu 1.7.8)

- **Telefon:** Memaparkan memori digunakan dan memori disediakan untuk menyimpan aplikasi baru dalam telefon.
- **Luaran:** Memaparkan memori digunakan dan memori disediakan untuk menyimpan aplikasi baru dalam telefon.

Tetapan Yahoo Menu 1.8

Anda boleh menetapkan profil rangkaian Yahoo! Go dan aplikasi Java.

Maklumat Menu 1.9

Anda boleh melihat maklumat versi pelayar WAP.

Log Panggilan

Anda boleh memeriksa rekod bagi panggilan terlepas, diterima, dan didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) dalam kawasan perkhidmatan.

Nombor dan nama (jika tersedia) dipaparkan bersama dengan tarikh dan masa ketika panggilan tersebut dibuat. Anda boleh juga melihat masa panggilan.

Semua panggilan Menu 2.1

Anda boleh melihat semua senarai panggilan keluar atau masuk.

Panggilan tidak dijawab Menu 2.2

Pilihan ini membolehkan anda melihat 50 panggilan tidak berjawab yang terakhir. Anda juga boleh:

- Melihat nombor jika ada dan menghubunginya, atau menyimpannya dalam Buku Alamat
- Memasukkan nama baru untuk nombor dan menyimpan kedua-duanya dalam Buku Alamat
- Hantar mesej menggunakan nombor ini
- Padam panggilan dari senarai

Panggilan didail Menu 2.3

Pilihan ini membolehkan anda melihat 50 panggilan keluar yang terakhir (dipanggil atau dicuba). Anda juga boleh:

- Melihat nombor jika ada dan menghubunginya atau menyimpannya dalam Buku Alamat.
- Masukkan nama baru untuk nombor dan menyimpan kedua-duanya dalam Buku Alamat.
- Hantar mesej menggunakan nombor ini.
- Padam panggilan dari senarai.

Panggilan diterima Menu 2.4

Pilihan ini membolehkan anda melihat 50 panggilan masuk yang terakhir. Anda juga boleh:

- Melihat nombor jika ada dan menghubunginya atau menyimpannya dalam Buku Alamat.
- Masukkan nama baru untuk nombor dan menyimpan kedua-duanya dalam Buku Alamat.
- Hantar mesej menggunakan nombor ini.
- Padam panggilan dari senarai.

Tempoh panggilan Menu 2.5

Membenarkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan keluar anda. Anda boleh juga menetap semula masa panggilan.

Pemasa yang berikut tersedia:

- **Panggilan terakhir:** Panjang panggilan terakhir.
- **Semua panggilan:** Jumlah tempoh semua panggilan yang dibuat dan panggilan masuk sejak pemasa akhir sekali ditetapkan.
- **Panggilan didail:** Panjang panggilan yang keluar.
- **Panggilan diterima:** Panjang panggilan masuk.

Kos panggilan Menu 2.6

Membenarkan anda menyemak kos panggilan terakhir, semua panggilan anda, baki dan set semula kos. Untuk menetap semula kos, anda memerlukan kod PIN2.

Maklumat data Menu 2.7

Anda boleh memeriksa bilangan data yang dipindahkan menerusi rangkaian menerusi pilihan maklumat GPRS.

Sebagai tambahan, anda juga boleh melihat bilangan masa anda dalam talian.

Alatan

Jam penggera Menu 3.1

Anda boleh menetapkan jam penggera agar berbunyi pada masa yang ditentukan.

1 Pilih Hidup dan masukkan masa penggera yang anda ingini.

2 Pilih tempoh ulangan: Sekali, Sehari, Isn-Jum, Isn-Sab, Sab-Ah.

3 Tatal ke bawah dan pilih sama ada anda ingin penggera untuk Mengikut profil, Sentiasa bunyi atau Sentiasa getar.

4 Tatal ke bawah untuk memilih bunyi penggera. Sentuh Cari untuk memilih bunyi baru.

5 Tatal ke bawah dan masukkan nama bagi penggera atau simpan nama yang dicadangkan.

6 Sentuh Simpan.

PETUA! *Anda boleh menetapkan sehingga 5 penggera.*

PETUA! *Walaupun telefon anda mati, fungsi penggera masih berfungsi pada masa yang ditetapkan. Jika anda tap Tidur kemudian selepas 5 minit penggera akan berbunyi semula dan jika anda tap BERHENTI, mesej "Hidupkan telefon anda" muncul.*

Kalendar Menu 3.2

Tambah peristiwa pada kalendar anda

(Menu 3.2.1)

1 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya. Anda boleh memilih tarikh sama ada dengan menetal kepada ia menggunakan anak panah InteractPad atau dengan menyentuh dan memasukkan tarikh secara manual.

PETUA! *Sebaik sahaja sesuatu peristiwa disimpan dalam kalendar anda, anda perlu memilih* ***Pergi ke tarikh*** *selepas menyentuh untuk memasukkan tarikh untuk menetapkan peristiwa.*

2 Sentuh **Baru** dan masukkan masa yang anda ingin peristiwa anda bermula. Tatal ke bawah menggunakan anak panah InteractPad dan masukkan masa tamat peristiwa anda.

3 Tatal ke bawah lagi dan pilih sama ada anda ingin menetapkan **Penggera** untuk peristiwa itu. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat pilihan yang disediakan. Anda boleh memilih untuk penggera berbunyi pada permulaan peristiwa atau pada tempoh masa yang tetap sebelum peristiwa bermula untuk mengingatkan anda peristiwa tersebut akan datang.

4 Tatal ke bawah dan masukkan **Subjek** bagi peristiwa. Gunakan papan kekunci untuk menaip huruf dan nombor.

5 Tatal ke bawah sekali lagi untuk memilih sama ada peristiwa adalah sekali sahaja atau ia berulang pada selang **Harian**, **Mingguan**, **Bulanan**, atau **Tahunan**. Jika peristiwa berulang, anda boleh juga menatal ke bawah untuk memasukkan **Tarikh tamat tempoh** untuk masa bagi peristiwa berhenti sepenuhnya.

6 Sentuh **Simpan** dan peristiwa anda akan disimpan dalam kalendar. Kursor berbentuk segitiga akan menanda hari di mana persitiwa telah disimpan padanya.

Mengedit peristiwa kalendar (Menu 3.2.2)

1 Tekan ☰ dan pilih **Semua jadual** untuk melihat senarai bagi semua peristiwa anda. Tatal ke peristiwa yang anda ingin edit dan sentuh **Papar**. Cara lain ialah memilih hari peristiwa dalam kalendar dan sentuh **Lihat**.

2 Sentuh **Edit** dan tatal ke butiran peristiwa yang anda ingin ubah. Buat perubahan anda dan sentuh **Simpan** untuk menyimpan peristiwa yang diedit.

PETUA! *Anda boleh memadam peristiwa dari kalendar anda dengan memilih untuk melihat peristiwa tersebut dan kemudian menyentuh* ***Padam****.*

Berkongsi peristiwa kalendar

(Menu 3.2.3)

1 Pilih peristiwa yang anda ingin berkongsi dan sentuh ☰.

2 Pilih **Hantar menerusi** dan pilih from **Mesej teks**, **Mesej multimedia**, **Bluetooth** atau **E-mel**.

Kalkulator Menu 3.3

Ini mengandungi fungsi standard seperti +, -, x, / : Penambahan, Penolakan, Pendaraban, dan Pembahagian.

Tambahan pula, anda boleh menggunakan fungsi kalkulator yang pelbagai seperti +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.

1 Masukkan nombor dengan menekan kekunci nombor.

2 Gunakan InteractPad untuk memilih tanda untuk pengiraan.

3 Kemudian masukkan nombornya.

4 Tekan **=** untuk melihat keputusannya.

5 Untuk pengiraan lebih kompleks, sentuh ☰ untuk memilih satu arahan.

6 Sentuh **AC** untuk mengosongkan skrin bagi memulakan pengiraan baru.

Alatan

Memo Menu 3.4

1 Pilih Memo dengan menekan **Lihat**.

2 Jika netri kosong, tekan **Baru**.

3 Input memo dan kemudian tekan **Simpan**.

Jam randik Menu 3.5

1 Tekan **Mula** untuk mengambil masa dan merekod masa pusingan dengan menekan **Pusingan**.

2 Tekan **Berhenti** untuk memastikan catatan masa pusingan.

3 Tekan **Tetapkan semula** untuk ke keadaan lalai.

4 Sentuh Sambung untuk memulakan semula jam randik pada masa anda berhenti atau sentuh Tetapkan semula untuk memulakan masa sekali lagi.

Penukar unit Menu 3.6

Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda kehendaki. Terdapat 7 jenis yang boleh ditukar kepada unit: Mata wang, Kawasan, Panjang, Berat, Suhu, Isi padu dan Halaju.

1 Anda boleh memilih satu jenis unit dengan menekan kekunci **OK** .

2 Pilih unit yang anda hendak tukar dengan menekan , . Mustahil untuk menginput simbol - dalam penukar unit.

3 Pilih nilai standard dengan menggunakan , .

Jam dunia Menu 3.7

Anda boleh memeriksa masa semasa Waktu Min Greenwich (GMT) dan bandar raya utama di seluruh dunia dengan menggunakan , , , dan .

Skrin menunjukkan nama bandar, tarikh dan masa semasa.

Perkhidmatan SIM Menu 3.8

Menu ini bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

Multimedia

Pemain MP3 Menu 4.1

LG KF600 anda mempunyai pemain MP3 terbina dalam oleh itu anda boleh memainkan semua lagu kegemaran anda.

- **Semua lagu:** Mengandungi semua lagu yang terdapat dalam telefon anda.
- **Senarai main saya** Mengandungi sebarang senarai main yang telah vang anda cipta dan juga **senarai semasa kembara**, **Lagu terbaru**, dan **Lagu kegemaran**.
- **Tetapan:** Laraskan tetapan muzik anda.

Memainkan lagu

1. Pilih Pemain MP3.
2. Pilih Semua Lagu dan kemudian lagu yang anda hendak mainkan. Sentuh ▶.
3. Sentuh ❚❚ untuk menjedakan lagu.
4. Sentuh ▶▶ untuk melangkau ke lagu berikut.
5. Sentuh ◀◀ untuk melangkau ke lagu sebelum.
6. Sentuh kekunci sisi mp3 untuk menyembunyikan skrin pemain muzik agar anda boleh terus menggunakan telefon anda seperti biasa semasa muzik dimainkan.
7. Sentuh untuk menghentikan muzik dan kembali ke menu muzik.

Menggunakan pilihan sambil memainkan muzik

Sentuh dan pilih daripada:

- **Lihat senarai main:** Lihat senarai main yang anda sedang dengar.
- **Tetapkan sebagai nada dering:** Anda boleh menetapkan muzik semasa apabila memainkan fail MP3 sebagai nada dering.
- **Tetapan:** Tukar **Penyama** atau **mod Main** atau hidupkan **Tetapkan susun semula** untuk mencampurkan muzik.

PETUA! *Untuk menukar kelantangan sambil mendengar muzik, gunakan kekunci kelantangan pada sisi telefon anda.*

Membuat senarai main

Anda boleh membuat senarai main anda sendiri dengan memilih pilihan lagu dari folder **Semua lagu** .

1 Pilih **Pemain MP3**, kemudian Senarai main saya.

2 Sentuh **Baru**, masukkan nama senarai main dan sentuh **Simpan**.

3 Folder **Semua lagu** akan dipaparkan. Pilih semua lagu yang anda hendak masukkan ke dalam senarai main anda dengan menatal ke lagu yang anda kehendaki dan menyentuh ☑ ; tanda rait akan ditunjukkan di sebelah nama lagu tersebut. Jika anda tertambah lagu yang anda tidak mahu secara tidak sengaja, pilihnya dan sentuh ☑ lagi untuk membuang tanda rait tersebut.

4 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan senarai main.

Memainkan senarai main

1 Sentuh **Pemain MP3**, kemudian **Senarai main saya**.

2 Pilih senarai main yang anda ingin mainkan dan sentuh Pamer, kemudian ▶.

Mengedit senarai main

Dari masa ke masa, anda mungkin hendak menambah lagu baru atau memadam lagu dari senarai main.

Anda mungkin juga hendak mengatur senarai main anda. Apabila anda hendak melakukan ini, anda boleh mengedit senarai main.

1 Pilih **Pemain MP3**, kemudian **Senarai main saya**.

2 Tatal ke senarai main yang anda hendak edit dan sentuh Pamer, kemudian ☰. Pilih dari:

- **Main:** Mainkan senarai main.
- **Tambah:** Anda boleh menambah atau memadam lagu daripada senarai main dengan menggunakan pilihan ini.

- **Keluarkan:** Keluarkan lagu dari senarai main. Sentuh Ya untuk mengesahkannya.
- **Alih ke atas/Alih ke bawah:** Alih lagu ke atas atau ke bawah untuk menukar susunan lagu dimainkan.
- **Berbilang padam:** Padam lagu dari senarai main.
- **Keluarkan semua:** Keluarkan semua lagu dari senarai main.
- **Maklumat:** Lihat maklumat senarai main.

Memadam senarai main

1. Pilih **Pemain MP3**, kemudian **Senarai main saya**.
2. Tatal ke senarai main yang anda hendak padam dan sentuh .
3. Pilih **Padam** dan sentuh **Ya** untuk mengesahkannya.

Kamera

Menu 4.2

Dengan menggunakan modul kamera terbina dalam di dalam telefon anda, anda boleh mengambil gambar atau rekod video. Selain itu, anda boleh menghantar foto kepada orang lain dan memilih foto sebagai kertas hias dinding.

PETUA! *Apabila menggunakan kamera, penggunaan kuasa bertambah. Jika ikon ini muncul pada kertas hias dinding, menunjukkan bateri lemah, cas semula bateri sebelum digunakan.*

• Untuk mengambil gambar

Tekan butang pada kamera. Kamera kini sedia untuk digunakan dan anda mungkin hendak memutarkan skrin ke kedudukan mendatar.

- Untuk mengambil gambar yang jelas, tekan butang pada kamera semasa memegang kamera tanpa sebarang pergerakan.
- Laraskan jarak dengan sewajarnya ke objek yang anda hendak ambil gambarnya (lebih daripada 50 cm).
- Kendalikan dengan berhati-hati kerana kamera mudah rosak kerana kejutan dan gunakan kain lembut semasa membersihkan kanta kamera.
- Jangan tanggalkan atau ubah suai kamera kerana ini boleh menyebabkannya terbakar atau rosak.

- Fungsi Auto Fokus didayakan apabila mengambil gambar. Tekan butang pada kamera separuh jalan untuk melaraskan fokus.

Tab untuk menetapkan pelbagai keadaan. Anda boleh bergerak dengan menekan .

PETUA! *Anda boleh melaraskan zum dengan menggunakan*

- **Pergi ke [ ]:** Pilih untuk melihat foto dalam **Album** anda atau untuk bertukar ke mod kamera **Video**.
- **Mod menqambil [ ]:** Membolehkan anda menetapkan mod tembakan dari Auto, Potret, Pemandangan, Sukan, Malam.
- **Resolusi [ ]:** Membolehkan anda untuk menetapkan saiz imej. (2048x1536)(1600x1200), (1280x960) (640x480) dan (320x240). Berbilang tangkapan hanya tersedia dengan resolusi (320x240), (640x480) piksel.
- **Kualiti [ ]:** Membolehkan anda untuk menetapkan kualiti imej daripada Biasa, Halus dan Sangat halus.
- **Pemaiu potret [ ]:** Membolehkan anda untuk menetapkan penggalak potret.
- **Flash [ ]:** Membenarkan anda untuk menetapkan flash apabila anda mengambil foto di kawasan yang gelap.
- **Penquranqan qeqaran[ ]:** Pilih Hidup untuk tangan yang terketar-ketar.
- **Pemasa sendiri [ ]:** Membolehkan anda untuk memilih tempoh tunda (3 saat, 5 saat atau 10 saat). Kemudian telefon mengambil foto selepas tempoh yang telah ditetapkan.
- **Simpan ke [ ]:** Anda boleh menetapkan ruang selepas anda mengambil gambar. (Luar/Telefon)
- **Gambar multi [ ]:** Membolehkan mengambil berbilang tangkapan berturut-turut.
- **Fokus auto [AF]:**Hidupkan atau Matikan Fokus auto. Sebagai pilihan, pilih Makro untuk mengambil dari jarak yang sangat dekat - Jika anda cuba mengambil tangkapan jarak dekat tetapi kotak fokus kekal berwarna merah, cuba hidupkan mod makro.
- **Kesan warna [ ]:** 4 tetapan tersedia. Mati (biasa/warna), Sepia, Mono (hitam dan putih) atau Negatif.
- **Imbanqan putih [WB]:** Membolehkan anda mengubah tetapan mengikut persekitaran. Auto, Siang,Pijaran, Mendung atau Pendafluor.
- **Nada pengatup [ ]:** Anda boleh menetapkan bunyi semasa mengambil gambar.
- **set semula tetapan [ ]:** Membolehkan anda menetapkan semula tetapan.

Kamera video

Menu 4.3

1 Pilih menu Kamera video.

2 Menu seting kamera video adalah sama dengan seting Kamera foto, kecuali perkara-perkara berikut:

- **Mod video [ ]:** Membolehkan anda menetapkan kepada hantar fail video melalui MMS atau Umum.
- **Resolusi [ ]:** Anda boleh memilih resolusi berikut: 320x240, 176x144 .

Radio FM

Menu 4.4

Anda boleh mencari stesen radio dan bergembira sambil mendengar radio.

PETUA! *Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkankord set kepala yang berfungsi sebagai antena FM.*

1 Tekan kekunci nombor bagi saluran yang sepadan untuk menyimpan stesen radio yang kini dipilih.

2 Selepas pratetapkan saluran radio, anda boleh mendengar saluran lain dengan menekan kekunci nombor yang sepadan (tekanan pendek).

3 Anda boleh mengakses menu pilihan berikut dengan menekan kekunci lembut [Pilihan].

- **Edit frek:** Anda boleh melaraskan frekuensi dan menukar stesen radio dalam saluran yang dipilih. Anda boleh menukar frekuensi sebanyak 0.1 MHz pada satu-satu masa dengan , dan kekunci nombor.
- **Imbas auto:** Jika anda memilih “Imbas Auto Sekarang” ke Hidup, ia akan menetapkan saluran radio secara automatik. Dan Apabila mesej “Simpan Stesen ini?” muncul, jika anda memilih Ya, frekuensi yang dipilih akan disimpan.
- **Mendengar melalui pembesar suara:** Pilih ini untuk mendengar radio melalui pembesar suara terbina dalam. Untuk mematikan pembesar suara, pilih ‘dengar melalui alat dengar” dalam [Pilihan]
- **Maklumat stesen:** Pilih hidup, anda boleh melihat maklumat stesen radio.

Multimedia

Perakam suara Menu 4.5

Anda boleh merakam memo suara.

Rakam

1 Tekan ◉ untuk memulakan merakam. Apabila rakaman dimulakan, mesej Merakam dan pembilang akan dipaparkan.

2 Jika anda hendak menjedakan atau menyambung rakaman, tekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK.

3 Jika anda hendak menyelesaikan rakaman, tekan kekunci lembut kanan **Henti**.

Album

Anda boleh melihat folder Bunyi yang menyenaraikan semua fail bunyi yang disimpan dalam memori.

Mesej

Mesej baru Menu 5.1

Menu ini termasuk fungsi berkaitan dengan mesej Teks, Multimedia, E-mel, dan Bluetooth.

Teks (Menu 5.1.1)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej teks.

1 Jika anda hendak menulis mesej baru, pilih Teks.

2 Untuk memudahkan imput teks, gunakan T9.

3 Tekan setuap butang untuk melampirkan berikut.

Masukkan

- **Simbol:** Anda menambahkan aksara khas.
- **Imej:** Anda boleh memasukkan grafik Lalai atau grafik dalam Gambar saya yang tersedia untuk mesej ringkas.
- **Bunyi:** Anda boleh memasukkan bunyi yang tersedia untuk mesej ringkas.
- **Imej asal:** Anda boleh memasukkan Animasi yang disimpan.
- **Bunyi asal:** Anda boleh memasukkan Bunyi yang disimpan.
- **templat teks:** Templat teks yang telah tersedia di dalam telefon.
- **Nama & Nombor:** Anda boleh menambahkan nombor telefon atau alamat e-mel dalam buku alamat.
- **Kad niaga saya:** Anda boleh menambahkan kad Niaga anda ke mesej.

- **Simpan ke draf:** Simpan mesej dalam Draf.
- **Bahasa T9:** Pilih bahasa untuk mod input T9. Anda boleh menyahaktif mod input T9 dengan memilih T9 mati.
- **Kosongkan teks:** Anda boleh mengosongkan teks semasa menulis SMS.
- **Tulisan:** Pilih untuk menghidupkan pengecaman Tulisan, memulakan mesej baru.
- **Keluar:** Anda boleh kembali semula ke menu mesej.

PETUA!

Mengkod aksara: *Puilih Kurangkan Sokongan, ia boleh mengubah 2bait aksara pada 1bait aksara. ("á é í ó ñ ú" -> "a e i o n u")*

Multimedia (Menu 5.1.2)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej multimedia, menyemak saiz mesej.

1 Jika anda hendak menulis mesej baru, pilih Multimedia.

2 Anda boleh membuat mesej baru salah pilih satu daripada templat multimedia yang telah siap dibuat.

Saiz fail maksimum yang tersedia, yang boleh dimasukkan pada mesej MMS, ialah 300 kb.

1 Masukkan nombor penerima.

2 Tekan kunci untuk menambah lebih banyak penerima.

3 Anda boleh menambah nombor telefon dalam buku alamat.

4 Tekan [Pilihan] dan kemudian tekan hantar selepas memasukkan nombor.

Masukkan

- **Simbol:** Anda menambahkan aksara khas.
- **Imej:** Anda boleh memasukkan Imej atau grafik Sedia ada dalam Gambar saya dari Foto baru yang tersedia untuk mesej ringkas.
- **Bunyi:** Anda boleh memasukkan bunyi yang sedia ada atau Rakaman suara baru untuk mesej ringkas.
- **Video:** Anda boleh memasukkan Video sedia ada atau Video baru untuk mesej ringkas.
- **Simbol:** Anda boleh memasukkan Simbol.
- **templat teks:** Templat teks yang telah tersedia di dalam telefon.
- **Nama & Nombor:** Anda boleh menambahkan nombor telefon atau alamat e-mel dalam buku alamat.
- **Slaid baru:** Anda boleh memilih Masukkan slaid sebelum atau Masukkan slaid selepas.
- **Lagi:** Anda boleh memasukkan Kenalan atau Kad perniagaan saya atau Jadual.

▸ **Simpan:** Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam Draf atau sebagai templat.

▸ **Edit subjek:** Anda boleh mengedit perkara setiap mesej.

▸ **Pratonton:** Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang anda tulis.

▸ **Tempoh slaid:** Anda boleh menetapkan tempoh slaid mesej multimedia.

▸ **Keluarkan:** Anda boleh mengeluarkan.

▸ **Bahasa T9:** Pilih bahasa untuk mod input T9. Anda boleh juga menyahaktifkan mod input T9 dengan memilih 'T9 mati'.

▸ **Kosongkan teks:** Anda boleh mengosongkan teks semasa menulis SMS.

▸ **Tulisan:** Pilih untuk menghidupkan pengecaman Tulisan, memulakan mesej baru.

▸ **Keluar:** Jika anda menekan Keluar ketika menulis mesej, anda boleh menamatkan menulis mesej dan kembali ke Menu mesej. Mesej yang telah anda tulis tidak disimpan.

PETUA! *Jika anda memilih gambar dengan saiz fail yang besar (200K sebagai contoh) semasa menulis mesej multimedia, tempoh memuat akan mengambil masa sekitar 10 saat. Lagi pun, anda tidak boleh mengaktifkan mana-mana kekunci semasa tempoh memuat. Selepas lebih kurang 10 saat, anda sepatutnya boleh menulis mesej.*

E-mel (Menu 5.1.3)

Akaun e-mel (Menu 5.1.3.1)

Untuk menghantar/menerima e-mel, anda hendaklah menyediakan akaun Baru e-mel.

1 Buat subjek dan tulis mesej anda. Tekan untuk melampirkan imej, video, bunyi, atau jenis fail yang lain.

2 tekan Hantar pada kemudian masukkan alamat penerima.

3 Sentuh Hantar dan e-mel anda akan dihantar.

4 Gunakan tab dan untuk memasukkan alamat penerima dan tulis mesej anda. Gunakan tab Fail untuk melampirkan imej, video, bunyi atau jenis fail lain.

5 Sentuh Hantar dan e-mel anda akan dihantar.

Pusat akses (Menu 5.1.3.2)

Tentukan nama pusat akses.

Ambil tehat (Menu 5.1.3.3)

Pilih berapa kerap KF600 anda memeriksa untuk mesej e-mel baru.

Tandatangan (Menu 5.1.3.4)

Buat tandatangan e-mel hidupkan fungsi ini.

Mesej Bluetooth (Menu 5.1.4)

- **Simpan ke draf:** Pilih ini untuk menyimpan mesej dalam Draf.
- **Bahasa T9:** Pilih bahasa untuk mod input T9. Anda boleh juga menyahaktifkan mod input T9 dengan memilih 'matikan T9'.
- **Kosongkan teks:** Anda boleh mengosongkan teks semasa menulis mesej .
- **Tulisan tangan:** Pilih untuk menghidupkan pengecaman Tulisan tangan, mulakan mesej baru.
- **Keluar:** Jika anda memilih ini ketika menulis mesej, and boleh keluar daripada menulis mesej dan kembali ke skrin sebelumnya. Mesej yang anda telah tulis tidak disimpan.

PETUA! *Untuk semua akaun e-mel yang boleh anda simpan sehingga 100 mesej keseluruhannya. Dalam folder Draf, Peti Keluar dan Hantar sehingga 100 mesej. Jika Peti masuk penuh, anda tidak akan menerima e-mel lagi.*

PETUA! *Saiz maksimum untuk satu mesej yang dihantar adalah 300 kb dengan lampiran, dan saiz maksimum untuk mesej yang diterima ialah 300 kb. Sekiranya anda menerima mesej dengan lebih daripada 5 lampiran, hanya 5 daripadanya akan dipilih. Sesetengah lampiran mungkin salah dipaparkan.*

PETUA! *Jika anda terima mel melebihi 300kb, anda tidak dapat mencari mel yang melebihi saiz.*

Peti masuk Menu 5.2

Anda akan di beri isyarat apabila anda menerima mesej. Ia akan di simpan dalam Peti masuk.

Jika telefon menunjukkan Tiada ruang untuk mesej SIM, anda perlu memadam hanya mesej SIM daripada Peti masuk. Jika telefon menunjukkan Tiada ruang untuk mesej, anda boleh membuat ruang untuk setiap respiratori seperti memadam mesej, media dan aplikasi.

Mesej

* **Mesej SIM**

Mesej SIM bermakna mesej tersebut disimpan di dalam kad SIM secara luar biasa. Anda boleh memindahkan mesej ini ke telefon.

Bagi mesej multimedia yang dimaklumkan, anda perlu menunggu muat turun dan pemprosesan mesej.

- **Pamer:** Anda boleh melihat mesej yang diterima.
- **Padam:** Anda boleh memadam mesej semasa.
- **Balas:** Anda boleh membalas kepada penghantarnya.
- **Balas kepada semua:** Anda boleh membalas kepada semua penghantar.
- **Kirim semula:** Anda boleh mengirim semula mesej yang dipilih kepada pihak lain.
- **Panggilan balik:** Anda boleh memanggil balik penghantar.
- **Maklumat:** Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej yang diterima; Alamat penghantar, Subjek (hanya untuk Mesej multimedia), Tarikh & masa mesej, Jenis mesej, Saiz mesej.
- **Berbilang padam:** Selepas memilih mesej yang anda hendak buang, anda boleh memadam mesej yang dipilih.
- **Padam semua yang telah dibaca:** Anda boleh memadam semua mesej yang telah dibaca.
- **Padam semua:** Anda boleh memadam semua mesej.

Peti mel Menu 5.3

Apabila anda mengakses menu ini, anda boleh sama ada menyambung kepada peti masuk jauh anda untuk mengambil mesej e-mel baru, atau anda boleh melihat mesej emel yang diambil tanpa melog masuk ke pelayan e-mel.

Anda boleh menyemak Draf, Peti keluar.

Draf Menu 5.4

Dengan menggunakan menu ini, anda boleh pratetapkan mesej multimedia yang paling kerap anda gunakan. Menu ini menunjukkan senarai mesej multimedia yang dipratetapkan.

Pilihan berikut tersedia.

- **Pamer:** Anda boleh melihat mesej multimedia.
- **Edit:** Mengubah suai mesej yang anda pilih.
- **Padam:** Memadam mesej yang anda pilih.
- **Maklumat:** Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej yang anda pilih.
- **Berbilang padam:** Selepas memilih mesej yang anda hendak buang, tekan **OK** dan anda boleh memadam mesej yang telah dipilih.
- **Padam semua:** Memadam semua mesej dalam folder.

Peti keluar Menu 5.5

Menu ini membolehkan anda untuk melihat mesej yang akan dihantar atau gagal dihantar.

Selepas berjaya menghantar mesej, mesej akan dipindahkan ke peti dihantar.

- **Pamer:** Anda boleh melihat mesej.
- **Padam:** Anda boleh memadam mesej.
- **Hantar semula:** Anda boleh menghantar semula mesej yang dipilih.
- **Edit:** Mengubah suai mesej yang anda pilih.
- **Maklumat:** Anda boleh menyemak maklumat setiap mesej.
- **Berbilang padam:** Pilih dan padam mesej yang dipilih.
- **Padam semua:** Anda boleh memadam semua mesej dalam peti keluar.

Item Dihantar Menu 5.6

Menu ini membolehkan anda melihat mesej yang telah anda hantar. Anda boleh menyemak masa dan kandungan mesej.

Dengar mel suara Menu 5.7

Sebaik sahaj menu ini dipilih, hanya tekan **OK** untuk mendengar mel suara.

PETUA! *Apabila anda menerima mel suara, telefon anda displays memaparkan ikon dan anda mendengar satu penggera. Sila periksa pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran mengenai perkhidmatan mereka untuk menatarajahkan telefon bimbit dengan betul.*

maklumat Mesej Menu 5.8

(Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

Mesej perkhidmatan maklumat adalah mesej teks yang dihantar oleh rangkaian ke GSM. Ia menyediakan maklumat umum seperti laporan cuaca, berita kesesakan lalulintas, teksi, farmasi, dan harga saham.

Setiap jenis mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat selagi anda telah menginput nombor tertentu untuk mendapatkan maklumat.

Apabila anda telah menerima mesej perkhidmatan maklumat, anda boleh lihat mesej pop timbul untuk menunjukkan anda telah menerima mesej ataupun mesej perkhidmatan maklumat dipaparkan secara langsung.

Untuk melihat mesej sekali lagi atau bukan dalam mod siap sedia, ikut urutan yang diberikan di bawah;

baca (Menu 5.8.1)

1. Apabila anda telah menerima mesej perkhidmatan maklumat dan memilih Dibaca untuk melihat mesej tersebut, ia akan dipaparkan pada skrin.
2. Mesej ini akan di tunjukkan sehingga mesej lain telah dicapai.

Mesej

Tajuk (Menu 5.8.2)
(Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

- **Lihat pameran:** Anda boleh melihat nombor mesej perkhidmatan Maklumat yang telah anda tambah. Jika anda tekan setiap butang anda boleh mengedit dan memadam kategori mesej maklumat yang telah anda tambah.
- **Senarai aktif:** Anda boleh memilih nombor mesej perkhidmatan maklumat dalam senarai aktif. Jika anda mengaktifkan nombor perkhidmatan maklumat, anda boleh menerima mesej yang dihantar dari nombor ini.

Templat Menu 5.9

Templat Teks (Menu 5.9.1)

Anda mempunyai 6 templat teks seperti di bawah;

- **Sila hubungi saya balik.**
- **Sata terlambat. Saya akan sampai di sana pada**
- **Di mana anda sekarang?**
- **Saya dalam perjalanan**
- **Penting! Sila hubungi.**
- **Saya sayangkan kamu.**

Pilihan berikut tersedia.

- **Hantar melalui**
  - **Mesej teks:** Gunakan ini untuk menghantar mesej templat yang dipilih melalui SMS.
  - **Mesej multimedia:** Gunakan ini untuk menghantar mesej templat teks melalui MMS.
  - **Mesej Bluetooth:** Gunakan ia untuk menhnatar mesej templat yang dipilih menggunakan Bluetooth.
  - **E-mel:** Menu ini membenarkan anda mengedit, memadam atau menambah akaun e-mel.
- **Padam:** Memadam templat.
- **Templat baru:** Gunakan ini untuk membuat templat baru.
- **Padam semua:** Membenarkan anda memadam semua mesej multimedia.
- **Lihat:** Anda boleh melihat templat multimedia.
- **Edit:** Gunakan ini untuk menulis mesej baru atau mengedit mesej templat yang dipilih dari senarai templat teks.

Templat Multimedia (Menu 5.9.2)

Selepas menyimpan templat baru, anda boleh menggunakan pilihan berikut.

- **Simpan:** Membolehkan anda menyimpan templat multimedia baru yang anda buat.
- **Masukkan:** Anda boleh menambah Simbol, Imej, Video, Bunyi, Slaid baru, Templat teks, Kenalan, Kad niaga dan Lain-lain.
- **Pratonton:** Anda boleh mempratonton templat multimedia yang anda tulis.

- **Edit subjek:** Membolehkan anda mengubah suai mesej multimedia yang telah anda pilih.
- **Tempoh slaid:** Anda boleh menetapkan tempoh slaid mesej multimedia.
- **Bahasa T9:** Pilih bahasa yang dikehendaki untuk mod input T9. Anda juga boleh menyahaktifkan mod input T9 dengan mematikan T9.
- **Tulisan**
- **Keluar:** Akan membawa anda kembali ke menu Mesej.

Tetapan Menu 5.0

Mesej teks (Menu 5.0.1)

- **Jenis mesej:**
  Teks, Suara, Faks, Alat kelui, X.400, E-mel, ERMES
  Biasanya, jenis mesej ditetapkan kepada Teks. Anda boleh menukar teks anda kepada format alternatif. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.
- **Tempoh kesahan:** Perkhidmatan rangkaian ini membolehkan anda menetapkan tempoh masa mesej anda akan disimpan di pusat mesej.
- **Laporan penghantaran:** Jika anda tetapkan pada Ya, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- **Bayaran Balas:** Apabila mesej dihantar, ia membolehkan penerima membalas dan mengenakan bayaran kos balasan kepada bil telefon anda.
- **Nombor pusat mesej:** Jika anda hendak menghantar mesej teks, anda boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.
- **Pengkodan karakter**
- **Tetapan pembawa:** Anda boleh menetapkan tetapan pembawa seperti GSM diutamakan, GPRS diutamakan.

Mesej multimedia (Menu 5.0.2)

- **Perkara:** Anda boleh memasukkan subjek mesej multimedia apabila menu ini hidup.
- **Tempoh slaid:** Paparkan tempoh setiap halaman semasa menulis mesej.
- **Keutamaan:** Anda boleh menetapkan keutamaan mesej yang anda pilih.
- **Tempoh sah:** Perkhidmatan rangkaian ini membolehkan anda menetapkan tempoh masa mesej teksv anda akan disimpan di pusat mesej.
- **Laporan penghantaran:** Jika ia ditetapkan kepada Ya dalam menu ini, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- **Laporan baca:** Anda boleh menerima laporan sama ada penerima membaca mesej ataupun tidak.

- **Muat turun auto:** Rangkaian rumah membolehkan anda menerima mesej multimedia bergantung pada Rangkaian rumah. Rangkaian merayau membolehkan anda menerima mesej multimedia bergantung pada rangkaian Merayau. Jika anda memilih Automatik, anda menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih Manual, anda hanya menerima mesej pemberitahuan dalam peti masuk dan kemudian anda boleh menyemak pemberitahuan ini.
- **Profil rangkaian:** Jika anda memilih pelayan mesej multimedia , anda boleh menetapkan URL untuk pelayan mesej multimedia.
- **Jenis mesej yang dbenarkan**

  Peribadi:Mesej peribadi.

  Iklan: Mesej komersial.

  Maklumat: Maklumat perlu.

E-mel (Menu 5.0.3)

- **Akaun E-mel**

  Menu ini membenarkan anda mengedit, memadam atau menambah akaun e-mel.

1 Sentuh Baru.

2 Anda kini boleh memilih bagaimana akaun anda berfungsi

Nama akaun: Nama akaun.

Alamat e-mel: Masukkan alamat e-mel yang diberi kepada anda oleh pembekal khidmat anda.

Nama saya: Anda boleh membuat nama berian anda.

Server mel masuk: Masukkan alamat POP3 dan nombor Port pelayan yang menerima e-mel anda.

Nama pengguna: Masukkan ID e-mel anda.

Kata laluan: Masukkan kata laluan e-mel anda.

Pelayan mel keluar: Masukkan alamat SMTP dan nombor Port komputer yang menghantar e-mel anda.

Pengesahan mel keluar: apabila anda menghantar mel, anda boleh sama ada menetapkan pengesahan ataupun tidak.

ID/kata laluan server keluar: Masukkan ID dan kata laluan untuk menghantar e-mel anda.

Untuk memasukkan maklumat berikut, sentuh ☰ dan pilih **Tetapan lanjutan**.

- **Tetapan lanjutan**

Jenis protokol: Pilih jenis protokol anda. POP3/IMAP4

Saiz penerimaan maksimum: Lihat saiz Maksimum mel yang anda boleh terima.

Simpan ke pelayan: Pilih Hidupkan untuk meninggalkan mesej pada pelayan.

Masukkan tandatangan: Pilih Hidup untuk melampirkan tandatangan anda pada mesej e-mel anda.

Alamat e-mel balas: Alamat e-mel yang boleh anda terima balasnya.

Nombor port masuk: Membolehkan anda mengedit nombor port POP3/IMAP.

Nombor port keluar: Membolehkan anda mengedit nombor port SMTP.

Menerima auto: Pilih kepada secara automatik mengambil e-mel anda.

Terima muat turun: Pilih Pengepala sahaja atau Semua. Sekarang akaun anda sudah disediakan, ia akan muncul dalam senarai akaun dalam folder E-mel anda.

- **Akaun baru:** Anda boleh menetapkan 5 akaun e-mel dengan memilih menu Akaun Baru. Dengan menggunakan menu Edit, anda boleh menetapkan nilai yang berikut.
- **Padam:** Memadam akaun yang dipilih dari senarai.
- **Padam semua:** Anda boleh memadam semua senarai akaun.

▶ **Pusat akses**

Tentukan nama pusat akses.

▶ **Ambil rehat**

Pilih berapa kerap KF600 anda memeriksa untuk mesej e-mel baru.

▶ **Tandatangan**

Buat tandatangan e-mel signature hidupkan fungsi ini.

Nombor mel suara (Menu 5.0.4)

Anda boleh menerima mel suara jika pembekal khidmat rangkaian anda menyokong fungsi ini. Semasa mel suara baru tiba, simbol ini akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal khidmat anda untuk butiran mengenai perkhidmatan mereka untuk menatarajahkan telefon bimbit dengan betul.

Mesej perkhidmatan (Menu 5.0.5)

Anda boleh menetapkan pilihan sama ada anda akan menerima message atau tersebut atau tidak.

Mesej maklumat (Menu 5.0.6)

▶ **Terima**

Ya: Jika anda memilih menu ini, telefon anda akan menerima mesej Maklumat perkhidmatan.

Tidak: Jika anda memilih menu ini, telefon anda tidak akan menerima mesej Maklumat perkhidmatan lagi.

▶ **Isyarat**

Ya: Telefon anda akan mengeluarkan bunyi bip apabila anda telah menerima nombor mesej Maklumat perkhidmatan.

Tidak: Telefon anda tidak akan mengeluarkan bunyi bip walaupun anda telah menerima mesej perkhidmatan maklumat.

▶ **Bahasa**

Anda boleh select bahasa yang anda mahu dengan menekan kekunci ☑. Kemudian, mesej maklumat perkhidmatan akan dipaparkan dalam bahasa yang anda pilih.

Bahan saya

Imej

Menu 6.1

Imej mengandungi folder dengam imej lalai dipramuat ke dalam telefon anda, imej dimuat turun oleh anda dan imej diambil dalam kamera telefon anda.

Menu pilihan imej

Pilihan yang tersedia kepada anda dalam imej bergantung pada jenis imej yang anda telah pilih. Semua pilihan akan disediakan bagi gambar yang anda telah ambil dalam kamera telefon, dengan hanya Info fail, Cetak dengan, Gambar slaid, Isih mengikut dan pilihan Imej kenit/Paparan senarai disediakan untuk imej lalai.

Dalam folder imej, sentuh ☰ untuk menaikkan senarai pilihan.

- **Padam:** Padam imej pilihan.
- **Hantar menerusi:** Hantar imej yang dipilih ke rakan menerusi MMS, Bluetooth atau E-mel.

PETUA! *Imej (.jpeg) mungkin perlu disaizkan semula sebelum ia boleh dihantar melalui MMS atau e-mel.*

- **Fail:** Putar, nama semula atau lihat maklumat (Nama, Saiz, Tarikh, Resolusi, Jenis dan Hakcipta) bagi imej terpilih. Jika anda mempunyai kad memori luar dimasukkan, dua pilihan tambahan akan muncul: **Alih ke memori luar** dan **Salin ke memori luar**.
- **Cetak melalui:** Cetak fail imej menerusi PictBridge atau Bluetooth®.
- **Tayangan slaid:** Lihat Membuat gambar slaid pada halaman 48.
- **Folder baru:** Buat folder baru dalam folder Imej utama.
- **Berbilang padam:** Pilih lebih dari satu imej sebelum menyentuh Padam.
- **Padam semua:** Padam semua foto dalam folder Imej anda.
- **Susun mengikut:** Susun imej anda mengikut Tarikh, Jenis atau Nama.
- **Paparan Senarai/ Paparan Imej Kenit:** Tukar cara anda melihat foto anda.

Menghantar foto

1. Tatal kepadanya dan pilih Imej.
2. Pilih foto dan sentuh ☰.
3. Sentuh **Hantar menerusi** dan pilih dari **Mesej multimedia**, **Bluetooth** atau **E-mel**.
4. Jika anda memilih **Mesej multimedia** atau **E-mel**, foto anda akan dilampirkan ke mesej dan anda boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa. Jika anda pilih Bluetooth, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar gambar kepada.

Menguruskan imej anda

1. Tatal kepadanya dan pilih **Imej**.
2. Sentuh ☰ kemudian **Susun mengikut**.
3. Pilih dari **Tarikh**, **Jenis** atau**Nama**.

Memadamkan imej

1 Tatal kepadanya dan pilih **Imej**.

2 Pilih imej dan sentuh ☰.

3 Sentuh **Padam**.

Memadam imej berbilang

1 Tatal kepadanya dan pilih Imej.

2 Sentuh ☰ dan pilih Multi padam.

3 Satu kotak akan muncul di sebelah setiap imej. Pilih image dan sentuh ☑ untuk menandakan ia. Untu membuang tanda pada imej, sentuh ☑ lagi supaya tanda rait hilang dari kotak.

4 Sebaik saja anda telah menandakan semua kotak yang betul, sentuh Padam dan sahkan anda mahu memadam semua imej yang ditanda.

Membuat pertunjukan slaid

Jika anda mahu melihat semua imej dalam telefon anda atau mengimbas yang anda sudah ada, anda boleh membuat gambar slaid untuk memudahkan anda daripada terpaksa membuka dan menutup setiap imej individu.

1 Pilih **Imej**.

2 Pilih foto anda ingin untuk memulakan persembahan slaid dan sentuh ☰.

3 Pilih Gambar slaid dan ia akan bermula.

4 Sentuh Jeda untuk menjedakan gambar slaid dan Henti untuk menamatkan persembahan slaid dan kembali ke folder Imej.

Menyentuh ☰ semasa persembahan slaid memberikan pilihan tambahan:

- **Lihat:** Pilih antara **Imej penuh** dan **Skrin Penuh**. Pilih **Landskap** untuk menukar orientasi imej.
- **Ulang hidup/mati:** Tentukan sama ada anda mahu persembahan slaid diulang atau tidak.

Bunyi Menu 6.2

Folder **Bunyi** mengandungi **Bunyi Lalai** dan rakaman suara anda. Dari sini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebgai nada dering.

Menggunakan bunyi

1 Pilih Bunyi.

2 Pilih **Bunyi Lalai** atau pilih dari senarai fail rakaman suara.

3 Pilih bunyi dan sentuh ▶ untuk mendengar padanya.

4 Sentuh **Set sebagai** dan pilih dari **Nada Dering** dan **ID Nada Dering**.

Video Menu 6.3

Folder Video saya menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam dalam telefon.

Bahan saya

Menonton video

1 Pilih **Video**.

2 Pilih video dan sentuh ▶.

PETUA! *Imej mungkin perlu ditukar saiz sebelum ia boleh dihantar melalui MMS. Beberapa video mungkin terlalu besar untuk dihantar melalui MMS, di mana anda perlu memilih salah satu pilihan penghantaran yang lain.*

Menggunakan menu pilihan video

Dalam folder Video, sentuh ☰ untuk menaikkan senarai pilihan berikut.

- **Padam:** Padam imej pilihan.
- **Fail:** Namakan semula video, alih ia ke folder lain atau lihat maklumat (Nama, Saiz, Tarikh, Resolusi, Jenis dan Hakcipta).
- **Folder baru:** Buat folder baru dalam folder Imej utama.
- **Berbilang padam:** Pilih lebih dari satu imej sebelum menyentuh Padam.
- **Padam semua:** Padam semua klip dalam folder Video anda.
- **Susun mengikut:** Susun imej anda mengikut Tarikh, Jenis atau Nama.
- **Paparan Senarai/ Paparan Imej Kenit:** Tukar cara anda melihat foto anda.

Dokumen Menu 6.4

Dari menu Dokumen, anda boleh melihat semua fail dokumen. Dari sini anda boleh melihat fail Excel, PowerPoint, Word, Text dan PDF.

Lain-lain Menu 6.5

Tunjukkan senarai fail dalam folder Lain-lain pada memori dalam dan luaran.] Dalam memori Multimedia.

PETUA! *Anda boleh menghantar fail melalui Bluetooth hanya jika ia disimpan memori telefon, dan memori luaran.*

PETUA! *Apabila connecting dengan PC menerusi USB cable anda akan only lihat the following folders dalam internal memory: Imej, Bunyi, Videos, dan Lain-lain. Anda boleh lihat semua folder dalam memori luar. Jika Bluetooth bersambung dengan PC, ia boleh menukar fail dalam folder imej, bunyi, video, dokumen atau lain-lain kecuali folder lalai. (Dalam folder Lain-lain ia tidak dapat menggunakan "lihat", "main")*

Permainan & Aplikasi Menu 6.6

Dalam menu ini, anda boleh mengurus aplikasi Java yang dipasang dalam telefon anda. Anda boleh memainkan atau memadam aplikasi yang dimuat turun, atau mengeset pilihan menyambung.

Memori luaran Menu 6.7

Menu ini membolehkan anda melihat Imej, Bunyi, Video, Dokumen dan Lain-lain dalam kad memori. Jika tiada memori luaran, mesej muncul naik "Sila masukkan memori luaran" dipaparkan.

PETUA! *Kad SIM mesti dimasukkan supaya telefon boleh dicam sebagai cakera yang boleh tanggal.*

LG Hebat dan Baru

KF600 bertindak sebagai peranti penyimpanan massa. Jika anda menyambung kabel USB, anda boleh menggunakan telefon sebagai Peranti Boleh Tanggal. Anda boleh muat turun fail MP3, foto, video, text files fail teks dsb. ini memberi anda akses pantas dari PC ke Telefon, dengan hanya menyambungkan kabel USB.

PETUA! *Fungsi PENYIMPANAN MASSA akan hanya berfungsi jika telefon berada dalam mod melahu.*

PETUA! *JANGAN buang kabel semasa anda memuat turun fail. Selepas anda memuat turun fail, anda perlu mengklik "Keluarkan perkakasan dengan selamat" pada PC dan kemudian memutuskan sambungan kabel .*

PETUA! *Apabila anda menyalin fail pada cakera boleh tanggal, anda boleh melihat mesej pada animasi paparan. Ia bermakna PENYIMPANAN MASSA sedang berjalan dan data sedang dipindahkan. Semasa ia memaparkan animasi, jangan putuskan sambungan kabel. Jika anda putuskan sambungan kabel semasa memaparkan animasi, data akan hilang atau rosak dan mungkin dapat merosakkan telefon.*

Profil

Dalam Profil, anda boleh selaraskan dan menyesuaikan nada telefon untuk peristiwa, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan.

Terdapat lima profil pratetap:**Umum, Senyap, Getar sahaja, Di luar bangunan** dan **Alat dengar.**

Aktifkan (Menu 7.X.1)

1. Senarai profiles dipaparkan.
2. Dalam senarai Profiles, tatal pada profil yang anda mahu aktifkan.
3. Kemudian, pilih Aktifkan.

Peribadikan (Menu 7.X.2)

Skrol ke profil yang dikehendaki dalam senarai Profil. Pilih Peribadikan.

Pilihan seting profil terbuka. Mengeset pilihan seperti yang dikehendaki.

- **Jenis isyarat panggilan:** Tetapkan jenis isyarat untuk panggilan masuk.
- **Nada dering:** Pilih nada dering yang dikehendaki dari senarai.
- **Kelantangan dering:** Tetapkan kelantangan nada dering.
- **Jenis isyarat mesej:** Tetapkan jenis isyarat untuk mesej.
- **Nada mesej:** Pilih nada isyarat untuk mesej.
- **Volum mesej:** Tetapkan kelantangan nada mesej.
- **Maklumbalas kekunci & InteractPad:** Anda boleh menetapkan semua perkara dengan Sentuh & kekunci (nada, kelantangan, getaran dll).
- **Nada luncur:** Membenarkan untuk menetapkan nada gelangsar untuk melaraskan persekitaran.
- **Volum kesan bunyi:** Tetapkan kelantangan bagi efek bunyi.
- **Volum on/off:** Tetapkan kelantangan nada dering semasa menghidupka/mematikan telefon.

PETUA! *Semua profil tidak boleh dinamakan semula.*

Kenalan

Cari

Menu 8.1

1 Masukkan nama yang anda hendak cari.

PETUA! *Pencarian segera boleh didapati dengan memasukkan huruf awal bagi nama tersebut.*

2 Jika anfa hendak mengedit, memadam, menyalin kemasukan, ketik ☰.

Menu berikut akan dipaparkan.

- **Lihat:** Anda boleh melihat setiap entri dalam butiran.
- **Edit:** Anda boleh mengedit nama, nombor, kumpulan, nada dering dan gambar dengan menggunakan kekunci navigasi.
- **Mesej baru:** Selepas anda telah menjumpai nombor yang anda mahu, anda boleh hantar mesej (Text/Multimedia/E-mel) ke nombor pilihan.
- **Hantar menerusi:** Anda boleh menghantar data buku telefon menerusi Mesej teks, Mesej multimedia, Bluetooth atau E-mel.
- **Padam:** Anda boleh memadam satu entri.
- **Kenalan baru:** Selepas memilih tempat (SIM/Telefon) anda hendak menyimpannya, anda boleh menambah pada senarai buku telefon.
- **Padam berbilang:** Membolehkan anda mengeluarkan sebilangan fail yang dipilih.
- **Salin ke telefon/SIM:** Anda boleh menyalin entri dari SIM ke telefon atau dari telefon ke SIM.

Kenalan baru

Menu 8.2

Anda boleh menambah entri buku telefon dengan menggunakan fungsi ini. Kapasiti memori telefon ialah 1000 entri. Kapasiti kad memori SIM bergantung pada pembekal khidmat selular. Bilangan aksara adalah ciri yang bergantung kepada SIM.

PETUA! *Nama maksimum yang disimpan dan panjang nombor bergantung pada jenis kad SIM.*

1 Pilih Kenalan baru.
2 Pilih penstoran untuk disimpan.
3 Inputkan nama.
4 Tekan ✉, kemudian anda boleh inputkan nombor. (Mudah Alih, Rumah, Pejabat, Alamat e-mel, Faks)
5 Anda boleh menetapkan kumpulan untuk entri dengan menekan ◁, ▷.
6 Anda boleh menetapkan nada dering dan foto untuk entri.

Kenalan

Dail cepat Menu 8.3

Anda boleh menetapkan sebarang kekunci 2 abc ke 9 wxyz dengan Entri senarai nama. Anda boleh memanggil terus dengan menekan kekunci ini.

1. Pilih Dail pantas.
2. Jika anda mahu tambah dailan pantas, pilih <kosong> dengan menekan **Tugaskan**. Kemudian, anda boleh mencari nama dalam buku telefon.
3. Selepas menguntukan nombornya sebagai dail pantas, anda boleh mengubah dan memadam entrinya. Anda boleh juga membuat panggilan atau menghantar mesej melalui nombor ini.

Kumpulan Menu 8.4

Anda boleh menyenaraikan ahli bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang anda boleh membuat senarai padanya.

- **Lihat ahli:** Menunjukkan ahli kumpulan yang telah anda pilih.
- **Nada Dering Kumpulan:** Membolehkan anda menentukan nada dering untuk panggilan ahli kumpulan.
- **Ikon kumpulan:** Membolehkan anda memilih ikon bergantung pada Kumpulan.
- **Keluarkan ahli:** Anda boleh mengeluarkan ahli daripada senarai ahli Kumpulan. Tetapi nama dan nombor akan tetap ada dalam buku telefon.
- **Keluarkan semua ahli:** Anda boleh mengalihkan semua ahli dari senarai ahli Kumpulan.
- **Namakan semula:** Anda boleh tukar nama kumpulan.
- **Set semula semua:** Anda boleh set semula semua.
- **Lihat:** Menunjukkan kumpulan yang anda telah pilih.
- **Add:** Anda boleh tambah ahli kumpulan.

Salin semua Menu 8.5

Anda boleh menyalin entri dari memori kad SIM ke Memori telefon dan sebaliknya.

- **SIM ke telefon:** Anda boleh menyalin entri dari Kad SIM ke Memori telefon.
- **Telefon ke SIM:** Anda boleh menyalin entri dari memori Telefon ke Kad SIM.

Padam semua Menu 8.6

Anda boleh memadam semua entries from SIM atau Telefon.

Tetapan Menu 8.7

- **Lihat pilihan**

  Tatal ke Lihat pilihan diserlahkan, dan kemudian tekan **OK**.

  - **Nama dan nombor:** Tetapkan senarai buku telefon dengan memaparkan nama dan nombor.
  - **Dengan gambar:** Tetapkan senarai buku telefon dengan maklumat karakter dan gambar.

Maklumat Menu 8.8

- **Nombor dail perkhidmatan**

  Guna fungsi ini untuk mengakses senarai tertentu perkhidmatan yang disediakan oleh operator rangkaian anda (jika disokong oleh kad SIM anda).

- **Nombor sendiri (Bergantung kepada SIM)**

  Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.

- **Kad niaga saya**

  Pilihan ini membolehkan anda membuat kad niaga anda sendiri yang memaparkan Nama dan nombor telefon bimbit anda.

  Untuk membuat kad niaga baru, tekan kekunci lembut kiri [Baru] dan masukkan maklumat dalam ruangannya.

  Jika anda mahu edit, padam atau hantar kad niaga, pilih kekunci lembut kiri [opsyen].

Tetapan

Tarikh & Masa Menu 9.1

Anda boleh menetapkan fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

Tetapkan tarikh (Menu 9.1.1)

Anda boleh memasukkan tarikh semasa.

Format tarikh (Menu 9.1.2)

Anda boleh menetapkan format Tarikh seperti TTTT/BB/HH, HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT.
(H: Hari / B: Bulan /T: Tahun)

Tetapkan masa (Menu 9.1.3)

Anda boleh memasukkan masa semasa.

Format masa (Menu 9.1.4)

Anda boleh menetapkan format masa antara 24 jam dan 12 jam.

Auto kemas kini (Menu 9.1.5)

Pilih Hidup, telefon akan mengemaskini tarikh dan masa secara automatik.

Bahasa Menu 9.2

Anda boleh menukar bahasa untuk teks paparan dalam telefon anda. Pertukaran ini juga akan menjejaskan mod Input Bahasa .

Skrin Menu 9.3

Kertas Hias Dinding (Menu 9.3.1)

Anda boleh memilih gambar latar belakang dalam mod siap sedia.

Pemasa lampu latar (Menu 9.3.2)

Anda boleh menetapkan tempoh paparan lampu dihidupkan.
(Mati/10 saat/20 saat/30 saat/60 saat)

Kecerahan(Menu 9.3.3)

Anda boleh menetapkan kecerahan LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Pintasan skrin utama (Menu 9.3.4)

Memilih Hidup akan memaparkan kefungsian 4 kekunci Navigasi dan kekunci Menu sebagai sebagai gambar di tengah tetingkap yang melahu.

Tema (Menu 9.3.5)

Dengan pantas menukar keseluruhan rupa skrin anda.

Gaya menu (Menu 9.3.6)

Telefon anda menyediakan anda dengan tema menu Grid dan Senarai. Tetapkan gaya menu dengan menatal dan menekan **OK**.

Gaya huruf dail (Menu 9.3.7)

Telefon anda menyediakan anda dengan empat gaya dailan.
(Gaya muzik/Gaya halaman/Gaya tampal)

Teks sedia (Menu 9.3.8)

Jika anda memilih Hidup, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod siap sedia.

Nama rangkaian (Menu 9.3.9)

Jika fungsi ini diaktifkan, nama rangkaian akan dipaparkan pada LCD.

Kalibrasi InteractPad™ (Menu 9.3.0)

Tetapkan InteractPad untuk penggunaan mudah.

Kesambungan Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Bluetooth membolehkan peranti bergerak, persisian dan komputer serasi yang berdekatan untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain tanpa wayar.
Telefon ini menyokong kesambungan Bluetooth terbina dalam, yang membolehkannya menyambung dengan alat dengar Bluetooth yang serasi, aplikasi komputer dan sebagainya.

PETUA! *Profil yang disokong: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP*

PETUA! *Apabila anda menerima data dari peranti Bluetooth yang lain, telefon meminta pengesahan. Setelah mengensahkan pemindahan, fail boleh disalin pada telefon anda.*

PETUA! *Bergantung kepada jenis fail, ia akan disimpan dalam folder yang berikut.*

- ***Video (.3gp, mp4):*** *Foler Video*
- ***Imej (.bmp, gif, jpg, png):*** *Folder imej*
- ***Bunyi (.amr, wav, aac):*** *Folder bunyi*
- ***MP3 (.mp3):*** *Folder Bunyi*
- ***Dokumen (.txt):*** *Folder Dokumen*

PETUA! *Dokumen (txt) disertakan dengan aksara sehingga 160 aksara disimpan dalam Peti masuk (menu 5-2).*

- **Bluetooth hidup/mati**
  Anda boleh mengaktifkan atau membatalkan fungsi Bluetooth.
- **Senarai peranti**
  - **Sambung / Nyahsambung:** Selepas berpasangan dengan alat dengar atau alat dengar stereo, sambungkan secara automatik dengannya. Selepas berpasangan dengan peranti alat dengar, anda boleh sambung dengan ftp alat dengar tersebut.

- **Baru:** Membolehkan anda mencari peranti Bluetooth yang baru dan menambahnya pada senarai peranti berpasangan telefon anda. Apabila anda memilih Tambah baru telefon bimbit anda akan mencari peranti Bluetooth yang berada dalam lingkungan.

PETUA! *Jika peranti yang dikehendaki tidak dijumpai selepas mencari, tekan Muat semula untuk cuba mencari semula.*

Jika anda pindah fail melalui bluetooth, skrin akan melahi kerana pindahan fail di latar belakang.

Tatal ke peranti yang dikehendaki dan tekan **Berpasangan**. Anda kemudiannya akn diminta memasukkan kod laluan. Kod laluan boleh jadi sebarang kod yang anda ingin gunakan (kod laluan yang sama mesti digunakan oleh kedua-dua peranti) atau ia adalah kod laluan yang telah dipratentukan oleh pengilang peranti yang anda cuba berpasangan dengannya. Sila periksa Panduan Pengguna bagi peranti yang anda memulakan pasangan untuk melihat sama ada ia mempunyai kod laluan yang telah dipratentukan.

Anda boleh melihat semua peranti yang berpasangan dengan KF600 anda. Jika anda memasukkan peranti yang Berpasangan, anda mengakses pilihan

- **Namakan semula:** Membenarkan anda menukar nama peranti Bluetooth yang berpasangan dan bagaimana ia dipaparkan pada telefon bimbit.
- **Tetapkan sebagai dibenarkan/ Tetapkan sebagai tidak dibenarkan:** Membenarkan anda menetapkan sambungan yang dibenarkan antara setiap peranti Bluetooth. Sebagai contoh jika anda kerap menggunakan alat dengar Bluetooth dengan telefon anda kemudian menetapkan sambungan tersebut sebagai sambungan yang dibenarkan akan bermakna alat dengar disambung secara automatik setiap kali alat dengar dikuasakan hidup.
- **Padam:** Membenarkan anda memadam peranti Bluetooth yang berpasangan.
- **Padam semua:** Membenarkan anda memadam semua peranti Bluetooth yang berpasangan.

▶ **tetapan Bluetooth**

- **Kebolehlihatan saya:** Ini menandakan sama ada telefon bimbit anda akan boleh dilihat oleh peranti Bluetooth yang lain ataupun tidak.
- **Nama saya:** Anda boleh menetapkan nama peranti Bluetooth tersebut. Nama lalainya ialah LG KF600.
- **Alamat saya:** Anda boleh melihat alamat peranti Bluetooth anda.

▶ **Semua perkhidmatan**

Selepas berpasangan, kita boleh menunjukkan profil bluetooth yang disokong bagi peranti tersebut.

Rangkaian (Menu 9.4.2)

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftar sama ada secara automatik atau manual.

Pemilihan rangkaian (Menu 9.4.2.1)

Biasanya, pemilihan rangkaian ditetapkan pada Automatik.

- **Automatik:** Jika anda memilih mod Automatik, telefon anda akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja anda telah memilih Automatik , telefon akan ditetapkan pada Automatik walaupun kuasa dimatikan dan dihidupkan.
- **Manual:** Telefon akan mencari senarai rangkaian yang tersedia dan menunjukkannya kepada anda. Kemudian anda boleh memilih rangkaian yang anda hendak guna jika rangkaian ini mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rumah anda. Telefon membenarkan anda memilih rangkaian lain jika telefon gagal mengakses rangkaian yang dipilih.
- **diutamakan:** Anda boleh menetapkan senarai rangkaian yang diutamakan dan telefon cuba mendaftar dengan rangkaian ini terlebih dahulu, sebelum cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetapkan dari senarai rangkaian telefon yang diketahui yang dipratentukan.

Lampir GPRS (Menu 9.4.2.2)

Anda boleh menetapkan perkhidmatan GPRS bergantung kepada pelbagai situasi.

- **Kuasa hidup**
  Jika anda memilih menu ini, telefon ini didaftarkan secara automatik ke rangkaian GPRS apabila anda menghidupan telefon. Memulakan aplikasi WAP atau dailan PC akan mewujudkan sambungan antara telefon dan rangkaian dan ini memungkinkan pemindahan data. Apabila anda menamatkan aplikasi, sambungan GPRS ditamatkan tetapi pendaftaran ke rangkaian GPRS tetap kekal.
- **Apabila diperlukan**
  Jika anda memilih menu ini, sambungan GPRS diwujudkan apabila anda menyambungkan WAP atau perkhidmatan aplikasi dan ditutup apabila anda menamatkan WAP atau sambungan aplikasi.

Pusat akses (Menu 9.4.2.3)

- **Lihat:** Lihat nama pusat akses.
- **Edit:** Edit nama pusat akses.

PETUA! *Perubahan boleh menjejaskan kandungan lain.*

Profil rangkaian

- **Sambungan data**
  - **Nama:** Anda boleh menaip nama rangkaian.
  - **Pembawa:** Anda boleh menetapkan perkhidmatan data pembawa.

  1 Data/2 GPRS

Tetapan

<Tetapan data>

Muncul hanya jika anda memilih Tetapan Data sebagai Pembawa/perkhidmatan.

-**Dail nombor:** Masukkan nombor telefon untuk mendail untuk mengakses laluan get WAP anda.

-**ID Pengguna:** Pengenalan pengguna untuk pelayan dailan naik (dan BUKAN laluan get WAP).

- **Kata laluan:** Kata laluan yang dikehendaki oleh pelayan dailan anda (dan BUKAN laluan get WAP) untuk mengenal pasti anda.

-**Jenis panggilan:** Pilih jenispanggilan data; Analog atau Digital (ISDN).

-**Kelajuan panggilan:** Kelajuan sambungan data anda; 9600 atau 14400 (Bergantung kepada Operator)

-**Masa lengah:** Anda perlu memasukkan tempoh tamat masa.
Selepas memasukkan tersebut, perkhidmatan navigasi WAP tidak akan tersedia jika sebarang data tidak diinput atau dipindahkan.

- **Pelayan utama:** Input alamat IP pelayan DNS utama yang anda akses

- **Pelayan kedua:** Input alamat IP pelayan DNS kedua yang anda akses

<Tetapan GPRS>

Tetapan perkhidmatan hanya tersedia apabila GPRS dipilih sebagai perkhidmatan pembawa.

- **APN:** Input APN bagi GPRS.

-**ID Pengguna:** Pengguna mengenal pasti untuk pelayan APN anda.

-**Kata laluan:** Kata laluan yang diperlukan oleh pelayan APN anda.

-**Pelayan utama:** Input alamat IP pelayan DNS utama yang anda akses.

-**Pelayan kedua:** Input alamat IP pelayan DNS kedua yang anda akses.

Sambungan USB (Menu 9.4.3)

Anda boleh memilih satu daripada mod Perkhidmatan data dan Penyimpanan massa.

Apabila anda telah selesai menggunakan memori telefon, klik Keluar dan ambil langkah berikut.

⚠ ***AWAS!***

Sebelum anda menanggalkan kabel, anda perlu klik Keluar. Atau, integriti data yang dipindah tidak akan terjamin.

1 Klik pada kawasan pemberitahuan.
[Cabut plag atau Lecitkan Perkakasan]

2 Pilih Peranti Penyimpanan Massa USB, klik pada Tamat.
Mesej berikut akan muncul: Peranti Penyimpanan Massa USB kini boleh dikeluarkan dengan selamat dari sistem

3 Kemudian keluarkan kabel.

Panggil Menu 9.5

Anda boleh menetapkan menu yang bersesuaian dengan panggilan.

Alihan panggilan (Menu 9.5.1)

Perkhidmatan Alihan panggilan membenarkan anda untuk mengalihkan panggilan suara masuk, panggilan faks dan panggilan data ke nombor lain. Untuk mendapatkan butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

- **Semua panggilan suara**
  Mengalihkan panggilan suara secara automatik.
- **Jika sibuk**
  Mengalihkan panggilan suara apabila telefon sedang digunakan.
- **Jika tiada balasan**
  Mengalihkan panggilan suara yang anda tidak jawab.
- **Jika tidak dapat dihubungi**
  Mengalihkan panggilan suara apabila telefon dimatikan atau berada di luar liputan.
- **Semua panggilan data**
  Mengalih ke nombor dengan sambungan PC tanpa syarat.
- **Semua panggilan faks**
  Mengalih ke nombor dengan sambungan faks tanpa syarat.
- **Batalkan semua**
  Membatalkan semua perkhidmatan alihan panggilan.

Submenu

Menu alihan panggilan mempunyai submenu yang ditunjukkan di bawah.

- **Aktifkan**
  Aktifkan perkhidmatan yang sepadan.

Ke nombor mel suara

Dikirimkan semula ke pusat mesej. Fungsi ini tidak ditunjukkan dalam menu Semua panggilan data dan Semua panggilan faks.

Ke nombor lain

Menginput nombor untuk dialihkan.

Ke nombor kegemaran

Anda boleh menyemak 5 nombor terbaru yang dialihkan.

- **Nyahaktifkan**
  Nyahaktifkan perkhidmatan yang sepadan.
- **Lihat status**
  Lihat status perkhidmatan yang sepadan.

Tetapan

Mod jawab (Menu 9.5.2)

- **Luncur buka**
  Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan masuk apabila anda membuka gelangsar.
- **Mana-mana kekunci**
  Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan mana-mana kekunci kecuali kekunci [Tamat].
- **Hanya kekunci terima**
  Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci [Hantar].

Hantar nombor saya (Menu 9.5.3) (bergantung pada rangkaian dan langganan)

- **Tetapkan mengikut rangkaian**
  Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung pada perkhidmatan dua talian seperti talian 1 atau talian 2.
- **on**
  Anda boleh menghantar nombor telefon anda ke pihak lain.
  Nombor telefon anda akan dipaparkan pada telefon penerima.
- **off**
  Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

Panggilan menunggu (Menu9.5.4) (bergantung pada rangkaian)

- **Aktifkan**
  Jika anda memilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan menunggu (menerima).
- **Batal**
  Jika anda memilih Batal, anda tidak dapat mengenali panggilan menunggu (menerima).
- **Lihat status**
  Menunjukkan status Panggilan menunggu.

Penjaga minit (Menu 9.5.5)

Jika anda memilih Hidup, anda boleh memeriksa tempoh panggilan melalui bunyi bip setiap minit semasa dalam panggilan.

Dail semula auto (Menu 9.5.6)

- **on**
  Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan cuba mendail semula secara automatik sekiranya gagal untuk menyambung panggilan.
- **off**
  Telefon anda tidak akan cuba membuat sebarang percubaan untuk mendail semula apabila panggilan asal belum disambungkan lagi.

Hantar nada DTMF (Menu 9.5.7)

Anda boleh menghantar nada sentuh semasa panggilan aktif untuk mengawal peti mel suara anda atau perkhidmatan telefon automatik yang lain.

Keselamatan Menu 9.6

Permintaan kod PIN (Menu 9.6.1)

Dalam menu ini, anda boleh tetapkan telefon supaya meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan.

Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta untuk memasukkan kod PIN.

1. Pilih permintaan kod PIN dalam menu tetapan keselamatan, dan kemudian tekan **OK**.
2. Tetapkan Hidup/Mati.
3. Jika anda hendak menukar tetapan, anda perlu memasukkan kod PIN apabila anda menghidupkan telefon.
4. Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih dari 3 kali, telefon akan terkunci. Jika PIN disekat, anda perlu memasukkan kod PUK.
5. Anda boleh memasukkan kod PUK anda sebanyak 10 kali. Jika anda memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak dapat membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

Kunci telefon (Menu 9.6.2)

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelak telefon anda daripada digunakan tanpa kebenaran. Setiap kali anda menghidupkan telefon, ia akan meminta kod keselamatan jika anda mengeset telefon tersebut dikunci ke Apabila dihidupkan.

Jika anda mengeset telefon dikunci ke Apabila SIM ditukar, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

Kunci InteractPad™ (Menu 9.6.3)

Jika anda aktifkan fungsi ini, InteractPad akan dikunci.

Tetapan

Sekatan panggilan (Menu 9.6.4)

Perkhidmatan Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan yang tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat submenu yang tertentu.

- **Semua keluar**
  Perkhidmatan sekatan bagi semua panggilan keluar.
- **Antarabangsa keluar**
  Perkhidmatan sekatan bagi semua panggilan keluar antarabangsa.
- **A/bangsa keluar kecuali negara asal**
  Perkhidmatan sekatan bagi semua panggilan keluar antarabangsa kecuali rangkaian rumah.
- **Semua masuk**
  Perkhidmatan sekatan bagi semua panggilan masuk.
- **Masuk apabila di luar negara**
  Perkhidmatan sekatan bagi semua panggilan masuk semasa merayau.
- **Batal semua sekatan**
  Anda boleh membatalkan semua perkhidmatan sekatan.
- **Tukar kata laluan**
  Anda boleh menukar kata laluan bagi Perkhidmatan Sekatan.

Submenu:

- **Aktifkan**
  Membenarkan anda meminta rangkaian untuk menetapkan sekatan panggilan kepada hidup.
- **Nyahaktifkan**
  Tetapkan sekatan panggilan pada mati.
- **Lihat status**
  Lihat status sama ada panggilan disekat atau tidak.

Nombor dail tetap (Menu 9.6.5) (BERGANTUNG PADA SIM)

Anda boleh menyekat panggilan keluar anda ke nombor telefon yang dipilih. Nombor dilindungi oleh kod PIN2 anda.

- **on**
  Anda boleh menyekat panggilan keluar anda ke nombor telefon yang dipilih.
- **off**
  Anda boleh batalkan fungsi dailan tetap.
- **Senarai nombor**
  Anda boleh melihat nombor yang disimpan sebagai Nombor dail tetap.

Tukar kod (Menu 9.6.6)

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi (Personal Identification Number) untuk mengelakkan penggunaan oleh orang yang tidak dibenarkan.

Anda boleh menukar kod akses: Kod keselamatan, kod PIN1, kod PIN2.

1 Jika anda hendak menukar kod Keselamatan/ PIN1/ PIN2 inputkan kod asal anda, dan kemudian tekan **OK**.

2 Input kod Keselamatan/PIN/PIN2 yang baru dan tentusahkannya.

Mod penerbangan Menu 9.7

Ini membenarkan anda menggunakan hanya ciri telefon yang tidak memerlukan penggunaan rangkaian wayarles apabila anda berada di dalam pesawat atau di tempat di mana rangkaian wayarles tidak dibenarkan.

Jika anda menghidupkan flight mode, ikon akan dipaparkan pada skrin menggantikan ikon isyarat rangkaian.

- **on:** Anda tidak boleh membuat (atau menerima) sebarang panggilan, termasuk panggilan kecemasan, atau menggunakan ciri lain yang memerlukan liputan rangkaian
- **off:** Anda boleh menyahaktifkan mod penerbangan dan memulakan semula telefon mudah alih anda untuk mengakses rangkaian.

Jimat kuasa Menu 9.8

Jika anda menetapkannya pada Hidup, anda boleh menjimat kuasa apabila anda tidak menggunakan telefon.

Tetapan

Reset Menu 9.9

Anda boleh memulakan semua nilai lalai kilang. Anda akan memerlukan kod Keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Pengurus memori Menu 9.0

Anda boleh menyemak ruang bebas dan penggunaan memori bagi setiap memori repositori, memori Dalaman dan memori Multimedia. Anda boleh pergi ke setiap memori repositori.

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon mudah alih anda. Anda boleh memilih pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.

Akumulator standard

Penyesuai Kembara

Pengecas ini membenarkan anda mengecas bateri semasa berada jauh dari rumah atau pejabat anda.

Kabel data/CD

Anda boleh menyambung telefon anda dengan PC untuk bertukar-tukar data antaranya.

Mikrofon bebas tangan dan pemain muzik kombo pengawal

- **Alat dengar stereo**
- **Pengawal:** Butang Jawab & Tamatkan, kawalan pemain muzik, kawalan kelantangan, butang Tunda dan mikrofon.

Panduan Pengguna

PETUA! *Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.*

PETUA! *Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.*

PETUA! *Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.*

Perkhidmatan rangkaian

Telefon wayarles yang diperihalkan dalam panduan ini diluluskan untuk digunakan pada GSM 900, DCS 1800, PCS1900.

Beberapa ciri yang dimasukkan dalam panduan ini disebut Perkhidmatan Rangkaian. Ini adalah perkhidmatan khas yang anda boleh aturkan melalui pembekal khidmat wayarles anda. Sebelum anda boleh mengambil kesempatan untuk mana-mana Perkhidmatan Rangkaian ini, anda perlu melanggannya melalui pembekal khidmat anda dan dapatkan arahan untuk penggunaannya dari pembekal khidmat anda.

Data teknikal

Umum

Nama produk: KF600

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu ambien

Maks: +55°C (menyahcas)/+45°C (mengecas)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF600

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 **v1.6.1** / EN 301 489-07 **v1.3.1** / EN 301 489-17 **v.1.2.1**
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	21. Nov. 2007

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Untuk keselamatan anda

Sila baca garis panduan mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

AMARAN!

- *Telefon Mudah alih mesti dimatikan pada setiap ketika semasa berada di dalam pesawat.*
- *Jangan pegang telefon di dalam tangan anda semasa memandu.*
- *Jangan guna telefon anda berhampiran stesen minyak, depot bahan bakar, loji kimia atau operasi peletupan.*
- *Untuk keselamatan anda, guna HANYA bateri dan pengecas TULEN yang ditetapkan.*
- *Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan serius kepada telefon anda.*
- *Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian-bahagian yang kecil yang, jika tertanggal mungkin menyebabkan bahaya tercekik.*

AWAS!

- *Matikan telefon di sebarang kawasan apabila dikehendaki berbuat demikian oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh, jangan guna telefon anda di hospital, jika tidak ia akan menjejaskan peralatan perubatan yang sensitif.*
- *Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak harus bergantung semata-mata pada telefon mudah alih anda untuk membuat panggilan kecemasan.*
- *Hanya guna aksesori TULEN untukb mengelakkan kerosakan kepada telefon anda.*
- *Semua pemancar radio membawa risiko gangguan dengan bahagian elektronik yang berhampiran. Gangguan yang sedikit boleh menjejas TV, radio, PC, dan sebagainya.*
- *Bateri hendaklah dilupuskan menurut perundangan yang digunapakai.*
- *Jangan buka telefon atau bateri.*
- *Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul.*

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat Pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih model KF600 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang digunapakai untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak mengira umur dan tahap kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan paras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan pada telinga ialah 0.471 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.743 W/kg (10g).
- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical dan Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu (misalnya Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Taiwan).

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN!

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

- Jangan buka unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan sekali-kali simpan telefon anda di dalam ketuhar gelombang mikro kerana ia akan menyebabkan bateri meletup.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Salutan telefon mungkin rosak jika ia dibalut dengan pembalut atau pembalut vinil.
- Jangan gunakan bahan kimia yang tajam (seperti alkohol, benzena, pencair, dsb.) atau detergen untuk membersihkan telefon anda. Terdapat risiko ini akan menyebabkan kebakaran.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia mungkin merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori, seperti fon telinga dan alat dengar, dengan berhati-hati. Pastikan bahawa kabelnya disemat dengan selamat dan tidak menyentuh antena tanpa diperlukan.
- Sila keluarkan kabel data sebelum menghidupkan kuasa telefon bimbit.

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung (iaitu dalam poket dada anda.)
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejas TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan bermotor anda seperti peralatan stereo kereta atau kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi dengan beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang serius yang disebabkan oleh prestasi yang tidak betul.

Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa melintas jalan.

Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak. Jangan gunakan berhampiran bahan api atau kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam kompartmen kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda .

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Dalam kapal terbang

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapalterbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat di lapangan terbang tanpa izin anak kepal .

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak. Ia termasuk bahagian-bahagian yang kecil yang, jika tertanggal mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak harus bergantung semata-mata pada telefon mudah alih anda untuk membuat panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda .

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcaskan bateri anda sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jang an buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.

- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaslan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul.
- Lupuskan bateri menurut arahan pengilang.

Memo

LG

Vài phần của nội dung sách hướng dẫn sử dụng có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hướng Dẫn Sử Dụng KF600

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại KF600 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

Trình duyệt 01
Lịch sử cuộc gọi 02
Công cụ 03
Đa phương tiện 04
Nhắn tin 05
Thư mục riêng 06
Cấu hình 07
Danh bạ 08
Cài đặt 09
Phụ kiện 10

Nội dung

Tìm hiểu điện thoại

Lắp thẻ SIM và pin

Thẻ nhớ

Sơ đồ menu

Màn hình chờ

Trình duyệt

Trang chủ 18
Yahoo! Go 18
Chỉ mục 18
Nhập địa chỉ 19
Lịch sử 19
Các trang đã lưu 19
Cài đặt trình duyệt 19
- Các cấu hình mạng 19
- Chế độ render 20
- Cache 20
- Cookie 20
- Chứng chỉ bảo mật 20
- Hiển thị hình 20
- Javascript 20
- Bộ nhớ sử dụng 20

Cài đặt Yahoo 20
Thông tin 20

Nhật ký cuộc gọi

Tất cả cuộc gọi 21
Cuộc gọi nhỡ 21
Cuộc gọi đi 21
Cuộc gọi nhận 21
Thời lượng cuộc gọi 22
Cước cuộc gọi 22
Thông tin dữ liệu 22

Công cụ

Báo thức 23
Lịch 23
- Thêm một sự kiện vào lịch 23
- Sửa sự kiện lịch 24
- Chia sẻ sự kiện lịch 25

Máy tính 25
Ghi nhớ 26
Đồng hồ đếm 26
Trình đổi đơn vị 26
Đồng hồ thế giới 27
Dịch vụ SIM 27

Đa phương tiện

Máy nghe MP3 28
Máy ảnh 30
Máy quay video 32
Đài FM 32
Máy ghi âm 33

Nhắn tin

Tin nhắn mới 34
- Văn bản 34
- Đa phương tiện 35
- Email 36
- Tin nhắn Bluetooth 37

Hộp thư đến 38
Hộp thư email 39
Nháp 39
Hộp thư đi 39
Đã gửi 40
Nghe thư thoại 40
Tin nhắn thông tin 40
- Đọc 41
- Các chủ đề 41

Mẫu 41
- Văn bản 41
- Đa phương tiện 42

Cài đặt 42
- Tin nhắn văn bản 42
- Tin nhắn đa phương tiện 43
- Email 43
- Số thư thoại 45
- Tin nhắn dịch vụ 45
- Tin nhắn thông tin 45

Thư mục riêng

Hình ảnh 46
Âm thanh 48
Video 49
Tài liệu 49
Khác 50
Trò chơi & Ứng Dụng 50
Bộ nhớ ngoài 50

Cấu hình

- Kích hoạt 52
- Cài đặt riêng 52

Nội dung

Danh bạ

Tìm kiếm 53
Liên hệ mới 53
Quay số nhanh 54
Nhóm 54
Sao chép tất cả 55
Xóa tất cả 55
Cài đặt 55
Thông tin 55

Cài đặt

Ngày Giờ 56
- Đặt ngày 56
- Định dạng ngày 56
- Đặt giờ 56
- Định dạng thời gian 56
- Tự động cập nhật 56

Ngôn ngữ 56
Hiển Thị 57
- Hình Nền 57
- Thời gian đèn nền 57
- Độ sáng 57
- Hiện phím hướng dẫn 57
- Chủ đề 57
- Kiểu menu 57
- Kiểu phông chính 57
- Kiểu phông quay số 57
- Lời chào 58
- Tên mạng 58
- Căn chỉnh InteractPad™ 58

Kết nối 58
- Bluetooth 58
- Mạng 60
- Kết nối USB 63

Cuộc gọi 63
- Chuyển hướng cuộc gọi 63
- Chế độ trả lời 65
- Gửi số máy chủ 65
- Cuộc gọi chờ 65
- Nhắc phút 65
- Tự động quay số lại 65
- Gửi DTMF 66

Bảo mật.....66
Yêu cầu mã PIN 66
Khóa điện thoại 66
Khoá InteractPad™ 66
Chặn cuộc gọi 66
Số gọi ấn định 67
Đổi mã 67
Chế độ trên máy bay.....68
Tiết kiệm điện.....68
Xác lập lại 68
Tình trạng bộ nhớ 68

Phụ kiện 69

Thông số kỹ thuật..... 70

Vì sự an toàn của bạn..... 72

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả.... 73

Tìm hiểu điện thoại

Phím Kết thúc/Nguồn

Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi.
Bật/tắt điện thoại.
Nhấn một lần để trở về ở chế độ chờ.

Phím Xóa

Xóa một ký tự bằng một lần bấm. Sử dụng phím này để trở lại màn hình trước.

Màn hình chính

InteractPad™

Phím gọi

Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

Đầu nối Bộ sạc, cáp dữ liệu và tai nghe.

Phím điều chỉnh âm lượng

Phím nghe MP3

Nút chụp ảnh

Đèn chớp
Nắp pin
Ống kính máy ảnh
Thẻ SIM
Khe cắm thẻ nhớ
Pin

Lắp thẻ SIM và pin

1 Tháo nắp pin
Trượt nắp pin về phía đáy điện thoại và nhấc ra.

2 Tháo pin
Nhấc cạnh dưới cùng của pin lên và lấy ra khỏi ngăn chứa pin.

⚠ CẢNH BÁO

Không sử dụng móng tay để tháo pin

⚠ CẢNH BÁO

Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hư điện thoại.

5 Lắp nắp pin
Trượt nắp pin về phía trên điện thoại cho tới khi nó khớp vào vị trí.

3 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

Để tháo thẻ SIM, nhẹ nhàng kéo thẻ ra theo hướng ngược lại.

4 Lắp pin

Trước tiên, lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực trên điện thoại. Ấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.

6 Sạc điện thoại

Mở nắp che khe kết nối trên mặt bên của KF600. Cắm bộ sạc vào điện thoại và ổ cắm điện. KF600 sẽ cần được sạc cho tới khi thông báo Đã Sạc Đầy hiển thị trên màn hình.

Thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ

Mở rộng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ. KF600 hỗ trợ thẻ nhớ tối đa có dung lượng 2 GB.

1 Tháo nắp pin và pin như trên.

2 Lắp thẻ nhớ. Trượt thẻ nhớ vào khe cắm thẻ ở phía dưới ổ SIM cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay lên trên.

3 Lắp nắp pin như trước.

Định dạng thẻ nhớ

Nếu thẻ nhớ đã được định dạng, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó. Nếu thẻ chưa được định dạng, bạn sẽ cần định dạng thẻ.

1 Ở màn hình chờ, chạm vào và chọn .

2 Chọn Quản lý bộ nhớ và chọn Bộ nhớ ngoài.

3 Chạm vào Đinh Dạng và nhập mật khẩu, mật khẩu mặc định là 0000. Thẻ của bạn sẽ được định dạng và sẵn sàng để sử dụng.

4 Để xem các thư mục đã được định dạng mới trên KF600, chạm vào và chọn . Chọn Bộ nhớ ngoài. Bạn sẽ nhìn thấy năm thư mục: Hình ảnh, Âm thanh, Video, Tài liệu và Khác.

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng thẻ nhớ, xem trang 46.

CẢNH BÁO: *Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả nội dung trong thẻ sẽ bị xóa. Nếu bạn không muốn mất dữ liệu trên thẻ nhớ, hãy sao lưu dữ liệu trước.*

Chuyển các số điện thoại

Để chuyển các số điện thoại từ SIM vào điện thoại:

1 Ở chế độ chờ chạm vào , và chọn .

2 Chọn Sao chép tất cả.

3 Chọn Điện Thoại sang SIM sau đó chọn Giữ gốc hoặc Xóa Gốc.

4 Chạm vào Có để xác nhận.

Sơ đồ menu

TRÌNH DUYỆT

1 Trang chủ
2 Yahoo! Go
3 Chỉ mục
4 Nhập địa chỉ
5 Lịch sử
6 Các trang đã lưu
7 Cài đặt trình duyệt
8 Cài đặt Yahoo
9 Thông tin

NHẬT KÝ CUỘC GỌI

1 Tất cả cuộc gọi
2 Cuộc gọi nhỡ
3 Cuộc gọi đi
4 Cuộc gọi nhận
5 Thời lượng cuộc gọi
6 Cước cuộc gọi
7 Thông tin dữ liệu

CÔNG CỤ

1 Báo thức
2 Lịch
3 Máy tính
4 Ghi nhớ
5 Đồng hồ đếm
6 Trình đổi đơn vị
7 Đồng hồ thế giới
8 Dịch vụ SIM

ĐA PHƯƠNG TIỆN

1 Máy nghe MP3
2 Máy ảnh
3 Máy quay video
4 Đài FM
5 Máy ghi âm

NHẮN TIN

1 Tin nhắn mới
2 Hộp thư đến
3 Hộp thư email
4 Nháp
5 Hộp thư đi
6 Đã gửi
7 Nghe thư thoại
8 Tin nhắn thông tin
9 Mẫu
0 Cài đặt

THƯ MỤC RIÊNG

1 Hình ảnh riêng
2 Âm thanh
3 Video
4 Tài liệu
5 Khác
6 Trò chơi & Ứng Dụng
7 Bộ nhớ ngoài

CẤU HÌNH

1 Bình thường
2 Im lặng
3 Chỉ rung
4 Ngoài trời
5 Tai nghe

DANH BẠ

1 Tìm kiếm
2 Liên hệ mới
3 Quay số nhanh
4 Nhóm
5 Sao chép tất cả
6 Xóa tất cả
7 Cài đặt
8 Thông tin

CÀI ĐẶT

1 Ngày Giờ
2 Ngôn ngữ
3 Hiển Thị
4 Kết nối
5 Cuộc gọi
6 Bảo mật
7 Chế độ trên máy bay
8 Tiết kiệm điện
9 Xác lập lại
0 Tình trạng bộ nhớ

Màn hình chờ

Bất cứ khi nào KF600 của bạn không sử dụng, nó sẽ trở về chế độ chờ. Từ đây bạn có thể truy cập vào các tùy chọn menu, thực hiện nhanh các cuộc gọi và thay đổi cấu hình - cũng như nhiều thao tác khác. KF600 có hai màn hình, một InteractPad và một màn hình chính. Bạn có thể xác định những gì bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình chính bằng cách sử dụng InteractPad nhỏ hơn phía dưới nó.

Mẹo sử dụng InteractPad

Để điện thoại ở chế độ chờ để làm quen với InteractPad.

Để chọn một mục, hãy chạm vào biểu tượng trên InteractPad một cách chính xác. KF600 sẽ rung nhẹ khi nó nhận ra bạn đã chạm vào một tùy chọn.

- Không cần nhấp quá mạnh, InteractPad đủ nhạy cảm để nhận biết được một cú chạm nhẹ.
- Sử dụng đầu ngón tay để chạm vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không chạm vào bất kỳ phím nào khác quanh nó.
- Khi đèn màn hình tắt, hãy nhấp vào phím máy ảnh ở bên phải điện thoại để khôi phục lại màn hình chờ.
- Không bọc màn hình cảm ứng bằng miếng dán ny lông vì InteractPad sẽ không nhạy đối với các loại miếng dán lên trên nó.
- Khi vào một menu tùy chọn, InteractPad sẽ cung cấp một bàn phím mũi tên bốn chiều. Chạm vào một trong các mũi tên để di chuyển qua menu, mỗi mục một lần, hoặc trượt ngón tay qua InteractPad theo hướng bạn muốn di chuyển.

▲ màn hình chờ

▲ InteractPad™

Các phím nhanh
Các phím nhanh cung cấp truy cập đơn giản, một chạm vào những chức năng hay sử dụng nhất của bạn.

Chạm vào để mở menu chính.

Chạm vào để tạo và gửi tin nhắn SMS. Xem trang 27 để biết thêm thông tin.

Chạm vào để mở danh bạ.
Các số điện thoại của bạn được hiển thị theo thứ tự abc. Bạn cũng có thể tạo các liên hệ mới và sửa đổi các liên hệ đã có. Xem trang 24 để biết thêm thông tin.

Nhấn để đặt chủ đề cho màn hình.

Chạm vào để chọn một cấu hình âm thanh cho điện thoại.

Chạm vào để đóng các phím nhanh và khóa InteractPad. Nhấn phím máy ảnh một lần để mở khóa.

Menu chính

Menu chính cung cấp chín tùy chọn menu. Để mở menu này:

1 Chạm vào .
2 Menu chính sẽ hiển thị trên màn hình chính. InteractPad sẽ hiển thị các mũi tên bốn chiều.
3 Chạm vào các mũi tên để di chuyển quanh menu chính, từng biểu tượng một.
4 Khi tùy chọn bạn muốn chọn được khoanh tròn, hãy chạm vào **OK** để mở.

▲ menu chính

Màn hình chờ

Thanh trạng thái

Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng khác nhau, cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tin nhắn mới và mức pin, đồng thời cho bạn biết Bluetooth có đang được bật hay không.
Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh trạng thái.

Biểu tượng	Mô tả
	Cường độ tín hiệu mạng (số vạch sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin
	Tin nhắn văn bản mới
	Thư thoại mới
	Hộp thư tin nhắn đến đầy
	Báo thức đã được đặt
	Đang sử dụng cấu hình rung

Biểu tượng	Mô tả
	Đang sử dụng cấu hình bình thường
	Đang sử dụng cấu hình ngoài trời
	Đang sử dụng cấu hình im lặng
	Đang sử dụng cấu hình tai nghe
	Các cuộc gọi đã được chuyển hướng
	GPRS khả dụng
	EDGE khả dụng
	Chuyển vùng
	Đã chọn chế độ trên máy bay
	Bluetooth

Trình duyệt

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ WAP (Wireless Application Protocol, Giao Thức Ứng Dụng Không Dây) khác nhau như là thông tin ngân hàng, tin tức, dự báo thời tiết và các chuyến bay. Các dịch vụ này được thiết kế đặc biệt dành cho điện thoại di động và chúng được duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ WAP.

Kiểm tra tính có thể dùng được của dịch vụ WAP, cước phí và bảng giá với nhà cung cấp dịch vụ mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn về cách thức sử dụng các dịch vụ của họ.

Sau khi được kết nối, trang chủ được hiển thị. Nội dung tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để thoát khỏi trình duyệt bất kỳ lúc nào, nhấn phím ( ). Điện thoại sẽ trở lại chế độ chờ.

Điều hướng bằng trình duyệt WAP

Bạn có thể duyệt Internet sử dụng các phím điện thoại hoặc menu trình duyệt WAP.

Sử dụng các phím điện thoại

Khi duyệt Internet, các phím điện thoại thực hiện chức năng khác so với chế độ điện thoại.

Phím	Mô tả
∧ ∨	Cuộn mỗi dòng của vùng dữ liệu
C	Trở lại trang trước
OK	Chọn tùy chọn và xác nhận thao tác

Sử dụng menu trình duyệt WAP

Có các lựa chọn menu có thể sử dụng khi duyệt Web Di Động.

LƯU Ý! *Các menu trình duyệt WAP có thể khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản, trình duyệt của bạn.*

Trình duyệt

Trang chủ Menu 1.1

Kết nối với trang chủ. Trang chủ sẽ là trang được mặc định trong chế độ được kích hoạt. Nó được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ nếu bạn không xác định nó trong chế độ được kích hoạt.

Yahoo! Go Menu 1.2

Bạn có thể truy cập vào Dịch Vụ Yahoo Mobile Internet.

- **oneSearch:** Bạn có thể tìm kiếm những câu trả lời tức thì.
- **Email:** Hiển thị tài khoản email của bạn.
- **Thời tiết:** Hiển thị tình trạng thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết cho các vùng khác nhau trên toàn cầu. Xem tóm lược thời tiết cho những thành phố đã lưu. Chọn Mở, dự báo thời tiết chi tiết cho nhiều thành phố.
- **Địa Phương & Bản Đồ:** Tìm và duyệt qua các địa chỉ, nhà hàng quán bar, khách sạn và nhiều thông tin khác trong vùng.
- **Trình đọc nội dung:** Cung cấp các nội dung khác nhau: Tin tức, Tài chính, Giải trí và Thể thao.
- **Lịch và Sổ Địa Chỉ:** Bạn có thể truy cập vào các cuộc hẹn và tất cả chi tiết liên hệ ở mọi lúc mọi nơi. Các cuộc hẹn và sự kiện trong lịch cũng có trong giao diện Hôm nay.
- **Flickr:** Flickr widget cho phép bạn chia sẻ và quản lý ảnh ở mọi lúc mọi nơi. Khi một người sử dụng đăng ký với Flickr, bạn có thể nhìn thấy tất cả cảnh của Flickr và các liên hệ của bạn.

LƯU Ý! *Một số quốc gia không thể truy cập vào Dịch Vụ Yahoo! Go vì dịch vụ mạng không cho phép.*

Chỉ mục Menu 1.3

Menu này cho phép bạn lưu địa chỉ của các trang web ưa thích để dễ dàng truy cập sau này.

Để tạo một chỉ mục

1. Nhấn phím mềm trái **Tùy chọn**.
2. Chọn Thêm mới và nhấn phím OK.
3. Sau khi nhập địa chỉ URL và tên mong muốn, nhấn phím **OK**. Sau khi chọn một chỉ mục bạn muốn, có những lựa chọn sau.

- **Chỉ mục mới:** Chọn tùy chọn này để tạo một chỉ mục mới.
- **Thư mục mới:** Chọn tùy chọn này để tạo một thư mục mới.
- **Sao chép:** Sao chép vào thư mục
- **Gửi URL qua:** Gửi chỉ mục đã chọn qua tin nhắn Văn Bản/Đa Phương Tiện và Email.

Nhập địa chỉ Menu 1.4

Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang web bạn muốn. Sau khi nhập một địa chỉ URL cụ thể, nhấn phím **OK**.

Lịch sử Menu 1.5

Menu này sẽ hiển thị các trang trình duyệt gần đây.

Các trang đã lưu Menu 1.6

Điện thoại có thể lưu trang trên màn hình dưới dạng một tệp ngoại tuyến. Có thể lưu tới 30 trang.

MẸO! *Tổng dung lượng tối đa là 500kb.*

Cài đặt trình duyệt Menu 1.7

Bạn có thể đặt cấu hình, cache và bảo mật liên quan đến dịch vụ internet.

Các cấu hình mạng (Menu 1.7.1)

Cấu hình là thông tin mạng được sử dụng để kết nối với Internet.
Một số nhà điều hành có các cấu hình mặc định, được lưu trong bộ nhớ điện thoại. Không thể đổi tên các cấu hình mặc định.
Mỗi cấu hình có các menu phụ như sau:

Kích hoạt
Kích hoạt chế độ được chọn.

Xem
Bạn có thể xem cấu hình đã chọn.

- **Sửa:** Bạn có thể sửa đổi cấu hình đã chọn.
- **Thêm mới:** Bạn có thể thêm một cấu hình mới.
- **Xóa:** Xóa cấu hình được chọn trong khỏi danh sách.
- **Xóa tất cả:** Xóa tất cả các cấu hình trong danh sách.
- **Xác lập lại tất cả:** Cho phép bạn xác lập lại tất cả các cấu hình.

Trình duyệt

Chế độ render (Menu 1.7.2)

- **Bình thường:** Hiển thị tất cả thông tin như bình thường.
- **Tối ưu hóa:** Hiển thị tất cả thông tin ở dạng tối ưu hóa.

Cache (Menu 1.7.3)

Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

MẸO! *Cache là một bộ nhớ đệm được sử dụng để lưu dữ liệu một cách tạm thời.*

Cookie (Menu 1.7.4)

Kiểm tra xem một cookie có được sử dụng hay không.

Chứng chỉ bảo mật (Menu 1.7.5)

Bạn có thể xem danh sách chứng nhận cá nhân đã được lưu trong điện thoại của bạn.

Hiển thị hình (Menu 1.7.6)

Chọn hiển thị hoặc không hiển thị hình/avatar.

Javascript (Menu 1.7.7)

Bạn có thể bật hoặc tắt JavaScript.

Bộ nhớ sử dụng (Menu 1.7.8)

- **Điện thoại:** Hiển thị lượng bộ nhớ đã được sử dụng và bộ nhớ còn trống để lưu các ứng dụng mới trên điện thoại.
- **Ngoài:** Hiển thị lượng bộ nhớ đã được sử dụng và bộ nhớ còn trống để lưu các ứng dụng mới trên bộ nhớ ngoài.

Cài đặt Yahoo Menu 1.8

Sử dụng cài đặt này để sử dụng các tiện ích của Yahoo.

Thông tin Menu 1.9

Bạn có thể đặt các cấu hình mạng cho Yahoo! Go và ứng dụng Java..

Nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng của bạn hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ . Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với ngày và giờ mà cuộc gọi được thực hiện. Bạn cũng có thể xem thời lượng cuộc gọi.

Tất cả cuộc gọi Menu 2.1

Bạn có thể xem tất cả các danh sách cuộc gọi đi hoặc đến.

Cuộc gọi nhỡ Menu 2,2

Tùy chọn này cho phép bạn xem 50 cuộc gọi không được trả lời gần đây. Bạn cũng có thể:

- Xem số nếu có và gọi tới số này hoặc lưu nó vào danh bạ
- Nhập tên mới cho số điện thoại này và lưu cả hai vào danh bạ.
- Gửi một tin nhắn tới số này
- Xóa cuộc gọi khỏi danh sách

Cuộc gọi đi Menu 2.3

Tùy chọn này cho phép bạn xem 50 cuộc gọi đi (đã gọi được hoặc gọi nhưng không thành công) gần đây. Bạn cũng có thể:

- Xem số nếu có và gọi tới số này hoặc lưu nó vào danh bạ.
- Nhập tên mới cho số điện thoại này và lưu cả hai vào danh bạ.
- Gửi một tin nhắn tới số này.
- Xóa cuộc gọi khỏi danh sách.

Cuộc gọi nhận Menu 2.4

Tùy chọn này cho phép bạn xem 50 cuộc gọi đến gần đây. Bạn cũng có thể:

- Xem số nếu có và gọi tới số này hoặc lưu nó vào danh bạ.
- Nhập tên mới cho số điện thoại này và lưu cả hai vào danh bạ.
- Gửi một tin nhắn tới số này.
- Xóa cuộc gọi khỏi danh sách.

Nhật ký cuộc gọi

Thời lượng cuộc gọi Menu 2.5

Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và đi. Bạn cũng có thể xác lập lại thời lượng cuộc gọi.
Có các bộ báo giờ sau:

- **Cuộc gọi gần đây:** Thời lượng của cuộc gọi gần đây nhất.
- **Tất cả cuộc gọi:** Tổng thời lượng của tất cả các cuộc gọi được thực hiện hoặc nhận được giờ được xác lập lại lần trước.
- **Cuộc gọi đi:** Thời lượng của các cuộc gọi đi.
- **Cuộc gọi nhận:** Thời lượng của các cuộc gọi đến.

Cước cuộc gọi Menu 2.6

Cho phép bạn kiểm tra cước của cuộc gọi cuối, tất cả các cuộc gọi, số tiền còn lại và xác lập lại cước. Để xác lập lại cước, bạn cần có mã PIN2.

Thông tin dữ liệu Menu 2.7

Bạn có thể kiểm tra lượng dữ liệu được truyền qua mạng bằng lựa chọn thông tin GPRS.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thời lượng mà bạn vào mạng.

Công cụ

Báo thức Menu 3.1

Bạn có thể đặt báo thức cho một thời điểm đã chọn.

1 Chọn Bật và nhập thời gian báo thức bạn muốn .
2 Chọn khoảng thời gian lặp lại: Hàng Ngày, Thứ Hai-Thứ Sáu, Thứ Hai-Thứ Bẩy, Th7-CN.
3 Di chuyển xuống và chọn báo thức Theo cấu hình, Luôn chuông hoặc Luôn rung.
4 Di chuyển xuống để chọn âm báo thức. Chạm vào Tìm kiếm để chọn âm mới.
5 Di chuyển xuống và nhập tên cho báo thức hoặc giữ tên được đề xuất.
6 Chạm vào Lưu.

MẸO! *Bạn có thể đặt tối đa 5 báo thức.*

MẸO! *Chức năng báo thức hoạt động kể cả khi bạn tắt điện thoại. Nếu bạn chọn "Ngủ thêm" thì cứ sau 5 phút, điện thoại của bạn lại báo thức một lần và nếu bạn chọn "Tắt", thông báo "Bật điện thoại?" sẽ hiển thị.*

Lịch Menu 3.2

Thêm một sự kiện vào lịch (Menu 3.2.1)

1 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện. Bạn có thể chọn một ngày bằng cách di chuyển đến ngày này sử dụng các mũi tên trên InteractPad hoặc bằng cách chạm vào ☰ và nhập ngày theo cách thủ công.

MẸO! *Sau khi lưu một sự kiện vào lịch bạn sẽ cần chọn **Đến ngày** sau khi chạm vào ☰ để nhập ngày cho sự kiện đến.*

2 Chạm vào **Mới** và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện. Di chuyển xuống sử dụng các mũi tên trên InteractPad và thời gian kết thúc sự kiện.

3 Di chuyển xuống một lần nữa và chọn đặt hoặc không đặt **Báo thức** cho sự kiện. Di chuyển sang trái hoặc sang phải để xem các tùy chọn khả dụng. Bạn có thể chọn kích hoạt báo thức vào thời điểm bắt đầu của sự kiện hoặc tại một khoảng thời gian xác định trước khi sự kiện bắt đầu để nhắc bạn về sự kiện sắp tới.

4 Di chuyển xuống và nhập **Chủ đề** cho sự kiện. Sử dụng bàn phím để nhập các chữ cái và số.

5 Di chuyển xuống thêm một lần nữa để chọn sự kiện chỉ xảy ra một lần hoặc lặp lại **Hàng ngày**, **Hàng tuần**, **Hàng tháng** hoặc **Hàng năm**. Nếu sự kiện được lặp lại, bạn cũng có thể di chuyển xuống để nhập **Ngày hết hạn** để khi đó sự kiện sẽ ngừng hoàn toàn.

6 Chạm vào **Lưu** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Một hình tam giác sẽ đánh dấu những ngày có bất kỳ sự kiện nào đã được lưu.

Sửa sự kiện lịch (Menu 3.2.2)

1 Nhấn ☰ và chọn **Tất cả lịch** để xem danh sách gồm tất cả các sự kiện. Di chuyển đến sự kiện bạn muốn sửa và chạm vào **Xem**. Cách khác, chọn ngày của sự kiện trong lịch và chạm vào **Xem**.

2 Chạm vào **Sửa** và di chuyển đến chi tiết sự kiện bạn muốn thay đổi. Thực hiện những thay đổi cần thiết và chạm vào **Lưu** để lưu vào sự kiện đã sửa đổi.

MẸO! *Bạn có thể xóa một sự kiện ra khỏi lịch bằng cách chọn xem sự kiện và sau đó chạm vào* **Xóa**.

Chia sẻ sự kiện lịch

(Menu 3.2.3)

1 Chọn sự kiện bạn muốn chia sẻ và chạm vào ☰.

2 Chọn **Gửi qua** và chọn **Tin nhắn văn bản**, **Tin nhắn đa phương tiện**, **Bluetooth** hoặc **Email**.

Máy tính

Menu 3.3

Menu này bao gồm các chức năng chuẩn như là +, -, x, / : Cộng, Trừ, Nhân và Chia.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các chức năng khác nhau của máy tính như là +/-, sin, cosin, tan, log, ln, exp, deg, rad.

1 Nhập số bằng cách nhấp các phím số.

2 Sử dụng bàn phím cảm ứng để chọn dấu cho phép tính.

3 Sau đó nhập số vào.

4 Nhấn = để xem kết quả.

5 Để tính các phép tính phức tạp, chạm vào ☰ để chọn một lệnh.

6 Chạm vào **AC** để xóa màn hình và để bắt đầu một phép tính mới.

Công cụ

Ghi nhớ Menu 3.4

1 Chọn Ghi nhớ bằng cách nhấp **Xem**.
2 Nếu mục nhập rỗng, nhấp **Mới**.
3 Nhập ghi nhớ và sau đó nhấp **Lưu**.

Đồng hồ đếm Menu 3.5

1 Nhấn **Bắt đầu** để tính thời gian và ghi thời gian ghép bằng cách nhấp **Ghép**.
2 Nhấn **Dừng** để xác định việc ghi thời gian ghép.
3 Nhấn **Xác lập lại** để xoá hết.
4 Chạm vào Tiếp tục để khởi động lại đồng hồ đếm tại thời điểm bạn ngừng nó hoặc chạm vào Xác lập lại để bắt đầu lại thời gian.

Trình đổi đơn vị Menu 3.6

Trình này chuyển đổi đơn vị bất kỳ thành một đơn vị khác bạn muốn. Có 7 loại đơn vị có thể chuyển đổi: Tiền tệ, Diện tích, Độ dài, Trọng Lượng, Nhiệt độ, Thể tích và Vận tốc.

1 Bạn có thể chọn một trong các loại đơn vị bằng cách nhấp phím **OK**.
2 Chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi bằng cách nhấp ∧, ∨. Không thể nhập dấu - trong trình đổi đơn vị.
3 Chọn giá trị chuẩn bằng cách sử dụng <, >.

Đồng hồ thế giới Menu 3.7

Bạn có thể kiểm tra thời gian hiện thời theo giờ chuẩn quốc tế (GMT) và phần lơn các thành phố trên thế giới, sử dụng , , , và .

Màn hình hiển thị tên thành phố, ngày và thời gian hiện thời.

Dịch vụ SIM Menu 3.8

Menu này tùy thuộc vào SIM và các dịch vụ mạng.

Đa phương tiện

Máy nghe MP3 Menu 4.1

LG KF600 của bạn có một máy nghe MP3 tích hợp để bạn có thể phát tất cả nhạc ưa thích của bạn.

- **Tất cả các bài hát:** Bao gồm tất cả các bài hkát bạn có trên điện thoại.
- **Danh sách nhạc riêng** Bao gồm bất kỳ danh sách nhạc nào bạn đã tạo cũng như **Danh sách hoạt động**, **Bài hát gần đây**, và **Bài hát ưa thích**.
- **Cài đặt:** Điều chỉnh cài đặt nhạc.

Phát bài hát

1. Chọn Máy nghe MP3
2. Chọn Tất cả các bài hát và sau đó chọn bài hát bạn muốn phát. Chạm vào ▶.
3. Chạm vào ❚❚ để tạm dừng bài hát.
4. Chạm vào ▶▶ để chuyển sang bài hát kế tiếp.
5. Chạm vào ◀◀ để chuyển về bài hát trước đó.
6. Chạm vào phím bên mp3 để ẩn màn hình máy nghe nhạc để bạn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại như bình thường trong khi phát nhạc.
7. Chạm vào ↩ để dừng nhạc và trở về menu nhạc.

Sử dụng các tùy chọn trong khi phát nhạc

Chạm vào ☰ và chọn:

- **Xem danh sách nhạc:** Xem danh sách nhạc đang nghe.
- **Đặt làm nhạc chuông:** Bạn có thể đặt nhạc hiện thời trên tệp MP3 đang phát làm nhạc chuông.
- **Cài đặt:** Bật **Bộ lọc âm thanh** hoặc **Chế độ phát** hoặc **Đặt Trộn Bài** để trộn nhạc.

MẸO! *Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, hãy sử dụng các phím âm lượng ở phía bên điện thoại.*

Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả các bài hát**.

1. Chọn **Máy nghe MP3**, sau đó chọn Danh sách nhạc riêng.
2. Chạm vào **Mới**, nhập tên danh sách nhạc và chạm vào **Lưu**.

3 Thư mục **Tất cả các bài hát** sẽ hiển thị. Chọn tất cả những bài hát bạn muốn bao gồm trong danh sách nhạc bằng cách di chuyển đến những bài hát bạn muốn và chạm vào ☑; một dấu chọn sẽ hiển thị cạnh tên các bài hát này. Nếu bạn vô tình thêm một bài hát bạn không muốn, hãy chọn bài hát này và chạm lại vào ☑ để bỏ chọn bài hát.

4 Chạm vào **Lưu** để lưu danh sách nhạc.

Phát danh sách nhạc

1 Chạm vào **Máy nghe MP3**, sau đó chạm vào **Danh sách nhạc riêng.**

2 Chọn danh sách nhạc bạn muốn phát và chạm vào Xem, sau đó chạm vào ▶.

Sửa đổi danh sách nhạc

Thỉnh thoảng, bạn có thể muốn thêm các bài hát mới hoặc xóa các bài hát khỏi một danh sách nhạc. Bạn có thể muốn sắp xếp các danh sách nhạc. Khi bạn muốn làm như vậy, bạn có thể sửa đổi danh sách nhạc.

1 Chọn **Máy nghe MP3**, sau đó chọn **Danh sách nhạc riêng**.

2 Di chuyển đến danh sách nhạc bạn muốn sửa đổi và chạm vào Xem, sau đó chạm vào ☰. Chọn từ:

- **Phát:** Phát danh sách nhạc.
- **Thêm:** Bạn có thể thêm hoặc xóa các bài hát khỏi danh sách nhạc sử dụng tùy chọn này.
- **Xóa:** Xóa một bài hát khỏi danh sách nhạc. Chạm vào Có để xác nhận.
- **Di chuyển lên/Di chuyển xuống:** Di chuyển bài hát lên hoặc xuống danh sách để thay đổi thứ tự phát.
- **Xóa nhiều:** Xóa nhiều bài hát khỏi danh sách nhạc.
- **Xóa tất cả:** Xóa tất cả cá bài hát khỏi danh sách nhạc.
- **Thông Tin:** Xem thông tin danh sách nhạc.

Xóa danh sách nhạc

1 Chọn **Máy nghe MP3**, sau đó chọn **Danh sách nhạc riêng**.

2 Di chuyển đến danh sách nhạc bạn muốn xóa và chạm vào ☰.

3 Chọn **Xóa** và chạm vào **Có** để xác nhận.

Đa phương tiện

Máy ảnh

Menu 4.2

Bằng cách sử dụng mô-đun máy ảnh tích hợp trong điện thoại, bạn có thể chụp ảnh hoặc quay video. Ngoài ra, bạn có thể gửi ảnh cho người khác và chọn ảnh là hình nền.

MẸO! *Khi sử dụng máy ảnh, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng. Nếu biểu tượng này hiển thị trên hình nền, có nghĩa là pin yếu, hãy sạc lại pin trước khi sử dụng.*

• Để chụp ảnh

Giữ phím máy ảnh . Máy ảnh sẽ sẵn sàng để sử dụng và bạn có thể xoay màn hình sang vị trí nằm ngang.

- Để chụp rõ ảnh, nhấp nút máy ảnh trong khi giữ máy ảnh mà không di chuyển.
- Điều chỉnh khoảng cách thích hợp so với vật bạn muốn chụp (trên 50 cm).
- Giữ cẩn thận vì máy ảnh dễ bị va đập và sử dụng vải mềm khi lau ống kính máy ảnh .
- Không tháo rời hoặc sửa đổi máy ảnh vì làm như vậy có thể gây hỏa hoạn hoặc làm hỏng máy ảnh.
- Chức năng Tự Động Lấy Nét được bật khi chụp ảnh. Nhấn nút máy ảnh nửa chừng để lấy nét.

Tab để đặt các điều kiện khác nhau. Bạn có thể di chuyển bằng cách nhấp .

MẸO! *Bạn có thể điều chỉnh zoom bằng cách sử dụng*

- **Tới [ ]:** Chọn để xem ảnh trong **Anbom** hoặc chuyển sang chế độ máy quay **Video**.
- **Chế độ chụp [ ]:** Cho phép bạn đặt chế độ chụp là Tự động, Chân dung, Phong cảnh, Thể thao hoặc Đêm.

- **Độ phân giải [ ]:** Cho phép bạn đặc kích cỡ hình. (2048x1536)(1600x1200), (1280x960) (640x480) và (320x240). Chụp liên tục chỉ khả dụng với độ phân giải (320x240), (640x480) pixel.
- **Chất lượng [ ]:** Cho phép bạn đặt chất lượng hình là Bình thường, Đẹp hoặc Siêu nét.
- **Trình sửa chân dung [ ]:** Cho phép bạn đặt Trình sửa chân dung.
- **Đèn chớp [ ]:** Cho phép bạn chụp ở một nơi tối.
- **Giảm rung[ ]:** Chọn Bật nếu tay không giữ chắc được.
- **Hẹn giờ [ ]:** Cho phép bạn chọn thời gian trễ (3 giây, 5 giây và 10 giây). Sau đó điện thoại chụp ảnh sau thời gian đã chọn.
- **Lưu vào [ ]:** Bạn có thể đặt bộ nhớ lưu sau khi chụp ảnh. (Thẻ nhớ/Điện thoại)
- **Chụp liên tiếp [ ]:** Cho phép chụp nhiều ảnh liên tiếp.
- **Tự động lấy nét [AF]:** Bật hoặc Tắt chức năng Tự động lấy nét. Cách khác, chọn Macro để chụp cận cảnh - Nếu bạn đang tìm cách chụp một kiểu ảnh cận cảnh nhưng hộp lấy nét luôn có màu đỏ, hãy thử bật chế độ macro.
- **Hiệu ứng màu [ ]:** Có 4 cài đặt. Tắt (bình thường/màu), Xêpia, Đơn sắc (đen trắng) hoặc Âm bản.
- **Cân bằng trắng [WB]:** Cho phép bạn thay đổi cài đặt theo môi trường. Tự động/ Ban ngày/ Sáng chói/ U ám/ Huỳnh quang
- **Âm chụp [ ]:** Bạn có thể đặt âm khi chụp ảnh.
- **Xác lập lại cài đặt [ ]:** Cho phép bạn xác lập lại cài đặt.

Đa phương tiện

Máy quay video Menu 4.3

1 Chọn menu Máy quay video.

2 Menu cài đặt Máy quay video cũng giống như cài đặt Máy ảnh, trừ các mục sau:

- **Chế độ video [ ]:** Cho phép bạn đặt để gửi tệp video dưới dạng MMS hoặc Bình thường.
- **Độ phân giải [ ]:** Bạn có thể chọn một trong các độ phân giải sau: 320x240, 176x144 .

Đài FM Menu 4.4

Bạn có thể dò các kênh radio và nghe radio.

MẸO! *Để cải thiện chất lượng thu sóng radio, hãy kéo dài dây tai nghe, dây này có chức năng như một anten FM.*

1 Nhấn phím số tương ứng với một kênh để lưu kênh radio hiện đang chọn vào kênh này.

2 Sau khi cài đặt sẵn các kênh radio, bạn có thể nghe kênh khác bằng cách nhấn phím số tương ứng (nhấn nhanh).

3 Bạn có thể truy cập vào các menu tùy chọn sau bằng cách nhấn phím mềm trái [Tùy chọn].

- **Sửa đổi tần số:** Bạn có thể điều chỉnh tần số và thay đổi kênh radio trong kênh đã chọn. Bạn có thể thay đổi tần số 0,1 MHz mỗi lần bằng , , , và các phím số.
- **Tự động quét:** Nếu bạn chọn "Tự Động Quét Bây Giờ?" là Bật, kênh radio sẽ được dò tự động. Và khi thông báo "Lưu kênh này?" hiển thị, nếu bạn chọn Có, tần số đã chọn sẽ được lưu.
- **Nghe qua loa:** Chọn tùy chọn này để nghe radio qua loa ngoài thay vì tai nghe. Để tắt loa, chọn "Nghe qua tai nghe" trong [Tùy chọn]
- **Thông tin kênh:** Chọn bật, bạn có thể xem thông tin kênh radio.

Máy ghi âm

Menu 4.5

Bạn có thể lưu lại một ghi nhớ thoại.

Ghi âm

1 Nhấn ◉ để bắt đầu ghi âm. Sau khi bắt đầu ghi, thông điệp 'Đang ghi' và bộ đếm thời gian sẽ hiển thị.
2 Nếu bạn muốn tạm dừng hoặc tiếp tục ghi âm, nhấp phím mềm trái hoặc phím OK.
3 Nếu bạn muốn ngừng ghi âm, nhấp phím mềm phải **Dừng**.

Anbom

Bạn có thể xem thư mục Âm thanh bao gồm tất cả các tệp âm thanh trong bộ nhớ.

Nhắn tin

Tin nhắn mới Menu 5.1

Menu này bao gồm các chức năng liên quan đến Tin nhắn văn bản, đa phương tiện, email, cũng như Bluetooth.

Văn bản (Menu 5.1.1)

Bạn có thể viết và sửa đổi tin nhắn văn bản.

1 Nếu bạn muốn viết tin nhắn mới, chọn Văn bản.

2 Để nhập văn bản dễ hơn, hãy sử dụng T9.

3 Nhấn từng nút để đính kèm các mục sau.

Nhập

- **Ký hiệu:** Bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt.
- **Hình:** Bạn có thể chèn những hình có sẵn hoặc những hình trong thư mục Hình riêng mặc định cho các tin nhắn ngắn.
- **Âm thanh:** Bạn có thể chèn âm thanh khả dụng cho các tin nhắn văn bản.
- **Hình mặc định:** Bạn có thể chèn hình động đã được lưu.
- **Âm mặc định:** Bạn có thể chèn Âm thanh đã lưu.
- **Mẫu văn bản:** Bạn có thể sử dụng Mẫu văn bản đã được đặt sẵn trong điện thoại.
- **Tên & Số:** Bạn có thể thêm các số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail từ danh bạ.
- **Danh thiếp riêng:** Bạn có thể thêm Danh thiếp của bạn vào tin nhắn.

- **Lưu vào nháp:** Lưu tin nhắn vào Nháp.
- **Ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ cho chế độ nhập văn bản T9. Bạn cũng có thể tắt chế độ nhập văn bản T9 bằng cách chọn Tắt T9.
- **Từ T9 Mới:** Chọn Từ T9 Mới để nhập Từ mới vào từ điển.
- **Chữ viết tay:** Chọn để bật chức năng nhận dạng Chữ viết tay, bắt đầu tin nhắn mới.
- **Xóa chữ:** Bạn có thể xóa chữ trong khi viết SMS.
- **Thoát:** Bạn có thể trở lại menu Nhắn tin.

MẸO!

Mã hóa ký tự: *Chọn Hỗ trợ không đầy đủ, nó có thể đổi ký tự 2byte thành ký tự 1byte.*
("á é í ó ñ ú" -> "a e i o n u")

Đa phương tiện (Menu 5.1.2)

Bạn có thể viết và sửa đổi tin nhắn đa phương tiện, kiểm tra kích cỡ tin nhắn.

1 Nếu bạn muốn viết tin nhắn mới, chọn Đa phương tiện.
2 Bạn có thể tạo tin nhắn mới hoặc chọn một mẫu tin nhắn đa phương tiện đã được tạo sẵn.

Kích cỡ tệp tối đa cho phép có thể chèn vào tin nhắn MMS là 300 kb.

1 Nhập số điện thoại của người nhận.
2 Nhấn phím ✉ để thêm những người nhận khác.
3 Bạn có thể thêm số điện thoại vào từ danh bạ.
4 Nhấn [[Tùy chọn] và sau đó nhấn gửi sau khi nhập số.

Nhập

- **Ký hiệu:** Bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt.
- **Hình:** Bạn có thể chèn Hình Có Sẵn hoặc hình động trong thư mục Ảnh riêng từ Ảnh hiện có cho các tin nhắn ngắn.
- **Âm Thanh:** Bạn có thể chèn Âm thanh có sẵn hoặc Ghi âm mới cho tin nhắn ngắn.
- **Video:** Bạn có thể chèn Video có sẵn hoặc Video mới cho tin nhắn ngắn.
- **Ký hiệu:** Bạn có thể chèn Ký hiệu.
- **Mẫu văn bản:** Bạn có thể sử dụng Mẫu văn bản đã có sẵn trong điện thoại.
- **Tên & Số:** Bạn có thể thêm các số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail từ danh bạ.
- **Slide mới:** Bạn có thể chọn Chèn slide trước hoặc Chèn slide sau.
- **Khác:** Bạn có thể chèn Liên Hệ hoặc Danh thiếp riêng hoặc Lịch biểu.

▶ **Lưu:** Bạn có thể lưu các tin nhắn đa phương tiện trong Nháp hoặc Lưu thành mẫu.

▶ **Sửa đổi chủ đề:** Sửa đổi tiêu đề của tin nhắn đa phương tiện bạn chọn.

▶ **Xem trước:** Bạn có thể xem trước tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã soạn.

▶ **Thời lượng hình trượt:** Bạn có thể đặt thời lượng hình trượt cho tin nhắn đa phương tiện.

Nhắn tin

- **Xóa:** Bạn có thể xóa.
- **Ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ cho chế độ nhập văn bản T9. Bạn cũng có thể bỏ kích hoạt chế độ nhập văn bản T9 bằng cách chọn'T9 tắt'.
- **Từ T9 Mới:** Chọn Từ T9 Mới để nhập Từ mới vào từ điển.
- **Xóa chữ:** Bạn có thể xóa chữ trong khi viết SMS.
- **Chữ viết tay:** Chọn để bật chức năng nhận dạng Chữ viết tay, bắt đầu tin nhắn mới.
- **Thoát:** Nếu bạn nhấp Thoát trong khi viết tin nhắn, bạn có thể ngừng viết tin nhắn và trở lại menu Nhắn tin. Tin nhắn bạn đã viết sẽ không được lưu.

MẸO! *Nếu bạn chọn một cảnh có kích thước lớn (ví dụ 200K) khi viết tin nhắn đa phương tiện, thời gian tải sẽ mất khoảng 10 giây. Hơn nữa, bạn không thể sử dụng bất ký phím nào trong khi đang nạp. Sau 10 giây, bạn mới có thể tiếp tục soạn tin nhắn.*

Email (Menu 5.1.3)

Tài khoản email (Menu 5.1.3.1)

Để gửi/nhận email, bạn cần thiết lập một tài khoản email mới.

1. Nhập chủ đề và viết tin nhắn. Nhấn ☰ để đính kèm hình, video, âm thanh hoặc các loại tệp khác.
2. ☰ nhấn Gửi để nhập địa chỉ người nhận.
3. Chạm vào Gửi và email sẽ được gửi.
4. Sử dụng các tuỳ chọn để nhập địa chỉ người nhận và viết tin nhắn. Sử dụng tuỳ chọn Tệp để đính kèm hình, video, âm thanh hoặc các loại tệp khác.
5. Chạm vào Gửi và email sẽ được gửi.

Điểm truy cập (Menu 5.1.3.2)

Xác định tên điểm truy cập.

Thời khoảng tải về(Menu 5.1.3.3)

Chọn thời gian định kỳ mà KF600 sẽ kiểm tra xem có email mới không.

Chữ ký (Menu 5.1.3.4)

Tạo chữ ký email và bật tính năng này.

Tin nhắn Bluetooth (Menu 5.1.4)

- **Lưu vào nháp:** Chọn tùy chọn này để lưu tin nhắn vào Nháp.
- **Ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ cho chế độ nhập văn bản T9. Bạn cũng có thể bỏ kích hoạt chế độ nhập văn bản T9 bằng cách chọn'T9 tắt'.
- **Từ T9 Mới:** Chọn menu Từ T9 Mới để nhập từ mới vào từ điển.
- **Xóa chữ:** Bạn có thể xóa chữ trong khi viết tin nhắn.
- **Chữ viết tay:** Chọn để bật chức năng nhận dạng Chữ viết tay, bắt đầu tin nhắn mới.
- **Thoát:** Nếu bạn chọn tùy chọn này trong khi viết tin nhắn, bạn có thể thoát khỏi việc viết tin nhắn và trở lại màn hình trước đó. Tin nhắn bạn đã viết sẽ không được lưu.

MẸO! *Với tất cả các tài khoản email, bạn có thể lưu tổng cộng tối đa 100 tin nhắn. Trong thư mục Nháp, Hộp thư đi và Hộp thư đến, bạn có thể lưu tối đa 100 tin nhắn. Trong trường hợp Hộp thư đến đầy, bạn sẽ không nhận thêm được email.*

MẸO! *Kích cỡ tối đa cho một tin nhắn gửi đi là 300 kb có tệp đính kèm, và kích cỡ tối đa cho một tin nhắn nhận được là 300 kb. Trong trường hợp bạn nhận được tin nhắn có trên 5 tệp đính kèm, chỉ 5 tệp đính kèm sẽ được nhận. Một số tệp đính kèm có thể không được hiển thị đúng.*

MẸO! *Nếu bạn nhận được một thư trên 300kb, bạn không thể nhận được do thư có kích cỡ quá lớn.*

Nhắn tin

Hộp thư đến

Menu 5.2

Bạn sẽ được báo khi nhận được các tin nhắn. Chúng sẽ được lưu trong Hộp thư đến.
Nếu điện thoại hiển thị thông báo Không còn chỗ trống cho tin nhắn SIM, bạn phải xóa các tin nhắn SIM khỏi Hộp thư đến. Nếu điện thoại hiển thị thông báo Không còn chỗ trống cho tin nhắn, bạn có thể tạo thêm bộ nhớ bằng cách xóa các tin nhắn, phương tiện và ứng dụng.

* **Tin nhắn SIM**

Tin nhắn SIM có nghĩa là được lưu trong thẻ SIM. Bạn có thể chuyển tin nhắn này sang điện thoại.

Với các tin nhắn đa phương tiện được thông báo, bạn phải chờ tải xuống và xử lý tin nhắn.

- **Xem:** Bạn có thể đọc các tin nhắn đã nhận.
- **Xóa:** Bạn có thể xóa tin nhắn hiện thời.
- **Trả lời:** Bạn có thể trả lời người gửi.
- **Trả lời tất cả:** Bạn có thể tất cả người gửi.
- **Gửi tiếp:** Bạn có thể gửi tiếp tin nhắn đã chọn cho người khác.
- **Gọi lại:** Bạn có thể gọi lại cho người gửi.
- **Thông tin:** Bạn có thể xem thông tin về tin nhắn đã nhận; Địa chỉ người gửi, Chủ đề (chỉ các tin nhắn đa phương tiện), Ngày & giờ của tin nhắn, Loại tin nhắn, Cỡ tin nhắn.
- **Xóa nhiều:** Sau khi chọn tin nhắn bạn muốn xóa, bạn có thể xóa tin nhắn đã chọn.
- **Xóa tất cả tin đã đọc:** Bạn có thể xóa tất cả các tin nhắn đã đọc.
- **Xóa tất cả:** Bạn có thể xóa tất cả các tin nhắn.

Hộp thư email Menu 5.3

Khi truy cập vào menu này, bạn có thể kết nối với hộp thư từ xa để nhận các tin nhắn email mới, hoặc có thể xem những tin nhắn email đã nhận trước đó mà không cần phải đăng nhập vào máy chủ email. Bạn có thể kiểm tra Nháp, Hộp thư đi.

Nháp Menu 5.4

Sử dụng menu này, bạn có thể đặt trước các tin nhắn đa phương tiện mà bạn sử dụng thường xuyên nhất. Menu này hiển thị danh sách tin nhắn đa phương tiện được đặt trước.
Có các lựa chọn sau.

- **Xem:** Bạn có thể đọc các tin nhắn đa phương tiện.
- **Sửa:** Sửa đổi tin nhắn bạn chọn.
- **Xóa:** Xóa tin nhắn bạn chọn.
- **Thông tin:** Bạn có thể xem thông tin về tin nhắn đã chọn.
- **Xóa nhiều:** Sau khi chọn tin nhắn bạn muốn xóa, bấm **OK** và bạn có thể xóa tin nhắn đã chọn.
- **Xóa tất cả:** Xóa tất cả các tin nhắn trong thư mục.

Hộp thư đi Menu 5.5

Menu này cho phép xem tin nhắn sắp gửi đi hoặc chưa được gửi đi.
Sau khi gửi thành công, tin nhắn này sẽ được chuyển sang hộp thư đã gửi.

- **Xem:** Bạn có thể xem tin nhắn.
- **Xóa:** Bạn có thể xóa tin nhắn.
- **Gửi lại:** Bạn có thể gửi lại tin nhắn đã chọn.
- **Sửa:** Sửa đổi tin nhắn bạn chọn.
- **Thông tin:** Bạn có thể kiểm tra thông tin của từng tin nhắn.
- **Xóa nhiều:** Chọn và xóa các tin nhắn đã chọn.
- **Xóa tất cả:** Bạn có thể xóa tất cả các tin nhắn trong hộp thư đi.

Nhắn tin

Đã gửi Menu 5.6

Menu này cho phép bạn xem các tin nhắn đã gửi. Bạn có thể kiểm tra thời gian và nội dung của tin nhắn.

Nghe thư thoại Menu 5.7

Sau khi menu này đã được chọn, chỉ cần nhấn **OK** để nghe thư thoại.

MẸO! *Khi bạn nhận một thư thoại, điện thoại của bạn sẽ hiển thị biểu tượng và bạn sẽ nghe thấy một âm báo. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp mạng của bạn để có chi tiết về dịch vụ của họ để cấu hình điện thoại một cách thích hợp.*

Tin nhắn thông tin Menu 5.8

(Tùy thuộc vào mạng và đăng ký)

Các tin nhắn dịch vụ là các tin nhắn chữ được gửi bởi mạng đến GSM. Chúng cung cấp các thông tin chung như là dự báo thời tiết, tin giao thông, taxi, dược phẩm, và giá chứng khoán.
Mỗi loại sẽ có một mã nhất định; vì vậy, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ nếu bạn muốn một dịch vụ nhất định cho thông tin.
Khi bạn nhận được một tin nhắn dịch vụ thông tin, bạn có thể nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình cho bạn biết bạn đã nhận được một tin nhắn hoặc tin nhắn dịch vụ thông tin sẽ được hiển thị trực tiếp.
Để xem lại tin nhắn hoặc khi không ở chế độ chờ, thực hiện theo các bước dưới đây;

Đọc (Menu 5.8.1)

1 Khi bạn đã nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin và chọn Đọc để xem tin nhắn này, tin nhắn sẽ được hiển thị trên màn hình.
2 Tin nhắn sẽ hiển thị cho tới khi nhận được tin nhắn khác.

Các chủ đề (Menu 5.8.2)

(Tùy thuộc vào mạng và đăng ký)

- **Xem danh sách:** Bạn có thể xem các mã Tin nhắn dịch vụ thông tin bạn đã thêm. Nếu nhấp vào từng nút, bạn có thể sửa đổi và xóa danh mục tin nhắn thông tin đã thêm.
- **Danh sách hoạt động:** Bạn có thể chọn những mã tin nhắn dịch vụ thông tin trong danh sách hoạt động. Nếu bạn kích hoạt một số dịch vụ thông tin, bạn có thể nhận các tin nhắn được gửi từ mã này.

Mẫu

Menu 5.9

Văn bản (Menu 5.9.1)

Bạn có 6 mẫu văn bản dưới đây;

- **Vui lòng gọi lại cho tôi.**
- **Tôi sẽ đến muộn. Tôi sẽ tới đó vào lúc**
- **Bạn đang ở đâu?**
- **Tôi đang trên đường.**
- **Khẩn! Vui lòng liên hệ.**
- **I love you**

Có các lựa chọn sau.

- **Gửi qua**
  - **Tin nhắn văn bản:** Sử dụng menu này để gửi tin nhắn mẫu được chọn qua SMS.
  - **Tin nhắn đa phương tiện:** Sử dụng menu này để gửi tin nhắn mẫu được chọn qua MMS.
  - **Tin nhắn Bluetooth:** Sử dụng menu này để gửi tin nhắn mẫu được chọn qua Bluetooth.
  - **Email:** Sử dụng tùy chọn này để gửi tin nhắn mẫu được chọn qua email.
- **Xóa:** Xóa mẫu.
- **Mẫu mới:** Sử dụng menu này để tạo mẫu mới.
- **Xóa tất cả:** Cho phép bạn xóa tất cả tin nhắn mẫu.
- **Xem:** Bạn có thể xem các mẫu tin văn bản.
- **Sửa:** Sử dụng menu này để viết một tin nhắn mới hoặc sửa đổi tin nhắn mẫu được chọn từ danh sách mẫu tin nhắn chữ.

Nhắn tin

Đa phương tiện (Menu 5.9.2)

Sau khi lưu mẫu mới, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau.

- **Lưu:** Cho phép bạn lưu các mẫu đa phương tiện mới tạo.
- **Chèn:** Bạn có thể thêm Ký hiệu, Hình, Video, Âm thanh, Hình trượt mới, Mẫu văn bản, Liên hệ, Danh thiếp và Mục khác.
- **Xem trước:** Bạn có thể xem trước các mẫu đa phương tiện bạn đã viết.
- **Sửa chủ đề:** Cho phép bạn sửa đổi tin nhắn đa phương tiện bạn đã chọn.
- **Thời lượng hình trượt:** Bạn có thể cài thời lượng của hình trượt của tin nhắn đa phương tiện.
- **Ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ bạn muốn cho chế độ nhập văn bản T9. Bạn cũng có thể tắt chế độ nhập văn bản T9 bằng cách chọn Tắt T9.
- **Thoát:** Sẽ đưa bạn trở lại menu Nhắn tin.

Cài đặt Menu 5.0

Tin nhắn văn bản (Menu 5.0.1)

- **Loại tin nhắn:**
  Văn bản, Thoại, Fax, Nhắn tin, X.400, Email, ERMES
  Loại tin nhắn thường được đặt là Văn bản. Bạn có thể chuyển văn bản thành các định dạng khác. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết tính khả dụng của chức năng này.
- **Thời hạn hiệu lực:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn đặt khoảng thời gian các tin nhắn sẽ được lưu trong trung tâm nhắn tin.
- **Báo cáo gửi:** Nếu bạn đặt là Có, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn đã được gửi đi chưa.
- **Tính cước trả lời:** Khi một tin nhắn được gửi đi, nó cho phép người nhận trả lời và tính cước trả lời vào hóa đơn điện thoại của bạn.
- **Số trung tâm nhắn tin:** Nếu bạn muốn gửi tin nhắn văn bản, bạn có thể nhận địa chỉ trung tâm SMS từ menu này.
- **Mã hóa ký tự**
- **Cài đặt đường truyền:** Bạn có thể đặt cài đặt đường truyền như là Ưu tiên GSM, Ưu tiên GPRS.

Tin nhắn đa phương tiện

(Menu 5.0.2)

- **Chủ đề::** Bạn có thể nhập chủ đề tin nhắn đa phương tiện khi menu này bật.
- **Thời lượng hình trượt:** Hiển thị thời lượng của mỗi trang khi bạn viết tin nhắn.
- **Ưu tiên:** Bạn có thể đặt mức ưu tiên cho tin nhắn bạn chọn.
- **Thời hạn hiệu lực:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn đặt khoảng thời gian các tin nhắn văn bản sẽ được lưu trong trung tâm nhắn tin.
- **Báo cáo gửi:** Nếu bạn đặt là Có, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn đã được gửi đi chưa.
- **Báo cáo đọc:** Bạn có thể nhận báo cáo cho biết người nhận có đọc tin nhắn này hay không.
- **Tự động tải xuống:** Mạng chủ cho phép bạn nhận tin nhắn đa phương tiện phụ thuộc vào Mạng chủ. Mạng chuyển vùng cho phép bạn nhận tin nhắn đa phương tiện phụ thuộc vào Mạng chuyển vùng. Nếu bạn chọn Tự động, bạn sẽ nhận tin nhắn đa phương tiện một cách tự động. Nếu bạn chọn Thủ công, bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn thông báo trong hộp thư đến và sau đó bạn có thể kiểm tra thông báo này.
- **Cấu hình mạng:** Nếu bạn chọn máy chủ tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể đặt URL cho máy chủ tin nhắn đa phương tiện.
- **Kiểu tin nhắn được phép**
  Cá nhân: Tin nhắn cá nhân.
  Quảng cáo: Tin nhắn quảng cáo.
  Thông tin: Thông tin cần thiết.

Email (Menu 5.0.3)

- **Tài khoản email**
  Menu này cho phép bạn sửa đổi, xóa hoặc thêm một tài khoản email.

1 Chạm vào Mới.

2 Bây giờ bạn có thể chọn cách các tài khoản hoạt động
  Tên tài khoản: Tên tài khoản.
  Địa chỉ email: Nhập địa chỉ email được cấp cho bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ.
  Tên hiển thị: Bạn có thể đặt bí danh của mình.
  Máy chủ thư đến: Nhập địa chỉ POP3 và số Cổng của máy chủ nhận thư.
  Tên sử dụng: Nhập ID email của bạn.
  Mật khẩu: Nhập mật khẩu email của bạn.
  Máy chủ thư đi: Nhập địa chỉ SMTP và số Cổng của máy tính gửi thư.
  Xác thực thư đi: khi bạn gửi thư, bạn có thể bật hoặc tắt xác thực.
  ID/mật khẩu máy chủ đi: Nhập ID và mật khẩu để gửi email.
  Để nhập thông tin sau đây, chạm vào ☰ và chọn **Cài đặt nâng cao**.

- **Cài đặt nâng cao**
  Loại giao thức: Chọn loại giao thức. (POP3/IMAP4)

Kích cỡ nhận tối đa: Xem Kích cỡ nhận tối đa bạn có thể nhận thư.
Lưu vào máy chủ: Chọn Bật để giữ lại các thư trên máy chủ.
Chèn chữ ký: Chọn Bật để thêm chữ ký vào các thư email của bạn.
Trả lời địa chỉ email: Địa chỉ email bạn có thể nhận thư trả lời.
Số cổng đến: Cho phép bạn sửa đổi số cổng POP3/IMAP.
Số cổng đi: Cho phép bạn sửa đổi số cổng SMTP.
Tự động nhận: Chọn để tự động nhận email.
Nhận tải về: Chọn Chỉ tiêu đề hoặc Tất cả. Bây giờ tài khoản của bạn đã được thiết lập, tài khoản này sẽ hiển thị trong danh sách tài khoản trong thư mục Email.

- **Tài khoản mới:** Bạn có thể thiết lập tối đa 5 tài khoản email bằng cách chọn menu Tài khoản mới. Bằng cách sử dụng menu Sửa đổi, bạn có thể đặt các giá trị sau đây.
- **Xóa:** Xóa tài khoản đã chọn khỏi danh sách.
- **Xóa tất cả:** Bạn có thể xóa tất cả các danh sách tài khoản.

▶ **Điểm truy cập**
Xác định tên điểm truy cập.

▶ **Thời khoảng tải về**
Chọn thời gian định kỳ mà KF600 sẽ kiểm tra xem có email mới không.

▶ **Chữ ký**
Tạo chữ ký email và bật tính năng này.

Số thư thoại (Menu 5.0.4)

Bạn có nhận thư thoại nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ tính năng này. Khi có thư thoại mới, ký hiệu này sẽ được hiển thị trên màn hình. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để có chi tiết về dịch vụ của họ để cấu hình điện thoại một cách thích hợp.

Tin nhắn dịch vụ (Menu 5.0.5)

Bạn có thể đặt tùy chọn nhận hoặc không nhận tin nhắn.

Tin nhắn thông tin (Menu 5.0.6)

- **Nhận**
  Có: Nếu bạn chọn menu này, điện thoại của bạn sẽ nhận các Tin nhắn dịch vụ thông tin.
  Không: Nếu bạn chọn menu này, điện thoại sẽ ngừng nhận tin nhắn Dịch vụ thông tin.
- **Cảnh Báo**
  Có: Điện thoại sẽ phát tiếng bíp khi nhận được Tin nhắn dịch vụ thông tin.
  Không: Điện thoại sẽ không phát tiếng bíp khi nhận tin nhắn dịch vụ thông tin.
- **Ngôn ngữ**
  Bạn có thể chọn ngôn ngữ bạn muốn bằng cách nhấp phím ☑. Sau đó, tin nhắn dịch vụ thông tin sẽ hiển thị theo ngôn ngữ bạn đã chọn.

Thư mục riêng

Hình ảnh riêng Menu 6.1

Hình ảnh bao gồm một thư mục có chứa các hình mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Các menu tùy chọn

Các tùy chọn khả dụng tùy thuộc vào loại hình ảnh bạn đã chọn. Tất cả các tùy chọn sẽ khả dụng cho những ảnh được chụp bằng máy ảnh của điện thoại, nhưng chỉ tùy chọn Thông tin tệp, In qua, Trình chiếu, Sắp xếp theo và Hình thu nhỏ / Menu kiểu danh sách khả dụng cho các hình mặc định. Trong thư mục Hình ảnh, chạm vào ☰ để hiển thị danh sách tùy chọn.

- **Xóa:** Xóa hình đã chọn.
- **Gửi qua:** Gửi hình đã chọn đến cho bạn bè qua MMS, Bluetooth hoặc Email.

MẸO! *Hình (.jpeg) có thể cần được thủ nhỏ lại trước khi gửi qua MMS hoặc e-mail.*

- **Tệp:** Xoay, đổi tên hoặc xem thông tin (Tên, Cỡ, Ngày, Độ phân giải, Loại và Bản quyền) của hình đã chọn. Nếu bạn đã lắp thẻ nhớ ngoài, sẽ có thêm hai tùy chọn: **Chuyển sang bộ nhớ ngoài** và **Sao chép vào bộ nhớ ngoài**.
- **In qua:** In tệp hình bằng PictBridge hoặc Bluetooth®.
- **Trình chiếu:** Xem mục Tạo trình chiếu trên trang 48.
- **Thư mục mới:** Tạo một thư mục mới trong thư mục Hình ảnh chính.
- **Xóa nhiều:** Chọn nhiều hình trước khi chạm vào Xóa.
- **Xóa tất cả:** Xóa tất cả ảnh trong thư mục Hình ảnh.
- **Sắp xếp theo:** Sắp xếp hình theo Ngày, Loại hoặc Tên.
- **Giao diện danh sách / Giao diện hình thu nhỏ:** Thay đổi cách xem ảnh.

Gửi ảnh

1 Di chuyển đến và chọn Hình ảnh.
2 Chọn một ảnh và chạm vào ☰.
3 Chạm vào **Gửi qua** và chọn **Tin nhắn đa phương tiện**, **Bluetooth** hoặc **Email**.
4 Nếu bạn chọn **Tin nhắn đa phương tiện** hoặc **Email**, ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn Bluetooth, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi ảnh đến.

Sắp xếp hình

1 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
2 Chạm vào ☰ sau đó chọn **Sắp xếp theo**.
3 Chọn **Ngày**, **Loại** hoặc **Tên**.

Xóa hình

1 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
2 Chọn một hình và chạm vào ☰.
3 Chạm vào **Xóa**.

Xóa nhiều hình

1 Di chuyển đến và chọn Hình ảnh.
2 Chạm vào ☰ và chọn Xóa nhiều.
3 Một hộp sẽ hiển thị cạnh mỗi hình. Chọn hình và chạm vào ☑ để chọn hình này. Để hủy chọn một hình, chạm lại vào ☑ để dấu chọn không còn hiển thị trong hộp.
4 Sau khi đã chọn tất cả những hộp thích hợp, chạm vào Xóa và xác nhận rằng bạn muốn xóa tất cả những hình đã chọn.

Thư mục riêng

Tạo trình chiếu

Nếu bạn muốn xem tất cả hình trên điện thoại hoặc lướt qua những gì bạn có, bạn có thể tạo một trình chiếu để bạn không cần phải mở và đóng từng hình một.

1 Chọn **Hình ảnh**.
2 Chọn ảnh bạn muốn bắt đầu trình chiếu và chạm vào ☰.
3 Chọn Trình chiếu và trình chiếu sẽ bắt đầu.
4 Chạm vào Tạm dừng để tạm dừng trình chiếu và Thoát để ngừng trình chiếu và trở lại thư mục Hình ảnh.

Chạm vào ☰ trong khi đang phát trình chiếu sẽ có thêm các tùy chọn:

- **Xem:** Chọn giữa **Hình đầy đủ** và **Toàn bộ Màn Hình**. Chọn **Toàn cảnh ngang** để hiển thị ảnh nằm ngang.
- **Lặp lại bật/tắt:** Bật hoặc tắt lặp lại trình chiếu.

Âm thanh

Menu 6.2

Thư mục **Âm thanh** bao gồm các **Âm mặc định** và các bản ghi âm của bạn. Từ đây bạn có thể quản lý, gửi hoặc đặt các âm thanh làm nhạc chuông.

Sử dụng âm thanh

1 Chọn **Âm thanh**.
2 Chọn **Âm mặc định** hoặc chọn từ danh sách các tệp ghi âm.
3 Chọn một âm thanh và chạm vào [▶] để nghe âm thanh này.
4 Chạm vào **Đặt làm** và chọn **Nhạc chuông** hoặc **Nhạc chuông danh bạ**.

Video

Menu 6.3

Thư mục Video riêng hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

Xem video

1 Chọn **Video**.

3 Chọn một video và chạm vào ▶.

MẸO! *Video có thể cần được thu nhỏ lại trước khi gửi qua MMS. Một số video có thể quá lớn để gửi qua MMS, trong trường hợp này, hãy chọn một trong những tùy chọn gửi khác.*

Sử dụng menu tùy chọn video

Trong thư mục Video, chạm vào ☰ để hiển thị danh sách tùy chọn sau.

- **Xóa:** Xóa video đã chọn.
- **Tệp:** Đổi tên video, chuyển video sang một thư mục khác hoặc xem thông tin (Tên, Cỡ, Ngày, Độ phân giải, Loại và Bản quyền).
- **Thư mục mới:** Tạo một thư mục mới trong thư mục Video chính.
- **Xóa nhiều**: Chọn nhiều video clip để xoá một lúc.
- **Xóa tất cả:** Xóa tất cả video clip trong thư mục Video.
- **Sắp xếp theo:** Sắp xếp video theo Ngày, Loại hoặc Tên.
- **Giao diện danh sách / Giao diện hình thu nhỏ:** Thay đổi cách xem video.

Tài liệu

Menu 6.4

Từ menu Tài liệu, bạn có thể xem tất cả các tệp tài liệu của bạn. Từ đây bạn có thể xem các tệp Excel, PowerPoint, Word, Văn bản và PDF.

Thư mục riêng

Khác Menu 6.5

Hiển thị danh sách tệp trong thư mục Khác trong bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài. Trong Bộ nhớ đa phương tiện.

MẸO! *Bạn chỉ có thể gửi các tệp qua Bluetooth nếu chúng được lưu trong bộ nhớ điện thoại, thẻ nhớ.*

MẸO! *Khi kết nối với một PC bằng cáp USB, bạn sẽ chỉ nhìn thấy các thư mục sau đây trong bộ nhớ trong: Hình ảnh, Âm thanh, Video, và Khác. Bạn có thể xem tất cả các thư mục trong bộ nhớ ngoài. Nếu kết nối với PC qua Bluetooth, bạn có thể trao đổi các tệp trong các thư mục hình ảnh, âm thanh, video, tài liệu, và thư mục khác ngoại trừ thư mục mặc định. (Trong thư mục khác, bạn không thể "xem", "phát")*

Trò chơi & Ứng Dụng Menu 6.6

Trong menu này, bạn có thể quản lý các ứng dụng Java được cài trong điện thoại của bạn. Bạn có thể chạy hoặc xóa các ứng đã được tải xuống, hoặc đặt lựa chọn kết nối.

Bộ nhớ ngoài Menu 6.7

Menu này cho phép bạn xem Hình ảnh, Âm thanh, Video, Tài liệu và Khác trong thẻ nhớ. Nếu không có bộ nhớ ngoài, thông điệp "Vui lòng lắp thẻ nhớ" sẽ hiển thị.

LƯU Ý! *Cần phải lắp thẻ SIM thì điện thoại mới có thể được sử dụng như một ổ lưu trữ dữ liệu USB.*

LG Tuyệt Vời Mới

KF600 có chức năng như một thiết bị lưu trữ thứ cấp. Nếu nối cáp USB, bạn có thể sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ dữ liệu USB. Bạn có thể tải xuống các tệp MP3, ảnh, video, văn bản v.v... tính năng này cho phép bạn nhanh chóng truy cập từ máy PC vào điện thoại, chỉ cần kết nối cáp USB.

LƯU Ý! *Chức năng BỘ LƯU TRỮ THỨ CẤP chỉ hoạt động khi điện thoại ở chế độ chờ.*

LƯU Ý! *KHÔNG tháo cáp trong khi bạn đang tải xuống các tệp. Sau khi bạn tải xuống các tệp này, bạn cần bấm vào "Safely Remove Hardware" (Tháo Phần Cứng An Toàn) trên PC và sau đó ngắt kết nối cáp.*

LƯU Ý! *Khi bạn sao chép một tệp vào ổ đĩa tháo rời, bạn có thể nhìn thấy một thông báo trên màn hình. Điều đó có nghĩa là BỘ LƯU TRỮ THỨ CẤP đang hoạt động và dữ liệu đang được chuyển. Trong khi truyền dữ liệu, không ngắt kết nối cáp. Nếu bạn ngắt kết nối cáp trong khi truyền, dữ liệu sẽ bị mất hoặc bị lỗi và điện thoại có thể bị hư.*

Cấu hình

Trong Cấu hình, bạn có thể điều chỉnh và tùy chỉnh âm điện thoại cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi khác nhau.
Có năm chế độ định sẵn: **Bình thường, Im lặng, Chỉ rung, Ngoài trời** và **Tai nghe.**

Kích hoạt (Menu 7.X.1)

1 Một danh sách các cấu hình được hiển thị.
2 Trong danh sách Cấu hình, di chuyển đến cấu hình bạn muốn kích hoạt.
3 Sau đó chọn Kích hoạt.

Cài đặt riêng (Menu 7.X. 2)

Cuộn tới cấu hình mong muốn trong danh sách cấu hình. Chọn Cài đặt riêng.
Lựa chọn cài đặt cấu hình mở ra. Đặt lựa chọn như bạn muốn.

- **Kiểu cảnh báo cuộc gọi:** Đặt kiểu báo cuộc gọi đến.
- **Nhạc chuông:** Chọn kiểu chuông từ danh sách.
- **Âm lượng chuông:** Đặt âm lượng chuông.
- **Kiểu báo tin nhắn:** Đặt kiểu báo tin nhắn.
- **Âm báo tin nhắn:** Đặt âm báo tin nhắn.
- **Âm lượng tin nhắn:** Đặt âm lượng cho âm báo tin nhắn.
- **Phản hồi phím & cảm ứng:** Bạn có thể đặt tất cả mọi thứ bằng Cảm ứng và phím (nhạc chuông, âm lượng, rung, v.v...).
- **Âm trượt:** Cho phép đặt âm trượt cho điện thoại.
- **Âm lượng hiệu ứng:** Đặt âm lượng cho hiệu ứng âm thanh.
- **Âm lượng tắt/bật nguồn:** Đặt âm lượng chuông khi tắt/bật điện thoại.

LƯU Ý! *Không thể đổi tên các cấu hình*

Danh bạ

Tìm kiếm

Menu 8.1

1 Nhập tên bạn muốn tìm.

MẸO! *Tìm kiếm nhanh bằng cách nhập chữ cái đầu tiên của tên.*

2 Nếu bạn muốn sửa đổi, xóa, sao chép một số điện thoại, hãy nhấp vào ☰.

Các menu sau sẽ được hiển thị.

- **Xem:** Bạn có thể xem từng số điện thoại ở dạng chi tiết.
- **Sửa:** Bạn có thể soạn tên, số, nhóm, nhạc chuông và hình bằng cách sử dụng phím điều hướng.
- **Tin nhắn mới:** Sau khi đã tìm thấy số bạn cần, bạn có thể gửi một tin nhắn (Văn bản/Đa phương tiện/Email) tới số đã chọn.
- **Gửi qua:** Bạn có thể gửi số điện thoại qua Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện, Bluetooth hoặc Email.
- **Xóa:** Bạn có thể xóa một số điện thoại.
- **Liên hệ mới:** Sau khi chọn nơi (SIM/Điện thoại) bạn muốn lưu, bạn có thể thêm vào số điện thoại mới.
- **Xóa nhiều:** Cho phép bạn xóa nhiều số điện thoại đã chọn.
- **Sao sang điện thoại/SIM:** Bạn có thể sao chép một số điện thoại. từ thẻ SIM sang điện thoại hoặc từ điện thoại sang thẻ SIM.

Liên hệ mới

Menu 8.2

Bạn có thể thêm một số điện thoại. sử dụng chức năng này. Bộ nhớ điện thoại có thể lưu được 1000 số điện thoại. Dung lượng của bộ nhớ thẻ SIM tùy thuộc và nhà cung cấp dịch vụ di động. Số ký tự là tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM.

LƯU Ý! *Độ dài tên và số được lưu tối đa tùy thuộc vào loại thẻ SIM.*

1 Chọn Liên hệ mới.
2 Chọn bộ nhớ để lưu.
3 Nhập tên.
4 Nhấn ▼, sau đó bạn có thể nhập số. (Di động, Nhà riêng, Văn phòng, Địa chỉ e-mail, Fax)
5 Bạn có thể đặt một nhóm cho số điện thoại này bằng cách nhấn ◁, ▷.
6 Bạn có thể đặt nhạc chuông và ảnh cho số điện thoại này.

Danh bạ

Quay số nhanh Menu 8.3

Bạn có thể gán phím bất kỳ từ 2 abc đến 9 wxyz cho mục nhập Danh sách tên. Bạn có thể gọi trực tiếp bằng cách nhấn phím này.

1 Chọn Quay số nhanh.

2 Nếu bạn muốn thêm quay số nhanh, chọn <trống> bằng cách nhấp **Gán**. Sau đó, bạn có thể tìm tên trong danh bạ.

3 Sau khi gán một số làm số quay số nhanh, bạn có thể thay đổi và xóa số điện thoại. Bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn theo số này.

Nhóm Menu 8.4

Bạn có thể thêm tối đa 10 thành viên vào mỗi nhóm. Có 7 nhóm bạn có thể tạo danh sách đến.

- **Xem thành viên:** Hiển thị các thành viên nhóm bạn đã chọn.
- **Nhạc chuông cho nhóm:** Cho phép bạn chọn nhạc chuông cho cuộc gọi của các thành viên trong nhóm.
- **Biểu tượng nhóm:** Cho phép bạn chọn biểu tượng tùy theo Nhóm.
- **Xóa thành viên:** Bạn có thể xóa thành viên khỏi danh sách thành viên Nhóm. Nhưng tên và số điện thoại sẽ vẫn còn trong danh bạ.
- **Xóa tất cả thành viên:** Bạn có thể xóa tất cả thành viên khỏi danh sách thành viên Nhóm.
- **Đổi tên:** Bạn có thể đổi tên nhóm.
- **Xác lập lại tất cả:** Bạn có thể xác lập lại tất cả.
- **Xem:** Hiển thị nhóm bạn đã chọn.
- **Thêm:** Bạn có thể thêm thành viên nhóm.

Sao chép tất cả Menu 8.5

Bạn có thể sao chép các số điện thoại từ bộ nhớ trên thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại và ngược lại.

- **SIM sang điện thoại:** Bạn có thể sao chép mục nhập từ Thẻ SIM vào bộ nhớ Điện thoại.
- **Điện thoại sang SIM:** Bạn có thể sao chép mục nhập từ bộ nhớ Điện thoại sang Thẻ SIM.

Xóa tất cả Menu 8.6

Bạn có thể xóa tất cả các số điện thoại trên thẻ SIM hoặc Điện thoại.

Cài đặt Menu 8.7

- **Xem tùy chọn**
  Di chuyển để đánh dấu các tùy chọn Xem, và sau đó nhấp **OK**.
  - **Tên và số:** Đặt danh sách số điện thoại có hiển thị tên và số.
  - **Có ảnh:** Đặt danh sách số điện thoại có hình của liên hệ.

Thông tin Menu 8.8

- **Số quay dịch vụ**
  Sử dụng chức năng này để truy cập vào danh sách các dịch vụ được cung cấp bởi nhà điều hành mạng (nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM).
- **Các số điện thoại riêng (Tùy thuộc vào SIM)**
  Bạn có thể lưu và kiểm tra số của chính mình trên thẻ SIM.
- **Danh thiếp**
  Tùy chọn này cho phép bạn tạo danh thiếp riêng của bạn bao gồm Tên và số điện thoại di động. Để tạo một danh thiếp mới, nhấn phím mềm trái [Mới] và nhập thông tin vào các trường. Nếu bạn muốn sửa đổi, xóa hoặc gửi danh thiếp, chọn phím mềm trái [Tùy chọn].

Cài đặt

Ngày Giờ Menu 9.1

Bạn có thể đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

Đặt ngày (Menu 9.1.1)

Bạn có thể nhập ngày hiện thời.

Định dạng ngày (Menu 9.1.2)

Bạn có thể đặt định dạng Ngày như là YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY.
(D: Ngày / M: Tháng / Y: Năm)

Đặt giờ (Menu 9.1.3)

Bạn có thể nhập giờ hiện thời.

Định dạng thời gian (Menu 9.1.4)

Bạn có thể đặt định dạng giờ giữa 24 tiếng và 12 tiếng.

Tự động cập nhật (Menu 9.1.5)

Chọn Bật, điện thoại sẽ tự động cập nhật dữ liệu và thời gian.

Ngôn ngữ Menu 9.2

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến chế độ Nhập Ngôn Ngữ.

Hiển Thị

Menu 9.3

Hình Nền (Menu 9.3.1)

Bạn có thể chọn hình nền ở chế độ chờ.

Thời gian đèn nền (Menu 9.3.2)

Bạn có thể đặt thời gian mà đèn màn hình sẽ sáng. (Tắt/10 giây/20 giây/30 giây/60 giây)

Độ sáng (Menu 9.3.3)

Bạn có thể đặt độ sáng của màn hình LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Hiện phím hướng dẫn (Menu 9.3.4)

Chọn Bật sẽ hiển thị 4 phím Điều hướng và phím Menu ở giữa màn hình chờ.

Chủ đề (Menu 9.3.5)

Nhanh chóng thay đổi toàn bộ giao diện màn hình.

Kiểu menu (Menu 9.3.6)

Điện thoại cung cấp cho bạn các kiểu hiển thị menu dạng Lưới và Danh sách. Đặt kiểu menu bằng cách di chuyển và nhấn **OK**.

Kiểu chữ chính (Menu 9.3.7)

Bạn có thể chọn kiểu phông chữ bạn muốn.

Kiểu phông quay số (Menu 9.3.8)

Điện thoại của bạn cung cấp cho bạn bốn kiểu quay số.
(Kiểu nhạc/Kiểu bãi cỏ/Kiểu vá)

Cài đặt

Lời chào (Menu 9.3.9)

Nếu bạn chọn Bật, bạn có thể sửa đổi văn bản sẽ hiển thị ở màn hình chờ.

Tên mạng (Menu 9.3.0)

Nếu chức năng này được kích hoạt, tên mạng sẽ hiển thị trên màn hình LCD.

Căn chỉnh InteractPad™ (Menu 9.3.*)

Xác lập lại InteractPad để tiện sử dụng

Kết nối Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Bluetooth cho phép các thiết bị di động, các thiết bị ngoại vi và các máy tính tương thích ở gần nhau giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần dây. Điện thoại này hỗ trợ kết nối sử dụng công nghệ Bluetooth tích hợp, công nghệ này cho phép kết nối với những điện thoại, các ứng dụng máy tính và các thiết bị khác tương thích với Bluetooth.

Lưu ý! *Cấu hình được hỗ trợ: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP*

Lưu ý! *Khi bạn nhận dữ liệu từ một thiết bị Bluetooth khác, điện thoại sẽ yêu cầu xác nhận. Sau khi xác nhận việc chuyển dữ liệu, tệp này sẽ được sao chép vào điện thoại.*

Lưu ý! *Tùy thuộc vào loại tệp, nó sẽ được lưu trong các thư mục sau:*

- **Video (.3gp, mp4):** *thư mục Video*
- **Hình (.bmp, gif, jpg, png):** *thư mục Hình ảnh*
- **Âm thanh (.amr, wav, aac):** *thư mục Âm thanh*
- **MP3 (.mp3):** *Thư mục Âm thanh*
- **Tài liệu (.txt):** *Thư mục Tài liệu*

Lưu ý! *Một tài liệu (txt) gồm tối đa 160 ký tự được lưu trong Hộp thư đến (menu 5-2).*

- **Bluetooth bật/tắt**
  Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng Bluetooth.
- **Danh sách thiết bị**
  - **Kết nối / Ngắt kết nối:** Sau khi ghép nối tai nghe Bluetooth, thiết bị này sẽ tự động được kết nối. Sau khi ghép nối với một điện thoại, bạn có thể kết nối với ftp của điện thoại đó.
  - **Thêm mới:** Cho phép tìm kiếm các thiết bị Bluetooth mới và thêm chúng vào danh sách các thiết bị được ghép nối của điện thoại. Khi bạn chọn Thêm mới, điện thoại sẽ bắt đầu tìm kiếm các thiết bị Bluetooth trong phạm vi. Sau khi điện thoại bạn muốn ghép nối hiển thị trong danh sách, hãy nhấp **Dừng**.

    Chú ý! *Nếu không tìm thấy thiết bị bạn muốn sau khi tìm kiếm, nhấn Làm mới để thử tìm kiếm lại.*

    Nếu chuyển tệp qua Bluetooth, màn hình sẽ chuyển sang chế độ chờ vì tệp được chuyển ẩn.

    Di chuyển đến thiết bị bạn muốn nhấp **Ghép**. Sau đó bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã. Mật mã có thể là mã bất kỳ bạn muốn sử dụng (cả hai thiết bị phải sử dụng cùng một mật mã) hoặc sử dụng mật mã được xác định sẵn bởi nhà sản xuất của thiết bị bạn đang tìm cách ghép nối. Vui lòng xem Hướng Dẫn Sử Dụng của thiết bị bạn đang tiến hành ghép nối xem thiết bị này có mật mã được xác định sẵn không.
    Bạn có thể xem tất cả các thiết bị đã được KF600 ghép nối. Nếu bạn vào các thiết bị được Ghép Nối, bạn sẽ truy cập vào các tùy chọn
  - **Đổi tên:** Cho phép bạn đổi tên của thiết bị Bluetooth đã được ghép nối và cách hiển thị nó trên điện thoại.
  - **Đặt là cho phép/Đặt là không cho phép:** Cho phép bạn đặt kết nối được cho phép giữa mỗi thiết bị Bluetooth. Ví dụ, nếu bạn thường sử dụng tai nghe Bluetooth với điện thoại, khi đó việc cài đặt kết nối được cho phép sẽ có nghĩa là tai nghe này sẽ tự động kết nối với điện thoại mỗi lần tai nghe được bật.

- **Xóa:** Cho phép xóa một thiết bị Bluetooth đã được ghép nối.
- **Xóa tất cả:** Cho phép xóa tất cả các thiết bị Bluetooth đã được ghép nối.

▶ **Cài đặt Bluetooth**

- **Hiển thị điện thoại:** Điều này cho biết điện thoại của bạn có hiển thị trên các thiết bị Bluetooth khác hay không.
- **Tên hiển thị:** Bạn có thể đặt tên cho thiết bị Bluetooth. Tên mặc định là LG KF600.
- **Địa chỉ của tôi:** Bạn có thể xem địa chỉ của thiết bị Bluetooth của bạn.

▶ **Tất cả dịch vụ**

Sau khi ghép nối, cấu hình Bluetooth được hỗ trợ cho thiết bị đó sẽ được hiển thị.

Mạng (Menu 9.4.2)

Bạn có thể chọn mạng được đăng ký tự động hoặc thủ công.

Chọn mạng (Menu 9.4.2.1)

Thông thường việc chọn mạng được đặt là Tự động.

▶ **Tự động:** Nếu bạn chọn chế độ Tự động, điện thoại sẽ tự động tìm và chọn mạng giúp bạn. Sau khi bạn đã chọn Tự động, điện thoại sẽ được cài là Tự động kể cả khi điện thoại tắt và bật lại.

▶ **Thủ công:** Điện thoại sẽ tìm danh sách các mạng hiện có và hiển thị chúng cho bạn. Sau đó bạn có thể chọn mạng bạn muốn sử dụng nếu mạng này có thỏa thuận chuyển vùng với nhà điều hành mạng chủ của bạn. Điện thoại sẽ cho phép bạn chọn một mạng khác nếu điện thoại không truy cập được vào mạng đã chọn.

- **Ưu tiên:** Bạn có thể đặt một danh sách mạng ưu tiên và điện thoại sẽ tìm cách đăng ký với các mạng này trước khi tìm cách đăng ký với bất kỳ mạng nào khác. Danh sách này được đặt từ danh sách được xác định trước gồm những mạng đã biết.

Kết nối GPRS (Menu 9.4.2.2)

Bạn có thể đặt dịch vụ GPRS tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau.

- **Bật nguồn**
  Nếu bạn chọn menu này, điện thoại tự động được đăng ký với mạng GPRS khi bạn bật điện thoại. Truy cập vào WAP hoặc ứng dụng quay số của PC được tạo kết nối giữa điện thoại và mạng và có thể truyền dữ liệu. Khi bạn dừng ứng dụng này, kết nối GPRS được dừng nhưng đăng ký với mạng GPRS vẫn duy trì.
- **Khi cần**
  Nếu bạn chọn menu này, kết nối GPRS được thiết lập khi bạn kết nối với một dịch vụ WAP hoặc ứng dụng và đóng khi bạn ngừng kết nối WAP hoặc ứng dụng này.

Điểm truy cập (Menu 9.4.2.3)

- **Xem:** Xem tên điểm truy cập.
- **Sửa:** Sửa tên điểm truy cập.

Lưu ý! *Thay đổi có thể ảnh hưởng đến nội dung khác.*

Cấu hình mạng

- **Các kết nối dữ liệu**
  - **Tên:** Bạn có thể nhập tên mạng.
  - **Đường truyền:** Bạn có thể đặt dịch vụ dữ liệu đường truyền.
    1 Dữ liệu/2 GPRS

Cài đặt

<Cài đặt dữ liệu>

Chỉ hiển thị nếu bạn chọn Cài đặt dữ liệu là một Đường truyền/dịch vụ.

- **Quay số:** Nhập số điện thoại để quay số cho truy cập vào cổng WAP.
- **ID người sử dụng:** Nhận dạng người sử dụng cho máy chủ quay số của bạn (chứ KHÔNG phải cổng WAP).
- **Mật khẩu:** Mật khẩu được yêu cầu bởi máy chủ quay số (chứ KHÔNG phải cổng WAP) để nhận dạng bạn.
- **Loại cuộc gọi:** Chọn kiểu cuộc gọi là cuộc gọi dữ liệu; Tương tự hoặc Kỹ Thuật Số (ISDN).
- **Gọi nhanh:** Tốc độ kết nối dữ liệu; 9600 hoặc 14400 (Tùy thuộc vào Nhà Điều Hành)
- **Thời gian chờ:** Bạn cần nhập khoảng thời gian chờ.
  Sau khi nhập thời gian chờ, dịch vụ điều hướng WAP sẽ không khả dụng nếu không có bất kỳ dữ liệu nào được nhập hoặc chuyển.
- **Máy chủ chính:** Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS chính bạn truy cập.
- **Máy chủ phụ:** Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS phụ bạn truy cập.

<Cài đặt GPRS>

Cài đặt dịch vụ chỉ khả dụng khi GPRS được chọn làm sóng mang.

- **APN:** Nhập APN của GPRS.
- **ID người sử dụng:** Nhận dạng người sử dụng cho máy chủ APN.
- **Mật khẩu:** Mật khẩu được yêu cầu bởi máy chủ APN.
- **Máy chủ chính:** Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS chính bạn truy cập.
- **Máy chủ phụ:** Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS phụ bạn truy cập.

Kết nối USB (Menu 9.4.3)

Bạn có thể chọn giữa chế độ Dịch vụ dữ liệu và chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp.
Khi bạn đã sử dụng xong bộ nhớ điện thoại, Nhấ'n Thoát và thực hiện các bước sau.

CẢNH BÁO!

Trước khi bạn tháo cáp, điều cần thiết là bạn phải Nhấn vào Thoát. Nếu không, tính toàn vẹn của dữ liệu truyền tải sẽ không được đảm bảo.

1 Bấm vào vùng thông báo [Safey remove hardware].
2 Chọn USB Mass Storage Device, bấm vào Stop.
Thông báo sau đây sẽ hiển thị: The USB Mass Storage Device device can now be safely removed from the system (Bây giờ bạn có thể tháo Thiết Bị Lưu Trữ Thứ Cấp USB ra khỏi hệ thống một cách an toàn)
3 Sau đó, rút cáp ra.

Cuộc gọi Menu 9.5

Bạn có thể đặt menu thích hợp cho cuộc gọi.

Chuyển hướng cuộc gọi (Menu 9.5.1)

Dịch vụ Chuyển hướng cuộc gọi cho phép bạn chuyển hướng các cuộc gọi thoại, fax và cuộc gọi dữ liệu đến tới một số điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

- **Tất cả các cuộc gọi thoại**
  Chuyển hướng các cuộc gọi thoại vô điều kiện
- **Nếu bận**
  Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi khi đang sử dụng điện thoại.
- **Nếu không có trả lời**
  Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi bạn không trả lời.

- **Nếu không gọi được**
  Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi khi điện thoại bị tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.
- **Tất cả các cuộc gọi dữ liệu**
  Chuyển hướng vô điều kiện tới một số có kết nối với máy tính.
- **Tất cả các cuộc gọi fax**
  Chuyển hướng vô điều kiện tới một số có kết nối với fax.
- **Bỏ kích hoạt tất cả**
  Hủy tất cả dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi.

Các menu phụ

Các menu chuyển hướng cuộc gọi có các menu được hiển thị dưới đây.

- **Kích hoạt**
  Kích hoạt dịch vụ tương ứng.

Đến số thư thoại

Gửi tiếp tới trung tâm tin nhắn. Tính năng này không hiển thị trên các menu Tất cả cuộc gọi dữ liệu và Tất cả cuộc gọi fax.

Tới một số khác

Nhập số điện thoại để chuyển hướng.

Đến số điện thoại ưa thích

Bạn có thể kiểm tra năm số điện thoại được chuyển hương gần đây.

- **Bỏ kích hoạt**
  Kích hoạt dịch vụ tương ứng.
- **Xem tình trạng**
  Xem tình trạng của dịch vụ tương ứng.

Chế độ trả lời (Menu 9.5.2)

- **Trượt máy lên**
  Nếu bạn chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi đến khi trượt điện thoại lên.
- **Phím bất kỳ**
  Nếu bạn chọn menu này, bạn có thể nhận một cuộc gọi bằng cách nhấn phím bất kỳ trừ phím [Kết thúc].
- **Chỉ phím Gửi**
  Nếu bạn chọn menu này, bạn có thể nhận một cuộc gọi bằng cách nhấn phím [Gửi].

Gửi số máy chủ (Menu 9.5.3)

(tùy thuộc vào mạng và thuê bao)

- **Đặt bởi mạng**
  Nếu bạn chọn menu này, bạn có thể gửi số điện thoại của bạn tùy thuộc vào dịch vụ hai số máy chẳng hạn số máy 1 hoặc số máy 2.
- **Bật**
  Bạn có thể gửi số điện thoại của bạn tới người gọi kia.
  Số điện thoại của bạn sẽ hiển thị trên điện thoại của người nhận.
- **Tắt**
  Số điện thoại của bạn sẽ không hiển thị.

Cuộc gọi chờ (Menu 9.5.4)

(tùy thuộc vào mạng)

- **Kích hoạt**
  Nếu bạn chọn Kích hoạt, bạn có thể chấp nhận một cuộc gọi chờ (đến).
- **Bỏ kích hoạt**
  Nếu bạn chọn Hủy, bạn không thể phát hiện được cuộc gọi chờ (đến).
- **Xem tình trạng**
  Hiển thị tình trạng Cuộc gọi chờ.

Nhắc phút (Menu 9.5.5)

Nếu bạn chọn Bật, bạn có thể kiểm tra thời lượng cuộc gọi bởi tiếng bíp phát ra mỗi phút trong khi gọi.

Tự động quay số lại (Menu 9.5.6)

- **Bật**
  Khi chức năng này được kích hoạt, điện thoại sẽ tự động quay số lại khi chưa kết nối thành công.
- **Tắt**
  Điện thoại của bạn sẽ không tìm cách quay số lại khi cuộc gọi ban đầu không được kết nối.

Cài đặt

Gửi DTMF (Menu 9.5.7)

Bạn có thể gửi âm bấm phím trong khi gọi để điều khiển hộp thư thoại hoặc các dịch vụ điện thoại tự động khác.

Bảo mật Menu 9.6

Yêu cầu mã PIN (Menu 9.6.1)

Trong menu này, bạn có thể đặt điện thoại hỏi mã PIN của thẻ SIM khi bật điện thoại.
Nếu chức năng này được kích hoạt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.

1 Chọn yêu cầu mã PIN trong menu cài đặt bảo mật, và sau đó nhấn **OK**.
2 Đặt Bật/Tắt.
3 Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, bạn cần nhập mã PIN khi bật điện thoại.
4 Nếu bạn nhập sai mã PIN quá 3 lần, điện thoại sẽ bị khóa. Nếu mã PIN bị khóa, bạn sẽ cần nhập mã PUK.
5 Bạn có thể nhập mã PUK tối đa 10 lần. Nếu bạn nhập sai mã PUK quá 10 lần, bạn có thể không mở được khóa điện thoại. Bạn sẽ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Khóa điện thoại (Menu 9.6.2)

Bạn có thể sử dụng mã bảo mật để tránh điện thoại không bị sử dụng trái phép. Bất cứ khi nào bạn bật điện thoại, điện thoại sẽ yêu cầu mã bảo mật nếu bạn cài điện thoại là Khóa khi bật.
Nếu bạn đặt điện thoại khóa Khi thay thẻ SIM, điện thoại sẽ chỉ yêu cầu mã bảo mật khi thay thẻ SIM.

Khoá InteractPad™ (Menu 9.6.3)

Nếu bạn kích hoạt chức năng này, bàn phím cảm ứng sẽ bị khóa.

Chặn cuộc gọi (Menu 9.6.4)

Dịch vụ Chặn cuộc gọi ngăn không cho điện thoại thực hiện hoặc nhận danh mục cuộc gọi nhất định. Chức năng này yêu cầu mật khẩu chặn cuộc gọi.
Bạn có thể xem các menu phụ sau đây.

- **Tất cả cuộc gọi đi**
  Dịch vụ chặn cuộc gọi cho tất cả các cuộc gọi đi.
- **Gọi quốc tế**
  Dịch vụ chặn cuộc gọi cho tất cả các cuộc gọi đi quốc tế.
- **Gọi quốc tế trừ gọi về nước nhà**
  Dịch vụ chặn cuộc gọi với tất cả các cuộc gọi đi quốc tế, trừ về nước nhà.

- **Tất cả các cuộc gọi đến**
  Dịch vụ chặn cuộc gọi cho tất cả các cuộc gọi đến.
- **Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài**
  Dịch vụ chặn cuộc gọi cho tất cả các cuộc gọi đến khi chuyển vùng.
- **Bỏ kích hoạt tất cả chặn cuộc gọi**
  Bạn có thể hủy cả các dịch vụ chặn cuộc gọi.
- **Đổi mật khẩu**
  Bạn có thay đổi mật khẩu cho Dịch Vụ Chặn Cuộc Gọi.

Các menu phụ:

- **Kích hoạt**
  Cho phép yêu cầu mạng bật hạn chế cuộc gọi.
- **Bỏ kích hoạt**
  Tắt hạn chế cuộc gọi đã chọn.
- **Xem tình trạng**
  Xem xem tình trạng của các cuộc gọi là chặn hay không chặn.

Số quay ấn định (Menu 9.6.4)

(Tùy thuộc vào SIM)

Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi trong những số điện thoại đã chọn. Các số điện thoại này được bảo vệ bởi mã PIN2 của bạn.

- **Bật**
  Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi trong những số điện thoại đã chọn.
- **Tắt**
  Bạn có thể hủy chức năng quay số cố định.
- **Danh sách số quay ấn định**
  Bạn có thể xem danh sách số được lưu làm Số quay số cố định.

Đổi mã (Menu 9.6.5)

PIN là viết tắt của Personal Identification Number (Số Nhận Dạng Cá Nhân) để ngăn chặn việc sử dụng trái phép.
Bạn có thể thay đổi các mã truy cập: Mã bảo mật, mã PIN1, mã PIN2.

1. Nếu bạn muốn thay đổi Mã bảo mật/PIN1/ PIN2, hãy nhập mã gốc, và sau đó nhấp **OK**.
2. Nhập Mã bảo mật mới/PIN/PIN2 mới và xác nhận lại chúng.

Cài đặt

Chế độ trên máy bay Menu 9.7

Menu này cho phép bạn chỉ sử dụng những tính năng của điện thoại mà không có mạng không dây khi bạn ở trên máy bay hoặc ở những nơi không cho phép sử dụng mạng không dây.
Nếu bạn bật chế độ trên máy bay, biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình thay vì biểu tượng tín hiệu mạng.

- **Bật:** Bạn không thể thực hiện (hoặc nhận) bất kỳ cuộc gọi nào, bao gồm cả các cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu điện thoại nằm trong vùng phủ sóng
- **Tắt:** Bạn có thể tắt chế độ trên máy bay để truy cập vào mạng.

Tiết kiệm điện Menu 9.8

Nếu bạn chọn Bật, bạn có thể tiết kiệm điện khi không sử dụng điện thoại.

Xác lập lại Menu 9.9

Bạn có thể chuyển tất cả các cài đặt trở về giá trị cài đặt gốc. Bạn sẽ cần Mã bảo mật để kích hoạt chức năng này.

Tình trạng bộ nhớ Menu 9.0

Bạn có thể kiểm tra bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng của bộ nhớ Trong và bộ nhớ Đa Phương Tiện. Bạn có thể truy cập vào menu của từng bộ nhớ.

Phụ kiện

Có nhiều phụ kiện khác nhau cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể dùng những phụ kiện này tùy theo nhu cầu cá nhân.

Pin chuẩn

Bộ sạc

Bô sạc này cho phép bạn sạc pin khi điện thoại hết pin.

Bộ cáp dữ liệu/CD

Bạn có thể kết nối điện thoại với PC để trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị này.

Tai nghe_stereo

- Tai nghe stereo
- Bộ điều khiển: Nút Trả lời & Kết thúc, điều khiển trình nghe nhạc, điều khiển âm lượng, nút Tạm giữ và micro.

Hướng Dẫn Sử Dụng

LƯU Ý! *Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.*

LƯU Ý! *Nếu không bạn có thể không được bảo hành.*

LƯU Ý! *Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.*

Dịch vụ mạng

Điện thoại không dây được mô tả trong hướng dẫn này được chấp nhận để sử dụng với mạng GSM 900, DCS 1800, PCS1900.

Một số tính năng trong hướng dẫn này được gọi là Dịch Vụ Mạng. Đây là những dịch vụ đặc biệt mà bạn thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những Dịch Vụ Mạng này, bạn phải đăng ký chúng qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn và sử dụng hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thông số kỹ thuật

Chung

Tên sản phẩm: KF600

Hệ thống: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Nhiệt Độ Môi Trường

Tối đa: +55°C (phóng)/+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF600

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 **v1.6.1** / EN 301 489-07 **v1.3.1** / EN 301 489-17 **v.1.2.1**
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	21. Nov. 2007

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Vì sự an toàn của bạn

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

CẢNH BÁO!

- *Không được bật Điện Thoại Di Động trên máy bay.*
- *Không dùng điện thoại khi lái xe.*
- *Không sử dụng điện thoại gần các trạm xăng, kho chứa nhiên liệu, nhà máy hóa chất, hoặc những nơi có hoạt động phá nổ.*
- *Vì sự an toàn của bạn, CHỈ sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG.*
- *Không sử dụng điện thoại của bạn khi tay còn ướt và điện thoạt đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.*
- *Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.*

CẢNH BÁO!

- *Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các qui định đặc biệt. Ví dụ, không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.*
- *Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp.*
- *Chỉ sử dụng phụ kiện CHÍNH HÃNG để tránh làm hư điện thoại.*
- *Tất cả các thiết bị phát sóng vô tuyến đều có nguy cơ gây nhiễu cho các thiết bị điện tử gần kề. Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...*
- *Pin cần được vứt bỏ theo qui định thích hợp.*
- *Không tháo điện thoại hoặc pin.*
- *Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.*

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

Tiếp Xúc với năng lượng của sóng radio

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)

Kiểu điện thoại di động KF600 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất cho kiểu điện thoại này được kiểm tra bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 0.471 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0.743 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1.6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô (ví dụ Mỹ, Canada, Australia và Đài Loan).

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO!

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại này. Sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, đài hoặc máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đặt điện thoại của bạn trong lò vi sóng vì nó sẽ làm nổ pin.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Lớp phủ ngoài của điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị phủ bởi giấy gói hoặc nhựa vinyl.
- Không sử dụng các hóa chất mạnh (như là rượu, benzen, chất làm loãng, etc.) hoặc xà phòng để lau chùi điện thoại của bạn. Có nguy cơ gây ra cháy.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Thận trọng khi sử dụng các phụ kiện, như tai nghe. Đảm bảo rằng các dây cáp được lưu giữ gọn gàng an toàn và không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Vui lòng tháo cáp dữ liệu trước khi bật điện thoại.

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể gây nhiễu làm ảnh hưởng tới các thiết bị điện tử khác.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim (tức là trong túi ngực của bạn.)
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện tử trong xe của bạn như là dàn âm thanh hoặc thiết bị an toàn.
- Nếu xe của bạn được trang bị túi khí, không để các vật dụng cầm tay và di động gần túi khí và làm cản trở túi khí này. Nó có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng khi túi khí bật ra.

Nếu bạn nghe nhạc trong khi đi ngoài đường, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi tìm cách qua đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

Trẻ Em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hêt pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, hệ thống pin của LG không làm ảnh hưởng tới dữ liệu trong bộ nhớ kể cả khi pin đã hết.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.

- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Memo

Life's Good

LG

LIMITED WARRANTY CARD

LG Electronics (M) Sdn Bhd

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read LG Electronics (M) Sdn Bhd Limited Warranty terms together with the Important and Care & Maintainance sections provided in the User's Manual.

Limited Warranty

LG Electronics (M) Sdn Bhd warrants that LG Mobile Phones ("LG") cellular products and/or genuine LG accessories ("Product") are free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the mobile phone product, data products and all genuine LG accessories (except battery packs) extends for the first twelve (12) months beginning on the date of purchase of the Product.

2. The limited warranty for genuine LG battery packs extends for the first six (6) months beginning on the date of purchase of Product.

3. The limited warranty extends only to the original purchaser ("Customer") of the Product. It is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

4. The limited warranty extends to only Product purchased in Malaysia and distributed by Authorized distributors.

5. During the limited warranty period, LG Electronics (M) Sdn Bhd or its authorized service centres will repair or replace, at LG Electronics (M) Sdn Bhd option, any defective Products or parts thereof with new or factory rebuilt replacement items, and return the Product to the Customer in working condition. Customer will not be required to pay for either parts or labor in repairing or replacing the Product provided such defects are covered under the terms and conditions of this limited warranty card. All replaced parts, boards and equipment shall become property of LG Electronics (M) Sdn Bhd. The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

6. Repaired Product will be warranted for the balance of the original warranty period.

7. Upon request from LG Electronics (M) Sdn Bhd or authorized service centre, the Customer must provide purchase receipt or other information to prove the date and place of purchase.

8. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG Electronics (M) Sdn Bhd, including damage caused by dropping, blown fuses, spills of food or liquid.
(3) Breakage or damage to antennas
(4) Defects or malfunctions of the Product not notified by customer during the warranty period.

LG Electronics (M) Sdn Bhd

(5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or tampered with.
(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
(9) Products operated outside published maximum ratings.
(10) Products used or obtained in a rental program.
(11) Consumables (such as fuses).
(12) The defect or damage was caused by defective function of the cellular system or by inadequate signal reception by external antenna.
(13) The Product was used with or connected to accessory not supplied by LG, not fit for use with LG mobile phones or used in other than its intended use.
(14) The battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering or the battery was used in equipment other than its intended use.

9. CONDITIONS:
No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS (M) SDN BHD SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

10. LG Electronics (M) Sdn Bhd neither assumes nor authorizes any authorized service centre or any person or entity to assume for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.

11. All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.

LG Electronics (M) Sdn Bhd

Customer's Copy

LIMITED WARRANTY CARD

LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)
Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2,
Jalan Stadium SS 7/15, 47301 Kelana Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
LG Customer Care Line : 1800-822-822
Opening Hours: 9.00am to 6.00pm (Mon-Fri)

The customer must produce this Limited Warranty Card and the original proof of purchase when sending in the LG mobile phone to LG Mobile Phone Customer Care Centre for repair. In the event that either of these documents is not produced, service charges together with the payment for any parts being replaced are applicable and the Customer will be charged accordingly.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No (H)
Serial No.		(O)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp	
Handphone No.	For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card	
Remarks		

Headquarters Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS7/15, 47301 Kelana Jaya, Selangor	Penang Branch 92A, Jalan Air Hitam, 11500 Penang	Johore Baharu Branch 2/17, Taman Johor Haya, 81100 Johor Baru, Johor.
Ipoh Branch No. 6, Medan Ipoh 4, Medan Baru Ipoh, 31400 Ipoh, Perak	Malacca Branch 357A & 357A-1, Peringgit Centre, Taman Peringgit Jaya, 75400 Malacca.	Kuantan Branch A-265, Jalan Putih, 25300 Kuantan, Pahang
Sabah Branch Lot 7, Grd & 1st Floor, (DBKK Shop No 5-0 & 5-1), Blok B,Iramanis Centre, Off Ring Road, 88450 Kota Kinabalu, Sabah.	Sarawak Branch Lot 9635, Grd & 1st Floor, Section 64, KTLD, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak.	

Authorized Service Centre – Hello Service Centre

Headquarters 13th Floor, Menara BGI, Plaza Bejaya, Jalan Imbi, 55100 KL	Malacca Branch No. 661, Grd Floor, Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.	Penang Branch 2-A,Brown Road, Penang.
Kuanatan Branch No. B-300,Tmn Beserah Ria, Jln Beserah, 25000 Kuantan, Pahang.	Ipoh Branch No. 26A, Pesiaran Greentown 1, Pusat Perdagangan Greentown, 30450 Ipoh, Perak	J.Baharu Branch 32A, Jln Dedap 17, Tmn Johor Jaya, 81100 Johore Baharu, Johor.
K.Kinabalu Branch Suite 1-6-E11, 6th Floor, CPS Tower, No 1, Jln Centre Point, 88000 K. Kinabalu.	Kuching Branch Lot 2686, No 242, Grd Floor, Twin Tower Centre, 2 _ Mile, Rock Road, 93200 Kuching.	

Please
Affix
Stamp
Here

LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)

Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS 7/15,
47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel : 603-7491 2888 Fax: 603-7491 9209

LG Electronics (M) Sdn Bhd

LIMITED WARRANTY CARD

Please fill up the following and mail back to LG Electronics (M) Sdn Bhd within 7 days from date of purchase to validate the limited warranty for your LG mobile phone.

<table>
<tr><td rowspan="2">Model No.</td><td colspan="2">Owner's Name</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Address</td><td>Contact No

(H)</td></tr>
<tr><td>IMEI No.</td><td></td></tr>
<tr><td>Serial No.</td><td>(O)</td></tr>
<tr><td>Date of Purchase</td><td colspan="2" rowspan="2">Authorized Dealer's Stamp

For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card</td></tr>
<tr><td>Handphone No.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Remarks</td></tr>
</table>

LG Electronics (M) Sdn Bhd