LG
Life's Good

INDONESIA
简体中文
ENGLISH

Petunjuk Penggunaan
用户指南
User Guide

GW305

PRINTED WITH SOY INK

CE0168

P/N : MMBB0352059 (1.0) WR

www.lg.com

Bluetooth QD ID B015721

Petunjuk Penggunaan GW305
- Bahasa Indonesia

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas GW305 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Beberapa isi dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.

Daftar Isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien.....6
Mengenal ponsel Anda.....11
Memasang SIM dan baterai.....13
Kartu memori 15
Layar asal Anda.....16
Bar status.....16
Memakai fungsi Multitugas 17
Peta menu 18
Panggilan 19
Membuat panggilan.....19
Membuat panggilan dari Kontak Anda.....19
Menjawab dan menolak panggilan ..19
Panggil cepat 20
Melihat daftar panggilan anda 20
Memakai alih panggilan.....20
Memakai pemblokiran panggilan.....21
Mengubah pengaturan panggilan....22
Pengaturan umum 22
Kontak 24
Mencari kontak.....24
Menambah kontak baru.....24
Opsi kontak.....24
Membuat grup.....25
Memakai nomor panggil layanan.....26
Melihat nomor sendiri 26
Membuat kartu nama 26
Mengubah pengaturan kontak.....26
Pesan.....28
Pesan 28
Mengirim pesan.....28
Mengisikan teks 28
Mode input teks dengan keypad.....29
Mengatur email Anda.....29
Mengirim email memakai akun baru..29
Mengambil email Anda 30
Folder pesan 30
Mengelola pesan Anda 30
Mengubah pengaturan pesan teks Anda.....32
Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda 32
Mengubah pengaturan email Anda..33
Mengubah pengaturan lainnya 34
Kamera.....35
Memotret cepat.....35
Setelah Anda memotret 35
Memakai pengaturan cepat.....35
Memakai pengaturan lanjutan.....36

Menyesuaikan kecerahan.....37
Mengubah ukuran gambar.....37
Melihat foto yang Anda simpan 38
Kamera video 39
Merekam video cepat 39
Setelah Anda merekam video.....39
Memakai pengaturan cepat.....39
Menonton video yang Anda simpan .41
Musik.....42
Pemutar MP3 42
Mentransfer musik ke ponsel Anda .42
Memainkan lagu.....43
Memakai opsi saat memainkan musik.....44
Radio FM 45
Memakai radio FM.....45
Mencari stasiun.....45
Reset semua kanal 46
Perekam suara.....47
Memakai Perekam suara 47
Merekam memo suara Anda.....47
Mengirim rekaman suara 47
Milik saya 48
Gambarku 48
Mengirim foto.....48
Memakai gambar 48
Menata gambar.....49
Menghapus gambar.....49
Memindah atau menyalin gambar ...49
Memberi tanda atau membuang tanda pada gambar.....50
Mengecek status memori Anda.....50
Suaraku 51
Memakai suara.....51
Videoku.....51
Menonton video.....51
Mengirim klip video.....51
Permainan dan Aplikasi.....52
Memainkan permainan 52
Memakai menu opsi permainan 52
Konten flash 52
Lainnya 52
Kartu memoriku 52
Menginstal aplikasi & permainan Java.....53
Permainan & Aplikasi.....54
Permainan & Aplikasi.....54
Memainkan permainan 54
Melihat aplikasi.....54
Mengubah profil jaringan 54

Daftar Isi

Agenda & Piranti 55
Mengatur alarm Anda 55
Menambahkan acara pada kalender Anda 55
Menambahkan item ke daftar tugas Anda 56
Menambahkan memo.....57
Memo rahasia 57
Pencari tanggal 57
Pengaturan.....57
Memakai kalkulator Anda.....58
Memakai stopwatch.....58
Mengkonversi satuan.....58
Menambahkan kota ke Waktu dunia Anda 59
Browser 60
Mengakses Web.....60
Menambahkan dan mengakses bookmark Anda 60
Menyimpan halaman 61
Mengakses halaman tersimpan.....61
Melihat riwayat Browser Anda 61
Mengubah pengaturan Browser Web ..61
Konektivitas.....62
Mengubah pengaturan konektivitas Anda 62
Mengubah pengaturan Bluetooth Anda 62
Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain 63
Memakai headset Bluetooth.....63
Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.....64
Memakai ponsel Anda sebagai perangkat penyimpan massal.....65
Menyinkronkan ponsel Anda dengan PC 65
Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda 65
Melihat file ponsel pada PC Anda 66
Menyinkronkan kontak Anda 66
Menyinkronkan pesan Anda 66
Yahoo.....67
Pengaturan.....68
Mengubah profil Anda.....68
Memakai mode penerbangan.....68
Mengubah pengaturan ponsel Anda..68

Mengubah pengaturan tampilan Anda 68
Mengubah tanggal & waktu 69
Mengubah pengaturan pengamanan Anda 70
Melihat status memori 70
Mereset ponsel Anda 71
Upgrade Perangkat Lunak 71
Aksesori 72
Pemecahan Masalah 75

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Ponsel model GW305 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 1.35W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0.950 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/Kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

⚠ PERINGATAN

Hanya pakai batterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan pakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesori seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan pakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan pemakaiannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembaban tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

Mengenal ponsel Anda

Lubang dengar

LCD utama

Tombol Kirim

- Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan.
- **Dalam mode siaga:** Menayangkan riwayat panggilan.

Tombol alfanumerik

- **Dalam mode siaga:** Memasukkan nomor yang akan dipanggil.
  Tekan dan tahan
  0+ – Panggilan internasional
  1 – Menghubungi pusat pesan suara
  2 untuk 9 – Panggil cepat
  # – Tekan dan tahan tombol ini untuk masuk Mode senyap

Tombol Multitugas

Ke layar Asal atau Menu secara langsung.

Tombol Bersihkan/kunci

- Menghapus karakter dengan setiap tekanan. Tekan dan tahan tombol ini untuk membersihkan semua input.
- Tahan tombol ini untuk mengunci saat memakai menu.

Tombol lunak (Tombol lunak kiri/ Tombol lunak kanan)

- Tombol ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan di bagian bawah tampilan.

Tombol Konfirmasi/ tombol OK

- Memilih opsi menu dan mengkonfirmasi tindakan.

Tombol Akhiri

- Menghidupkan/ mematikan (tekan tahan)
- Mengakhiri atau menolak panggilan.

Tombol Navigasi

- **Dalam mode siaga:**
  Singkat: Menu cepat.
  Singkat: Kontak Cari.
  Singkat: Profil.
  Singkat: Pesan.
- **Dalam menu:** Bergulir ke atas & bawah.

Mengenal ponsel Anda

Tombol samping

- Dalam mode siaga: Mengontrol volume dering.
- Selama panggilan: Penyesuaian volume lubang suara
- Selama memainkan musik MP3: Penyesuaian volume audio

Soket kartu memori Micro SD

Tombol Kamera

Pengisi daya/konektor kabel USB

TIP: Pastikan ponsel hidup, kartu memori eksternal dimasukkan, dan dalam mode siaga sebelum menghubungkan kabel USB untuk Penyimpan Massal.

Headset

Lensa kamera

Penutup baterai

Baterai

Tempat kartu SIM

Memasang SIM dan baterai

1 Melepaskan penutup baterai

Tekan kait pelepas penutup baterai.

2 Lepaskan baterai

Ungkit tepi bawah baterai dan keluarkan dengan hati-hati dari kompartemen baterai.

⚠ **PERINGATAN:** Jangan lepaskan baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

3 Memasang kartu SIM

Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk melepaskan kartu SIM, tarik perlahan dalam arah sebaliknya.

⚠ **PERINGATAN:** Jangan ganti atau keluarkan kartu SIM saat ponsel sedang dipakai atau dihidupkan, karena datanya dapat hilang atau kartu SIM dapat rusak.

Memasang SIM dan baterai

4 Memasang baterai

Masukkan bagian atas baterai terlebih dahulu ke bagian tepi atas kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

5 Memasang kembali penutup baterai

6 Mengisi daya ponsel Anda

Tarik untuk membuka penutup soket pengisi daya pada sisi GW305 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik.
GW305 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi “Baterai penuh” pada layar.

Kartu memori

Memasang kartu memori

Anda dapat menambah memori yang tersedia pada ponsel Anda memakai kartu memori.

Catatan: Kartu memori adalah aksesori opsional.

Masukkan kartu memori ke slot hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke bawah.

Mengeluarkan kartu memori

Dengan hati-hati keluarkan kartu memori dengan menekannya perlahan ke dalam ponsel dan melepaskan dengan cepat.

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika kartu memori Anda belum diformat, Anda perlu memformatnya sebelum dapat memakainya.

1. Dari layar asal, tekan **Menu** kemudian pilih **Pengaturan**.
2. Pilih **Info memori.** dan pilih **Memori eksternal**.
3. Tekan **Format** dan isikan kata sandi, yang diatur ke 0000 sebagai default. Kartu memori Anda akan diformat dan siap dipakai.
4. Untuk melihat folder yang baru diformat pada GW305 Anda, tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**. Pilih **Kartu memoriku**.

⚠ **PERINGATAN:** Bila Anda memformat kartu memori, semua isinya akan terhapus. Jika Anda tidak ingin kehilangan data pada kartu memori, buat dulu cadangannya.

Layar asal Anda

Bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai, serta memberitahu Anda apakah koneksi Bluetooth sedang aktif.

Tabel di bawah ini menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	Mode penerbangan diaktifkan
	Panggilan dialihkan
	Layanan jelajah
	Bluetooth® diaktifkan

Ikon	Keterangan
	Layanan WAP terhubung
	Multitugas tersedia
	Alarm telah diatur
	Jadwal
	Pesan baru
	Pesan suara baru
	Email Baru
	Profil Normal sedang dipakai
	Profil Senyap sedang dipakai
	Profil Luar ruang sedang dipakai
	Profil Headset sedang dipakai
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Memori eksternal
	Radio FM
	Musik MP3 sedang dimainkan

Memakai fungsi Multitugas

Tekan tombol multitugas untuk membuka menu multitugas.

Dari sini Anda dapat melihat semua aplikasi yang sedang dijalankan.

Bila Anda sedang menjalankan aplikasi dalam latar, akan muncul dalam bar status.

PERINGATAN: Multitugas dinonaktifkan bila pengguna memakai aplikasi Multimedia (Kamera, FM, Perekam Suara, Rekaman Video, Pemutar Musik).

Peta menu

Permainan & Aplikasi
1. Permainan & aplks-ku
2. Pengaturan

Panggilan
1. Daftar pgl
2. Durasi pgl
3. Volume data
4. Biaya pgl
5. Pengalihan panggilan
6. Pemblokiran pgl
7. Nomor panggil tetap
8. Panggilan tunggu
9. Pengaturan umum

Agenda
1. Kalender
2. Tugas
3. Memo
4. Memo rahasia
5. Pencari tanggal
6. Pengaturan

Browser
1. Halaman utama
2. Masukkan alamat
3. Bookmark
4. Halaman tersimpan
5. Riwayat
6. Pengaturan

Multimedia
1. Kamera
2. Kamera video
3. Musik
4. Radio FM
5. Perekam suara

Pesan
1. Buat pesan baru
2. Kotak masuk
3. Kotak surat
4. Membuat alamat email baru
5. Draft
6. Kotak keluar
7. Item terkirim
8. Folderku
9. Templet
0. Emoticon
*. Pengaturan

Milik saya
1. Gambarku
2. Suaraku
3. Videoku
4. Permainan & Aplikasi
5. Konten Flash
6. Lainnya
7. Kartu memoriku

Facebook
1. Facebook

Pencarian Yahoo!
1. Pencarian Yahoo!

Kontak
1. Tambah baru
2. Cari
3. Panggil cepat
4. Grup
5. Nomor panggil layanan
6. Nomor sendiri
7. Kartu namaku
8. Pengaturan

Piranti
1. Menu cepat
2. Alarm
3. Kalkulator
4. Stopwatch
5. Konverter
6. Jam dunia

Pengaturan
1. Profil
2. Telepon
3. Tampilan.
4. Tanggal & Waktu
5. Jaringan
6. Profil Internet
7. Titik akses
8. Koneksi Data Paket
9. Pengamanan
0. Info memori.
*. Pengaturan awal
#. Konektivitas

Panggilan

Membuat panggilan

1 Pastikan ponsel Anda hidup.

2 Anda dapat memakai keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan C/🔒 atau panah mundur.

3 Tekan untuk memulai panggilan.

4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

TIP! Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan 0+.

Membuat panggilan dari Kontak Anda

Sebenarnya gampang menelepon orang yang nomornya telah tersimpan dalam **Kontak** Anda.

1 Tekan **Menu** untuk membuka menu utama. Pilih **Kontak** kemudian pilih **Cari**.

2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dan gulir ke **Kontak** tersebut.

3 Tekan untuk memulai panggilan.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, tekan **Terima** atau tekan untuk menjawab panggilan.

Saat ponsel berdering, Anda dapat menekan **Senyap** untuk membungkam dering tersebut. Ini berguna jika Anda lupa mengubah profil Anda ke senyap selama rapat.

Tekan atau pilih **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

Catatan: Saat menelepon, bila speaker diaktifkan, ikon speaker akan ditampilkan silang berwarna merah, bila speaker dinonaktifkan, ikon speaker ditampilkan tanpa silang berwarna merah.

Panggilan

Panggil cepat

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat ke kontak yang sering dihubungi.

1 Tekan **Menu** untuk membuka menu utama. Pilih **Kontak** kemudian pilih **Panggil cepat**.

2 Pesan suara Anda dari awal telah diatur ke panggil cepat 1 dan Anda tidak dapat mengubahnya. Pilih nomor lain dengan memakai tombol navigasi dan memilih **Tambah** atau dengan menekan nomor tombol keras.

3 Kontak Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu memakai tombol navigasi, kemudian pilih **OK**.

Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, tekan dan tahan nomor yang telah diberikan hingga kontak tersebut muncul pada layar. Panggilan akan dimulai secara otomatis dan tidak perlu menekan .

Melihat daftar panggilan anda

Tekan **Menu** dan pilih **Panggilan**. Pilih **Daftar Pgl**.

Semua panggilan - Melihat daftar lengkap semua panggilan yang Anda buat, yang diterima, dan panggilan tak terjawab.

Pgl tak terjawab - Melihat daftar nomor yang tidak Anda jawab.

Panggilan keluar - Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil.

Panggilan diterima - Melihat daftar semua nomor yang telah memanggil Anda.

TIP! Dari log panggilan, pilih **Opsi** kemudian pilih **Hapus** untuk menghapus item yang dipilih.

Memakai alih panggilan

1 Tekan **Menu** dan pilih **Panggilan**.

2 Pilih **Daftar Pgl**.

3 Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawab dan bila Anda di luar jangkauan.

4 Pilih **Aktifkan** dan pilih apakah akan mengalihkan ke pesan suara atau ke nomor lainnya.

5 Isikan nomor pengalihan Anda atau pilih **Cari** untuk mengarahkan ke nomor pengalihan Anda.

Catatan: Biaya dikenakan untuk pengalihan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk perinciannya.

TIP! Untuk menonaktifkan semua alih panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Alih panggilan**.

Memakai pemblokiran panggilan

1 Tekan **Menu** dan pilih **Panggilan**.

2 Pilih **Pemblokiran pgl**.

3 Pilih salah satu atau semua opsi:

Semua pgl keluar

pgl internasional

Pgl keluar internasional selain negara asal

Semua yang masuk

Panggilan masuk saat di luar negeri

4 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda untuk layanan ini.

TIP! Pilih **Nomor panggil tetap** dari menu **Riwayat Panggilan** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Bila diaktifkan, hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Panggilan

Mengubah pengaturan panggilan

1 Tekan **Menu** dan pilih **Panggilan**.

2 Dari sini Anda dapat mengubah pengaturan untuk:

Durasi pgl - Melihat perincian waktu yang telah Anda habiskan untuk panggilan; baik yang diterima maupun yang dipanggil.

Volume data - Melihat jumlah dalam kilobyte atas semua data yang Anda terima dan yang-dikirim.

Biaya pgl - Melihat biaya yang dikenakan pada panggilan terakhir atau semua panggilan. Layanan ini tergantung jaringan, beberapa operator tidak dapat mendukungnya.

Alih pgl - Pilih apakah akan mengalihkan panggilan Anda.

Pemblokiran pgl - Pilih panggilan mana yang ingin Anda blokir.

Nomor panggil tetap - Pilih daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Panggilan tunggu - Akan diperingatkan bila ada panggilan tunggu.

Pengaturan umum

(Tekan Menu, pilih Panggilan, dan pilih Pengaturan pgl)

Tolak panggilan - Pilih **Hidup** atau **Mati** dan tentukan apakah ingin menolak semua panggilan, dari grup tertentu, kontak, nomor yang tidak terdaftar (yang tidak ada dalam daftar kontak) Anda atau yang tanpa ID penelepon.

Kirim nomorku - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon Anda. (Tergantung pada penyedia jaringan Anda).

Auto panggil ulang - Memungkinkan Anda mengatur fungsi panggil ulang otomatis ketika upaya menghubungi gagal.

Mode jawab - Memungkinkan Anda mengatur metode menjawab. Anda dapat memilih dari **Tekan tombol kirim** atau **Tekan sembarang tombol**.

Pengingat menit - Menentukan apakah membunyikan nada setiap 1 menit saat Anda sedang menelepon.

Mode jawab BT - Memilih cara menjawab panggilan saat memakai headset Bluetooth. Pilih **Bebas-genggam** atau **Handset**.

Simpan nomor baru - Memilih opsi ini aan menyimpan nomor yang belum ada dalam kontak Anda saat mengakhiri telepon.

Kontak

Mencari kontak

1 Tekan **Menu** dan pilih **Kontak**, kemudian pilih **Cari**.

2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari nama kontak yang ingin Anda panggil.

3 Untuk menggulir menyusuri kontak dan pemakaian nomor yang berbeda, pakailah tombol navigasi.

Atau, dengan memakai metode yang sedikit lebih cepat…

1 Isikan nomor yang ingin Anda cari pada layar asal dan pilih **Opsi**.

2 Pilih **Cari kontak** dalam menu opsi.

Menambah kontak baru

1 Tekan **Menu** dan pilih **Kontak**, kemudian pilih **Tambah baru**.

2 Pilih apakah akan menyimpan kontak baru Anda pada **Handset** atau kartu **SIM**.

3 Isikan informasi yang Anda inginkan dalam field yang tersedia dan pilih **Selesai**.

Atau, untuk memakai metode yang sedikit lebih cepat…

1 Isikan nomor yang ingin Anda simpan dan tekan **Opsi**.

2 Pilih **Simpan nomor**, dan pilih **Kontak baru** atau **Perbarui kontak**.

3 Isikan informasi terkait dan pilih **Selesai**.

Opsi kontak

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan saat melihat kontak. Berikut ini cara mengakses dan memakai menu opsi.

1 Tekan **Menu** dan pilih **Kontak**, kemudian pilih **Cari**.

2 Pilih **Opsi** untuk membuka daftar opsi. Dari sini Anda dapat:

Kirim pesan - Mengirim pesan ke kontak. Jika kontak tersebut mempunyai alamat email, pilih apakah Anda ingin mengirim **Pesan** atau **Email**.

Kirim kartu nama - Mengirim perincian kontak ke orang lain berupa kartu nama. Pilih untuk mengirimnya sebagai **Pesan teks**, **Pesan multimedia**, **Email** atau via **Bluetooth**.

Panggil - Membuat panggilan suara ke kontak Anda secara langsung.

Tambah kontak baru - Menambah kontak baru.

Edit - Mengubah perincian kontak.

Tambahkan ke grup - Menambahkan kontak ke sebuah grup.

Tandai/Tak tandai - Memilih apakah menandai atau tidak menandai kontak.

Cari menurut - Mencari kontak menurut **Nomor** atau **Grup**.

Simpan ke Handset/SIM - Pilih untuk memindah atau menyalin ke ponsel atau kartu SIM (tergantung di mana Anda semula menyimpan kontak).

Hapus - Menghapus kontak. Pilih **Ya** hanya jika Anda yakin.

Input teks -Anda dapat menyisipkan simbol pada kontak, mengubah metode penulisan atau bahasa dan menambahkan kata ke kamus.

Panggil cepat - Anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.

Membuat grup

1 Tekan **Menu** dan pilih **Kontak**.
2 Pilih **Grup** dan pilih **Opsi**.
3 Pilih **Tambah grup baru**.
4 Isikan nama untuk grup baru.
5 Tekan **Selesai**.

Catatan: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah Anda berikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.

TIP! Anda dapat mengedit grup yang ada dengan menyorotnya dan memilih **Opsi**. Pilih untuk **Tambah anggota** ke grup dari kontak Anda, pilih **Edit grup** atau **Hapus grup**.

Memakai nomor panggil layanan

Anda dapat melihat daftar Service Dial Numbers (SDN) yang diberikan oleh penyedia layanan Anda (jika didukung oleh kartu SIM). Nomor demikian termasuk nomor darurat, permintaan direktori dan nomor pesan suara.

Setelah memilih nomor layanan, tekan untuk menghubungi layanan tersebut.

Melihat nomor sendiri

Pilih **Nomor sendiri** dalam menu **Kontak** untuk melihat nomor Anda.

Membuat kartu nama

Anda dapat membuat kartu nama sendiri dengan memilih **Kartu namaku**, kemudian **Tambah**. Isikan nama Anda, nomor, alamat email, gambar dan sebagainya.

Mengubah pengaturan kontak

1 Tekan **Menu** dan pilih **Kontak**.

2 Pilih **Pengaturan**. Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

Pengaturan daftar kontak - Pilih apakah ingin melihat kontak yang disimpan ke **Handset & SIM**, **Handset** atau **SIM**. Anda juga dapat memilih untuk menayangkan dulu nama depan atau nama belakang kontak, serta untuk menampilkan gambar kontak.

Salin - Menyalin kontak Anda dari kartu SIM ke handset atau dari handset ke kartu SIM. Pilih untuk melakukan hal ini satu per satu, atau bersama-sama.

Pindahkan - Fungsinya sama seperti **Salin**, namun kontak hanya akan disimpan ke lokasi Anda memindahkannya. Jika Anda memindah kontak dari kartu SIM ke handset ia akan dihapus dari memori kartu SIM.

Kirim semua kontak lewat Bluetooth - Mengirimkan semua informasi kontak ke handset lain melalui Bluetooth.

Cadangkan kontak - Anda dapat menyimpan semua data buku telepon dalam handset ke memori eksternal dalam bentuk vcard.

Pulihkan kontak - Anda dapat mengembalikan semua data buku telepon dalam kartu memori eksternal ke memori ponsel dalam bentuk vcard.

Hapus kontak - Menghapus semua kontak Anda.

Info memori - Anda dapat mengecek berapa banyak sisa memori pada handset atau kartu SIM Anda.

Pesan

Pesan

GW305 Anda berisi berbagai fungsi yang berhubungan dengan SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), serta pesan layanan dari jaringan. Untuk memakai berbagai fungsi ini, tekan **Menu** dan pilih **Pesan**.

Mengirim pesan

1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Buat pesan baru.**

2 Sebuah editor pesan baru akan terbuka. Editor pesan akan mengkombinasikan Pesan dan Email menjadi satu mode intuitif yang mudah untuk berpindah diantaranya. Pengaturan default editor pesan adalah mode sms.

3 Isikan pesan Anda dengan memakai keypad. Lihat **Mengisikan teks** di sebelah kanan, untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengisikan teks.

4 Pilih **Opsi** dan pilih **Sisipkan** untuk menambahkan sebuah **Gambar**, **Video**, **Suara**, **Simbol**, **Templet**, **Emoticon**, **Nama & Nomor, Slide baru, Perihal**, atau **Lainnya** (**Kartu nama/Jadwal/ Memo/Tugas/Kartu namaku**).

5 Pilih **Kirim**.

6 Pilih sebuah kontak dari daftar kontak atau isikan nomor teleponnya.

7 Pilih **Kirim**.

⚠ **PERINGATAN**: Gambar, Suara, Video, Slide baru, Perihal, Kartu nama, Jadwal atau Kartu namaku telah ditambahkan ke editor pesan, ia secara otomatis akan diubah menjadi mode MMS dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

Mengisikan teks

Anda dapat mengisikan karakter alfanumerik dengan keypad ponsel. Misalnya, menyimpan nama dalam kontak, menulis pesan, dan menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu mengisikan teks.

Metode input teks berikut ini tersedia di ponsel: mode Abc dan mode 123.

Catatan: Beberapa field mungkin hanya mengizinkan satu mode input teks (misalnya, nomor telepon dalam field kontak).

Mode input teks dengan keypad

Bila Anda ingin mengisikan teks, misalnya saat menulis pesan, keypad secara default ke mode ABC. Jika Anda mengisikan nomor, misalnya saat membuat panggilan, tombol angka keypad secara default menjadi nomor.

Mengatur email Anda

Anda dapat tetap mengetahui informasi terbaru di saat bepergian dengan memakai email pada GW305. Cepat dan mudah mengatur akun email atau lainnya.

1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan**.

2 Pilih **Email** dan pilih **Akun email**.

3 Pilih **Tambah** dan ikuti petunjuk yang muncul kemudian isikan informasi yang diperlukan.

Mengirim email memakai akun baru

Untuk mengirim/menerima email, Anda harus mengatur akun email (lihat di atas).

1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Buat pesan baru.**

2 Pilih **Email** maka sebuah jendela email baru akan terbuka.

3 Tulis Alamat email yang akan anda tujukan. anda bisa menambahkan CC kepada seseorang yang anda inginkan dengan memasukkan alamat email orang tersebut (optional).

4 Tuliskan subjeknya.

5 Tuliskan message anda menggunakan keypad.

6 lalu tekan Kirim.

Pesan

Mengambil email Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Pesan** kemudian pilih **Kotak surat**.

2 Pilih akun yang ingin Anda pakai.

3 Pilih **Ambil** maka ponsel akan menghubungkan ke akun email Anda dan mengambil pesan baru.

Folder pesan

Tekan **Menu** dan pilih **Pesan**. Struktur folder yang dipakai pada GW305 Anda seharusnya sudah cukup jelas.

Buat pesan baru - Membuat pesan baru.

Kotak masuk - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan dalam **Kotak masuk**. Dari sini Anda dapat membalas, meneruskan, dan sebagainya.

Kotak surat - Semua email yang Anda terima dimasukkan dalam **Kotak surat**.

Draf - Jika Anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda tulis sejauh ini.

Kotak keluar - Ini adalah folder penyimpan sementara yang dipakai saat pesan sedang dikirim.

Item terkirim - Salinan semua pesan yang Anda kirim akan dimasukkan dalam folder Terkirim.

Folderku - Anda dapat memindah pesan pada **Kotak masuk** atau **Item terkirim** ke **Folderku**. Anda juga dapat memindah pesan-pesan pada **Folderku** ke kotak pesannya semula.

Templet - Daftar pesan berguna yang telah ditulis untuk membalas dengan cepat.

Emoticon - Anda dapat menambah, mengedit dan menghapus emoticon. Anda dapat menyisipkan emoticon pilihan Anda saat menulis pesan.

Mengelola pesan Anda

1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Kotak masuk**.

2 Pilih **Opsi** kemudian pilih untuk:

Balas - Mengirim balasan ke pesan yang dipilih.

Teruskan - Mengirim pesan yang dipilih ke orang lain.

Panggil - Memanggil orang yang telah mengirimi Anda pesan.

Simpan nomor - Menyimpan nomor telepon pengirim pesan.

Hapus - Menghapus pesan yang dipilih.

Tampilan terjalin/Tampilan umum - Memilih jenis tampilan pesan. Opsinya berubah-ubah tergantung pada jenis tampilan.

Buat pesan baru - Menulis pesan atau email baru, siapapun yang mengirimi Anda pesan.

Tandai/Tak tandai - Menandai sebuah pesan atau semuanya.

Salin&Pindah - Memilih untuk menyalin atau memindah pesan yang dipilih ke kartu SIM atau ponsel.

Filter - Menampilkan pesan menurut jenis pesan yang diinginkan.

Info pesan - Anda dapat mengecek info pesan mengenai jenisnya, perihalnya, asalnya dan tanggalnya.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan SIM** berarti Anda harus menghapus sebagian pesan dari kotak masuk untuk membuat ruang.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan** berarti Anda dapat menghapus pesan atau file yang telah disimpan untuk membuat ruang lagi.

TIP! Bila Anda menerima pesan, Anda dapat membalas secara cepat dengan memakai fungsi **Balasan cepat**. Saat Anda melihat pesan, tekan **Opsi** dan pilih **Balasan cepat**. Ini berguna jika Anda perlu membalas pesan selama rapat.

TIP! Saat Anda melihat pesan, tekan **Opsi** dan pilih **Ekstrak**. Anda dapat mengekstrak informasi seperti halnya nomor, alamat email atau alamat web dari pesan yang dipilih.

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Tekan **Menu**, pilih **Pesan**, kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

Pusat pesan teks - Mengisikan perincian untuk pusat pesan Anda.

Laporan pengiriman - Memilih untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah terkirim.

Masa berlaku - Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Jenis pesan - Mengubah teks Anda menjadi **Suara**, **Faks**, **X.400** atau **Email**.

Pengkodean karakter - Memilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Memilih apakah mengirim pesan Anda sebagai Multi SMS atau MMS bila Anda mengisikan teks yang lebih panjang dari 2 halaman dalam field pesan.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Tekan **Menu**, pilih **Pesan**, kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah:

Mode pengambilan - Memilih agar secara otomatis atau secara manual mendownload pesan multimedia, tergantung apakah Anda ada di rumah atau sedang jelajah (roaming).

Laporan pengiriman - Memilih untuk mengizinkan atau meminta laporan pengiriman.

Balasan dibaca - Memilih untuk meminta atau mengizinkan balasan dibaca.

Prioritas - Memilih tingkat prioritas pesan multimedia Anda.

Masa berlaku - Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Durasi slide - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.

Mode pembuatan - Memungkinkan Anda memilih jenis konten yang didukung oleh MMS.

Waktu pengiriman - Mengkonfigurasi waktu pengiriman pesan ke penerima. Pusat pesan multimedia akan mengirim pesan setelah waktu pengiriman.

Pusat psn multimedia - Memungkinkan Anda mengkonfigurasi informasi jaringan seperti halnya pusat pesan multimedia dan profil Internet, untuk mengirim pesan multimedia.

Mengubah pengaturan email Anda

1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan**.

2 Pilih **Email** kemudian Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

Akun email - Anda dapat mengatur sebuah akun email.

Boleh balas email - Memilih untuk mengizinkan pengiriman pesan 'konfirmasi dibaca'.

Minta balas email - Pilih apakah meminta pesan konfirmasi dibaca.

Interval pengambilan - Memilih seberapa sering GW305 Anda mengecek pesan email baru.

Jumlah pengambilan - Memilih jumlah email yang akan diambil untuk setiap kalinya.

Sertakan pesan dalam Trs & Balas - Memilih apakah ingin menyertakan pesan asli.

Sertakan lampiran - Memilih apakah ingin menyertakan lampiran asli.

Ambil otomatis saat jelajah - Memilih apakah mengambil pesan Anda secara otomatis saat di luar negeri.

Pemberitahuan email baru - Memilih apakah ingin diberitahu bila ada email baru.

Tanda tangan - Buat tanda tangan email dan aktifkan fitur ini.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas pesan email Anda.

Mengubah pengaturan lainnya

Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan**, kemudian:

Pesan teks - Anda dapat mengkonfigurasi berbagai opsi yang menyangkut pesan teks.

Pesan multimedia - Anda dapat mengkonfigurasi berbagai opsi yang menyangkut pesan mutimedia.

Email - Anda dapat menyesuaikan pengaturan email menurut preferensi Anda.

Pusat pesan suara - Menambahkan layanan pesan suara baru. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

Pesan layanan - Pilih untuk menerima atau memblokir pesan layanan. Anda juga dapat mengatur pengamanan pesan Anda dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya.

Layanan info - Pilih status penerimaan, kanal dan bahasa untuk pesan info Anda.

Cadangkan pesan teks - Anda dapat memilih untuk mencadangkan pesan teks ke Memori handset atau Memori eksternal.

Kamera

Memotret cepat

1 Tekan dan tahan tombol di sisi kanan ponsel.

2 Arahkan lensa ke sasaran foto.

3 Tekan untuk memotret.

TIP! Untuk mengakses fungsi ini, tekan Buka kunci.

Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Tersedia opsi berikut ini:

Kembali - Untuk kembali ke menu sebelumnya.

Album - Melihat Gambarku yang telah Anda ambil dalam album.

Kirim - Mengirim foto sebagai MMS, Email atau via Bluetooth.

Baru - Segera memotret foto lainnya. Foto Anda saat ini akan disimpan.

Pakai sbg - Menjadikan gambar yang telah diambil sebagai wallpaper, gambar kontak, atau dalam layar hidupkan/matikan.
(Gambar kontak hanya dapat ditambahkan ke kontak yang telah tersimpan pada ponsel Anda, bukan pada kartu SIM.)

Hapus - Menghapus foto yang baru Anda potret. Jendela bidik akan muncul kembali.

Opsi - Anda dapat mengubah nama gambar atau mengedit file gambarnya.

Memakai pengaturan cepat

Dari jendela bidik, pakailah tombol navigasi dan pilih opsi yang ingin Anda pakai.

Album - Pilih untuk melihat gambar lainnya dalam album Anda.

Video - Pilih untuk berpindah dari mode kamera ke mode kamera video.

Potret - Memungkinkan Anda memotret.

Kecerahan - Mengatur kecerahan gambar dalam jendela bidik kamera.

Zoom - Menyesuaikan perbesaran dengan memakai tombol navigasi di bagian tengah ponsel. Fungsi zoom hanya tersedia bila ukuran gambar diatur ke 640 x 480 atau di bawahnya.

TIP! Tekan tombol ke bawah pada tombol navigasi dua kali untuk menghilangkan opsi. (Tekan tombol ke atas untuk melihat opsi.)

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, pilih **Pengaturan** untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan. Pakailah tombol navigasi untuk menyusuri opsi.

<Pratayang>

Ukuran gambar - Mengubah ukuran foto.

Efek warna - Memilih nuansa warna yang akan dikenakan pada foto yang akan diambil.

Cahaya - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam foto Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan imbangan putih, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon** atau **Berawan**.

Mode malam - Anda dapat mengambil Gambarku yang lebih baik saat malam dengan memilih **Hidup**.

Timer - Timer otomatis memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan. Pilih dari **3 detik**, **5 detik** atau **10 detik**. Cocok untuk foto kelompok di mana Anda juga ingin ikut berfoto.

Mode bidik - Pilih **Normal** atau **Bidikan beruntun**. Bidikan beruntun memungkinkan Anda memotret hingga tiga, enam atau sembilan bidikan secara otomatis dalam rentetan yang sangat cepat, cocok untuk memotret objek bergerak atau peristiwa olah raga.

Kualitas gambar - Mengontrol kualitas gambar. Semakin halus kualitasnya semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah. Ini berarti Anda akan dapat menyimpan foto lebih sedikit dalam memori Anda.

<Lainnya>

Memori digunakan - Memilih apakah ingin menyimpan foto Anda ke memori handset atau ke memori eksternal.

Sembunyikan ikon - Menyembunyikan ikon ke sisi jendela bidik.

Nada rana - Memilih salah satu dari tiga macam nada rana.

Catatan: Selalu tekan **Pilih** setelah memilih pengaturan baru untuk menerapkan perubahan yang telah Anda buat. Menu pengaturan secara otomatis ditutup, dan Anda siap memotret.

Menyesuaikan kecerahan

Kontras menentukan perbedaan antara terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.

1. Pilih **Kecerahan** dalam pengaturan cepat.
2. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah "–" untuk menurunkan kontras dan gambar yang kabur, atau ke arah "+" untuk kontras yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

Mengubah ukuran gambar

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai. Jika Anda ingin memasukkan Gambarku lebih banyak pada ponsel atau kartu memori, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file-nya lebih kecil.

Kamera

1 Pilih **Ukuran gambar** dalam **Pengaturan**.

2 Pilih nilai piksel dari beberapa opsi angka: **1600x1200**, **1280x960**, **640x480**, **320x240**.

Melihat foto yang Anda simpan

1 Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera dengan memilih **Album**. Album Anda akan muncul pada layar.

2 Sorot foto yang ingin Anda lihat untuk menampilkannya ke depan album.

3 Pilih foto untuk membuatnya terbuka penuh.

Kamera video

Merekam video cepat

1 Tekan dan tahan tombol di sisi kanan ponsel.

2 Pilih menu **Video** dengan menekan tombol navigasi < dalam menu cepat.

3 Fokuskan kamera pada apa yang ingin direkam.

4 Tekan sekali untuk mulai merekam.

5 **Rek** akan muncul di bagian bawah jendela bidik. Tekan lagi untuk menghentikan rekaman.

Setelah Anda merekam video

Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Tersedia opsi berikut ini:

Kembali - Untuk kembali ke menu sebelumnya.

Album - Tekan untuk melihat klip video lainnya dalam album Anda. Klip video Anda yang sekarang akan disimpan.

Mainkan - Tekan untuk memainkan video yang baru Anda rekam.

Baru - Tekan untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

Kirim - Mengirim video sebagai MMS, Email atau via Bluetooth.

Hapus - Menghapus video yang baru Anda rekam. Jendela bidik akan muncul kembali.

Opsi - Anda dapat mengubah nama klip video.

Memakai pengaturan cepat

Dari jendela bidik, pakailah tombol navigasi dan pilih opsi yang ingin Anda pakai.

Album - Pilih untuk melihat video lainnya dalam album Anda.

Kamera - Pilih untuk berpindah dari mode kamera video ke mode kamera.

Rek. - Memungkinkan Anda merekam video.

Kamera video

Kecerahan - Mengatur kecerahan dalam jendela bidik kamera video.

Efek warna - Memilih nuansa efek untuk dikenakan pada video yang Anda rekam.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, pilih **Pengaturan** untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan. Pakailah tombol navigasi untuk menyusuri opsi.

<Pratayang>

Ukuran - Mengubah ukuran video.

Efek warna - Memilih nuansa efek untuk dikenakan pada video yang Anda rekam.

Imbangan putih - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam foto Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan imbangan putih, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Bola lampu**, **Bercahaya**, **Flourscent** atau **Berawan**.

Mode malam - Anda dapat memilih mengaktifkan atau menonaktifkan mode malam.

Kualitas - Mengontrol kualitas video.

Durasi - Pilih **Normal** atau batasi video Anda agar pas dalam **Pesan**.

<Lainnya>

Memori digunakan - Memilih apakah ingin menyimpan video ke **memori handset** atau ke **memori eksternal**.

Sembunyikan ikon - Menyembunyikan ikon ke sisi jendela bidik.

Suara - Pilih **Bisu** untuk merekam video tanpa suara.

Catatan: Selalu tekan **Pilih** setelah memilih pengaturan baru untuk menerapkan perubahan yang telah Anda buat.

Menonton video yang Anda simpan

1 Anda dapat mengakses video yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera video dengan memilih **Album**. Album Anda akan muncul pada layar.

2 Sorot video yang ingin Anda lihat untuk menampilkannya ke depan album.

3 Pilih video untuk membuatnya terbuka penuh.

Musik

Pemutar MP3

GW305 Anda mempunyai pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua musik favorit.

Catatan:

- Sebelum memakai pemutar musik, Anda perlu mentransfer file musik ke ponsel.
- Pemutar musik mendukung beberapa jenis kodek, sebagai berikut: MP3, WMA, AAC. Pemutar musik tidak selalu mendukung semua fitur dan variasi format file.

Untuk mengakses pemutar musik, tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**. Dari sini Anda dapat mengakses:

Baru dimainkan - Hanya muncul bila musik dimainkan. Bila Anda memilih ini, Anda dapat kembali ke pemutar yang sedang dijalankan.

Semua trek - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel.

Daftar putar - Berisi daftar putar yang telah Anda buat.

Artis - Memungkinkan Anda melihat semua trek yang diurutkan berdasar artis.

Album - Memungkinkan Anda melihat semua trek yang diurutkan berdasar album.

Aliran musik - Memungkinkan Anda melihat semua trek yang diurutkan berdasar genre.

Acak trek - Memungkinkan Anda untuk memainkan semua lagu dalam urutan acak.

Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi. Untuk mentransfer musik dengan memakai Bluetooth:

1. Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan Bluetooth dan terlihat satu sama lain.
2. Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.

3 Bila file telah dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan memilih **Ya**.

4 File tersebut akan muncul dalam **Semua trek**.

Memainkan lagu

1 Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Musik**.

2 Pilih **Semua trek** kemudian pilih lagu yang ingin Anda mainkan. Pilih OK.

3 Pilih OK untuk menghentikan sementara lagu tersebut.

4 Pilih untuk lompat ke lagu berikutnya.

5 Pilih untuk lompat ke lagu sebelumnya.

6 Pilih **Kembali** untuk menghentikan musik dan kembali ke menu **Semua trek**.

TIP! Untuk mengubah volume saat mendengarkan musik, pakailah tombol volume di sisi kisi ponsel Anda.

Catatan: Hak cipta file musik dapat dilindungi dalam perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara Anda mengenai pemakaian materi demikian.

Musik

Memakai opsi saat memainkan musik

Pilih **Opsi** dan pilih dari:

Minimalkan - Menyembunyikan layar pemutar musik agar Anda dapat melanjutkan pemakaian ponsel seperti biasa sambil memainkan musik.

Ulangi - Anda dapat mendengarkan musik berulang-ulang.

Acak - Memainkan trek Anda dalam urutan acak.

LG Equalizer - Anda dapat melihat LG Equalizer pada layar.

Visualisasi - Memilih efek visual.

Tambah ke daftar putar- Menambahkan trek saat ini ke daftar putar.

Info file - Anda dapat melihat informasi tentang file musik yang sedang Anda dengarkan.

Kirim - Mengirim lagu sebagai sebuah pesan atau via Bluetooth.

Pakai sbg - Memakai lagu sebagai Nada dering suara, Nada dering video, Nada pesan, Hidupkan, atau Matikan.

Radio FM

Memakai radio FM

GW305 Anda memiliki fitur **Radio FM** sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan sambil bepergian.

Catatan: Anda nanti perlu memasang headset untuk mendengarkan radio. Tancapkan stekernya ke konektor headset.

Mencari stasiun

Anda dapat menala stasiun radio dalam ponsel Anda dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus sehingga Anda tidak harus menala lagi.

Untuk pencarian otomatis:

1. Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
2. Pilih **Opsi** dan pilih **Auto pindai** kemudian pilih **Ya**.
3. Stasiun radio yang tersedia akan ditemukan secara otomatis dan dialokasikan pada kanal di ponsel Anda.

Untuk pencarian secara manual:

1. Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
2. Untuk memasuki stasiun, Anda dapat memakai tombol navigasi untuk mencari atau Anda dapat mengisikan frekuensi dengan memakai keypad, kemudian pilih **Atur**.
3. Pilih nomor kanal yang Anda inginkan untuk menyimpan stasiun dan pilih **Pilih**.

Catatan: Anda juga dapat mengedit stasiun yang telah Anda simpan dalam nomor kanal.

TIP! Untuk meningkatkan penerimaan, panjangkan kabel headset yang berfungsi sebagai antena radio.

Radio FM

Reset semua kanal

1 Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.

2 Pilih **Opsi** dan pilih **Reset semua kanal.** Pilih **Ya** untuk konfirmasi reset.

Perekam suara

Memakai Perekam suara

Pakailah **Perekam suara** Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

Merekam memo suara Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Perekam suara**.

2 Tekan **OK** untuk mulai merekam.

3 Pilih **Stop** untuk mengakhiri rekaman.

4 Tekan **Opsi** dan pilih **Mainkan** untuk mendengarkan rekaman.

Catatan: Anda dapat mendengarkan semua rekaman suara yang telah Anda simpan dengan memilih **Opsi** dan **Ke Rekaman suara**.

Mengirim rekaman suara

1 Setelah Anda selesai merekam, pilih **Opsi**.

2 Pilih **Kirim** dan pilih dari **Pesan**, **Email** atau **Bluetooth**. Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, rekaman akan ditambahkan ke pesan dan Anda dapat menulis serta mengirimnya seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk menghidupkan Bluetooth.

Milik saya

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia ke dalam memori ponsel dalam **Milik saya** agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Kelebihan memakai kartu memori adalah karena Anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel Anda.

Gambarku

Gambarku berisi daftar Gambarku termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

Mengirim foto

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya** kemudian pilih **Gambarku**.

2 Pilih foto yang ingin Anda kirim dan tekan **Opsi**.

3 Pilih **Kirim** dan pilih dari **Pesan**, **Email** atau **Bluetooth**.

4 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman gambar.

Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper, gambar saat menghidupkan/mematikan atau bahkan untuk mengenali penelepon.

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya** kemudian pilih **Gambarku**.

2 Pilih gambar dan pilih **Opsi**.

3 Pilih **Pakai sbg** dan pilih dari:

Wallpaper - Mengatur wallpaper untuk layar asal.

Gambar kontak - Mengalokasikan sebuah gambar untuk orang tertentu dalam daftar kontak Anda agar gambar tersebut ditayangkan saat orang tersebut menelepon Anda.

Gambar saat start - Mengatur gambar agar muncul saat Anda menghidupkan ponsel.

Gambar saat matikan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda mematikan ponsel.

Menata gambar

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**, kemudian pilih **Gambarku**.

2 Pilih **Opsi** dan pilih **Urutkan menurut**.

3 Pilih dari **Tanggal**, **Jenis** atau **Nama**.

Menghapus gambar

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**, kemudian **Gambarku**.

2 Pilih gambar yang ingin Anda hapus dan tekan **Opsi**.

3 Pilih **Hapus** dan pilih **Ya** untuk konfirmasi.

TIP! Untuk menghapus dengan cepat suatu file dalam **Milik saya**, sorotlah dengan kursor dan tekan tombol C/🔒 .

Memindah atau menyalin gambar

Anda dapat memindah atau menyalin gambar antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukan ini untuk mengosongkan sebagian ruang dalam salah satu bank memori atau untuk mengamankan gambar agar tidak hilang.

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya** kemudian pilih **Gambarku**.

2 Pilih sebuah gambar dan tekan **Opsi**.

3 Pilih **Pindahkan** atau **Salin**.

Memberi tanda atau membuang tanda pada gambar

Jika Anda ingin memindah, menyalin, mengirim, atau menghapus beberapa gambar sekaligus, Anda perlu mengenalinya dulu dengan memberinya tanda cek.

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**, kemudian pilih **Gambarku**.
2 Pilih **Opsi** dan pilih **Tandai/Tak tandai**.
3 Sebuah kotak akan muncul di sebelah kiri setiap gambar. Jika Anda memilih sebuah gambar, sebuah tanda cek akan muncul dalam kotak tersebut untuk menandainya.
4 Untuk membuang tanda dari gambar, pilih lagi gambar tersebut agar tanda ceknya hilang dari kotaknya.
5 Setelah Anda menandai semua gambarnya, pilih salah satu opsi agar diterapkan untuk semuanya.

Catatan: Butuh waktu saat pemuatan jika Anda mempunyai sejumlah gambar yang tersimpan pada kartu memori.

Mengecek status memori Anda

Anda dapat mengecek untuk melihat berapa banyak memori yang telah dipakai dan berapa banyak yang tersisa.

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**, kemudian pilih **Gambarku**.
2 Pilih **Opsi** dan pilih **Info memori**.
3 Pilih **Memori handset** atau **Memori eksternal**.

Catatan: Jika Anda belum memasukkan kartu memori, Anda tidak akan dapat memilih **Memori eksternal**.

Suaraku

Folder **Suaraku** berisi **Suara default** dan **Rekaman suara**.

Memakai suara

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**, kemudian pilih **Suaraku**.
2 Pilih **Suara default** atau **Rekaman suara**.
3 Pilih suara dan tekan **Mainkan** untuk mendengarkannya.
4 Pilih **Opsi** dan pilih **Pakai sbg**.
5 Pilih **Nada dering**, **Nada pesan**, **Hidupkan** atau **Matikan**.

Videoku

Folder **Videoku** menayangkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel.

Menonton video

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**, kemudian pilih **Videoku**.
2 Pilih video dan tekan **Mainkan**.

Mengirim klip video

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**, kemudian pilih **Videoku**.
2 Pilih video dan pilih **Opsi**.
3 Pilih **Kirim** dan pilih dari **Pesan**, **Email** atau **Bluetooth**.
4 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman video.

Catatan: Video mungkin perlu diubah ukurannya sebelum dapat dikirim lewat MMS. Sebagian video mungkin terlalu besar untuk terkirim lewat MMS sekaligus.

Milik saya

Permainan dan Aplikasi

Anda dapat mendownload permainan dan aplikasi ke ponsel Anda untuk menghibur Anda di waktu senggang.

Jika Anda mendownload permainan dari jaringan, Anda perlu menginstal permainan yang telah didownload tersebut di ponsel sebelum Anda dapat menikmatinya.

Memainkan permainan

1 Tekan **Menu** dan **Milik saya**, pilih **Permainan & Aplikasi.**

2 Pilih menu **Permainan**.

3 Pilih permainan dan tekan **Luncurkan**.

Memakai menu opsi permainan

Dari folder **Permainan** dan **Aplikasi**, tersedia opsi berikut ini:

Buat folder baru - Membuat folder dalam menu permainan dan aplikasi.

Urutkan menurut - Mengurutkan permainan dan aplikasi menurut **Tanggal**, **Ukuran** atau **Nama**.

Info memori - Melihat status memori.

Konten flash

Folder **Konten flash** berisi semua konten flash default dan yang didownload.

Lainnya

Folder **Lainnya** dipakai untuk menyimpan file yang bukan Gambarku, Suaraku, Videoku, permainan atau aplikasi.

Kartu memoriku

Jika Anda membeli tambahan kartu memori eksternal microSD, Anda dapat mengelola konten lebih banyak.

Menginstal aplikasi & permainan Java

Tergantung pada penyedia layanan, semua program berbasis Java seperti halnya permainan Java dapat didownload dan dijalankan pada ponsel. Anda dapat mentransfer file program Java dari PC yang kompatibel ke memori ponsel Anda dengan memakai Bluetooth, penyimpan massal USB atau memori eksternal. File program Java dalam format .jad atau .jar.

Jika Anda menyimpan file program Java di ponsel, Anda harus menginstal beberapa file terlebih dahulu sebelum memakai aplikasi atau permainan Java.

Untuk menginstal aplikasi & permainan Java:

1 Tekan **Menu** dan pilih **Milik saya**, kemudian pilih **Lainnya** atau **Kartu memoriku** (Jika memori eksternal telah dimasukkan).

2 Pilih file (*.jad atau *.jar) yang ingin Anda instal dan tekan Instal.

Catatan: File .jar berisi file .jar sendiri.

3 Setelah diinstal, program Java tersebut dapat dilihat dalam menu **Permainan** atau **Aplikasi** di mana Anda dapat memilih, menjalankan, atau menghapusnya.

TIP! Anda juga dapat mendownload MIDlet Java ke ponsel Anda dengan memakai layanan WAP (Wireless Application Protocol). Harap perhatikan bahwa biaya tambahan dapat dikenakan bila memakai layanan online.

Permainan & Aplikasi

Permainan & Aplikasi

GW305 telah disertai dengan beberapa permainan untuk menghibur Anda di saat senggang. Jika Anda memilih untuk mendownload permainan atau aplikasi tambahan, mereka akan disimpan dalam folder ini.

Catatan: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Memainkan permainan

1 Tekan **Menu** dan pilih **Permainan & Aplikasi**.

2 Pilih **Permainan & aplks-ku** dan pilih **Permainan**.

3 Pilih permainan yang ingin Anda mainkan dan pilih **Luncurkan**.

Melihat aplikasi

Anda dapat mengelola aplikasi Java yang terinstal pada ponsel Anda dengan memakai menu **Aplikasi**.

Anda juga dapat menghapus aplikasi yang telah didownload.

1 Tekan **Menu** dan pilih **Permainan & Aplikasi**.

2 Pilih **Permainan & aplks-ku** dan pilih **Aplikasi**.

3 Lihat dan kelola aplikasi yang Anda punya.

Mengubah profil jaringan

Untuk mendownload permainan, Anda dapat mengatur nilainya untuk menghubungkan ke jaringan dengan memakai **Pengaturan**.

1 Tekan **Menu** dan pilih **Permainan & Aplikasi**.

2 Pilih **Pengaturan.**

3 Dari sini Anda dapat:

Profil - Anda dapat melihat profil dan menambah profil baru.

Daftar sertifikat - Anda dapat melihat daftar sertifikat untuk memakai aplikasi Java.

Agenda & Piranti

Mengatur alarm Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian pilih **Alarm**.

2 Tekan **Opsi** dan pilih **Tambah baru**.

3 Gulir ke bawah dan isikan waktu yang Anda inginkan untuk membunyikan alarm.

4 Pilih jenis perulangan untuk menandai apakah alarm Anda akan berbunyi **Tak berulang**, **Harian**, **Sen - Jum**, **Sen - Sab**, **Selain hari libur**, atau **Pilih hari kerja**.

5 Gulir ke bawah dan pilih apakah Anda ingin agar alarm **Alarm Berdering**, **Getaran**, **Dering & getar** atau **Ikuti profil**, **Radio FM**.

6 Gulir ke bawah untuk memilih nada alarm. Tekan OK dan pilih suara dari rekaman suara atau suara default.

7 Gulir ke bawah dan isikan nama alarm atau terima nama yang disarankan.

8 Terakhir, Anda dapat mengatur interval istirahat pada 5, 10, 20, 30 menit, 1 jam atau mati.

9 Pilih **Selesai**.

Menambahkan acara pada kalender Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Agenda**, kemudian pilih **Kalender**.

2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara. Anda dapat memilih tanggal dengan bergulir ke tanggal tersebut memakai tombol navigasi atau dengan memilih **Opsi** dan **Ke tanggal** untuk mengisi tanggal.

3 Pilih **Tambah baru** dan gulir ke bawah untuk mengisikan waktu mulainya acara yang Anda inginkan. Gulir ke bawah dan isikan waktu selesai acara Anda.

4 Isikan **Perihal** untuk acara tersebut. Pakai keypad untuk mengetikkan huruf dan angka.

5 Gulir ke bawah lagi dan pilih apakah Anda ingin mengatur **Alarm** untuk acara. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat opsi yang tersedia. Anda dapat mengatur alarm agar berbunyi pada waktu mulai acara atau pada periode yang ditentukan sebelum acara dimulai untuk mengingatkan acara mendatang.

6 Gulir ke bawah sekali lagi untuk memilih apakah acara terjadi **Tak berulang** ataukah berulang dengan interval **Harian**, **Mingguan**, **Bulanan** atau **Tahunan**. Selain itu, Anda dapat memilih **Pengaturan pengguna**. Jika acara tersebut berulang, Anda juga dapat menggulir ke bawah untuk mengisikan **Tanggal kedaluwarsa** kapan acara akan berhenti sama sekali.

7 Pilih **Selesai** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Kursor segi empat akan menandai hari-hari penyimpanan acara.

Menambahkan item ke daftar tugas Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Agenda**.

2 Pilih **Tugas** dan pilih **Tambah**.

3 Aturlah tanggal untuk item tugas, tambahkan catatan dan pilih tingkat prioritas: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.

4 Simpan item daftar tugas Anda dengan memilih **Selesai**.

TIP! Anda dapat mengedit item dengan memilihnya, menekan **Opsi** dan **Edit**. Konfirmasikan perubahan Anda dengan memilih **Simpan**.

Menambahkan memo

1 Tekan **Menu** dan pilih **Agenda**, kemudian **Memo**.

2 Pilih **Tambah** dan ketikkan memo Anda.

3 Pilih **Simpan**.

4 Memo Anda akan muncul pada layar saat berikutnya Anda membuka aplikasi memo.

Memo rahasia

Anda dapat menulis memo privat untuk melindungi privasi Anda. Isikan kode pengaman yang akan dipakai untuk menu ini.

Pencari tanggal

Pencari tanggal adalah peranti praktis untuk membantu Anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu.

Pengaturan

Kalender - Anda dapat mengatur konfigurasi untuk melihat kalender.

Kirim semua jadwal & Tugas via Bluetooth - Anda dapat mengirim semua data dalam kalender Anda dan/atau daftar tugas dari ponsel Anda ke ponsel lain dengan memakai Bluetooth.

Cadangkan Kalender & Tugas - Anda dapat membuat file cadangan kalender atau daftar tugas yang disimpan dalam ponsel saat memasukkan memori eksternal.

Pulihkan kalender & tugas - Anda dapat me-reset file cadangan kalender atau tugas saat memasukkan memori eksternal.

Info memori - Anda dapat melihat informasi memori yang tersedia untuk Kalender, Tugas, Memo dan Memo rahasia.

Hapus semua - Anda dapat menghapus semua data yang menyangkut Kalender, Tugas, Memo dan Memo rahasia.

Agenda & Piranti

Memakai kalkulator Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian pilih **Kalkulator**.

2 Tekan tombol angka untuk memasukkan angka.

3 Untuk perhitungan sederhana, pilih fungsi yang Anda inginkan (+, –, ×, ÷), dengan memakai tombol navigasi, diikuti dengan =.

4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, pilih **Opsi** untuk memilih sebuah perintah.

5 Pilih C untuk membersihkan layar dan memulai perhitungan baru.

Memakai stopwatch

1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian pilih **Stopwatch**.

2 Pilih **Mulai** untuk memulai timer.

3 Pilih **Putaran** jika ingin merekam waktu putaran. Hingga 20 waktu putaran dapat disimpan.

4 Pilih **Stop** untuk mengakhiri timer.

5 Pilih **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya atau pilih **Reset** untuk mengembalikan ke nol.

Mengkonversi satuan

1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian pilih **Konverter**.

2 Pilih apakah Anda ingin mengubah **Mata uang**, **Permukaan**, **Panjang**, **Berat**, **Suhu**, **Volume** atau **Kecepatan**.

3 Gulir ke kiri dan ke kanan untuk memilih satuan, kemudian gulir ke bawah dan isikan jumlah satuan.

4 Gulir ke bawah ke kotak konversi satuan dan pilih satuan ukur tujuan konversi Anda. Konversi akan ditayangkan secara otomatis dalam baris di bawah.

Catatan: Untuk konversi **Mata Uang**, terlebih dahulu Anda perlu mengatur **Nilai Tukar** sesuai dengan nilai tukar saat ini.

Menambahkan kota ke Waktu dunia Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Piranti**, kemudian pilih **Jam dunia**.

2 Untuk mengetahui waktu di kotak tertentu, tekan **Opsi** dan pilih **Tambah kota**.

3 Gulir ke bawah pada daftar atau isikan huruf pertama dari kota tersebut. Selain itu, Anda dapat memilih **Peta** dan memilih kota.

4 Tekan **Pilih**.

TIP! Jika Anda sedang berada di luar negeri, Anda dapat mengubah zona waktu Anda dari Waktu dunia dengan memilih **Opsi**, diikuti dengan **Ubah kota sekarang**. Pilih kota yang Anda inginkan seperti di atas.

Browser

Dengan Browser Anda dapat memperoleh berita terbaru dan prakiraan cuaca serta informasi tentang olahraga atau lalu lintas kapan saja memerlukannya. Selain itu, Browser memungkinkan Anda mendownload musik terbaru, nada dering, wallpaper dan permainan.

Mengakses Web

1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**.

2 Untuk mengakses halaman asal Browser secara langsung, pilih **Halaman utama.**
Atau pilih **Masukkan alamat** dan ketikkan URL yang diinginkan, diikuti dengan **Buka**.

Catatan: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**.

2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.

3 Untuk membuat sebuah folder baru, pilih **Opsi** dan pilih **Buat folder baru**. Isikan nama folder bookmark Anda.

4 Untuk menambah bookmark baru, pilih **Opsi** dan tekan **Tambah baru**. Isikan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya.

5 Pilih **Selesai**. Bookmark Anda akan ditampilkan dalam daftar bookmark.

6 Untuk mengakses bookmark tersebut, tinggal gulir ke bookmark dan pilih **Buka**.

Menyimpan halaman

1 Akseslah halaman Web Anda sebagaimana diterangkan di atas.

2 Pilih **Opsi** dan **Simpan item**, kemudian pilih **Simpan halaman ini**.

3 Isikan nama halaman Web tersebut agar Anda mudah mengingatnya.

4 Pilih **Simpan**.

Mengakses halaman tersimpan

1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**.

2 Pilih **Halaman tersimpan**.

3 Pilih **Buka** untuk menghubungkan ke halaman tersimpan.

Melihat riwayat Browser Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**, kemudian pilih **Riwayat**.

2 Daftar nama halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan.

3 Untuk mengakses salah satu halaman ini, pilih saja halaman yang diinginkan dan tekan **Buka**.

Mengubah pengaturan Browser Web

1 Tekan **Menu** dan pilih **Browser**, kemudian pilih **Pengaturan**.

2 Anda dapat memilih untuk mengedit **Profil**, **Pengaturan penampilan**, **Cache**, **Cookie**, **Pengamanan**, atau **Pengaturan awal**.

3 Setelah Anda mengubah pengaturan, tekan **Pilih**.

Konektivitas

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Jika Anda ingin mengubah suatu pengaturan, pakailah menu ini.

Tekan **Menu,** Lalu Pengaturan dan pilih **Pengaturan** > **Konektivitas.** Opsi Anda adalah:

Bluetooth - Mengatur pemakaian Bluetooth pada GW305 Anda. Anda dapat menyesuaikan visibilitasnya pada perangkat lain atau mencari perangkat yang telah Anda pasangkan dengan ponsel.

Mode koneksi USB - Anda dapat memilih mode koneksi USB pada ponsel Anda untuk berbagai keperluan.

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda

1 Tekan **Menu,** Lalu Pengaturan dan pilih **Pengaturan** > **Konektivitas.**

2 Pilih **Bluetooth** kemudian **Pengaturan**. Lakukan perubahan Anda pada:

Visibilitasku - Atur ke **Terlihat** atau **Terlihat selama 1 mnt** agar perangkat lain dapat mendeteksi ponsel Anda saat mencari perangkat Bluetooth. Jika Anda memilih **Tersembunyi**, perangkat lain tidak akan dapat mendeteksi ponsel Anda saat mencari perangkat Bluetooth.

Nama perangkatku - Anda dapat menamai atau mengganti nama ponsel Anda yang akan muncul pada perangkat lain. Nama ponsel Anda akan ditayangkan pada perangkat lain hanya bila **Visibilitas perangkatku** diatur ke **Terlihat**.

Layanan yg didukung - Anda dapat melihat daftar perangkat seperti halnya headset dan bebas-genggam yang didukung oleh ponsel berkemampuan Bluetooth.

Alamatku - Cek alamat Bluetooth Anda di sini.

Catatan: Untuk meningkatkan pengamanan, kami sarankan agar setelah Anda mengkonfigurasi atau memasangkan dengan suatu perangkat, aturlah **Visibilitas** ke **Tersembunyi**. Untuk koneksi masuk, tidak peduli apakah perangkat lain telah dipasangkan atau tidak dengan ponsel Anda, Anda dapat memilih untuk menerima atau menolak koneksi tersebut.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasangkan GW305 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Ini berarti pemasangan menjadi lebih aman.

1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah di-**Hidupkan** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**, dengan memilih **Visibilitas perangkatku**, kemudian **Terlihat**.

2 Dari **Bluetooth**, pilih **Hidupkan** dan pilih **Cari perangkat baru**.

3 GW305 Anda akan mencari perangkat tersebut. Bila pencarian selesai, **Tambah** dan **Perbarui** akan muncul pada layar.

4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasangkan, pilih **Tambah** dan samakan kode password antara perangkat anda dan perangkat yang anda tuju.kemudian pilih **OK.**

5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus mengisikan kode pas yang sama.

6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Memakai headset Bluetooth

1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah di-**Hidupkan** dan **Terlihat**.

2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasangkan perangkat Anda.

3 GW305 Anda secara otomatis akan menghubungkan ke headset Bluetooth dan berpindah ke profil headset.

Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memerlukan kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Sebelum Anda dapat berbagi file dengan memakai Bluetooth, Anda perlu memasangkan ponsel dengan perangkat Bluetooth lain. Untuk informasi mengenai memasangkan perangkat, lihat **Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain**.

Untuk menghidupkan Bluetooth:

1 Tekan **Menu,** Lalu Pengaturan dan pilih **Pengaturan** > **Konektivitas,** Kemudian pilih **Bluetooth.**

2 Pilih **Hidupkan**.

3 Pilih **Matikan** untuk mematikan Bluetooth.

Untuk mengirim file:

1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.

2 Pilih **Opsi** dan pilih **Kirim**, kemudian **Bluetooth**.

3 Pilih **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth jika belum diaktifkan.

4 GW305 Anda secara otomatis akan mencari perangkat lain berkemampuan Bluetooth yang ada dalam jangkauan.

5 Pilih ke perangkat mana Anda ingin mengirim file dan pilih **OK**.

Untuk menerima file:

1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus di-**Hidupkan** dan **Terlihat**.

2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi Anda untuk menerima file dari pengirim. Pilih **Ya** untuk menerima file.

TIP! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

Catatan: Merek kata dan logo Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan segala pemakaian merek tersebut oleh LG Electronics adalah berdasar lisensi. Merek dagang dan nama dagang lain dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.

Memakai ponsel Anda sebagai perangkat penyimpan massal

Ponsel Anda dapat dipakai sebagai perangkat penyimpan massal.

1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.

2 Pilih **Penyimpan massal** dari menu yang muncul di ponsel Anda.

3 Hubungkan ponsel Anda ke PC. Jangan putuskan selama transfer.

4 Semua file ponsel Anda secara otomatis akan disimpan ke hard drive PC.

Menyinkronkan ponsel Anda dengan PC

Anda dapat menyinkronkan ponsel dengan PC untuk memastikan semua perincian penting dan tanggal telah sama, juga untuk mencadangkan file Anda biar aman.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.

2 Pilih **PC Suite** dari menu yang muncul di ponsel Anda.

3 Klik ikon Cadangkan, dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.

4 Tandai konten yang ingin Anda cadangkan atau kembalikan. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik start.

5 Informasi Anda akan dicadangkan.

Melihat file ponsel pada PC Anda

1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.

2 Pilih **PC Suite** dari menu yang muncul di ponsel Anda.

3 Setelah mencari ponsel, ia akan terhubung secara otomatis.

TIP! Melihat konten ponsel Anda pada PC akan membantu Anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi diperlukan.

Menyinkronkan kontak Anda

1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.

2 Pilih **PC Suite** dari menu yang muncul di ponsel Anda.

3 Klik ikon **Kontak**.
PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan ke kartu SIM dan handset.

4 Pilih **Memori ponsel**. PC Anda akan mengekspor kontak ke handset Anda.

5 Klik **File** dan pilih **Simpan**.
Anda kini dapat memilih tempat menyimpan kontak Anda.

Catatan: Untuk mencadangkan kontak yang telah disimpan pada kartu SIM Anda, klik pada folder kartu SIM di sisi kiri layar PC Anda. Klik kanan pada kontak Anda kemudian Pilih Semua. Klik kanan lagi pada kontak Anda dan pilih Salin ke Memori Ponsel. Sekarang klik folder Handset di sebelah kiri layar Anda dan semua nomor Anda akan ditampilkan.

Menyinkronkan pesan Anda

1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.

2 Pilih **PC Suite** dari menu yang muncul di ponsel Anda.

3 Klik ikon **Pesan**.

4 Semua pesan pada ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar Anda.

5 Pakailah toolbar di bagian atas layar untuk mengedit dan mengatur ulang pesan-pesan tersebut.

Yahoo

Anda dapat mengakses Yahoo Mobile Internet Service. Untuk mengakses layanan Yahoo, tekan Menu dan pilih Yahoo.

Catatan: Anda mungkin tidak dapat mengakses Yahoo di beberapa negara. Ini tergantung pada layanan jaringan.

Pengaturan

Mengubah profil Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.

2 Pilih **Profil** kemudian pilih profil yang ingin Anda edit.

3 Pilih **Opsi** dan pilih **Edit**.

4 Anda dapat mengubah semua nada, volumenya dan opsi tanda dari sini.

Memakai mode penerbangan

Untuk mengaktifkan mode penerbangan, tekan **Menu** kemudian pilih **Pengaturan** dan **Profil**. Pilih **Mode penerbangan** untuk mengaktifkan. Mode penerbangan tidak akan memungkinkan Anda membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, atau mengirim pesan.

Mengubah pengaturan ponsel Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.

2 Pilih **Telepon** dan pilih dari daftar di bawah.

Kunci tomobol auto - Pilih durasi untuk penguncian tombol secara otomatis.

Bahasa - Mengubah bahasa tampilan GW305 Anda.

Hemat daya - Memilih untuk mengubah pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik menjadi **Mati**, **Hanya malam** atau **Selalu hidup**.

Informasi - Melihat informasi teknis untuk GW305 Anda.

Mengubah pengaturan tampilan Anda

1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.

2 Pilih **Tampilan** dan pilih dari:

Tema layar - Memilih tema untuk Layar asal Anda atau layar saat menghidupkan/mematikan.

Gaya menu - Mengubah tampilan menu dari **Gaya daftar** atau **Gaya petak**.

Hubungi - Menyesuaikan gaya dan ukuran font saat Anda memanggil nomor telepon.

Font - Menyesuaikan ukuran font.

Lampu Latar - Memilih berapa lama lampu latar tetap hidup. Selain itu, pakailah tombol navigasi untuk menyesuaikan kecerahan layar utama.

TIP! Semakin lama lampu latar hidup, semakin banyak daya baterai yang terpakai dan Anda mungkin perlu mengisi ponsel lebih sering pula.

Tema handset - Mengubah seluruh penampilan layar Anda dengan cepat.

Pesan sambutan - Setelah memilih **Hidup**, Anda dapat menulis pesan sambutan. Pesan tersebut akan muncul pada layar saat Anda menghidupkan ponsel.

Mengubah tanggal & waktu

1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.

2 Pilih **Tanggal & Waktu** dan pilih dari daftar di bawah:

Waktu - Anda dapat mengisikan waktu saat ini. Anda dapat mengatur format waktu ke 24 jam atau 12 jam. Anda dapat memilih suatu kota sebagai zona waktu.

Tanggal - Anda dapat mengisikan tanggal saat ini. Anda dapat mengatur format tanggal (TTTT. BB.HH, HH.BB.TTTT, BB. HH.TTTT).

Perbarui tgl/wkt auto - Pilih hidup, maka ponsel secara otomatis akan memperbarui tanggal dan waktu (Aplikasi ini bergantung pada Operator yang anda gunakan).

Penghematan siang hr - Pilih apakah mengaktifkan fungsi selisih waktu untuk musim panas hari atau tidak. Anda dapat mengatur selisih waktu musim panas pada kota asal yang dipilih selama 1 jam atau 2 jam.

Mengubah pengaturan pengamanan Anda

Ubah pengaturan pengamanan Anda untuk menjaga GW305 dan informasi penting di dalamnya tetap terlindungi.

1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**.

2 Pilih **Pengamanan** dan pilih dari daftar di bawah:

Permintaan kode PIN - Pilih kode PIN yang akan diminta saat Anda menghidupkan ponsel.

Kunci handset - Pilih kode pengaman untuk mengunci ponsel Anda **Saat dihidupkan**, **Jika SIM diganti** atau **Segera**.

Ubah kode - Ubah kode PIN Anda (Item menu ini akan muncul jika permintaan kode PIN diatur ke Hidup), Kode PIN2, Kode pengaman atau Kode ATMT.

Catatan: Kode pengaman
Kode pengaman melindungi ponsel Anda dari penyalahgunaan. Kode pengaman secara default diatur ke '0000' dan kode pengaman diperlukan untuk menghapus semua entri ponsel dan untuk mengaktifkan menu **Reset pengaturan**. Kode pengaman juga diperlukan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi kunci ponsel untuk mencegah penyalahgunaan ponsel. Pengaturan default kode pengaman dapat diubah dari **Pengamanan** > **Ubah kode**.

Melihat status memori

GW305 Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, kartu SIM dan kartu memori eksternal (Anda dapat membeli kartu memori secara terpisah).
Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui berapa banyak pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**, pilih **Info memori.** Anda kemudian akan melihat status saat ini atas memori di GW305 Anda.
Jika Anda memasukkan kartu memori eksternal di ponsel, Anda juga dapat memilih **Pengaturan penyimpan utama**, kemudian memilih lokasi default yang Anda sukai untuk menyimpan berbagai item.

Mereset ponsel Anda

Pakailah **Reset Pengaturan** dalam menu **pengaturan** untuk mereset semua pengaturan ke definisi pabriknya. Anda memerlukan kode pengaman untuk mengaktifkan fungsi ini.Kode Pengaman Default adalah “0000”.

Upgrade Perangkat Lunak

Program Upgrade Perangkat Lunak Ponsel LG

Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal dan memakai program ini, harap kunjungi http://update.lgmobile.com.

Fitur ini memungkinkan Anda melakukan upgrade perangkat lunak ke versi terbaru dengan cepat dan praktis pada Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan kami.

Karena upgrade perangkat lunak ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses upgrade, pastikan memeriksa semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan.

Harap perhatikan bahwa melepas kabel komunikasi data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel Anda.

Karena pabrikan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data selama proses upgrade, Anda disarankan untuk mencatat segala informasi penting lebih dahulu untuk mengamankannya.

Aksesori

Tersedia berbagai aksesori untuk ponsel Anda. Anda dapat memilih berbagai opsi ini sesuai dengan kebutuhan komunikasi pribadi Anda.

Baterai Standar

Mikrofon telinga bebas-genggam

Adaptor Perjalanan

Kabel data dan CD

Catatan

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Tidak melakukannya dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap tanyakan pada perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GW305

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	11.May. 2010

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar masalah yang Anda temui mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	**Kemungkinan penyebab**	**Kemungkinan Pemecahan**
Tiada koneksi ke jaringan	Sinyal lemah Di luar jangkauan jaringan seluler.	Naikkan ke jendela atau ruang terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Bila Anda ingin mengubah kode pengaman, Anda harus mengkonfirmasi kode baru dengan mengisikannya lagi.	Kode diatur ke 0000 sebagai default. Anda dapat mengubahnya sendiri. Hubungi penyedia layanan Anda.
Fungsi tidak dapat disetel	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru dimasukkan, batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Cek pembatasan baru. Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN 2.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan Pemecahan
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan terlalu singkat	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai habis	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian daya di tampilan.
	Kontak baterai kotor	Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak	Cek catu daya dan sambungan ke telepon. Cek kontak baterai, bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangan.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.
	Baterai rusak	Ganti baterai.
Nomor tak diizinkan	Fungsi nomor panggil tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.

GW305 用户指南 - 中文

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GW305 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

目录

关于安全有效使用手机的准则.....6
开始了解您的手机.....10
安装 SIM 卡和电池.....12
存储卡.....14
主屏.....15
状态栏.....15
使用多任务功能.....16
菜单地图.....17
通话.....18
拨打电话.....18
从电话本拨打电话.....18
接听和拒绝电话.....18
快速拨号.....18
查看您的通话记录.....19
使用呼叫转接.....19
使用呼叫限制.....20
更改呼叫设置.....20
常用设置.....21
电话本.....22
正在搜索联系人.....22
添加新联系人.....22
联系人选项.....22
创建群组.....23
使用服务号码.....23
查看本机号码.....24
创建名片.....24
更改联系人设置.....24
信息.....25
信息.....25
发送信息.....25
输入文本.....25
使用键盘文本输入模式.....26
设置电子邮件.....26
使用新帐户发送电子邮件.....26
检索电子邮件.....26
信息文件夹.....26
管理信息.....27
更改文本信息设置.....28
更改多媒体信息设置.....28
更改电子邮件设置.....29
更改其它设置.....30

相机 **31**
快速拍照 31
拍照后 31
使用快速设置 31
使用高级设置 32
调整亮度 33
更改图像大小 33
查看保存的照片 33
摄像机 **34**
快速摄像 34
拍摄视频后 34
使用快速设置 34
使用高级设置 35
观看保存的视频 35
音乐 **36**
MP3 播放机 36
将音乐传输到手机 36
播放歌曲 37
播放音乐时使用选项 37
FM 收音机 **38**
使用 FM 收音机 38
搜索电台 38
重置所有频道 38
语音备忘录 **39**
使用语音备忘录 39
录制语音备忘录 39
发送录音 39
我的文档 **40**
我的图像 40
发送照片 40
使用图像 40
管理图像 41
删除图像 41
移动或复制图像 41
标记或去除标记图像 41
查看内存状态 42
我的声音 42
使用声音 42

目录

我的视频 42
观看视频 42
发送视频剪辑 42
我的游戏和应用程序 43
玩游戏 43
使用游戏选项菜单 43
Flash 内容 43
其它 43
外部存储器 43
安装 Java 游戏和应用程序 44
游戏和应用程序 45
游戏和应用程序 45
玩游戏 45
查看应用程序 45
更改网络设定 45
公文包和工具 46
设置闹钟 46
将事件添加到日程表中 46
向任务列表添加项目 47
添加备忘录 47
私人备忘录 47
日期计算器 47
设置 47
使用计算器 48
使用秒表 48
换算单位 48
向世界时间添加城市 49
浏览器 50
访问网页 50
添加并访问书签 50
保存页面 50
访问保存的网页 50
查看浏览器历史记录 51
更改网络浏览器设置 51
连接 52
更改连接设置 52
更改蓝牙设置 52
与其它蓝牙设备配对 53
使用蓝牙耳机 53
使用蓝牙发送和接收文件 53
将手机用作数据存储设备 54
将手机与电脑同步 54
备份和恢复手机信息 55
在 PC 上查看手机文件 55
同步电话本 55
同步信息 56

Yahoo.....57
设置.....**58**
更改情景模式.....58
使用飞行模式.....58
更改手机设置.....58
更改显示设置.....58
更改日期和时间.....59
更改保安设置.....59
查看内存状态.....60
重设手机.....60
软件升级.....60
配件.....**61**
故障诊断.....**64**

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息。此款 GW305 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。 SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.35 W/Kg（10 克），戴在身体上时，其值为 0.950 W/Kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/Kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

⚠ 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。

- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。

关于安全有效使用手机的准则

- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。 在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

耳机

主屏幕

发送键

- 拨打电话号码或接听来电。
- **在待机模式下：**显示通话记录。

字母数字键

- **在待机模式下：**输入号码以便拨号

  长按

  0+ – 国际电话

  1 – 连接语音邮件中心

  2 至 9 – 快速拨号

  # – 长按该键以进入静音模式
- **在编辑模式下：**输入号码和字符

多任务键

直接转到主页屏幕或菜单。

清除/锁定键

- 每按一下清除一个字符。
  长按此键清除所有输入内容。
- 在使用菜单时长按该键以锁定。

软键
（左软键/右软键）

- 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

确定键/选择键

- 选择菜单选项并确认操作。

结束键

- 开机/关机（长按）
- 结束通话或拒接来电。

导航键

- **在待机模式下：**

  短按：
  快速菜单。

  短按：
  电话本搜索。

  短按：
  情景模式。

  短按：
  信息。
- **在菜单中：**向上和向下滚动。

侧键

- **在待机模式下：**控制铃声音量。
- **在通话过程中：**耳机音量调节
- **播放 MP3 音乐过程中：**音频音量调节

Micro SD 存储卡插槽

相机键

充电器/USB 数据线接口

提示：在连接 USB 数据线以进行批量存储前，请确保手机已开机，外部存储卡已插入并处于待机模式。

耳机

相机镜头

电池盖

电池组

SIM 卡弹夹

安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖

按电池盖释放闩。

2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

⚠ **警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。 确保卡的金色接触区域面朝下。 要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。

⚠ **警告：**不要在手机使用或打开过程中替换或取出 SIM 卡，否则，数据将丢失，SIM 卡可能被损坏。

4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。 请确保电池触点与手机端子对齐。 向下推电池底端，直至电池卡入到位。

5 更换电池盖

6 充电

拉开 GW305 顶部的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。
要屏幕上显示“电池电量已满”信息，GW305 充电才完成。

存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。

将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

拔出存储卡

向手机内侧推动存储卡并快速释放，然后小心取出存储卡。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

1 从主屏上按**菜单**，然后选择**设置**。

2 选择**内存信息**，然后选择**外部存储器**。

3 按**格式化**，然后输入密码，密码默认为 0000。 存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

4 要在 GW305 上查看新格式化的文件夹，请按**菜单**，然后选择**我的文档**。选择**外部存储器**。

⚠ **警告：**格式化卡时，所有内容将被擦除。如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

主屏

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启用了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	GPRS 可用
	EDGE 可用
	飞行模式已启动
	呼叫被转接
	正在漫游
	蓝牙®已启动
	已连接 WAP 服务

图标	描述
	多任务可用
	闹钟已设置
	日程表
	新信息
	新语音信息
	新电子邮件
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	剩余电量
	电池电量空
	外部存储器
	FM 收音机
	正在播放 MP3 音乐

主屏

使用多任务功能

按多任务键 以打开“多任务”菜单。

在此，您可以查看正在运行的所有应用程序。

如果后台中正在运行某个应用程序，状态栏中将显示 。

警告：当用户使用多媒体应用程序（相机、FM 收音机、录音机、摄像机、音乐播放器）时，将禁用多任务功能。

菜单地图

游戏和应用程序
1. 我的应用程序
2. 设置

呼叫
1. 通话记录
2. 通话时间
3. 数据量
4. 通话费用
5. 呼叫转接
6. 呼叫限制
7. 固定拨号
8. 呼叫等待
9. 通话设定

管理器
1. 日程表
2. 任务
3. 备忘录
4. 私人备忘录
5. 日期计算器
6. 设置

浏览器
1. 主页
2. 输入地址
3. 书签
4. 已保存页面
5. 历史记录
6. 设置

多媒体
1. 相机
2. 摄像机
3. 音乐
4. FM 收音机
5. 录音

信息
1. 创建新信息
2. 收件箱
3. 电子邮箱
4. 创建新电邮地址
5. 草稿箱
6. 发件箱
7. 已发送
8. 我的文件夹
9. 模板
0. 图释
*. 设置

我的文档
1. 我的图像
2. 我的声音
3. 我的视频
4. 游戏和应用程序
5. Flash 内容
6. 其它
7. 外部存储器

Facebook
1. Facebook

Yahoo! 搜索
1. Yahoo! 搜索

电话本
1. 新增
2. 搜索
3. 快速拨号
4. 群组
5. 服务号码
6. 本机号码
7. 我的名片
8. 设置

工具
1. 快速菜单
2. 闹钟
3. 计算器
4. 秒表
5. 换算器
6. 世界时间

设置
1. 情景模式
2. 手机
3. 显示
4. 日期和时间
5. 网络
6. 互联网网络设定
7. 存取点
8. 分组数据连接
9. 安全性
0. 内存信息.
*. 恢复初始设定
#. 连接

通话

拨打电话

1 确保手机已开机。

2 您可以使用键盘。 要删除数字，请按 C/ 或返回箭头。

3 按 开始通话。

4 要结束通话，请按 。

提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0+。

从电话本拨打电话

拨打在**电话本**中存有号码的联系人的电话非常方便。

1 按**菜单**以打开主菜单。 选择**电话本**，然后选择**搜索**。

2 使用键盘，输入您要呼叫的联系人的首字母，然后滚动到所需**联系人**。

3 按 开始通话。

接听和拒绝电话

电话响后，按**接听**或 应答来电。

电话响后，按**静音**可静音。 如果您在开会时忘记将情景模式更改为静音，这非常有帮助。

按 或选择**拒接**以拒接来电。

备注：通话中启动扬声器时，显示的扬声器图标带有红色十字叉，在扬声器被停用时，显示的扬声器图标没有红色十字叉。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

1 按**菜单**以打开主菜单。 选择**电话本**，然后选择**快速拨号**。

2 语音邮件已预设为快速拨号 1，不能对此设置进行更改。使用导航键并选择**添加**，或通过按硬键数字来选择任何其它数字。

3 此时将打开您的电话本。 使用导航键选择您要分配到该号码的联系人，然后选择**确定**。

要呼叫快速拨号号码，按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。呼叫将自动开始，而不需要按 。

查看您的通话记录

按**菜单**并选择**呼叫**。选择**通话记录**。

所有通话 – 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

未接来电 – 查看您没接到的所有电话的列表。

拨出电话 – 查看所有已拨打的电话的列表。

已接来电 – 查看打给您的所有电话的列表。

> **提示！** 从任何通话记录中选择**选项**，然后选择**删除**以删除选定项。

使用呼叫转接

1 按**菜单**并选择**呼叫**。

2 选择**呼叫转接**。

3 选择转接电话的情况：转接所有语音来电、正在通话时转接、无人接听时转接、无网络或关机时转接。

4 选择**激活**，然后选择是要转接到语音邮件中心还是其他码。

5 输入转接号码或选择**搜索**浏览转接号码。

通话

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！ 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择选项然后选择**全部关闭**。

提示！ 从呼叫菜单中选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。启动后，仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

使用呼叫限制

1 按**菜单**并选择**呼叫**。

2 选择**呼叫限制**。

3 选择以下选项中的一项或所有项：

所有拨出电话

拨出的国际电话

国际漫游时拨出电话

所有来电

国际漫游时来电

4 输入呼叫限制密码。 请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

更改呼叫设置

1 按**菜单**并选择**呼叫**。

2 在此，您可以修改以下设置：

通话时间 – 查看通话时长的详细信息，包括已接来电和已发送呼叫。

数据量 – 查看所有已接收和发送数据的字节数 (KB)。

通话费用 – 查看“最后通话”或“所有通话”的相关费用。此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务。

呼叫转接 – 选择是否要转接呼叫。

呼叫限制 – 选择要限制的呼叫。

固定拨号 – 选择可从此手机拨出的号码列表。

呼叫等待 – 有等待呼叫时会收到通知。

常用设置

（按菜单，选择呼叫，然后选择通话设定）

拒接来电 – 选择**打开**或**关闭**，选择拒接所有来电、拒接来自特定组、联系人的来电；或拒接未注册号码（不在联系人列表中）或禁显号码。

发送我的号码 – 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。（这取决于网络提供商。）

自动重拨 – 允许您在呼叫尝试失败时设置自动重拨功能。

接听模式 – 允许您设置应答方式。您可以从**仅发送键**或**按任意键**中选择。

分钟提示音 – 确定在开机状态下是否每隔 1 分钟响 1 分钟的提示音。

蓝牙接听模式 – 选择在使用蓝牙耳机时如何接听来电。 选择**免提**或**手机**。

保存新号码 – 选择此选项将保存在结束通话时不在您的电话本中的号码。

电话本

正在搜索联系人

1 按**菜单**并选择**电话本**，然后选择**搜索**。

2 使用键盘输入您要呼叫的联系人姓名的第一个字母。

3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用导航键。

或者，使用更快捷的方式…

1 在主屏上输入要搜索的号码，然后选择**选项**。

2 在选项菜单中选择**搜索电话本**。

添加新联系人

1 按**菜单**并选择**电话本**，然后选择**新增**。

2 选择是将新联系人保存到**手机**还是 SIM 卡。

3 在提供的字段中输入资料，然后选择**完成**。

或者使用更快捷的方式：

1 输入要保存的号码，然后选择**选项**。

2 选择**保存号码**，然后选择**添加新名称或更新电话本**。

3 输入相关信息，然后选择**完成**。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。 以下显示如何进入并使用“选项”菜单。

1 按**菜单**并选择**电话本**，然后选择**搜索**。

2 选择**选项**以打开选项列表。 在此，您可以：

发送信息 – 向联系人发送信息。 如果联系人有电子邮件地址，请选择是否要发送信息或电子邮件。

发送名片 – 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为文本信息、作为多媒体信息、通过电子邮件或蓝牙。

呼叫 – 直接向您选择的联系人拨打语音电话。

新增 – 添加新联系人。

编辑 – 更改联系人的任何详细信息。

添加到群组 – 将联系人移动到群组。

标记/取消标记 – 选择是否标记联系人或去除标记。

查找方式 – 按号码或群组搜索联系人。

保存到手机/SIM 卡 – 选择是移动还是复制到手机或 SIM 卡（取决于联系人的初始保存位置）。

删除 – 删除联系人。 只有在您确定时才选择是。

文本输入 – 您可以插入联系人符号、更改书写方法或语言以及向字典添加字。

快速拨号 – 您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

创建群组

1 按**菜单**并选择**电话本**。

2 选择**群组**，然后选择**选项**。

3 选择**新增群组**。

4 输入新群组的名称。

5 按**完成**。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

提示！ 您可以通过突出显示现有群组并选择**选项**以编辑它。选择以通过电话本向群组**添加成员**，选择**编辑群组**或**删除**群组。

使用服务号码

您可以查看由您的服务提供商分配的服务号码 (SDN)（如果 SIM 卡支持）。 此类号码包括紧急电话、查号台和语音邮件号码。

选择服务号码后，按 呼叫服务。

电话本

查看本机号码

在**电话本**菜单中选择**本机号码**可以查看您的号码。

创建名片

您可以通过选择**我的名片**和添加来创建自己的名片。 输入姓名、号码、电子邮件地址、图像等等。

更改联系人设置

1 按**菜单**并选择**电话本**。

2 选择**设置**。 在此，您可以调整以下设置：

联系人列表设置 – 选择要查看的联系人的保存位置：手机 + SIM 卡、手机、SIM 卡。 您还可以选择先显示联系人的姓还是名，以及是否显示联系人图片。

复制 – 将联系人从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。 选择是逐个还是全部执行此操作。

移动 – 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。 如果将联系人从 SIM 卡移动到手机，其将从 SIM 卡存储空间中删除。

通过蓝牙发送所有联系人 – 通过蓝牙将所有联系人信息发送到其它手机。

备份电话本 – 通过名片，您可以将手机中的所有电话本数据保存到外部存储器中。

恢复电话本 – 通过名片，您可以将外部存储器中的所有电话本数据恢复到手机内存中。

清空电话本 – 删除所有联系人。

内存信息 – 您可以查看手机或 SIM 卡上的剩余存储空间。

信息

信息

GW305 包含与短信（短信服务）、多媒体信息（多媒体信息服务），以及网络服务消息相关的功能。 要使用这些功能，请按**菜单**并选择**信息**。

发送信息

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**创建新信息**。

2 此时将打开新信息编辑器。 信息编辑器以一种直观的模式将**短信**和**彩信**组合在一起，可在短信模式和彩信模式间轻松切换。 信息编辑器的默认设置为**短信**模式。

3 使用键盘输入信息。 有关如何输入文本的详细信息，请参阅右边的**输入文本**。

4 选择**选项**，然后选择**插入**以添加**图像**、**视频**、**声音**、**符号**、**模板**、**图释**、**姓名与号码**、**添加新幻灯片**、**主题**或**更多**（**名片**/**日程表**/**备忘录**/**任务**/**我的名片**）。

5 选择**发送**。

6 从联系人列表中选择联系人或输入电话号码。

7 选择**发送**。

> ⚠ **警告：**图像、声音、视频、新幻灯片、主题、名片、日程表或我的名片已添加到信息编辑器，信息将自动转换成彩信模式，您需要支付相应费用。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。 例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。
手机中可以使用以下文本输入法：Abc 模式和 123 模式。

> **备注：**某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如联系人字段中的电话号码）。

信息

使用键盘文本输入模式

需要输入文本时，如写信息时，键盘将默认为 Abc 模式。 输入号码时，如拨打电话时，键盘数字键将默认为数字。

设置电子邮件

使用 GW305 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**。

2 选择**电子邮件**，然后选择**电子邮件帐户**。

3 选择**添加**，按照弹出说明输入所需的信息。

使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户（请参阅以上内容）。

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**创建新信息**。

2 选择**电子邮件**，此时将打开新电子邮件窗口。

3 写主题行，然后按“确定”。

4 使用键盘输入信息。

检索电子邮件

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**电子邮箱**。

2 选择您要使用的账户。

3 选择**检索**，手机将连接到您的电子邮件账户并检索新邮件。

信息文件夹

按**菜单**并选择**信息**。 GW305 上的文件夹结构无需进行说明。

创建新信息 – 新建信息。

收件箱 – 您接收到的所有信息将放置在**收件箱**中。 在此，您可以进行回复、转发等操作。

电子邮箱 – 所有收到的邮件将放置在**电子邮箱**中。

草稿箱 – 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 – 这是发送信息时使用的临时储存文件夹。

已发送 – 您发送的所有信息的副本将放置在“已发送”文件夹中。

我的文件夹 – 您可以将**收件箱**或**已发送的消**息移至**我的文件夹**。此外，您还可以将**我的文件夹**中的这些消息移至初始信箱。

模板 – 预先撰写的有用信息列表，用于快速回复。

图释 – 您可以添加、编辑和删除图释。 您可以在写信息时插入所需图释。

管理信息

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**收件箱**。

2 选择**选项**，然后选择：

回复 – 回复选定的信息。

转发 – 将选定信息发送给其他人。

呼叫 – 向发件人拨打电话。

保存号码 – 保存信息的号码。

删除 – 删除选定的信息。

链接性视图/一般视图 – 选择信息视图的类型。 选项根据视图类型的不同而更改。

创建新信息 – 撰写新信息或电子邮件，不考虑发信人。

标记/取消标记 – 标记某条信息或全部信息。

复制和移动 – 选择将选定信息复制或移动到 SIM 卡或手机。

过滤器 – 按所需的信息类型显示信息。

信息 – 您可以检查消息的类型、主题、发件人和日期。

如果看到信息**无空间接收 SIM 卡信息**，您应从收件箱中删除一些信息，以获取内存。

信息

如果看到信息**无空间接收信息**，您可以删除信息或保存的文件以腾出更多空间。

提示！ 收到信息时，您可以使用**快速回复**功能快速回复。 如果看到此信息，请按**选项**，然后选择**快速回复**。 此选项有助于在会议时回复信息。

提示！ 如果看到此信息，请按**选项**，然后选择**提取**。 您可以从选定信息中提取信息，例如号码、电子邮件地址或网址。

更改文本信息设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**和**文本信息**。 您可以更改：

文本信息中心 – 输入信息中心的详细信息。

状态报告 – 选择可接收信息已发送确认信息。

有效期 – 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 – 将文本转换为**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

符号编码 – 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 – 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，请选择以多条短信还是彩信方式发送信息。

更改多媒体信息设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**和**多媒体信息**。 您可以更改：

检索模式 – 选择是自动还是手动下载多媒体信息，取决于您是在当地还是漫游。

状态报告 – 选择以请求或允许发送报告。

已读回执 – 选择以请求或允许已读回执。

优先级 – 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 – 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 – 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 – 允许选择彩信支持的内容类型。

发送时间 – 对发送给收件人的信息配置发送时间。 多媒体信息中心将在到达发送时间后发送信息。

网络设定 – 允许您配置网络信息（如 MMSC 和 Internet 网络设），以发送多媒体信息。

更改电子邮件设置

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**。

2 选择**电子邮件**，然后，您可以调整以下设置：

   电子邮件账户 – 您可以设置电子邮件帐户。

   允许回复电子邮件 – 选择是否允许发送“读取确认”邮件。

   请求回复电子邮件 – 选择是否要请求读取确认邮件。

检索间隔 – 选择 GW305 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 – 选择一次要检索的电子邮件数目。

转发或回复时包括消息 – 选择是否要包括原始邮件。

在转发中包含附件 – 选择是否要包含原始附件。

漫游时自动检索 – 选择在国际漫游时是否要自动检索信息。

新电子邮件通知 – 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 – 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 – 选择电子邮件信息的优先级级别。

信息

更改其它设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**:

文本信息 – 您可以配置与选项相关的文本信息。

多媒体信息 – 您可以配置与选项相关的多媒体信息。

电子邮件 – 您可以调整电子邮件设置以满足您的个人需要。

语音邮件 – 添加新的语音邮件服务。 有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 – 选择是接收还是阻止服务信息。 您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

小区广播 – 选择小区服务的接收状态、频道和语言。

备份文本信息 – 您可以选择将文本信息备份到手机内存或外部存储器。

相机

快速拍照

1 长按手机右侧的 键。

2 将镜头对准要拍摄的物体。

3 按 拍照。

提示！ 要访问此功能，请按 解锁。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。 可以使用以下选项：

返回 – 返回至上一个菜单。

相册 – 查看“我的图像”中保存的您拍摄的照片。

发送 – 将照片作为彩信、电子邮件发送，或通过蓝牙发送。

新建 – 立即拍摄其它照片。 将保存您的当前照片。

用作 – 将刚刚拍摄的图像用作墙纸、联系人图像或开机或关机屏幕。
（联系人图像仅可添加到手机（不是 SIM 卡）中保存的联系人中。）

删除 – 删除刚刚拍摄的照片。 此时将出现取景器。

选项 – 您可以更改图像名称或编辑图像文件。

使用快速设置

从取景器使用导航键并选择要使用的选项。

相册 – 选择此选项可以查看像册中的其它照片。

摄像 – 选择以从照相机切换到摄像机模式。

抓取 – 允许您拍照。

亮度 – 设置相机取景器中图像的亮度。

相机

缩放 – 使用手机中间的导航键调节缩放。 缩放功能仅在图像大小设为 640 x 480 或更低时可用。

> **提示！** 按导航键的 键两次以使选项消失。（按向上键以查看选项。）

使用高级设置

从取景器中选择**设置**以打开所有高级设置选项。 使用导航键在选项间导航。

〈预览〉

图像大小 – 更改照片大小。

色彩效果 – 选择适用于您所拍摄的照片的色调。

白平衡 – 白平衡确保照片中的白色显示真实。 要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

夜间模式 – 选择**开**，在夜晚您可以拍摄出更好的照片。

定时器 – 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。 从 **3 秒**、**5 秒**或 **10 秒**中选择。 当您想在照片中占有一席之地时，此选项很有用！

拍摄模式 – 在标准和连拍之间选择。 连拍允许您快速地自动连续拍摄三、六、九张照片，对于拍摄移动中的物体或运动中的物体都非常有用。

图像质量 – 控制图像的质量。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。 这意味着存储器中保存的照片将越少。

〈其它〉

存储位置 – 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

隐藏图标 – 隐藏取景器侧面的图标。

快门声音 – 从三种快门声音中选择一种。

备注：要应用所做的更改，请始终在选择新设置后按**选择**。设置菜单将自动关闭，您可以拍照了。

调整亮度

对比度定义图像的深浅差别。 对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

1 在快速设置中选择**亮度**。

2 沿滚动条滑动对比度指示器，“—” 对应对比度更低、更模糊的图像，“+”对应对比度更高、更清晰的图像。

更改图像大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。 如果要在手机或存储卡中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。

1 在**设置**中选择**图像大小**。

2 从数字选项中选择像素值：1600x1200、1280x960、640x480、320x240。

查看保存的照片

1 您可以在相机模式下通过选择**相册**来访问保存的照片。 屏幕上将显示您的相册。

2 突出显示您要查看的照片，将其调到摄像册前方。

3 选择照片以完全打开。

摄像机

快速摄像

1 长按手机右侧的 键。

2 按快速菜单上的导航键 < 选择**视频**菜单。

3 将相机对准要录制的对象。

4 按住 一次，开始录制。

5 Rec 将显示在取景器的底部。再次按 ，停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。 可以使用以下选项：

返回 – 返回至上一个菜单。

相册 – 按此按钮可以查看摄像册中的其它视频剪辑。将保存您的当前视频剪辑。

播放 – 按此选项可以播放已录制的视频。

新建 – 按此可以立即拍摄另一段视频。 将保存您的当前视频。

发送 – 将视频作为彩信、电子邮件发送，或通过蓝牙发送。

删除 – 删除刚刚录制的视频。 此时将出现取景器。

选项 – 可以更改视频剪辑的名称。

使用快速设置

从取景器使用导航键并选择要使用的选项。

相册 – 选择此选项可以查看像册中的其它视频。

相机 – 选择以从摄像机切换到相机模式。

记录 – 允许您录制视频。

亮度 – 设置摄像机取景器的亮度。

彩色效果 – 选择适用于您所录制的视频的色调效果。

使用高级设置

从取景器中选择**设置**以打开所有高级设置选项。 使用导航键在选项间导航。

<预览>

大小 – 更改视频大小。

彩色效果 – 选择适用于您所录制的视频的色调效果。

白平衡 – 白平衡确保照片中的白色显示真实。 要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

夜间模式 – 您可以选择打开或关闭夜间模式。

质量 – 控制视频质量。

时长 – 选择**正常**或者限制视频以适合**信息**。

<其它>

存储位置 – 选择是将视频保存到“**手机内存**”还是“**外部存储器**”。

隐藏图标 – 隐藏取景器侧面的图标。

语音 – 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

> **备注：**要应用所做的更改，请始终在选择新设置后按**选择**。

观看保存的视频

1 您可以在摄像机模式下通过选择**相册**来访问保存的视频。 屏幕上将显示您的摄像册。

2 突出显示您要查看的视频，将其调到摄像册前方。

3 选择视频以完全打开。

音乐

MP3 播放机

GW305 拥有内置音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

备注：

- 在使用音乐播放器之前，您需要将音乐文件传输到手机。
- 音乐播放器支持以下编译码器类型：MP3、WMA、AAC。音乐播放器不一定支持这些文件格式的所有功能和变体。

要访问音乐播放器，按**菜单**并选择**多媒体然后音乐**。在此，您可以访问：

最近播放 – 仅在播放音乐时出现。选择此菜单时，您可以返回到正在运行的播放器。

所有曲目 – 包含手机中的所有歌曲。

播放列表 – 包含您创建的任何播放列表。

艺术家 – 允许您查看按艺术家排序的所有曲目。

专辑 – 允许您查看按专辑排序的所有曲目。

流派 – 允许您查看按流派排序的所有曲目。

随机曲目 – 允许您随机播放所有歌曲。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。
使用蓝牙传输音乐：

1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对对方可见。

2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。

3 文件发出后，您应选择**是**在您的手机上接受它。

4 文件将显示在**所有曲目**中。

播放歌曲

1 按菜单，选择**多媒体**，然后选择**音乐**。

2 选择**所有曲目**，然后选择要播放的歌曲。 选择 OK。

3 选择 OK 暂停歌曲。

4 选择 › 跳到下一首歌曲。

5 选择 ‹ 跳到上一首歌曲。

6 选择**返回**以停止音乐并返回**所有曲目**菜单。

提示！ 要在聆听音乐时更改音量，请使用手机左侧的音量键。

备注：音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。 因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。 在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。 在下载或复制 hte 文件前，请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

播放音乐时使用选项

选择**选项**，然后从下列内容中选择：

最小化 – 隐藏音乐播放器屏幕，这样，在音乐播放时，您可以像往常一样使用手机。

重复 – 您可以重复收听音乐。

随机播放 – 以随机顺序播放您的曲目。

LG 均衡器 – 您可以在屏幕上查看“LG 均衡器”。

视觉效果 – 选择视觉效果。

添加到播放列表 – 将当前曲目添加到播放列表。

文件信息 – 您可以查看有关正在收听的音乐文件的信息。

发送 – 以信息形式或通过蓝牙发送歌曲。

用作 – 将歌曲用作：来电铃声、视频铃声、信息提示音、开机铃声或关机铃声。

FM 收音机

使用 FM 收音机

GW305 拥有 FM **收音机**功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。 将插头插入耳机接口。

搜索电台

您可以手动或自动微调电台。 搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调：

1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择 FM **收音机**。

2 选择**选项**，选择**自动扫描**，然后选择**是**。

3 自动查找可用的电台并分配给手机中的频道。

手动微调：

1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择 FM **收音机**。

2 要进入电台，您可以使用导航键搜索，也可以使用键盘输入频率，然后选择**设置**。

3 选择您要保存电台的频道编号，然后选择**选择**。

备注：您也可以编辑保存在频道编号中的电台。

提示！ 要提高接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

重置所有频道

1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择 FM **收音机**。

2 选择**选项**，然后选择**重置所有频道**。 选择**是**确认重新设置。

语音备忘录

使用语音备忘录

使用**录音**录制语音备忘录或其它声音。

录制语音备忘录

1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**录音**。

2 按**记录**开始录音。

3 选择**停止**结束录音。

4 按**选项**，然后选择**播放**收听录音。

备注：选择**选项**，然后选择**转至录音列表**以收听保存的所有语音备忘录。

发送录音

1 完成录音后，请选择**选项**。

2 选择**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。 如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。 如果选择**蓝牙**，手机可能提示您打开蓝牙。

我的文档

您可以将任意多媒体文件存储到**我的文档**的手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。 您也可以将文件保存到存储卡中。 使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

我的图像

我的图像包含一系列的图像，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

发送照片

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。

2 选择要发送的照片，然后按**选项**。

3 选择**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。

4 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。 如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸、开机/关机图像，甚至也可以用来识别来电。

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。

2 选择图像，然后选择**选项**。

3 选择**用作**并从以下选项中选择：

墙纸 – 设为待机屏幕的墙纸。

电话本图像 – 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

开机图像 – 设为开机时显示的图像。

关机图像 – 设为关机时显示的图像。

管理图像

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。

2 选择**选项**，然后选择**排序方式**。

3 从**日期**、**类型**或**名称**中选择。

删除图像

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。

2 选择要删除的图像，然后按**选项**。

3 选择**删除**，然后选择**是**确认。

> **提示！** 要快速删除**我的文档**中的任何文件，使用光标突出显示，然后按 C/🔒 键。

移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。 您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。

2 选择图像，然后按**选项**。

3 选择**移动**或**复制**。

标记或去除标记图像

如果您要一次移动、复制、发送或删除多张图像，首先，您需要通过打勾标记识别它们。

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。

2 选择**选项**，然后选择**标记/取消标记**。

3 每张图像左侧将出现一个框。如果选择了图像，框中会显示一个打勾标记以对其进行标记。

4 要去除标记图像，请再次选择图像以取消勾选。

5 标记完所有图像后，请选择选项之一以应用到所有图像。

> **备注：**如果内存卡中保存了多张图像，载入时可能会有一定延迟。

我的文档

查看内存状态

您可以查看已用存储空间和剩余存储空间。

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。

2 选择**选项**，然后选择**内存信息**。

3 选择**手机内存**或**外部存储卡**。

> **备注：如果您没有插入存储卡，则无法选择**外部存储器。

我的声音

我的声音文件夹包含**默认声音**和**录音**。

使用声音

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的声音**。

2 选择**默认声音**或**录音**。

3 选择一个声音，按**播放**试听。

4 选择**选项**，然后选择**用作**。

5 从**铃声**、**信息提示音**、**开机声音**或**关机声音**中选择。

我的视频

我的视频文件夹显示下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的视频**。

2 选择视频，然后按**播放**。

发送视频剪辑

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的视频**。

2 选择视频，然后选择**选项**。

3 选择**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。

4 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。 如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

备注：在通过多媒体信息发送视频前，可能需要调整其大小。 某些视频可能太大，根本无法通过彩信发送。

我的游戏和应用程序

您可以将游戏和应用程序下载到手机中，在闲暇时为您带来乐趣。

如果从网络下载游戏，您需要先将下载的游戏安装在手机上后才能玩。

玩游戏

1 按**菜单**和**我的文档**，选择**游戏和应用程序**。

2 选择**游戏**菜单。

3 选择一款游戏，然后按**启动**。

使用游戏选项菜单

在**游戏**和**应用程序**文件夹中，可使用以下选项：

新建文件夹 – 在“游戏和应用程序”菜单下创建文件夹。

排序方式 – 按**日期**、**大小**或**名称**对游戏和应用程序排序。

内存管理器 – 查看内存状态。

Flash 内容

Flash 内容文件夹包含所有默认和下载的 Flash 文件。

其它

其它文件夹用于存储不是我的图片、我的声音、我的视频、游戏或应用程序的文件。

外部存储器

如果购买可选的外部 microSD 存储卡，则您可以管理更多内容。

我的文档

安装 Java 游戏和应用程序

视服务提供商而定，所有基于 Java 的程序（如 Java 游戏）均可以下载到手机上并运行。 使用蓝牙、USB 数据存储或外部存储器，您可以将 Java 程序文件从兼容的计算机传输到手机内存中。 Java 程序文件的格式为 .jad 或 .jar。

如果您将 Java 程序文件保存在手机中，那么您应在使用 Java 游戏或应用程序之前先安装文件。

安装 Java 游戏和应用程序：

1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**其它**或**我的内存卡**（如果已插入外部存储器）。

2 选择您要安装的文件（*.jad 或 *.jar），然后按“安装”。

备注： .jad 文件应包含自己的 .jar 文件。

3 一旦安装，即可以在**游戏**或**应用程序**菜单中查看、选择、执行或删除 Java 程序。

提示！ 您还可以使用 WAP（无线应用协议）服务在手机中下载 Java MIDlet。 请注意，使用在线服务时可能会产生额外费用。

游戏和应用程序

游戏和应用程序

GW305 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。 如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

> **备注：**连接此服务时，可能会产生额外费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

玩游戏

1 按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。

2 选择**我的应用程序**，然后选择**游戏**。

3 选择您要玩的游戏，然后选择**启动**。

查看应用程序

使用**应用程序**菜单，您可以管理安装在手机上的 Java 应用程序。 您还可以删除下载的应用程序。

1 按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。

2 选择**我的应用程序**，然后选择**程序**。

3 查看并管理您具有的任何应用程序。

更改网络设定

要下载游戏，您可以使用**设置**设置连接网络的值。

1 按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。

2 选择**设置**。

3 在此，您可以：

模式 – 您可以查看网络设定以及添加新的网络设定。

证书列表 – 您可以查看使用 Java 应用程序的证书列表。

公文包和工具

设置闹钟

1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**闹钟**。

2 按**选项**，然后选择**新增**。

3 向下滚动，输入所需闹钟时间。

4 选择重复类型以说明闹钟的响铃方式：**一次**、**每天**、**星期一至星期五**、**星期一至星期六**、**节假日除外**或**选择工作日**。

5 向下滚动，为闹钟选择**闹铃**、**振动**、**响铃加振动**或**根据情景模式**。

6 向下滚动，选择闹钟提示音。按 OK，从录音或预设声音中选择声音。

7 向下滚动，为闹钟输入名称或保留建议的名称。

8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或关。

9 选择**完成**。

将事件添加到日程表中

1 按**菜单**，选择**管理器**，然后选择**日程表**。

2 选择您要添加事件的日期。 您可以滚动到某日期或使用导航键选择它，还可以通过选择**选项**和**转到日期**输入具体日期。

3 选择**新增**，然后向下滚动输入事件开始时间。 向下滚动输入并输入事件结束时间。

4 输入事件**主题**。 使用键盘键入字母和数字。

5 再次向下滚动，选择是否要为事件设置**闹钟**。 向左或向右滚动，查看可用选项。 您可以将闹钟设为在事件开始时停止，或在事件开始前的特定时间期内停止，以提醒您该事件即将开始。

6 再次向下滚动，选择事件发生时间是否重复：**一次**或**每天**、**每周**、**每月**或**每年**重复。此外，您也可以选择**用户设置**。如果事件为重复事件，您还可以向下滚动以输入**截止日期**，事件将在该日期完全停止。

7 选择**完成**，您的事件将保存在日程表中。 方形光标将会标记保存有事件的日期。

向任务列表添加项目

1 按**菜单**，然后选择**管理器**。

2 选择**任务**，然后选择**新增**。

3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。

4 选择**完成**以保存任务列表项。

提示！ 您可以通过选择项目对其进行编辑，按**选项**，然后按**编辑**。 选择**完成**以确认您所做的修改。

添加备忘录

1 按**菜单**，选择**管理器**，然后选择**备忘录**。

2 选择**新增**，键入您的备忘录。

3 选择**保存**。

4 在您下一次打开备忘录应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

私人备忘录

您可以撰写私人备忘录以保护自己的隐私。 您可以使用此菜单输入安全密码。

日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

设置

日程表 – 您可以对配置进行设置以查看日程表。

通过蓝牙发送所有日程表和任务 – 使用蓝牙，您可以将手机日程表和/或任务中的所有数据发送到其它手机。

公文包和工具

备份日程表和任务 – 插入外部存储器时，您可以创建手机中保存的日程表或任务列表的备份文件。

恢复日程表及任务 – 插入外部存储器时，您可以恢复日程表或任务的备份文件。

内存信息 – 您可以查看有关日程表、任务、备忘录和私人备忘录的可用内存的相关信息。

全部清除 – 您可以删除与日程表、任务、备忘录和私人备忘录有关的所有数据。

使用计算器

1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**计算器**。

2 按数字键输入数字。

3 对于简单计算，使用导航键选择您需要的函数（+，－，×，÷），然后选择 =。

4 对于更复杂的计算，请选择**选项**以选择命令。

5 选择 C/ 清除屏幕，开始新计算。

使用秒表

1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**秒表**。

2 选择**开始**可启动计时器。

3 如果要记录时间，请选择**记录**。最多可保存 20 圈的时间。

4 选择**停止**结束计时器。

5 选择**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或选择**重设**返回到零。

换算单位

1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**换算器**。

2 选择要换算的内容：**币种**、**面积**、**长度**、**重量**、**温度**、**体积**或**速度**。

3 左右滚动可以选择单位，然后向下滚动以选择单位量。

4 向下滚动到单位换算框，选择您要换算的测量单位。 在下面的行中将自动显示换算值。

备注：对于**币种**换算，
您需要首先根据当前汇率设置
换算率。

向世界时间添加城市

1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**世界时间**。

2 要查看特定城市的时间，按**选项**，然后选择**添加城市**。

3 向下滚动列表或输入城市的首字母。

4 按**选择**。

提示！ 如果出国，您可以通过选择**选项**，然后选择**更改时区**来更改世界时间的时区。如上所述，选择所需城市。

浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。 此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

访问网页

1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。

2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然后选择**打开**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。

2 选择**书签**。 此时屏幕上将出现一个书签列表。

3 要创建新文件夹，请选择**选项**，然后选择**新建文件夹**。 输入书签文件夹的名称。

4 要添加一个新的书签，请选择**选项**，然后按**新增**。 输入书签名称和 URL。

5 选择**完成**。 现在，您添加的书签将显示在书签列表中。

6 要访问书签，仅需滚动到书签，然后选择**打开**即可。

保存页面

1 如上所述，访问所需网页。

2 选择**选项**，然后选择**保存项目**，然后选择**保存本页面**。

3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。

4 选择**保存**。

访问保存的网页

1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。

2 选择**已保存页面**。

3 选择**打开**以连接到保存的网页。

查看浏览器历史记录

1 按**菜单**，选择**浏览器**，然后选择**历史记录**。

2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。

3 要访问其中一个网页，只需选择所需页面，按**打开**即可。

更改网络浏览器设置

1 按**菜单**，选择**浏览器**，然后选择**设置**。

2 您可以选择编辑**模式**、**外观设置**、**缓存**、**Cookie**、**安全性**或**恢复初始设定**。

3 更改设置后，请按**选择**。

连接

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。 如果要更改设置，请使用此菜单。

按**菜单**，然后选择**连接**。选项包括：

蓝牙 – 设置 GW305 以使用蓝牙。 您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

USB 连接模式 – 您可以在手机上选择用于多种用途的 USB 连接模式。

更改蓝牙设置

1 按**菜单**，然后选择**连接**。

2 依次选择**蓝牙**和**设置**。 进行更改：

我的设备可见性 – 设置**可见**或**可见 1 分钟**，这样其它设备在搜索蓝牙设备时可检测到您的手机。 如果您选择**隐藏**，其它设备在搜索蓝牙设备时将无法检测到您的手机。

我的设备名称 – 您可以对您的手机出现在其它设备上的名称进行命名或重命名。 只有在**我的设备可见性**设置为**可见**时，您的手机名称才会显示在其它设备上。

支持的服务 – 您可以查看设备列表，如启用了蓝牙的手机所支持的耳机和免提套件。

我的地址 – 在此查看您的蓝牙地址。

备注：要增强安全性，建议您一旦签署设备或为设备配对，即将**可见性**设为**隐藏**。 对于接入请求，无论对方是否与您的手机配对，您都可以选择接受或拒绝连接。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GW305 与其他设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

1 查看蓝牙是否**打开**且**可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性：选择**我的设备可见性**，然后选择**可见**。

2 从**蓝牙**中，选择**打开**，然后选择**搜索新设备**。

3 GW305 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**新增**和**刷新**。

4 选择您要与之配对的设备，选择**添加**，输入通行码，然后选择**确定**。

5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。

6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

1 查看蓝牙是否**打开**且**可见**。

2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。

3 GW305 将自动连接到您的蓝牙耳机并切换到耳机情景模式。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。 您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的手机与其它蓝牙设备配对。 有关配对设备的详细资料，请参阅**与其它蓝牙设备配对**。

打开蓝牙：

1 按**菜单**，然后选择**连接**， 然后选择**蓝牙**。

2 选择**打开**。

3 选择**关闭**以关闭蓝牙。

连接

发送文件：

1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。

2 依次选择**选项**、**发送**，然后选择**蓝牙**。

3 如果尚未启动，请选择**是**打开蓝牙。

4 GW305 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。

5 选择您要向其发送文件的设备，然后选择**确定**。

接收文件：

1 要接收文件，您的蓝牙必须**打开**且**可见**。

2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择**是**以接收文件。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

备注：Bluetooth® 字体标记及徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 对此类标记的使用已得到授权。 其它商标和产品名称是其各自所有者的商标。

将手机用作数据存储设备

本手机可用作数据存储设备。

1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。

2 从手机的弹出菜单中选择**数据存储**。

3 将手机连接到电脑。
传输期间不要断开连接。

将手机与电脑同步

您可以使手机与电脑同步，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

备份和恢复手机信息

1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。

2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。

3 单击备份图标，选择**备份**或**恢复**。

4 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。 单击确定。

5 您的信息将备份。

在 PC 上查看手机文件

1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。

2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。

3 在搜索电话后，它将被自动连接。

提示！ 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。

2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。

3 单击**联系人**图标。
PC 中将导入并显示 SIM 卡和手机中保存的所有联系人。

4 选择**手机内存**。电脑将电话本导出到手机。

5 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

连接

同步信息

1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。

2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。

3 单击**信息**图标。

4 所有手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。

5 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

Yahoo

您可以访问 Yahoo Mobile 网际网络服务。 要访问 Yahoo 服务，请按菜单，然后选择 Yahoo。

备注：在某些国家/地区，您无法访问 Yahoo。 具体取决于网络服务。

设置

更改情景模式

1 按**菜单**并选择**设置**。

2 选择**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。

3 选择**选项**，然后选择**编辑**。

4 您可以从这里更改所有铃声、其音量和提示选项。

使用飞行模式

要打开飞行模式，请按**菜单**，然后选择**设置**和**情景模式**。 选择**飞行模式**进行激活。 飞行模式下不允许您拨打电话、连接 Internet 或发送信息。

更改手机设置

1 按**菜单**，然后选择**设置**。

2 选择**手机**设置，然后从列表中选择下列内容。

自动键盘锁 – 选择键盘自动锁的时间。

语言 – 更改 GW305 的显示语言。

省电 – 选择关闭、“仅限夜间”操作或常亮以切换初始省电设置。

信息 – 查看 GW305 的技术信息。

更改显示设置

1 按**菜单**，然后选择**设置**。

2 选择**显示**，然后从以下选项中选择：

屏幕主题 – 选择主屏或开机/关机屏幕的主题。

菜单样式 – 将菜单视图样式更改为**列表样式**或**网格样式**。

拨号 – 调整您键入电话号码时显示的字体样式。

字体 – 调整字体大小。

背景灯 – 选择背景灯持续时间。 也可以使用导航键调节主屏幕亮度。

提示！ 背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

手机方案 – 快速更改屏幕整体外观。

问候语信息 – 选择**开**，您可以写欢迎辞。 此信息将显示在开机屏幕上。

更改日期和时间

1 按**菜单**，然后选择**设置**。

2 选择**日期和时间**，然后从以下列表中选择：

时间 – 您可以输入当前时间。您可以将时间格式设为 24 小时制或 12 小时制。您可以选择一个城市作为当前时区。

日期 – 您可以输入当前日期。您可以设定日期格式 (YYYY.MM.DD、DD.MM.YYYY、MM.DD.YYYY)。

自动更新日期/时间 – 选择**开**，手机将自动更新日期和时间。

夏令时 – 选择是否激活夏令时功能。 您可以设置选定的当地城市的夏令时时差：1 小时或 2 小时。

更改保安设置

更改保安设置以保护 GW305 及重要信息。

1 按**菜单**，然后选择**设置**。

2 选择**安全性**，然后从列表中选择下列内容：

PIN 码要求 – 选择开机时要请求的 PIN 码。

手机锁 – 为以下选项选择安全码以锁定手机：**开机时**、**更换 SIM 卡时**、**立即**或**无**。

更改密码 – 更改 PIN 码（如果将 IPN 码请求设为“开”，将显示此菜单项）、PIN2 码、安全码或 ATMT 码。

备注：安全码
安全密码可防止他人未经允许使用您的手机。 默认的安全密码设置为“0000”，删除所有电话记录及激活**恢复初始设定**菜单时需要安全密码。 并且，开关话机锁功能以防止未经允许使用手机时，也需要安全密码。 从**安全性 > 更改密码**中可以修改安全密码默认设置。

设置

查看内存状态

GW305 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。
您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

按**菜单**，然后依次选择**设置**、**内存信息**。\随后，您将看到 GW305 的当前内存状态。
如果在手机中插入外部存储卡，您也可以选择**主存储器设置**，然后选择项目的默认保存位置。

重设手机

使用**设置**中的**恢复初始设定**将所有设置重设为出厂设置。
要启动此功能，您需要安全密码。

软件升级

LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此程序的详细信息，请访问 http://update.lgmobile.com。

使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。

由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。

请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

配件

有多种配件适用于您的手机。 您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

标准电池

免提式耳麦

旅行适配器

USB 线和光碟

注意

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

外部环境

最高： +55° C（放电），+45° C（充电）

最低温度：-10° C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GW305

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	11.May. 2010

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。 对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
无网络连接	信号弱 移动网络覆盖范围外。	移到靠近窗户或空旷地区的较高位置。 检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	更改安全码时，您需要在输入后再确认一次新的安全码。	代码默认设为 0000。 您可以自行更改。 请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡 达到尝试次数上限	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短 电池电量空 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。 清洁触点。

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。 检查电池触点，如果需要，请清洁。
		插入其它插口，或检查电压。
	无电源电压	如果充电器不发热，请替换。
		请仅使用原装 LG 配件。
	充电器故障	替换电池。
	错误充电器	
	电池故障	
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。

Memo

GW305 User Guide - English

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GW305 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Contents

Guidelines for safe and efficient use ..6
Getting to know your phone.....11
Installing the SIM and battery.....13
Memory card.....15
Your home screen 16
The status bar 16
Using the Multitasking function.....17
Menu map 18
Calling.....19
Making a call.....19
Making a call from your Contacts 19
Answering and rejecting a call.....19
Speed dialling.....19
Viewing your Call logs 20
Using call divert 20
Using call barring.....21
Changing the call settings 21
Common settings 22
Contacts 23
Searching for a contact.....23
Adding a new contact 23
Contact options 23
Creating a group.....24
Using service dial numbers 25
Viewing your own number.....25
Creating a business card.....25
Changing your contact settings 25
Messaging.....27
Messaging 27
Sending a message 27
Entering text.....28
Text input mode using the keypad ...28
Setting up your email 28
Sending an email using your new account.....28
Retrieving your email 29
Message folders 29
Managing your messages 29
Changing your text message settings 31
Changing your multimedia message settings 31
Changing your email settings 32
Changing your other settings.....33

Camera 34
Taking a quick photo.....34
After you've taken your photo.....34
Using the quick settings.....34
Using the advanced settings.....35
Adjusting the brightness.....36
Changing the image size.....36
Viewing your saved photos.....36
Video camera 37
Shooting a quick video.....37
After you've shot your video 37
Using the quick settings.....37
Using the advanced settings.....38
Watching your saved videos.....38
Music.....39
MP3 Player.....39
Transferring music onto your phone 39
Playing a song.....40
Using options while playing music ...40
FM radio 41
Using the FM radio.....41
Searching for stations 41
Reset all channels.....41
Voice recoder 42
Using the Voice recorder 42
Recording your voice memo 42
Sending a voice recording.....42
My stuff 43
My images 43
Sending a photo 43
Using an image 43
Organising your images 44
Deleting an image.....44
Moving or copying an image 44
Marking and unmarking images.....44
Checking your memory status.....45
My sounds 45
Using a sound 45
My videos.....45
Watching a video 45
Sending a video clip.....46
Games and Applications.....46
Playing a game.....46
Using the games options menu 46
Flash contents.....47

Contents

Others.....47
External memory 47
Installing a Java game & application 47
Games & Apps.....48
Games & Apps.....48
Playing a game.....48
Viewing applications 48
Changing the network profile.....48
Organiser & Tools 49
Setting your alarm 49
Adding an event to your calendar 49
Adding an item to your To do list.....50
Adding a memo.....50
Private memo.....51
Date finder 51
Settings.....51
Using your calculator 51
Using the stopwatch 52
Converting a unit 52
Adding a city to your World time 52
Browser.....53
Accessing the web.....53
Adding and accessing your bookmarks 53
Saving a page.....54
Accessing a saved page.....54
Viewing your Browser history.....54
Changing the web Browser settings.54
Connectivity.....55
Changing your connectivity settings.55
Changing your Bluetooth settings 55
Pairing with another Bluetooth device 56
Using a Bluetooth headset.....56
Sending and receiving your files using Bluetooth.....56
Use your phone as a mass storage device 57
Synchronise your phone with your PC 58
Installing LG PC Suite on your computer 58
Connecting your phone and PC 58
Backing up and restoring your phone's information 58
Viewing your phone files on your PC 59
Synchronising your contacts.....59

Yahoo.....60
Settings 61
Changing your profiles 61
Using flight mode.....61
Changing your phone settings 61
Changing your display settings 61
Changing the date & time 62
Changing your security settings.....62
Viewing memory status.....64
Resetting your phone 64
Software Upgrade 64
Accessories 65
Trouble Shooting 68

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model GW305 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.35W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.950 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

Guidelines for safe and efficient use

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

Guidelines for safe and efficient use

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Earpiece

Main LCD

Send key

- make call to a phone number and answers incoming calls.
- **In standby mode:** Shows the history of calls.

Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial
  Hold down
  0+ – International calls
  1 – Connect voice mail centre
  2 to 9 – Speed dials
  #⊘ – Hold the key down to go Silent mode

Multitasking key

Go to Home screen or Menu directly.

Clear / lock key

- Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.
- Hold the key down to lock when using menus.

Soft keys (Left soft key / Right soft key)

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

Confirm key / OK key

- Selects menu options and confirms actions.

End key

- switch on/off (hold down)
- End or reject a call.

Navigation key

- **In standby mode:**

Briefly: Quick menu.

Briefly: Contacts search.

Briefly: Profiles.

Briefly: Messaging.

- **In menu:** Scroll up & down.

Getting to know your phone

Side keys

- In standby mode: Controls the ring volume.
- During a call: Earpiece volume adjustment
- During playing MP3 music: Audio volume adjustment

Micro SD memory card socket

Camera key

Charger/USB cable connector

TIP: Please ensure the phone is powered on , external memory card is inserted and in idle mode before connecting the USB cable for Mass Storage.

Headset

Camera lens

Battery cover

Battery pack

SIM card holder

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch.

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

⚠ **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

⚠ **WARNING:** Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on.

Installing the SIM and battery

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.

5 Replace the battery cover

6 Charging your phone

Pull out the cover of the charger socket on the top of your GW305. Insert the charger and plug into a mains electricity socket.
Your GW305 will need to be charged until a message reading “Battery full” appears on screen.

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

Note: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

1. From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
2. Choose **Memory Info** and select **External memory.**
3. Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
4. To view the new formatted folders on your GW305 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **My memory card**.

⚠ **WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.

The table below explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated

Icon	Description
	WAP service is connected
	Multitasking available
	An alarm is set
	Schedule
	New message
	New voice message
	New Email
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty
	External memory
	FM radio
	MP3 music playing

Using the Multitasking function

Press the multitasking key to open the multitasking menu.

From here you can view all the applications you have running.

When you have an application running in the background, will appear in the status bar.

WARNING: Multitasking is disabled when user is using Multimedia applications (Camera, FM, Voice Recorder, Video Recording, Music Player).

Menu map

Games & Apps
1. My games & apps
2. Settings

Calling
1. Call logs
2. Call durations
3. Data volume
4. Call costs
5. Call divert
6. Call barring
7. Fixed dial numbers
8. Call waiting
9. Common setting

Organiser
1. Calendar
2. To do
3. Memo
4. Secret memo
5. Date finder
6. Settings

Browser
1. Home
2. Enter address
3. Bookmarks
4. Saved pages
5. History
6. Settings

Multimedia
1. Camera
2. Video camera
3. Music
4. FM radio
5. Voice recorder

Messaging
1. Create new message
2. Inbox
3. Mailbox
4. Create new email address
5. Drafts
6. Outbox
7. Sent items
8. My folders
9. Templates
0. Emoticons
*. Settings

My stuff
1. My images
2. My sounds
3. My videos
4. Games & apps
5. Flash contents
6. Others
7. My memory card

Facebook
1. Facebook

Yahoo! Search
1. Yahoo! Search

Contacts
1. Add new
2. Search
3. Speed dials
4. Groups
5. Service dial numbers
6. Own number
7. My business card
8. Settings

Tools
1. Quick menu
2. Alarms
3. Calculator
4. Stopwatch
5. Converter
6. World time

Settings
1. Profiles
2. Phone
3. Screen
4. Date & Time
5. Network
6. Internet profile
7. Access points
8. Packet data conn.
9. Security
0. Memory info.
*. Reset settings
#. Connectivity

Calling

Making a call

1 Make sure your phone is on.

2 You can use the keypad. To delete a digit press C/🔒 or the back arrow.

3 Press to begin the call.

4 To end the call, press .

TIP! To enter + for making international calls, press and hold 0+.

Making a call from your Contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in your **Contacts**.

1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Contacts**, then select **Search**.

2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the **Contacts**.

3 Press to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing. This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.

Press in order to reject an incoming call.

Note: In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red colour cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red colour cross.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Contacts**, then select **Speed dials**.

2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Add** or by pressing the hard key number.

3 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

Viewing your Call logs

Press **Menu** and select **Calling**. Choose **Call logs**.

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

TIP! From any call log select **Options** and then select **Delete** to delete the selected items.

Using call divert

1 Press **Menu** and select **Calling**.

2 Select **Call divert**.

All voice calls: Diverts voice calls unconditionally

When busy: Diverts voice calls when the phone is use

No answer: Diverts voice calls which you do not answer

Not reachable: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage

3 Choose **Activate** and select whether to divert to voice mail centre or to other number.

4 Enter your divert number or select **Search** to browse for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Call divert** from calling menu then select Options then select **Deactivate all.**

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **calling** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Using call barring

1 Press **Menu** and select **Calling**.
2 Select **Call barring**.
3 Choose any or all of the options:
   All outgoing
   Outgoing international
   Outgoing international calls except home country
   All incoming
   Incoming when abroad
4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

Changing the call settings

1 Press **Menu** and select **Calling**.
2 From here you can amend the settings for:

   Call durations - View details of how long you have spent on your calls both received and dialled.

   Data volume - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

   Call costs - View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

   Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial numbers - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Common settings

(Press Menu, select Calling and choose Common settings)

Call reject - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Auto redial - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode - Allows you to set the answering method. You can choose from **Press send key** or **Press any key**.

Minute minder - Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are in the call.

BT answer mode - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.

Save new number - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

Contacts

Searching for a contact

1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Search**.

2 Using the keypad enter the first letter of the name of the contact you want to call.

3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Or, using the slightly quicker method…

1 Enter the number you wish to search on the home screen and select **Options**.

2 Choose **Search contacts** in option menu.

Adding a new contact

1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Add new**.

2 Choose whether to store your new contact on your **Handset** or **SIM** card.

3 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**.

Or to use a slightly quicker method…

1 Enter the number you wish to store and press **Options**.

2 Choose **Save number**, and choose either **New contact** or **Update contact**.

3 Enter the relevant information and select **Done**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu.

1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Search**.

2 Select **Options** to open the list of options. From here you can:

Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

Make call - Directly make voice call to a contact you choose.

Add new contact - Add a new contact.

Edit - Change any of the contact's details.

Mark/Unmark - Choose whether to mark a contact or unmark.

Search by - Search a contact by **Number** or **Group**.

Save to Handset/SIM - Choose to move or copy to the phone or SIM card (depending on where you originally saved the contact).

Delete - Delete the contact. Select **Yes** only if you are sure.

Speed dials - You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

Creating a group

1 Press **Menu** and select **Contacts**.

2 Select **Groups** and choose **Options**.

3 Select **Add new group**.

4 Enter a name for your new group.

5 Press **Done**.

Note: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Add member** to the group from your contacts, select **Edit group** or **Delete** the group.

Using service dial numbers

You can view the list of Service Dial Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voicemail numbers.

After selecting a service number, press to dial that service.

Viewing your own number

Select **Own number** in the **Contacts** menu to view your number.

Creating a business card

You can create your own business card by selecting **My business card**, then **Add**. Enter your name, number, email address, image and etc.

Changing your contact settings

1 Press **Menu** and select **Contacts**.

2 Select **Settings**. From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & SIM**, **Handset** or **SIM**. You can also select to show the first name or last name of a contact first, and to show a contact picture.

Copy - Copy your contacts from your SIM card to your handset or from your handset to your SIM card. Choose to do this one by one, or all together.

Move - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. If you move a contact from the SIM card to the handset it will be deleted from the SIM card memory.

Contacts

Send all contacts via Bluetooth - Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

Backup contacts - You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

Restore contacts - You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.

Clear contacts - Delete all your contacts.

Memory info. - You can check how much memory you've got left on your handset or your SIM card.

Messaging

Messaging

Your GW305 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages. To use these functions, press **Menu** and select **Messaging**.

Sending a message

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Create new message**.

2 A new message editor will open. Message editor combines **Message** and **Email** in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is **SMS** mode.

3 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the right for more information on how to enter text.

4 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Video**, **Sound**, **Symbols**, **Template**, **Emoticon**, **Name & Number**, **New slide**, **Subject** or **More** (**Business card/Schedule/Memo/To do/My business card**).

5 Choose **Send**.

6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.

7 Select **Send**.

⚠ **WARNING**: Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule or My business card is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Messaging

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

Setting up your email

You can stay on the move using email on your GW305. It's quick and simple to set up a e-mail or Other email accounts.

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.

2 Select **Email** and choose **Email accounts**.

3 Select **Add** and follow the pop up instruction and enter the information required.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Create new message**.

2 Choose **Email** and a new email window will open.

3 Write the email adress whom you want to send. If you want to send CC of the mail to somebody enter the email adress of that person(Optional).

4 Write a subject line.

5 Enter your message using the keypad.

6 Then press send.

Retrieving your email

1 Press **Menu** and select **Messaging** then choose **Mailbox**.

2 Select the account you want to use.

3 Choose **Retrieve** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

Message folders

Press **Menu** and select **Messaging**. The folder structure used on your GW305 should be self-explanatory.

Create new message - Create your new message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

Mailbox - All the mails you receive are placed into your **Mailbox**.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent or stores the messages that are failed to sent.

Sent messages - Copies of all the messages you send are kept into your Sent folder.

My folders - You can move messages of **Inbox** or **Sent items** into **My folders**. Also you can move those messages of **My folders** into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

Emoticons - You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.

Managing your messages

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**.

2 Select **Options** and then choose to:

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Make call - Call the person who sent you the message.

Save number - Save the number of the message.

Delete - Delete the selected message.

Threaded view/General view - Choose to type of message view. Options are changed depending on the view type.

Create new message - Write a new message or email regardless who sent you message.

Mark/Unmark - Mark a message or all.

Copy&Move - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.

Filter - Displays messages by desired message types.

Message info - You can check the message info of its type, subject, where it is from and its date.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox to create space.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create more space.

TIP! When you receive the message, you can reply quickly by using **Quick reply** function. While you see the message, press **Options** and select **Quick reply**. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

TIP! While you see the message, press **Options** and select **Extract**. You can extract the information such as a number, email address or web address from the selected message.

Changing your text message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your message and therefore data costs.

Send long text as - Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Changing your multimedia message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Delivery report - Choose to request or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request or allow a read reply.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Allows you to select the contents type supported by MMS.

Delivery time - Configures the delivery time of message to the recipient. The multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

Multi msg centre - Allows you to configure network information such as the multimedia service centre and the internet profile to send a multimedia message.

Changing your email settings

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.

2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email accounts - You can set up an email account.

Allow reply email - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

Request reply email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GW305 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose whether or not to include the original message.

Include attachment - Choose whether or not to include the original attachment.

Auto retrieval in roaming - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

New email notification - Choose whether or not to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Settings** then:

Text message - You can configure text message related options.

Multimedia message -You can configure multimedia message related options.

Email -You can adapt your email settings to your own preferences.

Voicemail - Add a new voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose the reception status, channels and language of your info messages.

Backup text messages - You can choose to backup text messages to Handset memory or External memory.

Camera

Taking a quick photo

1 Press and hold the key on the right side of the phone.

2 Point the lens towards the subject of the photo.

3 Press to take a photo.

TIP! To access this function press unlock.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The following options are available:

Back - Go back to previous menu.

Album - View the My images you have taken in your album.

Send - Send the photo as MMS, as an Email or via Bluetooth.

New - Take another photo straight away. Your current photo will be saved.

Use as - Set the image you have just taken as wallpaper, a contacts image or in your start-up/shut down screen. (Contact image can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM card.)

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the image or edit the image file.

Using the quick settings

From the viewfinder use navigation keys and select the options you would like to use.

Album - Choose to look at the other images in your album.

Video - Choose to switch from camera to video camera mode.

Capture - Allows you to take a picture.

Brightness - Set the brightness of the image in the viewfinder of the camera.

Zoom - Adjust the zoom using the navigation key on the middle of your phone. The zoom function is only available when the image size is set to 640x480 or below.

> **TIP!** Press down key of navigation key twice to disappear options(Press up key to view the options.).

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings** to open all the advanced settings options. Use the navigation key to navigate through the options.

<Preview>

Image size - Change the size of the photo.

Colour effect - Choose a colour effect to apply to the photo you're taking.

White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - You can take better images at night by selecting **On**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for a group photo that you want to be part of.

Shot mode - Choose from **Normal** or **Burst shot**. Burst shot lets you to take up to three, six or nine shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

Image quality - Controls the quality of image. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

<Others>

Memory in use - Choose whether to save your photos to the handset memory or to the external memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.

Shutter sound - Select one of three different shutter sounds.

> **Note:** Always press **Select** after selecting a new setting to implement the changes you've made. The settings menu will automatically close, ready for you to take your picture.

Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1. Select **Brightness** in the quick settings.
2. Slide the contrast indicator along the bar, towards "–" for a lower contrast, hazier image or towards "+" for a higher contrast, sharper image.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they will take up more of your memory. If you want to fit more My images on your phone or memory card you can alter the number of pixels to make the file size smaller.

1. Select **Image size** in **Settings**.
2. Select a pixel value from the numerical options: **1600x1200**, **1280x960**, **640x480**, **320x240**.

Viewing your saved photos

1. You can access your saved photos from within the camera mode by selecting **Album**. Your album will appear on the screen.
2. Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.
3. Select the photo to open it fully.

Video camera

Shooting a quick video

1 Press and hold the key on the right side of the phone.

2 Select **Video** menu by pressing navigation key < in the quick menu.

3 Focus the camera on what to record.

4 Press once to start recording.

5 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press again to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The following options are available:

Back - Go back to previous menu.

Album - Press to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.

Play - Press to play the video you have just recorded.

New - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

Send - Send the video as MMS, as an Email or via Bluetooth.

Delete - Delete the video you have just recorded. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the video clip.

Using the quick settings

From the viewfinder use navigation keys and select the options you would like to use.

Album - Choose to look at the other videos in your album.

Camera - Choose to switch from video camera to camera mode.

Rec. - Allows you to record a video.

Brightness - Set the brightness in the viewfinder of the video camera.

Colour effect - Choose an effect tone to apply to the video you're recording.

Video camera

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings** to open all the advanced settings options. Use the navigation key to navigate through the options.

<Preview>

Colour effect - Choose an effect tone to apply to the video you're recording.

White balance - The white balance ensures that any white in your photos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - You can select night mode on or off.

Quality - Controls the quality of video.

Duration - Choose **Normal** or limit your video to fit in a **Message**.

<Others>

Memory in use - Choose whether to save your videos to the handset memory or to the external memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.

Voice - Choose **Mute** to record a video without sound.

Note: Always press **Select** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

Watching your saved videos

1. You can access your saved videos from within the video camera mode by selecting **Album**. Your album will appear on screen.
2. Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
3. Select the video to open it fully.

Music

MP3 Player

Your GW305 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Multimedia** and select **Music.** From here you can access to:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Playlists - Contains all playlists you have created.

Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.

Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.

Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.

Shuffle tracks - Allows you to play all of the songs in random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or sync cable.
To transfer music using Bluetooth:

1. Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
2. Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
3. When the file is sent you should to accept it on your phone by selecting **Yes**.
4. The file should appear in **All tracks**.

Music

Playing a song

1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Music**.

2 Choose **All tracks** then select the song you want to play. Select OK.

3 Select OK to pause the song.

4 Select to skip to the next song.

5 Select to skip to the previous song.

6 Select **Back** to stop the music and return to the **All tracks** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left hand side of your phone.

Note: The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countires national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downlading or copying the file, please check the national legistration of the applicable country concerning the use of such material.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimize - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

Repeat - You can listen the music repeated.

Shuffle - Play your tracks in a random order.

LG Equalizer - You can view LG Equalizer on the screen.

Visualization - Select a visual effect.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

File info. - You can view information about the music file you are listening to.

Send - Send the song as a message, Email or via Bluetooth.

Use as - Use the song as ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

FM radio

Using the FM radio

Your GW305 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector.

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

To auto tune:

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
2. Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
3. Available radio stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

To manually tune:

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
2. To enter your station, you can use the navigation key to search or you can enter the frequency using the keypad, then select **Set**.
3. Select a channel number that you want to save a station to and choose **Select**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Reset all channels

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
2. Select **Options** and select **Reset all channels.** Choose **Yes** to confirm the reset.

Voice recoder

Using the Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.

2 Press **OK** to begin recording.

3 Choose **Stop** to end the recording.

4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Go to Voice recordings**.

Sending a voice recording

1 Once you have finished recording, select **Options**.

2 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, games and apps, flash contents ,others and my memory card. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

My images

My images contains a list of My images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.

2 Select the photo you want to send and press **Options**.

3 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth.**

4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers, start up/shut down images or even to identify a caller.

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.

2 Select the image and choose **Options**.

3 Select **Use as** and choose from:

Wallpaper - Set a wallpaper for the home screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you. And when you have called to them.

Start-up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Organising your images

1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **My images**.

2 Select **Options** and choose **Sort by**.

3 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

1 Press **Menu** and select **My stuff**, then **My images**.

2 Select the image you want to delete and press **Options**.

3 Select **Delete** and choose **Yes** to confirm.

TIP! To quickly delete any file in **My stuff**, highlight it with the cursor and press the C key.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.

2 Select an image and press **Options**.

3 Select **Move** or **Copy**.

Marking and unmarking images

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.

2 Select **Options** and choose **Mark/ Unmark**.

3 A box will appear to the left of each image. If you select an image, a tick will appear in the box marking it.

4 To unmark an image, select the image again so that the tick disappears from the box.

5 Once you have marked all of the appropriate images, choose one of the options to apply to all of them.

Note: Allow for a delay in loading if you have several images stored on memory card.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory you have used and how much you have remaining.

1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **My images**.

2 Select **Options** and choose **Memory info.**

3 Choose **Handset memory** or **External memory**.

Note: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select **External memory**.

My sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

Using a sound

1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **My sounds**.

2 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.

3 Select a sound and press **Play** to listen to it.

4 Select **Options** and choose **Use as**.

5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

My videos

The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My videos**.

2 Select a video and press **Play**.

My stuff

Sending a video clip

1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My videos**.

2 Select a video and choose **Options**.

3 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

4 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Games and Applications

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

If you download a game from the network, you will need to install the downloaded game in your phone before enjoying the game.

Playing a game

1 Press **Menu** and **My stuff**, choose **Games & apps.**

2 Select **Games** menu.

3 Select a game and press **Launch**.

Using the games options menu

From the **Games** and **Applications** folders, the following options are available:

Create new folder - Create a folder within the games and applications menu.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory Info - View the memory status.

Flash contents

The **Flash contents** folder contains all of your default and downloaded flash contents.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not My images, My sounds, My videos, games or applications.

External memory

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content.

Installing a Java game & application

Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on your phone. You can transfer Java program files from a compatible PC to the memory in your phone using the Bluetooth, USB mass storage or external memory. The Java program files are in .jad or .jar format.

If you save the Java program files in your phone, you should install the files before using a Java game or application first.

To install a Java game & application:

1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **Others** or **My memory card** (If external memory is inserted).

2 Select the file (*.jad or *.jar) you want to install and press Install.

Note: The .jad file should contain its own .jar file.

3 Once installed, the Java program can be viewed in the **Games** or **Applications** menu where you can select, execute or delete.

TIP! You can also download Java MIDlet in your phone by using the WAP (Wireless Application Protocol) services. Please note that additional costs may be incurred when using online services.

Games & Apps

Games & Apps

Your GW305 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Playing a game

1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.

2 Select **My games & apps** and choose **Games**.

3 Choose the game you want to play and select **Launch**.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.

2 Select **My games & apps** and choose **Applications**.

3 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Settings**.

1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.

2 Select **Settings.**

3 From here you can:

Profiles - You can see profile and add new profile.

Certificates list - You can see the certification list for using Java application.

Organiser & Tools

Setting your alarm

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Alarms**.

2 Press **Options** and select **Add new**.

3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.

4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Not repeated**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Except holiday**, or **Choose weekday**.

5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Alarm Ring, Vibration, Ring & vibration** or **Follow profile.**

6 Scroll down to choose the alarm tone. Press OK and choose a sound from My stuff.

7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.

8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.

9 Select **Done**.

Adding an event to your calendar

1 Press **Menu** and select **Organiser,** then choose **Calendar**.

2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.

3 Select **Options** then select **Add new** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.

4 Enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.

5 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.

6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Not repeated** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Annually** intervals. Also you can choose **User setting**. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.

7 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

Adding an item to your To do list

1 Press **Menu** and choose **Organiser**.

2 Select **To do** and select **Add**.

3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.

4 Save your to do list item by selecting **Done**.

TIP! You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amends by selecting **Save**.

Adding a memo

1 Press **Menu** and select **Organiser**, then **Memo**.

2 Select **Add** and type your memo.

3 Select **Save**.

4 Your memo will appear on the screen.

Private memo

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

Settings

Calendar - You can set the configurations to view the calendar.

Send all shedules & to do via Bluetooth - You can send all the data in your calendar and/or to do list from your phone to other phones by using Bluetooth.

Backup calendar & To do - You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

Restore calendar & to do - You can reset the backup files of calendar or to do when you insert an external memory.

Memory info. - You can view the information of available memory regarding Calendar, To do, Memo and Secret memo.

Clear all - You can delete all data regarding Calendar, To do, Memo and Secret memo.

Using your calculator

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Calculator**.

2 Press the numeric keys to input numbers.

3 For simple calculations, select the function you require (+, –, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.

4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.

5 Select C/🔒 to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Stopwatch**.

2 Select **Start** to begin the timer.

3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.

4 Select **Stop** to end the timer.

5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Unit Converter**.

2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.

3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.

4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Note: For **Currency** convert, you need to set **Rate** according to current exchange rate first.

Adding a city to your World time

1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **World clock**.

2 To find out the time of specific city, press **Options** and select **Add city**.

3 Scroll down the list or enter the first letter of the city.

4 Press **Select**.

TIP! If you are abroad, you can change your time zone from World time by selecting **Options**, followed by **Change time zone**. Choose your required city as above.

Browser

With Browser at the tip of your fingers, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, Browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

1 Press **Menu** and choose **Browser**.

2 To access the Browser homepage directly, select **Home.** Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Open**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

1 Press **Menu** and choose **Browser.**

2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.

3 To create a new folder, select **Options** and choose **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.

4 To add a new bookmark, select **Options** and press **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.

5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.

6 To access the bookmark, simply scroll to it and select **Open**.

Browser

Saving a page

1 Access your required webpage as described above.

2 Select **Options** and **Save items**, then choose **Save this page**.

3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.

4 Select **Save**.

Accessing a saved page

1 Press **Menu** and choose **Browser**.

2 Select **Saved pages**.

3 Select **Open** to connect to the saved page.

Viewing your Browser history

1 Press **Menu** and choose **Browser**, then select **History**.

2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed.

3 To access one of these pages, simply select the required page and press **Open**.

Changing the web Browser settings

1 Press **Menu** and choose **Browser** then select **Settings**.

2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset Settings**.

3 Once you have changed your settings, press **Select**.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** and choose **Settings** and then select **Connectivity.** Your options are:

Bluetooth - Set up your GW305 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

USB connection mode - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

Changing your Bluetooth settings

1 Press **Menu** and choose **Settings** and then select **Connectivity.**

2 Choose **Bluetooth** then **Settings**. Make your changes to:

My device visibility - Set **Visible** or **Visible for 1 min** so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select **Hidden**, other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

My device name - You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when **My device visibility** is set to **Visible**.

Supported services - You can view the list of devices such as headsets and handsfree supported by Bluetooth enabled phone.

My address - Check your Bluetooth address here.

Note: To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, **Visibility** be set to **Hidden**. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GW305 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.

2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and select **Search new device**.

3 Your GW305 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.

4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and match the passcode between your device and selected device.

5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**.

2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.

3 Your GW305 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

To switch Bluetooth on:

1 Press **Menu** and choose settings and then select **Connectivity** then select **Bluetooth.**

2 Select **Turn on**.

3 Select **Turn off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.

2 Select **Options** and choose **Send**, then **Bluetooth**.

3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

4 Your GW305 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.

5 Choose the device you want to send the file to and select **OK**.

To receive a file:

1 To receive files, your Bluetooth must be both **Turn on** and **Visible**.

2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note: The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Note: When Music player or FM radio is playing in background user will not able to turn ON/OFF the bluetooth

Use your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select **Mass storage** from the popup menu in your phone.

3 Connect your phone to your PC. Do not disconnect during transfer.

Connectivity

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

1 Insert the supplied CD into your PC.

2 LG PC Suite Installer will appear on your screen. Click on LG PC Suite Installer.

3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.

4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.

5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select **PC suite** from the popup menu in your phone.

3 Double click on the LG PC Suite icon on your desktop.

4 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.

5 Click on **Next**, then **Next** again, then choose **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.

3 Click on the Backup icon, and select **Backup** or **Restore**.

4 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click Start.

5 Your information will be backed up or restored.

Viewing your phone files on your PC

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.

3 After searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.

3 Click on the **Contacts** icon. Your PC will now import and display all contacts saved to your SIM card and handset.

4 Select **Phone memory**. Your PC will export your contacts to your handset.

5 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

Yahoo

You can access Yahoo Mobile Internet Service. To access Yahoo services, press Menu and select Yahoo!Search.

Note: You may be unable to access Yahoo in some countries. This is dependent on network services.

Settings

Changing your profiles

1 Press **Menu** and select **Settings.**

2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.

3 Select **Options** and choose **Edit**.

4 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

Using flight mode

To turn on flight mode, press **Menu** and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** to activate. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

Changing your phone settings

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Phone** settings and choose from the list below.

Auto key lock - Choose a duration for locking the key automatically.

Languages - Change the language of for your GW305's display.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **Off**, **Night only** or **Always on**.

Information - View the technical information for your GW305.

Changing your display settings

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Display settings** and choose from:

Screen theme - Choose the theme of your home screen or start-up/shut down screen.

Menu style - Change the menu view from **List style** or **Grid style**.

Dialling - Adjust the font style and size for when you are dialling a phone number.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on. Also, use the navigation keys to adjust the main screen brightness.

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - After selecting **On**, you can write a welcome message. The message will appear on screen whenever you start-up the phone.

Changing the date & time

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Time - You can enter the current time. You can set the time format to either 24 hours or 12 hours. You can select a city as time zone.

Date - You can enter the current date. You can set the date format (YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, MM.DD.YYYY).

Auto update date/time - Select **On**, and the phone will automatically update the date and time. (This feature depends on the your service operator.)

Daylight saving - Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GW305 and the important information it holds protected.

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Handset lock - Choose a security code to lock your phone **When switching on**, **If SIM changed** or **Immediate**.

Change codes - Change your PIN code (This menu item will appear if PIN code request is set to On), PIN2 code, Security code or ATMT code.

Anti Theft Mobile Tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is “0000.” ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

Note: Security code
The security code protects the unauthorized use of your phone. The default security code is set to ‘0000’ and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorized use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security** > **Change codes**.

Settings

Viewing memory status

Your GW305 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).
You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings,** choose **Memory info.** You will then see the current status of the memories in your GW305.
If you insert an external memory card in your phone, you can also select **Primary storage settings** then choose the default location you prefer items to be saved to.

Resetting your phone

Use **Reset settings** in **Settings** menu to reset all the settings to the factory definitions.
You need the security code to activate this function. The default security code is “0000”.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit http://lgmobile.com.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade program requires the user’s full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

Hands free earmicrophone

Travel Adapter

Data cable and CD

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GW305

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	11.May. 2010

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
No connection to the network	Signal weak Outside mobile network covarage.	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again.	Codes are set 0000 as default. You can change as your own. Contact your service provider.
Function cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The fixed dial number function is on.	Check settings.

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo