LG
Life's Good

دفترچه راهنمای مصرف کننده
تلویزیون رنگی

لطفا این دفترچه را قبل از راه اندازی تلویزیون به دقت مطالعه کنید.
آن را جهت مراجعه بعدی نگه دارید.
شماره مدل و شماره سریال دستگاه را ثبت کنید.
برچسب ضمیمه شده به قاب پشت را نگاه کرده و هنگام نیاز به سرویس
این اطلاعات را به دفتر خدمات ارایه کنید.

شماره مدل:
شماره سریال:

P/NO : MFL67020312-PER (CW81A/B,3840VA0014H)(1010-REV00)

www.lg.com

نصب

برق
این دستگاه بر اساس جریان برق متناوب کار می کند، میزان ولتاژ بر روی برچسب در پشت تلویزیون نشان داده شده است. هرگز جریان برق مستقیم (نامتناوب) به دستگاه متصل نکنید. در هنگام قطع برق یا وجود رعد و برق در آسمان، دستگاه را از برق کشیده و کابل آنتن هوایی را از پشت تلویزیون در آورید.
زمانی که از دستگاه تلویزیون برای مدت طولانی استفاده نمی شود، دکمه **POWER** (روشن خاموش) روی صفحه جلو یا صفحه کناری را برای خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.
توصیه می شود که دوشاخه را از پریز برق (منبع برق) جدا کنید.

قطع اتصال دستگاه از برق
دستگاه با دو شاخه برق از برق جدا می شود. باید دوشاخه برق در دسترس قرار داشته باشد.

هشدار
برای جلوگیری از خطر آتش سوزی یا وارد آمدن شوك، دستگاه را در معرض هوای مرطوب یا زیر باران قرار ندهید.
از قرار دادن اشیاء حاوی مایعات بر روی تلویزیون خودداری کنید، چرا که ممکن است موجب آتش سوزی یا شوك الکتریکی شود.

خدمات
هرگز قاب پشت دستگاه را باز نکنید چراکه ممکن است در معرض خطر ولتاژ بسیار بالا یا دیگر موارد قرار گیرید. اگر دستگاه به درستی کار نکرد دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

آنتن هوایی
سیم آنتن را به سوکت روی پوشش پشت وصل کنید. برای دستیابی به بهترین دریافت، باید از یک آنتن بیرونی استفاده شود.

مکان
تلویزیون را در محلی قرار دهید که نور شدید لامپ یا اشعه آفتاب به طور مستقیم به صفحه آن نتابد. مراقب باشید که تلویزیون در معرض لرزش های ناخواسته، رطوبت، گرد و غبار و حرارت قرار نگیرد. تلویزیون را در وضعیتی قرار دهید که هوای آزاد به راحتی جریان یابد.
روی قسمتهای پشت دستگاه را که برای تهویه هواست، پوشش ندهید.

توجه (گزینه):
برای پاک کردن گرد و خاک و لکه های اثر انگشت از روی صفحه تلویزیون خود. لطفا ازپارچه نرم و صاف موجود در متعلقات همراه برای پاک کردن استفاده کنید.در هنگام تمیز کردن برای جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به محصول، آنرا در حالتی که فشار زیاد به آن وارد می شود، قرار ندهید.

اتصال دستگاه جانبی

سوکت آنتن هوایی
۱- سوکت RF out ویدئوتان را به سوکت آنتن هوایی واقع در پشت تلویزیون متصل کنید.
۲- کابل آنتن هوایی را به سوکت RF ویدئو متصل کنید.
۳- با استفاده از قسمت تنظیم دستی برنامه کانال ویدئو را بر روی برنامه ذخیره کنید.
۴- شماره برنامه ای را که کانال ویدئو کاست را ذخیره کرده اید، انتخاب کنید.
۵- دکمه **PLAY** ویدئو کاست را فشار دهید.

سوکت های ورودی و خروجی صدا و تصویر (گزینه)
۱- سوکت های خروجی صدا / تصویر ویدئو را به سوکت های ورودی صدا و تصویر تلویزیون وصل کنید.
۲- اگر ویدئو از طریق سوکت های AV به تلویزیون متصل باشد، دکمه **TV/AV** را برای انتخاب (**AV2** یا **AV1**) فشار دهید.
۳- دکمه **PLAY** ویدئو را فشار دهید.
تصویر پخش شده ویدئو بر روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.
شما همچنین می توانید برنامه های دریافتی تلویزیون را از طریق سوکت های خروجی صدا/تصویر بر روی نوار ویدئو ضبط کنید.

توجه: **اگر دارای ویدئو کاست مونو هستید. کابل صدا را از ویدئو به سوکت *AUDIO L/MONO* تلویزیون متصل کنید.**

سوکت یورو اسکارت (گزینه)
۱- سوکت یورو اسکارت ویدئو را به سوکت یورو اسکارت تلویزیون متصل کنید.
۲- دکمه **PLAY** ویدئو را فشار دهید.
اگر ویدئو ولتاژ سوئیچیگ خروجی می دهد، در هنگام اتصال به سوکت یورو اسکارت، تلویزیون به حالت اتوماتیک وارد مضعیت (**AV1**) خواهد شد اما اگر می خواهید به تماشای تلویزیون ادامه دهید ▲ / ▼ یا دکمه اعداد را فشار دهید.
در غیر این صورت دکمه **TV/AV** را برروی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید تا (**AV1**) انتخاب شود. تصویر پخش شده ویدئو برروی صفحه ظاهر می شود.
شما همچنین می توانید برنامه های دریافتی از طریق تلویزیون را برروی نوار ویدئو ضبط کنید.

توجه: **سیگنال نوع *RGB*، به عنوان مثال سیگنالهای قرمز، سبز و آبی فقط برای سوکت اسکارت یورو انتخاب می شوند. این سیگنال توسط دکودر تلویزیون، دستگاه بازی یا دستگاه *CD* عکس، غیره ارسال می شوند.**

سوکت های ورودی Component (گزینه)
۱- سوکت های خروجی تصویر COMPONENT (Y B-Y R-Y یا Y Pb Pr ,Y Cb Cr) COMPONENT را به سوکت های COMPONENT INPUT (480i) (Y PB PR) روی دستگاه وصل کنید.
۲- کابل صدا را از COMPONENT به سوکت های AUDIO IN مربوط به **AV1 IN2** وصل کنید.
۳- برای انتخاب **COMPONENT** دکمه **TV/AV** را فشار دهید.
۴- دکمه **PLAY** (پخش) روی COMPONENT را فشار دهید.
تصویر پخش شده COMPONENT بر روی صفحه ظاهر می شود.

سوکت هدفون (گزینه)
پس از آن می توانید صدا را از طریق هدفون بشنوید. برای تنظیم حجم صدای هدفون دکمه ◄/► را فشار دهید.
اگر دکمه MUTE را فشار دهید، صدای هدفون قطع خواهد شد.

محل و عملکرد دکمه ها

نصب باطری
دستگاه کنترل از راه دور با باطری های نوع AAA کار می کند.
باطری ها را طبق علائم قطب های (⊖ و ⊕) نشان داده شده در داخل محفظه، در جای خود قرار دهید.
توجه: برای پیشگیری از نشتی احتمالی باطری، چنانچه مدت زمان طولانی از دستگاه کنترل از راه دور استفاده نمی کنید باطری ها را در آورید.

محل و عملکرد دکمه ها

دستگاه کنترل از راه دور

قبل از استفاده از دستگاه کنترل از راه دور، لطفاً باطری ها را نصب کنید.
به صفحه بعد مراجعه شود.

۱- **POWER**
تلویزیون را از حالت انتظار به وضعیت روشن یا از حالت خاموش به وضعیت انتظار می برد.

۲- **دکمه های اعداد**
تلویزیون را از حالت انتظار به وضعیت روشن می برد یا مستقیماً یك شماره را انتخاب می کند.

۳- **MENU**
یك منو انتخاب می کند.

۴- **▼ / ▲ (برنامه بالا/پایین)**
یك برنامه یا یك موضوع منو را انتخاب می کند.
تلویزیون را از حالت انتظار به وضعیت روشن می برد.
برنامه ها را به طور خودکار اسکن می کند.
▶ / ◀ (صدا کم/زیاد)
حجم صدا را تنظیم می کند.
تنظیمات منو را تنظیم می کند.
OK
انتخاب شما را دریافت کرده یا حالت فعلی را نشان می دهد.

۵- **دکمه های پیام نما (گزینه)**
این دکمه ها برای پیام نما به کار می روند.
برای جزئیات بیشتر به قسمت پیام نما مراجعه شود.

۶- **SLEEP**
تایمر خاموش را تنظیم می کند.

۷- **FAVOURITE/* (گزینه)**
یك برنامه دلخواه را انتخاب می کند.

۸- **EYE/* (گزینه)**
عملکرد چشم طلایی را روشن یا خاموش می کند.

۹- **MUTE (🔇)**
صدا را قطع یا وصل کند.

۱۰- **TV/AV (⊡)**
حالت تلویزیون یا AV را انتخاب می کند.
تلویزیون را از حالت انتظار به وضعیت روشن می برد.
از حالت پیام نما خارج می شود.

۱۱- **I/II/* (گزینه)**
در هنگام پخش برنامه دو زبانه، زبان را انتخاب می کند.
خروجی صدا را انتخاب می کند (گزینه).

۱۲- **Q.VIEW (یا YELLOW)**
به برنامه مشاهده شده قبلی باز می گردد.

۱۳- **LIST/* (یا BLUE) (گزینه)**
جدول برنامه را نمایش می دهد.
*** : کارایی ندارد.**
دکمه های رنگی: این دکمه ها برای تله تکست (فقط برای مدل های دارای تله تکست) یا اصلاح برنامه استفاده می شود.

پانل جلو

کلید اصلی (روشن و خاموش)
تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.
نشانگر روشن/انتظار
وقتی که تلویزیون در حالت انتظار است نور چراغ پرنور است.
وقتی که تلویزیون در حالت روشن است نور چراغ کم نور است.
حس گر دستگاه کنترل از راه دور
توجه: فقط از دستگاه کنترل از راه دور تعبیه شده استفاده کنید.(کنترل دیگر دستگاه ها عمل نمی کنند.)

MENU
منو را انتخاب می کند.

OK
انتخاب شما را پذیرفته یا وضعیت فعلی را نشان می دهد.
▶ / ◀ (حجم صدا بالا/پایین)
حجم صدا را تنظیم می کند.
تنظیمات منو را تنظیم می کند.
▼ / ▲ (برنامه بالا/پایین)
برنامه یا موضوع منو را انتخاب می کند.
دستگاه را از حالت انتظار به وضعیت روشن می برد.

چشم EYE (گزینه)
تصویر را براساس شرایط محیطی تنظیم می کند.
توجه:
تصاویر نشاز داده شده در اینجا ممکن است متفاوت با تلویزیوز شما باشد.

عملیات اصلی

روشن و خاموش

۱- برای روشن شدن تلویزیون دکمه اصلی POWER را فشار دهید.
۲- اگر تلویزیون در حالت انتظار است، دکمه ▲ / ▼ ، **TV/AV** **POWER**، یا دکمه های اعداد موجود برروی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا تلویزیون کاملا روشن شود.
۳- دکمه **POWER** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
۴- دکمه اصلی **POWER** را مجددا فشار دهید تا تلویزیون خاموش شود.

توجه: چنانچه هنگامی که تلویزیون روشن است، دوشاخه را از برق بکشید، تلویزیون پس از اتصال مجدد دوشاخه در حالت انتظار یا روشن قرار خواهد گرفت.

عملکرد قطع صدا

دکمه **MUTE** (قطع صدا) را فشار دهید. صدا قطع شده و علامت 🔇 ظاهر می شود.
با فشار دادن دکمه **MUTE** ,►/ ◄ ,**I/II/✱** (گزینه) می توانید آن را لغو کنید.

انتخاب زبان روی صفحه

منوی ظاهر شده بر روی صفحه را می توانید به زبان دلخواهتان تغییر دهید.ابتدا زبان دلخواه را انتخاب کنید.

۱- دکمه **MENU** را فشار داده و سپس دکمه ▲ / ▼ را برای انتخاب منوی گزینه فشار دهید.
۲- برای انتخاب **Language** دکمه ► را فشار دهید.
۳- برای انتخاب زبان دلخواه ابتدا دکمه ► سپس دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید.
تمامی عبارات بر روی صفحه به زبان دلخواهتان نمایان خواهد شد.
برای انتخاب ایستگاه دکمه **OK** یا ◄ را فشار دهید.
۴- برای بازگشت به حالت عادی و تماشای تلویزیون دکمه **MENU** را چندین بار فشار دهید.

حالتهای AV و TV

حالت ورودی را می توانید برای TV یا AV تنظیم کنید. حالت AV وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که یك دستگاه ضبط کاست ویدیو (VCR) یا وسیله دیگری به تلویزیون متصل شده باشد.

توجه: وقتی که ویدئو از طریق سوکت آنتن هوایی به تلویزیون متصل شده باشد، تلویزیون باید در حالت *TV* باشد به قسمت اتصال دستگاه خارجی مراجعه شود.

AV1: ویدئو به سوکت اسکارت یورو یا **AV IN 1** تلویزیون متصل شده است.
AV2: ویدئو به سوکت های **AV IN 2** تلویزیون متصل شده است. (گزینه)
COMPONENT: DVD به سوکت های **COMPONENT** تلویزیون متصل شده است (گزینه).

با فشار دکمه **TV/AV** می توانید وضعیت TV یا AV را انتخاب کنید.
وقتی که در حالت AV هستید و می خواهید به حالت TV باز گردید، دکمه های ▲ / ▼ یا اعداد را فشار دهید.

خروجی نمایشگر

توجه: در صورتی که مادگی **VIDEO IN** (ورودی تصویر) را به تلویزیونی که در حالت **COMPONENT** نمایش می دهد وصل کنید، تلویزیون دوم یا نمایشگر، حالت **AV IN** را نمایش می دهد.

سوییچینگ Auto AV (گزینه)

اگر ویدئوتان در هنگام اتصال به سوکت اسکارت یورو، ولتاژ سوییچینگ خارج کند، وقت که یك سیگنال AV به تلویزیون وارد شود، تلویزیون بطور خودکار به حالت (**AV1** یا) **AV** می رود. اما اگر می خواهید به تماشای حالت TV ادامه دهید، دکمه ▲ / ▼ یا دکمه های اعداد را فشار دهید. برای بازگشت به حالت AV دکمه **TV/ AV** را فشار دهید.

قفل کودك

تلویزیون را می توان طوری تنظیم نمود که فقط از طریق دستگاه کنترل از راه دور بتوان آن را کنترل نمود. از این ساختار می توان برای جلوگیری از مشاهده غیر مجاز استفاده نمود.
در هنگام قفل اگر هر یك از دکمه های پانل جلو فشرده شوند، عبارت **Child Lock on** بر روی صفحه ظاهر می شود. البته اگر مشغول تماشای تلویزیون باشید.

مغناطیس زدا

به دلیل لامپ تصویر بزرگ به کار رفته در دستگاه ممکن است که با قرار گرفتن در مجاورت منابع مغناطیسی مثل بلندگو خلوص رنگ تصویر تحت تاثیر قرار بگیرد. در چنین حالتی ممکن است نوار یا لکه های رنگی برروی صفحه نمایان شود.

توجه: در صورتی که نتوانید وضعیت صفحه را با مغناطیس زدا تنظیم کنید. پس از گذشت ٤ دقیقه مجددا سعی نمایید.

بازی ها (گزینه)

بازی یك عملکرد اختیاری است، فقط تلویزیون های دارای بازی قادر به اجرای این عملکرد هستند. اجرای بازی از طریق دستگاه کنترل از راه دور امکان پذیر است.
به کمك دفترچه راهنمای بازی GAME از بازی لذت ببرید.

توجه:
الف) برای بازگشت به حالت عادی و تماشای تلویزیون دکمه ***TV/AV*** یا ***MENU*** را فشار دهید.
ب) اگر می خواهید وارد بازی جدیدی شوید، در حین بازی دکمه قرمز *RED* را جهت شروع فشار

Sleep timer تایمر خاموش

مجبور نیستید قبل از خواب، خاموش کردن تلویزیون را به خاطر داشته باشید. پس از پایان زمان تنظیم شده، تلویزیون به طور اتوماتیك خاموش خواهد شد.
برای انتخاب عدد مربوط به دقایق دکمه **SLEEP** را فشار دهید.
علامت - - -⏻ بر روی صفحه نمایان خواهد شد، سپس عبارات **240,180,120,90,60,30,20,10** نمایان خواهد شد. تایمر از دقیقه انتخاب شده شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

توجه:
الف) برای مشاهده زمان باقیمانده، دکمه ***SLEEP*** را یك بار فشار دهید.
ب) برای لغو تایمر خاموش، دکمه ***SLEEP*** را چندین بار فشار دهید تا علامت - - - ⏻ بر روی صفحه ظاهر شود.
ج) وقتی که تلویزیون را خاموش کنید، زمان برنامه ریزی شده از بین می رود.

منوهای روی صفحه

ارتباط بین شما و تلویزیون به کمك یك منوی اپراتور بر روی صفحه انجام می شود. دکمه های مورد نیاز برای مراحل انجام کار نمایش داده می شوند.

انتخاب منو

۱- برای نمایش هر منو دکمه **MENU** و سپس دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید.
۲- برای انتخاب موضوع منو دکمه ▶ سپس دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید.
۳- برای نمایش فرعی دکمه ▶ را فشار دهید.
۴- به کمك دکمه های ▶ / ◀ یا ▲ / ▼ تنظیمات یك موضوع در منوی فرعی را تغییر دهید.

شما می توانید با فشار دادن دکمه **OK** یا ◀ به منوی ردیف بالاتر بروید و با فشار دادن دکمه ▶ به منوی ردیف پایین تر بروید.

توجه:

الف) درحالت تله تکست، منوها نمایش داده نمی شوند.
ب) در برخی مدل ها، ***Turbo Snd***، ***AVL***، ***Balance***، ***X-WAVE*** یا ***Treble***، ***Bass*** در منوی Sound (صدا) ظاهر نمی شود.
ج) در برخی مدل ها، ***Game***، ***Language*** در منوی Special (ویژه) ظاهر نمی شود.

تنظیم ایستگاههای تلویزیون

کانال یابی خودکار

تمامی ایستگاههایی که قابل دریافت هستند با این روش وارد حافظه می شوند، توصیه می شود که در هنگام راه اندازی تلویزیون از برنامه خودکار استفاده کنید.

System :
BG : (آسیا/زلاند نو/خاور میانه/آفریقا/استرالیا)
I : (هنگ کنگ/آفریقای جنوبی)
DK : (اروپای شرقی/چین/آفریقا/کشورهای مشترك المنافع)
L : (SECAM L/L') (گزینه)
M : (آمریکا/کره/فیلیپین) (گزینه)

توجه:

الف) در برخی مدل ها ***Turbo search*** بسیار سریع تراز ***Normal search*** عمل می کند. دراین نوع جستجوها، ایستگاههای دریافتی به طورخودکاروارد حافظه می شوند.
ب) اگر ایستگاه دریافت شده از صدای ضعیفی برخورداربود. دوباره سیستم را در حالت منوی برنامه ریزی دستی ***Manual programme*** انتخاب کنید.

کانال یابی دستی برنامه

کانال یابی دستی این امکان را به شما می دهد که ایستگاهها را به طور دلخواه و به صورت دستی تنظیم کرده و بچینید. همچنین می توانید برای هر یك از شماره برنامه ها یك اسم پنج حرفی انتخاب کنید.

تقویت کننده Booster (گزینه)

اگر سیگنال دریافتی ضعیف باشد، تقویت کننده **Booster** را در حالت روشن قرار دهید.

تنظیم دقیق

اگر ایستگاه دریافتی ضعیف بود، به تنظیم دقیق بپردازید. برنامه تنظیم دقیق شده، در هنگام انتخاب برنامه با شماره زرد رنگ مشخص می شود.

ویرایش و چیدمان برنامه

حذف یك برنامه

۱- برنامه ای را که می خواهید حذف کنید با دکمه های ▲ / ▼ یا ▶ / ◀ انتخاب کنید.
۲- دکمه قرمز را دو بار فشار دهید.
برنامه انتخاب شده حذف می شود، تمامی برنامه های بعدی یك مرحله بالا می روند.

کپی یك برنامه

۱- برنامه ای را که می خواهید کپی کنید با دکمه ▲ / ▼ یا ▶ / ◀ انتخاب کنید.
۲- دکمه سبز را فشار دهید.
تمامی برنامه های بعدی یك ردیف پائین می روند.

جابجایی یك برنامه

۱- برنامه ای را که می خواهید حرکت دهید با دکمه ▲ / ▼ یا ▶ / ◀ انتخاب کنید.
۲- دکمه زرد را فشار دهید.
۳- با دکمه های ▲ / ▼ یا ▶ / ◀ برنامه را به شماره برنامه مورد نظر حرکت دهید.
۴- دکمه زرد را بار دیگر فشار دهید تا این عملکرد لغو شود.

پرش یك شماره برنامه

۱- شماره برنامه ای را که می خواهید پرش کند (Skip) با دکمه های ▲ / ▼ یا ▶ / ◀ انتخاب کنید.
۲- دکمه آبی را فشار دهید. برنامه پرش کرده به رنگ آبی می شود.
۳- دکمه آبی را بار دیگر فشار دهید تا برنامه پرش کرده مستقر شود. وقتی شماره برنامه ای پرش می کند این بدان معناست که شما قادر به انتخاب آن با دکمه های ▲ / ▼ نیستید. اگر بخواهید برنامه فوق را انتخاب کنید، باید با دکمه های اعداد، مستقیما شماره برنامه را وارد کنید با این که آن را در منوی جدول یا منوی اصلاح برنامه انتخاب کنید.

دکمه **MENU** را چندین بار فشار دهید تا به حالت عادی و مشاهده تلویزیون باز گردید.

باز بینی جدول برنامه

شما می توانید با نمایش جدول برنامه، برنامه های ذخیره شده در حافظه را چك کنید.

توجه:

الف) ممکن است برخی برنامه ها را آبی بیابید. آنها توسط برنامه خودکار یا در حالت اصلاح برنامه به صورت پرش *Skipped* تنظیم شده اند.
ب) برخی برنامه ها به همراه شماره کانال نشان داده شده در جدول برنامه، هیچ نام ایستگاهی اختصاصی داده نشده است.

تنظیم تصویر

توجه: گزینه های منوی تصویر برای منبع *RGB* امکان پذیر نیستند.

PSM (حافظه وضعیت تصویر)

تصویر وضعیت **Dynamic**، **Standard**، **Mild** و **Game** به منظور ایجاد تصویر خوب در کارخانه برنامه ریزی شده و قابل تغییر نیستند.

XD

شما با کمك تکنولوژی منحصر به فرد پردازنده واقعی دیجیتال ال جی می توانید از تصویر شفاف و با کیفیت بهره مند شوید.

چشم طلایی (گزینه)

وقتی که عملکرد چشم طلایی روشن باشد، بهترین تصویر ممکن را بر اساس شرایط محیط تنظیم می کند. وقتی که •••••• به رنگ سبز نمایان باشد به معنای عدم تغییرات است اما •••••• به رنگ زرد نشانگر آن است که شرایط تصاویر در حال تغییر است.

توجه:

الف) عملکرد چشم طلایی به طور خودکار خاموش می شود.

ب) عملکرد چشم طلایی برای منبع ورودی RGB مقدور نیست.

تنظیم زمان

تنظیم تایمر روشن/خاموش

با استفاده از این عملکرد، تلویزیون در زمان تعیین شده به طور خودکار روشن یا خاموش می شود. شما باید با استفاده از عملکرد زمان روشن/خاموش زمان را به طور صحیح تنظیم کرده باشید.

توجه:

الف) ***On time*** (زمان روشن) فقط در حالت انتظار عمل می کند.

ب) برای مشاهده زمان باقیمانده روشن/خاموش، منوی زمان را انتخاب کنید.

ج) وقتی که برق اصلی دستگاه را خاموش می کند، ساعت به حالت پیش فرض برمی گردد.

خاموش شدن خودکار

اگر در منوی بازشوی **Auto off** (خاموش شدن خودکار)، **On** (روشن) را انتخاب کنید، تقریبا بعد از گذشت 10 دقیقه از پایان پخش برنامه از ایستگاه تلویزیونی، تلویزیون به طور خودکار به حالت انتظار می رود.

تنظیم صدا

SSM (حافظه وضعیت صدا)

تنظیم فرکانس صدا

برای نمایش منوی فرعی **User** دکمه ► را فشار دهید.

صدای **Flat** ، **Music** ، **Movie** و **Sports** به منظور ایجاد صدای خوب در کارخانه برنامه ریزی شده اند و قابل تغییر نیستند.

انتخاب صدای توربو

وقتی این عملکرد فعال باشد، صدا قوی تر از صدای عادی خواهد بود.

تنظیم صدا

می توانید تعادل صدای دو بلندگو، زیر، بم، AVL (هم سطح کننده خودکار حجم صدا در کانالهای مختلف) را تنظیم کنید. حتی اگر برنامه ها را تغییر دهید، AVL به طور خودکار حجم صدای کانالهای مختلف را برابر نگه می دارد.

ایجاد می کند.صدای توربو، یك صدای فراگیر همانند صدای سالن کنسرت، ایجاد می کند.

X-WAVE (صدای بدون سیم) (گزینه)

شما می توانید از طریق رادیو FM به صدا گوش کنید.

توجه:

الف) چنانچه گیرندگی ضعیف باشد، فرکانس دیگری را انتخاب کنید.

ب) برای نتیجه بهتر، فاصله بین تلویزیون و رادیو *FM* نباید بیش از ۵ متر باشد.

ج) در برخی مناطق خاص، ممکن است فرستنده *FM* ضعیف باشد، مثلاً در نزدیکی برج های فرستنده.

د) حساسیت گیرندگی بستگی به انواع رادیو (رادیو *FM*) دارد.

انتخاب خروجی صدا

در حالت AV می توانید صدای خروجی را برای بلندگوی چپ و راست انتخاب کنید.

برای انتخاب خروجی صدا دکمه **I/II/✱** را چندین بار فشار دهید.

L+R: علایم صوتی از ورودی چپ به بلندگوی چپ و علایم صوتی از ورودی راست به بلندگوی راست ارسال می شود.

L+L: سیگنال صوتی از ورودی چپ به بلندگوی چپ و راست ارسال می شود.

R+R: سیگنال صوتی از ورودی راست به بلندگوی چپ و راست ارسال می شود.

پخش استریو

وقتی که برنامه ای انتخاب می شود، اطلاعات صدای ایستگاه پس از محو شدن شماره برنامه و نام ایستگاه، ظاهر می شود.

پخش	مایش روی صفحه
مونو	**MONO**
استریو	**STEREO**
دو زبانه	**DUAL I**

انتخاب صدای مونو

در حالت دریافت استریو اگر سیگنال استریو ضعیف باشد، می توانید با دو بار فشار دادن دکمه **I/II/✱**. وضعیت صدا را به حالت مونو برگردانید. در حالت دریافت مونو عمق صدا بهبود می یابد. برای برگرداندن حالت صدا به وضعیت استریو، دکمه **I/II/✱** را دو بار فشار دهید.

انتخاب زبان برآی پخش دو زبانه

اگر برنامه دریافتی دو زبانه باشد، شما با فشار مکرر دکمه **I/II/✱** می توانید یکی از حالت های **DUAL II**، **DUAL I**، یا **DUAL I+II** را انتخاب کنید.

DUAL I: زبان اول را انتخاب می کند.

DUAL II: زبان دوم را انتخاب می کند.

DUAL I+II: زبان اول را به بلندگوی راست و زبان دوم را به بلندگوی چپ می فرستد.

پخش NICAM (گزینه)

اگر تلویزیون شما مجهز به گیرنده دریافت NICAM باشد، صدای دیجیتال با کیفیت NICAM دریافت خواهد شد. خروجی صدا بر اساس نوع برنامه دریافتی با فشار مکرر دکمه **I/II/✱**، قابل انتخاب خواهد بود.

۱- وقتی NICAM مونو دریافت شود، شما می توانید **NICAM MONO** یا FM MONO را انتخاب کنید.

۲- وقتی NICAM استریو دریافت شود، شمامی توانید **NICAM STEREO** یا FM MONO را انتخاب کنید. اگر سیگنال استریو ضعیف باشد، آن را در حالت FM MONO قرار دهید.

۳- وقتی NICAM جفتی دریافت شود، می توانید **NICAM DUAL I**، **NICAM DUAL II** یا **NICAM DUAL I+II** یا **MONO** (مونو) را انتخاب کنید. وقتی FM مونو انتخاب شود، روی صفحه **MONO** (مونو) نمایش داده می شود.

فهرست بررسی عیب یابی

علائم

صدا و تصویر نیست

صدا خوب اما تصویر نامناسب

تصویر خوب اما صدا نامناسب

تصویر محو

تصویر دارای خطوط و نوارهای باریک

برخی کانال ها خراب هستند

تصویر رنگی نیست

رنگ ضعیف است

دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند

این موارد را بررسی کرده و سعی کنید که اینها را تنظیم کنید.

	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	
■								
■								
■								
■								
■	■	■						■
■	■	■	■	■	■	■		■
■	■	■	■	■	■	■		■
■			■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■		■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■		
■			■		■			

سیم اصلی (به پریز برق زده و روشن کنید)

آیا تلویزیون روشن است

کانال دیگری را امتحان کنید (سیگنال ضعیف)

آنتن هوایی را بررسی کنید (به تلویزیون متصل شده است؟)

آنتن هوایی را بررسی کنید (سیم قطع نشده است؟)

آنتن هوایی را بررسی کنید

از لحاظ تداخل محلی تنظیم کنید

کنتراست را تنظیم کنید

شفافیت را تنظیم کنید

رنگ را تنظیم کنید

صدا را تنظیم کنید

باطری های دستگاه کنترل از راه دور را بررسی کنید

سوکت های صدا/تصویر را بررسی کنید

پیام نما (گزینه)

پیام نما (فرا متن) یک عملکرد انتخابی است، بنابراین دستگاهی که دارای سیستم پیام نماست می تواند امواج پیام نما را دریافت کند.

پیام نما یک سرویس رایگان است که توسط اغلب ایستگاههای تلویزیونی پخش می شود و اطلاعات کاملاً جدیدی را درباره اخبار، آب و هوا، برنامه های تلویزیون، قیمت های سهام و بسیاری از موضوعات دیگر ارائه می دهد.

دکودر پیام نمای این دستگاه از سیستم های SIMPLE، TOP و FASTEXT پشتیبانی می کند. SIMPLE (پیام نمای استاندارد) شامل صفحاتی است که با وارد کردن مستقیم شماره صفحه مربوطه، انتخاب می شود. TOP و FASTEXT روش های مدرنی هستند که انتخاب اطلاعات پیام نما را آسان تر و سریع تر نموده اند.

خاموش/روشن

برای رفتن به حالت پیام نما دکمه **TEXT** را فشار دهید.
صفحه اول یا صفحه آخر بر روی صفحه نمایان می شود.
شماره های دو صفحه، نام ایستگاه تلویزیون، تاریخ و زمان بر روی صفحه و در قسمت بالا نمایان می شود. شماره صفحه اول نشان دهنده انتخاب شماست شماره دومین صفحه نشان دهنده صفحه فعلی است.
برای خاموش کردن پیام نما دکمه **TEXT** یا **TV/AV** را فشار دهید حالت قبلی بر روی صفحه ظاهر می شود.

متن SIMPLE

انتخاب صفحه

۱- به کمك دکمه های اعداد شماره صفحه دلخواه را که سه رقمی است وارد کنید. اگر هنگام انتخاب عددی را اشتباه وارد کردید، باید سه رقم را کامل وارد کرده سپس شماره صفحه صحیح را وارد کنید.
۲- برای انتخاب صفحه قبلی و صفحه بعدی از دکمه های ▲ / ▼ استفاده کنید.

برنمه ریزی دکمه رنگی در حالت لیست LIST (گزینه)

برای وارد شدن به حالت لیست دکمه ▤ را فشار دهید.
شماره های چهار صفحه تله تکست انتخابی تان رنگی شده و به راحتی با فشردن دکمه رنگی مربوطه بر روی دستگاه کنترل از راه دور انتخاب می شود.
۱- دکمه رنگی را فشار دهید.
۲- با استفاده از دکمه های اعداد، صفحه ای راکه می خواهید برنامه ریزی کنید، انتخاب کنید.
۳- دکمه **OK** را فشار دهید و سپس صفحه انتخاب شده تحت عنوان شماره صفحه انتخاب شده، یك بار چشمك زده وارد حافظه می شود. حالا می توانید با دکمه همان رنگ این صفحه را انتخاب کنید.
۴- بقیه دکمه های رنگی به همین روش برنامه ریزی می شوند.

TOP text (گزینه)

راهنمای استفاده کننده در پایین صفحه تلویزیون چهار علامت قرمز، سبز، زرد و آبی را نشان می دهد.
علامت زرد نشانگر گروه بعدی علامت آبی نشانگر بلوك بعدی است.

انتخاب بلوك/گروه/صفحه

۱- با دکمه آبی می توانید از یك بلوك به بلوك دیگر بروید.
۲- برای رفتن به گروه بعدی از دکمه زرد استفاده کنید.
۳- برای رفتن به صفحه موجود بعدی همراه با لبریز شدن اتوماتیك به بلوك بعدی از دکمه سبز استفاده کنید.
همچنین می توانید از دکمه ▲ استفاده کنید.
۴- با دکمه قرمز می توانید به انتخاب قبل باز گردید. همچنین می توانید از دکمه ▼ استفاده کنید.

انتخاب مستقیم صفحه

در ارتباط با حالت تله تکست SIMPLE، شما می توانید با استفاده از دکمه های اعداد در حالت TOP شماره سه رقمی مربوطه وارد کرده و مستقیما به صفحه دست بیابید.

FASTEXT

صفحات تله تکست در انتهای صفحه با کدهای رنگی مشخص شده اند شما می توانید این صفحات را با دکمه رنگی مربوطه انتخاب کنید.

انتخاب صفحه

۱- برای انتخاب صفحه فهرست دکمه ▤ را فشار دهید.
۲- شما می توانید به کمك دکمه های رنگی مربوطه در پایین صفحه، صفحاتی که رنگی شده اند را انتخاب کنید.
۳- در رابطه با متن تله تکست SIMPLE، شما می توانید در حالت FASTEXT با وارد کردن شماره سه رقمی به کمك دکمه های اعداد، یك صفحه را انتخاب کنید.
۴- برای انتخاب صفحه بعد یا صفحه قبل می توانید از دکمه ▲ / ▼ استفاده کنید.

عملکردهای ویژه پیام نما

آشکار کردن ▤?

برای نمایش اطلاعات پنهان نظیر راه حل های معماها و جداول، از این دکمه استفاده کنید.
برای پاك کردن اطلاعات از روی صفحه بار دیگر همین دکمه را فشار دهید.

سایز ▤

این دکمه را برای بزرگ کردن نیمه بالای صفحه فشار دهید.
برای بزرگ کردن نیمه پایین صفحه همین دکمه را بار دیگر فشار دهید.
برای بازگشت به حالت عادی همین دکمه را بار دیگر فشار دهید.

به روز شدن ▤

ضمن نمایش تصویر بر روی صفحه، آماده صفحه جدید پیام نما است.
تصویر ⊗ در بالای گوشه چپ تصویر دیده می شود. وقتی که صفحه به روز شده در دسترس قرار گیرد علامت ⊗ به شماره صفحه تغییر می کند.این دکمه را فشار دهید تا صفحه پیام نما را ببینید.

نگه داشتن ▤

اگر پیام نما دارای ۲ صفحه فرعی یا بیشتر باشد، این دکمه تغییر اتوماتیك صفحه را متوقف می کند. شماره صفحه فرعی یا صفحات فرعی معمولا بر روی صفحه و زیر زمان نمایش داده می شود.
وقتی این دکمه فشرده شود علامت توقف در گوشه سمت چپ تصویر نمایان می شود و تغییر اتوماتیك صفحه پایان می پذیرد.
برای ادامه همین دکمه را دوباره فشار دهید.

ادغام ▤

صفحات پیام نما به صورت سوپرایمپوز در بالای تصویر تلویزیون نشان می دهد.
برای تماشا کردن تصویر تلویزیون همین دکمه را بار دیگر فشار دهید.

زمان ▤

هنگام تماشای برنامه تلویزیون. این دکمه را فشار دهید تا زمان رادر بالای گوشه سمت راست تصویر نشان دهد. با فشار مجدد این دکمه نمایش ساعت از بین می رود. در حالت پیام نما، این دکمه را فشار دهید تا شماره صفحه فرعی را نشان دهد. شماره صفحه فرعی در پایین صفحه نشان داده می شود. برای نگه داشتن یا تعویض صفحه فرعی، دکمه های اعداد، ▲ / ▼ یا RED/GREEN را فشار دهید.
برای خروج، همین دکمه را دوباره فشار دهید.