LG
Life's Good

AFN75554501

Printed in Korea

OWNER'S MANUAL LG Wine II

LG Electronics

LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

LG Wine II

P/NO : MFL67307201 (1.1) G

www.lgusa.com

Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. ***All rights reserved****.*
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! Violation of the instructions may cause serious injury or death.

1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.

2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
3. Never store your phone in temperatures less than -4˚F or greater than 122˚F.
4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.

6. Do not use a hand-held phone while driving.
7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions

1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.

2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.

3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.

4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.

5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.

6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

8. Do not disassemble the phone.

1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
2. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.

3. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
4. Store the battery out of reach of children.

5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.

6. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.

7. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
8. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

9. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions 1

Table of Contents 4

Welcome 9

Technical Details 10

- Important Information 10
- FCC Part 15 Class B Compliance 10
- FCC RF Exposure Information 10

Phone Overview 13

Menus Overview 15

Getting Started with Your Phone 18

- **The Battery 18**
  - Installing the Battery 18
  - Removing the Battery 18
- **Charging the Battery 19**
- **Battery Charge Level 19**
- **Turning the Phone On and Off 19**
  - Turning the Phone On 19
  - Turning the Phone Off 20
- **Signal Strength 20**
- **Screen Icons 20**
- **Making Calls 20**
  - Correcting Dialing Mistakes 21
  - How to Install Your microSD™ Card 21
  - How to Remove Your microSD™ Card 21
- **Redialing Calls 22**
- **Receiving Calls 22**

Quick Access to Convenient Features 23

- Lock Mode 23
- Mute Function 23
- Quick Volume Adjustment 23
- Call Waiting 23
- Caller ID 24
- Speed Dialing 24

Entering and Editing Information 25

- Text Input 25

Contacts in Your Phone's Memory 26

The Basics of Storing Contacts Entries 26
Phone Numbers With Pauses 26
Storing a Number with Pauses 27
Adding a Pause to an Existing Number 27
Your Phone's Contacts List 27
Scrolling Through Your Contacts 28
Options 28
Making a Call From Your Phone's Memory 29

Using Phone Menus 30

Contacts 30

1. New Contact 30
2. Contact List 31
3. Groups 31
4. Speed Dials 32
5. My vCard 32

Messaging 33

1. New Text Message 33
2. New Picture Message 34
3. Inbox 35
4. Sent 37
5. Drafts 38
6. Voicemail 39
7. Templates 39
8. Settings 40
8.1 All Messages 40
8.2 Text Message 41
8.3 Picture Message 41
8.4 Edit Voicemail # 41
9. Delete All 42

Call History 42

1. Missed Calls 43
2. Received Calls 43
3. Dialed Calls 43
4. All Calls 44
5. Call Timer 44
6. Data Counter 45
1. Take Photo 46
2. Record Video 47
3. Record Voice 48
4. Images 49

Table of Contents

5. Videos 49
6. Sound 50
7. Shuffle 51

easyedge℠ 52

1. Launch 53

My Schedule 54

1. Alarm Clock 54
2. Calendar 54
3. Notepad 55

Music 56

1. Last Played Song 56
2. All Songs 56
3. My Playlists 57
4. Albums 57
5. Artists 57
6. Genres 57

Tools 58

1. Voice Command 58
1.1 Start Command 58
1.1.1 Call <Name> or <Number> 58
1.1.2 Voicemail 58
1.1.3 Missed Calls 59
1.1.4 Messages 59
1.1.5 Time & Date 59
1.1.6 Help 59
1.2 Command Mode 60
1.3 Announce Alert 60
1.4 Train Word 60
1.5 Best Match 60
2. My Menu 60
3. Calculator 61
4. Ez Tip Calc 61
5. World Clock 62
6. Stopwatch 62
7. Unit Converter 62

Settings 63

1. Sound 63
1.1 Ringers 63
1.2 Volume 64
1.3 Message Alerts 64
1.4 Alert Type 64
1.5 Service Alerts 65
1.6 Power On/Off Tone 65
1.7 Flip Tone 65
2. Display 66
2.1 Wallpaper 66

2.1.1 Main Screen 66
2.1.2 Front Screen 66
2.1.3 Shuffle 66
2.2 Widget 67
2.2.1 Widget Settings 67
2.2.2 Widget Location 67
2.3 Banner 67
2.4 Backlight 68
2.5 Menu Styles 68
2.6 Language 68
2.7 Clocks & Calendar 68
2.7.1 Main Screen 69
2.7.2 Front Screen 69
2.8 Font Settings 69
2.9 Color Schemes 70
2.0 Name Match for Dialing 70
3. Security 70
3.1 Lock Phone 70
3.2 Restrictions 71
3.3 Emergency #s 71
3.4 Change Lock Code 72
3.5 Master Reset 72
4. Call Settings 73
4.1 Answer Options 73
4.2 Auto Retry 73
4.3 One-Touch Dial 73
4.4 Voice Privacy 74
4.5 Noise Cancellation 74
4.6 Airplane Mode 74
4.7 TTY Mode 75
5. Bluetooth 75
5.1 Paired Devices 76
5.2 Power 76
5.3 My Visibility 77
5.4 My Bluetooth Name 77
5.5 My Bluetooth Info 77
6. PC Connection 77
7. System 78
7.1 Network 78
7.1.1 System Select 78
7.1.2 Set NAM 78
7.1.3 Auto NAM 78
7.1.4 Serving System 79
7.2 Location 79
8. Memory 79
9. Phone Info. 80
Tone Room 80
FM Radio 80
PAC-MAN 81

Table of Contents

Troubleshooting 82

TIA (Telecommunications Industry Association) Safety Information 84

Exposure to Radio Frequency Signal 84

Antenna Care 84

Safety 84

Phone Operation 85

Tips on Efficient Operation 85

Driving 85

Electronic Devices 85

Pacemakers 85

Persons with Pacemakers: 86

Hearing Aids 86

Other Medical Devices 86

Health Care Facilities 86

Vehicles 87

Posted Facilities 87

Aircraft 87

Blasting Areas 87

Potentially Explosive Atmosphere 87

For Vehicles Equipped with an Air Bag 88

Charger and Adapter Safety 88

Battery Information and Care 88

Safety Information 89

Explosion, Shock, and Fire Hazards 89

General Warnings and Cautions 91

Warning! Important safety information 92

Avoiding hearing damage 92

Using your phone safely 93

Using headsets safely 93

FDA Consumer Update 94

Consumer Information on SAR 105

Accessories 109

Warranty Information 110

Index 113

Some content in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Welcome

Thank you for choosing the advanced and compact **LG Wine II** cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this phone offers:

- Large, easy-to-read, backlit LCD with status icons.
- Messaging, voicemail and caller ID.
- 27-key keypad.
- Speakerphone feature.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.
- Easy-to-carry, compact and slim design.
- Bluetooth® wireless technology.
- Animated Flash Wallpapers.

Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Technical Details

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.9 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.9 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Dual Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT AirInterface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.9 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

A minimum separation distance of 8 inches (20 cm) must be maintained between the user/ bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC and IC regulations.
Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Phone Overview

1. Earpiece Lets you hear the caller and automated prompts.
2. Flip Open to answer an incoming call and close to end the call (dependent on the Answer Options in Call Settings menu).
3. LCD Screen Displays messages and status icons.
4. Left Soft Key Use it to go to Messaging from the home screen or any menu directly above it.
5. Speakerphone Key Use to set the speakerphone mode.
6. SEND Key Use to place or answer calls. Press once from the home screen to show your call history.
7. Alphanumeric Keypad Use to enter numbers and characters and select menu items.
8. Vibrate Mode Key Use to set the vibrate mode (from the home screen, press and hold for about 3 seconds).
9. Navigation Key Scrolls through the phone's menu options and also acts as a quick access to Bluetooth, Calendar, easyedge℠ and My Menu from the home screen.
10. Right Soft Key Use it to go to Contacts from the home screen or any menu directly above it.
11. Menu/OK Key Press OK to select the options of the menus in your phone.
12. CLR Key Deletes single spaces or characters with a quick press. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.
13. Shortcut Menu Key
    Widget(Access to Widget Menu)
    Alarm Clock(Acess to Alarm Clock Menu)
    Images(Access to Images Menu)
    easyedge(Access to easyedge)
14. PWR/END Key Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to the main menu display screen.
15. Lock Mode Key Use to lock the phone (from the home screen, press and hold for about 3 seconds).
16. Microphone Allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.

Phone Overview

1. Earphone Jack Allow the use of a wired headset.
2. Volume Keys Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call. Ringer volume can only be adjusted with the flip open.
3. Charger/ Accessory Port Connects the phone to the battery charger or other available accessories.
4. microSD™ Slot Accommodates optional microSD™ cards.
5. Camera Key Press for 3 seconds to access the Camera function.
6. Voice Command Key With the flip open, press for 3 seconds to access the Voice Command function.
7. Camera Lens Keep it clean for optimal photo quality.

Menus Overview

Menu Access

To access the following phone menus, press OK. Use the Navigation key to highlight items and OK to select them.

Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Groups
4. Speed Dials
5. My vCard

Messaging

1. New Text Message
2. New Picture Message
3. Inbox
4. Sent
5. Drafts
6. Voicemail
7. Templates
8. Settings
   1. All Messages
   2. Text Message
   3. Picture Message
   4. Edit Voicemail #
9. Delete All
   1. Delete Inbox
   2. Delete Sent
   3. Delete Drafts
   4. Delete All Messages

Call History

1. Missed Calls
2. Received Calls
3. Dialed Calls
4. All Calls
5. Call Timer
6. Data Counter

Multimedia

1. Take Photo
2. Record Video
3. Record Voice
4. Images
5. Videos
6. Sound
7. Shuffle

Menus Overview

easyedge

My Schedule

1. Alarm Clock
2. Calendar
3. Notepad

Music

1. Last Played Song
2. All Songs
3. My Playlists
4. Albums
5. Artists
6. Genres

Tools

1. Voice Command
   1. Start Command
   2. Command Mode
   3. Announce Alert
   4. Train Word
   5. Best Match
2. My Menu
3. Calculator
4. Ez Tip Calc
5. World Clock
6. Stopwatch
7. Unit Converter

Settings

1. Sound
   1. Ringers
   2. Volume
   3. Message Alerts
   4. Alert Type
   5. Service Alerts
   6. Power On/Off Tone
   7. Flip Tone
2. Display
   1. Wallpaper
   2. Widget
   3. Banner
   4. Backlight
   5. Menu Style
   6. Languages
   7. Clocks & Calendar
   8. Font Settings
   9. Color Schemes
   0. Name Match for Dialing
3. Security
   1. Lock Phone
   2. Restrictions
   3. Emergency #s
   4. Change Lock Code

5. Master Reset

4. Call Settings

1. Answer Options

2. Auto Retry

3. One-Touch Dial

4. Voice Privacy

5. Noise Cancellation

6. Airplane Mode

7. TTY Mode

5. Bluetooth

1. Paired Devices

2. Power

3. My Visibility

4. My Bluetooth Name

5. My Bluetooth Info

6. PC Connection

1. USB Modem

2. USB Mass Storage

3. Setting Reminder

7. System

1. Network

2. Location

8. Memory

1. Save Options

2. Phone Memory

3. Card Memory

9. Phone Info.

1. My Number

2. ESN/MEID

3. Icon Glossary

4. Version

FM Radio

Tone Room

PAC-MAN

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top right corner of the LCD screen.

Installing the Battery

1. Press down on the battery cover and slide it down to remove it.
2. Align the battery's golden connectors with the terminals on the phone.
3. Press the battery down until it snaps into place.

Removing the Battery

1. Make sure the power is off so that you do not lose any unsaved information.
2. Press down on the battery cover and slide it down to remove it.
3. Use the fingertip cutout at the top of the battery to lift the battery out.

Tip

To remove the battery cover, refer to the example below.

Charging the Battery

*Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the **LG Wine II** may damage your phone or battery.*

1. Attach the charger to the phone. Make sure that the LG logo faces down and the 'B' side faces up when inserting the plug into the charger/ accessory port.

2. Plug the charger into a wall outlet.

NOTICE

Please make sure that the 'B' side faces up before inserting a charger or USB cable into the charger /accessory port of your phone.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right corner of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the phone notifies you in up to three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying a warning. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off; running applications are not saved.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source if the battery level is low.

2. Press PWR END for a few seconds until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

1. Press and hold PWR END until the LCD screen turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Note

Call quality can be affected by your location and by environmental (such as weather) conditions.

Screen Icons

When the phone is powered on, the top line of the LCD screen displays icons indicating the status of the phone.

To see icon information, go to OK -> **Settings** -> **Phone Info.**-> **Icon Glossary**.

Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press PWR END for about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press SEND .

Note

If the phone is locked, you can only dial phone numbers saved as Emergency Numbers. To access and edit Emergency Numbers, go to: (OK) **Menu**-> **Settings** -> **Security** -> Enter Lock Code -> (OK) -> **Emergency #s.**

4. Press [PWR END] to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press [CLR] once to erase the last digit entered or hold down [CLR] for at least 2 seconds to delete all digits.

How to Install Your microSD™ Card

1. Locate the microSD™ slot on the right side of the phone and gently uncover the slot opening. (The microSD™ slot cover stays attached to the phone so it does not become lost.)
2. Insert the microSD™ card in the correct direction (see the following image) until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

How to Remove Your microSD™ Card

1. Gently push the card in, this will release the exposed edge of the microSD™ card.
2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.

Note

Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.

Users wishing to transfer music onto a microSD™ card inserted into this phone (either through MTP Sync or Over the Air) must first format the MicroSD™ card on this handset.

Warning

Formatting the microSD™ card will erase all contents on the card. In the event the microSD™ card is used on this phone without first formatting it, errors may occur. Song files downloaded or otherwise purchased from third party providers (and stored on a microSD™ card inserted into this device) may be protected or encrypted by such provider and may not be playable on other devices.

Redialing Calls

1. Press SEND twice to redial the last number you called, received or missed. Up to 40 calls are stored in each of the call history lists (Missed, Received and Dialed Calls); you can select one of these to redial.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press SEND to answer a call. Just open the flip and answer the call when the flip is closed.

Note

If you press PWR END or ▲▼ (the volume keys) while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

2. Press PWR END or close the flip to end the call.

Quick Access to Convenient Features

Lock Mode

Sets your phone to require a 4-digit Lock Code in order to use the phone.

Note

Until you change it, the default Lock Code is the last 4 digits of your phone number.

To quickly lock your phone press # for three seconds. To unlock, press the Left Soft Key **Unlock,** enter the Lock Code and press OK.

Mute Function

The Mute Function is used during a phone call. To quickly activate Mute press the Left Soft Key **Mute**, then to cancel press the Left Soft Key **Unmute**.

Quick Volume Adjustment

Use the volume keys to adjust the ringer volume while in standby mode and the earpiece volume, during a phone call. The upper volume key increases the volume and the lower volume key decreases the volume.

Note

Keypad Volume can be adjusted through the Volume submenu of the Sound menu:

OK **Menu** -> 9 **Settings** -> 1 **Sound** -> 2 **Volume** -> 2 **Keypad**

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, one beep indicates another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call.

Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press SEND to receive a waiting call.
2. Press SEND again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number (if available) or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name will appear along with the phone number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly. A number key can be assigned to a specific phone number. By pressing and holding down a number key, your phone will recall the phone number and dial that phone number for you. Speed Dial Number 1 is set to Voice Mailbox by default and cannot be changed.

Dialing Single Digit Speed Dials (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the Speed Dial number and press SEND .

Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the second digit.

OR

Enter the first and second digits and press SEND .

Entering and Editing Information

Text Input

You can input and edit text for your Banner, Calendar, Contacts, Alarm Clock, Notepad, and Messages. When entering text, several functions are available.

Key Functions

Left Soft Key: Press to select a Text Input mode:
- **T9Word** (T9WORD/ T9Word/ T9word)
- **Abc (ABC/Abc/abc)**
- **123**
- **Symbols**

Shift: Press to change text entry capitalization modes:
- **T9Word:** T9Word -> T9WORD -> T9word
- **Abc:** Abc -> ABC -> abc

Next: In T9 mode, press to display other matching words.

Space: Press to complete a word if the entry mode is set to T9 mode or to insert a space.

Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete the whole message.

Punctuation: While entering text, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.

Contacts in Your Phone's Memory

The Basics of Storing Contacts Entries

1. From the home screen, enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press the Left Soft Key **Save**.
3. Select either **Save New** or **Update Existing**.
4. Use to highlight a Label and press OK .
   Mobile 1/ Home 1/ Work 1/ Mobile 2/ Home 2/ Work 2/ Fax

Note

Use **Update Existing** to add the phone number to a contact already stored in memory.

5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press OK . A confirmation message is displayed briefly.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems, such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers to navigate through the system. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (W, P). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Wait (W)

The phone stops dialing until you press the Left Soft Key **Release** to advance to the next number.

Pause (P)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Storing a Number with Pauses

1. Press OK **Menu.**
2. Press 1 **Contacts.**
3. Press 1 **New Contact.**
4. Enter a name (up to 22 characters).
5. Enter the number in any of the text fields presented (**Mobile 1/ Home 1/ Work 1/ Mobile 2/ Home 2/ Work 2/ Fax**).
6. Press the Right Soft Key **Options.**
7. Press 3 **Wait** or 4 **Pause.**
8. Enter the additional number(s) and press OK **Save.**

Adding a Pause to an Existing Number

1. Press the Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts.
2. Use to highlight the Contact entry to edit, then press OK **View.**
3. Press the Left Soft Key **Edit.**
4. Use to highlight the number.
5. Press the Right Soft Key **Options.**
6. Press 3 **Wait** or 4 **Pause.**
7. Enter the additional number(s) and press OK **Save.**

Your Phone's Contacts List

The **LG Wine II** allows you to easily browse the contents in your phone's Contact List. A dynamic search compares entered letters, or numbers, against the entry names in your Contacts List. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit.

Contacts in Your Phone's Memory

Searching by Letter

1. Press the Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

Scrolling Through Your Contacts

1. Press the Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use to scroll through the list.

Options

1. Press the Right Soft Key **Contacts** and highlight a Contact Entry.
2. Press the Right Soft Key **Options**.

1 **Contact List Search**: Allows you to select a List view mode between Navigation or Search Window.

2abc **Send Message**: Send a Text Message or Picture Message to the selected contact.

3def **Delete**: Delete the selected entry in your Contacts.

4ghi **Edit**: Edit the selected Contact's information.

5jkl **Delete Multiple**: Choose **Selective/ All** to delete multiple entries at one time.

6mno **Send via Bluetooth**: Send a contact(vCard) via Bluetooth®.

7pqrs **Set Speed Dial/ Remove Speed Dial**: Set a speed dial or remove the speed dial.

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- By pressing the SEND Key SEND after searching for a phone number in Contacts or Call History and highlighting it.
- By using Speed Dialing.

From Contacts

1. Press the Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts.
2. Use to highlight the Contact entry, then press OK.
3. Use to highlight the phone number.
4. Press SEND to place the call.

From Call History

1. Press OK **Menu**.
2. Press 3def **Call History**.
3. Use to highlight the type of recent call, then press OK.

   Missed Calls/Received Calls/Dialed Calls/All Calls
4. Use to highlight the phone number.
5. Press SEND to place the call.

Speed Dialing

For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press SEND. For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press SEND.

Using Phone Menus

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access the Contacts List, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (Up to 1000).

Access and Options

1. Press OK .
2. Press 1 **Contacts**.

1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contact List.

Note

Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press OK , 1 , 1 .
2. Enter the name, then press to highlight the field you wish to store the contact information in.
3. Enter the phone numbers, email addresses and other Contact info as needed.
4. When you are finished entering the contact information, press OK **Save** to save the entry into your Contact List.

2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. Press OK, 1, 2abc.
2. Highlight one of your contacts. Options available are:
   - Press the Right Soft Key **Options** to select one of the following:

     Contact List Search/ Send Message/ Delete/ Edit/ Delete Multiple/ Send via Bluetooth/ Set Speed Dial
   - Press OK **View** to view the contact's information.
   - Press the Left Soft Key **New** to add a new contact to the Contact List

3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press OK, 1, 3def.
2. Choose from the following options:
   - Use to highlight a group, then press OK **View** to view the contacts in the selected group.
   - Press the Left Soft Key **New** to add a new group.
   - Use to highlight a group, then press the Right Soft Key **Options** to choose from the following options:

     Delete/ Send Message/ Rename Group/ Set Ringtone/ Delete All

4. Speed Dials

Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.

1. Press OK, 1, 4 ghi.
2. Use to highlight the desired Speed Dial location (or enter the Speed Dial digit), and press OK **Assign**.
3. Use to highlight the Contact and press OK.

   A confirmation message is displayed.

5. My vCard

Allows you to edit and view your personal Contact information including name and phone numbers.

1. Press OK, 1, 5 jkl.
2. Use to highlight the feature you wish to edit, then press the Left Soft Key **Edit**.
3. Edit the information as desired and press OK.

Note

You cannot edit phone number Mobile 1, but you can add additional phone numbers.

Messaging

The **LG Wine II** can store up to 535 messages (including a maximum of 200 SMS messages and 100 MMS messages in the Inbox). Messaging and message contents are determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may apply. Please check with your service provider for system features and capabilities.

Access and Options

1. Press OK .
2. Press 2abc **Messaging**.

1. New Text Message

Allows you to send text messages. Each message has a maximum destination of 10 addresses.

Sending a Text Message

1. Press OK , 2abc , 1@ .
2. Enter the recipient's address, or press the Right Soft Key **Options** to search Contacts.
3. Access the text field and press the Right Soft Key **Options** to access the following options: **Add/ Save As/ Priority Level/ Callback #/ Cancel**
4. After composing message, press OK **Send**.

Change Text Input Mode

While entering text, press the Left Soft Key to choose **T9Word/ Abc/ 123/ Symbols.**

2. New Picture Message

Allows you send messages with Text, Image and Audio.

1. Press OK , 2abc , 2abc .
2. Enter the recipient's address, or press the Right Soft Key **Options** to search Contacts.
3. Use to access the **Subject** and **Text** fields.
4. Type your message.
5. Use to highlight **Image/Video**. Then press the Left Soft Key **Add**, highlight an option, and press OK to select:

   Image/ Video/ Take Photo/ Record Video

6. Use to highlight a picture, then press Left Soft Key **Set**.
7. Use to highlight the **Audio** field, press the Left Soft Key **Add**, highlight an option, and press OK to select:

   My Sounds/ Default

8. Use to highlight a sound, then press the Left Soft Key **Set**.
9. Press the Right Soft Key **Options.**
10. Use to highlight an option and press OK . Options differ for each field. The following options are available:

* Editing the Subject and Text fields

  Preview/ Add/ Go to/ Save As/ Priority Level/ Remove/ Cancel

* Editing the Image/Video and Audio fields

  Preview/ Add Slide/ Go to/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove/ Cancel

11. Press OK to send.

3. Inbox

The phone notifies you when you receive a new message in the following ways:

- Displaying a notification message on the screen.
- Displaying the message icon (which blinks when the message is urgent).

Received messages are displayed from newest to oldest.

Viewing Your Inbox

Up to 400 (including 200 SMS, 100 MMS and 100 MMS notifications) received messages can be stored in the Inbox.

1. Press OK, 2abc, 3def.
2. Use to highlight an inbox message.

3. Press the Left Soft Key **Reply** to reply, **Chat** to view the message, or the Right Soft Key **Options** to access the following additional options.

   Options for SMS messages : **View(Chat)/ Change View Type/ Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock/ Message Info/ Delete Multiple**

   Options for MMS messages: **Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock/ Message Info/ Delete Multiple**

4. While viewing the selected message, press the Left Soft Key **Reply** to reply, or the Right Soft Key **Options** to access the following additional options.

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Save Contact Stores the email address or (underlined) phone number from the received message into your Contacts.

Save New/ Update Existing

Save as Template Stores the message as a template for future messages.

Call Back Dials the callback number.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Shows message information.

Note
Options for MMS messages:
Play Again/ Delete/ Forward/ Save Contact/ Save Media/ Lock/ Message Info

4. Sent

Up to 100 (50 SMS and 50 MMS) sent text messages or picture messages can be stored in the Sent Folder. Access the Sent message list to view contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

1. Press OK, 2abc, 4ghi.
2. Use to highlight a sent message.
3. Press the Left Soft Key **Resend** to resend the message to the recipient, OK **View** to view the message, or the Right Soft Key **Options** for the following options:

   Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock(Unlock)/ Message Info/ Delete Multiple

4. While viewing the selected sent message, press the Left Soft Key **Resend** to resend the message to the recipient, or the Right Soft Key **Options** to access the following additional options.

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Save Contact Stores the (underlined) number from the Sent message into your Contacts.

Save as Templates Stores the message as a template for future messages.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Shows message information.

> **Note**
> Options while viewing a Sent MMS message:
> **Play Again/ Delete/ Forward/ Save Contact/ Save Media/ Lock/ Message Info**

5. Drafts

Displays saved messages and message drafts.

1. Press OK, 2abc, 5jkl.
2. Use ▲▼ to highlight a Saved message.
3. Press OK **Edit** or press the Right Soft Key ⊖ **Options** for the following options:

Delete Deletes the selected message from the Drafts.

Save Contact Select **Save New/ Update Existing** to store the address as a new Contact or update an existing contact already stored in memory.

Lock/Unlock Locks or Unlocks the Draft message.

Delete Multiple Select **Selective/ All** to delete multiple messages at one time.

6. Voicemail

Allows you to access new voice messages on your voicemail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

Shortcut

Pressing and holding 1 from the standby screen is a shortcut to Voicemail.

Checking Your Voicemail Box

1. Press OK, 2abc, 6mno.
2. Options from here:

- Press SEND to dial your Voicemail box.
- Press the Left Soft Key **Clear** to clear your voicemail counter.
- Press the Right Soft Key **Exit** to exit the voicemail screen.

7. Templates

Allows you to view, edit, and add text Templates. These Templates allow you to reduce manual text input into messages.
Up to 18 can be stored, including the 11 default templates.

1. Press OK, 2abc, 7pqrs.
2. Press the Left Soft Key **New** to create a new template.
3. Enter the text and press OK to save the template.
4. Use to highlight a template and press the Right Soft Key **Options**, then highlight an option and press OK to select:

Delete/Edit

8. Settings

Allows you to configure messaging settings.

1. Press OK, 2abc, 8tuv.
2. Use to highlight **All Messages/ Text Message/ Picture Message/ Edit Voicemail #** and press OK.

Messaging Settings

8.1 All Messages

1. **Reply Setting (Text Message Only/ Selection)**

   Text Message Only automatically selects an SMS message when replying to a message. Selection allows you to choose whether to reply with a Text message or an MMS message.

2. **Auto Save (Auto Save/ Prompt/ Do Not Save)**

   Allows you to choose whether sent messages are automatically saved in the Sent folder.

3. **Auto Delete (On/ Off)**

   With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

4. **Entry Mode**

   Allows you to select the default input method between **T9Word, Abc** and **123.**

5. **Signature (On/ Off/ Edit)**

   Allows you to create or edit a signature to automatically send with your messages.

6. Speed Messaging (On/ Off)

Allows you to use Speed Dial numbers, just enter complete your message and hold down the Speed Dial number in the **To** field.

8.2 Text Message

1. Auto View (On/ Off)

When set to On, new messages will automatically display on your screen when they are received.

2. Auto Play (On/ Off)

Allows the display to automatically scroll down while viewing messages.

3. Callback # (On/ Off/ Edit)

With this feature on, you can input the callback number that will be automatically included when you send a message.

8.3 Picture Message

1. Auto Receive (On/ Off)

With this set to On, attached content will automatically download when a new multimedia message is received.

8.4 Edit Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This feature should only be used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided from the network.

9. Delete All

Allows you to erase the messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts message folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Press OK, 2abc, 9wxyz.
2. Use to highlight an option: **Delete Inbox/ Delete Sent/ Delete Drafts/ Delete All Messages,** then press OK.
3. Use to highlight **Yes/ No** and press OK.

Call History

This menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you dialed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

Access and Options

1. Press OK **Menu.**
2. Press 3def **Call History.**
3. Select a sub-menu.

   1. **Missed Calls**
   2. **Received Calls**
   3. **Dialed Calls**
   4. **All Calls**
   5. **Call Timer**
   6. **Data Counter**

1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls, up to 40 entries.

1. Press OK, 3def, 1@.
2. Use to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key **Message** to send a message to that number, OK **View** to view information about that call, or the Right Soft Key **Options** for the following options:

   Save (Contact Details)/ Delete/ Call/ Delete All/ Call Timer

2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls, up to 40 entries.

1. Press OK, 3def, 2abc.
2. Use to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key **Message** to send a message to that number, OK **View** to view information about that call, or the Right Soft Key **Options** for the following options:

   Save (Contact Details)/ Delete/ Call/ Delete All/ Call Timer

3. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls, up to 40 entries.

1. Press OK, 3def, 3def.
2. Use to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key **Message** to send a message to that number, OK **View** to view information about that

call, or the Right Soft Key **Options** for the following options:

Save (Contact Details)/ Delete/ Call/ Delete All/ Call Timer

4. All Calls

Allows you to view the list of the latest missed, received and dialed calls.

1. Press OK, 3 def, 4 ghi.
2. Use to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key **Message** to send a message to that number, OK **View** to view information about that call, or the Right Soft Key **Options** for the following options:

Save (Contact Details)/ Delete/ Call/ Delete All/ Call Timer

5. Call Timer

Allows you to view the duration of selected call types.

1. Press OK, 3 def, 5 jkl.
2. Use to highlight one of the following call lists:

   Last Call/ Home Calls/ Roam Calls/ All Calls
3. Press the Left Soft Key **Reset** to reset the Home Calls and Roam Calls timers.

6. Data Counter

Allows you to view the amount of Sent and Received data.

1. Press OK, 3def, 6mno.
2. Use to highlight a data call list, then press OK.

   Received Data/ Sent Data/ All Data

3. Press the Left Soft Key **Reset** to reset the Received Data and Sent Data counters.

Multimedia

Your phone's built-in camera gives you the ability to take full-color digital pictures, view your pictures using the phone's display, and instantly send them to family and friends.

Access and Options

1. Press OK **Menu.**
2. Press 4ghi **Multimedia.**
3. Select a sub-menu.

   1. **Take Photo**
   2. **Record Video**
   3. **Record Voice**
   4. **Images**
   5. **Videos**
   6. **Sound**
   7. **Shuffle**

1. Take Photo

Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button. You can activate the phone's camera mode whether the phone is open or closed.

1. Press OK , 4 ghi , 1 @ .

Shortcut
You can hold down the side camera key to access the camera.

2. Select from the following available options:

   Brightness Use the navigation key to adjust brightness.

   Video Changes from camera mode to video mode.

   Resolution 1200X1600/ 960X1280/ 480X640/ 240X320

   Zoom Use the navigation keys to adjust zoom (not available at the highest resolution).

3. Use the options in the popup menu. For more options, press the Right Soft Key **Options** to change the following settings:

Options Tab Options

Quality Fine/ Normal/ Economy

Color Effects Color/ Sepia/ Mono/ Negative

White Balance Auto/ Sunny/ Tungsten/ Cloudy/ Fluorescent

Night Mode On/ Off

Self Timer Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds

Frame Allows you to add fun frames to your pictures.

Settings Tab Options

Memory Storage Phone Memory/ Card Memory

Shutter Sound None/ Sound 1/ Sound 2/ Sound 3/ Say Cheese

Auto-Save Enable/ Disable

Send Reminder On/ Off

4. Press OK **Take** to take a picture.

5. Select one of the sending options or **View** to view the picture.

6. Press the Right Soft Key **Delete**, Left Soft Key **Save**, or select one of the following options:

- **Gallery** Saves the image to the phone and opens My Images.
- **Send** Saves the image to the phone and opens a new picture message.
- **New image** Deletes the current image and returns to the Camera to take another picture.
- **Set As** Main Screen/ Front Screen/ Picture ID

2. Record Video

1. Press OK , 4ghi , 2abc .

2. Select from the following available options:

Brightness Use the navigation key to adjust brightness.

Camera Changes from video mode to camera mode.

Resolution 176X144/ 128X96

Record Time 15 sec/ 1 hour

3. Press the Right Soft Key **Options** to change change the following settings:

Options Tab Options

White Balance Auto/ Sunny/ Tungsten/ Cloudy/ Fluorescent

Record Time 15 sec/ 1 hour

Settings Tab Options

Memory Storage Phone Memory/ Card Memory

Send Reminder On/ Off

3. Press OK **Record** to begin recording.

4. Press OK **Stop** to stop recording.

5. Select one of the sending options or **View** to view the video and additional options.

6. Press the Right Soft Key **Delete**, the Left Soft Key **Save**, or select one of the following options:

- **Gallery** Saves the video to the phone and opens My Videos.
- **Send** Saves the video to the phone and opens a new picture message.
- **New Video** Deletes the current video and returns to the Camera to take another picture.

3. Record Voice

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.

1. Press OK, 4ghi, 3def.

2. Press OK **Record** to record a new voice memo.

3. Talk into the microphone, then press the Left Soft Key **Pause** to pause the recording or press OK **Stop**.

4. Press the Left Soft Key **Save** to save the recording. The default memo title is the date and time of recording.

5. Press OK **Send** to send the recording in a picture message or the Right Soft Key **Options** to access the following:

   Set As/ Rename/ Delete

4. Images

Allows you to browse through the images saved on your handset.

1. Press OK , 4 ghi , 4 ghi .

2. Select **My Images** or **Default**.

3. Use your navigation key to view and scroll through the pictures.

4. Press the Left Soft Key **Send** to send the picture, OK **View** to view the picture, or the Right Soft Key **Options** for the following options:

   Set as/ File Filter/ Slide Show/ Take Photo/ Delete/ Rename/ Move/Copy/ Lock/ List View/ Information/ Delete Multiple/ Sort By/ Send via Bluetooth

5. Videos

Allows you to access saved video clips.

1. Press OK, 4 ghi , 5 jkl .

2. Use your navigation key to view and scroll through the videos.

3. Once you highlighted a video, the options are:
   - Press the Left Soft Key **Send** to send the selected video clip to somebody else.
   - Press OK ▶ to play the selected video clip.
   - Press the Right Soft Key **Options** to access available options.

6. Sound

Allows you to browse audio clips.

1. Press OK, 4ghi, 6mno.
2. Press the Left Soft Key **Voice** to record an audio clip.
3. Press the Left Soft Key **Sound** to access **My Sounds** or press OK **Record** to begin recording.
   - While recording, press the Left Soft Key **Pause** to pause or OK **Stop** to stop recording.
4. When you are finished recording, press the Left Soft Key **Save** to save the audio clip, OK **Send** to send the audio clip to somebody else, or the Right Soft Key **Options** to access additional options. Use to highlight **Set As/ Rename/ Delete** and press OK.

- Or -

2. Use to highlight **My Sounds** or **Default** and press OK.
3. Use to highlight the audio clip.

- Press the Left Soft Key **Send** to send the selected audio clip to somebody else (not available for Default sounds).
- Press OK **Play** to play the selected audio clip.
- Press the Right Soft Key **Options** to access the following options:

For My Sounds: **Set as/ File Filter/ Record Voice/ Delete/ Rename/ Move/Copy/ Lock/ Information/ Delete Multiple/ Sort By/ Send Via Bluetooth**

For Default:
Set as/ Information

7. Shuffle

Allows you to customize your phone's ringtone or wallpaper shuffle lists.

1. Press OK, 4 ghi, 7 pqrs.
2. Use to highlight **Ringtone List/ Wallpaper List** and press OK to select it or press the Right Soft Key **Options** to activate the Shuffle feature.
3. When viewing the folder contents, press the Left Soft Key **Add** to add new ringtones or wallpapers.
4. Use up/down to highlight the desired ringtones or wallpapers and press OK to select them.
5. Press the Left Soft Key **Done** when you are finished selecting the ringtones or wallpapers.

easyedge℠

easyedge℠ allows you to do more than just talk on your phone. **easy**edge℠ is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With **easy**edge℠, it is quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you, including ringtones and games to productivity tools; you can find something useful, practical, or down right entertaining. There are new applications constantly available for your use.

Downloading Applications

You can download applications and use **easy**edge℠ where service is available.

Incoming Calls

While downloading an application, incoming calls may automatically be sent to your voice mail, if available.

When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

1. Launch

Allows you to download selected applications and displays the entire application list from the **easy**edge℠ server connection.

1. Press OK, 5 jkl.

Shortcut

Pressing the right navigation key ▸ will start easyedge℠.

Managing Your easyedge℠ Applications

Add new applications and remove old ones at any time.

Removing Applications

Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed will require that download it again, this may incur additional charge.

1. Access **easy**edge℠ (press OK and 5 jkl).
2. Use ◂▸ to go to the **my stuff** tab.
3. Use ▲▼ to highlight the application you wish to delete and press the Left Soft Key ⊖ **Options.**
4. Use ▲▼ to highlight **Delete** and press OK.
5. Press the Left Soft Key ⊖ **Yes.**

My Schedule

1. Alarm Clock

Allows you to set one of five alarms.

1. Press OK, 6mno, 1@.
2. Select the alarm you want to edit.
   Alarm 1/ Alarm 2/ Alarm 3/ Alarm 4/ Alarm 5
3. Press the Left Soft Key **Set** to set the alarm time.
4. Use to highlight **Repeat** (recurrence setting).
5. Press to select one of the following.
   Once/ Daily/ Mon - Fri/ Weekends
6. Use to highlight **Ringtones**, press the Left Soft Key **Set** and select a ringtone.
7. Press OK **Save** to set the alarm.

2. Calendar

Allows you to conveniently keep and access your agenda(s). Simply store your appointments and your phone can alert you with a reminder of your appointment.

1. Press OK, 6mno, 2abc.
2. Use to highlight the scheduled day.
   - Moves to the previous day.
   - Moves to the next day.
   - Moves to the previous week.
   - Moves to the next week.
3. Press the Left Soft Key **New**.

4. Enter your schedule information, including:

- **Set Time** Press the Left Soft Key ⊖ **Set** to set a specific time or set to **All Day** (by pressing the Right Soft Key).
- **Subject**
- **Reminder**
  None/ On Time/ 5 Min. Before/ 10 Min. Before/ 15 Min. Before/ 1 Hour Before/ 2 Hours Before/ 1 Day Before/ 2 Days Before
- **Repeat**
  Once/ Daily/ Weekly/ Monthly/ Yearly
- **Repeat End**
- **Ringtone**

  Which ring alarm to sound (Press the Left Soft Key ⊖ **Set** and select **My Sounds** or **Default** to select sound.)

5. Press OK **Save.**

3. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. Press OK , 6mno , 3def .

Notepad Entry Options

- Press the Left Soft Key ⊖ **New** to write a new note then press OK to save.

While entering a note, change the text input mode with the Left Soft Key **Abc**.

- Access a Notepad entry and press OK **View**.
- To erase, press the Right Soft Key **Options**.
  - Delete
  - Edit
  - Delete All
- To edit the Notepad entry, press OK **View** and press the Left Soft Key **Edit**.

Music

Allows you to access songs stored in your memory card. For access to this feature, there should be music already stored in your memory card. Music can be transferred to your phone from your PC. To enable this feature, please set the PC Connection to USB Mass Storage (Menu > Settings > PC Connection).

1. Last Played Song

1. Press OK , 7pqrs , 1@ .

2. All Songs

1. Press OK , 7pqrs , 2abc .
2. Use to select a music file and press OK to play or the Right Soft Key **Options**:

Delete/Add to Playlist/Delete Multiple/File Info/Settings

3. My Playlists

Allows you to create and listen to Playlists.

1. Press OK, 7pqrs, 3def.
2. Select **Add Playlist** to create a new playlist or highlight an existing playlist and press the Right Soft Key **Options** for the following options:

   Delete/New Playlist/ Rename/ Import M3U file/ Export M3U file

4. Albums

Allows you to view and listen to your music by Album.

1. Press OK, 7pqrs, 4ghi.
2. Use to select the Album and press OK **View** to view the songs from that Album.

5. Artists

Allows you to view and listen to your music by Artists.

1. Press OK, 7pqrs, 5jkl.
2. Use to select the artist to view and press OK **View** to view the songs in your collection by that Artist.

6. Genres

Allows you to view and listen to your music by Genre.

1. Press OK, 7pqrs, 6mno.
2. Use to select the Genre to view and press OK **View** to view the songs in your collection from that Genre.

Tools

Allows you to make use of various tools and applications to your phone.

1. Voice Command

Allows you to make phone calls quickly and easily by voice. Your phone recalls the number from your Contacts and then dials it. This menu is helpful for those who are driving or who may be blind. It delivers time information by voice and allows you to check missed calls, messages and voicemails.

1.1 Start Command

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 1 @.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key from standby mode.

1.1.1 Call <Name> or <Number>

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 1 @.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key from standby mode and say 'Call'.

2. Say the name & phone type or say number.

1.1.2 Voicemail

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 2 abc.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key from standby mode and say 'Voicemail'.

1.1.3 Missed Calls

Announces missed calls information.

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 3 def.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key from standby mode and say 'Missed Calls'.

2. Say **Yes**, when prompted, to return the call.

1.1.4 Messages

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 4 ghi.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key from standby mode and say 'Messages'.

2. Say **Yes**, when prompted, to return the call.

1.1.5 Time & Date

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 5 jkl.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key from standby mode and say 'Time & Date'.

1.1.6 Help

Allows you to check the information of Voice Control.

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 6 mno.

-Or-

Press and hold the Voice Command Key from standby mode and say 'Help'.

1.2 Command Mode

Allows you to set command mode as Normal or Speed.

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 2 abc.
2. Select an option.
   Normal/ Speed

1.3 Announce Alert

Allows you to activate Announce Alert for incoming calls and messages.

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 3 def.
2. Select an option.
   Disable/ Announce/ Announce + Ring

1.4 Train Word

Allows you to train Voice Command for improved voice recognition.

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 4 ghi.
2. Select an option.
   Voice Command/ Answer/ Digit Dial

1.5 Best Match

Allows you to select whether you prefer 1 match or 4 matches to when using some of the voice commands.

1. Press OK, 8 tuv, 1 @, 5 jkl.
2. Select an option.
   1 Match/ 4 Matches

2. My Menu

Allows you quick access to your favorite menus. A maximum of 12 items can be stored in My Menu.

1. Press OK, 8 tuv, 2 abc.
2. Highlight the location of your choice by using ▲▼, then press OK.

3. Highlight the menu you wish to add to My Menu by using , then press OK **Set.**

3. Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

1. Press OK , 8 tuv , 3 def .
2. Enter data.
   - Use the keypad to enter numbers.
   - Use * shift to enter decimals.
   - Use # space to switch the numbers entered to a negative value.
   - Press the Left Soft Key **AC** to clear entered items.
   - Press the Right Soft Key **Operator** for additional calculating options.
   - Use the Navigation Keys to enter functions.
3. Press OK to complete the equation.

4. Ez Tip Calc

Allows you to quickly and easily calculate the amounts for a bill with the amount of the bill, the amount of the tip, and the number of people as variables.

1. Press OK , 8 tuv , 4 ghi .
2. Enter the amounts in the **Bill, Tip** (%) and **Split** fields. The Tip ($) and Total fields will be automatically calculated.
3. Press the Left Soft Key **Reset** to perform another calculation.
4. Press the Right Soft Key **Close** to exit this menu.

5. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or city.

1. Press OK , 8 tuv , 5 jkl .
2. Press the Right Soft Key **Cities** to select one of the available cities.
3. Press the Left Soft Key **Set DST** to set to Daylight Savings Time in the selected location.

6. Stopwatch

This feature allows you to use your phone as a Stopwatch.

1. Press OK , 8 tuv , 6 mno .
2. Press OK **Start** to start, and press OK **Stop** to stop.
   - You can use the Lap function by pressing the Right Soft Key **Lap** to record up to 20 laps and lap times.
3. Press the Left Soft Key **Reset** to reset the stopwatch.

7. Unit Converter

Allows you to convert units of Currency, Area, Length, Temperature, Mass, Volume, and Velocity.

1. Press OK , 8 tuv , 7 pqrs .
2. Select the type of unit you want to convert.
3. Press the Right Soft Key **Change** to select the known unit and enter the amount with the keypad.
4. The conversion will be automatically calculated.

Settings

The Settings Menu has options to customize your phone.

Access and Options

1. Press OK **Menu.**
2. Press 9wxyz **Settings.**
3. Select a sub-menu.

   1. **Sound**
   2. **Display**
   3. **Security**
   4. **Call Settings**
   5. **Bluetooth**
   6. **PC Connection**
   7. **System**
   8. **Memory**
   9. **Phone Info.**

1. Sound

Provides options to customize the phone's sounds.

1.1 Ringers

Allows you to assign ringers for All Calls, Caller ID, No Caller ID, Restricted Calls or Shuffle.

1. Press OK , 9wxyz , 1@ , 1@ .
2. Select **All Calls**, **Caller ID**, **No Caller ID**, **Restricted Calls** or **Shuffle**.
3. Select **My Sounds** or **Default**.
4. Use your navigation key to scroll through the available ringers and press the Left Soft Key − **Set** to set the ringtone.

1.2 Volume

Allows you to set various volume settings.

1. Press OK, 9wxyz, 1@, 2abc.
2. Select **Master Volume/ Keypad/ Earpiece/ Speaker**
3. Use ▲▼ to adjust the volume of the ringer, then press OK.

1.3 Message Alerts

Allows you to select the alert tone for a new message.

1. Press OK, 9wxyz, 1@, 3def.
2. Select **Text Message/ Picture Message/ Voicemail/ All Messages/ Message Reminder.**
3. Select **My Sounds** or **Default**.
4. Use ▲▼ to select a setting, then press the Left Soft Key **Set** to set.

For Message Reminder, select from **Once/ Every 2 Minutes/ Every 15 Minutes/ Off.**

1.4 Alert Type

Allows you to select the alert type.

1. Press OK, 9wxyz, 1@, 4ghi.
2. Use ▲▼ to select an alert type.
   Call Alert/ Message Alert/ Calendar Alert/ Alarm Alert/ Emergency Alert
3. Use ◄► to select a tone type and press OK to save.
   Ring Only/ Vibrate Only/ Ring & Vib.

   Options for Emergency Alert:
   Ring & Vib/ Vibrate Only

1.5 Service Alerts

Allows you to set any of the 4 Alert options to On or Off.

1. Press OK, 9wxyz, 1@, 5jkl.
2. Select an alert option.

1.5.1 Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

1.5.2 Call Connect

Alerts you when the call is connected.

1.5.3 Back to Top

Alerts you when you scroll through the end of a menu list.

1.5.4 Low Battery

Alerts you when the battery charge level is low.

3. Use ▲▼ to highlight **On/ Off**, then press OK. (Options for the Low Battery are **Announce/ Tone**).

1.6 Power On/Off Tone

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

1. Press OK, 9wxyz, 1@, 6mno.
2. Use ▲▼ to highlight **On/ Off**, then press OK.

1.7 Flip Tone

Allows you to set a flip tone that will play when you flip your phone open or closed.

1. Press OK, 9wxyz, 1@, 7pqrs.
2. Use ▲▼ to highlight to **On/ Off**, then press OK.

2. Display

Provides you with options to customize the phone's display screen.

2.1 Wallpaper

2.1.1 Main Screen

Allows you to choose the kind of images to be displayed on your main screen.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 1@, 1@
2. Select **My Images** or **Default**.
3. Use the navigation key to highlight an image and press the Left Soft Key ⊖ **Set**.

   Select between : **Fit to Height/ Fit to Width**

2.1.2 Front Screen

Allows you to choose the kind of images to be displayed on your main screen.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 1@, 2abc
2. Select **My Images** or **Default**.
3. Use the navigation key to highlight an image and press the Left Soft Key ⊖ **Set**.

   Select between : **Fit to Height/ Fit to Width**

2.1.3 Shuffle

Allows you to set up the Shuffle feature for the Wallpapers.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 1@, 3def
2. Highlight the **Main Screen** and **Front Screen** fields and use ◄► to select **On**.

3. Highlight **Repeat** and press the Left Soft Key **Set** to set one of the following options:
Every 5 Sec/ Every 1 Min/ Every 1 Hour/ Every 1 Day/ Flip Open

4. Press OK **Save** to save the settings.

2.2 Widget

Allows you to configure your Widgets Menu.

2.2.1 Widget Settings

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 2abc, 1.

2. Use to highlight a widget and press OK to select/ deselect it: **Calendar/ Quick Note/ Calculator/ FM Radio/ Music/Contact 1/ Contact 2/ Contact 3/ Contact 4.**

3. Press the Left Soft Key **Done** to save your options.

2.2.2 Widget Location

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 2abc, 2abc.

2. Use to highlight the Widget Icon, then press OK **Select.**

3. Use move the Wiget Icon, then press OK **Set.** Then press the Left Soft Key **Done.**

2.3 Banner

Allows you to enter a string of characters which display on the internal LCD screen.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 3def.

2. Use to scroll between **On/ Off.**

3. Use to highlight the Text

field.

4. Enter the text and press the Left Soft Key **Abc** to change text options, OK **Save** to save, or the Right Soft Key **Cancel** to cancel editing your banner.

2.4 Backlight

The backlight setting lets you select how long the display screen is backlit after any keypress is made.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 4ghi.
2. Highlight an option between **Display** or **Keypad**, then press OK.
3. Choose from the following options:

   7 Seconds/ 10 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

2.5 Menu Styles

Choose how your phone's main menu is displayed on the screen.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 5jkl.
2. Highlight **Icon** or **List** and press OK.

2.6 Language

Allows you to use the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 6mno.
2. Use ▲▼ to highlight **English** or **Spanish**, then press OK.

2.7 Clocks & Calendar

Choose from the many Clock and Calendar options for your screens.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 7pqrs.

2.7.1 Main Screen

Allows you to choose the kind of screen clock to be displayed on your inner screen.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 7pqrs, 1@ .
2. Highlight a setting, then press OK .

   Off/ Normal Clock/ Analog Clock/ Digital Clock/ Dual Clock/ Calendar/ Clock & Keymap

3. Pres the Left Soft Key **Set** to save the settings.

2.7.2 Front Screen

Allows you to choose the kind of screen clock to be displayed on your outer screen.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 7pqrs, 2abc .
2. Highlight a setting, then press OK .

   Normal Clock/ Analog Clock/ Digital Clock/ Minimized Clock

3. Press OK to save settings.

2.8 Font Settings

This menu allows you to change the font settings.

1. Press OK, 9wxyz, 2abc, 8tuv .
2. Customize font settings for type, size or color.
3. After customizing settings, press OK to save.

2.9 Color Schemes

You can customize your phone's display theme.

1. Press OK , 9wxyz , 2abc , 9wxyz .
2. Highlight a setting, then press OK . **Black/ White** are the two options available.

2.0 Name Match for Dialing

This feature displays Contacts whose names match the keys entered while dialing a number.

1. Press OK , 9wxyz , 2abc , 0next .
2. Highlight **On/ Off** , then press OK .

3. Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

3.1 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code using the Change Lock Code menu within the Security menu.

1. Press OK , 9wxyz , 3def .
2. Enter the four-digit lock code and press OK .
3. Press 1@ **Lock Phone**.
4. Use ▲▼ to highlight an option, then press OK .

Unlock The phone remains unlocked, by default.

Lock The phone is always locked. When locked, you can receive incoming calls and make only emergency calls.

On Power Up The phone is locked when it is turned on.

3.2 Restrictions

Allows you to restrict Calls, Messaging, Camera or **easy**edge[SM].

1. Press OK, 9wxyz, 3def.
2. Enter the four-digit lock code and press OK.
3. Press 2abc **Restrictions**, enter the four- digit lock code again and press OK.
4. Use ▲▼ to highlight **Incoming Calls/ Outgoing Calls/ Incoming Messages/ Outgoing Messages/ Camera/ easyedge**, then press OK.
5. Select an option.

> **Note**
> You can can only send and receive calls from saved contacts on your phone when Contacts Only is on.

3.3 Emergency #s

Allows you to enter 3 emergency numbers. You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.

1. Press OK, 9wxyz, 3def.
2. Enter the four-digit lock code and press OK.
3. Press 3def **Emergency #s**.
4. Press OK to edit the emergency numbers.

5. When you are finished editing the number, press OK **Save** to save, or the Right Soft Key − **Cancel** to cancel editing.

3.4 Change Lock Code

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Press OK, 9wxyz, 3def.
2. Enter the four-digit lock code and press OK.
3. Press 4ghi **Change Lock Code** and select **Phone Only/ Call & Applications**.
4. Enter a new 4-digit lock code and press OK.
5. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

3.5 Master Reset

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press OK, 9wxyz, 3def.
2. Enter the four-digit lock code and press OK.
3. Press 5jkl **Master Reset**.
4. Read the displayed message and press OK to continue.
5. A message will pop up that says "All settings will revert to factory default."
6. Use ▲▼ to highlight an option and press OK. **Revert/ Cancel**.

4. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

4.1 Answer Options

Allows you to determine how to handle an incoming call.

1. Press OK, 9wxyz, 4ghi, 1@.
2. Use to highlight a setting, then press OK.

   Flip Open/ SEND Key Only/ Any Key/ Auto with Handsfree

4.2 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Press OK, 9wxyz, 4ghi, 2abc.
2. Use to highlight a setting, then press OK.

   Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

4.3 One-Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Press OK, 9wxyz, 4ghi, 3def.
2. Use to highlight a setting, then press OK.

   On/ Off

4.4 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls as Enhanced or Standard. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. Press OK , 9wxyz , 4ghi , 4ghi .
2. Use ▲▼ to highlight a setting, then press OK .
   Enhanced/ Standard

4.5 Noise Cancellation

Noise Cancellation provides an improved experience, it controls the dynamic range of sound that is received and sent depending on the environment.

1. Press OK , 9wxyz , 4ghi , 5jkl .
2. Select **On** or **Off**.

4.6 Airplane Mode

Airplane Mode allows you to use many of your phone's features, such as Games, Notepad, Voice Memos, etc., when you are in an airplane or in any other area where making or receiving calls or data is prohibited. When your phone is in Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online information.

1. Press OK , 9wxyz , 4ghi , 6mno .
2. Read the disclaimer and press OK .
3. Highlight **On** or **Off** and press OK .

4.7 TTY Mode

Allows you to attach a TTY (Teletype Writer) device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press OK, 9wxyz, 4ghi, 7pqrs.
2. Read the displayed message and press OK to continue.
3. Use ▲▼ to highlight a setting, then press OK.

   TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

5. Bluetooth

The **LG Wine II** is compatible with devices that support the Bluetooth® headset and hands-free profile(s)*. You may create and store 20 pairings within the **LG Wine II** and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Note

Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.
The Bluetooth® features available on this handset may not be compatible with all Bluetooth® enabled devices. Your service provider or handset manufacturer cannot be held responsible for compatibility issues with devices not sold by the service provider or handset manufacturer.

5.1 Paired Devices

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register 1-to-1 connection with the target device.

For pairing new Bluetooth® device

1. Press OK, 9wxyz, 5jkl, 1@.
2. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
3. Press the Left Soft Key **Search** and select **New Search**. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Highlight **Yes** and press OK.
4. Devices found will appear in the Add New Device menu once they have been located. Highlight the device and press OK **Pair**.
5. The handset will attempt to Auto-Pair. If Auto-Pair is not available, you will be asked to provide, or verify, matching codes. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passkey (typically "0000" - 4 zeroes). Enter the passkey and press OK.
6. Select **Always Ask/ Always Connect**.
7. Once connected, you will see the device listed in the Paired Devices menu.

5.2 Power

Allows you to set the power On/Off.

1. Press OK, 9wxyz, 5jkl, 2abc.
2. Use to highlight a setting, then press OK.

   On/ Off

Note
By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

5.3 My Visibility

Allows you to set the visibility of your Bluetooth® device.

1. Press OK, 9wxyz, 5jkl, 3def.
2. Use to highlight a setting, then press OK.

   Visible/ Hidden

Note
If you turn on My Visibility, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

5.4 My Bluetooth Name

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device.

1. Press OK, 9wxyz, 5jkl, 4ghi.
2. Press and hold CLR to clear the existing name.
3. Use the alphanumeric keypad to enter a new alias.
4. Press OK **Save** to save and exit, or the Right Soft Key **Cancel** to cancel editing.

5.5 My Bluetooth Info

Allows you to view information about the Bluetooth® functionality.

1. Press OK, 9wxyz, 5jkl, 5jkl.

6. PC Connection

Allows you to select the the way in which your phone communicates with your PC when a USB connection is made.

1. Press OK, 9wxyz, 6mno.
2. Use to highlight a setting, then press OK.

   USB Modem/ USB Mass Storage/ Setting Reminder

7. System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

7.1 Network

7.1.1 System Select

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Press OK, 9wxyz, 7pqrs, 1@, 1@.
2. Use ▲▼ to highlight **Home Only / Automatic A/ Automatic B**,then press OK.

7.1.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Press OK, 9wxyz, 7pqrs, 1@, 2abc.
2. Use ▲▼ to highlight **NAM1** or **NAM2**, then press OK.

7.1.3 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

1. Press OK, 9wxyz, 7pqrs, 1@, 3def.

2. Use ⊕ to highlight **On** or **Off**, then press OK.

7.1.4 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as a SID Number. This information should only be used for technical support.

1. Press OK, 9wxyz, 7pqrs, 1@, 4ghi.

7.2 Location

Allows you to turn On or Off the Location function on your phone. If set to On, location-based services are able to access your GPS (Global Positioning System) satellite-assisted location information.

1. Press OK, 9wxyz, 7pqrs, 2abc.
2. Press the Right Soft Key ⊖ **Next** until the final page. Then press OK **OK**.
3. Highlight a setting, then press OK.

   On/ Off

Note

GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.

8. Memory

Allows you to check out the memory status of your phone.

1. Press OK, 9wxyz, 8tuv.
2. Use ⊕ to highlight **Save Options/ Phone Memory/ Card Memory** and press OK.

9. Phone Info.

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

1. Press OK , 9wxyz , 9wxyz .
2. Use to highlight an option and press OK , or press the corresponding number key.

   My Number/ ESN/MEID/ Icon Glossary/ Version

Tone Room

Allows you to access the most popular ringtones directly from your phone. Browsing Tone Room may result in data charges. Please refer to your service provider.

1. Press OK , * shift .
2. Browse for tones to download to your phone.

FM Radio

Listen to FM broadcasts and music from your phone. Wired headphones, or a wired headset, are required to use this feature

1. Press OK , 0 next .

FM Frequency Range: 87.5MHz -107.9 MHz.

Automatic Scan Station Tuning

Available broadcast stations are dependent on the transmission signal strength in your current location. Press ◄ ► to scroll through the available FM radio transmissions in your area.

FM Radio Options

1. Use ◄ ► to change stations, press OK **Channel** to access your saved Channel List, or press the Right Soft Key ⊖ **Options** for the following options:

   Minimize/ Listen via Speaker/ Add New/ Station Info On

FM Radio Icon Reference

Icons at the top of the LCD screen indicate the FM Radio status.

FM Radio playing

FM Radio Minimized

PAC-MAN

Allows you to use the preloaded PAC-MAN application. User charges may apply.

1. Press OK , # space .

Troubleshooting

This section lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
No connection to the network	Signal is weak or you're outside of the carrier network.	Move to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required.	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialing error or service limitations.	Check the number dialed and check the reception. Contact your service provider.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the PWR/End key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean the battery contacts.

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty.	Charge battery.
	Contact problem.	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No power from outlet.	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective.	Test with another charger.
	Wrong charger.	Only use original LG accessories.
	Battery defective.	Replace battery.
Network connection is lost.	Signal too weak.	Reconnection to another service provider if network mode is automatic.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Phone locked-up and does not function	Battery installing	Remove the battery and install it to restart your phone again. (similar to how you may restart your PC/computer).
	Power Reset	In the case of a malfunction or lock up error, press and hold the PWR/End Key for 8 seconds to reset the phone.

TIA (Telecommunications Industry Association) Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

- ANSI C95.1 (1992) *
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)
- Health Canada, Safety Code 6, 1999.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines, IC Regulations (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas,

modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Do not press the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association

recommends that a minimum separation of six inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with Pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives.) Optional for each phone manufacturer.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals

or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC and Transport Canada regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations);

below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the

battery to explode.

- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MiniBrowser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user's guide in an accessible place at all the times after reading it.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.

- Do not use harsh chemicals(such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the

phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

General Warnings and Cautions

- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.

- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not press the antenna unnecessarily.

Warning! Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or

muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the Main Menu Screen. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if

wireless phones are shown to emit radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health

participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure.

The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user’s head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance

from the source. The so called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or

other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists.

Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radio frequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radio frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radio frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radio frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard

for measuring the radio frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques," sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radio frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radio frequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a

wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radio frequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a

wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a "compatible" phone and a "compatible" hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor

the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK) http://www.hpa.org.uk/radiation/

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate) This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy. The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to

account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the governmentadopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user s body and the back of the phone. Third-party beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn

accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.22 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.83 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone. Additional information on Specific

Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.ctia.org/

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Battery Charger

The battery charger allows you to charge your phone.

Battery

Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle.

Warranty Information

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.

(2) The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

(3) This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.

(4) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

(5) During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.

(6) LG may, use rebuilt, reconditioned, or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) If the carrier's or manufacturer's Customer Service Centre was not notified by the end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.

(5) Products which have had their serial numbers removed or made illegible.

(6) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(7) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(8) Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

(1) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or

implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

(2) Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF Merchantability APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in the USA:

LG Electronics USA, Inc.

Tel. 1-888-542-2623

Index

A

Accessories 109
Airplane Mode 74
Alarm Clock 54
Albums 57
Alert type 64
All Calls 44
All Messages 40
All Songs 56
Announce Alert 60
Answer Options 73
Artists 57
Auto NAM 78
Auto Retry 73

B

Back to Top 65
Backlight 68
Banner 67
Battery Charge Level 19
Battery Information and Care 88
Best Match 60
Bluetooth 75

C

Calculator 61
Calendar 54
Call <Name> or <Number> 58
Call Connect 65
Call History 42
Call Settings 73
Call Timer 44
Call Waiting 23
Caller ID 24
Change Lock Code 72
Charger and Adapter Safety 88
Charging the Battery 19
Clocks & Calendar 68
Color Schemes 70
Command Mode 60
Consumer Information on SAR 105
Contact List 31
Contacts 30
Contacts in Your Phone's Memory 26
Correcting Dialing Mistakes 21

D

Data Counter 45
Delete All 42
Dialed Calls 43
Display 66
Drafts 38

E

easyedgeSM 52
Edit Voicemail # 41
Emergency #s 71
Entering and Editing Information 25
Ez Tip Calc 61

F

FDA Consumer Update 94
Flip Tone 65
FM Radio 80
Font Settings 69
Front Screen 66, 69

G

Genres 57
Getting Started with Your Phone 18
Groups 31

H

Help 59
How to Install Your microSD™ Card 21
How to Remove Your microSD™ Card 21

I

Images 49
Important Safety Precautions 1
Inbox 35
Index 113
Installing the Battery 18

L

Language 68
Last Played Song / Now Playing 56
Launch 53
Location 79
Lock Mode 23
Lock Phone 70
Low Battery 65

M

Main Screen 66, 69
Making a Call From Your Phone's Memory 29
Making Calls 20
Master Reset 72
Memory 79
Menu Styles 68
Menus Overview 15
Message Alerts 64
Messages 59
Messaging 33
Minute Beep 65
Missed Calls 43, 59
Multimedia 45
Music 56
Mute Function 23
My Bluetooth Info 77
My Bluetooth Name 77
My Menu 60
My Playlists 57
My Schedule 54
My vCard 32
My Visibility 77

N

Name Match for Dialing 70
Network 78
New Contact 30
New Picture Message 34
New Text Message 33
Noise Cancellation 74
Notepad 55

O

One-Touch Dial 73

P

Paired Devices 76
PC Connection 77
Phone Info. 80
Phone Numbers With Pauses 26
Phone Overview 13
Picture Message 41
Power 76
Power On/Off Tone 65

Q

Quick Access to Convenient Features 23
Quick Volume Adjustment 23

R

Received Calls 43
Receiving Calls 22
Record Video 47
Record Voice 48
Redialing Calls 22
Removing the Battery 18
Restrictions 71
Ringers 63

S

Safety 84
Safety Information 89
Screen Icons 20
Security 70
Sent 37
Service Alerts 65
Serving System 79
Set NAM 78
Settings 40, 63
Shuffle 51, 66
Signal Strength 20
Sound 50
Speed Dialing 24
Speed Dials 32
Start Command 58
Stopwatch 62
System 78
System Select 78

T

Table of Contents 4
Take Photo 46
Technical Details 10
Templates 39
Text Input 25
Text Message 41
The Basics of Storing Contacts Entries 26
The Battery 18
TIA (Telecommunications Industry Association) Safety Information 84
Time & Date 59
Tools 58
Train Word 60
Troubleshooting 82
TTY Mode 75
Turning the Phone Off 20
Turning the Phone On 19
Turning the Phone On and Off 19

U

Unit Converter 62
Using Phone Menus 30

V

Videos 49
Voice Command 58
Voice Privacy 74
Voicemail 39, 58
Volume 64

W

Wallpaper 66
Warning! Important safety information 92
Warranty Information 110
Welcome 9
Widget 67
Widget Location 67
Widget Settings 67
World Clock 62

Y

Your Phone's Contacts List. 27

MEMO

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

¡Aviso! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4˚F ni mayores de 122˚F.
4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante

1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede accionar una explosión.

5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.

1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.

7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

9. Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante 1

Contenido 4

Bienvenidos 9

Información importante 10

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC 10

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC 10

Detalles Técnicos 10

Descripción general del teléfono 13

Descripción general de los menús 15

Cómo empezar con su teléfono 18

La batería 18

Instalación de la batería 18

Extraer la batería 18

Cargar la batería 19

Nivel de carga de la batería 19

Encender y apagar el teléfono 19

Encender el teléfono 19

Apagar el teléfono 20

Fuerza de la señal 20

Iconos en pantalla 20

Hacer llamadas 20

Corrección de errores de marcado 21

Instalación de la tarjeta microSD™ 21

Desinstalación de la tarjeta microSD™ 21

Remarcado de llamadas 22

Recibir llamadas 22

Acceso rápido a funciones prácticas 23

Modo de bloqueo 23

Función de silencio 23

Ajuste rápido del volumen 23

Llamada en Espera 23

Identificador de Llamadas 24

Marcado veloz 24

Introducir y editar información 26

Introducción de texto 26
Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos 27
Números de teléfono con pausas 27

Contactos en la memoria del teléfono 27

Almacenar un número con pausas 28
Agregar una pausa a un número ya existente 28
Lista de Contactos 29
Desplazamiento por sus contactos 29
Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 30

Uso de los menús del teléfono 32

Contactos 32

1. Nuevo Contacto 32
2. Lista de Contactos 33
3. Grupos 33
4. Marcados Veloces 34
5. Mi vCard 34

Mensajería 35

1. Nuevo Mensaje Texto 35
2. Nuevo Mensaje Foto 36
3. Entrada 37
4. Enviado 39
5. Borrador 40
6. Correo de Voz 41
7. Texto Rápido 41
8. Ambiente 42
   8.1 Todos los mensajes 42
   8.2 Mensaje de Texto 43
   8.3 Mensaje de Foto 43
   8.4 # Correo de Voz 43
9. Borrar Todos 44

Lista Llam 44

1. Perdidas Llam. 45
2. Recibidas Llam. 45
3. Marcadas Llam. 46
4. Todas Llam. 46
5. Cronómetro de Llamadas 46
6. Contador de Datos 47

Multimedia 47

1. Tomar Foto 48
2. Grabar Vídeo 50
3. Grabar Voz 51

Contenido

4. Imágenes 51
5. Vídeos 52
6. Sonido 53
7. Revolver 54

easyedge℠ 55

1. Lanzar 56

Mi Horario 57

1. Alarma de Reloj 57
2. Calendario 57
3. Nota 58

Música 59

1. Últ. Canción Repro. 59
2. Todas las Canciones 59
3. Mi Listas 60
4. Álbums 60
5. Artistas 60
6. Géneros 60

Herramientas 61

1. Comando de Voz 61
1.1 Iniciar Comando 61
1.1.1 Llamar <nombre> o <número> 61
1.1.2 Correo de Voz 62
1.1.3 Llamadas Perdidas 62
1.1.4 Mensajes 62
1.1.5 Hora & Fecha 62
1.1.6 Ayuda 63
1.2 Modo de Comando 63
1.3 Anunciar Alertas 63
1.4 Entrenar Palabra 63
1.5 Mejor Coincidencia 64
2. Mi Menú 64
3. Calculadora 64
4. Ez Sugerencia 65
5. Reloj Mundial 65
6. Cronómetro 66
7. Convertidor de Unidades 66

Ambiente 67

1. Sonido 67
1.1 Timbres 67
1.2 Volumen 68
1.3 Alertas de Mensaje 68
1.4 Tipo de Alerta 68
1.5 Alertas Servicio 69
1.6 Tonos de Activación/ Desactivación 69
1.7 Tono de Trasladar 70
2. Pantalla 70

2.1 Papel Tapiz 70
2.1.1 Pantalla Principal 70
2.1.2 Pantalla Delantera 70
2.1.3 Revolver 71
2.2 Widget 71
2.2.1 Ajustes widget 71
2.2.2 Ubicación widget 72
2.3 Pendón 72
2.4 Luz de Fondo 72
2.5 Estilo de Menú 73
2.6 Idiomas 73
2.7 Relojes & Calendario 73
2.7.1 Pantalla Principal 73
2.7.2 Pantalla Delantera 74
2.8 Configuraciones de Fuente 74
2.9 Esquemas de Color 74
2.0 Coincidencia de Nombre de Marcación 74
3. Seguridad 75
3.1 Bloq. Teléfono 75
3.2 Restringir 76
3.3 #s de Emergencia 76
3.4 Cambiar Código de Bloqueo 77
3.5 Reinicio Principal 77
4. Config. de Llamada 78
4.1 Opciones de Contestar 78
4.2 Auto-Reintentar 78
4.3 Marcación de 1 Toque 78
4.4 Privacidad 79
4.5 Cancelación de Ruido 79
4.6 Modo Avión 79
4.7 Modo TTY 80
5. Bluetooth® 80
5.1 Aparatos Emparejados 81
5.2 Energía 82
5.3 Mi Visibilidad 82
5.4 Mi Nombre de Bluetooth 83
5.5 Mi Info de Bluetooth 83
6. Conexión PC 83
7. Sistema 83
7.1 Red 83
7.1.1 Selec Sistema 83
7.1.2 Fijar NAM 84
7.1.3 Auto NAM 84
7.1.4 Sistema de Servicio 84
7.2 Lugar 85
8. Memoria 85
9. Info. de Tel 85
Tone Room 86
FM Radio 86

Contenido

PAC-MAN 87

Solución de problemas 88

Seguridad 90

Información de seguridad de la TIA 90

Exposición a las señales de radiofrecuencia 90
Cuidado de la antena 91
Funcionamiento del teléfono 91
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente 91
Manejo 91
Dispositivos electrónicos 92
Marcapasos 92
Las personas con marcapasos: 92
Aparatos para la sordera 93
Otros dispositivos médicos 93
Centros de atención médica 93
Vehículos 94
Instalaciones con letreros 94
Aeronaves 94
Áreas de explosivos 94
Atmósfera potencialmente explosiva 94
Para vehículos equipados con bolsas de aire 95

Información de seguridad 95

Seguridad del cargador y del adaptador 95
Información y cuidado de la batería 96
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio 97
Aviso general 98

¡Información de Seguridad Importante! 99

Evite los daños a la audición (teléfono) 99
Uso de su teléfono con seguridad (audífono) 100
Evite los daños a la audición 100
Uso de los audífonos con seguridad 101

Actualización de la FDA para los consumidores 101

Información al consumidor sobre la SAR 112

Accesorios 115

Declaración De Garantía Limitada 116

Índice 121

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicios. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular **LG Wine II**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- LCD grande, de fácil lectura, con luz trasera e iconos de estado.
- Mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Teclado de 27 teclas.
- Función de altavoz.
- Interfaz activada por menús con indicaciones para operación y configuración fácil.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado veloz con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (inglés y español).
- Diseño fácil de llevar, compacto y delgado.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth®.
- Fondos de Flash Animados.

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Detalles Técnicos

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobado anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquélla que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de operar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por cuerpos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento ordinario manteniendo la parte posterior del teléfono a 2.0 cm (0.9 de pulgada) del cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.9 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz de aire Modo dual CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 IS-801	CODEC de voz Datos y fax Async Servicio de mensajes cortos Paquetes de datos Servicio de determinación de posición (gpsOne) Paquetes de datos de alta velocidad
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS CODEC de voz

metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan conservar una distancia de 2.0 cm (0.9 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de la exposición a radiofrecuencias de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC e ICC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Descripción general del teléfono

1. **Auricular** Le permite escuchar a quien le llama, alertas y avisos automáticos.
2. **Tapa** Abra la tapa para contestar una llamada entrante y ciérrela para terminar la llamada (dependiendo de Opciones de Contestar en Config. de Llamada).
3. **Pantalla LCD** Muestra mensajes e iconos de estado.
4. **Tecla suave izquierda** Úsela para acceder a Mensajes desde la pantalla principal o el menú directamente sobre la tecla.
5. **Tecla Altavoz** Enciende y apaga el altavoz.
6. **Tecla Enviar** Úsela para hacer llamadas o contestarlas. Presione una vez desde la pantalla principal para acceder a su lista de llamadas recientes.
7. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.
8. **Tecla de modo de vibrar** Úsela para configurar el modo de vibrar (en la pantalla principal, manténgala oprimida por 3 segundos).
9. **Tecla de navegación** Permite desplazarse por las opciones de menú del teléfono y proporciona una acceso rápido a Bluetooth, Calendario, easyedge℠ y Mi Menú desde la pantalla principal.
10. **Tecla suave derecha** Úsela para acceder a Contactos desde la pantalla principal o el menú directamente sobre la tecla.
11. **Tecla Menú/OK** Oprima OK para seleccionar opciones del menú de su teléfono.
12. **Tecla Borrar** Borra espacios o caracteres individuos al presionar rápido. Manténgala oprimida para borrar palabras enteras. Cuando esté en un menú, oprima para regresar al menú o a la pantalla anterior un nivel cada vez.
13. **Tecla de menú de atajos**
    Widget (Accede al menú del Widget)
    Alarma de Reloj (Accede al menú de Alarma de Reloj)
    Imágenes (Accede al menú de Imágenes)
    easyedge℠(Accede a easyedge℠).
14. **Tecla Enc/Fin** Úsela para encender/apagar su teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para regresar a la pantalla del menú principal.
15. **Tecla de modo de bloqueo** Úsela para bloquear el telefono (en la pantalla principal, manténgala oprimida por 3 segundos).
16. **Micrófono** Permite que lo escuchen quienes lo llaman.

Descripción general del teléfono

1. **Toma para auricular** Permite utilizar el auricular con conexión de cable.
2. **Teclas de volumen** Úselas para ajustar el volumen del timbre en estado de espera y el volumen del auricular durante una llamada. El volumen del timbre solo puede ser ajustado con la tapa abierta.
3. **Puerto para cargador/accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios disponibles.
4. **Ranura de tarjeta microSD™** Le permite insertar tarjetas microSD™.
5. **Tecla de cámara** Manténgala oprimida por 3 segundos para acceder a la Cámara.
6. **Tecla Comando de Voz** Le permite acceder la función de Comando de Voz. Con la tapa abierta, mantenga la tecla oprimida por 3 segundos.
7. **Lente de cámara** Manténgala limpia para lograr una calidad de foto óptima.

Descripción general de los menús

Acceso a los menús

Para acceder a los siguientes menús del teléfono, oprima OK. Use las teclas de navegación para resaltar las opciones y oprima OK para seleccionar u oprima el número que corresponda al submenú.

Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Grupos
4. Marcados Veloces
5. Mi vCard

Mensajería

1. Nuevo Mensaje Texto
2. Nuevo Mensaje Foto
3. Entrada
4. Enviado
5. Borrador
6. Correo de Voz
7. Texto Rápido
8. Ambiente
   1. Todos los mensajes
   2. Mensaje de Texto
   3. Mensaje de Foto
   4. # Correo de Voz
9. Borrar Todos
   1. Borrar Entrada
   2. Borrar Enviado
   3. Borrar Borrador
   4. Borrar Todos los Mensajes

Lista Llam

1. Perdidas Llam.
2. Recibidas Llam.
3. Marcadas Llam.
4. Todas Llam.
5. Cronómetro de Llamadas
6. Contador de Datos

Multimedia

1. Tomar Foto
2. Grabar Vídeo
3. Grabar Voz
4. Imágenes
5. Vídeos
6. Sonido
7. Revolver

easyedge

Descripción general de los menús

Mi Horario

1. Alarma de Reloj
2. Calendario
3. Nota

Música

1. Últ. Canción Repro.
2. Todas las Canciones
3. Mi Listas
4. Álbums
5. Artistas
6. Géneros

Herramientas

1. Comando de Voz
    1. Iniciar Comando
    2. Modo de Comando
    3. Anunciar Alertas
    4. Entrenar Palabra
    5. Mejor Coincidencia
2. Mi Menú
3. Calculadora
4. Ez Sugerencia
5. Reloj Mundial
6. Cronómetro
7. Convertidor de Unidades

Ambiente

1. Sonido
    1. Timbres
    2. Volumen
    3. Alertas de Mensaje
    4. Tipo de Alerta
    5. Alertas Servicio
    6. Tonos de Activación/ Desactivación
    7. Tono de Trasladar
2. Pantalla
    1. Papel Tapiz
    2. Widget
    3. Pendón
    4. Luz de Fondo
    5. Estilo de Menú
    6. Idiomas
    7. Relojes & Calendario
    8. Configuraciones de Fuente
    9. Esquemas de Color
    0. Coincidencia de Nombre de Marcación
3. Seguridad
    1. Bloq. Teléfono
    2. Restringir
    3. #s de

Emergencia

4. Cambiar Código de Bloqueo

5. Reinicio Principal

4. Config. de Llamada

1. Opciones de Contestar

2. Auto-Reintentar

3. Marcación de 1 Toque

4. Privacidad

5. Cancelación de Ruido

6. Modo Avión

7. Modo TTY

5. Bluetooth

1. Aparatos Emparejados

2. Energía

3. Mi Visibilidad

4. Mi Nombre de Bluetooth

5. Mi Info de Bluetooth

6. Conexión PC

1. Módem de USB

2. Almacenamiento Masivo USB

3. Aviso de Configuración

7. Sistema

1. Red

2. Lugar

8. Memoria

1. Opciones de Guardar

2. Memoria del Teléfono

3. Memoria de la Tarjeta

9. Info. de Tel

1. Mi Número

2. ESN/MEID

3. Glosario de Iconos

4. Versión

Tone Room

FM Radio

PAC-MAN

Cómo empezar con su teléfono

La batería

Nota

Es importante cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Para maximizar el tiempo de llamada y de espera, mantenga el teléfono cargando cuando no esté en uso. El nivel de carga de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Instalación de la batería

1. Presione la tapa de la batería hacia abajo y deslícela hacia abajo para retirarla.
2. Alinee los conectores de la batería con los terminales del teléfono.
3. Presione la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Extraer la batería

1. Asegúrese de que esté apagado el teléfono para no perder información no guardada.
2. Presione la tapa de la batería hacia abajo y deslícela hacia abajo para retirarla.
3. Use la abertura de dedo en la parte superior de la batería para retirar la batería.

Sugerencia

Para retirar la tapa de la batería, consulte el siguiente ejemplo.

Cargar la batería

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el LG Wine II puede dañar el teléfono o la batería.

1. Conecte el cargador al teléfono. Asegúrese que el logo de LG esté orientado hacia abajo y el logo 'B' hacia arriba cuando conecte el cargador al puerto.

2. Conecte el cargador al enchufe eléctrico.

AVISO
Por favor asegúrese de que el logo de LG esté orientado hacia abajo y el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable USB en el puerto de carga de su teléfono.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla LCD. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el teléfono le avisa en tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la bajo batería y mostrando un mensaje de alerta. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente; funciones en curso no se guardan.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente si el nivel de la batería es baja.

2. Mantenga oprimido PWR END por 3 segundos hasta que se encienda la pantalla.

Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimido PWR END hasta que se apague la pantalla.

Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende en la fuerza de la señal en su área. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal . Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Nota

La calidad de la llamada puede ser afectada por el lugar donde usted se encuentre y las condiciones meteorológicas.

Iconos en pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la parte superior de la pantalla muestra iconos indicando el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a OK -> **Ambiente** -> **Info. de Tel** -> **Glosario de Iconos**.

Hacer llamadas

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima PWR END por 3 segundos.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si es necesario).
3. Oprima SEND .

Nota

Si el teléfono está bloqueado, sólo podrá marcar números guardados como números de emergencia. Para acceder y editar los números de emergencia, vaya a:
OK **Menú** -> **Ambiente** -> **Seguridad** -> Introduzca el Código Bloqueo -> OK -> **#s de Emergencia.**

4. Oprima PWR END para finalizar la llamada.

Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima CLR una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga oprimida CLR por 2 segundos para borrar todos los números.

Instalación de la tarjeta microSD™

1. Localice la ranura de la tarjeta microSD™ a la derecha del teléfono y destape suavemente la abertura de la ranura (La tapa de la ranura de la microSD™ permanece atada al teléfono para que no se pierda).
2. Inserte la tarjeta microSD™ en la dirección (vea la imagen siguiente) correcta hasta que encaje en la ranura.
   Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.

Desinstalación de la tarjeta microSD™

1. Oprima la tarjeta suavemente hacia adentro para liberar el borde expuesto de la tarjeta microSD™.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la tapa.

Nota

No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras esté leyendo o escribiendo en la tarjeta.

Nota

Los usuarios que deseen transferir música a una tarjeta microSD™ insertada en este teléfono (ya sea a través de MTP Sync o Over the Air) deben primero formatear la tarjeta microSD™.

Formateando la tarjeta microSD™ borrará todo el contenido. Errores pueden ocurrir en el evento que se use la tarjeta microSD™ sin formatear. Archivos de música descargados o adquiridos de proveedores de terceros (y almacenados en una tarjeta microSD™ insertada en este dispositivo) pueden ser protegidos o cifrados por tales proveedores y no se pueden reproducir en otros dispositivos.

Remarcado de llamadas

1. Oprima SEND dos veces para remarcar el último número que marcó, recibió o perdió. Hasta 40 llamadas se almacenan en cada de las listas del historial de llamadas (estos incluyen llamadas perdidas, recibidas y marcadas); puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suene o vibre, oprima SEND o abra la tapa para contestar (cuando la tapa esté cerrada).

Nota

Si oprima PWR END o ▲▼ (las teclas de volumen) cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima PWR END o cierre la tapa para finalizar la llamada.

Acceso rápido a funciones prácticas

Modo de bloqueo

Ajusta su teléfono para que se requiera su Código Bloqueo de 4 dígitos para usar el teléfono.

Nota
El Código Bloqueo es los últimos 4 dígitos de su número de teléfono.

Para bloquear rápidamente su teléfono, oprima # por 3 segundos. Para desbloquear, oprima la tecla suave izquierda **Desbloq** e introduzca el Código Bloqueo y oprima OK .

Función de silencio

La función de silencio se utiliza durante una llamada telefónica. Para activar Silencio rápidamente, oprima la tecla suave izquierda **Mudo** y oprima la tecla suave izquierda **Nomudo** para cancelarlo.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas de volumen para ajustar el volumen del timbre, desde el modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

Nota
El volumen del Teclado puede ser ajustado por por el submenú Volumen del menú Sonido.
OK **Menu** -> 9 **Ambiente** -> 1 **Sonido** -> 2 **Volumen** -> 2 **Teclado**

Llamada en Espera

Su servicio móvil puede ofrecer el servicio llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, un sonido entrante indica que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner

en retención la llamada activa mientras contesta la llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima SEND para recibir una llamada en espera.
2. Oprima SEND de nuevo para alternar entre llamadas.

Identificador de Llamadas

El identificador de llamadas muestra el número (si disponible) o nombre de la llamada entrante. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para asegurarse si ofrecen esta función.

Marcado veloz

El Marcado veloz es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla numérica se puede asignar a un número de teléfono específico. Al mantener oprimida la tecla numérica, su teléfono retira y marca ese número de teléfono para usted. El número 1 esta asignado para llamar al Correo de Voz y no puede cambiarse.

Marcado veloz (del 2 al 9)

Mantenga oprimido el número de marcado veloz.

O

Introduzca el número de marcado veloz y oprima SEND.

Marcado veloz (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga oprimida la tecla del segundo.

O

Introduzca el primero y segundo dígito y oprima SEND.

Introducir y editar información

Introducción de texto

Puede introducir y editar texto para su Pendón, Calendario, Contactos, Alarma de Reloj, Nota y Mensajes. Existen varias funciones disponibles al introducir texto.

Funciones de las teclas

Tecla suave izquierda: Oprímala para seleccionar un modo de introducción de texto:
- **Pala.T9** (PALA.T9/ Pala.T9/ pala.T9)
- **Abc (ABC/Abc/abc)**
- **123**
- **Symbols**

Mayúscula: Oprima para cambiar los modos de capitalización de texto:
- **Pala.T9:** Pala.T9 -> PALA.T9 -> pala.T9
- **Abc:** Abc -> ABC -> abc

Siguiente: En modo T9, oprima para mostrar otras palabras que coincidan.

Espacio: En modo T9, oprima para terminar una palabra o introducir un espacio.

Borrar: Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar todo el mensaje/texto.

Puntuación: Cuando introduciendo texto, oprima para insertar puntuación y terminar una oración.

Contactos en la memoria del teléfono

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

1. En el modo de espera, introduzca el número de teléfono (hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Guar.**
3. Selecciona **Guardar Nuevo Contacto** o **Actualizar Contacto Existente.**
4. Use para resaltar una Etiqueta y oprima OK.

   Móvil 1/ Casa 1/ Trabajo 1/ Móvil 2/ Casa 2/ Trabajo 2/ Fax

Nota

Use **Actualizar Contacto Existente** para agregar el número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

5. Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y oprima OK. Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados, tales como correo de voz o número de facturación de crédito, muchas veces tiene que introducir una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números a mano, puede almacenarlos en sus Contactos separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:

Espera (W)

El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la tecla suave izquierda **Liberar** para avanzar al número siguiente.

Pausa (P)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de dígitos.

Almacenar un número con pausas

1. Oprima OK **Menú**.
2. Oprima 1 **Contactos**.
3. Oprima 1 **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca un nombre (de hasta 22 caracteres).
5. Introduzca el número en cualquiera de los campos de texto presentados **(Móvil 1/ Casa 1/ Trabajo 1/ Móvil 2/ Casa 2/ Trabajo 2/ Fax)**.
6. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
7. Oprima 3 def **Espera** o 4 ghi **Pausa**.
8. Introduzca los números adicionales y oprima OK **Guar**.

Agregar una pausa a un número ya existente

1. Oprima la tecla suave derecha **Cntctos** para mostrar su Lista de Contactos.
2. Use para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y oprima OK **Ver**.

3. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**.

4. Use para resaltar el número.

5. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.

6. Oprima 3def **Espera** o 4ghi **Pausa**.

7. Introduzca los números adicionales y oprima OK **Guar**.

Lista de Contactos

El **LG Wine II** le permite navegar fácilmente por el contenido de su Lista de Contactos. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de su Lista de Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Luego puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificar.

Búsqueda por letra

1. Oprima la tecla suave derecha **Cntctos** para mostrar la Lista de Contactos.

2. Oprima una vez (o varias) la tecla que corresponda a la letra de la búsqueda.

Desplazamiento por sus contactos

1. Oprima **Cntctos** para mostrar la Lista de Contactos.

2. Use para desplazarse por la lista.

Contactos en la memoria del teléfono

Opciones del contactos

1. Oprima la tecla suave derecha **Cntctos** y resalte una entrada de contacto.
2. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.

1 **Buscar Lista de Contactos**: Permite seleccionar un modo de lista entre la tecla de navegación o ventana búsqueda.

2 abc **Nuevo Mensaje**: Enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.

3 def **Borrar**: Borre la entrada seleccionada en sus contactos.

4 ghi **Editar**: Editar la información del contacto seleccionado.

5 jkl **Borrar Multiple**: Seleccione **Selectivo/ Todo** para borrar entradas múltiples o una a la vez.

6 mno **Enviar vía Bluetooth**: Enviar a un contacto (vCard) mediante conexión *Bluetooth*.

7 pqrs **Prog Marc Vel/Borrar Marc Vel**: Ajustar o borrar un marcado veloz.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en su Lista de Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

- Oprimiendo la Tecla Enviar SEND después de haber buscado un número de teléfono en la Lista de Contactos o en Llamadas recientes.

- Usando Marcado veloz.

Desde Contactos

1. Oprima la tecla suave derecha **Cntctos** para mostrar la Lista de Contactos.
2. Use para resaltar el Contacto y oprima OK.
3. Use para resaltar el número telefónico.
4. Oprima SEND para marcar la llamada.

Desde Lista Llam

1. Oprima OK **Menú**.
2. Oprima 3def **Lista Llam.**
3. Use para resaltar el tipo de llamada reciente y oprima OK.

   Perdidas Llam./ Recibidas Llam./ Marcadas Llam./ Todas Llam.
4. Use para resaltar el número telefónico.
5. Oprima SEND para hacer la llamada.

Marcado veloz

Para un marcado veloz de sólo un dígito, mantenga oprimido el dígito por 2 segundos u oprima el dígito, luego oprima SEND. Para un marcado veloz de dos dígitos, oprima el primer dígito y luego mantenga oprimida la tecla del segundo dígito u oprima el primer y segundo número y luego SEND.

Uso de los menús del teléfono

Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al acceder la Lista de Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 1000).

Acceso y Opciones

1. Oprima OK **Menú**.
2. Oprima 1 **Contactos**.

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un contacto nuevo.

Nota

Con este submenú, el número se guarda como un Contacto nuevo. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

1. Oprima OK , 1 , 1 .
2. Introduzca el nombre y oprima para resaltar el campo en cual desea almacenar información de contacto.
3. Introduzca numeros telefónicos, correos electrónicos y otra información de contacto.
4. Cuando termine de introducir la información de contacto, oprima OK **Guar** para guardar la entrada en su Lista de Contactos.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su Lista de Contactos.

1. Oprima OK , 1 , 2abc .

2. Resalte uno de sus contactos. Las opciones disponibles son:

   - Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para seleccionar uno de los siguientes:

     Buscar Lista de Contactos/ Nuevo Mensaje/ Borrar/ Editar/ Borrar Multiple/ Enviar vía Bluetooth/ Prog Marc Vel (Borrar Marc Vel)

   - Oprima OK **Ver** para ver la información del contacto.

   - Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para agregar un contacto nuevo a la Lista de Contactos.

3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

1. Oprima OK , 1 , 3def .

2. Opciones desde este punto:

   - Use para resaltar un grupo, luego oprima OK **Ver** para ver los contactos en el grupo seleccionado.

   - Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para añadir un nuevo grupo.

   - Use para resaltar un grupo y oprima la tecla suave derecha **Opciones** para escoger una de las siguientes opciones:

     Borrar/ Nuevo Mensaje/ Retitule A Grupo/ Fije Timbre/ Borrar Todos

4. Marcados Veloces

Le permite ver su lista de Marcado Veloces o designar Marcado Veloces para números introducidos en sus Contactos.

1. Oprima OK, 1, 4 ghi.
2. Use para resaltar la posición de Marcado Veloces (o introduzca el dígito de Marcado Veloces) y oprima OK **Asignar**.
3. Use para resaltar el Contacto y oprima OK. Aparece un mensaje de confirmación.

5. Mi vCard

Le permite editar y ver su información de contacto personal, incluyendo el nombre y números de teléfono.

1. Oprima OK, 1, 5 jkl.
2. Use para seleccionar la característica que desea editar y oprima la tecla suave izquierda **Editar**.
3. Modifique la información según sea necesario y oprima OK.

Nota

No puede editar el número Móvil 1 pero puede agregar otro número de teléfono(s).

Mensajería

El **LG Wine II** puede almacenar hasta 535 mensajes (incluyendo límite máximo de 200 mensajes SMS y 100 mensajes MMS en la Entrada).

La Mensajería y contenidos de los mensajes son determinados por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Pueden aplicar otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe las funciones y capacidades del sistema con su proveedor de servicio.

Acceso y Opciones

1. Oprima OK **Menú.**
2. Oprima 2abc **Mensajería.**

1. Nuevo Mensaje Texto

Le permite mandar mensajes de texto a un máximo de 10 direcciones.

Enviar Mensaje Texto

1. Oprima OK , 2abc , 1@ .
2. Introduzca la dirección del recipiente u oprime la tecla suave derecha ⊖ **Opciones** para buscar Contactos.
3. Acceda al campo de texto y oprima la tecla suave derecha ⊖ **Opciones.** Las siguientes opciones son disponibles: **Agregar/ Guardar Como/ Prioridad/ Llame Al #/ Cancelar**
4. Después de componer un mensaje, oprima OK **Env.**

Cambiar modo de introducir texto

Mientras introduciendo texto, oprima la tecla suave izquierda para elegir **Pala.T9/ Abc/ 123/ Símbolos**.

2. Nuevo Mensaje Foto

Le permite enviar mensajes de Texto, Imágen y Audio.

1. Oprima OK , 2abc , 2abc .
2. Introduzca la dirección del recipiente u oprima la tecla suave derecha **Opciones** para buscar Contactos.
3. Use para acceder los campos **Asunto** y **Texto**.
4. Escriba su mensaje.
5. Use para resaltar **Imágen/Vídeo**. Luego oprima la tecla suave izquierda **Agregar**, resalte una opción y oprima OK para seleccionar: **Imágen/ Vídeo/ Tomar Foto/ Grabar Vídeo**
6. Use para resaltar una foto y oprima la tecla suave izquierda **Fijada**.
7. Use para resaltar el campo **Audio**, oprima la tecla suave izquierda **Agregar**, resalta una opción y oprima OK para seleccionar:

   Mi Sonidos/ Preferido
8. Use para resaltar un sonido y oprima la tecla suave izquierda **Fijada**.
9. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.

10. Use para seleccionar una opción y oprima OK. Las opciones son distintas para cada campo y son las siguientes:

* Editar los campos Asunto y Texto

  Avance/ Agregar/ Pase a / Guardar Como/ Prioridad/ Eliminar/ Cancelar

* Editar los campos Imágen/Vídeo y Audio

  Avance/ Agregar Diapositiva/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/ Eliminar/ Cancelar

11. Oprima OK para enviar.

3. Entrada

El teléfono le avisa cuando recibe un mensaje nuevo en las siguientes formas:

- Mostrando un mensaje de aviso en la pantalla.
- Mostrando el icono de mensaje (cuyo parpadea cuando el mensaje es urgente).

Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

Ver su buzón de Entrada

Se pueden almacenar hasta 400 (incluyendo 200 SMS, 100 MMS y 100 avisos MMS) mensajes recibidos en el buzón de Entrada.

1. Oprima OK, 2abc, 3def.
2. Use para resaltar un mensaje de Entrada.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Resp.** para responder, OK **Chatear** para ver el mensaje, o la tecla suave derecha **Opciones** para

acceder a las siguientes opciones adicionales.

Opciones para mensajes SMS: **Vista(Chatear)/ Cambiar tipo de vista/ Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Bloq/ Info. Mensaje/ Borrar Multiple**

Opciones para mensajes MMS: **Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Bloq/ Info. Mensaje/ Borrar Multiple**

4. Mientras que ve el mensaje seleccionado, oprima la tecla suave izquierda **Resp.** o tecla suave derecha **Opciones** para acceder a las siguientes opciones adicionales.

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Guardar Contacto Almacena el correo electrónico o número de teléfono del mensaje recibido a su Lista de Contactos. Opciones incluyen:
Guardar Nuevo Contacto/ Actualizar Contacto Existente

Guar Texto Ráp Almacena el mensaje como una plantilla para mensajes futuros.

Llamada de Vuelta Llama al número de devolución del mensaje.

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info. Mensaje Muestra la información del mensaje recibido.

Nota

Opciones para mensajes MMS: **Volver A Escu/ Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Guardar Multimedia/ Bloq/ Desbloq/ Info. Mensaje**

4. Enviado

Se pueden almacenar hasta 100 (50 SMS and 50 MMS) mensajes en la carpeta Enviado. Accede la lista de Enviado para ver los contenidos de mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue éxito o no.

1. Oprima OK, 2abc, 4ghi.
2. Use para resaltar un mensaje enviado.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Contest.** para reenviar el mensaje al destinatario, OK **Ver** para ver el mensaje, o la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones:

   Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Bloq(Desbloq)/ Info. Mensaje/ Borrar Multiple
4. Mientras ve el mensaje enviado seleccionado, oprima la tecla suave izquierda **Contest.** para reenviar el mensaje al destinatario o la tecla suave derecha **Opciones** para acceder a las siguientes opciones adicionales.

Borrar Borra el mensaje seleccionado.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Guardar Contacto Almacena el número del mensaje recibido en sus Contactos.

Guardar Texto Ráp Almacena el mensaje como una plantilla para mensajes futuros.

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info. Mensaje Muestra la información del mensaje recibido.

> **Nota**
> Opciones para mensajes MMS:
> **Volver A Escu/ Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Guardar Multimedia/ Bloq/ Desbloq/ Info. Mensaje**

5. Borrador

Muestra los mensajes guardados y borradores.

1. Oprima OK, 2abc, 5jkl.
2. Use para resaltar un mensaje guardado.
3. Oprima OK **Editar** u oprima la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones:

Borrar Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.

Guardar Contacto Seleccione **Guardar Nuevo Contacto/ Actualizar Contacto Existente** para almacenar la dirección como contacto nuevo o actualizar un contacto existente ya almacenado en la memoria.

Bloq/Desbloq Bloquea o Desbloquea el Borrador.

Borrar Multiple Seleccione **Selectivo/ Todo** para permitir selección de múltiples mensajes para borrar.

6. Correo de Voz

Le permite acceso a los mensajes nuevos grabados en su buzón de correo de voz. El teléfono le alerta cuando tiene un mensaje de voz nuevo.

Atajo

En la pantalla de espera, manteniendo oprimido 1 es un atajo al Buzón de Voz.

Para comprobar su buzón de correo de voz

1. Oprima OK, 2abc, 6mno.
2. Oprima SEND para llamar a su buzón de correo de voz.

- Oprima SEND para marcar a su buzón de correo de voz.
- Oprima la tecla suave izquierda **Anular** para restablecer el contador de correo de voz.
- Oprima la tecla suave derecha **Salida** para salir del menú correo de voz.

7. Texto Rápido

Le permite ver, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.
Es posible almacenar hasta 18, incluyendo las 11 plantillas predeterminadas.

1. Oprima OK, 2abc, 7pqrs.
2. Oprima la Tecla suave izquierda **Nuevo** para agregar elementos nuevos de texto rápido.

- Introduzca el texto y oprima OK para guardar la plantilla.

3. Use para resaltar una plantilla y oprima la tecla suave derecha **Opciones**. Luego resalte la opción **Borrar/ Editar** y oprima OK para seleccionar.

8. Ambiente

Le permite configurar ajustes para mensajería.

1. Oprima OK, 2abc, 8tuv.
2. Use para resaltar **Todos los mensajes/ Mensaje de Texto/ Mensaje de Foto/ # Correo de Voz** y luego oprima OK.

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

8.1 Todos los mensajes

1. **Configuración de repetición (Sólo el mensaje de texto/ Selección)**

   La opción Sólo el mensaje de texto automáticamente selecciona un mensaje SMS cuando respondiendo a un mensaje recibido. La opción Selección le permite escoger entre responder con un mensaje SMS o MMS.

2. **Auto Guardar (Auto Guardar/ Preguntar/ No Guardar)**

   Permite elegir si los mensajes enviados son guardados automáticamente en la carpeta Enviado.

3. **Auto Borrar (Encendido/ Apagado)**

   Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

4. **Modo Anotac (Pala.T9/ Abc/ 123)**

   Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado.

5. **Firma (Encendido/ Apagado/ Editar)**

   Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

6. **Mensaje de Prisa (Encendido/ Apagado)**

   Le permite usar números de Marcado veloces. Sólo complete su mensaje y mantenga oprimido el número de Marcado veloz en el campo **A**.

8.2 Mensaje de Texto

1. **Auto-ver (Encendido/ Apagado)**

   Le permite mostrar el contenido directamente al recibir un mensaje.

2. **Auto-reproducir (Encendido/ Apagado)**

   Permite que la pantalla se desplaza hacia abajo automáticamente al ver mensajes.

3. **# devolución de llamada (Encendido/ Apagado/ Editar)**

   Le permite introducir el número de devolución que se incluye automáticamente al enviar un mensaje.

8.3 Mensaje de Foto

1. **Auto-recibir (Encendido/ Apagado)**

   Con esta función encendida, el contenido adjunto se descargará automáticamente cuando un mensaje MMS se reciba.

8.4 # Correo de Voz

Le permite introducir el número de acceso para el Servicio de correo de voz manualmente. Este número sólo debe usarse cuando la red no proporcione el número de acceso VMS (Servicio de Buzón de Voz).

9. Borrar Todos

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su carpeta Entrada, carpeta Enviado o carpeta Borrador. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

1. Oprima OK, 2abc, 9wxyz.
2. Use para resaltar **Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borrador/ Borrar Todos los Mensajes** y oprima OK.
3. Use para resaltar **Sí/ No** y oprima OK.

Lista Llam

El menú Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya perdido, recibido o marcado. Se actualiza constantemente con los números nuevos agregándose al principio de la lista y las entradas antiguas borrándose de la lista.

Acceso y Opciones

1. Oprima OK **Menú**.
2. Oprima 3def **Lista Llam**.
3. Seleccione un sub-menú.

   1. **Perdidas Llam.**
   2. **Recibidas Llam.**
   3. **Marcadas Llam.**
   4. **Todas Llam.**
   5. **Cronómetro de Llamadas**
   6. **Contador de Datos**

1. Perdidas Llam.

Le permite ver la lista de las mas recientes llamadas perdidas, hasta 40 entradas.

1. Oprima OK, 3 def, 1 @ .
2. Use para resaltar una entrada.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Mensaje** para enviar un mensaje a ese número, OK **Ver** para ver la información acerca de la llamada o la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones.

   Guar (Detalles)/ Borrar/ Llamar/ Borrar Todos/ Cronómetro de Llamadas

2. Recibidas Llam.

Le permite ver la lista de las mas recientes llamadas que ha recibido, hasta 40 entradas.

1. Oprima OK, 3 def, 2 abc .
2. Use para resaltar una entrada.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Mensaje** para enviar un mensaje a ese número, OK **Ver** para ver la información acerca de la llamada o la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones.

   Guar (Detalles)/ Borrar/ Llamar/ Borrar Todos/ Cronómetro de Llamadas

3. Marcadas Llam.

Le permite ver la lista de las mas recientes llamadas que ha hecho, hasta 40 entradas.

1. Oprima OK, 3 def, 3 def.
2. Use para resaltar una entrada.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Mensaje**, OK **Ver** para ver la información acerca de la llamada o la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones.

   Guar (Detalles)/ Borrar/ Llamar/ Borrar Todos/ Cronómetro de Llamadas

4. Todas Llam.

Le permite ver la lista de las mas recientes llamadas perdidas, recibidas y marcadas.

1. Oprima OK, 3 def, 4 ghi.
2. Use para resaltar una entrada.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Mensaje** para enviar un mensaje a ese número, OK **Ver** para ver la información acerca de la llamada o la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones.

   Guar (Detalles)/ Borrar/ Llamar/ Borrar Todos/ Cronómetro de Llamadas

5. Cronómetro de Llamadas

Le permite ver la duración de tipos de llamadas seleccionadas.

1. Oprima OK, 3 def, 5 jkl.

2. Use para resaltar una de las siguientes listas de llamadas.

3. Oprima la tecla suave izquierda **Rest.** para restablecer el cronómetro para **Llam. de Base** y **Llam. de Roam**.

6. Contador de Datos

Le permite ver la cantidad de datos recibidos y transmitidos.

1. Oprima OK, 3 def, 6 mno.

2. Use para resaltar una lista de de datos.

   Recibido/ Transmitido/ Todos los Datos

3. Oprima la tecla suave izquierda **Rest.** para restablecer el contador para **Recibido** y **Transmitido**.

Multimedia

La cámara incorporada del teléfono le brinda la posibilidad de tomar fotos digitales a todo color, ver sus fotos usando la pantalla de la cámara y enviarlas de manera instantánea a familiares y amigos.

Acceso y Opciones

1. Oprima OK **Menú**.

2. Oprima 4 ghi **Multimedia**.

3. Seleccione un sub-menú.

   1. **Tomar Foto**
   2. **Grabar Vídeo**
   3. **Grabar Voz**
   4. **Imágenes**
   5. **Vídeos**
   6. **Sonido**
   7. **Revolver**

1. Tomar Foto

Tomando fotos con la cámara incorporada del teléfono es tan simple como eligiendo un sujeto, apuntando el lente y oprimiendo un botón. Puedes activar el modo cámara del teléfono si el teléfono esta abierto o cerrado.

1. Oprima OK, 4 ghi , 1 @ .

Acceso directo

Puede mantener oprimida la tecla de cámara para acceder a la cámara.

2. Seleccione de las siguientes opciones disponibles:

   Brillo Use la tecla de navegación para ajustar el brillo.

   Vídeo Cambia del modo de cámara al modo de video.

   Resolución 1200X1600/ 960X1280/ 480X640/ 240X320

   Zoom Use la tecla de navegación para ajustar el zoom OK (no está disponible en la resolución más alta).

3. Para más opciones, oprima la tecla derecha **Opciones** y configure las siguientes opciones:

Ficha Opciones

Calidad Alta/ Normal/ Económico

Efectos de color Color/ Sepia/ Mono/ Negativo

Equil Blanco Automático/ Soleado/ Tungsteno/ Nublado/ Fluorescente

Modo Nocturno Encendido/ Apagado

Disparo Auto Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos

Marco Le permite agregar marcos divertidos a sus fotos.

Ficha Ambiente

Almacenaje de La Memoria Memoria Del Teléfono/ Memoria de La Tarjeta

Sonido del Obturador Ninguno/ Sonido 1/ Sonido 2/ Sonido 3/ Say Cheese

Auto-Guardar Habilitar/ Inhabilitado

Enviar Recordatorio Encendido/ Apagado

4. Oprime OK **Tomar** para tomar una foto.

5. Seleccione la opción de Enviar para enviar la foto a otra persona o **Vista** para ver la foto.

6. Oprima la tecla suave derecha **Borrar**, la tecla izquierda **Guar** o seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería** Guarda la imagen al teléfono y abre Imágenes.
- **Enviar** Guarda la imagen al teléfono y abre un mensaje de foto.
- **Nuevo Imágen** Borra la imagen actual y regresa a la Cámara para tomar otra foto.
- **Se Fijó como** Pantalla Principal/ Pantalla Delantera/ Foto ID

2. Grabar Vídeo

Le permite grabar vídeo.

1. Oprima OK, 4ghi , 2abc .
2. Seleccione de las siguientes opciones disponibles:

   Brillo Use la tecla de navegación para ajustar el brillo.

   Cámara Cambia del modo de vídeo al modo de cámara.

   Resolución 176X144/ 128X96

   Tiempo de Rec. 15 seg/ 1 hora
3. Para más opciones, oprima la tecla suave derecha **Opciones** y configure las siguientes opciones:

Ficha Opciones

Equil Blanco Automático/ Soleado/ Tungsteno/ Nublado/ Fluorescente

Tiempo de Rec.
15 seg/ 1 hora

Ficha Ambiente

Almacenaje de La Memoria
Memoria Del Teléfono/ Memoria de La Tarjeta

Enviar Recordatorio
Encendido/ Apagado

3. Oprima OK **Grabar** para grabar un vídeo nuevo.
4. Mientras graba, oprima la tecla suave izquierda **Pausa** para pausar u oprima OK **Pare** para detener la grabación.
5. Seleccione la opción de Enviar para enviar el vídeo a otra persona o **Vista** para ver la foto.
6. Oprima la tecla suave derecha **Borrar**, la tecla izquierda **Guar** o seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería** Guarda el vídeo al teléfono y abre Vídeos.
- **Enviar** Guarda el vídeo al teléfono y abre un mensaje de foto.
- **New vídeo** Borra el vídeo actual y regresa a la Cámara para grabar otro vídeo.

3. Grabar Voz

Le permite agregar, escuchar y borrar breves recordatorios verbales.

1. Oprima OK, 4ghi , 3def .
2. Oprima OK **Grabar** para grabar un nuevo recordatorio de voz.
3. Hable al micrófono y oprima la tecla suave izquierda **Pausa** para pausar u oprima OK **Pare** para detener la grabación.
4. Oprima la tecla suave izquierda **Guar** para guardar la grabación. El título predeterminado del recordatorio es la fecha y hora de la grabación.
5. Una vez que haya terminado de grabar, oprima OK **Env** para enviar la grabación en un mensaje de foto u oprima la tecla suave derecha **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:

   Fijar Como/ Cambiar Nombre/ Borrar

4. Imágenes

Le permite administrar las imágenes que se encuentran en su teléfono.

1. Oprima OK, 4ghi , 4ghi .
2. Seleccione **Mi Imágenes** o **Preferido**.

3. Use su tecla de navegación para ver las imágenes y desplazarse por ellas.

4. Oprima la tecla suave izquiera **Env** para enviar la foto, **Ver** para ver la foto y la tecla suave derecha para acceder a las siguientes opciones:

   Fijar Como/ Filtro de archivo/ Presentación/ Tomar Foto/ Borrar/ Cambiar Nombre/ Mover/Copiar/ Bloq (Desbloq)/ Ver lista/ Información/ Borrar Multiple/ Ordenar Por/ Enviar via Bluetooth

5. Vídeos

Le permite ver y seleccionar clips de vídeo.

1. Oprima OK, 4 ghi , 5 jkl .

2. Use su tecla de navegación para ver y desplazar los vídeos.

3. Cuando resalte un vídeo, las opciones son:

- Oprima tecla suave izquierda **Env** para enviar el clip de vídeo seleccionado a otra persona.
- Oprima OK **para** reproducir el clip de vídeo seleccionado.
- Oprima tecla suave derecha **Opciones** para acceder a opciones disponibles.

6. Sonido

Le permite elegir clips de audio.

1. Oprima OK, 4ghi , 6mno .
2. Oprima la tecla suave izquierda **Voz** para grabar un clip de audio.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Sonido** para acceder a la lista de Mi Sonidos o OK **Grabar** para comenzar a grabar.
   - Mientras graba, oprima la tecla suave izquierda **Pausa** para pausar o OK **Pare** para detener la grabación.
4. Cuando termine de grabar, oprima la tecla suave izquierda **Guar** para guardar el clip de audio, OK **Env** para enviar el clip de audio a otra persona o la tecla suave derecha **Opciones** para acceder a más opciones. Use para resaltar **Fijar Como** / **Cambiar Nombre** / **Borrar** y oprima OK.

- O -

2. Use para resaltar **Mi Sonidos** o **Preferido** y oprima OK.
3. Use para resaltar el clip de audio.
   - Oprima la tecla suave izquierda **Env** para enviar el clip de audio seleccionado a otra persona (no disponible para sonidos predeterminados).
   - Oprima OK **Repro** para reproducir el clip de audio seleccionado.

- Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:

  Para Mi audio: **Fijar como/ Filtro de archivo/ Grabar voz/ Borrar/ Cambiar Nombre/ Mover/Copiar/ Bloq (Desbloq)/ Información/ Borrar Multiple/ Ordenar Por/ Enviar via Bluetooth**

  Para Preferido: **Fijar Como/ Información**

7. Revolver

Permite que usted fije tonos de timbre/papel tapiz en su teléfono.

1. Oprima OK, 4ghi , 7pqrs .
2. Use para resaltar **Lista de Timbre/ Lista de Papel Tapiz** y oprima OK para seleccionar.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Añad** para añadir timbres o papel tapiz.
4. Use para resaltar un timbre o papel tapiz y oprima OK para seleccionar.
5. Oprima la tecla suave izquierda **Hecho** cuanda haya terminado de seleccionar los timbres y papeles tapiz que desea agregar (tiene que seleccionar un mínimo de dos elementos para continuar).

easyedge℠

easyedge℠ le permite hacer más que sólo hablar por teléfono. **easy**edge℠ es una tecnología y servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con **easy**edge℠, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con un amplio rango de productos disponibles, desde tonos de timbre hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o directamente entretenido. Se están creando nuevas aplicaciones constantemente para su uso.

Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y usar **easy**edge℠ donde quiera que esté disponible el servicio.

Llamadas entrantes

Al estar descargando una aplicación, las llamadas entrantes podrán ser enviadas automáticamente a su Correo de voz, si está disponible.

Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán la aplicación automáticamente y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.

1. Lanzar

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas y muestra la lista de aplicaciones reenviada de la conexión al servidor de **easy**edge℠ .

1. Oprima OK, 5 jkl .

Acceso directo

Para iniciar **easy**edge℠, oprima la tecla de navegación derecha .

Administración de sus aplicaciones de easyedge℠

Agregue nuevas aplicaciones y elimine las antiguas en cualquier momento.

Eliminar aplicaciones

Sólo eliminando una aplicación la borra completamente de la memoria del teléfono. Para restaurar una aplicación después de eliminarla, será necesario descargarla de nuevo y podrá incurrir en cargos adicionales.

1. Accede a easyedge℠ (oprima OK y 5 jkl).
2. Use para ir a la ficha **my stuff**.
3. Use para resaltar la aplicación que desee eliminar y oprima la tecla suave izquierda **Options** (Opciones).
4. Use para resaltar **Delete** (Borrar) y oprima OK.
5. Oprima tecla suave izquierda **Yes** (Sí).

Mi Horario

1. Alarma de Reloj

Le permite fijar una de cinco alarmas.

1. Oprima OK, 6mno , 1@ .
2. Resalte la alarma que desee editar y oprima OK.
   Alarma 1/ Alarma 2/ Alarma 3/ Alarma 4/ Alarma 5
3. Use para resaltar **Fijar Tiemp**, oprima la tecla suave izquierda **Fijada** y oprima OK para seleccionar un tiempo.
4. Use para resaltar **Repetido** (configuración recurrente).
5. Oprima para seleccionar una de las siguientes.
   Una Vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines de Semana
6. Use para resaltar **Mis Timbres**, oprima la tecla suave izquierda **Fijada** y seleccione el timbre.
7. Oprima OK **Guar** para establecer alarma.

2. Calendario

El calendario le ayuda a mantener una agenda conveniente y fácil de acceder. Simplemente almacena las horas de cita y su teléfono le puede avisar con un recordatorio de su cita.

1. Oprima OK, 6mno , 2abc .
2. Use para resaltar el día programado.
   - Mover al día anterior.
   - Mover al día siguiente.
   - Mover a la semana anterior.

Mover a la semana siguiente.

3. Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo**.

4. Introduzca la información de su calendario, incluyendo:

- **Fijar Tiemp** Oprima la tecla suave izquierda **Fijada** para fijar una hora específica o establezca a **Tododía** (oprimiendo la tecla suave derecha).
- **Asunto**
- **Recordatorio**
  A La Hora/ 5 Min. Antes/ 10 Min. Antes/ 15 Min. Antes/ 1 Hora Antes/ 2 Horas Antes/ 1 Día Antes/ 2 Días Antes/ Ninguno
- **Repetido**
  Una Vez/ Diario/ Semanal/ Mensualm/ Anualmente
- **Fin de repetición**
- **Timbre**

  Oprima la tecla suave izquierda **Fijada** y seleccione **Mis Sonidos** o **Preferido** para seleccionar el sonido de alarma para activar con su recordatorio de evento.

5. Oprima OK **Guar**.

3. Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

1. Oprima OK, 6mno, 3def.

Opciones de entradas de Nota

- Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para escribir una nota nueva. Escriba la nota y oprima OK **Guar** para guardar.

Durante el ingreso de una nota, cambie el modo de introducción de texto con la tecla suave izquierda **Abc**.

- Acceda a Nota y resalte la entrada y oprima **Ver**.
- Para más opciones, oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
  - **Borrar**
  - **Editar**
  - **Borrar Todos**
- Para editar la entrada, oprima **Ver** y luego oprima la tecla suave izquierda **Editar**.

Música

Permite acceder canciones desde su tarjeta de memoria. Para acceder a esta característica, su tarjeta de memoria debe tener canciones ya almacenadas. Música puede ser transferida de su computadora hacia su teléfono. Para habilitar esa característica, por favor encienda la Conexión PC a Almacenamiento Masivo USB (Menú > Ambiente > Conexión PC).

1. Últ. Canción Repro.

1. Oprima OK , 7pqrs , 1@ .

2. Todas las Canciones

1. Oprima OK , 7pqrs , 2abc .
2. Use para seleccionar seleccionar un archivo de música y oprima OK para reproducir o la tecla suave derecha **Opciones**:

Borrar/ Agregar a la Lista/ Borrar Multiple/ Info de Archivos/ Ambiente

3. Mi Listas

Le permite crear y escuchar sus listas de reproducción.

1. Oprima OK , 7pqrs , 3def .
2. Para crear una lista de reproducción nueva, use para resaltar **Agregar a la Lista** o resalte una lista de reproducción existente y oprima la tecla suave derecha Opciones para las **siguientes** opciones.

   Borrar/ Inventar Lista/ Reinventar/ Importar archivo M3U/ Exportar archivo M3U

4. Álbums

Le permite ver y escuchar música por álbum.

1. Oprima OK , 7pqrs , 4ghi .
2. Use para seleccionar el Álbum y oprima OK **Ver** para ver las canciones del álbum.

5. Artistas

Le permite ver y escuchar su música por Artistas.

1. Oprima OK , 7pqrs , 5jkl .
2. Use para seleccionar el Artista y oprima OK **Ver** para ver las canciones del catálogo del Artista.

6. Géneros

Le permite ver y escuchar música por género.

1. Oprima OK , 7pqrs , 6mno .
2. Use para seleccionar el género y oprima OK **Ver** para ver las canciones de tu colección de ese género.

Herramientas

Le permite usar varias herramientas y aplicaciones de su teléfono.

1. Comando de Voz

Le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente mediante comandos verbales. Su teléfono retira el número de sus Contactos y lo marca. Este menú también es útil para quienes están manejando o son ciegos. Ofrece información de la hora por voz y permite revisar las llamadas perdidas, mensajes y Buzón de Voz.

Nota

Esta función sólo funciona en Inglés, sus comandos verbales tendrán que ser en Inglés.

1.1 Iniciar Comando

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 1 @.

   -O-

   En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz.

1.1.1 Llamar <nombre> o <número>

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 1 @.

   -O-

   En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz y diga 'Call'(Llamar).

2. Diga el nombre o número de teléfono.

1.1.2 Correo de Voz

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 2 abc.

   -O-

   En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz y diga 'Voicemail' (Correo de Voz).

1.1.3 Llamadas Perdidas

Anuncia información sobre llamadas perdidas.

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 3 def.

   -O-

   En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz y diga 'Missed Calls' (Llamadas Perdidas).

2. Diga **Yes** (Sí), cuando se le pida, para regresar la llamada.

1.1.4 Mensajes

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 4 ghi.

   -O-

   En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz y diga 'Messages' (Mensajes).

2. Diga **Yes** (Sí), cuando se le pida, para regresar la llamada.

1.1.5 Hora & Fecha

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 5 jkl.

   -O-

   En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz y diga 'Time & Date' (Hora & Fecha).

1.1.6 Ayuda

Le permite verificar la información del Control de voz.

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 1 @, 6 mno.

   -O-

   En el modo de espera, mantenga oprimida la Tecla Comando de voz y diga 'Help' (Ayuda).

1.2 Modo de Comando

Le permite establecer el modo de comando como Normal o Marcado.

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 2 abc.
2. Seleccione una opción.
   Normal/ Marcado

1.3 Anunciar Alertas

Le permite personalizar alertas de anuncios.

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 3 def.
2. Seleccione una opción.
   Desactivado/ Anunciar/ Anunciar + Timbre

1.4 Entrenar Palabra

Le permite personalizar el entrenamiento de las palabras.

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 4 ghi.
2. Seleccione una opción.
   Comando de Voz/ Respuestas/ Dígitos de Marcación

1.5 Mejor Coincidencia

Le permite ajustar la Mejor Coincidencia.

1. Oprima OK, 8 tuv, 1 @, 5 jkl.
2. Seleccione una opción.
   1 Coincidencia/
   4 Coincidencias

2. Mi Menú

Le permite tener acceso a menús preferidos rápidamente. Hay un máximo de 12 espacios donde se pueden almacenar menús.

1. Oprima OK, 8 tuv, 2 abc.
2. Resalte el espacio que desea con ▲▼ y oprima OK.
3. Resalte el menú que desea agregar a Mi Menú con ▲▼ y oprima OK **Fijada**.

3. Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos sencillos.

1. Oprima OK, 8 tuv, 3 def.
2. Incorpore los datos.
   - Use el teclado para introducir números.
   - Use * shift para introducir decimales.
   - Use # space para alternar entre valores positivos y negativos.
   - Oprima la tecla suave izquierda ⊖ **AC** para borrar la entrada.
   - Oprima la tecla suave derecha ⊖ **Operador** para introducir otros operadores.

- Use la tecla de navegación para introducir funciones.

3. Oprima OK para completar la ecuación.

4. Ez Sugerencia

Le permite calcular el total de una cuenta rápido y fácilmente usando la cantidad de la cuenta, la propina y el número de personas como variables.

1. Oprima OK, 8 tuv , 4 ghi .
2. Introduzca las cantidades en los campos **Cuenta**, **Propina (%)** y **Dividir**. Los campos Propina ($) y Total se calculan automáticamente.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Rest.** para realizar otra calculación.
4. Oprima la tecla suave derecha **Cierre** para salir de este menú.

5. Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otro país.

1. Oprima OK, 8 tuv , 5 jkl .
2. Oprima la tecla suave derecha **Ciudades** para seleccionar una ciudad disponible.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Fije DST** para mostrar el Horario de verano de la ubicación seleccionada.

6. Cronómetro

Esta función le permite usar el teléfono como cronómetro.

1. Oprima OK, 8 tuv , 6 mno .
2. Oprima OK **Iniciar** para empezar y oprima OK **Pare** para parar.
   - Puede usar la función de vuelta con la tecla suave derecha **Regazo**. Hay un límite de 20 vueltas.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Rest.** para restaurar el cronómetro.

7. Convertidor de Unidades

Le permite convertir unidades de Moneda, Área, Longitud, Temperatura, Masa, Volumen y Velocidad.

1. Oprima OK, 8 tuv , 7 pqrs .
2. Seleccione el tipo de unidad que desea convertir.
3. Oprima la tecla suave derecha **Cambiar** para seleccionar la unidad conocida e introduzca la cantidad con el teclado.
4. La conversión se calcula automáticamente.

Ambiente

El menú Ambiente tiene opciones para personalizar su teléfono.

Acceso y opciones

1. Oprima OK **Menú**.
2. Oprima 9wxyz **Ambiente**.
3. Seleccione un sub-menú.

   1. **Sonido**
   2. **Pantalla**
   3. **Seguridad**
   4. **Config. de Llamada**
   5. **Bluetooth**
   6. **Conexión PC**
   7. **Sistema**
   8. **Memoria**
   9. **Info. de Tel**

1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Timbres

Configura tonos distintos para Todas Las Llamadas, ID de Llamador, Sin ID de Llamador, Llamadas Restringidas o Revolver.

1. Oprima OK, 9wxyz, 1@, 1@.
2. Seleccione **Todas Las Llamadas/ ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Llamadas Restringidas** o **Revolver**.
3. Seleccione **Mi Sonidos** o **Preferido**.
4. Use ▲▼ para desplazarse por los timbres disponibles y seleccione el timbre deseado con tecla suave izquierda ⊖ **Fijada**.

1.2 Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Oprima OK, 9wxyz, 1@, 2abc.
2. Seleccione **Volumen Principal/ Teclado/ Audífono/ Altavoz.**
3. Use para ajustar el volumen del timbre y presione OK para guardar la configuración.

1.3 Alertas de Mensaje

Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

1. Oprima OK, 9wxyz, 1@, 3def.
2. Seleccione **Mensaje de texto/ Mensaje de foto/ Correo de voz/ Todos los mensajes/ Recordatorio de mensajes.**
3. Seleccione **Mi Sonidos** o **Preferido.**
4. Use para seleccionar una opción y oprima la tecla suave izquierda **Fijada.**

   Para Recordatorio de mensajes, seleccione Una **Vez/ Cada 2 Minutos/ Cada 15 Minutos/ Apagado.**

1.4 Tipo de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de tono para la tapa.

1. Oprima , 9wxyz, 1@, 4ghi.
2. Use para seleccionar el tipo de alerta.

   Alertas de Llamada/ Alertas de Mensaje/ Alertas de Calendario/ Alertas de Alarma/ Alertas de Emer.

3. Use ◄ ► para seleccionar el tipo de tono y oprima OK **Guar**.

   Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/ Timbre & Vib

   Opciones para Alertas de Emer.: **Timbre & Vib/ Sólo Vibrar**

1.5 Alertas Servicio

Le permite encender o apagar cualquiera de las 4 opciones de Aviso.

1. Oprima OK, 9wxyz , 1 @ , 5 jkl .
2. Seleccione una opción de aviso.

1.5.1 Bip de Minuto

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

1.5.2 Conectar Llam

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

1.5.3 Volver Arriba

Le avisa cuando se desplaza más allá del final de una lista de menús.

1.5.4 Batería baja

Le avisa cuando el nivel de carga de la batería está bajo.

3. Resalte **Encendido/ Apagado** con ▲▼ y luego oprima OK.

   (Las opciones para Batería baja son **Anunciar/ Timbre**)

1.6 Tonos de Activación/ Desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende y se apaga.

1. Oprima OK, 9wxyz , 1 @ , 6mno .

2. Resalte **Encendido/ Apagado** con ⬍ y luego oprima OK.

1.7 Tono de Trasladar

Le permite configurar un tono disponible que sonará cuando abra o cierre la tapa de su teléfono.

1. Oprima OK, 9wxyz, 1@, 7pqrs.
2. Resalte **Encendido/ Apagado** con ⬍ y luego oprima OK.

2. Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

2.1 Papel Tapiz

2.1.1 Pantalla Principal

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en la pantalla principal.

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 1@, 1@.
2. Resalte **Mi Imágenes** o **Preferido** y oprima OK.
3. Use la tecla de navegación para resaltar imagen y oprima la tecla suave izquierda ⊟ **Fijada**.

   Seleccione entre **Ajustar a la altura / Ajustar al ancho**

2.1.2 Pantalla Delantera

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en la pantalla delantera.

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 1@, 2abc.
2. Resalte **Mi Imágenes** o **Preferido** y oprima OK.
3. Use la tecla de navegación

para resaltar imagen y oprima la tecla suave izquierda **Fijada**.

Seleccione entre **Ajustar a la altura / Ajustar al ancho**

2.1.3 Revolver

Le permite configurar la característica Revolver para el Papel Tapiz.

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 1@, 3def.
2. Resalte los campos **Pantalla Principal** y **Pantalla Delantera** y use para seleccionar **Encendido**.
3. Resalte el campo **Repetido** y establezca la opción: **Cada 5 seg / Cada 1 Min / Cada 1 Hora / Cada 1 Día / Al abrirlo**
4. Oprima OK **Guar** para guardar la configuración.

2.2 Widget

Le permite configurar el menú de sus Widgets.

2.2.1 Ajustes widget

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 2abc, 1@.
2. Use para resaltar un widget y oprima OK para seleccionarlo/deseleccionarlo: **Calendario/ Nota Rápida/ Calculadora/ FM Radio/ Música/ Contacto 1/ Contacto 2/ Contacto 3/ Contacto 4**.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Hecho** para guardar la configuración.

2.2.2 Ubicación widget

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 2abc, 2abc.
2. Use para resaltar el icono widget y luego oprima OK **Selecto**.
3. Use para mover el icono del widget y oprima OK **Fijado**. Luego oprima la tecla suave izquierda **Hecho** para guardar la configuración.

2.3 Pendón

Le permite introducir una línea de texto que se muestra en la pantalla LCD.

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 3def.
2. Use para desplazarse entre **Encendido/Apagado**.
3. Use para resaltar el campo Texto.
4. Introduzca el texto y oprima la tecla suave izquierda **Abc** para cambiar las opciones de texto, OK **Guar** para guardar, o la tecla suave derecha **Cancelar** para cancelar la edición del título.

2.4 Luz de Fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz de fondo.

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 4ghi.
2. Resalte una opción entre **Pantalla y Teclado** y luego oprima OK.
3. Elija de las siguientes opciones:
   7 Segundos/ 10 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Activado/ Siempre Apagado

2.5 Estilo de Menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

1. Oprima OK, 9wxyz , 2abc , 5jkl .
2. Resalte **Icono** o **Lista** y oprima OK.

2.6 Idiomas

Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima OK , 9wxyz , 2abc , 6mno .
2. Resalte **Inglés** o **Español** con ▲▼ y luego oprima OK para seleccionar.

2.7 Relojes & Calendario

Le permite elegir el tipo de reloj y calendario para su pantalla.

1. Oprima OK, 9wxyz , 2abc , 7pqrs .

2.7.1 Pantalla Principal

Le permite elegir el tipo de reloj de la pantalla que se muestra en la pantalla en el interior del teléfono.

1. Oprima OK, 9wxyz , 2abc , 7pqrs , 1@ .
2. Resalte una opción y luego oprima OK.

   Apagado/ Reloj Normal/ Reloj Analógico/ Reloj Digital/ Reloj Dual/ Calendario / Reloj & Mapa de Teclas

3. Oprima la tecla suave izquierda ⊟ **Fijada** para guardar la configuración.

2.7.2 Pantalla Delantera

Le permite elegir el tipo de reloj de la pantalla que se muestra en la pantalla en el exterior del teléfono.

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 7pqrs, 2abc.
2. Resalte una opción y luego oprima OK.

   Reloj Normal/ Reloj Analógico/ Reloj Digital/ Minimizada reloj

3. Oprima OK para guardar la configuración.

2.8 Configuraciones de Fuente

Le permite cambiar las configuraciones de la fuente.

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 8tuv.
2. Personalice la configuración de fuente para tipo, tamaño o color.
3. Después de personalizar la configuración, oprima OK para guardar.

2.9 Esquemas de Color

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 9wxyz.
2. Resalte una opción y luego oprima OK. **Negro/ Blanco** son las dos opciones disponibles.

2.0 Coincidencia de Nombre de Marcación

Esta configuración muestra los Contactos cuyos nombres coinciden las teclas introducidas al marcar un número de teléfono.

1. Oprima OK, 9wxyz, 2abc, 0next.
2. Use para resaltar una configuración entre **Encendido/ Apagado** y después oprima OK para guardar.

3. Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

3.1 Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede cambiar el código de bloqueo en el menú de Seguridad.

1. Oprima OK, 9wxyz, 3def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.
3. Oprima 1 **Bloq. Teléfono**.
4. Use para resaltar una opción y oprima OK.

   Desbloq El teléfono nunca está bloqueado.

   Bloq. El teléfono siempre está bloqueado. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o sólo hacer llamadas de emergencia.

   Al Encender El Teléfono El teléfono se bloquea al encenderlo.

3.2 Restringir

Le permite restringir Llamadas, Mensajería, Cámara o **easy**edge[SM].

1. Oprima OK, 9wxyz, 3def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.
3. Oprima 2abc **Restringir** e introduzca el código de bloqueo de nuevo.
4. Use para resaltar **Llamadas Entrantes/ Llamadas Salientes/ Mensajes Enrantes/ Mensajes Salientes/ Cámara/ easyedge** y oprima OK.
5. Seleccione una opción.

Nota

Puede recibir llamadas entrantes de los contactos guardados en su teléfono cuando la opción Sólo contactos está activada.

3.3 #s de Emergencia

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Oprima OK, 9wxyz, 3def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.
3. Oprima 3def **#s de Emergencia**.
4. Oprima OK para editar un número telefónico de emergencia.

5. Cuando termine de editar el número, oprima OK **Guar** para guardar o la tecla suave derecha ⊖ **Cancelar** para cancelar la edición.

3.4 Cambiar Código de Bloqueo

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Oprima OK, 9wxyz, 3def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.
3. Oprima 4ghi **Cambiar Código de Bloqueo** y seleccione **Sólo Celular/ Llamada y Aplicaciones.**
4. Introduza el código de bloqueo actual y oprima OK. Luego introduzca un código de bloqueo nuevo y oprima OK.
5. Introduzca el nuevo código de bloqueo otra vez para confirmar.

3.5 Reinicio Principal

Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.

1. Oprima OK, 9wxyz, 3def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.
3. Oprima 5jkl **Reinicio Principal.**
4. Lea el mensaje que aparece y oprima OK para continuar.

5. Aparecerá una mensaje que dirá “Todas las configuraciones revertirán al valor implécito de fábrica.”

6. Use para resaltar una opción y oprima OK.
Revertir/ Cancelar

4. Config. de Llamada

El menú Config. de Llamada le permite decidir cómo el teléfono maneja las llamadas de entrada y de salida.

4.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo contestar las llamadas entrantes en su teléfono.

1. Oprima OK , 9wxyz , 4ghi , 1 .

2. Use para resaltar una configuración y oprima OK para guardar.

Al Abrirlo/ Sólo Tecla SEND/ Cualquier Tecla/ Auto. con Manos Libres

4.2 Auto-Reintentar

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando falla la llamada intentada.

1. Oprima OK, 9wxyz, 4ghi , 2abc .

2. Resalte su configuración con y luego oprima OK para guardar.

Apagado/
Cada 10 Segundos/
Cada 30 Segundos/
Cada 60 Segundos

4.3 Marcación de 1 Toque

Le permite iniciar un marcado veloz manteniendo oprimido el número de marcado veloz. Si se

fija en **Apagado**, los números de Marcado veloz designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima OK, 9wxyz, 4ghi, 3def.
2. Resalte su selección con y luego oprima OK para guardar.

   Encendido/ Apagado

4.4 Privacidad

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorado o Normal. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.

1. Oprima OK, 9wxyz, 4ghi, 4ghi.
2. Resalte su configuración con y luego oprima OK para guardar.

   Mejorada/ Normal

4.5 Cancelación de Ruido

Habilitando la función de Cancelación de Ruido proporciona una mejor experiencia de audio. Esta configuración controla el rango dinámico del volumen de voz que se envía y recibe, dependiendo de los entornos.

1. Oprima OK, 9wxyz, 4ghi, 5jkl.
2. Resalte su configuración con y luego oprima OK para guardar.

   Encendido/ Apagado

4.6 Modo Avión

Permite que usted utilice muchas de las funciones de el teléfono, como los Juegos, Notas, Grabaciones de Voz, etc., mientras está en un avión o en una área donde no es permitído hacer o recibir llamadas. Cuando

está activado Modo de Avion, no podra marcar o recibir llamadas o acceder información en línea.

1. Oprima OK, 9wxyz, 4ghi, 6mno.
2. Lea el mensaje de extensión de responsabilidad y oprima OK.
3. Resalte **Encendido/ Apagado** con y luego oprima OK para guardar.

4.7 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usan. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse a caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima OK, 9wxyz, 4ghi, 7pqrs.
2. Lea el mensaje y oprima OK.
3. Seleccione su configuración con y luego oprima OK.

   TTY Completo/ TTY + Charla/ TTY+ Oír/ TTY Apagada

5. Bluetooth®

El **LG Wine II** es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audífonos y manos libres de Bluetooth®. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del **LG Wine II** y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Nota

Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

Nota

Las funciones de Bluetooth® de este teléfono pueden no ser compatibles con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth®; su proveedor de servicios o fabricante del teléfono no puede ser responsable de la compatibilidad con dispositivos que no venden el proveedor de servicios o el fabricante del teléfono.

5.1 Aparatos Emparejados

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth®

1. Oprima OK, 9wxyz, 5jkl, 1@.
2. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para configurar el dispositivo en el modo de emparejamiento.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Buscar** y seleccione **Búsqueda Nueva**. Si Bluetooth® está apagado, se le indicará que lo encienda. Resalte **Sí** y oprima OK.
4. El dispositivo aparecerá en el menú Agregar Nuevo Dispositivo una vez que se lo ubica. Resalte el dispositivo y oprima OK **Par**.
5. El teléfono tratará de emparejear automáticamente. Si la función no está disponible, se le pedirá que proporcione, o verifique,

códigos coincidentes. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para utilizar la contraseña adecuada (por lo general "0000" - 4 ceros). Introduzca la contraseña y oprima OK.

6. Seleccione **Siempre preguntar/ Siempre conectar**

7. Una vez conectado, el dispositivo aparecerá en el menú Aparatos Emparejados.

5.2 Energía

Le permite establecer el estado de alimentación a Encendido/ Apagado del Bluetooth®.

1. Oprima OK, 9wxyz, 5jkl, 2abc.

2. Use para resaltar un valor y oprima OK para guardar.

   Encendido/ Apagado

Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth® de su dispositivo está desactivada.

5.3 Mi Visibilidad

Le permite establecer la visibilidad de la función Bluetooth® en su teléfono.

1. Oprima OK, 9wxyz, 5jkl, 3def.

2. Use para resaltar un valor y oprima OK para guardar.

   Visible/ Ocultado

Nota

Si activa Mi Visibilidad, su aparato puede ser reconocido por otros aparatos Bluetooth® en el area.

5.4 Mi Nombre de Bluetooth

Le permite editar el nombre del Bluetooth®.

1. Oprima OK, 9wxyz, 5jkl, 4ghi .
2. Manténga oprimida CLR para borrar el nombre existente.
3. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
4. Oprima OK **Guar** para guardar y salir o la tecla suave derecha **Cancelar** para cancelar la edición del nombre.

5.5 Mi Info de Bluetooth

Le permite ver información sobre la funcionalidad Bluetooth®.

1. Oprima OK, 9wxyz, 5jkl, 5jkl.

6. Conexión PC

Le permite seleccionar la forma en que su teléfono se comunica con su computadora cuando se realiza una conexión USB.

1. Oprima OK, 9wxyz, 6mno.
2. Use para resaltar un valor y oprima OK para guardar.

   Módem de USB/ Almacenamiento Masivo USB/ Aviso de Configuración

7. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

7.1 Red

7.1.1 Selec Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor

del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima OK, 9wxyz, 7pqrs, 1@, 1@.
2. Use para resaltar **Sólo Base/ Automático A/ Automático B** y oprima OK para guardar.

7.1.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima OK, 9wxyz, 7pqrs, 1@, 2abc.
2. Use para resaltar **NAM1** o **NAM2** y oprima OK para guardar.

7.1.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

1. **Oprima** OK, 9wxyz, 7pqrs, 1@, 3def.
2. Use para resaltar **Encendido** o **Apagado** y oprima OK para guardar.

7.1.4 Sistema de Servicio

Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Oprima OK, 9wxyz, 7pqrs, 1@, 4ghi.

7.2 Lugar

Le permite Encender o Apagar la función de Ubicación en su teléfono. Si está configurada en Encendida, los servicios de satélite basados en GPS (Sistema de Posicionamenteo Global) son accedidos.

1. Oprima OK, 9wxyz, 7pqrs, 2abc.
2. Oprima la tecla suave derecha **Siguien**. hasta la última página. Luego oprima OK **OK**.
3. Resalte una opción y oprima OK.

   Encendida/ Apagada

Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay condiciones atmosféricas malas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

8. Memoria

Le permite ver información sobre el estado de la memoria en su teléfono.

1. Oprima OK, 9wxyz, 8tuv.
2. Use para resaltar **Opciones de Guardar/ Memoria del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta** y oprima OK.

9. Info. de Tel

El menú Info. de Tel le proporciona información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Oprima OK, 9wxyz, 9wxyz.
2. Use para resaltar una opción y oprima OK o la tecla numérica correspondiente.

   Mi Número/ ESN/MEID/ Glosario de Iconos/ Versión

Tone Room

Permite acceder a los tonos mas populares directamente desde su teléfono. Navegando Tone Room puede resultar en cargos de datos. Por favor consulte a su proveedor de servicio para más información.

1. Oprima OK , * shift .
2. Lea la advertencia y seleccione **Sí** para iniciar easyedge.

FM Radio

Escuche música desde su teléfono con el transmisor de FM. Se requieren auriculares para usar esta función.

1. Press OK , 0 next .

Rango de la frecuencia FM:
87.5MHz -107.9 MHz.

Sintonía automática de estaciones

Las estaciones disponibles dependen de la intensidad de la señal de transmisión en su ubicación actual. Toque las teclas de buscar para atras o buscar para adelante para explorar las estaciones de radio FM disponibles en su área.

Configuración de estaciones

1. Use para seleccionar una estación y oprima la tecla suave derecha **Opcns** y seleccione una de las siguientes opciones:

   Minimizar/ Listen via Speaker/ Editar/ Añadir nuevo/ Información de emisora de Off

Icono de radio FM de referencia

Los iconos que aparecen arriba en su pantalla LCD indican el estado del Radio FM.

Radio FM reproduciendo.

FM Radio minimizado.

PAC-MAN

Permite usar la aplicación PAC-MAN precargada. Se pueden aplicar cargos por tiempo de aire usado.

1. Oprima OK, #.

Solución de problemas

Esta sección enumera algunos problemas que podría encontrar al utilizar el teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No hay conexión a la red.	La señal es débil o está de la red del proveedor.	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden.	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe introducirlo de nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función.	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles.	Error de marcación. Se alcanzó el límite de servicio.	Compruebe el número marcado y la fuerza de la señal. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede encender el teléfono.	La tecla de encender y apagar se ha pulsado muy rápidamente. Batería agotada. Contactos de la batería sucios.	Oprima la Tecla Enc/Fin por lo mínimo de dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla. Limpie los contactos.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar.	Batería totalmente agotada.	Cargue la batería.
	Problema de contacto.	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si es necesario.
	Sin alimentación eléctrica.	Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso.	Compruebe con otro cargador.
	Cargador equivocado.	Sólo utilice accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa.	Sustituya la batería.
Se perdió la conexión a la red.	La señal es débil.	Reconectar a otro proveedor de servicio si el modo de red es automático.
Número no permitido.	La función de FDN está encendida.	Compruebe el menú Ambiente y apague la función.
Teléfono bajo llave y no funciona	Instalación de batería.	Retire la batería e instale para reiniciar su teléfono (igual como reinicia una computadora).
	Reiniciar el teléfono.	En el caso de un error de mal funcionamiento o bloqueo, mantenga oprimida la Tecla Enc/Fin por 8 segundos para reinicar el teléfono.

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las

investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;

- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales

tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

¡Precaución! *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el

enchufe eléctrico de pared.

- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la

batería y los tiempos de conversación y espera.

- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la

batería. Podría ocasionar un incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar gravs lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o

actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

¡Información de Seguridad Importante!

Evite los daños a la audición (teléfono)

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Uso de su teléfono con seguridad (audífono)

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.

- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud

(calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;

- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una

potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados ”teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías

de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana.

Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios

epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen

en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los

estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www. fcc.gov/oet/ rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza

humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El

borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones

(FCC)

(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante

(http://www.icnirp.de)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(http://www.who.int/emf)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(http://www.hpa.org.uk/radiation/)

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las

personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.22 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.83 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren

según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ después de buscar la ID. de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en http://www.ctia.org/

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Accesorios

Hay una variedad accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte con su distribuidor local para averigüar cuáles hay disponibles. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de Batería

El cargador de batería permite cargar la batería para uso con el teléfono.

Batería

Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo.

Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantia limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estaran libres de defectos de materiales y mano de obra segun los terminos y condiciones siguientes:

(1) La garantia limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisicion del producto. El periodo de garantia restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se esta reparando o sustituyendo se determinara mediante la presentacion del recibo de ventas original por la compra de la unidad.

(2) La garantia limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningun otro comprador o usuario final subsecuentes.

(3) Esta garantia solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantia siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

(4) La carcasa externa y las partes cosmeticas estaran libres de defectos al momento de la distribucion, y por tanto no estaran cubiertas por los terminos de esta garantia limitada.

(5) A solicitud de LG, el consumidor debera aportar informacion aceptable para probar la fecha de compra.

(6) El cliente se hara cargo del costo de envio del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hara cargo del costo de envio del producto de vuelta al consumidor despues de realizar el servicio segun esta garantia limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

(1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.

(2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.

(3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.

(4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantia limitada aplicable para hacer efectiva la garantia.

(5) Productos a los que se haya eliminado el numero de

serie, o en los que este sea ilegible.

(6) Esta garantia limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantia, explicita o implicita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantia implicita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.

(7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.

(8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.

(9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.

(10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.

(11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o rembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que

el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantia explicita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos paises no permiten la excluyente de limitacion de danos incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duracion de la garantia implicita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantia le concede derechos legales concretos y es posible que tambien tenga otros derechos, que varian de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantia llame al siguiente telefono desde cualquier ubicacion continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite http://us.lgservice.com. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Índice

123

Correo de Voz 43
#s de Emergencia 76

A

Acceso rápido a funciones prácticas 23
Accesorios 115
Actualización de la FDA para los consumidores 101
Ajuste rápido del volumen 23
Ajustes widget 71
Alarma de Reloj 57
Álbums 60
Alertas Servc 69
Ambiente 42, 67
Anunciar Alertas 63
Apagar el teléfono 20
Aparatos Emparejados 81
Artistas 60
Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos 27
Contenido 4
Auto NAM 84
Auto-Reintentar 78
Ayuda 63

B

Batería baja 69
Bienvenidos 9
Bip de Minuto 69
Bloq. Teléfono 75
Bluetooth® 80
Borrador 40
Borrar Todos 44

C

Calculadora 64
Calendario 57
Cambiar Código de Bloqueo 77
Cancelación de ruido 79
Cargar la batería 19
Coincidencia de Nombre de Marcación 74
Comando de Voz 61
Cómo empezar con su teléfono 18
Conectar Llam 69
Conexión PC 83
Config. de Llamada 78
Configuraciones de Fuente 74
Contactos 32
Contactos en la memoria del teléfono 27
Contador de Datos 47
Convertidor de Unidades 66
Corrección de errores de marcado 21
Correo de Voz 41
Cronómetro 66
Cronómetro de Llamadas 46

Índice

D

Declaración De Garantía Limitada 116
Descripción general de los menús 15
Descripción general del teléfono 13
Desinstalación de la tarjeta microSD™ 21
Detalles Técnicos 10

E

easyedgeSM 55
Encender el teléfono 19
Encender y apagar el teléfono 19
Energía 82
Entrada 37
Entrenar Palabra 63
Enviado 39
Esquemas de Color 74
Estilo de Menú 73
Extraer la batería 18
Ez Sugerencia 65

F

Fijar NAM 84
FM Radio 86
Fuerza de la señal 20
Función de silencio 23
Alertas de Mensaje 68

G

Géneros 60
Grabar Voz 51
Grupos 33

H

Hacer llamadas 20
Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 30
Herramientas 61
Hora & Fecha 62

I

Iconos en pantalla 20
ID de Llamador 24
Idiomas 73
Imágenes 51
Índice 121
Info. de Tel 85
Información al consumidor sobre la SAR 112
Información de seguridad 95
Información de seguridad de la TIA 90
Iniciar Comando 61
Instalación de la batería 18
Instalación de la tarjeta microSD™ 21
Introducción de texto 26
Introducir y editar información 26

L

La batería 18
Lista de Contactos 29, 33
Lista Llam 44
Llam. en Espera 23

Llamadas Perdidas 62
Llamar <nombre> o <número> 61
Lugar 85
Luz de Fondo 72

M

Marcación de 1 Toque 78
Marcadas Llam. 46
Marcado veloz 24
Marcados Veloces 34
Mejor Coincidencia 64
Memoria 85
Mensaje de Foto 43
Mensaje de Texto 43
Mensajería 35
Mensajes 62
Mi Horario 57
Mi Info de Bluetooth 83
Mi Listas 60
Mi Menú 64
Mi Nombre de Bluetooth 83
Mi vCard 34
Mi Visibilidad 82
Modo Avión 79
Modo Comando 63
Modo de bloqueo 23
Modo TTY 80
Multimedia 47

N

Nivel de carga de la batería 19
Nota 58
Nuevo Contacto 32
Nuevo Mensaje Foto 36
Nuevo Mensaje Texto 35
Números de teléfono con pausas 27

O

Opciones de Contestar 78

P

PAC-MAN 87
Pantalla 70
Pantalla Delantera 70, 74
Pantalla Principal 70, 73
Papel Tapiz 70
Pendón 72
Perdidas Llam. 45
Precaución de Seguridad Importante 1
Privacidad 79

R

Recibidas Llam. 45
Recibir llamadas 22
Red 83
Reinicio Principal 77
Reloj Mundial 65
Relojes & Calendario 73
Remarcado de llamadas 22
Restringir 76
Revolver 54, 71

S

Seguridad 75, 90
Selec Sistema 83
Sistema 83
Sistema de Servicio 84
Solución de problemas 88
Sonido 53, 67

T

Texto Rápido 41
Timbres 67
Tipo de Alerta 68
Todas las Canciones 59
Todas Llam. 46
Todos los mensajes 42
Tomar Foto 48
Tone Room 86
Tono de Trasladar 70
Tonos de Activación/ Desactivación 69

U

Ubicación widget 72

V

Vídeos 52
Volumen 68
Volver Arriba 69

W

Widget 71

Otros

¡Información de Seguridad Importante! 99

MEMO

MEMO