LG
Life's Good

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED LCD / ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

www.lg.com

Προαιρετικά εξαρτήματα

Επιτοίχια βάση στήριξης

LSW100B ή
LSW100BG

(32LD6***, 32LV3***)

LSW200B ή
LSW200BG

(37/42/47LD6***, 37LV3***)

LSW400B ή
LSW400BG

(42/47LV3***)

HDMI

Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Μοντέλα τηλεόρασης LCD: 32/37/42/47LD6*** .. A-1
Μοντέλα τηλεόρασης LED LCD: 32/37/42/47LV3*** 13

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύνδεση Κεραίας.....1
Σύνδεση με καλώδιο Component 2
Σύνδεση με καλώδιο HDMI 3
Σύνδεση με καλώδιο HDMI σε DVI.....4
Σύνδεση με καλώδιο Euro Scart.....5
Ρύθμιση Usb 6
Σύνδεση με καλώδιο AN RF 6
Σύνδεση με καλώδιο D-sub 15 ακίδων.....7
Ρύθμιση εξόδου ηχείου 7
Εισαγωγή της μονάδας A CI 8
Ρύθμιση ακουστικών 8
Ρύθμιση ψηφιακής εξόδου ήχου 9
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης 10
Ρύθμιση οθόνης για λειτουργία με υπολογιστή 12
Ρύθμιση δικτύου.....16

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενεργοποίηση τηλεόρασης.....17
Αρχικοποίηση ρυθμίσεων 17
Επιλογή προγράμματος.....17
Ρύθμιση έντασης ήχου.....17
Γρήγορο μενού.....18
Επιλογή και ρύθμιση των μενού της οθόνης 19
Αυτόματος προγραμματισμός 21
Μη αυτόματος συντονισμός προγραμμάτων 22
Ταξ/ση προγρ. 26
Ενισχυτής.....28
Πληροφορίες CI (Κοινή διασύνδεση).....29
Επιλογή της λίστας προγραμμάτων.....30
Εισαγωγή λίστας 31
Ετικέτα εισαγωγής.....32
Data Service.....33
SIMPLINK.....34
Λειτουργία AV 38
Αρχικοποίηση (Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων).....39

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής USB.....40
Λίστα ταινιών.....42
Λίστ. φωτογρ. 53
Λίστα μουσικής.....63
Επιπλέον περιεχόμενο.....72
Κωδικός καταχώρισης DivX 73
Απενεργοποίηση 74

EPG (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση EPG 76
Επιλογή προγράμματος.....76
Λειτουργία κουμπιών στην κατάσταση λειτουργίας ΤΩΡΑ/ΕΠΟΜΕΝΟ του οδηγού.....76
Λειτουργία κουμπιών στην κατάσταση λειτουργίας οδηγού 8 ημερών 77
Λειτουργία κουμπιών σε κατάσταση λειτουργίας Αλλαγή ημερομηνίας 78
Λειτουργία κουμπιών σε πλαίσιο εκτενούς περιγραφής 78

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Έλεγχος μεγέθους εικόνας (Αναλογία οθόνης).79
Οδηγός Εικόνας 81
Εξοικονόμηση ενέργειας 82
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας 83
Μη Αυτόματη Ρύθμιση Εικόνας.....84
Τεχνολογία βελτίωσης εικόνας 86
Έλεγχος εικόνας Expert 87
Επαναφ. εικόνας 90
Trumotion 91
Λειτουργία Demo.....92
Δείκτης Τροφοδ. 93

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ & ΓΛΩΣΣΑΣ

Σύστημα αυτόματης έντασης ήχου 94
Λειτουργία καθαρής φωνής II.....95
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου -Λειτουργία ήχου .. 96
Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου –Λειτουργία χρήστη.....97
Infinite Sound 97
Ισορροπία.....98
Ρύθμιση ήχου DTV (μόνο σε ψηφιακή λειτουργία).. 99
Επιλογή Ψηφ. εξόδου ήχου 100
Επαναφορά ήχου 101
Περιγραφή ήχου (μόνο σε ψηφιακή λειτουργία) ..102
I/II
Στερεοφωνική διπλή λήψη (μόνο σε αναλογική λειτουργία).....103
Λήψη NICAM (μόνο σε αναλογική λειτουργία)104
Επιλογή εξόδου ήχου στα ηχεία.....104
Μενού στην οθόνη για την επιλογή γλώσσας/ χώρας.....105
Επιλογή γλώσσας 106

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

Ρύθμιση ρολογιού 108
Ρύθμιση ώρας αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.....109
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου.....110
Ρύθμιση αφύπνισης 111
Αυτόματη αναμονή.....112

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης και Σύστημα κλειδώματος 113
Φραγή Προγρ/τος.....114
Γονικός έλεγχος (Μόνο σε ψηφιακή κατάσταση λειτουργίας) 115
Φραγή εξωτερικής εισόδου 116
Κλείδωμα πλήκτρων 117

TELETEXT

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 118
Κείμενο SIMPLE.....118
Κείμενο TOP.....119
FASTEXT 119
Ειδικές λειτουργίες Teletext.....120

ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT

Teletext στο πλαίσιο ψηφιακής υπηρεσίας 121
Teletext σε ψηφιακή υπηρεσία.....121

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επίλυση προβλημάτων.....122
Συντήρηση.....124
Προδιαγραφές προϊόντος 125
Κώδικες υπερύθρων 129
Ρύθμιση παραμέτρων εξωτερικής μονάδας ελέγχου.....130
Σημείωση για το λογισμικό ανοικτού κώδικα ..137

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LCD: 32/37/42/47LD6***

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε την τηλεόραση.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Εγχειρίδιο χρήστη

Μπαταρίες (AAA)

Τηλεχειριστήριο

Προστατευτικό κάλυμμα

Καλώδιο τροφοδοσίας

x 8

(M4x20)

Βίδες για τη βάση

μόνο σε μοντέλα 32/37/42LD6***

1-βίδα για στερέωση της βάσης

Δακτύλιος συγκράτησης τύπου βύσματος

Δακτύλιος συγκράτησης καλωδίων

Πυρήνας φερρίτη (Το στοιχείο αυτό δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.)

Κλιπ και βίδα συγκράτησης για το καλώδιο τροφοδοσίας (Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα).

Το στοιχείο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.

Πανί καθαρισμού

Το πανί καθαρισμού χρησιμοποιείται στην οθόνη.

* Με το πανί καθαρισμού, καθαρίστε απαλά τυχόν λεκέδες ή αποτυπώματα από την επιφάνεια της τηλεόρασης.

Μην ασκείτε πίεση. Προσέξτε, εφόσον μπορεί να προκληθούν γρατσουνιές ή αλλοιώσεις στο χρώμα.

Χρήση του πυρήνα φερρίτη (Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

Ο πυρήνας φερρίτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μείωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων όταν συνδέεται με το καλώδιο τροφοδοσίας.

Όσο πιο κοντά τοποθετείται ο πυρήνας φερρίτη με το καλώδιο τροφοδοσίας, τόσο το καλύτερο.

Εγκαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Η τηλεόραση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Και η τηλεόραση πρέπει να απενεργοποιείται από το διακόπτη λειτουργίας εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια.

  Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη χρήση μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά αν μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης, μειώνοντας έτσι τα συνολικά έξοδα λειτουρνίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ► Μην πατάτε πάνω στη γυάλινη βάση και αποφύγετε να την χτυπήσετε. Ενδέχεται να σπάσει, προκαλώντας τραυματισμό από τα θραύσματα του γυαλιού ή η τηλεόραση μπορεί να πέσει.
- ► Μην σέρνετε την τηλεόραση. Το δάπεδο ή το προϊόν μπορεί να υποστούν ζημιά.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

32/37/42LD6***

❶ **Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας**
Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα (AC). Η τάση υποδεικνύεται στη σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών. (► σ.125 έως 128) Μην επιχειρήσετε ποτέ να συνδέσετε την τηλεόραση σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).

❷ **Είσοδος Antenna (Κεραία)**
Συνδέστε την κεραία ή το καλώδιο σε αυτήν την υποδοχή.

❸ **LAN**
Σύνδεση δικτύου.
Χρησιμοποιείται ακόμη για αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής σε τοπικά δίκτυα.

❹ **ΟΠΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ**
Συνδέστε ψηφιακό ήχο σε διάφορους τύπους εξοπλισμού.
Συνδέστε με εξάρτημα ψηφιακού ήχου.
Χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο ήχου.

❺ **Είσοδος Component**
Συνδέστε μια συσκευή εικόνας/ήχου σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.

❻ **Υποδοχή Euro Scart (AV1)**
Συνδέστε την είσοδο ή την έξοδο της υποδοχής Scart μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.

❼ **Είσοδος HDMI/DVI IN**
Συνδέστε ένα σήμα HDMI στο HDMI IN. Η ένα σήμα DVI (VIDEO) στη θύρα HDMI /DVI με καλώδιο DVI προς HDMI.

❽ **Είσοδος RGB IN**
Συνδέστε την έξοδο ενός υπολογιστή.

❾ **ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ RS-232C (ΕΛΕΓΧΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)**
Συνδέστε με τη θύρα RS-232C ενός υπολογιστή.
Η θύρα αυτή χρησιμοποιείται για λειτουργία σέρβις ή ξενοδοχείου.

❿ **Είσοδος ήχου RGB/ DVI**
Σύνδεση ήχου από υπολογιστή ή DTV.

⓫ **ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΕΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ)**
Εκεί βρίσκεται η υποδοχή τηλεφώνου για το εξωτερικό ηχείο.

⓬ **Είσοδος USB**
Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτήν την υποδοχή.

⓭ **Υποδοχή κάρτας PCMCIA (Διεθνής ένωση καρτών μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές)**
Εισαγάγετε τη μονάδα CI (Κοινή διασύνδεση) στην υποδοχή κάρτας **PCMCIA**.
(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες).

⓮ **Υποδοχή ακουστικών**
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή των ακουστικών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

47LD6***

❶ **Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας**
Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα (AC). Η τάση υποδεικνύεται στη σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών. (► σ.125 έως 128) Μην επιχειρήσετε ποτέ να συνδέσετε την τηλεόραση σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).

❷ **LAN**
Σύνδεση δικτύου.
Χρησιμοποιείται ακόμη για αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής σε τοπικά δίκτυα.

❸ **AUX LAN**
Σύνδεση δικτύου.

❹ **ΟΠΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ**
Συνδέστε ψηφιακό ήχο σε διάφορους τύπους εξοπλισμού.
Συνδέστε με εξάρτημα ψηφιακού ήχου.
Χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο ήχου.

❺ **Είσοδος Component**
Συνδέστε μια συσκευή εικόνας/ήχου σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.

❻ **Υποδοχή Euro Scart (AV1)**
Συνδέστε την είσοδο ή την έξοδο της υποδοχής Scart μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.

❼ **Είσοδος HDMI/DVI IN**
Συνδέστε ένα σήμα HDMI στο HDMI IN. Η ένα σήμα DVI (VIDEO) στη θύρα HDMI /DVI με καλώδιο DVI προς HDMI.

❽ **Είσοδος RGB IN**
Συνδέστε την έξοδο ενός υπολογιστή.

❾ **ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ RS-232C (ΕΛΕΓΧΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)**
Συνδέστε με τη θύρα RS-232C ενός υπολογιστή.
Η θύρα αυτή χρησιμοποιείται για λειτουργία σέρβις ή ξενοδοχείου.

❿ **Είσοδος ήχου RGB/ DVI**
Σύνδεση ήχου από υπολογιστή ή DTV.

⓫ **ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΕΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ)**
Εκεί βρίσκεται η υποδοχή τηλεφώνου για το εξωτερικό ηχείο.

⓬ **Είσοδος Antenna (Κεραία)**
Συνδέστε την κεραία ή το καλώδιο σε αυτήν την υποδοχή.

⓭ **Είσοδος USB**
Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτήν την υποδοχή.

⓮ **Υποδοχή κάρτας PCMCIA (Διεθνής ένωση καρτών μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές)**
Εισαγάγετε τη μονάδα CI (Κοινή διασύνδεση) στην υποδοχή κάρτας **PCMCIA**.
(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες).

⓯ **Υποδοχή ακουστικών**
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή των ακουστικών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
Κατά την συναρμολόγηση της επιτραπέζιας βάσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει πλήρως τη βίδα. (Αν δεν είναι καλά σφιγμένη, το προϊόν μπορεί να γύρει προς τα εμπρός μετά την εγκατάστασή του).
Αν σφίξετε τη βίδα με υπερβολική δύναμη, ενδέχεται να στραβώσει λόγω της τριβής με το τμήμα της βίδας που σφίγγεται.

1 Τοποθετήστε την τηλεόραση προσεκτικά με την οθόνη προς τα κάτω σε μαλακή επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη από τυχόν φθορές.

2 Συναρμολογήστε τα μέρη του **σώματος βάσης** με τη **βάση στηρίγματος** της τηλεόρασης.

3 Συναρμολογήστε την τηλεόραση όπως φαίνεται στην εικόνα.

4 Σφίξτε καλά τις 4 βίδες στις οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

x 4

Σφίξτε το στήριγμα με τέσσερις βίδες (παρέχονται ως εξαρτήματα της τηλεόρασης).

ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

32/37/42LD6***

1 Συνδέστε τα καλώδια όπως πρέπει.
Για να συνδέσετε επιπλέον εξοπλισμό, ανατρέξτε στην ενότητα **ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ/ΒΙΔΑ** Η ΤΟ **ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**. ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΑΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

Προστατευτικό υποστήριγμα/βίδα
(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα).

ή

Δακτύλιος συγκράτησης τύπου βύσματος

2 Εγκαταστήστε το **κλιπ συγκράτησης καλωδίων** όπως φαίνεται στην εικόνα.
Αν τηλεόρασή σας διαθέτει **δακτύλιο καλωδίων**, εγκαταστήστε τον όπως φαίνεται στην εικόνα και δέστε τα καλώδια.

Κλιπ συγκράτησης καλωδίων

Δακτύλιος καλωδίων

3 Τοποθετήστε τα καλώδια μέσα στο **κλιπ συγκράτησης καλωδίων** και κουμπώστε το.

47LD6***

1 Συνδέστε τα καλώδια όπως πρέπει.
Για να συνδέσετε επιπλέον εξοπλισμό, ανατρέξτε στην ενότητα **ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**.
Στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το **Προστατευτικό υποστήριγμα/βίδα**. ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΑΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

Προστατευτικό υποστήριγμα/βίδα
(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα).

2 Τοποθετήστε τα καλώδια μέσα στο **κλιπ συγκράτησης καλωδίων** και κουμπώστε το.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Μην κρατάτε το **κλιπ συγκράτησης καλωδίων** όταν μετακινείτε την τηλεόραση.
- Σε περίπτωση πτώσης της τηλεόρασης, μπορεί να τραυματιστείτε ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.

► Σε ορισμένες τηλεοράσεις, παρέχονται ο **δακτύλιος τύπου βύσματος** και ο **δακτύλιος καλωδίων**. Αν εισαγάγετε αυτούς τους δακτυλίους στις οπές που υπάρχουν στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, δεν μπορείτε να τους αφαιρέσετε.

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Αφού εγκαταστήσετε την τηλεόραση, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή στρέφοντας τη χειροκίνητα προς την αριστερή ή δεξιά κατεύθυνση κατά 20 μοίρες προκειμένου να είναι στην καταλληλότερη θέση για το σημείο από το οποίο παρακολουθείτε.

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Κατά την τοποθέτηση μιας επιτοίχιας μονάδας, χρησιμοποιήστε το κάλυμμα προστασίας.

Τοποθετήστε το **Προστατευτικό ΚΑλυμμα** στην τηλεόραση, μέχρι να ακουστεί ο ήχος εφαρμογής.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ(μόνο σε μοντέλα 32/37/42/47LD6***)

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Η τηλεόραση πρέπει να τοποθετείται επάνω σε μια επιτραπέζια βάση ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί προς τα εμπρός / προς τα πίσω και έτσι να προκληθεί ενδεχομένως τραυματισμός ή φθορά στο προϊόν.

4-βίδες
(δεν παρέχονται ως εξαρτήματα του προϊόντος)

► Βίδες: M5 x L (*L: βάθος επιτραπέζιας βάσης + 8-10 mm)π.χ.) Βάθος επιτραπέζιας βάσης: 15mm, Βίδα: M5 x 25

(μόνο σε μοντέλα 32/37/42LD6***)

1-Βίδα (παρέχεται ως εξάρτημα του προϊόντος)

ⓘ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

► Η τηλεόραση θα πρέπει να στερεώνεται καλά στο πάτωμα ή τον τοίχο, προς αποφυγή ανατροπής της. Ο κλονισμός, η κλίση ή η ταλάντωση του μηχανήματος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KENSINGTON

- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.
- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Η τηλεόραση διαθέτει ακροδέκτη για σύστημα ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος. Συνδέστε το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας Kensington όπως φαίνεται παρακάτω.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος ασφαλείας Kensington, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που παρέχεται μαζί με το σύστημα ασφάλειας Kensington.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα της εταιρείας Kensington στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.kensington.com . Η Kensington πουλάει συστήματα ασφαλείας για ακριβό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως φορητούς υπολογιστές ή προβολείς LCD.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Το σύστημα ασφαλείας Kensington διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα.
- ► Όταν αγγίζετε την τηλεόραση και είναι κρύα, μπορεί να εμφανιστεί ελαφρό "τρεμόπαιγμα" όταν την ενεργοποιήσετε.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία της τηλεόρασης.

- ► Ενδέχεται να είναι ορατές στην οθόνη κάποιες μικροσκοπικές κουκκίδες, με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα. Δεν επηρεάζουν καθόλου, ωστόσο, τη χρωματική απόδοση της οθόνης.
- ► Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη LCD και μην την ακουμπάτε με τα δάχτυλά σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή παραμόρφωση των εικόνων που προβάλλονται στην οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Πρέπει να αγοράσετε τα απαραίτητα εξαρτήματα από το εμπόριο για να σταθεροποιήσετε με ασφάλεια την τηλεόραση και να την ασφαλίσετε στον τοίχο.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο για να αποφύγετε το ενδεχόμενο πτώσης της σε περίπτωση που την σπρώξετε.
- Οι οδηγίες που παρατίθενται ακολούθως αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο επιτοίχιας εγκατάστασης της τηλεόρασης, για να αποφύγετε την πτώση της τηλεόρασης προς τα εμπρός εάν κάποιος την τραβήξει. Κατά αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η πτώση της τηλεόρασης προς τα εμπρός, καθώς και τα ενδεχόμενα ατυχήματα. Αποφεύγονται, επίσης, ενδεχόμενες φθορές της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να σκαρφαλώσουν ή να κρεμαστούν από την τηλεόραση.

1. Χρησιμοποιήστε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης για να στερεώσετε το προϊόν στον τοίχο, όπως απεικονίζεται.
   (Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει βίδες στους κρίκους ανάρτησης, χαλαρώστε τις βίδες).
   * Τοποθετήστε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης και σφίξτε τα καλά στις επάνω οπές.
2. Στερεώστε στον τοίχο τα υποστηρίγματα με τις βίδες. Ρυθμίστε το ύψος του υποστηρίγματος που έχετε τοποθετήσει στον τοίχο.

3. Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό σκοινί για να δέσετε το προϊόν για ευθυγράμμιση. Είναι ασφαλέστερο να δέσετε το σκοινί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βρίσκεται σε οριζόντια θέση μεταξύ του τοίχου και του προϊόντος.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Για να μετακινήσετε την τηλεόραση σε άλλη θέση, λύστε πρώτα το σκοινί.
- ► Χρησιμοποιήστε κάποιο έπιπλο ή βάση στήριξης που να είναι αρκετά μεγάλο και ανθεκτικό για το μέγεθος και το βάρος της τηλεόρασης.
- ► Για ασφαλή χρήση της τηλεόρασης, βεβαιωθείτε οτι το υποστήριγμα που είναι στερεωμένο στον τοίχο βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το υποστήριγμα της τηλεόρασης.

- Η τηλεόραση μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, όπως να αναρτηθεί στον τοίχο ή να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια εργασίας, κ.λπ.
- Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να αναρτάται οριζόντια.

ΓΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο γείωσης για την αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας. Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των απαραίτητων μεθόδων γείωσης, πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστός διακόπτης κυκλώματος από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Μην προσπαθήσετε να γειώσετε την τηλεόραση συνδέοντάς τη με καλώδια τηλεφώνου, ράβδους φωτισμού ή αγωγούς αερίου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Για το σωστό εξαερισμό, αφήστε απόσταση 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συνιστάται η χρήση μιας επιτοίχιας βάσης στήριξης μάρκας LG κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο.
- Συνιστάται να αγοράσετε μια επιτοίχια βάση στήριξης η οποία υποστηρίζει το πρότυπο VESA.
- Η LG συνιστά την πραγματοποίηση της επιτοίχιας τοποθέτησης από εξειδικευμένο επαγγελματία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

▶ Η επιτοίχια βάση πρέπει να εγκαθίσταται σε στερεό τοίχο κάθετο στο πάτωμα.

▶ Να χρησιμοποιείτε ειδική επιτοίχια βάση, αν πρόκειται να την εγκαταστήσετε σε ταβάνι ή επικλινή τοίχο.

▶ Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί η επιτοίχια βάση θα πρέπει να είναι αρκετά γερή ώστε να υποστηρίζει το βάρος της τηλεόρασης, π.χ. να είναι από από σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλο ή κοίλο μπλοκ.

▶ Ο τύπος και το μήκος των βιδών τοποθέτησης εξαρτάται από την επιτοίχια βάση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη βάση.

▶ Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή υλικές ζημίες ή ζημίες στην τηλεόραση εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης:
- Όπου δεν χρησιμοποιείται τοίχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές VESA.
- Σε περίπτωση που δεν έχετε σφίξει σωστά τις βίδες στην επιφάνεια και ενδεχομένως προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή τραυματισμός.
- Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τη συνιστώμενη μέθοδο εγκατάστασης.

Μοντέλο	VESA (A * B)	Κανονική βίδα	Ποσότητα
32LD6***	200 * 100	M4	4
37/42/47LD6***	200 * 200	M6	4

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο στρέψτε το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.

⏻ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)	Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από την κατάσταση αναμονής ή απενεργοποίηση της σε κατάσταση αναμονής.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ρυθμίζει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της τηλεόρασης. (▶ **σ.82**)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV	Μπορείτε να επιλέξετε και να ορίσετε εικόνες και ήχους όταν συνδέετε συσκευές AV.(▶ **σ.38**)
ΕΙΣΟΔΟΣ	Η λειτουργία εξωτερικής εισόδου εναλλάσσεται εκ περιτροπής σε κανονική ακολουθία.(▶ **σ.31**)
TV/RAD	Δυνατότητα επιλογής προγράμματος ραδιοφώνου, τηλεόρασης, DTV.

GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)	Εμφάνιση του Οδηγού προγράμματος. (▶ **σελ. 75**)
PORTAL (ΠΥΛΗ)	Εμφάνιση και απόκρυψη του αλληλεπιδραστικού μενού ξενοδοχείου.
INFO ⓘ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i)	Εμφάνιση πληροφοριών παρούσας οθόνης.
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ (Επάνω/Κάτω/ Αριστερά/Δεξιά)	Δυνατότητα πλοήγησης στα μενού της οθόνης και προσαρμογής των ρυθμίσεων του συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
OK	Αποδοχή των επιλογών σας ή εμφάνιση της τρέχουσας λειτουργίας.
MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΕΝΟΥ)	Επιλογή ενός μενού. Διαγράφει όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία προβολής τηλεόρασης από όλα τα μενού.(▶ **σελ. 19**)
BACK (ΠΙΣΩ)	Επιτρέπει στο χρήστη να μεταβεί, να επιστρέψει σε ένα βήμα μιας διαδραστικής εφαρμογής, EPG ή άλλης διαδραστικής λειτουργίας του χρήστη.
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)	Διαγράφει όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης από όλα τα μενού.

Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ)	Επιλογή του Γρήγορου μενού που θέλετε. (Αναλογία Οθόνης, Λειτουργία καθαρής φωνής II, Λειτουργία Εικόνας, Λειτουργία Ήχου, Ήχος (ή Γλώσσα ήχου), Χρονοδιακόπτης Ύπνου, Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση παράβλεψης, Συσκευή USB).(▶ **σ.18**)
AD	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Περιγραφής ήχου.
ALARM (ΑΦΥΠΝΙΣΗ)	Ρυθμίζει τη λειτουργία αφύπνισης.

Αριθμητικά κουμπιά 0 έως 9	Επιλογή ενός προγράμματος. Επιλογή αριθμημένων στοιχείων ενός μενού.
␣ (Κενό διάστημα)	Αφήνει ένα κενό διάστημα στο πληκτρολόγιο της οθόνης.
LIST (ΛΙΣΤΑ)	Εμφάνιση του πίνακα προγραμμάτων. (▶ **σ.30)**
Q.VIEW (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ)	**Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.**

Χρωματιστά κουμπιά	Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext (μόνο στα μοντέλα **TELETEXT**). **Ταξ/ση προγρ**.

1 ΚΟΥΜΠΙΑ TELETEXT	Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Teletext".(▶ **σελ. 118**)
SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)	Επαναφορά των υπότιτλων που προτιμάτε σε ψηφιακή λειτουργία.

SIMPLINK	Προβάλετε τη λίστα των συσκευών AV που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση. Όταν πατάτε εναλλάξ αυτό το κουμπί, εμφανίζεται το μενού Simplink στην οθόνη.(▶ σελ. 34)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
CHAR/NUM	Εναλλαγή μεταξύ χαρακτήρων ή αριθμών.
MARK (ΣΗΜΕΙΩΣΗ)	Επιλέξτε την είσοδο για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Οδηγού Εικόνας. Επιλογή και αποεπιλογή προγραμμάτων στο μενού USB.
RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ)	Επιλογή της αναλογίας εικόνας που θέλετε. (▶ **σελ. 79**)
DELETE	Διαγράφει τον χαρακτήρα που εισαγάγατε, όταν έχετε πληκτρολογήσει το χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο της οθόνης.
MUTE (ΣΙΓΑΣΗ)	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.
Πρόγραμμα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ	Επιλογή ενός προγράμματος.
ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ	Δυνατότητα μετάβασης από ένα αναλυτικό σύνολο πληροφοριών οθόνης σε ένα άλλο.

SIMPLINK / MY MEDIA Κουμπιά ελέγχου μενού	Ελέγχει το μενού SIMPLINK ή το μενού ΜΕΣΑ (Λίστ. φωτογρ., Λίστα μουσικής και Λίστα ταινιών).

Τοποθέτηση μπαταριών

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση (+ με +, - με -)..
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA 1,5V. Μη συνδυάζετε παλιές ή χρησιμοποιημένες με νέες μπαταρίες.
- Κλείστε το κάλυμμα.
- Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LED LCD: 32/37/42/47LV3***

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε την τηλεόραση.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Εγχειρίδιο χρήστη

Μπαταρίες
(AAA)

Τηλεχειριστήριο

x 8

(M4x12)
Βίδες για τη βάση

μόνο σε μοντέλα 32/37LV3***

1-βίδα για στερέωση της βάσης

Το στοιχείο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.

Πανί καθαρισμού
Το πανί καθαρισμού χρησιμοποιείται στην οθόνη.

* Με το πανί καθαρισμού, καθαρίστε απαλά τυχόν λεκέδες ή αποτυπώματα από την επιφάνεια της τηλεόρασης.

Μην ασκείτε πίεση. Προσέξτε, εφόσον μπορεί να προκληθούν γρατσουνιές ή αλλοιώσεις στο χρώμα.

Πυρήνας φερρίτη
(Το στοιχείο αυτό δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.)

Χρήση του πυρήνα φερρίτη (Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

Ο πυρήνας φερρίτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μείωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων όταν συνδέεται με το καλώδιο τροφοδοσίας.

Όσο πιο κοντά τοποθετείται ο πυρήνας φερρίτη με το καλώδιο τροφοδοσίας, τόσο το καλύτερο.

Εγκαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Η τηλεόραση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Και η τηλεόραση πρέπει να απενεργοποιείται από το διακόπτη λειτουργίας εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια.
Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη χρήση μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά αν μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης, μειώνοντας έτσι τα συνολικά έξοδα λειτουργίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

► Μην πατάτε πάνω στη γυάλινη βάση και αποφύγετε να την χτυπήσετε. Ενδέχεται να σπάσει, προκαλώντας τραυματισμό από τα θραύσματα του γυαλιού ή η τηλεόραση μπορεί να πέσει.

► Μην σέρνετε την τηλεόραση. Το δάπεδο ή το προϊόν μπορεί να υποστούν ζημιά.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Κουμπί αφής	Περιγραφή
∨ P ∧	Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα.
− ⊿ +	Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.
OK	Ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης.
HOME	Πρόσβαση στο Αρχικό μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και έξοδος από τα μενού
INPUT	Αλλαγή της πηγής εισόδου.
⏻/I	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.

1. Κουμπί αφής - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

❶ **Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας**
Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα (AC). Η τάση υποδεικνύεται στη σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών. (► σ.125 έως 128) Μην επιχειρήσετε ποτέ να συνδέσετε την τηλεόραση σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).

❷ **LAN**
Σύνδεση δικτύου.
Χρησιμοποιείται ακόμη για αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής σε τοπικά δίκτυα.

❸ **AUX LAN**
Σύνδεση δικτύου.

❹ **ΟΠΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ**
Συνδέστε ψηφιακό ήχο σε διάφορους τύπους εξοπλισμού.
Συνδέστε με εξάρτημα ψηφιακού ήχου.
Χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο ήχου.

❺ **Είσοδος Component**
Συνδέστε μια συσκευή εικόνας/ήχου σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.

❻ **Υποδοχή Euro Scart (AV1)**
Συνδέστε την είσοδο ή την έξοδο της υποδοχής Scart μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.

❼ **Είσοδος HDMI/DVI IN**
Συνδέστε ένα σήμα HDMI στο HDMI IN. Η ένα σήμα DVI (VIDEO) στη θύρα HDMI /DVI με καλώδιο DVI προς HDMI.

❽ **Είσοδος RGB IN**
Συνδέστε την έξοδο ενός υπολογιστή.

❾ **ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ RS-232C (ΕΛΕΓΧΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)**
Συνδέστε με τη θύρα RS-232C ενός υπολογιστή.
Η θύρα αυτή χρησιμοποιείται για λειτουργία σέρβις ή ξενοδοχείου.

❿ **Είσοδος ήχου RGB/ DVI**
Σύνδεση ήχου από υπολογιστή ή DTV.

⓫ **ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΕΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ)**
Εκεί βρίσκεται η υποδοχή τηλεφώνου για το εξωτερικό ηχείο.

⓬ **Είσοδος Antenna (Κεραία)**
Συνδέστε την κεραία ή το καλώδιο σε αυτήν την υποδοχή.

⓭ **Είσοδος USB**
Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτήν την υποδοχή.

⓮ **Υποδοχή κάρτας PCMCIA (Διεθνής ένωση καρτών μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές)**
Εισαγάγετε τη μονάδα CI (Κοινή διασύνδεση) στην υποδοχή κάρτας **PCMCIA**.
(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες).

⓯ **Υποδοχή ακουστικών**
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή των ακουστικών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Κατά την συναρμολόγηση της επιτραπέζιας βάσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει πλήρως τη βίδα.

(Αν δεν είναι καλά σφιγμένη, το προϊόν μπορεί να γύρει προς τα εμπρός μετά την εγκατάστασή του).

Αν σφίξετε τη βίδα με υπερβολική δύναμη, ενδέχεται να στραβώσει λόγω της τριβής με το τμήμα της βίδας που σφίγγεται.

1 Τοποθετήστε την τηλεόραση προσεκτικά με την οθόνη προς τα κάτω σε μαλακή επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη από τυχόν φθορές.

2 Συνδέστε τα εξαρτήματα του **κυρίως σώματος της βάσης** με τη **βάση στήριξης** της τηλεόρασης.

3 Συναρμολογήστε την τηλεόραση όπως φαίνεται στην εικόνα.

4 Στερεώστε την τηλεόραση και τη βάση με τις 4 βίδες.

ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1 Συγκεντρώστε και δέστε τα καλώδια με το δακτύλιο συγκράτησης καλωδίων στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Αφού εγκαταστήσετε την τηλεόραση, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή στρέφοντας τη χειροκίνητα προς την αριστερή ή δεξιά κατεύθυνση κατά 20 μοίρες προκειμένου να είναι στην καταλληλότερη θέση για το σημείο από το οποίο παρακολουθείτε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ(μόνο σε μοντέλα 32/37/42/47LV3***)

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Η τηλεόραση πρέπει να τοποθετείται επάνω σε μια επιτραπέζια βάση ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί προς τα εμπρός / προς τα πίσω και έτσι να προκληθεί ενδεχομένως τραυματισμός ή φθορά στο προϊόν.

4-βίδες
(δεν παρέχονται ως εξαρτήματα του προϊόντος)

► Βίδες: M5 x L (*L: βάθος επιτραπέζιας βάσης + 8-10 mm)π.χ.) Βάθος επιτραπέζιας βάσης: 15mm, Βίδα: M5 x 25

(μόνο σε μοντέλα 32/37LV3***)

1-Βίδα (παρέχεται ως εξάρτημα του προϊόντος)

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

► Η τηλεόραση θα πρέπει να στερεώνεται καλά στο πάτωμα ή τον τοίχο, προς αποφυγή ανατροπής της. Ο κλονισμός, η κλίση ή η ταλάντωση του μηχανήματος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KENSINGTON

■ Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Η τηλεόραση διαθέτει ακροδέκτη για σύστημα ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος. Συνδέστε το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας Kensington όπως φαίνεται παρακάτω.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος ασφαλείας Kensington, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που παρέχεται μαζί με το σύστημα ασφάλειας Kensington.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα της εταιρείας Kensington στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.kensington.com . Η Kensington πουλάει συστήματα ασφαλείας για ακριβό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως φορητούς υπολογιστές ή προβολείς LCD.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Το σύστημα ασφαλείας Kensington διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα.

► Όταν αγγίζετε την τηλεόραση και είναι κρύα, μπορεί να εμφανιστεί ελαφρό "τρεμόπαιγμα" όταν την ενεργοποιήσετε.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία της τηλεόρασης.

► Ενδέχεται να είναι ορατές στην οθόνη κάποιες μικροσκοπικές κουκκίδες, με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα. Δεν επηρεάζουν καθόλου, ωστόσο, τη χρωματική απόδοση της οθόνης.

► Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη LCD και μην την ακουμπάτε με τα δάχτυλά σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή παραμόρφωση των εικόνων που προβάλλονται στην οθόνη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Πρέπει να αγοράσετε τα απαραίτητα εξαρτήματα από το εμπόριο για να σταθεροποιήσετε με ασφάλεια την τηλεόραση και να την ασφαλίσετε στον τοίχο.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο για να αποφύγετε το ενδεχόμενο πτώσης της σε περίπτωση που την σπρώξετε.
- Οι οδηγίες που παρατίθενται ακολούθως αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο επιτοίχιας εγκατάστασης της τηλεόρασης, για να αποφύγετε την πτώση της τηλεόρασης προς τα εμπρός εάν κάποιος την τραβήξει. Κατά αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η πτώση της τηλεόρασης προς τα εμπρός, καθώς και τα ενδεχόμενα ατυχήματα. Αποφεύγονται, επίσης, ενδεχόμενες φθορές της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να σκαρφαλώσουν ή να κρεμαστούν από την τηλεόραση.

1. Χρησιμοποιήστε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης για να στερεώσετε το προϊόν στον τοίχο, όπως απεικονίζεται.
   (Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει βίδες στους κρίκους ανάρτησης, χαλαρώστε τις βίδες).
   * Τοποθετήστε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης και σφίξτε τα καλά στις επάνω οπές.
2. Στερεώστε στον τοίχο τα υποστηρίγματα με τις βίδες. Ρυθμίστε το ύψος του υποστηρίγματος που έχετε τοποθετήσει στον τοίχο.

3. Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό σκοινί για να δέσετε το προϊόν για ευθυγράμμιση. Είναι ασφαλέστερο να δέσετε το σκοινί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βρίσκεται σε οριζόντια θέση μεταξύ του τοίχου και του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Για να μετακινήσετε την τηλεόραση σε άλλη θέση, λύστε πρώτα το σκοινί.
- ▶ Χρησιμοποιήστε κάποιο έπιπλο ή βάση στήριξης που να είναι αρκετά μεγάλο και ανθεκτικό για το μέγεθος και το βάρος της τηλεόρασης.
- ▶ Για ασφαλή χρήση της τηλεόρασης, βεβαιωθείτε οτι το υποστήριγμα που είναι στερεωμένο στον τοίχο βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το υποστήριγμα της τηλεόρασης.

- Η τηλεόραση μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, όπως να αναρτηθεί στον τοίχο ή να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια εργασίας, κ.λπ.
- Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να αναρτάται οριζόντια.

ΓΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο γείωσης για την αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας. Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των απαραίτητων μεθόδων γείωσης, πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστός διακόπτης κυκλώματος από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Μην προσπαθήσετε να γειώσετε την τηλεόραση συνδέοντάς τη με καλώδια τηλεφώνου, ράβδους φωτισμού ή αγωγούς αερίου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Για το σωστό εξαερισμό, αφήστε απόσταση 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συνιστάται η χρήση μιας επιτοίχιας βάσης στήριξης μάρκας LG κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο.
- Συνιστάται να αγοράσετε μια επιτοίχια βάση στήριξης η οποία υποστηρίζει το πρότυπο VESA.
- Η LG συνιστά την πραγματοποίηση της επιτοίχιας τοποθέτησης από εξειδικευμένο επαγγελματία.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Η επιτοίχια βάση πρέπει να εγκαθίσταται σε στερεό τοίχο κάθετο στο πάτωμα.
► Να χρησιμοποιείτε ειδική επιτοίχια βάση, αν πρόκειται να την εγκαταστήσετε σε ταβάνι ή επικλινή τοίχο.
► Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί η επιτοίχια βάση θα πρέπει να είναι αρκετά γερή ώστε να υποστηρίζει το βάρος της τηλεόρασης, π.χ. να είναι από από σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλο ή κοίλο μπλοκ.
► Ο τύπος και το μήκος των βιδών τοποθέτησης εξαρτάται από την επιτοίχια βάση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη βάση.
► Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή υλικές ζημίες ή ζημίες στην τηλεόραση εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης:
- Όπου δεν χρησιμοποιείται τοίχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές VESA.
- Σε περίπτωση που δεν έχετε σφίξει σωστά τις βίδες στην επιφάνεια και ενδεχομένως προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή τραυματισμός.
- Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τη συνιστώμενη μέθοδο εγκατάστασης.

Μοντέλο	VESA (A * B)	Κανονική βίδα	Ποσότητα
32LV3***	200 * 100	M4	4
37LV3***	200 * 200	M6	4
42/47LV3***	400 * 400	M6	4

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο στρέψτε το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.

⏻ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)	Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από την κατάσταση αναμονής ή απενεργοποίηση της σε κατάσταση αναμονής.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ρυθμίζει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της τηλεόρασης. (▶ **σ.82**)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV	Μπορείτε να επιλέξετε και να ορίσετε εικόνες και ήχους όταν συνδέετε συσκευές AV.(▶ **σ.38**)
ΕΙΣΟΔΟΣ	Η λειτουργία εξωτερικής εισόδου εναλλάσσεται εκ περιτροπής σε κανονική ακολουθία.(▶ **σ.31**)
TV/RAD	Δυνατότητα επιλογής προγράμματος ραδιοφώνου, τηλεόρασης, DTV.
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)	Εμφάνιση του Οδηγού προγράμματος. (▶ **σελ. 75**)
PORTAL (ΠΥΛΗ)	Εμφάνιση και απόκρυψη του αλληλεπιδραστικού μενού ξενοδοχείου.
INFO ⓘ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i)	Εμφάνιση πληροφοριών παρούσας οθόνης.
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ (Επάνω/Κάτω/ Αριστερά/Δεξιά)	Δυνατότητα πλοήγησης στα μενού της οθόνης και προσαρμογής των ρυθμίσεων του συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
OK	Αποδοχή των επιλογών σας ή εμφάνιση της τρέχουσας λειτουργίας.
Home (Αρχική σελίδα)	Επιλογή ενός μενού. Διαγράφει όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία προβολής τηλεόρασης από όλα τα μενού.(▶ **σελ. 19**)
BACK (ΠΙΣΩ)	Επιτρέπει στο χρήστη να μεταβεί, να επιστρέψει σε ένα βήμα μιας διαδραστικής εφαρμογής, EPG ή άλλης διαδραστικής λειτουργίας του χρήστη.
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)	Διαγράφει όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης από όλα τα μενού.
Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ)	Επιλογή του Γρήγορου μενού που θέλετε. (Αναλογία Οθόνης, Λειτουργία καθαρής φωνής II, Λειτουργία Εικόνας, Λειτουργία Ήχου, Ήχος (ή Γλώσσα ήχου), Χρονοδιακόπτης Ύπνου, Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση παράβλεψης, Συσκευή USB).(▶ **σ.18**)
AD	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Περιγραφής ήχου.
ALARM (ΑΦΥΠΝΙΣΗ)	Ρυθμίζει τη λειτουργία αφύπνισης.

Αριθμητικά κουμπιά 0 έως 9	Επιλογή ενός προγράμματος. Επιλογή αριθμημένων στοιχείων ενός μενού.
␣ (Κενό διάστημα)	Αφήνει ένα κενό διάστημα στο πληκτρολόγιο της οθόνης.
LIST (ΛΙΣΤΑ)	Εμφάνιση του πίνακα προγραμμάτων. (► **σ.30)**
Q.VIEW (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ)	**Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.**

Χρωματιστά κουμπιά	Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext (μόνο στα μοντέλα **TELETEXT**). **Ταξ/ση προγρ**.

1 ΚΟΥΜΠΙΑ TELETEXT	Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Teletext".(► **σελ. 118**)
SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)	Επαναφορά των υπότιτλων που προτιμάτε σε ψηφιακή λειτουργία.

SIMPLINK	Προβάλετε τη λίστα των συσκευών AV που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση. Όταν πατάτε εναλλάξ αυτό το κουμπί, εμφανίζεται το μενού Simplink στην οθόνη.(► σελ. 34)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
CHAR/NUM	Εναλλαγή μεταξύ χαρακτήρων ή αριθμών.
MARK (ΣΗΜΕΙΩΣΗ)	Επιλέξτε την είσοδο για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Οδηγού Εικόνας. Επιλογή και αποεπιλογή προγραμμάτων στο μενού USB.
RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ)	Επιλογή της αναλογίας εικόνας που θέλετε. (▶ **σελ. 79**)
DELETE	Διαγράφει τον χαρακτήρα που εισαγάγατε, όταν έχετε πληκτρολογήσει το χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο της οθόνης.
MUTE (ΣΙΓΑΣΗ)	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.
Πρόγραμμα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ	Επιλογή ενός προγράμματος.
ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ	Δυνατότητα μετάβασης από ένα αναλυτικό σύνολο πληροφοριών οθόνης σε ένα άλλο.

SIMPLINK / MY MEDIA Κουμπιά ελέγχου μενού	Ελέγχει το μενού SIMPLINK ή το μενού ΜΕΣΑ (Λίστ. φωτογρ., Λίστα μουσικής και Λίστα ταινιών).

Τοποθέτηση μπαταριών

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση (+ με +, - με -)..
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA 1,5V. Μη συνδυάζετε παλιές ή χρησιμοποιημένες με νέες μπαταρίες.
- Κλείστε το κάλυμμα.
- Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Για την αποφυγή βλάβης των συσκευών, ποτέ μη συνδέετε τα καλώδια τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος προτού ολοκληρώσετε τη σύνδεση όλων των συσκευών.
- Αυτή η ενότητα για τη **ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** περιλαμβάνει διαγράμματα κυρίως για τα μοντέλα 32/37/42LD6***.
- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ

- Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας.
- Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και μετατροπέας.

- Σε περιοχές όπου η λήψη σήματος δεν είναι ισχυρή, για να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας, μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε έναν ενισχυτή σήματος στην κεραία όπως φαίνεται στα δεξιά.
- Αν το σήμα πρέπει να μοιραστεί σε δύο τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε έναν διαχωριστή σήματος κεραίας για τη σύνδεση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

■ Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στον εξοπλισμό, μη συνδέετε ποτέ κανένα καλώδιο τροφοδοσίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση ολόκληρου του εξοπλισμού.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ COMPONENT

Η τηλεόραση αυτή μπορεί να λαμβάνει Ψηφιακά σήματα RF/Καλωδιακά σήματα χωρίς τη χρήση εξωτερικού ψηφιακού αποκωδικοποιητή. Ωστόσο, αν λαμβάνετε Ψηφιακά σήματα από ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή άλλη ψηφιακή εξωτερική συσκευή, ανατρέξτε στο διάγραμμα, όπως φαίνεται παρακάτω.

1. Συνδέστε τις εξόδους βίντεο (Y, PB, PR) του εξωτερικού εξοπλισμού (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, DVD, κ.λπ.) στις υποδοχές **COMPONENT IN VIDEO** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε την έξοδο ήχου του εξωτερικού εξοπλισμού (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, DVD, κ.λπ.) στις υποδοχές **COMPONENT IN AUDIO** της τηλεόρασης.
3. Θέστε σε λειτουργία τον εξωτερικό εξοπλισμό. (Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εξωτερικού εξοπλισμού.)
4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **Component** πατώντας το κουμπί **INPUT** (ΕΙΣΟΔΟΣ) στο τηλεχειριστήριο.

▶ Υποστηριζόμενη μορφή ήχου HDMI: Dolby Digital, PCM. Δεν υποστηρίζεται η μορφή ήχου DTS.

Σήμα	Component	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (50 Hz / 60 Hz μόνο)	O (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)

Θύρες εισόδου Component

Για να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD στις θύρες εισόδου Component, όπως φαίνεται παρακάτω.

Θύρες Component στην τηλεόραση	Y	PB	PR
Θύρες εξόδου εικόνας στη συσκευή αναπαραγωγής DVD	Y	PB	PR
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI

1. Συνδέστε την έξοδο HDMI/DVI του εξωτερικού εξοπλισμού (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, DVD, κ.λπ.) στην υποδοχή **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI/DVI IN 2** στην τηλεόραση.
2. Θέστε σε λειτουργία τον εξωτερικό εξοπλισμό.
   (Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εξωτερικού εξοπλισμού.)
3. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI1, HDMI2** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** (ΕΙΣΟΔΟΣ) στο τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει συγχρόνως σήματα ήχου και εικόνας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
- ► Αν η συσκευή αναπαραγωγής DVD δεν υποστηρίζει Auto HDMI, πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα την ανάλυση της εξόδου.
- ► Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Αν τα καλώδια HDMI δεν είναι καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας, μπορεί να τρεμοπαίζει η εικόνα ή να μην εμφανίζεται καθόλου εικόνα. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI ΣΕ DVI

1. Συνδέστε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή την έξοδο DVI του υπολογιστή στην υποδοχή **HDMI/DVI IN 1** ή **HDMI/DVI IN 2** της τηλεόρασης.

2. Συνδέστε την έξοδο ήχου του ψηφιακού αποκωδικοποιητή ή της εξόδου ήχου του υπολογιστή στην υποδοχή **AUDIO IN (RGB/DVI)** της τηλεόρασης.

3. Ενεργοποιήστε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή τον υπολογιστή και την τηλεόραση.
(Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ψηφιακού αποκωδικοποιητή ή του υπολογιστή.)

4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI1** ή **HDMI2** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** (ΕΙΣΟΔΟΣ) στο τηλεχειριστήριο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ EURO SCART

1. Συνδέστε την υποδοχή Euro scart του εξωτερικού εξοπλισμού (DVD, VCR, κ.λπ.) στην υποδοχή **AV1** Euro scart της τηλεόρασης.
2. Θέστε σε λειτουργία τον εξωτερικό εξοπλισμό. (Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εξωτερικού εξοπλισμού.)
3. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV1** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** (ΕΙΣΟΔΟΣ) στο τηλεχειριστήριο.

Scart	Είσοδος			Έξοδος
	Video	Audio	RGB	Video, Audio
AV1	O	O	O	Αναλογική TV, ψηφιακή TV

Τύπος εξόδου / Τρέχουσα λειτουργία εισόδου	AV1 (Έξοδος TV)	AV1 (Όταν η προγραμματισμένη εγγραφή DTV βρίσκεται σε εξέλιξη χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό εγγραφής).
Ψηφιακή TV	Ψηφιακή TV	O
Αναλογική TV, AV	Αναλογική TV	O (Η λειτουργία εισόδου μετατρέπεται σε DTV).
Component/RGB	Αναλογική TV	
HDMI	X	X

► TV Out : Έξοδοι αναλογικού σήματος τηλεόρασης ή ψηφιακού σήματος τηλεόρασης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Κάθε καλώδιο Euro scart που χρησιμοποιείται πρέπει να διαθέτει θωράκιση σήματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB IN** της τηλεόρασης.
2. Όταν συνδέετε την υποδοχή **USB IN** χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **USB**. (▶ **σ.40**)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ AN RF

Για την αποφυγή θορύβου εικόνας (παρεμβολές), αφήστε επαρκή απόσταση μεταξύ της συσκευής βίντεο και της τηλεόρασης.

1. Συνδέστε την υποδοχή **ANT OUT** της συσκευής βίντεο με την υποδοχή **ANTENNA IN** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας με την υποδοχή **ANT IN** της συσκευής βίντεο.
3. Πατήστε το κουμπί **PLAY** στη συσκευή βίντεο και αντιστοιχίστε το κατάλληλο κανάλι μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής βίντεο για την προβολή.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ D-SUB 15 ΑΚΙΔΩΝ

Η τηλεόραση αυτή διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας, δηλαδή ο υπολογιστής προσαρμόζεται αυτόματα στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

1. Συνδέστε την έξοδο RGB του υπολογιστή με την υποδοχή **RGB IN(PC)** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε τις εξόδους ήχου του υπολογιστή με τις υποδοχές εισόδου **AUDIO IN (RGB/DVI)** της τηλεόρασης.
3. Ανοίξτε τον υπολογιστή και την τηλεόραση.
4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **RGB,** πατώντας το κουμπί INPUT στο τηλεχειριστήριο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

1. Συνδέστε το εξωτερικό ηχείο στην υποδοχή **ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΟΥ (STEREO)** της τηλεόρασης.

Μέθοδος θύρας ελέγχου έντασης

Προδιαγ-ραφές καλωδίου		• Κάθε ακροδέκτης Up/Down (Επάνω/Κάτω) έχει τάση μέχρι και 3,3V, με GPIO της CPU. • Η CPU ανιχνεύει τη μετάβαση από τα 3,3V στο επίπεδο GND, για έλεγχο της έντασης του ήχου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ A CI

Για προβολή κρυπτογραφημένων (επί πληρωμή) υπηρεσιών σε λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

1. Εισαγάγετε τη μονάδα CI στην **ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ PCMCIA** (Διεθνής ένωση καρτών μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές) της τηλεόρασης, όπως υποδεικνύεται στο σχήμα.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελ.29.

Ελέγξτε αυτό το σημείο όπως υποδεικνύεται και εισαγάγετε τη μονάδα CI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Ελέγξτε αν η μονάδα CI έχει τοποθετηθεί στην εσοχή κάρτας PCMCIA με τη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση και στην εσοχή κάρτας PCMCIA.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο από τα ακουστικά.

1. Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή των ακουστικών.

2. Για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών, πατήστε το κουμπί ◿ + ή -. Εάν πατήσετε το κουμπί MUTE, απενεργοποιείται ο ήχος από τα ακουστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Τα στοιχεία του μενού AUDIO (ΗΧΟΣ) απενεργοποιούνται, όταν συνδέετε ακουστικά.
- ► Όταν αλλάζετε τη λετουργία AV MODE, ενώ έχετε συνδέσει ηχεία, η αλλαγή εφαρμόζεται στην εικόνα, όχι όμως στον ήχο.
- ► Η οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου δεν είναι διαθέσιμη, όταν συνδέετε ακουστικά.
- ► Αντίσταση ακουστικών: 16 Ω
- ► Μέγιστη έξοδος ήχου ακουστικών: 10 mW έως 15 mW

ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ

Αποστολή του ηχητικού σήματος της τηλεόρασης σε εξωτερικό εξοπλισμό ήχου μέσω της θύρας εξόδου ψηφιακού ήχου (οπτική).
Αν θέλετε να απολαμβάνετε ψηφιακή εκπομπή μέσω ηχείων 5.1 καναλιών, συνδέστε σε ένα Home Theater (ή ενισχυτή) τον ακροδέκτη OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του οπτικού καλωδίου στη θύρα εξόδου ψηφιακού ήχου (οπτική) της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του οπτικού καλωδίου στην ψηφιακή (οπτική) είσοδο ήχου του εξοπλισμού ήχου.
3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του εξωτερικού εξοπλισμού ήχου σχετικά με τη λειτουργία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην κοιτάτε μέσα στην οπτική έξοδο. Αν κοιτάξετε τη δέσμη λέιζερ, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στην όρασή σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

Λειτουργία RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,595	60,00
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

HDMI/DVI-DTV

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
720x480	31,469	59,94
	31,5	60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
	44,96	59,94
	45	60
1920x1080	33,72	59,94
	33,75	60
	28,125	50
	26,97	23,97
	27	24
	33,716	29,976
	33,75	30,00
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Μην αφήνετε μια στατική εικόνα στην οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η στατική εικόνα ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης όποτε είναι εφικτό.
- ► Ίσως δημιουργηθεί παρεμβολή ανάλογα με την ανάλυση, το κάθετο πλέγμα, την αντίθεση ή τη φωτεινότητα στη λειτουργία PC. Αλλάξτε τη λειτουργία PC, επιλέγοντας κάποια άλλη ανάλυση, ή αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης δίνοντας άλλη τιμή ή ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο μενού έως ότου εμφανιστεί η εικόνα καθαρή. Αν ο ρυθμός ανανέωσης της κάρτας γραφικών του υπολογιστή δεν μπορεί να αλλάξει, αλλάξτε την κάρτα γραφικών ή συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της.
- ► Η κυματομορφή εισόδου συγχρονισμού για τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες συχνότητες είναι διαφορετική.
- ► Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστούμε 1360x768, 60 Hz (μόνο σε μοντέλα 32LD6***) και 1920x1080, 60 Hz (μόνο σε μοντέλα 37/42/47LD6***, 32/37/42/47LV3***) για τη λειτουργία PC.
- ► Συνδέστε το καλώδιο σήματος από τη θύρα εξόδου οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη θύρα RGB (PC) της τηλεόρασης ή στο καλώδιο σήματος από τη θύρα εξόξου HDMI του υπολογιστή στη θύρα HDMI IN (ή HDMI/DVI IN) της τηλεόρασης.
- ► Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή στην είσοδο Audio της τηλεόρασης. (Τα καλώδια ήχου δεν παρέχονται με την τηλεόραση).
- ► Αν χρησιμοποιείτε κάρτα ήχου, ρυθμίστε τον ήχο του υπολογιστή όπως απαιτείται.
- ► Αν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή δεν εκπέμπει αναλογικά και ψηφιακά σήματα RGB ταυτόχρονα, συνδέστε μόνο το RGB ή το HDMI IN (ή το HDMI/DVI IN) για να εμφανιστεί ο υπολογιστής στην τηλεόραση.
- ► Αν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή δεν εκπέμπει αναλογικά και ψηφιακά σήματα RGB ταυτόχρονα, ρυθμίστε την τηλεόραση σε RGB ή HDMI (η άλλη κατάσταση λειτουργίας ρυθμίζεται αυτόματα σε τοποθέτηση και άμεση λειτουργία από την τηλεόραση).
- ► Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI σε DVI, η λειτουργία DOS ενδέχεται να μην είναι ενεργή, ανάλογα με την κάρτα βίντεο.
- ► Αν το καλώδιο RGB-PC που χρησιμοποιείτε είναι υπερβολικά μακρύ, μπορεί να δημιουργηθεί παρεμβολή στην οθόνη. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καλώδιο μήκους μικρότερου των 5 μέτρων. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε άριστη ποιότητα εικόνας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Επαναφορά οθόνης

Επιστρέφει τις επιλογές Θέση, Μέγεθος και Φάση στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη λειτουργία: RGB [PC].

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Οθόνη**.

3

Επιλέξτε **Επαναφορά**.

4

Επιλέξτε **Ναι**.

5

Εκτέλεση **Επαναφοράς**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Αυτόματη ρύθμιση (Μόνο για τη λειτουργία RGB [PC])

Ρυθμίζει αυτόματα τη θέση της εικόνας και ελαχιστοποιεί το τρέμουλο. Αν η εικόνα συνεχίζει να μην είναι σωστή μετά τη ρύθμιση, η τηλεόρασή σας θα λειτουργεί κανονικά, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση.

Αυτόματη ρύθμιση

Αυτή η λειτουργία προορίζεται για την αυτόματη προσαρμογή της θέσης, του μεγέθους και της φάσης της οθόνης. Η προβαλλόμενη εικόνα θα είναι ασταθής για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ η αυτόματη ρύθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

Επιλέξτε **Οθόνη**.

Επιλέξτε **Αυτόμ. ρύθμ.**.

Επιλέξτε **Ναι**.

Εκτέλεση **Αυτόμ. ρύθμ**.

- Αν η θέση της εικόνας δεν είναι και πάλι σωστή, επαναλάβετε την αυτόματη ρύθμιση.
- Αν πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την εικόνα μετά την αυτόματη ρύθμιση σε λειτουργία RGB (PC), μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής στοιχεία: **Θέση**, **Μέγεθος** ή **Φάση**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Επιλογή ανάλυσης

Για την προβολή κανονικής εικόνας, η ανάλυση της λειτουργίας RGB πρέπει να αντιστοιχεί με εκείνη της λειτουργίας PC που επιλέγεται.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη λειτουργία: RGB [H/Y]

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1 Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2 Επιλέξτε **Οθόνη**.

3 Επιλέξτε **Ανάλυση**.

4 Επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε.

5

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Προσαρμογή Θέσης, Μεγέθους, Φάσης οθόνης

Αν η εικόνα δεν είναι ευκρινής μετά την αυτόματη ρύθμιση και ειδικά όταν οι χαρακτήρες εξακολουθούν να τρεμοπαίζουν, ρυθμίστε μη αυτόματα τη θέση της εικόνας.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη λειτουργία: RGB [PC].

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1 ή Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2 Επιλέξτε **Οθόνη**.

3 Επιλέξτε **Θέση**, **Μέγεθος** ή **Φάση**.

4 Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

5

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ενσύρματη σύνδεση δικτύου

Η συγκεκριμένη τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο (LAN) μέσω της θύρας LAN. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, πρέπει να ρυθμιστεί η σύνδεση δικτύου της τηλεόρασης.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1	Συνδέστε τη θύρα LAN του μόντεμ ή του δρομολογητή στη θύρα LAN της τηλεόρασης.
2	Συνδέστε τη θύρα LAN του υπολογιστή στη θύρα AUX LAN της τηλεόρασης. (μόνο σε μοντέλα 47LD6***, 32/37/42/47LV3***)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

► Μην συνδέετε αρθρωτό καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.

► Επειδή υπάρχουν διάφορες μέθοδοι σύνδεσης, τηρήστε τις προδιαγραφές της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ή του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Με την ενεργοποίηση της τηλεόρασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές της.

1. Πρώτα, συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας.
   Σε αυτό το στάδιο, η τηλεόραση μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

2. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, πατήστε τα κουμπιά ⏻ **/ I, INPUT** (ΕΙΣΟΔΟΣ) ή το κουμπί **P** ^ ˇ στην τηλεόραση ή πατήστε το κουμπί **POWER** (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), **INPUT**, (ΕΙΣΟΔΟΣ) **P** ^ ˇ ή τα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά στο τηλεχειριστήριο και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. Αν μετά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης εμφανίζεται στην οθόνη το μενού OSD, μπορείτε να προσαρμόσετε τη **Γλώσσα**, **τη Ρύθμιση κατάστασης**, τη **Χώρα** ή τη **Ζώνη ώρας** (όταν ως χώρα επιλέγεται η Ρωσία) ή να ορίσετε **κωδικό πρόσβασης** (όταν επιλέγεται ως χώρα η Γαλλία). Μπορείτε επίσης να ορίσετε την επιλογή **Αυτόμ. προγρ/μός**.

   Σημείωση:
   α. Αν κλείσετε το παράθυρο χωρίς να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις, το μενού Αρχική ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί ξανά.
   β. Πατήστε το κουμπί BACK για να επιστρέψετε από το OSD που εμφανίζεται στην οθόνη στο προηγούμενο OSD.
   γ.Για τις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα μετάδοσης DTV, ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το περιβάλλον μετάδοσης DTV.
   δ. Αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι '0', '0', '0', '0' αλλά '1', '2', '3', '4'.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Για να επιλέξετε κάποιο πρόγραμμα, πατήστε τα κουμπιά **P** ^ ˇ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

1. Πατήστε το κουμπί ◿ **+** ή **-** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

2. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί MUTE (ΣΙΓΑΣΗ).

   Μπορείτε να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουμπί MUTE (ΣΙΓΑΣΗ), ◿ **+** , **-** ή το κουμπί AV MODE (Λειτουργία AV).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ

Το OSD (On Screen Display - Ρυθμίσεις επί της οθόνης) της τηλεόρασής σας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που εμφανίζεται στο εγχειρίδιο.
Το Q.Menu (Γρήγορο μενού) είναι ένα μενού λειτουργιών που οι χρήστες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συχνά.

Αναλογία οθόνης: Δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής μορφής εικόνας.
Για ρύθμιση ζουμ, επιλέξτε 14:9, Zoom και Cinema Zoom στο μενού "Αναλογία". Μετά τη ρύθμιση της επιλογής Zoom, η οθόνη επιστρέφει στο Γρήγορο μενού.

Λειτουργία καθαρής φωνής II : Διαφοροποιώντας το εύρος ήχου της ανθρώπινης φωνής, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν ακόμα πιο καθαρή απόδοση διαλόγων.

Λειτουργία εικόνας : Δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής λειτουργίας εικόνας.

Λειτουργία ήχου : Είναι ένα χαρακτηριστικό που ρυθμίζει αυτόματα το συνδυασμό ήχου, ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις εικόνες που προβάλλονται στην οθόνη. Σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής λειτουργίας ήχου.

Ήχος ή **Γλώσσα ήχου** : Δυνατότητα επιλογής της εξόδου ήχου.

Χρονοδιακόπτης ύπνου: Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση παράβλεψης: Δυνατότητα επιλογής του στοιχείου Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση παράβλεψης.

Συσκευή USB : Δυνατότητα επιλογής της εντολής "Εξαγωγή" για να αφαιρέσετε μια συσκευή USB.

1 Q.MENU < > Εμφάνιση κάθε μενού.

2 OK Επιλέξτε την πηγή που θέλετε.

3 OK

- Πατήστε το κουμπί **Q.MENU(ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ)/EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Το OSD (On Screen Display - Ρυθμίσεις επί της οθόνης) της τηλεόρασής σας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που εμφανίζεται στο εγχειρίδιο.

1 MENU ή Home Εμφάνιση κάθε μενού.

2 OK Επιλογή ενός στοιχείου μενού.

3 OK Μετακίνηση στο αναδυόμενο μενού.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)/EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις **Πληροφορίες CI** στην αναλογική λειτουργία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για αυτόματη εύρεση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων.
Μόλις ξεκινήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, όλες οι πληροφορίες υπηρεσίας που είχαν αποθηκευτεί παλιότερα θα διαγραφούν.
Ο μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν είναι 500. Ωστόσο, ο αριθμός ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς, ανάλογα με τα σήματα μετάδοσης.

Ο Αυτόματος προγραμματισμός DVB-T, DVB-C είναι ένα μενού για τους χρήστες σε χώρες όπου υποστηρίζεται το καλώδιο DVB.

1 Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2 Επιλέξτε **Αυτόμ. προγρ/μός**.

3 Επιλέξτε **Εκκίνηση**.

4 Εκτέλεση **Αυτόμ. προγρ/μού**.

- Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στη ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ. 'Ενεργ/νο'**.
- Για να συνεχίσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, επιλέξτε **Εκκίνηση** πατώντας το κουμπί ^ ˇ . Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Κλείσιμο**.
- Όταν επιλέγετε την Ιταλία από το μενού **Χώρα**, εάν εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού με το πρόγραμμα σε διένεξη μετά τον αυτόματο συντονισμό, επιλέξτε σταθμό μετάδοσης για την επίλυση του αριθμού προγράμματος σε διένεξη.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Ο μη αυτόματος συντονισμός επιτρέπει τη μη αυτόματη προσθήκη ενός προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων σας.

1 Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2 Επιλέξτε **Μη αυτ. προγρ/μός**.

3 Επιλέξτε **DTV**.

4 Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θέλετε.

5 Επιλέξτε αν θα γίνει **Ενημέρωση** ή **Προσθήκη**, εφόσον υπάρχει σήμα.

6 Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θα αντιστοιχίσετε σε κάθε κανάλι.

- Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στη ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ. 'Ενεργ/νο**'.
- Μπορείτε να επιλέξετε **SBAND** αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Νορβηγία ή η Λετονία.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

Επιλέξτε **Μη αυτ. προγρ/μός**.

Επιλέξτε **Καλωδιακή DTV**.

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Επιλέξτε αν θα γίνει **Ενημέρωση** ή **Προσθήκη**, εφόσον υπάρχει σήμα.

Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θα αντιστοιχίσετε σε κάθε κανάλι.

- Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στη ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ.** '**Ενεργ/νο**'.
- **Ρυθμός συμβόλων:** Εισαγάγετε ένα ρυθμό συμβόλων που καθορίζεται από το χρήστη (Ρυθμός συμβόλων: η ταχύτητα με την οποία μια συσκευή, π.χ. ένα μόντεμ, στέλνει σύμβολα σε ένα κανάλι).
- **Διαμόρφωση:** Εισαγάγετε μια διαμόρφωση που καθορίζεται από το χρήστη. (Διαμόρφωση: φόρτωση σημάτων ήχου ή εικόνας σε φορέα).

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Ο μη αυτόματος συντονισμός επιτρέπει το μη αυτόματο συντονισμό και την ταξινόμηση των σταθμών με τη σειρά που επιθυμείτε.

1 ή Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2 Επιλέξτε **Μη αυτ. προγρ/μός**.

3 Επιλέξτε **TV** ή **Καλωδιακή TV**.

4 ή Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε.

5 Επιλέξτε ένα σύστημα TV.

6 Επιλέξτε **V/UHF** ή **Καλωδιακή**.

7 ή Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θέλετε.

8 Εεκινήστε την αναζήτηση.

9 Επιλέξτε **Αποθήκ**.

10 Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θα αντιστοιχίσετε σε κάθε κανάλι.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στη ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ.** '**Ενεργ/νο**'.
- **L** : SECAM L/L' (Γαλλία)
  BG: PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη/ Ανατολική Ευρώπη/ Ασία/ Νέα Ζηλανδία/ Μέση Ανατολή/ Αφρική)
  I : PAL I (Η.Β. / Ιρλανδία / Χονγκ Κονγκ / Νότια Αφρική)
  DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη/Κίνα/Αφρική/CIS)
- Για να αποθηκεύσετε ένα άλλο κανάλι, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 10.

■ Ορισμός ονόματος σταθμού

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα σταθμού με πέντε χαρακτήρες σε κάθε αριθμό προγράμματος.

1 MENU ή Home — Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2 OK — Επιλέξτε **Μη αυτ. προγρ/μός**.

3 OK — Επιλέξτε **TV** ή **Καλωδιακή TV**.

4 OK — Επιλέξτε **Όνομα**.

5 OK — Επιλέξτε τη θέση, το δεύτερο χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου, από το **A** έως το **Z**, τους αριθμούς **0** έως **9**, τα σύμβολα +/-, καθώς και το κενό διάστημα.

6 OK — Επιλέξτε **Κλείσιμο**.

7 OK — Επιλέξτε **Αποθήκ**.

8 — Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θα αντιστοιχίσετε σε κάθε κανάλι.

■ Συντονισμός ακριβείας

Συνήθως, ο συντονισμός ακριβείας είναι απαραίτητος μόνο όταν η λήψη είναι κακή.

1 MENU ή Home — Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2 OK — Επιλέξτε **Μη αυτ. προγρ/μός**.

3 OK — Επιλέξτε **TV** ή **Καλωδιακή TV**.

4 — Επιλέξτε **Μικρομετρική**.

5 — Για συντονισμό ακριβείας, με σκοπό την καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου.

6 OK — Επιλέξτε **Αποθήκ**.

7 — Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θα αντιστοιχίσετε σε κάθε κανάλι.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΑΞ/ΣΗ ΠΡΟΓΡ.

Όταν παραλείπεται ένας αριθμός προγράμματος, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να το επιλέξετε με τα κουμπιά P ^ ˇ όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.

Εάν θέλετε να επιλέξετε το πρόγραμμα που παραλείψατε, πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό προγράμματος με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά ή επιλέξτε το από το μενού "Ταξ/ση προγρ.".

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παραλείπετε τα αποθηκευμένα προγράμματα.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2 OK Επιλέξτε **Ταξ/ση προγρ**.

3 OK Εισέλθετε στο μενού **Ταξ/ση προγρ**.

4 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θέλετε να αποθηκεύσετε ή να παραβλέψετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

■ Διαγραφή προγράμματος

1 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που επιθυμείτε να διαγράψετε.

2 ΚΟΚΚΙΝΟ Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

- Επιλέξτε **Ναι** για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι. Το αντίστοιχο πεδίο είναι κενό.
- Επιλέξτε **Όχι** για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι. Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται και όλα τα ακόλουθα προγράμματα μετατοπίζονται μία θέση προς τα πάνω.

■ Μετακίνηση προγράμματος

1 Επιλογή του αριθμού του προγράμματος που επιθυμείτε να μετακινήσετε.

2 ΠΡΑΣΙΝΟ Θέστε τον αριθμό προγράμματος σε πράσινο.

3 ΠΡΑΣΙΝΟ Αφήστε το κουμπί.

■ Παράλειψη ενός αριθμού προγράμματος

1 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε να παραλείψετε.

2 ΜΠΛΕ Θέστε τον αριθμό προγράμματος σε μπλε.

3 ΜΠΛΕ Αφήστε το κουμπί.

- Όταν παραλείπεται ένας αριθμός προγράμματος, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να το επιλέξετε με το κουμπί **P** ^ ˇ κατά την κανονική λειτουργία παρακολούθησης τηλεόρασης.
- Αν θέλετε να επιλέξετε το παραληφθέν πρόγραμμα, πληκτρολογήστε τον αριθμό προγράμματος απευθείας με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά ή επιλέξτε το στην ταξινόμηση προγραμμάτων ή στη λειτουργία EPG.

■ Κλείδωμα αριθμού προγράμματος

1 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που επιθυμείτε να κλειδώσετε.

2 ΚΙΤΡΙΝΟ Αλλάξτε τον αριθμό του προγράμματος σε κίτρινο.

3 ΚΙΤΡΙΝΟ Αφήστε το κουμπί.

- Μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδωμένο πρόγραμμα ακόμα και όταν η λειτουργία Σύστημα κλειδώματος είναι απενεργοποιημένη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Αν η λήψη ενός ψηφιακού καναλιού είναι κακή επιλέξτε τη ρύθμιση του Ενισχυτή σε **Ενεργ/νο**.
Όταν το σήμα είναι ισχυρό, επιλέξτε **Απενεργ/νο.**

1

ή

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2

Επιλέξτε **Ενισχυτής**.

3

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

4

Αποθήκευση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ CI (ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε ορισμένες κρυπτογραφημένες υπηρεσίες (υπηρεσίες που παρέχονται επί πληρωμή). Αν αφαιρέσετε τη μονάδα CI, δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται επί πληρωμή.
Όταν η μονάδα εισάγεται στην υποδοχή CI, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της μονάδας.
Για να αγοράσετε μονάδα και έξυπνη κάρτα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. Μην εισάγετε και μην αφαιρείτε συνεχώς τη μονάδα CI από την τηλεόραση. Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας. Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται μετά την εισαγωγή της μονάδας CI, ενδέχεται να μην έχετε έξοδο ήχου.

Αυτό μπορεί να μην είναι συμβατό με τη μονάδα CI και την έξυπνη κάρτα.

Οι λειτουργίες CI (Κοινή διασύνδεση) μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της εκάστοτε χώρας.

Όταν χρησιμοποιείτε CAM (Conditional Access Module), βεβαιωθείτε ότι πληροί τις προϋποθέσεις είτε του DVB-CI είτε του CI plus.

Τυχόν σφάλματα στη χρήση τηςCAM(Conditional Access Module) μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα κακή ποιότητα εικόνας.

- Το παρόν OSD παρέχεται μόνο ενδεικτικά και οι επιλογές μενού και η μορφή της οθόνης ποικίλλουν, ανάλογα με τον παροχέα ψηφιακών συνδρομητικών υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη του μενού CI (Κοινή διασύνδεση) και την υπηρεσία μέσω του αντιπροσώπου σας.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

2 OK Επιλέξτε **Πληροφορίες CI**.

3 OK Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε: Πληροφορίες μονάδας, πληροφορίες έξυπνης κάρτας, γλώσσα ή λήψη λογισμικού, κ.λπ.

4 OK Αποθήκευση.

- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)/EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να ελέγξετε ποια προγράμματα είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, εμφανίζοντας τη λίστα προγραμμάτων.

Συνοπτικό γλωσσάρι

Εμφανίζεται με Κλειδωμένο πρόγραμμα.

■ Προβολή ΛΙΣΤΑΣ προγραμμάτων

1 LIST Εμφανίστε τη **Λίστα πρ.**

- Πιθανόν να βρείτε κάποια μπλε προγράμματα. Έχουν οριστεί να παραλειφθούν από τον αυτόματο προγραμματισμό ή την ταξινόμηση προγραμμάτων.
- Κάποια προγράμματα που εμφανίζονται με αριθμό καναλιού στη λίστα προγραμμάτων δεν έχουν αντιστοιχισμένο όνομα.

ΜΠΛΕ Ενεργοποίηση ταξινόμησης προγραμμάτων.

■ Επιλογή προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων

1 Επιλέξτε πρόγραμμα.

2 OK Μεταβείτε στον αριθμό του επιλεγμένου προγράμματος.

■ Πλοήγηση στη λίστα προγραμμάτων.

1 P Γυρίστε τις σελίδες.

2 LIST Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΑΣ

Τα καλώδια HDMI και AV1 (SCART) έχουν σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα έναν αρσενικό ακροδέκτη και, επομένως, λειτουργούν μόνο όταν παρέχεται τάση από εξωτερική συσκευή.

Με το κουμπί **TV/RAD**, μπορείτε να μετακινηθείτε από την Εξωτερική είσοδο στην Είσοδο RF και να μεταβείτε στο πρόγραμμα που προβλήθηκε τελευταία φορά σε λειτουργία DTV/RADIO/TV.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Επιλέξτε πηγή εισόδου.

- **Κεραία** : Επιλέξτε το όταν παρακολουθείτε DTV/RADIO/TV.
- **USB:** Επιλέξτε το όταν η χρήση συσκευής USB εξαρτάται από τη σύνδεση.
- **AV**: Επιλέξτε το όταν παρακολουθείτε από συσκευή βίντεο ή εξωτερική συσκευή.
- **Component**: Επιλέξτε το όταν η χρήση συσκευής DVD ή ψηφιακού αποκωδικοποιητή εξαρτάται από τη σύνδεση.
- **RGB**: Επιλέξτε το όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή μέσω σύνδεσης.
- **HDMI**: Επιλέξτε το όταν η χρήση συσκευής DVD, υπολογιστή ή ψηφιακού αποκωδικοποιητή εξαρτάται από τη σύνδεση.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Επιλογή μιας ετικέτας για κάθε πηγή εισαγωγής.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1

Επιλέξτε **Ετικέτα εισαγωγής**.

2
Επιλέξτε την πηγή.

3
Επιλέξτε την ετικέτα.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

DATA SERVICE

(Το συγκεκριμένο μενού υποστηρίζεται μόνο στην Ιρλανδία.)

Με αυτήν τη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν **MHEG (Ψηφιακό Teletext)** ή **Teletext**, αν προσφέρονται ταυτόχρονα και τα δύο.

Αν παρέχεται μόνο το ένα, ενεργοποιείται το **MHEG** ή το **Teletext,** ανεξάρτητα από την επιλογή που θα κάνετε.

1

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2

Επιλέξτε **Data Service**.

3

Επιλέξτε **MHEG** ή **Teletext**.

4

Αποθήκευση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

SIMPLINK

Λειτουργεί μόνο σε συσκευές με το λογότυπο SIMPLINK.
Ελέγξτε το λογότυπο SIMPLINK.

Αυτή η τηλεόραση μπορεί να μη λειτουργεί κανονικά, όταν χρησιμοποιείται με προϊόντα άλλων εταιρειών με τη λειτουργία HDMI-CEC.
'Ετσι σας δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και αναπαραγωγής άλλων συσκευών AV που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, χωρίς επιπλέον καλώδια και ρυθμίσεις.

Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται το μενού SIMPLINK, επιλέξτε "**Απενεργ/νο**".

1 Εμφανίζεται το στοιχείο **SIMPLINK**.

2 Επιλέξτε **Ενεργ/νο** ή **Απενεργ/νο.**

3 Αποθήκευση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Σύνδεση σε σύστημα Home Theater με το λογότυπο SIMPLINK.

1. Συνδέστε τον ακροδέκτη εισόδου **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI/DVI IN 2** στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης και στον ακροδέκτη εξόδου HDMI του Home Theater χρησιμοποιώντας καλώδια HDMI.
2. Συνδέστε τον ακροδέκτη εξόδου ψηφιακού ήχου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τον ακροδέκτη εισόδου ψηφιακού ήχου του Home Theater με οπτικά καλώδια.
3. Επιλέξτε το Home Theater στο μενού Ηχεία πατώντας το κουμπί **SIMPLINK**.

► Όταν επιλέγετε ή χρησιμοποιείτε μια συσκευή μέσων με τη λειτουργία Home theater, το ηχείο εναλλάσσεται αυτόματα σε ηχείο home theater (ηχείο HT).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Συνδέστε το τερματικό HDMI/DVI IN ή HDMI IN της τηλεόρασης με το τερματικό (τερματικό HDMI) στη συσκευή SIMPLINK χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI.

► Όταν η πηγή εισόδου εναλλάσσεται με άλλη με το κουμπί INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία μιας συσκευής που ελέγχεται από το SIMPLINK.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λειτουργίες του SIMPLINK

Αναπαραγωγή δίσκου

Χειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές AV πατώντας τα κουμπιά ^ ˇ < > , OK, ►, ■, I I, ◄◄ και ►► .

Άμεση αναπαραγωγή

Μετά τη σύνδεση συσκευών AV στην τηλεόραση, μπορείτε να χειρίζεστε απευθείας τις συσκευές και να αναπαράγετε μέσα χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις.

Επιλογή συσκευής AV

Σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής μίας από τις συσκευές AV που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση και τη δυνατότητα χειρισμού της.

Απενεργοποίηση όλων των συσκευών

Με την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, απενεργοποιούνται και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές.

Εναλλαγή ήχου εξόδου

Προσφέρει έναν εύκολο τρόπο εναλλαγής του ήχου εξόδου.

Ενεργοποίηση συγχρονισμού

Όταν ο εξοπλισμός με τη λειτουργία Simplink που είναι συνδεδεμένος στον ακροδέκτη HDMI ξεκινά την αναπαραγωγή, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ενεργοποίησης.

* Οποιαδήποτε συσκευή, η οποία είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, αλλά δεν υποστηρίζει το SIMPLINK, δεν παρέχει αυτήν τη λειτουργία.

Σημείωση: Για τη λειτουργία του SIMPLINK, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με τη λειτουργία *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control).

Μενού SIMPLINK

Πατήστε το κουμπί ^ ˇ < > και έπειτα πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή SIMPLINK.

1. **Προβολή τηλεόρασης:** Μεταβείτε στο προηγούμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα ανεξάρτητα από την τρέχουσα λειτουργία.
2. **Αναπαραγωγή ΔΙΣΚΟΥ:** Επιλέξτε και αναπαραγάγετε συνδεδεμένους δίσκους.
   Όταν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι δίσκοι, εμφανίζονται οι τύποι των δίσκων αυτών στο κάτω μέρος της οθόνης για δική σας εξυπηρέτηση.
3. **Αναπαραγωγή VCR:** Ελέγξτε και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή από το συνδεδεμένο VCR.
4. **Αναπαραγωγή εγγραφών HDD:** Αναπαραγάγετε και ελέγξτε τις εγγραφές που βρίσκονται αποθηκευμένες σε HDD.
5. **Έξοδος ήχου προς τηλεόραση:** Επιλέξτε τα ηχεία της τηλεόρασης για την έξοδο του ήχου.

- DVD, συσκευή εγγραφής: Υποστηρίζονται έως και δύο κάθε φορά.
- VCR: Υποστηρίζεται μόνο ένα κάθε φορά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV

Μπορείτε να απολαμβάνετε βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου όταν συνδέετε συσκευές AV σε εξωτερική είσοδο επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση.

Απενεργ/νο	Απενεργοποιεί τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV.
Σινεμά	Βελτιστοποιεί εικόνα και ήχο για την παρακολούθηση ταινιών.
Αθλητισμός	Βελτιστοποιεί εικόνα και ήχο για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.
Παιχνίδι	Βελτιστοποιεί εικόνα και ήχο για την αναπαραγωγή παιχνιδιών.

Πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV** παρατεταμένα για να επιλέξετε την πηγή που επιθυμείτε.

- Αν επιλέξετε **Σινεμά** στην κατάσταση λειτουργίας AV,η επιλογή **Σινεμά** θα επιλεγεί τόσο για τη **Λειτουργία Εικόνας** όσο και για τη **Λειτουργία Ήχου** στα μενού **ΕΙΚΟΝΑ** και **ΗΧΟΣ** αντίστοιχα.
- Αν επιλέξετε "**Απενεργ/νο"** στη λειτουργία AV, θα επιλεγεί η εικόνα που είχατε αρχικά ορίσει.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός βιντεοπαιχνιδιού χρησιμοποιώντας το PlayStation ή το Xbox, συνιστάται η χρήση της λειτουργίας **Παιχνίδι**.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Παιχνίδι**, οι δυνατότητες που σχετίζονται με την ποιότητα της εικόνας θα βελτιστοποιηθούν για τα παιχνίδια.

ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ)

Αυτή η λειτουργία επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η αρχικοποίηση των ρυθμίσεων isf **Ημέρας** και isf **Νύχτας** της **Λειτουργίας Εικόνας**.

Είναι χρήσιμο να προβαίνετε σε αρχικοποίηση του προϊόντος, όταν μετακομίζετε σε άλλη πόλη ή χώρα.

Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να επανεκκινήσετε την αρχικοποίηση των ρυθμίσεων.

Όταν το μενού **Σύστημα κλειδώμ**. είναι "**Ενεργ/νο**", εμφανίζεται το μήνυμα για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2 OK Επιλέξτε **Επ/φορά εργ.ρυθ**.

3 OK Επιλέξτε **Ναι**.

4 OK Έναρξη Επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.

- Όταν η ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ.** είναι στην κατάσταση "**Ενεργ/νο**", αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε '0', '3', '2', '5' στο τηλεχειριστήριο.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Όταν συνδέετε μια συσκευή USB, εμφανίζεται αυτόματα αυτό το αναδυόμενο μενού.
Το "ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ" δεν εμφανίζεται, ενώ είναι ενεργοποιημένο το OSD, συμπεριλαμβανομένου του Μενού ή του EPG.
Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των Λίστα μουσικής, Λίστ. φωτογρ., Λίστα ταινιών ή Επιπλέον περιεχόμενο στο μενού ΜΕΣΑ.
Στη συσκευή USB δεν μπορείτε ούτε να προσθέσετε νέο φάκελο ούτε να διαγράψετε το φάκελο που υπάρχει ήδη.

1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB IN** της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε **Λίστα ταινιών**, **Λίστ. φωτογρ.**, **Λίστα μουσικής** ή **Επιπλέον περιεχόμενο**.

• Υποστηρίζονται μόνο αρχεία φωτογραφίας (JPEG), μουσικής (MP3) και ταινίας (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV) και flash (SWF).

Κατά την αφαίρεση της συσκευής USB

Επιλέξτε το μενού **Συσκευή USB** προτού αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

1 Q.MENU < > Επιλέξτε **Συσκευή USB**.

2 OK Επιλέξτε **Εξαγωγή.**

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της συσκευής USB

► Αναγνωρίζονται μόνο συσκευές αποθήκευσης USB.
► Αν η συσκευή αποθήκευσης USB συνδέεται μέσω διανομέα USB, δεν αναγνωρίζεται.
► Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης, μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
► Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί δικό της πρόγραμμα οδήγησης, μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
► Η ταχύτητα αναγνώρισης της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
► Όταν η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB βρίσκεται σε λειτουργία, μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Αν αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε ξαφνικά μια τέτοια συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στα αποθηκευμένα αρχεία ή στη συσκευή αποθήκευσης USB.
► Μη συνδέετε στον υπολογιστή τροποποιημένες συσκευές αποθήκευσης USB. Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο προϊόν ή να παρουσιάσει αδυναμία αναπαραγωγής. Να θυμάστε πάντα να χρησιμοποιείτε μια συσκευή αποθήκευσης USB που έχει κανονικά αρχεία μουσικής, εικόνας ή ταινίας.
► Να χρησιμοποιείτε πάντα μια συσκευή αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένη ως σύστημα αρχείων FAT32 ή NTFS με το λειτουργικό σύστημα των Windows. Αν η συσκευή αποθήκευσης έχει διαμορφωθεί ως διαφορετικό βοηθητικό πρόγραμμα, το οποίο δεν υποστηρίζεται από τα Windows, μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
► Συνδέστε την τροφοδοσία σε μια συσκευή αποθήκευσης USB (πάνω από 0,5 A) που απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
► Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με το καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
► Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ή να μη λειτουργούν κανονικά.
► Η μέθοδος αντιστοίχισης αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB είναι παρόμοια με εκείνη των Windows XP και το όνομα αρχείου μπορεί να αναγνωρίζει έως και 100 αγγλικούς χαρακτήρες.
► Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών αρχείων, καθώς τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια συσκευή μνήμης USB μπορεί να καταστραφούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.
► Αν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν διαθέτει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή USB ενδέχεται να μην εντοπίζεται. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι συνδέετε την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. - Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό για εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Δεν παρέχουμε καλώδιο USB για εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
► Αν η συσκευή μνήμης USB διαθέτει πολλά διαμερίσματα ή αν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 διαμερίσματα ή συσκευές μνήμης USB.
► Αν μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών USB, τα δεδομένα του τόμου της δεν μπορούν να διαγραφούν.
► Αν η συσκευή μνήμης USB δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε τη και επανασυνδέστε τη.
► Η ταχύτητα εντοπισμού μιας συσκευής μνήμης USB διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
► Αν η συσκευή USB συνδεθεί σε λειτουργία αναμονής, ο συγκεκριμένος σκληρός δίσκος θα φορτωθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
► Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι 1 TB ή μικρότερη για εξωτερικό σκληρό δίσκο USB και 32 GB ή μικρότερη για μνήμη USB.
► Μια συσκευή με χωρητικότητα μεγαλύτερη από την προτεινόμενη ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
► Αν ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος USB με λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε το σκληρό δίσκο και ενεργοποιήστε τον ξανά για να λειτουργήσει κανονικά.
► Υποστηρίζονται επίσης μονάδες μνήμης USB προγενέστερες της έκδοσης USB 2.0. Ίσως όμως να μη λειτουργούν σωστά στη λίστα ταινιών.
► Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 999 φακέλων ή αρχείων σε ένα φάκελο.
► Αν υπάρχουν πάρα πολλοί φάκελοι και αρχεία σε ένα φάκελο, ο φάκελος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

ΛΙΣΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ταινίας σε συσκευή αποθήκευσης USB.
Η λίστα ταινιών ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται το USB. Χρησιμοποιείται κατά την αναπαραγωγή αρχείων ταινιών στην τηλεόραση.
Προβάλλει τις ταινίες του φακέλου USB και υποστηρίζει την αναπαραγωγή.
Επιτρέπει την αναπαραγωγή όλων των ταινιών του φακέλου και των αρχείων που επιθυμεί ο χρήστης.
Είναι μια λίστα ταινιών που εμφανίζει πληροφορίες φακέλου και αρχεία ταινίας.
Οι Ρυθμίσεις επί της οθόνης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της τηλεόρασής σας. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν με τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου ταινίας (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))

Μορφότυπος εικόνας: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263

Μορφότυπος ήχου : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA

Ρυθμός bit : εντός 32 kbps έως 320 kbps(MP3)

Διαμόρφωση εξωτερικών υποτίτλων: *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD, Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt (TMPlayer)/*.psb (PowerDivX)

Διαμόρφωση εσωτερικών υποτίτλων: Μόνο XSUB (είναι η πιο κατάλληλη μορφή που χρησιμοποιείται στα αρχεία DivX6)

- Κάποιοι υπότιτλοι που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά.
- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν κάποιους ειδικούς χαρακτήρες.
- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν κώδικα HTML.
- Οι υπότιτλοι διατίθενται μόνο στις υποστηριζόμενες γλώσσες.
- Η αλλαγή γραμματοσειράς και χρώματος στους υπότιτλους δεν υποστηρίζεται.
- Οι υπότιτλοι σε γλώσσες διαφορετικές από τις καθοριζόμενες δεν υποστηρίζονται.
- Τα αρχεία βίντεο με αρχεία υπότιτλων μεγέθους 1 MB και άνω ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
- Όταν αλλάζει η γλώσσα ήχου, η οθόνη μπορεί να παρουσιάσει προσωρινές διακοπές (διακοπή εικόνας, γρήγορη αναπαραγωγή κ.λπ.).
- Ένα καταστραμμένο αρχείο ταινίας ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά ή κάποιες λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.
- Τα αρχεία ταινίας που δημιουργούνται με κάποιους κωδικοποιητές ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
- Αν δεν υπάρχει παρεμβολή στη δομή εικόνας και ήχου του εγγεγραμμένου αρχείου, τότε θα υπάρχει είτε εικόνα είτε ήχος.
- Υποστηρίζονται βίντεο HD με μέγιστη ανάλυση 1920x 1080@25/30P ή 1280x720@50/60P, ανάλογα με το καρέ.
- Τα βίντεο με ανάλυση υψηλότερη από 1920X1080@25/30P ή 1280x720@50/60P ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά ανάλογα με το καρέ.
- Αν ο τύπος ή η μορφή του αρχείου ταινίας διαφέρει από τα καθορισμένα πρότυπα, το αρχείο μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
- **Ο μέγιστος ρυθμός bit ενός αρχείου ταινίας με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 20 Mbps.**
- Δεν εγγυούμαστε την ομαλή αναπαραγωγή προφίλ με επίπεδο κωδικοποίησης 4.1 η ανώτερο στο H.264/AVC.
- Ο κωδικοποιητής ήχου DTS δεν υποστηρίζεται.
- Δεν υποστηρίζονται αρχεία ταινίας μεγέθους άνω των 30 GB για αναπαραγωγή.
- Το αρχείο ταινίας DivX πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το αντίστοιχο αρχείο υποτίτλων.
- Προκειμένου να εμφανίζεται το αρχείο υποτίτλων, το όνομά του πρέπει να είναι πανομοιότυπο με αυτό του αντίστοιχου αρχείου βίντεο.
- Η αναπαραγωγή βίντεο μέσω σύνδεσης USB που δεν υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Το αρχείο ταινίας που είναι κωδικοποιημένο με GMC (καθολική αντιστάθμιση κίνησης) και Qpel (εκτίμηση κίνησης quarterpel) δεν υποστηρίζεται.
- Όταν παρακολουθείτε μια ταινία από τη λειτουργία Λίστα ταινιών, μπορείτε να προσαρμόσετε μια εικόνα με τα πλήκτρα **Energy Saving** και **AV Mode** του τηλεχειριστηρίου. Οι ρυθμίσεις χρήστη για κάθε λειτουργία εικόνας δεν λειτουργούν.
- Η λειτουργία Trick δεν υποστηρίζει άλλες λειτουργίες εκτός από την ►► εάν τα αρχεία βίντεο δεν διαθέτουν πληροφορίες ευρετηρίου.
- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο μέσω δικτύου, η λειτουργία Trick περιορίζεται σε διπλάσιες ταχύτητες.
- Τα ονόματα αρχείων βίντεο που περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν.

Υποστηριζόμενο αρχείο DivX

Επεκτάσεις αρχείων	A/V	Κωδικοποιητής	Προφίλ/Υποστήριξη επιπέδου	Επεξήγηση
.asf .wmv	Video	Προηγμένο προφίλ VC-1	Advanced Profile@Level 3 (π.χ. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Υποστηρίζονται μόνο ροές συμβατές με το πρότυπο SMPTE 421M VC-1.
		VC-1 Simple και Main Profile	Simple Profile@Medium Level (π.χ. CIF, QVGA) Main Profile@High Level (π.χ. 1080p30)	
	Audio	Πρότυπο WMA		
		WMA 9 Professional		
.divx .avi	Video	DivX3.11		Δεν υποστηρίζεται η πρόβλεψη με καθολική αντιστάθμιση κίνησης ούτε η εκτίμηση κίνησης quarterpel. Δεν υποστηρίζονται οι ροές που χρησιμοποιούν αυτή τη σύνταξη.
		DivX4 DivX5 DivX6	Advanced Simple Profile (π.χ. 720p/1080i)	
		XViD		
		H.264 / AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (π.χ. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
	Audio	MPEG-1 Layer I, II MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital		
.mp4 .m4v	Video	H.264 / AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (π.χ. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Δεν υποστηρίζεται η πρόβλεψη με καθολική αντιστάθμιση κίνησης ούτε η εκτίμηση κίνησης quarterpel. Δεν υποστηρίζονται οι ροές που χρησιμοποιούν αυτή τη σύνταξη.
		MPEG-4 Part 2	Advanced Simple Profile (π.χ. 720p/1080i)	
	Audio	AAC	AAC-LC και HE-AAC	
.mkv	Video	H.264 / AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (π.χ. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου περιεχομένου MKV κωδικοποιείται με τη βοήθεια του κωδικοποιητή ανοικτού κώδικα x264.
	Audio	AAC	AAC-LC και HE-AAC	
		Dolby Digital		
.ts .trp .tp	Video	H.264 / AVC	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (π.χ. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Υποστηρίζονται μόνο ροές συμβατές με το πρότυπο SMPTE 421M VC-1.
		MPEG-2	Main Profile@High Level (π.χ. 720p60, 1080i60)	
		VC-1	Simple Profile@Medium Level (π.χ. CIF, QVGA) Main Profile@High Level (π.χ. 1080p30) Advanced Profile@Level3 (π.χ. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
	Audio	MPEG-1 Layer I, II MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital		
		AAC	AAC-LC και HE-AAC	
.vob	Video	MPEG-1		
		MPEG-2	Main Profile@High Level (π.χ. 720p60, 1080i60)	
	Audio	Dolby Digital MPEG-1 Layer I, II DVD-LPCM		
.mpg	Video	MPEG-1	Main Profile@High Level (π.χ. 720p60, 1080i60)	Μόνο συμβατές ροές που έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα για TS, PS ή ES
	Audio	MPEG-1 Layer I, II		

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Στοιχεία οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το **USB** από το μενού **ΕΙΣΟΔΟΣ**.

1

Επιλέξτε **ΜΕΣΑ**.

2

Επιλέξτε **Λίστα ταινιών.**

❶ Μετακίνηση σε φάκελο ανώτερου επιπέδου
❷ Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων
❸ Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
❹ Περιεχόμενα στον επισημασμένο φάκελο ❶
❺ Τρέχουσα σελίδα/σύνολο σελίδων περιεχομένων στον επισημασμένο φάκελο ❶

• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να προβάλλονται στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με εικονίδιο.

• Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με εικονίδιο.

• Τα μη φυσιολογικά αρχεία προβάλλονται με τη μορφή bitmap.

Επιλογή ταινίας

■ Κατά την αναπαραγωγή αρχείων ταινίας

1 Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.

2 OK Επιλέξτε τον τίτλο ταινίας που θέλετε.

3 OK Γίνεται αναπαραγωγή των αρχείων ταινίας.

• Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ^ ˇ για πλοήγηση στη σελίδα της ταινίας.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

ΠΡΑΣΙΝΟ	Επανειλημμένα, πατήστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ** κουμπί για να μεταβείτε στη **Λίστ. φωτογρ.->Λίστα μουσικής**.
ΚΙΤΡΙΝΟ	Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικρογραφίες ή απλή λίστα.
ΜΠΛΕ	Μεταβείτε σε **Λειτουργία σημείωσης**.
EXIT	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
►	Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **PLAY(►)**.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

■ Κατά την αναπαραγωγή επιλεγμένων αρχείων ταινιών

1 Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.

2 Επιλέξτε τον τίτλο ταινίας που θέλετε.

3 Μεταβείτε σε **Λειτουργία σημείωσης**.

ή

4 Επισημάνετε το αρχείο της ταινίας που θέλετε.

5 Γίνεται αναπαραγωγή του επισημασμένου αρχείου ταινίας.

• Όταν έχει επισημανθεί ένα ή περισσότερα αρχεία ταινίας, τότε γίνεται διαδοχική αναπαραγωγή των επισημασμένων ταινιών.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Σε περίπτωση που κάποια αρχεία δεν υποστηρίζονται, εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με το αρχείο που δεν υποστηρίζεται.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

ΚΟΚΚΙΝΟ	Αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου ταινίας. Όταν τελειώσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου ταινίας, ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή του επόμενου.
ΠΡΑΣΙΝΟ	Επισημάνετε όλα τα αρχεία ταινιών στην οθόνη.
ΚΙΤΡΙΝΟ	Καταργήστε την επιλογή όλων των επισημασμένων αρχείων ταινιών.
ΜΠΛΕ	Εξέλθετε από τη **Λειτουργία σημείωσης**.
EXIT	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Αν επιλέξετε "Ναι" από το OSD κατά την αναπαραγωγή του ίδιου αρχείο μετά τη διακοπή του αρχείου ταινίας, θα επανεκκινηθεί από το σημείο όπου είχε σταματήσει.
- ► Αν μέσα στο φάκελο υπάρχουν αρχεία συνεχούς σειράς, θα γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου.
  Ωστόσο, αυτό αποκλείει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η λειτουργία **Επανάληψη** της επιλογής "Λίστα ταινιών" είναι στο "**Ενεργ/νο** (Ανατρέξτε στη σελ. 50) ή όταν έχει οριστεί ως "Αναπαραγωγή επισημασμένων".

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Χρήση της λειτουργίας Λίστα ταινιών, αναπαραγωγή

1 Q.MENU ή MENU ή Home Προβολή του μενού **Επιλογή**.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίστε την αναπαραγωγή βίντεο.**, **Ρυθμίστε το βίντεο.** ή **Ρυθμίστε τον ήχο.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη **Λίστα ταινιών** δεν επηρεάζει τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**.
- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής** επηρεάζει αντίστοιχα τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής,** εκτός από τη **Λίστα ταινιών**.
- Κατά την εκ νέου αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο μετά από διακοπή, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο όπου είχε σταματήσει προηγουμένως.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

■	Διακόψτε την αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής.
►	Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **PLAY(►)**.
II	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **Pause (II)**. ■ Εμφανίζεται παγωμένη εικόνα. ■ Αν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 10 λεπτά μετά την παύση, η τηλεόραση επιστρέφει στη λειτουργία αναπαραγωγής. ■ Πατήστε το κουμπί **Pause (II)** και έπειτα χρησιμοποιήστε το κουμπί **FF(►►)** για αργή κίνηση.
◄◄ / ►►	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REW(◄◄)** για επιτάχυνση ◄◄(x2) -> ◄◄◄(x4) -> ◄◄◄◄(x8) ->◄◄◄◄◄◄(x16) ->◄◄◄◄◄◄◄(x32) . πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **FF(►►)** για επιτάχυνση ►►(x2)-> ►►►(x4) -> ►►►►(x8) ->►►►►►(x16) -> ►►►►►►(x32). ■ Αν πατάτε επανειλημμένα αυτά τα κουμπιά, αυξάνεται η ταχύτητα αναπαραγωγής προς τα εμπρός/προς τα πίσω.
MENU ή Home ή Q.MENU	Προβολή του μενού **Επιλογή**.
BACK	Απόκρυψη του μενού στην πλήρη οθόνη. ■ Για να εμφανίσετε ξανά το μενού στην πλήρη οθόνη, πατήστε το κουμπί **OK**.
EXIT	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
< >	■ Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί < ή > κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να δείτε ένα δρομέα που επισημαίνει τη θέση στην οθόνη.
ENERGY SAVING	Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **ENERGY SAVING** (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας. (Ανατρέξτε στη σελ. 82)
AV MODE	Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **AV MODE** (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV) για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή. (Ανατρέξτε στη σελ. 38)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

■ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρύθμιση αναπαραγωγής βίντεο,

1
Επιλέξτε **Μέγεθος εικόνας, Γλώσσα ήχου, Γλώσσα υπότιτλων** ή **Επανάληψη.**

2
Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Γλώσσα υποτίτλων	Γλώσσα υποστήριξης
Λατινικά1	Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Ρουμανικά, Νορβηγικά, Αλβανικά, Γαελικά, Ουαλικά, Ιρλανδικά, Καταλανικά
Λατινικά2	Βοσνιακά, Πολωνικά, Κροατικά, Τσεχικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σερβικά, Ουγγρικά
Λατινικά4	Εσθονικά, Λετονικά, Λιθουανικά
Κυριλλικά	Βουλγαρικά, Σλαβομακεδονικά, Ρωσικά, Ουκρανικά, Καζαχστανικά
Ελληνικά	Ελληνικά
Τουρκικά	Τουρκικά

- **Μέγεθος εικόνας**: Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή εικόνας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ταινίας.
- **Γλώσσα ήχου** : Αλλάζει την Ομάδα γλωσσών του ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της ταινίας. Δεν είναι δυνατή η επιλογή αρχείων με έναν ήχο κομματιού.
- **Γλώσσα υπόπλων:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των υπόπτλων.
- **Γλώσσα:** Ενεργοποίηση για υπόπτλους SMI και δυνατότητα επιλογής της γλώσσας εντός των υπόπτλων.
- **Σελίδα κώδικα:** Δυνατότητα επιλογής της γραμματοσειράς για τους υπόπτλους. Όταν είναι ρυθμισμένο στην προεπιλογή, χρησιμοποιούνται οι ίδιες γραμματοσειρές με το γενικό μενού.
- **Συγχρονισμός**: Ρυθμίζει το συγχρονισμό του υπόπτλου από -10 δευτερόλεπτα έως +10 δευτερόλεπτα σε διαστήματα των 0,5 δευτερολέπτων κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
- **Θέση**: Αλλάζει τη θέση του υπόπτλου είτε επάνω είτε κάτω κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
- **Μέγεθος**: Επιλέγει το επιθυμητό μέγεθος υπόπτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της ταινίας.
- **Επανάληψη:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης της αναπαραγωγής της ταινίας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα γίνεται συνεχής αναπαραγωγή του αρχείου που υπάρχει μέσα στο φάκελο. Σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής ακόμη και αν το όνομα του αρχείου είναι ίδιο με το όνομα του προηγούμενου αρχείου.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Μόνο 10.000 τεμάχια συγχρονισμού υποστηρίζονται στο αρχείο υπότιτλων.
► Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος εικόνας πατώντας το κουμπί **RATIO**.

■ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρύθμιση βίντεο,

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1

Επιλέξτε **Λειτουργία Εικόνας.**

2
Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στις σελ. 83 έως 90)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

■ **Όταν επιλέγετε τη λειτουργία "Ρυθμίστε τον ήχο",**

1 **Επιλέξτε Λειτουργία ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή Ισορροπία.**

2 Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
(Ανατρέξτε στις σελ. 94 έως 98)

ΛΙΣΤ. ΦΩΤΟΓΡ.

Μπορείτε να δείτε αρχεία φωτογραφιών που υπάρχουν σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
Οι Ρυθμίσεις επί της οθόνης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της τηλεόρασής σας. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν με τη λειτουργία της τηλεόρασης.
Όταν βλέπετε τη φωτογραφία μέσω της λειτουργίας Λίστ. φωτογρ., δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εικόνας.

Υποστηριζόμενος τύπος αρχείων φωτογραφίας (*.JPEG)

Βασική : 64 x 64 έως 15360 x 8640
Προοδευτική : 64 x 64 έως 1920 x 1440

- Αναπαράγει μόνο αρχεία JPEG.
- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία δεν εμφανίζονται με τη μορφή του προκαθορισμένου εικονιδίου.
- Για τα κατεστραμμένα αρχεία ή τις μορφές αρχείων που είναι αδύνατο να αναπαραχθούν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
- Τα κατεστραμμένα αρχεία εικόνων ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ενδεχομένως να απαιτείται ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας σε πλήρη οθόνη.
- Δεν υποστηρίζονται αρχεία με ανάλυση 6145x6145 ή υψηλότερη. (μόνο σε μοντέλα 32LD6***)

Στοιχεία οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το **USB** από το μενού **ΕΙΣΟΔΟΣ**.

1

ή Επιλέξτε **ΜΕΣΑ**.

2

Επιλέξτε **Λίστα ταινιών.**

❶ Μετακίνηση σε φάκελο ανώτερου επιπέδου
❷ Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων
❸ Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
❹ Περιεχόμενα στον επισημασμένο φάκελο ❶
❺ Τρέχουσα σελίδα/σύνολο σελίδων περιεχομένων στον επισημασμένο φάκελο ❶

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Επιλογή φωτογραφιών

■ Κατά την αναπαραγωγή αρχείων φωτογραφιών

1 Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.

2 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.

3 Εμφανίζονται τα αρχεία φωτογραφιών.

• Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ^ ∨ για να πλοηγηθείτε στη σελίδα της φωτογραφίας.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

ΠΡΑΣΙΝΟ	Πατήστε επανειλημμένα το **ΠΡΑΣΙΝΟ** κουμπί για να μεταβείτε στη **Λίστα μουσικής->Λίστα ταινιών**.
ΚΙΤΡΙΝΟ	Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικρογραφίες ή απλή λίστα.
ΜΠΛΕ	Μεταβείτε σε **Λειτουργία σημείωσης**.
EXIT	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

■ Κατά την προβολή επιλεγμένων αρχείων φωτογραφιών

1 Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.

2 OK — Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.

3 ΜΠΛΕ ή CHAR/NUM MARK — Μεταβείτε σε **Λειτουργία σημείωσης**.

4 OK — Επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο φωτογραφιών.

5 ΚΟΚΚΙΝΟ — Εμφανίζεται το επισημασμένο αρχείο φωτογραφιών.

• Όταν επιλέγετε μία ή περισσότερες φωτογραφίες, μπορείτε να προβάλετε κάθε επιλεγμένη φωτογραφία ή μια προβολή παρουσίασης των επιλεγμένων φωτογραφιών. Αν δεν έχουν επιλεγεί φωτογραφίες, μπορείτε να προβάλετε κάθε μεμονωμένη φωτογραφία στο φάκελο ή σε προβολή παρουσίασης όλων των φωτογραφιών του φακέλου.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

ΚΟΚΚΙΝΟ	Προβολή του επιλεγμένου αρχείου φωτογραφίας.
ΠΡΑΣΙΝΟ	Επισήμανση όλων των αρχείων φωτογραφιών στην οθόνη.
ΚΙΤΡΙΝΟ	Κατάργηση επιλογής των επισημασμένων αρχείων φωτογραφιών.
ΜΠΛΕ	Εξέλθετε από τη **Λειτουργία σημείωσης**.
EXIT	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Τρόπος προβολής φωτογραφιών

Λεπτομερείς λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε προβολή πλήρους μεγέθους της φωτογραφίας.

Η αναλογία οθόνης μιας φωτογραφίας μπορεί να αλλάξει το μέγεθος της φωτογραφίας που εμφανίζεται στην οθόνη σε πλήρες μέγεθος.
Πατήστε το κουμπί **ΕΞΟΔΟΣ**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

1 Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.

2 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.

3 Η επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται σε πλήρες μέγεθος.

• Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ^ ˇ για πλοήγηση στη σελίδα της φωτογραφίας.

• Πατήστε το κουμπί **EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στη Λίστ. φωτογρ.
• Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)** για να εξαφανιστεί η Βοήθεια από την οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Επιλέξτε **Παρουσ. BGM**, ↻ **(Περιστροφή)**, **/**, **, Επιλογή, Απόκρυψη** ή **Έξοδος**.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί < > για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί < > για να επιλέξετε και να χειριστείτε το μενού στην πλήρη οθόνη.

► **Παρουσ.**: Όταν δεν έχει επιλεγεί κάποια φωτογραφία, εμφανίζονται στη διάρκεια της παρουσίασης όλες οι φωτογραφίες του τρέχοντος φακέλου. Αν έχουν επιλεγεί ορισμένες φωτογραφίες, αυτές οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε παρουσίαση.
- Ορίστε το χρονικό διάστημα της παρουσίασης στο στοιχείο **Επιλογή**.

► **BGM** (Μουσική υπόκρουση)**:** Ακούστε μουσική ενώ προβάλλονται φωτογραφίες σε πλήρες μέγεθος.
- Ορίστε τη συσκευή BGM και το άλμπουμ στις Επιλογές πριν από τη χρήση αυτής της λειτουργίας.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το στοιχείο **Επιλογή** με το κουμπί **Q.MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ)** ή **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)** στο τηλεχειριστήριο.

► ↻ **(Περιστροφή):** Περιστρέψτε **τις φωτογραφίες.**
- Περιστρέφει τη φωτογραφία κατά 90°, 180°, 270°, 360 μοίρες δεξιόστροφα.
- Δεν είναι δυνατή η περιστροφή όταν το πλάτος της εικόνας είναι μεγαλύτερο από το υποστηριζόμενο ύψος.

► / : Μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία σε πλήρη προβολή ή σε προβολή πρωτοτύπου.

► Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **ENERGY SAVING** (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας. (Ανατρέξτε στη σελ. 82)

► **Επιλογή**: Ορίστε τις τιμές για **Ταχ.παρουσ.** και **BGM**.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ^ ˇ < > και το κουμπί **OK** για να ορίσετε τις τιμές. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του **BGM** κατά την αναπαραγωγή του BGM.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο το φάκελο MP3 που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή, στην οποία προβάλλεται η φωτογραφία.

► **Απόκρυψη** : Αποκρύψτε το μενού στην πλήρη οθόνη.
- Για να δείτε ξανά το μενού στην πλήρη οθόνη, πατήστε το κουμπί **OK** για προβολή.

Πατήστε το κουμπί **EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στη **Λίστ. φωτογρ.**

Χρήση της λειτουργίας Λίστ. φωτογρ.

1 Q.MENU ή MENU ή Home Προβολή του μενού **Επιλογή**.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίστε την προβολή φωτογραφιών.**, **Ρυθμίστε το βίντεο.** ή **Ρυθμίστε τον ήχο.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη **Λίστα ταινιών** δεν επηρεάζει τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**.
- Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής** επηρεάζει αντίστοιχα τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής,** εκτός από τη **Λίστα ταινιών**.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

■ **Όταν επιλέγετε Ρύθμιση προβολής φωτογραφιών,**

1

Επιλέξτε **Ταχ.παρουσ.** ή **BGM.**

2
Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

■ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρύθμιση βίντεο,

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1

Επιλέξτε **Λειτουργία Εικόνας.**

2
Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
(Ανατρέξτε στις σελ. 83 έως 90)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

■ **Όταν επιλέγετε τη λειτουργία "Ρυθμίστε τον ήχο",**

1

Επιλέξτε Λειτουργία ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή Ισορροπία.

2

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στις σελ. 94 έως 98)

ΛΙΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής σε συσκευή USB.

Τα αρχεία μουσικής που έχουν αγοραστεί (*.MP3) μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς ως προς τα πνευματικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή αυτών των αρχείων μπορεί να μην υποστηρίζεται από αυτό το μοντέλο.

Το αρχείο μουσικής στη συσκευή USB που έχετε στη διάθεσή σας μπορεί να αναπαραχθεί από αυτήν τη μονάδα.

Οι Ρυθμίσεις επί της οθόνης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της τηλεόρασής σας. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν με τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Υποστηριζόμενο αρχείο ΜΟΥΣΙΚΗΣ (*.MP3)
Ρυθμός bit 32 έως 320
- Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

Στοιχεία οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το **USB** από το μενού **ΕΙΣΟΔΟΣ**.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΜΕΣΑ**.

2 OK OK Επιλέξτε **Λίστα μουσικής.**

1. Προεπισκόπηση: Αν υπάρχει κάποιο εξώφυλλο άλμπουμ για το αρχείο (καλλιτεχνική εικόνα άλμπουμ), τότε εμφανίζεται αυτό το εξώφυλλο.
2. Μετακίνηση σε φάκελο ανώτερου επιπέδου
3. Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων
4. Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
5. Περιεχόμενα στον επισημασμένο φάκελο ❷
6. Τρέχουσα σελίδα/σύνολο σελίδων περιεχομένων στον επισημασμένο φάκελο ❷

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Επιλογή μουσικής

■ **Κατά την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής**

1 Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.

2 Επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο μουσικής.

3 Γίνεται αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής.

• Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ^ ˇ για να πλοηγηθείτε προς τα επάνω/κάτω στη σελίδα μουσικής.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

ΠΡΑΣΙΝΟ	Πατήστε επανειλημμένα το **ΠΡΑΣΙΝΟ** κουμπί για να μεταβείτε στη **Λίστα ταινιών->Λίστ. φωτογρ**.
ΚΙΤΡΙΝΟ	Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικρογραφίες ή απλή λίστα.
ΜΠΛΕ	Μεταβείτε σε **Λειτουργία σημείωσης**.
EXIT	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

■ Κατά την αναπαραγωγή επιλεγμένων αρχείων μουσικής

1 Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.

2 Επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο μουσικής.

3 Μεταβείτε σε **Λειτουργία σημείωσης**.

ή

4 Επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο μουσικής.

5 Αναπαραγωγή του επισημασμένου αρχείου μουσικής.

- Όταν έχει επιλεγεί ένα ή περισσότερα αρχεία μουσικής, ο επιλεγμένος μουσικός τίτλος θα αναπαράγεται διαδοχικά. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ακούτε μόνο ένα μουσικό τίτλο συνεχώς, απλώς επιλέγετε μόνο το μουσικό τίτλο και το αναπαράγετε. Αν δεν έχει επισημανθεί κανένα κομμάτι, όλη η μουσική που περιλαμβάνεται στο φάκελο θα αναπαράγεται διαδοχικά.
- Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή, πρέπει να επιλέξετε **Ενεργ/νο** στην περιοχή **Επιλογή->Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου.->Τυχαία**.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

ΚΟΚΚΙΝΟ	Προβολή του επιλεγμένου αρχείου μουσικής.
ΠΡΑΣΙΝΟ	Επισήμανση όλων των αρχείων μουσικής στην οθόνη.
ΚΙΤΡΙΝΟ	Κατάργηση επιλογής όλων των επισημασμένων αρχείων μουσικής.
ΜΠΛΕ	Εξέλθετε από τη **Λειτουργία σημείωσης**.
EXIT	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Χρήση της λειτουργίας Λίστα μουσικής, αναπαραγωγή

1 ή ή Προβολή του μενού **Επιλογή**.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου.** ή **Ρυθμίστε τον ήχο.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστα ταινιών δεν επηρεάζει τη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής.
- ► Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής επηρεάζει αντίστοιχα τη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής, εκτός από τη Λίστα ταινιών.
- ► Μπορείτε να ακούτε μουσική μόνο στη συσκευή που πραγματοποιεί αναπαραγωγή τη δεδομένη στιγμή.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

■	Διακόψτε την αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής.
►	Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **PLAY(►)**.
II	Αν πατήσετε το κουμπί **Παύση(II)** κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί **Παύση(II)** ενώ η αναπαραγωγή έχει διακοπεί προσωρινά, τότε θα συνεχιστεί.
◄◄ / ►►	Κατά την αναπαραγωγή, Όταν πατάτε το κουμπί **REW(◄◄)** αναπαράγεται το προηγούμενο αρχείο μουσικής. Όταν πατάτε το κουμπί **FF(◄◄)** αναπαράγεται το επόμενο αρχείο μουσικής.
ΠΡΑΣΙΝΟ	Ξεκινήστε την αναπαραγωγή των επιλεγμένων αρχείων μουσικής και μετακινηθείτε στη **Λίστ. φωτογρ**.
ENERGY SAVING	Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **ENERGY SAVING** (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας. (Ανατρέξτε στη σελ. 82) Μόνο η επιλογή Απενεργοποίηση/Κλείσιμο οθόνης λειτουργεί από τη Λίστα ταινιών, τη Λίστα φωτογραφιών και τη Λίστα μουσικής.
MENU ή Home ή Q.MENU	Προβολή του μενού **Επιλογή**.
BACK	■ Όταν πατάτε το κουμπί **Back** (Πίσω) ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή μουσικής, αποκρύπτεται το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής που είναι σε λειτουργία και εμφανίζεται μόνο η λίστα μουσικής.
EXIT	■ Αν πατήσετε το κουμπί **Exit** (Έξοδος) κατά την προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, διακόπτεται μόνο η μουσική, ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν θα επιστρέψει στην κανονική προβολή τηλεόρασης. ■ Αν πατήσετε το κουμπί **Exit** (Έξοδος) ενώ η μουσική έχει σταματήσει ή ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν εμφανίζεται, το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιστρέφει στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
< >	■ Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί < ή > κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να δείτε ένα δρομέα που επισημαίνει τη θέση στην οθόνη.

■ **Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρύθμιση αναπαραγωγής ήχου,**

1

Επιλέξτε **Επανάληψη** ή **Τυχαία.**

2
Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

■ **Όταν επιλέγετε τη λειτουργία "Ρυθμίστε τον ήχο",**

1

Επιλέξτε Λειτουργία ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή Ισορροπία.

2

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στις σελ. 94 έως 98)

■ Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για κάποιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, το πλαίσιο πληροφοριών αναπαραγωγής (όπως φαίνεται παρακάτω) θα κινείται σαν προφύλαξη οθόνης.

■ Η "Προφύλαξη οθόνης";

Η προφύλαξη οθόνης έχει σκοπό να αποτρέψει την καταστροφή των pixel της οθόνης, εξαιτίας της παραμονής μιας στατικής εικόνας στην οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Μουσική που έχει καταστραφεί ή έχει παραφθαρεί δεν αναπαράγεται, αλλά εμφανίζεται η ένδειξη 00:00 στο χρόνο της αναπαραγωγής.

► Μουσική που έχετε κατεβάσει από συνδρομητική υπηρεσία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν αρχίζει να αναπαράγεται, αλλά δείχνει ανούσιες πληροφορίες κατά το χρόνο της αναπαραγωγής.

► Αν πιέσετε τα κουμπιά OK, ■, η προστασία της οθόνης θα σταματήσει.

► Τα κουμπιά PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (►), Pause (Παύση) (II), ■ , ►►, ◄◄ στο τηλεχειριστήριο είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτήν τη λειτουργία.

► Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ►► για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι και το κουμπί ◄◄ για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχείο εφαρμογής σε συσκευή USB.
Το αρχείο εφαρμογής στη συσκευή USB μπορεί να αναπαραχθεί από αυτήν τη μονάδα.
Οι Ρυθμίσεις επί της οθόνης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της τηλεόρασής σας. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν με τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Αρχείο υποστήριξης για αρχεία FLASH (*.SWF) / GEM

Τα αρχεία SWF είναι συμβατά με την εφαρμογή Flash Lite έκδοσης 3.0 ή προγενέστερης (συνιστάται η έκδοση 3.0)

- Απαιτείται η εφαρμογή Pro:Centric, η οποία εκκινείται αυτόματα στη μνήμη flash όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
- Στο ριζικό κατάλογο της μονάδας USB θα πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος με το όνομα /hcapfs/as/abs_service/.
- Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει ένα αρχείο με το όνομα xait.xml.
- Αν δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, όταν ο χρήστης ενεργοποιεί την επιλογή **Επιπλέον περιεχόμενο** εμφανίζεται το εξής μήνυμα σφάλματος: **Αποτυχία εκτέλεσης του αρχείου στη USB μνήμη. Παρακαλώ ελεγξτε το αρχείο στην USB μνήμη.**
- Όταν το αρχείο flash δεν εκτελείται, ακόμα κι όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, ανατρέξτε στη Λήψη επιπλέον περιεχομένου του Οδηγού εγκατάστασης.
- Το αρχείο GEM αποτελείται από στοιχεία της εφαρμογής JAVA.

■ Κατά την αναπαραγωγή αρχείου εφαρμογής

1

Επιλέξτε **ΜΕΣΑ**.

2

Επιλέξτε **Επιπλέον περιεχόμενο.**

3

Γίνεται αναπαραγωγή του αρχείου εφαρμογής.

■ Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του αρχείου εφαρμογής

Αφαιρέστε τη μονάδα USB από την υποδοχή **USB IN** της τηλεόρασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Κατά την αναπαραγωγή του αρχείου εφαρμογής (αρχείο FLASH ή GEM), τα κουμπιά ελέγχου λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επιλογής Επιπλέον περιεχόμενο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ DIVX

Επιβεβαίωση του κωδικού αριθμού καταχώρησης DivX της τηλεόρασης. Χρησιμοποιώντας τον αριθμό καταχώρισης, είναι δυνατή η ενοικίαση ή η αγορά ταινιών από τη διεύθυνση www.divX.com/vod.

Με κωδικό καταχώρησης DivX από άλλη τηλεόραση, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η ενοικίαση ή η αγορά αρχείου DivX. (Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο αρχείων DivX που αντιστοιχούν στον κωδικό καταχώρησης της τηλεόρασης που έχει αγοραστεί).

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΜΕΣΑ**.

2 OK ΜΠΛΕ Επιλέξτε **Κωδικός Καταχ. DivX**.

3 OK Εμφάνιση Κωδικού Καταχ. DivX.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)/EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

DIVX HD

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX,Inc. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι μια εγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο DivX που φέρει επίσημη πιστοποίηση από την DivX®. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Πρέπει να καταχωρήσετε αυτήν την πιστοποιημένη συσκευή DivX ®, προκειμένου να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX που έχετε αγοράσει κατ' απαίτηση (VOD). Για να αποκτήσετε τον κωδικό καταχώρησης, μεταβείτε στην ενότητα βίντεο DivX κατ' απαίτηση, στο μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com.

"Συσκευή με πιστοποίηση DivX® (DivX Certified®) για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου με χρέωση".

Τα λογότυπα DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρεσιτεχνίες Η.Π.Α.: 7,295,673, 7,460,668, 7,515,710, 7,519,274

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Τα αρχεία ταινίας υποστηρίζονται ως εξής
Ανάλυση: κάτω από 1920x1080 WxH pixel
Ρυθμός καρέ: κάτω από 30 καρέ/δευτ. (1920x1080) ή κάτω από 60 καρέ/δευτ. (κάτω από 1280x720)
► Κωδικοποιητής βίντεο : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία της απενεργοποίησης συσκευών χρησιμοποιείται από χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει όλες τις διαθέσιμες συσκευές μέσω του διακομιστή web και δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν περισσότερες. Το Βίντεο DivX κατ' απαίτηση επέτρεπε στον καταναλωτή να ενεργοποιήσει έως και 6 συσκευές σε ένα λογαριασμό, αλλά για την αντικατάσταση ή την απενεργοποίηση οποιασδήποτε από αυτές τις συσκευές, ο καταναλωτής έπρεπε να επικοινωνήσει με το Τμήμα Υποστήριξης της DivX και να ζητήσει διαγραφή. Τώρα, με αυτή την πρόσθετη λειτουργία, οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να απενεργοποιούν οι ίδιοι τη συσκευή και, επομένως, να διαχειρίζονται καλύτερα τις συσκευές Βίντεο DivX κατ' απαίτηση.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΜΕΣΑ**.

2 OK ΜΠΛΕ Επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

3 OK Επιλέξτε **Ναι**.

4 OK Προβολή **Απενεργοποίησης**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

EPG (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ)

Το σύστημα αυτό διαθέτει ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (EPG) που σας βοηθάει να πλοηγηθείτε σε όλες τις δυνατές επιλογές προβολής.

Η λειτουργία EPG παρέχει πληροφορίες όπως λίστες προγράμματος, ώρες έναρξης και λήξης για όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Επιπλέον, στη λειτουργία EPG διατίθενται συνήθως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (η διαθεσιμότητα και η ποσότητα των πληροφοριών προγράμματος ποικίλλει, ανάλογα με τον εκάστοτε ραδιοτηλεοπτικό φορέα).

Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν οι πληροφορίες EPG μεταδίδονται από εταιρείες μετάδοσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία EPG, πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι στο μενού **Ώρα**.

Η λειτουργία EPG προβάλλει αναλυτικά το πρόγραμμα για τις επόμενες 8 ημέρες.

INFO Προβάλλει πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα

	Εμφανίζεται σε τηλεοπτικά προγράμματα ή προγράμματα DTV.		Εμφανίζεται σε προγράμματα Teletext.
	Εμφανίζεται σε προγράμματα Radio.		Εμφανίζεται σε προγράμματα υπότιτλων.
MHEG	Εμφανίζεται σε προγράμματα MHEG.		Εμφανίζεται σε προγράμματα Scramble.
HE-AAC	Εμφανίζεται σε προγράμματα HE-AAC.	D	Εμφανίζεται σε προγράμματα Dolby Digital.
4:3	Αναλογία οθόνης μετάδοσης προγράμματος.	D+	Εμφανίζεται με πρόγραμμα Dolby Digital Plus.
16:9	Αναλογία οθόνης μετάδοσης προγράμματος.	576i/p, 720p, 1080i/p: Ανάλυση εκπεμπόμενου προγράμματος	
	Το μεταδιδόμενο πρόγραμμα με το εικονίδιο ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην Έξοδο οθόνης, ανάλογα με τις πληροφορίες του προγράμματος.		

Προβάλλει πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα.

Προβάλλει άλλες πληροφορίες προγράμματος.

OK Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για τις ρυθμίσεις εγγραφής/υπενθύμισης.

Επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης εγγραφής με χρονοδιακόπτη/υπενθύμισης.

EPG (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση EPG

1 GUIDE Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση EPG.

Επιλογή προγράμματος

1 ή P Επιλογή επιθυμητού προγράμματος.

Λειτουργία κουμπιών στην κατάσταση λειτουργίας ΤΩΡΑ/ΕΠΟΜΕΝΟ του οδηγού

Μπορείτε να δείτε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται και ένα άλλο που είναι προγραμματισμένο να ακολουθήσει.

KOKKINO Αλλαγή λειτουργίας EPG.

OK Με την επιλογή "ΤΩΡΑ", γίνεται μετακίνηση στο επιλεγμένο πρόγραμμα και το EPG εξαφανίζεται.

Επιλογή ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ή ΕΠΟΜΕΝΟΥ προγράμματος.

Επιλογή του μεταδιδόμενου προγράμματος.

P Μετακίνηση πάνω/κάτω στη σελίδα

GUIDE ή BACK ή EXIT Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.

TV/RAD Επιλογή προγράμματος DTV ή RADIO.

INFO Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λεπτομερών πληροφοριών.

Λειτουργία κουμπιών στην κατάσταση λειτουργίας οδηγού 8 ημερών

Αλλαγή λειτουργίας EPG.

Μετάβαση στη λειτουργία Ρύθμιση ημερομηνίας.

Όταν ενεργοποιείται η επιλογή "Πρόγραμμα που μεταδίδεται τώρα", γίνεται μετακίνηση στο επιλεγμένο πρόγραμμα και το EPG εξαφανίζεται.

Επιλογή προγράμματος.

Επιλογή του μεταδιδόμενου προγράμματος.

Μετακίνηση πάνω/κάτω στη σελίδα

ή

ή

Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.

Επιλογή προγράμματος DTV ή RADIO.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λεπτομερών πληροφοριών.

EPG (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Λειτουργία κουμπιών σε κατάσταση λειτουργίας Αλλαγή ημερομηνίας

Απενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης ημερομηνίας.

Αλλαγή στην επιλεγμένη ημερομηνία.

Επιλογή ημερομηνίας.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.

Λειτουργία κουμπιών σε πλαίσιο εκτενούς περιγραφής

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λεπτομερών πληροφοριών.

Μετακίνηση πάνω/κάτω σε κείμενο.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας EPG.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ)

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη σε διάφορες μορφές εικόνας: 16:9, Μόνο σκαναρ. Αρχική, Πλήρες πλάτος, 4:3, 14:9, Zoom και Cinema Zoom.

Αν μια στατική εικόνα παραμείνει στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αποτυπωθεί στην οθόνη και να παραμείνει ορατή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία μεγέθυνσης με το κουμπί ^ ˇ.

Αυτή η λειτουργία έχει αποτέλεσμα στο παρακάτω σήμα.

Επιλέξτε **Αναλογία οθόνης**.

Επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε.

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιλογή **Αναλογία οθόνης** από το μενού **ΕΙΚΟΝΑ.**
- **Για Ρύθμιση Zoom, επιλέξτε 14:9**, **Zoom** και **Cinema Zoom** στο Μενού Αναλογία. Μετά τη ρύθμιση της επιλογής Zoom, η οθόνη επιστρέφει στο Γρήγορο μενού.

• 16:9

Η παρακάτω επιλογή θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε την εικόνα οριζόντια, σε γραμμική αναλογία, γεμίζοντας ολόκληρη την οθόνη (είναι χρήσιμη για την προβολή DVD που έχουν διαμορφωθεί σε αναλογία 4:3).

• Μόνο σκαναρ.

Η παρακάτω επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε την εικόνα της καλύτερης ποιότητας χωρίς απώλεια της αρχικής εικόνας σε υψηλή ανάλυση.

Σημείωση: Αν υπάρχει θόρυβος στην αρχική εικόνα, μπορείτε να δείτε το θόρυβο στο άκρο.

• Αρχική

Όταν η τηλεόρασή σας λαμβάνει ένα σήμα ευρείας οθόνης, θα αλλάξει αυτόματα στη μετάδοση της μορφής της εικόνας.

• Πλήρες πλάτος

Όταν η τηλεόραση λαμβάνει ένα σήμα ευρείας οθόνης, θα σας καθοδηγήσει να προσαρμόσετε την εικόνα οριζόντια ή κάθετα, σε γραμμική αναλογία, για να γεμίσει ολόκληρη η οθόνη.

Σε πλήρη οθόνη υποστηρίζεται η λειτουργία βίντεο 4:3 και 14:9, μέσω της εισόδου DTV, χωρίς παραμόρφωση του βίντεο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

• **4:3**

Με την παρακάτω επιλογή μπορείτε να προβάλλετε μια εικόνα με την αρχική αναλογία οθόνης 4:3.

• **14:9**

Μπορείτε να δείτε εικόνες ή τηλεοπτικά προγράμματα σε αναλογία 14:9. Η οθόνη με αναλογία 14:9 προβάλλεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η 4:3, αλλά έχει μετακινηθεί προς τα επάνω και προς τα κάτω.

• **Zoom**

Η παρακάτω επιλογή θα σας επιτρέψει να προβάλετε την εικόνα χωρίς καμία αλλοίωση, ενώ θα γεμίζει ολόκληρη την οθόνη. Ωστόσο, το επάνω και το κάτω τμήμα της εικόνας θα περικοπούν.

• **Cinema Zoom**

Επιλέξτε Cinema Zoom, όταν θέλετε να μεγεθύνετε την εικόνα στη σωστή αναλογία.

Σημείωση: Όταν αυξάνετε ή μειώνετε το μέγεθος της εικόνας, η εικόνα μπορεί να παραμορφωθεί.

κουμπί ◄ ή ► : Προσαρμογή της αναλογίας μεγέθυνσης του Cinema Zoom. Το εύρος ρύθμισης είναι 1 έως 16.
κουμπί ▼ ή ▲ : Μετακίνηση της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Μπορείτε να επιλέξετε μόνο **4:3**, **16:9** (Ευρεία), **14:9**, **Zoom/Cinema Zoom** στη λειτουργία Component.
► Μπορείτε να επιλέξετε μόνο **4:3**, Αρχική, **16:9** (Ευρεία), **14:9**, **Zoom/Cinema Zoom** στη λειτουργία HDMI.
► Μπορείτε να επιλέξετε μόνο **4:3**, **16:9** (Ευρεία) στη λειτουργία RGB-PC, HDMI-PC.
► Στη λειτουργία In DTV/HDMI/Component (πάνω από 720p) είναι διαθέσιμη η επιλογή **Μόνο σκαναρ**.
► Στη λειτουργία Αναλογική/DTV/AV/Scart είναι διαθέσιμη η επιλογή Πλήρες πλάτος.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την ποιότητα της αρχικής εικόνας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για τη βαθμονόμηση της ποιότητας της οθόνης, προσαρμόζοντας το επίπεδο μαύρου και λευκού, κ.λπ. Οι απλοί χρήστες μπορούν να βαθμονομήσουν την ποιότητα της οθόνης ακολουθώντας εύκολα κάθε βήμα.

Όταν προσαρμόζετε την εικόνα στις επιλογές "Χαμηλό", "Συνιστάται" ή "Υψηλό", μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα της αλλαγής ως παράδειγμα.

Στη λειτουργία RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC, οι αλλαγές στις επιλογές Χρώμα, Χρωματικός τόνος και Ευκρίνεια H/V δεν εφαρμόζονται.

1

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **Οδηγός Εικόνας.**

3

Ρυθμίστε την **Κανονική (Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Οριζόντια ευκρίνεια, Κάθετη ευκρίνεια, Φωτισμός**) ή την **Προτιμώμενη (Στάθμη μαύρου, Επίπεδο λευκού, Χρωματικός τόνος, Χρώμα, Οξύτητα, Δυναμική αντίθεση**, **Θερ. χρώμ.**, **Φωτισμός**).

4

Επιλέξτε πηγή εισόδου για την εφαρμογή των ρυθμίσεων.

5

- Εάν σταματήσετε τη ρύθμιση πριν από το τελικό στάδιο, οι αλλαγές δεν εφαρμόζονται.
- Η τιμή της προσαρμογής αποθηκεύεται στο **Expert 1**.
- Όταν ο Οδηγός Εικόνας ρυθμίζει την ποιότητα εικόνας, η Εξοικονόμηση Ενέργειας απενεργοποιείται.
- Αν τροποποιηθεί η ρύθμιση της ποιότητας εικόνας του **Expert1**, χρησιμοποιήστε την **Επαναφορά εικόνας** πριν από τη μετάβαση στον **Οδηγό Εικόνας** για την επαναφορά της ρύθμισης ποιότητας εικόνας.
- **Κανονική**: Λειτουργία που με την οποία ενεργοποιείται η τυπική ποιότητα εικόνας.
- **Προτιμώμενη**: Λειτουργία με την οποία ο χρήστης επιλέγει την ποιότητα εικόνας που προτιμά και η οποία διαφέρει από την τυπική.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)/EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης.

Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση προσαρμόζεται στο επίπεδο που μπορεί να προβληθεί άνετα στο σπίτι.

Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, ρυθμίστε το **επίπεδο Εξοικονόμησης ενέργειας** ή τη **Λειτουργία εικόνας**.

Όταν προσαρμόζετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε λειτουργία MHEG/MHP, η ρύθμιση της Εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζεται αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία MHEG/MHP.

Αν επιλέξετε '**Κλείσιμο οθόνης**' ενώ είστε συντονισμένοι σε ένα ραδιοφωνικό κανάλι, μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος.

1 ή Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2 Επιλέξτε **Εξοικονόμηση Ενέργειας**.

3 Επιλέξτε **Αυτόματο, Απενεργοποίηση, Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη** ή **Κλείσιμο Οθόνης**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- Όταν επιλέγετε Κλείσιμο Οθόνης, η οθόνη απενεργοποιείται εντός 3 δευτερολέπτων και ξεκινά η λειτουργία Κλείσιμο οθόνης.
- Εάν επιλέξετε "**Εξοικονόμηση ενέργειας-Αυτόματο**, **Μέγιστη**", η λειτουργία **Φωτισμός** δεν λειτουργεί.
- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτήν τη λειτουργία επιλέγοντας το κουμπί **Energy Saving** (Εξοικονόμηση ενέργειας) στο τηλεχειριστήριο.
- Όταν επιλέγετε Αυτόματο, ο Φωτισμός προσαρμόζεται αυτόματα μέσω του έξυπνου αισθητήρα ανάλογα με τις συνθήκες, όταν ο έξυπνος αισθητήρας βρίσκεται στην τηλεόραση.

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Λειτουργία Cinema-Προκαθορισμένη

Έντονο	Ενισχύονται η αντίθεση, η φωτεινότητα, το χρώμα και η οξύτητα για πιο έντονη εικόνα.
Κανονικό	Η συνηθισμένη κατάσταση της οθόνης.
Σινεμά	Βελτιστοποιεί το βίντεο για την παρακολούθηση ταινιών.
Αθλητισμός	Η εικόνα βελτιστοποιείται για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.
Παιχνίδι	Η εικόνα βελτιστοποιείται για παιχνίδια.

1 Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2 Επιλέξτε **Λειτουργία εικόνας**.

3 Επιλέξτε **Έξυπνος αισθητήρας**, **Έντονο**, **Κανονικό**, **Σινεμά, Αθλητισμός** ή **Παιχνίδι**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- Η **Λειτουργία Cinema** προσαρμόζει την τηλεόραση ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή του μενού **Λειτουργία εικόνας** με βάση την κατηγορία του προγράμματος.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Έξυπνος αισθητήρας, η εικόνα αποκτά αυτόματα την πιο κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με τις συνθήκες.
- Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τη **Λειτουργία εικόνας** στο **Γρήγορο Μενού**.
- **Έξυπνος αισθητήρας** : Ρυθμίζει την εικόνα ανάλογα με τις συνθήκες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Λειτουργία Cinema-Επιλογή χρήστη

Φωτισμός
Για να ελέγξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.
Συνιστάται η προσαρμογή του φωτισμού, όταν ρυθμίζετε τη φωτεινότητα της συσκευής.

Αντίθεση
Προσαρμόζει το επίπεδο σήματος μεταξύ μαύρου και λευκού στην εικόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Αντίθεση", όταν το φωτεινό τμήμα της εικόνας είναι κορεσμένο.

Φωτεινότητα
Προσαρμόζει το βασικό επίπεδο του σήματος στην εικόνα.

Οξύτητα
Προσαρμόζει το επίπεδο καθαρότητας στις άκρες μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων περιοχών της εικόνας.
Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο τόσο πιο απαλή είναι η εικόνα.

Χρώμα
Προσαρμόζει την ένταση όλων των χρωμάτων.

Χρωματικός τόνος
Προσαρμόζει την εξισορρόπηση μεταξύ επιπέδου κόκκινου και επιπέδου πράσινου.

Θερμ. χρώμ.
Ρυθμίζεται προς τα αριστερά για να κάνει μια εικόνα πιο κοκκινωπή και προς τα δεξιά για να την κάνει πιο μπλε.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στον "**Έξυπνο αισθητήρα**".

1 Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2 Επιλέξτε **Λειτουργία εικόνας**.

3 Επιλέξτε **Έντονο**, **Κανονικό**, **Σινεμά, Αθλητισμός** ή **Παιχνίδι**.

4 Επιλέξτε **Φωτισμός**, **Αντίθεση**, **Φωτεινότητα**, **Οξύτητα**, **Χρώμα, Χρωματικός τόνος** ή **Θερ. χρώμ**.

5 Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

• **Πλεονεκτήματα της χρήσης φωτισμού**

- Η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται έως και 60 %.
- Η φωτεινότητα του μαύρου μειώνεται. (Καθώς το μαύρο έχει μεγαλύτερο βάθος, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ευκρίνεια).
- Μπορείτε να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα διατηρώντας την αρχική ανάλυση σήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα, την οξύτητα και το χρωματικό τόνο στη λειτουργία RGB-PC/HDMI-PC.

► Όταν έχει επιλεγεί το **Expert 1/2** , μπορείτε να επιλέγετε τα εξής: **Φωτισμός**, **Αντίθεση**, **Φωτεινότητα**, **Η Ευκρίνεια, V Ευκρίνεια**, **Χρώμα** ή **Χρωματικός τόνος.**

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Μπορείτε να βαθμονομήσετε την οθόνη για κάθε Λειτουργία εικόνας ή να ορίσετε την τιμή βίντεο ανάλογα με την ειδική οθόνη βίντεο.

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική τιμή βίντεο για κάθε είσοδο.

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες επιλογές της οθόνης, αφού κάνετε προσαρμογές σε κάθε λειτουργία βίντεο, επιλέξτε τη λειτουργία “Επαναφ. εικόνας” για κάθε Λειτουργία Εικόνας.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1 ή Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2 Επιλέξτε **Προηγμένος έλεγχος**.

3 Επιλέξτε την πηγή που θέλετε:
Δυναμική αντίθεση, **Δυναμκό χρώμα**, **Clear White, Χρώμα εμφάνισης, Μείωση θορύβου**, **Μείωση ψηφ. θορ.**, **Gamma**, **Στάθμη μαύρου**, **Eye Care**, **Real Cinema, Χρωματική κλίμακα** ή **xvYCC.** (Ανατρέξτε στις σελ. 88 έως 89)

4 Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)/EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ EXPERT

Μέσω του διαχωρισμού σε κατηγορίες, τα **Expert1** και **Expert2** παρέχουν περισσότερες κατηγορίες με δυνατότητα προσαρμογής από τους χρήστες, προσφέροντάς τους τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από έναν επαγγελματία, βοηθώντας τον να βελτιστοποιήσει την απόδοση της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα βίντεο.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1 ή Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2 Επιλέξτε **Λειτουργία εικόνας**.

3 Επιλέξτε **Expert1** ή **Expert2**.

4 Επιλέξτε **Διαχείρ. Ειδικού**.

5 Επιλέξτε την πηγή που θέλετε.

6 Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.

Δυναμική αντίθεση (Απενεργοποίηση/ Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή)	■ Προσαρμόζει την αντίθεση, ώστε να διατηρείται στο βέλτιστο επίπεδο, ανάλογα με τη φωτεινότητα της οθόνης. Η εικόνα βελτιώνεται κάνοντας τα φωτεινά μέρη φωτεινότερα και τα σκούρα μέρη σκουρότερα.
Δυναμική χρώμα (Απενεργοποίηση/ Χαμηλή/Υψηλή)	■ Προσαρμόζει τα χρώματα της οθόνης έτσι ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά, πιο πλούσια και πιο καθαρά. Αυτή η λειτουργία ενισχύει την απόχρωση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα, ώστε το κόκκινο, το μπλε, το πράσινο και το λευκό να φαίνονται πιο ζωντανά.
Χρώμα εμφάνισης (-5 έως 5)	■ Προσαρμόζει το χρώμα εμφάνισης της εικόνας, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ορίσει το αγαπημένο του χρώμα εμφάνισης.
Μείωση θορύβου (Απενεργοποίηση/ Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή/ Αυτόματο (Μόνο στην Αναλογική λειτουργία))	■ Μειώνει το θόρυβο της οθόνης χωρίς να υποβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας.
Μείωση ψηφ. θορ. (Χαμηλό/Μεσαίο/Υψηλό/ Απενεργοποίηση)	■ Μειώνει το θόρυβο στα συμπιεσμένα αρχεία βίντεο MPEG.
Gamma (Προηγμένος έλεγχος: Χαμηλό/ Μεσαίο/Υψηλή Διαχειρ. ειδικού: 1.9/2.2/2.4)	■ Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της σκούρας περιοχής και τις μεσαίες γκρίζες αποχρώσεις της εικόνας. • **Χαμηλό/1.9**: Κάνει τις περιοχές της εικόνας με τις σκούρες και τις μεσαίες γκρίζες αποχρώσεις να εμφανίζονται πιο φωτεινές. • **Μεσαίο/2.2**: Αποδίδονται τα αρχικά επίπεδα της εικόνας. • **Υψηλό/2.4**: Κάνει τις περιοχές της εικόνας με τις σκούρες και τις μεσαίες γκρίζες αποχρώσεις να εμφανίζονται πιο σκοτεινές.
Στάθμη μαύρου (Χαμηλή/Υψηλή/ Αυτόματο)	• **Χαμηλό**: Η εικόνα της οθόνης σκουραίνει. • **Υψηλό*:*** Η εικόνα της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή. • **Αυτόματο** : Η στάθμη μαύρου της οθόνης ορίζεται αυτόματα σε Υψηλή ή Χαμηλή, ανάλογα με το επίπεδο του σήματος εισόδου. ■ Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε "Χαμηλό" ή "Υψηλό" στις παρακάτω καταστάσεις: AV (NTSC-M), HDMI ή Component. Διαφορετικά, η "Στάθμη μαύρου" ορίζεται στο "Αυτόματο".
Clear White (Απενεργοποίηση/ Χαμηλό/Υψηλό)	■ Η λευκή περιοχή της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή και πιο καθαρή.
Eye Care (Χαμηλό/Υψηλό/ Απενεργοποίηση)	*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα. ■ Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο για τα μάτια, όταν η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. ■ Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη στις εξής **Λειτουργίες Εικόνας**: **Έντονο**, **Σινεμά**, **Expert1, Expert2, Έξυπνος αισθητήρας**.
Real Cinema (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)	■ Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σε κινηματογραφική προβολή, εξαλείφοντας το τρεμόπαιγμα της εικόνας. ■ Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν παρακολουθείτε ταινίες που έχουν κινηματογραφηθεί σε φιλμ. ■ Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελείται όταν το TruMotion είναι απενεργοποιημένο. (μόνο σε μοντέλα 47LD6***)

Χρωματική κλίμακα (Προηγμένος έλεγχος) (Ευρεία/Κανονική)	• **Στάνταρ**: Λειτουργία που χρησιμοποιεί την αρχική περιοχή χρώματος, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της οθόνης. • **Ευρεία**: Λειτουργία που χρησιμοποιεί τη μέγιστη περιοχή χρώματος της οθόνης.
Χρωματική κλίμακα (Διαχειρ. Ειδικού) (EBU/SMPTE/BT709/ Ευρεία/Κανονική)	• **Στάνταρ**: Λειτουργία που χρησιμοποιεί την αρχική περιοχή χρώματος, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της οθόνης. • **Ευρεία**: Λειτουργία που χρησιμοποιεί τη μέγιστη περιοχή χρώματος της οθόνης. • **EBU**: Λειτουργία που εμφανίζει την περιοχή χρώματος EBU. • **SMPTE**: Λειτουργία που εμφανίζει την περιοχή χρώματος SMPTE. • **BT709**: Λειτουργία που εμφανίζει την περιοχή χρώματος BT709.
Βελτίωση εικόνας (Απενεργοποίηση/ Χαμηλή/Υψηλή)	■ Τα άκρα της εικόνας γίνονται πιο καθαρά και πιο διακριτά. ■ Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη “Λειτουργία Εικόνας-Expert".
xvYCC (Αυτόματο/ απενεργοποίηση/ενεργοποίηση)	*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα. ■ Αυτή η λειτουργία εμφανίζει πλουσιότερα χρώματα. ■ Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στη "Λειτουργία εικόνας - Cinema, Expert" όταν το σήμα xvYCC εισάγεται μέσω HDMI
Μοτίβο Ειδικού (Απενεργοποίηση/ Μοτίβο1/Μοτίβο2)	■ Αυτό το μοτίβο είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της εικόνας στην ψηφιακή τηλεόραση. ■ Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στην επιλογή "Λειτουργία Cinema - Expert" όταν παρακολουθείτε DTV.
Φίλτρο χρώματος (Απενεργοποίηση/ Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε)	■ Αυτή είναι η λειτουργία που φιλτράρει τα συγκεκριμένα χρώματα της εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο RGB, για να ρυθμίσετε ανάλογα τον κορεσμό χρώματος και το χρωματικό τόνο.
Θερ. χρώμ. (Μεσαίο/ Θερμό/Ψυχρό)	Αυτή είναι η λειτουργία που ρυθμίζει το συνολικό χρώμα στην οθόνη, ανάλογα με την αίσθηση που επιθυμείτε να έχει η εικόνα. α. • Μέθοδος: 2 σημεία • Μοτίβο: Εσωτερικό, Εξωτερικό • Αντίθεση κόκκινου/πράσινου/μπλε, φωτεινότητα κόκκινου/πράσινου/μπλε: Το εύρος ρύθμισης είναι -50 έως +50. β. • Μέθοδος : σημείο 10 IRE • Μοτίβο: Εσωτερικό/Εξωτερικό • Το IRE (Institute of Radio Engineers) είναι η μονάδα προβολής του μεγέθους του σήματος βίντεο και μπορεί να ρυθμιστεί από 10, 20, 30 έως 100. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές Red, το Green ή το Blue ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση. • Φωτεινότητα: Αυτή η λειτουργία εμφανίζει την υπολογισμένη τιμή φωτεινότητας για 2,2 gamma. Μπορείτε να εισαγάγετε την τιμή φωτεινότητας που θέλετε στα 100 IRE. Τότε, η επιθυμητή τιμή φωτεινότητας για 2,2 gamma εμφανίζεται κάθε 10 βήματα από 10 IRE μέχρι 90 IRE. • Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε: Το εύρος ρύθμισης είναι -50 έως +50.
Σύστημα διαχείρισης χρωμάτων	■ Όπως το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να κάνουν αλλαγές χρησιμοποιώντας δοκιμαστικά μοτίβα, έτσι και αυτή η λειτουργία δεν επηρεάζει άλλα χρώματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλεκτική προσαρμογή των 6 χρωματικών περιοχών (Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο). Η διαφορά των χρωμάτων μπορεί να μην είναι ορατή ακόμη και εάν κάνετε τις προσαρμογές για τη γενική εικόνα. ■ Προσαρμόζει το Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Κυανό/Ματζέντα. • Χρώμα Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Γαλάζιο/Ματζέντα: Το εύρος ρύθμισης είναι -30 έως +30. • Χρωματικός τόνος για Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Γαλάζιο/Ματζέντα: Το εύρος ρύθμισης είναι -30 έως +30. ■ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία RGB-PC και HDMI (PC).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΦ. ΕΙΚΟΝΑΣ

Οι ρυθμίσεις των επιλεγμένων λειτουργιών εικόνας επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1 ή Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2 Επιλέξτε **Επαναφ. εικόνας**.

3 Επιλέξτε **Ναι**.

4 Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές στις αρχικές τιμές.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

TRUMOTION

(μόνο σε μοντέλα 47LD6***)

Χρησιμοποιείται για την καλύτερη ποιότητα εικόνας χωρίς καθόλου θάμπωμα ή τρεμόπαιγμα εικόνας κατά τη μετάβαση σε γρήγορη εικόνα ή Πηγή ταινίας.

Υψηλό: Παρέχει ομαλότερη μετακίνηση εικόνας.
Χαμηλό: Παρέχει ομαλή μετακίνηση εικόνας. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για τυπική χρήση.
Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί τη Λειτουργία TruMotion.
Χρήστης: Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει μεμονωμένα το επίπεδο **Judder(Ευθυγράμμισης)** και **Blur(Καθαρότητας)** στη Λειτουργία TruMotion.
- **Judder(Ευθυγράμμισης)** : Ρυθμίζει το θόρυβο της οθόνης.
- **Blur(Καθαρότητας)** : Ρυθμίζει το είδωλο της οθόνης.

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται στη λειτουργία RGB-PC,HDMI-PC.
Εάν ενεργοποιήσετε το "TruMotion", ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στην οθόνη.
Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το "TruMotion" σε "Off".
Εάν επιλέξετε τη "**Λειτουργία εικόνας-Παιχνίδια** ", ρυθμίστε το "**TruMotion**" σε "**Απενεργοποίηση**".

1

ή

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

2

Επιλέξτε **TruMotion**.

3

Επιλέξτε **Χαμηλό, Υψηλό, Χρήστης** ή **Απενεργ/νο**.

4

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DEMO

Η οθόνη επαναφέρεται αυτόματα μετά από 5 λεπτά το **Πρόγραμμα επίδειξης**.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2 OK Επιλέξτε **Πρόγραμμα Επίδειξης**.

3 OK Επιλέξτε **Ενεργ/νο**.

4 OK Μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
Εάν θέλετε να σταματήσετε την επίδειξη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί. (εκτός από τα κουμπιά MUTE, ◿ **+** , **-**)

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔ.

Προσαρμόστε τη λυχνία του δείκτη τροφοδοσίας/αναμονής στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.

Ένδειξη αναμον.

Καθορίζει εάν πρέπει να ρυθμιστεί ο δείκτης τροφοδοσίας στην πρόσοψη της τηλεόρασης σε **Ενεργ/νο** ή **Απενεργ/νο** στη λειτουργία αναμονής.

Ένδειξη τροφοδ.

Καθορίζει εάν πρέπει να ρυθμιστεί η ένδειξη τροφοδοσίας στην πρόσοψη της τηλεόρασης σε **Ενεργ/νο** ή **Απενεργ/νο** κατά την ενεργοποίηση.

1 ή Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2 Επιλέξτε **Δείκτης τροφοδ..**

3 Επιλέξτε **Ένδειξη αναμον.** ή **Ένδειξη τροφοδ**.

4 Επιλέξτε την πηγή που θέλετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ & ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Αυτόμ. ένταση: Όταν αλλάζετε προγράμματα, ο ήχος παραμένει αυτόματα στο ίδιο επίπεδο έντασης.

Επειδή κάθε σταθμός που εκπέμπει έχει τις δικές του συνθήκες σήματος, η ρύθμιση του επιπέδου έντασης μπορεί να είναι απαραίτητη κάθε φορά που αλλάζετε πρόγραμμα. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν σταθερά επίπεδα έντασης πραγματοποιώντας αυτόματες ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα.

Εάν η ποιότητα ήχου ή η ένταση δεν βρίσκονται στο επίπεδο που επιθυμείτε, συνιστάται η χρήση ανεξάρτητου συστήματος home theater ή ενισχυτή για την επιτυχή προσαρμογή στο περιβάλλον κάθε διαφορετικού χρήστη.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΉΧΟΣ**.

2 OK Επιλέξτε **Αυτόμ. ένταση**.

3 OK Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΩΝΗΣ II

Διαφοροποιώντας το εύρος της ανθρώπινης φωνής από εκείνο των άλλων φωνών, προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να ακούν καλύτερα τις ανθρώπινες φωνές.

ή

Επιλέξτε **ΉΧΟΣ**.

Επιλέξτε **Καθαρή φωνή II**.

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

- Εάν επιλέξετε “**Ενεργοποίηση**” για την **Καθαρή φωνή II**, η λειτουργία **Infinite Sound** δεν είναι διαθέσιμη.
- Επιλέξτε επίπεδα από ‘-6’ έως ’+6’.

Προσαρμογή επιπέδου λειτουργίας καθαρής φωνής επιλέγοντας Ενεργοποίηση

Επιλέξτε **Επίπεδο**.

Κάντε την προσαρμογή που θέλετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση ήχου της προτίμησής σας: Κανονική, Μουσική, Cinema, Αθλητισμός ή Παιχνίδι και μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις επιλογές Πρίμα, Μπάσα.

Η Λειτουργία ήχου σάς δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τον καλύτερο δυνατό ήχο χωρίς ειδικές ρυθμίσεις, αφού η τηλεόραση ρυθμίζει τις ανάλογες επιλογές ήχου με βάση το περιεχόμενο του προγράμματος.

Οι επιλογές Κανονική, Μουσική, Cinema, Αθλητισμός και Παιχνίδι είναι εργοστασιακά προκαθορισμένες για βέλτιστη ποιότητα ήχου.

Στάνταρ Παρέχει ήχο τυπικής ποιότητας.
Μουσική Βελτιστοποίηση ήχου για ακρόαση μουσικής.
Cinema Βελτιστοποίηση ήχου για την παρακολούθηση ταινιών.
Αθλητισμός Βελτιστοποίηση ήχου για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.
Παιχνίδι Βελτιστοποίηση ήχου για παιχνίδια.

ή

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

Επιλέξτε **Λειτουργία ήχου**.

Επιλέξτε **Στάνταρ, Μουσική, Cinema**, **Αθλητισμός** ή **Παιχνίδι**.

- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη **Λειτουργία ήχου** στο **Γρήγορο Μενού**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΗΧΟΥ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΉΗΧΟΣ**.

2 OK Επιλέξτε **Λειτουργία ήχου**.

3 OK Επιλέξτε **Στάνταρ, Μουσική, Cinema**, **Αθλητισμός** ή **Παιχνίδι**.

4 OK Επιλέξτε **Πρίμα** ή **Μπάσα**.

5 OK Ορίστε το επίπεδο ήχου που θέλετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

INFINITE SOUND

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για ρεαλιστικό ήχο.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΉΗΧΟΣ**.

2 OK Επιλέξτε **Infinite Sound**.

3 OK Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Infinite Sound: Η λειτουργία Infinite Sound είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας ήχου κατοχυρωμένη από την LG που αντιμετωπίζει την παρεμβατική αίσθηση ήχου surround 5.1 με δύο μπροστινά ηχεία.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία ήχου των ηχείων στα επίπεδα της προτίμησής σας.

1

Επιλέξτε **Ήχος**.

2

Επιλέξτε **Ισορροπία**.

3

Κάντε την προσαρμογή που θέλετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ DTV (ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Όταν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ήχου σε ένα σήμα εισόδου, αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ήχου που θέλετε.

1 ή Επιλέξτε ΄**ΗΧΟΣ**.

2 Επιλέξτε **Ρύθμιση ήχου DTV**.

3 Επιλέξτε **Αυτόματο, HE-AAC, Dolby Digital +, Dolby Digital** ή **MPEG**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)/EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- **Αυτόματο**: Ο ήχος εξάγεται αυτόματα με την εξής σειρά: **HE-AAC** > **Dolby Digital+** > **Dolby Digital** > **MPEG**. (Εκτός από την Ιταλία)
  Αυτόματο: Ο ήχος εξάγεται αυτόματα με την εξής σειρά: **HE-AAC** > **Dolby Digital+** > **MPEG** > **Dolby Digital**. (Μόνο για την Ιταλία)
- **HE-AAC, Dolby Digital +, Dolby Digital, MPEG**: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον επιθυμητό τύπο ήχου.
  π.χ) Αν έχει επιλεγεί **MPEG**, ο ήχος εξάγεται πάντοτε σε μορφή **MPEG**.
  Αν η μορφή MPEG δεν υποστηρίζεται, ορίζεται διαφορετικός τύπος ήχου σε αυτή την εντολή.
- Ανατρέξτε στη σελ. 106 έως 107 (Επιλογή γλώσσας ήχου)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦ. ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να επιλέξετε την ψηφιακή έξοδο ήχου που προτιμάτε.

Όταν είναι διαθέσιμο το Dolby Digital, εάν επιλέξετε Αυτόματο στο μενού Ψηφ. έξοδος ήχου, θα ρυθμίσει την έξοδο SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) σε Dolby Digital.

Αν έχει οριστεί η επιλογή Αυτόματο στο μενού Ψηφ. έξοδος ήχου ενώ δεν διατίθεται ήχος Dolby Digital, η έξοδος SPDIF θα είναι PCM (Pulse-code modulation).

Ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει τη γλώσσα Dolby Digital και τη γλώσσα ήχου σε κανάλι που μεταδίδει ήχο Dolby Digital, αναπαράγεται μόνο ο ήχος Dolby Digital.

1

ή Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.

2

Επιλέξτε **Ψηφ. έξοδος ήχου**.

3

Επιλέξτε **Αυτόματο** ή **PCM**.

DOLBY DIGITAL PLUS	Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία "Dolby" και το σύμβολο διπλού "D" αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

- Είναι πιθανό στη λειτουργία HDMI, ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD να μην αναπαράγουν ήχο SPDIF. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την ψηφιακή έξοδο ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε PCM. (Στη λειτουργία HDMI, η επιλογή Dolby Digital Plus δεν υποστηρίζεται).

Στοιχείο	Είσοδος ήχου	Ψηφ. έξοδος ήχου
Αυτόματο (Ενεργοποίηση ηχείου)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM
Αυτόματο (Απενεργοποίηση ηχείου)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM	Όλα	PCM

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΗΧΟΥ

Ρυθμίσεις της επιλεγμένης Λειτουργίας ήχου για επιστροφή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1 Επιλέξτε **ΉΗΧΟΣ**.

2 Επιλέξτε **Επαναφορά**.

3 Επιλέξτε **Ναι**.

4 Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές στις αρχικές τιμές.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα όρασης και παρέχει επεξηγηματικό ήχο που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, εκτός από το βασικό ήχο.

Όταν είναι επιλεγμένη η Περιγραφή ήχου, ο βασικός ήχος και η Περιγραφή ήχου παρέχονται μόνο σε εκείνα τα προγράμματα που περιλαμβάνουν Περιγραφή ήχου.

Ένταση Αλλάζει την ένταση της Περιγραφής ήχου
Ειδοποίηση Ειδοποιεί όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα με πληροφορίες Περιγραφής ήχου

1 ή Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2 Επιλέξτε **Βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες**.

3 Επιλέξτε **Περιγραφή ήχου**.

Ρύθμιση έντασης Περιγραφής ήχου επιλέγοντας Ενεργοποίηση

4 Επιλέξτε **Ένταση** ή **Ειδοποίηση**.

5 Κάντε την προσαρμογή που θέλετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

I/II

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΛΗΨΗ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα, μετά την εμφάνιση του αριθμού προγράμματος και του ονόματος του σταθμού, εμφανίζονται οι πληροφορίες για τον ήχο.

Επιλέξτε **Ήχος** ή **Γλώσσα ήχου**.

Επιλέξτε την έξοδο ήχου.

Εκπομπή	Εμφάνιση στην οθόνη
Μονοφωνική	MONO
Στερεοφωνική	STEREO
Δίγλωσση	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ **Επιλογή μονοφωνικού ήχου**

Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι αδύναμο σε στερεοφωνική λήψη, μπορείτε να μεταβείτε σε μονοφωνική λήψη. Με τη μονοφωνική λήψη βελτιώνεται η ευκρίνεια του ήχου.

■ **Επιλογή γλώσσας σε περίπτωση δίγλωσσης εκπομπής**

Αν υπάρχει δυνατότητα λήψης ενός προγράμματος σε δύο γλώσσες (διπλή γλώσσα), μπορείτε να επιλέξετε DUAL I, DUAL II ή DUAL I+II.

DUAL I Μεταδίδει τη βασική γλώσσα εκπομπής στα ηχεία.
DUAL II Μεταδίδει τη δευτερεύουσα γλώσσα εκπομπής στα ηχεία.
DUAL I+II Μεταδίδει ξεχωριστή γλώσσα σε κάθε ηχείο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΗΨΗ NICAM (ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Αν η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με δέκτη για λήψη NICAM, μπορεί να ληφθεί ψηφιακός ήχος NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) υψηλής ποιότητας.

Η έξοδος ήχου μπορεί να επιλεγεί, ανάλογα με τον τύπο της μετάδοσης που λαμβάνεται.

1. Όταν εκπέμπεται **Μονοφωνικό NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM MONO** ή **FM MONO**.
2. Όταν εκπέμπεται **Στερεοφωνικό NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM MONO** ή **FM MONO**.
   Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές, επιλέξτε **FM MONO**.
3. Όταν λαμβάνεται διπλός ήχος **NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ή **NICAM DUAL I+II** ή **FM MONO**.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΑ ΗΧΕΙΑ

Σε λειτουργία AV, Component, RGB και HDMI, μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο ήχου για το αριστερό και το δεξί ηχείο.

Επιλέξτε την έξοδο ήχου.

L+R: Το σήμα ήχου από την αριστερή είσοδο ήχου εκπέμπεται από το αριστερό ηχείο, ενώ το σήμα ήχου από τη δεξιά είσοδο ήχου εκπέμπεται από το δεξί ηχείο.

L+L: Το σήμα ήχου από την αριστερή είσοδο ήχου εκπέμπεται και από το αριστερό και από το δεξί ηχείο.

R+R: Το σήμα ήχου από την δεξιά είσοδο ήχου εκπέμπεται και από το αριστερό και από το δεξί ηχείο.

ΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ/ ΧΩΡΑΣ

Το μενού για τον οδηγό εγκατάστασης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης μόλις την ενεργοποιήσετε πρώτη φορά.

1 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

2 Επιλέξτε τη χώρα σας.

* Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας/ χώρας

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2 Επιλέξτε **Γλώσσα**.

3 Επιλέξτε **Γλώσσα μενού**.

4 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

5 Αποθήκευση.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2 Επιλέξτε **Χώρα**.

3 Επιλέξτε τη χώρα σας.

4 Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

5 Αποθήκευση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)/EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ► Αν δεν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση με τον **Οδηγό εγκατάστασης** πατώντας το κουμπί **BACK** ή αν λήξει ο χρόνος της οθόνης OSD (Προβολή οθόνης), το μενού εγκατάστασης θα εμφανίζεται συνεχώς, όποτε ενεργοποιείται η τηλεόραση, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- ► Αν επιλέξετε λάθος χώρα, το teletext μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά στην οθόνη και μπορεί να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη λειτουργία του.
- ► Η λειτουργία CI (Κοινή διασύνδεση) μπορεί να μην εφαρμόζεται, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της εκάστοτε χώρας.
- ► Τα κουμπιά ελέγχου της λειτουργίας DTV μπορεί να μη λειτουργούν, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της εκάστοτε χώρας.
- ► Σε χώρες όπου δεν εφαρμόζεται κάποιος κανονισμός ψηφιακής μετάδοσης, ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες ψηφιακής μετάδοσης.
- ► Η ρύθμιση χώρας "Ηνωμένο Βασίλειο" θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- ► Αν μια ρύθμιση χώρας οριστεί σε "--", θα ισχύουν τα ευρωπαϊκά τυπικά προγράμματα επίγειας εκπομπής, αλλά ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η λειτουργία ήχου επιτρέπει την επιλογή μιας προτιμώμενης γλώσσας.
Αν τα δεδομένα ήχου δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα αναπαράγεται ο ήχος της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υποτίτλων, όταν μεταδίδονται δύο ή περισσότερες γλώσσες υπότιτλων. Εάν τα δεδομένα υποτίτλων δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα εμφανίζονται υπότιτλοι στην προεπιλεγμένη γλώσσα.

Όταν δεν υποστηρίζονται οι γλώσσες που επιλέγετε ως κύριες στη Γλώσσα ήχου, στη Γλώσσα υπότιτλων και στη Γλώσσα κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα από τη δευτερεύουσα κατηγορία.

Στην Ψηφιακή λειτουργία, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Γλώσσα κειμένου όταν εκπέμπονται δύο ή περισσότερες γλώσσες κειμένου. Αν τα δεδομένα teletext δεν εκπέμπονται στην επιλεγμένη γλώσσα, εμφανίζεται η σελίδα της προεπιλεγμένης γλώσσας κειμένου.

1

ή

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2

Επιλέξτε **Γλώσσα**.

3

Επιλέξτε **Γλώσσα ήχου**, **Γλώσσα υπότιτλων** ή **Γλώσσα κειμένου** (δεν ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο).

4
Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

5

Αποθήκευση.

1

ή

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2

Επιλέξτε **Βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες**.

3

Επιλέξτε **Πρόβλημα ακοής (⊡)**.

4

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

• Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

< Επιλογή γλώσσας ήχου >

▶ Όταν εκπέμπονται δύο ή περισσότερες γλώσσες ήχου, μπορείτε να επιλέξετε αυτήν που προτιμάτε.

Επιλέξτε **Ήχος** ή **Γλώσσα ήχου**.

Επιλέξτε μια γλώσσα ήχου.

Πληροφορίες OSD γλώσσας ήχου

Οθόνη	Κατάσταση
Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο
MPEG	Ήχος MPEG
D	Ήχος Dolby Digital
	Ήχος για "άτομα με προβλήματα όρασης"
ABC	Ήχος για "άτομα με προβλήματα ακοής"
D+	Ήχος Dolby Digital Plus
HE-AAC	Ήχος HE-AAC

< Επιλογή γλώσσας υπότιτλων >

▶ Όταν μεταδίδονται δύο ή περισσότερες γλώσσες υποτίτλων, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε γλώσσα υπότιτλων με το κουμπί **SUBTITLE** στο τηλεχειριστήριο.

▶ Πατήστε το κουμπί ∧ ∨ για να επιλέξετε γλώσσα υποτίτλων.

Πληροφορίες OSD γλώσσας υποτίτλων

Οθόνη	Κατάσταση
Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο
TXT	Υπότιτλος Teletext
ABC	Υπότιτλος για "άτομα με προβλήματα ακοής"

- Ο ήχος/υπότιτλος μπορεί να εμφανίζεται σε πιο απλή μορφή με 1 ως 3 χαρακτήρες και μεταδίδεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
- Όταν επιλέγετε συμπληρωματικό Ηχο ('Ηχος για "άτομα με προβλήματα όρασης/ακοής"), ενδέχεται να αυξηθεί η ένταση του ήχου μέρους του βασικού ήχου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Το ρολόι ρυθμίζεται αυτόματα κατά τη λήψη ψηφιακού σήματος στη λειτουργία **Αυτόματο**. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα στη λειτουργία **Μη αυτόματο**.
Πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την ώρα, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία.

Η ώρα της τηλεόρασης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες αντιστάθμισης ώρας βάσει της Ζώνης Ώρας και της GMT (Greenwich Mean Time/Ώρα Γκρήνουιτς) που λαμβάνεται με το σήμα μετάδοσης ενώ ρυθμίζεται αυτόματα όταν λαμβάνεται ψηφιακό σήμα.

Αν απενεργοποιηθεί το όνομα της πόλης στην περιοχή **Ζώνη ώρας**, μπορείτε να αλλάξετε την ώρα κατά 1 ώρα.

Μπορείτε να αλλάξετε το μενού **Ζώνη ώρας** στη λειτουργία **Αυτόματο**.

1 ή Επιλέξτε **ΩΡΑ**.

2 Επιλέξτε **Ρολόι**.

3 Επιλέξτε **Αυτόματο ήΜη αυτόματο**.

4 Ενεργοποιήστε τις επιλογές 'Ετος, Μήνας, Ημερομηνία, Ώρα ή Ζώνη ώρας.

5 Ρυθμίστε τις επιλογές 'Ετος, Μήνας, Ημερομηνία, Ώρα ή Ζώνη ώρας.

Ζώνη ώρας
Μόσχα, Σαμάρα
Εκατερίνμπουργκ
Ομσκ
Κρασνογιάρσκ
Ιρκούτσκ
Γιακούτσκ
Βλαδιβοστόκ
Μάγκανταν, Καμτσάτκα
Καλίνινγκραντ

Ο παραπάνω πίνακας περιέχει τις ζώνες ώρας για 9 περιοχές της Ρωσίας. Όταν ο χρήστης επιλέξει τη ζώνη ώρας της περιοχής του, ρυθμίζεται αυτόματα η ώρα για την αντίστοιχη περιοχή.

Ωστόσο, αν ο χρήστης επιλέξει την περιοχή και δεν υπάρχει δυνατότητα μετατόπισης της τοπικής ώρας του σταθμού εκπομπής ή δεν συμφωνούν οι πληροφορίες περιοχής, τότε μπορεί να επιλέξει "Μετατόπιση" από τη ζώνη ώρας και να ορίσει τη σωστή ώρα.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕ-ΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η λειτουργία Ώρα σβησίματος θέτει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου.

Δύο ώρες μετά το άνοιγμα της συσκευής με τη λειτουργία ώρας ενεργοποίησης, η συσκευή θα περιέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, εκτός αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

Η λειτουργία Ώρα σβησίματος αντικαθιστά τη λειτουργία Ώρα ενεργοποίησης, αν έχουν οριστεί και οι δύο λειτουργίες στην ίδια ώρα.

Η τηλεόραση πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας Ώρα ενεργοποίησης.

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΩΡΑ**.

2 OK Επιλέξτε **Ώρα σβησίματος** ή **Ώρα ενεργ**.

3 OK Επιλέξτε **Επανάληψη**.

4 Επιλέξτε **Απενεργοποίηση**, **Μία φορά**, **Καθημερινά**, **Δευ. ~ Παρ.**, **Δευ. ~ Σαβ.**, **Σαβ. ~ Κυρ.** ή **Κυρ.**.

5 Ρυθμίστε την ώρα.

6 Ρυθμίστε τα λεπτά.

- **Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Ώρα σβησίματος/Ώρα ενεργοποίησης,** επιλέξτε Απενεργ/νο.
- Μόνο για τη λειτουργία Ώρα ενεργοποίησης.

1 Επιλέξτε **Είσοδος**.

2 Επιλέξτε πηγή εισόδου.

3 Ρυθμίστε το πρόγραμμα.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κατά την ενεργοποίηση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΝΟΥ

Δεν χρειάζεται να θυμάστε να σβήνετε την τηλεόραση πριν να πέσετε για ύπνο.
Ο χρονοδιακόπτης ύπνου θέτει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, αφού παρέλθει το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

1

Επιλέξτε "**Χρονοδιακόπτης ύπνου**".

2

Επιλέξτε **Απενεργ/νο**, **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** ή **240 λεπτά**.

- Αν σβήσετε τη συσκευή, ο προκαθορισμένος χρονοδιακόπτης ύπνου ακυρώνεται.
- Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης ύπνου** στο μενού **ΩΡΑ**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Ο ήχος αφύπνισης απενεργοποιείται όταν περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Ο ήχος αφύπνισης σταματάει μετά από 60 δευτερόλεπτα.

Αν δεν επιθυμείτε τη λειτουργία **Ειδοποίηση**, επιλέξτε “**Απενεργοποίηση**”.

ή

Επιλέξτε **ΩΡΑ**.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Ρυθμίστε την ώρα.

Ρυθμίστε τα λεπτά.

- Για να διακόψετε την αφύπνιση ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναμονής, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.
- Για να διακόψετε την αφύπνιση ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί OK.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗ

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί όταν η λειτουργία Automatic Standby είναι ενεργοποιημένη, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1

ή

Επιλέξτε **ΩΡΑ**.

2

Επιλέξτε **Αυτόματη αναμονή**.

3

Επιλέξτε **Απενεργ/νο**, **4 ώρες**, **6 ώρες** ή **8 ώρες**.

• Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται στο **Demo mode (Λειτουργία επίδειξης)** ή κατά την ενημέρωση του λογισμικού.

• Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
• Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Εάν εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για πρώτη φορά, πατήστε ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0 στο τηλεχειριστήριο.
Όταν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, αλλά ‘1’,’2’,’3’,’4’.
Όταν η Γαλλία έχει επιλεγεί στο πεδίο της χώρας, ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να οριστεί σε ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.

Αν ένα κανάλι είναι κλειδωμένο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, για να το ξεκλειδώσετε προσωρινά.

---

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’ στο τηλεχειριστήριο.

2 OK Επιλέξτε **Σύστημα κλειδώμ**.

3 OK Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

4 OK OK Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης.

5 Εισαγάγετε έναν 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης.
Φροντίστε να θυμάστε τον αριθμό αυτό!
Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

ΦΡΑΓΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

Εμποδίζει τη μετάδοση όσων προγραμμάτων δεν θέλετε να παρακολουθήσετε εσείς ή τα παιδιά σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν η ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ.** είναι στην κατάσταση "**Ενεργ/νο"**.

Καταχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την παρακολούθηση ενός προγράμματος με φραγή.

1

ή Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.

2

Επιλέξτε **Σύστημα κλειδώμ**.

3
Επιλέξτε **Φραγή Προγρ/τος.**

4

Μεταβείτε στη ρύθμιση **Φραγή προγρ/τος**.

5

Επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να κλειδώσετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)/EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Η λειτουργία αυτή λειτουργεί ανάλογα με τις πληροφορίες του σταθμού μετάδοσης. Για το λόγο αυτό, αν το σήμα διαθέτει λανθασμένες πληροφορίες, η λειτουργία αυτή δεν παρέχεται.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Η συσκευή έχει προγραμματιστεί ώστε να θυμάται την τελευταία επιλογή που ρυθμίσατε, ακόμα και αν την απενεργοποιήσετε.

Τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα για ενήλικες, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα χαρακτηρισμών.

Καταχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την παρακολούθηση ενός προγράμματος με φραγή.

Το σύστημα χαρακτηρισμών διαφέρει από χώρα σε χώρα.

(Με την εξαίρεση της Γαλλίας) (Μόνο για τη Γαλλία)

1 MENU ή Home Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.

2 OK Επιλέξτε **Σύστημα κλειδώμ**.

3 Επιλέξτε **Γονική καθοδήγηση**.

4 OK Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

ΦΡΑΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Σας δίνει τη δυνατότητα να μπλοκάρετε μια είσοδο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν η ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ.** είναι στην κατάσταση "**Ενεργ/νο**".

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

1 ή Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.

2 Επιλέξτε **Σύστημα κλειδώμ**.

3 Επιλέξτε **Φραγή εισόδου**.

4 Επιλέξτε πηγή εισόδου.

5 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη προβολή. Απλώς κλειδώστε τα στοιχεία ελέγχου του μπροστινού πλαισίου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου.

Η τηλεόραση έχει προγραμματιστεί ώστε να απομνημονεύει την πιο πρόσφατη επιλογή, ακόμη και αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

ή

Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.

Επιλέξτε **Κλείδ. πλήκτρων**.

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

- Στη ρύθμιση **Ενερ.κλείδ. πλήκτρων**, αν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, πατήστε τα κουμπιά **⏻ / I**, INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ), P ^ ˇ στην τηλεόραση ή τα κουμπιά POWER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ), P ^ ˇ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Στη ρύθμιση **Ενερ. κλειδ. πλήκτρων**, κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στην πρόσοψη της συσκευής ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ⚠ ' **Ενερ. κλειδ. πλήκτρων'**.
- Όταν εμφανίζεται άλλο OSD, η ρύθμιση "⚠ **Ενερ. κλειδ. πλήκτρων"**' δεν λειτουργεί.

- Πατήστε το κουμπί **MENU(ΜΕΝΟΥ)** ή **Home(Αρχική σελίδα)**/**EXIT(ΕΞΟΔΟΣ)** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

TELETEXT

(Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει από την τηλεόρασή σας)

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Το Teletext είναι μια δωρεάν υπηρεσία εκπομπής από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς που παρέχει άμεσες πληροφορίες για ειδήσεις, τον καιρό, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τιμές μετοχών και διάφορα άλλα θέματα.

Ο αποκωδικοποιητής Teletext αυτής της τηλεόρασης υποστηρίζει τα συστήματα SIMPLE, TOP και FASTEXT. Το σύστημα SIMPLE (τυπικό Teletext) αποτελείται από έναν αριθμό σελίδων που επιλέγονται με άμεση εισαγωγή του αντίστοιχου αριθμού σελίδας. Τα συστήματα TOP και FASTEXT είναι πιο σύγχρονες μέθοδοι, επιτρέποντας τη γρήγορη και εύκολη επιλογή των πληροφοριών Teletext.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε το κουμπί **TEXT**, για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Η αρχική ή τελευταία σελίδα εμφανίζεται στην οθόνη.

Δύο αριθμοί σελίδων, το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού, η ημερομηνία και η ώρα προβάλλονται στην επικεφαλίδα της οθόνης. Ο πρώτος αριθμός σελίδας δείχνει την επιλογή σας, ενώ ο δεύτερος δείχνει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

Πατήστε το κουμπί **TEXT** για να απενεργοποιήσετε το Teletext.
Επανεμφανίζεται η προηγούμενη λειτουργία.

ΚΕΙΜΕΝΟ SIMPLE

■ Επιλογή σελίδας

1. Εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας ως τριψήφιο αριθμό με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά. Αν κατά τη διάρκεια της επιλογής πατήσετε λάθος αριθμό, πρέπει να ολοκληρώσετε τον τριψήφιο αριθμό και κατόπιν να επανεισαγάγετε το σωστό.
2. Με το κουμπί ^ ˇ P μπορείτε να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

ΚΕΙΜΕΝΟ TOP

Ο οδηγός χρήσης εμφανίζει τέσσερα πεδία – κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε – στο κάτω μέρος της οθόνης. Το κίτρινο πεδίο υποδηλώνει την επόμενη ομάδα και το μπλε πεδίο το επόμενο σύνολο.

■ Σύνολο / ομάδα / επιλογή σελίδας

1. Με το μπλε κουμπί μπορείτε να προχωρήσετε από σύνολο σε σύνολο.
2. Χρησιμοποιήστε το κίτρινο κουμπί για να προχωρήσετε στην επόμενη ομάδα με αυτόματη προώθηση στο επόμενο σύνολο.
3. Χρησιμοποιήστε το πράσινο κουμπί για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα με αυτόματη προώθηση στην επόμενη ομάδα.
   Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ^ P.
4. Με το κόκκινο κουμπί επιστρέφετε στην προηγούμενη επιλογή. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ˇ P.

■ Απευθείας επιλογή σελίδας

Όπως και στο SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα εισάγοντας την ως τριψήφιο αριθμό, χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά σε λειτουργία TOP.

FASTEXT

Οι σελίδες του teletext είναι καταχωρημένες βάσει χρωμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέγονται πατώντας το ανάλογο έγχρωμο κουμπί.

■ Επιλογή σελίδας

1. Πατήστε το κουμπί **T.OPT** και, στη συνέχεια, το κουμπί ^ ˇ για να επιλέξετε το μενού Ei.
   Εμφάνιση της σελίδας ευρετηρίου.
2. Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες που είναι καταχωρημένες βάσει χρωμάτων στην κάτω σειρά με τα αντίστοιχα έγχρωμα κουμπιά.
3. Όπως και στο SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα εισάγοντας τον τριψήφιο αριθμό της, χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά σε λειτουργία FASTEXT.
4. Με τα πλήκτρα P ^ ˇ μπορείτε να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TELETEXT

- Πατήστε το κουμπί **T. OPT** και, έπειτα, το κουμπί ^ ˇ για να επιλέξετε το μενού **Επιλ. κειμ**.
- Στο Ηνωμένο Βασίλειο (σε ψηφιακή μορφή), το κουμπί T. OPT δεν λειτουργεί.

■ Ευρετήριο

Επιλέξτε κάθε σελίδα ευρετηρίου.

■ Ώρα

Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, επιλέξτε αυτό το μενού, για να εμφανίσετε την ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Στην κατάσταση λειτουργίας teletext πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε έναν αριθμό υποσελίδας. Ο αριθμός υποσελίδας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να διατηρήσετε ή να αλλάξετε την υποσελίδα, πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί, τα κουμπιά < > **ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά.**

■ Αναμονή

Διακόπτει την αυτόματη αλλαγή σελίδας που θα γίνει, αν η σελίδα teletext αποτελείται από 2 ή περισσότερες υποσελίδες. Ο αριθμός των υποσελίδων και η υποσελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη συνήθως φαίνονται στο κάτω μέρος της οθόνης, κάτω από την ώρα. Όταν επιλέγεται αυτό το μενού, το σύμβολο του στοπ εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και η αυτόματη αλλαγή σελίδας διακόπτεται.

■ Εμφάνιση

Επιλέξτε αυτό το μενού, για να εμφανίσετε τις κρυφές πληροφορίες, όπως λύσεις σε αινίγματα και παζλ.

■ Ενημέρωση

Εμφανίζει την εικόνα της τηλεόρασης στην οθόνη όσο αναμένετε για την ενημερωμένη σελίδα teletext. Αυτή η ένδειξη θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν είναι διαθέσιμη η ενημερωμένη σελίδα τότε η ένδειξη θα αλλάξει και θα εμφανιστεί ο αριθμός σελίδας. Επιλέξτε ξανά αυτό το μενού για να προβάλλετε την ενημερωμένη σελίδα teletext.

ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT

***Αυτή η λειτουργία εκτελείται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία.**

Η συσκευή αυτή παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακό teletext το οποίο έχει βελτιωθεί σημαντικά από άποψη κειμένου, γραφικών κ.λπ.
Πρόσβαση στο συγκεκριμένο ψηφιακό teletext παρέχεται από ειδικές υπηρεσίες ψηφιακού teletext και από συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες μεταδίδουν ψηφιακό teletext.

TELETEXT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Για να επιλέξετε μια ψηφιακή υπηρεσία που μεταδίδει ψηφιακό teletext, πατήστε το αριθμητικό κουμπί ή το κουμπί ^ ˇ **P**.
2. Ακολουθήστε τις ενδείξεις στο ψηφιακό teletext και προχωρήστε στο επόμενο βήμα πατώντας **TEXT**, **OK**, ^ ˇ < >, το **ΚΟΚΚΙΝΟ**, το **ΠΡΑΣΙΝΟ**, το **ΚΙΤΡΙΝΟ**, το **ΜΠΛΕ** ή τα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά κ.λπ.
3. Για να αλλάξετε υπηρεσία ψηφιακού teletext, απλώς επιλέξτε άλλη υπηρεσία με τα αριθμητικά κουμπιά ή με το κουμπί ^ ˇ **P**.

TELETEXT ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Για να επιλέξετε μια υπηρεσία που μεταδίδει ψηφιακό teletext, πατήστε το αριθμητικό κουμπί ή το κουμπί ^ ˇ **P**.
2. Για να ανοίξετε το teletext, πατήστε το κουμπί **TEXT** ή τα χρωματιστά κουμπιά.
3. Ακολουθήστε τις ενδείξεις στο ψηφιακό teletext και προχωρήστε στο επόμενο βήμα πατώντας **OK**, ^ ˇ < >, το **ΚΟΚΚΙΝΟ**, το **ΠΡΑΣΙΝΟ**, το **ΚΙΤΡΙΝΟ**, το **ΜΠΛΕ** ή τα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά κ.λπ.
4. Για να απενεργοποιήσετε το ψηφιακό teletext και να επιστρέψετε στην προβολή τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί **TEXT** ή τα χρωματιστά κουμπιά.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες κειμένου από το **ΚΟΚΚΙΝΟ** κουμπί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η τηλεόραση δεν λειτουργεί κανονικά.	
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	■ Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς την τηλεόραση. ■ Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα (+ στο +, - στο -). ■ Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
Ξαφνική διακοπή τροφοδοσίας	■ Έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ύπνου; ■ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λειτουργίας. Η τροφοδοσία διακόπηκε. ■ Αν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί και δεν υπάρχει σήμα εισόδου, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Η δυνατότητα βίντεο δεν λειτουργεί.	
Χωρίς εικόνα και ήχο	■ Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. ■ Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. ■ Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα; ■ Ελέγξτε την κατεύθυνση ή/και τη θέση της κεραίας. ■ Δοκιμάστε αν η πρίζα παρέχει τροφοδοσία ρεύματος, συνδέοντας το καλώδιο μιας άλλης τηλεόρασης.
Καθυστέρηση στην εμφάνιση της εικόνας μετά την ενεργοποίηση της συσκευής	■ Αυτό είναι φυσιολογικό, η εικόνα δεν έχει ήχο κατά τη διάρκεια εκκίνησης της τηλεόρασης. Ζητήστε τεχνική υποστήριξη, αν δεν εμφανιστεί η εικόνα έπειτα από πέντε λεπτά.
Καθόλου χρώμα ή κακή ποιότητα χρωμάτων ή εικόνας	■ Προσαρμόστε το χρώμα από την αντίστοιχη επιλογή του μενού. ■ Κρατήστε επαρκή απόσταση μεταξύ της τηλεόρασης και του VCR. ■ Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. ■ Έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια βίντεο; ■ Για να επαναφέρετε τη φωτεινότητα της εικόνας, ενεργοποιήστε οποιαδήποτε λειτουργία.
Οριζόντιες/κάθετες γραμμές ή κούνημα της εικόνας	■ Ελέγξτε για τυχόν παρεμβολές στο χώρο (για παράδειγμα, από ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικά εργαλεία).
Κακή λήψη ορισμένων καναλιών	■ Ο σταθμός ή το καλώδιο παρουσιάζουν προβλήματα, συντονιστείτε σε άλλο σταθμό. ■ Το σήμα του σταθμού είναι αδύναμο. Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας για λήψη ενός πιο αδύναμου σήματος σταθμού. ■ Ελέγξτε για πηγές ενδεχόμενων παρεμβολών.
Γραμμές ή ραβδώσεις στις εικόνες	■ Ελέγξτε την κεραία (Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας).
Στη σύνδεση μέσω HDMI, δεν εμφανίζεται εικόνα	■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Αν τα καλώδια HDMI δεν είναι καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας, μπορεί να τρεμοπαίζει η εικόνα ή να μην εμφανίζεται καθόλου εικόνα. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.

Ο ήχος δεν ακούγεται.	
Σωστή εικόνα, χωρίς ήχο	■ Πατήστε το κουμπί ◿ **+** ή **-**. ■ Ο ήχος βρίσκεται σε σίγαση; Πατήστε το κουμπί MUTE. ■ Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. ■ Έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια ήχου;
Από το ένα ηχείο δεν ακούγεται ήχος	■ Ρυθμίστε την επιλογή μενού **Ισορροπία**.
Μη φυσιολογικός ήχος από το εσωτερικό της τηλεόρασης	■ Όταν υπάρχει αλλαγή στην υγρασία ή τη θερμοκρασία του χώρου, μπορεί να ακουστεί ένας μη φυσιολογικός ήχος κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Δεν παράγεται ήχος όταν γίνεται σύνδεση με HDMI ή USB	■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. ■ Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB είναι έκδοσης 2.0 ή νεότερης. ***Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.**

Υπάρχει πρόβλημα στην κατάσταση λειτουργίας PC. (Ισχύει μόνο για την κατάσταση λειτουργίας PC)	
Το σήμα είναι εκτός εμβέλειας (μη έγκυρη μορφή)	■ Ρυθμίστε την ανάλυση, την οριζόντια συχνότητα ή την κάθετη συχνότητα. ■ Ελέγξτε την πηγή εισόδου.
Οριζόντια γραμμή ή λωρίδα στο φόντο και οριζόντιος θόρυβος και λανθασμένη θέση εικόνας	■ Ενεργοποιήστε την Αυτόματη ρύθμιση ή ρυθμίστε το ρολόι, τη φάση ή την οριζόντια/κάθετη θέση. (Προαιρετικά)
Το χρώμα οθόνης δεν είναι σταθερό ή εμφανίζεται μόνο ένα χρώμα	■ Ελέγξτε το καλώδιο σήματος. ■ Εγκαταστήστε πάλι την κάρτα βίντεο στον υπολογιστή.

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με τις ρυθμίσεις ΕΙΚΟΝΑΣ.	
Όταν ο χρήστης αλλάξει τις ρυθμίσεις εικόνας, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις έπειτα από συγκεκριμένη χρονική περίοδο.	■ Σημαίνει ότι η τηλεόραση έχει οριστεί σε λειτουργία **Demo κατ.** Για να μεταβείτε στη λειτουργία **Οικιακή χρήση** πρέπει να κάνετε τα εξής: στο μενού τηλεόρασης επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ** -> **Ρύθμιση κατάστασης** -> **Οικιακή χρήση**. Τώρα έχετε ολοκληρώσει τη μετάβαση στη λειτουργία **Οικιακή χρήση**.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Είναι δυνατόν να προλάβετε τυχόν πρώιμες δυσλειτουργίες. Ο προσεκτικός και τακτικός καθαρισμός μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της νέας σας τηλεόρασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει την τηλεόραση και ότι έχετε βγάλει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρισμός οθόνης

1. Ένας καλός τρόπος για να διατηρήσετε τη σκόνη μακριά από την οθόνη σας για καιρό είναι να βρέξετε ένα μαλακό πανί σε μείγμα από χλιαρό νερό και απαλό καθαριστικό ρούχων ή απορρυπαντικό για τα πιάτα. Στραγγίξτε καλά το πανί ώστε να μην είναι υγρό και έπειτα χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε την οθόνη.

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει νερό στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε βρέξει υπερβολικά την οθόνη και έπειτα αφήστε τη να στεγνώσει πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.

Καθαρισμός επίπλου

- Για να απομακρύνετε τη βρομιά ή τη σκόνη, σκουπίστε το έπιπλο με ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδι.
- Μη βρέξετε το πανί σε καμία περίπτωση.

Παρατεταμένη απουσία

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

▶ Αν πρόκειται να αφήσετε την τηλεόρασή σας κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. για διακοπές), σας συνιστούμε να βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για την αποφυγή τυχόν βλάβης λόγω καταιγίδας ή αυξομειώσεων της ηλεκτρικής τάσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ		32LD6*** 32LD650H-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
	χωρίς τη βάση	797,0 mm x 495,0 mm x 97,1 mm
Βάρος	με τη βάση χωρίς τη βάση	10,2 κιλά 9,4 κιλά
Ενεργειακές απαιτήσεις Κατανάλωση ενέργειας		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 150 W
ΜΟΝΤΕΛΑ		37LD6*** 37LD650H-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
	χωρίς τη βάση	916,0 mm x 560,0 mm x 88,9 mm
Βάρος	με τη βάση χωρίς τη βάση	13,6 κιλά 12,0 κιλά
Ενεργειακές απαιτήσεις Κατανάλωση ενέργειας		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 170 W
Μέγεθος μονάδας CI (πλάτος x ύψος x μήκος)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C Κάτω από 80%
	Θερμοκρασία αποθήκευσης Υγρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60° C Κάτω από 85%
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων		Ανατρέξτε στις σελ. 42 έως 43

■ Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ		42LD6***
		42LD650H-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
	χωρίς τη βάση	1024,0 mm x 621,0 mm x 87,1 mm
Βάρος	με τη βάση χωρίς τη βάση	16,7 κιλά 15,1 κιλά
Ενεργειακές απαιτήσεις Κατανάλωση ενέργειας		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 210 W
ΜΟΝΤΕΛΑ		47LD6***
		47LD650H-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
	χωρίς τη βάση	1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
Βάρος	με τη βάση χωρίς τη βάση	20,3 κιλά 18,3 κιλά
Ενεργειακές απαιτήσεις Κατανάλωση ενέργειας		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 250 W
Μέγεθος μονάδας CI (πλάτος x ύψος x μήκος)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C Κάτω από 80%
	Θερμοκρασία αποθήκευσης Υγρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60° C Κάτω από 85%
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων		Ανατρέξτε στις σελ. 42 έως 43

■ Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

ΜΟΝΤΕΛΑ		32LV3*** 32LV375H-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
	χωρίς τη βάση	764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm
Βάρος	με τη βάση χωρίς τη βάση	11,4 kg 9,6 kg
Ενεργειακές απαιτήσεις Κατανάλωση ενέργειας		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 80 W
ΜΟΝΤΕΛΑ		37LV3*** 37LV375H-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
	χωρίς τη βάση	888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Βάρος	με τη βάση χωρίς τη βάση	13,5 kg 11,7 kg
Ενεργειακές απαιτήσεις Κατανάλωση ενέργειας		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 100 W
Μέγεθος μονάδας CI (πλάτος x ύψος x μήκος)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C Κάτω από 80%
	Θερμοκρασία αποθήκευσης Υγρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60° C Κάτω από 85%
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων		Ανατρέξτε στις σελ, 42 έως 43

■ Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ		42LV3*** 42LV375H-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
	χωρίς τη βάση	998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
Βάρος	με τη βάση χωρίς τη βάση	15,5 kg 13,3 kg
Ενεργειακές απαιτήσεις Κατανάλωση ενέργειας		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 120 W
ΜΟΝΤΕΛΑ		47LV3*** 47LV375H-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
	χωρίς τη βάση	1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Βάρος	με τη βάση χωρίς τη βάση	20,9 kg 18,7 kg
Ενεργειακές απαιτήσεις Κατανάλωση ενέργειας		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 140 W
Μέγεθος μονάδας CI (πλάτος x ύψος x μήκος)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C Κάτω από 80%
	Θερμοκρασία αποθήκευσης Υγρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60° C Κάτω από 85%
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων		Ανατρέξτε στις σελ. 42 έως 43

	Ψηφιακή TV	Αναλογική TV
Σύστημα τηλεόρασης	DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Κάλυψη προγραμμάτων	VHF, UHF	VHF: E2 έως E12, UHF: E21 έως E69, CATV: S1 έως S20, HYPER: S21 έως S47,
Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν	500	
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας	75 Ω	75 Ω

■ Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.

Κωδικός(Δεκαεξαδικός)	Λειτουργία	Σημείωση
95	Εξοικονόμηση ενέργειας	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
08	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
0B	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
79	RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
F0	TV/RAD	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
45	Q.MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
43	MENU (ΜΕΝΟΥ) ή Home (Αρχική σελίδα)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
AB	GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
40	Επάνω (∧)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
41	Κάτω (∨)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
07	Αριστερά (<)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
06	Δεξιά (>)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
44	OK (◉)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
28	BACK (ΠΙΣΩ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
5B	EXIT (ΕΞΟΔΟΣ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
AA	INFO ⓘ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
30	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
02	◿ +	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
03	◿ -	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
1E	MARK (ΣΗΜΕΙΩΣΗ) (CHAR/NUM) (ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ/ΑΡΙΘΜΟΙ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
09	MUTE(ΣΙΓΑΣΗ)(DELETE)(ΔΙΑΓΡΑΦΗ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
00	P ∧	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
01	P ∨	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
10 έως 19	Αριθμητικό κουμπί 0 έως 9	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
53	LIST (ΛΙΣΤΑ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
1A	Q.VIEW (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
72	ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
71	ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
63	ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
61	ΜΠΛΕ κουμπί	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
20	TEXT	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
21	T.OPT (T.Option)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
39	SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
7E	SIMPLINK	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
91	AD	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
B1	■	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
B0	►	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
BA	I I	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
8F	◄◄	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
8E	►►	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
0C	PORTAL (ΠΥΛΗ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
E8	ALARM (ΑΦΥΠΝΙΣΗ)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ρύθμιση RS-232C

Συνδέστε στην υποδοχή RS-232C (σειριακή θύρα) μια εξωτερική μονάδα ελέγχου (όπως υπολογιστή ή σύστημα ελέγχου AV) για να ελέγξετε εξωτερικά τις λειτουργίες του προϊόντος.

Συνδέστε τη σειριακή θύρα της μονάδας ελέγχου με την υποδοχή RS-232C στο πίσω μέρος του προϊόντος.

Σημείωση: Το καλώδιο σύνδεσης RS-232C αποτελεί προαιρετικό εξοπλισμό.

Τύπος βύσματος, υποδοχή D-Sub 9 ακίδων

ΑΡ.	Ονομασία ακίδας
1	Καμία σύνδεση
2	RXD (Λήψη δεδομένων)
3	TXD (Εκπομπή δεδομένων)
4	DTR (Πλευρά DTE σε ετοιμότητα)
5	GND
6	DSR (Πλευρά DCE σε ετοιμότητα)
7	+5V Τροφοδοσία 1A
8	CTS (Ελεύθερο για αποστολή)
9	+12V Τροφοδοσία 1A

Set ID

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να ορίσετε έναν αναγνωριστικό αριθμό για την τηλεόραση. Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". ► **σελ. 135.**

1

ή

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2

Επιλέξτε **Set ID**.

3

Προσαρμόστε τη ρύθμιση **Set ID** ώστε να επιλεγεί ο επιθυμητός αριθμός TV ID.
Το εύρος τιμών της ρύθμισης SET ID (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΥ) είναι 1 έως 99.

• Πατήστε το κουμπί **BACK(ΠΙΣΩ)**, για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράμετροι επικοινωνίας

- Ρυθμός baud: 9600 bps (UART)
- Μήκος δεδομένων: 8 bit
- Ισοτιμία: Καμία
- Τελικό: 1 bit
- Κώδικας επικοινωνίας: Κώδικας ASC II
- Χρησιμοποιήστε αντεστραμμένο καλώδιο (με ανάποδη συνδεσμολογία).

Λίστα αναφοράς εντολών

	COMMAND 1	COMMAND 2	ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Δεκαεξαδικά)
01. Λειτουργία	k	a	00 έως 01
02. Αναλογία οθόνης	k	c	Ανατρέξτε στη σελ. 133
03. Σβήσιμο οθόνης	k	d	Ανατρέξτε στη σελ. 133
04. Σίγαση ήχου	k	e	00 έως 01
05. Έλεγχος έντασης ήχου	k	f	00 έως 64
06. Αντίθεση	k	g	00 έως 64
07. Φωτεινότητα	k	h	00 έως 64
08. Χρώμα	k	i	00 έως 64
09. Χρωματικός τόνος	k	j	00 έως 64
10. Οξύτητα	k	k	00 έως 64
11. Επιλογή OSD	k	l	00 έως 01
12. Κατάσταση κλειδώματος τηλεχειριστηρίου	k	m	00 έως 01
13. Πρίμα	k	r	00 έως 64
14. Μπάσα	k	s	00 έως 64
15. Ισορροπία	k	t	00 έως 64
16. Θερμοκρασία χρώματος	x	u	00 έως 64
17. Εξοικονόμηση ενέργειας	j	q	00 έως 05
18. Αυτόματη ρύθμιση	j	u	01
19. Εντολή συντονισμού	m	a	Ανατρέξτε στη σελ. 135
20. Προσθήκη/Παράλειψη προγράμματος	m	b	00 έως 01
21. Πλήκτρο	m	c	Κωδικός πλήκτρου
22. Ρύθμιση φωτισμού	m	g	00 έως 64
23. Επιλογή εισόδου (Κύρια)	x	b	Ανατρέξτε στη σελ. 136

* Σημείωση: Κατά τη διάρκεια λειτουργιών USB όπως οι λειτουργίες DivX ή EMF, όλες οι εντολές εκτός από τις εντολές Power (Ισχύς) (ka) και Key (Πλήκτρο) (mc) δεν εκτελούνται και θεωρούνται ως NG.

Πρωτόκολλο εκπομπής/ λήψης

Μετάδοση

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

* [Command 1] : Πρώτη εντολή ελέγχου της τηλεόρασης. (j, k, m ή x)
* [Command 2] : Δεύτερη εντολή ελέγχου της τηλεόρασης.
* [Set ID] : Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αναγνωριστικό αριθμό της τηλεόρασης στο μενού Επιλογή. Το εύρος ρύθμισης είναι 1 έως 99. Όταν ορίζετε ως αναγνωριστικό το '0', ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Το αναγνωριστικό εμφανίζεται ως δεκαδικός αριθμός (1-99) στο μενού και ως δεκαεξαδικός (0x0-0x63) στο πρωτόκολλο εκπομπής/λήψης.
* [Δεδομένα] : Για τη μεταβίβαση των δεδομένων της εντολής. Μετάδοση δεδομένων 'FF' για ανάγνωση της κατάστασης της εντολής.
* [Cr] : Επιστροφή φέρουσας Κωδικός ASCII '0x0D'
* [ ] : Κωδικός ASCII 'διάστημα (0x20)'

Αναφορά κανονικής λήψης

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Δεδομένα][x]

* Η οθόνη εκπέμπει ACK (αναφορά λήψης) βάσει αυτού του φορμά όταν λαμβάνει φυσιολογικά δεδομένα. Εκείνη τη στιγμή, αν τα δεδομένα βρίσκονται σε λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή εμφανίζει την τρέχουσα κατάστασή τους. Αν βρίσκονται σε κατάσταση εγγραφής, επιστρέφει τα δεδομένα του υπολογιστή.

Αναφορά εσφαλμένης λήψης

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Δεδομένα][x]

* Η οθόνη εκπέμπει ACK (αναφορά λήψης) βάσει αυτού του φορμά όταν λαμβάνει μη φυσιολογικά δεδομένα από μη εφικτές λειτουργίες ή σφάλματα επικοινωνίας.

Δεδομένα 00: Λανθασμένος κωδικός

01. Λειτουργία (Εντολή: k a)

▶ Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Μετάδοση

[k][a][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Απενεργοποιημένη 01: Ενεργοποιημένη

Ack

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

▶ Εμφανίζει αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Μετάδοση

[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Ack

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

* Με τον ίδιο τρόπο, αν οι άλλες λειτουργίες εκπέμπουν δεδομένα '0xFF' βάσει αυτής της μορφής, η ανάδραση αναφοράς λήψης εμφανίζει την κατάσταση της κάθε λειτουργίας.
* Τα μηνύματα OK Ack., Error Ack. καθώς και άλλα μηνύματα μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

02. Αναλογία οθόνης (εντολή: k c) (Μέγεθος κύριας εικόνας)

▶ Για να ρυθμίσετε την αναλογία της οθόνης. (Φορμά κύριας εικόνας) Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φορμά της οθόνης με την **Αναλογία Οθόνης** από το ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ ή το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][c][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδ	01 : Κανονική οθόνη (4:3)	07 : 14:9
	02 : Ευρεία οθόνη (16:9)	09 : Μόνο σκαναρ.
	04 : Zoom	0B : Πλήρες πλάτος
	06 : Αρχική	10 έως 1F : Cinema Zoom 1 έως 16

Ack

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

* Όταν χρησιμοποιείτε ως είσοδο την πηγή PC, επιλέγετε αναλογία οθόνης 16:9 ή 4:3.
* Σε κατάσταση λειτουργίας DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) είναι διαθέσιμη μόνο η λειτουργία Μόνο σκαναρ.
* Το **Πλήρες πλάτος** υποστηρίζεται μόνο για τις λειτουργίες Ψηφιακή, Αναλογική, AV.

03. Σβήσιμο οθόνης (Εντολή: k d)

▶ Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σβησίματος οθόνης.

Μετάδοση

[k][d][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα	00:	Σβήσιμο οθόνης απενεργ/νο (Υπάρχει εικόνα) Σίγαση βίντεο απενεργ/νο
	01:	Σβήσιμο οθόνης ενεργ/νο (Δεν υπάρχει εικόνα)
	10:	Σίγαση βίντεο ενεργ/νο

Ack

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

* Μόνο στην περίπτωση που η σίγαση του βίντεο είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση εμφανίζει τις Ρυθμίσεις επί της οθόνης (OSD). Ωστόσο, στην περίπτωση που το σβήσιμο οθόνης είναι ενεργοποιημένο, η τηλεόραση δεν εμφανίζει το OSD.

04. Σίγαση ήχου (Εντολή: k e)

▶ Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σίγασης ήχου. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτή τη ρύθμιση από το κουμπί MUTE στο τηλεχειριστήριο.

Μετάδοση

[k][e][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00 : Ενεργοποίηση σίγασης ήχου (Απενεργοποίηση ήχου)
01 : Απενεργοποίηση σίγασης ήχου (Ενεργοποίηση ήχου)

Ack

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Έλεγχος έντασης ήχου (Εντολή: k f)

▶ Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον ήχο από τα κουμπιά ΕΝΤΑΣΗΣ στο τηλεχειριστήριο.

Μετάδοση

[k][f][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

06. Αντίθεση (Εντολή : k g)

▶ Για να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][g][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

07. Φωτεινότητα (Εντολή: k h)

▶ Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][h][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

08. Χρώμα (Εντολή: k i)

▶ Για να ρυθμίσετε τα χρώματα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][i][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

09. Χρωματικός τόνος (Εντολή: k j)

▶ Για να ρυθμίσετε το χρωματικό τόνο της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][j][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Κόκκινο : 00 έως Πράσινο : 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

10. Οξύτητα (Εντολή: k k)

▶ Για να ρυθμίσετε την οξύτητα της εικόνας.
Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][k][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

11. Επιλογή OSD (Εντολή: k l)

▶ Για να επιλέξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του OSD (Ρυθμίσεις επί της οθόνης) όταν χειρίζεστε τη συσκευή από το τηλεχειριστήριο.

Μετάδοση

[k][l][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: OSD απεν/νο 01: OSD ενεργ/νο

Ack

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

12. Λειτουργία κλειδώματος τηλεχειριστηρίου (Εντολή: k m)

▶ Για να κλειδώσετε το τηλεχειριστήριο και τα στοιχεία ελέγχου του μπροστινού μέρους στην τηλεόραση.

Μετάδοση

[k][m][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Κλείδωμα απενεργ/νο 01: Κλείδωμα ενεργ/νο

Ack

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

* Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία. Όταν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος, η κατάσταση εξωτερικού ελέγχου απενεργοποιείται.
* Αν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πλήκτρων στη λειτουργία αναμονής, η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται ούτε με το τηλεχειριστήριο ούτε με το πλήκτρο τοπικών ρυθμίσεων.

13. Πρίμα (Εντολή: k t)

▶ Για να ρυθμίσετε τα πρίμα.
Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΗΧΟΣ.

Μετάδοση

[k][r][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

14. Μπάσα (Εντολή: k s)

▶ Για τη ρύθμιση των μπάσων.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα μπάσα από το μενού ΗΧΟΣ.

Μετάδοση

[k][s][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

15. Ισορροπία (Εντολή: k t)

▶ Για τη ρύθμιση της ισορροπίας.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ισοροπία από το μενού ΗΧΟΣ.

Μετάδοση

[k][t][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

16. Θερμ. χρώμ. (Εντολή: x u)

▶ Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[x][u][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". Βλ. σελίδα 135.

Ack

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

17. Εξοικονόμηση Ενέργειας (Εντολή: j q)

▶ Μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την Εξοικονόμηση Ενέργειας από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[j][q][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Λειτουργία εξοικονόμη-σης ενέργειας					Επίπεδο				Περιγραφή
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	0	0	0	Απενεργ/νο
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	0	0	1	Ελάχιστη
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	0	1	0	Μεσαία
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	0	1	1	Μέγιστη
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	1	0	0	Αυτόματο
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	1	0	1	Κλείσιμο Οθόνης

Ack

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

18. Αυτόματη ρύθμιση(Εντολή: j u)

▶ Ρυθμίζει αυτόματα τη θέση της εικόνας και ελαχιστοποιεί το τρεμόπαιγμα. Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία RGB (PC).

Μετάδοση

[j][u][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 01: Ρύθμιση

Ack

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

19. Εντολή συντονισμού (Εντολή: m a)

▶ Επιλογή καναλιού στον ακόλουθο φυσικό αριθμό.

Μετάδοση

[m][a][ ][Set ID][ ][Δεδομένα0][ ][Δεδομένα1][ ][Δεδομένα2][Cr]

Δεδομένα 00: Δεδομένα υψηλής συχνότητας καναλιών
Δεδομένα 01: Δεδομένα χαμηλής συχνότητας καναλιών
π.χ. AP. 47 -> 00 2F (2FH)
AP. 394 -> 01 8A (18AH),
AP. DTV 0 -> Αδιάφορο
Δεδομένα 02: 0x00: Αναλογική Κύρια
0x10: DTV Κύρια
0x20: Radio

Εύρος δεδομένων συχνότητας καναλιών
Αναλογικό - Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 63 (0 έως 99)
Ψηφιακό - Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 3E7 (0 έως 999)
(Εξαιρούνται οι: Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία)
Ψηφιακό - Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 270F (0 έως 9999)
(Μόνο για Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία)

Ack

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 7DH

20. Προσθήκη/Παράβλεψη προγράμματος (Εντολή: m b)

▶ Για τον ορισμό της κατάστασης παράβλεψης του τρέχοντος προγράμματος.

Μετάδοση

[m][b][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Παράβλεψη 01: Προσθήκη

Ack

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

*** Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων**

00 : Βήμα 0
⋮
A: Βήμα 10 (Set ID 10)
⋮
F: Βήμα 15 (Set ID 15)
10 : Βήμα 16 (Set ID 16)
⋮
64 : Βήμα 100
⋮
6E: Βήμα 110
⋮
73 : Βήμα 115
74 : Βήμα 116
⋮
CF: Βήμα 199
⋮
FE: Βήμα 254
FF: Βήμα 255

21. Κουμπί(Εντολή: m c)

► Για την αποστολή του κώδικα πλήκτρου μέσω υπερύθρων.

Μετάδοση

[m][c][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Κώδικας πλήκτρου - Ανατρέξτε στη σελίδα 129.

Ack

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

22. Ρύθμιση φωτισμού (Εντολή: m g)

► Για τη ρύθμιση του φωτισμού.

Μετάδοση

[m][g][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα : δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64

Ack

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

23. Επιλογή εισόδου (Εντολή: x b) (Είσοδος κύριας εικόνας)

► Για να επιλέξετε την πηγή εισόδου για την κύρια εικόνα.

Μετάδοση

[x][b][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Δομή

MSB LSB

0	0	0	0	0	0	0	0
Εξωτερική είσοδος				Αριθμός εισόδου			

Εξωτερική είσοδος				Δεδομένα
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Αναλογική
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	0	RGB
1	0	0	0	HDMI
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Αριθμός εισόδου				Δεδομένα
0	0	0	0	Είσοδος 1
0	0	0	1	Είσοδος 2
0	0	1	0	Είσοδος 3
0	0	1	1	Είσοδος 4

Ack

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Οι ακόλουθες εκτελέσιμες βιβλιοθήκες GPL και οι βιβλιοθήκες LGPL και MPL που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν υπόκεινται στις άδειες χρήσης GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ GPL:
Linux kernel, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, mtd-utils, udhcpc

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ LGPL:
directFB, glib, iconv, uClibc

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ MPL:
Cairo, Nanox

Η LG Electronics σας παρέχει τον ανοικτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος διανομής, το κόστος του πολυμέσου, την αποστολή και την παράδοση, κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στην LG Electronics : opensource@lge.com

Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία διανομής του προϊόντος από την LG Electronics.

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των αδειών χρήσης GPL, LGPL, MPL με το συνοδευτικό CD-ROM του προϊόντος.
Επίσης, στις παρακάτω διευθύνσεις διατίθεται η μετάφραση των αδειών χρήσης GPL και LGPL: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.

Το προϊόν περιλαμβάνει το στοιχείο ReportGUI, η άδεια του οποίου παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης Apache, έκδοση 2.0.
Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο της άδειας χρήσης Apache από τη διεύθυνση http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

Το παρόν προϊόν περιέχει και άλλο λογισμικό ανοικτού κώδικα.

- chromium: copyright © 2008, The Chromium Authors
- expat:
  - copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd και Clark Cooper
  - copyright © 2001-2007 Expat maintainers.
- freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- ICU: copyright © 1995-2001 International Business Machines Corporation και άλλοι.
- libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
- libjpeg: Το παρόν λογισμικό βασίζεται εν μέρει στο έργο της ομάδας Independent JPEG Group copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
- libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
- mt19937: copyright © 1997 - 2002, Makoto Matsumoto και Takuji Nishimura
- netBSD : copyright © 1998 The NetBSD Foundation, Inc.
- openSSL:
  - λογισμικό κρυπτογράφησης που αναπτύχθηκε από τον Eric Young.
  - λογισμικό που αναπτύχθηκε από τον Tim Hudson.
  - λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- pixman:
  - copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
  - copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
  - copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
  - copyright © 2000 SuSE, Inc.
  - copyright © 2000 Keith Packard, μέλος του The XFree86 Project, Inc.
  - copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
  - copyright © 2004 Nicholas Miell
  - copyright © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
  - copyright © 2005 Trolltech AS
  - copyright © 2007 Luca Barbato
  - copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
  - copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
  - copyright © 2008 André Tupinambá
  - copyright © 2008 Mozilla Corporation
  - copyright © 2008 Frederic Plourde
- portmap: copyright © 1983,1991 The Regents of the University of California.
- tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
- xyssl:
  - copyright © 2006-2008 Christophe Devine
  - copyright © 2009 Paul Bakker
- zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly και Mark Adler

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Με το παρόν εκχωρείται δωρεάν σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά αντίγραφο του εν λόγω λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), άδεια χρήσης του Λογισμικού χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, παροχής υποάδειας χρήσης ή/και πώλησης αντιγράφων του Λογισμικού, καθώς και το δικαίωμα αδειοδότησης των προσώπων στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να πράξουν το ίδιο, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασης.
Αν χρειαστείτε κάποια υπηρεσία, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα και αναφέρετε τις σχετικές πληροφορίες στον αντιπρόσωπο.

Μοντέλο: _____

Αριθμός σειράς : _____