CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0312113 (1.0)

KP275 Panduan Pengguna

LG ELECTRONICS INC.

KP275

LG

Bahasa Melayu

简 体 中 文

E N G L I S H

Bluetooth QD ID B014492

LG

Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

KP275 Panduan Pengguna | Bahasa Melayu

Tahniah kerana membeli telefon KP275 LG yang canggih dan kompak, yang direka bentuk dengan teknologi komunikasi digital mudah alih yang terkini.

PERSEDIAN 01
SKRIN SIAP SEDIA ANDA 02
ASAS 03
JADI KREATIF 04
JADI TERATUR 05
PELAYAR 06
TETAPAN 07
AKSESORI 08

Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien 7

01 PERSEDIAN

Mengenali telefon anda 13
Paparan terbuka 14
Memasang USIM dan bateri 15
Kad memori 18
- Memasang kad memori 18
- Mengeluarkan kad memori 18
- Format kad memori 18

Peta menu 19

02 SKRIN SIAP SEDIA ANDA

Skrin siap sedia anda 20
- Bar status 20

03 ASAS

Panggilan 21
- Membuat panggilan 21
- Membuat panggilan daripada kenalan anda 21
- Menjawab dan menolak panggilan 21
- Membuat panggilan video 21
- Dailan cepat 22
- Melihat log panggilan 22
- Menggunakan alihan panggilan 23
- Mengguna sekatan panggilan 23
- Menukar tetapan panggilan 24
- Menukar tetapan biasa panggilan 24
- Tetapan panggilan video 25

Kenalan 26
- Mencari kenalan 26
- Menambah kenalan baru 26
- Pilihan kenalan 26
- Menambah kenalan kepada kumpulan 27
- Menamakan semula kumpulan 27
- Menambah gambar kepada kenalan 28
- Menyalin kenalan anda kepada USIM anda 28
- Memaparkan maklumat 28

Mesej 29
- Mesej 29
- Menghantar mesej 29
- Memasukkan teks 29
- Mod input teks menggunakan pad kekunci 30
- Menyediakan e-mel anda 30
- Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda 30
- Folder mesej 30
- Menguruskan mesej 31
- Menggunakan templat 32
- Menukar tetapan mesej teks anda 32
- Menukar tetapan mesej multimedia anda 32
- Menukar tetapan e-mel anda 33
- Menukar tetapan lain 34

04 JADI KREATIF

Kamera 35
Menangkap foto pantas 35
Sebelum anda mengambil foto anda 35
Sesudah mengambil gambar 36
Menukar saiz imej 36
Melihat foto yang disimpan 36
Tetapkan satu foto sebagai skrin Laman Utama atau imej Kenalan 37
Kamera Video 38
Menangkap video pantas 38
Selepas anda telah menangkap video 38
Melihat video anda yang disimpan 38
Muzik 39
Muzik 39
Memindahkan muzik pada telefon anda 39
Memainkan lagu 39
Menggunakan pilihan semasa memainkan muzik 40
Membuat senarai main 40
Memainkan senarai main 40
Mengedit senarai main 41
Memadam senarai main 41
Radio FM 42
Menggunakan radio 42
Mencari stesen 42
Mengedit saluran 42
Menetapkan kembali saluran 43
Menggunakan perakam suara 43
Menghantar rakaman suara 43
Bahan saya 44
Imej 44
Menu pilihan imej saya 44
Menghantar foto 45
Menguruskan imej anda 45
Memadamkan imej 45
Menyemak status memori anda 45
Bunyi 45
Menggunakan bunyi 46
Video 46
Menonton video 46
Menggunakan pilihan semasa menonton video 46
Menghantar klip video 46
Menggunakan menu pilihan video 47
Permainan & aplikasi saya 47
Memainkan permainan 47
Menggunakan menu pilihan permainan 47
Lain-lain 48
Kad memori saya 48
Permainan dan Aplikasi 49
Permainan dan Aplikasi 49
Memainkan permainan. 49
Yahoo 50

Kandungan

05 JADI TERATUR

Pengatur 51
- Menambah peristiwa padakalendar anda 51
- Mengedit peristiwa kalendar 51
- Menambah tugasan 52
- Menambah memo 52
- Memo rahsia 52
- Pencari tarikh 52
- Tetapan 52

Alat 53
- Menetapkan penggera anda 53
- Menggunakan kalkulator anda 53
- Menu cepat 53

06 PELAYAR

Pelayar 54
- Mengakses web 54
- Menambah dan mengakses penanda buku anda 54
- Menyimpan halaman 54
- Mengakses halaman disimpan 55
- Melihat sejarah pelayar anda 55
- Menggunakan pembaca RSS 55
- Menukar tetapan pelayar web 55

07 TETAPAN

Tetapan. 56
- Menukar profil anda 56
- Menyesuaikan profil anda 56
- Menukar tarikh & masa anda 56
- Menukar bahasa 57
- Menukar tetapan keselamatan anda 57
- Menukar tetapan paparan anda 57
- Melihat status memori 58
- Menetapkan semula telefon anda 58

Kesambungan 59
- Menukar tetapan kesambungan anda 59
- Menukar tetapan Bluetooth anda 59
- Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain 59
- Menggunakan alat dengar Bluetooth 60
- Memindahkan fail kepada telefon anda ... 60
- Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth 60
- Mod sambungan USB 61
- Mod sentiasa tanya 61
- Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpan massa 62
- Menggunakan telefon anda sebagai modem 62
- PC suite-Menyegerakan telefon anda bersama-sama dengan PC anda 63

08 AKSESORI

Aksesori 64

Perkhidmatan rangkaian 65

Data teknikal 65
- Umum 65
- Suhu Ambien 65

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca panduan mudah ini. Tidak mengikuti panduan ini ungkin merbahaya dan salah i sisi undang-undang.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

PERANTI INI MENGIKUTI PANDUAN ANTARABANGSA UNTUK PENDEDAHAN KEPADA GELOMBANG RADIO.

Peranti ini adalah pemancar dan penerima radio. Ia direkabentuk dan dikilangkan idak melebihi had pendedahan kepada frekuensi radio oleh panduan antarabangsa (ICNIRP). Had ini adalah sebahagian dari panduan komprehensif dan paras kuasa RF ditetapkan untuk populasi umum. Panduan ini dirangka organisasi saintifik persendirian melalui masa dan penilaian kajian saintifik. Panduan tersebut termasuk margin keselamatan dirangka untuk memastikan keselamatan semua pengguna, tidak kira umur dan tahap kesihatan.

Piawai pendedahan untuk peranti boleh alih adalah, Specific Absorption Rate, SAR. Had SAR dinyatakan di dalam panduan antarabangsa adalah 2.0 W/kg*. Ujian-ujian untuk SAR dijalankan dengan menggunakan posisi operasi piawai dengan peranti memancar berada di tahap kuasa tertinggi yang disahkan di dalam kesemua jaluran frekuensi yang diuji.

Walaupun SAR ditentukan pada tahap kuasa tertinggi yang disahkan, SAR yang sebenarnya sesuatu peranti boleh berada di bawah nilai maksimum semasa beroperasi. Ini kerana peranti direkabentuk untuk beroperasi pada pelbagai tahap kuasa dan juga hanya menggunakannya pada kuasa diperlukan sahaja untuk mencapai rangkaian. Umumnya, semakin dekat pengguna dengan stesen tapak, makin rendah kuasa keluaran sesuatu peranti. Sebelum sesuatu model dilancarkan pada pasaran umum, kesesuaian dengan European R&TTE perlu ditunjukkan. European R&TTE termasuk sebagai salah satu keperluan wajib untuk perlindungan kesihatan dan keselamatan untuk pengguna.

Nilai SAR tertinggi untuk peranti ini apabila diuji untuk kegunaan di telinga adalah 0.711W/kg.

Peranti ini memenuhi panduan pendedahan RF apabila digunakan samada posisi normal di telinga atau di posisi sekurang-kurangnya 1.5sm dari badan pengguna. Apabila sebuah sarung pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk operasi, ia seharusnya tidak mengandungi logam dan berada di posisi sekurang-kurangnya 1.5sm dari tubuh anda. Untuk menghantar fail data atau mesej, peranti memerlukan sambungan berkualiti dengan rangkaian. Dalam sesetengah kes, pemindahan fail data atau

mesej mungkin ditunda sehinggan wujudnya sambungan.

Pastikan arahan jarak pemisah di atas diikuti sehingga pemindahan lengkap. Nilai SAR tertinggi apabila diuji untuk kegunaan di tubuh adalah 0.998W/kg.

* Had SAR untuk peranti boleh alih yang digunakan umum adalah purata 2.0 watts/kilogram (W/kg) kepada 10 gram tisu tubuh. Panduan ini mencadangkan margin keselamatan yang secukupnya untuk memberi perlindungan tambahan kepada umum. Nilai SAR mungkin berubah bergantung kepada keperluan badan laporan kebangsaan dan jaluran rangkaian.

Untuk maklumat SAR di dalam kawasan lain, sila cari di bawah maklumat produk di www.lgmobile.com

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

⚠ AMARAN

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrikseperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Off telefon ditempat larangan telefon bimbit. Jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.

- Jangan sentuh telefon dengan tangan yang lembab semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas di kawasan berhampiran bahan mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. (Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.)
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Cas telefon di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga denga berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.

Pengendalian telefon yang efi sien

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung iaitu dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejas TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.

- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini ialah terutamanya semasa berdekatan dengan jalan.

Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Bahagian Kaca

Sebahagian dari peranti telefon anda diperbuat dari kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca retak atau pecah, dinasihatkan supaya tidak memegang atau cuba untuk membuangnya. Sila berhenti menggunakan telefon anda sehingga kaca yang retak atau pecah telah digantikan oleh agen yang dilantik.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan,dan patuhi sebarang peraturan atau undangundang. Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak. Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesori-aksesorinya.

Dalam kapal terbang

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapalterbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat di lapangan terbang tanpa izin anak kepal .

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanakkanak kecil. Ia termasuk bahagianbahagian yang kecil yang, jika tertanggal mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda . Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcaskan bateri anda sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaslan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Janga lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.

Mengenali telefon anda

Skrin utama

Kekunci OK OK

Kekunci lembut kiri
Pergi ke Barangan Saya secara terus.

Kekunci Skrin utama
Pergi ke Skrin utama atau Menu.

Kekunci Panggil
Dail nombor telefon dan jawab panggilan masuk.

Kekunci navigasi

- **Dalam mod siap sedia:**
  Atas: Menu pantas.
  Bawah: Cari
  Kanan: Mesej
  Kiri: Profil
- **Dalam menu:** Navigasi antara menu.

Kekunci lembut kanan
Pergi ke bantuan Pintasan secara terus. Gunakan kekunci ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.

Kekunci Kosongkan
Memadam aksara dengan setiap tekanan.

Kekunci Tamat/Kuasa
Tamatkan atau tolak panggilan.
Hidupkan/Matikan telefon.
Kembali ke Skrin utama apabila anda menggunakan menu.

Paparan terbuka

Memasang USIM dan bateri

1 Tanggalkan penutup bateri

Tekan penutup kunci pelepas bateri. Penutup bateri adalah mudah untuk dikeluarkan.

2 Keluarkan bateri

Umpil hujung bawah bateri dan keluarkan ia dengan cermat daripada ruang bateri.

⚠ **AMARAN:** Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan kerana ia mungkin akan merosakkan telefon.

3 Memasang kad USIM

Luncurkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Pastikan kawasan sentuh emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk menanggalkan kad USIM, tarik dengan berhati-hati ke arah bertentangan.

⚠ **AMARAN:** Jangan masukkan kad USIM apabila gelangsar terbuka, kerana ia boleh merosakkan telefon anda dan kad USIM.

Memasang USIM dan bateri

4 Memasang bateri

Masukkan bahagian atas bateri dahulu ke dalam bahagian tepi atas petak bateri. Pastikan bahagian sentuh bateri sejajar dengan terminal telefon. Tekan bahagian bawah bateri hingga ia terklip di tempatnya.

5 Letak semula penutup bateri

Masukkan bahagian atas penutup bateri dan tekan ke bawah dan slaid hingga klik ke tempatnya.

6 Mengecas telefon anda

Tarik keluar penutup soket pengecas pada sisi KP275 anda. Masukkan pengecas dan palamkan ia ke soket elektrik utama. KP275 anda perlu dicas sehingga mesej memberitahu Telah Dicas Sepenuh muncul pada skrin.

⚠ **AMARAN:** Jangan caj telefon semasa ia berada di atas kain hiasan. Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.

Kad memori

Memasang kad memori

Anda boleh membesarkan ruang memori tersedia pada telefon anda menggunakan kad memori.

TIP: Kad memori adalah aksesori pilihan.

Buka slot kad memori.Luncurkan kad memori ke dalam penutup slot, sehingga ia berdetap pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghala ke atas.

Mengeluarkan kad memori

Buka penutup dan keluarkan kad memori berhati-hati dengan menolaknya perlahan ke dalam telefon dan lepaskannya dengan cepat, seperti yang ditunjukkan dalam diagram berikut:

Format kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda perlu format sebelum gunakannya.

1. Daripada skrin siap sedia OK dan pilih **Tetapan**.
2. Pilih **Pengurus memori** dan pilih **Memori luaran**.
3. Tekan **Format** dan masukkan kata laluan tersebut, yang di setkan kepada 0000 sebagai lalai. Kad anda akan diformatkan dan sedia digunakan.
4. Untuk paparkan folder terformat yang baru pada KP275 anda sentuh OK dan pilih **Bahan saya**. Pilih **Memori Luaran**.

⚠ **AMARAN:** Apabila anda memformat kad memori anda, semua kandungan akan di padam. Jika anda tidak mahu kehilangan data pada kad memori anda, buat sandaran terlebih dahulu.

Peta menu

Permainan & Aplikasi
1 Permainan & Aplikasi Saya
2 Tetapan

Memanggil
1 Buat panggilan video
2 Log panggilan
3 Tempoh panggilan
4 Jumlah data
5 Kos panggilan
6 Alihan panggilan
7 Sekatan panggilan
8 Nombor dailan tetap
8 Panggilan Menunggu
9 Tetapan umum
* Ttpn pgln video

Penyelenggara
1 Kalendar
2 Tugasan
3 Memo
4 Memo Rahsia
5 Pencari tarikh
6 Tetapan

Multimedia
1 Kamera
2 Kamera video
3 Muzik
4 Radio FM
5 Perakam suara

Mesej
1 Buat mesej baru
2 Peti masuk
3 Peti mel
4 Draf
5 Peti keluar
6 Item dihantar
7 Folder saya
8 Templat
9 Emotikon
0 Tetapan

Barangan Saya
1 Imej Saya
2 Bunyi Saya
3 Video Saya
4 Permainan & Aplikasi
5 Lain-lain
6 Kad memori saya

Yahoo
1 Yahoo! oneSearch
2 Yahoo! Mail
3 Yahoo! Messenger
4 Yahoo! Address Book

Kenalan
1 Tambah Baru
2 Cari
3 Dailan Cepat
4 Kumpulan
5 Nombor dail perkhidmatan
6 Nombor sendiri
7 Kad niaga saya
8 Tetapan

Alatan
1 Menu cepat
2 Penggera
3 Kalkulator
4 Jam randik
5 Pengubah
6 Masa dunia
7 Perkhidmatan SIM

* Fungsi ini bergantung pada SIM dan operator. Jika operator sokong Kit Alat SIM, menu ini akan dipaparkan.

Pelayar
1 Rumah
2 Masukkan alamat
3 Penanda Buku
4 Pembaca RSS
5 Simpan laman
6 Sejarah
7 Tetapan

Sambungan
1 Bluetooth
2 Mod sambungan USB

Tetapan
1. Profil
2. Telefon
3. Skrin
4 Tarikh & Masa
5 Rangkaian
6 Profil internet
7 Titik Akses
8 Sambungan data paket
9 Keselamatan
0 Pengurus memori
* Tetapan streaming
# Reset tetapan

Skrin siap sedia anda

Bar status

Bar status dengan menggunakan pelbagai ikon menunjukkan perkara seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri dan di samping memberitahu sama ada Bluetooth telah aktif.

Di bawah adalah jadual yang menjelaskan makna ikon yang anda akan lihat dalam bar status.

Ikon	Penerangan
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar berubah-ubah)
	Tiada isyarat rangkaian
	GPRS tersedia
	EDGE digunakan
	Mod penerbangan diaktifkan
	Panggilan dialihkan
	Rayau
	Bluetooth diaktifkan
	Perkhidmatan WAP disambungkan
	Ada Multitugas

Ikon	Penerangan
	Mesej maklumat
	Penggera ditetapkan
	Jadual
	Mesej baru
	Mesej suara baru
	Profil Normal digunakan
	Profile Senyap digunakan
	Profil kuat digunakan
	Profil alat dengar digunakan
	Baki hayat bateri
	Bateri habis

Panggilan

Membuat panggilan

1 Pastikan telefon anda dihidupkan.

2 Anda boleh menggunakan pad kekunci selepas membuka slaid. Untuk memadam digit tekan atau anak panah undur.

3 Tekan untuk memulakan panggilan.

4 Untuk menamatkan panggilan, tekan atau luncurkan penutup agar tutup.

PETUA! Untuk memasukkan + apabila membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan **0**.

Membuat panggilan daripada kenalan anda

1 Pilih **Kenalan** dalam menu dan kemudian **Cari**.

2 Dengan menggunakan pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang anda mahu buat panggilan dan tatal kepada kenalan.

3 Tekan untuk memulakan panggilan.

Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berbunyi, tekan **Terima**atau tekan untuk menjawab panggilan.

Semasa telefon anda berbunyi, anda boleh menekan **Senyap** untuk membisukan deringan. Ini berguna jika anda terlupa menukar profil anda kepada **Senyap** untuk bermesyuarat.

Tekan atau pilih **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

Membuat panggilan video

Anda boleh membuat dan menerima panggilan video apabila kedua-dua anda dan orang lain mempunyai liputan 3G.

1 Masukkan nombor telefon menggunakan pad kekunci atau pilih nombor telefon daripada Cari.

2 Tekan untuk memulakan panggilan.

3 Untuk memulakan fungsi video, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih Buat panggilan video

4 Laraskan kedudukan kamera jika perlu.

5 Tekan untuk menamatkan panggilan atau tutup telefon bimbit.

Panggilan

Dailan cepat

Anda boleh memperuntukkan nombor dail cepat pada seorang kenalan yang kerap anda hubungi.

1 Tekan OK untuk membuka menu utama. Pilih **Kenalan**, kemudian pilih **Dailan cepat**.

2 Mel suara anda ditetapkan pada dail cepat 1 dan anda tidak boleh menukar ini. Pilih mana-mana nombor lain sama ada menggunakan kekunci navigasi dan pilih Tambahd atau dengan menekan nombor kekunci keras.

3 Buku alamat anda akan terbuka. Pilih kenalan yang anda ingin peruntukan pada nombor tersebut dengan menggunakan kekunci navigasi, kemudian pilih **OK**.

Untuk memanggil nombor dail cepat, tekan dan tahan nombor yang diperuntukkan sehingga kenalan muncul pada skrin. Panggilan akan dimulakan secara automatik dan tidak perlu menekan .

Melihat log panggilan

Daripada skrin siap sedia, tekan OK pilih Memanggil, pilih Log panggilan.

Pilih untuk melihat:

Semua panggilan - Melihat senaraipenuh panggilan yang didail, diterima dan tidak dijawab.

Panggilan didail - Melihat senarai semua nombor yang anda telah panggil.

Panggilan diterima - Melihat senarai semua nombor yang telah menelefon anda.

Panggilan tidak dijawab - Melihat senarai semua nombor yang anda tidak jawab.

TIP! Daripada mana-mana senarai panggilan sentuh kekunci lembut sebelah kiri dan Padam semua untuk memadam semua item yang direkodkan.

Menggunakan alihan panggilan

1 Tekan OK , pilih **Memanggil**.

2 Pilih **Alih panggilan**. Pilih daripada Panggilan suara, Panggilan video. Atau anda boleh memilih Nyahaktifkan semua.

3 Pilih sama ada untuk mengalihkan semua panggilan, semasa talian sibuk, semasa tiada jawapan atau semasa anda tidak dapat dihubungi.

4 Pilih **Aktifkan** dan pilih sama ada untuk dialihkan ke mel suara atau ke nombor lain.

5 Masukkan nombor alihan anda atau pilih **Cari** untuk menyemak imbas **Kenalan** untuk nombor alihan anda.

Nota: Caj dikenakan bagi panggilan yang dialihkan. Sila hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran.

PETUA! Untuk mematikan semua alihan panggilan, pilih **Nyahaktifkan semua** dari menu **Alihan panggilan**.

Mengguna sekatan panggilan

1 Tekan OK , pilih **Memanggil**.

2 Pilih **Sekatan panggilan**. Pilih daripada Panggilan suara, Panggilan video. Atau anda boleh memilih Nyahaktifkan semua.

3 Pilih mana-mana atau semua keenam-enam pilihan:

Semua keluar
Antarabangsa keluar
Panggilan antarabangsa keluar kecuali negara asal
Semua masuk
Masuk apabila di luar negara

4 Pilih **Aktifkan** dan masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda untuk perkhidmatan ini.

PETUA! Pilih **Nombor dail tetap** daripada menu **Memanggil** untuk hidupkan dan menyusun senarai nombor yang boleh dipanggil daripada telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 daripada operator anda. Apabila diaktifkan, hanya nombor yang disertakan dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Panggilan

Menukar tetapan panggilan

1 Tekan OK , pilih **Memanggil**.

2 Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

Tempoh panggilan - Lihat butiran berapa lama anda telah menghabiskan masa pada panggilan anda bagi kedua-dua panggilan diterima atau didail.

Jumlah data - Lihat amaun semula data yang diterima dan dihantar anda untuk Web, Data atau Semua, diukur dalam kilobait.

Kod panggilan - Lihat cas yang dikenakan pada Panggilan terakhir atau Semua panggilan. Perkhidmatan ini bergantung pada rangkaian, sesetengah operator tidak dapat menyokongnya.

Alihan panggilan – Pilih sama ada mahu alih panggilan anda.

Sekatan panggilan - Pilih panggilan mana yang anda ingin sekat.

Nombor dailan tetap – Pilih senarai nombor yang boleh dipanggil dari telefon anda.

Panggilan menunggu – Diberi amaran jika anda mempunyai panggilan menunggu.

Menukar tetapan biasa panggilan

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK, pilih **Memanggil**.

2 Pilih **Tetapan** umum. Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

Tolak panggilan - Pilih Hidup atau Mati dan pilih untuk menolak semua panggilan, nombor daripada kumpulan tertentu, kenalan, nombor tidak berdaftar (nombor yang tiada dalam kenalan anda atau nombor yang tidak mempunyai ID pemanggil).

Hantar Nombor Saya - Pilih jika nombor anda akan dipaparkan ketika anda menelefon seseorang.

Dail semula automatik - Pilih Hidup atau Mati.

Mod jawapan - Pilih sama ada untuk menjawab telefon menggunakan kekunci Hantar, sebarang kekunci, atau dengan membuka gelangsar.

Peringatan minit - Pilih Hidup untuk mendengar nada setiap minit semasa panggilan.

Mod jawapan BT - Pilih Bebas Tangan supaya boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth atau pilih Telefon Bimbit untuk menekan kekunci pada telefon bimbit untuk menjawab panggilan semasa menggunakan alat dengar Bluetooth.

Simpan nombor baru - Pilih Ya untuk menyimpan nombor baru.

Tetapan tutup gelangsar - Tetapkan sama ada sama ada panggilan ditamatkan atau tidak semasa menutup gelangsar.

Tetapan panggilan video

Anda boleh tetapkan paparan skrin semasa membuat/menerima panggilan video.

1 **Gunakan gambar peribadi**: Tentukan sama ada untuk tunjukkan imej peribadi atau tidak

2 **Pilih imej peribadi**: Pilih imej pegun untuk dipaparkan.

3 **Cermin**: Pilih untuk aktifkan kesan cermin atau tidak.

Kenalan

Mencari kenalan

1 Pilih **Kenalan** dari menu utama dan pilih **Cari**.

2 Menggunakan pad kekunci, memasukkan huruf pertama nama kenalan yang anda ingin panggil.

3 Untuk tatal menerusi kenalan dan nombornya yang lain, gunakan kekunci navigasi.

Menambah kenalan baru

1 Pilih **Kenalan** dan pilih **Tambah baru**.

2 Pilih sama ada ingin menyimpan kenalan baru anda pada **telefon bimbit** atau kad **USIM** anda.

3 Masukkan maklumat yang anda inginkan dalam medan yang disediakan dan pilih **Selesai**.

Atau untuk menggunakan cara yang lebih cepat…

1 Masukkan nombor yang anda ingin simpan dan tekan **Pilihan**.

2 Pilih **Simpan nombor dan pilih** sama ada **Kenalan baru** atau **Kemas kini kenalan**.

3 Masukkan maklumat relevan seperti di atas dan pilih **Selesai**.

Pilihan kenalan

Banyak yang anda boleh lakukan semasa melihat kenalan. Ini cara untuk mengakses dan menggunakan menu Pilihan:

1 Pilih **Kenalan** dari menu utama dan pilih **Cari**.

2 Pilih **Pilihan** untuk membuka senarai pilihan.

Dari sini anda boleh:

Hantar mesej - Hantar mesej pada kenalan. Jika kenalan mempunyai alamat e-mel, pilih sama ada anda ingin menghantar **Mesej ata**u **E-mel**.

Hantar kad niaga - Hantar butiran kenalan kepada orang lain sebagai kad niaga. Pilih untuk menghantar sebagai **Mesej teks**, **Mesej multimedia**, **melalui E-mel** atau **Bluetooth**.

Buat panggilan suara- Membuat panggilan suara secara terus kepada kenalan yang anda pilih.

Buat panggilan video-Membuat panggilan video secara terus kepada kenalan yang anda pilih.

Tambah kenalan baru - Tambah kenalan baru.

Edit - Untuk menukar mana-mana butiran kenalan.

Tambah pada kumpulan - Memindahkan kenalan pada kumpulan

Tanda/Buang tanda - Tanda seorang kenalan atau semua

Cari mengikut - Cari kenalan melalui Nombor atau Kumpulan

Simpan pada USIM - Pilih untuk memindah atau menyalin ke kad SIM atau telefon (bergantung kepada di mana anda menyimpan kenalan tersebut pada asalnya).

Padam - Padam kenalan. Pilih **Ya** hanya jika anda pasti.

Masukkan teks-Anda boleh memasukkan simbol pada kenalan, tukar cara menulis atau bahasa dan tambah perkataan pada kamus

Menambah kenalan kepada kumpulan

Anda boleh menyimpan kenalan anda kepada kumpulan. Sebagai contohnya, ia sangat berguna untuk memastikan rakan sekerja dan keluarga berasingan. Terdapat sejumlah kumpulan termasuk **Keluarga**, **Rakan**, **Rakan sekerja**, **Sekolah** dan **VIP** yang telah ditetapkan pada telefon anda.

1 Pilih **Kenalan** dan pilih Kumpula**n**.

2 Tatal pada kumpulan yang anda ingin menambah kenalan dan pilih **Buka** kemudian pilih **Tambah**.

3 Senarai kenalan anda akan terbuka. Tatal pada mana-mana kenalan yang anda ingin tambah pada kumpulan dan tekan ☑ , kemudian pilih **Selesai**.

PETUA! Anda boleh memperuntukkan nada dering pada kumpulan. Pilih kumpulan yang anda ingin peruntukkan nada dering, pilih **Pilihan** dan pilih item yang anda inginkan.

Menamakan semula kumpulan

Anda boleh menamakan semula kumpulan yang anda buat untuk menyesuaikannya dengan gaya hidup anda.

1 Pilih **Kenalan** dan pilih Kumpula**n**.

2 Pilih kumpulan yang anda ingin namakan semula.

3 Pilih Pilih**an**, pilih **Namakan semula** dan masukkan nama kumpulan baru anda.

4 Pilih **Selesai**.

Nota: Anda hanya boleh memperuntukkan kenalan pada kumpulan atau menambah gambar pada kenalan yang disimpan pada memori telefon (bukan SIM) anda.

Kenalan

Menambah gambar kepada kenalan

Anda boleh tukar penampilan kenalan anda dalam buku alamat anda dengan memasukkan gambar.

1 Pilih **Kenalan** dan pilih **Tetapan**.

2 Pilih **Tetapan senarai kenalan** dan pilih Tunjukkan gambar dan pili**h Hidupkan**. Pilih **Selesai**.

3 Kemudian kembali ke **Cari** dan pilih kenalan yang anda ingin tambah gambar.

4 Pilih Pilihan dan pili**h Edit**.

5 Tatal ke bawah ke bahagian **Imej**. Pilih **Edit** dan pilih **Tiada imej, Avatar, Ambil gambar**atau Gunakan imej sedia ad**a**. Jika anda memilih **Gunakan imej sedia ada**, anda boleh memilih imej yang disimpan dalam memori telefon anda. Jika anda memilih **Ambil gambar**, pencari pandangan kamera anda akan terbuka, jadi anda boleh mengambil gambar kenalan anda. Ambil gambar kemudian tekan **OK**.

6 Pilih **Selesai**.

Menyalin kenalan anda kepada USIM anda

Anda juga boleh pilih untuk salin kenalan anda daripada USIM kepada telefon bimbit anda atau daripada telefon bimbit kepada SIM anda.

1 Pilih **Kenalan**, pilih **Tetapan** dan pilih **Salin**.

2 Pilih untuk menyalin kenalan dari Telefon bimbit ke **USIM** atau **USIM ke telefon bimbit**.

3 Pilih sama ada untuk **Semua sekali** atau **Satu demi satu**.

4 Pilih Selesa**i** jika anda sudah pasti.

Memaparkan maklumat

Pilih **Kenalan**. Dari sini, anda boleh melihat **Nombor dail perkhidmatan** anda, **Nombor sendiri** dan **Kad niaga saya** anda.

PETUA! Jika anda belum membuat kad niaga, skrin **Kad Niaga** akan memberi anda pilihan untuk mencipta. Pilih **Tambah** dan masukkan butiran anda seperti yang anda inginkan untuk mana-mana kenalan. Pilih **Selesai** apabila selesai.

Mesej

Mesej

KP275 anda merangkumi fungsi yang berkaitan dengan SMS (Perkhidmatan Mesej Ringkas), MMS (Perkhidmatan Mesej Multimedia), e-mel, mel suara, serta mesej perkhidmatan rangkaian. Untuk menggunakan fungsi ini, tekan OK dan pilih **Mesej**.

Menghantar mesej

1 Buat mesej baru, tekan OK , pilih **Mesej** dan pilih **Buat mesej baru**.

2 Pilih **Mesej untuk menghantar** SMS atau MMS.

3 Editor mesej baru akan terbuka.
Editor mesej menggabungkan SMS dan MMS dalam satu mod intuitif yang mudah untuk ditukar. Tetapan lalai editor mesej adalah mod SMS.

4 Masukkan mesej anda menggunakan pad kekunci. Lihat **Memasukkan teks** pada sebelah kanan untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana teks dimasukkan.

5 Pilih **Pilihan** dab pilih **Masukkan untuk menamba**h **Imej**, **Video**, **Bunyi**, **Simbol**, **Templat**, **Emotikon**, **Nama & Nombor**, **Slaid baru**, **Subjek** atau Lebih **Banyak** (**Kad niaga**/**Jadual**/**Memo**/**Tugasan**/**Kad niaga saya**).

6 Pilih **Hantar**.

7 Pilih kenalan daripada senarai kenalan atau masukkan nombor telefon daripada **Pilihan.**

8 Pilih **Hantar**.

⚠ **AMARAN:** Jika **Imej**, **Bunyi**, **Video**, **Slaid baru** atau **Subjek** ditambah pada editor mesej, ia akan ditukar secara automatik ke mod MMS dan anda akan ditukar dengan sewajarnya.

Memasukkan teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam Kenalan, menulis mesej dan membuat penjadualan peristiwa dalam kalendar semuanya memerlukan kemasukan teks. Kaedah input teks berikut tersedia dalam telefon: mod T9, mod Abc dan mod 123.

Nota: Sesetengah medan mungkin hanya membenarkan mod input teks satu sahaja (cth. nombor telefon dalam medan buku alamat).

Mesej

Mod input teks menggunakan pad kekunci

Apabila anda ingin memasukkan teks, sebagai contoh apabila menulis mesej, pad kekunci akan lalai kepada mod T9. Jika anda ingin memasukkan nombor, contohnya semasa membuat panggilan, kekunci nombor pad kekunci akan lalai kepada nombor.

Menyediakan e-mel anda

Anda boleh kekal berhubung sambil bergerak dengan menggunakan KP275 anda. Ia lebih cepat dan mudah untuk menetapkan akaun e-mel POP3 atau IMAP4.

1 Tekan OK , pilih **Mesej** dan pilih **Tetapan**.

2 Pilih **E-mel** dan kemudian pilih **Akaun e-mel**.

3 Pilih **Tambah** dan ikut arahan pop timbul dan masukkan maklumat yang diperlukan.

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

Untuk menghantar/menerima e-mel, anda perlu menyediakan akaun e-mel (lihat di atas).

1 Tekan OK , pilih **Mesej** dan pilih **Buat mesej baru**.

2 Pilih **E-mel** dab tetingkap e-mel baru akan terbuka.

3 Tuliskan baris subjek dan tekan OK.

4 Masukkan mesej anda menggunakan pad kekunci.

Peti Mel - Ia mengandungi semua mesej e-mel anda. Pilih akaun yang anda ingin gunakan dan pilih **Dapatkan semula**. KP275 anda akan menyambungkan ke akaun e-mel anda dan dapatkan semula mesej baru anda.

Folder mesej

Tekan OK , kemudian pilih **Mesej**. Struktur folder yang digunakan pada KP275 anda sepatutnya jelas dengan sendiri.

Buat mesej baru - Buat mesej baru anda.

Peti masuk - Semua mesej yang anda terima ditempatkan di dalam peti masuk anda. Dari sini anda boleh membalas, mengalih dan banyak lagi, lihat di bawah untuk maklumat lanjut.

Peti mel - Semua e-mel yang anda terima ditempatkan dalam Peti mel.

Draf - Jika anda tiada masa untuk menghabiskan mesej yang ditulis, anda boleh menyimpan setakat yang telah ditulis di sini.

Peti keluar - Ini adalah folder simpanan sementara untuk ketika mesej dihantar.

Item dihantar - Semua mesej yang telah dihantar ditempatkan di dalam folder Item dihantar.

Folder saya - Anda boleh menggerakkan mesej yang sedia ada dalam Peti Masuk atau Folder Saya, dan kemudian anda boleh menggerakkan mesej yang sedia ada dalam Folder saya ke kotak mesej asal.

Templat - Senarai pratulisan mesej berguna, berguna untuk balasan yang cepat.

Emotikon - Anda boleh menambah, mengedit dan memadam emotikon. Anda boleh memasukkan emotikon yang anda hendak semasa menulis mesej.

Menguruskan mesej

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK pilih Mesej kemudian Peti Masuk.

2 Pilih Pilihan dan kemudian pilih untuk:

Membalas - Hantar balasan bagi mesej yang dipilih.

Mengalih - Hantar mesej yang dipilih kepada orang lain.

Menelefon - Buat panggilan Suara atau Video kepada orang yang menghantar mesej kepada anda.

Simpan nombor - Simpan nombor pengirim ke kenalan.

Memadam - Padam mesej.

Membuat mesej baru - Buka emel atau mesej baru dan kosong.

Menanda/membuang Tanda - Tandakan mesej untuk pemadaman berbilang.

Menyalin & Mengalih - Salin atau Alih mesej ke telefon, SIM atau Folder saya.

Menapis - Lihat mesej berdasarkan jenis. Ini akan mengelompokkan SMS berasingan dengan MMS.

Maklumat mesej - Lihat maklumat tambahan bagi mesej, termasuk masa ia di hantar dan laporan penghantaran dan pembacaan.

Jika anda lihat mesej Tiada ruang untuk mesej SIM anda perlu memadam beberapa mesej daripada peti masuk anda.

Jika anda lihat mesej Tiada ruang untuk mesej anda boleh memadam sama ada mesej atau fail yang disimpan untuk mewujudkan ruang.

Mesej

Menggunakan templat

Buat templat untuk mesej SMS MMS yang kerap anda hantar. Anda akan lihat templat yang telah sedia ada dalam telefon, anda boleh mengeditnya jika mahu.

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK pilih Mesej kemudian pilih **Templat**.

2 Pilih Templat teks atau Templat multimedia. Anda kemudian boleh memilih Pilihan untuk Tambah baru, Edit, Padam atau Padam semua templat.

Menukar tetapan mesej teks anda

Tetapan mesej KP275 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan sertamerta. Jika anda ingin menukar tetapan, anda boleh lakukan seperti di bawah.

Daripada skrin siap sedia, tekan OK piliht Mesej kemudian pilih Tetapan mesej kemudian Mesej teks. Anda boleh buat perubahan kepada:

Pusat mesej teks - Masukkan butir pusat mesej anda.

Laporan Penghantaran - Pilih untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

Jenis mesej - Tukar eks anda kepada Suara, Faks, X.400 or E-mel.

Pengekodan aksara - Pilih bagaimana aksara dalam mesej anda dikodkan, ini memberi kesan kepada saiz mesej dan sekaligus caj data.

Hantar teks panjang sebagai - Pilih sama ada untuk menghantar mesej sebagai SMS atau MMS apabila anda memasukkan teks panjang daripada 2 halaman dalam medan mesej.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Tetapan mesej KP275 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan sertamerta. Jika anda ingin menukar tetapan, anda boleh lakukan seperti di bawah.

Daripada skrin siap sedia, tekan OK piliht Mesej kemudian pilih Tetapan mesej kemudian Mesej Multimedia. Anda boleh buat perubahan kepada:

Mod ambil semula - Pilih rangkaian Rumah atau Perayauan. Jika anda kemudiannya memilih Manual anda akan menerima hanya pemberitahuan MMS dan anda boleh kemudiannya memutuskan sama ada untuk memuat turun sepenuhnya atau tidak.

Laporan penghantaran - Pilih untuk membolehkan dan/atau meminta laporan penghantaran.

Balasan Pembacaan - Pilih untuk membolehkan dan/atau menghantar balasan pembacaan.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

Slide duration - Pilih tempoh masa slaid lalai anda untuk menggubah MMS.

Mod penciptaan - Pilih mod mesej anda.

Masa penghantaran - Hantar mesej anda pada masa tertentu.

Pusat mesej multimedia - Masukkan butir pusat mesej anda.

Menukar tetapan e-mel anda

Anda boleh menyesuaikan tetapan e-mel anda mengikut keutamaan anda.

1 Tekan OK , pilih **Mesej** dan pilih **Tetapan**.

2 Pilih **E-mel** kemudian anda boleh menyesuaikan tetapan berikut:

Akaun e-mel - Masukkan alamat e-mel akaun.

Membolehkan balasan e-mel - Pilih untuk membolehkan penghantaran mesej 'pengesahan bacaan'.

Meminta balasan e-mel - Pilih jika untuk meminta mesej 'pengesahan bacaan'.

Ambil semula selaan - Pilih berapa kerap KP275 anda memeriksa mesej e-mel baru.

Sertakan mesej dalam Alih & Balas - Pilih untuk menyertakan mesej asal atau tidak.

Sertakan lampiran - Pilih untuk menyertakan lampiran asal. Ambilan semula auto dalam

Perayauan - Pilih untuk mengambil semula secara auto mesej anda semasa di luar negara, atau hentikan ambilan semula auto.

Mesej

Pemberitahuan e-mel baru - Pilih jika untuk diberitahu tentang emel baru.

Tanda tangan - Buat tanda tangan e-mel dan hidupkan ciri ini.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan mesej e-mel anda.

Menukar tetapan lain

Tekan OK , pilih **Mesej**, pilih **Tetapan mesej** kemudian:

Mel video -Anda boleh menghantar atau menerima mel dengan fail video.

Mel suara - Anda boleh menghantar atau menerima mel dengan fail suara.

Mesej perkhidmatan - Di sini anda boleh matikan Mesej perkhidmatan, yang bermaksud mesej anda tidak lagi ditolak secara terus kepada peranti anda seperti mana i diterima, tetapi hanya apabila anda menyemak mesej baru sahaja. Anda juga boleh menukar keselamatan mesej perkhidmatan anda.

Perkhidmatan maklumat - Pilih status penerimaan, saluran dan bahasa mesej maklumat anda.

Kamera

Menangkap foto pantas

1 Tekan OK dan pilih **Multimedia**. Pilih **Kamera** untuk membuka pencari pandangan.

2 Dengan memegang telefon, tujukan lensa kepada subjek foto.

3 Letakkan telefon supaya anda boleh melihat subjek foto anda.

4 Tekan OK untuk mengambil foto.

Sebelum anda mengambil foto anda

Tekan **Tetapan** untuk pilihan berikut: Sesetengah daripada tetapan tersebut akan ditunjukkan pada Tetapan **Kamera Video** juga.

Saiz imej - Lihat **Menukar saiz imej** pada halaman 36

Kecerahan - Daripada –2.0 sehingga +2.0 pada jarak masa 0.5. Semakin tinggi tahap, semakin cerah skrin.

Kesan warna - Pilih daripada pilihan ton warna anda: **Matikan** (normal/warna), **Sepia**, **Hitam & Putih** atau **Negatif**.

Imbangan Putih - Imbangan Putih memastikan apa-apa warna putih dalam foto anda adalah realistik. Untuk membolehkan kamera menyesuaikan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan cahaya. Pilih daripada **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor** atau **Mendung**.

Mod malam - Anda boleh mengambil gambar yang lebih baik pada malam dengan memilih Hidupkan.

Pemasa - Pemasa membolehkan anda untuk menetapkan tundaan selepas butang tangkap ditekan sebelum kamera mengambil gambar. Pilih daripada Matikan, 3 Saat, 5 Saat atau 10 Saat. Berguna apabila anda ingin menyertakan diri anda dalam gambar.

Mod Tangkapan - Pilih daripada **Normal** dan **Tangkapan bertubi**. Tangkapan berterusan membolehkan anda mengambil sehingga Tiga, Enam, Sembilan tangkapan secara automatik dalam jujukan yang sangat pantas, hebat untuk mengambil gambar yang sedang bergerak atau di acara sukan.

Kualiti imej - Pilih antara **Sangat halus, Halus** dan **Normal**. Lebih halus kualiti, lebih tajam foto tersebut. Saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit gambar dalam memori anda.v

Kamera

Sesudah mengambil gambar

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin. Nama imej ditunjukkan pada bahagian atas skrin dan akan nampak lima pilihan dipaparkan pada sisi kiri skrin.

Album - Pilihnya untuk melihat pada foto lain dalam album anda. Gambar semasa anda akan disimpan.

Hantar - Pilihnya hantar foto sebagai **Mesej, E-mel**. Lihat halaman 29 untuk **menghantar mesej**.

Kamera - Gunanya untuk mengambil foto lain dengan segera. Gambar semasa anda akan disimpan.

Gunakan sebagai - Pilih untuk membuka sub menu untuk menggunakan imej sebagai **Kertas hias dinding**, **Imej kenalan**, **Imej permulaan atau Imej Matikan kuasa**.

Padam - Memadam foto yang telah anda ambil. Sahkannya dengan memilih **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

Menukar saiz imej

Anda boleh menukar saiz foto untuk menjimatkan ruang memori. Lebih banyak piksel, lebih besar saiz fail, ini bermakna ia mengambil lebih banyak ruang memori. Jika anda mahu masukkan lebih banyak gambar dalam telefon anda, anda boleh tukar bilangan piksel untuk menjadikan saiz fail lebih kecil.

1. Tekan **Tetapan** dan pilih **Saiz imej** dari bar alat.
2. Pilih nilai piksel daripada empat pilihan angka (320x240, 640x480, 1280x960).
3. Tekan **OK** untuk menyimpan perubahan anda.

Melihat foto yang disimpan

1. Anda boleh mengakses foto yang anda simpan di dalam mod kamera dan juga dari Skrin utama. Daripada pencari pandangan, hanya tekan **Album**. Daripada Skrin utama, tekan OK , kemudian pilih **Barangan Saya da**n **Imej saya**.
2. Folder Galeri anda, Muat turun imej akan muncul pada skrin.
3. Gunakan kekunci navigasi untuk memilih foto yang anda angin lihat dan pilih **Lihat** untuk membukanya.

Tetapkan satu foto sebagai skrin Laman Utama atau imej Kenalan

Daripada album, pilih imej dan Gunakan sebagai untuk menggunakan imej sebagai skrin Laman Utama atau imej Kenalan.

NOTA: Imej kenalan hanya boleh ditambah pada kenalan yang disimpan dalam telefon anda, bukan kad SIM anda.

Kamera Video

Menangkap video pantas

1 Tekan OK dan pilih **Multimedia**.

2 Pilih **Kamera video**.

3 Halakan lensa kamera ke arah subjek video.

4 Tekan OK untuk mula merakam.

5 **RAKAM** akan muncul pada bahagian bawah sudut kanan pencari pandangan dan pemasa akan menunjukkan panjang video anda.

6 Untuk menjeda video, pilih **Jeda** dan sambung semula dengan memilih **Sambung semula**.

7 Pilih **Henti** untuk menghentikan rakaman.

Selepas anda telah menangkap video

Nama video ditunjukkan bersama-sama pada bahagian bawah skrin dan akan dipaparkan pada bahagian bawah skrin.

Album - Pilih untuk melihat klip video lain dalam album anda. Klip video semasa anda akan disimpan.

Main - Pilih untuk memainkan video yang telah anda rakam.

Baru - Pilih untuk mengambil video baru. Video semasa anda akan disimpan.

Hantar - Pilih untuk menghantar video sebagai **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**. Lihat halaman 29 untuk **menghantar mesej**.

Padam - Padam video yang telah anda rakam dan sahkannya dengan memilih Ya. Pencari pandangan akan muncul semula.

Melihat video anda yang disimpan

1 Anda boleh akses video anda yang disimpan sama ada dalam mod kamera video atau Skrin utama. Hanya pilih **Album**. Dari Skrin utama, anda perlu menekan OK , kemudian pilih **Barangan saya** dan **Video saya**.

2 Galeri anda akan muncul pada skrin.

3 Gunakan kekunci navigasi untuk memilih video yang anda ingin lihat dan tekan kekunci OK untuk melihatnya.

Muzik

Muzik

LG KP275 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam supaya anda boleh main semua trek muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, pilih Muzik daripada menu utama. Dari sini anda boleh mengakses pada sebilangan folder:

Baru Dimainkan - Lihat semua lagu yang telah anda mainkan baru-baru ini.

Semua trek - Mengandungi semua lagu yang anda miliki dalam telefon.

Senarai main - Mengandungi sebarang senarai main yang telah anda buat.

Artis - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut artis.

Album - Semak imbas koleksi lagu anda mengikut album.

Genre - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

Susun semula trek - Dengar muzik anda dalam susunan rawak.

Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel segerak. Untuk memindahkan muzik mengguna Bluetooth:

1. Untuk pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
2. Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
3. Apabila fail dihantar, anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan memilih **Ya**.
4. Fail sepatutnya muncul dalam **Semua trek**.

Memainkan lagu

1. Tekan OK dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Muzik**.
2. Pilih **Semua trek** kemudian pilih lagu yang anda ingin mainkan. Pilih **Main**.

   Pilih ❚❚ untuk jeda lagu.

   Pilih ▶▶❙ untuk melangkau ke lagu seterusnya.

   Pilih ❙◀◀ untuk melangkau ke lagu sebelumnya.

   Pilih **Undur** untuk menghentikan muzik dan kembali ke menu Semua trek.

PETUA! Untuk menukar kelantangan semasa mendengar muzik, gunakan kekunci navigasi ke atas atau ke bawah.

Muzik

Menggunakan pilihan semasa memainkan muzik

Pilih Pilihan dan Pilih daripada:

Minimumkan - Jadikan skrin pemain muzik anda hilang supaya anda boleh sambung menggunakan telefon anda sebagai normal.

Pergi ke muzik saya - Gerakkan fail ke folder Muzik saya.

Ulang - Ulang trek yang dipilih.

Susun semula - Dengar muzik anda dalam susunan rawak.

Penyama - Tetapkan menu penyama.

Pembayangan - Pilih kesan visual.

Maklumat fail - Lihat butiran ringkas mengenai fail.

Hantar - Hantar lagu sebagai mesej atau Bluetooth.

Gunakan sebagai - Gunakan sebagai lagu sebagai salah satu nada dering anda.

Membuat senarai main

Anda boleh membuat senarai main anda sendiri dengan memilih pilihan lagu dari folder **Semua trek**.

1. Tekan OK dan pilih **Multimedia**.
2. Pilih **Muzik**, kemudian pilih **Senarai main**.
3. Pilih Pilihan dan tekan **Tambah senarai main baru** dan masukkan nama senarai main baru.
   Tekan **Simpan**.
4. Folder **Senarai main baru** akan ditunjukkan. Pilih semua lagu yang anda ingin sertakan dalam senarai main anda dengan menatal padanya dan pilih ☑.
5. Pilih **Selesai** untuk menyimpan senarai main.

Memainkan senarai main

1. Tekan OK dan pilih **Multimedia**.
2. Pilih **Muzik**, kemudian pilih **Senarai main**.
3. Pilih senarai main yang anda ingin mainkan. Pilih **Main**.

Mengedit senarai main

Dari masa ke masa, anda mungkin hendak untuk menambah lagu baru atau padam lagu dari senarai main.

Untuk mengatur senarai main anda, hanya editnya dengan menggunakan menu **Pilihan**.

1 Tekan [OK] dan pilih **Multimedia**.

2 Pilih **Muzik**, kemudian pilih **Senarai main**.

3 Tatal pada senarai main yang anda ingin edit dan pilih **Pilih**, kemudian pilih **Pilihan**. Pilih dari:

Tambah lagu baru - Anda boleh menambah lagu baru pada senarai main.

Gerak ke bawah- gerak ke bawah **pada senarai main.**

Hantar - Hantar Mesej, E-mel atau Bluetooth

Keluarkan daripada senarai - Keluarkan lagu dari senarai main. Pilih **Ya** untuk sahkan.

Tanda/Buang tanda - Tanda lagu satu demi satu atau semua.

Gunakan sebagai - Tetapkan trek semasa sebagai **Nada dering**, **Nada mesej**, **Permulaan** atau **Matikan**

Maklumat fail - Anda boleh melihat maklumat mengenai fail muzik yang sedang anda dengar.

Pengurus memori: Anda boleh melihat status memori (Memori telefon bimbit atau memori luar).

Memadam senarai main

1 Tekan [OK] **dan pilih** Multimedia.

2 Pilih **Muzik**, kemudian pilih **Senarai main**.

3 Tatal kepada senarai main yang anda mahu padam dan pilih **Pilihan**.

4 Pilih **Padam** dan pilih **Ya** untuk mengesahkan.

Muzik dilindungi hak cipta dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Ia mungkin perlu mendapatkan kebenaran atau lesen untuk menghasilkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sila semak perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan seumpama ini.

Radio FM

Menggunakan radio

LG KP275 anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh menala stesen kegemaran untuk didengari semasa mengembara.

Mencari stesen

Anda boleh menala stesen radio dengan mencari stesen itu sama ada secara manual atau automatik. Stesen itu akan disimpan pada nombor saluran tertantu supaya anda tidak perlu menalanya semula.

Untuk menala secara automatik:

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK, pilih Multimedia, kemudian pilih Radio FM. Pilih Philihan.

2 Pilih Imbas auto kemudian Ya. Stesen yang dijumpai akan ditempatkan pada nombor saluran secara automatik.

Untuk menala secara manual:

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK, pilih Multimedia, kemudian pilih Radio FM. Pilih Philihan.

2 Pilih Senarai saluran dan pilih nombor saluran yang anda mahu untuk menyimpan stesen tersebut.

3 Masukkan frekuensi stesen dan sentuh Pilih untuk menyimpan.

NOTA: Anda juga boleh menala stesen secara manual dengan menggunakan L dan R yang dipaparkan di sebelah frekuensi radio.

Mengedit saluran

Anda mungkin hendak menggerakkan saluran lain ke saluran yang lainnya supaya saluran yang anda dengari dengan kerap mudah untuk diakses.

1 Daripada skrin siap sedia, press OK, pilih Multimedia, kemudian pilih Radio FM. Pilih Philihan.

2 Pilih Senarai saluran dan pilih saluran yang anda mahu tukar.

3 Sama ada pilih stesen dari salah satu saluran yang lain, atau menalakan kepada frekuensi yang anda hendak.

Anda boleh edit setiap saluran dengan menyerlahkannya dan menyentuh Pilihan:

Namakan semula - Namakan semula saluran.

Ganti - Tetapkan frekuensi baru untuk saluran yang dipilih.

Menetapkan kembali saluran

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK, pilih Multimedia, kemudian pilih Radio FM. Pilih Philihan.

2 Pilih Senarai saluran kemudian Pilihan.

3 Pilih Tetapkan semula saluran untuk tetapkan semula saluran semasa atau pilih Tetapkan semula semua saluran untuktetapkan semula semua saluran. Setiap saluran akan kembali ke frekuensi permulaan 87.5Mhz.

TIP! Untuk perbaiki resepsi radio, panjangkan kod set kepala, di mana fungsi adalah sama dengan antenna radio.

Menggunakan perakam suara

Gunakan rakaman suara anda untuk merakan memo suara atau bunyi yang lain.

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK, pilih Multimedia.

2 Pilih Perakam suara kemudian pilihan dan pilih daripada:

Tempoh – Tetapkan tempoh rakaman.

Pilih daripada saiz mesej MMS, 30 saat, 1 minit atau Tanpa had.

Kualiti – Pilih kualiti suara. Pilih dari Sangat Halus, Halus atau Normal.

Memori sedang diguna - Semak status semasa setiap memori.

Pergi ke bunyi saya – Buka folder rakaman suara dalam Bunyi saya.

3 Pilih Rec. untuk mula merakam.

4 Pilih Henti untuk menghentikan rakaman.

5 Pilih Main dalam pilihan untuk mendengar rakaman anda.

Menghantar rakaman suara

1 Apabila anda telah selesai merakam, pilih pilihan.

2 Sentuh Hantar dan pilih daripada Mesej, E-mel atau Bluetooth. Jika anda menggunakan Mesej atau Emel, rakaman akan ditambah pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantarnya sebagai normal. Jika anda memilih Bluetooth, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth.

Bahan saya

Anda boleh menyimpan sebarang fail multimedia ke dalam memori telefon di dalam Barangan Saya supaya anda mempunyai akses mudah pada semua gambar, bunyi, video, dan permainan anda. Anda juga boleh menyimpan fail anda kepada kad memori. Kelebihan menggunakan kad memori ialah anda boleh mengosongkan ruang memori telefon anda.

Imej

Imej Saya mengandungi senarai gambar termasuklah imej lalai dipramuatkan pada telefon anda, imej yang dimuat turun oleh anda dan imej yang diambil menggunakan kamera telefon anda.

Menu pilihan imej saya

Pilihan tersedia kepada anda dalam Gambar bergantung kepada jenis imej yang telah anda pilih. Semua pilihan akan tersedia untuk gambar yang telah anda ambil pada kamera telefon, tetapi pilihan Guna sebagai, Cetak, Susun mengikut paparan Grid (Senarai) dan Pengurus memori yang tersedia untuk imej lalai.

Hantar - Hantar imej kepada kawan.

Guna sebagai - Tetapkan imej untuk muncul pada telefon anda pada masa tertentu.

Gerak - Gerak imej dari memori telefon pada kad memori atau sebaliknya.

Salin - Salin imej dari memori telefon ke kad memori atau sebaliknya.

Padam - Padam Imej.

Tanda/Jangan tanda - Pilih berbilang fail.

Edit imej - Anda boleh mengedit imej yang dipilih.

Cetak melalui Bluetooth - Cetak imej melalui PictBridge atau Bluetooth®.

Fail - Tukar nama atau paparkan maklumat untuk fail.

Buat folder baru - BUat folder baru di dalam Folder gambar.

Pertunjukan slaid - Mulakan ertunjukkan slaid.

Susun mengikut - Susun imej mengikut turutan tertentu.

Paparan grid/ paparan senarai - Paparkan imej dala jenis grid atau senarai.

Pengurus memori - Paparkan status memori.

Menghantar foto

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK, Pilih Barangan Saya kemudian pilih Imej Saya.

2 Pilih foto yang anda mahu hantar dan sentuh Pilihan.

3 Sentuh Hantar dan pilih daripada Mesej, E-mel atau Bluetooth.

4 Jika anda pilih Mesej atau E-mel, foto anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa. Jika anda pilih Bluetooth, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar gambar kepada.

Menguruskan imej anda

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK Pilih Barangan Saya kemudian pilih Imej Saya.

2 Pilih Pilihan kemudian Susun mengikut.

3 Pilih daripada Tarikh, Jenis atau Nama].

Memadamkan imej

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK, Pilih Barangan Saya kemudian pilih Imej Saya.

2 Pilih imej yang anda mahu padam dan pilih Pilihan.

3 Pilih Padam kemudian Ya untuk sahkan.

TIP! Untuk memadam sebarang fail dalam Fail saya dengan cepat, pilih fail itu dengan kursor supaya ia diserlahkan dan tekan kekunci keras C .

Menyemak status memori anda

Anda boleh semak untuk melihat berapa banyak ruang memeori yang telah anda gunakan dan baki yang masih ada.

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK Pilih Barangan Saya kemudian pilih Imej Saya.

2 Pilih Pilihan kemudian Pengurus memori.

3 Pilih Memori telefon atau Kad memori saya.

NOTA: Jika anda tidak mempunyai kad memori dimasukkan anda tidak boleh memilih Kad memori saya.

Bunyi

Folder Bunyi Saya mengandungi Bunyi lalai dan Rakaman suara. Dari sini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebgai nada dering.

Bahan saya

Menggunakan bunyi

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK, Pilih Barangan Saya kemudian Bunyi Saya.

2 Pilih Bunyi lalai atau Rakaman bunyi.

3 Plih bunyi dan pilih Main untuk mendengarnya.

4 Pilih Pilihan dan pilih Gunakan sebagai.

5 Pilih daripada Nada dering suara,Nada dering video, Ton mesej, Bunyi permulaan, Bunyi kuasa dimatikan.

Videos

Folder Video menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam dalam telefon.

Menonton video

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK, Pilih Barangan Saya kemudian pilih Video Saya.

2 Pilih video dan tekan Main.

Menggunakan pilihan semasa menonton video

Pilih Pilihan semasa dalam mod jeda dan pilih daripada:

Paparan landskap - Paparkan fail video dalam tangkapan penuh.

NOTA: Anda boleh bertukar ke paparan landskap & paparan landskap kepada paparan normal dengan menggunakan kekunci # semasa menonton video.

Bisu/ Suarakan - Hidupkan/ matikan bunyi.

Tangkap - Anda boleh menyimpan apa yang berada pada skrin yang dijedakan sebagai fail imej . (Pilihan ini hanya tersedia semasa video dijedakan.)

Ulang - Ulang fail video. Maklumat fail - Paparkan Nama, Saiz, Tarikh, Masa dan Jenis fail.

Hantar - Hantar video dalam mesej, E-mel atau menerusi Bluetooth.

Padam - Padam video.

Menghantar klip video

1 Pilih video dan pilih Pilihan.

2 Pilih Hantar dan pilih daripada Mesej, E-mel atau Bluetooth.

3 Jika anda memilih Mesej atau E-mel, video klip anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh tulis dan hantar mesej sebagai normal. Jika anda memilih Bluetooth, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar video.

Menggunakan menu pilihan video

Daripada folder Video saya, anda boleh memilih dari pilihan berikut:

Hantar - Hantar video pada rakan.

Pindahkan - Pindahkan ke Memori telefon bimbit atau Memori luaran.

Salin - **Salin ke Memori telefon bimbit** atau **Memori luaran**

Padam - Padam klip video

Tanda/Buang tanda- Pilih lebih daripada satu klip video sebelum memilih **Padam**.

Fail - Namakan semula video atau lihat Maklumat fail.

Buat folder baru - Buat folder baru dalam Video saya.

Susun mengikut- Susun video anda mengikut **Tarikh**, **Jenis** atau **Nama**.

Paparan grid/ Paparan senarai - Tukar cara anda melihat video anda.

Pengurus memori - Anda boleh melihat status memori.

Permainan & aplikasi saya

Anda boleh menyimpan permainan dan aplikasi yang dimuat turun ke dalam folder ini.

Memainkan permainan

1 Daripada skrin siap sedia, tekan OK , Tekan Barangan Saya dan pilih Permainan & Aplikasi.

2 Pilih Permainan.

3 Pilih permainan dan tekan Lancarkan.

Menggunakan menu pilihan permainan

Daripada folder Permainan dan Aplikasi, pilihan berikut adalah tersedia:

Buat folder baru – Buat folder baru di dalam menu Permainan dan aplikasi.

Susun mengikut - Susun permainan dan aplikasi mengikut Tarikh, Saiz atau Nama.

Pengurus memori - Paparkan status memori.

Bahan saya

Lain-lain

Daripada menu **Lain-lain**, anda boleh melihat fail yang tidak disimpan dalam Gambar, bunyi atau Video.

Kad memori saya

Jika anda masukkan kad memori, ia akan dipaparkan sebagai folder di dalam **Barangan saya**. Folder kad memori saya akan dibahagikan kepada 7 folder seterusnya: **Permainan & apl saya, Lain-lain, Gambar, Bunyi saya, Imej saya, Data Apl Google** dan **Dokumen.**

Permainan dan Aplikasi

Permainan dan Aplikasi

KP275 anda didatangi dengan masukan permainan terdahulu untuk menggembirakan anda apabila anda ada masa terluang. Jika anda pilih untuk memuat turun sebarang permainan atau aplikasi tambahan ia akan disimpan dalam folder ini.

NOTA: Kos tambahan dikenakan apabila menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Memainkan permainan

1 Tekan OK pilih Permainan & Aplikasi.

2 Pilih Permainan & Aplikasi Saya dan pilih Permainan.

3 Pilih Permainan & apl saya dan pilih Permainan.

Yahoo

Anda boleh mengakses Perkhidmatan Internet Yahoo Mobile.

1. Yahoo! oneSearch :Anda boleh mencari jawapan segera.
2. Yahoo! Mail : Menunjukkan akaun e-mel anda.
3. Yahoo! Messenger : Anda boleh menggunakan Yahoo! Messenger untuk mesej segera.
4. Buku Alamat Yahoo! : Anda boleh mengakses semua butiran kenalan anda

Nota : Sesetengah negara tidak dapat mengakses Yahoo! Go Service kerana had rangkaian.

Pengatur

Menambah peristiwa padakalendar anda

1 Daripada skrin siap sedia tekan OK dan pilih Penyelenggara. Pilih Kalendar.

2 Pilih tarikh yang anda mahu tambah ke dalam peristiwa.

3 Jika tiada memo yang tersedia, pilih Tambah.

4 Pilih sama ada anda hendak menambah Janji Temu, Ulang tahun atau Harijadi dan pilih Selesai.

5 Semak tarikh dan masukkan masa yang anda hendak mulakan peristiwa.

6 Untuk janji temu dan ulang tahun masukkan masa dan tarikh peristiwa tamat dalam dua masa dibawah dan kotak tarikh.

7 Jika anda hendak menambah subjek atau nota pada peristiwa anda, sentuh Subjek atau Nama dan taipkan nota anda.

8 Pilih Selesai dan peristiwa anda akan disimpan dalam kalendar. Kursur petak akan menandakan hari bagi sebarang peristiwa telah disimpan dan loceng akan berbunyi pada masa mula peristiwa anda agar anda sentiasa teratur.

TIP! Anda boleh menetapkan cuti dalam kalendar anda. Pilih setiap hari yang anda bercuti satu persatu, kemudian pilih Pilihan dan pilih Tetapkan cuti. Setiap hari akan berwarna merah. Apabila anda menetapkan penggera, anda boleh memilih untuk mengeluarkan hari yang telah ditetapkan sebagai cuti.

Mengedit peristiwa kalendar

1 Dari Skrin utama, tekan OK dan pilih **Pengatur**, kemudian **Kalendar**.

2 Anda boleh melihat senarai semua peristiwa anda. Tatal ke peristiwa yang anda ingin edit **dan pilih Lihat**.

3 Tekan **Pilihan** dan Pilih **Edit** dan tatal ke butiran peristiwa yang anda ingin tukar. Lakukan perubahan anda dan pilih **Selesai** untuk menyimpan peristiwa yang diedit.

Nota: Anda boleh memadam peristiwa daripada kalendar anda dengan melihat peristiwa dan kemudian tekan **Pilihan dan Padam**.

Pengatur

Menambah tugasan

Anda boleh melihat, mengedit dan menambah tugasan yang perlu dilakukan. Tugasan dipaparkan dalam susunan masa.

Menambah memo

1 Dari Skrin utama, tekan OK dan pilih **Pengatur**, kemudian **Memo**.

2 Pilih **Tambah** dan taipkan memo anda.

3 Pilih **Simpan**.

4 Memo anda akan muncul pada skrin apabila anda buka aplikasi Memo.

PETUA! Anda boleh mengedit memo yang sudah wujud. Pilih satu yang anda ingin edit, tekan **Pilihan** dan pilih **Edit**.

Memo rahsia

Anda boleh tulis memo peribadi untuk melindungi privasi anda. Anda masukkan kod keselamatan untuk menggunakan menu ini.

Pencari tarikh

Pencari tarikh adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah tertentu hari berlalu.

Tetapan.

Anda boleh menghantar, menyandar atau menyimpan semula Kalendar atau Tugasan. Anda boleh melihat Maklumat memori pada kosongkan semua.

Alat

Menetapkan penggera anda

1 Tekan [OK] dan pilih **Alat**, kemudian **Penggera**.

2 Tekan **Pilihan** dan pilih **Tambah baru**.

3 Tatal ke bawah dan masukkan masa yang anda mahu penggera berbunyi.

4 Pilih jenis berulangan untuk menunjukkan sama ada anda inginkan penggera anda untuk berbunyi **Tidak berulang**, **Harian**, **Isn- Jum**, **Isn - Sab**, **Kecuali cuti** atau **Pilih hari minggu**.

5 Tatal ke bawah dan pilih sama ada anda inginkan penggera untuk **Deringan penggera, Getaran, Berbunyi&bergetar** atau **Ikut profil.**

6 Tatal ke bawah untuk memilih nada penggera. Tekan kekunci OK dan pilih bunyi daripada **Rakaman suara** atau **Bunyi lalai.**

7 Tatal ke bawah dan masukkan nama bagi penggera atau simpan nama yang dicadangkan.

8 Pilih **Selesai**.

Menggunakan kalkulator anda

1 Tekan [OK] dan pilih **Alat**, kemudian **Kalkulator**.

2 Tekan kekunci angka untuk memasukkan nombor.

3 Untuk pengiraan mudah, pilih fungsi yang anda kehendaki (+, –, ×, ÷), dengan menggunakan kekunci navigasi diikuti dengan =.

4 Untuk pengiraan lebih kompleks, pilih **Pilihan** untuk memilih arahan.

5 Pilih kekunci Kosongkan untuk mengosongkan skrin dan memulakan pengiraan baru.

Menu cepat

Anda boleh menentukan fungsi untuk disimpan dalam menu Cepat. Jika anda menyimpan fungsi yang kerap digunakan dalam menu Pantas, anda boleh menggunakannya dengan pantas dengan menekan kekunci masing-masing.

Pelayar

Dengan penyemak imbas pada penghujung jari anda, anda boleh mendapat berita terkini dan ramalan cuaca begitu juga maklumat berkenaan sukan atau trafik di mana sahaja anda memerlukannya. Selain itu, penyemak imbas membolehkan anda memuat turun muzik terkini, nada dering, penghias latar dan permainan.

Mengakses web

1 Daripada skrin siap sedia tekan OK dan pilih Pelayar.

2 Untuk mengakses laman utama penyemak imbas secara langsung, pilih Rumah. Secara alternatif, pilih Masukkan alamat dan taip URL yang anda ingini, diikuti oleh Buka.

NOTA: Kos tambahan dikenakan apabila menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah dan mengakses penanda buku anda

Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.

1 Daripada skrin siap sedia tekan OK dan pilih Pelayar.

2 Pilih Penanda Buku. Senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.

3 Untuk membuat folder baru, pilih Pilihan dan pilih Buat folder baru. Masukkan nama folder penanda buku anda.

4 Untuk menambah penanda buku baru, pilih Pilihan dan sentuh Tambah baru. Masukkan nama untuk penanda buku anda diikuti dengan URL.

5 Pilih Selesai. Penanda buku anda akan dipaparkan dalams enarai penanda buku.

6 Untuk mengakses penanda buku, hanya tatal padanya dan pilih Buka.

Menyimpan halaman

1 Mengakses laman web yang diperlukan seperti yang digambarkan di atas.

2 Pilih Pilihan dan pilih Simpan item
- Simpan halaman ini.

3 Masukkan nama untuk laman web supaya anda senang mengenalinya.

4 Pilih Simpan.

TIP! Menu ini akan membolehkan anda memadam halaman yang disimpan.

Mengakses halaman disimpan

1 Daripada skrin siap sedia tekan OK dan pilih Pelayar.

2 Pilih Simpan laman.

3 Pilih Buka untuk sambung kepada halaman disimpan.

Melihat sejarah pelayar anda

1 Dari skrin siap sedia, tekan OK dan pilih Pelayar, dam kemudian pilih Sejarah.

2 Senarai tajuk laman web yang anda akses baru-baru ini akan dipaparkan.

3 Untuk mengakses salah satu halaman ini, hanya pilih halaman yang diperlukan dan sentuh Buka.

Menggunakan pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format suapan web yang digunakan untuk mewujudkan kandungan yang kerap dikemas kini seperti entri blog, tajuk berita atau podkas. Dokumen RSS yang dipanggil sebagai suapan, suapan web, atau saluran yang mengandungi sama ada ringkasan kandungan daripada web berkaitan atau teks penuh.

Menukar tetapan pelayar web

1 Daripada skrin siap sedia tekan OK dan pilih Pelayar. Pilih Tetapan.

2 Anda boleh pilih untuk edit Profil, Tetapan Penampilan, Cache, Kuki, Keselamatn, atau Reset tetapan.

3 Apabila anda telah menukar tetapan anda, sentuh Pilih.

Tetapan.

Dalam folder ini anda boleh menyesuaikan tetapan anda untuk menjadikan KP275 anda peribadi kepada anda.

Nota: Untuk maklumat berkenaan tetapan panggilan lihat halaman 24.

Menukar profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan pantas daripada Skrin utama. Hanya tekan < kemudian profil yang anda ingin aktifkan. Pilih daripada **Normal**, **Senyap**, **Luar bangunan** dan **Mod penerbangan**.

Tip! Gunakan fungsi ini untuk **Menghidupkan** atau **Mematikan** mod penerbangan. Anda tidak akan dapat membuat panggilan, menyambung ke Internet atau menghantar mesej **Mod penerbangan Dihidupkan.**

Menyesuaikan profil anda

Anda boleh menyesuaikan setiap tetapan profil.

1 Tekan **Tetapan** dan pilih **Profil**.

2 Pilih profil yang anda inginkan, pilih **Pilihan** dan pilih **Edit**.

3 Anda boleh menukar semua nada, kelantangannya dan pilihan amaran dari sini.

Menukar tarikh & masa anda

Anda boleh menetapkan fungsi berdasarkan tarikh dan masa.

1 Tekan OK dan buka **Tetapan**.

2 Pilih Skrin dan kemudianpilih daripada:

Tema skrin - Pilih tema untuk skrin siap sedia anda atau panggilan keluar.

Gaya menu - Pilih gaya yang digunakan untuk menu paparan.

Mendail - Tetapkan paparan semasa membuat panggilan.

Huruf - Laraskan warna fon.

Lampu latar - Pilih berapa lama lampu latar kekal hidup.

NOTA: Lebih lama lampu latar dihidupkan, lebih banyak kuasa bateri digunakan dan anda mungkin terpaksa mengecas telefon denganlebih kerap.

Tema telefon - Ubah keseluruhan skrin anda dengan pantas.

Mesej alu-aluan - Masukkan mesej alu-aluan semasa menghidupkan telefon.

Menukar bahasa

Pergi ke **Tetapan**, pilih **Telefon** dan pilih **Bahasa** untuk menukar bahasa untuk mana-mana teks dalam telefon. Sebarang perubahan juga akan mengubah mod input bahasa.

Rangkaian - KP275 anda menyambung secara automatik pada rangkaian secara automatik pada rangkaian yang diutamakan. Untuk mengubah tetapan ini gunakan menu ini.

Profil internet - Tetapkan profil untuk sambung kepada internet.

Titik Akses - Operator rangkaian telah disimpan dalam maklumat ini. Anda boleh menambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

Sambungan data paket - Tetapkan sambungan data paket.

Menukar tetapan keselamatan anda

Tukarkan tetapan keselamatan anda untuk melindungi KP275 anda dan maklumat penting.

1 Tekan OK dan buka **Tetapan**.

2 Pilih **Keselamatan** dan pilih daripada senarai di bawah:

Permintaan kod PIN - Pilih kod PIN yang akan diminta apabila anda menghidupkan telefon anda.

Kunci telefon bimbit - Pilih kod keselamatan untuk mengunci telefon anda **Apabila menghidupkannya**, Jika **SIM ditukar**, **Segera**, **Tiada**.

Tukar kod - Tukar **kod PIN, kod PIN2 atau Kod keselamatan** anda.

Menukar tetapan paparan anda

1 Tekan OK dan pilih **Tetapan**.

2 Pilih **Skrin** dan pilih daripada:

Tema skrin - Pilih tema untuk skrin siap sedia anda atau panggilan keluar.

Gaya menu - Pilih gaya yang digunakan untuk menu paparan.

Mendail - Tetapkan paparan semasa membuat panggilan.

Huruf - Laraskan warna fon.

Lampu latar - Pilih berapa lama lampu latar kekal hidup.

NOTA: Lebih lama lampu latar dihidupkan, lebih banyak kuasa bateri digunakan dan anda mungkin terpaksa mengecas telefon denganlebih kerap.

Tetapan.

Tema telefon - Ubah keseluruhan skrin anda dengan pantas.

Mesej alu-aluan - Masukkan mesej alu-aluan semasa menghidupkan telefon.

Melihat status memori

KP275 anda mempunyai tiga memori tersedia: telefon, Kad USIM dan kad memori luaran (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan).

Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk menentukan berapa banyak setiap memori digunakan dan berapa banyak ruang tersedia.

Tekan **Tetapan**dan pilih **Pengurus memori** dan anda kemudiannya akan melihat status semasa memori (Memori pengguna, Memori simpanan pengguna, Memori SIM dan Memori luaran) pada KP275 anda.

PETUA! Lihat halaman 18 untuk mendapatkan maklumat mengenai **Memasang kad memori**.

Tetapan penstriman - Jika anda mahu menetapkan tetapan rangkaian yang berbeza untuk memainkan kandungan penstriman, anda boleh menetapkan tetapan rangkaian yang berbeza.

Menetapkan semula telefon anda

Gunakan **Tetapkan semula tetapan** dalam **Tetapan** untuk menetapkan semula semua tetapan pada definisi kilang. Anda memerlukan kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Kesambungan

Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan kesambungan anda telah disediakan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh nikmati telefon baru. Jika anda hendak mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini.

Pilih **Kesambungan**. Pilihan anda adalah:

Bluetooth - Sediakan KP275 anda untuk penggunaan Bluetooth. Anda boleh menyesuaikan kebolehlihatan anda kepada peranti lain atau mencari melalui peranti yang anda pasangkan.

Menukar tetapan Bluetooth anda

1 Pilih **Kesambungan**, kemudian pilih **Bluetooth**.

2 Pilih **Tetapan**. Buat perubahan anda pada:

Kebolehlihatan peranti saya - Pilih untuk Kelihatan, Kelihatan untuk 1 min atau Tersembunyi.

Nama peranti saya - Masukkan nama untuk KP275 anda.

Perkhidmatan disokong - Cari profil yang disokong oleh KP275.

Alamat saya - Cari alamat peranti Bluetooth anda.

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan memasangkan KP275 anda dan peranti lain, anda boleh menetapkan sambungan kod laluan yang dilindungi. Ini bermaksud anda pasangan anda lebih selamat.

1 Periksa Bluetooth anda **Dihidupkan** dan **Boleh dilihat**. Anda boleh menukar keterlihatan anda dalam menu **Tetapan** dengan memilih **Keterlihatan peranti saya**, kemudian **Boleh lihat**.

2 Daripada **Bluetooth**, pilih **Hidupkan** dan Pilih **Cari peranti baru**

3 KP275 anda akan mencari peranti. Apabila carian selesai, **Tambah** dan **Muat semula akan muncul pada skrin**.

4 Pilih peranti yang ingin anda pasangkan, pilih **Tambah** dan masukkan kod laluan, kemudian pilih **OK**.

5 Telefon anda kemudian akan menyambung pada peranti yang lain, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama.

6 Kod laluan anda sambungan Bluetooth terlindung anda sudah sedia.

Kesambungan

Menggunakan alat dengar Bluetooth

1 Semak Bluetooth anda **Dihidupkan** dan **Keterlihatan**.

2 Ikut arahan yang datang bersama-sama dengan alat dengar anda untuk meletakkannya dalam mod pemasangan dam pasangkan peranti anda.

3 KP275 anda kemudiannya akan menyambung pada alat dengar Bluetooth anda secara automatik dan bertukar ke profil alat dengar.

Memindahkan fail kepada telefon anda

Anda juga boleh memindahkan fail daripada komputer anda kepada telefon menggunakan Bluetooth.

1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.

2 Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.

3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan memilih **Ya**.

4 Fail akan disimpan di dalam folder yang sesuai bergantung pada jenisnya. Jadi, sebagai contoh, fotograf akan disimpan dalam folder **Imej saya** dan muzik dalam folder **Bunyi saya**. Jika telefon anda tidak boleh mengenal pasti jenis fail, fail akan disimpan dalam folder **Lain-lain**.

Nota: Fail dihantar menggunakan Bluetooth akan disimpan kepada memori telefon.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang mudah untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar diperlukan dan sambungan pantas dan mudah. Anda juga menyambung pada alat dengar Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Sebelum anda boleh mula berkongsi fail menggunakan Bluetooth, anda perlu memasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth lain. Untuk maklumat bagi peranti berpasangan, lihat **Berpasangan dengan peranti Bluetooth yang lain**.

Untuk menghidupkan Bluetooth:

1 Pilih **Kesambungan**, kemudian pilih **Bluetooth**.

2 Pilih **Hidupkan**.

3 Pilih **Matikan** untuk mematikan Bluetooth.

Untuk menghantar fail:

1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.

2 Pilih **Pilihan** dan pilih **Hantar**, kemudian **Bluetooth**.

3 Pilih **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth jika ia tidak diaktifkan.

4 KP275 anda secara automatik akan mencari peranti yang didayakan Bluetooth dalam jarak.

5 Pilih peranti yang hendak hantarkan fail dan pilih **Pilih**.

Untuk menerima fail:

1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda mesti **Dihidupkan** dan **Boleh Lihat**.

2 Mesej akan gesa anda untuk menerima fail dari penghantar. Pilih **Ya** untuk menerima fail.

PETUA! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan fail anda dihantar.

Nota Tanda kerja dan logo Bluetooth®dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan mana-mana daripada tanda berikut oleh LG Electronics adalah di bawah lesen. Tanda dagangan dan nama perdagangan adalah milik pemilik mereka masing-masing.

Mod sambungan USB

Anda boleh memilih mod sambungan USB pada telefon anda untuk beberapa kegunaan.

Mod sentiasa tanya

Jika anda menetapkan“Mod sentiasa tanya” sebagai lalai, telefon akan sentiasa meminta anda agar memilih jenis mod sambungan USB setiap kali anda menyambungkan telefon ke PC melalui kabel data.

AMARAN Pertama sekali pastikan anda mempunyai tarif yang bersesuaian! Jika tidak, jika anda memuat turun amaun data yang besar– seperti muzik atau video – anda mungkin dikenakan bayaran yang tinggi.

Kesambungan

1 Pasangkan kabel USB pada peranti.

2 Pilih Internet PC daripada menu pop timbuk dalam peranti.

3 Tunggu sehingga pop timbul terbuka pada PC anda dan kemudian pilih Mulakan memasang Melalui perisian telefon yang dipanggil Melalui telefon dan pemacunya pada PC anda, kemudian kiut arahan pada skrin.

4 Kini anda boleh menggunakan penyemak imbas anda dan program e-mel seperti biasa. Apabila anda telah selesai, klik Putuskan sambungan

Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpan massa

Telefon anda hanya boleh digunakan sebagai peranti penyimpanan massa jika anda telah memasukkan kad memori.

1 Pilih Kesambungan, kemudian mod sambungan USB.

2 Serlahkan Penyimpanan massa dan sentuh Pilih.

3 Sambung telefon anda pada PC anda. Telefon anda akan membaca: Menyambung sebagai Penyimpanan Massa… diikuti dengan Disambung sebagai Mod Penyimpanan Massa. Jangan sambung semasa pemindahan.

4 Semua fail telefon anda akan disimpan ke dalam pemacu keras PC anda secara automatik.

NOTA: Selepas memilih simpanan massa, telefon anda perlu disambungkan semula ke PC anda untuk memulakan Simpanan Massa.

NOTA: Penyimpanan Massa menyandarkan kandungan disimpan dalam kad memori sahaja, bukan memori telefon bimbit anda. Untuk memindahkan kandungan dalam memori telefon bimbit anda (cth. kenalan) anda perlu untuk menyegerakan menggunakan PC Sync.

Menggunakan telefon anda sebagai modem

KP275 anda boleh berfungsi sebagai modem untuk PC anda, memberikan e-mel dan akses internet walapun anda tidak boleh menyambung menggunakan wayar.

PC suite-Menyegerakan telefon anda bersama-sama dengan PC anda

Anda boleh menyegerakkan telefon anda bersama-sama dengan PC untuk memastikan semua butiran penting dan tarikh anda adalah sepadan, tapi juga untuk membuat sandaran fail anda juga untuk menyenangkan anda.

Aksesori

Aksesori ini dibekalkan dengan KP275 anda.

Pengecas

Kabel data dan CD

Sambung dan segerakkan KP275 anda dan PC.

Bateri

Panduan Pengguna

Ketahui lanjut tentang KP275 anda.

Alat dengar Stereo

Nota

- Sentiasa guna aksesori tulen LG. Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.

Perkhidmatan rangkaian

Telefon wayarles digambarkandalam panduan ini diluluskan untukdigunakan pada rangkaian GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 dan W-CDMA.

Beberapa ciri yang dimasukkan dalam panduan ini disebut Perkhidmatan Rangkaian. Ini adalah perkhidmatan khas yang anda boleh aturkan melalui pembekal khidmat wayarles anda. Sebelum anda boleh mengambil kesempatan untuk manamana Perkhidmatan Rangkaian ini, anda perlu melanggannya melalui pembekal khidmat anda dan dapatkan arahan untuk penggunaannya dari pembekal khidmat anda.

Data teknikal

Umum

Nama produk : KP275
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Suhu Ambien

Maks : +55°C (menyahcas), +45°C (mengecas)

Min : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KP275

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	26. Sep. 2008

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

LG

视话机软件或服务提供商而定，
本手册中的部分内容可能与您的
手机有所不同。

KP275 用户手册 | 简体中文

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KP275 手机。它采用了最新的数字移动通信技术，为您提供便利的操作。

设置 01
主屏 02
基本功能 03
高级功能 04
管理功能 05
浏览器 06
设置 07
附件 08

内容

关于安全有效使用手机的准则... 7

01 设置
开始了解您的手机..... 11
打开视图..... 12
安装 USIM 卡和电池..... 13
储存卡..... 16
安装存储卡..... 16
拔出储存卡..... 16
格式化存储卡..... 16
菜单地图..... 17

02 主屏
主屏..... 18
状态栏..... 18

03 基本功能
通话..... 19
拨打电话..... 19
从电话本拨打电话..... 19
接听和拒绝电话..... 19
拨打视像电话..... 19
单键拨号..... 19
查看通话记录..... 20
使用呼叫转接..... 20
使用呼叫限制..... 20
更改呼叫设置..... 21
更改常用通话设置..... 21
视像通话设置..... 22
电话本..... 23
搜索联系人..... 23
添加新联系人..... 23
联系人选项..... 23
将联系人添加到群组..... 24
重命名群组..... 24
为联系人添加图片..... 24
将联系人复制到 USIM 卡..... 25
查看信息..... 25
信息..... 26
信息..... 26
发送信息..... 26
输入文本..... 26
使用键盘文本输入模式..... 26
设置电子邮件..... 27
使用新帐户发送电子邮件..... 27
信息文件夹..... 27
管理信息..... 28
使用模板..... 28
更改文本信息设置..... 28
更改多媒体信息设置..... 29
更改电子邮件设置..... 29
更改其它设置..... 30

04 高级功能

相机 31
快速拍照 31
拍照之前 31
拍照后 31
更改图像大小 32
查看保存的照片 32
将照片设为主屏或联系人图像 ... 32
摄像机 33
快速摄像 33
拍摄视频后 33
观看保存的视频 33
音乐 34
音乐 34
将音乐传输到手机 34
播放歌曲 34
播放音乐时使用选项 34
创建播放列表 35
播放播放列表 35
编辑播放列表 35
删除播放列表 36
FM 收音机 37
收听收音机 37
搜索电台 37
编辑频道 37
重置频道 37
使用录音机 38
发送录音 38
我的文档 39
图像 39
“我的图像”选项菜单 39
发送照片 39
管理图像 40
删除图像 40
查看内存状态 40
声音 40
使用声音 40
视频 40
观看视频 41
观看视频时使用选项 41
发送视频剪辑 41
使用视频选项菜单 41
我的游戏和应用程序 42
玩游戏 42
使用游戏选项菜单 42
其它 42
我的存储卡 42
游戏和应用程序 43
游戏和应用程序 43
玩游戏 43
Yahoo 44

内容

05 管理功能

管理器 45
- 将事件添加到日程表中 45
- 编辑日程表事件 45
- 添加任务 45
- 添加备忘录 45
- 私人备忘录 46
- 日期计算器 46
- 设置 46

工具 47
- 设置闹钟 47
- 使用计算器 47
- 快速菜单 47

06 浏览器

浏览器 48
- 访问网页 48
- 添加并访问书签 48
- 保存页面 48
- 访问保存的网页 49
- 查看浏览器历史记录 49
- 使用 RSS 阅读器 49
- 更改网络浏览器设置 49

07 设置

设置 50
- 更改情景模式 50
- 自定义情景模式 50
- 更改日期和时间 50
- 更改语言 51
- 更改保安设置 51
- 更改显示设置 51
- 查看内存状态 52
- 重设手机 52

连接 53
- 更改连接设置 53
- 更改蓝牙设置 53
- 与其它蓝牙设备配对 53
- 使用蓝牙耳机 53
- 将文件传输到手机 54
- 使用蓝牙发送和接收文件 54
- USB 连接模式 55
- 始终询问模式 55
- 将手机用作大容量存储器设备 55
- 将手机用作调制解调器 56
- PC 套件 - 使手机与 PC 同步 56

08 附件

配件 57

网络服务 58

技术参数 58
- 标准 58
- 外部环境 58

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息

此款 Kp270 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十 (10)克薄纸。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.711 W/kg（10克），戴在身体上时，其值为 0.998 W/kg（10克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE)建议的 SAR 上限值为 1.6W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

⚠ 警告！

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。

关于安全有效使用手机的准则

- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。行车安全 查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。
- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线装置可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。

关于安全有效使用手机的准则

- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

开始了解您的手机

主屏

确定键 OK

向左导航键
直接转到“我的文档”。

主屏键
转到主页或菜单。

通话键
拨打电话号码并接听来电。

导航键
- 在待机模式下：
  向上：快捷菜单。
  向下：搜索
  向右：信息
  向左：情景模式
- 在菜单中：在菜单间导航。

右软键
直接转到快捷键帮助。 使用此键返回上一个屏幕。

清除键
每按一下删除一个字符。

结束/电源键
挂断或拒接来电。 开机/关机。
使用菜单时返回主屏。

打开视图

存储卡插槽

充电器、数据线、免提连接器

相机镜头

电池盖

电池

安装 USIM 卡和电池

1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

⚠ 警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑进 USIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，沿相反的方向轻推。

⚠ 警告：滑盖打开时请不要插入 USIM 卡，否则可能损坏手机和 SIM 卡。

安装 USIM 卡和电池

4 **安装电池**

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。

5 **像前面一样替换电池盖**

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

6 **充电**

打开 KP275 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。只要屏幕上显示“已完全充电”信息，KP275 充电才完成。

⚠ 警告：如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。应将手机放在完全通风的位置充电。

储存卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

提示：存储卡是可选配件。

打开储存卡插槽。将储存卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

拔出储存卡

打开插槽盖，向手机内侧推动储存卡并快速释放，然后小心取出储存卡，如下图所示：

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。 如果未格式化存储卡，您需要先进行格式化。

1 从待机屏幕中按 OK ，选择“设置”。

2 选择“内存管理器”，然后选择“外部存储器”。

3 选择格式，输入密码，密码默认为 0000。储存卡完成格式化，在，您可以使用了

4 要在 KP275 上查看新格式化的文件夹，请点触 OK 然后选择我的文档。选择外部储存器。

⚠ 警告：将卡格式化时，所有内将被擦除。如果不想失去储存卡中的数据，请先备份。

菜单地图

游戏和应用程序
1 我的应用程序
2 设置

呼叫
1 拨打视像通话
2 通话记录
3 通话时间
4 数据用量
5 通话费用
6 呼叫转接
7 呼叫限制
8 固定拨号
9 呼叫等待
0 常用设置
* 视像通话设置

管理器
1 日程表
2 任务
3 备忘录
4 私人备忘录
5 日期计算器
6 设置

多媒体
1 相机
2 摄像机
3 音乐
4 收音机
5 语音备忘录

信息
1 创建新信息
2 收件箱
3 邮箱
4 草稿箱
5 发件箱
6 已发送
7 我的文件夹
8 模板
9 情感图示
0 设置

我的文档
1 我的图像
2 我的声音
3 我的视频
4 游戏和应用程序
6 其它
7 外部存储器

Yahoo
1 Yahoo! oneSearch
2 Yahoo! Mail
3 Yahoo! Messenger
4 Yahoo! Address Book

电话本
1 新增
2 搜索
3 快速拨号
4 群组
5 服务号码
6 本机号码
7 我的名片
8 设置

工具
1 快速菜单
2 闹钟
3 计算器
4 秒表
5 换算器
6 世界时间
7 SIM 服务(视乎不同网络商)

* 此功能视 SIM 卡和网络服务而定。如果 SIM 卡支持 SAT（即，SIM 卡应用程序套件）服务，则此菜单将是 SIM 卡上存储的运营商特定服务的名称。

浏览器
1 主页
2 输入地址
3 书签
4 RSS 阅读器
5 保存的网页
6 历史记录
7 设置

连接
1 蓝牙
2 USB 连接模式

设置
1 情景模式
2 手机
3 显示
4 日期和时间
5 网络
6 互联网设置文件
7 存取点
8 分组数据连接
9 安全性
0 内存管理器
* 流媒体设置
# 恢复初始设定

主屏

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启用了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	GPRS 可用
	正在使用 EDGE
	飞行模式已激活
	呼叫被转接
	正在漫游
	蓝牙已启动
	已连接 WAP 服务
	多任务
	服务信息

图标	描述
	闹钟已设置
	日程表
	新信息
	新语音信息
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	剩余电量
	电池电量空

通话

拨打电话

1 确保手机已开机。

2 您可以打开滑盖，然后使用键盘。要删除数字，请按 或返回箭头。

3 按 开始通话。

4 要结束通话，请按 或关闭滑盖。

提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

从电话本拨打电话

1 在菜单中选择电话本，然后选择搜索。

2 使用键盘，输入您要呼叫的联系人的首字母，然后滚动到所需联系人。

3 按 开始通话。

接听和拒绝电话

电话响后，按接听或 应答来电。

电话响后，按静音可静音。 如果您在开会时忘记将情景模式更改为静音，这非常有帮助。

按 或选择拒接以拒接来电。

拨打视像电话

当您及对方都在 3G 覆盖区时，您可以拨打并接听视像电话。

1 使用键盘输入电话号码，或者从“搜索”中选择电话号码。

2 按 开始通话。

3 要启用视像功能，请按左软键［选项］，然后选择“拨打视像电话”。

4 请根据需要调整相机位置。

5 按 或闭合翻盖结束通话。

单键拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

1 按 OK 以打开主菜单。 选择电话本，然后选择快速拨号。

2 语音邮件已预设为快速拨号 1，不能对此设置进行更改。 使用导航键并选择添加，或通过按硬键数字来选择任意其它数字。

3 此时将打开您的地址簿。 使用导航键选择您要分配到该号码的联系人，然后选择确定。

要呼叫快速拨号号码，按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。 呼叫将自动开始，而不需要按 。

通话

查看通话记录

从待机屏幕中，按 OK 选择”呼叫”，然后选择”通话记录”。选择以查看：

所有通话 – 查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

拨出电话 – 查看所有已拨打的电话的列表。

已接来电 – 查看打给您的所有电话的列表。

未接来电 – 查看您没接到的所有电话的列表。

提示！从任意通话记录中选择选项，然后选择”全部删除”删除选定的或所有录制项。

使用呼叫转接

1 按 OK，选择呼叫。

2 选择呼叫转接。 选择语音通话或视像通话。 或者您可以选择“全部停用”。

3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接、无法接通时转接。

4 选择启动，然后选择是要转接到语音邮件还是其他号码。

5 输入转接号码或选择搜索浏览电话本以查找转接号码。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！ 要关闭所有通话转接，请从呼叫转接菜单中选择全部停用。

使用呼叫限制

1 按 OK，选择呼叫。

2 选择呼叫限制。 选择语音来电或视像通话。 或者您可以选择“全部停用”。

3 选择以下六个选项中的一项或所有项：

所有拨出电话
国际拨出电话
国际漫游时拨打电话
所有来电
国际漫游时来电

4 选择启动，然后输入呼叫限制密码。 请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！ 从呼叫菜单中选择固定拨号打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。 您需要运营商提供的 PIN2 码。 启动后，仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改呼叫设置

1 按 OK，选择呼叫。

2 在此，您可以修改以下设置：

通话时间 – 查看通话时长的详细信息，包括已接来电和已发送呼叫。

数据用量 – 查看“网络”、“数据”或“全部”的所有已接收和发送数据量 (KB)。

通话费用 – 查看“最后通话”或“所有通话”的相关费用。此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务。

呼叫转接 – 选择是否要转接呼叫。

呼叫限制 – 选择要限制的呼叫。

号码列表 – 选择可从此手机拨出的号码列表。

呼叫等待 – 有等待呼叫时会收到通知。

更改常用通话设置

1 从待机屏幕中，按 OK 并选择”呼叫”。.

2 选择”常用设置”。在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 – 选择打开或关闭，选择拒接所有来电、拒接来自特定组、联系人的来电；或拒接未注册号码（不在电话本中或禁显号码）。

发送本机号码 – 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

自动重拨 – 选择开或关。

接听模式 – 选择是使用接受键、任意键接听电话还是打开手机时接听电话。

分钟提示 – 选择打开，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

蓝牙接听模式 – 选择免提可使用蓝牙耳机接听来电，或选择手机在使用蓝牙耳机时按手机任意键接听来电。

保存新号码 – 选择“是”以保存新号码。

滑盖关闭设置 – 设置关闭滑盖时是否结束通话。

通话

视像通话设置

您可以设置拨打/接收视像电话的屏幕显示。

1 使用个人图片：确定是否显示个人图像。

2 选择个人图像：选择要显示的个人图像。

3 镜像：选择是否要激活镜像效果。

电话本

搜索联系人

1 从主菜单中选择电话本，然后选择搜索。

2 使用键盘输入您要呼叫的联系人姓名的第一个字母。

3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用导航键。

添加新联系人

1 选择电话本，然后选择新增。

2 选择是将新联系人保存到手机还是 USIM 卡。

3 在提供的字段中输入资料，然后选择完成。

或者使用更快捷的方式：

1 输入要保存的号码，然后选择选项。

2 选择保存号码，然后选择添加新名称或更新电话本。

3 输入相关信息，然后选择完成。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。 以下显示如何进入并使用“选项”菜单：

1 从主菜单中选择电话本，然后选择搜索。

2 选择选项以打开选项列表。

在此，您可以：

发送信息 – 向联系人发送信息。如果联系人有电子邮件地址，请选择是发送信息还是电子邮件。

发送名片 – 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。 选择发送方式：作为文本信息、作为多媒体信息、通过电子邮件或蓝牙。

回复电话 – 直接向您选择的联系人拨打语音电话。

拨打视像电话 – 直接向您选择的联系人拨打视像电话。

新增 – 添加新联系人。

编辑 – 更改联系人的任何详细信息。

添加到群组 – 将联系人移动到群组。

标记/去除标记 – 标记一个或全部联系人。

查找方式 – 按号码或群组搜索联系人。

保存到 USIM 卡 – 选择是移动还是复制到 SIM 卡或手机（取决于联系人的初始保存位置）。

删除 – 删除联系人。 只有在您确定时才选择是。

文本输入 – 您可以插入联系人符号、更改书写方法或语言以及向字典添加字。

将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组。这对于将工作同事和家人分开等操作非常有帮助。 手机中已设置多个群组，包括：家人、朋友、同事、同学、重要人士。

1 选择电话本，然后选择群组。

2 滚动到您要添加联系人的群组，选择打开，然后选择添加。

3 此时将打开联系人列表。 滚动到您要添加到群组的联系人，按 ，然后选择完成。

提示！ 您可以为群组指定来电铃声。选择您要为其指定来电铃声的群组，选择选项，然后选择所需项目。

重命名群组

您可以重命名群组以适合您的生活方式。

1 选择电话本，然后选择群组。

2 选择您要重命名的群组。

3 选择选项，选择重命名，然后输入新群组名称。

4 选择完成。

备注：您仅可以将联系人分配到群组或向联系人添加保存在手机内存（不是 SIM 卡）中的图片。

为联系人添加图片

您可以为联系人添加图片，更改联系人在地址簿中的显示方式。

1 选择电话本，然后选择设置。

2 选择联系人列表设置，选择显示图片，然后选择打开。
选择完成。

3 然后返回搜索，选择您要为其添加图片的联系人。

4 选择选项，然后选择编辑。

5 向下滚动到图像部分。 选择编辑，然后选择无图像、卡通形象、拍照或使用预设置图像。 如果选择使用预设置图像，您可以选择保存在内部存储器中的图像。 如果选择拍照，将打开相机取景器，以便您为联系人拍照。 拍照然后按确定。

6 选择完成。

将联系人复制到 USIM 卡

您也可以选择将联系人从 USIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。

1 选择电话本，选择设置，然后选择复制。

2 选择通过从手机到 USIM 卡或从 USIM 卡到手机复制联系人。

3 选择是全部还是逐个。

4 如果确定，请选择完成。

查看信息

选择电话本。 在此，您可以查看服务号码、本机号码以及我的名片。

提示！ 如果您尚未创建名片，名片屏幕将为您提供创建名片的选项。 选择添加，输入所需联系人的详细信息。 完成后选择完成。

信息

信息

KP275 包含与短信（短信服务）、多媒体信息（多媒体信息服务）、电子邮件，以及网络服务消息相关的功能。 要使用这些功能，请按 OK 并选择信息。

发送信息

1 创建新信息请按 OK ，选择信息，然后选择创建新信息。

2 选择信息以发送短信或多媒体信息。

3 此时将打开新信息编辑器。
信息编辑器以一种直观的模式将短信和彩信组合在一起，可在短信模式和彩信模式间轻松切换。 信息编辑器的默认设置为短信模式。

4 使用键盘输入信息。 有关如何输入文本的详细信息，请参阅右边的输入文本。

5 选择选项，然后选择插入以添加图像、视频、声音、符号、模板、情感图示、姓名与号码、添加新幻灯片、主题或更多（名片/日程表/备忘录/任务/我的名片）。

6 选择发送。

7 从联系人列表中选择联系人或通过选项输入电话号码。

8 选择选择。

⚠ 警告：如果在信息编辑器中添加了图像、视频、视频、新幻灯片或主题，将自动转换到彩信模式，您将需要支付相应的费用。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。 例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。 手机中可以使用以下文本输入法：T9 模式、Abc 模式和 123 模式。

备注：某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

使用键盘文本输入模式

需要输入文本时，如写信息时，键盘将默认为 T9 模式。 输入号码时，如拨打电话时，键盘数字键将默认为数字。

设置电子邮件

使用 KP275 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

1 按 OK，选择信息，然后选择设置。

2 选择电子邮件，然后选择电子邮件帐户。

3 选择新增，按照弹出说明输入所需的信息。

使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户（请参阅以上内容）。

1 按 OK，选择信息，然后选择创建新信息。

2 选择电子邮件，此时将打开新电子邮件窗口。

3 写主题行，然后按“确定”。

4 使用键盘输入信息。

邮箱 – 包含您的所有电子邮件信息。 选择您要使用的帐户，然后选择检索。 KP275 将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

信息文件夹

按 OK，然后选择信息。 KP275 上的文件夹结构无需进行说明。

创建新信息 – 创建新信息。

收件箱 – 可检视信息。

邮箱 – 所有收到的电子邮件将放置在电子邮箱中。

草稿箱 – 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 – 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 – 您发送的所有信息将放置在“已发送”文件夹中。

我的文件夹 – 您可以在此文件夹中管理信息。

模板 – 预先撰写的有用信息列表，用于快速回复。

情感图示 – 您可以添加、编辑和删除图释。 您可以在写信息时插入所需图释。

信息

管理信息

1 从待机屏幕中，按 OK 并选择”信息”，然后选择”收件箱”。

2 选择“选项”，然后选择：

回复 – 回复选定的信息。

转发 – 将选定信息发送给其他人。

通话 – 向发件人拨打语音电话。

保存号码 – 将发件人的号码保存到电话本。

删除 – 删除信息。

创建新信息 – 打开新的空白信息或电子邮件。

标记/去除标记 – 标记信息以执行多项删除。

复制和移动 – 将信息复制或移动到手机、SIM 卡或“我的文件夹”。

过滤器 – 按类型查看信息。这可以将短信和彩信分开。

信息资料 – 查看信息的其它信息，包括发送时间、接收时间及阅读报告。

如果看到信息无空间接收 SIM 卡信息，您应从收件箱中删除一些信息。

如果看到信息无空间接收信息，您可以删除手机内存的信息或保存的文件以腾出空间

使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

1 从待机屏幕中，按 OK 并选择”信息”，然后选择”模板”。

2 选择”文本模板”或”多媒体模板”。 然后，您可以选择“选项”新增、编辑、删除或全部删除模板。

更改文本信息设置

KP275 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。 如果要更改设置，请根据下列步骤执行操作。

从待机屏幕中，按 OK 并选择”信息”，然后选择”设置”和”文本信息”。您可以更改：

文本信息中心 – 输入信息中心的详细信息。

状态报告 – 选择可接收信息已发送确认信息。

有效期 – 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

信息类型 – 将文本转换为语音、传真、X.400 或电子邮件。

字符编码 – 选择字符编码方式，这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 – 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，请选择是以短信还是彩信方式发送信息。

更改多媒体信息设置

KP275 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。如果要更改设置，请根据下列步骤执行操作。

从待机屏幕中，按 OK 并选择”信息”，然后选择”设置”和”多媒体信息”。您可以更改 。

检索模式 – 选择是本地还是漫游网络。如果选择手动，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

状态报告 – 选择是否允许请求状态报告。

已读回执 – 选择是否允许发送已读回执。

优先级 – 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 – 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 – 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 – 选择信息模式。

发送时间 – 在指定时间发送信息。

多媒体信息中心 – 输入信息中心的详细信息。

更改电子邮件设置

您可以调整电子邮件设置以满足您的个人需要。

1 按 OK，选择信息，然后选择设置。

2 选择电子邮件，然后，您可以调整以下设置：

电子邮件帐户 – 输入此账户的名称。

允许回复电子邮件 – 选择是否允许发送“读取确认”邮件。

请求回复电子邮件 – 选择是否要请求“读取确认”邮件。

信息

检索间隔 – 选择 KP275 检查新电子邮件信息的频率。

在转发和回复中 包含信息 – 选择是否要包含原始信息。

包含附件 – 选择可包含原始附件。

漫游时自动检索 – 选择国际漫游时是自动检索邮件还是停止自动检索。

新电邮通知 – 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 – 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 – 选择电子邮件信息的优先级级别。

更改其它设置

按 OK ，选择信息，选择设置，然后选择：

视像邮件 – 您可以发送或接收带视频文件的邮件。

语音邮件 – 您可以发送或接收带语音文件的邮件。

服务信息 – 您可以在此关闭服务信息，这意味着您的信息在到达时将不再被直接推入设备，只有在您检查新信息时才会。 您也可以更改服务信息安全性。

小区服务 – 选择小区服务的接收状态、频道和语言。

相机

快速拍照

1 按 OK，然后选择多媒体。 选择相机以打开取景器。

2 握住手机，将镜头对准要拍摄的物体。

3 调整手机位置以便您看到要拍摄的物品。

4 按 OK 拍照。

拍照之前

按设置以选择以下选项：其中某些设置也将在摄像机设置中显示。

图像大小 – 请参阅第 35 页上的更改图像大小。

亮度 – 从 –2.0 至 +2.0，增量为 0.5。 级别越高，屏幕越亮。

色彩效果 – 从四个色彩效果选项中选择：关（标准/彩色）、怀旧、黑白或反色。

白平衡 – 白平衡确保照片中的白色显示真实。 要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。 从自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天中选择。

夜间模式 – 选择“开”，在夜晚您可以拍摄出更好的照片。

定时器 – 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后在相机拍照之前的延迟。 选择“关闭”、“3 秒”、“5 秒”或“10 秒”。当您要为自己拍照时，此功能很有用。

拍摄模式 – 在标准和连拍之间选择。 连拍允许您快速地自动连续拍摄三、六、九张照片，对于拍摄移动中的物体或运动中的物体都非常有用。

图像质量 – 在超精细、精细和标准之间选择。 质量越精细，照片越清晰。 同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。 图像的名称在屏幕底部显示，屏幕左侧将显示五个选项。

相册 – 选择此选项可以查看像册中的其它照片。 将保存您的当前照片。

发送 – 选择此选项可以通过信息、电子邮件发送照片。 有关发送信息的信息，请参阅第 28 页。

相机 – 使用此选项立即拍摄其它照片。 将保存您的当前照片。

用作 – 选择此选项可以打开一个子菜单，以便将图像用作墙纸、联系人图像、开机图像或关机图像。

删除 – 删除刚刚拍摄的照片。选择是确认此操作。
此时将出现取景器。

更改图像大小

您可以更改照片大小以保存在储存空间中。 像素越多，文件越大，意味着将占用更多内存。 如果要在手机中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。

1 按设置，从工具栏中选择图像大小。

2 从三个数值选项中选择像素值（320x240、640x480、1280x960）。

3 按确定保存更改。

查看保存的照片

1 您可以通过相机模式或从主屏访问保存的照片。 从取景器中按相册。 从主屏上按 OK，然后选择我的文档和我的图像。

2 屏幕上将显示您的图片库、下载图像和预设图像文件夹。

3 使用导航键选择您要查看的照片，然后选择查看打开它。

将照片设为主屏或联系人图像

从相册中，选择图像并选择用作以将图像用作主屏,联系人,开机或关机图像。

备注：联系人图像仅可添加到手机（不是 SIM 卡）中保存的联系人中。

摄像机

快速摄像

1 按 OK，然后选择多媒体。

2 选择摄像机。

3 将相机镜头对准要拍摄的物体。

4 按“确定”开始录音。

5 Rec 出现在取景器的右下角，计时器将显示视频长度。

6 要暂停视频，请选择暂停，要恢复录制，请选择恢复。

7 选择停止可以停止录制。

拍摄视频后

视频的名称在屏幕底部显示，屏幕底部将显示五个选项。

相册 – 选择此选项可以查看摄像册中的其它视频剪辑。 将保存您的当前视频剪辑。

播放 – 选择此选项可以播放已录制的视频。

新建 – 选择此选项可以立即拍摄另一段视频。 将保存您的当前视频。

发送 – 选择此选项可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。 有关发送信息的信息，请参阅第 28 页。

删除 – 删除刚刚录制的视频，选择“是”确认。 此时将出现取景器。

观看保存的视频

1 您可以从摄像机模式或主屏访问保存的视频。 只需选择相册。 从主屏上，您应按 OK，然后选择我的文档和我的视频。

2 屏幕上将显示您的图片库。

3 使用导航键选择您要查看的视频，然后按 OK 键观看。

音乐

音乐

LG KP275 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请从多媒体中选择音乐。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 – 查看您最近播放的所有歌曲。

所有曲目 – 包含手机中的所有歌曲。

播放列表 – 包含您创建的任何播放列表。

艺术家 – 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 – 按专辑浏览音乐集合。

风格 – 按流派浏览音乐集合。

随机曲目 – 以随机顺序聆听音乐。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。 使用蓝牙传输音乐：

1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对对方可见。

2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。

3 文件发出后，您应选择是在您的手机上接受它。

4 文件将显示在所有曲目中。

播放歌曲

1 按 OK 并选择多媒体，然后选择音乐。

2 选择所有曲目，然后选择要播放的歌曲。 选择播放。

选择 ▮▮ 暂停歌曲。

选择 ▶▶| 跳到下一首歌曲。

选择 |◀◀ 跳到上一首歌曲。

选择返回以停止音乐并返回“所有曲目”菜单。

> 提示！ 要在听音乐时更改音量，请使用向上和向下导航键。

播放音乐时使用选项

选择”选项”，然后从下列内容中选择：

最小化 – 隐藏音乐播放器屏幕，以便您可以继续照常使用手机。

转到我的音乐 – 将文件移至“我的音乐”文件夹。

重复 – 重复选定的曲目。

随机曲目 – 以随机顺序聆听音乐。

均衡器 – 设置均衡器菜单。

视觉效果 – 选择视觉效果。

文件资料 – 查看选定歌曲的信息。

发送 – 通过多媒体信息、蓝牙或电子邮件向朋友发送选定的歌曲。

用作 – 将歌曲用作以下内容之一：铃声、信息提示音、开机或关机音。

创建播放列表

您可以从所有曲目文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

1 按 OK，然后选择多媒体。

2 选择音乐，然后选择播放列表。

3 选择“选项”并按添加新的播放列表，然后输入播放列表名称。按保存。

4 此时将显示新建播放列表文件夹。选择要包括在播放列表中的所有歌曲：滚动到这些歌曲，然后选择 ☑ 。

5 选择完成以保存播放列表。

播放播放列表

1 按 OK，然后选择多媒体。

2 选择音乐，然后选择播放列表。

3 选择要播放的播放列表。 选择播放。

编辑播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。

要管理播放列表，只需使用选项菜单进行编辑。

1 按 OK，然后选择多媒体。

2 选择音乐，然后选择播放列表。

3 滚动到您要编辑的播放列表，选择选择，然后选择选项。 从以下选项选择：

新增歌曲 – 您可以向播放列表添加歌曲。

下移 – 在播放列表中向下移动。

发送 – 通过信息、电子邮件或蓝牙发送

从列表删除 – 将歌曲从播放列表中删除。 选择是确认。

标记/去除标记 – 逐个标记歌曲或一次全部标记。

音乐

用作 – 将当前曲目设为铃声、信息提示音、开机音效或关机音效。

文件资料 – 您可以查看有关正在收听的音乐文件的信息。

内存管理器 – 您可以查看存储器状态（手机内存或外部存储器）。

删除播放列表

1 按 OK，然后选择多媒体。

2 选择音乐，然后选择播放列表。

3 滚动到您要删除的播放列表，然后选择选项。

4 选择删除，然后选择是确认。

音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。 可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。 在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

FM 收音机

收听收音机

LG KP275 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调：

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”多媒体”。 选择”收音机”，然后选择”选项”。

2 选择”自动扫描”，然后选择”是”。 手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。

手动微调：

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”多媒体” 。 选择”收音机”，然后选择”选项”。

2 选择”频道列表”，然后选择要保存电台的频道编号。

3 输入电台频率，然后按选择以保存。

备注：您也可以使用电台频率旁显示的 L 和 R 手动微调电台。

编辑频道

您可能想要将电台移至其它频道，以便更轻松地访问最常收听的电台。

1 从待机屏幕中，按 OK ，选择”多媒体” 。 选择”收音机”，然后选择”选项”。

2 选择”频道列表”，然后选择您要更改的频道。

3 您可以从其它频道中选择一个电台；也可以手动将频道微调至您所需的频率。

您可以通过突出显示来编辑每个频道，然后按”选项”：

重命名 – 重命名频道。

替换 – 为选定频道设置新频率。

重置频道

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”多媒体” 。 选择”收音机”，然后选择”选项”。

2 选择”频道列表”，然后选择”选项”。

3 选择重置频道以重置当前频道，或选择重置所有频道以重置所有频道。 每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

FM 收音机

提示！要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

使用录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它声音。

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”多媒体”。

2 选择”语音备忘录”，然后选择“选项”并从以下内容选择：

长度 – 设置录音时长。从“彩信大小”、“30 秒”、“1分钟”或“无限制”中选择。

质量 – 选择声音质量。从“超精细”、“精细”或“标准”中选择。

已用内存 – 查看每个存储器的当前状态。

转至录音 – 在我的声音中打开“录音”文件夹。

3 选择 “Rec.” 开始录音。

4 选择”停止”可以结束录音。

5 选择”选项”中的播放收听录音。

发送录音

1 完成录音后，请选择“选项”。

2 选择发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。 如果选择信息或电子邮件，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。 如果选择蓝牙，手机可能提示您打开蓝牙。

我的文档

您可以将任意多媒体文件存储到“我的文档”的手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。 您也可以将文件保存到存储卡中。 使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

图像

我的图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

“我的图像”选项菜单

图片中可用的选项取决于您选择的图像类型。 对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用用作、编辑图像、排序方式、网格（列表）视图和内存管理器选项。

发送 – 向朋友发送图像。

用作 – 设为在特定时间在手机上显示的图像。

移动 – 将图像从手机内存移到存储卡，或从存储卡移到手机内存。

复制 – 将图像从手机内存复制到存储卡，或从存储卡复制到手机内存。

删除 – 删除图像。

标记/去除标记 – 选择多个文件。

编辑图像 – 您可以编辑选定的图像。

通过蓝牙打印 – 通过蓝牙打印图像文件。

文件 – 更改文件名称或查看信息。

新建文件夹 – 在“图片”文件夹中创建一个新的文件夹。

幻灯片显示 – 开始显示幻灯片。

排序方式 – 按特定顺序排列图像。

网格视图/列表视图 – 以网格或列表类型查看每张图像。

内存管理器 – 查看内存状态。

发送照片

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”我的文档” ，然后选择”我的图像”。

2 选择要发送的照片，然后按”选项”。

3 选择发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。

4 如果选择信息或电子邮件，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。 如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

我的文档

管理图像

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”我的文档” ，然后选择”我的图像”。

2 选择”选项”，然后选择“排序方式”。

3 从日期、类型或名称中选择。

删除图像

1 从待机屏幕中，按 OK 选择“我的文档” ，然后选择“我的图像”。

2 选择要删除的图像，然后选择”选项”。

3 选择删除，然后选择是确认删除。

提示！要快速删除“我的文件”中的任意文件，请选择该文件一次，通过光标使其突出显示，然后按 C 硬键。 选择是确认。

查看内存状态

您可以查看已用存储空间和剩余存储空间。

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”我的文档” ，然后选择”我的图像”。

2 选择“选项”，然后选择”内存管理器”。

3 选择手机内存或外部存储卡。

备注：如果您没有插入存储卡，则无法选择外部存储器。

声音

我的声音文件夹包含默认声音和录音。 在此，您可以管理、发送或将声音设为铃音。

使用声音

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”我的文档” ，然后选择”我的声音”。

2 选择”预设声音”或”录音” 。

3 选择一个声音，选择播放试听。

4 选择“选项”，然后选择”用作”。

5 从来电铃声、信息提示音、开机声音和关机声音中选择。

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”我的文档” ，然后选择”我的视频”。

2 选择一个视频，然后按”播放”。

观看视频时使用选项

在暂停模式下选择“选项”并从以下选项中选择：

风景视图 – 以完整拍摄模式观看视频文件。

静音/取消静音 – 打开或关闭声音。

拍照 – 您可以将暂停屏幕上的内容保存为图像文件。（此选项仅在暂停视频时可用。）

重复 – 重复视频文件。

文件资料 – 查看名称、大小、日期、时间、类型、长度、尺寸、保护和版权等详情。

发送 – 以信息、电子邮件形式或通过蓝牙发送视频。

删除 – 删除视频。

发送视频剪辑

1 选择视频，然后选择选项。

2 选择发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。

3 如果选择信息或电子邮件，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。 如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

使用视频选项菜单

从我的视频文件夹，您可以选择以下选项：

发送 – 向朋友发送视频。

移动 – 移至手机内存或外部存储器。

复制 – 复制到手机内存或外部存储器。

删除 – 删除视频剪辑。

标记/取消标记 – 选择多个视频剪辑，然后选择删除。

文件 – 重命名视频或查看文件资料。

新建文件夹 – 在“我的视频”中创建新的文件夹。

排序方式 – 按日期、类型或名称排列视频。

我的文档

网格视图/列表视图 – 更改查看视频的方式。

内存管理器 – 您可以查看内存状态。

我的游戏和应用程序

您可以将下载的游戏和应用程序存储在此文件夹中。

玩游戏

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”我的文档” ，然后选择”游戏和应用程序”。

2 选择游戏菜单。

3 选择一款游戏，然后按启动。

使用游戏选项菜单

在“应用程序”文件夹中，可使用以下选项：

新建文件夹 – 在“游戏和应用程序”菜单下创建文件夹。

排序方式 – 按日期、大小或名称对游戏和应用程序排序。

内存管理器 – 查看内存状态。

其它

从其他菜单中，您可以查看未保存在“图片”、“声音”、“声音”或“视频”中的文件。

我的存储卡

如果您已插入存储卡，它将显示为我的文档中的一个文件夹。 外部存储器文件夹又分为七个文件夹：我的游戏和应用程序、其它、图片、我的声音、我的图像、GoogleAppsData 和文档。

游戏和应用程序

游戏和应用程序

KP275中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

玩游戏

1 从待机屏幕中，按 OK 选择”游戏和应用程序”。

2 选择”我的应用程序”，然后选择”游戏”。

3 选择您要玩的游戏，然后选择”启动”。

Yahoo

您可以访问 Yahoo Mobile 网际网络服务。

1 Yahoo! oneSearch：您可以搜索即时答案。

2 Yahoo! Mail：显示您的电子邮件帐户。

3 Yahoo! Messenger：您可以使用 Yahoo! Messenger 收发即时信息。

4 Yahoo! Address Book：您可以访问您的所有联系人详细信息。

备注

某些国家或地区由于网络限制而无法访问 Yahoo! Go 服务。

管理器

将事件添加到日程表中

1 从待机屏幕中，按 OK 并选”管理器”，然后选择”日程表”。

2 选择您要添加事件的日期。

3 选择”选项”，然后选择”新增事件”。

4 选择是要添加约会、周年纪念还是生日，然后选择完成。

5 查看日期并输入事件开始的时间。

6 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。

7 输入事件主题。使用键盘键入字母和数字。

8 选择”完成”，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

提示！您可以在日历中设置假期。一次性选择您的假期所在日期，选择选项，然后选择设置假期。假期中的每一天都将变为红色。设置闹钟时，您可以将设为假期的日期排除在外。

编辑日程表事件

1 在主屏上按 OK，选择管理器，然后选择日程表。

2 您可以查看所有事件列表。 滚动到您要编辑的事件，然后选择查看。

3 按选项并选择编辑，然后滚动到您要更改的事件详细资料。 进行修改，然后选择完成以存储编辑过的事件。

备注：您可以从日程表中删除事件：查看事件，然后按选项和删除。

添加任务

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。 任务按时间顺序显示。

添加备忘录

1 在主屏上按 OK，选择管理器，然后选择备忘录。

2 选择添加，键入您的备忘录。

3 选择保存。

4 在您下一次打开备忘录应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

提示！ 您可以编辑现有备忘录。 选择要编辑的备忘录，按选项，然后选择编辑。

管理器

私人备忘录

您可以撰写私人备忘录以保护自己的隐私。 您可以使用此菜单输入安全密码。

日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

设置

您可以发送、备份或恢复日程表或任务。 您可以查看内存信息或全部清除。

工具

设置闹钟

1 按 OK，选择工具，然后选择闹钟。

2 按选项，然后选择新增。

3 向下滚动，输入所需闹钟时间。

4 选择重复类型以说明闹钟的响铃方式：未重复、每天、星期一至星期五、星期一至星期六、节假日除外或选择周日。

5 向下滚动，为闹钟选择闹铃、振动、响铃加振动或根据情景模式。

6 向下滚动，选择闹钟提示音。 按确定键，从录音或预设声音中选择声音。

7 向下滚动，为闹钟输入名称或保留建议的名称。

8 选择完成。

使用计算器

1 按 OK，选择工具，然后选择计算器。

2 按数字键以输入数字。

3 对于简单计算，使用导航键选择您需要的函数（+， －， ×， ÷），然后选择 =。

4 对于更复杂的计算，请选择选项以选择命令。

5 选择清除键清除屏幕，开始新计算。

快速菜单

您可以指定要保存在快捷菜单中的功能。 如果将经常使用的函数保存在快速菜单中，只需按相应的键即可使用这些函数。

浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

访问网页

1 从待机屏幕中按 OK 并选择”浏览器”。

2 要直接访问浏览器主页，请选择”主页”。或者，选择”输入地址”并键入所需的网址，然后选择”开启”。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

1 从待机屏幕中按 OK 并选择”浏览器”。

2 选择”书签”。此时屏幕上将出现一个书签列表。

3 要创建新文件夹，请选择”选项”，然后选择”新建文件夹”。输入书签文件夹的名称。

4 要添加一个新的书签，请选择选项并按新增。输入书签名称和 网址。

5 选择”完成”。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。

6 要访问书签，仅需滚动到书签，然后选择”打开”即可。

保存页面

1 如上所述，访问所需网页。

2 选择”选项”，然后选择保存项目 – 保存此页面。

3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。

4 选择”保存”。

提示！此菜单还允许您编辑已保存的页面的标题、以及删除保存的页面。

访问保存的网页

1 从待机屏幕中按 OK 并选择”浏览器”。

2 选择”保存的网页”。

3 选择”开启”以连接到保存的网页。

查看浏览器历史记录

1 从待机屏幕中，按 OK 并选择”浏览器”，然后选择”历史记录”。

2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。

3 选择”选项”，然后选择历史记录列表，以显示您最近访问过的网页标题列表。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。

更改网络浏览器设置

1 从待机屏幕中按 OK 并选择“浏览器”，然后选择“设置”。

2 您可以选择情景模式、外观设置、缓存、Cookie、安全性或恢复初始设定。

3 更改设置后，请选择”确认”。

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KP275 更具个性化。

备注：有关通话设置的信息，请参阅第 23 页。

更改情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。只需按 <，然后选择您要激活的情景模式。 从标准、静音、户外和飞行模式中选择。

> 提示！ 使用此功能，将飞行模式设为打开或关闭。 飞行模式被设为打开时，您将无法拨打电话、连接互联网或发送信息。

自定义情景模式

您可以自定义每种情景模式。

1 按设置并选择情景模式。

2 选择您需要的情景模式，选择选项，然后选择编辑。

3 您可以从这里更改所有铃声、其音量和提示选项。

更改日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

1 按 OK，然后打开设置。

2 选择”显示”，然后从以下选项中选择：

屏幕主题 – 为待机屏幕或拨出电话选择主题。

菜单样式 – 选择用于显示菜单的样式。

拨号 – 设置拨号显示。

字体 – 调整字体颜色。

背景灯 – 选择背景灯持续时间。

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

手机方案 – 快速更改屏幕整体外观。

问候语信息 – 输入打开时的问候语信息。

更改语言

转到设置，选择手机，然后选择语言以更改手机中任意文本的语言。 此更改还将改变语言输入模式。

网络 – KP275 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此菜单。

互联网设置文件 – 设置连接到互联网的网络设定。

存取点 – 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

分组数据连接 – 设置分组数据连接。

更改保安设置

更改保密设置以保护 KP275 及重要信息。

1 按 OK，然后打开设置。

2 选择安全性，然后从列表中选择下列内容：

需要 PIN 码 – 选择开机时要请求的 PIN 码。

手机锁 – 为以下选项选择安全码以锁定手机：开机时、如果更换 SIM、立即、无。

更改密码 – 更改 PIN 码、PIN2 码或安全码。

更改显示设置

1 按 OK，然后选择设置。

2 选择屏幕，然后选择：

屏幕主题 – 为待机屏幕或拨出电话选择主题。

菜单样式 – 选择用于显示菜单的样式。

拨号 – 设置拨号显示。

字体 – 调整字体颜色。

背景灯 – 选择背景灯持续时间。

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

手机方案 – 快速更改屏幕整体外观。

问候语信息 – 输入打开时的问候语信息。

设置

查看内存状态

KP275 有三种可用存储器：手机、USIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

按设置，选择内存管理器，您将看到 KP275 中存储器（用户内存、用户预留内存、SIM 卡内存和外部存储器）的当前状态。

提示！ 有关安装存储卡的信息，请参阅第 18 页。

流媒体设置 – 您可以设置不同的网络设定以播放流媒体内容。

重设手机

使用设置中的恢复初始设定将所有设置重设为出厂设置。 要启动此功能，您需要安全密码。

连接

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。 如果要更改设置，请使用此菜单。

选择连接。 选项包括：

蓝牙 – 设置 KP275 以使用蓝牙。您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

更改蓝牙设置

1 选择连接，然后选择蓝牙。

2 选择设置。 进行更改：

我的手机可见性 – 选择“可见”、“可见 1 分钟”或“隐藏”。

我的手机名称 – 为您的KP275 输入一个名称

支持的服务 – 搜索 KP275 支持的配置文件。

我的地址 – 搜索蓝牙设备地址。

与其它蓝牙设备配对

要将您的 KP275 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

1 查看蓝牙是否打开且可见。 您可以在设置菜单中更改可见性：选择我的设备可见性，然后选择可见。

2 从蓝牙中，选择打开，然后选择搜索新设备。

3 KP275 将搜索设备。 搜索完成时，屏幕上将显示添加和刷新。

4 选择您要与之配对的设备，选择添加，输入通行码，然后选择确定。

5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。

6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

1 查看蓝牙是否为打开且可见。

2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。

3 KP275 将自动连接到您的蓝牙耳机并切换到耳机情景模式。

连接

将文件传输到手机

您也可以使用蓝牙将文件从计算机传送到手机。

1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。

2 通过蓝牙，使用计算机发送文件。

3 文件发出后，您必须选择是在您的手机上接受它。

4 文件将根据其类型保存到相应文件夹。 因此，例如，照片将保存在我的图像文件夹，音乐将保存在我的声音文件夹。 如果手机无法识别文件类型，文件将保存在其它文件夹。

备注：使用蓝牙发送的文件将保存在手机内存中。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。 您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的手机与其它蓝牙设备配对。
有关配对设备的详细资料，请参阅与其它蓝牙设备配对。

打开蓝牙：

1 选择连接，然后选择蓝牙。

2 选择打开。

3 选择关闭以关闭蓝牙。

发送文件：

1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。

2 依次选择选项、发送，然后选择蓝牙。

3 如果尚未启动，请选择是打开蓝牙。

4 KP275 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。

5 选择您要向其发送文件的设备，然后选择发送。

接收文件：

1 要接收文件，您的蓝牙必须打开且可见。

2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。 选择是以接收文件。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

备注 Bluetooth® 字体标记及徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 对此类标记的使用已得到授权。 其它商标和产品名称是其各自所有者的商标。

USB 连接模式

您可以在手机上选择用于多种用途的 USB 连接模式。

始终询问模式

如果将默认值设为“始终询问模式”，则每次通过数据线将手机连接到电脑时，手机都会提示您选择 USB 连接模式类型。

警告！ 首先确保您有合适的费率！否则如果下载大量数据（如音乐或视频），您可能产生高费用。

1 将 USB 数据线连接到设备。

2 从设备中的弹出菜单中选择 PC Internet。

3 等到 PC 上打开弹出菜单，选择“开始”在 PC 上安装 Via the phone 软件（称为 Via the phone 及其驱动程序），然后按照屏幕说明执行操作。

4 您现在可以正常使用 web 浏览器和电子邮件程序。 完成后单击“断开连接”。

将手机用作大容量存储器设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作大容量存储设备。

1 选择”连接”，然后选择”USB 连接模式”。

2 突出显示大容量存储，然后按选择。

3 将手机连接到电脑。此时手机将显示：正作为大容量存储连接…，随后将显示以大容量存储器模式连接。传输期间不要断开连接。

4 所有手机文件将自动保存在电脑硬盘中。

备注：要启动大容量存储，必须将手机从电脑上拔下。

备注：大容量存储将仅备份保存在存储卡中的内容，而不备份手机内存中的内容。要传输手机内存中的内容（如，电话本），您需要使用“电脑同步”进行同步。

连接

将手机用作调制解调器

KP275 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。

PC 套件 - 使手机与 PC 同步

您可以使手机与 PC 同步，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

在计算机上安装 LG PC 套件

1 转到 www.lgmobile.com 并选择“Asia & Pacific（亚太地区）”，然后选择您所在的国家/地区。

2 选择“产品”菜单，选择“Manual & Software（手册和软件）”，然后单击“Go to Manual & S/W（转到手册和软件）”下载部分。 单击“是”，LG PC 套件安装程序将出现。 （Windows XP、Windows Media Player 等）。

3 选择安装程序运行的语言，然后单击“确定”。

4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。

5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

配件

这些配件随 KP275 提供。

充电器

数据线和 CD

在 KP275 和电脑间建立连接并同步。

电池用

用户指南

了解更多关于 KP275 的信息。

免提耳机

备注

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800、PCS 1900 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称 : KP275
系统 : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

外部环境

最高温度 : +55° C (放电),
+45° C (充电)

最低温度 : -10° C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KP275

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	26. Sep. 2008

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

LG

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KP275 User Guide | ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KP275 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Disposal of your old appliance

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SET UP 01
YOUR HOME SCREEN 02
THE BASICS 03
GET CREATIVE 04
GET ORGANISED 05
BROWSER 06
SETTINGS 07
ACCESSORIES 08

Contents

GUIDELINES
Guidelines for safe and efficient use 7

01 SET UP
Getting to know your phone 13
Open view 14
Installing the USIM and battery 15
Memory card 18
Installing a memory card 18
Removing a memory card 18
Formatting a memory card 18
Menu map 19

02 YOUR HOME SCREEN
Your Home screen 20
The status bar 20

03 THE BASICS
Calls 21
Making a call 21
Making a call from your contacts 21
Answering and rejecting a call 21
Making a video call 21
Speed dialling 22
Viewing your call logs 22
Using call divert 22
Using call barring 23
Changing the call settings 23
Changing the common call settings 24
Video call setting 24
Contacts 25
Searching for a contact 25
Adding a new contact 25
Contact options 25
Adding a contact to a group 26
Renaming a group 26
Adding a picture to a contact 26
Copying your contacts to your USIM 27
Viewing information 27
Messaging 28
Messaging 28
Sending a message 28
Entering text 28
Text input mode using the keypad 28
Setting up your email 29
Sending an email using your new account 29
Message folders 29
Managing your messages 30
Using templates 30
Changing your text message settings 30
Changing your multimedia message settings 31
Changing your email settings 31
Changing your other settings 32

04 GET CREATIVE
Camera 33
Taking a quick photo 33
Before you take your photo 33

After you've taken your photo 34
Changing the image size 34
Viewing your saved photos 34
Setting a photo as Wallpaper or Contacts image 35
Video camera 36
Shooting a quick video 36
After you've shot your video 36
Watching your saved videos 36
Music 37
Music 37
Transferring music onto your phone 37
Playing a song 37
Using options while playing music 38
Creating a playlist 38
Playing a playlist 38
Editing a playlist 39
Deleting a playlist 39
FM radio 40
Listening to the radio 40
Searching for stations 40
Editing the channels 40
Resetting channels 41
Using the Voice recorder 41
Sending a voice recording 41
My stuff 42
Images 42
My images option menus 42
Sending a photo 42
Organising your images 43
Deleting an image 43
Checking your memory status 43
Sounds 43
Using a sound 43
Videos 44
Watching a video 44
Sending a video clip 44
Using the video options menu 44
Games and Applications 45
Playing a game 45
Using the games options menu 45
Others 45
My memory card 45
Games & apps 46
Games & apps 46
Playing a game 46
Yahoo 47

05 GET ORGANISED

Organiser 48
Adding an event to your calendar 48
Editing a calendar event 48
Adding a to do 49
Adding a memo 49
Secret memo 49
Date finder 49
Settings 49

Contents

Tools 50
Setting your alarm 50
Using your calculator 50
Using the stopwatch 50
Converting a unit 50
Adding a city to your World time 51
Quick menu 51

06 BROWSER

Browser 52
Accessing the web 52
Adding and accessing your bookmarks ... 52
Saving a page 52
Accessing a saved page 53
Viewing your browser history 53
Using RSS reader 53
Changing the web browser settings 53

07 SETTINGS

Settings 54
Changing your profiles 54
Customising your profiles 54
Changing your date & time 54
Changing the language 55
Changing your security settings 55
Changing your display settings 55
Viewing memory status 56
Resetting your phone 56
Connectivity 57
Changing your connectivity settings 57
Changing your Bluetooth settings 57
Pairing with another Bluetooth device 57
Using a Bluetooth headset 58
Transferring a file to your phone 58
Sending and receiving your files using Bluetooth 58
USB connection mode 59
Always ask mode 59
Using your phone as a mass storage device 60
Using your phone as a modem 60
PC suite-Synchronise your phone with your PC 60

08 ACCESSORIES

Accessories 61
Network service 62
Technical data 62
General 62
Ambient Temperatures 62

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.711 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available.

Guidelines for safe and efficient use

Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.998 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Guidelines for safe and efficient use

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

Guidelines for safe and efficient use

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Getting to know your phone

Main screen

OK key OK

Left softy key
Goes to My stuff directly.

Multi Tasking Key
Goes to Home screen or Menu.

Call key
Initiate calls and answers incoming calls.

Navigation keys

- **In standby mode:**
  Up: Quick menu.
  Down: Search
  Right: Messaging
  Left: Profiles
- **In menu:** Navigates between menus.

Right soft key
Goes to Shortcuts help directly. Use this key to go back to a previous screen.

Clear Key
Deletes a character with each press.

End/Power key
Ends or rejects a call. Turns the phone on/off.
Returns to the Home screen when you use the menu.

Open view

Memory card slot

Charger, cable, handsfree connector

Camera lens

Battery cover

Battery

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should slide and lift off easily.

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

⚠ **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold color contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, push it out of the holder from the top.

⚠ **WARNING:** Do not insert the USIM card when the slide is open, as this may damage your phone and USIM card.

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

Installing the USIM and battery

5 Replace the battery cover

Insert the top of the battery cover and push down and slide until it clicks into place.

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KP275. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KP275 will need to be charged until a message reading **Battery Full** appears on screen.

⚠ **WARNING:** Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Open the memory card cover. Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold color contact area is facing downwards.

Removing a memory card

Open the cover and carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it, as shown in the following diagram:

Formatting a memory card

Your memory card may already be formatted. If not you will need to do so before you can begin using it.

1. From the Home screen press OK and select **Settings**.
2. Choose **Memory manager** and select **External memory**.
3. Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your card will be formatted and ready to use.
4. To view the new formatted folders on your KP275 press OK and select **My stuff**. Choose **My memory card**.

⚠ **WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Menu map

Games & apps
1 My games & apps
2 Settings

Calling
1 Make video call
2 Call logs
3 Call durations
4 Data volume
5 Call costs
6 Call divert
7 Call barring
8 Fixed dial numbers
9 Call waiting
0 Common settings
* Video call settings

Organiser
1 Calendar
2 To do
3 Memo
4 Secret memo
5 Date finder
6 Settings

Multimedia
1 Camera
2 Video camera
3 Music
4 FM Radio
5 Voice recorder

Messaging
1 Create new message
2 Inbox
3 Mailbox
4 Drafts
5 Outbox
6 Sent items
7 My folders
8 Templates
9 Emoticons
0 Settings

My stuff
1 My images
2 My sounds
3 My videos
4 My games & apps
5 Others
6 My memory card

Yahoo
1 Yahoo! oneSearch
2 Yahoo! Mail
3 Yahoo! Messenger
4 Yahoo! Address Book

Contacts
1 Add new
2 Search
3 Speed dials
4 Groups
5 Service dial number
6 Own number
7 My business card
8 Settings

Tools
1 Quick menu
2 Alarms
3 Calculator
4 Stopwatch
5 Converter
6 World time
7 SIM services

* This feature depends on SIM and the network services. If your operator supports SIM Tool Kit then this menu will appear.

Browser
1 Home
2 Enter address
3 Bookmarks
4 RSS reader
5 Saved pages
6 History
7 Settings

Connectivity
1 Bluetooth
2 USB connection mode

Settings
1 Profiles
2 Phone
3 Screen
4 Date & Time
5 Network
6 Internet profiles
7 Access points
8 Packet Data Conn.
9 Security
0 Memory manager
* Streaming settings
# Reset settings

Your Home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.

The table below explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

TIP! You can quickly access chosen menus using your **Favourites** list. In standby mode press the left soft key. Select <Empty>, and then **Add** to add a menu as a favourite.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	Multitasking available

Icon	Description
	Push message
	An alarm is set
	New message
	New voice message
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty

Calls

Making a call

1 Make sure your phone is on.

2 You can use the keypad after opening the slide. To delete a digit press .

3 Press to begin the call.

4 To end the call, press or slide the cover closed.

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

1 Select **Contacts** in the menu and then **Search**.

2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the contact.

3 Press to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing. This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press or select **Reject** in order to reject an incoming call.

Making a video call

You can make and receive video calls when both you and the other person have 3G coverage.

1 Input the phone number using the keypad, or select the phone number from Contacts.

2 Press to begin the call.

3 To start the video function, press the left soft key [Options] and select Make video call

4 Adjust the camera position if necessary.

5 Press to finish the call, or close the handset.

Calls

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

1 Press OK to open the main menu. Select **Contacts**, then select **Speed dials**.

2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Add** or by pressing the hard key number.

3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

Viewing your call logs

From the standby screen, press OK and select **Calling** then **Call logs**.
Choose to view:

All calls - View a complete list of all of your dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any calls list, press the left soft key and select Delete all to delete all the recorded items.

TIP! Usung any nevigation key highlight any single call entry and select "View" to view the date,time and durstion of the call.

Using call divert

1 Press OK , select **Calling**.

2 Select **Call divert**. Choose from Voice calls, Video calls. Or you can choose Deactivate all.

3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer, when you are out of reach.

4 Choose **Activate** and select whether to divert to voice mail, or to other number.

5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

1 Press OK , select **Calling**.

2 Select **Call barring**. Choose from Voice calls and Video calls. Or you can choose Deactivate all.

3 Choose any or all of the six options:

All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except home country
All incoming
Incoming when abroad

4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Calling** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the call settings

1 Press OK , select **Calling**.

2 From here you can amend the settings for:

Call durations - View details of how long you have spent on your calls both received and dialled.

Data volume - View the amount of all your received and sent data for Web, Data or All, measured in kilobytes.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Calls

Changing the common call settings

1 From the standby screen, press OK and then select Calling.

2 Select Common setting. From here you can amend the settings for:

Call reject - Select On or Off and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Choose On or Off.

Answer mode - Choose whether to answer the phone by pressing the send key, by pressing any key, or by opening the flip.

Minute minder - Select On to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select Handsfree or handset.

Save new number - Saves numbers you use that aren't already stored in Contacts.

Slide close setting - Set whether or not a call is ended upon closing the slide.

Video call setting

You can set the screen display when making /receiving a video call.

1 **Use private picture**: Determine whether to show the private image or not

2 **Select private image**: Select the still image to be displayed.

3 **Mirror**: Select to activate the mirror effect or not.

Contacts

Searching for a contact

1 Select **Contacts** from the main menu, and choose **Search**.

2 Using the keypad enter the first letter of the name of the contact you want to call.

3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact

1 Select **Contacts** and choose **Add new**.

2 Choose whether to store your new contact on your **Handset** or **USIM** card.

3 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**.

Or to use a slightly quicker method…

1 Enter the number you wish to store and press **Options**.

2 Choose **Save number**, and choose either **New contact** or **Update contact**.

3 Enter the relevant information and select **Done**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

1 Select **Contacts** from the main menu, and choose **Search.**

2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Email** or **Bluetooth**.

Make voice call- Directly make voice call to a contact you choose.

Make video call-Directly make video call to a contact you choose.

Add new contact - Add a new contact.

Edit - To Change selected contact's details.

Add to group - Move a contact to a group

Mark/Unmark - Mark a contact or all

Search by - Search a contact by Number or Group

Save to USIM/Handset - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Delete - Delete the contact. Select **Yes** only if you are sure.

Text input - You can insert a symbol, change writing method or language and add a word to dictionary.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups. This is useful for keeping your work colleagues and family separate, for example. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** and **VIP** already set up on your phone.

1 Select **Contacts** and choose **Groups**.

2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **Open** then select **Add member**.

3 Your contacts list will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press mark, then select **Done**.

TIP! You can assign a ringtone to a group. Select the group you wish to assign the ringtone to, select Options and Group Ringtone.

Renaming a group

You can rename groups you created to fit your lifestyle.

1 Select **Contacts** and choose **Groups**.

2 Select the group you want to rename.

3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.

4 Select **Done**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

1 Select **Contacts** and choose **Settings**.

2 Select **Contact list settings** and choose **Show picture** and select **On**.
Select **Done**.

3 Then return to the **Search** and select the contact you want to add a picture to.

4 Choose **Options** and select **Edit**.

5 Scroll down to the **Image** section. Choose **Edit** and select **No image, Avatar, Take a picture** or **Use existing image**. If you select **Use existing image**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **Take a picture**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Take the picture then press **OK**.

6 Select **Done**.

Copying your contacts to your USIM

You can also choose to copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your SIM.

1 Select **Contacts**, choose **Settings** and select **Copy**.

2 Select to copy the contacts from **Handset to USIM** or **USIM to Handset**.

3 Choose whether to **All together** or **One by one**.

4 Select **Done** if you are sure.

Viewing information

Select **Contacts**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number** and **My business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **Add** and enter your details as you would for any contact. Choose **Done** when finished.

Messaging

Messaging

Your KP275 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. To use these functions press OK and select **Messaging**.

Sending a message

1 Create a new message press OK , select **Messaging** and choose **Create new message**.

2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.

3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is SMS mode.

4 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the right for more information on how to enter text.

5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Video**, **Sound**, **Symbols**, **Template**, **Emoticon**, **Name & Number**, **New slide**, **Subject** or **More** (**Business card**/**Schedule**/**Memo**/**To do**/**My business card**).

6 Choose **Send**.

7 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number from **Options.**

8 Select **Send**.

⚠ **WARNING:** If an **Image**, **Sound**, **Video**, **New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 mode, Abc mode, and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to 123.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KP275. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

1 Press OK , select **Messaging** and choose **Settings**.

2 Select **Email** and then choose **Email accounts**.

3 Select **Add** and follow the pop up instruction and enter the information required.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).

1 Press OK , select **Messaging** and choose **Create new message**.

2 Choose **Email** and a new email window will open.

3 Write a subject line.

4 Enter your message using the keypad.

MailBox - This contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KP275 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Message folders

Press OK , then select **Messaging**. The folder structure used on your KP275 should be self-explanatory.

Create new message - Create your new message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. Here you can read, reply to and forward your messages.

Mailbox - All emails you receive are placed into your Mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder for messages that are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

My folders - You can move messages existed in Inbox or Sent messages into My folders, and then you can move those messages existed in My folders into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

Emoticons - You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.

Messaging

Managing your messages

1 From the standby screen, press OK and select Messaging then Inbox.

2 Select Options and then choose to:

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Make call - Call the person who sent you the message.

Save number - Save sender's address to the contact.

Delete - Delete the message.

Create new message - Open a new, blank message or email.

Mark/Unmark - Mark/Unmark your messages for multiple deletion.

Copy & Move - Copy or move the message to your phone, SIM or My folders.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Message info. - See additional information for the message, including the time it was sent.

If you see the message No space for SIM message, you should delete some messages from your inbox which is saved in SIM memory to create space.

If you see the message No space for Phone messages you can delete either messages or saved files from phone memory to create space.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, and you can edit these if you wish.

1 From the standby screen, press OK and select Messaging then choose Templates.

2 Choose Text templates or Multimedia templates. You can then select Options to Add new, Edit, Delete or Delete all templates.

Changing your text message settings

Your KP275 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, you can do so as follows.

From the standby screen, press OK and select Messaging, then choose Message settings, then Text message. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Message types - Convert your text into Voice, Fax, X.400 or Email.

Character encoding - Choose how the characters in your messages are encoded, this impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as -Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Changing your multimedia message settings

Your KP275 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like o change the settings, you can do so as follows.

From the standby screen, press O and select Messaging, then choose Message settings, then Multimedia message. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose Home or Roaming network. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether or not to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose your default slide duration time for composing MMS.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Deliver your message at a specific time.

Multimedia msg. centre - Enter the details for your message centre.

Messaging

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

1 Press OK , select **Messaging** and choose **Settings**.

2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email account - You can set up an email account.

Allow reply email - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

Request reply email - Choose whether to request 'read confirmation' messages.

Retrieve interval - Choose how often your KP275 checks for new email messages.

Include message in Fwd & Reply - Choose whether or not to include the original message.

Include attachment - Choose whether or not to include the original attachment.

Auto Retrieval in Roaming - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

New email notification - Choose whether or not to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Changing your other settings

Press OK , select **Messaging**, choose **Messaging settings** then:

Videomail -You can send or receive the mail with a video file.

Voicemail - You can send or receive the mail with a voice file.

Service message - Here you can switch off Service message, which means your messages will no longer be pushed directly to your device as they are received, only when you check for new messages. You can also change your service message security.

Info. service - Choose the reception status, channels and language of your info messages.

Camera

Taking a quick photo

1 Press OK and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.

2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.

3 Position the phone so you can see the subject of your photo.

4 Press OK to take a photo.

Before you take your photo

Press **Settings** for the following options: Some of those settings will be shown at **Video Camera** Settings , too.

Image size- See **Changing the image size** on page 35

Brightness - From –2.0 to +2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.

Colour effect - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Black & White** or **Negative**.

White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - You can take better pictures at night by selecting On.

Timer - The timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera fires. Choose from Off, 3 Sec, 5 Sec or 10 Sec. Great for when you want to include yourself in the photo.

Shot Mode - Choose from **Normal** and **Burst shot**. Burst shot lets you to take up to Three, Six, Nine shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

Image Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a photo will be. The file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Camera

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image is shown at the top of the screen and you will see five options displayed on the down side of the screen.

Album - Choose this to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved.

Send - Select this send the photo as a **Message, Email and Bluetooth**. See page 28 for **Sending a message**.

Camera - Use this to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

Use as - Select to open a sub menu to use your image as **Wallpaper**, a **Contacts image**, **Start up image or Power off image**.

Delete - Deletes the photo you have just taken. Confirm this by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels means the larger the file size, this in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

1. Press **Settings** and select **Image size** from the toolbar.
2. Select a pixel value from the three numerical options (320x240, 640x480, 1280x960).
3. Press **OK** to save your changes.

Viewing your saved photos

1. You can access your saved photos from within the camera mode and also from the Home screen. From the viewfinder, simply press **Album**. From the Home screen press OK , then select **My stuff** and **My images**.
2. Your gallery , Download image and Default images folder will appear on screen.
3. Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to open it.

Setting a photo as a wallpaper or contact image

From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose Options and Use as to use the selected image as Wallpaper, Contacts image, Start up image or Shut down image.

NOTE : Contact Image can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

Video camera

Shooting a quick video

1 Press OK and select **Multimedia**.

2 Choose **Video camera**.

3 Point the camera lens towards the subject of the video.

4 Press OK to start recording.

5 Rec will appear in the bottom of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.

7 Select **Stop** to stop recording.

After you've shot your video

The name of the video is shown along the bottom of the screen and five options will be displayed at the bottom of the screen.

Album - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.

Play - Select to play the video you have just recorded.

New - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

Send - Select to send the video as a **Message**, **Email** or **Bluetooth**. See page 28 for **Sending a message**.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

Watching your saved videos

1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the Home screen. Simply select **Album**. From the Home screen you should press OK , then select **My stuff** and **My videos**.

2 Your gallery will appear on screen.

3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press OK key to watch it.

Music

Music

Your LG KP275 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select Music from the Multimedia menu. From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer music using Bluetooth:

1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.

2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.

3 When the file is sent you should to accept it on your phone by selecting **Yes**.

4 The file should appear in **All tracks**.

Playing a song

1 Press OK and select **Multimedia**, then choose **Music**.

2 Choose **All tracks** then select the song you want to play. Select **Play**.

Select ❚❚ to pause the song.

Select ▶▶❙ to skip to the next song.

Select ❙◀◀ to skip to the previous song.

Select **Back** to stop the music and return to the All tracks menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the up and down navigation keys.

Music

Using options while playing music

Select Options and choose from:

Minimise - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

Go to my music - Return to the Music menu.

Repeat - Repeat off, a song or all songs in the list

Shuffle - Listen to your music in a random order.

Equaliser - Set the equaliser menu.

Visualization - Select the visual effects.

File info. - View brief details about

the file.

Send - Send the song as a message, email, or via Bluetooth.

Use as - Use the song as one of your ringtone, message tone, start-up or shut down tone.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

1 Press OK and select **Multimedia**.

2 Choose **Music**, then select **Playlists**.

3 Choose Options and press **Add new playlist** and enter the playlist name. Press **Save**.

4 The New playlist folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting Mark.

5 Select **Done** to store the playlist.

Playing a playlist

1 Press OK and select **Multimedia**.

2 Choose **Music**, then select **Playlist**.

3 Choose the playlist you would like to play. Select **Play.**

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

To organise your playlists, simply edit them using the **Options** menu.

1 Press OK and select **Multimedia**.

2 Choose **Music**, then select **Playlist**.

3 Scroll to the playlist you want to edit and select **Select**, then select **Options**. Choose from:

Add new song - You can add songs to the playlist.

Move down - move down the song **on the playlists.**

Send - Send Message, Email or Bluetooth

Remove from list- Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Mark/Unmark - Mark a song one by one or all.

Use as - Set the current track as your **Ringtone**, **Message tone**, **Start up** or **Shut down**

File info - You can view information about the music file you are listening to.

Memory manager - You can view the memory status (Handset memory or External memory.

Deleting a playlist

1 Press OK and select **Multimedia**.

2 Choose **Music**, then select **Playlists**.

3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.

4 Select **Delete** and select **Yes** to confirm.

FM radio

Listening to the radio

Your LG KP275 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

Searching for stations

You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

To auto tune:

1 From the standby screen, press OK and select Multimedia then FM radio, choose Options.

2 Select Auto scan. The stations found will automatically be allocated to a channel number.

To manually tune:

1 From the standby screen, press 0 and select Multimedia then FM radio, choose Options.

2 Select Channel list and choose the channel number you want to save the station to.

3 Enter the station frequency and press Select to save.

NOTE : You can also manually tune into a station by using L and R displayed next to the radio frequency.

Editing the channels

You may want to move the stations to another channel so that the ones you listen to most frequently are easier to access.

1 From the standby screen, press OK, select Multimedia then FM radio, choose Options.

2 Select Channel list and select the channel you want to change.

3 Either select a station from one of the other channels, or manually tune the channel into the frequency you want.

You can edit each channel by highlighting it and pressing Options:

Rename - Rename the channel.

Replace - Set new frequency for the selected channel.

Resetting channels

1 From the standby screen, press OK and select Multimedia then FM radio, choose Options.

2 Select Channel list, then Options.

3 Choose Reset channel to reset the current channel or choose Reset all channels to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Using the voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

1 From the standby screen, press OK and select Multimedia.

2 Select Voice recorder then options and choose from:

Duration - Set the recording duration Choose from MMS msg. size, 30 secs, 1 min or No limit.

Quality - Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.

Memory in use - Check the current status of each memory.

Go to Voice recordings - Open the Voice recordings folder in My sounds.

3 Select Rec. to begin recording.

4 Select Stop to end recording.

5 Select Play in the options menu to listen to your recording.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, select options.

2 Select Send and choose from Message, Email or Bluetooth. If you choose Message or Email, the recording will be added to the message and you can write and end it as normal. If you choose Bluetooth, you will be prompted to turn Bluetooth on.

My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory in My stuff so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

Images

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

My images option menus

The options available to you in My images depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the Use as, Sort by Grid (List) view and Memory manager options are available for default images.

Send - Send the image to a friend.

Use as - Set the image to appear on your phone at certain times.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Edit image -You can edit the selected image.

Print via Bluetooth - Print an image via Bluetooth®.

File - Change the name or view the information for the file.

Create new folder - Create a new folder within the My videos folder.

Slide show - Start a slide show.

Sort by - Sort images into a specified order.

Grid view/ List view - View each image in grid or list type.

Memory manager - View the memory status.

Sending a photo

1. From the standby screen, press OK and select My stuff then choose My images.
2. Select the photo you want to send and press Options.
3. Select Send and choose from Message, Email, or Bluetooth.

4 If you choose Message or Email, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose Bluetooth, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Organising your images

1 From the standby screen, press OK and select My stuff, then My images.

2 Select Options, then Sort by.

3 Choose from Date, Type or Name.

Deleting an image

1 From the standby screen, press OK and select My stuff, then My images.

2 Select the image you want to delete and choose Options.

3 Select Delete, then Yes to confirm.

TIP! To quickly delete any file in My files, highlight it with the cursor and press the C key.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory you have used and how much you have remaining.

1 From the standby screen, press OK and select My stuff, then My images.

2 Select Options, then Memory manager.

3 Choose Handset memory or External memory.

NOTE : If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

Sounds

The My sounds folder contains the Default sounds and Voice recordings. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

1 From the standby screen, press OK and select My stuff, then My sounds.

2 Select Default sounds or Voice recordings.

3 Select a sound and press Play to listen to it.

4 Select Options and Use as.

5 Choose from Voice ringtone, Message tone, Start-up sound and Shut down sound.

My stuff

Videos

The My videos folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

1 From the standby screen, press OK and select My stuff then My videos.

2 Select a video and press Play.
Select Options while watching a video and choose :

Landscape view - View the video file in full shot.

NOTE : You can switch to landscape view & landscape view to normal view using # key, while viewing video.

Mute/ Unmute - Switch the sound on/off.

Capture - You can save what is on the paused screen as an image file. (This option is only available while video is paused.)

Repeat - Repeat the video file.

File info. - View brief details about the file.

Send - Send the video in a message, email or via Bluetooth.

Delete - Delete the video.

Use as ringtone

Sending a video clip

1 Select a video and press Options.

2 Select Send and choose from Message, Email or Bluetooth.

3 If you choose Message or Email, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose Bluetooth, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using the video options menu

From the My videos folder, you can choose from the following options:

Send - Send a video to a friend.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Mark/Unmark - Select multiple files.

File - Edit the file name and view its information.

Create new folder - Create a new folder within the My videos folder.

Sort by - Sort videos into a specific order.

Grid view/ List view - View the options menu by grid or list type.

Memory manager - View the memory status.

Games and Applications

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare. If you download a game from the network, you will need to install the downloaded game in your phone before enjoying the game.

Playing a game

1 From the standby screen, press OK and select My stuff, then Games & apps.

2 Select Games menu.

3 Select a game and press Launch.

Using the games options menu

From the Games and Applications folders, the following options are

available:

Create new folder – Create a folder within the games and applications menu.

Sort by - Sort the games and applications by Date, Size or Name.

Memory manager - View the memory status.

Others

The Others folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications.

My memory card

If you purchase an optional external memory card, you can manage more content.

Games & apps

Games and Apps

Your KP275 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Playing a game

1 Press OK and select Games & Apps.

2 Select My games & apps and choose Games.

3 Choose the game you want to play and select Launch.

Yahoo

You can access Yahoo Mobile Internet Service.

1 Yahoo! oneSearch :You can search for instant answers.

2 Yahoo! Mail : Shows your email account.

3 Yahoo! Messenger : You can use Yahoo! Messenger for instant message.

4 Yahoo! Address Book : You can access your all contact details

Note

Some countries are unable to acess Yahoo! Go Service because of network limitations.

Organiser

Adding an event to your calendar

1 From the standby screen, press OK and choose Organiser then select Calendar.

2 Select the date you would like to add an event to.

3 Select Add.

4 Select whether you would like to add an Appointment, Anniversary or Birthday and select Done.

5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.

6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower time and date boxes.

7 If you would like to add a subject or a note to your event, press Subject or Name and type in your note.

8 Select Done and your event will be saved in the calendar. A cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Select each day you are on holiday one at a time, then choose Options and select Set holiday. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holidays.

Editing a calendar event

1 From the Home screen press OK , and select **Organiser**, then **Calendar**.

2 You can see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**.

3 Press **Options** and Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Done** to store the edited event.

Note: You can delete an event from your calendar by viewing the event and then pressing **Options** and **Delete**.

Adding a to do

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order.

Adding a memo

1 From the Home screen press OK , and select **Organiser**, then **Memo**.

2 Select **Add** and type your memo.

3 Select **Save**.

4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Secret memo

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

Settings

You can send , back up or restore Calendar or To do. You can see Memory info ot clear all.

Tools

Quick menu

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save frequently used functions in the Quick menu, you can quickly use them by pressing the corresponding key.

Setting your alarm

1 Press OK , and select **Tools**, then **Alarms**.

2 Press **Options** and select **Add new**.

3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.

4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Not repeated**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Except holiday**, or **Choose weekday**.

5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Alarm Ring, Vibration, Ring&vibration** or **Follow profile.**

6 Scroll down to choose the alarm tone. Press OK key and choose a sound from **Voice recordings** or **Default sounds.**

7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.

8 Select **Done**.

Using your calculator

1 Press OK , and select **Tools**, then **Calculator**.

2 Press the numeric keys to input numbers.

3 For simple calculations, select the function you require (+, –, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.

4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.

5 Select Clear key to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

1 Press OK , and select **Tools**, then **Stopwatch**.

2 Select **Start** to begin the timer.

3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.

4 Select **Stop** to end the timer.

5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

1 Press OK , and select **Tools**, then **Converter**.

2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.

3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.

4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Note: For Currency convert, you need to set 'Rate' according to current Exchange rate first.

Adding a city to your World time

1 From the Home screen press OK , and select **Tools**, then **World time.**

2 To find out the time of specific city, press **Options** and select **Add city**.

3 Scroll down the list or enter the first letter of the city. Also you can select Map and choose a city.

4 Press Select.

TIP! You can select the first letter of the city required from the keypad to speed up the process

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

1 From the standby screen, press OK and choose Browser.

2 To access the browser homepage directly, select Home. Alternatively, select Enter address and type in your desired URL, followed by Open.

NOTE : An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

1 From the standby screen, press OK and choose Browser.

2 Select Bookmarks. A list of your Bookmarks will appear on the screen.

3 To create a new folder, select Options and choose Create new folder. Enter the name of your bookmark folder.

4 To add a new bookmark, select Options and press Add new. Enter a name for your bookmark followed by the URL.

5 Select Done. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.

6 To access the bookmark, simply scroll to it and select Open.

Saving a page

1 Access your required webpage as described above.

2 Select Options, Save items, then Save this page.

3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.

4 Select Save.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages and delete saved pages.

Accessing a saved page

1 From the standby screen, press OK and choose Browser.

2 Select Saved pages.

3 Select Open to connect to the saved page.

Viewing your browser history

1 From the standby screen, press O and choose Browser, then select History.

2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed.

3 To access one of these pages, simply select the required page and press Open.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text.

Changing the web browser settings

1 From the standby screen, press OK and choose Browser then select Settings.

2 You can choose to edit Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security, or Reset Settings.

3 Once you have changed your settings, press Select.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KP275 personal to you.

Note: For information on call settings see page 23.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the Home screen. Simply press < then the profile you would like to activate. Choose from **Normal**, **Silent**, **Outdoor** and **Flight mode**.

> **Tip!** Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet or send messages when **Flight mode** is switched **On.**

Customising your profiles

You can customise each profile setting.

1 Press **Settings** and select **Profiles**.

2 Choose the profile you want, select **Options** and choose **Edit**.

3 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

1 Press OK and open **Settings**.

2 Select Screen and then choose from:

Screen theme - Choose the theme for your standby screen or start-up, shut down the phone.

Menu style - Choose the style used to display menus.

Dialling - Set the display used when making a call.

Font - Adjust the font.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE : The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - Enter the greeting message used when the phone is switched on.

Changing the language

Go to **Settings**, select **Phone** and choose **Language** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Network - Your KP275 connects automatically to your preferred network. To change these settings, use this menu.

Internet profiles - Set the profiles to connect to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Set the packet data connection.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KP275 and the important information it holds protected.

1 Press OK and open **Settings**.

2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Handset lock - Choose a security code to lock your phone **When switching on**, **If SIM changed**, **Immediate**, **None**.

Change codes - Change your **PIN code, PIN2 code or Security code**.

Changing your display settings

1 Press OK and select **Settings**.

2 Select **Screen** and choose from:

Screen theme - Choose the theme for your standby screen or start-up, shut down the phone.

Menu style - Choose the style used to display menus.

Dialling - Set the display used when making a call.

Font - Adjust the font.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE : The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - Enter the greeting message used when the phone is switched on.

Settings

Viewing memory status

Your KP275 has three memories available: the phone, the USIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Settings** and choose **Memory manager** and you will then see the current status of the memories (User memory, User reserved memory, SIM memory and External memory) in your KP275.

TIP! See page 18 for information on **Installing a memory card**.

Streaming settings - If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Resetting your phone

Use **Reset settings** in **Settings** to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings, use this menu.

Select **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your KP275 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Changing your Bluetooth settings

1 Select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.

2 Choose **Settings**. Make your changes to:

My device visibility - Choose to be Visible, Visible for 1 min or Hidden.

My device name - Enter a name for your KP275.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KP275 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.

2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and Select **Search new device**

3 Your KP275 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.

4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.

5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Connectivity

Using a Bluetooth headset

1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.

2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.

3 Your KP275 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.

2 Use your computer to send the file via Bluetooth.

3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.

4 The file will be saved within the appropriate folder depending on type. So for example, photographs will be saved in the **My images** folder and music in the **My sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

To switch Bluetooth on:

1 Select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.

2 Select **Turn on**.

3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.

2 Select **Options** and choose **Send**, then **Bluetooth**.

3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

4 Your KP275 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.

5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

To receive a file:

1 To receive files, your Bluetooth must be both **Turn on** and **Visible**.

2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB connection mode

You can select the USB connecton mode on your phone for several uses.

Always ask mode

If you set the “Always ask mode” as default, the phone will always prompt you to select a type of USB connection mode each time you connect the phone to a PC via the data cable.

WARNING! First make sure you have a suitable tariff! Otherwise if you download large amounts of data – such as music or video – you may incur high charges.

1 Attach the USB cable to the device.

2 Select PC Internet from the popup menu in the device.

3 Wait until pop up open up on your PC and then select Start to install the Via the phone software, called Via the phone and its drivers on your PC, then follow the onscreen instructions.

4 You can now use your web browser and email programs as normal. When you’ve finished, click Disconnect

Connectivity

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

1 Select Connectivity, then USB connection mode.

2 Highlight Mass storage and press Select.

3 Connect your phone to your PC. Your phone will read:
"Connected" with Mass storage as title. Do not disconnect during transfer.

4 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

NOTE : After selecting mass storage your phone must be reconnected to your PC to initiate Mass Storage.

NOTE : Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the contents of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

Using your phone as a modem

Your KP275 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires.

PC suite-Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

1 Go to www.lgmobile.com and choose Asia & Pacific first and then your country.

2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section. Click Yes andLG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).

3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.

4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.

5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Accessories

These accessories were supplied with your KP275.

Charger

Data cable and CD

Connect and synchronise your KP275 and PC.

Battery

User Guide

Learn more about your KP275.

Stereo headset

Note

- Always use genuine LG accessories.
  Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquires.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS1900 and W-CDMA networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KP275
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KP275

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	26. Sep. 2008

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com