1 น็อตยึดกันสะเทือนขณะขนส่ง

เครื่องซักผ้าผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพมาเป็นอย่างดีก่อนการจัดส่งสินค้า อาจไม่แน่ใจถึงสภาพภายในเครื่องซักผ้าหลังจากขนส่งมาถึงมือท่านได้ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขนส่ง

- แกะที่ฝาครอบด้านบนออกก่อนใช้งานเท่านั้น
- เมื่อถอดแผงออกเพื่อขนส่งเครื่องซักผ้า ควรขอบอบ่านที่ร้องออกจากสามารถของแผงออกมาด้วยเสมอ

2 การถอดสลักยึดตำแหน่งการขนส่ง

1. เปิดฝาด้านบนเครื่องซักผ้าเพื่อเข้าถึงสายรัดตรงกลางของถังซักผ้า

ก่อนการซัก

สัญลักษณ์ในการซัก

ดูแลผู้ถูกซักรีด	ซักด้วยความร้อนระดับต่ำสุด	ห้ามอบแห้ง	แขวนผึ่งให้แห้ง	ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว	ซักด้วยความร้อนระดับต่ำ
ห้ามซัก	ซักด้วยความร้อนสูง	แขวนให้หมาด	ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวทั้งหมด	ซักด้วยความร้อนน้อยที่สุด	ห้ามรีด	ปล่อยให้แห้ง	ใช้น้ำยาฟอกขาวได้

การตรวจสอบเครื่องซักผ้า
ในการใช้ครั้งแรกควรตรวจสอบเครื่องซักผ้าและปิดน้ำก่อนทำการใช้

การเตรียมน้ำยา
เปิดก๊อกน้ำ

การตรวจพบข้อน้ำทิ้ง
การตอบสนองต่อข้อบกพร่อง

การเติมปริมาณน้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม
ทำงานขึ้นเท่านั้นและเปิดเมื่อคุณต้องการเท่านั้น

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- นำสิ่งของที่ทนต่อการกรอกน้ำเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้า
- ทำการต่อกระดุมและปิดซิปเพื่อป้องกันไม่ให้ผูกติดกัน
- ล้วงกระเป๋าเพื่อนำสิ่งของแปลกปลอมออกก่อนทำการซัก

การเตรียมผ้าก่อนทำการซัก
- ดูสภาพ ลักษณะ
- ไม่ควรใช้ฤปแบบการซักแบบ Pre Wash
- แผ่นน้ำยาซักฟอกที่ตกประกอบการซัก
- ควรใช้ฤปแบบการซักแบบ Pre Wash

6 motion (แบบการซัก 6 ลักษณะ)
ระบบการซักแบบจักรกลจะถูกแปรเปลี่ยนกับในการเคลื่อนไหวของทางเดินของแรงเสียดทานของผ้าซึ่งเป็นรูปร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมทุกครั้งของการซักผ้าของคุณทุกแบบซักรีด

ทุกคุณสมบัติ
- น้ำใช้ดูแลในกระบอกของถนอมกลไก
- เปิดประตูเพื่อให้ผ้าการซัก เพื่อให้ร่องแห้ง
- ตรวจสอบน้ำรั่วเป็นประจำ

การกันระบบวิทยาสื่อแบบต่อเน่
- ใช้งานการที่ดูที่ในการซักและสะดวกใช้
- ถ้าเป็นไปได้ ไม่ควรใช้ฤปแบบการซักที่ใช้เวลานาน อย่างเช่น Pre Wash
- ควรใช้ฤปแบบการซักที่ประหยัดระหว่างการซักไม่นานนัก

กล่องใส่ผงซักฟอก

A การซักหลัก
สำหรับน้ำที่ตกประกอบในผ้า ควรใส่ผงซักฟอกในปริมาณของ และใส่ฤปแบบการซักแบบ

B น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ผ้าอบไม่น่าจะปรับผ้านุ่ม จนถึงระดับสูงสุด เพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะปรับนานั้นทำที่

C เพิ่มการซัก
สำหรับผ้าที่ตกประกอบควรใส่ระยะที่สอง 1-4 ของช่องใส่ผงซักฟอกและเลือกรูปแบบการซักเพิ่มการซัก

ตารางแสดงรูปแบบการซัก

รูปแบบการซัก	ชนิดของผ้า	ดูดซึมน้ำยาซักผ้า	การซักน้ำเย็นเพิ่ม	ค่าน้ำหนักที่สูงสุด	การตอบสนองต่อน้ำยาดูดซึมการซักผ้า
Cotton (น้ำร้อน)	เสื้อยืดเด็ก,เสื้อยืด, ชุดนอน,ชุดชอป, เบด ผ้าปูเตียงที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)	Time delay (เดี๋ยวเวลาเริ่มทำงาน) Pre wash (เพิ่มการซัก) หรือ Disinfection (เพิ่มการซักฆ่าเชื้อ) Intensive (เพิ่มผงซัก) Time save (เพิ่มการทำงาน)	ต่ำน้ำ 8.0 กิโลกรัม	Eco Dry (ประหยัดพลังงาน)ดูดสูง 1.0 กิโลกรัม Cupboard Dry (ไม่ดูดสูง 4.5 กิโลกรัม Iron Dry (ปานกลางดูดสูง 4.5 กิโลกรัม Low Temperature (ดูดสูงต่ำ) ดูดสูง 4.0 กิโลกรัม Timer (ทางเวลา) 30 นาที ดูดสูง 1.5 กิโลกรัม 60 นาที ดูดสูง 3.0 กิโลกรัม 120 นาที ดูดสูง 5.0 กิโลกรัม
Cotton Eco (น้ำร้อนประหยัดพลังงาน)	สำหรับผ้าของคนที่ใช้ผ้าเนื้อเนื่องกัน	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)		ต่ำน้ำ 8.0 กิโลกรัม	
Mix (น้ำอุณหภูมิ)	ใช้สำหรับผ้าหลายชนิด	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)		ต่ำน้ำ 4.5 กิโลกรัม	
Easy Care (น้ำเย็นเพิ่ม)	น้ำเย็นสำหรับผ้าเนื้อเนื่องกันและ ใส่ในเครื่องซักผ้าเดียวกัน	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)		ต่ำน้ำ 4.5 กิโลกรัม	
Soak (ซักแช่ด้วยเวลาน้ำ)	ใช้สำหรับซักผ้าเปื้อนสีต่างๆ	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)		ต่ำน้ำ 8.0 กิโลกรัม	
Quick (ซักเร็ว)	ผ้าที่ต้องการซักเร็ว ดูดซึมน้ำยาซักผ้าน้อย และ ผ้าเนื้อบาง	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)		ต่ำน้ำ 3.0 กิโลกรัม	
Spin (ซักปั่น)	ผ้าที่ต้องการซักปั่นอย่างเดียว	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)		ต่ำน้ำ 8.0 กิโลกรัม	
Wool (น้ำเย็นเพิ่ม)	ใช้สำหรับขนแกะ/ขนสัตว์	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)	Time delay (เดี๋ยวเวลาเริ่มทำงาน) Intensive (เพิ่มผงซัก)	ต่ำน้ำ 3.0 กิโลกรัม	ไม่ควร
Rinse+Spin (ซักปั่นเพิ่ม)	ใช้สำหรับซักผ้าขนแกะ	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)	Time delay (เดี๋ยวเวลาเริ่มทำงาน) Pre wash (เพิ่มการซัก) Intensive (เพิ่มผงซัก)	ต่ำน้ำ 4.5 กิโลกรัม	
Baby Care (น้ำเดือดน้ำ)	สำหรับเด็กเล็ก	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)	Time delay (เดี๋ยวเวลาเริ่มทำงาน) Intensive (เพิ่มผงซัก)	ต่ำน้ำ 4.5 กิโลกรัม	Eco Dry (ประหยัดพลังงาน)ดูดสูง 1.0 กิโลกรัม Cupboard Dry (ไม่ดูดสูง 4.5 กิโลกรัม Iron Dry (ปานกลางดูดสูง 4.5 กิโลกรัม Low Temperature (ดูดสูงต่ำ) ดูดสูง 4.0 กิโลกรัม Timer (ทางเวลา) 30 นาที ดูดสูง 1.5 กิโลกรัม 60 นาที ดูดสูง 3.0 กิโลกรัม 120 นาที ดูดสูง 5.0 กิโลกรัม
Dry Only (ปั่นเท่านั้น)	ใช้สำหรับผ้า	ไม่ควร	Time delay (เดี๋ยวเวลาเริ่มทำงาน)	ต่ำน้ำ 4.5 กิโลกรัม	
Quick 30 (ซักด่วน)	ซักผ้าเสร็จภายในเวลา	ผงซัก (และเสริม ผงซัก)	Time delay (เดี๋ยวเวลาเริ่มทำงาน) Disinfection (เพิ่มการซักฆ่าเชื้อ) Intensive (เพิ่มผงซัก)	ต่ำน้ำ 3.0 กิโลกรัม	
Rinse + Spin (ซักปั่นปั่น)	ใช้สำหรับซักผ้าเนื้อเนื่องกัน	ไม่ควร	Time delay (เดี๋ยวเวลาเริ่มทำงาน)	ต่ำน้ำ 8.0 กิโลกรัม	

- Time Delay : ใช้งานการเดี๋ยวเวลาทำงานก่อน
- Pre wash : ใช้งานเพิ่มซักด้วยการกรอกน้ำ โดยที่ถาวรซึ่งดูดซึมซึมใช้ Pre wash เป็นใช้งานปรับงานการซักผ้าเนื้อ
- Medic Rinse : ดูแลการแปลงที่ "ทำงานล่วงหน้า" ดูดซึมการซักผ้าอย่างและมีประสิทธิภาพ
- Time Save : ช่วยลดเวลาการทำงานของเครื่องซักผ้า
- Intensive : ทางเวลาประหยัดเวลา ใช้เพิ่มผงซัก" และช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น

การซักผ้าหลัก 1
เลือกสลับกันเพื่อป้องกันการซักผ้าเนื้อเนื่องกันและเพิ่มการซักผ้าเนื้อเนื่องกันและเพิ่มผงซักผ้าเนื้อเนื่องกันและเพิ่มผงซักผ้าเนื้อเนื่องกันและเพิ่มผง