الإنجليزية

LG
Life's Good

دليل المالك

منقي الهواء

اقرأ قبل استخدام المنتج (تعليمات السلامة، واستخدمه بشكل صحيح.
بشأن ضمان سلامة المستخدمين والممتلكات.
بطاقة ضمان المنتج مرفقة مع دليل المستخدم.
بعد القراءة المتأنية لدليل المستخدم؛ احتفظ به في متناول اليد.

الفئة PS-P700
الفئة PS-P800

MFL42657802

www.lg.com

المميزات

مندو اعي الفخر استخدام منقي الهواء من LG.
بعد القراءة الشاملة لهذا الدليل؛ فإن استخدامهذا المنتج لفترة طويلة يعد آمنًا وملائماً.

نظام التعقيم الحفاز متعدد الأبعاد

– معقم من الداخل بواسطة فلتر HEPA القابل للغسل، ومعقم أيضًا من الخارج.
يستطيع فقط معقم الهواء LG العقيم بشكل كامل من الداخل والخارج.

نظام مرشح HEPA المنعش سهل الاستخدام.

– سهولة التعرف الفوري على حالة المرشح من خلال نظام فصل المرشح المتميز.
– لا تقلق بشأن اتساخ المرشح. حيث يمكن استخدامه مرة أخرى بعد تنظيفه بالماء.

مرشح قوي مقاوم للحساسية

– يمكن لهذا المرشح امتصاص وتحليل المكونات المسببة للحساسية، مما له الأثر الوقائي بالإضافة إلى منع آثار الروائح والبكتيريا.

جدول المحتويات

قبل الاستخدام

- ❑ المميزات.....2
- ❑ تعليمات السلامة ..... 4~13
- ❑ التركيب 14
- ❑ دليل بدءمنقي الهواء.....15
- ❑ أسماء قطع الغيار ..... 16~19
  - – الهيكل الأساسي
  - – عرض التشغيل والتحكم فيه
  - – نظام الفلتر
  - – وحدة التحكم عن بعد
- ❑ دليل وحدة التحكم عنبعد 20
  - – التشغيل الأول لوحدة التحكم عن بعد
  - – استبدال البطارية
  - – تنبيه

أثناء الاستخدام

- ❑ وضع التشغيل ..... 21~24
  - – تشغيل تنقية الهواء
  - – وضع السرعة
  - – الوضع التلقائي
  - – وضع تنظيف سريع
  - – وضع هادئ
  - – وضع عاصفة رملية
- ❑ وظائف إضافية ..... 25~28
  - – وظيفة أيون
  - – وظيفة تنظيف الفلتر
  - – وظيفة تشغيل مؤقت الإيقاف
  - – مصباح تنظيف الفلتر

بعد الاستخدام

- ❑ وضع تنقية الهواء طريقةتنظيفـمستشعراتالترابـوالجسم الخارجي.....29
- ❑ تنظيف المرشح..... 30~31
- ❑ تنظيف الأتربة.....32
- ❑ الصيانة.....33
- ❑ التأكد من العناصر قبل الإبلاغ عن العيب ..... 34~35
- ❑ مواصفات المنتج.....36

تنبيهات السلامة

تم وضع تحذير ات السلامة كما هي موضحة أدناه للمنع المسبق لأية مخاطر غير متوقعة أو تلف وذلك عن طريق استخدام المنتج بسلامة ودقة.

تحذير / تنبيهات

هذا الرمز لتركيز التنبيه على التفاصيل وعمليات التشغيل التي من شأنها أن تتسبب في أي نوع من الأخطار. ولمنع أي خطر، اتبع التوجيهات بعناية وبطريقة مناسبة.

تحذير في حالة عدم الاتباع، فقد يؤدي ذلك للوفاة أو إصابات خطيرة للمستخدم.

تنبيه في حالة عدم الاتباع، فقد يؤدي ذلك إلى إصابات للمستخدم أو تلف للمتلكات.

جميع البطاريات (سواء كانت مثبتة أو ملحقة) لا يجب تعريضه للحرارة الزائدة مثل ضوء الشمس أو أي مصدر مشابه.

⚠ تحذير

التركيب

لا تقم بتعديل أوتغيير طول سلك التيار الكهربي بطريقة عشوائية.

وإلا سيتسبب ذلكفي حدوث حريق أو ماس كهربائي.

استخدم القابس المخصص لقابسالهواء. (لا تستخدم قابس طراز أرجل الأخطبوط.)

فالاستخدام غير المعقول للتيار الكهربي سيتسبب في حدوث حريق أو ماس كهربائي.

لا تستخدم أسلاك كهربية تالفة أو بالية.

وإلا سيتسبب ذلك في حدوث حريق أو ماس كهربائي.

افتح النوافذ لتهوية الهواء قبل تشغيل منقي الهواء عند تسرب الغاز.

وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار وحريق أو إصابة جسدية.

لا تستخدم المنتج في مكان يكون فيه رطوبة عالية أو زيوت مثل الحمامات أو المغاسل.

وإلا سيتسبب ذلك في حدوث حريق أو ماس كهربائي.

لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه بطريقة عشوائية.

قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو ماس كهربائي.

لا تحتفظ وتستخدم غاز قابل للاحتراق أو مواد قابلة للاحتراق حول المنتج.

وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث حريق وتعطل المنتج.

لا تضع أجهزة نارية حول المنتج.

قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.

في حالة صدور ضوضاء غريبة أو رائحة أو انبعاث دخان من المنتج، انزع مقبس التيار الكهربي واتصل بمركز الخدمة.

وإلا سيتسبب ذلك في حدوث حريق أو ماس كهربائي.

احتفظ بهذا المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، أو مصدر الحرارة أو الرطوبة.

وإلا فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية، أو حريق أو تعطل المنتج.

لا تضع أشياءً ثقيلة على أسلاك التيار الكهربي أو توخى الحرص بحيث لا يتم الضغط عليها أسفل المنتج.

وإلا سيتسبب ذلك في حدوث حريق أو ماس كهربائي.

التشغيل

أدخل مقابس التيار الكهربي بإحكام حتى النهاية وذلك حتى لا تتحرك.

فالتوصيل غير المكتمل قد يؤدي إلى حدوث حريق.

انزع مقابس التيار الكهربي بإمساكها من الرأس ولا تلمسها أبداً ويداك مبتلتان.

وإلا، قد يسبب ذلك صدمة كهربية أو إصابة جسدية.

لا تتلف أسلاك التيار الكهربي أو تلويها بعنف أو تضعها بين الشقوق أو تسخنها.

فأسلاك التيار الكهربي التالفة قد تؤدي إلى حدوث حريق أو ماس كهربائي.

لا تمسك من الكابل عند سحب مأخذ الكهرباء.

فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربية.

لا تركب هذا المنتج في مكان يكثر به تراب الزيوت الصناعية أو تراب المعادن.

وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث حريق وتعطل المنتج.

عند تلف سلك الطاقة، فيجب إصلاحه من قبل شخص مؤهل لمنع أي مخاطرة.

وإلا فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية، أو حريق أو تعطل المنتج.

احرص على ألا يتسرب الماء داخل الجهاز.

وإلا فقد يؤدي ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تضع عوائق حول المنتج.
وإلا قد يؤدي ذلك إلى تعطل المنتج.

لا تضع سجادة أو وسادة على أسلاك التيار الكهربي.
فقد تتلف أسلاك التيار الكهربي مما يؤدي إلى صعق كهربي في حالة وضع أشيا ءثقيلة بطريقة لا يمكن معها رؤية أسلاك التيار الكهربي.

لا تستخدم أجهزة حرارية بالقرب من أسلاك التيار الكهربي.
وإلا سيتسبب ذلك في حدوث حريق أو ماس كهربائي.

لا تسمح للأطفال بتسلق هذا المنتج.
فقد ينكسر وينجرحون.

لا تنضح المنتج بمبيد حشرات أو رذاذ الشعر.
فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو حادثة.

لا تستخدم هذا المنتج أثناء النقل.
فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف بعض أجزاء المنتج.

لا تحرك المنتج بإمساك اللوحة الأمامية.

فقد يتسبب ذلك في ماس كهربائي أو تلف بعض مكونات المنتج.

لاتضع قهوة أو كل أنواع المشروبات على منفذ إخراج الهواء.

وإلا سيتسبب ذلك في حدوث حريق أو ماس كهربائي.

اتصل بمركز الخدمة لإصلاح المنتج.

فقد يؤدي أي فصل أو إصلاح غير مؤهل إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تضع أي أثقال من شأنها الضغط على الزجاج الأمامي.

فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو تلف المنتج أو صدمة كهربائية.

لا تدخل يديك أو القضبان داخل فتحات دخول الهواء أو خروجه.

وإلا، قد يسبب ذلك تعطل المنتج أو إصابة جسدية.

في حالة غمر المنتج بالماء، يجب الاتصال بمركز الخدمة.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

⚠ تحذير

التركيب

احتفظ بمسافة 1 متر عند تركيب المنتج بالقرب من التلفاز أو الر اديو.

تجنب الأماكن القريبة من ألسنة النار أو أجهزة التسخين أو تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.

لا تستخدم المنتج في إزالة غاز سام مثل الكاربون.

وإلا قد يؤدي ذلك إلى تعطل المنتج.

لا تستخدم المنتج كمروحة للتهوية أو موقد مسطح للطعام في المطبخ.

فقد يؤدي ذلك إلى تقصير عمر المنتج.

ركب المنتج في مكان مستوى ولا تسقطه أو تخبطه.

وإلا قد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو حادثة.

احتفظ بمسافة 1.5 متر من أجهزة الإزالة واحتفظ بمسافة 10 سم أو ما يقرب من ذلك.

لا تستخدم أي فولطية غير 220-240 فولط.

وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

عند استخدام المنتج مع مضرم داخل حجرة محكمة التهوية، فقم بتهوية الحجرة من وقت لآخر.

في الأماكن محكمة التهوية، لا يتم إزالة بعض المواد السامة مثل ثاني أكسيد الكربون.

لا تقم بتركيب منقي الهواء على حافلة نقل (السيارة، السفينة، إلخ).

فقد يؤدي ذلك إلى تعطل المنتج.

التشغيل

لا تستخدم الجهاز في أغراض خاصة مثل الحيوانات أو الخضروات أو آلة الضبط أو حفظ الأعمال الفنية.

وإلا قد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل المذيبات، ولكن استخدم قطعة قماش ناعمة.

وإلا فقد يحدث حريق أو تشوه للمنتج.

لا تشغل المنتج أو توقف تشغيله أثناء إدخال مقابس التيار الكهربي أو نزعها.

وإلا سيتسبب ذلك في حدوث حريق أو ماس كهربائي.

انزع مقبس التيار الكهربي في حالة عدم لفترة طويلة.

وإلا، قد يسبب ذلك تعطل المنتج أو حريق.

للاستخدام مع فلتر الجسيمات الكبيرة بحيث يؤمن بإحكام، وينظف مرة كل 6 أشهر.

قد يتسبب هذا في تعطل المنتج.

أحكم تثبيت كافة المرشحات ونظفها بشكل دوري.

وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل المنتج.

ابدأ التنظيف بعد إيقاف تشغيل الطاقة وعند توقف المروحة.

يمكن أن يتسبب في التعر ض لصدمة كهربائية أو للإصابة.

لا تترك الرطوبة تتسرب من المرطب لملامسة المنتج مباشرة.

وإلا فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية، أو حريق أو تعطل المنتج.

لا تستخدم هذا المنتج كمروحة للتهوية أو ما إلى ذلك.

فقد يؤدي ذلك إلى تقصير عمر المنتج.

انزع مقابس التيار الكهربي للتنظيف.

وإلا سيتسبب ذلك في حدوث حريق أو ماس كهربائي.

لا تفتح اللوحة الأمامية أثناء تشغيل المنتج.

ففتح اللوحة الأمامية يوقف التشغيل.

احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بعد إخراجها من وحدة التحكم عن بعد.

أو صدمة كهربائية.تأكدأن البطاريات ليست في متناول الأطفال.

إذا ابتلع الأطفال البطاريات؛ فاذهب للطبيب فوراً.

اغسل المرشح القابل للغسيل ثم جففه تماماً في الظل.

وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل المنتج.

لا تدخل أية مواد قابلة للاشتعال داخل المنتج.

وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو تعطل المنتج.

أماكن التركيب

الهيكل الأساسي

- الأماكن ذات الوصلات الكهربية القريبة
- الأماكن الخالية من عوائق مداخل الهواء
- الأماكن ذات السطح الأفقي وحركة الهواء الكثيرة

تحذير تركيب منقي الهواء على أجسام متحركة (سيارة أو سفينة، إلخ) يؤدي إلى إتلاف المنتج، ولذا لاتر كبه في تلك الأماكن.

تحذير هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الصحية المحدودة، أو الذين يعانون من فرط في الحساسية، أو الاضطرابات العقلية، أو ذوي الخبرة والمعرفة المحدودة، دون إشراف أو تعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل الأشخاص المسؤولين عن سلامتهم.

يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

دليل بدء منقي الهواء

أوقف منقي الهواء عند التنظيف.

• تنظيف منقي الهواء مع فتح النوافذ يؤدي إلى تغيير دورة الهواء الطبيعي ودخول أجسام كثيرة جداً، ويقلل من عمرالمرشح. إتمام عملية التنظيف في دورة الهواء الكافية؛ ثم إغلاق النوافذ، ثم تشغيل منقي الهواء هي الوسيلة المثلى لتنقية الهواء.

الاستخدام بعد دورة هواء كافية عند الطهي

• عند تحمير اللحوم أو الأسماك؛ فإن التخلص من الرائحة بأستخدام المنقي ليس صحيحًا. فالأجسام الزيتية تسد الخلايا في المرشح، وتقلل من عمره أو تلوثه، وحدوث آثار سلبية. وفي هذه الحالة؛ يجب توفر دورة هواء كافية. التخلص من الروائح المتبقية بمنقي الهواء بعد التخلص من الأجسام الزيتية هو الطريقة الصحيحة والفعالة لاستخدام المنتج لمدة طويلة.

لا تنم بالقرب من الوحدة.

• مروحة منقي الهواء ليست قوية، وقد تشعر بالانتعاش قبل النوم، ولكن بعد النومقد تشعر بالبرودة. والطريقة المثلى هي المحافظة على وجود مسافة متر إلى منقي الهواء.

لا تضعه في الزاوية.

• لاتضع الجهاز في أماكن محاطة بالأثاث أو الأجهزة، إلخ، أو الزاوية. فوضعه في ذلك المكان يجعل من الصعب تنقية الهواء الداخلي من المساحة المتبقية.

تأكد من تغيير الهواء لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

• يجب على العائلات التي تستخدم منقي الهواء ضمان وصول الأوكسجين الكافي. ويجب تغيير الهواء لمدة 30دقيقة على الأقل كل يوم لإدخال الهواء الجديد إلى المكان. ويعمل فتح النافذة المقابلة على تحقيق نتائج أفضل لتغيير الهواء. الكسل يضعف تجديد الهواء، لذلكيجب التنظيفـو الصيانة.

اسم كل قطعة غيار

الهيكل الأساسى

عرض التشغيل والتحكم فيه

عرض التشغيل

عرض غسيل الفلتر

تحقق من مستوى تلوث الفلتر عند إضاءة المصباح.
اغسل الفلتر في حالة وجود تلوث شديد.

عرض الأتربة/الروائح

المستوى الأعلى من عرض الأتربة/الروائح
يعني أيضًا أن مستوى التلوث عال أيضًا.

عرض تدفق الهواء

عرض التنقية الصحية

عرض تنظيف الفلتر

عرض حجز/تنظيف الفلتر

زر التشغيل/الإيقاف

زر وضع التشغيل

زر سرعة المروحة

زر إيقاف المؤقت

زر تنظيف الفلتر

زر أيون

نظام الفلتر (يقدم فقط أجزاء الفلتر)

اسم الفلتر	الوظيفة	دورةالغسيل/الاستبدال
1 فلتر الجسيمات الكبيرة	هو فلتر للتخلص من الجسيمات الكبيرة ويقوم بالمعالجة بمقاومة البكتيريا، بحيث يساعد في تحسين الوضع الصحي.	يغسل مرة كل 6 أشهر.
2 فلتر مثيرات الحساسية (للاستبدال)	يمتص ويحلل مثيرات الحساسية التي قد تسبب الحساسية.	يستبدل مرة كل 6 أشهر.
3 وظيفة المادة الحافزة الكربونية القابلة للغسل (الفلتر الحيوي للتخلص من الروائح القابل للغسل)	فلتر التخلص من الروائح الشامل يتخلص من دخان السجائر (الرائحة)، وروائح الأطعمة، وروائح شعر الحيوانات، وNO_2، ورائحة الحمام، وروائح الأحماض والقلويات، والمركب العضوي VOCs.	يغسل مرة كل 6 أشهر.
4 فلتر HEPA القابل للغسل	فلتر HEPA القابل للغسل يتخلص من الجسيمات الدقيقة مثل الحشرات الصغيرة، وحبوب اللقاح، ودخان السجائر (الجسيمات)، والأتربة الدقيقة، والفطريات المتطايرة، وشعر الحيوانات، وغيرها.	يغسل مرة كل 6 أشهر.

* بالنسبة إلى الفلتر القابل للغسل، يجب أن يجف تمامًا في الظل والتخلص من أي رطوبة به.
(يعتمد زمن التجفيف على الظروف الجوية. فإن لم يجف الفلتر تمامًا، قد يؤدي ذلك إلى تعطل المنتج أو خروج رائحة كريهة).
* حينما يتلوث الفلتر القابل للغسل بشكل كبير، قد يستحيل تنظيفه حتى بعد غسله، يفضل استبداله بآخر جديد.
* تعتمد فترات غسيل الفلتر واستبداله على بيئة الاستخدام.تعتمد فترات غسيل الفلتر واستبداله على بيئة الاستخدام.تعتمد فترات غسيل الفلتر واستبداله على بيئة الاستخدام.

وحدة التحكم عن بعد

زرالتشغيل/الإنهاء
زر بدء أو إغلاق هذا المنتج

زر سرعة المروحة
ضبط سرعة المروحة

زر وضع التشغيل
اختيار التشغيل (يدوي، آلي، التنقية السريعة، النوم، الأتربة الصفراء)

زر إيقاف المؤقت
يضبط زمن إيقاف تشغيل منقي الهواء.

زر أيون
ضبط وظيفة التنقية.

استخدام وحدة التحكم عن بعد
أثناء استخدام وحدة التحكم عن بعد؛ أشر إلى مستقبل الأشعة في الهيكل الرئيسي بالجهاز.

دليل وحدة التحكم عن بعد

التشغيل الأول لوحدة التحكم عن بعد

اسحب غلاف الكيس البلاستيكي الحامي للبطاريات وانزعه.

استبدال البطارية

1 افتح غطاء البطارية

2 تأكد من تركيب البطارية وفقًا للتعليمات

3 أغلق غطاء البطارية

تنبيه

اضغط زرًا واحدًا في المرة

لأن وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح عند الضغط على أكثر من زر

لا تقف على وحدة التحكم عن بعد أو تثقبها

لا تستخدمها في أماكن بها ماء أو رطوبة

لا تستخدمها بالقرب من مصدر للنار أو الحرارة

- أخرج البطاريات عند تخزين المنتج لفترة طويلة. فقد تتسرب سوائل البطارية وتؤثر على وحدة التحكم عن بعد.
- استبدل كافة البطاريات في كل مرة. اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع إذا حدث عيب في وحدة التحكم عنبعد، بعد استبدال البطاريات.

وضع التشغيل

تشغيل تنقية الهواء تنقية الهواء الداخلي

1 اضغط زر ON/OFF(التشغيل/الإنهاء)، ثمبعد أن ينتهي الصوت، ابدأ التشغيل عند إضاءة المصباح.

(المرجع وفقًا لفئة "التشغيل التحضيري" التالية)
يخرج الهواء النقي من مخرج الهواء في الأعلى.

- اضغط زر التشغيل / الإنهاء للإنهاء.
- عند توصيل قابس التيار الكهربي، يصدر صوت تذكيري.

ما هو"التشغيل التحضيري"؟

خلال الدقيقتين الأوليين بعد التشغيل؛ يبدأ التشغيل التحضيري عند بدء المستشعر.
ويتحرك مستوى مؤشر الأتربة / الروائح لأعلى ولأسفل أثناء التشغيل التحضيري.

وضع السرعة يختار المستخدم سرعة المروحة يدويًا

1. اضغط زر ON/OFF(التشغيل/الإنهاء).
2. الانتقال إلى وضع SPEED(السرعة) بالضغط على زر MODE(الوضع).
3. اضغط زر المروحة لاختيار FAN SPEED(سرعة المروحة) المتوقعة للمروحة.
   - السرعة الافتراضية للمروحة ضعيفة.
   - عند إعادة التشغيل في وضع السر عة؛ يعود النظام إلى سرعة المروحة السابقة. سرعة المروحة لها أربعة أوضاع، هي: ضعيفة، هادئة، قوية، شديدة. (انتقل إلى الوضع التالي وفقًا للترتيب الأعلى إلى الأقل).

الوضع التلقائي يختار الجهاز سرعة المروحة المناسبة.

1. اضغط زر ON/OFF(التشغيل/الإنهاء).
2. الانتقال إلى وضع AUTOMATIC(التلقائي) بالضغط على زر MODE(الوضع).
   - التحكم التلقائي في سرعة المروحة، دون بذل المزيد من الجهد معها.
   - اضغط زر سرعة المروحة في الوضع التلقائي للانتقال إلى وضع السرعة وزيادة سرعة المروحة مستوى واحداً.
   - وباستثناء وظيفة سرعة المروحة؛ يجب على المستخدم ضبط باقي الوظائف.

وضع تنظيف سريع يعمل بقوة للحظة لتنقية الهواء الداخلي.

1. اضغط زر ON/OFF(التشغيل/الإنهاء).
2. الانتقال إلى وضع QUICK CLEAN(تنظيف سريع) بالضغط على زر MODE(الوضع).
   - عند ضغط زر تدفق الهواء في تشغيل التنقية السريعة، يتحول إلى التشغيل اليدوي ويعمل في الوضع المنخفض "LOW".
   - تعمل عند تشغيل التنقية السريعة في وضع التربو لحوالي 10 دقائق ثم تتحول إلى الوضع الأوتوماتيكي

وضع هادئ يوفر جوًا هادئًا أثناء النوم.

1. اضغط زر ON/OFF(التشغيل/الإنهاء).
2. الانتقال إلى وضع SILENT(هادئ) بالضغط على زر MODE(الوضع).
   - تنتقل سرعة المروحة إلى الوضع البطيء في وضع النوم؛ ويتأخر الضوء في المصباح 3 ثواني.
   - اضغط زر سرعة المروحة للانتقال إلى وضع السرعة وزيادة سرعة المروحة مستوى واحداً.

وضع عاصفة رملية لتنقية الهواء الداخلي بفعالية في العواصف الترابية.

1. اضغط زر ON/OFF(التشغيل/الإنهاء).
2. الانتقال إلى وضع SAND STORM(عاصفة رملية) بالضغط على زر MODE(الوضع).
   - اضغط زر سرعة المروحة في وضع التراب الكثيف للانتقال إلى وضع السرعة وزيادة سرعة المروحة مستوى واحداً.
   - سرعة المروحة يتم التحكم بها وفقًا للترتيب الضبط المسبق.
   - وبالإضافة إلى وظيفة سرعة المروحة؛ يجب على المستخدم ضبط باقي الوظائف.

وظيفة أيون

يصدر أيون للتعقيم غير ضار يتخلص من البكتيريا.

1 اضغط زر ON/OFF(التشغيل/الإنهاء).

2 اضغط زر ION(أيون) لاختيار الوظيفة المتوقعة.

- عند ضغط الزر لمرة واحدة، يتم التحول إلى الأوضاع بالترتيب (التنقية الصحية) ← (إيقاف التنشيط) ← (التنقية الصحية).

وظيفة تنظيف الفلتر التخلص من الجسيمات الكبيرة

عند تشغيل وظيفة تنظيف الفلتر، يتوقف تشغيل منقي الهواء. تبدأ فرشاة التنظيف الخاصة بفلتر الجسيمات الكبيرة في الدوران للتخلص من الجسيمات الموجودة في الهواء.
الجسيمات التي يتخلص منها فلتر الجسيمات الكبيرة تتجمع في صندوق الأتربة.
نظف صندوق الأتربة دورياً.
راجع صفحة 32 للتعرف على تنظيف صندوق الأتربة.

للتشغيل الآلي

- يشغل آلياً تنظيف الفلتر بعد استخدامه لفترة معينة. لن تحتاج إلى تشغيل منفصل.
- يعرض 5 دقائق على شاشة التشغيل وينظف الفلتر للفترة الزمنية المحددة.
- لن يعمل أثناء تشغيل وظيفة النوم.

للتشغيل اليدوي

1 اضغط زر تنظيف الفلتر

- يبدأ تنظيف الفلتر خلال 5 ثوان.
- يعرض 5 دقائق على شاشة التشغيل وينظف الفلتر للفترة الزمنية المحددة.
- عند ضغط الزر لمرة واحدة، يتم التحول إلى الأوضاع بالترتيب (تنظيف الفلتر) ← (إيقاف التنشيط) ← (تنظيف الفلتر).
- حينما تريد تشغيل المنقي أثناء تنظيف الفلتر، اضغط زر تنظيف الفلتر مرة أخرى للإلغاء.

وظيفة تشغيل مؤقت الإيقاف يتوقف تلقائيًا بعد عدة ساعات من النوم

مثال: يتوقف العمل تلقائيًا بعد 3 ساعات

1 اضغط زر **ON/OFF**(التشغيل / الإنهاء).

2 اضغط زر TIMER(إيقاف الموقت) لضبط 3 ساعات.

- عند الضغط على الزر؛ يزيد وقت التشغيل بمقدار ساعة.

- أقصى وقت متاحهو 9 ساعات.
- يتوقف العمل تلقائيًا.

- يتوقف تلقائيًا بعد 3 ساعات.

مصباح تنظيف الفلتر

يسمح لك بالتعرف على دورة تنظيف الفلتر ودورة استبداله بعد الاستخدام لفترة محددة.

1 عند التشغيل (مصباح غسل الفلتر)، افتح اللوحة الأمامية أثناء تشغيل المنقي وافحص الفلتر. إن كان الفلتر ملوثًا، اغسله أو استبدله.

2 عند فتح اللوحة الأمامية بعد إيقاف التشغيل بالضغط على زر التشغيل والإيقاف، هذا لا يوقف مصباح غسل الفلتر.
افتح اللوحة الأمامية للفحص أثناء تشغيل المنقي.

3 راجع الصفحات 30-31 للتعرف على تفاصيل غسل الفلتر.

- قد تعتمد حالة الفلتر على بيئة الاستخدام.
- عند إغلاق اللوحة الأمامية بعد الفحص، يتم التحول إلى وضع تدفق الهواء المنخفض "LOW".

طريقة تنظيف مستشعرات التراب والجسم الخارجي

طريقة تنظيف الجسم الخارجي

ضع قطعة قماش لينةفي ماء دافئ، ثم امسح بها الجهاز بعد عصرها جيداً.

تنبيه

- لا تنظف وحدة التحكم والمؤشر بالجسم الخارجي بسائل قلوي.
- لا تمسح سطح الجهاز بحامض الكبريتيك، أو حمض الكلور، أو المذيب العضوي.

طريقة تنظيف مستشعر الأتربة

مستشعر الأتربة عبارة عن جهاز يستشعر جسيمات الأتربة الكبيرة والصغيرة. يجب تنظيف الجزء الخاص بالعدسة بشكل دوري للمحافظة على أداء المستشعر.

1 افتح اللوحة الأمامية.

2 افتح غطاء مستشعر الأتربة.

3 قم بمسح عدسة مستشعر الأتربة بدعامة قطنية.

بعد الفراغ من تنظيف العدسة، أغلق غطاء مستشعر الأتربة بترتيب عكسي.

قم بتنظيف عدسة مستشعر الأتربة مرة واحدة كل 6 أشهر.
ولكن يمكن أن تتفاوت مرات التنظيف بناء على البيئة والوقت المستخدم فيهما المستشعر.
وبناء عليه، قم بتنظيف عدسة المستشعر بشكل متكرر في البيئة التي تسود فيها الأتربة.

تنظيف المرشح

1 تأكد من إيقاف التشغيل قبل التنظيف.
أمسك المقبض ثم اسحب للأمام لفتح اللوحة الأمامية.

2 ارفع مقبض صندوق الأتربة إلى الاتجاه العلوي ثم اسحبه نحو الخارج.

3 اسحب حاوية الفلتر خارج الوحدة الرئيسية.

4 ضع حاوية الفلتر على سطح مستو وارفع العلاقة المثبتة في فلتر الجسيمات الكبيرة إلى الاتجاه العلوي لفتحه.

5 فك فلتر الجسيمات الكبيرة.

6 قم بتنظيف المرشح المفكوك بالرجوع إلى إرشادات تنظيف المرشح الواردة بالصفحة التالية.

تنبيه

- لسلامتك؛ افصل التيار قبل التنظيف.
- بعد التنظيف بالماء؛ جفف الجهاز جيداً في الظل. (لأنه إذا لم يجف جيداً؛ فقد لا يعمل جيداً).
- استبدل المرشح إذا تعذر التنظيف بسبب زيادة الانسداد.
- إذا لم يجف المرشح جيداً بعد التنظيف؛ فقد يصدر رائحة سيئة.
- يرجى عدم ضرب المنتج باليد.

طريقة تنظيف المرشح قد تختلف صيانة المرشح بحسب البيئة

فئة المرشح	تكرر الإستبدال	تكرر التنظيف	طريقة التنظيف	
فلتر الجسيمات الكبيرة	شبه دائم	دورة غسيل تقدر بحوالي 6 أشهر	لن تحتاج إلى تنظيفه منفصلاً، وذلك بفضل وظيفة تنظيف الفلتر. ولكن عند تنظيف فلاتر أخرى بواسطة المكنسة الكهربائية أو بالماء، نظفها مع هذا الفلتر. حيث يمكنك استخدام فلاتر أنظف.	صورة 1
فلتر مثيرات الحساسية	يستبدل مرة كل 6 أشهر.	-	استبدله مرة كل 6 أشهر.	صورة 2
فلتر التخلص من الروائح	شبه دائم	دورة غسيل تقدر بحوالي 6 أشهر	إنقع المرشح فى ماء دافىء لمدة ساعة واحدة. ازالة الجسيمات من المرشح بواسطة هز الماء من المرشح.	صورة 3
فلتر HEPA	شبه دائم	دورة غسيل تقدر بحوالي 6 أشهر	اشطف المرشح القابل للغسيل HEPA بواسطة الدش.	صورة 4

1 فلتر الجسيمات الكبيرة

2 فلتر مثيرات الحساسية

3 فلتر التخلص من الروائح

4 فلتر HEPA

نظف صندوق الأتربة (قم بتغطية اللوحة الأمامية بعد تنظيف صندوق الأتربة. يرجى تغطيته بإحكام، وإلا لن يشتغل الجهاز).

1 تأكد من فصل التيار أثناء العمل.
ادفع اللوحة الأمامية للأمام لفتحها.

2 ارفع مقبض صندوق الأتربة بالاتجاه العلوي واسحبه نحو الخارج.

3 تفريغ صندوق الأتربة.

4 لتثبيت صندوق الأتربة، لا بد من تثبيت الفتحة الجانبية من صندوق الأتربة داخل المكان المخصص في فلتر الجسيمات الكبيرة.

1 تأكد من تشغيل منقي الهواء لأكثر من ساعة في يوم مشمس،
اضغط زر التشغيل/الإنهاء لإيقاف التشغيل.

2 افصل التيار.

3 تأكد من تنظيف وحماية جسم منقي الهواء.
استخدم حقيبة من الفنيل عند تخزين منقي الهواء لفترة طويلة،
تفاديًا لدخول الهواء أو الأجسام فيه.

نظف بقطعة قماش لينة.
فالخدوش تؤدي بسهولة إلى تلف الجسم الخارجي.

التأكد من العناصر قبل الإبلاغ عن العيب

عند حدوث خلل بالمنتج، تأكد من الأجزاء التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة.

الأعراض	التأكيد	الإجراءات
إجمالي الأعطال	• هل تم جذب قابس الطاقة؟	• قم بتوصيل المنتج بنقطة الطاقة بشكل صحيح.
	• هل توجد أي مشكلات بوحدة التحكم عن بعد؟	• أعد تركيب البطارية أو اضبط القطب (+، −).
	• هل تلف مصهر الطاقة؟	• اطلب المساعدة من مركز الخدمة.
	• هل اللوحة الأمامية مفتوحة أم لا؟	• توقف عن العمل عندما تكون اللوحة الأمامية مفتوحة وقم بإغلاقها بشكل كامل. (زر الإغلاق الأيسر/الأيمن)
انخفاض سرعة المروحة مع وجود صوت غير جيد	• هل هناك الكثير من الأتربة التي تسد مرشح HEPA؟ • هل هناك الكثير من الأتربة التي تسد المرشح المضاد للحساسية؟	• قم بغسل المرشح وفقًا لدورة التنظيف الخاصة به ويجب استبدال المرشح المضاد للحساسية وفقًا لدورته.
تعذر ضبط إيقاف الموقت.	• هل تم فحص مؤشر التشغيل أم لا؟	• اضبط المنتج مرة أخرى وفقًا للدليل.
عدم عمل وظيفة تنقية الهواء بالشكل الملائم	• هل التلوث الهوائي الداخلي شديد أم لا؟	• استخدم المنتج بعد توفر دورة هواء كافية.
	• هل المرشح ملوثًا؟	• استخدم ماء نظيفًا في الغسيل. (لا تستخدم ماء ساخنًا تتجاوز درجة حرارته 40 درجة مئوية أو مذيبًا متطايرًا) قم بالتجفيف بشكل كامل في مكان ظليل وتجنب الأماكن القريبة من مصادر النيران أو الإضاءة المباشرة.
	• هل بيئة الاستخدام كبيرة أم لا؟	• يجب الاستخدام في مساحة ملائمة. (تجنب الاستخدام في الأماكن جيدة التهوية مثل المداخل والمخارج والنوافذ وما شابه ذلك).
	• هل توجد عوائق محيطة أم لا؟	• قم بإزالة العوائق.
	• هل يتم التركيب في أماكن غير جيدة التهوية أم لا؟	• قم بالتركيب في أماكن أخرى.
لا يعمل الزر بشكل صحيح.	• تحقق من ارتدائك لقفاز (قفازات) وما شبه ذلك؟	• استخدمه بعد إزالة أي أشياء غريبة بما في ذلك القفازات.

الأعراض	التأكيد	الإجراءات
مخرج الهواء به رائحة غريبة.	• هل صدرت هذه الرائحة مباشرة بعد شراء المنتج؟	• إنها رائحة الكربون النشط. وستختفي هذه الرائحة في غضون 1–2 أسبوع بعد تشغيل المنتج. هذه الرائحة غير ضارة. (إنها ظاهرة تشبه الرائحة الأولى عند شرائك لسيارة جديدة.)
	• هل يستخدم في أماكن دخانية أو ذات روائح أم لا؟	• الاستخدام في أماكن دخانية أو ذات روائح يضعف وظيفة تنقية الهواء.
	• هل يستخدم في مكان به رائحة طعام أم لا؟	• روائح الطعام تخترق المرشح، استخدم بعد دورة هواء كافية.
	• هل جف المرشح تماماً أم لا؟	• المرشح المبتل يصدر روائح، يرجى الاستخدام بعد أن يجف تماماً.
مشكلة في مؤشر المستشعر.	• مستشعر الأتربة دائماً في المستويات المرتفعة.	• نظف مستشعر التراب أو المرشح.
	• ارتفاع مستوى مستشعر الروائح؟	• منقي الهواء LG مصمم لاكتشاف الهواء الملوث؛ ولذا لن يتفاعل مستشعر الروائح مع روائح الطعام. ولكن مرشح إزالة الروائح سيزيل الرائحة. أجسام البخار من الطهي أو الماء المغلي قد تجعل مستوى مستشعر الرائحة مرتفعاً.
	• هل أرقام مستشعر الأتربة ومستشعر الروائح تواصل الصعود والهبوط؟	• تمثل هذه العملية ظاهرة التشغيل الأولية لاستقرار العمل الأولي للمستشعر خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل العملية. وسيتوقف هذا الإجراء في غضون دقيقتين ويبدأ المستشعر في العمل (ارجع إلى صفحة 21).

معايير المنتج

لتحسين جودة المنتج؛ قديختلف شكل هذا المنتج أو تصميمه أو مواصفاته نسبيًا.

اسم الطراز	الفئة PS-P700	الفئة PS-P800
مصدر التيار الكهربي	أحادي الطور، 220–240 فولت، 60/50 هيرتز	
المساحة الفعالة	60 متر مربع	70 متر مربع
وزن المنتج	15 كجم	
حجم الشكل (مم)	475(عرض) × 680(ارتفاع) × 300(طول)	
استهلاك التيار الكهربي	90 واط	90 واط