LG
Life's Good

LG Electronics

Hướng dẫn sử dụng nhanh cho dòng sản phẩm TV – Màn hình tinh thể lỏng (LCD TV)

P/No: AFN75735418

MỤC LỤC

1. HƯỚNG DẪN AN TOÀN
2. CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT
3. LẮP ĐẶT VÀ CHUẨN BỊ
   - Mở hộp
   - Các phím bấm
   - Lắp đặt TV – Gắn chân đế
   - Đặt TV trên bàn
   - Gắn TV lên tường
   - Cố định các dây
   - Không sử dụng chân đế
4. THIẾT LẬP CÁC KẾT NỐI
   - Kết nối với Ăngten
   - Kết nối HDMI
   - Kết nối USB
5. ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
6. BẢO QUẢN
   - Làm sạch TV của bạn
     - ✓ Dây cắm nguồn.
     - ✓ Màn hình, khung, mặt trước, mặt sau.

Cảnh báo

Nếu bạn bỏ qua các thông điệp cảnh báo, bạn có thể bị thương nặng hoặc có khả năng xảy ra tai nạn.

Chú ý

Nếu bạn bỏ qua các thông điệp nhắc nhở, bạn có thể bị thương nhẹ hoặc sản phẩm có thể bị hư hỏng.

Ghi chú

Các dòng ghi chú sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng sản phẩm an toàn. Hãy đọc các ghi chú cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
(LCD/PDP TV)

1. Thông tin về sản phẩm

- Tên sản phẩm:

Sách này sử dụng cho nhiều dòng sản phẩm, xem ký hiệu của tên model bên ngoài hộp và đối chiếu thông tin về tên sản phẩm dưới đây:

* LCD TV : Tivi màn hình tinh thể lỏng
* Plasma TV : Tivi màn hình mỏng công nghệ plasma (TV plasma)
* LED LCD TV : Tivi màn hình tinh thể lỏng sử dụng công nghệ LED
* 3D LED TV : Tivi màn hình tinh thể lỏng sử dụng công nghệ 3D LED
* 3D PDP TV : Tivi màn hình mỏng công nghệ 3D plasma (TV plasma 3D)

- Hãng sản xuất: LG Electronics Việt Nam

- Khối lượng kích thước: Xem thông tin ngoài hộp

2. Giải thích về các thông tin trên nhãn sản phẩm

MODEL NAME:
PRODUCT CODE:
POWER:
SERIAL NO:
MANUFACTURED:
MADE IN:

MODEL NAME : Tên Model

PRODUCT CODE : Dành cho nhà sản xuất quản lý sản phẩm

POWER : Điện áp sử dụng **100 (110) ~ 240 VAC 50/60Hz**, công suất tiêu thụ được ghi trên nhãn dán phía sau Tivi. (sau giá trị điện áp sử dụng **W (oát)** hoặc **A (ampe)**). Mối liên hệ P=0.95UI với P là cuông suất (W) U là điện áp sử dụng (V) và I là dòng tiêu thụ.

SERIAL NO : Số thứ tự của sản phẩm xuất xưởng

MANUFACTURED : Tháng - Năm sản xuất sản phẩm

MADE IN : Địa chỉ sản xuất Km 17.5 Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên

"**Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm**"

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Hãy đọc các hướng dẫn an toàn này thật **cẩn thận** trước khi sử dụng sản phẩm.
- Trong quyển hướng dẫn này, các hình ảnh minh họa có thể hơi khác so với sản phẩm của bạn trên thực tế, vì đây chỉ là các ví dụ phục vụ cho mục đích hướng dẫn sản phẩm.

CẢNH BÁO : Nếu bỏ qua các thông tin **cảnh báo**, bạn có thể bị thương nặng hoặc có thể bị tai nạn hoặc nguy hiểm hơn, có thể dẫn đến cái chết.

CHÚ Ý : Nếu bỏ qua các thông tin **chú ý,** bạn có thể bị thương nhẹ hoặc sản phẩm có thể bị hỏng.

Chú ý khi lắp đặt sản phẩm

Cảnh báo

Hãy tránh xa các nguồn nhiệt.
* Nếu không, các lỗi như shock điện, cháy, sai chức năng hoặc méo mó vỏ sản phẩm có thể xảy ra.

Không sử dụng TV trong nơi ẩm thấp như phòng tắm hay bất kỳ nơi nào có thể bị ẩm ướt.
* Có thể gây ra cháy hoặc chập điện.

Nếu bạn ngửi thấy khói hoặc bất kỳ mùi lạ nào khác hoặc nghe tiếng động lạ, hãy rút dây điện nguồn và liên hệ với trung tâm bảo hành.
* Nếu bạn tiếp tục sử dụng lúc này, mà không có sự can thiệp đo đạc đúng cách, các lỗi không lường trước sẽ có thể xảy ra.

Chú ý:

Đặt TV ở bề mặt phẳng và vững chắc để không rơi TV.
* Nếu TV bị rơi, bạn có thể bị thương, TV có thể bị vỡ và hỏng.

Tránh xa sản phẩm TV khỏi ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.
* Nếu không, sản phẩm có thể bị hỏng.

Không đặt TV ở những nơi chật hẹp như giá sách hoặc quá kín.
* Khoảng trống xung quanh là rất cần thiết.

Chú ý về điện

Cảnh báo

Hãy chắc chắn đã nối dây nguồn điện tới một ổ cắm đã được tiếp mát đúng.
* Bạn có thể bị giật điện hoặc chấn thương.

Không được chạm vào dây điện nguồn bằng tay ướt. Thêm đó, nếu dây nguồn bị ướt hoặc bị bao phủ bởi bụi, hãy làm khô dây nguồn hoặc tẩy bụi đi hoàn toàn.
* Bạn có thể bị giật điện nếu quá ẩm ướt.

Đừng chạm tay vào sản phẩm hoặc ăng-ten khi có sấm chớp mưa bão.
* Nếu không, bạn có thể bị giật điện.

Chú ý:

Bảo vệ dây nguồn khỏi tác động cơ học, vật lý như bị xoắn, kéo căng, bị chèn vào cửa, hoặc tránh bước chân qua. Hãy chú ý cẩn thận từng ổ cắm điện và dây điện, và các ổ cắm của từng thiết bị gia dụng điện trong nhà.

Chú ý khi di chuyển sản phẩm.

Cảnh báo

Hãy chắc chắn đã tắt TV trước khi di chuyển TV
Hãy chắc chắn đã gỡ bỏ tất cả dây cáp điện cũng như cáp tín hiệu nối với TV trước khi di chuyển TV.

* Bạn có thể bị giật điện hoặc sản phẩm có thể bị hỏng rơi do vướng dây.

Chú ý:

Không tác động quá mạnh khi di chuyển TV.
* Nếu không, bạn có thể bị giật điện, hoặc sản phẩm có thể bị hỏng. Luôn để mặt panel (hướng màn hình) về phía trước và giữ bằng 2 tay khi di chuyển.
* Nếu bạn làm rơi TV, sản phẩm đã bị rơi có thể gây ra shock điện hoặc chập cháy. Hãy nhờ trung tâm sửa chữa bảo hành gần nhất khi cần sửa và tư vấn.

Chú ý trước khi sử dụng sản phẩm.

Cảnh báo

Không được tháo TV, sửa chữa hoặc tự ý chỉnh sửa linh kiện hay các bộ phận của sản phẩm theo ý bạn.
* Shock điện hoặc chập cháy có thể xảy ra.
* Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra, chỉnh định hoặc sửa chữa.

Để giảm nguy cơ về cháy hay shock điện, không được để sản phẩm dính nước mưa hay ẩm ướt. Không được té nước vào TV – và không nên có bất kỳ vật gì có chất lỏng, như bình nước đặt bên cạnh TV.

Hãy tham khảo tất cả dịch vụ bảo hành để nhờ tư vấn của những kỹ thuật viên được chứng nhận chất lượng. Bảo hành là cần thiết khi máy đã bị hỏng hóc theo bất kỳ cách nào, ví dụ như dây nguồn hoặc ổ cắm bị hỏng, có chất lỏng bị đổ vào TV hoặc có vật thể lạ rơi vào trong máy, máy bị hỏng do mưa hoặc quá ẩm, không hoạt động bình thường hoặc đã bị rơi.

QUY TRÌNH LẮT ĐẶT

1. Mở thùng đóng gói và chắc chắn rằng có đủ phụ kiện kèm theo
2. Gắn chân đế vào TV
3. Kết nối các thiết bị bên ngoài với TV

LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ

Mở thùng chứa TV

Kiểm tra thùng đựng sản phẩm của bạn theo những mục dưới đây. Nếu thiếu bất kỳ phụ kiện nào, hãy liên lạc với đại lý mà bạn mua sản phẩm. Những minh họa từ hướng dẫn sử dụng này có thể có đôi chút khác biệt so với sản phẩm và linh kiện thực tế.

Chú ý

- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện nào không được chấp thuận để đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho sản phẩm.
- Bất kỳ hỏng hóc hay thương tích nào do việc sử dụng phụ kiện không được chấp thuận đều không được bảo hành.
- Một số sản phẩm có tấm nilon mỏng dán trên màn hình .

Ghi chú

- Các phụ kiện đi kèm với sản phẩm của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào dòng sản phẩm.
- Thông số sản phẩm hoặc nội dung của sách hướng dẫn có thể thay đổi mà không cần báo trước để nâng cao chức năng của sản phẩm.
- Để đạt được kết nối tối ưu, dây nối HDMI và thiết bị USB cần có các mép vát nhỏ hơn 10mm độ dày và 18mm chiều rộng. Có thể sử dụng dây cáp ngoài hỗ trợ chức năng USB 2.0 nếu dây cáp USB hoặc thiết bị lưu trữ USB không phù hợp với cổng USB trên TV của bạn.

	Điều khiển từ xa và pin AAA		**Sách hướng dẫn sử dụng**
	Vải làm sạch (Tùy thuộc vào từng model) Sử dụng để lau chùi bụi bẩn ở mặt trước của TV		**Ốc lắp ráp** 2Chiếc, P4 x 20 (Đối với 22CS46**)
	Ốc lắp ráp 8Chiếc, M4 x 20 (Đối với 26/32/42CS46**, 32/42LS34**, 32/42LM34**)		**Ốc để cố định** (Đối với 26/32/42CS46**, 32/42LS34**, 32/42LM34**)
	Dây nguồn		**Nắp bảo vệ** (Đối với 26CS46**)
	Nắp bảo vệ (đối với 32CS46**, 32LS34**, 32LM34**)		**Nắp bảo vệ** (Đối với 42CS46**, 42LS34**, 42LM34**)
	Kính 3D Số lượng kính 3D phụ thuộc vào model hoặc từng quốc gia (Đối với 32/42LM34**)		**Thiết bị cách điện** (Tùy thuộc vào từng model)
	Chân đế/thân chân đế (Đối với 22CS46**)		
	Chân đế/thân chân đế (Đối với 26CS46**)		
	Chân đế/thân chân đế (Đối với 32/42CS46**, 32/42LS34**, 32/42LM34**)		

Hướng dẫn cách ly nối mát (đất) của TV qua đường Ăngten

1. Lý do áp dụng: Khi để TV nối với mát (đất) qua đường ăngten sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng linh kiện bên trong TV thậm chí dẫn đến hiện tượng cháy, chập vỉ chính của TV. Hướng dẫn này tùy thuộc vào từng dòng sản phẩm.
2. Cách sử dụng thiết bị cách ly (như hình vẽ): Bạn không được kết nối trực tiếp TV với tín hiệu Cáp/Ăngten trên tường mà phải thông qua “Thiết bị cách ly”.

Các bộ phận và phím bấm

Phím	Mô tả
∨ ∧	Lựa chọn các chương trình đã lưu
− +	Điều chỉnh âm thanh
OK ◉	Lựa chọn menu đang tô đậm hoặc xác nhận đầu vào
SETTINGS	Truy cập menu chính hoặc lưu lại các nhập vào của bạn và thoát khỏi menu chính.
INPUT	Thay đổi tín hiệu đầu vào
⏻ / I	Tắt hoặc bật TV

1 Cảm biến thông minh: điều chỉnh chất lượng và độ sáng hình ảnh dựa trên môi trường xung quanh.
2 Tất cả các phím đều rất nhạy và có thể dễ dàng hoạt động bằng ngón tay của bạn.

1

2

3

CHÚ Ý

Khi gắn đế vào TV, hãy úp màn hình TV xuống mặt bàn phẳng hoặc bề mặt nhẵn để tránh làm màn hình TV bị trầy xước.

Siết chặt ốc để ngăn ngừa TV bị nghiên về phía trước. Không siết quá chặt.

CHÚ Ý

Tháo bỏ chân đế trước khi lắp TV lên tường bằng cách thực hiện các bước ngược lại.

Đặt TV trên bàn

1-Nhấc và đặt TV vào vị trí thẳng đứng trên bàn

- Để lại một khoảng ít nhất là 10cm so với tường cho thoáng gió.

2-Cắm dây nguồn vào ổ điện trên tường

Chú ý

Không được để TV gần nguồn nhiệt, điều này có thể làm hỏng sản phẩm.

Điều chỉnh TV để có được góc nhìn thích hợp

(32/42CS46**, 32/42LS34**, 32/42LM34**)

Xoay 20 độ sang trái hoặc phải và điều chỉnh góc của TV để phù hợp với góc xem của bạn

Chú ý

- Khi điều chỉnh góc của TV, hãy lưu ý các ngón tay của bạn. Các chấn thương cá nhân có thể xảy ra nếu tay của bạn bị chèn ép. Nếu sản phẩm bị nghiêng nhiều quá, nó có thể bị rơi, gây ra thiệt hai hoặc thương tích.

Cố định TV trên bàn

(Cho 26/32/42CS46**, 32/42LS34**, 32/42LM34**)

Cố định TV trên bàn để ngăn ngừa TV bị nghiêng về phía trước, gây ra nguy cơ hỏng hóc và bị thương. Để cố định TV trên bàn, hãy lắp và siết chặt ốc vít được cung cấp ở mặt sau của chân đế.

Cảnh báo

- Để ngăn ngừa TV bị đổ, nên cố định TV với mặt sàn hoặc tường theo các chỉ dẫn trên.
  TV bị nghiêng, bị lắc hoặc bị rung có thể là nguyên nhân gây ra hỏng hóc

Giữ chặt TV trên tường

Tính năng này không có sẵn có các sản phẩm

1 - Lắp vào và siết chặt các bu-lông có khoen hoặc thanh đỡ TV và ốc vít trên mặt sau của TV. Nếu có ốc vít ở vị trí của bu-lông có khoen thì hay tháo bỏ chúng ra trước.

2 - Gắn các giá đỡ cùng với ốc vít lên tường, phù hợp với vị trí của các bu-lông có khoen trên mặt sau của TV.

3 Kết nối bu-lông có khoen và thanh đỡ bằng một sợi dây chắc chắn. Lưu ý để sợi dây ở vị trí nằm ngang so với bề mặt phẳng.

Chú ý

- Hãy chắc chắn rằng trẻ em không leo trèo lên TV của bạn

Ghi nhớ

- Hãy sử dụng bề mặt hoặc tủ đủ rộng và chắc để đảm bảo an toàn cho TV
- Thanh đỡ, ốc vít và dây không được cung cấp. Bạn có thể bổ sung chúng từ các đại lý ở địa phương của bạn

Sử dụng hệ thống bảo mật Kensington
(Tùy thuộc vào từng sản phẩm)

Thiết bị bảo mật Kensington được gắn phía sau TV. Để biết thêm thông tin về việc lắp đặt và sử dụng, tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị hoặc ghé thăm website *http://www.kensington.com*
Kết nối bảo mật Kensington giữa TV và bàn đặt TV.

Gắn TV lên tường

Lắp đặt giã đỡ gắn tường vào phía sau TV một cách cẩn thận và lắp đặt lên bức tường vững chắc. Khi bạn lắp TV lên các vật liệu xây dựng khác, vui lòng liên hệ người có chuyên môn. LG khuyến cáo bạn nên lắp đặt TV lên bức tường đủ tiêu chuẩn.

Hãy chắc chắn rằng, ốc vít và giá đỡ gắn tường theo tiêu chuẩn VESA.
Các kích thước tiêu chuẩn được cho trong bảng dưới đây:

Model	22CS46**	26/32CS46**, 32LS34**, 32LM34**	Model	42CS46**, 42LS34**, 42LM34**
VESA (A x B)	100 x 100	200 x 100	VESA (A x B)	200 x 200
Loại ốc vít	M4	M4	Loại ốc vít	M4
Số lượng	4	4	Số lượng	4
Giá đỡ gắn tường	LSW100B, LSW100BG	LSW100B, LSW100BG	Giá đỡ gắn tường	LSW200B, LSW200BG LSW200BX

Chú ý

- Trước tiên hãy rút nguồn điện, sau đó mới di chuyển hoặc lắp đặt TV để tránh chập điện.
- Nếu bạn lắp TV trên trần hoặc tường bị nghiêng, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích nghiêm trọng. Hãy sử dụng giá đỡ do LG khuyến cáo và liên hệ với người có chuyên môn.
- Không nên siết quá chặt các ốc vít, có thể làm hỏng TV và không được bảo hành.
- Hãy sử dụng ốc vít và giá gắn tường theo tiêu chuẩn Vesa

Ghi nhớ

- Sử dụng các ốc vít được liệt kê theo tiêu chuẩn Vesa.
- Bộ khung treo tường bao gồm hướng dẫn sử dụng và các thiết bị cần thiết.
- Khung treo tường không được cung cấp và bạn có thể mua ở các đại lý.
- Chiều dài các ốc vít có thể khác nhau tùy thuộc vào bức tường mà bạn lắp TV. Nên sử dụng chiều dài thích hợp.
- Tham khảo thêm hướng dẫn của nhà cung cấp.

Sắp xếp dây phía sau TV

26/32/42CS46***, 32/42LS34**, 32/42LM34**

1. Tập hợp và buộc dây vào đai cố định.
2. Siết chặt đai cố định vào TV

Đai kẹp cố định

Chú ý

- Không dùng đai kẹp để di chuyển TV, đai kẹp có thể bị đứt gây ra chấn thương hoặc làm hỏng TV

Không sử dụng chân đế để bàn

26/32/42CS46**, 32/42LS34**, 32/42LM34**

- Khi gắn TV lên tường, hãy sử dụng **nắp bảo vệ**. Điều này sẽ bảo vệ TV của bạn không tích tụ bụi bẩn.

Đưa nắp bảo vệ vào phía dưới (phần đang để mở) của TV cho đến khi nó khóa lại chỗ đó.

Nắp bảo vệ

THIẾT LẬP CÁC KẾT NỐI

- Phần này sẽ hướng dẫn thiết lập các kết nối chính để sử dụng cho CS46**
  Kết nối các thiết bị bên ngoài với TV và chuyển đổi chế độ đầu vào để lựa chọn thiết bị ngoài. Để biết thông tin chi tiết về kết nối với thiết bị ngoài, tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị.
  Các thiết bị ngoài tương thích: đầu thu HD, đầu DVD, VCRs, hệ thống âm thanh, thiết bị lưu trữ USB, PC, thiết bị chơi game, và các thiết bị ngoài khác.

Chú ý

- Kết nối các thiết bị ngoài với TV có thể khác nhau tùy theo từng model.
- Nếu bạn ghi một chương trình TV bằng đầu DVD hoặc VCR, hãy chắc chắc rằng cáp tín hiệu của TV đã kết nối qua đầu DVD hoặc VCR Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị kết nối.
- Nếu bạn kết nối một thiết bị chơi gam với TV, hãy sử dụng cáp được cung cấp cùng với thiết bị.
- Trong chế độ PC, có thể có một số vấn đề liên quan tới độ phân giải, độ tương phản hoặc độ sáng. Nếu điều đó xảy ra, bạn hãy thay đổi độ phân giải đầu ra của PC, tần số quét và điều chỉnh độ sáng, độ tương phản trên menu HÌNH ẢNH để hình ảnh rõ nét hơn
- Trong chế độ PC, một vài thiết lập độ phân giải có thể không hoạt động tùy thuộc vào cạc đồ họa.

Kết nối với ăngten

Kết nối TV với ổ cắm ăngten trên tường thông qua cáp (75 Ω).

Chú ý

- Sử dụng bộ chia tín hiệu nếu có hơn nhiều 2 TV Nếu chất lượng hình ảnh không tốt, nên lắp đặt thêm bộ khuếch đại tín hiệu để tăng chất lượng hình ảnh.
- Nếu chất lượng hình ảnh không tốt thông qua kết nối Ăngten, hãy điều chỉnh Ăngten cho đúng hướng.
  Dây cáp Ăngten và bộ chuyển đổi không được cung cấp.

Kết nối HDMI

Truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh số từ thiết bị bên ngoài tới TV. Kết nối thông qua cáp HDMI được chỉ ra như hình vẽ.

Chú ý

- Khuyến cáo sử dụng TV với kết nối HDMI để cho chất lượng hình ảnh tốt nhất.
- Cáp HDMI tốc độ cao có thể truyền được tín hiệu HD 1080p hoặc cao hơn
- Hỗ trợ chế độ âm thanh: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- Hỗ trợ định dạng âm thanh HDMI : Dolby Digital, PCM (Up to 192 KHz, 32k/44.1k/48k /88k/96k/176k/192k, DTS không được hỗ trợ.)

Kết nối Component

Truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh số từ thiết bị bên ngoài tới TV. Kết nối thông qua cáp component được chỉ ra như hình vẽ.

Chú ý

Nếu cáp kết nối không đúng, có thể dẫn đến trường hợp ảnh hiển thị là đen trắng hoặc bị nhòe màu

Kết nối Composite

Truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh tương tự từ thiết bị ngoài đến TV. Kết nối thông qua cáp composite được chỉ ra như hình vẽ.

DVD/ Blu-Ray / Đầu HD / VCR

Kết nối USB

Kết nối với thiết bị lưu trữ USB như thẻ nhớ ổ cứng gắn ngoài hay đầu đọc thẻ nhớ USB và truy cập đến thư mục MY MEDIA để sử dụng những dữ liệu khác nhau.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Những mô tả trong hướng dẫn sử dụng này dựa trên những nút bấm của điều khiển từ xa
Hãy đọc cẩn thận và sử dụng TV đúng cách.
Để thay thế pin, hãy mở nắp bảo vệ phía sau và thay thế pin AAA theo đúng chiều
⊕ và ⊖ ghi ở tem phía trong và đóng nắp bảo vệ lại.
Để tháo bỏ pin, thực hiện các bước ngược lại.

Chú ý

- Không được dùng lẫn pin cũ và pin mới, điều này có thể làm hỏng điều khiển từ xa của bạn
- Trong chế độ tương tự và ở một số quốc gia, một số chức năng có thể không hoạt động

Hãy trỏ điều khiển từ xa vào mặt nhận cảm ứng trên TV
(Đối với 22/26/32/42CS46**, 32/42LS34**)

ENERGY SAVING	Điều chỉnh độ sáng của màn hình để giảm năng lượng tiêu thụ.
TV / RAD	Lựa chọn chương trình Radio/TV
GUIDE	Hiển thị hướng dẫn.
INFO	Hiển thị thông tin của chương trình hiện tại
RATIO	Điều chỉnh kích thước hình ảnh
INPUT	Thay đổi tín hiệu đầu vào / bật TV
LIST	Truy cập danh sách các chương trình đã lưu.
Q.VIEW	Trở lại chương trình vừa xem trước đó
SETTINGS	Truy cập menu chính
Q.MENU	Truy cập menu nhanh
Nút điều hướng (lên/xuống/trái/phải)	Di chuyển lên xuống trong menu hoặc tùy chọn
OK	Xác nhận tùy chọn nhập vào của bạn.
	Quay trở lại bước trước đó.
EXIT	Thoát khỏi màn hình đang hiển thị và quay trở lại chương trình TV
FAV	Truy cập danh sách các chương trình yêu thích
SIMPLINK	Truy cập các thiết bị AV kết nối với cáp HDMI thông qua HDMI-CEC. Mở menu SIMPLINK.
PAGE	Di chuyển tới màn hình trước hoặc sau đó.
1 Các nút có màu	Truy cập một số tính năng đặc biệt trong menu (: đỏ, : xanh, : vàng, : xanh sẫm)
SUBTITLE	Nhớ lại phụ đề yêu thích của bạn trong chế độ số
Nút điều khiển (■, ▶, II, ◀◀, ▶▶)	Điều khiển menu MY MEDIA hoặc các thiết bị tích hợp (USB,SIMPLINK).
2 TELETEXT	Những nút này sử dụng cho chế độ văn bản

XEM TV

Kết nối với adapter AC/DC

Đối với
22/26LS3500,22/26LS3510

1 Kết nối một đầu của Adapter với giắc cắm nguồn trên TV

2 Kết nối một đầu dây nguồn với Adapter, sau đó cắm dây nguồn vào ổ điện trên tường

Chú ý

- Hãy chắc chắn rằng kết nối TV với nguồn Adapter AC/DC trước khi kết nối giắc cắm với ổ điện trên tường

Bật TV lần đầu tiên

Khi bạn bật TV lần đầu tiên, sẽ xuất hiện màn hình thiết lập ban đầu. Lựa chọn ngôn ngữ và thiết lập cơ bản theo ý bạn

1 Cắm dây nguồn vào ổ điện. Đèn báo nguồn có màu đỏ và TV chuyển sang chế độ Standby

2 Trong chế độ Standby, ấn nút power trên điều khiển từ xa để bật TV.
Màn hình thiết lập ban đâu sẽ xuất hiện trong lần đầu tiên bạn bật TV

Ghi nhớ

- Bạn có thể truy cập thiết lập ban đầu bằng cách truy cập menu chính

3 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập cài đặt TV theo ý muốn của bạn

Ngôn ngữ	Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị
⇩	
Cài đặt chế độ	Lựa chọn chế độ người dùng với môi trường trong nhà
⇩	
Cài đặt thời gian	Lựa chọn múi giờ và tiết kiệm điện ban ngày
⇩	
Tự động dò kênh	Tự động dò và lưu lại các kênh

Ghi nhớ

- Để hiển thị hình ảnh với chất lượng tốt nhất, hãy chọn chế độ **sử dụng trong nhà.**
- **Demo cửa hàng** thích hợp cho môi trường ở cửa hàng.
- Nếu bạn lựa chọn **Demo cửa hàng**, bất kỳ thiết lập tùy chỉnh nào cũng sẽ quay lại thiết lập mặc định của **Demo của hàng** trong 5 phút.

4 Khi các thiết lập cơ bản đã hoàn tất, bấm **OK**

Ghi nhớ

- Nếu bạn chưa hoàn thành thiết lập ban đầu, nó sẽ hiển thị môi khi bạn bật TV
- Hãy rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm nếu bạn không sử dụng TV trong một khoảng thời gian dài

5 Để tắt Tv, nhấn nút power trên điều khiển từ xa

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Chức năng hỗ trợ khách hàng cho phép truy cập dễ dàng các thông tin chi tiết

1 Ấn **SETTINGS** để truy cập menu chính.
2 Ấn nút màu đỏ **RED** để truy cập menu hỗ trợ khách hàng
3 Ấn nút lên xuống để di chuyển trong menu **và bấm OK**.

1 Hiển thị mô tả về các menu bạn lựa chọn. Ấn nút ∧/∨

2 Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình.

1 Cho phép lựa chọn nội dung mà bạn muốn.

2 Cho phép lựa chọn mục mà bạn muốn xem. Sử dụng ∧ ∨ để di chuyển giữa các trang.

3 Cho phép duyệt qua mô ta của các chức năng mà bạn chỉ đến.

CÁC CÀI ĐẶT CHÍNH CỦA TV

Các menu chính

1 Nhấn nút **Home** để truy nhập vào các menu.

2 Nhấn nút điều hướng và nút **OK** để lựa chọn.

3 Nhấn nút **BACK** để trở lại phần trước đó.

4 Khi bạn muốn thoát hãy nhấn nút **EXIT**.

■ Hình ảnh dưới đây chỉ mang tính minh họa.

* Khi vào menu "ÂM THANH" để lựa chọn chế độ âm thanh bạn muốn xem. Bạn nên đặt ở chế độ "Chuẩn".

* Khi vào menu "THIẾT LẬP" dò kênh bằng tự động hoặc thủ công, bạn cũng có thể sửa các chương trình đã có sẵn.

* Khi vào menu "HÌNH ẢNH" để lựa chọn chế độ hình ảnh bạn muốn xem. Hoặc điều chỉnh ở chế độ RGB--> vào "Màn Hình"

* Khi vào menu "THỜI GIAN" bạn có thể cài đặt hẹn giờ ngủ, tắt/bật tùy theo ý của bạn.

* Khi vào "MEDIA CỦA Tôi" bạn có thể chơi nhạc, video, ảnh theo ý thích của bạn

* Khi vào mục menu "Khóa" bạn có thể khóa các tín hiệu đầu vào và khóa bàn phím.Nếu không muốn khóa bạn hãy tắt chế độ khóa theo ý của bạn

* Khi vào mục menu "ĐẦU VÀO" bạn có thể chọn các kết nối khác nhau với TV: Ăngten, AV, HDMI,...

* Khi vào menu "TÙY CHỌN" bạn có thể chọn ngôn ngữ tiếng việt hoặc tiếng Anh .. .Ngoài ra bạn có thể cài đặt lại mặc định của nhà sản xuất bằng cách vào "Cài đặt nhà sx".

Thông số kỹ thuật

Chế độ HDMI-DTV

Độ phân giải	Tần số quét ngang (kHz)	Tần số quét đứng (Hz)
720x480	31.469 31.5	59.94 60
720x576	31.25	50
1280x720	37.5 44.96 45	50 59.94 60
1920x1080	33.72 33.75 28.125 26.97 27 33.75 56.25 67.43 67.5	59.94 60 50 23.97 24 30.00 50 59.94 60

Thông tin cổng kết nối component

Cổng Component trên TV	Y	P_B	P_R

Cổng ra hình ảnh trên đầu DVD	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Component
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (50 Hz / 60 Hz only)

BẢO QUẢN

Làm sạch TV của bạn

Thường xuyên lau chùi TV của bạn để nó hoạt động tốt nhất và có tuổi thọ lâu hơn.

Chú ý

- Hãy chắc chắn là bạn đã tắt TV và rút dây nguồn cũng như các cáp khác ra khỏi TV.
- Khi không sử dụng TV trong một khoảng thời gian dài, hãy rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm.

Màn hình, mặt trước và chân đế

- Dùng một miếng vải khô, sạch và mềm để làm sạch bụi bẩn trên bề mặt TV.
- Để làm sạch những vết bẩn lớn hơn trên bề mặt TV, dùng một miếng vải mềm được tẩm dung dịch tẩy rửa pha loãng. Sau dó lau khô bằng một tấm vải mềm khác.

Chú ý

- Tránh chạm vào màn hình ở mọi thời điểm vì điều này có thể làm hỏng màn hình.
- Không được ấn mạnh, cọ xát vào bề mặt màn hình bằng ngón tay hoặc vật khác vì điều này có thể gây ra xước màn hình và hình ảnh bị méo mó.
- Không được sử dụng bất kỳ chất hóa học nào vì có thể làm hỏng sản phẩm.
- Không được phun chất lỏng lên bề mặt TV. Nếu nước vào trong TV có thẻ gây ra cháy nổ hoặc chập điện.

Dây nguồn

Thường xuyên làm sạch bụi bẩn tích tụ trên dây nguồn

LG
Life's Good

AFN75735418