LG
Life's Good

简 体 中 文
BAHASA INDONESIA
BAHASA MELAYU
E N G L I S H

用户手册

LG-C375

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168

P/NO : MFL67264415(1.0)

www.lg.com

LG-C375 用户手册 - 中文

此手册有助于您了解您的新手机。 它将提供关于手机功能的有用说明。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

目录

关于安全有效使用手机的准则 4
开始了解您的手机 8
安装 SIM 卡和电池 10
使用 SIM 双卡 12
存储卡 13
通话 14
拨打电话 14
从电话本拨打电话 14
接听和拒绝电话 14
快速拨号 14
游戏和应用程序 15
记录 15
相机 15
相机 15
摄像机 15
相册 15
互联网 16
SNS（社交网络服务）.. 16
Facebook 16
Twitter 16
信息 17
信息 17
发送信息 17
输入文本 17
使用键盘文本输入模式 . 18
音乐 19
MP3 播放机 19
FM 收音机 19
电子邮件 21
使用新帐户发送电子邮件 21
我的文档 21
电话本 21
搜索联系人 21
添加新联系人 21
工具 22
快速菜单 22
闹钟 22
计算器 22
录音 22
秒表 22
单位换算器 22
世界时钟 22

设置 23
情景模式 23
设备 23
显示 23
通话 23
连接 23
WLan 24
手机软件更新 24
将手机与电脑同步 25
备份和恢复手机信息 ... 25
在电脑上查看手机文件 . 25
配件 26
技术参数 27
故障排除 28

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息。此款 LG-C375 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。 SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.25 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 1.28 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/Kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

⚠ **警告：**仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。 使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。 当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。 例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。 这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。 在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。 不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

关于安全有效使用手机的准则

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。 这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。 在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。 因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。 同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。 请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。 手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。 因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。 请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。 与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。 LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。 在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

听筒

发送键

- 拨打电话号码或接听来电。
- **在待机模式下：**显示通话记录。

字母数字键

- **在待机模式下：**输入号码以便拨号。 按住以下按键。
  - 0 – 插入“+”符号拨打国际电话。
  - 1 – 连接语音邮件中心。
  - 2 至 8 – 快速拨号。
  - 9 – SOS 模式。
  - SYM – 按住此键激活或停用静音模式。
- **在编辑模式下：**输入号码和字符

信息闪烁提示

- 如果您未查看新的 IM 信息、电子邮件、信息和未接来电，将提示 10 分钟。

软键（左软键/右软键）

- 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

主屏幕

结束键

- 开机/关机（长按）
- 结束通话或拒接来电。

确定键/选择键

- 选择菜单选项并确认操作。

锁定键

- 在任意屏幕锁定按键（长按）
- 在锁定屏幕解锁（长按）

导航键

- **在待机模式下：**

按向上导航键：转到小工具（如果设置）。
（菜单 > 设置 > 显示 > 主屏 > 小工具设置）

按向下导航键：我的文档

按向右导航键：MP3 播放器

按向左导航键：相机

- **菜单中：**滚动、向下、向右及向左。

充电器/USB 数据线接口

提示：在连接 USB 数据线以进行批量存储前，请确保手机已开机，外部存储卡已插入并处于待机模式。

侧键

- **在待机模式下：**控制铃声音量。
- **在通话过程中：**耳机音量调节。
- **播放 MP3 音乐过程中：**音频音量调节。

SIM 卡切换键（选择 SIM1 卡和 SIM2 卡）

耳机

后盖

内存卡弹夹

相机镜头

SIM 卡弹夹

电池组

安装 SIM 卡和电池

1 卸下后盖
按后盖上的释放闩。

2 取出电池
抬起电池顶端，小心将电池从电池室取出。

⚠ **警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装 SIM 卡
将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。 确保卡的金色接触区域面朝下。 要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。

4 安装电池
先将电池后端插入电池室底部。 请确保电池触点与手机端子对齐。 按电池顶端，直至电池卡入到位。

5 合上后盖

6 充电

打开 LG-C375 右侧的充电器插槽盖。 插入充电器并插入电流插座。 要到屏幕上显示“电池电量已满”信息，LG-C375 充电才完成。

使用 SIM 双卡

当插入两张 SIM 卡时，您可以在屏幕左上方看到两个网络信号图标。

激活和切换 SIM 卡

待机模式下，SIM 卡切换键使您可以选择默认 SIM 卡用于联系人、通话记录和信息箱中的呼叫或信息。

用户也可以轻松按 LG-C375 左侧的 SIM 卡切换键。 SIM 双卡键使得您能够在拨打电话、发送信息等时轻松切换 SIM 卡。

备注：如果仅安装了一张 SIM 卡，该 SIM 卡将默认激活。

提示！

1. 在切换时，您可以看到通过背景色突出显示的网络信号。 这使您能够轻松识别所选 SIM 卡的信号强度。
2. 您必须选择 SIM1 卡或 SIM2 卡以使用相同功能。 例如，通话、信息、电话本、设置等。

存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。

将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。 确保金色接触区域面朝下。

警告：外部存储器不得超过 8GB。

拔出存储卡

向手机内侧推动存储卡并快速释放，然后小心取出存储卡。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。 如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

1 从主屏上按**菜单**，然后选择**设置**。
2 选择**设备**和**存储器资料**，然后选择**外部存储**。
3 按**格式化**，然后输入密码，密码默认为 0000。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。
4 要在 LG-C375 上查看新格式化的文件夹，请按**菜单**，然后选择**我的文档**。按向右导航键两次选择内存卡。

警告：格式化卡时，所有内容将被擦除。 如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

警告：数据传输过程中，不要取出 MicroSD 卡。

通话

拨打电话

1 确保手机已开机。

2 您可以使用键盘。 要删除数字，请按返回箭头。

3 按 开始通话。

4 要结束通话，请按 。

提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

从电话本拨打电话

拨打在**电话簿**中存有号码的联系人的电话非常方便。

1 按**菜单**以打开主菜单。 选择**电话簿**。

2 使用键盘，输入您要呼叫的联系人的首字母，然后滚动到**电话簿**。

3 按 开始通话。

接听和拒绝电话

电话响后，按**接听**或 应答来电。

电话响后，按**静音**可静音。

如果您在开会时忘记将情景模式更改为静音，这非常有帮助。

按 或选择**拒接**以拒接来电。

备注：通话中激活扬声器时，显示的扬声器图标带有红色十字叉，在扬声器被停用时，显示的扬声器图标没有红色十字叉。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

游戏和应用程序

您可以在手机上安装新游戏和应用程序，以供您在闲暇时娱乐。

记录

您可以查看所有通话记录、未接来电、拨出电话，以及仅查看来电记录和信息。 屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。 您还可以查看您呼叫的次数。

所有记录：查看您所有拨出电话、已接来电、未接来电以及发出和收到的信息的完整列表。

仅限呼叫：查看您已拨出、已接听或未接听的所有号码的列表。

仅限信息：查看您已发送或收到信息的所有号码的列表。

未接来电记录：查看您没接到的所有电话的列表。

拨出电话记录：查看所有已拨打的电话的列表。

至最近转接的号码：查看收到的所有电话的列表。

相机

相机

1 按**菜单**，选择照**相机**，然后选择**照相机**。

2 当相机对好焦后，选择屏幕中心底部的“拍照”图标，然后按**确定键**拍照。

摄像机

1 按**菜单**，选择**相机**，然后选择**录像机**。 屏幕上将显示录像机的取景器。

2 将相机对准要录制的对象。

3 选择屏幕底部中心的“录像”图标， 然后按**确定键**开始拍摄视频。 REC 将显示在取景器的底部。 再次按 ●，停止录制。

相册

查看“相册”中保存的您拍摄的照片和视频。

互联网

您可以启动 Internet 浏览器并访问在“网络设置”中激活的网络设定的主页。 您也可以手动输入 URL 地址并访问相关 WEB 页面。

1 在“菜单”模式下，选择**互联网** → **是**以启动服务提供商的主页。

2 使用以下键导航网页。

导航 – 向上或向下滚动网页。

确定 – 选择一个项目。

返回 – 返回上一页。

选项 – 访问浏览器选项列表。

备注：连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

SNS（社交网络服务）

LG-C375 带有 SNS，允许您体验并管理您的社交网络。您可以更新自己的 SN 位置状态和查看朋友的 SN 更新。

备注：SNS 功能是一款数据密集型应用程序。 连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

Facebook

主页：登录后您将看到朋友的状态更新。 就新状态输入评论或查看他人状态。 选择“选项”，从中选择“刷新”和主菜单。

Twitter

Twitter 是一项微博服务，用户可用来发送和读取被称为 tweet 的信息。

备注：使用此应用程序前，请确保“自动更新”为“开”。

信息

信息

LG-C375 包含与短信（短信服务）、多媒体信息（多媒体信息服务），以及网络服务消息相关的功能。

发送信息

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**编写信息**。

2 此时将打开新信息编辑器。 信息编辑器以一种直观的模式将**短信**和**彩信**组合在一起，可在短信模式和彩信模式间轻松切换。信息编辑器的默认设置为**短信**模式。

3 使用键盘输入信息。

4 选择**选项**，然后选择**插入**以添加**图像**、**视频**、**声音**、**文本模板**、**多媒体模板**、**情绪符**、**姓名与号码**、**幻灯片**、**主题**或**更多**（**名片**/**日程表**/**备忘录**/**任务**/**我的档案**）。

5 选择**收件人**。

6 从联系人列表中选择联系人或输入电话号码。

7 选择**发送**。

⚠ **警告：**图像、声音、视频、幻灯片、主题、名片、日程表或我的档案已添加到信息编辑器，信息将自动转换成彩信模式，您需要支付相应费用。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。 例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。
手机中可以使用以下文本输入法：Abc 模式和 123 模式。

备注：某些字段可能只允许以一种输入模式输入（如联系人字段中的电话号码）。

信息

使用键盘文本输入模式

需要输入文本时，如写信息时，键盘将默认为 Abc 模式。 输入号码时，如拨打电话时，键盘数字键将默认为数字。 要使用右上方的键输入小符号（如 @）或数字（如 0），按 Fn 键 。 按一次显示下一个字母，或者快速按两次显示所有字母。

备注：小区广报仅适用于插槽 1 的卡。

提示！ 查看收到的信息时，请按选项，**然后选择**快速回复。 此选项有助于在会议时回复信息。

提示！ 如果看到此信息，请按选项，**然后选择**数据。您可以从选定信息中提取信息，例如号码、电子邮件地址或网址。

音乐

MP3 播放机

LG-C375 拥有内置音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

备注：
- 在使用音乐播放器之前，您需要将音乐文件传输到手机。
- 音乐播放器支持以下编译码器类型：MP3、WMA、AAC。 音乐播放器不一定支持这些文件格式的所有功能和变体。

播放歌曲

1 按**菜单**，选择**音乐**，然后选择 **MP3 播放器**。

2 选择**所有歌曲**，然后选择要播放的歌曲。 选择 ▬。

3 选择 ▬ 暂停歌曲。

4 选择 ▶▶| 跳到下一首歌曲。

5 选择 |◀◀ 跳到上一首歌曲。

提示！ 要在聆听音乐时更改音量，请使用手机左侧的音量键。

备注：音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。 在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。 在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

FM 收音机

LG-C375 支持无线 **FM 收音机**功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：如果您所在位置无线电接收信号不好，那么可能无法收听收音机。 要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽。

音乐

收听收音机

1 按**菜单**，选择**音乐**，然后选择 FM **收音机**。

2 选择您要收听的电台的频道编号。

录制收音机内容

1 在收听收音机的过程中按 Rec

2 录制时间将显示在手机上。

如果要停止录音，请按“停止”。 如果录音完成，所录制的内容将以 MP3 文件格式保存在“我的文档”->“声音”中。

提示！ 要配置诸如保存的内存、录音类型或预录等录音设置，请按“选项”，然后选择“录音设置”。

电子邮件

使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

1 按**菜单**，选择**电子邮件**，然后选择要使用的帐户。
2 从“选项”中选择**写电子邮件**，新电子邮件窗口将打开。
3 在“收件人”字段中输入地址，然后在主题行中写入内容，按向下导航键。
4 使用键盘输入信息，按“确定”发送电子邮件。

我的文档

在“我的文档”中查看图像、声音、视频和其他内容。

电话本

搜索联系人

1 按**菜单**，然后选择**电话簿**。
2 使用键盘输入您要呼叫的联系人姓名的第一个字母。
3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用导航键。

添加新联系人

1 按**菜单**，然后选择**电话本**。
2 按选项，然后选择**新联系人**。
3 在提供的字段中输入资料，然后选择**完成**。

工具

快速菜单

1 按“菜单”，选择“工具”，然后选择“快速功能表”菜单。

2 按“新增”，然后选择要快速访问的菜单。

闹钟

您最多可以将 3 个闹钟设置为在指定时间停止响铃。

计算器

包含加、减、乘、除等标准功能。

录音

使用语音备忘录录制语音备忘录或其它声音。

秒表

使用此选项可使用秒表功能。

单位换算器

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。

世界时钟

允许您确定另一个时区或者国家的当前时间。

设置

情景模式

选择您要编辑的情景模式。

飞行模式：飞行模式下不允许您拨打电话、连接 Internet 或发送信息。

设备

日期和时间：选择“开启自动更新”，手机将自动更新日期和时间。

电池状态：选择该选项可将省电设置切换为“开启”或“关闭”。

语言：更改 LG-C375 的显示语言。

自动键盘锁：在待机屏幕下自动锁定键盘。

安全性：更改安全性以保护 LG-C375 及重要信息。

防盗手机追踪器：一旦被盗，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。 要激活 ATMT 功能，您将需要将 ATMT 设置为开，并使用机主名称和辅助号码来配置防盗追踪设置。 默认 ATMT 码为“0000”。

重置设备：使用重设将所有设置重置到其出厂设置。 要启动此功能，您需要安全密码。 默认号码为“0000”。

内存状态：您可以检查各个存储器的可用空间和存储器使用率。

显示

您可以调节手机显示的设置。

通话

您可以设置与呼叫相关的菜单。

连接

蓝牙：设置 LG-C375 以使用蓝牙。 您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

> **备注：**将 LG-C375 与支持 2.0 以上蓝牙版本的设备配对时无需输入通行码，因为通行码将自动生成。将 LG-C375 与支持 1.2 以下蓝牙版本的设备配对时，需要输入通行码。

USB 连接模式：您可以在手机上选择用于多种用途的 USB 连接模式。

WLan

无线管理器允许您通过设备上的 Wi-Fi（无线局域网）管理互联网连接。 它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。

备注：LG-C375 支持 WEP 和 WPAPSK/2 加密，但不支持 EAP 或 WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。 如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。 您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 http://update.lgmobile.com 或 http://www.lg.com/common/index.jsp → 选择国家/地区。

此功能帮助您方便地从互联网将手机软件更新为最新版本，而无需访问服务中心。

由于手机软件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

将手机与电脑同步

您可以将手机与 PC 同步，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

备份和恢复手机信息

1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。

2 从手机的弹出功能表中选择“PC 套件”，然后在电脑上运行 PC 套件程序。

3 单击 PC 套件中的“手机备份和恢复”（工具 > 手机备份和恢复），然后选择“备份”或“恢复”。

4 标记您要备份或恢复的内容。 选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。 现在，选择“备份”或“恢复”，然后单击“完成”。

5 将备份或保存您的信息。

在电脑上查看手机文件

1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。

2 从手机的弹出功能表中选择“PC 套件”，然后在电脑上运行 PC 套件程序。

3 在电脑上打开已安装的 LG PC 套件图标，搜索手机后将自动连接。

提示！ 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

配件

有多种配件可用于您的手机。 下面列出详细信息。

充电器

电池

数据线

用户手册

立体声耳机

备注

- 务必使 用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同。 如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

外部环境

最高温度：+55° C（放电）+45° C（充电）
最低温度：-10° C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc

Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name
LG-C375

Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee / Director	18. May. 2011

Signature of representative

故障排除

本节列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。 对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

症状	可能原因	可行解决措施
无网络连接	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	移到靠近窗户或空旷地区的位置。 检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	更改安全码时，您需要在输入后再确认一次新的安全码。 两次输入的代码不匹配。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误或服务限制。	检查所拨的号码并检查接收。 请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误，插入新 SIM 卡，达到预付费限制	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。

症状	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池电量空。	为电池充电。
	触点问题。	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	插座没电。	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障。	使用另一个充电器进行测试。
	错误充电器。	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障。	替换电池。
网络连接断开。	信号太弱。	如果网络模式为自动，连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。

LG-C375 Petunjuk Penggunaan

- Bahasa Indonesia

Panduan ini akan membantu Anda memahami telepon baru Anda. Ini akan memberikan Anda penjelasan tentang berbagai fitur pada telepon Anda.

Sebagian isi manual ini mungkin berbeda dari telepon Anda tergantung pada perangkat lunak telepon atau penyedia layanan Anda.

Daftar Isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien 4

Mengenal Telepon Anda..... 9

Memasang SIM dan baterai..... 11

Memakai Kartu SIM Ganda..... 13

Kartu memori 14

Pemanggilan 15

Membuat panggilan..... 15

Membuat panggilan dari Kontak Anda..... 15

Menjawab dan menolak panggilan 15

Panggil cepat 15

Permainan & aplks..... 16

Log..... 16

Kamera..... 17

Kamera 17

Kamera Video..... 17

Album 17

Internet..... 17

SNS (Social Network Services/ Layanan Jaringan Sosial)..... 18

Facebook 18

Twitter..... 18

Pesan..... 19

Pesan 19

Mengirim pesan 19

Mengisikan teks 19

Mode input teks dengan keypad..... 20

Musik..... 21

Pemutar MP3..... 21

Radio FM 21

Email..... 23

Mengirim email memakai akun baru..... 23

Milikku..... 23

Buku Telepon..... 23

Mencari kontak..... 23

Menambah kontak baru..... 23

Peranti 24

Menu cepat..... 24

Jam alarm..... 24

Kalkulator..... 24

Perekam suara..... 24

Stopwatch..... 24

Konverter satuan 24

Jam dunia..... 24

Pengaturan.....25
Profil.....25
Perangkat.....25
Tampilan.....25
Panggil.....25
Konektivitas.....25
Wi-Fi.....26
Pembaruan perangkat lunak telepon.....27
Menyinkronkan ponsel Anda dengan PC 27
Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda.....27
Melihat file ponsel pada PC Anda.....28
Aksesori.....29
Data Teknis.....30
Pemecahan Masalah.....31

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Model ponsel LG-C375 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 1,25 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1,28 W/Kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang disarankan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/Kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

⚠ **PERINGATAN:** Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai dengan model telepon ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan telepon di daerah yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai telepon Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi perlengkapan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila telepon berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan telepon di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk tampilan dengan benda tajam karena dapat merusak telepon.

- Jangan sampai telepon terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesori seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan pakai ponsel di SPBU.
- Jangan pakai telepon di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai telepon di pesawat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan Darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti. Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah telepon terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

Mengenal Telepon Anda

Lubang suara

Kedipan pesan

- Lampu LED ini akan berkedip hingga 10 menit jika Anda tidak mengecek IM baru, Email, Pesan, dan Panggilan tak dijawab.

Tombol Kirim

- Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan.
- **Dalam mode siaga**: Menayangkan riwayat panggilan.

Tombol lunak (Tombol lunak kiri/Tombol lunak kanan)

- Tombol ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan di bagian bawah tampilan.

LCD utama

Tombol alfanumerik

- **Dalam modus siaga:** Masukkan nomor yang akan dipanggil. Tekan dan tahan tobol-tombol di bawah ini.
  - 0 - Menyisipkan simbol '+' untuk membuat panggilan internasional.
  - 1 – Menghubungi pusat pesan suara.
  - 2 hingga 8 - Panggil cepat.
  - 9 - Mode SOS.
  - SYM - Tekan dan tahan tombol ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode senyap.
- **Dalam mode edit:** Memasukkan angka & karakter

Tombol Akhiri

- Menghidupkan/mematikan (tekan dan tahan)
- Mengakhiri atau menolak panggilan.

Tombol Konfirmasi/ tombol OK

- Memilih opsi menu dan mengkonfirmasi tindakan.

Tombol kunci

- Mengunci tombol di layar apa pun (tekan lama)
- Membuka kunci di layar kunci (tekan lama)

Tombol Navigasi

- **Dalam mode siaga:**

Tekan Tombol Navigasi Naik: Widget, bila telah diatur. (Menu > Pengaturan > Tampilan > Layar asal > Pengaturan widget)

Tekan Tombol Navigasi Turun: Milikku

Tekan Tombol Navigasi Kanan: Pemutar MP3

Tekan Tombol Navigasi Kiri: Kamera

- **Dalam menu:** Bergulir ke atas, ke bawah, ke kanan & ke kiri.

Mengenal Telepon Anda

Pengisi daya/konektor kabel USB

TIP: Pastikan ponsel hidup, kartu memori eksternal dimasukkan, dan dalam mode siaga sebelum menghubungkan kabel USB untuk Penyimpan Massal.

Tombol sisi

- **Dalam mode siaga**: Mengontrol volume dering.
- **Selama panggilan**: Penyesuaian volume lubang suara.
- **Selama memainkan musik MP3**: Penyesuaian volume audio.

Tombol Pindah SIM (pemilihan SIM1 dan SIM2)

Headset

Tempat kartu memori

Penutup belakang

Lensa kamera

Tempat kartu SIM

Baterai

Memasang SIM dan baterai

1 **Lepaskan penutup belakang**
Tekan kait pelepas penutup belakang.

2 **Lepaskan baterai**
Ungkit tepi atas baterai dan keluarkan dengan hati-hati dari kompartemen baterai.

⚠ **PERINGATAN:** Jangan lepaskan baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

3 **Pasang kartu SIM**
Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk melepaskan kartu SIM, tarik perlahan dalam arah sebaliknya.

4 **Pasang baterai**
Sisipkan bagian bawah baterai terlebih dahulu ke dalam tepi bawah kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian atas baterai hingga terkunci pada tempatnya.

Memasang SIM dan baterai

5 Pasang penutup belakang

6 Mengisi daya ponsel Anda

Buka penutup soket pengisi daya di sebelah kanan LG-C375 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. LG-C375 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

Memakai Kartu SIM Ganda

Anda dapat melihat dua ikon Sinyal Jaringan di sebelah kiri layar bila Anda memasukkan kedua kartu SIM.

Mengaktifkan dan berpindah kartu SIM

Tombol Pindah SIM memungkinkan Anda memilih kartu SIM default untuk panggilan atau pesan dalam Kontak, Log panggilan, dan Kotak pesan dalam mode siaga.

Pengguna juga dapat menekan tombol Pindah SIM di sebelah kiri LG-C375. Tombol SIM Ganda memudahkan Anda berpindah kartu SIM saat menelepon, mengirim pesan, dan seterusnya.

Catatan: Jika hanya ada satu kartu SIM yang dipasang, maka kartu SIM ini akan diaktifkan sebagai default.

TIP!

1. Anda dapat melihat sinyal jaringan yang disorot melalui warna latar belakang saat Anda memindahnya. Ini memudahkan Anda mengenali kekuatan sinyal kartu SIM yang dipilih.
2. Anda harus memilih SIM1 atau SIM2 untuk memakai beberapa fungsi. Misalnya, Panggil, Pesan, Buku Telepon, Pengaturan, dsb.

Kartu memori

Memasang kartu memori

Anda dapat menambah memori yang tersedia pada ponsel Anda memakai kartu memori.

Catatan: Kartu memori adalah aksesori opsional.

Masukkan kartu memori ke slot hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.

⚠ **PERINGATAN:** Memori eksternal tidak boleh melebihi 8 GB.

Mengeluarkan kartu memori

Dengan hati-hati keluarkan kartu memori dengan menekannya perlahan ke dalam ponsel dan melepaskan dengan cepat.

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika kartu memori Anda belum diformat, Anda perlu memformatnya sebelum dapat memakainya.

1. Dari layar asal, tekan **Menu** kemudian pilih **Pengaturan**.
2. Pilih **Perangkat** dan **Info memori**. dan pilih **Memori eksternal**.
3. Tekan **Format** dan isikan kata sandi, yang diatur ke 0000 sebagai default. Kartu memori Anda akan diformat dan siap dipakai.
4. Untuk melihat folder yang baru diformat pada LG-C375 Anda, tekan **Menu** dan pilih **Milikku**. Tekan tombol navigasi kanan dua kali untuk memilih kartu memori.

⚠ **PERINGATAN**: Bila Anda memformat kartu memori, semua isinya akan terhapus. Jika Anda tidak ingin kehilangan data pada kartu memori, buat dulu cadangannya.

⚠ **PERINGATAN:** Jangan melepas kartu MicroSD selama mentransfer data.

Pemanggilan

Membuat panggilan

1 Pastikan bahwa ponsel Anda hidup.

2 Anda dapat memakai keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan panah mundur.

3 Tekan untuk memulai panggilan.

4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

TIP! Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan 0.

Membuat panggilan dari Kontak Anda

Sebenarnya gampang menelepon orang yang nomornya telah tersimpan dalam **Buku Telepon** Anda.

1 Tekan **Menu** untuk membuka menu utama. Pilih **Buku Telepon**.

2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dan gulir ke **Buku Telepon** tersebut.

3 Tekan untuk memulai panggilan.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, tekan **Terima** atau tekan untuk menjawab panggilan.

Selagi ponsel berdering, Anda dapat menekan **Senyap** untuk membungkam dering tersebut.

Ini berguna jika Anda lupa mengubah profil Anda ke senyap selama rapat.

Tekan atau pilih **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

Catatan: Saat menelepon, bila speaker diaktifkan, ikon speaker akan ditampilkan silang berwarna merah, bila speaker dinonaktifkan, ikon speaker ditampilkan tanpa silang berwarna merah.

Panggil cepat

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat ke kontak yang sering dihubungi.

Permainan & aplks.

Anda dapat menginstal permainan dan aplikasi baru ke ponsel Anda untuk menghibur Anda di waktu senggang.

Log

Anda dapat mengecek record semua panggilan, yang tak terjawab, yang keluar, yang masuk, dan hanya pesan. Nomor dan nama (jika tersedia) ditampilkan bersama tanggal dan waktu panggilan dibuat. Anda juga dapat melihat berapa kali Anda menelepon.

Semua log: Melihat daftar lengkap semua panggilan yang Anda buat, yang diterima, panggilan tak terjawab, dan pesan diterima.

Hanya Panggilan: Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil, panggilan masuk, dan panggilan tak dijawab.

Hanya Pesan: Melihat daftar semua nomor yang telah Anda kirimi pesan atau yang Anda terima pesannya.

Log tak terjawab: Melihat daftar semua panggilan yang tidak Anda jawab.

Log keluar: Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil.

Log masuk: Melihat daftar semua nomor yang masuk.

Kamera

Kamera

1 Tekan **Menu** dan pilih **Kamera** > **Kamera**.

2 Bila kamera telah memfokus sasaran Anda, pilih ikon Potret di bagian bawah tengah layar dan tekan **tombol OK** untuk memotret.

Kamera Video

1 Tekan **Menu** dan pilih **Kamera** kemudian pilih **Kamera Video**. Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.

2 Fokuskan kamera pada apa yang ingin direkam.

3 PIlih ikon Rek. di bagian bawah tengah layar dan tekan **tombol OK** untuk merekam video. Rek akan muncul di bagian bawah jendela bidik. Tekan lagi untuk menghentikan rekaman.

Album

Melihat gambar dan video yang telah Anda ambil dalam Album.

Internet

Anda dapat meluncurkan browser Internet dan mengakses halaman asal profil yang telah diaktifkan pada pengaturan Web. Anda juga dapat mengisikan alamat URL secara manual dan mengakses halaman WEBnya.

1 Dalam mode Menu, pilih **Internet** → **Ya** untuk meluncurkan halaman asal milik penyedia layanan.

2 Telusuri halaman Web dengan tombol berikut:

Navigasi - Bergulir ke atas atau ke bawah pada halaman Web.

OK - Memilih sebuah item.

Kembali - Kembali ke halaman sebelumnya.

Opsi - Mengakses daftar opsi browser.

Catatan: Anda harus membayar biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

SNS (Social Network Services/Layanan Jaringan Sosial)

LG-C375 Anda mempunyai SNS yang memungkinkan Anda memakai dan mengelola jaringan sosial Anda. Anda dapat memperbarui status SN sendiri dan melihat info terbaru SN teman Anda.

Catatan: Fitur SNS adalah aplikasi yang banyak memakai data. Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Facebook

Asal: Login dan Anda akan melihat info terbaru status teman Anda. Input komentar Anda tentang status baru atau cek yang lainnya. Pilih Opsi untuk memilih Perbarui dan menu utama.

Twitter

Twitter adalah layanan blog mikro yang memungkinkan penggunanya mengirim dan membaca pesan yang dikenal dengan tweet.

Catatan: Harap pastikan Perbarui Otomatis telah Hidup sebelum memakai aplikasi-aplikasi ini.

Pesan

Pesan

LG-C375 Anda berisi berbagai fungsi yang berhubungan dengan SMS (Short Message Service/ Layanan Pesan Singkat), MMS (Multimedia Message Service/ Layanan Pesan Multimedia), serta pesan layanan dari jaringan.

Mengirim pesan

1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Tulis pesan**.

2 Sebuah editor pesan baru akan terbuka. Editor pesan mengkombinasikan **SMS** dan **MMS** menjadi satu mode intuitif yang mudah untuk berpindah di antaranya. Pengaturan default editor pesan adalah mode **SMS**.

3 Isikan pesan Anda dengan memakai keypad.

4 Pilih **Opsi** dan pilih **Sisipkan** untuk menambahkan **Gambar**, **Video**, **Suara**, **Templet teks, Templet multimedia, Emoticon**, **Nama & Nomor**, **Slide**, **Perihal** atau **Lainnya** (**Kartu nama/ Jadwal/Memo/Tugas/Profilku**).

5 Pilih **Kirim Ke**.

6 Pilih sebuah kontak dari daftar kontak atau isikan nomor teleponnya.

7 Pilih **Kirim**.

⚠ **PERINGATAN**: Gambar, Suara, Video, Slide, Perihal, Kartu nama, Jadwal atau Profilku telah ditambahkan ke editor pesan, ia secara otomatis akan diubah menjadi mode MMS dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

Mengisikan teks

Anda dapat mengisikan karakter alfanumerik dengan keypad ponsel. Misalnya, menyimpan nama dalam kontak, menulis pesan, dan menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu mengisikan teks.
Metode input teks berikut ini tersedia di ponsel: mode Abc dan mode 123.

Catatan: Beberapa field mungkin hanya mengizinkan satu mode input (misalnya, nomor telepon dalam field kontak).

Mode input teks dengan keypad

Bila Anda ingin mengisikan teks, misalnya saat menulis pesan, keypad secara default ke mode ABC. Jika Anda mengisikan nomor, misalnya saat membuat panggilan, tombol angka keypad secara default menjadi nomor. Untuk mengisikan simbol kecil (seperti halnya @) atau angka (seperti halnya 0) di kanan atas tombol, tekan Tombol Fn Fn. Tekan sekali untuk huruf berikutnya, atau dua kali untuk semua huruf.

Catatan: Pesan info hanya akan ditampilkan untuk selot 1.

TIP! Selagi Anda melihat pesan yang diterima, tekan **Opsi** dan pilih **Balasan cepat**. Ini berguna jika Anda perlu membalas pesan selama rapat.

TIP! Selagi Anda melihat pesan, tekan **Opsi** dan pilih **Ekstrak**. Anda dapat mengekstrak informasi seperti halnya nomor, alamat email atau alamat web dari pesan yang dipilih.

Musik

Pemutar MP3

LG-C375 Anda mempunyai pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua musik favorit.

Catatan:

- Sebelum memakai pemutar musik, Anda perlu mentransfer file musik ke ponsel.
- Pemutar musik mendukung beberapa jenis kodek, sebagai berikut: MP3, WMA, AAC. Pemutar musik tidak selalu mendukung semua fitur dan variasi format file.

Memainkan lagu

1 Tekan **Menu** dan pilih **Musik**, kemudian pilih **Pemutar MP3**.

2 Pilih **Semua lagu** kemudian pilih lagu yang ingin Anda mainkan. Pilih ▬.

3 Pilih ▬ untuk menghentikan sementara lagu tersebut.

4 Pilih ▶▶| untuk lompat ke lagu berikutnya.

5 Pilih |◀◀ untuk lompat ke lagu sebelumnya.

TIP! Untuk mengubah volume selagi mendengarkan musik, pakailah tombol volume di sebelah kiri ponsel Anda.

Catatan: Hak cipta file musik dapat dilindungi dalam perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara Anda mengenai pemakaian materi demikian.

Radio FM

LG-C375 Anda mendukung fitur **Radio FM** nirkabel sehingga Anda dapat memilih stasiun favorit Anda dan mendengarkannya selagi bepergian.

Musik

Catatan: Jika Anda berada di area yang penerimaan radionya buruk, Anda mungkin kesulitan mendengarkan radio. Anda nanti perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan headphone ke dalam soket headphone.

Mendengarkan radio

1 Tekan **Menu** dan pilih **Musik**, kemudian pilih **Radio FM**.

2 Pilih nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.

Merekam Radio

1 Tekan **Rek.** selama mendengarkan radio.

2 Waktu rekaman akan ditampilkan pada ponsel Anda.

Jika Anda ingin menghentikan rekaman, tekan Stop. Jika rekaman selesai, konten yang telah direkam akan disimpan dalam Milikku -> Suara sebagai file MP3.

TIP! Untuk mengkonfigurasi pengaturan rekaman Anda seperti halnya memori tersimpan, jenis rekaman atau prarekam, tekan Opsi dan pilih Pengaturan rekaman.

Email

Mengirim email memakai akun baru

Untuk mengirim/menerima email, Anda harus mengatur akun email.

1 Tekan **Menu**, pilih **Email** dan pilih akun yang ingin Anda pakai.

2 Dari Opsi, pilih **Tulis email** dan sebuah jendela email baru akan terbuka.

3 Isikan alamat dalam field Ke kemudian tulis baris perihal dan tekan tombol navigasi turun.

4 Isikan pesan Anda dengan keypad kemudian tekan Ok untuk mengirim email.

Milikku

Melihat gambar, suara, video, dan lainnya dalam Milikku.

Buku Telepon

Mencari kontak

1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku Telepon**.

2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari nama kontak yang ingin Anda panggil.

3 Untuk menggulir menyusuri kontak dan pemakaian nomor yang berbeda, pakailah tombol navigasi.

Menambah kontak baru

1 Tekan **Menu** dan pilih **Buku Telepon**.

2 Tekan **Opsi** dan pilih **Kontak baru**.

3 Isikan informasi yang Anda inginkan dalam field yang tersedia dan pilih **Selesai**.

Peranti

Menu cepat

1 Tekan Menu dan pilih Peranti, kemudian pilih Menu cepat.

2 Tekan Tambah dan pilih menu yang ingin Anda akses dengan cepat.

Jam alarm

Anda dapat mengatur jam alarm agar berbunyi pada waktu yang ditentukan.

Kalkulator

Ini berisi berbagai fungsi standar seperti halnya Penambahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian.

Perekam suara

Pakailah Perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

Stopwatch

Opsi ini memungkinkan Anda memakai fungsi stopwatch.

Konverter satuan

Ini akan mengubah ukuran ke dalam satuan yang Anda inginkan.

Jam dunia

Memungkinkan Anda menentukan waktu saat ini dalam zona waktu atau negara yang berbeda.

Pengaturan

Profil

Pilih profil yang ingin Anda edit.

Mode penerbangan: Mode penerbangan tidak akan memungkinkan Anda membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, atau mengirim pesan.

Perangkat

Tanggal dan waktu: Pilih Perbarui otomatis Hidup, maka ponsel secara otomatis akan memperbarui tanggal dan waktu.

Status baterai: Pilih untuk mengubah pengaturan hemat daya dari pabrik menjadi Hidup atau Mati.

Bahasa: Ubah bahasa tampilan LG-C375 Anda.

Auto kunci tombol: Mengunci keypad secara otomatis dalam layar siaga.

Pengamanan: Ubah pengamanan Anda agar LG-C375 dan informasi penting di dalamnya tetap terlindungi.

Anti Theft Mobile Tracker - Bila handset dicuri, handset akan mengirimkan SMS ke nomor yang telah dikonfigurasi oleh pemilik aslinya. Untuk mengaktifkan fitur ATMT, Anda perlu mengaktifkan ATMT, dan mengkonfigurasi pengaturan ATMT dengan Nama pemilik dan Nomor alternatif. Kode ATMT default adalah “0000”.

Reset: Pakailah Reset untuk mereset semua pengaturan ke ketetapan pabriknya. Anda memerlukan kode pengaman untuk mengaktifkan fungsi ini. Nomor default-nya adalah “0000”.

Status memori: Anda dapat mengecek ruang kosong dan pemakaian memori dari setiap tempat penyimpanan.

Tampilan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk tampilan telepon.

Panggil

Anda dapat mengatur menu yang berhubungan dengan panggilan.

Konektivitas

Bluetooth: Mengatur pemakaian Bluetooth pada LG-C375 Anda. Anda dapat menyesuaikan visibilitasnya pada perangkat lain atau mencari perangkat yang telah Anda pasangkan dengan ponsel.

CATATAN: Pasangkan LG-C375 dengan perangkat yang mendukung versi BT di atas 2.0, maka tidak akan diminta kode pas, karena kode pas akan dibuat secara otomatis. Pasangkan LG-C375 dengan perangkat yang mendukung versi BT yang lebih rendah, seperti halnya 1.2 dsb, maka akan diminta kode pas.

Mode koneksi USB: Anda dapat memilih mode koneksi USB pada ponsel Anda untuk berbagai pemakaian.

Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan Anda mengelola berbagai koneksi Internet via Wi-Fi (LAN Nirkabel) pada perangkat Anda. Ini memungkinkan ponsel untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel.

CATATAN: LG-C375 mendukung enkripsi WEP dan WPAPSK/2, namun bukan enkripsi EAP atau WPS. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela popup ini tidak akan ditayangkan. Anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

Pembaruan perangkat lunak telepon

Pembaruan Perangkat Lunak Telepon Seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemakaian fungsi ini, harap kunjungi http://update.lgmobile.com atau http://www.lg.com/common/index.jsp → pilih negara.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak ponsel ke versi terbaru dengan cepat dan praktis lewat Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan.

Karena pembaruan perangkat lunak telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon Anda.

Menyinkronkan ponsel Anda dengan PC

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua

perincian penting dan tanggal telah sama, juga untuk mencadangkan file Anda biar aman.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

1. Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.
2. Pilih PC Suite dari menu yang muncul di ponsel Anda dan jalankan program PC Suite di PC Anda.
3. Klik “Pencadangan & Pengembalian Ponsel” di PC suite (Peranti > Pencadangan & Pengembalian Ponsel), dan pilih Cadangkan atau Kembalikan.
4. Tandai konten yang ingin Anda cadangkan atau kembalikan. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Sekarang, pilih Cadangkan atau Kembalikan dan klik Selesai.

5 Informasi Anda akan dicadangkan atau dikembalikan.

Melihat file ponsel pada PC Anda

1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.

2 Pilih PC Suite dari menu yang muncul di ponsel Anda dan jalankan program PC Suite di PC Anda.

3 Buka ikon LG PC Suite sudah diinstal di PC Anda, setelah mencari ponsel, ia akan dihubungkan secara otomatis.

TIP! Melihat konten ponsel Anda pada PC akan membantu Anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi diperlukan.

Aksesori

Tersedia beragam aksesori untuk telepon Anda. Perinciannya di bawah ini.

Pengisi daya

Baterai

Kabel data

Petunjuk Penggunaan

Headset stereo

CATATAN

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Tidak melakukannya dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di wilayah yang berbeda. Harap tanyakan pada perusahaan layanan regional atau agen kami untuk informasi lebih lanjut.

Data Teknis

Suhu Sekitar

Maks.: +55 °C (pemakaian)+45 °C (pengisian)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C375

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee / Director	18. May. 2011

Signature of representative

Pemecahan Masalah

Bagian ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui selagi memakai telepon ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar masalah yang Anda temui mudah diperbaiki sendiri.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan Pemecahan
Tiada koneksi ke jaringan	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator.	Berpindah ke jendela atau ruang terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Bila Anda ingin mengubah kode pengaman, Anda harus mengkonfirmasi kode baru dengan mengisikannya lagi. Kedua kode yang Anda masukkan tidak sama.	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Fungsi tidak dapat diatur	Tak didukung oleh Penyedia Layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan nomor atau pembatasan layanan.	Cek nomor yang dipanggil dan cek penerimaannya. Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan nomor, kartu SIM baru dimasukkan, batas pengisian prabayar tercapai	Jaringan baru tidak disahkan. Cek pembatasan baru. Hubungi Penyedia Layanan atau reset batas dengan PIN 2.
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan terlalu singkat. Baterai tidak terisi. Kontak baterai kotor.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik. Isi daya baterai. Cek tanda pengisian daya di tampilan. Bersihkan kontak baterai.

Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan Pemecahan
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong.	Isi daya baterai.
	Masalah kontak.	Cek catu daya dan koneksi ke telepon. Cek kontak baterai, bersihkan jika perlu.
	Tidak ada aliran listrik dari stopkontak.	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangan.
	Pengisi daya rusak.	Tes dengan pengisi daya lain.
	Pengisi daya salah.	Pakailah hanya aksesori LG asli.
	Baterai rusak.	Ganti baterai.
Koneksi jaringan putus.	Sinyal terlalu lemah.	Koneksi ulang ke penyedia layanan lain jika dalam mode jaringan dilakukan otomatis.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor Pgl Tetap sedang hidup.	Cek menu Pengaturan dan matikan fungsinya.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520

INDONESIA

LG-C375 Panduan Pengguna

- Bahasa Melayu

Panduan ini akan membantu anda memahami telefon mudah alih anda yang baru. Ia akan menyediakan anda dengan penerangan berguna mengenai ciri pada telefon anda.

Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien 4

Mengenali Telefon Anda 9

Memasang SIM dan bateri 11

Menggunakan kad Dual SIM. .. 13

Kad memori 14

Memanggil 16

Membuat panggilan 16

Membuat panggilan daripada Kenalan anda 16

Menjawab dan Menolak Panggilan 16

Dailan cepat 16

Permainan & aplikasi 17

Log 17

Kamera 18

Kamera 18

Kamera Video 18

Album 18

Internet 18

SNS (Perkhidmatan rangkaian sosial) 19

Facebook 19

Twitter 19

Pemesejan 20

Pemesejan 20

Menghantar mesej 20

Memasukkan teks 20

Mod input teks menggunakan pad kekunci 21

Muzik 22

Pemain MP3 22

Radio FM 22

E-Mel 24

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda 24

Kepunyaan saya 24

Buku Telefon 24

Mencari Kenalan 24

Tambah Kenalan Baru 24

Alatan 25

Menu cepat 25

Jam penggera 25

Kalkulator 25

Perakam suara 25

Jam randik 25

Penukar unit 25

Jam dunia 25

Tetapan 26
Profil 26
Peranti 26
Paparan 26
Panggilan.....26
Kesambungan 27
Wi-Fi.....27
Kemas kini Perisian Telefon.....28
Segerakkan telefon anda dengan PC anda 28
Membuat sandaran dan memulihkan maklumat telefon anda 28
Melihat fail telefon anda pada PC anda.....29
Aksesori.....30
Data Teknikal.....31
Penyelesaian masalah 32

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR) Model telefon mudah alih LG-C375 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan terhadap pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR tertinggi bagi model ini yang telah diuji oleh DASY4 untuk kegunaan pada telinga ialah 1.25 W/kg (10g) dan semasa dipakai di badan ialah 1.28 W/kg (10g).
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu 1 gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

⚠ **AMARAN:** Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan dengan model telefon ini sahaja. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon di tempat larangan telefon mudah alih. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas di kawasan berhampiran bahan mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan dengan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Elakkan kerosakan ke pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan,dan ikuti sebarang peraturan yang dikenakan.

Tempat yang mungkin boleh meletup

- Jangan gunakan telefon pada tempat mengisi semula.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak kenderaan yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya semasa di dalam pesawat tanpa kebenaran anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda hendaklah tidak bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sesentuh logam pada pek bateri sentiasa bersih.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti. SCIB Cas semula bateri jika ia telah tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung pada tatarajah rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan alam sekitar.

Mengenali Telefon Anda

Cuping telinga telefon

Kekunci Hantar

- Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan.
- **Di dalam mod siap sedia:** Menunjukkan sejarah panggilan.

Kekunci abjad angka

- **Dalam mod siap sedia:** Masukkan nombor untuk mendail. Tekan dan tahan kekunci berikut.
  - 0 - Masukkan simbol '+' untuk membuat panggilan antarabangsa.
  - 1 – Sambungkan pusat mel suara.
  - 2 Untuk 9 - Dailan pantas.
  - 9 - Mod SOS.
  - SYM - Tekan dan tahan kekunci untuk mengaktif/nyahaktif mod senyap.
- **Dalam mod mengedit:** Masukkan nombor & aksara.

Pengelip mesej

- LED ini berkelip sehingga 10 minit jika anda tidak memeriksa IM baru, E-mel, Mesej dan Panggilan tak dijawab.

Kekunci lembut (Kekunci lembut kiri/ Kekunci lembut kanan)

- Kekunci ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan pada bahagian bawah paparan.

LCD Utama

Kekunci tamat

- Menghidupkan/mematikan (tekan dan tahan).
- Menamatkan atau menolak panggilan.

Kekunci Sah / Kekunci OK

- Memilih pilihan menu dan mengesahkan tindakan.

Kekunci Kunci

- Kunci kekunci pada mana-mana skrin (tekan lama)
- Buka kunci pada skrin kunci (tekan lama)

Kekunci navigasi

- **Dalam mod siap sedia:**

Tekan Kekunci Navigasi Ke Atas: Widget ketika ia ditetapkan.
(Menu >Tetapan > Paparan > Skrin Utama > Tetapan widget)

Tekan Kekunci Navigasi Ke Bawah: Barang Saya

Tekan Kekunci Navigasi Ke Kanan: Pemain MP3

Tekan Kekunci Navigasi Ke Kiri: Kamera

- **Dalam menu:** Tatal ke atas, ke bawah, kanan & kiri.

Mengenali Telefon Anda

Pengecas/penyambung kabel USB

PETUA: Sila pastikan telefon dihidupkan, kad memori luaran dimasukkan dan dalam mod melahu sebelum menyambung kabel USB untuk Penyimpanan Massa.

Kekunci sisi

- **Dalam mod siap sedia**: Mengawal kelantangan deringan.
- **Semasa panggilan**: Pelarasan kelantangan alat cuping telinga.
- **Semasa memainkan muzik MP3**: Pelarasan kelantangan audio.

Kunci Penukar SIM (Pemilihan SIM1 dan SIM2)

Set Kepala

Pemegang kad memori

Penutup belakang

Kanta kamera

Pemegang Kad SIM

Pek bateri

Memasang SIM dan bateri

1 **Keluarkan penutup belakang.**
Tekan selak pelepas penutup belakang.

2 **Keluarkan bateri.**
Umpilkan pinggir atas bateri dan dengan berhati-hati keluarkannya dari petak bateri.

⚠ **AMARAN:** Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan, kerana ini boleh merosakkan telefon.

3 **Pasang kad SIM**
Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghala ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tariknya dengan lembut dalam arah bertentangan.

4 **Pasang bateri**
Pertama sekali, masukkan bahagian bawah bateri ke dalam pinggir bawah petak bateri. Pastikan bahawa sesentuh bateri sejajar dengan terminal pada telefon. Tekan ke bawah bahagian atas bateri sehingga ia terklip pada tempatnya.

Memasang SIM dan bateri

5 Tutup penutup belakang

6 Mengecas telefon anda

Buka penutup soket pengecas pada bahagian kanan LG-C375. Masukkan pengecas dan palamkan ia ke soket elektrik utama. LG-C375 perlu dicas penuh sehingga mesej berbunyi "Bateri penuh" muncul pada skrin.

Menggunakan kad Dual SIM.

Anda boleh melihat ikon Isyarat Rangkaian pada bahagian kiri skrin apabila anda memasukkan dua Kad SIM.

Mengaktifkan dan menukar kad SIM

Fungsi Menukar SIM membenarkan anda untuk memilih kad SIM lalai untuk panggilan atau mesej dalam Kenalan, log Panggilan dan kotak Mesej dalam mod siap sedia.

Pengguna juga boleh menekan kekunci penukar SIM pada sebelah kiri LG-C375. Kekunci Dual SIM memudahkan anda menukar Kad SIM apabila anda membuat panggilan, menghantar mesej dan lain-lain lagi.

Nota: Jika terdapat hanya satu kad SIM yang dipasang, secara lalai kad SIM yang ini akan diaktifkan.

PETUA!

1. Anda boleh melihat isyarat rangkaian diserlahkan oleh warna latar belakang apabila anda menukarnya. Ia memudahkan anda mengenal pasti kekuatan isyarat Kad SIM yang dipilih.
2. Anda hendaklah memilih SIM1 atau SIM2 untuk menggunakan beberapa fungsi. Contohnya, Panggilan, Pemesejan, Buku Telefon, Tetapan dsb.

Kad memori

Memasang kad memori

Anda boleh membesarkan ruang memori tersedia pada telefon anda menggunakan kad memori.

Nota: Kad memori adalah aksesori pilihan.

Luncurkan kad memori ke dalam slot, sehingga ia berdetap pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

⚠ **AMARAN:** Memori luaran tidak boleh melebihi 8GB.

Mengeluarkan kad memori

Berhati-hati mengeluarkan kad memori dengan menolaknya dengan lembut ke dalam telefon dan segera melepaskannya.

Memformatkan kad memori

Kad memori mungkin telah diformatkan. Jika memori tidak diformatkan, anda perlu memformatkannya sebelum anda boleh mula menggunakannya.

1. Pada skrin utama tekan **Menu** kemudian pilih **Tetapan**.
2. Pilih **Peranti** dan **maklumat memori** dan pilih **memori luaran.**.
3. Tekan **Format** dan masukkan kata laluan, yang ditetapkan kepada 0000 sebagai nilai lalai. Kad anda akan diformat dan sedia untuk digunakan.
4. Untuk melihat folder yang baru diformat pada LG-C375 anda, tekan **Menu** dan pilih **Barang saya**. Tekan kekunci navigasi kanan dua kali untuk memilih kad memori.

⚠ **AMARAN:** Semasa anda memformat kad memori anda, semua kandungan akan hilang. Jika anda tidak mahu kehilangan data pada kad memori anda, buat sandaran terlebih dahulu.

⚠ **AMARAN:** Jangan keluarkan kad MicroSD anda semasa pemindahan data.

Memanggil

Membuat panggilan

1 Pastikan telefon anda dihidupkan.

2 Anda boleh menggunakan pad kekunci. Untuk memadam digit tekan anak panah belakang.

3 Tekan untuk memulakan panggilan.

4 Untuk menamatkan panggilan, tekan .

PETUA! Untuk memasukkan + ketika membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan 0.

Membuat panggilan daripada Kenalan anda

Mudah untuk memanggil sesiapa sahaja yang nombornya anda simpan dalam **Buku telefon** anda.

1 Tekan **Menu** untuk membuka menu utama. Pilih **buku telefon**.

2 Menggunakan pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang anda mahu panggil dan tatal ke **Buku telefon**.

3 Tekan untuk memulakan panggilan.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Semasa telefon anda berbunyi, tekan **Terima** atau tekan untuk menjawab panggilan.

Semasa telefon anda berdering, anda boleh menekan **Senyap** untuk membisukan deringan.

Ini berguna jika anda telah terlupa untuk menukar profil anda ke senyap untuk mesyuarat.

Tekan atau pilih **tolak** untuk menolak panggilan masuk.

Nota: Dalam panggilan semasa pembesar suara diaktifkan, ikon pembesar suara dipaparkan dengan silang berwarna merah, apabila pembesar suara dinyahaktifkan, ikon pembesar suara dipaparkan tanpa silang berwarna merah.

Dailan cepat

Anda boleh memperuntukkan nombor dail cepat kepada kenalan yang kerap anda hubungi.

Permainan & aplikasi

Anda boleh memasang permainan dan aplikasi baru pada telefon anda untuk memastikan anda terhibur semasa anda mempunyai masa lapang.

Log

Anda boleh menyemak rekod semua, log panggilan, yang tidak dijawab, keluar, masuk dan mesej sahaja. Nombor dan nama (jika tersedia) dipaparkan bersama-sama tarikh dan masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat bilangan panggilan yang telah anda buat.

Semua Log: Lihat senarai lengkap panggilan yang didail, diterima dan yang tidak dijawab, da juga mesej yang dihantar dan diterima.

Panggilan sahaja: Lihat senarai semua nombor yang telah anda dail, terima dan tidak dijawab.

Mesej sahaja: Lihat senarai semua nombor yang telah anda hantar atau terima mesej.

Log terlepas: Lihat senarai sebarang panggilan yang tidak dijawab.

Dailan log: Lihat senarai semua nombor yang telah anda dail.

Log Masuk: Lihat senarai semua nombor yang telah anda terima.

Kamera

Kamera

1 Tekan **Menu** dan pilih **Kamera** dan **kamera**.

2 Apabila kamera telah terfokus kepada subjek anda, pilih ikon Tangkap pada bahagian tengah bawah skrin dan tekan kekunci **OK** untuk mengambil gambar.

Kamera Video

1 Tekan **Menu** dan pilih **kamera** dan pilih **kamera video**. Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.

2 Fokuskan kamera terhadap apa yang ingin direkodkan.

3 Pilih ikon Rec. (Rakam) di bahagian bawah sebelah tengah skrin dan tekan kekunci **OK** untuk merakam video. Rec akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan. Tekan sekali lagi untuk berhenti merakam.

Album

Lihat gambar dan video yang telah anda ambil dalam Album anda.

Internet

Anda boleh melancarkan penyemak imbas internet dan mengakses laman utama profil diaktifkan pada tetapan web. Anda juga boleh memasukkan alamat URL secara manual dan mengakses halaman web yang berkaitan.

1 Dalam mod Menu, pilih **Internet** → **Ya** untuk melancarkan laman utama pembekal khidmat anda.

2 Pandu arah merentasi halaman web menggunakan kekunci ini:

Navigasi - Tatal ke atas atau bawah pada halaman web.

OK - Pilih item.

Kambali - Kembali ke halaman sebelumnya.

Pilihan -Akses senarai pilihan penyemak imbas.

Nota: Kos tambahan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan.
Tanyakan caj data kepada pembekal rangkaian anda.

SNS (Perkhidmatan rangkaian sosial)

LG-C375 anda mempunyai SNS yang membolehkan anda menikmati dan menguruskan rangkaian sosial anda. Anda boleh mengemas kini status tempat SN anda dan melihat kemas kini SN rakan anda.

Nota: Ciri SNS adalah aplikasi intensif data. Kos tambahan akan dikenakan apabila menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Tanyakan caj data kepada pembekal rangkaian anda.

Nota: Sila pastikan Auto Update (Auto Kemas Kini) dalam keadaan On (Hidup) sebelum menggunakan Aplikasi ini.

Facebook

Home: Log masuk dan anda akan melihat status kawan anda yang terkemas kini. Masukkan komen anda mengenai status baru atau untuk memeriksa yang lain. Pilih Pilihan untuk memilih Segar semula dan menu utama.

Twitter

Twitter adalah perkhidmatan blog mikro yang membolehkan penggunanya menghantar dan membaca mesej yang dikenali sebagai tweet.

Pemesejan

Pemesejan

LG-C375 anda termasuk fungsi berkaitan SMS (Perkhidmatan Mesej Ringkas), MMS (Perkhidmatan Mesej Multimedia), di samping mesej perkhidmatan rangkaian.

Menghantar mesej

1 Tekan **Menu**, pilih **Pemesejan** dan pilih **Tulis mesej**.

2 Editor mesej baru akan terbuka. Editor mesej menggabungkan **SMS** dan **MMS** dalam satu mod intuitif yang mudah ditukar antara keduanya. Tetapan lalai mesej editor ialah mod **SMS**.

3 Masukkan mesej anda menggunakan pad kekunci.

4 Pilih **pilihan** dan pilih **masukkan** untuk menambah **Imej**, **Video, Bunyi, Template teks, Multimedia template, Emotikon**, **Nama & Nombor**, **Slaid**, **Subjek** atau **Lagi** (**kad perniagaan/jadual/Memo/ Tugas/profil saya**).

5 Pilih **Hantar kepada**.

6 Pilih kenalan daripada senarai kenalan atau masukkan nombor telefon.

7 Pilih **Hantar**.

⚠ **AMARAN**: Imej, Bunyi, Video, Slaid, Subjek, Kad niaga, Jadual atau Profil saya ditambah pada editor mesej, ia akan ditukar secara automatik kepada mod MMS dan anda akan dikenakan caj yang sewajarnya.

Memasukkan teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam kenalan, menulis mesej dan membuat penjadualan peristiwa dalam kalendar semuanya memerlukan kemasukan teks. Kaedah input teks berikut tersedia di dalam telefon: Mod Abc, dan mod 123.

Nota: Sesetengah medan mungkin membenarkan hanya satu mod input (seperti nombor telefon dalam medan kenalan).

Mod input teks menggunakan pad kekunci

Apabila anda mahu memasukkan teks, sebagai contoh semasa menulis mesej, pad kekunci akan lalai ke mod Abc. Jika anda ingin memasukkan nombor, contohnya semasa membuat panggilan, kekunci nombor pad kekunci akan lalai kepada nombor. Untuk memasukkan simbol kecil (seperti @) atau nombor (seperti 0) pada bahagian kanan atas kekunci, tekan kekunci Fn . Tekan ia sekali hanya bagi huruf yang seterusnya, atau dua kali dengan pantas bagi semua huruf.

Nota: Mesej maklumat akan dipaparkan hanya bagi slot 1.

PETUA! Sambil melihat mesej yang diterima, tekan **Pilihan** dan pilih **Balas pantas**.
Ini amat berguna jika anda perlu untuk membalas mesej semasa mesyuarat.

PETUA! Sambil melihat mesej, tekan **Pilihan** dan pilih **Ekstrak**. Anda boleh mengekstrak maklumat seperti nombor, alamat e-mel atau alamat web daripada mesej yang dipilih.

Muzik

Pemain MP3

LG-C375 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam agar anda boleh memainkan semua muzik kegemaran anda.

Nota:

- Sebelum menggunakan pemain muzik, anda perlu memindahkan fail muzik ke dalam telefon anda.
- Pemain muzik menyokong jenis codec seperti berikut: MP3, WMA, AAC. Pemain muzik tidak semestinya menyokong semua ciri dan kepelbagaian format fail.

Memainkan lagu

1 Tekan **Menu** dan pilih **Muzik**, kemudian pilih **Pemain MP3**.

2 Pilih **Semua lagu** kemudian pilih lagu yang anda mahu mainkan. Pilih ▬.

3 Pilih ▬ untuk menjeda lagu.

4 Pilih ▶▶| untuk melangkau ke lagu seterusnya.

5 Pilih |◀◀ untuk melangkau ke lagu sebelumnya.

PETUA! Untuk menukar kelantangan sementara mendengar pada muzik, gunakan kekunci kelantangan pada bahagian sisi kiri telefon anda.

Nota: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasional melarang penyalinan persendirian bahan hak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, sila semak perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Radio FM

LG-C375 anda mempunyai ciri **Radio FM** Wayarles agar anda boleh menala ke stesen kegemaran anda dan mendengar semasa dalam perjalanan.

Nota: Jika anda di dalam kawasan yang buruk penerimaan radionya, anda mungkin akan menghadapi kesukaran untuk mendengar radio. Anda akan perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket fon kepala.

Mendengar radio

1 Tekan **Menu**, pilih **Muzik** dan pilih **Radio FM**.

2 Pilih nombor saluran stesen yang anda mahu dengar.

Merakam Radio

1 Tekan **Rec.** semasa mendengar radio.

2 Masa rakaman dipaparkan pada telefon anda.

Jika anda hendak memberhentikan rakaman, tekan Stop (Henti). Jika rakaman telah selesai, kandungan yang dirakam akan disimpan dalam Barang saya -> Bunyi sebagai fail mp3.

PETUA! Untuk mengkonfigurasi tetapan rakaman anda seperti memori yang disimpan, jenis rakaman atau prarakaman, tekan Pilihan dan pilih tetapan Rakaman.

E-Mel

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

Untuk menghantar/menerima e-mel, anda hendaklah menyediakan akaun e-mel terlebih dahulu.

1 Tekan **Menu**, pilih **E-Mel** dan pilih akaun yang hendak anda gunakan.

2 Daripada Pilihan pilih **tulis e-mel** dan tetingkap e-mel baru akan terbuka.

3 Masukkan alamat dalam medan Kepada kemudian Tulis baris perkara dan tekan kekunci navigasi.

4 Masukkan mesej anda menggunakan pad kekunci kemudian tekan Ok untuk menghantar e-mel.

Kepunyaan saya

Lihat imej, bunyi, video dan lain-lain dalam My stuff (Kepunyaan saya).

Buku Telefon

Mencari Kenalan

1 Tekan **Menu** dan pilih **buku telefon**.

2 Menggunakan pad kekunci, memasukkan huruf pertama nama kenalan yang anda ingin panggil.

3 Untuk menatal melalui kenalan dan nombor mereka yang berlainan gunakan kekunci navigasi.

Tambah Kenalan Baru

1 Tekan **Menu** dan pilih **buku telefon**.

2 Tekan **pilihan** dan pilih **kenalan baru**.

3 Masukkan maklumat yang anda inginkan dalam medan yang disediakan dan pilih **Selesai**.

Alatan

Menu cepat

1 Tekan Menu dan pilih Alat, kemudian pilih Menu cepat.

2 Tekan Tambah dan pilih menu yang hendak anda dekati dengan cepat.

Jam penggera

Anda boleh menetapkan sehingga jam penggera untuk berbunyi pada masa yang ditentukan.

Kalkulator

Ini mengandungi fungsi standard seperti Tambah, Tolak, Darab, dan Bahagi.

Perakam suara

Gunakan perakam Suara anda untuk merakam memo atau bunyi lain.

Jam randik

Pilihan ini membenarkan anda menggunakan fungsi jam randik.

Penukar unit

Ia menukar sebarang pengukuran kepada unit yang anda hendak.

Jam dunia

Membolehkan anda menentukan masa semasa dalam zon masa atau negara yang lain.

Tetapan

Profil

Pilih profil yang mahu anda edit.

Mod penerbangan: Mod penerbangan tidak akan membenarkan anda membuat panggilan, menyambung kepada internet atau menghantar mesej.

Peranti

Tarikh dan masa: Pilih Kemas kini Auto Hidup, dan telefon akan mengemas kini tarikh dan masa secara automatik.

Status bateri: Pilih untuk menukar tetapan jimat kuasa ditetapkan kilang kepada On (Hidup) atau Off (Mati).

Bahasa: Tukar bahasa bagi paparan LG-C375 anda.

Kunci kekunci auto: Kunci pad kekunci secara automatik dalam skrin siap sedia.

Keselamatan: Tukar tetapan keselamatan anda untuk memastikan LG-C375 anda dan maklumat penting yang terkandung di dalamnya adalah dilindungi.

Pengesan mudah alih anti kecurian: Apabila telefon bimbit dicuri, telefon akan menghantar SMS kepada nombor yang dikonfigurasi oleh Pemilik sebenar. Untuk mengaktifkan ciri ATMT, anda perlu menghidupkan ATMT, dan mengkonfigurasikan ATMT dengan nama Pemilik dan nombor Alternatif. Kod ATMT lalai ialah “0000”.

Reset: Gunakan Tetapkan semula untuk menetapkan semula semua tetapan kepada definisi kilangnya. Anda memerlukan kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini. Nombor lalainya ialah “0000”.

Status memori: Anda boleh periksa ruang bebas dan penggunaan memori setiap repositori.

Paparan

Anda boleh melaras tetapan bagi paparan telefon.

Panggilan

Anda boleh menetapkan menu yang relevan kepada panggilan.

Kesambungan

Bluetooth: Sediakan LG-C375 anda untuk menggunakan Bluetooth. Anda boleh menyesuaikan keterlihatan anda kepada peranti lain atau mencari melalui peranti yang diperpasang dengan telefon anda.

NOTA: Perpasangkan LG-C375 dengan mana-mana peranti yang menyokong versi BT melebihi 2.0, kemudian kod laluan tidak akan ditanya, kerana kod laluan dijana secara automatik. Perpasangkan LG-C375 dengan mana-mana peranti yang menyokong versi BT yang lebih rendah seperti 1.2 dsb, kemudian kod laluan akan ditanya.

Mod Sambungan USB: Anda boleh memilih mod sambungan USB pada telefon anda untuk beberapa kegunaan.

Wi-Fi

Pengurus Wayarles membenarkan anda untuk menguruskan sambungan Internet per Wi-Fi (Wayarles LAN) pada peranti anda. Ia membenarkan telefon untuk menyambung pada rangkaian wayarles atau mengakses Internet tanpa wayar.

NOTA: LG-C375 menyokong penyulitan WEP dan WPA-PSK/2, dan tidak menyokong penyulitan EAP atau WPS. Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tetingkap pop-timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tetingkap pop-timbul tidak akan ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

Kemas kini Perisian Telefon

Kemas kini Perisian Telefon Mudah Alih LG daripada internet

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fungsi ini, sila lawati http://update.lgmobile.com atau http://www.lg.com/common/index.jsp → pilih negara.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini Perisian telefon anda kepada versi terkini dengan mudah daripada internet tanpa perlu melawati pusat servis.

Kerana kemas kini Perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskan. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

Segerakkan telefon anda dengan PC anda

Anda boleh menyegerakkan telefon anda dengan PC anda untuk memastikan semua

butiran penting anda serta tarikh yang sepadan, juga untuk menyandarkan fail bagi ketenangan anda.

Membuat sandaran dan memulihkan maklumat telefon anda

1 Sambung kabel USB kepada telefon dan PC anda.

2 Pilih PC suite daripada menu pop timbul pada telefon anda dan jalankan program PC Suite pada PC anda.

3 Klik pada “Sandarkan telefon & Memulihkan” pada PC suite (Alatan >Sandarkan telefon & memulihkan), dan pilih Backup (Sandar) atau Restore (Pulih).

4 Tanda kandungan yang anda hendak sandar atau simpan semula. Pilih lokasi tempat maklumat tersimpan, yang kepadanya anda hendak menyimpan sandaran atau daripadanya anda hendak

memulihkan. Sekarang pilih Back Up (Sandar) atau Restore (Pulih) dan klik Finish (Selesai).

5 Maklumat anda akan dibuat sandaran atau dipulihkansemula.

Melihat fail telefon anda pada PC anda

1 Sambung kabel USB kepada telefon dan PC anda.

2 Pilih PC suite daripada menu pop timbul pada telefon anda dan jalankan program PC Suite pada PC anda.

3 Buka ikon LG PC Suite yang telah terpasang pada PC anda; apabila telefon dijumpai, ia akan disambungkan secara automatik.

PETUA! Melihat kandungan telefon anda pada PC anda membantu anda menyusun fail, mengatur dokumen dan mengalih keluar kandungan yang tidak lagi anda perlukan.

Aksesori

Pelbagai aksesori tersedia untuk telefon mudah alih anda. Ini diterangkan secara terperinci di bawah.

Pengecas

Bateri

Kabel data

Panduan Pengguna

Alat dengar Stereo

NOTA

- Selalu g unakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan untuk berbuat demikian mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan. Sila berhubung dengan syarikat atau ejen perkhidmatan wilayah kami untuk pertanyaan lanjut.

Data Teknikal

Suhu Sekitar

Maks.: +55°C (menyahcas)+45°C (mengecas)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C375

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee / Director	18. May. 2011

Signature of representative

Penyelesaian masalah

Bahagian ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah memerlukan anda menghubungi pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakan masalah yang anda hadapi adalah mudah untuk diselesaikan sendiri.

Simptom	Sebab yang mungkin	Langkah Pembetulan yang Mungkin
Tidak bersambung dengan rangkaian	Isyarat lemah atau anda di luar rangkaian pembawa.	Bergerak ke arah tingkap atau ruang terbuka. Semak peta liputan pembekal khidmat.
Kod tidak sepadan	Apabila anda ingin menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya semula. Kedua-dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Fungsi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail atau pengehadan perkhidmatan.	Periksa nombor didail dan periksa penerimaan isyarat. Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail kad SIM Baru dimasukkan had Caj Prabayar dicapai	Rangkaian baru tidak diluluskan. Semak sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN 2.

Simptom	Sebab yang mungkin	Langkah Pembetulan yang Mungkin
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci On/Off ditekan tidak cukup lama.	Tekan kekunci On/Off sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan.
	Permukaan sentuhan bateri kotor.	Bersihkan permukaan sentuhan bateri.
Ralat pengecasan	Bateri benar-benar habis.	Caskan bateri.
	Masalah sentuhan.	Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri, bersihkannya jika perlu.
	Tiada kuasa daripada alur keluar.	Pasangkan pada soket yang berbeza atau periksa voltan.
	Pengecas rosak.	Uji dengan pengecas lain.
	Pengecas yang salah.	Hanya gunakan aksesori LG tulen.
	Bateri rosak.	Ganti bateri.
Sambungan rangkaian terputus.	Isyarat terlalu lemah.	Menyambung semula kepada pembekal khidmat lain jika mod rangkaian adalah automatik.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor Dailan Tetap dalam keadaan hidup.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.

LG-C375 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Contents

Guidelines for safe and efficient use 4

Getting to Know Your Phone 9

Installing the SIM and battery . 11

Using Dual SIM-card 13

Memory card 14

Calling 15

Making a call 15

Making a call from your Contacts 15

Answering and rejecting a call . 15

Speed dialling 15

Games & apps. 16

Logs 16

Camera 16

Camera 16

Video Camera 16

Album 16

Internet 17

SNS (Social network services) 17

Facebook 17

Twitter 17

Messaging 18

Messaging 18

Sending a message 18

Entering text 18

Text input mode using the keypad 19

Music 20

MP3 Player 20

FM Radio 20

E-Mail 22

Sending an email using your new account 22

My stuff 22

Phonebook 22

Searching for a contact 22

Adding a new contact 22

Tools 23

Quick menu 23

Alarm clock 23

Calculator 23

Voice recorder 23

Stopwatch 23

Unit converter 23

World clock 23

Settings 24
Dual SIM 24
Profiles 24
Device 24
Display 24
Call 24
Connectivity 25
Wi-Fi 25
Phone Software update 25
Synchronise your phone with your PC 26
Backing up and restoring your phone's information 26
Viewing your phone files on your PC 26
Accessories 27
Technical Data 28
Troubleshooting 29

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-C375 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.
These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.25 W/Kg (10g) and when worn on the body is 1.28 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

⚠ **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

Guidelines for safe and efficient use

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to Know Your Phone

Earpiece

Send key

- Dials a phone number and answers a call.
- **In standby mode:** Shows the history of calls.

Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial. Hold down below keys.
  - 0 - Insert '+' symbol to make international calls.
  - 1 - Connect voice Mail centre.
  - 2 To 8 - Speed dials.
  - 9 - SOS Mode.
  - SYM - Hold the key down to Activate or deactivate silent mode.
- **In editing mode:** Enter numbers & characters

Message blinker

- This led flashes up to 10 minutes if you don't check new IM, Email ,Message and Missed call.

Soft keys (Left soft key / Right soft key)

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

Main LCD

End key

- Switch on/off (hold down)
- End or reject a call.

Confirm key / OK key

- Selects menu options and confirms actions.

Lock key

- Key lock at any screen (long press)
- Unlock at lock screen (long press)

Navigation key

- **In standby mode:**

Press Up Navigation Key: Widget when it was set. (Menu >Settings > Display > Homescreen > Widget settings)

Press Down Navigation Key: My stuff

Press Right Navigation Key: MP3 player

Press Left Navigation Key: Camera

- **In menu:** Scroll up, down, Right & left.

Getting to Know Your Phone

Charger/USB cable connector

TIP: Please ensure the phone is powered on , external memory card is inserted and in idle mode before connecting the USB cable for Mass Storage.

Side keys

- **In standby mode**: Controls the ring volume.
- **During a call**: Earpiece volume adjustment.
- **During playing MP3 music**: Audio volume adjustment.

SIM Switching Key (SIM1 and SIM2 selection)

Headset

Back cover

Memory card holder

Camera lens

SIM Card holder

Battery pack

Installing the SIM and battery

1 Remove the back cover
Lift the back cover upwards.

2 Remove the battery
Lever the top edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

⚠ **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

4 Install the battery
First insert the bottom of the battery into the bottom edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press top of the battery until it clips into place.

Installing the SIM and battery

5 Insert the back cover

6 Charging your phone

Open the cover of the charger socket on the right of your LG-C375. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your LG-C375 will need to be charged until a message reading “Battery full” appears on screen.

Using Dual SIM-card

You can see two Network Signal icons on the left-top of the screen when you insert two SIM-Card.

Activating and switching SIM cards

The SIM Switching key allows you to select the default SIM card for call or message in Contact, Call logs and Message box in standby mode.

User can also press SIM switching key simply on the left side of the LG-C375. Dual SIM key makes it easy for you to switch SIM-Card whenever you call, send messages and so on.

Note: If there is only one SIM card installed, this SIM card would be activated as default

TIP!

1. You can see the network signals highlighted by background colour when you switch them. It makes you easily identify the strength of your signal of the selected SIM-Card.
2. You must choose SIM1 or SIM2 to use some function. For example, Call, Messaging, Phonebook, Settings etc.

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

Note: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

⚠ **WARNING:** External memory cannot be exceeded 8GB.

Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pushing it into the phone and quickly releasing it.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

1. From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
2. Choose **Device** and **Memory info**. and select **External memory**.
3. Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
4. To view the new formatted folders on your LG-C375 press **Menu** and select **My stuff**. Press right navigation key two times to choose memory card.

⚠ **WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

⚠ **WARNING:** Do not remove your MicroSD card during the data transfer.

Calling

Making a call

1 Make sure your phone is on.

2 You can use the keypad. To delete a digit press back arrow.

3 Press to begin the call.

4 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your Contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in your **Phonebook**.

1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**.

2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the **Phonebook**.

3 Press to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing.

This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.

Press or select **Reject** in order to reject an incoming call.

Note: In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red colour cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red colour cross.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Games & apps.

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time.

Logs

You can check the record of all, calls, missed, outgoing, incoming logs and messages only. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

All logs: View a complete list of all your dialed, received and missed calls and also send and received messages.

Calls Only: View a list of all the numbers you have called, received calls and missed calls.

Messages Only: View a list of all the numbers you have sent or received messages.

Missed logs: View a list of any calls you have missed.

Outgoing logs: View a list of all the numbers you have called.

Incoming logs: View a list of all the numbers that have received.

Camera

Camera

1 Press **Menu** and select **Camera** and **Camera**.

2 When the camera has focused on your subject, select the Capture icon on the bottom-centre of the screen and press **OK key** to take a photo.

Video Camera

1 Press **Menu** and select **Camera** and choose **Video Camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.

2 Focus the camera on what to record.

3 Select the Rec. icon on the bottom-centre of the screen and press **OK Key** to take a video. Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press again to stop recording.

Album

View the pictures and videos you have taken in your Album.

Internet

You can launch the internet browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated web page.

1 In Menu mode, select **Internet** → **Yes** to launch your service provider's homepage.

2 Navigate web pages using the following keys:

Navigation - Scroll up or down on a web page.

OK - Select an item.

Back - Return to the previous page.

Options - Access a list of browser options.

> **Note:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content.
> Check data charges with your network provider.

SNS (Social network services)

Your LG-C375 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friend's SN updates.

> **Note:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Select Options to choose Refresh and main menu.

Twitter

Twitter is a micro blogging service that enables its users to send and read messages known as tweets.

> **Note:** Please ensure Auto Update is On before using this Applications.

Messaging

Messaging

Your LG-C375 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages.

Sending a message

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Write message**.

2 A new message editor will open. Message editor combines **SMS** and **MMS** in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is **SMS** mode.

3 Enter your message using the keypad.

4 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Video**, **Sound**, **Text template, Multimedia template, Emoticon**, **Name & Number**, **Slide**, **Subject** or **More** (**Business card/Schedule/Memo/Task/My profile**).

5 Choose **Send to**.

6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.

7 Select **Send**.

⚠ **WARNING**: Image, Sound, Video, Slide, Subject, Business card, Schedule or My profile is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers. To enter the small symbol (such as @) or the number (such as 0) at upper right of the keys, press the Fn Key Fn. Press it once for just the next letter, or twice quickly for all letters.

Note: Info message will display only for slot 1.

TIP! While viewing the received message, press **Options** and select **Quick reply**. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

TIP! While you see the message, press **Options** and select **Extract**. You can extract the information such as a number, email address or web address from the selected message.

Music

MP3 Player

Your LG-C375 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Note:
- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

Playing a song

1 Press **Menu** and select **Music**, then choose **MP3 player**.

2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select ▬.

3 Select ▬ to pause the song.

4 Select ▶▶| to skip to the next song.

5 Select |◀◀ to skip to the previous song.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left hand side of your phone.

Note:
The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-C375 supports Wireless **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

Note: If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the radio. You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

Listening to the radio

1 Press **Menu**, select **Music** and choose **FM radio**.

2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

1 Press **Rec.** during listening to the radio.

2 The recording time is displayed on your phone.

If you want to stop the recording, press Stop. If recording is done, the recorded contents will be saved in My stuff -> Sounds as mp3 file.

TIP! To configure your recording settings such as the saved memory, recording type or pre-recording, press Option and select Recording settings.

E-Mail

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

1 Press **Menu**, select **E-Mail** and choose the account you want to use.

2 From Options choose **Write e-mail** and a new email window will open.

3 Enter address in To field then Write a subject line and press down navigation key.

4 Enter your message using the keypad then Press Send to send the email.

My stuff

View the images, sounds, videos and others in your My stuff.

Phonebook

Searching for a contact

1 Press **Menu** and select **Phonebook**.

2 Using the keypad enter the first letter of the name of the contact you want to call.

3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact

1 Press **Menu** and select **Phonebook**.

2 Press **Options** and select **New contact**.

3 Enter the information you want in the fields provided and press **Done**.

Tools

Quick menu

1 Press Menu and select Tools, then choose Quick menu.

2 Press Add and choose the menu you want to quickly approach.

Alarm clock

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Calculator

This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.

Voice recorder

Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

Stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Unit converter

This converts any measurement into a unit you want.

World clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Settings

Dual SIM

You can select the default SIM card for call or message in Contact, Call logs and Message box.

Profiles

Choose the profile you want to edit.

Flight mode: Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

Device

Date and time: Select Auto update On, and the phone will automatically update the date and time.

Battery status: Choose to switch the factory set power save settings On or Off .

Languages: Change the language of your LG-C375's display.

Auto key lock: Lock the keypad automatically in standby screen.

Security: Change your security to keep your LG-C375 and the important information it holds protected.

- **Anti-theft mobile tracker:** When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real Owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT Code is "0000".
- **Application lock** - To prevent unauthorized use of phone applications, you can enable application lock which requires user to enter a password when accessing applications. Password is the same as the security code (Default password is 0000).

Reset: Use Reset to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".

Memory status: You can check free space and memory usage of each repository.

Display

You can adjust settings for the phone display.

Call

You can set the menu relevant to a call.

Connectivity

Bluetooth: Set up your LG-C375 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

NOTE: Pair LG-C375 with any device supporting BT version above 2.0, then passcode is not asked, since passcode is auto generated. Pair LG-C375 with any device supporting lesser BT versions such as 1.2 etc, then passcode is asked.

USB connection mode: You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

NOTE: The LG-C375 supports WEP and WPAPSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi- Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this popup window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → select country.

This Feature allows you to update the Software of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

Settings

As the mobile phone Software update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Backing up and restoring your phone's information

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select the PC suite from the popup menu in your phone and run PC Suite Program in your PC.

3 Click the "Phone Backup & Restore" in PC suite (Tools > Phone Backup & Restore), and select Backup or Restore.

4 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Now select Backup or Restore and Click Finish.

5 Your information will be Backed up or Restored.

Viewing your phone files on your PC

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select the PC suite from the popup menu in your phone and run PC Suite Program in your PC.

3 Open LG PC Suite icon in your PC which is already installed, after searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

Charger

Battery

Data cable

User Guide

Stereo headset

NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C375

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee / Director	18. May. 2011

Signature of representative

Troubleshooting

This section lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
No connection to the network	Signal is weak or you're outside of the carrier network.	Move to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required.	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialing error or service limitations.	Check the number dialed and check the reception. Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorized. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator in the display.
	Battery contacts are dirty.	Clean the battery contacts.

Troubleshooting

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty.	Charge battery.
	Contact problem.	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No power from outlet.	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective.	Test with another charger.
	Wrong charger.	Only use original LG accessories.
	Battery defective.	Replace battery.
Network connection is lost.	Signal too weak.	Reconnection to another service provider if network mode is automatic.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.