LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

AIR PURIFIER

Read before using product (safety instruction), use properly.
About ensuring users safety and property.
Product warranty card is enclosed with the user manual.
After careful read through the user manual, do keep it in a handy place.

PS-P700 Series
PS-P800 Series

MFL67232603

www.lg.com

The advantages are

It’s grateful to use our LG air purifier.
After reading through this manual, using this product for a long-term would be safe and convenient.

Multidimensional Catalyst Sterilization System

- Sterilized by Washable HEPA filter Inside, and once again sterilized outside.
Only LG air purifier can sterilize perfectly both inside and outside.

Easy-use refreshing HEPA filter system.

- Easy to check out the filter status immediately through the convenient filter separating system.
- Don't worry about the filter becomes dirty. Use again after cleaning by water.

Powerful Allergy filter

- The Allergy filter could absorbs and decomposes the ingredients which causes the allergy, having the allergy preventive effect also removing the odor and anti-bacteria effect.

Table of Contents

Before Use

❑ The advantages are 2
❑ Cautions for Safety.....4~13
❑ Installation 14
❑ Air purifier Start Guide.....15
❑ Name of Each Part .....16~19
– Mainframe
– Display and Controller
– Filters System
– Remote Controller
❑ Remote Controller Guide.....20
– First operation
– Battery Replacement
– Caution

During Use

❑ Operation Mode.....21~24
– Air Purifying Operation
– Speed Mode
– Automatic Mode
– Quick Clean Mode
– Silent Mode
– Sandstorm Mode
❑ Additional Functions .....25~28
– ION Mode
– Filter Cleaning Function
– Off-timer Operation Function
– Filter Cleaning Lamp

After Use

❑ Exterior and Dust Sensors Cleaning Method 29
❑ Filter Cleaning .....30~31
❑ Dustbin Cleaning 32
❑ Maintenance.....33
❑ Confirming Items Before Reporting Defect.....34~35
❑ Product Specification.....36

Cautions for Safety

The following precautions related to safety marked as follows are to prevent unexpected danger or damage by safely and accurately using the product.

Warning / Caution

⚠	This is the symbol to get attention focused for the details and operations that can cause any type of danger. To prevent any danger, observe carefully and follow the directions appropriately.
⚠ **WARNING**	If not followed, it can cause death or major injury to the user.
⚠ **CAUTIONS**	If not followed, it can cause injury to the user or property damage.

All batteries (whether installed or attached) should not be exposed to excess heat like sunlight or similar source.

⚠ Warning

Installation

Do not change or extend power cords at random.
Otherwise, it may cause fire or electrical shock.

Never use an octopus feet-type of socket.
Unreasonable use of power may cause fire or electrical shock.

Never use the damaged or loose power cords.
Otherwise, it may cause fire or electrical shock.

Open the window for air ventilation before operating the air purifier when gas leaks.
Otherwise, it may cause explosion, fire and physical injury.

Do not use the product a place where there are much moistures or oils such as toilet, bathroom or washing room.
Otherwise, it may cause fire or electrical shock.

Do not disassemble or repair the product at random.
It will cause fire and electrical shock.

Cautions for Safety

Don’t keep and use combustible gas, flammable substance around the product.
Otherwise, it may cause fire and failure of product.

If abnormal noise comes or smell or smoke emits from the product, pull the power plugs out and call our service center.
Otherwise, it may cause fire or electrical shock.

Don’t put heavy things on power cords or take care so that they should not be pressed under the product.
Otherwise, it may cause fire or electrical shock.

Do not lay fire appliances around the product.
Otherwise, it may cause fire.

Keep this product out of the direct rays of the sun, heating source and moisture.
Otherwise, it may cause electric shock, fire or failure of product.

Operation

Securely insert power plugs to the end so that they should not shake.
Incomplete connection may cause fire.

Pull power plugs by grasping the head and never touch with power plugs with the wet hands.
Otherwise, it may cause electrical shock or physical injury.

Never damage, process, forcedly bend, twist, pull, lay between gaps or heat power cords.
Damaged cords may cause fire and electrical shock.

Do not hold the power cable to pull out the power plug.
May cause fire or electric shock.

Do not install a place where there are much industrial Oil dust or metallic dust.
If may cause fire and failure of product.

When the power code is damaged, it should be repaired by the qualified person to prevent any risk.
Otherwise, it may cause electric shock, fire or failure of product.

Keep in Mind that water should not run into the product.
Otherwise, it may cause electrical shock or fire.

Do not lay obstacles around the product.
Otherwise, it may cause failure.

Do not cover with a rug, cushion etc over power cords.
Power cords may be damaged and result in fire and electrical shock in case of putting heavy things on in the manner power cords cannot be seen.

Do not use thermal appliances near power cords.
Otherwise, it may cause fire or electrical shock.

Do not allow children to climb up this product.
May cause the breakdown, injury.

Do not sprinkle in insecticide or hair spray.
It may cause damage or accident.

Do not use this product when is in moving.
May cause fire or electric shock or damage to some parts of the product.

Do not move the product by holding the front-panel.
May cause electric shock or damage to some parts of the product.

Do not put coffee or all types of beverage on the air discharge outlet.
Otherwise, it may cause fire or electrical shock.

Contact with the service center for repairing the product.
Any arbitrary disconnection or repairing may cause electric shock or fire.

Do not put pressure on the front glass.
It can cause injury and product damage or cause electric shock.

Do not insert the hands or bars into the suction inlet or the outlet.
Otherwise, it may cause failure of product or physical injury.

If the product is submersed in the water, you must contact the service center.
It can cause electric shock or fire.

Cautions

Installation

Maintain distance of more than 1m when installing the product near TV or audio.

Avoid a place near fire arms or heating devices or subject to direct sunlight.
It will cause fire.

Do not use the product for removing toxic gas as CO.
Otherwise, it may cause failure.

Do not use the product as ventilation fan or range hood at the kitchen.
It may cause shorten the lifetime of the product.

Install the product at a flat place and do not drop the product.
Otherwise, it may cause damage or accident.

Maintain a minimum distance of 1.5m from any heat producing light source. For proper ventilation, maintain a distance of 10cm or more from a wall.

Do not use except AC 220 V.
Otherwise, it may cause fire or electrical shock.

When using the product with a burner within the airtight room, sometimes let fresh air into the room.
Some toxic substances such as carbon dioxide may not be removed.

Do not install the air purifier on the transportation vehicle (car, ship etc.).
It may cause failure.

Operation

Do not use the product for special purpose such as animals or vegetables, precision machine or conservation of art articles.
Otherwise, it may cause damage of property.

Don't use strong detergent like solvent, etc but use a soft cloth.
Otherwise, fire or distortion of the product may occur.

Never operate or stop the product while inserting or removing power plugs.
Otherwise, it may cause electrical shock or fire.

Pull power plugs out when not using the product for a long time.
Otherwise, it may cause failure of product or fire.

Use it with the large particles filter firmly secured and clean once every 6 months.
It may cause failure of product.

Secure large particles filter and regularly clean them.
Otherwise, it may cause failure of product.

Start cleaning after turning off the power and when the fan stops.
It can cause electric shock or injury.

Do not let the moisture from the humidifier directly touch the product.
Otherwise, it may cause electric shock, fire or failure of product.

Do not use this product as ventilating fan or so.
It may cause shorten the lifetime of the product.

Pull power plugs out for cleaning.
Otherwise, it may cause fire and electrical shock.

Do not open the front panel during the operation of the product.
Opening the front panel stops the operation.

Keep batteries out of the reach of children after removing batteries from remote controller.
Ensure batteries out of the reach of children. If children swallow the batteries, contact the doctor immediately.

Wash the wasning filter and dry it completely in the shade.
Otherwise, it may cause failure.

Do not insert any inflammable into the product.
Otherwise, it may cause fire or failure of product.

Installation

Places to Install

Mainframe

- places with handy power connections
- places with no obstacle to clog air inlet
- places with horizontal surface and rich air circulation

Warning Install the air purifier on moving objects (car or ship etc) may cause the product defect, therefore do not install on those places.

Warning This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Air Purifier Start Guide

Turn off air purifier when cleaning.

- Cleaning the air purifier with opened windows would disturb the natural air circulation to cause intake too much particles, it may shorten the filter life. After complete cleaning process with enough air circulation, close the windows, turn on the air purifier is the appropriate way to purify air.

Use after enough air circulation when cooking

- When roast meat or fishs, remove the smell by air purifier is not appropriate. The oil particle will block cells on filter, it may cause filter life shorten or filter polluting etc. negative effects. Under this circumstance enough air circulation is necessary. Remove leftover odors by air purifier after no oil particle is the correct and effective way to use product in long-term scale.

Do not stay too closed when sleeping.

- Air purifier fan speed is not strong, before fallen asleep feel cool, after fallen asleep would feel cold. The appropriate way is to keep at least 1 meter distance with air purifier.

Do not place in the corner edge.

- Avoid to install at places surrounded by furniture, appliances etc. or in the edge corner. Install in the edge corner may cause difficulty to purify indoor air from the rest space.

Ensure air circulate 30 minutes at least everyday.

- For those families use the air purifier, air circulation is the prerequisite to ensure enough oxygen supply. Ensure air circulation 30 minutes at least everyday could brings fresh air inflow. Keep opposite windows open may gain a better result for air circulation. In case of being lazy may weaken air refreshing function, therefore it is necessary to ensure clean and maintenance.

Name of Each Part

Mainframe

Name of Each Part

Operation Display and Controller

Name of Each Part

Filter system (It introduces only filter part.)

Filter name	Function
1 **Large particles filter**	It is filter for large particles removal and is done with anti-biotic treatment, which helps the life extension.
2 **Allergy filter (for replacement)**	It absorbs and decomposes Allergen which could cause allergy.
3 **Washable carbon deodorization filter**	The comprehensive deodorization filter removes cigarette smoke(odor), putrid food smell, animal hair odor, NO2, toilet odor, alkali & acid smell, organic compound(VOCs).
4 **Washable HEPA filter**	Washable HEPA filter removes minute particles such as acarid dead body, pollen, cigarette smoke(particles), minute dust, floating fungus, animal hair and so on.

※ For washable filter, please dry it completely in a shade without any dampness
(The dry time depends on the seasons. If it is not completely dried, it may cause failure or bad odor.)
※ When the pollution of washable filter is so serious and it is impossible to be clean after washing, it is better to replace it with new one.
※ The filter washing and replacement cycles may depend on the user environment.

Name of Each Part

Remote Controller

Power On/Off button
button uses to start or close this product

Fan speed button
Set Fan speed

Operation Mode Button
Operation Selection (Manual, Automatic, Speed Purification, Sleep, Yellow Sandstorm)

Off timer Button
It sets the time to turn off the purifier.

ION button
It sets the sanitization function.

How to use the remote controller

When using the remote controller, direct the remote controller to the remote controller receiver part of the main unit.

Remote Controller Guide

First operation of remote controller

Pull the plastic-bag cap for battery protection lower and remove it.

Battery replacement

Open the battery lid

Ensure to install batteries as instructed

Close the battery lid

Caution

Press only 1 key at one time
Press several keys at the same time, the remote controller does not work properly

Do not stand on the remote controller or punch it

Do not use at places have water or humid

Do not use near fire source or heating source

- Remove batteries when the product is stored for an extended period of time. In the unlikely event that battery fluid leak may cause remote controller defect.
- Replace all batteries of a set at the same time. Contact the post-sales service center if remote controller defect occurs after replacing batteries.

Air Purifying Operation Purify Indoor Air.

1 Press On/Off button, after a 'DI-RI-LIN' sound, start working as the led light on.

(Reference according to the following 'preparatory operation' category)
The air outlet on top will exhaust fresh air.

- Press On/Off button again to turn off.
- When connect the power supply plug, there will be a 'DI-RI-RI-LIN' reminding sound.

What is 'preparatory operation'?

During the 2 minutes after turning on, preparatory operation starts when sensor is initiating.
Dust/odor indicator level are up and down during the preparatory operation.

Operation Mode

Speed mode User may manually adjust fan speed.

1 Press On/Off button.

2 Switch to the speed mode by pressing the mode button.

3 Press the fan speed button to choose expected fan speed

- Default fan speed is weak.
- When restart under speed mode, system will retrieve to the previous fan speed.
  Fan speed has ‘weak-soft-strong-turbo’ 4 modes.
  (Switch to the next mode according to the Up-to-Down sequence.)

Automatic mode Air Purifier will automatically set the most appropriate Fan speed.

1 Press On/Off button.

2 Switch to the automatic mode by pressing the mode button.

- Auto-control fan speed, no more attention to manage.
- Press fan speed button under automatic mode will switch to speed mode and increase fan speed by one level.
- Except for the fan speed function, users need to set the rest functions.

Quick Clean Mode

It operates strongly in a moment and purifies indoor air.

1 Press On/Off button.

2 Switch to the quick clean mode by pressing the mode button.

- When pressing airflow button in the speed purification operation, it switches into the manual operation and it operates on “LOW” condition.
- In the speed Purification Operation, it works in the turbo mode for around 10 mins, then changes into the auto mode.

Silent Mode

Provide quiet indoor atmosphere while sleeping.

1 Press On/Off button.

2 Switch to the silent mode by pressing the mode button.

- Fan speed will switch to weak level under sleep mode, sleeping light on the LED indicator will be on 3 seconds later.
- Press fan speed button will switch to speed mode and increase fan speed by one level.

Sandstorm Mode

Purify indoor air effectively when the sandstorm occurs.

1 Press On/Off button.

2 Switch to the sandstorm mode by pressing the mode button.

- Press fan speed button under yellow sandstorm mode will switch to speed mode and increase fan speed by one level.
- Fan speed will be controlled according to previously inputted sequence.
- In addition to fan speed function, users need to set the rest functions.

ION Mode

It generates sterilization ion which is harmless and removes various bacteria.

1 Press On/Off button.

2 Press the ION button to choose expected function.

- Whenever press one time, it switches to sanitary purification → deactivation → sanitary purification in order.

Filter Cleaning Function Remove large particles.

When operating Filter Cleaning Function, the purifier operation stops. The cleaning brush for large particles filter starts rotating to remove the particles settled on the filter.
The particles removed from the large particles filter come together into the dustbin lower.
Clean the dustbin periodically.
Refer to page 32 for the dustbin cleaning.

For automatic operation

- It operates automatically filter cleaning after use for a certain period. You don't need to do separate operation.
- It shows 5 minutes on the operation display and performs cleaning filter for specified time.
- It doesn't activate while sleep operation.

For manual operation

1 Press Filter clean button.

- It starts filter cleaning in 5 seconds.
- It shows 5 minutes on the operation display and performs cleaning filter for specified time.
- Whenever press one time, it switches into Filter Cleaning → Deactivation → Filter Cleaning in order.
- When you want to operate the purifier while cleaning filter, press the Filter Cleaning button once again to cancel.

Off-timer Operation Function

Automatically shut down after sleeping several hours.

Example:shut down automatically after 3 hours

1 Press On/Off button.

2 Press timer button to set 3 hours.

- Each time pressing the button, operation time will increase 1 more hour.

- Maximum reservation time is 9 hours.
- Shut down automatically.

- Automatically shut down 3 hours later.

During Use

Filter Cleaning Lamp

It will let you know filter cleaning cycle and its replacement cycle after use for a certain period.

1. **When turning on Filter Washing Lamp, open the front panel while operating the purifier and check the filter. If it is polluted, wash or replace it.**
2. **When opening the front panel after stopping its operation by pressing (ON/OFF) button, it doesn't turn off the filter washing lamp. Open the front panel to check while operating the purifier.**
3. **Refer to the pages 30-31 for the detail of filter washing.**

- The filter condition may depend on the user environment.
- When closing the front panel after checking it, it switches the air flow to “LOW”.

Exterior and Dust Sensors Cleaning Method

Exterior Cleaning Method

Soak soft cloth with warm water, wipe the air purifier after wring dry.

Caution
- Do not clean mainframe controller and indicator by alkaline liquid.
- Do not wipe air purifier's surface by vitriol, hydrochloric acid or organic solvent.

Dust sensor cleaning method

The dust sensor is a device that senses the minute and large dust particles. The lens part must be periodically cleaned to maintain the performance.

1 Open the front panel.

2 Open the dust sensor cover.

3 Wipe the lens of the dust sensor with a cotton stick.

After cleaning the lens, close the cover of the dust sensor in the reverse order.

Clean the lens of the dust sensor once every 6 months.
But the cleaning frequency can differ according to the using environment and time. So in an environment where it is dusty, clean more frequently.

Filter Cleaning

1. **Ensure to shut down before cleaning. Hold knob then pull forward, open the front panel.**
2. **Lift the knob of dustbin to the upper direction to pull it out.**
3. **Pull the filter case out of the main unit.**
4. **Place the filter case down on the even ground and lift the fixed hanger of big particles filter to the upper direction to open it.**
5. **Disassemble large particles filter.**
6. **Clean the dissembled filter according to the filter cleaning method of the next page.**

⚠ Caution

- For your safety, unplug the power before cleaning.
- After cleaning with water, completely dry the product under a shade. (If it is not dried completely, it may cause amalfunction)
- Replace the filter when it is impossible to clean it due to over clogging.
- If the filter is not dried completely after cleaning, it may cause a bad odor.
- Please, do not rub the product with your hand.

Filter Cleaning Method

Filter maintenance may vary depending on the environment.

Filter Category	Classification	Washing & replacement cycle	Cleaning Method	
Large particles filter	**For washing**	**Around 6 months washing cycle**	You don't need to clean separately, thanks to the filter cleaning function. However, when you clean other filters by the vacuum cleaner or water, just clean together with this filter. You can use more cleaned one.	**Picture 1**
Allergen filter	**For washing**	**About a month washing cycle**	Using a natural detergent and water to clean it off.	**Picture 2**
Deodorization filter	**For washing**	**Around 6 months washing cycle**	Soak the filter in warm water for 1 hour. Remove particles from the filter by shaking the water from the filter.	**Picture 3**
HEPA filter	**For washing**	**Around 6 months washing cycle**	Rinse washable HEPA filter by shower machine.	**Picture 4**

1 Large particles filter

2 Allergen filter

3 Deodorization filter

4 HEPA filter

Clean the dustbin (Cover the front panel after cleaning dustbin. Please cover it tightly, otherwise it doesn't operate.)

1 **Ensure that you turn off the power while operation.**
Pull the front panel forward to open.

2 **Lift the knob of dustbin to the upper direction to pull it out.**

3 **Empty the dustbin.**

4 **To settle the dustbin, you should fit the side hole of dustbin into the guide of large particles filter.**

Maintenance

1 Ensure to run air purifier over 1 hour in shiny day, press On/Off button to shut down.

2 Plug out the power.

3 Ensure to clean and protect air purifier's mainframe. Use vinylbag to pack when store air purifier for an extended period of time, avoid dust or particle enter interior.

Clean by soft cloth.
Scratch may easily cause exterior damage.

Confirming Items Before Reporting Defect

When product goes wrong, before contacting the service center please confirm the following items.

Symptom	Confirmation	Procedures
Total malfunction	• Has the power plug been pulled out?	• Correctly connect with power point.
	• Does the remote controller have problems?	• Replace the battery or adjust the battery(+, -) pole.
	• Is the power fuse broken?	• Ask for assistance from service center.
	• Whether the front panel open or not?	• Stop working when front panel is opened, close it completely. (Left/right close)
Low fan speed with cacophony	• Whether too much dust clog on the HEPA filter or not? • Whether too much dust clog on the Allergen filter?	• Wash filter according to its cleaning cycle and the Allergen filter should be replaced by its cycle.
The off-timer doesn't set.	• Whether checked the operation indicator or not?	• Set again according to manual.
Air purify function do not work well	• Whether indoor air pollution is too severe or not?	• Use after enough air circulation.
	• Is filter polluted?	• Wash by clean water. (Do not use over 40 degrees hot water or volatile solvent) Dry completely at shadowed place, avoid places near fire source or direct illumination.
	• Whether using environment is too spacious or not?	• Use at appropriate space. (Avoid to use at well-ventilated places such as exit and entrance and window etc.)
	• Whether there are surrounding obstacles or not?	• Remove obstacles.
	• Whether install at non-ventilated places or not?	• Install at other places.
The button doesn't work properly.	• Check if your hand(s) wear(s) mittens and etc?	• Use it after removing any strange things including mittens.

Confirming Items Before Reporting Defect

Symptom	Confirmation	Procedures
Air outlet has abnormal smell.	• Is it the smell that gives off right after buying the product?	• It is the smell of active carbon. It would be gone in 1-2 weeks after operating the product. The smell isn't harmless. (It is the phenomenon same as the first smell of new car.)
	• Whether complete dry washable filter or not?	• Wet washable filter may cause odor, please use after complete dry.
	• Whether use at place with food odor or not?	• Food odor may penetrate into filter, use after enough air circulation.
	• Whether use at smoky, odor places or not?	• Use at smoky, odor places may cause weaken air purifying function.
Sensor indicator has problem.	• Dust sensor keeps high level always.	• Clean dust sensor or filter.
	• Odor sensor level goes up?	• LG air purifier is designed to detect polluted air, therefore odor sensor may not react to food odors. But odor removing filter will remove odor. Steam particle from cooking or boiling water may cause odor sensor level goes up.
	• Does the numbers of dust sensor and smell sensor keep moving up and down?	• It is the preliminary operation phenomenon to stabilize the initial sensor working during 2 min. after starting the operation. In 2 mins., the working stops and the sensor operates (Refer to page 21).

Product Specification

The external dimension, design and product standard can change to improve the quality of the product.

Model Name	PS-P700 Series	PS-P800 Series
Power Supply	220 V~ 50 Hz	
Weight of Product	15 kg	
Appearance Size(mm)	475 (Width) x 680 (Height) x 300 (Depth)	
Power consumption	90 W	90 W

LG
Life's Good

راهنمای مصرف کننده

تصفیه ساز هوا

پیش از استفاده از دستگاه، راهنمای ایمنی را مطالعه نموده و به درستی از دستگاه استفاده نمایید.
برای اطمینان از ایمنی کاربر و دستگاه ضمانت نامه ی این محصول ضمیمه ی راهنمای مصرف کننده است.
پس از مطالعه ی راهنما، آن را در دسترس قرار دهید.

سری PS-P700
سری PS-P800

MFL67232603

www.lg.com

مزایای این محصول عبارتند از

از اینکه از تصفیه ساز هوای LG استفاده می کنید از شما متشکریم. پس از مطالعه این دفترچه راهنما، می توانید در کمال آرامش و اطمینان برای مدت طولانی از این دستگاه استفاده کنید.

سیستم سترون سازی کاتالیزوری چند بعدی

– دو مرحله سترون سازی با فیلتر داخلی هپا دارای قابلیت شستشو، و یک فیلتر سترون شده خارجی.
تنها تصفیه ساز هوای LG می تواند هم هوای داخل و هم هوای خارج را بطور کامل تصفیه کند.

سیستم فیلتر تصفیه هپا با کاربر د آسان.

– امکان بررسی آسان و سریع وضعیت فیلتر از طریق سیستم جدا کننده فیلتر آسان
– در صورت کثیف شدن فیلتر نگران نباشید. بعد از شستشو با آب می توانید مجدداً از فیلتر استفاده کنید.

فیلتر قدرتمند ضد حساسیت

– فیلتر ضد حساسیت می تواند ترکیبات حساسیت زا را جذب نموده و از بین ببرد، که سبب پیشگیری از وقوع حساسیت شده و باکتری ها و بوها را از بین می برد.

فهرست مطالب

قبل از استفاده

- ❑ مزایای این محصول عبارتند از 2
- ❑ تذکراتی برای ایمنی ..... 4~13
- ❑ نصب 14
- ❑ راهنمای تصفیه ساز هوا برای آغاز به استفاده 15
- ❑ نام هر قسمت ..... 16~19
  - چارچوب اصلی
  - نمایشگر و صفحه ی کنترل
  - سیستم فیلتر
  - کنترل از راه دور
- ❑ راهنمای کنترل از راه دور 20
  - اولین عملیات
  - تعویض باتری
  - هشدار

هنگام استفاده

- ❑ حالت عملیات ..... 21~24
  - عملکرد تصفیه ی هوا
  - حالت سرعت
  - حالت خودکار
  - حالت تمیز کردن سریع
  - حالت بی صدا
  - حالت طوفان شن
- ❑ **عملکردهای دیگر** ..... 25~28
  - حالت ION
  - عملکرد تمیز کردن فیلتر
  - عملکرد تایمر خاموش
  - لامپ تمیز کردن فیلتر

پس از استفاده

- ❑ شیوه ی تمیز کردن قسمتهای بیرونی و حسگر گرد و غبار 29
- ❑ تمیز کردن فیلتر ..... 30~31
- ❑ تمیز کردن ظرف خاکروبه 32
- ❑ نگهداری 33
- ❑ تأیید موارد، قبل از گزارش عیب و نقص ..... 34~35
- ❑ مشخصات محصول 36

تذکرات ایمنی

تذکرات ایمنی زیر برای پیشگیری از خطرات و صدمات غیر مترقبه ذکر شده اند که با استفاده ی درست و ایمن از این دستگاه می توان از این خطرات پیشگیری نمود.

هشدار / تذکر

⚠	این علامت در مورد قسمتها یا آن دسته از عملکردهای دستگاه که در صورت عدم رعایت دستورکارهای دفترچه ی راهنما ممکن است منجر به ایجاد خطر شود به شما هشدار می دهد.
⚠ **هشدار**	اگر این نکات رعایت نشوند، ممکن است سبب مرگ یا صدمه دیدن مصرف کننده شوند.
⚠ **تذکرات**	این علامت نشان دهنده ی امکان آسیب رسیدن به دستگاه، در صورت استفاده ی نادرست است.

باتری ها (خالی یا پر) را نباید در معرض گرما مانند نور خورشید یا منابع گرمایی مشابه قرار دهید.

⚠ هشدار

نصب

کابل برق را بی دلیل تعویض نکنید یا طول آن را افزایش ندهید.
این کار ممکن است سبب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

اگر از سه راهی رابط استفاده می کنید، هرگز چندین وسیله ی برقی را همزمان به آن متصل نکنید.
فشار الکتریکی بیش از حد سبب برق گرفتگی یا آتش سوزی خواهد شد.

زمانی که پریز شل شده یا آسیب دیده است از آن استفاده نکنید.
این کار ممکن است سبب آتش سوزی و برق گرفتگی شود.

اگر گاز در منزل نشت کرده است، پیش از استفاده از کنترل تصفیه ساز هوا، با باز کردن پنجره هوا را تهویه کنید.
در غیر این صورت ممکن است انفجار، آتش سوزی و سوختگی رخ دهد.

این دستگاه را در اماکنی که ذرات معلق در هوا است، مانند دستشویی، حمام، رختشوی خانه و غیره استفاده نکنید.
این کار ممکن است سبب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

دستگاه را خودتان باز و تعمیر نکنید.
این کار باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

هیچ ضربه ای به صفحه ی جلویی آن وارد نکنید.
این کار ممکن است سبب صدمه دیدن، آسیب رسیدن به دستگاه یا برق گرفتگی شود.

دستگاه های گرمایشی را در اطراف این محصول قرار ندهید.
در غیر اینصورت ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

اگر صدای غیر عادی شنیدید یا بو یا دود از دستگاه بیرون آمد، دوشاخه ر ا از برق بیرون بکشید و با مرکز خدمات ما تماس بگیرید.
در غیر اینصورت ممکن است منجر به آتش سو زی یا شوک الکتریکی شود.

در محلی به دور از نور مستقیم خورشید، وسایل گرمازا و رطوبت، دستگاه را نصب کنید.
این عوامل سبب برق گرفتگی، آتش سوزی و خرابی دستگاه می شوند.

اجسام سنگین روی سیم برق قرار ندهید یا دقت کنید که سیم برق زیر دستگاه باقی نماند و فشرده نشود.
در غیر اینصورت ممکن است منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

عملکرد

دوشاخه ی برق را درست و تا ته جا بزنید که سبب لرزش آن نشود.
اگر دوشاخه به درستی در داخل پریز قرار نگیرد، سبب آتش سوزی خواهد شد.

با دست خیس به دوشاخه دست نزنید.
این کار ممکن است سبب برق گر و آسیب رسیدن به شما شود.

کابل برق نباید آسیب دیده یا تعمیری باشد و نباید بسیار خم شود، پیچیده شود، به شدت کشیده شود، در شیار ی قرار بگیر د، یا در معرض حرارت قرار بگیرد.
این عوامل سبب آتش سوزی و برق گر فتگی به خاطر آسیب دیدگی کابل برق خواهند شد.

هرگز با کشیدن کابل، دوشاخه را از پریز بیرون نکشید.
این کار ممکن است سبب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

دقت کنید که آب وارد دستگاه نشود.
در غیر اینصورت ممکن است منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

اگر کابل برق آسیب دیده باشد، باید توسط مهندس تعمیرات تعویض شود تا از هر گونه خطر ی پیشگیری شود.
در غیر این صورت ممکن است سبب آتش سوزی، برق گرفتگی یا خرابی دستگاه شود.

دقت کنید که آب وارد دستگاه نشود.
در غیر اینصورت ممکن است منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

هیچ گونه مانعی بر سر راه خروجی یا ورودی دستگاه قرار ندهید.
این کار ممکن است سبب خر ابی دستگاه شود.

کابل برق را زیر فرش قرار ندهید.
اگر به خاطر دیده نشدن کابل برق، اجسام سنگینی روی فرش و کابل قرار بگیرند، ممکن است آتش سوز ی یا برق رخ دهد.

منابع آتش زا را در مجاورت این دستگاه قرار ندهید.
این کار سبب آتش سوز ی خواهد شد.

نگذارید کودکان روی این دستگاه بروند یا بدون مراقبت شما به آن دست بزنند.
این کار سبب خرابی دستگاه یا آسیب رسیدن به آنها خواهد شد.

حشره کش یا افشانه به روی دستگاه نیفشانید.
این کار ممکن است سبب آتش سوزی یا خرابی دستگاه شود.

هنگامی که دستگاه در حال کار است، آن را جابجا نکنید.
این کار ممکن است سبب آتش سوزی، برق گرفتگی یا خرابی بخشی از دستگاه شود.

برای جابجایی دستگاه از صفحه ی جلویی آن نگیرید.
ممکن است به بعضی دستگاه آسیب برسد.

روی این دستگاه قهوه، گلدان، یا سایر نوشیدنی ها را قر قد یکون‌ار ندهید.
این کار ممکن است سبب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

اگر صدا، بو یا دودی غیرطبیعی از دستگاه بیرون می آید، دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
این موضوع ممکن است سبب آتش سوز ی و برق گرفتگی شود.

به صفحه ی جلویی دستگاه ضربه وارد نکنید.
این کار ممکن است سبب آسیب دیدن، صدمه دیدن دستگاه یا برق گرفتگی شود.

هیچ مانعی در دهانه ی مکش هوا قرار ندهید و اگر مانعی در آنجا وجود داشت آن را رفع کنید.
عدم رعایت این موضوع سبب خرابی دستگاه می شود.

اگر مقدار زیادی آب روی دستگاه ریخته شد، آن را برای تعمیر به‌نمایندگی مجاز ببرید.
خلاف ذلك قد يتسبب في حر خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.

تذکرات

نصب

که دستگاه را در نزدیکی تلویزیون یا هنگامی صوتی قرار می دهید، دستگا دستگاههای ه را حداقل با 1 متر فاصله از آنها قرار دهید.
ممکن است در کار تلویزیون یا دستگاه صوتی اختلال ایجاد شود.

از قرار دادن دستگاه در نز دیکی سلا ح های گرم یا وسایل گرمایشی اجتناب کنید یا آن را در برابر نور خورشید قرار ندهید.
زیرا منجر به آتش سوزی می شود.

از این دستگاه برای از بین بردن گازهای سمی مانند مونوکسید کربن استفاده نکنید.
این کار ممکن است سبب خرابی دستگاه شود.

از این دستگاه به عنوان فن تهویه یا هود آشپزخانه استفاده نکنید.
این کار ممکن است باعث کوتاه شدن طول عمر دستگاه شود.

دستگاه را در یک سطح صاف و مسطح نصب کنید و از به زمین انداختن آن جلوگیری نمایید.
در غیر اینصورت، ممکن است دستگاه آسیب ببیند.

این دستگاه را در فاصله ی 1.5 متری از وسایل روشنایی و 10 سانتی متری از دیوار قرار دهید.
رعایت نکردن این موضوع سبب رنگ رفتگی دستگاه یا از بین رفتن قدرت تصفیه ی آن می شود.

فقط از جریان برق متناوب 220 تا ولت استفاده نمایید.
عدم رعایت این موضوع ممکن است سبب آتش سوزی و برق گرفتگی شود.

هنگامی که از این دستگاه در فضایی بسته استفاده می کنید که در آن وسیله ای احتراقی کار می کند، هر از چند گاهی تهویه ی هوا انجام دهید.
برخی از مواد مضر مانند دی اکسید کربن ممکن است از بین نروند.

این دستگاه را در وسایل حمل و نقل نصب نکنید (خودرو/ کشتی/هواپیما و غیره). این کار سبب خرابی دستگاه اه خواهد شد.

عملکرد

از این دستگاه برای مصارف/اماکن خاص مانند حفظ حیو انات/گیاهان، ابزارآلات دقیق، ساخت مصنوعات و غیره استفاده نکنید.
این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

دستگاه را با شوینده های قوی مانند حلالها تمیز نکنید، از پارچه ای نرم استفاده کنید.
این کار ممکن است سبب آتش سوزی یا تغییر شکل دادن دستگاه شود.

گازها یا مواد قابل اشتعال را در نزدیکی دستگاه نگهداری یا استفاده نکنید.
الآلات الدقیقة أو أماکن الفنون ...الخ.
این کار ممکن است سبب آتش سوزی یا خرابی دستگاه شود.

هنگامی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه ی آن را از پریز بیرو ن بکشید.
انجام ندادن این کار ممکن است آتش سبب سوزی یا خرابی دستگاه شود.

از فیلتر ذرات معلق درشت که محکم بسته شده است استفاده کنید و آن را هر 6 ماه یکبار تمیز نمایید.
ممکن است منجر به خرابی دستگاه شود.

همه فیلترها را محکم ببندید و آنها را به طور مرتب تمیز کنید.
در غیر این صورت، ممکن است منجر به خرابی دستگاه شود.

پیش از تعمیر یا تمیز کردن دستگاه کابل برق را از پریز بیرون بکشید تا فن از حرکت باز ایستد.
در غیر این صورت ممکن است سبب برق گرفتگی و آسیب رسیدن به شما شود.

اگر کابل برق صدمه دیده، برای پیشگیری از وقوع حادثه، از تکنیسین تعمیرات بخواهید آن را تعویض کند.
در غیر اینصورت ممکن است آتش سوزی، برق گرفتگی یا خر ابی دستگاه رخ دهد.

از این دستگاه برای تهویه ی هو ا و مواردی از این دست استفاده نکنید.
این کار سبب کاهش نیمه عمر دستگاه می شود.

هنگام تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
در غیر اینصورت ممکن است منجر به آتش سوزی و شوک الکتریکی شود.

زمانی که دستگاه در حال کار است، صفحه ی جلویی آن را باز نکنید.
اگر صفحه ی جلویی را باز کنید، عملکرد دستگاه متوقف خو اهد شد.

بعد از خارج کردن باتری ها از کنترل از راه دور، آنها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
مطمئن شوید که باتری ها دور از دسترس کودکان قرار داشته باشد. اگر کودک باتری ها را بلعید، فور ً با دکتر تماس بگیرید.

فیلتر قابل شستشو را شسته و آن را به طور کامل در سایه خشک کنید.
در غیر اینصورت ممکن است منجر به خرابی دستگاه شود.

مواد قابل اشتعال را وارد دستگاه نکنید.
در غیر این صورت، ممکن است منجر به آتش سوزی یا خرابی دستگاه شود.

محل نصب

اچارچوب اصلی

- محلی در نزدیکی پریز برق.
- محلی که مانعی بر سر راه ورودی هوا ایجاد نکند.
- سطحی افقی و با قابلیت گردش هوای مناسب .

هشدار نصب دستگاه در وسایل نقلیه (خودرو یا کشتی و غیره) ممکن است سبب خرابی دستگاه شود، بنابراین دستگاه را در این وسایل نصب نکنید.

هشدار این دستگاه برای استفاده ی افرادی (از جمله کودکان) که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا ذهنی هستند، یا تجربه و دانش کافی ندارند طراحی نشده است، مگر این که تحت نظارت شخصی که مسئول حفظ سلامت آنهاست، و طبق دستورات او از دستگاه استفاده کنند.

باید اطمینان حاصل کرد که کودکان با این دستگاه بازی نمی کنند.

راهنمای تصفیه ساز هوا برای آغاز به استفاده

هنگام تمیز کردن تصفیه ساز هوا آن را خاموش کنید.

- باز بودن پنجره ها در هنگام تمیز کردن تصفیه ساز هوا سبب ایجاد اختلال در گردش هوای طبیعی و ورود ذرات معلق بیشتر به داخل آن شده، که سبب کاهش نیمه عمر فیلترهای آن خواهد شد.

پس از تمیز کردن دستگاه با گردش هوای مناسب، پنجره ها را ببندید، زیرا این بهترین راه تصفیه ی هواست.

پس از انجام پخت و پز تهویه ی لازم را انجام داده و سپس از دستگاه استفاده نمایید.

- استفاده از تصفیه ساز هوا هنگام کباب کردن گوشت یا ماهی برای از بین بردن بو مناسب نیست.

ذرات روغن سبب گرفتگی سلولهای فیلتر شده و ممکن است سبب کاهش نیمه عمر و یا آلودگی فیلتر یا اثرات منفی دیگر شوند. در چنین شرایطی تهویه ی هوای کافی ضروریست. از بین بردن بوی پخت و پز در حالی که ذرات معلق روغن در هوا وجود ندارد، شیوه ی درست و موثر استفاده از دستگاه برای مدتی طولانیست.

هرگز در نزدیکی دستگاه نخوابید.

- شدت گردش فن دستگاه زیاد است، پیش از خواب احساس خنکی و پس از خواب رفتن احساس سرما خواهید کرد.

بهتر است حداقل 1 متر از تصفیه ساز هوا فاصله داشته باشید.

دستگاه را در کنج قرار ندهید.

- دستگاه را در جاهایی که اطراف آن را وسایل و دستگاههای داخل منزل احاطه می کند یا در کنج قرار ندهید. نصب دستگاه در کنج ممکن است سبب مشکل شدن تصفیه ی هوای داخل منزل شود.

اطمینان حاصل کنید که هر روز حداقل 30 دقیقه هوا گردش داشته باشد.

- خانواده هایی که از تصفیه ساز هوا استفاده می کنند، لازم است برای تامین اکسیژن مورد نیاز، هوا را در طی روز داشته باشند. حتما 30 دقیقه در روز هوا را به جریان بیندازید تا هوای تازه وارد منزل شود. باز گذاشتن پنجره هایی که در مقابل یکدیگر قرار دارند باعث بهتر شدن گردش هوا می شود. در صورت اهمال ممکن است عملکرد تصفیه ی هوا ضعیف شود، بنابراین لازم است که در تمیز کردن و نگهداری دستگاه کوشا باشید.

نام هر قسمت

چارچوب اصلی

قسمت عملکرد

قاب فیلتر
(فیلتر ذرات درشت
+ فیلتر ضد حساسیت
+ فیلتر دفع عفونت
+ فیلتر هپا)

برس شستشو مخصو
ص فیلتر ذرات درشت
آن را با دست خود نچرخانید.
ممکن است منجر به خرابی دستگاه شود.

صفحه ی جلویی

ظرف خاکروبه

قسمت حسگر
(حسگر گرد و غبار)

قسمت حسگر
(حسگر بو)

دوشاخه برق

لامپ نشان دهنده میزان پاکی هوا
وضعیت پاکی هوای داخل منزل ر ا نشان می دهد.
هنگامی که هوا تمیز است رنگ لامپ سفید
می شود و زمانی که هوا آلوده است به ر
نگ قرمز در می آید.

نام هر قسمت

نمایش عملکرد و کنترل از راه دور

نمایش جریان هوا

نمایش عملکرد

نمایش شستشوی فیلتر
وقتی لامپ روشن می شود، وضعیت آلودگی فیلتر را بررسی کنید. اگر آلودگی شدید بود، فیلتر را بشویید.

نشانگر گردوغبار / بو
هر چه سطح نشانگر گردوغبار / بو بالاتر باشد، میزان ناخالصی های موجود در هوا نیز بیشتر است.

نمایش تصفیه بهداشتی

نمایش تمیز کردن فیلتر

ذخیره/فیلتر
نمایش زمان تمیز کردن

دکمه ON/OFF (روشن/خاموش)

دکمه ی حالت عملکرد

دکمه ی سرعت فن

دکمه زمانسنج خواب

دکمه Filter Cleaning
(تمیز کردن فیلتر)

دکمه ION

نام هر قسمت

سیستم فیلتر (تنها قسمت فیلترها توضیح داده شده است.)

عملکرد نام فیلتر	عملکرد
1 فیلتر ذرات درشت	فیلتری برای از بین بردن ذرات درشت است و این کار را با عملکرد آنتی بیوتیکی انجام می دهد، که به افزایش عمر کمک می کند.
2 فیلتر ضد حساسیت (برای تعویض)	این فیلتر مواد حساسیت زا که منجر به آلرژی می شود را جذب کرده و در خود حل می کند.
3 فیلتر دفع عفونت کر بنی قابل شستشو	فیلتر ضد عفونی کننده محیط، دود سیگار (بو)، بوی غذای فاسد شده، بوی موی حیوانات، دی اکسید نیتروژن، بوی سرویس بهداشتی، بوی مواد اسیدی و قلیایی، ترکیبات آلی فرار (VOC) را از بین می برد.
4 فیلتر قابل شستشوی هپا	فیلتر قابل شستشوی هپا، ذرات ریز مانند اجساد مرده حشرات ریز، گرده گل، دود سیگار (ذرات دود معلق)، گرد و غبار ریز، قارچ های معلق در هوا، موی حیوانات و مواردی از این قبیل را از بین می برد.

* در مورد فیلتر قابل شستشو، آن را پس از شستن در سایه به طور کامل خشک کنید
(زمان خشک شدن فیلتر به فصلی که در آن هستید بستگی دارد. اگر به طور کامل خشک نشود، ممکن است سبب از بین رفتن یا بوی بد آن شود.)
* وقتی آلودگی فیلتر قابل شستشو خیلی زیاد است و با شستن تمیز نمی شود، بهتر است آن را با یک فیلتر نو تعویض کنید.
* دوره های شستشو و تعویض فیلتر به محیطی که مصرف کننده از آنها استفاده می کند بستگی دارد.

راهنمای کنترل از راه دور

کنترل از راه دور

دکمه ی On/Off (خاموش/روشن)
برای روشن یا خاموش کردن این دستگاه از این دکمه استفاده می شود

دکمه ی سرعت فن
سرعت تنظیم فن

زر
انتخاب عملکرد (دستی، خودکار، سر عت تصفیه هوا، خواب، طوفان شن زرد)

دکمه زمانسنج خواب
زمان خاموش شدن تصفیه ساز هوا را تنظیم می کند.

زر
عملکرد بهداشتی کردن را تنظیم می کند.

نحوه استفاده از کنترل از راه دور
هنگام استفاده از کنترل از راه دور، آن را به سمت قسمت دریافت کننده کنترل از راه دور بگیرید.

راهنمای کنترل از راه دور

اولین عملکرد کنترل از راه دور

درپوش پلاستیکی محافظ باتری را پایین بکشید و باتری را بیرون آورید.

تعویض باتری

سرپوش باتری ر ا باز کنید

باتری ها را طبق دستورالعمل نصب کنید

درپوش باتری را ببندید

تذکر

در یک زمان فقط 1 کلید را فشار دهید

با فشردن چند کلید به طور همزمان، موجب می شود کنترل از راه دور به در ستی کار نکند

از ایستادن بر روی کنترل از راه دور یا له کردن آن خودداری کنید.

در مکان هایی که آب یا رطوبت وجود دارد از آن استفاده نکنید

در نزدیکی منابع آتش زا یا منابع گرما از آن استفاده نکنید

- هنگامی که برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، باتری های آن را بیرون بیاورید. اگر به احتمال ضعیف باتر ی نشت کرد ممکن است کنترل از راه دور خراب شود.
- همه باتری های دستگاه را به طور همزمان تعویض کنید. اگر بعد از تعویض باتری ها، کنترل از راه دور کار نکرد با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

عملکرد تصفیه ی هوا تصفیه ی هوای داخل منزل

1 دکمه On/Off (روشن/خاموش) را فشار دهید، پس از شنیدن صدای "دی ری لین (DI-RI-LIN)، و زمانی که چراغ led روشن شد دستگاه شروع به کار می کند.

(منبع بر اساس مقوله "عملکرد مقدماتی" زیر)

خروجی هوا در قسمت بالا، هوای تازه را بیرون می دهد.

- برای خاموش کردن، دوباره دکمه ی on/off (روشن/خاموش) را فشار دهید.
- وقتی دوشاخه را به برق می زنید، صدای دی ری ری لین (DI-RI-RI-LIN) شنیده می شود.

"عملکرد مقدماتی" چیست؟

2 دقیقه پس از روشن کردن دستگاه، زمانی که حسگر فعال شد عملکرد مقدماتی شروع به کار می کند. در طول عملکرد مقدماتی سطح نشانگر گرد و غبار/بو بالا و پایین می رود.

حالت سرعت مصرف کننده می تواند سرعت فن را تنظیم کند.

1 دکمه ی **On/Off** (خاموش/روشن) را فشار دهید.

2 با فشار دادن دکمه **mode** (حالت) به حالت سرعت می رود.

3 برای انتخاب سرعت فن مورد نظر، دکمه **fan speed** (سرعت فن) را فشار دهید.

- سرعت فن به طور پیش فرض روی آهسته تنظیم شده است.
- وقتی در حالت سرعت، دستگاه را مجدداً راه اندازی می کنید، سیستم به سرعت فن قبلی باز می گردد. سرعت فن دارای 4 حالت "weak-soft-strong-turbo (آهسته–ملایم–قوی–توربو) است. (مطابق با ترتیب بالا به پایین به حالت بعد بروید.)

حالت خودکار تصفیه ساز هوا به طور خودکار مناسب ترین سرعت فن را تنظیم می کند.

1 دکمه ی **On/Off** (خاموش/روشن) را فشار دهید.

2 با فشار دادن دکمه **mode** (حالت) به حالت خودکار می رود.

- سرعت فن در حالت کنترل خودکار، نیازی به مدیریت و توجه شما ندارد.
- با فشار دادن دکمه fan speed (سرعت فن) در زیر حالت خودکار، به حالت سرعت می روید و سرعت فن یک سطح بالاتر می رود.
- به جز عملکرد سرعت فن، مصرف کنندگان باید عملکردهای استر احت را تنظیم کنند.

حالت تمیز کردن سریع در یک لحظه شدیداً کار می کند و هوای داخل منزل را تصفیه می کند.

1 دکمه ی **On/Off** (خاموش/روشن) را فشار دهید.

2 با فشار دادن دکمه **mode** (حالت) به حالت تمیز کردن سریع می رود.

- هنگام فشار دادن دکمه airflow (جریان هوا) در عملکرد سر عت تصفیه هوا، به حالت عملکرد دستی می رود و در وضعیت "LOW" (آهسته) کار می کند.
- در عملکرد سرعت تصفیه هوا، دستگاه در حدود 10 دقیقه در حالت توربو کار می کند و سپس به حالت خودکار باز می گردد.

حالت بی صدا هنگام خواب فضایی آرام به وجود می آورد.

1 دکمه ی **On/Off** (خاموش/روشن) را فشار دهید.

2 با فشار دادن دکمه **mode** (حالت) به حالت بی صدا می رود.

- سرعت فن به سطح آهسته در زیر حالت خواب می رود، سپس چرا غ مربوط به حالت خواب در نشانگر LED سه ثانیه بعد روشن می شود.
- با فشار دادن دکمه fan speed (سرعت فن) به حالت خواب می رود و سرعت فن یک سطح بیشتر می شود.

حالت طوفان شن

زمانی که طوفان شن رخ می دهد، هوای داخل منزل به طور موثرتری تصفیه می گردد.

1 دکمه ی **On/Off** (خاموش/روشن) را فشار دهید.

2 با فشار دادن دکمه **mode** (حالت)، به حالت طوفان شن می رود.

- با فشار دادن دکمه fan speed (سرعت فن) در زیر حالت طوفان شن زرد، به حالت سرعت می رود و سرعت فن یک سطح بالاتر می رود.
- مطابق با ترتیب وارد شده قبلی، سرعت فن کنترل می شود.
- علاوه بر عملکرد سرعت فن، مصرف کنندگان باید عملکردهای استراحت را تنظیم کنند.

حالت ION

یون سترون ساز ایجاد می کند که مضر است و باکتری های مختلف را از بین می برد.

1 دکمه ی **On/Off** (خاموش/روشن) را فشار دهید.

2 دکمه ی **ION** را فشار دهید تا عملکرد مورد نظر انتخاب شود.

- وقتی یکبار فشار دهید، به ترتیب به حالت تصفیه بهداشتی ← غیرفعال ← تصفیه بهداشتی می رود.

عملکرد تمیز کردن فیلتر ذرات درشت را از بین می برد.

هنگام اجرای عملکرد تمیز کردن فیلتر، عملکرد تصفیه ساز متوقف می شود.
برس شستشو مخصوص فیلتر ذرات درشت جهت از بین بردن ذرات موجود بر روی فیلتر شروع به چرخش می کند. ذرات جدا شده از فیلتر ذرات درشت جمع شده و به ظرف خاکروبه در قسمت پایین ریخته می شوند. به طور مرتب ظرف خاکروبه را تمیز کنید.
برای تمیز کردن ظرف خاکروبه، به صفحه 32 مراجعه نمایید.

برای عملکرد خودکار

- پس از استفاده در مدت زمان مشخص، تمیز کردن فیلتر به صورت خودکار انجام می شود. نیازی نیست که عملکرد جداگانه انجام شود.
- روی نمایشگر عملکرد، 5 دقیقه نشان داده می شود و تمیز کردن فیلتر در مدت زمان مشخص انجام می شود.
- در عملکرد خواب این حالت فعال نمی شود.

برای عملکرد دستی، دکمه

1 • Filter clean (تمیز کردن فیلتر) را فشار دهید.
- در عرض 5 ثانیه تمیز کردن فیلتر شروع می شود.
- روی نمایشگر عملکرد، 5 دقیقه نشان داده می شود و تمیز کردن فیلتر در مدت زمان مشخص انجام می شود.
- وقتی یکبار فشار دهید، به ترتیب به حالت تمیز کردن فیلتر ← غیرفعال ← تمیز کردن فیلتر می رود.
- وقتی می خواهید هنگام تمیز کردن فیلتر، تصفیه ساز را راه اندازی کنید، دکمه Filter Cleaning (تمیز کردن فیلتر) را یکبار دیگر فشار دهید تا عملیات متوقف شود.

عملکرد زمانسنج خواب پس از چند ساعت به صورت خودکار خاموش می شود.

(برای نمونه) خاموش کردن خودکار دستگاه پس از 3 ساعت

1 دکمه ی **On/Off** (خاموش/روشن) را فشار دهید.

2 دکمه ی **Off Timer** را فشار دهید تا روی **3** ساعت تنظیم شود.

- هربار که این دکمه را فشار می دهید، مدت زمان کار 1 ساعت افزایش خواهد یافت.

- حداکثر زمان ذخیره، 9 ساعت است.
- به طور خودکار خاموش می شود.

- به طور خودکار 3 ساعت بعد خاموش می شود.

لامپ تمیز کردن فیلتر

می توانید از دوره تمیز کردن فیلتر و دوره تعویض آن پس از استفاده برای مدت زمان مشخص آگاه شوید.

1. وقتی لامپ شستشوی فیلتر روشن می شود، در حین کار کردن تصفیه ساز، صفحه جلو را باز کرده و فیلتر را بررسی کنید.
   اگر فیلتر آلوده است، آن را شستشو دهید یا تعویض کنید.
2. وقتی صفحه جلو را پس از متوقف شدن عملکرد با فشردن دکمه **ON/OFF** (روشن/خاموش) باز کردید، لامپ شستشوی فیلتر را خاموش نمی کند.
   در حین کار کردن تصفیه ساز، صفحه جلو را برای بررسی باز کنید.
3. برای کسب جزئیات بیشتر درباره شستشوی فیلتر به صفحات **30-31** مراجعه کنید.

- وضعیت فیلتر به محیطی که مصرف کننده از آن استفاده می کند بستگی دارد.
- هنگام بستن صفحه جلو پس از بررسی، جریان هوا به حالت "LOW" (آهسته) باز می گردد.

شیوه ی تمیز کردن قسمتهای بیرونی و حسگر گرد و غبار

شیوه ی تمیز کردن قسمتهای بیرونی

یک پارچه نرم را با آب گرم مرطوب کنید و پس از گرفتن آب اضافی آن، تصفیه ساز هوا را پاک کنید.

تذکر
- کنترل کننده سیستم اصلی و نشانگر را به وسیله مایعات الکی پاک نکنید.
- سطح تصفیه ساز هوا را با محلول های آلی، جوهر نمک یا اسید سولفوریک پاک نکنید.

روش تمیز کردن حسگر گرد و غبار

حسگر گرد و غبار دستگاهی است که ذرات گرد و غبار ریز و درشت را حس می کند.
هر از چند گاه باید قسمت لنز را جهت حفظ کارایی آن تمیز کنید.

1 صفحه جلویی را باز کنید.

2 درپوش حسگر گرد و غبار را باز کنید.

3 لنز حسگر گرد و غبار را با یک پارچه کتانی پاک کنید

بعد از تمیز کردن لنز، درپوش حسگر گرد و غبار را به صورت وارونه ببندید

- هر 6 ماه یکبار لنز حسگر گردوغبار را تمیز کنید. بسته به محیط و مدت زمان استفاده از دستگاه، دوره ی تمیز کردن متغیر خواهد بود. بنابراین در جایی که محیط پر از گردوغبار است، لازم است بیشتر آن را تمیز کنید.

تمیز کردن فیلتر

1 قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که محصول را خاموش کردید.
دستگیره را گرفته سپس به طرف جلو بکشید و صفحه جلویی را باز کنید.

2 برای بیرون کشیدن سطل زباله دستگیره آنرا را به سمت بالا بکشید.

3 محفظه فیلتر را از واحد اصلی خارج کنید.

4 محفظه فیلتر را روی یک سطح صاف قرار دهید و چنگک ثابت فیلتر ذرات بزرگ را به سمت بالا برده و آنرا باز کنید.

5 فیلتر ذرات درشت را جدا کنید.

6 طبق روش تمیز کردن فیلتر در صفحه بعد، فیلتر جدا شده را تمیز کنید.

تذکر

- برای حفظ ایمنی خود، قبل از تمیز کردن، سیم برق محصول را از پریز جدا کنید.
- بعد از تمیز کردن محصول با آب، آنرا کاملاً در زیر سایه خشک کنید.
(در صورتی که کاملاً خشک نشود، ممکن است باعث خرابی دستگاه شود)
- در صورتی که به دلیل مقدار زیاد ناخالصی تمیز کردن فیلتر غیر ممکن است، آنرا تعویض کنید.
- در صورتی که پس از تمیز کردن فیلتر، آنرا کاملا خشک نکنید، ممکن است باعث ایجاد بوی بد شود.
- لطفاً از تمیز کردن محصول با دست خود خودداری کنید.

روش تمیز کردن فیلتر با توجه به نوع محیط، نگهداری از فیلتر متفاوت خواهد بود.

انوع فیلتر	دوره تعویض	دوره تمیز کردن	شیوه تمیز کردن	
فیلتر ذرات درشت	برای شستشو	دوره شستشو حدود 6 ماه	به دلیل عملکرد تمیز کردن فیلتر، دیگر لازم نیست آنرا جداگانه تمیز کنید. با این وجود، وقتی سایر فیلترها را با استفاده از جارو برقی یا آب تمیز می کنید این فیلتر را نیز با آنها تمیز کنید. شما می توانید از یک فیلتر تمیزتر استفاده کنید.	تصویر 1
فیلتر ذرات آلرژی زا	برای شستشو	شستشو یک بار در ماه	فیلتر آلرژی را عوض کنید.	تصویر 2
فیلتر دفع عفونت	برای شستشو	دوره شستشو حدود 6 ماه	فیلتر را به مدت 1 ساعت در آب گرم خیس کنید. با تکان دادن آب درون فیلتر، ذرات را از آن جدا کنید.	تصویر 3
فیلتر هپا	برای شستشو	دوره شستشو حدود 6 ماه	فیلتر هپای قابل شستشو را با استفاده از ماشین شستشو بشویید.	تصویر 4

1 فیلتر ذرات درشت

2 فیلتر ذرات آلرژی زا

3 فیلتر دفع عفونت

4 فیلتر هپا

تمیز کردن ظرف خاکروبه

1 مطمئن شوید که هنگام کار محصول را خاموش کرده باشید. صفحه جلویی را به طرف جلو کشیده و آنرا باز کنید.

2 برای بیرون کشیدن سطل زباله دستگیره آنرا را به سمت بالا بکشید.

3 سطل زباله را خالی کنید.

4 برای قرار دادن سطل زباله، باید سوراخ کناری آنرا با راهنمای فیلتر ذرات درشت هماهنگ کنید.

1 حتماً تصفیه ساز هوا را بیش از 1 ساعت در روز آفتابی روشن کنید و دکمه **On/Off** (روشن/خاموش) را برای خاموش کردن فشار دهید.

2 سیم برق را از پریز جدا کنید.

3 حتماً تصفیه ساز هوا را تمیز کرده و عملکرد صحیح آن را حفظ کنید.
برای نگهداری تصفیه ساز هوا به مدت طولانی از کیف ونیلی استفاده کنید، و از ورود ذرات گرد و غبار به داخل آن جلوگیری کنید.

این محصول را با پارچه نرم تمیز کنید.
هر گونه خراش ممکن است به راحتی به سطح خارجی دستگاه آسیب برساند.

تأیید موارد، قبل از گزارش عیب و نقص

وقتی محصول خراب است، قبل از تماس با مرکز خدمات موارد زیر را بررسی کنید.

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
اطلاعات کلی	• آیا دوشاخه برق بیرون کشیده شده است؟	• محصول را به نحو صحیح به سوکت برق متصل کنید.
	• آیا کنترل راه دور خراب است؟	• باتری را تعویض کنید یا قطب (+, −) باتری را تنظیم کنید.
	• آیا فیوز برق نپریده است؟	• با مرکز خدمات خود تماس بگیرید.
	• آیا صفحه جلویی باز است یا بسته؟	• وقتی صفحه جلویی باز است کار را متوقف کرده و آنرا کاملاً ببندید.(بستن راست/چپ)
سرعت پایین فن و صدای خشن آن	• آیا گرد و غبار بسیاری روی فیلتر هپا را پوشانده است؟ • آیا گرد و غبار بسیاری روی فیلتر ذرات آلرژی زا را پوشانده است؟	• طبق دوره تمیز کردن فیلتر آنرا تمیز کرده و فیلتر ذرات آلرژی زا را بر اساس دوره آن تعویض کنید.
تایمر خاموشی تنظیم نمی شود.	• آیا نشانگر عملکرد بررسی شده است یا خیر؟	• و فیلترها را بر اساس راهنما دوباره در جای خود قرار دهید.
عملکرد تصفیه ساز هوا به درستی کار نمی کند.	• آیا آلودگی هوای درون ساختمان خیلی زیاد است؟	• از محصول پس از جریان هوای کافی استفاده کنید.
	• آیا فیلتر آلوده است؟	• محصول را با آب تمیز بشویید. (از آب با دمای بیش از 40 درجه یا از محلول های فرار استفاده نکنید) محصول را کاملاً در سایه خشک کنید، و آنرا در مجاورت منابع آتش زا یا نور مستقیم قرار ندهید.
	• آیا محیط مورد نظر جهت استفاده از محصول خیلی وسیع است؟	• در فضای مناسب از محصول استفاده کنید. (از محصول در محل های دارای تهویه بالا مانند ورودی، خروجی، پنجره یا مکان هایی از این قبیل استفاده نکنید.)
	• آیا موانع بسیاری در اطراف است؟	• موانع را بردارید.
	• آیا محصول در مکان های فاقد تهویه نصب شده است؟	• محصول را در محل دیگری نصب کنید.
دکمه به درستی کار نمی کند.	• بررسی کنید که دستکش در دست دارید و دیگر موارد؟	• پس از خارج کردن هر چیز عجیب و خارجی از قبیل دستکش از محصول استفاده کنید.

تأیید موارد، قبل از گزارش عیب و نقص

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
بویی غیرطبیعی از خروجی هوا به مشام می رسد.	• آیا دستگاه را در جایی استفاده می کنید که دود یا بوی زیادی در آن وجود دارد؟	• در مکانهایی که دود و بوی زیادی وجود دارد، قابلیت تصفیه سازی دستگاه کاهش می یابد. پیش از استفاده از تصفیه ساز، هوا را تهویه کنید.
	• آیا دستگاه را در جایی استفاده می کنید که بوی غذا در آن وجود دارد؟	• بوی غذا درفیلتر نفوذ می کند، بنابراین پیش از استفاده از تصفیه ساز، هوا را تهویه کنید.
	• آیا فیلتر قابل شستشوی هپا را کاملا خشک کردید؟	• اگر بدون این که فیلتر کاملا خشک شود از آن استفاده کنید، بوی خاصی تولید می کند. به همین دلیل ابتدا باید آن را خشک کرده و سپس از آن استفاده کنید.
نشانگر حسگر دچار مشکل شده است.	• حسگر گردوغبار همیشه میزان بالای گردو غبار را نشان می دهد.	• فیلتر و یا حسگر گردوغبار را تمیز کنید. ممکن است مقدارهای عددی حسگر گردوغبار به خاطر بخاراتی که هنگام پخت و پز متساعد می شوند، بالا برود.
	• آیا سطح حسگر بو نیز بالا می رود؟	• تصفیه ساز هوای LG برای جذب هوای آلوده طراحی شده است، بنابراین ممکن است حسگر بوی آن، نسبت به بوی غذا واکنش نشان ندهد. اما فیلتر دفع عفونت، بوها را از بین می برد.
	• آیا مقدار عددی حسگرهای گردوغبار، بو و پاکی هوا دائم کم و زیاد می شوند؟	• عملکرد شروع به کار دستگاه، آن را برای کار کردن آماده می سازد. طی این مدت زمان 2 دقیقه ای، نمایشگر نوساناتی خواهد داشت که نشان می دهد کیفیت هوای اتاق در حال بررسی است.

مشخصات محصول

ابعاد خارجی، طراحی و استاندارد دستگاه را به منظور بالا بردن کیفیت آن می توان تغییر داد.

نام مدل	سری PS-P700	سری PS-P800
برق مصرفی	220 فولت، 50	
وزن محصول	15 کیلوگرم	
اندازه های ظاهری دستگاه (mm)	475(عرض) × 680(ارتفاع) × 300(طول)	
مصرف برق	90 وات	90 وات

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۰۸۰۲	مراغه	۲۲۲۰۰۶۶-۲۲۲۸۵۲۷
۲۰۸۰۳	میانه	۲۲۲۲۰۲۲-۲۲۲۳۶۷۹
۲۰۸۰۴	تبریز	۳۳۰۴۷۸۹
۲۰۸۰۶	عجبشیر	۶۲۲۳۸۱۵-۶۲۲۹۹۴۹
۲۰۸۰۷	آذرشهر	۴۲۲۳۸۸۲
۲۰۸۰۸	هادی شهر	۳۰۴۲۵۹۶
۲۰۸۰۹	ملکان	۸۲۲۳۶۶۵
۲۰۸۱۲	مراغه	۲۲۳۹۲۴۱
۲۰۸۱۷	بناب	۷۲۳۰۲۴۰
۲۰۸۱۸	شبستر	۲۲۲۰۲۰۲
۲۰۹۰۱	ارومیه	۲۲۴۰۹۲۰-۲۲۲۰۲۵۰
۲۰۹۰۳	مهاباد	۲۲۲۵۱۴۵
۲۰۹۰۵	سلماس	۵۲۴۳۷۵۸
۲۰۹۰۷	میاندوآب	۲۳۳۳۶۲۱
۲۰۹۰۸	ماکو	۳۲۴۵۹۰۰
۲۰۹۰۹	ارومیه	۳۸۴۲۱۷۰-۳۸۴۲۴۹۳
۲۰۹۱۰	شاهین دژ	۴۲۲۲۱۳۳
۲۰۹۱۱	نقده	۶۲۶۰۶۳۴
۲۰۸۱۳	تبریز	۵۴۰۲۳۳۶-۵۴۰۶۲۸۴-۵۴۲۲۵۲۲
۲۰۸۱۴	مرند	۲۲۳۱۲۲۳-۲۲۶۳۰۱۳
۲۰۸۱۵	اهر	۳۳۳۳۴۴۴
۲۰۸۱۶	سراب	۲۲۳۲۶۷۰
۲۰۸۱۹	خسروشهر	۲۶۶۳۷۵۰
۲۰۹۰۴	بوکان	۶۲۴۳۸۵۲-۶۲۴۳۸۵۳-۶۲۲۴۶۲۰
۲۰۹۱۳	پیرانشهر	۴۲۲۹۹۱۸
۲۰۹۱۴	خوی	۲۴۴۴۵۰۸
۲۰۹۱۵	قره ضیاءالدین	۲۷۲۶۶۸۶
۲۰۹۱۶	نقده	۶۲۳۱۳۳۲
۲۰۹۱۷	تکاب	۵۲۲۴۳۱۰
۲۰۹۱۸	ارومیه	۳۴۴۰۱۲۳
۲۲۲۰۱	اردبیل	۶۶۱۷۸۱۴-۶۶۱۸۰۰۱
۲۲۲۰۲	پارس آباد مغان	۷۲۳۰۰۰۱
۲۲۲۰۳	خلخال	۴۲۳۱۴۲۰
۲۲۲۰۴	مشکین شهر	۵۲۳۹۱۱۸-۵۲۴۰۸۸۸
۲۰۳۰۱	اصفهان	۶۲۴۳۶۶۲-۶۲۸۰۲۵۶-۶۲۴۳۶۶۲
۲۰۳۰۵	خمینی شهر	۳۶۵۲۸۴۴
۲۰۳۰۶	مبارکه	۵۲۳۵۰۰۰
۲۰۳۰۷	گلپایگان	۳۲۲۸۹۸۹
۲۰۳۰۸	داران	۴۲۲۲۲۳۳
۳۰۳۰۹	کاشان	۴۲۴۳۰۰۰-۴۴۶۷۵۰۰
۲۰۳۱۰	شهرضا	۲۲۲۲۱۲۰
۲۰۳۱۲	شاهین شهر	۵۲۴۹۹۹۳
۲۰۳۱۳	نطنز	۴۲۴۳۲۷۸
۲۰۳۱۴	گلپایگان	۳۲۴۳۳۰۹
۲۰۳۱۵	کاشان	۴۴۷۱۱۹۰
۲۰۳۱۶	نجف آباد	۲۶۲۷۸۳۲
۲۰۳۱۷	اصفهان	۲۲۵۸۷۵۱-۲۲۶۳۲۷۹
۲۰۳۱۸	نائین	۲۲۵۱۳۲۷
۲۰۱۲۹	هشتگرد	۱۶۹۵۸۶۰۰
۲۰۱۳۱	کرج	۴۴۳۵۶۶۷

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۰۱۳۳	اشتهارد	۷۷۲۳۴۹۰
۲۰۱۳۴	کرج	۶۶۴۷۷۵۱
۵۰۱۸۶	کرج	۴۲۰۰۹۱۲
۶۰۱۸۹	کرج	۴۲۰۰۹۱۲
۸۰۱۶۹	کرج	۴۲۰۰۹۱۲-۴۲۰۰۹۰۵-۶
۲۲۴۰۱	ایلام	۳۳۵۳۸۴۳
۲۲۴۰۲	ایلام	۳۳۶۴۷۳۰
۲۲۴۰۳	آبدانان	۶۲۲۶۲۱۱-۶۲۲۰۱۱۰
۲۲۴۰۴	دره شهر	۵۲۲۷۶۹۲
۲۵۱۹۹	دهلران	۷۲۲۹۶۶۸
۲۱۲۰۴	بندر دیر	۸۲۲۲۶۰۶
۲۱۲۰۹	برازجان	۴۲۴۳۷۹۸
۲۱۲۱۱	ولایت جم	۷۶۳۴۳۱۸
۲۱۲۱۲	بوشهر	۲۵۴۳۵۹۹-۲۵۴۳۵۹۸
۲۰۱۰۲	کرج	۲۲۴۰۴۰۲-۲۲۴۰۴۰۱-۲۲۰۸۱۵۵
۲۰۱۰۳	ورامین	۲۲۵۲۲۵۲
۲۰۱۰۵	اسلامشهر	۲۳۵۱۱۲۳
۲۰۱۰۹	تهران	۷۷۳۵۹۱۶۲-۷۷۷۸۰۴۰۰
۲۰۱۱۰	تهران	۳-۶۶۵۷۴۱۰۰-۶۶۵۷۴۱۱۰۵
۲۰۱۱۱	تهران	۲۲۵۰۴۴۵۰-۲۲۳۰۱۷۱۹-۲۲۳۱۳۹۶۵
۲۰۱۱۲	تهران	۶۶۰۰۴۷۸۴
۲۰۱۱۸	تهران	۵-۶۶۳۸۹۸۸۴
۲۰۱۲۰	تهران	۴۴۴۳۷۶۶۵
۲۰۱۲۱	پاکدشت	۳۰۳۷۸۹۳-۳۰۴۰۸۴۳
۲۰۱۲۲	دماوند	۵۲۳۴۶۶۴-۵۲۴۳۴۵۴
۲۰۱۲۳	تهران	۸۸۷۲۲۰۰۷-۸۹۳۰۵۱۰۱-۳
۲۰۱۲۴	کرج	۳۵۲۳۱۹۹-۳۵۲۱۳۲۳-۳۵۲۷۵۳۰
۲۰۱۲۵	تهران	۵-۳۳۰۵۷۳۳۴
۲۰۱۲۶	شهریار	۳۲۵۵۸۰۹-۳۲۵۵۸۲۴-۳۲۵۵۸۲۰
۲۰۱۲۷	تهران	۶۶۳۸۹۸۸۹-۶۶۳۸۵۷۵۸
۲۰۱۲۸	تهران	۵۵۹۵۵۰۰۰-۵۵۹۰۳۹۰۰
۲۰۱۳۰	تهران	۸۸۷۰۳۶۰۸-۸۹۳۰۵۳۰۵
۲۰۱۳۲	شهرقدس	۴۶۸۸۸۹۹۶
۲۵۱۹۶	رباط کریم	۴۲۳۹۳۸۹
۶۰۱۶۰	تهران	۵۶۵۴۶۹۷۸
۶۰۱۸۱	تهران	۸۸۵۵۵۶۴۲
۸۰۱۶۱	تهران	۴-۸۸۶۸۶۰۵۳
۲۲۷۰۱	شهرکرد	۲۲۲۴۲۸۱
۲۲۷۰۳	بروجن	۴۲۳۸۹۲۴
۲۲۷۰۴	فارسان	۷۲۳۹۴۰۰
۲۰۲۲۸	فردوس	۲۲۲۱۱۰۱
۲۵۲۴۸	بیرجند	۲۲۳۱۱۹۰-۲۲۳۴۵۷۷
۲۰۲۰۱	مشهد	۸۴۲۰۲۲۷
۲۰۲۰۴	نیشابور	۳۳۳۰۴۰۰-۳۳۳۰۳۰۰
۲۰۲۰۵	سبزوار	۲۲۲۵۸۵۵
۲۰۲۰۸	خلیل آباد	۷۷۲۳۲۵۲
۲۰۲۱۱	قوچان	۲۲۴۳۵۱۵
۲۰۲۱۲	تربت حیدریه	۲۲۲۳۴۷۷-۲۲۱۳۴۷۷
۲۰۲۱۴	مشهد	۸۹۱۱۳۳۳
۲۰۲۱۵	کاشمر	۸۲۲۳۸۵۵

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۰۲۱۷	تربت حیدریه	۲۲۳۰۰۰۱
۲۰۲۲۰	چناران	۶۲۲۶۴۴۶-۶۲۲۹۱۹۲
۲۰۲۲۲	سبزوار	۲۲۲۹۵۶۰-۲۲۳۸۳۴۸
۲۰۲۲۳	خواف	۴۲۲۶۸۹۳
۲۰۲۲۴	سرخس	۵۲۳۹۵۱۶-۵۲۲۱۲۱۱
۲۰۲۲۵	گناباد	۷۲۵۱۶۶۱
۲۰۲۲۶	مشهد	۸۵۹۷۷۷۶
۲۰۲۲۷	مشهد	۷۲۵۷۸۸۹
۲۰۲۲۹	تایباد	۴۲۳۰۵۶۹
۲۰۲۳۰	فریمان	۶۲۲۲۶۷۹
۲۰۲۳۱	تربت جام	۲۲۲۴۲۱۱
۲۰۲۰۳	بجنورد	۲۲۲۹۶۴۱-۲۲۵۰۷۰۵
۲۰۲۰۹	شیروان	۶۲۲۷۸۵۴
۲۰۲۱۸	اسفراین	۷۲۲۲۶۶۹
۲۰۲۱۹	اشخانه	۴۲۲۵۶۵۵
۲۰۲۲۱	گرمه	۳۲۵۳۳۹۹۰
۲۵۰۰۷	بجنورد	۲۲۳۳۹۵۲-۲۲۳۸۰۴۵
۲۰۵۰۳	آبادان	۴۴۳۳۲۱۲-۴۴۳۱۲۸۸
۲۰۵۰۷	دزفول	۲۲۲۲۸۳۳-۲۲۴۹۴۰۰-۲۲۴۲۲۲۰
۲۰۵۰۹	دزفول	۲۲۲۷۳۹۹
۲۰۵۱۰	خرمشهر	۴۲۲۳۸۸۲-۴۲۲۳۰۶۰
۲۰۵۱۱	ماهشهر	۲۳۲۶۵۹۷-۲۳۳۱۸۳۲
۲۰۵۱۳	شوش دانیال	۵۲۲۷۱۲۱
۲۰۵۱۴	شوشتر	۶۲۴۲۸۰۰
۲۰۵۱۷	شادگان	۳۲۲۰۰۶۸
۲۰۵۲۱	خرمشهر	۴۲۲۶۳۳۲-۴۲۲۸۲۲۲
۲۰۵۲۴	ایزه	۵۲۳۱۲۱۱
۲۰۵۲۵	رامهرمز	۲۲۲۰۴۱۵
۲۰۵۲۷	بندر امام	۲۲۳۰۰۲۳
۲۰۵۳۰	اندیمشک	۴۲۲۵۵۷۲
۲۰۵۳۲	اهواز	۱-۲۹۲۴۱۰۰
۲۰۵۳۳	آبادان	۴۴۴۴۴۰۰-۴۴۲۶۸۵۳
۲۰۵۳۴	بهبهان	۴۲۲۵۲۲۷
۲۰۵۳۵	امیدیه	۳۲۳۱۹۸۹
۲۵۲۱۴	اندیمشک	۴۲۲۰۸۱۴
۲۵۳۰۵	باغملک	۴۲۲۱۴۱۴
۶۰۱۸۲	اهواز	۶۱۱۳۳۷۹۷۸۷
۲۲۰۰۱	زنجان	۷۲۷۵۹۲۲
۲۲۰۰۲	ابهر	۵۲۷۷۷۱۱
۲۲۰۰۳	خدابنده (قیدار)	۴۲۲۰۹۰۷
۲۲۰۰۴	خرم دره	۵۵۲۳۷۳۵
۲۰۷۰۸	محمود آباد	۷۷۴۶۰۸۳
۲۰۷۲۳	فریدونکنار	۵۶۵۱۴۵۰-۵۶۵۱۴۵۱
۲۲۵۰۱	سمنان	۳۳۳۳۱۰۴-۳۳۳۶۸۷۷
۲۲۵۰۲	دامغان	۵۲۴۳۶۱۵
۲۲۵۰۳	گرمسار	۴۲۲۵۷۶۷
۲۲۵۰۴	شاهرود	۳۳۳۴۷۱۷
۲۲۵۰۵	شاهرود	۲۲۲۱۹۶۵
۲۲۶۰۳	زاهدان	۳۲۶۳۷۲۹-۳۲۶۳۷۳۹-۳۲۶۳۷
۲۲۶۰۴	چابهار	۴۲۸۳۵۱۸

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۲۶۰۵	زابل	۲۲۲۵۹۱۹
۲۲۶۰۶	ایرانشهر	۲۲۳۰۱۳۷
۲۰۴۰۲	آباده	۳۳۳۸۵۹۹-۳۳۴۴۴۸۸
۲۰۴۰۳	داراب	۶۲۴۴۵۶۲
۲۰۴۰۴	فسا	۲۲۲۶۰۱۰-۳۳۳۶۰۱۰
۲۰۴۰۷	خنج	۴۲۵۳۴۹۴-۴۵۲۳۴۹۵
۲۰۴۰۹	مرودشت	۲۲۳۲۷۵۴
۲۰۴۱۰	نیریز	۵۲۳۹۱۴۲-۵۲۳۱۵۸۸
۲۰۴۱۲	نورآباد ممسنی	۴۲۲۳۷۸۷
۲۰۴۱۴	کازرون	۲۲۲۵۲۶۳
۲۰۴۱۵	ارسنجان	۷۶۲۵۷۷۵
۲۰۴۱۷	شیراز	۱-۸۲۰۹۲۷۲
۲۰۴۱۸	جهرم	۴۴۴۵۷۴۷
۲۰۴۱۹	نورآباد ممسنی	۴۲۲۴۲۳۹
۲۰۴۲۰	شیراز	۷۲۷۳۴۶۷-۷۲۷۷۰۵۹
۲۰۴۲۱	لارستان	۲۲۲۶۰۲۲
۲۰۴۲۲	خرم بید	۳۵۲۱۳۰۸
۲۰۴۲۳	لامرد	۵۲۲۴۰۵۴-۵۲۲۳۹۸۵
۲۰۴۲۴	فیروزآباد	۶۲۳۶۵۶۵
۲۰۴۲۵	اقلید فارس	۴۲۲۲۹۵۳
۲۰۴۲۶	شیراز	۶۲۵۱۱۷۳
۲۱۴۰۱	قزوین	۲۲۲۳۱۸۳
۲۱۴۰۳	قزوین	۲۵۶۳۱۱۸-۲۵۶۸۸۱۸
۲۱۴۰۴	تاکستان	۵۲۲۸۲۳۹
۲۱۴۰۵	قزوین	۳۳۲۲۸۴۶
۲۱۴۰۶	بوئین زهرا	۴۲۲۵۲۳۵
۲۵۰۴۱	قزوین	۳۳۳۵۶۴۶-۳۳۲۱۱۴۲-۳
۲۱۵۰۱	قم	۶۶۰۱۴۸۰
۲۵۰۳۳	قم	۷۶۰۳۴۳۴
۲۲۳۰۱	سنندج	۳۲۸۸۳۶۹-۳۲۴۷۵۴۵
۲۲۳۰۲	بیجار	۴۲۲۵۶۲۲-۴۲۲۲۲۵۸
۲۲۳۰۳	سقز	۳۲۳۸۸۸۲-۳۲۳۸۸۸۱
۲۲۳۰۵	سنندج	۳۲۳۷۷۰۶
۲۱۷۰۴	کهنوج	۵۲۲۶۵۱۱
۲۱۷۰۵	رفسنجان	۵۲۲۸۴۶۹
۲۱۷۰۷	سیرجان	۳۲۲۱۶۹۸
۲۱۷۰۸	عنبرآباد	۴۶۲۳۳۱۱
۲۱۷۰۹	رفسنجان	۵۲۲۰۹۵۹
۲۱۷۱۱	کرمان	۲۴۴۹۴۲۰
۲۱۷۱۲	بافت	۴۲۲۴۴۴۰
۲۱۷۱۳	انار	۳۲۲۲۱۱۶
۲۱۷۱۴	بم	۲۲۱۴۷۸۴
۲۱۷۱۵	جیرفت	۲۳۱۶۶۳۱-۲۴۱۴۱۹۵
۲۱۶۰۲	کرمانشاه	۷۲۲۵۶۲۷
۲۱۶۰۳	کرمانشاه	۸۲۴۳۳۴۳-۸۲۳۴۵۰۰
۲۱۶۰۴	سرپل ذهاب	۲۲۲۱۴۰۶
۲۱۶۰۵	اسلام آباد غرب	۵۲۲۲۱۸۲-۵۲۲۷۸۶۷
۲۱۶۰۶	کرمانشاه	۷۲۲۷۱۰۳
۲۱۶۰۷	صحنه	۳۲۲۷۰۳۲
۲۱۶۰۸	جوانرود	۶۲۲۲۵۱۲

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۱۶۰۹	کنگاور	۹۱۸۸۳۷۶۰۸۱
۲۲۸۰۱	دوگنبدان	۹۱۷۶۶۰۱۰۷۰-۰۹۳۵۶۰۴۹۸۰۲
۲۲۳۰۷	مریوان	۹۱۸۹۸۵۰۶۹۴-۰۹۳۷۴۸۲۴۲۳۸
۲۱۷۱۶	کرمان	۹۱۳۳۹۹۶۸۵۰
۲۵۱۸۱	زرند	۹۱۳۳۹۷۲۴۳۱
۲۲۸۰۳	یاسوج	۹۱۷۷۴۱۷۲۶۹
۲۱۰۰۲	گنبدکاووس	۹۱۱۱۷۲۱۷۱۴
۲۱۰۰۳	کردکوی	۹۱۱۳۷۵۷۹۱۱
۲۱۰۰۴	علی آباد کتول	۹۱۱۳۷۳۰۰۰۳
۲۱۰۰۵	گرگان	۹۱۱۳۷۷۱۳۰۰-۹۱۱۱۷۰۴۰۱۹
۲۱۰۰۶	آق قلا	۹۱۱۷۵۲۰۹۸
۲۱۰۰۷	کلاله	۹۱۱۹۷۶۴۰۲۶
۲۱۰۰۹	مینودشت	۹۱۱۳۷۴۰۶۱۶-۹۱۱۱۷۷۶۰۹۹
۲۱۰۱۰	گرگان	۹۱۱۱۷۵۶۹۷۲
۲۱۰۰۸	گنبدکاووس	۹۱۱۳۷۲۲۳۱۴
۲۰۶۰۱	رشت	۹۱۱۳۳۱۴۳۵۱
۲۰۶۰۳	بندرانزلی	۹۱۱۱۸۳۹۱۱۰
۲۰۶۰۵	لاهیجان	۹۱۱۱۴۱۴۴۷۱
۲۰۶۰۶	لنگرود	۹۱۱۱۴۵۴۷۸۴
۲۰۶۰۷	رودسر	۹۱۱۱۴۲۱۲۰۱
۲۰۶۰۸	تالش	۹۱۱۱۸۱۹۳۲۲
۲۰۶۰۹	تالش	۹۱۱۳۸۲۳۰۱۲
۲۰۶۱۱	آستانه اشرفیه	۹۱۱۱۴۲۴۶۳۱
۲۰۶۱۲	رضوان شهر	۹۱۱۱۴۸۰۴۸۹
۲۰۶۱۳	خمام	۹۱۱۳۳۹۷۷۴۷
۲۰۶۱۴	رودبار	۹۱۱۱۳۶۹۷۸۱
۲۰۶۱۵	صومعه سرا	۹۱۱۱۳۲۲۱۰۷
۲۰۶۱۶	لوشان	۹۱۱۱۳۸۵۹۶۵
۲۰۶۱۸	رشت	۹۱۱۱۳۲۰۷۸۳
۲۰۶۱۹	بندر انزلی	۹۱۱۱۸۱۱۱۹۸
۲۰۶۲۰	لشت نشاء	۹۱۱۳۳۵۵۳۵۶
۲۰۶۲۱	کلاچای	۹۱۱۳۴۲۵۰۱۳
۲۰۶۲۲	املش	۹۱۱۱۴۲۱۴۳۶
۲۰۶۲۴	لاهیجان	۹۱۱۱۴۱۴۳۴۵
۲۰۶۲۵	صومعه سرا	۹۱۱۳۸۲۱۰۴۱
۲۰۶۲۶	رشت	۹۱۱۱۳۱۴۹۷۶
۲۰۶۲۷	فومن	۰۹۱۱۱۳۸۶۰۹۷-۹۳۵۱۳۸۶۰۹۷
۲۰۶۲۸	آستارا	۹۱۱۱۸۵۴۹۸۱
۲۰۶۲۹	سیاهکل	۹۱۱۷۴۸۸۸۵۸
۲۰۶۳۰	رستم آباد رودبار	۹۱۱۳۳۷۱۸۵۹
۲۰۶۳۱	رشت	۹۱۱۳۳۵۲۰۵۱
۲۰۶۳۲	ماسال	۹۱۱۹۸۳۹۵۸۰
۲۰۶۳۳	آستارا	۹۱۱۱۸۵۵۱۵۳
۲۰۷۱۸	بهشهر	۹۱۱۱۵۶۶۵۰۳-۹۱۱۸۶۳۵۸۴۴
۲۰۷۳۳	تنکابن	۹۱۱۱۹۲۶۷۵۵
۲۲۱۰۱	خرم آباد	۹۱۶۱۶۱۲۳۰۳
۲۲۱۰۴	بروجرد	۹۱۶۱۶۲۳۴۰۱
۲۲۱۰۵	الیگودرز	۹۱۶۶۶۴۲۰۴۹
۲۲۱۰۶	خرم آباد	۹۱۶۶۶۳۲۴۶۳
۲۲۱۰۷	پلدختر	۹۱۶۶۶۱۴۴۲۳

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۲۱۰۸	کوهدشت	۶۲۳۸۳۱۰
۲۲۱۰۹	بروجرد	۲۶۱۷۹۸۸-۴۴۶۰۹۲۲
۲۲۱۱۰	دورود	۴۲۲۹۸۳۱
۲۰۶۲۳	رامسر	۵۲۵۹۹۶۸
۲۰۷۰۳	بابل	۳۲۷۲۹۴۹-۳۲۷۱۹۴۸
۲۰۷۰۴	بابلسر	۵۲۳۲۱۳۳-۵۲۵۴۷۳۳
۲۰۷۱۰	نور	۶۲۲۲۶۱۰
۲۰۷۱۲	تنکابن	۴۲۲۵۳۸۲
۲۰۷۱۳	خزرشهر	۵۲۲۵۶۹۳
۲۰۷۱۴	محمودآباد	۷۷۴۵۴۴۶
۲۰۷۱۵	جویبار	۳۲۲۸۴۴۸
۲۰۷۱۶	نکاء	۵۶۲۵۷۲۲
۲۰۷۱۷	گلوگاه	۶۲۲۲۷۹۳
۲۰۷۲۰	تنکابن	۴۲۸۲۱۹۹
۲۰۷۱۲	چالوس	۲۲۲۶۷۸۲
۲۰۷۲۲	قائم شهر	۲۲۲۰۶۹۵
۲۰۷۲۵	فریدون کنار	۵۶۵۴۳۰۹
۲۰۷۲۷	ساری	۳۲۱۳۰۴۸
۲۰۷۲۸	ساری	۲۲۶۳۵۳۵
۲۰۷۳۰	آمل	۳۲۶۹۱۶۲
۲۰۷۳۱	عباس آباد تنکابن	۴۶۲۶۶۱۵
۲۰۷۳۲	نوشهر	۳۲۲۶۲۲۱
۲۰۷۳۴	قائم شهر	۲۲۴۷۷۲۹
۲۰۷۳۵	نوشهر	۳۲۳۹۷۶۰-۳۲۳۴۸۰۴-۱۹۳۹۰۹۷
۲۰۷۳۶	بابل	۳۲۹۶۲۲۶-۳۲۹۶۲۵۹
۲۰۷۳۷	کلاردشت	۲۶۲۰۰۵۵
۲۰۷۳۸	آمل	۲۲۸۲۲۲۸
۲۰۷۳۹	چالوس	۲۲۱۶۷۱۴
۲۰۷۴۰	سوادکوه	۵۲۲۲۶۷۸-۵۲۲۱۶۰۰
۲۰۷۴۱	رویان	۶۲۴۵۱۹۵-۶۲۴۲۷۴۸
۲۰۷۴۲	چمستان	۵۲۲۹۲۷۳
۲۰۷۴۳	ساری	۳۱۱۹۴۶۵-۳۲۵۵۴۶۵
۲۱۹۰۱	اراک	۲۲۴۹۲۱۰
۲۱۹۰۲	خمین	۲۲۲۴۴۱۰
۲۱۹۰۳	ساوه	۲۲۲۴۶۵۴-۲۲۲۰۹۰۰-۴۲۳۷۴۷۰-۱
۲۱۹۰۵	دلیجان	۴۲۲۸۱۹۰
۲۱۹۰۶	اراک	۳۶۶۷۲۹۲-۳۶۸۸۴۴۰-۲
۲۱۹۰۷	مامونیه	۵۲۲۸۹۱۸
۲۱۹۰۸	محلات	۳۲۲۲۶۶۲
۲۱۱۰۴	بندرلنگه	۲۲۴۲۶۴۱
۲۱۱۰۶	میناب	۲۲۸۳۰۷۴
۲۱۱۱۱	بندرعباس	۳۳۵۴۰۰۲-۳۳۴۰۷۳۹
۲۱۱۱۲	جزیره کیش	۴۴۶۲۶۷۴-۴۴۲۱۵۶۰
۲۱۱۱۳	رودان	۴۲۲۷۰۵۲
۲۱۸۰۱	همدان	۲۵۱۳۲۳۴-۲۵۶۲۶۷۶-۶۲۴۶۷۴۵
۲۱۸۰۳	ملایر	۲۲۲۸۹۰۰
۲۱۸۰۴	اسدآباد	۳۲۲۵۱۸۴
۲۱۸۰۵	همدان	۲۵۴۵۵۹۳
۲۱۸۰۶	کبودرآهنگ	۵۲۲۶۹۹۶-۵۲۲۲۸۰۵
۲۱۳۰۲	یزد	۸۲۸۹۰۷۵

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۱۳۰۳	یزد	۷۲۶۵۱۲۱–۷۲۴۹۹۱۴
۲۱۳۰۴	اردکان	۷۲۳۱۶۱۷
۲۱۳۰۵	هرات	۵۷۲۲۲۸۲–۵۷۲۲۰۰۹
۲۱۳۰۶	طبس	۴۲۳۴۰۴۶
۲۱۳۰۷	مهریز	۵۲۲۲۵۳۸–۵۲۲۹۳۹۹
۲۰۲۰۲	بیرجند	۴۴۳۳۳۰۹–۴۴۳۲۵۱۵
۲۲۳۰۶	قروه	۵۲۲۸۴۵۱
۵۰۱۸۵	تهران	۸۴۷۳۱۱۵۹–۸۴۷۳۱۱۰۱
۶۰۱۸۰	تهران	۵۶۵۴۶۴۸۹–۵۶۵۴۰۱۹۷
۶۰۱۸۳	اصفهان	۲۶۷۰۹۰۰
۶۰۱۸۴	تبریز	۳۳۶۷۹۴۹
۶۰۱۸۵	تهران	۸۴۷۳۱۱۱۱
۶۰۱۸۶	شیراز	۲۳۲۰۸۲۰
۶۰۱۸۷	مشهد	۸۴۵۳۲۴۰
۶۰۱۸۸	اهواز	۳۹۲۴۵۷۳

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران ۰۹۶۸۵