LG
Life's Good

简体中文
BAHASA MELAYU
ENGLISH

用户手册
Panduan Pengguna
User Guide

LG-P936

P/N : MFL67527202 (1.0)

www.lg.com

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168

中文

LG-P936 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。
如果需要更多信息，请访问 www.lg.com。

- 本手册的部分内容可能不适用于您的手机。 具体取决于手机软件和服务提供商。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2012 LG Electronics, Inc。保留所有权利。 LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。 所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Maps™、Gmail™、YouTube™、Talk™ 和 Play 商店™ 是 Google, Inc. 的商标。

目录

关于安全有效使用手机的准则. 5

开始了解您的手机.....10

您的手机.....16

使用入门.....18

安装 SIM 卡和电池.....18
充电.....19
插入 microSD 卡.....19
取出 microSD 卡.....20
格式化 microSD 卡.....21
在应用程序之间切换和退出
应用程序.....21
HDMI.....22

主屏.....23

触摸屏提示.....23
近程传感器.....23
锁定手机.....24
快速切换到静音模式.....24
主页 24
自定义主屏.....25
返回到最近使用的应用程序..26
通知面板.....26
查看状态栏.....26
屏上键盘.....28
输入文本.....30
123 模式.....30
输入带注音的字母.....30

Google 帐户设置.....31

创建 Google 帐户.....31
登录 Google 帐户.....31

连接到网络和设备.....33

Wi-Fi.....33
蓝牙.....34
数据绑定.....35
移动热点.....36
WLAN Direct 37
Wi-Fi 共享.....37
智能共享.....37

拨号.....40

拨打电话.....40
呼叫联系人.....40
接听和拒绝电话.....40
调节通话音量.....40
拨打第二个电话.....41
查看通话记录.....41
通话设置.....41

联系人.....42

搜索联系人.....42
添加新联系人.....42

常用联系人.....42

信息/电子邮件.....43

信息.....43
电子邮件.....44

社交网络.....47

在手机中添加帐户.....47
在主屏中添加社交网络小工具47
查看和更新状态 47
同步手机上的帐户.....48
在手机上删除帐户.....48

相机.....49

了解取景器.....49
拍照 50
拍照后.....50
使用高级设置.....50
查看保存的照片.....52
将照片设为墙纸.....52

摄像机.....53

了解取景器.....53
录制视频.....54
录制视频后.....54
使用高级设置.....54
观看保存的视频.....55
观看视频时调节音量.....55

多媒体.....56

图片库.....56
发送视频.....56
使用图像.....57
观看幻灯片.....57
查看照片详细信息.....57
使用 USB 大容量存储设备
传输文件.....57
音乐.....58
如何将音乐/视频文件保存
到手机.....58
如何将在手机上播放音乐/
视频文件.....58
播放歌曲.....58
使用播放列表.....59
要在播放列表中删除歌曲....59
要重命名播放列表或删除播
放列表.....59

Google 应用程序.....60

关于 Google 应用程序.....60
Google Maps™.....60
搜索位置和地方.....60
获得方向指示.....61
My Places 61
清除地图.....61
纬度.....61

目录

地方.....62
Play 商店™.....63
Gmail™.....64
Google Talk™.....64

实用工具.....66
设置闹钟.....66
使用计算器.....66
将事件添加到日程表中.....66
Polaris Office.....67
语音搜索.....68
语音备忘录.....69
应用程序管理器.....69

网络.....70
浏览器.....70
使用选项.....70
添加书签.....71
更改浏览器设置.....71

On-Screen Phone.....72
LG 屏幕手机 2.0.....72

设置.....74
无线和网络.....74
通话设置.....75
声音.....75
显示屏.....75
手势.....75
位置和安全 76
应用程序.....77
帐户与同步.....78
隐私权.....78
存储卡和手机内存.....78
语言和键盘.....78
语音输入与输出.....78
辅助工具.....78
连接性设置.....78
日期和时间.....79
关于手机.....79

软件更新.....80
手机软件更新.....80
通过空中下载 (OTA) 的
LG 手机软件更新.....80

版权所有和商标.....81
DivX 移动.....81
Dolby Mobile.....81

配件.....82

技术参数.....83

故障排除.....84

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息。 此款 LG-P936 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。 SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.567 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 0.872 W/kg（10 克）。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。 当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。 为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。 在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。 确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

产品保养和维护

⚠ 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。 使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。 当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。

关于安全有效使用手机的准则

- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。 例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。 这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。 由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。 在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。 因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。 不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。 在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。 因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。 同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

关于安全有效使用手机的准则

玻璃部分

手机部分为玻璃制。 如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。 如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。 停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。 请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。 手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。 因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。 请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。 与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。 LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。

- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。 在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

为有更多内存可用，您必须管理您的应用程序并删除一些数据，如应用程序或消息。

管理应用程序

1 从主屏轻触**菜单键** ，然后轻触**设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。

2 显示应用程序列表后，滚动并轻触要卸载的应用程序。

3 轻触**卸载**，然后轻触**确定**，以确认卸载目标应用程序。

2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长电池使用寿命

- 关闭未使用的无线电通信，如 Wi-Fi、蓝牙或 GPS。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭 Gmail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步功能。
- 您下载的一些应用程序可能会减少电池电量。
- 使用下载的应用程序时，检查电池电量水平。

查看电池电量水平

1 从主屏轻触**菜单键** ，然后轻触**设置** > **关于手机** > **状态**。

2 电池状态（正在充电、未在充电）和电量显示在屏幕的顶层菜单。

监视并控制使用电池的项目

1 从主屏轻触**菜单键** ，然后轻触**设置** > **关于手机** > **电量使用情况**。

2 屏幕顶部显示电池使用时间。 自

上次连接到电源的时间，或者连接到电源后，使用电池电源所运行的时间。 屏幕上还列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

3. 安装开源操作系统

在手机上安装开源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，可能会造成手机无法正常工作。

警告

- 如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。
- 为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play 商店）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。 您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

4. 使用解锁图案、PIN 码或密码

设置解锁图案、PIN 码或密码以保护您的手机安全。 要设置屏幕锁定，请遵循以下流程。

轻触**菜单键** ，轻触**设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定**，然后在**图案**、**PIN 码**或**密码**之间选择。

警告

使用解锁图案、PIN 码 或密码时的预防措施。 请务必记住您设置的屏幕解锁信息。 允许您有 5 次机会输入您的屏幕解锁信息。 如果您用完所有 5 次机会，您必须等待 30 秒才能再次尝试解锁手机。

在无法调用解锁图案、PIN 码或密码时：

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试使用图样 5 次均失败，请轻触**忘记了图案？** 系统将要求使用您的 Google 帐户登录并提示您创建新的解锁图案。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了 PIN 码或密码，则需要执行硬重置。

警告

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。

1 关机。

2 同时按住以下按键（持续 8 秒钟）：**电源/锁定键 + 向下音量键**。

3 当显示出厂硬重置屏幕时，释放以上按键。

4 按**电源/锁定**键，确认删除所有用户数据，然后按**音量**键取消。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机需要恢复到它的原始条件，请使用**硬重置**初始化手机。

1 关机。

2 同时按住以下按键（持续 8 秒钟）：**电源/锁定键 + 向下音量键**。

3 当显示出厂硬重置屏幕时，释放以上按键。

4 按**电源/锁定**键，确认删除所有用户数据，然后按**音量**键取消。

警告

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行**硬重置**之前，请记得备份任何重要数据。

6. 使用 microSD 卡

图片、音乐和视频文件只能保存到外部存储器。 需要先插入 microSD 卡，然后再将这些文件保存到外部存储器。 如果未插入 microSD 卡，您将无法将这些项目保存在外部存储器上。

警告

尚未卸载 microSD 卡之前，请勿取出该卡。 否则，可能损坏 microSD 卡以及手机，并且 microSD 卡上存储的数据也可能会损坏。 要安全取出 microSD 卡，请从主屏轻触**菜单键**，然后轻触**设置** > **存储卡和手机内存** > **卸载 SD 卡**。

7. 通过 USB 将手机连接到电脑

1 使用手机附带的 USB 电缆将手机连接到计算机上的 USB 端口。您将收到提示 USB 已连接的通知，还会看到 USB 连接模式弹出窗口。

2 轻触**大容量存储**和**确定**，以确认在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储器进行连接时，您会收到一则通知。 您手机的 microSD 卡已安装为计算机的驱动器。 现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

提示

当手机作为 USB 存储器进行连接时，您无法从手机访问 microSD 卡。 因此，您无法使用依赖 microSD 卡的应用程序（如音乐）。

8. 将手机与计算机同步 (LG PC Suite)

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC 的程序。 连接后，您可以在 PC 上使用手机的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据
- 将手机数据与 PC 数据（联系人、日历、短信、书签和通话记录）同步
- 通过简单的拖放操作在 PC 和手机之间轻松地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）

安装“LG PC Suite”PC 应用程序

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite”PC 应用程序。

1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。

2 转到**支持** > **手机支持** > 选择型号 (LG-P936)。

3 单击**下载**中的 **PC 同步**，然后单击 **WINDOW PC 同步下载**，以下载 LG

PC Suite PC 软件。

您也可以从预安装的 microSD 卡下载程序。

1 将 USB 数据线连接到您的 PC。确保手机已启用**大容量存储**模式。

2 将大容量存储中的 LGPCSuiteIV 文件夹复制到 PC。

3 在 PC 上运行 LGInstaller.exe 文件并遵循说明。

4 LG PC Suite IV 安装完成后，禁用**大容量存储**模式以运行 LG PC Suite IV。

备注：请勿移除或删除存储卡上安装的其他程序文件。 这可能会损害预安装的应用程序。

备注：需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC，并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

9. 使用数据连接时的解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，按电源/锁定键即可。

10. 向上持握手机

请将手机象普通电话一样向上持握。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，尽量避免持握天线所处的手机下部。 这可能影响通话质量。

11. 屏幕冻结时

如果手机对用户输入无响应或者屏幕冻结：

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。然后，再次按住**电源/锁定键** 3 秒以重新开机。

12. 不要在 PC 开机/关机时连接手机

确保打开或关闭 PC 时断开手机与 PC 的连接，否则可能造成 PC 错误。

您的手机

要将手机开机，请按住电源/锁定键 3 秒。

要将手机关机，请按住电源/锁定键 3 秒，然后点按**关机**和**确定**以确认。

正面图

听筒

前置相机镜头
- 用于自拍。

快速键
- 电话键
- 信息键
- 浏览器键
- 应用程序键

菜单/搜索键
- 为当前屏幕显示可用选项。
- 点触并按住以激活搜索功能。

主屏键
- 从任何屏幕返回到主屏。

电源/锁定键
- 按住该键可打开或关闭手机。
- 打开然后关闭屏幕，并锁定屏幕。

近程传感器
- 能感知对其他事物的接近（如通话时您的头），这样您就不会意外激活不需要的功能。

返回键
- 返回上一个屏幕。
- 关闭弹出菜单和对话框。

警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。 不要在 LCD 的近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

提示

- 当您打开应用程序以检查可用选项时，请点触菜单键 。
- 如果手机在使用时出错或无法开机，请取出电池、重新装入并在 5 秒后开机。

侧面视图

- 按此键可调节铃声和媒体音量或在通话过程中调节通话音量。
- 按住音量调低键，以切换至静音模式。

背视图

- 能容纳预安装的 16GB microSD™ 卡（最大可扩展至 32GB）。

使用入门

安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。要插入 SIM 卡和电池，请

1 用手抓紧手机。 在后盖底部的指尖开孔盖处，另一只手抬起后盖，以将其取下。

2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。

4 盖上手机的后盖（如下所示）。向下均匀施力，直至电池盖卡入到位。

充电

1 连接无线墙上适配器和 USB 数据线。

2 将 USB 数据线（如下所示）插入手机的充电器/配件端口。 确保 USB 符号面朝上。

备注

第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

备注

您的手机具有内置天线。 请注意不要刮伤或损坏此背面区域，否则会导致性能受损。

如果因电池放完电而导致手机关机，这种电池即为电量不足的电池。 在此情况下，当手机连接充电器（TA 或 USB）数据线时，手机底部的键盘 LED 将开始闪烁。 由于手机设计成可提供合理保护算法，以防电池受损，因此这是低电量电池的正常操作。 几分钟之后，LCD 即正常打开。

插入 microSD 卡

插入 microSD™ 卡，以使用相机和其他多媒体功能。 多媒体内容可保存在 microSD 卡中。 LG-P936 预安装了 microSD 卡。

备注

此设备支持最高 32GB microSD 卡。

1 在插入或取出存储卡之前，请关闭手机。 取下后盖。

2 然后将 microSD 卡插入插槽。 确保金色接触区域面朝下。

取出 microSD 卡

要安全地从手机中取出 microSD 卡，首先需要卸载此卡。

备注

在 Android OS 2.3 和以上版本中，可从 Play 商店 下载应用程序并保存在 microSD 卡和手机上。 由于有此功能，如果跳过卸载过程，那么 microSD 卡和手机之间的信息不能准确相符，将导致错误。 在最糟的情形下，microSD 卡可能损坏。

1 从主屏轻触**菜单键** ，然后轻触**设置** > **存储卡和手机内存** > **卸载 SD 卡。**

2 取下电池后盖，从插槽向外轻推 microSD 卡。

警告

尚未卸载 microSD 卡之前，请勿取出该卡。 否则，可能损坏 microSD 卡以及手机，并且 microSD 卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化 microSD 卡

您的 microSD 卡已格式化。 如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注

格式化 microSD 卡时，卡上的所有文件将被删除。

1 从主屏轻触菜单键 ，然后轻触**设置** > **存储卡和手机内存** > **卸载 SD 卡。**

2 轻触**安装 SD 卡**和**清除 SD 卡**按钮。

3 如果设置了解锁图案，将其输入并轻触**清除全部内容。** 存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注

如果存储卡中有内容，由于格式化后将删除所有文件，因此文件夹的结构会有所不同。

在应用程序之间切换和退出应用程序

Android 可轻松地运行多任务，因为即使您打开另一应用程序，当前打开的应用程序也会保持运行状态。 打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。 使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。 Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

在应用程序之间切换

– 点触并按住**主页键** 。 屏幕将显示最近使用的应用程序列表。 然后轻触要访问的应用程序。

停止/退出应用程序

1 从主屏轻触**菜单键** ，然后轻触**设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。

2 轻触所需应用程序，然后轻触**强制停止**退出。

HDMI

HDMI（高清多媒体接口）是一种用来传输未经压缩的数字数据的紧凑音频/视频接口。 如果将手机通过 HDMI 数据线连接到电视/显示器，当手机屏幕上显示视频播放器或图像查看器时，您可以通过**电视/显示器**查看图像和视频文件。

备注

播放媒体文件可能需要等待一段时间，具体取决于和手机连接的设备。 使用非 HDMI 认证的数据线或设备，可能无法正确播放文件。 在设备中播放图像时，将应用手机中设置的图像方向。 DRM（数字版权管理）等受保护视频仅在手机上显示。 如果您的手机连接至 HDMI 分辨率较低的电视/显示器，高分辨率视频播放/相机预览可能不会显示在电视/显示器上。

主屏

触摸屏提示

通过手指点触，可以访问可用的应用程序、选择菜单和访问手机中保存的数据。 以下术语用于描述使用触摸屏可执行的各种操作：

轻触 – 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

点触并按住 – 点触并按住项目，方法是点触并按住屏幕上的某个项目，不要抬起手指，直到动作发生。例如，要打开一个联系人的可用选项，在联系人列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

拖动 – 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。 在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

滑动 – 滑动的方法是手指点触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。 例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

轻触两次 – 轻触两次可缩放网页或地图。例如，快速轻触两次网页的局部，以调整局部适应屏幕的宽度。 在使用相机拍照和使用地图时，也可轻触两次以放大和缩小。

双指缩放 – 使用浏览器、地图或浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

旋转屏幕 – 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注

- 要选择项目，请轻触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖轻触所需选项。 请小心不要触碰到其他键或图标。

近程传感器

接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此传感器将自动关闭背景灯并锁定轻触式键盘。 这样有助于延长电池寿命，并避免键盘在通话期间无意激活。

主屏

锁定手机

不使用 LG-P936 时，按**电源/锁定键** 可锁定手机。 这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，在停用 30 秒之后，主屏或正在查看的其他屏幕将自动替换为锁定屏幕，以节省电池电量，并防止意外拨号。

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。 锁定屏幕将会显示。 请向上滑动锁定屏幕，最后所用的屏幕将会打开。

备注

- 自动屏幕待机时间可在“设置”中手动配置。
- 如果在锁定手机时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。 建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、Web 访问和数据通信）。

设置解锁图案：

您可以通过连接四个或更多个点来绘制自己的解锁图样。

要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图案。

警告

如果绘制图案连续 5 次出错，您需要等待 30 秒重试。

快速切换到静音模式

要将手机快速设置为静音模式，请按住**音量调低键**，直至在状态栏看到 。

主页

向左或向右轻轻滑动手指，便可查看不同面板。

也可使用快捷方式和文件夹自定义每一面板。 还可使用小工具自定义每一面板，这些小工具是“喜爱的应用程序”的快捷方式。

备注

在主屏上，您可以查看屏幕底部的快速键。 通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

自定义主屏

通过添加快速访问元素，如快捷方式、小工具、文件夹，或更改墙纸，以自定义主屏。

- **窗口小部件**：在主屏添加动态更新的小工具，在不必完全打开应用程序的情况下，允许快速访问该应用程序。
- **快捷方式**：在主屏添加应用程序、网页书签、联系人、电子邮件和音乐播放列表的快捷方式。
- **文件夹**：添加文件夹，以整理联系人和快捷方式。
- **壁纸**：更改主屏的墙纸。

要在主屏添加窗口小部件、快捷方式和文件夹：

1 从左向右滑动主屏（反之亦然），选择要添加项目的位置（主屏面板）。

2 轻触**菜单键** > **添加**，或点触并按住主屏的空白部分。

3 轻触要在屏幕上添加的项目类型：**窗口小部件**、**快捷方式**、**文件夹**或**壁纸**。

4 轻触可用的小工具、快捷方式或文件夹。

5 您会在主屏上看到一个新图标。 要将其放置到其他位置，请将其拖动到所需面板上的位置，然后在屏幕上松开手指。

提示

要在主屏添加预加载的应用程序或从 Play 商店 下载的应用程序，在“应用程序屏幕”中点触并按住所需图标，以添加到主屏。

备注

如果在特定主屏面板中没有可用空白，则无法使用**添加**功能；在添加另一项目之前，必须先删除一个项目。 在此情况下，您可以选择切换到另一主屏面板。

要从主屏面板删除应用程序图标，点触并按住要删除的快捷方式图标，拖动至屏幕底部的 。
无法删除预加载应用程序。 （只可以从屏幕上删除其图标）。

返回到最近使用的应用程序

1 点触并按住**主屏键** 。 屏幕将显示您最近使用的应用程序图标。
2 轻触图标以打开应用程序，或轻触**返回键** 以返回当前应用程序。

通知面板

状态栏的通知图标报告收到新信息、日历事件、闹钟以及正在进行的事件，例如在通话时。 您可查看最近所有通知的列表。

通知面板在屏幕顶部运行。

点触并按住状态栏，用手指向下滑动。 或者，从主屏轻触**菜单键** > **通知**。 在此，您可以查看并快速打开和关闭静音（振动）模式、Wi-Fi、蓝牙、GPS 和数据模式。

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

[状态栏]

图标	说明
	未插入 SIM 卡
	无可用网络信号
	已打开飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	已连接有线耳机
	正在通话
	通话正在保持
	扬声器开启
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备
	已设置闹钟

图标	说明
	收到新语音邮件
	铃声静音
	已打开振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上传数据
	GPS 打开
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接
	还有 3 个通知未显示
	正在同步数据
	下载完成
	收到新电子邮件
	收到新 Gmail

图标	说明
	收到新 Google Talk 信息
	收到新文本/多媒体信息
	正在播放歌曲
	近期事件
	USB 绑定已激活
	便携式 Wi-Fi 热点已激活
	USB 绑定和便携式 Wi-Fi 热点均已激活
	数据传进和传出

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。 要手动显示键盘，只需轻触要输入文本的文本字段。

LG 键盘 - QWERTY - 字母输入

❶ **Shift 键** - 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。 轻触两次表示全部为大写字母。

❷ **数字和符号/设置键** - 轻触以将输入更改为数字和符号输入。点触并按住以设置各种 LG 键盘设置。

❸ **删除键** - 轻触以删除光标左侧的字符。

❹ **隐藏键盘键** - 轻触以隐藏键盘。

❺ **确认键** - 轻触以将光标移至下一行。

LG 键盘 - QWERTY - 数字和符号输入

❶ Alt 键 – 轻触以输入其他符号。 键盘将更改为替换字符。

❷ **字母/设置键** – 轻触以将输入更改为字母输入。 点触并按住以设置各种 LG 键盘设置。

❸ **空格键** – 轻触以输入空格。

❹ **删除键** – 轻触以删除光标左侧的字符。

❺ **隐藏键盘键** – 轻触以隐藏键盘。

❻ **下一个键** – 轻触以将光标移至下一字段。

LG 键盘 - 手机键盘

要在 LG 键盘上切换至手机键盘，请点触并按住 123?。 轻触 **LG 键盘设置** > **键盘布局**，然后点触**手机键盘**。 手机键盘允许通过轻触标示有所需字母的按键来输入字母，与传统的 12 键手机输入法类似。要键入所需字母或数字，可能最多要轻触按键四次。

❶ Shift 键 – 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。 轻触两次表示全部为大写字母。

❷ **空格键** – 轻触以输入空格。

❸ **删除键** – 轻触以删除光标左侧的字符。

❹ **数字和符号/设置键** – 轻触以将输入更改为数字和符号输入。

点触并按住以设置各种 LG 键盘设置。

❺**确认键**
– 轻触以将光标移至下一行。

❻**隐藏键盘键** – 轻触以隐藏键盘。

❼**T9 键** – 轻触以打开 T9 输入模式。

输入文本

Shift 键 – 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。 轻触两次表示全部为大写字母。按钮上不同颜色的圆圈分别指示：大写锁定开启 或仅对一个字符开启 。

数字和符号/设置键 – 轻触以更改为 123 模式和输入数字及符号。 点触并按住以设置各种 LG 键盘设置。

确认键 – 输入文本时添加另外一行。

隐藏键盘键 – 在屏幕上移除键盘。

删除键 – 删除任何已输入的文本。

要输入空格，请轻触 。

123 模式

使用此模式，您可以更快速地在文本信息中输入数字（例如电话号码）。 点触与所需数字对应的按键，然后通过轻触 123? 键，手动切换回适当的文本输入模式。

输入带注音的字母

当选择法语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语字符（如“á”）。

从手机键盘

在相应的字母字符消失后，请重复按相同的按键，直至看到所需特殊字符。

从 Qwerty 键盘

要输入音调，按住 “a” 键。

带音调的字符出现后，轻触该字符以将其输入。

Google 帐户设置

当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，需要使用现有的 Google 帐户登录。 如果您没有 Google 帐户，则会提示您创建一个帐户。

创建 Google 帐户

1 从主屏轻触**应用程序键** 。

2 轻触 **Gmail** > **下一步** > **创建**以开始 Gmail™ 设置向导。

3 轻触文本字段以打开键盘，输入您的姓名和 Google 帐户的用户名。当完成输入文本时，可轻触键盘上的**下一步**移动到下一文本字段。

4 当完成输入姓名和用户名时，轻触**下一步**。 您的手机将会与 Google 服务器通信，检查用户名的可用性。

5 输入并重新输入您的密码。 然后按照说明输入有关帐户的必需和可选信息。 服务器正在创建您的帐户，请稍候。

登录 Google 帐户

1 输入您的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。

2 登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

3 一旦设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。 （取决于您的同步设置。）

登录后，手机将同步 Google 服务，如 Gmail™、联系人、Google Calendar 和 Picasa 相册。也可使用 Google Maps™ 从 Play 商店™ 下载应用程序，在 Google 服务器备份您的设置，及在手机上利用其他 Google 服务。

Google 帐户设置

重要

- 诸如日历等一些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。 如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。 登录后，您的联系人、Gmail 消息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其它信息将与您的手机同步。 如果在安装期间未登录 Google 帐户，则在首次启动需要 Google 帐户的应用程序（如 Gmail 或 Play 商店™）时会提示您登录或创建一个 Google 帐户。
- 如果您拥有公司或其他组织的企业帐户，则 IT 部门可能具有关于如何登录该帐户的特殊说明。

连接到网络和设备

Wi-Fi

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或实施其他安全功能，因此您必须配置手机以便进行连接。

打开 Wi-Fi

从主屏中打开通知面板，轻触 以打开 Wi-Fi。

或者

轻触**菜单键** ，然后轻触**设置** > **无线和网络** > WLAN 。

连接 Wi-Fi 网络

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

1 从主屏轻触**菜单键** ，然后轻触**设置** > **无线和网络** > **Wi-Fi 设置**。

2 轻触 **Wi-Fi** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。

- 将显示可用的 Wi-Fi 网络列表。 锁图标表示受到安全保护的网络。

3 轻触某个网络进行连接。

- 如果网络已打开，您会收到提示，要求您轻触**连接**确认连接到该网络。
- 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。 （请咨询网络管理员获取详细信息）。

4 屏幕顶端的状态栏将显示一个图标，指示 Wi-Fi 的状态。

提示

如果您不在 Wi-Fi 网络范围内，使用网络连接可能 产生额外的数据费用。

备注

该设备支持 WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA PSK、WPA2 Only PSK 和 802.1x EAP。 （有些 EAP 方法不受支持。）如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，请在弹出窗口中输入密钥。 如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。 您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

蓝牙

使用蓝牙

1 在**无线和网络**屏幕，轻触**蓝牙**以打开蓝牙设置。

2 轻触**蓝牙设置** > **扫描查找设备**。

3 轻触要与之配对的设备，然后轻触**配对**进行配对和连接。

提示

有关配对模式和通行码（通常为 0 0 0 0 - 四个零）的信息，请参阅蓝牙设备附带的文档。

如何通过蓝牙从手机发送数据

与普通手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，通过蓝牙发送数据。

* **发送图片：**打开“图片库”应用程序，轻触一张图片。 然后依次轻触**菜单**> **分享** > **蓝牙**。 检查是否已打开蓝牙，并轻触**扫描查找设备**。 然后从列表中轻触您要向其发送数据的设备。
* **导出联系人：**打开“联系人”应用程序。 轻触要共享的联系人，轻触**菜单键** 然后轻触**分享** > **蓝牙**。 检查是否已打开蓝牙，并轻触**扫描查找设备**。 然后从列表中轻触您要向其发送数据的设备。

* **发送多个选定联系人：打开**“联系人”应用程序。 要选择多个联系人，请点触**菜单键**，然后点触**分享**。 轻触要发送的联系人，或轻触**全选**。 然后轻触**分享 > 蓝牙**。 检查是否已打开蓝牙，并轻触**扫描查找设备**。然后从列表中轻触您要向其发送数据的设备。
* **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）：**从主屏轻触“菜单键”，然后轻触“设置”>“无线和网络”>“蓝牙设置”。 请确保蓝牙已打开。 轻触“可检测性”进行勾选，使手机对其他蓝牙设备可见。 然后搜索其他设备。 查找所需服务，并连接到 FTP 服务器。

提示

支持的蓝牙版本为 Bluetooth 3.0 EDR，并且已通过 Bluetooth SIG 认证。 它与其他 Bluetooth SIG 认证设备兼容。

- 如果要从其他设备搜索此手机，从主屏轻触**菜单键**，然后轻触**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。 请确保蓝牙已打开。轻触“可检测性”进行勾选，使手机对其他蓝牙设备可见 120 秒。
- 支持的情景模式是 HFP/HSP、A2DP、AVRCP、OPP、FTP（服务器）和 PBAP。

数据绑定

激活数据绑定，使用 USB 数据线将手机连接到计算机，用手机可为计算机提供数据连接。

通过 USB 数据线将手机绑定到电脑

1 使用 USB 数据线，将手机连接到电脑。

2 您将看到 USB 连接模式弹出窗口，轻触“USB 绑定”及“确定”来确认，然后轻触“USB 绑定”。

3 此时将出现一个蓝色的勾选标记，指示已激活此功能。

备注

- 数据绑定需要合适的 DataPro 数据计划。 绑定连接的设备使用 DataPro 计划包含的数据。 计划并非无限制，如果超出了所包含的数据限额，可能导致高额收费。 根据连接的设备数目及其他因素，性能可能有所不同。
- 当使用 USB 绑定时，无法访问手机的 microSD 卡。
- 从主屏轻触**菜单键** ，然后轻触**设置** > **无线和网络** > **绑定及便携式热点** > **USB 绑定**。

移动热点

您还可使用智能手机为最多 8 台其他设备提供移动宽带连接。 创建热点，共享连接。

要创建便携式热点，轻触**菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定及便携式热点** > **便携式 WLAN热点**。 首次使用时请设置密码。

备注

移动热点需要适当的 DataPro 数据计划。 连接至移动热点的设备使用 DataPro 计划包含的数据。 计划并非无限制，如果超出了所包含的数据限额，可能导致高额收费。 根据连接的设备数目及其他因素，性能可能有所不同。 如果不使用密码，他人将可以使用您的移动热点连接。

WLAN Direct

了解如何使用 WLAN Direct 功能，通过无需接入点的 WLAN 连接两台设备。

将您的设备与另一 WLAN 设备相连

1 **设置** > **无线和网络设置** > **WLAN Direct 设置** > **WLAN Direct**。
2 按**菜单** > **扫描**。
3 选择设备，然后选择**连接**。 当其他设备的所有者接受连接时，配对即完成。
4 要停用 WLAN Direct 功能，请选择**断开 Wi-Fi Direct**。

Wi-Fi 共享

您可与连接到相同 Wi-Fi、Wi-Fi Directed 或便携式热点网络的用户共享音乐、图片和视频内容。

提前检查您的网络设置，并确保用户连接到相同的网络。

发送数据

1 **应用程序键** > **Wi-Fi 共享**
2 添加要共享的文件。
3 在屏幕的顶端，您可以看到与手机连接的所有设备。
选择需要共享的设备，然后点触 。 当对方设备接收请求后，即开始发送文件。

通过菜单键可使用更多功能。

接收数据

收到提示时，请选择**确定**以确认您愿意接收来自该设备的数据。

智能共享

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。

要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

1 轻触**应用程序键** > **SmartShare**。
2 轻触**菜单键** > **设置**。
3 轻触**可检测性**复选框以打开。
   – 轻触**始终接收请求**，自动接受来自其他设备的请求。
   – 轻触**接收文件**，自动允许从其他设备上传文件到我的手机。
4 在“共享内容”部分，轻触您希望共享的每一种类型内容。 从**图**

片、**视频**和**音乐**中进行选择。

5 SmartShare 目前已激活，可以开始共享内容。

要从远程内容库向其他设备共享内容

允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容

> **备注**
> 请确保已正确配置您的设备（如 TV 和 PC）的 DLNA 功能。

1 轻触**应用程序键** ⠿ > SmartShare。
2 轻触右上角的按钮，或从图像生成设备列表中选择所需设备。
3 轻触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
4 您可以浏览远程内容库。
5 轻触内容缩略图，或轻触**菜单键** ▭ 然后轻触**播放**按钮。

共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容

> **备注**
> 请确保已正确配置您的图像生成设备。

1 使用**我的文档**应用程序浏览您的图片或视频时，请点触并按住以选择文件。 随后，您可以选择要共享的多个文件。
2 轻触**分享** > SmartShare。SmartShare 将自动启动以共享选定文件。
3 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

> **备注**
> 遵循类似步骤使用音乐播放器、相机和视频播放器来共享内容。

注意

要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 Wi-Fi 连接到主网络。 部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。 您的设备可能无法播放某些内容。

从远程内容库下载内容

1 轻触**应用程序键** ⁞⁞ > SmartShare。

2 轻触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。

3 您可以浏览远程内容库。

4 轻触内容缩略图，然后轻触**下载菜单键**。

注意

有几种类型的内容不受支持。

从手机上传内容到远程内容库

备注

确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的**接收文件**。

1 轻触**应用程序键** ⁞⁞ > SmartShare。

2 轻触左上角的按钮，然后选择**我的手机**。

3 您可以浏览远程内容库。

4 轻触并按住内容缩略图，然后轻触**上传菜单键**。

5 选择要上传的远程内容库的设置。

注意

有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。 有几种类型的内容不受支持。

拨号

拨打电话

1 轻触 以打开键盘。

2 在键盘上输入号码。 要删除一个数字，请轻触**清除**按钮 。

3 轻触**拨号**图标 以拨打电话。

4 要结束通话，请轻触**结束**图标 。

提示

要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 0+。

呼叫联系人

1 轻触 以打开联系人。

2 滚动浏览联系人列表，或轻触**搜索**框并输入要呼叫的联系人的第一个字母。

3 在显示的列表中，轻触要呼叫的联系人。

4 在“联系人信息”屏幕中，轻触要呼叫的电话号码。

接听和拒绝电话

屏幕锁定时

当手机响铃时，将**接听**图标 拖到右侧。

将**拒绝**图标 拖到左侧以拒接来电。 如果要向主叫方发送信息，请将“借口信息”栏向上拖动。 如果主叫未知，则**借口信息**栏不可用。

屏幕解锁时

手机响铃时，轻触**接听**图标 。 轻触**拒绝**图标 可以拒接来电。

如果要向主叫方发送信息，请向上轻触“借口信息”栏。 如果主叫未知，则**借口信息**栏不可用。

调节通话音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

1 在第一次通话过程中，轻触**菜单键** 并选择 。 或轻触**拨号盘**图标 。
然后输入要呼叫的号码。

2 拨号或在电话本中搜索。

3 轻触**拨号**图标 以连接通话。

4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。

5 在屏幕上轻触联系人，以在呼叫间切换，或轻触 以合并通话。

6 要结束当前通话，请轻触**结束**。如果无当前通话，将结束保持的通话。

备注

您需要对每通电话付费。

查看通话记录

从主屏轻触**通话图标** 和**通话记录**选项卡。

查看所有拨电、已接来电和未接语音电话的完整列表。

提示

轻触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示

轻触**菜单键** ，然后轻触**全部删除**以删除所有记录项目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

1 从主屏轻触**菜单键** ，然后轻触**设置**。

2 轻触**通话设置**。

联系人

您可以在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持同步联系人的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

1 从主屏轻触应用程序键 ，然后轻触 以打开联系人。

2 轻触**搜索字段**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

1 轻触 ，输入新联系人的号码。轻触**菜单键** ，然后依次轻触**添加到联系人**和**新建联系人**。

2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。 从**拍照或我的文档**中选择。

3 轻触 以选择联系人类型。

4 轻触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。

5 轻触**保存**以保存联系人条目。

常用联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

1 从主屏轻触应用程序键 ，然后轻触 以打开联系人。

2 轻触联系人以查看其详细信息。

3 轻触联系人姓名右侧的星号。 星号变为金色，联系人已添加到收藏夹。

从收藏夹列表中删除联系人

1 从主屏轻触应用程序键 ，然后轻触 以打开联系人。

2 轻触**群组**选项卡，然后轻触**收藏夹**。

3 轻触联系人以查看其详细信息。

4 轻触联系人姓名右侧的金色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

信息/电子邮件

信息

您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

线程框

与另一方交换的信息（短信和彩信）将按时间顺序显示，以便您查看对话概述。

发送信息

1 轻触主屏上的 图标，然后轻触**新建信息**，以创建新的信息。

2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。 随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。 您可以轻触建议的收件人。 您还可添加多个联系人。

> **备注**
>
> 您将按每个收件人每条文本信息付费。

3 轻触文本字段，开始输入信息。

4 轻触**菜单键** 以打开“选项”菜单。 从**添加主题**、 **取消**、**附加**、**模板**、**插入表情以及更多内容（所有信息**、**键盘设置）中选择**。

5 轻触**发送**以发送信息。

6 信息屏幕将会打开，信息显示在收件人姓名/号码后。 屏幕上会显示回复。 当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

> **警告**
>
> 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和短信使用的语言。

> **警告**
>
> 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

> **备注**
>
> 在通话期间收到短信时，手机将发出通知声音。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。

写新信息时，轻触**菜单键** ，然后轻触**插入表情符号**。

信息/电子邮件

更改信息设置

您的手机已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。 您可以根据喜好更改设置。

▶ 从主屏轻触 > **菜单键** > **设置**。

电子邮件

您可以使用**电子邮件**应用程序读取 Gmail 以外其它提供商的电子邮件。 电子邮件应用程序支持下列账户类型：POP3、IMAP 和 Microsoft Exchange ActiveSync（用于企业用户）。

打开电子邮件应用程序

▶ 从主屏轻触**应用程序键** > **电子邮件**。

首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，以帮助您添加电子邮件帐户。

Microsoft Exchange 电子邮件帐户

电子邮件地址 – 输入帐户电子邮件地址。

用户名 – 输入帐户用户名。

密码 – 输入帐户密码。

域 – 输入帐户域（可选）

服务器地址 – 输入服务器地址

使用 SSL – 选择是否要为 Microsoft Exchange 使用 SSL。

其他（POP3、IMAP）电子邮件帐户

电子邮件地址 – 输入帐户电子邮件地址。

密码 – 输入帐户密码。 此时将出现设置完成页面，您需要输入“名称”。 此时，帐户将出现在您的“电子邮件”文件夹列表中。

POP3 / IMAP4 – 选择协议类型，POP3 或 IMAP4。

接收服务器 – 输入接收邮件服务器的地址。

安全类型 – TLS/SSL/关。

端口号 – 通常会显示每个帐户的默认编码。

发送服务器 – 输入发出邮件服务器的地址。

SMTP 安全连接 – TLS/SSL/关。

端口号 – 通常显示每个帐户的默认编码。

轻触**下一步**按钮以连接服务器。此时将出现**设置完成**页面。 您需要输入帐户显示的“名称”以及“我的名称”。 然后，轻触**完成**。

此时，帐户将出现在您的“电子邮件”文件夹列表中。

帐户屏幕

帐户屏幕列出了您的**合并的收件箱**以及您的每个电子邮件帐户。

▶ 轻触**应用程序键** > **电子邮件**。 此时将出现帐户列表。

> **提示**
>
> 要创建帐户收件箱的快捷方式：

在帐户列表中，点触并按住一个电子邮件帐户。 然后轻触**添加到主屏**。

您可以轻触帐户以查看其**收件箱**。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

要打开您合并的收件箱

如果您已将电子邮件配置为从多个帐户收发电子邮件，则可以在全并的收件箱中查看发送到您所有帐户的所有邮件。

▶ 轻触**电子邮件** > **合并的收件箱**（在**帐户**屏幕中）。

合并的收件箱中的信息将按帐户在左侧以不同颜色区分，每个帐户所用的颜色与您在**帐户**屏幕中所用的颜色完全一样。

当新电子邮件到达收件箱时，会发出声音或振动通知。 点触电子邮件通知后，通知消失。

撰写和发送电子邮件

1 在**电子邮件**应用程序中，轻触**撰写**。

2 输入邮件目标收件人的地址。 输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。

3 轻触**抄送/密件抄送**字段，以便抄送或密件抄送给其他联系人/电子邮件地址。

4 输入邮件的正文。

5 轻触**附加**以附加想要在邮件中发送的文件。

6 轻触**发送**。

如果您尚未准备好发送邮件，轻触**保存**将其保存在**草稿箱**文件夹中。

在**草稿箱**文件夹中点触邮件以继续编辑邮件。 如果在发送前点触了**返回**键，邮件也会被另存为草稿。

轻触**取消**以舍弃或删除邮件，包括任何已保存的草稿。 如果未连接至网络，例如正在飞行模式下工作，所发送的邮件将存储到**发件箱**文件夹中，直到重新连接至网络为止。 如果包括任何未发送的邮件，**发件箱**就会显示在**帐户**屏幕上。

备注

使用 Exchange 帐户发送的邮件将不会保存在手机上，这些邮件将保存在 Exchange 服务器上。 如果要查看**已发送**文件夹中（或带**已发送**标签）的已发送邮件，可能需要打开**已发送**文件夹/标签并从“选项”菜单选择**刷新**。

使用帐户文件夹

每个帐户都包括**收件箱**、**发件箱**、**已发送**、**草稿箱**、**垃圾箱和垃圾邮件文件夹**。 取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

添加或编辑电子邮件帐户

添加电子邮件帐户

1 轻触**应用程序键** > **电子邮件**。

2 选择 MS Exchange 或**其他**。

如果已设置电子邮件帐户，则不会自动启动向导。

在此情形下，轻触**菜单键** > **添加帐户**。

更改帐户设置

1 打开**帐户**屏幕。

2 轻触**菜单键** > **设置**。

删除电子邮件帐户

1 打开**帐户**屏幕。

2 点触并按住您要删除的帐户。

3 轻触打开菜单中的**删除帐户**，然后轻触对话框中的**删除**以确认删除。

社交网络

通过手机，您可以体验社交网络并管理联机社区中的微型博客。 您可以更新您的当前状态，上载照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook、Twitter 和 Myspace 帐户添加到手机。 如果没有帐户，您可以访问其站点设置帐户。

备注

备连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

在手机中添加帐户

1 在主屏中轻触**菜单键** > **设置** > **帐户与同步**。

2 轻触**添加帐户**。

3 轻触您要使用的任何社交网络服务。

4 输入为社交网络帐户设置的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。

在主屏中添加社交网络小工具

如果在主屏上添加社交网络小工具，当手机从网络接收更新时，小工具将显示您的状态。

您也可以通过轻触小工具来直接访问社区。

1 点触并按住主屏上的空位。

注： 如果在特定主屏面板上没有可用的空间，您无法添加任何小工具；必须先删除一项，才能添加另一项。 在此情况下，您可以选择切换到另一主屏面板。

2 当出现多个小工具时，在小工具间滚动并轻触**社交+** 。

查看和更新状态

1 转至“社交+”小工具所在的主屏面板。 您可看到您设置的社交应用程序的当前状态。

2 您可选择希望查看的每一社交应用程序。 轻触 。

3 轻触“**您现在在做什么？**”字段，以评论或上传图片来更新您的状态。

– 检查您希望更新的所有社交应用程序。 这些程序将同时全部更新。

4 输入评论和附件（如果有）后，轻触**发布**。

提示

您可只在社交网络网站中使用好友的信息或将所有数据同步到联系人。

同步手机上的帐户

您可将社交网络帐户的信息与联系人和手机中的其他功能进行同步（如果适用）。

1 在主屏中轻触**菜单键** > **设置** > **帐户与同步**。 选择要同步的帐户，输入所需信息。

2 检查**背景数据**和**自动同步**。

3 轻触要同步的帐户。

4 检查同步选项，如**同步联系人**。“ ”表示已启用同步。

在手机上删除帐户

1 在主屏中轻触**菜单键** > **设置** > **帐户与同步**。

2 轻触要删除的帐户，然后轻触**删除帐户**（两次）。

相机

要打开相机应用程序，请轻触**应用程序键** > **相机** 。

了解取景器

亮度 – 此选项定义并控制进入镜头的光量。
沿滚动条滑动亮度指示器，“–”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

缩放 – 放大或缩小。 或者，您可以使用音量键。

相机切换 – 允许您在前置相机镜头与后置相机镜头之间切换。

视频模式 – 向下滑动此图标可切换到视频模式。

拍照 – 允许您拍照。

图片库 – 这使您可以在相机模式下访问保存的照片和视频。 只需轻触，您的图片库就会出现在屏幕上。

设置 – 轻触此图标可以打开设置菜单。 请参阅第 50 页的**使用高级设置**。

闪光灯 – 您可以在黑暗处拍照时打开闪光灯。

备注

您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。 只需轻触一下屏幕中心。 要调用选项，请再次轻触屏幕。

相机

拍照

1 在主屏中轻触**相机**。
2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
3 点触并轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
4 调整手机位置，以便您能看到物体处于对焦框中。
5 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
6 松开拍摄按钮

备注

由于相机自身限制，当尝试在室内拍照时，可能会遇到阴影问题。（阴影的含义是中心与边缘位置的细微色差。）

拍照后

如果自动查看设为“开”，拍摄的照片将显示在屏幕上。

分享　轻触以通过各种方法如**蓝牙**或**信息**共享图片。

备注

漫游时如果发送了彩信，可能会额外收费。

设置为　轻触以将图像用作**联系人图像**或**壁纸**。

重命名　轻触以编辑选定图片的名称。

轻触可以删除图像。

轻触可以立即拍摄其它照片。 将保存您的当前照片。

轻触可查看已保存照片的图片库。

使用高级设置

从取景器中轻触 以打开高级选项。

滚动列表，您可以更改相机设置。选择选项后，轻触**返回键** 。

对焦 – 轻触选择对焦模式。

- **自动**：允许相机自动对焦。
- **人脸跟踪**：相机自动检测并在人脸上对焦。

图像大小 – 轻触可设置拍摄照片的尺寸（以像素为单位）。 从以下选项中选择像素值：8M(3264X2448)、W6M(3264X1836)、5M(2560X1920)、3M(2048X1536)、W3M(2304X1296)、1M(1280X960) 和 W1M(1536X864)

场景模式 – 选择适合当前环境的颜色和灯设置。

- **正常**：根据环境自动调整。
- **人物**：适合拍摄人像。
- **风景**：适合拍摄自然风景，如树、花和天空。
- **运动**：适合拍摄运动场景。
- **日落**：适合拍摄日落景色。
- **夜间**：适合拍摄夜间景色。 较慢的快慢速度用于检测夜间风景。

ISO – 的控制相机对光的感光性。 从自动、400、200 和 100 中选择。

白平衡 – 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**日光灯**和**阴天**。

色彩效果 – 选择新照片的色彩效果。

计时器 – 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。 选择**关闭**、**3 秒**、**5 秒** 或 **10 秒**。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

拍摄模式 – 从以下选项选择：**正常**、**连环拍摄**和**全景**。

快门声音 – 从四种快门声音中选择一种。

自动查看 – 如果将**自动查看**设置为“开启”，它将自动向您显示刚刚拍摄的照片。

标签位置 – 激活以使用手机基于位置的服务。 拍照并添加所在位置以对其进行标记。 如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注

该功能使用无线网络。 您需要勾选“使用无线网络”。
在主屏上轻触**菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **使用无线网络**。

- 恢复所有相机默认设置。
- 无论您何时想要了解功能如何操作，均可轻触该选项。 该选项为您提供快速指南。

备注

- 退出相机时，部分设置将返回默认值。 拍摄下一张照片之前，请先检查相机设置。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

查看保存的照片

您可以在相机模式下访问保存的照片。 只需轻触“图片库”按钮 然后将显示图片库。

提示

向左或向右轻弹以查看其他照片或视频。

以灯片 – 轻触以查看幻灯片。

菜单 – 轻触访问以下选项：

分享以各种方法共享图片，如蓝牙或信息。

删除 – 删除图片。

更多 – 可访问选项如**详细信息**、**设置为**、**剪切**、**向左旋转**和**向右旋转**。

将照片设为墙纸

1 轻触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
2 轻触屏幕，以打开选项菜单。
3 轻触**菜单** > **更多** > **设为** > **壁纸**。
4 根据需要裁切图像，然后轻触**保存**。

摄像机

了解取景器

亮度 – 此选项定义并控制进入镜头的光量。 沿滚动条滑动亮度指示器，滑向“–”表示降低视频亮度，滑向“+”表示提高视频亮度。

缩放 – 放大或缩小。 或者，您可以使用音量键。

相机切换 – 允许您在前置相机镜头与后置相机镜头之间切换。

相机模式 – 向上滑动此图标以切换到相机模式。

开始录制 – 允许您开始录制。

图片库 – 这使您可以在摄像机模式下访问保存的照片和视频。 只需轻触，您的图片库就会出现在屏幕上。

设置 – 轻触此图标可以打开设置菜单。 请参阅第 54 页的**使用高级设置**。

闪光灯 – 允许您在黑暗处录制视频时可打开闪光灯。

摄像机

录制视频

1 从主屏中轻触**相机**，滑动相机模式按钮，更改为视频模式。 图标将更改为 。

2 屏幕上将显示摄像机的取景器。

3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。

4 轻触一次录制图标 以开始录制。

5 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。

6 轻触屏幕上的停止图标 以停止录制。

录制视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放 轻触以播放视频。

分享 轻触以通过各种方法如**蓝牙**或**信息**共享图片。

备注

漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

重命名 轻触以编辑选定视频的名称。

轻触以删除刚刚录制的视频。 轻触“确定”进行确认。 此时将出现取景器。

轻触以立即录制另一段视频。 将保存您的当前视频。

轻触可查看已保存视频的图片库。

使用高级设置

从取景器中点触 以打开高级选项。

滚动列表以调节摄像机设置。 选择选项后，轻触**返回键** 。

视频大小 – 轻触以设置录制视频的大小（以像素为单位）。 选择视频大小：Full HD(1920X1088)、HD(1280X720)、TV(720X480)、VGA(640X480)、QVGA(320X240)（彩信） 和 QCIF(176X144)（彩信）。

白平衡 – 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。 要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。 从**自动**、**白炽灯**、**阳光**、**日光灯**或**阴天**中选择。

色彩效果 – 选择用于新视频的色调。

录音 – 选择**静音**以录制视频而不录制声音。

自动查看 – 如果打开了自动查看，相机将自动播放您刚刚录制的视频。

– 恢复所有摄像机默认设置。

– 无论您何时想要了解功能如何操作，均可轻触该选项。 该选项为您提供快速指南。

观看保存的视频

1 在取景器中，轻触 。

2 屏幕上将显示您的图片库。

3 轻触视频，可自动播放。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在 microSD 卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

图片库

轻触**应用程序键** > **图片库**。

视图模式

打开图片库时，图片将显示在文件夹视图中。 一旦打开文件夹后，图片将显示在网格视图中。 如果在网格视图中轻触照片，图片将以完整视图显示。

日历视图

在“文件夹”视图中，轻触 更改为“日历”视图。此时将打开日历，您将看到当天拍摄的照片。

时间线视图

手机的**图片库**提供了照片和视频的时间线视图。 在网格视图模式，向右拖动 。 此时将显示您拍摄照片的日期，其中从最新的照片开始。
如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将组织在一起。

图片库菜单选项

轻触照片，并轻触**菜单键** 以查看以下可用选项： **分享**、**删除**和**更多**。 轻触“**更多详情**” 以访问**详细信息**、**设为**、**裁切**、**旋转**和**向右/向左**。

发送照片

1 要发送照片，点触并按住所需照片。
2 轻触**分享**并选择**任意可用应用程序**。
3 当选择**电子邮件**、**Gmail** 或**信息**时，照片将附加到邮件中，您可以照常撰写和发送邮件。

> **提示**
>
> 如果您的手机上设置了社交网络帐户，那么可与社交网络社区共享照片。

发送视频

1 要发送视频，点触并按住所需视频。
2 轻触**分享**并选择**任意可用应用程序**。

3 当选择**电子邮件**、Gmail 或**信息**时，视频将附加到邮件中，您可以照常撰写和发送邮件。

使用图像

选择要用作墙纸或用来识别呼叫者的图像。

1 点触并按住照片，然后轻触**更多** > **设为**。

2 从**联系人图标**或**壁纸**中选择。

观看幻灯片

要观看照片的幻灯片，请打开图片库并轻触一张照片。 照片显示后，轻触屏幕以查看菜单。 轻触**幻灯片**开始播放全部照片的幻灯片。

查看照片详细信息

您可以查看照片的详细信息，如名称、日期、时间、大小和类型。

当查看照片时，轻触**菜单** > **更多** > **详细信息**。

使用 USB 大容量存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件：

1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

2 您将看到 USB 连接模式弹出窗口。（在主屏中轻触**菜单键** 然后轻触**设置** > **连接性设置** > **USB 连接模式** > **大容量存储**。）

3 轻触**大容量存储**，并轻触**确定**确认。

4 您可以在 PC 中查看手机内容，并传输文件。

备注

如果您不想看到 USB 连接模式弹出窗口，请在 USB 连接模式弹出窗口中取消选择“不再询问”，或关闭“始终询问”（**设置** > **连接性设置** > **始终询问**）。

多媒体

音乐

手机中有音乐播放器，您可以播放所有喜爱的曲目。 要在主屏上访问音乐播放器，请轻触**应用程序键** 然后轻触**音乐**。

如何将音乐/视频文件保存到手机

使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

您将收到通知，告知您 USB 已连接。您将看到 USB 连接模式弹出窗口。轻触“大容量储存”和“确定”。 然后在计算机上打开希望查看的文件夹。

将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。

- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移动到手机的可移动存储设备。
- 如果有视频文件和子标题文件（与视频文件具有相同名称的 .smi 文件），请将它们放置在同一文件夹中以便在播放视频文件时自动显示子标题。
- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。 请注意损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能损坏手机。

如何将在手机上播放音乐/视频文件

播放音乐/视频文件

在图片库中找到您要播放的文件，轻触文件以播放。

播放歌曲

1 在主屏中轻触**应用程序键** ，然后轻触**音乐**。
2 轻触**歌曲**选项卡。
3 轻触您要播放的歌曲。
4 轻触 暂停歌曲。
5 轻触 跳到下一首歌曲。
6 轻触 以返回到歌曲的开头。轻触 两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的音量调高和音量调低键。

要显示歌曲的选项，点触并按住列表中的任一首歌曲。 可看到以下选项：**播放、添加到播放列表、用作手机铃声、删除、分享、搜索和详细信息。**

使用播放列表

您可以创建播放列表来将音乐文件组织成歌曲集，以便按设置的顺序或随机顺序播放歌曲。

创建播放列表

1 在查看库中的歌曲列表时，点触并按住要添加到新播放列表的第一首歌曲。

2 轻触**添加到播放列表**。

3 轻触**新建播放列表**。

4 输入播放列表的名称，然后轻触**保存**。

新播放列表将添加到**播放列表**库中。

通过按**菜单键** ，然后轻触**添加到播放列表**或轻触**另存为播放列表**以将正在播放的专辑中的所有歌曲保存为播放列表，还可将正在“播放”屏幕中播放的歌曲添加为播放列表的第一首歌曲。

要在播放列表中删除歌曲

1 打开播放列表。

2 点触并按住您要删除的歌曲，然后轻触**从播放列表删除**，或当查看当前正在播放的播放列表时，轻触**菜单键** ，然后轻触**从播放列表删除**，以从当前播放列表中删除所有歌曲。

要重命名播放列表或删除播放列表

1 打开**播放列表**库。

2 点触并按住播放列表以显示菜单，然后轻触**删除**或**重命名**。

备注

音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。 因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。 在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。 在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

Google 应用程序

关于 Google 应用程序

Google 应用程序（包括 Gmail 移动版本、Google Talk、Google Calendar 和 Google Maps）已加载到您的手机中。

1 首先设置 Google 帐户。 然后输入用户名和密码进行登录。

2 登录后，您的 Google 帐户中的联系人、电子邮件和日历将与手机自动同步。

Google Maps™

要打开 Google Maps 查看位置

1 在主屏中轻触**应用程序键** ，然后轻触**地图**。

2 轻触地图中**我的位置**图标 。

地图以一个蓝色的点为中心，这个点表示您的位置。 圆点周围的蓝色圆圈表示您的实际位置处在此圆圈以内。

要获得位置的地址和其他信息

▶点触并按住地图上的位置。在地址上方将打开一个带有地址和街道视图（如果有）缩略图的气球。

▶轻触气球，以访问更多选项。

要查看地图、卫星或交通层

▶轻触地图上的**层**图标 ，选择层的选项。 您可以选择“交通”、“卫星”、“地面”、“维度”或“更多层”。

搜索位置和地方

您可在地图上搜索和查看一个位置。也可在正在查看的地图上搜索地方。

搜索位置

1 在查看地图时，轻触屏幕顶端的搜索字段。 您也可以轻触**菜单键** 然后轻触**搜索**。

2 在搜索框中输入要查找的地方。可以输入地址、城市或企业或机构的类型。 例如，“纽约的电影院”。

3 轻触“搜索”图标。

带有字母标示的标记表示地图上的搜索匹配项。

备注

如果关闭 GPS 和 Wi-Fi，位置信息可能不准确。 请确保已打开 GPS 和 Wi-Fi。

获得方向指示

要获得方向指示

1 在查看地图时，轻触**菜单键** 然后轻触**方向**。

2 在第一个文本框中输入启点，在第二个文本框中输入终点。

要反转方向，轻触**菜单键** 然后轻触**反转开始点和结束点**。

3 轻触汽车、公共交通或步行方向的图标。

4 轻触**获得方向指示**。 去往目的地的指示出现在列表中。

查看列表中分段显示的方向指示

您可以将路线看做书面指示列表，以查看每一段指示。

查看指示列表时，轻触**导航**图标 以便在导航视图中查看分段指示。

要搜索路线中的位置

您可以搜索路线中的企业、兴趣点和其他特征。 在导航搜索时，结果包含了路线沿路的位置，而不是您当前位置附近的位置。

▶轻触**搜索键**，搜索感兴趣的位置。

这些结果显示为沿路的标记；第一个结果加了标签。 轻触标签，可了解关于标记的更多信息。

▶完成后，轻触**导航**图标 返回导航视图。

My Places

My Places 为您最喜欢的地方加了书签，如地址或本地企业，以便以后能够迅速找到。

查看 My Places

在查看地图时，轻触**菜单键** 然后轻触 My Places。

清除地图

从地图上清除任何信息，如路线和搜索结果。

要清除地图

在查看地图时，轻触**菜单键** 然后轻触**清除地图**。

纬度

使用 Google Latitude™ 寻找朋友

Google Latitude 可让您和您的朋友在地图上查看彼此的位置，并使用 Google Latitude 获得您的朋

友位置的方向指示。 您的位置不会自动被分享。 只有通过邀请才可分享。

您必须加入纬度，然后邀请朋友查看您的位置，或者接受朋友的邀请。

加入纬度

▶当查看地图时，轻触**菜单键** 然后轻触**加入纬度**。

首次加入纬度时，系统将提示您接受或拒绝 Google 隐私政策。加入纬度后，“加入纬度”选项更改为**纬度**。

打开纬度

加入纬度后，您可以打开它，寻找您的朋友，查看他们的更新。

▶当查看地图时，轻触**菜单键** 然后轻触**纬度**。

邀请朋友共享他们的位置

加入纬度后，您可以开始与朋友共享您的位置。 只有您明确邀请或接受的朋友才可看到您的位置。

1 打开纬度，轻触**菜单键** 然后轻触**添加好友**。

2 在打开的菜单中轻触**从联系人中选择**或**通过电子邮件地址添加**。

3 在屏幕底部轻触**添加好友**。 如果您的朋友已经使用纬度，他们将收到电子邮件请求和纬度的通知。如果他们还未加入纬度，他们将收到一封电子邮件，邀请他们使用 Google 帐户登录纬度。

地方

查找地方

在 Google 地图中轻触**地方**图标 ，查找不同的地点，如加油站、咖啡屋、酒吧、餐馆等等。

选择一个类别后，您可看到最接近匹配的列表，包含距离、方位、说明，甚至用户评论。 您可自定义自己的位置搜索类别，甚至可将“地方”图标添加到主屏上。

提示

查看地图时，轻触**菜单键** > **更多**有以下选项：Labs、**缓存设置**、**帮助**、**条款**、**隐私和注意和关于**。

Play 商店™

Play 商店™ 让您可浏览和下载数千个有趣而实用的应用程序和游戏。 您可查看其他用户对应用程序的评价或者发布自己的评价。

如果安装了来自 Play 商店™ 的应用程序和游戏，它们将出现在手机菜单中预加载应用程序的下方，用手指向下滚动可以找到。 轻触**菜单** > **我的应用程序**，可打开从 Play 商店 下载的应用程序。

要下载应用程序和游戏

1 在 Play 商店 主页，轻触靠近屏幕顶端的类别。

2 滚动查看子类别，轻触您要了解的子类别。

3 轻触一个应用程序以打开其详细信息屏幕，或通过轻触“付费应用程序排行”、“免费应用程序排行”、“最畅销应用程序排行”、“最新付费应用程序排行”、“最新免费应用程序排行”、“趋势分析”进一步选择子类别。

4 轻触您要安装的应用程序。 系统将显示该应用程序的说明和价格。

5 轻触屏幕右上方用于付费应用程序的**价格**按钮。 对于免费应用程序，轻触**免费**按钮。 然后将下载和安装该应用程序。

备注

要购买付费应用程序，您需要使用 Google Checkout™ 设置付款方法。 您可选择使用信用卡，或通过运营商帐单支付。

备注

当您要退出游戏或应用程序时，请使用“主屏键”或“返回键”，以返回主屏。 或在游戏或应用程序中选择“菜单”（或“选项”），然后选择“退出”。 （根据不同的游戏/应用程序，“退出”选项可能有所不同）。 结束继续在后台运行的应用程序（返回主屏之后），将有助于维护电池寿命，减少不必要的数据使用。

Google 应用程序

Gmail™

在首次设置手机时对 Gmail™ 进行配置。 根据您的同步设置，Gmail™ 将通过手机自动与 Gmail™ 网络帐户同步。Gmail™ 默认视图为收件箱对话列表。

轻触**菜单键** ，然后轻触**刷新**，发送或接收新的电子邮件，并将电子邮件同步到 Gmail™ 网络帐户。 轻触**菜单键** 有以下其他选项：**撰写**、**帐户**、**转到标签**、**搜索**和**更多**。

轻触**菜单键** 然后轻触 **帐户** > **添加帐户**以添加其他 Gmail 帐户。 在帐户内的任何屏幕轻触**菜单键** > **更多** > **设置**，还可更改设置。

Google Talk™

Google Talk™ 是 Google 的即时消息程序。 通过 Google Talk™，您可以与同时也在使用它的其他人交谈。

轻触**菜单键** 有以下可用选项。

所有好友 - 显示所有可以通信的朋友。

添加好友 - 发送聊天邀请。

搜索 - 搜索可聊天的联系人，或含有输入文字的聊天记录。

注销 - 从聊天中注销。 如果激活**自动登录**，则在轻触主屏中的“交谈”图标时，您将自动登录。

设置 - 允许调整各种设置。

更多 - 可选择“结束所有聊天”以关闭所有当前聊天，选择“邀请”以查看您已邀请聊天的好友列表，或选择“阻止”以查看您已阻止的好友列表。

更改 Google Talk 设置

可对 Google Talk 进行配置，对聊天中收到的每条信息发出通知，同时响铃或振动手机。

还可配置在手机开机时自动登录 Google Talk，并可设置在其他人的好友列表中是否显示您的姓名旁的手机指示器。

要配置 Google Talk 新信息的通知

1 在好友列表中轻触**菜单键** ，然后轻触**设置**。

2 勾选**通知**，以便在接收新聊天信息时，在状态栏接收通知。

3 轻触**选择铃声**，选择响铃通知新聊天信息的铃声。

4 轻触**振动**，在接收新聊天信息通知时选择振动设置。

要对朋友显示或隐藏手机指示器

1 在好友列表中轻触**菜单键** ，然后轻触**设置**。

2 勾选或取消勾选**手机指示器**。
如果勾选手机指示器，当您使用 Android 手机登录 Google Talk 时，您的朋友将在其好友列表中您的姓名旁看到 AndroidTM 的轮廓。

要设置是否自动登录 Google Talk

1 在好友列表中轻触**菜单键** ，然后轻触**设置**。

2 勾选或取消勾选**自动登录**。 当选择自动登录时，当手机开机时，您即登录到 Google Talk。

要设置 Google Talk 更改当前的状态

1 在好友列表中轻触**菜单键** ，然后轻触**设置**。

2 勾选或取消勾选**自动离开状态**。
当勾选自动离开状态时，屏幕关闭时您的状态将自动更改为“离开”。

实用工具

设置闹钟

1 在主屏中轻触**应用程序键** ，然后轻触**闹钟/时钟**。

2 要添加新闹钟，轻触 选项卡（如有必要）。

3 轻触**新闹钟**并设置闹钟时间。

4 设置其他任何所需选项，然后轻触**保存**。

5 轻触**菜单键** 以添加另一闹钟或调整闹钟设置。

使用计算器

1 在主屏中轻触**应用程序键** ，然后轻触**计算器**。

2 轻触数字键输入数字。

3 对于简单的计算，请轻触所需的功能（+、－、x 或 ÷），然后轻触 =。

4 对于更多复杂的计算，请轻触**菜单键** ，轻触**高级面板**，然后选择选项。

将事件添加到日程表中

备注

您必须创建 Google 帐户才能使用日历。

1 在主屏中轻触**应用程序键** ，然后轻触**日历**。

2 要查看活动，请轻触日期。 在此日期发生的活动显示在日历的下方。 轻触该活动以查看详细信息。 如果要添加活动，轻触日历右上角的 。

3 轻触**名称**字段，输入活动的名称。查看日期并输入所需的活动开始和结束的时间。

4 轻触**地点**字段，输入位置。

5 要为事件添加备注，请轻触**说明**字段，然后输入详细信息。

6 要重复活动，设置**重复**, 必要时设置**提醒**。

7 轻触**保存**以在日历中保存事件。日历中带颜色的方框将标记所有已保存活动的日期。 如果已设置，在活动开始时间，将响起闹钟。

更改日历视图

1 在主屏中轻触**应用程序键**，然后轻触**日历**。

2 在日历的顶端，轻触**天**、**周**、**议程**或**月**。

Polaris Office

使用 Polaris Office 可在设备上查看、创建和编辑文档文件。加载的文件可能来源于 microSD 卡，或来源于已下载的电子邮件附件。 Polaris Office 应用程序支持一下文件格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx 和 pdf。

创建一个新的文档

1 在主屏中轻触**应用程序键** > Polaris Office。

2 在“用户注册”页面注册您的姓名和电子邮件地址。 如果想跳过注册流程，请轻触**稍后**。

3 轻触**我的文档**，以查看 microSD 卡上的文件夹和文档。

4 轻触**菜单键** > **新建文件**以打开一个新文档。

5 轻触文档类型。

6 使用屏幕底部的工具在文档中输入内容。

7 当文档完成时，轻触**菜单键** > **文件** > **保存**（或**另存为**以输入新文档名称）进行保存。

8 轻触**返回键** 退出。

在设备中查看和编辑文档

1 在主屏中轻触**应用程序键** > Polaris Office。

2 轻触**我的文档**，以查看 microSD 卡上的文件夹和文档。

3 如果要打开的文件未在根目录内，请移至含有该文件的文件夹。轻触要查看或编辑的文档。

> **备注**
>
> 轻触电子邮件中的附件，也可打开此附件。

4 文档将打开，供您查看。 如果要编辑此文档，轻触**菜单键** 然后选择**编辑模式**。

▶要在文档各页间移动或扫视整个文档，请在相应方向滚动。

▶ 要更改缩放级别，轻触**菜单键** > **缩放**，然后轻触需要的缩放等级，或只使用双指缩放方法来获得所需的缩放等级。

- 使用屏幕底部的工具栏编辑文档（Word、Excel 或 PowerPoint 文件）。
- 轻触**菜单键** 可查看其他菜单选项，如回流文本、书夹、发送文件和设置

5 **当完成编辑时，轻触保存。 然后，轻触返回键 退出。**

Polaris Office 文档工具

当创建文档时，Polaris Office 应用程序有一个自动出现的工具栏。

1 要在现有文档中显示工具栏，轻触**菜单键** 然后选择**编辑模式。**

2 轻触工具栏图标，相应的工具选项将显示在弹出的气球中，可轻触使用。

3 要隐藏工具选项弹出气球，请再次轻触工具栏。 工具栏上向左和向右的箭头表示可以水平滚动，查看更多图标。 根据不同的文档类型，工具栏中的工具有所不同。

在线管理文档

1 在主屏中轻触**应用程序键** > Polaris Office。

2 轻触**添加帐户** > Box.net 以访问您的在线帐户。

3 输入您的电子邮件帐户和密码，访问您的帐户，然后轻触**添加。**

4 根据需要在服务器上查看和管理您的文档。

语音搜索

只需轻触语音控制图标，即可使用语音搜索及完成其他语音操作，如呼叫或给一个联系人发短信、发送电子邮件、创建备注或获得方向指示。

1 在主屏中轻触**应用程序键** > **语音搜索**。

2 请等待“**请说命令**”提示，然后请说出您的询问。

3 询问的搜索结果将显示在网络浏览器中。 轻触您想要的结果或继续搜索。

语音备忘录

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

1 在主屏中轻触**应用程序键**，然后轻触**语音搜索**。

2 轻触 ●录音 以开始录音。

3 轻触 ■停止 以结束录音。

备注

轻触 ≡列表 以访问您的录音。您可以收听保存的录音。

发送录音

1 录音完成后，您可以发送音频剪辑。轻触**分享**。

2 在**蓝牙**、**Wi-Fi 共享**、**电子邮件**、**Gmail** 和**信息**中进行选择。选择**电子邮件**、**Gmail** 或**信息**时，录音将添加到邮件中，您可以照常撰写和发送邮件。

应用程序管理器

您可以使用应用程序管理器管理程序。

1 您可以通过轻触“正在运行的应用程序”选项卡查看当前正在使用的应用程序。 占用系统资源大的应用程序的说明显示为红色。 点触停止按钮可终止应用程序。

2 您可以通过轻触“已安装的应用程序”选项卡查看已安装的应用程序。

3 您可以通过轻触“存储”选项卡查看系统内存和 SD 卡的容量。

4 您可以将应用程序管理器小工具放在主屏上，从而轻松查看当前正在运行的应用程序数量。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。

备注

连接这些服务并下载内容时，将产生额外费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

<工具栏>

以下屏幕上的图标栏将方便您使用浏览器。

浏览器允许以和在计算机上相似的方式查看网页。

- 返回 – 移至上一网页。
- 向前 – 与“返回”键配合使用。 在无须打开多个窗口的情况下，此些键允许在页面间返回或向前。
- 窗口 – 显示所有打开的窗口。
- 新建窗口 – 打开一个新的窗口。
- 设置 – 转至“浏览器设置”。

使用选项

轻触**菜单键** 以查看以下选项：

- 稍后读取 – 在“稍后读取”中添加当前网页。
- **添加 RSS 源** – 添加您喜爱的网页。 当网站上出现新项目时，Google 阅读器会自动通知您。

备注

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。 RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。 用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。 阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。 对于无法使用的 RSS 源网页，“添加 RSS 源”图标菜单将会禁用。

共享页面 – 轻触以分享网页。

在页面上查找 – 允许在当前网页中查找文本。

选择文本 – 在网页上选择文本。 用手指突出显示需要的文本。 将突出显示的文本复制到剪贴板上，可将其粘贴在允许输入文本的任何位置。

更多

- **主页** – 转至主页。
- **设置主页** – 将当前页面设置成主页。
- **页面信息** – 查看网页详细信息。
- **下载** – 查看下载历史记录。
- **向主屏幕添加快捷方式** – 将当前页面作为快捷方式添加到主屏。

提示

要返回上一个网页，请轻触**返回键** 。

添加书签

1 轻触 URL 字段旁的 。

- 在**缩略图视图**中，轻触**添加**，输入名称和 URL，然后轻触**确定**。
- 在**列表视图**中，轻触**添加书签**，输入名称和 URL，然后轻触**确定**。

更改浏览器设置

轻触 并设置任何所需选项。

On-Screen Phone

LG 屏幕手机 2.0

屏幕手机可让您通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从 PC 中查看手机屏幕。 您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机图标

- 将手机连接至 PC 或断开连接。
- 旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。
- 启动 LG 主屏全景，或更改屏幕手机首选项。
- 最大化屏幕手机窗口。
- 退出屏幕手机程序。
- 最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能

- **实时传输和控制：**在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- **鼠标控制：**允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本：**允许您使用电脑键盘撰写短信或备注。
- **文件传输（手机到 PC）：**从手机发送文件（例如图片库、视频播放器、音乐和 Polaris Office）到 PC。 只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
- **文件传输（PC 到手机）：**从 PC 发送文件到手机。 只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。 您发送的文件存储在 OSP 文件夹中。
- **LG 主屏全景：**显示 LG 主屏的整个工作区。 通过双击该快捷方式，您可以轻松地组织图标或小工具，以及执行应用程序。

备注：请确保 LG 主屏是默认的启动器。 某些小工具在 LG 主屏全景中可能无法正常工作。

如果在 PC 上安装屏幕手机

请访问 LG 主页 (http://www.lg.com) 并转至**支持** > **手机支持** > 选择型号 (LG-P936) > **单击 OSP（屏幕手机）进行下载**。 您即可在 PC 上安装屏幕手机。

如何将手机连接至 PC

屏幕手机 2.0 提供 USB、蓝牙和 Wi-Fi 连接。 请按照 OSP 程序的连接向导说明。

备注

请确保已选中**设置** > **连接** > **屏幕手机**中的“On-Screen Phone”复选框。

请注意，如果通过 Wi-Fi 连接屏幕手机，因为电流消耗，电池电量会消耗的更快。

通过移动热点将手机连接到 PC 并在 PC 上访问 Internet 时，根据您的 DataPro 数据计划，可能产生额外的数据费用。

使用 Wi-Fi 网络访问 Internet，根据网络的流量情况，效果可能不理想。 当放大屏幕手机窗口时，屏幕上的显示可能会变慢。

检查手机与 PC 的连接

设备一旦建立连接，请将主屏上方的状态栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

断开手机与 PC 的连接

单击屏幕手机窗口左上角的 。

或者，将主屏上方的状态栏向下拖动，并选择**“已连接的屏幕手机”**>**“断开屏幕手机”**。 在断开连接对话框中点触**断开连接**。

设置

无线和网络

此菜单允许管理 Wi-Fi 和蓝牙连接、便携式热点和数据绑定、飞行模式和 VPN 连接。 要访问此菜单，请在主屏中轻触**菜单键** > **设置** > **无线和网络**。

飞行模式

飞行模式允许迅速关闭所有无线连接。

1 在**无线和网络**屏幕中，轻触**飞行模式**复选框，将其打开（此时将出现一个蓝色的勾选标记）。

2 再次轻触将其关闭。

或者

1 按住**电源/锁定键** 并轻触**飞行模式**。

2 按住**电源/锁定键** 并再次轻触**飞行模式**将其关闭。

Wi-Fi – 打开 Wi-Fi 以连接到可用的 Wi-Fi 网络。

WLAN 设置 – 允许您设置和管理无线接入点。 设置网络通知，或添加 Wi-Fi 网络。 从 Wi-Fi 设置屏幕可访问高级 Wi-Fi 设置屏幕。 按菜单键然后点触**高级**。

WLAN Direct 设置 – 勾选复选框，激活 Wi-Fi Direct。 设置 Wi-Fi Direct 设备名称，然后扫描其他设备。

蓝牙 – 开启或关闭蓝牙无线功能。

蓝牙设置

- **设备名称：**为您的设备设置蓝牙名称。
- **可检测性：**将您的设备设置为对其他蓝牙设备可见。
- **扫描设备：**将您的设备设置为对其他蓝牙设备可见。

绑定及便携式热点 – 您可以配置绑定与便携式 Wi-Fi 热点的设置。

虚拟专用网设置 – 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 – 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

通话设置

您可设置固定拨号、语音邮件和其他呼叫设置，包含 拒接来电、来电转接、其他设置、发送信息、呼叫限制和通话时间。

声音

调整声音、通知默认设置和振动模式。 您还可以管理声音和触觉反馈。

静音模式 – 勾选此项，使除媒体和闹钟之外的所有声音静音。

振动 – 设置是否使手机以振动进行反馈。

音量 – 调整手机的音量设置，以适合您和环境的需要。

手机铃声 – 选择来电的铃声。

通知铃声 – 选择用于通知（如接收新信息或日历活动）的铃声。

屏幕按键音 – 选择在使用拨号盘时是否要听到提示音。

操作音选择 – 选择在轻触按钮、图标和其他屏幕项目时是否要听到提示音。

屏幕锁定提示音 – 选择在屏幕锁定或解锁时是否要听到提示音。

触觉反馈 – 当按软键和进行某些用户界面交互时进行振动。

显示屏

亮度 – 调整屏幕的亮度。

自动旋转屏幕 – 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 – 设置允许动画。

屏幕待机时间 – 设置屏幕自动关闭前的延迟时间。

显示字体 – 更改显示字体。

前置 LED 超时 – 设置手机正面的 LED 自动关闭前的时间延迟。

屏幕优化 – 更改已下载应用程序的分辨率大小，以适应屏幕大小。

运动传感器校准 – 允许重置运动传感器的校准。

手势

移动光标 – 勾选此项，设置设备通过轻触设备的任一侧来移动光标，以便在键入内容时移动光标。

重新分配项目 – 如果您勾选此项，则您可通过按住某项和倾斜设备，将某项重新分配至其他主屏。

静音 – 勾选此项后，您可在手机响铃时将手机翻转对来电静音。

暂停（停止） – 勾选此项可允许您通过将手机翻转来暂停（停止）闹钟。

前一项/下一项 – 勾选此项，通过轻触手机的左/右侧可显示图片库中的上一张/下一张照片。

暂停 – 勾选此项后，您可通过将手机翻转来暂停视频。

位置和安全

使用无线网络 – 如果选中使用无线网络，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。当选中此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

使用 GPS 卫星 – 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

设置屏幕锁定 – 设置解锁图样以确保您的手机安全。 打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。 您可设置 PIN **或密码，而不要使用图样或保持其值为无。**

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将提示您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

屏幕锁定计时器 – 在屏幕锁定启用之前设置屏幕的闲置时间。

设置 SIM 卡锁定 – 设置 SIM 卡锁定或更改 SIM PIN。

可见的密码 – 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

选择设备管理器 – 添加或删除管理器。

使用安全凭据 – 允许您访问安全证书。

从 SD 卡安装 – 选择从 microSD 卡安装加密的证书。

设置密码 – 设置或更改凭据存储密码。

清空存储 – 清除所有内容的凭据存储，并且重置其密码

使用解锁图样、PIN 码或密码

设置解锁图样、PIN 码或密码以保护您的手机安全。 要设置屏幕锁定，请遵循以下流程。

轻触**菜单键** ，轻触**设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定**，然后在**图样、PIN 码或密码**之间选择。

警告

使用某个解锁图样、PIN 码 或密码时，采取预防措施。 请务必记住您设置的屏幕解锁信息。 允许您有 5 次机会输入您的屏幕解锁信息。 如果您用完所有 5 次机会，您必须等待 30 秒才能再次尝试解锁手机。

在无法调用解锁图样、PIN 码或密码时：

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试使用图样 5 次均失败，请轻触**忘记图样？** 系统将要求使用您的 Google 帐户登录并提示您创建新的解锁图样。 如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了 PIN 码或密码，则需要执行硬重置。

警告

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。

1 关机。

2 同时按住以下按键（持续 8 秒钟）：**电源/锁定键 + 音量调低键**。

3 当显示出厂硬重置屏幕时，释放以上按键。

4 按**电源/锁定**键，确认删除所有用户数据，然后按**音量**键取消。

应用程序

未知源 – 勾选此项，以允许安装来自于网站、电子邮件或任何其他 Play 商店 以外地方的应用程序。

警告

手机可能无法正常运行，并可能会被非法用于建立您的位置，并能通过互联网访问个人信息，具体取决于您所安装的应用程序。

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play 商店）下载应用程序。

管理应用程序 – 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 – 检查当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 – 查看应用程序所用的存储空间。

电池使用情况 – 查看耗电情况。

开发 – 设置应用程序开发选项。

帐户与同步

允许您启用背景数据、自动同步和同步或添加新的帐户。

隐私权

允许执行出厂数据重置。 请小心，因为这将删除您的所有数据。

存储卡和手机内存

允许您查看 microSD 卡的总计可用空间。 您还可取消安装 microSD 卡，以安全地进行删除或格式化。

语言和键盘

选择语言，自定义输入法和键盘设置。

语音输入与输出

设置语音识别程序设置，并使用文字转语音设置来为可以使用文字转语音的应用程序配置 Android 文字转语音合成器。

辅助工具

使用辅助功能可配置您在手机上安装的任何辅助功能插件。

备注

需要额外的插件才能变成可选。

连接性设置

USB 连接模式 – 只有插入存储卡时，您的手机才可以用作大容量存储设备。 您可将大容量存储设置为 USB 连接模式的默认设置。

On-Screen Phone – 轻触此项以使用屏幕手机。 请参阅第 72 页上的屏幕手机。

日期和时间

设置日期、时间、时区及日期和时间格式。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本，并执行软件更新。

软件更新

手机软件更新

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。

有关使用此功能的详细信息，请访问：

http://www.lg.com

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。 请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能允许您通过空中下载 (OTA) 方便地将手机的固件更新为最新版本，而无需连接 USB 数据线。 仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：

轻触**菜单键** > **设置** > **关于手机**。您可在列表底部查看软件的版本。

要执行手机软件更新，轻触**菜单键** > **设置** > **关于手机** > **软件更新** > **现在检查更新**。

备注

LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

备注

您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。 因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。 对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

版权所有和商标

备注：

打开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问

http://opensource.lge.com/

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

DivX 移动

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC（Rovi Corporation 的子公司）开发的一种数码视频格式。 本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。 有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。 要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。 转到 vod.divx. com 以获得关于如何完成注册的更多信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

Dolby Mobile

由 Dolby Laboratories 许可生产。 Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

配件

以下配件可用于 LG-P936（**下面配件可能为可选配件**）。

旅行适配器

数据线

连接 LG-P936 和 PC。

用户手册

了解更多关于 LG-P936 的信息。

立体声耳机

备注：

- 务必使用正品 LG 配件。 否则可能导致保修失效。
- 配件可能因地区不同而有所变化。

技术参数

外部环境

最高温度： +55° C（放电），+45° C（充电）

最低温度： -10° C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

Model Name

LG-P936

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee/Director	19. Mar. 2012

Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。 有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。 如果是，请前往最近的网络提供商营业厅更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误. 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷。 触点问题 无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。 确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。
电话锁定并且未工作。	重新启动手机	1. 关机。 2. 卸下电池盖。 3. 安装电池。 4. 关闭插槽盖。 5. 重新开机。

Bahasa Melayu

Panduan Pengguna LG-P936

Panduan pengguna ini membantu anda untuk mula menggunakan telefon anda. Jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila lawati www.lg.com.

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda. Ini bergantung kepada perisian telefon anda dan penyedia perkhidmatan anda.
- Telefon ini tidak disyorkan untuk orang yang kurang deria penglihatan kerana pad kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2012 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemiliknya masing-masing.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ dan Gedung Play™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

Daftar Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien 5

Mengenali telefon anda 11

Telefon Anda 18

Bermula 20

Memasang kad SIM dan bateri 20
Mengecas telefon anda 21
Memasukkan kad microSD 22
Mengeluarkan kad microSD.....23
Memformatkan kad microSD 24
Kad microSD anda mungkin sudah diformatkan. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.....24
Beralih antara aplikasi dan keluar dari aplikasi.....24
HDMI.....25

Skrin Utama anda 26

Petua skrin sentuh 26
Sensor Kedekatan.....27
Kunci telefon anda 27
Tukar Pantas kepada Mod Senyap 28
Halaman utama 28
Menyuaikan skrin Utama anda.....29
Mendapatkan kembali aplikasi yang baru digunakan.....30
Panel pemberitahuan 30
Melihat bar Status.....31
Papan Kekunci atas Skrin 32
Memasukkan teks.....35
Mod 123 35
Memasukkan huruf aksen 35

Persediaan Akaun Google 37

Membuat akaun Google anda 37
Mendaftar masuk ke akaun Google anda 37

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti 39

Wi-Fi.....39
Bluetooth.....40
Penambatan Data 41
Hotspot Mudah Alih.....43
Wi-Fi Langsung 44
Wi-Fi Kongsi 44
Smart share.....44

Panggilan.....48

Membuat panggilan 48
Membuat panggilan kepada kenalan anda.....48
Menjawab dan Menolak Panggilan.....48
Melaraskan volum panggilan masuk.....48
Membuat panggilan kedua 49
Melihat log panggilan anda.....49
Tetapan panggilan.....49

Kenalan.....50
Mencari Kenalan.....50
Tambah Kenalan Baru 50
Kenalan Kegemaran.....50

Pemesejan/E-mel 51
Pemesejan 51
E-mel.....52

Rangkaian Sosial 56
Menambah akaun pada telefon anda....56
Menambah widget rangkaian sosial pada skrin utama.....56
Melihat dan mengemas kini status anda 57
Menyegerakkan akaun pada telefon anda 57
Mengeluarkan akaun pada telefon anda57

Kamera 58
Mengenali pencari pandangan.....58
Mengambil foto 59
Setelah anda mengambil gambar.....59
Menggunakan tetapan lanjutan.....60
Melihat foto yang disimpan.....62
Menetapkan foto sebagai penghias latar 62

Kamera Video.....63
Mengenali pencari pandangan.....63
Merakam Video.....64
Selepas merakam video 64
Menggunakan tetapan lanjutan.....64
Melihat video anda yang disimpan 65
Melaraskan volum semasa melihat video.....65

Multimedia.....66
Galeri 66
Menghantar video 67
Menggunakan imej 67
Melihat pertunjukan slaid.....67
Lihat butiran foto.....67
Memindahkan fail menggunakan peranti storan massa USB 67
OKMuzik.....68
Cara menyimpan fail muzik/video ke dalam telefon.....68
Cara memainkan fail muzik/video pada telefon.....68
Memainkan lagu 69
Menggunakan Senarai Main 69
Untuk mengeluarkan lagu daripada senarai main.....70
Untuk menamakan semula atau memadam senarai main.....70

Aplikasi Google 71
Mengenai aplikasi Google.....71
Google Maps™ 71
Mencari Lokasi dan Tempat 71
Mendapatkan Arah.....72

Daftar Kandungan

Tempat Saya 73
Kosongkan Peta.....73
Latitude.....73
Tempat.....74
Gedung Play™ 74
Gmail™ 76
Google Talk™.....76

Utiliti 79

Menetapkan penggera 79
Menggunakan kalkulator 79
Menambah acara pada kalendar anda..79
Polaris Office 80
Kawalan Suara.....82
Perakam suara 82
Pengurus Aplikasi 82

Web.....84

Penyemak imbas 84
Menggunakan pilihan.....84
Menambah penanda buku.....86
Menukar tetapan Penyemak imbas 86

On-Screen Phone.....87

LG On-Screen Phone 2.0 87

Tetapan 90

Wayarles & rangkaian 90
Tetapan panggilan.....91
Bunyi 91
Paparan 92
Gerak isyarat 92
Lokasi & keselamatan 92
Aplikasi 94
Akaun & selari 95
Privasi.....95
Kad SD & penyimpanan telefon.....95
Bahasa & papan kekunci.....95
Input & output suara 96
Kebolehcapaian 96
Connectivity settings 96
Tarikh & masa.....96
Mengenai telefon 96

Kemas Kinian Perisian.....97

Kemas Kini Perisian Telefon 97
Kemas kinian Perisian Telefon
Mudah Alih LG melalui teknologi
Over-the-Air (Atas Udara - OTA) 97
DivX Mudah Alih 99
Dolby Mobile 99

Aksesori.....100

Data teknikal 101

Pencarisilapan.....102

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model LG-P936 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan pada gelombang radio. Keperluan ini adalah berasaskan kepada garis panduan saintifik yang merangkumi margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang, tanpa mengira umur dan tahap kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan telinga ialah 0.567 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.872 W/kg (10g).
- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada sekurang-kurangnya 1.5 cm menjauhi badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi

metal dan perlu meletakkan produk sekurang-kurangnya 1.5 cm menjauhi badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

⚠ AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan dalam tempoh waranti, atas budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau dipulihkan, dengan syarat kefungsiannya sama dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di tempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk

membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).

- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin akan memberi kesan kepada TV, radio, PC, dsb.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Keselamatan jalan

Semak undang- dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Elakkan kerosakan ke pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon ketika ia hampir dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

NOTA: Tekanan bunyi melampau daripada fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca pecah, jangan sentuh atau cuba untuk membuangnya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan,dan ikuti sebarang peraturan yang dikenakan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat pengisian bahan api.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia mengandungi bahagian-bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda hendaklah tidak bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Semak

dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sesentuh logam pada pek bateri sentiasa bersih.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sebelum ia perlu diganti.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan tinggalkan bateri di tempat yang panas atau sejuk kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.

Mengenali telefon anda

Sebelum mula menggunakan telefon, sila baca ini!

Sila semak untuk melihat sama ada sebarang masalah yang anda telah hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk servis atau memanggil wakil perkhidmatan.

1. Memori Telefon

Untuk membuat lagi banyak memori tersedia, anda perlu mengurus aplikasi anda dan memadam sesetengah data, seperti aplikasi atau mesej.

Menguruskan Aplikasi

1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Aplikasi** > **Urus aplikasi**.

2 Apabila senarai aplikasi muncul tatal dan ketik aplikasi yang hendak anda buang pemasangan.

3 Ketik **Buang pemasangan** dan kemudian ketik **OK** untuk mengesahkan bahawa anda hendak membuang pemasangan aplikasi yang dikehendaki.

2. Mengoptimumkan Hayat Bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara caj dengan mematikan ciri yang anda tidak perlu jalankan di dalam latar belakang. Anda juga boleh mengawasi cara aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

Untuk memanjangkan hayat bateri anda

- Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan, seperti Wi-Fi, Bluetooth atau GPS.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan tamat masa skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail™, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.
- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin boleh mengurangkan hayat bateri anda.
- Semasa menggunakan aplikasi yang dimuat turun, periksa paras cas bateri.

Untuk memeriksa paras cas bateri

1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Mengenai telefon** > **Status**.

2 Status bateri (mengecas atau tidak mengecas) dan paras dipaparkan pada bahagian atas menu skrin.

Untuk mengawal dan mengawasi penggunaan bateri

1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Mengenai telefon** > **Kegunaan bateri.**

2 Bahagian atas skrin memaparkan penggunaan masa bateri. Sama ada tempoh sejak sambungan terakhir kepada sumber kuasa atau, jika disambungkan ke sumber kuasa, tempoh anda bertahan pada kuasa bateri. Skrin juga menyenaraikan aplikasi atau perkhidmatan menggunakan kuasa bateri dari jumlah terbesar kepada terkecil.

3. Memasang Sistem Pengendalian Sumber Terbuka

Memasang sistem pengendalian sumber terbuka pada telefon anda dan tidak menggunakan sistem pengendalian yang disediakan oleh pengilang boleh menyebabkan telefon anda rosak.

Amaran

- Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti.
- Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, muat turun aplikasi hanya daripada sumber yang dipercayai, seperti Gedung Play. Jika sesetengah aplikasi tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda akan perlu menyahpasang aplikasi ini dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

4. Menggunakan Corak Nyahkunci, PIN atau Kata Laluan

Menetapkan Corak nyahkunci, PIN atau Kata Laluan untuk melindungi telefon anda. Untuk menetapkan kunci skrin, ikut proses di bawah.

Ketik **Kekunci Menu** , ketik **Tetapan** > **Lokasi & keselamatan** > **Sediakan kunci skrin** dan pilih antara **Corak, PIN atau Kata Laluan**.

Amaran

Ambil langkah berjaga-jaga apabila menggunakan Corak Nyahkunci, PIN, atau Kata Laluan. Mengingati maklumat corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda dibenarkan 5 cubaan untuk memasukkan maklumat nyahkunci skrin anda. Jika anda menggunakan sehingga semua 5 peluang, anda perlu menunggu 30 saat untuk mencuba nyahkunci telefon sekali lagi.

Apabila anda tidak ingat Corak Nyahkunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

Jika anda mengelog masuk ke akaun Google pada telefon dan gagal untuk menggunakan corak yang betul 5 kali, ketik **Terlupa Corak?** Anda akan diminta untuk mendaftar masuk menggunakan akaun Google anda dan digesa untuk membuat corak nyahkunci baru.
Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN atau Kata Laluan anda, anda perlu melakukan set semula keras.

Peringatan

Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan mana-mana data penting sebelum melakukan set semula keras.

1 Matikan kuasa.

2 Tekan dan tahan kekunci berikut pada masa yang sama selama 8 saat: **Kekunci Kuasa/Kunci + Kekunci Volum Turun**.

3 Apabila SET SEMULA KERAS KILANG dipaparkan, lepaskan kekunci.

4 Tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk mengesahkan - padam semua data pengguna dan tekan Kekunci Volum untuk membatalkan.

5. Menggunakan Set Semula Keras (Set Semula Kilang)

Jika telefon anda perlu dikembalikan kepada keadaan asalnya, gunakan **Set Semula Keras** untuk memulakan telefon anda.

1 Matikan kuasa.

2 Tekan dan tahan kekunci berikut pada masa yang sama selama 8 saat: **Kekunci Kuasa/Kunci + Kekunci Volum Turun**.

3 Apabila SET SEMULA KERAS KILANG dipaparkan, lepaskan kekunci.

4 Tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk mengesahkan - padam semua data pengguna dan tekan Kekunci Volum untuk membatalkan.

Amaran

Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan **Set Semula Keras**.

6. Menggunakan kad microSD

Fail Gambar, Muzik dan video boleh disimpan pada memori luaran. Sebelum menyimpan fail pada memori luaran, anda perlu memasukkan kad microSD. Jika anda belum memasukkan kad microSD, anda tidak boleh menyimpan item ini pada memori luaran.

Amaran

Jangan keluarkan kad microSD tanpa menyahlekapnya dahulu. Jika tidak, ia mungkin akan merosakkan kad microSD juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad microSD mungkin akan tercemar. Untuk mengeluarkan kad microSD dengan selamat dari Skrin utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Kad SD & penyimpanan telefon** > **Nyahlekap kad SD**.

7. Menyambungkan telefon anda kepada komputer melalui USB

1 Menggunakan kabel USB yang disediakan bersama telefon anda untuk menyambung telefon pada port USB pada komputer anda. Anda akan menerima pemberitahuan bahawa USB disambungkan dan boleh melihat pop timbul mod sambungan USB.

2 Ketik **Penyimpanan massa** dan **OK** untuk untuk mengesahkan bahawa anda hendak memindahkan fail di antara kad microSD telefon anda dan komputer.

Apabila telefon disambungkan sebagai storan USB, anda menerima pemberitahuan. Kad microSD telefon anda dipasang sebagai pemacu pada komputer anda. Anda kini boleh menyalin fail dari dan ke kad microSD.

PETUA

Anda tidak boleh mengakses kad microSD dari telefon anda semasa disambungkan sebagai storan USB. Maka, anda tidak boleh menggunakan aplikasi yang bergantung pada kad microSD, seperti Muzik.

8. Menyegerakkan telefon anda kepada Kompoter (LG PC Suite)

LG PC Suite IV adalah program yang membantu anda menyambung telefon mudah alih anda kepada PC menggunakan kabel komunikasi data USB. Setelah tersambung, anda akan dapat menggunakan fungsi telefon mudah alih anda pada PC anda.

Fungsi utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan memadam data telefon dengan mudah.
- Menyegerakkan data telefon mudah alih dengan data PC (kenalan, kalendar, mesej SMS, penanda buku dan log panggilan)
- Memindahkan fail multimedia (foto, video, muzik) dengan mudah dengan hanya menyeret dan melepaskannya di antara PC dan telefon anda

Memasang aplikasi PC "LG PC Suite"

Aplikasi PC "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
2 Pergi ke **Sokongan** > **Sokongan Telefon Mudah Alih** > Pilih Model (LG-P936)
3 Klik **PC Sync** daripada **Muat turun**, dan klik **WINDOWS PC Sync Download** untuk memuat turun aplikasi PC **"LG PC Suite"**.

Atau anda boleh memuat turun program dari kad microSD yang diprapasang.

1 Sambungkan kabel data USB kepada PC anda. Pastikan mod **Penyimpanan massa** didayakan pada telefon anda.
2 Salin folder LGPCSuiteIV dari storan massa ke dalam PC anda.
3 Jalankan fail LGInstaller.exe pada PC anda dan ikuti arahan.
4 Apabila pemasangan LG PC Suite IV telah selesai, nyahdayakan mod **Penyimpanan massa** untuk menjalankan LG PC Suite IV.

NOTA: Jangan keluarkan atau padamkan fail program lain yang dipasang pada kad memori anda. Ini boleh merosakkan aplikasi anda yang telah diprapasang.

NOTA: Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC dan dipasang secara automatik apabila anda memasang Aplikasi PC "LG PC Suite".

9. Nyahkunci skrin semasa menggunakan sambungan data

Skrin anda akan menjadi gelap jika ia tidak diusik untuk sesuatu tempoh sewaktu menggunakan sambungan data. Untuk menghidupkan skrin LCD anda, Tekan kekunci Kuasa/Kunci.

10. Pegang telefon anda dalam keadaan tegak lurus

Sila pegang telefon mudah alih dalam keadaan menegak seperti telefon biasa.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, cuba elakkan memegang bahagian bawah telefon yang merupakan tempat letak antena. Ia boleh menjejaskan kualiti panggilan.

11. Apabila skrin menjadi kaku

Jika telefon tidak memberi respons kepada input pengguna atau skrin membeku:

Sentuh dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** selama 10 saat untuk mematikannya. Kemudian, tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** semula selama 3 saat untuk but semula telefon.

12. Jangan sambung telefon anda ketika anda menghidup atau mematikan PC anda

Pastikan anda memutuskan sambungan telefon anda dari PC semasa menghidup atau mematikan kuasa PC anda kerana ia mungkin menyebabkan ralat PC.

Telefon Anda

Untuk menghidupkan telefon, tekan dan tahan kekunci Kuasa/Kunci selama 3 saat.

Untuk mematikan telefon, tekan Kekunci Kuasa/Kunci selama 3 saat dan ketik **Matikan kuasa** dan **OK** untuk mengesahkan.

Pandangan hadapan

Alat cuping telinga

Kanta Kamera Menghadap ke Depan

- Digunakan untuk menangkap gambar diri sendiri.

Kekunci Pantas

- Kekunci Telefon
- Kekunci Pemesejan
- Kekunci Pelayar
- Kekunci Aplikasi

Kekunci Menu/Cari

- Memaparkan pilihan yang disediakan untuk skrin semasa.
- Sentuh dan tahan untuk mengaktifkan fungsi carian.

Kekunci Utama

- Kembali ke skrin Utama dari sebarang skrin.

Kekunci Kuasa/Kunci

- Menghidupkan/mematikan kuasa telefon anda dengan menekan dan menahan kekunci.
- Menghidupkan dan mematikan skrin anda dan menguncinya.

Sensor Kedekatan

- Mengesan kedekatan dengan objek lain, seperti kepala anda sewaktu panggilan, anda tidak mengaktifkan ciri yang tidak diinginkan secara tidak sengaja.

Kekunci Undur

- Kembali ke skrin sebelumnya.
- Menutup menu pop timbul dan kotak dialog.

Amaran

Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsian skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan LCD dengan filem pelindung. Ia boleh menyebabkan sensor tidak berfungsi.

PETUA

- Ketik Kekunci Menu apabila anda membuka aplikasi untuk menyemak pilihan yang tersedia.
- Jika telefon anda mempunyai ralat semasa anda menggunakannya atau anda tidak boleh menghidupkannya, keluarkan bateri, pasang bateri semula dan hidupkannya selepas 5 saat.

Pandangan sisi

Pandangan belakang

Bermula

Memasang kad SIM dan bateri

Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:

1 Pegang telefon menggunakan tangan anda dengan kukuh. Menggunakan sebelah tangan lagi, angkat penutup belakang menggunakan potongan hujung jari yang terletak di bawah penutup dan tanggalkannya.

2 Luncurkan kad SIM ke dalam slot kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menyejajarkan sesentuh emas pada telefon dan bateri.

4 Pasang semula penutup belakang telefon (seperti yang ditunjukkan di bawah). Berikan tekanan ke arah bawah yang stabil sehingga penutup bateri berbunyi klik di tempatnya.

Mengecas telefon anda

1 Sambungkan penyesuai dinding tanpa kabel dan kabel USB.

2 Pasang plag kabel USB (seperti ditunjukkan di bawah) ke dalam port pengecas/aksesori telefon. Pastikan simbol USB menghadap ke atas.

NOTA

Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk memperbaiki jangka hayat bateri.

NOTA

Telefon anda mempunyai antena dalaman. Berhati-hati agar anda tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang ini, kerana ia akan menyebabkan kehilangan prestasi. Jika telefon dimatikan semasa bateri dinyahcas sepenuhnya, bateri dipanggil bateri yang lemah. Dalam kes ini, apabila telefon bersambung kepada kabel pengecas (TA atau USB), LED pad kekunci di bahagian bawah telefon akan berkelip. Ini adalah operasi normal bagi bateri yang lemah untuk mengelakkan pengaliran arus berlebihan kerana telefon ini direka bentuk untuk menyediakan algoritma perlindungan sewajarnya daripada kerosakan bateri. Dan selepas beberapa minit, LCD akan dihidupkan seperti biasa.

Memasukkan kad microSD

Masukkan kad microSD™ untuk menggunakan kamera dan ciri multimedia lain. Kandungan multimedia boleh disimpan dalam kad microSD. LG-P936 mempunyai kad microSD yang diprapasang.

NOTA

Peranti ini menyokong sehingga 32GB kad microSD.

1 Matikan telefon sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad microSD. Keluarkan penutup belakang.

2 Kemudian, masukkan kad microSD ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

Mengeluarkan kad microSD

Untuk mengeluarkan kad microSD dengan selamat dari telefon anda, anda perlu menyahlekapnya dahulu.

NOTA

Pada Android OS 2.3 dan yang lebih terkini, anda boleh memuat turun aplikasi dari Gedung Play dan menyimpannya pada kad microSD dan juga pada telefon. Disebabkan oleh ciri ini, jika anda melangkaui prosedur nyahlekap, ia boleh menyebabkan ralat kerana maklumat di antara kad microSD dan telefon tidak diselaras dengan betul. Dalam kes yang lebih teruk, kad microSD mungkin akan rosak.

1 Pada skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Kad SD & penyimpanan telefon** > **Nyahlekap kad SD.**

2 Tanggalkan penutup bateri dan dengan perlahan tarik kad microSD dari slotnya.

Amaran

Jangan keluarkan kad microSD tanpa menyahlekapnya dahulu. Jika tidak, ia mungkin akan merosakkan kad microSD juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad microSD mungkin akan tercemar.

Memformatkan kad microSD

Kad microSD anda mungkin sudah diformatkan. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA

Semua fail pada kad akan dipadamkan apabila anda memformat kad microSD.

1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Kad SD & penyimpanan telefon** > **Menyahlekap kad SD.**

2 Ketik butang **Padam kad SD** dan **Padam kad SD**.

3 Jika anda menetapkan corak nyahkunci, masukkannya dan ketik **Padam kesemuanya.** Kad kemudiannya akan diformatkan dan sedia untuk digunakan.

NOTA

Jika terdapat kandungan pada kad microSD anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas pemformatan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

Beralih antara aplikasi dan keluar dari aplikasi

Berbilang tugasan adalah mudah dengan Android kerana aplikasi yang terbuka terus berjalan walaupun anda membuka aplikasi lain. Tidak perlu keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android mengurus setiap aplikasi, menghentikan dan memulakan seperti yang diperlukan, untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak menggunakan sumber jika tidak perlu.

Beralih antara aplikasi

- Sentuh dan tahan **Kekunci Utama** . Senarai aplikasi yang baru digunakan akan dipaparkan. Kemudian, ketik aplikasi yang hendak anda akses.

Untuk henti/keluar dari aplikasi:

1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Aplikasi** > **Urus aplikasi**.

2 Ketik aplikasi yang dikehendaki dan ketik **Paksa berhenti** untuk keluar.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) adalah antara muka audio/video kompak untuk memancarkan data digital yang tidak dimampatkan. Jika telefon anda disambung kepada TV/monitor melalui kabel HDMI, anda boleh melihat imej dan fail video melalui **TV/monitor** apabila pemain video atau pemapar imej terpapar pada skrin telefon anda.

NOTA

Memainkan fail media mungkin akan mengambil sedikit masa, bergantung pada peranti yang bersambung dengan telefon anda. Fail mungkin tidak dimainkan dengan betul apabila menggunakan kabel atau peranti yang tidak diperakui HDMI. Orientasi imej yang ditetapkan dalam telefon anda turut digunakan pada imej yang dipaparkan pada peranti. Video terlindung seperti DRM (pengurusan hak digital) hanya dipaparkan pada telefon anda. Jika telefon anda disambung kepada TV/monitor dengan resolusi HDMI rendah, main balik video/pratonton kamera mungkin tidak dipaparkan pada TV/monitor.

Skrin Utama anda

Petua skrin sentuh

Dengan sentuhan jari anda, anda boleh mengakses aplikasi yang tersedia, membuat pemilihan menu, dan mengakses data yang disimpan pada telefon anda. Istilah berikut digunakan untuk menerangkan tindakan tersedia berbeza menggunakan skrin sentuh:

Ketik - Ketikan jari sekali memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada papan kekunci pada skrin.

Sentuh dan tahan - Sentuh dan tahan item pada skrin dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Contohnya, untuk membuka pilihan tersedia kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai Kenalan sehingga menu konteks terbuka.

Seret - Sentuh dan tahan item sekejap, kemudian tanpa mengangkat jari anda, alihkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan sasaran. Anda boleh menyeret item pada skrin Utama untuk memposisinya semula.

Sapu atau luncur - Untuk menyapu atau meluncur, dengan cepat gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa menjeda apabila pertama kali anda menyentuhnya (maka, anda tidak menyeret item). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau bawah untuk menatal melalui senarai, atau menyemak imbas melalui skrin Utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketik dua kali - Ketik dua kali untuk zum pada halaman Web atau peta. Contohnya, dengan cepat ketik dua kali bahagian halaman Web untuk melaraskan bahagian itu untuk disesuaikan dengan lebar skrin. Anda juga boleh mengetik dua kali untuk zum masuk dan keluar semasa mengambil gambar (menggunakan Kamera), dan semasa menggunakan Peta.

Cubit untuk Zum - Gunakan jari telunjuk anda dan ibu jari dalam pergerakan mencubit atau tersebar untuk zum masuk atau keluar menggunakan penyemak imbas, Peta atau menyemak imbas gambar.

Putar skrin - Dari banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin melaraskan orientasi fizikal peranti.

NOTA

- Untuk memilih item, ketik bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan, dan lembut.
- Gunakan hujung jari anda untuk mengetik pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati untuk tidak mengetik sebarang kekunci atau ikon lain.

Sensor Kedekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor ini mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci pad kekunci sentuh dengan mengesan objek apabila telefon dekat dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.

Kunci telefon anda

Apabila anda tidak menggunakan LG-P936 tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk mengunci telefon anda. Ini membantu menghalang kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Serta, jika anda tidak menggunakan telefon sementara waktu, skrin Utama atau skrin lain yang anda lihat, digantikan dengan skrin kunci secara automatik selepas 30 saat tiada aktiviti untuk memelihara bateri dan mengelakkan terdail dari dalam saku.

Untuk membangunkan telefon anda, tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Luncurkan skrin kunci ke atas. Skrin terakhir yang anda gunakan dibuka.

NOTA

- Masa tamat skrin automatik boleh dikonfigurasi secara manual dalam Tetapan.
- Jika sebarang program sedang berjalan ketika anda mengunci telefon, ia mungkin akan terus berjalan dalam mod kunci. Anda disyorkan agar keluar dari semua program sebelum memasuki mod kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (cth.,panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

Menetapkan corak nyahkunci:
Anda boleh melukis corak nyahkunci anda sendiri dengan menyambungkan empat titik atau lebih.

Untuk membuka kunci telefon, lukiskan corak yang anda tetapkan pada skrin.

Peringatan

Jika terdapat lebih daripada 5 ralat lukisan corak berturut-turut, anda perlu menunggu selama 30 minit untuk mencuba semula.

Tukar Pantas kepada Mod Senyap

Untuk dengan cepat menetapkan telefon anda kepada mod senyap, tekan dan tahan **Kekunci Turun Volum** sehingga anda nampak pada Bar Status.

Halaman utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel berbeza.
Anda juga boleh menyuaikan setiap panel dengan pintasan dan folder. Anda juga boleh menyesuaikan setiap panel dengan widget, yang juga merupakan pintasan kepada aplikasi Kegemaran anda.

NOTA

Pada skrin Utama, anda boleh melihat kekunci pantas di bahagian bawah skrin. Kekunci pantas memberikan akses mudah, akses satu ketik kepada fungsi yang anda gunakan paling kerap.

Menyuaikan skrin Utama anda

Anda boleh menyesuaikan skrin Utama anda dengan menambah elemen akses pantas, seperti pintasan, widget, folder kepadanya atau menukar kertas hias dinding.

- **Widget**: Tambah secara dinamik mengemas kini widget pada skrin Utama anda untuk membenarkan akses pantas kepada aplikasi tanpa membuka aplikasi penuh.
- **Pintasan**: Tambah aplikasi, penanda buku web, kenalan, e-mel dan pintasan senarai main muzik pada skrin Utama.
- **Folder**: Tambah folder untuk mengatur kenalan dan pintasan.
- **Kertas hias dinding**: Tukar kertas hias dinding skrin Utama.

Untuk menambah Widget, Pintasan dan Folder pada skrin Utama:

1 Pilih lokasi (panel skrin Utama) untuk menambah item dengan menyapu skrin Utama dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

2 Ketik **Kekunci Menu** > **Tambah**. Atau, sentuh dan tahan bahagian kosong bagi skrin Utama.

3 Ketik jenis item yang hendak anda tambah pada skrin: **Widget**, **Pintasan**, **Folder** atau **Kertas hias dinding**.

4 Ketik widget, pintasan atau folder yang tersedia.

5 Anda akan melihat ikon baru pada Skrin utama. Untuk meletakkannya pada panel berbeza, seretnya ke lokasi yang dikehendaki pada panel yang dikehendaki dan lepaskan jari anda dari skrin.

PETUA

Untuk menambah aplikasi yang dipramuat atau aplikasi yang anda telah muat turun dari Gedung Play pada skrin Utama, hanya sentuh dan tahan ikon yang anda inginkan dalam Skrin Aplikasi untuk menambah pada skrin Utama.

NOTA

Jika tiada ruang yang tersedia pada panel skrin Utama tertentu, **Tambah** tidak akan tersedia; anda perlu memadam atau mengeluarkan item sebelum anda boleh menambah item lain. Dalam kes ini, anda mempunyai pilihan menukar ke panel Skrin utama lain.

Untuk memadam ikon aplikasi dari skrin Utama, sentuh dan tahan ikon pintasan yang hendak anda padam dan seret ke bahagian bawah skrin.
Anda tidak boleh memadam aplikasi yang dipramuat. (Hanya ikonnya yang dapat dipadamkan daripada skrin).

Mendapatkan kembali aplikasi yang baru digunakan

1 Sentuh dan tahan **Kekunci Utama** .
Skrin akan memaparkan ikon aplikasi yang anda telah gunakan baru-baru ini.

2 Ketik ikon untuk membuka aplikasinya atau ketik **Kekunci Undur** untuk kembali ke aplikasi terkini.

Panel pemberitahuan

Ikon pemberitahuan pada Bar Status melaporkan ketibaan mesej baru, acara kalendar, penggera serta acara sedang dijalankan, seperti semasa anda berada dalam panggilan. Anda boleh nampak senarai semua pemberitahuan terkini.

Panel Pemberitahuan dijalankan pada bahagian atas skrin anda.

Sentuh dan tahan Bar Status dan luncurkannya ke bawah menggunakan jari anda. Atau, dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** > **Pemberitahuan**. Dari sini, anda boleh menyemak dan dengan cepatnya menghidup dan mematikan mod Senyap (Getar), Wi-Fi, Bluetooth, GPS dan mod Data.

Melihat bar Status

Bar Status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri, dan Bluetooth aktif dan sambungan data.

Di bawah adalah jadual yang menerangkan makna ikon yang paling mungkin akan anda lihat pada Bar Status.

[Status bar]

Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM yang dimasukkan
	Tiada isyarat rangkaian yang tersedia
	Mod pesawat dihidupkan
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar disambungkan
	Panggilan dalam perkembangan

Ikon	Huraian
	Panggilan ditunda
	Telefon pembesar suara hidup
	Mikrofon telefon disenyapkan
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Disambungkan ke peranti Bluetooth
	Penggera Ditetapkan
	Mel suara baru tersedia
	Pendering disenyapkan
	Mod getar dihidupkan
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS dihidupkan

Skrin Utama anda

Ikon	Huraian
	Menerima data lokasi dari GPS
	On-Screen Phone disambungkan
	3 lagi pemberitahuan tidak dipaparkan
	Data menyegerak
	Muat turun selesai
	E-mel baru tersedia
	Gmail baru tersedia
	Mesej Google Talk baru tersedia
	Mesej teks/multimedia baru tersedia
	Lagu sedang dimainkan
	Acara akan datang
	Penambatan USB sedang aktif.
	Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif
	Penambatan USB dan hotspot Wi-Fi Mudah Alih adalah aktif.

Ikon	Huraian
	Data masuk dan keluar

Papan Kekunci atas Skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin secara automatik akan terpapar pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

Papan kekunci LG - QWERTY - Entri Huruf

❶ **Kekunci Shift** - Ketik sekali agar huruf yang anda taip seterusnya berhuruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

❷ **Kekunci Nombor dan Simbol/ Tetapan** - Ketik untuk menukar input kepada entri nombor dan simbol. Sentuh dan tahan untuk menetapkan pelbagai tetapan papan kekunci LG.

❸ **Kekunci Padam** - Ketik untuk memadam aksara di sebelah kiri kursor.

❹ **Sembunyi Kekunci Papan Kekunci** - Ketik untuk sembunyikan papan kekunci.

❺ **Kekunci Enter** - Ketik untuk menggerakkan kursor ke baris seterusnya.

Papan kekunci LG - QWERTY - Entri Nombor dan Simbol

❶ **Kekunci Alt** - Ketik untuk memasukkan simbol tambahan. Papan kekunci akan bertukar kepada aksara ganti.

❷ **Kekunci Huruf/ Tetapan** - Ketik untuk menukar input kepada entri huruf. Sentuh dan tahan untuk menetapkan pelbagai tetapan papan kekunci LG.

❸ **Kekunci Space** - Ketik untuk memasukkan ruang.

❹ **Kekunci Padam** - Ketik untuk memadam aksara di sebelah kiri kursor.

❺ **Sembunyi Kekunci Papan Kekunci** - Ketik untuk sembunyikan papan kekunci.

❻ **Kekunci Selepas** - Ketik untuk

menggerakkan kursor ke medan seterusnya.

Papan kekunci LG – Pad kekunci telefon

Untuk menukar kepada pad kekunci telefon pada papan kekunci LG, sentuh dan tahan 123?. Ketik **tetapan papan kekunci LG > Susun atur papan kekunci**, kemudian ketik **Pad kekunci telefon**. Pad kekunci telefon membolehkan anda untuk memasukkan huruf dengan mengetik kekunci yang dilabelkan dengan huruf yang dikehendaki, sama dengan cara anda akan lakukan pada telefon 12 kekunci tradisional. Anda mungkin perlu mengetik kekunci sehingga kepada empat nombor untuk menaip huruf atau nombor yang dikehendaki.

1. **Kekunci Shift** - Ketik sekali agar huruf yang anda taip seterusnya berhuruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.
2. **Kekunci Space** - Ketik untuk memasukkan ruang.
3. **Kekunci Padam** - Ketik untuk memadam aksara di sebelah kiri kursor.
4. **Kekunci Nombor dan Simbol/ Tetapan** - Ketik untuk menukar input kepada entri nombor dan simbol. Sentuh dan tahan untuk menetapkan pelbagai tetapan papan kekunci LG.
5. **Kekunci Enter** - Ketik untuk menggerakkan kursor ke baris seterusnya.
6. **Sembunyi Kekunci Pad Kekunci** - Ketik untuk sembunyikan pad kekunci.
7. **Kekunci T9** - Ketik untuk menghidupkan mod entri T9.

PETUA

Untuk bertukar di antara papan kekunci Android dan LG dengan cepat, sentuh dan tahan medan entri teks. Apabila menu teks Edit pop timbul, ketik **Kaedah Input**. Kemudian, ketik papan kekunci yang hendak anda gunakan.

Memasukkan teks

Kekunci Shift - Ketik sekali agar huruf yang anda taip seterusnya berhuruf besar. Ketik dua kali untuk semua huruf besar. Bulatan berwarna pada butang memberitahu anda jika huruf besar dikunci pada atau jika ia hanya dihidupkan untuk satu aksara .

Kekunci Nombor dan Simbol/ Tetapan - Ketik untuk menukar Mod 123 dan memasukkan nombor dan simbol. Sentuh dan tahan untuk menetapkan pelbagai tetapan papan kekunci LG.

Kekunci Enter- Menambah barisan lain apabila memasukkan teks.

Sembunyi Kekunci Pad Kekunci - Mengeluarkan pad kekunci dari skrin.

Kekunci Padam- Memadam sebarang teks yang anda telah masukkan.

Untuk memasukkan ruang, ketik .

Mod 123

Mod ini membolehkan anda untuk memasukkan nombor di dalam mesej teks (nombor telefon, sebagai contoh) dengan cepat. Ketik kekunci yang sepadan dengan angka yang dikehendaki sebelum beralih semula secara manual kepada mod entri teks dengan mengetik kekunci .

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis sebagai bahasa entri teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis (cth., “á”).

Dari Pad Kekunci Telefon

Selepas aksara huruf yang berkaitan hilang tekan kekunci yang sama berulang kali sehingga anda melihat aksara istimewa yang anda mahu.

Dari papan kekunci Qwerty

Untuk input aksen, tekan dan tahan kekunci “a”.

Selepas aksara aksen muncul, ketik ia untuk memasukkannya.

Persediaan Akaun Google

Pertama kali anda membuka aplikasi Google pada telefon anda, anda akan diminta untuk mendaftar masuk dengan akaun Google sedia ada anda. Jika anda tidak mempunyai akaun Google, anda akan digesa untuk membuatnya.

Membuat akaun Google anda

1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Aplikasi** .

2 Ketik **Gmail** > **Selepas** > **Reka** untuk memulakan wizard persediaan Gmail™.

3 Sentuh medan teks untuk membuka papan kekunci dan masukkan nama dan nama pengguna anda bagi akaun Google anda. Setelah anda selesai memasukkan teks, anda boleh bergerak ke medan teks seterusnya dengan mengetik **Selepas** pada papan kekunci.

4 Setelah anda selesai memasukkan nama dan nama pengguna, ketik **Selepas**. Telefon anda akan berkomunikasi dengan pelayan Google dan memeriksa ketersediaan nama pengguna.

5 Masukkan kata laluan anda dan masukkan sekali lagi. Kemudian ikut arahan dan masukkan maklumat yang diperlukan serta pilihan mengenai akaun. Tunggu sementara pelayan mewujudkan akaun anda.

Mendaftar masuk ke akaun Google anda

1 Masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian ketik **Daftar masuk**.

2 Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan menikmati manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

3 Setelah anda menyediakan akaun Google pada telefon anda, telefon akan secara automatik disegerakkan dengan akaun Google anda pada web. (Bergantung pada tetapan penyegerakan anda).

Selepas mendaftar masuk, telefon anda akan disegerakkan dengan perkhidmatan Google anda, seperti Gmail™, Kenalan, Kalendar Google dan album foto Picasa. Anda juga boleh menggunakan Peta Google™, memuat turun aplikasi dari Gedung Play™, menyandarkan tetapan anda kepada pelayan Google, dan menikmati manfaat daripada perkhidmatan Google lain pada telefon anda.

Persediaan Akaun Google

PENTING

- Beberapa aplikasi, seperti Kalendar, bekerja hanya dengan Akaun Google pertama yang anda tambah. Jika anda merancang untuk menggunakan lebih daripada satu Akaun Google dengan telefon anda, pastikan anda mendaftar masuk ke akaun yang anda mahu gunakan dengan aplikasi tersebut dahulu. Apabila anda mendaftar masuk, kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi ini dan perkhidmatan pada web disegerakkan dengan telefon anda.
  Jika anda tidak mendaftar masuk ke Akaun Google semasa persediaan, anda akan diminta untuk mendaftar masuk atau membuat Akaun Google buat kali pertama anda memulakan aplikasi yang memerlukan daftar masuk, seperti Gmail atau Gedung Play™.
- Jika anda mempunyai akaun perusahaan melalui syarikat atau organisasi anda, jabatan IT anda mungkin mempunyai arahan khas mengenai cara untuk mendaftar masuk ke akaun tersebut.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses pusat akses wayarles atau “hotspot.” Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain tersembunyi atau mengenakan ciri keselamatan lain, jadi anda mesti mengkonfigurasi telefon anda agar ia boleh menyambung kepada mereka.

Hidupkan Wi-Fi

Dari skrin Utama, buka panel Pemberitahuan dan ketik untuk menghidupkan Wi-Fi.

ATAU

Ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Wayarles & rangkaian** > **Wi-Fi** .

Untuk menyambung kepada Rangkaian Wi-Fi

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Wayarles & rangkaian** > **tetapan Wi-Fi**.

2 Ketik **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan memulakan imbasan untuk mencari rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

- Senarai rangkaian Wi-Fi yang tersedia akan dipaparkan. Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.

3 Ketik rangkaian untuk menyambung padanya.

- Jika rangkaian terbuka, anda akan digesa untuk mengesahkan bahawa anda hendak menyambung kepada rangkaian tersebut dengan mengetik **Sambung**.
- Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanyakan pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran).

4 Bar Status di bahagian atas skrin anda memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi anda.

PETUA

Jika anda tidak berada dalam julat rangkaian Wi-Fi dan menggunakan sambungan rangkaian. Caj data tambahan mungkin dikenakan.

NOTA

Peranti ini menyokong WEP, WPA/ WPA2- PSK, WPA PSK, PSK Hanya WPA2 dan 802.1x EAP. (Sesetengah kaedah EAP tidak disokong) Jika pembekal khidmat Wi-Fi atau pentadbir rangkaian anda menetapkan penyulitan bagi keselamatan rangkaian, masukkan kuncinya dalam tetingkap pop timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tetingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

Bluetooth

Menggunakan Bluetooth

1 Dari skrin **Wayarles & rangkaian**, ketik **Bluetooth** untuk menghidupkan tetapan Bluetooth.

2 Ketik **tetapan Bluetooth** > **Imbas untuk peranti**.

3 Ketik nama peranti yang hendak anda perpasang dengannya, kemudian ketik **Perpasang** untuk memperpasang, lalu sambung.

PETUA

Sila rujuk pendokumenan yang dimasukkan dengan peranti Bluetooth untuk maklumat mengenai mod pasangan dan kod laluan (biasanya 0 0 0 0 - empat sifar).

Cara menghantar data daripada telefon anda melalui Bluetooth

Anda boleh menghantar data melalui Bluetooth dengan menjalankan aplikasi berpadanan, bukan daripada menu Bluetooth, tidak seperti telefon mudah alih biasa.

* **Menghantar gambar:** Buka aplikasi Galeri dan ketik gambar. Kemudian, ketik **Menu** > **Kongsi** > **Bluetooth**. Semak sama ada Bluetooth dihidupkan atau tidak dan ketik **Imbas untuk peranti**. Kemudian, ketik peranti yang hendak anda hantar data dari senarai.
* **Mengeksport kenalan:** Buka aplikasi Kenalan. Ketik kenalan yang hendak anda kongsi, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Kongsi** > **Bluetooth**. Semak sama ada Bluetooth dihidupkan atau tidak dan ketik **Imbas untuk peranti**. Kemudian, ketik peranti yang hendak anda hantar

data dari senarai.

* **Menghantar kenalan berbilang yang dipilih:** Buka aplikasi Kenalan. Untuk memilih lebih daripada satu kenalan, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Kongsi** . Ketik kenalan yang hendak anda hantar atau ketik **Pilih semua.** Kemudian, ketik **Kongsi** > **Bluetooth.** Semak sama ada Bluetooth dihidupkan atau tidak dan ketik **Imbas untuk peranti**. Kemudian, ketik peranti yang hendak anda hantar data dari senarai.

* **Menyambung kepada FTP (Hanya pelayan FTP disokong pada telefon bimbit ini):** Dari skrin Utama, ketik Kekunci Menu dan ketik Tetapan > Wayarles & rangkaian > tetapan Bluetooth. Pastikan Bluetooth dihidupkan. Ketik Boleh temu untuk meletakkan tanda semakan dan membuatkan telefon boleh dilihat oleh peranti Bluetooth lain. Kemudian, cari peranti lain. Dapatkan perkhidmatan yang anda kehendaki dan sambung kepada pelayan FTP.

PETUA

Versi Bluetooth yang disokong adalah Bluetooth 3.0 EDR dan disahkan oleh Bluetooth SIG. Ia serasi dengan peranti diperakui Bluetooth SIG yang lain.

- Jika anda ingin mencari telefon ini dari peranti lain, dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Wayarles & rangkaian** > **tetapan Bluetooth**. Pastikan Bluetooth dihidupkan. Ketik Boleh ditemui untuk meletakkan tanda semakan dan membuatkan telefon boleh dilihat oleh peranti Bluetooth selama 120 saat.
- Profil yang disokong adalah HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Pelayan) dan PBAP.

Penambatan Data

Anda boleh menggunakan telefon anda untuk memberikan sambungan data kepada komputer dengan mengaktifkan penambatan data dan menyambungnya dengan kabel USB.

Untuk menambat telefon anda dengan komputer anda menggunakan USB

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

1 Sambung telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB.

2 Anda boleh lihat pop timbul mod sambungan USB dan ketik penambatan USB dan OK untuk mengesahkan kemudian ketik penambatan USB.

3 Tanda semakan biru akan muncul, menunjukkan bahawa fungsi diaktifkan.

NOTA

- Penambatan Data memerlukan pelan data DataPro yang sesuai. Peranti disambungkan dengan menambat penggunaan data dari pelan DataPro anda. Pelan-pelan yang dilanggani bukanlah tidak terhad dan caj yang banyak mungkin akan dikenakan jika syarat jumlah data yang dibenarkan dilampaui. Prestasi mungkin berbeza bergantung pada bilangan peranti yang disambungkan dan faktor lain.
- Anda tidak boleh mengakses kad microSD telefon anda pada komputer anda semasa menggunakan penambatan USB.
- Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Wayarles & rangkaian** > **Penambatan & hotspot mudah alih** > **penambatan USB.**

Hotspot Mudah Alih

Anda juga boleh menggunakan telefon pintar anda untuk memberikan sambungan jalur lebar mudah alih kepada sehingga 8 peranti lain. Buat hotspot dan kongsi sambungan anda.

Untuk membuat hotspot mudah alih, ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan** > **Wayarles & rangkaian** > **Penambatan & hotspot mudah alih** > **Hotspot Wi-Fi mudah alih**. Tetapkan kata laluan pada kali pertama penggunaan.

NOTA

Hotspot mudah alih memerlukan pelan data DataPro yang sesuai. Peranti disambungkan kepada Hotspot Mudah Alih anda menggunakan data dari pelan DataPro anda. Pelan-pelan yang dilanggani bukanlah tidak terhad dan caj yang banyak mungkin akan dikenakan jika syarat jumlah data yang dibenarkan dilampaui. Prestasi mungkin berbeza bergantung pada bilangan peranti yang disambungkan dan faktor lain. Jika anda tidak menggunakan kata laluan, orang lain akan boleh menggunakan sambungan Hotspot Mudah Alih anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi Langsung

Belajar untuk menggunakan ciri WLAN Langsung untuk menyambung dua peranti melalui WLAN tanpa memerlukan pusat akses.

Sambungkan peranti anda ke peranti WLAN lain

1 **Tetapan** > **Tetapan wayarles & rangkaian** > **Tetapan Wi-Fi Langsung** > **Wi-Fi Langsung**

2 Tekan **Menu** > **Imbas**.

3 Pilih peranti lalu pilih **Sambung**. Apabila pemilih peranti lain menerima sambungan, perpasangan selesai.

4 Untuk menyahaktifkan ciri WLAN Direct, pilih **Disconnect Wi-Fi Direct**.

Wi-Fi Kongsi

Anda boleh berkongsi kandungan muzik, gambar dan video di antara pengguna yang disambungkan melalui Wi-Fi, Wi-Fi Dibuat Langsung atau rangkaian hotspot mudah alih.

Semak tetapan rangkaian anda terlebih dahulu dan pastikan pengguna disambungkan kepada rangkaian yang sama.

Hantar data

1 **Kekunci Aplikasi** > **Wi-Fi Kongsi**

2 Tambah fail yang hendak anda kongsikan.

3 Di bahagian atas skrin, anda boleh nampak semua peranti yang disambungkan dengan telefon anda.
Pilih peranti yang hendak anda kongsikan dan kemudian sentuh . Apabila peranti lain menerima permintaan, ia memulakan penghantaran.

Gunakan kekunci menu untuk menggunakan lebih banyak fungsinya.

Terima data

Apabila digesa, pilih **OK** untuk mengesahkan bahawa anda sudi menerima data.

Smart share

SmartShare menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berkongsi kandungan digital melalui rangkaian wayarles.

Kedua-dua peranti hendaklah diperakui DLNA untuk menyokong ciri ini.

Untuk menghidupkan SmartShare dan membolehkan berkongsi kandungan.

1 Ketik **Kekunci Aplikasi** > **SmartShare**.

2 Ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan**.

3 Ketik kotak semak **Boleh ditemui** untuk menghidupkannya.

- Ketik **Sentiasa terima permintaan** untuk secara automatik menerima permintaan perkongsian dari peranti lain.
- Ketik **Terima fail** untuk membenarkan secara automatik muat naik fail kepada telefon saya dari peranti lain.

4 Di bawah bahagian kandungan Perkongsian, ketik setiap jenis kandungan yang hendak anda kongsikan. Pilih antara **Gambar**, **Video** dan **Muzik**.

5 **SmartShare** kini telah diaktifkan dan sedia untuk berkongsi kandungan.

Untuk berkongsi kandungan daripada pustaka kandungan jauh kepada peranti-peranti lain.

Biarkan peranti penyampai anda (seperti TV) memainkan kandungan multimedia daripada pustaka kandungan jauh (seperti PC)

NOTA

Pastikan kefungsian DLNA peranti anda telah dikonfigurasi dengan betul (cth. TV dan PC)

1 Ketik **Kekunci Aplikasi** > **SmartShare**.

2 Ketik butang atas kanan atau pilih peranti daripada senarai penyampai.

3 Ketik butang atas kiri dan pilih peranti pustaka kandungan jauh.

4 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.

5 Ketik imej kecil kandungan atau ketik butang **Kekunci Menu** dan ketik butang **Main**.

Untuk berkongsi kandungan telefon anda kepada peranti penyampai anda (seperti TV)

NOTA

Pastikan peranti penyampai anda dikonfigurasi dengan betul.

1 Semasa menyemak imbas gambar atau video anda menggunakan aplikasi **Galeri**,

sentuh dan tahan untuk memilih fail. Kemudian anda dapat memilih berbilang fail untuk dikongsi.

2 Ketik **Kongsi** > **SmartShare**. SmartShare **dilancarkan secara automatik dengan fail-fail yang dipilih.**

3 Pilih peranti daripada senarai penyampai untuk memainkan fail.

NOTA

Ikuti langkah yang sama untuk menggunakan Pemain muzik, Kamera dan Pemain Video untuk berkongsi kandungan.

PERHATIAN

Periksa bahawa peranti anda bersambung dengan rangkaian rumah anda menggunakan sambungan Wi-Fi untuk menggunakan aplikasi ini. Beberapa peranti berdaya DLNA (seperti TV) hanya menyokong ciri DMP pada DLNA dan tidak akan dilihat dalam senarai peranti penyampai. Peranti anda mungkin tidak akan dapat memainkan beberapa jenis kandungan.

Untuk memuat turun kandungan daripada pustaka kandungan jauh.

1 Ketik **Kekunci Aplikasi** > **SmartShare**.

2 Ketik butang atas kiri dan pilih peranti pustaka kandungan jauh.

3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.

4 Sentuh imej kecil kandungan lalu ketik **kekunci menu muat turun**.

PERHATIAN

Sesetengah jenis kandungan tidak disokong.

Untuk memuat naik kandungan daripada telefon saya ke pustaka kandungan jauh.

NOTA

Pastikan kad SD dilekap dengan betul dan **Terima fail** dalam menu tetapan telah ditandakan.

1 Ketik **Kekunci Aplikasi** > **SmartShare**.
2 Ketik butang atas kiri dan pilih **Telefon saya**.
3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
4 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan dan kemudian ketik **kekunci menu muat naik**.
5 Pilih peranti dengan pustaka kandungan jauh untuk dimuat naik.

PERHATIAN

Sesetengah peranti berdaya DLNA tidak menyokong kefungsian muat naik DMS dan tidak akan dimuat naik. Sesetengah jenis kandungan tidak disokong.

Panggilan

Membuat panggilan

1 Ketik untuk membuka pad kekunci.

2 Masukkan nombor pada pad kekunci. Untuk memadamkan satu angka, ketik ikon **Kosongkan** .

3 Sentuh ikon **Panggil** untuk membuat panggilan.

4 Untuk menamatkan panggilan, ketik ikon **Tamat** .

PETUA

Untuk memasukkan "+" ketika hendak membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan 0+.

Membuat panggilan kepada kenalan anda

1 Ketik untuk membuka kenalan anda.

2 Tatal melalui senarai kenalan atau ketik kotak **Carian** dan masukkan huruf pertama kenalan hendak anda telefon.

3 Dalam senarai yang dipaparkan, ketik kenalan yang hendak anda panggil.

4 Dalam skrin Maklumat Kenalan, ketik nombor telefon yang hendak anda panggil.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila skrin dikunci

Apabila telefon anda berdering, seret ikon **Jawab** ke kanan.

Seret ikon **Tolak** ke kiri untuk menolak panggilan masuk. Seret bar Mesej Alasan ke atas jika anda ingin menghantar mesej kepada pemanggil. Jika pemanggil tidak diketahui, bar **Mesej Alasan** tidak tersedia.

Apabila skrin dikunci

Apabila telefon anda berbunyi, ketik ikon **Jawab** . Ketik ikon **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

Seret bar Mesej Alasan ke atas jika anda ingin menghantar mesej kepada pemanggil. Jika pemanggil tidak diketahui, **bar Mesej Alasan** tidak tersedia.

Melaraskan volum panggilan masuk

Untuk melaraskan volum panggilan masuk semasa panggilan, gunakan kekunci naik dan turun volum pada sisi kiri telefon.

Membuat panggilan kedua

1 Semasa panggilan permulaan anda, ketik **Kekunci Menu** dan pilih . Atau, ketik ikon **Pad Dail** .
Kemudian, masukkan nombor yang hendak anda panggil.

2 Dail nombor atau cari kenalan anda.

3 Sentuh ikon **Panggil** untuk menyambung panggilan.

4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil. Panggilan permulaan anda akan dikunci dan ditunda.

5 Ketik Kenalan pada skrin untuk menogol antara panggilan atau ketik untuk menggabungkan panggilan.

6 Untuk menamatkan panggilan aktif, ketik **Tamat.** Jika tiada panggilan aktif, ia akan menamatkan Panggilan ditahan.

NOTA

Anda akan dicaj untuk setiap panggilan yang dibuat oleh anda.

Melihat log panggilan anda

Dari skrin Utama, ketik **ikon Panggil** dan tab **log Panggilan**.

Lihat senarai lengkap semua panggilan suara yang didail, diterima, dan tidak dijawab.

PETUA

Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

PETUA

Ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Padam semua** untuk memadam semua item yang direkodkan.

Tetapan panggilan

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon, seperti alihan panggilan dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh penyedia perkhidmatan anda.

1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan**.

2 Ketik **Panggil tetapan**.

Kenalan

Anda boleh menambah kenalan pada telefon anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong segerak kenalan.

Mencari Kenalan

1 Dari skrin Utama, ketik Kekunci Aplikasi dan kemudian ketik untuk membuka kenalan anda.

2 Ketik **Medan carian** dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci.

Tambah Kenalan Baru

1 Ketik dan masukkan nombor kenalan baru. Ketik **Kekunci Menu** , ketik **Tambah pada kenalan** dan kemudian **Buat kenalan baru**.

2 Jika anda mahu menambah gambar pada kenalan baru, ketik . Pilih antara **Tangkap gambar atau Pilih antara Galeri.**

3 Pilih jenis kenalan dengan mengetik .

4 Ketik kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.

5 Ketik **Simpan** untuk menyimpan entri kenalan.

Kenalan Kegemaran

Anda boleh mengkelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Untuk menambah kenalan pada kegemaran anda

1 Dari skrin Utama, ketik Kekunci Aplikasi dan kemudian ketik untuk membuka kenalan anda.

2 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.

3 Ketik bintang di sebelah kanan nama kenalan. Bintang menjadi emas dan kenalan ditambah pada kegemaran anda.

Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

1 Dari skrin Utama, ketik Kekunci Aplikasi dan kemudian ketik untuk membuka kenalan anda.

2 Ketik tab **Kumpulan** dan ketik **kegemaran**.

3 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.

4 Ketik bintang emas ke kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Pemesejan/E-mel

Pemesejan

Telefon anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

Peti teruntai

Mesej (SMS dan MMS) yang saling dihantar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

Menghantar mesej

1 Ketik ikon pada skrin Utama, kemudian ketik **Mesej baru** untuk membuat mesej baru.

2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **Kepada**. Sambil anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh mengetik penerima yang dicadangkan. Anda juga boleh menambah berbilang kenalan.

NOTA

Anda akan dikenakan bayaran pada mesej teks untuk setiap orang anda hantar mesej.

3 Ketik medan teks untuk mula memasukkan mesej anda.

4 Ketik **Kekunci Menu** untuk membuka menu pilihan. Pilih antara **Panggil**, **Lampir**, **Buang**, **Tambah subjek, Masukkan senyuman dan Lagi (Templat, Semua mesej, Tetapan papan kekunci).**

5 Ketik **Hantar** untuk menghantar mesej anda.

6 Skrin mesej terbuka, dengan mesej anda terletak selepas nama/nombor penerima. Maklum balas muncul pada skrin. Semasa anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej akan diwujudkan.

Amaran

Had 160 aksara mungkin berbeza antara negara bergantung pada cara SMS dikodkan dan bahasa yang digunakan dalam mesej.

Amaran

Jika imej, video atau fail audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar kepada mesej MMS dan akan dikenakan caj sewajarnya.

NOTA

Apabila anda mendapat mesej SMS semasa panggilan, maklumat dering akan diberi.

Menggunakan senyuman

Ceriakan mesej anda menggunakan senyuman.

Semasa menulis mesej baru, ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Masukkan senyuman**.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej telefon anda dipratentukan, agar anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

▶ Dari skrin Utama, ketik **Pemesejan** > **Kekunci Menu** > **Tetapan**.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi **E-mel** untuk membaca E-mel daripada pembekal selain daripada Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Microsoft Exchange ActiveSync (untuk pengguna Perusahaan).

Untuk membuka aplikasi E-mel

▶ Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Aplikasi** > **E-mel**.

Pada kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan terbuka untuk membantu anda menambah akaun E-mel.

Akaun e-mel Microsoft Exchange

Alamat e-mel – Masukkan alamat e-mel akaun.

Nama pengguna – Masukkan nama pengguna akaun.

Kata laluan – Masukkan kata laluan akaun.

Domain – Masukkan domain akaun (tak wajib)

Alamat pelayan – Masukkan alamat pelayan

Gunakan SSL – Pilih sama ada hendak menggunakan SSL bagi Microsoft

Exchange.

Akaun E-mel Lain (POP3, IMAP)

Alamat e-mel – Masukkan alamat e-mel akaun.

Kata laluan – Masukkan kata laluan akaun. Halaman persediaan selesai akan muncul dan anda hendaklah memasukkan “nama”. Kini akaun ini akan muncul pada senarai akaun dalam folder E-mel anda.

POP3 / IMAP4 – Pilih jenis protokol, sama ada POP3 atau IMAP4.

Pelayan masuk – Masukkan alamat pelayan e-mel masuk.

Jenis selamat – TLS/SSL/Mati.

Nombor port – Biasanya, nombor lalai setiap akaun akan dipaparkan.

Pelayan keluar – Masukkan alamat pelayan e-mel keluar.

Sambunga Selamat SMTP – TLS/SSL/Mati.

Nombor port – Biasanya, nombor lalai setiap akaun akan dipaparkan.

Ketik butang **Selepas** untuk menyambungkan pelayan. **Halaman Persediaan Selesai** akan muncul. Anda perlu memasukkan "nama" untuk paparan akaun dan Nama saya. Kemudian, ketik **Selesai**.

Kini akaun ini akan muncul pada senarai akaun dalam folder E-mel anda.

Skrin Akaun

Skrin **Akaun** menyenaraikan **Peti Masuk Digabungkan** anda dan setiap akaun e-mel anda.

▶ Ketik **Kekunci Aplikasi** > **E-mel**. Senarai Akaun muncul.

PETUA

Untuk membuat pintasan kepada Peti Masuk akaun:

Dalam senarai akaun, sentuh dan tahan akaun e-mel. Kemudian, ketik **Tambah pada skrin utama**.

Anda boleh mengetik satu akaun untuk melihat **Peti masuknya**. Akaun lalai yang daripadanya anda menghantar e-mel ditunjukkan dengan tanda rait.

Untuk membuka Peti Masuk Digabungkan anda

Jika anda mengkonfigurasikan e-mel untuk menghantar dan menerima e-mel daripada lebih daripada satu akaun, anda boleh melihat semua mesej yang dihantar kepada semua akaun dalam Peti Masuk Digabungkan.

▶ Ketik **E-mel** > **Peti Masuk Digabungkan** (pada skrin **Akaun**).

Mesej dalam **Peti Masuk Digabungkan** berkod warna di sebelah kiri, mengikut akaun, menggunakan warna yang sama yang digunakan bagi akaun-akaun anda dalam skrin **Akaun**.

Apabila e-mel baru sampai ke dalam peti masuk, akan terdapat pemberitahuan bunyi dan getaran. Ketik pemberitahuan e-mel untuk menghentikannya.

Mengarang dan Menghantar E-mel

1 Dalam aplikasi **E-mel**, ketik **Gubah**.

2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan kenalan anda akan ditawarkan.

3 Ketik medan **Sk/Skt** untuk menyalin atau menyalin terlindung kepada alamat kenalan/e-mel lain.

4 Masukkan teks bagi mesej.

5 Ketik **Lampir** untuk melampirkan fail yang hendak anda hantar bersama-sama dengan mesej.

6 Ketik **Hantar**.

Jika anda belum sedia untuk menghantar mesej, ketik **Simpan** untuk menyimpannya dalam folder **Draf**. Sentuh mesej dalam folder **Draf** untuk meneruskan penulisannya. Mesej anda juga akan disimpan sebagai draf jika anda menyentuh kekunci **Kembali** sebelum menghantarnya.

Sentuh butang **Batalkan** untuk meninggalkan dan memadamkan mesej, termasuk sebarang draf yang disimpan. Jika anda tidak bersambung kepada rangkaian, contohnya, jika anda dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder **Peti keluar** anda hinggalah anda bersambung semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, **Peti keluar** akan dipaparkan pada skrin **Akaun**.

NOTA

Mesej yang dihantar menggunakan akaun Exchange tidak akan disimpan pada telefon; ia akan disimpan pada pelayan Exchange itu sendiri. Jika anda ingin melihat mesej anda yang dihantar dalam folder **Dihantar** (atau dengan label **Dihantar**), anda mungkin perlu membuka folder/label **Dihantar** dan pilih **Muat semula** dari menu pilihan.

Menggunakan Folder Akaun

Setiap akaun mempunyai **Peti masuk**, **Peti keluar**, **Dihantar**, **Draf**, **folder Sampah dan Sarap**. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Menambah dan Mengedit Akaun E-mel

Untuk menambah akaun e-mel

1 Ketik **Kekunci Aplikasi** > **E-mel**.

2 Pilih **MS Exchange** atau **Lain-lain**.

Jika akaun e-mel telah disediakan, wizard tidak akan diaktifkan secara automatik.

Dalam kes ini, ketik **Kekunci Menu** > **Tambah akaun.**

Untuk menukar tetapan akaun:

1 Buka skrin **Akaun**.

2 Ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan**.

Untuk memadamkan akaun e-mel

1 Buka skrin **Akaun**.

2 Sentuh dan tahan akaun yang hendak anda padamkan.

3 Ketik **Keluarkan akaun** dalam menu yang terbuka dan ketik **Keluarkan** dalam kotak dialog untuk mengesahkan.

Rangkaian Sosial

Dengan telefon anda, anda boleh menikmati rangkaian sosial dan menguruskan blog mikro anda dalam komuniti dalam talian. Anda boleh mengemas kini status semasa anda, memuat naik foto, dan melihat kemas kini status kawan-kawan anda dalam masa nyata.

Anda boleh menambah akaun Facebook, Twitter atau Myspace pada telefon anda. Jika anda tidak mempunyai akaun, anda boleh melawati laman-laman tersebut untuk menyediakannya.

NOTA

Kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah akaun pada telefon anda

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan** > **Akaun & selari**.

2 Ketik **Tambah akaun**.

3 Ketik sebarang perkhidmatan rangkaian sosial yang anda ingin gunakan.

4 Masukkan alamat e-mel dan kata laluan yang anda sediakan untuk akaun rangkaian sosial anda, kemudian, ketik **Log masuk**.

Menambah widget rangkaian sosial pada skrin utama

Jika anda menambah widget rangkaian sosial pada Skrin utama anda, widget akan memaparkan status anda semasa telefon anda menerima kemas kini dari rangkaian.

Anda juga boleh mengakses komuniti sosial secara langsung dengan mengetik widget.

1 Sentuh dan tahan titik kosong pada skrin utama.

NOTA : Jika tiada ruang yang tersedia pada panel Skrin utama, anda tidak boleh menambah sebarang widget; anda perlu memadam atau mengeluarkan item sebelum anda boleh menambah item. Dalam kes ini, anda mempunyai pilihan menukar ke panel Skrin utama lain.

2 Apabila pelbagai Widget muncul, tatal melalui widget dan ketik **Social+** .

Melihat dan mengemas kini status anda

1 Pergi ke panel Skrin utama di mana widget Social+ berada. Anda boleh nampak status terkini aplikasi sosial yang anda tetapkan.

2 Anda boleh memilih setiap aplikasi sosial yang anda ingin lihat. Ketik .

3 Ketik medan "Apakah yang anda lakukan?" untuk mengemas kini status anda dengan komen atau muat naik gambar.
- Tandakan semua aplikasi sosial yang anda ingin kemas kini. Ia akan mengemas kini semua secara serentak.

4 Selepas memasukkan komen dengan lampiran (jika ada), ketik Siarkan.

PETUA

Anda boleh menggunakan maklumat tentang rakan hanya dalam rangkaian sosial anda atau menyegerakkan semua data kepada Kenalan.

Menyegerakkan akaun pada telefon anda

Anda boleh menyegerakkan maklumat dari akaun rangkaian sosial anda dengan Kenalan anda dan fungsi lain pada telefon anda, jika berkaitan.

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan** > **Akaun & selari**. Pilih akaun yang anda ingin segerakkan dan masukkan maklumat yang diperlukan.

2 Tandakan **Data latar belakang** dan **Auto-segerak.**

3 Ketik akaun untuk disegerakkan.

4 Tandakan pilihan penyegerakan seperti **Segerak Kenalan.**
" " menunjukkan bahawa penyegerakan telah didayakan.

Mengeluarkan akaun pada telefon anda

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan** > **Akaun & segerak**.

2 Ketik akaun yang anda ingin padam, kemudian, ketik **Keluarkan akaun** (dua kali).

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketik **Kekunci Aplikasi** > **Kamera**.

Mengenali pencari pandangan

Kecerahan – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej. Luncurkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah "-" untuk lebih rendah kecerahan imej, atau ke arah "+" untuk lebih tinggi kecerahan imej.

Zum – Zum masuk atau zum keluar. Selain itu, anda boleh menggunakan Kekunci Volum.

Pertukaran Kamera - Membolehkan anda menukar di antara kamera menghadap depan dan menghadap belakang.

Mod video – Luncurkan ikon ini ke bawah untuk beralih ke mod video.

Mengambil foto – Membolehkan anda mengambil foto.

Galeri – Ini membolehkan anda mengakses foto dan video yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya ketik dan Galeri anda akan muncul pada skrin.

Tetapan – Ketik ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan** pada halaman 60.

Flash – Membolehkan anda menghidupkan flash apabila mengambil gambar di tempat gelap.

NOTA

Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya ketik bahagian tengah skrin sekali. Untuk mengingati kembali pilihan, ketik skrin sekali lagi.

Kamera

Mengambil foto

1 Dari Skrin utama, ketik **Kamera**.

2 Dengan memegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.

3 Sentuh dan tahan butang tangkap dengan lembut dan kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan.

4 Letakkan telefon supaya anda boleh melihat subjek foto dalam kotak fokus.

5 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.

6 Lepaskan butang Tangkap.

NOTA

Isu pembayangan mungkin akan berlaku apabila anda cuba mengambil gambar di dalam bangunan, disebabkan sifat kamera ini. (Maksud pembayangan adalah sedikit perbezaan warna antara bahagian tengah dan tepi.)

Setelah anda mengambil gambar

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin jika Ulasan auto ditetapkan untuk Hidup.

Kongsi Ketik untuk berkongsi gambar melalui pelbagai cara seperti **Bluetooth** atau **Pemesejan**.

NOTA

Caj tambahan mungkin dikenakan ketika mesej MMS dihantar semasa merayau.

Tetapkan sebagai Ketik untuk menggunakan imej sebagai **ikon Kenalan** atau **Kertas dinding** .

Namakan semula Ketik untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Ketik untuk memadam imej.

Ketik untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.

Ketik untuk melihat Galeri foto yang anda telah simpan.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, ketik untuk membuka pilihan lanjutan.

Anda boleh menukarkan tetapan kamera dengan menatal senarai. Selepas memilih pilihan, ketik **kekunci Kembali** .

Fokus –Ketik untuk memilih mod fokus.

- **Auto** : Membolehkan kamera difokuskan secara automatik.
- **Penjejakan wajah** : Kamera mengesan dan memfokuskan muka manusia secara automatik.

Saiz imej – Ketik untuk menetapkan saiz (dalam piksel) gambar yang anda ambil. Pilih nilai piksel antara pilihan berikut: **8M(3264X2448), W6M(3264X1836), 5M(2560X1920), 3M(2048X1536), W3M(2304X1296), 1M(1280X960), W1M(1536X864).**

Mod adegan – Pilih warna dan tetapan cahaya yang sesuai untuk persekitaran semasa.

- **Biasa** : Laraskan secara automatik mengikut persekitaran.
- **Potret** : Ia sesuai untuk menangkap gambar manusia.
- **Landskap** : Ia sesuai untuk menangkap pemandangan semula jadi seperti pokok, bungan dan langit.
- **Tenggaelam matahari :** Ia sesuai untuk menangkap gambar pemandangan.
- **Tenggaelam matahari** : Ia sesuai untuk menangkap pemandangan matahari terbenam.
- **Malam** : Ia sesuai untuk menangkap pemandangan waktu malam. Kelajuan pengatup rendah digunakan untuk mengesan landskap waktu malam.

ISO - Mengawal kepekaan kamera kepada cahaya. Pilih antara Auto, **400**, **200**, dan **100**.

Pengimbang putih – Pilih antara **Auto**, **Inkandesen**, **Cerah**, **Floresen**, dan **Berawan**.

Kesan warna – Pilih rona warna bagi foto baru anda.

Pemasa – Pemasa kendiri membolehkan anda menetapkan tundaan selepas pengatup ditekan. Pilih **Mati**, **3 saat**, **5 saat**, atau **10 saat.** Ini sangat sesuai jika anda mahu dimasukkan ke dalam foto.

Mod syot – Pilih antara tangkapan **Biasa, Syot sambungan** dan **Panorama.**

Bunyi pengatup – Pilih satu daripada empat bunyi pengatup.

Ulasan auto – Jika anda menetapkan **Ulasan auto dihidupkan**, ia akan memaparkan gambar yang baru diambil secara automatik.

Lokasi tag – Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi pada telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

NOTA

Fungsi ini menggunakan rangkaian wayarles. Anda perlu menandakan Gunakan rangkaian wayarles.
Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan** > **Lokasi & keselamatan** > **Menggunakan rangkaian wayarles**.

– Kembalikan semua tetapan lalai kamera.

– Ketik apabila anda hendak mengetahui bagaimana fungsi ini berjalan. Ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

NOTA

- Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalai. Semak tetapan kamera sebelum anda mengambil gambar yang seterusnya.
- Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

Melihat foto yang disimpan

Anda boleh mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya ketik butang Galeri dan Galeri anda akan dipaparkan.

PETUA

Kuis kiri atau kanan untuk melihat foto atau video lain.

Tayangan slaid – Ketik untuk melihat pertunjukan slaid.

Menu – Ketik untuk mengakses pilihan berikut:
Kongsi untuk berkongsi gambar melalui pelbagai cara seperti Bluetooth atau Pemesejan.
Padam - untuk memadam gambar.
Lagi - untuk mengakses pilihan seperti **Butiran**, **Tetapkan sebagai**, **Kerat**, **Putar ke kiri**, **Putar ke kanan**.

Menetapkan foto sebagai penghias latar

1 Ketik foto yang anda hendak tetapkan sebagai kertas dinding untuk membukanya.
2 Ketik skrin untuk buka menu pilihan.
3 Ketik **Menu** > **Lagi** > **Tetapkan sebagai** > **Kertas dinding**.
4 Kerat imej seperti yang dikehendaki dan ketik **Simpan**.

Kamera Video

Mengenali pencari pandangan

Kecerahan – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej. Gelangsarkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah "-" untuk video dengan kecerahan yang lebih rendah, atau ke arah "+" untuk video kecerahan yang lebih tinggi.

Zum - Zum masuk atau zum keluar. Selain itu, anda boleh menggunakan Kekunci Volum.

Pertukaran Kamera - Membolehkan anda beralih antara kamera menghadap ke depan dan menghadap ke belakang.

Mod kamera – Luncurkan ikon ini ke atas untuk menukar kepada mod kamera.

Mula merakam – Membolehkan anda memulakan rakaman.

Galeri – Ini membolehkan anda mengakses foto dan video yang disimpan dari dalam mod kamera video. Hanya ketik dan Galeri anda akan muncul pada skrin.

Tetapan – Ketik ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan** pada halaman 64.

Flash – Membolehkan anda menghidupkan flash apabila merakam video di tempat gelap.

Kamera Video

Merakam Video

1 Dari Skrin utama, ketik **Kamera** dan luncurkan butang mod kamera untuk menukar menjadi mod Video. Ikon akan bertukar menjadi .

2 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.

3 Dengan memegang telefon secara mendatar, tuding lensa ke arah subjek video.

4 Ketik ikon Rakam sekali untuk memulakan rakaman.

5 REC akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan dengan pemasa yang menunjukkan tempoh video.

6 Ketik ikon Henti pada skrin untuk menghentikan rakaman.

Selepas merakam video

Imej pegun yang mewakili video anda akan muncul pada skrin.

Main Ketik untuk memainkan video.

Kongsi Ketik untuk berkongsi gambar melalui pelbagai cara seperti **Bluetooth** atau **Pemesejan**.

NOTA

Caj tambahan mungkin dikenakan ketika mesej MMS dimuat turun semasa merayau.

Namakan semula Ketik untuk mengedit nama video yang dipilih.

Ketik untuk memadam video yang anda baru rakam. Ketik OK untuk mengesahkannya. Pencari pandangan akan muncul semula.

Ketik untuk merakam video lain dengan serta-merta. Video semasa anda akan disimpan.

Ketik untuk melihat Galeri video yang anda telah simpan.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, ketik untuk membuka pilihan lanjutan. Laras tetapan kamera video dengan menatal senarai. Selepas memilih pilihan, ketik **kekunci Kembali** .

Saiz video – Ketik untuk menetapkan saiz (dalam piksel) bagi video yang anda rakam. Pilih saiz video dari HD Penuh(1920X1088),

HD(1280X720), TV(720X480), VGA(640X480), QVGA(320X240)(MMS) dan QCIF(176X144)(MMS).

Pengimbang Putih – Pengimbang Putih memastikan sebarang kawasan putih dalam video anda nampak semula jadi. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto**, **Inkandesen**, **Cerah**, **Floresen**, dan **Berawan**.

Kesan warna – Pilih ton warna untuk digunakan pada video baru anda.

Suara – Pilih **Bisu** untuk merakam video tanpa bunyi.

Ulasan auto – Jika anda menghidupkan Ulasan auto, ia akan memainkan semula video yang anda baru rakam secara automatik.

– Kembalikan semua tetapan lalai kamera video.

– Ketik apabila anda hendak mengetahui bagaimana fungsi ini berjalan. Ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

Melihat video anda yang disimpan

1 Dalam pencari pandangan, ketik .

2 Galeri anda akan muncul pada skrin.

3 Ketik video untuk memainkannya secara automatik.

Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan Kekunci Volum pada sisi kiri telefon.

Multimedia

Anda boleh menyimpan fail multimedia pada kad microSD untuk memiliki akses mudah pada semua fail imej dan video anda.

Galeri

Ketik **Kekunci Aplikasi** > **Galeri**.

Mod paparan

Apabila anda membuka Galeri, foto anda akan ditunjukkan dalam paparan Folder. Sebaik sahaja anda membuka folder, foto anda akan berada dalam paparan Grid. Apabila anda mengetik foto dari paparan Grid, ia akan dipaparkan dalam paparan Penuh.

Paparan Kalendar

Dalam paparan Folder, ketik untuk menukar paparan Kalendar. Kalendar akan terbuka dan anda akan nampak foto yang diambil pada hari-hari tersebut.

Paparan garis masa

Galeri telefon menyediakan paparan garis masa bagi foto dan video anda. Dari mod paparan Grid, seret ke kanan. Tarikh anda mengambil foto akan dipaparkan bermula dengan yang paling terkini.

Jika anda memilih tarikh khusus, semua foto yang anda ambil pada hari tersebut akan dikumpulkan bersama.

Pilihan menu galeri

Ketik foto dan ketik **Kekunci Menu** untuk melihat pilihan tersedia berikut: **Kongsi, Padam dan Lagi. Ketik Lagi** untuk mengakses **Butiran, Tetapkan sebagai, Kerat**, **Putar Kiri, Putar Kanan**.

Menghantar foto

1 Untuk menghantar foto, sentuh dan tahan foto yang anda mahukan.

2 Ketik **Kongsi** dan pilih antara **mana-mana aplikasi yang tersedia.**

3 Apabila anda memilih **E-mel, Gmail** atau **Pemesejan**, foto anda akan dilampirkan kepada mesej, yang kemudiannya, anda boleh tulis dan hantar seperti biasa.

PETUA

Jika anda mempunyai persediaan akaun rangkaian sosial pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti rangkaian sosial itu.

Menghantar video

1 Untuk menghantar video, sentuh dan tahan video yang anda mahu.

2 Ketik **Kongsi** dan pilih antara **mana-mana aplikasi yang tersedia.**

3 Apabila anda memilih **E-mel, Gmail** atau **Pemesejan**, video anda akan dilampirkan kepada mesej, yang kemudiannya, anda boleh tulis dan hantar seperti biasa.

Menggunakan imej

Pilih imej untuk digunakan sebagai kertas hias dinding atau mengenal pasti pemanggil.

1 Sentuh dan tahan foto, kemudian, ketik **Lagi** > **Tetapkan sebagai.**

2 Pilih antara **Ikon kenalan** atau **Kertas dinding.**

Melihat pertunjukan slaid

Untuk melihat pertunjukan slaid foto anda, buka Galeri dan ketik foto. Sebaik sahaja foto dipaparkan, ketik skrin untuk melihat menu. Ketik **Pertunjukan Slaid** untuk memulakan pertunjukan slaid bagi kesemua foto anda.

Lihat butiran foto

Anda boleh melihat maklumat terperinci foto, seperti nama, tarikh, masa, saiz dan jenis.

Semasa melihat foto, ketik **Menu** > **Lagi** > **Butiran**.

Memindahkan fail menggunakan peranti storan massa USB

Untuk memindahkan fail menggunakan peranti USB:

1 Sambung telefon kepada PC menggunakan kabel USB.

2 Anda akan dapat lihat pop timbul Mod sambungan USB. (Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tetapan** > **Connectivity settings** > **Mod sambungan USB** > **Penyimpanan massa**.)

3 Ketik **Penyimpanan massa** dan **OK** untuk mengesahkan.

4 Anda boleh melihat kandungan telefon pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.

NOTA

Jika anda tidak mahu melihat pop timbul mod sambungan USB, jangan tanda Jangan tanya lagi pada pop timbul mod sambungan USB atau matikan Sentiasa tanya (**Tetapan** > **Connectivity settings** > **Sentiasa tanya**).

OKMuzik

Telefon anda mempunyai pemain muzik yang membolehkan anda memainkan semua trek kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** dan ketik **Muzik**.

Cara menyimpan fail muzik/ video ke dalam telefon

Sambungkan telefon anda kepada PC menggunakan kabel USB.

Anda akan menerima pemberitahuan bahawa USB disambungkan dan boleh melihat pop timbul mod sambungan USB. Ketik penyimpanan Massa dan OK. Kemudian, buka folder yang anda ingin lihat dari komputer anda.

Simpan fail muzik atau video dari PC ke storan boleh alih pada telefon.

- Anda boleh menyalin atau memindahkan fail daripada PC kepada penyimpanan boleh tanggal pada telefon menggunakan pembaca kad.
- Jika terdapat fail video dengan fail sari kata (fail .smi dengan nama yang sama dengan fail video), letakkannya dalam folder yang sama agar sari kata dapat dipaparkan secara automatik semasa fail video dimainkan.
- Semasa memuat turun fail muzik atau video, hak cipta hendaklah dilindungi. Sila ambil perhatian bahawa fail yang tercemar atau fail dengan sambungan yang salah mungkin akan menyebabkan kerosakan pada telefon.

Cara memainkan fail muzik/ video pada telefon

Memainkan fail muzik/video

Cari fail yang anda inginkan dalam Galeri dan ketik untuk memainkannya.

Memainkan lagu

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** dan ketik **Muzik**.

2 Ketik tab **Lagu**.

3 Ketik lagu yang anda mahu mainkan.

4 Ketik untuk menjeda lagu.

5 Ketik untuk melangkau ke lagu seterusnya.

6 Ketik untuk kembali ke permulaan lagu. Ketik dua kali untuk kembali kepada lagu sebelumnya.

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan Kekunci Volum ke atas dan bawah pada sebelah kiri telefon.

Untuk memaparkan pilihan untuk lagu, sentuh dan tahan sebarang lagu dalam senarai. Anda juga akan nampak pilihan berikut: **Main, Tambah pada senarai main, Gunakan sebagai nada dering, Padam, Kongsi, Cari dan Butiran.**

Menggunakan Senarai Main

Anda boleh membuat senarai main untuk mengatur fail muzik anda ke dalam set lagu, yang anda boleh mainkan dalam turutan yang anda tetapkan atau dalam kocokan.

Membuat senarai main

1 Semasa melihat senarai lagu dalam pustaka, sentuh dan tahan lagu pertama yang anda ingin tambah pada senarai main baru.

2 Ketik **Tambah pada senarai main**.

3 Ketik **Senarai main baru.**

4 Masukkan nama senarai main, kemudian ketik **Simpan**.

Senarai main baru ditambah pada pustaka **Senarai Main**.

Anda juga boleh menambah lagu yang dimainkan dalam skrin Main Balik sebagai lagu pertama dalam senarai main dengan menekan **Kekunci Menu** , kemudian mengetik **Tambah pada senarai main** atau mengetik **Simpan sebagai senarai main** untuk menyimpan semua lagu dalam album yang anda mainkan sebagai senarai main.

Untuk mengeluarkan lagu daripada senarai main

1 Buka senarai main.

2 Sentuh dan tahan lagu yang anda ingin keluarkan, kemudian ketik **Keluarkan daripada senarai main** atau semasa melihat senarai main yang sedang dimainkan, ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Keluarkan daripada senarai main** untuk mengeluarkan semua lagu daripada senarai main terkini.

Untuk menamakan semula atau memadam senarai main

1 Buka pustaka **Senarai main**.

2 Sentuh dan tahan senarai main untuk memaparkan menu, kemudian ketik **Padam** atau **Namakan semula**.

NOTA

Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, sila periksa perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Aplikasi Google

Mengenai aplikasi Google

Aplikasi Google, termasuk versi mudah alih bagi Gmail, Google Talk, Kalendar Google dan Peta Google dimuatkan pada telefon anda.

1 Pertama, sediakan akaun Google. Kemudian, masukkan nama pengguna dan kata laluan dan daftar masuk.

2 elepas mendaftar masuk, kenalan anda, e-mel, dan kalendar di dalam akaun Google anda akan menyegerak secara automatik dengan telefon anda.

Google Maps™

Untuk membuka Peta Google dan melihat lokasi anda

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** dan ketik **Peta**.

2 Ketik ikon **Sumber Lokasi saya** pada peta.

Peta berpusat pada titik biru yang menunjukkan lokasi anda. Bulatan biru di sekeliling titik menunjukkan bahawa lokasi sebenar anda adalah di dalam bulatan.

Untuk mendapatkan alamat dan maklumat tambahan untuk lokasi

▶Sentuh dan tahan lokasi pada peta. Belon dengan alamat dan imej kecil dari Paparan Jalan (jika ada) terbuka pada lokasi.

▶Ketik belon untuk mengakses pilihan tambahan.

Untuk melihat peta, satelit atau lapisan lalu lintas

▶Ketik ikon **Lapisan** pada peta dan pilih pilihan lapisan. Anda boleh memilih antara Lalu Lintas, Satelit, Rupa Bumi, Latitude atau Lebih Banyak Lapisan.

Mencari Lokasi dan Tempat

Anda boleh mencari lokasi dan melihatnya pada peta. Anda juga boleh mencari tempat pada peta yang anda sedang lihat.

Untuk mencari lokasi

1 Semasa melihat peta, ketik medan Cari di bahagian atas skrin. Anda juga boleh mengetik **Kekunci Menu** dan ketik **Cari**.

2 Dalam kotak carian, masukkan tempat yang anda cari. Anda boleh memasukkan alamat, bandar atau jenis perniagaan

yang ditubuhkan. Contohnya, "teater di New York".

3 Ketik ikon Cari.

Penanda dengan label huruf menunjukkan padanan carian pada peta.

NOTA

Maklumat lokasi mungkin tidak tepat jika GPS dan Wi-Fi dimatikan. Sila pastikan GPS dan Wi-Fi dihidupkan.

Mendapatkan Arah

Untuk mendapatkan arah

1 Semasa melihat peta, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Arah**.

2 Masukkan titik permulaan dalam kotak teks pertama dan destinasi anda dalam kotak teks kedua.

Untuk membalikkan arah, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Balikkan Mula & Akhir**.

3 Ketik ikon untuk arah kereta, transit awam atau arah berjalan.

4 Ketik **Dapatkan arah**. Arah ke destinasi anda muncul dalam senarai.

Untuk melihat arah belok demi belok dalam senarai.

Anda boleh melihat setiap belok dalam laluan anda sebagai senarai arah bertulis.

Semasa melihat senarai arah, ketik ikon **Navigasi** untuk melihat arah belok demi belok dalam Paparan Navigasi.

Untuk mencari lokasi di sepanjang laluan anda

Anda boleh mencari perniagaan, tempat menarik dan ciri lain di sepanjang laluan anda. Apabila anda mencari sambil menavigasi, keputusan anda termasuk lokasi di sepanjang laluan, dan bukan lokasi yang berdekatan dengan lokasi terkini.

▶ Ketik **Kekunci Cari** dan cari lokasi menarik.

Keputusan dipaparkan sebagai penanda di sepanjang laluan anda; keputusan pertama dilabel. Anda boleh mengetik label untuk maklumat lanjut mengenai penanda.

▶ Apabila anda selesai, ketik ikon **Navigasi** untuk kembali ke Paparan Navigasi.

Tempat Saya

Tempat Saya membuat penanda buku tempat kegemaran anda, seperti alamat atau perniagaan tempatan, agar anda dapat mencarinya dengan cepat kemudian.

Untuk melihat Tempat Saya

Semasa melihat peta, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tempat Saya**.

Kosongkan Peta

Kosongkan sebarang maklumat, seperti laluan dan keputusan carian, dari peta.

Untuk mengosongkan peta

Semasa melihat peta, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Kosongkan Peta**.

Latitude

Mencari Rakan Anda menggunakan Google Latitude™

Google Latitude membolehkan anda dan rakan anda melihat lokasi satu sama lain pada peta dan mendapat arah ke lokasi rakan anda menggunakan Google Latitude. Lokasi anda tidak dikongsikan secara automatik. Ia hanya melalui jemputan sahaja.

Anda hendaklah menyertai Latitude dan kemudian menjemput rakan anda untuk melihat lokasi anda, atau menerima jemputan daripada rakan-rakan anda.

Untuk menyertai Latitude

▶ Semasa melihat peta, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Sertai Latitude**.

Pada kali pertama anda menyertai Latitude, anda digesa untuk menerima atau menolak dasar privasi Google. Selepas anda menyertai Latitude, pilihan Sertai Latitude bertukar menjadi **Latitude**.

Untuk membuka Latitude

Selepas anda menyertai Latitude, anda boleh membukanya untuk mencari rakan anda dan melihat kemas kininya.

▶ Semasa melihat peta, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Latitude**.

Untuk menjemput rakan untuk berkongsi lokasi mereka

Selepas anda menyertai Latitude, anda boleh mula berkongsi lokasi anda dengan rakan-rakan anda. Hanya rakan yang dijemput atau telah menerima secara jelas boleh melihat lokasi anda.

1 Buka Latitude, ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Tambah rakan**.

2 Ketik **Pilih antara Kenalan** atau **Tambah melalui alamat e-mel** dalam menu yang terbuka.

3 Ketik **Tambah rakan** di bawah skrin. Jika rakan-rakan anda sudah menggunakan Latitude, mereka akan menerima permintaan e-mel dan pemberitahuan di Latitude. Jika mereka belum menyertai Latitude, mereka akan menerima e-mel menjemput mereka untuk mendaftar masuk ke Latitude dengan Akaun Google mereka.

Tempat

Untuk mencari tempat

Ketik ikon **Tempat** semasa dalam Peta Google untuk mencari tempat berbeza, seperti stesen gas, kedai kopi, bar, restoran, dll.

Sebaik sahaja anda memilih kategori, anda akan nampak senarai padanan yang paling hampir, termasuk jaraknya, bearing kompas, penerangan dan malahan, ulasan pengguna. Anda boleh menyuaikan kategori carian lokasi anda sendiri, dan malahan, menambah ikon Tempat pada Skrin utama anda.

Petua

Semasa melihat peta, ketik **Kekunci Menu** > **Lagi** untuk pilihan berikut: **Makmal, Tetapan Cache, Bantuan, Terma, Privasi & Notis** dan **Mengenai**.

Gedung Play™

Gedung Play™ membolehkan anda menyemak imbas dan memuat turun beribu aplikasi dan permainan yang menyeronokkan dan berguna. Anda boleh menandakan komen pengguna lain berkaitan aplikasi atau anda boleh menyiarkan komen anda sendiri. Jika anda memasang aplikasi dan permainan dari Gedung Play™, ia muncul dalam menu telefon di bawah aplikasi yang dipramuat, dan anda boleh mencarinya dengan

menatal ke bawah menggunakan jari anda. Anda boleh membuka aplikasi yang dimuat turun dari Pasaran dengan mengetik **Kekunci Menu** > **Aplikasi saya**.

Untuk memuat turun aplikasi dan permainan

1 Dari halaman utama Gedung Play, ketik kategori berdekatan bahagian atas skrin.

2 Tatal untuk melihat subkategori dan ketik yang anda ingin terokai.

3 Ketik aplikasi untuk membuka skrin butirannya, atau seterusnya, menyusun subkategori dengan mengetik Paling diminati berbayar, Paling diminati percuma, Paling Diminati Kasar, Paling Baru Berbayar, Paling Baru Percuma, Trend.

4 Ketik aplikasi yang anda ingin pasang. Penerangan dan harga aplikasi akan dipaparkan.

5 Ketik butang **harga** di kanan atas skrin untuk aplikasi berbayar. Untuk aplikasi percuma, ketik butang **PERCUMA**. Aplikasi tersebut kemudiannya akan dimuat turun dan dipasang.

NOTA

Untuk membeli aplikasi berbayar, anda perlu menyediakan kaedah pembayaran menggunakan Google Checkout™. Anda mempunyai pilihan untuk menggunakan kad kredit atau caj kepada bil pembawa anda.

NOTA

Apabila anda ingin keluar dari permainan atau aplikasi, gunakan Kekunci Utama atau Kembali, yang akan mengembalikan anda ke Skrin utama. Atau pilih Menu (atau Pilihan) dalam permainan atau aplikasi dan pilih Keluar. (Pilihan keluar munkgin berbeza-beza mengikut permainan/aplikasi). Aplikasi penamatan yang terus berjalan dalam latar belakang (selepas kembali ke Skrin utama) akan membantu memelihara hayat bateri dan mengurangkan penggunaan data yang tidak diingini.

Aplikasi Google

Gmail™

Gmail™ boleh dikonfigurasikan semasa anda pertama kali menyediakan telefon anda. Bergantung pada tetapan penyegerakan anda, Gmail™ pada telefon anda secara automatik disegerak dengan akaun Gmail™ anda di web. Senarai perbualan peti masuk adalah pandangan lalai Gmail™ anda.

Ketik **Kekunci Menu** , kemudian, ketik **Muat semula** untuk menghantar atau menerima e-el baru dan untuk menyegerakkan e-mel anda dengan akaun Gmail™ anda di web. Ketik **Kekunci Menu** untuk pilihan tambahan berikut: **Gubah, Akaun, Pergi ke label**, **Cari** dan **Lagi**.

Ketik **Kekunci Menu** dan ketik **Akaun** > **Tambah akaun** untuk menambah akaun Gmail lain. Anda juga boleh menukar tetapan dengan mengetik **Kekunci Menu** > **Lagi** > **Tetapan** dari sebarang skrin di dalam akaun.

Google Talk™

Google Talk™ adalah program pemesejan segera Google. Ia membolehkan anda berkomunikasi dengan orang lain yang juga menggunakan Google Talk™.

Ketik **Kekunci Menu** untuk pilihan yang tersedia berikut.

Semua rakan – Memaparkan semua rakan yang anda boleh berkomunikasi.

Tambah rakan – Hantar jemputan untuk berbual.

Cari – Ia mencari kenalan untuk berbual atau sebarang rekod bual yang mengandungi perkataan yang anda masukkan.

Daftar keluar – Daftar keluar dari berbual. Apabila anda mengetik ikon Cakap dari Skrin utama, anda akan didaftar masuk secara automatik jika anda telah mengaktifkan **Daftar masuk secara automatik**.

Tetapan – Membolehkan anda melaraskan pelbagai tetapan.

Lagi – Pilih antara Tamatkan semua bual untuk menutup semua perbualan semasa, Jemputan untuk melihat senarai rakan yang telah anda jemput untuk

berbual, atau Disekat untuk melihat senarai rakan yang telah anda sekat.

Menukar Tetapan Google Talk

Anda boleh mengkonfigurasi Google Talk untuk menghantar pemberitahuan kepada anda bagi setiap mesej yang anda terima dalam bual dan juga untuk membunyikan nada dering atau getaran telefon.

Anda juga boleh mengkonfigurasi Google Talk untuk anda mendaftar masuk secara automatik apabila anda menghidupkan telefon anda, dan anda boleh menetapkan sama ada penunjuk mudah alih dipaparkan di sebelah nama anda dalam senari Rakan orang lain.

Untuk mengkonfigurasi pemberitahuan untuk mesej Google Talk baru

1 Dari senarai Rakan, ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Tetapan**.

2 Tandakan **pemberitahuan** untuk menerima pemberitahuan dalam Bar Status apabila mesej berbual baru tiba.

3 Ketik **Pilih nada dering** untuk memilih nada dering yang akan berdering untuk memaklumkan kepada anda mengenai bual baru.

4 Ketik **Getar** untuk memilih tetapan getaran apabila anda menerima pemberitahuan mengenai bual baru.

Untuk menunjukkan atau menyembunyikan penunjuk mudah alih kepada rakan

1 Dari senarai Rakan, ketik **Kekunci Menu** , kemudian, ketik **Tetapan**.

2 Tandakan atau buang tanda semak **Penunjuk mudah alih**.Jika Penunjuk mudah alih ditandakan, rakan anda nampak garisan AndroidTM di sebelah nama anda dalam senarai Rakan apabila anda mendaftar masuk ke Google Talk pada telefon Android.

Untuk menetapkan sama ada anda mendaftar masuk ke Google Talk secara automatik

1 Dari senarai Rakan, ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Tetapan**.

2 Tandakan atau buang tanda semak **Daftar masuk secara automatik**. Apabila Daftar masuk secara automatik ditanda, anda didaftar masuk ke Google Talk apabila anda menghidupkan telefon anda.

Untuk menetapkan Google Talk untuk menukar status anda

1 Dari senarai Rakan, ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Tetapan**.

2 Tandakan atau buang tanda **Status automatik tiada di sini**.
Apabila Status automatik tiada di sini ditandakan, status anda akan secara automatik ditukar kepada Tiada di sini apabila skrin dimatikan.

Utiliti

Menetapkan penggera

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** dan ketik **Penggera/Jam.**

2 Untuk menambah penggera baru, ketik tab (jika perlu).

3 Ketik **Penggera baru** dan tetapkan masa penggera.

4 Tetapkan sebarang pilihan yang dikehendaki dan ketik **Simpan.**

5 Ketik **Kekunci Menu** untuk menambah penggera lain atau melaraskan tetapan penggera.

Menggunakan kalkulator

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** dan ketik **Kalkulator**.

2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.

3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, –, x, atau ÷), diikuti dengan =.

4 Untuk pengiraan yang lebih rumit, ketik **Kekunci Menu**, ketik **Panel lanjutan**, kemudian, pilih satu pilihan.

Menambah acara pada kalendar anda

NOTA

Anda perlu membuat akaun Google untuk menggunakan Kalendar.

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** dan ketik **Kalendar**.

2 Untuk melihat acara, ketik tarikh. Acara yang berlaku pada tarikh yang dipaparkan di bawah Kalendar. Ketik acara untuk melihat butirannya. Jika anda ingin menambah acara, ketik pada penjuru kanan atas Kalendar.

3 Ketik medan **Apa** dan masukkan nama acara. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat anda hendak memulakan dan menamatkan acara.

4 Ketik medan **Di mana** untuk memasukkan lokasi.

5 Untuk menambah nota pada acara anda, ketik medan **Penerangan** dan masukkan butiran.

6 Untuk mengulangi acara, tetapkan **Pengulangan**, dan tetapkan **Peringatan,** jika perlu.

7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar. Satu petak berwarna di dalam kalendar akan menandai semua hari yang telah menyimpan acara. Penggera akan berbunyi pada masa permulaan peritiwa jika anda menetapkannya.

Menukar paparan kalendar anda

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** dan ketik **Kalendar**.

2 Pada bahagian atas Kalendar, ketik **Hari, Minggu, Agenda** atau **Bulan**.

Polaris Office

Dengan Polaris Office, anda boleh melihat, membuat dan mengedit fail dokumen pada peranti anda. Fail yang dimuatkan boleh dari kad microSD peranti anda, atau dari lampiran e-mel yang dimuat turun. Aplikasi Polaris Office menyookng format fail berikut: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Buat Dokumen Baru

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** > **Polaris Office**.

2 Daftarkan nama dan alamat e-mel anda pada halaman Pendaftaran Pengguna. Jika anda ingin melangkau proses pendaftaran, ketik **Kemudian**.

3 Ketik **Folder Saya** untuk folder dan dokumen pada kad microSD anda.

4 Ketik **Kekunci Menu** > **Fail Baru** untuk memulakan dokumen baru.

5 Ketik jenis dokumen.

6 Masukkan kandungan dalam dokumen menggunakan alat di bawah skrin.

7 Apabila anda selesai melakukan kerja dengan dokumen tersebut, ketik **Kekunci Menu** > **Fail** > **Simpan** (atau **Simpan sebagai** untuk memasukkan nama dokumen baru) untuk disimpan.

8 Ketik **Kekunci Kembali** untuk keluar.

Lihat dan edit dokumen pada peranti anda

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** > **Polaris Office.**

2 Ketik **Folder Saya** untuk folder dan dokumen pad kad microSD anda.

3 Alihkan ke folder yang mengandungi fail yang anda ingin buka jika ia tidak berada dalam direktori punca.
Ketik dokumen yang anda ingin lihat atau edit.

NOTA

Anda juga boleh membuka lampiran dalam e-mel dengan mengetik lampiran dalam mesej.

4 Dokumen terbuka untuk anda lihat. Jika anda ingin mengeditnya, Ketik **Kekunci Menu** kemudian, pilih **Mod Edit.**

▶ Untuk beralih di antara halaman atau pendar melalui dokumen, tatal dalam arah yang sepadan.

▶ Untuk menukar paras zum, ketik **Kekunci Menu** > **Zum**, kemudian, ketik paras zum yang anda inginkan atau hanya cubit untuk zum untuk mencapai paras zum yang anda inginkan.

▶ Gunakan bar alat di bawah skrin untuk mengedit dokumen (fail Word, Excel atau PowerPoint).

▶ Ketik **Kekunci Menu** untuk pilihan menu tambahan seperti Alir semula teks, Klip buku, Hantar fail dan Tetapan

5 Apabila anda selesai mengedit, ketik Simpan. Kemudian, ketik Kekunci Kembali untuk keluar.

Alat dokumen Polaris Office

Aplikasi Polaris Office mempunyai bar alat yang muncul secara automatik apabila anda membuat dokumen.

1 Untuk memaparkan bar alat dalam dokuemen sedia ada, Ketik **Kekunci Menu** kemudian, pilih **Mod Edit.**

2 Ketik ikon bar alat dan pilihan alat yang sepadan akan dipaparkan dalam belon pop timbul untuk anda ketik dan gunakan.

3 Untuk menyembunyikan belon pop timbul pilihan, ketik ikon bar alat semula. Anak panah kiri dan kanan pada bar alat menunjukkan bahawa anda boleh menatal secara mendatar untuk lebih banyak ikon. Alat dalam bar alat berbeza-beza bergantung pada jenis dokumen.

Urus dokumen dalam talian

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** > **Polaris Office**.

2 Ketik **Tambah akaun** > **Box.net** untuk akses kepada akaun dalam talian anda.

3 Masukkan akaun E-mel dan kata laluan untuk mengakses akaun anda kemudian, ketik **Tambah.**

4 Lihat dan uruskan dokumen anda pada pelayan seperti yang dikehendaki.

Kawalan Suara

Anda boleh mencari melalui suara dan melengkapkan tindakan suara lain, seperti memanggil atau menghantar mesej kepada kenalan, menghantar e-mel, membuat nota atau mendapatkan arah dengan hanya mengetik ikon Kawalan Suara.

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** > **Kawalan Suara**.

2 Tunggu untuk gesaan "**Katakan arahan**", kemudian, katakan pertanyaan anda.

3 Untuk pertanyaan, keputusan carian akan dipaparkan dalam penyemak imbas web. Ketik keputusan yang anda inginkan atau teruskan mencari.

Perakam suara

Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Aplikasi** dan ketik **Perakam Suara**.

2 Ketik Rekod untuk memulakan rakaman.

3 Ketik Henti untuk menamatkan rakaman.

NOTA

Ketik Senarai untuk mengakses rakaman suara. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan.

Menghantar rakaman suara

1 Setelah anda selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio. Ketik **Kongsi**.

2 Pilih antara **Bluetooth, perkongsian Wi-Fi, E-mel, Gmail** dan **Pemesejan**. Apabila anda memilih **E-mel, Gmail** atau **Pemesejan,** rakaman suara akan ditambah pada mesej yang anda boleh tulis dan hantar seperti biasa.

Pengurus Aplikasi

Anda boleh menguruskan program anda dengan Pengurus Aplikasi.

1 Anda dibenarkan melihat aplikasi semasa yang digunakan dengan mengetik tab Apl. Berjalan. Aplikasi dengan penggunaan sumber yang tinggi akan mempunyai perihalan berwarna merah. Sentuh ikon henti untuk menamatkan aplikasi.

2 Anda dibenarkan melihat aplikasi yang dipasang dengan mengetik tab Pasang Aplikasi.

3 Anda dibenarkan melihat kapasiti Memori sistem dan kad SD dengan mengetik tab Storan.

4 Anda boleh menempatkan widget Pengurus Aplikasi pada skrin utama dan dengan mudahnya menyemak bilangan aplikasi yang sedang berjalan.

Web

Penyemak imbas

Penyemak imbas memberi anda kepantasan, dunia permainan penuh warna-warni, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi, hanya pada telefon mudah alih anda.

NOTA

Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

< Bar alat >

Bar ikon pada skrin di bawah membuatkannya lebih mudah untuk menggunakan pelayar.

Penyemak imbas yang membolehkan anda untuk melihat halaman web dengan cara yang sama anda lakukan pada komputer.

- Kembali – Beralih ke halaman web sebelumnya.
- Kemuka – Digunakan berhubung Kekunci Kembali. Ia membolehkan anda untuk mengundur dan ke hadalan di antara halaman web tanpa membuka berbilang tetingkap.
- Tetingkap – Menunjukkan semua tetingkap yang anda buka.
- Tetingkap baru – Membuka tetingkap baru.
- Tetapan – Beralih ke tetapan Penyemak Imbas.

Menggunakan pilihan

Ketik **Kekunci Menu** untuk melihat pilihan berikut:

- Bacanya kemudian – Untuk menambah halaman web semasa ke dalam Bacanya kemudian.
- **Tambah Suapan RSS**: Untuk menambah halaman web kegemaran anda. Apabila item baru muncul pada tapak web, anda akan secara automatik dimaklumkan oleh pembaca Google.

NOTA

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format suapan web yang digunakan untuk menerbitkan kandungan yang kerap dikemas kini seperti entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS yang disebut suapan, suapan atau saluran web, mengandungi sama ada ringkasan kandungan daripada web berkaitan atau teksnya yang lengkap. RSS membolehkan individu mendapatkan maklumat terkini daripada laman web kegemarannya secara automatik yang lebih mudah daripada memeriksanya secara manual. Pengguna melanggan suapan dengan memasukkan pautan suapan ke dalam pembaca atau dengan mengklik ikon RSS dalam penyemak imbas yang memulakan proses langganan. Pembaca memeriksa suapan yang dilanggan pengguna dengan kerap bagi kandungan baru, dan memuat turun sebarang kemas kinian yang ditemuinya. Untuk halaman web Suapan RSS yang tidak tersedia, menu ikon 'Tambah Suapan RSS' akan dinyahdayakan.

Kongsi halaman – Ketik untuk berkongsi halaman web.

Cari pada halaman – Membolehkan anda untuk mencari teks pada halaman web terkini.

Pilih teks – Untuk memilih teks pada halaman web. Serlahkan teks yang anda inginkan menggunakan jari anda. Teks yang diserlahkan disalin pada papan klip dan anda boleh menampalnya di mana-mana yang membolehkan teks dimasukkan.

Lebih banyak

- **Halaman utama** – Untuk beralih ke Halaman utama.
- **Tetapkan halaman utama** – Untuk menetapkan halaman semasa sebagai halaman utama anda.
- **Menambah pintasan pada Laman Utama** – Tambah halaman semasa sebagai pintasan ke skrin utama.
- **Maklumat halaman** – Untuk melihat butiran halaman web.
- **Muat turun** – Untuk melihat sejarah muat turun.

PETUA

Untuk kembali ke halaman web sebelumnya, ketik **kekunci Kembali** .

Menambah penanda buku

1 Ketik di sebelah medan URL.

- Untuk **Paparan imej kecil**, ketik **Tambah**, masukkan nama dan URL, dan ketik **OK**.
- Dari **Paparan senarai**, ketik **Tambah penanda buku**, masukkan nama dan URL, dan ketik **OK**.

Menukar tetapan Penyemak imbas

Ketik dan tetapkan sebarang pilihan yang dikehendaki.

On-Screen Phone

LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone membolehkan anda melihat skrin telefon mudah alih anda daripada PC melalui sambungan USB, Bluetooth atau Wi-Fi. Anda juga boleh mengawal telefon mudah alih anda daripada PC menggunakan tetikus atau papan kekunci.

Ikon On-Screen Phone

- Menyambung atau memutuskan sambungan telefon mudah alih anda kepada/daripada PC anda.
- Memutar tetingkap On-Screen Phone (hanya tersedia dengan aplikasi yang menyokong putaran).
- Melancarkan LG Home Panorama atau menukar keutamaan On-Screen Phone.
- Memaksimumkan tetingkap On-Screen Phone.
- Keluar daripada program On-Screen Phone.
- Meminimumkan tetingkap On-Screen Phone.

Ciri On-Screen Phone

- **Pemindahan dan kawalan masa nyata:** memaparkan dan mengawal skrin telefon mudah alih anda apabila bersambung ke PC anda.
- **Kawalan tetikus:** membolehkan anda mengawal telefon mudah alih anda menggunakan tetikus untuk klik dan seret pada skrin PC anda.
- **Input teks menggunakan papan kekunci:** membolehkan anda menggubah mesej atau nota teks menggunakan papan kekunci komputer.
- **Pemindahan fail (telefon mudah alih kepada PC):** menghantar fail daripada telefon mudah alih anda (seperti Galeri, Pemain Video, muzik dan Polaris Office) ke PC anda. Anda hanya perlu mengklik kanan dan menyeret untuk menghantar Fail kepada PC anda.
- **Pemindahan fail (PC ke telefon mudah alih):** menghantar fail daripada PC ke telefon mudah alih anda. Anda hanya perlu memilih fail yang hendak anda pindahkan dan seret dan lepaskan dalam tetingkap On-Screen Phone. fail yang anda hantar disimpan dalam folder OSP.

On-Screen Phone

- **Panorama LG Home:** Menunjukkan kesemua ruang kerja LG Home. Anda boleh dengan mudahnya mengatur ikon atau widget dan menjalankan aplikasi dengan dwi klik pada pintasan.

NOTA: Sila pastikan LG Home adalah pelancar asalan. Sesetengah widget mungkin tidak berfungsi dengan betul pada Panorama LG Home.

Bagaimana memasang On-Screen Phone pada PC anda

Lawati LG Home (http://www.lg.com) dan pergi ke **Sokongan** > **Sokongan Telefon Mudah Alih** > Pilih Model (LG-P936) > Klik OSP (On-Screen Phone) untuk memuat turun. Anda boleh memasang On-Screen Phone pada PC anda.

Bagaimana menyambung telefon mudah alih anda kepada PC anda

Telefon Atas Skrin 2.0 menyediakan sambungan USB, Bluetooth dan Wi-Fi. Sila ikuti arahan pada Wizard Sambungan bagi program OSP.

NOTA

Sila pastikan kotak semak On-Screen Phone dalam **Tetapan** > **Kesambungan** > **On-Screen Phone** dipilih.

Sila ambil perhatian bahawa bateri mungkin akan kehabisan lebih cepat disebabkan penggunaan semasa jika On-Screen Phone bersambung melalui Wi-Fi.

Apabila anda menyambungkan telefon mudah alih anda ke PC anda melalui Hotspot Mudah Alih dan mengakses kepada Internet pada PC, caj data tambahan mungkin dikenakan bergantung pada pelan data DataPro anda.

Akses kepada Internet menggunakan rangkaian Wi-Fi mungkin tidak berfungsi dengan baik bergantung pada lalu lintas rangkaian. Apabila anda membesarkan tetingkap On-Screen Phone, paparan pada skrin mungkin menjadi perlahan.

Untuk memeriksa sambungan telefon kepada PC

Sebaik sahaja peranti disambungkan, seret ke bawah bar Bar Status di bahagian atas Skrin utama untuk memeriksa status sambungan On-Screen Phone.

Untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada PC anda

Klik pada sebelah atas kiri tetingkap On-Screen Phone. Di samping itu, seret Bar Status ke bawah di bahagian atas Skrin utama dan pilih **"On-Screen Phone connected"** > **"Nyahsambung Telefon pada Skrin".** Sentuh **"Putuskan Sambungan"** dalam dialog putuskan sambungan.

Tetapan

Wayarles & rangkaian

Menu ini membolehkan anda menguruskan Wi-Fi dan sambungan Bluetooth, hotspot mudah alih dan penambatan data, mod pesawat dan sambungan VPN. Untuk mengakses menu ini, dari Skrin Utama, ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan** > **Wayarles & rangkaian**.

Mod pesawat

Mod pesawat membolehkan anda dengan cepat mematikan semua sambungan wayarles.

1 Dari skrin **Wayarles & rangkaian**, ketik kotak semak **Mod pesawat** untuk menghidupkannya (tanda semakan biru akan kelihatan).

2 Ketik semula untuk mematikannya.

ATAU

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** dan ketik **Mod pesawat.**

2 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** dan ketik **Mod pesawat** sekali lagi untuk mematikannya.

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi.

Tetapan Wi-Fi – Membolehkan anda menyedia dan menguruskan pusat akses wayarles. Tetapkan pemberitahuan rangkaian atau tambah rangkaian Wi-Fi. Skrin tetapan Wi-Fi lanjutan diakses daripada skrin tetapan Wi-Fi. Tekan kekunci **Menu** dan sentuh **Lanjutan**.

Tetapan Wi-Fi Direct – Tandakan kotak semak untuk mengaktifkan Wi-Fi Direct. Tetapkan nama peranti Wi-Fi Direct dan imbas untuk mencari peranti lain.

Bluetooth – Hidupkan atau matikan ciri wayarles Bluetooth.

Tetapan Bluetooth

- **Nama peranti:** Tetapkan nama Bluetooth untuk peranti anda.
- **Boleh ditemui:** Tetapkan peranti anda agar dapat dilihat oleh peranti Bluetooth yang lain.
- **Imbas untuk peranti:** Tetapkan peranti anda agar dapat dilihat oleh peranti Bluetooth yang lain.

Penambat & hotspot mudah alih – Anda boleh mengkonfigurasi tetapan penambatan dan hotspot Wi-Fi mudah alih.

Tetapan VPN - Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasikan sebelum ini.

Membolehkan anda menambah jenis-jenis VPN yang berbeza.

Rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama pusat akses (APN) dan seterusnya.

Tetapan panggilan

Anda boleh menetapkan Nombor Dailan Tetap, Mel Suara dan Tetapan panggilan lain termasuk Tetapan tambahan, Hantar Mesej, Tempoh Panggilan, Tempoh panggilan.

Bunyi

Laraskan bunyi, tetapan lalai pemberitahuan dan mod getaran. Anda juga boleh menguruskan maklumat balas boleh didengar dan Haptik.

Mod senyap - Tandakan ini untuk menyenyapkan semua bunyi kecuali media dan penggera.

Getar - Tetapkan pilihan mengenai sama ada untuk membolehkan telefon memberi maklum balas kepada anda dengan bergetar.

Volum - Laraskan tetapan volum telefon untuk disesuaikan dengan keperluan anda dan persekitaran anda.

Nada dering telefon - Pilih nada dering untuk panggilan masuk.

Nada dering pemberitahuan - Pilih nada dering untuk pemberitahuan seperti penerimaan mesej baru atau acara kalendar.

Nada sentuh boleh dengar - Pilih sama ada untuk mendengar nada apabila anda menggunakan pad dail.

Pilihan boleh didengar - Pilih sama ada untuk mendengar bunyi apabila anda mengetik butang, ikon dan item pada skrin yang lain.

Bunyi kunci skrin - Pilih sama ada untuk mendengar bunyi apabila skrin dikunci atau dinyahkunci.

Maklum balas haptik– Getar apabila menekan kekunci lembut dan pada interaksi antara muka pengguna tertentu.

Paparan

Kecerahan – Melaraskan kecerahan skrin.

Skrin auto putar – Menetapkan untuk menukar orientasi secara automatik semasa anda memutar telefon.

Animasi – Menetapkan untuk membenarkan animasi.

Masa tamat skrin – Menetapkan kelewatan masa sebelum skrin dimatikan secara automatik.

Fon paparan - Tukar fon paparan.

Kunci Depan LED tamat masa - Tetapkan masa tunda sebelum LED pada bahagian depan telefon anda dimatikan secara automatik.

Skrin dioptimumkan - Menukar saiz resolusi bagi aplikasi yang dimuat turun untuk disesuaikan dengan saiz skrin.

Penentukuran sensor gerakan - Membolehkan anda menetapkan semula penentukuran untuk sensor pergerakan.

Gerak isyarat

Gerakkan kursor - Tandakan untuk menetapkan peranti untuk menggerakkan kursor dengan mengetik pada sebarang bahagian peranti untuk menggerakkan kursor semasa menaip.

Berpindah item - Jika anda tandakan pilihan ini, anda boleh memindahkan item ke skrin utama lain dengan menyentuh dan menahan item dan menyendengkan peranti.

Bisu - Tandakan pilihan ini untuk menyenyapkan panggilan masuk dengan menterbalikkan telefon semasa telefon berdering.

Tunda nyahaktifkan – Tandakan pilihan ini untuk menunda (henti) penggera dengan menterbalikkan telefon.

Muzik sebelumnya/seterusnya - Tandakan pilihan ini untuk memaparkan foto sebelumnya/seterusnya dalam Galeri dengan mengetik di sebelah kiri/kanan telefon.

Jeda - Tandakan pilihan ini untuk menjeda video dengan menterbalikkan telefon.

Lokasi & keselamatan

Menggunakan rangkaian wayarles – Jika anda menandakan Gunakan rangkaian wayarles, telefon anda akan menentukan lokasi anggaran anda dengan menggunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih. Semasa anda memeriksa

pilihan ini, anda diminta sama ada anda membenarkan Google untuk menggunakan lokasi anda semasa memberikan perkhidmatan ini.

Gunakan satelit GPS – Jika anda menandakan Gunakan satelit GPS, telefon anda akan menentukan lokasi anda sehingga ketepatan tahap jalannya.

Persediaan kunci skrin – Menetapkan corak nyahkunci untuk melindungi telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Anda boleh menetapkan PIN atau Kata Laluan daripada Corak atau membiarkannya sebagai Tiada.

Apabila anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda digesa untuk melukis corak nyahkunci anda untuk menyahkunci skrin.

Pemasa kunci skrin - Menetapkan jumlah masa melahu sebelum kunci skrin didayakan.

Sediakan kunci kad SIM – Sediakan kunci kad SIM atau tukar SIM PIN.

Kata laluan kelihatan – pilih untuk menunjukkan kata laluan sambil anda menaipnya atau nyahpilih untuk menyembunyikan kata laluan ketika ia ditaip.

Pilih pentadbir peranti – Tambah atau keluarkan pentadbir.

Gunakan kelayakan yang selamat – Membolehkan anda mengakses sijil selamat

Install from kad SD – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan daripada kad microSD anda.

Tetapkan kata laluan – Tetapkan atau tukar kata laluan penyimpanan kelayakan.

Kosongkan penyimpanan - Mengosongkan penyimpanan yang layak bagi kesemua kandungan dan menetapkan semula kata laluannya.

Menggunakan Corak Nyahkunci, PIN atau Kata Laluan

Menetapkan Corak nyahkunci, PIN atau Kata Laluan untuk melindungi telefon anda. Untuk menetapkan kunci skrin, ikut proses di bawah.

Ketik **Kekunci Menu** , ketik **Tetapan** > **Lokasi & keselamatan** > **Persediaan kunci skrin** dan pilih antara **Corak, PIN atau Kata Laluan**.

Amaran

Ambil langkah berjaga-jaga apabila menggunakan Corak Nyahkunci, PIN atau Kata Laluan. Mengingati maklumat corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda dibenarkan 5 cubaan untuk memasukkan maklumat nyahkunci skrin anda. Jika anda menggunakan sehingga semua 5 peluang, anda perlu menunggu 30 saat untuk mencuba nyahkunci telefon sekali lagi.

Apabila anda tidak ingat Corak Nyahkunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

Jika anda mengelog masuk ke akaun Google pada telefon dan gagal untuk menggunakan corak yang betul 5 kali, ketik **Terlupa Corak?** Anda akan diminta untuk mendaftar masuk menggunakan akaun Google anda dan digesa untuk membuat corak nyahkunci yang baru. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN atau Kata Laluan, anda perlu melakukan set semula keras.

Peringatan

Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan mana-mana data penting sebelum melakukan set semula keras.

1 Matikan kuasa.
2 Tekan dan tahan kekunci berikut pada masa yang sama selama 8 saat: **Kekunci Kuasa/Kunci + Kekunci Volum Turun**.
3 Apabila SET SEMULA KERAS KILANG dipaparkan, lepaskan kekunci.
4 Tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk mengesahkan - padam semua data pengguna dan tekan Kekunci Volum untuk membatalkan.

Aplikasi

Sumber tidak diketahui - Tandakan untuk membenarkan pemasangan aplikasi yang anda dapat dari tapak Web, e-mel atau sebarang lokasi lain selain daripada Gedung Play.

Amaran

AMARAN Bergantung pada aplikasi yang anda pasang, telefon mudah alih ini mungkin tidak beroperasi dengan betul dan dapat digunakan secara haram untuk mendapatkan lokasi anda dan mendapat akses kepada maklumat peribadi melalui Internet.

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai seperti Gedung Play.

Uruskan aplikasi – Mengurus dan mengeluarkan aplikasi yang telah dipasang.

Perkhidmatan berjalan - Menyemak perkhidmatan yang sedang dijalankan.

Penggunaan storan – lihat penyimpanan yang digunakan oleh aplikasi.

Penggunaan bateri – Lihat apa yang telah menggunakan bateri.

Pembangunan – Tetapkan pilihan bagi pembangunan aplikasi.

Akaun & selari

Membolehkan anda mendayakan data Latar Belakang, Auto segerak dan menyegerakkan atau menambah akaun baru.

Privasi

Membolehkan anda untuk melakukan set semula data Kilang. Berhati-hati kerana ia akan memadam semua data anda.

Kad SD & penyimpanan telefon

Membolehkan anda untuk memeriksa jumlah ruang kad microSD yang tersedia. Anda juga boleh menyahlekap kad microSD untuk mengeluarkannya atau memformatnya dengan selamat.

Bahasa & papan kekunci

Pilih bahasa dan suaikan kaedah input dan tetapan papan kekunci.

Input & output suara

Tetapkan tetapan Pengecam suara dan gunakan tetapan Teks ke Pertuturan untuk mengkonfigurasi pensintesis teks ke pertuturan Android untuk aplikasi yang boleh memanfaatkan kelebihannya.

Kebolehcapaian

Anda boleh menggunakan tetapan Kebolehcapaian untuk mengkonfigurasi sebarang plag masuk kebolehcapaian yang telah anda pasangkan pada telefon anda.

NOTA

Memerlukan pasang masuk tambahan untuk menjadikan ia boleh dipilih.

Connectivity settings

Mod sambungan USB - Telefon anda hanya boleh digunakan sebagai peranti penyimpanan massa jika anda telah memasukkan kad memori. Anda boleh menetapkan Penyimpanan massa sebagai tetapan lalai bagi mod sambungan USB.

On-Screen Phone - Ketik ikon ini untuk menggunakan On-Screen Phone. Lihat On-Screen Phone pada halaman 87.

Tarikh & masa

Tetapkan tarikh, masa dan zon masa dan format tarikh dan masa.

Mengenai telefon

Lihat maklumat perundangan, semak status telefon dan versi perisian dan lakukan kemas kini perisian.

Kemas Kinian Perisian

Kemas Kini Perisian Telefon

Ciri Ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar telefon anda kepada versi terkini dengan mudah dari internet tanpa perlu melawati pusat servis.
Untuk maklumat lanjut mengenai cari untuk menggunakan fungsi ini, sila lawati: http://www.lg.com
Kerana kemas kini perisian tegar telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda menanda semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskan. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (Atas Udara - OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA tanpa perlu menyambungkan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda. Pertama, anda dapat memeriksa versi perisian pada telefon mudah alih anda: Ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan** > **Mengenai telefon**.Anda akan dapat menyemak versi perisian ini pada bahagian bawah senarai.

Untuk melakukan kemas kini perisian telefon, ketik **Kekunci Menu** > **Tetapan** > **Mengenai telefon** > **Kemas kini perisian** > **Semak sekarang untuk kemas kinian.**

NOTA

LG berhak membuatkan kemas kini peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

Kemas Kinian Perisian

NOTA

Data peribadi anda daripada storan dalaman telefon—termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda—mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

Hak cipta dan tanda dagangan

Perhatian:

Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber yang berpadanan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati

http://opensource.lge.com/

Semua terma lesen, penafian dan notis sedia untuk dimuat turun dengan kod sumber.

DivX Mudah Alih

TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified® ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx. com untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk melengkapkan pendaftaran.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.

DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Dolby Mobile

Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. “Dolby” dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan LG-P936. **(Item yang diterangkan di bawah mungkin adalah pilihan.)**

Penyesuai kembara

Kabel data

Sambungkan LG-P936 anda dengan PC.

Panduan Pengguna

Ketahui lebih lanjut mengenai LG-P936 anda.

Alat dengar Stereo

NOTA:

- Sentiasa gunakan aksesori tulen LG. Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Data teknikal

Suhu Sekitar

Maks: +55°C (menyahcas), +45°C (mengecas)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

Model Name

LG-P936

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee/Director	19. Mar. 2012

Signature of representative

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat SIM	Tiada kad SIM di dalam telefon atau ia telah tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad SIM telah dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa. Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian. Periksa sama anda usia kad SIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika ya, tukar kad SIM anda di cawangan terdekat penyedia rangkaian anda. Hubungi pembekal khidmat anda.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi. Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
Sebarang aplikasi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Panggilan tidak tersedia	Ralat pendailan	Rangkaian baru tidak dibenarkan.
	Kad SIM baru dimasukkan.	Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru.
	Had caj prabayar telah dicapai.	Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati ditekan tidak cukup lama.	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan.
	Sesentuh bateri adalah kotor.	Bersihkan sesentuh bateri.
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecas pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Ganti pengecas jika ia tidak memanas.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
	Bateri rosak sedikit.	Ganti bateri.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & gambar	Memori penuh	Padam beberapa mesej pada telefon.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang boleh disokong.
Kad SD tak berfungsi	Sistem fail FAT16, FAT32 disokong	Semak sistem fail kad SD melalui pembaca kad, atau formatkan kad SD menggunakan telefon.
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika anda menggunakan sebarang pita atau bekas pelindung, periksa sama ada ia menutupi kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kedekatan adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Periksa status tetapan menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Keluarkan bateri, masukkannya semula dan hidupkan telefon. Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.
Telefon berkunci dan tidak berfungsi.	Memulakan semula telefon	1. Matikan telefon. 2. Tanggalkan penutup bateri. 3. Pasang bateri. 4. Tutup penutup. 5. Hidupkan telefon kembali.

English

LG-P936 User Guide

This guide helps you get started using your phone.
If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of Contents

Guidelines for safe and efficient use.....5

Getting to know your phone 11

Your Phone.....18

Getting Started 20

Installing the SIM card and battery ...20
Charging your phone.....21
Inserting a micro SD card 21
Removing the micro SD card 22
Formatting the microSD card 23
Your microSD card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it. 23
Switching between and exiting applications 24
HDMI.....24

Your Home screen 25

Touch screen tips.....25
Proximity sensors.....26
Lock your phone 26
Quick Switch to Silent Mode 26
Home 27
Customizing your Home screen.....27
Getting back to a recently used application.....28
Notifications panel 28
Viewing the Status bar 29
On-screen Keyboard 30
Entering text 32
123 Mode 32
Entering accented letters.....32

Google Account Set-up 33

Creating your Google account.....33
Signing into your Google account.....33

Connecting to Networks and Devices 35

Wi-Fi.....35
Bluetooth.....36
Data Tethering 37
Mobile Hotspots.....38
Wi-Fi Direct 39
Wi-Fi Share 39
Smartshare.....39

Calls.....42

Making a call 42
Calling your contacts.....42
Answering and rejecting a call 42
Adjusting the in-call volume.....42
Making a second call 43
Viewing your call logs.....43
Call settings.....43

Contacts.....44
Searching for a contact 44
Adding a new contact.....44
Favourite Contacts 44

Messaging/Email 45
Messaging.....45
Email.....46

Social Networking 49
Adding an account to your phone.....49
Adding a social networking widget on the home screen 49
Viewing and updating your status 50
Syncing accounts on your phone.....50
Removing accounts on your phone...50

Camera 51
Getting to know the viewfinder.....51
Taking a photo 52
Once you've taken the photo 52
Using the advanced settings 52
Viewing your saved photos 54
Setting a photo as wallpaper.....54

Video Camera 55
Getting to know the viewfinder.....55
Recording a video 56
After recording a video 56
Using the advanced settings 56
Watching your saved videos.....57
Adjusting the volume when viewing a video 57

Multimedia.....58
Gallery 58
Sending a video 58
Using an image.....59
Viewing a slideshow.....59
View photo details.....59
Transferring files using USB mass storage devices.....59
Music.....60
How to save music/video files to the phone.....60
How to play music/video files on the phone.....60
Playing a song 60
Working with Playlists.....61
To remove a song from a playlist.....61
To rename or delete a playlist 61

Google Applications 62
About Google applications 62
Google Maps™ 62
Searching For Locations and Places.62

Table of Contents

Getting Directions 63
My Places 63
Clear Map 63
Latitude 64
Places 64
Play Store™ 65
Gmail™ 66
Google Talk™ 66

Utilities 69

Setting the alarm 69
Using the calculator 69
Adding an event to your calendar 69
Polaris Office 70
Voice Control 72
Voice recorder 72
App Manager 72

The Web 73

Browser 73
Using options 73
Adding bookmarks 74
Changing the Browser settings 74

On-Screen Phone 75

LG On-Screen Phone 2.0 75

Settings 78

Wireless & networks 78
Call settings 79
Sound 79
Display 79
Gesture 80
Location & security 80
Applications 82
Accounts & sync 82
Privacy 82
SD card & phone storage 82
Language & keyboard 82
Voice input & output 83
Accessibility 83
Connectivity settings 83
Date & time 83
About phone 83

Software Update 84

Phone Software Update 84
LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA) 84

Copyrights and trademarks 85

DivX Mobile 85
Dolby Mobile 85

Accessories 86

Technical data 87

Troubleshooting 88

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P936 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.567 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.872 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.

- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Road safety
- Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment.
  It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Guidelines for safe and efficient use

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone Memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

Managing Applications

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.

2 When the list of applications appears, scroll and tap the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall** and then tap **OK** to confirm that you want to uninstall the desired application.

2. Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **About phone** > **Status**.

2 The battery status (charging or not charging) and level are displayed on the

top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **About phone** > **Battery use.**

2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source, or if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The screen also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source Operating System

Installing an open source operating system on your phone and not using the operating system provided by the manufacturer can cause your phone to malfunction.

Warning

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Play Store. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly- or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using the Unlock Pattern, PIN, or Password

Set an unlock Pattern, PIN, or Password to secure your phone. To set the screen lock, follow the process below.

Tap the **Menu Key** , tap **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock** and select among **Pattern, PIN or Password**.

Warning

Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5 times, tap **Forgot Pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern.
If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset.

Caution

If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

1 Turn the power off.
2 Press and hold the following keys at the same time for 8 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key**.
3 When FACTORY HARD RESET screen is displayed, release the keys.
4 Press the **Power/Lock Key** to confirm -- delete all user data, and press the Volume Keys to cancel.

5. Using Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use a **Hard Reset** to initialize your phone.

1 Turn the power off.
2 Press and hold the following keys at the same time for 8 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key**.

3 When FACTORY HARD RESET screen is displayed, release the keys.

4 Press the **Power/Lock Key** to confirm -- delete all user data, and press the Volume Keys to cancel.

Warning

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Using a micro SD Card

Pictures, Music and Video files, can be saved to external memory. Before saving these files to external memory, you need to insert a micro SD card. If you have not inserted a micro SD card, you will not be able to save these items on external memory.

Warning

Do not remove the micro SD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the micro SD card as well as your phone, and the data stored on the micro SD card may be corrupted. To remove the micro SD card safely, from the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **SD card & phone storage** > **Unmount SD card**.

7. Connecting your phone to a computer via USB

1 Use the USB cable that was provided with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup.

2 Tap **Mass storage** and **OK** to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's micro SD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

TIP

You cannot access the micro SD card from your phone while connected as USB storage. So you cannot use applications that rely on the micro SD card, such as Music.

8. Synchronising your phone to a Computer (LG PC Suite)

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Easily create, edit and delete phone data
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone

Installing "LG PC Suite" PC application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P936)

3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download **"LG PC Suite"** PC software.

Or you can download the program from the preinstalled microSD card.

1 Connect the USB data cable to your PC. Make sure that **Mass storage** mode is enabled on your phone.

2 Copy the LGPCSuiteIV folder from mass storage to your PC.

3 Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

4 When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

NOTE: LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

9. Unlock screen when using data connection

Your screen will go dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, press the Power/Lock Key.

10. Hold the phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Press and hold the **Power/Lock Key** for 10 seconds to turn it off. Then, press and hold the **Power/Lock Key** again for 3 seconds to reboot the phone.

12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Your Phone

To turn on the phone, press and hold the Power/Lock Key for 3 seconds.

To turn off the phone, press the Power/Lock Key for 3 seconds and tap **Power off** and **OK** to confirm.

Front view

Earpiece

Front-Facing Camera Lens
- Used to take a self-shot.

Quick Keys
- Phone Key
- Messaging Key
- Browser Key
- Applications Key

Menu/Search Key
- Displays available options for the current screen.
- Touch and hold to activate the search function.

Home Key
- Returns to the Home screen from any screen.

Power/Lock Key
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns your screen on and off and locks it.

Proximity Sensors
- Senses proximity toward other objects, such as your head during a call, so that you do not accidentally activate unwanted features.

Back Key
- Returns to the previous screen.
- Closes pop-up menus and dialog boxes.

Warning

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the LCD's proximity sensor with a protective film. This can cause the sensor to malfunction.

TIPS

- Tap the Menu Key whenever you open an application to check what options are available.
- If your phone has errors when you use it or you cannot turn it on, remove the battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Side view

Rear view

Getting Started

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

1 Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the back cover using the fingertip cutout located on the bottom of the cover and remove it.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

4 Replace the back cover of the phone (as demonstrated below). Apply a steady downward pressure until the battery cover clicks into place.

Charging your phone

1 Connect the cabless wall adapter and USB cable.

2 Plug the USB cable (as shown below) into the phone's charger/accessory port. Make sure the USB symbol is facing upwards.

NOTE

The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE

Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.
If the phone is turned off as the battery is fully discharged, the battery is called a weak battery. In this case when the phone connect to the charger(TA or USB) cable, the keypad LED at the bottom of the phone will be blinking. This is normal operation in the weak battery to prevent over-current flowing because the phone is designed to provide reasonable protection algorithm for against damage of battery. And after a few minutes, the LCD is turned on normally.

Inserting a micro SD card

Insert a micro SD™ card to use the camera and other multimedia features. Multimedia contents can be saved in the micro SD card. LG-P936 has a micro SD card pre-installed.

NOTE

This device supports up to a 32GB micro SD card.

1 Turn the phone off before inserting or removing the micro SD card. Remove the back cover.

2 Then insert the micro SD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Removing the micro SD card

To safely remove the micro SD card from your phone, first you need to unmount it.

NOTE

On Android OS 2.3 and above, you can download applications from Play Store and store them on a micro SD card as well as on the phone. Due to this feature, if you skip the unmount procedure, it can cause an error because information between the micro SD card and the phone is not accorded properly. In the worst case, the micro SD card can be corrupted or damaged.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **SD card & phone storage** > **Unmount SD card.**
2 Remove the battery cover and gently pull the microSD card from the slot.

Warning

Do not remove the micro SD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the micro SD card as well as your phone, and the data stored on the micro SD card may be corrupted.

Formatting the microSD card

Your microSD card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE

All files on the card are deleted when you format the micro SD card.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **SD card & phone storage** > **Unmount SD card.**
2 Tap **Erase SD card** and **Erase SD card** button.
3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything.** The card will then be formatted and ready to use.

NOTE

If there is content on your micro SD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Switching between and exiting applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Switching between applications

- Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.

To stop/exit an application

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.

2 Tap the desired application and tap **Force stop** to exit.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If your phone is connected to a TV/monitor via an HDMI cable, you can see the image and video file through the **TV/monitor** when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

NOTE

It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a cable or device that is not HDMI-certified. The image orientation set in your phone also applies to the image displayed on the device. The protected video as like DRM(digital rights management) displays only on your phone. If your phone is connected to a TV/monitor with the low HDMI resolution, the high resolution video playback/camera preview may not display on the TV/monitor.

Your Home screen

Touch screen tips

With the touch of your finger, you can access available applications, make menu selections, and access data saved to your phone. The following terms are used for describing the different available actions using the touchscreen:

Tap - A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold - Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag - Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide - To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap - Double-tap to zoom on a Web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a Web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom - Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or browsing pictures.

Rotate the screen - From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys or icons.

Proximity sensors

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

Lock your phone

When you are not using the LG-P936 press the **Power/Lock Key** to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or other screen you are viewing, is automatically replaced with the lock screen after 30 seconds of inactivity to conserve the battery and prevent pocket dialing.

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The lock screen will appear. Slide the lock screen up. The last screen you were working on opens.

NOTE

- The automatic screen timeout can be configured manually in Settings.
- If there are any programs running when you lock the phone, they may still be running in lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges (e.g., phone call, web access and data communications).

Setting an unlock pattern:

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Caution

If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you will be required to wait for 30 seconds to retry.

Quick Switch to Silent Mode

To quickly set your phone to silent mode, press and hold the **Volume Down Key** until you see on the Status Bar.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the different panels.
You can also customize each panel with shortcuts, and folders. You can also customize each panel with widgets, which are shortcuts to your Favourite applications.

NOTE

On the Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-tap access to the functions you use the most.

Customizing your Home screen

You can customize your Home screen by adding quick access elements, such as shortcuts, widgets, folders to it, or changing the wallpaper.

- **Widgets**: Add dynamically updating widgets to your Home screen to allow quick access to applications without opening the full application.
- **Shortcuts**: Add application, web bookmark, contact, email, and music playlist shortcuts to the Home screen.
- **Folders**: Add folders to organize contacts and shortcuts.
- **Wallpaper**: Change the Home screen wallpaper.

To add Widgets, Shortcuts, and Folders on the Home screen:

1. Select a location (Home screen panels) to add an item by swiping the Home screen from left to right or vice versa.
2. Tap the **Menu Key** > **Add**.
   Or, touch and hold an empty part of the Home screen.
3. Tap the type of item you want to add on the screen: **Widgets**, **Shortcuts**, **Folders**, or **Wallpaper**.
4. Tap an available widget, shortcut, or folder.
5. You will see a new icon on the Home screen. To place it on a different panel, drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

TIP

To add a preloaded application or an application you have downloaded from Play Store to the Home screen, simply touch and hold the icon you want in the Applications Screen to add to the Home screen.

NOTE

If there is no available space on a particular Home screen panel, **Add** will not be available; you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.

To delete an application icon from the Home screen, touch and hold the shortcut icon you want to delete and drag to at the bottom of the screen.
You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen).

Getting back to a recently used application

1 Touch and hold the **Home Key** . The screen will display the icons of applications that you have used recently.

2 Tap an icon to open its application or tap the **Back Key** to return to the current application.

Notifications panel

Notification icons on the Status Bar report the arrival of new messages, calendar events, alarms, as well as ongoing events, such as when you are in a call. You can view a list of all recent notifications.

The Notifications panel runs across the top of your screen.

Touch and hold the Status Bar and slide it down with your finger. Or, from the Home screen, tap the **Menu Key** > **Notifications**. From here, you can check and quickly turn on and off Silent (Vibrate) mode, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, and Data Mode.

Viewing the Status bar

The Status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you are likely to see in the Status bar.

[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone is on
	Phone microphone is muted

Icon	Description
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	Alarm is set
	New voicemail available
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected

Icon	Description
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronizing
	Download finished
	New email available
	New Gmail available
	New Google Talk message available
	New text/multimedia message available
	Song is playing
	Upcoming event
	USB tethering is active.
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	USB tethering & Portable Wi-Fi hotspot are active.
	Data in and out

On-screen Keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

LG keyboard - QWERTY - Letters Entry

1. **Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
2. **Number and Symbols/ Settings Key** - Tap to change input to number and symbol entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.
3. **Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.

❹ **Hide Keyboard Key** - Tap to hide the keyboard.

❺ **Enter Key** - Tap to move the cursor to the next line.

LG keyboard - QWERTY - Numbers and Symbols Entry

❶ **Alt Key** - Tap to enter additional symbols. The keyboard will change to alternate characters.

❷ **Letters/ Settings Key** - Tap to change input to letters entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

❸ **Space Key** - Tap to enter space.

❹ **Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.

❺ **Hide Keyboard Key** - Tap to hide the keyboard.

❻ **Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.

LG keyboard – Phone keypad

To switch to the phone keypad on LG keyboard, touch and hold 123?. Tap **LG keyboard settings** > **Keyboard layout**, then tap **Phone keypad**. The Phone keypad allows you to enter letters by tapping the key labeled with the desired letters, similar to how you would on a traditional 12 key phone. You may have to tap a key up to four times to type the desired letter or number.

❶ **Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

❷ **Space Key** - Tap to enter space.

❸ **Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.

❹ **Number and Symbols/ Settings Key** - Tap to change input to number and symbol entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

❺ **Enter Key** - Tap to move the cursor to the next line.

❻ **Hide Keypad Key** - Tap to hide the keypad.

❼ **T9 Key** - Tap to turn on the T9 entry mode.

Entering text

Shift Key - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on or if it is just on for one character .

Number and Symbols/ Settings Key - Tap to change to 123 Mode and enter numbers and symbols. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

Enter Key- Adds another line when entering text.

Hide Keypad Key - Removes the keypad from the screen.

Delete Key- Deletes any text you have entered.

To enter a space, tap .

123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Tap the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode by tapping the key.

Entering accented letters

When you select French as the text entry language, you can enter special French characters (e.g., “á”).

From Phone Keypad

After the corresponding letter character disappears, press the same key repeatedly until you see the special character you want.

From Qwerty keyboard

To input the accent, press and hold the “a” key.

After the accented character appears, tap it to enter it.

Google Account Set-up

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** .

2 Tap **Gmail** > **Next** > **Create** to start the Gmail™ setup wizard.

3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google account. When you finish entering the text, you can move to the next text field by tapping **Next** on the keyboard.

4 When you're finished entering your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.

5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**.

2 After signing in, you can use Gmail™ and take advantages of Google services on your phone.

3 Once you have set up your Google account, your phone will be automatically synchronized with your Google account on the web. (Depending on your synchronization settings.)

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail™, Contacts, Google Calendar, and Picasa photo albums. You can also use Google Maps™, download applications from Play Store™, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

Google Account Set-up

IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store™.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

To use Wi-Fi on your phone, you need access to a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone in order to connect to them.

Turn on Wi-Fi

From the Home Screen, open the Notifications panel and tap to turn Wi-Fi on.

OR

Tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi** .

To connect to a Wi-Fi Network

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.

2 Tap **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.

- A list of available Wi-Fi networks will be displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

3 Tap a network to connect to it.

- If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by tapping **Connect**.
- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details).

4 The Status Bar at the top of your screen will display an icon that indicates your Wi-Fi status.

TIP

If you are not in range of a Wi-Fi network and use a network connection. Additional data charges may apply.

NOTE

This device supports WEP, WPA/ WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK and 802.1x EAP. (Some EAP methods are not supported.) If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Bluetooth

Using Bluetooth

1 From the **Wireless & networks** screen, tap **Bluetooth** to turn on the Bluetooth setting.

2 Tap **Bluetooth settings** > **Scan for devices**.

3 Tap the name of the device you wish to pair with, and then tap **Pair** to pair and connect.

TIP

Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

* **Sending pictures:** Open the Gallery application and tap a picture. Then tap **Menu** > **Share** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Scan for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
* **Exporting contacts:** Open the Contacts application. Tap the contact you want to share, tap the **Menu Key** and tap **Share** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Scan for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Open the Contacts application. To select more than one contact, tap the **Menu Key** and tap **Share** . Tap the contacts you want to send or tap **Select all.** Then tap **Share > Bluetooth.** Check if Bluetooth is turned on and tap **Scan for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** From the Home screen, tap the Menu Key and tap Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings. Make sure Bluetooth is turned on. Tap Discoverable to place a checkmark and make the phone visible to other Bluetooth devices. Then search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP

The supported Bluetooth version is Bluetooth 3.0 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, from the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap Discoverable to place a checkmark and make the phone visible to other Bluetooth devices for 120 seconds.
- Supported profiles are HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server) and PBAP.

Data Tethering

You can use your phone to provide a data connection to a computer by activating data tethering and connecting them with a USB cable.

To tether your phone with your computer using the USB

1 Connect your phone to your computer with a USB cable.

2 You can see USB connection mode popup and tap USB tethering and OK to confirm then tap USB tethering.

3 A blue check mark will appear, indicating that the function is activated.

NOTE

- Data Tethering requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected by tethering use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors.
- You cannot access your phone's micro SD card on your computer when using USB tethering.
- From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Wireless & networks** > **Tethering & portable hotspot** > **USB tethering.**

Mobile Hotspots

You can also use your smartphone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

To create a portable hotspot, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Wireless & networks** > **Tethering & portable hotspot** > **Portable Wi-Fi hotspot**. Set a password upon first use.

NOTE

Mobile Hotspots requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected to your Mobile Hotspot use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, others will be able to use your Mobile Hotspot connection.

Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

Connect your device to another WLAN device

1 **Settings** > **Wireless & network settings** > **Wi-Fi Direct settings** > **Wi-Fi Direct**

2 Press **Menu** > **Scan**.

3 Select a device and then select **Connect**. When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.

4 To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct**.

Wi-Fi Share

You can share your music, picture and video content between users connected via the same Wi-Fi, Wi-Fi Directed or potable hotspot network.

Check your network settings in advance and make sure the users are connected to the same network.

Send data

1 **Applications Key** > **Wi-Fi Share**

2 Add files you want to share.

3 On the top of the screen, you can see all devices connected with your phone. Select devices you want to share with and then touch the . When the other device accepts the request, it starts sending.

Use menu key to use more of its functions.

Receive data

When prompted, select **OK** to confirm that you are willing to receive data.

Smartshare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1 Tap the **Applications Key** > **SmartShare**.

2 Tap the **Menu Key** > **Settings**.

3 Tap **Discoverable** checkbox to turn on.

- Tap **Always accept request** to automatically accept sharing requests from other devices.

- Tap **Receive files** to allow automatically allow upload files to my phone from other devices.

4 Under the Sharing contents section, tap each type of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos**, and **Music**.

5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC)

> **NOTE**
>
> Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC)

1 Tap the **Applications Key** > **SmartShare**.

2 Tap the top right button to or select the device from renderer lists.

3 Tap the top left button and select the device of the remote content library.

4 You can browse the content library.

5 Tap a content thumbnail or tap the **Menu Key** and tap **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

> **NOTE**
>
> Make sure that your renderer device is properly configured.

1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.

2 Tap **Share** > **SmartShare**. **SmartShare** is automatically launched with the selected files.

3 Select the device from renderer lists to play the files.

> **NOTE**
>
> Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

NOTICE

Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

1 Tap the **Applications Key** > **SmartShare**.

2 Tap the top left button and select the device of the remote content library.

3 You can browse the content library.

4 Tap a content thumbnail then tap **download menu key**.

NOTICE

A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE

Make sure that SD card is correctly mounted and the **Receive files** in settings menu is checked.

1 Tap the **Applications Key** > **SmartShare**.

2 Tap the top left button and select **My phone**.

3 You can browse the content library.

4 Touch and hold a content thumbnail and then tap the **upload menu key**.

5 Select a device of remote content library to be uploaded.

NOTICE

Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

Calls

Making a call

1 Tap to open the keypad.

2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, tap the **Clear** icon .

3 Tap the **Call** icon to make a call.

4 To end a call, tap the **End** icon.

TIP

To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+ .

Calling your contacts

1 Tap to open your contacts.

2 Scroll through the contact list or tap the **Search** box and enter the first letter(s) of the contact you want to call.

3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

4 In the Contact Info screen, tap the phone number you wish to call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked

When your phone rings, drag the **Answer** icon to the right.

Drag the **Decline** icon to the left to reject an incoming call. Drag the Excuse Msg bar upwards if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, this **Excuse Msg bar** is not available.

When the screen is unlocked

When your phone rings, tap the **Answer** icon . Tap **Decline** icon to reject an incoming call.

Tap the Excuse Msg bar upwards if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, the **Excuse Msg bar** is not available.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left side of the phone.

Making a second call

1 During your initial call, tap the **Menu Key** and select . Or, tap the **Dialpad** icon . Then enter the number you want to call.

2 Dial the number or search your contacts.

3 Tap the **Call** icon to connect the call.

4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.

5 Tap the Contact on the screen to toggle between calls or tap to merge the calls.

6 To end active calls, tap **End**. If there is no active call, it will end the call on Hold.

NOTE

You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

From the Home screen, tap the **Call icon** and the **Call log** tab.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

TIP

Tap any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

TIP

Tap the **Menu Key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your carrier.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings**.

2 Tap **Call settings**.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and then tap to open your contacts.

2 Tap the **Search field** and enter the contact name using the keypad.

Adding a new contact

1 Tap and enter the new contact's number. Tap the **Menu Key** , tap **Add to contacts** and then **Create new contact**.

2 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Capture picture or Pick from Gallery.**

3 Select the contact type by tapping .

4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.

5 Tap **Save** to save the contact entry.

Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

To add a contact to your favourites

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and then tap to open your contacts.

2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favourites.

To remove a contact from your favourites list

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and then tap to open your contacts.

2 Tap the **Groups** tab and tap **favourites**.

3 Tap a contact to view its details.

4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Messaging/Email

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Threaded box

Messages (SMS and MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Sending a message

1 Tap the icon on the Home screen, then tap **New message** to create a new message.

2 Enter a contact name or phone number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient. You can also add multiple contacts.

NOTE

You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3 Tap the text field to start entering your message.

4 Tap the **Menu Key** to open the options menu. Choose from **Templates**, **Attach**, **Discard**, **Add subject, Insert smiley, and More (All messages, Keyboard settings).**

5 Tap **Send** to send your message.

6 The message screen opens, with your message after recipient name/number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

Warning

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and the language used in the message.

Warning

If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and you will be charged accordingly.

Messaging/Email

NOTE

When you get an SMS message during a call, there will be an audible notification.

Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, tap the **Menu Key** , then tap **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your phone's message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

▶ From the Home screen, tap **Messaging** > **Menu Key** > **Settings**.

Email

You can use the **Email** application to read Email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange ActiveSync (for Enterprise users).

To open the Email application

▶ From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Email**.

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you add an Email account.

Microsoft Exchange Email Account

Email address – Enter the account email address.

User name – Enter the account username.

Password – Enter the account password.

Domain – Enter the account domain (optional)

Server address – Enter the server address

Use SSL – Choose whether or not to use SSL for Microsoft Exchange.

Other (POP3, IMAP) Email Account

Email address – Enter the account email address.

Password – Enter the account password. Setup complete page will appear and you will need to enter “name”. The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

POP3 / IMAP4 – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account's default number will be displayed.

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.

SMTP Secure Connection – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account's default number will be displayed.

Tap the **Next** button to connect the server. **Setup Completed** page will appear. You will need to enter "name" for account display and My name. Then, tap **Done**.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

The Accounts Screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

▶ Tap the **Applications Key** > **Email**. The Account list appears.

> **TIP**
>
> To make a shortcut to the Inbox of an account:

In the accounts list, touch and hold an email account. Then, tap **Add to homescreen**.

You can tap an account to view its **Inbox**. The default account from which you send email is indicated with a checkmark.

To open your Combined Inbox

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

▶ Tap **Email** > **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen).

Messages in the **Combined Inbox** are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.

When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification. Tap the email notification to end it.

Composing and Sending Email

1 In the **Email** application, tap the **Compose**.

2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts.

3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.

4 Enter the text of the message.

5 Tap **Attach** to attach the file you want to send with your message.

6 Tap **Send**.

If you are not ready to send the message, tap **Save** to save it in a **Drafts** folder. Touch a message in the **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key before sending it.

Tap **Cancel** to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you are not connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** will be displayed on the **Accounts** screen.

NOTE

The messages sent using an Exchange account will not be stored on the phone; they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you may need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Trash and Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

Adding and Editing Email Accounts

To add an email account

1 Tap the **Applications Key** > **Email**.

2 Select **MS Exchange** or **Other**.

If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

In this case, tap the **Menu Key** > **Add account.**

To change account settings

1 Open the **Accounts** screen.

2 Tap the **Menu Key** > **Settings**.

To delete an email account

1 Open the **Accounts** screen.

2 Touch and hold the account you want to delete.

3 Tap **Remove account** in the menu that opens and tap **Remove** in the dialogue box to confirm.

Social Networking

With your phone, you can enjoy social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter, and MySpace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set one up.

NOTE

Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Adding an account to your phone

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Accounts & sync.**

2 Tap **Add account.**

3 Tap any social networking service you want to use.

4 Enter your email address and password that you set up for your social networking account, then tap **Log in**.

Adding a social networking widget on the home screen

If you add a social networking widget on your Home screen, the widget will show your status when your phone receives updates from the network.
You can also access the social community directly by tapping the widget.

1 Touch and hold an empty spot on the Home screen.
NOTE : If there is no available space on a particular Home screen panel, you won't be able to add any widget; you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.

2 When various Widgets appear, scroll through the widget and tap **Social+** .

Social Networking

Viewing and updating your status

1 Go to the Home screen panel where the Social+ widget is. You can see the current status of social applications you set.

2 You can select each social application you'd like to view. Tap the .

3 Tap "**What are you doing?**" field to update your status with comments or upload pictures.
- Check all the social applications you'd like to update. It'll will simultaneously update all.

4 After entering comments with attachment (if any), tap **Post**.

TIP

You can use information about friends only in your social network(s) or sync all data to Contacts.

Syncing accounts on your phone

You can sync information from your social networking accounts with your Contacts and other functions on your phone, if applicable.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Accounts & sync**. Choose the account you want to synchronize and enter the necessary information.

2 Check **Background data** and **Auto-sync.**

3 Tap the account to sync.

4 Check sync options such as **Sync Contacts.**
" " indicates that synchronization has been enabled.

Removing accounts on your phone

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Accounts & sync**.

2 Tap the account(s) you want to delete, then tap **Remove account** (twice).

Camera

To open the Camera application, tap **Applications Key** > **Camera** .

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards "-" for a lower brightness image, or towards "+" for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the Volume Keys.

Camera Switch - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

Video mode – Slide this icon down to switch to video mode.

Taking a photo – Allows you to take a photo.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 52.

Flash – Allows you turn on the flash when taking a photo in a dark place.

NOTE

You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just tap the center of the screen once. To recall the options, tap the screen again.

Camera

Taking a photo

1 From the Home screen, tap **Camera**.

2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.

3 Touch and hold the capture button lightly, and a focus box will appear in the center of the viewfinder screen.

4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.

5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

6 Release the Capture button.

NOTE

A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between the center and sides.)

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On.

Share Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth** or **Messaging**.

NOTE

Additional charges may apply when MMS messages are sent while roaming.

Set as Tap to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Tap to edit the name of the selected picture.

Tap to delete the image.

Tap to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

Tap to view the Gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap to open the advanced options.

You can change the camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

Focus –Tap to select the focus mode.

- **Auto** : Allows the camera to focus automatically.
- **Face tracking** : The camera detects and focuses on human faces automatically.

Image size – Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: **8M(3264X2448), W6M(3264X1836), 5M(2560X1920), 3M(2048X1536), W3M(2304X1296), 1M(1280X960), W1M(1536X864).**

Scene mode – Select the colour and light settings appropriate for the current environment.

- **Normal** : Automatically adjusts according to the environment.
- **Portrait** : It's good to capture people.
- **Landscape** : It's good to capture natural scenery such as trees, flowers and sky.
- **Sports :** It's good to capture sports scenery.
- **Sunset** : It's good to capture the sunset scenery.
- **Night** : It's good to capture the night scenery. Slow shutter speeds are used to detect night landscape.

ISO - Control the camera's sensitivity to light. Choose from Auto, **400**, **200**, and **100**.

White balance – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 sec**, **5 sec**, or **10 sec.** This is ideal if you want to be included in a photo.

Shot mode – Choose from **Normal, Continuous shot**, and **Panorama.**

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Auto review – If you set **Auto review on**, it will display the picture that was just taken automatically.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE

This function uses wireless networks. You need to checkmark Use wireless networks.
From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Location & security** > **Use wireless networks**.

– Restore all camera default settings.

– Tap whenever you want to know how a function operates. This will provide you a quick guide.

NOTE

- When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.
- The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within the camera mode. Just tap the Gallery button and your Gallery will be displayed.

TIP

Flick left or right to view other photos or videos.

SlideShow – Tap to see slide show.

Menu – Tap to access the following options:
Share to share the picture via various methods such as Bluetooth or Messaging.
Delete - to delete the picture.
More - to access options such as **Details**, **Set as**, **Crop**, **Rotate left**, **Rotate right**.

Setting a photo as wallpaper

1 Tap the photo you want to set as wallpaper to open it.
2 Tap the screen to open the options menu.
3 Tap **Menu** > **More** > **Set as** > **Wallpaper**.
4 Crop the image as desired and tap **Save**.

Video Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards "-" for a lower brightness video, or towards "+" for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the Volume Keys.

Camera Switch - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

Camera mode – Slide this icon up to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 56.

Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.

Video Camera

Recording a video

1 From the Home screen, tap **Camera** and slide the camera mode button to change to Video mode. The icon will change to .

2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.

3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.

4 Tap the Record icon once to start recording.

5 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

6 Tap the Stop icon on the screen to stop recording.

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play Tap to play the video.

Share Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth** or **Messaging**.

NOTE

Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Rename Tap to edit the name of the selected video.

Tap to delete the video you just recorded. Tap OK to confirm it. The viewfinder will reappear.

Tap to record another video right away. Your current video will be saved.

Tap to view the Gallery of your saved videos.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap to open the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

Video size – Tap to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from Full HD(1920X1088), HD(1280X720), TV(720X480), VGA(640X480), QVGA(320X240)(MMS) and QCIF(176X144)(MMS).

White balance – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new video.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.

Auto review – If you turn Auto review on, it will play back the video you just recorded automatically.

– Restore all video camera default settings.

– Tap whenever you want to know how a function operates. This will provide you a quick guide.

Watching your saved videos

1 In the viewfinder, tap .

2 Your Gallery will appear on the screen.

3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files to a micro SD card to have easy access to all your image and video files.

Gallery

Tap the **Applications Key** > **Gallery**.

View mode

When you open the Gallery, your photos will be presented in Folder view. Once you open a folder, your photos will be in Grid view. When you tap a photo from Grid view, it will be displayed in Full view.

Calendar View

In Folder view, tap to change to the Calendar view. The calendar will open and you will see with photos taken on the days.

Timeline view

The phone's **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. From the Grid view mode, drag to the right. The date you took your photos will be displayed starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day will be grouped together.

Gallery menu options

Tap a photo and tap the **Menu Key** to see the following available options: **Share, Delete, and More. Tap More** to access **Details, Set as, Crop**, **Rotate Right** and **Rotate left**.

Sending a photo

1 To send a photo, touch and hold the photo you want.

2 Tap **Share** and choose from **any of the available applications.**

3 When you choose **Email, Gmail** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, which you can then write and send normally.

TIP

If you have a social networking account set up on your phone, you can share your photo with that social networking community.

Sending a video

1 To send a video, touch and hold the video you want.

2 Tap **Share** and choose from **any of the available applications.**

3 When you choose **Email, Gmail** or **Messaging**, your video will be attached to a message, which you can then write and send normally.

Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.

1 Touch and hold a photo, then tap **More** > **Set as.**

2 Choose from **Contact icon** or **Wallpaper.**

Viewing a slideshow

To view a slideshow of your photos, open the Gallery and tap a photo. Once the photo is displayed, tap the screen to see the menu. Tap **Slideshow** to begin the slideshow of all your photos.

View photo details

You can view a photo's detailed information, such as the name, date, time, size, and type.

While viewing a photo, tap **Menu** > **More** > **Details**.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using a USB device:

1 Connect the phone to a PC using a USB cable.

2 You can see USB connection mode popup. (From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Connectivity settings** > **USB connection mode** > **Mass storage**.)

3 Tap **Mass storage** and **OK** to confirm.

4 You can view the phone content on your PC and transfer the files.

NOTE

If you don't want to see USB connection mode popup, uncheck Don't ask again on USB connection mode popup or turn off Always ask (**Settings** > **Connectivity settings** > **Always ask**).

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player from the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Music**.

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup. Tap Mass storage and OK. Then open the folder you wish to view from your computer.

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files on the phone

Playing music/video files

Locate the file you want in the Gallery and tap it to play it.

Playing a song

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Music**.

2 Tap the **Songs** tab.

3 Tap the song you want to play.

4 Tap to pause the song.

5 Tap to skip to the next song.

6 Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down Volume Keys on the left side of the phone.

To display the options for a song, touch and hold any song in the list. You will see the following options: **Play, Add to playlist, Use as ringtone, Delete, Share, Search, and Details.**

Working with Playlists

You can create playlists to organize your music files into sets of songs, which you can play in the order you set or in a shuffle.

To create a playlist

1 When viewing a list of songs in the library, touch and hold the first song you want to add to the new playlist.

2 Tap **Add to playlist**.

3 Tap **New playlist.**

4 Enter a name for the playlist, then tap **Save**.

The new playlist is added to the **Playlists** library.

You can also add the song that is playing in the Playback screen as the first song in a playlist by pressing the **Menu Key** , then tapping **Add to playlist** or tapping **Save as playlist** to save all the songs in an album that you're playing as a playlist.

To remove a song from a playlist

1 Open a playlist.

2 Touch and hold the song you want to remove, then tap **Remove from playlist** or when viewing the currently playing playlist, tap the **Menu Key** , then tap **Remove from playlist** to remove all the songs from the current playlist.

To rename or delete a playlist

1 Open the **Playlist** library.

2 Touch and hold the playlist to display the menu, then tap **Delete** or **Rename**.

NOTE

Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Google Applications

About Google applications

Google applications, including mobile versions of Gmail, Google Talk, Google Calendar, and Google Maps, are loaded on your phone.

1 First, set up a Google account. Then enter your user name and password and sign in.

2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronize with your phone.

Google Maps™

To open Google Maps and view your location

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Maps**.

2 Tap the **My location** icon on the map.

The map centers on a blue dot that indicates your location. A blue circle around the dot indicates that your actual location is within the circle.

To get an address and additional information for a location

▶Touch and hold a location on the map. A balloon with the address and a thumbnail from Street View (if available) opens over the location.

▶Tap the balloon to access additional options.

To view map, satellite, or traffic layers

▶Tap the **Layers** icon on the map and select a layer option. You can choose from Traffic, Satellite, Terrain, Latitude, or More Layers.

Searching For Locations and Places

You can search for a location and view it on a map. You can also search for places on the map that you're viewing.

To search for a location

1 While viewing a map, tap the Search field at the top of the screen. You can also tap the **Menu Key** and tap **Search**.

2 In the search box, enter the place you're looking for. You can enter an address, a city, or a type of business or establishment. For example, “theater in New York”.

3 Tap the Search icon.

Markers with letter labels indicate search matches on the map.

NOTE

Location information might be inaccurate if GPS and Wi-Fi is turned off. Please make sure that GPS and Wi-Fi is turned on.

Getting Directions

To get directions

1 While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **Directions**.

2 Enter a starting point in the first text box and your destination in the second text box.

To reverse directions, tap the **Menu Key** and tap **Reverse Start & End**.

3 Tap the icon for car, public transit, or walking directions.

4 Tap **Get directions**. The directions to your destination appear in a list.

To view turn-by-turn directions in a list

You can view each turn in your route as a list of written directions.

When viewing a list of directions, tap the **Navigation** icon to view turn-by-turn directions in Navigation View.

To search for locations along your route

You can search for businesses, points of interest, and other features along your route. When you search while navigating, your results include locations along your route, rather than locations that are near your current location.

▶ Tap the **Search Key** and search for locations of interest.

The results are displayed as markers along your route; the first result is labeled. You can tap a label for more information about the marker.

▶ When you're finished, tap the **Navigation** icon to return to Navigation View.

My Places

My Places bookmarks your favourite places, such as addresses or local businesses, to be able to find them quickly later.

To view My Places

While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **My Places**.

Clear Map

Clear any information, such as routes and search results, from the map.

To clear a map

While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **Clear Map**.

Latitude

Finding Your Friends with Google Latitude™

Google Latitude lets you and your friends view each others' locations on maps and get directions to your friends' locations using Google Latitude. Your location is not shared automatically. It is by invitation only.

You must join Latitude and then invite your friends to view your location or accept invitations from your friends.

To join Latitude

▶While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **Join Latitude**.

The first time you join Latitude, you're prompted to accept or reject the Google privacy policy. After you've joined Latitude, the Join Latitude option changes to **Latitude**.

To open Latitude

After you join Latitude, you can open it to find your friends and view their updates.

▶While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **Latitude**.

To invite friends to share their locations

After you join Latitude, you can start sharing your location with your friends. Only friends whom you have explicitly invited or accepted can see your location.

1 Open Latitude, tap the **Menu Key** and tap **Add friends**.

2 Tap **Select from Contacts** or **Add via email address** in the menu that opens.

3 Tap **Add friends** at the bottom of the screen. If your friends already use Latitude, they receive an email request and a notification on Latitude. If they have not yet joined Latitude, they receive an email inviting them to sign in to Latitude with their Google Account.

Places

To find places

Tap the **Places** icon while in Google Maps to find different venues, such as gas stations, coffee shops, bars, restaurants, etc.

Once you select a category, you will see a list of closest matches, including their distance, compass bearing, description and even user reviews. You can customize your own location search categories, and even add the Places icon to your Home screen.

Tip

While viewing a map, tap the **Menu Key** > **More** for the following options: **Labs, Cache Settings, Help, Terms, Privacy & Notices** and **About**.

Play Store™

Play Store™ lets you browse through and download thousands of fun and useful applications and games. You can check other users' comment regarding an application or you can post your own comments. If you install applications and games from Play Store™, they appear in the phone's menu below the preloaded applications, and you can find them by scrolling down with your finger. You can open downloaded applications from the Play Store by tapping the **Menu Key** > **My apps**.

To download applications and games

1. From the Play Store home page, tap a category near the top of the screen.
2. Scroll to view subcategories and tap the one you want to explore.
3. Tap an application to open its details screen, or further sort the subcategory by tapping Top paid, Top free, Top Grossing, Top New paid, Top New Free, Trending.
4. Tap the application you desire to install. The descriptions and the prices of the application will be displayed.
5. Tap the **price** button at the top right of the screen for paid applications. For free applications, tap the **FREE** button. The applications will then be downloaded and installed.

NOTE

To purchase a paid app, you'll need to set up a payment method with Google Checkout™. You have the option to use a credit card or charge to your carrier bill.

Google Applications

NOTE

When you want to exit a game or application, use the Home or Back Key, which will return you to the Home screen. Or select Menu (or Options) within the game or application and select Exit. (Exit option may vary by game/application). Ending applications that continue to run in the background (after going back to the Home screen) will help conserve battery life and reduce unwanted data usage.

Gmail™

Gmail™ can be configured when you first set up your phone. Depending on your synchronization settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronized with your Gmail™ account on the web. The inbox conversations list is your default Gmail™ view.

Tap the **Menu Key** , then tap **Refresh** to send or receive new email and to synchronize your email with your Gmail™ account on the web. Tap the **Menu Key** for the following additional options: **Compose, Accounts, Go to labels**, **Search** and **More**.

Tap the **Menu Key** and tap **Accounts** > **Add account** to add another Gmail account. You can also change the settings by tapping the **Menu Key** > **More** > **Settings** from any screen within an account.

Google Talk™

Google Talk™ is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk™.

Tap the **Menu Key** for the following available options.

All friends – Displays all friends you can communicate with.

Add friend – Send invitations to chat.

Search – It searches for contacts to chat with or any chat records that contain the word(s) you entered.

Sign out – Sign out from chat. When you tap the Talk icon from the Home screen, you will be signed in automatically if you activate **Sign in automatically**.

Settings – Allows you to adjust various settings.

More – Choose from End all chats to close all the current chats, Invites to see a list of friends you have invited to chat, or Blocked to view a list of friends you have blocked.

Changing Google Talk Settings

You can configure Google Talk to send you a notification of each message that you receive in a chat and also to sound a ringtone or vibrate the phone.

You can also configure Google Talk to sign you in automatically when you turn on your phone, and you can set whether the mobile indicator is displayed next to your name in other people's Friends lists.

To configure notifications for new Google Talk messages

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.

2 Checkmark **notifications** to receive a notification in the Status Bar when a new chat message arrives.

3 Tap **Select ringtone** to choose a ringtone that will ring to notify you of a new chat.

4 Tap **Vibrate** to choose the vibration setting when you receive a notification of a new chat.

To show or hide the mobile indicator to friends

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.

2 Checkmark or uncheck **Mobile indicator**. If Mobile indicator is checkmarked, your friends see an outline of an AndroidTM next to your name in their Friends list when you are signed into Google Talk on an Android phone.

To set whether you sign into Google Talk automatically

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.

2 Checkmark or uncheck **Automatically sign in**. When Automatically sign in is checked, you are signed into Google Talk when you turn on your phone.

To set Google Talk to change your status

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.

2 Checkmark or uncheckmark **Automatic away-status**.
When Automatic away-status is checkmarked, your status will automatically be changed to Away when the screen is turned off.

Utilities

Setting the alarm

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Alarm/ Clock.**

2 To add a new alarm, tap the tab (if necessary).

3 Tap **New alarm** and set the alarm time.

4 Set any other desired options and tap **Save.**

5 Tap the **Menu Key** to add another alarm or adjust the alarm settings.

Using the calculator

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Calculator**.

2 Tap the number keys to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want (+, –, x, or ÷), followed by =.

4 For more complex calculations, tap the **Menu Key** , tap the **Advanced panel**, then choose an option.

Adding an event to your calendar

NOTE

You must create a Google account to use Calendar.

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Calendar**.

2 To view an event, tap the date. The events occurring on that date are displayed below the Calendar. Tap the event to view its details. If you want to add an event, tap at the top right corner of the Calendar.

3 Tap the **What** field and enter the event name. Check the date and enter the start and end time you want your event to begin and finish.

4 Tap the **Where** field to enter the location.

5 To add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.

6 To repeat the event, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.

7 Tap **Save** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time if you set it.

Changing your calendar view

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Calendar**.

2 At the top of the Calendar, tap **Day, Week, Agenda,** or **Month**.

Polaris Office

With Polaris Office, you can view, create and edit document files on your device. The loaded files can be from micro SD cards of your device, or from downloaded email attachments. The Polaris Office application supports the following file formats: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Create a New Document

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Polaris Office**.

2 Register your name and email address on the User Registration page. If you want to skip the registration process, tap **Later**.

3 Tap **My Files** for folders and documents on your micro SD card.

4 Tap the **Menu Key** > **New File** to start a new document.

5 Tap a document type.

6 Enter contents in the document using the tools at the bottom of the screen.

7 When you're done working on the document, tap the **Menu Key** > **File** > **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.

8 Tap the **Back Key** to exit.

View and edit a document on your device

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Polaris Office.**

2 Tap **My Folders** for folders and documents on your micro SD card.

3 Move to the folder that contains the file that you want to open if it is not in the root directory.
Tap the document that you want to view or edit.

NOTE

You can also open an attachment in an email by tapping the attachment in the message.

4 The document opens for you to view. If you want to edit it, Tap the **Menu Key** then select **Edit Mode.**

▶ To move between pages or pan through the document, scroll in the corresponding direction.

▶ To change the zoom level, tap the **Menu Key** > **Zoom**, then tap the zoom level you want or simply pinch-to zoom to achieve the zoom level you want.

▶ Use the toolbar at the bottom of the screen to edit the document (Word, Excel, or PowerPoint file).

▶ Tap the **Menu Key** for additional menu options such as Reflow text, Bookclip, Send file, and Setting

5 When you're finished editing, tap Save. Then, tap the Back Key to exit.

Polaris Office document tools

The Polaris Office application has a toolbar that appears automatically when you create a document.

1 To display the toolbar in an existing document, Tap the **Menu Key** then select **Edit Mode.**

2 Tap a toolbar icon and the corresponding tool options will be displayed in a pop-up balloon for you to tap and use.

3 To hide the tool options pop-up balloon, tap the toolbar icon again. Left and right arrows on the toolbar indicate that you can scroll horizontally for more icons. The tools in the toolbar vary depending on the document type.

Manage documents online

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Polaris Office**.

2 Tap **Add account** > **Box.net** for access to your online account.

3 Enter your Email account and password to access your account then tap **Add.**

4 View and manage your documents on the server as desired.

Voice Control

You can search by voice and complete other voice actions, such as calling or texting a contact, sending an email, creating a note or getting directions with just a simple tap of the Voice Control icon.

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Voice Search**.

2 Wait for the "**Say a command**" prompt, then say your query.

3 For a query, the search results will be displayed in the web browser. Tap the result you want or continue searching.

Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Voice Recorder**.

2 Tap Record to begin recording.

3 Tap Stop to end recording.

NOTE

Tap List to access your voice recordings. You can listen to the saved recordings.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip. Tap **Share**.

2 Choose from **Bluetooth, Wi-Fi share, Email, Gmail** and **Messaging**. When you select **Email, Gmail** or **Messaging,** the voice recording will be added to a message that you can write and send normally.

App Manager

You can manage your programs with App Manager.

1 You are allowed to see the currently using applications by tapping on the Running apps tab. The applications with high consumption of resource will have descriptions in red. Touch stop icon to terminate the applications.

2 You are allowed to see the installed applications by tapping on the Installed apps tab.

3 You are allowed to see the capacity of System memory and SD card by tapping the Storage tab.

4 You can place the App Manager widget on the homescreen and easily check the number of currently running applications.

The Web

Browser

The Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE

Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

< Tool bar >

The icons bar on the screen below makes it easier to use the browser.

The browser that allows you to look at webpages similarly to how you would on a computer.

Back – Moves to the previous web page.

Forward – Used in conjunction with the Back Key. This allows you to go back and forth between web pages without opening multiple windows.

Windows – Shows all your open windows.

New windows – Opens a new window.

Settings – Moves to Browser settings.

Using options

Tap the **Menu Key** to view the following options:

Read it later – To add the current web page in Read it later.

Add RSS Feed – To add your favourite web page. When a new item appears on the web site, you are automatically notified with Google reader.

NOTE

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite websites in an automated way that is easier than checking manually. The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, and downloads any updates it finds. For unavailable RSS Feed web pages, the 'Add RSS Feed' icon menu will be disabled.

Share page – Tap to share the web page.

Find on page – Allows you to find text on the current web page.

Select text – To select text on the web page. Highlight the text you want with your finger. The highlighted text is copied to the clipboard and you can paste it anywhere that allows text to be entered.

More

- **Home page** – To move to the Home page.
- **Set home page** – To set the current page as your home page.
- **Add shortcut to home** – Add the current page as shortcut to home screen.
- **Page info** – To view the web page details.
- **Downloads** – To view downloaded history.

TIP

To return to the previous web page, tap the **Back key** .

Adding bookmarks

1 Tap next to the URL field.

- From **Thumbnail view**, tap **Add**, enter a name and URL, and tap **OK**.
- From **List view**, tap **Add bookmark**, enter a name and URL, and tap **OK**.

Changing the Browser settings

Tap and set any desired options.

On-Screen Phone

LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

- Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
- Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).
- Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
- Maximizes the On-Screen Phone window.
- Exits the On-Screen Phone program.
- Minimizes the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- **Real-time transfer and control:** displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** sends a File from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a File to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the on-Screen phone window. the files you send are stored on OSP folder.
- **LG Home Panorama:** Shows the whole work spaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure that LG Home is the default launcher. Some widgets may not work properly on the LG Home Panorama.

On-Screen Phone

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (http://www.lg.com) and go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P936)
> Click OSP (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE

Please make sure that On-Screen Phone check box in **Settings** > **Connectivity** > **On-Screen Phone** is selected.
Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.
When you connect your mobile phone to your PC via Mobile Hotspot and access to the Internet on the PC, additional data charges may be incurred depending on your DataPro data plan.
Access to the Internet using Wi-Fi networks may not work well depending on the network's traffic. When you enlarge the On-Screen Phone window, the display on the screen might become slow.

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the Status Bar at the top of the Home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the Status Bar at the top of the Home screen and select **"On-Screen Phone connected"** > **"Disconnect On-Screen Phone".** Touch **"Disconnect"** in the disconnect dialog.

Settings

Wireless & networks

This menu allows you to manage Wi-Fi and Bluetooth connections, portable hotspot and data tethering, airplane mode and VPN connections. To access this menu, from the Home Screen, tap **Menu Key** > **Settings** > **Wireless & networks**.

Airplane mode

Airplane mode allows you to quickly turn off all wireless connections.

1 From the **Wireless & networks** screen, tap the **Airplane mode** checkbox to turn it on (a blue checkmark will appear).

2 Tap again to turn it off.

OR

1 Press and hold the **Power/Lock Key** and tap **Airplane mode.**

2 Press and hold the **Power/Lock Key** and tap **Airplane mode** again to turn it off.

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct settings – Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

Bluetooth – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

Bluetooth settings

- **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
- **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
- **Scan for devices:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – You can configure the tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

Call settings

You can set Fixed Dialing Numbers, Voicemail and Other call settings including Call reject, Call forwarding, Additional settings, Send Messages, Call duration.

Sound

Adjust sound, notification default settings and vibrate mode. You can also manage audible and Haptic feedback.

Silent mode - Checkmark this to silence all sounds except media and alarms.

Vibrate - Set the option of whether to let the phone feedback you with vibration.

Volume - Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Phone ringtone - Select the ringtone for incoming calls.

Notification ringtone - Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

Audible touch tones - Select whether to hear tones when you use the dialpad.

Audible selection - Select whether to hear sound when you tap buttons, icons, and other onscreen items.

Screen lock sounds - Select whether to hear sound when the screen is locked or unlocked.

Haptic feedback – Vibrate when pressing soft keys and on certain user interface interactions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate rotation – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to allow animations.

Screen timeout – Set the time delay before the screen automatically turns off.

Display font - Change the display font.

Front Key LED timeout - Set the time delay before the LED on the front side of your phone automatically turns off.

Screen optimization - Change the resolution size of downloaded applications to fit the screen size.

Motion sensor calibration - Allows you to reset calibration for motion sensor.

Gesture

Move cursor - Checkmark to set the device to move the cursor by tapping on any side of the device to move the cursor while typing.

Relocate item - If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the device.

Mute - Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.

Snooze (stop) - Checkmark this to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Previous/Next item - Checkmark this to display a previous/next photo in Gallery by tapping on the left/right side of the phone.

Pause - Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.

Location & security

Use wireless networks – If you check Use wireless networks, your phone will determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks. When you check this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you check Use GPS satellites, your phone will be determine your location to street-level accuracy.

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a PIN or Password instead of a Pattern or leave it as None.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen lock timer - Set the amount of idle time before the screen lock is enabled.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

Visible passwords – select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

Select device administrators – Add or remove administrators.

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your micro SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage - Clear credential storage of all contents and reset its password

Using the Unlock Pattern, PIN, or Password

Set an unlock Pattern, PIN, or Password to secure your phone. To set the screen lock, follow the process below.

Tap the **Menu Key** , tap **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock** and select between **Pattern, PIN or Password**.

Warning

Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5 times, tap **Forgot Pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset.

Caution

If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time for 8 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key**.
3. When FACTORY HARD RESET screen is displayed, release the keys.
4. Press the **Power/Lock Key** to confirm -- delete all user data, and press the Volume Keys to cancel.

Applications

Unknown sources - Checkmark to permit the installation of applications you get from Web sites, email or any other locations other than Play Store.

> **Warning**
>
> Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Play Store.

Manage Applications – Manage and remove installed applications.

Running services - Check currently running services.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

Allows you to enable Background data, Auto-sync and synchronize or add new accounts.

Privacy

Allows you to perform a Factory data reset. Be careful as this will erase all your data.

SD card & phone storage

Allows you to check total available micro SD card space. You can also unmount the micro SD card to safely remove it or format it.

Language & keyboard

Select language and customize the input method and keyboard settings.

Voice input & output

Set Voice recognizer settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE

Requires additional plug-ins to become selectable.

Connectivity settings

USB connection mode - Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set Mass storage as a default setting for USB connection mode.

On-Screen Phone - Tap this icon to use On-Screen Phone. See On-Screen Phone on page 75.

Date & time

Set date, time, time zone and date and time formats.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform the software update.

Software Update

Phone Software Update

This feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.
For more information on how to use this function, please visit:
http://www.lg.com
As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.
First, you can check the software version on your mobile phone:
Tap the **Menu Key** > **Settings** > **About phone**.You can check the software version at the bottom of the list.

To perform the phone software update, tap the **Menu Key** > **Settings** > **About phone** > **Software update** > **Check now for update.**

NOTE

LG reserves the right to firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

NOTE

Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/ application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Copyrights and trademarks

Notice:

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit

http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Mobile

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P936. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

Data cable

Connect your LG-P936 and PC.

User Guide

Learn more about your LG-P936.

Stereo headset

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

Model Name

LG-P936

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee/Director	19. Mar. 2012

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you are outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	1. Turn the phone off. 2. Remove the battery cover. 3. Install the battery. 4. Close the cover. 5. Turn the phone on again.